

## XG3240C Display Bedienungsanleitung

Modellnummer: VS17100

# Vielen Dank, dass Sie sich für ViewSonic entschieden haben

Mit mehr als 30 Jahren als weltweit führender Anbieter visueller Lösungen verfolgt ViewSonic das Ziel, die Erwartungen der Welt an Technologieentwicklung, Innovation und Einfachheit zu übertreffen. Wir bei ViewSonic glauben, dass unsere Produkte das Potenzial besitzen, einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben; und wir sind uns sicher, dass Ihnen das von Ihnen gewählte ViewSonic-Produkt gute Dienste leisten wird.

Wir möchten Ihnen nochmals dafür danken, dass Sie sich für View-Sonic entschieden haben!



## Inhalt

1.	Vorsichts- und Warnhinweise	1
2.	Erste Schritte	4
	2-1. Lieferumfang	5
	2-2. Außenseite des Monitors	6
	2-3. Hardwareinstallation	7
	2-4. Schnellinstallation	14
	2-5. Einschalten 2-6. Treiberinstallation (Windows-10-Einrichtung)	15
3.	Anzeigebild anpassen	18
	3-1. Timing-Modus einstellen	18
	3-2. Bedienfeld verwenden	19
4.	Vorstellung des Bildschirmmenüs	21
	4-1. Baumstruktur des Bildschirmmenüs	21
	4-2. Beschreibung des Bildschirmmenüs	30
	4-3. Erweiterte Einstellungen für Gamer	39
	4-3. Monitorverwaltung	43
5.	Daten	45
6.	Fehlersuche	48
7.	Reinigung und Wartung	49
	Display reinigen	49

8.	Übereinstimmungserklärung	51
	8-1. FCC-Hinweise	51
	8-2. Industry Canada-Hinweis	52
	8-3. CE-Konformität für europäische Länder	52
	8-4. RoHS2-Konformitätserklärung	53
	8-5. Produktentsorgung am Ende der Produktlebenszeit	55
9.	Copyright Informationen	56
10.	Dienstinformationen	57
	Produktregistrierung	57
	Kundendienst	58

## 1. Vorsichts- und Warnhinweise

- 1. Lesen Sie diese Anweisungen vor Einsatz des Gerätes vollständig.
- 2. Bewahren Sie diese Anweisungen an einem sicheren Ort auf.
- 3. Beachten Sie sämtliche Warnungen, halten sich an sämtliche Anweisungen.
- 4. Mindestens 45 cm vom Display entfernt.
- 5. Display beim Transport immer vorsichtig handhaben.
- 6. Entfernen Sie auf keinen Fall die hintere Abdeckung. Dieses Display enthält Hochspannungsteile. Die Berührung dieser Teile kann zu schweren Verletzungen führen.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
  Warnung: Um Brand oder Stromschlag zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie das Display keinem direkten Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen aus. Richten Sie das Display zur Reduzierung von Reflektionen in die dem direkten Sonnenlicht entgegengesetzte Richtung aus.
- 9. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch. Bei hartnäckigeren Verschmutzungen lesen Sie bitte unter "Display reinigen" in dieser Anleitung nach.
- 10. Vermeiden Sie Berührungen der Bildfläche. Von Hautfetten verursachte Verschmutzungen lassen sich nur schwierig entfernen.
- 11. Reiben Sie nicht über den Bildschirm und üben keinen Druck darauf aus; andernfalls kann dies den Bildschirm dauerhaft beschädigen.
- 12. Blockieren Sie keine der Ventilationsöffnungen. Stellen Sie das Gerät nur entsprechend den Anweisungen der Hersteller auf.

- Stellen Sie es nicht in der N\u00e4he von W\u00e4rmequellen wie Heizk\u00f6rpern, \u00f6fen oder \u00e4hnlichen Apparaten (einschlie\u00bflich Verst\u00e4rker), die Hitze produzieren k\u00f6nnten, auf.
- 14. Stellen Sie das Display an einem gut belüfteten Ort auf. Stellen Sie nichts auf das Display, was die Wärmeableitung verhindern könnte.
- 15. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf Display, Videooder Netzkabel ab.
- 16. Falls Rauch, ungewöhnliche Geräusche oder ein merkwürdiger Geruch auftreten, schalten Sie das Display sofort aus und kontaktieren Ihren Händler oder ViewSonic. Das Display weiterhin zu nutzen, ist gefährlich.
- 17. Versuchen Sie nicht, die Sicherheitsvorkehrungen des gepolten Steckers oder Schuko-Stekkers zu umgehen. Ein gepolter Stecker hat zwei Steckerstifte, wovon der eine Stift breiter als der andere ist. Ein Schuko-Stecker hat zwei Steckerstifte und einen dritten Erdungsstift. Der breitere Steckerstift und der dritte Erdungsstift gewährleisten Ihre Sicherheit. Wenn der Stekker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich für einen Austausch der Steckdose an einen qualifizierten Elektriker.
- 18. Schützen Sie das Stromkabel davor, dass man beim Laufen auf dieses tritt oder davor, dass es besonders an den Steckern, an den Buchsenteilen und an dem Punkt, wo es aus dem Gerät herauskommt, gedrückt wird. Stellen Sie sicher, dass sich die Steckdose in der Nähe des Geräts befindet, so dass dieses einfach zugänglich ist.
- 19. Benutzen Sie nur Zusatzgeräte/Zubehör, die vom Hersteller angegeben worden ist.

- 20. Wenn Sie das Gerät auf einem Wagen, Dreibein, Halterung oder Tisch benutzen möchten, so verwenden Sie nut die vom Hersteller angegeben Zusatzgeräte oder die, die mit dem Gerät verkauft worden sind. Wenn ein Wagen benutzt wird, seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Wagen/die Apparatekombination bewegen, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden
- 21. Ziehen Sie das Stromkabel des Geräts heraus, wenn Sie dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- 22. Überlassen Sie alle Servicearbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Service ist dann erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Art und Weise beschädigt wurde, wie z.B. wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeit darüber gespritzt wurde oder wenn Gegenstände in das Gerät gefallen sind, wenn das Gerät Regen ausgesetzt war oder wenn es fallen gelassen worden war.

## 2. Erste Schritte

Bewahren Sie Originalverpackung, Registrierungsformular und Beleg für den Fall auf, dass Probleme auftreten oder Sie das erworbene Produkt aus irgendeinem Grund zurückgeben müssen. Mit diesen Gegenständen vereinfachen Sie uns die Prüfung Ihres Produktes und die Reparatur, Erstattung und/oder Rückgabe des Produktes an Sie.

Falls Sie auf in dieser Bedienungsanleitung unbeantwortete Fragen stoßen oder Probleme mit Ihrem Produkt haben, können Sie sich jederzeit gerne an den Kundendienst wenden.

Wichtig! Bewahren Sie die Originalverpackung und das gesamte Verpackungsmaterial zum späteren Versand auf.

**HINWEIS:** In dieser Bedienungsanleitung bezieht sich der Ausdruck "Windows" auf das Microsoft Windows-Betriebssystem.

## 2-1. Lieferumfang

Lieferumfang Ihres Monitors:

- Display
- Stromkabel
- · Video-Kabels
- Type-C-Kabels
- Schneller Anfangsfuhrer

## HINWEIS:

<sup>1</sup> Die mitgelieferten Videokabel können je nach Land variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem örtlichen Händler.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem örtlichen Händler.

## 2-2. Außenseite des Monitors

## A. Vorderseite



## B. Linke und rechte Seite





## C. Rückseite



- 1. Bedienfeld (detailliert in 3-1)
- I/O-Anschlüsse (Ein-/Ausgänge): Dieser Bereich beinhaltet alle I/O-Anschlussoptionen sowie den Netzeingang (detailliert in 2-4)
- 3. Kensington-Sicherheitssteckplatz (detailliert in 2-3 Abschnitt B)
- Dies ist der VESA-Wandmontagebereich an der Rückseite des Monitors\*. Schritte zur VESA-Wandmontage entnehmen Sie bitte 2-3, Abschnitt A.

## 2-3. Hardwareinstallation

## A. Basis anbringen

2

3





B. Basis entfernen





3

1



## C. Monitorhöhe anpassen

- Drücken Sie die Oberseite des Monitors nach unten, bis er sich auf der gewünschten Anzeigehöhe befindet.
- Sie können den Monitor zur Höhenanpassung auch wieder nach oben ziehen.



## D. Winkel anpassen

- Stellen Sie sich nach Anpassung der Monitorhöhe mittig vor den Monitor.
- Der Anzeigewinkel kann angepasst werden, indem Sie Bildschirm nach vorne oder hinten neigen. Der Winkel kann für ein flexibles, komfortables Betrachtungserlebnis\* auf -5° bis 21° eingestellt werden.



## E. Schwenken

1. Heben Sie den Monitor so weit wie möglich an (maximale Höhe).



2. Passen Sie den Monitor an, indem Sie ihn oben nach hinten drücken und unten nach vorne ziehen (siehe nachstehende Abbildung).



3. Drehen Sie den Monitor im oder gegen den Uhrzeigersinn (siehe nachstehende Abbildung).



## F. Wandinstallation (optional)

**HINWEIS:** Nur für die Verwendung mit dem UL-gelisteten Wandmontageset.

Wenden Sie sich zur Beziehung eines Wandmontagesets oder eines höhenverstellbaren Standfußes an ViewSonic<sup>®</sup> oder Ihren örtlichen Fachhändler.

Halten Sie sich an die Anleitungen für die Installation des Standmodells. Verwandeln Sie Ihr Display anhand der nachstehenden Schritte von einem Tisch-montierten zu einem Wand-montierten Display:

- 1. Suchen Sie nach einem VESA-kompatiblen Wandmontageset, das die Anforderungen im Abschnitt "Technische Daten" erfüllt.
- 2. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät per Ein-/Austaste abgeschaltet wurde, trennen Sie dann das Netzkabel.
- 3. Legen Sie das Display mit der Bildschirmseite nach unten auf ein Handtuch oder eine Decke.
- 4. Entnehmen Sie die Basis. (Dazu müssen Sie eventuell Schrauben herausdrehen.)
- 5. Bringen Sie die Montagehalterung aus dem Wandmontageset mit Schrauben der geeigneten Länge an.
- 6. Bringen Sie das Display an der Wand an; befolgen Sie dazu die mit dem Wandmontageset gelieferten Anweisungen.

## G. Kensington-Schloss verwenden

Der Kensington-Sicherheitsanschluss befindet sich auf der Rückseite des Monitors. Weitere Informationen zur Installation und Nutzung finden Sie auf der Kensington-Webseite unter http://www.kensington.com.

Nachstehend wird zur Veranschaulichung beispielhaft die Fixierung an einem Tisch mittels Kensington-Schloss dargestellt.



## 2-4. Schnellinstallation

## Videokabel anschließen

- 1. Stellen Sie sicher, dass LCD-Monitor und Computer ausgeschaltet sind.
- 2. Entfernen Sie die rückseitigen Abdeckungen, falls erforderlich.
- 3. Schließen Sie das Videokabel vom LCD-Monitor am Computer an.

Macintosh-Nutzer: Modelle vor G3 erfordern einen Macintosh-Adapter. Bringen Sie den Adapter am Computer an und stecken Sie das Videokabel in den Adapter.

Wenden Sie sich zur Bestellung eines Macintosh-Adapters von ViewSonic<sup>®</sup> Macintosh an den ViewSonic-Kundendienst.

3.A. Bitte verbinden Sie den DP-Ausgang am Monitor nicht mit dem DisplayPort- oder Mini-DP-Anschluss am Computer. Der DP-Ausgang ist für eine Daisy-Chain-Verbindung vorgesehen (siehe Beschreibung in Abschnitt D)



3.B. Netzkabel (und Netzteil, falls erforderlich)

Schließen Sie das Netzkabel an den Netzanschluss des Monitors und den Netzstecker an eine Steckdose an.



## 2-5. Einschalten

## LCD-Monitor und Computer einschalten

Schalten Sie erst den LCD-Monitor, dann den Computer ein. Diese Reihenfolge (erst LCD-Monitor, dann Computer) ist sehr wichtig.

## 2-6. Treiberinstallation (Windows-10-Einrichtung)

Verbinden Sie zur Treiberinstallation zunächst Ihren Monitor mit dem PC und fahren Sie Ihren PC hoch (denken Sie daran, zuerst den Monitor einzuschalten). Sobald der PC hochgefahren ist, sollte er den Monitor automatisch erkennen.

Stellen Sie sicher, dass die automatische Erkennung erfolgreich war, indem Sie im Fenster "Anzeigeeinstellungen" (Bildschirmauflösung) die Option "Erweiterte Anzeigeeinstellungen" aufrufen. Im Abschnitt "Farbverwaltung" der erweiterten Einstellungen können Sie prüfen, ob Ihr ViewSonic-Monitor richtig von Ihrem PC erkannt wurde.

Ū.	Color Management			x			
Devices All Profiles Advanced							
Device: Display: 2. Viewsonic Display SERIES-Intel(R) Graphics Family							
U 9	e my settings for this device		Identify monitors				
Profiles associated with this de	vice:						
Name		File name					
ICC Profiles							
XG3240C SERIES (defai	נול)	XG3240C	SERIES				
Add Remove			Set as Default Profile				
Understanding color managen	nent settings		Profiles				
			Close				

Falls Ihr PC den Monitor nicht automatisch erkennt, der Monitor aber dennoch funktioniert, können Sie Ihren Computer neu starten und die obigen Schritte noch einmal befolgen. Es ist für einen normalen Betrieb nicht zwingend erforderlich, dass Ihr Computer den Monitor erkennt. Dennoch wird es empfohlen.

Bei Problemen oder Fragen können Sie sich gerne an den Kundendienst wenden.

## 3. Anzeigebild anpassen

## 3-1. Timing-Modus einstellen

Stellen Sie den Monitor für ein bestmögliches Erlebnis auf seine empfohlene Auflösung (siehe Abschnitt "Technische Daten") ein; dadurch erzielen Sie eine brillante Farbwiedergabe und gut lesbare Texte. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie das Fenster der Anzeigeauflösungen auf (die variiert je nach Betriebssystem).
- Stimmen Sie die Anzeigeauflösung dann auf die native Auflösung Ihres Monitors ab. Dadurch erhalten Sie ein optimales Nutzererlebnis.

Falls Schwierigkeiten bei der Einstellung der Auflösung auftreten oder nicht wählbar ist, benötigen Sie möglicherweise einen neueren Grafikkartentreiber. Wenden Sie sich für den aktuellsten Treiber an Ihren Computer- oder Grafikkartenhersteller.

 Bei Bedarf können Sie kleine Anpassungen mittels "H. POSITION (H. Lage)" und "V. POSITION (V. Lage)" vornehmen, bis das gesamte Anzeigebild sichtbar ist. (\*nur analog) (Der schwarze Rund rund um den Bildschirm sollte gerade noch den beleuchteten "aktiven" Bereich des LCD-Monitors berühren.)

## 3-2. Bedienfeld verwenden

Nach Einrichtung des Timing-Modus können Sie über die Tasten am vorderen oder hinteren Bedienfeld das Bildschirmmenü aufrufen und Bildeinstellungen vornehmen.



\* Die Position entnehmen Sie bitte Abschnitt 2.2

## Symbole an der Blende

Die Symbole an der Blende werden nachstehend detailliert beschrieben:

	Ein/Aus / Bereitschaft
Ģ	HINWEIS: Betriebsanzeige Blau = eingeschaltet Orange = Energiesparmodus
G	Spielmodus-Symbol, das es Benutzern ermöglicht, zu wählen, welche Spielmodus-Einstellung sie für die Verwendung des Monitors aktivieren möchten.

Nachstehend werden die Symbole von Bildschirmmenü und Schnellmenü sowie deren Funktionen beschrieben.



## Nachstehend werden die Symbole im Schnellmenü beschrieben:

**HINWEIS:** Alle Bildschirmmenüs und Einstellungsbildschirme werden nach etwa 15 Sekunden automatisch ausgeblendet. Die Dauer der Zeitüberschreitung kann über das Einrichtungsmenü angepasst werden.

1. Nach Betätigung einer der rechteckigen Tasten sehen Sie Optionen für den Schnellzugriff.



 Nach Auswahl der gewünschten Einstellung können Sie mit den Symbol V V D durch das Menü navigieren und Anpassungen vornehmen.
 Alle Menüfunktionen werden unter 4-2 Beschreibung des

Bildschirmmenüs genauer beschrieben.

## 4. Vorstellung des Bildschirmmenüs

## 4-1. Baumstruktur des Bildschirmmenüs

Eine detaillierte Beschreibung des Menübaums und der zugehörigen Funktionen finden Sie unter 4-2 Beschreibung des Bildschirmmenüs weiter unten. Der Menübaum repräsentiert visuell das vollständige Bildschirmmenü, das über Ihren Monitor zugänglich ist. Bitte orientieren Sie sich am nachstehenden Menübaum, falls Sie eine bestimmte Funktion/Option nicht finden.

	ColorX			
	FPS			
	RTS			
	MOBA			
	Gaming lite			
	Custom 1			
	Custom 2			
	Custom 3			
	Volume			
	Exit			
Startup Menu				
ColorX				
FPS				
RTS				
MOBA				
Gaming lite				
Custom 1				
Custom 2				
Custom 3				
Volume	0-100(+/-)			
Fxit				

ViewSonic	XG3240C				
G	⊕€		$\odot$	((( 🗖	Ċ
Gaming Settings	Display	Input Select	View Mode	Audio Adjust	Setup Menu
CUSTO	DM 1	-			
CUSTC	DM 2				
CUSTO	OM 3 ►				
Game Mod	e Select				
AMD Fre Monitor H	eSync 🕨				
Montor H	2 Cap. 🕨				
XG		<b>—</b> 100%		Native(	

Menu

		Rampage	Standard	
			Fast	
			Faster	
		Response	Ultra Fast	
			Fastest	
			Explanation (i)	
			Native(144Hz)	
		Monitor Hz Cap	60Hz	
			100Hz	
		Black Stabilization	(-/+, 0~22)	
Gaming	Custom 1	Advanced DCR	(-/+, 0~20)	
Settings		Brightness	(-/+, 0~100)	
<b>J</b>			Contrast	(-/+, 0~100)
			Color Saturation	(-/+, 0~100)
				1.8
		Color Adjust		2.0
			Commo	2.2
			Gamma	2.4
				2.6
				2.8
		Blue Light Filter	(-/+, 0~100)	

Menu				
			Full	
			Aspect	
			1:1	
			19" (4:3)	
		ViewScale	19"W (16:10)	(-/+, 0~100)
	Custom 1		21.5" (16:9)	(-/+, 0~100)
			22"W(16:10)	
			23.6"W (16:9)	
			24"W (16:9)	
		Rename		
		Reset		
		Rampage Response	Standard	
			Fast	
			Faster	
			Ultra Fast	
Gaming			Fastest	
Settings			Explanation (i)	
		Monitor Hz Cap	Native (144Hz)	
			60Hz	
			100Hz	
	Custom 2	Black Stabilization	(-/+, 0~22)	
		Advanced DCR	(-/+, 0~20)	
		Brightness	(-/+, 0~100)	
			Contrast	(-/+, 0~100)
			Color Saturation	(-/+, 0~100)
				1.8
		Color Adjust		2.0
		Color Aujust	Gamma	2.2
			Cumna	2.4
				2.6
				2.8

Menu				
		Blue Light Filter	(-/+, 0~100)	
			Full	
			Aspect	
			1:1	
			19" (4:3)	
	Custom 2	ViewScale	19"W (16:10)	(-/+, 0~100)
	Custom 2		21.5" (16:9)	(-/+, 0~100)
			22"W(16:10)	
			23.6"W (16:9)	
Coming			24"W (16:9)	
Settings		Rename		
oottingo		Reset		
		Rampage	Standard	
			Fast	
			Faster	
		Response	Ultra Fast	
	Custom 3		Fastest	
			Explanation (i)	
			Native (144Hz)	
		Monitor Hz Cap	60Hz	
			100Hz	

Menu				
		Black Stabilization	(-/+, 0~22)	
		Advanced DCR	(-/+, 0~20)	
		Brightness	(-/+, 0~100)	
			Contrast	(-/+, 0~100)
			Color Saturation	(-/+, 0~100)
				1.8
		Onlaw Adiust		2.0
		Color Adjust	Commo	2.2
			Gamma	2.6
				2.4
				2.8
	Custom 3	Blue Light Filter	(-/+, 0~100)	
			Full	
			Aspect	
		ViewScale	1:1	
			19" (4:3)	
			19"W (16:10)	(-/+, 0~100)
Gaming			21.5" (16:9)	(-/+, 0~100)
Settings			22"W(16:10)	
			23.6"W (16:9)	
			24"W (16:9)	
		Rename		
		Reset		
		ColorX		
		FPS		
		RTS		
	Cama Mada	MOBA		
	Select	Gaming Lite		
	001001	Console		
		CUSTOM 1		
		CUSTOM 2		
		CUSTOM 3		
	AMD	On		
	FreeSync	Off		
	Monitor Hz	Native (144Hz)		
	cap	60Hz		
		100Hz		

		SRGB		
		Bluish		
		Cool		
	Calar	Nativo		
	Color	Marm		
	remperature	vvaim	Ded	( (1 0, 100)
		Full Color	Reu	(-/+, 0~100)
		Control	Green	(-/+, 0~100)
			Blue	(-/+, 0~100)
			Auto	
		Color Space	RGB	
			YUV	
		Color Range	Auto	
Display			Full Range	
			Limited Range	
	Color Adiust	Gamma	1.8	
			2.0	
			2.2	
	· · · · · <b>,</b> · · ·		2.4	
			2.6	
			2.8	
		Color		
		Saturation	(-/+, 0~100)	
		Black		
		Otabilization	(-/+, 0~22)	
		Stabilization		
		Off		

Menu				
			Full	
			Aspect	
			1:1	
			19" (4:3)	
		ViewScale	19"W (16:10)	(-/+, 0~100)
			21.5" (16:9)	(-/+, 0~100)
			22"W (16:10)	
			23.6"W (16:9)	
			24"W (16:9)	
		Contrast	(-/+, 0~100)	
		Brightness	(-/+, 0~100)	
	Image Adjust		Standard	
Display		Rampage Response	Fast	
			Faster	
			Ultra Fast	
			Fastest	
			Explanation (i)	Rampage Response is a 5-level response time function for hardcore gamers.
		Sharpness	(-/+, 0~100)	
		Overscan	On	
			Off	
		Blue Light Filter	(-/+, 0~100)	
	HDR10	Auto/off		
	HDMI 1			
Input Select	HDMI 2			
	DisplayPort			
	Standard			
	Movie			
View Mode	Web			
tion mode	Text			
	Мас			
	Mono			

Menu			
	Volume	(-/+, 0~100)	
		On	
	Mute	Off	
Audio		Audio in	
Adjust	A 11-1-1-1	HDMI1	
	Audio input	HDMI2	
		DisplayPort	
		English	
		Français	
		Deutsch	
		Español	
		Italiano	
		Suomi	
		Русский	
	Language	Türkçe	
		日本語	
		한국어	
		繁體中文	
		简体中文	
		Češka	
Setup Menu		Svenska	
	Information		
	Resolution Notice	On	
		Off	
	Boot Up	On	
	Screen	Off	
	OSD Timeout	(-/+, 5/15/30/60)	
	OSD	On	
	Background	Off	
	Power	On	
	Indicator	Off	
	Auto Power	On	
	Off	Off	
		30 Minutes	
		45 Minutes	
	Sleep	60 Minutes	
		120 Minutes	
		Off	

Menu			
	ECO Mode	Standard	
		Optimize	
Setup Menu		Conserve	
	DDC/CI	On	
		Off	
	DisplayPort1.1	On	
		Off	
	Standby Charger	On	
		Off	
	Memory Recall		

## 4-2. Beschreibung des Bildschirmmenüs

**HINWEIS:** Die in diesem Abschnitt aufgelisteten Menüoptionen stellensämtliche Optionen aller Modelle dar. Einige dieser Optionen existieren im Bildschirmmenü Ihres Produktes möglicherweise nicht. Bitte ignorieren Sie Beschreibungen von Menüoptionen, die in Ihrem Bildschirmmenü fehlen. Die verfügbaren Menüoptionen Ihres Monitors finden Sie unter 4-1 Baumstruktur des Bildschirmmenüs (weiter oben). Nachstehend finden Sie in alphabetischer Reihenfolge detaillierte Beschreibungen zu den einzelnen Optionen.

#### Audio adjust (Audio Einstellungen)

Ermöglicht Lautstärkeregelung, Stummschaltung und das Umschalten zwischen Eingängen, falls Sie mehr als eine Quelle haben.

#### Auto image adjust (Autom. Anpassung)

Ermöglicht die automatische Größenanpassung, Zentrierung und Feinabstimmung des Videosignals zur Beseitigung von Welligkeit und Verzerrungen.

**HINWEIS:** Auto Image Adjust (Autom. Anpassung) wird von den meisten gängigen Grafikkarten unterstützt. Falls diese Funktion an Ihrem LC-Display nicht verfügbar ist, reduzieren Sie bitte die Bildwiederholfrequenz auf 60 Hz und stellen Sie die Auflösung auf ihren voreingestellten Wert ein.

#### Advanced DCR (Erweitertes DCR)

Fortschrittliche DCR-Technologie erkennt das Bildsignal automatisch und steuert Helligkeit und Farbe der Hintergrundbeleuchtung auf intelligente Weise, damit Schwarz in dunklen Szenen noch schwärzer und Weiß in hellen Szenen noch weißer aussieht.

#### Auto Detect (Auto-Erkennung)

Wenn von der aktuellen Eingangsquelle kein Signal empfangen wird, wechselt der Monitor automatisch zum nächsten Eingang. Diese Funktion ist bei einigen Modellen standardmäßig deaktiviert.

#### AMD FreeSync Δ

Die Technologie AMD FreeSync<sup>™</sup> setzt ruckeliger Spiel- und Videowiedergabe mit flüssiger, artefaktfreier Leistung bei nahezu jeder Bildwiederholfrequenz ein Ende. Stellen Sie zur Nutzung von FreeSync sicher, dass die FreeSync-Optionen an Monitor und GPU aktiviert sind (\*die Option ist am Monitor standardmäßig deaktiviert).

Befolgen Sie zur Aktivierung Ihres FreeSync-Monitors die nachstehenden Schritte:

1. Vergewissern Sie sich über die AMD-Webseite, dass Sie ein FreeSync<sup>™</sup>-fähiges AMD-Produkt an Ihren Computer angeschlossen haben, und laden Sie den kostenlosen FreeSync™-Treiber für Ihr Produkt herunter.

2. Aktivieren Sie FreeSync in Ihrer Grafikkarte (über Ihren PC).

3. Aktivieren Sie FreeSync an Ihrem FreeSync™-fähigen Monitor.

#### **HINWEIS:**

1. Bei Standbildern und Zuverlässigkeitstests funktioniert dies üblicherweise nicht. Unter solchen Bedingungen können es an Ihrem Bildschirm zu Image Sticking und Flimmern kommen.

\*Jeder FreeSync-Monitorbereich variiert je nach Modell. Den Bereich Ihres Monitors entnehmen Sie bitte den technischen Daten (Abschnitt 5).

#### Black stabilization (Schwarzstabilisierung) B

ViewSonics Schwarzstabilisierung bietet bessere Sichtbarkeit und Details durch Aufhellung dunkler Szenen.

#### Blue light filter (Blaulichtfilter)

Passt den Filter an, der für ein sichereres Anzeigeerlebnis intensives blaues Licht blockiert.

#### **Boot-Bildschirm**

Wenn Sie den Boot-Bildschirm ausschalten, wird die Onscreen-Nachricht deaktiviert, wenn Sie den Monitor einschalten.

#### Brightness (Helligkeit)

Passt die Schwarzwerte des Bildhintergrunds an.

#### C Color adjust (Farbeinst.)

Bietet verschiedene Modi zur Farbanpassung, mit denen Sie die Farbeinstellungen ganz nach Bedarf anpassen können.

#### Color range (Farbbereich)

Passt den Farbbereich an, ermöglicht die Anpassung des Bereichs in den RGB- und YUV-Farbeinstellungen.

#### ColorX

Passt den Farbbereich an, ermöglicht die Anpassung des Bereichs in den RGB- und YUV-Farbeinstellungen.

#### Color space (Farbraum)

Ermöglicht die Auswahl, welcher Farbraum für die Monitorfarbausgabe verwendet werden soll (RGB, YUV).

#### Color temperature (Farbtemperatur)

Ermöglicht die Auswahl spezifischer Farbtemperatureinstellungen zur weiteren Anpassung des Anzeigeerlebnisses.

	Beschreibung
sRGB	Standardfarbraum bei Windows-Systemen, Digitalkameras
	und im Internet.
EBU	EBU-Farbraum für TV-Domain NTSC/EBU (PAL, SECAM).
Native	Native ist eine Standardfarbtemperatur.
	Empfohlen für allgemeines Grafikdesign und reguläre
	Nutzung.

#### Console

Passt den Unterschied zwischen Bildhintergrund (Schwarzwert) und Vordergrund (Weißwert) an.

#### **C** Color adjustment functions (Funktionen zur Farbanpassung)

Zur Bereitstellung einer präzisen und exakten Farbwiedergabe ermöglichen die

Funktionen zur individuellen Farbanpassung (Red (Rot), Green (Grün), Blue (Blau), Cyan, Magenta und Yellow (Gelb)) die Anpassung von Farbton und Sättigung jeder einzelnen Farbachse, ohne dass sich dies auf die Ausgabe anderer Farben auswirkt.

#### Farbsättigung

Stellt die Farbtiefe jeder Farbe ein (rot, grün, blau, cyan, magenta und gelb)

#### Gewohnheit 1/2/3

Deutsch - Übersetzung - Linguee als Übersetzung von "antrag" vorschlagen Linguee - Wörterbuch Deutsch - Englisch Andere Leute übersetzten. Wählen Sie im Menü die Option 'Benutzerdefiniert' (Benutzerdefiniert 1/2/3) und passen Sie die erweiterten Optionen an. Nach dem Beenden der Einstellung wird automatisch unter dieser Stelle "Custom" -Einstellung gespeichert oder umbenennen Sie die Einstellung nach Ihren Wünschen, Entschädigung Sie "Umbenennen" wählen. Sie können auf Ihr gespeichert "GAME MODE" Einstellungen mit der Gaming Hotkey auch.

#### D Anzeigen

Ein Untermenü, mit dem Benutzer Farb- und Bildeinstellungen im Display anpassen können.

#### E Erläuterung

Gibt eine kurze Erläuterung der neuen Tech-Funktionen / Features im Monitor OSD.

#### F Fine tune (Feineinstellung)

Passt die Abstimmung bei analogen Signalen an.

#### Schnell / Schneller / Schnellste / Ultra Fast

Verschiedene Ebenen der Ansprechzeitanpassung für benutzerdefinierte Spielmodi.

#### Voll

Eine Seitenverhältnis-Einstellung, die das Eingabebild skaliert, um den Bildschirm zu füllen.

#### Vollfarbkontrolle

Eine Einstellung, um RGB-Farben für spezifische Spiele zu verwenden. Kann im Gaming Settings ® Custom1 / 2/3 Modus oder im Untermenü Display eingestellt werden.

#### G Gaming-Hotkey

Ein Schnellzugriffsmenü für Gamer, um ihre bevorzugten Farbeinstellungen auszuwählen, was den Spielern die Möglichkeit gibt, sich an jedes Spielszenario anzupassen.

#### Spielmodus Wählen Sie

Ein Untermenü, in dem Benutzer Spielmodi außerhalb des Gaming-Hotkey-Menüs auswählen können.

#### Gaming Lite

Ein Gaming-Modus ViewSonic entwickelt, um Gameplay für nichtwettbewerbsfähige Spiele zu optimieren, um Monitor-Lade-und Power zu reduzieren, um die langfristige Leistung zu verbessern.

#### G Spieleinstellungen

Durch die Integration eines spielorientierten OSD-Designs mit vorkalibrierten FPS-, RTS- und MOBA-Spiele-Einstellungen wird jeder Modus funktional mit In-Game-Tests und Anpassungen für die beste Mischung aus Farbe und Technik angepasst. Um auf den Spielmodus zuzugreifen, öffnen Sie zuerst die Hauptmenü-Einstellung, dann gehen Sie zu 'ViewMode', wählen Sie 'Spiel' und ändern Sie Ihre 'GAMER' Einstellungen von dort aus.

#### Gamma

Ermöglicht die manuelle Anpassung der Graustufenhelligkeit des Monitors. Es stehen fünf Optionen zur Auswahl: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 und 2.6.

#### HUE (Farbton)

Passen Sie den Farbton jeder Farbe an (Red (Rot), Green (Grün), Blue (Blau), Cyan, Magenta und Yellow (Gelb)).

#### Bild anpassen

I

Zeigt das Menü Bildanpassung an. Sie können manuell eine Sorte einstellen

Von Bildqualitätsanpassungen. (Gelöschte manuelle Bildanpassung)

#### Information (Informationen)

Zeigt den Timing-Modus (Videosignaleingang) von der Grafikkarte im Computer, die LCD-Modellnummer, die Seriennummer und die URL der ViewSonic®-Webseite. Anweisungen zur Änderung von Auflösung und Bildwiederholfrequenz (vertikale Frequenz) entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Grafikkarte.

**HINWEIS:** VESA 1024 x 768 bei 60 Hz (Beispiel) bedeutet, dass die Auflösung 1024 x 768 und die Bildwiederholfrequenz 60 Hertz beträgt.

#### Input select (Eingabequelle)

Zum Umschalten zwischen verschiedenen Eingängen, die beim jeweiligen Monitor verfügbar sind.

#### Memory recall (Zurücksetzen)

Setzt die Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück, wenn der Monitor in einem in den technischen Daten dieser Anleitung aufgelisteten voreingestellten Timing-Modus betrieben wird. **Ausnahme:** Diese Funktion wirkt sich nicht auf Einstellungsänderungen an "Language Select (Language/Sprache)" und "Power Lock (On (Ein)/ Off (Aus)-Sperre)" aus.

#### Monitor Hertz Cap

Ein Monitor-Hertz-Controller, mit dem Benutzer kontrollieren können, wie viele Frames der Monitor ausgeben kann. Der Monitor wird eine Kappe auf die maximale Anzahl von Rahmen setzen, die vom Monitor wiedergegeben werden können, um Energie zu sparen und von der Monitorseite zu laden; Es soll den Monitorbelastung und den Stromverbrauch reduzieren

#### O Overscan

Hierüber können Sie das Seitenverhältnis des von Ihrem Monitor empfangenen Eingangssignals anpassen.

#### OFFSET (Versatz)

Passen Sie die Schwarzwerte für Red (Rot), Green (Grün) und Blue (Blau) an.

Die Funktionen Verstärkung und Versatz ermöglichen die Steuerung des Weißabgleichs für maximale Kontrolle bei der Änderung von Kontrast und dunklen Szenen.

#### OSD Pivot (OSD-Zyklus)

Legen Sie die Anzeigeausrichtung der Bildschirmanzeige fest.

Optionen	Beschreibung
Auto	Durch den integrierten G-Sensor kann die
	Bildschirmanzeige bei vertikaler Ausrichtung
	automatisch geschwenkt werden.
0°	Bildschirmanzeige wird nicht geschwenkt
+90°	Bildschirmanzeige wird um +90 ° geschwenkt
-90°	Bildschirmanzeige wird um -90 ° geschwenkt
180°	Bildschirmanzeige wird um 180 ° geschwenkt

#### P Indicateur de puissance

L'indicateur d'alimentation affiche une couleur moyenne interprétant directement le signal de couleur d'entrée reçu sur l'écran, affichant une couleur moyenne, en fonction de ce qui est affiché sur le moniteur. Pour référence, si le moniteur affiche plus de vert, la LED deviendra plus verte. Les utilisateurs peuvent également changer le moniteur. Les utilisateurs peuvent également modifier directement les valeurs de couleur rouge / vert / bleu sous OSD, pour choisir directement la couleur affichée.

#### R Rampage Response

Eine erweiterte Tuning-Funktion für Benutzer, die die Reaktionszeit ihres Monitors anpassen möchten. Sie können aus 5 verschiedenen Ebenen wählen, um die Antwort so schnell wie nötig zu stimmen, um so schnell wie nötig zu sein, während sie die Verwischung oder das Geisterbild auf der Grundlage jedes einzelnen Spielszenarios reduziert.

#### Beschlussfassung

Der Hinweis weist darauf hin, dass die aktuelle Viewing-Auflösung nicht die richtige native Auflösung ist. Diese Anzeige erscheint im Display-Einstellungsfenster, wenn Sie die Bildschirmauflösung einstellen.

#### Recall (Abrufen)

Setzt die Monitoreinstellungen des ViewMode (Ansichts-modus) zurück.

#### Zurücksetzen

Setzt die Einstellungen des benutzerdefinierten Gaming-Modus auf ihre Standardwerte zurück.

#### S Setup menu (Menü Einstellungen)

Passen Sie hierüber die Einstellungen der Bildschirmanzeige an. Viele dieser Einstellungen können Anzeigehinweise aktivieren, wodurch Sie das Menü nicht erneut öffnen müssen.

#### Maßstab einstellen

Innerhalb des Einstellungsmenüs "ViewScale" können einige Bildschirmgrößen mit Skaleneinstellung weiter angepasst werden. Dies ermöglicht es Benutzern, das gewählte Seitenverhältnis manuell einzustellen, ohne das ausgegebene Bild zu verzerren.

#### Sharpness (Bildschärfe)

Passen Sie hierüber Schärfe und Bildqualität des Monitors an.

#### Save as (Speichern unter)

Die Speicherfunktion der Bildschirmanzeige befindet sich im Hauptmenü. Es gibt 3 Hauptpositionen (USER MODE 1 (Benutzermodus 1), USER MODE 2 (Benutzermodus 2), USER MODE 3 (Benutzermodus 3)), mit denen Sie Ihre Bildschirmanzeigeeinstellungen speichern können.

#### V ViewMode (Ansichts-modus)

Die einzigartige Funktion "ViewMode (Ansichts-modus)" von ViewSonic bietet "Game (Spiel)"-, "Movie (Film)"-, "Web"-, "Text"- und "Mono"-Voreinstellungen. Diese Voreinstellungen wurde speziell zur Gewährleistung eines optimierten Anzeigeerlebnisses bei verschiedenen Bildschirmanwendungen geschaffen.

#### Maßstab einstellen

Innerhalb des Einstellungsmenüs "ViewScale" können einige Bildschirmgrößen mit Skaleneinstellung weiter angepasst werden. Dies ermöglicht es Benutzern, das gewählte Seitenverhältnis manuell einzustellen, ohne das ausgegebene Bild zu verzerren.

## 4-3. Erweiterte Einstellungen für Gamer

Diese Einstellungen wurden im Abschnitt zum Bildschirmmenü weiter oben beschrieben. Nachstehend erfahren Sie mehr über den funktionalen Einsatz und die Anweisungen zur Einrichtung.

### 1. Rampage Response

- Schritt 1: Aktiviere dein OSD
- Schritt 2: Wählen Sie das Menü "Gaming Settings"

Schritt 3: Wählen Sie die "Custom 1/2/3"

Unter Custom 1/2/3 kannst du die Reaktionszeit des Rampages anpassen, um deine Reaktionszeit fein abzustimmen. Mit 5 Einstellungen zur Auswahl, können die Spieler genau die beste Passform für jedes Szenario auswählen. Jede Einstellung erhöht die Reaktionszeit, so dass Spieler ihre PC- und Spielart spielen können und ein "bestes" Szenario schaffen.

1 Standard

2 schnell

3 schneller

- 4 Ultra Fast
- 5 am schnellsten

## 2. Black Stabilization (Schwarzstabilisierung)

Schritt 1: Aktivieren Sie Ihr OSD

Schritt 2: Wählen Sie das Menü "Spieleinstellungen"

Schritt 3: Wählen Sie das Menü "Custom 1/2/3"

Schritt 4: Wählen Sie "Schwarzstabilisierung"

\* (Sie finden die Einstellung auch unter "Anzeigen" → "Farbanpassung" → "Schwarzstabilisierung")

Mithilfe der schwarzen Stabilisierung können Benutzer den angezeigten Schwarzwert anpassen, um bessere Anzeigeszenarien für Spiele und Medieninhalte zu erzielen. Sie können den Schwarzpegel mit den Pfeiltasten einstellen und einen Zahlenwert von 1-22 auswählen. Es wird den dunklen Farbbereich erweitern, ohne dass hellere Bilder beeinträchtigt werden.

## 3. AMD FreeSync

Schritt 1: Aktivieren Sie Ihr OSD

Schritt 2: Wählen Sie das Menü "Spieleinstellungen"

Schritt 3: Wählen Sie "AMD FreeSync"

Wenn Sie AMD FreeSync im Menü Erweiterte Bildanpassung auswählen, wird die Funktion NUR über Ihren Monitor aktiviert (Um sicherzustellen, dass Freesync aktiviert ist, überprüfen Sie Ihre Grafikkarteneinstellungen).

## 4. Monitor Hertz (Hz) Cap

- Schritt 1: Aktiviere dein OSD
- Schritt 2: Wählen Sie das Menü "Gaming Settings"

Schritt 3: Wählen Sie die "Custom 1/2/3"

Unter Custom 1/2/3 können Sie die Monitor Hertz Cap-Einstellung anpassen, um Ihre Reaktionszeit zu optimieren. Mit 5 Einstellungen zur Auswahl, können die Spieler genau passen die beste Passform für jedes Szenario. Jede Einstellung wird die ausgegebene Hz des Monitors abdecken, so dass die Spieler die Möglichkeit haben, ihren PC und ihren Spieltyp anzupassen und so ein "bestes" Szenario zu schaffen. Wenn Ihr GPU noch nicht 144Hz erreichen kann, können Benutzer Energie sparen und auf ihren Monitor laden, indem sie ihre Hertz-Ausgabe reduzieren.

#### \*Hinweis

- 1. FreeSync kann nur bei nativen 144Hz verwendet werden
- 2. ViewScale unterstützt möglicherweise nicht alle Hz-Werte

Gebürtig (144Hz)
60Hz
100Hz

#### 5. ViewScale

Schritt 1: Aktiviere dein OSD

Schritt 2: Wählen Sie das Menü "Gaming Settings"

Schritt 3: Wählen Sie das Menü "Benutzerdefiniertes 1/2/3"

Schritt 4: Wählen Sie "ViewScale"

Unter ViewScale können Benutzer ihr aktuelles Seitenverhältnis an das jeweilige Nutzungsszenario anpassen. Unten sind die aufgeführten Seitenverhältnisse. Wenn Benutzer einen ViewScale-Aspektmodus auswählen, der nicht nativ ist, kann er die Erfahrung des Benutzers beeinträchtigen.

Voll	Skaliert das eingegebene Bild, um den Bildschirm zu füllen, das ist die Standardeinstellung und ist ideal für 16: 9 Bilder.
Aspekt	Das eingegebene Bild darf den Bildschirm so groß füllen, wie es ohne Bildverzerrung gehen kann.
1 to 1 (1:1)	Das Bild wird direkt ohne Skalierung angezeigt.
19" (4:3)	Simuliert das eingegebene Bild im 4: 3-Seitenverhältnis und 19 "Displaygröße.
19"W (16:10)	Simuliert das eingegebene Bild in einem 16:10 Seitenverhältnis und 19W "Displaygröße.
21.5" (16:9)	Simuliert das eingegebene Bild im 16: 9-Seitenverhältnis und 21,5 "Displaygröße.
22"W(16:10	Simuliert das eingegebene Bild im 16:10 Seitenverhältnis und 22 "W Display Größe.
23.6"W (16:9)	Simuliert das eingegebene Bild im 16: 9-Seitenverhältnis und 23,6 "W Displaygröße.
24"W (16:9)	Simuliert das eingegebene Bild im 16: 9-Seitenverhältnis und 24 "W Displaygröße.

## 4-3. Monitorverwaltung

ViewSonic   XG32400	play Ir	ID- O	) ((( ) ) (( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	st Setup Menu
Language Sclect Information Resolution Notice Boot Up Screen OSD Pivot OSD Timeout OSD Background Power Indicator Auto Power Off Sleep				

## **OSD Timeout (OSD Einblendzeit)**

Über die Funktion "OSD Timeout (OSD Einblendzeit)" können Sie festlegen, wie lange das Bildschirmmenü bei Inaktivität eingeblendet bleiben soll (in Sekunden).

## OSD Background (OSD-Hintergr.)

Über die Funktion "OSD Background (OSD-Hintergr.)" können Sie die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirmmenüs während der Auswahl und Anpassung von Optionen ausschalten.

### Power Indicator (Betriebsanzeige)

Die Betriebsanzeige zeigt an, ob der Monitor ein- oder ausgeschaltet ist.

## Auto Power Off (Auto-Aus)

Durch Auswahl von "Auto Power Off (Auto-Aus)" können Sie festlegen, dass sich der Monitor nach einem bestimmten Zeitraum ausschalten soll.

## Sleep (Schlaf-Modus)

Über diese Einstellung können Sie die Inaktivitätsdauer vor Umschalten in den Energiesparmodus anpassen. Der Monitor ruft zum Energiesparen den Ruhezustand auf.

## Eco Mode (ECO-Modus)

Wählen Sie basierend auf dem Stromverbrauch zwischen verschiedenen Modi.

## DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface)

Durch Aktivierung dieser Einstellung kann der Monitor per Grafikkarte gesteuert werden.

## Boot Screen Ein / Aus

Wenn Sie den Boot-Bildschirm ausschalten, wird die Onscreen-Nachricht deaktiviert, wenn Sie den Monitor einschalten.

## 5. Daten

Display	Туре	TFT (Dünnfilmtransistor), Aktivmatrix-Bildschirm mit 2560 x 1440, 0,2724 mm x 0,2724 mm Pixelabstand	
	Bildschirmgröße	Metrisch: 80,01 cm Imperial: 31,5 Zoll (31,5 Zoll darstellbar)	
	Farbfilter	RGB-Vertikalstreifen	
	Glasoberfläche	Antireflexionsbeschichtung	
Eingangssignal	Video Sync	HDMI (v2.0) (Timing Max support 2560 x 1440 @144Hz) TMDS Fh = 15 ~ 180KHz; Fv = 24 ~ 144Hz 340MHz DisplayPort (v1.4) (Timing Max support 2560 x 1440 @144Hz) PCI-E Fh = 15 ~ 222KHz; Fv = 24 ~ 144Hz	
Kompatibilität	PC	bis zu 2560 x 1440,	
	Macintosh <sup>1</sup>	(non-interlaced, ohne Zeilensprungverfahren) Power Macintosh: bis zu 2560 x 1440 (Durch beschränkte Grafikkarten unterstützt)	

Auflösung <sup>2</sup>	Empfo	hlen	2560 x 1440 @ 60 Hz		
	Unters	stützt	2560 x 14 1920 x 10 1680 x 10 1440 x 90 1280 x 10 1024 x 76 800 x 600 640 x 480 720 x 400	40 @ 14 80 @ 60 50 @ 60 24 @ 60 8 @ 60, @ 56, 6 @ 60, 7 @ 70 H	14 Hz ) Hz ) Hz Hz ), 75 Hz 70, 75 Hz 60, 72, 75 Hz 72, 75 Hz Iz
Stromversorgung	Spannung		100-240 V Wechselstrom (Universal), 50/60 Hz 1,3A 20V DC 4,5A		
Bildschirmfläche	Abtastfläche		697,344 mm (H) x 392,256 mm (V) 27,4545" (H) x 15,43316" (V)		
Betriebsbedingungen	Temperatur Luftfeuchtigkeit Höhe		0 °C to +40 °C 20% bis 90% (keine Kondensation) bis 5,000 m		
Lagerbedingungen	Tempe Luftfeu Höhe	eratur uchtigkeit	-20 °C to 5% bis 90 Kondensa bis 12,000	+60 °C % (keine ition) ) m	e
Abmessungen	Physisch nur LC-Display		712,69 mm (B) x 470,8~550,8 mm (H) x 260,05 mm (T) 28,06" (B) x 18,53"~21,68" (H) 10,24 (T)		470,8~550,8 mm (T) "~21,68" (H) x
Wandmontage	Max. Last	Lochmuster (B x H; mm)	Schnitt- stellenpad (B x H x T)	Padöff- nung	Schraubenanzahl und –spezifika- tion
	14kg	100mm x 100mm	115 mm x 115 mm x 2.6 mm	Ø 5mm	4 piece M4 x 10mm
Gewicht	Physis	ch	21,43 lb (9	9,72 kg)	

Stromsparmodi	Ein	41W (In der Regel)(w/o Audio &
		USB)(Blau LED)
	Aus	<0,3W

- <sup>1</sup> Für Macintosh Computer, die älter als der G3 sind, ist ein ViewSonic<sup>®</sup>, Macintosh-Adapter erforderlich. Wenden Sie sich für die Bestellung des Adapters an ViewSonic.
- <sup>2</sup> Stellen Sie die Grafikkarte Ihres Computers nicht so ein, dass die empfohlenen Timing-Werte überschritten werden; andernfalls kann es zu irreparablen Beschädigungen des LC-Displays kommen.
- <sup>3</sup> Bitte verwenden Sie nur das Netzteil von ViewSonic<sup>®</sup> oder einer autorisierten Quelle.
- <sup>4</sup> Die Testbedingung folgt dem EEI-Standard

## 6. Fehlersuche

## Kein Strom

- Stellen Sie sicher, dass die Netztaste (bzw. der Netzschalter) eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel sicher mit dem Display verbunden ist.
- Schließen Sie ein anderes Elektrogerät (z. B. ein Radio) an der Steckdose an, um sicherzustellen, dass die richtige Stromspannung gespeist wird.

### Strom vorhanden, aber kein Bild

- Stellen Sie sicher, dass das mit dem Display gelieferte Videokabel sicher mit dem Videoausgang an der Rückseite des Computers verbunden ist. Falls das andere Ende des Videokabels nicht dauerhaft am Display befestigt ist, schließen Sie es sicher am Display an.
- Stellen Sie die Helligkeit und den Kontrast ein.
- Für Macintosh-Modelle, die älter als der G3 sind, ist ein Macintosh-Adapter erforderlich.

### Falsche oder verfälschte Farben

- Sollte eine Farbe (Rot, Grün oder Blau) fehlen, überprüfen Sie, ob das Videokabel richtig angeschlossen ist. Lockere oder gebrochene Stifte im Kabelanschluss könnten eine fehlerhafte Verbindung verursachen.
- Verbinden Sie das Display mit einem anderen Computer.
- Wenn Sie eine ältere Grafikkarte benutzen, wenden Sie sich an ViewSonic<sup>®</sup>, um einen Nicht-DDC-Adapter zu erhalten.

### Die Tasten des Bedienungsfelds funktionieren nicht

• Drücken Sie nicht mehrere Tasten gleichzeitig.

## 7. Reinigung und Wartung

## **Display reinigen**

- STELLEN SIE SICHER, DASS DAS DISPLAY ABGESCHALTET IST.
- SPRÜHEN ODER GIESSEN SIE NIE FLÜSSIGKEIT DIREKT AUF DEN BILDSCHIRM ODER DAS GEHÄUSE.

## So reinigen Sie den Bildschirm:

- 1. Wischen Sie den Bildschirm mit einem sauberen, weichen, fusselfreien Tuch ab. Dadurch werden Staub und andere Partikel entfernt.
- 2. Wenn der Bildschirm noch nicht sauber ist, wischen Sie ihn mit einem sauberen, weichen, fusselfreien Tuch ab, auf das Sie eine kleine Menge eines ammoniakfreien und keinen Alkohol enthaltenden Glasreinigers gegeben haben.

## So reinigen Sie das Gehäuse:

- 1. Benutzen Sie ein weiches, trockenes Tuch.
- 2. Wenn das Gehäuse noch nicht sauber ist, wischen Sie es mit einem sauberen, weichen, fusselfreien Tuch ab, auf das Sie eine kleine Menge eines nicht scheuernden, ammoniakfreien und keinen Alkohol enthaltenden Reinigungsmittels gegeben haben.

## Haftungsausschluss:

- ViewSonic<sup>®</sup> rät von der Verwendung jeglicher Reiniger auf Ammoniak- oder Alkoholbasis an Bildschirm und Gehäuse des Displays ab. Einige chemische Reiniger können Berichten zufolge Bildschirm und/oder Gehäuse des Displays beschädigen.
- ViewSonic haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung von Reinigungsmitteln auf Ammoniak- oder Alkoholbasis entstanden sind.

## Achtung:



Greifen Sie den Monitor nur am Rand.



Reinigen Sie ihn nur mit einem mit Wasser angefeuchteten weichen Baumwolltuch.

## 8. Übereinstimmungserklärung

**HINWEIS:** Dieser Abschnitt befasst sich mit sämtlichen zutreffenden Vorgaben und diesbezüglichen Informationen. Bei den entsprechenden Anwendungen beachten Sie bitte die Angaben auf dem Typenschild und die Kennzeichnungen am Gerät selbst.

## 8-1. FCC-Hinweise

Dieses Gerät erfüllt alle Anforderungen des Teils 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb muss die folgenden zwei Bedingungen erfüllen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) das Gerät muss alle empfangenen Interferenzen inklusive der Interferenzen, die eventuell einen unerwünschten Betrieb verursachen, annehmen.

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Anforderungen für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien. Diese Richtlinien sollen einen angemessenen Schutz gegen Empfangsstörungen im Wohnbereich gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen, und kann, sofern es nicht in Übereinstimmung mit diesen Anweisungen installiert und betrieben wird, Rundfunkstörungen verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer spezifischen Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen im Rundfunk- und Fernsehempfang verursachen, was durch Aus- oder Einschalten des Gerätes überprüft werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne.
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an eine Steckdose, die an einen anderen Stromkreis als der Empfänger angeschlossen ist.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Rundfunk- und Fernsehtechnikers.

**Warnung:** Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass Ihr Betriebsbefugnis für dieses Gerät durch Änderungen oder Modifikationen des Gerätes ohne ausdrückliche Zustimmung von der für die Einhaltung zuständigen Seite ungültig werden kann.

## 8-2. Industry Canada-Hinweis

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## 8-3. CE-Konformität für europäische Länder

C C Das Gerät erfüllt die Anforderungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

## Die folgende Information gilt nur für Mitgliedsstaaten der EU:

Das rechts gezeigte Symbol weist auf Konformität mit der Richtlinie über Elektround Elektronik-Altgeräte (WEEE) 2012/19/EU hin.



Produkte, die nicht diese Kennzeichnung tragen, dürfen nicht im kommunalen Abfall entsorgt werden, sondern müssen in dem Rücknahmeund Sammlungssystem entsorgt werden, das je nach Land oder Gebiet entsprechend örtlichem Gesetz zur Verfügung steht.

## 8-4. RoHS2-Konformitätserklärung

Dieses Produkt wurde gemäß den Anforderungen der EG-Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS2-Richtlinie) entworfen und hergestellt und hat sich als mit den maximalen Konzentrationswerten, die der europäischen Ausschuss für die technische Anpassung (Technical Adaptation Committee; TAC) festgelegt hat, wie folgt konform erwiesen:

Substanz	Vorgeschlagene maximale Konzentration	Tatsächliche Konzentration
Blei (Pb)	0,1%	< 0,1%
Quecksilber (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cadmium (Cd)	0,01%	< 0,01%
Sechswertiges Chrom (Cr6+)	0,1%	< 0,1%
Polybromierte Biphenyle (PBB)	0,1%	< 0,1%
Polybromierte Diphenylether (PBDE)	0,1%	< 0,1%

### Manche Produktkomponenten sind im Anhang III der RoHS2-Richtlinie wie unten beschrieben ausgenommen:

Beispiele von ausgenommenen Komponenten:

1. Quecksilber in Kaltkathodenlampen und Leuchtröhren mit externen Elektroden (CCFL und EEFL) für spezielle Zwecke überschreitet nicht (pro Lampe):

(1) Geringe Länge ( $\leq$  500 mm): maximal 3,5 mg pro Lampe.

(2) Mittlere Länge (>500 mm und  $\leq$ 1.500 mm): maximal 5 mg pro Lampe.

(3) Große Länge (>1.500 mm): maximal 13 mg pro Lampe.

- 2. Blei im Glas von Kathodenstrahlröhren.
- 3. Blei im Glas der Leuchtröhren übersteigt nicht 0,2 % nach Gewicht.
- 4. Blei als Legierungselement in Aluminium mit bis zu 0,4 % Blei nach Gewicht.
- 5. Kupferlegierung mit bis zu 4 % Blei nach Gewicht.
- Blei in Lötmetallen mit hoher Schmelztemperatur (d. h. Legierungen auf Bleibasis mit 85 % nach Gewicht oder mehr Blei).
- 7. Elektrische und elektronische Komponenten mit Blei in Glas oder Keramik mit Ausnahme von dielektrischer Keramik in Kondensatoren, z. B. piezoelektrischen Geräten, oder in Glasoder Keramik-Matrix-Verbindungen.

## 8-5. Produktentsorgung am Ende der Produktlebenszeit

ViewSonic achtet die Umwelt und verpflichtet sich zu einer umweltbewussten Arbeitsund Lebensweise. Vielen Dank, dass Sie einen Beitrag zu einem intelligenteren, umweltfreundlicheren Umgang mit EDV-Produkten leisten. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der ViewSonic-Webseite.

### USA und Kanada:

http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

### Europa:

http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

### Taiwan:

http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx

## 9. Copyright Informationen

Copyright © ViewSonic Corporation, 2017. Alle Rechte vorbehalten.

Macintosh und Power Macintosh sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

ViewSonic und das Logo mit den drei Vögeln sind eingetragene Warenzeichen von ViewSonic Corporation.

VESA ist ein eingetragenes Warenzeichen der Video Electronics Standards Association.

DPMS, DisplayPort und DDC sind Warenzeichen von VESA.

ENERGY STAR<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen der EPA (Environmental Protection Agency, USA).

Als ENERGY STAR<sup>®</sup>-Partner stellt ViewSonic Corporation fest, dass dieses Produkt den ENERGY STAR<sup>®</sup>-Richtlinien für Energieeffizienz entspricht.

Haftungsauschluss: ViewSonic Corporation haftet weder für in diesem Dokument enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen, noch für beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden, die auf die Lieferung dieses Materials oder den Betrieb bzw. die Verwendung dieses Produkts zurückzuführen sind.

Um stetige Produktverbesserung zu gewährleisten, behält sich ViewSonic Corporation das Recht vor, die technischen Daten des Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form für irgendeinen Zweck ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ViewSonic Corporation kopiert, reproduziert oder übertragen werden.

## **10. Dienstinformationen**

## Produktregistrierung

Vielen Dank, dass Sie ein ViewSonic-Produkt erworben haben! Durch die Registrierung aktivieren Sie d standardmäßige beschränkte Garantie Ihres Produktes und erhalten auf Wunsch neue Produktaktualisierungen und Informationen.

Bitte füllen Sie zur Registrierung Ihres neuen Produktes dieses Formular aus und senden es per Post/Fax mit Hilfe der auf der folgenden Seite bereitgestellten Informationen an ViewSonic.

Die mit einem Sternchen (\*) gekennzeichneten Felder sind Pflichtangaben.

Vorname*	
Nachname*	
eMail-Adresse* _	
Straße* (Zeile 1)	
Straße* (Zeile 2)	
Stadt*	Staat/Provinz*
Postleitzahl*	Land*
Telefonnummer*_	Kaufdatum*
Produkttyp*	ModelInummer*
Seriennummer* _	
Betriebssystem _	
🗌 Ja 🔲 Nein	Wählen Sie "Ja", wenn ViewSonic Sie per eMail kontaktieren soll (einschl. der Zusendung exklusiver Werbeangebote).

Wir bei ViewSonic respektieren Ihre Privatsphäre. ViewSonic verkauft keinerlei Kundendaten oder vergleichbare Informationen an Dritte.

\*Produktregistrierung ist nur in ausgewählten Ländern verfügbar



XG3240C\_UG\_DEU Rev. 1A 10-06-17

## Kundendienst

Für technische Unterstützung oder Kundendienst für Ihr Gerät sehen Sie bitte in der unten stehenden Tabelle nach, oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

HINWEIS: Sie benötigen die Seriennummer Ihres Geräts.

Asia pacific					
Country/ Region	Website	T= Telephone C = CHAT ONLINE	Email		
ViewSonic Corporation	http://www.viewsonic.com.tw/	T= 886 2 2246 3456 F= 886 2 2249 1751 Toll Free= 0800-899880	service@tw.viewsonic. com		
China	www.viewsonic.com.cn	T= 4008 988 588	service.cn@ cn.viewsonic.com		
Hong Kong	www.hk.viewsonic.com	T= 852 3102 2900	service@hk.viewsonic. com		
Macau	www.hk.viewsonic.com	T= 853 2840 3687	service@hk.viewsonic. com		
Japan	www.viewsonicjapan.co.jp	T= 0120 341 329	service@jp.viewsonic. com		
Korea	ap.viewsonic.com/kr/	T= 080 333 2131	service@kr.viewsonic. com		
India	www.in.viewsonic.com	T= 1800 419 0959	service@in.viewsonic. com		
Singapore/ Malaysia/ Thailand	www.ap.viewsonic.com	T= 65 6461 6044	service@sg.viewsonic. com		
Europe					
Europe	www.viewsoniceurope.com	http://www.viewsoniceurope.cor	m/eu/support/call-desk/		
Arabia	ap.viewsonic.com/me/		اتصل بالبائع المحلي		
България	www.viewsoinceurope.com	http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/	service_bg@ viewsoniceurope.com		
Hrvatska	www.viewsoinceurope.com	http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/	service_hr@ viewsoniceurope.com		
Česká Republika	www.viewsoniceurope.com	http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/	service_cz@ viewsoniceurope.com		
Nederland	www.viewsoniceurope.com	http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/	service_nl@ viewsoniceurope.com		
Suomi	www.viewsoniceurope.com	http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/	service_fi@ viewsoniceurope.com		
France et autres pays francophones en Europe	www.viewsoniceurope.com/fr/	www.viewsoniceurope.com/ fr/support/call-desk/	service_fr@ viewsoniceurope.com		
Canada	www.viewsonic.com	T (Numéro vert)= 1-866-463-4775	service.ca@viewsonic. com		

Suisse	www.viewsoniceurope.com/de/	www.viewsoniceurope.com/de/ support/call-desk/	service_ch@ viewsoniceurope.com
Belgique (Français)	www.viewsoniceurope.com/fr/	www.viewsoniceurope.com/fr/ support/call-desk/	service_be@ viewsoniceurope.com
Luxembourg (Français)	www.viewsoniceurope.com/fr/	www.viewsoniceurope.com/fr/ support/call-desk/	service_lu@ viewsoniceurope.com
Deutschland	www.viewsoniceurope. com/de/	www.viewsoniceurope.com/de/ support/call-desk/	service_deu@ viewsoniceurope.com
Österreich	www.viewsoniceurope. com/de/	www.viewsoniceurope.com/de/ support/call-desk/	service_at@ viewsoniceurope.com
Schweiz (Deutsch)	www.viewsoniceurope. com/de/	www.viewsoniceurope.com/de/ support/call-desk/	service_ch@ viewsoniceurope.com
Ελλάδα	www.viewsoniceurope.com	http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/	service_gr@ viewsoniceurope.com
Magyar Köztársaság	www.viewsoniceurope. com	http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/	service_hu@ viewsoniceurope.com
Italia e altri paesi di lingua italiana in Europa	www.viewsoniceurope. com	http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/	service_it@ viewsoniceurope.com
Spain	www.viewsoniceurope.com/es/	www.viewsoniceurope.com/es/ support/call-desk/	service_es@ viewsoniceurope.com
Latinoamérica (México)	www.viewsonic.com/la/	T= 001-8882328722	soporte@viewsonic. com
Italia e altri paesi di lingua italiana in Europa	www.viewsoniceurope.com	http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/	service_it@ viewsoniceurope.com
Polska i inne kraje Europy Centralnej	www.viewsoniceurope.com	http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/	service_pl@ viewsoniceurope.com
Portugal			
	www.viewsoniceurope.com	http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/	service_pt@ viewsoniceurope.com
România	www.viewsoniceurope.com www.viewsoinceurope.com	http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/	service_pt@ viewsoniceurope.com service_ro@ viewsoniceurope.com
România Россия	www.viewsoniceurope.com www.viewsoinceurope.com www.viewsoniceurope.com/ru/	http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/ru/ support/call-desk/	service_pt@ viewsoniceurope.com service_ro@ viewsoniceurope.com service_ru@ viewsoniceurope.com
România Россия Беларусь (Русский)	www.viewsoniceurope.com www.viewsoinceurope.com www.viewsoniceurope.com/ru/ www.viewsoniceurope.com/ru/	http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/ru/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/ru/ support/call-desk/	service_pt@ viewsoniceurope.com service_ro@ viewsoniceurope.com service_ru@ viewsoniceurope.com service_br@ viewsoniceurope.com
România Россия Беларусь (Русский) Латвия (Русский)	www.viewsoniceurope.com www.viewsoniceurope.com/ru/ www.viewsoniceurope.com/ru/ www.viewsoniceurope.com/ru/	http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/ru/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/ru/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/ru/ support/call-desk/	service_pt@ viewsoniceurope.com service_ro@ viewsoniceurope.com service_ru@ viewsoniceurope.com service_br@ viewsoniceurope.com service_lv@ viewsoniceurope.com
România Россия Беларусь (Русский) Латвия (Русский) Srbija	www.viewsoniceurope.com www.viewsoniceurope.com/ru/ www.viewsoniceurope.com/ru/ www.viewsoniceurope.com/ru/ www.viewsoniceurope.com/ru/	http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/ru/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/ru/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/ru/ support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/	service_pt@ viewsoniceurope.com service_ro@ viewsoniceurope.com service_ru@ viewsoniceurope.com service_br@ viewsoniceurope.com service_lv@ viewsoniceurope.com service_rs@ viewsoniceurope.com
România Россия Беларусь (Русский) Латвия (Русский) Srbija Slovensko	www.viewsoniceurope.com www.viewsoniceurope.com/ru/ www.viewsoniceurope.com/ru/ www.viewsoniceurope.com/ru/ www.viewsoniceurope.com www.viewsoniceurope.com	http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/ru/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/ru/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/ru/ support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/	service_pt@ viewsoniceurope.com service_ro@ viewsoniceurope.com service_ru@ viewsoniceurope.com service_br@ viewsoniceurope.com service_rs@ viewsoniceurope.com service_rs@ viewsoniceurope.com service_sk@ viewsoniceurope.com
România Россия Беларусь (Русский) Латвия (Русский) Srbija Slovensko Slovenija	www.viewsoniceurope.com www.viewsoniceurope.com/ru/ www.viewsoniceurope.com/ru/ www.viewsoniceurope.com/ru/ www.viewsoniceurope.com www.viewsoniceurope.com www.viewsoinceurope.com	http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/ru/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/ru/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/ru/ support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/	service_pt@ viewsoniceurope.com service_ro@ viewsoniceurope.com service_ru@ viewsoniceurope.com service_br@ viewsoniceurope.com service_rs@ viewsoniceurope.com service_rs@ viewsoniceurope.com service_sk@ viewsoniceurope.com service_si@ viewsoniceurope.com

Türkiye	http://www.viewsoniceurope. com/tr/	www.viewsoniceurope.com/tr/ support/call-desk/	service_tr@ viewsoniceurope.com
Україна	www.viewsoniceurope.com	http://www.viewsoniceurope. com/eu/support/call-desk/	service_ua@ viewsoniceurope.com
America			
Australia New Zealand	www.viewsonic.com.au	AUS= 1800 880 818 NZ= 0800 008 822	service@ au.viewsonic.com
Canada	www.viewsonic.com	T= 1-866-463-4775	service.ca@viewsonic. com
Latin America	www.viewsonic.com/la/	C= https://www.viewsonic. com/la/soporte/servicio- tecnico-la/	soporte@viewsonic. com
Middle East	ap.viewsonic.com/me/	Contact your reseller	service@ ap.viewsonic.com
Puerto Rico & Virgin Islands	www.viewsonic.com	T= 1-800-688-6688 (English) C= http://www.viewsonic.com/ la/soporte/servicio-tecnico	service.us@viewsonic. com soporte@viewsonic. com
South Africa	ap.viewsonic.com/za/	Contact your reseller	service@ ap.viewsonic.com
United States	www.viewsonic.com	T= 1-800-688-6688	service.us@viewsonic. com

## Eingeschränkte Garantie

### ViewSonic®-Display

## Garantieumfang:

ViewSonic gewährleistet, dass die Produkte während des Garantiezeitraums frei von Material-und Herstellungsfehlern sind. Wenn ein Produkt während des Garantiezeitraums Materialoder Herstellungsfehler aufweist, wird ViewSonic nach eigenem Ermessen das Produkt entweder reparieren oder durch ein vergleichbares Produkt ersetzen. Ersatzprodukte oder -teile können reparierte oder überholte Teile und Komponenten enthalten.

## Gültigkeitsdauer der Garantie:

ViewSonic-Displays sind je nach Erwerbsland ab Datum des Erstkaufs zwischen 1 und 3 Jahren durch eine Garantie abgedeckt, die alle Teile, einschließlich der Lichtquelle, sowie die gesamte Verarbeitung beinhaltet

## Die Garantie gilt für folgende Personen:

Diese Garantie gilt nur für den Ersterwerb durch den Endverbraucher.

## In folgenden Fällen wird keine Garantie übernommen:

- 1. Bei Produkten, deren Seriennummer unkenntlich gemacht, geändert oder entfernt wurde.
- 2. Bei Schäden, Beeinträchtigungen oder Fehlfunktionen mit folgenden Ursachen:
  - a. Unfall, missbräuchliche Verwendung, Fahrlässigkeit, Feuer, Wasser, Blitzschlag oder andere Naturereignisse, unerlaubte Änderungen am Produkt, Nichtbefolgen der dem Produkt beiliegenden Anweisungen.
  - b. Durch den Transport verursachte Schäden am Produkt.
  - c. Abbau oder Aufstellen des Produkts.
  - d. Nicht im Produkt selbst liegende Ursachen wie Stromschwankungen oder Stromausfall.
  - e. Verwendung von Ersatzteilen, die nicht den technischen Daten von ViewSonic entsprechen.
  - f. Normale Abnutzung und Verschleiß.
  - g. Andere Gründe, die nicht in Zusammenhang mit einem Fehler am Produkt stehen.
- 3. Jedes Produkt, das einen Zustand aufweist, der allgemein als "eingebranntes Bild" bezeichnet wird, was durch die Anzeige eines statischen Bildes über einen längeren Zeitraum verursacht wird.
- 4. Deinstallations-, Installations-, Einfachtransport-, Versicherungsund Einstellungsservicekosten.

### Inanspruchnahme des Kundendienstes:

- Informationen zu Wartungsleistungen im Rahmen der Garantie erhalten Sie beim Kundendienst von ViewSonic (siehe "Kundenunterstützung"). Halten Sie die Seriennummer des Produkts bereit.
- Wenn Sie im Rahmen der Garantie Wartungsleistungen in Anspruch nehmen möchten, müssen Sie (a) den mit Datum versehenen Kaufbeleg, (b) Ihren Namen, (c) Ihre Adresse, (d) eine Beschreibung des Problems und (e) die Seriennummer des Produkts vorlegen.
- 3. Bringen Sie das Produkt in der Originalverpackung zu einem von ViewSonic autorisierten Kundendienstzentrum oder zu ViewSonic. Die Versandkosten werden von Ihnen getragen.
- Weitere Informationen oder die Adresse eines Kundendienstzentrums von ViewSonic in Ihrer N\u00e4he erhalten Sie von ViewSonic.

## Einschränkung stillschweigender Garantien:

Abgesehen von den in dieser Dokumentation aufgeführten Gewährleistungsansprüchen werden alle weiteren impliziten oder expliziten Garantieansprüche, einschliesslich der impliziten Garantie der Marktgängigkeit und der eignung für einen bestimmten Zweck, ausgeschlossen.

### Ausschluss von Schadensersatzansprüchen:

Die Haftung von viewsonic ist auf die Kosten für die Reparatur oder den Ersatz des Produkts beschränkt. Viewsonic übernimmt keine Haftung für:

- Sachschäden, die durch Produktfehler verursacht wurden, Schäden durch Hindernisse, Verlust des Produkts, Zeitverlust, entgangenen Gewinn, entgangene Geschäfte, Vertrauensschäden, Störungen von Geschäftsbeziehungen sowie andere wirtschaftliche Verluste, auch bei Kenntnis der Möglichkeit solcher Schäden.
- 2. Jegliche andere neben-, folge- oder sonstige schäden.
- 3. Ansprüche gegen den Kunden durch Dritte.
- 4. Reparatur oder der Versuch einer Reparatur durch nicht von ViewSonic autorisierte Personen.

#### Auswirkung nationaler Gesetze:

Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte. Sie haben möglicherweise auch andere Rechte, die je nach Land verschieden sein können. Einige Länder gestatten die Einschränkung stillschweigender Garantien und/oder den Ausschluss von Nebenoder Folgeschäden nicht. Die obigen Einschränkungen treffen daher unter Umständen nicht auf Sie zu.

## Verkäufe außerhalb der USA und Kanadas:

Informationen über Garantie- und Dienstleistungen für ViewSonic-Produkte, die außerhalb der USA und Kanadas verkauft wurden, erhalten Sie direkt von ViewSonic oder einem ViewSonic-Händler vor Ort.

Die Garantiefrist für dieses Produkt in Festlandchina (Hong Kong, Macao und Taiwan nicht eingeschlossen) unterliegt den Bestimmungen und Bedingungen auf der Wartungs- und Garantiekarte.

Details zur angebotenen Garantie für Benutzer in Europa und Russland sind in der Website www.viewsoniceurope.com unter Support/Warranty Information zu finden.

