# Installation

### 802.11ac-WLAN-Access-Point

Modell WAC104

# Lieferumfang



# **Ersteinrichtung**

WICHTIG: Der Access Point bietet WLAN- und LAN-Konnektivität, fungiert jedoch als Bridge, nicht als Router. Verbinden Sie den Access Point daher nicht direkt mit einem Internetmodem (z. B. ein DSL- oder Kabelmodem). Verbinden Sie den Access Point stattdessen mit einem Router, der mit einem Internetmodem verbunden ist.

Der Access Point verwendet einen DHCP-Client, der standardmäßig aktiviert ist. Fast jeder Router fungiert als DHCP-Server und ermöglicht es dem Access Point dadurch, eine IP-Adresse vom Router zu beziehen. Wenn Ihr Netzwerk über einen separaten DHCP-Server verfügt, verbinden Sie den Access Point mit einem Switch oder Hub, die wiederum mit dem DHCP-Server verbunden sind

#### 1. Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzwerkkabel an einen der Netzwerkanschlüsse des Access Points an.

Sie können jeden der vier LAN-Ports am Access Point verwenden.

#### 2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einen LAN-Port an Ihrem Router an.

Schließen Sie den Computer über ein Netzwerkkabel an einen LAN-Port des Access Points an.



Die Power-LED verhetet grün. Wenn die Power-LED nicht leuchtet, drücken Sie die Taste **Power On/Off** (Ein/Aus).

Warten Sie, bis die WLAN-LED grün leuchtet. Wenn die WLAN-LED nicht leuchtet, drücken Sie die Taste **WiFi On/Off** (WLAN ein/aus).

#### 4. Melden Sie sich über ein WLAN-Gerät beim Access Point an:

Hinweis: Informationen zum Zugriff auf den Access Point über einen kabelgebundenen Computer (d. h., über eine Ethernet-Kabelverbindung) finden Sie im Benutzerhandbuch, das online unter downloadcenter.netgear.com verfügbar ist.

Hinweis: Wenn Ihr Router nicht als DHCP-Server fungiert oder Ihr Netzwerk über keinen separaten DHCP-Server verfügt, stellt der Access Point seine IP-Adresse auf die statische IP-Adresse 192.168.0.100 ein. In solch einer Situation können Sie http://www.aplogin.net verwenden, um sich erstmalig über ein WLAN-Gerät beim Access Point anzumelden.

#### 5. Konfigurieren Sie die grundlegenden WLAN-Einstellungen bzw. die grundlegende WLAN-Sicherheit.

Sie können Ihre grundlegenden WLAN-Einstellungen bzw. -Sicherheitseinstellungen jetzt oder nach Abschluss der Ersteinrichtung konfigurieren.

- а.
- b. ausgewählt werden.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das Land eingestellt ist, in dem das Gerät betrieben wird. Der Kunde ist für die Einhaltung lokaler, regionaler und nationaler Vorschriften im Hinblick auf Kanäle, Leistungspegel und Frequenzbereiche verantwortlich.

Weitere Informationen zum Verbinden des Access Points mit einem Router, dem Ändern der voreingestellten WLAN-Netzwerknamen (SSIDs), der Konfiguration der WLAN-Sicherheit sowie Wissenswertes zu anderen Konfigurationseinstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch.

#### 3. Schalten Sie den Access Point ein

Starten Sie auf einem WLAN-Gerät (z. B. ein WLAN-fähiger Computer, ein Tablet oder Smartphone) einen Webbrowser, und geben Sie http://www.aplogin.net in die Adresszeile ein. Geben Sie als Benutzernamen **admin** und als Passwort **password** ein. Die Webbenutzeroberfläche des Access Points wird angezeigt.

Wählen Sie **Setup > Wireless Setup** (Konfiguration > WLAN-Konfiguration) aus.

Konfigurieren Sie den AP-Namen, die Region sowie die SSID, und passen Sie die Sicherheitsoptionen an.

Hinweis: Für Nutzer in den USA und Kanada kann kein Land bzw. keine Region

c. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Apply** (Übernehmen).

Ihre Einstellungen werden gespeichert.

## WLAN-Netzwerknamen

Sowohl der voreingestellte WLAN-Netzwerkname (SSID) für den 2.4-GHz-Frequenzbereich als auch die voreingestellte SSID für den 5-GHz-Frequenzbereich befinden sich auf dem Etikett des Access Points. Standardmäßig bietet das WLAN-Netzwerk des Access Points WPA- und WPA2-Zugriff (gemischter Modus). Es wird empfohlen, die standardmäßige WLAN-Passphrase durch eine sicherere Passphrase zu ersetzen.

## Herstellen einer Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk

Sie können ein WLAN-Gerät entweder manuell oder über Wi-Fi Protected Setup (WPS) mit dem WLAN-Netzwerk des Access Points verbinden.

### Manuelle Methode

- 1. Öffnen Sie den Software-Assistenten, mit dem Sie die WLAN-Verbindungen des WLAN-Geräts verwalten, das Sie mit dem Access Point verbinden möchten. Dieser Assistent sucht nach allen verfügbaren WLAN-Netzwerken in Ihrer Umgebung.
- 2. Wählen Sie den WLAN-Netzwerknamen (SSID) Ihres Access Points aus. Sowohl die voreingestellte SSID für den 2,4-GHz-Frequenzbereich als auch die voreingestellte SSID für den 5-GHz-Frequenzbereich befinden sich auf dem Etikett des Access Points.
- 3. Stellen Sie eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk her. Die voreingestellte Passphrase finden Sie auf dem Etikett des Access Points.
- Wiederholen Sie Schritt 1 bis Schritt 3, um weitere WLAN-Geräte 4. hinzuzufügen.

### **WPS-Methode**

Wenn Ihr Computer oder Mobilgerät WPS unterstützt, können Sie über WPS eine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk des Access Points herstellen. Hilfe zur WPS-Taste auf Ihrem Computer oder Mobilgerät finden Sie in der dem Computer oder Mobilgerät beiliegenden Anleitung oder in der Online-Hilfe. Einige ältere Geräte können kein WPS verwenden.



Hinweis: WPS unterstützt keine WEP-Verschlüsselung. Wenn Sie WEP-Verschlüsselung verwenden, benutzen Sie die manuelle Methode.

- 1. Drücken Sie die **WPS-Taste** am Access Point.
- 2. Drücken Sie innerhalb von zwei Minuten die **WPS-Taste** auf Ihrem Computer oder Mobilgerät, oder klicken Sie auf die WPS-Schaltfläche auf dem Bildschirm.

Der Computer bzw. das Mobilgerät verbindet sich mit dem WLAN-Netzwerk des Access Points.

3. Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Computer oder Mobilgeräte zum Netzwerk hinzuzufügen.

# **Tipps zur Fehlerbehebung**

Die folgende Tabelle enthält einige Tipps für die Behebung einfacher Probleme, die auftreten können. Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie im Kapitel Fehlerbehebung im Benutzerhandbuch.

Problem	Ursache	Mögliche Lösung
Die Power-LED leuchtet nicht.	Der Access Point wird nicht mit Strom versorgt.	• Stellen Sie sicher, dass das Netzteil ordnungsgemäß am Access Point sowie an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
		• Stellen Sie sicher, dass Sie das von NETGEAR für dieses Produkt mitgelieferte Netzteil verwenden.
Die Power-LED blinkt weiterhin langsam und kontinuierlich grün.	Es liegt ein Firmware- oder Hardwareproblem vor.	Wenn die Power-LED auch 3 Minuten nach Einschalten des Access Points noch grün blinkt oder zu einem anderen Zeitpunkt langsam und kontinuierlich grün blinkt, gehen Sie wie folgt vor:
Hinweis: Wenn die Firmware aktualisiert wird, blinkt die Power-LED vorübergehend		<ol> <li>Schalten Sie den Access Point aus und wieder ein, um zu sehen, ob er danach ordnungsgemäß funktioniert.</li> </ol>
		<ol> <li>Halten Sie die <b>Reset-Taste</b> gedrückt, um den Access Point auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.</li> </ol>
grun.		Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an NETGEAR unter <i>netgear.de/support.</i>

Eine LAN-Port-LED leuchtet nicht

Problem

Die WLAN-LED leuchtet nicht.

Sie können keine Verbindung zum Access Point über den Browser herstellen.

# Support

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses NETGEAR Produkt entschieden haben. Besuchen Sie www.netgear.com/support, um Ihr Produkt zu registrieren, Hilfe sowie Zugriff auf die neuesten Downloads zu erhalten und unserer Community beizutreten. Wir empfehlen, ausschließlich offizielle NETGEAR Support-Ressourcen zu nutzen.

Weitere Informationen zu den Installationsoptionen finden Sie im Benutzerhandbuch unter www.netgear.de/support.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung finden Sie unter http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\_id/11621/.

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften finden Sie unter http://www.netgear.com/about/regulatory/.

Lesen Sie das Dokument zur Einhaltung rechtlicher Vorschriften, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.

NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA

Mögliche Lösung	
• Stellen Sie sicher, dass das Netzwerkkabel fest im Access Point und dem LAN-Gerät eingesteckt ist.	
• Stellen Sie sicher, dass das LAN-Gerät eingeschaltet ist.	
• Stellen Sie sicher, dass WLAN aktiviert ist, indem Sie die Taste <b>WiFi On/Off</b> (WLAN ein/ aus) drücken.	
• Wenn WLAN aktiviert ist, die WLAN-LED aber nicht leuchtet, wenden Sie sich an NETGEAR.	
<ul> <li>Wenn Ihr Computer mit dem Netzwerk verbunden ist, überprüfen Sie die Netzwerkverbindung zwischen dem Computer und dem Access Point.</li> <li>Schließen Sie den Browser, leeren Sie den Cache, löschen Sie die Cookies, und starten Sie</li> </ul>	