

# SignalTEK NT





Kurzanleitung 156868 Ausgabe 3 © IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd 2018 IDEAL INDUSTRIES NETWORKS LIMITED Stokenchurch House, Oxford Road, Stokenchurch, High Wycombe, Bucks, HP14 3SX, UK. www.idealnetworks.net

#### A subsidiary of IDEAL INDUSTRIES INC.



IDEAL INDUSTRIES, INC.



1	RJ45-Buchse	13	Leistungsmodul
2	LED - RJ45-Aktivität	14	*LED - Ladegerät
3	LED - RJ45-Link	15	Gleichstromanschluss (DC-Eingang)
4	Optischer Port (SFP)	16	Autotest-Taste
5	LED - optische Aktivität	17	LED - Link
6	LED - optischer Link	18	LED – Status
7	USB-Port	19	LED - 1000 Mb/s Übertragungsrate
8	Touchscreen	20	LED - 100 Mb/s Übertragungsrate
9	Funktionstasten F1 bis F3	21	LED - 10 Mb/s Übertragungsrate
10	Escape-Taste	22	Remote-Autotest- Taste
11	Cursor- und ENTER- Tasten	23	Leistungs-LED
12	EIN-/AUS-Taste	24	Wi-Fi-Adapter (WLAN)

*LED - Ladegerät	Status		
Grün	Leistungsmodul lädt		
Aus (Ladegerät angeschlossen)	Leistungsmodul ist aufgeladen		
Grün blinkt	Leistungsmodul wird nicht aufgeladen		

# Vier Navigationswege





Escape – zurück zum vorherigen Display

ENTER - akzeptiert Auswahl



#### Verdrahtungstest



# Kabeltest



**IP-Test** 



# Leistungstest



# Testergebnisse speichern und betrachten



# Testet Menüstrukturen

Kabelmodus

