batterytester

Firmware aktualisieren

1. Prüfe ob die PC Software aktuell ist. Die letzte Version kann über folgende link runtergeladen werden:

http://www.flamec.nl/ftp/de/publish.htm

- 2. Verbinde gerät mit USB Kabel. (Achtung: AT-02/03 muss ausgeschaltet), (Bosch Adapter darf nicht mit Batterie verbunden sein!!)
- 0,8 0.6 0,4 0,2 COM3 COM-port Filenaam

- 3. PC Programm starten.
- 4. COM-Port Auswählen.
- 5. Klicke auf das LOGO.
- 6. Klicke auf Ja.



Firmware update





 \times

batterytester

					×
🧧 « Firmware » NL			ٽ ٽ	Zoeken in NL	م
Nieuw	re map			== -	
^	Naam	Gewijzigd op	Туре	Grootte	
9	AT-02-STD-5A3-V8_80-NL.hex	11-10-2017 15:26	HEX-bestand	76 kB	
* *	AT-03-HCI-5A5-V8_80-NL.hex	11-10-2017 15:26	HEX-bestand	77 kB	
* * \$* *	AT-03-HCI-10A5-V8_80-NL.hex	11-10-2017 15:26	HEX-bestand	77 kB	
* * _					
Besta	ndsnaam: Select file		~	Hex (*.hex)	\sim
				Openen	Annuleren

- 7. .hex Datei auswählen:
 - a. "AT-02-STD-5A3-V8_80-DE.hex" für AT-02 (Kunststoffgehäuse)
 - b. "AT-03-HCI-10A5-V8_80-DE.hex" für AT-03 (Stahlgehäuse)
 - c. "AT-03-HCI-5A5-V8_80-DE.hex" für AT-03 (Stahlgehäuse) bis max. 5A entladen.
 - d. "Bosch_Classic_V50.hex" für Bosch Classic Adapter
- 8. Klicke auf OK
- Let Op: USB verbinding niet verbreken!! OK 9. Die Aktualisierung wird gestartet, Achtung, Verbindung U nicht unterbrechen! Ri x 100 C Tiid × 10. Nach einer erfolgreicheren Aktualisierung kommt "Update OK", klicke auf OK. Update OK ОК 11. Beim AT-02/03 können sie die Firmware Version U überprüfen nach verbinden. Ri x 100 C SN. 30475 FW. v8.80

Start de meting

 \times

batterytester

www.batterytester.nl

Flamec B.V. Gildenweg 20, 7021 BR Zelhem

info@batterytester.nl