

D Bedienungsanleitung RF100 XL 3D Drucker Fertiggerät Best.-Nr. 1592461 RF100 XL Plus Best.-Nr. 1891634 RF100 XL r2

		Seite
1.	Einführung	4
2.	Symbol-Erklärung	4
3.	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
4.	Lieferumfang	5
5.	Inhalt der SD-Karte	6
	a) 3D Modelle	6
	b) Config	6
	c) Bedienungsanleitung	7
	d) Software	7
6.	Ausstattung und Funktionen	7
7.	Funktionsprinzip des 3D Druckers	8
8.	Sicherheitshinweise	9
	a) Allgemein	9
	b) Aufstellung, Betriebsort	10
	c) Netzkabel/Anschluss	
	d) Betrieb	
9.	Bedienelemente und Einzelteile	12
	a) 3D Drucker	12
	b) Zubehör	13
10.	Vor der Installation	14
11.	Montage	14
	a) 3D Drucker einrichten	14
	b) Installation und Anschluss	14
12.	Bedienfeld	
	a) Allgemeine Funktionen	16
	b) Menüoptionen und Funktionen	17
	c) Displayanzeige während des Druckvorgangs	24
	d) Menü-Übersicht	25
13.	Allgemeine Hinweise zum 3D Druck	27
	a) Düsentemperatur	27
	b) Düsenblockaden verhindern	27
	c) Druckschicht-Stärke	
	d) Heizplatte-Temperatur (bei BestNr. 1592461)	
14.	Vorbereitung	
	a) Druckbett kalibrieren	29

D

	b)	Filament einrichten	30
	c) Filament einziehen		30
	d)	Filament entnehmen	32
	e)	Filament wechseln / ersetzen	33
	f)	Installation der "Cura" Software (optional)	33
15.	Vo	n der SD-Karte bzw. einem USB-Stick drucken	34
	a)	Von der SD-Karte drucken	34
	b)	Von einem USB-Stick drucken	35
	c)	Druckvorgang starten	36
	d)	Drucken pausieren	37
	e)	Parameter während des Druckvorgangs einstellen	38
	f)	3D Drucker neu starten	38
16.	Mit	der "Cura" Software drucken	39
	a)	Installation	39
	b)	Einrichtung der Software - Windows®	40
	c)	Einrichtung der Software - Mac OS	44
	d)	Software-Einstellungen - Windows®	48
	e)	Konfigurationsdatei laden – Windows®	52
	f)	Konfigurationsdatei laden – Mac OS	52
	g)	Modelldatei laden - Windows® und Mac OS	53
	h)	Bedientasten am 3D Drucker deaktivieren	54
	i)	Druckvorgang starten	54
	j)	Druckvorgang anhalten	55
17.	Fin	mware des 3D Druckers aktualisieren	55
	a)	Firmware-Version ablesen	55
	b)	Aktuelle Firmware-Version aufspielen	55
18.	Re	inigung und Wartung	56
	a)	Gerät reinigen	56
	b)	Düse reinigen	56
	c)	Extruder von innen reinigen	57
	d)	Druckbett reinigen	57
	e)	Filament entnehmen	57
	f)	3D Drucker verstauen	57
19.	Fel	hlerbehebung	58
20.	En	tsorgung	60
21.	Teo	chnische Daten	60
	a)	Allgemein	60
	b)	RF100 XL Plus (BestNr. 1592461)	61
	c)	RF100 XL r2 (Best-Nr. 1891634)	61

1. Einführung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an:

Deutschland:	www.conrad.de/kontakt
Österreich:	www.conrad.at www.business.conrad.at
Schweiz:	www.conrad.ch www.biz-conrad.ch

2. Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch einen elektrischen Schlag.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.



Dieses Symbol warnt vor heißen Oberflächen, deren Berührung Verletzungen hervorrufen kann.



Dieses Symbol warnt vor Handverletzungen, die beim Hineingreifen in das Gerät während des Betriebs auftreten können.



Dieses Symbol warnt vor Handverletzungen, die durch den Riemenantrieb verursacht werden können.



Beachten Sie die Bedienungsanleitung!

Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden sollen.

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der 3D Drucker wird vormontiert und ist bei Auslieferung einsatzbereit. Er kann mit der beigefügten Software verwendet oder über das eingebaute Farb-Touchdisplay - auch ohne den PC - bedient werden. Für eine lange Nutzungsdauer sorgt das pulverbeschichtete Metallgehäuse. Das Gerät druckt Gegenstände bis zu einer Größe von 200 x 200 x 200 mm und ist mit hellen LEDs ausgerüstet, um den Druckfortschritt überwachen zu können. Auf der SD-Karte befinden sich über 100 druckfertige 3D-Modelle, die sich mit nur wenigen Mausklicks ausdrucken lassen.

Der 3D Drucker ist nur für den Anschluss an eine Steckdose mit 100 - 240 V/AC und 50/60 Hz zugelassen. Er ist nur für den Privatgebrauch konzipiert.

Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann ferner Kurzschlüsse, Brände, Stromschläge oder andere Gefahren auslösen. Lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Übergeben Sie das Produkt nur zusammen mit dieser Bedienungsanleitung an dritte Personen.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Aktuelle Bedienungsanleitungen, 3D Modelldateien, Konfigurationsdateien,

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen, 3D Modelldateien und Konfigurationsdateien auf <u>www.conrad.com/downloads</u> herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Website.



4. Lieferumfang

- 3D Drucker Fertiggerät
- 250 g Original Renkforce PLA-Filament (1,75 mm weiß)
- 8 GB SD-Karte mit "Cura" Software, 100+ druckfertige 3D Modelldateien
- Netzteil
- Netzkabel
- · Kurzanleitung (auf Deutsch, Englisch)
- · Filament-Spulenhalterung
- · Filamentschlauch
- · USB-Kabel
- Spachtel
- · Pinzette
- · Seitenschneider

- · 2,0 mm Innensechskantschlüssel
- · 2,5 mm Innensechskantschlüssel
- 2x Schraube zur Befestigung des Filament-Spulenhalterung
- Glas-Druckbett mit vorinstallierter Druckbettfolie (bei Best.-Nr. 1891634)

- inkl. Heizplatte und beiliegenden Blue Tape (bei Best.-Nr. 1592461)

- 5 x Original Renkforce Filamentmuster (Kupfer-, Holz-, Glow-in-the-Dark-, Colorchange- und Elastikmaterial - jeweils 1,75 mm - 50 g)
- 50 g ABS-Filament (1,75 mm schwarz) (bei Best.-Nr. 1592461)

5. Inhalt der SD-Karte

- · Die SD-Karte enthält folgende Ordner:
 - "3D Models" (3D Modelle)
 - "Config"
 - "Manual" (Bedienungsanleitung)
 - "Software"

Schließen Sie den 3D Drucker mit der eingesteckten SD-Karte an Ihrem Computer an, um den vollständigen Inhalt der SD-Karte einzusehen.

Über das Bedienfeld haben Sie nur einen begrenzten Zugriff auf die SD-Karte.

a) 3D Modelle

- Der Ordner "3D Models" enthält mehrere Unterordner mit den Bezeichnungen "Basic shape" (Grundformen), "Capital letters (A-Z)" (Großbuchstaben), "Constellation" (Sternzeichen), "Mathematical symbols" (Mathematische Zeichen), "Numbers (0-9)" (Zahlen) sowie "VariousObjects" (verschiedene Objekte) etc.
- · Insgesamt stehen über 100 druckfertige 3D Modelle zur Verfügung.
- · Jedes Modell liegt in den Formaten .gcode (.Digicode), .jpg, und .stl vor. Beispiel: "RF100":



· JPG ist eine Voransicht des Modells.

Mit STL können Sie über die "Cura" Software Ihren eigenen GCODE erstellen.

Benutzen Sie GCODE zum Drucken.

 Stecken Sie die SD-Karte in den Schlitz im 3D Drucker oder laden Sie die .stl Datei in "Cura" auf dem Computer, um mit dem Drucken zu beginnen.



Im Bedienfeld sind nur die Modelldateien im .gcode Format aufgelistet.

b) Config

- · Der Ordner "Config" enthält Konfigurationsdateien für verschiedene Filamentmaterialien:
 - "Copper" (Kupfer)
 - "Elastic" (Elastikmaterial)
 - "PLA"
 - "Wood" (Holz)
 - "ABS"

 Laden Sie die Konfigurationsdatei in "Cura", um ein Objekt mit dem jeweiligen Material drucken zu lassen (Einzelheiten dazu siehe "e) Konfigurationsdatei laden – Windows[®] auf Seite 52).



Im Bedienfeld ist der Inhalt dieses Ordners nicht einsehbar. Diese Config-Dateien werden für die mitgelieferten Filamente empfohlen. Mit der "Cura" Software können auch Sie Ihre eigenen Konfigurationsdateien erstellen.

c) Bedienungsanleitung

· Im Ordner "Manual" befindet sich die Kurzanleitung.

➔ Im Bedienfeld ist der Inhalt dieses Ordners nicht einsehbar.

d) Software

 Der Ordner "Software" enthält die "Cura" Software zum installieren auf Windows[®] und Mac OS sowie den USB-Treiber.



→ Im Bedienfeld ist der Inhalt dieses Ordners nicht einsehbar.

6. Ausstattung und Funktionen

- · 3D Drucker fertig montiert und einsatzbereit
- · Max. Größe des Druckobjekts 200 x 200 x 200 mm
- · Hochpräziser Extruder mit 0,4 mm Druckdüse
- · Farb-Touchdisplay zur Bedienung direkt am 3D Drucker
- · Bedienung über Computer (USB) oder unabhängiger Betrieb mit SD-Karte/USB-Stick
- · Unterstützt das Drucken von SD-Karte, PC und USB-Stick
- · Manuelle Einstellung der Druckparameter während des Betriebs möglich
- · Äußerst stabil aufgrund der Metallmechanik
- Geeignet f
 ür 1,75-mm-Filamente vom Typ PLA, Holz, Kupfer, Elastisch, Glow In The Dark und Thermocolor (bei Best.-Nr. 1891634, 1592461); sowie ABS (bei Best.-Nr. 1592461)
- · Über 100 druckfertige 3D Modelle
- · "Cura" Software mitgeliefert

7. Funktionsprinzip des 3D Druckers

- Für den 3D-Druck wird zunächst eine Datei benötigt, die die dreidimensionalen Daten des zu druckenden Objekts enthält (ein gängiges Format solch einer Datei ist z.B. eine .stl-Datei).
- Diese Datei kann mit einer entsprechenden Software oder mit einem 3D-Scanner erstellt werden. Im Internet gibt es jedoch auch schon zahlreiche Druckdateien, die heruntergeladen werden können, um möglichst schnell ein Objekt ausdrucken zu können.
- Die eigentliche Software des Druckers hat die Aufgabe, die oben beschriebene, dreidimensionale Datei in eine Datei aufzubereiten, die der Drucker ausdrucken kann. Dies ist eine Datei, in der die einzelnen Druckschichten, die Drucktemperaturen für Druckdüse etc. festgelegt sind. Die Datei hat die Datei-Endung ".gcode".
- Diese GCODE-Druckdatei wird entweder von einem Computer über die USB-Schnittstelle an den 3D Drucker gesendet oder man steckt eine SD-Karte mit der Druckdatei in den Kartenleser am 3D Drucker und verwendet den 3D Drucker über das Bedienfeld.
- Der 3D Drucker stellt das Objekt Schicht für Schicht her (durch Aufschmelzen des Filamentmaterials). Das Filamentmaterial wird dabei von der Filamentspule zur Düse transportiert.
- Im Extruder wird das Filamentmaterial geschmolzen und anschließend über eine feine Düse Schicht f
 ür Schicht auf das Druckbett aufgetragen.
- Das Druckbett bewegt sich in Z- (aufwärts/abwärts) Richtung und der Extruder bewegt sich in X- (links/rechts) und in Y- (vorwärts/rückwärts) Richtung. Auf diese Weise werden alle Voraussetzungen erfüllt, um ein dreidimensionales Objekt durch den horizontalen Auftrag der gegenwärtigen Schichten herzustellen.



Ein 3D Drucker ist ein sehr komplexes Gerät, bei dem viele Parameter abhängig vom 3D Drucker, vom Druckobjekt und vom verwendeten Filamentmaterial eingestellt werden müssen.

Zusätzlich wird das Anhaften des gedruckten Objekts am Druckbett durch die Drucktemperatur, das Filamentmaterial, die Druckbett-Kalibrierung, die Form/Größe des gedruckten Objekts und durch die Oberflächeneigenschaften des Druckbetts beeinflusst.

Einflüsse aus der Umgebung wie etwa Luftzug, Fett auf dem Druckbett usw. spielen ebenfalls eine Rolle bei der Qualität und Haftung des Druckobjekts.

Aus oben genannten Gründen ist es nicht möglich, sofort und ohne vorherige Experimente zu Druckergebnissen hoher Qualität zu gelangen.

Verändern Sie die einstellbaren Parametern in kleinen Schritten, um das optimale Druckergebnis für Ihre Anwendungen zu erreichen. Die auf der SD-Karte mitgelieferten Druckbeispiele liefern zwar Anhaltspunkte, sind aber für optimale Ergebnisse in Abhängigkeit zu oben genannten Parametern noch zu verfeinern.

8. Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

a) Allgemein

- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produktes abweichend von dieser Bedienungsanleitung nicht gestattet. Einzelteile könnten hierbei beschädigt werden und somit die Funktion oder die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen.
- Alle Personen, die dieses Produkt bedienen, montieren, installieren, aufstellen, in Betrieb nehmen oder warten, müssen entsprechend ausgebildet und qualifiziert sein und die Bedienungsanleitung beachten.
- Der 3D Drucker ist nicht für Personen mit körperlich, sensorisch oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten, oder für unerfahrene und unwissende Personen geeignet.
- Das Produkt ist kein Spielzeug, es ist nicht f
 ür Kinder geeignet. Kinder k
 önnen die Gefahren, die im Umgang mit elektrischen Ger
 äten bestehen, nicht einsch
 ätzen.
- Die mechanischen Teile des Produktes sind hochpräzise gefertigt. Wenden Sie hier niemals mechanische Gewalt an. Der 3D Drucker könnte hierdurch unbrauchbar werden.
- Bewegen Sie das Produkt während des Betriebs nicht. Bewegen, transportieren oder lagern Sie das Produkt nur dann, wenn es ausgeschaltet ist.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Extremtemperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, Vibrationen, entzündlichen Gasen, Dämpfen, Staub und Lösungsmitteln, hoher Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeit wie Regen oder Dampf und vor starken mechanischen Belastungen.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt
- Die Lüftungsöffnungen unten am Gerät dürfen nicht zugedeckt werden. Führen Sie keine spitzen Gegenstände in das Gerät ein, denn diese könnten einen Stromschlag verursachen!
- Es sind keinerlei für Sie zu wartende Bestandteile im Inneren des 3D Druckers, zerlegen Sie die Motoreinheit deshalb niemals.
- Achtung, LED-Licht: Nicht in den LED-Lichtstrahl blicken! Nicht direkt oder mit optischen Instrumenten betrachten!

- Beachten Sie die zusätzlichen Sicherheitsanweisungen in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produkts haben



- · Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- · Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

b) Aufstellung, Betriebsort

- · Stellen Sie den 3D Drucker nur auf einer stabilen, waagrechten, ausreichend großen Fläche auf.
- Wählen Sie den Betriebsort so, dass Kinder das Produkt nicht erreichen können.
- Beachten Sie bei der Aufstellung des 3D Druckers, dass der Netzschalter am Gerät leicht erreichbar sein muss, damit das Gerät im Fehlerfall schnell und einfach abgeschaltet werden kann.
- Das Gerät darf keinen extremen Temperaturen, starken Vibrationen, hoher Feuchtigkeit, wie z.B. Regen oder Dampf oder starken mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt werden.
- · Stellen Sie keine mit Flüssigkeit befüllten Behälter, z.B. Gläser, Vasen usw. auf das Gerät oder in seine direkte Nähe und gießen Sie nie Flüssigkeiten über dem Gerät aus. Flüssigkeiten könnten ins Gehäuseinnere gelangen und dabei die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Außerdem besteht höchste Gefahr eines Brandes oder eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages!

Schalten Sie in einem solchen Fall die zugehörige Netzsteckdose allpolig ab (z.B. Sicherungsautomat und FI-Schutzschalter abschalten) und ziehen Sie danach den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Stecken Sie alle Leitungen vom Gerät ab. Das gesamte Produkt darf danach nicht mehr betrieben werden, bringen Sie es in eine Fachwerkstatt.

Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen auf oder direkt neben dem Gerät ab.

c) Netzkabel/Anschluss

- Die Netzsteckdose, in die das Gerät eingesteckt wird, muss leicht zugänglich sein.
- · Als Spannungsquelle darf nur das beiliegende Netzteil verwendet werden.
- Versorgungsnetzes verwendet werden. Überprüfen Sie vor dem Einstecken des Netzteils, ob die auf dem Netzteil angegebene Spannung mit der Spannung Ihres Stromversorgungsunternehmens übereinstimmt.
- · Rollen Sie das Netzkabel vor dem Gebrauch vollständig ab. Ein nicht komplett abgerolltes Netzkabel kann eine Überhitzung bewirken und stellt daher eine Brandgefahr dar!
- Netzteile dürfen nie mit nassen Händen ein- oder ausgesteckt werden.
- · Ziehen Sie Netzteile nie an der Leitung aus der Steckdose, ziehen Sie sie immer nur an den dafür vorgesehenen Griffflächen aus der Netzsteckdose.
- · Beachten Sie, dass das Netzkabel nicht gequetscht, geknickt, durch scharfe Kanten beschädigt oder anders mechanisch belastet wird. Vermeiden Sie eine übermäßige thermische Belastung des Netzkabels durch große Hitze oder große Kälte. Verändern Sie das Netzkabel nicht. Wird dies nicht beachtet. kann das Netzkabel beschädigt werden. Ein beschädigtes Netzkabel kann einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag zur Folge haben.



- Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tischkante oder sonstige Fläche herabhängen, auf der der 3D Drucker steht.
- Verlegen Sie Kabel immer so, dass niemand über diese stolpern oder an ihnen hängen bleiben kann. Es besteht Verletzungsgefahr.
- · Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen bei einem Gewitter immer das Netzteil aus der Netzsteckdose.
- Wenn der 3D Drucker längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist, sollte immer der Netzstecker gezogen werden.
- Trennen Sie das Gerät von der Steckdose und vom Computer, bevor Wartungsarbeiten oder Änderungen durchgeführt werden, und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Sollte die Netzleitung Beschädigungen aufweisen, so berühren Sie sie nicht. Schalten Sie zugehörige Netzsteckdose allpolig ab (z.B. Sicherungsautomat und FI-Schutzschalter abschalten) und ziehen Sie dann den Netzstecker vorsichtig aus der Netzsteckdose. Betreiben Sie das Produkt niemals mit einer beschädigten Netzleitung.

d) Betrieb

- Verwenden Sie den 3D Drucker nie im Freien.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Schwimmbecken oder Spülen verwendet werden. Das Produkt darf nicht nass werden.



Einige Teile dieses Produktes können sehr heiß werden und zu Verbrennungen führen. Besondere Vorsicht ist notwendig, wo Kinder und hitzeunempfindliche Personen anwesend sind.

- Die Düse (bei Best.-Nr. 1891634, 1592461) und Heizplatte (bei Best.-Nr. 1592461) werden während des Betriebs sehr heiß. Berühren Sie diese Teile niemals während oder kurze Zeit nach dem Betrieb. Lassen Sie sie erst ausreichend abkühlen (ca. 60 Minuten).
- Zur Vermeidung einer Überhitzung keine Gegenstände auf dem Gerät ablegen. Während des Betriebs darf das Gerät nicht zugedeckt werden.



Fassen Sie während des Betriebs niemals in den 3D Drucker hinein. Durch die mechanisch bewegten Teile innerhalb des Druckers besteht eine hohe Verletzungsgefahr!

- Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten oder Änderungen immer vom Stromversorgungsnetz (Netzstecker ziehen!) und lassen Sie es erst abkühlen.
- Während des Betriebs kommt es zu Lärmbelastung und je nach verwendetem Filamentmaterial zu Geruchsentwicklung. Beachten Sie dies bei der Auswahl des Aufstellorts und des Filamentmaterials. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung oder installieren Sie eine Absauganlage. Vermeiden Sie es, die entstehenden Dämpfe einzuatmen. Bei der Verwendung von anderem als dem empfohlenen Filamentmaterial können sich giftige Dämpfe oder Gase entwickeln.
- · Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie das Gerät nur in gemäßigtem Klima, nicht in tropischem Klima.
- Verwenden Sie das Produkt niemals gleich dann, wenn es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Produkt zerstören. Lassen Sie das Produkt zuerst auf Zimmertemperatur kommen, bevor es angeschlossen und verwendet wird. Dies kann u.U. mehrere Stunden dauern.

9. Bedienelemente und Einzelteile

a) 3D Drucker

Vorderseite



- 1 Filamentschlauch
- 2 Extruder
- 3 Düse
- 4 Druckbett (bei Best.-Nr. 1891634) Druckbett mit Heizplatte (bei Best.-Nr. 1592461)
- 5 Nivellierschraube (insgesamt 3)
- 6 Farb-Touchdisplay
- 7 USB-Anschluss
- 8 Kartenleser

Rückseite



- 9 Filament-Schlauchhalter
- 10 Filament mit Spule
- 11 Filament-Spulenhalterung
- 12 Netzbuchse
- 13 Netzschalter

b) Zubehör



- A ABS-Filament (bei Best.-Nr. 1592461)
- B Netzteil, klein (bei Best.-Nr. 1891634)
- C Netzteil, groß (bei Best.-Nr. 1592461)
- D Netzkabel
- E USB-Kabel
- F Spachtel
- G SD-Karte
- H Pinzette
- I 2 / 2,5 mm Innensechskantschlüssel
- J 2x Schraube
- K Seitenschneider
- L Filamentschlauch
- M Filament-Spulenhalterung
- N 5x Original-Renkforce Filamentmuster
- O Original-Renkforce PLA-Filament mit Spule

10. Vor der Installation

- · Nehmen Sie vorsichtig alle Teile aus der Verpackung.
- · Ziehen Sie die Schutzfolie vom Farb-Touchdisplay ab.
- · Durchtrennen Sie die Kabelbinder auf beiden Seiten mit einem Seitenschneider.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Teile fehlen oder beschädigt sind. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.

11. Montage

a) 3D Drucker einrichten



Beim Einrichten des 3D Druckers müssen Sie darauf achten, dass der Netzschalter gut erreichbar ist, damit das Gerät bei einer Störung schnell und einfach ausgeschaltet werden kann.

Sorgen Sie beim Aufstellen des Geräts für eine gute Belüftung. Legen Sie das Gerät nicht auf einem weichen Untergrund wie zum Beispiel einem Teppich oder Bett etc. ab. Die Luft muss frei zirkulieren können und darf nicht durch andere Gegenstände behindert werden. Dies würde die Wärmeabfuhr vom Gerät verhindern und somit zu einer Überhitzung führen (Brandgefahr).

Achten Sie bei dem Gerät auf einen festen Stand. Stellen Sie es auf einem stabilen Untergrund auf. Wenn der 3D Drucker herunterfällt, können Personen verletzt werden.

Achten Sie darauf, dass USB- und Netzkabel weder eingequetscht noch durch scharfe Kanten beschädigt werden.

Verlegen Sie die Kabel immer so, dass keiner darüber stolpern oder von ihnen erfasst werden kann. Es besteht Verletzungsgefahr.

• Stellen Sie den 3D Drucker auf einem trockenen, flachen und für Vibrationen unempfindlichen und stabilen Untergrund auf.

Am Geräteboden befinden sich rutschfeste Füße. Legen Sie ggf. eine Schutzunterlage unter das Gerät, um die Arbeitsfläche vor Kratzern zu schützen.

b) Installation und Anschluss



Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein, damit das Gerät bei einem Fehler schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.

Gehen Sie beim Umgang mit dem Netzkabel und dem Netzkabelanschluss vorsichtig vor. Durch die Netzspannung können möglicherweise tödliche Stromschläge ausgelöst werden.

Stelle Sie vor dem Anschluss an die Steckdose sicher, dass die am 3D Drucker angegebene Gerätespannung mit der Netzspannung der Steckdose übereinstimmt. Schließen Sie das Gerät nicht an, wenn die Angaben nicht der verfügbaren Netzspannung entsprechen. Eine falsche Versorgungsspannung kann irreparable Schäden am Gerät verursachen und den Nutzer gefährden.



· Das Druckbett auflegen.



Nur bei Best.-Nr. 1592461

- Schutzdeckel des Stromanschluss für die Heizplatte öffnen (①).
- Stecker des Heizplattenstromkabels mit dem Stromanschluss verbinden (2).
- Verbindung sichern: Überwurfmutter des Steckers auf den Heizplattenanschluss drehen.



Nur bei Best.-Nr. 1592461

• Heizplattenkabel in die Kabelhalterung (auf der Druckbettunterseite) stecken.



 Mit zwei Schrauben und dem 2,5 mm Innensechskantschlüssel die Filament-Spulenhalterung hinten am 3D Drucker montieren.

"Nase" am Ende der Halterung zeigt nach oben.



• SD-Karte mit Aufkleberseite nach unten einstecken.



• Kabelbinder auf beiden Seiten mit dem Seitenschneider durchtrennen.





- Erst Netzkabel mit dem Netzteil verbinden, dann Stromkabel des Netzteils mit dem 3D Drucker verbinden.
- Netzstecker des Stromkabels mit der Netzsteckdose verbinden.
- Zum Einschalten des 3D Druckers den Netzschalter auf I stellen.



- Der Druckbereich leuchtet auf.
- Im Touchdisplay erscheint < ReadyPrint >.
 3D Drucker ist nun einsatzbereit.

12. Bedienfeld

- Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf die Drucker-Firmware V2.1. Die Funktionen können sich bei neueren Versionen ändern.
- · Der 3D Drucker wird durch Berühren der Bedientaste im Farb-Touchdisplay bedient.
- · Manche Bedientasten werden nach Bestätigung der Menüoption gelb hinterlegt.
 - Beachten Sie, dass die Einstellungen zur Heizplatte nur bei RF100 XL Plus (Best.-Nr. 1592461) vorgenommen werden können.

a) Allgemeine Funktionen

Bedien- taste	Menüoption	Funktion
•	< Add >	Wert des Parameters erhöhen.
Θ	< Dec >	Wert des Parameter senken.
P	< Back >	Zum vorherigen Menü zurückkehren.

b) Menüoptionen und Funktionen

ł

< Extruder >

< Heatbed >

Bedien- taste	Menüoption	Funktion	
Hauptme	nü < ReadyPrii	nt > (3D Drucker ist einsatzbereit)	
G °	< Preheat >	Menü < Preheat > aufrufen, um die Temperatur der Druckdüse bzw. Heizplatte einzustellen.	
	< Filament >	Menü < Filament Change > aufrufen, um Filament zu einzulegen oder zu entfernen.	
\bigotimes	< Fan >	Menü < Fan > aufrufen, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.	
	< Print >	Menü < ChooseFile > aufrufen, um u.a. ein druckfertiges Modell auswählen.	
(@)	< Move >	Menü < Move > aufrufen, um die Position der X-, Y- und Z-Achse einzustellen.	
æ	< Home >	Menü < Home > aufrufen, um die X-, Y- und Z-Achse in die Ausgansposition zu setzen.	
٢	< MotorOFF >	Motor abschalten. Extruder und Druckbett können von Hand auf der X-, Y- und Z-Achse verschoben werden.	
Ö *	< Setting >	Menü < Set > aufrufen, um weitere Einstellungen vorzunehmen.	
Menü < Preheat > (Vorheizen)			
		Temperatur des Extruders bzw. Heizplatte erhöhen.	
Ð	< Add >	Verwenden Sie die Düse nicht dauerhaft bei 260 °C. Wenn Sie den 3D Drucker konsequent bei Temperaturen über 260 °C betreiben, verkürzt sich die Lebensdauer des Extruders erheblich. Lassen Sie den 3D Drucker vor einer weiteren Inbetriebnahme erst abkühlen.	
Θ	< Dec >	Temperatur des Extruders bzw. Heizplatte senken.	

Heizobjekt - < Extruder > (Extruder/Druckdüse) bzw. < Heatbed > (Heizplatte) - durch ggf. mehrfachiges Betätigen der Bedientaste auswählen.

17

Bedien- taste	Menüoption	Funktion		
Ø	< 10°C >			
O	< 5°C >	Temperatur kann in 10/5/1°C-Schritten eingestellt werden. Durch ggf. mehrfachiges Betätigen der Bedientaste einer dieser Schritte auswählen.		
O	< 1°C >			
	< Turn Off >	Heizvorgang der Düse (bei BestNr. 1592461, 1891634) bzw. der Heizplatte (bei Best Nr. 1592461) abschalten.		
R	< Back >	Zum vorherigen Menü < ReadyPrint > zurückkehren.		
Menü < F	ïlament Chang	e > (Filament wechseln)		
€	< Load >	Filament in den Extruder einziehen. Die Düsentemperatur muss höher als 170°C sein.		
•	< Unload >	Filament aus dem Extruder entnehmen. Die Düsentemperatur muss höher als 170°C sein.		
	< Normal >	Filament-Einziehgeschwindigkeit bzw. Filament-Fördergeschwindigkeit durch ggf. mehrfachiges Betätigen der Bedientaste einstellen. Es gibt 3 Geschwindigkeitsstufen:		
(Past	< Fast >	 < Normal > (Normal, Standardeinsteilung), < Fast > (schnell) und < Slow > (langsam). 		
٢	< Slow >	Die Einziehgeschwindigkeit ist abhängig von der Druckgeschwindigkeit. Wenn die Einziehgeschwindigkeit zu hoch ist, kann die Düse verstopfen.		
Êc	< Preheat >	Menü < Preheat > aufrufen, um die Temperatur einzustellen.		
	< Stop >	Heizvorgang des Extruders (bei BestNr. 1592461, 1891634) bzw. der Heizplatte (bei BestNr. 1592461) abbrechen.		
R	< Back >	Zum vorherigen Menü < ReadyPrint > zurückkehren.		
Menü < F	Menü < Fan > (Lüfter zum Abkühlen des Druckobjekts)			

< Turn off > Lüfter ausschalten.

Bo ta	edien- ste	Menüoption	Funktion
	50%	< 50% >	Lüftergeschwindigkeit um die Hälfte reduzieren.
	75%	< 75% >	Lüftergeschwindigkeit um 25% reduzieren.
	100%	< 100% >	Lüftergeschwindigkeit auf höchste Stufe schalten (Standardeinstellung).
	R	< Back >	Zum Hauptmenü < ReadyPrint > zurückkehren.

Menü < Print > (Drucken)

		Einzelheiten dazu siehe Kapitel "5. Inhalt der SD-Karte" auf Seite 6.		
			Betätigen vor dem Druckvorgang: Druckmodell im .gcode-Format auswählen.	
		< gcode >	Betätigen während des Druckvorgangs: Druckstatus abrufen mit Möglichkeiten die Parameter abzulesen bzw. einzustellen.	
	۲	< PageUP >	Zurück zur vorherigen Ansicht.	
	R	< Back >	Zum Hauptmenü < ReadyPrint > zurückkehren.	
	€	< Page Down >	Zur nächsten Ansicht mit weiteren Druckmodellen.	

Menü < Option > (Einstellungen), während des Druckvorgangs

⋇	< Option >	Liste mit Parametern zum Einstellen der Druckgeschwindigkeit, Düsentemperatur, Heizplatte-Temperatur, Lüftergeschwindigkeit und der Filament-Einziehgeschwindigkeit abrufen.
		Düsentemperatur ablesen.
<u>}</u>		Heizplatte-Temperatur ablesen.
\bigcirc		Druckgeschwindigkeit ablesen.
		Lüftergeschwindigkeit ablesen.

Bedien- taste	Menüoption	Funktion
Menü < P	rinting > (3D D	rucker druckt), während des Druckvorgangs
	< Pause >	Druckvorgang auf Pause stellen oder unterbrechen.
	< Resume >	Druckvorgang nach einer Pause oder Unterbrechung fortsetzen.
	< Stop >	Druckvorgang anhalten. Die Düse und das Druckbett kehren zur Ausgangsposition. Der Extruder beginnt mit der Abkühlphase. Das Anhalten kann mehrere Sekunden dauern.
		Temperatur der Düse oder Heizplatte einstellen.
-**		Stellen Sie Düsentemperatur in eine Bereich zwischen 0 und 260 °C ein.
ſ	< Temp. >	Verwenden Sie die Düse nicht dauerhaft bei 260 °C. Wenn Sie den 3D Drucker konsequent bei Temperaturen über 260 °C betreiben, verkürzt sich die Lebensdauer des Extruders erheblich. Lassen Sie den 3D Drucker vor einer weiteren Inbetriebnahme erst abkühlen.
	< Speed >	Menü < Speed > aufrufen, um die Druck- bzw. Filament-Einziehgeschwindigkeit einzustellen.
	< Fan >	Menü < Fan > aufrufen, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.
R	< Back >	Zum vorherigen Menü < Option > zurückkehren.
Menü < S	peed > (Gesch	windigkeit), während des Druckvorgangs
•	< Add >	Druck- bzw. Filament-Einziehgeschwindigkeit erhöhen.
Θ	< Dec >	Druck- bzw. Filament-Einziehgeschwindigkeit senken.
		Druckgeschwindigkeit im Bereich zwischen 10 und 300 $\%$ einstellen. Die Standardeinstellung ist 100 $\%.$
٩	< Move>	Die Druckgeschwindigkeit wird von "Cura" beim Erzeugen des GCODE festgelegt. Mit der Option Speed wird ein Prozentsatz dieser Geschwindigkeit eingestellt (z.B. 150 %). Für ein optimales Druckergebnis empfehlen wir, die gewünschte Geschwindigkeit direkt in "Cura" einzustellen.

Bedien- taste	Menüoption	Funktion
-		Filament-Einziehgeschwindigkeit im Bereich zwischen 10 und 300 $\%$ einstellen. Die Standardeinstellung ist 100 $\%.$
-	< Flow>	Die Einziehgeschwindigkeit ist abhängig von der Druckgeschwindigkeit.
		Wenn die Einziehgeschwindigkeit zu hoch ist, kann die Düse verstopfen.
1 5 10	< 10% >	
	< 5% >	Geschwindigkeit kann in 10/1/5 %-Schritten eingestellt werden. Durch mehrfachiges Betätigen der Bedientaste einer dieser Schritte auswählen.
	< 1% >	
R	< Back >	Zum vorherigen Menü < Speed > zurückkehren.
Menü < N	love > (Achse l	Bewegen)
	< X+ >	Wert für folgende X-Achsenbewegung bestimmen: Extruder bewegt sich in x-Schritten auf der X-Achse nach rechts.
F	< Y+ >	Wert für folgende Y-Achsenbewegung bestimmen: Extruder bewegt sich auf der Y-Achse rückwärts in Richtung Bedienfeld.
€	< Z+ >	Wert für folgende Z-Achsenbewegung bestimmen: Extruder bewegt sich in x-Schritten auf der Z-Achse abwärts.
¥_¥	< 10 mm >	
¥_,0	< 1 mm >	Wert für X-/Y-/Z-Achsenbewegung kann in 10/1/0,1 mm -Schritten eingestellt werden. Durch ggf. mehrfachiges Betätigen des Bedienfelds einer dieser Schritte auswählen. 10 mm-Schritte sind Standardeinstellung.
₹₹	< 0,1 mm >	v
	< X- >	Wert für folgende X-Achsenbewegung bestimmen: Extruder bewegt sich auf der X-Achse nach links.
	< Y- >	Wert für folgende Y-Achsenbewegung bestimmen: Extruder bewegt sich auf der Y-Achse vorwärts.

Bedien- taste	Menüoption	Funktion	
۲	< <u>7</u> - >	Wert für folgende Z-Achsenbewegung bestimmen: Extruder bewegt sich auf der Z-Achse aufwärts.	
R	< Back >	Zum Hauptmenü < ReadyPrint > zurückkehren.	
Menü < H	lome > (Ausga	ngsposition)	
œ	< Home All >	Druckbett und Extruder fahren in die Ausgangsposition.	
Ø	< Home X >	Extruder fährt zurück auf Null entlang der X-Achse.	
(P)	< Home Y >	Extruder fährt zurück auf Null entlang der Y-Achse.	
0	< Home Z >	Extruder fährt zurück auf Null entlang der Z-Achse.	
R	< Back >	Zum Hauptmenü < ReadyPrint > zurückkehren.	
Menü < Set >			
F	< USB Settings >	Menüs < FileSys > aufrufen, um Druckquelle zu bestimmen.	
	< Select Source >	Menü < Connect > aufrufen, um Verbindungsquelle zu bestimmen.	
Levelling	< Leveling >	Menü < Leveling > aufrufen, um das Druckbett zu kalibrieren.	
	< About >	Versionsnummer der Firmware und Modelnummer des 3D Druckers ablesen.	
R	< Back >	Zum Hauptmenü < ReadyPrint > zurückkehren.	

Bedien- taste	Menüoption	Funktion
Menü < F	ileSys >	
		"Von der SD-Karte drucken" (Standardeinstellung) auswählen.
SD	< SD Card >	Zum Bestätigen die Bedientaste einmal betätigen. Bei erfolgreicher Auswahl, wird das Bedienfeld gelb hinterlegt.
		Der 3D Drucker muss hierbei vom Computer getrennt werden. Ziehen Sie das USB-Kabel heraus, sofern es angeschlossen ist.
		"Von einem USB-Stick drucken" auswahlen.
	< O2R guive >	Zum Bestätigen die Bedientaste einmal betätigen. Bei erfolgreicher Auswahl, wird die Bedientaste gelb hinterlegt.
R	< Back >	Zum vorherigen Menü < Set > zurückkehren.
Menü < C	onnect >	
9600	< 9600 >	Keine Funktion.
57600	< 57600 >	Keine Funktion.
		"3D Drucker über das Bedienfeld steuern" auswählen.
115200	< 115200 >	Zum Bestätigen das Bedienfeld einmal betätigen. Bei erfolgreicher Auswahl, wird das Bedienfeld gelb hinterlegt.
		Der 3D Drucker muss hierbei vom Computer getrennt werden. Ziehen Sie das USB-Kabel heraus, sofern es angeschlossen ist.
		"3D Drucker via Computer bedienen" auswählen.
250000	< 25000 >	Zum Bestätigen das Bedienfeld einmal betätigen. Bei erfolgreicher Auswahl, wird das Bedienfeld gelb hinterlegt.
		Sobald der 3D Drucker mit dem Computer angeschlossen ist, können keine Parameter über das Bedienfeld bestimmt werden.
R	< Back >	Zum vorherigen Menü < Set > zurückkehren.
Menü < L	eveling > (Nive	llieren)

< First >	Legt den ersten Punkt für die Druckbettkalibrierung fest. Der Extruder fährt den ersten Kalibrierpunkt an.
< Second >	Legt den zweiten Punkt für die Druckbettkalibrierung fest. Der Extruder fährt den zweiten Kalibrierpunkt an.

Bedien- taste	Menüoption	Funktion
	< Third >	Legt den dritten Punkt für die Druckbettkalibrierung fest. Der Extruder fährt den dritten Kalibrierpunkt an.
	< Fourth >	Legt den vierten Punkt für die Druckbettkalibrierung fest. Der Extruder fährt den vierten Kalibrierpunkt an.
P	< Back >	Zum vorherigen Menü < Set > zurückkehren.

c) Displayanzeige während des Druckvorgangs



- 1 Name des Druckmodells, das gerade gedruckt wird
- 2 Menü < Option > zum Einstellen der Druck-/Lüfter-/ Filament-Einziehgeschwindigkeit und Düsen-/ Heizplatte-Temperatur.
- 3 hier: aktuelle Position der Z-Achse
- 4 Eingestellte Lüftereinstelligkeit
- 5 Eingestellte Druckgeschwindigkeit
- 6 Heizplatte: Ist-Temperatur/Soll-Temperatur
- 7 Düsentemperatur Ist-Temperatur/Soll-Temperatur
- 8 Einsatzdauer ab Beginn des Druckauftrags
- 9 Druckprozess in % -Angabe

d) Menü-Übersicht

----> Die Menüstruktur kann je nach Firmware-Version evtl. etwas abweichen.

		Add						
		Dec						
	Preheat	Extruder	Heatbed					
	Treneat	10°C	1°C	5°C				
		TurnOff						
		Back						
		Load						
		Unload						
	Filament	Normal	Fast	Slow				
Filament Change Stop Bac	Preheat							
	Change	Stop						
		Back						
	Ean	Turnoff						
	Fall	50%	75%	100%				
Poody		Back						
Print				Deinting	Resume			
					Pause			
					Stop			
					Temp.	> Preheat		
						Add		
		acodo	Ontion			Dec		
		gcoue	option	rinning	Adjust	Move		
	Print				Speed	Flow		
						10%	1%	5%
						Back		
					Fan	> Fan		
					Back			
		PageUP						
		Page Down						
		Back						

		X+				
		Y+				
		Z+				
	Maya	10 mm	0,1 mm	1 mm		
	WOVE	Х-				
		Y-				
		Z-				
		Back				
		Home All				
		Home X				
	Home	Home Y				
		Home Z				
Ready Print		Back				
	Motor OFF					
		USB Settings FileSys	SD Card			
			USB drive			
			Back			
		Select Source	115200			
			25000			
	Setting	Connect	Back			
	Set		First			
			Second			
		Leveling	Third			
			Fourth			
			Back			
		About				
		Back				

13. Allgemeine Hinweise zum 3D Druck



Stellen Sie während eines Druckvorgangs nie die Stromversorgung ab. Ziehen Sie auch nicht das USB-Kabel ab und lassen Sie die SD-Karte im Gerät.

- · Die Druckqualität von 3D Druckern hängt von vielen Faktoren ab. Die wichtigsten sind:
 - Druckgeschwindigkeit
 - Druckschicht-Stärke
 - Druckbettkalibrierung
 - Temperatur der Düse
 - Temperatur der Heizplatte (bei Best.-Nr. 1592461)
 - Filament-Einziehgeschwindigkeit
 - 3D Modellstruktur
- Es ist deshalb nicht immer gleich beim ersten Versuch möglich, ein befriedigendes Druckergebnis zu erhalten. Korrekturen und Feinabstimmungen erforderlich, um die Druckqualität zu verbessern.
- · Jedes Material benötigt andere Druckeinstellungen.
- Ein Überhang von mehr als 45° sollte vermieden werden. Benutzen Sie ggf. die Bauplattform-Option in "Cura" und entfernen Sie die Plattform nach dem Druckvorgang.

a) Düsentemperatur

- Die beste D
 üsentemperatur h
 ängt vom Filamentmaterial sowie von der St
 ärke der Druckschicht ab. Die Drucktemperatur des Filaments schwankt je nach Filamentmaterial und Filamenthersteller. Pr
 üfen Sie vor dem Drucken immer die Angaben zum jeweiligen Filament. Um ein m
 öglichst gutes Ergebnis zu erzielen, wird Renkforce Original-Filament empfohlen.
- · Führen Sie die ersten Probedrucke mit der Standardtemperatur aus.
- Um die Druckqualität zu optimieren, drucken Sie das gleiche Objekt mit gleicher Druckschicht-Stärke und verschiedenen D
 üsentemperaturen. Stellen Sie jeweils eine andere Temperatur (in 5 °C-Schritten) als beim vorherhigen Druckvorgang. Vergleichen Sie danach die Druckergebnisse.

So finden Sie am einfachsten die optimale Düsentemperatur für verschiedene Filamente und Druckschicht-Stärken.

- Wenn die D
 üsentemperatur zu hei
 ß eingestellt ist, kann sich das Material nicht schnell abk
 ühlen und verschmilzt
 wieder mit der darunter befindlichen Schicht.
- Ist die D
 üsentemperatur zu niedrig, wird das Filament nicht fl
 üssig genug und der Filamentstrom ist nicht homogen. Au
 ßerdem k
 önnen sich die einzelnen Filamentschichten nicht ausreichend verbinden.

b) Düsenblockaden verhindern

- · Halten Sie die hohe Temperatur nicht zu lange an der Düse ohne zu Drucken.
- · Halten Sie die Düse beim Einziehen des Filaments auf mindestens 20 mm Abstand zum Druckbett.
- · Entnehmen Sie das Filament nach dem Gebrauch.
- · Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung. Die Lüftungsöffnungen am Extruder dürfen nicht zugedeckt werden.

c) Druckschicht-Stärke

- · Je dünner die Druckschichten, desto höher die Druckqualität und desto länger dauert der Druckvorgang.
- · Je dicker die Druckschichten, desto geringer die Druckqualität und desto kürzer dauert der Druckvorgang.

 \rightarrow

Experimentieren Sie mit den oben genannten Parametern, bis Sie ein zufriedenstellendes Druckergebnis abhängig vom verwendeten Material gefunden haben.

Verwenden Sie für die ersten Druckversuche das PLA-Filament, denn dieses Material ist leicht zu handhaben und zieht sich beim Abkühlen nicht zusammen. Außerdem haftet es sehr gut am Druckbett an.

d) Heizplatte-Temperatur (bei Best.-Nr. 1592461)

- Die optimale Heizplatte-Temperatur ist vom Filamentmaterial abhängig. Sie ermöglicht eine optimale Haftung des gedruckten Objekts auf der Heizplatte.
- Wenn das Beiliegende Blue Tape abgenutzt ist, wechseln Sie es mit einem gleicharbeiten Tape aus, um die Oberflächenhaftung zu erhöhen.
- Ist die Heizplatte-Temperatur zu niedrig, haftet das gedruckte Objekt nicht ausreichend oder die Ecken lösen sich beim Druck von der Heizplatte.

 PLA kann auch ohne Heizplatte gedruckt werden, jedoch hat sich hier eine Temperatur von ca. 60 °C als ideal erwiesen.

Beim Druck von PLA (besonders bei kleinen Objekten mit geringer Grundfläche) sollte das Heiz-Bett zusätzlich mit Putzband oder einem leicht strukturierten Kreppband beklebt werden, um die Oberflächenhaftung zu erhöhen

14. Vorbereitung

a) Druckbett kalibrieren



• 3 Nivellierschrauben unter dem Druckbett bis zum Anschlag festziehen.



• A4-Papier als Messhilfe zwischen Düse und Druckbett legen.



- Im Menü < ReadyPrint > zuerst
 Set > (Einstellen), dann < Leveling > (Nivellieren) wählen.
- < First > (Erster Punkt) betätigen. Düse bewegt sich zum ersten Punkt.
- Durch Drehen der ersten Nivellierschraube den Abstand zwischen Düse und Druckbett regeln.
- Der Abstand sollte um die 0,3 mm betragen (als Messhilfe einen A4-Bogen verwenden). Das Papier sollte leicht geklemmt werden, das beim Bewegen des Papiers ein leichter Widerstand spürbar ist. Die Düse darf die Druckplatte nicht direkt berühren!



 SCHRITT 3 f
ür den zweiten, dritten und vierten Punkt wiederholen (Kalibriersequenz und Bewegungsrichtung der D
üse werden dargestellt).

Beim Regulieren des Druckbetts jedes mal sicherstellen, dass der Abstand zwischen Düse und Druckbett immer gleich ist. Andernfalls wird das Druckbett uneben, sodass die Druckobjekte nicht einwandfrei daran haften.

Wenn der Abstand zwischen der Düse und dem Druckbett zu groß oder zu klein werden, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.

b) Filament einrichten



· Filament an der Spulenhalterung anbringen.



• Filament-Schlauch in die Schlauchhalterung einsetzen.



• Das Filament soweit in den Schlauch einführen, bis ca. 5 cm am Extruder-Ende zu sehen sind.

c) Filament einziehen



 Im Menü < ReadyPrint > < Move > (Bewegen) auswählen und dann zwei Mal < Z+ > betätigen, um den Abstand zwischen Düse und Druckbett zu vergrößern.



- Im Menü < ReadyPrint > zuerst < Filament >, dann < Preheat > (Vorheizen) auswählen.
- < Add > mehrfach betätigen, bis die Soll-Temperatur von 220 °C angezeigt wird.



- Im Menü < Filament Change >, warten bis die Ist-Temperatur (hier 221 °C) die Soll-Temperatur erreicht (hier 220 °C).
- < Load > (Einziehen) betätigen.



 Filament mit leichtem Druck vorwärts schieben bis das Filament langsam in den Extruder eingezogen wird.



 Im Touchdisplay erscheint die Statusanzeige < filament changing >. 3D Drucker ist nun bereit zum Filamenteinzug.



- Wenn das Filament aus der Düse austritt, < Stop
 > betätigen.
- · Filamentreste mit der Pinzette entfernen.

- · Filament loslassen.
 - Beim Regulieren des Druckbetts jedes mal sicherstellen, dass der Abstand zwischen Düse und Druckbett immer gleich ist. Andernfalls wird das Druckbett uneben, sodass die Druckobjekte nicht einwandfrei daran haften.

d) Filament entnehmen

· Stellen Sie sicher, dass die Düsentemperatur 170 °C oder höher erreicht hat.



 Im Menü < Home > wählen Sie < Home All > aus. Druckbett und Extruder fahren in die Ausgangsposition zurück.



 Im Menü < ReadyPrint > < Move > (Bewegen) auswählen und dann zwei Mal < Z+ > betätigen, um den Abstand zwischen Düse und Druckbett zu vergrößern.



 Zurück zum Menü < ReadyPrint >, zuerst
 Filament >, dann < Preheat > (Vorheizen) auswählen.



 <Add > mehrfach betätigen, bis die Soll-Temperatur von 220 °C erreicht ist.



 Warten bis die aktuelle Temperatur (hier 220 °C) die Soll-Temperatur erreicht hat.



• Zurück zum Menü < Filament Change >, dann < Unload > (entnehmen) auswählen.



- Wenn das Filament sich von oben aus dem Extruder herausziehen lässt, den Vorgang mit < Stop > beenden.
- Ziehen Sie das Filament mit dem Filamentschlauch vorsichtig von oben aus dem Extruder heraus.



- Zurück im Menü < Preheat > < Turn off > auswählen.
- Der Heizvorgang des Extruders ist beendet. Statt der Solltemperatur, wird nun < OFF > (aus) angezeigt.
- Filamentrückstände von der Düse mit der Pinzette entfernen.

e) Filament wechseln / ersetzen

Wechseln Sie das Filament, wenn Sie eine andere Filamentfarbe oder ein anderes Material wünschen.

Wenn das bisherige Filament verbraucht ist, tauschen Sie das Filament durch ein neues aus.

Vor dem Ändern oder Ersetzen des Filaments muss zuerst der Extruder erhitzt werden, damit das alte Filament rückstandsfrei am Extruder ausgetauscht werden kann.



Berühren Sie die Düse auf keinen Fall. Verbrennungsgefahr!

- Entnehmen Sie das Filament.
- Nehmen Sie die Filamentspule aus der Spulenhalterung und bringen Sie das neue Filament an der Spulenhalterung an.
- · Richten Sie das Filament ein.
- · Ziehen Sie das Filament ein.
- Lassen Sie das neue Filament extrudieren, bis die Rückstände vom alten Filament komplett aus dem Extruder beseitigt sind. Dies lässt sich anhand der Farbänderung erkennen.
- · Entfernen Sie die Rückstände mit der Pinzette.

f) Installation der "Cura" Software (optional)

Einzelheiten dazu finden Sie im Kapitel "16. Mit der "Cura" Software drucken" auf Seite 39.

15. Von der SD-Karte bzw. einem USB-Stick drucken



Beim Erhitzen entsteht unter Umständen etwas Rauch oder Dampf. Dies ist normal. Sorgen Sie für eine angemessene Belüftung.

Setzen Sie das Druckbett keinen mechanischen Belastungen aus. Es besteht Bruchgefahr!

Das direkte Drucken von der SD-Karte bzw. von einem USB-Stick (nicht im Lieferumfang enthalten) ist nur über das Bedienfeld möglich. Die Software muss dazu nicht installiert werden. Der 3D Drucker muss ggf. vom PC getrennt werden. Ziehen Sie das USB-Kabel heraus, sofern es angeschlossen ist, ansonsten kann der 3D Drucker die SD Karte bzw. den USB-Stick nicht erkennen.

a) Von der SD-Karte drucken



• Im Menü < ReadyPrint > < Setting > auswählen.



• < USB Settings > auswählen.



 < SD Card> (SD-Karte) als Druckquelle auswählen.



 Zurück im Menü < Set > < Select Source > auswählen.



 < 115200 > betätigen, um "3D Drucker über das Bedienfeld steuern" auswählen.

b) Von einem USB-Stick drucken

Bei Anlieferung ist standardmäßig die SD-Karte als Druckquelle eingestellt. Wenn Sie von einem USB-Stick drucken möchten, nehmen Sie folgende Einstellungen vor.





• Im Menü < ReadyPrint > < Setting > auswählen.





 < USB Drive > (USB-Stick) als Druckquelle auswählen.



 Zurück im Menü < Set > < Select Source > auswählen.



- < 115200 > betätigen, um "3D Drucker über das Bedienfeld steuern" auswählen.
- Zur Bestätigung wird das Bedienfeld gelb hinterlegt.

c) Druckvorgang starten



- Im Menü < ReadyPrint > zuerst < Print > (Drucken), dann ggf. mehrfach < PageDown > (Nächste Seite) bis der Ordner < 3D Models > zu sehen ist.
- Ordner < 3D Models > öffnen.



 Im Ordner < 3D Models > ein druckfertiges Modell auswählen, z. B. < RF100.gcode >.



• Druck bestätigen mit < OK >.



- · Im Touchdisplay erscheint < Printing >.
- Das Druckbett bewegt sich gegen null entlang der Z-Achse. Die Düse bewegt sich in die Ausgangsposition und beginnt sich zu erhitzen.
- Wenn die Düse die Soll-Temperatur (z.B. 210 °C) erreicht hat, beginnt der Druckvorgang.
- Druckstatus wird prozentual angegeben.



- Nach Abschluss des Druckvorgangs, lassen Sie das gedruckte Objekt ein paar Minuten abkühlen.
- Ggf. das Druckbett herausnehmen. Das gedruckte Objekt mit dem Spachtel vorsichtig abheben.

d) Drucken pausieren



Wenn der Druckvorgang pausiert, bleibt die Düse erhitzt. Der Druckvorgang sollte deshalb nur kurz unterbrochen werden, da die Düse sonst zu heiß wird und blockieren kann.

- Im Menü < Printing > wählen Sie < Pause > aus.
- Um den Druckvorgang fortzusetzen, wählen Sie die Option < Resume >.

e) Parameter während des Druckvorgangs einstellen



Nur für erfahrene Benutzer empfohlen.

 Öffnen Sie zuerst das Menü < Option >, dann < Printing >. um die Druckgeschwindigkeit, Düsen-/Heizplatte-Temperatur, Lüfter-/Filament-Einziehgeschwindigkeit festzulegen.



Druckgeschwindigkeit: Beobachten Sie den Druckvorgang und korrigieren Sie die Druckgeschwindigkeit. Die Druckgeschwindigkeit beeinflusst die Druckqualität bei bestimmten Druckobjekten und unterschiedlichen Filamenten. Ist die Druckgeschwindigkeit beispielsweise zu hoch, haftet das Druckobjekt unter Umständen nicht richtig am Druckbett.

Düsentemperatur: Verwenden Sie die Düse nicht dauerhaft bei 260 °C. Wenn Sie den 3D Drucker konsequent bei Temperaturen über 260 °C betreiben, verkürzt sich die Lebensdauer des Extruders erheblich. Lassen Sie den 3D Drucker vor einer weiteren Inbetriebnahme erst abkühlen.

Heizplatte-Temperatur (Best.-Nr. 1592461): Stellen Sie die Heizplatte-Temperatur ein, wenn Sie Druckobjekte aus ABS drucken.

Flow (Einziehgeschwindigkeit des Filaments in den Extruder): Beobachten Sie den Druckvorgang und korrigieren Sie die Geschwindigkeit. Wenn die Geschwindigkeit zu hoch ist, kann die Düse verstopfen.

Lüftergeschwindigkeit zum Abkühlen des Druckobjekts: Lassen Sie das gedruckte Objekt nach dem Druck erst einige Minuten abkühlen. Wenn sich das Druckobjekt nicht leicht lösen lässt, können Sie es mit der Spachtel vorsichtig ablösen.



Lüftergeschwindigkeit zum Abkühlen der Motoren kann nicht manuell eingestellt werden. Wenn die Düsentemperatur von 40 °C erreicht ist , schalten sich die Lüfter automatisch ein.

Druckvorgang anhalten

- Im Menü < Printing > wählen Sie < Stop > aus, um den Druckvorgang zu stoppen. Es kann mehrere Sekunden dauern, bis der 3D Drucker vollständig zum Stillstand gekommen ist.
- Die Düse kehrt zur Ausgangsposition zurück und das Druckbett bewegt sich nach unten. Die Düse beginnt sich abzukühlen.

f) 3D Drucker neu starten

- · Starten Sie den 3D Drucker neu,
 - wenn im Farb-Touchdisplay falsche Informationen angezeigt werden oder nichts angezeigt wird.
 - wenn der 3D Drucker nicht korrekt funktioniert.
- · Ziehen Sie das USB-Kabel vom Gerät ab, sofern angeschlossen.
- Schalten Sie den 3D Drucker aus. Schalten Sie ihn nach einer kurzen Pause wieder ein und benutzen Sie den 3D Drucker wie gewohnt.

Allgemeine Hinweise

- Der 3D Drucker ist mit der "Cura" Software kompatibel, die für Windows[®] und Mac OS verfügbar ist. Zu den genauen Betriebssystem- und Hardwarevoraussetzungen lesen Sie auf der Website <u>https://ultimaker.com/</u> nach. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer die Mindestanforderungen erfüllt.
- Leider ist es nicht möglich, die komplette Funktionsweise der beigefügten Software angesichts des begrenzten Umfangs dieser Bedienungsanleitung zu erläutern. Ausführliche Anweisungen finden Sie auf <u>https://ultimaker.com/</u>.
- Die Grundbedienung und eine Anleitung zum ersten Ausdruck werden im Folgenden beschrieben, damit Sie möglichst schnell und einfach zu einem ersten Druckergebnis kommen. Um dies noch weiter zu vereinfachen, haben wir einige drucker- sowie materialspezifische Konfigurationsdateien für die Software auf der mitgelieferten SD-Karte zusammengestellt.
- "Cura" ist eine leistungsstarke Software-Lösung für den 3D Druck, die auch für Anfänger leicht zu bedienen ist.
 - Auf der beigefügten SD-Karte befindet sich eine Softwareversion für Windows[®] und Mac OS, die für den 3D Drucker geeignet ist. Wir empfehlen Ihnen, diese Version der Software zu installieren, denn dadurch müssen Sie die Software nicht konfigurieren. Die erforderlichen Treiber (für Windows[®]) befinden sich ebenfalls auf der SD-Karte.
- Die Software "Cura" erledigt folgende Aufgaben:
 - Platzierung, Drehung und Skalierung des 3D Objekts
 - Unterteilung des zu druckenden Objekts in dünne Schichten, die der 3D Drucker Schicht für Schicht drucken kann. Das Ergebnis dieses Prozesses ist eine GCODE Datei
 - Überprüfung von GCODE Dateien auf Fehler und Druckbarkeit
 - Erzeugen von Bauplattformen und Rafts zum Verbessern des Druckresultats
 - Übertragen der GCODE Dateien an den Drucker oder Speichern der Dateien auf einer SD-Karte f
 ür den PCunabh
 ängigen Druck
 - Einstellen und Speichern von drucker- und filamentspezifischen Daten
 - Verwalten von Drucker- und Filamentprofilen

a) Installation

- Installieren Sie die Datei "Cura_15.04.6.exe" (Windows[®]) bzw. "Cura-15.04.6-MacOS.dmg" (Mac OS) aus dem Verzeichnis "Software" der SD-Karte.
- Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen während der Installation. Einzelheiten finden Sie dazu auf <u>https://ultimaker.com/</u>.

b) Einrichtung der Software - Windows®

Verbindung mit dem 3D Drucker

 Verbinden Sie den 3D Drucker mit einem freien USB-Anschluss am Computer über das mitgelieferte USB-Kabel. Schalten Sie den 3D Drucker ein.



→ Wenn der Drucker mit dem Computer verbunden ist, stellen Sie sicher dass der 3D Drucker stets eingeschaltet ist.

 Wenn der 3D Drucker zum ersten Mal mit dem Computer verbunden wird, erkennt das Betriebssystem die neue Hardware und sucht nach einem passenden Treiber.



Falls kein passender Treiber gefunden wird, installieren Sie den USB-Treiber manuell. Gehen Sie folgendermaßen vor:

> Other devices USB Seria

Dortable Dev

Sound, video

Processors

> 💵 System devic

🖒 📲 Universal Ser

b --

Öffnen Sie den Geräte-Manager auf dem PC.

Unter "Other devices" (Andere Geräte oder Anschlüsse COM & LPT) wird ein neues Gerät angezeigt.

- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag "USB Serial Port" und wählen Sie "Update Driver Software ... " (Treibersoftware aktualisieren).
- 3 Klicken Sie auf "Browse my computer for driver software" (Meinen Computer nach Treibersoftware durchsuchen).

Der benötigte Treiber befindet sich auf der SD-Karte unter der Bezeichnung "Software/ft232 usb uart driver".

- 4 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Aktualisierung abzuschließen.
- Search automatically for updated driver software Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.

Other devices

Disable

Uninstall

Properties

USB Serial Port

Update Driver Software...

Scan for hardware changes

Browse my computer for driver software Locate and install driver software manually.

Software starten

Nachdem die Installation abgeschlossen ist, wird der "Configuration Wizard" angezeigt. Er leitet Sie schrittweise durch die gesamte Einrichtung des 3D Druckers.

Geben Sie nur die zutreffenden Daten entsprechend Ihres 3D Drucker Modells (RF100 XL oder RF100 XL) Plus) ein.

	Configuration Wizard
	First time run wizard
	Welcome, and thanks for trying Cura!
	This wizard will help you in setting up Cura for your machine.
	Select your language: English 🔹 1
1 Wählen Sie die bevorzugte Sprache (z Englisch).	.В.
2 Klicken Sie auf "Next >".	
	2
	< Back Next > Cancel



- 7 Geben Sie die Parameter wie dargestellt ein. Bei RF100 XL Plus wählen Sie zusätzlich "Heat Bed" (Heizplatte) aus.
- 8 Klicken Sie auf "Finish", um den Assistenten abzuschließen.



c) Einrichtung der Software - Mac OS

 Es ist wichtig, dass Sie der Software das Druckerprofil zur Verfügung stellen, bevor Sie den Drucker mit dem Computer verbinden.



4	Starten Sie die "Cura" Anwendung.	
5	Wählen Sie im Menü "Machine" die Option "Add new machine".	Cura File Tools Machine Expert Help Machine Cura File Reprap Basic Advanced P Reprap (1) Quality Add new machine Machine settings Layer height (mm) Shell thickness (mm) Install default firmware Install custom firmware Install custom firmware
		Configuration Wizard
		Add new machine wizard
6	Klicken Sie auf "Next >".	This wizard will help you in setting up Cura for your machine.
		< Back Next > Cancel

			Configuration Wizard
			Select your machine
7	Wählen Sie "Other". Klicken Sie auf "Next >".	What kind of machine de Ultimaker 2+ Ultimaker 2 Extended Ultimaker 2 Extended Ultimaker 2 Co Ultimaker 2 Co Ultimaker Original+ Printrbot Lulzbot TAZ Lulzbot Mini Other (Ex: RepRap, M The collection of anonyn This does NOT submit yo Submit anonymous usag For full details see: http:	by you have: I+- IakerBot, Witbox) 7 nous usage information helps with the continued improvement of Cura. bur models online nor gathers any privacy related information. le information: //wiki.ultimaker.com/Cura:stats 8 < Back Next > Cancel

	Configuration Wizard
	Configuration wizard
	Other machine information
	The following pre-defined machine profiles are available
	Note that these profiles are not guaranteed to give good results,
	or work at all. Extra tweaks might be required. If you find issues with the predefined profiles,
	or want an extra profile.
	Please report it at the github issue tracker.
	O BrB
	Kupido
	MakerBotReplicator
	Mendel
	Ord
	Prusa Mendel i3
	RF100 XL Plus
	• RF100 XL 9
	RIGID3D HOBBY
	O ROBO 3D R1
	Rigid3D
	Rigid3d_Zero
	RigidBot
	O RigidBotBig
	10
9 Wählen Sie das zutreffende	
Modell des 3D Druckers aus.	
10 Klickop Sig auf Nort >"	8 O Configuration Wizard
10 Klicken Sie auf "Next >".	Configuration Wizard Other machine information
10 Klicken Sie auf "Next >".	Configuration Wizard Other machine information The following pre-defined machine profiles are available
10 Klicken Sie auf "Next >".	Configuration Wizard Cther machine information The following pre-defined machine profiles are available Note that these profiles are not guaranteed to give good results,
10 Klicken Sie auf "Next >".	Configuration Wizard Cther machine information The following pre-defined machine profiles are available Note that these profiles are not guaranteed to give good results, or work at all. Extra tweaks might be required.
10 Klicken Sie auf "Next >".	Configuration Wizard Cther machine information The following pre-defined machine profiles are available Note that these profiles are not guaranteed to give good results, or work at all. Extra tweaks might be required. If you find issues with the predefined profiles, or want an extra profile.
10 Klicken Sie auf "Next >".	Configuration Wizard Cther machine information The following pre-defined machine profiles are available Note that these profiles are not guaranteed to give good results, or work at all. Extra tweaks might be required. If you find issues with the predefined profiles, or want an extra profile. Please report it at the github issue tracker.
10 Klicken Sie auf "Next >".	Configuration Wizard Cther machine information The following pre-defined machine profiles are available Note that these profiles are not guaranteed to give good results, or work at all. Extra tweaks might be required. If you find issues with the predefined profiles, or want an extra profile. Please report it at the github issue tracker. BFB
10 Klicken Sie auf "Next >".	Configuration Wizard Cther machine information The following pre-defined machine profiles are available Note that these profiles are not guaranteed to give good results, or work at all. Extra tweaks might be required. If you find issues with the predefined profiles, or want an extra profile. Please report it at the github issue tracker. BFB DeltaBot
10 Klicken Sie auf "Next >".	Configuration Wizard Cther machine information The following pre-defined machine profiles are available Note that these profiles are not guaranteed to give good results, or work at all. Extra tweaks might be required. If you find issues with the predefined profiles, or want an extra profile. Please report it at the github issue tracker. BFB DeltaBot Hephestos
10 Klicken Sie auf "Next ≻".	Configuration Wizard Configuration Wizard Configuration United Statement The following pre-defined machine profiles are available Note that these profiles are not guaranteed to give good results, or work at all. Extra tweaks might be required. If you find issues with the predefined profiles, or want an extra profile. Please report it at the github issue tracker. BFB DeltaBot Hephestos Hephestos_XL
10 Klicken Sie auf "Next ≻".	Configuration Wizard Configuration Wizard Configuration United Statement Configuration Information The following pre-defined machine profiles are available Note that these profiles are not guaranteed to give good results, or work at all. Extra tweaks might be required. If you find issues with the predefined profiles, or want an extra profile. Please report it at the github issue tracker. BFB DeltaBot Hephestos Hephestos_XL Kujido MakerBetthenlineter
10 Klicken Sie auf "Next >".	Configuration Wizard Configuration Wizard Cther machine information The following pre-defined machine profiles are available Note that these profiles are not guaranteed to give good results, or work at all. Extra tweaks might be required. If you find issues with the predefined profiles, or want an extra profile. Please report it at the github issue tracker. BFB DeltaBot Hephestos Hephestos_XL Kupido MakerBotReplicator Mendel
10 Klicken Sie auf "Next >".	Configuration Wizard Configuration Wizard Cther machine information The following pre-defined machine profiles are available Note that these profiles are not guaranteed to give good results, or work at all. Extra tweaks might be required. If you find issues with the predefined profiles, or work at an extra profile. Please report it at the github issue tracker. BFB DeltaBot Hephestos Hephestos_XL Kupido MakerBotReplicator Mendel Ord
10 Klicken Sie auf "Next >".	Configuration Wizard Cther machine information The following pre-defined machine profiles are available Note that these profiles are not guaranteed to give good results, or work at all. Extra tweaks might be required. If you find issues with the predefined profiles, or want an extra profile. Please report it at the github issue tracker. BFB DeltaBot Hephestos Hephestos_XL Kupido MakerBotReplicator Mendel Ord Prusa Mendel i3
10 Klicken Sie auf "Next >".	Configuration Wizard Cther machine information The following pre-defined machine profiles are available Note that these profiles are not guaranteed to give good results, or work at all. Extra tweaks might be required. If you find issues with the predefined profiles, or want an extra profile. Please report it at the github issue tracker. BFB DeltaBot Hephestos Hephestos_XL Kupido MakerBotReplicator Mendel Ord Prusa Mendel i3 R F100 XL Plus
10 Klicken Sie auf "Next >".	Configuration Wizard Cther machine information The following pre-defined machine profiles are available Note that these profiles are not guaranteed to give good results, or work at all. Extra tweaks might be required. If you find issues with the predefined profiles, or want an extra profile. Please report it at the github issue tracker. BFB DeltaBot Hephestos Hephestos Kupido MakerBotReplicator Mendel Ord Prusa Mendel i3 RF100 XL Plus
10 Klicken Sie auf "Next >".	Configuration Wizard Cther machine information The following pre-defined machine profiles are available Note that these profiles are not guaranteed to give good results, or work at all. Extra tweaks might be required. If you find issues with the predefined profiles, or want an extra profile. Please report it at the github issue tracker. BFB DeltaBot Hephestos Hephestos Kupido MakerBotReplicator Mendel Ord Prusa Mendel i3 RF100 XL Plus RIGID3D HOBBY
10 Klicken Sie auf "Next >".	Configuration Wizard Cther machine information The following pre-defined machine profiles are available Note that these profiles are not guaranteed to give good results, or work at all. Extra tweaks might be required. If you find issues with the predefined profiles, or want an extra profile. Please report it at the github issue tracker. BFB DeltaBot Hephestos Hephestos Kupido MakerBotReplicator Mendel Ord Prusa Mendel 13 Prisa Mendel 13 Prisa Mendel 13 Prisa Mendel 13 Priso XL RigiD3D HOBBY ROBO 3D R1
10 Klicken Sie auf "Next ≻".	Configuration Wizard Cther machine information The following pre-defined machine profiles are available Note that these profiles are not guaranteed to give good results, or work at all. Extra tweaks might be required. If you find issues with the predefined profiles, or want an extra profile. Please report it at the github issue tracker. BFB DeltaBot Hephestos Hephestos,XL Kupido MakerBotReplicator Mendel Ord Prusa Mendel i3 Priox XL RIGID20 HOBBY ROBO 3D R1 Rigid3D
10 Klicken Sie auf "Next ≻".	Configuration Wizard Cther machine information The following pre-defined machine profiles are available Note that these profiles are not guaranteed to give good results, or work at all. Extra tweaks might be required. If you find issues with the predefined profiles, or want an extra profile. Please report it at the github issue tracker. BFB DeltaBot Hephestos Hephestos_XL Kupido MakerBotReplicator Mendel Ord Prusa Mendel i3 RF100 XL Plus 9 RF100 XL RIGID3D HOBBY ROBO 3D R1 Rigid3D Rigid3d_Zeroo
10 Klicken Sie auf "Next ≻".	Configuration Wizard Cther machine information The following pre-defined machine profiles are available Note that these profiles are not guaranteed to give good results, or work at all. Extra tweaks might be required. If you find issues with the predefined profiles, or want an extra profile. Please report it at the github issue tracker. BFB DeltaBot Hephestos Hephestos_XL Kupido MakerBotReplicator Mendel Ord Prusa Mendel i3 RF100 XL RIGID3D HOBBY ROBO 3D R1 Rigid3D Rigid3d_Zero Rigidad_Zero Rigidad
10 Klicken Sie auf "Next >".	Configuration Wizard Cther machine information The following pre-defined machine profiles are available Note that these profiles are not guaranteed to give good results, or work at all. Extra tweaks might be required. If you find issues with the predefined profiles, or want an extra profile. Please report it at the github issue tracker. BFB DeltaBot Hephestos Hephestos_XL Kupido MakerBotReplicator Mendel Ord Prusa Mendel i3 RF100 XL RIGID3D HOBBY ROB0 3D R1 Rigid3D Rigid3d_Zero RigidBotIsg Mithew MakerBotReplicator Mendel Note the set of the se
10 Klicken Sie auf "Next >".	Configuration Wizard Cther machine information The following pre-defined machine profiles are available Note that these profiles are not guaranteed to give good results, or work at all. Extra tweaks might be required. If you find issues with the predefined profiles, or want an extra profile. Please report it at the github issue tracker. BFB DeltaBot Hephestos Hephestos.XL Kupido MakerBotReplicator Mendel Ord Prusa Mendel i3 RF100 XL RIGID3D HOBBY ROB0 3D R1 Rigid3d_Zero RigidBot Rigiddottig Witbox 10
10 Klicken Sie auf "Next >".	Configuration Wizard Cther machine information The following pre-defined machine profiles are available Note that these profiles are not guaranteed to give good results, or work at all. Extra tweaks might be required. If you find issues with the predefined profiles, or want an extra profile. Please report it at the github issue tracker. BFB DeltaBot Hephestos Hephestos_XL Kupido MakerBotReplicator Mendel Ord Prusa Mendel 13 RF100 XL RIGID3D HOBBY ROB0 3D R1 Rigid3D Rigid3d_Zero RigidBot RigidBotBig Witbox Cancel

	• • •	Configurati	ion Wizard	
		Cura R	leady!	
	Cura is now ready to I	pe used!		
11 Klicken Sie auf "Finish". Die Installation ist damit beendet.				
				11
			< Back	-inish Cancel

d) Software-Einstellungen - Windows®



Hier können weitere Einstellungen vorgenommen werden, jedoch sei erwähnt, dass diese eher fortgeschrittenen Nutzern vorbehalten sind. Zu den Funktionen lesen Sie die Onlinehilfe der Software.

Bei falschen Einstellungen kann der 3D Drucker beschädigt werden oder die Ausdrucke werden fehlerhaft. Anfänger sollten zunächst mit den Grundeinstellungen arbeiten.

- 1 Starten Sie die Software.
- 2 Wählen Sie "Machine".
- 3 Wählen Sie "Machine settings".

		Machin	e settings						
		Rf100)						
		Mac	hine settings			Pri	inter head size		
		E-St	eps per 1mm filament	0		He	ad size towards X	min (mm)	0
		Maxi	mum width (mm)	200		He	ad size towards Y	min (mm)	0
4	Wählen Sie den seriellen	Maxi	mum depth (mm)	200		He	ad size towards X	max (mm)	0
	Anschluss, mit dem der	Maxi	mum height (mm)	200		He	ad size towards Y	max (mm)	0
	3D Drucker verbunden ist.	Extr	uder count	1	•	Pri	nter gantry height	(mm)	0
	Die Anschlussnummer ist	Heat	ted bed			Co	mmunication set	tinas	
	systemunabhängig (Einzelheiten	Build	area shane	Square	•	Se	rial port	A	СОМЗ
	dazu siehe Kapitel "Verbindung	GCO	de Elavor	RepRap (Ma	arlin/Sprinter) 🔻	Ba	udrate	4	115200
	mit dem 3D Drucker" auf	5							
	Seite 40). Stellen Sie die	V c	Ok Add new r	machine	Remove machine	Change	e machine name		
	"Baudrate" auf "115200".bei beiden 3D Drucker Modellen. Stellen Sie den "Serial port" auf		ne settings						
	beiden 3D Drucker Modellen.	RF100 XI RF100 XI Plus							
	Stellen Sie den "Serial port" auf	Mac	hine settings	[P	rinter head size		-
	"COM3" beim RF100 XL und auf	E-Ste	eps per 1mm filament	0		H	ead size towards X	(min (mm)	0
	"AUTO" beim RF100 XL Plus.	Maxir	mum width (mm)	200		H	ead size towards Y	(min (mm)	0
_	·····	Maxi	mum depth (mm)	200		H	ead size towards X	(max (mm)	0
5	Klicken Sie auf "Ok". "Machine	Maxi	mum height (mm)	200		H	ead size towards \	' max (mm	0
	settings" wird geschlossen.	Extru	uder count	1	~	Pr	inter gantry heigh	t (mm)	0
		Mach	nine center 0,0			0	ommunication se	ettings	
		Build	area shape	Square	~	Se	erial port	Λ	AUTO
		GCod	de Flavor	RepRap (Ma	arlin/Sprinter) 🗸	Ba	audrate	-	115200
		5	Ok Add new r	machine	Remove machine	Chang	e machine name		
			Quality Layer height (mr Shell thickness (r	n) nm)	0.1		6	上	
			Enable retraction	n	V		1		
6	Richten Sie die Parameter		Fill						
	dargestellt ein Dies sind die		Bottom/Top thid	(ness (mm)	0.5				
	Parameteroptionen für ein PLA		Fill Density (%)		15		1		
	Filament.		Speed and T	emperati	ire				
	Ein kleines Info-		Print speed (mm	/s)	50		_		
	Fenster wird		Printing tempera	ture (C)	210				
	angezeigt, wenn Sie mit der Maus über dem		Support						
	Decemeter febren		Support type		None	•			
	Parameter lamen.		Platform adhesic	n type	Raft	•			
			Filament						
			Diameter (mm)		1.75		-		
			Flow (%)		100.0				
			Machino						
			Nozzle size (mm)		0.4				

7 Richten Sie die Parameter unter "Advanced" wie dargestellt ein. Dies sind die möglichen Parameter für ein PLA Filament.

8 Unter "Expert" wählen Sie "Open expert settings".

Cura - 15.04.6			
File Tools Machine E	kpert Help		
Basic Advanced Plugins	Start/End-GCode	_	
Retraction		_ 7	-A
Speed (mm/s)	40.0]	
Distance (mm)	2]	
Quality			
Initial layer thickness (mm)	0.3		
Initial layer line width (%)	100		
Cut off object bottom (mm)	0.0		
Dual extrusion overlap (mm)	0.15		
Speed			
Travel speed (mm/s)	50.0]	
Bottom layer speed (mm/s)	30]	
Infill speed (mm/s)	50]	
Top/bottom speed (mm/s)	30]	
Outer shell speed (mm/s)	25		
Inner shell speed (mm/s)	35]	
Cool			
Minimal layer time (sec)	5]	
Enable cooling fan			
15.04.6		1	_
ra - 15.04.6			

Cura - 15.04.6				
File Tools Machine E	xpert Help			
Basic Advanced Plugio	Switch to quickprint			
Quality	Switch to full settings			
Layer height (mm)	Open expert settings CTRL+E			
Shell thickness (mm)	Run bed leveling wizard			
Enable retraction	Run head offset wizard			
Fill				
Bottom/Top thickness (mm)	0.5			
Fill Density (%)	15			
Speed and Temperature				
Print speed (mm/s)	50			
Printing temperature (C)	210			

S	Support	
5	Structure ture	Lines
	Structure type	Lines 60
	Uvernang angle for support (deg)	15
	nii amount (%)	15
	Distance X/r (mm)	0.3
	Jistance z (mm)	0.1
В	Black Magic	(m)
SI	Spiralize the outer contour Only follow mesh surface	
в	Brim	
В	Brim line amount	20
R	Raft	
E	Extra margin (mm)	5.0
	ine spacing (mm)	3.0
В	Base thickness (mm)	0.3
В	Base line width (mm)	1.0
Ir	Interface thickness (mm)	0.27
Ir	Interface line width (mm)	0.4
A	Airgap	0.0
Fi	First Layer Airgap	0.22
S	Surface layers	2
S	Surface layer thickness (mm)	0.27
S	Surface layer line width (mm)	0.4
F	Fix horrible	
C	Combine everything (Type-A) Combine everything (Type-B) Keep open faces	

Filamentdurchmesser

Der Filamentdurchmesser wird durch den Filamenthersteller angegeben. Falls keine Angaben zum Filamentdurchmesser vorliegen (z.B. kein Label vorhanden an der Filamentspule), können Sie den Durchmesser ausrechnen:

- · Messen Sie 1 m Filamentmaterial ab.
- Nehmen Sie Durchmessermessungen an 10 verschiedenen Punkten in gleichmäßigen Abständen auf einer Länge (mindestens 1 m) vor. Nehmen Sie hierzu ein Schieblehre als Hilfsmittel.
- Berechnen Sie den Durchschnittswert aus allen Messungen. Dieser Wert entspricht dem Filamentdurchmesser.

Da die optimalenTemperaturen je nach Filamenthersteller extrem schwanken, sollten Sie auf der Grundlage der Voreinstellungen eigene Versuche starten, um die beste Temperatur-Filamentmaterial-Kombination zu bestimmen. Beim Ausführen der Tests gehen Sie in Schritten zu je 5 °C voran und vergleichen die Ergebnisse während des oder nach dem Druckvorgang(s) mit anderen Einstellungen. Die erste Schicht sollte immer bei einer etwas höheren Temperatur und langsamer gedruckt werden, um eine bessere Haftung am Druckbett zu erreichen.

e) Konfigurationsdatei laden – Windows®

 Um das Drucken mit unterschiedlichen Materialien zu vereinfachen, laden Sie die voreingestellte Konfigurationsdatei für das Filament von der SD-Karte. Solche Konfigurationsdateien können Sie auch von <u>www.conrad.com</u> herunterladen.

	Cura - 15.04.6	
 Klicken Sie auf "File". Wählen Sie "Open Profile". 	File Tools Machine Expert Help 1 Load model file CTRL+L Save model CTRL+S Reload platform F5 Clear platform CTRL+D Print CTRL+P Save GCode CTRL+G Show slice engine log Open Profile Qave Profile 2	
	Load Profile from GCode Preferences CTRL+, Machine settings Recent Model Files Recent Profile Files Quit	

- 3 Wählen Sie im Auswahlfenster für das verwendete Filament eine Filament-Konfigurationsdatei aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl .
 - Auf der mitgelieferten SD-Karte stehen im Hauptordner "Config" einige Konfigurationsdateien zur Verfügung. Alternativ können Sie diesen Schritt auch überspringen und die Einstellungen im letzten Abschnitt befolgen (Einzelheiten dazu siehe Kapitel "d) Software-Einstellungen - Windows[®] auf Seite 48), um mit dem ersten Ausdruck zu beginnen.

f) Konfigurationsdatei laden – Mac OS

- · Konfigurationsdateien für Mac OS sind auf der mitgelieferten SD-Karte nicht enthalten.
- Diese Konfigurationsdateien können Sie auf www.conrad.com/downloads herunterladen.
- · Kopieren Sie sie auf den Computer.
- Laden Sie die Konfigurationsdateien, indem Sie die Schritte wiederholen, die in Kapitel "c) Einrichtung der Software
 Mac OS" auf Seite 44 erläutert werden.



g) Modelldatei laden - Windows® und Mac OS

- Im Hauptordner "3D Models" sind auf der mitgelieferten SD-Karte ein paar Beispiele für die ersten Druckversuche gespeichert. Im Internet gibt es auch schon zahlreiche 3D Modelldateien, die heruntergeladen werden können. Sie können aber auch ein 3D Programm verwenden, um Ihr eigenes Modell zu erstellen. Achten Sie darauf, dass das 3D Modell das Dateiformat .stl hat (STL-Datei).
- Laden Sie die Modelldatei, indem Sie sie mit der Maus auf das virtuelle Druckbett im Hauptfenster ziehen oder indem Sie auf
 klicken. Die Datei wird automatisch in das .gcode Format konvertiert.

Cura - 15.04.0		_		The state of the local division of the local
File Tools Machine	Expert Help			
Basic Advanced Plugin	s Start/End-GCode			
Quality				
Layer height (mm)	0.1			
Shell thickness (mm)	0.8		44 minutes	
Enable retraction	V		1.75 meter 5 gram	
BIL				
Bottom/Top thickness (mm	0.5			
Fill Density (%)	15	-		
Council and Townson				
Speed and reinperat	so so			
Print speed (min)s)	210			
Finally temperature (c)				
Support	r			
Support type	None	-		
Platform adhesion type	Raft	• •		
Filament				
Diameter (mm)	1.75			
Flow (%)	100.0			
Machine				
Nozzle size (mm)	0.4			

Wenn die SD-Karte nicht im Computer eingelegt ist, klicken Sie auf das Symbol 🗔, um die GCODE Datei auf dem Computer zu speichern.

- Um PC-unabhängig zu drucken, speichern Sie die GCODE Datei auf der SD-Karte. Führen Sie die SD-Karte anschließend in den 3D Drucker ein und leiten Sie direkt den Druck über das Bedienfeld am 3D Drucker ein.
- Wenn sich die SD-Karte im Computer befindet, wird aus dem Symbol (), sodass Sie die Datei auf der SD-Karte speichern können.

h) Bedientasten am 3D Drucker deaktivieren

- · Bei Anlieferung ist die Verbinungsquelle "3D Drucker über das Bedienfeld steuern" eingestellt.
- Damit der 3D Drucker über die Software gesteuert werden kann, muss die Verbindungsquelle am 3D Drucker umgestellt werden.



• Wählen Sie im Menü < ReadyPrint > < Setting > aus.



 Wählen Sie < Select Source >, dann die Option
 < 250000 > aus , um "3D Drucker über die Software steuern" zu aktivieren.

i) Druckvorgang starten

Sobald der Drucker mit dem Computer über das USB-Kabel verbunden ist, erscheint das Drucksymbol

1	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Wählen Sie "Print from COM3", um den Druckvorgang zu starten. (Alternativ können Sie den g.code auch auf der SD-Karte speichern).	telp d-GCode Pitinît witîh USB Print with COM3 Save GCode Slice engine log
2	Klicken Sie auf "Print". Die Düse erhitzt sich. Sobald die "Printing temperature" (Drucktemperatur) erreicht ist, kann mit dem 3D Drucker gedruckt werden.	Operational Temperature: 19 3 Connect Print Cancel print

j) Druckvorgang anhalten

Wählen Sie "Cancel print" in der "Cura" Software, um den Druckvorgang abzubrechen.



Da die Datenübertragung in der Software gepuffert wird, kann es 1 Minute nach dem Klicken auf das Stop-Symbol dauern, bis der 3D Drucker anhält.

Wählen Sie den Befehl "Cancel print" nicht während des Aufheizens der Düse. Andernfalls müssen Sie das USB-Kabel unter Umständen entfernen und den 3D Drucker neu starten.

Nach dem Abbruch des Druckauftrags wird die Düsentemperatur gehalten. Lassen Sie die Düse abkühlen, indem Sie die Temperatur auf 0 °C stellen und fahren Sie das Druckbett mit dem Befehl < Move axis > im Menü des 3D Druckers herunter. Ziehen Sie dann das USB-Kabel ab und starten Sie den 3D Drucker neu.

17. Firmware des 3D Druckers aktualisieren

Diese Version der Anleitung ist gültig ab der Firmware-Version V2.1 oder höher. Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob ein Update der Firmware verfügbar ist.

a) Firmware-Version ablesen

- Wählen Sie im Hauptmenü < ReadyPrint > das Option< Setting > aus, um das Menü < Set > zu öffnen.
- Wählen Sie im < Set >, die Option < About > aus.
- · Lesen Sie die Firmware-Version ab.

b) Aktuelle Firmware-Version aufspielen

- Laden Sie aktuelle Firmware-Version auf <u>www.conrad.com/downloads</u> herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code.
- · Entpacken Sie die heruntergeladene Firmware, die 3 Dateien enthält:
 - mks_pic
 - mks_config.txt
 - mkstft28.bin
- · Kopieren Sie diese 3 Dateien auf die SD-Karte.
- · Schalten Sie den 3D Drucker aus. Stecken Sie die SD-Karte in den Kartenleser des 3D Druckers.
- Schalten Sie den 3D Drucker wieder ein. Der 3D Drucker startet den Update-Vorgang automatisch, sobald die SD-Karte erkannt wird. Im Display wird der Update-Vorgang angezeigt.



Währen des Updates, darf die SD-Karte nicht aus dem Kartenleser genommen werden. Dies könnte zu irreparable Schäden führen.

- Nach erfolgreichem Firmware-Update wird das Menü < ReadyPrint > im Display angezeigt.
- Überprüfen Sie die aktuelle Firmware-Version des 3D Druckers. Gehen Sie genauso vor wie in Abschnitt "a) Firmware-Version ablesen" auf Seite 55 beschrieben.



- Nach dem Firmware-Update ist die Verbindungsquelle "3D Drucker via Computer bedienen" eingestellt. Falls Sie den 3D Drucker über das Bedienfeld bedienen und von der SD-Karte drucken möchten, stellen Sie die Verbindungsquelle "3D Drucker über das Bedienfeld steuern" und Druckquelle ein:
 - Wählen Sie im Hauptmenü < ReadyPrint > die Option < Setting > aus, um das Menü < Set > zu öffnen.
 - Wählen Sie im < Set >, die Option < SelectSource >, dann < 115200 > aus.
- Gehen Sie zurück zum Hauptmenü < ReadyPrint >.
- · Starten Sie den 3D Drucker neu.



Diese Dateien können nicht über das Bedienfeld gelöscht werden, sondern nur über Ihren Computer.

Löschen Sie diese Dateien immer direkt nach dem Update, da es sonst bei dem nächsten Update zu Komplikationen kommen kann.

18. Reinigung und Wartung



Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger, Reinigungsalkohol oder sonstige chemische Lösungen, da diese das Gehäuse beschädigen können und sogar die Funktion des Geräts beeinträchtigen können.

Das Gerät nie in Wasser tauchen.



Verbrennungsgefahr! Berühren Sie die heiße Düse nie mit bloßen Fingern.

a) Gerät reinigen

• Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch oder eine Bürste zur Reinigung des Außsenseite des 3D Druckers.

b) Düse reinigen

Düse von außen reinigen

· Verwenden Sie einen trockenes, weiches Tuch oder ähnliches, um die Düse nach jedem Druck abzuwischen.

Die Düse muss dazu immer noch heiß sein. Sollte dies nicht der Fall sein, heizen Sie die Düse zunächst auf.

Düse von innen reinigen

· Erhitzen Sie die Düse. Ziehen Sie das Filament wiederholt ein und aus, bis der Filamentstrom wie erwartet ist.

Falls an der Düse noch immer nicht genügend Material extrudiert wird, lassen Sie die Düse bis auf die untere Schmelztemperatur des Filaments gemäß Herstellerangaben abkühlen (das Filamentmaterial darf nur noch viskos sein), und ziehen Sie das Filament vorsichtig heraus, bis das Filament einschließlich Verunreinigungen aus dem Extruder herausbefördert wurde. Schneiden Sie den verunreinigten Teil vom Filament ab und führen Sie ihn wieder ein, nachdem sich die Düse wieder erhitzt hat.

c) Extruder von innen reinigen

 F
ür Details, laden Sie das separate Hinweisheft "Reinigung und Wartung" auf <u>www.conrad.com/downloads</u> herunter oder scannen Sie den auf Seite 5 abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Website.

d) Druckbett reinigen

· Beseitigen Sie Rückstände vorsichtig mit dem Spachtel vom Druckbett.

e) Filament entnehmen

· Stellen Sie sicher, dass die Düsentemperatur 170 °C oder höher erreicht hat.

Wenn das Filamentmaterial Holz oder Metall ist, durchtrennen Sie es und ersetzen Sie es zunächst durch PLA Filament. Anschließend nehmen Sie das PLA Filament heraus. Das PLA Filament beseitigt eventuelle Rückstände vom Holz- oder Metallfilament.

f) 3D Drucker verstauen

- · Entnehmen Sie das Filament.
- · Reinigen Sie den 3D Drucker, wenn Sie ihn über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden.
- · Verstauen Sie den 3D Drucker an einem trockenen, staubfreien und für Kinder unerreichbaren Ort.

19. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Lösung
Nach dem Einschalten funktioniert der	Überprüfen Sie den Anschluss der Netzleitung.
die Druckraumbeleuchtung schalten sich nicht ein.	Überprüfen Sie die Netzsteckdose. Wird sie ordnungsgemäß mit Strom versorgt?
	Überprüfen Sie den Anschluss der USB-Leitung.
	Ist in der Software der richtige USB-Port ausgewählt?
	Sind die erforderlichen Treiber installiert?
Failet keine USD Verbindung zum	Trennen Sie USB-Verbindung und verbinden Sie sie danach wieder.
3D Drucker möglich.	Schalten Sie den 3D Drucker aus und wieder ein.
,	Starten Sie den Computer neu.
	Verwenden Sie einen anderen USB-Port an Ihrem Computer.
	Schließen Sie den 3D Drucker direkt an einen USB-Port Ihres Computers an. Verwenden Sie keinen USB-Hub.
	Prüfen Sie die Düsentemperatureinstellungen. Diese muss zum Filamentmaterial und zum Druckobjekt passen. Probieren Sie mehrere Temperatureinstellungen aus.
	Starten Sie den Druckvorgang erst, wenn die Düse die erforderliche Temperatur erreicht hat.
	Verringern Sie den Abstand zwischen dem Druckbett und der Düse (siehe Kapitel "a) Druckbett kalibrieren" auf Seite 29).
Das Druckobjekt ist fehlerhaft.	Wenn Sie über den Computer drucken, sollten Sie auf andere Programme verzichten, die viel Rechenleistung verbrauchen. Virenscanner und Downloads können die Signalübertragung an den 3D Drucker ebenfalls behindern. Versuchen Sie, den gleichen Druck über die SD-Karte zu starten, um sicherzustellen, dass nicht vielleicht die USB-Verbindung die Ursache für das Problem ist.
	Entfernen Sie vor jedem Druck überschüssiges Filament von der Düse.
	Prüfen Sie die Filamentspule. Sie muss sich leicht drehen.
	Prüfen Sie, ob sich das Filamentmaterial um die Spule oder Spulenhalterung gewickelt hat oder eingeklemmt ist.
Die Filamentzufuhr bricht ab oder es wird nicht genügend Filamentmaterial	Stellen Sie fest, ob das Filament über den Filamentschlauch korrekt eingeführt wurde.
nachgeführt.	Prüfen Sie, ob die Düsentemperatur zu niedrig für das verwendete Filamentmaterial ist.
	Prüfen Sie, ob die Düse blockiert ist. Reinigen Sie die Düse (Einzelheiten, siehe Kapitel "b) Düse reinigen" auf Seite 56).

Problem	Mögliche Lösung
	Beim Drucken von der SD-Karte muss der Computer vom 3D Drucker getrennt sein.
Der Druck bricht während des Druckvorgangs ab.	Überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Computers. Er darf während des Druckvorgangs nicht in den Standby-Betrieb gehen (Energieoptions-Einstellungen) oder herunterfahren (Installation von Software oder Software-Updates während des Drucks).
	Die Düsentemperatur ist zu niedrig. Erhöhen Sie die Düsentemperatur.
Das gedruckte Obiekt haftet nicht am	Auf dem Druckbett befinden sich Rückstände, die ein Anhaften des Objekts verhindern. Reinigen Sie das Druckbett (Einzelheiten dazu siehe Kapitel "d) Druckbett reinigen" auf Seite 57).
Druckbett.	Die Druckgeschwindigkeit ist zu hoch. Stellen Sie eine niedrigere Druckgeschwindigkeit ein.
	Kalibrieren Sie das Druckbett erneut.
	Nehmen Sie für das Druckobjekt ein Raft zu Hilfe.
Das gedruckte Objekt kann nicht vom	Warten Sie, bis sich das gedruckte Objekt abgekühlt hat.
Druckbett entfernt werden.	Entfernen Sie das Druckobjekt mit der Spachtel.
Im Touchdisplay werden falsche Informationen angezeigt werden oder das Touchdisplay bleibt leer.	Starten Sie den 3D Drucker neu (siehe Kapitel "f) 3D Drucker neu starten" auf Seite 38).
Die Düse kühlt sich unerwartet ab.	Wählen Sie im Menü < Preheat > <extruder> aus, und führen Sie innerhalb der nächsten 5 Minuten einen weiteren Schritt aus, zum Beispiel Filament zuführen/entfernen, einen Druckvorgang starten usw.</extruder>
Der Transportweg zur Düse ist blockiert.	Entfernen Sie vor jedem Druck stets das überschüssige Filament von der Düse.
	Reinigen Sie die Düse von innen (Einzelheiten dazu siehe "b) Düse reinigen" auf Seite 56).
Die Düse ist blockiert.	Bauen Sie den Extruder aus und reinigen Sie ihn von innen (Einzelheiten dazu siehe "c) Extruder von innen reinigen" auf Seite 57).
	Prüfen Sie, ob der Lüfter des Extruders defekt ist. Ersetzen Sie den Extruder.
Der Extruder bewegt sich beim Drucken in die falsche Richtung.	Prüfen Sie, ob sich die Filamentspule ungehindert auf der Halterung dreht.
Das Filament ist eingeklemmt und lässt sich nicht entnehmen.	Ziehen Sie Filament ein und wieder aus.

Problem	Mögliche Lösung
	Starten Sie den 3D Drucker neu
Der Extruder heizt nicht bzw. stoppt den	Wählen Sie im Menü < Preheat > <extruder> aus und warten Sie ca. 2 Minuten ab.</extruder>
Heizvorgang nicht.	Überprüfen Sie die Düsentemperatur im Bedienfeld.
	Thermistor und die Heizperle sind defekt. Ersetzen Sie den Thermistor mit Heizperle.
Die angezeigte Heiztemperatur ist ähnlich der Raumtemperatur oder kontinuierlich 0 °C.	Thermistor und die Heizperle sind defekt. Ersetzen Sie den Thermistor mit Heizperle.
Über das Bedienfeld lässt sich nichts mehr einstellen.	Prüfen Sie die Verbindungsquelle. Wählen Sie im Menü < ReadyPrint > zuerst < SelectSource >, dann < 115200 > (3D Drucker über das Bedienfeld steuern).
Firmware lässt sich nicht aktualisieren.	Prüfen Sie, ob die SD-Karte die vorherigen Update-Daten enthalten und löschen Sie diese.

20. Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

21. Technische Daten

a) Allgemein

Systemvoraussetzungen	Windows® XP oder höher, Mac OS 10.6.8 oder höher
Modellgröße (B x H x T)	Max. 200 x 200 x 200 mm
Auflösung der Druckschicht	0,1 - 0,2 mm
Druckgeschwindigkeit	30 - 300 mm/s
Schnittstellen	.USB 2.0 und SD-Kartenleser
Fertigungsverfahren	Aufschmelzen von Filamentmaterial
Druckformat	GCODE
Düse (ø)	0,4 mm
Filament (ø)	1,75 mm

Extrusionstemperatur	.+180 bis +260 °C
Kompatibel mit "Cura" Software	.Version 15.04.6 oder darunter
Betriebsbedingungen	.+15 bis +55 °C, 30 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagerbedingungen	.+5 bis +35 °C, 30 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Abmessungen (B x H x T)	.370 x 397 x 417 mm
Gewicht	.15,15 kg

b) RF100 XL Plus (Best.-Nr. 1592461)

Betriebsspannung/-strom	.12 V/DC, 21 A
Ausgangsleistung	.max. 252 W
Heizplatte-Temperatur	.+50 bis +110 °C
Geeignetes Filamentmaterial	.PLA, Elastikmaterial, Holz, Kupfer, Aluminium, ABS

Netzteil

Eingangsspannung/-strom	.100 - 240 V/AC, 50/60 Hz, 4,5 A
Ausgangsspannung/-strom	.12 V/DC, 21 A

c) RF100 XL r2 (Best.-Nr. 1891634)

Betriebsspannung/-strom	.12 V/DC, 5 A
Ausgangsleistung	.max. 60 W
Geeignetes Filamentmaterial	PLA, Elastikmaterial, Holz, Kupfer, Aluminium

Netzteil

Eingangsspannung/-strom	.100 - 240 V/AC, 50/60 Hz, max. 1,5 A
Ausgangsspannung/-strom	.12 V/DC, max. 5 A
Geeignetes Filamentmaterial	PLA, Elastikmaterial, Holz, Perlen, Kupfer, Aluminium

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Copyright 2019 by Conrad Electronic SE.