## Nachrichten (Mail) anzeigen und löschen



Ihr XORO-Fernseher oder Receiver für freenet TV zeigt einen Umschlag im Display oder auf dem Fernseh-Bildschirm an,

wenn er eine Nachricht von freenet TV erhalten hat. Sobald die Nachricht von Ihnen gelesen und ggf. gelöscht wurde, verschwindet die Einblendung. Gehen Sie zum Ausblenden des Umschlags wie folgt vor:

## XORO HRT8729 / HRT 8730 / HRT 8770 TWIN / HRT 8772 TWIN & HDD / HTL 1550

- 1. Drücken Sie die Taste [MENU] auf der Fernbedienung.
- 2. Wählen Sie mit der Taste [▼] den Menüpunkt freenet TV aus.
- 3. Öffnen Sie freenet TV mit der Taste [OK].
- 4. Wählen Sie mit der Taste [▼] den Menüpunkt freenet TV Service aus.
- 5. Öffnen Sie das freenet TV Service Menü mit der Taste [OK].
- 6. Wählen Sie mit der Taste [▼] den Menüpunkt **Hinweis** aus.
- 7. Öffnen Sie das Hinweis Menü mit der Taste [OK].
- 8. Mit den Tasten [▼/▲] können Sie Nachrichten auswählen.
- 9. Mit der Taste [OK] können Sie eine Nachricht zum Lesen anzeigen lassen bzw. mit [ROT] löschen.
- 10.Drücken Sie die Taste [EXIT], um das Menü zu schließen.

S Installation	>	
Senderliste	>	
Einstellungen	>	
<b>D</b> USB Media	>	freenet TV Menü
🗐 freenet TV		freenet TV Service
7		Sender-Information

freenet TV	freenet TV Service
Service Status	
Product Status	
Loader Status	
Client Status	
Hinweis 🗲	

		Hinweis		Fr., 20	Apr., 01:05
Datum			Thema		
27.01.2022		Sie haben ei	ine Mail erhalten!		
<b>Löschen</b>	🦰 Alles löschen	Bewegen	🐟 Wählen	OK Wählen	👩 Zurück