

Bedienungsanleitung

PCE-TDS 75 Durchflussmessgerät



User manuals in various languages (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski, русский, 中文) can be found by using our product search on: www.pce-instruments.com

> Letzte Änderung: 12. November 2021 v1.0

> > © PCE Instruments



Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitsinformationen	1
2	Spezifikationen	2
2.1	Technische Spezifikationen	2
2.2	Lieferumfang	2
3	Systembeschreibung	3
3.1	Gerät	3
4	Vorbereitung	4
4.1	Verkabeln	4
4.2	Einschalten	5
4.3	Funktion Folientastatur	5
5	Schnellstart	6
5.1	Grundeinstellungen	6
6	Sensorinstallation	9
6.1	Auswahl der Messstelle	9
6.2	Montage der Sensoren	10
7	Bedienung	14
7.1	Normalbetrieb	14
7.2	Grenzwert für niedrigsten Durchfluss	14
7.3	Null-Einstellung	14
7.4	Skalierungsfaktor	15
7.5	Systemsperre	15
7.6	Stromschleifenausgang	15
7.7	Frequenzausgang	15
7.8	Totalisator-Impulsausgang	16
7.9	Alarmprogrammierung	17
7.10	4-20 mA Analogausgangskalibrierung	17
7.11	ESN	17
8	Erläuterung der Menüfenster	18
8.1	Disclose "by second by	40
•••	Displayubersicht	18



9	Fehlerdiagnose	36
9.1	Tabelle der Fehlercodes während des Betriebs	36
9.2	Häufig gestellte Fragen	37
10 Sch	Anhang - Nutzung und Kommunikationsprotokoll seriell nittstellennetzwerk	es 38
10.1	Übersicht	38
10.2	Definitionen der seriellen Schnittstelle	38
10.3	Direkte Verbindung über RS232 mit dem Host-Gerät	39
10.4	Kommunikationsprotokolle und deren Verwendung	39
11	Durchfluss-Anwendungsdaten	46
11.1	Schallgeschwindigkeiten für verschiedene häufig verwendete Materialien	46
11.2	Schallgeschwindigkeit im Wasser (1atm = 1 Bar) bei verschiedenen Temperaturen	47
Kon	ıtakt	48
12	Entsorgung	48



1 Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie dieses Benutzer-Handbuch sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Die Benutzung des Gerätes darf nur durch sorgfältig geschultes Personal erfolgen. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung entstehen, entbehren jeder Haftung.

- Dieses Messgerät darf nur in der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Art und Weise verwendet werden. Wird das Messgerät anderweitig eingesetzt, kann es zu gefährlichen Situationen kommen.
- Verwenden Sie das Messgerät nur, wenn die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, ...) innerhalb der in den Spezifikationen angegebenen Grenzwerte liegen. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, extremer Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Setzen Sie das Gerät keinen Stößen oder starken Vibrationen aus.
- Das Öffnen des Gerätegehäuses darf nur von Fachpersonal der PCE Deutschland GmbH vorgenommen werden.
- Benutzen Sie das Messgerät nie mit nassen Händen.
- Es dürfen keine technischen Veränderungen am Gerät vorgenommen werden.
- Das Gerät sollte nur mit einem Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel.
- Das Gerät darf nur mit dem von der PCE Deutschland GmbH angebotenen Zubehör oder gleichwertigem Ersatz verwendet werden.
- Überprüfen Sie das Gehäuse des Messgerätes vor jedem Einsatz auf sichtbare Beschädigungen. Sollte eine sichtbare Beschädigung auftreten, darf das Gerät nicht eingesetzt werden.
- Das Messgerät darf nicht in einer explosionsfähigen Atmosphäre eingesetzt werden.
- Der in den Spezifikationen angegebene Messbereich darf unter keinen Umständen überschritten werden.
- Wenn die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden, kann es zur Beschädigung des Gerätes und zu Verletzungen des Bedieners kommen.

Für Druckfehler und inhaltliche Irrtümer in dieser Anleitung übernehmen wir keine Haftung. Wir weisen ausdrücklich auf unsere allgemeinen Gewährleistungsbedingungen hin, die Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH. Die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieser Anleitung.



2.1 Technische Spezifikationen

Modell	PCE-TDS 75
Messbereich	±0,03 ±5 m/s (±0,09 ±16 ft/s)
Messgenauigkeit	±1 % vom Messwert
Wiederholgenauigkeit	0,2 %
Rohrdurchmesser	25 1200 mm (1 48 ")
Analogausgang	0/4 20 mA (größte Last 750 Ω)
Impulsausgang	0 9999 Hz OCT
	(Frequenzgrenzen sind einstellbar)
Relaisausgang	1 A bei 125 VAC, 2 A bei 30 VDC
	maximale Frequenz 1 Hz
Kommunikationsschnittstelle	RS232 & RS485
Spannungsversorgung	10 36 VDC
Stromaufnahme	1 A
Stromaufnahme Display	1 A LCD, 256 x 128 Pixel,
Stromaufnahme Display	1 A LCD, 256 x 128 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung
Stromaufnahme Display Umgebungsbedingungen Basis	1 A LCD, 256 x 128 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung -40 60 °C (-40 140 °F),
Stromaufnahme Display Umgebungsbedingungen Basis	1 A LCD, 256 x 128 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung -40 60 °C (-40 140 °F), 0 99 % r. F., nicht kondensierend
Stromaufnahme Display Umgebungsbedingungen Basis Umgebungsbedingungen Sensor	1 A LCD, 256 x 128 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung -40 60 °C (-40 140 °F), 0 99 % r. F., nicht kondensierend -40 80 °C (-40 176 °F),
Stromaufnahme Display Umgebungsbedingungen Basis Umgebungsbedingungen Sensor	1 A LCD, 256 x 128 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung -40 60 °C (-40 140 °F), 0 99 % r. F., nicht kondensierend -40 80 °C (-40 176 °F), 0 99 % r. F., nicht kondensierend
Stromaufnahme Display Umgebungsbedingungen Basis Umgebungsbedingungen Sensor Gehäusematerial Basis	1 A LCD, 256 x 128 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung -40 60 °C (-40 140 °F), 0 99 % r. F., nicht kondensierend -40 80 °C (-40 176 °F), 0 99 % r. F., nicht kondensierend PC/ABS
Stromaufnahme Display Umgebungsbedingungen Basis Umgebungsbedingungen Sensor Gehäusematerial Basis Schutzklasse Basis	1 A LCD, 256 x 128 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung -40 60 °C (-40 140 °F), 0 99 % r. F., nicht kondensierend -40 80 °C (-40 176 °F), 0 99 % r. F., nicht kondensierend PC/ABS IP 65
Stromaufnahme Display Umgebungsbedingungen Basis Umgebungsbedingungen Sensor Gehäusematerial Basis Schutzklasse Basis Schutzklasse Sensor	1 A LCD, 256 x 128 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung -40 60 °C (-40 140 °F), 0 99 % r. F., nicht kondensierend -40 80 °C (-40 176 °F), 0 99 % r. F., nicht kondensierend PC/ABS IP 65 IP 68
Stromaufnahme Display Umgebungsbedingungen Basis Umgebungsbedingungen Sensor Gehäusematerial Basis Schutzklasse Basis Schutzklasse Sensor Kabellänge	1 A LCD, 256 x 128 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung -40 60 °C (-40 140 °F), 0 99 % r. F., nicht kondensierend -40 80 °C (-40 176 °F), 0 99 % r. F., nicht kondensierend PC/ABS IP 65 IP 68 9 m, 30 ft
Stromaufnahme Display Umgebungsbedingungen Basis Umgebungsbedingungen Sensor Gehäusematerial Basis Schutzklasse Basis Schutzklasse Sensor Kabellänge Abmessungen	1 A LCD, 256 x 128 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung -40 60 °C (-40 140 °F), 0 99 % r. F., nicht kondensierend -40 80 °C (-40 176 °F), 0 99 % r. F., nicht kondensierend PC/ABS IP 65 IP 68 9 m, 30 ft 16 x 23 x 28 cm

Lieferumfang 2.2

- 1 x Durchflussmessgerät PCE-TDS 75
- 2 x Sensor (9 m Kabellänge)
- 2 x Rohrschelle
- 1 x Ultraschall-Kontaktgel
- 1 x Montageplatte
- 1 x Bedienungsanleitung 1 x Werkskalibrierzertifikat



Systembeschreibung 3

3.1 Gerät

Vorderseite



Unterseite



- 1
- Display Folientastatur
- 2 3 4 Sensor
- Verkabelungskanäle / Sensoranschluss



4 Vorbereitung

4.1 Verkabeln

Öffnen Sie das Gerät an den vier Schrauben auf der Vorderseite, um Zugriff auf die Anschlüsse zur Stromversorgung, für die Sensoren etc. zu erhalten. Als erstes führen Sie die Kabel zur Stromversorgung durch die dafür vorgesehene Kabelverschraubung und stellen Sie über die Anschlüsse DC+ und DC- die Spannungsversorgung her. Achten Sie dabei auf die korrekte Polung. Im Anschluss verbinden Sie den Einlassrichtungs-Sensor, sowie den Auslassrichtungs-Sensor mit den dazugehörigen Anschlüssen. Nähere Informationen zu den Anschlussbeschriftungen finden Sie in folgender Tabelle. Achten Sie beim Anschließen unbedingt auf Spannungsfreiheit.

Zeichen	Beschreibung	
DC+	Gleichstrom DC 10 36 V+	
DC-	Gleichstrom DC 10 36 V	
\bigcirc	Erdung	
RL OUT+	Relaisausgang	
RL OUT-		
OCT OUT+	OCT-Ausgang	
OCT OUT		
GND	Einlassrichtungs-Sensor Erdung (schwarz)	
UP+	Einlassrichtungs-Sensor + (braun)	
UP-	Einlassrichtungs-Sensor - (blau)	
GND	Auslassrichtungs-Sensor Erdung (schwarz)	
DN+	Auslassrichtungs-Sensor + (braun)	
DN-	Auslassrichtungs-Sensor – (blau)	
I OUT+	4 20 mA Ausgang	
I OUT-		
TX		
RX	RS232 Ausgang	
GND		
A	RS485 Ausgang	
В		

Achtung!



Verdrahten Sie das PCE-TDS 75 nur, wenn es ausgeschaltet ist. Das Gerät muss vor der Installation und Verwendung zuverlässig geerdet werden. Verwenden Sie entweder AC- oder DC-Stromversorgung. Schließen Sie nicht beide gleichzeitig an.



4.2 Einschalten

Sobald das PCE-TDS 75 an eine Stromquelle angeschlossen wird, startet es automatisch und das System läuft automatisch gemäß den letzten Eingabeparametern. Nachdem oben rechts *R angezeigt wird, startet das Gerät automatisch mit der Messung.

Wenn es sich um die erste Benutzung oder Installation an einem neuen Standort handelt, müssen Sie die Parameter des neuen Installationsstandorts eingeben. Alle Parameter, die vom Benutzer eingestellt werden, werden dauerhaft gespeichert, bis sie geändert werden. Der Durchflussmesser misst unabhängig des geöffneten Menüs stätig weiter.

4.3 Funktion Folientastatur



	Komma
	Nomina
·	
C	Rücktaste / Rückkehr zum vorherigen Menü
	Öffnen des nächsten Menüs / Reduktion einer Zahl
	Ruckkehr zum vorherigen Menu / Erhohung einer Zahl
	Menü aufrufen
ENTER	Bestätigen / Bearbeiten



5.1 Grundeinstellungen

In diesem Beispiel wird von einem 4 mm dicken PVC-Rohr ohne Beschichtung mit einem Durchmesser von 200 mm ausgegangen. Das Medium, welches durch das Rohr fließt, ist Wasser.

Diese Parameter sollten wie folgt übernommen werden:

Schritt 1. Rohrabmessungen

Öffnen Sie M10 (Menü 10), indem Sie die Menü-Taste drücken und dann die Zahl 10 eingeben. Geben Sie nun den Durchmesser und die Stärke des Rohres ein und bestätigen Sie mit der Enter-Taste.

M10	Pipe settings	*R
Size	M.	
OD	200.0	mm
thk	4.0	mm

Schritt 2. Rohrmaterial

Drücken Sie die "↓" – Taste, um das Rohrmaterial auszuwählen. Wählen Sie PVC und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Enter-Taste.

M10	Pipe settings	*R
Size	M.	
M.	0.PVC	
Other	3200	m/s

Schritt 3. Wassertemperatur Öffnen Sie M12 und tragen Sie die Wassertemperatur ein. Die Temperatur sollte im Bereich von 0 ... 80 °C liegen. Drücken Sie Enter, um Ihre Eingabe zu bestätigen.

Medium	*R
20	(°C)
	Medium 20

Schritt 4. Sensortyp

Öffnen Sie M13 und wählen Sie den Sensor-Typ aus. Hier wählen sie den 1. Sensortypen, also Clamp-On-D aus. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Enter.

M13	Ttransducer	*R
Туре	Method	Mode
Option	0.Clamp-On	

PCE



Schritt 5. Befestigungsmethode

Drücken Sie "↓", um zum nächsten Untermenü zu wechseln. Hier wählen Sie beispielsweise 0.V aus. Drücken Sie Enter, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Tuansuucei	. K
Method	Mode
0.V	
	Method 0.V

Schritt 6. Sensorabstand Öffnen Sie M14 und montieren Sie die Sensoren nach dem angezeigten Abstand und der ausgewählten Methode.

M14	INSTL Spacing	*R
Value	151.5	mm

Schritt 7. Messwert anzeigen Öffnen Sie Menü 01, um sich die Durchflussrate in m³/h anzeigen zu lassen.

M01	Flow Rate	*R
Flow	Vel.	
100.2		m³/h



Achtung!

Drücken Sie im Allgemeinen zuerst die Eingabetaste, wenn Sie einen Parameter ändern wollen. Wenn das "Ändern" auch nach Drücken der Eingabetaste immer noch nicht möglich ist, bedeutet dies, dass das System durch ein Passwort gesperrt ist. Zum Entsperren wählen Sie "Entsperren" in Fenster M54 und geben das von Ihnen zuvor erstellte Passwort ein.



6 Sensorinstallation

6.1 Auswahl der Messstelle

Die Installation des PCE-TDS 75 ist sehr einfach. Sie benötigen nur eine geeignete Messstelle, befestigen die Sensoren auf dem Rohr und starten dann die Messung. Folgendes ist bei der Auswahl einer geeigneten Einbaustelle zu beachten:

- Wählen Sie einen Rohrabschnitt, der immer mit Flüssigkeit gefüllt ist, z. B. ein vertikales Rohr mit Durchfluss nach oben oder ein volles horizontales Rohr.
- Achten Sie auf eine ausreichend gerade Rohrlänge für die Installation der stromaufwärts und stromabwärts angeordneten Sensoren.
- Bei einem horizontalen Rohr sollten die Sensoren seitlich montiert werden, um zu verhindern, dass Luftbläschen oben oder Ablagerungen unten das Messergebnis verfälschen.
- Stellen Sie sicher, dass die Temperatur der Messstelle unter den Temperaturgrenzen der Sensoren liegt.
- Das Innere des Rohres sollte auch in einem guten Zustand sein. Wenn möglich, wählen Sie einen Rohrabschnitt, bei dem das Innere frei von Korrosion ist.
- Der Abschnitt muss schallleitend sein.

90° Bend



Reduce



6.2 Montage der Sensoren

Stellen Sie sicher, dass die Rohroberfläche, an denen die Sensoren montiert werden sollen, sauber und glatt ist. Es sollte sich auch kein Rost oder lose Farbe darauf befinden. Wählen Sie einen geeigneten Abschnitt aus und vergessen Sie nicht, das Koppelgel aufzutragen. Bringen Sie das Koppelgel in der Mitte der Stirnfläche jedes Sensors sowie auf der Rohroberfläche auf. Stellen Sie sicher, dass sich keine Luftblasen zwischen den Sensoren und der Rohrwand befinden und befestigen Sie dann die Sensoren mit den mitgelieferten Rohrschellen am Rohr und ziehen diese sicher fest.

Hinweis:

Die beiden Sensoren sollten seitlich, mittig an horizontalen Rohren montiert werden. Stellen Sie sicher, dass die Montagerichtung der Sensoren parallel zur Strömung verläuft. Wenn die Sensoren aufgrund der begrenzten örtlichen Installationsbedingungen nicht horizontal symmetrisch montiert werden können, kann es erforderlich sein, die Sensoren an einer Stelle zu montieren, an der das Rohr immer mit Flüssigkeit gefüllt ist.

6.2.1 Abstand der Sensoren

Der Abstand zwischen den Enden der beiden Sensoren kann in M14 (Menü 14) nachgeschaut werden. Überprüfen Sie nach Eingabe der erforderlichen Parameter die in Fenster M14 angezeigten Daten und passen Sie den Abstand zwischen den Sensoren entsprechend der Daten an.



6.2.2 Auswahl der Messmethode

Es gibt zwei Montagemethoden, die Sie je nach Messumgebung anwenden können. Die V-Methode (Reflect-Methode) und die Z-Methode (Direkte Methode). Die V-Methode ist einfach zu installieren und für die meisten Ultraschallumgebungen geeignet, die Z-Methode hat ein stärkeres Signal und funktioniert besser in komplizierten Messumgebungen.

V-Methode

Die V-Methode gilt als Standardmethode. Sie ist praktisch in der Anwendung. Zu beachten ist dennoch die fehlerfreie Montage am Rohr (s. 6.2 ff.).





Wenn der Rohrdurchmesser zu groß ist oder die Auskleidung zu dick, empfiehlt es sich, die Z-Methode zu nutzen. Das nach einer Installation nach der Z-Methode übertragene Signal weist eine geringere Dämpfung auf als ein nach der V-Methode übertragenes Signal. Der Grund dafür ist, dass die Z-Methode ein direkt übertragenes (und nicht reflektiertes) Signal verwendet, das das Medium nur einmal durchquert. Die Z-Methode ist in der Lage, an Rohrdurchmessern im Bereich von 100 bis 5000 mm (4 ... 200 Zoll) zu messen. Daher empfehlen wir die Z-Methode für Rohrdurchmesser über 300 mm (12 Zoll).



6.2.3 Inspektion

Prüfen Sie, ob die Sensoren richtig installiert sind und ob ein genaues und starkes Ultraschallsignal vorhanden ist, das den ordnungsgemäßen Betrieb und die hohe Zuverlässigkeit der Sensoren gewährleistet. Dies kann durch Überprüfung der detektierten Signalstärke, der Gesamtlaufzeit, der Delta-Zeit sowie des Laufzeitverhältnisses bestätigt werden. Die folgenden Inspektionen müssen durchgeführt werden, um die hohe Zuverlässigkeit der Messung und den Langzeitbetrieb des Geräts sicherzustellen.

Signalstärke

Die Signalstärke lässt sich im Fenster M04 überprüfen. Dort sieht man die Stärke des Signals beider Sensoren. Die Signalstärke wird durch Zahlen von 00,0 bis 99,9 angegeben. 00,0 steht für kein erkanntes Signal, während 99,9 für die maximale Signalstärke steht. Es gilt: je stärker die detektierte Signalstärke, desto länger funktioniert das Gerät zuverlässig und desto stabiler ist der erhaltene Messwert. Positionieren Sie die Sensoren optimal und prüfen Sie, ob bei der Installation genügend Koppelgel aufgetragen wurde, um die maximale Signalstärke zu erhalten. Das System erfordert eine Signalstärke von über 75,0 bei beiden Sensoren. Wenn die ermittelte Signalstärke zu niedrig ist, sollten die Position der Sensoren und der Abstand neu justiert und das Rohr erneut inspiziert werden. Sie können auch die Montagemethode ändern, um dieses Problem zu beheben.

Signalqualität

Die Signalqualität bzw. der Q-Wert wird im Fenster M04 angezeigt. Er gibt den Pegel des erfassten Signals an. Der Q-Wert wird durch Zahlen von 00 bis 99 angegeben. 00 steht für das schwächste erkannte Signal, während 99 das Maximum darstellt. Die Position der Sensoren sollte so lange eingestellt werden, bis die erkannte Signalqualität so stark wie möglich ist.

PCE

Gesamtzeit und Deltazeit

Die Gesamtlaufzeit und der Gesamtlaufzeitunterscheid, welche in Fenster M04 angezeigt werden, sind weitere Faktoren für die Messgenauigkeit. Die Messberechnungen im Durchflussmesser basieren auf diesen beiden Parametern. Wenn also der Gesamtlaufzeitunterscheid stark schwankt, bedeutet dies, dass die erfasste Signalgualität zu schlecht ist. Dies kann die Folge von schlechten Rohrinstallationsbedingungen, einer unzureichenden Installation der Sensoren oder einer falschen Parametereingabe sein. Im Allgemeinen sollte die Schwankung des Gesamtlaufzeitunterschiedes weniger als ±20 % betragen. Nur wenn der Rohrdurchmesser zu klein oder die Geschwindigkeit zu gering ist, kann die Schwankung größer sein.

Transitzeit-Verhältnis

Das Laufzeitverhältnis gibt an, ob der Montageabstand der Sensoren genau ist. Das normale Laufzeitverhältnis sollte bei ordnungsgemäßer Installation 100 ± 3 % betragen. Überprüfen Sie dies in Fenster M04.

Wenn das Laufzeitverhältnis über 100 ±3 % liegt, ist eine Überprüfung erforderlich:

- ob die Parameter (Rohraußendurchmesser, Wanddicke, Rohrmaterial, Auskleidung usw.) korrekt eingegeben wurden,
- ob der Montageabstand der Sensoren mit der Anzeige in Fenster M14 übereinstimmt,
- ob die Sensoren richtig auf dem Rohr positioniert sind,
- ob die Form des Rohres verzerrt oder deformiert ist.

6.2.4 Warnhinweise

Die Rohrparameter müssen genau eingegeben werden, sonst funktioniert der Durchflussmesser nicht richtig.

- Bringen Sie während der Installation genügend Koppelgel auf, um die Sensoren an der Rohrwand zu montieren. Während Sie die Signalstärke und den Q-Wert überprüfen, bewegen Sie die Sensoren langsam über die Montagestelle, bis das stärkste Signal und der maximale Q-Wert erreicht werden. Achten Sie darauf, dass die Sensoren mehr bewegt werden müssen, je größer der Rohrdurchmesser ist.
- Überprüfen Sie, ob der Montageabstand mit der Anzeige in Fenster M14 übereinstimmt und ob die Sensoren mittig am Rohr auf der gleichen Rohrgröße montiert sind.
- Achten Sie besonders auf Rohre mit N\u00e4hten, da solche Rohre meist uneben sind. Wenn die Signalst\u00e4rke immer als 0,00 angezeigt wird, bedeutet dies, dass kein Signal erkannt wird. Daher ist es notwendig, zu \u00fcberpr\u00fcfen, ob die Parameter (einschlie\u00dflich aller Rohrparameter) korrekt eingegeben wurden. \u00fcberpr\u00fcfen Sie, ob die Montagemethode der Sensoren richtig gew\u00e4hlt wurde, das Rohr nicht verschlissen und die Auskleidung nicht zu dick ist. Vergewissern Sie sich, dass sich tats\u00e4chlich Fl\u00fcssigkeit im Rohr befindet oder dass die Sensoren nicht zu nahe an einem Ventil oder Kr\u00fcmmer liegen und dass sich nicht zu viele Luftblasen in der Fl\u00fcssigkeit befinden usw. Wenn immer noch kein Signal erkannt wird, muss die Messstelle gewechselt werden.



Stellen Sie sicher, dass das PCE-TDS 75 ordnungsgemäß und mit hoher Zuverlässigkeit arbeiten kann. Je stärker die angezeigte Signalstärke, desto höher ist der erreichte Q-Wert. Je länger der Durchflussmesser genau läuft, desto höher ist die Zuverlässigkeit der angezeigten Durchflussraten. Wenn es Störungen durch elektromagnetische Wellen in der Umgebung gibt oder das erfasste Signal zu schwach ist, ist der angezeigte Durchflusswert nicht zuverlässig; folglich ist ein zuverlässiger Betrieb unter diesen Umständen nicht gewährleistet.

7 Bedienung

7.1 Normalbetrieb

Wenn der Buchstabe "*R" auf dem Bildschirm erscheint, bedeutet dies, dass das System normal arbeitet. Wenn der Buchstabe "D" angezeigt wird, zeigt dies an, dass das System die Signalverstärkung vor der Messung einstellt. Es bedeutet ebenfalls, dass das System normal funktioniert. Der Buchstabe "E" zeigt an, dass kein Signal erkannt wird. Überprüfen Sie, ob die Verdrahtungsanschlüsse der Sensoren korrekt sind, fest installiert sind usw. Weitere Informationen finden Sie unter "Fehlerdiagnose".

7.2 Grenzwert für niedrigsten Durchfluss

Der Wert in M21 ist der Mindestwert für die Durchflussrate. Wenn diese unter den Wert fällt, wird die Durchflussanzeige auf null gesetzt. Diese Funktion kann verhindern, dass der Durchflussmesser den Durchfluss als "O" anzeigt, nachdem eine Pumpe abgeschaltet wurde, es aber immer noch Flüssigkeitsbewegung in der Leitung gibt, was zu einem kumulativen Fehler führt. Im Allgemeinen wird empfohlen, 0,03 m/s als Mindestwert für den geringsten Durchfluss einzugeben. Der Grenzwert steht in keiner Beziehung zu den Messergebnissen, sobald die Geschwindigkeit über den Grenzwert ansteigt.

7.3 Null-Einstellung

Sobald ein Nulldurchfluss auftritt, wird auf dem Durchflussmessgerät ein Nullpunkt angezeigt, aber der angezeigte Messwert ist nicht gleich "O", dieser Wert zeigt nur "Null" an. Für jedes Messinstrument gilt: je kleiner der Nullpunkt ist, desto besser ist die Qualität. Wenn der Nullpunkt zu groß ist, bedeutet dies, dass die Qualität des Instruments schlecht ist. Wenn der Null-Sollwert nicht beim wahren Nulldurchfluss liegt, kann eine Messdifferenz auftreten. Je kleiner die physikalische Messkapazität ist, desto größer ist die Messdifferenz zum Nullpunkt. Es ist notwendig, eine Nullpunktkalibrierung durchzuführen, um die Messgenauigkeit bei geringem Durchfluss zu verbessern. Diese können Sie über das Menü M22 vornehmen. Gehen Sie auf das Untermenü "Cutoff" und wählen "Yes" aus. Nun beginnt das Gerät mit der Nullpunktkalibrierung. Das Gerät zeigt an, wenn die Nullpunktkalibrierung beendet ist.



7.4 Skalierungsfaktor

Der Skalierungsfaktor beschreibt das Verhältnis zwischen "Istwert" und "Lesewert". Wenn der Messwert beispielsweise 2,00 beträgt und auf dem Gerät mit 1,98 angegeben ist, beträgt der Skalierungsfaktor 2/1,98. Dies bedeutet, dass der beste Skalierungsfaktor konstant 1 ist. Es ist jedoch schwierig, den Skalierungsfaktor "1" auf dem Gerät zu halten, insbesondere bei Serienmessungen. Während des Betriebs gibt es immer noch mögliche Unterschiede in den Rohrparametern usw. Der "Skalierungsfaktor" kann erforderlich sein, wenn das PCE-TDS 75 für verschiedene Rohre verwendet wird. Daher ist die Skalierungsfaktor-Kalibrierung speziell für die Kalibrierung der Unterschiede ausgelegt, die sich aus der Anwendung auf verschiedenen Rohren ergeben. Der eingegebene Skalierungsfaktor muss derjenige sein, der sich aus der tatsächlichen Durchflusskalibrierung ergibt. Der Skalierungsfaktor kann in Fenster M26 eingegeben werden.

7.5 Systemsperre

Die Systemsperre soll Bedienungsfehler aufgrund von Manipulationen durch nicht autorisiertes Personal verhindern. M54 ist das Menü für die Systemsperre, die Sie nur mit dem von Ihnen festgelegten Passwort aufheben können. Wenn "Lock" auf dem Bildschirm angezeigt wird, geben Sie das richtige Passwort ein. Merken Sie sich das Passwort oder bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, sonst kann das Gerät nicht mehr benutzt werden.

7.6 Stromschleifenausgang

Mit einem Stromschleifenausgang ist der Durchflussmesser programmierbar und konfigurierbar mit Ausgängen wie 4 - 20mA oder 0 - 20mA. Dies kann in Menü 32 ausgewählt werden. Wenn der Durchflussbereich z. B. 0 ... 1000 m³/h beträgt, geben Sie 0 bei "Range" und "LowerL" und 1000 bei "UpperL" ein. Bei "Mode" stellen Sie 4-20 mA ein. Wenn der Durchfluss im Bereich von -1000 ... 2000 m³/h liegt, wählen Sie bei "Mode" den 20 - 4 – 20 mA-Ausgang. Geben Sie 1000 bei "Range" und "LowerL" und 2000 bei "UpperL" ein. Wenn die Durchflussrichtung relevant ist, ist Ausgang 0 - 4 – 20 mA verfügbar. Wenn die Flussrichtung als negativ angezeigt wird, liegt der Stromausgang im Bereich von 0 - 4 mA, während die 4 - 20 mA für die positive Richtung gelten. Die Optionen für den Ausgangsmodus werden im Fenster M32 unter "Mode" angezeigt. Das Kalibrieren und Testen der Stromschleife wird im Fenster M32 unter "Check" durchgeführt. Führen Sie die Schritte wie folgt aus: "check 4mA", "check 8mA", "check 16mA", "check 20mA". Schließen Sie ein Amperemeter zum Testen des Stromschleifenausgangs an und berechnen Sie die Differenz. Das Kalibrieren des 4-20mA-Ausgangs ist im Menü M62 möglich.

7.7 Frequenzausgang

Das Durchflussmessgerät PCE-TDS 75 ist mit einer Sendefunktion mit Frequenzausgang ausgestattet. Der angezeigte Hoch- oder Niederfrequenzausgang zeigt den hohen oder niedrigen Durchflussmesswert an. Der Benutzer kann sowohl den Frequenzausgang als auch die Durchflussrate entsprechend seiner Anforderungen einstellen. Z. B.: Wenn ein Rohrdurchflussbereich 0 ... 5000 m³/h beträgt, ist der erforderliche relative Frequenzausgang 100 ... 1000 Hz. Die Konfiguration sieht wie folgt aus:

- Im Fenster M33 "LowerL" (unterer Grenzwert der Ausgangsdurchflussfrequenz) wählen Sie "0";
- Wählen Sie für "UpperL" (oberer Grenzwert der Ausgangsdurchflussfrequenz) "5000";
- Wählen Sie "Mode-Frange" und geben Sie "100" und "1000" ein;
- Wählen Sie "Mode-Option" und geben Sie "a. Flow Rate" ein;



OCT-Ausgangsschaltdiagramm:



OCT Output wiring diagram

7.8 Totalisator-Impulsausgang

Jedes Mal, wenn der Durchflussmesser einen einheitlichen Durchfluss erreicht, kann er einen Totalisator-Impuls erzeugen. Der Impuls des Totalisators kann über OCT (Open Collector Transistor) oder ein Relais an einen Fernzähler übertragen werden. Daher ist es erforderlich, den OCT und das Relais entsprechend zu konfigurieren (siehe Fenster M33 und M34). Wenn es beispielsweise erforderlich ist, den positiven Totalisatorimpuls über ein Relais zu übertragen und jeder Impuls einen Durchfluss von 10 m³ darstellt, ist die Konfiguration wie folgt durchzuführen:

- Öffnen Sie M41 und wählen Sie die Totalisator-Durchflusseinheit "m3";
- In M34-Option wählen Sie "g. POS Total"



Achtung!

Achten Sie darauf, einen geeigneten Totalisatorimpuls zu wählen. Wenn der Zählwerksimpuls zu groß ist, ist der Ausgabezyklus zu lang; wenn der Zählwerksimpuls zu klein ist, arbeitet das Relais zu schnell, Sie können die Lebensdauer des Relais verkürzen und einige Impulse überspringen. Es wird empfohlen, dass der Totalisator im Bereich von 1 ... 3 Impulsen pro Sekunde sendet.



7.9 Alarmprogrammierung

Der Ein-Aus Alarm wird durch OCT oder Übertragung an einen externen Schaltkreis durch Öffnen oder Schließen eines Relais erzeugt. Das Ein/Aus-Ausgangssignal wird unter den folgenden Bedingungen aktiviert:

- Signal nicht erfasst.
- Schlechtes Signal erfasst.
- Der Durchflussmesser ist nicht bereit für die normale Messung.
- Der Durchfluss erfolgt in umgekehrter Richtung (Rückfluss).
- Die Analogausgänge überschreiten die Messspanne um 120 %.
- Der Frequenzausgang überschreitet die Messspanne um 120 %.
- Die Durchflussrate überschreitet die konfigurierten Bereiche. Konfigurieren Sie die Durchflussbereiche mit Hilfe des Software-Alarmsystems. Es gibt zwei Software-Alarme: Alarm Nr. 1 und Alarm Nr. 2. Beispiel 1: Wenn die Durchflussrate 300 ... 1000 m³/h überschreitet, führen Sie folgende Schritte aus, um den Relaisausgangsalarm zu programmieren:
- (1) In Menü 35 stellen Sie Alarm1 LowL auf 300.
- (2) In Menü 35 stellen Sie Alarm1 Upper auf 1000.
- (3) Wählen Sie in Menü 34 unter Option d. Alarm1 aus.

7.10 4-20 mA Analogausgangskalibrierung



Achtung!

Jeder Durchflussmesser wurde vor dem Verlassen des Werks kalibriert. Es ist nicht notwendig, diesen Schritt durchzuführen, es sei denn, der (bei der Kalibrierung der Stromschleife ermittelte) im Fenster M32 angezeigte Stromwert ist nicht identisch mit dem tatsächlichen Ausgangsstromwert.

Das Hardware-Erkennungsfenster muss vor der Kalibrierung des Analogausgangs aktiviert werden. Sie müssen hierzu wie folgt vorgehen:

Öffnen Sie M62 zur 4-20 mA-Kalibrierung. Verwenden Sie zum Umschalten "[↑]" und "[↓]". Kalibrieren Sie den 4-mA-Ausgang der Stromschleife. Verwenden Sie ein Amperemeter, um den Ausgangsstrom der Stromschleife zu messen und passen Sie gleichzeitig die Zahlenwerte an, bis das Amperemeter 4,00 anzeigt. Die 4 mA Ausgangswert wurden somit kalibriert. Verwenden Sie "[↑]" und "[↓]" zum Umschalten und kalibrieren Sie den 20-mA-Ausgang der Stromschleife. Die Methode ist die Gleiche wie bei der 4 mA-Kalibrierung. Die Ergebnisse werden automatisch im EEPROM gespeichert und gehen auch beim Ausschalten nicht verloren.

7.11 ESN

Wir statten den Durchflussmesser mit einer eindeutigen elektronischen Seriennummer aus, um jeden Durchflussmesser zum Nutzen des Herstellers und der Kunden zu identifizieren. Die ESN, Gerätetypen und -versionen können in Fenster M50 eingesehen werden.



8 Erläuterung der Menüfenster

8.1 Displayübersicht

	Kurz-Erklärung	Menüfenster		
		M00	Summenzähler für Durchflusswerte	
MOX	Anzoigowarta und hadingungan	M01	Durchflussrate	
IVIUA	Anzeigewerte und -bedingungen	M04	Status	
		M10	Rohr-Einstellungen	
		M11	Rohrmantel-Parameter	
		M12	Medium-Parameter	
M1X	Installationseinstellungen	M13	Sensor-Einstellungen	
		M14	Sensorabstandsanzeige	
		M20	Dämpfung	
		M21	Mindestwert der Durchflussrate	
		M22	Null- Einstellung	
	Kalibriarungaainatallungan	M23	Zählwerk	
	Kalibherungseinstellungen	M25	Abschalt-Korrekturschalter	
M2X		M26	K-Faktor	
IVIZ/		M27	Korrektur	
		M28	Statistische Analyse	
		M30	Schnittstellenparameter	
		M31	Einstellungen Analogeingang	
	Eingabe- und Ausgabeeinstellungen	M32	Einstellungen Stromschleifenmodus	
M3X		M33	OCT-Einstellungen	
		M34	Relais-Einstellungen	
		M35	Alarmwert-Einstellung	
MAX	Durchflusseinheit	M40	Einheitssystem umschalten	
10147	Durchindsseihnen	M41	Durchflusseinheit	
		M50	Seriennummer	
		M51	Datum und Uhrzeit	
M5X	Systemeinstellungen	M52	Tastenton	
		M53	Spracheinstellungen	
		M54	Systemsperrung	
		M55	Zurücksetzten des Gerätes	
		M60	Datum- und Uhrzeiteinstellung	
Mex	Weiteres	M61	Timer	
IVI6X		M62	Anpassung Kalibrierung	
		M64	Anpassung Analogeingang	



8.2 Menüfenster-Erklärung

M00

Summenzähler für Durchflusswerte

Anzeige Nettovolumen Anzeige positiver Wert Anzeige negativer Wert Benutzen Sie "↑"und "↓", um zwischen den Untermenüs zu wechseln.



M00	Flow Total	*R
NET	POS	NEG
172 /		E+0
125.4		m³

M01

Durchflussmenge

Zeigt die Durchflussrate und den absoluten Durchfluss an. Zeigt die Geschwindigkeit an. Durchflussrate und Geschwindigkeit wechseln alle 6 Sekunden. Drücken Sie Enter, um den Wechsel zu pausieren.

M01	Flow Rate	*R
100.2		m³
122 /		E+0
125.4		m³/h

M01	Flow Rate	*R
2.1		m/s
122.4		E+0
123.4		m³/h



Status

Die Einlassrichtungs-Signalstärke und die Auslassrichtungs-Signalstärke werden angezeigt. Die Signalqualität Q wird mit 00 ... 99 angegeben. 00 steht für das schlechteste Signal, während 99 das beste Signal darstellt. Normalerweise sollte der Wert für die Signalqualität Q über 60 liegen.

Anzeige der gemessenen Flüssigkeitsschallgeschwindigkeit. Normalerweise sollte dieser Wert ungefähr gleich dem in Fenster M12 eingegebenen Wert sein. Wenn die Differenz zu groß ist, ist dies wahrscheinlich auf einen falsch in Fenster M12 eingegebenen Wert oder eine unsachgemäße Installation der Sensoren zurückzuführen.

Zeigt die gemessene und die berechnete Übertragungszeit an. Die Differenz sollte so gering wie möglich sein. Das Verhältnis sollte maximal 100 ±3 % betragen. Wenn die Differenz zu groß ist, sollten Sie überprüfen, ob die Parameter korrekt eingegeben wurden, insbesondere die Schallgeschwindigkeit der Flüssigkeit.

Zeigt die gemessene Ultraschall-Mittelungszeit (Einheit: µs) und die Deltazeit der Einlassrichtungs- und Auslassrichtungs-Zeit (Einheit: ns) an. Die Geschwindigkeitsberechnung im Durchflussmesser basiert auf den beiden Messwerten. Die Deltazeit ist die beste Anzeige dafür, ob das Gerät stabil läuft. Normalerweise sollte die Schwankung der Deltazeit weniger als 20 % betragen. Ist dies nicht der Fall, muss überprüft werden, ob die Sensoren richtig installiert sind oder ob die Parameter korrekt eingegeben wurden.

M04	Status	*R
Signal	Sound	Time
Up	Dn	Q
80.0	80.1	85

M04	Status	*R
Signal	Sound	Time
Vel.	1482	E+0
Ratio	100%	m³

M04	Status	*R
Signal	Sound	Time
Total	185.0	us
Delta	30.5	ns

M10

Rohr-Einstellungen

Hier können Sie den

Rohraußendurchmesser eingeben. Der Rohraußendurchmesser muss im Bereich von 10 bis 1200 mm liegen. **Hinweis**:

Geben Sie entweder den Rohraußendurchmesser oder den Rohraußenumfang ein. Geben Sie die Rohrwandstärke ein. Die Rohrwandstärke ist erforderlich. Geben Sie das Rohrmaterial ein. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

0. PVC

- 1. CS (Kohlenstoffstahl)
- 2. SSP (Edelstahl)
- 3. CIP (Gusseisen-Rohr)
- 4. DIP (Rohr aus duktilem

Gusseisen)

- 5. Copper (Kupfer)
- 6. Alu. (Aluminium)
- 7. ACP (Asbestzement)
- 8. FPG (Fiberglas)
- 9. Other (Sonstige)

Es ist möglich, andere Materialien

- einzugeben, die in den
- vorangegangenen acht Punkten nicht
- enthalten sind. Sobald Punkt 9
- ausgewählt ist, muss die
- entsprechende

Rohrschallgeschwindigkeit eingegeben werden.

M11

Beschichtung

Geben Sie die Dicke der Beschichtung ein.

M10	Pipe settings	*R
Size	М.	
OD	108.0	mm
thk	4.0	mm

PCE

M10	Pipe settings	*R
Size	M.	
M.	0.PVC	
Other	3200	m/s

M11	Lining	*R
Size	M.	
thk	3.0	mm



Wählen Sie das Beschichtungsmaterial aus.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- 0. Keine Beschichtung
- 1. Tar Epoxy (Teer-Epoxid)
- 2. Rubber (Gummi)
- 3. Mortar (Mörtel)
- 4. PP Polypropylen
- 5. Polystyrol
- 6. PS Polystyrol
- 7. Polyester
- 8. PE Polyäthylen
- 9. Ebonit
- 10. Teflon
- 11. Other (Sonstige)

Punkt 11 "Sonstige" steht zur Verfügung, um andere Materialien einzugeben, die in den vorangegangenen zehn Punkten nicht enthalten sind. Sobald "Sonstige" ausgewählt ist, muss die entsprechende Schallgeschwindigkeit der Beschichtung eingegeben werden.

M12 Medium

Wählen Sie die Wassertemperatur. Die Temperaturen sollten 0 ... 80 °C betragen.

Drücken Sie ENTER zur Bestätigung.

M11	Lining	*R
Size	M.	
М.	0.No Liner	
Other	2400	m/s

M12	Medium	*R
WTMP	20	(* C)

M13

Sensoren

Hier können Sie den Sensortyp auswählen. Die folgenden Optionen sind verfügbar: 0. Clamp-On C 1. Clamp-On D

- 2. Clamp-On X
- 3. Plus-İn
- 4. Plus-In X

M13	Ttransducer	*R
Туре	Method	Mode
Option	0.Clamp-On C	

PCE

Hier können Sie die Sensor-Montagemethode auswählen. Es stehen zwei Montagemethoden zur Verfügung: 0. V-(Reflect-)Methode

1. Z-(Direkte) Methode

M13	Ttransducer	*R	
Туре	Method	Mode	
Option	0.V		-

M14 Einhau

Einbauraum

Dieser Wert wird vom PCE-TDS 75 berechnet. Der Bediener muss die Sensoren entsprechend des angezeigten Sensorabstands montieren (stellen Sie sicher, dass der Sensorabstand bei der Installation genau gemessen wird). Das System zeigt die Daten automatisch an, nachdem der Rohrparameter eingegeben wurde.

M20

Dämpfung

Der Dämpfungsfaktor reicht von 1 bis 999 Sekunden. 1 bedeutet keine Dämpfung; 999 bedeutet maximale Dämpfung. Die Dämpfungsfunktion stabilisiert die Durchflussanzeige. In der Regel wird bei Anwendungen ein Dämpfungsfaktor von 3 bis 10 empfohlen.

M21

Grenzwert für minimalen Durchfluss

Die Abschaltung bei niedrigem Durchfluss wird verwendet, damit das System bei minimalem Durchfluss 0 anzeigt. Wenn der Minimal-Wert z. B. auf 0,03 eingestellt ist, nimmt das System alle gemessenen Fließgeschwindigkeitswerte von 0,03 bis + 0,03 als "0" an. Im Allgemeinen wird für die meisten Anwendungen ein Wert von 0,03 empfohlen.

M14	INSTL Spacing	*R
Value	20.0	mm

M20	Damping	*R
Value	6	

M21	Low Vel. Cutoff	*R
Value	0.03	m/s



Null-Einstellungen

Wenn sich die Flüssigkeit im statischen Zustand befindet, wird der angezeigte Wert Nullpunkt genannt. Wenn der Nullpunkt im Durchflussmesser nicht auf null steht, wird die Differenz zu den tatsächlichen Durchflusswerten addiert und im Durchflussmesser

treten Messdifferenzen auf.

Der Nullpunkt muss einaestellt werden, nachdem die Sensoren installiert sind und der Durchfluss im Rohr im absolut statischen Zustand ist (keine Flüssiakeitsbewegung im Rohr). Auf diese Weise kann der Nullpunkt, der sich aus unterschiedlichen Rohrmontageorten und -parametern ergibt, eliminiert werden. Dadurch wird die Messgenauigkeit bei geringem Durchfluss erhöht und der Durchfluss-Offset eliminiert.

Wählen Sie "Yes"; setzen Sie den vom Benutzer eingestellten Nullpunkt zurück.

Diese Methode wird nicht häufig verwendet. Der Nullpunkt sollte nur in dem Fall angeglichen werden, wenn alle anderen Methoden nicht zu einer Lösung führen. Geben Sie den Wert manuell ein, den Sie zu dem gemessenen Wert addieren möchten, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.

Zum Beispiel

Tatsächlicher Messwert = 240 m³/h

Wertabweichung = $250 \text{ m}^3/\text{h}$

Durchflussmesser-Anzeige = $250 \text{ m}^3/\text{h}$

Normalerweise wird der Wert auf "0" gesetzt. Verwenden Sie "↑" und "↓" zum Umschalten.

M22	Zero Settings	*R
Cutoff	Reset	Offset
Option	0.No	

M22	Zero Settings	*R
Cutoff	Reset	Offset
Option	0.No	

Zero Settings	*R
Reset	Offset
0.0	m³/h
	Zero Settings Reset 0.0

M23 Zähler

Wählen Sie den Zählertyp 0. POS (Positiver Zähler) 1. NEG (Negativer Zähler)

2. NET

Wählen Sie den Wert des Durchflusszählwerks, den Sie auf 0 zurücksetzen möchten.

- 0. POS Positiver Zähler
- 1. NEG Negativer Zähler
- 2. NET
- 3. Alle

M25

Ausschalt-Korrekturschalter

Mit der Funktion des Korrekturschalters für die Abschaltautomatisierung kann der in einer Offline-Sitzung verloren gegangene Durchfluss abgeschätzt und automatisch angepasst werden. Die Schätzung basiert auf dem Mittelwert, der sich aus der Durchflussrate vor der Offline-Sitzung und dem gemessenen Durchfluss nach der nächsten Online-Sitzung ergibt, multipliziert mit dem Zeitraum. in dem das Messgerät offline war. Wählen Sie "ON", um diese Funktion zu verwenden; wählen Sie "OFF", um diese Funktion nicht zu verwenden.

M26

K-Faktor

Der Kalibrierfaktor wird verwendet, um die Messergebnisse zu modifizieren. Der Benutzer kann einen numerischen Wert (außer "1") entsprechend der tatsächlichen Kalibrierergebnisse eingeben.

M23	Totalizer	*R
Switch	Reset	
Flow	0.POS	0.ON
M23	Totalizer	*R
Switch	Reset	
Flow	0.POS	

M25	PowerDown C	COMP *R
Optio	0.ON	





M27 Korrektur K-Array Sektionale Korrektur ON: Öffnen der sektionalen Korrektur OFF: Schließen der sektionalen Korrektur

Beim Untermenü "Delay" sollten Sie die Werkseinstellungen verwenden.

M27	Correction	*R
KArray	Delay	TPC
Option	0.ON	
Value	*****	
M27	Correction	*R
KArray	Delay	TPC
Value	0.0	us
M27	Correction	*R
KArray	Delay	TPC
Option	0.Auto	D

TPC Leistungsregelung von den Sensoren. Verwenden Sie die Werkseinstellung.

0. Auto

1. Niedrig

2. Hoch

M28 SQA Statistische Analyse

M28	SQA	*R
Set	Reset	
Option	0.0N/1	.OFF
Value	4.500	
	225-23	10000
M28	SQA	*R
M28 Set	SQA Reset	*R
M28 Set Option	SQA Reset 0.Aut	*R to

PCE

M30

RS232/RS485

Einstellung der Serien-Schnittstellen

- . 2400 Keine
- . 4800 Keine
- . 9600 Keine
- . 19200 Keine
- . 38400 Keine
- . 56000 Keine

Sie können die Reihenfolge wie folgt einstellen:

- a. 1-0:3-2
- b. 0-1:2-3
- c. 3-2 : 1-0
- d. 2-3:0-1

M30	RS232/RS485	*R
Set	Order	
Option	0.2400 None	
Adr	55	

M30	RS232/RS485	*R
Set	Order	
Option	a. 1-0:3-2	

M31

Al-Einstellung Analogeingang Al1 Analogwert anzeigen.

Analogwert von Analogeingang Al2 anzeigen.

M31	AI Settings	*R
AI1	AI2	
LowerL	1.0	
UpperL	1000.0	
M31	AI Settings	*R
		5
Al1	AI2	
Al1 LowerL	AI2 1.0	

M32 CL-Einstellung Optionen für den Stromschleifenmodus

M32	CL Settings	*R
Mode	Range	Check
Option	a.4-20mA	



Wählen Sie den CL-Bereichswert

Stellen Sie den CL-Ausgangswert entsprechend des Durchflusswerts bei 4 mA oder 0 mA ein.

Stellen Sie den CL-Ausgangswert entsprechend des Durchflusswerts bei 20 mA ein.

4-20mA Prüfmöglichkeiten

- a. Check 4 mÅ
- b. Check 8 mA
- c. Check 12 mA
- d. Check 20 mA

M32	CL Settings	*R
Mode	Range	Check
LowerL	0.0	m³/h
UpperL	1000.0	m³/h
M32	CL Settings	*R
Mode	Range	Check
Option	a.Check 4mA	

M33

OCT-Einstellung

Die folgenden Signaloptionen sind verfügbar:

- a. Flow Rate (Durchflussrate)
- b. POS Total (POS Gesamt)
- c. NEG Total (NEG Gesamt)
- d. NET Total (NET Gesamt)
- e. Energy Rate (Energierate)
- f. Heat Total (Heizen Gesamt)
- g. Cool Total (Kühlen Gesamt)
- h. Rationing (Rationierung)
- i. Uart CTRL

Wählen Sie den Wert für den OCT-Bereich.

M33	OCT Settings	*R
Mode	Range	Check
Option	a.Flow Rate	
Frange	0-5000 Hz	

M33	OCT Settings	*R
Mode	Range	Check
LowerL	0.0	m³/h
UpperL	1000.0	m³/h

Möglichkeiten zur OCT-Prüfung :

- a. Check 500
- b. Check 1000
- c. Check 3000
- d. Check 5000

M33	OCT Settings	*R
Mode	Range	Check
Option	a.Check 500	

PCE





M34

Relais-Einstellung

Die folgenden Signaloptionen sind verfügbar: a. No Signal (Kein Signal)

- b. *E
- c. Reverse
- d. Alarm1
- e. Alarm2
- f. Ration
- g. POS Total
- h. NEG Total
- i. NET Total
- j. Not using (nicht belegt)

M35

Alarmeinstellung

Geben Sie den Unteren Alarmwert ein; Jeder gemessene Durchfluss, der niedriger als der untere Wert ist, aktiviert den Alarm im OCT oder Relaisausgang.

Geben Sie den Obergrenzen-Alarmwert ein; jeder gemessene Durchfluss, der höher

als der obere Wert ist, aktiviert den Alarm im OCT oder Relaisausgang.

M34 Relay Settings *R Option a.No Signal

M35	Alarm Settings	*R
Alarm1	Alarm2	
LowerL	0.0	m³/h
UpperL	1000.0	m³/h
M35	Alarm Settings	*R
M35 Alarm1	Alarm Settings Alarm2	*R
M35 Alarm1 LowerL	Alarm Settings Alarm2 0.0	*R m ³ /h

M40

Einheit umschalten

Wählen Sie die Messeinheit wie folgt aus: a. Metric (Metrisch)

b. British (Britisch)

M40	Toggle Unit	*R
Option	a.Metric	

PCE

M41

Durchfluss-Einheit

Die folgenden Einheiten für die Durchflussrate sind verfügbar:

- 0. Cubic Meters (m³)
- 1. Liters (I)
- 2. USA Gallons (GAL)
- 3. Imperial Gallons (Imp gal)
- 4. Millionen Gallons (mg)
- 5. Cubic Feet (cf)
- 6. USA Barrels (US bbl)
- 7. Imperial Barrels (Imp bbl)
- 8. Oilbarrels (Öl bbl)

Die folgenden Zeiteinheiten sind verfügbar: /Day (Tag) /Hour (Stunde) /Min (Minute) /Sec (Sekunde)

Werkseinstellung ist

Kubikmeter/Stunde. Sie können anhand folgender Tabelle einen anderen

Zeitfaktor einstellen:

a. x 0.001 (E-3)	b. x 0.01(E-2)
c. x 0.1(E-1)	d. x 1(E+0)
e. x 10(E+1)	f. x 100(E+2)
g. x 1000(E+3)	h. x10000(E+4)

M42 Energie-Einheit

Folgende Energieeinheiten sind wählbar

M41	Flow Unit	*R
Unit	MULT.	
Rate	m3/h	
Total	m3	

M41	Flow Unit	*R
Unit	MULT.	
Option	d. *1	

M42	Energy Unit	*R
Unit	MULT.	
Rate	GJ/h	
Total	GJ	

0. Giga Joule (GJ)	1. Kilocalorie (Kc)
2. MBtu	3. KJ
4. Btu	5. KWh
6. MWh	7. TH



a. x 0.001 (E-3)	b. x 0.01(E-2)
c. x 0.1(E-1)	d. x 1(E+0)
e. x 10(E+1)	f. x 100(E+2)
g. x 1000(E+3)	h. x10000(E+4)

M42	Energy Unit	*R
Unit	MULT.	
Option	d. *1	

PCE

M43

Temperatur-Einheit

a. °C b. °F Verwenden Sie "↑"und "↓" um die Einheit zu ändern.

M50

Seriennummer

Die Seriennummer (S/N) des Gerätes wird hier angezeigt. Die S/N ist einzigartig.

M43	TEMP Unit	*R
Option	a. °C	

M50	Serial Number	*R
S/N	FT888888)
SVN	V1.07	

M51

Zeit und Datum

Datums- und Zeitänderungen werden in diesem Menü vorgenommen.

M51	Time/Data	*R
Tme	8:10:20	
Date	2017/8/16	

M52

Tastenton

Verwenden Sie dieses Menü, um den Tastenton ein- bzw. auszuschalten ("ON" / "OFF").

M52	Key Ton	*R
Option	0.ON	



M53 Spracheinstellung Hier können Sie die Spracheinstellung vornehmen.

M53	Language	*R
Option	0.English	

M54

Systemsperre

Hier haben Sie die Möglichkeit, das Durchflussmessgerät durch ein Passwort zu sperren. Sobald das System gesperrt ist, ist jede Änderung am System blockiert, der Parameter bleibt weiterhin lesbar. Die korrekte Eingabe des festgelegten Passworts ist die einzige Möglichkeit zum Entsperren. Das Passwort besteht aus 6 Ziffern.

M55

System zurücksetzen

Wählen Sie 1. Reset, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wählen Sie das Bildschirm-Menü zum Starten des Durchflussmessers.

M54	System Lock	*R
Option	a.Locked	
Кеу	*****	

M55	System Reset	*R
Option	0.No	
Menu	M00	

M60

Datenzähler

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- 0. Day (Tag)
- 1. Mon (Monat)
- 2. Year (Jahr)

In diesem Fenster ist es möglich, die Menge der Datenaufzeichnungen von jeden Tag für die letzten 31 Tage, jeden Monat für die letzten 12 Monate und jedes Jahr für die letzten 6 Jahre zu überprüfen.

M60	Date Totalizer *R	
Day	Mon	Year
Value	08-01	E+0
	100.0	m3

M61

Laufzeit

Mit dieser Funktion ist es möglich, die Gesamtzahl der Betriebstage, seit der Durchflussmesser das Werk verlassen hat, anzuzeigen.

Value 5 Day	M61	Running Time	*R
Value 5 Day			
	Value	5	Day

M62

CL einstellen

Dieses Menü ist für die 4-20 mA-Kalibrierung. Geben Sie das Passwort ein, um eine Änderung vorzunehmen.

RTD-Abgleich

Dieses Menü dient zur RTD-Kalibration. Geben Sie das Passwort ein, um eine Änderung vorzunehmen.

M64

Al-Abgleich

Dieses Menü ist für die Kalibrierung des Analogeingangs. Geben Sie das Passwort zur Anpassung ein.

M62 CL Adjust		*R
4mA	Enter to go	
20mA	Enter to go	

M63	RTD Adjust	*R
0 ° C	Enter to go	
180° C	Enter to go	

M64	Al adjust	*R
Al1	AI2	
4mA	Enter to go	
20mA	Enter to go	

M64	AI adjust	*R
AI1	AI2	
4mA	Enter to go	
20mA	Enter to go	

PCE



9 Fehlerdiagnose

Das PCE-TDS 75 verfügt über fortschrittliche Selbstdiagnosefunktionen und zeigt alle Fehler in der oberen rechten Ecke des LCD-Bildschirms über eindeutige Codes in Datum/Uhrzeit-Reihenfolge an. Fehler, die durch unsachgemäße Bedienung, falsche Einstellungen und ungeeignete Messbedingungen verursacht werden, können während der Arbeit entsprechend angezeigt werden. Diese Funktion hilft dem Benutzer, Fehler zu erkennen und die Ursachen schnell zu finden. So können Probleme entsprechend der folgenden Tabelle zeitnah gelöst werden. Wenn ein Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an die PCE Deutschland GmbH.

Codes	Ursachen	Lösungen
*R	Das System läuft normal.	
*E	- Signal nicht erkannt.	- Bringen Sie die Sensoren am Rohr an und ziehen Sie diese mit den Schellen fest an. Tragen Sie reichlich Koppelgel auf den Sensoren und der Rohrwand auf.
	- Der Abstand zwischen den Sensoren ist nicht korrekt oder es wurde nicht genügend Koppelgel auf den Sensoren aufgetragen.	- Entfernen Sie Rost oder lose Farbe von der Rohroberfläche. Reinigen Sie diese gründlich.
	- Die Sensoren sind nicht korrekt installiert.	- Überprüfen Sie die eingetragenen Parametereinstellungen.
	- Die Wandstärke ist zu dick.	 Wählen Sie einen neuen Rohrabschnitt. Möglicherweise läuft das Instrument an einem neuen Standort ordnungsgemäß.
	- Die Dicke der Rohrummantelung wurde falsch angegeben.	- Warten Sie nach der erneuten Parametereinstellung. Im Normalfall sollte das Gerät danach normal funktionieren.
*D	Stellt sich für die Messung ein.	

9.1 Tabelle der Fehlercodes während des Betriebs



9.2 Häufig gestellte Fragen

Frage:

Neues Rohr und alle Installationsanforderungen sind erfüllt: Warum wird immer noch kein Signal erkannt?

Antwort:

Überprüfen Sie die Rohrparametereinstellungen, die Installationsmethode und die Verdrahtungsanschlüsse. Vergewissern Sie sich, dass ausreichend Koppelgel aufgetragen wurde, das Rohr mit Flüssigkeit gefüllt ist, der Abstand der Sensoren mit dem angezeigten Wert in M14 übereinstimmt und die Sensoren in der richtigen Richtung installiert sind.

Frage:

Altes Rohr mit Verunreinigung im Inneren, kein oder ein schlechtes Signal erkannt: Wie kann das Problem gelöst werden?

Antwort:

Prüfen Sie, ob das Rohr mit Flüssigkeit gefüllt ist. Versuchen Sie die Z-Methode für die Installation der Sensoren. Wählen Sie sorgfältig einen guten Rohrabschnitt aus und reinigen Sie ihn vollständig, tragen Sie auf jede Sensorfläche genügend Koppelgel auf und installieren Sie die Sensoren ordnungsgemäß. Bewegen Sie jeden Sensor langsam und vorsichtig gegeneinander um den Installationspunkt herum, bis das maximale Signal erreicht wird. Achten Sie darauf, dass der neue Installationsort innerhalb des Rohrs nicht verunreinigt ist und dass das Rohr konzentrisch (nicht verzerrt) ist, so dass die Schallwellen nicht außerhalb des vorgesehenen Bereichs reflektiert werden.

Frage:

Warum ist der CL-Ausgang (Current Loop Mode) nicht normal?

Antwort:

Überprüfen Sie, ob der Ausgabemodus im Fenster M32 unter "Mode" richtig eingestellt ist. Überprüfen Sie, ob die maximalen und minimalen Stromwerte im Fenster M32 unter "Range" richtig eingestellt sind. Kalibrieren Sie die Stromschleife neu und überprüfen Sie dies in Fenster M32 unter "Check".

Frage:

Warum wird die Durchflussrate immer noch als null angezeigt, obwohl sich offensichtlich Flüssigkeit im Rohr befindet und auf dem Bildschirm das Symbol "R" angezeigt wird?

Antwort:

Überprüfen Sie, ob die "Nulleinstellung" durchgeführt wurde, als der Durchfluss nicht null war (siehe Fenster M22). Wenn dies der Fall ist, stellen Sie die Werkseinstellung in Fenster M22-Reset wieder her.



10 Anhang - Nutzung und Kommunikationsprotokoll serielles Schnittstellennetzwerk

10.1 Übersicht

Der Durchflussmesser verfügt über ein Kommunikationsprotokoll. Er kann an einen RS-485 Modbus angeschlossen werden. Für die Vernetzung können zwei grundlegende Schemata gewählt werden, d. h. das analoge Stromausgabeverfahren nur mit dem Durchflussmesser oder das RS232-Kommunikationsverfahren über die serielle Schnittstelle direkt vom Durchflussmessgerät.

Wenn die Kommunikationsmethode über die serielle Schnittstelle direkt zur Implementierung eines Überwachungsnetzwerksystems verwendet wird, wird der Adressenidentifikationscode des Durchflussmessers als Netzwerkadresscode verwendet. Als Kommunikationsprotokoll wird ein erweiterter Befehlssatz mit [W] verwendet.

RS-232 (Kabellänge 0 ... 15 m) oder RS-485 (Kabellänge 0 ... 1000 m) können direkt für Datenübertragungsverbindungen für eine kurze Distanz verwendet werden. Stromschleife kann bei der Übertragung über mittlere oder große Entfernungen verwendet werden.

Wenn der Durchflussmesser in einer Netzwerkumgebung eingesetzt wird, können verschiedene Operationen von einem Host-Gerät ausgeführt werden, mit Ausnahme der Programmierung des Adress-Identifizierungscodes, die über die Tastatur des Durchflussmessers erfolgen muss. Bei der Datenübertragung wird der Befehlsantwortmodus verwendet, d. h. das Host-Gerät gibt Befehle aus und der Durchflussmesser antwortet entsprechend.



Achtung!

Bei den im Kommunikationsprotokoll vorhandenen Funktionen können die serielle RS232- und RS485-Kommunikation nicht gleichzeitig verwendet werden.

10.2 Definitionen der seriellen Schnittstelle

Flowmeter - RS232:	3 TXD send
TXD send	PIN 4 ground
RXD receive	PIN 5 ground
GND ground	PIN PIN 6 empty
PC:	PIN 7 empty
PIN 1 empty	PIN 8 empty
PIN 2 RXD send	PIN 9 empty

10.3 Direkte Verbindung über RS232 mit dem Host-Gerät



10.4 Kommunikationsprotokolle und deren Verwendung

Der Durchflussmesser unterstützt diese drei Kommunikationsprotokolle: FUJI-Protokoll, MODBUS-C-Protokoll, MODBUS-I-Protokoll.

10.4.1 HL-Protokoll

Das Host-Gerät fordert den Durchflussmesser zur Antwort auf, indem es einen Befehl sendet. Die Baudrate der asynchronen Kommunikation (Primärstation: Computersystem; Sekundärstation: Ultraschall-Durchflussmesser) beträgt im Allgemeinen 9600 BPS. Ein einzelnes Byte hat das Datenformat (10 Bit): ein Startbit, ein Stoppbit und 8 Datenbits, Prüfbit: keines. Eine Datenzeichenfolge wird verwendet, um grundlegende Befehle auszudrücken und ein Wagenrücklauf (ENTER) wird verwendet, um das Ende eines Befehls auszudrücken. Ein Merkmal ist, dass die Datenzeichenfolge flexibel ist. Die Reihenfolge gilt sowohl für RS232 als auch für RS485. Häufig verwendete Befehle sind in der folgenden Tabelle aufgelistet:

PCE



Kommunikationsbefehle:

Befehle	Beschreibung	Daten-Format	
RFR(cr)(lf)	Return instantaneous flow	±d.dddddE±dd(cr) Note1	
RVV(cr)(lf)	Return instantaneous velocity	±d.ddddddE±dd(cr)	
RT+(cr)(lf)	Return positive accumulative flow	±ddddddddE±d(cr) Note 2	
RT-(cr)(lf)	Return negative accumulative flow	±ddddddd.d±d(cr)	
RTN(cr)(lf)	Return net accumulative flow	±ddddddd.d±d(cr)	
RTH(cr)(lf)	Return net accumulative energy(hot)	±ddddddd.d±d(cr)	
RTC(cr)(lf)	Return net accumulative energy(cold)	±dddddd.d±d(cr)	
RER(cr)(lf)	Return instantaneous energy value	±d.ddddddE±dd(cr)	
RA1(cr)(lf)	Return analog input value of Al1 (Temperature, Pressure, etc.)	±d.ddddddE±dd(cr)	
RA2(cr)(lf)	Return analog input value of Al2 (Temperature, Pressure, etc.)	±d.ddddddE±dd(cr)	
RID(cr)(lf)	Return Net address of the instrument	ddddd(cr) 5 bits in length	
RSS(cr)(lf)	Return signal intensity	UP:dd.d, DN:dd.d, Q=dd(cr)	
REC(cr)(lf)	Return current error code	*R/*D/*E Note 3	
RRS(cr)(lf)	Return Relay Status	ON/OFF(cr)	
RDT(cr)(lf)	Current date and time	yy-mm-dd, hh:mm:ss(cr)	
RSN(cr)(lf)	Return serial number	ddddddt(cr) Note 4	
SFQdddd.d(cr)(lf)	OCT setting	dddd.d(cr) Successful setting will back to "OK"	
SCLdd.d(cr)(lf)	Currentsetting	dd.d(cr) Successful setting will back to "OK"	
SRS(cr)(lf)	Start quantitative control	OK(cr) Successful setting will back to "OK"	
Р	Prefix of return command with check	Note 5	
W Networking command prefix of numeric string address Note 6		Note 6	

Anmerkungen:

1. (cr) drückt den Wagenrücklauf (ENTER) aus. Sein ASCII-Wert ist 0DH. (lf) drückt den Zeilenvorschub aus. Sein ASCII-Wert ist 0AH.

2. d drückt eine Zahl von 0 ... 9 aus. Der Wert 0 wird als +0.000000E+00 ausgedrückt.

3. Es gibt keinen Dezimalpunkt im Integralteil vor E.

4. ddddddddd steht für die Seriennummer des Instruments, t steht für das Modell des Instruments.

5. Das Zeichen P kann vor jedem Grundbefehl hinzugefügt werden. Es bedeutet, dass die übertragenen Daten eine CRC-Prüfung haben. Die Verifikationsmethode besteht darin, alle Daten wieder zu den Daten hinzuzufügen, die kumulativ und binär sind, und die 8-Bit-Binärdaten werden genommen.

Ž. B. die Rückgabeinformation des RT (cr) (lf) lautet : +1234567E+0m3 (cr) (lf), (die relativen Binärsystemdaten lauten: 2BH, 31H, 32H, 33H, 33H, 34H, 35H, 36H, 37H, 45H, 2BH, 30H, 6DH, 20H, 20H, 20H, 0DH, 0AH).

Die Summe aller seiner Rückgabedaten ist =2BH+31H+32H+33H+34H+34H+35H+ 36H+37H+45H+2BH+30H+6DH+33H +20H=2F7, die niedrigen 8-Bit-Daten seiner Binärdatei sind F7. Daher heißen die Daten der Ordnung PRT (cr) (lf) + 1234567E + 0m3!F7 (cr) (lf), "!" Bei Trennzeichen ist das vorangestellte Zeichen das Zeichen der Summierung, gefolgt von einem Prüfcode von 1 Byte.

6. Verwendung des Präfixes W: W + numerischer String-Adresscode + Basisbefehl. Der Wertebereich der numerischen Zeichenfolge ist 0 ... 255, außer 13 (0DH Wagenrücklauf), 10 (0AH Zeilenvorschub). Wenn auf die Momentangeschwindigkeit des Durchflussmessers Nr. 123 zugegriffen werden soll, kann der Befehl W123DV (cr) (lf) ausgegeben werden. Der entsprechende Binärcode lautet 57H, 31H, 32H, 33H, 44H, 56H, 0DH, 0AH; nur das gleiche Gerät mit der gleichen Adresse der Internetadresse und des Befehls sendet die Daten zurück.

7. W und P Befehle können in Kombination verwendet werden, z. B. W123PRT +. Das bedeutet, dass das Gerät, welches die Netzwerkadresse liest, der kumulative Wert des Geräts mit 123 ist und seine Rückgabedaten acht Kumulationen und Prüfsummen haben. "s" drückt ON oder OFF oder UD aus. Zum Beispiel drückt "TR:ON, RL:ON" aus, dass sich der OCT und das Relais in einem betätigten Zustand befinden; "TR:UD, RL:UD" drückt aus, dass der OCT und das Relais nicht betätigt sind.

10.4.2 MODBUS-I-Kommunikationsprotokoll

Dieses MODBUS-I-Protokoll verwendet den RTU-Übertragungsmodus. Der Verifizierungscode verwendet CRC-16-IBM (Polynom ist X16+X15+X2+1, Schild-Zeichen ist 0xA001), das durch die Methode des zyklischen Redundanzalgorithmus gewonnen wird. Der MODBUS-I-RTU-Modus verwendet Hexadezimalzahlen zur Datenübertragung.

1. Funktionscode und Format des MODBUS-I-Protokolls

Das Durchflussmesser-Protokoll unterstützt die folgenden zwei Funktionscodes des MODBUS

Funktionscode	Performance Daten
0x03	Read register
0x06	Write single register

© PCE Instruments 41 PCE



2. Verwendung des MODBUS-Protokoll-Funktionscodes 0x03

Der Host sendet das Rahmenformat der gelesenen Registerinformationen aus:

Slave Adresse	Operation Function Code	First Address Register	Register- Nummer	Verify Code
1 Byte	1 Byte	2 Bytes	2 Bytes	2 Bytes
0x01 ~ 0xF7	0x03	0x0000 - 0xFFFF	0x0000 - 0x7D	CRC (Verify)

Der Slave gibt das Datenrahmenformat zurück:

Slave Adresse	Read Operation Function Code	Number of Data Bytes	Data Bytes	Verify Code
1 Byte	1 Byte	1 Byte	N*x2 Byte	2 Bytes
0x01 - 0xF7	0x03	2xN*	N*x2 (Data)	CRC (Verify)

N*= Data register number

3. Verwendung des MODBUS-Protokoll-Funktionscodes 0x06

Der Host sendet einen Befehl zum Schreiben eines Einzelregisterinformationsrahmenformats (Funktionscode 0x06):

Slave Adresse	Operation Function Code	Register Register Data Address		Verify Code
1 Byte	1 Byte	2 Bytes	2 Bytes	2 Bytes
0x01 - 0xF7	0x06	0x0000 -	0x0000 -	CRC (Verify)
		0xFFFF	0xFFFF	

Der Slave gibt das Datenrahmenformat (Funktionscode 0x06) zurück:

nction Code	Address	0	
1 Byte	2 Bytes	2 Bytes	2 Bytes
0x06	0x0000 - 0xEEEE	0x0000 - 0xEEEE	CRC (Verify)
	1 Byte 0x06	Address 1 Byte 2 Bytes 0x06 0x0000 - 0xFFFF	Address Address 1 Byte 2 Bytes 2 Bytes 0x06 0x0000 - 0x0000 - 0xFFFF 0xFFFF

Der Bereich der Durchflussmesseradressen ist 1 ... 247 (hexadezimal: 0x01 - 0xF7) und kann im Menü 46 überprüft werden. Zum Beispiel bedeutet die Dezimalzahl "11", die in Menü 46 angezeigt wird, dass die Adresse des Durchflussmessers im MODBUS-Protokoll 0x0B ist.

Der CRC-Prüfcode übernimmt CRC-16-IBM (Polynom ist X16+X15+X2+1, Schild-Zeichen ist 0xA001), das durch die Methode des zyklischen Redundanzalgorithmus gewonnen wird. Das niederwertige Byte des Verifizierungscodes befindet sich am Anfang, während das höherwertige Byte am Ende steht.

Um beispielsweise die Adresse 1 (0x01) im RTU-Modus zu lesen, wenn die momentane Durchflussrate Stunde als Einheit (m^3/h) verwendet, d. h. 40005 und 40006 Registerdaten liest, lautet der Lesebefehl wie folgt:

0x01	0x03	0x00 0x04	0x00 0x02	0x85 0xCA
Flowmeter	Function Code	First Address	Register	CRC Verify
Address		Register	Numbers	Code



Die vom Durchflussmesser zurückgesendeten Daten sind (unter der Annahme, dass der aktuelle Durchfluss = 1,234567 m³/h beträgt):

0x01	0x03	0x04	0x06 0x51	0x3F 0x9E0x3B
				0x32
Flowmeter	Funktions-Code	Data Bytes	Data	CRC Verify
Address			(1.2345678)	Code

Die vier Bytes 3F 9E 06 51 sind im IEEE754-Format in der Single Precision Floating Point Form von 1,2345678.

Achten Sie auf die Datenspeicherreihenfolge des obigen Beispiels. Zur Erläuterung der Daten in der Sprache C können Zeiger direkt zur Eingabe der erforderlichen Daten in die entsprechende Variablenadresse verwendet werden, das Low-Byte wird an den Anfang gestellt, wie im obigen Beispiel 1,2345678 m/s, 3F 9E 06 51 Daten in der Reihenfolge 51 06 9E 3F gespeichert. Beispiel: Möchte man die Adresse 1 (0x01) in 2 (0x02) umwandeln, muss das Register 44100 als

0x02 wie folgt programmiert werden:

0x01	0x06	0x10 0x03	0x00 0x02	0xFC 0xCB
Flowmeter- Adress	Function Code	Register Adress Register Number		CRF Verify Code
Die vom Durchfluss	messer zurückgege	benen Daten sind:		
0x01	0x06	0x10 0x03	0x00 0x02	0xFC 0xCB
Flowmeter- Adress	Function Code	Register Adress	Register Number	CRF Verify Code

4. Fehlerprüfung

Der Durchflussmesser gibt nur einen Fehlercode 0x02 zurück, was bedeutet, dass die erste Adresse der Daten fehlerhaft ist.

Um beispielsweise Adresse 1 (0x01) der Registerdaten des Durchflussmessers 40002 im RTU-Modus zu lesen, betrachtet der Durchflussmesser diese Daten als ungültige Daten und sendet den folgenden Befehl:

0x01	0x03	0x00 0x01	0x00 0x01	0xD5 0xCA
Flowmeter	Function Code	Register Address	Register Number	CRF Verify
Address		Address	Number	Coue

Der vom Durchflussmesser zurückgegebene Fehlercode ist:

0x01	0x83	0x02	0xC0 0xF1
Flowmeter	Error Code	Error Extended	CRF Verify
Address		Code	Code



5. MODBUS-Register-Adressliste

Das MODBUS-Register des Durchflussmessers hat ein Leseregister und ein Schreibregister.

PDU	Register	Read	Write	Type	No.
Address	40004			71	Registers*
\$0000	40001	Flow/s - low word	32 bits real	2	
\$0001	40002	Flow/s - high word			
\$0002	40003	Flow/m - low word	32 bits real	2	
\$0003	40004	Flow/m - high word			
\$0004	40005	Flow/h - low word	32 bits real	2	
\$0005	40006	Flow/h - high word			
\$0006	40007	Velocity - low word	32 bits real	2	
\$0007	40008	Velocity - high word		_	
\$0008	40009	Positive total - low word	32 bits real	2	
\$0009	40010	Positive total - high word	02 010 100	_	
\$000A	40011	Positive total - exponent	16 bits int	1	
\$000B	40012	Negative total - low word	32 bits real	2	
\$000C	40013	Negative total - high word	02 810 100		
\$000D	40014	Negative total - exponent	16 bits int	1	
\$000E	40015	Net total - low word	32 hits real	2	
\$000F	40016	Net total - high word	02 510 100	2	
\$0010	40017	Net total - exponent	16 bits int	1	
\$0019	40026	Up signal - low word	32 hits real	2	0 - 99 9
\$001A	40027	Up signal - high word	52 513 1041	2	0 - 55.5
\$001B	40028	Down signal –low word	32 hits real	2	0 - 99 9
\$001C	40029	Down signal –high word	52 513 1041	2	0 - 55.5
\$001D	40030	Quality	16 bits int	1	0 - 99.9
\$001E	40031	Error code –char 1	String	1	Refer to "Error Analysis" for detailed codes meanings.
\$003B	40060	Flow velocity unit -char 1,2	Otaria a	0	Only m/s
\$003C	40061	Flow velocity unit -char 3,4	String	2	right now
\$003D	40062	Flow rate unit -char 1,2	String	2	Note 1
\$003E	40063	Flow rate unit –char 3,4			
\$003F	40064	Flow totalunit –char 1,2	String	1	
\$0040	40065	Energy rateunit -char1,2	Otalia a	0	Niete O
\$0041	40066	Energy rateunit -char 3,4	String	2	Note 2
\$0042	40067	Energy totalunit -char 1,2	String	1	
\$0043	40068	Instrument address-low word	22 hits roal	2	
\$0044	40069	Instrument address-high word	52 Dits redi	۷	
\$0045	40070	Serial number – char 1,2	String	Λ	
\$0046	40071	Serial number –char 3,4	Sung	4	
\$0047	40072	Serial number –char 5,6	String	4	
\$0048	40073	Serial number – char 7,8	Sung	4	

a) Register-Adressliste lesen (zum Lesen wird der Funktionscode 0x03 verwendet)

\$0049	40074	Analog Input AI1 Value-low word	22 hito rool	2	
\$004a	40075	Analog Input AI1 Value- high word	SZ DIIS TEAI	2	Returned temperature
\$004b	40076	Analog Input AI2 Value-low word	22 hito rool	2	value with RTD option
\$004c	40077	Analog Input AI2 Value- high word	SZ DIIS TEAI	2	
\$004d	40078	4-20mA Value-low word	22 hito rool	0	Linit, m A
\$004e	40079	4-20mA Value-high word	32 Dits real	2	Unit: mA

b) Single Write Register Address List (verwenden Sie 0x06-Leistungscode zum Schreiben)

PDU	Register	Beschreibung	Read/W rite	Туре	No.
Address	_	_			registers*
\$1003	44100	Flowmeter address (1 -255)	R/W	16 bits	1
				int.	
\$1004	44101	Communication Baud Rate	R/W	16 bits	1
		0 =2400, 1 = 4800,		int.	
		2 = 9600, 3 = 19200,			
		4 = 38400, 5 = 56000			

Hinweise:

- 1. Folgende Durchfluss-Einheiten sind vefügbar:
 - 0. "m3" Cubic Meter
 - 1. "I" -Liters
 - 2. "ga" Gallons
 - 3. "ig" Imperial Gallons
 - 4. "mg" Million Gallons
 - 5. "cf" Cubic Feet
 - 6. "ba" US Barrels
 - 7. "ib" Imperial Barrels
 - 8. "ob" Oil Barrels

2. Folgende Energie-Einheiten sind verfügbar:

- 0. "GJ" Giga Joule
- 1. "Kc" -Kilocalorie
- 2. "MB" MBtu
- 3. "KJ" -Kilojoule
- 4. "Bt" Btu
- 5. "Ts" -US Tonnes
- 6. "Tn" -US Tons
- 7. "kw" Kwh
- 3. 16 bits int—short integer, 32 bits int long integer, 32 bits real—floating point number, String—alphabetic string

PCE



11 Durchfluss-Anwendungsdaten

11.1 Schallgeschwindigkeiten für verschiedene häufig verwendete Materialien

Rohrmaterial	Geschwindigkeit (m/s)
Steel	3206
ABS	2286
Aluminium	3048
Glas	3276
Polyethylen	1950
PVC	2540
Mantel-Material	Geschwindigkeit (m/s)
Teflon	1225
Titan	3150
Zement	4190

Messing	2270
Gusseisen	2460
Bronze	2270
Glasfaser-Epoxid	3430
Bitumen	2540
Porzellanemaille	2540
Glas	5970
Plastik	2280
Polyethylen	1600
PTFE	1450
Gummi	1600

P	CE
	~

t(°C)	v(m/s)	t(°C)	v(m/s)	t(°C)	v(m/s)		
0	1402,3	34	1517,7	68	1554,3		
1	1407,3	35	1519,7	69	1554,5		
2	1412,2	36	1521,7	70	1554,7		
3	1416,9	37	1523,5	71	1554,9		
4	1421,6	38	1525,3	72	1555,0		
5	1426,1	39	1527,1	73	1555,0		
6	1430,5	40	1528,8	74	1555,1		
7	1434,8	41	1530,4	75	1555,1		
8	1439,1	42	1532,0	76	1555,0		
9	1443,2	43	1533,5	77	1554,9		
10	1447,2	44	1534,9	78	1554,8		
11	1451,1	45	1536,3	79	1554,6		
12	1454,9	46	1537,7	80	1554,4		
13	1458,7	47	1538,9	81	1554,2		
14	1462,3	48	1540,2	82	1553,9		
15	1465,8	49	1541,3	83	1553,6		
16	1469,3	50	1542,5	84	1553,2		
17	1472,7	51	1543,5	85	1552,8		
18	1476,0	52	1544,6	86	1552,4		
19	1479,1	53	1545,5	87	1552,0		
20	1482,3	54	1546,4	88	1551,5		
21	1485,3	55	1547,3	89	1551,0		
22	1488,2	56	1548,1	90	1550,4		
23	1491,1	57	1548,9	91	1549,8		
24	1493,9	58	1549,6	92	1549,2		
25	1496,6	59	1550,3	93	1548,5		
26	1499,2	60	1550,9	94	1547,5		
27	1501,8	61	1551,5	95	1547,1		
28	1504,3	62	1552,0	96	1546,3		
29	1506,7	63	1552,5	97	1545,6		
30	1509,0	64	1553,0	98	1544,7		
31	1511,3	65	1553,4	99	1543,9		
32	1513,5	66	1553,7				
33	1515,7	67	1554,0				

11.2 Schallgeschwindigkeit im Wasser (1atm = 1 Bar) bei verschiedenen Temperaturen



Bei Fragen, Anregungen oder auch technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die entsprechenden Kontaktinformationen finden Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung.

12 Entsorgung

HINWEIS nach der Batterieverordnung (BattV)

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden: Der Endverbraucher ist zur Rückgabe gesetzlich verpflichtet. Gebrauchte Batterien können unter anderem bei eingerichteten Rücknahmestellen oder bei der PCE Deutschland GmbH zurückgegeben werden.

Annahmestelle nach BattV:

PCE Deutschland GmbH Im Langel 4 59872 Meschede

Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt. Alternativ können Sie Ihre Altgeräte auch an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgeben.





PCE Instruments Kontaktinformationen

Germany

PCE Deutschland GmbH Im Langel 4 D-59872 Meschede Deutschland Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0 Fax: +49 (0) 2903 976 99 29 info@pce-instruments.com www.pce-instruments.com/deutsch

United Kingdom

PCE Instruments UK Ltd Unit 11 Southpoint Business Park Ensign Way, Southampton Hampshire United Kingdom, SO31 4RF Tel: +44 (0) 2380 98703 0 Fax: +44 (0) 2380 98703 9 info@pce-instruments.co.uk www.pce-instruments.com/english

The Netherlands

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede Nederland Telefoon: +31 (0)53 737 01 92 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch

France

PCE Instruments France EURL 23, rue de Strasbourg 67250 Soultz-Sous-Forets France Téléphone: +33 (0) 972 3537 17 Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18 info@pce-france.fr www.pce-instruments.com/french

Italy

PCE Italia s.r.l. Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 55010 Loc. Gragnano Capannori (Lucca) Italia Telefono: +39 0583 975 114 Fax: +39 0583 974 824 info@pce-italia.it www.pce-instruments.com/italiano

United States of America

PCE Americas Inc. 1201 Jupiter Park Drive, Suite 8 Jupiter / Palm Beach 33458 FL USA Tel: +1 (561) 320-9162 Fax: +1 (561) 320-9176 info@pce-americas.com www.pce-instruments.com/us

Spain

PCE Ibérica S.L. Calle Mayor, 53 02500 Tobarra (Albacete) España Tel. : +34 967 543 548 Fax: +34 967 543 542 info@pce-iberica.es www.pce-instruments.com/espanol

PCE

Turkey

PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No.6/C 34303 Küçükçekmece - İstanbul Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish