

WLAN-Überwachungsanlage

Installationsanleitung



Für Anleitungen, Software etc., besuchen Sie bitte: foscam.com/downloads

> V1.0 305503000659 -1-



Benutzeroberfläche

1. Log In

- (1) Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Rückseite auf Ein. Nachdem Sie den NVR erfolgreich gestartet haben, sollten die Netz-LED, LAN LED und die Festplatten-LED-Anzeigen grün aufleuchten
- (2) Kennwort ändern
- Für Ihre Sicherheit, Bitte legen Sie ein neues Passwort für Ihren NVR fest vor dem Anmelden.

	Change Password
*You need to set an initi	al password for the first use.
User Name	
New Password	
Confirm Password	
	Save

③ einloggen-Seite.

Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche OK.



④ Nachdem Sie sich nochmal anmelden, erreichen Sie den Setup Wizard. -7Sicherheitshinweise

- Stellen Sie das Gerät nur in trockener Umgebung in Innenbereichen auf.
- Stellen Sie sicher, dass der Lüfter und die Luftzirkulation nicht blockiert sind.
- Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit der Netzspannung vor Inbetriebnahme.
- Stellen Sie sicher, dass der drahtlose NVR in einer Umgebung mit geeigneter Temperatur und Luftfeuchtigkeit funktioniert.
- Stellen Sie das Gerät horizontal auf und vermeiden Sie Vibrationen
- Kurzschluss kann auftreten, wenn Staub im Stromkreis nass wird. Bitte reinigen Sie den Staub auf der Leiterplatte, den Anschlüssen und NVR-Fall.
- Bitte ersetzen Sie die Batterie nicht selbst, bitte nehmen Sie keine selbstständige Reparatur des Gerätes und seiner Einzelteile vor.
- Für die Daueraufzeichnung nutzen Sie bitte nur die dafür geeigneten Festplatten, um die langlebige und sichere Datenaufzeichnung zu gewährleisten.
- Ein Blitzschutz ist erforderlich, wenn das Gerät an Kommunikationskabel angeschlossen ist, Ein Ethernet-Kable das von kommt und mit dem drahtlosen NVR verboten ist,ist verboten.

Der Startup Wizard kann Sie durch einige wichtige Einstellungen

1/ 04/ 01 17 .06 .01

2 Festplatte formatieren. Klicken Sie auf die HDD Formatie um

die Festplatte einzurichten. Beachten Sie, dass dadurch alle

HDD formatie Previous Next

HDD Full Setting. Wählen Sie Aufzeichnung aufzeichnen und

Dateien auf der Festplatte gelöscht werden.

Next Skip

2. Startup Wizard

des NVR führen.

① Uhrzeit einstellen.

überschreiben.

③ P2P. Wenn Sie die UID des Geräts wissen möchten, scannen Sie bitte der QR-Code. Wenn Sie den Setup-Assistenten nicht verwenden möchten deaktivieren Sie beim nächsten Mal das Kontrollkästchen setup wizard. Drücke den **Finish** Klicken Sie auf die Schaltfläche setup wizard, um abzuschließen.

HD-OUT

1.5m Netzwerkkabel

1 x Netzteil für NVR

Garantiekarte

Schrauben

Rückseite des NVRs

VGA Ausgang Zurücksetzen

-Fin-/

Spannungseingang (DC12V / 2A)

Ausschaltknopf

-3-



Oder Rechte Maustaste \rightarrow System Einstellung \rightarrow General \rightarrow Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Setup Wizard Drücken Sie auf Sichern.

	General
Systemzeit	2021/ 03/ 16 14 :29 :57
Datumsformat	YYYY MM DD 24 ·
Zeitzone	(GMT+8:00)Beijing
Sprache K	German
Auflösung	1920×1080
Auto-iAbmeldung(min)	
DST	
NTD	EINSt.
NTP	EiNst
IPC Time Sync	
Startup Wizard	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen
Dual-stream	
	Sichern Abbr



5





-8-

-2-

2

8-Kanal NVR

Kurzanleitung

USB-Maus

4 x 1080P Bullet IP-Kamera

4 x Netzteil für die Kameras

Antenne_

Erdung

Ethernet Port—

-9-



Platzierung von WLAN-Kameras

Auf der Live-Ansicht-Benutzeroberfläche sehen Sie dann das Videobild von jeder IP-Kamera in Echtzeit.

3. Kopplung von kamera mit dem NVR

Beachten Sie: Der NVR und die IP-Kamera sind bereits gekoppelt. Wenn Sie mehr Kameras (nur FI9910W) benötigen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte.

① Rechte Maustaste auf der Hauptschnittstelle, wählen Koppeln Sie IP-Kamera.

Das WLAN-Signal des NVRs ähnelt einer Kugel, Antennen befinden sich im Zentrum.

Das Signal rund um die Antennen ist stark. Ausgehend von der Art des Signals ist es empfehlenswert die WLAN-Antennen der Kameras alle parallel zu den beiden Antennen des NVRs auszurichten. Das gewährleistet ein besseres Signal und bessere Bildqualität.

Installation der \mathbf{O} Kamera

Installieren Sie die Kameras am gewünschten Ort mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben.



Wichtiger Hinweis:

Bitte stellen Sie bei der Installation sicher, dass der Kabelbaum und die Anschlüsse so platziert werden, dass diese vor Feuchtigkeit geschützt sind. Die Anschlüsse sind nicht wettergeschützt. -5-

4. Aufnahme und Wiedergabe

1 Aufnahme nach Zeiplan: Rechte Maustaste ightarrow System **Einstellung** \rightarrow **Plan** \rightarrow Wählen Sie den Aufnahmekanal \rightarrow Sichern (Tatsächlich hat das Wi-Fi NVR-System standardmäßig eine geplante 24-Stunden-Aufzeichnung festgelegt).



Wenn Sie es auf Alarmaufzeichnung ändern möchten, verwenden Sie bitte die linke Maustaste zur Auswahl der Uhrzeit (wird grün), falls die gleichen Einstellungen auch für andere Kanäle

gleiche sollen, wählen Sie Kopiere.



Inbetriebnahme



Bitte nutzen Sie nur die mitgelieferten Netzteile. Verbinden Sie die Kameras und NVR wie oben abgebildet. Nachdem das Gerät hochgefahren ist, leuchtet die Kontroll-LED grün. Dies bedeutet, dass das System ordnungsgemäß funktioniert.

-6-

(2) Playback: Rechte Maustaste \rightarrow Suche \rightarrow Wählen Sie Kanal und Datum \rightarrow Klicken Sie auf die Zeitleiste, um den Datensatz zu überprüfen



5. Backup

Schließen Sie ein Speichermedium an den USB-Port des NVRs an \rightarrow rechte Maustastek \rightarrow System Einstellung \rightarrow Backup \rightarrow wählen Sie Zeit, Kanal und Typ aus \rightarrow **Search** \rightarrow wählen Sie die Zieldatei aus \rightarrow **Backup**

Hinweis: Wenn die Zieldatei nicht durchsucht werden kann, klicken Sie auf **Empty** →**Add**. Bitte entfernen Sie die Dateien, die vor dem Backup nicht benötigt werden.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät (USB) innerhalb von 30 Sekunden eingesetzt wird, da die vom System reservierte Suchzeit 30 Sekunden beträgt.



4. Bewegungserkennungsaufzeichnung

Rechte Maustaste → **System Einstellung** → **IPC-Konfiguratior** \rightarrow Fortgeschritte \rightarrow Bewegungs \rightarrow Auslöser \rightarrow Einstellen Sensibilität & Region & Body Filter & Körperrechteck→ Anwenden.

			IPC-Kor	figuration-1	
Koppeln Sie die IP-Kamera	Bild	OSD	CODE	Fortgeschritte Maintenance	
System Einstellung					
🛍 Suche	Bewegungs	Auslöser			
📽 Plan	Sensibilität	Mittelmäßig			
Backup	Region	Einst.			
1 Pan/Tilt/Zoom	Body filter				
	Körperrechted	< 🗹			
Info					
Herunterfahren					
Ansicht 4					
Ansicht 8					
Ansicht 9				Anwenden OK	Abbrech

5. Automatische Kaskadierung

Dank der neuen automatischen Netzwerk-Kaskadierungsfunktion wird eine Kamera, ohne jegliche manuelle Einstellungen, die WLAN-Signalstäre auswerten und sich eigenständig mit der Kamera verbinden, welche eine bessere Verbindung zum NVR hat, um eine stabilere und zuverlässigere Videoübertragung zu gewährleisten.

Automatische Kaskadierung wird zum Zwecke der Vergrößerung des Abdeckungsbereiches vom WLAN-Netzwerk eingesetzt, anstelle das WLAN-Signal einfach zu verstärken. Somit wird sich eine Kamera automatisch mit der Kamera in ihrer Nähe verbinden, falls die sich in einer größeren Distanz vom NVR befindet oder falls andere Hindernisse oder Störfaktoren vorliegen. -13 -



2 Der Status der Kaskadierung wird dann automatisch in der entsprechenden Ansicht dargestellt

Koppeln Sie die IP-Kamera	Koppeln Sie IP-Kamera				
System Einstellung					
🐔 Suche	Kanal	Status	MAC-Adresse	Operation	÷
📽 Plan		verbunden	18:c8:e7:42:d0:9e 18:c8:e7:42:d8:b3	Löschen	
A Backup		Nicht verbunden		Paar	
e pasta	4	Nicht verbunden		Paar]=
<u>I</u> ⊕ Pan/Tilt/Zoom		Nicht verbunden		Paar	
IPC-Konfiguration	6	Nicht verbunden		Paar	
		Nicht verbunden		Paar	
	8	Nicht verbunden		Paar	
 Herunterfahren Ansicht 4 Ansicht 8 Ansicht 9 	WIFICH 13	▼ Arbeitsstatu:	s Verstärker Bündig ОК	Abbrech	





1. Sie können die App einfach im "App Store" oder "Google Play" finden, in dem Sie dort nach "Foscam". suchen. Alternativ können Sie den QR -Code weiter unten einscannen, was Sie zu der Installationsseite für die Foscam **APP** führt. Laden Sie die App herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Smartphone.





- 2. Starten Sie die Foscam App und legen Sie ein Foscam-Benutzerkonto an.
- 3. Einbindung neuer Geräte: Nach dem Einloggen können Sie den "+" Symbol anklicken und dann "NVR Kit". nschließend scannen Sie den QR-Code ein, welcher sich auf der Unterseite von dem NVR befindet.

-15 -	

Hinweis

-14 -

- ① Update von einem USB-Stick. Die Update-Datei muss sich dabei im Stammverzeichnis befinden.
- 2 Trennen Sie das Gerät während des Upgrades nicht vom Strom.
- 2. Sie können die Firmware Ihres NVrs und Kameras über die Foscam App aktualisieren .

Öffnen Sie die Foscam App, loggen Sie sich in den NVR ein, gehen Sie zu de Einstellungen und wählen Sie anschließend Kamera-Firmware oder NVR-Firmware.

⇒ اיי ¢	9:41 AM Settings	≵ 100% 🔲
8	NVR-Info	>
æ	NVR-Firmware	>
↑	Kamera-Firmware	>
Э	Aufnahme-Wiedergabe	>
¢	Bewegungserkennung- Alarm	

3. Sie können die Firmware Ihres NVRa und Ihrer Kameras auch über Foscam VMS aktualisieren .

Öffnen und Anmelden von Foscam VMS, wählen Sie () Setup > System > System-Upgrade or Kamera-Upgrade.

 Basic
Device Ma
Application
System
Factory F
NVR Firm
Camera F
Reboot

Hinweis



WLAN, Frequenzbereich: 2400 MHz - 2483.5 Mhz Maximale Sendeleistung (EiRP): < 20dBm Drahtloser Standard: IEEE802.11b/g/n Stromversorgung: DC 12V 2.0A 24W (NVR) DC 12V 1.0A 12W (IPC)



Hinweis:

Stromversorgung während des Update-Vorgangs nicht unterbrechen. Nach dem Upgrade wird der NVR neu gestartet.

Kamera Upgrade:

Laden Sie die Firmware auf einen U-Stick \rightarrow Stecken Sie diesen in den NVR-USB-Anschluss ein → Klicken Sie mit der rechten Maustaste → System Einstellung → IPC-Konfiguratior → **Maintenance** \rightarrow klicken **Bündig** \rightarrow klicken **CH** um diese Kamera zu aktualisieren oder klicken Sie auf Select All, um alle Kameras zu aktualisieren.



Kamears auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Rechtsklick \rightarrow System Einstellung \rightarrow IPC-Konfiguration \rightarrow **Maintenance** → dann auf **CH** um die Standardeinstellung dieser Kamera wiederherzustellen oder klicken Sie auf Select All, um die Standardeinstellung aller Kameras wiederherzustellen.



4. Vorschau: Wählen Sie ein Gerät aus der Übersicht, um zur Vorschau-Darstellung zu gelangen. Wählen Sie ein Kanal, von welchem Sie den Stream sehen wollen, wie hier dargestellt:



-16-

Schritt zum Aktualisieren der Firmware:

(1) Klicken Sie zum Herunterladen auf die Schaltfläche"**Download** the latest firmware", um die neueste Firmware auf Ihrem Computer herunterzulden.

② Klicken Sie auf die Schaltfläche "**Browse**" und wählen Sie die Datei für die Aktualisierung der Firmware auf

③ Klicken Sie auf die Schaltfläche "**Upgrade**" und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.



Schalten Sie bei allen Upgrade-Methoden die Stromversorgung während des Upgrades nicht aus. Nach dem Upgrade wird der NVR neu gestartet.

Produktleistung

Angaben zu Funkausstrahlung:



Foscam-VMS ist ein neues Tool für PC. Es erfordert keine Plug-Ins und ist kompatibel mit Windows & Mac, Es unterstützt alle Foscam HD Kameras und bis zu 36 Kameras gleichzeitig. Wenn Sie mehrere Kameras verwalten möchten, empfehlen wir Ihnen, den Foscam VMS zu installieren. Sie können die "Foscam-VMS" Windows-Version **foscam.com/vms**, herunterladen. und können die "Foscam VMS" Mac-Version aus dem APP Store herunterladen:

https://apps.apple.com/cn/app/foscamvms/id1521202507?mt=12

Hinweis: Für die beste Funktionalit aktualisieren Sie bitte die Foscam VMS auf die neueste Version!



Hinzufügen eines NVRs

- 1. Starten Sie die Foscam VMS, erstellen Sie dann ein lokales Administratorkonto und Login.
- 2. Klicken Sie auf "+" Taste in der Foscam NVS und folgen Sie den Schritten des Installationsassistenten.

3. Vorschau: Gerät aus der Liste der LAN-Geräte anklicken, um zur Vorschau-Oberfläche zu gelangen, dann auf 🕟 und gewünschten Kanal auswählen.



Upgrade

1. Sie können Ihr NVR- und Kamerasystem mit der NVR-Software aktualisieren.

NVR Aktualisierung:

-17 -

Kopieren Sie die Firmware auf einen U-Stick \rightarrow Stecken Sie den USB-Stick in den NVR-USB-Anschluss ein \rightarrow Klicken Sie mit der rechten Maustaste \rightarrow **System Einstellung** \rightarrow **Upgrade** \rightarrow $\mathbf{Refresh} \rightarrow \mathsf{Klicken}$ Sie auf $\mathbf{Upgrade}$, um den NVR aktualiseren.

-18-

Technische 13 Unterstützung

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Foscam Produkt haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, von dem Sie das Produkt bezogen haben oder kontaktieren Sie den technischen Support des Herstellers: service@foscam-online.de

Ihre wertvollen Kommentare und Vorschläge zur Verbesserung von Foscam Produkten sind willkommen!

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co., limited, dass die Geräte Foscam (FN7108W-B4.) den grundlegenden Anforderungen und Vorschriften von folgenden Richtlinien entsprechen: 2014/53/EU, 2011/65/EU.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

https://www.foscam.com/company/ce-certificate.html



an das Stromnetz beachten: bei Einrichtungen mit Festanschluss außerhalb der Einrichtung muss eine leicht zugängliche Trennvorrichtung vorhanden sein.

Bitte folgendes bei dem Anschluss von Produkten

- bei Einrichtungen mit Steckanschluss muss die Steckdose nahe der Einrichtung angebracht und leicht zugänglich sein. -23 -





CE Certificate statement Website https://www.foscam.com/company/ce-certificate.html

Exporter and Importer Information Opened to Public: https://www.foscam.com/company/open-information.html

Manufacturer: Shenzhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd Addr: : Room 901, Unit B, Building 7, Xingke 1st Street Vanke Cloud City Phase 1, Nanshan Dist., Shenzhen, 518055, China Importeuer in Deutschland: Inkovideo GmbH & Co. KG Hans-Sachs-Str. 10 40721 Hilden Germany

www.foscam.com

Aufgrund kurzfristiger Änderungen könnten einige Punkte dieser Kurzanleitung möglicherweise nicht auf dem aktuellsten Stand sein. Der Hersteller bemüht sich dennoch alle Dokumentationen zeitnah anzupassen. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte immer der Seite des Herstellers: www.foscam.com _____