

## EurotestPV Lite MI 3109 Bedienungsanleitung Version 1.3.2, Code Nr. 20 752 053



Vertriebspartner:

Hersteller:

METREL d.d. Ljubljanska cesta 77 1354 Horjul Slowenien Website: <u>http://www.metrel.de</u> E-Mail: <u>metrel@metrel.si</u>

CE Die Marke auf Ihrem Gerät stellt sicher, dass das Gerät die Anforderungen der EU (Europäische Union) hinsichtlich der Sicherheit und elektromagnetischen Verträglichkeit von Geräten erfüllt

© 2012 METREL

Die Handelsnamen Metrel, Smartec, Eurotest, Autosequence sind in Europa und anderen Ländern als Marken eingetragen oder angemeldet.

Dieses Dokument darf ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von METREL in keiner Weise reproduziert oder verwendet werden.

### Inhalt

1	Vorwort	5
2	Hinweise zur Sicherheit und zum Betrieb	6
	<ul> <li>Warnungen und Hinweise</li> <li>Akkus und Ladegerät</li> <li>Verwendete Normen</li> </ul>	6 9 11
3	Beschreibung des Geräts	12
	<ul> <li>Bedienoberfläche</li> <li>Anschlussplatte</li> <li>Rückseite</li> <li>Lieferumfang und Zubehör</li> <li>3.4.1 Standard-Lieferumfang MI 3109</li> <li>3.4.2 Optionale Zubehörteile</li> </ul>	12 13 14 15 <i>15</i> <i>1</i> 6
4	Betrieb des Geräts	17
	1       Display und Ton         4.1.1       Warnungen         4.1.2       Batterieanzeige         4.1.3       Meldungen         4.1.4       Messergebnisse         4.1.5       Warntöne         4.1.6       Hilfebildschirme         4.1.7       Hintergrundbeleuchtung und Kontrast einstellen         2       Funktionsauswahl         3       Hauptmenü des Messgeräts         4.4       Einstellungen         4.4.1       Speicher         4.4.2       Sprachen         4.4.3       Datum und Uhrzeit         4.4.4       Werkseinstellungen         4.4.5       Einstellungen der Stromzangen         4.4.6       Synchronisierung (A 1378 - PV-Remote-Einheit)         4.4.8       Zubehör	17 17 17 18 18 18 18 19 20 21 21 21 22 23 24 27
5	Messungen	29
	<ul> <li>Isolationswiderstand</li> <li>Widerstand des Erdungsanschlusses und Potentialausgleichs</li> <li><i>R LOW</i>Ω, 200 mA Widerstandsmessung</li> <li><i>Messung des Durchgangswiderstands bei geringem Strom</i></li> <li><i>Kompensation des Prüfleitungswiderstands</i></li> <li>PV-Wechselrichterprüfung</li> <li>PV-Modulprüfung</li> <li>Messen der Umgebungsparameter</li> <li><i>Messen der Umgebungsparameter</i></li> <li><i>Messen der Umgebungsparameter</i></li> <li><i>Noclisc-Messung</i></li> <li>Vorgang der automatischen Messung gemäß IEC/EN 62446 (Auto)</li> </ul>	29 32 33 34 35 38 41 43 43 45 47
6	Datenmanagement	50

	6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.5.2 6.5.2 6.5.2 6.5.2	Speicherorganisation         Datenstruktur         Speichern von Prüfergebnissen         Abrufen von Prüfergebnissen         Löschen der gespeicherten Daten         1 Löschen des gesamten Speicherinhalts         2 Löschen von Messergebnissen an ausgewählten Speicherplätzen         3 Einzelne Messungen löschen         4 Umbenennen der Installationsstruktur-Elemente (Upload vom PC)	50 52 53 54 54 55 55 56 56
	6.6	Communication (Kommunikation)	57
7	Aktı	ualisieren des Messgeräts	58
8	War	tung	59
	8.1 8.2 8.3 8.4	Ersetzen der Sicherungen Reinigung Periodische Kalibrierung Service	59 59 59 59
9	Тес	hnische Daten	60
Δ	9.1 9.2 9.2.2 9.3 9.3.2 9.3.2 9.3.2 9.3.2 9.3.2 9.3.2 9.3.2 9.3.2 9.3.2	Isolationswiderstand (von PV-Systemen) RISO - und RISO + Durchgang Widerstand R LOWΩ Widerstand CONTINUITY PV-Prüfungen Genauigkeit der STC-Daten Modul, Wechselrichter I-V-Kennlinie Uoc - Isc Umgebungsparameter Allgemeine Daten P - Zubehörteile für Spezialmessungen	60 61 .61 .61 .61 .61 .62 .63 .63 .63 .64
Δ	nhang	F – PV-Messungen - Berechnungswerte	66
A	many		50

# 1 Vorwort

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des Messgeräts EurotestPV Lite mit Zubehörteilen von METREL. Das Messgerät wurde auf Grundlage der langjährigen Erfahrungen entwickelt, die wir auf dem Gebiet der Messgeräte für elektrische Anlagen sammeln konnten.

Das Messgerät EurotestPV Lite ist ein professionelles, multifunktionales Handgerät zum Durchführen aller Messungen an Photovoltaik-Systemen.

Messungen und Prüfungen für PV-Systeme (für AC- und DC-Bauteile):

- Durchgangsprüfungen,
- □ Isolationswiderstand von PV-Systemen,
- Spannung, Strom und Leistung an PV-Systemen (Wechselrichter und PV-Module),
- Berechnungen der Wirkungsgrade und STC-Werte an PV-Systemen,
- □ Uoc-/Isc-Messungen,
- Umgebungsparameter (Temperatur und Einstrahlung),
- □ I-V-Kennlinienprüfung,
- Automatischer Prüfablauf gemäß IEC/ EN 62446.

Das grafische Display mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht ein einfaches Ablesen der Ergebnisse, Anzeigen, Messparameter und Meldungen. Zwei Pass/Fail-LED-Anzeigen befinden sich seitlich des LCD-Displays.

Der Betrieb des Messgeräts wurde so einfach wie möglich konzipiert, so dass (außer dem Lesen dieser Bedienungsanleitung) keine Schulungen zur Verwendung dieses Messgeräts nötig sind.

Das Messgerät wird mit allen Zubehörteilen geliefert, die für ein bequemes Durchführen der Messungen erforderlich sind.

# 2 Hinweise zur Sicherheit und zum Betrieb

## 2.1 Warnungen und Hinweise

Um ein Höchstmaß an Bedienersicherheit der Anlage während der Prüfungen und Messungen zu garantieren, empfiehlt Metrel das Messgerät EurotestPV Lite nur in gutem und unbeschädigtem Zustand zu verwenden. Bei der Verwendung des Geräts sind die folgenden allgemeinen Warnhinweise zu beachten:

# Allgemeine Warnhinweise:

- Das Symbol A am Messgerät bedeutet: »Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um eine sichere Bedienung zu garantieren«. Das Symbol erfordert eine Handlung!
- Wird das Testgerät nicht wie in diesem Handbuch beschrieben eingesetzt, so kann die durch das Arbeitsgerät gewährte Sicherheit eingeschränkt sein!
- Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch aufmerksam durch, da die Benutzung des Geräts anderenfalls Gefahren f
  ür Bediener, Messger
  ät oder Pr
  üfanlagen darstellen k
  önnte!
- Das Messgerät bzw. das zugehörige Zubehör niemals verwenden, wenn es eine sichtbare Beschädigung aufweist!
- Beachten Sie alle allgemeinen Sicherheitsvorschriften, um das Risiko eines elektrischen Schlages beim Umgang mit lebensgefährlichen Spannungen zu vermeiden!
- Wenn die Sicherung auslöst, müssen die Anweisungen dieser Anleitung befolgt werden, um sie zu ersetzen! Verwenden Sie ausschließlich Sicherungen, die den Spezifikationen entsprechen!
- Verwenden Sie das Messgerät nicht in AC-Versorgungssystemen mit Nennspannungen von über 550 V AC.
- Verwenden Sie das Messgerät nicht in PV-Systemen mit Spannungen über 1000 V DC und/oder Stromstärken über 15 A DC! Das Messgerät kann sonst beschädigt werden.
- Service-Arbeiten, Reparaturen oder Feineinstellungen des Messgeräts und der Zubehörteile dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden!
- Das Messgerät wird mit wiederaufladbaren Ni-MH-Akkus geliefert. Die Akkus müssen wie auf dem Schild am Batteriefachs oder wie in diesem Handbuch angegeben nur durch Akkus desselben Typs ausgetauscht werden. Verwenden Sie keine Standard-Alkali-Batterien, während der Stromversorgungsadapter angeschlossen ist, da diese sonst explodieren können!
- Im Inneren des Geräts bestehen gefährliche Spannungen. Trennen Sie alle Pr
  üfleitungen, entfernen Sie das Stromversorgungskabel und schalten Sie das Messger
  ät aus, bevor Sie die Abdeckung des Batteriefachs öffnen.

- Schließen Sie keine Spannungsquelle an die Eingänge C1 und P/C2. Sie dienen ausschließlich dem Anschluss von Stromzangen und -sensoren. Die maximale Eingangsspannung beträgt 3 V!
- Alle üblichen Sicherheitsbestimmungen müssen beachtet werden, um einen elektrischen Schlag bei Arbeiten an elektrischen Anlagen zu vermeiden!
- PV-Stromquellen können sehr hohe Stromstärken und Spannungen produzieren. Nur entsprechend qualifiziertes Personal darf Messungen an Photovoltaik-Systemen durchführen.
- Lokale Regelungen sind zu befolgen.
- Die Sicherheitsbestimmungen f
  ür Arbeiten auf dem Dach m
  üssen beachtet werden.
- Sollte ein Fehler im Messsystem (z.B. an Drähten, Anlagen, Anschlüssen, Messgeräten, Zubehörteilen...) oder entzündliche Gase, sehr hohe Feuchtigkeit oder starker Staub vorliegen, kann ein Lichtbogen auftreten, der sich nicht selbst löschen kann. Lichtbögen können zu Bränden und erheblichen Schäden führen. Die Benutzer müssen für diesen Fall ausreichend geschult sein, um das PV-System sicher vom Netz zu trennen.
- Nur geeignetes Messzubehör zum Pr
  üfen von PV-Anlagen verwenden. Die Zubehörteile f
  ür PV-Messungen von Metrel haben gelbe Markierungen an den Steckern.
- Die PV-Sicherheitssonde A 1384 bietet zusätzliche Sicherheit für Arbeiten an PV-Anlagen. Sie verfügt über eine eingebaute Schutzschaltung, durch die das Messgerät im Falle eines Fehlers am Messgerät sicher von der PV-Anlage getrennt wird (weitere Informationen siehe Kapitel 4.4.8 Zubehör).
- Die PV-Pr
  üfleitung A1385 verf
  ügt 
  über integrierte Sicherungen, die das Messger
  ät sicher von der PV-Anlage trennen, sollte im Messger
  ät eine St
  örung vorliegen.
- Wenn an einem Messeingang eine Spannung von über 1000 V DC erfasst wird, werden alle weiteren Messungen ausgesetzt und die Warnmeldung VOLTAGE ? wird angezeigt.

Marnhinweise zur Sicherheit bei Messungen:

Isolationswiderstand von PV-Systemen

- Berühren Sie den Pr
  üfling keinesfalls w
  ährend der Messung, bevor er nicht vollst
  ändig entladen ist! Gefahr vor elektrischen Schl
  ägen!
- Wenn an kapazitiven Betriebsmitteln eine Isolationswiderstandsmessung durchgeführt wird, kann die Entladung unter Umständen nicht sofort erfolgen! Die Warnmeldung und die aktuelle Spannung werden während der Entladung angezeigt, bis die Spannung unter 10 V fällt.

Durchgangsmessung

 Durchgangsmessungen d
ürfen nur an unbestromten Betriebsmitteln durchgef
ührt werden!

#### Hinweise zu den Messungen:

#### Allgemeines

- Die PASS / FAIL-Anzeige wird aktiviert, wenn die Grenzwerte eingestellt wurden. Zur Bewertung der Messergebnisse sind geeignete Grenzwerte zu wählen.
- Die PV-Sicherheitssonde A 1384 bietet zusätzliche Sicherheit und kann optional f
  ür MODUL-, UOC/ISC-, I/V, RISO und WECHSELRICHTER-Messungen (AC, DC) verwendet werden.
- □ Für die AC/DC-Wechselrichterprüfung muss die Prüfleitung A 1385 mit Sicherung verwendet werden.
- **u** Für Durchgangsprüfungen sind die PV-Durchgangs-Prüfleitungen zu verwenden.

#### Isolationswiderstand von PV-Systemen

- Das Messgerät entlädt Prüflinge automatisch nach Abschluss der Messung.
- Durch Doppelklick auf die Taste TEST wird eine Durchgangsmessung durchgeführt.
- Die Isolationsmessung wird entsprechend der Pr
  üfmethode gem
  äß IEC / EN 62446 (Pr
  üfung zwischen Modul / String / negative Elektrode und Erdung mit anschlie
  ßender Pr
  üfung zwischen Modul / String / positiver Elektrode und Erdung) durchgef
  ührt.

#### Durchgangsmessung

- Wenn eine Spannung von über 10 V (AC oder DC) zwischen den Pr
  üfanschl
  üssen erfasst wird, kann die Durchgangsmessung nicht durchgef
  ührt werden.
- Bevor eine Durchgangsmessung durchgeführt wird, ist wo notwendig der Pr
  üfleitungswiderstand zu kompensieren.
- Parallelschleifen können das Prüfergebnis beeinflussen.

#### Modul, Wechselrichter, Uoc/Isc, I-V

- Bevor Sie eine PV-Messung starten, müssen die Einstellungen für den PV-Modultyp und die PV-Pr
  üfparameter gepr
  üft werden.
- Die Umgebungsparameter (Temperatur und Bestrahlungsstärke) können manuell gemessen oder eingegeben werden.
- Die Umgebungsbedingungen (Bestrahlungsstärke, Temperatur) müssen während der Messung stabil sein.
- Zur Berechnung der STC-Ergebnisse müssen die Werte Uoc/Isc, Einstrahlung, Temperatur (Umgebungs- oder Zellentemperatur) sowie die PV-Modulparameter bekannt sein. Weitere Informationen, siehe Anhang E.
- Vor der Prüfung müssen die DC-Stromzangen immer auf null gesetzt werden.

#### Auto

- Es sind alle Hinweise für Einzelprüfungen zu berücksichtigen.
- Die Ergebnisse des Isolationswiderstands können im Vergleich zu Messungen im Einzelprüfungsmodus aufgrund des Dreileiter-Anschlusses und des inneren Widerstands im Messgerät leicht abweichen.

## 2.2 Akkus und Ladegerät

Das Gerät wird mit sechs Alkali-Batterien (Typ AA) oder wiederaufladbaren Ni MH-Akkus betrieben. Die angegebene Betriebszeit bezieht sich auf Akkus mit einer Nennleistung von 2100 mAh. Der Ladezustand der Batterien wird permanent im unteren rechten Teil angezeigt. Wenn die Batterie-/Akkuladung zu schwach wird, zeigt das Gerät dies an, wie in Abb. 2.1 dargestellt. Die Anzeige erscheint einige Sekunden lang, danach schaltet sich das Gerät ab.



Abb. 2.1: Anzeige "Batterie/Akku leer"

Die Akkus werden immer geladen, wenn das Netzteil am Gerät angeschlossen ist. Die Polarität der Netzteilbuchse ist in Bild 2.2 gezeigt. Eine interne Schaltung steuert den Ladevorgang und sorgt für eine maximale Lebensdauer der Akkus.



#### Abb. 2.2: Polarität der Netzteilbuchse

Anzeige des Akkuladevorgangs		t
	Abb 2 3. Anzeige	

Abb. 2.3: Anzeige des Ladevorgangs

# Allgemeine Warnhinweise:

- Wenn das Gerät an eine Anlage angeschlossen ist, kann im Batteriefach eine lebensgefährliche Spannung anliegen! Beim Austauschen der Akkus bzw. bevor die Abdeckung des Batterie-/Sicherungsfachs geöffnet wird, sind alle Messzubehörteile vom Messgerät zu trennen und das Messgerät auszuschalten.
- Es ist sicherzustellen, dass die Akkus korrekt eingesetzt werden, da das Messgerät sonst nicht betrieben werden kann und sich die Akkus entladen.
- Keinesfalls Alkali-Batterien aufladen!
- Verwenden Sie ausschlie
  ßlich Stromversorgungsadapter vom Hersteller oder Vertriebspartner der Pr
  üfanlage!

#### Hinweise:

- Das Ladegerät im Messgerät ist ein Blockladegerät. Das bedeutet, die Akkus werden beim Laden in Reihe geschaltet. Die Akkus müssen daher äquivalent sein (gleiche Ladung, gleicher Zustand, gleicher Typ und gleiches Alter).
- Falls das Messgerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, sind alle Akkus aus dem Batteriefach zu entnehmen.
- Es dürfen nur Alkali-Batterien bzw. wiederaufladbare Ni-MH-Batterien der Größe AA verwendet werden. Metrel empfiehlt die Verwendung von Akkus mit einer Leistung von mindestens 2100 mAh.
- Während des Ladevorgangs von Akkus, die über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wurden (länger als 6 Monate), können unvorhergesehene chemische Vorgänge auftreten. Metrel empfiehlt für diesen Fall einen zwei- bis vierfachen Lade-/Entladezyklus.
- Falls nach mehrmaligem Laden/Entladen keine Verbesserung aufgetreten ist, sollte jeder Akku einzeln geprüft werden (Vergleich der Akkuspannungen, Prüfung in einem Ladegerät etc.). Höchstwahrscheinlich haben nur einige der Akkus an Leistung eingebüßt. Wenn ein Akku sich von den anderen unterscheidet, kann dies zu fehlerhafter Funktion des gesamten Akkublocks führen!
- Die oben beschriebenen Effekte dürfen nicht mit der normalen Reduktion der Batteriekapazität über die Zeit verwechselt werden. Jede wiederaufladbare Batterie verliert durch wiederholte Lade-/Entladezyklen an Batteriekapazität. Diese Informationen werden in den Technischen Daten des Batterieherstellers bereitgestellt.

## 2.3 Verwendete Normen

Die EurotestPV Lite-Messgeräte werden unter Beachtung folgender Bestimmungen hergestellt und geprüft:

Flaktromagnatisch	ne \/erträglichkeit (FM\/)
EN 64006	Elektriaghe Mass. Stauer Degel und Lebergeröte
EIN 01320	Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate
	– EMV-Antorderungen
	Klasse B (Handgeräte in kontrollierten EM-Umgebungen)
Sicherheit (LVD)	
EN 61010-1	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und
	Laborgeräte – Teil 1: Allgemeine Bestimmungen
EN 61010-2-030	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und
	Laborgeräte – Teil 2-030: Besondere Bestimmungen für Prüf- und
	Messstromkreise
EN 61010-031	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und
	Laborgeräte – Teil 031: Sicherheitsbestimmungen für handgehaltenes
	Messzubehör zum Messen und Prüfen
EN 61010-2-032	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und
	Laborgeräte – Teil 2-032: Besondere Anforderungen für handge-
	haltene und handbediente Stromsonden für elektrische Prüfungen
	und Messungen
Funktionalität	
EN 61557	Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis 1000 V <sub>AC</sub> und
	1500 V <sub>DC</sub> – Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von
	Schutzmaßnahmen
	Teil 1 Allgemeine Anforderungen
	Teil 2 Isolationswiderstand
	Teil 4 Widerstand von Erdungsleitern. Schutzleitern und
	Potentialausgleichsleitern
	Teil 10 Kombinierte Messgeräte
	5
Referenznorm für	Photovoltaik-Systeme
	Netzgekoppelte Photovoltaik-Systeme – Mindestanforderungen an

EN 62446 Systemdokumentation, Inbetriebnahmeprüfung und wiederkehrende Prüfungen

#### Hinweis zu EN- und IEC-Normen:

 Der Text dieses Handbuchs enthält Referenzen zu europäische Normen. Alle Normen der Reihe EN 6XXXX (z. B. EN 61010) entsprechen den jeweiligen IEC-Normen mit derselben Nummer (z. B. IEC 61010); sie unterscheiden sich lediglich in den aufgrund der europäischen Harmonisierungsverfahren modifizierten Teilen.

# 3 Beschreibung des Geräts

## 3.1 Bedienoberfläche



Abbildung 3.1: Bedienoberfläche

1	LCD	Matrix-Display mit 128 x 64 Bildpunkten und Hintergrundbeleuchtung
2		Ausgewählten Parameter ändern.
4	TEST	Beginnt Messungen.
5	ESC	Geht eine Ebene zurück.
6	ТАВ	Wählt Parameter in der ausgewählten Funktion aus.
7	Hintergrundbeleuchtung, Kontrast	Ändert Hintergrundbeleuchtung und Kontrast.
8	ON/OFF	Gerät ein- oder ausschalten. Das Messgerät schaltet sich nach 15 Minuten automatisch ab, wenn keine Taste gedrückt wurde
9	HELP/CAL	Offnet Hilfemenüs. Zur Kalibrierung der Prüfleitungen in Durchgangsmessfunktionen.
10	Funktionsauswahl - NEXT	Zur Auswahl der Dröffunktion
11	Funktionsauswahl - BACK	
12	MEM	Speichert / ruft Speicher des Messgeräts ab. Speichert Zangen- und Solareinstellungen.
13	Grüne LED Rote LED	PASS/FAIL-Anzeige für das Messergebnis.

## 3.2 Anschlussplatte



Abbildung3.2: Anschlussplatte

#### Legende:

1	Prüfstecker	Messeingänge/-ausgänge
2	Ladebuchse	
3	USB-Anschluss	Kommunikation durch PC-USB-Port (1.1).
4	Schutzabdeckung	
5	C1	Stromzangen-Messeingang Nr. 1
6	P/C2	Stromzangen-Messeingang Nr. 2
0		Messeingang für externe Sensoren
		Kommunikation mit seriellem PC-Anschluss
7	PS/2-Stecker	Anschluss an optionale Messadapter
		Anschluss an Barcode-/RFID-Lesegerät

#### Warnungen!

- Die höchste zulässige Spannung zwischen allen Prüfklemmen und der Erdung beträgt 550 V AC bzw. 1000 V DC!
- Die höchste zulässige Spannung zwischen Prüfklemmen am Prüfstecker beträgt 600 V AC bzw. 1000 V DC!
- Die höchste zulässige Spannung zwischen den Prüfklemmen P/C2, C1 beträgt 3 V!
- Die maximal kurzzeitig zulässige Spannung des externen Netzteils beträgt 14 V!

## 3.3 Rückseite



Abbildung3.3: Rückseite

#### Legende:

- 1 Abdeckung Batterie-/Sicherungsfach
- 2 Infoschild an der Rückseite
- 3 Schrauben für Abdeckung Batterie-/Sicherungsfach



Abbildung 3.4: Akku-/Sicherungsfach

Legende:

1 Sicherung F2, F3

FF 315 mA / 1000 V DC (Ausschaltvermögen: 50 kA)

 2
 Schild mit der Seriennummer

 3
 Akkus/Batterien

 Größe AA, Alkali / wiederaufladbar NiMH



Abbildung 3.5: Ansicht von unten

Legende:

- 1 Infoschild unten
- 2 Tragegurthalterungen
- 3 Seitenabdeckungen

## 3.4 Lieferumfang und Zubehör

#### 3.4.1 Standard-Lieferumfang MI 3109

- Messgerät
- Gepolsterte Tragetasche
- AC/DC-Stromzange
- □ Universal-PV-Prüfleitung, 3 x 1,5 m
- DV-Durchgangsprüfleitung, 2 x 1,5 m
- □ Prüfspitze, 3-tlg.
- □ Krokodilclip, 3-tlg.
- PV MC 4 Adapterstecker
- PV MC 4 Adapterbuchse
- PV MC 3 Adapterstecker
- PV MC 3 Adapterbuchse
- NiMH-Akkus
- Stromversorgungsadapter
- Satz Trageriemen
- □ RS232-PS/2-Kabel
- USB-Kabel
- CD mit Bedienungsanleitung
- Kurzform der Bedienungsanleitung
- Galibrierzertifikat

## 3.4.2 Optionale Zubehörteile

Auf dem Blatt im Anhang befindet sich eine Liste mit optionalen Zubehörteilen, die vom Vertriebspartner bezogen werden können.

# 4 Betrieb des Geräts

## 4.1 Display und Ton

### 4.1.1 Warnungen

PU SAFETY PROBE ?	Für die gewählte Prüfung ist die PV-Sicherheitssonde A 1384 zu verwenden. Im Kapitel 4.4.8 Zubehör sind weitere Informationen zur Verwendung der A 1384 aufgeführt.
CONDITIONS ?	Die Bedingungen an den Messeingängen verhindern die Fortsetzung der Prüfung. Überprüfen Sie die Messbedingungen.
VOLTAGE ?	Die Spannung an den Messeingängen verhindert die Fortsetzung der Prüfung. Überprüfen Sie die Messbedingungen.
DC VOLTAGE!	Eine externe DC-Spannung von über 50 V liegt am Messgerät an. Messungen können nicht vorgenommen werden.
Test can't be carried out	Die gewählte Prüfung kann mit der PV-Sicherheitssonde A 1384 nicht durchgeführt werden.
Use PV test lead A1385!	Die Prüfleitung A 1385 mit Sicherung ist für diese Prüfung zu verwenden.

## 4.1.2 Batterieanzeige

Die Batterieanzeige zeigt den Ladezustand des Akkus und den Anschluss zum externen Ladegerät an.

	Batteriekapazitätsanzeige.
0	Ladezustand gering. Der Akkuladezustand ist zu gering, um korrekte Messergebnisse zu garantieren. Ersetzen Sie die Batterien oder laden Sie die Akkus auf.
Ť	Wird geladen (bei angeschlossenem Stromversorgungsadapter).

## 4.1.3 Meldungen

Im Meldungsfeld werden Warnungen und Meldungen angezeigt.

	Die Messung läuft; beachten Sie angezeigte Warnungen.
4	Das Messgerät ist überhitzt. Messungen werden so lange ausgesetzt, bis die Temperatur unter den zulässigen Grenzwert gesunken ist.
8	Ergebnisse können gespeichert werden.
4	Warnung! An den Prüfanschlüssen liegt eine hohe Spannung an.
CAL ×	Der Widerstand der Prüfleitungen für die Durchgangsmessung wurde nicht kompensiert.
CAL V	Der Widerstand der Prüfleitungen für die Durchgangsmessung wurde kompensiert.

< 1	Zu gering für die spezifizierte Genauigkeit. Die Messergebnisse können verfälscht sein. Prüfen Sie in den Einstellungen der Stromzange, ob die Empfindlichkeit der Stromzange erhöht werden kann.
[LIP	Das Messsignal liegt außerhalb des Messbereichs. Die Messergeb- nisse können verfälscht sein.
	Es wurde externe Gleichspannung erfasst. Messungen können dann nicht vorgenommen werden.
Ē	Die Sicherung ist defekt.

### 4.1.4 Messergebnisse

Messergebnis innerhalb der voreingestellten Grenzwerte (PASS).Messergebnis außerhalb der voreingestellten Grenzwerte (FAIL).

### 4.1.5 Warntöne

Durchgehender Ton Warnung! Gefährliche Spannung am PE-Anschluss festgestellt.

#### 4.1.6 Hilfebildschirme

HELP	Hilfe-Bildschirm öffnen.
------	--------------------------

Für alle Funktionen sind Hilfemenüs verfügbar. Das Hilfemenü umfasst schematische Abbildungen zur Illustration des korrekten Anschlusses des Messgeräts an elektrische Anlagen oder PV-Systeme. Nach Auswahl der gewünschten Messfunktion kann über die HELP-Taste das entsprechende Hilfemenü aufgerufen werden.

Tasten im Hilfemenü:



HELP:Uod	o∕Isc

<u>HELP:INU</u>	
	ि॑ <u></u> नि
	<u> </u>
dê ek.	) A1385 🕰

Abb. 4.1: Beispiele für Hilfebildschirme

### 4.1.7 Hintergrundbeleuchtung und Kontrast einstellen

Mit der Taste **BACKLIGHT** können Hintergrundbeleuchtung und Kontrast eingestellt werden.

Klicken	Stufen der Hintergrundbeleuchtung umschalten.
1 s lang gedrückt	Arretiert die hohe Helligkeitsstufe der Hintergrundbeleuchtung,
halten	bis das Gerät ausgeschaltet oder die Taste erneut gedrückt wird.
2 s lang gedrückt	Es wird eine Balkenanzeige zur Einstellung des LCD-Kontrasts
halten	angezeigt.



Abb. 4.2: Menü zur Kontrasteinstellung

Tasten zur Kontrasteinstellung:

A	Kontrast erhöhen.
$\mathbf{A}$	Kontrast verringern.
TEST	Neuen Kontrast übernehmen.
ESC	Funktion ohne Änderungen
	beenden.

## 4.2 Funktionsauswahl

Für die Auswahl der Prüf-/Messfunktion sollten in jedem Prüfmodus die **Funktionsauswahl**-Tasten verwendet werden.

Tasten:

Funktionsauswahl	Wählt die Prüf-/Messfunktion aus.
¥14	Wählt die Unterfunktion in der ausgewählten Messfunktion aus. Wählt den zu betrachtenden Bildschirm aus (wenn Messergebnisse auf mehrere Bildschirme aufgeteilt werden).
TAB	Wählt die einzustellenden oder zu ändernden Prüfparameter aus.
TEST	Führt die ausgewählte Prüf-/Messfunktion aus.
MEM	Speichert Messergebnisse/ruft Messergebnisse auf.
ESC	Kehrt zum Hauptmenü zurück.

Tasten im Feld **Prüfparameter**:

×1×	Ändert den ausgewählten Parameter.
ТАВ	Wählt den nächsten Messparameter.
Funktionsauswahl	Schaltet zwischen den Hauptfunktionen um.
МЕМ	Speichert Messergebnisse/ruft Messergebnisse auf.

Allgemeine Regel zur Aktivierung von **Parametern** zur Bewertung von Mess-/Prüfergebnissen:

 OFF
 Keine Grenzwerte, Anzeige: \_ \_\_.

 Parameter
 Wert(e) – Ergebnisse werden entsprechend des eingestellten Grenzwerts als PASS oder FAIL gekennzeichnet.

Im *Kapitel 5* sind weitere Informationen zum Betrieb der Prüffunktionen des Messgeräts aufgeführt.

## 4.3 Hauptmenü des Messgeräts

Im Hauptmenü des Messgeräts kann der Prüfmodus ausgewählt werden. Verschiedene Messoptionen können im Menü **SETTINGS** eingestellt werden.

- <SINGLE TEST> Einzelprüfungen
- **AUTOTEST**> Prüfung gemäß IEC/ EN 62446
- SETTINGS> Einstellungen des Messgeräts

MAIN MENU	12:09
SINGLE TEST	
AUTOTEST	
SETTINGS	I
	(

Abbildung 4.3: Hauptmenü

Tasten:

×/ ×	Wählt die entsprechende Option aus.
TEST	Ruft ausgewählte Option auf.

## 4.4 Einstellungen

Verschiedene Messoptionen können im Menü SETTINGS eingestellt werden.

Folgende Optionen sind vorhanden:

- Aufrufen und Löschen der gespeicherten Ergebnisse
- □ Šprachauswahl
- Einstellung von Datum und Uhrzeit
- Rücksetzung des Messgeräts auf Ausgangswerte
- Einstellungen für die Stromzangen
- Menü zur Synchronisierung mit der PV-Remote-Einheit
- Einstellungen f
  ür PV-Messungen
- Einstellung der Zubehörteile

#### Tasten:

×/ ×	Wählt die entsprechende Option aus.
TEST	Ruft ausgewählte Option auf.
ESC / Funktionsauswahl	Kehrt zum Hauptmenü zurück.

## 4.4.1 Speicher

In diesem Menü können gespeicherte Daten aufgerufen oder gelöscht werden. Im Kapitel 8 Datenmanagement sind weitere Informationen aufgeführt.



Abbildung 4.5: Speicheroptionen

SETTINGS 12:08	8
MEMORY	1
SELECT LANGUAGE	
SET_DATE/TIME	
INITIAL SETTINGS	
↓ CLHMP SETTINGS	

Abbildung 4.4: Menü Einstellungen

Tasten:

V/A	Wählt Option aus.
TEST	Ruft ausgewählte Option auf.
ESC	Kehrt zum Menü Einstellungen zurück.
Funktionsauswahl	Kehrt ohne Änderungen zum Hauptmenü zurück.

### 4.4.2 Sprachen

In diesem Menü kann die Sprache eingestellt werden.



Abb. 4.6: Sprachauswahl

Tasten:

V / A	Sprache auswählen.
TEST	Bestätigt die ausgewählte Sprache und kehrt zum Menü Einstellungen zurück.
ESC	Kehrt zum Menü Einstellungen zurück.
Funktionsauswahl	Kehrt ohne Änderungen zum Hauptmenü zurück.

## 4.4.3 Datum und Uhrzeit

In diesem Menü können Datum und Uhrzeit eingestellt werden.



Abbildung 4.7: Einstellung von Datum und Uhrzeit

Tasten:

TAB	Wählt das zu ändernde Feld.
V/A	Ändert den ausgewählten Parameter.
TEST	Bestätigt das neue Datum und die neue Uhrzeit und schließt das Menü.
ESC	Kehrt zum Menü Einstellungen zurück.
Funktionsauswahl	Kehrt ohne Änderungen zum Hauptmenü zurück.

Warnung:

 Wenn die Batterien länger als 1 Minute entfernt werden, gehen die Einstellungen für Datum und Uhrzeit verloren.

## 4.4.4 Werkseinstellungen

In diesem Menü können die Einstellungen des Messgeräts, die Messparameter und die Grenzwerte auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

INITIAL SETTINGS	
Contrast, Language, Eurction Parameters	
will be set to	
default.	_
NO YES	

Abbildung 4.8: Dialogfenster Werkseinstellungen Tasten:

V/A	Wählt Option [YES, NO].
TEST	Stellt Standardeinstellungen wieder her (bei Auswahl YES).
ESC	Kehrt zum Menü Einstellungen zurück.
Funktionsauswahl	Kehrt ohne Änderungen zum Hauptmenü zurück.

#### Warnung:

- Wenn diese Option verwendet wird, gehen alle vorgenommenen Einstellungen verloren!
- Wenn die Batterien länger als 1 Minute entfernt werden, gehen alle vorgenommenen Einstellungen verloren.

Die Standardeinstellungen sind unten aufgeführt:

Einstellungen des Messgeräts	Standardwert
Sprache	Deutsch
Kontrast	Wie bei der Anpassung definiert und gespeichert
Einstellungen der Stromzangen	
ZANGE 1	A 1391, 40A
ZANGE 2	A 1391, 40A
Zubehör	Prüfkabel
Solareinstellungen	Siehe Kapitel 4.4.10 Solareinstellungen

Funktion Unterfunktion	Parameter / Grenzwert
ISO	Ohne Grenzwert
RISO+, RISO-	Utest = 500 V
ENV.	Gemessen
I/V	Gemessen
WECHSELRICHTER	AC/DC
AUTO	Ohne Grenzwert
	Utest = 500 V

#### Hinweis:

 Die Werkseinstellungen (Zurücksetzen) können auch durch Drücken der TAB-Taste während des Einschaltens aufgerufen werden.

4.4.5 Einstellungen der Stromzangen

Im Menü Einstellungen der Stromzangen können die Eingänge C1 und C2/P konfiguriert werden.

CLAMP SETTINGS CLAMP 1 CLAMP 2	t
CLAMP 1 Model: A1018 Ran9e: 200A	
MEM: SAVE	

Abbildung 4.9: Konfigurierung der Stromzangen-Messeingänge Einstellparameter:

Modell	Modell der Stromzange [A 1018, A 1019, A 1391].
Bereich	Messbereich der Stromzange [20 A, 200 A], [40 A, 300 A].

#### Auswahl der Messparameter

Т	asten

<b>V/A</b>	Wählt die entsprechende Option aus.
TEST	Ermöglicht Änderung der ausgewählten Parameter.
MEM	Speichert Einstellungen.
ESC	Kehrt zum Menü Einstellungen der Stromzangen zurück.
Funktionsauswahl	Kehrt ohne Änderungen zum Hauptmenü zurück.

#### Änderung der ausgewählten Parameter

Tasten

×/×	Stellt Parameter ein.
TEST	Bestätigt eingestellte Daten.
ESC	Deaktiviert Änderung der ausgewählten Parameter.
Funktionsauswahl	Kehrt ohne Änderungen zum Hauptmenü zurück.

#### Hinweis:

 Der Messbereich des Messgeräts muss berücksichtigt werden. Der Messbereich der Stromzange kann höher sein als der des Messgeräts.

## 4.4.6 Synchronisierung (A 1378 - PV-Remote-Einheit)

Der Hauptzweck der Synchronisierung besteht darin, korrekte Werte der Temperatur und der Einstrahlung für die Berechnung der STC-Messergebnisse zu erhalten. Während der PV-Prüfungen werden die angezeigten STC-Ergebnisse auf Basis der eingestellten oder gemessenen Umgebungsdaten im **Menü Umgebung** des Messgeräts berechnet. Diese Werte werden nicht in jedem Fall zur selben Zeit wie andere Messungen gemessen.

Durch Synchronisierung (der Zeitmarken) können später gemessene PV-Werte mit den Umgebungsdaten, die gleichzeitig mit der PV-Remote-Einheit A 1378 ermittelt wurden, aktualisiert werden. Die gespeicherten STC-Werte werden entsprechend korrigiert.

Durch die Auswahl dieser Option ermöglichen Sie die Datensynchronisierung zwischen dem Messgerät und der PV-Remote-Einheit.

	SYNCHRONIZE
	SYNC TIME
	SYNC RESULT
-	
Ě	
	SYNC RESULT

Abbildung 4.10: Menü Synchronisieren

Zu synchronisierende Daten:

TIMÉ	Datum und Uhrzeit des Messgeräts werden auf die PV-Remote-Einheit geladen.
RESULT	Die gemessenen Umgebungsparameter werden auf dem Messgerät geladen. Gespeicherte STC-Ergebnisse werden entsprechend korrigiert.

Tasten:

V/A	Wählt die zu synchronisierenden Daten aus.	
TEST	Synchronisiert Daten. Die Anweisungen auf der LCD befolgen. Wenn die Synchronisierung erfolgreich abgeschlossen wurde, werden die Meldungen <b>"connecting</b> und <b>"synchronizing</b> " angezeigt.	
ESC	Kehrt zum Menü Einstellungen zurück.	
Funktionsauswahl	Kehrt zum Hauptmenü zurück.	

#### Anschluss zur Synchronisierung



Abbildung 4.11: Anschluss der Messgeräte während der Synchronisierung

#### Hinweis:

 Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der A 1378 PV-Remote-Einheit.

## 4.4.7 Solareinstellungen

In den Solareinstellungen können die Parameter der PV-Module und die Einstellungen für PV-Messung vorgenommen werden.

Abbildung 4.12: Solareinstellungen

Tasten:	
×/×	Wählt Option aus.
TEST	Ruft Menü zur Änderung des Parameters auf.
ESC	Kehrt zum Menü Einstellungen zurück.
Funktionsauswahl	Kehrt ohne Änderungen zum Hauptmenü zurück.

### **Einstellung des PV-Moduls**

Die Parameter des PV-Moduls können in diesem Menü eingestellt werden. Eine Datenbank mit bis zu 20 PV-Modulen kann erstellt/bearbeitet werden. Die Parameter werden für die Berechnung der STC-Werte verwendet.

MODULE SE	ETTINGS
Module:	DEF. MODULE
Pmax	: 1W
Quubbo	10.00
IWbb	0.20H
	0 200
• ISC	0.204

#### Abbildung 4.13: Menü PV-Modul-Einstellungen

Parameter des PV-Moduls:

Modul		PV-Modulname
Pmax	1 W1000 W	Nennleistung des PV-Moduls
Umpp	10 V 100 V	Spannung am höchsten Leistungspunkt
Impp	0,20 A 15 A	Stromstärke am höchsten Leistungspunkt
Uoc	10 V 100 V	Leerlaufspannung des Moduls
lsc	0,20 A 15 A	Kurzschlussstrom des Moduls
NOCT	20 °C 100 °C	Nennwert Betriebstemperatur der PV-Zelle
alfa	0,01 mA/°C 9,99 mA/°C	Temperaturkoeffizient der Isc
beta	-0,999 V/°C 0,001 V/°C	Temperaturkoeffizient der Uoc
gamma	-0,99 %/°C0,01 %/°C	Temperaturkoeffizient der Pmax
Rs	0 Ω 10 Ω	Serienwiderstand des PV-Moduls

#### Auswahl des PV-Modultyps und der Parameter

Tasten:

×1×	Wählt die entsprechende Option aus.	
TEST	Ruft Menü zur Änderung des Typs oder Parameters auf.	
ESC, Funktionswahl	Verlässt Menü.	
МЕМ	Ruft Speichermenü für PV-Modultyp auf.	

#### Ändert den PV-Modultyp/-parameter

Tasten:

V \ A	Stellt den Wert / Parameter / PV-Modultyp ein.	
TEST	Bestätigt eingestellte Werte / Daten.	
ESC, Funktionswahl	Verlässt Menü.	

#### Speichermenü PV-Modultyp

ADD	Ruft Menü zum Hinzufügen eines neuen PV-Modultyps auf.	
OVERWRITE	Ruft Menü zum Speichern geänderter Daten des ausgewählten PV-Modultyps auf.	
DELETE	Löscht den ausgewählten PV-Modultyp.	
DELETE ALL	Löscht alle PV-Modultypen.	

Tasten:

V \ A	Wählt Option aus.	
TEST	Ruft ausgewähltes Menü auf.	
Funktionsauswahl	Kehrt zum Hauptfunktionsmenü zurück.	

Wenn *Add* oder *Overwrite* ausgewählt sind, wird das Menü zum Einstellen des PV-Modultypenamen angezeigt.

SETTINGS	
i i	
	SETTINGS

PV module	
PV module	name:
DEF. MOD	_
MEM SAVE	ESC CLR

Abbildung 4.14: Einstellung des PV-Modultyps

Tasten:

V/A	Wählt ein Zeichen aus.
TEST	Wählt das nächste Zeichen aus.
МЕМ	Bestätigt den Name und speichert Ihn ab. Kehrt dann in das <b>Menü Moduleinstellungen</b> zurück.
ESC	Löscht den letzten Buchstaben. Kehrt zum vorigen Menü ohne Änderungen zurück.

Wenn "Delete" oder "Delete all" ausgewählt werden, wird eine Warnmeldung ausgegeben.

<u>SAVE MODULE SETTINGS</u>	
ADD	
OVERWRITE	L
DELETE	
DELETE ALL	I,
DELETE MODULE?	

DELETE PV	MODULES
All saved data will	PV module be lost.
NO YES	

Abbildung 4.15: Löschoptionen

Tasten:

TEST	Bestätigt das Löschen. Zum Löschen müssen alle Optionen mit ja (YES) beantwortet werden.
ESC Kehrt ohne Änderungen zurück zum PV-Modulspeich	
Funktionsauswahl Kehrt ohne Änderungen zum Funktionsmenü zurück.	

### Einstellungen PV-Messungen

Die Parameter für die PV-Messungen können in diesem Menü eingestellt werden.

MEAS. SETTI	NGS
<u>Test std</u>	: IEC 60891
Įrr. sens.	Mono
Irr. min.	: 500 Tank
Mod Ser	• 1 amo
Mod. Par.	1
nearran	

Abbildung 4.16: Auswahl der PV-Messungs-Einstellungen Parameter für die PV-Messungen:

Test std	Prüfstandard [IEC 60891, CEI 82-25]
Irr. Sens.	[Poly, Mono, Pyran.]
Irr. min.	Mindestwert für Sonneneinstrahlung zur Berechnung [500 – 1000 W/m <sup>2</sup> ]
T.sensor	Temperatur für die Berechnung [Tamb, Tcell]
Mod.Ser.	Anzahl der in Serie geschalteten Module [1 – 30]
Mod.Par.	Anzahl der parallel geschalteten Module [1 – 10]

#### Auswahl der PV-Prüfparameter

Tasten:

A/A	Wählt die entsprechende Option aus.	
TEST	Ermöglicht Änderung der ausgewählten Parameter.	
MEM	Speichert Einstellungen.	
ESC / Funktionswahl	Verlässt Menü.	

#### Änderung der ausgewählten Parameter

Tasten:

×/×	Stellt Parameter ein.
TEST	Bestätigt eingestellte Daten.
ESC / Funktionswahl	Verlässt Menü.

## 4.4.8 Zubehör

Im Menü Zubehör können Optionen für erforderliche Zubehörteile eingestellt werden.

ACCESSORIES	
TEST CABLE	7
AUTO	
	t

Abbildung 4.17: Menü Zubehör

Folgende Optionen sind vorhanden:

TEST CABLE	Die Messungen müssen mit der Universal-PV-Prüfleitung durchgeführt werden. Wenn die PV-Sicherheitssonde an das Messgerät angeschlossen wird, werden falsche Messergebnisse ausgegeben.
PV SAFETY PROBE	Die Messungen können nur mit der PV-Sicherheitssonde durchgeführt werden.
Αυτο	Die Messungen können nur mit der Universal-PV-Prüfleitung oder der PV-Sicherheitssonde durchgeführt werden. Wenn die PV-Sicherheitssonde erfasst wird, hat sie Priorität.

Tasten:

T GOLOTI.	
V/A	Wählt Option aus.
TEST	Bestätigt die ausgewählte Option und kehrt zum Menü
	Einstellungen zurück.
ESC	Kehrt ohne Änderungen zum Menü Einstellungen zurück.
Funktionsauswahl	Kehrt ohne Änderungen zum Hauptmenü zurück.

#### Hinweis

Die PV-Sicherheitssonde A 1384 bietet zusätzliche Sicherheit und kann optional für MODUL-, UOC/ISC-, I/V, RISO und WECHSELRICHTER-Messungen (AC, DC) verwendet werden. Sie ist nicht für die Prüfungen RLOW, CONTINUITY (Durchgang) und AUTO geeignet.

# 5 Messungen

## 5.1 Isolationswiderstand

Die Isolationswiderstandsmessung wird durchgeführt, um die Sicherheit vor elektrischen Schlägen durch die Isolierung zwischen stromführenden Teilen an den PV-Anlagen und der Erdung zu garantieren.

Diese Messung wird entsprechend der Prüfmethode gemäß IEC / EN 62446 (Prüfung zwischen Modul / String / negative Elektrode und Erdung mit anschließender Prüfung zwischen Modul / String / positiver Elektrode und Erdung) durchgeführt.

Im Kapitel 4.2 Funktionswahl finden Sie Hinweise zur Tastenfunktion. Die Eingangsspannung wird angezeigt.



Abbildung 5.1: Isolationswiderstand

#### Prüfparameter für die Isolationswiderstandsmessung

TEST	RISO - , RISO +
Uiso	Prüfspannung [50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V]
Grenzwert	Mindestwert für den Isolationswiderstand [OFF, 0,01 M $\Omega$ ÷ 200 M $\Omega$ ]

#### Anschluss zur Durchführung der Isolationswiderstandsmessung



Abbildung 5.2: Anschluss zur Durchführung der Isolationsmessung mit Universal-PV-Prüfleitung



Abbildung 5.3: Anschluss zur Durchführung der Isolationsmessung mit PV-Sicherheitssonde

#### Vorgang bei der Isolationswiderstandsmessung

- Wählen Sie die Unterfunktion **RISO** mithilfe der Funktionswahltasten und A/¥-Tasten.
- Stellen Sie die erforderliche **Prüfspannung** ein.
- Aktivieren Sie den Grenzwert und stellen Sie ihn ein (optional).
- Schließen Sie die Universal-PV-Pr
  üfleitung oder die PV-Sicherheitssonde (A 1384) an das Messger
  ät (siehe Abbildung 5.2 und Abbildung 5.3) an.
- Schließen Sie die Universal-PV-Pr
  üfleitung oder die PV-Sicherheitssonde (A 1384) an das PV-System (siehe Abbildung 5.2 und Abbildung 5.3 Schritt 1) an.
- Drücken Sie die Taste TEST, um die Messung durchzuführen (Doppelklick für fortlaufende Messung und klicken Sie ein weiteres Mal, wenn Sie die Messung stoppen wollen).
- Warten Sie nach Abschluss der Messung, bis das Pr
  üfst
  ück vollst
  ändig entladen ist.
- Speichern Sie das Ergebnis durch Drücken der Taste MEM (optional).
- Wählen Sie die Unterfunktion **RISO +** mithilfe der Tasten  $\land$  /  $\checkmark$ .
- Schließen Sie die DC+-Leitung an die PV-Sicherheitssonde A 1384 an (siehe Abbildung 5.3, - Schritt 2).
- Drücken Sie die Taste TEST, um die Messung durchzuführen (Doppelklick für fortlaufende Messung und klicken Sie ein weiteres Mal, wenn Sie die Messung stoppen wollen).
- Warten Sie nach Abschluss der Messung, bis das Prüfstück vollständig entladen ist.
- **Speichern Sie** das Ergebnis durch Drücken der Taste **MEM** (optional).





Abbildung 5.4: Beispiele für Ergebnisse der Isolationswiderstandmessung

## Anzeigeergebnisse:

R.....Isolationswiderstand Um.....Ausgangsspannung

U:..... vorhandene Spannung an Prüfeingängen

## 5.2 Widerstand des Erdungsanschlusses und Potentialausgleichs

Die Widerstandsmessung wird durchgeführt, um die Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag an Erdungsverbindungen und Potentialausgleich zu prüfen. Zwei Unterfunktionen sind verfügbar:

- **α** R LOWΩ Schutzleitermessung gemäß EN 61557-4 (200 mA),
- CONTINUITY Durchgangsmessung des Widerstands bei 7 mA.

Im Kapitel 4.2 Funktionswahl finden Sie Hinweise zur Tastenfunktion.

R LOWΩ	20.0Ω	
R:	_Ω	
R+:Ω	Ω	
U:0.1V		Č

Abbildung 5.5: 200 mA RLOW  $\Omega$ 

#### Prüfparameter für die Widerstandsmessung

TEST	Unterfunktion Widerstandmessung [R LOWΩ, CONTINUITY]
Grenzwert	Maximaler Widerstand [OFF, 0,1 $\Omega$ ÷ 20,0 $\Omega$ ]

Zusatzliche Prutparameter für Unterfunktion Durchgangsprutung										
<b>••••</b> •••	Summer	Ein	(ertönt	wenn	Widerstand	geringer	ist	als	der	eingestellter
	Grenzwe	rt) od	ler Aus							

#### 5.2.1 R LOWΩ, 200 mA Widerstandsmessung

Die Widerstandsmessung wird mit automatischer Polaritätsumkehrung der Prüfspannung durchgeführt.

#### Anschluss für die Messung R LOWΩ



Abbildung 5.6: Anschluss für die RLOW Ω-Prüfung

#### R LOWΩ-Messvorgang

- Wählen Sie die Durchgangsfunktion mithilfe der Funktionswahltasten.
- **•** Stellen Sie die Unterfunktion auf **R LOW** $\Omega$  mithilfe der Tasten A /  $\forall$ .
- Aktivieren Sie den **Grenzwert** und stellen Sie ihn ein (optional).
- **Schließen Sie die** PV-Durchgangs-Prüfleitung an das Messgerät an.
- **Kompensieren Sie** den Prüfleitungswiderstand (wenn nötig, siehe Abschnitt 5.2.3).
- Schließen Sie die Pr
  üfleitungen an die entsprechenden PE-Anschl
  üsse (siehe Abbildung 5.6).
- Drücken Sie die Taste **TEST**, um die Messung durchzuführen.
- Nach Abschluss der Messungen, können Sie die Ergebnisse durch Drücken der Taste MEM speichern (optional).



Abbildung 5.7: Beispiel eines Ergebnisses einer RLOW  $\Omega$ -Messung

Angezeigtes Ergebnis:

R.....R LOWΩ-Widerstand R+....Ergebnis bei positiver Polarität

R-....Ergebnis bei negativer Prüfpolarität

U:..... vorhandene Spannung an Prüfeingängen

#### 5.2.2 Messung des Durchgangswiderstands bei geringem Strom

Diese Funktion dient im Allgemeinen als standardmäßiger  $\Omega$ -Messer für geringen Prüfstrom. Die Messung wird fortwährend ohne Polaritätsumkehrung ausgeführt. Die Funktion kann ebenso für Durchgangsprüfungen von induktiven Komponenten verwendet werden.

#### Anschluss zur Durchführung der Messung des Durchgangs



Abbildung 5.8: Beispiel einer Durchgangsprüfung

#### Vorgang bei der Messung des Durchgangs

- Wählen Sie die Durchgangsfunktion mithilfe der Funktionswahltasten.
- Stellen Sie die Unterfunktion auf **CONTINUITY** mithilfe der Tasten  $\land$  /  $\lor$  ein.
- Aktivieren Sie den **Grenzwert** und stellen Sie ihn ein (optional).
- Schließen Sie die PV-Durchgangs-Prüfleitung an das Messgerät an.
- Kompensieren Sie den Prüfleitungswiderstand (wenn nötig, siehe Abschnitt 5.2.3).
- **Trennen Sie** den Prüfling von der Netzspannung und entladen Sie ihn.
- **Schließen Sie** die Prüfleitungen an den Prüfling (siehe Abbildung 5.8) an.
- Drücken Sie die Taste **TEST**, um mit der Durchgangsprüfung zu beginnen.
- Drücken Sie die Taste **TEST**, um die Messung zu beenden.
- Speichern Sie das Ergebnis durch Drücken der Taste MEM (optional).



Abbildung 5.9: Beispiel für die Messung des Durchgangs

Angezeigtes Ergebnis:

R.....Widerstand

U:....vorhandene Spannung an Prüfeingängen

#### 5.2.3 Kompensation des Prüfleitungswiderstands

Dieses Kapitel beschreibt, wie der Widerstand der Prüfleitungen in beiden Durchgangsmessfunktionen, R LOW $\Omega$  und CONTINUITY, ausgeglichen werden kann. Die Kompensation ist notwendig, da der Widerstand in den Prüfleitungen und der innere Widerstand des Messgeräts den gemessenen Widerstand beeinflussen können. Die Kompensation der Leitung ist daher sehr wichtig, um korrekte Ergebnisse zu erhalten.

Das Symbol wird angezeigt, wenn der Ausgleich erfolgreich war.

#### Stromkreise zur Kompensation des Prüfleitungwiderstands



Abbildung 5.10: Kurzgeschlossene Prüfleitungen

#### Vorgang bei der Kompensation des Prüfleitungswiderstands

- Wählen Sie die Funktionen R LOWΩ bzw. CONTINUITY aus.
- Drücken Sie die Taste **TEST**, um die Widerstandsmessung durchzuführen.
- Drücken Sie die Taste CAL, um den Leitungswiderstand zu kompensieren.



Abbildung 5.11: Ergebnisse mit alten Kalibrierwerten

e: R	: 0.00Ω	
2	3	Ť

Abbildung 5.12: Ergebnisse mit neuen Kalibrierwerten

### Hinweis:

 $\Box$  Der höchste Wert für die Leitungskompensation ist 5  $\Omega$ . Sollte der Widerstand höher sein, wird der Kompensationswert auf Standard zurückgesetzt. CAL X

wird angezeigt, wenn keine Kalibrierung vorgenommen wird.

## 5.3 PV-Wechselrichterprüfung

Diese Prüfung ist dafür gedacht, die korrekte Funktionstüchtigkeit des PV-Wechselrichters zu prüfen. Folgende Funktionen werden unterstützt:

- Dessung der DC-Werte am Eingang des Wechselrichters und der AC-Werte am Ausgang des Wechselrichters.
- Berechnung des Effizienzwertes des Wechselrichters.

Im Kapitel 4.2 Funktionswahl finden Sie Hinweise zur Tastenfunktion.



Abbildung 5.13: Beispiele für die Startanzeigen bei der PV-Wechselrichterprüfung

### Einstellungen und Parameters für PV-Wechselrichterprüfungen

Eingang Messung der Eingänge/Ausgänge [AC, DC, AC/DC]	
---	--

#### Anschluss für die PV-Wechselrichtermessung



Abbildung 5.14: Anschluss an die Universal-PV-Prüfleitung – DC-seitig



Abbildung 5.15: Anschluss an die Universal-PV-Prüfleitung – AC-seitig



Abbildung 5.16: Anschluss an die PV-Sicherheitssonde - DC-seitig



Abbildung 5.17: Anschluss an die PV-Sicherheitssonde - AC-seitig



Abbildung 5.18: Anschluss der A 1385 - AC- und DC-seitig

#### Vorgang bei der PV-Wechselrichterprüfung

- Wählen Sie die Unterfunktion INVERTER mithilfe der Funktionswahltasten und ▲/▼ -Tasten.
- Schließen Sie die Universal-PV-Pr
  üfleitung/PV-Sicherheitssonde und Stromzange an das Messger
  ät (siehe Abbildung 5.14, Abbildung 5.15, Abbildung 5.16 und Abbildung 5.17) an oder
- Schließen Sie PV-Pr
  üfleitung A 1385 und die Stromzangen an das Messger
  ät (siehe Abbildung 5.18).
- Schließen Sie die Zubehörteile an das PV-System an (siehe Abbildung 5.14 bis Abbildung 5.18).
- Prüfen Sie die Eingangsspannungen.
- Drücken Sie die Taste **TEST**, um die Messung durchzuführen.
- **Speichern Sie** das Ergebnis durch Drücken der Taste **MEM** (optional).







Abbildung 5.19: Beispiele für die Ergebnisanzeigen bei der PV-Wechselrichterprüfung

Ergebnisse einer PV-Wechselrichterprüfung:

#### DC-Spalte:

U......gemessene Spannung am Eingang des Wechselrichters I......gemessene Stromstärke am Eingang des Wechselrichters P......gemessene Leistung am Eingang des Wechselrichters

#### AC-Spalte:

U.....gemessene Spannung am Ausgang des Wechselrichters I.....gemessene Stromstärke am Ausgang des Wechselrichters P.....gemessene Leistung am Ausgang des Wechselrichters

η.....berechneter Effizienzwert des Wechselrichters

U:.....vorhandene Spannung an Prüfeingängen

#### Hinweise:

- Mit einer Stromzange kann die gesamte Pr
  üfung in zwei Schritten durchgef
  ührt werden. Der Eingang sollte getrennt auf DC und AC gestellt werden.
- □ Für die AC/DC-Wechselrichterprüfung muss die Prüfleitung A 1385 mit Sicherung verwendet werden!

## 5.4 PV-Modulprüfung

Die PV-Modulprüfung ist dafür gedacht, die korrekte Funktionstüchtigkeit des PV-Moduls zu prüfen. Folgende Funktionen werden unterstützt:

- Messung der Ausgangsspannung, des Ausgangsstroms und der Ausgangsleistung des PV-Moduls,
- Vergleich der gemessenen Ausgangswerte (MEAS-Werte) und der berechneten Nennwertdaten (STC-Werte)
- Vergleich der gemessenen PV-Ausgangsleistung (Pmeas) und der theoretischen Ausgangsleistung (Ptheo)

Die Ergebnisse der PV-Modulprüfung werden auf drei Anzeigebildschirme aufgeteilt. Im Kapitel 4.2 Funktionswahl finden Sie Hinweise zur Tastenfunktion.



PANEL 2/3		
Module: DEF.	MODULE	
Pstc=W		
Pmax = <b>240</b> W		
ni =X		-
U:0.0V		

PANEL 3/3	
Module: DEF. MODULE	
Pmeas=W	
Ptheo=W	
n2 =%	
U:0.0V	

Abbildung 5.20: Anzeigen zu Beginn der PV-Modulprüfung

#### Anschluss bei der PV-Modulprüfung



Abbildung 5.21: Anschluss an die Universal-PV-Prüfleitung



Abbildung 5.22: Anschluss an die PV-Sicherheitssonde

#### Vorgang bei der PV-Modulprüfung

- Wählen Sie die Unterfunktion PANEL mithilfe der Funktionswahltasten.
- Schließen Sie die Universal-PV-Pr
  üfleitung/PV-Sicherheitssonde und Stromzange(n) sowie Sensoren an das Messger
  ät (siehe Abbildung 5.21 und Abbildung 5.22) an.
- Schließen Sie die Zubehörteile an das zu pr
  üfende PV-System an (siehe Abbildung 5.21 und Abbildung 5.22).
- Pr
  üfen Sie die Eingangsspannung.
- Drücken Sie die Taste **TEST**, um die Prüfung durchzuführen.
- Speichern Sie das Ergebnis durch Drücken der Taste MEM (optional).

PANEL 1/3	PANEL 2/3	PANEL 3/3
I STC MEAS	Module: DE	Module: DE
U 84.5 V 85.3 V	Pstc = <b>248</b> W	Pmeas = <b>208</b> W
I 2.94 A 2.44 A	Pmax = <b>240</b> W	Ptheo = <b>209</b> W
PI 240 W 200 W	ni = 100.0 %	n2 = 99.4 %
U:85.2V 🖬	U:85.2V 🖬	U:85.2V 🖬

Abbildung 5.23: Beispiele für PV-Messergebnisse

Angezeigte Ergebnisse:

MEAS-Spalte

U	gemessene Ausgangsspannung des Moduls
I	gemessene Ausgangsstromstärke des Moduls
P	gemessene Ausgangsleistung des Moduls
STC-Spalt	e

U.....berechnete Ausgangsspannung des Moduls unter STC I.....berechnete Ausgangsstromstärke des Moduls unter STC

P.....berechnete Ausgangsleistung des Moduls unter STC

Pstc......gemessene Ausgangsleistung des Moduls unter STC Pmax..... Nennwert der Ausgangsleistung des Moduls unter STC

η1.....Effizienzwert des Moduls unter STC

Pmeas....gemessene Ausgangsleistung des Moduls unter den aktuellen Bedingungen

Ptheo.....berechnete theoretische Ausgangsleistung des Moduls unter den aktuellen Bedingungen

η2.....berechneter Effizienzwert des Moduls unter den aktuellen Bedingungen

U:....vorhandene Spannung an Prüfeingängen

#### Hinweise:

- Zur Berechnung der STC-Ergebnisse müssen die Angaben für PV-Modultyp, PV-Prüfparameter sowie die Werte für Uoc, Isc, Irr und T (Umgebung und Zelle) gemessen oder eingegeben werden, bevor Sie die Prüfung durchführen. Die Ergebnisse in den Menüs Umgebung und Uoc/Isc werden berücksichtigt. Wenn im Uoc/Isc-Menü keine Ergebnisse vorhanden sind, werden die Ergebnisse im I-V-Menü herangezogen.
- Die Messung der Größen Uoc, Isc, Irr und T sollte unmittelbar vor der Modulprüfung durchgeführt werden. Die Umgebungsbedingungen sollten während der Prüfung stabil sein.
- Um genaueste Ergebnisse zu erhalten, sollte die PV-Remote-Einheit A 1378 verwendet werden.

### 5.5 Messen der Umgebungsparameter

Die Temperatur und die Solar-Bestrahlungsstärke müssen für folgende Vorgänge bestimmt werden:

- Berechnung der Nennwerte bei Standardprüfbedingungen (STC),
- Prüfen Sie, ob sich die Umgebungsbedingungen für PV-Prüfungen eignen.

Die Parameter können gemessen oder manuell eingegeben werden. Die Sensoren können an das Messgerät oder an die PV-Remote-Einheit A 1378 angeschlossen werden.

Im Kapitel 4.2 Funktionswahl finden Sie Hinweise zur Tastenfunktion.

L.	ENV.: MEAS OTHER
,	Irr ∶W∕m2
	Tcell: °C
6:1	
DII	aung 5.24. Anzeige a

Abbildung 5.24: Anzeige der Umgebungsparameter

#### Prüfparameter zur Messung / Einstellung der Umgebungsparameter

INPUT	Eingabe der Umgebungsdaten [MEAS, MANUAL]
OTHER	Shortcut für das Menü Solareinstellungen

#### Anschluss zum Messen der Umgebungsparameter



Abbildung 5.25: Messung der Umgebungsparameter

#### Vorgang beim Messen der Umgebungsparameter

- Wählen Sie die Funktion ENV. (Umgebung) und die Unterfunktion MEAS mit den Funktionswahltasten und A/V-Tasten aus.
- Schließen Sie die Umgebungssensoren an das Messgerät an (siehe Abbildung 5.25).
- **Schließen Sie** die Sensoren an die Prüflinge an (siehe Abbildung 5.25).
- Drücken Sie die Taste **TEST**, um die Messung durchzuführen.
- Speichern Sie das Ergebnis durch Drücken der Taste MEM (optional).

ENV.: MEAS	OTHER
Irr :1000	√/m2
Tcell: 25.0	°C

Abbildung 5.26: Beispiel für Messergebnisse

Angezeigte Ergebnisse für Umgebungsparameter:

Irr.....Sonneneinstrahlung

Tamb oder Tcell.... Temperatur der Ümgebung bzw. der PV-Zellen

#### Hinweis:

 Wenn das Ergebnis der Einstrahlung geringer ist als der eingestellte Mindestwert Irr min, werden die STC-Ergebnisse nicht berechnet (Meldung Inn Inn min! wird angezeigt).

#### Vorgang zur manuellen Eingabe der Umgebungsparameter

Wenn die Daten mit anderen Geräten gemessen werden, können diese auch manuell eingegeben werden. Wählen Sie die Funktion **ENV.** und die Unterfunktion **MANUAL** mit den Funktionswahltasten und Aufwärts/Abwärts-Tasten aus.

Tasten:

TEST	Ruft das Menü Manuelle Einstellung der Umgebungsparameter
	auf.
	Ruft das Menü zur Änderung der ausgewählten Parameter auf.
	Bestätigt die Einstellwerte für die Parameter.
$\forall   \forall$	Wählt die Umgebungsparameter aus.
	Wählt die Werte für die Parameter aus.
Funktionsauswahl	Verlässt das Menü und wählt PV-Messung.
ESC	Kehrt zum Hauptmenü zurück.
	Kehrt zum Menü Manuelle Einstellung der Umgebungsparameter
	zurück.
	Verlässt das Menü Parameter einstellen ohne Änderungen.



Abbildung 5.27: Beispiel für manuell eingegebene Ergebnisse

Angezeigte Ergebnisse (Irr, Tamb oder Tcell) sind gleichlautend wie gemessen.

#### Hinweis:

- Die Umgebungsparameter werden gelöscht, wenn das Messgerät ausgeschaltet wird.
- Das Menü Umgebungsparameter ist in den Betriebsmodi Einzeltest und Autotest verfügbar.

#### 5.5.1 Betrieb mit PV-Remote-Einheit A 1378

Siehe Handbuch PV-Remote-Einheit.

## 5.6 Uoc/Isc-Messung

Die Uoc/Isc-Prüfung ist dafür vorgesehen, die Schutzanlagen in den Gleichstromteilen der PV-Installation auf Ihre Funktionstüchtigkeit zu prüfen. Die gemessenen Daten können als Nennwerte berechnet werden (STC-Werte).

Im Kapitel 4.2 Funktionswahl finden Sie Hinweise zur Tastenfunktion.

Uo∕I	sc		
	STC	MEAS	
Uo	V	V	
Isc	A	A	
U:0.	øυ		

Abbildung 5.28: Uoc/Isc-Prüfung

#### Anschluss für die Uoc/Isc-Messung



Abbildung 5.29: Anschluss an die Universal-PV-Prüfleitung



Abbildung 5.30: Anschluss an die PV-Sicherheitssonde

#### Vorgang bei der Uoc/Isc-Messung

- Wählen Sie die Unterfunktion **Uoc/Isc** mithilfe der Funktionswahltasten und A/¥-Tasten.
- Schließen Sie die Universal-PV-Pr
  üfleitung/PV-Sicherheitssonde sowie Sensoren (optional) an das Messger
  ät (siehe Abbildung 5.29 und Abbildung 5.30) an.
- Prüfen Sie die Werte und die Polarität der Eingangsspannung.
- Drücken Sie die Taste **TEST**, um die Messung durchzuführen.
- Speichern Sie das Ergebnis durch Drücken der Taste MEM (optional).

Uo/J	lsc		
	STC	MEAS	
Uo	<b>112</b> U	<b>110</b> U	
Isc	5.29A	4.93A	
U:4.5V			۰

Abbildung 5.31: Beispiel für Ergebnisse der Uoc/Isc-Messung

Angezeigte Ergebnisse der Uoc/Isc-Messung:

#### MEAS-Spalte

Uoc......gemessene Leerlaufspannung des Moduls Isc.....gemessener Kurzschlussstrom des Moduls

STC-Spalte

Uoc.....berechnete Leerlaufspannung unter STC Isc.....berechneter Kurzschlussstrom unter STC

U:....vorhandene Spannung an Prüfeingängen

#### Hinweise:

- Zur Berechnung der STC-Ergebnisse müssen die korrekten Angaben für PV-Modultyp, PV-Prüfparameter, Irr und T (Umgebung und Zelle) gemessen oder eingegeben werden, bevor Sie die Prüfung durchführen. Die Ergebnisse für Irr und T werden im Menü Umgebung berücksichtigt. Weitere Informationen, siehe Anhang E.
- Die Messungen der Größen Irr und T sollte unmittelbar vor der Uoc/Isc-Pr
  üfung durchgef
  ührt werden. Die Umgebungsbedingungen sollten w
  ährend der Pr
  üfung stabil sein.
- Um genaueste Ergebnisse zu erhalten, sollte die PV-Remote-Einheit A 1378 verwendet werden.

## 5.7 I-V-Kennlinienmessung

Die **I-V-Kennlinienmessung** ist dafür gedacht, die PV-Module auf korrekte Funktion zu prüfen. Dabei können verschiedene Probleme an den PV-Modulen (Störung an einem PV-Modulbauteil/-string, Schmutz, Schatten etc.) auftreten.



Abbildung 5.32: Anzeigen bei Beginn der I-V-Kennlinienmessung

Die zu messenden Daten werden auf drei Anzeigebildschirme aufgeteilt. Im Kapitel 4.2 Funktionswahl finden Sie Hinweise zur Tastenfunktion.

#### Einstellparameter für I-V-Kennlinienmessung

1/3	Bildschirmzahl.
STC	Anzuzeigende Ergebnisse (STC, gemessen, beide).

#### Anschluss für I-V-Kennlinienmessung



Abbildung 5.33: Anschluss an die Universal-PV-Prüfleitung



Abbildung 5.34: Anschluss an die PV-Sicherheitssonde

#### Vorgang bei der I-V-Kennlinienmessung

- □ Wählen Sie die Unterfunktion *IV* mithilfe der Funktionswahltasten und A/✓-Tasten.
- Pr
  üfen Sie die PV-Moduleinstellungen und die PV-Pr
  üfparameter sowie die Grenzwerte (optional).
- Schließen Sie die Universal-PV-Pr
  üfleitung/PV-Sicherheitssonde an das Messger
  ät an.
- Schließen Sie die Umgebungssensoren an das Messgerät an (optional)
- Drücken Sie die Taste **TEST**, um die Messung durchzuführen.
- Speichern Sie das Ergebnis durch Drücken der Taste MEM (optional).







Abbildung 5.35: Beispiele für Ergebnisse der I-V-Kennlinienmessung

Anzeigeergebnisse für die I-V-Kennlinienprüfung:

Uoc......Mess-/STC-Leerlaufspannung des Moduls Isc.....Mess-/STC-Kurzschlussstrom des Moduls Umpp......Mess-/STC-Spannung bei maximalem Leistungspunkt Impp ......Mess-/STC-Stromstärke bei maximalem Leistungspunkt Pmpp......maximale Mess-/STC-Ausgangsleistung des Moduls Hinweise:

- Zur Berechnung der STC-Ergebnisse müssen die korrekten Angaben für PV-Modultyp, PV-Prüfparameter, Irr und T (Umgebung und Zelle) gemessen oder eingegeben werden, bevor Sie die Prüfung durchführen. Die Ergebnisse für Irr und T werden im Menü Umgebung berücksichtigt. Weitere Informationen, siehe Anhang E.
- Die Messungen der Größen Irr und T sollten unmittelbar vor der I-V-Kennlinienprüfung durchgeführt werden. Die Umgebungsbedingungen sollten während der Prüfung stabil sein.
- Um genaueste Ergebnisse zu erhalten, sollte die PV-Remote-Einheit A 1378 verwendet werden.

## 5.8 Vorgang der automatischen Messung gemäß IEC/EN 62446 (Auto)

Die Auto-Funktion wurde eingerichtet, um eine komplette Prüfung des PV-Moduls, des Strings und des Arrays durchzuführen:

Isolationswiderstand zwischen positiver Elektrode und Erdung

- □ Isolationswiderstand zwischen negativer Elektrode und Erdung
- Leerlaufspannung
- Kurzschlussstrom

Die Prüfung verläuft als ein Satz an automatischen Prüfungen, die vom Messgerät ausgeführt werden.

Im Kapitel 4.2 Funktionswahl finden Sie Hinweise zur Tastenfunktion. Die Eingangsspannung wird angezeigt.



Abbildung 5.36: Anzeige bei Start der automatischen Messung

#### Prüfparameter für die automatische Messung

Uiso	Prüfspannung [50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V]
Grenzwert	Mindestwert für den Isolierwiderstand [OFF, 0,01 M $\Omega$ ÷ 200 M $\Omega$ ]

#### Prüfstromkreise für die automatische Messung



Abbildung 5.37: Anschluss zur Durchführung der automatischen Messung mit Universal-PV-Prüfleitung

#### Vorgang der automatischen Messung

- Wählen Sie im Hauptmenü den Modus AUTOTEST.
- Nehmen Sie die Einstellungen f
  ür die Umgebungsparameter, des Moduls und der Messungen vor (optional).
- □ Wählen Sie die Unterfunktion **AUTO** mithilfe der Funktionswahltasten.
- Stellen Sie die erforderliche Isolierprüfspannung ein.
- Aktivieren Sie den Grenzwert und stellen Sie ihn ein (optional).
- Schließen Sie die Universal-PV-Pr
  üfleitung an das Messger
  ät an (siehe Abbildung 5.37).
- Schließen Sie die Umgebungssensoren an das Messgerät an (optional)
- **Schließen Sie** die Zubehörteile an das PV-System an (siehe Abbildung 5.37).
- Drücken Sie die Taste **TEST**, um die Messung durchzuführen.
- Warten Sie nach Abschluss der Messung, bis das Pr
  üfst
  ück vollst
  ändig entladen ist.
- **Speichern Sie** das Ergebnis durch Drücken der Taste **MEM** (optional).



Abbildung 5.38: Beispielergebnis für die automatische Messung

#### Anzeigeergebnisse:

RISO -.....Isolationswiderstand zwischen negativer Elektrode des Arrays und Erdung

RISO +.....Isolationswiderstand zwischen positiver Elektrode des Arrays und Erdung

Uoc (M).....gemessene Leerlaufspannung am Modul

Isc (M)......gemessener Kurzschlussstrom am Modul

Uoc (S).....berechnete Leerlaufspannung bei STC

Isc (S).....berechneter Kurzschlussstrom bei STC

U: ..... vorhandene Spannung an Prüfeingängen

#### Hinweise:

- Zur Berechnung der STC-Ergebnisse müssen die korrekten Angaben für PV-Modultyp, PV-Prüfparameter, Irr und T (Umgebung und Zelle) gemessen oder eingegeben werden, bevor Sie die Prüfung durchführen. Die Ergebnisse für Irr und T werden im Menü Umgebung berücksichtigt. Weitere Informationen, siehe Anhang E.
- Die Messungen der Größen Irr und T sollte unmittelbar vor der Uoc/Isc-Prüfung durchgeführt werden. Die Umgebungsbedingungen sollten während der Prüfung stabil sein.
- Um genaueste Ergebnisse zu erhalten, sollte die PV-Remote-Einheit A 1378 verwendet werden.

# 6 Datenmanagement

## 6.1 Speicherorganisation

Die Messergebnisse können zusammen mit allen wichtigen Parametern im Messgerät gespeichert werden. Nach Abschluss der Messung können die Ergebnisse im Flashspeicher des Messgeräts zusammen mit allen Nebenergebnissen und Funktionsparametern gespeichert werden.

## 6.2 Datenstruktur

Der Speicher des Messgeräts ist in drei Ebenen gegliedert, die jede über 199 Speicherplätze verfügen. Die Anzahl der Messung, die auf einem Speicherplatz abgelegt werden können ist nicht beschränkt.

Das **Datenstrukturfeld** beschreibt den Speicherplatz der Messung (Prüfling, Wechselrichter, String) und wie er erreicht werden kann.

Im **Messfeld** liegt eine Information über den Typ und die Anzahl der Messungen vor, die zum ausgewählten Strukturelement (Prüfling und Wechselrichter und String) gehören.

Die Hauptvorteile dieses Systems sind:

- Pr
  üfergebnisse k
  ö
  nnen entsprechend einem typischen PV-System strukturiert und gruppiert werden.
- Benutzerdefinierte Namen der Datenstrukturelemente können von EurolinkPRO PCSW aus geladen werden.
- □ Einfaches Browsen durch Struktur und Messergebnisse.
- Pr
  üfberichte k
  önnen nach Download auf den PC ohne oder nach geringen Änderungen erstellt werden.

RECALL RESULTS	_
oвJOBJECT 001	
[INV]INUERTER 001	
No : 3	-
10 5	

Abbildung 6.1	Datenstruktur	und Messfelder
---------------	---------------	----------------

#### Datenstrukturfeld

RECALL RESULTS	Menü Speicher	
OBJOBJECT 001 [INV]INUERTER 001 [STR]STRING 003	Datenstrukturfeld	
(சைரிOBJECT 001	<ul> <li>1. Ebene:</li> <li>OBJECT: Standardname des Speicherplatzes (Prüfling und dazugehörige fortlaufende Nummer).</li> </ul>	
[INV]INVERTER 001	<ul> <li>2. Ebene: INVERTER: Standardname des Speicherplatzes (Wechselrichter und dazugehörige fortlaufende Nummer).</li> </ul>	
(STR)STRING 003	<ul> <li>3. Ebene: STRING: Standardname des Speicherplatzes (String und dazugehörige fortlaufende Nummer).</li> </ul>	

No.: 20 [112]	Anzahl der Messungen auf dem ausgewählten Speicherplatz [Anzahl der Messungen auf dem ausgewählten Speicherplatz und seinen Nebenspeicherplätzen]	
Messfeld		
R LOWΩ	Typ der gespeicherten Messung auf dem ausgewählten Speicherplatz.	
No.: 2/5	Anzahl der ausgewählten Prüfergebnisse / Anzahl aller gespeicherten Prüfergebnisse auf dem Speicherplatz.	

## 6.3 Speichern von Prüfergebnissen

Nach Abschluss einer Prüfung können die Ergebnisse und Parameter gespeichert werden (Anzeige des Icons 🕞 im Infofeld). Durch Drücken der Taste **MEM** kann der Benutzer die Ergebnisse speichern.

Save results
OBJOBJECT 003
INVIINUERTER 001
MEM : SAVE

#### Abbildung 6.2: Menü Prüfung speichern

Memory free: 99.6% Speicher zur Ablage von Ergebnissen bereit.

Tasten in Menü Prüfung speichern - Datenstrukturfeld:

ТАВ	Auswahl des Speicherplatzelements (Prüfling/Wechselrichter/String)	
¥/A	Wählt die Anzahl der ausgewählten Speicherstelle (1 bis 199)	
МЕМ	Speichert Prüfergebnisse im ausgewählten Speicherplatz und kehrt zur Messfunktionsanzeige zurück.	
ESC / TEST / Funktionsauswahl	Kehrt ohne Speichern zur Messfunktionsanzeige zurück.	

#### Hinweise:

- Das Messgerät schlägt standardmäßig vor, das Ergebnis am zuletzt ausgewählten Speicherplatz abzulegen.
- Falls das Messergebnis am selben Speicherplatz, wie das vorherige abzulegen ist, drücken Sie die Taste **MEM** zweimal.

## 6.4 Abrufen von Prüfergebnissen

Drücken Sie die Taste **MEM** im Hauptfunktionsmenü, wenn noch kein Ergebnis zum Speichern vorliegt oder wählen Sie **MEMORY** im Menü Einstellungen.

RECALL	RESULTS	
> log.tl01	RIECT 001	
[INV]-	001	
[STR]-		
No.:	4 [19]	

Abbildung 6.3: Menü Abrufen -Anlagenstrukturfeld ausgewählt RECALL RESULTS [OBJ]OBJECT 001 [INV]INUERTER 001 [STR]STRING 004 > No.: 3/3 R LOWD

Abbildung 6.4: Menü Abrufen - Messfeld ausgewählt

Tasten im Menü Speicher abrufen (Anlagenstrukturfeld ausgewählt):

ТАВ	Auswahl des Speicherplatzelements (Prüfling/Wechselrichter/String)		
V/A	Wählt die Anzahl der ausgewählten Speicherstelle (1 bis 199)		
Funktionsauswahl/ESC	Kehrt zum Hauptfunktionsmenü zurück.		
TEST	Geht zum Messfeld.		

Tasten im Menü Speicher abrufen (Messfeld):

V\A	Wählt die gespeicherte Messung aus.			
TAB/ESC	Kehrt zum Anlagenstrukturfeld zurück.			
Funktionsauswahl	Kehrt zum Hauptfunktionsmenü zurück.			
TEST	Zeigt die ausgewählten Messergebnisse an.			



Abbildung 6.5: Beispiel eines abgerufenen Messergebnis

Tasten im Menü Speicher abrufen (Messergebnisse werden angezeigt)

V/A	Zeigt Messergebnisse an, die sich am ausgewählten Speicherplatz befinden.				
MEM/ESC	Kehrt zum Messfeld zurück.				
Funktionsauswahl/TEST	Kehrt zum Hauptfunktionsmenü zurück.				

## 6.5 Löschen der gespeicherten Daten

## 6.5.1 Löschen des gesamten Speicherinhalts

Wählen Sie CLEAR ALL MEMORY im Menü MEMORY. Es erscheint ein Warnhinweis.

CLEAR ALL MEMORY	
All saved results will be lost	



Tasten im Menü Gesamten Speicher löschen

TEST	Bestätigt, dass der gesamte Speicherinhalt gelöscht werden soll (mit den Tasten ▲ / ▼ YES wählen).
ESC /	Kehrt ohne Änderungen zum Speichermenü zurück.
Funktionsauswahl	Kehrt ohne Änderungen zum Hauptmenü zurück.



Abbildung 6.7: Löschen des Speichers

### 6.5.2 Löschen von Messergebnissen an ausgewählten Speicherplätzen

Wählen Sie DELETE RESULTS im Menü MEMORY.

DELETE	RESUL <sup>®</sup>	TS I
>[0BJ]()	BJECT	003
[INV]-		
[SIK]-		
No.:	2 [2]	

DELETE RESULTS
OP TOP LECT 007
TNVITNIERTER 001
> ISTRISTRING 001
7 Developiking opi
No.: 1

Abbildung 6.8: Menü Messergebnisse löschen (Datenstrukturfeld ausgewählt)

Tasten im Menü Messergebnisse löschen (Anlagenstrukturfeld ausgewählt):

ТАВ	Auswahl des Speicherplatzelements (Prüfling/Wechselrichter/String)
V/A	Wählt die Anzahl der ausgewählten Speicherstelle (1 bis 199)
Funktionsauswahl	Kehrt zum Hauptmenü zurück.
ESC	Kehrt zum Menü Speicher zurück.
TEST	Ruft das Dialogfenster zum Löschen aller Messungen an der ausgewählten Speicherstelle und seiner Subspeicherstellen auf.

Tasten im Dialogfenster zur Bestätigung, dass die Messergebnisse am ausgewählten Speicherplatz gelöscht werden sollen:

TEST	Löscht alle Ergebnisse am ausgewählten Speicherplatz.			
MEM/ESC	Kehrt ohne Änderungen zurück zum Menü Messergebnisse löschen (Anlagenstrukturfeld ausgewählt).			
Funktionsauswahl	Kehrt ohne Änderungen zum Hauptmenü zurück.			

### 6.5.3 Einzelne Messungen löschen

Wählen Sie DELETE RESULTS im Menü MEMORY.

DELETE RESULTS	
[OBJ]OBJECT 003	
[INV] INVERTER 001 [STRISTRING 002	
DINISTRING 662	
> <u>No.</u> : 2/2	
ENV.	

Abbildung 6.9: Menü Einzelne Messungen löschen (Anlagenstrukturfeld ausgewählt)

Tasten im Menü Messungen löschen (Anlagenstrukturfeld ausgewählt):

ТАВ	Auswahl des Speicherplatzelements (Prüfling/Wechselrichter/String)
× / ×	Wählt die Anzahl der ausgewählten Speicherstelle (1 bis 199)
Funktionsauswahl	Kehrt zum Hauptmenü zurück.
ESC	Kehrt zum Menü Speicher zurück.
MEM	Ruft das Messfeld zum Löschen einzelner Messungen auf.

Tasten im Menü Messergebnisse löschen (Messfeld ausgewählt):

×14	Wählt die Messung aus.						
TEST	Öffnet	ein	Dialogfenster	zur	Bestätigung,	dass	die
	ausgewählte Messung gelöscht werden soll.						
TAB/ESC	Kehrt zum Anlagenstrukturfeld zurück.						
Funktionsauswahl	Kehrt ohne Änderungen zum Hauptmenü zurück.						

Tasten im Dialogfenster zur Bestätigung, dass die ausgewählte Messung gelöscht werden soll:

TEST	Löscht ausgewählte Messungen.				
MEM/TAB/ESC	Kehrt ohne Änderungen zum Messfeld zurück.				
Funktionsauswahl	Kehrt ohne Änderungen zum Hauptmenü zurück.				

DELETE RESULTS	
OBJIOBJECT 003	
INVIINVERTER 001	
ISTRISTRING 002	
> No.: 2/2	
CLEOR REGULTS	-
ULEHK KESULI:	

Abbildung 6.10: Dialogfenster zur Bestätigung

DELETE RESULTS
IOP TOP LECT 997
TNVITNIERTER 001
ISTRISTRING 002
Letholiking 662
> <u>No.</u> : 1/1
ENV.

Abbildung 6.11: Anzeige nach Löschen der Messung

### 6.5.4 Umbenennen der Installationsstruktur-Elemente (Upload vom PC)

Standardelemente der Anlagenstruktur sind "Object (Prüfling)", "Inverter (Wechselrichter)" und "String".

Im PCSW-Paket Eurolink-PRO können Standardnamen durch benutzerdefinierte ersetzt werden, die die Prüfanlage näher bezeichnen. Im Hilfemenü in PCSW Eurolink-PRO finden Sie Informationen, wie Sie auf das Messgerät benutzerdefinierte Anlagenamen hochladen können.



Abbildung 6.12: Beispiel für benutzerdefinierte PV-Anlagestrukturnamen

### 6.5.5 Umbenennen der Installationsstruktur-Elemente mit Barcode-/ RFID-Lesegerät

Standardelemente der Anlagenstruktur sind "Object (Prüfling)", "Inverter (Wechselrichter)" und "String".

Wenn das Messgerät sich im Menü Ergebnisse speichern befindet, kann die Speicherstellen-ID von einem Barcodeschild mithilfe eines Barcode-Lesegeräts oder von einem RFID-Schild mithilfe eines RFID-Lesegeräts gescannt werden.



Abbildung 6.13: Anschluss des Barcode-Lesegeräts und des RFID-Lesegeräts

Umbenennen des Speicherplatzes

- Schließen Sie das Barcode-Lesegerät oder das RFID-Lesegerät an das Messgerät an.
- D Wählen Sie im Menü Speichern den Speicherplatz, der umbenannt werden soll.
- Der neue Name des Speicherplatzes (Barcode- oder RFID-Schild) wird vom Messgerät übernommen. Ein erfolgreiches Empfangen des Schilderinhalts über Barcode/RFID wird durch zwei kurze Bestätigungs-Pieptöne angezeigt.

#### Hinweis:

 Verwenden Sie ausschlie
ßlich Barcode- und RFID-Leseger
äte von Metrel oder autorisierten Partnern.

## 6.6 Communication (Kommunikation)

Gespeicherte Ergebnisse können auf einen PC übertragen werden. Ein spezielles Programm auf Ihrem PC identifiziert das Messgerät automatisch und ermöglicht eine Datenübertragung zwischen Messgerät und PC.

Am Messgerät sind zwei Kommunikationsschnittstellen verfügbar: USB und RS 232. Das Messgerät wählt den Übertragungsmodus je nach erfasster Schnittstelle automatisch aus. Die USB-Schnittstelle hat dabei Priorität.





Abbildung 6.14: Schnittstellenanschluss für Datenübertragung über COM-Port des PC

#### Übertragen gespeicherter Daten:

- RS-232-Kommunikation: Schließen Sie das serielle PS/2-RS232-Kommunikationskabel an einen COM-Port des PC und an den PS/2-Stecker des Messgeräts;
- USB-Kommunikation: Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Port des PC an den USB-Stecker des Messgeräts.
- Schalten Sie den PC und das Messgerät ein.
- Starten Sie das Programm EurolinkPRO.
- Der PC und Messgerät erkennen sich jeweils automatisch.
- Das Messgerät kann nun Daten auf den PC laden.

Das Programm *EurolinkPRO* ist eine PC-Software für Windows XP, Windows Vista und Windows 7. Lesen Sie die Datei README\_EuroLink.txt auf der CD. Sie finden dort Anweisungen zur Installation und zur Verwendung des Programms.

#### Hinweis:

 USB-Treiber sind vor Nutzung der USB-Schnittstelle zu installieren. Auf der Installations-CD finden Sie Anweisungen zur Installation der USB-Treiber.

# 7 Aktualisieren des Messgeräts

Das Gerät kann von einem Computer aus über die RS232-Schnittstelle aktualisiert werden. Dies ermöglicht, dass das Gerät auf dem neuesten Stand gehalten wird, auch wenn Normen oder Vorschriften sich ändern. Die Aktualisierung kann mit Hilfe der speziellen Aktualisierungssoftware und des Übertragungskabels, wie in *Abbildung 8.13* gezeigt, durchgeführt werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Händler.

# 8 Wartung

Nicht autorisiertem Personal ist es nicht gestattet, das Messgerät Eurotest PV Lite zu öffnen. Im Messgerät gibt es keine austauschbaren Komponenten, außer den Akkus/Batterien und den Sicherungen hinter der rückseitigen Abdeckung.

### 8.1 Ersetzen der Sicherungen

Hinter der rückseitigen Abdeckung des Messgeräts EurotestPV befinden sich zwei Sicherungen.

□ F2, F3 FF 315 mA / 1000 V DC, 32×6 mm (Ausschaltvermögen: 50 kA)

Das optionale Zubehörteil A 1385 (PV-Prüfleitung) verfügt über austauschbare Sicherungen in jeder Prüfleitung.

□ FF 315 mA / 1000 V DC, 32×6 mm (Ausschaltvermögen: 50 kA)

#### Warnungen:

- Trennen Sie alle Messzubehörteile und schalten Sie das Messgerät aus, bevor Sie das Batterie-/Sicherungsfach öffnen, da im Gerät gefährliche Spannungen anliegen!
- Ersetzen Sie die defekte Sicherung nur durch Originalsicherungen, da das Messgerät oder das Zubehörteil sonst beschädigt werden können und/oder die Bedienersicherheit eingeschränkt ist!

## 8.2 Reinigung

Für das Gehäuse sind keinerlei Wartungsschritte notwendig. Zur Reinigung der Oberfläche des Messgeräts oder des Zubehörteils ist ein weicher, leicht angefeuchteter Lappen mit etwas Seife oder Alkohol zu verwenden. Anschließend muss das Messgerät oder das Zubehörteil vollständig trocknen, bevor es wieder verwendet werden kann.

#### Warnungen:

- Verwenden Sie keine Flüssigkeiten auf Öl- oder Kohlenwasserstoffbasis!
- Schütten Sie zum Reinigen keine Flüssigkeiten über das Messgerät!

## 8.3 Periodische Kalibrierung

Es ist sehr wichtig, dass das Prüfgerät regelmäßig kalibriert wird, damit die in der Betriebsanleitung aufgeführten technischen Daten garantiert werden können. Es wird die jährliche Kalibrierung empfohlen. Nur zugelassenes technisches Personal darf die Kalibrierung durchführen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Händler.

## 8.4 Service

Für Reparaturarbeiten, die während der Garantiezeit oder anschließend anfallen, den Vertriebspartner kontaktieren.

# 9 Technische Daten

## 9.1 Isolationswiderstand (von PV-Systemen) RISO - und RISO +

Isolationswiderstand (Nennspannungen 50 V DC, 100 V DC und 250 V DC) Der Messbereich gemäß EN61557 ist 0,15 M $\Omega$  ÷ 199,9 M $\Omega$ .

Messbereich (M $\Omega$ )	Auflösung (MΩ)	Genauigkeit
0,00 ÷ 19,99	0,01	$\pm$ (5 % des Ablesewerts + 3 Ziffern)
20,0 ÷ 99,9	0,1	$\pm$ (10 % des Ablesewerts)
100,0 ÷ 199,9		±(20 % des Ablesewerts)

Isolationswiderstand (Nennspannungen 500 V DC und 1000 V DC) Der Messbereich gemäß EN61557 ist 0,15 M $\Omega$  ÷ 1 G $\Omega$ .

Messbereich ( $M\Omega$ )	Auflösung (MΩ)	Genauigkeit
0,00 ÷ 19,99	0,01	$\pm$ (5 % des Ablesewerts + 3 Ziffern)
20,0 ÷ 199,9	0,1	$\pm$ (5 % des Ablesewerts)
200 ÷ 999	1	$\pm$ (10 % des Ablesewerts)

#### Spannung

Messbereich (V)	Auflösung (V)	Genauigkeit
0 ÷ 1200	1	$\pm$ (3 % des Ablesewerts + 3 Ziffern)

Messstrom ...... min. 1 mA bei  $R_N=U_N\times 1 k\Omega/V$ 

Kurzschlussstrom ..... max. 3 mA

Anzahl möglicher Prüfungen.......> 1200, bei vollständig geladener Batterie/Akku Automatische Entladung nach Prüfung.

Angegebene Genauigkeit gilt bei Dreileiter-Prüfleitungen mit bis zu 100 M $\Omega$ , wenn eine Commander-Prüfspitze verwendet wird.

Die angegebene Genauigkeit gilt bis 100 M $\Omega$  bei einer relativen Luftfeuchtigkeit > 85 %. Falls das Gerät feucht wird, kann das Ergebnis beeinträchtigt werden. In diesem Fall wird empfohlen, das Gerät und sein Zubehör mindestens 24 Stunden lang zu trocknen.

Fehler während des Betriebs dürfen höchsten den Fehlergrenzwert der Referenzbedingungen betragen (in der Anleitung für jede Funktion angegeben) und  $\pm 5$  % des Messwerts sein.

Die Ergebnisse des Isolationswiderstands im Autotest können im Vergleich zu Messungen im Einzelprüfungsmodus aufgrund des Dreileiter-Anschlusses und des inneren Widerstands im Messgerät leicht abweichen.

## 9.2 Durchgang

#### 9.2.1 Widerstand R LOW $\!\Omega$

Messbereich R ( $\Omega$ )	Auflösung (Ω)	Genauigkeit
0,00 ÷ 19,99	0,01	$\pm$ (3 % des Ablesewerts + 3 Ziffern)
20,0 ÷ 199,9	0,1	$\pm$ (E % dec Ablacowerta)
200 ÷ 1999	1	$\pm$ (3 % des Ableseweits)

Leerlaufspannung ......6,5 V DC ÷ 9 V DC

Messstrom ......min. 200 mA bei Lastwiderstand von 2  $\Omega$ 

Kompensation der Prüfleitung .....bis zu 5  $\Omega$ 

Anzahl möglicher Prüfungen......> 2000, bei vollständig geladener Batterie/Akku Automatische Polaritätsumkehrung der Prüfspannung.

#### 9.2.2 Widerstand CONTINUITY

Messbereich ( $\Omega$ )	Auflösung (Ω)	Genauigkeit
0,0 ÷ 19,9	0,1	(5 % dec Ablaceworte + 2 Ziffere)
20 ÷ 1999	1	$\pm$ (5 % des Ablesewens + 5 Zillern)

## 9.3 PV-Prüfungen

#### 9.3.1 Genauigkeit der STC-Daten

Die Genauigkeit der STC-Werte basiert auf der Genauigkeit der gemessenen elektrischen Größen, der Genauigkeit der Umgebungsparameter und der eingegebenen Parameters für das PV-Modul. Siehe Anhang E: PV-Messungen – Berechnungswerte, sollten Sie weitere Informationen zur Berechnung der STC-Werte benötigen.

#### 9.3.2 Modul, Wechselrichter

DC-Sp	annung

Messbereich (V)	Auflösung (V)	Genauigkeit
0,0 ÷ 14.9	0,1	indicativ
15,0 ÷ 199,9	0,1	$\pm$ (1,5 % des Ablesewerts + 5 Ziffern)
200 ÷ 999	1	$\pm$ 1,5 % des Ablesewerts

#### **DC-Strom**

Messbereich (A)	Auflösung (mA)	Genauigkeit
0,00 ÷ 19,99	10	$\pm$ (1,5 % des Ablesewerts + 5 Ziffern)
20,0 ÷ 199,9	100	±1,5 % des Ablesewerts
200 ÷ 299	1000	$\pm$ 1,5 % des Ablesewerts

#### **DC-Leistung**

Messbereich (W)	Auflösung (W)	Genauigkeit
0 – 1999	1	$\pm$ (2,5 % des Ablesewerts + 6 Ziffern)
2 k ÷ 19,99 k	10	±2,5 % des Ablesewerts
20 k ÷ 199,9 k	100	±2,5 % des Ablesewerts
200 k ÷ 999 k	1000	±2,5 % des Ablesewerts

#### **AC-Spannung**

Messbereich (V)	Auflösung (V)	Genauigkeit
0,0 ÷ 99,9	0,1	$\pm$ (1,5 % des Ablesewerts + 3 Ziffern)
100,0 ÷ 199,9	0,1	$\pm$ 1,5 % des Ablesewerts
200 ÷ 999	1	$\pm$ 1,5 % des Ablesewerts

#### AC-Strom

Messbereich (A)	Auflösung (mA)	Genauigkeit
0,00 ÷ 9,99	10	$\pm$ (1,5 % des Ablesewerts + 3 Ziffern)
10,00 ÷ 19,99	10	$\pm$ 1,5 % des Ablesewerts
20,0 ÷ 299,9	100	±1,5 % des Ablesewerts

#### AC-Leistung

Messbereich (W)	Auflösung (W)	Genauigkeit
0 – 1999	1	$\pm$ (2,5 % des Ablesewerts + 6 Ziffern)
2 k ÷ 19,99 k	10	$\pm$ 2,5 % des Ablesewerts
20 k ÷ 199,9 k	100	$\pm$ 2,5 % des Ablesewerts

#### Hinweis:

In dieser Spezifikation wurden Fehler externer Spannungs- und Stromwandler nicht berücksichtigt.

#### 9.3.3 I-V-Kennlinie

#### DC-Spannung

Messbereich (V)	Auflösung (V)	Genauigkeit
0,0 ÷ 15,0	0,1	indikativ
15,1 ÷ 199,9	0,1	$\pm$ (2 % des Ablesewerts + 2 Ziffern)
200 ÷ 999	1	$\pm$ 2 % des Ablesewerts

#### **DC-Strom**

Messbereich (A)	Auflösung (A)	Genauigkeit
0,00 ÷ 9,99	0,01	$\pm$ (2 % des Ablesewerts + 3 Ziffern)
10,00 ÷ 15,00	0,01	$\pm$ 2 % des Ablesewerts

#### **DC-Leistung**

Messbereich (W)	Auflösung (W)	Genauigkeit
0 – 1999	1	$\pm$ (3 % des Ablesewerts + 5 Ziffern)
2 k ÷ 14,99 k	10	±3 % des Ablesewerts

Maximale Leistung des PV-Strings: 15 kW

#### 9.3.4 Uoc - Isc

### DC-Spannung

Messbereich (V)	Auflösung (V)	Genauigkeit
0,0 ÷ 15,0	0,1	indikativ
15,1 ÷ 199,9	0,1	$\pm$ (2 % des Ablesewerts + 2 Ziffern)
200 ÷ 999	1	±2 % des Ablesewerts

#### **DC-Strom**

Messbereich (A)	Auflösung (A)	Genauigkeit
0,00 ÷ 9,99	0,01	$\pm$ (2 % des Ablesewerts + 3 Ziffern)
10,00 ÷ 15,00	0,01	±2 % des Ablesewerts

Maximale Leistung des PV-Strings: 15 kW

#### 9.3.5 Umgebungsparameter

#### Sonneneinstrahlung Sensor A 1384

Messbereich (W/m <sup>2</sup> )	Auflösung (W/m²)	Genauigkeit
300 ÷ 999	1	$\pm$ (5 % des Ablesewerts + 5 Ziffern)
1000 ÷ 1999	1	$\pm$ 5 % des Ablesewerts

Messprinzip: Pyranometer Betriebsbedingungen Betriebstemperaturbereich ...... -40 °C ÷ 55 °C Geeignet für fortlaufende Verwendung im Freien.

#### Temperatur (Zelle und Umgebung) Sensor A 1400

Messbereich (°C)	Auflösung (°C)	Genauigkeit
-10,0 ÷ 85,0	0,1	$\pm$ 5 Ziffern

Geeignet für fortlaufende Verwendung im Freien.

#### Hinweise:

 Der angegebene Genauigkeitswert gilt bei stabiler Bestrahlungsstärke und Temperatur während der Prüfung.

angegeben.

## 9.4 Allgemeine Daten

Versorgungsspannung Betrieb, typisch 20 h	9 V <sub>DC</sub> (6×1,5 V Batterie oder Akku, Typ AA)
Ladebuchse, Eingangsspannung Ladebuchse, Eingangsstrom Akku-Ladestrom Messkategorie	12 V ± 10 % 400 mA max. 250 mA (intern geregelt) 1000 V DC CAT II 600 V CAT III 300 V CAT III
Schutzklasse Verschmutzungsgrad Schutzklasse	doppelte Isolierung 2 IP 40
Display	Matrix-Display mit 128x64 Bildpunkten und Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen (B $\times$ H $\times$ T) Gewicht	23 cm $\times$ 10,3 cm $\times$ 11,5 cm 1,3 kg, ohne Batterien/Akkus
Referenz-Betriebsbedingungen Referenzbereich, Temperatur Referenzbereich, Luftfeuchtigkeit	10 °C ÷ 30 °C 40 % r.F. ÷ 70 % r.F.
Betriebsbedingungen Betriebstemperaturbereich Maximale relative Luftfeuchtigkeit	0 °C ÷ 40 °C 95 % r.F. (0 °C ÷ 40 °C), nicht kondensierend
Lagerung Temperaturbereich Maximale relative Luftfeuchtigkeit	-10 °C ÷ +70 °C 90 % (-10 °C ÷ +40 °C) 80 % (40 °C ÷ 60 °C)
Übertragungsgeschwindigkeit RS 232 57600 baud USB 256000 baud	
Speichergröße: I-V-Kennlinie: ca. 500 Messungen Weitere Messungen: ca. 1800 Messu	ıngen
Fehler in den Betriebsbedingu Referenzbedingungen (für jede F Messwerts + 1 Ziffer, wenn im Ha	ngen betragen höchstens den Fehler für Funktion im Handbuch angegeben) +1 % des Indbuch für die jeweilige Funktion nicht anders

# Anhang B – Zubehörteile für Spezialmessungen

In der Tabelle unten sind empfohlene standardmäßige und optionale Zubehörteile aufgeführt, die für Spezialmessungen erforderlich sind. Anbei befindet sich eine Liste mit Standard-Zubehörteilen für Ihr Set. Setzen Sie sich mit Ihrem Vertriebspartner in Verbindung, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

Funktion	Geeignete Zubehörteile (optional mit Bestellcode A)
Isolationswiderstand	Universal-PV-Pr üfleitung, 3 x 1,5 m
	PV-Sicherheitssonde (A 1384)
Widerstand R LOWΩ	PV-Durchgangsprüfleitung, 2 x 1,5 m
Durchgang	
Modul	Universal-PV-Pr üfleitung, 3 x 1,5 m
lsc / Uoc	PV-Sicherheitssonde (A 1384)
I-V-Kennlinie	PV MC 4 Adapter
	PV MC 3 Adapter
	AC/DC-Stromzange (A 1391)
	PV-Remote-Einheit (A 1378)
WECHSELRICHTER	Universal-PV-Pr üfleitung, 3 x 1,5 m
	PV-Sicherheitssonde (A 1384)
	PV MC 4 Adapter
	PV MC 3 Adapter
	PV-Remote-Einheit (A 1378)
	PV-Prüfleitung mit Sicherung (A 1385)
	AC/DC-Stromzange (A 1391)
	AC-Stromzange (A 1018)
	AC-Stromzange (A 1019)
Umgebung	<ul> <li>Temperaturfühler (A 1400)</li> </ul>
	Pyranometer (A 1399)
	PV-Remote-Einheit (A 1378)
AUTO	Universal-PV-Prüfleitung, 3 x 1,5 m
	PV MC 4 Adapter
	PV MC 3 Adapter

# Anhang E – PV-Messungen - Berechnungswerte

Berechnung anhand bekannter Größen U, I (DC, AC), Konfiguration der Module in einen String (M - Serienmodule, N - Parallelmodule), Umgebungsparameter (Irr, T) sowie Daten des Modulherstellers (U, I (AC, DC), Phase, Istc,  $\gamma$ , Pnom, NOCT, Irr, Irr<sub>stc</sub>, Tamb oder Tcell)

#### Modul (DC):

$$P_{DC} = \sum_{i=1}^{3} U_{meas,i} I_{meas,i} ,$$

U und I werden an den Modulsteckern gemessen, i gilt für Multiphasensysteme (i = 1 ÷ 3).

#### Wechselrichter (AC):

$$P_{AC} = \sum_{i=1}^{3} U_{meas,i} I_{meas,i} \cos \varphi_i$$

U, I und Phase werden an den Wechselrichtersteckern gemessen, i gilt für Multiphasensysteme (i =  $1 \div 3$ ).

#### Konversionseffizienz:

#### 1. Modul:

$$\eta_2 = \frac{P_{DC}}{P_{theo}}, \quad P_{theo} = M \cdot N \cdot P_{nom} \frac{Irr}{Irr_{STC}},$$

mit Pnom als Nennleistung des Moduls bei STC,  $Irr_{stc}$  als Nenn-Bestrahlungsstärke bei STC ( $Irr_{stc} = 1000 \text{ W/m}^2$ ), Irr als gemessene Bestrahlungsstärke, M als Anzahl der in Serie (Reihe) geschalteten Einzelmodule und N als Anzahl der parallel geschalteten Einzelmodule.

η2	Effizienz des Moduls
Ptheo	Theoretische Leistung des Strings bei gemessener Bestrahlungsstärke
Pnom	Nennleistung des Moduls bei STC
Irr <sub>stc</sub>	Nennwert der Bestrahlungsstärke bei STC (Irr <sub>stc</sub> = 1000 W/m <sup>2</sup> )
Irr	gemessene Bestrahlungsstärke
М	Anzahl der in Serie geschalteten Einzelmodule
N	Anzahl der parallel geschalteten Einzelmodule

PASS ("Erfüllt") je nach Temperatur:

- Bei Tamb < 25 °C oder Tcell < 40 °C =>  $\eta_2$ >0,85
- Bei Tamb > 25 °C oder Tcell > 40 °C => η<sub>2</sub>>(1-P<sub>tpv</sub>-0,08),

mit Ptpv anhand der gemessenen Temperatur berechnet wird als

$$P_{tpv} = \left[ T_{amb} - 25 + (NOCT - 20) \frac{Irr}{0.08} \right] \cdot \gamma$$

oder

 $P_{tpv} = (T_{cell} - 25) \cdot \gamma ,$ 

wo NOCT als Nennwert der Betriebstemperatur der Zelle (Daten vom Modulhersteller) und  $\gamma$  der Koeffizient der Leistungseigenschaft des PV-Moduls (Eingabewert zwischen 0,01 bis 0,99) (Daten vom Modulhersteller).

NOCT	Nennwert der Betriebstemperatur der Zelle (Daten vom Modulhersteller)
Ŷ	Temperaturkoeffizient aus Leistungseigenschaften des PV-Moduls (Eingabewert zwischen 0,01 bis 0,99)

#### 2. Wechselrichter:

$$\eta = \frac{P_{AC}}{P_{DC}} \, .$$

Berechnung der Konversionseffizienz im Vergleich zu STC und gemessenen Korrekturwerte

(U, I (AC, DC), Phase, Irr<sub>stc</sub>, Tstc, Pnom, Irr, Tcell, Rs,  $\alpha$ ,  $\beta$ , Isc, M, N)

#### Modul:

Die gemessenen Werte für U und I werden gemäß STC-Bedingungen korrigiert:

$$\begin{split} I_{STC} &= I_1 + I_{SC} \cdot (\frac{Irr_{STC}}{Irr} - 1) + N \cdot \alpha \cdot (T_{STC} - T_1) \\ U_{STC} &= U_1 - \frac{M}{N} \cdot R_S \cdot (I_{STC} - I_1) + M \cdot \beta \cdot (T_{STC} - T_1) \end{split},$$

mit I<sub>1</sub> und U<sub>1</sub> als gemessene Gleichstromwerte und Modulspannung, I<sub>sc</sub> als gemessenen Kurzschlussstroms des Moduls, Irr<sub>stc</sub> als Bestrahlungsstärkewert bei STC, Irr als gemessene Bestrahlungsstärke,  $\alpha$  und  $\beta$  als Strom- und Spannungs-Temperaturkoeffizienten des Moduls, Tstc als Temperatur bei STC, T<sub>1</sub> als gemessene Temperatur, Rs als Serienwiderstand des Moduls, M als Anzahl der in Serie geschalteten Einzelmodule und N als Anzahl der parallel geschalteten Module.

I <sub>stc</sub> , U <sub>stc</sub>	Berechnungswerte für Strom und Spannung bei Standardprüfbedingungen (STC)
I <sub>1</sub> , U <sub>1</sub>	gemessene Werte für Gleichstrom und Gleichspannung des Moduls
l <sub>sc</sub>	gemessener Kurzschlussstrom des Moduls
Irr <sub>stc</sub>	Einstrahlung unter STC
Irr	gemessene Einstrahlung
α, β	Strom- und Spannungs-Temperaturkoeffizienten des Moduls
Tstc	Temperatur bei STC
T <sub>1</sub>	gemessene Temperatur
Rs	Serienwiderstand des Moduls
М	Anzahl der in Serie geschalteten Einzelmodule
N	Anzahl der parallel geschalteten Einzelmodule

 $P_{\rm STC} = I_{\rm STC} \cdot U_{\rm STC}$ 

#### Konversionseffizienz:

#### 1. Modul:

$$\eta_1 = \frac{P_{STC}}{M \cdot N \cdot P_{nom}}$$

#### 2. Wechselrichter:

$$\eta = \frac{P_{AC}}{P_{DC}}$$