



WAGO I/O System Compact



751-9301 Compact Controller 100

Version 1.1.0, gültig ab FW-Version 03.08.07(20)

© 2022 WAGO GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten.

WAGO GmbH & Co. KG

Hansastraße 27 D-32423 Minden

Tel.:	+49 (0) 571/8 87 – 0
Fax:	+49 (0) 571/8 87 – 1 69

E-Mail: info@wago.com

Web: <u>www.wago.com</u>

Technischer Support

Tel.:	+49 (0) 571/8 87 – 4 45 55
Fax:	+49 (0) 571/8 87 – 84 45 55

E-Mail: support@wago.com

Es wurden alle erdenklichen Maßnahmen getroffen, um die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorliegenden Dokumentation zu gewährleisten. Da sich Fehler, trotz aller Sorgfalt, nie vollständig vermeiden lassen, sind wir für Hinweise und Anregungen jederzeit dankbar.

E-Mail: documentation@wago.com

Wir weisen darauf hin, dass die im Handbuch verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen einem Warenzeichenschutz, Markenzeichenschutz oder patentrechtlichem Schutz unterliegen.

WAGO ist eine eingetragene Marke der WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.



Inhaltsverzeichnis

1 Hinweise zu dieser Dokumentation	8
1.1 Gültigkeitsbereich	8
1.2 Urheberschutz	8
1.3 Schutzrechte	9
1.4 Symbole	11
1.5 Darstellung der Zahlensysteme	12
1.6 Schriftkonventionen	12
2 Wichtige Erläuterungen	13
2.1 Rechtliche Grundlagen	13
2.1.1 Änderungsvorbehalt	13
2.1.2 Personalqualifikation	13
2.1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung	13
2.1.4 Technischer Zustand der Geräte	14
2.2 Sicherheitshinweise	15
2.3 Lizenzbedingungen der eingesetzten Softwarepakete	17
2.4 Spezielle Einsatzbestimmungen für ETHERNET-Geräte	18
3 Überblick	20
4 Eigenschaften	23
4.1 Aufbau der Hardware	23
4.1.1 Ansicht	23
4.1.2 Bedruckung und Typenschild	25
4.1.3 Anschlüsse	27
4.1.3.1 Netzwerkanschlüsse	27
4.1.3.2 Service-Schnittstelle	27
4.1.3.3 Versorgungsspannung	27
4.1.3.4 Digitale Ein- und Ausgänge	27
4.1.3.4.1 Digitale Eingänge	27
4.1.3.4.2 Digitale Ausgange	28
4.1.3.5 Analoge Ein- und Ausgange	29
4.1.3.5.1 Analoge Eingange	29
4.1.3.5.2 Analoge Ausgange	30
4.1.2.6.1 Potrich alo DS 495 Sobpittatallo	
4.1.3.0.1 Delled als RS-403-Schlinkstelle	งา วว
4.1.5.7 Analoge Temperatursensoren	32
4.1.4 Anzeigeelennente	33
4 1 4 2 I ED Netzwerkanschluss	
4 1 4 3 I ED Speicherkartensteckplatz	
4.1.4.4 LEDs Status DI/DO	
4.1.5 Bedienelemente	
4.1.5.1 Betriebsartenschalter	34
4.1.5.2 Reset-Taster	34
4.1.6 Speicherkartensteckplatz	35
4.2 Schematisches Schaltbild	36
4.3 Technische Daten	37



4.3.1	Mechanische Daten	.37
4.3.2	Systemdaten	.37
4.3.3	Versorgung	.37
4.3.4	Uhr	.38
4.3.5	Programmierung	. 38
4.3.6	ETHERNET	.38
4.3.7	Kommunikationsschnittstelle	. 39
4.3.8	Anschlusstechnik	.39
4.3.9	Digitale Eingänge	. 39
4.3.10	Digitale Ausgänge	.40
4.3.11	Analoge Eingänge	.40
4.3.12	Analoge Ausgänge	.40
4.3.13	Klimatische Umgebungsbedingungen	.41
4.3.14	Analoge Temperatursensoren	.42
4.3.15	Feldbus	.42
4.3.16	Sonstiges	.42
4.4 Zu	ılassungen	.43
5 Funk	tionsbeschreibung	.44
5.1 N	etzwerk	.44
5.1.1	Schnittstellenkonfiguration	.44
5.1.1.1	Betrieb im Switch-Modus	.44
5.1.1.2	Betrieb mit getrennten Netzwerk-Schnittstellen	.45
5.1.1.3	Beispiele für die Zuordnung der MAC-IDs und IP-Adressen	.46
5.1.2	Netzwerksicherheit	.47
5.1.2.1	Benutzer und Passwörter	.47
5.1.2.1.1	Dienste und Benutzer	.47
5.1.2.1.2	WBM-Benutzergruppe	.48
5.1.2.1.3	Linux [®] -Benutzergruppe	.48
5.1.2.1.4	SNMP-Benutzergruppe	.48
5.1.2.2	Webserverauthentifizierung	.49
5.1.2.2.1	TLS-Verschlüsselung	.49
5.1.2.3	Root-Zertifikate	.51
5.1.3	Netzwerkkonfiguration	. 52
5.1.3.1	Hostname/Domainname	.52
5.1.3.2	Routing	.52
5.1.4	Netzwerkdienste	.56
5.1.4.1	DHCP-Client	.56
5.1.4.2	DHCP-Server	.56
5.1.4.3	DNS-Server	.58
5.1.5	Cloud-Connectivity-Funktionalität	.59
5.1.5.1	Komponenten des Softwarepaketes Cloud-Connectivity	.60
5.2 S	peicherkartenfunktion	.61
5.2.1	Formatierung	.61
5.2.2	Datensicherung	.62
5.2.2.1	Backup-Funktion	.62
5.2.2.2	Restore-Funktion	.63
5.2.3	Einfügen einer Speicherkarte im Betrieb	.65
5.2.4	Entternen der Speicherkarte im Betrieb	.65
5.2.5	Einstellung des Home-Verzeichnisses für das Laufzeitsystem	.66



5.2.6	Boot-Projekt laden	66
6 N	Iontieren	68
6.1	Einbaulage	68
6.2	Montage auf Tragschiene	69
6.2.1	Tragschieneneigenschaften	69
6.2.2	WAGO Tragschienen	70
6.3	Abstände	70
6.4	Geräte einfügen	72
6.4.1	Controller einfügen	72
6.4.2	WAGO Steckverbinder <i>picoMAX</i> [®]	72
6.4.2.1	Lieferzustand	72
6.4.2.2	Ziehen der Federleiste	73
6.4.2.2	.1 Ziehen der Federleiste ohne Verdrahtung	73
6.4.2.2	.2 Ziehen der Federleiste mit Verdrahtung	74
6.4.2.3	Stecken der Federleiste	75
7 A	nschließen	76
7.1	Erden	
72	Geräte anschließen	76
7.3	Versorgungsspannung anschließen	
11 8	n Betrieb nehmen	
8.1	Einschalten des Controllers	
8.2	Ermitteln der IP-Adresse des Host-PC	
8.3	Einstellen einer IP-Adresse	
8.3.1	IP-Verbindung über USB	80
8.3.2	Andern einer IP-Adresse mit "WAGO Ethernet Settings"	
8.3.3	Temporär eine feste IP-Adresse einstellen	
8.3.4	Einstellen der IP-Adresse über das WBM	
8.3.5	Zuweisen einer IP-Adresse mittels DHCP	
8.4	lesten der Netzwerkverbindung	
8.5	Passwörter ändern	
8.6	Ausschalten/Neustart	
8.7	Reset-Funktionen ausiosen	
8.7.1	Warmstart-Reset	
8.7.2	Kaltstart-Reset	
8.7.3	Software-Reset (Neustart)	
8.7.4	Factory-Reset	
8.8		
8.8.1	Konfigurieren mittels Web-Based-Management (WBM)	
8.8.1.1	Benutzerverwaltung des WBM	
8.8.1.2	Aligemeine Seiteninformationen	
0.0.2	Noniigurieren mit "WAGO Etnernet Settings"	
0.0.2.1		
0.0.2.2	Registerkarte SPS	103
0.0.2.3	Registerkarte SPS	
ö.ö.Z.4		106
9 L	aufzeitumgebung e/ <i>RUNTIME</i>	107
9.1	Grundlegende Hinweise	



9.3 Speicherbereiche unter <i>e!RUNTIME</i>	109
9.3.1 Programm- und Datenspeicher	109
9.3.2 Bausteinbegrenzung	109
9.3.3 Remanenter Arbeitsspeicher	109
9.4 Prozessabbild	110
9.4.1 Analoge Eingänge	110
9.4.2 Analoge Ausgänge	110
9.4.3 Analoge Temperatureingänge	111
9.4.4 Digitale Eingänge	
9.4.5 Digitale Ausgänge	112
10 Diagnose	113
10.1 Betriebs- und Statusmeldungen	113
10.1.1 LEDs System	
10.1.1.1 LED "SYS"	113
10.1.1.2 LED "RUN"	113
10.1.2 LED Netzwerkanschluss	114
10.1.2.1 LED "LNK ACT"	114
10.1.3 LED Speicherkartensteckplatz	115
11 Service	
11.1 Speicherkarte einfügen und entfernen	116
11 1 1 Speicherkarte einfügen	116
11 1 2 Speicherkarte entfernen	116
11.2 Firmwareänderungen	117
11.2.1 Eirmwara Undata/ Downgrada mit WACOuplead durabführen	
	118
11.2.2 Firmware-Update/-Downgrade mit WAGOupload durchumen.	118
11.2.1 Firmware-Opdate/-Downgrade mit WAGOupload durchfuhren.	118
 11.2.1 Firmware-Opdate/-Downgrade mit WAGOupload durchfuhren. 11.2.2 Firmware-Update/-Downgrade mit Speicherkarte und WBM durchführen	118 119 120
 11.2.1 Firmware-Opdate/-Downgrade mit WAGOupload durchfuhren. 11.2.2 Firmware-Update/-Downgrade mit Speicherkarte und WBM durchführen 11.3 Root-Zertifikate aktualisieren 12 Demontieren 	118 119 120 121
 11.2.1 Firmware-Opdate/-Downgrade mit WAGOupload durchfuhren. 11.2.2 Firmware-Update/-Downgrade mit Speicherkarte und WBM durchführen	118 119 120 121
 11.2.1 Firmware-Opdate/-Downgrade mit WAGOupload durchfuhren. 11.2.2 Firmware-Update/-Downgrade mit Speicherkarte und WBM durchführen	118 119 120 121 121 121
 11.2.1 Firmware-Opdate/-Downgrade mit WAGOupload durchfuhren. 11.2.2 Firmware-Update/-Downgrade mit Speicherkarte und WBM durchführen	118 119 120 121 121 121
 11.2.1 Firmware-Opdate/-Downgrade mit WAGOupload durchfuhren. 11.2.2 Firmware-Update/-Downgrade mit Speicherkarte und WBM durchführen	118 119 120 121 121 121 122
 11.2.1 Firmware-Opdate/-Downgrade mit WAGOupload durchfuhren. 11.2.2 Firmware-Update/-Downgrade mit Speicherkarte und WBM durchführen	118 119 120 121 121 121 122
 11.2.1 Firmware-Opdate/-Downgrade mit WAGOupload durchfuhren. 11.2.2 Firmware-Update/-Downgrade mit Speicherkarte und WBM durchführen	118 119 120 121 121 121 122 122
 11.2.1 Firmware-Opdate/-Downgrade mit WAGOupload durchfuhren. 11.2.2 Firmware-Update/-Downgrade mit Speicherkarte und WBM durchführen	118 119 120 121 121 121 122 122 122 122
 11.2.1 Firmware-Opdate/-Downgrade mit WAGOupload durchfuhren. 11.2.2 Firmware-Update/-Downgrade mit Speicherkarte und WBM durchführen	118 119 120 121 121 121 122 122 122 124
 11.2.1 Firmware-Opdate/-Downgrade mit WAGOupload durchfuhren. 11.2.2 Firmware-Update/-Downgrade mit Speicherkarte und WBM durchführen	118 129 120 121 121 121 122 122 122 124 124 124
 11.2.1 Firmware-Opdate/-Downgrade mit WAGOupload durchfuhren. 11.2.2 Firmware-Update/-Downgrade mit Speicherkarte und WBM durchführen	118 129 120 121 121 122 122 122 124 124 125
 11.2.1 Firmware-Opdate/-Downgrade mit WAGOupload durchfuhren. 11.2.2 Firmware-Update/-Downgrade mit Speicherkarte und WBM durchführen	118 129 120 121 121 121 122 122 122 124 124 125 125
 11.2.1 Firmware-Opdate/-Downgrade mit WAGOupload durchfuhren. 11.2.2 Firmware-Update/-Downgrade mit Speicherkarte und WBM durchführen	118 119 120 121 121 121 122 122 122 124 124 125 125 125
 11.2.1 Firmware-Opdate/-Downgrade mit WAGOupload durchfuhren. 11.2.2 Firmware-Update/-Downgrade mit Speicherkarte und WBM durchführen 11.3 Root-Zertifikate aktualisieren 12 Demontieren 12.1 Geräte entfernen 12.1.1 Controller entfernen 13 Entsorgen 13.1 Elektro- und Elektronikgeräte 13.2 Verpackung 14 Zubehör 14.1 Werkzeuge 15 Anhang 15.1 Konfigurationsdialoge 15.1.1 Web-Based-Management (WBM) 15.1.1.1 Registerkarte "Information" 15.1.1.1 Seite Device Status" 	118 120 120 121 121 121 122 122 122 124 124 125 125 125 125 125 125
 11.2.1 Firmware-Opdate/-Downgrade mit WAGOupload duchfuhren. 11.2.2 Firmware-Update/-Downgrade mit Speicherkarte und WBM durchführen	118 119 120 121 121 121 122 122 122 124 125 125 125 125 125 125 125 125
11.2.1 Firmware-Opdate/-Downgrade mit WAGOupload ductifulitien. 11.2.2 Firmware-Update/-Downgrade mit Speicherkarte und WBM durchführen 11.3 Root-Zertifikate aktualisieren 11.3 Root-Zertifikate aktualisieren 12 Demontieren 12.1 Geräte entfernen 12.1.1 Controller entfernen 12.1.1 Controller entfernen 13 Entsorgen 13.1 Elektro- und Elektronikgeräte 13.2 Verpackung 14 Zubehör 15.1 Konfigurationsdialoge 15.1.1 Web-Based-Management (WBM) 15.1.1.1 Seite "Device Status" 15.1.1.1.2 Seite "Vendor Information" 15.1.1.1.3 Seite PLC Runtime Information"	118 119 120 121 121 121 122 122 122 124 125 125 125 125 125 125 125 127 128
 11.2.1 Firmware-Opdate/-Downgrade mit WAGOupload durchfuhren. 11.2.2 Firmware-Update/-Downgrade mit Speicherkarte und WBM durchführen	118 119 120 121 121 121 121 122 122 122 124 125 125 125 125 125 125 127 128 128 128 128
 11.2.1 Firmware-Opdate/-Downgrade mit WAGOupload durchfuhren. 11.2.2 Firmware-Update/-Downgrade mit Speicherkarte und WBM durchführen. 11.3 Root-Zertifikate aktualisieren	118 119 120 121 121 121 121 122 122 122 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 121 125 125 121



15.1.1.5	Registerkarte "Diagnostic"	193
15.1.1.4.8	Seite "Advanced Intrusion Detection Environment (AIDE)	" 191
15.1.1.4.7	Seite "Security Settings"	190
15.1.1.4.6	Seite "Certificates"	189
15.1.1.4.5	Seite "Configuration of User Filter"	187
15.1.1.4.4	Seite "Configuration of MAC address filter"	185
15.1.1.4.3	Seite "Interface Configuration"	183
15.1.1.4.2	Seite "General Firewall Configuration"	182
15.1.1.4.1	Seite "OpenVPN / IPsec Configuration"	180
15.1.1.4	Registerkarte "Security"	180
15.1.1.3.1	Seite "Modbus Services Configuration"	179
15.1.1.3	Registerkarte "Fieldbus"	179
15.1.1.2.24	Seite "WBM User Configuration"	178
15.1.1.2.23	Seite "Configuration of SNMP v3 Users"	176
15.1.1.2.22	Seite "Configuration of SNMP v1/v2c parameters"	174
15.1.1.2.21	Seite "Configuration of general SNMP parameters"	173
15.1.1.2.20	Seite "Configuration of Connection <n>"</n>	168
15.1.1.2.19	Seite "Status overview"	167
15.1.1.2.18	Seite "Configuration of DNS Server"	166
15.1.1.2.17	Seite "DHCP Server Configuration"	165
15.1.1.2.16	Seite "SSH Server Settings"	164
15.1.1.2.15	Seite "PLC Runtime Services"	162
15.1.1.2.14	Seite "Configuration of NTP Client"	161
15.1.1.2.13	Seite "Configuration of Network Services"	159
15.1.1.2.12	Seite "Software Uploads"	158
15.1.1.2.11	Seite "Mass Storage"	157
15.1.1.2.10	Seite "Active System"	156
15.1.1.2.9	Seite "Firmware Restore"	154
15.1.1.2.8	Seite "Firmware Backup"	152
15.1.1.2.7	Seite "Create bootable Image"	151
15.1.1.2.6	Seite "Clock Settings"	149
15.1.1.2.5	Seite "Routing"	144
15.1.1.2.4	Seite "Configuration of Host and Domain Name"	142
15.1.1.2.3	Seite "Ethernet Configuration"	
15.1.1.2.2	Seite "TCP/IP Configuration"	137
15 1 1 2 1	Seite PLC Runtime Configuration"	134
15.1.1.1.7	Registerkarte Configuration"	133
151117	Seite WRM Version"	133



1 Hinweise zu dieser Dokumentation



Dokumentation aufbewahren!

Diese Dokumentation ist Teil des Produkts. Bewahren Sie deshalb die Dokumentation während der gesamten Nutzungsdauer des Produkts auf. Geben Sie die Dokumentation an jeden nachfolgenden Benutzer des Produkts weiter. Stellen Sie darüber hinaus sicher, dass gegebenenfalls jede erhaltene Ergänzung in die Dokumentation mit aufgenommen wird.

1.1 Gültigkeitsbereich

Die vorliegende Dokumentation gilt für den Controller "Compact Controller 100" (751-9301).

1.2 Urheberschutz

Diese Dokumentation, einschließlich aller darin befindlichen Abbildungen, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Weiterverwendung dieser Dokumentation, die von den urheberrechtlichen Bestimmungen abweicht, ist nicht gestattet. Die Reproduktion, Übersetzung in andere Sprachen sowie die elektronische und fototechnische Archivierung und Veränderung bedarf der schriftlichen Genehmigung der WAGO GmbH & Co. KG, Minden. Zuwiderhandlungen ziehen einen Schadenersatzanspruch nach sich.



1.3 Schutzrechte

In dieser Dokumentation werden Marken Dritter verwendet. Die verwendeten Marken entnehmen Sie diesem Kapitel. Im Weiteren wird auf das Mitführen der Zeichen "[®]" und "TM" verzichtet.

- Adobe[®] und Acrobat[®] sind eingetragene Marken der Adobe Systems Inc.
- Android[™] ist eine Marke von Google LLC.
- Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad und iPod touch sind eingetragene Marken von Apple Inc., registriert in den U.S.A. und anderen Staaten. "App Store" ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.
- AS-Interface[®] ist eine eingetragene Marke der AS-International Association e.V.
- BACnet[®] ist eine eingetragene Marke der American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc. (ASHRAE).
- *Bluetooth*[®] ist ein registriertes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
- CiA[®] und CANopen[®] sind eingetragene Marken des CAN in AUTOMATION – International Users and Manufacturers Group e. V.
- CODESYS ist eine eingetragene Marke der CODESYS Development GmbH.
- DALI ist eine eingetragene Marke der Digital Illumination Interface Alliance (DiiA).
- EtherCAT[®] ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie, lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.
- EtherNet/IP[™] ist eine eingetragene Marke der Open DeviceNet Vendor Association, Inc (ODVA).
- EnOcean[®] ist eine eingetragene Marke der EnOcean GmbH.
- Google Play[™] ist ein eingetragenes Markenzeichen von Google Inc.
- IO-Link ist eine eingetragene Marke der PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.
- KNX[®] ist eine eingetragene Marke der KNX Association cvba.
- Linux[®] ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds.
- LON[®] ist eine eingetragene Marke der Echelon Corporation.
- Modbus[®] ist eine registrierte Marke der Schneider Electric, lizenziert für die Modbus Organization, Inc.



- OPC UA ist eine registrierte Marke der OPC Foundation.
- PROFIBUS[®] ist eine registrierte Marke der PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO).
- PROFINET[®] ist eine registrierte Marke der PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO).
- QR Code ist eine registrierte Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.
- Subversion[®] ist eine Marke der Apache Software Foundation.
- Windows[®] ist eine registrierte Marke der Microsoft Corporation.



1.4 Symbole

GEFAHR	Warnung vor Personenschäden!		
A	Kennzeichnet eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod		
	oder schwere Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht		
	vermieden wird.		
GEFAHR	Warnung vor Personenschäden durch elektrischen Strom!		
	Kennzeichnet eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod		
7	oder schwere Korperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie hicht vermieden wird.		
WARNUNG	Warnung vor Personenschäden!		
	Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder		
	(schwere) Körperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht		
	vermieden wird.		
	Warnung vor Personenschäden!		
	Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung mit geringem Risiko, die leichte		
	oder mittlere Körperverletzung zur Folge haben könnte wenn sie nicht		
<u>/·</u>	vermieden wird.		
ACHIUNG	warnung vor Sachschaden!		
$\mathbf{\Lambda}$	Kennzeichnet eine mögliche Gefanrdung, die Sachschaden zur Folge		
<u>°0</u>	haben konnte, wenn sie nicht vermieden wird.		
ESD	Warnung vor Sachschäden durch elektrostatische Aufladung!		
	Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung, die Sachschaden zur Folge		
	haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.		
Hinwoic	Wichtiger Hipwois		
	Wichtiger Alliweis! Konnzoichnot eine mögliche Fahlfunktion, die aber keinen Sacheshaden		
\rightarrow	zur Felge het wonn eie nicht vermieden wird		
nformation	Weitere Information		
	Weist auf weitere Informationen hin, die kein wesentlicher Bestandteil		



Weist auf weitere Informationen hin, die kein wesentlicher Bestandteil dieser Dokumentation sind (z. B. Internet).



1.5 Darstellung der Zahlensysteme

	Zahlensystem	Beispiel	Bemerkung
	Dezimal	100	Normale Schreibweise
	Hexadezimal	0x64	C-Notation
	Binär	'100'	In Hochkomma,
		'0110.0100'	Nibble durch Punkt getrennt

Tabelle 1: Darstellungen der Zahlensysteme

1.6 Schriftkonventionen

Tabelle 2: Schriftkonventionen

Schriftart	Bedeutung		
kursiv	Namen von Pfaden und Dateien werden kursiv dargestellt z. B.:		
	C:\Programme\WAGO Software		
Menü	Menüpunkte werden fett dargestellt z. B.:		
	Speichern		
>	Ein "Größer als"- Zeichen zwischen zwei Namen bedeutet die		
	Auswahl eines Menüpunktes aus einem Menü z. B.:		
	Datei > Neu		
Eingabe	Bezeichnungen von Eingabe- oder Auswahlfeldern werden fett		
	dargestellt z. B.:		
	Messbereichsanfang		
"Wert"	Eingabe- oder Auswahlwerte werden in Anführungszeichen		
	dargestellt z. B.:		
	Geben Sie unter Messbereichsanfang den Wert "4 mA" ein.		
[Button]	Schaltflächenbeschriftungen in Dialogen werden fett dargestellt und		
	in eckige Klammern eingefasst z. B.:		
	[Eingabe]		
[Taste]	Tastenbeschriftungen auf der Tastatur werden fett dargestellt und in		
	eckige Klammern eingefasst z. B.:		
	[F5]		



2 Wichtige Erläuterungen

Dieses Kapitel beinhaltet ausschließlich eine Zusammenfassung der wichtigsten Sicherheitsbestimmungen und Hinweise. Diese werden in den einzelnen Kapiteln wieder aufgenommen. Zum Schutz vor Personenschäden und zur Vorbeugung von Sachschäden an Geräten ist es notwendig, die Sicherheitsrichtlinien sorgfältig zu lesen und einzuhalten.

2.1 Rechtliche Grundlagen

2.1.1 Änderungsvorbehalt

Die WAGO GmbH & Co. KG behält sich Änderungen vor. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder des Gebrauchsmusterschutzes sind der WAGO GmbH & Co. KG vorbehalten. Fremdprodukte werden stets ohne Vermerk auf Patentrechte genannt. Die Existenz solcher Rechte ist daher nicht auszuschließen.

2.1.2 Personalqualifikation

Sämtliche Arbeitsschritte, die an den Geräten des WAGO I/O Systems Compact 751 durchgeführt werden, dürfen nur von Elektrofachkräften mit ausreichenden Kenntnissen im Bereich der Automatisierungstechnik vorgenommen werden. Diese müssen mit den aktuellen Normen und Richtlinien für die Geräte und das Automatisierungsumfeld vertraut sein.

Alle Eingriffe in die Steuerung sind stets von Fachkräften mit ausreichenden Kenntnissen in der SPS-Programmierung durchzuführen.

2.1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Controller des modularen WAGO I/O Systems Compact 751 dienen dazu, digitale und analoge Signale von Sensoren aufzunehmen und an Aktoren auszugeben oder an übergeordnete Steuerungen weiterzuleiten. Mit den Controllern ist zudem eine (Vor-)Verarbeitung möglich.

Das Produkt genügt der Schutzart IP20 und ist für den Einsatz in trockenen Innenräumen ausgelegt. Es besteht Fingerschutz und Schutz gegen feste Fremdkörper ≥ 12,5 mm, jedoch kein Schutz gegen Wasser. Das Produkt stellt ein offenes Betriebsmittel dar. Es darf nur in Umhüllungen (werkzeuggesicherten Gehäusen oder Betriebsräumen) errichtet werden, die die im Kapitel "Sicherheitshinweise" aufgeführten Anforderungen erfüllen. Ein Einsatz ohne Schutzmaßnahmen in einer Umgebung, in der Feuchtigkeit, Staub, ätzende Dämpfe, Gase oder ionisierende Strahlung auftreten können, gilt als sachwidrige Verwendung.

Das Produkt ist für den Einbau in Anlagen der Automatisierungstechnik vorgesehen. Es verfügt nicht über eine eigene integrierte Trennvorrichtung. Eine geeignete Trennvorrichtung muss daher anlagenseitig geschaffen werden.



Der Betrieb des Produkts im Wohnbereich ist ohne weitere Maßnahmen nur zulässig, wenn dieses die Emissionsgrenzen (Störaussendungen) gemäß EN 61000-6-3 einhält.

Entsprechende Angaben finden Sie im Kapitel "Gerätebeschreibung" > "Normen und Richtlinien" im Handbuch zum eingesetzten Produkt.

2.1.4 Technischer Zustand der Geräte

Die Geräte werden ab Werk für den jeweiligen Anwendungsfall mit einer festen Hard- und Softwarekonfiguration ausgeliefert. Sie enthalten keine durch den Anwender zu wartenden oder zu reparierenden Teile. Folgende Handlungen bewirken den Haftungsausschluss der WAGO GmbH & Co. KG:

- Reparaturen,
- Veränderungen an der Hard- oder Software, die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben sind,
- nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch der Komponenten.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus den vertraglichen Vereinbarungen. Wünsche an eine abgewandelte bzw. neue Hard- oder Softwarekonfiguration richten Sie bitte an die WAGO GmbH & Co. KG.



2.2 Sicherheitshinweise

Beim Einbauen des Gerätes in Ihre Anlage und während des Betriebes sind folgende Sicherheitshinweise zu beachten:





	Einwandfreie Kontaktierung zur Tragschiene gewährleisten! Der einwandfreie, elektrische Kontakt zwischen Tragschiene und Gerät ist notwendig, um die EMV-Eigenschaften und Funktion des Gerätes aufrechtzuerhalten.
	Defekte oder beschädigte Geräte austauschen! Tauschen Sie defekte oder beschädigte Geräte (z. B. bei deformierten Kontakten) aus.
	Geräte vor kriechenden und isolierenden Stoffen schützen! Die Geräte sind unbeständig gegen Stoffe, die kriechende und isolierende Eigenschaften besitzen, z. B. Aerosole, Silikone, Triglyceride (Bestandteil einiger Handcremes). Sollten Sie nicht ausschließen können, dass diese Stoffe im Umfeld der Geräte auftreten, bauen Sie die Geräte in ein Gehäuse ein, das resistent gegen oben genannte Stoffe ist. Verwenden Sie generell zur Handhabung der Geräte saubere Werkzeuge und Materialien.
	Kein Kontaktspray verwenden! Verwenden Sie kein Kontaktspray, da in Verbindung mit Verunreinigungen die Funktion der Kontaktstelle beeinträchtigt werden kann.
ACHTUNG	Vernolungen vermeiden!
	Vermeiden Sie die Verpolung der Daten- und Versorgungsleitungen, da dies zu Schäden an den Geräten führen kann.
ESD	Elektrostatische Entladung vermeiden! In den Geräten sind elektronische Komponenten integriert, die Sie durch elektrostatische Entladung bei Berührung zerstören können. Beachten Sie die Sicherheitsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung gemäß DIN EN 61340-5-1/-3. Achten Sie beim Umgang mit den Geräten auf gute Erdung der Umgebung (Personen, Arbeitsplatz und Verpackung).
	Nicht in Telekommunikationsnetzen einsetzen! Verwenden Sie Geräte mit ETHERNET-/RJ-45-Anschluss ausschließlich in LANs. Verbinden Sie diese Geräte niemals mit Telekommunikationsnetzen,



2.3 Lizenzbedingungen der eingesetzten Softwarepakete

Die Firmware des Controllers "Compact Controller 100" (751-9301) enthält Open-Source-Software.

Die Lizenzbedingungen der Softwarepakete sind in Textform im Controller gespeichert. Sie sind über die WBM-Seite "Legal Information" > "Open Source Software" aufrufbar.

Den Quellcode mit den Lizenzbedingungen der Open-Source-Software erhalten Sie auf Wunsch von WAGO GmbH & Co. KG. Senden Sie Ihre Anforderung an <u>support@wago.com</u> mit dem Betreff "Controller Board Support Package".



2.4 Spezielle Einsatzbestimmungen für ETHERNET-Geräte

Wo nicht speziell beschrieben, sind ETHERNET-Geräte für den Einsatz in lokalen Netzwerken bestimmt. Beachten Sie folgende Hinweise, wenn Sie ETHERNET-Geräte in Ihrer Anlage einsetzen:

- Verbinden Sie Steuerungskomponenten und Steuerungsnetzwerke nicht direkt mit einem offenen Netzwerk wie dem Internet oder einem Büronetzwerk. WAGO empfiehlt, Steuerungskomponenten und Steuerungsnetzwerke hinter einer Firewall anzubringen.
- Schließen Sie alle nicht von Ihrer Applikation benötigten Ports und Dienste in den Steuerungskomponenten (z. B. für WAGO-I/O-CHECK und CODESYS), um die Gefahr von Cyber-Angriffen zu verringern und damit die Cyber-Security zu erhöhen.
 Öffnen Sie die Ports und Dienste nur für die Dauer der Inbetriebnahme bzw. Konfiguration.
- Beschränken Sie den physikalischen und elektronischen Zugang zu sämtlichen Automatisierungskomponenten auf einen autorisierten Personenkreis.
- Ändern Sie vor der ersten Inbetriebnahme unbedingt die standardmäßig eingestellten Passwörter! Sie verringern so das Risiko, dass Unbefugte Zugriff auf Ihr System erhalten.
- Ändern Sie regelmäßig die verwendeten Passwörter! Sie verringern so das Risiko, dass Unbefugte Zugriff auf Ihr System erhalten.
- Ist ein Fernzugriff auf Steuerungskomponenten und Steuerungsnetzwerke erforderlich, sollte ein "Virtual Private Network" (VPN) genutzt werden.
- Führen Sie regelmäßig eine Bedrohungsanalyse durch. So können Sie prüfen, ob die getroffenen Maßnahmen Ihrem Schutzbedürfnis entsprechen.
- Wenden Sie in der sicherheitsgerichteten Gestaltung Ihrer Anlage "Defense-in-depth"-Mechanismen an, um den Zugriff und die Kontrolle auf individuelle Produkte und Netzwerke einzuschränken.
- Beachten Sie die Risiken bei der Nutzung von Cloud-Diensten! Wenn Sie fremde Cloud-Dienste nutzen, lagern Sie schützenswerte Daten in eigener Verantwortung an einen Cloud-Anbieter aus. Durch Zugriffe von außen können manipulierte Daten und/oder ungewollte Steuerungsbefehle die Funktionsfähigkeit Ihrer Steuerungsanlage beeinträchtigen. Nutzen Sie Verschlüsselungsverfahren, um Ihre Daten zu schützen und beachten Sie hierbei die Hinweise des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik "Cloud: Risiken und Sicherheitstipps".



Beachten Sie vergleichbare Publikationen der zuständigen Stellen Ihres Landes.

3 Überblick

Bei dem Controller "Compact Controller 100" (751-9301) handelt es sich um ein Automatisierungsgerät, das die Steuerungsaufgaben einer SPS/PLC erledigen kann.

Der Controller ist zur Montage auf einer Hutschiene geeignet und zeichnet sich durch verschiedene Schnittstellen aus. Unter anderem verfügt der Controller über integrierte digitale und analoge Ein- und Ausgänge und eine serielle Onboard-Schnittstelle gemäß EIA-485/RS-485.

Dieser Controller kann für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Prozessindustrie, der Gebäude- und Energietechnik eingesetzt werden.

Automatisierungsaufgaben lassen sich in allen IEC-61131-3-kompatiblen Sprachen mit dem Programmiersystem CODESYS V3 realisieren. Die Implementierung der Task-Abarbeitung im Laufzeitsystem ist für Linux[®] mit Echtzeiterweiterungen optimiert, um die maximale Leistung für Automatisierungsaufgaben bereitzustellen. Zur Visualisierung steht neben der Entwicklungsumgebung auch die Webvisualisierung zur Verfügung.

Für die IEC-61131-3-Programmierung in CODESYS Applikationen stellt der Controller 32 MByte Programmspeicher (Flash) und 128 MByte Datenspeicher (RAM) und 128 kByte Remanent-Speicher (Retain- und Merkervariablen in einem integrierten NVRAM) zur Verfügung.

Zwei ETHERNET-Schnittstellen und der integrierte, konfigurierbare Switch ermöglichen die Verdrahtung in allen notwendigen Konfigurationen mit einem gemeinsamen Netzwerk mit einer gemeinsamen IP-Adresse für beide Schnittstellen oder mit zwei getrennten Netzwerken mit einer eigenen IP-Adresse für jede Schnittstelle.

Die Zuordnung der physikalischen Schnittstellen (Ports) erfolgt dabei über logische Bridges und kann z. B. über das WBM konfiguriert werden.

Beide Schnittstellen unterstützen:

- 10BASE-T / 100BASE-TX
- Voll-/Halbduplex
- Autonegotiation
- Auto-MDI(X) (automatische Uplink- bzw. Crossover-Umschaltung)

Für den Prozessdatenaustausch sind folgende Feldbusanschaltungen implementiert:

- Modbus-TCP-Master/Slave
- Modbus-RTU-Master/Slave (RS-485)



Die Feldbuskonfiguration ist mit CODESYS V3 möglich.

Zur Konfiguration steht ihnen weiterhin das Web-Based-Management (WBM) zur Verfügung. Es umfasst verschiedene dynamische HTML-Seiten, über die unter anderem Informationen über die Konfiguration und den Status des Controllers abgerufen werden können. Das WBM ist bereits im Gerät gespeichert und wird über einen Webbrowser dargestellt und bedient. Darüber hinaus können sie im implementierten Dateisystem eigene HTML-Seiten hinterlegen oder Programme direkt aufrufen.

Die im Auslieferungszustand installierte Firmware basiert auf Linux mit speziellen Echtzeiterweiterungen des RT-Preempt-Patches. Zudem sind neben verschiedenen Hilfsprogrammen folgende Anwenderprogramme auf dem Controller installiert:

- ein SNMP-Server/Client
- ein FTP-Server, ein FTPS-Server (nur explizite Verbindungen)
- ein SSH-Server/-Client
- ein Webserver
- ein NTP-Client
- ein BootP- und DHCP-Client
- ein DHCP-Server
- ein DNS-Server
- die e!RUNTIME-Laufzeitumgebung

Entsprechend der IEC-61131-3-Programmierung erfolgt die Bearbeitung der Prozessdaten vor Ort im Controller. Die daraus erzeugten Verknüpfungsergebnisse können direkt an die Aktoren ausgegeben oder über einen angeschlossenen Feldbus an die übergeordnete Steuerung übertragen werden.

Hinweis

Speicherkarte ist nicht im Lieferumfang enthalten!



Beachten Sie, der Controller wird ohne Speicherkarte ausgeliefert. Für die Nutzung einer Speicherkarte müssen Sie diese separat dazu bestellen.

Der Controller kann auch ohne Speicherkartenerweiterung betrieben werden, die Verwendung einer Speicherkarte ist optional.



Hinweis



Nur empfohlene Speicherkarte verwenden!

Setzen Sie ausschließlich die von WAGO erhältliche und für den Controller vorgesehene Speicherkarte ein, da diese für industrielle Anwendungen unter erschwerten Umgebungsbedingungen und für den Einsatz in diesem Gerät spezifiziert ist.

Die Kompatibilität zu anderen im Handel erhältlichen Speichermedien kann nicht gewährleistet werden.



4 Eigenschaften

4.1 Aufbau der Hardware

4.1.1 Ansicht



Abbildung 1: Ansicht



Tabelle 3: Legende zur Abbildung "Ansicht"			
Position Beschreibung		Siehe Kapitel	
1	Speicherkartensteckplatz	"Speicherkartensteckplatz"	
2	LED-Anzeigen – Status DI/DO	"Anzeigeelemente" > "LEDs Status DI/DO"	
3	Betriebsartenschalter	"Bedienelemente" > "Betriebsartenschalter"	
4	Reset-Taster	"Bedienelemente" > "Reset-Taster"	
5	Analoge Ausgänge AO – "X6"	"Anschlüsse" > "Analoge Ein- und Ausgänge"	
6	Digitale Ausgänge DO – "X5"	"Anschlüsse" > "Digitale Ein- und Ausgänge"	
7	Versorgungsspannung System – X4	"Anschlüsse" > "Versorgungsspannung"	
8	Netzwerkanschlüsse ETHERNET – "X1", "X2"	"Anschlüsse" > "Netzwerkanschlüsse"	
9	Service-Schnittstelle – "X3"	"Anschlüsse" > "Service- Schnittstelle"	
10	LED-Anzeigen – System / Netzwerkanschlüsse / Speicherkartensteckplatz	"Anzeigeelemente" > "LEDs System", "Anzeigeelemente" > "LED Netzwerkanschluss", "Anzeigeelemente" > "LED Speicherkartensteckplatz"	
11	Kommunikationsschnittstelle RS-485 – "X11"	"Anschlüsse" > "Kommunikationsschnittstelle"	
12	Digitale Eingänge DI – "X12"	"Anschlüsse" > "Digitale Ein- und Ausgänge"	
13	Analoge Temperatursensoren – "X13"	"Anschlüsse" > "Analoge Temperatursensoren"	
14	Analoge Eingänge AI – "X14"	"Anschlüsse" > "Analoge Ein- und Ausgänge"	



4.1.2 Bedruckung und Typenschild

Die Bedruckung und das Typenschild befinden sich auf der linken Seite des Produkts. Folgende Angaben zum Produkt sind darin enthalten:

Tabelle 4: Bedruckung und Typenschild	
Feld	Beispiel
Artikelbezeichnung	Compact Controller 100
Serie	I/O System Compact
Bestellnummer	Item-No.: 751-9301
QR-Code	
Versorgungsspannung System	$20.4 \text{ V} \le \text{ U}_{s} + \le 28.8 \text{ V} / \text{max}.$ 0.5 A
Versorgungsspannung Feld	$20.4 \text{ V} \le \text{U}_{in} + \le 28.8 \text{ V} / \text{max. 2 A}$
Stromaufnahme Systemversorgung	$20.4 V \le U_{out} + \le 28.8 V / max.$ 0.2 A
Umgebungstemperatur (Betrieb)	$-25 \text{ °C} \le T_{amb} \le +60 \text{ °C}$
Seriennummer	UN31564010260470190+ 000000002342273
Kontrollnummer	21110.5003
Fertigungsdatum (Jahr – Monat) und Hardware-Revisionsnummer	2021-09-14
DataMatrix-Code	
Barcode (Strichcode)	



Abbildung 1: Bedruckung (Beispiel)





Abbildung 1: Typenschild (Beispiel)



4.1.3 Anschlüsse

4.1.3.1 Netzwerkanschlüsse

Tabelle 5: Netzwerkanschlüsse ETHERNET- "X1", "X2"

Kontakt	Signal	Beschreibung
1	TD+	Transmit Data +
2	TD-	Transmit Data -
3	RD+	Receive Data +
4	NC	Nicht belegt
5	NC	Nicht belegt
6	RD-	Receive Data -
7	NC	Nicht belegt
8	NC	Nicht belegt

4.1.3.2 Service-Schnittstelle

Die Service-Schnittstelle "X3" wird für die Kommunikation mit WAGO Ethernet-Settings verwendet.

Die USB-Service-Schnittstelle ist als USB-C-Buchse ausgeführt. Die Schnittstelle unterstützt die USB-Spezifikation 2.0.

Der Controller stellt sich am Host-Gerät (PC) als Peripheriegerät im Device-Modus dar.

4.1.3.3 Versorgungsspannung

Tabelle 6: Versorgungspannung – "X4"

Kontakt	Signal	Beschreibung
1	Us+	Versorgungsspannung
2	GND	Masse

4.1.3.4 Digitale Ein- und Ausgänge

Die Anschlüsse dienen zum Anschluss von Aktoren und Sensoren. Es werden *picoMAX*[®]-Steckverbinder mit Push-in CAGE CLAMP[®]S-Anschlüssen verwendet.

4.1.3.4.1 Digitale Eingänge

Der Controller erfasst binäre Steuersignale aus dem Feldbereich (z. B. von Sensoren, Gebern, Schaltern oder Näherungsschaltern).

Das Produkt besitzt 8 Eingangskanäle (8DI, DC 24 V, 2,8 mA).

Jeder Eingangskanal besitzt zur Störunterdrückung einen RC-Filter mit einer Zeitkonstanten von 5,0 µs.



Die Eingänge sind positivschaltend. Wenn das 24 V-Potential für die Feldversorgung U_{out}+ (Klemme "X12") auf einen Eingangsanschluss geschaltet ist, wird der Signalzustand des entsprechenden Eingangskanals "high".

Eine grüne Status-LED je Kanal zeigt den Signalzustand an. Die Bedeutung der LEDs ist im Kapitel "Anzeigeelemente" > "LEDs Status DI/DO" beschrieben.

Kontakt	Signal	Beschreibung
1	U _{out} +	Versorgungsspannungsausgang (DI1 DI8)
2	GND	Masse
3	DI1	Digitaler Eingang 1
4	DI2	Digitaler Eingang 2
5	DI3	Digitaler Eingang 3
6	DI4	Digitaler Eingang 4
7	DI5	Digitaler Eingang 5
8	DI6	Digitaler Eingang 6
9	DI7	Digitaler Eingang 7
10	DI8	Digitaler Eingang 8

Tabelle 7: Digitale Eingänge – "X12"

4.1.3.4.2 Digitale Ausgänge

Der Controller gibt binäre Steuersignale aus dem Automatisierungsgerät an die angeschlossenen Aktoren (z. B. Magnetventil, Schütze, Geber, Relais oder andere elektrische Lasten) aus.

Das Produkt besitzt 4 Ausgangskanäle (4DO, 24 V DC 0,5 A).

Die Ausgänge sind positivschaltend. Wenn der Signalzustand eines Ausgangskanals "high" ist, wird das 24 V-Potential für die Feldversorgung auf den entsprechenden Ausgangskanal geschaltet.

Eine grüne Status-LED je Kanal zeigt den Signalzustand an. Die Bedeutung der LEDs ist im Kapitel "Anzeigeelemente" > "LEDs Status DI/DO" beschrieben.

Die Feldebene ist von der Systemebene voneinander galvanisch getrennt.

Die Anschlüsse sind gemäß EN 61010-2-201 spezifiziert: Gleichstromkreis, allgemeine Verwendung



Kontakt	Signal	Beschreibung
1	U _{in} +	Versorgungsspannungseingang (DO1 DO4)
2	0V	Masse
3	DO1	Digitaler Ausgang 1
4	0V	Masse
5	DO2	Digitaler Ausgang 2
6	0V	Masse
7	DO3	Digitaler Ausgang 3
8	0V	Masse
9	DO4	Digitaler Ausgang 4
10	0V	Masse

Tabelle 8: Digitale Ausgänge – "X5"

4.1.3.5 Analoge Ein- und Ausgänge

Die Anschlüsse dienen zum Anschluss von Aktoren und Sensoren. Es werden *picoMAX*[®]-Steckverbinder mit Push-in CAGE CLAMP[®]S-Anschlüssen verwendet.

4.1.3.5.1 Analoge Eingänge

Der Controller verarbeitet Signale der normierten Größe 0 ... +10 V aus dem Feldbereich.

Das Produkt besitzt 2 Eingangskanäle für Feldsignale.

Die Sensoren werden an Al1 und Masse bzw. Al2 und jeweils Masse angeschlossen.

Die Masseanschlüsse liegen für alle 2 Kanäle auf einem gemeinsamen 0 V-Massepotential.

Das Eingangssignal wird mit einer Auflösung von 16 Bit übertragen.

Zur Spannungsversorgung wird die interne Systemspannung genutzt.

Kontakt	Signal	Beschreibung
1	Al1	Analoger Eingang 1
2	GND	Masse
3	AI2	Analoger Eingang 2
4	GND	Masse

Tabelle 9: Analoge Eingänge – "X14"



4.1.3.5.2 Analoge Ausgänge

Der Controller erzeugt Signale der normierten Größe 0 …+10 V für den Feldbereich.

Das Produkt besitzt 2 Ausgangskanäle und ermöglicht die direkte Verdrahtung von zwei 2-Leiter-Aktoren.

Die Aktoren werden über die Anschlüsse AO1 und Masse bzw. AO2 und jeweils Masse angeschlossen.

Die Kanäle besitzen ein gemeinsames Massepotential.

Das Ausgangssignal wird mit einer Auflösung von 12 Bit ausgegeben.

Zur Spannungsversorgung wird die interne Systemspannung genutzt.

Kontakt	Signal	Beschreibung
1	AO1	Analoger Ausgang 1
2	GND	Masse
3	AO2	Analoger Ausgang 2
4	GND	Masse

Tabelle 10: Analoge Ausgänge – "X6"

4.1.3.6 Kommunikationsschnittstelle

Die im Controller integrierte Kommunikationsschnittstelle ermöglicht den Anschluss von Geräten mit einer RS-485-Schnittstelle.

Die Verdrahtung zum Kommunikationspartner erfolgt über die Anschlüsse D+, D-, GNDRS und SHRS.

Der Schirmanschluss ist direkt zur Tragschiene geführt.

Die Schnittstelle arbeitet normenkonform gemäß DIN 66259.

Das angeschlossene Gerät kann über den eingesetzten Controller direkt kommunizieren. Der aktive Kommunikationskanal arbeitet unabhängig vom überlagerten Bussystem im Halbduplexbetrieb mit bis zu 115200 Baud.

Die RS-485-Schnittstelle garantiert eine hohe Störsicherheit durch eine differenzielle Übertragung und galvanisch getrennte Signale.

Kontakt	Signal	Beschreibung
1	D+	Transmit/receive data +
2	D-	Transmit/receive data –
3	GND _{RS}	Masse
4	SH _{RS}	Versorgungsspannung

Tabelle 11: Kommunikationsschnittstelle RS-485 – "X11"



4.1.3.6.1 Betrieb als RS-485-Schnittstelle

Um Reflektionen am Leitungsende zu minimieren, muss die RS-485-Leitung am Ende mit einem Leitungsabschluss von 120 Ohm terminiert werden. Die RS485-Leitung ist im Compact Controller 100 bereits mit einem Busabschlusswiderstand (120 Ohm) terminiert. Ebenfalls ist im Compact Controller 100 bereits ein Bias-Netzwerk (Pull-up und Pull-down Widerstand) integriert, um die Bus-Leitungen auf einem definierten Pegel zu halten, wenn kein anderer Teilnehmer aktiv ist.





Der RS-485-Bus muss am Ende abgeschlossen sein! Es dürfen nicht mehr als 2 Abschlüsse pro Bus eingesetzt werden! In Stich- oder Abzweigstrecken darf kein Abschluss eingesetzt werden! Stichleitungen müssen möglichst kurzgehalten werden! Der Betrieb ohne korrekten Abschluss des RS-485-Netzes kann zu Übertragungsfehlern führen.



Abbildung 2: RS-485-Busabschluss



4.1.3.7 Analoge Temperatursensoren

Die Anschlüsse dienen zum Anschluss von Aktoren und Sensoren. Es werden *picoMAX*[®]-Steckverbinder mit Push-in CAGE CLAMP[®]S-Anschlüssen verwendet.

An den Controller können analoge Temperatursensoren wie Pt1000 oder Ni1000 angeschlossen werden.

Die Widerstandswerte werden in Temperaturwerte umgerechnet. Der Microprozessor linearisiert die gemessenen Widerstandswerte und rechnet sie in einen zur Temperatur des ausgewählten Widerstandssensors proportionalen Zahlenwert um.

Der Controller besitzt 2 Eingangskanäle und ermöglicht den direkten Anschluss von Widerstandssensoren in 2-Leiter-Technik.

Kontakt	Signal	Beschreibung
1	PT1+	
2	PT1-	Analogor Fingong Bt1000/Nii1000
3	PT2+	Analoger Eingang Pt1000/N11000
4	PT2–	

Tabelle 12: Analoge Temperatursensoren – "X13"



4.1.4 Anzeigeelemente

4.1.4.1 LEDs System

Tabelle 13: LEDs System

Bezeichnung	Farbe	Beschreibung
SYS	Rot/Grün/Aus	Systemstatus
RUN	Rot/Grün/Aus	PLC-Programmstatus
USR	Rot/Grün/Aus	User-LED, programmierbar über
		Funktionsbausteine der WAGO Bibliotheken
		zur Ansteuerung der LEDs

4.1.4.2 LED Netzwerkanschluss

Tabelle 14: LEDs "LNK ACT"

Bezeichnung	Farbe	Beschreibung
LNK ACT1	Grün/Aus	ETHERNET-Verbindungsstatus/ -
LNK ACT2		Datenaustausch

4.1.4.3 LED Speicherkartensteckplatz

Tabelle 15: LED Speicherkartensteckplatz

Bezeichnung	Farbe	Beschreibung
μSD	Orange/Aus	Speicherkartenstatus

4.1.4.4 LEDs Status DI/DO

Tabelle 16: LEDs Status DI/DO

Bezeichnung	Farbe	Beschreibung
DI1 DI8	Grün/Aus	Status Digitale Ein- und Ausgänge
DO1 DO4		

4.1.5 Bedienelemente

4.1.5.1 Betriebsartenschalter

Tabelle 17: Betriebsartenschalter

Position	Betätigung	Funktion
RUN	Rastend	Normalbetrieb
		e!RUNTIME-Applikationen laufen.
STOP	Rastend	Stop
		Alle e!RUNTIME-Applikationen sind gestoppt.
RESET	Tastend	Reset Warmstart oder
		Reset Kaltstart
		(abhängig von der Betätigungsdauer, siehe Kapitel "In
		Betrieb nehmen" > "Reset-Funktionen auslösen")

In Verbindung mit dem Reset-Taster können weitere Funktionen ausgelöst werden.

4.1.5.2 Reset-Taster

Der Reset-Taster ist zur Vermeidung von Fehlbedienungen hinter einer Bohrung angebracht. Bei dem Taster handelt es sich um einen Kurzhubtaster mit einer geringen Betätigungskraft von 1,1 N ... 2,1 N (110 gf ... 210 gf). Er ist mit einem geeigneten Gegenstand (z. B. einem Kugelschreiber) bedienbar.

Mit dem Reset-Taster können Sie abhängig von der Position des Betriebsartenschalters unterschiedliche Funktionen ausführen:

- Temporär feste IP-Adressen einstellen ("Fixed IP Address"-Modus, siehe Kapitel "In Betrieb nehmen" > "Einstellen einer IP-Adresse" > "Temporär feste IP-Adressen einstellen")
- Einen Software-Reset (Neustart) durchführen (siehe Kapitel "In Betrieb nehmen" > "Reset-Funktionen auslösen" > "Software-Reset (Neustart)")
- Einstellungen zur
 ücksetzen (Controller-Reset, siehe Kapitel "In Betrieb nehmen" > "Reset-Funktionen auslösen" > "Controller-Reset")



4.1.6 Speicherkartensteckplatz

Der Steckplatz für die SD-Speicherkarte befindet sich auf der Frontseite des Gehäuses. Die Speicherkarte wird mit einem Push/Push-Mechanismus im Gehäuse verriegelt. Das Stecken und Ziehen der Speicherkarte ist im Kapitel "Service" > "Speicherkarte einfügen und entfernen" beschrieben! Die Speicherkarte ist durch eine Abdeckklappe geschützt. Die Abdeckklappe ist plombierbar.

Hinweis



Beachten Sie, der Controller wird ohne Speicherkarte ausgeliefert. Für die Nutzung einer Speicherkarte müssen Sie diese separat dazu bestellen.

Der Controller kann auch ohne Speicherkartenerweiterung betrieben werden, die Verwendung einer Speicherkarte ist optional.

Hinweis



Nur empfohlene Speicherkarte verwenden! Setzen Sie ausschließlich die von WAGO erhältliche und für den Controller

vorgesehene Speicherkarte ein, da diese für industrielle Anwendungen unter erschwerten Umgebungsbedingungen und für den Einsatz in diesem Gerät spezifiziert ist.

Die Kompatibilität zu anderen im Handel erhältlichen Speichermedien kann nicht gewährleistet werden.



4.2 Schematisches Schaltbild



Abbildung 3: Schematisches Schaltbild


4.3 Technische Daten

4.3.1 Mechanische Daten

Tabelle 18: Technische Daten – Mechanische Daten

Breite	108 mm / 4.252 inch
Höhe	90 mm / 3.543 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	55 mm / 2.165 inch
Gewicht	195 g

4.3.2 Systemdaten

Tabelle 19: Technische Daten – Systemdaten

CPU	Cortex A7, 650 MHz
Betriebssystem	Echtzeit-Linux [®] mit RT-Preemption-
	Patch
Speicherkartensteckplatz	Push/Push-Mechanismus,
	Abdeckungsklappe plombierbar
Speicherkartentyp	MicroSD bis 32 Gbyte
	(Alle zugesicherten Eigenschaften sind
	nur in Verbindung mit den WAGO-
	Speicherkarten 758-879/000-3102 und
	758-879/000-3108 gültig.)

4.3.3 Versorgung

Tabelle 20: Technische Daten – Versorgung

Eingangsspannung System U _S +	 DC 24 V (SELV, −15 +20 %) Einspeisung über Verdrahtungsebene (<i>picoMAX</i>[®]-Anschluss)
Max. Stromaufnahme System U _S +	500 mA
Eingangsspannung Feld U _{in} +	 DC 24 V (−15 +20 %) Einspeisung über Verdrahtungsebene (<i>picoMAX</i>[®]-Anschluss)
Max. Stromaufnahme Feld U _{in} +	2 A
Ausgangsspannung System U _{out} +	DC 24 V (-15 +20 %)
Max. Stromabgabe System U _{out} +	200 mA
Potentialtrennung	1250 V (DC 1 min., zwischen System- und Feldebene)
Netzausfallzeit gemäß IEC 61131-2	Abhängig von externer Pufferung



HinweisFür Systemversorgung externe Pufferung vornehmen!Zur Überbrückung von Netzausfallzeiten muss die Systemversorgung und
bei Bedarf auch die Feldversorgung gepuffert werden.
Da der Strombedarf vom jeweiligen Knotenaufbau abhängt, ist die
Pufferung nicht intern implementiert.
Um Netzausfallzeiten von 1 ms oder 10 ms gemäß IEC61131-2 zu
erreichen, ermitteln Sie die für Ihren Knotenaufbau angemessene
Pufferung und bauen Sie diese als externe Beschaltung auf.

4.3.4 Uhr

Tabelle 21: Technische Daten – Uhr	
Pufferzeit RTC (25 °C)	6 Tage

4.3.5 Programmierung

Tabelle 22: Technische Daten – Programmierung

Programmierung	e!RUNTIME	CODESYS V3
IEC 61131-3		KOP, FUP (CFC), ST, AS
Speicherkonfiguration elRUNTIME		
Programmspeicher (Flash)		32 MByte
Datenspeicher (RAM	Л)	128 MByte
Remanentspeicher	(NVRAM,	128 kByte
Retain + Merker)		

4.3.6 ETHERNET

Tabelle 23: Technische Daten – ETHERNET

ETHERNET	2 x RJ-45 (switched oder separated
	Mode)
Übertragungsmedium	Twisted Pair S-UTP, 100 Ω, Cat 5,
	100 m maximale Leitungslänge
Übertragungsrate	10/100 Mbit/s; 10Base-T/100Base-TX
Protokolle	DHCP, DNS, SNTP, FTP, FTPS (nur
	explizite Verbindungen), SNMP, HTTP,
	HTTPS, SSH, Modbus (TCP)



4.3.7 Kommunikationsschnittstelle

Tabelle 24: Technische Daten – Kommunikationsschnittstelle

Schnittstelle	1 x serielle Schnittstelle gemäß TIA/EIA 485, <i>picoMAX</i> ®
Protokolle	abhängig vom IEC-Programm
Übertragungskanäle	1 TxD / 1 RxD, halbduplex
Übertragungsrate	115200 Baud
Potentialtrennung	ја

4.3.8 Anschlusstechnik

Tabelle 25: Technische Daten – Verdrahtungsebene

Anschlusstechnik	<i>picoMAX</i> [®] 3.5; Push-in CAGE CLAMP [®]
Betätigungsart	Drücker
Leiterquerschnitt eindrähtiger/feindrähtiger Leiter	0,2 1,5 mm² / 24 14 AWG
Leiterquerschnitt feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,25 0,75 mm²
Leiterquerschnitt feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen	0,25 1,5 mm²
Abisolierlänge	8 9 mm / 0.31 0.35 inch
Temperaturbeständigkeit der Leiter	min. 70 °C

4.3.9 Digitale Eingänge

Tabelle 26: Technische Daten – Digitale Eingänge

Anzahl digitale Eingänge	8
Eingangstyp	Typ 3 (IEC 61131-2), positivschaltend
Eingangssignal "0"	DC –3 … +5 V
Eingangssignal "1"	DC +11+30 V
Eingangsfilter	5,0 µs
Typ. Eingangsstrom	2,8 mA

4.3.10 Digitale Ausgänge

Tabelle 27: Technische Daten – Digitale Ausgange
--

Anzahl digitale Ausgänge	4
Ausgangsspannung	DC 24 V
Lastarten	Gleichstromkreis, allgemeine Verwendung (gemäß UL 61010-2-201, Absatz 4.4.2.101)
Verpolungsschutz	ја
Max. Schaltfrequenz	1 kHz
Max. Ausgangsstrom, 1 Ausgang	0,5 A, kurzschlussfest

4.3.11 Analoge Eingänge

Tabelle 28: Technische Daten – Analoge Eingänge	

Anzahl analoge Eingänge	2
Anschlussarten	single-ended
Eingangsspannung, Messbereich	0 10 V
Max. Eingangsspannung	±30 V
Typ. Eingangswiderstand	> 100 kΩ
Auflösung	16 Bit
Temperaturkoeffizient	< ±0,01 %/K vom Skalenendwert

4.3.12 Analoge Ausgänge

Tabelle 29: Technische Daten – Analoge Ausgänge

Anzahl analoge Ausgänge	2
Ausgangsspannung, Messbereich	0 10 V
Bürde	> 5 kΩ
Typ. Einschwingzeit	100 ms
Auflösung	12 Bit
Messfehler bei 25 °C	< ±0,2 % vom Skalenendwert
Temperaturkoeffizient	< ±0,005 %/K vom Skalenendwert



4.3.13 Klimatische Umgebungsbedingungen

Tabelle 30. Technische Daten – Mindusche Onige	bungsbeungungen
Umgebungstemperaturbereich (Betrieb)	−25 +60 °C
Umgebungstemperaturbereich	−25 … +85 °C
(Lagerung)	
Relative Feuchte (ohne Betauung)	5 95 %
Betriebshöhe über NN	2000 m
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	Π
Schutzart	IP20
Besondere Bedingungen	 Die Komponenten dürfen nicht ohne Zusatzmaßnahmen an Orten eingesetzt werden, an denen Staub, ätzende Dämpfe, Gase oder ionisierende Strahlung auftreten können. Der zulässige Temperaturbereich der Anschlussleitung muss abhängig von der Einbaulage und Stromstärke dimensioniert sein, da die Klemmstellentemperatur bis zu 25 K (bei 10 A) über der maximal zu erwartenden Umgebungs- temperatur liegen kann.

Tabelle 30: Technische Daten – Klimatische Umgebungsbedingungen

Die zulässigen Umgebungstemperaturen in Abhängigkeit zu den Einbaulagen finden Sie im Kapitel "Montieren" > "Einbaulage".

4.3.14 Analoge Temperatursensoren

Anzahl der Eingänge	2	
Sensorarten	Umschaltbar: Pt1000, Ni1000 oder	
	Rohwert	
Temperaturbereich		
Pt	–60 … +350 °C	
Ni	–60 … +350 °C	
Typ. Messstrom	0,5 mA	
Anschlussarten	2-Leiter-Anschluss	
Auflösung über gesamten Bereich	16 Bit	
Messgenauigkeit Pt1000 bei 25 °C	< ±0,5 % hardwaretechnisch	
Messgenauigkeit Ni1000 bei 25 °C	< ±0,5 % hardwaretechnisch	
Temperaturkoeffizient	< ±0,02 % / K vom Skalenendwert	

Tabelle 31: Technische Daten – Analoge Temperatursensoren

4.3.15 Feldbus

Tabelle 32: Technische Daten – Feldbus

Unterstützte Protokolle (lizenzfrei)	CODESYS Modbus TCP, CODESYS
	Modbus RTU, Cloud Connectivity
	(Standard)
Unterstützte Protokolle (lizenzpflichtig)	Cloud Connectivity (2. Verbindung per
	DRM), MQTT Sparkplug (per DRM)

4.3.16 Sonstiges

Tabelle 33: Technische Daten – Sonstiges	
Brandlast	6,045 MJ



4.4 Zulassungen

Folgende Zulassungen wurden für den Controller "Compact Controller 100" (751-9301) erteilt:



Konformitätskennzeichnung



UK Conformity Assessed



Ordinary Locations

UL61010-2-201

(in Vorbereitung)



5 Funktionsbeschreibung

5.1 Netzwerk

5.1.1 Schnittstellenkonfiguration

Die Netzwerkschnittstellen X1 und X2 des Controllers sind mit einem integrierten, konfigurierbaren 3-Port-Switch verbunden, dessen dritter Port mit der CPU verbunden ist.

Die zwei Schnittstellen und der konfigurierbare Switch ermöglichen die Verdrahtung:

- in einem gemeinsamen Netzwerk mit einer gemeinsamen IP-Adresse für beide Schnittstellen oder
- in zwei getrennten Netzwerken mit einer eigenen IP-Adresse für jede Schnittstelle.

Die Zuordnung der physikalischen Schnittstellen (Ports) erfolgt dabei über logische Bridges und kann z. B. über das WBM konfiguriert werden.



Abbildung 4: Beispiel für Schnittstellenzuordnung über WBM

Für das Interface X1 kann temporär eine feste IP-Adresse ("Fix IP Address"-Modus) eingestellt werden. Die Einstellung erfolgt mit dem Reset-Taster (siehe Kapitel "In Betrieb nehmen" > ...> "Temporär eine feste IP-Adresse einstellen").

Die Einstellung einer temporären festen IP-Adresse hat keine Auswirkung auf den zuvor eingestellten Modus.

5.1.1.1 Betrieb im Switch-Modus

Für den Betrieb im Switch-Modus gelten die TCP/IP-Einstellungen wie die IP-Adresse oder die Subnetzmaske sowohl für X1 als auch für X2.

Beim Umschalten in den Switch-Modus werden die Einstellungen von X1 als neue gemeinsame Konfiguration für X1 und X2 übernommen. Das Gerät ist dann über die vormals für X2 eingestellte IP-Adresse nicht mehr erreichbar. Für Applikationen, die X2 zur Kommunikation nutzen, muss dies berücksichtigt werden.



5.1.1.2 Betrieb mit getrennten Netzwerk-Schnittstellen

Im Betrieb mit getrennten Netzwerk-Schnittstellen können die beiden ETHERNET-Schnittstellen separat konfiguriert und eingesetzt werden.

Beim Umschalten in den Betrieb mit getrennten Schnittstellen wird die Schnittstelle X2 mit den letzten für sie gültigen Einstellungswerten initialisiert. Die Verbindungen, die über die X1-Schnittstelle laufen, bleiben bestehen.

Bei Betrieb mit getrennten Schnittstellen und temporär fest eingestellter IP-Adresse kann das Gerät über die Schnittstelle X2 weiterhin über die regulär eingestellte IP-Adresse erreicht werden.



5.1.1.3 Beispiele für die Zuordnung der MAC-IDs und IP-Adressen

Ein gemeinsames Netzwerk mit einer gemeinsamen IP-Adresse für alle 2 Schnittstellen



Abbildung 5: 1 Bridge mit 2 Ports

Tabelle 34: Zuordnung der MAC-IDs und IP-Adressen für 1 Bridge mit 2 Ports

Bridge	MAC-ID	IP-Adr.	Port	MAC-ID	Port	MAC-ID
1	01	1	X1	02	X2	03

Zwei getrennte Netzwerke mit einer eigenen IP-Adresse für jede Schnittstelle



Abbildung 6: 2 Bridges mit 1/1 Ports

Tabelle 35: Zuordnung der MAC-IDs und IP-Adressen für 2 Bridges mit 1/1 Ports

Bridge	MAC-ID	IP-Adr.	Port	MAC-ID	Port	MAC-ID
1	01	1	X1	01		
2	02	2			X2	02



5.1.2 Netzwerksicherheit

5.1.2.1 Benutzer und Passwörter

Im Controller gibt es mehrere Gruppen von Benutzern, die für unterschiedliche Dienste verwendet werden können.

Bei allen Benutzern sind Standardpasswörter eingestellt. Es wird dringend empfohlen, diese bei der Inbetriebnahme zu ändern!

Hinweis



Passwörter ändern

Die im Auslieferungszustand eingestellten Standardpasswörter sind in dieser Betriebsanleitung dokumentiert und bieten so keinen hinreichenden Schutz! Ändern Sie die Passwörter entsprechend Ihren Erfordernissen!

5.1.2.1.1 Dienste und Benutzer

In der folgenden Tabelle sind alle passwortgeschützten Dienste und die dazugehörigen Benutzer aufgelistet.

	Benutzer					
	WBM		Linux®			
Dienst	admin	user	root	admin	user	SNMP
Web Based Management (WBM)	Х	Х				
Linux [®] -Konsole			Х	Х	Х	
CODESYS				Х		
FTP			Х	Х	Х	
FTPS			Х	Х	Х	
SSH			Х	Х	Х	
SNMP						Х

5.1.2.1.2 WBM-Benutzergruppe

Das WBM hat eine eigene Benutzerverwaltung. Die hier verwendeten Benutzer sind aus Sicherheitsgründen von den übrigen Benutzergruppen im System isoliert.

Tabelle 37: WBM-Benutzer

Benutzer	Rechte	Standardpasswort
admin	Alle (administrator)	wago
user	Eingeschränkt	user
guest	Nur Anzeige	

Hinweis



Übergreifende Rechte der WBM-Benutzer

Die WBM-Benutzer "admin" und "user" besitzen über das WBM hinausgehende Rechte, um das System zu konfigurieren und Software zu installieren.

Hinweis

Passwörter ändern

Die im Auslieferungszustand eingestellten Standardpasswörter sind in dieser Betriebsanleitung dokumentiert und bieten so keinen hinreichenden Schutz! Ändern Sie die Passwörter entsprechend Ihren Erfordernissen!

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Benutzerverwaltung des WBM".

5.1.2.1.3 Linux[®]-Benutzergruppe

Taballa 20, Linux® Danutzar

Die Gruppe der Linux[®]-User umfasst die eigentlichen Benutzer des Betriebssystems, die von den meisten Services ebenfalls verwendet werden.

Benutzer Besonderheit Home-Verzeichnis			Standardpasswort
root	Superuser	/root	wago
admin	CODESYS Benutzer	/home/admin	wago
user	Einfacher Benutzer	/home/user	user

Die Passwörter für diese Benutzer können über eine Terminalverbindung konfiguriert werden.

Hinweis

Passwörter ändern

Die im Auslieferungszustand eingestellten Standardpasswörter sind in dieser Betriebsanleitung dokumentiert und bieten so keinen hinreichenden Schutz! Ändern Sie die Passwörter entsprechend Ihren Erfordernissen!

5.1.2.1.4 SNMP-Benutzergruppe

Der SNMP-Dienst verwaltet seine eigenen Benutzer. Hier sind im Auslieferungszustand keine Benutzer hinterlegt.



5.1.2.2 Webserverauthentifizierung

Die WBM-Seiten des Controllers können wahlweise mit dem Webprotokoll HTTP oder HTTPS geöffnet werden. HTTPS sollte bevorzugt verwendet werden, da es das TLS-Protokoll einsetzt. Das TLS-Protokoll sichert die Kommunikation durch Verschlüsselung und Authentifizierung.

Die Standardeinstellung des Controllers ermöglicht starke Verschlüsselung, nutzt aber nur einfache Authentifizierungsverfahren. Da eine Authentifizierung für alle sicheren Kommunikationskanäle eine zentrale Rolle spielt, ist dringend angeraten, eine sicherere Authentifizierung durchzuführen. Basis der Authentifizierung bildet das auf dem Controller gespeicherte Sicherheitszertifikat. Der Standardablageort des Sicherheitszertifikats ist: /etc/lighttpd/https-cert.pem.

Im Auslieferzustand verwendet der Controller ein generisches Sicherheitszertifikat im x509-Format. Um eine sicherere Authentifizierung zu ermöglichen, müssen Sie dieses generische Sicherheitszertifikat durch ein spezifisches für das individuelle Gerät ersetzen.

5.1.2.2.1 TLS-Verschlüsselung

Beim Aufbau einer HTTPS-Verbindung handeln der Webbrowser und der Webserver aus, welche TLS-Version und welches kryptografische Verfahren zu benutzen ist.

Über die Gruppe "TLS Configuration" der WBM-Seite "Security" können die bei HTTPS erlaubten kryptografischen Verfahren und die benutzbaren TLS-Versionen umgeschaltet werden.

Es sind die Einstellungen "Strong" und "Standard" möglich. Mit der Einstellung "Strong" erlaubt der Webserver nur die TLS-Version 1.2 und starke Algorithmen. Ältere Software und ältere Betriebssysteme unterstützen eventuell TLS 1.2 und die Verschlüsselungsalgorithmen nicht. Mit der Einstellung "Standard" sind TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2 und auch kryptografische Verfahren erlaubt, die heute nicht mehr als sicher angesehen werden. Eine Verwendung wird nur für die Abwärtskompatibilität mit älteren Systemen empfohlen.

Information	Technische Richtlinie TR-02102 des BSI
•	Die Regeln für die Einstellung "Strong" richten sich nach der technischen
	Richtlinie TR-02102 des Bundesamtes für Sicherheit in der
	Informationstechnik.
	Die Richtlinie finden Sie im Internet unter: https://www.bsi.bund.de >
	"Publikationen" > "Technische Richtlinien".



Information	Leitraden des BSI zur Migration auf TLS 1.2
•	Der Leitfaden des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik
	zur Migration auf TLS 1.2 enthält "Kompatibilitätsmatrizen", die darstellen,
	welche Software kompatibel zu TLS 1.2 ist.
	Den Leitfaden finden Sie im Internet unter: https://www.bsi.bund.de >
	",Themen" > ",Standards und Kriterien" > ",Mindeststandards".



5.1.2.3 Root-Zertifikate

Bei mittels TLS verschlüsselter Kommunikation werden zur Überprüfung der Authentizität des Kommunikationspartners Root-Zertifikate verwendet. Ein Root-Zertifikat, welches von einer Zertifizierungsstelle signiert wurde, dient dazu, die Gültigkeit aller Zertifikate zu verifizieren, die von dieser Zertifizierungsstelle ausgestellt wurden.

Die Basis für die Authentifizierung von im Internet gehosteten Diensten (z. B. E-Mail-Provider, Cloud-Dienste) bilden die auf dem Controller gespeicherten Root-Zertifikate (Root-CA Bundle).

Der Standardablageort der Root-Zertifikate ist: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt.

Die Datei beinhaltet die von Mozilla bereitgestellten Zertifikate. Eine Liste mit den inkludierten Root-Zertifikaten und der jeweiligen Gültigkeitsdauer kann unter folgender Adresse abgefragt werden:

https://hg.mozilla.org/releases/mozilla-release/rawfile/79f079284141/security/nss/lib/ckfw/builtins/certdata.txt

Die Root-Zertifikate können durch Aktualisierung der Datei /etc/ssl/certs/cacertificates.crt auf dem Controller aktualisiert werden (siehe Kapitel "Service" > "Root-Zertifikate aktualisieren").

5.1.3 Netzwerkkonfiguration

5.1.3.1 Hostname/Domainname

Ohne eine Konfiguration eines Hostnamens bekommt der Controller einen Standardnamen, in den die letzten drei Werte der MAC-Adresse des Controllers eingehen. Dieser Name gilt, solange noch kein Hostname konfiguriert wurde bzw. kein Hostname per DHCP an den Controller geliefert wurde (zur Konfiguration des Controllers siehe Kapitel "In Betrieb nehmen" > "Konfigurieren"). Bei der Einstellung des Hostnamens ist zu beachten, dass ein per DHCP-Antwort gelieferter Hostname sofort aktiv wird und den konfigurierten bzw. Standardhostnamen verdrängt. Bei mehreren Netzwerkschnittstellen mit DHCP gilt immer der zuletzt empfangene Hostname. Falls nur der konfigurierte Name gelten soll, muss der Netzwerkadministrator die Konfiguration des aktiven DHCP-Servers so anpassen, dass keine Hostnamen in der DHCP-Antwort übertragen werden.

Der Standardhostname bzw. der konfigurierte Name wird wieder aktiv, wenn die Netzwerkschnittstellen auf statische IP-Adressen umgestellt werden oder noch kein Hostname per DHCP-Antwort eingetroffen ist.

Für einen Domainnamen gilt ein ähnlicher Mechanismus wie für den Hostnamen. Der Unterschied liegt darin, dass kein Standarddomainname eingestellt wird. Solange kein Domainname konfiguriert ist oder per DHCP geliefert wurde, bleibt der Domainname leer.

5.1.3.2 Routing

Der Controller erlaubt im Rahmen der TCP/IP-Konfiguration die Einstellung von statischen Routen, IP-Masquerading und Port-Forwarding. Die Konfiguration von Default-Gateways erfolgt durch den Einsatz von statischen Routen, da das Default-Gateway einen Spezialfall der statischen Route darstellt.

Ein Netzwerkteilnehmer sendet alle Netzwerk-Datenpakete für Systeme außerhalb seines lokalen Netzwerks an ein Gateway. Dieses Gateway ist dafür zuständig, die Datenpakete geeignet weiterzuleiten, sodass sie das Zielsystem erreichen. Um unterschiedliche Zielsysteme erreichen zu können, kann es erforderlich sein, mehrere Gateways zu konfigurieren. Diese Konfiguration erfolgt über das Hinzufügen von Routing-Einträgen.

Ein Routing-Eintrag besteht dabei aus der Angabe von:

- Destination-Address
- Destination-Mask
- Gateway-Address
- Gateway-Metric

Anhand des eingestellten Zielsystems, bestehend aus Destination-Address und Destination-Mask, wird entschieden, an welches Gateway ein Netzwerk-



Datenpaket weitergeleitet werden soll. Das Zielsystem kann dabei durch eine einzelne IP-Adresse oder einen IP-Adressbereich angegeben werden. Für ein weiterzuleitendes Netzwerk-Datenpaket wird immer der Routing-Eintrag ausgewählt, welcher die spezifischsten Einträge bzgl. Destination-Address und Destination-Mask aufweist. Das Default-Gateway entspricht dem am wenigsten spezifischen Routing-Eintrag. Alle Netzwerk-Datenpakete zu deren Destination-Address und Destination-Mask kein spezifischer Routing-Eintrag existiert, werden an dieses Default-Gateway geschickt.

Default-Gateway:

Wird im Feld "Destination-Address" der Wert "default" eingetragen, so wird ein Default-Gateway, auch Default-Route genannt, definiert. Im Feld Destination-Mask muss dann der Wert "0.0.0.0" gesetzt werden.

Route:

Wird im Feld "Destination-Address" eine IP-Adresse oder ein IP-Adressbereich eingetragen, so werden alle Netzwerk-Datenpakete, die an die Netzwerkadresse oder den Netzwerkadressbereich gerichtet sind, an die eingetragene Gateway-Adresse gesendet.

Liegt die IP-Adresse des Gateways außerhalb des vom Controller erreichbaren IP-Adressraums, wird die zugehörige Route nicht aktiviert.

Jedem Routing-Eintrag ist eine Metrik zugeordnet. Werden mehrere Routing-Einträge für dieselbe Destination-Address und Destination-Mask eingerichtet, wird über die Metrik eine Priorisierung zwischen den einzelnen Routing-Einträgen vorgegeben. Routing-Einträge mit niedriger Metrik werden in diesem Fall gegenüber Routing-Einträgen mit höherer Metrik bevorzugt.

Die Metrik der konfigurierten Routing-Einträge kann für den Controller vorgegeben werden. Der Standardwert für die Metrik ist 20. Neben den manuell konfigurierbaren Routen können Default-Gateways durch DHCP-Antworten eingestellt werden. Alle per DHCP übergebenen Default-Gateways bekommen unveränderbar eine Metrik von 10 zugeordnet.

Beispiel für Metrik:

Ein Controller bezieht seine IP-Konfiguration über einen DHCP-Server und erhält die IP-Adresse sowie Netzwerkmaske 192.168.1.10/24. Außerdem wird manuell ein Gateway mit der IP-Adresse 192.168.1.2 sowie der Metrik 20 auf dem Controller eingerichtet. Der Controller schickt also Netzwerkdatenpakete, für deren Zieladresse kein spezifischer Routing-Eintrag vorhanden ist, an das Gateway 192.168.1.2. Nun wird der DHCP-Server angewiesen, neben IP-Adresse und Netzwerkmaske auch ein Default-Gateway 192.168.1.1 zu verteilen. Dieses Default-Gateway wird vom Controller mit der Metrik 10 versehen. Das über DHCP erhaltene Default-Gateway wird damit gegenüber dem manuell konfigurierten Gateway bevorzugt.

Über die Routing-Einträge wird konfiguriert, an welche Gateways die Netzwerk-Datenpakete gesendet werden. Wird der Controller im Switched-Mode betrieben und besitzt nur ein Netzwerk-Interface, verläuft sämtlicher Netzwerkverkehr über dieses Netzwerk-Interface. Wird der Controller im Separated-Mode betrieben



oder enthält der Controller ein Modem, besitzt er mehr als ein Netzwerk-Interface. Damit ist es möglich, dass ein Netzwerk-Datenpaket den Controller auf einem Netzwerk-Interface erreicht und auf einem anderen Netzwerk-Interface wieder verlässt. Diese Weiterleitung zwischen verschiedenen Netzwerk-Interfaces muss explizit freigeschaltet werden und ist im Auslieferungszustand deaktiviert. Um die Weiterleitung zu aktivieren, muss "Routing enabled entirely" in der Gruppe "General Routing Configuration" aktiviert werden. In diesem Fall kann der Controller als Router fungieren.

Um Netzwerkkommunikation über einen Router weiterzuleiten, ist zu beachten, dass nicht nur der Router sondern auch die jeweiligen Endpunkte der Kommunikation mit entsprechenden Routing-Einträgen versehen werden müssen. Die Routing-Einträge der Endpunkte müssen gewährleisten, dass die gewünschten Netzwerk-Datenpakete sowohl beim Verbindungsaufbau als auch bei den Antworten über den Router gesendet werden.

Beispiel für Hostroute:

Eine Hostroute bezeichnet eine Route zu einem einzelnen Host. Im nachfolgenden Beispiel soll eine Route zu einem Host mit der IP-Adresse 192.168.1.2 angegeben werden. Die Route verläuft dabei über ein Gateway, welches über die Adresse 10.0.1.3 erreichbar ist. Um auf einem Controller, der in Verbindung zum Gateway steht, eine Hostroute zum Zielhost zu konfigurieren, müssen die nachfolgenden Einstellungen vorgenommen werden.

Destination Address:	192.168.1.2	IP-Adresse des Ziel-Hosts
Destination Mask:	255.255.255.255	Subnetzmaske eines einzelnen Hosts
Gateway Address:	10.0.1.3	IP-Adresse des Gateways
Gateway Metric:	20	Priorität der Route

Beispiel für Netzwerkroute:

Eine Netzwerkroute bezeichnet eine Route zu einem Subnetz, welches mehrere Hosts enthalten kann. Im nachfolgenden Beispiel soll eine Route zu einem Subnetz mit der Netzwerkadresse 192.168.1.0 angegeben werden. Die Route verläuft dabei über ein Gateway, welches über die Adresse 10.0.1.3 erreichbar ist. Um auf einem Controller, der in Verbindung zum Gateway steht, eine Netzwerkroute zum Zielnetzwerk zu konfigurieren, müssen die nachfolgenden Einstellungen vorgenommen werden.

Destination Address:	192.168.1.0	IP-Adresse des Zielnetzwerks
Destination Mask:	255.255.255.0	Subnetzmaske des Zielnetzwerks
Gateway Address:	10.0.1.3	IP-Adresse des Gateways
Gateway Metric	20	Priorität der Route

Der Controller unterstützt neben der Konfiguration von statischen Routen das IP-Masquerading. Dieses kann für ausgewählte Netzwerk-Interfaces des Controllers aktiviert werden. Netzwerk-Datenpakete, die den Controller über ein Netzwerk-Interface verlassen, für das IP-Masquerading aktiviert wurde, erhalten die IP-Adresse des Netzwerk-Interfaces als Absenderadresse. Werden Netzwerk-Datenpakete über den Controller weitergeleitet, wird das hinter dem Controller liegende Netzwerk unter einer einzigen Adresse verborgen.



Des Weiteren erlaubt der Controller die Konfiguration von Port-Forwarding-Einträgen. Beim Port-Forwarding werden Destination-Address und ggf. Destination-Port eines Netzwerk-Datenpakets überschrieben, welches den Controller über ein zuvor konfiguriertes Netzwerk-Interface erreicht hat. Somit ist eine Weiterleitung von Netzwerk-Datenpaketen über den Controller an andere Adressen und Ports möglich. Die Weiterleitung kann für die Protokolle UDP und TCP konfiguriert werden.

5.1.4 Netzwerkdienste

5.1.4.1 DHCP-Client

Der Controller kann über den DHCP-Client-Dienst Netzwerkparameter von einem externen DHCP-Master beziehen.

Folgende Parameter können bezogen werden:

- IP-Adresse
- Subnetzmaske
- Router/Gateway
- Hostname
- Domain
- DNS-Server
- NTP-Server

Für die Parameter IP-Adresse, Subnetzmaske und Router/Gateway werden die Einträge pro ETHERNET-Schnittstelle gespeichert.

Die Parameter Hostname und Domain werden jeweils nach dem LIFO-Prinzip (Last In First Out) gespeichert. Es werden immer die Einstellungen des zuletzt empfangenen DHCP-Offers verwendet.

Die Parameter DNS- und NTP-Server werden zur globalen Verwendung zentral gespeichert. Es werden alle übertragenen Parameter gespeichert.

5.1.4.2 DHCP-Server

Für die automatische Konfiguration von IP-Adressen von Netzwerkteilnehmern am gleichen Subnetz bietet der Controller den DHCP-Server-Dienst an. Üblicherweise darf zu einer Zeit immer nur ein DHCP-Server an einem Subnetz aktiv sein.

Für den DHCP-Server ist einstellbar:

- der Dienst selbst (aktiv/nicht aktiv)
- der Bereich der dynamisch zu vergebenden IP-Adressen
- die Gültigkeitsdauer (Lease Time) der dynamisch vergebenen IP-Adressen
- eine Liste mit statischen Zuordnungen von IP-Adressen zu MAC-Adressen



Im "switched"-Modus sind diese Einstellungen für alle Netzwerkschnittstellen gemeinsam und im "separated"-Modus für jede Netzwerkschnittstelle getrennt möglich.

Die Einstellungen erfolgen z. B. im WBM über die Seite "DHCP Configuration".

Neben der IP-Adresse übergibt der DHCP-Server noch weitere Parameter. Die nachfolgende Tabelle zeigt die komplette Liste.

Tabelle ee: Elete del pel B	
Parameter	Bedeutung
IP-Adresse	Eine IP-Adresse aus dem Bereich der zulässigen Adressen; dieser Bereich kann im WBM konfiguriert werden. Der DHCP-Server ermittelt aus der MAC-Adresse des anfragenden Netzwerkteilnehmers (Client) und dem Bereich der zu vergebenden Adressen die IP-Adresse, die dem Netzwerkteilnehmer übergeben wird. Solange der konfigurierte Adressbereich nicht geändert wird und keine Engpässe bei der Vergabe von IP-Adressen auftreten, wird der DHCP-Server den anfragenden Netzwerkteilnehmern immer wieder die gleichen IP-Adressen zuordnen. Meldet sich ein Netzwerkteilnehmer, für dessen MAC- Adresse eine feste IP-Adresse im WBM konfiguriert wurde, wird ihm diese Adresse übergeben. Eine solcherart fest zugeordnete IP-Adresse kann auch außerhalb des Bereichs der frei vergebbaren IP-Adressen liegen. Anstelle der MAC-Adresse zur Identifizierung des anfragenden Netzwerkteilnehmers kann auch ein Hostname angegeben werden.
Subnetzmaske	Die in den Netzwerkeinstellungen des DHCP-Servers konfigurierte Subnetzmaske für das betroffene lokale Netzwerk wird übertragen. Subnetzmaske und IP-Adresse bestimmen den Bereich der im lokalen Netzwerk gültigen IP-Adressen.
Broadcast-Adresse	IP-Adresse, mit der ein IP-Paket gleichzeitig an alle Netzwerkteilnehmer am Subnetz gesendet werden kann
Lease-Time	Bestimmt die Gültigkeitsdauer der einem Netzwerkteilnehmer übergebenen DHCP Parameter; der Netzwerkteilnehmer ist per Protokoll verpflichtet, nach der halben Gültigkeitsdauer die Netzwerkeinstellung erneut anzufragen. Die Lease-Time wird im WBM konfiguriert.
Hostname	Der Netzwerkname wird dem Netzwerkteilnehmer übergeben. Üblicherweise sendet der Netzwerkteilnehmer mit seiner Anfrage nach der IP-Adresse seinen eigenen Namen mit. Dieser wird dann vom DHCP-Server in seiner Antwort verwendet.
Name-Server	Der DHCP-Server übergibt seine eigene IP-Adresse als DNS-Name-Server an den Netzwerkteilnehmer.

Tabelle 39: Liste der per DHCP übertragenen Parameter



Tabelle 39: Liste der per DHCP übertragenen Parameter			
Parameter	Bedeutung		
Default-Gateway	Der DHCP-Server übergibt seine eigene IP-Adresse als		
	Default-Gateway an den Netzwerkteilnehmer.		
	Das Default-Gateway wird benötigt, um mit Teilnehmern		
	außerhalb des lokalen Netzwerks zu kommunizieren.		

Nicht alle Parameter sind im WBM einstellbar. Wenn für die vorhandenen Parameter andere Werte eingestellt oder weitere Parameter per DHCP übertragen werden sollen, muss der DHCP-Server manuell konfiguriert werden. Beim Controller wird der DHCP-Server-Dienst vom Programm "dnsmasq" übernommen.

Zur Einstellung der Konfiguration ist per Linux[®]-Kommandozeile mit einem Editor die Datei "/etc/dnsmasq.d/dnsmasq_default.conf" anzupassen.

5.1.4.3 DNS-Server

Für die automatische Zuordnung von Hostnamen zu IP-Adressen von Netzwerkteilnehmern bietet der Controller den DNS-Server-Dienst an. Der DNS-Server übernimmt vom DHCP-Server die Namen und IP-Adressen von lokalen Netzwerkteilnehmern. Anfragen für nichtlokale Namen, beispielsweise aus dem Internet, leitet dieser DNS-Server an übergeordnete DNS-Server weiter, sofern ein solcher konfiguriert und erreichbar ist.

Für den DNS-Server ist einstellbar:

- der Dienst selbst (aktiv/nicht aktiv)
- die Zugriffsart auf die Zuordnungen Im "Proxy"-Modus werden die Anfragen zwischengespeichert (durchsatzoptimiert). Im Relay-Modus werden die Anfragen direkt an übergeordnete Name-Server weitergeleitet.
- eine Liste mit maximal 15 statischen Zuordnungen von IP-Adressen zu Hostnamen
 Wird nur der Hostname verwendet, so wird automatisch der Hostname mit dem konfigurierten Domainnamen bzw. dem Default-Domainnamen expandiert, um eine FQDN-Namensauflösung sicherzustellen.

Die Einstellungen erfolgen z. B. im WBM über die Seite "Configuration of DNS Service".



5.1.5 Cloud-Connectivity-Funktionalität

Mit der Cloud-Connectivity-Funktionalität und einer IEC-Bibliothek steht der Controller als Gateway für Anwendungen im Bereich Internet-of-Things (IoT) zur Verfügung. Damit kann der Controller die Daten aller angeschlossenen Geräte sammeln und über die eingebaute ETHERNET-Schnittstelle oder das Mobilfunkmodul auf das Internet zugreifen und die Daten in die Cloud senden.

Der zu nutzende Cloud-Dienst ist einstellbar, zur Verfügung stehen u. a. Microsoft Azure, Amazon Web Services und IBM Cloud.



Abbildung 7: Anbindung der Controller an einen Cloud-Dienst (Beispiel)

Die Daten werden vom Controller zum Cloud-Dienst im JSON-Format übertragen. Die Verbindung kann per TLS verschlüsselt werden, siehe hierzu Kapitel "Funktionsbeschreibung" > ... > "TLS-Verschlüsselung".

Einstellungen, die im Controller für die Nutzung der Cloud-Connectivity-Funktionalität vorgenommen werden müssen, finden Sie im Kapitel "In Betrieb nehmen" > ... > "Konfiguration mittels Web-Based-Management".

Die Konfiguration der Kommunikationsparameter erfolgt im WBM, die Konfiguration der zwischen Cloud und Controller auszutauschenden Daten erfolgt mit den Bibliotheken CODESYS V3.



Hinweis	Beachten Sie die Risiken bei der Nutzung von Cloud-Diensten!
	Wenn Sie fremde Cloud-Dienste nutzen, lagern Sie schützenswerte Daten
\rightarrow	in eigener Verantwortung an einen Cloud-Anbieter aus. Durch Zugriffe von
	außen können manipulierte Daten und/oder ungewollte Steuerungsbefehle
	die Funktionefähigkeit Ihren Steuerungepenlage beeinträchtigen
	die Funktionsfanigkeit Infer Steuerungsanlage beeintrachtigen.
	Nutzen Sie Verschlüsselungsverfahren, um Ihre Daten zu schützen und
	beachten Sie hierbei die Hinweise des Bundesamts für Sicherheit in der
	Informationstechnik, Cloud: Risiken und Sicherheitstipps"
	Beachten Sie veraleichbare Publikationen der zuständigen Stellen Ihres
Information	Beachten Sie die zusätzlichen Dokumentationen!
•	Eine detaillierte Beschreibung des Softwarepaketes Cloud-Connectivity mit
	einem Controller und Informationen zur SPS-Programmierung finden Sie im
	Anwendungshinweis A500920 im Downloadhereich unter www.wago.com
	Anwendungsminweis A000520 im Downloadbereich unter www.wago.com.
Information	Reachtan Sie die erferderlichen Einstellungen zu Detenschutz und
mormation	Beachten Sie die enordenichen Einstellungen zu Datenschutz und
:	Sicherheit!
	Bevor Sie die Cloud-Connectivity-Funktionalität nutzen, informieren Sie sich
	zum Thema Datenschutz und Sicherheit in dem entsprechenden
	Handbuch. Dieses finden Sie im Downloadbereich unter <u>www.wago.com</u> .

5.1.5.1 Komponenten des Softwarepaketes Cloud-Connectivity

Komponenten	Beschreibung
CODESYS V3: WaqoAppCloud	IEC-Bibliothek zum Erstellen der SPS-Applikation. Funktionsblöcke ermöglichen das Senden und Empfangen von Daten zwischen SPS und dem
	Cloud-Dienst. Die Variablen zur Datenübertragung sind definierbar.

Tabelle 40: Komponenten des Softwarepaketes Cloud-Connectivity



5.2 Speicherkartenfunktion

Hinweis



Nur empfohlene Speicherkarte verwenden!

Setzen Sie ausschließlich die von WAGO erhältliche und für den Controller vorgesehene Speicherkarte ein, da diese für industrielle Anwendungen unter erschwerten Umgebungsbedingungen und für den Einsatz in diesem Gerät spezifiziert ist.

Die Kompatibilität zu anderen im Handel erhältlichen Speichermedien kann nicht gewährleistet werden.

Die Speicherkarte ist optional und dient als zusätzlicher Speicherbereich zu dem internen Speicher bzw. Laufwerk in dem Controller. Auf die Speicherkarte können das Anwenderprogramm, Anwenderdaten, der Quellcode des Projektes oder Geräteeinstellungen gespeichert werden und damit auch bereits bestehende Projektdaten und Programme auf einen oder mehrere Controller kopiert werden.

Ist die Speicherkarte eingefügt, wird diese unter /media/sd in die Verzeichnisstruktur des controllerinternen Dateisystems eingebunden. Somit kann die Speicherkarte wie ein Wechselmedium an einem PC angesprochen werden.

Die Funktion der Speicherkarte im Normalbetrieb und mögliche Störungen, die beim Einsatz der Speicherkarte auftreten können, werden in den jeweiligen nachfolgenden Kapiteln für verschiedene Abschnitte des Betriebes beschrieben.

5.2.1 Formatierung

"FAT32" oder "NTFS".

Hinweis



Vorformatierung der Speicherkarte beachten! Beachten Sie, dass Speicherkarten ≤ 2 GB oft mit dem Dateisystemtyp "FAT16" formatiert sind und Sie maximal 512 Einträge in dem Root-Verzeichnis erzeugen können. Für mehr als 512 Einträge erzeugen Sie diese in einem Unterverzeichnis oder formatieren die Speicherkarte mit



5.2.2 Datensicherung

Zur Sicherung und Wiederherstellung besitzt der Controller die Backup- und die Restore-Funktion.

Über die WBM-Seiten "Backup" und "Restore" können die notwendigen Einstellungen vorgenommen und die Funktionen ausgeführt werden.

Einstellbar ist das Speichermedium (Interner Speicher oder SD-Karte) und ggf. der Speicherort im Netzwerk.

Weiterhin können die zu sichernden und wiederherzustellenden Daten ausgewählt werden:

- das CODESYS Projekt ("PLC-Runtime-Projekt", Boot-Projekt)
- die Geräteeinstellungen ("Settings")
- das Controllerbetriebssystem ("System")
- alle vorherigen, ("All", nur sichtbar, wenn nicht im Netzwerk gespeichert wird)



Firmwareversion beachten!

→

Das Wiederherstellen des Controllerbetriebssystems (Auswahl "System") ist nur zulässig und möglich, wenn die Firmwareversionen zum Sicherungsund Wiederherstellzeitpunkt gleich sind. Verzichten Sie ggf. auf die Wiederherstellung des Controllerbetriebssystems oder gleichen Sie vorher die Firmwareversion des Controllers an die Firmwareversion zum Sicherungszeitpunkt an.

5.2.2.1 Backup-Funktion

Mit der Backup-Funktion können während des Betriebes die Daten des internen Speichers und Geräteeinstellungen auf der Speicherkarte gespeichert werden.

Die Backup-Funktion kann über die WBM-Seite "Firmware Backup" aufgerufen werden.

Als Zielmedium kann das Netzwerk oder, wenn gesteckt, die Speicherkarte ausgewählt werden.

Die Dateien des internen Laufwerks werden auf dem Zielmedium im Verzeichnis media/sd/copy und den entsprechenden Unterverzeichnissen abgelegt. Informationen, die nicht als Dateien in dem Controller vorliegen, werden im XML-Format im Verzeichnis media/sd/settings abgelegt.

Wenn die Speicherkarte als Zielmedium ausgewählt ist, blinkt die LED über dem Speicherkartensteckplatz während des Speichervorgangs gelb.

Die Geräteeinstellungen und Dateien des internen Laufwerks sind anschließend auf dem Zielmedium gesichert.



Der Controller verfügt über eine Automatische Update-Funktion. Wird diese Funktion vor dem Sichern der Daten auf eine Speicherkarte aktiviert, und ein Controller von dieser Speicherkarte gebootet, dann wird automatisch eine Wiederherstellung dieser Daten auf dem internen Speicher des Controllers durchgeführt.

Hinweis	Nur ein Package zum Netzwerk kopierbar! Wenn Sie "Network" als Speicherziel eingestellt haben, ist je Speichervorgang nur ein Package auswählbar.
Hinweis	Kein Backup von Speicherkarte! Von der Speicherkarte aus ist ein Backup auf den internen Flash-Speicher nicht möglich.
Hinweis	Backup-Zeit berücksichtigen Das Erzeugen der Backup-Dateien kann einige Minuten dauern. Stoppen sie vor dem Backup-Vorgang das CODESYS Programm, um diese Zeit

5.2.2.2 Restore-Funktion

Mit der Restore-Funktion können während des Betriebes die Daten und Geräteeinstellungen von der Speicherkarte in den internen Speicher geladen werden.

Die Restore-Funktion kann über die WBM-Seite "Firmware Restore" aufgerufen werden.

Als Quellmedium kann das Netzwerk oder, wenn gesteckt, die Speicherkarte ausgewählt werden.

Wenn die Speicherkarte als Quellmedium ausgewählt ist, blinkt die LED über dem Speicherkartensteckplatz während des Ladevorgangs gelb.

Beim Laden der Daten werden die Dateien aus dem Verzeichnis media/sd/copy des Quellmediums in die entsprechenden Verzeichnisse des internen Speichers kopiert.

Das Gerät verfügt über eine aktive und eine inaktive Root-Partition. Die Systemsicherung wird auf die inaktive Partition gespeichert. Anschließend wird von der neu bespielten Partition gestartet. Kann der Startvorgang abgeschlossen werden, wird die neue Partition aktiv geschaltet. Anderenfalls wird beim nächsten Bootvorgang wieder von der alten aktiven Partition gebootet.

Nach dem Neustart wird das Boot-Projekt automatisch geladen und Einstellungen werden automatisch aktiv. Ob dabei das Boot-Projekt des internen Laufwerks oder der Speicherkarte geladen wird, ist abhängig von der Einstellung "Home directory on memory card enabled". Diese Einstellung kann über die



WBM-Seite "PLC Runtime Configuration" im Register "Configuration", Auswahl "PLC Runtime" aufgerufen werden.

Hinweis	Datengröße darf nicht größer als die interne Laufwerksgröße sein! Beachten Sie, dass die Größe der Daten in dem Verzeichnis media/sd/copy die Gesamtgröße des internen Laufwerks nicht überschreiten darf.
Hinweis	Wiederherstellung nur vom internen Speicher möglich!
\rightarrow	Wenn das Gerät von der Speicherkarte gebootet wurde, ist eine Wiederherstellung der Firmware nicht möglich.
Hinweis	Reset durch Wiederherstellung
\rightarrow	Durch die Wiederherstellung des Systems, der Einstellungen oder von CODESYS wird ein Reset ausgeführt!
	Verbindungsverlust durch Wiedernerstellung Wenn sich durch die Wiederherstellung die Parameter der ETHERNET- Verbindung ändern, kann das WBM anschließend eventuell keine Verbindung mehr zum Gerät aufbauen. Sie müssen das WBM neu mit der korrekten IP-Adresse des Gerätes in der Adresszeile aufrufen.
Hinweis	Restore-Zeit beachten
→	Der Restore-Vorgang benötigt ca. 2 … 3 Minuten. Nach dem Restore-Vorgang wird der Controller neu gestartet und ist danach wieder einsatzbereit.



5.2.3 Einfügen einer Speicherkarte im Betrieb

Der Feldbusknoten und das SPS-Programm sind in Betrieb.

Sie legen eine Speicherkarte im laufenden Betrieb ein.

Im Normalbetrieb wird die Speicherkarte als Laufwerk in das Dateisystem des Controllers eingebunden.

Es werden keine automatischen Kopiervorgänge ausgelöst.

Die LED über der Speicherkarte blinkt während des Zugriffs gelb.

Die Speicherkarte ist anschließend betriebsbereit und steht unter /media/sd zur Verfügung.

5.2.4 Entfernen der Speicherkarte im Betrieb

Der Feldbusknoten und das SPS-Programm sind in Betrieb und die Speicherkarte ist gesteckt.

Sie ziehen die Speicherkarte im laufenden Betrieb heraus.



Daten können beim Schreiben verloren gehen! Beachten Sie, dass bei dem Herausziehen der Speicherkarte während eines Schreibzugriffes Daten verloren gehen.

Die LED über der Speicherkarte blinkt während des versuchten Zugriffs gelb.

Der Controller arbeitet anschließend ohne Speicherkarte.



5.2.5 Einstellung des Home-Verzeichnisses für das Laufzeitsystem

Standardmäßig liegt das Home-Verzeichnis für das Laufzeitsystem im internen Speicher des Controllers. Im Home-Verzeichnis wird unter anderem ein ggf. vorhandenes Boot-Projekt gespeichert.

Mit dem WBM kann das Home-Verzeichnis für das Laufzeitsystem auf die Speicherkarte verlagert werden, um beispielsweise mehr Speicherplatz für ein großes Boot-Projekt oder andere Dateien bereitzustellen.

Die Einstellung kann über das Kontrollfeld "Home directory on memory card enabled" auf der WBM-Seite "PLC Runtime" erfolgen. Sie wird durch Klicken der Schaltfläche **[Submit]** übernommen und nach dem nächsten Neustart wirksam. Es werden keine Dateien vom alten in das neue Home-Verzeichnis übernommen.

Nach der Umschaltung muss ein Projekt neu geladen und ein Boot-Projekt neu angelegt werden.

Zu beachten ist, dass die Speicherkarte unter keinen Umständen mehr entfernt werden darf, solange das Home-Verzeichnis dort liegt. Bei einer laufenden Applikation kann sonst die Anlagensicherheit durch einen unkontrollierten Absturz des Controllers gefährdet werden.

Eine Umschaltung des Home-Verzeichnisses ist wirkungslos, wenn der Controller von einer Speicherkarte gebootet wurde. Der Konfigurationszustand wird zwar gespeichert, wird aber erst wirksam, wenn der Speicherkarteninhalt in den internen Speicher kopiert wird.

5.2.6 Boot-Projekt laden

Ein eventuell vorhandenes Boot-Projekt wird abhängig von der Einstellung des Home-Verzeichnisses für das Laufzeitsystem geladen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Ergebnisse an:



Boot-Projekt im internen Flash gespeichert	Speicherkarte mit Boot- Projekt gesteckt	"Home directory on memory card enabled" markiert	Boot-Projekt wird geladen …
Nein	Nein	Nein	Nein, kein Bootprojekt vorhanden
		Ja	Nein, kein Bootprojekt vorhanden
	Ja	Nein	Nein, kein Bootprojekt im internen Flash vorhanden
		Ja	Ja, von Speicherkarte
		Nein	Ja, aus internem Flash
	Nein	(Ja) Unzulässig	Nein, unzulässige Kombination, da für diese Einstellung kein Boot-Projekt im internen Flash vorhanden sein darf
Ja	Ja	Nein	Ja, aus internem Flash
		(Ja) Unzulässig	Nein, unzulässige Kombination, da für diese Einstellung kein Boot-Projekt im internen Flash vorhanden sein darf

Tabelle 41: Laden eines Boot-Projekts



6 Montieren

6.1 Einbaulage

Folgende Einbaulagen sind erlaubt:

Abbildung	Einbaulage	Zulässige
		Umgebungstemperatur
	Horizontal	–25 … +60 °C
	Vertikal	–25 +55 °C
	Boden	–25 +50 °C

Tabelle 42: Einbaulagen und zulässige Umgebungstemperaturen

Hinweis

⇒

Bei vertikalem Einbau Endklammer verwenden!

Montieren Sie beim vertikalen Einbau zusätzlich unterhalb des
Feldbusknotens eine Endklammer, um den Feldbusknoten gegen
Abrutschen zu sichern.
WAGO-Bestellnummer 249-116
WAGO-Bestellnummer 249-117
Endklammer für TS 35, 6 mm breit



6.2 Montage auf Tragschiene

6.2.1 Tragschieneneigenschaften

Alle Komponenten des Systems können direkt auf eine Tragschiene gemäß EN 60175 (TS 35, DIN Rail 35) aufgerastet werden.

ACHTUNG



Ohne Freigabe keine WAGO fremden Tragschienen verwenden! WAGO GmbH & Co. KG liefert normkonforme Tragschienen, die optimal für den Einsatz mit dem WAGO I/O SYSTEM geeignet sind. Sollten Sie andere Tragschienen einsetzen, muss eine technische Untersuchung und eine Freigabe durch WAGO GmbH & Co. KG vorgenommen werden.

Tragschienen weisen unterschiedliche mechanische und elektrische Merkmale auf. Für den optimalen Aufbau des Systems auf einer Tragschiene sind Randbedingungen zu beachten:

- Das Material muss korrosionsbeständig sein.
- Die meisten Komponenten besitzen zur Ableitung von elektromagnetischen Einflüssen einen Ableitkontakt zur Tragschiene. Um Korrosionseinflüssen vorzubeugen, darf dieser verzinnte Tragschienenkontakt mit dem Material der Tragschiene kein galvanisches Element bilden, das eine Differenzspannung über 0,5 V (Kochsalzlösung von 0,3 % bei 20 °C) erzeugt.
- Die Tragschiene muss die im System integrierten EMV-Maßnahmen und die Schirmung optimal unterstützen.
- Eine ausreichend stabile Tragschiene ist auszuwählen und ggf. mehrere Montagepunkte (alle 20 cm) für die Tragschiene zu nutzen, um Durchbiegen und Verdrehung (Torsion) zu verhindern.
- Die Geometrie der Tragschiene darf nicht verändert werden, um den sicheren Halt der Komponenten sicherzustellen. Insbesondere beim Kürzen und Montieren darf die Tragschiene nicht gequetscht oder gebogen werden.
- Der Rastfuß der Komponenten reicht in das Profil der Tragschiene hinein. Bei Tragschienen mit einer Höhe von 7,5 mm sind Montagepunkte (Verschraubungen) unter dem Knoten in der Tragschiene zu versenken (Senkkopfschrauben oder Blindnieten).
- Die Metallfedern auf der Gehäuseunterseite müssen einen niederimpedanten Kontakt zur Tragschiene haben (möglichst breitflächige Auflage).



6.2.2 WAGO Tragschienen

Die WAGO Tragschienen erfüllen die elektrischen und mechanischen Anforderungen.

Tabelle 43: WAGO Tragschienen

Bestellnr.	Beschreibung
210-112	35 × 7,5; 1 mm; Stahl; bläulich, verzinkt, chromatiert; gelocht
210-113	35 × 7,5; 1 mm; Stahl; bläulich, verzinkt, chromatiert; ungelocht
210-197	35 × 15; 1,5 mm; Stahl; bläulich, verzinkt, chromatiert; gelocht
210-114	35 × 15; 1,5 mm; Stahl; bläulich, verzinkt, chromatiert; ungelocht
210-118	35 × 15; 2,3 mm; Stahl; bläulich, verzinkt, chromatiert; ungelocht
210-198	35 × 15; 2,3 mm; Kupfer; ungelocht
210-196	35 × 8,2; 1,6 mm; Aluminium; ungelocht



Bei erhöhter Beanspruchung Befestigungsabstand der Tragschiene beachten!

Montieren Sie die Tragschiene bei erhöhter Vibrations- und Schockbeanspruchung mit einem Befestigungsabstand von maximal 60 mm.

6.3 Abstände

Für den gesamten Feldbusknoten muss grundsätzlich ein Mindestabstand von min. 35 mm zu Kabelkanälen und Gehäuse-/Rahmenwänden eingehalten werden.

Für auf der Tragschiene benachbarte Komponenten kann ggf. dieser Mindestabstand unterschritten werden.



Abbildung 8: Abstände



Die Abstände schaffen Raum zur Wärmeableitung und Montage bzw. Verdrahtung. Ebenso verhindern die Abstände zu Kabelkanälen, dass leitungsgebundene elektromagnetische Störungen den Betrieb beeinflussen.

Bei eingeschränktem Bauraum im Schaltschrank oder Installationskleinverteiler, verwenden Sie für die Netzwerkanschlüsse X1 und X2, bei Bedarf, abgewinkelte Netzwerkkabel oder Patchkabel.

6.4 Geräte einfügen

GEFAHR



Nicht an Geräten unter Spannung arbeiten!

Gefährliche elektrische Spannung kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen. Schalten Sie immer alle verwendeten Spannungsversorgungen für das

Gerät ab, bevor Sie das Gerät montieren, installieren, Störungen beheben oder Wartungsarbeiten vornehmen.

6.4.1 Controller einfügen

Rasten Sie den Controller auf die Tragschiene auf.

Die Rastfußentriegelung springt automatisch zurück in das Gehäuse, sobald der Controller auf der Tragschiene eingerastet ist.



Abbildung 9: Controller einfügen

6.4.2 WAGO Steckverbinder *picoMAX*®

Mit Hilfe der steckbaren WAGO Steckverbinder *picoMAX*[®] können Sie die Geräte vorverdrahten und damit die Installationszeiten der Geräte verkürzen sowie ein Umverdrahten beim Austausch des Gerätes vermeiden.

Die WAGO Steckverbinder *picoMAX*[®] bestehen jeweils aus einer Stiftleiste (fest im Gerät verankert) und einer Federleiste (steckbar).

Weitere Informationen zu *picoMAX*[®] finden Sie im Katalog "*picoMAX*[®] – Das Steckverbindersystem" oder im Internet unter www.wago.com.

6.4.2.1 Lieferzustand

Im Lieferzustand sind die Federleisten nicht im Gerät gesteckt, werden aber mitgeliefert.


6.4.2.2 Ziehen der Federleiste

WAGO empfiehlt die Benutzung des Entriegelungswerkzeuges *picoMAX*[®] (im Weiteren als "Entriegelungswerkzeug" bezeichnet). Weitere Informationen zum Entriegelungswerkzeug finden Sie im Kapitel "Zubehör" > "Werkzeuge".



Abbildung 10: Ziehen der Federleiste ohne Verdrahtung (Anwendungsbeispiel)



Abbildung 11: Ziehen der Federleiste mit Verdrahtung (Anwendungsbeispiel)

Position	Beschreibung
1	Rastlasche
2	Vorspringender Kragen der Federleiste
3	Entriegelungswerkzeug

Tabelle 44: Legende zu den Abbildungen "Ziehen der Federleiste ..."

6.4.2.2.1 Ziehen der Federleiste ohne Verdrahtung

Gehen Sie zum Ziehen der Federleiste mit dem Entriegelungswerkzeug wie folgt vor:

- 1. Stecken Sie das Entriegelungswerkzeug (3) auf die Rastlasche (1) auf.
- Führen Sie das Entriegelungswerkzeug bis zum Anschlag ein. Der Keil am Entriegelungswerkzeug öffnet die Rastlasche, und die Verriegelung wird freigegeben (siehe auch Abbildung "Ziehen der Federleiste mit Verdrahtung").
- 3. Fassen Sie unter den vorspringenden Kragen der Federleiste (2).



4. Ziehen Sie die Federleiste heraus.

Falls Sie kein Entriegelungswerkzeug zur Hand haben, können Sie die Federleiste auch mit Hilfe eines WAGO Betätigungswerkzeuges oder eines Schraubendrehers ziehen.

WARNUNG Werkzeug nicht in die Belüftungsschlitze stecken!



Gelangt die Klinge des benutzten Werkzeuges durch die Belüftungsschlitze, können Komponenten im Inneren des Gerätes beschädigt werden. Dadurch kann es zu schwerwiegenden Folgeschäden mit Verletzungsgefahr durch Fehlfunktionen, zu hohe Wärmeentwicklung oder elektrischen Strom führen!

Beachten Sie beim Einsatz eines Schraubendrehers oder eines Betätigungswerkzeuges die korrekte Positionierung zwischen Rastlasche und Federleiste!

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Drücken Sie mit dem Schraubendreher oder Betätigungswerkzeug die Rastlasche (1) weg von der Federleiste.
- 2. Fassen Sie unter den vorspringenden Kragen der Federleiste (2).
- 3. Ziehen Sie die Federleiste heraus.

6.4.2.2.2 Ziehen der Federleiste mit Verdrahtung

Gehen Sie zum Ziehen der Federleiste mit dem Entriegelungswerkzeug wie folgt vor:

- 1. Stecken Sie das Entriegelungswerkzeug (3) auf die Rastlasche (1) auf.
- Führen Sie das Entriegelungswerkzeug bis zum Anschlag ein. Der Keil am Entriegelungswerkzeug öffnet die Rastlasche, und die Verriegelung wird freigegeben.
- 3. Ziehen Sie das Entriegelungswerkzeug gemeinsam mit den Leitern und der Federleiste heraus.

Falls Sie kein Entriegelungswerkzeug zur Hand haben, können Sie die Federleiste auch mit Hilfe eines WAGO Betätigungswerkzeuges oder eines Schraubendrehers ziehen.



	Werkzeug nicht in die Belüftungsschlitze stecken! Gelangt die Klinge des benutzten Werkzeuges durch die Belüftungsschlitze, können Komponenten im Inneren des Gerätes beschädigt werden. Dadurch kann es zu schwerwiegenden Folgeschäden mit Verletzungsgefahr durch Fehlfunktionen, zu hohe Wärmeentwicklung
	oder elektrischen Strom führen! Beachten Sie beim Einsatz eines Schraubendrehers oder eines Betätigungswerkzeuges die korrekte Positionierung zwischen Rastlasche und Federleiste!
ACHTUNG	Bei Verwendung von Schraubendreher oder Betätigungswerkzeug nicht an den Leitern ziehen!

nicht an den Leitern ziehen! Falls Sie zum Ziehen einen Schraubendreher bzw. ein

Betätigungswerkzeug verwenden, dürfen Sie **nicht** an den Leitern ziehen!

Fassen Sie zum Herausziehen der Federleiste unter den vorspringenden Kragen der Federleiste!

6.4.2.3 Stecken der Federleiste



Korrekten Steckplatz der *picoMAX*[®]-Federleisten beachten! Achten Sie beim Stecken auf den korrekten Steckplatz der jeweiligen Federleiste!

Zum Stecken der Federleiste in die zugehörige Stiftleiste gehen Sie wie folgt vor:

1. Stecken Sie die Federleiste in die entsprechende Stiftleiste.

Hinweis



Ausrichtung beachten!

Beachten Sie beim Stecken die richtige Ausrichtung der Federleiste: Die orangefarbenen Drücker müssen zur Innenseite des Gehäuses zeigen.

- 2. Drücken Sie die Federleiste so weit in die Stiftleiste, bis die Federleiste hörbar einrastet.
- 3. Beim Stecken mit Verdrahtung: Prüfen Sie den festen Sitz der Federklemme durch kurzes, leichtes Ziehen an den Leitern.



7 Anschließen

7.1 Erden

Die Erdung erfolgt über die Federkontakte auf der Unterseite des Produktes durch Aufrasten auf die geerdete Tragschiene, siehe Abbildung in "Montieren" > "Controller einfügen".

7.2 Geräte anschließen

Die **ETHERNET-Schnittstellen** dienen der Anbindung an ein LAN bzw. an das Internet zur Kommunikation mit dem Controller. Es können sowohl Crossover- als auch Patch-Kabel Kategorie 5e verwendet werden.

ACHTUNG



Keine USB-Geräte mit Verbindung zu Erde verwenden!

Die Abschirmungen der USB-Schnittstellen sind nicht direkt, sondern über Entstörkondensatoren mit Erde verbunden. An USB-Schnittstellen dürfen nur Tastaturen, Mäuse und Memory-Sticks angeschlossen werden. Geräte, die eine Verbindung zu Erde herstellen, wie z. B. Drucker, dürfen nicht angeschlossen werden, da dadurch die Entstörkondensatoren überbrückt werden und die Störfestigkeit sich reduziert.

microSD-Speicherkarten werden so weit in den Steckplatz gesteckt, bis sie hörbar einrasten. Der Steckplatz kann dann zum Schutz verplombt werden. Zum Entfernen drücken Sie die Karte weiter herunter, bis sich die Arretierung löst. Jetzt kann die Karte herausgenommen werden.

Die USB-Service-Schnittstelle ist als USB-C-Buchse ausgeführt. Die Schnittstelle unterstützt die USB-Spezifikation 2.0.

Der Controller stellt sich am Host-Gerät (PC) als Peripheriegerät im Device-Modus dar.

Der Controller nutzt die feste IP-Adresse 192.168.42.42, um mit einem PC zu kommunizieren.

Weitere Angaben zu den Schnittstellen finden Sie im Kapitel "Eigenschaften" > "Anschlüsse" und "Technische Daten".

7.3 Versorgungsspannung anschließen

Die Versorgungsspannung schließen Sie an den Anschluss X4, Pin 1 (U_s +) und 2 (GND) an. Verwenden Sie dazu ebenfalls den mitgelieferten Stecker (Federleiste 2091-1122).



8 In Betrieb nehmen

8.1 Einschalten des Controllers

Überprüfen Sie vor Einschalten des Controllers, dass Sie

- den Controller ordnungsgemäß montiert haben (siehe Kapitel "Montieren"),
- alle benötigten Datenleitungen (siehe Kapitel "Anschlüsse") an die entsprechenden Schnittstellen angeschlossen haben,
- die Elektronik- und Feldversorgung angeschlossen haben (siehe Kapitel "Anschlüsse"),
- einen angemessenen Potentialausgleich an Ihrer Maschine/Anlage durchgeführt haben und
- die Schirmung ordnungsgemäß durchgeführt haben.

Zum Einschalten des Controllers schalten Sie an Ihrem Netzteil die Versorgungsspannung ein.

Das Starten des Controllers wird durch ein kurzes Aufleuchten der LEDs signalisiert. Nach einigen weiteren Sekunden signalisiert die SYS-LED den erfolgreichen Bootvorgang des Controllers. Gleichzeitig wird das Laufzeitsystem *e!RUNTIME* gestartet.

Wurde das gesamte System erfolgreich gestartet, leuchtet die SYS-LED grün.

Ist ein ausführbares IEC-61131-3-Programm im Controller gespeichert und gestartet, leuchtet die RUN-LED grün.

Ist kein ausführbares Programm im Controller gespeichert oder steht der Betriebsartenschalter auf STOP, wird dies ebenfalls durch RUN-LED angezeigt (siehe Kapitel "Diagnose").



8.2 Ermitteln der IP-Adresse des Host-PC

Damit der Host-PC mit dem Controller über das ETHERNET-Netzwerk kommunizieren kann, müssen sich Host-PC und Controller im gleichen Subnetz befinden.

Zum Ermitteln der IP-Adresse des Host-PC (mit Betriebssystem Microsoft Windows[®]) mittels der Eingabeaufforderung gehen Sie folgendermaßen vor:

- Öffnen Sie die Eingabeaufforderung. Geben Sie dazu im Eingabefeld unter Start > Windows-System > Ausführen (Windows[®] 10) oder Start > Programme/Dateien durchsuchen (Windows[®] 7) den Befehl "cmd" ein.
- 2. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Schaltfläche **[OK]** oder der **[Enter]**-Taste.
- 3. Geben Sie in der Eingabeaufforderung den Befehl "ipconfig" ein.
- 4. Bestätigen Sie die Eingabe mit der **[Enter]**-Taste. Es erscheinen die IP-Adresse, Subnetzmaske und das Standard-Gateway mit den dazugehörigen Parametern.



8.3 Einstellen einer IP-Adresse

Im Auslieferungszustand des Controllers ist für die ETHERNET-Schnittstelle (Port X1 und Port X2) folgende IP-Adressierung aktiv:

Tabelle 45: Voreingestellte IP-Adressierungen der Ethernet-Schnittstellen

Ethernet-Schnittstelle	Voreinstellung
X1/X2	Dynamische Vergabe der IP-Adresse mittels DHCP
(Switched Mode)	(Dynamic Host Configuration Protocol)

Damit ein PC und der Controller miteinander kommunizieren können, passen Sie mit einem der vorhandenen Konfigurationswerkzeuge (z. B. WBM oder WAGO Ethernet Settings) die IP-Adressierung an Ihre Systemstruktur an (siehe Kapitel "Konfigurieren").

Beispiel zum Einbinden des Controllers (192.168.1.17) in ein bestehendes Netzwerk:

- Die IP-Adresse des Host-PCs lautet **192.168.1.2**.
- Controller und Host-PC müssen im gleichen Subnetz sein (unabhängig von der IP-Adresse des Host-PCs).
- Die ersten drei Stellen der IP-Adresse des Host-PCs und des Controllers müssen bei einer Subnetzmaske von **255.255.0** übereinstimmen, damit sich beide im gleichen Subnetz befinden.

Tabelle 46: Netzmaske 255.255.255.0

Host-PC	Subnetzadressraum für den Controller
192.168.1 .2	192.168.1.1 oder 192.168.1.3 192.168.1.254



8.3.1 IP-Verbindung über USB

Zur Inbetriebnahme und zu Service-Zwecken können Sie eine IP-Verbindung über USB aufbauen.

- 1. Verbinden Sie den Controller über die USB-Service-Schnittstelle und ein USB-Service-Kabel mit Ihrem PC.
- Wenn Sie Windows 10 einsetzen, gehen Sie weiter zu Schritt 4. Unter Windows 7 verhält sich der Controller nach dem Anschließen wie ein externes Laufwerk. Auf dem Laufwerk ist ein Treiber für die IP-Verbindung über USB gespeichert.
- Installieren Sie diesen Treiber. Anschließend ist die Kommunikation über die IP-Verbindung über USB möglich.
- 4. Rufen Sie im Browser die feste IP-Adresse 192.168.42.42 auf. Das Web-Based-Management des Controllers wird geöffnet. Sie können damit alle erforderlichen Einstellungen am Controller durchführen.



8.3.2 Ändern einer IP-Adresse mit "WAGO Ethernet Settings"

Hinweis

WAGO Ethernet Settings-Version beachten!

Das Produkt ist kompatibel ab der WAGO Ethernet Settings-Version 06.15.03.02.

Die Microsoft-Windows[®]- Anwendung "WAGO Ethernet Settings" ist eine Software, mit welcher Sie den Controller identifizieren und die Netzwerkeinstellungen konfigurieren können.

Zur Datenkommunikation können Sie das WAGO USB Servicekabel (Bestell-Nr. 763-401) oder ggf. das IP-Netzwerk verwenden.

- 1. Schalten Sie die Betriebsspannung des Controllers aus.
- 2. Stellen Sie eine geeignete Verbindung (siehe oben) zwischen dem Controller und Ihrem PC her.
- 3. Schalten Sie die Betriebsspannung des Controllers wieder ein.
- 4. Starten Sie das Programm "WAGO Ethernet Settings".

NAGO E	thernet Settings	X
	WAGO Ethernet Settings 6.8.2	ýago
<u>Ö</u> ffnen	Speichern Lesen Schreiben	<u>E</u> instellungen
Identifika	tion]
0	Bitte wählen Sie "Lesen", um das Auslesen der Geräteeinstellungen zu starten.	
Bereit		192.168.1.18

Abbildung 12: "WAGO Ethernet Settings" – Startbildschirm (Beispiel)

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **[Lesen]**, um den angeschlossenen Controller einzulesen und zu identifizieren.



6. Wählen Sie das Register "Netzwerk":

BezugsquelleStatische KonfigurationStatische KonfigurationIP-Adresse192.168.1.18192.168.1.18Subnetzmaske255.255.255.0255.255.255.0Gateway0.0.0.00.0.0.0	tion Schnittstelle X2
IP-Adresse 192.168.1.18 192.168.1.18 Subnetzmaske 255.255.255.0 255.255.255.0 Gateway 0.0.0.0 0.0.0.0	Starte <u>W</u> BM
Subnetzmaske 255.255.255.0 255.255.255.0 Gateway 0.0.0.0 0.0.0.0	
Gateway 0.0.0.0 0.0.0.0	Cohnittatellan
	als Switch
Bevorzugter DNS-Server 0,0.0.0 0.0.0.0	
Alternativer DNS-Server 0.0.0.0 0.0.0.0	getrennt
Zeit-Server 0.0.0.0 0.0.0.0	
Host-Name PFC200-400E6F	
Domain-Name localdomain lan localdomain lan	

Abbildung 13: "WAGO Ethernet Settings" – Register Netzwerk (Beispiel)

- 7. Damit Sie eine feste Adresse vergeben können, wählen Sie in der Zeile "Bezugsquelle" unter "Eingabe" den Wert "Statische Konfiguration" aus. Standardmäßig ist DHCP aktiviert.
- 8. Geben Sie in der Spalte "Eingabe" die gewünschte IP-Adresse und gegebenenfalls die Adresse der Subnetzmaske und des Gateways ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Schreiben], um die Adresse in den Controller zu übernehmen. (Gegebenenfalls wird "WAGO Ethernet Settings" Ihren Controller automatisch neu starten. Diese Aktion kann ca. 30 Sekunden in Anspruch nehmen.)
- Nun können Sie "WAGO Ethernet Settings" schließen oder bei Bedarf direkt im Web-Based-Management weitere Einstellungen vornehmen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **[Starte WBM]** im rechten Fensterbereich.



8.3.3 Temporär eine feste IP-Adresse einstellen

Mit diesem Vorgang wird die IP-Adresse für die Schnittstelle X1 temporär auf die feste Adresse "192.168.1.17" eingestellt. Bei eingeschaltetem Switch wird die feste Adresse auch für die Schnittstelle X2 verwendet. Bei ausgeschaltetem Switch wird die ursprüngliche Adresseinstellung für die Schnittstelle X2 nicht verändert.

Es wird kein Reset durchgeführt.

Um temporär eine feste IP-Adresse einzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Bringen Sie den Betriebsartenschalter in die STOP-Position
- 2. Betätigen Sie den Reset-Taster (RST) länger als 8 Sekunden.

Die Ausführung wird durch eine orange blinkende "SYS"-LEDs signalisiert.

Um die Einstellung wieder aufzuheben, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Führen Sie einen Software-Reset durch oder
- Schalten sie den Controller aus und wieder ein.



8.3.4 Einstellen der IP-Adresse über das WBM

Sie können die IP-Adresse des Controllers ohne weitere Tools direkt über das eingebaute Web-Based-Management ändern.

- 1. Verbinden Sie den Controller und Ihren PC mit einem geeigneten Netzwerkkabel.
- 2. Starten Sie einen Internetbrowser auf dem PC.
- 3. Rufen Sie das WBM auf dem Controller auf. Geben Sie dazu in der Eingabezeile des Browsers folgendes ein: "https://<IP-Adresse>/wbm".
- Wenn Sie die IP-Adresse nicht kennen, ermitteln Sie die IP-Adresse wie weiter vorne beschrieben.
 Sie werden anschließend aufgefordert, sich zu authentifizieren.
- Geben Sie den Benutzernamen "user" und das entsprechende Passwort (im Auslieferungszustand "user") ein.
 Wenn Sie das Standardpasswort noch nicht geändert haben, werden Sie aufgefordert, das Passwort jetzt zu ändern.
- 6. Öffnen Sie das Register "Configuration".
- 7. Wählen Sie in der Navigation den Punkt "Networking" und den Unterpunkt "TCP/IP Configuration".
- 8. Wählen Sie in der Gruppe "TCP/IP Configuration" im Auswahlfeld "IP Source" den Eintrag "Static IP".
- 9. Geben Sie im Eingabefeld "Static IP Address" die gewünschte IP-Adresse ein.
- 10. Geben Sie im Eingabefeld "Subnet Mask" die gewünschte Subnetzmaske ein.
- Um die Änderungen zu bestätigen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Submit].
 Durch die Änderung der IP-Adresse wird die Verbindung zum Controller unterbrochen.
- 12. Stellen Sie eine neue Verbindung mit der geänderten IP-Adresse her.



8.3.5 Zuweisen einer IP-Adresse mittels DHCP

Der Controller kann seine IP-Adresse dynamisch (DHCP) von einem Server beziehen. Im Gegenteil zu festen IP-Adressen werden dynamisch zugewiesene Adressen nicht permanent gespeichert. Daher ist bei jedem Neustart des Controllers die Anwesenheit eines DHCP-Servers erforderlich.

Wurde die IP-Adresse mittels DHCP vergeben (Standardeinstellung), so kann diese über die Einstellungen bzw. die Ausgaben des jeweiligen DHCP-Servers ermittelt werden.

In Verbindung mit einem an das DHCP angebundenen DNS-Server ist es möglich, das Gerät über seinen Hostnamen zu erreichen. Dieser besteht aus einem Präfix und der MAC-Adresse bzw. einem Teil davon. Die MAC-Adresse des Gerätes ist auf dem seitlich am Gerät angebrachten Etikett aufgedruckt.

Im nachfolgenden Beispiel ist die entsprechende Ausgabe von "Open DHCP" zu sehen.

OpenDHCPServer> C:\OpenDHCPServer> C:\OpenDHCPServer>OpenDHCPServer.exe -v Open DHCP Server Version 1.75 Windows Build 1052 Starting... Logging: All Warning: No IP Address for DHCP Static Host 00:ff:a4:0e:ef:99 specified Warning: No IP Address for DHCP Static Host ff:00:27:78:7b:01 specified Warning: No IP Address for DHCP Static Host ff:00:27:78:7b:02 specified Warning: No IP Address for DHCP Static Host ff:00:27:78:7b:03 specified Default Lease: 36000 (sec) Server Name: DESKTOP-67MMSRM Detecting Static Interfaces.. Lease Status URL: http://127.0.0.1:6789 Listening On: 192.168.2.1 Network changed, re-detecting Static Interfaces.. DHCPDISCOVER for 00:30:de:46:68:98 () from interface 192.168.2.1 received Host 00:30:de:46:68:98 (Host0030de466898) offered 192.168.2.201 Lease Status URL: http://127.0.0.1:6789 Listening On: 192.168.2.1 Network changed, re-detecting Static Interfaces.. DHCPREQUEST for 00:30:de:46:68:98 () from interface 192.168.2.1 received Host 00:30:de:46:68:98 (Host0030de466898) allotted 192.168.2.201 for 36000 seconds

Abbildung 14: "Open DHCP, Beispielbild"

Im abgebildeten Beispiel lautet das Präfix "Host" und die MAC-ID lautet "00:30:de:46:68:98".

Der Hostname ist damit "Host0030de466898".



8.4 Testen der Netzwerkverbindung

Um zu überprüfen, ob Sie den Controller unter der von Ihnen vergebenen IP-Adresse im Netzwerk erreichen, führen Sie den Netzwerkdienst "ping" durch:

- Öffnen Sie die Eingabeaufforderung. Geben sie dazu im Eingabefeld unter Start > Ausführen... > Öffnen: (Windows[®] XP) oder Start > Programme/Dateien durchsuchen (Windows[®] 7) den Befehl "cmd" ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der [OK]-Schaltfläche oder der [Enter]-Taste.
- 2. Geben Sie in der Eingabeaufforderung den Befehl "ping" und die IP-Adresse des Controllers (z. B. ping 192.168.1.17) ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der [Enter]-Taste.

Hinweis



Host-Einträge der ARP-Tabelle zu löschen! Gegebenenfalls ist es sinnvoll, vor Ausführung des "pings" die aktuellen Host-Einträge der ARP-Tabelle mit "arp -d *" zu löschen (unter Windows[®] 7 als Administrator ausführen). Damit ist sichergestellt, dass kein veralteter Eintrag Grund für einen nicht erfolgreichen "ping" ist.

3. Ihr PC sendet eine Anfrage, die vom Controller beantwortet wird. Die Antwort erscheint in der Eingabeaufforderung. Wenn die Fehlermeldung "Timeout" erscheint, hat der Controller sich nicht ordnungsgemäß gemeldet. Überprüfen Sie bitte Ihre Netzwerkeinstellung.

🕶 C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	
U:∖>ping 192.168.1.17	
Ping wird ausgeführt für 192.168.1.17 mit 32 Bytes Daten:	
Antwort von 192.168.1.17: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64 Antwort von 192.168.1.17: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Antwort von 192.168.1.17: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Antwort von 192.168.1.17: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64	
Ping-Statistik für 192.168.1.17: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = Oms, Maximum = 1ms, Mittelwert = Oms	
U:\>_	

Abbildung 15: Beispiel eines Funktionstests

4. Haben Sie den Test erfolgreich durchgeführt, dann schließen Sie die Eingabeaufforderung.



8.5 Passwörter ändern

Hinweis



Standardpasswörter ändern

Die im Auslieferungszustand eingestellten Standardpasswörter sind in dieser Betriebsanleitung dokumentiert und bieten so keinen hinreichenden Schutz! Ändern Sie die Passwörter entsprechend Ihren Erfordernissen!

Zur Erhöhung der Sicherheit sollten Passwörter eine Mischung aus Kleinbuchstaben (a ... z), Großbuchstaben (A ... Z), Ziffern (0 ... 9), Leerzeichen und sowie Sonderzeichen: (]!"#\$%&'()*+,./:;<=>?@[\^_`{|}~-) enthalten. Allgemein bekannte Namen, Geburtsdaten und andere leicht zu erratende Informationen sollten nicht Bestandteil von Passwörtern sein.

Ändern Sie vor der Inbetriebnahme des Controllers die Standardpasswörter! Standardpasswörter sind für die Benutzergruppen "WBM-Benutzer" und "Linux[®]-Benutzer" vergeben.

Die Tabelle im Kapitel "Funktionsbeschreibung" > ... > "Benutzer und Passwörter" > "Gruppe WBM-Benutzer" zeigt die Standardpasswörter für die WBM-Benutzer. Um diese Passwörter zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Verbinden Sie den Controller über eine der Netzwerkschnittstellen (X1, X2) mit einem PC.
- Starten Sie auf dem PC ein Webbrowserprogramm und rufen Sie das WBM des Controllers auf (siehe Kapitel "In Betrieb nehmen" > ... > "Konfigurieren mittels Web-Based-Management (WBM)").
- 3. Melden Sie sich am Controller als Benutzer "admin" mit dem Standardpasswort an.
- 4. Ändern Sie das Passwort für alle Benutzer auf der WBM-Seite "Configuration of the users for the WBM".
- 5. Wählen Sie jeden Benutzer aus und geben Sie ein neues Passwort ein und bestätigen Sie dieses.

Die Tabelle im Kapitel "Funktionsbeschreibung" > ... > "Benutzer und Passwörter" > "Gruppe Linux[®]-Benutzer" zeigt die Standardpasswörter für die Linux[®]-Benutzer. Um diese Passwörter zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Verbinden Sie den Controller über die Netzwerkschnittstelle X1 mit einem PC.
- 2. Starten Sie auf dem PC ein Terminalprogramm.
- 3. Melden Sie sich am Controller als Benutzer "root" mit dem Standardpasswort an.
- 4. Ändern Sie das Passwort für alle Benutzer mit den Befehlen "passwd root", "passwd admin" und "passwd user".





8.6 Ausschalten/Neustart

Um den Controller auszuschalten, schalten Sie die Versorgungsspannung ab.

Um einen Neustart des Controllers durchzuführen, betätigen Sie den Reset-Taster wie im Kapitel "Reset-Funktionen auslösen" > "Software-Reset (Neustart)" beschrieben.

Alternativ schalten Sie Sie den Controller aus und anschließend wieder ein.

Hinweis

Neustart nach Parameteränderungen nicht durch Aus- und Wiedereinschalten hervorrufen!



Einige Parameteränderungen erfordern einen Neustart des Controllers, um wirksam zu werden. Das Speichern der Änderungen benötigt eine gewisse Zeit.

Schalten Sie den Controller nicht aus und wieder ein, um einen Neustart auszuführen, da durch ein frühzeitiges Ausschalten Änderungen verloren gehen können.

Führen Sie einen Neustart nur durch die softwaremäßige Reboot-Funktion aus. Damit ist sichergestellt, dass alle Speichervorgänge richtig und vollständig abgeschlossen sind.



8.7 Reset-Funktionen auslösen

Mit dem Betriebsartenschalter und dem Reset-Taster (RST) können Sie verschiedene Reset-Funktionen auslösen.

8.7.1 Warmstart-Reset

Bei einem Warmstart-Reset werden alle *e!RUNTIME*-Applikationen zurückgesetzt. Alle globalen Daten werden auf ihre Initialisierungswerte gesetzt. Dies entspricht dem CODESYS V3-IDE-Befehl "Reset warm".

Um einen Warmstart-Reset durchzuführen, bringen Sie den Betriebsartenschalter in die Reset-Position und halten ihn dort länger als 2 Sekunden aber kürzer als 7 Sekunden.

Die Ausführung wird durch ein kurzes Erlöschen der roten "RUN"-LED nach dem Loslassen des Betriebsartenschalters signalisiert.

8.7.2 Kaltstart-Reset

Bei einem Kaltstart-Reset werden alle *e!RUNTIME*-Applikationen zurückgesetzt. Alle globalen Daten und die Retain-Variablen werden auf ihre Initialisierungswerte gesetzt. Dies entspricht dem CODESYS V3-IDE-Befehl "Reset kalt".

Um einen Kaltstart-Reset durchzuführen, bringen Sie den Betriebsartenschalter in die Reset-Position und halten ihn dort länger als 7 Sekunden. Die Ausführung wird nach Ablauf der 7 Sekunden durch ein längeres Erlöschen der roten "RUN"-LED signalisiert. Lassen Sie den Betriebsartenschalter anschließend wieder los.

8.7.3 Software-Reset (Neustart)

Bei einem Software-Reset wird der Controller neu gestartet.

Um einen Software-Reset durchzuführen, bringen Sie den Betriebsartenschalter in die RUN- oder STOP-Position und betätigen Sie den Reset-Taster (RST) länger als 1 Sekunde aber kürzer als 8 Sekunden.

Die Ausführung wird durch ein kurzes oranges Aufleuchten aller LEDs signalisiert. Nach einigen weiteren Sekunden signalisiert die SYS-LED den erfolgreichen Bootvorgang des Controllers.



8.7.4 Factory-Reset

	IG	Controller nicht ausschalten! Durch eine Unterbrechung des Factory-Reset-Vorgangs kann der Controller beschädigt werden. Schalten Sie den Controller während des Factory-Reset-Vorgangs nicht aus und unterbrechen Sie nicht die Spannungsversorgung!
Hinwei	S	Alle Parameter und Passwörter werden überschrieben!
		Mit dem Factory-Reset werden alle Parameter und Passwörter des
\rightarrow		Controllers überschrieben.
		Gespeicherte Boot-Projekte einschließlich vorhandener
		Webvisualisierungsdaten werden gelöscht.
		Nachinstallierte Firmwarefunktionen werden nicht überschrieben.
		Bei Rückfragen wenden Sie sich an den WAGO Support.
	Nach	dem Factory-Reset wird der Controller neu gestartet.
	Weni Sie fo	n Sie für den Controller einen Factory-Reset durchführen möchten, gehen olgendermaßen vor:
	1.	Betätigen Sie den Reset-Taster (RST).
	2.	Bringen Sie den Betriebsartenschalter in die Position "RESET".
	3.	Halten Sie beide Taster, bis nach ca. 8 Sekunden die "SYS"-LED im Wechsel rot/grün blinkt.

4. Wenn die "SYS"-LED im Wechsel rot/grün blinkt, lassen Sie den Betriebsartenschalter und den Reset-Taster los.

Hinweis



Reset-Vorgang nicht unterbrechen!

Wenn Sie den Reset-Taster (RST) zu früh loslassen, dann startet der Controller neu, ohne den Factory-Reset durchzuführen.



8.8 Konfigurieren

Hinweis





Prüfen Sie zu Beginn der Erstkonfiguration, ob die Firmwareversion des Controllers auf dem aktuellen Stand ist.
Die installierte Firmwareversion finden Sie auf der WBM-Seite "Status Information".
Führen Sie ggf. ein Update auf die aktuelle Firmwareversion durch. Gehen Sie dazu wie im Kapitel "Service" > "Firmwareänderungen" > "Firmware-Upgrade" beschrieben vor.

Zur Konfiguration des Controllers stehen Ihnen folgende Wege zur Verfügung:

- Zugriff über den PC mittels Webbrowser auf das Web-Based-Management (Kapitel "Konfiguration mittels Web-Based-Management (WBM)")
- Zugriff über den PC mittels "WAGO Ethernet Settings" (Kapitel "Konfigurieren mit "WAGO-Ethernet Settings").



8.8.1 Konfigurieren mittels Web-Based-Management (WBM)

Die HTML-Seiten (im Folgenden kurz: Seiten) des Web-Based-Managements (WBM) dienen zur Konfiguration des Controllers. Für den Zugriff auf das WBM über einen Webbrowser gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Verbinden Sie den Controller über die ETHERNET-Schnittstelle X1 und das ETHERNET-Netzwerk mit Ihrem PC.
- 2. Starten Sie einen Webbrowser auf Ihrem PC.
- Geben Sie in die Adresszeile Ihres Webbrowsers "https://" gefolgt von der IP-Adresse des Controllers und "/wbm-ng" ein, z. B. "https://192.168.1.17/wbm-ng". Beachten Sie, dass sich PC und Controller im selben Subnetz befinden müssen (siehe dazu Kapitel "Einstellen einer IP-Adresse").
 Wenn Sie die IP-Adresse nicht kennen und nicht ermitteln können, schalten

Sie den Controller temporär auf die feste voreingestellte IP-Adresse "192.168.1.17" um ("Fix IP Address"-Modus, siehe Kapitel "In Betrieb nehmen" > ... > "Temporär eine feste IP-Adresse einstellen").

Hinweis



Auslastung durch CODESYS Programm berücksichtigen Wenn der Controller durch ein CODESYS Programm ausgelastet ist, kann dies zu einer verlangsamten Verarbeitung im WBM führen. Unter Umständen werden deshalb Time-out-Fehler gemeldet. Es ist deshalb sinnvoll, vor umfangreichen Konfigurationen über das WBM die CODESYS Applikation zu stoppen.

→ Wenn die Verbindung aufgebaut werden konnte, wird ein Anmeldefenster angezeigt.

W/AGO	
Hostname: PFC200V3-43059F Description: WAGO 750-8215 PFC200 G2	
Username	
Password]
Guest]

Abbildung 16: Authentifizierung eingeben (Beispiel)

- 4. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein.
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Login].



- 6. Wenn Sie Sich nur als Gast anmelden wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche **[Guest]**.
- → Abhängig vom ausgewählten Benutzer werden die Navigationsleiste und die Register des WBM angezeigt.

Sollten Sie in Ihrem Webbrowser Cookies deaktiviert haben, können Sie weiter das WBM benutzen, solange Sie sich direkt darin bewegen. Wenn Sie jedoch die Webseite einmal komplett neu laden (z. B. mit **[F5]**), müssen Sie sich neu einloggen, da der Webbrowser in diesem Fall keine Möglichkeit hat, die Daten Ihrer Log-in-Session abzuspeichern.



8.8.1.1 Benutzerverwaltung des WBM

Um Einstellungen nur durch einen ausgewählten Personenkreis zu erlauben, begrenzen Sie über die Benutzerverwaltung den Zugriff auf die Funktionen des WBM.

Hinweis

Passwörter ändern

Die im Auslieferungszustand eingestellten Standardpasswörter sind in dieser Betriebsanleitung dokumentiert und bieten so keinen hinreichenden Schutz! Ändern Sie die Passwörter entsprechend Ihren Erfordernissen!

Solange Sie die Passwörter nicht ändern, wird nach dem Einloggen bei jeder aufgerufenen Webseite ein entsprechender Warnhinweis erscheinen.

▲ Warning	
Default Password	
Security message: you are password!	using the default
	ОК

Abbildung 17: Passworterinnerung

Tabelle 47: Benutzereinstellungen im Auslieferungszustand

Benutzer	Rechte	Standardpasswort
admin	Alle (administrator)	wago
user	Eingeschränkt	user
guest	Nur Anzeige	

Hinweis

Übergreifende Rechte der WBM-Benutzer

Die WBM-Benutzer "admin" und "user" besitzen über das WBM hinausgehende Rechte, um das System zu konfigurieren und Software zu installieren.

Die Benutzerverwaltung für die Steuerungsanwendungen wird separat angelegt und verwaltet.

Für die Seiten des WBM sieht der Zugriff folgendermaßen aus:

Tabelle 48: Zugriffsrechte für die WBM-Seiten

Register/Navigation	WBM-Seitentitel	Benutzer
Information		



Tabe	lle 48: Zugriffsrechte für	die WBM-Seiten	
Reg	jister/Navigation	WBM-Seitentitel	Benutzer
	Device Status	Device Status	guest
Ľ	Vendor Information	Vendor Information	guest
	PLC Runtime	PLC Runtime Information	guest
I	Legal Information		
	WAGO Licenses	WAGO Software License Agreement	guest
	Open Source Licenses	Open Source Licenses	user
	WBM Licenses	WBM Third Party License Information	user
1	WBM Version	WBM Version Info	guest
Cor	figuration		
	PLC Runtime	PLC Runtime Configuration	user
Ī	Networking		
	TCP/IP	TCP/IP Configuration	user
	Configuration		
	Ethernet	Ethernet Configuration	user
	Configuration		
	Host/Domain Name	Configuration of Host and Domain Name	user
	Routing	Routing	user
(Clock	Clock Settings	user
	Administration		
	Create Image	Create bootable Image	admin
1	Package Server		
	Firmware Backup	Firmware Backup	admin
	Firmware Restore	Firmware Restore	admin
	Active System	Active System	admin
Γ	Mass Storage	Mass Storage	admin
;	Software Uploads	Software Uploads	admin
I	Ports and Services	1	
L	Network	Configuration of Network Services	admin
	Services		
	NTP Client	Configuration of NTP Client	admin
	PLC Runtime	PLC Runtime Services	admin
	Services		
	SSH	SSH Server Settings	admin
	DHCP Server	DHCP Server Configuration	admin
	DNS	Configuration of DNS Service	user
(Cloud Connectivity		
	Status	Overview	admin
	Connection 1	Configuration	admin
	Connection 2	Configuration	admin



Tap	elle	46. Zugrinsrechte für		l.
Re	gis	ster/Navigation	WBM-Seitentitel	Benutzer
	SI	NMP		
	General Configuration		Configuration of general SNMP parameters	admin
		SNMP v1/v2c	Configuration of SNMP v1/v2c parameters	admin
		SNMP v3	Configuration of SNMP v3 Users	admin
	Us	sers	WBM User Configuration	admin
Fie	eldt	ous		·
	M	odbus	Modbus Services Configuration	user
Se	cur	ity		·
	OpenVPN / IPsec		OpenVPN / IPsec Configuration	admin
	Firewall			
	General Configuration		General Firewall Configuration	admin
	Interface Configuration		Interface Configuration	admin
		MAC Address Filter	Configuration of MAC Address Filter	admin
	User Filter		Configuration of User Filter	admin
	Certificates		Certificates	admin
	TLS Integrity		Security Settings	admin
			Advanced Intrusion Detection Environment (AIDE)	admin
Dia	agn	ostic	Diagnostic Information	guest

Tabelle 48: Zugriffsrechte für die WBM-Seiten



8.8.1.2 Allgemeine Seiteninformationen

In der Eingabezeile des Browserfensters wird die IP-Adresse des angesprochenen Gerätes angezeigt.

Die WBM-Seiten werden erst nach der Anmeldung angezeigt. Zur Anmeldung geben Sie im Anmeldefenster Benutzername und Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **[Login]**.

MAGO	ion Diagnostic	Eogout
Device Status	Device Status	Î
Vendor Information	Device Details	^
PLC Runtime	Product Description WAGO 750-8215 PFC200 G2 4ETH CAN USB	
	Ordernumber 750-8215	
Legal Information	Serial SN20180720T072920-1119824#PFC 0030D	E43
WBM Version	License Information Codesys-Runtime-License	
	Firmware Revision 03.04.06(00)	
17.03.2020 (STOP) SYS RUN	0 0 0 0 0 0 0 0 0 MS NS CAN BF DIA U1 U2 U3 U4	· ·

Abbildung 18: WBM-Browserfenster (Beispiel)

In der Kopfzeile des Browserfensters werden die Registerkarten für die verschiedenen WBM-Bereiche sowie die Schaltflächen **[Reboot]** und **[Logout]** angezeigt. Die Schaltfläche **[Reboot]** ist nur sichtbar, wenn Sie als Administrator angemeldet sind.

Wenn nicht alle Registerkarten in der gewählten Breite des Fensters darstellbar sind, wird an Stelle der nicht darstellbaren Registerkarten eine Registerkarte mit Auslassungszeichen (...) angezeigt. Damit können Sie über ein PullDown-Menü die nicht dargestellten Registerkarten auswählen.

W/AGO	Information	 (U) Reboot	() Logout	

Abbildung 19: WBM-Kopfzeile mit nicht darstellbaren Registerkarten (Beispiel)

Auf der linken Seite des Browserfensters wird der Navigationsbaum angezeigt. Der Inhalt des Navigationsbaums ist abhängig von der ausgewählten Registerkarte.

Über den Navigationsbaum können Sie die einzelnen Seiten und, falls vorhanden, deren Unterseiten erreichen.

In der Statuszeile wird der aktuelle Gerätezustand angezeigt.





Abbildung 20: WBM-Statuszeile (Beispiel)

- Datum und Uhrzeit Lokale Zeit und lokales Datum auf dem Gerät
- Zustand des Betriebsartenschalters
- LED-Zustände des Gerätes:
 Die LEDs sind mit ihrer jeweiligen Bezeichnung (z. B. SYS, RUN, ...)
 beschriftet und die Zustände werden über eine Grafik symbolisiert.
 Es sind folgende Darstellungen möglich:
 - grau: Die LED ist aus.
 - vollflächige Farbe: Die LED ist in der jeweiligen Farbe eingeschaltet.
 - halbflächige Farbe: Die LED blinkt in der entsprechenden Farbe. Die andere Hälfte der Fläche ist dann entweder grau oder ebenfalls gefärbt. Letzteres bedeutet, dass die LED sequentiell in verschiedenen Farben blinkt.

Solange der Mauszeiger sich über einer LED befindet, öffnet sich ein Tooltip mit weiteren Informationen. Der angezeigte Text enthält die Meldung, die die LED in ihren aktuellen Zustand versetzt hat. Hier ist auch die Zeitangabe der Meldung enthalten.

Die im WBM angezeigten Zustände entsprechen nicht zu jedem Zeitpunkt genau denen auf dem Gerät. Die Daten haben bei der Übertragung eine Laufzeit und können auch nur in einem bestimmten Intervall abgefragt werden. Die Zeitdauer zwischen zwei Abfragen beträgt 30 Sekunden.

Hinweis



Neustart nach Parameteränderungen nicht durch Aus- und Wiedereinschalten hervorrufen!

Einige Parameteränderungen erfordern einen Neustart des Controllers, um wirksam zu werden. Das Speichern der Änderungen benötigt eine gewisse Zeit.

Schalten Sie den Controller nicht aus und wieder ein, um einen Neustart auszuführen, da durch ein frühzeitiges Ausschalten Änderungen verloren gehen können.

Führen Sie einen Neustart nur durch die softwaremäßige Reboot-Funktion aus. Damit ist sichergestellt, dass alle Speichervorgänge richtig und vollständig abgeschlossen sind.

Eine Beschreibung der WBM-Seiten und der jeweiligen Parameter finden Sie im Anhang im Abschnitt "Konfigurationsdialoge" > "Web-Based-Management (WBM)".



8.8.2 Konfigurieren mit "WAGO Ethernet Settings"

Mit dem Programm "WAGO Ethernet Settings" haben Sie die Möglichkeit, Systeminformationen über Ihren Controller auszulesen, Netzwerkeinstellungen vorzunehmen und den Webserver zu aktivieren/deaktivieren.

Hinweis



Softwareversion beachten!

Verwenden Sie zur Konfiguration des Controllers mindestens die Version 06.15.01 vom 2021-02-08 von "WAGO Ethernet Settings"!

Nach dem Starten von "WAGO Ethernet Settings" müssen Sie die entsprechende Schnittstelle auswählen.

Zur Datenkommunikation können Sie das WAGO USB Servicekabel (Bestell-Nr. 763-401) oder ggf. das IP-Netzwerk verwenden.

NAGO Ethernet Settings	
WAGO Ethernet Settings 6.8.2	Á go
OffnenSpeichernImage: Constant set of the s	Einstellungen
Identifikation	
0 Bitte wählen Sie "Lesen", um das Auslesen der Geräteeinstellungen zu starten.	
Parait	102 169 1 19
	192.100.1.10

Abbildung 21: "WAGO Ethernet Settings" – Startbildschirm (Beispiel)

Klicken Sie hierzu auf "Einstellungen" und dann auf "Kommunikation".

Im nun neu geöffneten Fenster "Kommunikationseinstellungen" nehmen Sie die Einstellungen entsprechend Ihren Erfordernissen vor.



Kommunikationseinstellungen						
Verbindung Serielle Anschlüsse (COM, USB, Bluetooth,)						
Einstellungen Anschluss:						
Baudrate: Parität: Datenbits: Stopbits:						
Timeout [s]: Restart-Timeout [s]:						
Default Übernehmen Abbrechen						

Abbildung 22: "WAGO Ethernet Settings" – Kommunikationsverbindung

Haben Sie "WAGO Ethernet Settings" konfiguriert und auf **[Übernehmen]** geklickt, wird automatisch die Verbindung mit dem Controller aufgebaut.

Wurde "WAGO Ethernet Settings" mit den korrekten Parametern bereits gestartet, ist es möglich, durch Klicken auf **[Lesen]** die Verbindung zum Controller aufzubauen.

8.8.2.1 Registerkarte Identifikation

Hier finden Sie einen Überblick über das angeschlossene Gerät.

Neben einigen festen Werten wie Artikelnummer, MAC-Adresse und Firmware-Version ist auch die aktuell verwendete IP-Adresse und die Art, wie sie konfiguriert wurde, ersichtlich.

dentifikation	Netzwerk	SPS	Status		
Artike	Inummer	750-820	06		
Bezeichnung FW Version HW Version FWL Version Seriennummer MAC-Adresse X1		WAGO	750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS		
		02.06.20	02.06.20(09)		
		01			
		2014.11	1.0-pXc-02.01.01 IDX=02		
		SN2014	41204T134141-0025639#PFC 0030DE400E6F		
		0030DE	400E6F		
MAC-	Adresse X2	0030DE	2400E6F		
IP-Adresse X1		192.168	3.1.18 (Statische Konfiguration)		
IP-Ad	resse X2	0.0.0.0	(Keine Konfiguration!)		
Laufz	eitsystem	e!RUNT	ПМЕ		

Abbildung 23: "WAGO Ethernet Settings" - Registerkarte Identifikation (Beispiel)



8.8.2.2 Registerkarte Netzwerk

Dieser Reiter wird verwendet um die Netzwerkeinstellungen zu konfigurieren.

In der Spalte "Eingabe" können Werte verändert werden und in der Spalte "Aktuell Verwendet" sind die aktuell tatsächlich verwendeten Parameter zu sehen.

Parameter	Eingabe	Aktuell verwendet	Schnittstelle X <u>1</u>
Bezugsquelle	Statische Konfiguration	Statische Konfiguration	Schnittstelle X2
IP-Adresse	192.168.1.18	192.168.1.18	Starte WBM
Subnetzmaske	255.255.255.0	255.255.255.0	Calmittatallan
Gateway	0.0.0.0	0.0.0.0	Schnittstellen -
Bevorzugter DNS-Server	0.0.0.0	0.0.0.0	
Alternativer DNS-Server	0.0.0.0	0.0.0.0	Set enne
Zeit-Server	0.0.0.0	0.0.0.0	
Host-Name		PFC200-400E6F	
Domain-Name	localdomain.lan	localdomain.lan	
Host-Name Domain-Name	localdomain.lan	PFC200-400E6F localdomain.lan	

Abbildung 24: "WAGO Ethernet Settings" – Registerkarte Netzwerk

Bezugsquelle

Wählen Sie hier aus, wie der Controller seine IP-Adresse ermitteln soll: Statisch, per DHCP oder per BootP.

IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway

Geben Sie hier im Falle der statischen Konfiguration die jeweiligen Netzwerkparameter ein.

Hinweis

Eingeschränkte Einstellung für Default-Gateways!

Mit "WAGO Ethernet Settings" kann nur das Default-Gateway 1 eingestellt werden.

Das Default-Gateway 2 kann ausschließlich im WBM eingestellt werden!

Bevorzugter DNS-Server, Alternativer DNS-Server

Geben Sie hier bei Bedarf die IP-Adresse eines erreichbaren DNS Servers für die Auflösung von Netzwerknamen ein.

Zeit-Server

Geben Sie hier die IP-Adresse eines Zeitservers ein wenn der Controller seine Systemzeit über NTP einstellen soll.

Host-Name

Hier wird der Hostname des Controller angezeigt. Im Auslieferungszustand wird



dieser zusammengesetzten aus dem String "PFCx00-" und den letzten 3 Byte der MAC-Adresse.

Dieser Standardwert wird ebenfalls immer dann verwendet, wenn der selbstgewählte Name in der Spalte "Eingabe" gelöscht wird.

Domain-Name

Hier wird der aktuelle Domain-Name angezeigt. Diese Einstellung kann bei dynamischen Konfigurationen z. B. DHCP automatisch überschrieben werden.



8.8.2.3 Registerkarte SPS

Identifikation Netzwerk	SPS Status
Laufzeitsystem:	e!RUNTIME

Abbildung 25: "WAGO Ethernet Settings" – Registerkarte Protokoll

Hier können Sie das Laufzeitsystem auswählen.



8.8.2.4 Registerkarte Status

Identifikation Netzwerk SPS Status	24
Status Feldbus aktiv Schreibzugriff freigeben Monitor-Modus aktiv Control-Modus aktiv Fertigungstestmodus aktiv	Blinkcode Fehlercode: 0 Argument: 0 Kein Fehler

Abbildung 26: "WAGO Ethernet Settings" - Registerkarte Status

Hier werden allgemeine Informationen über den Status des Controllers angezeigt.



9 Laufzeitumgebung *e*!*RUNTIME*

9.1 Grundlegende Hinweise

Information Weitere Information



Informationen zur Installation, Inbetriebnahme und Programmierung finden Sie in der Dokumentation zu CODESYS V3.

9.2 CODESYS V3-Prioritäten

In Ergänzung zur CODESYS V3-Dokumentation finden Sie hier eine Auflistung der für den Controller implementierten Prioritäten.

Scheduler	Aufgabe	Linux [®] - Priorität	IEC- Priorität	Bemerkung
	Lokal- oder Feldbus - HIGH	-9586		Lokalbus (-88)
	Betriebsarten- schalter- Überwachung	-85		Task registriert Änderungen des Betriebsartenschalters und ändert den Zustand der SPS- Applikation. (Start, Stop, Reset Warm/Kalt)
Deservatives	CODESYS Watchdog	-83		Ausführung der Watchdog- Funktionalitäten
Scheduling - Echtzeit- bereich	Zyklische und ereignisgesteuerte IEC-Task	-5553	1 3	Für Echtzeitaufgaben, deren Ausführung nicht von externen Schnittstellen (z.B.: Feldbus) beeinflusst werden darf.
	Lokal- oder Feldbus - MID	-5243		CAN (-5251) PROFIBUS (-49 45) Modbus-Slave/Master (-43)
	Zyklische und ereignisgesteuerte IEC-Task	-4232	4 14	Für Echtzeitaufgaben, deren Ausführung die Feldbuskommunikation nicht beeinflussen darf.
	Lokal- oder Feldbus - LOW	-134		
Fair Scheduling -	CODESYS Kommunikation	Back-		Kommunikation mit der CODESYS Entwicklungs- umgebung
Nicht- Echtzeit- bereich	Zyklische, ereignisgesteuerte und freilaufende IEC-Task	(20)	15	U.a. Standardpriorität der Visualisierungstask

Tabelle 49: CODESYS V3-Prioritäten


9.3 Speicherbereiche unter *e*/*RUNTIME*

Die Speicherbereiche haben im Controller unter **e***!RUNTIME* folgende Größen:

•	Programmspeicher:	32 MByte
•	Datenspeicher:	128 MByte
•	Eingangsdaten:	64 kByte
•	Ausgangsdaten:	64 kByte
•	Merker:	24 kByte
•	Retain:	104 kByte
•	Bausteinbegrenzung:	12 * 4096 Byte = 48 kByte

9.3.1 Programm- und Datenspeicher

Der Programmspeicher (auch Code-Speicher) hat eine Größe von maximal 32 MByte.

Der Datenspeicher eine Größe von maximal 128 MByte.

Beide Bereiche sind voneinander getrennt und werden abhängig vom Umfang des Programms mit dem Download im System angefordert. Eine mögliche Überschreitung der Größenbegrenzung wird dabei als Fehler angezeigt.

9.3.2 Bausteinbegrenzung

Zusammen mit dem von der Applikation nutzbaren Programm- und Datenspeicher wird für die einzelnen Programmbausteine im System Speicher zur Verwaltung benötigt.

Die Größe dieses Verwaltungsbereiches berechnet sich aus Bausteinbegrenzung * 12 (also 4096 Byte * 12).

Die Summe aus globalen Programm- und Datenspeicher und Bausteinbegrenzungsspeicher ergibt die tatsächliche Größe des im System für Daten angeforderten Arbeitsspeichers.

9.3.3 Remanenter Arbeitsspeicher

Insgesamt stehen der IEC-61131-Anwendung 128 kByte remanenten Speichers zur Verfügung.

Der remanente Teil wird unterteilt in Merkerbereich (Memory) und Retain-Bereich.



Abbildung 27: Remanenter Arbeitsspeicher



9.4 Prozessabbild

9.4.1 Analoge Eingänge

Die analogen Eingänge Al1 und Al2 werden pro Kanal über den Datentyp WORD (16 Bit) dargestellt.

Kanal	Pin	Daten-	Mess-		Wertebereich	
		typ	wert	Hex.	Dez.	Bin.
Al1	X14.1	WORD	0 10 V	0x0000 0x7FF8	0 32760	0000.0000. 0000.0000 0111.1111. 1111.1000
AI2	X14.3		> 10 V	0x7FFB	32763	0111.1111. 1111.1011

Tabelle 50: Prozessabbild analoge Eingänge

9.4.2 Analoge Ausgänge

Die analogen Ausgänge AO1 und AO2 werden pro Kanal über den Datentyp WORD (16 Bit) dargestellt.

Tabelle 51:	Prozessab	bild analog	e Ausgäng	е

Kanal	Pin	Daten-	Mess-		Wertebereich	
		typ	wert	Hex.	Dez.	Bin.
AO1	X6.1					0000.0000.
AO2	X6.3	WORD	0 10 V	0x0000 0x7FFF	0 32767	0000.0000 0111.1111. 1111.1111



9.4.3 Analoge Temperatureingänge

Die analogen Temperaturfühlereingänge PT1+ / PT1– und PT2+ / PT2– werden mit einer Auflösung von 1 Digit pro 0,1 °C über den Datentyp INT (16 Bit) dargestellt.

Kanal	Pin	Daten-	Mess-		Wertebereich	
		typ	wert	Hex.	Dez.	Bin.
PT1+ / PT1–	X13.1 / X13.2	INT	–60 °C … 350 °C	0xFDA8* 0x0DAC	-600 3500	1111.1101. 1010.1000* 0000.1101. 1010.1100
PT2+ / PT2–	X13.3 / X13.4		> 350 °C	0x0DAC	3500	0000.1101. 1010.1100

Tabelle 52: Prozessabbild	l analoge Tem	peratureingänge

*Temperaturwerte unter 0 °C werden binär und hexadezimal im Zweierkomplement dargestellt.

9.4.4 Digitale Eingänge

Die digitalen Eingänge DI1 ... DI8 werden pro Kanal über den Datentyp BOOL dargestellt. Zusätzlich werden die digitalen Eingänge über den Datentyp BYTE dargestellt.

Kanal	Pin	Daten-	Mess-		Wertebereich	
		typ	wert	Hex.	Dez.	Bin.
DI [1 8]	X12	BYTE		0x00 0xFF	0 255	0000.0000 1111.1111
DI1	X12.3					
DI2	X12.4					
DI3	X12.5		0 /			
DI4	X12.6	ROOL	+24 V DC			TRUE /
DI5	X12.7	BOOL		_	—	FALSE
DI6	X12.8					
DI7	X12.9					
DI8	X12.10					

Tabelle 53: Prozessabbild digitale Eingänge

9.4.5 Digitale Ausgänge

Die digitalen Ausgänge DO1 ... DO4 werden pro Kanal über den Datentyp BOOL dargestellt. Zusätzlich werden die digitalen Ausgänge über den Datentyp BYTE dargestellt.

Kanal	Pin	Daten-	Mess-		Wertebereich	
		typ	wert	Hex.	Dez.	Bin.
DI [1 8]	X5	BYTE		0x00 0x0F	0 15	0000.0000 0000.1111
DO1	X5.3		0 /			
DO2	X5.5	POOL	+24 V DC			TRUE /
DO3	X5.7	BUUL		_	-	FALSE
DO4	X5.9					

Tabelle 54: Prozessabbild digitale Ausgänge



10 Diagnose

10.1 Betriebs- und Statusmeldungen

In den nachfolgenden Tabellen werden alle Betriebs- und Statusmeldungen des Controllers beschrieben, die durch die LEDs angezeigt werden.

10.1.1 LEDs System

10.1.1.1 LED "SYS"

Tabelle 55: Diagnose LED "SYS"

Status	Bedeutung	Abhilfe
Grün	Betriebsbereit -	
	Systemstart wurde	
	ohne Fehler beendet	
Orange	Gerät befindet sich im	
	Anlauf/Boot-Vorgang	
	und der RST-Taster	
	ist nicht gedrückt.	
Orange	"Fix IP Address"-	Verbinden Sie sich über die
blinkend	Modus,	Standardadresse (192.168.1.17) mit
	temporäre Einstellung	dem Gerät oder starten Sie das Gerät
	bis zum nächsten	neu, um den ursprünglich eingestellten
	Neustart	Wert wiederherzustellen.
Grün/rot	Firmware-Update-	
blinkend	Modus	

10.1.1.2 LED "RUN"

Tabelle 56: Diagnose LED "RUN"

Status	Bedeutung	Abhilfe
Grün	Applikationen geladen und alle im Status "RUN"	
Grün blinkend	Keine Applikation und kein Boot-Projekt geladen	Laden Sie eine Applikation oder ein Boot-Projekt.
Rot	Applikationen geladen und alle im Status "STOP"	Stellen Sie den Betriebsartenschalter auf "RUN", um die Applikation zu starten.
Grün/rot blinkend	Mindestens jeweils eine Applikation im Status "RUN" und im Status "STOP"	Starten Sie die gestoppte Applikation.



Tabelle 56: Diagnose LED "RUN"					
Status	Bedeutung	Abhilfe			
Rot, einmal kurz verlöschend	Warmstart-Reset durchgeführt				
Rot, einmal länger verlöschend	Kaltstart-Reset durchgeführt				
Rot blinkend	Mindestens eine Applikation nach Exception (z. B. Speicherzugriffs- fehler) im Status "STOP"	Starten Sie die Applikation durch einen Reset mit dem Betriebsartenschalter oder in der verbundenen IDE neu. Kann die Applikation nicht gestartet werden, starten Sie den Controller neu. Tritt der Fehler wieder auf, wenden Sie sich an den WAGO Support.			
Orange/grün blinkend	Auslastung oberhalb des Schwellwerts 1	 Versuchen Sie, das System zu entlasten: Ändern Sie das CODESYS Programm. Beenden Sie nicht benötigte Feldbuskommunikationen oder konfigurieren Sie Feldbusse um. Entfernen Sie eventuell unkritische Tasks aus dem RT-Bereich. Wählen Sie eine größere Zykluszeit für IEC-Tasks. 			
Orange	Laufzeitsystem im Debug-Zustand (Breakpoint, Einzelschritt, Einzelzyklus)	Setzen Sie die Applikation in der verbundenen IDE mit Einzelschritt oder Start fort. Entfernen Sie ggf. Breakpoints. Wurde die Verbindung unterbrochen, stellen Sie den Betriebsartenschalter auf "STOP" und anschließend wieder auf "RUN", um die Applikation weiterlaufen zu lassen.			
Aus	Kein Laufzeitsystem geladen	Aktivieren Sie ein Laufzeitsystem, z. B. über das WBM.			

10.1.2 LED Netzwerkanschluss

10.1.2.1 LED "LNK ACT"

Die LED "LNK ACT" zeigt folgende Diagnosen an:



Tabelle 57: Diagnose LED "LINK ACT"				
Status	Bedeutung	Abhilfe		
Aus	Keine Netzwerk-	Prüfen Sie ggf. die		
	Kommunikation	Netzwerkverbindungen und		
		Netzwerkeinstellungen.		
Grün	Verbindung zum			
	physikalischen			
	Netzwerk vorhanden			
Grün blinkend	Netzwerk-			
	Kommunikation findet			
	statt			

Tabelle 57: Diagnose LED "LNK ACT"

10.1.3 LED Speicherkartensteckplatz

Die LED für den Speicherkartensteckplatz zeigt folgende Diagnosen an:

Status	Bedeutung	Abhilfe
Aus	Kein Schreib- oder Lesezugriff auf Speicherkarte	
Orange leuchtend	Schreib- oder Lesezugriff auf	
Orange blinkend	Speicherkarte	

Tabelle 58: Diagnose LED Speicherkartensteckplatz



11 Service

11.1 Speicherkarte einfügen und entfernen

11.1.1 Speicherkarte einfügen

- Öffnen Sie mit Hilfe eines Betätigungswerkzeuges oder eines Schraubendrehers die transparente Abdeckklappe, indem Sie diese nach oben klappen. Die Ansatzstelle für das Werkzeug ist mit einem Pfeil gekennzeichnet.
- 2. Nehmen Sie die Speicherkarte so, dass die Kontakte sichtbar auf der rechten Seite sind und die schräge Kante oben ist, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.
- 3. Fügen Sie die Speicherkarte dann in dieser Position in den dafür vorgesehenen Steckplatz ein.
- 4. Schieben Sie die Speicherkarte ganz ein. Wenn Sie sie loslassen, wird die Speicherkarte durch Federkraft wieder etwas herausgeschoben und rastet dann ein (Push-Push-Mechanismus).
- 5. Schließen Sie die Abdeckklappe, indem Sie diese wieder nach unten klappen, bis sie einrastet.
- 6. Durch die Bohrung im Gehäuse neben der Klappe und in der Klappe haben Sie die Möglichkeit, die geschlossene Klappe zu verplomben.

11.1.2 Speicherkarte entfernen

- 1. Entfernen Sie eine gegebenenfalls vorhandene Plombe.
- Öffnen Sie mit Hilfe eines Betätigungswerkzeuges oder eines Schraubendrehers die transparente Abdeckklappe, indem Sie diese nach oben klappen. Die Ansatzstelle für das Werkzeug ist mit einem Pfeil gekennzeichnet.
- 3. Um die Speicherkarte zu entnehmen, müssen Sie diese zunächst etwas in den Steckplatz hineindrücken (Push-Push-Mechanismus). Dabei wird die mechanische Verriegelung gelöst.
- 4. Sobald Sie die Speicherkarte wieder loslassen, wird sie durch Federkraft etwas herausgeschoben.
- 5. Entnehmen Sie die Speicherkarte.
- 6. Schließen Sie die Abdeckklappe, indem Sie diese wieder nach unten klappen, bis sie einrastet.



11.2 Firmwareänderungen

	Controller nicht ausschalten! Durch eine Unterbrechung des Update-/Downgrade-Vorgangs kann der Controller beschädigt werden. Schalten Sie den Controller während des Update-/Downgrade-Vorgangs nicht aus und unterbrechen Sie nicht die Spannungsversorgung!
Hinweis	 Zur Firmware-Zielversion passende Dokumentation bereithalten! Durch eine Firmwareänderung können Eigenschaften und Funktionen des Controllers verändert, entfernt oder hinzugefügt werden. Damit können ggf. in dieser Dokumentation beschriebene Eigenschaften und Funktionen nicht zur Verfügung stehen oder Eigenschaften oder Funktionen des Controllers in dieser Dokumentation nicht beschrieben sein. Verwenden Sie daher nach einer Firmwareänderung nur die zur Ziel- Firmware passende Dokumentation. Bei Rückfragen wenden Sie sich an den WAGO Support.



Firmwareversion beachten!

Das Produkt ist kompatibel ab Firmware 19. Ein Downgrade auf eine Version ≤ Firmware 19 ist nicht zulässig.

Sie können die Firmware auf folgende Arten aktualisieren:

- mit WAGOupload
- mit Speicherkarte und WBM

11.2.1 Firmware-Update/-Downgrade mit WAGOupload durchführen

Hinweis



WAGOupload-Version beachten! Das Produkt ist kompatibel ab der WAGOupload-Version 1.14.0.0.

- 1. Starten Sie WAGOupload.
- 2. Klicken Sie auf die Tätigkeit [Firmware aktualisieren].
- 3. Geben Sie im Dialogfenster "Zielcontroller wählen" bei der Option "Übertragung über TCP/IP" die IP-Adresse Ihres Controllers ein.
- 4. Klicken Sie auf [Controller suchen].

In der Liste wird nun Ihr Controller angezeigt.

- 5. Markieren Sie den angezeigten Controller und klicken Sie auf [Weiter].
- 6. Wählen Sie im Dialogfenster "Update-Datei wählen" die *.wup-Firmwaredatei zur gewünschten Firmware aus.
- 7. Klicken Sie auf [Weiter].
- 8. Bestätigen Sie die Zusammenfassung mit [Weiter].
- 9. Warten Sie, bis der Vorgang mit einer Statusmeldung beendet wird, und klicken Sie erst dann auf **[Beenden]**, um das Fenster zu schließen.

Auf Ihrem Controller steht nun die neu installierte Firmware zur Verfügung.



11.2.2 Firmware-Update/-Downgrade mit Speicherkarte und WBM durchführen

Wenn Sie den Controller auf eine höhere Firmware-Version "updaten" oder auf eine niedrigere Firmware-Version "downgraden" möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Kopieren Sie zunächst das Firmware-Image der benötigten Firmware (*.img-Datei) auf die Speicherkarte, z. B. mit dem Freeware-Tool "Win32 Disk Imager" oder "UNetbootin".
- 2. Sichern Sie Ihre Anwendung und die Einstellungen des Controllers.
- 3. Schalten Sie den Controller aus.
- 4. Stecken Sie die Speicherkarte mit dem neuen Firmware-Image in den Speicherkartensteckplatz. Verwenden Sie ggf. ein spezielles Downgrade-Image (siehe oben).
- 5. Schalten Sie den Controller ein.

Der Controller wird mit dem zu installierenden Firmware-Image von der Speicherkarte gestartet.

- Öffnen Sie nach dem Hochlauf des Controllers die WBM-Seite "Administration" > "Create Boot Image" (ggf. müssen Sie dazu die IP-Adresse temporär ändern).
- 7. Erstellen Sie ein neues Boot-Image auf dem internen Speicher. Klicken Sie dazu die Schaltfläche **[Start Copy]**.
- 8. Schalten Sie nach dem Abschluss des Vorgangs den Controller aus.
- 9. Entfernen Sie die Speicherkarte.
- 10. Schalten Sie den Controller wieder ein.

Der Controller wird jetzt mit der neuen Firmware-Version gestartet.

11.3 Root-Zertifikate aktualisieren

Wenn Sie die Root-Zertifikate auf dem Controller aktualisieren möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Laden Sie das aktuelle Root-CA-Bundle von der Webseite <u>https://curl.haxx.se/ca</u> auf Ihren PC herunter.
- 2. Benennen Sie die Datei um nach "ca-certificates.crt".
- 3. Übertragen Sie die Datei mit einem SFTP- oder FTP-Client auf den Controller in das Verzeichnis /etc/ssl/certs.
- 4. Starten Sie den Controller neu. Nutzen Sie dazu die Reboot-Funktion im WBM.



12 Demontieren

12.1 Geräte entfernen

GEFAHR



Nicht an Geräten unter Spannung arbeiten! Gefährliche elektrische Spannung kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen. Schalten Sie immer alle verwendeten Spannungsversorgungen für das Gerät ab, bevor Sie das Gerät montieren, installieren, Störungen beheben oder Wartungsarbeiten vornehmen.

12.1.1 Controller entfernen

Hebeln Sie die orangefarbene Rastfußentriegelung mit einem Werkzeug heraus, bis die Rastfußentriegelung mit einem Klick einrastet.

Die Rastfußentriegelung bleibt nach dem Einrasten in dieser herausgehebelten Stellung. Die Rastfußentriegelung springt nicht wieder in das Gehäuse zurück.

Sie können den Controller nun senkrecht nach oben von der Tragschiene abheben und entfernen.

Die Rastfußentriegelung springt automatisch zurück in das Gehäuse, sobald der Controller von der Tragschiene gelöst ist.



13 Entsorgen

13.1 Elektro- und Elektronikgeräte



Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Dies gilt auch für Produkte ohne dieses Zeichen.

Elektro- und Elektronikgeräte enthalten Materialien, Stoffe und Substanzen, die umwelt- und gesundheitsschädlich sein können. Elektro- und Elektronikgeräte müssen nach Nutzungsbeendigung ordnungsgemäß entsorgt werden. Europaweit gilt die WEEE 2012/19/EU. National können abweichende Richtlinien und Gesetze gelten.



Eine umweltverträgliche Entsorgung dient der Gesundheit und schützt die Umwelt vor schädlichen Substanzen aus Elektround Elektronikgeräten.

- Beachten Sie die nationalen und örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.
- Löschen Sie im Elektro- und Elektronikgerät eventuell gespeicherte Daten.
- Entnehmen Sie im Elektro- und Elektronikgerät eventuell hinzugefügte Batterie, Akku oder Speicherkarte.
- Lassen Sie die Elektro- und Elektronikgeräte ihrer örtlichen Sammelstelle zukommen.

Eine unsachgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten kann umwelt- und gesundheitsschädlich sein.

13.2 Verpackung

Verpackungen enthalten Materialien, welche wiederverwendet werden können. Europaweit gelten die Verpackungsrichtlinien PPWD 94/62/EU und 2004/12/EU. National können abweichende Richtlinien und Gesetze gelten.

Eine umweltverträgliche Entsorgung der Verpackung schützt die Umwelt und ermöglicht einen nachhaltigen und effizienten Umgang mit Ressourcen.



•

- Beachten Sie die nationalen und örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Verpackungen.
- Entsorgen Sie Verpackungen aller Art so, dass ein hohes Maß an Rückgewinnung, Wiederverwendung und Recycling möglich ist.

Eine unsachgemäße Entsorgung von Verpackungen kann umweltschädlich sein und verschwendet wertvolle Ressourcen.

14 Zubehör

14.1 Werkzeuge

Setzen Sie nur isoliertes Werkzeug ein.

Tabelle 59: Zubehör – Werkzeuge

Entriegelungswerkzeug picoMAX®		2092-1630
Betätigungswerkzeug, mit teilisoliertem Schaft	Typ 1, Klinge 2,5 mm × 0,4 mm	210-719



15 Anhang

15.1 Konfigurationsdialoge

15.1.1 Web-Based-Management (WBM)

15.1.1.1 Registerkarte "Information"

15.1.1.1 Seite "Device Status"

Auf der Seite "Device Status" werden die Angaben zur Produktidentifikation und die wichtigsten Netzwerkeigenschaften angezeigt.

Gruppe "Device Details"

In dieser Gruppe werden die Angaben zur Produktidentifikation angezeigt.

Parameter	Bedeutung
Product Description	Bezeichnung des Produktes
Ordernumber	Bestellnummer des Produktes
Serial	Eindeutige Seriennummer des Produktes
License Information	Anzeige, dass das Laufzeitsystem CODESYS vorhanden ist
Firmware Revision	Firmwarestand

Tabelle 60: WBM-Seite "Device Status" – Gruppe "Device Details"



Gruppe "Network TCP/IP Details"

In dieser Gruppe werden die Netzwerk- und Schnittstelleneigenschaften des Produktes angezeigt.

Parameter	Bedeutung		
	Status des Adresswahlschalters;		
DIP Switch Status	dieser Bereich ist nur sichtbar, wenn ein		
	Adresswahlschalter vorhanden ist.		
	Einstellung des Adresswahlschalters		
	Off (0)	IP-Adressvergabe über z. B. WBM	
DIP Switch Mode	static (1 254)	Statische IP-Adressvergabe über Adresswahlschalter	
	dhcp	Dynamische IP-Adressvergabe über	
	(255)		
DIP Switch Value	Eingestellte	er Wert des Adresswahlschalters	
	Aktuell kon	figurierte Bridge;	
Bridge <n></n>	Tur jede kol	ften in einem generaten Bereich	
	dargestellt.	nen in einem separaten bereich	
Mac Addross	MAC-Adresse, die zur Identifikation und		
	Adressieru	ng des Produktes dient	
	Aktuelle Be	ezugsart der IP-Adresse	
	none	Es ist keine IP-Vergabemethode	
		ausgewählt;	
		dies tritt z. B. auf, wenn durch	
		Anderungen an der Bridge-Konfiguration	
		eine Bridge hinzugefügt wurde.	
		Wählen Sie im Register Configuration	
		auf der Seite Networking > TCP/IP	
		Configuration eine Bezugsquelle aus.	
IP Source	static IP	Statische IP-Adressvergabe	
	dhcp	Dynamische IP-Adressvergabe über DHCP	
	bootp	Dynamische IP-Adressvergabe über	
		BootP (Wenn BootP unterstützt wird.)	
	external	Die IP-Adresse wird ggf. durch die	
		Feldbusapplikation vergeben;	
		dies tritt z. B. auf, wenn die IP-Adresse	
		durch die PROFINET-Applikation	
		gesteuert wird.	
IP Address	Aktuelle IP-Adresse des Produktes		
Subnet Mask	Aktuelle Subnetzmaske des Produktes		

Tabelle 61: WBM-Seite "Device Status" – Gruppe "Network TCP/IP Details"



15.1.1.1.2 Seite "Vendor Information"

Auf der Seite "Vendor Information" finden Sie Hersteller und Anschrift.

15.1.1.1.3 Seite "PLC Runtime Information"

Auf der Seite "PLC Runtime Information" finden Sie Informationen zu dem aktivierten Laufzeitsystem und zu dem in der Programmiersoftware erstellten SPS-Programm. Außerdem finden Sie hier einen Link, um die WebVisu zu öffnen.

Gruppe "Runtime"

Tabelle 62: WBM-Seite "PLC Runtime Information" – Gruppe "Runtime"

Parameter	Bedeutung		
	Hier wird die Version des aktuell aktivierten		
	Laufzeitsystems angezeigt.		
Version	Bei ausges	chaltetem Laufzeitsystem wird "None"	
	angezeigt ι	Ind die nachfolgenden Felder dieser	
	Gruppe we	rden ausgeblendet.	
	Hier wird di	e Versionsnummer des Webservers	
	angezeigt.		
Webserver Version	Dieses Felo	d ist nur sichtbar, wenn der Controller das	
	Laufzeitsys	tem CODESYS V2 unterstützt und	
	CODESYS V2 als Laufzeitsystem eingestellt ist.		
	Hier wird der SPS-Betriebszustand angezeigt.		
	Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn der Controller das		
Chata	Laufzeitsystem CODESYS V2 unterstützt und		
State	CODESYS V2 als Laufzeitsystem eingestellt ist.		
	STOP	SPS-Programm wird nicht ausgeführt.	
	RUN	SPS-Programm wird ausgeführt.	
	Hier wird die Anzahl der Tasks im SPS-Programm		
	angezeigt.		
Number of Tasks	Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn der Controller das		
	Laufzeitsystem CODESYS V2 unterstützt und		
	CODESYS V2 als Laufzeitsystem eingestellt ist.		

Gruppe "WebVisu"

Hier finden Sie einen Link über den Sie die WebVisu öffnen können.



Gruppe "Projekt Details"

Diese Gruppe ist nur sichtbar, wenn der Controller das Laufzeitsystem CODESYS V2 unterstützt und CODESYS V2 als Laufzeitsystem eingestellt ist.

Parameter	Bedeutung
Date	Hier wird das letzte Speicherdatum des Projekts
	angezeigt.
Title	Hier werden die Projektinformationen angezeigt, die
	der Programmierer im SPS-Programm eingetragen
Version	hat (in der Programmiersoftware unter Projekt >
	Projektinformation).
Author	Die Informationen erscheinen nur bei einem
Aution	ausgeführten SPS-Programm.
Description	Unter "Description" werden bis zu 1024 Zeichen
	lange Beschreibungstexte dargestellt.
Chaokaum	Hier wird die berechnete Check-Summe des
Checksum	Projekts angezeigt.

Tabelle 63: WBM-Seite "PLC Runtime Information" – Gruppe "Projekt Details"

Gruppe(n) "Task <n>"

Bei Ausführung des SPS-Programms wird für jeden Task eine eigene Gruppe angezeigt. Standardmäßig wird nur die Gruppenüberschrift mit der Task-Nummer, dem Task-Namen und der Task-ID angezeigt.

Diese Gruppe(n) ist (sind) nur sichtbar, wenn der Controller das Laufzeitsystem CODESYS V2 unterstützt und CODESYS V2 als Laufzeitsystem eingestellt ist.

Parameter	Bedeutung
Cycle count	Anzahl der Task-Umläufe seit Systemstart
Cycletime (µsec)	Aktuell gemessene Task-Laufzeit der Task
Cycletime min (µsec)	Minimale Task-Laufzeit des Tasks seit Systemstart
Cycletime max (µsec)	Maximale Task-Laufzeit des Tasks seit Systemstart
Cvcletime avg (usec)	Durchschnittliche Task-Laufzeit des Tasks seit
, , ,	Systemstart
Status	Status des Tasks (z. B. RUN, STOP)
Mode	Ausführungsmodus des Tasks (z. B. zyklisch)
Priority	Eingestellte Priorität des Tasks
Interval (msec)	Eingestelltes Task-Intervall

Tabelle 64: WBM-Seite "PLC Runtime Information" – Gruppe(n) "Task n"



15.1.1.1.4 Seite "WAGO Software License Agreement"

Auf der Seite "WAGO Software License Agreement" werden die Lizenzbedingungen für die im Produkt eingesetzte Software von WAGO aufgelistet.



15.1.1.1.5 Seite "Open Source Licenses"

Auf der Seite "Open Source Licenses" werden die Lizenzbedingungen für die im Produkt eingesetzte Open-Source-Software in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.



15.1.1.1.6 Seite "WBM Third Party License Information"

Auf der Seite "WBM Third Party License Information" finden Sie die Lizenztexte der Open-Source-Lizenzen, die das WBM selber betreffen.



15.1.1.7 Seite "WBM Version"

Auf der Seite "WBM Version" finden Sie die Versionsinformationen über die verschiedenen Bereiche ("Plugins"), die im WBM enthalten sind. Diese Informationen sind eventuell nützlich für den Support, wenn ein Fehler im WBM festgestellt wird.

15.1.1.2 Registerkarte "Configuration"

15.1.1.2.1 Seite "PLC Runtime Configuration"

Auf der Seite "PLC Runtime Configuration" finden Sie die Einstellungen zu dem mit der Programmiersoftware erstellten Boot-Projekt und die Einstellungen zu der im Laufzeitsystem erstellten Webvisualisierung.

Gruppe "General PLC Runtime Configuration"

Tabelle 65: WBM-Seite "PLC Runtime Configuration" – Gruppe "General PLC Runtime Configuration"

Parameter	Bedeutung		
	Hier wählen Sie aus, welches SPS-Laufzeitsystem aktiviert ist.		
	none	Kein Laufzeitsystem ist aktiviert.	
		Laufzeitsystem CODESYS V2 ist aktiviert.	
	CODESYS 2	Dieser Wert ist nur sichtbar,	
	00020102	wenn der Controller das	
PLC runtime version		Laufzeitsystem CODESYS V2 unterstützt.	
	e!RUNTIME	Laufzeitsystem e! RUNTIME ist aktiviert.	
		Dieser Wert ist nur sichtbar,	
		wenn der Controller das	
		Laufzeitsystem e! RUNTIME unterstützt.	
Home directory on memory card enabled	Hier stellen Sie ein, ob das Home-Verzeichnis für		
	das Laufzeitsystem auf die Speicherkarte		
	ausgelagert werden soll.		
	Disabled	Das Home-Verzeichnis wird im	
		internen Speicher abgelegt.	
	Enchlod	Das Home-Verzeichnis wird auf	
		die Speicherkarte ausgelagert.	

Hinweis



Löschen aller Daten bei Umschaltung des Laufzeitsystems! Bei der Umschaltung des Laufzeitsystems wird das Home-Verzeichnis für das Laufzeitsystem komplett gelöscht.

Hinweis



Nur erste Partition als Home-Verzeichnis nutzbar! Nur die erste Partition einer Speicherkarte ist unter /media/sd erreichbar und kann als Home-Verzeichnis benutzt werden.

Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderung des Laufzeitsystems wird sofort wirksam. Die Änderung des Home-Verzeichnisses wird erst nach dem nächsten Neustart des Produktes wirksam. Nutzen Sie hierzu die Reboot-Funktion des WBM. Schalten Sie das Produkt nicht zu früh aus!





Gruppe "Webserver Configuration"

Tabelle 66: WBM-Seite "PLC Runtime Configuration" – Gruppe "Webserver Configuration"

Parameter	Bedeutung		
	Hier wird der Status (enabled/disabled) des		
CODESYS 2 Webserver	CODESYS V2	2-Webservers angezeigt.	
State	Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn der Controller das		
	Laufzeitsyster	n CODESYS V2 unterstützt.	
	Hier wird der	Status (enabled/disabled) des	
elRUNTIME Webserver	e!RUNTIME-Webservers angezeigt.		
State	Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn der Controller das		
	Laufzeitsystem e! RUNTIME unterstützt.		
	Hier wählen Sie aus, ob bei alleiniger Eingabe der		
	IP-Adresse des Controllers das Web-Based-		
Default Webserver	Management	oder die Webvisualisierung des	
	Laufzeitsystems angezeigt werden soll.		
	Web-based-	Das Web-Based-Management wird	
	Management	angezeigt.	
	WebVisu	Die Webvisualisierung des	
		Laufzeitsystems wird angezeigt.	

Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderung wird sofort wirksam.

Im Auslieferzustand wird bei alleiniger Eingabe der IP-Adresse das WBM aufgerufen.

Zur Aktualisierung der Anzeige nach einer Umschaltung geben Sie die IP-Adresse in der Adresszeile des Webbrowsers neu ein.

Voraussetzung für die Anzeige der Webvisualisierung ist ein eingeschalteter Webserver (im WBM unter "Ports and Services" -> "PLC Runtime Services") und das Vorhandensein einer entsprechend konfigurierten Applikation.

Unabhängig von der Einstellung des Default-Webservers kann jederzeit das WBM mit "https://<IP-Adresse>/wbm" und die Webvisualisierung mit "https://<IP-Adresse>/webvisu" aufgerufen werden.

Hinweis

Mögliche Fehlermeldungen beim Aufruf der Webvisualisierung



Die Anzeige "500 – Internal Server Error" weist auf einen nicht eingeschalteten Webserver hin. Eine Seite mit der Überschrift "WebVisu not available" weist darauf hin, dass keine Applikation mit Webvisualisierung in das Produkt geladen wurde.



15.1.1.2.2 Seite "TCP/IP Configuration"

Auf der Seite "TCP/IP Configuration" finden Sie die TCP/IP-Einstellungen zu den ETHERNET-Schnittstellen.

Gruppe "TCP/IP Configuration"

Für jede konfigurierte Bridge werden die Eigenschaften in einem separaten Bereich dargestellt.

Parameter	Bedeutung		
Network Details Bridge <n></n>	Einstellungen für die aktuell konfigurierte Bridge		
Current IP Address	Hier wird die aktuelle IP-Adresse angezeigt.		
Current Subnet Mask	Hier wird die	aktuelle Subnetzmaske angezeigt.	
	Hier wählen	Sie aus, ob Sie eine statische oder	
	dynamische	IP-Adressierung verwenden möchten.	
	Static IP	Statische IP-Adressierung	
IP Source	DHCP	Dynamische IP-Adressierung über DHCP	
	BootP	Dynamische IP-Adressierung über BootP	
IP Address	Hier geben Sie eine statische IP-Adresse ein. Diese ist aktiv, wenn im Auswahlfeld IP Source der Eintrag "Static IP" aktiviert ist.		
Subnet Mask	Hier geben Sie die Subnetzmaske ein. Diese ist aktiv, wenn im Auswahlfeld IP Source der Eintrag Static IP" aktiviert ist		

Tabelle 67: WBM-Seite "TCP/IP Configuration" – Gruppe "TCP/IP Configuration"

Um eine Änderung zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderung wird sofort wirksam.



Gruppe "DNS Server"

Tabelle 68: WBM-Seite "TCP/IP Configuration" – Gruppe "DNS Server"

Parameter	Bedeutung
New Server IP	Hier fügen Sie weitere DNS-Adressen hinzu. Sie können 10 Adressen eintragen.
Manually Assigned	Hier werden die Adressen der eingetragenen DNS- Server angezeigt. Wenn kein DNS-Server eingetragen wurde, erscheint die Anzeige "no DNS Servers configured".
Assigned by DHCP	Hier werden die ggf. durch DHCP (oder BootP) zugewiesenen DNS-Server angezeigt. Wenn kein DNS-Server durch DHCP (oder BootP) zugewiesen wurde, wird "no DNS Servers assigned by DHCP" angezeigt.

Um den eingegebenen DNS-Server hinzuzufügen, klicken Sie die Schaltfläche **[Add]**. Die Änderung wird sofort wirksam.

Um den ausgewählten DNS-Server zu löschen, klicken Sie die Schaltfläche **[Delete]**. Die Änderung wird sofort wirksam.



15.1.1.2.3 Seite "Ethernet Configuration"

Auf der Seite "Ethernet Configuration" finden Sie die Einstellungen zu ETHERNET.

Gruppe "Bridge Configuration"

Taballa CO. MOM Calta			Duidere.	Configuration"
Labelle by: VVBIVI-Selle	Einernei Conii	juralion — Gruppe	e Bridde	Connouranon
	"	garaaon orappe	"Bhago	ooningaraaon

Parameter	Bedeutung
	Hier ordnen Sie die physikalischen Ports X1 …
	X <n> einer logischen Bridge zu.</n>
	Klicken Sie dazu auf die entsprechende
Bridge 1 <n></n>	Optionsschaltfläche. Die Zuordnung wird farblich
	markiert.
	Ein Port kann immer nur einer Bridge zugeordnet
	werden.

Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderung wird sofort wirksam.



Gruppe "Switch Configuration"

Diese Gruppe ist nur sichtbar, wenn die Konfiguration der Parameter unterstützt wird.

Parameter	Bedeutung		
	Hier schalten Sie die Spiegelung des Datenverkehrs		
	zwischen den Ports ein oder aus.		
		Beide ETHERNET-Ports arbeiten	
	None	normal.	
Port Mirror		Der gesamte Datenverkehr zwischen	
FORTMITTO	X1	X1 und dem PFC-System wird an Port	
		X2 gespiegelt bereitgestellt.	
		Der gesamte Datenverkehr zwischen	
	X2	X2 und dem PFC-System wird an Port	
		X1 gespiegelt bereitgestellt.	
	Hier stellen	Sie die Verfallszeit von nicht genutzten	
	Einträgen in	der Liste von MAC-Adressen mit Port-	
	Zuordnung z	zu externen Netzwerkteilnehmern ein.	
	Dieses Feld	ist nur im "Switched"-Modus aktiv. Fast	
Fast Aging	Aging ist nur in diesem Modus wirksam.		
	Disabled	Ein nicht genutzter Adresseintrag	
		verfällt nach 200 Sekunden.	
	Enabled	Ein nicht genutzter Adresseintrag	
		verfällt nach 800 Mikrosekunden.	
Broadcast Protection	Hier stellen Sie die Broadcast-Begrenzung zum		
	Schutz vor U	Jberlastung ein.	
	Disabled	Keine Begrenzung von Broadcast-	
		Limitierung der eingehenden	
	10/ 50/	Dioaucasi-Pakele auf ueri	
	1 70 5 70	insgesamt möglichen Datendurchsatz	
		(10/100Mbit)	
	Hier stellen Sie die grundsätzliche Begrenzung des		
	eingehenden Datenverkehrs ein		
Rate Limit	Keine Limitierung des eingehenden		
	Disabled	Datenverkehrs	
	64 kbps 99 mbps	Limitierung des eingehenden	
		Datenverkehrs auf den angegebenen	
		Wert	

Tabelle 70: WBM-Seite "Ethernet Configuration" – Gruppe "Switch Configuration"

Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie die entsprechende Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderung wird sofort wirksam.



Gruppe "Ethernet Interface Configuration"

Tabelle 71: WBM-Seite "Ethernet Configuration" – Gruppe "Ethernet Interface Configuration"

Parameter	Bedeutung		
Interface X <n></n>	Für jedes im Controller vorhandenes Interface wird ein eigener Bereich angezeigt.		
Enabled	Hier können Sie das Interface aktivieren bzw. deaktivieren.		
Autonegotiation on	Bei aktivierter Autonego Verbindungsmodalitäten Gegenstelle ausgehand	tiation werden die automatisch mit der elt.	
Speed/Duplex	Hier wählen Sie die Übertragungsgeschwindigkeit und das Duplex-Verfahren aus:		
	10 MBit Halbduplex	Informationen können nur	
	100 MBit Halbduplex	werden.	
	10 MBit Vollduplex	Informationen können	
	100 Mbit Vollduplex	empfangen werden.	

Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderungen werden sofort wirksam.



15.1.1.2.4 Seite "Configuration of Host and Domain Name"

Auf der Seite "Configuration of Host and Domain Name" finden Sie die Einstellungen zum Hostnamen und zum Domain-Namen.

Gruppe "Hostname"

Tabelle 72: WBM-Seite "Configuration of Host and Domain Name" - Gruppe "Hostname"

Parameter	Bedeutung
	Wenn Sie die dynamische Zuweisung einer IP-
Currently used	Adresse über DHCP ausgewählt haben, wird hier
	der Name des aktuell verwendeten Hosts angezeigt.
	Hier geben Sie den Hostnamen Ihres Produkts ein,
	der dann verwendet werden soll, wenn die
Configured	Netzwerk-Schnittstelle auf eine statische IP-Adresse
	geändert wird oder wenn per DHCP-Antwort kein
	Hostname übertragen wird.

Um eine Änderung zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche [Submit].

Um ein Eingabefeld zurückzusetzen, klicken Sie die Schaltfläche [Clear].

Die Änderung wird sofort wirksam.

Wenn ein Hostname per DHCP-Antwort geliefert wird, wird dieser im System aktiv. Bei mehreren Netzwerk-Schnittstellen mit DHCP gilt immer der zuletzt empfangene Hostname.

Falls nur der hier konfigurierte Hostname gelten soll, muss die Konfiguration der DHCP-Server so angepasst werden, dass keine Hostnamen in der DHCP-Antwort übertragen werden.

Gruppe "Domain Name"

Tabelle 73: WBM-Seite "Configuration of Host and Domain Name" - Gruppe "Domain Name"

Parameter	Bedeutung
Currently used	Wenn Sie die dynamische Zuweisung einer IP-
	Adresse über DHCP ausgewählt haben, wird hier
	der Name der aktuell verwendeten Domain
	angezeigt.
Configured	Hier geben Sie den Domain-Namen Ihres Produkts
	ein, der dann verwendet werden soll, wenn die
	Netzwerk-Schnittstelle auf eine statische IP-Adresse
	geändert wird oder wenn per DHCP-Antwort kein
	Domain-Name übertragen wird.

Um eine Änderung zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche [Submit].

Um ein Eingabefeld zurückzusetzen, klicken Sie die Schaltfläche [Clear].

Die Änderung wird sofort wirksam.



Wenn ein Domainname per DHCP-Antwort geliefert wird, wird dieser im System aktiv. Bei mehreren Netzwerkschnittstellen mit DHCP gilt immer der zuletzt empfangene Domainname.

Falls nur der hier konfigurierte Domainname gelten soll, muss die Konfiguration der DHCP-Server so angepasst werden, dass keine Domainnamen in der DHCP-Antwort übertragen werden.

15.1.1.2.5 Seite "Routing"

Auf der Seite "Routing" finden Sie Einstellungen und Informationen zum Routing zwischen den Netzwerkschnittstellen.

Gruppe "IP Forwarding through multiple interfaces"

	Tabelle 74: WBM-Seite "Routing" – Gruppe "IP Forwarding through multiple interfaces
--	---

Parameter	Bedeutung
	Hier stellen Sie ein, ob die Weiterleitung von IP-
	Datenpaketen zwischen unterschiedlichen
	Netzwerkschnittstellen erlaubt ist.
	Ist das Kontrollfeld nicht markiert, werden die
	Einstellungen unter "Static Routes" angewendet,
	ohne dass IP-Datenpakete, die die Steuerung auf
Enabled	einer Netzwerkschnittstelle erreichen, die Steuerung
	auf einer anderen Netzwerkschnittstelle verlassen
	dürfen.
	Ist das Kontrollfeld markiert, können IP-Pakete
	zwischen den Interfaces weitergeleitet werden.
	Ggf. sind weitere Einstellungen auf dieser WBM-
	Seite erforderlich.

Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderungen werden sofort wirksam.


Gruppe "Custom Routes"

Für jede konfigurierte statische Route wird ein eigener Bereich angezeigt. Wenn keine statischen Routen eingetragen wurden, wird "(no custom routes)" angezeigt.

Parameter	Bedeutung		
	Hier stellen Sie ein, ob die ausgewählte Route		
Enabled	verwendet werden soll.		
	Disabled	Die Route wird nicht verwendet.	
	Enabled	Die Route wird verwendet.	
	Hier geben Sie ein,	ob beliebige oder nur ein	
	bestimmter Netzwei	rkteilnehmer oder ein	
	Teilnehmer-Pool erreichbar sein soll.		
	default	Es sind beliebige	
Destination Address		Netzwerkteilnehmer erreichbar.	
		Es ist nur ein bestimmter	
	Natzwarkadrassa	Teilnehmer oder Teilnehmer	
	INCLZWEI KAUI CSSC	aus dem vorgegebenen Adress-	
		Pool erreichbar.	
	Hier geben Sie die	Subnet-Maske des Teilnehmers	
	ein.		
Destination Mask	Wenn bei Destinatio	on-Address "default" eingetragen	
	ist, muss hier der W	/ert "0.0.0.0" eingetragen	
	werden.		
	Hier stellen Sie die Adresse des Gateways ein.		
Gateway Address	Ist das Eingabefeld "Interface" leer, ist hier eine		
	Eingabe erforderlich. Wird im Eingabeteld "Interface"		
	ein Wert eingetragen, ist die Eingabe hier optional.		
	Hier stellen Sie die Zahl als Metrik ein.		
	Die Metrik bestimm	und Destinction Mask on	
	Destination-Address und Destination-Mask, an		
Gateway Metric	deschickt werden. Routen mit kleinerer Metrik		
	werden bevorzugt		
	Der kleinste Wert ist 0.		
	Der größte Wert ist 2^{32} -1 = 4.294.967.295.		
	Hier geben Sie ein Interface ein über das die an die		
	Destination-Address gerichteten Pakete geleitet		
	werden. Es können sowohl Bridges (br0-br3) als		
	auch Modem (wwan0) oder VPN-Interface-Namen		
Interface	verwendet werden.		
	Ist das Eingabefeld "Gateway Address" leer, ist hier		
	eine Eingabe erforderlich. Wird im Eingabefeld		
	"Gateway Address" ein Wert eingetragen, ist die		
	Eingabe hier optional.		

Tabelle 75: WBM-Seite "Routing" – Gruppe "Custom Routes"



Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderungen werden sofort wirksam.

Um eine neue Route hinzuzufügen, klicken Sie die Schaltfläche **[Add]**. Die Änderung wird sofort wirksam.

Um eine bestehende Route zu löschen, klicken Sie die Schaltfläche **[Delete]**. Die Änderung wird sofort wirksam.



Gruppe "Dynamic Routes (assigned by DHCP)"

Hier werden alle über DHCP empfangenen Default-Gateways angezeigt. Default-Gateways, die über DHCP konfiguriert werden, bekommen die Metrik 10, womit sie typischerweise vor den statisch konfigurierten Default-Gateways verwendet werden.

Für jede dynamische Route wird ein eigener Bereich angezeigt. Wenn keine dynamischen Routen über DHCP empfangen wurden, wird "(no dynamic routes)" angezeigt.

Gruppe "IP-Masquerading"

Für jeden Eintrag wird ein eigener Bereich angezeigt. Wenn keine Einträge vorhanden sind, wird "(no masquerading configured)" angezeigt.

Parameter	Bedeutung		
	Hier stellen Sie ein, ob IP-Masquerading verwendet werden soll.		
Enabled	Disabled	IP-Masquerading wird nicht verwendet.	
	Enabled	IP-Masquerading wird verwendet.	
Interface	Hier können Sie einen der angegebenen Namen eines Netzwerk-Interfaces auswählen. Alternativ kann über die Auswahl von "other" ein beliebiger Netzwerk-Interface-Name angegeben werden.		

Tabelle 76: WBM-Seite "Routing" - Gruppe "IP-Masquerading"

Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderungen werden sofort wirksam.

Um einen neuen Eintrag hinzuzufügen, klicken Sie die Schaltfläche **[Add]**. Die Änderung wird sofort wirksam.

Um einen bestehenden Eintrag zu löschen, klicken Sie die Schaltfläche **[Delete]**. Die Änderung wird sofort wirksam.

Ein Eintrag wird nur ins System übertragen, wenn "Enabled" in der Gruppe "General Routing Configuration" aktiviert ist. Damit kann eine Voreinstellung getroffen werden, die erst mit der generellen Einschaltung übernommen wird.



Gruppe "Port-Forwarding"

Für jeden Eintrag wird ein eigener Bereich angezeigt. Wenn keine Einträge vorhanden sind, wird "(no Port Forwarding configured)" angezeigt.

Parameter	Bedeutung		
	Hier stellen Sie ein, ob Port-Forwarding verwendet werden soll.		
Enabled	Disabled	Port-Forwarding wird nicht verwendet.	
	Enabled	Port-Forwarding wird verwendet.	
Interface	Hier können Sie einen der angegebenen Namen eines Netzwerk-Interfaces auswählen. Alternativ kann über die Auswahl von "other" ein beliebiger Netzwerk-Interface-Name angegeben werden.		
Port	Hier geben Sie den Port ein, auf dem weiterzuleitende Netzwerk-Datenpakete das Produkt erreichen.		
Protocol	Hier kann das Protokoll ausgewählt werden, welches für das Port-Forwarding berücksichtigt werden soll. Zur Auswahl stehen TCP, UDP oder beide Protokolle.		
Destination Address	Hier stellen Sie die Netzwerkadresse des Zielteilnehmers ein. Diese Adresse ersetzt die ursprüngliche Destination-Address des Netzwerk- Datenpakets.		
Destination Port	Hier stellen Sie die Port-Nummer des Zielteilnehmers ein. Dieser Wert ersetzt den ursprünglichen Destination-Port des Netzwerk- Datenpakets.		

Tabelle 77: WBM-Seite "Routing" - Gruppe "Port-Forwarding"

Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderungen werden sofort wirksam.

Um einen neuen Eintrag hinzuzufügen, klicken Sie die Schaltfläche **[Add]**. Die Änderung wird sofort wirksam.

Um einen bestehenden Eintrag zu löschen, klicken Sie die Schaltfläche **[Delete]**. Die Änderung wird sofort wirksam.

Ein Eintrag wird nur ins System übertragen, wenn "Enabled" in der Gruppe "General Routing Configuration" aktiviert ist. Damit kann eine Voreinstellung getroffen werden, die erst mit der generellen Einschaltung übernommen wird.



15.1.1.2.6 Seite "Clock Settings"

Auf der Seite "Clock Settings" finden Sie die Einstellungen zu Datum und Uhrzeit.

Gruppe "Timezone and Format"

Taballa 70, MOM Calta Claak Cat	time and Cause Time area and Cause of
Labelle / 8 WRIVI-Selle Clock Sel	lings – Gruppe Timezone and Formal
	ange erappe "rimezene and remat

Parameter	Bedeutung		
	Hier wählen Sie die für Ihr Land zutreffende		
	Zeitzone aus. Grundeinstellung:		
	AST/ADT	"Atlantic Standard Time", Halifax	
	EST/EDT	"Eastern Standard Time", New York, Toronto	
	CST/CDT	"Central Standard Time", Chicago, Winnipeg	
	MST/MDT	"Mountain Standard Time", Denver, Edmonton	
Timezone	PST/PDT	"Pacific Standard Time", Los Angeles, Whitehouse	
	GMT/BST	"Greenwich Mean Time", GB, P, IRL, IS, …	
	CET/CEST	"Central European Time", B, DK, D, F, I, CRO, NL, …	
	EET/EEST	"East European Time", BUL, FI, GR, TR, …	
	CST	"China Standard Time"	
	JST	"Japan/Korea Standard Time"	
TZ String	Für nicht über den Parameter "Time Zone" auswählbare Zeitzonen geben Sie hier den Namen der für Sie zutreffenden Zeitzone oder das zutreffende Land und die zutreffende Stadt ein.		
-	Einen gültigen Namen für die Zeitzone können Sie		
	hier ermitteln:		
	http://www.timeanddate.com/time/map/		
Time Format	Umschaltung zwischen 12h- und 24h-Darstellung		

Um eine Änderung zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderung wird sofort wirksam.

Gruppe "UTC Time and Date"

Tabelle 79: WBM-Seite "Clock Settings" – Gruppe "UTC Time and Date"

Parameter	Bedeutung
UTC Date	Hier stellen Sie das Datum ein.
UTC Time	Hier stellen Sie die GMT-Zeit ein.



Um eine Änderung zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderung wird sofort wirksam.

Gruppe "Local Time and Date"

Tabelle 80: WBM-Seite "Clock Settings" – Gruppe "Local Time and Date"

Parameter	Bedeutung
Local Date	Hier stellen Sie das Datum ein.
Loacl Time	Hier stellen Sie die lokale Uhrzeit ein.

Um eine Änderung zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderung wird sofort wirksam.



15.1.1.2.7 Seite "Create bootable Image"

Auf der Seite "Create bootable Image" können Sie ein boot-fähiges Image erstellen.

Gruppe "Create bootable image from boot device"

Nachdem das mögliche Ziel ermittelt und ausgegeben wurde, wird dieses zunächst überprüft und das Ergebnis unterhalb der Einstellungen angezeigt.

Parameter	Bedeutung			
Reat Davias	Hier wird das Medium a	ngez	eigt, von dem gebootet	
Boot Device	wurde.			
Destination	Abhängig von welchem Medium gebootet wurde, steht nach dem Boot-Vorgang folgendes Ziel für das zu erstellende Image zur Auswahl:			
	System wurde gebootet von		Zielpartition für "bootable Image"	
	Speicherkarte	\rightarrow	Internal Flash	
	Interner Speicher	\rightarrow	Memory Card	

Tabelle 81: WBM-Seite "Create bootable Image" – Gruppe "Create bootable image from boot device"

- Freier Speicher auf dem Ziel-Device:
 Beträgt der freie Speicher weniger als 5 %, wird eine entsprechende
 Warnung ausgegeben. Sie können den Kopiervorgang trotzdem starten. Ist der freie Speicher definitiv zu gering, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben, und der Vorgang kann nicht gestartet werden.
- Device in Benutzung durch CODESYS: Wird das Device durch CODESYS benutzt, wird eine entsprechende Warnung ausgegeben. Sie können den Kopiervorgang trotzdem starten, davon wird jedoch abgeraten!

Um den Kopiervorgang zu starten, klicken Sie die Schaltfläche **[Start Copy]**. Bei positivem Testausgang startet der Vorgang sofort. Wurden Fehler festgestellt, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Vorgang wird nicht gestartet. Falls Warnungen vorliegen, werden diese noch einmal angezeigt und Sie müssen bestätigen, dass Sie den Vorgang trotzdem fortsetzen möchten.

15.1.1.2.8 Seite "Firmware Backup"

Auf der Seite "Firmware Backup" finden Sie die Einstellungen zur Sicherung der Controllerdaten.

Gruppe "Firmware Backup"

Parameter	Bedeutung		
Boot Device	Hier wird das Speichermedium angezeigt, von dem		
	das Gerät gebootet wurde.		
	Hier wählen Sie	e das Speicherziel für das Backup	
	aus.		
		Die Daten werden auf die	
		Speicherkarte geschrieben.	
	Memory Card	Diese Auswahl ist nur sichtbar,	
Destination		wenn eine Speicherkarte gesteckt	
		ist und nicht von dieser gebootet	
		wurde.	
		Die Daten werden im File-System	
	Network	gespeichert und anschließend auf	
		dem PC als Download zur	
		Verfügung gestellt.	
PLC Runtime Project	Wenn Sie das SPS-Laufzeit-Projekt sichern wollen,		
	markieren Sie dieses Kontrollfeld.		
Settings	Wenn Sie die Geräteeinstellungen sichern wollen,		
	markieren Sie dieses Kontrollfeld.		
System	Wenn Sie das Betriebssystem des Geräts sichern		
System	wollen, markieren Sie dieses Kontrollfeld.		
Encryption	Wenn Sie die Daten verschlüsselt sichern wollen,		
Епстурноп	markieren Sie diese Schaltfläche.		
	Hier geben Sie das Verschlüsselungspasswort ein.		
Encryption passphrase	Dieses Eingabefeld ist nur sichtbar, wenn das		
	Kontrollfeld Encryption markiert ist.		
	Hier geben Sie das Verschlüsselungspasswort zur		
Confirm passabrasa	Kontrolle erneut ein.		
	Dieses Eingabefeld ist nur sichtbar, wenn das		
	Kontrollfeld Encryption markiert ist.		

Tabelle 82: WBM-Seite "Firmware Backup" - Gruppe "Firmware Backup"



Firmwareversion beachten!

Das Wiederherstellen des Controllerbetriebssystems (Auswahl "System") ist nur zulässig und möglich, wenn die Firmwareversionen zum Sicherungsund Wiederherstellzeitpunkt gleich sind. Verzichten Sie ggf. auf die Wiederherstellung des Controllerbetriebssystems oder gleichen Sie vorher die Firmwareversion des Controllers an die Firmwareversion zum Sicherungszeitpunkt an.



Hinweis	Nur ein Package zum Netzwerk kopierbar! Wenn Sie "Network" als Speicherziel eingestellt haben, ist je Speichervorgang nur ein Package auswählbar.
Hinweis	Kein Backup von Speicherkarte! Von der Speicherkarte aus ist ein Backup auf den internen Flash-Speicher nicht möglich.
Hinweis	Backup-Zeit berücksichtigen Das Erzeugen der Backup-Dateien kann einige Minuten dauern. Stoppen Sie vor dem Backup-Vorgang das CODESYS Programm, um diese Zeit weiter zu verkürzen.

Um den Backup-Vorgang zu starten, klicken Sie die Schaltfläche **[Create Backup]**.



15.1.1.2.9 Seite "Firmware Restore"

Auf der Seite "Firmware Restore" finden Sie die Einstellungen zur Wiederherstellung der Controllerdaten.

Gruppe "Firmware Restore"

Parameter	Bedeutung		
	Hier wählen Sie die Datenquelle für die		
	Wiederherstellu	ing aus.	
		Die Daten werden von der	
		Speicherkarte gelesen.	
Source	Memory Card	Diese Auswahl ist nur aktiv, wenn	
		eine Speicherkarte gesteckt ist und	
		nicht von dieser gebootet wurde.	
	Network	Die Daten werden vom PC	
	Network	hochgeladen und wiederhergestellt.	
Boot Device	Hier wird das S	peichermedium angezeigt, von dem	
Door Device	das Gerät gebo	potet wurde.	
	Hier geben Sie den Namen der Back-up-Datei für		
PLC Runtime Project	das CODESYS Projekt ein.		
	Das Eingabefeld ist nur aktiv, wenn als Datenquelle		
	das Netzwerk ausgewählt ist.		
	Hier geben Sie den Namen der Back-up-Datei für		
Settings	die Einstellungen ein.		
	Das Eingabefeld ist nur aktiv, wenn als Datenquelle		
	das Netzwerk ausgewählt ist.		
	Hier geben Sie den Namen der Back-up-Datei für		
Svstem	die Systemdaten ein.		
	Das Eingabefeld ist nur aktiv, wenn als Datenquelle		
	das Netzwerk ausgewählt ist.		
Decryption	Wenn Sie die Daten verschlüsselt gesichert wurden,		
	markieren Sie dieses Kontrollfeld.		
	Hier geben Sie das Verschlüsselungspasswort ein.		
Decryption passphrase	Dieses Eingabefeld ist nur sichtbar, wenn das		
	Kontrollfeld De	cryption markiert ist.	

Tabelle 83: WBM-Seite "Firmware Restore" – Gruppe "Firmware Restore"

Hinweis

Firmwareversion beachten!

Das Wiederherstellen des Controllerbetriebssystems (Auswahl "System") ist nur zulässig und möglich, wenn die Firmwareversionen zum Sicherungsund Wiederherstellzeitpunkt gleich sind. Verzichten Sie ggf. auf die Wiederherstellung des Controllerbetriebssystems oder gleichen Sie vorher die Firmwareversion des Controllers an die Firmwareversion zum Sicherungszeitpunkt an.



Hinweis	Wiederherstellung nur vom internen Speicher möglich! Wenn das Gerät von der Speicherkarte gebootet wurde, ist eine Wiederherstellung der Firmware nicht möglich.
Hinweis	Reset durch Wiederherstellung Durch die Wiederherstellung des Systems, der Einstellungen oder von CODESYS wird ein Reset ausgeführt!
Hinweis	Verbindungsverlust durch Wiederherstellung Wenn sich durch die Wiederherstellung die Parameter der ETHERNET- Verbindung ändern, kann das WBM anschließend eventuell keine Verbindung mehr zum Gerät aufbauen. Sie müssen das WBM neu mit der korrekten IP-Adresse des Gerätes in der Adresszeile aufrufen.

Um den Wiederherstellvorgang zu starten, klicken Sie die Schaltfläche [Restore].



15.1.1.2.10 Seite "Active System"

Auf der Seite "Active System" finden Sie die Einstellungen zur Auswahl der Partition, von der das System gestartet werden soll.

Gruppe "Boot Device"

Tabelle 84: WBM-Seite "Active System" – Gruppe "Boot Device"

Parameter	Bedeutung	
Root Dovice	Hier wird das Speichermedium angezeigt, von dem	
Bool Device	das Gerät gebootet wurde.	

Gruppen "System <n> (Internal Flash)"

Tabelle 85: WBM-Seite "Active System" – Gruppe "System <n> (Internal Flash)"

Parameter	Bedeutung		
Active	Hier wird angezeigt, ob das System aktiv ist.		
Configured	Hier wird angezeigt, ob das System nach dem nächsten Reboot-Vorgang aktiv sein soll.		
State	Hier wird der Status des Systems angezeigt.		
	good	Das System ist gültig und kann verwendet werden.	
	bad	Das System ist nicht gültig und kann nicht verwendet werden.	

Um beim nächsten Reboot-Vorgang das gewünschte System zu starten, klicken Sie die entsprechende Schaltfläche **[Activate]**.

Hinweis

Boot-fähiges System bereitstellen!

Auf dem Boot-System muss ein funktionsfähiges Firmware-Backup vorhanden sein!



15.1.1.2.11 Seite "Mass Storage"

Auf der Seite "Mass Storage" finden Sie Informationen und Einstellungen zu den Speichermedien.

Die Gruppenüberschrift enthält jeweils die Bezeichnung des Speichermediums ("Memory Card" oder "Internal Flash") und falls dieses Speichermedium die aktive Partition ist, zusätzlich den Text "Active Partition".

Gruppe "Devices"

Für jedes gefundene Speichermedium wird ein Bereich mit Informationen zum Speichermedium angezeigt.

Parameter	Bedeutung
<device></device>	Hier wird das Speichermedium angezeigt.
Boot device	Hier wird angezeigt, ob von diesem Speichermedium gebootet wurde.
Volume name	Hier wird der Name des Speichermediums angezeigt.

Tabelle 86: WBM-Seite "Mass Storage" - Gruppe "Devices"

Gruppe "Create new Filesystem on Memory Card"

Tabelle 87: WBM-Seite "Mass Storage" - Gruppe "Create new Filesystem on Memory Card"

Parameter	Bedeutung		
Filesystem type	Hier wählen Sie das Format aus, mit dem das Dateisystem auf der Speicherkarte neu erstellt wird.		
	Ext4	Das Dateisystem wird im Ext4-Format erstellt. Die Dateien sind unter Windows nicht lesbar!	
	FAT	Das Dateisystem wird im FAT-Format erstellt.	
Label	Geben Sie hier den Namen ein, den das Speichermedium beim Formatieren erhalten soll.		

Hinweis

Daten werden gelöscht!

 \rightarrow

Mit dem Formatieren werden die auf dem Speichermedium gespeicherten Daten gelöscht!

Um das angegebene Speichermedium zu formatieren, klicken Sie auf [Start].



15.1.1.2.12 Seite "Software Uploads"

Auf der Seite "Software Uploads" können Softwarepakete von Ihrem PC auf das Produkt installiert werden.

Tabelle 88: WBM-Seite "Software Uploads" – Gruppe "Upload new Software"		
Parameter	Bedeutung	
Software file	Hier erscheint der Dateiname Ihres ausgewählten	
	Softwarepaketes, solange Sie es noch nicht auf das	
	Produkt übertragen haben.	
	Haben Sie noch kein Paket ausgewählt, erscheint	
	der Text "Choose ipk file". Klicken Sie auf das	
	Eingabefeld und wählen Sie eine Datei mit einem	
	Softwarepaket auf Ihrem PC aus.	

00. WPM Soite Soft

Um das Paket zu installieren, klicken Sie [Install].

Nach dem Installationsvorgang wird die Datei mit dem Softwarepaket wieder vom Gerät gelöscht. Sollte dies durch Fehler bei der Verarbeitung nicht möglich sein, erfolgt das Löschen spätestens beim nächsten Neustart des Produktes.



15.1.1.2.13 Seite "Configuration of Network Services"

Auf der Seite "Configuration of Network Services" finden Sie die Einstellungen zu verschiedenen Diensten.

Hinweis



Durch geöffnete Ports können Unbefugte Zugriff auf Ihr Automatisierungssystem erhalten. Um die Gefahr von Cyber-Angriffen zu verringern und damit die Cyber-Security zu erhöhen, schließen Sie alle nicht von Ihrer Applikation benötigten Ports und Dienste in den Steuerungskomponenten (z. B. Port 6626 für WAGO-I/O-CHECK, Port 2455 für CODESYS V2 und Port 11740 für CODESYS V3). Öffnen Sie die Ports und Dienste nur für die Dauer der Inbetriebnahme bzw. Konfiguration.

Gruppe "FTP"

Tabelle 89: WBM-Seite "Configuration of Network Services" - Gruppe "FTP"

Nicht benötigte Ports und Dienste schließen!

Parameter	Bedeutung
	Hier aktivieren/deaktivieren Sie den FTP-Service.
FIP	In der Werkseinstellung ist dieser Service nicht

Um eine Änderung zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderung wird sofort wirksam.

Gruppe "FTPS"

Tabelle 90: WBM-Seite "Configuration of Network Services" – Gruppe "FTPS"

Parameter	Bedeutung
FTPS	Hier aktivieren/deaktivieren Sie den FTPS-Service. In der Werkseinstellung ist dieser Service nicht aktiviert.

Um eine Änderung zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderung wird sofort wirksam.



Gruppe "HTTP"

Tabelle 91: WBM-Seite "Configuration of Network Services" – Gruppe "HTTP"

Parameter	Bedeutung
	Hier aktivieren/deaktivieren Sie den HTTP-Service.
HTTP	In der Werkseinstellung ist dieser Service nicht
	aktiviert.

Um eine Änderung zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderung wird sofort wirksam.

Hinweis

Verbindungsabbruch bei Deaktivierung

Wenn der HTTP-Service deaktiviert wird, kann die Verbindung zum Produkt unterbrochen werden. Rufen Sie dann die Seite erneut auf.

Gruppe "HTTPS"

Tabelle 92: WBM-Seite "Configuration of Network Services" – Gruppe "HTTPS"

Parameter	Bedeutung
HTTPS	Hier aktivieren/deaktivieren Sie den HTTPS-Service.

Um eine Änderung zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderung wird sofort wirksam.

Hinweis

Verbindungsabbruch bei Deaktivierung

Wenn der HTTPS-Service deaktiviert wird, kann die Verbindung zum Produkt unterbrochen werden. Rufen Sie dann die Seite erneut auf.

Gruppe "I/O-CHECK"

Tabelle 93: WBM-Seite "Configuration of Network Services" - Gruppe "I/O-CHECK"

Parameter	Bedeutung
Service active	Hier aktivieren/deaktivieren Sie den WAGO-I/O- CHECK-Service.

Um eine Änderung zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderung wird sofort wirksam.



15.1.1.2.14 Seite "Configuration of NTP Client"

Auf der Seite "Configuration of NTP Client" finden Sie die Einstellungen zum NTP-Dienst.

Gruppe "NTP Client Configuration"

Tabelle 94: WBM-Seite	"Configuration	of NTP Client" ·	– Gruppe "NTP	Client Configuration"
	"••••••	•••••••	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	enerne eeningenenern

Parameter	Bedeutung
Service enabled	Hier aktivieren/deaktivieren Sie die Aktualisierung der Uhrzeit.
Update Interval (sec)	Hier legen Sie das Aktualisierungsintervall des Time-Servers fest.
Time Server <n></n>	Hier geben Sie die IP-Adressen von maximal 4 Time-Servern ein. Time-Server Nr. 1 wird als erstes angefragt. Sind über diesen keine Daten erreichbar, wird Time- Server Nr. 2 angefragt usw.
Additionally assigned (DHCP)	Hier werden die ggf. durch DHCP (oder BootP) zugewiesenen NTP-Server angezeigt. Wenn kein NTP-Server durch DHCP (oder BootP) zugewiesenen wurde, wird "(no additional servers assigned)" angezeigt.

Um die Zeit unabhängig vom Intervall zu aktualisieren, klicken Sie die Schaltfläche **[Update Time]**.

Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderungen werden sofort wirksam.



15.1.1.2.15 Seite "PLC Runtime Services"

Auf der Seite "PLC Runtime Services" finden Sie die Einstellungen zu verschiedenen Diensten des aktivierten Laufzeitsystems.

Gruppe "General Configuration"

Tabelle 95: WBM-Seite "PLC Runtime Services" – Gruppe "General Configuration"

Parameter	Bedeutung
Port Authentication	Geben Sie hier das neue Passwort für die Port-
Password	Authentifizierung ein.
Confirm Passwort	Geben Sie hier das neue Passwort zur Kontrolle nochmals ein.

Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Set Password]**. Die Änderung wird sofort wirksam.

Gruppe "CODESYS 2"

Diese Gruppe ist nur sichtbar, wenn der Controller das Laufzeitsystem CODESYS V2 unterstützt.

Parameter	Bedeutung
CODESYS 2 State	Hier wird der Status des CODESYS V2- Laufzeitsystems angezeigt (enabled/disabled).
Webserver enabled	Hier aktivieren oder deaktivieren Sie den CODESYS V2-Webserver für die CODESYS Webvisualisierung.
Communication enabled	Hier aktivieren oder deaktivieren Sie die Kommunikation zwischen dem CODESYS V2- Laufzeitsystem und dem CODESYS V2- Programmiersystem.
Communication Port Number	Hier geben Sie die Port-Nummer für die Kommunikation mit dem CODESYS V2- Programmiersystem an. Der Standardwert ist 2455.
Port authentication enabled	Hier geben Sie an, ob für den Port die Authentifizierung eingeschaltet ist. Ist diese eingeschaltet (enabled), muss beim Anmelden per CODESYS V2-IDE das unter "General Configuration" angegebene Passwort eingegeben werden.

Tabelle 96: WBM-Seite "PLC Runtime Services" – Gruppe "CODESYS 2"

Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderung der Authentifizierung wird nach dem nächsten Neustart wirksam. Alle anderen Änderungen werden sofort wirksam.



Gruppe "e!RUNTIME"

Diese Gruppe ist nur sichtbar, wenn der Controller das Laufzeitsystem *e!RUNTIME* unterstützt.

Tabelle 97: WBM-Seite "PLC Runtime Services" - Gruppe "e!RUNTIME"

Parameter	Bedeutung
e!RUNTIME State	Hier wird der Status des e! RUNTIME-
	Laufzeitsystems angezeigt (enabled/disabled).
Webserver enabled	Hier aktivieren oder deaktivieren Sie den Webserver
	für die e IRUNTIME-Webvisualisierung.
Port authentication enabled	Hier geben Sie an, ob für die Verbindung zum Gerät
	ein Log-in erforderlich ist. Der Benutzername ist
	admin und das Passwort ist das unter "General
	Configuration" angegebene Passwort.

Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderung der Authentifizierung wird nach dem nächsten Neustart wirksam. Alle anderen Änderungen werden sofort wirksam.



15.1.1.2.16 Seite "SSH Server Settings"

Auf der Seite "SSH Server Settings" finden Sie die Einstellungen zum SSH-Dienst.

Gruppe "SSH Server"

Tabelle 98: WBM-Seite "SSH Server Settings" – Gruppe "SSH Server"

Parameter	Bedeutung
Service active	Hier schalten Sie den SSH-Server ein oder aus.
Port Number	Hier geben Sie die Port-Nummer ein.
Allow root login	Hier sperren oder erlauben Sie den Root-Zugriff.
Allow password login	Hier aktivieren oder deaktivieren Sie die Passwortabfrage.

Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderungen werden sofort wirksam.



15.1.1.2.17 Seite "DHCP Server Configuration"

Auf der Seite "DHCP Server Configuration" finden Sie die Einstellungen zum DHCP-Dienst.

Gruppe "DHCP Server Configuration Bridge <n>"

|--|

Parameter	Bedeutung
Service active	Hier schalten Sie den DHCP-Dienst für das Interface X <n> ein oder aus.</n>
Start IP for Range	Geben Sie hier den Anfangswert des verfügbaren IP-Adressbereichs ein.
End IP for Range	Geben Sie hier den Endwert des verfügbaren IP- Adressbereichs ein.
Lease time (min)	Hier geben Sie die Ausleihzeit in Minuten ein. Als Standardwert sind 120 Minuten eingetragen.
Static Hosts	Hier werden die statischen Zuordnungen von MAC- IDs zu IP-Adressen angezeigt. Wenn keine Zuordnung festgelegt wurde, wird "No static hosts configured" angezeigt.
Add Static Host	Nachfolgend können Sie statische MAC-Adressen oder Hostnamen und IP-Adressen hinzufügen.
MAC Address or Hostname	Hier geben Sie eine neue statische Zuordnung ein, z. B. "01:02:03:04:05:06=192.168.1.20" oder "hostname=192.168.1.20". Sie können 10 Zuordnungen oder Hostnamen eintragen.
Ip Address	Hier geben Sie die IP-Adresse ein, Sie können 10 IP-Adressen eintragen.

Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderungen werden sofort wirksam.

Um eine neue Zuordnung zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Add]**. Die Änderung wird sofort wirksam.

Um eine bestehende Zuordnung zu löschen, klicken Sie die Schaltfläche **[Delete]**. Die Änderung wird sofort wirksam.

15.1.1.2.18 Seite "Configuration of DNS Server"

Auf der Seite "Configuration of DNS Server" finden Sie die Einstellungen zum DNS-Dienst.

Gruppe "DNS Server"

Caballa 400, M/DM Calta	Configuration		CHURCH DNIC Com (out
abelle TUU: VVBIVI-Selle	Conilduration	0 DNS Server -	Gruppe "DNS Server
	"••••••		eppe "e.e.ee.

Parameter	Bedeut	ung	
Service active	Hier sch	alten Sie den DNS-Server-Dienst ein oder	
	aus.		
	Hier wäł	nlen Sie die Betriebsart des DNS-Servers	
	aus:		
Mode	Provv	Anfragen werden zur Durchsatzoptimierung	
	гтолу	zwischengespeichert.	
	Relay	Alle Anfragen werden direkt weitergeleitet.	
	Hier wer	den die statischen Zuordnungen von	
Static Hosts	Namen	zu IP-Adressen angezeigt. Wenn keine	
Static Hosts	Zuordnu	ing festgelegt wurde, wird "No static hosts	
	configur	ed" angezeigt.	
Add Static Host	Nachfol	gend können Sie statische IP-Adressen und	
	Hostnan	nen hinzufügen.	
	Hier geben Sie eine neue feste Zuordnung ein,		
IP Address	z. B. "192.168.1.20:hostname".		
	Sie könr	nen 10 Zuordnungen eintragen.	
Hostname	Hier geb	en Sie einen Hostnamen ein.	

Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderungen werden sofort wirksam.

Um eine neue Zuordnung zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Add]**. Die Änderung wird sofort wirksam.

Um eine bestehende Zuordnung zu löschen, klicken Sie die Schaltfläche **[Delete]**. Die Änderung wird sofort wirksam.



15.1.1.2.19 Seite "Status overview"

Auf der Seite "Status overview" finden Sie Informationen zum Cloud-Zugang.

Gruppe "Service"

Tabelle 101: WBM-Seite "Overview" - Gruppe "Service"

Parameter	Bedeutung
Version	Hier wird die Version des Cloud-Plug-ins angezeigt.

Gruppe "Connection <n>"

Für jeden Cloud-Zugang wird eine eigene Gruppe angezeigt.

Tabelle 102: WBM-Seite "Overview" – Gruppe "Connection <n>"

Parameter	Bedeutung
Operation	Hier wird der Status der Cloud-Connectivity-
Operation	Applikation angezeigt.
	Hier wird angezeigt, wie viele Data-Collections
Data from PLC Runtime	seitens der IEC-Applikation für die Übertragung zur
	Cloud registriert wurden.
Cloud Connection	Hier wird der Status der Verbindung zum Cloud-
	Dienst angezeigt.
Heartheat	Hier wird das aktuell konfigurierte Heartbeat-Intervall
Hearibeat	in Sekunden angezeigt.
Telemetry data	Hier wird angezeigt, ob die Übertragung von Daten
transmission	aktiviert oder deaktiviert ist.
Cache fill level	Hier wird der Füllstand des Speichers für
(QoS 1 and 2)	ausgehende Nachrichten in Prozent angezeigt.



15.1.1.2.20 Seite "Configuration of Connection <n>"

Auf der Seite "Configuration of Connection <n>" finden Sie Einstellungen und Informationen zum Cloud-Zugang.

Für jeden Cloud-Zugang wird eine eigene Seite angezeigt.

Gruppe "Configuration"

Die angezeigten Parameter sind abhängig von der eingestellten Cloud-Plattform und ggf. von weiteren Einstellungen in dieser Gruppe. Die Abhängigkeiten werden in separaten Tabellen dargestellt.

Parameter	Bedeutung
Enabled	Hier aktivieren/deaktivieren Sie die Cloud- Connectivity-Funktionalität.
Cloud platform	Hier wählen Sie die Cloud-Plattform aus.
Hostname	Hier geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse für die ausgewählte Cloud-Plattform ein.
Port number	Hier geben Sie den Port ein, zu dem eine Verbindung aufgebaut werden soll. Typische Werte sind 8883 für verschlüsselte Verbindungen und 1883 für unverschlüsselte Verbindungen.
Device ID	Hier geben Sie die Device-ID für die ausgewählte Cloud-Plattform ein.
Client ID	Hier geben Sie die Client-ID für die ausgewählte Cloud-Plattform ein.
Authentication	Hier wählen Sie die Authentifizierungsmethode aus. Mögliche Einstellungen sind "Shared Key Acces" oder "X.509 Certificate".
Activation Key	Hier geben Sie den Aktivierungsschlüssel für die ausgewählte Cloud-Plattform ein.
Clean Session	Hier geben Sie an, ob Clean-Session bei der Verbindung zum Cloud-Dienst aktiv sein soll. Wenn Clean-Session aktiv ist, werden die Informationen und Nachrichten zu dieser Verbindung beim Cloud-Dienst nicht persistent gespeichert.
TLS	Hier stellen Sie ein, ob die TLS-Verschlüsselung für die Verbindung zur Cloud-Plattform verwendet werden soll. Amazon Web Services (AWS) verwendet immer TLS.

Tabelle 103: WBM-Seite "Configuration of Connection <n>" – Gruppe "Configuration"



Parameter	Bedeutung
CA file	Hier geben Sie den Pfad zu der im PEM-Format enkodierten Datei ein, die das für den Aufbau einer verschlüsselten Verbindung zu verwendende und vertrauenswürdige CA-Zertifikat enthält. Standardwert ist das bereits auf dem Controller installierte CA-Zertifikat /etc/ssl/certs/ca- certificates crt
User	Hier geben Sie den Benutzernamen für die Authentisierung gegenüber dem Cloud-Dienst ein.
Password	Hier geben Sie das Passwort für die Authentisierung gegenüber dem Cloud-Dienst ein.
Certification file	Hier geben Sie den Pfad zu der im PEM-Format enkodierten Datei ein, die zur Authentisierung gegenüber dem Cloud-Dienst genutzt wird.
Key file	Hier geben Sie den Pfad zu der im PEM-Format enkodierten Datei ein, welche den privaten Schlüssel für die Authentisierung gegenüber dem Cloud-Dienst enthält.
Use websockets	 Hier stellen Sie ein, ob die Verbindung zur Cloud- Plattform mittels Websocket-Protokoll über den Port 443 aufgebaut werden soll. Wenn das Kontrollfeld deaktiviert ist, wird die Verbindung zur Cloud-Plattform mittels MQTT- Protokoll über den Port 8883 aufgebaut.
Use compression	Hier stellen Sie ein, ob die Daten mittels GZIP- Komprimierung komprimiert werden.
Data Protocol	Hier wählen Sie das Daten-Protokoll aus.
Cache mode	Hier stellen Sie ein, in welchem Speicher der Cache für die Datentelegramme angelegt werden soll. Dieses Auswahlfeld ist nur aktiv, wenn eine korrekt formatierte SD-Karte gesteckt ist. (Weitere Informationen finden Sie im Anwendungshinweis A500920.)
Last Will	Hier stellen Sie ein, ob eine Last-Will-Nachricht aktiviert/deaktiviert sein soll.
(Last Will) Topic	Hier geben Sie das Topic ein, unter welchem die Last-Will-Nachricht versendet werden soll.
(Last Will) Message	Hier geben Sie die Nachricht ein, welche Sie als Last-Will-Nachricht versenden wollen.
(Last Will) QoS	Hier geben Sie den "Quality of Service" (QoS) der Last-Will-Nachricht an.
(Last Will) Retain	Hier stellen Sie ein, ob die letzte unter einem Topic gesendete Last-Will-Nachricht vom Broker als gespeicherte Nachricht (Retained Message) behandelt werden soll.



Tabelle 103: WBM-Seite "Configura	tion of Connection <n>" – Gruppe "Configuration"</n>
Parameter	Bedeutung
Device info	Hier stellen Sie ein, ob eine Device-Info-Nachricht erzeugt wird, welche den Cloud-Dienst über die grundlegende Konfiguration des Controllers informiert. (Weitere Informationen finden Sie im Anwendungshinweis A500920.)
Device status	Hier stellen Sie ein, ob Device-State-Nachrichten erzeugt werden sollen, welche den Cloud-Dienst über Änderungen des Betriebsartenschalters sowie der LEDs informiert. (Weitere Informationen finden Sie im Anwendungshinweis A500920.)
Standard commands	Hier stellen Sie ein, ob die integrierten Standardkommandos unterstützt werden sollen. (Die Liste der Standardkommandos finden Sie im Anwendungshinweis A500920.) Wenn das Kontrollfeld deaktiviert ist, werden nur die im IEC-Programm definierten Kommandos unterstützt.
Application property template	Hier haben Sie die Möglichkeit ein eigenes Property für die einzelnen MQTT Nachrichten zur Azure- Cloud erstellen. Dieser Parameter ist optional, d. h., wenn das Feld leer gelassen wird, wird dieses Property nicht mitgesendet. Zur Erstellung dieses Properties stehen die folgenden Platzhalter zur Verfügung: • <m>: Nachrichtentype • : Protokoll-Version • <d>: Deviceld Beispiele: • MyKey=HelloWorld_<m> • TestKey=<m>//<d></d></m></m></d></m>

Um eine Änderung zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche [Submit].

Die Änderungen werden erst nach dem nächsten Neustart des Controllers wirksam. Nutzen Sie hierzu die Reboot-Funktion des WBM. Schalten Sie den Controller nicht zu früh aus!

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Abhängigkeiten der Auswahl- und Eingabefelder für die ausgewählte Cloud-Plattform.



Tabelle 104: Abhangigkeiten der	Aus	wahi-	und	Eing	abete	elder	tu	r die	Clou	latt	form			
		Clo	ud-P	lattfo	orm			Aut tica	hen tion	Da	ta P	rotoc	:ol	
Auswahl- oder Eingabefeld	WAGO Cloud	Azure	MQTT AnyCloud	IBM Cloud	Amazon Web Services	SAP IoT Services		Shared Access Key	X.509 Certificate	WAGO Protocol	WAGO Protocol 1.5	Native MQTT	Sparkplug payload B	Last Will
Enabled	Х	Х	Х	Х	Х	Х								
Cloud platform	Х	Х	Х	Х	Х	Х								
Hostname	Х	Х	Х	Х	Х	Х								
Port number			Х	Х	(X)	Х								
Device ID	Х	Х												
Client ID			٨	>	>	Х				Х	Х	Х		
Authentication		Х												
Activation Key	Х	>						Х						
Clean Session			Х	(X)	(X)	Х								
TLS			Х	Х	(X)	Х								
CA file			Х	Х	Х	Х								
User			Х	Х										
Password			Х	Х										
Certification file		>	Х		Х	Х			Х					
Key file		^	Х		Х	Х			Х					
Use websockets	Х	Х												
Use compression	Х	Х	>							Х	Х	Х		
Data Protocol			Х	Х	Х	(X)								
WAGO Protocol			Х	Х	Х									
WAGO Protocol 1.5			Х	Х	Х									
Native MQTT			Х	Х	Х	(X)								
Sparkplug payload B			Х		Х									
Cache mode	Х	Х	Х	Х	Х	Х								
Last Will			Х	Х	Х	Х								
Last Will Topic			>	^	^	<								Х
Last Will Message			^	>	>	>								Х
Last Will QoS			^	>	>	>								Х
Last Will Retain			>	>	(>)	>								Х
Device info		Х	>	>	>					Х	Х			
Device status		Х	>	>	>					Х	Х			
Standard commands		Х	>		>					Х	Х			
Application property template		х												

Tabelle 104: Abhängigkeiten der Auswahl- und Eingabefelder für die Cloud-Plattform



		Clo	ud-P	lattfo	orm		Au tica	then tion	Da	ata P	rotoc	ol	
Auswahl- oder Eingabefeld	WAGO Cloud	Azure	MQTT AnyCloud	IBM Cloud	Amazon Web Services	SAP IoT Services	Shared Access Key	X.509 Certificate	WAGO Protocol	WAGO Protocol 1.5	Native MQTT	Sparkplug payload B	Last Will

Tabelle 104: Abhängigkeiten der Auswahl- und Eingabefelder für die Cloud-Plattform

X: Sichtbar und aktiv

(X): Sichtbar, aber nicht aktiv

>: Sichtbar und aktiv, abhängig von weiteren Einstellungen

(>): Sichtbar, aber nicht aktiv, abhängig von weiteren Einstellungen



15.1.1.2.21 Seite "Configuration of general SNMP parameters"

Auf der Seite "Configuration of general SNMP parameters" finden Sie allgemeine Einstellungen zu SNMP.

Gruppe "General SNMP Configuration"

Tabelle 105: WBM-Seite "Configuration of general SNMP parameter" – Gruppe "General SNMP Configuration"

Parameter	Bedeutung
Service active	Hier aktivieren/deaktivieren Sie den SNMP-Service.
Name of device	Hier geben Sie den Gerätenamen (sysName) ein.
Description	Hier geben Sie die Gerätebeschreibung (sysDescription) ein.
Physical location	Hier geben Sie den Standort des Gerätes (sysLocation) ein.
Contact	Hier geben Sie die E-Mail-Kontaktadresse (sysContact) ein.
ObjectID	Hier geben Sie die Object-ID ein.

Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderungen werden erst nach dem nächsten Neustart des Controllers wirksam. Nutzen Sie hierzu die Reboot-Funktion des WBM. Schalten Sie den Controller nicht zu früh aus!



15.1.1.2.22 Seite "Configuration of SNMP v1/v2c parameters"

Auf der Seite "Configuration of SNMP v1/v2c parameters" finden Sie die Einstellungen zu SNMP v1/v2c.

Gruppe "SNMP v1/v2c Manager Configuration"

Tabelle 106: WBM-Seite "Configuration of SNMP v1/v2c parameters" – Gruppe "SNMP v1/v2c Manager Configuration"

Parameter	Bedeutung
	Hier wird angezeigt, ob das SNMP-Protokoll für
Protocol enabled	v1/v2c aktiviert ist. Bei deaktiviertem Protokoll wird
	auch der Local-Community-Name gelöscht.
Local Community Name	Hier geben Sie den Community-Namen für die
	SNMP-Manager-Konfiguration an. Über den
	Community-Namen können Beziehungen zwischen
	SNMP-Managern und -Agenten eingerichtet werden,
	die jeweils als Community bezeichnet werden und
	die Identifizierung sowie den Zugriff zwischen den
	SNMP-Teilnehmern steuern.
	Der Community-Name darf maximal 32 Zeichen
	lang sein und keine Leerzeichen enthalten.
	Um das SNMP-Protokoll verwenden zu können,
	muss immer ein gültiger Community-Name
	angegeben sein. Standard ist "public".

Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderungen werden erst nach dem nächsten Neustart des Controllers wirksam. Nutzen Sie hierzu die Reboot-Funktion des WBM. Schalten Sie den Controller nicht zu früh aus!



Gruppe "Actually configured Trap Receivers"

Tabelle 107: WBM-Seite "Configuration of SNMP v1/v2c parameters" – Gruppe "Actually configured Trap Receivers"

Parameter	Bedeutung
Für jeden konfigurierten Trap Wenn kein Trap-Empfänger configured)" angezeigt.	o-Empfänger wird ein eigener Bereich angezeigt. konfiguriert wurde, wird "(no trap receivers
IP Address	Hier wird die IP-Adresse des Trap-Empfängers (Managementstation) angezeigt.
Community Name	Hier wird der Community-Namen für die Trap- Empfänger-Konfiguration angezeigt. Der Community-Name kann durch den Trap-Empfänger ausgewertet werden.
Version	Hier wird die SNMP-Version angezeigt, über welche die Traps gesendet werden sollen: v1 oder v2c (Traps über v3 werden in einem gesonderten Formular angezeigt).
Add new Trap Receiver	In diesem Bereich können Sie einen neuen Trap- Empfänger eingeben.
IP Address	Hier geben Sie die IP-Adresse des neuen Trap- Empfängers (Managementstation) ein.
Community Name	Hier geben Sie den Community-Namen für die neue Trap-Empfänger-Konfiguration an. Der Community- Name kann durch den Trap-Empfänger ausgewertet werden. Der Community-Name darf maximal 32 Zeichen lang sein und keine Leerzeichen enthalten.
Version	Hier wählen Sie die SNMP-Version aus, über welche die Traps gesendet werden sollen: v1 oder v2c (Traps über v3 werden in einem gesonderten Formular konfiguriert).

Um einen bestehenden Trap-Empfänger zu löschen, klicken Sie die entsprechende Schaltfläche **[Delete]**.

Um einen neuen Trap-Empfänger hinzuzufügen, klicken Sie die Schaltfläche **[Add]**.

Die Änderungen werden erst nach dem nächsten Neustart des Controllers wirksam. Nutzen Sie hierzu die Reboot-Funktion des WBM. Schalten Sie den Controller nicht zu früh aus!



15.1.1.2.23 Seite "Configuration of SNMP v3 Users"

Auf der Seite "Configuration of SNMP v3 Users" finden Sie die Einstellungen zu SNMP v3.

Gruppe "Actually configured v3 Users"

Tabelle Too. Webw-Selle "Configuration of Siville vs Osers" – Gruppe "Actually configured vs Osers"

Parameter	Bedeutung
User <n></n>	Für jeden konfigurierten v3-User wird ein eigener Bereich angezeigt. Wenn kein v3-User konfiguriert wurde, wird "(no users configured)" angezeigt.
Security Authentication Name	Hier wird der Benutzername angezeigt.
Authentication Type	 Hier wird der Authentifizierungstyp für die SNMP-v3- Pakete angezeigt. Mögliche Werte sind: Keine Authentifizierung benutzen ("None") Message Digest 5 ("MD5") Secure Hash Algorithm ("SHA")
Authentication Key	Hier wird der Schlüssel für die Authentifizierung angezeigt.
Privacy	Hier wird der Verschlüsselungsalgorithmus für die SNMP-Nachricht angezeigt. Mögliche Werte sind: - Keine Verschlüsselung ("None") - Data Encryption Standard ("DES") - Advanced Encryption Standard ("AES")
Privacy Key	Hier wird der Schlüssel für die Verschlüsselung der SNMP-Nachricht angezeigt. Wird Sie hier nichts angezeigt, dann wird automatisch der "Authentication Key" verwendet.
Notification Receiver IP	Hier wird die IP-Adresse eines Trap-Empfängers für v3-Traps angezeigt. Falls für diesen User keine v3-Traps gesendet werden, ist das Feld leer.
Add new v3 User	In diesem Bereich können Sie einen neuen v3-User eingeben. Sie können maximal 10 User anlegen.
Security Authentication Name	Hier geben Sie den Benutzernamen ein. Dieser muss eindeutig sein; ein bereits vorhandener Benutzername wird bei der Neueingabe nicht akzeptiert. Der Name darf min. 8 und max. 32 Zeichen lang sein und Kleinbuchstaben (a z), Großbuchstaben (A Z), Ziffern (0 9), die Sonderzeichen !()*~' aber keine Leerzeichen enthalten.



Authentication Type	Hier geben Sie den Authentifizierungstyp für die SNMP-v3-Pakete ein. Mögliche Werte sind: - Keine Authentifizierung benutzen ("None") - Message Digest 5 ("MD5") - Secure Hash Algorithm ("SHA")
Authentication Key (min. 8 char.)	Hier geben Sie den Schlüssel für die Authentifizierung ein. Der Schlüssel darf min. 8 und max. 32 Zeichen lang sein und Kleinbuchstaben (a z), Großbuchstaben (A Z), Ziffern (0 9), die Sonderzeichen !()*~' aber keine Leerzeichen enthalten.
Privacy	 Hier geben Sie einen Verschlüsselungsalgorithmus für die SNMP-Nachricht ein. Mögliche Werte sind: Keine Verschlüsselung ("None") Data Encryption Standard ("DES") Advanced Encryption Standard ("AES")
Privacy Key (min. 8 char.)	Hier geben Sie den Schlüssel für die Verschlüsselung der SNMP-Nachricht ein. Wenn Sie hier nichts eingeben, dann wird automatisch der "Authentication Key" verwendet. Der Schlüssel darf min. 8 und max. 32 Zeichen lang sein und Kleinbuchstaben (a z), Großbuchstaben (A Z), Ziffern (0 9), die Sonderzeichen !()*~' aber keine Leerzeichen enthalten.
Notification Receiver IP	Hier geben Sie eine IP-Adresse eines Trap- Empfängers für v3-Traps ein. Falls für diesen User keine v3-Traps gesendet werden sollen, bleibt das Feld leer.

Um einen bestehenden User zu löschen, klicken Sie die entsprechende Schaltfläche **[Delete]**.

Um einen neuen User hinzuzufügen, klicken Sie die Schaltfläche [Add].

Die Änderungen werden erst nach dem nächsten Neustart des Controllers wirksam. Nutzen Sie hierzu die Reboot-Funktion des WBM. Schalten Sie den Controller nicht zu früh aus!

15.1.1.2.24 Seite "WBM User Configuration"

Auf der Seite "WBM User Configuration" finden Sie die Einstellungen zur User-Aministration.

Gruppe "Change Password"



Passwörter ändern

Die im Auslieferungszustand eingestellten Initialpasswörter sind in diesem Handbuch dokumentiert und bieten daher keinen hinreichenden Schutz! Ändern Sie die Passwörter entsprechend Ihren Erfordernissen!

Tabelle 109: WBM-Seite "WBM User Configuration" - Gruppe "Change Password"

Parameter	Bedeutung
Old Password	Hier geben Sie zur Authentifizierung das aktuell
	verwendete Passwort ein.
New Password	Hier geben Sie das neue Passwort für den unter
	"Select User" ausgewählten Benutzer ein.
	Zulässige Zeichen für das Passwort sind folgende
	ASCII-Zeichen: a z, A Z, 0 9, Leerzeichen
	und die Sonderzeichen:
	!? % + = () _ # " - / ` < > * ; , : .
Confirm Bosoward	Hier geben Sie zur Kontrolle das neue Passwort
Commin Password	erneut ein.

Um eine Änderung zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderung wird sofort wirksam.

Hinweis

Zulässige Zeichen für WBM-Passwörter beachten!

Werden außerhalb des WBM (z. B. über eine USB-Tastatur) Passwörter mit unzulässigen Zeichen für das WBM eingestellt, ist ein Zugriff auf die Seiten direkt am Display nicht mehr möglich, da nur die zulässigen Zeichen über die virtuelle Tastatur zur Verfügung stehen!

Hinweis



Übergreifende Rechte der WBM-Benutzer Die WBM-Benutzer "admin" und "user" besitzen über das WBM hinausgehende Rechte, um das System zu konfigurieren und Software zu installieren.

Die Benutzerverwaltung für die Steuerungsanwendungen wird separat angelegt und verwaltet.



15.1.1.3 Registerkarte "Fieldbus"

15.1.1.3.1 Seite "Modbus Services Configuration"

Auf der Seite "Modbus Services Configuration" finden Sie die Einstellungen zu verschiedenen Modbus-Diensten. Die Gruppen sind nur sichtbar, wenn das Laufzeitsystem **e**!RUNTIME aktiviert ist. Sonst wird ein Hinweistext angezeigt.

Gruppe "Modbus TCP Slave"

Tabelle 110: WBM-Seite "Modbus Services Configuration" – Gruppe "Modbus TCP"

Parameter	Bedeutung
Service active	Hier aktivieren/deaktivieren Sie den Modbus-TCP- Dienst.

Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderung wird sofort wirksam.

Gruppe "Modbus UDP Slave"

Tabelle 111: WBM-Seite "Modbus Services Configuration" - Gruppe "Modbus UDP"

Parameter	Bedeutung
Service active	Hier aktivieren/deaktivieren Sie den Modbus-UDP- Dienst.

Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderung wird sofort wirksam.



15.1.1.4 Registerkarte "Security"

15.1.1.4.1 Seite "OpenVPN / IPsec Configuration"

Auf der Seite "OpenVPN / IPsec Configuration" finden Sie die Einstellungen zu OpenVPN und IPsec.

Gruppe "OpenVPN"

Tabelle 112: WBM-Seite ") OpenVPN	IPsec Configuration"	– Gruppe .	.OpenVPN"
				,

Parameter	Bedeutung			
Current State	Hier wird der aktuelle Status des OpenVPN- Dienstes angezeigt.			
	stopped	Der Dienst ist nicht aktiv.		
	running	Der Dienst ist aktiv.		
OpenVPN enabled	Hier aktivieren oder deaktivieren Sie den OpenVPN- Dienst.			
openvpn.config	Hier wählen Sie eine OpenVPN-Konfigurationsdatei aus, die vom PC zum Produkt oder umgekehrt übertragen werden soll.			

Um eine Änderung zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche [Submit].

Um eine Datei auf dem PC auszuwählen, klicken Sie das Auswahlfeld **Choose file ...**.

Um die ausgewählte Datei vom PC zum Produkt zu übertragen, klicken Sie die Schaltfläche **[Upload]**.

Um eine Datei vom Produkt zum PC zu übertragen, klicken Sie die Schaltfläche **[Download]**.

Die Änderungen werden erst nach dem nächsten Neustart des Produktes wirksam. Nutzen Sie hierzu die Reboot-Funktion des WBM. Schalten Sie das Produkt nicht zu früh aus!


Gruppe "IPsec"

Tabelle 113: WBM-Seite "OpenVPN / IPsec Configuration" – Gruppe "IPsec"

Parameter	Bedeutung	9
	Hier wird d	er aktuelle Status des IPsec-Dienstes
Current State	angezeigt.	
	stopped	Der Dienst ist nicht aktiv.
	running	Der Dienst ist aktiv.
IPses anabled	Hie aktivieren oder deaktivieren Sie den IPsec-	
IF sec enabled	Dienst.	
	Hier wählen Sie eine IPsec-Konfigurationsdatei au	
ipsec.conf	die vom PC zum Produkt oder umgekehrt	
	übertragen werden soll.	
ipsec.secrets	Hier wähle	n Sie eine IPsec-Konfigurationsdatei aus,
	die vom PC	C zum Produkt übertragen werden soll.

Um eine Änderung zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche [Submit].

Um eine Datei auf dem PC auszuwählen, klicken Sie das Auswahlfeld **Choose file ...**.

Um die ausgewählte Datei vom PC zum Produkt zu übertragen, klicken Sie die Schaltfläche **[Upload]**.

Um eine Datei vom Produkt zum PC zu übertragen, klicken Sie die Schaltfläche **[Download]**.

Die Änderungen werden erst nach dem nächsten Neustart des Produktes wirksam. Nutzen Sie hierzu die Reboot-Funktion des WBM. Schalten Sie das Produkt nicht zu früh aus!

15.1.1.4.2 Seite "General Firewall Configuration"

Auf der Seite "General Firewall Configuration" finden Sie die globalen Einstellungen zur Firewall.

Gruppe "Global Firewall Parameter"

|--|

Parameter	Bedeutung
Firewall enabled entirely	Hier aktivieren oder deaktivieren Sie die komplette Funktionalität der Firewall. Diese Einstellung hat oberste Priorität. Ist die Firewall ausgeschaltet, haben alle anderen Einstellungen keine direkte Auswirkung. Die Konfiguration der anderen Parameter ist trotzdem möglich, damit Sie die Firewall-Parameter korrekt einstellen können, bevor Sie die Firewall aktivieren.
ICMP echo broadcast protection	Hier aktivieren oder deaktivieren Sie den "ICMP echo broadcast"-Schutz.
Max. UDP connections per second	Hier geben Sie die maximale Anzahl der UDP- Verbindungen pro Sekunde an.
Max. TCP connections per second	Hier geben Sie die maximale Anzahl der TCP- Verbindungen pro Sekunde an.

Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie die entsprechende Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderung wird sofort wirksam.



15.1.1.4.3 Seite "Interface Configuration"

Auf der Seite "Interface Configuration" finden Sie die Firewall-Einstellungen zu den einzelnen Schnittstellen.

Gruppe "Firewall Configuration Bridge <n> / VPN"

Für jede konfigurierte Bridge wird eine eigene Gruppe angezeigt. Die Einstellungen in dieser Gruppe beziehen sich auf die Konfiguration der Firewall auf IP-Niveau.

Tabelle 115: WBM-Seite "Interface Configuration" – Gruppe "Firewall Configuration Bridge <n> / VPN"

Parameter	Bedeutung		
Firewall enabled for Interface	Hier aktivieren oder dea die jeweilige Bridge.	ktivieren Sie die Firewall für	
ICMP echo protection	Hier aktivieren oder dea echo"-Schutz für die jew	ktivieren Sie den "ICMP reilige Bridge.	
ICMP echo limit per second	Hier geben Sie die maxi pro Sekunde an. "0" = "Disabled"	male Anzahl "ICMP pings"	
ICMP burst limit (0 = disabled)	Hier geben Sie die maxi burst" pro Sekunde an. "0" = "Disabled"	male Anzahl "ICMP echo	
	FTP		
	FTPS		
	HTTP		
	HTTPS		
	I/O-CHECK	Hier aktivieren oder	
	PLC Runtime	deaktivieren Sie die	
	PLC WebVisu –	Firewall für den ieweiligen	
	direct link (port 8080)	Dienst.	
Service enabled	SSH	Die Dienste selber müssen	
	BootP/DHCP	über die Seite "Ports and	
	DNS	Services" gesondert ein-	
	Modbus TCP	und ausgeschaltet werden.	
	Modbus UDP		
	SNMP		
	OPC UA		
	PROFINET IO		

Um eine Änderung zu übernehmen, klicken Sie die entsprechende Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderung wird sofort wirksam.

Auf Controllern mit Telecontrol-Funktionalität werden standardmäßig die in der nachfolgenden Tabelle aufgelisteten Firewall-Ports geöffnet. Über diese Ports können die entsprechenden Telecontrol-Dienste ausgeführt werden, ohne dass deren Kommunikation durch die Firewall blockiert wird.



Tabelle 116: Ports für Telecontrol-Funktionalität		
Protokoll	Port	
DNP3	20000	
IEC60870-5-104	2404	
IEC61850	102	



15.1.1.4.4 Seite "Configuration of MAC address filter"

Auf der Seite "Configuration of MAC address filter" stellen Sie die Firewall-Konfiguration auf ETHERNET-Niveau ein.

Die "MAC Address Filter Whitelist" enthält einen Default-Eintrag mit folgenden Werten:

MAC-Adresse: 00:30:DE:00:00:00 MAC-Mask: ff:ff:ff:00:00:00

Wenn Sie den Default-Eintrag freischalten, können bereits verschiedene WAGO Geräte im Netzwerk untereinander kommunizieren.

Hinweis





Bevor Sie den MAC-Adressenfilter aktivieren, müssen Sie Ihre eigene MAC-Adresse in der "MAC Address Filter Whitelist" eintragen und freischalten.

Andernfalls können Sie anschließend über das ETHERNET nicht mehr auf das Gerät zugreifen. Dies gilt auch für andere Dienste, die von Ihrem Gerät benutzt werden, z. B. die IP-Konfiguration über DHCP.

Wenn die MAC-Adresse Ihres DHCP-Servers nicht in der "MAC Address Filter Whitelist" enthalten ist, wird Ihr Gerät nach dem nächsten Aktualisierungszyklus seine IP-Einstellungen verlieren und ist dann

ebenfalls nicht mehr erreichbar. Solange in der "MAC Address Filter Whitelist" kein Eintrag enthalten ist, wird deshalb das Einschalten des Filters verhindert.

Falls mindestens eine freigeschaltete Adresse eingetragen ist, erhalten Sie vor dem Freischalten noch einmal einen dementsprechenden Warnhinweis, den Sie bestätigen müssen.

Gruppe "Global MAC address filter state"

Tabelle 117: WBM-Seite "Configuration of MAC address filter" – Gruppe "Global MAC address filter state"

Parameter	Bedeutung
Filter enabled	Hier aktivieren oder deaktivieren Sie den globalen
	MAC-Adressenfilter.

Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderung wird sofort wirksam.



Gruppe "MAC address filter state Bridge <n>"

Für jede konfigurierte Bridge wird eine eigene Gruppe angezeigt.

Tabelle 118: WBM-Seite "Configuration of MAC address filter" – Gruppe "MAC address filter state Bridge <n>"

Parameter	Bedeutung
Filter enabled	Hier aktivieren oder deaktivieren Sie den MAC-
	Adressenfilter für die jeweilige Bridge.

Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderung wird sofort wirksam.

Gruppe "MAC address filter whitelist"

Für jeden Listeneintrag wird ein eigener Bereich angezeigt.

Parameter	Bedeutung
MAC address	Hier wird die MAC-Adresse des jeweiligen
MAC address	Listeneintrags angezeigt.
MAC mask	Hier wird die MAC-Maske des jeweiligen
MAC mask	Listeneintrags angezeigt.
Filter enabled	Hier aktivieren oder deaktivieren Sie den Filter für
	den jeweiligen Listeneintrag.
Add filter to whitelist	Hier erstellen Sie einen neuen Listeneintrag.
MAC address	Hier geben Sie die MAC-Adresse für einen neuen
	Listeneintrag ein. Sie können 10 Filter eintragen.
MAC mask	Hier geben Sie die MAC-Maske für den neuen
	Listeneintrag ein.
Filter enabled	Hier aktivieren oder deaktivieren Sie den Filter für
	den neuen Listeneintrag.

Tabelle 119: WBM-Seite "Configuration of MAC address filter" - Gruppe "MAC address filter whitelist"

Um eine Änderung zu übernehmen, klicken Sie die entsprechende Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderung wird sofort wirksam.

Um einen bestehenden Listeneintrag zu löschen, klicken Sie die entsprechende Schaltfläche **[Delete]**. Die Änderung wird sofort wirksam.

Um einen neuen Listeneintrag zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Add]**. Sie können 10 Filter eintragen. Die Änderung wird sofort wirksam.



15.1.1.4.5 Seite "Configuration of User Filter"

Auf der Seite "Configuration of User Filter" finden Sie die Einstellungen zu den anwenderspezifischen Filtern der Firewall.

Gruppe "User filter"

Für jeden konfigurierten Filter wird ein eigener Bereich angezeigt.

Parameter	Bedeutung
Policy	Hier wird angezeigt, ob der Netzwerkteilnehmer durch den Filter zugelassen oder ausgeschlossen ist.
Source IP address	Hier wird die Quell-IP-Adresse für den jeweiligen Filter angezeigt.
Source Netmask	Hier wird die Quellnetzmaske für den jeweiligen Filter angezeigt.
Source Port	Hier wird die Quell-Port-Nummer für den jeweiligen Filter angezeigt.
Destination IP address	Hier wird die Ziel-IP-Adresse für den jeweiligen Filter angezeigt.
Destination Netmask	Hier wird die Zielnetzmaske für den jeweiligen Filter angezeigt.
Destination Port	Hier wird die Ziel-Port-Nummer für den jeweiligen Filter angezeigt.
Protocol	Hier werden die zugelassenen Protokolle für den jeweiligen Filter angezeigt.
Input interface	Hier werden die zugelassenen Schnittstellen für den jeweiligen Filter angezeigt.

Tabelle 120: WBM-Seite "Configuration of User Filter" – Gruppe "User filter"



Fabelle 120: WBM-Seite "Configuration of User Filter" – Gruppe "User filter"			
Parameter	Bedeutung		
Add new user filter	Hier können Sie maximal 10 Filter anlegen. Sie müssen nur Werte in die Felder eintragen, die beim Filter gesetzt werden sollen. Mindestens 1 Wert muss eingetragen werden, alle anderen Felder können leer bleiben.		
Policy	Hier wäl durch de werden Allow	Hier wählen Sie aus, ob der Netzwerkteilnehmer durch den Filter zugelassen oder ausgeschlossen werden soll.	
	Drop	Der Netzwerkteilnehmer ist ausgeschlossen.	
Source IP address	Hier geben Sie die Quell-IP-Adresse für den neuen Filter ein.		
Source netmask	Hier geben Sie die Quellnetzmaske für den neuen Filter ein.		
Source port	Hier geben Sie die Quell-Port-Nummer für den neuen Filter ein.		
Destination IP address	Hier geben Sie die Ziel-IP-Adresse für den neuen Filter ein.		
Destination subnet mask	Hier geben Sie die Zielnetzmaske für den neuen Filter ein.		
Destination port	Hier geben Sie die Ziel-Port-Nummer für den neuen Filter ein.		
	Hier get ein.	en Sie die Protokolle für den neuen Filter	
Protocol	TCP/ UDP	Der TCP-Service und der UDP-Service werden gefiltert.	
	TCP	Der TCP-Service wird gefiltert.	
	UDP	Der UDP-Service wird gefiltert.	
Input interface	Hier geben Sie die Schnittstellen für den neuen Filter ein.		
	Any	Alle Schnittstellen werden gefiltert.	
	Bridge <n></n>	Die zur Bridge <n> zugeordneten Schnittstellen werden gefiltert. Es werden nur die konfigurierten Bridges angezeigt.</n>	
	VPN	Die VPN-Schnittstelle wird gefiltert.	

Um den neuen Filter zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Add]**. Die Änderung wird sofort wirksam.

Um einen bestehenden Filter zu löschen, klicken Sie die Schaltfläche **[Delete]**. Die Änderung wird sofort wirksam.



15.1.1.4.6 Seite "Certificates"

Auf der Seite "Certificates" finden Sie Auswahlmöglichkeiten, um Zertifikate und Schlüssel zu installieren oder zu löschen.

Gruppe "Installed Certificates"

Tabelle 121: WBM-Seite "Configuration of OpenVPN and IPsec" - Gruppe "Certificate List"

Parameter	Bedeutung
	Hier werden die geladenen Zertifikate angezeigt.
<certificate name=""></certificate>	Wenn kein Zertifikat geladen wurde, wird "No
	certificates existing" angezeigt.

Um eine Datei auf dem PC auszuwählen, klicken Sie das Auswahlfeld **Choose file**

Um die ausgewählte Datei zum Produkt zu übertragen, klicken Sie die Schaltfläche **[Upload]**. Die Änderungen werden sofort wirksam.

Die Zertifikate werden im Verzeichnis "/etc/certificates/" und die Schlüssel im Verzeichnis "/etc/certificates/keys/" gespeichert.

Um einen Eintrag zu löschen, klicken Sie die Schaltfläche **[Delete]**. Die Änderungen werden sofort wirksam.

Gruppe "Installed Private Keys"

Parameter	Bedeutung
<private key="" name=""></private>	Hier werden die geladenen Schlüssel angezeigt. Wenn kein Schlüssel geladen wurde, wird "No private keys existing" angezeigt.

Tabelle 122: WBM-Seite "Configuration of OpenVPN and IPsec" - Gruppe "Private Key List"

Um eine Datei auf dem PC auszuwählen, klicken Sie das Auswahlfeld **Choose file ...**.

Um die ausgewählte Datei zum Produkt zu übertragen, klicken Sie die Schaltfläche **[Upload]**. Die Änderungen werden sofort wirksam.

Die Zertifikate werden im Verzeichnis "/etc/certificates/" und die Schlüssel im Verzeichnis "/etc/certificates/keys/" gespeichert.

Um einen Eintrag zu löschen, klicken Sie die Schaltfläche **[Delete]**. Die Änderungen werden sofort wirksam.



15.1.1.4.7 Seite "Security Settings"

Auf der Seite "Security Settings" finden Sie Einstellungen zur Netzwerksicherheit.

Gruppe "TLS Configuration"

Parameter	Bedeutung	
TLS Configuration	Hier stellen Sie ein, welche TLS-Versionen und kryptografischen Verfahren für HTTPS erlaubt sind.	
	Standard	Der Webserver erlaubt TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2 und auch kryptografische Verfahren, die heute nicht mehr als sicher angesehen werden.
	Strong	Der Webserver erlaubt nur die TLS- Version 1.2 und starke Algorithmen. Ältere Software und ältere Betriebssysteme unterstützen eventuell TLS 1.2 nicht.

Tabelle 123: WBM-Seite "Security Settings" – Gruppe "TLS Configuration"

Um eine Änderung zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderung wird sofort wirksam.

Information Techniso



Technische Richtlinie TR-02102 des BSI

Die Regeln für die Einstellung "Strong" richten sich nach der technischen Richtlinie TR-02102 des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Die Richtlinie finden Sie im Internet unter: <u>https://www.bsi.bund.de</u> > "Publikationen" > "Technische Richtlinien".



15.1.1.4.8 Seite "Advanced Intrusion Detection Environment (AIDE)"

Auf der Seite "Advanced Intrusion Detection Environment (AIDE)" finden Sie Einstellungen zur Netzwerksicherheit.

Gruppe "Run AIDE check at startup"

Tabelle 124: WBM-Seite "Advanced Intrusion Detection Environment (AIDE)" – Gruppe "Run AIDE check at startup"

Parameter	Bedeutung
Service active	Hier aktivieren/deaktivieren Sie den "AIDE check"
	beim Starten des Controllers.

Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche **[Submit]**. Die Änderungen werden beim nächsten Neustart wirksam.

Gruppe "Refresh Options"

Tabelle 125: WBM-Seite "Advanced Intrusion Detection Environment (AIDE)" – Gruppe "Control AIDE and show log"

Parameter	Bedeutu	ng	
	Hier wählen Sie die auszuführende Aktion aus.		
Select Action	readlog	Die Log-Daten werden angezeigt.	
	init	Die Datenbank wird initialisiert und mit den aktuellen Werten gefüllt.	
	check	Die aktuellen Werte werden mit den in der Datenbank gespeicherten Werten verglichen.	
	update	Die aktuellen Werte werden mit den in der Datenbank gespeicherten Werten verglichen und die Datenbank anschließend aktualisiert.	
Read only the last n	Hier scha Meldunge Anzahl de	Iten Sie die Anzeige der letzten n en ein. Hier geben Sie zusätzlich die er angezeigten Meldungen ein.	
Automatic refresh interval (sec)	Markierer Aktualisie Geben Si eine zykli Abhängig Schaltfläd	n Sie das Kontrollfeld, um die zyklische erung einzuschalten. e die Zykluszeit in Sekunden ein, mit der sche Aktualisierung durchgeführt wird. von Status wechselt die Beschriftung der che ("Refresh"/"Start"/"Stop").	

Um die Anzeige zu aktualisieren, klicken Sie die Schaltfläche **[Refresh]**. Die Schaltfläche ist nur sichtbar, wenn die zyklische Aktualisierung nicht eingeschaltet ist.

Um die zyklische Aktualisierung zu aktivieren, klicken Sie die Schaltfläche **[Start]**. Die Schaltfläche ist nur sichtbar, wenn die zyklische Aktivierung eingeschaltet ist und noch nicht gestartet wurde.



Um die zyklische Aktualisierung wieder zu beenden, klicken Sie die Schaltfläche **[Stop]**. Diese Schaltfläche ist nur sichtbar, wenn die zyklische Aktualisierung aktiv ist.

Die zyklische Aktualisierung wird nur solange durchgeführt, wie die Seite "Advanced Intrusion Detection Environment (AIDE)" geöffnet ist. Wenn Sie die WBM-Seite wechseln, wird die Aktualisierung angehalten, bis Sie die Seite "Advanced Intrusion Detection Environment (AIDE)" erneut aufrufen.

Die Meldungen werden unterhalb der Einstellungen angezeigt.



15.1.1.5 Registerkarte "Diagnostic"

15.1.1.5.1 Seite "Diagnostic Information"

Auf der Seite "Diagnostic Information" finden Sie die Einstellungen zur Anzeige der Diagnosemeldungen.

Tabelle 126: WBM-Seite "Diagnostic Information"

Parameter	Bedeutung
	Hier schalten Sie die Anzeige der letzten n
Read only the last	Meldungen ein. Hier geben Sie zusätzlich die
	Anzahl der angezeigten Meldungen ein.
	Markieren Sie das Kontrollfeld, um die zyklische
	Aktualisierung einzuschalten.
Automatic refresh interval	Geben Sie die Zykluszeit in Sekunden ein, mit der
(sec)	eine zyklische Aktualisierung durchgeführt wird.
	Abhängig von Status wechselt die Beschriftung der
	Schaltfläche ("Refresh"/"Start"/"Stop").

Um die Anzeige zu aktualisieren oder die zyklische Aktualisierung zu aktivieren, klicken Sie die Schaltfläche **[Refresh]**. Diese Schaltfläche ist nur sichtbar, wenn die zyklische Aktualisierung nicht eingeschaltet ist.

Um die zyklische Aktualisierung zu aktivieren, klicken Sie die Schaltfläche **[Start]**. Die Schaltfläche ist nur sichtbar, wenn die zyklische Aktivierung eingeschaltet ist und noch nicht gestartet wurde.

Um die zyklische Aktualisierung wieder zu beenden, klicken Sie die Schaltfläche **[Stop]**. Diese Schaltfläche ist nur sichtbar, wenn die zyklische Aktualisierung aktiv ist.

Die zyklische Aktualisierung wird nur solange durchgeführt, wie die Seite "Diagnostic Information" geöffnet ist. Wenn Sie die WBM-Seite wechseln, wird die Aktualisierung angehalten, bis Sie die Seite "Diagnostic Information" erneut aufrufen.

Die Meldungen werden unterhalb der Einstellungen angezeigt.



Anhang 193



Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ansicht	.23
Abbildung 2: RS-485-Busabschluss	.31
Abbildung 3: Schematisches Schaltbild	.36
Abbildung 4: Beispiel für Schnittstellenzuordnung über WBM	.44
Abbildung 5: 1 Bridge mit 2 Ports	.46
Abbildung 6: 2 Bridges mit 1/1 Ports	.46
Abbildung 7: Anbindung der Controller an einen Cloud-Dienst (Beispiel)	.59
Abbildung 8: Abstände	.70
Abbildung 9: Controller einfügen	.72
Abbildung 10: Ziehen der Federleiste ohne Verdrahtung (Anwendungsbeispiel))73
Abbildung 11: Ziehen der Federleiste mit Verdrahtung (Anwendungsbeispiel)	.73
Abbildung 12: "WAGO Ethernet Settings" – Startbildschirm (Beispiel)	.81
Abbildung 13: "WAGO Ethernet Settings" – Register Netzwerk (Beispiel)	.82
Abbildung 14: "Open DHCP, Beispielbild"	.85
Abbildung 15: Beispiel eines Funktionstests	.86
Abbildung 16: Authentifizierung eingeben (Beispiel)	.93
Abbildung 17: Passworterinnerung	.95
Abbildung 18: WBM-Browserfenster (Beispiel)	.98
Abbildung 19: WBM-Kopfzeile mit nicht darstellbaren Registerkarten (Beispiel)	.98
Abbildung 20: WBM-Statuszeile (Beispiel)	.99
Abbildung 21: "WAGO Ethernet Settings" – Startbildschirm (Beispiel)	100
5 <i>"</i> 5 (1 <i>)</i>	
Abbildung 22: "WAGO Ethernet Settings" – Kommunikationsverbindung	101
Abbildung 22: "WAGO Ethernet Settings" – Kommunikationsverbindung Abbildung 23: "WAGO Ethernet Settings" – Registerkarte Identifikation (Beispie	101 el)
Abbildung 22: "WAGO Ethernet Settings" – Kommunikationsverbindung Abbildung 23: "WAGO Ethernet Settings" – Registerkarte Identifikation (Beispie	101 el) 102
Abbildung 22: "WAGO Ethernet Settings" – Kommunikationsverbindung Abbildung 23: "WAGO Ethernet Settings" – Registerkarte Identifikation (Beispie Abbildung 24: "WAGO Ethernet Settings" – Registerkarte Netzwerk	101 el) 102 103
Abbildung 22: "WAGO Ethernet Settings" – Kommunikationsverbindung Abbildung 23: "WAGO Ethernet Settings" – Registerkarte Identifikation (Beispie Abbildung 24: "WAGO Ethernet Settings" – Registerkarte Netzwerk Abbildung 25: "WAGO Ethernet Settings" – Registerkarte Protokoll	101 el) 102 103 105
Abbildung 22: "WAGO Ethernet Settings" – Kommunikationsverbindung Abbildung 23: "WAGO Ethernet Settings" – Registerkarte Identifikation (Beispie Abbildung 24: "WAGO Ethernet Settings" – Registerkarte Netzwerk Abbildung 25: "WAGO Ethernet Settings" – Registerkarte Protokoll Abbildung 26: "WAGO Ethernet Settings" – Registerkarte Status	101 el) 102 103 105 106

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Darstellungen der Zahlensysteme	12
Tabelle 2: Schriftkonventionen	12
Tabelle 3: Legende zur Abbildung "Ansicht"	24
Tabelle 4: Bedruckung und Typenschild	25
Tabelle 5: Netzwerkanschlüsse ETHERNET– "X1", "X2"	27
Tabelle 6: Versorgungspannung – "X4"	27
Tabelle 7: Digitale Eingänge – "X12"	28
Tabelle 8: Digitale Ausgänge – "X5"	29
Tabelle 9: Analoge Eingänge – "X14"	29
Tabelle 10: Analoge Ausgänge – "X6"	30
Tabelle 11: Kommunikationsschnittstelle RS-485 – "X11"	30
Tabelle 12: Analoge Temperatursensoren – "X13"	32
Tabelle 13: LEDs System	33
Tabelle 14: LEDs "LNK ACT"	33
Tabelle 15: LED Speicherkartensteckplatz	33
Tabelle 16: LEDs Status DI/DO	33
Labelle 17: Betriebsartenschalter	34
Tabelle 18: Technische Daten – Mechanische Daten	37
Tabelle 19: Technische Daten – Systemdaten	37
Tabelle 20: Technische Daten – Versorgung	31
Tabelle 21: Technische Daten – Unr	38
Tabelle 22: Technische Daten – Programmierung	38
Tabelle 23: Technische Daten – ETHERNET	38
Tabelle 25: Technische Daten – Konnunikationsschnittstelle	39
Tabelle 26: Technische Daten – Verdrantungsebene	39
Tabelle 27: Technische Daten – Digitale Eingange	
Tabelle 28: Technische Daten – Analoge Fingänge	4 0 //
Tabelle 20: Technische Daten – Analoge Lingange	4 0
Tabelle 30: Technische Daten – Klimatische Umgebungsbedingungen	4 0
Tabelle 31: Technische Daten – Analoge Temperatursensoren	42
Tabelle 32 [·] Technische Daten – Feldbus	42
Tabelle 33 ⁻ Technische Daten – Sonstiges	42
Tabelle 34: Zuordnung der MAC-IDs und IP-Adressen für 1 Bridge mit 2 Ports	s.46
Tabelle 35: Zuordnung der MAC-IDs und IP-Adressen für 2 Bridges mit 1/1 Po	orts
	46
Tabelle 36: Dienste und Benutzer	47
Tabelle 37: WBM-Benutzer	48
Tabelle 38: Linux [®] -Benutzer	48
Tabelle 39: Liste der per DHCP übertragenen Parameter	57
Tabelle 40: Komponenten des Softwarepaketes Cloud-Connectivity	60
Tabelle 41: Laden eines Boot-Projekts	67
Tabelle 42: Einbaulagen und zulässige Umgebungstemperaturen	68
Tabelle 43: WAGO Tragschienen	70
Tabelle 44: Legende zu den Abbildungen "Ziehen der Federleiste …"	73
Tabelle 45: Voreingestellte IP-Adressierungen der Ethernet-Schnittstellen	79
Tabelle 46: Netzmaske 255.255.255.0	79



Tabelle 47 [.] Benutzereinstellungen im Auslieferungszustand	95
Tabelle 48: Zugriffsrechte für die WBM-Seiten	
Tabelle 49: CODESYS V3-Prioritäten	108
Tabelle 50: Prozessabbild analoge Eingänge	110
Tabelle 51: Prozessabbild analoge Ausgänge	110
Tabelle 52: Prozessabbild analoge Temperatureingänge	111
Tabelle 53: Prozessabbild digitale Eingänge	111
Tabelle 54: Prozessabbild digitale Ausgänge	112
Tabelle 55: Diagnose LED "SYS"	113
Tabelle 56: Diagnose LED "RUN"	113
Tabelle 57: Diagnose LED "LNK ACT"	115
Tabelle 58: Diagnose LED Speicherkartensteckplatz	115
Tabelle 59: Zubehör – Werkzeuge	124
Tabelle 60: WBM-Seite "Device Status" – Gruppe "Device Details"	125
Tabelle 61: WBM-Seite "Device Status" – Gruppe "Network TCP/IP Details"	126
Tabelle 62: WBM-Seite "PLC Runtime Information" – Gruppe "Runtime"	128
Tabelle 63: WBM-Seite "PLC Runtime Information" – Gruppe "Projekt Details"	129
Tabelle 64: WBM-Seite "PLC Runtime Information" – Gruppe(n) "Task n"	129
Tabelle 65: WBM-Seite "PLC Runtime Configuration" – Gruppe "General PLC	
Runtime Configuration"	134
Tabelle 66: WBM-Seite "PLC Runtime Configuration" – Gruppe "Webserver	
Configuration"	136
Tabelle 67: WBM-Seite "TCP/IP Configuration" – Gruppe "TCP/IP Configuratio	on"
	137
Tabelle 68: WBM-Seite "TCP/IP Configuration" – Gruppe "DNS Server"	138
Tabelle 69: WBM-Seite "Ethernet Configuration" – Gruppe "Bridge Configurati	on"
	139
Tabelle 70: WBM-Seite "Ethernet Configuration" – Gruppe "Switch Configurati	ion"
-	140
Tabelle 71: WBM-Seite "Ethernet Configuration" - Gruppe "Ethernet Interface	
Configuration"	141
Tabelle 72: WBM-Seite "Configuration of Host and Domain Name" – Gruppe	
"Hostname"	142
Tabelle 73: WBM-Seite "Configuration of Host and Domain Name" – Gruppe	
"Domain Name"	142
Tabelle 74: WBM-Seite "Routing" – Gruppe "IP Forwarding through multiple	
interfaces"	144
Tabelle 75: WBM-Seite "Routing" – Gruppe "Custom Routes"	145
Tabelle 76: WBM-Seite "Routing" – Gruppe "IP-Masquerading"	147
Tabelle 77: WBM-Seite "Routing" – Gruppe "Port-Forwarding"	148
Tabelle 78: WBM-Seite "Clock Settings" – Gruppe "Timezone and Format"	149
Tabelle 79: WBM-Seite "Clock Settings" – Gruppe "UTC Time and Date"	149
Tabelle 80: WBM-Seite "Clock Settings" – Gruppe "Local Time and Date"	150
Tabelle 81: WBM-Seite "Create bootable Image" – Gruppe "Create bootable	
image from boot device"	
	151
Tabelle 82: WBM-Seite "Firmware Backup" – Gruppe "Firmware Backup"	151 152
Tabelle 82: WBM-Seite "Firmware Backup" – Gruppe "Firmware Backup" Tabelle 83: WBM-Seite "Firmware Restore" – Gruppe "Firmware Restore"	151 152 154
Tabelle 82: WBM-Seite "Firmware Backup" – Gruppe "Firmware Backup" Tabelle 83: WBM-Seite "Firmware Restore" – Gruppe "Firmware Restore" Tabelle 84: WBM-Seite "Active System" – Gruppe "Boot Device"	151 152 154 156
Tabelle 82: WBM-Seite "Firmware Backup" – Gruppe "Firmware Backup" Tabelle 83: WBM-Seite "Firmware Restore" – Gruppe "Firmware Restore" Tabelle 84: WBM-Seite "Active System" – Gruppe "Boot Device" Tabelle 85: WBM-Seite "Active System" – Gruppe "System <n> (Internal Flash</n>	151 152 154 156 1)"



Tabelle 86: WBM-Seite "Mass Storage" – Gruppe "Devices"
Tabelle 87: WBM-Seite "Mass Storage" – Gruppe "Create new Filesystem on
Memory Card"157
Tabelle 88: WBM-Seite "Software Uploads" – Gruppe "Upload new Software".158
Tabelle 89: WBM-Seite "Configuration of Network Services" – Gruppe "FTP"159
Tabelle 90: WBM-Seite "Configuration of Network Services" – Gruppe "FTPS"159
Tabelle 91: WBM-Seite "Configuration of Network Services" – Gruppe "HTTP"160
Tabelle 92: WBM-Seite "Configuration of Network Services" – Gruppe "HTTPS"
Tabelle 93: WBM-Seite "Configuration of Network Services" – Gruppe "I/O-
CHECK"
Configuration "
Tabelle 05: WBM Seite DLC Puntime Services" Gruppe General
Configuration"
Tabelle 96: WBM-Seite PLC Runtime Services" – Gruppe CODESYS 2" 162
Tabelle 97: WBM-Seite _PLC Runtime Services" – Gruppe "e/RUNTIMF" 163
Tabelle 98: WBM-Seite "SSH Server Settings" – Gruppe "SSH Server"
Tabelle 99: WBM-Seite "DHCP Server Configuration" – Gruppe "DHCP
Configuration Bridge <n>"</n>
Tabelle 100: WBM-Seite "Configuration of DNS Server" – Gruppe "DNS Server"
Tabelle 101: WBM-Seite "Overview" – Gruppe "Service"
Tabelle 102: WBM-Seite "Overview" – Gruppe "Connection <n>"</n>
Tabelle 103: WBM-Seite "Configuration of Connection <n>" – Gruppe</n>
"Configuration"168
Tabelle 104: Abhängigkeiten der Auswahl- und Eingabefelder für die Cloud-
Plattform
Tabelle 105: WBM-Seite "Configuration of general SNMP parameter" – Gruppe
"General SNMP Configuration"
Tabelle Tub: VVBM-Selle "Conliguration of SINMP VT/V2C parameters – Gruppe
"SNMF V1/V2C Manager Configuration of SNMP v1/v2c parameters" Gruppe
Actually configured Tran Receivers"
Tabelle 108: WBM-Seite Configuration of SNMP v3 Users" – Gruppe Actually
configured v3 Users" 176
Tabelle 109: WBM-Seite "WBM User Configuration" – Gruppe "Change
Password"
Tabelle 110: WBM-Seite "Modbus Services Configuration" – Gruppe "Modbus
TCP"
Tabelle 111: WBM-Seite "Modbus Services Configuration" – Gruppe "Modbus
UDP"179
Tabelle 112: WBM-Seite "OpenVPN / IPsec Configuration" – Gruppe "OpenVPN"
Tabelle 113: WBM-Seite "OpenVPN / IPsec Configuration" – Gruppe "IPsec"181
Tabelle 114: WBM-Seite "General Firewall Configuration" – Gruppe "Global
Firewall Parameter"
Tabelle 115: WBM-Seite "Interface Configuration" – Gruppe "Firewall
Contiguration Bridge <n> / VPN"</n>
Tabelle 116: Ports fur Telecontrol-Funktionalität



Tabelle 117: WBM-Seite "Configuration of MAC address filter" – Gruppe "Globa	al
MAC address filter state"1	85
Tabelle 118: WBM-Seite "Configuration of MAC address filter" – Gruppe "MAC	
address filter state Bridge <n>"1</n>	86
Tabelle 119: WBM-Seite "Configuration of MAC address filter" – Gruppe "MAC	
address filter whitelist"1	86
Tabelle 120: WBM-Seite "Configuration of User Filter" – Gruppe "User filter"1	87
Tabelle 121: WBM-Seite "Configuration of OpenVPN and IPsec" – Gruppe	
"Certificate List"1	89
Tabelle 122: WBM-Seite "Configuration of OpenVPN and IPsec" – Gruppe	
"Private Key List"1	89
Tabelle 123: WBM-Seite "Security Settings" – Gruppe "TLS Configuration" 1	90
Tabelle 124: WBM-Seite "Advanced Intrusion Detection Environment (AIDE)" -	
Gruppe "Run AIDE check at startup"1	91
Tabelle 125: WBM-Seite "Advanced Intrusion Detection Environment (AIDE)" -	
Gruppe "Control AIDE and show log"1	91
Tabelle 126: WBM-Seite "Diagnostic Information"1	93



 WAGO GmbH & Co. KG

 Postfach 2880
 • 32385 Minden

 Hansastraße 27
 • 32423 Minden

 Telefon:
 0571/887 – 0

 Telefax:
 0571/887 – 844169

 E-Mail:
 info@wago.com

 Internet:
 www.wago.com