



| Definitionen der Technikerseitenparameter | ieräteeinstellungen - RS-485 Einstellungen Gateway | | Modbus-Adressen | | | |
|--|--|--|---|--|----------------|---------------|
| Techniker-Parameter | Baudrate Die Baudrate der Modbus-Kommunikation für RS485 kann mit diesem Parameter | Der Gateway für die Ethernet-Kommunikation kann mit diesem Parameter eingestellt werden. Wenn DHCP aktiviert ist, muss dieser Parameter nicht eingestellt werden, | Ausgangsstatusadressen | | | |
| Status des Kanals Mit diesem Parameter wird der Kanal aktiviert und deaktiviert. Wenn der Kanal als deaktiviert | eingestellt werden. Er kann zwischen 0 und 5 eingestellt werden. Parameterwerte: 0 = 4800 | wenn DHCP deaktiviert ist, muss der Benutzer diesen Parameter entsprechend | | | | |
| ausgewählt ist, kann dieser Kanal im Hauptbedienungsbildschirm für den Einzelansichtsmodus nicht beobachtet werden, der Kanalalarm kann nicht gesteuert werden und der Analogwert für | 1 = 9600 | Tcp/lp-Auswahl | Ausgangsstatusadres | Kapal 1 Alarmausgangsstatus | Gerä | t Adresse |
| diesen Kanal kann nicht in der USB-Datei aufgezeichnet werden. Er kann zwischen 0 und 1 eingestellt werden. Wenn Parameterwerte | 2 = 19200 3 = 38400 | Das TCP/IP-Protokoll kann mit diesem Parameter eingestellt werden. Er kann | CH-2 ALARMAUSGANG | Kanal-2 Alarmausgangsstatus | - | 00001 |
| 0 = DEAKTIVIEREN | 4 = 57600 | 0 = Modbus RTU über TCP/IP | CH-3 ALARMAUSGANG | Kanal-3 Alarmausgangsstatus | - | 00003 |
| 1 = AKTIVIEREN Kanalbezeichnung "Definition der Kanallabel" | Parität | 1 = Modbus RTU TCP/IP | CH-4 ALARMAUSGANG | Kanal-4 Alarmausgangsstatus | - | 00004 |
| Alle Kanäle haben eine eigene Beschriftung, die im Hauptbetriebsbildschirm angezeigt wird. Die Kanalbezeichnungen können auf maximal 10 Zeichen eingestellt werden. | Mit diesem Parameter kann das Paritätsbit der Modbus-Kommunikation für Rs485 eingestellt werden Er kann zwischen 0 und 2 eingestellt werden Parameterwerte: | Geräteeinstellungen - Einstellungen für Datum und Uhrzeit Mit diesem Parameter werden Datum und Uhrzeit für das Gerät eingestellt | CH-5 ALARMAUSGANG | Kanal-5 Alarmausgangsstatus | - | 00005 |
| Alarmtyp | 0 = KEINE | Geräteeinstellungen - Passwortänderung | CH-6 ALARMAUSGANG | Kanal-6 Alarmausgangsstatus | - | 00006 |
| Der Alarmtyp für den ausgewählten Kanal kann entsprechend diesem Parameter | 1 = UNGERADE 2 = GERADE | Das Bedienerpasswort für das Gerät wird mit diesem Parameter eingestellt. | CH-7 ALARMAUSGANG | Kanal-8 Alarmausgangsstatus | - | 00007 |
| 0 = NIEDRIG 1 = HOCH 2 = BAND | Stoppbit. | In diesem Abschnitt können Sie die Standardeinstellungen zurücksetzen. | GEN. ALR. AUS | Allgemeiner Alarmausgangsstatus | - | 00009 |
| Voralarmtyp | Mit diesem Parameter kann das Stoppbit der Modbus-Kommunikation für Rs485 eingestellt worden Erkann zwischen 1 und 2 eingestellt worden Parameterworte: | Geräteeinstellungen - Software-Update | GEN.PRE.ALR. AUS | Allgemein Voralarm-Ausgangsstatus | - | 00010 |
| Der Voralarmtyp für den ausgewählten Kanal kann entsprechend diesem Parameter | 1 = 1 Stoppbit | Aler konnen Sie die Software des Geräts mit einem USB-Flash-Speicher aktualisieren. | Hinweis-1: Der Status o | der Ausgänge kann mit der Modbus-Fu | nktion-1 (| Read Coils) |
| 0 =NIEDRIG 1 =HOCH 2 =BAND | 2 = 2 Stoppbits | Protokolle | ausgelesen werden. Die Antwort des Geräts | für die Modbus-Eunktion-1 sind imme | 2 Byte I | Daten auch |
| Hysteresis | Mit diesem Parameter kann die Modbus-Kommunikationsgeräte-ID für Rs485 eingestellt | Auf dieser Seite werden die Ereignisprotokolle angezeigt. | wenn die Modbus-Funkti | ion weniger als 9 Ausgänge anfordert. | 2 0,00 | Jaton, adon |
| eingestellt werden. Er kann zwischen -400 °C und +400 °C eingestellt werden. | werden. Dieser Parameterwert kann von 1 bis 247 eingestellt werden. | EVENT SCREEN | Prozesswerte Adres | sen | | |
| Bandalarm | Geräteeinstellungen - USB Einstellungen | Event Time Date C7-94gh PAirm 0850/28000.12 10 IG4-94gh PAirm 0850/28000.17 10 | | | | |
| Die Bandbreite für den Bandalarm kann mit diesem Parameterwert eingestellt werden. Er kann zwischen -400 °C und +400 °C eingestellt werden. | Dateiname Mit diesem Parameter kann der USB-Dateiname für die Aufzeichnung von Analogwerten | C6-High PAIm 01:59 20:03:17 | Prozesswerte Adress | en | Gerät | Adresse |
| Offset | eingestellt werden. Der Dateiname kann auf maximal 10 Zeichen eingestellt werden. Die | | CH-1 P.WERT | Kanal-1 Prozesswert | °C/Ph/Ba | ar 30001 |
| Der Prozessoffsetwert für den ausgewählten Kanal kann mit diesem Parameter | Tabulatoren voneinander getrennt. Ein Beispiel für das Dateiformat wird nachfolgend | | CH-3 P.WERT | Kanal-3 Prozesswert | °C/Ph/B | ar 30003 |
| Sensoralarm | erklärt. | | CH-4 P.WERT | Kanal-4 Prozesswert | °C/Ph/Ba | ar 30004 |
| Der Sensorbruchalarm für den ausgewählten Kanal kann mit diesem Parameter | Beschriftung Wenn die Analogwerte in einer USB-Datei aufgezeichnet werden, kann der Benutzer eine | Sprachauswahl | CH-5 P.WERT | Kanal-5 Prozesswert | °C/Ph/Ba | ar 30005 |
| 0 = DEAKTIVIEREN | Bezeichnung für diese Aufzeichnung festlegen. Die Beschriftung kann auf maximal 10 | Auf dieser Seite wird die Sprache für das Gerät ausgewählt. | CH-6 P.WERT | Kanal-6 Prozesswert | °C/Ph/Ba | ar 30006 |
| 1 = AKTIVIEREN | Zeichen eingesteilt werden. Das Labei wird am Ende jeder Zeile der Datei autgezeichnet. | LANGUAGE SCREEN | CH-7 P.WERT | Kanal-7 Prozesswert | °C/Ph/Ba | ar 30007 |
| Kalibrierung Der untere Wert für den ausgewählten Kanal kann entsprechend diesem | Wenn die analogen Werte in einer USB-Datei aufgezeichnet werden, kann der Benutzer | ENGLISH | Hinweis-2: Die Prozes | sswerte können mit der Modbus-Fun | ktion 4 (| Read Input |
| Parameter eingestellt werden. | Zeile der Datei aufgezeichnet. Sie kann zwischen 0 und 1 eingestellt werden. | TÜRKÇE | Register) ausgelesen w | verden. Da die Prozesswerte auf dem | LCD-Bil | dschirm mit |
| Kalib. Hoch Kalibrierung Der Hochwert für den ausgewählten Kanal kann entsprechend diesem | Parameterwerte: | | Punkt angezeigt werden tatsächlichen Werte | , sind die vom Modbus gelesenen Werte | e 10-mal h | iöher als die |
| Parameter eingestellt werden. | 1 = AKTIVIEREN | | Baramotor Modbuo | Adroacon | | _ |
| Sensor-Typ Analoges Eingangssignal, das gemäß diesem Parameter für den ausgewählten Kanal | Aufzeichnungszeit (Sek.) Mit diesem Parameter kann das Zeitintervall für die Aufzeichnung eingestellt werden | (F) (F) (F) (F) | Farameter woubus- | Auressen | | |
| angelegt werden soll und im Display angezeigt wird. | Analoge Werte werden mit diesem Zeitintervall in einer USB-Datei aufgezeichnet, das | | Parameterwerte Adres | ssen G | erät A | Adresse |
| 0=4-20 mA 1=0-20 mA 2=0-10 V Steuerungsparameter - Sonstige Parameter | zwischen 0 und 3600 Sek. eingestellt werden kann. Wenn dieser Parameterwert 0 ist, ist die USB-Aufzeichnung deaktiviert. | Bediengrafik der Alarm- und Voralarmtypen | CH-1 NAME | Kanal-1 Name Zeich | enfolge 420 | /00 - 42004 |
| Bildschirmtyp | Flash-Speicher "USB Flash Memory Stick Detected Test" | | CH-2 NAME | Kanal-2 Name Zeich | enfolge 420 | 105 - 42009 |
| Der Typ des Hauptbedienbildschirms wird mit diesem Parameter eingestellt. | Wenn das USB-Speichergerät eingesteckt ist, wird die Meldung "OK" angezeigt. | Hochalarm | CH-4 NAME | Kanal-4 Name Zeich | entoige 420 |)15 - 42014 |
| 0 = MEHRFACH | Interne Autzeichnung | Alamausgang | CH-5 NAME | Kanal-5 Name Zeich | enfolge 420 |)20 - 42024 |
| 1 = EINZELN | Das Gerät kann in den Speicher aufzeichnen. Wenn ein USB-Speicher eingesteckt wird, werden die Aufzeichnungen auf den USB-Speicher übertragen, wobei der Dateiname das aktuelle Datum | | CH-6 NAME | Kanal-6 Name Zeich | enfolge 420 | J25 - 42029 |
| Mit diesem Parameter wird der Modus des Anzeigekanalscanners eingestellt. Er kann | und die Uhrzeit enthält.(Beisp.: 2017-07-30-09-08-12-CHAN8.txt) Das Symbol | | CH-7 NAME | Kanal-7 Name Zeich | enfolge 420 | /30 - 42034 |
| zwischen 0 und 1 eingestellt werden. Parameterwerte: | abgeschlossen ist. | | CH-8 NAME | Kanal-8 Name Zeich | enfolge 420 | 35 - 42039 |
| 1 = AKTIVIEREN | Wenn Sie den USB-Speicher wahrend der Übertragung oder Autnahme auswerten mochten; Drücken Sie die Taste F4 für 5 Sekunden und der USB-Speicher muss (innerhalb von 5 Sekunden) | HYS | LABEL | USB-Etikett Zeich | enfolge 420 | 40 - 42044 |
| Zeit ändern (Sek.) Nit dissem Beremeter wird die Abfregezeit der Anzeige eingestellt. Der gesemte | entfernt werden, bevor das Symbol ဳ auf dem Bildschirm verschwindet. Wenn der USB-Stick nicht innerhalb dieser Zeit entfernt wird, wird die Übertragung an der Stelle fortgesetzt, an der sie | SET Prozesswert | CH-1 ALARM GESETZT | Kanal-1 Alarmsollwert (*) °C/P | h/Bar | 42050 |
| Hauptbedienungsbildschirm wird während der mit diesem Parameter festgelegten | unterbrochen wurde. | | CH-1 PRE A. SET | Kanal-1 Voralarm-Sollwert (*) °C/P | h/Bar | 42051 |
| Zeit angezeigt. Er kann zwischen 1 und 3600 eingestellt werden. | Beispiel für eine USB-Aufnahmedatei | Nia dei e an Alama | CH-1 HYSTERESIS | Kanal -1 Hysteresewert (*) °C/P | h/Bar | 42052 |
| Hintergrundbeleuchtung Ein Die Hintergrundbeleuchtung des Displays kann über diesen Parameterwert gesteuert | 2011-06-23-17:26:09 130.6 129.1 130.5 129.5 130.0 129.9 130.3 129.1 SAMPLE | Niedriger Alarm | CH-2 ALARM SET | Kanal-1 Bandbreitenwert (*) C/P Kanal-2 Alarmsollwert (*) °C/P | n/Bar b/Bar | 42053 |
| werden. Er kann zwischen 50 und 100 eingestellt werden. | 2011-06-23-17:26:10 130.6 129.1 130.5 129.5 130.0 129.9 130.3 129.1 SAMPLE 2011-06-23-17:26:12 130.6 129.1 130.5 129.5 130.0 129.9 130.3 129.1 SAMPLE | Alarmausgang | CH-2 PRE A. SET | Kanal-2 Voralarm-Sollwert (*) °C/P | h/Bar | 42055 |
| Hintergrundbeleuchtung Aus ECO-Modus für die Hintergrundbeleuchtung: bei Auswahl von Aus keine | 2011-06-23-17:26:13 130.6 129.1 130.5 129.5 130.0 129.9 130.3 129.1 SAMPLE | | CH-2 HYSTERESIS | Kanal -2 Hysteresewert (*) °C/P | h/Bar | 42056 |
| Hintergrundbeleuchtung .Dieser Parameterwert kann von 1 bis 100 eingestellt | Aufzeichnungszeit CH-1 CH-2 CH-3 CH-4 CH-5 CH-6 CH-7 CH-8 Beschriftung | | CH-2 BAND ALARM | Kanal-2 Bandbreitenwert (*) °C/P | h/Bar | 42057 |
| werden. Hintergrundbeleuchtung Ausschaltzeit | Geräteeinstellungen - ETHERNET-Einstellungen | | CH-3 ALARM SET | Kanal-3 Alarmsollwert (*) °C/P Kanal-3 Voralarm-Sollwert (*) °C/P | h/Bar h/Bar | 42058 |
| Zeit für den Zugriff auf den Modus "Ökomische Hintergrundbeleuchtung". Dieser | DHCP | OFF HYS | CH-3 HYSTERESIS | Kanal -3 Hysteresewert (*) °C/P | h/Bar | 42060 |
| Parameterwert kann von 10 bis 300 eingestellt werden. Geräteeinstellungen - RS-232 Einstellungen | DHCP ist ein automatisches Konfigurationsprotokoll, das in IP-Netzwerken verwendet wird. Wenn DHCP aktiviert ist, passt das Gerät die Konfigurationsparameter für die | SET Prozesswert | CH-3 BAND ALARM | Kanal-3 Bandbreitenwert (*) °C/P | h/Bar | 42061 |
| Baudrate | Ethernet-Kommunikation (IP, Netzmaske, Gateway) dynamisch für Ihr | | CH-4 ALARM SET | Kanal-4 Alarmsollwert (*) °C/P | h/Bar | 42062 |
| Die Baudrate der Modbus-Kommunikation für RS232 kann mit diesem Parameter | Netzwerksystem an. Wenn DHCP deaktiviert ist, mussen Sie die Ethernet- Konfigurationsparameter (IP, Netzmaske, Gateway) für Ihr Netzwerksystem selbst | | CH-4 PRE A. SET | Kanal-4 Voralarm-Sollwert (*) °C/P | h/Bar | 42063 |
| 0 = 4800 3 = 38400 | anpassen. Er kann zwischen 0 und 1 eingestellt werden. Parameterwerte: | Bandalarm | CH-4 HYSTERESIS | Kanal -4 Hysteresewert (*) °C/P | h/Bar h/Bar | 42064 |
| $\begin{array}{cccc} 1 &= 9600 & 4 &= 57600 \\ 2 &= 19200 & 5 &= 115200 \end{array}$ | 1 = DHCPAKTIVIEREN | | CH-5 ALARM SET | Kanal-5 Alarmsollwert (*) °C/P | h/Bar | 42066 |
| Parität Mit dissem Parameter konn des Paritätelit des Medhus Kommuliutis (* 2000) | IP Nr. | Alarmausgang | CH-5 PRE A. SET | Kanal-5 Voralarm-Sollwert (*) °C/P | h/Bar | 42067 |
| eingestellt werden. Er kann zwischen 0 und 2 eingestellt werden. Parameterwerte: | Mit diesem Parameter kann die IP-Adresse für die Ethernet-Kommunikation | I ↑ | CH-5 HYSTERESIS | Kanal -5 Hysteresewert (*) °C/P | h/Bar | 42068 |
| 0 = KEINE | werden, wenn DHCP deaktiviert ist, muss der Benutzer diesen Parameter anpassen. | | CH-5 BAND ALARM | Kanal-5 Bandbreitenwert (*) °C/P | h/Bar | 42069 |
| 2 = GERADE | | | CH-6 PRE A SET | Kanal-6 Voralarm-Sollwert (*) °C/P | n/Bar h/Bar | 42070 |
| Stoppbit. Mit diesem Parameter kann das Stopphit der Madhus Kommunikation für BS222 | Port Nr. Die Nummer des Ethernet-Ports kann mit diesem Parameter eingestellt werden. | OFF HYS HYS | CH-6 HYSTERESIS | Kanal -6 Hysteresewert (*) °C/P | h/Bar | 42072 |
| eingestellt werden. Er kann zwischen 1 und 2 eingestellt werden. Parameterwerte: | | Prozesswert | CH-6 BAND ALARM | Kanal-6 Bandbreitenwert (*) °C/P | h/Bar | 42073 |
| 1 = 1 Stoppbit 2 = 2 Stoppbits | Netzmaske Die Subnetzmaske für die Ethernet-Kommunikation kann mit diesem Parameter | (SET - (BAND/2)) SET (SET + (BAND/2)) | CH-7 ALARM SET | Kanal-7 Alarmsollwert (*) °C/P | h/Bar | 42074 |
| Id Mit Jacob Deservation lines die Madhue Kommunikationen "it 10 (" - D0000 | eingestellt werden. Wenn DHCP aktiviert ist, muss dieser Parameter nicht eingestellt | SET = Alarm- oder Voralarm-Sollwert | CH-7 PRE A. SET | Kanal-7 Voralarm-Sollwert (*) °C/P | h/Bar h/Bar | 42075 |
| eingestellt werden. Dieser Parameter wann die Modbus-Kommunikationsgerate-ID für RS232 | werden, wenn DHCP deaktiviert ist, muss der Benutzer diesen Parameter entsprechend seinem eigenen Netzwerksystem einstellen. | BAND= Bandbreite für Bandalarm. | CH-7 BAND ALARM | Kanal-7 Bandbreitenwert (*) C/P | h/Bar | 42077 |
| - | | - | | | | |

| CH-8 ALARM SET | Kanal-8 Alarmsollwert (*) | °C/Ph/Bar | 42078 | CH-5 P.V OFFSET Kanal-5 Prozess-Offset (*) °C/Ph/Bar 42152 | Wartung | Auswahl des Eingangstyps CH-5 |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|-------|--|---|--|
| CH-8 PRE A. SET | Kanal-8 Voralarm-Sollwert (*) | °C/Ph/Bar | 42079 | CH-6 P.V OFFSET Kanal-6 Prozess-Offset (*) °C/Ph/Bar 42153 | Reparaturen dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Schalten | |
| CH-8 HYSTERESIS | Kanal -8 Hysteresewert (*) | °C/Ph/Bar | 42080 | CH-7 P.V OFFSET Kanal-7 Prozess-Offset (*) °C/Ph/Bar 42154 | Sie das Gerät aus, bevor Sie interne Teile berühren. | |
| CH-8 BAND ALARM | Kanal-8 Bandbreitenwert (*) | °C/Ph/Bar | 42081 | CH-8 P.V OFFSET Kanal-8 Prozess-Offset (*) °C/Ph/Bar 42155 | Reinigen Sie das Gehäuse nicht mit Lösungsmitteln auf Kohlenwasserstoffbasis (Benzin, | |
| CH-1 KALIB. NIEDRIG | Ch-1 Kalibrierung Tiefstwert | - | 42082 | RS232 BAUDRATRE RS232 Baudratenauswahl - 42156 | Zuverlässigkeit des Gerätes beeinträchtigen. Verwenden Sie ein mit Ethylalkohol oder | |
| CH-1 KALIB. HOCH | Ch-1 Kalibrierung Höchswert | - | 42083 | RS232 PARITY RS232 Paritätsbit-Auswahl - 42157 | Wasser angefeuchtetes Tuch, um das äußere Kunststoffgehäuse zu reinigen. | |
| CH-2 KALIB. NIEDRIG | Ch-2 Kalibrierung Tiefstwert | - | 42084 | RS232 STOP BIT RS232 Stoppbit-Auswahl - 42158 | Weitere informationen | 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| CH-2 KALIB. HOCH | Ch-2 Kalibrierung Höchswert | - | 42085 | RS232 ID RS232 Gerätekennung Wert - 42159 | Herstellerangaben: | If CH-5 is selected If CH-5 is selected LMS zms as a 4-20mA / 0-20mA as a 0-10V input |
| CH-3 KALIB. NIEDRIG | Ch-3 Kalibrierung Tiefstwert | - | 42086 | DSP. TYPE Hauptbedienungsbildschirm - 42160 | Emko Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | input |
| CH-3 KALIB, HOCH | Ch-3 Kalibrierung Hochswert | - | 42087 | DSP. SCAN Anzeige Scan EIN/AUS - 42161 | Bursa Organize Sanayi Bolgesi, (Fethiye OSB Mah.) Ali Osman Sonmez Bulvari, 2. Sokak No:3 16215 BURSA - TÜRKİYE | |
| CH-4 KALIB. NIEDRIG | Ch-4 Kalibrierung Hösbewert | - | 42088 | SCAN TIME Anzeige der Abtastzeitspanne Sec 42162 | Telefon : +90 224 261 1900 | Auswahl des Eingangstyps CH-6 |
| CH-4 KALIB. HUCH | Ch-4 Kalibrierung Tiefetwert | - | 42069 | DSP BACKLIGH I LCD-Display Hintergrundbeleuchtungsmodus - 42163 | Fax : +90 224 261 1912 | |
| CH-5 KALIB. NIEDRIG | Ch 5 Kalibrierung Höchswort | | 42090 | RS485 BAUDRATRE RS485 Baudratenauswani - 42164 | Reparatur- und Wartungsservice: | |
| CH 6 KALIR NIEDRIG | Ch 6 Kalibrierung Tiefstwort | | 42091 | RS485 PARITY RS485 Paritatspit-Auswani - 42165 | Emko Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ON ON |
| CH-6 KALIB HOCH | Ch-6 Kalibrierung Höchswert | - | 42093 | RS465 STOP BIT RS232 Stoppbil-Auswani - 42166 | Bursa Organize Sanayi Bölgesi, (Fethiye OSB Mah.) Ali Osman Sönmez Bulvarı, | |
| CH-7 KALIB, NIEDRIG | Ch-7 Kalibrierung Tiefstwert | - | 42094 | LANGLIAGE Auswahl der Gerätesprache - 42168 | 2. Sokak, No:3 16215 BURSA - TURKIYE Telefon : +90 224 261 1900 | |
| CH-7 KALIB, HOCH | Ch-7 Kalibrierung Höchswert | - | 42095 | SAVE TIME USB Zeitaufrahme Eng/Dis - 42169 | Fax : +90 224 261 1912 | |
| CH-8 KALIB. NIEDRIG | Ch-8 Kalibrierung Tiefstwert | - | 42096 | SAMPLETIME USB-Aufzeichnungszeitintervall Sec 42170 | | 4-20mA/0-20mA-Eingang 0-10V-Eingang |
| CH-8 KALIB. HOCH | Ch-8 Kalibrierung Höchswert | - | 42097 | DHCP Dhcp Aktivieren/Deaktivieren(**) - 42183 | Analoger Eingangstyp Dip-Schalterpositionen | ausgewählt ist ausgewählt ist |
| CH-1 INDICATOT UNIT | Kanal-1 Anzeigeeinheit | - | 42098 | ETH. PORT Ethernet-Port-Nr. (**) - 42184 | Auswahl des Eingangstyps CH-1 | |
| CH-2 INDICATOT UNIT | Kanal-2 Anzeigeeinheit | - | 42099 | ETH. IP NO Ethernet In-Nr.(**) - 42185 | | |
| CH-3 INDICATOT UNIT | Kanal-3 Anzeigeeinheit | - | 42100 | ETH. NETMASK Ethernet-Netzmaske(**) - 42187 | | Auswahl des Eingangstyps CH-7 |
| CH-4 INDICATOT UNIT | Kanal-4 Anzeigeeinheit | - | 42101 | ETH. GATEWAY Ethernet Gateway(**) - 42189 | | |
| CH-5 INDICATOT UNIT | Kanal-5 Anzeigeeinheit | - | 42102 | MAC ADR. Geräte-Mac-Adresse(**) - 42191 | | |
| CH-6 INDICATOT UNIT | Kanal-6 Anzeigeeinheit | - | 42103 | | | |
| CH-7 INDICATOT UNIT | Kanal-7 Anzeigeeinheit | - | 42104 | | | |
| CH-8 INDICATOT UNIT | Kanal-8 Anzeigeeinheit | - | 42105 | (1) (*) Diese Parameter werden auf dem LCD-Bildschirm mit Punkt angezeigt, so dass die Parameterwerte das 10-fache der tatsächlichen Werte | IMS ZMS 4-20mA/0-20mA-Eingang 0-10V-Eingang | |
| CH-1 ANG. EINGANGSTYP | Kanal-1 Analogeingangstyp | - | 42106 | für die Modbus-Funktion sind. | ausgewählt ist ausgewählt ist | |
| CH-2 ANG. EINGANGSTYP | Kanal-2 Analogeingangstyp | - | 42107 | | | LMS ZMS 4-20mA/0-20mA-Eingang 0-10V-Eingang |
| CH-3 ANG. EINGANGSTYP | Kanal-3 Analogeingangstyp | - | 42108 | (1) (**) Diese Parameter werden nur für die Modbus-Funktion gelesen. | Auswahl des Eingangstyps CH-2 | ausgewählt ist ausgewählt ist |
| CH-4 ANG. EINGANGSTYP | Kanal-4 Analogeingangstyp | - | 42109 | | | |
| CH-5 ANG. EINGANGSTYP | Kanal-5 Analogeingangstyp | - | 42110 | | | Auswahl des Eingangstyps CH-8 |
| CH-6 ANG. EINGANGSTYP | Kanal-6 Analogeingangstyp | - | 42111 | Installation | ON ON | ······································ |
| CH-7 ANG. EINGANGSTYP | Kanal-7 Analogeingangstyp | - | 42112 | | | |
| CH-8 ANG. EINGANGSTYP | Kanal-8 Analogeingangstyp | - | 42113 | Bevor Sie mit der Installation dieses Produkts beginnen, lese | | ON ON |
| | Kanal-1 Voralarmtvo | | 42114 | sorgfältig durch. | | |
| | Kanal 1 Senserbrushalarm | | 42115 | | Wenn CH-2 als Wenn CH-2 als Unconcentration of the second | |
| | Kanal 2 Alarmtyp | | 42110 | Im Paket | ausgewählt ist ausgewählt ist | |
| CH-2 PRE & TYPE | Kanal-2 Voralarmtyn | - | 42118 | init diet, | | Wenn CH-8 als Wenn CH-8 als Utility Wenn CH- |
| CH-2 SENSOR ALARM | Kanal-2 Sensorbruchalarm | · · | 42119 | -Gerät, ein Stück | Auswahl des Eingangstyps CH-3 | ausgewählt ist ausgewählt ist |
| CH-3 ALARM TYPE | Kanal-3 Alarmtyp | - | 42120 | -Befestigungsklammer, zwei Stück | | Bestellinformationen |
| CH-3 PRE.A TYPE | Kanal-3 Voralarmtyp | - | 42121 | Be discourse and alterna in 4 Othing | | |
| CH-3 SENSOR ALARM | Kanal-3 Sensorbruchalarm | - | 42122 | -Bedienungsanieitung, 1 Stuck | | |
| CH-4 ALARM TYPE | Kanal-4 Alarmtyp | - | 42123 | Es wird empfohlen, dieses Produkt vor der Installation auf eventuell | | |
| CH-4 PRE.A TYPE | Kanal-4 Voralarmtyp | - 1 | 42124 | Transportschäden zu überprüfen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dafür zu sorger dass gualifizierte Mechaniker und Elektrotechniker dieses Produkt installieren | ON ECE ON ECE | (96 x 96 1/4 DIN) |
| CH-4 SENSOR ALARM | Kanal-4 Sensorbruchalarm | - | 42125 | | | A Versorgungsspannung |
| CH-5 ALARM TYPE | Kanal-5 Alarmtyp | - | 42126 | Wenn die Gefahr eines schweren Unfalls infolge eines Ausfalls oder Defekts diese | S 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Wenn CH3 ale | 1 100 240V ~ (- %15'+%10) 50/60Hz |
| CH-5 PRE.A TYPE | Kanal-5 Voralarmtyp | - | 42127 | Anschluss des Gerätes vom System. | IMS ZMS 4-20mA/0-20mA-Eingang 0-10V-Eingang | 2 24V~(-%15;+%10) 50/60Hz 24V (-%15;+%10) |
| CH-5 SENSOR ALARM | Kanal-5 Sensorbruchalarm | - | 42128 | | ausgewählt ist ausgewählt ist | |
| CH-6 ALARM TYPE | Kanal-6 Alarmtyp | - | 42129 | Das Gerat wird normalerweise ohne Netzschalter oder Sicherung geliefer Verwenden Sie Netzschalter und Sicherung wie erforderlich. | | 10 Relaisausgänge mit 2 gemeinsamen |
| CH-6 PRE.A TYPE | Kanal-6 Voralarmtyp | - | 42130 | | Auswani des Eingangstyps CH-4 | R für ieden Schließer 5A max. (5A@250V bei ohmscher Last) |
| CH-6 SENSOR ALARM | /Kanal-6 Sensorbruchalarm | - | 42131 | Achten Sie darauf, die Nenn-Versorgungsspannung zu verwenden, um das Gerät vo Beschädigungen zu schützen und Ausfälle zu verbindern | r I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | für jeden Öffnerkontakt 15A max (15A@250V bei ohmscher Last) |
| CH-7 ALARM TYPE | Kanal-7 Alarmtyp | - I | 42132 | Soomangangen zu sonatzen und Austalle zu Vermituern. | | |
| CH-7 PRE.A TYPE | Kanal-7 Voralarmtyp | | 42133 | Unterbrechen Sie die Stromversorgung, bis die gesamte Verkabelun | | T Augengestern 14 may für is der Terreisterensen |
| CH-7 SENSOR ALARN | / Kanal-7 Sensorbruchalarm | | 42134 | werden können. | | Ausgangsstrom TA max. Iur jeden Transistorausgang. |
| CH-8 ALARM TYPE | Kanal-8 Alarmtyp | + · | 42135 | | | CDE Kommunikationstyp |
| CH-8 PRE.A TYPE | Kanal-8 Voralarmtyp | - · | 42136 | versuchen Sie niemals, dieses Gerat zu zerlegen, zu modifizieren oder zu reparieren Manipulationen am Gerät können zu Fehlfunktionen. Stromschlag oder Bran | d 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Wenn CH.4 als Wenn CH.4 als | 200 RS-232, Modbus RTU |
| TECH PW | Tachnikarbaraich Resourcet | | 42137 | führen. | IMS ZMS 4-20mA/0-20mA-Eingang 0-10V-Eingang | 20U USB + RS-232 Modbus RTU |
| OPP PW/ | Bedieperbereich Passwort | | 42130 | Verwenden Sie das Gerät nicht in brennbaren oder explosivon geschlitige | ausgewählt ist ausgewählt ist | 240 RS-485("500VACIsolierung") + RS-232 Modbus RTU |
| CH-1 1/0 | Kanal-1 Aktivieren/Deaktivieren | | 42139 | Atmosphären. | | 2E0 Ethernet + RS-232 Modbus RTU |
| CH-2 1/0 | Kanal-2 Aktivieren/Deaktivieren | | 42141 | Boim Eineotzon des Corötes in des Lach auf der Matellalatte un ³ bereid d | | 2EU Ethernet + USB + RS-232 Modbus RTU |
| CH-3 1/0 | Kanal-3 Aktivieren/Deaktivieren | | 42141 | mechanischen Installation können Metallarate Verletzungen an den Hände | | 24U USB + RS-485 + RS-232 Modbus RTU |
| CH-4 1/0 | Kanal-4 Aktivieren/Deaktivieren | - I | 42143 | verursachen, Sie müssen vorsichtig sein. | ändern möchten, während das Gerät in Betrieb ist, trennen Sie zuerst | Alle Bestellinformationen zu CHANNEL8A-N finden Sie in der vorstehenden Tabelli |
| CH-5 I/O | Kanal-5 Aktivieren/Deaktivieren | | 42144 | Die Montage des Produkts an einem System muss mit den Befestigungsklammer | den Spannungseingang, ändern Sie dann den Eingangstyp auf Strom | Der Benutzer kann die entsprechende Gerätekonfiguration aus den Informatione |
| CH-6 I/O | Kanal-6 Aktivieren/Deaktivieren | - 1 | 42145 | erfolgen. Montieren Sie das Gerät nicht mit ungeeigneten Befestigungsklammen | und schließen Sie den Strom an den Analogeingang an. | und Codes in der Tabelle bilden und in die Bestellcodes umwandeln. |
| CH-7 I/O | Kanal-7 Aktivieren/Deaktivieren | - 1 | 42146 | Achten Sie darauf, dass das Gerät während der Montage nicht herunterfällt. | Aus diesem Grund sollte ein Spannungseingang nicht an den | Zuerst die versorgungsspannung, dann mussen andere Spezifikationen festgeleg werden. Bitte füllen Sie die Felder für die Bestellnummern demäß Ihren Bedürfnisse |
| CH-8 I/O | Kanal-8 Aktivieren/Deaktivieren | - 1 | 42147 | Garantie | Analogeingang des Geräts angeschlossen werden, während sich das | aus. Bitte kontaktieren Sie uns, falls Ihre Bedürfnisse vom Standard abweichen. |
| CH-1 P.V OFFSET | Kanal-1 Prozess-Offset (*) |) °C/Ph/Bar | 42148 | EMKO Elektronik gewährleistet, dass das gelieferte Gerät frei von Material- un | Gerat im Strommessmodus befindet, da sonst der Analogeingang beschädigt werden kann | Vielen Dank dass Sie sich für Emko Elektronik Brodukto |
| CH-2 P.V OFFSET | Kanal-2 Prozess-Offset (*) |) °C/Ph/Bar | 42149 | Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie wird für einen Zeitraum von zwei Jahre | n besonduigt werden kann. | entschieden haben. Bitte besuchen Sie unsere Webseite |
| CH-3 P.V OFFSET | Kanal-3 Prozess-Offset (*) |) °C/Ph/Bar | 42150 | wenn die Pflichten und Verantwortlichkeiten, die in den Garantieunterlagen und de | , л | um die detaillierte Bedienungsanleitung herunterzuladen. |
| CH-4 P.V OFFSET | Kanal-4 Prozess-Offset (*) |) °C/Ph/Bar | 42151 | Bedienungsanleitung festgelegt sind, vom Kunden vollständig erfüllt werden. | | www.emkoelektronik.com tr |
| | | | | | 1 | |