

Manuel d'utilisation

UM FR PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL Référence : —

Modem SHDSL SERIAL pour ligne dédiée, pour structures point à point, linéaires et en étoile sur des lignes internes



Manuel d'utilisation

PSI-MODEMSHDSL/SERIAL

Modem SHDSL SERIAL pour ligne dédiée, pour structures point à point, linéaires et en étoile sur des lignes internes

				2011-12-13
Désignation :	UM FR PSI-MODEM-SHDSL/S	SERIAL		
Révision :	00			
Référence :	_			
Ce manuel s'ap	pplique à :			
Désignation		Révision	Référence	

2313669

Tenez compte des remarques suivantes

Groupe cible du manuel

Les instructions fournies dans ce manuel concernant l'utilisation des produits sont destinées exclusivement

- aux électriciens qualifiés et aux personnes supervisées par des électriciens qualifiés, familiarisé(e)s avec les normes ainsi qu'avec les autres prescriptions en vigueur en matière d'électrotechnique, en particulier les principes de sécurité applicables.
- aux programmeurs d'applications et aux ingénieurs logiciels qualifiés, familiarisés avec les principes de sécurité applicables au domaine des techniques d'automatisation ainsi qu'avec les normes et autres prescriptions en vigueur.

Explication des symboles et de la signalétique utilisée



Ce symbole désigne des dangers risquant de causer des dommages corporels. Veuillez respecter toutes les consignes accompagnées de ce symbole afin d'éviter tout risque de dommages corporels.

Il existe trois groupes de dommages corporels différents qui sont signalés par une mention spécifique.

DANGER	Signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque de causer des dommages corporels entraînant la mort.
AVERTISSE- MENT	Signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque de causer des dommages corporels pouvant entraîner la mort.
ATTENTION	Signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque de causer des blessures.
· · ·	



Ce symbole avec la mention **IMPORTANT** et le texte qui l'accompagne vous avertissent des actions risquant de causer des dommages ou un dysfonctionnement de l'appareil, de l'environnement de l'appareil ou du matériel/logiciel.



Ce symbole et le texte qui l'accompagne fournissent des informations supplémentaires ou renvoient à des sources d'informations plus détaillées.

Comment nous contacter

Internet	Vous trouverez des informations à jour sur les produits de Phoenix Contact et sur nos condi- tions générales de vente sur Internet à l'adresse suivante : www.phoenixcontact.com.
	S'assurer de toujours travailler avec la documentation actuelle. Celle-ci peut être téléchargée à l'adresse suivante : www.phoenixcontact.net/catalog.
Représentations locales	En cas de problème ne pouvant pas être résolu à l'aide de la documentation fournie, prière de contacter votre représentation locale. L'adresse est disponible sur <u>www.phoenixcontact.com</u> .
Editeur	PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG Flachsmarktstraße 8 32825 Blomberg ALLEMAGNE
	Si vous avez des suggestions ou des propositions d'amélioration quant au contenu et à la présentation de ce manuel, n'hésitez pas à nous en faire part en vous adressant à : tecdoc@phoenixcontact.com

Conditions générales d'utilisation de la documentation technique

Phoenix Contact se réserve le droit de modifier, de corriger et/ou d'améliorer à tout moment et sans préavis la documentation technique et les produits décrits dans cette documentation, dans la mesure où cela est raisonnable pour l'utilisateur. Cette disposition s'applique également aux modifications ayant pour but l'amélioration technique du produit.

La réception d'une documentation technique (notamment de documentation utilisateur) n'engendre aucune obligation d'information plus approfondie de la part de Phoenix Contact quant aux modifications éventuelles des produits et/ou de la documentation technique. Vous êtes par conséquent seul responsable de la vérification de l'adéquation et de la finalité des produits dans le cadre de leur application concrète, notamment en ce qui concerne le respect des normes et lois en vigueur. Toutes les informations contenues dans la documentation technique sont fournies sans aucune garantie expresse, décisive ou tacite.

Au demeurant, seules les règles définies par les conditions générales de vente de Phoenix Contact en vigueur sont applicables, en particulier en ce qui concerne une éventuelle responsabilité en matière de garantie.

Le présent manuel, ainsi que les illustrations qu'il contient, sont protégés par copyright. Toute modification du contenu ou toute publication, même partielle, est interdite.

Phoenix Contact se réserve le droit de déposer une demande de droits de propriété intellectuelle concernant les désignations utilisées dans le présent manuel pour les produits de Phoenix Contact. Toute demande de droits de propriété intellectuelle les concernant est interdite aux tiers.

D'autres désignations de produits peuvent être protégées par la loi, même en l'absence d'indication à ce sujet.

Sommaire

1	Description du modem S	HDSL pou	ur ligne dédiée	1-1
	1.1	Descrip	tion	1-1
	1.2	Référer	nces	1-2
	1.3	Caracté	eristiques techniques	1-2
	1.4	Techno	logie SHDSL	1-5
	1.5	Principe	es de base des interfaces.	
		1.5.1	RS-232	1-6
		1.5.2	RS-422	1-7
		1.5.3	RS-485 W2	1-8
	1.6	Structu	res de réseau pouvant être implémentées	1-9
		1.6.1	Liaison point à point	1-9
		1.6.2	Structure linéaire (guirlande)	1-10
		1.6.3	Structure en étoile (pour toutes les interfaces)	1-11
		1.6.4	Structure en étoile via connecteur sur profilé et interface RS-485 .	1-12
		1.6.5	Structure en étoile avec autres composants RS-485	1-15
		1.6.6	Branches et dérivations	1-16
2	Installation du matériel			2-1
-		Mantaa	a du madula aux la profilá	····
	2.1	0 1 1	Montago sur profiló (apparoil uniquo)	2-2
		2.1.1	Montage sur prome (appareir unique)	2-2 2-3
	2.2	Decorin	tion doe receardemente et doe LED	0-2 م م
	2.2	Etablia		+-2
	2.3	Etabliss	Consignes de sécurité	2-5 0 F
		2.3.1	Consignes de securite	2-5 26
		2.3.2	Raccordement des sorties de couplage	0-2 2-8
		2.3.3	Raccordement de l'interface série	0-2 2-9
		235	Baccordement de l'interface USB	2-12
		2.3.6	Raccordement de la tension d'alimentation	2-13
	2.4	Utilisati	on en atmosphère explosible	2-15
_				
3	Configuration via PSI-CO	NF		3-1
	3.1	Installat	tion de PSI-CONF	3-1
	3.2	Premier	rs pas	3-3
		3.2.1	Sélection de la langue	3-3
		3.2.2	Sélection de l'appareil	3-3
		3.2.3	Mode de connexion (Connection mode)	3-4
	3.3	Configu	iration	3-5
		3.3.1	Retour aux réglages d'usine	3-11
	3.4	Diagno	stics	3-11
		3.4.1	Aperçu des diagnostics	3-12
		3.4.2	Journal d'événements	3-15
		3.4.3	Journal de valeurs	3-16
	3.5	Transfe	rt (Transfer)	3-17
	3.6	Mise à j	our du firmware (Firmware update)	3-18

PSI-MODEMSHDSL/SERIAL

4	Optimisation			.4-1
	. 4.	.1	Optimisation du débit de données SHDSL	4-1
	4.	.2	Augmentation de l'immunité	4-2
5	Elimination des erreurs	;		.5-1
	5.	.1	ID de diagnostic	5-1

1 Description du modem SHDSL pour ligne dédiée

1.1 Description

Le modem industriel SHDSL-SERIAL pour ligne dédiée permet la mise en réseau à large bande d'appareils série sur des lignes internes de l'entreprise.

Domaines d'application

- Approprié pour les lignes internes à l'entreprise, pas pour le réseau téléphonique public
- Liaison point à point
- Structure en étoile
- Structure linéaire (guirlande)

Technologie SHDSL

- Transmission des données symétrique
- 2 ports SHDSL par appareil
- Jusqu'à 30 Mbit/s (4 fils)
- Jusqu'à 15,3 Mbit/s (2 fils)

Interface RS-232 (SUB-D à 9 pôles)

- Transparence du protocole
- Commutation DCE/DTE automatique
- RS-232, jusqu'à 230,4 kbit/s

Interface RS-485 W2/RS-422 (connecteur MINICONNEC)

- Transparence du protocole
- RS-422, jusqu'à 2000 kbit/s
- RS-485 W2, jusqu'à 2000 kbit/s
- RS-485 W2 : résistance de terminaison, activable/désactivable

Sorties d'alarme

- Deux sorties tout-ou-rien
- Configurables de manière individuelle

Configuration

- avec logiciel de configuration

Le logiciel de configuration offre également

- Diagnostic en ligne
- Configuration des appareils individuelle
- Configuration de projet guidée
- Fonction journal
- Fonction d'enregistrement et d'impression pour les configurations de projet et d'appareils



1.2 Références

Modem				
Description		Туре	Référence	Condit.
Modem SHDSL pour ligne dédiée, pour structures en étoile sur des lignes à 2 ou 4 fils internes à l'entrep	PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL	2313669	1	
Accessoires				
Description		Туре	Référence	Condit.
Alimentation du système à découpage primaire Plage de tension d'entrée Tension de sortie nominale Courant de sortie nominal	45 Hz 65 Hz 85 V AC 264 V AC 24 V DC ±1 %, 1,5 A	MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5	2866983	1
Connecteur sur profilé (2 requis)		ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN	2709561	1
Connecteur intermédiaire RJ45 (RJ12/RJ11) aver sion pour interfaces de télécommunication analogiqu queter sur profilé	DT-TELE-RJ45	2882925	1	
Câble USB, USB type A/mini-USB type B, 5 pôles, 1	mètre	PSI-CA-USB A/MINI B/1METER	2313575	1 m
Câble USB, USB type A/mini-USB type B, 5 pôles, 3	mètres	CABLE-USB/MINI-USB-3,0M	2986135	3 m
Câble RS-232, pour le raccordement du modem à une interface 9 pôles, 2 mètres	SUB-D 9/SUB-D 9 (fe- melle/femelle)	PSM-KA9SUB9/BB/2METRE	2799474	2 m
Câble RS-232, pour le raccordement du modem à une interface 9 pôles, 0,5 mètres	SUB-D 9/SUB-D 9 (fe- melle/femelle)	PSM-KA9SUB9/BB/0,5METRE	2708520	0,5 m
Câble adaptateur pour le raccordement des bornes IB IL RS232 et IB IL RS232-PRO à des convertisseur dem, COM Server, Bluetooth ou FO.	PSM-KAD-IL RS232/9SUB/B/0,8M	2319200	0,8 m	

1.3 Caractéristiques techniques

Alimentation	
Tension d'alimentation	18 V DC 30 V DC via borne à vis enfichable MINICONNEC
	24 V DC ± 5 % (alternative ou redondante, via connecteur sur profilé et alimentation système)
	5 V DC (configuration uniquement, via Mini-USB, type B)
Consommation de courant nominal	< 180 mA pour 24 V
Affichage LED	VCC (LED verte)
	 Lumière permanente : fonctionnement
	 Clignote, 1 Hz : alimentation via USB (pour la configuration)
Sorties de couplage	$2 \times U_{nom} / 150 \text{ mA}$ (avec une alimentation via connecteur sur profilé, les sorties TOR ne peuvent pas être utilisées), protection contre les courts-circuits
Interface SHDSL	
Connectique	Borne à vis enfichable à 2 x 2 pôles MINICONNEC
Туре	Interface SHDSL selon ITU-T G.991.2.bis
Vitesse de transmission	
Fonctionnement à 4 fils	64 kbit/s 30 Mbit/s (réglage manuel du débit de données)
	384 kbit/s 11,39 Mbit/s (détection automatique du débit de données)
Fonctionnement à 2 fils	32 kbit/s 15,3 Mbit/s (réglage manuel du débit de données)
	192 kbit/s 5,696 Mbit/s (détection automatique du débit de données)
Distance de transmission	Plus de 20 km possibles avec un faible débit de données et une bonne qualité de liaison
Caractéristiques de raccordement (section du conducteur)	0,2 mm ² 2,5 mm ² (AWG 24-14)

Description du modem SHDSL pour ligne dédiée

Interface SHDSL	
Voyants de diagnostic et d'état	2 x LINK, 2x STAT (circulation des données DSL port A et port B) DIAG (LED jaune), messages de diagnostic ERR (LED rouge), perturbations TERM (LED rouge), avec RS-485 uniquement RS-232 (LED jaune)
Interface RS-232	
Connectique	Connecteur SUB-D 9 pôles
Туре	Interface RS-232, selon ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1
Vitesse de transmission	Librement paramétrable à partir de 92 bit/s 230,4 Kbit/s
Distance de transmission	15 m maximum
Protocoles pris en charge	Handshake logiciel (Xon/Xoff), handshake materiel (RTS/CTS), compatible 3964 R, Modbus RTU/ASCII, transparence de protocole - autres protocoles possibles
Format des données/détrompage	Série asynchrone UART/NRZ, 7/8 données, 1/2 stop, 1 bit de parité (Even, Odd, Mark, Space, None), longueur de caractère 9/10/11 bit
Interface RS-422	
Connectique	Raccordement par enfichage/vissé via connecteur MINICONNEC
Туре	Interface RS-422, selon ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1
Vitesse de transmission	Librement paramétrable à partir de 92 bit/s 2 Mbit/s
Distance de transmission	1200 m maximum
Protocoles pris en charge	Modbus RTU/ASCII et autres, transparence de protocole
Format des données/détrompage	Série asynchrone UART/NRZ, 7/8 données, 1/2 stop, 1 bit de parité (Even, Odd, Mark, Space, None), longueur de caractère 9/10/11 bit
Interface RS-485	
Connectique	Raccordement par enfichage/vissé via connecteur MINICONNEC
Туре	Interface RS-485, selon EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 2 fils
Vitesse de transmission	Librement paramétrable à partir de 92 bit/s 2 Mbit/s
Distance de transmission	1200 m maximum
Protocoles pris en charge	Modbus RTU/ASCII et autres, transparence de protocole
Format des données/détrompage	Série asynchrone UART/NRZ, 7/8 données, 1/2 stop, 1 bit de parité (Even, Odd, Mark, Space, None), longueur de caractère 9/10/11 bit
Interface USB (configuration/diagnostic)	
Connectique	Mini-USB type B, 5 pôles
Туре	USB 2.0
Distance de transmission	max. 5 m, uniquement pour configuration et diagnostic
Caractéristiques générales	
 Plage de température ambiante Fonctionnement (pas d'alimentation d'autres modules via l'appareil) : autonome (distance 40 mm) juxtaposé (faible puissance dissipée sur les modules juxtaposés) juxtaposé (sans restriction) Fonctionnement (alimentation d'autres modules via l'appareil (max. 1,5 A)) 	-20 °C +60 °C -20 °C +55 °C -20 °C +50 °C -20 °C +45 °C -20 °C +45 °C
Stockage/transport	-40 °C +65 °C
Doller	NE 35, CONTACT AVEC IE DUS 5 POIES ET CONTACT DE TERRE
Dimonstant (H x I x D)	ГА 0.0-ГП, VU, VEII 00 mm x 25 mm x 114 5 mm
	205 a
	contact du boîtier avec le profilé

PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL

Caractéristiques	générales	ſ]
our de le roui que o	9011010100	

Isolation galvanique	DIN EN 50178 (Alimentation // RS-485, RS-422 // DSL Port A // DSL Port B // FE)
MTBF selon la norme Telcordia	 1004 années Norme Telcordia, température ambiante 25 °C, 21 % de cycles de fonc- tionnement (5 jours par semaine, 8 heures par jour) 199 années Norme Telcordia, température ambiante 40 °C, 34,25 % de cycles de fonctionnement (5 jours par semaine, 8 heures par jour)
Tension d'essai	1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min
Résistance aux vibrations	Selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz
Résistance aux chocs	15g dans chaque direction, selon CEI 60068-2-27
Emission de bruit	EN 55011
Immunité	EN 61000-6-2
Compatibilité électromagnétique	Conformité à la directive CEM 2004/108/CE
UL, USA / Canada	UL 508 listed en préparation
Déclaration du fabricant	EN 50121-4 (Applications ferroviaires – Compatibilité électromagnétique - Partie 4 : Emission et immunité des appareils de signalisation et de télécom- munication)
	Les installations dans la zone de 3 m et les appareils de sécurité sont exclus. Selon EN 50121-4, tableau 1, remarque 1, ces appareils sont soumis à des exigences supplémentaires.
	La section 1 alinéa 3 de la norme EN 50121-4 est applicable. Pour cela, utiliser les alimentations QUINT de Phoenix Contact directement sur l'appareil.

Evaluation de conformité selon la directive 94/9/CE

Dimensions du boîtier



🖾 II 3 G Ex nAC IIC T4 X

Fig. 1-1 Dimensions du boîtier (en mm)

104275A001

1.4 Technologie SHDSL

SHDSL (Symmetrical Highspeed Digital Subscriber Line) permet des débits de transmission homogènes dans les sens ascendant et descendant via une ou deux paires de fils.

Sur chaque paire de fils, il est possible d'atteindre des débits de données jusqu'à 15,3 Mbit/s.



La vitesse de transmission max. dépend fortement de la longueur, de la section et du type de la ligne.



Fig 1 Rapport entre le débit de données SHDSL maximum (Mbit/s) et la longueur du conducteur en cas de liaison à 2 fils

Dans la Fig 1, le rapport entre le débit de données maximum et la longueur du conducteur est représenté avec trois types de câbles. La portée ainsi que les débits de données peuvent être augmentés par l'utilisation de câbles de bonne qualité et de section plus importante.

Les modems industriels SHDSL pour liaison dédiée de Phoenix Contact permettent d'obtenir des débits de données de 32 kbit/s à 15,3 Mbit/s en fonctionnement à 2 fils. En fonctionnement à 4 fils, des débits de données jusqu'à 30 Mbit peuvent être atteints.

Les modems SHDSL pour ligne dédiée sont appropriés pour les lignes internes à l'entreprise, pas pour le réseau téléphonique public.

1.5 Principes de base des interfaces

1.5.1 RS-232

L'une des interfaces les plus répandues est l'interface RS-232, telle que définie dans les normes EIA-232 et CCITT V.24.

Cette interface réalise l'échange de données entre deux appareils (liaison point à point). Elle émet et reçoit des données en mode duplex intégral sur des distances jusqu'à 15 m. La vitesse de transmission max s'élève à 230,4 kbit/s.

Dans la configuration la plus simple, trois lignes sont nécessaires :

- TxD (données d'émission)
- RxD (données de réception) et
- GND (masse de signaux commune)

Pour une transmission de données plus complexe avec handshake matériel, des lignes de commande et de signalisation supplémentaires sont nécessaires.

Les interfaces RS-232 des appareils peuvent être conçues comme équipement de transmission de données (DCE) ou équipement de données finales (DTE). Avec un appareil DTE, le raccordement TxD sert à émettre, alors qu'il sert à recevoir avec un appareil DCE.

Un appareil DTE peut être relié à un appareil DCE de manière linéaire. Lorsque deux appareils de même type (DTE/DTE ou DCE/DCE) sont raccordés, toutes les lignes doivent être croisées.

Avec un modem SHDSL, la commutation entre DTE et DCE est réalisée automatiquement (voir « Raccordement de l'interface série » à la page 2-9).

DTE		DCE
PE 1		PE 1
TxD 2(3)		TxD 2(3)
RxD 3 (2)	4	RxD 3 (2)
RTS 4 (7)		RTS 4 (7)
CTS 5 (8)	-	CTS 5 (8)
DSR 6 (6)	-	DSR 6 (6)
GND 7 (5)		GND 7 (5)
DCD 8 (1)	4	DCD 8 (1)
DTR 20 (4)		DTR 20 (4)

Fig. 1-2 Affectation des broches de l'interface RS-232 pour SUB-D 25 (SUB-D 9)

Les niveaux de signal sont définis comme suit :

Lignes de données	-3 V15 V pour « 1 » logique
	+3 V +15 V pour « 0 » logique
Lignes de commande/de signalisation	-3 V15 V pour « 0 » logique
	+3 V +15 V pour « 1 » logique

Propriétés RS-232 Normes ITU-T V.24/DIN 66020-1, ITU-T V.28/DIN 66259-1, TIA/EIA-232 Vitesse de transmax. 230,4 kbit/s mission Distance de transmax. 15 m En milieu industriel avec une vitesse de transmission mission (RS-232) élevée, nous recommandons de réduire la portée à 5 m. Méthode Interface tension Principe Duplex intégral, point à point, pas de liaisons multipoints

1.5.2 RS-422

La norme RS-422 permet une transmission série des données entre deux appareils en mode duplex intégral. Avec l'interface RS-422, les données peuvent être transmises sur des distances allant jusqu'à 1200 mètres. Des vitesses de transmission jusqu'à 2000 kbit/s sont possibles.

L'interface RS-422 requiert au minimum deux canaux de données : émission (T) et réception (R).



Fig. 1-3 Interface RS-422

Les entrées du récepteur sont équipées de résistances de terminaison (100 ... 200 ohm). Les résistances empêchent l'apparition de réflections sur la ligne de transmission et contribuent à la fiabilité de la transmission.

De plus, pour garantir la fiabilité de la transmission, une évaluation de la tension différentielle sur chaque paire torsadée est effectuée. Les tensions perturbatrices par rapport à la masse ne sont pas prises en compte.

Les niveaux de signal sont définis comme suit :

Lignes de données	de -0,3 V à -6 V pour « 1 » logique
	de +0,3 V à +6 V pour « 0 » logique

L'état du signal est défini par la tension mesurée entre les points (A) et (B).

Propriétés RS-422	
Normes	ITU-T V.11/DIN 66259-3, TIA/EIA-422
Vitesse de transmis- sion	max. 2000 kbit/s
Distance de trans- mission	max. 1200 m (côté RS-422)
Méthode	Tension différentielle, paire torsadée
Principe	Duplex intégral, point à point, pas de liaisons multipoints

i

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sous « Raccordement de l'interface série » à la page 2-9.

1.5.3 RS-485 W2

L'interface RS-485 W2 est similaire à l'interface RS-422. Les niveaux électriques et leur coordination logique sont identiques à la norme RS-422. De plus, l'interface RS-485 W2 offre la possibilité de réaliser des liaisons multipoints.

Avec une liaison multipoints, tous les équipements bus sont contactés et identifiés par l'intermédiaire d'une adresse. Un seul équipement bus peut émettre à un moment donné, les autres se trouvant en attente.

Dans le terme interface RS-485 W2, W2 signifie technique à deux conducteurs. La transmission des données est réalisée selon le procédé duplex intégral, avec lequel les données sont tour à tour envoyées et reçues.





La longueur du câble de bus 2 fils peut atteindre 1200 m. Chacune de ses extrémités doit être équipée d'une résistance de terminaison (100 ... 200 ohm). En utilisant des lignes dérivées, les différents équipements bus peuvent être installés à une certaine distance du bus. La longueur des lignes dérivées est fonction du débit des donnés. Nous recommandons d'utiliser des lignes dérivées les plus courtes possible.

La vitesse de transmission peut atteindre 2000 kbit/s lorsque vous utilisez un câble de données à paires torsadées blindé.

Cependant, la norme RS-485 ne décrit que les propriétés physiques de l'interface. Les interfaces RS-485 ne sont pas forcément compatibles entre elles. D'autres paramètres tels que la vitesse de transmission, le format et le détrompage des données sont définis dans des normes applicables aux systèmes, comme par ex. PROFIBUS ou MODBUS.

Propriétés RS-485 W	Propriétés RS-485 W2				
Normes	ISO/IEC 8482/DIN 66259-4, projet TIA/EIA-485				
Vitesse de transmis- sion	max. 2000 kbit/s				
Distance de trans- mission	En fonction du débit des données				
Méthode	Tension différentielle, paire torsadée				
Principe	Mode semi-duplex, multipoints				



Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sous « Raccordement de l'interface série » à la page 2-9.

1.6 Structures de réseau pouvant être implémentées

1.6.1 Liaison point à point





Une liaison point à point désigne une liaison directe entre deux appareils sans station intermédiaire.

Avec des faibles débits de données et une bonne qualité de liaison, il est possible d'assurer une portée de plus de 20 km.

En principe, pour une liaison point à point, les interfaces suivantes peuvent être utilisées :

- RS-232, jusqu'à 230,4 kbit/s
- RS-422, jusqu'à 2000 kbit/s
- RS-485 W2, jusqu'à 2000 kbit/s

En cas de fonctionnement mixte d'un appareil RS-232 avec un appareil RS-422 ou RS-485, aucun handshake logiciel ou matériel n'est possible.

Avec RS-422 et RS-485, aucune ligne n'est prévue pour le handshake matériel. Celui-ci n'est donc pas pris en charge.

Aucun handshake logiciel général n'est prévu pour ces trois interfaces. Celui-ci n'est donc pas pris en charge.



i

Vous pouvez réaliser une liaison point à point dans laquelle des interfaces duplex intégral et semi-duplex sont utilisées (par ex. RS-485 et RS-232/RS-422). Dans ce cas, le protocole doit faire en sorte que toutes les interfaces fonctionnent en mode semi-duplex.

1

Dans une configuration RS-422 (liaison point à point), les résistances de terminaison sont automatiquement activées par l'intermédiaire du logiciel.

Dans une configuration RS-485 W2, la résistance de terminaison peut être activée et désactivée par l'intermédiaire du logiciel de configuration PSI-CONF.

Tableau 1-1	Informations relatives au	x interfaces
-------------	---------------------------	--------------

	Principes de base de l'inter- face	Raccordement au modem SHDSL (affectation des bornes)
RS-232	voir « RS-232 » à la page 1-6	voir « Interface RS-232 » à la page 2-10
RS-422	voir « RS-422 » à la page 1-7	voir « Interface RS-485 W2-/RS-
RS-485 W2	voir « RS-485 W2 » à la page 1-8	422 » à la page 2-11



1.6.2 Structure linéaire (guirlande)

Fig. 1-6 Structure linéaire

Une structure linéaire (guirlande) est constituée d'un certain nombre de composants raccordés en série. Avec un modem à ligne dédiée, jusqu'à 255 appareils peuvent être raccordés entre eux en mode 2 fils.

Avec des faibles débits de données et une bonne qualité de liaison, il est possible d'assurer une portée de plus de 20 km.

Vous pouvez réaliser une structure linéaire dans laquelle des interfaces duplex intégral et semi-duplex sont utilisées (par ex. RS-485 et RS-232/RS-422). Dans ce cas, le protocole doit faire en sorte que toutes les interfaces fonctionnent en mode semi-duplex.

Lorsqu'une structure linéaire est uniquement configurée avec des interfaces ne pouvant fonctionner qu'en mode duplex intégral (RS-232, RS-422), le protocole doit assurer un fonctionnement en mode semi-duplex.

Normalement, les interfaces RS-232 et RS-422 sont conçues pour des structures point à point et non pour des structures linéaires.

1

i

i

En cas de fonctionnement mixte d'un appareil RS-232 avec un appareil RS-422 ou RS-485, aucun handshake logiciel ou matériel n'est possible.

Avec RS-422 et RS-485, aucune ligne n'est prévue pour le handshake matériel. Celui-ci n'est donc pas pris en charge.

Pour RS-232, RS-422 et RS-485, aucun handshake logiciel général n'est prévu. Celui-ci n'est donc pas pris en charge.

Tableau 1-2 Informations relatives aux interfaces

	Principes de base de l'interface	Raccordement au modem SHDSL (affectation des bornes)
RS-232	voir « RS-232 » à la page 1-6	voir « Interface RS-232 » à la page 2-10
RS-422	voir « RS-422 » à la page 1-7	voir « Interface RS-485 W2-/RS-422 » à la page 2-11
RS-485 W2	voir « RS-485 W2 » à la page 1-8	



1.6.3 Structure en étoile (pour toutes les interfaces)



Dans l'exemple (Fig. 1-7), la structure en étoile est constituée d'exactement trois modems. Il s'agit d'une structure linéaire dans laquelle le modem du milieu a été déplacé vers le haut, en tant que tête de station. Ceci peut être réalisé puisque chaque modem dispose de deux ports SHDSL.

i En cas de fonctionnement mixte d'un appareil RS-232 avec un appareil RS-422 ou RS-485, aucun handshake logiciel ou matériel n'est possible. Avec RS-422 et RS-485, aucune ligne n'est prévue pour le handshake matériel. Celui-ci n'est donc pas pris en charge. Pour RS-232, RS-422 et RS-485, aucun handshake logiciel général n'est prévu. Celui-ci n'est donc pas pris en charge. i Vous pouvez réaliser une structure linéaire dans laquelle des interfaces duplex intégral et semi-duplex sont utilisées (par ex. RS-485 et RS-232/RS-422). Dans ce cas, le protocole doit faire en sorte que toutes les interfaces fonctionnent en mode semi-duplex. i Lorsqu'une structure linéaire est uniquement configurée avec des interfaces ne pouvant fonctionner qu'en mode duplex intégral (RS-232, RS-422), le protocole doit assurer un fonctionnement en mode semi-duplex. Normalement, les interfaces RS-232 et RS-422 sont conçues pour des structures point à point et non pour des structures linéaires.

Tableau 1-3Informations relatives aux interfaces

	Principes de base de l'interface	Raccordement au modem SHDSL (affectation des bornes)
RS-232	voir « RS-232 » à la page 1-6	voir « Interface RS-232 » à la page 2-10
RS-422	voir « RS-422 » à la page 1-7	voir « Interface RS-485 W2-/RS-422 » à la page 2-11
RS-485 W2	voir « RS-485 W2 » à la page 1-8	

1

i

1.6.4

Une structure en étoile via le connecteur sur profilé ne peut être utilisée qu'en combinaison avec l'interface RS-485.

Structure en étoile via connecteur sur profilé et interface

Veillez à ce que tous les appareils reliés via le connecteur sur profilé (T-BUS) utilisent les mêmes débits de données série.



RS-485



Dans la tête de station, les appareils sont reliés via le connecteur sur profilé (T-BUS).

Le connecteur sur profilé prend en charge RS-485. Il ne peut être utilisé ni avec RS-232 ni avec RS-422.

Pour configurer une structure en étoile, il est nécessaire de créer plusieurs structures linéaires.

Dans l'exemple, deux structures linéaires composées de trois appareils chacune doivent être créées.





Exemple de structure en étoile (interface RS-485 pour tous les appareils)



10 Structure en étoile avec appareils SHDSL (1), RS-485 pour tous les appareils

Pour configurer la structure supérieure, procéder comme suit :

- Diviser la structure globale en plusieurs lignes (segments A, B, C)
- Configurer chaque ligne séparément à l'aide du logiciel de configuration PSI-CONF.
 Nous recommandons de commencer avec la ligne la plus critique. Il s'agit par exemple de lignes à grande portée avec beaucoup d'appareils et une section de conducteur réduite.

Autre exemple



Fig. 1-11 Structure en étoile avec appareils SHDSL (2), RS-485 pour tous les appareils

Dans cet exemple, l'équipement terminal de la ligne C n'est pas dans la tête de station. Le déroulement est cependant exactement le même que celui décrit plus haut (voir Fig. 1-10 à la page 1-13).

Structure d'une tête de station

Dans une structure en étoile, différentes structures linéaires sont couplées à l'aide d'une tête de station. Dans les deux exemples ci-dessus, il s'agit des appareils A5, B2 et C3 connectés à l'aide d'un connecteur sur profilé (T-BUS).



Pour une tête de station, nous recommandons de raccorder les appareils via le T-BUS. Les segments sont ainsi isolés galvaniquement.



Fig. 1-12 Exemples de têtes de station RS-485

Légende

①, ②, ③ ... Segments

1.6.5 Structure en étoile avec autres composants RS-485

Lorsqu'une interface RS-485 est utilisée, les données sont transmises au connecteur sur profilé (T-BUS). Ainsi, il est possible de combiner les modems SHDSL avec d'autres composants RS-485 Phoenix Contact.



Il n'est pas possible de combiner différents types de modems SHDSL (par ex. PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL et PSI-MODEM-SHDSL/ETH).

Composants RS-485 possibles :

- Répéteur modulaire pour isolation galvanique et augmentation de portée pour RS-485 (PSI-REP-RS485W2, référence 2313096)
- Convertisseur FO : PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T, référence 2708300 PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E, référence 2708313 PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T, référence 2708326 PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E, référence 2708339 PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E, référence 2708562



Fig. 1-13 Exemple de structure mixte (interface RS-485)

Les modems SHDSL sont configurés comme structure en étoile avec par ex. trois appareils par l'intermédiaire du logiciel. Lorsqu'un connecteur sur profilé est utilisé, tous les appareils doivent utiliser l'interface RS-485.

Fonctionnement mixte avec conducteurs cuivre et fibre optique max. 31 max. 31 Tous les appareils avec . interface FO SHDSL 2 fils max. 31 max. 31 Impossible ! FO max. 31 Anneau FO redondant max, 31 **BS-485**





Structures mixtes avec conducteurs cuivre et fibre optique (RS-485)

Des structures mixtes de conducteurs en cuivre et de fibres optiques sont possibles. Il n'est techniquement pas possible de remplacer une partie de l'anneau FO par une ligne SHDSL.

1.6.6 Branches et dérivations

Il n'est pas possible de réaliser des branches et des dérivations avec les modems SHDSL. SHDSL permet uniquement une communication point à point, et non multipoints.



2 Installation du matériel

Eléments fournis

- Modem SHDSL
- CD-ROM avec logiciel de configuration PSI CONF
- Instructions

Réglage d'usine

L'appareil est configuré comme suit à la livraison :

- Fonctionnement linéaire
 - DSL : Détection automatique du débit de données dans une plage comprise entre 192 kbit/s
 - et 5,696 Mbit/s par canal Port DSL A : actif
 - Port DSL B : actif
- Interface série : Détection DTE/DCE automatique activée RS-232 activée, 19,2 kbit/s, pas de contrôle de flux, 8N1 (8 bits de données, pas de parité, 1 bit d'arrêt) RS-485 désactivée RS-422 désactivée
- Sorties de couplage TOR :

DSL A	DO = « 24 V »	connexion bonne à très bonne
	DO = « ouverte »	connexion inexistante à médiocre
DSL B	DIO = « 24 V »	connexion bonne à très bonne
	DIO = « ouverte »	connexion inexistante à médiocre



Si vous souhaitez configurer le modem d'une autre manière, le logiciel de configuration PSI-CONF doit être installé.

Conseils pour une mise en service simple

Connexion point à point de deux appareils

• Raccorder le port DSL A de l'appareil 1 au port DSL B de l'appareil 2.

Lors du démarrage, toutes les LED sont allumées.

Lorsque l'appareil est encore configuré selon les réglages d'usine, la LED DIAG clignote pendant env. 20 pendant le processus d'initialisation.

2.1 Montage du module sur le profilé



AVERTISSEMENT :

Ne monter et ne démonter le modem que lorsqu'il est hors tension !

IMPORTANT :

Le profilé doit être raccordé à la terre de protection pour un fonctionnement en toute sécurité.



2.1.1 Montage sur profilé (appareil unique)



Montage :

- Placer l'appareil sur un profilé de 35 mm mis à la terre par le haut de sorte que la rainure supérieure du boîtier s'enclenche sur la bordure supérieure du profilé (voir Fig. 2-1 A).
- Appuyer prudemment sur la partie avant de l'appareil en direction de la surface de montage.
- Lorsque le pied est encliqueté sur le profilé (clic audible), vérifier que le positionnement est correct

Démontage :

- Avec un tournevis approprié, défaire le mécanisme de verrouillage du pied encliquetable de l'appareil (voir Fig. 2-1 B).
- Saisir l'appareil par la partie supérieure du boîtier puis le tourner prudemment en tirant vers le haut.
- Soulever prudemment l'appareil du profilé.

2.1.2 Montage avec connecteur sur profilé (station de groupage)

L'utilisation d'une alimentation système supplémentaire (MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5, référence 2866983) permet de mettre à disposition une alimentation en tension redondante destinée à d'autres appareils raccordés.

Dans ce cas, insérer deux connecteurs sur profilé (référence 2709561) dans le profilé pour chaque modem afin d'assurer la transmission de l'alimentation en tension.





i

•

- Veiller à respecter la précision de l'orientation entre le connecteur sur profilé et l'appareil. Connecteur sur profilé (élément connecteur) à gauche et
- appareil (pied encliquetable) en bas
- Assembler les connecteurs sur profilé (A) et les mettre en place sur le profilé (B/C).
- Placer l'appareil sur le profilé par le haut de sorte que la rainure supérieure du boîtier s'enclenche sur la bordure supérieure du profilé (D).
- Appuyer prudemment sur la partie avant de l'appareil en direction de la surface de montage afin que le connecteur bus de l'appareil soit parfaitement fixé sur le connecteur sur profilé.
- Lorsque le pied est encliqueté sur le profilé (clic audible), vérifier que le positionnement est correct

Bornes de raccordement		24V	Alimentation 24 V			
(MINICONNEC)	2	0V	Alimentation 0 V			
	3	DO	Sortie de couplage, TOR (24 V, ouverte)			
	4	DIO	Sortie de couplage, TOR (24 V, ouverte)			
	5/6	A (a)/(b) Port DSL A (paire de fils 1)			
	7/8	B (a)/(b)) Port DSL B (paire de fils 2)		
	9		Interfa	ce RS-422/RS-48	85	
Autres interfaces	14	USB	Mini-U	ISB, type B, 5 pôl	es, interface de configuration/diagnostic	
	15	RS232	Conne	ecteur femelle SU	B-D 9 pôles, interface RS-232	
Voyants de diagnostic et	10	LINK	(vert)	Ports DSL		
d'état	12			Eteint	Port DSL inactif	
1 2 3 4 5 6				Eteint (impulsions)	(clignote toutes les 3 s) Port DSL recherche partenaire de liaison	
				Clignote (1 Hz)	Partenaire de liaison détecté	
				Clignote (2 Hz)	Initialisation de la connexion	
				Allumé	Connexion établie	
<u>ēč</u> 8	11	STAT	(jaune)	Ports DSL		
	13			Eteint	Pas de connexion établie	
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL OrdNo. 23 13 669 9				Eteint (impulsions)	(clignote toutes les 3 s) Qualité de liaison suffisante	
22				Allumé (impulsions)	(s'éteint toutes les 3 s) Bonne qualité de liaison	
				Allumé	Très bonne qualité de liaison	
	16	ERR	(rouge)	Erreur		
19 DG SILINK 10				Eteint	Aucune erreur	
				Clignote (2 Hz)	Erreur lors du redémarrage (VCC clignote également)	
				Allumé	Erreur de télégramme/d'installation	
16 - 13	17	TD	(jaune)	Emission de donnée	s SERIAL	
<u></u> ≝ D 14				Eteint	Pas de donnees emises	
	10		(Allume	Donnees emises vers SUB-D ou MINICONNEC	
15	18	RD	(vert)	Reception de donne	es Serial	
				Eteint	Pas de réception de données sur SUB-D ou MINICONNEC	
	1			Allumé	Données reçues sur le SUB-D ou MINICONNEC	
	19	DG	(jaune)	Diagnostic		
plus de details re-				Eteint	Pas d'erreurs graves	
dana la lagisial da				Clignote (1 Hz)	(durée : 20 s après redémarrage)	
				Allumé	Appareir conligure sur regiages d'usine Frreur grave survenue	
CONE (sous Dia-	20	BS232	(iaune)	Interface série		
apostic dos appa-	20	110202	())	Eteint	Interface RS-232 désactivée	
roile)					Interface RS-422/RS-485 activée	
1010)]			Clignote (1 Hz)	Interface RS-232 activée mais pas raccordée Interface RS-422/RS-485 désactivée	
				Allumé	Interface RS-232 activée et raccordée Interface RS-422/RS-485 désactivée	
	21	TERM	(jaune)	Résistance de termir	naison - uniquement pour RS-485	
				Eteint	Résistance de terminaison intégrée désactivée ou aucune interface RS-485 configurée	
				Allumé	Résistance de terminaison intégrée activée	
	22	VCC	(vert)	Tension d'alimentation	on	
				Eteint	Pas de tension d'alimentation	
				Clignote (1 Hz)	Alimentation via USB (uniquement pour la configuration)	
				Clignote (2 Hz)	Erreur lors du redémarrage (ERR clignote également)	
				Allumé	Tension d'alimentation OK, modem prêt	

2.2 Description des raccordements et des LED

2.3 Etablissement des raccordements

2.3.1 Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT : Raccordements électriques seulement à effectuer par du personnel qualifié

Le raccordement électrique, la mise en service et l'utilisation de cet appareil ne doivent être confiés qu'à du personnel qualifié. Selon les consignes de sécurité figurant dans ce document, on entend par personnel qualifié toute personne autorisée à procéder à la mise en service, à la mise à terre et au repérage d'appareils, de systèmes et d'installations conformément aux normes en matière de technique de sécurité. Par ailleurs, ces personnes doivent connaître tous les avertissements et toutes les mesures de maintenance figurant dans la présente documentation.

Le non respect de ces remarques peut entraîner des dommages corporels et/ou matériels graves.



AVERTISSEMENT : Fonctionnement avec très basse tension de sécurité (TBTS) Le PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL est conçu pour être utilisé exclusivement avec une très basse tension de sécurité (TBTS) conformément à CEI 60950/EN 60950/VDE 0805.



AVERTISSEMENT :

Raccordez le modem uniquement à des appareils répondant aux exigences de la norme EN 60950 (Matériels de traitement de l'information - Sécurité).

i

2.3.2 Raccordement DSL

L'appareil est équipé de deux bornes de raccordement DSL enfichables, chacune dotée des raccordements (a) et (b).





considérable. Dans le pire des cas, il sera impossible d'établir une connexion SHDSL entre deux appareils.

Le modem est préréglé sur un fonctionnement linéaire. Le logiciel de configuration PSI-CONF permet de passer au fonctionnement à 4 fils.



 Pour le fonctionnement linéaire, connecter le port DSL A (a et b) au port DSL B (a et b) du modem suivant. Le raccordement de a et b est indifférent.
 Le port DSL B du premier et le port DSL A du dernier appareil ne sont pas utilisés.



i

Le raccordement à 4 fils peut être utilisé pour un fonctionnement à ligne redondante ou pour augmenter la vitesse.



- Pour le raccordement à 4 fils, connecter le port DSL A (a et b) du premier modem au port DSL B (a et b) du deuxième modem. Le raccordement de a et b est indifférent.
- Connecter le port DSL A (a et b) du deuxième modem au port DSL B (a et b) du premier modem (a et b).

i

Avec les **câbles à quartes étoile**, utiliser les brins opposés (1a/1b ou 2a/2b) afin d'éviter tout risque de diaphonie.

En cas de diaphonie importante, le débit de données risque d'être réduit de manière considérable. Dans le pire des cas, il sera impossible d'établir une connexion SHDSL entre deux appareils.



Fig. 2-6

Câbles à quartes étoile

1

Sur les lignes à portée particulièrement importante et sujettes aux perturbations, il se peut que la détection automatique du débit de données soit impossible.

Dans ce cas, régler un débit de données fixe par le biais du logiciel de configuration PSI-CONF.

Les deux LED « LINK » indiquent à quelle étape de l'établissement de la connexion se trouve le modem. Lorsque la LED « LINK » s'allume en continu, la connexion est établie.

1

Un bref clignotement des LED « LINK » indique que le port DSL n'est pas désactivé.

Les deux LED « STAT » informent sur la qualité de la connexion. Plus la LED s'allume en continu, plus la qualité de la connexion est élevée (voir Page 2-4).

2.3.3 Raccordement des sorties de couplage

i

Pour que les sorties de couplage (DO/DIO) fonctionnent, le modem doit être alimenté en tension par des connecteurs MINICONNEC. Ceci n'est pas possible si l'alimentation en tension est réalisée via USB ou le connecteur sur profilé.



Fig. 2-7 Sorties de couplage TOR

Le modem est équipé de deux sorties de couplage TOR.

- Sortie de couplage DO, TOR (24 V, ouverte)
- Sortie de couplage DIO, TOR (24 V, ouverte)

Les sorties de couplage peuvent être réglées à l'aide du logiciel de configuration PSI-CONF.

2.3.3.1	Réglage d'usine	
DSL A	DO = « 24 V »	connexion bonne à très bonne
	DO = « ouverte »	connexion inexistante à médiocre
DSL B	DIO = « 24 V »	connexion bonne à très bonne
	DIO = « ouverte »	connexion inexistante à médiocre

Raccordement



IMPORTANT : Lorsque des sorties sont utilisées, une charge minimum de 20 k Ω doit être raccordée.

• Raccorder le câble à la borne à vis correspondante.

2.3.4 Raccordement de l'interface série



AVERTISSEMENT :

Raccordez le modem uniquement à des appareils répondant aux exigences de la norme EN 60950 (Matériels de traitement de l'information - Sécurité).

Principes de base de l'interface		
RS-232	voir « RS-232 » à la page 1-6	
RS-422	voir « RS-422 » à la page 1-7	
RS-485 W2	voir « RS-485 W2 » à la page 1-8	



Fig. 2-8 Interfaces série

Interface RS-232



Nous recommandons d'utiliser des câbles de données blindés.

Lorsqu'il est configuré sur les réglages d'usine et avec des appareils raccordés aux interfaces **RS-232**, le modem commute automatiquement entre DCE et DTE.

L'interface RS-232 est conçue comme un connecteur SUB-D à 9 pôles. Tous les signaux sont présents, à l'exception du signal RI (Ring Indicator).

L'interface est raccordée à la masse et n'est pas isolée galvaniquement de la tension d'alimentation.

Contact	Signal	Remarque	Affectation
1	DCD	Data Carrier Detect	
2	TxD	Transmit	
3	RxD	Receive	6 1
4	DTR	Data Terminal Ready	
5	GND	Signal-Ground	00
6	DSR	Dataset Ready	9005
7	CTS	Clear to Send	
8	RTS	Request to Send	
9	-		

 Tableau 2-1
 Affectation des broches de l'interface RS-232 (SUB-D)

Commutation DCE/DTE automatique (RS-232)

Le modem reconnaît automatiquement si un appareil DCE ou un appareil DTE est raccordé à l'interface RS-232. Le câblage est ainsi plus simple. Dans certains cas, cela peut cependant conduire à des problèmes.

- Lorsque deux appareils SHDSL sont raccordés par un câble RS-232, la détection automatique DCE/DTE doit être désactivée sur l'un des appareils.
- Lorsque, au cours du fonctionnement, l'appareil tiers commute entre DCE et DTE (par ex. lorsqu'un commutateur à été activé), le modem ne détecte pas ce changement. La même règle s'applique lorsqu'un câble commutable est commuté.

Dans ce cas, le câble série doit être déconnecté puis reconnecté au modem SHDSL.

Interface RS-485 W2-/RS-422

Parallèlement au connecteur SUB-D, un MINICONNEC à 6 pôles est également utilisé. L'affectation des broches de celui-ci est la suivante :

Contact **RS-485 W2 RS-422** Affectation 1 R(N) 2 _ R(P) 3 D(A) T(N) 4 T(P) D(B) 5 GND GND Π 6 Shield Shield

 Tableau 2-2
 Affectation des broches de l'interface RS-485/RS-422 (MINICONNEC)

L'interface est isolée galvaniquement de tous les autres groupes de potentiel.

Avec RS-485, l'utilisation du connecteur sur profilé T-BUS pour la transmission des données n'est pas possible. Ainsi, la conception de structures en étoile est rendue possible (voir « Structure en étoile via connecteur sur profilé et interface RS-485 » à la page 1-12).

RS-232 et RS-422 ne permettent pas de transmission de données par l'intermédiaire du connecteur sur profilé. Une alimentation en tension est cependant possible.

Connecteur sur profilé T-BUS

Tableau 2-3	Brochage du connecteur	r sur profilé	(T-BUS)
			· /

Contact	Signal	Remarque	Affectation
1	24 V	Tension d'alimentation, 24 V	
2	0 V	Tension d'alimentation, 0 V	
3	GND	Terre commune	
4	D(A)	Bus local (RS-485 unique- ment)	
5	D(B)	Bus local (RS-485 unique- ment)	*

L'interface est raccordée à la masse et n'est pas isolée galvaniquement de la tension d'alimentation.



1

Une structure en étoile via le connecteur sur profilé ne peut être utilisée qu'en combinaison avec le mode de fonctionnement RS-485.

2.3.5 Raccordement de l'interface USB

L'interface USB permet de configurer le modem et de lire les informations de diagnostic.

La configuration peut être effectuée avec une alimentation via USB. La LED VCC clignote alors à 1 Hz. Le fonctionnement SHDSL n'est pas possible dans ce cas.

Pour raccorder le modem à un ordinateur, utiliser le câble CABLE-USB/MINI-USB-3,0M (référence 2986135).



L'interface USB est prévue pour la configuration du modem à l'aide du logiciel de configuration PSI-CONF.

L'interface USB ne peut pas être utilisée pour le transfert des données.

Un fonctionnement DSL n'est pas possible en cas d'alimentation via USB.

 Raccorder le connecteur Mini-USB (type B) au modem et le connecteur USB à votre ordinateur.

2.3.6 Raccordement de la tension d'alimentation



AVERTISSEMENT : Le PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL est conçu pour être utilisé exclusivement avec une très basse tension de sécurité (TBTS) conformément à CEI 60950/EN 60950/VDE 0805.

La tension d'alimentation doit être comprise entre 18 V DC et 30 V DC.

Alimenter le module en tension via les bornes « 24V » et « 0V » ou avec l'alimentation système via des connecteurs sur profilé (T-BUS).

Il est possible d'alimenter d'autres modules jusqu'à max. 1,5 A via l'appareil.

Les bornes pour le raccordement de la tension d'alimentation, des sorties de couplage et des deux ports DSL sont des connecteurs MINICONNEC (bornes à vis enfichables). Elles peuvent être retirées et présentent une languette de détrompage permettant d'éviter toute erreur de raccordement des connecteurs.

La configuration peut également être effectuée avec une alimentation via USB, mais cela ne vaut que pour la configuration. La LED VCC» clignote alors à 1 Hz. Le fonctionnement DSL n'est pas possible dans ce cas.

Raccordement au module

 Raccorder la tension d'alimentation 24 V aux points de raccordement « 24V » et « 0V ». Le modem est prêt dès que la LED VCC s'allume.



Fig. 2-9

Raccordement de la tension d'alimentation

Utilisation de l'alimentation système (option)



IMPORTANT :

Pour que les sorties de couplage (DO/DIO) fonctionnent, le modem doit être alimenté en tension par des connecteurs MINICONNEC. L'alimentation en tension via USB ou via le connecteur sur profilé n'est alors pas possible.

Raccorder l'alimentation système MINI-SYS-PS 100-240AC/ 24DC/1.5 (référence 2866983) à gauche du PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL à l'aide de deux connecteurs sur profilé (référence 2709561)

(voir « Montage avec connecteur sur profilé (station de groupage) » à la page 2-3). Le modem est prêt dès que la LED VCC s'allume en continu.

Lorsque la LED n'est pas allumée, cela signifie que la tension de service est absente. Lorsqu'elle clignote à 1 Hz, l'appareil est alimenté via USB et un clignotement à 2 Hz indique qu'une erreur s'est produite lors du redémarrage.



Le modem SHDSL a une plage de température limitée. La plage de température dépend du type d'alimentation (via connecteurs MINICONNEC ou via connecteur sur profilé (T-BUS)).

Plage de température ambiante

Fonctionnement (pas d'alimentation d'autres modules via l'appareil)

-	autonome (distance 40 mm)	-20 °C +60 °C
-	juxtaposé (faible puissance dissipée sur les modules juxtaposés)	-20 °C +55 °C
-	juxtaposé (sans restriction)	-20 °C +50 °C
Fon 1,5	nctionnement (alimentation d'autres modules via l'appareil, max. A)	-20 °C +45 °C
Sto	ckage/transport	-40 °C +85 °C



2.4 Utilisation en atmosphère explosible

Le PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL est prévu pour une utilisation dans les zones explosibles nécessitant l'emploi d'équipements électriques de la catégorie 3G.

Conditions particulières

Respecter les conditions définies pour une utilisation en atmosphère explosible..



AVERTISSEMENT : Risque d'explosion

Installer l'appareil dans un **boîtier approprié d'indice de protection IP54 minimum** répondant aux exigences de la norme EN 60079-15.



AVERTISSEMENT : Risque d'explosion

Mettre le module hors tension avant :

- de l'encliqueter ou de le déconnecter ;
- de raccorder ou de déconnecter des câbles.



AVERTISSEMENT : Risque d'explosion

L'**interface de configuration mini-USB** ne doit être utilisée que lorsqu'il est absolument sûr que l'atmosphère n'est en aucun cas explosible.



AVERTISSEMENT : Risque d'explosion

Le raccordement à l'**interface SUB-D** n'est autorisé que lorsque le raccordement vissé est entièrement serré.



AVERTISSEMENT : Risque d'explosion

Seuls des appareils appropriés pour une utilisation dans des environnements explosibles de zone 2 et adaptés aux conditions ambiantes du lieu d'exploitation peuvent être raccordés aux circuits d'alimentation et de signal situés dans une zone 2.

3 Configuration via PSI-CONF

L'appareil est configuré comme suit à la livraison :

- Fonctionnement linéaire
- DSL :

Détection automatique du débit de données dans une plage comprise entre 192 kbit/s et 5,696 Mbit/s par canal

Port DSL A : actif Port DSL B : actif

Interface série :

RS-232 activée, 19,2 kbit/s, pas de contrôle de flux, 8N1 (8 bits de données, pas de parité, 1 bit d'arrêt)

RS-485 désactivée

RS-422 désactivée

Sorties de couplage TOR :

DSL A	DO = « 24 V »	connexion bonne à très bonne
	DO = « ouverte »	connexion inexistante à médiocre
DSL B	DIO = « 24 V »	connexion bonne à très bonne
	DIO = « ouverte »	connexion inexistante à médiocre



Si vous souhaitez configurer le modem d'une autre manière ou utiliser la fonction de diagnostic, vous devez installer le logiciel de configuration PSI-CONF.

3.1 Installation de PSI-CONF

Le logiciel PSI-CONF sert à configurer le réseau PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL. Le logiciel de configuration permet :

- de configurer les interfaces série (sélection de l'interface active, débit des données, handshake...)
- de modifier la configuration des sorties de couplage TOR
- de modifier vitesse de transmission DSL
 - fonctionnement à 4 fils :
 64 kbit/s ... 30 Mbit/s (réglage manuel du débit de données)
 384 kbit/s ...11,392 Mbit/s (détection automatique du débit de données)
 - fonctionnement à 2 fils :
 32 kbit/s ... 15,3 Mbit/s (réglage manuel du débit de données)
 192 kbit/s ... 5,696 Mbit/s (détection automatique du débit de données)
- Assignation des noms d'appareils
- Assignation des noms de circuits
- Impression des paramètres de projet/d'appareil
- Fonction de diagnostic
- Lecture du journal
- Mise à jour du firmware
- Réinitialisation sur les réglages d'usine

Conditions de raccordement

- L'utilisation du logiciel de configuration requiert un PC avec système d'exploitation Windows.
- Pour la configuration, il est possible d'alimenter le modem par l'alimentation externe ou par l'interface USB.
- L'ordinateur à partir duquel la configuration est effectuée doit pouvoir être raccordé au connecteur femelle USB du modem.
 Pour ce faire, utiliser le câble USB CABLE-USB/MINI-USB-3,0M, réf. 2986135.

Installation

- Télécharger la version actuelle de PSI-CONF disponible sous <u>www.phoenixcontact.net/catalog</u> ou démarrer le fichier correspondant contenu sur le CD-ROM fourni.
- L'insertion du CD-ROM fait démarrer le fichier « index.html » automatiquement dans le navigateur. S'il ne s'ouvre pas, le démarrer par un double-clic.
- Sélectionner une langue (allemand, anglais ou chinois).

Une fenêtre apparaît, dont la partie gauche contient une liste des appareils pouvant être configurés avec le logiciel.

- Sélectionner le PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL dans la barre de navigation à gauche.
- Cliquer sur « Configuration Software » (Logiciel de configuration) pour installer le logiciel sur l'ordinateur.

Le logiciel démarre uniquement si Microsoft NET Framework 2.0 est installé sur l'ordinateur. Si ce n'est pas le cas, ce logiciel est alors installé automatiquement.

Le système doit également disposer d'un pilote USB, qui est installé automatiquement avec le logiciel.

Pour de plus amples informations à ce sujet, consulter le fichier d'aide du programme d'installation.

3.2 Premiers pas

Un écran d'accueil apparaît.

File Language ?	
Device Selection	Device Selection Welcome! Please select the device to be configured: Modem 2313669 PSI-MODEM-SHDSL/S

3.2.1 Sélection de la langue

Selon le système d'exploitation, PSI-CONF démarre en allemand ou en anglais. Il est possible de changer de langue.

 Pour ce faire, dans la barre de menu située en haut à gauche, cliquer sur « Sprache » ou « Language » (Langue) et sélectionner « Deutsch » (Allemand), « English » (Anglais) ou « Chinese » (Chinois).

3.2.2 Sélection de l'appareil

- L'étape suivante consiste à sélectionner l'appareil à configurer. Dans le cas présent, sélectionner le PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL par un double-clic.
- Un nouveau dialogue d'assistance à la configuration apparaît alors. PSI-CONF démarre toujours en mode hors ligne (le mode actif est surligné en vert).

Device selection	Connection mode
Connection mode	
Online local	Please select the connection mode to proceed.
Offline	Configure the device directly
Configuration	
Transfer	Local configuration
Diagnostics	
Update firmware	
	Create or edit a configuration file.
	Configuration file

3.2.3 Mode de connexion (Connection mode)

Connection mode (Mode de connexion)

Offline	Local configuration (Configuration locale)	L'ordinateur et le modem doivent être reliés par le câble USB dans cette configuration. La configuration est réalisée directement.	
		Le logiciel commute en mode en ligne.	
	Configuration file (Fichier de configura-	Il est possible de créer un nouveau projet ou d'ouvrir un projet existant.	
	tion)	Un clic sur « Configuration file » (Fichier de configuration) fait apparaître une nouvelle fenêtre dans laquelle il est possible de choisir entre « New project » (Nouveau projet) et « Open project » (Ouvrir projet).	
		La configuration est alors créée et enregistrée hors ligne sur l'ordinateur. Elle sera transmise au modem ultérieurement.	

3.3 Configuration

Device selection	Configuration
Connection mode	Configuration
Online local	How do you want to configure the device?
Offline	
Configuration	Point-to-point wizard
Point-to-point wizard	
Line structure wizard	
Set Factory Defaults	
Transfer	
Diagnostics	
Update firmware	

Configuration (Local configuration or Configuration file) (Configuration (locale ou Fichier de configuration))

Point-to-point wizard (Assistant point à point)	Configuration de la liaison de deux modems entre eux. Un raccordement à 2 ou à 4 fils est possible.	
	Pour réaliser une structure en étoile , consulter les informations fournies dans les cha- pitres 1.6.3 à 1.6.5.	
Line structure wizard (Assistant structure linéaire)	Configuration d'une structure linéaire avec un raccordement à 2 fils. Il est possible de configurer un réseau comptant jusqu'à 255 appareils en plusieurs étapes.	
Configuration >> Point-to-point or Linear structure wizard (Configuration >> Assistant pour structure point à		

 point ou linéaire)

 Step 1: Project configura

 Dans l'assistant de structure linéaire, définir tout d'abord le nombre d'appareils devant

 tion (Etape 1 : Configuration d'un projet)
 être reliés (de 3 à 255 appareils possibles). L'assistant point à point, pour sa part, relie deux appareils entre eux.

 Sélectionner un nom de fichier et un emplacement de mémorisation pour le fichier de configuration. Le fichier du projet se voit attribuer le suffixe *.dat.

 Cliquer sur le bouton «\ » puis sélectionner un emplacement de mémorisation. Le nom du fichier par défaut est « NewProject.dat » et il peut être modifié.

 A tout instant, il est possible d'enregistrer le fichier en sélectionnant « File, Save » (Fichier, Enregistrer). Cependant, le fichier peut également être enregistré lors de la fermeture de l'assistant.

 Lorsque le fichier n'est pas enregistré, le symbole * apparaît dans la barre de titre.

 Image: memproject.dat - PSI-CONF 1.50

Step 2: Assign device names (Etape 2 : Attribution d'un nom d'appareil) Chaque appareil dispose déjà d'un nom (Device 1, Device 2...). Pour sélectionner un appareil, cliquer sur celui-ci ou passer par les boutons « Last device »/« Next device » (dernier/Prochain appareil), lui attribuer ensuite un nom, par ex. « Modem A » ou « Station de pompage ». Le nom peut compter 255 caractères, caractères spéciaux compris.

PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL

Configuration >> Point-to-po point ou linéaire)	int or Linear structure wizard (Configuration >> Assistant pour structure point à	
Step 3: DSL line configura- tion (Etape 3 : Configura- tion de la ligne DSL)	La ligne porte déjà un nom (ligne DSL 1). Il est possible de lui attribuer un nouveau nom, par ex. « Ligne vers atelier A ». Le nom peut compter 255 caractères, caractères spéciaux compris.	
	Avec l'assistant point à point, sous « DSL-line arrangement » (Structure de la ligne DSL), indiquer s'il s'agit d'une ligne à 2 ou à 4 fils. Avec l'assistant de structure linéaire, seules des lignes à 2 fils sont configurées.	
	La ligne à 4 fils peut être posée de manière redondante ou optimisée sur la vitesse.	
	 Line redundancy (Redondance de ligne) : lorsqu'une ligne ne fonctionne plus, les données sont transmises sur l'autre ligne. 	
	 Speed optimized (Optimisée sur la vitesse) : lorsqu'une ligne ne fonctionne plus, des limitations peuvent apparaître. 	
	Ligne DSL	
	Entrer la longueur des lignes du circuit DSL en mètres ainsi que leur diamètre. Le débit de données prévu pour la ligne DSL est déterminé à partir de ces valeurs.	
	Sous débit de données DSL, sélectionner soit « Automatic » (Automatique), soit « Manual » (Manuel).	
	Il est possible de régler le débit de données individuellement pour chaque circuit. Si le débit de données est identique pour tous les circuits, cliquer sur le bouton « Accept for all » (appliquer à tous).	
	Débit de données DSL : Automatique	
	Lors de la reconnaissance automatique, le modem essaie, en tenant compte d'une ré- serve de 3 dB, de réaliser le débit de données DSL maximum (dans une plage de 192 5696 kbit/s par canal). Le débit de données calculé automatiquement reste inva- riable jusqu'à une rupture de la connexion SHDSL. Lors du rétablissement de la connexion SHDSL, le débit de données SHDSL est calculé à nouveau. Cette valeur peut diverger de celle calculée auparavant.	
	Débit de données DSL : Manuel	
	Lorsque les circuits sont très longs et sujets aux perturbations, il se peut que seuls des débits de 192 kbit/s soient possibles. Il est alors impossible de déterminer le débit de données automatiquement ; il doit par conséquent être défini manuellement.	
Step 4: Serial configuration (Etape 4 : Configuration	L'interface série de tous les appareils peut être configurée ensemble ou séparément pour chaque appareil.	
série)	Sous « Connection profile for all devices » (Profil de connexion de tous les appareils), le profil de connexion peut être sélectionné, créé ou modifié. Les réglages effectués ici s'appliquent à tous les appareils.	

Configuration >> Point-to-point or Linear structure wizard (Configuration >> Assistant pour structure point à point ou linéaire)

Profils de connexion
Plusieurs profils sont à disposition. Il est possible de sélectionner l'un des profils dispo- nibles ou d'en créer un nouveau.
 Pour les profils, les réglages suivants sont disponibles : Data transmission mode : Character based ou Frame based (Mode transmission de données : basé caractères ou cadre) Avec le mode basé cadre, les paramètres suivants sont disponibles : T_{FrameEnd} et T_{IdleMin} Handshake : aucun, comme process matériel ou logiciel
Data transmission mode (Mode de transmission de données)
 La transmission de données basée caractères est adaptée aux protocoles pour les- quels l'écart temporel entre les différents caractères sur la couche physique joue un rôle de hiérarchie inférieure. C'est le cas par exemple lors de la transmission d'un fi- chier par l'intermédiaire d'une interface RS-232 ou avec le protocole MODBUS- ASCII.
Dans le cas de protocoles basés caractères, la transmission de caractères, indivi- duels ou en fragments, via les modems SHDSL est autorisée. Comme des fragments peuvent être transmis, la longueur des paquets de données n'a pas de limite dans ce mode. Avec ces protocoles, ce n'est qu'au niveau d'une couche supérieure qu'il est constaté si et quand un paquet est terminé ou si des erreurs se sont produites.
 La transmission de données basée cadre doit être choisie avec de nombreux systèmes de bus de terrain, comme par exemple avec le protocole MODBUS-RTU. Avec ces protocoles, il est important que l'écart temporel entre les caractères d'un cadre soit limité, afin que celui-ci puisse encore être identifié comme tel. Dans ce cas, les modems transmettent un cadre complet en une fois. Les modems peuvent traiter des cadres ayant une longueur maximale de 504 caractères. Pour ce faire, il existe des possibilités de réglage supplémentaires : TidleMin et T_{FrameEnd} Le paramètre T_{idleMin} correspond au temps minimum devant s'écouler entre deux cadres consécutifs. En effet, un certain temps doit s'écouler entre deux cadres afin d'éviter l'enchaînement de plusieurs cadres. Après qu'il ait reçu des données, au bout d'un certain temps, le modem SHDSL part du principe que le cadre reçu est complet et commence la transmission. Ce temps est appelé T_{FrameEnd}. La valeur de temps T_{FrameEnd} doit être inférieure à la valeur T_{idleMin}.

Configuration >> Point-to-point or Linear structure wizard (Configuration >> Assistant pour structure point à point ou linéaire)

Handshake

Le contrôle de flux peut être réglé pour les interfaces RS-232 et RS-422.

Le contrôle de flux gère le rythme de la transmission des données entre deux appareils terminaux à l'intérieur d'un réseau de données. Afin d'éviter qu'un récepteur lent ne soit surchargé de données par un émetteur plus rapide, la transmission des données doit être de temps à autre interrompue. Ce procédé permet ainsi d'assurer un transfert de données aussi régulier que possible et sans pertes.

Il existe, pour la commande du flux de données, deux procédés au niveau matériel ou logiciel. Le procédé matériel est uniquement adapté pour les interfaces RS-232.

- Avec le procédé matériel, des lignes de commande supplémentaires sont utilisées pour la commande du flux de données : RTS = Request to Send/CTS = Clear to Send. Lorsque ce procédé doit être utilisé, les lignes RTS/CTS du câble RS-232 utilisé doivent être occupées
- Avec le procédé logiciel, des informations de commande supplémentaires sont ajoutées aux données utiles. Le procédé logiciel est appelé « Xon/Xoff ».

Settings for selected device (Configuration de l'appareil sélectionné)

Interface type (Type d'interface) : RS-232, RS-422, RS-485 W2

Baud rate (Débit): 110...2.000.000 bit/s

Parity (Parité): Even, Odd, None, Mark, Space (aucune, paire, impaire, marque, espace)

Stop bits (Bits d'arrêt) : 1, 1,5 ou 2

Data bits (Bits de données) : 7 ou 8

DCE/DTE Switchover (commutation DCE/DTE) (RS-232 uniquement) : Automatic, DCE (device is modem), DTE (device is PC) (automatique, DCE (appareil = modem), DTE (appareil = PC) Pour de plus amples informations sur DCE/DTE, voir « Interface RS-232 » à la page 2-10.

Termination (Résistance de terminaison) (RS-485 W2 uniquement) : la ligne de bus à 2 fils doit être équipée de résistances de terminaison aux deux extrémités (100 ... 200 ohm). Lorsque « Termination » (Résistance de terminaison) est activé, la résistance de terminaison intégrée au PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL est activée.

Il est possible de configurer chaque modem individuellement. Si la configuration doit être identique pour tous les modems, cliquer sur le bouton « Accept settings for all devices » (Appliquer à tous les appareils).

213)	10 Configuration		
	Note: The device must be supplied over the Combicon-plug, otherwise the DO and DIO outputs won't work. A supply over the USB-port or the footbus is not sufficient.		
	Diagnostic output (DD)	Digital IO (DIO)	Diagnostic LED
	Set output to:	Set ouput to:	Reset (LED = OFF):
	open	open	Automatic
	when:	when:	Aiter: 1 🗘 Days 💌
	Link quality < very good	Link quality < very good	🔘 Manual
	✓ Link quality < good	Link quality < good	Use the "Reset DIAG LED" button on the Diagnostics/Device status screen
	🖂 Link is down	🔲 Link is down	
	DSL port B	DSL port B	
	Link quality < very good	Link quality < very good	
	Link quality < good	Link quality < good	
	Link is down	Link is down	
	Errors 24V 0V DD DIO	Errors 24V 0V DO DIO	
			DK Cancel
	Dans certaines conditions (la connexion DSL ou série est in « open » (ouverte). La LED de diagnostic s'allum recommandé de lire la mémo page 3-15).	i qualité du signal n'est plus t nterrompue), la DO/DIO peut e lorsqu'une erreur grave es ire de diagnostic (voir « Jour	oonne/très bonne ou la : être réglée sur « 24V » ou sur t détectée. Dans ce cas, il est mal d'événements » à la
	La LED de diagnostic est allu tervalle de temps fixe pour la LED manuellement. La remis DIAG LED » (Remise à zéro (Diagnostics, Etat de l'appare	mée jusqu'à sa réinitialisatio remise à zéro (par ex. après e à zéro manuelle est effectu LED DIAG), dans le menu « eil).	n. Il est possible de saisir un in- 2 minutes) ou de réinitialiser la Jée à l'aide du bouton « Reset Diagnostics, Device status »
	Confirmer les modifications a nêtre se ferme.	vec « OK » ou les annuler av	rec « Cancel » (Annuler). La fe-
	Il est possible de configurer c identique pour tous les moder	haque modem individuellem ms, cliquer sur le bouton « Ac	ent. Si la configuration doit être cept for all » (Appliquer à tous).
Step 6: Summary (Etape 6 : Résumé)	Le logiciel met à votre dispos primer) permet d'imprimer les	ition un résumé des configur s configurations.	ations. Le bouton « Print » (Im-

PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL

Configuration >> Point-to-po point ou linéaire)	int or Linear structure wizard (Configuration >> Assistant pour structure point à
Step 7: Transfer (Etape 7 : Transfert)	 Pour effectuer le transfert, le mode passe automatiquement au mode en ligne. Sélectionner le premier appareil configuré puis le raccorder à l'aide du câble USB. Attendre que la communication s'établisse avec l'appareil. Une fenêtre contenant une barre de progression apparaît peu de temps après. Cliquer sur le bouton « Transfer » (Transfert) pour transmettre les données vers l'appareil raccordé par l'intermédiaire du câble USB. Une fois le transfert réussi, une barre verte « Transferred » (Transféré) et le numéro de série de l'appareil s'affichent. Par ailleurs, un symbole USB s'affiche.
	Device 1 A DSL Transferred
	 Sélectionner l'appareil suivant puis le raccorder à l'aide du câble USB. Attendre que la communication s'établisse avec l'appareil. Une fenêtre contenant une barre de progression apparaît peu de temps après. Cliquer sur le bouton « Transfer » (Transfert) pour transmettre les données vers l'ap- pareil raccordé par l'intermédiaire du câble USB.
	Répéter ces opérations jusqu'à ce que tous les appareils soient configurés.

• Appuyer sur le bouton « Finish » (Terminer) pour enregistrer le fichier de configuration.

Set Factory Defaults (retour Cette fonction est uniquement disponible en mode en ligne.
aux réglages d'usine)
L'appareil est configuré comme suit à la livraison :
 Fonctionnement linéaire
– DSL:
Détection automatique du débit de données dans une plage comprise entre 192 kbit/s et 5,696 Mbit/s par canal
Port DSL A : actif
Port DSL B : actif
– Interface série :
RS-232 activée, 19,2 kbit/s, pas de contrôle de flux, 8N1 (8 bits de données, pas de parité, 1 bit d'arrêt)
RS-485 désactivée
RS-422 désactivée
 Sorties de couplage TOR :
DSL A, DO = « 24 V », avec « connexion bonne à très bonne »
DSL A, DO = « ouverte », avec « connexion inexistante à médiocre »
DSL B, DIO = « 24 V », avec « connexion bonne à très bonne »
DSL B, DIO = « ouverte », avec « connexion inexistante à médiocre »

3.3.1 Retour aux réglages d'usine

3.4 Diagnostics

Les fonctions de diagnostic fonctionnent uniquement en mode en ligne.

Seules les données de diagnostic du module raccordé via USB sont affichées.

Il est possible de suspendre la lecture des données de diagnostic (bouton « Stop reading » (Interrompre la lecture)) puis de la relancer (bouton « Read device status » (Lecture de l'état de l'appareil)).

Le bouton « Reset DIAG LED » (Remise à zéro LED DIAG) permet de réinitialiser manuellement la LED de diagnostic.

Device selection	Diagnostic over	view			
Connection mode	Device status	1011			
Online local					
Offline	247	Type:	PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL	Data rate:	19.2 kbps
		Order No.:	2313669		Status
Configuration		Serial No.:	000000005	RS-232 connection:	No connection
Transfer		Device name:	Device 1	Flowcontrol:	
Tansici		Operating mode:	Line structure	Port A:	Link not established
Diagnostics	24V 0V DO DIO	DO status:	Not available	Port B:	Link not established
Device status		DIO status:	Not available	D-SUB:	0: No data reception
Defice status	TOPHENIX	Interface type:	RS-232		
Event log	PSI-MODEM-SHDSLISERIAL				
Value log	Ord -Na: 23 13 669	DSL ports:			
Undate firmuare	1 Por		Port A	Por	rt B
opuate niniware		Line name:			
		Link status:	Link is down	Disa	abled
	R S232	Link losses:	0	0	
		Data rate:	0 kbps	0 kt	ops
		Link quality:	Link is down	Link	k is down
		Network load (RX/	TX): 0%/0%	0%	/0%
		Error diagnostics:	No interference	Noi	interference
		Polling sta	tus		

3.4.1 Aperçu des diagnostics

Diagnostic >> Device status >> Diagnostic overview (Diagnostic >> Etat de l'appareil >> Aperçu des diagnostics)

Device information (Infor- mations relatives à l'appa- reil)	Type (Désignation)	Le type identifie clairement le modèle et la fonction de l'appa- reil sélectionné. Le type est également imprimé sur l'appareil.
	Order No. (Référence)	La référence permet d'identifier le type d'appareil sans équi- voque. En indiquant ce numéro sur le site Internet de Phoenix Contact, il est possible d'accéder à des informations dé- taillées et à des documents à télécharger concernant cet ap- pareil. La référence est imprimée sur l'appareil.
	Serial No. (Numéro de série)	Un numéro de série unique est attribué à chacun des appa- reils. Il peut servir à classer les appareils et il est imprimé sur l'appareil.
	Device Name (Nom de l'appareil)	Il s'agit du nom qui a été affecté à l'appareil lors de la configu- ration.
	Operating mode (Mode de fonctionne- ment)	Structure linéaire ou point à point
	DO Status (Etat DO)	Indique l'état de la sortie de diagnostic (DO). Si l'événement lié au port a lieu, le statut est « set » (défini). L'état physique du port est indiqué entre parenthèses, soit « open » (ouvert), soit « 24V ».
	DIO Status (Etat DIO)	Indique l'état de l'E/S TOR (D-IO). Si l'événement lié au port a lieu, le statut est « set » (défini). L'état physique du port est in- diqué entre parenthèses, soit « open » (ouvert), soit « 24V ».
	Interface type (Type d'interface)	Indique l'interface utilisée par l'appareil.

Diagnostic >> Device status : tics)	>> Diagnostic overview (Diagnostic >> Etat de l'appareil >> Aperçu des diagnos-
Serial interface (Interface série)	Data rate (Débit de données)	Vitesse de la connexion série
	Status (Etat)	
	RS-232 connection (Connexion RS-232)	Etat de la connexion RS-232
	Flowcontrol (Contrôle de flux)	Etat du contrôle de flux
	Port A	Indique si des données série sont reçues via le raccordement DSL A. Les perturbations sont également indiquées.
	Port B	Indique si des données série sont reçues via le raccordement DSL B. Les perturbations sont également indiquées.
	D-SUB	1. Pas de réception des données
		 Des données sont en cours de réception Mauvaise configuration. Un protocole basé caractères doit être configuré.
		4. Bruit sur l'interface série
		 Un débit de données incorrect a probablement été réglé. Le débit de données paramétré pour l'appareil est infé- rieur au débit de données réel.
		6. Les données arrivent plus vite à l'interface série qu'elles ne peuvent être lues.
		 Réduire le débit de données de l'interface série. Configurer des temps de pause plus importants entre les paquets de données/les télégrammes
		7. Des erreurs se produisent au niveau de l'interface. Ceci peut se produire par ex. en cas de perturbations impor- tantes. Une erreur de configuration a probablement été effectuée, comme par ex. un débit de données incorrect ou un court-circuit sur la ligne de données.
		 Beaucoup d'erreurs se produisent au niveau de l'inter- face. Une erreur de configuration a probablement été ef- fectuée, comme par ex. un débit de données SHDSL trop élevé ou un court-circuit sur la ligne de données.
		 Des erreurs de parité se produisent sporadiquement sur l'interface série. Contrôler le câblage de l'interface série. Si la ligne de données série est relativement longue ou si la qualité de la ligne est mauvaise, abaisser le débit de données série.
		 10. Plus de 40 % des paquets de données contiennent des erreurs de parité. Ceci est lié à une erreur de configuration.Contrôler si les réglages suivants sont corrects et s'ils correspondent aux données transmises : Parité Bits de données (7 ou 8 bits) Bits d'arrêt Débit de données

Diagnostic >> Device status : tics)	>> Diagnostic overview (Diagnostic >> Etat de l'appareil >> Aperçu des diagnos-
		11. Les paquets de données contiennent des erreurs spora- diques dans la plage des bits d'arrêt. Contrôler le câblage de l'interface série. Si la ligne de données série est relati- vement longue ou si la qualité de la ligne est mauvaise, abaisser le débit de données série.
		 12. Un très grand nombre de paquets de données contiennent des erreurs sporadiques dans la plage des bits d'arrêt. Contrôler si les réglages suivants sont corrects et s'ils correspondent aux données transmises : Parité Bits de données (7 ou 8 bits) Bits d'arrêt Débit de données
		 Débordement de la mémoire tampon du logiciel. Les don- nées sont reçues via l'interface SHDSL plus vite qu'elles ne peuvent être transmises à l'interface série. Si le sys- tème fonctionne avec différents paramètres série : régler les paramètres de toutes les interfaces série de la même manière. Ceci s'applique plus particulièrement au débit de données. Si, au sein du système, tous les paramètres série sont identiques, abaisser le débit de données série de toutes les interfaces série ou réduire la charge de données. Si des interfaces RS-232 ou RS-422 sont utilisées dans une structure linéaire, s'assurer que celles-ci travaillent uniquement on medo somi duplox
DSL ports (Ports DSL)	Line name (Nom de la ligne)	Nom assigné à la ligne lors de la configuration.
	Link status (Etat de la liaison)	Etat de la liaison SHDSL.
	Link losses (Pertes de liaison)	Nombre de ruptures de la liaison depuis le dernier redémar- rage.
	Data rate (Débit de données)	Vitesse de la connexion SHDSL. Plus le débit de données est faible, plus la portée de la ligne SHDSL est importante.
	Link quality (Qualité de liaison)	Qualité de la connexion DSL au niveau du port A ou B.
	Network load (RX/TX) (Contrainte du réseau)	Contrainte à laquelle le réseau est soumis en matière de circu- lation sortante (TX) et de circulation entrante (RX) des don- nées.
	Error diagnostics (Perturbations)	Indique à quel point la circulation des données est perturbée.

3.4.2 Journal d'événements

Il est possible d'imprimer ou d'exporter le journal d'événements via le bouton « Export » sous forme d'un fichier « csv ».

٢	Event Log					h		
		Туре	Time based on PC clock	ID	Event description	Port		
	0	Information	11/5/2011 5:32:16 PM	178	USB cable connected	•		
	i	Information	11/5/2011 5:32:16 PM	186	Device supplied via USB port only	-		

Diagnostics >> Event log (Diagnostic >> Journal d'événements)						
Event Log (Journal d'évé- nements)	Туре	Type d'événement. Le type peut être : « Error » (Erreur), « Warning » (Avertissement) ou « Information » (Information).				
	Time based on PC clock (Heure réglée sur l'horloge du PC)	Date et heure de l'événement (reposant sur l'heure du PC)				
	ID	ID de l'événement. Les ID des messages de diagnostic sont décrites sous « ID de diagnostic » à la page 5-1.				
	Description	Description de l'événement.				
	Port	Port auquel l'événement est affecté.				
	Seconds since boot (Secondes depuis le redémarrage)	Temps en secondes écoulé entre l'événement et l'heure du dernier redémarrage.				

104275_fr_00

3.4.3 Journal de valeurs

Il est possible d'imprimer ou d'exporter le journal de valeurs via le bouton « Export », sous la forme d'un fichier « csv ».

Diagnostics >> Value log (Diagnostic >> Journal de valeurs)					
Value log (Journal de valeurs)	Туре	 Type de l'événement. Les valeurs possibles sont Cyclic value (Valeur cyclique) : une valeur est enregistrée toutes les 3 minutes. Event (Evénement) : uniquement lorsqu'un événement survient 			
	Time based on PC clock (Heure réglée sur l'horloge du PC)	Date et heure de l'événement (reposant sur l'heure du PC)			
	Port A/B Data rate (Débit de données)	Vitesse de la connexion SHDSL Plus le débit de données est faible, plus la portée de la ligne SHDSL est importante.			
	Port A/B Link losses (Interrup- tions de connexion)	Nombre de ruptures de la liaison depuis le dernier redémar- rage.			
	Port A/B SNR (Rapport signal/bruit)	Rapport entre la puissance moyenne du signal utile et le ni- veau de bruit moyen du signal parasite. Plus le rapport est élevé, plus la qualité de la transmission est bonne.			
		Le rapport signal/bruit dépend principalement de l'atténuation de la ligne et des signaux parasites agissant sur la ligne (par ex. générés par des lignes voisines).			
	Port A/B Line attenuation (Atté- nuation de ligne)	Affaiblissement du signal lors de la transmission, en dB. Plus l'atténuation est faible, plus la qualité de la transmission est bonne.			
		L'atténuation dépend principalement de la longueur de la ligne, de la section du câble et du débit de données.			
	Port A/B Error diagnostics (Dia- gnostics d'erreur)	Importance de la perturbation de la circulation des données.			
	Port A/B Networkload RX (Contrainte du réseau)	Contrainte du réseau en matière de circulation entrante des données.			
	Port A/B Networkload TX (contrainte du réseau)	Contrainte du réseau en matière de circulation sortante des données.			

Diagnostics >> Value log (Diagnostic >> Journal de valeurs)					
	Port A/B Link quality (Qualité de la liaison)	Qualité de la connexion			
	Port A/B Link Status (Etat de la liaison)	Indique l'état de la connexion			
	D-SUB/COMBICON (SUB-D/MINICONNEC) Status (Etat)	Indique l'état de la connexion série établie via l'interface SUB- D ou l'interface MINICONNEC de l'appareil.			
	T-BUS Status (Etat)	Indique l'état de la connexion série établie via un connecteur sur profilé (T-BUS).			
	Remote Port A/B (Port A/B distant) Status (Etat)	Indique l'état de la connexion série établie via le port distant A/B de l'appareil.			
	RS-232 Connection status (Etat de la connexion)	Indique l'état de la connexion série établie via l'interface RS-232 de l'appareil.			

3.5 Transfert (Transfer)



Transfer (Transfert)

Open file and write to device ou Read configuration and save to file (Ouvrir le fichier et écrire sur l'appareil ou Lire la configuration et l'enregistrer dans le fichier)

Cette fonction est uniquement disponible en mode en ligne.

Il existe deux possibilités.

- 1. Il est possible d'ouvrir un fichier existant et de l'enregistrer sur le modem raccordé via USB.
- 2. Il est possible de lire la configuration existante et de l'enregistrer dans un fichier.

Les fichiers portent alors l'extension « .dat ».

3.6 Mise à jour du firmware (Firmware update)



IMPORTANT : Ne débranchez pas l'appareil du PC ni de l'alimentation électrique pendant la mise à jour du firmware car cela risquerait d'endommager l'appareil.

Pour profiter d'une extension de l'ensemble des fonctions, il est possible de télécharger une mise à jour du firmware sous <u>www.phoenixcontact.net/catalog</u> et de le transférer sur l'ordinateur.

Pour effectuer une mise à jour du firmware, passer en mode en ligne.

Device selection	Undate firmware		
Connection mode			
Online local	Device informations		
Offline		Туре:	Hardware version:
Configuration	tinte #	PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL	10
Configuration		Order No.:	Firmware version:
Transfer		2313669	100
Diagnostics		Serial No.:	Release date:
Update firmware		000000005	10/28/2011
	Update firmware		
		Firmware file:	
	Upen hrmware	Firmware version:	mm Transfer
	Start update	Release date:	

Update firmware (Mise à jour	ate firmware (Mise à jour du firmware)			
Device information (Infor- mations relatives à l'appa- reil)	Type (Désignation)	Le type identifie clairement le modèle et la fonction de l'appa- reil sélectionné. Le type est imprimé sur l'appareil.		

	Order No. (Référence)	La référence permet d'identifier le type d'appareil sans équivoque.
	Serial No. (N° de série)	Un numéro de série unique est attribué à chacun des appa- reils. Il peut servir à classer les appareils et il est imprimé sur l'appareil.
	Hardware version (Version de matériel)	Le numéro de la version de matériel définit clairement l'état du matériel de l'appareil. Le numéro comporte deux chiffres et est imprimé sur l'appareil.
	Firmware version (Version du firmware)	Le numéro de la version du firmware définit clairement l'état du firmware de l'appareil. Le numéro comporte trois chiffres et est imprimé sur l'appareil.
	Release date (Date de validation)	Date à laquelle le firmware a été validé.
Update firmware (Mise à jour du firmware)	Open firmware (Ouvrir firmware)	Chercher le fichier du firmware (.bin) sur le support de don- nées puis l'ouvrir.
	Firmware file (Fichier firmware)	Nom du fichier ouvert contenant le firmware.

Update firmware (Mise à jour du firmware)					
	Firmware version (Version du firmware)	Version de la mise à jour du firmware.			
	Release date (Date de validation)	Date à laquelle le firmware devant être installé a été validé.			
	Start update (Démar- rer la mise à jour)	Le fichier firmware sélectionné est transmis à l'appareil connecté via USB.			

4 Optimisation

4.1 Optimisation du débit de données SHDSL

La longueur de la ligne et la section du câble influent grandement sur le débit de données SHDSL. Le débit de données SHDSL influence à son tour le débit maximum possible de données série.

Le logiciel de configuration PSI-CONF calcule le débit de données SHDSL attendu à partir de la longueur de la ligne et de la section du câble. Le débit de données SHDSL ainsi calculé sert alors à calculer le débit de données série maximum.

Lorsque le débit de données SHDSL calculé en mode automatique SHDSL (détection automatique) ne correspond pas aux conditions réelles, il est possible que :

- le débit de données SHDSL soit plus mauvais dans l'application réelle que le logiciel de configuration ne le prévoit. En cas de circulation de données importante, des paquets de données risquent d'être perdus.
- le débit de données SHDSL soit meilleur dans l'application réelle que le logiciel de configuration ne le prévoit. Dans certaines conditions, un débit de données série supérieur est alors possible.
- 3. les lignes SHDSL soient soumises à de très fortes sources de perturbations.

Les différentes solutions aux cas 1 et 2 sont décrites ci-après. Les solutions possibles au cas 3 sont présentées dans « Augmentation de l'immunité » à la page 4-2.

Cas 1 : Débit de données DSL plus faible que prévu

Procéder comme suit :

- Réaliser le circuit sur le terrain. Veiller à ce que le débit de données DSL soit réglé sur « Automatic » (Automatique) (voir Page 3-6).
- Par le biais de la fonction de diagnostic, afficher le débit de données SHDSL réel existant dans le circuit (voir « Aperçu des diagnostics » à la page 3-12).
- Créer à l'ordinateur le projet de configuration puis régler le débit de données SHDSL sur « Manual » (Manuel) (voir Page 3-6).
- Entrer alors le débit de données DSL mesuré réellement sur la ligne. Le débit de données SHDSL réellement mesuré sera **inférieur** à la valeur prédéfinie calculée.

Le logiciel de configuration calcule le nouveau débit de données maximum possible et adapte les appareils SHDSL en fonction.

Cas 2 : Amélioration du débit de données série

Si le débit de données série requis doit être supérieur au débit de données proposé par le programme, procéder comme suit :

- Réaliser le circuit sur le terrain. Veiller à ce que le débit de données DSL soit réglé sur « Automatic » (Automatique) (voir Page 3-6).
- Par le biais de la fonction de diagnostic, afficher le débit de données SHDSL réel existant dans le circuit (voir « Aperçu des diagnostics » à la page 3-12).).
- Ouvrir le projet existant puis régler le débit de données DSL sur « Manual » (Manuel) (voir Page 3-6).
- Entrer alors le débit de données SHDSL mesuré réellement sur la ligne. Il doit être supérieur à la valeur calculée dans le logiciel de configuration. Si ce n'est pas le cas, aucune amélioration du débit de données série n'est possible.

Si cette optimisation ne suffit pas à ce que le débit de données série souhaité s'affiche dans le programme, le système devra être utilisé avec un débit de données série inférieur.

4.2 Augmentation de l'immunité

Lorsque les lignes SHDSL sont soumises à des sources de perturbations extérieures puissantes, il est nécessaire d'augmenter encore l'immunité de la transmission des données. La règle suivante s'applique : plus le débit de données SHDSL est faible, plus l'immunité est élevée.



Plus le débit de données série est réduit, plus le débit de données SHDSL requis est faible, et par conséguent plus l'immunité du système est élevée. Sélectionnez donc toujours le débit de données série le plus faible possible.

Formules permettant de déterminer le débit de données SHDSL offrant la plus grande immunité

Avec l'appareil série SHDSL, il existe deux formules. Le choix de la formule adaptée dépend de si la transmission de données en série est basé caractères ou cadre.

- 1. Transmission basée caractères (standard) Débit de données SHDSL_{Immunité maximale} = Débit de données_{série} * 1,34 + 8 kbit/s
- 2. Transmission basée cadre Débit de données SHDSLImmunité maximale = Débit de données série * 4,76 + 8 kbit/s

Le débit de données SHDSL doit être saisi manuellement. Procéder comme suit :

- Régler le débit de données DSL sur « Manual » (Manuel) (voir « Step 3: DSL line configuration (Etape 3 : Configuration de la ligne DSL) » à la page 3-6).
- Saisir le débit de données SHDSL requis. Utiliser le débit de données série minimum autorisé par l'installation. Plus le débit de données série est faible, plus l'immunité est élevée.

Exemple de calcul (formule « Transmission basée caractères »)

Ligne SHDSL	100 m
Diamètre du câble	1,4 mm (1,539 mm ²)
Débit de données SHDSL calculé par le logiciel de configuration	10714 Kbit/s
Calcul du nouveau débit de données SHDSL pour obtenir l'immunité	maximum
Débit de données série le plus faible possible (selon l'applicatior	n) 500 Kbit/s
Débit de données SHDSL _{Immunité maximale}	500 kbit/s * 1,34 +

Contrôle

Débit de données SHDSL calculé par le logiciel de configuration	10714 Kbit/s
Débit de données SHDSLimmunité maximala	678 Kbit/s

Débit de données SHDSLImmunité maximale

Le débit de données SHDSLImmunité maximale doit être inférieur au débit déterminé automatiquement.

i

Le débit de données SHDSLImmunité maximum que vous avez calculé doit toujours être inférieur au débit SHDSL calculé par le logiciel de configuration.

Si le débit de données SHDSLImmunité maximum est supérieur au débit de données du logiciel de configuration, il est alors nécessaire de réduire le débit de données série.

8 kbit/s 678 Kbit/s

5 Elimination des erreurs

5.1 ID de diagnostic

N°	Signification	LED	Cause(s) possible(s)	Remède			
Evé	vénement						
001	Mémoire flash dé- fectueuse	LED VCC et ERR cli- gnotent (2 Hz)	Mémoire flash partiellement défectueuse	Remplacer l'appareil			
002	Réservé						
003	Liaison à 4 fils avec trois appa- reils	LED ERR et DIAG al- lumées	L'appareil est configuré en mode à 4 fils (ligne redondante) mais reconnaît cepen- dant deux appareils différents avec les- quels il est relié via SHDSL.	Le fonctionnement à 4 fils est uniquement possible comme liaison point à point. Le câblage des appareils doit être effectué de la manière prévue par l'assistant de configuration.			
004	Perturbations massives limitant la circulation des données de ma- nière considé- rable.	LED ERR et DIAG al- lumées	 Interférences sur la ligne DSL Diaphonie sur la ligne DSL 	 Perturbations au niveau des ports DSL A ou B Contrôler l'installation DSL : Contrôler si la paire de fils a été raccordée correctement (torsa- dage, quarte en étoile). Contrôler si l'installation pré- sente des interruptions/ des court-circuits. Raccorder le blindage (si dispo- nible). Réduire le débit de données. Réduire les perturbations autant que possible. 			
005	Coupures fré- quentes de la connexion	LED ERR et DIAG al- lumées	 La ligne DSL a été coupée plusieurs fois en peu de temps (au moins 8 fois en 10 minutes) : 1. par une déconnexion répétée du connecteur 2. par une mauvaise configuration de l'appareil partenaire 3. par un débit de données réglé sur une valeur trop élevée 4. par une installation incorrecte 	 – Comparer la configuration de l'appareil à celle de l'appareil voisin. les deux appareils doivent présenter le même fichier de projet ou les deux appareils doivent présenter la configuration d'usine Réduire le débit de données. Contrôler l'installation DSL : Contrôler si la paire de fils a été raccordée correctement (torsadage, quarte en étoile) Contrôler si l'installation présente des interruptions/des court-circuits 			

PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL

N°	Signification	LED	Cause(s) possible(s)	Remède
006	Réservé			
007	Qualité de la liaison « suffisante »	LED STAT clignote par impul- sions (cli- gnotement bref toutes les 3 s)	 La qualité d'une liaison a été définie comme « suffisante », ce qui peut être lié à : 1. des perturbations massives ou diapho- nie importante sur une autre ligne 2. un débit trop élevé 3. un câble trop long ou de mauvaise qua- lité 	 Contrôler l'installation DSL : Contrôler si la paire de fils a été raccordée correctement (torsadage, quarte en étoile). Contrôler si l'installation présente des interruptions/ des court-circuits. Raccorder le blindage (si disponible). Réduire le débit de données. Réduire le débit de données.
008	Les appareils sont exploités en boucle	LED ERR et DIAG al- lumées	Erreur d'installation : une structure linéaire a été configurée, mais une boucle fermée a été montée	La boucle doit être interrompue.
009	Erreur lors de la mise en marche de la puce SHDSL	LED VCC et ERR cli- gnotent (2 Hz)	Puce SHDSL défectueuse	Remplacer l'appareil
010	L'appareil est rac- cordé à lui-même	LED DIAG allumée	 Erreur d'installation : Une liaison a été réalisée entre les ports DSL A et B d'un appareil. Perturbation due à une connexion di- recte ou à une diaphonie importante, par ex. lorsque les lignes SHDSL_A et SHDSL_B se trouvent dans le même câble. 	 Contrôler la résistance de la ligne entre SHDSL_A et SHDSL_B. Contrôler si les paires de fils sont cor- rectement raccordées (paire torsa- dée, quarte en étoile) Contrôler si l'installation présente des interruptions/des court-circuits.
011	Un appareil confi- guré comme 4 fils tente d'établir une connexion avec un appareil non configuré comme 4 fils.	LED ERR et DIAG al- lumées	Configuration de l'appareil incorrecte. Fonctionnement mixte de deux appareils avec des configurations différentes - Structure linéaire (2 fils) - et structure point à point (4 fils)	Configurer les appareils correctement via le logiciel PSI-CONF.
012	Réservé			
013	Réservé			
014	Héservé Déservé			
015	Heserve Récorvé			
017	Collisions sur l'in- terface RS-485	LED ERR et DIAG al- lumées	Les paquets de données reçus à partir de la ligne SHDSL doivent être envoyés vers l'in- terface RS-485 alors que cette même inter- face reçoit simultanément des données. Cela signifie que le timing du système n'est pas correct.	Dans certains cas, il se peut que les lignes SHDSL provoquent des temps de latence importants. Les temps de temporisation du système doivent, si besoin est, être augmentés.

N°	Signification	LED	Cause(s) possible(s)	Remède
018	Perte de données sur l'interface	LED ERR et DIAG al-	Les données arrivent plus vite à l'interface série qu'elles ne peuvent être lues.	 Réduire le débit de données de l'in- terface série.
	série	lumées		 Configurer des temps de pause plus importants entre les paquets de don- nées/les télégrammes.
019	Le protocole des interfaces séries contient des cadres trop longs.	LED ERR et DIAG al- lumées	Une transmission basée cadre a été confi- gurée. Les cadres ne peuvent être transmis que jusqu'à une longueur de 500 carac- tères. Des cadres de plus de 500 carac- tères sont cependant reçus.	 Si le protocole ne contient pas de cadres de cette taille : Contrôler si le temps de fin des télégrammes réglé est correct. Si le protocole contient des cadres de cette taille : Si possible, passer à un transfert de données orienté caractères.
020	Quantité d'erreurs de parité trop im- portante sur l'in- terface série	LED ERR et DIAG al- lumées	Plus de 40 % des paquets de données contiennent des erreurs de parité. Ceci est lié à une erreur de configuration.	Contrôler si les réglages suivants sont corrects et s'ils correspondent aux don- nées transmises : – Parité – Bits de données (7 ou 8 bits) – Bits d'arrêt – Débit de données
021	Quantité d'erreurs trop importante dans la plage des bits d'arrêt sur l'in- terface série	LED ERR et DIAG al- lumées	Plus de 40 % des paquets de données contiennent des erreurs dans la plage des bits d'arrêt. Ceci est lié à une erreur de con- figuration.	Contrôler si les réglages suivants sont corrects et s'ils correspondent aux don- nées transmises : – Parité – Bits de données (7 ou 8 bits) – Bits d'arrêt – Débit de données
022	Surcharge de données sur la ligne SHDSL	LED ERR et DIAG al- lumées	La capacité de transmission de la ligne SHDSL est parfois trop faible. La ligne SHDSL n'est pas en mesure de transmettre les données aussi vite que celles-ci sont re- çues.	 Réduire le débit de données série. Si possible, augmenter le débit de données SHDSL.
023	Configuration des appareils incom- patible/incohé- rente	LED ERR et DIAG al- lumées	L'un des appareils voisins est configuré de telle sorte qu'il n'est pas compatible avec la configuration de cet appareil.	Configurer tous les appareils comme prévu par l'assistant de configuration cor- respondant.

PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL

N°	Signification	LED	Cause(s) possible(s)	Remède
024	Violations de pro- tocole graves sur l'interface série	LED ERR et DIAG al- lumées	 II existe, au niveau de l'interface série, de beaucoup trop longues phases de « zéros ». Cause : Débit de données configuré incorrect (débit réel inférieur au débit configuré dans l'appareil). Court-circuit sur la ligne de données série. Avec RS-422 ou RS-485 : polarité des lignes raccordées inversée (R(N) et R(P) pour RS-422 ou D(A) et D(B) pour RS-485). 	 Le débit de données correct est-il réglé ? Câblage de l'interface série (court- circuit ?) Le pilote d'un des appareils raccor- dés au port série est peut-être défec- tueux Avec RS-422/RS-485, il se peut que les lignes de signal de l'interface sé- rie soient inversées (polarité inver- sée en mode RS-485 ou RS-422)
025	Bruit très impor- tant au niveau de l'interface série	LED ERR et DIAG al- lumées	Il existe, au niveau de l'interface série, de beaucoup trop courtes phases de « zéros ». Cause : débit de données configuré proba- blement incorrect (débit réel largement su- périeur à celui configuré dans l'appareil).	Contrôler si le débit correct est bien réglé.
026	Erreur d'initialisa- tion de l'appareil	LED ERR et DIAG al- lumées	Une erreur a été détectée lors de la mise en marche de l'appareil.	Remplacer l'appareil. Indiquer le code d'erreur avec la réclamation.
027	Débordement de la mémoire tam- pon du logiciel.	LED ERR et DIAG al- lumées	Les données sont reçues via l'interface SHDSL plus vite qu'elles ne peuvent être transmises à l'interface série.	Si le système fonctionne avec différents paramètres série : régler les paramètres de toutes les interfaces série de la même manière. Ceci s'applique plus particuliè- rement au débit des données. Si, au sein du système, tous les para- mètres série sont identiques, abaisser le débit de données série de toutes les in- terfaces série ou réduire la charge de données. Si des interfaces RS-232 ou RS-422 sont utilisées dans une structure linéaire, s'as- surer que celles-ci travaillent uniquement en mode semi-duplex.
020	nées SHDSL at- tendu n'a pas pu être atteint.	et DIAG al- lumées	connexion, le débit de données SHDSL at- tendu n'a pas pu être atteint. Comme la configuration de l'appareil est basée sur le débit de données attendu, des erreurs peu- vent se produire.	la longueur et à la section du conducteur indiquées dans le logiciel PSI-CONF sont correctes. Si aucune erreur n'est constatée, lire le débit de données réel atteint et régler celui-ci manuellement dans le logiciel SI- CONF. Configurer à nouveau les appareils en te- nant compte des modifications apportées au projet.

Tableau 5-1 ID de diagnostic

N°	Signification	LED	Cause(s) possible(s)	Remède
086	Faibles perturba- tions	-	Faibles perturbations par interférences ou diaphonie	Si des perturbations se produisent de manière répétée sur un port SHDSL, contrôler l'installation :
				 Contrôler l'installation DSL : Contrôler si la paire de fils a été raccordée correctement (torsadage, quarte en étoile). Contrôler si l'installation présente des interruptions/ des court-circuits. Raccorder le blindage (si disponible). Réduire le débit de données. Béduire les perturbations autant que
				possible.
087	Réservé			
088	Changement d'état de la liaison de « Link partner found » (Parte- naire de liaison détecté) à « Link is down » (Pas de liaison).	-	 Le connecteur a été retiré lors de l'éta- blissement de la liaison Le partenaire de liaison a subi une rup- ture de tension Conditions ambiantes défavorables lors de l'établissement de la liaison (par ex. forte perturbation) Configuration incorrecte des appareils 	Cet avertissement est pertinent en cas de coupures de connexion fréquentes, voir Evénement N° 005.
000	Oh a sa sa sa sa sa t		5. Debit trop eleve	
089	changement d'état de la liaison de « Initializing » (Initialisation) à « Link is down » (Pas de liaison)	LED LINK clignote par impul- sions (cli- gnotement bref toutes les 3 s)	 Le connecteur a ete retire lors de l'éta- blissement de la liaison Le partenaire de liaison a subi une rup- ture de tension Conditions ambiantes défavorables lors de l'établissement de la liaison (par ex. forte perturbation) Configuration incorrecte des appareils Débit trop élevé 	Cet avertissement est pertinent en cas de coupures de connexion fréquentes, voir Evénement N° 005.

PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL

N°	Signification	LED	Cause(s) possible(s)	Remède
090	Changement d'état de la liaison de « Link established » (Connecté) à « Link is down » (Pas de liaison)	-	 Le connecteur a été retiré La liaison DSL a été coupée Le partenaire de liaison a subi une rupture de tension Très graves perturbations sur une période prolongée 	 Si des coupures de liaison non intention- nelles se produisent de manière répétée et que celles-ci ne sont pas dues à des ruptures de tension ou au retrait de connecteurs. Contrôler l'installation DSL : Contrôler si la paire de fils a été raccordée correctement (torsa- dage, quarte en étoile). Contrôler si l'installation pré- sente des interruptions/ des court-circuits. Raccorder le blindage (si dispo- nible). Réduire le débit de données. Réduire les perturbations autant que
091	Bonne qualité de liaison	-	La qualité d'une liaison a été définie comme « bonne ».	possible. Pertinent uniquement lorsque la qualité de la liaison était auparavant très bonne. En cas de perturbations répétées, éven- tuellement réduire le débit de données.
092	Réservé			
093	Réservé			
094	Réservé			
095	Interface RS-232 plus connectée	_	 La ligne RS-232 a été déconnectée L'appareil RS-232 raccordé a été retiré. L'appareil RS-232 raccordé a subi une rupture de tension. 	Intéressant uniquement si la rupture de la liaison était involontaire et si le moment de la rupture de la liaison doit être déter- miné.
096	Erreurs de parité sporadiques	-	Des erreurs de parité se produisent spora- diquement sur l'interface série	Contrôler le câblage de l'interface série. Si la ligne de données série est relative- ment longue ou si la qualité de la ligne est mauvaise, abaisser le débit de données série.
096	Erreurs spora- diques dans la plage des bits d'arrêt	-	Les paquets de données contiennent des erreurs sporadiques dans la plage des bits d'arrêt.	Contrôler le câblage de l'interface série. Si la ligne de données série est relative- ment longue ou si la qualité de la ligne est mauvaise, abaisser le débit de données série.
097	Erreurs spora- diques dans la plage des bits d'arrêt	-	Les paquets de données contiennent des erreurs sporadiques dans la plage des bits d'arrêt.	Contrôler le câblage de l'interface série. Si la ligne de données série est relative- ment longue ou si la qualité de la ligne est mauvaise, abaisser le débit de données série.

N°	Signification	LED	Cause(s) possible(s)	Remède
098	Violations de pro- tocole spora- diques	-	 Il existe, au niveau de l'interface série, sporadiquement de beaucoup trop longues phases de « zéros ». Cause : Configuration du débit de données série incorrecte. Court-circuit sur la ligne de données série. Ces erreurs peuvent également se produire lorsque le pilote de l'un des appareils raccordés au port série est endommagé. 	 Contrôler la configuration de l'appareil (débit de données série configuré correct ?) Contrôler l'installation de l'interface série. Contrôler le câblage de l'interface série. Si la ligne de données série est relativement longue ou si la qualité de la ligne est mauvaise, abaisser le débit de données série.
099	Bruit sporadique	-	 Cause possible : Configuration du débit de données série incorrecte. Court-circuit sur la ligne de données série Le pilote d'un des appareils raccordés au port série est peut-être défectueux. 	 Contrôler la configuration de l'appareil (débit de données série configuré correct ?) Contrôler l'installation de l'interface série. Contrôler le câblage de l'interface série. Si la ligne de données série est relativement longue ou si la qualité de la ligne est mauvaise, abaisser le débit de données série.
100	L'appareil SHDSL voisin ne reçoit plus de données série.	_	Depuis plus d'une minute plus aucune don- née n'est reçue à partir de la liaison SHDSL, alors que c'était le cas auparavant.	Déterminer le moment de la rupture de la communication de l'équipement bus dé- centralisé.
101	L'interface série ne reçoit plus de données.	-	Depuis plus d'une minute plus aucune don- née n'est reçue par l'interface série, alors que c'était le cas auparavant.	Déterminer le moment de la rupture de la communication locale.
171	Plus de perturba- tions	-	Des perturbations avaient été détectées sur un port et ne se produisent plus.	-
172	Mémoire d'événe- ments d'informa- tion débordée	-	Le journal des événements d'information est plein (plus de 16 000 entrées), les évé- nements d'information les plus anciens sont écrasés à partir de maintenant.	-
173	Puce DSL bien démarrée	-	La puce DSL a bien démarré. Se produit une fois après chaque remise à zéro lorsque l'appareil est alimenté en 24 V. En cas d'alimentation uniquement via USB, la puce DSL ne démarre pas.	_
174	Réservé			
175	Autre appareil dé- tecté	LED LINK clignote (1 Hz)	Le port DSL indiqué a trouvé un autre appa- reil.	-
176	La liaison passe à l'état « Initializing » (Ini- tialisation)	LED LINK clignote (2 Hz)	Le port DSL indiqué passe à la phase d'ini- tialisation.	-

PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL

N°	Signification	LED	Cause(s) possible(s)	Remède	
177	Liaison établie	LED LINK allumée	Le port DSL indiqué a établi une liaison.	-	
178	Câble USB rac- cordé	-	Un câble USB a été raccordé à l'appareil.	-	
179	Câble USB retiré	-	Un câble USB a été retiré de l'appareil.	-	
180	Qualité de liaison « très bonne »	LED STAT allumée	La qualité d'une liaison a été définie comme « très bonne ».	-	
181	Plus de perte de données sur l'in- terface série	-	Auparavant, des données étaient perdues au niveau de l'interface série. Ce n'est plus le cas depuis une minute.	-	
182	Condition d'acti- vation pour DO remplie	_	La condition d'activation pour la sortie DO a été remplie.	_	
183	Condition d'acti- vation pour DIO remplie	-	La condition d'activation pour la sortie DIO a été remplie.	-	
184	La condition d'ac- tivation de DO n'est plus remplie	-	La condition d'activation de la sortie DO n'est plus remplie	-	
185	La condition d'ac- tivation de DIO n'est plus remplie		La condition d'activation de la sortie DIO n'est plus remplie	-	
186	Alimentation en tension unique- ment via USB	LED VCC clignote (1 Hz)	Ce message est généré lorsque l'appareil est uniquement alimenté via USB. Aucune circulation de données ne peut avoir lieu étant donné que la puce DSL est remise à zéro afin d'économiser de l'énergie.	_	
187	LED DIAG activée	LED DIAG allumée	Un événement d'erreur a déclenché l'acti- vation de la LED DIAG	-	
188	LED DIAG remise à zéro	LED DIAG éteinte	La LED DIAG a été remise à zéro (automa- tiquement ou manuellement).	-	
189	Réservé				
190	Plus de coupures de connexion ré- pétées	_	Après que des interruptions répétées se soient produites sur la ligne, la liaison est désormais stable (pour au moins 10 mi- nutes) ou la liaison est coupée depuis au moins 10 minutes sans qu'un autre appareil n'ait été trouvé.	_	
191	Réservé		·	•	
192	Réservé				
193	Réservé				
194	Réservé				
195	Réservé	Réservé			
196	Réservé				
197	Réservé				

N°	Signification	LED	Cause(s) possible(s)	Remède
198	Un appareil DTE a été raccordé à l'in- terface RS-232.	-	 Un appareil fonctionnant comme DTE (comme un PC, par ex.) a été raccordé via un câble 1:1. Un appareil fonctionnant comme DCE (équipement de transmission de don- nées, comme un modem, par ex.) a été raccordé via un câble croisé 	-
199	Un équipement de transmission de données a été rac- cordé à l'interface RS-232	-	 Un appareil fonctionnant comme équipement de transmission de données (comme un modem, par ex.) a été raccordé via un câble 1:1. Un appareil fonctionnant comme DTE (comme un PC, par ex.) a été raccordé via un câble croisé. 	-
200	Des cadres trop longs ne sont plus reçus	-	Auparavant, des cadres trop longs (avec plus de 500 caractères) étaient reçus. Ce n'est plus le cas depuis une minute.	-
201	Interface reçoit des données.	-	L'interface série indiquée reçoit des don- nées. Plus aucune donnée n'était reçue de- puis plus d'une minute.	-
202	Plus de collisions sur l'interface RS- 485.	_	Auparavant, des collisions étaient consta- tées sur l'interface série indiquée. Aucune collision n'a été constatée depuis une mi- nute.	-
203	Plus d'erreurs de parité.	_	Auparavant, des erreurs de parité étaient constatées sur l'interface indiquée. Aucune erreur de parité n'a pu être constatée de- puis une minute.	-
204	Plus d'erreur dans la plage des bits d'arrêt.	_	Auparavant, des erreurs étaient constatées dans la plage des bits d'arrêt. Aucune er- reur de bit d'arrêt n'a pu être constatée de- puis une minute.	-
205	Plus de surcharge de la ligne SHDSL.	_	Auparavant, une perte de données due à la surcharge d'une ligne SHDSL avait été causée. Ce n'est plus le cas depuis une mi- nute.	-
206	Des données sont reçues par le port SHDSL.	_	Des données sont reçues par le port SHDSL indiqué et envoyées sur l'interface série. Ce n'est plus le cas depuis au moins une minute.	-
207	Plus de configura- tion incohérente des appareils re- connaissable.	-	Après qu'une configuration incohérente d'appareil a été constatée, aucune configu- ration incohérente n'a été constatée depuis une minute.	-

PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL

N°	Signification	LED	Cause(s) possible(s)	Remède
208	Plus de bruit.	-	Après que du bruit a été constaté sur une interface série, plus aucun bruit n'a pu être constaté depuis une minute.	_
209	Plus de violation de protocole sur l'interface série.	-	Après que des violations de protocole aient été constatée sur une interface série, plus aucune violation de protocole n'a pu être constatée depuis une minute.	-
210	Plus de déborde- ment de la mé- moire tampon du logiciel.	-	Après qu'un débordement de la mémoire tampon du logiciel se soit produit, plus aucun débordement ne s'est produit depuis une minute.	-