JUMO dTRON 304/308/316

Régulateur compact avec fonction Programme



Type 703044





2010-04-30/00442057





Type 703041

Type 703042

Lisez cette notice avant de mettre en service l'appareil. Conservez cette notice dans un endroit accessible à tout moment à tous les utilisateurs.

Aidez-nous à améliorer cette notice en nous faisant part de vos suggestions.

Si vous rencontrez des difficultés lors de la mise en service, n'effectuez aucune manipulation non autorisée. Vous pourriez compromettre votre droit à la garantie !

Veuillez prendre contact avec nos services.

La notice de mise en service est valable à partir de la version Software de l'appareil 192.02.05

Vous pouvez l'afficher en appuyant simultanément sur les touches 📾 et 🚺 .



En cas d'intervention à l'intérieur de l'appareil ou de retour de tiroirs, de blocs ou de composants, il faut respecter les dispositions de la norme NF EN 61340-5-1 « Électrostatique : protection des dispositifs électroniques contre les phénomènes électrostatiques - Prescriptions générales » et de la norme NF EN 61340-5-2 « Électrostatique : protection des dispositifs électroniques contre les phénomènes électrostatiques - Brescriptions générales » et de la norme NF EN 61340-5-2 « Électrostatique : protection des dispositifs électroniques contre les phénomènes électrostatiques - Guide d'utilisation ».

Pour le transport n'utilisez que des emballages ESD.

Faites attention aux dégâts provoqués par les décharges électrostatiques, nous dégageons toute responsabilité.

ESD = Electro Static Discharge (décharge électrostatique)

1	Introduction	7
1.1	Description	7
1.2	Conventions typographiques	8
2	Identification de l'exécution de l'appareil	9
2.1	Identification du type	9
2.2	Matériel livré	10
2.3	Accessoires	10
3	Montage	11
3.1	Lieu de montage et conditions climatiques	11
3.2 3.2.1 3.2.2	Dimensions Type 703044 Types 703042/43	11 11 12
3.2.3	Iype 703041	
3.3		
3.4	Montage encastre	13
3.5	Retirer la plaque du régulateur	14
4	Raccordement électrique	15
4.1	Conseils pour l'installation	15
4.2	Séparation galvanique	16
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3	Schémas de raccordement Type 703041 Types 703042/43/44 Résistance de terminaison de l'interface sérielle RS422/485	
4.3.4	Raccordement du connecteur PROFIBUS-DP	

5	Commande	25
5.1	Éléments d'affichage et de commande	25
5.2	Concept de niveaux	26
5.3	Verrouillage des niveaux	27
5.4	Saisie et aide à l'utilisateur	28
5.5	Régulateur à valeur fixe (réglage en usine)	29
5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3	Régulateur à programmeSaisie du programmeCommandeDéplacement de la courbe du programme	30 30 32 33
6	Niveau "Commande"	35
7	Niveau "Paramétrage"	37
8	Configuration	39
8.1 8.1.1	Entrées analogiques "InP" Réglage fin spécifique	41 43
8.2	Régulateur "Cntr"	45
8.3	Programmateur "Pro"	47
8.4	Seuils d'alarme "LC"	50
8.5	Sorties "OutP"	54
8.6	Fonctions binaires "binF"	56
8.7	Affichage "diSP"	59
8.8	Minuterie "tFct"	61
8.9	Interfaces "IntF"	62
9	Optimisation	63
9.1	Auto-optimisation	63
9.2	Contrôle de l'optimisation	66

10	Options	67
10.1	Module mathématique et logique	67
10.2	Régulateur de différence, d'humidité et de rapport	67
11	Ajout des extensions	69
12	Annexe	71
12.1	Caractéristiques techniques	71
12.1 12.2	Caractéristiques techniques Messages d'alarme	71 74

1.1 Description

La série de régulateurs est constituée de quatre appareils à programmation libre, dans différents formats DIN ; ces appareils permettent de réguler des températures, des pressions et d'autres grandeurs de process.

Les appareils sont utilisés comme régulateur de température TR suivant EN 14597 dans des installations calorifiques pour réguler et commander la température dans des milieux liquides et gazeux (fonctionnement 1B).¹

L'écran à cristaux liquides, couleur et à grand contraste, utilisé pour la valeur réelle, la consigne et l'aide à l'utilisateur, est constitué de deux afficheurs à 4 digits de 7 segments, de deux afficheurs à 1 digit de 16 segments, d'un indicateur de la consigne active, de six indicateurs d'état et d'indicateurs pour l'unité, la fonction Rampe et le mode manuel.

Les quatre touches de la face avant permettent de commander, paramétrer et configurer le régulateur. Les appareils peuvent être utilisés comme régulateur à 2 plages, régulateur à 3 plages, régulateur à 3 plages pas à pas ou régulateur proportionnel. Le logiciel des régulateurs contient entre autres une fonction Programme ou Rampe, la commutation entre jeux de paramètres, deux procédures d'auto-optimisation, un module mathématique et logique ainsi que quatre seuils d'alarme.

Les linéarisations des capteurs usuels sont mémorisées dans les appareils ; il est possible de programmer un tableau de linéarisation spécifique.

Le logiciel Setup proposé permet de configurer confortablement l'appareil depuis un ordinateur.

Il est possible d'intégrer les appareils à un bus de données via une interface RS422/ RS485 ou PROFIBUS-DP.

Le raccordement électrique est effectué à l'arrière des appareils, à l'aide de bornes à vis.



1. Pour plus d'explications voir EN 14597.

1 Introduction

1.2 Conventions typographiques

Symboles d'avertissement		Prudence	Ce symbole est utilisé lorsque la non-observation ou l'observation imprécise des instructions peut provoquer des dommages corporels !
	and the second	Attention	Ce symbole est utilisé lorsque la non-observation ou l'observation imprécise des instructions peut endommager les appareils ou les données !
		Attention	Ce symbole est utilisé lorsqu'il faut prendre ses précautions lors de la manipulation des composants sensibles aux décharges électrostatiques .
Symboles indiquant une remarque		Remarque	point particulier.
	\Rightarrow	Renvoi	Ce symbole renvoie à des informations complémentaires dans d'autres notices, chapitres ou sections.
	*	Instruction	Ce symbole indique qu'une action à effectuer est décrite.
			Chaque étape de travail est caractérisée par une étoile, par exemple :
			* Appuyez sur la touche EXIT
Madaa		Dointo	Les textes du legisiel Setus cent en italique, par exemple :

Modes de représentation

Points du menu Les textes du logiciel Setup sont en italique, par exemple : Éditer programme.

Affichage clignotant



2.1 Identification du type

	Type de base
703041	JUMO dTRON 316, Format 48 mm × 48 mm comprenant 1 entrées analogique, 2 sorties à relais et 2 entrées binaires ou 2 sorties logiques
703042	JUMO dTRON 308, Format 48 mm × 96 mm (format vertical) comprenant 1 entrée analogique, 2 entrées binaires, 2 relais et 2 sorties logiques
703043	JUMO dTRON 308, Format 96 mm × 48 mm (format horizontal) comprenant 1 entrée analogique, 2 entrées binaires, 2 relais et 2 sorties logiques
703044	JUMO dTRON 304, Format 96 mm × 96 mm comprehented by a comprehenced by a comprehence

1			Туре	e de	e b	ase	e 1	1													
			Exé	cuti	ior	۱															
	8		Star	ndar	rd a	ave	c ré	glage	s d'	usin	е										
	9		Prog	gran	nm	natio	on s	uivan	t inc	dicat	ion	s du	ı clie	ent							
			Sort	ties	lo	giq	ues	(2 pc	our	ľexé	cu	tion	sta	nda	ard)						
		1	0/1	2 V	/																
1		2	0/1	8 V	/																
					Ι												Type 703042/43/	44	Type 7030	41 (sans opt	tion 3)
			1	. 2	2.	з.	Co	nnec	teui	ren	opt	tion					Nombre (max.)	Nombre (max.)	Option 1	Option
			() (0	0	No	n affe	cté		-								. ,	X	X
			1	1 -	1	1	Ent	rée a	nalc	giqu	le 2	? (un	iver	sel)			1		1	Х	Х
			2	2 2	2	2	Rel	ais (ir	ver	seur)			,			2		1	х	-
			3	3 3	3	3	2 re	elais (à fe	rmet	ure)					2		1	Х	-
ĺ			4	1 4	4	4	Sor	tie ar	nalo	giqu	е						2		2	Х	Х
1			5	5 5	5	5	2 e	ntrée	s bii	naire	s						2		1	Х	Х
			6	5 6	6	6	Rel	ais st	atiq	ue 1	А						2		2	Х	Х
1			7	7 7	7	7	Inte	erface	RS	422/	/RS	485					1		1	Х	Х
			8	3 8	8	8	Inte	erface	PR	OFI	BUS	S-DF	P				1		1	Х	Х
							_	2 3 2 5	A 1 [°] 2 [°]	lime 10 à 0 à 3	enta 240 30 V	ntior 0 V / / AC	n AC - C/DC	-15 ;, 48	/+10 3 à 6	0%, 3 Hi	48 à 63 Hz z				
													Op	otio	ns						
										0	0	0	Au	cun	ie						
										2	1	4	Mo	bdul	le m	athé	matique et logique	•			
										2	1	7	Ré	gula	ateu	r de	rapport (condition	: 2 er	ntrées analogiques)		
										2	1	8	Ré	gula	ateu	r de	différence (conditi	on : 2	entrées analogique	es)	
										2	1	9	Ré	gula	ateu	r d'h	numidité (condition	: 2 er	ntrées analogiques)		
										L	T										
																	Γ				
																	Homologation				
														0	0	0	Aucune				
														0	5	6	EN 14 597				
																	dTRON 304 avec	certif	fication GL		sur demar
							rr						_				T				
- <u> </u>																	1				
1		•	-				-		1	'			,								

2 Identification de l'exécution de l'appareil

2.2 Matériel livré

- Régulateur _
- Joint
- Éléments de fixation _
- Notice de mise en service B70.3041.0 en format A6 -

Il est possible de commander séparément un CD-ROM avec un logiciel de démonstration et des documents PDF en format A4 (notice de mise en service et autre documentation).

Il est possible de télécharger ces documents et le programme sur www.jumo.fr (le déblocage du logiciel est payant).

2.3 Accessoires

Interface PC	Interface PC avec convertisseur TTL/RS232 et adaptateur (prise femelle) pour logiciel Setup ; numéro d'article : 70/00350260										
Interface USB	Interface PC avec convertissed (broche) ; numéro d'article : 70/	ur USB/TTL, adaptateur (prise femelle) et adaptateur 00456352									
Logiciel Setup	Logiciel Setup ^a avec éditeur de Numéro d'article : 70/00445443	programme et Startup									
	Conditions hardware :										
	- PC Pentium 100 ou compati	ble									
	- 128 Mo BAM 30 Mo disque dur libre										
	- Lecteur CD-ROM										
	- Port série ou USB libre										
	Conditions software :										
	Microsoft ¹ Windows 98/NT4.0/	ME/2000/XP									
	Sill JUMO dTRON 300 vérie - [Setup1 - modifié -] Exter éditer Affichage Transfert de données E	stras Ferêtre Info									
	Dør 100 8 50										
	JUNO dTRON 316 Setup Setup Frahle divid behier	Entrées analogiques (InP):									
	- S Matériel - S Nivesu de configuration (ConF) - S (ConF)	Régulateur (Cntr):									
	Emetitical Photo Emet	Émetteur (Pro):									
	Social and the second s	Seuils d'alarme (LC):									
	Amchage (dor) / Commande Ministrie (Ect) Interfaces (IntF)	Sorties (OutP):									
	Surveou de paramétroge (Pása) Surveou "Officialeur" Niveou "Utisateur" (OPi)	Fonctions logiques (binF):									
	Supervisiones Supervisionest Schup Supervisionest Schup Supervisionet Schup Supervisionest Schup Supervi	Affichage (diSP) / Commande:									
	V Linéariation spécifique au client V Paramètre non documenté	Minuterie (tFct):									
	Statup E Edux de programmes Fogramme	Interfaces (IntF):									
	Simulation du programme	Paramètre du régulateur:									

Etat & Entrées logiques & Sorties logiques & Entrées analogiques 1. Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation

•

Temps Hom Valeur

3.1 Lieu de montage et conditions climatiques

Il faut que le lieu de montage soit conforme aux conditions décrites dans les caractéristiques techniques.

La température du lieu de montage doit être comprise entre 0 et 55 °C, pour une humidité relative \leq 90%.

3.2 Dimensions

3.2.1 Type 703044



3 Montage

3.2.2 Types 703042/43



3.2.3 Type 703041



3.3 Montage bord à bord

Écarts min. de la découpe du tableau									
Туре	horizontal	vertical							
703041 (48 mm × 48 mm)	11 mm	30 mm							
703042 (format vertical : 48 mm $ imes$ 96 mm))	11 mm	30 mm							
703043 (format horizontal : 96 mm \times 48 mm)	30 mm	11 mm							
703044 (96 mm × 96 mm)	11 mm	30 mm							
Avec connecteur Setup (flèche) :									
703041 (48 mm × 48 mm)	11 mm	65 mm							
703042 (format vertical : 48 mm $ imes$ 96 mm))	11 mm	65 mm							
703043 (format horizontal : 96 mm $ imes$ 48 mm)	65 mm	11 mm							
703044 (96 mm $ imes$ 96 mm)	11 mm	65 mm							

3.4 Montage encastré

Type 703042/43/44

- Placer le joint fourni sur le corps de l'appareil.
- Introduire le régulateur par l'avant dans la découpe du tableau.
- Depuis l'arrière du tableau, glisser les éléments de fixation dans les guides latéraux.
 Les côtés plats des éléments de fixation doivent se trouver contre le boîtier.
- Mettre les éléments de fixation contre l'arrière du tableau et serrer uniformément avec un tournevis.



Type 703041

- Placer le joint fourni sur le tube de l'appareil.
- Introduire le régulateur par l'avant dans la découpe du tableau.
- Depuis l'arrière du tableau, glisser le cadre de fixation sur le corps de l'appareil ; appuyer avec les ressorts contre l'arrière du tableau jusqu'à ce que les ergots soient encliquetés dans les rainures prévues à cet effet et que la fixation soit suffisante.



Entretien de la façade

Il est possible de nettoyer la façade avec des détergents et des produits de nettoyage usuels. Elle n'est que relativement résistante aux solvants organiques (par ex. alcool à brûler, benzine, P1, xylène entre autres). Ne pas utiliser de nettoyeur à haute pression.

3 Montage

3.5 Retirer la plaque du régulateur

Pour effectuer des réparations, il est possible de retirer du boîtier la plaque du régulateur.

 Appuyer simultanément sur les surfaces striées de la façade (en haut et en bas pour le format vertical, à gauche et à droite pour le format horizontal) et enlever la plaque du régulateur.





Lors de la remise en place de la plaque du régulateur, il faut veiller à ce que les ergots (sous les surfaces striées) soient bien encliquetés.

4.1 Conseils pour l'installation

- Aussi bien pour le choix du matériau des câbles, pour l'installation que pour le raccordement électrique de l'appareil, il faut respecter la réglementation en vigueur.
- Le raccordement électrique ne doit être effectué que par du personnel qualifié.
- L'appareil est prévu pour être monté dans des tableaux de commande ou installations. La protection incombant au client ne doit pas dépasser 20 A.
 Débrancher l'appareil du réseau pour tous travaux de réparation ou d'intervention.
- Il faut protéger le circuit de charge avec un fusible calibré au courant maximal du relais pour éviter un soudage des relais de sortie.
- La compatibilité électromagnétique est conforme aux normes et prescriptions mentionnées dans les caractéristiques techniques.
- Les câbles d'entrée, de sortie et d'alimentation doivent être séparés les uns des autres et ne doivent pas cheminer parallèlement.
- Les câbles de sonde et d'interface doivent être torsadés et blindés. Dans la mesure du possible, ils ne doivent pas cheminer à proximité de composants ou de câbles parcourus par du courant. Mettre le blindage à la terre d'un côté.
- Ne raccorder aucun autre récepteur aux bornes d'alimentation de l'appareil.
- L'appareil ne peut être installé dans des zones exposées à un risque d'explosion.
- Outre une installation défectueuse, des valeurs mal réglées sur le régulateur (consigne, données des niveaux Paramétrage et Configuration, modifications à l'intérieur de l'appareil) peuvent altérer le bon fonctionnement du process ou provoquer des dégâts. C'est pourquoi il doit toujours y avoir des dispositifs de sécurité indépendants du régulateur (par exemple des soupapes de surpression ou des limiteurs/ contrôleurs de température) ; seul du personnel qualifié peut effectuer le réglage. À ce propos, nous vous prions de respecter les règles de sécurité correspondantes. Comme une adaptation (auto-optimisation) ne permet pas d'asservir toutes les boucles de régulation imaginables, un mauvais réglage d'un paramètre peut en théorie rendre une régulation instable. C'est pourquoi il faut contrôler la stabilité de la valeur réelle atteinte.



Le raccordement électrique doit être effectué

exclusivement par du personnel qualifié.



Identifier l'exécution de l'appareil à l'aide du code de commande.

Instruction de montage pour sections de conducteur et embout

	Section min.	Section max.	Longueur min. de l'embout
Sans embout	0,34mm ²	2,5mm ²	10mm (dénudé)
Embout sans collet	0,25mm ²	2,5mm ²	10mm
Embout avec collet jusqu'à 1,5mm ²	0,25mm ²	1,5mm ²	10mm
Embout sans collet jusqu'à 1,5mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²	12mm
Embout double avec collet	0,25mm ²	1,5mm ²	12mm

4.2 Séparation galvanique



4.3 Schémas de raccordement

4.3.1 Type 703041







Chapitre 8.5 "Sorties "OutP"" Û

Suite pour type 703041



4.3.2 Types 703042/43/44











4.3.3 Résistance de terminaison de l'interface sérielle RS422/485

Pour un fonctionnement sans perturbation de plusieurs appareils sur un bus linéaire, il faut activer aux deux extrémités (début et fin) les résistances de terminaison internes de ces appareils.

- * Tirer vers l'avant le tiroir de l'appareil tout en appuyant sur les surfaces crantées
- * Avec un stylo à bille, placer tous les interrupteurs blancs dans la même direction



* Replacer le tiroir de l'appareil dans le boîtier

Contrôle

* Appuyer sur les touches PGM +

À droite, à côté de l'afficheur vert "VErS", est affiché "ON" pour résistances de terminaison actives ou "OF" pour résistances inactives.

4.3.4 Raccordement du connecteur PROFIBUS-DP

Montage de l'adaptateur

 Identifier le connecteur de l'interface PROFIBUS-DP (en option) à l'aide du code de commande (pour les appareils préconfigurés)

Dans cet exemple, l'interface PROFIBUS-DP est sur le connecteur en option 1.



L'adaptateur SUB-D peut seulement être monté ouvert étant donné que les vis de raccordement sont recouvertes par l'adaptateur



Brochage de		
la fiche femelle	Broche : signal	Description
a 9 broches	1 : VP	Plus de l'alimentation
	2 : RxD/TxD-P	Plus de l'émission/réception de données
	3 : RxD/TxD-N	Moins de l'émission/réception de données
	4 : DGND	Masse

5.1 Éléments d'affichage et de commande

	$ \begin{array}{c} (1) \\ (2) \\ (3) \\ (4) \\ (4) \\ (4) \\ (4) \\ (5) \\ (4) \\ (5) \\ (6) \\ (5) \\ (6) \\ (5) \\ (6) \\ (5) \\ (6) \\ (5) \\ (6) \\ (5) \\ (6) \\ (5) \\ (6) \\ (5) \\ (6) \\ (5) \\ (6) \\ (6) \\ (5) \\ (6) $						
(1)	Afficheur à 7 segments (réglage d'usine : valeur réelle)						
	4 digits, rouge ; décimale : configurable						
(0)	(adaptation automatique en cas de depassement de la capacite d'affichage)						
(2)	Consigne active (reglage d'usine : SP1)						
(3)	Afficheur à 7 segments (réglage d'usine : consigne)						
(-)	4 digits, vert : décimale : configurable :						
	sert également pour l'aide à l'utilisateur						
	(affichage des symboles des paramètres et des niveaux)						
(4)	Touches						
(5)	Indication d'état						
	jaune ; pour						
	- état des sorties binaires 1 à 6 (afficheur allumé = ON)						
	- tonction Rampe/Programme active						
(6)	Afficheur à 16 segments pour unités °C/°F et texte						
(-)	2 digits, vert ; configurable ; caractères pour h, mn et %						
	Le logiciel Setup permet de faire afficher en plus le numéro de segment actuel (programme), le jeu de paramètres ou une combinaison de deux caractères (lettres/chiffres).						

Les afficheurs sont configurables.

⇒ Chapitre 8.7 "Affichage "diSP""

5.2 Concept de niveaux

Les paramètres de réglage de l'appareil sont organisés en niveaux.



Time Out

Si aucune touche n'est pressée pendant 180 s, l'appareil retourne automatiquement à l'affichage normal !

- ⇒ Chapitre 6 "Niveau "Commande""
- ⇒ Chapitre 7 "Niveau "Paramétrage""
- ⇒ Chapitre 8 "Configuration"
- ⇒ Setup/Affichage Commande/Time out

Données utilisateur "USEr" Le logiciel Setup permet d'afficher et d'éditer jusqu'à huit paramètres au choix.

⇒ Setup/Niveau de configuration/Affichage - Commande/Données utilisateur

Le symbole de chaque paramètre devant être affiché peut être sélectionné par l'utilisateur lui-même. Sinon c'est le symbole standard qui est utilisé. Lettres et chiffres sont possibles et sont affichés sur un indicateur à 7 segments.

5.3 Verrouillage des niveaux

Code	Niveaux "Commande", "Utilisateur" éditeur de programmes	Niveau Paramétrage	Niveau Configuration
0	libre	libre	libre
1	libre	libre	verrouillé
2	libre	verrouillé	verrouillé
3	verrouillé	verrouillé	verrouillé

Il est possible d'interdire l'accès à certains niveaux.

* Pour saisir un code, appuyer sur PGM et \mathbf{V} (simultanément > 5 s).

* Modifier le code avec PGM (l'afficheur clignote !)

* Saisir le code avec 🔼 et 🔽. Réglage d'usine : tous les niveaux sont déverrouillés.

* Retour à l'affichage normal avec **EXIT** ou automatiquement au bout de 180 s env.

Une fonction logique permet également de verrouiller les niveaux Paramétrage et Configuration.

⇒ Chapitre 8.6 "Fonctions binaires "binF""

5.4 Saisie et aide à l'utilisateur

Saisie de valeurs

Saisie

d'une durée

Lors de la saisie dans un niveau, le symbole du paramètre est affichée dans l'afficheur du bas.



- * Sélectionner le paramètre avec 🛆 ou 🔽
- * Passer en mode saisie avec PGM (l'afficheur du bas clignote !)
- Modifier la valeur avec et La modification est dynamique, en fonction de la durée de pression de la touche.
- * Valider le réglage avec PGM ou validation automatique au bout de 2 s

ou

Abandonner avec EXIT.
 La valeur n'est pas prise en compte.

5.5 Régulateur à valeur fixe (réglage en usine)



5.6 Régulateur à programme

État à la livraison II faut configurer l'appareil en régulateur à programme/programmateur. Auparavant il faut saisir un programme pour utiliser l'appareil comme régulateur à programme/ programmateur.

5.6.1 Saisie du programme

```
Fonction
```

Il est possible de réaliser un profil de consigne avec max. huit segments de programme.



Saisie sur l'appareil

Il faut régler l'appareil en régulateur à programme ou programmateur.

⇒ Chapitre 8.3 "Programmateur "Pro"" (fonction)

Les bases de temps que l'on peut configurer sont : mm:ss, hh:mm et dd:hh (s=secondes, m=minutes, h=heures, d=jours).

⇒ Chapitre 8.3 "Programmateur "Pro"" (unité)

Les réglages de consigne (SPP1 à SPP8) et de durée (tP1 à tP8) pour chaque segment sont effectués au niveau "Utilisateur" (données de programme).



Les segments de programme (jusqu'à huit) sont définis par une consigne et une durée.



Saisie via le logiciel Setup	Le logiciel Setup (accessoire) offre un éditeur de programme confortable avec une représentation graphique du programme (courbe).

Autres fonctions via le logiciel Setup

- Départ sur valeur réelle
- Comportement en cas de dépassement supérieur ou inférieur de l'étendue de mesure
- Répétition du programme
- Définition de consigne (rampe/échelon)
- Régulation sur dernière consigne
- Temporisation
- Édition et gestion de programme avec prévisualisation graphique
- Programmation segment par segment de contacts de commande (jusqu'à 4)
- Affectation segment par segment des jeux de paramètres

5.6.2 Commande

	Affichage normal	Programme en cours			
			USEr OPr I Pro PArA I ConF		
	~ <u>-</u> - 		► USEr OPr Pro PArA ConF		
	Modification de la consigne	Arrêt du programme			
Affichage normal	En affichage normal, aucun pro fonction de la consigne réglée.	ogramme n'est en cours et le	régulateur travaille en		
Modification de la consigne	Depuis l'affichage normal :				
	* Passer à la saisie de consigne avec 🔽				
	 Modifier la consigne actuelle (la valeur est prise en compte 	avec 🔼 et 🔽 e automatiquement)			
Démarrer un programme	Depuis l'affichage normal :				
	 Démarrer un programme avec (le symbole Rampe est allume 	c 🔼 ée !)			
	Le logiciel Setup permet de con sation soit écoulée, "5ヒィと" est est démarré.	figurer une temporisation. Juse affiché sur l'afficheur du bas.	qu'à ce que la tempori- Ensuite le programme		
Annulation du programme	Si un programme est en cours d	'exécution :			
	* Annuler le programme avec	<			
Interruption du programme	Si un programme est en cours d	'exécution :			
	 Interrompre le programme avec EXIT (pendant plus de 2 s) (L'afficheur du bas clignote !) 				
	* Poursuivre avec EXIT (pendar	nt plus de 2 s)			
	En cas de coupure de courant. le	e programme est annulé.			
	Les fonctions binaires offrent d'autres possibilité de commande du programme				
	⇒ Chapitre 8.6 "Fonctions binai	res "binF""			
	•				

5.6.3 Déplacement de la courbe du programme

La fonction "Consigne externe avec correction" permet de déplacer vers le haut ou vers le bas la courbe du programme (configurable uniquement via le logiciel Setup).



La consigne externe est délivrée par un signal analogique.

⇒ Chapitre 8.2 "Régulateur "Cntr""

Accès



Ici il est possible d'afficher et d'éditer les quatre consignes ainsi que d'autres grandeurs du process, suivant la configuration.

Symbole	Signification
SP ł	Consigne 1 (éditable)
5P 2	Consigne 2 (éditable)
5P 3	Consigne 3 (éditable)
SP 4	Consigne 4 (éditable)
SPr	Consigne de rampe (uniquement si configurée)
InP 1	Mesure sur l'entrée analogique 1
Inb5	Mesure sur l'entrée analogique 2 (uniquement si présente)
F I	Résultat de calcul de la formule mathématique 1 (et si régulateur de rapport, de différence ou d'humidité)
F2	Résultat de calcul de la formule mathématique 2 (uniquement si présente)
У	Taux de modulation
trun	Durée du programme écoulée (uniquement pour régulateur à programme /programmateur)
trES	Durée du programme restante (uniquement pour régulateur à programme/programmateur)
٤I	Durée de la minuterie 1 (uniquement si configurée)
F5	Durée de la minuterie 2 (uniquement si configurée)

6 Niveau "Commande"

Définition des durées du programme :


Généralités

Il est possible de mémoriser deux jeux de paramètres (PAr1 et PAr2).

Accès



dt = 0 s (temps de dérivée ; composante D)

7 Niveau "Paramétrage"

			-	
	Affi- chage	Plage de valeurs	Réglage d'usine	Signification
Bande proportionnelle	РЬ	0 à 9999	0	Grandeur de bande proportionnelle Plus la bande proportionnelle est grande, plus le gain du régulateur est faible. Si Pb1 2 = 0, la structure de
band	P6 2	0 à 9999	0	régulation n'agit pas ! (Comportement en fonction des seuils d'alarme) Régulateurs proportionnels : $Pb1, 2 > 0$.
Temps de dérivée Derivative time	dŁ	0 à 9999 s	80 s	Influence la composante à action dérivée du signal de sortie du régulateur. Plus le temps de dérivée est élevé, plus l'effet de la composante D est important.
Temps d'intégrale Reset time	rt	0 à 9999 s	350 s	Influence la composante à action intégrale du signal de sortie du régulateur. Plus le temps d'intégrale est élevé, plus l'effet de la composante l est faible.
Écart entre	[7]	0,0 à 999,9 s	20 s	Pour une sortie discontinue, il faut choisir la durée de
les contacts Cycle time	695	0,0 à 999,9 s	20 s	la période de commutation de telle sorte que d'une part l'apport en énergie ne provoque pas de varia- tions non admissibles de la valeur réelle et que d'autre part les organes de positionnement ne soient pas surchargés.
Écart entre les contacts Contact spacing (dead band)	db	0,0 à 999,9	0	Écart entre les deux contacts de régulation pour les régulateurs à 3 plages et les régulateurs à 3 plages pas à pas.
Différentiel	HYS I	0,0 à 999,9	1	Hystérésis pour les régulateurs discontinus
de coupure Switching differential	H922	0,0 à 999,9	1	avec Pb1,2 = 0. $\begin{array}{c} y \\ 100\% \\ 0\% \\ w \\ w \\ x \end{array}$
Temps fonction- nement organe positionnement Actuator time	EE	5 à 3000 s	60 s	Plage de fonctionnement utile de la vanne de régula- tion d'un régulateur à 3 plages pas à pas
Point de fonctionnement Working point	90	–100 à +100%	0%	Taux de modulation pour régulateurs P et PD (si x = w, y = Y0).
Limitation taux	91	0 à 100%	100%	Limite maximale du taux de modulation
de modulation Output limiting	75	–100 à +100%	-100%	Limite minimale du taux de modulation. (Agit uniquement si PB > 0 !)

PA-A → PA- :(PA-2)

Les paramètres Pb2, Cy2, HyS2 se rapportent à la 2^e sortie du régulateur à 3 plages. La décimale de certains paramètres dépend du réglage pour la décimale dans les afficheurs.



L'affichage des paramètres d'un appareil dépend du type de régulateur réglé.

⇒ Chapitre 8.2 "Régulateur "Cntr""

Généralités

Les règles suivantes sont appliquées pour représenter les paramètres et les fonctions au niveau "Configuration" :

un paramètre n'est pas représenté ou ne peut pas être sélectionné si

l'équipement de l'appareil ne dispose pas de la fonction liée à ce paramètre. _ Exemple : il n'est pas possible de configurer la sortie analogique 2 si la sortie analogique 2 n'existe pas sur l'appareil.



Certains paramètres ne peuvent être programmés qu'à l'aide du logiciel Setup. Dans ce cas, la colonne Symbole contient "(Setup)".

Le titre de chaque chapitre contient le symbole (qui apparaît sur l'afficheur) qui correspond au point du menu (par ex. 8.1 Entrées analogiques "InP").



 \Box Il est possible de verrouiller ce niveau.

⇒ Chapitre 5.3 "Verrouillage des niveaux"

Sélecteur analogique Pour certains paramètres, il est possible de sélectionner une série de valeurs analogiques. Nous vous détaillons ci-dessous ces choix.

21

31

Réservé 32 Réservé

33 Réservé

Durée du programme écoulée en s

22 Durée du programme restante en s

25 Durée écoulée de la minuterie 1 en s

26 Durée écoulée de la minuterie 2 en s

27 Durée restante de la minuterie 1 en s

28 Durée restante de la minuterie 2 en s

29 Valeur de fin actuelle du segment

30 Marqueur analogique (PROFIBUS)

23 Durée du segment écoulée en s

24 Durée du segment restante en s

- 0 Sans fonction
- 1 Entrée analogique 1
- 2 Entrée analogique 2
- 3 Valeur réelle
- 4 Consigne actuelle
- 5 Valeur de fin de la rampe
- 6 Consigne du programme
- 7 Mathématique 1
- 8 Mathématique 2
- 9 Consigne 1
- 10 Consigne 2
- Consigne 3 11
- 12 Consigne 4
- 13 Taux de modulation du régulateur
- 14 1^{ère} sortie du régulateur
- 15 2^e sortie du régulateur

Définition des durées du programme :



(1) Durée du programme écoulée	(3) Durée du segment écoulée
(2) Durée du programme restante	(4) Durée du segment restante

8.1 Entrées analogiques "InP"

Configuration
Entrées
analogiques
Régulateur
Programmateur
Seuils d'alarme
Sorties
Fonctions binaires
Affichage
Minuterie
Interfaces

Type de sonde Sensor type

Linéarisation Linearisation

InP : Analog Input

Suivant son exécution, l'appareil dispose au maximum de deux entrées analogiques.

L'homologation suivant EN 14597 n'est valable que pour le raccordement de sondes avec homologation DIN dans les plages de valeur limite indiquées.

⇒ voir fiches techniques 90.1006 et 90.2006

Entrée analogique 1	InP ¦→
Entrée analogique 2	InP2 →

Symbole	Valeur/Choix	Description
56-5	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Sans fonction Sonde à résistance en montage 3 fils Sonde à résistance en montage 2 fils Sonde à résistance en montage 4 fils Thermocouple Potentiomètre Courant de chauffage 0 à 50 mA AC (uniquement entrée analogique 2) 0 à 20 mA 4 à 20 mA 0 à 10 V 2 à 10 V 0 à 1 V
		Réglage d'usine pour entrée analogique 2 : sans fonction
ί, π	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	Linéaire Pt100 Pt500 Pt1000 KTY11-6 W5Re_W26Re C W3Re_W25Re D NiCr-CuNi E Cu-CuNi T Fe-CuNi J Cu-CuNi U Fe-CuNi L NiCr-Ni K Pt10Rh-Pt S Pt13Rh-Pt R Pt30Rh-Pt6Rh B NiCrSi-NiSi N W3Re_W26Re Linéarisation spécifique Pour la linéarisation spécifique, il est possible de saisir au maximum 10 points ou de programmer un polynôme du 5 ^e degré (uniquement avec le logiciel Setup). Pour la linéarisation "KTY11-6", la résistance est de 2 k Ω

	Entrée a Entrée a	nalogique 1 InP I - nalogique 2 InP2 -	→ →
	Symbole	Valeur/Choix	Description
Correction de la valeur de mesure Measurement offset	OFFS	–1999 à 9999 (0)	La correction de la valeur réelle permet de corriger la valeur mesurée d'un certain montant : ajout ou soustraction. Exemples : valeur valeur
			mesurée offset affichée
			294,7 +0,3 295,0 295,3 -0,3 295,0
			Pour ses calculs, le régulateur utilise la valeur corrigée (= valeur affichée). Cette valeur ne correspond pas à la valeur mesurée au point de mesure. En cas d'utilisa- tion inadaptée, les grandeurs de régulation peuvent prendre des valeurs non autorisées.
			Cas particulier "Montage 2 fils" : si l'entrée est reliée à une sonde à résistance en montage 2 fils, la résistance de ligne est réglée ici en Ohm.
Début d'affichage Display start	SCL	–1999 à +9999 (0)	Capteurs avec signal normalisé et rhéostats : une valeur est affectée au signal physique.
Fin d'affichage Display end	SCH	–1999 à +9999 (100)	Exemple : 0 à 20 mA ≙ 0 à 1500 °C.
			Il est possible de dépasser la plage du signal physique de ±20% sans qu'il n'y ait signalement d'un dépassement su- périeur ou inférieur de l'étendue de mesure.
Constante de temps du filtre Filter time constant	đF	0 à 100 s (0,6)	 Pour adapter le filtre numérique d'entrée (0 s = filtre désactivé). En cas de variation brusque du signal, 63% des variations sont enregistrées au bout de 2× la constante de temps du filtre. Si la constante de temps du filtre est élevée : forte atténuation des signaux parasites réaction lente de la valeur réelle affichée en cas de variation de la valeur réelle fréquence de coupure basse (filtre passe-bas du 2^e ordre)
Réétalonnage Début Fine tuning start value	FES1	–1999 à +9999 (0)	 Chapitre 8.1.1 "Réglage fin spécifique" Si ces valeurs ont été modifiées par erreur, il faut effectuer ce réglage suivant la procédure décrite sous
Réétalonnage Fin Fine tuning end value	FEE1	–1999 à +9999 (1)	"Réétalonnage spécifique". Ces valeurs ne peuvent pas être tout simplement reprises d'un autre appareil.
Surveillance du cou- rant de chauffage (sortie)	HEAF	0 1 à 10	Sans fonction Sorties binaires 1 à 10 (sortie du régulateur)
Heater current monitoring (output)			Grâce à un transformateur d'intensité avec un signal de sortie normalisé, il est possible de surveiller le courant de chauffage avec seuil d'alarme 1 affecté à l'entrée analogique 2. La plage de signal d'entrée s'étend de 0 à 50 mA AC (voir type de sonde : "Courant de chauffage") ; il faut adapter l'échelle en conséquence (début et fin d'affichage). La mesure est effec- tuée avec le contact de chauffage fermé. Il faut pour cela que la sortie binaire qui commande le contact de chauffage (pas la sortie binaire qui émet l'alarme) soit sélectionnée.
Valeur correctrice KTY à 25 °C	(Setup)	0 à 4000 Ω (2000)	Résistance à 25 °C/77 °F pour la linéarisation "KTY 11-6"
	1. Ces de	eux parametres peuve	nt etre actives/desactives parl'intermédiaire du logiciel Setup.

	Symbole	Valeur/Choix	Description
Unité de température Temperature unit	Uni E	0 1	Degrés Celsius Degrés Fahrenheit Unité pour les valeurs de température
Cadence de scrutation Cycle time	СЧась	0 1 2 3	50 ms 90 ms 150 ms 250 ms
Fréquence du secteur	(Setup)	50 Hz 60 Hz	Adaptation du convertisseur d'entrée à la fréquence du secteur

Entrées analogiques (général) ¦ □ ¦ ⊇ →

Les réglages d'usine sont représentés en gras.

8.1.1 Réglage fin spécifique

Activer FtS et FtE à l'aide du logiciel Setup

L'appareil n'affiche pas les deux paramètres en configuration d'usine ; ils doivent d'abord être activés

- * Connecter l'appareil au PC et lancer le logiciel Setup
- * Etablir la liaison avec l'appareil
- * Double cliquer sur Paramètre non documenté



* Cliquer à côté de Paramètre 17 dans la liste déroulante (un crochet apparaît)

* Enregistrer fichier Setup et exécuter Transfert de données vers l'appareil

Les paramètres FtS et FtE apparaissent maintenant au niveau "Configuration".

Principe

Le réglage fin spécifique permet de corriger les valeurs affichées par l'appareil. Ainsi il peut être utile par exemple pour valider une installation lorsque les valeurs affichées ne correspondent plus aux valeurs réelles.

Avec un instrument de mesure de référence, on effectue deux mesures aussi loin que possible l'une de l'autre (valeur de début, valeur de fin). Il faut également que les conditions de mesure soient stables. Sur l'appareil à régler, on saisit la valeur de début (FtS) ainsi que la valeur de fin (FtE) déterminées avec l'instrument de référence.



Réinitialiser le réglage fin

Pour annuler le réglage fin, il faut entrer la même valeur pour la valeur de début (FtS) et la valeur de fin (FtE) (par ex. régler les deux paramètres sur 0). L'appareil repasse automatiquement la valeur de début à 0 et la valeur de fin à 1 (réglage d'usine).

8.2 Régulateur "Cntr"

Configuration	
Entrées analogiques	
Régulateur	
Programmateur	
Seuils d'alarme	
Sorties	
Fonctions binaires	
Affichage	
Minuterie	
Interfaces	

Cntr : Controller

On règle ici le type de régulateur et les grandeurs d'entrée du régulateur, les limites de la consigne, les conditions pour le mode manuel et les préréglages pour l'autooptimisation.

	Symbole	Valeur/Choix	Description	
	Configura	ation		
Type de régulateur Controller type	СҒАЬ	0 1 2 3 4	Sans fonction Régulateur à 2 plages Régulateur à 3 plages Régulateur à 3 plages pas à pas Régulateur proportionnel	
Caractéristique Control action	CAct	0 1	Directe Inversée inverse W Unversée : le taux de modulation Y du régulateur est > 0 si la valeur réelle est inférieure à la consigne (par ex. chauffer). Directe : le taux de modulation Y du régulateur est > 0 si la valeur réelle est supérieure à la consigne (par ex. refroidir)	
Mode manuel Inhibit manual mode	InHA	0 1	Libre Verrouillé Si le mode manuel est verrouillé, il n'est pas possible de passer en mode manuel à l'aide des touches ou d'une entrée binaire.	
Taux de modulation Manuel Manual output	HAnd	–100 à 101	Définition du taux de modulation après le passage en mode manuel. 101 = dernier taux de modulation Pour régulateur à 3 plages pas à pas : 101 = organe immobile 0 = organe recule ; 100 = organe avance	
Taux de modulation Dépassement Range output	-Օսէ	–100 à 101 (0)	Taux de modulation en cas de dépassement supérieur ou inférieur de l'étendue de mesure. 101 = dernier taux de modulation Pour régulateur à 3 plages pas à pas : 101 = organe immobile 0 = organe recule ; 100 = organe avance	
Début pour consigne Setpoint low	SPL	- 1999 à +9999	La limitation de la consigne empêche la saisie de valeurs hors de la plage définie.	
Fin pour consigne Setpoint high	5РН	–1999 à +9999	Les limites de la consigne ne sont pas prises en compte si la consigne est définie via une interface. Consigne externe avec correction : la valeur correctrice est limitée.	

	Symbole	Valeur/Choix	Description
	Entrées		
Valeur réelle régulateur Controller process value	[Pr	(sélect. analogique) Entrée analogique 1	Définition de la source pour la valeur réelle du canal de régulation
Consigne externe External setpoint	ESP	(sélect. analogique) Désactivé	Activation de la consigne externe et définition de sa source. Consigne externe avec correction : Consigne externe + consigne 1 = consigne actuelle Le clavier permet de corriger la consigne externe (consigne 1). La consigne actuelle est représentée sur l'afficheur.
Recopie du taux de modulation Output feedback	FEE9	(sélect. analogique) Désactivé	Définition de la source pour la recopie du taux de modulation pour un régulateur à 3 plages pas à pas
	Auto-opt	imisation	
Méthode d'auto-optimisation Method of tuning	FAbF	0 1	Méthode des oscillations Méthode de l'échelon ⇔ Chapitre 9.1 "Auto-optimisation"
Auto-optimisation Inhibit of tuning	InHE	0 1	Libre Verrouillé
			Il n'est pas possible de démarrer l'auto-optimisation à l'aide des touches ou d'une fonction binaire.
Sortie du régulateur 1 Output of tuning 1	0EE 1	0 1	Relais Statique + logique Proportionnel
Sortie du régulateur 2 Output of tuning 2	0663		Il faut définir le type de la sortie physique pour le signal des sorties 1 et 2 du régulateur.
Taux de modulation du repos Controller standby output	SOut	–100 à +100% (0)	Taux de modulation en sortie pour la réponse à un échelon
Amplitude de l'échelon Step size	555 1	10 à 100 % (30)	Amplitude de l'échelon pour la réponse à un échelon
		Les réglages d'usine	sont représentés en gras .
Sélecteur analogique	0 Sans 1 Entré 2 Entré 3 Valeu	fonction e analogique 1 e analogique 2 r réelle	 21 Durée du programme écoulée en s 22 Durée du programme restante en s 23 Durée du segment écoulée en s 24 Durée du segment restante en s

- 4 Consigne actuelle
- 5 Valeur de fin de la rampe
- 6 Consigne du programme
- 7 Mathématique 1
- 8 Mathématique 2
- 9 Consigne 1
- 10 Consigne 2
- 11 Consigne 3
- 12 Consigne 4
- 13 Taux de modulation du régulateur
- 14 1^{ère} sortie du régulateur
- 15 2^e sortie du régulateur

- 25 Durée écoulée de la minuterie 1 en s
- 26 Durée écoulée de la minuterie 2 en s
- 27 Durée restante de la minuterie 1 en s
- 28 Durée restante de la minuterie 2 en s
- 29 Valeur de fin actuelle du segment
- 30 Marqueur analogique (PROFIBUS)
- 31 Réservé
- 32 Réservé
- 33 Réservé

8.3 Programmateur "Pro"

Configuration Entrées analogiques Régulateur Programmateur Seuils d'alarme Sorties Fonctions binaires Affichage Minuterie Interfaces

Fonction

Function

Pro : (Program) Generator

On définit ici la fonction de base de l'appareil. L'appareil peut être utilisé comme régulateur à valeur fixe avec ou sans fonction Rampe (ou rampe de démarrage pour canaux chauffants), régulateur à programme ou programmateur.





	Symbole	Valeur/Choix	Description
Unité Unit of slope	Uni E	0 1 2	Fonction Rampe Programme K/minute mm:ss K/heure hh:mm K/jour dd:hh
			S=secondes, m=minutes, n=neures, d=jours Unité de la pente de la rampe en Kelvin par unité de temps ou format de la durée des segments pour régulateur à programme/programmateur.
Pente de la rampe Ramp slope	r ASL	0 à 9999	Pente pour la fonction Rampe
Bande de tolérance Tolerance band	ΕοLΡ	0 à 999	0=désactivé Régulateur à programme/programmateur et fonction Rampe : pour surveiller la valeur réelle, il est possible d'appliquer une bande de tolérance. En cas de dépassement de la limite inférieure ou supérieure, un signal de bande de tolérance est délivré, il peut être traité en interne ou appliqué à une sortie. w Tolértance maximale 0 à 9999 Tolérance minimale 0 à 9999 t 0 a estactivé Traitement du signal de bande de tolérance sous : ⇔ Chapitre 8.5 "Sorties "OutP""
	Program	me	
Démarrage du programme	(Setup)	Démarrage du programme Démarrage sur valeur réelle	Définit si le programme commence avec la première consigne du programme ou si la valeur réelle actuelle est prise comme première consigne du programme.
Comportement Dépassement	(Setup)	Poursuite Arrêter programme	Définit le comportement en cas de dépassement supérieur ou inférieur de l'étendue de mesure
Comportement à la mise sous tension	(Setup)	Pas de démarrage Démarrage auto.	Définit si le programme démarre après la mise sous tension
Répétition du programme	(Setup)	Aucune Cyclique	Avec le réglage "Cyclique", le programme se répète continuellement
Type de consigne	(Setup)	Rampe Échelon	Rampe Échelon w A01 A02 A01 A02 A01 A02 A01 A02 CONTRACT A01 A02 CONTRACT A02 CONTRACT A01 CONTRACT A01 CONTRACT A02 CONTRACT A01 CONT
Régulation sur dernière consigne	(Setup)	Inactif Actif	Si le réglage est "Actif", après déroulement du programme, la régulation se poursuit sur la dernière consigne du programme.
Temporisation	(Setup)	0 à 9999 mn	Le démarrage du programme est retardé de la durée réglée. "5 L - L " est affiché dans l'afficheur du bas.
	État de b	ase	
Contacts de commande	(Setup)	SK1 SK2 SK3 SK4	Il est possible d'activer ici les quatre contacts de commande pour l'état de base (lorsque le programme n'est pas exécuté).

Régulateur pour canaux chauffants La rampe de démarrage pour canaux chauffants sert à ménager les cartouches chauffantes en céramique par exemple. Pendant la phase de démarrage (t_0 à t_2), l'humidité peut s'échapper lentement des cartouches chauffantes hygroscopiques, ce qui évite de leur endommagement.



À l'instant t_0 , la valeur réelle actuelle est prise comme valeur de départ de la rampe. Pendant l'intervalle de temps t_0 à t_1 , la consigne d'arrêt SPP2 est atteinte avec la pente de rampe programmée rASL. Dans cet intervalle, la consigne de la rampe augmente linéairement. Il s'ensuit une période de repos programmable tP2 (t_1 à t_2) après laquelle la régulation est effectuée sur la consigne actuelle (réglage d'usine : consigne 1 (SP1)).

La fonction Canaux chauffants est réalisée via le logiciel Setup avec les réglages de la fonction Rampe et le programme.

Réglages importants :

Setup/Programmateur/Général

- Pente de la rampe rASL avec unité de temps
- Bande de tolérance (en option)

Setup/Programmateur/Programme

- Configurer le démarrage du programme sur "Démarrage sur valeur réelle"
- Définir le comportement à la mise sous tension ; la rampe de démarrage démarre soit automatiquement à la mise sous tension, soit par pression de la touche

Setup/Niveau Paramétrage/Régulateur-Paramètre

- Limites du taux de modulation pour jeux de paramètres 1 et 2 (en option)

Setup/Éditeur de programme/Programme

- Régler le jeu de paramètres 2 pour le segment 1 (la consigne et la durée du segment ne sont pas prises en considération)
- Configurer le segment 2 avec consigne=consigne de d'arrêt SPP2, durée=temps de repos P2 et le jeu de paramètres 2

Setup/Affichage - Commande/ Données utilisateur

 Les paramètres importants peuvent être stockés dans les données de l'utilisateur (niveau Utilisateur) (en option)

8.4 Seuils d'alarme "LC"

Configuration
Entrées analogiques
Régulateur
Programmateur
Seuils d'alarme
Sorties
Fonctions binaires
Affichage
Minuterie
Interfaces

LC : Limit Comparator

Les seuils d'alarme (comparateurs, contacts par valeur limite) permettent de surveiller une grandeur d'entrée (valeur réelle pour seuil d'alarme) en fonction d'une valeur limite fixe ou d'une autre grandeur (consigne pour seuil d'alarme). En cas de dépassement de la valeur limite, un signal est délivré ou une fonction interne au régulateur est activée.

On dispose de 4 seuils d'alarme.

Fonctions des seuils d'alarme

Les seuils d'alarme peuvent avoir différentes fonctions de coupure. Seul le logiciel Setup permet de régler les fonctions à hystérésis "Asymétrique gauche" et "Asymétrique droite". La fonction à hystérésis standard est "Symétrique".



	Fonctions à hystérésis							
	Asymétrique gauche	Symétrique	Asymétrique droite					
lk7	ON HySt	ON HySt	ON HySt					
	Val. Mesure	AL Val. Mesure	Val. Mesure					
lk8	ON HySt	ON HySt	ON HySt					
	Val. Mesure	AL Val. Mesure	Val. Mesure					

Avec les fonctions de seuil d'alarme lk7 et lk8, la valeur de mesure réglée est surveillée en fonction d'une valeur fixe AL.

Symbole Valeur/Choix Description Function Fncb 0 Sans fonction Function 1 Ik1 2 Ik2 Ik3 1 Ik4 Ik4 2 Ik3 Ik4 Ik4 1 Ik4		Seuil d'alarme 1 L〔 ↓ → Seuil d'alarme 2 L〔 己 → Seuil d'alarme 3 L〔 ∃ → Seuil d'alarme 4 L〔 Ч →			
Fonction Fnct 0 Sans fonction Function 1 1k1 2 1k2 3 1k3 4 1k4 5 1k5 6 1k6 1k7 1k8 Valeur limite Limit value AL -1999 à +9999 (0) Valeur limite à surveiller Plage de valeur limite pour 1k1 et 1k2 : 0 à 9999 DME AL		Symbole	Valeur/Choix	Description	
Valeur limite RL -1999 à +9999 (0) Valeur limite à surveiller Limit value Plage de valeur limite pour lk1 et lk2 : 0 à 9999	Fonction Function	Fnct	0 1 2 3 4 5 6 7 8	Sans fonction Ik1 Ik2 Ik3 Ik4 Ik5 Ik6 Ik7 Ik8	
	Valeur limite Limit value	AL	–1999 à +9999 (0)	Valeur limite à surveiller Plage de valeur limite pour lk1 et lk2 : 0 à 9999	
Differential HYSE 0 a 9999 (1) Differential de coupure Switching differential Image: Switching differential Image: Switching differential Image: Switching differential	Différentiel de coupure Switching differential	HYSE	0 à 9999 (1)	Différentiel de coupure	

	Seuil d'ai Seuil d'ai Seuil d'ai Seuil d'ai	larme 1 L〔 → larme 2 L〔 2 → larme 3 L〔 ∃ → larme 4 L〔 Y →	
	Symbole	Valeur/Choix	Description
Mode d'action/ Signal si dépassement Action/ Bange response	AcrA	0 1 2 3	absolu/désactivé relatif/désactivé absolu/activé relatif/activé
			Définit le mode d'action du seuil d'alarme et l'état de commu- tation en cas de dépassement inférieur ou supérieur de l'éten- due de mesure.
			Mode d'action Définit le comportement du seuil d'alarme en cas de modifi- cation de la consigne ou à la mise sous tension.
			Absolu : le seuil d'alarme se comporte au moment de la modification conformément à sa fonction. Relatif :
			le seuil d'alarme se trouve dans l'état "Désactivé". Si une modification de la valeur limite ou de la consigne (pour seuil d'alarme) doit provoquer l'activation ("activé") du seuil d'alarme, cette réaction n'a pas lieu. Cet état est maintenu jusqu'à ce que la valeur réelle (pour le seuil d'alarme) quitte la zone d'activation (surface grise). Exemple : surveillance de valeur réelle (du régulateur) x avec la fonction lk4. Modification de la consigne : $w_1 \rightarrow w_2$ a) État de sortie
			ON OFF
			b) État au moment de la modification Le seuil d'alarme reste "désactivé" bien que la valeur réelle se trouve dans la zone d'activation
			OFF
			c) Régime établi Le seuil d'alarme travaille à nouveau conformément à sa fonction
			ON
			OFF W2 = X
			Cette fonction permet également d'empêcher le déclenche- ment d'un seuil d'alarme pendant la phase de démarrage.
Retard à l'enclenchement Switch-on delay	£On	0 à 9999 s	Retarde le front d'enclenchement de la durée réglée

	Seuil d'alarme 1 └└ ╎ → Seuil d'alarme 2 └└ ट → Seuil d'alarme 3 └ └ ∃ → Seuil d'alarme 4 └ └ └ →			
	Symbole	Valeur/Choix	Description	
Retard au déclenchement Switch-off delay	FOLL	0 à 9999 s	Retarde le front de déclenchement de la durée réglée	
Acquittement Acknowledgement	AcnL	0 1 2	Pas de validation Acquittement ; possible uniquement si seuil d'alarme inactif Acquittement ; toujours possible	
			auto-entretien, c'est-à-dire qu'il reste "activé" même si la condition d'enclenchement a disparu. Il faut remettre à zéro le seuil d'alarme avec les touches (+ EXIT) ou un signal binaire.	
Durée impulsion Pulse time	եթսլ	0 à 9999 s	Le seuil d'alarme est remis à zéro automatiquement après écoulement de la durée réglée.	
Valeur réelle pour seuil d'alarme Limit comparator PV	Լ[Բո	(sélect. analogique) Désactivé	Voir diagrammes	
Consigne pour seuil d'alarme Limit comparator SP	LCSP	(sélect. analogique) Désactivé	Voir diagrammes (uniquement pour lk1 à lk6)	
Fonction à hystérésis	(Setup)	Symétrique Asymétrique gauche Asymétrique droite	Voir diagrammes ⇔ Chapitre 12.2 "Messages d'alarme"	

Les réglages d'usine sont représentés en gras.

Sélecteur analogique

1 Entrée analogique 1

0

2 Entrée analogique 2

Sans fonction

- 3 Valeur réelle
- 4 Consigne actuelle
- 5 Valeur de fin de la rampe
- 6 Consigne du programme
- 7 Mathématique 1
- 8 Mathématique 2
- 9 Consigne 1
- 9 Consigne 1
- 10 Consigne 2
- 11 Consigne 3
- 12 Consigne 4
- 13 Taux de modulation du régulateur
- 14 1^{ère} sortie du régulateur
- 15 2^e sortie du régulateur

- 21 Durée du programme écoulée en s
- 22 Durée du programme restante en s
- 23 Durée du segment écoulée en s
- 24 Durée du segment restante en s
- 25 Durée écoulée de la minuterie 1 en s
- 26 Durée écoulée de la minuterie 2 en s
- 27 Durée restante de la minuterie 1 en s
- 28 Durée restante de la minuterie 2 en s
- 29 Valeur de fin actuelle du segment
- 30 Marqueur analogique (Profibus)
- 31 Réservé
- 32 Réservé
- 33 Réservé

8.5 Sorties "OutP"

Configuration	OutP : Output
Entrées analogiques	La configuration des sorties de l'appareil est répartie entre sorties analogiques (OutA;
Régulateur	max. 2) et sorties binaires (OutL : max. 9). Les sorties binaires sont des relais, des
Programmateur	relais statiques et des sorties binaires. L'affichage et la numérotation des sorties
Seuils d'alarme	dépendent du câblage des connecteurs en option.
Sorties	
Fonctions binaires	
Affichage	L'état de commutation des sorties binaires 1 à 6 est affiché.
Minuterie	
Interfaces	

Numérotation des sorties

Standard pour toutes les exécutions de l'appareil : Sortie (binaire) 1 = Relais Sortie (binaire) 2 = Relais Sortie (binaire) 3 = Sortie logique Sortie (binaire) 4 = Sortie logique

Suite de la numérotation pour les connecteurs en option :

Connecteur	Platine enfichable avec 1 sortie analogique	Platine enfichable avec 1 sortie binaire	Platine enfichable avec 2 sorties binaires
Option 1	sortie 5 (Out5)	sortie 5 (Out5)	sorties 5+8 (Out5/Out8)
Option 2	sortie 6 (Out6)	sortie 6 (Out6)	sorties 6+9 (Out6/Out9)
Option 3	sortie 7 (Out7)	sortie 7 (Out7)	sorties 7+10 (Out7/Out10)

Sorties binaires OutL

Symbole	Valeur/Choix	Description
0F 1	0	Sans fonction
	1	1 ^{ère} sortie du régulateur (réglage d'usine pour Out1)
	2	2 ^e sortie du régulateur
	5	Entrée binaire 1
-	6	Entrée binaire 2
UutU	7	Entrée binaire 3
	8	Entrée binaire 4
	9	Entrée binaire 5
	10	Entrée binaire 6
	11	Entrée binaire 7
	12	Entrée binaire 8
	13	Seuil d'alarme 1
	14	Seuil d'alarme 2
	15	Seuil d'alarme 3
	16	Seuil d'alarme 4
	17	Contact de commande 1
	18	Contact de commande 2
	19	Contact de commande 3
	20	Contact de commande 4
	21	Formule logique 1
	22	Formule logique 2
	23	Minuterie 1 active
	24	Minuterie 2 active
	25	Programme actif
	26	Signal de fin de programme
	27	Signal de bande de tolérance
	28	Mode manuel ON/OFF
	29	Marqueur binaire
	30	Valeur log. quelconque d'une adresse de mémoire (uniq. par Setup)
	31	Ioujours actif

Les réglages d'usine sont représentés en gras.

Sortie binaire 1 Binary output 1

....

Sortie binaire 10 Binary output 10

Sorties analogiques OutA → Sortie 5 OutS → Sortie 6 Cut6 →

Sortie 7	Outl→
----------	-------

Symbole	Valeur/Choix	Description		
Fnct	(sélect. analogique) Désactivé	Fonction de la sortie		
5,60	0 1 2 3	Signal de sortie physique 0 à 10 V 2 à 10 V 0 à 20 mA 4 à 20 mA		
rOut	0 à 101%	 Signal en cas de dépassement supérieur ou inférieur de l'étendue de mesure. 101=dernier signal de sortie Si la sortie est une sortie de régulateur, le régulateur passe en mode manuel et délivre le taux de modulation défini sous "Régulateur "Cntr". Le réglage pour rOut n'est pas pris en compte. ⇔ Chapitre 8.2 "Régulateur "Cntr"" 		
OPnt	–1999 à +9999 (0)	Un signal de sortie physique est affecté à la plage de valeur de la grandeur de sortie. Réglage en usine : taux de modulation		
End	–1999 à +9999 (100)	 Pour un régulateur continu avec seulement une sortie pour la fonction de régulation, il ne faut pas modifier le réglage d'usine. Réglage des sorties de régulateur pour refroidir Pour les régulateurs à 3 plages, il faut entrer les réglages suivants : zéro : 0 / valeur de fin : -100 		
		Une sortie analogique (0 à 20mA) doit délivrer la valeur de consigne 1 (plage de valeurs : 150 à 500°C). C'est-à-dire : 150 à 500 °C ≙ 0 à 20 mA; zéro : 150 / valeur de fin : 500		
(Setup)	–1999 à +9999 (0)	L'offset permet de décaler vers le haut ou le bas le signal de sortie (±valeur réglée). Exemples : valeur valeur initiale offset délivrée 294,7 +0,3 295,0 295,3 -0,3 295,0		
	Symbole Frict Si Gri rOut OPrit End (Setup)	Symbole Valeur/Choix Fnct (sélect. analogique) Désactivé 5 - En 0 1 2 3 rOut 0 à 101% OPnt -1999 à +9999 (0) End -1999 à +9999 (100) (Setup) -1999 à +9999 (0)		

Les réglages d'usine sont représentés en gras.

Sélecteur analogique

- 0 Sans fonction 1
- Entrée analogique 1 2
- Entrée analogique 2
- 3 Valeur réelle
- 4 Consigne actuelle
- 5 Valeur de fin de la rampe
- 6 Consigne du programme
- 7 Mathématique 1
- 8 Mathématique 2
- 9 Consigne 1
- 10 Consigne 2
- Consigne 3 11
- 12 Consigne 4
- Taux de modulation du régulateur 13
- 1^{ère} sortie du régulateur 14
- 15 2^e sortie du régulateur

- 21 Durée du programme écoulée en s
- 22 Durée du programme restante en s
- 23 Durée du segment écoulée en s
- 24 Durée du segment restante en s
- 25 Durée écoulée de la minuterie 1 en s
- 26 Durée écoulée de la minuterie 2 en s
- 27 Durée restante de la minuterie 1 en s
- 28 Durée restante de la minuterie 2 en s
- 29 Valeur de fin actuelle du segment
- 30 Marqueur analogique (PROFIBUS)
- Réservé 31
- 32 Réservé
- 33 Réservé

8.6 Fonctions binaires "binF"

Configuration
Entrées analogiques
Régulateur
Programmateur
Seuils d'alarme
Sorties
Fonctions binaires
Affichage
Minuterie
Interfaces

Comportement

binF : Binary Function

lci on affecte les signaux binaires des entrées binaires et des seuils d'alarme à des fonctions.

De plus, pour un régulateur à programme/programmateur, on définit les fonctions des contacts de commande, du signal de bande de tolérance et du signal de fin de programme.

Pour un régulateur à valeur fixe, il est possible d'affecter des fonctions aux signaux de fin de rampe.



Les fonctions sont divisées en deux groupes :

Fonctions déclenchés par des fronts La fonction binaire réagit sur des fronts d'activation.

Les fonctions suivantes sont déclenchées par des fronts :

- démarrage/arrêt de l'auto-optimisation
- acquittement des seuils d'alarme
- démarrage, annulation du programme
- démarrage minuterie
- changement de segment

Fonctions commandées par des états La fonction binaire réagit sur des états (activé ou désactivé).

- toutes les autres fonctions

	Symbole	Valeur/Choix	Description
Entrée binaire 1 Binary input 1	6 !	0 1	Sans fonction Démarrer auto-optimisation
		2	Annuler auto-optimisation
		3	Commutation en mode manuel
Entrée binaire 8	b. a8	4	Regulateur desactive (sorties du regulateur desactivees)
Binary input 8	00	5	Arrêter rampe
O H H H H		7	Angler rampe
Seuil d'alarme 1		8	Commutation de consigne
Limit comparator 1		9	Commutation entre jeux de paramètres
		10	Verrouillage du clavier
		11	Verrouillage des niveaux
Seuil d'alarme 4	164	12	Affichage "OFF" avec Verrouillage du clavier
Limit comparator 4		13	Acquittement du seuil d'alarme
Minutorio 1		14	Verrouillage du démarrage du programme
Timer 1	cr 1	15	Démarrer programme
	-	16	Arreter programme
Minuterie 2	F55	10	Annuler programme
Timer 2		10	Démorror minutorio 1
Logique 1	1 - 1	20	Démarrer minuterie 2
		20	Annuler minuterie 1
Logic 1		22	Annuler minuterie 2
Logique 2	603		
Logic 2			Verrouillage des niveaux :
Contact			les niveaux Paramétrage et Configuration sont verrouillés.
de commande 1			
Control contact 1			Signal de fin de programme :
Control Contact 1		-	le signal est actif environ une seconde (impulsion)
-			Une minuterie peut être activée avec un signal de fin de pro-
Contact	114		gramme pour des signaux plus longs.
de commande 4			
Control contact 1			Affichage de texte :
Signal de bande de	Fals		si la fonction binaire est active, un texte configurable apparait
tolérance			sur l'ancheur du bas. On ne peut dennir qu'un seur texte (uni-
Tolerance limit signal			
Circural da fira		1	Type 703041 ·
Signal de Tin	רבא		les réglages pour les entrées binaires 1+2 sont prioritaires par
Program end signal			rapport à ceux des sorties binaires.
rogram ena signal			
			a contraction on area

Les réglages d'usine sont représentés en gras.

Une fonction binaire permet de commuter entre la consigne 1 et la consigne 2, ou entre le jeu de paramètres 1 et le jeu de paramètres 2.

Commutation de consigne	Commutation de jeu de paramètres	Signal binaire
Consigne 1 active	jeu de paramètres 1 actif	0/contact ouvert
Consigne 2 active	jeu de paramètres 2 actif	1/contact fermé

Pour commuter entre les quatre consignes possibles, il faut configurer deux fonctions binaires sur "Commutation de consigne". Les états des deux fonctions binaires sont appelés Z1 et Z2 et commutent les consignes en fonction du tableau suivant :

Consigne	Z 2	Z 1
Consigne 1	0	0
Consigne 2	0	1
Consigne 3	1	0
Consigne 4	1	1

0 = contact ouvert / OFF

1 = contact fermé / ON

Commutation de consigne et commutation entre jeux de paramètres



Pour d'autres configuration, le schéma est le suivant :



Exception : configuration d'un régulateur à programme avec consigne externe, avec ou sans correction. La consigne 2 est la consigne pour le programme.

Autres fonctions via le logiciel Setup Le logiciel Setup permet de combiner plusieurs fonctions binaires. De plus, il est possible d'utiliser une fonction binaire "Affichage de texte", ce qui permet d'afficher une combinaison de lettres dans l'afficheur du bas.

8.7 Affichage "diSP"

Configuration
Entrées analogiques
Régulateur
Programmateur
Seuils d'alarme
Sorties
Fonctions binaires
Affichage
Minuterie
Interfaces

diSP : Display

Il est possible d'adapter les valeurs affichées aux exigences.

En outre on configure ici le time out et le verrouillage des niveaux.

Afficheur supérieur Upper display	٩,
Afficheur inférieur Lower display	٩٠

Décimale Decimal point

A	ffic	heu	r
à	16	seg	ments
(ir	ndio	cate	ur 3)

Luminosité Brightness

Time out

Verrouillage des niveaux

Symbole	Valeur/Choix	Description		
Général				
d,SU	(sélect. analogique) Valeur réelle	Valeur affichée dans l'afficheur du haut		
d, SL	(sélect. analogique) Consigne actuelle	Valeur affichée dans l'afficheur du bas		
dEcP	0 1 2	Pas de décimaleUne décimaleDeux décimalesS'il n'est plus possible de représenter la valeur à afficher avecla décimale programmée, le nombre de décimales est auto- matiquement diminué. Si la valeur de mesure est ensuite infé- rieure, le nombre de décimales reprend la valeur programmée.		
d, SE	0 1 2 3 4	Valeur affichée pour afficheur à 2 digits, à 16 segments Désactivé Unité Segment actuel Jeu de paramètres actuel Texte		
(Setup)	0 à 5	(clair) 0 à 5 (sombre)		
(Setup)	0à 180 à 255s	Intervalle de temps au bout duquel l'appareil repasse automatiquement à l'affichage normal si aucune touche n'est pressée.		
(Setup)	Aucun Niveau "Configuration" Niveaux "Paramé- trage" et "Configu- ration" Niveaux "Comman- de", "Paramétra- ge" et "Configura- tion"	Il est possible de verrouiller l'accès aux différents niveaux. Le réglage est indépendant de la fonction binaire "Verrouillage des niveaux". Avec le verrouillage du niveau Paramétrage, le démarrage de l'auto-optimisation est également bloqué.		
Données Utilisateur (logiciel Setup)				
Il est possible d'afficher et d'éditer sur l'appareil jusqu'à huit paramètres de différents niveaux sous les données de l'utilisateur (niveau Utilisateur). Les symboles pour ces paramètres affi- chés dans l'afficheur du bas doivent être définis par l'utilisateur.				

Sélecteur analogique

- 0 Sans fonction
- 1 Entrée analogique 1
- 2 Entrée analogique 2
- 3 Valeur réelle
- 4 Consigne actuelle
- 5 Valeur de fin de la rampe
- 6 Consigne du programme
- 7 Mathématique 1
- 8 Mathématique 2
- 9 Consigne 1
- 10 Consigne 2
- 11 Consigne 3
- 12 Consigne 4
- 13 Taux de modulation du régulateur
- 14 1^{ère} sortie du régulateur
- 15 2^e sortie du régulateur

- 21 Durée du programme écoulée en s
- 22 Durée du programme restante en s
- 23 Durée du segment écoulée en s
- 24 Durée du segment restante en s
- 25 Durée écoulée de la minuterie 1 en s
- 26 Durée écoulée de la minuterie 2 en s
- 27 Durée restante de la minuterie 1 en s
- 28 Durée restante de la minuterie 2 en s
- 29 Valeur de fin actuelle du segment
- 30 Marqueur analogique (PROFIBUS)
- 31 Réservé
- 32 Réservé
- 33 Réservé

8.8 Minuterie "tFct"

Configuration
Entrées analogiques
Régulateur
Programmateur
Seuils d'alarme
Sorties
Fonctions binaires
Affichage
Minuterie
Interfaces

tFct : Timer Function

La minuterie permet d'effectuer des commandes en fonction du temps. Le signal de la minuterie (minuteries 1 + 2) indique si la minuterie est active ; il est possible de traiter ce signal en interne ou via des sorties binaires.

Les fonctions binaires permettent de démarrer ou d'arrêter la minuterie.

⇒ Chapitre 8.6 "Fonctions binaires "binF""

Il est possible de voir les durées des minuteries au niveau "Commande" (données du process).

Minuterie 1 とF ነ → Minuterie 2 とF2 →

	Symbole	Valeur/Choix	Description			
Fonction Function	Fnct	0 1 2 3 4 5	 Sans fonction Si minuterie en cours, signal de la minuterie =1 (signal actif)/ Unité de temps hh:mm Si minuterie en cours, signal de la minuterie=0 (signal inactif)/ Unité de temps hh:mm Bande de tolérance/Unité de temps hh:mm Si minuterie en cours, signal de la minuterie=1 (signal actif)/ Unité de temps mm:ss Si minuterie en cours, signal de la minuterie=0 (signal inactif)/ Unité de temps mm:ss 			
		0	Signal actif Signal de la ninuterie Démarrage			
			Fonction "Bande de tolérance"			
			La minuterie est active quand la valeur réelle a atteint la bande de tolérance autour de la consigne. Le signal de la minuterie est égal à 1 (signal actif) dès le démarrage de la fonction jus- qu'à ce que le temps de la minuterie soit écoulé.			
Durée de la minuterie Minuterie time	F	0 à 99:59	Définition de la durée (unité de temps voir sous "Fonction")			
Bande de tolérance Tolerance limit	tolt	0 à 999	0=OFF			

8.9 Interfaces "IntF"

Configuration
Entrées analogiques
Régulateur
Programmateur
Seuils d'alarme
Sorties
Fonctions binaires
Affichage
Minuterie
Interfaces

IntF : Interface

Pour la communication avec des ordinateurs, des systèmes à bus et des appareils périphériques, il faut configurer les paramètres de l'interface RS422/485 ou PROFIBUS-DP.

PROFIBUS-DP PrOF →

	Symbole	Valeur/Choix	Description
Type de protocole Protocol	Prot	0 1 2	Intel Motorola Intel integer
Adresse de l'appareil Device address	Adr	0 à 255 (125)	Adresse sur bus de données
Marqueur analogique	A~AP	–1999 à +9999 (0)	Valeur analogique
Marqueur binaire	b, nP	0 à 255	Valeur binaire

Les réglages d'usine sont représentés en gras.

	Modbus ┌윅근근 →					
	Symbole	Valeur/Choix	Description			
Type de protocole Protocol	Prot	0 1	Modbus Modbus integer			
Vitesse Baud rate	bdrt	0 1 2	9600 Baud 19200 Baud 38400 Baud			
Format des données Data format	dFE	0 1 2 3	8 bits de donnée, 1 bit de stop, pas de parité 8 bits de donnée, 1 bit de stop, impair 8 bits de donnée, 1 bit de stop, pair 8 bits de donnée, 2 bits de stop, pas de parité			
Adresse de l'appareil Device adress	Adr	0 à 255 (1)	Adresse sur bus de données			
Temps de réponse minimal	(Setup)	0 à 500 ms	Intervalle de temps minimal qui doit s'écouler entre la demande d'un appareil sur le bus de données et la réponse du régulateur.			

Les réglages d'usine sont représentés en gras.



Description des interfaces

- B70.3041.2.0 (Modbus)
- B70.3041.2.3 (PROFIBUS-DP)

9.1 Auto-optimisation

Méthode des oscillations L'auto-optimisation détermine les paramètres de régulation optimaux pour un régulateur PID ou PI.

Les paramètres de régulation suivants sont définis en fonction du type de régulateur : temps d'intégrale (rt), temps de dérivée (dt), bandes proportionnelles (Pb), durées du cycle de commutation (Cy), constante de temps du filtre (dF).

En fonction de l'amplitude de l'écart de réglage, le régulateur choisit la méthode **a** ou la méthode **b** :



Méthode de la réponse à un échelon

Avec cette optimisation, les paramètres de régulation sont déterminés en appliquant un échelon de taux de modulation au système asservi. D'abord on applique un taux de modulation de repos jusqu'à ce que la valeur réelle soit au "repos" (constante). Ensuite l'échelon de taux de modulation défini par l'utilisateur (amplitude de l'échelon) est appliqué automatiquement au système. Les paramètres de régulation sont calculés à partir de la courbe de valeur réelle qui en résulte.

L'auto-optimisation détermine, suivant la structure de régulation pré-réglée, les paramètres de régulation optimaux pour un régulateur PID ou PI.

Les paramètres de régulation suivants sont définis en fonction du type de régulateur : temps d'intégrale (rt), temps de dérivée (dt), bandes proportionnelles (Pb), durées du cycle de commutation (Cy), constante de temps du filtre (dF).

Il est possible de démarrer l'optimisation à partir de chaque état de l'installation et de la répéter à volonté.

Il faut définir les sorties du régulateur (proportionnel, relais, relais statique), le taux de modulation de repos et l'amplitude de l'échelon (min. 10%).

Principales applications de la méthode de la réponse à un échelon :

- optimisation directement après la mise sous tension pendant le démarrage Gain de temps considérable, réglage du taux de modulation de repos = 0%.
- Le système asservi n'oscille que très difficilement (par ex. four très bien isolé avec de faibles pertes, oscillations de longue durée)
- La valeur réelle ne doit pas dépasser la consigne.
 Si le taux de modulation est connu pour la consigne en régime établi, le réglage suivant permet d'éviter un dépassement : taux de modulation de repos + amplitude de l'échelon ≤ taux de modulation en régime établi.

9 Optimisation



Pour la sortie de type statique, la durée du cycle est réduite à $8 \times$ cadence de scrutation pendant l'optimisation.

Pour la sortie de type relais, il faut veiller à ce que la durée du cycle de commutation n'influence pas la valeur réelle sinon l'optimisation ne réussira pas.

Solution : réduire le cycle de commutation Cy jusqu'à ce que la valeur réelle ne soit plus influencée.

(Utilisez le mode manuel pour le réglage !)

Démarrage de l'auto-optimisation après la mise sous tension et pendant la phase de démarrage





Démarrage de l'auto-optimisation pendant le fonctionnement

Démarrage de l'autooptimisation

- Démarrer avec \square et \square (simultanément > 2 s) * "tUnE" clignote sur l'afficheur du bas
- * L'auto-optimisation est terminée lorsque l'afficheur revient automatiquement à l'affichage normal. La durée de l'auto-optimisation dépend du système asservi.





Pour l'auto-optimisation, il faut définir le type des sorties du régulateur.

⇒ Chapitre 8.2 "Régulateur "Cntr""

Lorsque l'appareil est configuré comme un régulateur à programmes, l'auto-optimisation peut seulement être démarrée lorsqu'aucun programme n'est en cours (affichage normal).

En cas de problèmes, vous trouverez des informations supplémentaires sous www.jumo.fr (Support/FAQ).

- Annulation de l'autooptimisation
- Annuler avec 🔼 et 🔽 (simultanément) *

9 Optimisation

9.2 Contrôle de l'optimisation

Il est possible de vérifier l'adaptation optimale du régulateur au système asservi en enregistrant la phase de démarrage (par ex. avec Startup) sur une boucle d'asservissement fermée. Les diagrammes suivants donnent des indications sur les mauvais réglages possibles et les moyens de les corriger.

Comme exemple, on a enregistré le comportement pilote d'un système asservi du 3^e ordre avec un régulateur PID. Toutefois la procédure de réglage des paramètres de régulation peut être appliquée à d'autres systèmes asservis.



10.1 Module mathématique et logique

Le logiciel Setup permet d'effectuer deux calculs mathématiques ou opérations logiques (formule mathématique ou logique) à partir de différents signaux et grandeurs de process du régulateur.

Pour les formules mathématiques, le résultat du calcul est disponible dans le sélecteur analogique sous forme de deux signaux "Mathématique 1" et "Mathématique 2". Pour les formules logiques, le résultat des opérations logiques est disponible sous forme de deux signaux "Logique 1" et "Logique 2" dans le sélecteur binaire et lors de la configuration des fonctions binaires.

Chapitre 8.6 "Fonctions binaires "binF""

Saisie de formule - La chaîne de caractères de la formule est composée de caractères ASCII, sa longueur maximale est de 60 caractères.

- Seul le logiciel Setup permet de saisir la formule.
- Les formules sont saisies conformément aux règles mathématiques usuelles.
- La chaîne de caractères de la formule peut contenir des espaces. Il ne faut aucun espace dans la désignation des fonctions, les noms de variables et les constantes.

10.2 Régulateur de différence, d'humidité et de rapport

Soit le régulateur est pré-réglé comme régulateur de différence, d'humidité ou de rapport (option) ; soit il faut le configurer à l'aide du logiciel Setup. Il faut que l'entrée analogique 2 soit présente.

⇒ Setup/Uniquement Setup/ Mathématique/Logique /Mathématique 1

Les grandeurs de process des deux entrées analogiques sont pré-définies et fixes.

RégulationLa différence entre les signaux des deux entrées analogiques est utilisée commede différencevaleur réelle et disponible dans Mathématique 1. L'entrée 1 est influencée par le régulateur. L'entrée 2 est la grandeur de référence.

Différence : E1 – E2



Pour utiliser l'appareil comme régulateur de différence, l'utilisateur doit effectuer d'autres réglages :

- Régulateur Valeur réelle : mathématique 1
- ⇒ Chapitre 8.2 "Régulateur "Cntr""

S'il faut afficher la différence sur un afficheur, il faut configurer l'afficheur sur "Mathématique 1".

⇒ Chapitre 8.7 "Affichage "diSP""

Régulation d'humidité

Grâce à un capteur d'humidité psychométrique, une opération mathématique avec la température humide et la température sèche permet de déterminer l'humidité relative. Humidité relative : (E1, E2)



Pour utiliser l'appareil comme régulateur d'humidité, l'utilisateur doit effectuer d'autres réglages :

- Régulateur Valeur réelle : mathématique 1
- ⇒ Chapitre 8.2 "Régulateur "Cntr""

S'il faut afficher l'humidité relative sur un afficheur, il faut configurer l'afficheur sur "Mathématique 1".

⇒ Chapitre 8.7 "Affichage "diSP""

Régulateur de rapport

La régulation est toujours effectuée en fonction de l'entrée analogique 1 (E1).

Le module mathématique calcule le rapport entre les valeurs de mesure de E1 et E2 pour l'indication et délivre la consigne pour le régulateur. La fonction "Mathématique 1" permet d'extraire et d'afficher le rapport des valeurs mesurées.

Le rapport souhaité E1/E2 est programmé comme consigne (consigne pour rapport) sous saisie de consigne.

Rapport : E1/E2



Pour utiliser l'appareil comme régulateur de rapport, l'utilisateur doit effectuer d'autres réglages :

- Régulateur Valeur réelle : entrée analogique 1
- Consigne externe : valeur de fin de rampe
- ⇒ Chapitre 8.2 "Régulateur "Cntr""

S'il faut afficher le rapport sur un afficheur, il faut configurer l'afficheur sur "Mathématique 1".

Chapitre 8.7 "Affichage "diSP""

Consignes de sécurité



L'ajout d'extensions ne doit être effectué que par du personnel qualifié.



Les décharges électrostatiques peuvent endommager les extensions. C'est pourquoi vous devez éviter les charges électrostatiques lors du montage et du démontage. Procédez au montage des extensions sur un plan de travail relié à la terre.

Identification de l'extension

* Identifier l'extension à l'aide du numéro d'article collé sur l'emballage.

Extensions	Code	Numéro d'article	Vue de la platine
Entrée analogique 2	1	70/00442785	
1 relais (contact à inverseur)	2	70/00442786	
2 relais (à fermeture)	3	70/00442787	
1 sortie analogique	4	70/00442788	
2 entrées logiques	5	70/00442789	
1 relais statique 230 V/1 A	6	70/00442790	
Interface RS422/485	7	70/00442782	
PROFIBUS-DP	8	70/00442791	

11 Ajout des extensions



 Pousser la plaque du régulateur dans le boîtier jusqu'à ce que les ergots soient encliquetés dans les rainures prévues à cet effet.

12.1 Caractéristiques techniques

Entrée Thermocouple

Désignation		Étendue	e de n	nesure		Précision de mesure	Influence tempéra- ture ambiante
Fe-CuNi "L"		-200	à	+900 °C		≤0,25%	100 ppm/K
Fe-CuNi "J"	EN 60584	-200	à	+1200 °C		≤0,25%	100 ppm/K
Cu-CuNi "U"		-200	à	+600 °C		≤0,25%	100 ppm/K
Cu-CuNi "T"	EN 60584	-200	à	+400 °C		≤0,25%	100 ppm/K
NiCr-Ni "K"	EN 60584	-200	à	+1372 °C		≤0,25%	100 ppm/K
NiCr-CuNi "E"	EN 60584	-200	à	+1000 °C		≤0,25%	100 ppm/K
NiCrSi-NiSi "N"	EN 60584	-100	à	+1300 °C		≤0,25%	100 ppm/K
Pt10Rh-Pt "S"	EN 60584	0	à	1768 °C		≤0,25%	100 ppm/K
Pt13Rh-Pt "R"	EN 60584	0	à	1768 °C		≤0,25%	100 ppm/K
Pt30Rh-Pt6Rh "B"	EN 60584	0	à	1820 °C		≤0,25% ^a	100 ppm/K
W5Re-W26Re "C"		0	à	2320 °C		≤0,25%	100 ppm/K
W3Re-W25Re "D"		0	à	2495 °C		≤0,25%	100 ppm/K
W3Re-W26Re		0	à	2400 °C		≤0,25%	100 ppm/K
Compensation de s	soudure froide				Pt 100 i	nterne	

a. Sur la plage 300 à 1820 °C

Entrée Sonde à résistance

Désignation		Type de raccordement	Étendue de mesure	Précision de mesu	า re	Influence température
				3/4 fils	2 fils	ambiante
Pt100 (réglage de usine)	EN 60751	2 fils/3 fils/4 fils	–200 à +850 °C	≤0,05%	≤0,4%	50 ppm/K
Pt500	EN 60751	2 fils/3 fils/4 fils	–200 à +850 °C	≤0,2%	≤0,4%	100 ppm/K
Pt1000	EN 60751	2 fils/3 fils/4 fils	–200 à +850 °C	≤0,1%	≤0,2%	50 ppm/K
KTY11-6		2 fils	–50 à +150 °C	-	≤2,0%	50 ppm/K
Résistance de ligne du capteur		max. 30 Ω par câble pour montage 3 fils et 4 fils				
Courant de mesure		env. 250 μA				
Tarage de ligneInutile pour montage 3 fils et 4 fils. Pour le montage 2 fils, il est possible de de ligne par logiciel, en corrigeant la valeur réelle.		ble de réaliser un tarage				

Entrée Signaux normalisés

Désignation	Étendue de mesure	Précision de mesure	Influence tempéra- ture ambiante
Tension	0(2) à 10 V 0 à 1 V Résistance d'entrée $R_E > 100 k\Omega$	≤0,05% ≤0,05%	100 ppm/K 100 ppm/K
Courant	0(4) à 20 mA, chute de tension \leq 1,5 V	≤0,05%	100 ppm/K
Courant de chauffage	0 à 50 mA AC	≤1%	100 ppm/K
Potentiomètre	min. 100 Ω, max. 4 kΩ	≤0,5%	100 ppm/K

Entrées binaires

Contacts secs	

12 Annexe

Surveillance du circuit de mesure

En cas de défaut, les sorties prennent un état défini (configurable).

Capteur		Dépassement inf./sup. étendue de mesure	Court-circuit sonde/câble	Rupture sonde/câble
Thermoco	ouple	•	-	•
Sonde à r	résistance	•	•	•
Tension	2 à 10 V 0 à 10 V 0 à 1 V	• • •	• - -	• - -
Courant	4 à 20 mA 0 à 20 mA	•	•	•
Potention	nètre	-	-	•

• = détecté - = non détecté

Sorties

Relais (inverseur) pour type 703042/43/44 Pouvoir de coupure Durée de vie des contacts	5 A sous 230 V AC, charge ohmique ^a 350.000 commutations à la charge nominale/750.000 commutations à 1 A
Relais (inverseur (en option)) Pouvoir de coupure Durée de vie des contacts	8 A sous 230 V AC, charge ohmique ^a 100.000 commutations à la charge nominale/350.000 commutations à 3 A
Relais (à fermeture) pour type 703041 Pouvoir de coupure Durée de vie des contacts	3 A sous 230 V AC, charge ohmique 150.000 commutations à la charge nominale/350.000 à 1 A
Relais (à fermeture (en option)) Pouvoir de coupure Durée de vie des contacts	3 A sous 230 V AC, charge ohmique 350.000 commutations à la charge nominale/900.000 commutations à 1 A
Sortie logique	0/12 V / 30 mA max. (somme des courants de sortie) ou 0/18 V / 25 mA max. (somme des courants de sortie)
Relais statique (en option) Pouvoir de coupure Circuit de protection	Le courant de maintien du triac est d'au moins 50mA 1 A sous 230 V varistor
Tension (en option) Signaux de sortie Résistance de charge Précision	0 à 10 V / 2 à 10 V R _{charge} ≥ 500 Ω ≤ 0,5%
Courant (en option) Signaux de sortie Résistance de charge Précision	0 à 20 mA / 4 à 20 mA R _{charge} ≤ 500 Ω ≤ 0,5%
Alimentation pour convertisseur de mesure en technique 2 fils pour type 703042/43/44 Tension	séparée galvaniquement, non régulée 17 V pour 20 mA, tension en circuit ouvert 25 V env.

a. 3 A pour appareils avec homologation suivant DIN EN 14597

Régulateur

Type de régulateur	Régulateur à 2 plages (réglé en usine),		
	régulateur à 3 plages, régulateur à 3 plages pas à pas, régulateur proportionnel		
Structures de régulation	P/PD/PI/PID		
Convertisseur A/N	résolution dynamique jusqu'à 16 bits		
Intervalle d'échantillonnage	50 ms, 90 ms, 150 ms, 250 ms (réglé en usine : 250 ms)		
Caractéristiques électriques

Alimentation (à découpage)	110 à 240 V AC -15/+10%, 48 à 63 Hz			
	20 à 30 V AC/DC, 48 à 63 Hz			
Sécurité électrique	type 703041 : suivant EN 61010, Partie 1			
	type 703042/43/44 : suivant EN 60730			
	catégori	e de surtension III, de	gré de pollution 2	
Consommation	type 703041 : max. 8 VA			
		type 703042/43/44 : r	nax 13 VA	
Sauvegarde des données		EEPROM		
Raccordement électrique		à l'arrière par borne	es à vis,	
	sect	ion des conducteurs	max. 2,5 mm ²	
	á	wec embout (longueu	r : 10 mm)	
	Instruction de montage po	ducteur et embo	uts	
		Section min.	Section max.	Longueur
				min. de l'embout
	Sans embout	0,34mm ²	2,5mm ²	10mm (dénudé)
	Embout sans collet	0,25mm ²	2,5mm ²	10mm
	Embout avec collet jusqu'à 1,5mm ²	0,25mm ²	1,5mm ²	10mm
	Embout sans collet jusqu'à 1,5mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²	12mm
	Embout double avec collet	0,25mm ²	1,5mm ²	12mm
Compatibilité électromagnétique		EN 61326-1		
Émission de parasites	classe B			
Résistance aux parasites	normes industrielles			

Boîtier

Type de boîtier	boîtier en matière synthétique pour montage encastré suivant CEI 61554	
Profondeur d'encastrement	90 mm	
Plage de température ambiante/ de stockage	0 à 55 °C / –30 à +70 °C	
Résistance climatique	humidité relative ≤ 90% en moyenne annuelle, sans condensation	
Position de montage	horizontale	
Indice de protection	suivant EN 60529, en façade IP 65, à l'arrière IP 20	
Poids (tout équipé)	type 703041 : env. 220 g type 703042/43 : env. 380 g type 703044 : env. 490 g	

Interface

Modbus

Type d'interface	RS422/RS485
Protocole	Modbus, Modbus Integer
Vitesse	9600. 19200, 38400
Adresse de l'appareil	0 à 255
Nombre max. de participants	32
PROFIBUS-DP	
Adresse de l'appareil	0 à 255

12 Annexe

Homologations/Marques d'homologation

Marque d'homologa- tion	Organisme d'essai	Certificats/Numéros d'essai	Base d'essai	S'applique à
DIN	DIN CERTCO	N° d'enregistrement TR1187	DIN EN 14597	toutes les exécutions
GL - Hardware GL - Software	Germanischer Lloyd	Type Approval Certificate No. 45 059-07 HH	GL- essai de type catégorie C, EMC1	703044/191-320-23/ 214, 062
c UL us	Underwriters Laboratories	E 201387	UL 61010-1 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1	toutes les exécutions

12.2 Messages d'alarme

Affichage	Cause	Suppression du défaut
- 1999 (clignote !)	Dépassement inférieur de l'étendue de mesure par la valeur affichée.	 Vérifier que la sonde raccordée corres- ponde au type de la sonde configurée et à la linéarisation
9999 (clignote !)	Dépassement supérieur de l'étendue de mesure par la valeur affichée.	 Vérifier le raccordement de la sonde et des bornes de raccordement Vérifier la ligne
		 Vérifier la sonde (rupture, court-circuit) Avec un signal normalisé : le signal se si- tue à l'intérieur de la plage autorisée (par ex. 4 à 20mA) ?
9999 (affichage inférieur)	Erreur dans la recopie du taux de modulation pour régulateur à 3 plages pas à pas	Vérifier le signal d'entrée pour la recopie du taux de modulation
 (clignote !)	Signal d'entrée désactivé pour régulateur-valeur réelle	Sélectionner le signal d'entrée au niveau "Configuration"
Tous les afficheurs allumés ; l'afficheur à 7 segments clignote	Le chien de garde (<i>watchdog</i>) ou la mise sous tension provo- quent une initialisation (remise à zéro).	Remplacer le régulateur si l'initialisation dure plus de 5 s.
Pr0F	Erreur PROFIBUS	II est possible d'y remédier en réglant l'adresse PROFIBUS sur "0" (lorsque l'inter- face PROFIBUS n'est pas utilisée).
OPE	Erreur de configuration matérielle	Vérifier le câblage des connecteurs avec les platines en option.

Les événements suivants sont rassemblés sous dépassement sup./inf. de l'étendue de mesure :

- court-circuit/rupture de sonde

- valeur de mesure hors de la plage de régulation de la sonde raccordée

- dépassement de la capacité d'affichage.

A

accessoires 10 acquittement 53 adresse de l'appareil 62 affichage de texte 57 afficheur 59 supérieur 59 afficheurs 25 amplitude de l'échelon 46 auto-optimisation 46, 63

B

bande de tolérance 48, 61

С

cadence de scrutation 43 caractéristique 45 code d'accès 39 commutation consigne 57 jeu de paramètres 57 comportement 56 concept de niveaux 26 conseils pour l'installation 15 consigne 35 de sécurité 69 externe 46 constante de temps du filtre 42 contacts de commande 48 correction de valeur réelle 42

D

début d'affichage 42 décimale 59 démarrage du programme 48 déplacement de la courbe du programme 33 différentiel de coupure 51 dimensions 11-12données du process 35 Données utilisateur 26 droit à la garantie 2 durée impulsion 53

Ε

entrée analogique 41 entretien de la façade 13 extension ajout 69 identification 69

F

fin d'affichage 42 fonction logique 56 format des données 62 fréquence du secteur 43

identification du type 9 interface 62 interface PC 10

L

lieu de montage 11 limites de consigne 45 linéarisation 41 logiciel Setup 10 luminosité 59

Μ

marqueur analogique 62 binaire 62 matériel livré 10 minuterie, durée 61 mise en service 2 mode manuel 29, 45, 55 montage bord à bord 13 montage encastré 13 mot de passe 39

Ν

niveau Paramétrage 37 verrouillage 59

0

optimisation 66

Ρ

pente de la rampe 48

R

Réétalonnage spécifique 42 régulateur 45 pour canaux chauffants 49 régulation différence 67 humidité 68 rapport 68

13 Index

réponse à un échelon 63 retard déclenchement 53 enclenchement 52 retrait de la plaque du régulateur 14

S

saisie d'une durée 28 saisie de formule 67 saisie de valeurs 28 saisie du programme 30 schémas de raccordement 17 sélecteur analogique 40 séparation galvanique 16 seuil d'alarme 50 fonctions 50 sortie 54 binaire 54 numérotation 54 surveillance du courant de chauffage 42

Т

taux de modulation de repos 46

taux de modulation manuel 45 taux de modulation, dépassement 45 température, unité 43 temporisation 48 time out 59 type de protocole 62 type de régulateur 45, 54, 57, 61 type de signal 55 type de sonde 41

U

unité 43, 48

V

valeur de fin 55 valeur limite 51 verrouillage des niveaux 27 vitesse 62

Ζ

zéro 55

Vue d'ensemble du niveau "Configuration"

I ∩ P Page 41	InP I InP2	56~5 L, n OFFS 5CL 5CH dF FLS FLE HERL		Type de sonde Linéarisation Correction de valeur réelle Début de l'affichage Fin de l'affichage Constante de temps du filtre Réétalonnage - Début Réétalonnage - Fin Surveillance du courant de chauffage	Sensor type Linearisation Measurement offset Display start Display end Filter time constant Fine tuning start value Fine tuning end value Heater current monitoring
	INP 12	Uni E C'Yel		Unité Temps de balayage	Unit Cycle time
Cnbr Page 45		CE-9P CR-2E I-AHR HR-1d -CO-2E SPH CP- ESP FEE2d ESP FEE2d ESPE I-AHE O2EE I O2EE I SO-2E S		Type de régulateur Caractéristique Verrouillage du mode manuel Taux de modulation manuel Signal en cas de dépassement Consigne - Début Consigne - Fin Valeur réelle du régulateur Consigne externe Recopie du taux de modulation Auto-optimisation Verrouillage auto-optimisation Auto-optimisation - Sortie 1 Auto-optimisation - Sortie 2 Taux de modulation de repos Amplitude de l'échelon	Controller type Control action Inhibit manual mode Manuel output Range output Setpoint low Setpoint high Controller process value external setpoint Output feedback Methode of tuning Inhibit of tuning Output of tuning 1 Output of tuning 2 Controller standby output Step size
Pro Page 47		Frict Uni t rRSL toLP		Fonction Durée/Unité Pente de la rampe Bande de tolérance	Function Unit of slope Ramp slope Tolerance band
LC Page 50	LC 1 LC2 LC3 LC4	Fact RL HSSE RcrA EOA EOF RcaL EPJL LCPr LCSP		Fonction Valeur limite Différentiel de coupure Mode d'action/Signal si dépassement Retard à l'enclenchement Retard au déclenchement Acquittement Durée impulsion Seuil d'alarme - Valeur réelle Seuil d'alarme - Consigne	Function Limit value Switching differential Action/Range response Switch-on-delay Switch-off-delay acknowledgement pulse function/pulse time Limit comparator PV Limit comparator SP
OutP Page 54	OUEL	OUE I		Sortie binaire 1	Binary output 1
, ago o ,	GutA	 0.40 0.45	Frict 5: 6n rOut 0Pnt End	Sortie binaire 10 Sortie 5 (sortie analogique) Fonction Type de signal Signal si dépassement Zéro Valeur de fin	Binary output 10 Analog output 5 Function Type of Signal Range output Zero point End value
		 0057		Sortie 7 (sortie analogique)	Analog output 7
ылF Page 56		ыл I 		Entrée binaire 1	Binary input 1
		ы -18 LC I		Entrée binaire 8 Seuil d'alarme 1	Binary input 6 Limit comparator 1
		іїч FFI FF2 LoI Lo2 СГІ		 Seuil d'alarme 4 Minuterie 1 Minuterie 2 Logique 1 Logique 2 Contact de commande 1	Limit comparator 4 Timer 1 Timer 2 Logic 1 Logic 2 Control contact 1
		 ССЧ ЕоLS Р-ES		 Contact de commande 4 Signal de bande de tolérance Signal de fin de programme	 Control contact 4 Toleranceband alarm signal Program end signal
di 5P Page 59		d: 50 d: 50 dEcP d: 53		Afficheur supérieur Afficheur inférieur Décimale Indication à 16 segments	Upper display Lower display Decimal point 16 segment display
EFcE Page 61	FE 1 FE5	Fnot t tolt		Fonction Durée minuterie Bande de tolérance	Function Timer time Tolerance limit
In LF Page 62	Ргоғ	Prot Rdr RoRP		Type de protocole Adresse de l'appareil	Protocol Device adress
		bi nP		Type de protocole Vitesse	Protocol Baud rate
	-422	Prot bdrt dFt Adr		Format des données Adresse de l'appareil Type de sonde Linéarisation	Data format Device adress Sensor type Linearisation



JUMO GmbH & Co. KG

Adresse : Moritz-Juchheim-Straße 1 36039 Fulda, Allemagne Adresse de livraison : Mackenrodtstraße 14 36039 Fulda, Allemagne Adresse postale : 36035 Fulda, Allemagne Téléphone : +49 661 6003-0 Télécopieur : +49 661 6003-607 E-Mail : mail@jumo.net Internet : www.jumo.net

JUMO AUTOMATION

S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A

 Industriestraße 18

 4700 Eupen, Belgique

 Téléphone :
 +32 87 59 53 00

 Télécopieur :
 +32 87 74 02 03

 E-Mail :
 info@jumo.be

 Internet :
 www.jumo.be

JUMO Régulation SAS

Actipôle Borny 7 rue des Drapiers B.P. 45200 57075 Metz - Cedex 3, France Téléphone : +33 3 87 37 53 00 Télécopieur : +33 3 87 37 89 00 E-Mail : info.fr@jumo.net Internet : www.jumo.fr

Service de soutien à la vente : 0892 700 733 (0,337 Euro/min)

JUMO Mess- und Regeltechnik AG

Laubisrütistrasse 70 8712 Stäfa, Suisse Téléphone : +41 44 928 24 44 Télécopieur : +41 44 928 24 48 E-Mail : info@jumo.ch Internet : www.jumo.ch