

LOGO!Soft Comfort V8.0	1
Interface utilisateur	2
Didacticiel	3
Exemples d'applications	4
Références	5
Conseils et astuces	6

Aide en ligne LOGO!Soft Comfort

Instructions de service

#### Mentions légales

#### Signalétique d'avertissement

Ce manuel donne des consignes que vous devez respecter pour votre propre sécurité et pour éviter des dommages matériels. Les avertissements servant à votre sécurité personnelle sont accompagnés d'un triangle de danger, les avertissements concernant uniquement des dommages matériels sont dépourvus de ce triangle. Les avertissements sont représentés ci-après par ordre décroissant de niveau de risque.

#### 

signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées entraîne la mort ou des blessures graves.

#### 

signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner la mort ou des blessures graves.

#### 

signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner des blessures légères.

#### IMPORTANT

signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner un dommage matériel.

En présence de plusieurs niveaux de risque, c'est toujours l'avertissement correspondant au niveau le plus élevé qui est reproduit. Si un avertissement avec triangle de danger prévient des risques de dommages corporels, le même avertissement peut aussi contenir un avis de mise en garde contre des dommages matériels.

#### Personnes qualifiées

L'appareil/le système décrit dans cette documentation ne doit être manipulé que par du **personnel qualifié** pour chaque tâche spécifique. La documentation relative à cette tâche doit être observée, en particulier les consignes de sécurité et avertissements. Les personnes qualifiées sont, en raison de leur formation et de leur expérience, en mesure de reconnaître les risques liés au maniement de ce produit / système et de les éviter.

#### Utilisation des produits Siemens conforme à leur destination

Tenez compte des points suivants:

#### 

Les produits Siemens ne doivent être utilisés que pour les cas d'application prévus dans le catalogue et dans la documentation technique correspondante. S'ils sont utilisés en liaison avec des produits et composants d'autres marques, ceux-ci doivent être recommandés ou agréés par Siemens. Le fonctionnement correct et sûr des produits suppose un transport, un entreposage, une mise en place, un montage, une mise en service, une utilisation et une maintenance dans les règles de l'art. Il faut respecter les conditions d'environnement admissibles ainsi que les indications dans les documentations afférentes.

#### Marques de fabrique

Toutes les désignations repérées par 

endes sont des marques déposées de Siemens AG. Les autres désignations dans ce document peuvent être des marques dont l'utilisation par des tiers à leurs propres fins peut enfreindre les droits de leurs propriétaires respectifs.

#### Exclusion de responsabilité

Nous avons vérifié la conformité du contenu du présent document avec le matériel et le logiciel qui y sont décrits. Ne pouvant toutefois exclure toute divergence, nous ne pouvons pas nous porter garants de la conformité intégrale. Si l'usage de ce manuel devait révéler des erreurs, nous en tiendrons compte et apporterons les corrections nécessaires dès la prochaine édition.

# Sommaire

1	LOGO!S	Soft Comfort V8.0	11
	1.1	Notes relatives à la sécurité	11
	1.2	Bienvenue dans le programme LOGO!Soft Comfort V8.0 !	12
	1.3	Contenu du DVD	13
	1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3	Nouveautés dans LOGO!Soft Comfort Nouveautés dans LOGO!Soft Comfort V8.0 Nouveautés dans LOGO!Soft Comfort V7.0 Nouveautés de LOGO!Soft Comfort V6.1 par rapport à V5.x	14 14 16 18
	1.5	Schéma à contacts (CONT), diagramme de blocs fonctionnels (LOG) et bloc fonctionnel personnalisé (UDF)	20
	1.6	LOGO! et LOGO!Soft Comfort sur Internet	21
	1.7	Compatibilité	21
	1.8 1.8.1 1.8.2 1.8.3	LOGO! avec AS-Interface (0BA0-0BA2) AS-Interface Entrées AS-Interface Sorties AS-Interface	23 23 25 26
2	Interface utilisateur		27
	2.1	Interface utilisateur - Vue d'ensemble	27
	2.2	Description de la fenêtre d'infos	30
	2.3	Description de la barre d'état	31
	2.4	Touches de fonction et touches programmables	31
	2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3	Mode Diagramme Arborescence des diagrammes Arborescence d'instructions Editeur LOG	32 33 33 33
	2.6 2.6.1 2.6.2	Projet réseau Arborescence du projet réseau Vue de réseau	33 34 34
	2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.3	Barres d'outils Barre d'outils Standard - Vue d'ensemble Barre d'outils Simulation et affichage d'état lors de la simulation Barre d'outils Outil Outil de sélection	34 34 35 37
	2.7.3.1 2.7.3.2 2.7.3.3 2.7.3.4	Outil connecteur Ciseaux/Connecteur Outil texte	38 39 39 39
	2.7.3.5 2.7.3.6	Mise en page Outil de conversion	40 40

2.7.3.7	Test en ligne	41
2.7.3.8	Afficher/masquer la ligne de référence (0BA8 uniquement)	43
2.7.3.9	Agrandir toutes les boîtes de paramètres (0BA8 uniquement)	43
2.7.3.10	Réduire toutes les boîtes de paramètres (0BA8 uniquement)	43
2.7.4	Barre d'outils Réseau (0BA8 uniquement)	44
2.7.4.1	Mise en ligne (0BA8 uniquement)	44
2.7.4.2	Mise hors ligne (0BA8 uniquement)	45
2.8	Barro do monus	16
2.0	Manu Fichier	16
2.0.1		17
2.0.1.1	Fichior > Auvrir	47
2.0.1.2	Fichier > Cuvili	47
2.0.1.3		47
2.0.1.4	Fichior > Enrogistror	50
2.0.1.5	Fichior > Enrogistron sous	50
2.0.1.0	Fichier -> Mise on nade	50
2.0.1.7	Fichior > Aporcu avant improssion	51
2.0.1.0	Fichior > Imprimor	51
2.0.1.7	Fichior > Daramètros pour toyto do mossago	57
2.0.1.10	Fichior > Propriétés	52
2.0.1.11	Fichior -> Propriétés - Généralités	55
2.0.1.12	Fichier -> Propriétés - Type de matériel	55
2.0.1.13	Fichior -> Propriétés - Daramètres d'F/S	55
2.0.1.14	Fichier -> Propriétés - Mot de nasse du programme	55
2.0.1.13	Fichier -> Propriétés - Mise sous tension	57
2.0.1.10	Fichier -> Propriétés - Infos supplémentaires	57
2.0.1.17	Fichier -> Propriétés - Statistiques	58
2.8.1.10	Fichier -> Propriétés - Commentaire	58
2.8.1.20	Fichier -> Quitter	58
2.0.1.20	Menu Edition	58
2.0.2	Edition -> Annuler	59
2.0.2.1	Edition -> Rétablir	59
2823	Edition -> Effacer	59
2824	Edition -> Couper	60
2825	Edition -> Copier	60
2826	Edition -> Coller	60
2827	Edition -> Aligner	61
2828	Edition -> Aligner -> Aligner verticalement	61
2.8.2.9	Edition -> Aligner -> Aligner horizontalement	61
2.8.2.10	Edition -> Aligner -> Répartition horizontale de l'espace	61
2.8.2.11	Edition -> Aligner -> Répartition verticale de l'espace	62
2.8.2.12	Edition -> Aligner -> Aligner automatiquement	62
2.8.2.13	Edition -> Sélectionner tout	63
2.8.2.14	Edition -> Aller au bloc	63
2.8.2.15	Edition -> Sélectionné au premier plan	64
2.8.2.16	Edition -> Sélectionné en arrière-plan	64
2.8.2.17	Edition -> Noms des connexions	64
2.8.2.18	Edition -> Propriétés de bloc	65
2.8.2.19	Edition -> Propriétés de tous les blocs	65
2.8.2.20	Edition -> Editer les propriétés UDF	66
2.8.3	Menu Format	66
2.8.3.1	Format -> Police	66

2022	Format > Dotour à la ligno	67
2.0.3.2 2022	Format > Activer la grille	7 00 ۲ ک
2.0.3.3	Format > Aligner our le grille	70 ۲۷
2.0.3.4 201	Furnal -> Allynei sui la yrille	/ 0
2.0.4 2.0.4 1	Merilu Ameridye	00 ۷۵
2.8.4.1	Affichage -> Noue Didyi amine	00
2.8.4.2	Affichage -> Projet reseau	00
2.8.4.3	Affichage -> Barre u outils	09
2.8.4.4	Affichage -> Arborescence	09
2.8.4.5	Affichage -> Marquage de lignes	09
2.8.4.6	Affichage -> Fenetre d'Infos	70
2.8.4.7	Affichance -> Barre d etal	70
2.8.4.8	Affichance -> Info-Duffes	70
2.8.4.9	Affichage -> Zoom	70
2.8.4.10	Affichage -> Agrandir	ا / ۲۹
2.8.4.11	Affichage -> Reduire	1
2.8.5		1
2.8.5.1	Outils -> Transferer	
2.8.5.2	Outils -> Transferer -> PC -> LOGO!	
2.8.5.3	Outils -> Transferer -> LOGO! -> PC	
2.8.5.4	Outils -> Transférer -> Démarrer LOGO!	
2.8.5.5	Outils -> Transférer -> Arrêter LOGO!	78
2.8.5.6	Outils -> Transférer -> Synchroniser l'horloge avec EM	79
2.8.5.7	Outils -> Transférer -> Afficher la version firmware	79
2.8.5.8	Outils -> Transférer -> Supprimer programme utilisateur et mot de passe	79
2.8.5.9	Outils -> Transférer -> Charger archive de variables (0BA7 et 0BA8 uniquement)	79
2.8.5.10	Outils -> Transférer -> Configurer adresse réseau (0BA7 et 0BA8 uniquement)	80
2.8.5.11	Outils -> Transférer -> Configurer le mode maître/esclave (0BA7 et 0BA8 uniquement)	80
2.8.5.12	Outils -> Transférer -> Régler l'horloge	81
2.8.5.13	Outils -> Transférer -> Heure d'été/d'hiver	82
2.8.5.14	Outils -> Transférer -> Paramétrer vue de démarrage LOGO! TD	84
2.8.5.15	Outils -> Transférer -> Contrôle d'accès	85
2.8.5.16	Outils -> Transférer -> Compteur d'heures de fonctionnement	87
2.8.5.17	Outils -> Transférer -> Etat E/S (0BA7 et 0BA8 uniquement)	87
2.8.5.18	Outils -> Transférer -> Diagnostic (0BA7 et 0BA8 uniquement)	89
2.8.5.19	Outils -> Transférer -> Filtre IP de serveur dynamique (0BA8 uniquement)	90
2.8.5.20	Outils -> Déterminer LOGO!	91
2.8.5.21	Outils -> Choix des appareils	91
2.8.5.22	Outils -> Comparer	91
2.8.5.23	Démarrage de la simulation	97
2.8.5.24	Outils -> Paramètres de simulation	97
2.8.5.25	Outils -> Raccorder modem	99
2.8.5.26	Outils -> Raccorder modem - Sélectionner modem	100
2.8.5.27	Outils -> Raccorder modem - Sélectionner configuration décentralisée	100
2.8.5.28	Outils -> Raccorder modem - Configurer commande pour modem décentralisé	100
2.8.5.29	Outils -> Raccorder modem - Configurer modem décentralisé	101
2.8.5.30	Outils -> Raccorder modem - Sélectionner configuration locale	101
2.8.5.31	Outils -> Raccorder modem - Configurer commande pour modem local	101
2.8.5.32	Outils -> Raccorder modem - Configurer numéro de téléphone	102
2.8.5.33	Outils -> Couper modem	102
2.8.5.34	Outils -> Connexions Ethernet (0BA7 et 0BA8 uniquement)	103
2.8.5.35	Outils -> Paramètre mappage VM (0BA7 et 0BA8 uniquement)	108
~ ~ ~ ~ ^ /		100
2.8.5.36	Outils -> Options	122

3

2.8.5.37	Outils -> Options : Généralités	123
2.8.5.38	Outils -> Options : Préférences	123
2.8.5.39	Outils -> Options : imprimer	124
2.8.5.40	Outils -> Options : couper les connexions	124
2.8.5.41	Outils -> Options : simulation	125
2.8.5.42	Outils -> Options : couleurs	125
2.8.5.43	Outils -> Options : UDF (0BA7 et 0BA8 uniquement)	126
2.8.5.44	Outils -> Options : Séparateur CSV	126
2.8.6	Menu Fenêtre	126
2.8.6.1	Fenêtre -> Défractionnement	126
2.8.6.2	Fenêtre -> Fractionner en deux fenêtres	126
2.8.6.3	Fenêtre -> Fractionner en trois fenêtres	127
2.8.6.4	Fenêtre -> Liste de sélection	127
2.8.7	Menu Aide	127
2.8.7.1	Aide -> Contenu	128
2.8.7.2	Aide -> Qu'est-ce que c'est ?	129
2.8.7.3	Aide -> Centre de mise à jour	129
2.8.7.4	Aide -> A propos de	130
Didactici		121
Diuactici	ei	
3.1	Conditions pour le didacticiel	131
32	Descriptif technique de la création de programmes de commande	131
321	Création d'un programme de commande	131
3211	Création d'un pouveau programme de commande	132
3212	Sélection de blocs	132
3213	Placement de blocs	132
3214	Edition des blocs	133
3215	Connexion des blocs	134
3216	Disponibilité des blocs	136
3217	Vue d'ensemble de la boîte de paramètres	137
3218	Edition d'une boîte de paramètres	137
322	Edition de la représentation	139
3221	Sélection d'obiets	139
3.2.2.2	Edition d'objets sélectionnés	
3.2.2.3	Remplacement de blocs.	
3.2.2.4	Couper les connexions	
3.2.3	Documentation et enregistrement	
3.2.3.1	Documentation du programme de commande	
3.2.3.2	Ouverture et enregistrement d'un programme de commande	
0.0		4.45
3.3	Simulation d'un programme de commande	
3.3.1	Démarrage de la simulation	
3.3.2	Representation des entrees	
3.3.3	Representation des sorties	
3.3.4	Activer sortie	
3.3.5	Coupure du reseau	
3.3.6	Representation des textes de message	
3.3.7	Parametrage durant une simulation	
3.3.8	Autre utilisation	
3.3.9	Commande du temps de simulation	
3.3.10	Simulation de la communication de reseau (UBA/ et UBA8 uniquement)	
3.3.11	I able de données (URA7 et URA8 uniquement)	

3.4	Mise en route avec la création de projets	154
3.4.1	Création d'un projet réseau	154
3.4.1.1	Création d'un nouveau projet de commande	154
3.4.1.2	Création d'un projet de commande	155
3.4.1.3	Ajouter un appareil	
3.4.1.4	Appareils	
3.4.1.5	Ouverture et enregistrement d'un projet de commande	
3.4.1.6	Programmation parallele	
3.4.2	Configuration des parametres de l'appareil	
3.4.2.1	Configuration des parametres du PC	
3.4.2.2	Configuration des paramètres en ligne de LOGO!	۱۵۱ 142
3.4.2.3	Configuration des paramètres pour les autres appareils standard	162
3.4.2.4	Détection de l'état de l'annareil en ligne	162
3426	Configuration des paramètres pour les appareils inconnus	102 163
3 4 3	Configuration de la connexion Ethernet	164
3.4.3.1	Configuration de la connexion Ethernet, de LOGO! vers un LOGO! local	
3.4.3.2	Configuration de la connexion Ethernet, de LOGO! vers des appareils distants	
3.4.3.3	Configuration de la connexion Ethernet, de LOGO! vers un LOGO! esclave	
3.4.3.4	Configuration de la connexion Ethernet, de LOGO! vers des appareils S7	
3.4.3.5	Configuration de la connexion Ethernet, de LOGO! vers des appareils IHM	172
3.4.3.6	Configuration de la connexion Ethernet, de LOGO! vers des appareils extérieurs a	u projet173
3.5	Exemple de travail	175
3.5.1	Exemple de travail - Introduction	175
3.5.2	Enoncé du problème	175
3.5.3	Représentation de la solution	177
3.5.4	Réalisation avec LOGO!	
3.5.5	Saisie des données du projet	
3.5.6	Placement de blocs	
3.5.7	Connexion des blocs	
3.5.8	Organisation de l'internace de programmation	182 104
3.5.9	Optimisation de la représentation	184 105
3.5.1U 2.5.11	Decumentation du programme de commande	103 104
3.3.11	Transfort du programme de commande	100 197
3.5.12	Evécution d'un test en ligne du programme de commande	107 188
5.5.15 Evenue		100
Exemple	es o applications	
4.1	Installation d'aération	190
4.2	Porte industrielle	191
4.3	Commande de chauffage	193
4.4	Station de remplissage	196
Référen	ces	199
5.1	Constantes et bornes de connexion	
5.1.1	LOG et UDF	
5.1.1.1	Entrées	
5.1.1.2	Touches fléchées	201
5.1.1.3	Touches de fonction LOGO! TD/LOGO! TDE	202
5.1.1.4	Sorties	202

4

5

5.1.1.5	Niveaux fixes	202
5.1.1.6	Bits de registre de décalage	203
5.1.1.7	Bornes ouvertes	203
5.1.1.8	Mémentos	203
5.1.1.9	Entrées analogiques	205
5.1.1.10	Sorties analogiques	205
5.1.1.11	Entrées de réseau (0BA7 et 0BA8 uniquement)	206
5.1.1.12	Entrées de réseau analogiques (0BA7 et 0BA8 uniquement)	209
5.1.1.13	Sorties de réseau (0BA7 et 0BA8 uniquement)	210
5.1.1.14	Sorties de réseau analogiques (0BA7 et 0BA8 uniquement)	212
5.1.2	CONT	214
5.1.2.1	Contact à fermeture	214
5.1.2.2	Contact à ouverture	214
5.1.2.3	Contact analogique	215
5.1.2.4	Bobine à relais	215
5.1.2.5	Sortie inversée	215
5.1.2.6	Sortie analogique	215
5.1.2.7	Entrées de réseau (0BA7 et 0BA8 uniquement)	216
5.1.2.8	Entrées de réseau analogiques (0BA7 et 0BA8 uniquement)	216
5.1.2.9	Sorties de réseau (0BA7 et 0BA8 uniquement)	216
5.1.2.10	Sorties de réseau analogiques (0BA7 et 0BA8 uniquement)	216
БЭ	Fonctions do base (éditours LOC et LIDE)	214
0.Z		210
0.Z.I E 0 0	AND avec évaluation de front	217
5.Z.Z		210
0.Z.3 E 0 4	NAND avec évaluation de front	219
5.2.4 5.2.5		217
0.Z.0 E 0 4		220
0.2.0 5.0.7		221
5.2.7 5.2.0		221
0.2.0		222
5.3	Fonctions spéciales	222
5.3.1	Temporisations	227
5.3.1.1	Retard à l'enclenchement	227
5.3.1.2	Retard au déclenchement	229
5.3.1.3	Retard à l'enclenchement/au déclenchement	231
5.3.1.4	Retard à l'enclenchement mémorisé	233
5.3.1.5	Relais de passage (sortie d'impulsions)	234
5.3.1.6	Relais de passage déclenché par front	236
5.3.1.7	Générateur d'horloge symétrique	238
5.3.1.8	Générateur d'impulsions asynchrone	239
5.3.1.9	Générateur aléatoire	241
5.3.1.10	Interrupteur d'éclairage d'escalier	243
5.3.1.11	Commutateur confort	245
5.3.1.12	Horloge de programmation hebdomadaire	247
5.3.1.13	Horloge de programmation annuelle	250
5.3.1.14	Horloge astronomique (0BA7 et 0BA8 uniquement)	254
5.3.1.15	Chronomètre (0BA7 et 0BA8 uniquement)	256
5.3.2	Compteurs	258
5.3.2.1	Compteur/décompteur	258
5.3.2.2	Compteur d'heures de fonctionnement	261
5.3.2.3	Détecteur de seuil	265

5.3.3	Analogique	
5.3.3.1	Détecteur de seuil analogique	
5.3.3.2	Détecteur de seuil différentiel analogique.	
5.3.3.3	Comparateur analogique	274
5.3.3.4	Surveillance de valeurs analogiques	
5335	Amplificateur analogique	280
5336	Multiplexeur analogique	281
5337	Modulation de largeur d'impulsion (MLI)	285
533.7	Opération mathématique	203
5330	Filtre analogique (0BA7 et 0BA8 uniquement)	200 201
52210	Max/Min (OBA7 at OBA8 uniquement)	
5 2 2 11	Valour movement (OBA7 et OBA6 uniquement)	273 207
5.3.3.11	Traitement des valours analogiques	200 200
0.0.4 E 0 4 1	Dringings de base	
5.3.4.1	Principes de Dase	
5.3.4.Z	Parametrages possibles avec LOGO!Soft Comfort	
5.3.4.3		
5.3.4.4		
5.3.4.5		
5.3.5	Commande / Regulation	
5.3.5.1	Bases de commande et de régulation	
5.3.5.2	Bases du régulateur	
5.3.5.3	Description des différents paramètres	
5.3.5.4	Régulateur PI	313
5.3.5.5	Commande linéaire	
5.3.6	Autres	
5.3.6.1	Relais à automaintien	
5.3.6.2	Relais à impulsion	
5.3.6.3	Texte de message (LOGO! 0BA8)	324
5.3.6.4	Texte de message (LOGO! 0BA6 et LOGO! 0BA7)	
5.3.6.5	Texte de message (LOGO! 0BA4 et LOGO! 0BA5)	342
5.3.6.6	Texte de message (LOGO! 0BA2 et LOGO! 0BA3)	344
5.3.6.7	Commutateur logiciel	345
5.3.6.8	Registre de décalage (0BA7 à 0BA8)	347
5.3.6.9	Registre de décalage (0BA4 à 0BA6)	349
5.3.6.10	Détection d'erreurs d'opération mathématique	351
5.3.6.11	Autres fonctions dans l'éditeur CONT	352
E /	Drafil d'arabiva da variables (ODA7 8 ODA9 uniquement)	252
0.4 5/11	Outost co guiupo archivo do variablos 2	
0.4.1 E 4 0	Configuration de l'archive de variables	ວບວ ລະວ
0.4.Z	Transfort de l'archive de variables	
5.4.3 Г 4 4	Transient de l'archive de variables	
5.4.4	Ouverture d'une archive de variables telechargee	
5.5	UDF (0BA7 & 0BA8 uniquement)	
5.5.1	Qu'est-ce qu'un UDF ?	
5.5.2	Création d'un UDF	
5.5.3	Edition de l'UDF	
5.5.4	Enregistrement de l'UDF	
5.5.5	Utilisation de l'UDF dans un programme de commande LOG ou dans un autre UDF	
5.5.6	Synchronisation des versions UDF	
<b>F</b> /		
5.6	Programmes de commande	
5.6.1	Materiel LOGO!	
5.6.2	Mémoire	374

	5.6.2.1	Occupation de mémoire	374
	5.6.2.2	Espace mémoire	379
	5.6.3	Blocs et numéros de blocs	381
	5.6.3.1	Blocs	381
	5.6.3.2	Numeros de blocs	381
	5.7	Projets réseau	382
6	Conseils	et astuces	383
	6.1	Conseils et astuces	383
	6.2	Comment conserver une vue d'ensemble lors de la simulation	383
	6.3	Comment sélectionner rapidement et facilement des blocs et les placer dans votre	
		programme de commande	384
	6.4	Comment connecter rapidement et facilement des blocs dans des programmes de	205
		commande volumineux	385
	6.5	Comment afficher la touche de fonction correspondante dans l'info-bulle	385
	6.6	Comment identifier la version du programme	385
	6.7	Comment accéder aux fonctions de manière contextuelle	385
	6.8	Comment modifier rapidement la taille de la représentation du programme de commande	386
	6.9	Comment modifier rapidement des paramètres de blocs	386
	6.10	Comment quitter rapidement des schémas de connexions, sans enregistrer	386
	6.11	Comment définir le temps de cycle	386
	Index		387

# LOGO!Soft Comfort V8.0

## 1.1 Notes relatives à la sécurité

Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de sécurité industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, solutions, machines, équipements et/ou réseaux. Ces fonctions jouent un rôle important dans un système global de sécurité industrielle. Dans cette optique, les produits et solutions Siemens font l'objet de développements continus. Siemens vous recommande donc vivement de vous tenir régulièrement informé des mises à jour des produits.

Pour garantir une exploitation fiable des produits et solutions Siemens, il est nécessaire de prendre des mesures de protection adéquates (par ex. concept de protection des cellules) et d'intégrer chaque composant dans un système de sécurité industrielle global et moderne. Veuillez également tenir compte des produits que vous utilisez et qui proviennent d'autres fabricants. Pour plus d'informations sur la sécurité industrielle, rendez-vous sur (http://www.siemens.com/industrialsecurity).

Veuillez vous abonner à la newsletter d'un produit particulier afin d'être informé des mises à jour dès qu'elles surviennent. Pour plus d'informations, rendez-vous sur (http://support.automation.siemens.com).

#### Remarque

Pour protéger LOGO!Soft Comfort de toute manipulation indésirable si votre PC devait faire l'objet d'attaques malveillantes depuis Internet, Siemens vous recommande vivement d'installer un outil de gestion de listes d'autorisation tel que McAfee Application Control 6.1 sur votre PC.

1.2 Bienvenue dans le programme LOGO!Soft Comfort V8.0 !

# 1.2 Bienvenue dans le programme LOGO!Soft Comfort V8.0 !



Nouveautés dans LOGO!Soft Comfort (Page 14)



Eléments de l'interface logicielle (Page 27)



Didacticiel (Page 131)



Exemples d'applications (Page 189)



Références :

- Constantes et borniers (Page 199)
- Fonctions de base (éditeurs LOG et UDF) (Page 216)
- SFB (Page 222)
- Programmes de commande (Page 370)

Conseils et astuces (Page 383)



Aide → Contenu (Page 128) Aide → Aide contextuelle (Page 129)

## 1.3 Contenu du DVD

#### **DVD-ROM**

Le présent DVD-ROM contient le logiciel d'installation du programme LOGO!Soft Comfort ainsi que d'autres informations utiles.

#### Start.html

Ce fichier vous aide à vous retrouver sur le DVD-ROM. Il vous facilite les tâches suivantes :

- Installation de LOGO!Soft Comfort
- Démarrage de LOGO!Soft Comfort

Ce fichier vous permet également d'accéder aux éléments suivants :

- Graphiques CAD
- Manuels
- Pilotes

#### Dossiers sur le DVD-ROM :

La liste suivante décrit certains contenus de dossiers du DVD-ROM :

- Le dossier ..\CAD contient les graphiques CAD des appareils LOGO!.
- Le dossier ...\Manual contient le *manuel LOGO!* actuel sous forme de fichier PDF que vous pouvez lire avec AcrobatReader.
- Le dossier ..\Onlinehelp contient l'aide en ligne actuelle de LOGO!Soft Comfort sous forme de fichier PDF que vous pouvez ouvrir et lire avec AcrobatReader.
- Le dossier ..\Readme contient un fichier HTML avec des informations dont vous devez prendre connaissance avant l'installation.
- Le dossier ...\Sample contient quelques exemples d'applications vous offrant des exemples de solutions pour quelques unes des nombreuses possibilités d'utilisation de LOGO!.
- Le DVD-ROM contient également les versions d'installation de LOGO!Soft Comfort pour les différents systèmes d'exploitation :
  - Le dossier ..\Linux\Application\_32 contient les fichiers d'installation pour les systèmes d'exploitation Linux 32 bits.
  - Le dossier ...\Linux\Application\_64 contient les fichiers d'installation pour les systèmes d'exploitation Linux 64 bits.
  - Le dossier ...\Windows\Application\_32 contient les fichiers d'installation pour les systèmes d'exploitation Windows 32 bits.
  - Le dossier ... Windows \Application\_64 contient les fichiers d'installation pour les systèmes d'exploitation Windows 64 bits.
  - Le dossier ...\Mac\Application contient les fichiers d'installation pour les systèmes d'exploitation Apple Macintosh.

Copiez simplement le dossier ..\Application correspondant sur votre disque dur et lancez LOGO!Soft Comfort en appelant ..\Application\LOGOComfort.

Le dossier ...\Windows\ Application\_32 est utilisé pour le système d'exploitation Windows 32 bits et le dossier ...\Windows\ Application\_64 pour le système d'exploitation Windows 64 bits.

## 1.4 Nouveautés dans LOGO!Soft Comfort

#### 1.4.1 Nouveautés dans LOGO!Soft Comfort V8.0

Les fonctions décrites ci-dessous sont utilisées uniquement pour LOGO!Soft Comfort V8.0.

#### **Nouvelles fonctions**

LOGO!Soft Comfort V8.0 fournit une toute nouvelle interface utilisateur avec les fonctions suivantes :

- Affichage cohérent du menu Application
- Nouvelle approche de travail basée sur le projet réseau
- Fractionnement de l'écran du mode Diagramme (Page 32) et du mode Projet réseau (Page 33)
- Fractionnement de l'écran de la barre d'outils Standard (Page 34) dans l'interface logicielle générale, affichant la barre d'outils Outil (Page 37) en mode Diagramme et la barre d'outils Réseau (Page 44) en mode Projet.
- Affichage sous forme de Fractionnement de fenêtre (Page 126) avec l'accent sur la commutation de la commande et les possibilités de connexion par glisser-déposer
- Possibilité de travailler sur un projet réseau (Page 382) avec les tâches d'enregistrement, de chargement, de création et de fermeture du projet réseau.
- Nouveaux paramètres de contrôle d'accès (Page 85) pour permettre l'accès en ligne à différentes occasions
- Possibilité de créer des connexions en configurant les blocs fonctionnels NI et NQ (Page 168)
- Possibilité de configurer l'affichage à l'écran pour les messages (Page 52), l'écran de mise sous tension (Page 84) et les mémentos (Page 203) sur :
  - 4 lignes pour les appareils LOGO! d'avant la gamme 0BA8
  - 6 lignes pour les appareils LOGO! de la gamme 0BA8
- Nouvelle référence graphique pour le bloc fonctionnel de la boîte de paramètres (Page 137) dans les logigrammes
- Sécurité du système accrue avec la configuration de mots de passe utilisateur et de comptes de niveau d'accès dans les paramètres du contrôle d'accès (Page 85)

#### Autres mises à jour du logiciel

LOGO!Soft Comfort V8.0 inclut également des mises à jour pour améliorer les performances du logiciel et la convivialité, p. ex. :

- Prise en charge d'un maximum de 20 sorties TOR et 8 sorties analogiques
- Prise en charge d'un nom de bloc d'une longueur max. de 12 caractères au format ASCII
- Nouvelles possibilités de récupération de la mise en page lorsque vous téléchargez le programme de commande (Page 77) et le chargez à nouveau
- Nouveaux paramètres de décalage de l'heure du lever du soleil et de décalage de l'heure du coucher du soleil dans le bloc fonctionnel horloge astronomique (Page 254)
- Nouvelle liste de contrôle d'accès de 8 éléments max. via le filtre IP dynamique (Page 90)
- Nouveau panneau de diagnostic (Page 89) avec différents types d'informations d'erreur :
  - 4 types d'informations d'erreur pour 0BA7
  - 5 types d'informations d'erreur pour 0BA8
- Amélioration de la programmation : (Page 131)
  - Possibilité de créer des connexions sans sélectionner l'outil connecteur
  - Possibilité d'ajouter un bloc individuel en cliquant simplement dessus
  - Possibilité d'ajouter plusieurs blocs de manière répétitive via la fonction "Tampon" en double-cliquant sur le bloc
- Prise en charge pour l'enregistrement d'un diagramme sur une carte SD en tant que fichier Bin pouvant être exécuté directement par LOGO! Base
- Mise à jour des effets d'agrandissement pour Agrandir (Page 71) et Réduire (Page 71)
- Prise en charge pour l'affichage de 3 cames dans le même pupitre du bloc fonctionnel Minuterie (Page 247)
- Prise en charge de l'utilisation de virgules ou points-virgules comme séparateur CSV (Page 126)
- Nouveaux paramètres d'impression par défaut pour imprimer uniquement les blocs fonctionnels ajoutés dans le schéma des connexions
- Possibilité de vérifier les blocs ouverts dans un schéma et de les afficher dans la fenêtre d'infos (Page 30) (avec le raccourci F2)
- Prise en charge pour l'ajout et la configuration d'une connexion client/serveur (Page 103)

#### Nouvelle approche de travail basée sur le projet

LOGO!Soft Comfort V8.0 fournit une toute nouvelle méthode de travail qui vous permet de constituer votre projet réseau dans une vue conceptuelle du réseau. Vous pouvez même configurer des connexions réseau en faisant simplement glisser les points d'E/S des appareils ou les blocs fonctionnels conformes au réseau de l'un à l'autre.

## 1.4.2 Nouveautés dans LOGO!Soft Comfort V7.0

Les fonctions décrites ci-dessous étaient nouvelles dans LOGO!Soft Comfort V7.0.

#### Nouveaux connecteurs

LOGO!Soft Comfort V7.0 fournit de nouveaux connecteurs de réseau :

- Entrées de réseau (Page 206)
- Entrées de réseau analogiques (Page 209)
- Sorties de réseau (Page 210)
- Sorties de réseau analogiques (Page 212)

#### Nouvelles fonctions spéciales

Voici les nouvelles fonctions spéciales :

- Horloge astronomique (Page 254)
- Filtre analogique (Page 291)
- Max/Min (Page 293)
- Valeur moyenne (Page 297)
- Chronomètre (Page 256)

#### Fonctions spéciales actualisées

Les fonctions spéciales suivantes prennent en charge de nouvelles fonctionnalités :

- Texte de message (Page 329)
- Registre de décalage (Page 347)

Le bloc "Arithmétique analogique" est renommé "Opération mathématique".

Le bloc "Détection d'erreurs d'arithmétique analogique" est renommé "Détection d'erreurs d'opération mathématique".

En outre, LOGO!Soft Comfort V7.0 prend en charge de nouveaux paramètres de référence pour certains blocs, tels que les blocs de temporisation et le bloc de filtre analogique.

#### Nouveaux modules LOGO! Base

Deux nouveaux modules LOGO! Base sont commercialisés :

- LOGO! 12/24RCE
- LOGO! 230RCE

La principale nouveauté de ces deux nouveaux modules Base est qu'ils disposent de la fonctionnalité Ethernet. Pour plus d'informations sur ces deux modules Base, référez-vous à votre information produit et à votre *manuel LOGO!*.

#### **Nouvelles fonctions**

Avec la gamme matérielle LOGO! 0BA7, LOGO!Soft Comfort V7.0 vous propose les nouvelles fonctions suivantes :

- Communication S7 : Les modules Base peuvent communiquer les uns avec les autres sur un réseau Ethernet, ainsi qu'avec des automates SIMATIC ou des périphériques SIMATIC HMI à fonctionnalité Ethernet.
- Editeur UDF (User-Defined Function)
- Prise en charge de carte SD
- Archive de variables
- Test en ligne des données de transfert de réseau et de texte de message
- Diagnostic pour les erreurs de réseau et les erreurs de lecture/écriture de carte SD
- Simulation du réseau
- Identification de la version firmware LOGO! 0BA7
- Importation/exportation de noms d'E/S
- Etat E/S
- LOGO! Configuration du mode esclave pour le module Base
- Aptitude à afficher des informations de référence dans le programme de commande
- Remplacement de bloc
- Modification des paramètres à distance

#### Fonctions modifiées

Des modifications ont été apportés dans les domaines suivants de LOGO!Soft Comfort V7.0

- - Le nombre maximum de blocs est passé de 200 à 400.
- La quantité de mémoire de programme (RAM) est passée de 3800 à 8400 octets.
- Le nombre de mémentos analogiques est passé de 6 à 16.
- Le nombre de registres de décalage est passé de 1 à 4 et le nombre de bits de registres de décalage de 8 à 32 bits.
- Le nombre de bornes ouvertes est passé de 16 à 64.
- La réserve de marche a été allongée de 80 heures à 20 jours.
- Les facteurs de zoom sont configurables dans l'aperçu avant impression.
- Deux options d'alignement d'objet supplémentaires sont disponibles.
- Deux méthodes supplémentaires de classement de blocs sont disponibles : classement par type ou nom
- Le retour à la ligne est disponible pour les zones de texte dans un programme de commande.
- Nouveau paramétrage de couleur pour le cadre de bloc d'UDF

- Message d'avertissement supplémentaire pour la remise à 0 du compteur d'heures de fonctionnement lors du téléchargement du programme
- Une option supplémentaire dans l'affichage de l'écran de démarrage
- Possibilité d'associer des commentaires à des blocs fonctionnels et des connexions coupées
- Synchronisation horaire LAN ajoutée à la fonction de réglage d'horloge

#### Remarque

LOGO! 0BA7 ne prend plus en charge la carte de pile RTC (Real Time Clock).

#### 1.4.3 Nouveautés de LOGO!Soft Comfort V6.1 par rapport à V5.x

#### Nouvelles fonctions spéciales

LOGO!Soft Comfort V6.1 a apporté les fonctions spéciales suivantes :

- Modulation de largeur d'impulsion (MLI) (Page 285)
- Opération mathématique (Page 288)
- Détection d'erreurs d'opération mathématique (Page 351)

#### Fonctions spéciales actualisées

Les fonctions spéciales suivantes prennent en charge de nouvelles fonctionnalités :

- Texte de message (Page 329)
- Compteur d'heures de fonctionnement (Page 261)
- Minuterie (Page 247)
- Horloge de programmation annuelle (Page 250)
- Surveillance de valeurs analogiques (Page 277)
- Compteur/décompteur (Page 258)

LOGO!Soft Comfort prend également en charge de nouveaux paramètres de référence pour de nombreux blocs (Page 222).

#### Nouveau module LOGO! TD

LOGO! prend en charge un nouveau module afficheur de textes TD (Text Display). Ce module LOGO! TD étend les fonctions d'affichage et de l'interface utilisateur d'un module LOGO! Base. LOGO!Soft Comfort permet de configurer les fonctions LOGO! TD suivantes :

- Vue de démarrage
- Touches de fonction

- Textes de message
- Rétroéclairage

Pour plus d'informations sur le module LOGO! TD, référez-vous à votre information produit et à votre *manuel LOGO!*.

#### Nouveaux modules LOGO! Base

Deux nouveaux modules LOGO! Base (chacun avec une horloge temps réel intégrée) sont commercialisés :

- LOGO! 24C
- LOGO! 24Co

Pour plus d'informations sur ces deux modules Base, référez-vous à votre information produit et à votre *manuel LOGO!*.

#### Nouveau module d'extension LOGO!

Un nouveau module d'extension LOGO! est commercialisé :

• LOGO! AM2 RTD

Ce module d'extension est équipé de deux entrées analogiques pour la connexion aux capteurs PT100 et/ou PT1000 avec le même coefficient de température par défaut  $\alpha$  = 0,003850 pour les deux types de capteurs. Le type de capteur peut être automatiquement reconnu, il est n'est alors pas nécessaire que vous définissiez une configuration ou des paramètres à cet effet.

Pour plus d'informations sur ce module d'extension, référez-vous à votre information produit et à votre *manuel LOGO!*.

#### **Nouvelles fonctions**

Avec la gamme matérielle LOGO! 0BA6, LOGO!Soft Comfort vous propose les nouvelles fonctions suivantes :

- Possibilité de supprimer le programme utilisateur et mot de passe dans LOGO! 0BA6
- Langues supplémentaires, résolution et rétroéclairage pour l'écran embarqué LOGO! 0BA6
- Exécution de tests en ligne de programmes de commande CONT
- Affichage de la valeur de sortie analogique du régulateur PI dans un afficheur de courbes lors de la simulation ou du test en ligne
- Communication par modem entre un PC et un module LOGO! Base 0BA6
- Communication via câble USB entre un PC et le module LOGO! Base
- Nouvelle mini carte mémoire, carte de pile et mini carte mémoire/carte de pile combinées pour les appareils LOGO! 0BA6.

1.5 Schéma à contacts (CONT), diagramme de blocs fonctionnels (LOG) et bloc fonctionnel personnalisé (UDF)

#### Fonctions modifiées

Des modifications ont été apportés dans les domaines suivants de LOGO!Soft Comfort :

- Nombre des blocs du programme utilisateur augmenté à 200 blocs
- Mémoire rémanente supplémentaire pour 250 octets au total
- Prise en charge de la configuration pour toutes les modifications E/S apportées aux modules d'extension et aux modules LOGO! Base

#### Versions précédentes

Pour plus d'informations sur les fonctions anciennement nouvelles des versions précédentes de LOGO!Soft Comfort V6.1, référez-vous à la documentation de la version correspondante. Vous obtenez les documentations actuelles et précédentes sur le site Internet LOGO! Site Web Internet (Page 21).

# 1.5 Schéma à contacts (CONT), diagramme de blocs fonctionnels (LOG) et bloc fonctionnel personnalisé (UDF)

LOGO!Soft Comfort vous permet de créer vos programmes de commande de trois manières

- sous forme de logigramme (diagramme CONT) ou
- sous forme de diagramme fonctionnel (diagramme de blocs fonctionnels, LOG)
- sous forme de bloc fonctionnel personnalisé (UDF)

#### Qui utilise le diagramme CONT ?

L'éditeur de programmation CONT est adapté aux utilisateurs habitués à travailler avec des programmes de commande.

#### Qui utilise le diagramme de blocs fonctionnels (LOG) ?

L'éditeur de programmation LOG est adapté aux utilisateurs habitués à manipuler les zones logiques de l'algèbre booléenne.

#### Qu'est-ce qu'un bloc UDF (User-Defined Function)?

Un UDF est un diagramme logique d'un groupe de blocs fonctionnels et peut être utilisé en tant que bloc fonctionnel dans un diagramme LOG.

Dans la suite, nous appellerons un UDF un type UDF et la copie d'un UDF une instance UDF. Reportez-vous à Utilisation de l'UDF dans un programme de commande LOG ou dans un autre UDF (Page 366) pour plus de détails.

LOGO!Soft Comfort V8.0

1.6 LOGO! et LOGO!Soft Comfort sur Internet

#### Différences entre CONT, LOG et UDF dans l'aide en ligne

C'est l'éditeur LOG qui est principalement décrit dans l'aide en ligne étant donné que la commande de l'éditeur CONT est en majeure partie identique. L'éditeur UDF est décrit séparément. S'il existe des différences entre CONT, LOG et UDF, celles-ci sont expliquées dans l'aide en ligne. L'icône suivante dans l'aide en ligne signale une différence entre les fonctions CONT, LOG et UDF :



#### Conversion de programmes de commande

Pour plus d'informations sur la conversion des programmes de commande, consultez les rubriques décrivant la conversion de CONT en LOG et de LOG en CONT.

#### Commutation entre CONT, LOG et UDF

Vous pouvez changer d'éditeur dans les Options du menu Outils (Page 47).

## 1.6 LOGO! et LOGO!Soft Comfort sur Internet

De nombreuses informations sur LOGO! et LOGO!Soft Comfort sont disponibles sur le site Internet http://www.siemens.com/logo/ sous la rubrique Support :

- Mises à jour et mises à niveau (Page 129) pour LOGO!Soft Comfort
- Si la langue que vous souhaitez ne se trouve pas sur le DVD-ROM LOGO!Soft Comfort, vous y trouvez d'autres packs de langues.
- De nombreux exemples de programmes et d'applications
- FAQ (réponses aux questions fréquemment posées dans la foire aux questions)
- Manuels et documentations de formation actuels à télécharger
- Nouveautés et autres informations

## 1.7 Compatibilité

#### Compatibilité avec les gammes d'appareils LOGO! précédentes

LOGO!Soft Comfort V8.0 est optimisé pour les appareils LOGO! de la gamme d'appareils 0BA8 (reconnaissable au numéro d'article).

La version actuelle de LOGO!Soft Comfort vous permet également de créer des programmes de commande pour des gammes d'appareils précédentes de LOGO!. Vous ne pouvez cependant charger aucun programme utilisant les nouvelles fonctions spéciales ou les nouveaux paramètres de fonctions spéciales dans les appareils LOGO! d'avant la gamme 0BA8. LOGO!Soft Comfort dispose d'une liste de matériels compatibles avec votre

#### 1.7 Compatibilité

programme de commande. Sélectionnez pour cela la commande de menu Outils -> Choix des appareils (Page 91). Vous pouvez charger votre programme de commande dans chaque appareil mentionné dans la liste.

Vous pouvez continuer à utiliser les connecteurs d'entrée de certains appareils LOGO! 0BA8 puisqu'ils sont antérieurs à la gamme 0BA8, c'est-à-dire comme entrées. Cependant, ces entrées peuvent également être utilisées comme entrées analogiques ou compteurs rapides dans les gammes d'appareils 0BA7 et 0BA8. Les programmes LOGO!Soft Comfort existants utilisant ces connecteurs comme entrées fonctionnent comme avant. Les nouvelles entrées analogiques ou les compteurs rapides peuvent être utilisés dans les nouveaux programmes. Pour plus d'informations sur ces modules, référez-vous à votre information produit et au *manuel LOGO!* : LOGO! 12/24RCE, LOGO! 230RCE, LOGO! 230RCC, LOGO! 230RCo, LOGO! 12/24RCC, LOGO! 12/24RCO, LOGO! 24, LOGO! 24C et LOGO! 24Co.

S'il s'avère que des différences existent par rapport aux appareils LOGO! de la gamme OBA8 en ce qui concerne la commande de LOGO!Soft Comfort, celles-ci sont décrites séparément. Si des différences existent dans la programmation des gammes d'appareils LOGO!, cette icône dans l'aide en ligne vous les signale :

# OBA0 Compatibilité avec les versions précédentes de LOGO!Soft Comfort

Vous pouvez également éditer et étendre les programmes de commande que vous avez créés avec une version précédente de LOGO!Soft Comfort avec la version actuelle de LOGO!Soft Comfort.

#### Compatibilité avec les mini cartes mémoire LOGO! précédentes

Pour plus d'informations sur la compatibilité concernant les cartes mémoire LOGO!, référezvous au *manuel LOGO!*. LOGO!Soft Comfort n'a pas accès aux programmes se trouvant sur les mini cartes mémoire.

#### Remarque

Appareils LOGO! avec AS-Interface

Vous pouvez raccorder le LOGO! modulaire via un module de communication à un bus AS-Interface (Page 23) .

Les entrées et sortie d'AS-Interface se comportent dans ce cas comme des entrées et des sorties standard.

LOGO!Soft Comfort V8.0

1.8 LOGO! avec AS-Interface (0BA0-0BA2)

#### Systèmes d'exploitation conseillés

LOGO!Soft Comfort V8.0 prend en charge les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows : Windows XP, Windows 7 ou Windows 8 avec les exigences suivantes :
  - PC avec processeur Pentium IV
  - 150 Mo d'espace disponible sur le disque dur
  - 256 Mo de mémoire vive
  - Carte graphique SVGA avec une résolution minimale de 800 x 600 pixels (au moins 256 couleurs)
  - DVD-ROM
- Mac OSx : Mac OSx 10.6, Mac OSx 10.7, Mac OSx 10.8, Mac OSx 10.9. Compatible avec Mac OS X 10.6 Snow Leopard ; Mac OS X Lion ; Mac OS X MOUNTAIN LION ; Mac OS X Mavericks.
- Linux : testé avec SUSE Linux 11.3 sp3, noyau 3.0.76. Compatible avec toutes les distributions Linux alignées avec Java 2. Concernant les conditions matérielles requises, référez-vous à la distribution Linux correspondante.

#### Voir aussi

Matériel LOGO! (Page 371)

Vous obtenez ici des informations sur les différentes gammes d'appareils. Cette rubrique contient un tableau qui vous renseigne sur les fonctions de base et les fonctions spéciales disponibles à partir de telle gamme d'appareils.

## 1.8 LOGO! avec AS-Interface (0BA0-0BA2)

### 1.8.1 AS-Interface

#### Introduction

Découvrez dans cette section ce qu'il vous faut prendre en compte lorsque vous utilisez un module LOGO! avec AS-Interface intégrée.

1.8 LOGO! avec AS-Interface (0BA0-0BA2)

#### Conversion de programmes de commande

LOGO!Soft Comfort convertit les programmes de commande avec des entrées AS-Interface (Page 25) ou des sorties AS-Interface (Page 26), ceux-ci ont été créés pour des versions précédentes du LOGO! modulaire et sont convertis :

- Lorsque vous affectez un programme de commande à un module LOGO! Base via Outils

   → Choix des appareils (Page 91)
- Lorsque vous téléchargez un programme de commande sans le modifier sur un module LOGO! Base

Si vous coupez une ou plusieurs entrées ou sorties AS-Interface d'un ancien programme de commande et les insérez dans le programme de commande pour un module LOGO! Base, l'E/S insérée est également convertie dans le nouveau programme de commande.

#### Règles de conversion

Les entrées la1 à la4 sont converties en l13 à l16.

Les sorties Qa1 à Qa4 sont converties en Q9 à Q12.

Après la conversion, la fenêtre d'infos indique quelle entrée ou sortie AS-Interface a été convertie en entrée ou sortie du LOGO! modulaire. Si la conversion ne correspond pas à la configuration matérielle réelle, vous devez adapter le numéro de bloc de l'E/S correspondante via la boîte de dialogue Propriétés de bloc.

#### Constantes et bornes de connexion supplémentaires

Notez que, pour les gammes d'appareils LOGO! 0BA0 à 0BA2, il n'existe aucune différence entre les entrées normales et les entrées AS-Interface . Pour les gammes d'appareils à partir de la version 0BA3, le numéro d'un bloc numérique, analogique ou AS-Interface dépend de l'emplacement du module d'extension, en raison de la configuration modulaire.

Entrées pour AS-Interface (Page 25)

Pour les variantes LOGO! correspondantes, il existe des entrées portant l'identification la s'appliquant aux entrées du bus AS-Interface (Page 25).

Dans le cas d'appareils LOGO! modulaires (à partir de 0BA3), il n'y a pas de distinction entre les entrées normales et les entrées AS-Interface . Les modules enfichés et l'ordre des modules déterminent le type des entrées. Par conséquent, les entrées AS-Interface apparaissent ici uniquement en tant qu'entrée I.

Sorties pour AS-Interface (Page 26)

Les sorties pour le bus AS-Interface peuvent être désignées par Qa (disponibles uniquement pour les variantes LOGO! correspondantes). Dans le cas d'appareils LOGO! modulaires (à partir de 0BA3), il n'y a pas de distinction entre les entrées normales et les entrées AS-Interface . Les modules enfichés et l'ordre des modules déterminent le type des sorties. Par conséquent, les sorties AS-Interface apparaissent ici uniquement en tant que Q.

#### LOGO!Soft Comfort V8.0

1.8 LOGO! avec AS-Interface (0BA0-0BA2)

### 1.8.2 Entrées AS-Interface

Ia - Q

Vous pouvez raccorder les variantes LOGO! avec la désignation LB11 directement à un bus AS-Interface .

	Ia1 [AsiInput]	×
	Paramètres Commentaire Simulation	
	Numéro d'entrée : 🛛 🔽	
_		-
	OK Annuler Aide	

Les entrées AS-Interface sont désignées par "la". Le numéro de bloc d'une entrée AS-Interface résulte de la configuration matérielle.

LOGO!Soft Comfort convertit les programmes de commande avec une E/S AS-Interface pour une utilisation dans le module LOGO! Base.

Pour plus d'informations pertinentes, référez-vous à la section "Conversion de programmes de commande (Page 23)".

1.8 LOGO! avec AS-Interface (0BA0-0BA2)

### 1.8.3 Sorties AS-Interface



Vous pouvez raccorder les variantes LOGO! avec la désignation LB11 directement à un bus AS-Interface .

Les sorties AS-Interface sont désignées par Qa. Le numéro de bloc d'une sortie AS-Interface résulte de la configuration matérielle.

Le signal appliqué à la sortie est toujours celui du cycle de programme précédent. La valeur n'est pas modifiée à l'intérieur d'un cycle de programme.

LOGO!Soft Comfort convertit les programmes de commande avec une E/S AS-Interface pour une utilisation dans le module LOGO! Base.

Pour plus d'informations pertinentes, référez-vous à la section "Conversion de programmes de commande (Page 23)".

## 2.1 Interface utilisateur - Vue d'ensemble

#### Interface de programmation

Le mode de programmation de LOGO!Soft Comfort démarre avec un schéma de connexions vide.

L'interface pour la création de programmes de commande occupe la majeure partie de l'écran – encore appelée l'interface de programmation. Les icônes et les liens du programme de commande sont disposés sur cette interface de programmation.

Afin de conserver une bonne vue d'ensemble dans les programmes de commande plus conséquents, des barres de défilement sont situées en bas à droite de l'interface de programmation pour vous permettre de déplacer le programme de commande de manière horizontale et verticale.



2.1 Interface utilisateur - Vue d'ensemble

#### Interface du projet

Lorsque vous démarrez le mode Projet de LOGO!Soft Comfort, l'interface utilisateur vide de LOGO!Soft Comfort s'affiche. Après la sélection et l'ajout d'un nouvel appareil dans le projet, LOGO!Soft Comfort active le cadre de l'éditeur LOG.

LOGO!Soft Comfort affiche une vue de réseau dans l'interface du projet qui montre les appareils et les connexions réseau. L'éditeur LOG affiche les blocs de programmes et les opérations logiques du programme de commande. Au départ, le programme de commande est vide.

Afin de conserver une bonne vue d'ensemble dans les projets et programmes de commande plus conséquents, des barres de défilement sont situées en bas à droite de la vue de réseau et de l'interface de programmation pour vous permettre de déplacer le programme de commande de manière horizontale et verticale.



- Barre des menus
- ② Barre d'outils Standard
- ③ Barre du mode
- ④ Barre d'outils Réseau
- (5) Vue de réseau
- 6 Barre d'outils Outil
- ⑦ Interface de programmation
- ⑧ Barre d'état
- Arborescence des appareils
- O Arborescence d'instructions

2.1 Interface utilisateur - Vue d'ensemble

#### Barre des menus

La barre de menus se situe tout en haut de la fenêtre de LOGO!Soft Comfort. Cette fenêtre de menus vous propose différentes instructions de commande pour éditer et gérer vos programmes de commande. Cela inclut les paramétrages par défaut et les fonctions de transfert du programme de commande de et vers LOGO!.

#### **Barres d'outils**

LOGO!Soft Comfort propose les quatre barres d'outils suivantes :

- Barre d'outils Standard (Page 34)
- Barre d'outils Outil (Page 37)
- Barre d'outils Simulation (Page 35)
- Barre d'outils Réseau (Page 44)

#### Barre d'outils Standard

La barre d'outils Standard (Page 34) apparait au-dessus de l'interface de programmation. Au départ, LOGO!Soft Comfort affiche une barre d'outils "Standard" réduite aux fonctions essentielles.

Cette barre d'outils "Standard" vous permet d'accéder directement aux principales fonctions de LOGO!Soft Comfort.

La barre d'outils "Standard" complète s'affiche dès qu'un programme de commande se trouve en mode d'édition dans l'interface de programmation.

#### 📑 ± 🖻 📴 🔒 🗶 🐰 🗎 🛍 🖄 (주 🖪 🖬 🗉 🔩 12

Des icônes vous permettent, entre autres, de créer ici un nouveau programme de commande ou de charger, enregistrer un programme ou un projet existant alors que d'autres icônes servent à couper, copier et coller des objets, annuler/rétablir la dernière action ou bien encore à lancer le transfert de données depuis ou vers des appareils LOGO!.

#### **Barre d'outils Outil**

La partie supérieure de l'interface de programmation contient la barre d'outils Outil (Page 37). Vous pouvez utiliser les icônes de cette barre d'outils pour passer entre les différents modes d'édition afin de créer ou d'éditer facilement et rapidement un programme de commande.

ି ବ୍ ଦା A | # 🗐 🖬 🕂 🕂 | 🔎 💒 | ଁର ୯୦ | ଭୋଜ ଜୋଜ L | 🗆 🖽 । 🔍 ପ୍ 🛛 🖉 🏭 🔚 । 🎇 🔚 | 🖉 🗄 🗄

Vous pouvez utiliser les icônes pour connecter/commenter/aligner les blocs, annuler/rétablir la dernière action, ajouter les blocs fonctionnels, fractionner des fenêtres, simuler/tester le diagramme en ligne et agrandir/réduire la boîte de paramètres.



L'icône "Fonctions de base (GF)" n'apparaît pas dans l'éditeur CONT étant donné que vous créez des opérations logiques "AND (ET)" et "OR (OU)" dans l'éditeur CONT via la connexion des divers blocs.

#### Interface utilisateur

2.2 Description de la fenêtre d'infos

#### **Barre d'outils Simulation**

Cette barre d'outils (Page 35) sert uniquement à la simulation de programmes de commande.

#### Barre d'état

La barre d'état (Page 31) se trouve au bord inférieur de la fenêtre du programme. Elle fournit des indications sur l'outil actif, l'état de programme, le facteur d'agrandissement, le numéro de page du programme de commande et l'appareil LOGO! sélectionné.

#### Voir aussi

Description de la fenêtre d'infos (Page 30) Outils -> Déterminer LOGO! (Page 91)

## 2.2 Description de la fenêtre d'infos

#### Contenu

La fenêtre d'infos affiche les informations suivantes :

- les messages d'erreur au démarrage de la simulation,
- les périphériques LOGO! déterminés pour le téléchargement d'un programme, et via la commande de menu Outils → Déterminer LOGO! (Page 91) ou la touche de fonction [F2],
- la date et l'heure du message,
- le nom du programme de commande pour lequel le message a été créé.

Lorsque plusieurs programmes de commande sont ouverts, vous pouvez également savoir à quel programme de commande appartiennent les différents messages.

Au démarrage de la simulation, le programme de commande est analysé afin de déterminer les ressources et les modules LOGO! à utiliser. Les ressources utilisées et les éventuels messages d'erreur survenus sont affichés dans la fenêtre d'infos.

Toutes les informations s'affichent les unes à la suite des autres dans la fenêtre d'infos. Vous pouvez utiliser la barre de défilement pour les visualiser. LOGO!Soft Comfort supprime toutes les informations dans la fenêtre d'infos lorsque vous quittez LOGO!Soft Comfort.

#### Fonctionnement

La fenêtre d'infos peut être activée ou désactivée via la commande de menu Affichage → Fenêtre d'infos (Page 70) ou via la touche de fonction (Page 31) [F4]. La fenêtre d'infos se situe généralement en dessous de l'interface de programmation, sur le côté droit de l'arborescence des blocs.

Vous pouvez effacer des messages en cliquant sur 🥜 dans la fenêtre d'infos.

Interface utilisateur

2.3 Description de la barre d'état

#### 2.3 Description de la barre d'état

La barre d'état est constituée de quatre zones dans lesquelles vous trouverez certaines informations utiles concernant votre programme de commande.



- 1 Zone d'informations : affiche l'outil (Page 37) actuellement utilisé.
- 2 Avec une info-bulle, LOGO!Soft Comfort indique quel module LOGO! vous avez sélectionné. Si vous n'avez pas encore sélectionné de module LOGO! ou que vous souhaitez modifier la sélection, vous pouvez afficher la boîte de dialogue Outils → Choix des appareils (Page 91) en double-cliquant sur le bouton LOGO!.
- 3 Indique lefacteur d'agrandissement (Page 71) actuellement paramétré.
- (4) Affiche la page actuelle du programme de commande.

#### 2.4 Touches de fonction et touches programmables

LOGO!Soft Comfort fournit les touches de fonction et raccourcis suivants pour les fonctions fréquemment utilisées :

#### Touches de fonction dans LOGO!Soft Comfort :

[F1]	Appel de l'aide en ligne contextuelle (Page 129)
[F2]	Outils → Déterminer LOGO! (Page 91)
[F3]	Démarrer/quitter simulation (Page 97)
[F4]	Affichage → Fenêtre d'infos (Page 70)
[F5]	Outil connecteur (Page 39)
[F6]	Outil Constantes et connecteurs (Page 199)
[F7]	Outil Fonctions de base (Page 216)
[F8]	Outil Fonctions spéciales (Page 222)
[F9]	Outil Texte / Outil Insérer remarques (Page 39)
[F10]	Ouvre la barre de menus (Page 46)
[F11]	Outil Ciseaux/Connecteur (Page 39)

### Raccourcis clavier dans LOGO!Soft Comfort :

	Dans le menu Fichier (Page 46) :
[Ctrl+N]	Fichier -> Nouveau (Page 47) (ouvre l'éditeur par défaut paramétré sous Outils - Options - Editeur)
[Ctrl+O]	Fichier → Ouvrir (Page 47)
[Ctrl+F4]	Fichier → Fermer (Page 49)

2.5 Mode Diagramme

[Ctrl+S]	Fichier $\rightarrow$ Enregistrer (Page 50)	
[Ctrl+Maj+F1]	Fichier → Aperçu avant impression (Page 51)	
[Ctrl+P]	Fichier $\rightarrow$ Imprimer (Page 51)	
[Alt+Entrée]	Fichier → Propriétés (Page 54)	
[Alt+F4]	Fichier → Quitter (Page 58)	
	Dans le menu Edition (Page 58) :	
[Ctrl+Z]	Edition $\rightarrow$ Annuler (Page 59)	
[Ctrl+Y]	Edition → Rétablir (Page 59)	
[Suppr]	Edition $\rightarrow$ Supprimer (Page 59)	
[Ctrl+X]	Edition $\rightarrow$ Couper (Page 60)	
[Ctrl+C]	Edition $\rightarrow$ Copier (Page 60)	
[Ctrl+V]	Edition $\rightarrow$ Coller (Page 60)	
[Ctrl+A]	Edition → Sélectionner tout (Page 63)	
[Ctrl+G]	Edition → Aller au bloc (Page 63)	
	Dans le menu Affichage (Page 68) :	
[Ctrl+M]	Marquage de lignes (Page 69)	
[Ctrl+molette]	Affichage → Agrandir (Page 71)	
	Affichage → Réduire (Page 71)	
	Dans le menu Outils (Page 71) :	
[Ctrl+D]	Outils → Transférer : PC → LOGO! (Page 77)	
[Ctrl+U]	Outils → Transférer : LOGO! → PC (Page 77)	
[Ctrl+H]	Outils $\rightarrow$ Choix des appareils (Page 91)	
[Ctrl+-]	Outils → Comparer (Page 91)	



Comment accéder aux fonctions de manière contextuelle (Page 385)

## 2.5 Mode Diagramme

Dans le mode Diagramme, vous pouvez créer, éditer, simuler, télécharger et charger votre programme de commande. L'interface pour la création de programmes de commande occupe la majeure partie de l'écran – encore appelée l'interface de programmation. Les icônes et les liens du programme de commande sont disposés sur cette interface de programmation. L'arborescence des diagrammes et celle des instructions sont disposées à gauche dans l'interface de programmation.

- Arborescence des diagrammes (Page 33)
- Arborescence d'instructions (Page 33)
- Editeur LOG (Page 33)

2.6 Projet réseau

#### 2.5.1 Arborescence des diagrammes

Vous pouvez gérer vos diagrammes dans l'arborescence des schémas de connexions L'arborescence des diagrammes énumère tous les diagrammes que vous venez de créer ou d'ouvrir. Vous pouvez passer dans un diagramme en double-cliquant sur son nom dans l'arborescence des diagrammes.

Vous pouvez ouvrir et fermer cette arborescence des diagrammes via les icônes **>** ou **<** des arborescences des diagrammes et des instructions.

#### 2.5.2 Arborescence d'instructions

L'arborescence d'instructions fournit une liste hiérarchique de tous les éléments à partir desquels vous pouvez créer un programme de commande.



Comment sélectionner des blocs et les placer rapidement dans votre programme de commande (Page 384)

### 2.5.3 Editeur LOG

L'éditeur LOG est l'espace de travail pour le programme de commande. Il affiche tous les programmes de commande récemment créés ou ouverts. Vous pouvez passer dans un programme de commande en cliquant sur son nom en haut de l'éditeur. Vous pouvez afficher simultanément deux ou trois programmes de commande en fractionnant l'espace de travail en deux ou trois fenêtres.

#### Remarque

Seuls les programmes de commande LOGO! 0BA8 dans le mode Projet prennent en charge la programmation parallèle.

Lorsque vous éditez les schémas de connexions dans des fenêtres fractionnées du mode Projet, vous pouvez connecter les blocs entre les différents programmes de commande 0BA8. Pour plus d'informations sur la programmation parallèle, référez-vous à la section Programmation parallèle (Page 159).

## 2.6 Projet réseau

Dans le mode Projet, vous pouvez configurer votre projet réseau et gérer le programme de commande. La vue de réseau pour la configuration du réseau occupe la majeure partie de l'écran. Lorsque vous ajoutez un nouvel appareil dans le réseau, LOGO!Soft Comfort crée automatiquement un nouveau schéma de connexions. L'arborescence du projet réseau et celle des instructions apparaissent à gauche dans l'interface de programmation.

- Arborescence du projet réseau (Page 34)
- Vue de réseau (Page 34)

2.7 Barres d'outils

- Editeur LOG (Page 33)
- Arborescence d'instructions (Page 33)

## 2.6.1 Arborescence du projet réseau

Vous pouvez gérer vos appareils dans l'arborescence du projet réseau. L'arborescence énumère tous les appareils du projet réseau. Vous pouvez ajouter de nouveaux appareils et configurer leurs paramètres dans l'arborescence du projet réseau.

Vous pouvez ouvrir et fermer les arborescences du projet réseau et des instructions via les icônes **>** ou **<**.

#### 2.6.2 Vue de réseau

La vue de réseau est l'espace de travail pour la configuration du réseau et afficher tous les appareils que vous avez ajoutés au réseau. Vous pouvez ajouter/supprimer des appareils, configurer leurs paramètres et définir les connexions Ethernet dans la vue de réseau.

## 2.7 Barres d'outils

### 2.7.1 Barre d'outils Standard - Vue d'ensemble

Les icônes de la barre d'outils "Standard" proposent un accès rapide aux commandes disponibles également dans le menu.

#### 📑 ± 📑 📮 🔒 🔺 🗶 🗎 🛍 🖄 (주) (주) 📰 🖬 🛛 🖬 🖡

Les commandes de menus suivantes se trouvent dans la barre d'outils "Standard" :

**	Fichier :	Nouveau (Page 47)
•		Ouvrir (Page 47)
<b>a</b>		Fermer (Page 49)
-		Enregistrer (Page 50)
=		imprimer (Page 51)
×	Edition :	Effacer (Page 59)
Х		Couper (Page 60)
		Copier (Page 60)

		Coller (Page 60)
5		Annuler (Page 59)
C		Rétablir (Page 59)
•	Outils :	Démarrer mode LOGO! (Page 78)
		Arrêter mode LOGO! (Page 78)
<b>.</b>		PC → LOGO! (téléchargement) (Page 77)
1		LOGO! $\rightarrow$ PC (chargement) (Page 77)
12	Aide :	aide contextuelle (Page 129)

### 2.7.2 Barre d'outils Simulation et affichage d'état lors de la simulation

#### Barre d'outils

Lorsque vous ouvrez le mode simulation, LOGO!Soft Comfort affiche la barre d'outils Simulation qui contient les icônes suivantes.

- des icônes (p. ex. interrupteurs) de commande d'entrées (Page 145),
- une icône de simulation d'une panne de réseau (Page 147), permettant de tester la rémanence du circuit en cas de défaillance de la tension du réseau,
- des icônes (p. ex. voyants) de supervision de sorties (Page 146),
- Icônes de commande de la simulation
- des icônes de commande des temporisations.
- Icône Table de données



Si vous cliquez sur l'icône "<<", une partie de la barre d'outils est masquée. Pour réafficher une partie masquée de la barre d'outils, cliquez sur ">>".

#### Icônes de commande de la simulation

•	Démarrage de la simulation
<b>•</b>	Arrêt de la simulation
	Interruption de la simulation (pause)
5	Simuler réseau. Si aucune adresse IP n'est configurée pour un programme de commande dans LOGO!Soft Comfort, l'icône de simulation de réseau est inactive (grisée).
	Afficher la fenêtre de message

2.7 Barres d'outils

#### Icônes de commande des temporisations

Si vous avez programmé votre programme de commande de sorte à ce que le temps représente un paramètre important, utilisez la commande des temporisations.

G	Démarrage de la simulation pour un intervalle de temps donné ou un nombre défini de cycles Vous définissez l'intervalle de temps et le nombre de cycles avec les icônes suivantes.
01:00 s	Paramétrage de l'intervalle de temps et de la base de temps pour une simulation limitée dans le temps ou paramétrage d'un nombre donné de cycles
8:40:56 AM	Affichage de la temporisation actuelle dans LOGO!Soft Comfort
<b>(</b>	Modification de la temporisation actuelle dans LOGO!Soft Comfort

#### Icône Table de données

#### ===

Vous pouvez visualiser les valeurs Variable Memory (VM) dans une table de données. Pour la simulation, les valeurs sont actualisées à chaque cycle. Pour le test en ligne, les valeurs sont actualisées après chaque communication.

#### Affichage d'état

**Condition requise :** vous pouvez activer l'affichage des états de signaux et des valeurs actuelles avec la commande Outils  $\rightarrow$  Options : Simulation (Page 125).

Des couleurs différentes permettent de reconnaître l'état "1" ou "0" d'une ligne de connexion. Par défaut, les lignes de connexion avec le signal "1" apparaissent en rouge tandis que celles avec le signal "0" apparaissent en bleu.

Exemple pour l'éditeur LOG :


# Afficheur de courbes pour le régulateur PI

Si votre programme de commande contient un ou plusieurs blocs fonctionnels de régulation PI, la simulation affiche un afficheur de courbes de la sortie analogique qui représente l'évolution dans le temps des valeurs AQ et PV par rapport au paramètre SP. L'afficheur de courbes est mis à jour en permanence tant que la simulation est en cours, au rythme de la durée d'échantillonnage que vous configurez. Vous pouvez au choix activer ou désactiver les affichages individuels des courbes AQ, PV et SP.



Si votre programme de commande contient plusieurs blocs fonctionnels de régulation, l'afficheur de courbes possède un onglet différent pour chaque régulateur PI.

# 2.7.3 Barre d'outils Outil

Les icônes de création, d'édition et du test des programmes sont intégrées dans la barre d'outils Outil. Chacun de ces outils représente un mode d'édition pour lequel les actions de la souris ont différents effets.

& ∽	Edition :	Outil de sélection (Page 38) Outil connecteur (Page 39)
D		Outil Ciseaux/Connecteur (Page 39)
A ₩	Format :	Outil Texte/Insérer remarques (Page 39) Aligner automatiquement (Page 62)
		Aligner verticalement (Page 61)
		Aligner horizontalement (Page 61)
⊣⊨		Répartition horizontale de l'espace (Page 62)

÷		Répartition verticale de l'espace (Page 61)
je i		Sélectionné au premier plan (Page 64)
8		Sélectionné en arrière-plan (Page 64)
5	Edition	Annuler (Page 59)
(CH		Rétablir (Page 59)
Co GF SF		Constantes et connecteurs (Page 199) Fonctions de base (éditeurs LOG et UDF uniquement) (Page 216) Fonctions spéciales (Page 222)
	Affichage :	Profil d'archive de variables (Page 353) Défractionnement (Page 126)
		Fractionner en deux fenêtres (Page 126)
		Fractionner en trois fenêtres (Page 127)
Q		Agrandir (Page 71)
Q		Réduire (Page 71)
0		Marquage de lignes (Page 69)
12	Fichier :	mise en page (Page 40)
-1F	Outils :	conversion du programme de commande (Page 40)
DTO- DSIM		Simulation (Page 97)
7		Test en ligne (Page 41)
.r		Ligne de boîte de paramètres masquée (Page 43)
Ŧ		Agrandir toutes les boîtes de paramètres (Page 43)
Ŧ		Réduire toutes les boîtes de paramètres (Page 43)

# 2.7.3.1 Outil de sélection

R

Cet outil de sélection sert à sélectionner et à déplacer les blocs, les textes et les lignes de connexion. Vous pouvez effectuer une sélection individuelle en cliquant sur le bouton gauche de la souris. Pour une sélection multiple, choisissez [Ctrl]+clic de la souris ou utilisez

la fonction de lasso pour étendre la sélection à plusieurs objets et les saisir dans un rectangle.

Vous pouvez activer l'outil de sélection à partir de chaque autre outil sélectionné en appuyant sur la touche [ESC] ou en cliquant sur l'icône se trouvant dans la barre d'outils Outil.

Sélection d'objets (Page 139)

# 2.7.3.2 Outil connecteur

₽

Vous pouvez utiliser cet outil pour connecter des blocs. Il vous suffit de positionner le curseur de la souris sur une entrée ou une sortie et de cliquer sur le bouton gauche de la souris. Maintenez le bouton de la souris enfoncé et déplacez le curseur de la souris sur le connecteur qui doit être relié au premier connecteur. Relâchez ensuite le bouton de la souris pour ancrer la ligne de connexion entre les deux connecteurs. LOGO!Soft Comfort affiche les lignes de connexion comme une ligne droite entre le premier connecteur et le curseur de la souris pendant que vous déplacez la souris. Après avoir ancré la ligne de connexion, LOGO!Soft Comfort affiche la ligne de connexion sous forme de combinaison de lignes horizontales et verticales que vous pouvez éditer à l'aide de l'outil de sélection (Page 38).

Pour plus d'informations sur la connexion des blocs, référez-vous à la section Connexion des blocs (Page 134).

### 2.7.3.3 Ciseaux/Connecteur

#### $\mathbb{D}$

Vous pouvez utiliser cet outil pour couper et raccorder les connexions entre les blocs. Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'icône Ciseaux/Connecteur pour activer l'outil. Pour couper une connexion, faites un clic gauche sur la ligne concernée lorsque l'outil est activé. Lorsque vous coupez une connexion entre deux blocs, un renvoi au bloc partenaire apparaît sous chaque bloc. Le renvoi affiche le numéro de page, le numéro de bloc et l'entrée/sortie du bloc partenaire.

Couper les connexions (Page 141)

# 2.7.3.4 Outil texte

#### А

Vous pouvez utiliser cet outil pour placer ou modifier des textes libres ou des commentaires dans l'interface de programmation. Vous pouvez créer des annotations pour des blocs spécifiques. Le bloc conserve ces annotations lorsque vous le déplacez ou le supprimez. Vous pouvez associer une seule annotation par bloc. Pour chaque annotation, vous pouvez définir séparément la police de caractères, la taille et la couleur. A cet effet, cliquez directement sur le bloc avec l'outil texte sélectionné.

Chaque bloc possède un seul texte lié.

Vous pouvez configurer le format Retour à la ligne pour les figures de texte. Vous pouvez ajuster la taille d'une figure de texte, par exemple en tirant sur les poignées du rectangle.

Vous ne pouvez pas accroître ni réduire les dimensions de figures de texte qui ne sont pas en format Retour à la ligne.

Voir également la Documentation du programme de commande (Page 143)

#### 2.7.3.5 Mise en page

#### 12

Dans l'onglet **Mise en page**, vous pouvez indiquer comment et sur combien de pages vous souhaitez imprimer votre programme de commande. Le nombre et la disposition des pages sont affichés dans un aperçu de cet onglet. Si vous avez sélectionné plusieurs pages pour le programme, LOGO!Soft Comfort indique les limitations des pages par des lignes vertes. Si vous imprimez ensuite le programme de commande, LOGO!Soft Comfort utilise cette pagination. Notez que les connexions dépassant une limite de page sont simplement coupées lors de l'impression. Afin de conserver les références croisées, Siemens vous recommande de couper les connexions intervenant au-delà des pages avec l'outil Ciseaux/Connecteur (Page 39). Vous pouvez définir le format du papier, l'orientation et les marges avec la commande de menu Fichier → Mise en page (Page 51).

Le nombre total de pages (horizontal x vertical) ne doit pas dépasser 100.

Pour cette commande de menu, il existe également une icône dans la barre d'outils "Standard" (Page 34).

#### 2.7.3.6 Outil de conversion

#### -⊪ ■ I

Cette fonction permet de convertir votre programme de commande entre CONT et LOG.

Pour la conversion de CONT en LOG, les règles suivantes s'appliquent :

- Des contacts en série sont convertis en un bloc AND.
- Des contacts en parallèle sont convertis en un bloc OR.
- Les commentaires libres ne sont pas repris car leur position dans le programme de commande ne peut pas être déterminée à l'aide des blocs.
- Les connexions entrecroisées, c'est-à-dire des connexions pour lesquelles une sortie de bloc est connectée à plusieurs entrées de bloc et parallèlement l'une de ces entrées de bloc avec plusieurs sorties de bloc, sont converties en un bloc OU. Toutes les sorties de bloc participant à la connexion entrecroisée sont utilisées comme entrées pour le bloc OU. La sortie du bloc OU est connectée à toutes les entrées de bloc participant à la connexion entrecroisée.
- Les mémentos internes sont effacés et les circuits de courant regroupés.



Cette fonction est inactive dans l'éditeur UDF.

Cette fonction permet de convertir votre programme de commande entre LOG et CONT.

- Un bloc AND est converti en contacts en série.
- Un bloc OR est converti en contacts en parallèle.
- Les commentaires des fonctions de base ne sont pas repris dans CONT, car une fonction de base est convertie en plusieurs contacts. L'attribution univoque d'un commentaire n'est alors plus possible.
- Les commentaires des entrées sont affectés dans CONT à tous les contacts de cette entrée.
- Les commentaires libres ne sont pas repris car leur position dans le programme de commande ne peut pas être déterminée à l'aide des blocs.
- Les blocs XOR doivent être convertis en structures CONT composées de contacts et contacts inversés.

#### Remarque

Dans certains cas, le nombre total de blocs dans votre programme de commande peut augmenter lors de la conversion entre CONT et LOG. Il est alors possible que le nombre maximum de blocs autorisés pour votre LOGO! soit dépassé.

Par conséquent, vous ne pouvez pas toujours convertir des programmes LOG en CONT.

**Solution :** sous Outils > Choix des appareils (Page 91), sélectionnez la gamme d'appareils que vous utilisez. Démarrez la conversion en CONT. Ensuite, le système affiche la gamme d'appareils à laquelle le programme de commande convient sous Outils -> Déterminer LOGO! (Page 91).

Si le schéma des connexions contient un bloc UDF, vous ne pouvez pas utiliser cette fonction pour le convertir de LOG en CONT.

#### Voir aussi

Outils -> Choix des appareils (Page 91)

#### 2.7.3.7 Test en ligne

# 

Le test et la simulation (Page 97) en ligne permettent de visualiser l'exécution du programme de commande et sa réaction aux différents états des entrées.

#### Différence par rapport à la simulation

Dans le cas de la simulation, votre programme de commande est exécuté par votre PC. Pour cela, il n'y a pas besoin de module LOGO!. Vous pouvez prédéfinir l'état des entrées sur votre PC.

LOGO! exécute le programme de commande pendant un test en ligne et vous pouvez visualiser ce que le module LOGO! est en train de faire. L'état des entrées correspond à l'état effectif des entrées dans le LOGO!.

# Condition pour le test en ligne

vous devez relier votre PC à un LOGO!. LOGO!Soft Comfort utilise l'interface que vous avez indiquée sous Outils  $\rightarrow$  Transfert (Page 72) pour effectuer le raccordement au module LOGO!.

Vous pouvez tester un programme de commande au format LOG ou CONT et vous devez le transférer dans LOGO! pour le test en ligne.

Le programme de commande dans LOGO!Soft Comfort doit être identique à celui qui se trouve sur le LOGO!. Chargez le programme depuis votre module LOGO! sur votre PC ou, le cas échéant, transférez le programme depuis votre PC vers LOGO!.

Vous pouvez visualiser les paramètres de 30 blocs au maximum. Lorsque vous visualisez des blocs contenant un grand nombre de paramètres (p. ex. : fonctions spéciales analogiques), le nombre de blocs dont vous pouvez visualiser les paramètres simultanément se réduit.

# Démarrage du test en ligne

Cliquez sur l'icône de test en ligne 🔓 dans la barre d'outils Outil.

Si LOGO! se trouve à l'état STOP, démarrez en cliquant sur le bouton Démarrer **F**. Résultat : LOGO! exécute votre programme de commande.

# Mettre LOGO! à l'état STOP

Pour mettre le LOGO! de LOGO!Soft Comfort à l'état STOP, cliquez sur l'icône "Stop"

0BA0 0BA7

Les tests en ligne sont disponibles uniquement sur les appareils de la gamme OBA4 et ultérieure.

# **Erreurs possibles**

Différents type d'erreurs peuvent survenir :

- Votre module LOGO! ne prend pas en charge le test en ligne. Solution : installez un appareil LOGO! de la gamme 0BA4 ou ultérieure.
- Les programmes dans votre PC et dans le module LOGO! sont différents.
   Solution : chargez le programme de commande de votre module LOGO! dans votre PC ou transférez le programme de votre PC vers LOGO!.
- Vous tentez de visualiser simultanément un trop grand nombre de paramètres/blocs. **Solution :** réduisez le nombre de paramètres/blocs que vous visualisez simultanément.
- La communication entre votre PC et le module LOGO! est interrompue. **Solution :** rétablissez la connexion.



Cette commande de menu est inactive dans l'éditeur UDF.

# 2.7.3.8 Afficher/masquer la ligne de référence (0BA8 uniquement)

# r

Vous pouvez utiliser cet outil pour afficher et masquer la ligne de référence entre les boîtes de paramètres. Si les boîtes sont masquées, vous pouvez appuyer sur ce bouton pour afficher ou masquer la ligne de référence entre les boîtes.

:	B001.	: :	÷	2	2	2	Ì	Ì	2	ĵ,	:	Ì	. BOO2
													- <b>[</b> ]
·	· []		•	•	·	·	·	·	·	·	·	·	
·		• •	·	•	·	·	·	·	·	·	·	·	
	🛨 .												🛨
·	· 🕞	· · · · · ·		•••••	••••	••••			••••	••••			••• <b></b>
•		· .:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	· _ · · · ·
·	, Rem =	.011							·		·	·	. Rem = of
·	1 00:00s	et i t	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	· B1ms+ ·
•					•	•			•	•		•	1.2212.2.1
·		• •		·	·	·	·	·	·	·	·	·	.QO;OQs.

Afficher la ligne de référence



Masquer la ligne de référence

# 2.7.3.9 Agrandir toutes les boîtes de paramètres (0BA8 uniquement)

# Ŧ

Vous pouvez utiliser cet outil pour agrandir toutes les boîtes de paramètres. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, toutes les boîtes de paramètres dans le programme de commande actif sont agrandies.



Les boîtes boîtes de paramètres sont réduites.

Les boîtes de paramètres sont agrandies.

# 2.7.3.10 Réduire toutes les boîtes de paramètres (0BA8 uniquement)

# Ŧ

Vous pouvez utiliser cet outil pour réduire toutes les boîtes de paramètres. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, toutes les boîtes de paramètres dans le programme de commande actif sont réduites.



# 2.7.4 Barre d'outils Réseau (0BA8 uniquement)

La barre d'outils Réseau est affichée au-dessus de la vue de réseau et contient les icônes suivantes :

- 🔹 🛛 Ajouter un appareil (Page 155)
- ず 👘 Mise en ligne (Page 44)
- Mise hors ligne (Page 45)
- Agrandir (Page 71)
- Réduire (Page 71)

### 2.7.4.1 Mise en ligne (0BA8 uniquement)

# ø

Vous pouvez utiliser cet outil afin de tester une connexion en ligne pour les appareils que vous avez configurés dans votre projet réseau et afin de détecter les appareils non configurés dans le réseau LAN.

#### Remarque

#### Exigences du réseau pour la mise en ligne

La fonction **Mise en ligne** ne fonctionne pas si votre réseau se trouve dans un environnement de travail public ou non identifié. Elle fonctionne uniquement si votre réseau est un environnement réseau privé, domestique ou d'entreprise. Assurez-vous d'avoir défini correctement l'emplacement de votre réseau avant la mise en ligne.

Pour les appareils configurés dans un projet réseau, vous pouvez appuyer sur le bouton **Mise en ligne** pour détecter l'état de chaque appareil LOGO! (0BA8 ou 0BA7).

Si l'appareil configuré est accessible, LOGO!Soft Comfort affiche une coche verte dans l'angle supérieur gauche de l'image de l'appareil.



Si l'appareil configuré est inaccessible, LOGO!Soft Comfort affiche un point d'interrogation dans l'angle supérieur gauche de l'image de l'appareil.



#### Remarque

Pour vous assurer que la fonction "Mise en ligne" marche correctement, vous devez connecter les appareils au PC dans la vue de réseau.

Concernant les appareils se trouvant dans le même sous-réseau que la carte de réseau sélectionnée et qui ne sont pas configurés dans le projet réseau, vous pouvez appuyer sur le bouton **Mise en ligne** pour les détecter et les ajouter au projet. LOGO!Soft Comfort ajoute l'appareil détecté dans le projet comme appareil inconnu (0BA8 uniquement)



Pour plus d'informations sur la configuration de l'appareil, référez-vous à la section Configuration de la connexion Ethernet (Page 164).

# 2.7.4.2 Mise hors ligne (0BA8 uniquement)



Cliquez sur Mise hors ligne pour arrêter de scanner les appareils en ligne.

#### Remarque

Si vous voulez ajouter un appareil inconnu dans votre projet, configurez-le après l'avoir détecté. Lorsque vous cliquez sur Mise hors ligne, LOGO!Soft Comfort supprime tous les appareils inconnus dans la vue de réseau et tous les états accessibles.

# 2.8 Barre de menus

La barre de menus contient des fonctions permettant de gérer et d'éditer le programme de commande et permet l'accès à l'aide contextuelle.

- Menu Fichier (Page 46)
- Menu Edition (Page 58)
- Menu Format (Page 66)
- Menu Affichage (Page 68)
- Menu Outils (Page 71)
- Menu Fenêtre (Page 126)
- Menu Aide (Page 127)

# 2.8.1 Menu Fichier

Sous le menu Fichier, vous trouvez toutes les commandes servant à la gestion des fichiers. Le chargement, l'enregistrement ou la création de programmes de commande, de même que l'impression et la définition de propriétés générales de fichiers sont édités :

- Nouveau (Page 47)
- Ouvrir (Page 47)
- Fermer (Page 49)
- Fermer tous les diagrammes (Page 49)
- Enregistrer (Page 50)
- Enregistrer sous (Page 50)
- Mise en page (Page 51)
- Aperçu avant impression (Page 51)
- imprimer (Page 51)
- Réglages de texte de message (Page 52)

- Caractéristiques (Page 54)
- Quitter (Page 58)



Commandes uniquement disponibles dans l'éditeur CONT : Convertir (CONT > LOG) (Page 40)

Commande uniquement disponible dans l'éditeur LOG : Convertir (LOG > CONT) (Page 40)

# 2.8.1.1 Fichier -> Nouveau

# 20

Ouvre une nouvelle fenêtre comprenant une interface de programmation vide pour un programme de commande en CONT, LOG ou UDF, selon la présélection. En fonction de la présélection, LOGO!Soft crée une fenêtre comportant plusieurs onglets et dans laquelle vous pouvez définir les propriétés du programme à créer apparaît. Vous pouvez y accéder ultérieurement sous le menu Fichier → Propriétés (Page 54) afin d'effectuer ou de modifier les propriétés.

Pour cette commande de menu, il existe également une icône dans la barre d'outils Standard (Page 34).

#### Remarque

La fonction est activée uniquement dans le mode Diagramme.

# Commuter entre CONT et LOG

Sous Outils → Options : éditeur standard (Page 123), choisissez l'éditeur pour la création d'un nouveau programme de commande.

Sélectionnez soit "Editeur LOG, soit "Editeur CONT" comme éditeur standard dans la zone de liste déroulante. LOGO!Soft Comfort crée les nouveaux programme de commande dans les éditeurs CONT ou LOG selon votre sélection.

# 2.8.1.2 Fichier -> Ouvrir

# 

Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner et charger un programme ou un projet de commande déjà créé en vue de l'éditer. Les programmes de commande créés dans LOGO!Soft Comfort possèdent les extensions de fichier \*.lsc, \*.lld, \*.bin et \*.lma. Les projets créés dans LOGO!Soft Comfort possèdent l'extension fichier \*.lnp. LOGO!Soft Comfort ouvre le programme de commande chargé dans une nouvelle fenêtre.

Les types de fichiers suivants peuvent être ouverts :

- Fichier LOGO!Soft Comfort LOG (\*.lsc)
- Fichier LOGO!Soft Comfort CONT (\*.lld)

- Fichier LOGO! UDF (\*.Ima)
- Fichier LOGO!Soft Comfort standard (\*.lgo)
- Format document portable (\*.pdf)
- Fichier JPG (\*.jpg)
- Fichier Bitmap (\*.bmp)
- Vidage binaire (\*.bin)
- Fichier de projet réseau LSC (\*. Inp)

#### Remarque

Vous ne pouvez ouvrir qu'un projet à la fois dans la vue de réseau. Cela signifie que si vous ouvrez un nouveau projet, LOGO!Soft Comfort fermera le projet que vous êtes en train d'éditer. Si vous n'avez pas sauvegardé le projet actuel, une boîte de dialogue vous demande de l'enregistrer.

#### Remarque

Le schéma des connexions est toujours ouvert dans le mode Diagramme, que vous soyez en mode Diagramme ou en mode Projet. Si vous voulez implémenter un programme de commande sur un appareil dans votre projet réseau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'appareil et sélectionnez Importer dans le menu contextuel.

Pour cette commande de menu, il existe également une icône dans la barre d'outils Standard (Page 34).

#### Programmes de commande de LOGO!Soft Standard

Vous pouvez également importer des fichiers créés avec LOGO!Soft Standard (extension de fichier \*.lgo). Sélectionnez le type de fichier à afficher sous Type de fichier. LOGO!Soft Comfort crée une représentation graphique du programme de commande.

### Alternatives

Vous pouvez également ouvrir un programme de commande de la manière suivante :

- Vous pouvez également faire glisser un programme de commande LOGO!Soft Comfort dans l'interface de programmation en utilisant la fonction glisser-déposer. Lorsque vous "relâchez" le fichier dans l'arborescence des diagrammes, LOGO!Soft Comfort ouvre le programme de commande dans une nouvelle fenêtre.
- Vous pouvez également faire glisser un fichier de projet LOGO!Soft Comfort dans l'interface de programmation en utilisant la fonction glisser-déposer. Lorsque vous "relâchez" ce fichier dans l'arborescence du projet réseau, LOGO!Soft Comfort s'ouvre et le projet que vous êtes en train d'éditer se referme.
- Si vous double-cliquez sur un fichier d'extension \*.lsc, \*.lld, \*.bin ou \*.lma dans le gestionnaire de fichiers, LOGO!Soft Comfort ouvre automatiquement ce fichier.

# Derniers fichiers ouverts

A la fin du menu **Fichier**, une liste affiche les derniers fichiers ouverts dans LOGO!Soft Comfort.

# 2.8.1.3 Fichier -> Fermer

# 

Cliquez sur la commande de menu **Fermer** pour fermer la fenêtre active. Si vous n'avez pas encore sauvegardé le programme de commande ou le projet actuel, LOGO!Soft Comfort vous demande de l'enregistrer.

Pour cette commande de menu, il existe également une icône dans la barre d'outils Standard" (Page 34).

Vous pouvez également cliquer sur l'onglet d'un programme de commande avec le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, sélectionnez la commande **Fermer**.

# 2.8.1.4 Fichier $\rightarrow$ Fermer tout

Un clic sur cette commande de menu permet de fermer toutes les fenêtres ouvertes. Si un ou plusieurs programmes de commande existants n'ont pas encore été enregistrés, une boîte de dialogue de LOGO!Soft Comfort vous demande de sélectionner le programme à enregistrer. LOGO!Soft Comfort enregistre tous les programmes sélectionnés.

La 🖓	ermer tout	×				
Fer	Fermer tous les diagrammes					
E	Enregistrer les documents sélectionnés en appuyant sur Fermer et en					
[	I▼         Br <sup>o.</sup> Air-conditioning system.lsc					
	I▼ B <sup>o</sup> Bell system for schools.lsc					
	☑ B <sup>a</sup> Boiler sequence control.lsc					
I						
Sélectionner tous les documents devant être enregistrés						
	Fermer et enregistrder         Fermer sans enregistrer         Annuler         Aide					

# Remarque

Un clic sur la commande de menu **Fermer tout** dans le mode Projet masque uniquement les diagrammes. Lorsque vous cliquez sur l'appareil, son diagramme s'ouvre à nouveau et toutes les modifications que vous avez effectuées sont conservées.

# 2.8.1.5 Fichier -> Enregistrer

# 

Si un nouveau programme ou un nouveau projet a été créé, un fenêtre, dans laquelle vous pouvez définir le chemin d'accès et le nom de fichier pour enregistrer votre programme de commande, s'affiche. Pour plus d'informations, référez vous à la section Fichier  $\rightarrow$  Enregistrer sous (Page 50).

Si vous enregistrez une version modifiée d'un programme ou d'un projet existant, LOGO!Soft Comfort effectue un enregistrement rapide. La version modifiée écrase l'ancienne version sous le même nom et dans le même chemin d'accès que le fichier source.

Pour cette commande de menu, il existe également une icône dans la barre d'outils Standard (Page 34).

Vous pouvez également cliquer sur l'onglet d'un programme de commande avec le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, sélectionnez la commande Enregistrer.

#### Remarque

Enregistrer un projet sauvegarde automatiquement tous les diagrammes. Si vous voulez enregistrer un diagramme séparément dans le projet, cliquez sur l'appareil auquel il appartient et sélectionnez Exporter dans le menu contextuel.

# 2.8.1.6 Fichier -> Enregistrer sous

Une boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle vous indiquez le chemin et le nom de fichier sous lesquels le programme de commande ou le projet actuel doit être enregistré. Ainsi, les programmes modifiés peuvent être enregistrés sous un autre nom ou dans un autre chemin d'accès pour pouvoir accéder, si nécessaire, aux anciennes versions du programme de commande.

Les types de fichiers suivants peuvent être enregistrés :

- Fichier LOGO!Soft Comfort LOG (\*.lsc)
- Fichier LOGO!Soft Comfort CONT (\*.lld)
- Fichier LOGO! UDF (\*.Ima)
- Fichier LOGO!Soft Comfort standard (\*.lgo)
- Format document portable (\*.pdf)
- Fichier JPG (\*.jpg)
- Fichier Bitmap (\*.bmp)
- Vidage binaire (\*.bin)
- Fichier de projet réseau LSC (\*.lnp)



Le fichier de vidage binaire doit être enregistré sur une carte SD uniquement pour les programmes LOG : (\*.bin)

Par défaut, l'extension de fichier de LOGO!Soft Comfort est \*.lsc est pour les programmes LOG, \*.lld pour les programmes CONT et \*.lma pour les programmes UDF. Vous pouvez

cependant également exporter votre programme de commande dans une version antérieure de LOGO!Soft en sélectionnant dans Type de fichier \*.lgo, le format pour les programmes de LOGO!Soft Standard. LOGO!Soft Comfort n'enregistre pas d'informations graphiques sur les positions des blocs lorsque vous enregistrez votre programme. Si dans votre programme de commande, vous utilisez des fonctions qui ne sont pas prises en charge par LOGO!Soft Standard, LOGO!Soft Comfort signalera une erreur lors de l'exportation.

Vous pouvez également enregistrer le programme de commande dans l'un des formats de fichiers graphiques suivants : \*.jpg, \*.bmp ou \*.pdf. Cependant, ces fichiers ne contiennent pas d'éléments logiques, vous ne pouvez pas les rouvrir dans LOGO!Soft Comfort.

Le fichier PDF présente une particularité. Lorsque vous enregistrez votre programme de commande au format \*.pdf, vous obtenez un document AcrobatReader qui est facilement distribuable. Vous pouvez utiliser ce document pour l'envoyer à une personne qui ne dispose pas de LOGO!Soft Comfort. Votre projet peut être ensuite visualisé dans AcrobatReader et imprimé à partir de celui-ci.

Vous pouvez également cliquer sur l'onglet d'un programme de commande avec le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, sélectionnez la commande **Enregistrer sous**.

# 2.8.1.7 Fichier -> Mise en page

Cette commande ouvre une boîte de dialogue, dans laquelle vous pouvez définir la mise en page pour la création du programme de commande. Vous pouvez indiquer ici quel format de papier vous souhaitez utiliser, si vous souhaitez imprimer le papier en orientation portrait ou paysage et comment les marges des pages doivent être paramétrées.

LOGO!Soft Comfort permet de réaliser une impression sur plusieurs pages, la répartition des pages étant indiqué à l'écran. La surface d'impression est paramétrable.

La commande Fichier  $\rightarrow$  Propriétés (Page 54) permet de définir le nombre de pages du programme de commande.

Sélectionnez la commande Fichier  $\rightarrow$  Imprimer (Page 51) pour définir les imprimantes. Vous pouvez en outre définir l'étendue des impressions avec la commande Outils  $\rightarrow$  Options : imprimer (Page 124).

#### 2.8.1.8 Fichier -> Aperçu avant impression

L'aperçu avant impression vous donnera une idée de la présentation de votre programme de commande imprimé. Vous pouvez faire défiler les pages à l'aide des icônes correspondantes. Vous pouvez aussi cliquer sur les boutons "Agrandir" ou "Réduire" pour agrandir ou réduire la représentation par incréments de 25%. Vous pouvez imprimer directement à partir de l'aperçu avant impression.

#### 2.8.1.9 Fichier -> Imprimer

Cette commande appelle une boîte de dialogue dans laquelle vous sélectionnez l'information à imprimer. Vous pouvez également appeler cette boîte de dialogue via la commande Outils → Options : imprimer (Page 124).

Impression X					
Commentaire					
🔽 Connexions Ethernet					
🔽 Paramètre mappage VM					
Schéma des connexions					
Voms des connexions					
🔽 Paramètres					
🔽 Liste des paramètres					
Tous les paramètres					
O Paramètres des blocs sélectionnés					
O Paramètres des blocs Clock					
Liste des noms de connexion					
Supprimer les pages vides					
Zoom 50 💌 %					
OK Annuler Aide					

#### Remarque

La première option renvoie aux commentaires que vous saisissez dans l'onglet "Commentaire" de la boîte de dialogue "Propriétés". Pour plus d'informations, référez-vous à la section "Fichier -> Propriétés - Infos supplémentaires (Page 57)".

La dernière option vous permet d'exclure les pages ne contenant aucun objet graphique. Si vous excluez des pages vides, votre impression comportera des sauts de numérotation pour ces pages vides.

La fenêtre de sélection de l'impression propose des options pour la sélection de l'imprimante et des propriétés d'impression. Vous pouvez effectuer d'autres paramétrages de l'imprimante dans le panneau de configuration de votre ordinateur.

Une autre possibilité consiste à créer des impressions avec le format AcrobatReader .pdf. Vous pouvez enregistrer votre programme de commande sous forme de document AcrobatReader et le transmettre ensuite à une personne qui ne dispose pas de LOGO!Soft Comfort. Votre programme de commande peut être visualisé et imprimé à l'aide de l'AcrobatReader.

Pour cette commande de menu, il existe également une icône dans la barre d'outils "Standard" (Page 34).

Sous Fichier → Mise en page (Page 51), vous sélectionnez la mise en page souhaitée.

#### 2.8.1.10 Fichier -> Paramètres pour texte de message

Cette commande vous permet de configurer les réglages de texte de message s'appliquant à tous les textes de message :

• Jeu de caractères 1 : il s'agit du jeu de caractères primaire pour les textes de message. Les textes de message peuvent être composés de caractères issus du jeu de caractères

1 ou 2. Chaque jeu de caractères peut être utilisé comme standard pour la configuration des textes de message.

- Jeu de caractères 2 : il s'agit du jeu de caractères secondaire pour les textes de message. Les textes de message peuvent être composés de caractères issus du jeu de caractères 1 ou 2. Chaque jeu de caractères peut être utilisé comme standard pour la configuration des textes de message.
- Temporisation pour filtre de saisie analogique : cette temporisation indique la fréquence avec laquelle le module LOGO! met à jour les valeurs analogiques dans un texte de message. La valeur est indiquée en millisecondes.
- Paramétrage Temporisation prompteur : pour les messages qui sont affichés via l'afficheur (prompteur), la temporisation prompteur définit la vitesse de passage du texte sur l'écran embarqué LOGO! ou sur LOGO! TD/LOGO! TDE. La valeur est indiquée en millisecondes et le bouton situé à côté vous permet d'appeler une barre de défilement destinée à paramétrer la temporisation prompteur.

# Jeux de caractères pris en charge

LOGO!Soft Comfort, l'écran embarqué LOGO! et LOGO! TD prennent en charge les jeux de caractères suivants :

Jeu de caractères dans LOGO!	Nom usuel	Langues prises en charge	Référence Internet
ISO-8859-1	Latin-1	Anglais Allemand Italien Espagnol (partie Ilement)	http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-1
		Hollandais (partiellement)	
ISO-8859-5	Cyrillique	russe	http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-5
ISO-8859-9	Latin-5	Turc	http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-9
ISO-8859-16	Latin-10	Français	http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-16
GB-2312/GBK	Chinois	Chinois	http://en.wikipedia.org/wiki/GB2312
MajJIS	Japonais	Japonais	http://en.wikipedia.org/wiki/Shift-jis

Pour plus de détails sur ces paramètres, référez-vous à la description de la fonction du texte de message (Page 329).



La fonction pour la configuration des textes de message est inactive dans l'éditeur UDF.

### Voir aussi

Texte de message (LOGO! 0BA4 et LOGO! 0BA5) (Page 342)

# 2.8.1.11 Fichier -> Propriétés

Fichier -> Propriétés lorsque la fenêtre du projet est la fenêtre active

Si vous sélectionnez la commande Fichier -> Propriétés lorsque la fenêtre du projet est la fenêtre active, LOGO! affiche la boîte de dialogue "Propriétés du projet". Cette boîte de dialogue vous permet de configurer les propriétés telles que le nom, l'auteur et le client. Dans le champ Commentaire, vous pouvez entrer une description du projet ou des notes concernant ce dernier.

# Fichier -> Propriétés lorsque l'éditeur LOG est la fenêtre active

Si vous sélectionnez la commande Fichier -> Propriétés lorsque l'éditeur LOG est la fenêtre active, LOGO! affiche la boîte de dialogue "Paramètres LOGO!". Cette boîte de dialogue vous permet de configurer les paramètres hors ligne et en ligne pour LOGO!.

Vous pouvez définir les paramètres suivants pour le module LOGO! Base hors ligne :

- généralités (Page 55)
- Type de matériel (Page 55)
- Paramètres d'E/S (Page 55)
- Noms d'E/S (Page 64)
- Mot de passe programme (Page 56)
- Mise sous tension (Page 57)
- Texte de message (Page 52)
- Infos supplémentaires (Page 57)
- statistiques (Page 58)
- Commentaire (Page 58)

Vous pouvez définir les paramètres suivants pour le module LOGO! Base en ligne :

- Se connecter à LOGO! (Page 72)
- Afficher la version firmware (Page 79)
- Affecter adresse IP (Page 80)
- Déf Horl (Page 81)
- Etat de fonctionnement (Page 80)
- Effacer le programme et le mot de passe (Page 79)
- Ecran de mise sous tension TD (Page 84)
- Compteur d'heures de fonctionnement (Page 87)
- Charger archive de variables (Page 79)
- Diagnostic (Page 89)
- Heure d'été/d'hiver (Page 82)
- Paramètres du profil utilisateur (Page 85)

- Filtre IP de serveur dynamique (Page 90)
- Synchronisation de l'heure de LOGO! et des modules d'extension (Page 79)

# 2.8.1.12 Fichier -> Propriétés - Généralités

Cet onglet vous permet de définir le nom et l'IP de votre appareil. Vous pouvez entrer l'adresse, le masque de sous-réseau et la passerelle pour affecter une adresse IP au module LOGO! Base.

Dans le champ **Nom du programme**, vous pouvez saisir un nom de programme, d'une longueur maximale de 16 caractères, Après le transfert, l'écran embarqué LOGO! affiche le programme de commande sous ce nom.

# 2.8.1.13 Fichier -> Propriétés - Type de matériel

Cet onglet affiche les informations de base de LOGO! Base, tels que les blocs connus, les constantes/connecteurs et le nombre d'entrées TOR.

# 2.8.1.14 Fichier -> Propriétés - Paramètres d'E/S

Lorsque vous téléchargez le programme de commande, LOGO!Soft Comfort transfère également les paramètres d'E/S sur le module LOGO!.

Le paramètre ① vous permet de définir quelles devraient être les sorties analogiques de LOGO! lorsque LOGO! est à l'état STOP et la plage des valeurs de sortie. Vous disposez des possibilités suivantes.

Pour "Comportement des sorties analogiques à l'état STOP", sélectionnez l'une des possibilités suivantes :

- Toutes les sorties conservent la dernière valeur
- AQ1 à AQ8 prennent des valeurs que vous définissez

Pour "Définir le type de plage des sorties analogiques", sélectionnez l'une des possibilités suivantes :

- 0 mA à 20 mA ou 0 V à 10 V
- 4 mA à 20 mA

Le paramètre ② vous permet de choisir d'activer les entrées facultatives Al3 et Al4 sur les appareils LOGO! 0BA6, 0BA7 et 0BA8 pouvant posséder quatre entrées analogiques. Pour les appareils LOGO! 0BA6, 0BA7 et 0BA8 prenant en charge quatre entrées analogiques, vous pouvez choisir le nombre d'entrées que vous souhaitez utiliser. Vous disposez des possibilités suivantes :

- Activer 0 AI : Pas d'AI disponible pour une utilisation dans votre programme de commande.
- Activer 2 AI : seules les entrées AI1 et AI2 correspondant aux bornes d'entrée I7 et I8 sont disponibles dans le programme de commande.
- Activer 4 AI : les entrées AI1 et AI2 correspondant aux bornes d'entrée I7 et I8 sont disponibles dans le programme de commande. Les entrées AI3 et AI4 correspondant aux bornes d'entrée I1 et I2 sont également disponibles.

Paramètres LOGO!		×					
Paramètres hors ligne Paramè	etres en ligne						
Général							
Type de matériel	comportement des sorties analogiques à l'état STOP						
Paramètres d'E/S	Toutes les sorties conservent la dernière valeur.						
Noms des E/S	Type de plage de valeurs Valeur en mode STOP						
Mot de passe du programme	AQ1 0-20mA / 0-10V V 0.00						
Mise sous tension	A02 0-20m4 / 0-10V						
Texte du message							
Infos complémentaires	AQ3 0-20mA / 0-10V 1 0,00						
Statistiques	AQ4 0-20mA/0-10V 💌 0,00						
Commentaire	AQ5 0-20mA / 0-10V 💌 0,00 🚎						
	AQ6 0-20mA / 0-10V 💌 0,00 🛫						
	AQ7 0-20mA / 0-10V 🔽 0,00 🗮						
	AQ8 0-20mA/0-10V 0.00						
		=					
	Parametrer position Al3 et Al4	-					
	Si 4 Al sont prises en charge sur LOGO!, voulez-vous activer 2 Al ou 4 Al ?						
	Pour garantir la compatibilite avec les appareils plus anciens, activez 2AI.						
	C Activer 0 Al						
	Aucune Al n'est disponible pour votre programme de circuit.						
	Activer 2 Al						
Seules Al1 et Al2 qui correspondent aux bornes d'entrée I7 et I8 peuvent être utilisées dans votre programme de circuit.							
	C Activer 4 Al						
Al1 et Al2 correspondant aux bornes d'entrée I7 et l8 sont disponibles pour une utilisation dans votre programme de circuit. En outre, Al3 et Al4 correspondant aux bornes d'entrée I1 et l2 sont disponibles pour une utilisation.							
	OK Annuler Aide						

Les appareils LOGO! 0BA8 prennent en charge 8 entrées analogiques et 24 entrées TOR.

# 2.8.1.15 Fichier -> Propriétés - Mot de passe du programme

Lorsque vous transférez le programme de commande, LOGO!Soft Comfort transfère également le mot de passe spécifié dans l'onglet **Mot de passe du programme** sur le module LOGO!.

Vous pouvez attribuer un mot de passe pour votre programme de commande ou modifier, voire supprimer le mot de passe existant. Pour attribuer un nouveau mot de passe, vous devez le saisir dans les deux zones de texte **Nouveau mot de passe** et le confirmer avec OK. La longueur du mot de passe ne peut dépasser 10 caractères. Pour modifier un mot de passe, vous devez saisir l'ancien mot de passe dans la zone de texte **Ancien mot de passe** et le nouveau sous **Nouveau mot de passe**, puis confirmer avec OK. Vous pouvez à tout moment supprimer ce mot de passe. Pour cela, vous devez saisir le mot de passe dans la zone de texte **Ancien mot de passe** et laisser les deux zones **Nouveau mot de passe** vides, puis confirmer avec OK.

Le mot de passe protège votre programme de commande sur le module LOGO!. Des programmes de commande peuvent toujours être ouverts et édités dans LOGO!Soft Comfort, que le programme soit protégé ou pas par un mot de passe. Vous avez besoin du mot de passe pour visualiser et modifier un programme de commande protégé par mot de

passe sur le module LOGO! ou pour charger le programme de commande à partir de LOGO! sur l'ordinateur.



La disponibilité des onglets dans la boîte de dialogue "Propriétés" dépend du module LOGO! que vous sélectionnez avec la commande de menu Outils  $\rightarrow$  Choix des appareils.



Cette propriété ne concerne que les éditeurs LOG et CONT.

# 2.8.1.16 Fichier -> Propriétés - Mise sous tension

Lorsque vous transférez le programme de commande, LOGO!Soft Comfort transfère également le contenu de l'écran du module LOGO! sur le module LOGO! après la mise sous tension.

Avec **Contenu de l'écran sur le module LOGO! après mise sous tension**, vous définissez le contenu de l'écran embarqué LOGO! à la mise en route de LOGO!. Vous disposez des possibilités suivantes :

- Afficher la date et l'heure
- Afficher les entrées et les sorties
- Afficher le menu



La disponibilité des onglets dans la boîte de dialogue "Propriétés" dépend du module LOGO! que vous sélectionnez avec la commande de menu Outils → Choix des appareils.



Cette propriété ne concerne que les éditeurs LOG et CONT.

### 2.8.1.17 Fichier -> Propriétés - Infos supplémentaires

Cet onglet vous permet d'entrer des informations sur le programme de commande actuel. La boîte de dialogue inclut des zones de saisie pour les données relatives aux projets et internes à l'entreprise ainsi que la version de votre programme de commande.

Dans la ligne de saisie, vous pouvez charger le logo de votre entreprise au format \*.gif ou \*.jpg. Ceci vous permet de personnaliser davantage vos documents de programme.



Comment identifier la version du programme (Page 385)

### Voir aussi

Fichier -> Imprimer (Page 51)

# 2.8.1.18 Fichier -> Propriétés - Statistiques

Cet onglet indique quand le programme de commande a été créé ainsi que quand et par qui la dernière modification a été apportée.

### 2.8.1.19 Fichier -> Propriétés - Commentaire

Dans cet onglet, vous pouvez entrer des descriptions de programmes ou des notes sur le programme de commande. Si vous imprimez le programme de commande via la commande de menu Fichier → Imprimer (Page 51), vous pouvez indiquer que ce commentaire doit être également imprimé sur une page séparée.

#### 2.8.1.20 Fichier -> Quitter

La commande Quitter ferme LOGO!Soft Comfort

Si vous êtes en train d'éditer un programme ou un projet de commande et que vous ne l'avez pas encore enregistré, LOGO!Soft Comfort vous demande de le faire.

L'interface du mode Diagramme vous permet d'indiquer les programmes de commande à enregistrer. Vous pouvez également quitter LOGO!Soft Comfort sans enregistrer les programmes de commande. Cliquez pour cela sur le bouton **Fermer sans enregistrer**. Dans l'interface du projet réseau, vous pouvez cliquer sur **Oui** pour sauvegarder le projet ou sur **Non** pour quitter sans le sauvegarder.



Comment quitter rapidement LOGO!Soft Comfort, sans enregistrer (Page 386)

# 2.8.2 Menu Edition

Le menu Edition fournit des commandes servant à éditer votre programme de commande. La barre d'outils "Outil" contient quelques commandes de base pour la création et l'édition de programmes de commande.

- Annuler (Page 59)
- Rétablir (Page 59)
- Effacer (Page 59)
- Couper (Page 60)
- Copier (Page 60)
- Coller (Page 60)
- Aligner Aligner verticalement (Page 61)
- Aligner Aligner horizontalement (Page 61)
- Aligner Répartition horizontale de l'espace (Page 61)

- Aligner Répartition verticale de l'espace (Page 62)
- Aligner Aligner automatiquement (Page 62)
- Sélectionner tout (Page 63)
- Aller au bloc (Page 63)
- Sélectionné au premier plan (Page 64)
- Sélectionné en arrière-plan (Page 64)
- Noms des connexions (Page 64)
- Propriétés de bloc (Page 65)
- Propriétés de tous les blocs (Page 65)
- Couper les connexions (Page 124)
- Editer les propriétés UDF (Page 66)

# 2.8.2.1 Edition -> Annuler

# 5

Cette commande vous permet d'annuler les actions précédentes. C'est toujours la dernière action qui est annulée. Une info-bulle (Page 70) affiche les actions qui peuvent être annulées si vous cliquez sur la commande de menu. Vous pouvez annuler jusqu'à 30 actions.

La barre d'outils Standard (Page 34) et la barre d'outils Outil (Page 37) contiennent également une icône pour cette commande de menu.

#### 2.8.2.2 Edition -> Rétablir

# C

Cette commande permet de rétablir la dernière action annulée. Cliquez sur la commande de menu pour afficher l'info-bulle (Page 70) indiquant l'action à rétablir.

La barre d'outils Standard (Page 34) et la barre d'outils Outil (Page 37) contiennent également une icône pour cette commande de menu.

# 2.8.2.3 Edition -> Effacer

# X

Les objets sélectionnés sont supprimés sans être copiés dans le presse-papiers. Vous pouvez restaurer les objets effacés uniquement à l'aide de la fonction **Annuler**.

Si vous voulez supprimer un appareil dans le mode Projet, une fenêtre s'ouvre après la suppression. Dans cette fenêtre, vous pouvez confirmer la suppression avec **Oui** ou l'annuler avec **Non** ou **Annuler**.

Pour cette commande de menu, il existe également une icône dans la barre d'outils "Standard" (Page 34).

#### 2.8.2.4 Edition -> Couper

# Ж

Un ou plusieurs objets sélectionnés, à savoir des blocs/textes/lignes de connexion, sont effacés de l'interface de programmation mais copiés cependant dans le presse-papiers interne.

Pour cette commande de menu, il existe également une icône dans la barre d'outils "Standard" (Page 34).

#### Remarque

Vous ne pouvez pas couper l'appareil dans l'interface du projet réseau.

#### 2.8.2.5 Edition -> Copier

Utilisez cette commande pour copier un ou plusieurs objets sélectionnés, p. ex. des blocs, textes, appareils ou lignes de connexion, dans le presse-papiers.

Pour cette commande de menu, il existe également une icône dans la barre d'outils "Standard" (Page 34).

#### 2.8.2.6 Edition -> Coller

#### Ē

Les objets se trouvant dans le presse-papiers interne sont collés dans l'interface de programmation. LOGO!Soft Comfort répartit les appareils de façon homogène à la droite des appareils existants. LOGO!Soft Comfort insère les objets à l'emplacement du curseur de la souris ou sous les objets que vous avez sélectionnés précédemment.

Pour cette commande de menu, il existe également une icône dans la barre d'outils "Standard" (Page 34).

Le contenu du presse-papiers peut uniquement être collé si les ressources disponibles sont suffisantes. Les blocs occupent un nombre défini de ressources (Page 374) en fonction de leur type. LOGO!Soft Comfort génère un message d'erreur si votre système ne fournit pas assez de ressources.

Vous ne pouvez pas coller des lignes de connexion avec des extrémités ouvertes. Vous pouvez coller des lignes de connexion uniquement si elles relient deux blocs et que vous les avez copiées avec ces blocs dans le presse-papiers.

# 2.8.2.7 Edition -> Aligner

L'alignement permet d'aligner les textes et les blocs suivant différents critères :

- Aligner verticalement (Page 61)
- Aligner horizontalement (Page 61)
- Répartition horizontale de l'espace (Page 61)
- Répartition verticale de l'espace (Page 62)
- Aligner automatiquement (Page 62)

# 2.8.2.8 Edition -> Aligner -> Aligner verticalement

# 

Cette commande aligne l'objet sélectionné verticalement par rapport aux objets avec le numéro de bloc le plus élevé ou par rapport à l'objet que vous avez sélectionné en premier dans le programme de commande.

La barre d'outils "Outil" (Page 37) contient également une icône pour cette commande de menu.

# 2.8.2.9 Edition -> Aligner -> Aligner horizontalement

# 

Cette commande aligne l'objet sélectionné horizontalement par rapport aux objets avec le numéro de bloc le plus élevé ou par rapport à l'objet que vous avez sélectionné en premier dans le programme de commande.

La barre d'outils "Outil" (Page 37) contient également une icône pour cette commande de menu.

# 2.8.2.10 Edition -> Aligner -> Répartition horizontale de l'espace

#### ⊣⊢

Utilisez cette commande afin de définir l'espace horizontal entre les objets que vous sélectionnez. Lorsque vous sélectionnez cette commande, la boîte de dialogue suivante apparaît :

Espacement	X
Distance : 10	
🔲 Utiliser comme modèle	
OK Annu	ler

Vous pouvez choisir une distance comprise entre 10 et 3000 pixels, par incrément de 5 pixels. Vous pouvez également cocher la case "Utiliser par défaut" pour utiliser la distance par défaut.

10	3000
----	------

La barre d'outils "Outil" (Page 37) contient également une icône pour cette commande de menu.

# 2.8.2.11 Edition -> Aligner -> Répartition verticale de l'espace

# ₽

Utilisez cette commande afin de définir l'espace vertical entre les objets que vous sélectionnez.

Espacement					
Distance : 10					
🔲 Utiliser comme modèle					
OK Annuler					

Vous pouvez aussi choisir une distance comprise entre 10 et 3000 pixels, par incrément de 5 pixels. Vous pouvez également cocher la case "Utiliser par défaut" pour utiliser la distance par défaut.

La barre d'outils "Outil" (Page 37) contient également une icône pour cette commande de menu.

# 2.8.2.12 Edition -> Aligner -> Aligner automatiquement

# F

Utilisez cette commande pour un alignement vertical et horizontal automatique des objets sélectionnés. LOGO!Soft Comfort aligne sur une seule ligne commune les blocs légèrement décalés de manière verticale et horizontale. Le bloc le plus haut d'une colonne sert de référence pour l'alignement vertical. Le bloc le plus à gauche d'une ligne sert de référence pour l'alignement horizontal.



La barre d'outils "Outil" contient également une icône pour cette commande de menu.

# 2.8.2.13 Edition -> Sélectionner tout

Vous pouvez utiliser cette commande pour sélectionner tous les objets (blocs, lignes de connexion et textes) se trouvant dans l'interface de programmation.

#### Remarque

Cette fonction n'est pas incluse dans l'interface du projet réseau.

# 2.8.2.14 Edition -> Aller au bloc

Cette commande vous permet d'afficher une liste de tous les blocs utilisés dans un programme de commande. La liste comprend le numéro de bloc, le nom de bloc et le type de bloc. Par défaut, LOGO!Soft Comfort trie les blocs de la liste par type. Vous pouvez également classer les blocs par nom ou numéro. LOGO!Soft Comfort prend en charge la recherche floue de blocs. Vous pouvez entrer une brève description, par exemple \*p?, dans le champ de recherche. LOGO!Soft Comfort fait ensuite la liste de tous les blocs dont les noms contiennent la lettre **p**. "\*" correspond ici à une chaîne et "?" à un caractère.

<sup>L</sup> ℃¶ ⊆	Sélectionner le bloc							
Sé	Sélection de bloc							
	Nom	du bloc :						
	Blocs disponibles							
	RS	B002 [Relais à automaintien]						
	л Ц	B003 [Retard à l'enclenchemer						
	RS	B004 [Relais à automaintien]						

Vous pouvez sélectionner directement un bloc dans la liste pour le sélectionner dans l'interface de programmation.

# 2.8.2.15 Edition -> Sélectionné au premier plan

Lorsque plusieurs objets se trouvent les uns derrière les autres, il est possible de mettre un objet sélectionné au premier plan.

#### 2.8.2.16 Edition -> Sélectionné en arrière-plan

Lorsque plusieurs objets se trouvent les uns derrière les autres, il est possible de mettre un objet sélectionné en arrière-plan.

#### 2.8.2.17 Edition -> Noms des connexions

Cette commande permet de saisir des désignations pour les entrées et les sorties (désignations de connexion). Utilisez la commande de menu Outils → Options → Préférences (Page 123) pour indiquer si les noms des connexions doivent être affichés dans l'interface de programmation. Utilisez la commande de menu Outils → Options → Imprimer (Page 124) pour ouvrir une autre boîte de dialogue, dans laquelle vous pouvez choisir d'imprimer également le nom des connexions se trouvant dans le programme de commande ainsi qu'une liste des connexions.

Après avoir entré les noms des bornes d'entrée et de sortie dans la boîte de dialogue Noms des connexions, vous pouvez cliquer sur le bouton **Exporter** pour sauvegarder les enregistrements de noms sous forme de fichier .CSV. Vous pouvez également cliquer sur le bouton **Importer** pour importer un fichier .CSV contenant les noms des bornes de votre PC vers LOGO!Soft Comfort.



Cette commande de menu est inactive dans l'éditeur UDF.

# 2.8.2.18 Edition -> Propriétés de bloc

Cette commande affiche les propriétés du bloc que vous avez sélectionné dans l'interface de programmation.

🌃 B001 [Retard à l'enclenchement]	×
Paramètres Commentaire	
Paramètre Nom de bloc:	
Retard à l'enclenchement	Secondes (s:1/
Autres	
Rémanence	
Protection activée	
	OK Annuler Aide

La fenêtre de propriétés de bloc est constituée de plusieurs onglets. Chaque bloc comprend un onglet de commentaire, dans lequel vous pouvez, par exemple, entrer des remarques concernant le bloc sélectionné. Pour certains blocs, il existe encore un onglet pour les paramètres, dans lequel vous pouvez décrire les paramètres spécifiques du bloc. Vous configurez les paramètres de simulation de l'entrée depuis l'onglet Simulation.

Vous pouvez également configurer les propriétés des blocs en cliquant sur le bloc souhaité à l'aide du bouton droit de la souris, puis en sélectionnant la commande de menu "Propriétés des blocs" dans le menu contextuel.

# 2.8.2.19 Edition -> Propriétés de tous les blocs

Cette commande ouvre une fenêtre divisée en deux parties. La partie gauche de la fenêtre affiche tous les blocs que votre programme utilise. Lorsque vous cliquez sur l'un de ces blocs, les paramètres de bloc correspondants s'affichent dans la colonne de droite. Vous pouvez alors modifier ces paramètres et activer les paramètres modifiés à l'aide du bouton **Appliquer**.

Si vous avez sélectionné un autre bloc sans toutefois cliquer sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications des paramètres, LOGO!Soft Comfort affiche le bloc modifié en bleu dans la liste de sélection. LOGO!Soft Comfort rejette toutes les modifications lorsque vous cliquez sur le bouton **Annuler**. Le bouton **OK** permet d'appliquer toutes les modifications et de fermer la boîte de dialogue.

Vous pouvez classer tous les blocs disponibles par nom ou par numéro en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite de la zone de liste.

Vous pouvez également y effectuer une recherche floue de blocs. Reportez-vous à Edition - > Aller au bloc (Page 63) pour plus de détails.

Si vous cochez la case "Sélectionner le bloc dans le schéma", LOGO!Soft Comfort met en évidence dans le programme de commande chaque bloc que vous sélectionnez dans la liste.

Fonctions spéciales (Page 222)

Fonctions de base (Page 216)

Constantes et bornes de connexion (Page 199)

Archive de variables (Page 353)

UDF (Page 355)

# 2.8.2.20 Edition -> Editer les propriétés UDF

Cette commande de menu permet de configurer les propriétés d'un bloc UDF (User-Defined Function). Pour plus d'informations sur la configuration des propriétés UDF, reportez-vous à "Configuration des propriétés UDF" dans Edition de l'UDF (Page 358).



Cette commande de menu est disponible uniquement dans l'éditeur UDF.

# 2.8.3 Menu Format

Ce menu fournit des options de mise en forme pour les annotations et les groupes de fonctions. Vous pouvez définir la police, la taille et le style de police ainsi que l'alignement des objets sélectionnés avec les commandes de menu suivantes.

- Polices de caractères (Page 66)
- Retour à la ligne (Page 67)
- Grille de format (Page 67)
- Aligner sur la grille (Page 67)

#### 2.8.3.1 Format -> Police

Vous pouvez utiliser cet outil pour définir la police de caractères, la taille, le style et la couleur du texte. Effectuez les étapes suivantes pour redéfinir le format des textes existants.

- 1. Sélectionnez les objets dont vous voulez redéfinir le format.
- 2. Configurez les attributs de la police de caractères.
- 3. Cliquez sur OK pour appliquer votre configuration.

Si d'autres paramétrages doivent être utilisés de manière standard, le paramétrage souhaité peut être affecté en tant que paramétrage par défaut. LOGO!Soft Comfort affiche ensuite les nouveaux textes avec ces paramètres par défaut.

# 2.8.3.2 Format -> Retour à la ligne

Vous pouvez insérer des commentaires ou éditer des textes personnalisés dans l'interface de programmation à l'aide de l'outil texte (Page 39). Vous pouvez accroître ou réduire la taille d'une figure de texte, par exemple la largeur de la figure en tirant sur les poignées du rectangle. Exemple :

Service water must be available at all times. An emergency																																							
٠CI	٥ľ	ht	r	ol	8	y:	5ŧ	er	n	m	าน	st	t (	:h	а	ng	зe	9-C	è	ſe	r i	to	C	lri	nl	٩İI	ng	ŀ١	M3	эt	er	r.e	su	ıр	рI	у,	·	·	•
Ĵfć	br	e	żx	à	ṁ	р	lė	j, ji	f.	sie	e'n	νÌΙ	C.E	e)	Ŵ	aþ	er	ir	ü	ns	si I	Ó١	Ŵ.	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	
		•	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	•	•	·	•	•	÷	÷	•	•	÷	•	•	•	•	•	•	÷	÷	•		•
			•																																				1

Lorsque vous faites glisser la poignée de la figure ci-dessus pour réduire sa largeur, la figure rétrécit automatiquement pour correspondre à la nouvelle largeur.

•																								
•	·	<b>—</b> 11	÷	·	·	·	•	÷	÷	•	÷	•	÷	÷	•	•	•	•	•				•	1
:	🕆 🕏ervice water must be available 🗖 🖓																							
	<ul> <li>at all times. An emergency</li> </ul>																							
•	Control system must change																							
•	contrar system mast.change																							
•	·	10M	e.	r f	to	n	Iri	nl	kii	n	чE	-htt	at	er	n e	зIJ	n.	nl	ν2	•	•	•	•	1
•	·		÷	•	÷	.~			5	133	J.T	Ŀ,	-11	÷	- 1		P.	N,	X (	•	•	•	•	
•	·	∙f0i	r∙e	ЭX	а	m	рI	е	ŗİ	f٠	S6	en	٧İ	Сe	÷١	W2	ati	er	•	·	·	·	·	•
•	·	·	÷.	ć i	÷.	÷.,	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
•	÷	-ru	113	5. I	U	WV.	•	·	·	÷	·	·	÷	÷	÷	÷	•	•	•	•	•	÷	•	1
•	÷		•	•	•	•	·	•	•	÷			•	•										1
•	·	<b>—</b> -	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	÷	÷	÷	÷	•		÷	
•	÷	• •	•	•	•	•	÷	•	•	÷	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	1

# 2.8.3.3 Format -> Activer la grille

Cet outil vous permet de disposer de manière claire les différents objets de votre programme de commande dans l'interface de programmation. La grille est visible par défaut.

Vous pouvez paramétrer l'intervalle entre les différents points de la grille par pas de 5 points.

Lorsque la fonction "Aligner le bloc sur la grille" est activée, LOGO!Soft Comfort aligne les objets par rapport aux différents points de la grille. Vous pouvez ainsi éviter un décalage horizontal ou vertical de deux objets. Si vous souhaitez aligner avec précision vos objets dans l'interface de programmation, vous devez désactiver la fonction "Aligner sur la grille".

Lorsque la fonction "Aligner la connexion sur la grille" est activée, LOGO!Soft Comfort aligne les lignes de connexion entre les objets par rapport aux différents points de la grille. Si les lignes de connexion de doivent pas s'aligner sur les lignes de la grille de l'interface de programmation, la fonction "Aligner la connexion sur la grille" doit être désactivée.

La case d'option "Visibilité" vous permet de masquer la grille.

Avec la case à cocher "Comme standard", vous enregistrez vos paramètres en tant que standard pour les programmes de commande dans LOGO!Soft Comfort.

#### 2.8.3.4 Format -> Aligner sur la grille

Si vous avez apporté des modifications à l'intervalle de la grille ou que vous avez inséré des objets alors que vous avez désactivé la grille, la position des objets peut être décalée lorsque vous les alignez sur les points de la grille. Utilisez cette commande pour corriger le décalage des objets sélectionnés et pour les réaligner.

# 2.8.4 Menu Affichage

Depuis le menu Affichage, vous pouvez choisir le mode de travail actuel, afficher ou masquer différentes barres d'outils et arborescences en fonction du mode et définir le facteur d'agrandissement pour l'affichage de votre schéma de connexions ou de votre projet réseau. Le menu Affichage contient les commandes suivantes.

- Mode Diagramme (Page 68)
- Mode Projet (Page 68)
- Barres d'outils (Page 69)
- Arborescence
- Marquage de lignes (Page 69)
- Fenêtre d'infos (Page 70)
- Barre d'état (Page 70)
- Info-bulles (Page 70)
- Zoom (Page 70)
- Agrandir (Page 71)
- Réduire (Page 71)

# 2.8.4.1 Affichage -> Mode Diagramme

Cette commande vous permet d'afficher/de masquer l'interface utilisateur du mode Diagramme (Page 32).

L'interface utilisateur par défaut affiche le mode Diagramme et le projet réseau.

La coche située à côté des options "Mode Diagramme" et "Projet réseau" indique votre mode de travail actuel. Vous pouvez masquer l'un des deux modes dans l'interface utilisateur en le désélectionnant.

#### Remarque

Vous ne pouvez pas désélectionner les deux modes. Au moins l'un des deux modes doit être visible comme le mode de travail actuel.

# 2.8.4.2 Affichage -> Projet réseau

Cette commande vous permet d'afficher/de masquer la vue d'ensemble du projet réseau (Page 33).

L'interface utilisateur par défaut affiche le mode Diagramme et le projet réseau.

La coche située à côté des options "Mode Diagramme" et "Projet réseau" indique votre mode de travail actuel. Vous pouvez masquer l'un des deux modes dans l'interface utilisateur en le désélectionnant.

#### Remarque

Vous ne pouvez pas désélectionner les deux modes. Au moins un mode doit être visible comme le mode de travail actuel.

# 2.8.4.3 Affichage -> Barre d'outils

Cette commande vous permet de masquer ou d'afficher la barre d'outils Outil (Page 34).

#### 2.8.4.4 Affichage -> Arborescence

Cette commande vous permet de masquer ou d'afficher les arborescences dans la partie gauche de l'interface :

- L'arborescence des diagrammes (Page 33) et l'arborescence d'instructions (Page 33) dans le mode Diagramme.
- L'arborescence du projet réseau (Page 34) et l'arborescence d'instructions (Page 33) dans le mode Projet.

#### 2.8.4.5 Affichage -> Marquage de lignes

# 0

Cet outil vous permet d'afficher toutes les connexions (=lignes) qui mènent vers un bloc sélectionné ou qui partent de ce bloc.

Si vous sélectionnez une connexion individuelle configurée avec cette fonction, LOGO!Soft Comfort met en évidence par une couleur la connexion sélectionnée.

De même, si vous sélectionnez un bloc configuré avec cette fonction, LOGO!Soft Comfort affiche le cadre du bloc de référence du bloc sélectionné en rouge.

Sous Outils -> Options : préférences (Page 123), vous pouvez choisir d'annoter les connexions ou non. Sous Outils -> Options : couleurs (Page 125), vous pouvez paramétrer les couleurs à utiliser pour afficher les connexions.

# 2.8.4.6 Affichage -> Fenêtre d'infos

Utilisez cette commande de menu pour afficher ou masquer la fenêtre d'infos (Page 30). Vous pouvez également utiliser la touche de fonction (Page 31) [F4]. La fenêtre d'infos se situe en dessous du cadre de l'éditeur LOG, sur le côté droit du cadre de l'arborescence d'instructions.

#### Remarque

Par défaut, LOGO!Soft Comfort masque la fenêtre d'infos. Vous devez utiliser cette commande pour afficher la fenêtre d'infos si nécessaire.

# 2.8.4.7 Affichage -> Barre d'état

Utilisez cette commande de menu pour afficher ou masquer la barre d'état (Page 31).

# 2.8.4.8 Affichage -> Info-bulles

Lorsque vous laissez pendant quelques instants le curseur de la souris sur une icône sans cliquer, LOGO!Soft Comfort affiche la désignation du bouton sous forme d'info-bulle.

Vous pouvez ainsi vous rappeler rapidement de la fonction exécutée par cette icône, sans avoir à utiliser le menu ou l'aide.



# 2.8.4.9 Affichage -> Zoom

LOGO!Soft Comfort offre différentes possibilités d'agrandir ou de réduire la représentation du programme ou du projet de commande. Lorsque vous sélectionnez le zoom, une boîte de dialogue s'affiche, dans laquelle le facteur d'agrandissement peut être, soit sélectionné selon des valeurs fixes, soit paramétré dans la zone correspondante.

Si vous sélectionnez un facteur d'agrandissement non adapté, les icônes risquent d'être représentées de façon floue sur votre moniteur. Par conséquent, vous devez autant que possible avoir recours aux facteurs d'agrandissement proposés. Ce "flou" ne se répercute pas sur l'impression du programme de commande agrandi.



LOGO!Soft Comfort fournit un moyen simple et rapide pour modifier la taille de la fenêtre du programme/projet de commande. (Page 386)

# 2.8.4.10 Affichage -> Agrandir

# Q

LOGO!Soft Comfort définit le facteur d'agrandissement comme pour les incréments définis ci-dessous :

25 (min)  $\rightarrow$  50  $\rightarrow$  75  $\rightarrow$  100 (défaut)  $\rightarrow$  150  $\rightarrow$  200  $\rightarrow$  250  $\rightarrow$  300  $\rightarrow$  400 (max)

Le point de base de l'agrandissement est différent de ce que vous avez sélectionné :

- Si aucun bloc n'est sélectionné, le zoom avant commence à partir de l'angle supérieur gauche.
- Si un bloc est sélectionné, le zoom avant commence à partir du bloc sélectionné.
- Si plusieurs blocs sont sélectionnés, le zoom avant commence à partir d'un point central des blocs sélectionnés.

Pour cette commande de menu, il existe également une icône dans la barre d'outils "Standard" (Page 34).



LOGO!Soft Comfort fournit un moyen simple et rapide pour modifier la taille de la fenêtre de votre éditeur LOG/vue de réseau. (Page 386)

# 2.8.4.11 Affichage -> Réduire

# Q

LOGO!Soft Comfort définit le facteur d'agrandissement selon les incréments définis cidessous :

400 (maxi)  $\rightarrow$  300  $\rightarrow$  250  $\rightarrow$  200  $\rightarrow$  150  $\rightarrow$  100 (défaut)  $\rightarrow$  75  $\rightarrow$  50  $\rightarrow$  25 (mini)

Le zoom arrière commence toujours à partir de l'angle supérieur gauche.

Pour cette commande de menu, il existe également une icône dans la barre d'outils "Standard" (Page 34).



LOGO!Soft Comfort fournit un moyen simple et rapide pour modifier la taille de la fenêtre du programme/projet de commande. (Page 386)

# 2.8.5 Menu Outils

Sous Outils, vous trouverez les commandes de menu suivantes :

- Transférer (Page 72)
- Déterminer LOGO! (Page 91)
- Choix des appareils (Page 91)
- Comparer (Page 91)
- simulation (Page 97)
- Paramètres de simulation (Page 97)

- Raccorder modem (Page 99)
- Couper modem (Page 102)
- Connexions Ethernet (Page 103)
- Paramètre mappage VM (Page 108)
- Options (Page 122)

#### 2.8.5.1 Outils -> Transférer

Vous pouvez transférer des données entre un module LOGO! Base et LOGO!Soft Comfort avec les commandes de menu Transfert.

#### Conditions préalables

Pour transférer des données entre le module LOGO! Base et LOGO!Soft Comfort, vous devez configurer une interface de communication.

Lorsque vous sélectionnez une commande dans ce menu, LOGO!Soft Comfort affiche la boîte de dialogue Interface. Utilisez cette boîte de dialogue pour établir la communication entre le module LOGO! Base et LOGO!Soft Comfort.

% Inte	rface						x
Interfa	ace						_
	Se	connecter via :	Ethernet Câble LOGO!	Intel(F	R) 82579V Gigabit Netw	ork Con 💌	
Cible			Ethernet DNS dynamique		_		
				Test			
	Adr. IP	cible : 192.168	. 0. 7	Cam	et d'adresses		
	L060!	accessible :				ø	
	Nom	Adresse IP	Masque de sous-r	. Passerelle	Adresse MAC	Etat	
		192.168.0.28	255.255.255.0	192.168.0.1	00-0E-8C-92-1C-E1	^	
		192.168.0.7	255.255.255.0	192.168.0.1	00-0E-8C-92-07-E1		
		192.168.0.71	255.255.255.0	192.168.0.1	00-0E-8C-92-47-E1	=	
		192.168.0.54	255.255.255.0	192.168.0.1	00-0E-8C-92-36-E1		
		192.168.0.29	255.255.255.0	0.0.0	00-0E-8C-92-1D-E1		
		192.168.0.31	255.255.255.0	192.168.0.1	00-0E-8C-92-1F-E1		
		192.168.0.26	255.255.255.0	192.168.0.1	00-0E-8C-92-1A-E1		
		192.168.0.201	255.255.255.0	192.168.0.1	00-0E-8C-92-C9-E1	¥	
	,						
					OK Annu	ler Aide	

#### Remarque

Pour le transfert de données, le module LOGO! Base ne doit pas être à l'état RUN ou en mode d'édition.
# Transfert via le câble PC LOGO! (versions 0BA6 et antérieures uniquement)

Pour le transfert de données via le câble PC LOGO!, vous devez choisir manuellement le câble LOGO! comme interface de communication et définir le port COM LOGO! dans la liste déroulante.

" Interfa	ace					×
Interfac	e Se connecter via :	Câble LOGOI Câble LOGOI Ethernet DNS dynamique	COM3			T
4			Test			
				ОК	Annuler	Aide

# Transfert via Ethernet (versions 0BA7 et ultérieures uniquement)

Si vous sélectionnez Ethernet pour la communication, vous pouvez choisir une adresse IP cible depuis la liste des modules LOGO! disponibles ou entrer une adresse IP connue.

Vous pouvez également stocker les informations LOGO! dans le carnet d'adresses au cas ou vous ayez besoin de les utiliser à l'avenir.

Effectuez les étapes ci-dessous afin de détecter automatiquement un module LOGO! Base valide.

MInterfac	e				×	
Interface						
	Se connecter via	Ethernet	▼ Intel(	R) 82579V Gigabit Net	work Con 👻	
		.,				
Cible						
0.010						
					The second second second second second second second second second second second second second second second s	
	_				- 5	
			Teet	-1		
_			rest			
Adr	. IP cible : 192.16	8. 0. 7	Can	net d'adresses		(1)
LO	30! accessible :				S	
N	om Adresse IP	Masque de sous-r	r. Passerelle	Adresse MAC	Etat	
	192.168.0.28	255.255.255.0	192.168.0.1	00-0E-8C-92-1C-E1	<u> </u>	
	192.168.0.7	255.255.255.0	192.168.0.1	00-0E-8C-92-07-E1		
	192.168.0.71	255.255.255.0	192.168.0.1	00-0E-8C-92-47-E1		
	192.168.0.54	255.255.255.0	192.168.0.1	00-0E-8C-92-36-E1		
	192.168.0.29	255.255.255.0	0.0.0	00-0E-8C-92-1D-E1		
	192.168.0.31	255.255.255.0	192.168.0.1	00-0E-8C-92-1F-E1		
	192.168.0.26	255.255.255.0	192.168.0.1	00-0E-8C-92-1A-E1		
	192.168.0.201	255.255.255.0	192.168.0.1	00-0E-8C-92-C9-E1	~	
,						
				OK And	uler Aide	
					HIUC	

- 1. Cliquez sur "①" dans l'écran ci-dessus pour afficher le carnet d'adresses.
- 2. Entrez l'adresse IP par défaut du module LOGO! Base.
- 3. Conservez l'adresse de sous-réseau par défaut "255.255.255.0".
- Entrez l'adresse IP correcte de la passerelle. Assurez-vous d'avoir terminé cette étape si votre module LOGO! Base se trouve oui ou non dans le même réseau LAN (Local Area Network).
- 5. Enregistrez l'objet dans votre carnet d'adresses.

Vous pouvez cliquer sur 🔁 pour obtenir le nouveau module LOGO! Base 0BA8 disponible.

LOGO!Soft Comfort enregistre les modules LOGO! Base scannés dans la liste des modules LOGO! accessibles pour une utilisation ultérieure.

# Transfert via le DNS dynamique (versions 0BA7 et ultérieures uniquement)

Si vous sélectionnez DNS dynamique pour la communication, vous pouvez entrer une adresse URL connue ou cliquer sur la flèche dans la zone de texte de l'URL pour rappeler une adresse URL entrée précédemment :

"M Inte	erface	×
Interf	/ace	_
	Se connecter via : DNS dynamique 💌	
	Câble LOGO! Ethernet	
Cible	DNS dynamique	-
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Test	
	URL: www.siemens-logo.com	
		_
	OK Annuler Aide	

Vous devez configurer votre routeur afin d'accéder au module LOGO! Base via un DNS dynamique. Assurez-vous d'avoir défini les paramètres suivants avant de vous connecter :

- Le module LOGO! Base distant possède un compte DNS dynamique valide pour le routage.
- Le routeur local a ajouté le DNS dynamique du module LOGO! Base distant comme serveur HTTP virtuel.

#### Remarque

Les appareils LOGO! 0BA8 communiquent avec un module LOGO! Base distant avec le protocole TCP via le port privé 8080.

# Test de connexion

Après avoir sélectionné l'interface de connexion voulue, vous pouvez tester la connexion dans la même boîte de dialogue.

Cliquez sur "①" dans l'écran suivant pour vérifier si la connexion est prête.

La ligne de connexion passe de gris à vert et vous pouvez apercevoir une icône cochée audessus de la ligne si la connexion a réussi.

ace						
Se	connecter via :	Ethernet	- Intel	(R) 82579V Gigabit Net	work Con	💌
		·				_
					-	
			Teet	1		·
			1651			_
	<u> </u>		1851			
Adr. IP	cible : 192.168		Car	net d'adresses		_
Adr. IP	cible : 192.168 accessible :	. 0. 7	Car	net d'adresses	í.	3
Adr. IP LOGO	cible : 192.168 accessible : Adresse IP	3. 0. 7 Masque de sous-r	Car Car	net d'adresses	Etat	3
Adr. IP LOGO!	cible : 192.168 l accessible : Adresse IP 192.168.0.28	3. 0. 7 Masque de sous-r 255.255.255.0	Car Passerelle 192.168.0.1	Adresse MAC 00-0E-8C-92-1C-E1	Etat	3
Adr. IP LOGO! Nom	cible : 192.168 accessible : Adresse IP 192.168.0.28 192.168.0.7	3. 0. 7 Masque de sous-r 255.255.255.0 255.255.255.0	Car Passerelle 192.168.0.1 192.168.0.1	Adresse MAC 00-0E-8C-92-1C-E1 00-0E-8C-92-07-E1	Etat	2
Adr. IP LOGO!	cible : 192.168 accessible : Adresse IP 192.168.0.28 192.168.0.7 192.168.0.7	Asque de sous-r 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0	Car Passerelle 192.168.0.1 192.168.0.1	Adresse MAC 00-0E-8C-92-1C-E1 00-0E-8C-92-07-E1 00-0E-8C-92-47-E1	Etat	
Adr. IP LOGO	cible : 192.168 accessible : Adresse IP 192.168.0.28 192.168.0.7 192.168.0.71 192.168.0.54	Masque de sous-r 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0	Car Passerelle 192.168.0.1 192.168.0.1 192.168.0.1	Adresse MAC 00-0E-8C-92-1C-E1 00-0E-8C-92-07-E1 00-0E-8C-92-47-E1 00-0E-8C-92-36-E1	Etat	
Adr. IP LOGO! Nom	cible : 192.168 accessible : Adresse IP 192.168.0.28 192.168.0.7 192.168.0.7 192.168.0.54 192.168.0.29	Masque de sous-r 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0	Car Passerelle 192.168.0.1 192.168.0.1 192.168.0.1 192.168.0.1 0.0.0.0	Adresse MAC 00-0E-8C-92-1C-E1 00-0E-8C-92-07-E1 00-0E-8C-92-47-E1 00-0E-8C-92-36-E1 00-0E-8C-92-1D-E1	Etat	
Adr. IP LOGO! Nom	cible : 192.168 accessible : Adresse IP 192.168.0.28 192.168.0.7 192.168.0.7 192.168.0.54 192.168.0.29 192.168.0.31	Masque de sous-r 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0	Car Passerelle 192.168.0.1 192.168.0.1 192.168.0.1 192.168.0.1 0.0.0.0 192.168.0.1	Adresse MAC 00-0E-8C-92-1C-E1 00-0E-8C-92-1C-E1 00-0E-8C-92-47-E1 00-0E-8C-92-47-E1 00-0E-8C-92-1D-E1 00-0E-8C-92-1F-E1	Etat	
Adr. IP LOGO! Nom	cible : 192.168 accessible : Adresse IP 192.168.0.28 192.168.0.7 192.168.0.7 192.168.0.54 192.168.0.29 192.168.0.31 192.168.0.26	A. 0. 7 Masque de sous-r 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.0 255.255.0	Car Passerelle 192.168.0.1 192.168.0.1 192.168.0.1 192.168.0.1 192.168.0.1 192.168.0.1	Adresses MAC 00-0E-8C-92-1C-E1 00-0E-8C-92-1C-E1 00-0E-8C-92-47-E1 00-0E-8C-92-47-E1 00-0E-8C-92-1D-E1 00-0E-8C-92-1F-E1 00-0E-8C-92-1A-E1	Etat	
Adr. IP LOGO	cible : 192.168 accessible : Adresse IP 192.168.0.28 192.168.0.7 192.168.0.7 192.168.0.54 192.168.0.29 192.168.0.31 192.168.0.26 192.168.0.201	Masque de sous-r 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0	Car Passerelle 192.168.0.1 192.168.0.1 192.168.0.1 192.168.0.1 192.168.0.1 192.168.0.1 192.168.0.1	Adresses MAC 00-0E-8C-92-1C-E1 00-0E-8C-92-1C-E1 00-0E-8C-92-47-E1 00-0E-8C-92-47-E1 00-0E-8C-92-47-E1 00-0E-8C-92-1F-E1 00-0E-8C-92-1A-E1 00-0E-8C-92-1A-E1	Etat	

Vous pouvez également copier vos programmes de commande sur la carte SD dans l'écran ci-dessus.

# Aperçu des commandes de menu

Sous Outils → Transférer, vous trouverez les commandes de menu suivantes :

- Outils → Transférer : PC → LOGO! (Page 77)
- Outils → Transférer : LOGO! → PC (Page 77)
- Outils → Transférer : Démarrer LOGO! (Page 78)
- Outils → Transférer : Arrêter LOGO! (Page 78)
- Outils → Transférer : Synchronisation de l'horloge avec EM (Page 79)
- Outils → Transférer : Afficher la version firmware (Page 79)
- Outils → Transférer : Supprimer programme utilisateur et mot de passe (Page 79)
- Outils → Transférer : Charger archive de variables (Page 79)
- Outils → Transférer : Configurer adresse réseau (Page 80)
- Outils → Transférer : Configurer le mode normal/esclave (Page 80)
- Outils → Transférer : Régler l'heure (Page 81)
- Outils → Transférer : Heure d'été/d'hiver (Page 82)
- Outils → Transférer : Définir écran de mise sous tension LOGO! TD (Page 84)
- Outils → Transférer : Contrôle d'accès (Page 85)
- Outils → Transférer : Compteur d'heures de fonctionnement (Page 87)

- Outils → Transférer : Etat E/S (Page 87)
- Outils → Transférer : Diagnostic (Page 89)
- Outils → Transférer : Filtre IP de serveur dynamique (Page 90)

# 2.8.5.2 Outils -> Transférer -> PC -> LOGO!

LOGO!Soft Comfort a besoin que vous confirmiez l'interface de connexion pour chaque tentative de communication. Voir "Outils -> Transférer (Page 72)" pour des informations complètes.

#### $\blacksquare \rightarrow \text{Outils} \rightarrow \text{Transférer} : PC \rightarrow LOGO!$

Vous pouvez utiliser cette commande de menu pour télécharger un programme de commande créé avec le LOGO!Soft Comfort du PC sur le module LOGO! Base. Vous pouvez également utiliser le bouton dans la barre d'outils Standard (Page 34) à cet effet.

# Préparation

Avant le transfert, la version LOGO! au moins nécessaire pour le programme de commande créé, est déterminée. Le LOGO! modulaire fournit toujours toutes les ressources d'E/S (Page 379) disponibles pour votre programme de commande. Vous êtes libre d'installer un nombre approprié de modules d'extension dans l'appareil de base.

#### Messages d'erreur

LOGO!Soft Comfort interrompt le transfert et affiche un message d'erreur si le module LOGO! Base ne dispose pas d'assez de ressources pour le transfert du programme. Cette boîte de dialogue d'erreur affiche les versions LOGO! inconnues et vous demande si vous voulez continuer ou annuler le téléchargement.

La barre d'état affiche les messages de transfert et la fenêtre d'infos affiche les messages de transfert ainsi que les messages d'erreur détaillés.

#### Récupération de la mise en page (0BA8 uniquement)

Lorsque vous téléchargez un programme de commande (LOG uniquement) sur votre module LOGO! Base, LOGO!Soft Comfort télécharge également la mise en page du programme. LOGO!Soft Comfort lit les informations de mise en page et la récupère automatiquement lorsque vous l'ouvrez à nouveau.

La taille de la mémoire de mise en page dans un LOGO! Base est de 30 Ko. Vous pouvez vérifier la taille de mémoire disponible dans la fenêtre d'infos en déterminant LOGO! (Page 91) avant d'enregistrer un schéma des connexions.

# 2.8.5.3 Outils -> Transférer -> LOGO! -> PC

LOGO!Soft Comfort a besoin que vous confirmiez l'interface de connexion pour chaque tentative de communication. Voir "Outils -> Transférer (Page 72)" pour des informations complètes.

**I** → Outils → Transférer : LOGO! → **PC** 

Vous pouvez utiliser cette commande de menu pour charger un programme de commande créé avec le LOGO!Soft Comfort du PC sur le module LOGO! Base. Vous pouvez également utiliser le bouton fai dans la barre d'outils Standard (Page 34) à cet effet.

# Couper les connexions

Si vous avez activé la case à cocher "Couper les connexions lors de l'importation/du transfert" sous Outils → Options : Couper les connexions (Page 124), LOGO!Soft Comfort coupe les connexions concernées lors du transfert de LOGO! vers le PC comme le définissent les règles dans la boîte de dialogue.

#### Mot de passe

Lorsque vous chargez un programme de commande protégé par mot de passe depuis LOGO! vers le PC, LOGO! Soft Comfort vous demande d'entrer un mot de passe. Si vous entrez un mot de passe incorrect, LOGO!Soft Comfort interrompt le transfert et affiche un message d'erreur.

# 2.8.5.4 Outils -> Transférer -> Démarrer LOGO!

LOGO!Soft Comfort a besoin que vous confirmiez l'interface de connexion pour chaque tentative de communication. Voir "Outils -> Transférer (Page 72)" pour des informations complètes.

#### → Outils → Transférer → Démarrer LOGO!

Lorsque vous cliquez sur cette icône, LOGO!Soft Comfort passe le module LOGO! Base connecté de l'état STOP à l'état RUN.

Une autre solution consiste à cliquer sur le bouton dans la barre d'outils Standard (Page 34).

#### Remarque

Cette fonction est disponible uniquement sur les appareils de la gamme OBA6 et ultérieure.

# 2.8.5.5 Outils -> Transférer -> Arrêter LOGO!

LOGO!Soft Comfort a besoin que vous confirmiez l'interface de connexion pour chaque tentative de communication. Voir "Outils -> Transférer (Page 72)" pour des informations complètes.

#### $\rightarrow$ Outils $\rightarrow$ Transférer $\rightarrow$ **Arrêter LOGO!**

En cliquant sur cette icône, le mode de fonctionnement d'un LOGO! connecté passe de RUN à STOP.

Une autre solution consiste à cliquer sur le bouton dans la barre d'outils Standard (Page 34).

#### Remarque

Cette fonction est disponible uniquement sur les appareils de la gamme OBA6 et ultérieure.

# 2.8.5.6 Outils -> Transférer -> Synchroniser l'horloge avec EM

LOGO!Soft Comfort a besoin que vous confirmiez l'interface de connexion pour chaque tentative de communication. Voir "Outils -> Transférer (Page 72)" pour des informations complètes.

Cette commande vous permet d'activer ou de désactiver la synchronisation de l'horloge dans le module LOGO! Base et dans ses modules d'extension connectés.

A l'aide de cette commande :

- Vous pouvez choisir de synchroniser l'horloge des modules d'extension LOGO! avec celle du module LOGO! Base.
- Vous pouvez également autoriser différents réglages d'horloge sur le module LOGO! Base et dans ses modules d'extension LOGO! connectés.

# 2.8.5.7 Outils -> Transférer -> Afficher la version firmware

LOGO!Soft Comfort a besoin que vous confirmiez l'interface de connexion pour chaque tentative de communication. Voir "Outils -> Transférer (Page 72)" pour des informations complètes.

Cette commande vous permet d'identifier la version de firmware du module LOGO! Base.

# 2.8.5.8 Outils -> Transférer -> Supprimer programme utilisateur et mot de passe

LOGO!Soft Comfort a besoin que vous confirmiez l'interface de connexion pour chaque tentative de communication. Voir "Outils -> Transférer (Page 72)" pour des informations complètes.

Cette commande vous permet d'effacer le programme de commande dans le module LOGO! connecté, ainsi que le mot de passe pour le programme lorsqu'il existe.

Vous devez acquitter un message de confirmation pour vous assurer que vous souhaitez bien effacer le programme de commande et le mot de passe (s'il est configuré) dans le module LOGO!. Après avoir confirmé, LOGO!Soft Comfort effectue la suppression. Si vous ne confirmez pas le message, rien ne sera effacé par LOGO!Soft Comfort. Le programme de commande et le mot de passe (s'il est configuré) restent conservés dans le module LOGO!.

# Remarque

Les appareils LOGO! antérieurs à la version 0BA6 ne prennent pas en charge cette fonction. Si vous sélectionnez cette commande sur un appareil antérieur, LOGO!Soft Comfort affiche un message vous signalant que l'appareil ne prend pas en charge cette fonction.

# 2.8.5.9 Outils -> Transférer -> Charger archive de variables (0BA7 et 0BA8 uniquement)

LOGO!Soft Comfort a besoin que vous confirmiez l'interface de connexion pour chaque tentative de communication. Voir "Outils -> Transférer (Page 72)" pour des informations complètes.

Ce menu vous permet de charger une archive de variables de l'EEPROM sur le PC lorsque le module Base est à l'état RUN.

Vous pouvez charger votre archive de variables, naviguer vers le répertoire voulu et y enregistrer votre document d'archive de variables.

LOGO!Soft Comfort charge le fichier de l'EEPROM et l'enregistre sous forme de fichier .CSV que vous pouvez ouvrir avec Microsoft Excel ou un éditeur de texte.

# 2.8.5.10 Outils -> Transférer -> Configurer adresse réseau (0BA7 et 0BA8 uniquement)

LOGO!Soft Comfort a besoin que vous confirmiez l'interface de connexion pour chaque tentative de communication. Voir "Outils -> Transférer (Page 72)" pour des informations complètes.

Cette commande de menu vous permet de modifier l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut du module LOGO! Base :

Cliquez sur "①" pour implémenter la modification.

# 2.8.5.11 Outils -> Transférer -> Configurer le mode maître/esclave (0BA7 et 0BA8 uniquement)

LOGO!Soft Comfort a besoin que vous confirmiez l'interface de connexion pour chaque tentative de communication. Voir "Outils -> Transférer (Page 72)" pour des informations complètes.

Utilisez cette commande de menu pour commuter le module LOGO! Base entre le mode maître et le mode esclave.

Si vous utilisez le module LOGO! Base connecté en mode esclave, vous devez entrer l'adresse IP de destination du module :

🌃 Paramètres LOGO!	×
Paramètres hors ligne Paramètres en lign	10
Se connecter à LOGOI Afficher la version firmware Affecter une adresse IP Définir l'horloge Mode de fonctionnement Effacer le programme et le mot de passe Écran de mise sous tension TD Compteur d'heures Charger le journal des données Diagnostics Heure d'été/d'hiver Paramètres de contrôle d'accès Filtre IP de serveur dynamique Synchronisation de l'horloge	Mode de fonctionnement
	OK Annuler Aide

# Remarque

LOGO! redémarre automatiquement lorsque vous effectuez les modifications suivantes dans LOGO!Soft Comfort :

- Changement de mode (passage du mode maître au mode esclave ou vice versa)
- Changement vers l'adresse IP maître en mode esclave

# 2.8.5.12 Outils -> Transférer -> Régler l'horloge

LOGO!Soft Comfort a besoin que vous confirmiez l'interface de connexion pour chaque tentative de communication. Voir "Outils -> Transférer (Page 72)" pour des informations complètes.

Cette commande de menu vous permet d'afficher et de définir la date et l'heure des modules LOGO! Base.

# Réglage de l'horloge pour les modules LOGO! Base

LOGO!Soft Comfort vous permet de lire la date et l'heure depuis le PC ou directement depuis le module LOGO! Base :

<sup>10</sup> Paramètres LOGO		×
Paramètres hors ligne Paramètres en lign	e de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constan	
Se connecter à LOGOI		
Afficher la version firmware	Reglage de l'horioge	-
Affecter une adresse IP	Date et heure	
Définir Inorloge	Jour: 12 0 Mois: 4 0 Année: 2000 0 Lire dep PC	
Mode de fonctionnement	Heurer 12 Minute: 0	
Effacer le programme et le mot de passe		
Écran de mise sous tension TD		
Compteur d'heures	Appliquer à LOGO! Appliquer à tous LOGO!	
Charger le journal des données		
Diagnostics		
Heure d'été/d'hiver		
Paramètres de contrôle d'accès		
Filtre IP de serveur dynamique		
Synchronisation de l'horloge		
	OK Annuler Alde	
		_
	3 4	

Cliquez sur "①" pour lire la date et l'heure du PC connecté ou cliquez sur "②" et lisez-les depuis le module LOGO! Base connecté.

Cliquez sur "③" pour enregistrer la date et l'heure affichées sur le module LOGO! Base connecté à LOGO!Soft Comfort.

Cliquez sur "④" pour enregistrer la date et l'heure affichées sur tous les modules LOGO! Base dans le réseau LAN (Local Area Network).

LOGO!Soft Comfort synchronise l'heure et la date dans les modules Base appartenant au même segment de réseau que le PC local.

# Entrée manuelle des valeurs

Vous pouvez entrer les valeurs date/heure en les entrant dans la zone de saisie des chiffres ou en cliquant sur les boutons fléchés HAUT et BAS. Si vous entrez des valeurs incorrectes pour une date, LOGO!Soft Comfort convertit ces valeurs en une date correcte.

# 2.8.5.13 Outils -> Transférer -> Heure d'été/d'hiver

LOGO!Soft Comfort a besoin que vous confirmiez l'interface de connexion pour chaque tentative de communication. Voir "Outils -> Transférer (Page 72)" pour des informations complètes.

Cette commande permet de configurer un passage automatique de l'heure d'été à l'heure d'hiver et inversement pour l'horloge LOGO! :

🎬 Paramètres LOGO!	<u>×</u>
Paramètres hors ligne Paramètres en ligne	
Se connecter à LOGO!	11
Afficher la version firmware	Heure d'ete/d'hiver
Affecter une adresse IP	Activer le changement d'heure
Définir l'horloge	EU 🛁 UK
Mode de fonctionnement	
Effacer le programme et le mot de passe	
Écran de mise sous tension TD	Australie Iasmanie
Compteur d'heures	Nouvelle Zélande Time X Libre
Charger le journal des données	
Diagnostics	Heure d'été
Heure d'été/d'hiver	
Paramètres de contrôle d'accès	
Filtre IP de serveur dynamique	Fin: 5 🖨 🚹 - 5 🖨 🚹
Synchronisation de l'horloge	
	Décalare heraire
	1 ♀ ∐ Minute :
	Appliq.
	OK Annuler Aide

Si vous activé le changement de l'heure d'été/d'hiver, vous pouvez indiquer un changement d'heure spécifique au pays :

- UE : Union Européenne
- UK : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
- US1/US2 : Etats-Unis d'Amérique
- Australie
- Tasmanie
- Nouvelle-Zélande
- Paramétrable au choix : dates et heures personnalisées pour le changement

En cas de sélection "Paramétrable au choix", entrez le mois et le jour du changement. Le début de l'heure d'été commence à 02h00 + le décalage horaire indiqué, la fin de l'heure d'été commence à 03h00 – le décalage horaire indiqué.

Les Etats-Unis d'Amérique ont redéfini les heures du changement de l'heure d'été/d'hiver en 2007. US1 est la convention d'avant 2007 et US2 la convention à partir de 2007. Avec US2, l'heure d'été entre en vigueur le second dimanche de mars à 02h00 et se termine le premier dimanche de novembre à 02h00, conformément au fuseau horaire régional.

#### Remarque

Les appareils LOGO à partir de la gamme 0BA3 prennent en charge le passage de heure d'été/d'hiver.

Les appareils LOGO à partir de la gamme 0BA6 prennent en charge la sélection US2.

# 2.8.5.14 Outils -> Transférer -> Paramétrer vue de démarrage LOGO! TD

LOGO!Soft Comfort a besoin que vous confirmiez l'interface de connexion pour chaque tentative de communication. Voir "Outils -> Transférer (Page 72)" pour des informations complètes.

Cette commande vous permet de configurer un écran de mise sous tension pour le module LOGO! TD/LOGO! TDE issu du jeu de caractères que vous avez sélectionné :



Cliquez sur "①" pour charger l'écran de mise sous tension configuré auparavant et qui est stocké dans la mémoire du module LOGO! Base.

Cliquez sur "②" pour copier l'écran de mise sous tension actuellement configuré dans la mémoire du module LOGO! Base.

Le module LOGO! Base met à jour les modules LOGO! TD/ LOGO! TDE avec l'écran de mise sous tension stocké dans la mémoire.

Sélectionnez un jeu de caractères pour la vue de démarrage, puis utilisez le clavier pour saisir les caractères dans la zone de texte de la fenêtre d'affichage.

Vous pouvez cliquer sur "③" pour retourner à l'écran vide.

L'cran de mise sous tension ne doit contenir que du texte simple.

#### Remarque

Les appareils LOGO! antérieurs à la version 0BA6 ne prennent pas en charge cette fonction. Si vous sélectionnez cette commande sur un appareil antérieur, LOGO!Soft Comfort affiche un message vous signalant que l'appareil ne prend pas en charge cette fonction.

#### Copier-coller du texte

Quand vous saisissez des caractères dans la zone de texte de la fenêtre d'affichage, vous pouvez à tout moment utiliser les raccourcis clavier pour copier (Ctrl+C) et pour coller (Ctrl+V). Vous pouvez copier et coller des caractères d'un document à l'autre sur votre

ordinateur, copier et coller du texte dans un texte de message, dans un nom d'état E/S ou dans la zone de texte de l'cran de mise sous tension de LOGO! TD/LOGO! TDE. LOGO!Soft Comfort vérifie la validité des caractères à copier par rapport au jeu de caractères sélectionné.

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction couper (Ctrl+X) sauf à partir d'un document sur l'ordinateur. LOGO!Soft Comfort ne prend pas en charge la fonction Couper dans le texte de message, dans un nom d'état E/S ou dans les zones de texte de ll'cran de mise sous tension de LOGO! TD.

# 2.8.5.15 Outils -> Transférer -> Contrôle d'accès

LOGO!Soft Comfort a besoin que vous confirmiez l'interface de connexion pour chaque tentative de communication. Voir "Outils -> Transférer (Page 72)" pour des informations complètes.

Utilisez cette commande pour autoriser l'accès et configurer les mots de passe de profils utilisateur lors de différents accès.

Lors de l'établissement de la communication entre le module LOGO! Base et LOGO! TD/LOGO! TDE via Ethernet ou par DNS dynamique, LOGO!Soft Comfort autorise quatre types de méthodes d'accès, y compris :

- Accès via l'application LOGO! pour smartphone
- Accès TD / LOGO! TDE
- Accès HTTP distant
- Accès par le serveur Web

Depuis la boîte de dialogue Contrôle d'accès, faites défiler pour voir tous les types d'accès et les options de configuration.

Une fois que vous avez activé un profil utilisateur, vous pouvez activer et définir son mot de passe.

Si vous appliquez votre modification, LOGO!Soft Comfort commutera l'état de votre module LOGO! Base de STOP à RUN.

#### Remarque

Si vous avez autorisé un type d'accès sans modification de mot de passe, vous pouvez vous connecter avec le mot de passe par défaut "LOGO".

#### Remarque

Mot de passe : protégez l'accès avec un mot de passe fort.

Les mots de passe forts doivent associer des lettres, nombres et caractères spéciaux, ne sont pas des mots du dictionnaire et ne sont pas des noms ou identifiants pouvant être déduits de vos données personnelles. Ne divulguez pas le mot de passe et changez-en fréquemment.

LOGO!Soft Comfort prend en charge toutes les entrées de mot de passe, y compris les lettres, nombres et caractères spéciaux avec jeu de caractères ASCII.

```
Interface utilisateur
```

# Accès via l'application LOGO! pour smartphone

Vous activez ici l'accès au module LOGO! Base et à LOGO! TD/LOGO! TDE depuis l'application LOGO! pour smartphone et modifiez le mot de passe de connexion.

utoris	er l'accès à LOGO! App
F	Autoriser l'accès à LOGO! App
F	🗸 Activer la protection par mot de passe pour les accès à LOGO! App
	Saisir un nouveau mot de passe
	Mot de passe : 👯
	Confirmer le nouveau mot de passe : ****
	Appliq.

# Accès LOGO! TD/LOGO! TDE

Vous activez ici l'accès au module LOGO! Base depuis LOGO! TD/LOGO! TDE et modifiez le mot de passe de connexion.

Comma	ander le fonctionnement à partir du LOGO! TD
ſ	🖉 Autoriser la commande du fonctionnement depuis LOGO! TD
ſ	Activer la protection par de passe pour la commande du fonctionnement
	Saisir un nouveau mot de passe
	Mot de passe : ****
	Confirmer le nouveau mot de passe : ****
	Appliq.

# Accès HTTP distant

Vous activez ici l'accès à distance via des connexions HTTP et modifiez le mot de passe de connexion.

Accès distant
🔽 Autoriser un accès distant
🔽 Activer la protection par mot de passe pour les accès distants
Saisir un nouveau mot de passe
Mot de passe : ****
Confirmer le nouveau mot de passe :
Appliq.

# Accès par le serveur Web

Vous activez ici l'accès par le serveur Web via des connexions au réseau LAN (Local Area Network) et modifiez le mot de passe de connexion.

Acci	ès au serveur web
	☑ Autoriser l'accès au serveur web
	🔽 Autoriser la protection par mot de passe pour les accès au serveur web
	Saisir un nouveau mot de passe
	Mot de passe :
	Confirmer le nouveau mot de passe :
	Appliq.
	- the state

Pour plus d'informations sur le serveur Web, référez-vous à la section Serveur Web du *manuel LOGO!*.

# 2.8.5.16 Outils -> Transférer -> Compteur d'heures de fonctionnement

LOGO!Soft Comfort a besoin que vous confirmiez l'interface de connexion pour chaque tentative de communication. Voir "Outils -> Transférer (Page 72)" pour des informations complètes.

Cette commande permet de lire le compteur d'heures de fonctionnement du module LOGO! connecté.

Voir Compteur d'heures de fonctionnement (Page 261) pour plus d'informations.

Vous pouvez également accéder aux compteurs d'heures de fonctionnement depuis les appareils LOGO!. Vous n'avez pas besoin d'entrer un mot de passe pour lire le compteur d'heures de fonctionnement, même si le programme cible est protégé par un mot de passe.

#### Remarque

Seuls les appareils LOGO! de la gamme 0BA3 et ultérieure prennent en charge cette fonction.

# 2.8.5.17 Outils -> Transférer -> Etat E/S (0BA7 et 0BA8 uniquement)

LOGO!Soft Comfort a besoin que vous confirmiez l'interface de connexion depuis la boîte de dialogue "Interface" pour chaque tentative de communication. Voir "Outils -> Transférer (Page 72)" pour des informations complètes.

Cette commande permet d'afficher et de sauvegarder toutes les informations d'état E/S.

	sentation d	es état	s E/S																
dex	Heure	- 11	12	13	14	15	16	17	18	19	110	- 111	112	113	114	115	116	117	118
	10:37:06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10:37:07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10:37:08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10:37:09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10:37:10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10:37:11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10:37:12	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10:37:13	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	0	U	U	0	0
	10:37:14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	10:37:15	U	U	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	U	U	U	U	0	0
1	10:37:16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	0	0	0	0	0
2	10:37:17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	10:37:18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	0	0	0	0
4	10:37:19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	10:37:20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	10:37:21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	10:37:22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			>
Affic	:hage						-	Propr	iétés .										
$\mathbf{\nabla}$	Entrées				🔽 En	trées a	nε	C	omptag	je des	enreg	istrem	ents :		4	0 🗘 {	}		
	Sorties				I⊽ So	rties a	nal		Fréque	ince di	e mise	à iour	: I		100	021	1	ms	
	Mámontoc				ET Mé	monto											4		
14	Merrientos				I. Me	mento	° (												
V	Bits de regi	stre de	décala	ige	IN He	ure		Fichie	r journ	al									
	Touches cu	rseur			🔽 To	uches	de	h	dodifie	r			S	upprim	er				
								D: V	Al en	Iue\0r	hand I	Projec	ts\LOG	0/F: C	¥8.0.4	5\save		*	
								\Lo	e7 1.e2	. csv									
																		Ŧ	
-																			
-																			
	_														-	_			

# Configuration de l'affichage d'état

Dans l'écran ci-dessus, sous "①", vous pouvez sélectionnez l'E/S à afficher dans la fenêtre d'état.

# Configuration des propriétés de l'affichage d'état

Vous pouvez définir ici le nombre maximum d'enregistrements d'état. Vous pouvez choisir une valeur comprise entre 20 et 100.

Vous pouvez également définir ici l'intervalle entre les mises à jour des états E/S. Vous pouvez choisir une fréquence de mise à jour comprise entre 500 ms et 30000 ms.

# Configuration du fichier journal

Vous pouvez exporter toutes les informations d'état E/S dans un fichier .CSV. Vous pouvez modifier ou effacer le chemin pour l'enregistrement du fichier journal.

Procédez comme suit pour enregistrer les informations d'état E/S dans un fichier .CSV :

- 1. Cliquez sur "②" dans l'écran ci-dessus et indiquez un chemin pour l'enregistrement du fichier journal.
- 2. Vous pouvez également supprimer le fichier journal en cliquant sur "③" dans l'écran cidessus.
- 3. Sauvegardez les informations d'état E/S dans le fichier journal indiqué.

Si vous n'indiquez aucun fichier journal, LOGO!Soft Comfort ferme la fenêtre Présentation des états d'E/S sans sauvegarder les états dans un fichier.

# 2.8.5.18 Outils -> Transférer -> Diagnostic (0BA7 et 0BA8 uniquement)

LOGO!Soft Comfort a besoin que vous confirmiez l'interface de connexion depuis la boîte de dialogue "Interface" pour chaque tentative de communication. Voir "Outils -> Transférer (Page 72)" pour des informations complètes.

La fonction de diagnostic suit les types d'informations d'erreur de base suivants :

- Module LOGO! Base 0BA7 :
  - Erreurs d'accès au réseau
  - Erreurs de bus des modules d'extension
  - Erreurs de lecture/écriture de la carte SD
  - Protection en écriture de la carte SD
- Module LOGO! Base 0BA8 :
  - Erreurs de liaison Ethernet
  - Modification du module d'extension
  - Erreurs de lecture/écriture de la carte SD
  - La carte SD n'existe pas
  - La carte SD est pleine



Vous pouvez utiliser cette commande LOGO!Soft Comfort pour obtenir des informations sur les erreurs.

Vous pouvez effacer des enregistrements d'erreur choisis en cliquant sur "①". Vous pouvez afficher les informations d'erreur les plus récentes sur le module Base connecté en cliquant sur "②".

# 2.8.5.19 Outils -> Transférer -> Filtre IP de serveur dynamique (0BA8 uniquement)

LOGO!Soft Comfort a besoin que vous confirmiez l'interface de connexion pour chaque tentative de communication. Voir "Outils -> Transférer (Page 72)" pour des informations complètes.

Utilisez cette commande de menu pour afficher et configurer la liste de contrôle d'accès (ACL, Access Control List) du module LOGO! Base connecté :

Paramètres LOGO!	<u> </u>	
Paramètres hors ligne Paramètres en lign	e	
Se connecter à LOGO!		
Afficher la version firmware	Filtre IP de serveur dynamique	$\sim$
Affecter une adresse IP	Accepter toutes les demandes de connexion	-(1)
Définir l'horloge	C Accepter la demande de connexion provenant de l'adresse IP spécifique	
Mode de fonctionnement	Adresses IP autorisées :	C
Effacer le programme et le mot de passe		
Écran de mise sous tension TD		
Compteur d'heures		
Charger le journal des données		
Diagnostics		
Heure d'été/d'hiver		
Paramètres de contrôle d'accès		
Filtre IP de serveur dynamique		
Synchronisation de l'horloge		
	Avelle	
	Appliq.	-3
	OK Annuler Aide	

Si vous cochez la case "①", le module LOGO! Base autorise les demandes d'accès de toutes les adresses IP.

Si vous cochez la case "②", LOGO!Soft Comfort fournit une liste d'adresses IP autorisées de huit cases, chacune comportant un champ de saisie d'adresse pour les configurations de filtre IP.

Cliquez sur une case de la liste, entrez l'adresse IP du module LOGO! Base et cliquez sur "③" pour autoriser son accès :

🌃 Paramètres LOGO!	×
Paramètres hors ligne Paramètres en lign	le l
Se connecter à LOGOI Afficher la version firmware Affecter une adresse IP Définir l'horloge Mode de fonctionnement Effacer le programme et le mot de passe Écran de mise sous tension TD Compteur d'heures Charger le journal des données Diagnostics Heure d'été/d'hiver Paramètres de contrôle d'accès Filtre IP: de serveur dynamique Synchronisation de l'horloge	Filtre IP de serveur dynamique C Accepter toutes les demandes de connexion C Accepter la demande de connexion provenant de l'adresse IP spécifique Adresses IP autorisées : V 192.168. 0.12 V 192.168. 0.13 V 192.168.
	Appliq.
	OK Annuler Aide

# 2.8.5.20 Outils -> Déterminer LOGO!

Lorsque vous cliquez sur cette commande de menu, LOGO!Soft Comfort calcule la version minimale de LOGO! nécessaire pour le programme de commande LOGO! créé. LOGO!Soft Comfort affiche le résultat dans la barre d'état (Page 31). La fenêtre d'infos mentionne toutes les versions sur lesquelles vous pouvez télécharger le programme. Vous pouvez également exécuter cette commande de menu à l'aide de la touche de fonction (Page 31) [F2].

# 2.8.5.21 Outils -> Choix des appareils

Pour créer votre programme ou votre projet dans LOGO!Soft Comfort, vous avez deux possibilités :

- Vous pouvez créer d'abord le programme ou le projet, puis déterminer la version LOGO! requise dans la boîte de dialogue Outils → Déterminer LOGO! (Page 91).
- La boîte de dialogue Outils → Choix des appareils de d'abord définir pour quelle version LOGO! vous souhaitez créer votre programme de commande. Vous pouvez également sélectionner l'appareil en double-cliquant sur l'icône LOGO! dans la barre d'état.

Dans le choix des appareils, vous pouvez voir, pour chaque appareil sélectionné, quels blocs et quelles ressources de mémoire sont disponibles.

Si votre programme contient certains blocs avec des fonctions spéciales, la boîte de dialogue Choix des appareils vous propose uniquement les appareils LOGO! que vous pouvez employer dans ces blocs.

Si vous travaillez sur un projet réseau, la boîte de dialogue Choix des appareils vous propose uniquement les appareils LOGO! prenant en charge les connexions Ethernet.

# 2.8.5.22 Outils -> Comparer

Vous pouvez utiliser pour comparer deux programmes de commande.

LOGO!Soft Comfort ne peut pas reconnaître les différences entre les dispositions graphiques des blocs et les commentaires.

# Vue d'ensemble

Vous pouvez utiliser pour comparer deux programmes de commande. Vous pouvez comparer deux programmes de commande tous les deux ouverts dans LOGO!Soft Comfort ou bien combiner un programme de LOGO!Soft Comfort avec l'autre programme de l'appareil LOGO!.

#### Remarque

Vous pouvez uniquement comparer des programmes de commande du même type, c'est-àdire \*.lsc avec \*.lsc, \*.lld avec \*.lld, ou \*.lma avec \*.lma.



La capture d'écran suivante donne un aperçu de la boîte de dialogue de comparaison.

① Sélectionnez les deux programmes de commande à comparer.

- Pour comparer deux diagrammes locaux, vous pouvez fractionner l'éditeur LOG en deux fenêtres et faire glisser les diagrammes dans chaque fenêtre. Voir Fenêtre -> Fractionner en deux fenêtres (Page 126) pour plus d'informations.
- Pour comparer votre diagramme local avec le diagramme dans un module LOGO! Base connecté, LOGO!Soft Comfort a besoin que vous confirmiez l'interface de connexion avant l'établissement de la communication. Voir Outils -> Transférer (Page 72) pour plus d'informations.
- ② Cliquez sur "②" pour lancer la comparaison.
- ③ LOGO!Soft Comfort vous montre ici les différences entre les deux programmes :
  - Nombre de blocs
  - Paramètres de blocs
  - Blocs supplémentaires/manquants
  - Matériel différent
  - Blocs fonctionnels Texte de message différents (à la fois texte et bargraphe)
  - Connexions différentes
  - Lignes de mappage VM des paramètres différentes
  - Connexions Ethernet différentes

# Comparaison de deux programmes de commande via le mappage VM des paramètres

Lorsque vous comparez deux programmes de commande via le mappage VM des paramètres, LOGO!Soft Comfort compare deux lignes et affiche le résultat de la comparaison. LOGO!Soft Comfort affiche uniquement les différences entre les deux premières lignes qui s'avèrent différentes car, dès que deux lignes diffèrent, il arrête la comparaison sans traiter les lignes suivantes.

Configurez les différents paramètres de mappage VM sur les deux programmes de commande. Voir Outils -> Paramètre mappage VM (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 108) pour plus d'informations.

<sup>u</sup> య్ (	Configuration mémoire variable			X
ID	Bloc	Paramètre	Туре	Adresse
1	📅 B001 [Retard à l'enclenchement]	<b>v</b>		2
2		Valeur actuelle 📿		
		Retard à l'enclenchement 🕎		
		Temps restant 📿		
		Retard à l'enclenchement Base de ter		
		OK Annue	<u>؛</u>	Aide
"%"	Configuration mémoire variable		_	×
ID	Bloc	Paramétre	Туре	Adresse
1	B001 [Retard au déclenchement]	-	Į –	1
2		Valeur actuelle 📿		
		Retard au déclenchement 🕎		
		Temps restant 💽		
		Retard au déclenchement Base de ter	1	
		OK Annule	:r	Aide

Après avoir défini l'adresse du module et les connexions Ethernet, vous pouvez commencer la comparaison des deux programmes de commande.

nparer		
화* Schéma des connexions2	💌 avec 🗗 Schéma d	es connexions1   Lancer
'érences Comparer		+ †
Description	Schéma des connexions2	Schéma des connexions1
Adresse du module: Adresse IP	169.254.45.3	169.254.45.2
Connexions Ethernet - Liaison1 Propriétés	di 22.003169.254.45.9	21.005169.254.45.1
Paramètre mappage VM Ligne 1	8001 - Retard à l'enclenchement	8001 - Retard au déclenchement
21 Entrée 1 - Connexion à	8001 [Retard à l'enclenchement]	8001 [Retard au déclenchement]
<mark>}</mark> ≒ ∞ A   # =     + + ⊙ Ø Ø L   @ Q   _  " ■ :	## \\()(#  € ■	A   作当可た+   ぎぎ  らつ  ]   @ @   』 至王
	# #   5) (*   	\   판 릐 팩 바 수   <i>말 말</i>   ♡ (여   ]   @ @   <i>과</i> 포 표
		시   뀨 릐 팩 카 <i>누</i>   <i>밝 밝</i>   ▷ (여   ]   Q, Q,   <u>과</u> 포 표 8001
		\  # =  = = + +   # #   ייס (*     פ פ   # ש ש   פוסטו   פוסטו   פוסטו
kg t₃ 020 A   # = = = = + ≠ ce 65 55 L   @ @   # = = = if. Bio01. Ce 10 Rem = off 05300+f		
Image: Specific system     Image: Speci		A   # = = = + + + + + + + + + + + + + + + +
Image: Second secon		A   # = = = + + + = = = = + → (* +   • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Image: Constraint of the second se		A   # = = = + + + + + + + + + + + + + + + +
<sup>1</sup> → 0 <sup>3</sup> 2         A   # = 1 11 1+ + <sup>1</sup> → 0 <sup>3</sup> A   # = 1 11 1+ + <sup>1</sup> → 0 <sup>3</sup> I   @ Q   I <sup>3</sup> I = 1 <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + <sup>11</sup> → 1 + </td <td></td> <td>A   # = = = + +   # #   → ( →   0 0 0  </td>		A   # = = = + +   # #   → ( →   0 0 0

Résultat : Comme illustré dans l'affichage du résultat ci-après, les noms de paramètres dans la ligne 1 de mappage VM des paramètres des deux programmes de commande sont différents.

# Comparaison de deux programmes de commande avec des connexions Ethernet

Lorsque vous comparez deux programmes de commande avec des connexions Ethernet, LOGO!Soft Comfort compare les configurations de leurs connexions Ethernet, puis affiche le résultat de la comparaison.

Lors de la comparaison des connexions Ethernet, LOGO!Soft Comfort arrête la comparaison dès qu'une différence a été constatée dans le paramétrage d'une connexion.

Définissez les adresses de modules et les connexions Ethernet en suivant les instructions de la section Outils -> Connexions Ethernet (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 103) :

# Interface utilisateur

2.8 Barre de menus

Adresse du module Adresse IP 169,254, 45, 3 Masque de sous-réseau : 255,256,255, 0 Passerelle par défaut 169,254, 45, 5 Connexions Ethernet Connexions Ethernet Configurer les connexions Ethernet Adresse IP 169,254,45, 2 Masque de sous-réseau : 255,255, 0 Passerelle par défaut 169,254, 45, 5 Connexions Ethernet Connexions Ethernet C	Configurer les connexions Ethernet	×
Adresse IP 169.254.45.3 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 Passerelle par défaut 169.254.45.5 Connexions Ethernet Connexions Ethernet (Cenfigurer les connexions Ethernet Adresse IP 169.254.45.2 Masque de sous-réseau : 255.256.05 Passerelle par défaut 169.254.45.5 Connexions Ethernet Connexions Ethernet Connex	Adresse du module	
Masque de sous-réseau : 255.255.0 Passerelle par défaut 169.254.45.5 Connexions Ethernet Connexions Ethernet Commexions Ethernet Commexions Ethernet Adresse du module Adresse du module Adresse lP 169.254.45.2 Masque de sous-réseau : 255.255.0 Passerelle par défaut 169.254.45.5 Connexions Ethernet Connexions Ethernet Connexions Ethernet Connexions Ethernet Connexions Ethernet	Adresse IP 169.254, 45, 3	
Passerelle par défaut 169.254.45.5 Connexions Ethernet Commexions Ethernet Commexications Ethernet Commexications Ethernet Configurer les connexions Ethernet Adresse lP 169.254.45.2 Masque de sous-réseau : 255.255.0 Passerelle par défaut 169.254.45.5 Connexions Ethernet Connexions Ethernet Connexions Ethernet Connexions Ethernet Lision1(Client de 169.254.45.1)	Masque de sous-réseau : 255.255.255.0	
Connexions Ethernet Connexions Ethernet Connexions (Clent de 169,254,45,9) (K Annuler Ade Configurer les connexions Ethernet X Adresse du module Adresse IP 169,254,45, 2 Masque de sous-réseau : 255,265,255, 0 Passerelle par défaut 169,254,45, 5 Connexions Ethernet Connexions Ethernet Connexions Ethernet	Passerelle par défaut 169.254. 45. 5	
Connexions Ethernet Connexions Ethernet Configurer les connexions Ethernet Configurer les connexions Ethernet Configurer les connexions Ethernet Configurer les connexions Ethernet Connex		
Configurer les connexions Ethernet Adresse du module Adresse IP 169.254.45.2 Masque de sous-réseau : 255.255.0 Passerelle par défaut 169.254.45.5 Connexions Ethernet Connexions Ethernet Connexions Ethernet	Connexions Ethernet	
OK     Annuler     Aide         Configurer les connexions Ethernet     X         Adresse du module     Adresse IP         Adresse IP     169.254.45.2         Masque de sous-réseau :     255.256.255.0   Passerelle par défaut 169.254.45.5       Connexions Ethernet         Connexions Ethernet         Image: Connexions Ethernet         Image: Connexions Ethernet	E-Connexions Ethernet	
OK     Annuler     Ade       Configurer les connexions Ethernet     X       Adresse du module     Adresse IP     169.254.45.2       Masque de sous-réseau :     255.255.0       Passerelle par défaut     169.254.45.5       Connexions Ethernet     Connexions Ethernet       Connexions Ethernet     Lision1(Client de 169.254.45.1)	1	
Configurer les connexions Ethernet	OK Annuler Aide	1
Configurer les connexions Ethernet		-
Adresse du module Adresse IP 169.254.45.2 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 Passerelle par défaut 169.254.45.5 Connexions Ethernet Connexions Ethernet Laison1(Client de 169.254.45.1)		
Adresse IP 169.254.45.2 Masque de sous-réseau : 255.255.0 Passerelle par défaut 169.254.45.5 Connexions Ethernet Connexions Ethernet Liaison1(Client de 169.254.45.1)	Configurer les connexions Ethernet	×
Masque de sous-réseau : 255.255.0 Passerelle par défaut 169.254.45.5 Connexions Ethernet Connexions Ethernet Liaisont(Client de 169.254.45.1)	Configurer les connexions Ethernet	×
Passerelle par défaut 169.254.45.5 Connexions Ethernet Connexions Ethernet Uaison1(Client de 169.254.45.1)	Configurer les connexions Ethernet	×
Connexions Ethernet	Configurer les connexions Ethernet	×1
Connexions Ethernet	Configurer les connexions Ethernet	×
Connexions Ethernet	Configurer les connexions Ethernet     P       Adresse du module	×
and the second sec	Configurer les connexions Ethernet 2 Adresse du module Adresse IP 169 254, 45, 2 Masque de sous-réseau : 255 256 255, 0 Passerelle par défaut 169 254, 45, 5 Connexions Ethernet	×.

Comparer les deux diagrammes.



Résultat : Comme illustré dans l'affichage du résultat ci-dessus, les deux programmes de commande comparés ont des configurations d'adresses de modules et d'adresses IP différentes pour deux modules Base qui sont tous deux utilisés en tant que client.

# Edition

Vous pouvez éditer les deux programmes de commande dans les fenêtres de comparaison des diagrammes.

# Matériel différent

Si vous avez configuré des appareils LOGO! différents dans les deux programmes, vous verrez un nombre considérable de messages. Pour éviter ces messages, assurez-vous que les deux appareils sont identiques.

#### Programmes avec des marqueurs internes

Lorsque vous comparez entre eux des programmes de commande contenant des marqueurs internes, LOGO!Soft Comfort signale dans certains cas davantage de différences qu'il n'en existe vraiment.

# 2.8.5.23 Démarrage de la simulation

### Introduction

La simulation des programmes permet de tester un programme et de modifier son paramétrage. Cela permet de s'assurer que le programme dans LOGO!Soft Comfort est opérationnel et optimisé et qu'il est prêt pour le téléchargement.

#### Mode de simulation

Afin de démarrer la simulation, cliquez sur l'icône 🎬 se trouvant dans la barre d'outils "Outil". Vous passez ainsi en mode simulation.

Pour plus d'informations, référez-vous à la section Simulation. (Page 35)

LOGO!Soft Comfort active l'icône en mode simulation. Si vous avez configuré une adresse IP pour votre programme de commande, vous pouvez cliquer sur l'icône hour simuler le programme de commande dans le réseau. Vous pouvez visualiser les valeurs VM (Variable Memory) dans la table de données fournie. Pour quitter le mode simulation, cliquez sur l'icône hou sur une autre icône de la barre d'outils Outil. Si vous cliquez sur une autre icône, vous quittez le mode simulation et vous ouvrez le mode d'outil de l'icône sur laquelle vous avez cliqué, par exemple la sélection ou l'insertion de blocs.

Au démarrage de la simulation, LOGO!Soft Comfort vérifie le programme de commande et affiche les résultats dans la fenêtre d'infos (Page 70).

# 2.8.5.24 Outils -> Paramètres de simulation

Pour paramétrer le comportement d'une entrée, sélectionnez la commande **Outils**  $\rightarrow$  **Paramètres de simulation**.

Seules les entrées que vous avez utilisées dans le programme de commande sont affichées.

	Nom	Туре	Valeur	Réglage automatique	mini	maxi
L	I1	Interrupteur	0	V	0	9 999
L	I2	Interrupteur	0	1	0	9 999
L	I3	Interrupteur	0	V	0	9 999
L	I4	Interrupteur	0	V	0	9 999
L	I5	Interrupteur	0	1	0	9 999
L	I6	Interrupteur 💌	0	<b>V</b>	0	9 999
		Interrupteur Poussoir (contact à ferme Poussoir (contact à ouve Fréquence				

Vous avez le choix entre quatre options pour les entrées TOR :

	Interrupteur
	Poussoir (ouverture)
	Poussoir (fermeture)
	Fréquence
	Vous avez une seule option pour les entrées analogiques :
	Analogique
Colonne "Nom"	
	"I" désigne les entrées TOR (Page 201).
	"Al" désigne les entrées analogiques (Page 205).
Interrupteur	
	Un interrupteur est enclenché dès qu'il est activé pour la première fois et est de nouveau débloqué s'il est de nouveau activé.
Poussoir	
	Un poussoir est uniquement activé tant qu'il est maintenu appuyé. Dès qu'il n'est plus activé, le contact est de nouveau ouvert.
	Vous pouvez définir si un poussoir doit se comporter comme un contact à fermeture ou à ouverture.
Fréquence	
	Vous pouvez prédéfinir ou modifier la fréquence d'une entrée durant la simulation en cours. La fréquence de l'appareil est en Hz. L'entrée de fréquence représente un cas particulier, étant donné qu'elle peut uniquement être utilisée pour la fonction spéciale "Détecteur de seuil".
Analogique	
	La valeur analogique de l'entrée analogique (Page 205) peut être préréglée ou modifiée durant la simulation en cours. L'unité pour la valeur analogique correspond à la valeur de mesure spécifiée. La plage correspond à la plage de mesure indiquée si vous avez sélectionné l'option "Plage de valeurs automatique". La plage de valeurs correspond alors à la plage de mesure de la fonction avec laquelle est reliée l'entrée. L'entrée analogique représente un cas particulier pour les fonctions spéciales analogiques.
	Référez-vous également au paragraphe "Traitement des valeurs analogiques" (Page 298) pour plus d'informations sur les paramètres des blocs analogiques.

# Réglages

Les paramètres de simulation sont également enregistrés lorsque vous enregistrez votre programme de commande. Vous n'avez plus besoin d'entrer de nouveau les paramètres de simulation après la fermeture et la réouverture de votre programme de commande.

Lorsque la simulation est activée, vous pouvez modifier le paramétrage d'une entrée TOR dans la liste des commutateurs d'entrée en cliquant sur l'entrée à l'aide du bouton droit de la souris. Sélectionnez dans la zone de liste déroulante Interrupteur, Poussoir (contact à fermeture), Poussoir (contact à ouverture) ou Fréquence. Validez vos paramétrages par OK.

Lorsque la simulation est activée, vous pouvez également cliquer sur une entrée TOR dans le schéma des connexions à l'aide du bouton droit de la souris et modifier ses propriétés de bloc. Vous pouvez sélectionner le type d'entrée comme décrit ci-dessus dans l'onglet "Simulation" de la boîte de dialogue pour les propriétés de bloc.

Cliquez sur "OK" pour valider vos choix.

# 2.8.5.25 Outils -> Raccorder modem

Vous pouvez créer des connexions réseau entre LOGO!Soft Comfort et les appareils LOGO! pour charger des programmes de commande ou des projets réseau en configurant leurs modems connectés. LOGO!Soft Comfort prend en charge les modems à 11 bits utilisant les commande AT traditionnelles.



Sélectionnez la commande de menu **Outils** → **Raccorder modem** pour configurer des modems connectés à votre PC avec LOGO!Soft Comfort. Le module LOGO! Base sur le site distant est également connecté à un modem et il est prêt pour la connexion réseau. LOGO!Soft Comfort affiche une boîte de dialogue avec des infos sur le modem, celle-ci vous offre une vue d'ensemble sur la configuration.

Vous devez renseigner une série de boîtes de dialogue afin de configurer vos modems. Une fois vos modems configurés et les connexions établies, vous pouvez charger des programmes de commande ou des projets réseau entre LOGO!Soft Comfort et le module LOGO! Base via une liaison téléphonique entre les modems.

Pour raccorder et configurer des modems, procédez comme suit :

- 1. Sélectionner modem (Page 100)
- 2. Sélectionner configuration distante (Page 100)
- 3. Configurer commande pour modem distant (Page 100)
- 4. Configurer modem distant (Page 101)
- 5. Sélectionner configuration locale (Page 101)

- 6. Configurer commande pour modem local (Page 101)
- 7. Configurer numéro de téléphone (Page 102)

Depuis les boîtes de dialogue de configuration du modem, vous pouvez cliquez sur "**Suivant**" ou sur "**Précédent**" pour retourner aux étapes précédentes.

#### Remarque

Cette commande est valable uniquement pour les appareils LOGO! des gammes 0BA6 et ultérieures.

# 2.8.5.26 Outils -> Raccorder modem - Sélectionner modem

La case à cocher de la boîte de dialogue "Sélectionner modem" vous permet de sélectionner si vous souhaitez configurer le modem distant ou le modem local. Le modem distant est raccordé au module LOGO! Base et le modem local à l'ordinateur sur lequel LOGO!Soft Comfort est exécuté.

Si vous avez auparavant configuré le modem distant ou le modem local dans LOGO!Soft Comfort, la boîte de dialogue affiche le nom du modem issu de la configuration dans LOGO!Soft Comfort. Vous pouvez cliquer sur "**Détail**" pour afficher des informations spécifiques à la configuration LOGO!Soft Comfort d'un modem.

Si vous n'avez pas configuré le modem distant dans LOGO!Soft Comfort, vous pouvez ignorer les paramètres affichés. LOGO!Soft Comfort utilise la configuration réelle du modem. Si vous n'avez pas encore configuré le modem distant ou si vous souhaitez modifier la configuration existante, cochez la case "Modem distant".

Pour le modem local, LOGO!Soft Comfort utilise les paramètres que vous pouvez afficher via le bouton "**Détail**". Vous pouvez également cocher la case "Modem local" si vous souhaitez modifier la configuration.

Si vous souhaitez définir ou modifier la configuration des deux modems, cochez les deux cases.

Si vous avez déjà configuré les deux modems, mais que vous deviez paramétrer le numéro de téléphone, ne cochez pas les cases. Si vous cliquez sur le bouton "**Suivant**", la boîte de dialogue Configurer numéro de téléphone (Page 102) est affichée. Sinon, vous procéderez à la configuration des modems sélectionnés en cliquant sur "**Suivant**".

# 2.8.5.27 Outils -> Raccorder modem - Sélectionner configuration décentralisée

La boîte de dialogue "Sélectionner configuration distante" vous permet de sélectionner si vous souhaitez modifier ou supprimer une configuration existante ou si vous souhaitez créer une nouvelle configuration.

Cliquez sur "Suivant" pour poursuivre la configuration du modem.

# 2.8.5.28 Outils -> Raccorder modem - Configurer commande pour modem décentralisé

Vous entrez le nom du modem distant dans la boîte de dialogue "Configurer commande pour modem distant" pour configurer et accéder à un modem distant. Vous pouvez cocher la case

pour reprendre les paramètres par défaut, mais vous pouvez également modifier certaines commandes. Vous pouvez saisir d'autres commandes de modem dans le champ "Supplémentaire". Séparez chaque commande supplémentaire par un espace.

Il s'agit ici de commandes standard. La syntaxe de commande spécifique à votre modem se trouve dans la documentation de l'appareil.

Pour enregistrer la configuration du modem distant, cliquez sur "Enregistrer configuration".

# 2.8.5.29 Outils -> Raccorder modem - Configurer modem décentralisé

La boîte de dialogue"Configurer modem distant" est la dernière boîte de dialogue pour la configuration du modem distant. Vérifiez d'abord le raccordement du modem distant au module LOGO! Base puis procédez comme suit :

- 1. Cochez la case "Terminé".
- 2. Sélectionnez le port de communication à utiliser.
- 3. Cliquez sur "Configurer modem distante".

LOGO!Soft Comfort termine la configuration du modem et affiche un message d'état.

# 2.8.5.30 Outils -> Raccorder modem - Sélectionner configuration locale

La boîte de dialogue "Sélectionner configuration locale" vous permet de sélectionner si vous souhaitez modifier ou supprimer une configuration existante ou si vous souhaitez créer une nouvelle configuration.

Cliquez sur " "Suivant" pour poursuivre la configuration du modem.

# 2.8.5.31 Outils -> Raccorder modem - Configurer commande pour modem local

Vous entrez le nom du modem local dans la boîte de dialogue "Configurer commande pour modem local" pour configurer et accéder à un modem local. Vous pouvez cocher la case pour reprendre les paramètres par défaut, mais vous pouvez également modifier certaines commandes. Vous pouvez saisir d'autres commandes de modem dans le champ "Supplémentaire". Séparez chaque commande supplémentaire par un espace.

Il s'agit ici de commandes standard. La syntaxe de commande spécifique à votre modem se trouve dans la documentation de l'appareil.

Pour enregistrer la configuration du modem local, cliquez sur "Enregistrer configuration".

# 2.8.5.32 Outils -> Raccorder modem - Configurer numéro de téléphone

Cette boîte de dialogue vous permet d'ajouter et de supprimer des numéros de téléphone pour la connexion au modem.

Cliquez sur "**Ajouter**" et entrez un nom, un numéro de téléphone et une description pour une liaison téléphonique. Pour ajouter plusieurs numéros de téléphone, cliquez sur "**Ajouter**" et entrez d'autre numéros de téléphone si nécessaire. Pour supprimer un numéro de téléphone dans la liste, sélectionnez le numéro et cliquez sur "**Supprimer**".

Vous pouvez sélectionner l'un des numéros de téléphone dans cette boîte de dialogue. Pour établir la communication avec le modem via l'une des liaisons téléphoniques, procédez comme suit :

- 1. Assurez-vous que le modem local est raccordé à votre ordinateur et le modem distant à LOGO!. Cochez ensuite la case "Terminé".
- 2. Sélectionnez dans la liste un numéro de téléphone.
- 3. Cliquez sur "Sélectionner".

LOGO!Soft Comfort établit la connexion avec le modem et affiche un message d'état. Si une erreur survient, LOGO!Soft Comfort affiche un message d'erreur. Vérifiez dans ce cas vos connexions et votre configuration. Pour plus d'informations sur votre modem, référez-vous à la documentation de l'appareil.

# 2.8.5.33 Outils -> Couper modem

Cette commande vous permet de couper une connexion au modem existante.

Pour configurer des modems ou pour raccorder des modems configurés, sélectionnez la commande de menu Outils  $\rightarrow$  Raccorder modem (Page 99).

# 2.8.5.34 Outils -> Connexions Ethernet (0BA7 et 0BA8 uniquement)

Cette commande permet de configurer l'adresse de module et d'établir des connexions Ethernet pour le module LOGO! Base.

	Configurer les connexions Ethernet	×
1—	Adresse du module Adresse IP 169.254.45.2 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 Passerelle par défaut 169.254.45.1	
@—	Connexions Ethernet	
	OK Annuler Aide	8

 Vous définissez ici l'adresse IP du module LOGO! Base.
 Vous configurez d'abord l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle du module LOGO! Base avant de créer les connexions Ethernet.

② Vous définissez ici les propriétés Ethernet connectées.

Pour ajouter une connexion client/serveur, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur un élément de connexion pour activer les boutons:

Ajouter une connexion client Ajouter une connexion au serveur

Un module LOGO! Base accepte huit connexions réseau au maximum, ces connexions étant des liaisons de communication S7 TCP/IP vers les appareils suivants :

- Appareils LOGO! supplémentaires
- Automates SIMATIC S7 avec fonctionnalité Ethernet
- au plus un SIMATIC HMI (pupitre opérateur) prenant en charge la communication Ethernet avec des API S7 en réseau

#### Remarque

Pour plus d'informations sur les configurations de communication S7 entre le module LOGO! Base, les automates SIMATIC et IHM, référez-vous aux FAQ à la section Support sur le Site Internet LOGO! (http://www.siemens.com/logo).

Chaque connexion S7 peut être configurée en tant que client ou serveur dans lequel l'IP/TSAP local (Transmission Layer Service Access Point) et l'IP/TSAP distant sont respectivement configurés. Le serveur est la partie source de données dans la communication, il envoie des informations pour répondre aux demandes de l'autre partie - le client.

Pour configurer les connexions client ou serveur de chaque connexion LOGO!, doublecliquez sur la connexion.

# Configuration de connexions client

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la connexion voulue et ajoutez une connexion client.

Double-cliquez sur l'élément de connexion pour configurer la connexion client.



Vous définissez ici les propriétés du client.
 TSAP est le point d'accès au service de la couche transport en communication TCP/IP.
 Le TSAP local du client est automatiquement généré par LOGO!Soft Comfort.

- Vous définissez ici les propriétés du serveur.
   Le TSAP distant est le TSAP du serveur auquel vous voulez vous connecter.
   L'adresse IP distante est l'adresse IP du serveur auquel vous voulez vous connecter.
- ③ Vous définissez ici les propriétés de la connexion du transfert de données. (Lecture : client -- serveur, écriture : client -> server)

Vous pouvez créer un maximum de 32 transferts de données dans une connexion client. Lors de l'opération de lecture, le module Base local lit les données du serveur distant et les stocke ; lors de l'opération d'écriture, le module Base local écrit les données sur le serveur distant. Vous pouvez stocker les données sur le module Base local ou sur le serveur distant en indiquant la colonne correspondante. La longueur maximale des données de transfert est de 212 octets pour chaque transfert de données.

Vous définissez ici à quel intervalle le module LOGO! Base vérifie la connexion.
 Vous pouvez cochez la case et entrer l'intervalle de temps spécifié.

# Configuration du transfert de données

Vous pouvez définir les valeurs suivantes dans la table de transfert de données dans la configuration des connexions client :

1. Cliquez sur le menu déroulant suivant afin de choisir la valeur pour le transfert.



- 2. Entrez une adresse dans le champ Adresse.
- 3. Si vous avez configuré le mappage VM, vous pouvez également cliquer sur ... pour afficher la table de mappage VM comme suit :

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans la table de mappage VM :

- Cliquez sur une colonne pour choisir l'adresse voulue ou cliquez et faites glisser vers le bas et vers le haut pour choisir plusieurs adresses.
- Cliquez sur les champs de mappage pour passer dans la boîte de dialogue Mappage VM des paramètres.
- Cliquez et faites glisser la flèche noire dans le coin inférieur droit pour agrandir ou réduire la table.

Pour plus d'informations sur le mappage VM, référez-vous à la section Outils -> Paramètre mappage VM (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 108).

4. Cliquez sur le menu déroulant vide afin de choisir les directions du transfert de données.



- 5. Entrez l'autre adresse.
- 6. Pour ajouter ou supprimer des lignes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne existante pour activer les boutons.

Ajouter une ligne Supprimer

7. Enregistrez vos modifications.

# Configuration de connexions serveur

Double-cliquez sur l'élément de connexion pour configurer la connexion serveur.

#### Remarque

Si le serveur dans cette connexion est un SIMATIC S7 ou SIMATIC HMI, vous devez configurer la connexion serveur sur l'appareil ajouté.

	Liaison3
1—	Propriétés locales (Serveur) TSAP : 22.00 Connexion au pupitre opérateur (OP) Accepter toutes les demandes de connexion Uniquement cette connexion : 169.254.45.4
2—	Propriétés distantes (Client) TSAP : 23.00
3—	Keep Alive         Active Ia fonction Keep Alive pour cette connexion         Intervalle Keep Alive :       5 💭 Secondes
	OK Annuler Aide

# ① Vous définissez ici les propriétés du serveur.

TSAP : la plage dans le module LOGO! Base va de 20.00 à FF.FF.

Le TSAP local du serveur est automatiquement généré par LOGO!Soft Comfort. Si le pupitre opérateur (SIMATIC HMI) est le client dans cette connexion, cochez la case "Connexion au pupitre opérateur (OP)". LOGO!Soft Comfort modifie alors automatiquement le TSAP en 02.00. Si vous cochez la case "Accepter toutes les demandes de connexion", le serveur répondra aux demandes de tous les clients dans le réseau.

Le serveur peut accepter une demande en provenance d'une seule adresse IP uniquement. Cette adresse est l'adresse IP du client auquel vous voulez vous connecter.

- Vous définissez ici les propriétés du client.
   Le TSAP distant est le TSAP du client auguel vous voulez vous connecter.
- Vous définissez ici à quel intervalle le module LOGO! Base vérifie la connexion.
   Vous pouvez cochez la case et entrer l'intervalle de temps spécifié.

# Restrictions du transfert de données

Le tableau ci-dessous présente les restrictions concernant la plage et l'adresse locale pour les connexions client.

# Demandes de lecture :

Adresse locale		Adresse distante		
Type d'adresse	Plage	Type d'adresse	Plage	
VB	0 à 850	VB	0 à 65535	
		DB.DBB	DB[0 à16000].DBB[0 à 65535]	
		MB	0 à 65535	
		IB	0 à 65535	
		QB	0 à 65535	

### Remarque

Type d'adresse :

- VB : octet de variable
- DB.DBB : octet de bloc de données
- MB : octet de mémento
- IB : octet d'entrée
- QB : octet de sortie

adresse locale + longueur de données -  $1 \le 850$ 

Le tableau ci-dessous présente les restrictions concernant la plage et l'adresse locale pour les connexions client.

# Demandes d'écriture :

Adresse locale		Adresse distante				
Type d'adresse	Plage	Type d'adresse	Plage			
VB	0 à 850	VB	0 à 65535			
MB	0 à 3	DB.DBB	DB[0,16000].DBB[0,65535]			
IB	0 à 2	MB	0 à 65535			
QB	0 à 1	IB	0 à 65535			
		QB	0 à 65535			

## Remarque

Les valeurs doivent suivre la règle : adresse locale + longueur de données -  $1 \le$ valeur max. du type d'adresse locale.

# 2.8.5.35 Outils -> Paramètre mappage VM (0BA7 et 0BA8 uniquement)

### Vue d'ensemble de VM

Le module LOGO! Base utilise VM (Variable Memory, mémoire de variable) en tant qu'interface de communication S7 pour l'échange de données au moyen de la configuration de connexion/transfert de données.

Vous pouvez utiliser LOGO!Soft Comfort avec la commande de menu Connexions Ethernet en suivant les instructions de la section Outils -> Connexions Ethernet (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 103) pour construire la topologie de réseau.

LOGO!Soft Comfort effectue le processus d'échange de données comme suit :

- Le serveur stocke les données requises dans la zone VM indiquée par la connexion et le transfert de données S7. On parlera d'action de "partage" dans le paragraphe suivant.
- L'unité client lit la zone VM du serveur puis actualise la zone VM locale correspondante dans son étape de processus réseau.
- Après l'actualisation locale, le programme de commande dans le client peut utiliser les informations dans la zone VM locale dont le contenu provient du serveur.

#### Type de données et adresse VM

La figure suivante illustre l'utilisation de l'adressage VM et des types de données :

V B 100 Adre Acce Iden	esse d'octet ès à un octet tificateur de zone	V 	W 100 Adre Accè	sse d'octe s à un mo tificateur d	ot		00	Adresse d'oc Accès à un c Identificateu	ctet louble mot r de zone
VB100	MSB 7 VB100	LSB 0				M	SB = c	ctet de poids	fort
VW100	Octet de poids f MSB 15 VB100	ort 8	Octet de poie	ds faible LSB 0	9	L	- 0		
	Octet de poids fort MSB					Octet de poids faible LSB			
VD100	31 VB100	24 2	23 VB101	16 1	<sup>15</sup> VB102	8	7	VB103	0

# Création d'un mappage VM des paramètres

Lorsque vous modifiez une valeur de paramètre dans la zone VM locale, la valeur dans LOGO!Soft Comfort est modifiée de manière correspondante. LOGO!Soft Comfort synchronise ainsi les informations avec la zone VM locale en temps réel.

LOGO!Soft Comfort synchronise les valeurs de paramètres d'un bloc avec la zone VM spécifiée dans chaque cycle LOGO!. Après la synchronisation, le module LOGO! Base peut utiliser la zone VM pour communiquer avec d'autres appareils SIMATIC. Vous pouvez mapper jusqu'à 64 paramètres dans la zone VM pour chaque module LOGO! Base dans la boîte de dialogue Configuration VM. L'écran suivant est un exemple de la boîte de dialogue de configuration du mappage des paramètres VM :
۳щ	onf	iguration mémoire variable			×
ID		Bloc	Paramètre	Туре	Adresse
1	7	B001 [Retard à l'enclenchemen	Current Time 😋	Word	0
2	G	B002 [Retard à l'enclenchement]	On-Delay 📓	Word	2
3	+= A→	B018 [Opération mathématique]	Aq amplified 💽	Word	4
4	+= A→	B018 [Opération mathématique]	V1 🗐	Word	6
5	+= A+	B018 [Opération mathématique]	V2 🗐	Word	8
6	+= A>	B018 [Opération mathématique]	V3 🗐	Word	10
7	+= A→	B018 [Opération mathématique]	V4 📝 💌	Word	12
8			V4 📝 🔼		
			Opérateur 1 📝		
			Opérateur 2 📝		
			Opérateur 3 📝		
			Priorité 1 📝 👘		
			Priorité 2 📝		
			Priorité 3 📝		
			Sortie 0 ou la dernière vale 💌	J	
OK Annuler Aide					

La colonne Bloc énumère les paramètres pour les fonctions spéciales dans le programme actuel. La colonne Paramètre fournit une liste de sélection des paramètres du bloc correspondant. La colonne Type affiche le type de données du paramètre sélectionné. La colonne Adresse est également configurable. Vous pouvez l'utiliser pour identifier l'adresse VM utilisée pour sauvegarder une valeur de paramètre.

L'icône à côté d'un nom d'un paramètre indique la propriété de ce paramètre :

- La valeur du paramètre est une valeur paramétrée qui peut être modifiée.
  - La valeur du paramètre est une valeur réelle qui peut uniquement être lue.
- <u>Q</u> Q

Rien que la valeur du paramètre soit une valeur réelle, vous pouvez teujours

Bien que la valeur du paramètre soit une valeur réelle, vous pouvez toujours la modifier.

Remarque :

Seul le paramètre **Compteur** du compteur/décompteur comporte une telle icône.

La valeur du paramètre est reprise d'une valeur actuelle d'un autre bloc fonctionnel déjà programmé.

L'absence d'icône signifie que la valeur du paramètre est une valeur système et reste en lecture seule.

Dans la fenêtre de mappage VM des paramètres, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- Sélectionner plusieurs lignes d'enregistrement en appuyant sur la touche **Ctrl** ou **Maj** et en cliquant sur l'ID des lignes désirées.
- Insérer une ligne inférieure en appuyant sur la touche Entrée dans la dernière cellule de la ligne désirée

# 2.8 Barre de menus

- Insérer une ligne supérieure en cliquant sur l'ID de la ligne désirée et en appuyant sur la touche **Inser** ou en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la ligne désirée pour ajouter une nouvelle ligne.
- Supprimer une ligne en cliquant sur l'ID de la ligne désirée et en appuyant sur la touche **Supprimer** ou en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la ligne désirée pour supprimer une ligne existante.

Vous ne pouvez pas modifier le type du paramètre et vous devez configurer une adresse unique pour chaque paramètre. L'adresse d'un paramètre doit être comprise entre 0 et 850. Si la valeur que vous saisissez dépasse cette plage, les entrées et sorties seront automatiquement modifiées pour certaines adresses VM.

Le tableau suivant donne la correspondance entre entrées/sorties et adresses VM pour LOGO! 0BA8 :

Type de bloc	Adresse VM (de)	Adresse VM (à)	Plage
1	1024	1031	8 octets
AI	1032	1063	32 octets
Q	1064	1071	8 octets
AQ	1072	1103	32 octets
Μ	1104	1117	14 octets
AM	1118	1245	128 octets
NI	1246	1261	16 octets
NAI	1262	1389	128 octets
NQ	1390	1405	16 octets
NAQ	1406	1469	64 octets

Le tableau suivant donne la correspondance entre entrées/sorties et adresses VM pour LOGO! 0BA7 :

DI	Adresse VM	DQ	Adresse VM
11	V923.0	Q1	V942.0
12	V923.1	Q2	V942.1
13	V923.2	Q3	V942.2
14	V923.3	Q4	V942.3
15	V923.4	Q5	V942.4
16	V923.5	Q6	V942.5
17	V923.6	Q7	V942.6
18	V923.7	Q8	V942.7
19	V924.0	Q9	V943.0
110	V924.1	Q10	V943.1
111	V924.2	Q11	V943.2
112	V924.3	Q12	V943.3
113	V924.4	Q13	V943.4
114	V924.5	Q14	V943.5

115	V924.6	Q15	V943.6	
116	V924.7	Q16	V943.7	
117	V925.0			
118	V925.1			
119	V925.2			
120	V925.3			
121	V925.4			
122	V925.5			
123	V925.6			
124	V925.7			
AI	Adresse VM	AQ	Adresse VM	
Al1	VW926	AQ1	VW944	
AI2	VW928	AQ2	VW946	
AI3	VW930			
AI4	VW932			
AI5	VW934			
Al6	VW936			
AI7	VW938			
AI8	VW940			
AM	Adresse VM	М	Adresse VM	
AM1	VW952	M1	V948.0	
AM2	VW954	M2	V948.1	
AM3	VW956	M3	V948.2	
AM4	VW958	M4	V948.3	
AM5	VW960	M5	V948.4	
AM6	VW962	M6	V948.5	
AM7	VW964	M7	V948.6	
AM8	VW966	M8	V948.7	
AM9	VW968	M9	V949.0	
AM10	VW970	M10	V949.1	
AM11	VW972	M11	V949.2	
AM12	VW974	M12	V949.3	
AM13	VW976	M13	V949.4	
AM14	VW978	M14	V949.5	
AM15	VW980	M15	V949.6	
AM16	VW982	M16	V949.7	
		M17	V950.0	

2.8 Barre de menus

M19	V950.2
M20	V950.3
M21	V950.4
M22	V950.5
M23	V950.6
M24	V950.7
M25	V951.0
M26	V951.1
M27	V951.2

Les adresses VM suivantes sont occupées à des fins spéciales :

Adresse VM	Réservée pour	Plage
984	Tableau de bits de diagnostic	1 octet
985	"Année" de l'horloge temps réel (RTC)	1 octet
986	"Mois" de RTC	1 octet
987	"Jour" de RTC	1 octet
988	"Heure" de RTC	1 octet
989	"Minute" de RTC	1 octet
990	"Seconde" de RTC	1 octet

Le module LOGO! Base peut partager les données suivantes avec S7 via l'adresse VM :

Type de données	Nombre	Type de mémoire
Entrée TOR	24	Octet
Sortie TOR	16	Octet
Mémento numérique	27	Octet
Entrée analogique	8	Mot
Sortie analogique	2	Mot
Mémento analogique	16	Mot
Paramètre valeur	**	**
Valeur actuelle	**	**

La longueur (octet, mot ou double mot) indique le nombre d'octets dans la zone VM requise par le paramètre.

Le module LOGO! Base peut également partager les informations relatives à l'heure et à la date avec les appareils compatibles SIEMENS SIMATIC S7 et les appareils IHM utilisant des adresses VM de 991 à 1002.

LOGO!Soft Comfort relie les paramètres de bloc que vous indiquez dans la boîte de dialogue Configuration VM à une adresse VM.

La zone VM n'est pas totalement disponible pour la configuration. LOGO!Soft Comfort réserve quelques octets de la zone VM. Vous ne pouvez pas indiquer plus de 64 paramètres. Si vous tentez d'indiquer plus de 64 paramètres, LOGO!Soft Comfort affiche un message d'échec.

Après le transfert de données d'un module LOGO!, Base vers LOGO!Soft Comfort, vous pouvez uniquement afficher des valeurs analogiques dans la plage -32768 à 32767 sur LOGO!Soft Comfort. Si une valeur analogique dépasse la plage de valeurs, seule la limite supérieure la plus proche (32767) ou la limite inférieure la plus proche (-32768) peut être affichée.

# Paramétrages

Bloc fonctionnel	Type de données	Lecture/écri ture	Paramétrages dans LOGO!Soft Comfort	Paramétrages dans un appareil partenaire				
Retard à l'enclenchement								
Temps actuel	VW	L						
Retard à l'enclenchement	VW	L/E	Unité : Secondes	Plage de valeurs : 0 à 9999				
			Unité : minutes ou heures	Plage de valeurs : 0 à 5999				
Temps restant	VW	L						
Base de temps du retard à	VB	L/E	10 millisecondes	1				
l'enclenchement			Secondes	2				
			Minutes	3				
Retard au déclenchement		-						
Temps actuel	VW	L						
Retard à l'enclenchement	VW	L/E	Unité : Secondes	Plage de valeurs : 0 à 9999				
			Unité : minutes ou heures	Plage de valeurs : 0 à 5999				
Temps restant	VW	L						
Base de temps du retard à	VB	L/E	10 millisecondes	1				
l'enclenchement			Secondes	2				
			Minutes	3				
Retard à l'enclenchement/au	déclenchement		1					
Temps actuel	VW	L						
Temps d'enclenchement	VW	L/E	Unité : secondes	Plage de valeurs : 0 à 9999				
(TH)			Unité : minutes ou heures	Plage de valeurs : 0 à 5999				
Temps de déclenchement	VW	L/E	Unité : secondes	Plage de valeurs : 0 à 9999				
(TL)			Unité : minutes ou heures	Plage de valeurs : 0 à 5999				
Temps restant du temps d'enclenchement (TH)	VW	L						
Temps restant du temps de déclenchement (TL)	VW	L						
Base de temps du temps	VB	L/E	10 millisecondes	1				
d'enclenchement (TH)			Secondes	2				
			Minutes	3				
Base de temps du temps de	VB	L/E	10 millisecondes	1				

Bloc fonctionnel	Type de données	Lecture/écri ture	Paramétrages dans LOGO!Soft Comfort	Paramétrages dans un appareil partenaire
déclenchement (TL)			Secondes	2
			Minutes	3
Base de temps actuelle	VB	L/E	10 millisecondes	1
			Secondes	2
			Minutes	3
Retard à l'enclenchement mé	morisé			
Temps actuel	VW	L		
Retard à l'enclenchement	VW	L/E	Unité : Secondes	Plage de valeurs : 0 à 9999
			Unité : minutes ou heures	Plage de valeurs : 0 à 5999
Temps restant	VW	L		
Base de temps du retard à l'enclenchement	VB	L/E	10 millisecondes	1
			Secondes	2
			Minutes	3
Relais de passage (sortie d'ir	npulsions)			
Temps actuel	VW	L		
Temps de déclenchement	VW	L/E	Unité : secondes	Plage de valeurs : 0 à 9999
(TL)			Unité : minutes ou heures	Plage de valeurs : 0 à 5999
Temps restant du temps de déclenchement (TL)	VW	L		
Base de temps du temps de	VB	L/E	10 millisecondes	1
déclenchement (TL)			Secondes	2
			Minutes	3
Relais de passage déclenché	é par front			
Temps actuel	VW	L		
Durée d'impulsion (TH)	VW	L/E	Unité : secondes	Plage de valeurs : 0 à 9999
			Unité : minutes ou heures	Plage de valeurs : 0 à 5999
Durée d'interruption	VW	L/E	Unité : secondes	Plage de valeurs : 0 à 9999
d'impulsion (TL)			Unité : minutes ou heures	Plage de valeurs : 0 à 5999
Temps restant de la durée d'impulsion (TH)	VW	L		
Temps restant de la durée d'interruption d'impulsion (TL)	VW	L		
Base de temps de la durée	VB	L/E	10 millisecondes	1
d'impulsion (TH)			Secondes	2
			Minutes	3
Base de temps de la durée	VB	L/E	10 millisecondes	1
d'interruption d'impulsion			Secondes	2
(IL)			Minutes	3
Base de temps actuelle	VB	L	10 millisecondes	1
			Secondes	2

Bloc fonctionnel	Type de données	Lecture/écri ture	Paramétrages dans LOGO!Soft Comfort	Paramétrages dans un appareil partenaire
			Minutes	3
Générateur d'impulsions asyr	nchrone			
Temps actuel	VW	L		
Durée d'impulsion	VW	L/E	Unité : secondes	Plage de valeurs : 0 à 9999
			Unité : minutes ou heures	Plage de valeurs : 0 à 5999
Durée d'interruption	VW	L/E	Unité : secondes	Plage de valeurs : 0 à 9999
d'impulsion			Unité : minutes ou heures	Plage de valeurs : 0 à 5999
Temps restant de l'impulsion	VW	L		
Temps restant de l'interruption d'impulsion	VW	L		
Base de temps de la durée	VB	L/E	10 millisecondes	1
d'impulsion (TH)			Secondes	2
			Minutes	3
Base de temps de la durée	VB	L/E	10 millisecondes	1
d'interruption d'impulsion			Secondes	2
(IL)			Minutes	3
Base de temps actuelle	VB	L	10 millisecondes	1
			Secondes	2
			Minutes	3
Générateur aléatoire				
Temps actuel	VW	L		
Temps d'enclenchement	VW	L/E	Unité : secondes	Plage de valeurs : 0 à 9999
max. (TH)			Unité : minutes ou heures	Plage de valeurs : 0 à 5999
Temps de déclenchement	VW	L/E	Unité : secondes	Plage de valeurs : 0 à 9999
max. (TL)			Unité : minutes ou heures	Plage de valeurs : 0 à 5999
Temps restant du temps d'enclenchement max. (TH)	VW	L		
Temps restant du temps de déclenchement max. (TL)	VW	L		
Base de temps du temps	VB	L/E	10 millisecondes	1
d'enclenchement max. (TH)			Secondes	2
			Minutes	3
Base de temps du temps de	VB	L/E	10 millisecondes	1
déclenchement max. (TL)			Secondes	2
			Minutes	3
Base de temps actuelle	VB	L	10 millisecondes	1
			Secondes	2
			Minutes	3
Interrupteur d'éclairage d'esc	alier			
Temps actuel	VW	L		
Retard au déclenchement	VW	L/E	Unité : secondes	Plage de valeurs : 0 à 9999

Bloc fonctionnel	Type de données	Lecture/écri ture	Paramétrages dans LOGO!Soft Comfort	Paramétrages dans un appareil partenaire
			Unité : minutes ou heures	Plage de valeurs : 0 à 5999
Temps d'avertissement (T!)	VW	L		
Durée d'avertissement (T!L)	VW	L		
Retard au déclenchement restant	VW	L		
Temps d'avertissement (T!) Restant	VW	L		
Durée d'avertissement (T!L) restante	VW	L		
Base de temps du retard au	VB	L/E	10 millisecondes	1
déclenchement			Secondes	2
			Minutes	3
Commutateur confort				
Temps actuel	VW	L		
Temps de retard au	VW	L/E	Unité : secondes	Plage de valeurs : 0 à 9999
déclenchement (T)			Unité : minutes ou heures	Plage de valeurs : 0 à 5999
Eclairage permanent (TL)	VW	L/E	Unité : secondes	Plage de valeurs : 0 à 9999
			Unité : minutes ou heures	Plage de valeurs : 0 à 5999
Temps d'avertissement (T!)	VW	L		
Durée d'avertissement (T!L)	VW	L		
Temps de retard au déclenchement (T) restant	VW	L		
Eclairage permanent (TL) restant	VW	L		
Temps d'avertissement (T!) Restant	VW	L		
Durée d'avertissement (T!L) restante	VW	L		
Base de temps du temps de	VB	L/E	10 millisecondes	1
retard au déclenchement			Secondes	2
(1)			Minutes	3
Base de temps de	VB	L/E	10 millisecondes	1
l'éclairage permanent (TL)			Secondes	2
			Minutes	3
Base de temps actuelle	VB	L	10 millisecondes	1
			Secondes	2
			Minutes	3
Minuterie (lorsqu'une boîte d' API S7 et "*" est affiché sur u	entrée est indispor n module Base)	nible ou qu'une	e fonction est désactivée, "0)	kFF" est affiché sur un HMI ou un
Jour de la semaine 1	VB	L/E	Dimanche	Bit 0
			Lundi	Bit 1
			Mardi	Bit 2
			Mercredi	Bit 3

Bloc fonctionnel	Type de données	Lecture/écri ture	Paramétrages dans LOGO!Soft Comfort	Paramétrages dans un appareil partenaire
			Jeudi	Bit 4
			Vendredi	Bit 5
			Samedi	Bit 6
				Remarque :
				Si le bit correspondant est à 1, le jour est activé.
Temps d'enclenchement 1	VW	L/E	h:m	h:m
Temps de déclenchement 1	VW	L/E	h:m	h:m
Jour de la semaine 2	VB	L/E	Dimanche	Bit 0
			Lundi	Bit 1
			Mardi	Bit 2
			Mercredi	Bit 3
			Jeudi	Bit 4
			Vendredi	Bit 5
			Samedi	Bit 6
				Remarque :
				Si le bit correspondant est à 1, le jour est activé.
Temps d'enclenchement 2	VW	L/E	h:m	h:m
Temps de déclenchement 2	VW	L/E	h:m	h:m
Jour de la semaine 3	VB	L/E	Dimanche	Bit 0
			Lundi	Bit 1
			Mardi	Bit 2
			Mercredi	Bit 3
			Jeudi	Bit 4
			Vendredi	Bit 5
			Samedi	Bit 6
				Remarque :
				Si le bit correspondant est à 1, le jour est activé.
Temps d'enclenchement 3	VW	L/E	h:m	h:m
Temps de déclenchement 3	VW	L/E	h:m	h:m
Impulsion	VB	L/E	Désactivé	0
			On	1
Horloge de programmation a S7 et "-" est affiché sur un me	nnuelle (lorsqu'une odule Base)	boîte d'entrée	est indisponible, "0xFF" es	t affiché sur un HMI ou un API
Moment d'enclenchement	VW	L/E	Mois:Jour	Mois:Jour
Moment de déclenchement	VW	L/E	Mois:Jour	Mois:Jour
Année d'enclenchement	VB	L/E	Année	Année
Année de déclenchement	VB	L/E	Année	Année
Mensuel	VB	L/E	Non	0

Bloc fonctionnel	Type de données	Lecture/écri ture	Paramétrages dans LOGO!Soft Comfort	Paramétrages dans un appareil partenaire
			Oui	1
Annuel	VB	L/E	Non	0
			Oui	1
Impulsion	VB	L/E	Désactivé	0
			On	1
Horloge astronomique				
Longitude	VD	L/E		VBx+0
			W	1
			E	0
			0	VBx+1
			1	VBx+2
			и	VBx+3
Latitude	VD	L/E		VBx+0
			S	1
			Ν	0
			o	VBx+1
			1	VBx+2
			Ш	VBx+3
Fuseau horaire (E+; W-)	VW	L/E		-11 à 12
				Le bit 7 de l'octet de poids faible correspond au signe, ainsi 00000001 10000000 signifie -1.
Heure de lever du soleil	VW	L		h:m
Heure de coucher du soleil	VW	L		h:m
Chronomètre	1	-	1	
Base de temps	VB	L/E	10 millisecondes	0
			Secondes	1
			Minutes	2
			Heures	3
Temps actuel	VD	L		
Temps intermédiaire	VD	L		
Temps fourni	VW	L		
Compteur/décompteur	1		1	
Compteur	VD	L/E		0 à 999999
Seuil d'enclenchement	VD	L/E		0 à 999999
Seuil de déclenchement	VD	L/E		0 à 999999
Valeur initiale	VD	L/E		0 à 999999
Compteur d'heures de fonction	onnement		Γ	
Intervalle de maintenance (MI)	VD	L/E		0 à 599999 (9999H 59M)

Bloc fonctionnel	Type de données	Lecture/écri ture	Paramétrages dans LOGO!Soft Comfort	Paramétrages dans un appareil partenaire
Temps restant (MN)	VD	L		
Temps total (OT)	VD	L		
Détecteur de seuil				
Fréquence	VW	L		
Seuil d'enclenchement	VW	L/E		0 à 9999
Seuil de déclenchement	VW	L/E		0 à 9999
Temps de porte d'accès	VW	L		
Détecteur de seuil analogiqu	е			
On	VW	L/E		-20000 à 20000
Off	VW	L/E		-20000 à 20000
Gain	VW	L		
Décalage	VW	L		
Ax, Amplifié	VW	L		
Détecteur de seuil différentie	l analogique		·	-
On	VW	L/E		-20000 à 20000
Valeur différentielle	VW	L/E		-20000 à 20000
Gain	VW	L		
Décalage	VW	L		
Ax, Amplifié	VW	L		
Off	VW	L		
Comparateur analogique			·	-
On	VW	L/E		-20000 à 20000
Off	VW	L/E		-20000 à 20000
Gain	VW	L		
Décalage	VW	L		
Ax, Amplifié	VW	L		
Ay, Amplifié	VW	L		
Ax (Amplifié)-Ay (Amplifié)	VW	L		
Surveillance de valeurs analo	ogiques			
Gain	VW	L		
Décalage	VW	L		
Aen (valeur de comparaison)	VW	L		
Ax, Amplifié	VW	L		
Valeur différentielle (+)	VW	L/E		0 à 20000
Valeur différentielle (-)	VW	L/E		0 à 20000
Amplificateur analogique				-
Amplificateur analogique : gain	VW	L		-1000 à 1000
Amplificateur analogique : décalage	VW	L		-10000 à 10000

Bloc fonctionnel	Type de données	Lecture/écri ture	Paramétrages dans LOGO!Soft Comfort	Paramétrages dans un appareil partenaire
Amplificateur analogique : Ax, Amplifié	VW	L		
Multiplexeur analogique	·			
AQ Amplifié	VW	L		
V1 (S1=0 ; S2=0)	VW	L/E		-32768 à 32767
V2 (S1=0 ; S2=1)	VW	L/E		-32768 à 32767
V3 (S1=1 ; S2=0)	VW	L/E		-32768 à 32767
V4 (S1=1 ; S2=1)	VW	L/E		-32768 à 32767
PWM	·			
Min.	VW	L/E		-10000 à 20000
Max.	VW	L/E		-10000 à 20000
Gain	VW	L		-1000 à 1000
Décalage	VW	L		-10000 à 10000
Ax, Amplifié (période actuelle)	VW	L		
Т	VW	L/E	Unité : secondes	Plage de valeurs : 0 à 9999
			Unité : minutes ou heures	Plage de valeurs : 0 à 5999
Base de temps durée de	VB	L/E	10 millisecondes	1
période			Secondes	2
			Minutes	3
Opération mathématique	L		I	
AQ Amplifié	VW	L		
V1	VW	L/E		-32768 à 32767
V2	VW	L/E		-32768 à 32767
V3	VW	L/E		-32768 à 32767
V4	VW	L/E		-32768 à 32767
Opérateur 1	VB	L/E		VBx+0
			+	0
			-	1
			*	2
			1	3
Opérateur 2	VB	L/E		VBx+0
			+	0
			+	1
			*	2
			/	3
Opérateur 3	VB	L/E		VBx+0
			+	0
			-	1
			*	2
			1	3
Priorité 1	VB	L/E	L	0

Bloc fonctionnel	Type de données	Lecture/écri ture	Paramétrages dans LOGO!Soft Comfort	Paramétrages dans un appareil partenaire
			М	1
			Н	2
Priorité 2	VB	L/E	L	0
			М	1
			Н	2
Priorité 3	VB	L/E	L	0
			Μ	1
			Н	2
Mode de réinitialisation	VB	L/E	Remise à zéro	0
			Conserver la dernière valeur	1
Rampe analogique				
Gain	VW	L		
Décalage	VW	L		
Niveau actuel	VW	L		
Niveau 1 (L1)	VW	L/E		-10000 à 20000
Niveau 2 (L2)	VW	L/E		-10000 à 20000
Valeur de sortie la plus grande	VW	L		
Décalage Start/Stop	VW	L/E		0 à 20000
Vitesse de changement	VW	L/E		1 à 10000
Régulateur Pl				
Consigne (SP)	VW	L/E		-10000 à 20000
PV, Amplifié	VW	L		
Aq	VW	L		
Кс	VW	L/E		0 à 9999
Temps d'intégration (TI)	VW	L/E	Unité : minutes	0 à 5999
Sens	VB	L/E	+	0
			-	1
Sortie manuelle (Mq)	VW	L/E		0 à 1000
min	VW	L/E		-10000 à 20000
max	VW	L/E		-10000 à 20000
Gain	VW	L		-1000 à 1000
Décalage	VW	L		-10000 à 10000
Filtre analogique				
Paramètre de la boîte de	VB	L/E		3à8
dialogue Nombre			8	3
novenne			16	4
			32	5
			64	6
			128	7

2.8 Barre de menus

Bloc fonctionnel	Type de données	Lecture/écri ture	Paramétrages dans LOGO!Soft Comfort	Paramétrages dans un appareil partenaire
			256	8
Ax	VW	L		
Aq	VW	L		
Max/Min				
Mode	VB	L/E		0, 1, 2 et autre valeur
Ax	VW	L		
Valeur minimum	VW	L		
Valeur maximum	VW	L		
Aq	VW	L		
Lorsque Reset=0, réinitialiser Min/Max	VB	L/E		0 ou 1
Valeur moyenne		·	·	
Temps d'échantillonnage	VW	L/E	Unité : secondes ou minutes	Plage de valeurs : 0 à 59
			Unité : heures	Plage de valeurs : 0 à 23
			Unité : jours	Plage de valeurs : 0 à 365
Nombre d'échantillons	VW	L/E	Unité : secondes	Plage de valeurs : 1 à St*100
			Unité : jours	Plage de valeurs : 1 à 32767
			Unité : heures	Plage de valeurs : 1 à 32767
			Unité : <b>secondes et ≤ 5</b> minutes	Plage de valeurs : 1 à St*6000
			Unité : secondes et ≥ 6 minutes	Plage de valeurs : 1 à 32767
Ax	VW	L		
Aq	VW	L		
Base de temps temps	VB	L/E	Secondes	1
d'échantillonnage			Minutes	2
			Heures	3
			Jours	4

# 2.8.5.36 Outils -> Options

Vous pouvez sélectionner ici les différentes options pour LOGO!Soft Comfort.

- Généralités (Page 123)
- Préférences (Page 123)
- imprimer (Page 124)
- Couper les connexions (Page 124)
- simulation (Page 125)
- couleurs (Page 125)

- UDF (Page 126)
- Séparateur CSV (Page 126)

# 2.8.5.37 Outils -> Options : Généralités

Vous pouvez définir votre éditeur par défaut.

- Editez toujours votre schéma de connexions dans l'éditeur LOG
- Editez toujours votre schéma de connexions dans l'éditeur CONT

Vous pouvez également définir ici la langue de l'interface utilisateur.

- Afficher l'interface utilisateur en allemand
- Afficher l'interface utilisateur en anglais
- Afficher l'interface utilisateur en espagnol
- Afficher l'interface utilisateur en français
- Afficher l'interface utilisateur en italien
- Afficher l'interface utilisateur en chinois

Lorsque vous définissez une nouvelle langue, vous devez quitter LOGO!Soft Comfort et le redémarrer, pour que la modification soit active.

#### Remarque

Modifiez la langue de votre système d'exploitation avant de changer celle pour LOGO!Soft Comfort.

### 2.8.5.38 Outils -> Options : Préférences

Vous pouvez définir ici vos paramètres d'affichage préférés.

- Si les commentaires doivent être affichés
- Si les noms des connexions doivent être affichés
- Si les paramètres d'un bloc doivent être affichés
- Si la réduction du crénelage doit être utilisée dans le schéma
- Si les lignes sélectionnées doivent être annotées
- Si l'interface logicielle et l'environnement de travail doivent être enregistrés
- S'il faut commencer depuis l'onglet Diagramme ou depuis l'onglet Projet

2.8 Barre de menus

### Autres paramétrages :

- Réduction du crénelage : cette option permet de flouter les angles et les arrêtes.
- Si vous activez Affichage > Sélection de lignes (Page 69) avec Annoter les lignes sélectionnées, les légendes sont définies comme dans l'exemple suivant :



B007 > B006/2 signifie que la connexion s'étend du bloc 7 au bloc 6 sur l'entrée (broche) 2. LOGO!Soft Comfort n'annote pas les connexions si le bloc cible vers lequel la connexion est établie se trouve à proximité immédiate.

# 2.8.5.39 Outils -> Options : imprimer

Vous pouvez déterminer ici l'apparence de vos programmes de commande imprimés :

- S'il faut imprimer le commentaire que vous avez entré dans l'onglet Commentaire sous Fichier → Propriétés : Généralités (Page 55)
- S'il faut imprimer les connexions Ethernet que vous avez configurées sous Outils -> Connexions Ethernet (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 103)
- S'il faut imprimer le mappage VM des paramètres que vous avez configuré sous Outils -> Paramètre mappage VM (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 108)
- S'il faut imprimer les noms et paramètres de connecteurs dans un schéma des connexions
- S'il faut imprimer la liste des paramètres de tous les blocs, tous les blocs sélectionnés ou uniquement les fonctions spéciales de temporisation
- S'il faut imprimer la liste des noms de connexions
- S'il faut supprimer une page blanche
- Entrée des facteurs d'agrandissement voulus pour l'impression

### 2.8.5.40 Outils -> Options : couper les connexions

Vous pouvez couper ici les connexions manuellement ou automatiquement à l'aide du Ciseaux/Connecteur (Page 39).

Vous pouvez indiquer quels types de connexions doivent être coupés :

- Connexions lors de l'importation ou du chargement
- Connexions contenues dans un bloc
- Connexions dépassant une longueur paramétrable

Dans le champ Rayon, vous pouvez entrer le rayon directement ou utiliser la barre de défilement.

Une fois ces paramètres validés, LOGO!Soft Comfort coupera les connexions en conséquence.

Si vous avez configuré LOGO!Soft Comfort de sorte à couper les connexions lors de l'importation ou du chargement, le logiciel coupe les connexions en conséquence dans les cas suivants :

- lorsque vous chargez (transférez) un programme de commande de LOGO! dans LOGO!Soft Comfort,
- lorsque vous importez (ouvrez) un programme de commande créé avec LOGO!Soft Standard ou LOGO!Soft Comfort.

# 2.8.5.41 Outils -> Options : simulation

Vous pouvez configurer ici les paramètres de simulation et son état affiché :

- Pour le démarrage d'une simulation :
  - Vous pouvez définir si la simulation démarre automatiquement lors du passage en mode simulation. Sinon, vous devez cliquer sur l'icône représentant une flèche verte
     pour lancer la simulation en mode simulation.
  - Vous pouvez choisir de simuler automatiquement la communication de réseau lorsque l'adresse IP est accessible. Sinon, vous devez cliquer sur l'icône L pour lancer la simulation en réseau.
  - Vous pouvez choisir de réinitialiser les états des entrées et des sorties au démarrage de la simulation.
- Pour l'affichage de l'interface :
  - Vous pouvez également choisir d'activer ou de désactiver l'affichage des états de signaux et des valeurs actuelles durant la simulation. Si vous désactivez l'affichage des états de signaux et des valeurs actuelles durant la simulation, celle-ci sera plus rapide, étant donné que LOGO!Soft Comfort ne doit pas recalculer en permanence ces valeurs.
  - De plus, vous pouvez décider d'afficher une fenêtre de simulation distincte pour les messages de texte dans LOGO! TD/LOGO! TDE. Si l'option est activée, le mode simulation affiche les messages de texte actifs du module LOGO! Base et de LOGO! TD/LOGO! TD dans des fenêtres distinctes.
  - Vous pouvez choisir d'afficher le temps écoulé pour la simulation au format standard 12 heures.

# 2.8.5.42 Outils -> Options : couleurs

Vous pouvez définir ici les éléments suivants des paramètres de couleur :

- la couleur de la surface de travail,
- la couleur des lignes de signaux qui indiquent un "1" ou un "0" durant la simulation,
- le paramétrage de couleur pour le cadre de bloc UDF dans un programme de commande,
- des couleurs différentes pour chacune des quatre entrées de bloc max. possibles et pour la sortie du bloc.
- la couleur d'arrière-plan des blocs fonctionnels.

2.8 Barre de menus

- la couleur d'arrière-plan des mémentos spéciaux.
- la couleur des lignes de boîtes de paramètres reliant les boîtes de paramètres les unes aux autres.

Vous pouvez restaurer la couleur dans le champ choisi en sélectionnant différents panneaux de couleurs des échantillons, HSV, HSL, RJB, CMYK et standard.

La zone d'aperçu affiche la couleur que vous avez sélectionnée.

# 2.8.5.43 Outils -> Options : UDF (0BA7 et 0BA8 uniquement)

Cette commande permet de configurer la bibliothèque UDF.

Une bibliothèque UDF peut contenir deux types d'éléments : un fichier UDF unique (.lma) et un dossier avec plusieurs fichiers UDF.

Vous pouvez ajouter ou supprimer des fichiers ou dossiers UDF dans la boîte de dialogue.

Les UDF ajoutés à la bibliothèque d'UDF apparaissent immédiatement dans l'arborescence des blocs et sont prêts à être utilisés dans le programme de commande.

### 2.8.5.44 Outils -> Options : Séparateur CSV

Utilisez cette commande pour séparer les éléments par des virgules ou des points-virgules dans le fichier journal au format CSV

### 2.8.6 Menu Fenêtre

Dans le menu Fenêtre, vous pouvez disposer à l'écran les fenêtres qui contiennent vos programmes de commande. Vous pouvez dupliquer des programmes de commande existants et fractionner les fenêtres pour les programmes de commande volumineux pour un aperçu plus clair. Vous disposez des possibilités suivantes :

- Défractionnement (Page 126)
- Fractionner en deux fenêtres (Page 126)
- Fractionner en trois fenêtres (Page 127)
- Liste de sélection (Page 127)

# 2.8.6.1 Fenêtre -> Défractionnement

Si vous avez divisé une fois ou plusieurs fois la fenêtre qui contient votre programme de commande, vous pouvez de nouveau annuler les fractionnements.

### 2.8.6.2 Fenêtre -> Fractionner en deux fenêtres

LOGO!Soft Comfort vous permet de fractionner en deux fenêtres la fenêtre de l'éditeur LOG.

Vous pouvez déplacer un diagramme dans l'autre fenêtre afin d'afficher deux zones différentes de ce diagramme. Vous pouvez ensuite utiliser la barre de défilement pour afficher ou modifiés les éléments non affichés dans l'une des deux fenêtres.

Vous pouvez également copier un diagramme dans l'autre fenêtre afin de comparer deux programmes de commande ou de modifier le diagramme collé.

Bien évidemment, votre programme de commande n'est pas fractionné et est conservé en tant qu'ensemble. Les modifications s'appliquent au programme de commande complet, étant donné que seule la fenêtre est fractionnée et non pas le programme de commande.

Dans le mode Projet, à chaque fois que vous ajoutez un module LOGO! Base dans la vue de réseau, LOGO!Soft Comfort crée simultanément un programme correspondant dans le cadre de l'éditeur LOG. Vous pouvez éditer une fenêtre à la fois. Déplacez votre souris dans le cadre de la fenêtre voulue et cliquez dans cette fenêtre avec le bouton gauche de la souris pour la mettre en évidence avant d'effectuer des opérations. Vous pouvez également cliquer sur l'appareil dans la vue de réseau lorsque vous travaillez dans le mode Projet.

### Remarque

### Programmation bilatérale

LOGO!Soft Comfort prend en charge la programmation réseau entre deux fenêtres fractionnées. Pour plus d'informations sur la programmation parallèle ou programmation bilatérale, voir Programmation parallèle (Page 159).

### Remarque

Si vous fermez accidentellement un diagramme dans le mode Projet, vous pouvez doublecliquer sur l'appareil dans le cadre de la vue de réseau pour le réafficher.

### 2.8.6.3 Fenêtre -> Fractionner en trois fenêtres

LOGO!Soft Comfort prend également en charge le fractionnement en trois fenêtres de la fenêtre de l'éditeur LOG.

Les objets à noter sont les mêmes que pour Fenêtre -> Fractionner en deux fenêtres (Page 126), référez-vous à cette section pour plus d'informations.

### 2.8.6.4 Fenêtre -> Liste de sélection

Toutes les fenêtres qui sont ouvertes dans l'interface de programmation sont affichées dans la liste de sélection figurant au bas du menu Fenêtre. Cette liste de sélection vous permet de passer rapidement d'une fenêtre à une autre.

# 2.8.7 Menu Aide

Ici, vous obtenez de l'aide et des informations sur LOGO!Soft Comfort.

- Sommaire (Page 128)
- aide contextuelle (Page 129)
- Centre de mise à jour (Page 129)
- A propos de (Page 130)

2.8 Barre de menus

# 2.8.7.1 Aide -> Contenu

### Aide en ligne

L'aide en ligne vous permet d'obtenir de façon rapide et fiable une aide sur le paramétrage des programmes et du réseau, les outils et la création de programmes de commande et de projets réseau avec LOGO!Soft Comfort.

# Rubriques de l'aide en ligne

Le chapitre Interface utilisateur (Page 46) présente en détails l'interface utilisateur avec les barres d'outils ainsi que les menus de LOGO!Soft Comfort.

Le chapitre Didacticiel (Page 131) vous permet de vous familiariser rapidement et simplement avec l'utilisation de base de LOGO!Soft Comfort, sa création de programmes de commande et ses nouvelles fonctions de mise en réseau des projets.

A la fin de ce chapitre, vous trouverez un Exemple de travail (Page 175) détaillé indiquant toutes les étapes nécessaires à la création d'un programme de commande et d'un projet réseau.

Le chapitre Exemples d'applications (Page 189) vous présente brièvement quelques applications possibles de LOGO!.

Le chapitre Références (Page 199) contient les sous-chapitres suivants :

- Les sous-chapitres Constantes et bornes de connexion (Page 199), Fonctions de base (uniquement éditeur LOG) (Page 216) et Fonctions spéciales (Page 222) vous permettent d'obtenir des informations sur les différents éléments d'un programme de commande.
- Dans le sous-chapitre Programmes de commande (Page 370), vous obtenez des informations sur l'espace mémoire requis et les valeurs limites du programme de commande de LOGO!, ainsi que d'autres informations sur les blocs.
- Le sous-chapitre Projets réseau (Page 382) fournit une vue d'ensemble du projet réseau.
- Le sous-chapitre Profil d'archive de variables (Page 353) fournit des informations sur l'archive de variables.
- Le sous-chapitre UDF (Page 355) fournit des informations sur le bloc UDF (User Defined Function).

Le chapitre Conseils et astuces (Page 383) comprend des informations qui vont vous faciliter l'utilisation quotidienne de LOGO!Soft Comfort.

L'aide en ligne vous propose également un **index** et la possibilité de rechercher des termes et des mots-clés dans les fichiers d'aide au moyen de la fonction **Recherche en texte intégral**.

### Aide sur les blocs

Lorsque vous double-cliquez sur un bloc dans le programme de commande, une fenêtre avec des paramètres et des réglages pour le bloc s'ouvre. Lorsque vous cliquez dans cette fenêtre sur le bouton Aide, vous obtenez une aide pour ce bloc dans une fenêtre à part. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le bloc dans le programme de commande et choisir la commande **Aide** dans le menu contextuel.

### 2.8.7.2 Aide -> Qu'est-ce que c'est ?

### Aide Qu'est-ce que c'est?

Pour afficher l'aide sur un objet, il vous suffit de cliquer d'abord sur le bouton Qu'est-ce que c'est ? (voir ci-dessus), puis sur l'objet souhaité.

Résultat : une fenêtre s'ouvre avec des informations sur l'objet sélectionné.

Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur les objets dans l'interface de programmation et sélectionner **Aide** dans le menu contextuel pour afficher une rubrique d'aide correspondante.

Pour cette commande de menu, il existe également une icône dans la barre d'outils "Standard" (Page 34).

# 2.8.7.3 Aide -> Centre de mise à jour

### Centre de mise à jour

Le centre de mise à jour vous permet d'installer des langues supplémentaires, des extensions de programme, des Service Pack et des nouvelles versions de votre LOGO!Soft Comfort.

### Mise à jour et mise à niveau

Lorsque vous actualisez le logiciel sur la même version principale, il s'agit d'une mise à jour. Exemple : vous pouvez mettre à jour LOGO!Soft Comfort de la version 4.0 sur la version 4.1. La mise à jour ne peut se faire que par Internet.

Lorsque vous actualisez le logiciel sur une version principale supérieure, il s'agit d'une mise à niveau. Exemple : vous pouvez mettre à niveau LOGO!Soft Comfort de la version 6.1 sur la version 7.0. La mise à niveau est accessible via le centre de mise à jour ou sur un DVD-ROM. 2.8 Barre de menus

# Comment utiliser le centre de mise à jour

Pour réaliser une mise à jour/mise à niveau, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez la mise à jour/à niveau de LOGO!Soft Comfort via Internet ou via votre système de fichiers local (DVD-ROM, disquette ou disque dur).
- Lorsque vous mettez à jour/à niveau LOGO!Soft Comfort via votre système de fichiers local, vous devez indiquer le dossier dans lequel vous enregistrez les mises à niveau/mises à jour.
   Lorsque vous mettez à jour/à niveau LOGO!Soft Comfort via Internet, l'adresse Internet correcte est déjà paramétrée dans les paramètres de la mise à jour Internet. Si vous n'êtes pas connecté directement à Internet, vous devez le cas échéant utiliser un serveur Proxy. A cet effet, veuillez consulter votre administrateur système. Ensuite, le système établit une connexion Internet.
- Toutes les mises à jour/mises à niveau disponibles pour la version de votre logiciel s'affichent. Sélectionnez les mises à jour/mises à niveau souhaitées. Lorsque vous actualisez LOGO!Soft Comfort via Internet, le système télécharge et installe les mises à jour/mises à niveau que vous avez sélectionnées.
- 4. Lorsque vous mettez à jour/à niveau LOGO!Soft Comfort via Internet, le système vous demande d'interrompre manuellement la connexion Internet en cours.

LOGO!Soft Comfort se termine automatiquement lorsque la mise à jour/à niveau est terminée. Lorsque vous démarrez à nouveau LOGO!Soft Comfort, vous disposez de toutes les fonctionnalités des mises à jour et des mises à niveau installées.

### **Erreurs possibles**

Lorsque le message d'erreur **Pas de concordance avec le chiffre magique** s'affiche au cours de l'installation, le fichier de mise à niveau/mise à jour **Setup.exe** n'a pas été exécuté complètement.

Dans ce cas, téléchargez à nouveau le fichier mise à niveau/mise à jour sur Internet et veillez à ce que le fichier soit transféré intégralement.

### 2.8.7.4 Aide -> A propos de

Le numéro de version et la version de votre logiciel LOGO!Soft Comfort sont affichés dans l'onglet **Généralités**.

Vous obtenez des informations sur la version de l'environnement Java Runtime les chemins d'accès du programme, le système d'exploitation installé et la mémoire occupée via l'onglet **Système**.

# Didacticiel

# 3.1 Conditions pour le didacticiel

Pour utiliser ce didacticiel, vous devez savoir vous servir d'un PC et avoir des connaissances dans le domaine de la création de diagrammes fonctionnels. Pour le transfert de vos programmes de commande vers LOGO!, vous avez également besoin d'un câble PC, d'une carte SD ou d'un câble Ethernet reliant l'interface PC à votre appareil LOGO!.

# 3.2 Descriptif technique de la création de programmes de commande

Pour vous familiariser avec la commande de base de LOGO!Soft Comfort, vous allez créer un simple programme de commande puis le simuler sur le PC. Vous trouverez à la fin de ce chapitre un exemple de travail (Page 175) complet créé avec LOGO!Soft Comfort s'appuyant sur un exemple d'application concret. Les points Préparation, Transfert et Archivage y sont également traités.

Familiarisez-vous avec les éléments de l'interface utilisateur (Page 27) avant de commencer le didacticiel.

Porte industrielle (Page 191)

Installation d'aération (Page 190)

Commande de chauffage (Page 193)

Station de remplissage (Page 196)

# 3.2.1 Création d'un programme de commande

# Développement d'un programme de commande

Comment créer un programme de commande :

- 1. Créez un nouveau programme de commande (Page 132).
- 2. Sélectionnez les blocs (Page 132)
- 3. Placez les blocs (Page 132)
- 4. Paramétrez et commentez les blocs (Page 133)
- 5. Connectez les blocs (Page 134)
- 6. Optimisez le programme de commande (Page 139)
- 7. Enregistrez le programme de commande (Page 144)

Notez que tous les blocs ne sont pas toujours disponibles (Page 136).

# 3.2.1.1 Création d'un nouveau programme de commande

Après avoir démarré LOGO!Soft Comfort, vous pouvez commencer à créer un nouveau programme de commande.

Pour créer un nouveau programme de commande, sélectionnez la commande de menu **Fichier -> Nouveau** ou cliquez sur le bouton **Nouveau** dans la barre d'outils Standard.

 $\mathbb{P} \rightarrow \mathsf{Fichier} \rightarrow \mathsf{nouveau} \ (\mathsf{Page} \ 47)$ 

LOGO!Soft Comfort ouvre ensuite l'éditeur LOG (ou l'éditeur standard paramétré sous Outils/Options /Editeur standard) et vous pouvez ensuite créer le nouveau programme de commande dans une nouvelle fenêtre de l'interface de programmation.

Cliquez sur la petite flèche à droite de l'icône **Fichier → nouveau** pour ouvrir l'éditeur CONT, LOG ou UDF.

# 3.2.1.2 Sélection de blocs

Votre première étape de programmation consiste à sélectionner les blocs requis pour votre programme de commande. Vous pouvez d'abord placer soit les entrées et les sorties, soit les fonctions de base ou fonctions spéciales.

Dans la barre d'outils "Outil", sous Co, vous trouverez les constantes et les bornes de connexion, à savoir les différentes entrées et sorties et les niveaux de signal fixes. Sous GF, vous trouverez les fonctions de base de l'algèbre booléenne, à savoir les opérateurs logiques numériques de base. Les blocs comprenant les fonctions spéciales se trouvent sous SF. Vous pouvez également accéder aux groupes de fonctions respectifs à l'aide des touches de fonction.

co ou [F6] → Constantes / connecteurs (Page 199)

sr ou [F8] → Fonctions spéciales (Page 222)



Uniquement pour les éditeurs LOG et UDF :

GF ou [F7] → Fonctions de base (Page 216)

Comment sélectionner rapidement et facilement des blocs et les placer dans votre programme de commande (Page 384)

### 3.2.1.3 Placement de blocs

Cliquez sur le groupe d'icônes contenant le bloc requis ou sur la touche de fonction (Page 31). L'interface de programmation affiche tous les blocs appartenant au groupe de fonctions de base sélectionné.

Exemple pour l'éditeur LOG :



Vous pouvez placer la fonction sélectionnée dans l'interface de programmation en cliquant sur l'interface de programmation. Vous pouvez sélectionner d'autres fonctions avec la souris avant de les placer.

Exemple pour l'éditeur LOG :



Il n'est pas nécessaire d'aligner les objets avec précision à ce stade. Attendez pour cela d'avoir connecté les blocs et entré des commentaires dans le programme de commande.

Pour plus d'informations sur la numérotation des blocs, cliquez ici (Page 381).



Comment sélectionner rapidement et facilement des blocs et les placer dans le programme de commande (Page 384)

# 3.2.1.4 Edition des blocs

### Menus contextuels

Lorsque vous cliquez sur un objet avec le bouton droit de la souris, un menu contextuel contenant différentes possibilités d'édition de l'objet s'affiche. Les options d'édition dépendent de l'objet sélectionné :

. BO11	1 [Retard à l'enclenchement]	×
	Paramètres Commentaire	
	Paramètre Nom de bloc:	_
	Retard à l'enclenchement	
	Autres	
	🗖 Rémanence	
	Protection activée	
	OK Annuler Aide	

Par objets, on entend les blocs et les lignes de connexion, mais aussi l'interface de programmation et les barres d'outils.

Dans le menu contextuel, vous pouvez également appeler l'Aide -> Qu'est-ce que c'est ? (Page 129) relative à l'objet sélectionné.

# Configuration de blocs

Double-cliquez sur un bloc pour configurer les propriétés du bloc. La boîte de dialogue avec les propriétés comprend un onglet pour les commentaires ainsi que différents onglets pour les paramètres des fonctions spéciales (Page 222) et quelques onglets pour les fonctions de base (Page 216) ainsi que les constantes et connecteurs (Page 199). Vous pouvez y définir les valeurs ou paramètres de vos blocs. Vous pouvez cliquer sur le bouton **Aide** pour obtenir une aide sur les paramètres du bloc sélectionné.

Vous pourrez reconnaître les fonctions spéciales à l'affichage en vert sous le bloc au niveau de l'interface de programmation.

# 3.2.1.5 Connexion des blocs

Vous devez interconnecter les différents blocs pour compléter le programme de commande. Sélectionnez à cet effet l'icône de connexion des blocs dans la barre d'outils "Outil" (Page 37).

Exemple pour LOG :

□ → Connecteur (Page 39)

Cliquez sur le connecteur d'un bloc et déplacez la souris sur le connecteur d'un autre bloc pour connecter les deux blocs. LOGO!Soft Comfort connecte alors les deux connecteurs.

Exemple pour CONT :



LOGO!Soft Comfort vous offre une autre possibilité d'interconnecter des blocs en cliquant sur une entrée ou une sortie d'un bloc à l'aide du bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, cliquez sur la commande de menu **Connecter au bloc** pour afficher une liste de sélection contenant tous les blocs disponibles pour votre connexion. Cliquez sur le bloc pour lequel vous voulez établir une connexion. LOGO!Soft Comfort enregistre cette connexion. Ce type de connexion s'avère particulièrement utile pour en créer une entre deux blocs éloignés l'un de l'autre dans l'interface de programmation.





Remarque concernant l'éditeur CONT :

N'oubliez pas de connecter l'entrée/sortie à la barre d'alimentation se trouvant au bord gauche de la fenêtre de l'éditeur.

### Astuces pour la connexion des blocs

Lorsque vous connectez une entrée à une sortie, ou inversement, LOGO!Soft Comfort affiche une info-bulle montrant la connexion. Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, la ligne de connexion s'accroche à l'entrée affichée.

LOGO!Soft Comfort vous propose des info-bulles comme aide supplémentaire à la création de vos programmes de commande. Placez-vous au-dessus d'un bloc pour voir son nom. Placez-vous au-dessus d'une entrée de bloc pour voir son nom.



LOGO!Soft Comfort affiche un cadre bleu autour du curseur de la souris lorsqu'il peut se connecter à une entrée de bloc (broche).

### Règles pour la connexion des blocs

Les règles suivantes s'appliquent à l'a connexion des blocs :

- Une entrée peut être connectée à plusieurs sorties.
- Une sortie ne peut pas être connectée à plusieurs entrées.

- Une entrée et une sortie ne peuvent pas être interconnectées dans le même chemin du programme de commande. La récurrence n'est pas autorisée. Le cas échéant, interconnectez un mémento (Page 203) ou une sortie (Page 202).
- Pour les fonctions spéciales (Page 222), il existe également des "connecteurs" verts. Ceux-ci ne représentent pas de connexion, mais servent à affecter les paramètres.
- Les entrées/sorties analogiques ne peuvent pas être connectées avec des entrées/sorties binaires.

# **Connexions multiples**

Vous pouvez également connecter des entrées et des sorties à des connexions existantes.



Comment connecter rapidement et facilement des blocs dans des programmes de commande volumineux (Page 385)

# 3.2.1.6 Disponibilité des blocs

### Conditions matérielles

L'espace mémoire (Page 379) et la gamme d'appareils (Page 371) des modules LOGO! utilisés déterminent :

- le nombre de blocs que vous pouvez utiliser dans votre programme de commande,
- les blocs qui sont disponibles pour créer votre programme de commande.

Après avoir créé un programme de commande, vous pouvez afficher, via Outils -> Déterminer LOGO! (Page 91) ou via la touche de fonction (Page 31) [F2], dans la fenêtre d'infos les appareils LOGO! dans lesquels votre programme de commande est exécutable.



Les blocs que vous ne pouvez pas utiliser avec l'appareil LOGO! sélectionné ne sont pas affichés.

### Optimisation du programme de commande

Si, lors de la saisie de votre programme de commande, vous constatez qu'un programme de commande ne peut pas être réalisé avec un appareil LOGO!, il convient d'abord d'essayer d'utiliser toutes les possibilités offertes par LOGO! concernant les fonctions les plus diverses. Vous pouvez, par exemple, remplacer les blocs gourmands en mémoire (Page 374) par une structure composée de plusieurs blocs, nécessitant au total moins de mémoire.

Si les diverses tentatives d'optimisation n'apportent pas le succès escompté, vous pouvez mettre en oeuvre un appareil LOGO! supplémentaire ou optimiser ou simplifier la fonctionnalité de votre application.

# 3.2.1.7 Vue d'ensemble de la boîte de paramètres

Cliquez sur la petite boîte sous le bloc pour ouvrir la boîte des paramètres. Les blocs n'ont pas tous des boîtes de paramètres.

Une boîte de paramètres décrit chaque paramètre en un ligne, avec son nom, sa valeur et son unité.



<ol> <li>Bouton Masquer/Afficher</li> </ol>	④ Valeur du paramètre
② Connecteur de sortie	S Nom du paramètre
③ Unité	6 Connecteur d'entrée

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une boîte de paramètres, référez-vous à la section Edition d'une boîte de paramètres (Page 137).

# 3.2.1.8 Edition d'une boîte de paramètres

Procédez comme suit pour créer, couper ou supprimer une ligne de connexion :

1. Cliquez sur le connecteur d'une boîte de paramètres et déplacez la souris sur le connecteur d'une autre boîte de paramètres pour connecter les deux boîtes.





- 2. Vous pouvez couper et raccorder la ligne de référence. Pour plus d'informations sur la coupure de la ligne de référence, voir Ciseaux/Connecteur (Page 39).
- Vous pouvez supprimer la ligne de référence. La suppression d'une ligne de connexion signifie la suppression de leur relation de référence. Pour plus d'informations sur la suppression d'une ligne de référence, voir Edition → Effacer (Page 59).
- 4. Vous pouvez masquer ou afficher une ligne de la boîte de paramètres. Pour plus d'informations sur l'affichage/le masquage d'une boîte de paramètres, référez-vous à la section ligne de boîte de paramètres affichée/masquée (Page 43).

### Couleur personnalisée de la ligne de référence

Vous pouvez définir la couleur de la ligne de référence dans la boîte de dialogue Options de couleurs Pour plus d'informations sur la définition de la couleur de la ligne de référence, référez-vous à la section Outils -> Options : couleurs (Page 125). Après avoir sélectionné une couleur, LOGO!Soft Comfort utilise cette couleur pour toutes les lignes de référence.

### Astuces pour la connexion des boîtes de paramètres

Après avoir connecté une ligne d'un connecteur de sortie à un connecteur d'entrée, ou inversement, une info-bulle affiche la connexion. Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, la ligne de connexion s'accroche à l'entrée affichée.

LOGO!Soft Comfort vous propose des info-bulles comme aide supplémentaire à la création de vos programmes de commande. Placez-vous au-dessus d'un bloc pour voir son nom. Placez-vous au-dessus d'une entrée de bloc pour voir son nom.

#### Règles pour la connexion des boîtes de paramètres

Les règles suivantes s'appliquent à l'a connexion des blocs :

- Une entrée peut être connectée à plusieurs sorties.
- Une sortie ne peut pas être connectée à plusieurs entrées.

# Comment modifier une unité de temps

Si les paramètres de type time font référence à un autre paramètre, vous pouvez modifier les unités du paramètre par un clic gauche sur la petite flèche et en sélectionnant l'unité de votre choix dans la liste déroulante.



# 3.2.2 Edition de la représentation

Après l'insertion et l'interconnexion des blocs, le programme de commande est terminé. Pour optimiser l'apparence de votre mise en page, vous pouvez repositionner les blocs et les lignes.

# 3.2.2.1 Sélection d'objets

Afin de pouvoir déplacer, aligner ou effacer des objets, il faut au préalable les sélectionner. Cliquez sur l'outil de sélection dans la barre d'outils "Outil" ou appuyez sur la touche [ESC] pour activer l'outil de sélection.

 $\Diamond$  ou **[ESC]** → Sélection (Page 38)

Vous sélectionnez des blocs ou des lignes de connexion isolés à l'aide d'un simple clic de souris. Vous utilisez la fonction de lasso de la souris pour sélectionner des groupes de blocs ou de lignes de connexion. Pour activer la fonction de lasso, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et tracez un cadre autour des objets que vous désirez sélectionner. Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, les objets sont sélectionnés. LOGO!Soft Comfort représente les blocs sélectionnés par de petits carrés rouges aux angles des zones de sélection.

Exemple pour l'éditeur LOG :



Il existe une autre possibilité de sélectionner des objets isolés par simple clic ou un groupe d'objets par la fonction de lasso. Après avoir choisi votre type de sélection, sélectionnez successivement plusieurs objets en cliquant à chaque fois dessus tout en maintenant la touche [Ctrl] enfoncée. Procédez de la même manière pour désélectionner un objet déjà sélectionné.

# 3.2.2.2 Edition d'objets sélectionnés

Les objets individuels ou groupés peuvent alors être effacés à l'aide de la touche [Suppr] ou déplacés tout en étant "maintenus" à l'aide de la souris ou du clavier. Un positionnement peut être réalisé en étapes très précises (positionnement précis) lors du déplacement à l'aide des touches du curseur. Pour le positionnement précis, toutefois, ne sélectionnez pas la fonction d'alignement dans le menu Format -> Grille. En outre, les objets sélectionnés peuvent être coupés ou copiés, puis collés, avec les icônes correspondantes se trouvant dans la barre d'outils "Standard".

- X → Couper un objets sélectionné (Page 60)
- ➡ Copier un objet sélectionné (Page 60)
- i → Coller un objet sélectionné (Page 60)

### Edition des lignes de connexion sélectionnées

LOGO!Soft Comfort indique des lignes de connexion sélectionnées avec des marquages bleus ronds et angulaires. Vous pouvez utiliser les marquages ronds pour déplacer les lignes de connexion de façon orthogonale à leur courbe. Vous pouvez utiliser les marquages angulaires pour réaffecter le début et la fin d'une ligne de connexion. Déplacez les lignes en tirant sur les marquages ronds.

Exemple pour l'éditeur LOG :



Si vous ne connectez aucune ligne à un connecteur cible adapté, LOGO!Soft Comfort la reconnecte à sa position initiale après que vous ayez relâché le bouton de la souris.

# 3.2.2.3 Remplacement de blocs

Pour remplacer des blocs dans votre programme de commande, procédez de la manière suivante :

- 1. Placez le nouveau bloc au-dessus ou au-dessous du bloc à remplacer.
- Connectez les lignes de connexion qui sont reliées à l'ancien bloc avec le nouveau bloc, comme décrit au paragraphe "Edition des lignes de connexion sélectionnées" dans Edition d'objets sélectionnés (Page 140).
- 3. Après avoir réassigné toutes les lignes de connexion, vous pouvez effacer l'ancien bloc et déplacer le nouveau bloc à la place de celui qui est effacé.

Exemple pour l'éditeur LOG :



Si vous respectez cet ordre lors du remplacement des blocs, les lignes de connexion seront conservées. Si vous effacez d'abord le bloc à remplacer, les connexions seront également effacées et vous devrez recréer toutes les connexions.

Dans un module Base LOGO! 0BA7 et LOGO! 0BA8, vous pouvez remplacer directement un ancien bloc en faisant glisser le nouveau bloc de l'arborescence des blocs dans la figure de l'ancien bloc en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.

### 3.2.2.4 Couper les connexions

Les circuits de taille importante deviennent vite illisibles en raisons des lignes de croisement. Afin de rendre la présentation des connexions de blocs plus claire, vous pouvez utiliser l'outil "Ciseaux/Connecteur" de la barre d'outils.

▶ → Ciseaux/Connecteur (Page 39)

Si vous avez activé l'outil, cliquez sur une connexion. La connexion sélectionnée s'ouvre graphiquement, la connexion entre les blocs restant toutefois active.

Des icônes ressemblant à des flèches et indiquant le sens du flux des signaux apparaissent aux extrémités ouvertes de la connexion. Des renvois comportant la page du programme de commande, le nom et le numéro de connexion du bloc avec lequel est reliée l'extrémité ouverte apparaissent au-dessus des icônes.

Vous pouvez couper la connexion entre deux blocs en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris sur la connexion à couper et en sélectionnant la commande de menu "Couper".

Vous pouvez couper d'un seul coup plusieurs connexions via la commande de menu Edition → Couper les connexions. Avant la coupure, vous pouvez spécifier les critères à remplir pour couper les connexions, par exemple toutes les connexions passant par des blocs.

Exemple pour l'éditeur LOG :



Lorsque l'outil "Ciseaux/Connecteur" est activé et que vous cliquez sur une extrémité ouverte à l'aide de la souris, la connexion se ferme de nouveau. Sinon, vous pouvez fermer la connexion en cliquant sur une extrémité ouverte à l'aide du bouton droit de la souris et en sélectionnant la commande de menu **Connecter**.

Exemple pour l'éditeur LOG :



Il n'est pas recommandé d'utiliser l'outil pour les petits programmes de commande, car une représentation optimale peut souvent être obtenue par simple déplacement des icônes.

### Applications possibles et avantages

Pour les circuits de taille plus importante, il se peut que les lignes de connexion se croisent en tous sens, rendant la lecture du circuit extrêmement difficile. Servez-vous dans ce cas de l'outil "Ciseaux/Connecteur" pour optimiser la représentation et rendre ainsi la lecture du schéma plus claire.

Dans le cas d'une connexion coupée, vous pouvez également passer rapidement au connecteur partenaire en cliquant sur l'extrémité ouverte de la connexion à l'aide du bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel qui s'affiche, vous pouvez choisir la commande de menu **Aller vers le connecteur partenaire** pour accéder à l'autre extrémité de la connexion coupée.

L'outil offre un autre avantage lorsqu'il est utilisé dans les circuits dépassant le format d'une page imprimable, à savoir lors des sauts de page. Si un bloc d'un circuit est représenté sur une autre page, les lignes de connexion qui relient deux blocs sur des pages différentes sont coupées sans renvoi. Si toutefois ces connexions allant au-delà des pages sont coupées avec l'outil "Ciseaux/Connecteur", on obtient un renvoi à l'origine et/ou à la continuation de la connexion.

Exemple pour l'éditeur LOG :



# 3.2.3 Documentation et enregistrement

# 3.2.3.1 Documentation du programme de commande

### Annotations

L'outil texte de la barre d'outils "Outil" permet de créer des annotations sous forme de commentaires indépendants des blocs ou liés à ces derniers. Cliquez à cet effet sur l'outil texte.

 $A \rightarrow \text{Outil texte (Page 39)}$ 

Lorsque cette icône est activée, une fenêtre s'affiche pour la saisie du texte lorsque l'on clique sur l'interface de programmation ou sur un bloc à l'aide de la souris. Une fois l'entrée réalisée, il vous suffit de cliquer sur l'interface de programmation et d'appuyer sur la touche [ESC]. La fenêtre se ferme et le commentaire saisi est affiché. Le texte peut désormais être sélectionné et déplacé ou aligné.

Exemple pour l'éditeur LOG :



### Texte indépendant des blocs ou lié à ces derniers

Lorsque vous cliquez sur l'interface de programmation pour la saisie du texte, ce dernier est indépendant des blocs. Pour modifier le texte, sélectionnez l'outil texte et cliquez sur le texte à modifier.

Lorsque vous cliquez sur un bloc à l'aide de l'outil texte, le texte sera lié à ce bloc. Il s'agit alors d'un commentaire de bloc. Vous pouvez également entrer ou modifier le commentaire de bloc via l'onglet "Commentaire" dans les propriétés du bloc. Le commentaire de bloc vous permet, par exemple, d'attribuer un nom au bloc ou de décrire la tâche du bloc dans le circuit.

0	Q2 [Sorti	e]	×
	Paramètres	Commentaire	
	Lumière	clignotante	
-		<b>1</b> (	
	OK	Annuler	Aide



Aide en ligne LOGO!Soft Comfort Instructions de service, 06/2014

Lorsque vous sélectionnez un bloc auquel est lié un texte, ce dernier ne sera pas sélectionné, mais il sera également déplacé lors du déplacement du bloc. Lorsque vous coupez ou copiez un bloc, seul le bloc sera inséré dans le presse-papiers. Lors de la coupure, le texte lié sera effacé. Cependant, le texte lié peut être sélectionné et déplacé, copié, coupé et collé séparément. Si un texte lié est collé depuis le presse-papiers, il ne sera plus lié au bloc.

Outre les numéros de blocs, vous pouvez également attribuer des noms de connexions aux entrées et sorties via la commande Edition  $\rightarrow$  Noms des connexions (Page 64).

### Liaison de commentaires et commentaires de connexions

Des commentaires de texte peuvent être associés à des blocs fonctionnels ou à des connexions coupées.

Pour associer le texte et les blocs fonctionnels, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le cube jaune au centre du texte lorsque le texte est sélectionné et déplacez le curseur sur le bloc auquel vous voulez l'associer, en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Lorsqu'un bloc fonctionnel ou une connexion coupée est reliée à un commentaire, son cadre est vert.



Un commentaire se déplace toujours avec la figure à laquelle il est associé. Vous pouvez ajuster la position relative du commentaire par rapport à la figure, comme vous le faites pour un commentaire de bloc.

# 3.2.3.2 Ouverture et enregistrement d'un programme de commande

### Ouverture du programme de commande

Si vous souhaitez poursuivre l'édition d'un programme de commande, vous pouvez à tout moment le recharger en cliquant sur l'icône Ouvrir un fichier. En cliquant sur la flèche à droite du bouton, vous obtenez une liste des derniers programmes de commande ouverts.

 $\rightarrow$  Ouvrir un fichier (Page 47)

### Enregistrement d'un programme de commande

Pour enregistrer le programme de commande, cliquez sur l'icône Enregistrer un fichier se trouvant dans la barre d'outils "Standard".
Final Action of the state o

Le programme de commande/projet est enregistré sous le nom avec lequel il a été ouvert, une ancienne version étant éventuellement écrasée. S'il s'agit d'un programme de commande qui vient d'être créé, vous serez invité à spécifier un chemin et à indiquer un nom de programme.

# 3.3 Simulation d'un programme de commande

# 3.3.1 Démarrage de la simulation

La commande de menu Outils  $\rightarrow$  Simulation (Page 97) ou l'icône de simulation  $\mathbb{R}^{\bullet}_{\text{IM}}$  dans la barre d'outils "Outil" vous permet d'activer la simulation de votre programme de commande.

Au démarrage de la simulation, LOGO!Soft Comfort contrôle le programme de commande et affiche les éventuelles erreurs que vous pouvez visualiser en appelant la fenêtre d'infos via la commande de menu Affichage → Fenêtre d'infos (Page 70) ou via la touche de fonction (Page 31) [F4]. Vous pouvez également afficher dans la fenêtre d'infos les appareils LOGO! sur lesquels votre programme de commande est exécutable grâce à la touche de fonction [F2].

La barre d'outils "Simulation" et l'affichage d'état (Page 35) sont disponibles en mode de simulation afin d'effectuer la simulation et de superviser/commander le comportement de votre programme de commande.

### Remarque

Vous ne pouvez simuler simultanément que trois de vos programmes de commande. Un message d'avertissement vous le rappelle si vous essayez de simuler le quatrième.

# 3.3.2 Représentation des entrées

LOGO!Soft Comfort représente les entrées par des icônes de poussoir ou d'interrupteur, avec le nom sous l'icône. Une entrée ouverte correspond à un interrupteur non activé. Lorsque vous cliquez sur l'icône, LOGO!Soft Comfort l'active et l'indique par une couleur rouge.

→ Icône pour le poussoir I1, non activée → entrée ouverte

II

11

→ Icône pour le poussoir I1, activée → entrée fermée



# Représentation des entrées analogiques et des entrées de fréquence

Pour les entrées analogiques et les entrées de fréquence, vous pouvez paramétrer la valeur de la tension analogique ou de la fréquence au moyen d'un défileur. Cliquez sur le bloc correspondant pour afficher et utiliser ce défileur directement dans le diagramme. Si vous souhaitez indiquer la valeur avec précision, vous pouvez directement entrer un nombre ou paramétrer la valeur à l'aide des icônes fléchées se trouvant à côté de la fenêtre de saisie.





0	- 0000
۰.	7777

# Fonction des entrées

Pour paramétrer le comportement des entrées, sélectionnez la commande de menu Outils  $\rightarrow$  Paramètres de simulation (Page 97).

# 3.3.3 Représentation des sorties

En mode de simulation, LOGO!Soft Comfort représente les sorties Q (Page 202) et les mémentos M (Page 203) comme des sorties.

LOGO!Soft Comfort indique l'état d'une sortie ou d'un mémento par une icône de voyant clair ou sombre. LOGO!Soft Comfort affiche le nom de la sortie sous cette icône dans votre programme de commande.

→ Affichage d'état de la sortie Q1 → Sortie non commutée

→ Affichage d'état de la sortie Q1 → Sortie commutée

L'icône indique uniquement l'état d'une sortie. Vous ne pouvez pas activer ou désactiver la sortie en cliquant sur l'icône.

# 3.3.4 Activer sortie

En mode simulation, vous pouvez activer une sortie de bloc en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la sortie numérique du bloc. Cette commande vous permet d'activer la sortie indépendamment de l'état actuel du bloc (forçage permanent). La sortie reste active jusqu'à ce que vous la validiez à nouveau ou mettez fin à la simulation.

Ainsi, vous pouvez vérifier en mode de simulation la réaction d'un programme de commande à certains états.

# 3.3.5 Coupure du réseau

En activant l'icône **Réseau**, l'alimentation de toutes les entrées est interrompue et une coupure de tension est ainsi simulée.

Icône Réseau, non activée



→ Icône Réseau, activée → Panne de réseau simulée

Vous pouvez utiliser cette fonction pour tester le comportement du programme lors d'une panne de courant, au redémarrage ainsi que sa rémanence. A la différence du démarrage de la simulation, la fonction "Coupure du réseau" prend en compte la rémanence. Le démarrage de la simulation correspond à la fonction "Charger le programme" sur LOGO!. LOGO!Soft Comfort réinitialise toutes les valeurs, même des valeurs définies comme rémanentes.

3.3 Simulation d'un programme de commande

# 3.3.6 Représentation des textes de message

Une fois la simulation démarrée, la barre d'outils Simulation contient un bouton à bascule qui affiche la fenêtre de message.



Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur une entrée du texte de message, vous pouvez voir la provenance du bloc. Vous pouvez, en outre, sélectionner ce bloc dans le programme de commande (Aller au bloc) et appeler ses propriétés (Propriétés du bloc).

Si vous configurez un texte de message LOGO! 0BA6 ou 0BA7 (Page 329), vous choisissez d'afficher le texte de message sur une destination (écran embarqué LOGO! ou LOGO! TD) ou sur les deux. Si vous choisissez l'affichage sur une destination, les textes de message actifs de cette destination s'affichent dans une fenêtre en mode simulation. Si vous choisissez l'affichage sur les deux destinations, les messages de texte actifs de l'écran embarqué LOGO! et de LOGO! TD sont affichés dans des fenêtres distinctes en mode simulation. Si vous utilisez les textes de message LOGO! 0BA5 (Page 342) dans le programme de commande, la seule destination possible est l'écran embarqué LOGO!.

### Affichage standard

(1) (2) (3) (4) (5) (6)Te∕/te/∕le n⁄/ 0 1 Ecran LOCO! : Détails 5 4 U 1 2 0 1 4 0 4 2 9 Т 1 5 ż 4 0 u  $\overline{7}$ Jeu de paramètres 1 O Jeu de paramètres2

La figure suivante montre la vue par défaut, avec destination des messages sur l'écran LOGO! seulement :

- ① Onglet du texte de message affiché avec indication de la priorité
- ② Onglet d'un autre texte de message
- ③ Nom de la destination du texte de message. "Écran embarqué LOGO!" ou "LOGO! TD", selon le paramétrage.
- Bouton Détails

Cliquez sur ce bouton pour basculer vers l'affichage détaillé (voir ci-dessous).

 Icône Saisir manuellement une valeur
 Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord cliquer sur une entrée modifiable dans le texte de message.

Lorsque vous cliquez ensuite sur ce bouton, vous pouvez modifier manuellement la valeur actuelle.

Vous pouvez également double-cliquer sur une entrée pour la modifier manuellement.

### 6 Icône Aller au bloc

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la fonction spéciale appartenant au texte de message est sélectionnée dans le programme de commande.

 Options pour différents jeux de caractères, si le programme de commande n'utilise pas M27 (Page 203) pour déterminer la sélection du jeu de caractères.

# Affichage détaillé

La figure suivante montre la vue détaillée, avec destination des messages sur LOGO! TD seulement :



#### ① Bouton Détails

Cliquez sur ce bouton pour basculer à nouveau vers l'affichage standard (voir ci-dessus).

#### 2 Icône Saisir manuellement une valeur

Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord cliquer sur une entrée modifiable dans le texte de message.

Lorsque vous cliquez ensuite sur ce bouton, vous pouvez modifier manuellement la valeur actuelle.

Vous pouvez également double-cliquer sur une entrée pour la modifier manuellement.

### ③ Icône Aller au bloc

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la fonction spéciale appartenant au texte de message est sélectionnée dans le programme de commande.

④ Entrée dans le texte de message indiquant le bloc de provenance de l'entrée

# Vue pour affichage séparé des textes de message sur l'écran embarqué LOGO! et LOGO! TD

Si vous choisissez l'option "Afficher le texte de message pour LOGO! TD dans une autre fenêtre" dans la boîte de dialogue Outils -> Options : simulation (Page 125) et si vous précisez que la destination est à la fois l'écran embarqué LOGO! et LOGO! TD, le mode simulation affiche les textes de message actifs pour les deux modules dans des fenêtres différentes.



# 3.3.7 Paramétrage durant une simulation

Vous pouvez double-cliquer sur un bloc durant la simulation pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de bloc. Vous pouvez alors, comme en mode de programmation, entrer de nouveaux commentaires et modifier les paramètres.

" B001 [Retard à l'enclenchement]	×
Paramètres Commentaire	
Paramètre	
Retard à l'enclenchement	
Autres	
E Rémanence	
Protection activée	
OK Annuler A	Aide

Le mode simulation vous montre les valeurs de paramètres actuelles. Cette possibilité d'analyse vous permet de vérifier le comportement de votre programme de commande. Plusieurs fenêtres de paramétrage peuvent être ouvertes durant la simulation.

# 3.3.8 Autre utilisation

Vous pouvez cliquer directement sur les entrées pour les activer ou les désactiver.



# 3.3.9 Commande du temps de simulation

En mode de simulation de LOGO!Soft Comfort, vous pouvez tester votre programme de commande sur une base temporelle via un nombre spécifique de cycles. Vous pouvez modifier l'heure pour tester les opérations du temporisateur dans votre programme de commande. Pour plus d'informations sur les possibilités en mode de simulation, référez-vous au paragraphe relatif à la barre d'outils "Simulation" sous Commande des temporisations (Page 35).

# 3.3.10 Simulation de la communication de réseau (0BA7 et 0BA8 uniquement)

En mode de simulation, LOGO!Soft Comfort crée un groupe de simulation de réseau virtuel à l'arrière-plan pour la prise en charge de la simulation de réseau. Vous pouvez placer un ou plusieurs programmes de commande dans ce groupe. Vous ne pouvez créer qu'un groupe de simulation à un moment donné et l'adresse IP de chaque programme de commande dans un groupe doit être unique. La figure suivante montre trois programmes de commande dans un groupe de simulation.

다. Circuit Diagram1 🗙	멼 <sup>o.</sup> Circuit Diagram2.lsc	:[가 Circuit Diagram3
· · · · · · · <u>. 1. ·</u> · ·		
· · · · · · N . · · ·		
		💵
	· • • · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	· · · · - · · · · · · · · · · · · · · ·	
	·   · · <b>-</b>	

Une fois la simulation démarrée, la barre d'outils Simulation contient un bouton à bascule qui n'est disponible qu'après configuration des informations de connexion Ethernet.



Si vous cliquez sur le bouton de simulation de réseau, LOGO!Soft Comfort affiche les programmes de commande dans le groupe de simulation. La figure suivante montre un programme de commande en cours de simulation.



Vous pouvez supprimer un diagramme du groupe de simulation en cliquant sur le bouton "Simuler en dehors du réseau". Une fois le diagramme supprimé, LOGO!Soft Comfort continue à simuler le programme de commande, mais sans communication avec les autres programmes de commande.



Pour les programmes de commande sans fonctionnalité de réseau, la simulation reste identique à LOGO! 0BA6.

# 3.3.11 Table de données (0BA7 et 0BA8 uniquement)

Vous pouvez visualiser les valeurs VM (Variable Mapping) dans la table de données. La barre d'outils Simulation contient un bouton à bascule pour ouvrir ou fermer la représentation de la table de données.



Dans la table de données, vous pouvez entrer des adresses VM et choisir les types de données correspondants. LOGO!Soft Comfort affiche les valeurs en cours des adresses VM que vous indiquez. Vous pouvez ajouter de nouvelles lignes en cliquant avec le bouton droit de la souris sur une ligne existante ou en appuyant sur la touche Entrée sur la dernière cellule d'une ligne existante. Vous pouvez entrer de nouvelles valeurs dans la colonne Nouvelle valeur d'une adresse VM existante.

۱ <sup>۲</sup> ۳	🌃 Table de données				×
ID	Adresse	Туре	Valeur	Nouvelle valeur	_
1	VW2	Signée	0		
2	VD5	Binaire	2#0000_0000_0000		
3	VD30	Hexadécimal	16#0		
4					

Le tableau ci-dessous montre les types d'adresses et les plages de mémoire valides :

Type d'adresse	Plage
Bit	x.0 à x.7
VB	0 à 850
VW	0 à 849
VD	0 à 847
IB	0 à 2
QB	0 à 2
MB	0 à 7

Pour la simulation, les valeurs de la table de données sont actualisées à chaque cycle. Pour le test en ligne, les valeurs sont actualisées après chaque communication.

# 3.4 Mise en route avec la création de projets

Vous pouvez vous familiariser avec la commande de base de LOGO!Soft Comfort en créant un simple projet de commande et en le simulant sur le PC. L'aide en ligne comprend également quelques exemples d'application (Page 189) pour LOGO!Soft Comfort et des informations sur la préparation, le transfert et l'archivage de votre application.

Familiarisez-vous avec les éléments de l'interface utilisateur (Page 27) avant de commencer le didacticiel.

# 3.4.1 Création d'un projet réseau

### 3.4.1.1 Création d'un nouveau projet de commande

Après avoir démarré LOGO!Soft Comfort, vous pouvez commencer à créer un nouveau projet de commande.

Pour créer un nouveau projet, cliquez sur **Fichier -> Nouveau** ou sur le bouton **Nouveau** dans la barre d'outils Standard du mode Projet.

3.4 Mise en route avec la création de projets

→ Fichier → nouveau (Page 47)

### Remarque

Lorsque vous créez un nouveau projet, le projet actuel se ferme. Si vous n'avez pas sauvegardé le projet actuel, LOGO!Soft Comfort vous demande de l'enregistrer.

# 3.4.1.2 Création d'un projet de commande

### Développement d'un projet de commande

Comment créer un programme de commande :

- 1. Créer un nouveau projet (Page 154).
- 2. Ajouter un appareil (Page 155)
- 3. Créer un programme de commande pour l'appareil (Page 131)
- 4. Enregistrer le projet (Page 158)

### 3.4.1.3 Ajouter un appareil

Après avoir créé un nouveau projet, vous pouvez commencer à personnaliser votre réseau et à ajouter de nouveaux appareils.

- 1. Double-cliquez sur Ajouter un appareil dans l'arborescence du projet réseau.
- 2. Sélectionnez l'appareil dans la liste.
- Définissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle pour l'appareil dans la boîte de dialogue de configuration. Vous pouvez également modifier le nom de l'appareil dans cette fenêtre.

Une alternative consiste à cliquer sur le bouton **Ajouter nouvel un appareil** dans la barre d'outils Réseau (Page 44) pour ajouter un nouvel appareil.

#### Remarque

Lorsque vous ajoutez un nouvel appareil dans la vue de réseau du mode Projet, LOGO!Soft Comfort crée automatiquement un nouveau programme de commande et l'affiche dans l'éditeur LOG. Voir "Création d'un nouveau programme de commande (Page 132)" pour plus d'informations.

# 3.4.1.4 Appareils

### PC local

Vous utilisez le PC local pour créer, éditer et configurer le projet et le programme de commande. Pour plus d'informations sur la configuration du PC local, référez-vous à la section Configuration des paramètres du PC (Page 161).

Lorsque vous ajoutez un nouvel appareil, LOGO!Soft Comfort génère une connexion Ethernet entre l'appareil et le PC local. Vous pouvez modifier la ligne de connexion Ethernet dans la vue de réseau.

# **Appareil LOGO!**

Vous pouvez ajouter quatre types d'appareils LOGO! dans la vue de réseau :

- LOGO! 0BA7
- LOGO! 0BA7 esclave
- LOGO! 0BA8
- LOGO! 0BA8 esclave

La figure suivante vous montre la vue par défaut d'un modèle d'appareil pour LOGO! 0BA8.



- ① Port Ethernet Ce port indique le port Ethernet aux autres appareils.
- (2) Image de Image de l'appareil l'appareil

③ Connecteur normal
Yous pouvez créer des connexions Ethernet entre les appareils en reliant les connecteurs normaux par glisser-déposer. Pour plus d'informations sur la connexion du connecteur normal, référez-vous à la section Configuration de la connexion Ethernet, de LOGO! vers LOGO!. (Page 164)

Note : vous ne pouvez relier qu'un connecteur normal à un connecteur d'un autre appareil. Vous ne pouvez pas relier entre eux différents connecteurs dans un appareil.

4	Connecteur dynamique	Vous pouvez relier un connecteur dynamique à un maximum de huit connecteurs normaux. Lorsque vous établissez une connexion entre un connecteur dynamique et un connecteur normal d'un autre appareil, LOGO!Soft Comfort crée automatiquement une connexion client dans l'appareil connecté.
		Note : Seuls les appareils 0BA8 possèdent un connecteur dynamique. Un connecteur dynamique ne peut pas être connecté à d'autres connecteurs dynamiques.
5	lcône Propriétés	Vous pouvez ouvrir le panneau Propriété de l'appareil en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur l'icône Propriété.
6	IP de l'apparei	I Lorsque vous connectez un appareil dans le mode Diagramme, vous devez affecter l'adresse IP à un appareil avant de créer une connexion Ethernet vers ou depuis l'appareil.
		Dans le mode Projet réseau, LOGO!Soft Comfort affecte une adresse IP par défaut (p. ex. 192.168.1.1) lorsque vous ajoutez un nouvel appareil au projet.
7	Nom d'appareil	Remarque : LOGO!Soft Comfort affiche le nom de l'appareil ou les 11 premiers caractères du nom de l'appareil.

### LOGO! esclave

Dans LOGO!Soft Comfort, vous pouvez uniquement connecter un LOGO! esclave à un appareil LOGO! et vous ne pouvez pas créer de connexion par glisser-déposer. Vous pouvez uniquement créer la connexion en raccordant des blocs réseau. Pour plus d'informations sur la connexion d'appareils LOGO!, référez-vous à la section Configuration de la connexion Ethernet, de LOGO! vers un LOGO! esclave (Page 170).

# Appareil compatible S7

Dans LOGO!Soft Comfort, vous pouvez uniquement connecter des appareils S7 à des appareils LOGO!, et non des appareils IHM, TDE ou LOGO! esclave. S7 a un seul connecteur dans LOGO!Soft Comfort mais vous pouvez créer des connexions multiples entre les appareils S7 et LOGO! (jusqu'à 100). Pour plus d'informations sur la connexion d'appareils S7, référez-vous à la section Configuration de la connexion Ethernet, de LOGO! vers S7 (Page 171).



# IHM

Dans LOGO!Soft Comfort, vous pouvez uniquement connecter un appareil IHM à un appareil LOGO!. Pour plus d'informations sur la connexion d'appareils IHM, référez-vous à la section Configuration de la connexion Ethernet, de LOGO! vers IHM (Page 172).



# LOGO! TDE

Vous pouvez réserver une adresse IP pour votre LOGO! TDE dans LOGO!Soft Comfort.



# 3.4.1.5 Ouverture et enregistrement d'un projet de commande

# Enregistrement d'un projet

Pour enregistrer le projet, cliquez sur l'icône d'enregistrement se trouvant dans la barre d'outils "Standard".

 $\blacksquare \rightarrow$  Enregistrer un fichier (Page 50)

LOGO!Soft Comfort enregistre le projet sous le nom avec lequel il a été ouvert et écrase les anciennes versions. S'il s'agit d'un projet qui vient d'être créé, LOGO!Soft Comfort vous invite à spécifier un chemin et à indiquer un nom de programme.

### Enregistrement du programme de commande d'un appareil

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'appareil et sélectionnez **Exporter** dans le menu contextuel pour enregistrer le programme de commande.

# Ouverture d'un projet

Si vous souhaitez poursuivre l'édition d'un projet de commande, vous pouvez le recharger en cliquant sur l'icône Ouvrir un fichier. En cliquant sur la flèche à droite du bouton, vous obtenez une liste des derniers programmes de commande ouverts.

 $\boxed{}$  → Ouvrir un fichier (Page 47)

### Importation d'un programme de commande dans un projet

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un espace vide quelconque dans la vue de réseau et sélectionnez **Importer** dans le menu contextuel pour importer le programme de commande.

#### Remarque

Vous pouvez uniquement importer des programmes de commande 0BA7 et 0BA8 dans un projet.

### 3.4.1.6 Programmation parallèle

Le mode Projet prend en charge la programmation réseau entre deux diagrammes. Vous pouvez créer facilement la connexion réseau et le transfert de données par glisser-déposer.

Vous pouvez uniquement utiliser la programmation parallèle entre des appareils 0BA8 dans le mode Projet.

#### Transfert de données de bloc entre deux diagrammes via la programmation parallèle

Positionnez le curseur de la souris sur le connecteur de sortie d'un bloc fonctionnel. Cliquez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris. Tout en maintenant le bouton enfoncé, déplacez ensuite le curseur de la souris du connecteur source vers le connecteur d'entrée cible. Relâchez le bouton de la souris. LOGO!Soft Comfort connecte alors les deux connecteurs.



3.4 Mise en route avec la création de projets



Lorsque vous connectez deux blocs fonctionnels dans deux schémas de connexions séparés, LOGO!Soft Comfort crée une paire de blocs fonctionnels réseau, avec la connexion Ethernet et le mécanisme de transfert de données. La couleur verte indique que les appareils LOGO! des deux circuits sont connectés dans LOGO!Soft Comfort. Le bloc fonctionnel réseau passe en rouge si son appareil LOGO! perd la connexion avec l'autre appareil LOGO! dans LOGO!Soft Comfort.



### Autre solution pour établir la connexion

- 1. Insérez une paire de blocs réseau (p. ex. NI/NQ) dans les deux diagrammes.
- 2. Connectez le bloc NI au bloc dans lequel vous voulez obtenir la valeur distante.

- 3. Connectez le bloc NQ au bloc dans lequel vous voulez transférer les données.
- 4. Connectez les blocs NI et NQ.



# 3.4.2 Configuration des paramètres de l'appareil

# 3.4.2.1 Configuration des paramètres du PC

Le PC local exécutant LOGO!Soft Comfort est l'appareil local pour la configuration du réseau.

Lorsque vous ajoutez de nouveaux appareils, LOGO!Soft Comfort les connecte automatiquement au PC local dans la vue de réseau.

Vous pouvez alors configurer les paramètres du PC en cliquant sur l'icône is sur l'image du PC local dans la vue de réseau.

Vous pouvez sélectionner l'interface réseau reliant le PC local au module LOGO! Base depuis cette boîte de dialogue.

# 3.4.2.2 Configuration des paramètres hors ligne de LOGO!

Une fois les paramètres du PC local configurés, vous pouvez configurer les paramètres hors ligne de l'appareil en cliquant sur l'icône sur l'image de l'appareil dans la vue de réseau.

Pour plus d'informations, référez-vous à la section Fichier -> Propriétés (Page 54).

# 3.4.2.3 Configuration des paramètres en ligne de LOGO!

Après avoir connecté votre appareil au PC local, vous pouvez configurer les paramètres en ligne de l'appareil en cliquant sur l'icône 💑 sur l'image de l'appareil dans le cadre de la vue de réseau.

Pour plus d'informations, référez-vous à la section Fichier -> Propriétés (Page 54).

# 3.4.2.4 Configuration des paramètres pour les autres appareils standard

### Pour les autres appareils standard

Si vous avez ajouté des appareils SIMATIC HMI, SIMATIC S7, un LOGO! TDE ou d'autres appareils dans la vue de réseau, vous pouvez alors éditer le nom d'appareil, l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle pour ces appareils. Vous pouvez également parcourir les fichiers sur votre ordinateur et importer un fichier de projet avec les paramètres pour les appareils IHM et S7.

### 3.4.2.5 Détection de l'état de l'appareil en ligne

Après avoir configuré les paramètres en ligne et hors ligne, vous pouvez aller en ligne et afficher l'état en ligne pour les appareils.

Poussez les appareils en ligne à lancer un scan pour tout module LOGO! Base.

LOGO!Soft Comfort détecte tous les appareils dans le projets comme appareils accessibles, inaccessibles et inconnus. Pour plus d'informations, référez-vous à la section "Mise en ligne (0BA8 uniquement) (Page 44)".

Pour plus d'informations sur la configuration d'appareils inconnus, référez-vous à la section "Configuration des paramètres pour les appareils inconnus (Page 163)".

Une fois votre appareil trouvé, vous pouvez arrêter l'affichage de l'état en ligne pour tous les appareils. Voir "Mise hors ligne (OBA8 uniquement) (Page 45)" pour plus d'informations.

# 3.4.2.6 Configuration des paramètres pour les appareils inconnus

Vous pouvez configurer le nom de l'appareil, l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle d'un appareil inconnu pour le définir sur le réseau.

### Remarque

Vous pouvez normalement supprimer la ligne de connexion entre le PC local et son appareil connecté dans la vue de réseau en la sélectionnant et en cliquant sur le bouton 🗙 dans la barre d'outils Standard. Mais lorsque vous supprimez les appareils inconnus et leurs lignes de connexion, vous devrez les déconnecter manuellement du PC local au lieu de les supprimer dans la vue de réseau.

### Chargement des appareils ajoutés

Pour charger l'appareil ajouté dans un projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'appareil dans la vue de réseau et sélectionnez **Charger** dans le menu contextuel. En l'absence de paramètres définis, l'appareil chargé peut utiliser l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle que vous avez définis dans l'étape ci-dessus. Une fois chargé, l'appareil s'affiche comme un module LOGO! Base identifié.

### Remarque

Si l'appareil chargé possède la même adresse IP que l'appareil existant, un message d'avertissement de conflit d'adresse IP s'affiche et vous devez alors réinitialiser son adresse IP conformément à la section "Configuration des paramètres en ligne de LOGO! (Page 162)".

# 3.4.3 Configuration de la connexion Ethernet

# 3.4.3.1 Configuration de la connexion Ethernet, de LOGO! vers un LOGO! local

LOGO!Soft Comfort prend en charge la création de connexions Ethernet dans le cadre de la vue de réseau. Pour plus d'informations, référez-vous à la section Outils -> Connexions Ethernet (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 103).

### Création de connexions locales par glisser-déposer

LOGO!Soft Comfort vous permet de créer des connexions Ethernet par glisser-déposer dans le même réseau LAN (Local Area Network).

Cliquez simplement sur un connecteur du module LOGO! Base source, faites glisser le connecteur voulu sur le module LOGO! Base cible et relâchez le bouton gauche de la souris.

Résultat : LOGO!Soft Comfort relie les deux connecteurs à l'aide d'une ligne bleue. La ligne actuellement sélectionnée est bleue ; les lignes bleues et vertes sont configurables.



Si vous utilisez le module LOGO! Base en tant que serveur dynamique, LOGO!Soft Comfort prend en charge l'utilisation de la fonction glisser-déposer pour la création de connexions dynamiques entre le module LOGO! Base et des appareils client multiples. LOGO!Soft Comfort identifie automatiquement le serveur et le client en fonction de vos opérations.

Double-cliquez sur la ligne de connexion pour configurer les paramètres de connexion :

3.4 Mise en route avec la création de projets



- Noeud de départ (client) : Tous les champs sont en lecture seule.
- Oneud d'extrémité (serveur) : Tous les champs sont en lecture seule.
- ③ Table de transfert de données

Pour plus d'informations sur les configurations de transfert de données, référez-vous à la section Outils -> Connexions Ethernet (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 103).

#### Remarque

Si vous reliez un connecteur normal à un connecteur dynamique, l'appareil LOGO! utilisant le connecteur normal est le client.

### Connexion inter-réseaux LAN

LOGO!Soft Comfort permet d'ajouter des appareils dans le même projet réseau avec différents paramètres LAN.

Si vous essayez de connecter des appareils hors du réseau LAN, vous ne pourrez peut-être pas utiliser la fonction Glisser-Déposer.

Assurez-vous que le routeur peut communiquer des deux côtés avec chaque appareil. Pour plus d'informations sur l'établissement de connexions inter-réseaux LAN, référez-vous à la section Configuration de la connexion Ethernet, de LOGO! vers des appareils extérieurs au projet (Page 173).



### Activation du TSAP défini sur l'appareil cible

Le module LOGO! Base utilise le TSAP (Transportation Service Access Point) comme une annotation identifiée du point d'accès à tout autre appareil.

Le TSAP pour les connecteurs physiques LOGO! est compris entre 20.00 et 27.00.

Le TSAP pour le connecteur dynamique LOGO! est compris entre 00.01 et 18.FF.

Vous devez vous assurer que le même TSAP est activé sur l'appareil cible pour parvenir à établir une communication de données.

### Création de connexions via des opérations inter-fenêtres (OBA8 uniquement)

LOGO!Soft Comfort prend également en charge la création de connexions Ethernet via la configuration d'opérations inter-fenêtres.

Cliquez simplement sur un connecteur du bloc source, faites glisser le connecteur souhaité sur le bloc cible et relâchez le bouton gauche de la souris.

Résultats :

- LOGO!Soft Comfort relie les deux connecteurs à l'aide d'une ligne grisée, indiquant que la ligne se trouve en lecture seule.
- LOGO!Soft Comfort ajoute un bloc fonctionnel NQ vert au diagramme LOGO! source et un bloc fonctionnel NI vert au diagramme LOGO! cible.

3.4 Mise en route avec la création de projets



Vous devez connaître les règles suivantes durant vos opérations :

- LOGO!Soft Comfort crée les lignes de connexion de gauche à droite.
- Vous pouvez modifier l'état du serveur/client, l'adresse pour le transfert de données et le sens uniquement en ajoutant et en configurant le bloc fonctionnel concerné.
- Vous pouvez uniquement effacer la ligne de connexion en supprimant les blocs NI et NQ ajoutés. Vous ne pouvez pas cliquer sur dans la barre d'outils Standard pour supprimer ces blocs.
- Lorsque vous supprimez l'un des deux blocs fonctionnels vert automatiquement créés, l'autre passe en rouge, indiquant que la connexion est incomplète.

# 3.4.3.2 Configuration de la connexion Ethernet, de LOGO! vers des appareils distants

# Création de connexions distantes

Si vous avez ajouté des blocs réseau pour communiquer avec des appareils distants, vous pouvez configurer des connexions comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bloc fonctionnel et définissez ses propriétés.

1 [Entrée réseau]	×
Paramètres Commentaire	
Paramètre:	_
Lire valeur de	
C Mémoire variable (VM) locale	
Appareil distant	
C Diagnostic	
Appareil distant	
Adresse IP/appareil : IP address	
Adresse IP 192.168. 0. 27	
TSAP distant: 21.00	
Type d'appareil : LOGOI 0BA8	
Type de bloc : 1	
Numéro de bloc : 1 📮 🚹	
_	
OK Annuler Aide	

- 2. Définissez l'appareil à connecter en tant qu'appareil distant.
- Choisissez le nom et l'adresse IP de l'appareil cible.
   Une autre solution consiste à naviguer pour trouver un appareil configuré précédemment.



LOGO!Soft Comfort prend en charge la configuration de votre appareil local vers les appareils distants suivants dans les types de blocs et leur plage de valeurs figurant cidessous.

3.4 Mise en route avec la création de projets

Bloc fonctionnel	Appareil local	Appareil distant	Type de bloc et plage de valeurs
		LOGO! 0BA8	I : [1, 24] / Q : [1, 20] / M : [1, 64] / V : [0, 850].[0,7]
	LOGO! 0BA8	LOGO! 0BA7	I : [1, 24] / Q : [1, 16] / M : [1, 27] / V : [0, 850].[0,7]
NI		Appareil compatible S7	I : [0, 65535].[0,7] / Q : [0, 65535].[0,7] / M : [0, 65535].[0,7] / V : [0, 65535].[0,7] /
			DB : [0, 16000].[0, 65535].[0,7]
		LOGO! 0BA8 esclave	I : [1, 24] / Q : [1, 20]
		LOGO! 0BA7 esclave	I : [1, 24] / Q : [1, 16]
	LOGO! 0BA7	LOGO! 0BA7 esclave	I : [1, 24] / Q : [1, 16]
		LOGO! 0BA8	V : [0, 849]
		LOGO! 0BA7	V : [0, 849]
NAI	LOGO! 0BA8	Appareil compatible S7	I : [0, 65534] / Q : [0, 65534] / M : [0, 65534] / V : [0, 65534] / DB : [0, 16000].[0, 65534]
		LOGO! 0BA8 esclave	AI : [1, 8] / AQ : [1, 8]
		LOGO! 0BA7 esclave	AI : [1, 8] / AQ : [1, 2]
	LOGO! 0BA7	LOGO! 0BA7 esclave	AI : [1, 8] / AQ : [1, 2]

Dour	NII	ot	ΝΙΛΙ	
Pour	INI	eι	INAI	

Bloc fonctionnel	Appareil local	Appareil distant	Type de bloc et plage de valeurs
		LOGO! 0BA8	I : [1, 24] / Q : [1, 20] / M : [1, 64] / V : [0, 850].[0,7]
		LOGO! 0BA7	V : [0, 850].[0,7]
NQ	LOGO! 0BA8	Appareil compatible S7	I : [0, 65535].[0,7] / Q : [0, 65535].[0,7] / M : [0, 65535].[0,7] / V : [0, 65535].[0,7] / DB : [0, 16000].[0, 65535].[0,7]
		LOGO! 0BA8 esclave	Q : [1, 20]
		LOGO! 0BA7 esclave	Q : [1, 16]
	LOGO! 0BA7	LOGO! 0BA7 esclave	Q : [1, 16]
		LOGO! 0BA8	V : [0, 849]
		LOGO! 0BA7	V : [0, 849]
NAO	LOGO! 0BA8	Appareil compatible S7	I : [0, 65534] / Q : [0, 65534] / M : [0, 65534] / V : [0, 65534] / DB : [0, 16000].[0, 65534]
NAQ		LOGO! 0BA8 esclave	AQ : [1, 8]
		LOGO! 0BA7 esclave	AQ : [1, 2]
	LOGO! 0BA7	LOGO! 0BA7 esclave	AQ : [1, 2]

### Configuration de connexions distantes

Suivez la même méthode que dans la section Configuration de la connexion Ethernet, de LOGO! vers un LOGO! local (Page 164) pour configurer les connexions distantes. Notez que LOGO!Soft Comfort vous permet de passer dans le diagramme de l'appareil connecté simplement en cliquant sur les valeurs (NI1/NQ1...) dans la boîte de dialogue Connexion. Cette opération est disponible uniquement pour les blocs réseau.

### 3.4.3.3 Configuration de la connexion Ethernet, de LOGO! vers un LOGO! esclave

LOGO!Soft Comfort prend en charge la connexion d'un module LOGO! Base à un LOGO! esclave uniquement via des blocs réseau.

Commutez l'appareil cible en mode esclave. Pour plus d'informations, référez-vous à la section Outils -> Transférer -> Configurer le mode maître/esclave (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 80).

Suivez les mêmes étapes que dans la section Configuration de la connexion Ethernet, de LOGO! vers des appareils distants (Page 168).

Sélectionnez l'appareil cible et LOGO!Soft Comfort modifie automatiquement le type de l'appareil sur esclave.

<sup>L</sup> CAN N	Q1 (Sortie	e réseau]	×
Para	amètres	Commentaire	
Pa	ramètre		
	Écrire v	valeur dans	
	C Mé	émoire variable (VM) locale	
	🕥 Ap	pareil distant	
			_
	Apparei	il distant	
	ļ.	Adresse IP/appareil : IP address 💌	
		Adresse IP 192.168. 0. 31	
		Type d'appareil : Esclave LOGO! 0BA8 💌	
		Type de bloc : Q	
		Numéro de bloc : 1 📮 🚹	
		OK Annuler	Aide

#### Remarque

Vous pouvez uniquement créer des connexions entre un module LOGO! Base et son client en utilisant des blocs fonctionnels réseau (NI/NQ/NAI/NAQ). Les opérations par glisserdéposer sont ici impossibles.

#### Remarque

LOGO! 0BA8 prend en charge 24 NI et 20 NQ séparément. Mais qu'il s'agisse de blocs NI ou NQ, vous pouvez avoir un maximum de 32 connexions de données au total.

3.4 Mise en route avec la création de projets

# 3.4.3.4 Configuration de la connexion Ethernet, de LOGO! vers des appareils S7

LOGO!Soft Comfort prend en charge la création et la configuration de connexions Ethernet entre des modules LOGO! Base et les appareils compatibles avec S7.

Double-cliquez sur la ligne de connexion pour configurer les paramètres de connexion :



### 1 LOGO! Base:

Par défaut, le module LOGO! Base est le client, vous pouvez le définir ici comme client ou comme serveur.

# 2 Appareil S7 :

Par défaut, l'appareil S7 est le serveur, vous pouvez le définir ici comme serveur ou comme client.

### ③ Table de transfert de données

Pour plus d'informations sur les configurations de transfert de données, référez-vous à la section Outils -> Connexions Ethernet (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 103).

### Remarque

Si vous connectez le connecteur dynamique à un appareil compatible S7, LOGO!Soft Comfort décoche les cases serveur/client. Le module LOGO! Base avec le connecteur dynamique est toujours le serveur dans cette connexion.

3.4 Mise en route avec la création de projets

# 3.4.3.5 Configuration de la connexion Ethernet, de LOGO! vers des appareils IHM

LOGO!Soft Comfort prend en charge la création et la configuration de connexions Ethernet entre des modules LOGO! Base et des appareils Siemens IHM (SIMATIC Panel).

Double-cliquez sur la ligne de connexion pour configurer les paramètres de connexion :



### 1 LOGO! Base:

Tous les champs sont en lecture seule.

Le module LOGO! Base est toujours le serveur.

2 IHM :

Vous pouvez définir l'adresse TSAP ici. Ou il indique le TSAP au point de départ de votre connexion.

### ③ Table de transfert de données

Cochez la case "Ajouter des informations sur le transfert de données" pour activer la table de transfert de données.

Pour plus d'informations sur les configurations de transfert de données, référez-vous à la section Outils -> Connexions Ethernet (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 103).

### Remarque

Le module LOGO! Base est toujours le serveur dans une connexion entre un module LOGO! Base et un appareil IHM. Un appareil LOGO! peut seulement être connecté à un IHM.

# 3.4.3.6 Configuration de la connexion Ethernet, de LOGO! vers des appareils extérieurs au projet

LOGO!Soft Comfort prend en charge la création et la configuration de connexions Ethernet entre des modules LOGO! Base et des appareils non compris dans le projet actuel.

Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur le module LOGO! Base ou sur son connecteur et ajouter une connexion serveur ou une connexion client.

### Ajout d'une connexion serveur

Suivez les étapes suivantes pour configurer la connexion serveur.

	nexion									
	Nom de l'appareil : LogoB_ Adresse IP 192.168 TSAP: 22.00	1			Accepter toutes les demandes de connexion Adresse IP 192.168. 0. 9					
	Conn Clien	exion au pup t	ritre opérateur (OP) G Serveur		@ CI	ient (	Serveur			
Tra	ansfert de données				Ajouter des infor	mations sur le	transfert de données (i			
ID 1	Adresse VB 🐨		Longueur (octets)	Sens	Adresse		Longueur (octets)			
_										

#### 1 LOGO! Base:

Vous pouvez définir ici si vous essayez de vous connecter à un pupitre opérateur tel que SIMATIC Panel.

### 2 Appareil n'appartenant pas au projet :

Vous pouvez ici permettre l'accès à toutes les requêtes ou entrer l'adresse IP et le port TSAP pour activer la connexion avec un appareil n'appartenant pas au projet.

Vous devez autoriser toutes les demandes d'accès si vous essayez de vous connecter à des appareils à l'extérieur du réseau LAN (Local Area Network).

### ③ Table de transfert de données

Cochez la case pour activer la table de transfert de données.

Pour plus d'informations sur les configurations de transfert de données, référez-vous à la section Outils -> Connexions Ethernet (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 103).

# Ajout d'une connexion client

(1-	Connexion Nom de l'appareil : Logo8_1 Adresse IP 192.168. 0. 2 TSAP: 22.00 Client © Serveur										r	2
	Tr	ansfert d	le données		t an an an a factor to the back		-	* d		1	. (	
	ID .	un —	Adresse		Longueur (octets)	Sens		Adresse		Longueu	(octets)	
	Ľ	VD *							200		_	
<u> </u>												
0												
								C	к	Annuler	Aide	
1	14		Baso									1
$\odot$		JGOI	Dase:									
~	ſ	ous le	es champs	sont e	en lecture seu	lle.						
(2)	Α	ppare	il n'appart	enant	pas au projet	:						

Suivez les étapes suivantes pour configurer la connexion client.

# Entrez l'adresse IP et le port TSAP pour activer la connexion avec l'appareil n'appartenant pas au projet.

# ③ Table de transfert de données

Pour plus d'informations sur les configurations de transfert de données, référez-vous à la section Outils -> Connexions Ethernet (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 103).

# Résultat de la connexion

LOGO!Soft Comfort affiche la connexion en tant que borne dans la vue de réseau.



#### Remarque

- Si vous choisissez le module LOGO! Base lorsque vous créez des connexions, la borne utilise automatiquement le connecteur disponible dans l'ordre allant de gauche à droite.
- Si vous choisissez un connecteur spécifique, la borne de connexion utilise le connecteur que vous avez sélectionné.

# 3.5 Exemple de travail

# 3.5.1 Exemple de travail - Introduction

L'exemple d'application pratique (Page 175) pour une pompe à eau industrielle est destiné à donner aux nouveaux utilisateurs une introduction qu'ils peuvent étudier progressivement. Vous apprenez ici à appliquez les fonctions que vous avez apprises, en vous basant sur un exemple de travail.

Pour plus d'exemples de programmes de commande, référez-vous au chapitre Exemples d'applications (Page 189).

### 3.5.2 Enoncé du problème

On utilise de plus en plus fréquemment, en plus de l'eau potable, de l'eau de pluie dans les maisons d'habitation. Cela permet de réaliser des économies et de ménager l'environnement. Vous pouvez, par exemple, utiliser de l'eau de pluie pour :

- laver le linge,
- irriguer les jardins,
- arroser les fleurs,
- laver les voitures ou
- la chasse d'eau.

Une installation adaptée permet de capter l'eau de pluie et de l'utiliser à la place de l'eau potable.

### Description de l'installation

L'eau de pluie est captée dans un bac collecteur. A partir de celui-ci, elle est pompée dans un système de tuyaux prévu à cet effet par une installation de pompage. Il est alors possible de prélever l'eau de pluie, comme on est habitué à le faire avec l'eau potable. Si le bac est vide, l'eau potable peut être utilisée pour maintenir le fonctionnement de l'installation. L'eau industrielle peut inclure l'eau pour différents services - nettoyage, baignade, cuisine, arrosage des fleurs, etc. 3.5 Exemple de travail

Le but de cette tâche est de créer un circuit respectant les exigences relatives à la commande d'une telle installation.

Le schéma suivant montre le fonctionnement d'une installation de récupération des eaux de pluie :



# Exigences relatives à la commande

- L'eau industrielle doit être disponible à tout moment. En cas d'urgence, la commande doit se régler automatiquement sur l'eau potable.
- En cas de réglage sur l'eau potable, l'eau de pluie ne doit pas pénétrer dans le réseau d'eau potable.
- Si le bac d'eau de pluie contient une quantité trop faible d'eau, la pompe ne doit pas pouvoir se mettre en route (protection contre la marche à sec).

# 3.5.3 Représentation de la solution

La commande de la pompe et d'une électrovanne s'effectue par un interrupteur manométrique et 3 interrupteurs à flotteur qui sont posés dans le bac d'eau de pluie. La pompe doit être mise en route lorsque la pression du réservoir est inférieure à la pression minimale. Une fois que la pression de service est atteinte, la pompe est de nouveau désactivée après un temps d'attente de quelques secondes. Ce temps d'attente évite que la pompe ne soit activée et désactivée plusieurs fois pendant un prélèvement d'eau durant un certain temps.

<u>L1</u> S3 K3 S2 K2→ S1 S4 K3 **S**3 K4 P< K2 K1 K3 K4 Y1 Ν Pompe Temps de débor- Protection contre Arrivée d'eau dement la marche à sec pure

Circuit auxiliaire

3.5 Exemple de travail

# 3.5.4 Réalisation avec LOGO!

### Raccordement d'appareils supplémentaires

Pour commander la pompe, vous avez besoin, outre d'un module LOGO!, uniquement d'un interrupteur manométrique et d'interrupteurs à flotteur. Pour commuter la pompe, vous devez utiliser un contacteur principal si vous utilisez un moteur à courant triphasé. Pour les installations avec un moteur à courant alternatif, vous devez prévoir un contacteur si le moteur à courant alternatif nécessite un courant plus important que ce que le relais de sortie Q1 peut commuter. La puissance d'une électrovanne est tellement faible que vous pouvez généralement l'activer directement.

# Schéma de connexion



2 Canalisations d'arrivée d'eau

# **Diagramme fonctionnel**

Le diagramme fonctionnel suivant montre l'interconnexion de la commande de la pompe et de l'électrovanne. Il est conforme au programme de commande quant à sa structure.



# Options

Vous avez la possibilité d'intégrer d'autres fonctions pour certaines applications, qui, avec une technique classique, engendreraient des besoins supplémentaires au niveau des appareils :

- Déblocage de la pompe à un moment donné, par exemple uniquement en été ou à certaines heures
- Affichage d'un manque d'eau imminent ou existant
- Signalisation d'erreurs de fonctionnement

# 3.5.5 Saisie des données du projet

Une fois que vous avez conçu votre projet, vous pouvez en commencer la réalisation dans LOGO!Soft Comfort. A cet effet, vous pouvez d'abord saisir les données du projet dans la boîte de dialogue Propriétés (Page 55).

Lors des étapes suivantes, n'oubliez pas d'enregistrer de temps à autre l'état actuel du programme de commande. Peut-être souhaitez-vous charger ultérieurement une version existante pour tester d'autres possibilités.

3.5 Exemple de travail

# 3.5.6 Placement de blocs

Vous allez à présent placer les blocs nécessaires dans l'interface de programmation. N'oubliez pas que vous avez besoin des blocs pour les entrées et les sorties, outre les fonctions de base et les fonctions spéciales. Lors du placement, il est suffisant de placer les blocs à un endroit qui vous semble favorable pour la connexion ultérieure des blocs. Vous pouvez procéder à un positionnement précis après avoir créé toutes les connexions.

# Editeur LOG :



# Editeur CONT :


# Editeur UDF :



# 3.5.7 Connexion des blocs

Interconnectez à présent les blocs, tel que vous l'avez préalablement prévu. Pour relier les blocs, tirez une ligne de connexion de la sortie d'un bloc à l'entrée d'un bloc cible. Cela présente l'avantage que vous obtiendrez l'affichage du nom du connecteur sélectionné lors de l'activation au niveau de l'entrée d'un bloc. Cela est particulièrement judicieux pour les différents connecteurs des fonctions spéciales.

# Editeur LOG :



Didacticiel

3.5 Exemple de travail

# Editeur CONT :



# Editeur UDF



# 3.5.8 "Organisation" de l'interface de programmation

Les lignes de connexion peuvent être en partie contenues dans des blocs, ce qui rend difficile la lecture de la mise en page du programme de commande. Afin "d'organiser" l'interface de programmation, les lignes de connexion et les blocs, le cas échéant, sont sélectionnés, déplacés et alignés jusqu'à ce que le programme de commande soit conçu le plus clairement possible.

# Editeur LOG :



# Editeur CONT :



# Editeur UDF



Aide en ligne LOGO!Soft Comfort Instructions de service, 06/2014

#### Didacticiel

3.5 Exemple de travail

# 3.5.9 Optimisation de la représentation

S'il existe des lignes de croisement non souhaitées, mais inévitables, vous pouvez les couper avec l'outilCiseaux/Connecteur (Page 39) pour améliorer l'apparence.

## Editeur LOG :



# Editeur CONT :



## **Editeur UDF**



Notez que les blocs UDF ne prennent pas en charge les entrées, sorties, entrées analogiques, sorties analogiques, M8, M25, M26, M27, les registres de décalage, l'archive de variables ou les blocs fonctionnels Texte de message.

Le programme de commande est à présent terminé. Vérifiez une nouvelle fois que toutes les connexions ont été réalisées et définissez les paramètres des blocs selon vos souhaits et les spécifications.

# 3.5.10 Test du programme de commande

Activez le mode de simulation (Page 97) pour votre programme de commande et vérifiez que le programme est correct.

Vous savez à présent que votre programme de commande est exécutable dans LOGO!, mais vous devez encore contrôler s'il fonctionne comme vous l'avez prévu. Peut-être souhaitez-vous encore modifier quelques paramètres. Vous pouvez facilement modifier les valeurs d'entrée, contrôler le comportement en cas de panne de secteur et comparer vos calculs et évaluations avec le comportement simulé des sorties. La barre d'outils "Simulation" et l'affichage d'état (Page 35) vous proposent les outils nécessaires pour ces tâches.

Le comportement des interrupteurs à flotteur et des interrupteurs manométriques correspond au comportement des poussoirs. Si toutefois vous souhaitez simuler le comportement de votre circuit, il vous suffit de modifier la fonction poussoir en fonction interrupteur des entrées à des fins de test.

Exemple pour l'éditeur LOG :

#### Didacticiel

3.5 Exemple de travail



Si tout fonctionne comme prévu ou que vous avez apporté les corrections nécessaires, vous pouvez commencer à documenter votre programme de commande.

# 3.5.11 Documentation du programme de commande

#### Commentaire du programme

Commentez à présent votre programme de commande avec l'outil texte (Page 39). Intitulez les entrées et les sorties de manière à rendre le programme de commande plus lisible. Vous n'avez pas besoin d'afficher les noms de connexions à l'écran. Cependant, vous pouvez attribuer des noms de connexions pour imprimer éventuellement ultérieurement une liste des connexions. Sous Fichier → Propriétés, commentaire (Page 54), vous avez la possibilité de saisir un commentaire pour votre programme de commande que vous pouvez également imprimer.

Exemple pour l'éditeur LOG :



#### Enregistrement sur des supports de données

Avant de transférer votre programme de commande, vous devez d'abord le réenregistrer. Sélectionnez la commande correspondante dans le menu "Fichier" et entrez le nom du programme ainsi que le chemin d'enregistrement.

#### Impression du programme de commande

La commande de menu Fichier  $\rightarrow$  Imprimer (Page 51) permet d'imprimer votre programme de commande. Cette boîte de dialogue vous permet d'entrer le format d'impression et d'indiquer les informations à imprimer et celles à ne pas imprimer.

## 3.5.12 Transfert du programme de commande

### Protection par mot de passe

Afin de protéger votre savoir-faire et de protéger votre programme contre les accès non autorisés, vous pouvez également attribuer un mot de passe avant le transfert de votre programme de commande sur le module LOGO!.

Pour attribuer le mot de passe, sélectionnez via la commande de menu Fichier  $\rightarrow$  Propriétés (Page 54) l'onglet "Paramètres". Entrez votre mot de passe et confirmez l'entrée à l'aide de la touche OK.

Lorsque vous transférez votre programme de commande sur le module LOGO!, le mot de passe est également transféré puis activé dès que vous quittez le mode de transfert sur le module LOGO!.

Le mot de passe protège votre programme de commande sur le module LOGO!. Il est requis pour modifier les valeurs de réglage et les paramètres, visualiser le programme de commande sur le module LOGO! et charger de nouveau le programme de commande depuis le module LOGO! dans le PC.

#### Transfert du programme de commande

Vous transférez ensuite votre programme de commande dans une version LOGO! compatible avec votre programme de commande et connectez cette dernière. Connectez LOGO! aux utilisateurs de votre projet.

Avec LOGO!Soft Comfort, vous venez de créer en un temps record, un programme de commande qui vous aurait pris bien plus de temps avec la méthode conventionnelle.

3.5 Exemple de travail

# 3.5.13 Exécution d'un test en ligne du programme de commande

Si vous êtes satisfait de la simulation de votre programme et que vous l'avez chargé dans le module LOGO! Base, vous pouvez également exécuter un test en ligne du programme de commande. Un test en ligne ressemble à une simulation car vous pouvez visualiser les entrées, les sorties et les paramètres de bloc. Il diffère toutefois en ce que vous testez le programme s'exécutant dans le module LOGO! Base avec des entrées "réelles" au lieu de tester le programme sur le PC avec des entrées.

L'exemple suivant vous montre un test en ligne du programme de commande de l'exemple pratique. L'entrée I1 a été activée puis désactivée dans cet exemple. Le retard au déclenchement avait commencé de compter lorsque I1 a été désactivée :



Synchronisation de textes de message
Table de données

Les conditions d'exécution d'un test en ligne sont mentionnées sous Simulation de la communication de réseau (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 152).

Pendant un test en ligne, vous pouvez modifier un paramètre d'un bloc fonctionnel avec LOGO!Soft Comfort. Après votre modification, le module LOGO! Base synchronise le paramètre modifié. Vous pouvez aussi modifier le paramètre dans le module LOGO! Base et LOGO!Soft Comfort synchronisera le paramètre modifié.

#### Remarque

Si le module LOGO! Base se trouve encore en mode "Déf. param.", il ne peut pas synchroniser votre modification dans LOGO!Soft Comfort.

# **Exemples d'applications**

#### Introduction

Afin que vous puissiez juger des multiples possibilités de mise en oeuvre de LOGO!, LOGO!Soft Comfort propose, outre l'application de la pompe à eau industrielle détaillée dans le didacticiel, quelques autres applications possibles.

Dans la présente aide en ligne, les tâches ne sont décrites que brièvement et des solutions pertinentes vous sont présentées avec LOGO!Soft Comfort. Vous pouvez trouver ces programmes de commande, ainsi que de nombreux autres, dans le répertoire ..\Samples de votre DVD-ROM LOGO!Soft Comfort. Vous y trouverez également une documentation détaillée sur les différents exemples.

Pour plus d'exemples de programmes, visitez le site Internet suivant http://www.siemens.com/logo-application-examples.

### Nota

Les exemples d'applications LOGO! sont disponibles et gratuits pour nos clients. Les exemples d'application que nous fournissons ne sont pas garantis et servent uniquement à donner une information générale sur les possibilités d'utilisation des modules LOGO! Base et du logiciel LOGO!Soft Comfort. La solution spécifique au client peut donc présenter des divergences.

L'utilisateur est responsable de l'utilisation correcte du système. Nous faisons référence aux normes en vigueur spécifiques aux pays ainsi qu'aux prescriptions d'installation relatives au système.

Ce paragraphe décrit les exemples d'applications suivants :

- Installation d'aération
- Porte industrielle
- Commande de chauffage
- Station de remplissage

Tenez également compte de l'application Pompe à eau industrielle (Page 175).

#### Voir aussi

Commande de chauffage (Page 193) Station de remplissage (Page 196) Porte industrielle (Page 191) Installation d'aération (Page 190)

Aide en ligne LOGO!Soft Comfort Instructions de service, 06/2014 4.1 Installation d'aération

# 4.1 Installation d'aération

## Exigences relatives à une installation d'aération

Une installation d'aération permet d'apporter de l'air frais dans une pièce ou d'évacuer l'air souillé régnant dans une pièce. Il s'agit de considérer le cas suivant :

- Une pièce contient un ventilateur pour l'échappement d'air et un ventilateur pour l'apport d'air.
- Les ventilateurs sont surveillés par un contrôleur de circulation d'air.
- A aucun moment, une surpression ne doit se produire dans la pièce.
- Le ventilateur d'apport d'air doit uniquement s'allumer lorsque le contrôleur de circulation d'air signale le fonctionnement sûr du ventilateur d'échappement d'air.
- Une lampe témoin indique une défaillance du ventilateur.

## Solution conventionnelle

Les ventilateurs sont surveillés par des contrôleurs de circulation d'air. Si, après expiration d'un court temps d'attente, les capteurs n'enregistrent aucun courant d'air, l'installation est désactivée et un message d'erreur est généré. Celui-ci peut être acquitté par actionnement du bouton Arrêt.

La surveillance des ventilateurs nécessite, outre les contrôleurs de circulation d'air, une commutation d'évaluation avec plusieurs appareils de commutation. La commutation d'évaluation peut être remplacée par un seul LOGO!.

## Solution LOGO!Soft Comfort

En utilisant LOGO!, vous avez besoin de moins d'appareils de commutation. Vous économisez ainsi du temps de montage et de la place dans le boîtier électrique. Le cas échéant, vous pourrez même utiliser un boîtier plus petit.

LOGO! permet également d'interrompre de façon décalée les ventilateurs après coupure de l'installation.

## Commutation dans LOGO!Soft Comfort

Les entrées I1 et I2 permettent d'activer ou de désactiver l'installation. Vous raccordez les ventilateurs aux sorties Q1 et Q2 et les contrôleurs de circulation d'air aux entrées I3 et I4. Avec B007 et B008, vous paramétrez les temps après lesquels les contrôleurs de circulation d'air doivent transmettre un signal à la sortie d'erreur Q3.



L'inversion de la sortie Q3 vous permet également d'utiliser une sortie Q4 comme sortie de signalisation. Le relais Q4 ne se déclenchera qu'en cas de panne de la tension de réseau ou de défaillance de l'installation. La sortie peut alors être utilisée pour un message à distance.

# 4.2 Porte industrielle

## Exigences relatives à une commande de la porte

L'accès au site d'une entreprise est, dans bon nombre de cas, fermé par une porte roulante. Celle-ci ne s'ouvre que si des véhicules souhaitent entrer ou quitter le site. La commande de la porte est assurée par le portier.

- La porte roulante est ouverte et fermée par actionnement des boutons depuis la loge du portier. Ce dernier peut ainsi surveiller le fonctionnement de la porte.
- Normalement, la porte roulante est entièrement ouverte ou entièrement fermée. Ce mouvement peut toutefois être interrompu à tout moment.

- Un témoin de signalisation est allumé 5 secondes avant le début et pendant le mouvement de la porte roulante.
- Une barre de pression de sécurité garantit qu'aucune personne ne sera blessée et qu'aucun objet ne sera coincé, ni endommagé, lors de la fermeture de la porte roulante.

#### Solution conventionnelle

Pour l'actionnement des portes automatiques, les commandes les plus diverses sont utilisées. Les boutons de démarrage OUVRIR ou FERMER permettent de déclencher le mouvement de la porte, dans la mesure où le contre-sens n'est pas activé. L'arrêt du mouvement s'effectue avec le bouton STOP ou avec l'interrupteur de fin de course correspondant.

### Solution LOGO!Soft Comfort

En plus des possibilités de commande conventionnelle, la fermeture de la porte est interrompue par la barre de sécurité dans la commande LOGO!. Cinq secondes avant l'ouverture ou la fermeture de la porte, un témoin de signalisation est activé signalisant le début de l'opération. Il n'est désactivé qu'après la fin du mouvement de la porte.

A l'inverse d'une solution conventionnelle, LOGO! permet également d'apporter des modifications au niveau de la commande en toute facilité et à peu de frais.



# 4.3 Commande de chauffage

## Exigences relatives à une commande de chauffage

Cet exemple montre une commande de chauffage dont la température de fluidité doit être régulée de manière inversement proportionnelle à la température extérieure. C'est-à-dire que plus la température extérieure est basse, plus la température de fluidité est élevée.

Les capteurs PT100 mesurent la température extérieure et la température de fluidité.

Lorsque la température extérieure est de 0 °C, la température de fluidité doit s'élever à 50 °C (x).

Si la température extérieure chute de plus de 4 °C, il est nécessaire d'allumer le chauffage.

4.3 Commande de chauffage

## Solution LOGO!Soft Comfort



- ① Un capteur PT 100 permettant de mesurer la température de fluidité est raccordé à AI1.
- 2 Les paramètres de l'amplificateur analogique sont les suivants :
  - Capteur : PT100
  - Les capteurs PT100 définissent la plage de mesure et les paramètres.
  - Unité : Celsius
  - Résolution : x 1 L'amplificateur permet d'éditer la température réelle mesurée par le capteur à sa sortie.

3

(4)

- ③ Un capteur PT 100 permettant de mesurer la température extérieure est raccordé à Al2.
  - Les paramètres de l'amplificateur analogique sont les suivants :
    - Capteur : PT100
    - Les capteurs PT100 définissent la plage de mesure et les paramètres.
    - Unité : Celsius
    - Résolution : x 1 L'amplificateur permet d'éditer la température réelle mesurée par le capteur à sa sortie.
    - 5

4.3 Commande de chauffage

- 5 Les paramètres de l'amplificateur analogique sont les suivants :
  - Capteur : aucun
  - Gain : -1 (modification du signe de la valeur sur la sortie de l'amplificateur analogique de B001)
  - Décalage : 50

Les paramètres de l'amplificateur sur B004 ramènent à zéro l'écart entre les températures comparées sur B005 si la somme des deux températures est égale à 50.

- 6 Les paramètres du comparateur analogique sont les suivants :
  - Capteur : aucun
  - Gain : 1
  - Décalage : 0
  - Seuil d'enclenchement : 4 4
  - Seuil de déclenchement : 0 0

Le comparateur analogique active la sortie Q2 lorsque la différence entre la température de fluidité et la température extérieure normalisée est supérieure à 4 °C.

Si la différence est inférieure à 0 °C, le comparateur analogique désactive de nouveau la sortie Q2.

⑦ Sortie Q2 allume et éteint le chauffage.

#### Mode de fonctionnement

La température extérieure chute, la valeur éditée sur l'amplificateur analogique sur B004 augmente de manière proportionnelle. La différence sur le comparateur analogique entre la température de fluidité et extérieure augmente en conséquence.

Lorsque la différence est supérieure à 4 °C, le chauffage est allumé.

Lorsque le chauffage est allumé, la température de fluidité s'élève. La différence sur le comparateur analogique entre les températures de fluidité et extérieure diminue (à condition que la température extérieure chute plus lentement que la température de fluidité n'augmente).

Lorsque la différence est inférieure à 0 °C, le chauffage est éteint.

#### Modification des paramètres

Le paramètre Offset de l'amplificateur analogique sur B004 dépend de la température de fluidité que vous souhaitez obtenir lorsque la température extérieure est de 0 °C. Ensuite, vous pouvez modifier le seuil d'enclenchement ainsi que le seuil de déclenchement du chauffage à l'aide des valeurs seuils du comparateur analogique sur B005.

#### Testez !

L'exemple se trouve comme programme de commande sur le DVD-ROM de LOGO!Soft Comfort. Chargez le programme de commande dans LOGO!Soft Comfort et testez la procédure décrite ci-dessus en mode simulation. 4.4 Station de remplissage

# 4.4 Station de remplissage

## Conditions pour une station de remplissage

Un conteneur doit être rempli avec deux objets différents jusqu'à un nombre total indiqué de chaque objet. Si tous les objets sont dans le conteneur, il est transporté à la station d'emballage. Un tapis roulant transporte les deux types d'objets vers le conteneur. (Cet exemple ne montre pas le tapis roulant de remplissage.) Le programme de commande de cet exemple utilise 2 compteurs/décompteurs pour compter les objets de tout type, une instruction mathématique pour additionner le nombre total des objets et les textes de message qui affichent sur l'écran embarqué LOGO! et LOGO! TD (Text Display) le nombre pour chaque type d'objet ainsi que le nombre total des objets comptés jusqu'à présent.

Ce processus est décrit ci-dessous :

- Pour remplir le conteneur, chaque objet est transporté à l'aide du tapis roulant vers le conteneur (ce processus ne fait pas partie de cet exemple).
- L'ordre dans lequel les objets tombent dans le conteneur est aléatoire.
- Chaque objet tombant dans le conteneur est compté par un capteur.
- Ce module LOGO! TD connecté ainsi que l'écran embarqué LOGO! doivent afficher le nombre d'objets comptés de chaque type et le nombre d'objets se trouvant au total dans le conteneur.

## Programme de commande dans LOGO!Soft Comfort

Des barrières lumineuses sont raccordées aux deux entrées numériques I1 et I2 ; des capteurs reconnaissent lorsqu'un objet tombe dans le conteneur. Les deux compteurs (B001 et B002) comptent chaque objet pour les deux types spécifiques d'objets lorsque ces derniers tombent dans le conteneur. Le seuil d'enclenchement de chaque compteur indique le nombre maximal possible pour chaque type d'objet. Lorsque le conteneur est plein, un tapis roulant est activé durant 10 secondes afin de transporter le conteneur rempli vers la station d'emballage puis un nouveau conteneur vide vers la station de remplissage.

Le programme de commande utilise un bloc fonctionnel de textes de message (Page 329) pour afficher le nombre total et le nombre de chaque type sur LOGO! TD ou sur l'écran embarqué LOGO!. Le texte du message utilise la fonction de prompteur pour afficher tour à tour les bargraphes des objets comptés et un résumé du texte des valeurs de comptage.

4.4 Station de remplissage



4.4 Station de remplissage

### Paramètres des blocs fonctionnels

Les paramètres sont utilisés comme suit :

- Le seuil d'enclenchement des compteurs B001 et B002 définit le nombre maximal d'objets à remplir de chaque type d'objet.
- La durée d'impulsion (TH) du relais de passage déclenché par front définit la durée du mouvement du tapis roulant.
- Le bloc fonctionnel B007 de l'opération mathématique est programmé de la manière suivante pour le calcul du nombre total :
  - La valeur 1 est un paramètre de référence pour la valeur actuelle du compteur B001.
  - La valeur 2 est un paramètre de référence pour la valeur actuelle du compteur B002.
  - L'opérateur 1 est "+", il additionne les deux compteurs.
  - La priorité 1 est élevée. (Il s'agit de la seule opération dans ce bloc fonctionnel de sorte que la priorité n'est pas pertinente dans ce cas.)
  - Les autres opérandes et opérateurs sont mis à "+ 0" et n'ont aucune répercussion sur la sortie de l'équation.

#### Textes de message

Le bloc de textes de message B010 affiche un texte de message dont les quatre lignes sont toutes représentées "Ligne par ligne" sous forme de prompteur dans l'affichage de telle manière que deux écrans sont affichés tour à tour. Le premier écran affiche les bargraphes des objets comptés (valeurs actuelles B001 et B002) et un bargraphe pour le total des objets (calculé par B007). Le second écran affiche les même valeurs de manière numérique et avec des descriptions sous forme de texte.

Deux jeux de caractères sont configurés pour le bloc fonctionnel de textes de message. Le texte de mesage pour le jeu de caractères 1 contient le texte anglais et le texte de mesage pour le jeu de caractères2 contient le texte allemand. La commande de menu Fichier → Paramètres pour texte de message (Page 52) vous permet de sélectionner les deux jeux de caractères. Dans ce cas, sélectionnez le même jeu de caractères pour les caractères anglais et allemands. Si LOGO! est en mode RUN, le jeu de caractères sélectionné actuellement pour les textes de message définit le message à afficher.

# Références

# 5.1 Constantes et bornes de connexion

# Co

Vous devez sélectionner cet outil lorsque vous souhaitez placer des blocs d'entrée, des blocs de sortie, des mémentos ou des constantes (high, low) dans l'interface de programmation. Vous pouvez sélectionner un type de bloc spécifique à insérer avec une autre barre d'outils qui s'affiche en sélectionnant cet outil.

#### Références

5.1 Constantes et bornes de connexion



OBA0Le nombre d'icônes disponibles dépend de la version de LOGO! que vousOBA7avez sélectionnée.

# 5.1.1 LOG et UDF

### 5.1.1.1 Entrées



Les blocs d'entrée représentent les bornes d'entrée d'un module LOGO!. Vous pouvez configurer jusqu'à 24 entrées numériques.

Le paramétrage de bloc vous permet d'affecter une nouvelle borne d'entrée à un bloc d'entrée si cette dernière n'est pas encore utilisée dans le programme de commande.

Vue d'ensemble (Page 199)



Ce bloc n'est pas disponible dans l'éditeur UDF.

#### 5.1.1.2 Touches fléchées



Vous pouvez utiliser quatre touches fléchées de LOGO!. Dans un programme de commande, vous pouvez programmer les touches fléchées de la même manière que les autres entrées. L'utilisation de touches fléchées économise l'utilisation de commutateurs et d'entrées et permet l'intervention manuelle dans le programme de commande.

Les quatre touches fléchées de LOGO! TDE sont identiques aux entrées des touches fléchées du module LOGO! Base. Si vous appuyez, par exemple, sur ESC + une touche fléchée quelconque sur le LOGO! TDE ou sur le LOGO!, une entrée individuelle est créée pour la touche fléchée.

Vue d'ensemble (Page 199)



Ce bloc n'est pas disponible dans l'éditeur UDF.

# 5.1.1.3 Touches de fonction LOGO! TD/LOGO! TDE



Le module LOGO! TD/LOGO! TDE possède quatre touches de fonction que vous pouvez utiliser comme entrées numériques dans votre programme de commande. Vous les programmez exactement comme les autres entrées dans votre programme de commande. L'utilisation de touches de fonction économise l'utilisation de commutateurs et d'entrées et permet l'intervention manuelle dans le programme de commande.

Vue d'ensemble (Page 199)



Ce bloc n'est pas disponible dans l'éditeur UDF.



## Sorties



Les blocs de sortie représentent les bornes de sortie d'un module LOGO!. Vous pouvez configurer jusqu'à 20 sorties. Le paramétrage de bloc vous permet d'affecter une nouvelle borne de sortie à un bloc de sortie si cette dernière n'est pas encore utilisée dans le programme de commande.

Le signal appliqué à la sortie est toujours celui du cycle de programme précédent. La valeur n'est pas modifiée à l'intérieur d'un cycle de programme.

Vue d'ensemble (Page 199)



Ce bloc n'est pas disponible dans l'éditeur UDF.

## 5.1.1.5 Niveaux fixes



Si l'état de l'entrée d'un bloc doit toujours être à "H", donnez la valeur hi (hi = high) à l'entrée.



Si l'état de l'entrée d'un bloc doit toujours être à "L", donnez la valeur **lo** (lo = low) à l'entrée. Vue d'ensemble (Page 199)



Ce bloc est disponible dans les éditeurs LOG et UDF.

## 5.1.1.6 Bits de registre de décalage



Les appareils LOGO! 0BA8 fournissent huit bits de registre de décalage S1 à S8 pouvant uniquement être lus dans le programme de commande. Le contenu des bits de registre de décalage peut uniquement être modifié au moyen de la fonction spéciale Registre de décalage.

Les appareils LOGO! 0BA7 et LOGO! 0BA8 fournissent au plus 32 bits de registre de décalage allant de S1.1 à S4.8.

Vue d'ensemble (Page 199)



Ce bloc n'est pas disponible dans l'éditeur UDF.

#### 5.1.1.7 Bornes ouvertes



Si vous n'utilisez pas la sortie d'un bloc (par exemple pour les textes de message), connectez la sortie avec ce bloc. Nombre de bornes ouvertes : 16 (LOGO! 0BA6) ou 64 (LOGO! 0BA7 et LOGO! 0BA8).

Vue d'ensemble (Page 199)



Ce bloc est disponible dans les éditeurs LOG et UDF.

## 5.1.1.8 Mémentos



Les blocs de mémentos délivrent à leur sortie le signal appliqué à leur entrée. LOGO! 0BA7 fournit 27 mémentos numériques M1 à M27 et 16 mémentos analogiques AM1 à AM16. LOGO! 0BA8 fournit 64 mémentos TOR M1 à M64 et 64 mémentos analogiques AM1 à AM64.



**OBA6** : 27 mémentos numériques M1 à M27, six mémentos analogiques AM1 à AM6.

**0BA4, 0BA5 :** 24 mémentos numériques M1 à M24, six mémentos analogiques AM1 à AM6

**OBA3**, **OBA2** : huit mémentos numériques M1 à M8 **OBA1** : quatre mémentos numériques M1 à M4 **OBA0** : zéro mémento

Le paramétrage de bloc vous permet d'affecter un nouveau numéro de mémento à un mémento si ce numéro de mémento n'est pas encore utilisé dans le programme de commande.

Le signal appliqué à la sortie est toujours celui du cycle de programme précédent. La valeur n'est pas modifiée à l'intérieur d'un cycle de programme.

#### Mémento de démarrage : M8

Le mémento M8 est mis à 1 dans le premier cycle du programme utilisateur et peut ensuite être utilisé comme mémento de démarrage dans votre programme de commande. Il est remis à 0 automatiquement après le premier cycle de l'exécution du programme.

Dans tous les cycles suivants, le mémento M8 se comporte comme les mémentos M1 à M64.

#### Mémentos de rétroéclairage

Les mémentos M25, M28 et M29 commandent le rétroéclairage de l'écran embarqué LOGO!. Les mémentos M26, M30 et M31 commandent le rétroéclairage de LOGO! TDE.

Les mémentos de rétroéclairage peuvent être activés avec les sorties des temporisateurs, textes de message ou d'autres blocs fonctionnels. Si plusieurs conditions doivent commande le rétroéclairage des appareils, vous pouvez utiliser plusieurs blocs fonctionnels en parallèle ou en série.

## Mémento de jeu de caractères du texte de message : M27

Le mémento M27 indique si les textes de message du jeu de caractères primaire ou secondaire sont affichés. Vous sélectionnez les deux jeux de caractères dans LOGO! ou via la commande de menu Fichier → Paramètres pour texte de message (Page 52) de LOGO!Soft Comfort. Si vous configurez des textes de message (Page 329), sélectionnez si un texte de message particulier doit être composé de caractères issus du jeu de caractères primaire (jeu de caractères 1) ou de caractères issus du jeu de caractères secondaire (jeu de caractères 2).

Dans le programme de commande, vous pouvez utiliser M27 pour activer les textes de message du jeu de caractères primaire ou secondaire et désactiver les textes de message de l'autre jeu de caractères respectif. Si M27 = 0 (low), LOGO! affiche uniquement les textes de message du jeu de caractères primaire ; si M27 = 1 (high), LOGO! affiche uniquement les textes de message du jeu de caractères secondaire.

#### Mémentos analogiques : AM1 à AM64

Vous pouvez utiliser les mémentos analogiques en tant que mémentos pour entrées analogiques ou blocs d'instructions analogiques. Le mémento analogique n'accepte une valeur analogique qu'en tant qu'entrée et édite la même valeur.

Vue d'ensemble (Page 199)



M8, M25, M26, M27, M28, M29, M30 et M31 ne sont pas disponibles dans l'éditeur UDF.

#### 5.1.1.9 Entrées analogiques



Les modules LOGO! 12/24RC, LOGO! 12/24RCo, LOGO! 24, LOGO! 24o, LOGO! 24C, LOGO! 24Co et LOGO! 12/24RCE de même que les modules d'extension LOGO! AM2 12/24 permettent de traiter des signaux analogiques. Vous pouvez utiliser jusqu'à huit entrées analogiques. Le paramétrage de bloc vous permet d'affecter une nouvelle borne d'entrée à un bloc d'entrée si cette dernière n'est pas encore utilisée dans le programme de commande.

Certaines des bornes d'entrée des variantes LOGO! 0BA6 12/24RC, 12/24RCo, 24/24o, 24C et 24Co possèdent une double définition : elles peuvent être utilisées comme entrées numériques ou analogiques. Pour plus d'informations sur des modules spécifiques, référez-vous au *manuel LOGO!* ou à l'information produit. Les programmes de commande qui ont été écrits pour ces modules de la version LOGO! 0BA5 ou antérieure peuvent être exécutés sans aucune modification dans les modules LOGO! 0BA6. Les nouveaux programmes de commande peuvent utiliser les nouvelles fonctions d'entrée. D'autres compteurs rapides et la capacité analogique font partie des ces fonctions.

Pour plus d'informations sur les paramètres des blocs analogiques, référez-vous au traitement des valeurs analogiques (Page 298).



Le numéro de bloc d'une entrée analogique ne résulte pas de la configuration matérielle pour les gammes d'appareils 0BA0 à 0BA2.

Vue d'ensemble (Page 199)



Ce bloc n'est pas disponible dans l'éditeur UDF.

## 5.1.1.10 Sorties analogiques



Aide en ligne LOGO!Soft Comfort Instructions de service, 06/2014

Vous disposez de huit sorties analogiques, à savoir AQ1, AQ2, ... AQ8. Une sortie analogique peut uniquement être connectée à une valeur analogique, c'est-à-dire à une fonction possédant une sortie analogique ou à un mémento analogique AM.

Lorsque vous connectez une fonction spéciale (disposant d'une sortie analogique) à une sortie analogique **réelle**, sachez que la sortie analogique peut uniquement traiter des valeurs comprises entre 0 et 1000.

Vous pouvez configurer le comportement des sorties analogiques pour LOGO! 0BA5 et les versions ultérieures à l'état STOP. Les sorties analogiques peuvent conserver leurs dernières valeurs lorsque LOGO! passe à l'état STOP. Une alternative consiste à configurer des valeurs spécifiques qui sont activées pour les sorties AQ1 et AQ2 (AQ1 et AQ8 pour 0BA8) lorsque LOGO! passe à l'état STOP.

Vous pouvez également paramétrer la plage de mesure de la sortie analogique. Vous avez deux possibilités :

- Normal (0 V à 10 V ou 0 mA à 20 mA)
- 4 mA à 20 mA

0BA0	
00.07	
UBA/	

**OBAO à OBA5** : vous ne pouvez pas configurer le comportement des sorties AQ1 et AQ2 lors du passage à l'état de fonctionnement STOP pour les modules LOGO! antérieurs à la gamme 0BA5.

Vue d'ensemble (Page 199)



Ce bloc n'est pas disponible dans l'éditeur UDF.

#### 5.1.1.11 Entrées de réseau (0BA7 et 0BA8 uniquement)

-<mark>---</mark>- Q

Vous pouvez connecter une entrée de réseau à l'entrée d'un bloc. Vous pouvez configurer jusqu'à 64 entrées de réseau.

Les entrées de réseau peuvent lire des valeurs des types suivants :

• VM

Lors de la lecture de valeurs de VM, la plage d'adresses VB va de 0 à 850.

Appareil distant

Lors de la lecture de valeurs depuis un appareil distant, vous devez entrer son adresse IP ou sélectionner parmi les types d'appareils existants.

-	Types	d'appareils	distants	pour	LOGO!	0BA8
---	-------	-------------	----------	------	-------	------

1997 NI1 [Entrée réseau]
Paramètres Commentaire
Paramètre:
Lire valeur de
C Mémoire variable (VM) locale
Appareil distant
O Diagnostic
Appareil distant
Adresse IP/appareil : IP address
Adresse IP
TSAP distant :
Type d'appareil : LOGO! 0BA7
Type de bloc : LOGO! 0BA7
Numéro de bloc : LOGO! 0BA8
Appareils compatibles S7
Esclave LOGO! 0BA8
Escrave LOGO! UBA/
OK Annuler Aide

Les types d'appareils disponibles et leurs types de blocs sont les suivants :

Type d'appareil	Type de bloc
LOGO! 0BA7 (Page 168)	I1 à I24, Q1 à Q16, M1 à M27 et VB0 à VB850
LOGO! 0BA8 (Page 168)	I1 à I24, Q1 à Q20, M1 à M64 et VB0 à VB850
Appareils compatibles S7 (Page 171)	IB0 à IB65535, QB0 à QB65535, MB0 à MB65535, VB0 à VB65535, DB0 à DB16000 et DBB0 à DBB65535
LOGO! 0BA8 esclave (Page 170)	I1 à I24 et Q1 à Q20
LOGO! 0BA7 esclave (Page 170)	I1 à I24 et Q1 à Q16

- Types d'appareils distants pour LOGO! 0BA7

Pour les appareils LOGO! 0BA7, les entrées de réseau peuvent lire uniquement des valeurs de LOGO! 0BA7 esclave. Le type de bloc est l'entrée ou la sortie de l'esclave. Les entrées de réseau peuvent lire des valeurs allant de l1 à l24 ou de Q1 à Q16 d'un module Base esclave.

• Diagnostic

Si vous lisez des valeurs dans les informations de diagnostic, vous devez d'abord sélectionner un type de diagnostic, comme illustré dans les figures suivantes. Les types de diagnostic correspondent aux bits dans la zone VM. Chaque bit est mis à 1 ou à 0, ce qui signale respectivement si une erreur de ce type s'est produite ou non.

- Type de diagnostic LOGO! 0BA8

MI1 [Entrée réseau]	×
Paramètres Commentaire	
Paramètre:	_
Lire valeur de	
C Mémoire variable (VM) locale	
O Appareil distant	
O Diagnostic	
Diagnostics	
Type de diagnostic :	
Erreur de liaison Ethernet	
Le module d'expansion a été modifié	
Erreur de lecture/écriture des cartes SD	
Pas de carte SD présente	
La carte SD est pieine	
OK Annuler Aide	

- Type de diagnostic LOGO! 0BA7

🌃 NI1 [Entrée réseau]	×
Paramètres Commentaire	
Paramètre:	
Lire valeur de	
Mémoire variable (VM) locale	
O Appareil distant	
Diagnostic	
Diagnostics	
Type de diagnostic :	-
Erreur d'accès au réseau	
Erreur de bus module d'extension	
Erreur de lecture/écriture des cartes SD	
Carte SD en lecture seule	
OK Annuler	Aide

Vue d'ensemble (Page 199)



Les entrées de réseau sont inactives dans l'éditeur UDF.

#### 5.1.1.12



Vous pouvez connecter une entrée de réseau analogique à l'entrée d'un bloc. Vous pouvez configurer jusqu'à 32 entrées de réseau analogiques.

Les entrées de réseau analogiques peuvent lire des valeurs des types suivants :

• VM

Lors de la lecture de valeurs de VM, la plage d'adresses VW va de 0 à 849.

Appareil distant

Lors de la lecture de valeurs depuis un appareil distant, vous devez entrer son adresse IP ou sélectionner parmi les types d'appareils existants.

- Types d'appareils distants pour LOGO! 0BA8

Entrées de réseau analogiques (OBA7 et OBA8 uniquement)

Winali [Entrée réseau analogique]	x
Paramètres Commentaire	
Paramètre:	
Lire valeur de	
Mémoire variable (VM) locale	
<ul> <li>Appareil distant</li> </ul>	
Appareil distant	
Adresse IP/appareil : IP address	
Adresse IP	
TSAP distant:	
Type d'appareil : LOGO! 0BA7	
Type de bloc : LOGO! 0BA7	
Adresse VW : LOGO! 0BA8	
Appareils compatibles S7	
Esclave LOGO! 0BA8	
Esclave LOGO! 0BA7	
OK Annuler Aid	2

Les types d'appareils distants disponibles et leurs types de blocs sont les suivants :

Type d'appareil	Type de bloc
LOGO! 0BA7 (Page 168)	VW0 à VW849
LOGO! 0BA8 (Page 168)	VW0 à VW849
Appareils compatibles S7 (Page 171)	IW0 à IW65534, QW0 à QW65534, MW0 à MW65534, VW0 à VW65534, DB0 à DB16000 et DBW0 à DBW65534
LOGO! 0BA8 esclave (Page 170)	AI1 à AI8 et AQ1 à AQ8
LOGO! 0BA7 esclave (Page 170)	AI1 à AI8 et AQ1 à AQ2

- Types d'appareils distants pour LOGO! 0BA7

Pour les appareils LOGO! 0BA7, les entrées de réseau analogiques peuvent lire uniquement des valeurs de LOGO! 0BA7 esclave. Si vous lisez une valeur dans un module Base esclave, vous devez entrer l'adresse IP de l'esclave ou sélectionner le LOGO! 0BA7 esclave existant dans le projet. Les entrées de réseau analogiques peuvent lire des valeurs allant de AI1 à AI8 ou de AQ1 à AQ2 d'un module Base esclave.

Vue d'ensemble (Page 199)



Les entrées de réseau analogiques sont inactives dans l'éditeur UDF.

#### 5.1.1.13 Sorties de réseau (0BA7 et 0BA8 uniquement)



Lorsque le module LOGO! Base 0BA8 ou le module LOGO! Base 0BA7 est en mode esclave, vous pouvez configurer une sortie de réseau dans le maître pour piloter une sortie TOR sur l'appareil distant. Vous pouvez configurer jusqu'à 64 sorties de réseau.

• LOGO! 0BA8

Pour les appareils LOGO! 0BA8, les sorties de réseau peuvent écrire des valeurs dans les types suivants :

– VM

Lors de l'écriture de valeurs dans VM, la plage d'adresses VB va de 0 à 850.

- Appareil distant

Lors de l'écriture de valeurs dans un appareil distant, vous devez d'abord entrer son adresse IP ou sélectionner l'appareil existant.

MQ1 [Sortie réseau]	<
Paramètres Commentaire	
Paramètre	
Écrire valeur dans	
O Mémoire variable (VM) locale	
Appareil distant	
Appareil distant	
Adresse IP/appareil : IP address	
Adresse IP	
TSAP distant :	
Type d'appareil : LOGO! 0BA7	
Type de bloc : LOGO! 0BA7	
VB: LOGO! 0BA8 0 🗘 🕦	
Appareils compatibles S7	
Esclave LOGO! 0BA8	
Esclave LOGO! 0BA7	
OK Annuler Aide	

Les types d'appareils disponibles et leurs types de blocs sont les suivants :

Type d'appareil	Type de bloc
LOGO! 0BA7 (Page 168)	VB0 à VB850
LOGO! 0BA8 (Page 168)	I1 à I24, Q1 à Q20, M1 à M64 et VB0 à VB 850
Appareils compatibles S7 (Page 171)	IB0 à IB65535, QB0 à QB65535, MB0 à MB65535, VB0 à VB65535, DB0 à DB16000 et DBB0 à DBB65535
LOGO! 0BA8 esclave (Page 170)	Q1 à Q20
LOGO! 0BA7 esclave (Page 170)	Q1 à Q16

• LOGO! 0BA7

Pour les appareils LOGO! 0BA7, les sorties de réseau peuvent uniquement écrire des valeurs dans LOGO! 0BA7 esclave. Si vous écrivez une valeur dans un module Base

esclave, vous devez entrer l'adresse IP de l'esclave ou sélectionner le LOGO! 0BA7 esclave existant. Le numéro de bloc va de Q1 à Q16.

Vue d'ensemble (Page 199)



Les sorties de réseau sont inactives dans l'éditeur UDF.

## 5.1.1.14 Sorties de réseau analogiques (0BA7 et 0BA8 uniquement)



Lorsque le module LOGO! Base 0BA7 ou le module LOGO! Base 0BA8 est en mode esclave, vous pouvez configurer une sortie de réseau analogique dans le maître pour piloter une sortie analogique de l'esclave. Vous pouvez configurer jusqu'à 16 sorties de réseau analogiques.

• LOGO! 0BA8

Pour les appareils LOGO! 0BA8, les sorties de réseau analogiques peuvent écrire des valeurs dans les types suivants :

– VM

Lors de l'écriture de valeurs dans VM, la plage d'adresses VW va de 0 à 849.

- Appareil distant

Lors de l'écriture de valeurs dans un appareil distant, vous devez d'abord entrer son adresse IP ou sélectionner l'appareil existant.

MAQ1 [Sortie réseau analogique]	×
Paramètres Commentaire	
Paramètre	_
Écrire valeur dans	
O Mémoire variable (VM) locale	
<ul> <li>Appareil distant</li> </ul>	
Appareil distant	
Adresse IP/appareil : IP address	
Adresse IP	
TSAP distant:	
Type d'appareil : LOGO! 0BA7	
Type de bloc : LOGO! 0BA7	
Adresse VW : LOGO! 0BA8	
Appareils compatibles S7	
Esclave LOGO! 0BA8	
Esclave LOGO! 0BA7	
OK Annuler Aide	

Les types d'appareils disponibles et leurs types de blocs sont les suivants :

Type d'appareil	Type de bloc
LOGO! 0BA7 (Page 168)	VW0 à VW849
LOGO! 0BA8 (Page 168)	VW0 à VW849
Appareils compatibles S7 (Page 171)	IW0 à IW65534, QW0 à QW65534, MW0 à MW65534, VW0 à VW65534, DB0 à DB16000 et DBW0 à DBW65534
LOGO! 0BA8 esclave (Page 170)	AQ1 à AQ8
LOGO! 0BA7 esclave (Page 170)	AQ1 à AQ2

• LOGO! 0BA7

Pour les appareils LOGO! 0BA7, les sorties de réseau analogiques peuvent uniquement écrire des valeurs dans LOGO! 0BA7 esclave existant. Si vous écrivez une valeur dans

un module Base esclave, vous devez entrer l'adresse IP de l'esclave ou sélectionner le LOGO! 0BA7 esclave existant. Le numéro de bloc va de AQ1 à AQ2.

Vue d'ensemble (Page 199)



Les sorties de réseau analogiques sont inactives dans l'éditeur UDF.

# 5.1.2 CONT

### 5.1.2.1 Contact à fermeture



Comme les contacts à ouverture (Page 214) et les contacts analogiques (Page 215), les contacts à fermeture représentent les bornes d'entrée d'un module LOGO!.

Lorsque vous placez un contact dans votre programme de commande, LOGO!Soft Comfort affiche une boîte de dialogue correspondante. Vous pouvez y définir de quelle entrée il s'agit, en fonction de votre LOGO!. Les touches du curseur sont également disponibles en tant qu'entrées, tout comme les touches de fonction LOGO! TDE si vous possédez un module LOGO! TDE. Vous pouvez également sélectionner un niveau fixe pour l'entrée.

Pour modifier une entrée dans votre programme de commande CONT, double-cliquez sur le bloc correspondant afin d'ouvrir la boîte de dialogue correspondante.

Vue d'ensemble (Page 199)

#### 5.1.2.2 Contact à ouverture

# ╢╴

Comme les contacts à fermeture (Page 214) et les contacts analogiques (Page 215), les contacts à ouverture représentent les bornes d'entrée d'un module LOGO!.

Lorsque vous placez le contact dans votre programme de commande, LOGO!Soft Comfort affiche une boîte de dialogue correspondante. Vous pouvez définir dans cette boîte de dialogue de quelle entrée il s'agit, en fonction de votre LOGO!. Les touches du curseur sont également disponibles en tant qu'entrées, tout comme les touches de fonction LOGO! TDE si vous possédez un module LOGO! TDE. Vous pouvez également sélectionner un niveau fixe pour l'entrée.

Pour modifier une entrée dans votre programme de commande CONT, double-cliquez sur le bloc correspondant pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant d'y effectuer vos modifications.

Vue d'ensemble (Page 199)

## 5.1.2.3 Contact analogique

# ┥┡

Comme les contacts à ouverture (Page 214) et les contacts à fermeture (Page 214), les contacts analogiques représentent les bornes d'entrée d'un module LOGO!.

Lorsque vous placez un contact dans votre programme de commande, LOGO!Soft Comfort affiche une boîte de dialogue correspondante. Vous pouvez définir dans cette boîte de dialogue de quelle entrée il s'agit, en fonction de votre LOGO!.

Pour modifier une entrée dans votre programme de commande CONT, double-cliquez sur le bloc correspondant dans votre programme de commande pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant d'y effectuer vos modifications.

Vue d'ensemble (Page 199)

## 5.1.2.4 Bobine à relais



Comme les sorties inversées (Page 215) et les sorties analogiques (Page 215), les bobines à relais représentent les bornes de sortie d'un module LOGO!.

Pour modifier une sortie dans votre programme de commande CONT, double-cliquez sur le bloc correspondant pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant d'affecter différentes fonctions à la sortie.

Vue d'ensemble (Page 199)

## 5.1.2.5 Sortie inversée

# -(()

Comme les bobines à relais (Page 215) et les sorties analogiques (Page 215), les sorties inversées représentent les bornes de sortie d'un module LOGO!.

Pour modifier une sortie dans votre programme de commande CONT, double-cliquez sur le bloc correspondant pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant d'affecter différentes fonctions à la sortie.

Vue d'ensemble (Page 199)

#### 5.1.2.6 Sortie analogique



Comme les bobines à relais (Page 215) et les sorties inversées (Page 215), les sorties analogiques représentent les bornes de sortie d'un module LOGO!.

5.2 Fonctions de base (éditeurs LOG et UDF)

Pour modifier une sortie dans votre programme de commande CONT, double-cliquez sur le bloc correspondant pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant d'affecter différentes fonctions à la sortie.

Lorsque vous interconnectez une fonction spéciale disposant d'une sortie analogique à une sortie analogique **réelle**, sachez que la sortie analogique peut uniquement traiter des valeurs comprises entre 0 et 1000.

Vue d'ensemble (Page 199)

### 5.1.2.7 Entrées de réseau (0BA7 et 0BA8 uniquement)

Reportez-vous à Entrées de réseau (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 206) dans l'éditeur LOG.

#### 5.1.2.8 Entrées de réseau analogiques (0BA7 et 0BA8 uniquement)

Reportez-vous à Entrées de réseau analogiques (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 209) dans l'éditeur LOG.

### 5.1.2.9 Sorties de réseau (0BA7 et 0BA8 uniquement)

Reportez-vous à Sorties de réseau (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 210) dans l'éditeur LOG.

#### 5.1.2.10 Sorties de réseau analogiques (0BA7 et 0BA8 uniquement)

Reportez-vous à Sorties de réseau analogiques (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 212) dans l'éditeur LOG.

# 5.2 Fonctions de base (éditeurs LOG et UDF)

#### GF

Sélectionnez cet outil si vous souhaitez placer des opérateurs logiques de base simples de l'algèbre booléenne dans l'interface de programmation. LOGO!Soft Comfort affiche alors une barre d'outils avec tous les opérateurs logiques de base simples de l'algèbre booléenne :
Références

5.2 Fonctions de base (éditeurs LOG et UDF)



Sélectionnez le bloc que vous devez placer sur l'interface de programmation.

#### Négation des entrées

Vous pouvez effectuer la négation individuelle d'entrées de blocs, ce qui signifie que

- si une entrée donnée est à "1", le programme de commande utilise un "0" ;
- si une entrée donnée est à "0", le programme de commande utilise un "1".

Pour inverser une entrée, cliquez sur l'entrée avec le bouton droit de la souris et sélectionnez la commande **Inverser** dans le menu contextuel.

La négation des entrées des blocs de sortie n'est pas possible.



#### 0BA0-0BA3 :

Pour inverser une entrée, utilisez la fonction de base NOT (Page 222).

#### Diagrammes de temps

Les diagrammes de temps des fonctions de base sont représentées respectivement pour 3 entrées afin de vous faciliter leur exploitation.



#### 0BA0-0BA3:

Les fonctions de base disposent de trois entrées.

# 5.2.1

# AND



La sortie de la fonction AND prend uniquement l'état 1 si **toutes** les entrées présentent l'état 1, c'est-à-dire si elles sont fermées.

Si une entrée de ce bloc n'est pas utilisée (x), on a pour cette entrée : on a pour cette entrée : x=1.

5.2 Fonctions de base (éditeurs LOG et UDF)

# Table logique de la fonction AND (ET)

Entrée 1	Entrée 2	Entrée 3	Entrée 4	Sortie
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Vue d'ensemble (Page 216)

# 5.2.2 AND avec évaluation de front



La sortie d'une fonction AND avec évaluation de front prend uniquement l'état 1 si **toutes** les entrées présentent l'état 1 et si une entrée **au moins** présentait l'état 0 dans le cycle précédent.

La sortie reste à 1 pendant exactement un cycle et doit ensuite être remise à 0 pendant un cycle au moins avant de pouvoir reprendre l'état 1.

Si une entrée de ce bloc n'est pas utilisée (x), on a pour cette entrée : x = 1.

Diagramme de temps pour la fonction AND avec évaluation de front :



Vue d'ensemble (Page 216)

5.2 Fonctions de base (éditeurs LOG et UDF)

# 5.2.3 NAND



La sortie de la fonction NAND (not AND) prend uniquement l'état 0 si **toutes** les entrées présentent l'état 1, c'est-à-dire si elles sont fermées.

Si une entrée de ce bloc n'est pas utilisée (x), on a pour cette entrée : on a pour cette entrée : x=1.

## Table logique de la fonction NAND (non ET)

Entrée 1	Entrée 2	Entrée 3	Entrée 4	Sortie
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Vue d'ensemble (Page 216)

# 5.2.4 NAND avec évaluation de front



La sortie reste à 1 pendant exactement un cycle et doit ensuite être remise à 0 pendant un cycle au moins avant de pouvoir reprendre l'état 1.

Si une entrée de ce bloc n'est pas utilisée (x), on a pour cette entrée : x = 1.

Diagramme de temps pour la fonction NAND avec évaluation de front :

5.2 Fonctions de base (éditeurs LOG et UDF)



# 5.2.5



OR

La sortie d'une fonction OR prend l'état 1 si **au moins une** entrée présente l'état 1, c'est-àdire est fermée.

Si une entrée de ce bloc n'est pas utilisée (x), on a pour cette entrée : x = 0.

Entrée 1	Entrée 2	Entrée 3	Entrée 4	Sortie
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

# Table logique de la fonction OR (OU)

Vue d'ensemble (Page 216)

5.2 Fonctions de base (éditeurs LOG et UDF)

5.2.6 NOR



La sortie d'une fonction NOR (not OR) prend uniquement l'état 1 si **toutes** les entrées présentent l'état 0, c'est-à-dire si elles sont désactivées. Dès qu'une entrée quelconque est activée (état 1), la sortie est désactivée.

Si une entrée de ce bloc n'est pas utilisée (x), on a pour cette entrée : x = 0.

#### Table logique de la fonction NOR (non OU)

Entrée 1	Entrée 2	Entrée 3	Entrée 4	Sortie
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Vue d'ensemble (Page 216)

## 5.2.7

# XOR



La sortie d'une fonction XOR (OU exclusif) prend l'état 1 quand les entrées présentent des états **différents**.

Si une entrée de ce bloc n'est pas utilisée (x), on a pour cette entrée : x = 0.

# Table logique de la fonction XOR (OU exclusif)

Entrée 1	Entrée 2	Sortie
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Vue d'ensemble (Page 216)

5.2.8

# NOT



La sortie d'une fonction NOT prend l'état 1 lorsque l'entrée présente l'état 0. Le bloc NOT inverse l'état de l'entrée.

Exemple de l'avantage du bloc NOT : vous n'avez plus besoin de contacts à ouverture pour LOGO!. Vous utilisez un contact à fermeture et le transformez en contact à ouverture avec le bloc NOT.

# Table logique de la fonction NOT (négation)

Entrée 1	Sortie
0	1
1	0

Vue d'ensemble (Page 216)

# 5.3 Fonctions spéciales

# SF

Sélectionnez cet outil si vous souhaitez placer des blocs fonctionnels supplémentaires incluant la fonction de rémanence ou la fonction de temporisation dans l'interface de programmation. LOGO!Soft Comfort affiche alors une barre d'outils avec des icônes pour les fonctions spéciales :



Retard à l'enclenchement (Page 227)

Temporisations



Analogique

Détecteur de seuil analogique (Page 267)

# Références

5.3 Fonctions spéciales

<u>Г</u>	Retard au déclenchement (Page 229)	∕A ∆l	Détecteur de seuil différentiel analogique (Page 272)
л Л	Retard à l'enclenchement/au déclenchement (Page 231)		Comparateur analogique (Page 274)
۸ ۲	Retard à l'enclenchement mémorisé (Page 233)	∫A ±∆	Surveillance de valeurs analogiques (Page 277)
л Г	Relais de passage (sortie d'impulsions) (Page 234)	A→ →	Amplificateur analogique (Page 280)
<mark>л</mark>	Relais de passage déclenché par front (Page 236)	≣=— A→	Multiplexeur analogique (Page 281)
лл	Générateur d'horloge symétrique (Page 238)	∼→ лл	Modulation de largeur d'impulsion (MLI) (Page 285)
шц	Générateur d'impulsions asynchrone (Page 239)	+= A →	Opération mathématique (Page 288)
л Л	Générateur aléatoire (Page 241)	/ A→	Régulateur PI (Page 313)
<u>Г</u>	Interrupteur d'éclairage d'escalier (Page 243)	∕∟ A→	Commande linéaire (Page 318)
лл Г.Т.	Commutateur confort (Page 245)	(T Ax	Filtre analogique (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 291)
©	Horloge de programmation hebdomadaire (Page 247)	 Ax	Max/Min (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 293)
MM DD	Horloge de programmation annuelle (Page 250)	Āx	Valeur moyenne (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 297)
*© AC	Horloge astronomique (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 254)		Autres
LQ SV	Chronomètre (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 256)	RS	Relais à automaintien (Page 321)
	Compteur		Relais à impulsion (Page 322)
f+/-	Compteur/décompteur (Page 258)		Texte de message (LOGO! 0BA4 et LOGO! 0BA5) (Page 342), Texte de message (LOGO! 0BA6 et LOGO! 0BA7) (Page 329), Texte de message (LOGO! 0BA8) (Page 324)
<u> </u>	Compteur d'heures de fonctionnement (Page 261)	/_	Commutateur logiciel (Page 345)





- Paramètres de référence
- Protection
- Rémanence

## Négation des entrées

Vous pouvez effectuer la négation individuelle d'entrées de blocs, ce qui signifie que

- Vous pouvez inverser une entrée donnée de "1" à "0" dans le programme de commande.
- Vous pouvez inverser une entrée de "0" à "1" dans le programme de commande.

Cliquez sur l'entrée avec le bouton droit de la souris et sélectionnez dans le menu contextuel l'entrée **Négation**.

La négation des entrées des blocs de sortie n'est pas possible.

#### Remarque

- des valeurs logiques non utilisées sélectionnent par défaut la valeur logique "0".
- La négation des entrées d'un bloc UDF n'est pas possible.

0BA0 0BA7

#### **0BA0-0BA3** :

Pour effectuer la négation d'une entrée, utilisez la fonction de base NOT (Page 222)

#### Configuration de bloc

Les propriétés du bloc vous permettent de définir aisément les divers paramètres des blocs.

#### Fonction de référence

Vous pouvez prédéfinir les paramètres des blocs à l'aide de la valeur d'autres blocs. De tels paramètres sont des paramètres de référence.

La boîte de paramètres affiche les paramètres du bloc dans un tableau. Vous pouvez effectuer un renvoi de tout paramètre de la boîte de paramètres vers le paramètre d'une autre fonction. Vous pouvez utiliser le bouton Masquer/Afficher pour modifier la visibilité de la boîte de paramètres.



(1) Bouton Masquer/Afficher

② Connecteur de sortie

③ Connecteur d'entrée

Chaque paramètre possède un connecteur d'entrée et/ou un connecteur de sortie. Vous pouvez utiliser simplement la fonction glisser-déposer pour créer une ligne de référence entre le connecteur de paramètre d'une fonction et celui d'une autre fonction. Notez que vous ne pouvez pas connecter des paramètres de sortie à d'autres paramètres de sortie.



La ligne de référence entre deux paramètres indique leur relation de référence. Vous pouvez supprimer la ligne de référence pour effacer la référence.



#### Editeur CONT/0BA4-0BA7 :

La boîte de paramètres n'est pas disponible dans l'éditeur CONT pour les appareils 0BA4-0BA7.

Procédez comme suit pour créer une référence :

- 1. Cliquez sur le bouton "Référence" situé à côté d'un paramètre dans la fenêtre des propriétés d'un bloc.
- 2. LOGO!Soft Comfort affiche tous les blocs disponibles pour indiquer le paramètre de référence.
- 3. Sélectionnez le bloc pour lequel vous voulez créer une référence.

Si, par exemple, vous cliquez sur le bouton "Référence" pour le paramètre "Retard au déclenchement" d'un temporisateur "Retard au déclenchement", vous pouvez sélectionner un bloc spécifique pour réutiliser la valeur de temps de ce temporisateur.



Comment modifier rapidement des paramètres de blocs (Page 386)

Les appareils LOGO! 0BA7 et LOGO! 0BA8 fournissent une fonction de référence de temporisation. Cette fonction vous permet d'utiliser le temps actuel (Ta) d'une temporisation comme valeur de référence (C) dans d'autres blocs fonctionnels. Le calcul de la valeur de référence (C) obéit à la formule suivante :

Temps actuel (Ta)	Base de temps	Valeur de référence (C)
A : B	Heures (h : m)	C = A × 60 + B
A : B	Minutes (m : s)	C = A × 60 + B
A : B	Secondes (s : 1/100 s)	C = A × 100 + B

# Protection

Lorsque la case à cocher **Protection active** figure dans les paramètres d'un bloc pour la protection des paramètres, vous pouvez définir si ceux-ci peuvent être affichés et modifiés dans LOGO! en mode de "Paramétrage".

#### Rémanence

Pour les fonctions spéciales, vous avez la possibilité de conserver les états de commutation et les valeurs de comptage de manière rémanente. Ceci signifie qu'en cas de coupure secteur p. ex., les données actuelles sont conservées, de manière à ce qu'après une remise sous tension, la fonction peut poursuivre là où elle s'était interrompue. Une temporisation n'est donc pas redémarrée, mais continue à s'écouler.

Vous devez activer la rémanence pour la fonction correspondante. Deux paramétrages sont possibles :

- On : les données actuelles sont conservées.
- Off : les données actuelles ne sont pas conservées (présélection).

Le Compteur d'heures de fonctionnement (Page 261) constitue une exception, car il est toujours rémanent.

# 5.3.1 Temporisations

## 5.3.1.1 Retard à l'enclenchement



#### Descriptif technique

La sortie n'est commutée qu'après l'expiration d'un temps de retard configurable.

Connexion	Description
Entrée <b>Trg</b>	L'entrée Trg (Trigger) permet de démarrer le temps pour le retard à l'enclenchement.
Paramètres	<ul> <li>T : est le temps de retard après lequel la sortie est activée (le signal de sortie passe de 0 à 1).</li> <li>Rémanence activée (on) = l'état est enregistré avec rémanence.</li> </ul>
Sortie <b>Q</b>	<b>Q</b> est activée après écoulement du temps T paramétré lorsque Trg se trouve encore à 1.

#### Références

5.3 Fonctions spéciales

## Paramètre T

La valeur réelle d'une autre fonction déjà programmée peut fournir le temps dans le paramètre T :

- Comparateur analogique : Ax Ay
- Détecteur de seuil analogique : Ax
- Amplificateur analogique : Ax
- Multiplexeur analogique : AQ
- Rampe analogique : AQ
- Opération mathématique : AQ
- Régulateur PI : AQ
- Compteur/décompteur : Cnt

Pour les appareils **OBA7** et **OBA8**, vous pouvez en outre utiliser les valeurs actuelles des fonctions suivantes déjà programmées :

- Retard à l'enclenchement : Ta
- Retard au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement/au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement mémorisé : Ta
- Relais de passage (sortie d'impulsions) : Ta
- Relais de passage déclenché par front : Ta
- Générateur d'impulsions asynchrone : Ta
- Interrupteur d'éclairage d'escalier : Ta
- Commutateur confort : Ta
- Chronomètre : AQ
- Filtre analogique : AQ
- Valeur moyenne : AQ
- Max/Min : AQ
- Détecteur de seuil : Fre

Vous pouvez sélectionner la fonction souhaitée par son numéro de bloc.

Des détails sur la validité et la précision de la base de temps sont donnés dans le *manuel de LOGO!*.

## Diagramme de temps



La partie en gras du diagramme des temps se retrouve dans le symbole du retard à l'enclenchement.

## Description de la fonction

Lorsque l'état de l'entrée Trg passe de 0 à 1, le temps Ta démarre (Ta est le temps actuel dans LOGO!).

Lorsque l'état de l'entrée Trg reste à 1 pendant au moins la durée du temps T paramétré, la sortie est mise à 1 après écoulement du temps T (la sortie est activée avec du retard par rapport à l'entrée).

Lorsque l'état de l'entrée Trg passe de nouveau à 0 avant écoulement du temps T, la temporisation est remise à 0.

La sortie est remise à 0 lorsque l'entrée Trg possède l'état 0.

Fonctions spéciales (Page 222)

# 5.3.1.2 Retard au déclenchement



## Brève description

Lors du retard au déclenchement, la sortie n'est remise à zéro qu'après l'expiration d'un temps défini.

Connexion	Description
Entrée <b>Trg</b>	Le front descendant (passage de 1 à 0) à l'entrée <b>Trg</b> (Trigger) permet de démarrer le temps pour le retard au déclenchement.
Entrée <b>R</b>	L'entrée <b>R</b> (remise à zéro) vous permet de remettre à 0 le temps du retard au déclenchement et de remettre la sortie à 0. La remise à 0 est prioritaire sur <b>Trg</b> .
Paramètres	<ul> <li>T : est le temps de retard T après lequel la sortie est désactivée (le signal de sortie passe de 1 à 0).</li> <li>Rémanence activée (on) = l'état est enregistré avec rémanence.</li> </ul>
Sortie Q	Q est activée avec Trg et reste activée jusqu'à l'écoulement de T.

## Paramètre T

La valeur réelle d'une autre fonction déjà programmée fournit le temps défini pour le paramètre T.

- Comparateur analogique : Ax Ay
- Détecteur de seuil analogique : Ax
- Amplificateur analogique : Ax
- Multiplexeur analogique : AQ
- Rampe analogique : AQ
- Opération mathématique : AQ

- Régulateur PI : AQ
- Compteur/décompteur : Cnt

Pour les appareils **OBA7** et **OBA8**, vous pouvez en outre utiliser les valeurs actuelles des fonctions suivantes déjà programmées :

- Retard à l'enclenchement : Ta
- Retard au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement/au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement mémorisé : Ta
- Relais de passage (sortie d'impulsions) : Ta
- Relais de passage déclenché par front : Ta
- Générateur d'impulsions asynchrone : Ta
- Interrupteur d'éclairage d'escalier : Ta
- Commutateur confort : Ta
- Chronomètre : AQ
- Filtre analogique : AQ
- Valeur moyenne : AQ
- Max/Min : AQ
- Détecteur de seuil : Fre

Vous sélectionnez la fonction souhaitée par son numéro de bloc.

Des détails sur la validité et la précision de la base de temps sont donnés dans le *manuel LOGO!*.

## Diagramme de temps



## Description de la fonction

Lorsque l'état de l'entrée Trg passe de 0 à 1, la sortie Q est immédiatement mise à 1.

Lorsque l'état de Trg passe de 1 à 0, LOGO! redémarre le temps Ta actuel et la sortie Q reste à 1. LOGO! remet la sortie Q à 0 lorsque T<sub>a</sub> atteint la valeur paramétrée pour T (T<sub>a</sub>=T) (retard au déclenchement).

Lorsque l'entrée Trg est une nouvelle fois activée puis désactivée, le temps Ta est redémarré.

L'entrée R (Reset) permet de remettre à 0 le temps Ta et la sortie avant que le temps Ta ne se soit écoulé.

Fonctions spéciales (Page 222)

## 5.3.1.3 Retard à l'enclenchement/au déclenchement



## Brève description

Le bloc fonctionnel Retard à l'enclenchement/au déclenchement peut mettre une sortie à 1 après un temps de retard paramétré, puis la remettre à zéro après un deuxième temps également paramétré.

Connexion	Description
Entrée <b>Trg</b>	Un front montant (passage de 0 à 1) à l'entrée <b>Trg</b> (Trigger) permet de démarrer le temps pour le retard à l'enclenchement. Avec un front descendant (passage de 1 à 0), vous démarrez le temps pour le retard au déclenchement.
Paramètres	T <sub>H</sub> temps de retard après lequel la sortie est activée (l'état de la sortie passe de 0 à 1) T <sub>L</sub> temps de retard après lequel la sortie est désactivée (l'état de la sortie passe de 1 à 0).
	Rémanence activée (on) = l'état est enregistré avec rémanence.
Sortie <b>Q</b>	$\mathbf{Q}$ est activée après écoulement du temps $\mathbf{T}_{H}$ paramétré si $\mathbf{Trg}$ se trouve encore à 1. Q est désactivée à nouveau après écoulement du temps $\mathbf{T}_{L}$ si $\mathbf{Trg}$ n'est pas remise entre temps à 0.

## Paramètres T<sub>H</sub> et T<sub>L</sub>

La valeur réelle d'une autre fonction déjà programmée peut fournir les retards à l'enclenchement et au déclenchement définis dans les paramètres  $T_H$  et  $T_L$ .

- Comparateur analogique : Ax Ay
- Détecteur de seuil analogique : Ax
- Amplificateur analogique : Ax
- Multiplexeur analogique : AQ
- Rampe analogique : AQ
- Opération mathématique : AQ
- Régulateur PI : AQ
- Compteur/décompteur : Cnt

Pour les appareils **OBA7** et **OBA8**, vous pouvez en outre utiliser les valeurs actuelles des fonctions suivantes déjà programmées :

- Retard à l'enclenchement : Ta
- Retard au déclenchement : Ta

- Retard à l'enclenchement/au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement mémorisé : Ta
- Relais de passage (sortie d'impulsions) : Ta
- Relais de passage déclenché par front : Ta
- Générateur d'impulsions asynchrone : Ta
- Interrupteur d'éclairage d'escalier : Ta
- Commutateur confort : Ta
- Chronomètre : AQ
- Filtre analogique : AQ
- Valeur moyenne : AQ
- Max/Min : AQ
- Détecteur de seuil : Fre

Vous sélectionnez la fonction souhaitée par son numéro de bloc.

Des détails sur la validité et la précision de la base de temps sont donnés dans le *manuel LOGO!*.

## Diagramme de temps



## Description de la fonction

Lorsque l'état de l'entrée passe de nouveau à 1, le temps T<sub>L</sub> démarre.

Si l'état de l'entrée Trg reste à 1 pendant au moins la durée du temps T<sub>H</sub> paramétré, LOGO! met la sortie à 1 après écoulement du temps TH (la sortie est activée avec du retard par rapport à l'entrée).

Le temps  $T_H$  est remis à 0 si l'état de l'entrée Trg passe de nouveau à 0 avant l'écoulement du temps.

Lorsque l'état de l'entrée passe de nouveau à 0, le temps T<sub>L</sub> démarre.

Lorsque l'état de l'entrée Trg reste à 0 pendant au moins la durée du temps T<sub>L</sub> paramétré, la sortie est mise à 0 après écoulement du temps (la sortie est désactivée avec du retard par rapport à l'entrée).

Lorsque l'état de l'entrée Trg passe de nouveau à 1 avant écoulement du temps  $T_L$ , le temps est remis à 0.

Fonctions spéciales (Page 222)

# 5.3.1.4 Retard à l'enclenchement mémorisé



# Descriptif technique

Lorsque l'entrée est une nouvelle fois activée puis désactivée, un temps paramétrable est redémarré. LOGO! met la sortie à 1 après écoulement de ce temps.

Connexion	Description
Entrée <b>Trg</b>	L'entrée <b>Trg</b> (Trigger) vous permet de démarrer le temps pour le retard à l'enclenchement.
Entrée <b>R</b>	L'entrée <b>R</b> (remise à zéro) vous permet de remettre à 0 le temps du retard à l'enclenchement et de remettre la sortie à 0. La remise à 0 est prioritaire sur <b>Trg</b> .
Paramètres	T temps de retard après lequel la sortie est activée (l'état de sortie passe de 0 à 1)
Sortie Q	Q est activée après écoulement du temps T.

## Paramètre T

La valeur d'une autre fonction déjà programmée peut fournir le temps pour le paramètre T :

- Comparateur analogique : Ax Ay
- Détecteur de seuil analogique : Ax
- Amplificateur analogique : Ax
- Multiplexeur analogique : AQ
- Rampe analogique : AQ
- Opération mathématique : AQ
- Régulateur PI : AQ
- Compteur/décompteur : Cnt

Pour les appareils **0BA7** et **0BA8**, vous pouvez en outre utiliser les valeurs actuelles des fonctions suivantes déjà programmées :

- Retard à l'enclenchement : Ta
- Retard au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement/au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement mémorisé : Ta
- Relais de passage (sortie d'impulsions) : Ta
- Relais de passage déclenché par front : Ta

- Générateur d'impulsions asynchrone : Ta
- Interrupteur d'éclairage d'escalier : Ta
- Commutateur confort : Ta
- Chronomètre : AQ
- Filtre analogique : AQ
- Valeur moyenne : AQ
- Max/Min : AQ
- Détecteur de seuil : Fre

Vous sélectionnez la fonction souhaitée par son numéro de bloc.

## Diagramme de temps



La partie en gras du diagramme des temps se retrouve aussi dans le symbole du retard à l'enclenchement mémorisé.

#### Description de la fonction

Lorsque l'état de l'entrée Trg passe de 0 à 1, le temps actuel Ta démarre. Lorsque Ta atteint le temps T, LOGO! met à 1 la sortie Q. Une nouvelle impulsion sur l'entrée Trg n'a pas d'effet sur Ta.

La sortie et le temps Ta ne sont remis à 0 que lorsque l'entrée R possède l'état 1.

Si vous n'activez pas la rémanence, une panne de secteur entraîne la remise à 0 de la sortie Q et du temps déjà écoulé.

Fonctions spéciales (Page 222)

#### 5.3.1.5 Relais de passage (sortie d'impulsions)



## Descriptif technique

Une impulsion d'entrée génère un signal d'une durée paramétrable au niveau de la sortie.

# Connexion

Connexion	Description
Entrée <b>Trg</b>	L'entrée Trg (Trigger) permet de démarrer le temps pour le relais de passage.
Paramètres	T est le temps après lequel la sortie est remise à zéro (le signal de la sortie passe de 1 à 0). Rémanence activée = l'état est enregistré avec rémanence.
Sortie Q	<b>Q</b> est activée avec <b>Trg</b> et reste activée jusqu'à l'écoulement de <b>T</b> tant que <b>Trg</b> = 1. Si <b>Trg</b> passe de nouveau à 0 avant expiration de <b>T</b> , la sortie est également remise à 0.

## Paramètre T

La valeur réelle d'une autre fonction déjà programmée peut fournir le temps de déclenchement T :

- Comparateur analogique : Ax Ay
- Détecteur de seuil analogique : Ax
- Amplificateur analogique : Ax
- Multiplexeur analogique : AQ
- Rampe analogique : AQ
- Opération mathématique : AQ
- Régulateur PI : AQ
- Compteur/décompteur : Cnt

Pour les appareils **OBA7** et **OBA8**, vous pouvez en outre utiliser les valeurs actuelles des fonctions suivantes déjà programmées :

- Retard à l'enclenchement : Ta
- Retard au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement/au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement mémorisé : Ta
- Relais de passage (sortie d'impulsions) : Ta
- Relais de passage déclenché par front : Ta
- Générateur d'impulsions asynchrone : Ta
- Interrupteur d'éclairage d'escalier : Ta
- Commutateur confort : Ta
- Chronomètre : AQ
- Filtre analogique : AQ
- Valeur moyenne : AQ
- Max/Min : AQ
- Détecteur de seuil : Fre

Vous sélectionnez la fonction souhaitée par son numéro de bloc.

## Diagramme de temps



#### Description de la fonction

Lorsque l'entrée Trg prend l'état 1, la sortie Q passe à l'état 1. Le temps Ta démarre simultanément et la sortie reste à 1.

Lorsque Ta atteint la valeur paramétrée pour T (Ta=T), la sortie Q est remise à l'état 0 (sortie d'impulsions).

Si l'entrée Trg passe de 1 à 0 avant l'écoulement du temps spécifié, la sortie passe immédiatement de 1 à 0.

Fonctions spéciales (Page 222)

## 5.3.1.6 Relais de passage déclenché par front



#### Descriptif technique

Après un temps paramétrable, un signal d'entrée génère un nombre paramétrable de signaux de durée paramétrable au niveau de la sortie (redéclenchables).

Connexion	Description
Entrée <b>Trg</b>	L'entrée <b>Trg</b> (Trigger) permet de démarrer le temps pour le relais de passage déclenché par front.
Entrée <b>R</b>	L'entrée <b>R</b> permet de réinitialiser le temps <b>Ta</b> actuel et de remettre la sortie à 0.
Paramètres	$ \begin{array}{l} T_{\text{H}}, T_{\text{L}}: \text{La durée d'impulsion } T_{\text{H}} \text{ et la durée d'interruption d'impulsion } T_{\text{L}} \text{ peuvent} \\ \hat{e}tre paramétrées. \\ \textbf{N} \text{ indique le nombre de cycles pause/impulsions } T_{\text{L}}/T_{\text{H}}: \\ Plage de valeurs : 1 à 9 \\ \textbf{Rémanence activée = l'état est enregistré avec rémanence.} \end{array} $
Sortie Q	Q est mise à 1 après écoulement de $T_{\text{L}}$ et elle est remise à 0 après écoulement de $T_{\text{H}}$



**OBA2, OBA3 :** Seul le paramètre  $T_H$  existe.  $T_H$  correspond au temps après lequel la sortie est désactivée. L'entrée R n'est pas disponible.

# Paramètres T<sub>H</sub> et T<sub>L</sub>

La valeur réelle d'une autre fonction déjà programmée peut fournir la durée d'impulsion  $T_{\rm H}$  et la durée d'interruption d'impulsion  $T_{\rm L}$  :

- Comparateur analogique : Ax Ay
- Détecteur de seuil analogique : Ax
- Amplificateur analogique : Ax
- Multiplexeur analogique : AQ
- Rampe analogique : AQ
- Opération mathématique : AQ
- Régulateur PI : AQ
- Compteur/décompteur : Cnt

Pour les appareils **OBA7** et **OBA8**, vous pouvez en outre utiliser les valeurs actuelles des fonctions suivantes déjà programmées :

- Retard à l'enclenchement : Ta
- Retard au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement/au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement mémorisé : Ta
- Relais de passage (sortie d'impulsions) : Ta
- Relais de passage déclenché par front : Ta
- Générateur d'impulsions asynchrone : Ta
- Interrupteur d'éclairage d'escalier : Ta
- Commutateur confort : Ta
- Chronomètre : AQ
- Filtre analogique : AQ
- Valeur moyenne : AQ
- Max/Min : AQ
- Détecteur de seuil : Fre

Vous sélectionnez la fonction souhaitée par son numéro de bloc.

Références

5.3 Fonctions spéciales

#### Diagramme de temps



La partie en gras du diagramme des temps se retrouve dans le symbole du relais de passage déclenché par front.

#### Description de la fonction

Lorsque l'entrée Trg prend l'état 1, le temps  $T_L$  (time low) démarre. Après écoulement du temps  $T_L$ , LOGO! met à 1 la sortie Q pendant la durée du temps  $T_H$  (Time High).

Si LOGO! passe de nouveau l'entrée Trg de 0 à 1 (redéclenchement) avant écoulement du temps ( $T_L + T_H$ ) paramétré, le temps écoulé Ta est remis à 0 et le cycle pause/impulsions est redémarré.

Fonctions spéciales (Page 222)

#### 5.3.1.7 Générateur d'horloge symétrique



Le générateur d'horloge symétrique est disponible pour les appareils de la gamme 0BA3.

Pour les appareils LOGO! de la gamme actuelle, utilisez à la place du générateur d'horloge symétrique le générateur d'impulsions asynchrone (Page 239).



## Descriptif technique

Un signal d'horloge est émis à la sortie avec une durée de période paramétrable.

Connexion	Description
Entrée <b>En</b>	Vous activez le générateur d'horloge (En=1) et le désactivez (En=0) via l'entrée En (Enable).
Paramètres	T temps pendant lequel l'entrée est activée/désactivée.
Sortie Q	Q est activée et désactivé de manière cyclique avec la cadence T.

#### Diagramme de temps



# Descriptif technique

Le paramètre T vous permet d'indiquer la durée du temps d'activation et de désactivation. L'entrée **En** (pour Enable : valider) vous permet d'activer le générateur d'horloge. Celui-ci met la sortie à 1 pendant le temps T, puis à 0 pour le temps T et ainsi de suite, jusqu'à ce l'entrée En prenne la valeur 0.

Indiquez toujours un temps T de 0,1 s. Si T = 0,05 s. et T = 0,00 s., un temps T n'est pas défini.

Fonctions spéciales (Page 222)

## 5.3.1.8 Générateur d'impulsions asynchrone



## Descriptif technique

Le type d'impulsion de la sortie peut être modifié par le rapport paramétrable Impulsion/Pause.

Connexion	Description
Entrée <b>En</b>	L'entrée <b>En</b> permet d'activer et de désactiver le générateur d'impulsions asynchrone.
Entrée Inv	L'entrée Inv permet d'inverser le signal de sortie du générateur d'impulsions asynchrone actif
Paramètres	$T_{H}$ , $T_{L}$ : La durée d'impulsion ( $T_{H}$ ) et la durée d'interruption d'impulsion ( $T_{L}$ ) peuvent être paramétrées.
Sortie Q	Q est activée et désactivée de manière cyclique avec les cadences T <sub>H</sub> et T <sub>L</sub> .

## Paramètres T<sub>H</sub> et T<sub>L</sub>

La durée d'impulsion  $T_H$  et la durée d'interruption d'impulsion  $T_L$  peuvent être des valeurs actuelles d'une autre fonction déjà programmée.

- Comparateur analogique : Ax Ay
- Détecteur de seuil analogique : Ax
- Amplificateur analogique : Ax
- Multiplexeur analogique : AQ
- Rampe analogique : AQ
- Opération mathématique : AQ
- Régulateur PI : AQ
- Compteur/décompteur : Cnt

Pour les appareils **0BA7** et **0BA8**, vous pouvez en outre utiliser les valeurs actuelles des fonctions suivantes déjà programmées :

- Retard à l'enclenchement : Ta
- Retard au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement/au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement mémorisé : Ta
- Relais de passage (sortie d'impulsions) : Ta
- Relais de passage déclenché par front : Ta
- Générateur d'impulsions asynchrone : Ta
- Interrupteur d'éclairage d'escalier : Ta
- Commutateur confort : Ta
- Chronomètre : AQ
- Filtre analogique : AQ
- Valeur moyenne : AQ
- Max/Min : AQ
- Détecteur de seuil : Fre

Vous sélectionnez la fonction souhaitée par son numéro de bloc.

#### Diagramme de temps



#### Description de la fonction

La durée et l'interruption d'impulsion peuvent être définies avec le paramètre TH (Time High) et TL (Time Low).

L'entrée Inv permet une inversion de la sortie. L'entrée Inv entraîne uniquement une négation de la sortie si le bloc est activé par EN.

Fonctions spéciales (Page 222)

#### 5.3.1.9 Générateur aléatoire



## Descriptif technique

Avec le générateur aléatoire, la sortie est activée ou à nouveau désactivée durant un temps paramétrable.

Connexion	Description
Entrée <b>En</b>	Avec un front montant (passage de 0 à 1) à l'entrée de validation <b>En</b> (Enable), vous démarrez le temps pour le retard à l'enclenchement du générateur aléatoire. Avec un front descendant (passage de 1 à 0), vous démarrez le temps pour le retard au déclenchement du générateur aléatoire.
Paramètres	$ \begin{array}{l} T_{\text{H}}: \text{Le temps de retard à l'enclenchement est déterminé de manière aléatoire et se situe entre 0 s et $T_{\text{H}}$. \\ T_{\text{L}}: \text{Le temps de retard au déclenchement est déterminé de manière aléatoire et se situe entre 0 s et $T_{\text{L}}$. \\ \end{array} $
Sortie <b>Q</b>	Q est activée après écoulement du temps de retard à l'enclenchement, si En est encore à 1 et est désactivée après écoulement du temps de retard au déclenchement, si En n'a pas été remis à 1 entre temps.

#### Paramètres T<sub>H</sub> et T<sub>L</sub>

Le temps de retard à l'enclenchement  $T_H$  et le temps de retard au déclenchement  $T_L$  peuvent être des valeurs actuelles d'une autre fonction déjà programmée :

- Comparateur analogique : Ax Ay
- Détecteur de seuil analogique : Ax
- Amplificateur analogique : Ax
- Multiplexeur analogique : AQ
- Rampe analogique : AQ
- Opération mathématique : AQ
- Régulateur PI : AQ
- Compteur/décompteur : Cnt

Pour les appareils **0BA7** et **0BA8**, vous pouvez en outre utiliser les valeurs actuelles des fonctions suivantes déjà programmées :

- Retard à l'enclenchement : Ta
- Retard au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement/au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement mémorisé : Ta
- Relais de passage (sortie d'impulsions) : Ta

- Relais de passage déclenché par front : Ta
- Générateur d'impulsions asynchrone : Ta
- Interrupteur d'éclairage d'escalier : Ta
- Commutateur confort : Ta
- Chronomètre : AQ
- Filtre analogique : AQ
- Valeur moyenne : AQ
- Max/Min : AQ
- Détecteur de seuil : Fre

Vous sélectionnez la fonction souhaitée par son numéro de bloc.

#### Diagramme de temps



#### Description de la fonction

Lorsque l'état de l'entrée En passe de 0 à 1, un temps (temps de retard à l'enclenchement) compris entre 0s et T<sub>H</sub> est déterminé et démarré de façon aléatoire. Si l'état de l'entrée En reste à 1 pendant au moins la durée du temps de retard à l'enclenchement, la sortie est mise à 1 après écoulement du temps de retard à l'enclenchement.

Si l'état de l'entrée En passe de nouveau à 0 avant écoulement du temps de retard à l'enclenchement, le temps est réinitialisé.

Si l'état de l'entrée En passe de nouveau à 0, un temps (temps de retard au déclenchement) compris entre 0 s et  $T_L$  est déterminé et démarré de façon aléatoire.

Si l'état de l'entrée En reste à 0 pendant au moins la durée du temps de retard au déclenchement, la sortie est mise à 0 après écoulement du temps de retard au déclenchement.

Si l'état de l'entrée En passe de nouveau à 1 avant écoulement du temps de retard au déclenchement, le temps est réinitialisé.

Fonctions spéciales (Page 222)

## 5.3.1.10 Interrupteur d'éclairage d'escalier



## Descriptif technique

Après une impulsion d'entrée (commande par front), un temps paramétrable s'écoule. La sortie est remise à zéro une fois le temps écoulé. Un avertissement de désactivation peut être émis avant écoulement du temps.

Connexion	Description
Entrée <b>Trg</b>	L'entrée <b>Trg</b> (déclenchement) permet de démarrer le temps pour l'interrupteur d'éclairage d'escalier (retard au déclenchement).
Paramètres	$\begin{array}{l} \textbf{T}: \text{La sortie est remise à 0 (passage de 1 à 0) lorsque le temps T de retard au déclenchement expire.} \\ \textbf{T}_{l}: \text{instant de déclenchement pour l'avertissement de désactivation.} \\ \textbf{T}_{lL}: durée du temps d'avertissement.} \\ \textbf{Rémanence activée = l'état est enregistré avec rémanence.} \end{array}$
Sortie <b>Q</b>	<b>Q</b> est désactivée après écoulement du temps <b>T</b> . Un avertissement de désactivation peut être émis avant écoulement du temps.

# Paramètres T, T<sub>I</sub> et T<sub>IL</sub>

Le retard au déclenchement T, le temps de préavertissement T<sub>I</sub> ainsi que la période de préavertissement T<sub>IL</sub> peuvent être fournis par la valeur réelle d'une autre fonction déjà programmée.

- Comparateur analogique : Ax Ay
- Détecteur de seuil analogique : Ax
- Amplificateur analogique : Ax
- Multiplexeur analogique : AQ
- Rampe analogique : AQ
- Opération mathématique : AQ
- Régulateur PI : AQ
- Compteur/décompteur : Cnt

Pour les appareils **0BA7** et **0BA8**, vous pouvez en outre utiliser les valeurs actuelles des fonctions suivantes déjà programmées :

- Retard à l'enclenchement : Ta
- Retard au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement/au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement mémorisé : Ta
- Relais de passage (sortie d'impulsions) : Ta
- Relais de passage déclenché par front : Ta

- Générateur d'impulsions asynchrone : Ta
- Interrupteur d'éclairage d'escalier : Ta
- Commutateur confort : Ta
- Chronomètre : AQ
- Filtre analogique : AQ
- Valeur moyenne : AQ
- Max/Min : AQ
- Détecteur de seuil : Fre

Vous sélectionnez la fonction souhaitée par son numéro de bloc.

#### Diagramme de temps





Le temps d'avertissement est réglé à 15 s.  $T_{!}$  et  $T_{!\mathsf{L}}$  ne sont donc plus nécessaires.



#### Modification de la base de temps

Vous avez la possibilité de paramétrer d'autres valeurs pour le temps et la durée d'avertissement.

Base de temps T	Temps d'avertissement	Durée d'avertissement
Secondes*	750 ms	50 ms
Minutes	15 s	1 s
Heures	15 min	1 min

\* uniquement significatif pour les programmes ayant un temps de cycle < 25 ms

# Description de la fonction

Lorsque Trg prend la valeur 1, la sortie Q commute à l'état 1. Lorsque l'état de Trg passe de nouveau de 1 à 0, le temps Ta actuel démarre et la sortie Q reste à 1.

Lorsque Ta atteint le temps T, la sortie Q est mise à 0. Avant écoulement du temps de retard au déclenchement (T - T<sub>1</sub>), vous pouvez émettre un avertissement de désactivation qui remet Q à 0 pendant la durée du temps d'avertissement de désactivation T<sub>1L</sub>.

Si l'entrée Trg est une nouvelle fois mise de 1 à 0 pendant que Ta s'écoule, Ta est redéclenché (facultatif).

#### Temps de cycle

Pour savoir comment déterminer le temps de cycle d'un LOGO!, veuillez consulter l'annexe du *manuel LOGO!*.

Fonctions spéciales (Page 222)

## 5.3.1.11 Commutateur confort

 $\begin{array}{c} \text{Trg} - \mathbf{\Lambda} \\ \text{R} \\ \text{Par} \end{array} - \mathbf{\Gamma} \\ \text{Par} \end{array} - \mathbf{Q}$ 

#### **Descriptif technique**

Commutateur doté de 2 fonctions différentes :

- Commutateur à impulsion avec retard au déclenchement
- Commutateur (éclairage permanent)

Connexion	Description
Entrée <b>Trg</b>	L'entrée <b>Trg</b> (déclenchement) permet d'activer la sortie <b>Q</b> (éclairage permanent) ou de désactiver <b>Q</b> avec un retard au déclenchement. La sortie <b>Q</b> étant activée, l'entrée peut être réinitialisée avec <b>Trg</b> .
Entrée R	L'entrée <b>R</b> permet de réinitialiser le temps <b>Ta</b> actuel et de remettre la sortie à 0.
Paramètres	T : indique le temps de retard au déclenchement. La sortie est remise à 0 (passage de 1 à 0) lorsque le temps T expire. $T_L$ : durée pendant laquelle l'entrée doit être mise à 1 pour activer la fonction d'éclairage permanent. $T_I$ : retard à l'enclenchement pour le temps d'avertissement. $T_{IL}$ : durée du temps d'avertissement. $T_{IL}$ : durée du temps d'avertissement.Rémanence activée (on) = l'état est enregistré avec rémanence.
Sortie Q	La sortie <b>Q</b> est activée avec <b>Trg</b> puis, en fonction de la longueur de l'impulsion sur <b>Trg</b> , est désactivée après un temps paramétrable ou est remise à 0 par une nouvelle activation de <b>Trg</b> .

## Paramètres T, TL, TI et TIL

Le temps de retard au déclenchement T, le temps d'enclenchement de l'éclairage permanent  $T_L$ , le temps d'avertissement à l'enclenchement  $_1$  et la temps d'avertissement  $T_{1L}$  peuvent être

également des valeurs actuelles d'une autre fonction déjà programmée. Vous pouvez utiliser les valeurs actuelles des fonctions suivantes :

- Comparateur analogique : Ax Ay
- Détecteur de seuil analogique : Ax
- Amplificateur analogique : Ax
- Multiplexeur analogique : AQ
- Rampe analogique : AQ
- Opération mathématique : AQ
- Régulateur PI : AQ
- Compteur/décompteur : Cnt

Pour les appareils **OBA7** et **OBA8**, vous pouvez en outre utiliser les valeurs actuelles des fonctions suivantes déjà programmées :

- Retard à l'enclenchement : Ta
- Retard au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement/au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement mémorisé : Ta
- Relais de passage (sortie d'impulsions) : Ta
- Relais de passage déclenché par front : Ta
- Générateur d'impulsions asynchrone : Ta
- Interrupteur d'éclairage d'escalier : Ta
- Commutateur confort : Ta
- Chronomètre : AQ
- Filtre analogique : AQ
- Valeur moyenne : AQ
- Max/Min : AQ
- Détecteur de seuil : Fre

Vous sélectionnez la fonction souhaitée par son numéro de bloc.

## Diagramme de temps





## Descriptif technique

Lorsque Trg prend la valeur 1, la sortie Q commute à l'état 1.

Si la sortie Q = 0 et que l'état de l'entrée Trg reste à 1 pendant au moins le temps  $T_L$ , la fonction d'éclairage permanent est activée et la sortie Q est activée en permance.

Lorsque l'état de l'entrée Trg passe à 0 avant écoulement du temps  $T_L$  le temps de retard au déclenchement T est démarré.

Lorsque le temps Ta écoulé atteint le temps T, la sortie Q est remise à 0.

Avant l'écoulement du temps de retard au déclenchement (T-T<sub>1</sub>), vous pouvez émettre un avertissement de désactivation qui remet Q à 0 pendant la durée du temps d'avertissement T<sub>1L</sub>. Le signal suivant à l'entrée Trg provoque toujours la remise à 0 de T et de la sortie Q.

#### Attention

La base de temps pour T, T<sub>1</sub> et T<sub>1L</sub> doit être identique. Fonctions spéciales (Page 222)

#### 5.3.1.12 Horloge de programmation hebdomadaire



#### Attention

Pour que vous puissiez utiliser la fonction spéciale, votre module LOGO! doit disposer d'une horloge interne.

# Descriptif technique

La sortie est commandée par une date d'enclenchement et de déclenchement paramétrable. Toutes les combinaisons possibles de jours de la semaine sont prises en charge.

Connexion	Description
Paramètres No1, No2, No3	Les paramètres <b>No1</b> , <b>No2</b> , <b>No3</b> (cames) vous permettent de régler le moment d'enclenchement et de déclenchement pour une came de la minuterie. Pour chaque came, vous entrez le jour de la semaine et l'heure des temps d'enclenchement et de déclenchement.
Par	Vous indiquez si la minuterie est activée pour un cycle puis remis à 0 lors de l'activation. Le paramètre d'impulsion s'applique à toutes les trois cames.
Sortie Q	Q est activée lorsque la came paramétrée est activée.

## Diagramme de temps (trois exemples d'application)



## Description de la fonction

Chaque minuterie possède trois cames de réglage qui vous permettent chacune de paramétrer un intervalle de temps. Les cames vous permettent de spécifier les moments d'enclenchement et de déclenchement. Au moment de l'enclenchement, la minuterie active la sortie si celle-ci n'est pas encore activée.

La minuterie remet la sortie au moment de déclenchement si vous avez paramétré un temps de déclenchement. Si vous avez indiqué une sortie d'impulsions, la minuterie est remise à 0 à la fin du cycle. Si, pour une minuterie, vous indiquez un moment d'enclenchement et un moment de déclenchement au même moment, mais sur des cames différentes, les temps d'enclenchement et de déclenchement seront en contradiction. Dans ce cas, la came 3 a la priorité sur la came 2 et cette dernière sur la came 1.

L'état de commutation de la minuterie dépend des trois cames No1, No2 et No3.

#### Heures de commutation

Toute heure comprise entre 00:00 et 23:59 est possible. Vous pouvez également configurer l'heure d'activation comme signal d'impulsion. Le bloc du temporisateur est activé à une heure indiquée et cela pendant un cycle, puis, la sortie est remise à 0. Le moment de déclenchement est désactivé dans ce cas étant donné qu'il n'est pas nécessaire.

## Particularités du paramétrage

La fenêtre des propriétés de blocs comporte un onglet pour chacune des trois cames, dans lesquels vous pouvez paramétrer les jours de la semaine pour les cames. Dans chaque

onglet, vous avez également la possibilité d'entrer, pour chaque came, le moment d'enclenchement et de déclenchement en heures et en minutes. Ainsi, la durée de commutation la plus brève est d'une minute. Vous pouvez également indiquer une sortie d'impulsions pour la came dans chaque onglet.

Vous pouvez désactiver les moments d'enclenchement et de déclenchement indépendamment les uns des autres. Ceci signifie que vous pouvez également parvenir à une période de commutation de plus d'un jour si p.ex. vous activez la minuterie le lundi à 7h00 avec la came 1 tout en désactivant le temps de déclenchement et que vous désactivez la minuterie le mercredi à 13h07 avec la came 2 tout en désactivant le temps d'enclenchement de la came 2.

🜃 B001 [Minuterie]	
Général Commentaire	
Paramètre	<u>^</u>
Nom de bloc:	
Came	
🗌 Lundi 📄 Mardi 📄 Mercredi 📄 Jeudi	
🗌 Vendredi 📄 Samedi 📄 Dimanche	
Temps d'activation: 0 🚔 📗 🗄 0 🐳 📗 🗸 Désac	tivé
Temps de désactivation: 0 🐳 📗 🗄 🛛 🖓 📗 🗸 Désac	tivé
Came	
🗌 Lundi 📄 Mardi 📄 Mercredi 📄 Jeudi	
Vendredi Samedi Dimanche	≡
Temps d'activation: 00 : 00 Désac	tivé
Temps de désactivation: 0 🗧 📔 🗄 0 🌩 📗 🗹 Désac	tivé
Came	
Lundi Mardi Mercredi Jeudi	
Vendredi Samedi Dimanche	
Temps d'activation	tivé
Temps de désactivation: 00 1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	tivé
Autres	
Protection activée	
Sortie d'impulsions	•
OK Annuler	Aide

0BA0 0BA7 Le paramétrage **Impulsion** est disponible uniquement sur les appareils de la gamme 0BA6 et ultérieure.

#### Mise en mémoire tampon de l'horloge

L'horloge interne LOGO! continue à fonctionner même en cas de coupure secteur, c'est-àdire qu'elle possède une réserve de marche. La durée de cette réserve dépend de la température ambiante et elle est en général de 20 jours (pour les appareils LOGO! 0BA7) ou de 80 heures (pour les appareils LOGO! 0BA6) à une température ambiante de 25 °C.

Les appareils LOGO! à partir de la gamme 0BA6 prennent en charge une carte de pile ou un module de programme (mémoire) combiné avec la carte de pile. L'horloge est mise en mémoire tampon avec ces cartes pendant de nombreuses années.

Fonctions spéciales (Page 222)

## 5.3.1.13 Horloge de programmation annuelle



#### Descriptif technique

La sortie est commandée par une date d'enclenchement et de déclenchement paramétrable. Vous pouvez paramétrer l'horloge de programmation de telle manière qu'elle soit activée chaque année, chaque mois ou sur une base personnalisée. Vous pouvez configurer la sortie de l'horloge de programmation pendant la période définie dans chaque mode de fonctionnement également comme sortie d'impulsions. La période peut être configurée dans la plage de dates allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2099.

#### Remarque

Un module LOGO! disposant d'une horloge temps réel interne est nécessaire pour utiliser ce bloc fonctionnel.

Connexion	Description
Paramètres	Le paramètre <b>No</b> (came) vous permet de paramétrer le mode de fonctionnement et le moment d'enclenchement/de déclenchement. Vous indiquez également s'il s'agit pour la sortie d'une sortie d'impulsions.
Sortie Q	Q est activée lorsque la came paramétrée est activée.

#### Diagrammes de temps

**Exemple 1 : annuel** sélectionné, moment d'enclenchement = 2000.06.01, moment de déclenchement = 2099.08.31, la sortie de l'horloge de programmation sera chaque année enclenchée le 1er juin et déclenchée le 31 août.



**Exemple 2 : annuel** sélectionné, **sortie d'impulsions** sélectionné, moment d'enclenchement = 2000.03.15, moment de déclenchement = 2099.\*\*.\*\*. L'horloge de programmation est enclenchée pendant un cycle chaque année le 15 mars.



**Exemple 3 : annuel** sélectionné, moment d'enclenchement = 2008.06.01, moment de déclenchement = 2010.08.31, la sortie de l'horloge de programmation sera enclenchée le 1er juin 2008, 2009 et 2010 et déclenchée le 31 août.



**Exemple 4 : annuel** sélectionné, **sortie d'impulsions** sélectionné, moment d'enclenchement = 2008.03.15, moment de déclenchement = 2010.\*\*.\*\*. L'horloge de programmation est enclenchée pendant un cycle le 15 mars 2008, 2009 et 2010.



**Exemple 5 : mensuel** non sélectionné, **annuel** non sélectionné, moment d'enclenchement = 2008.06.01, moment de déclenchement = 2010.08.31. La sortie de l'horloge de programmation est enclenchée le 1er juin 2008 et déclenchée le 31 août 2010.



**Exemple 6 : mensuel** non sélectionné, **annuel** non sélectionné, **sortie d'impulsions** sélectionné, moment d'enclenchement = 2008.03.15, moment de déclenchement = \*\*\*\*.\*\*.

Aide en ligne LOGO!Soft Comfort Instructions de service, 06/2014

L'horloge de programmation est enclenchée pendant un cycle le 15 mars 2008. Comme aucun mode de fonctionnement annuel ou mensuel n'est défini pour l'horloge de programmation, la sortie n'émet qu'une seule impulsion au moment d'enclenchement indiqué.



**Exemple 7 : annuel sélectionné, moment d'enclenchement = 2008.12.15, moment de déclenchement = 2010.01.07.** La sortie de l'horloge de programmation est enclenchée le 15 décembre 2008 et 2009 et déclenchée le 7 janvier de l'année suivante. Lorsque l'horloge de programmation est déclenchée le 7 janvier 2010, elle NE sera PAS réenclenchée le 15 décembre suivant.



**Exemple 8 : mensuel** sélectionné, moment d'enclenchement = 2008.\*\*.01, moment de déclenchement = 2010.\*\*.05. A partir de 2008, la sortie de l'horloge de programmation sera enclenchée le premier jour de chaque mois et déclenchée le cinquième jour du mois. L'horloge de programmation continue de suivre ce modèle jusqu'au dernier mois de l'année 2010.



#### Description de la fonction

L'horloge de programmation enclenche/déclenche la sortie à des dates d'enclenchement/de déclenchement déterminées. Les mises à 1 et à 0 se font à 00:00. Si votre application nécessite une heure différente, utilisez une minuterie hebdomadaire avec l'horloge de programmation annuelle dans votre programme de commande.

Le moment d'enclenchement indique le mois et le jour de mise à 1 du temporisateur. Le moment de déclenchement indique le mois et le jour de la remise à 0 de la sortie. Respectez l'ordre des champs pour les moments d'enclenchement/de déclenchement : Dans le premier champ, vous entrez l'année, dans le second le mois et dans le troisième le jour.

Si vous cochez l'option **Mensuel**, la sortie du temporisateur s'enclenchera chaque mois au jour indiqué du moment d'enclenchement et restera activée jusqu'au jour indiqué du moment de déclenchement. L'année d'enclenchement indique la première année d'activation du temporisateur. L'année de déclenchement indique la dernière année de désactivation du temporisateur. La dernière année possible est 2099.
Si vous cochez l'option **Annuel**, la sortie du temporisateur s'enclenchera chaque année au mois et jour indiqués du moment d'enclenchement et restera activée jusqu'au jour indiqué du moment de déclenchement. L'année d'enclenchement indique la première année d'activation du temporisateur. L'année de déclenchement indique la dernière année de désactivation du temporisateur. La dernière année possible est 2099.

Si vous cochez l'option **Sortie d'impulsions**, la sortie du temporisateur s'enclenchera au moment d'enclenchement indiqué et restera activée pendant un cycle. Elle sera ensuite remise à 0. Vous pouvez programmer une horloge de programmation annuellement, mensuellement ou une seule fois.

Si vous ne cochez aucune des options Mensuel, Annuel ou Impulsion, vous pouvez définir une période spécifique à l'aide du moment d'enclenchement/de déclenchement. A ce niveau, vous pouvez indiquer une période quelconque.

Pour les opérations de processus devant être activées et désactivées plusieurs fois dans l'année mais à intervalles irréguliers, vous pouvez définir plusieurs horloges de programmation annuelle et relier leurs sorties via un bloc fonctionnel **OR**.



Les paramétrages **Annuel** et **Sortie d'impulsions** sont disponibles uniquement à partir de la gamme d'appareils 0BA6.

Le paramétrage **Mensuel** est disponible uniquement sur les appareils de la gamme 0BA4 et ultérieure.

### Mise en mémoire tampon de l'horloge

L'horloge interne LOGO! en temps réel continue à fonctionner même en cas de coupure secteur, c'est-à-dire qu'elle possède une réserve de marche. La durée de cette réserve dépend de la température ambiante et elle est en général de 20 jours (pour les appareils LOGO! 0BA7 et 0BA8) ou de 80 heures (pour les appareils LOGO! 0BA6) à une température ambiante de 25°C. Si vous utilisez la carte pile LOGO! optionnelle ou la carte mémoire/pile combinée LOGO!, LOGO! peut mettre l'heure en mémoire tampon jusqu'à 2 ans.

## Particularités du paramétrage

Vous pouvez entrer des valeurs numériques dans les champs du mois et du jour. Entrez des valeurs dans la plage logique des mois et des jours. Sinon, LOGO!Soft Comfort émet un message d'erreur.

L'icône **Calendrier** offre un moyen aisé de régler une date. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez sélectionner les jours et les mois d'une page de calendrier en cliquant sur des boutons.

### Exemple de paramétrage

La sortie d'un LOGO! doit être activée chaque année du 1er mars au 4 avril et du 7 juillet au 19 novembre. Vous avez besoin pour cela de 2 blocs qui seront chacun paramétrés pour les temps d'activation voulus. Les sorties seront ensuite reliées par un bloc OU.



Placez deux fonctions spéciales "Horloge de programmation annuelle" dans votre interface de programmation. Paramétrez 03.01 en tant que moment d'enclenchement et 04.04 en tant que moment de déclenchement pour la première horloge de programmation annuelle. Paramétrez 07.07 en tant que moment d'enclenchement et 11.19 en tant que moment de déclenchement pour la seconde horloge de programmation annuelle.

Reliez les blocs avec un bloc OR. La sortie du bloc OR commute lorsqu'une au moins des deux horloge de programmation annuelle est enclenchée.



Fonctions spéciales (Page 222)

## 5.3.1.14 Horloge astronomique (0BA7 et 0BA8 uniquement)



### Brève description

La fonction spéciale Horloge astronomique permet de mettre une sortie à 1 entre le lever et le coucher du soleil selon l'heure locale à l'emplacement géographique des appareils LOGO! 0BA7 ou 0BA8. L'état de la sortie de ce bloc fonctionnel dépend également de la configuration de l'heure d'été/l'heure d'hiver.

Connexion	Description
Paramètres	Informations de lieu comprenant la longitude, la latitude, le fuseau horaire et les décalages <b>TR</b> (heure du lever du soleil) et <b>TS</b> (heure du coucher du soleil).
Sortie Q	<b>Q</b> est mise à 1 lorsque l'heure du lever du soleil est atteinte. Elle garde cet état jusqu'à l'heure du coucher du soleil.

## Paramètres

B001 [Horloge astronomique]       Paramètres       Commentaire	×
Paramètre	
Info sur le lieu Lieu : Défini par l'utilisateur Longitude: E • 0 • 1 ° 0 • 1 ' 0 • 1 " Latitude: N • 0 • 1 ° 0 • 1 ' 0 • 1 " Fuseau horaire: GMT(+0) Nom : Enregistrer	
Décalage de temps Décalage au lever: 0 ÷ 1 Décalage au coucher: 0 ÷ 1 Autres Protection activée	
OK Annuler	Aide

Dans la boîte de dialogue Horloge astronomique, vous pouvez sélectionner l'emplacement de l'appareil LOGO! depuis l'un des fuseaux horaires prédéfinis suivants :

- Pékin
- Berlin
- Londres
- Rome
- Moscou
- Tokyo
- Washington
- Ankara
- Madrid
- Amsterdam

Si vous sélectionnez l'une de ces villes, LOGO!Soft Comfort utilise la latitude, la longitude et le fuseau horaire de votre sélection.

Vous pouvez également configurer une latitude, une longitude et un fuseau horaire spécifiques pour votre position et donner un nom à ce lieu personnalisé.

LOGO! calcule les heures absolues de lever et de coucher du soleil pour le jour actuel en fonction du lieu et du fuseau horaire. Ce bloc tient également compte de l'heure d'été et de l'heure d'hiver si elles sont configurées sur l'ordinateur où LOGO!Soft Comfort est installé. Pour procéder à cette configuration, vous devez cocher la case "Ajuster l'horloge pour l'observation automatique de l'heure d'été" dans la boîte de dialogue "Propriétés de Date et heure".

### Diagramme de temps



### Descriptif technique

La fonction calcule la valeur à l'entrée et met **Q** à 1 ou à 0 en fonction de l'heure de lever et de coucher du soleil à l'emplacement du module selon le fuseau horaire configuré.

Fonctions spéciales (Page 222)

### 5.3.1.15 Chronomètre (0BA7 et 0BA8 uniquement)



### Descriptif technique

Le chronomètre enregistre le temps qui s'est écoulé depuis son démarrage.

Connexion	Description
Entrée <b>En</b>	En (Enable) correspond à l'entrée de surveillance. LOGO! met le temps écoulé actuel à 0 et commence à compter le temps qui s'écoule lors d'un front montant à l'entrée En. Le temps écoulé est figé lorsque En passe de 1 à 0.
Entrée <b>Lap</b>	Un front montant (passage de 0 à 1) à l'entrée <b>Lap</b> met le chronomètre en pause et donne à la sortie la valeur du temps intermédiaire. Un front descendant (passage de 1 à 0) à l'entrée <b>Lap</b> remet le chronomètre en marche et donne à la sortie le temps écoulé actuel.
Entrée <b>R</b>	Un signal à l'entrée <b>R</b> (Reset) efface le temps écoulé actuel et le temps intermédiaire.
Paramètres	Base de temps pour le temps écoulé : heures, minutes, secondes ou centièmes de seconde.
Sortie AQ	La sortie <b>AQ</b> fournit le temps écoulé actuel en présence d'un front descendant (passage de 1 à 0) à l'entrée <b>Lap</b> et la valeur du temps intermédiaire en présence d'un front montant (passage de 0 à 1) à l'entrée <b>Lap</b> .
	Un front montant (passage de 0 à 1) remet à 0 la valeur dans la sortie AQ.

## Paramètre Base de temps

Vous pouvez configurer la base de temps pour la sortie analogique :

🖓 8006 [Chro	nomètre]		×
Paramètres	Comment	aire	
Paramètre	om de bloc:		
Base	de temps:	Minutes	
Autres		Heures	
🗖 Réman	ence	Minutes Secondes	
Protecti	on activée	10 millisecondes	]
	C	OK Annuler	Aide

La base de temps pour le temps écoulé peut être indiquée en heures, minutes, secondes ou centièmes de seconde (unités de 10 millisecondes). La plus petite base de temps, et donc la résolution, est de 10 millisecondes ou 1 centième de seconde.

## Diagramme de temps



# Description de la fonction

Lorsque En = 1, le temps actuel augmente.

Lorsque En = 0, le comptage du temps actuel est interrompu.

Lorsque En = 1 et que Lap = 0, la sortie AQ fournit la valeur du temps écoulé actuel. Lorsque En = 1 et que Lap = 1, le temps actuel continue à s'accroître mais la sortie AQ fournit la valeur du temps intermédiaire. Lorsque En = 0 et que Lap = 1, la sortie AQ fournit la valeur du temps intermédiaire. Lorsque En = 0 et que Lap = 0, la sortie AQ fournit la valeur du dernier temps actuel. Lorsque R = 1, le temps actuel et le temps intermédiaire sont tous deux remis à 0. Fonctions spéciales (Page 222)

# 5.3.2 Compteurs

## 5.3.2.1 Compteur/décompteur



## Descriptif technique

En fonction du paramétrage, une impulsion d'entrée incrémente ou décrémente une valeur de comptage interne. La sortie est mise à 1 ou à 0 lorsque les valeurs de seuil paramétrées sont atteintes. Une entrée Dir permet d'inverser le sens de comptage.

Connexion	Description
Entrée <b>R</b>	L'entrée <b>R</b> (Reset) vous permet de remettre la valeur de comptage interne et la sortie sur la valeur initiale (StartVal).
Entrée <b>Cnt</b>	Cette fonction compte les changements d'état de 0 à 1 à l'entrée <b>Cnt</b> . Les changements d'état de 1 à 0 ne sont pas comptés.
	<ul> <li>Utilisez les entrées I3, I4, I5, et I6 pour des opérations de comptage rapide (LOGO! 12/24RC/RCo, LOGO! 12/24RCE, LOGO! 24/24o et LOGO! 24C/24Co) : 5 kHz max. si l'entrée rapide est reliée directement au bloc fonctionnel Compteur/décompteur.</li> </ul>
	• Utilisez une autre entrée quelconque ou un élément de commutation pour de faibles fréquences de comptage (typ. 4 Hz).
Entrée <b>Dir</b>	L'entrée <b>Dir</b> (Direction) permet d'indiquer le sens de comptage : Dir = 0 : Haut Dir = 1 : Bas
Paramètres	On : seuil d'enclenchement / plage de valeurs : 0 à 999999 Désactivé : seuil de déclenchement / plage de valeurs 0 à 999999 Valeur initiale : valeur initiale à partir de laquelle le comptage doit commencer à partir du haut ou du bas. Rémanence activée = l'état est enregistré avec rémanence.
Sortie Q	<b>Q</b> est mise à 1 ou à 0 en fonction de la valeur Cnt actuelle et des valeurs de seuil paramétrées.

## Paramètres On et Off

L'indication de temps pour les paramètres Seuil d'enclenchement On et Seuil de déclenchement Off peut également être une valeur actuelle d'une autre fonction déjà programmée. Vous pouvez utiliser les valeurs actuelles des fonctions suivantes :

- Comparateur analogique : Ax Ay
- Détecteur de seuil analogique : Ax
- Amplificateur analogique : Ax
- Multiplexeur analogique : AQ
- Rampe analogique : AQ
- Opération mathématique : AQ
- Régulateur PI : AQ
- Compteur/décompteur : Cnt

Pour les appareils **0BA7** et **0BA8**, vous pouvez en outre utiliser les valeurs actuelles des fonctions suivantes déjà programmées :

- Retard à l'enclenchement : Ta
- Retard au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement/au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement mémorisé : Ta
- Relais de passage (sortie d'impulsions) : Ta
- Relais de passage déclenché par front : Ta
- Générateur d'impulsions asynchrone : Ta
- Interrupteur d'éclairage d'escalier : Ta
- Commutateur confort : Ta
- Chronomètre : AQ
- Filtre analogique : AQ
- Valeur moyenne : AQ
- Max/Min : AQ
- Détecteur de seuil : Fre

Vous sélectionnez la fonction souhaitée par son numéro de bloc.

Des détails sur la validité et la précision de la base de temps sont donnés dans le *manuel LOGO!*.

### Diagramme de temps



### Description de la fonction

A chaque front positif à l'entrée Cnt, le compteur interne est incrémenté de 1 (Dir = 0) ou décrémenté de 1 (Dir = 1).

L'entrée de réinitialisation R permet de remettre la valeur de comptage interne sur la valeur initiale. Tant que R=1, la sortie est à 0 et les impulsions à l'entrée Cnt ne sont pas comptées.

La sortie Q est mise à 1 ou à 0 en fonction de la valeur Cnt actuelle et des valeurs de seuil paramétrées. Voir la règle de calcul suivante.

### Règle de calcul

- Si seuil d'enclenchement (on) ≥ seuil de déclenchement (off), on a : Q = 1, si Cnt ≥ On Q = 0, si Cnt < Off.</li>
- Si seuil d'enclenchement (On) < seuil de déclenchement (Off), on a Q = 1, si On ≤ Cnt < Off.</li>



#### **0BA0-0BA5**:

Le paramètre Valeur initiale n'existe pas. Le compteur commence toujours à compter à partir de 0. **OBA0-0BA3 :** Le paramètre off n'existe pas. La règle de calcul n'est donc pas valide.

### Attention

La vérification, si le compteur a atteint la valeur limite est réalisée une fois pas cycle.

Si les impulsions aux entrées rapides I3, I4, I5 ou I6 sont plus rapides que le temps de cycle, la fonction spéciale risque ainsi de ne commuter qu'après dépassement de la valeur limite indiquée.

Exemple: il est possible de compter 100 impulsions par cycle ; 900 impulsions ont déjà été comptées. On = 950; Off = 10000. La sortie commute seulement durant le cycle suivant, lorsque la valeur a déjà atteint 1000.

Si la valeur Off était = 980, la sortie ne commuterait pas du tout.

# Temps de cycle

Pour savoir comment déterminer le temps de cycle d'un LOGO!, veuillez consulter l'annexe du manuel LOGO!.

Fonctions spéciales (Page 222)

# 5.3.2.2 Compteur d'heures de fonctionnement



# Descriptif technique

Lorsque l'entrée de surveillance est mise à 1, un temps paramétrable démarre. La sortie est mise à 1 lorsque le temps est écoulé.

Connexion	Description
Entrée <b>R</b>	Un front montant (passage de 0 à 1) à l'entrée <b>R</b> permet de remettre la sortie <b>Q</b> à 0 et de faire prendre au compteur la valeur MI paramétrée pour le temps restant (MN).
Entrée <b>En</b>	En correspond à l'entrée de surveillance. LOGO! mesure le temps pendant lequel cette entrée est à 1.
Entrée <b>Ral</b>	Un front montant à l'entrée Ral de réinitialisation (Reset all) permet de remettre le compteur d'heures de fonctionnement (OT) et la sortie à 0 et de mettre le compteur sur l'intervalle de maintenance paramétré (MI) pour le temps restant (MN) :
	• Sortie Q = 0
	<ul> <li>Heures de fonctionnement mesurées OT = 0</li> </ul>
	Temps restant de l'intervalle de maintenance MN = MI
Paramètres	MI : intervalle de maintenance à définir en unités d'heures et de minutes Plage de valeurs : 0000 h à 9999 h, 0 m à 59 m
	<b>OT :</b> temps de fonctionnement total cumulé. Un décalage peut être spécifié en heures et en minutes. Plage de valeurs : 00000 h à 99999 h, 0 m à 59 m
	$\mathbf{Q} \rightarrow 0$ :
	<ul> <li>SI "R" est sélectionné : Q = 1, si MN = 0 ; Q = 0, si R = 1 ou Ral = 1</li> </ul>
	<ul> <li>Si "R+En" est sélectionné : Q = 1, si MN = 0; Q = 0, si R = 1 ou Ral = 1 ou En = 0.</li> </ul>
Sortie <b>Q</b>	Lorsque le temps restant MN = 0 (voir diagramme de temps), la sortie est mise à 1. La sortie est remise à 0 :
	<ul> <li>Lorsque "Q→0: R+En", si R = 1 ou Ral = 1 ou En = 0</li> </ul>
	<ul> <li>Lorsque "Q → 0 : R", si R = 1 ou Ral = 1.</li> </ul>

## Paramètre MI

L'intervalle de maintenance MI peut également être une valeur actuelle d'une autre fonction déjà programmée :

- Comparateur analogique : Ax Ay
- Détecteur de seuil analogique : Ax
- Amplificateur analogique : Ax
- Multiplexeur analogique : AQ
- Rampe analogique : AQ
- Opération mathématique : AQ
- Régulateur PI : AQ
- Compteur/décompteur : Cnt

Pour les appareils **OBA7** et **OBA8**, vous pouvez en outre utiliser les valeurs actuelles des fonctions suivantes déjà programmées :

- Retard à l'enclenchement : Ta
- Retard au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement/au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement mémorisé : Ta
- Relais de passage (sortie d'impulsions) : Ta
- Relais de passage déclenché par front : Ta
- Générateur d'impulsions asynchrone : Ta
- Interrupteur d'éclairage d'escalier : Ta
- Commutateur confort : Ta
- Chronomètre : AQ
- Filtre analogique : AQ
- Valeur moyenne : AQ
- Max/Min : AQ
- Détecteur de seuil : Fre

Vous sélectionnez la fonction souhaitée par son numéro de bloc.

*Références* 5.3 Fonctions spéciales

## Diagramme de temps



MI = intervalle de temps paramétréMN = temps restantOT = temps total écoulé depuis le dernier signal 1 à l'entrée Ral

Par principe, ces valeurs sont rémanentes.

### Description de la fonction

Le compteur d'heures de fonctionnement surveille l'entrée En. Tant que cette entrée est à 1, LOGO! détermine le temps écoulé et le temps restant MN. LOGO! indique les temps en mode de paramétrage. Lorsque le temps restant MN est égal à 0, la sortie Q est mise à 1.

L'entrée de réinitialisation R permet de réinitialiser la sortie Q et le compteur à la valeur MI prédéfinie pour le temps restant. Le compteur d'heures de fonctionnement OT n'est pas influencé.

L'entrée de réinitialisation Ral permet de remettre à 0 la sortie Q et le compteur à la valeur MI prédéfinie pour le temps restant. Le compteur d'heures de fonctionnement OT est remis à 0.

En fonction du paramétrage de Q, la sortie est soit remise à 0 si un signal de réinitialisation (R ou Ral) se met à 1 ("Q  $\rightarrow$  R"), soit si un signal de réinitialisation se met à 1 ou le signal En se met à 0 ("Q  $\rightarrow$  R+En").

### Visualisation des valeurs MI, MN et OT

Dans LOGO!Soft Comfort, vous pouvez accéder au compteur d'heures à l'aide de la commande de menu Outils -> Transférer -> Compteur d'heures de fonctionnement (Page 87).

### Valeur limite pour OT

La valeur des heures de fonctionnement dans OT est conservée lorsque vous réinitialisez le compteur d'heures de fonctionnement via un signal à l'entrée R. Le compteur d'heures de fonctionnement OT est remis à 0 par un front montant en Ral. Tant que En = 1, le compteur

d'heures de fonctionnement OT continue à compter, quel que soit l'état de l'entrée de réinitialisation R. La valeur limite du compteur pour OT s'élève à 99999 h. Le compteur d'heures de fonctionnement arrête de compter lorsqu'il atteint cette valeur.

Vous pouvez paramétrer la valeur de début de OT en mode de programmation. La valeur MN est calculée grâce à la formule suivante lorsque l'entrée de réinitialisation R n'est jamais activée : MN = MI - (OT % MI). L'opérateur % fournit un reste de division exprimé en nombre entier.

Exemple:

MI = 30h, OT = 100h

MN = 30 - (100 % 30)

MN = 30 -10

MN = 20h



La valeur OT ne peut par être prédéfinie lors de l'exécution. Si la valeur est modifiée pour MI, le calcul n'est pas effectué pour MN. MN reprend la valeur de MI.

### Définition de paramètres par défaut

Vous pouvez entrer dans Logo!Soft Comfort MI et une valeur initiale pour OT.

Si vous cochez la case d'option correspondante, Q ne dépendra pas de En.

### Rémanence du compteur d'heures de fonctionnement

Le compteur d'heures de fonctionnement dans LOGO! est rémanent.

Si vous deviez perdre les valeurs du compteur d'heures de fonctionnement à la suite d'une coupure réseau, sélectionnez le bloc correspondant dans votre programme de commande. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur la compteur d'heures de fonctionnement et sélectionnez **Propriétés de bloc > Paramètres**. L'option **Rémanence** doit être activée et ne pas pouvoir être modifiée (grisée).

Si l'option **Rémanence** n'est pas disponible, supprimez le bloc et insérez une nouvelle fonction spéciale **Compteur d'heures de fonctionnement** au même endroit.



#### 0BA0-0BA5:

L'intervalle de maintenance (MI) et l'heure de démarrage pour le compteur d'heures de fonctionnement (OT) ont été indiqués en heures. Il était impossible de définir par défaut ces valeurs par d'autres fonctions avant la gamme d'appareils 0BA6.

### Réinitialisation de valeur

Si vous chargez un programme de commande qui contient une fonction Compteur d'heures de fonctionnement de LOGO!Soft Comfort dans un module LOGO! Base 0BA7 ou dans un module LOGO! Base 0BA8, LOGO!Soft Comfort vous demande si vous voulez continuer. Si vous poursuivez le téléchargement, la valeur du compteur d'heures est remise à 0.



### Remarque

Si vous copiez un programme de commande qui contient une fonction Compteur d'heures de fonctionnement d'une carte SD dans un module LOGO! Base, la valeur du compteur d'heures de fonctionnement est remise à 0 sans avertissement préalable.

Fonctions spéciales (Page 222)

### 5.3.2.3 Détecteur de seuil



### **Descriptif technique**

La sortie est activée et désactivée en fonction de deux fréquences paramétrables.

Connexion	Description
Entrée <b>Fre</b>	La fonction compte les changements d'état de 0 à 1 à l'entrée <b>Fre</b> . Un changement d'état de 1 à 0 n'est pas compté.
	<ul> <li>Utilisez les entrées I3, I4, I5, et I6 pour des opérations de comptage rapide (LOGO! 12/24RC/RCo, LOGO! 12/24RCE, LOGO! 24/24o et LOGO! 24C/24Co) : 5 kHz max. si l'entrée rapide est reliée directement au bloc fonctionnel Détecteur de seuil.</li> </ul>
	• Utilisez une autre entrée quelconque ou un élément de commutation pour de faibles fréquences de comptage (typ. 4 Hz).

Références

5.3 Fonctions spéciales

Paramètres	<b>On</b> : seuil d'enclenchement Plage de valeurs : 0000 à 9999
	<b>Off :</b> seuil de déclenchement Plage de valeurs : 0000 à 9999
	<b>G_T</b> : intervalle de temps ou temps de porte d'accès durant lequel les impulsions existantes sont mesurées. Plage de valeurs : 00:00 s à 99:99 s
Sortie <b>Q</b>	Q est mise à 1 ou à 0 en fonction des valeurs de seuil.

## Paramètre G\_T

Le temps de la porte d'accès G\_T peut également être la valeur actuelle d'une autre fonction déjà programmée.

- Comparateur analogique : Ax Ay
- Détecteur de seuil analogique : Ax
- Amplificateur analogique : Ax
- Multiplexeur analogique : AQ
- Rampe analogique : AQ
- Opération mathématique : AQ
- Régulateur PI : AQ
- Compteur/décompteur : Cnt

Pour les appareils **OBA7** et **OBA8**, vous pouvez en outre utiliser les valeurs actuelles des fonctions suivantes déjà programmées :

- Retard à l'enclenchement : Ta
- Retard au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement/au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement mémorisé : Ta
- Relais de passage (sortie d'impulsions) : Ta
- Relais de passage déclenché par front : Ta
- Générateur d'impulsions asynchrone : Ta
- Interrupteur d'éclairage d'escalier : Ta
- Commutateur confort : Ta
- Chronomètre : AQ
- Filtre analogique : AQ
- Valeur moyenne : AQ
- Max/Min : AQ
- Détecteur de seuil : Fre

Vous sélectionnez la fonction souhaitée par son numéro de bloc.

# Diagramme de temps



## Description de la fonction

Le détecteur mesure les signaux sur l'entrée Fre. Les impulsions sont saisies à l'aide d'un temps G\_T paramétrable.

La sortie Q est mise à 1 ou remise à 0 en fonction des valeurs de seuil paramétrées. Voir la règle de calcul suivante.

### Règle de calcul

- Si seuil d'enclenchement (On) ≥ seuil de déclenchement (Off), on a : Q = 1, si fa > On Q = 0, si fa ≤ Off.
- Si seuil d'enclenchement (On) < seuil de déclenchement (Off), on a : Q = 1, si : On ≤ fa < Off.</li>

Fonctions spéciales (Page 222)

# 5.3.3 Analogique

## 5.3.3.1 Détecteur de seuil analogique



## Descriptif technique

La sortie est activée et désactivée en fonction de deux valeurs de seuil paramétrables (hystérésis).

Références

5.3 Fonctions spéciales

Connexion	Description	
Entrée Ax	L'entrée Ax est l'un des signaux analogiques suivants :	
	• Al1 à Al8 <sup>(*)</sup>	
	• AM1 à AM6 (si 0BA6), AM1 à AM16 (si 0BA7) ou AM1 à AM64 (si 0BA8)	
	NAI1 à NAI32 (si 0BA7 ou 0BA8)	
	AQ1 et AQ2 (si 0BA7) ou AQ1 à AQ8 (si 0BA8)	
	NAQ1 à NAQ16 (si 0BA7 ou 0BA8)	
	Numéro de bloc d'une fonction avec sortie analogique	
Paramètres	Gain Plage de valeurs : -10.00 à 10.00 Décalage Plage de valeurs : -10000 à 10000 On : seuil d'enclenchement Plage de valeurs : -20000 à 20000 Off : seuil de déclenchement Plage de valeurs : -20000 à 20000 n : nombre de décimales	
	Plage de valeurs : 0, 1, 2, 3	
Sortie Q	Q est mise à 1 ou à 0 en fonction des valeurs de seuil paramétrées.	
* AI1 à AI8 : 0 à 10	* Al1 à Al8 : 0 à 10 V correspond à 0 à 1000 (valeur interne).	

## Paramètres On et Off

L'indication de temps pour les paramètres On et Off peut également être une valeur actuelle d'une autre fonction déjà programmée. Vous pouvez utiliser les valeurs actuelles des fonctions suivantes :

- Comparateur analogique : Ax Ay
- Amplificateur analogique : Ax
- Multiplexeur analogique : AQ
- Rampe analogique : AQ
- Opération mathématique : AQ
- Régulateur PI : AQ
- Compteur/décompteur : Cnt

Pour les appareils **OBA7** et **OBA8**, vous pouvez en outre utiliser les valeurs actuelles des fonctions suivantes déjà programmées :

- Retard à l'enclenchement : Ta
- Retard au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement/au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement mémorisé : Ta
- Relais de passage (sortie d'impulsions) : Ta
- Relais de passage déclenché par front : Ta

- Générateur d'impulsions asynchrone : Ta
- Interrupteur d'éclairage d'escalier : Ta
- Commutateur confort : Ta
- Chronomètre : AQ
- Filtre analogique : AQ
- Valeur moyenne : AQ
- Max/Min : AQ
- Détecteur de seuil : Fre

A: Gain

Vous sélectionnez la fonction souhaitée par son numéro de bloc.

# 0BA0 0BA4 :

0BA7

Plage de valeurs 0,00 à 10,00 **0BA2, 0BA3 :** 

Les paramètres suivants s'appliquent : G : Gain en [%] Plage de valeurs 0 % à 1 000 % O : Décalage Plage de valeurs -999 à 999 On : seuil d'enclenchement (on) Plage de valeurs 0 à 9999 Off : seuil de déclenchement (off) Plage de valeurs : 0 à 9999

# Paramètre p (nombre de décimales)

S'applique uniquement à la représentation des valeurs On, Off et Ax dans un texte de message.

Ne s'applique pas à la comparaison avec des valeurs On et Off. (Lors de la comparaison, le point représenté est ignoré.)

## Diagramme de temps



## Description de la fonction

La fonction lit la valeur du signal appliqué à l'entrée analogique Ax.

Cette valeur est multipliée par le paramètre A (Gain). Le paramètre B (Offset) est ensuite additionné à la valeur analogique, c'est-à-dire

(Ax \* Gain) + Offset = Valeur actuelle Ax.

La sortie Q est mise à 1 ou remise à 0 en fonction des valeurs de seuil paramétrées. Voir la règle de calcul suivante.

## 0BA0 0BA2, 0BA3 :



La fonction se présente comme suit :

Le paramètre Offset est additionné à la valeur analogique lue. La somme est multipliée par la valeur du paramètre Gain.

Valeur = (Al+décalage)\*gain

Si la valeur calculée dépasse le seuil d'enclenchement (TH haut), la sortie Q est mise à 1.

Q est remise à 0 lorsque la valeur atteint le seuil de déclenchement ou passe en dessous de ce seuil (TH bas).

# Règle de calcul

- Si seuil d'enclenchement (On) ≥ seuil de déclenchement (Off), on a : Q = 1, si valeur réelle Ax > On
  - Q = 0, si valeur réelle  $Ax \leq Off$ .
- Si seuil d'enclenchement (On) < seuil de déclenchement (Off), on a : Q = 1, si : On ≤ valeur actuelle Ax < Off.</li>

# Particularités du paramétrage

Tenez également compte des informations dans la section Traitement des valeurs analogiques (Page 298).

10% B007 [Détecteur de seuil analogique]	×
Paramètres Commentaire	~
Paramètre	-[]
Nom de bloc:	
Cantaur	
Capteur: 0 10 V	
Paramètres analogiques	_
Plage de mesure Paramètres	
Minimum: 0 🗘 🚹 Gain: 1,00 🌩 🚹	
Maximum: 1000 - 0 - 0 - 0	
Seuil	_
On	
0 🔹 🔢	
0#	
Décimales	_
Décimales dans le texte de message: 0 🜩 🚹 +12345	
Autres	-[]
I Protection activee	•
	•
OK Annuler Aide	

### Remarque

Dans la plage de mesure, vous devez sélectionner une plage minimale et une plage maximale de même étendue.

# 5.3.3.2 Détecteur de seuil différentiel analogique



# Descriptif technique

La sortie est activée et désactivée en fonction de d'une valeur de seuil et d'une valeur différentielle paramétrables.

Connexion	Description
Entrée <b>Ax</b>	L'entrée Ax est l'un des signaux analogiques suivants :
	• Al1 à Al8 (*)
	• AM1 à AM6 (si 0BA6), AM1 à AM16 (si 0BA7) ou AM1 à AM64 (si 0BA8)
	NAI1 à NAI32 (si 0BA7 ou 0BA8)
	AQ1 et AQ2 (si 0BA7) ou AQ1 à AQ8 (si 0BA8)
	NAQ1 à NAQ16 (si 0BA7 ou 0BA8)
	Numéro de bloc d'une fonction avec sortie analogique
Paramètres	Gain Plage de valeurs : -10.00 à 10.00 Décalage Plage de valeurs : -10000 à 10000 On : seuil d'enclenchement/de déclenchement (On/Off) Plage de valeurs : -20000 à 20000
	$\Delta : \Delta$ : valeur différentielle pour calcul du paramètre Off Plage de valeurs : ± 20 000 -20000 à 20000
	<b>p</b> : nombre de décimales Plage de valeurs : 0, 1, 2, 3
Sortie <b>Q</b>	Q est mise à 1 ou à 0 en fonction de la valeur de seuil et différentielle.
* Al1 à Al8 : 0 à 10 V correspond à 0 à 1000 (valeur interne).	



A : Gain

Plage de valeurs : 0,00 à 10,00

## Paramètre p (nombre de décimales)

S'applique uniquement à la représentation des valeurs On, Off et Ax dans un texte de message.

Ne s'applique pas à la comparaison avec des valeurs On et Off. (Lors de la comparaison, le point représenté est ignoré. )

# Diagramme des temps A : fonction avec différence négative Delta



## Diagramme des temps B : fonction avec différence positive Delta



# Description de la fonction

La fonction lit la valeur analogique du signal appliqué à l'entrée analogique Ax.

Ax est multipliée par le paramètre A (Gain). Le paramètre B (Offset) est ensuite additionné à la valeur analogique, c'est-à-dire

(Ax \* Gain) + Offset = Valeur actuelle Ax.

La sortie Q est mise à 1 ou à 0 en fonction de la valeur de seuil (On) et de la valeur différentielle (Delta) paramétrées. La fonction calcule automatiquement le paramètre Off : Off = On + Delta, Delta pouvant être positif ou négatif. Voir la règle de calcul suivante.

## Règle de calcul

- Lorsque vous paramétrez une valeur différentielle delta négative, le seuil d'enclenchement (On) ≥ seuil de déclenchement (Off), et on a :
   Q = 1 si valeur réelle Ax > On
   Q = 0, si valeur réelle Ax ≤ Off.
   Voir le diagramme des temps A.
- Lorsque vous paramétrez une valeur différentielle delta positive, le seuil d'enclenchement (On) < seuil de déclenchement (Off), et on a Q = 1 si : On ≤ valeur réelle Ax < Off. Voir le diagramme des temps B.

## Particularités du paramétrage

Pour plus d'informations, référez-vous au paragaphe sur le traitement des valeurs analogiques (Page 298).

Fonctions spéciales (Page 222)

Aide en ligne LOGO!Soft Comfort Instructions de service, 06/2014

## 5.3.3.3 Comparateur analogique



# Descriptif technique

La sortie est activée et désactivée en fonction de la différence Ax - Ay et de deux valeurs de seuil paramétrables.

Connexion	Description
Entrées Ax, Ay	Les entrées Ax et Ay sont deux signaux analogiques parmi les suivants :
	• AI1 à AI8 (*)
	• AM1 à AM6 (si 0BA6), AM1 à AM16 (si 0BA7) ou AM1 à AM64 (si 0BA8)
	NAI1 à NAI32 (si 0BA7 ou 0BA8)
	AQ1 et AQ2 (si 0BA7) ou AQ1 à AQ8 (si 0BA8)
	NAQ1 à NAQ16 (si 0BA7 ou 0BA8)
	Numéro de bloc d'une fonction avec sortie analogique
Paramètres	Gain Plage de valeurs : -10.00 à 10.00
	<b>Décalage</b> Plage de valeurs : -10000 à 10000
	<b>On</b> : seuil d'enclenchement Plage de valeurs : -20000 à 20000
	<b>Off :</b> seuil de déclenchement Plage de valeurs : -20000 à 20000
	<b>p :</b> nombre de décimales Plage de valeurs : 0, 1, 2, 3
Sortie Q	Q est mise à 1 ou à 0 en fonction des valeurs de seuil paramétrées.
* Al1 à Al8 : 0 à 10 V correspond à 0 à 1000 (valeur interne).	



### 0BA4 :

A : Gain Plage de valeurs : 0,00 à 10,00 **OBA0-OBA3 :** Les paramètres suivants s'appliquent : G : gain en [%] Plage de valeurs : 0 % à 1000 % O : décalage Plage de valeurs : -999 à 999 delta : seuil Q est mise à 1 lorsque la différence Ax-Ay dépasse la valeur de seuil.

## Paramètres On et Off

L'indication de temps pour les paramètres Seuil d'enclenchement On et Seuil de déclenchement Off peut également être une valeur actuelle d'une autre fonction déjà programmée. Vous pouvez utiliser les valeurs actuelles des fonctions suivantes :

- Détecteur de seuil analogique : Ax
- Amplificateur analogique : Ax
- Multiplexeur analogique : AQ
- Rampe analogique : AQ
- Opération mathématique : AQ
- Régulateur PI : AQ
- Compteur/décompteur : Cnt

Pour les appareils **OBA7** et **OBA8**, vous pouvez en outre utiliser les valeurs actuelles des fonctions suivantes déjà programmées :

- Retard à l'enclenchement : Ta
- Retard au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement/au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement mémorisé : Ta
- Relais de passage (sortie d'impulsions) : Ta
- Relais de passage déclenché par front : Ta
- Générateur d'impulsions asynchrone : Ta
- Interrupteur d'éclairage d'escalier : Ta
- Commutateur confort : Ta
- Chronomètre : AQ
- Filtre analogique : AQ
- Valeur moyenne : AQ
- Max/Min : AQ
- Détecteur de seuil : Fre

Vous sélectionnez la fonction souhaitée par son numéro de bloc.

### Paramètre p (nombre de décimales)

Le paramètre p s'applique uniquement à la représentation des valeurs Ax, Ay, Delta, On et Off dans un texte de message.

Il ne s'applique pas à la comparaison avec des valeurs On et Off. (Lors de la comparaison, le point représenté est ignoré. )

# Diagramme de temps



## Description de la fonction

La fonction lit la valeur du signal appliqué à l'entrée analogique Ax.

Cette valeur est multipliée par le paramètre A (Gain). Le paramètre B (Offset) est ensuite additionné à la valeur analogique, c'est-à-dire

(Ax \* Gain) + Offset = Valeur actuelle Ax.

(Ay \* Gain) + Offset = Valeur actuelle Ay.

La sortie Q est mise à 1 ou à 0 en fonction de la différence Ax - Ay et des valeurs de seuil paramétrées. Voir la règle de calcul suivante.

## Règle de calcul

- Si seuil d'enclenchement (On) ≥ seuil de déclenchement (Off), on a : Q = 1, si (valeur réelle Ax - valeur réelle Ay) > On Q = 0, si (valeur réelle Ax - valeur réelle Ay) ≤ Off.
- Si seuil d'enclenchement (On) < seuil de déclenchement (Off), on a Q = 1, si : On ≤ (valeur réelle Ax - valeur réelle Ay) < Off.</li>

0BA0 0BA7

#### 0BA2, 0BA3 :

la description de la fonction/règle de calcul suivante s'applique :

La fonction additionne respectivement le paramètre Offset indiqué aux valeurs analogiques Ax et Ay. Les résultats sont ensuite multipliés par le paramètre Amplification. La différence est formée à partir des deux valeurs ainsi calculées.

Lorsque la différence entre ces valeurs dépasse la valeur de seuil paramétrée sous Delta, la sortie Q est mise à 1.

Règle de calcul : Q = 1 si : ((Ax + offset) \* gain) - ((Ay + offset)\*gain)>seuil delta Q est remise à 0 lorsque le seuil atteint ou passe sous la valeur delta.

## Diminution de la sensibilité de l'entrée du comparateur analogique

Vous avez la possibilité de retarder de manière sélective la sortie du comparateur analogique au moyen des fonctions spéciales "Retard à l'enclenchement" et "Retard au déclenchement". De ce fait, la sortie Q ne sera mise à 1 que lorsque la valeur de déclenchement Trg existante (=sortie du comparateur analogique) est supérieure au temps de retard à l'enclenchement défini.

De cette manière, vous obtenez une hystérésis artificielle, qui rend l'entrée moins sensible aux modifications de courte durée.

### Particularités du paramétrage

Tenez également compte des informations sur le traitement des valeurs analogiques (Page 298) pour obtenir plus d'informations sur les paramètres des blocs analogiques.

Fonctions spéciales (Page 222)

### 5.3.3.4 Surveillance de valeurs analogiques



### Descriptif technique

Cette fonction spéciale enregistre une valeur appliquée à une entrée analogique et commute la sortie aussitôt que la valeur actuelle à l'entrée analogique devient inférieure ou supérieure d'une valeur différentielle paramétrable à cette valeur analogique enregistrée.

Connexion	Description
Entrée <b>En</b>	Un front montant (passage de 0 à 1) à l'entrée de validation <b>En</b> permet d'enregistrer la valeur analogique à l'entrée <b>Ax</b> ("Aen") et de surveiller la plage de valeurs analogiques Aen +- Delta.
Entrée <b>Ax</b>	L'entrée Ax est l'un des signaux analogiques suivants :
	• Al1 à Al8 <sup>(*)</sup>
	• AM1 à AM6 (si 0BA6), AM1 à AM16 (si 0BA7) ou AM1 à AM64 (si 0BA8)
	NAI1 à NAI32 (si 0BA7 ou 0BA8)
	AQ1 et AQ2 (si 0BA7) ou AQ1 à AQ8 (si 0BA8)
	NAQ1 à NAQ16 (si 0BA7 ou 0BA8)
	Numéro de bloc d'une fonction avec sortie analogique

Paramètres	Gain Plage de valeurs : -10.00 à 10.00
	<b>Décalage</b> Plage de valeurs : -10000 à 10000
	<b>Seuil 1 :</b> valeur différentielle au-dessus de Aen : seuil d'enclenchement et de déclenchement (on, off) Plage de valeurs : 0 à 20000
	Seuil 2 : valeur différentielle au-dessous de Aen : seuil d'enclenchement et de déclenchement (on, off) Plage de valeurs : 0 à 20000
	<b>p :</b> nombre de décimales Plage de valeurs : 0, 1, 2, 3
	Rémanence activée (on) = l'état est enregistré avec rémanence.
Sortie Q	<b>Q</b> est mise à 1 ou à 0 en fonction de la valeur analogique enregistrée et de la valeur différentielle paramétrée.
* AI1 à AI8 : 0 à 10 V correspond à 0 à 1000 (valeur interne).	

## Paramètres Threshold 1 et Threshold 2

La valeur de temps pour les deux paramètres de valeurs de seuil Threshold 1 et Threshold 2 peut également être la valeur actuelle d'une autre fonction déjà programmée. Vous pouvez utiliser les valeurs actuelles des fonctions suivantes :

- Comparateur analogique : Ax Ay
- Détecteur de seuil analogique : Ax
- Amplificateur analogique : Ax
- Multiplexeur analogique : AQ
- Rampe analogique : AQ
- Opération mathématique : AQ
- Régulateur PI : AQ
- Compteur/décompteur : Cnt

Pour les appareils **OBA7** et **OBA8**, vous pouvez en outre utiliser les valeurs actuelles des fonctions suivantes déjà programmées :

- Retard à l'enclenchement : Ta
- Retard au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement/au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement mémorisé : Ta
- Relais de passage (sortie d'impulsions) : Ta
- Relais de passage déclenché par front : Ta
- Générateur d'impulsions asynchrone : Ta
- Interrupteur d'éclairage d'escalier : Ta
- Commutateur confort : Ta

- Chronomètre : AQ
- Filtre analogique : AQ
- Valeur moyenne : AQ
- Max/Min : AQ
- Détecteur de seuil : Fre

Vous sélectionnez la fonction souhaitée par son numéro de bloc.

Les valeurs de seuil sont représentées sur le module LOGO! Base et dans le diagramme de temps suivant par le symbole  $\Delta$ .

OBA0OBA4 :OBA7Gain : plage de valeurs : 0,00 à 10,00

### Paramètre p (nombre de décimales)

Le paramètre p s'applique uniquement à la représentation des valeurs Aen, Ax, seuil 1 et seuil 2 dans un texte de message.

### Diagramme de temps



## Description de la fonction

Lorsque l'état de l'entrée En passe de 0 à 1, la valeur analogique du signal appliqué à l'entrée analogique Ax est enregistrée. Cette valeur actuelle enregistrée est désignée par "Aen".

Les valeurs analogiques Ax et Aen sont respectivement multipliées par la valeur du paramètre A (gain). Le paramètre B (Offset) est ensuite additionné au produit :

(Ax \* Gain) + Offset = valeur actuelle Aen si l'entrée En passe de 0 à 1 ou

(Ax \* Gain) + Offset = Valeur actuelle Ax.

La sortie Q est mise à 1 lorsque l'entrée En = 1 et que la valeur actuelle à l'entrée Ax se trouve en dehors de la plage Aen + seuil 1 / Aen - seuil 2.

La sortie Q est remise à 0 lorsque la valeur actuelle à l'entrée Ax se trouve dans la plage Aen + seuil 1 / Aen - seuil 2 ou lorsque l'entrée En passe à 0.

### Particularités du paramétrage

Tenez également compte des informations sur le traitement des valeurs analogiques (Page 298) pour obtenir plus d'informations sur les paramètres des blocs analogiques.

Fonctions spéciales (Page 222)

### 5.3.3.5 Amplificateur analogique

#### Descriptif technique

Cette fonction spéciale amplifie une valeur se trouvant à l'entrée analogique et la fournit à la sortie analogique.

Connexions	Description
Entrée Ax	L'entrée Ax est l'un des signaux analogiques suivants :
	• Al1 à Al8 <sup>(*)</sup>
	AM1 à AM6 (si 0BA6), AM1 à AM16 (si 0BA7) ou AM1 à AM64 (si 0BA8)
	NAI1 à NAI32 (si 0BA7 ou 0BA8)
	AQ1 et AQ2 (si 0BA7) ou AQ1 à AQ8 (si 0BA8)
	NAQ1 à NAQ16 (si 0BA7 ou 0BA8)
	Numéro de bloc d'une fonction avec sortie analogique
Paramètres	<b>Gain</b> Plage de valeurs : -10.00 à 10.00
	<b>Décalage</b> Plage de valeurs : -10000 à 10000
	<b>p :</b> nombre de décimales Plage de valeurs : 0, 1, 2, 3
Sortie AQ	Plage de valeurs pour AQ : -32768 à +32767
* Al1 à Al8 : 0 à 10	V correspond à 0 à 1000 (valeur interne).



### 0BA4 :

A : Gain Plage de valeurs : 0,00 à 10,00

### Paramètre p (nombre de décimales)

S'applique uniquement à la représentation des valeurs Ax et Ay dans un texte de message.

Ne s'applique pas à la comparaison avec des valeurs On et Off. (Lors de la comparaison, le point représenté est ignoré. )

# Description de la fonction

La fonction lit la valeur analogique du signal appliqué à l'entrée analogique Ax.

Cette valeur est multipliée par la valeur du paramètre A (gain). Le paramètre B (Offset) est ensuite ajouté au produit :

(Ax \* Gain) + Offset = Valeur actuelle Ax.

La valeur actuelle Ax est fournie à la sortie AQ.

### Particularités du paramétrage

Tenez également compte des informations sur le traitement des valeurs analogiques (Page 298) pour obtenir plus d'informations sur les paramètres des blocs analogiques.

### Sortie analogique

Lorsque vous connectez cette fonction spéciale à une sortie analogique réelle, notez que la sortie analogique peut uniquement traiter des valeurs réelles comprises entre 0 et 1000. Le cas échéant, connectez un amplificateur supplémentaire entre la sortie analogique de la fonction spéciale et la sortie analogique réelle. Avec cet amplificateur, vous normalisez la plage de sortie de la fonction spéciale à une plage de valeurs de 0 à 1000.

Exemple: amplificateur supplémentaire derrière un multiplexeur analogique.



Fonctions spéciales (Page 222)

## 5.3.3.6 Multiplexeur analogique



## **Descriptif technique**

Lorsqu'elle est activée, la fonction spéciale Multiplexeur analogique affiche une valeur parmi quatre valeurs analogiques prédéfinies, en fonction des conditions d'entrée.

Connexion	Description
Entrée <b>En</b>	1 à l'entrée En (Enable) commute une valeur analogique paramétrée à la sortie AQ en fonction de S1 et S2.
	0 à l'entrée En commute la sortie AQ sur 0.
Entrées S1 et S2	S1 et S2 (sélecteurs) pour la sélection de la valeur analogique à fournir. S1 = 0 et S2 = 0 : La valeur V1 est affichée. S1 = 0 et S2 = 1 : La valeur V2 est affichée. S1 = 1 et S2 = 0 : La valeur V3 est affichée. S1 = 1 et S2 = 1 : La valeur 4 est affichée.

#### Références

#### 5.3 Fonctions spéciales

Paramètres	V1 à V4 : valeurs analogiques à afficher. Plage de valeurs : -32768 à +32767
	<b>p :</b> nombre de décimales Plage de valeurs : 0, 1, 2, 3
Sortie AQ	Sortie analogique Plage de valeurs pour AQ : -32768 à +32767

## Paramètres V1 à V4

Les valeurs pour V1 à V4 peuvent également être une valeur actuelle d'une autre fonction déjà programmée :

- Comparateur analogique : Ax Ay
- Détecteur de seuil analogique : Ax
- Multiplexeur analogique : AQ
- Régulateur PI : AQ
- Rampe analogique : AQ
- Opération mathématique : AQ
- Compteur/décompteur : Cnt

Pour les appareils **OBA7** et **OBA8**, vous pouvez en outre utiliser les valeurs actuelles des fonctions suivantes déjà programmées :

- Retard à l'enclenchement : Ta
- Retard au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement/au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement mémorisé : Ta
- Relais de passage (sortie d'impulsions) : Ta
- Relais de passage déclenché par front : Ta
- Générateur d'impulsions asynchrone : Ta
- Interrupteur d'éclairage d'escalier : Ta
- Commutateur confort : Ta
- Chronomètre : AQ
- Filtre analogique : AQ
- Valeur moyenne : AQ
- Max/Min : AQ
- Détecteur de seuil : Fre

Vous sélectionnez la fonction souhaitée par son numéro de bloc.

### Paramètre p (nombre de décimales)

Le paramètre p s'applique uniquement à la représentation des valeurs AQ, V1, V2, V3 et V4 dans un texte de message.

### Diagramme de temps



### **Descriptif technique**

Lorsque l'entrée En est à 1, la fonction fournit selon les entrées S1 et S2 l'une des quatre valeurs analogiques V1 à V4 possibles à la sortie AQ.

Lorsque l'entrée En n'est pas mise à 1, la fonction fournit la valeur analogique 0 à la sortie AQ.

#### Particularités du paramétrage

Reportez-vous au paragraphe Principes de base (Page 298) pour obtenir plus d'informations sur les paramètres des blocs analogiques.

### Sortie analogique

Lorsque vous connectez cette fonction spéciale à une sortie analogique réelle, notez que la sortie analogique peut uniquement traiter des valeurs réelles comprises entre 0 et 1000. Le cas échéant, connectez un amplificateur supplémentaire entre la sortie analogique de la fonction spéciale et la sortie analogique réelle. Avec cet amplificateur, vous normalisez la plage de sortie de la fonction spéciale à une plage de valeurs de 0 à 1000.

Exemple: amplificateur supplémentaire derrière un multiplexeur analogique.



Fonctions spéciales (Page 222)

#### Références

5.3 Fonctions spéciales

### Voir aussi

Comparateur analogique (Page 274) Détecteur de seuil analogique (Page 267) Commande linéaire (Page 318) Opération mathématique (Page 288) Régulateur PI (Page 313) Compteur/décompteur (Page 258) Retard à l'enclenchement (Page 227) Retard au déclenchement (Page 229) Retard à l'enclenchement/au déclenchement (Page 231) Retard à l'enclenchement mémorisé (Page 233) Relais de passage (sortie d'impulsions) (Page 234) Relais de passage déclenché par front (Page 236) Générateur d'impulsions asynchrone (Page 239) Interrupteur d'éclairage d'escalier (Page 243) Commutateur confort (Page 245) Chronomètre (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 256) Filtre analogique (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 291) Valeur moyenne (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 297) Max/Min (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 293)

# 5.3.3.7 Modulation de largeur d'impulsion (MLI)

En Ax		~ >	
Par	-	JUL	4

## Descriptif technique

La modulation de largeur d'impulsion (MLI) module la valeur d'entrée analogique Ax en un signal de sortie d'impulsions numérique. La durée d'impulsion est proportionnelle à la valeur analogique Ax.

Connexion	Description
Entrée <b>En</b>	Un front montant (passage de 0 à 1) à l'entrée En permet de démarrer le bloc fonctionnel PWM.
Entrée <b>Ax</b>	Signal analogique devant être modulé en un signal de sortie d'impulsions numérique.
Paramètres	<b>Gain</b> Plage de valeurs : -10.00 à 10.00
	<b>Décalage</b> Plage de valeurs : -10,000 à 10,000
	PT : Durée de période dans laquelle la sortie numérique est modulée
	<b>p :</b> nombre de décimales Plage de valeurs : 0, 1, 2, 3
Sortie <b>Q</b>	Q est mise à 1 ou à 0 pour la proportion de chaque période en fonction de la proportion de la valeur normalisée Ax par rapport à la plage de valeurs analogiques.



#### 0BA1 - 0BA5 :

le bloc fonctionnel MLI existe seulement depuis la gamme d'appareils 0BA6.

### Paramètre PT

La durée de période PT peut également être une valeur actuelle d'une autre fonction déjà programmée.

- Comparateur analogique : Ax Ay
- Détecteur de seuil analogique : Ax
- Amplificateur analogique : Ax
- Multiplexeur analogique : AQ
- Rampe analogique : AQ
- Opération mathématique : AQ
- Régulateur PI : AQ
- Compteur/décompteur : Cnt

Pour les appareils **OBA7** et **OBA8**, vous pouvez en outre utiliser les valeurs actuelles des fonctions suivantes déjà programmées :

- Retard à l'enclenchement : Ta
- Retard au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement/au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement mémorisé : Ta
- Relais de passage (sortie d'impulsions) : Ta
- Relais de passage déclenché par front : Ta
- Générateur d'impulsions asynchrone : Ta
- Interrupteur d'éclairage d'escalier : Ta
- Commutateur confort : Ta
- Chronomètre : AQ
- Filtre analogique : AQ
- Valeur moyenne : AQ
- Max/Min : AQ
- Détecteur de seuil : Fre

Vous sélectionnez la fonction souhaitée par son numéro de bloc.

#### Paramètre p (nombre de décimales)

Le paramètre p s'applique uniquement à la représentation de la valeur Ax dans un texte de message.

#### Descriptif technique

La fonction lit la valeur du signal appliqué à l'entrée analogique Ax.

Cette valeur est multipliée par le paramètre A (Gain). Le paramètre B (Offset) est ensuite additionné à la valeur analogique, c'est-à-dire

(Ax \* Gain) + Offset = Valeur actuelle Ax

Le bloc fonctionnel calcule la proportion de la valeur Ax sur la zone. Le bloc met à 1 la sortie numérique Q pour la même proportion du paramètre PT (durée périodique) = 1 (high). En outre, Q est mise à 1 pour la durée restante = 0 (low).

#### Exemples avec diagrammes de temps

Les exemples suivants montrent comment l'opération MLI module un signal de sortie numérique à partir d'un signal d'entrée analogique :

#### Exemple 1

Valeur d'entrée analogique : 500 (plage 0 à 1000) Temps périodique T : 4 secondes La sortie TOR de la fonction PWM est 2 secondes "high" (haut), 2 secondes "low" (bas), 2 secondes "high", 2 secondes "low" et continue ainsi tant que le paramètre "En" = high.

En	
Max = 1000	
Ax = 500	
Min = 0	
Q	$\begin{array}{c} \leftarrow 2 \sec \rightarrow & \leftarrow 2 \sec \rightarrow & \leftarrow 2 \sec \rightarrow \\ \leftarrow 2 \sec \rightarrow & \leftarrow 2 \sec \rightarrow & \leftarrow 2 \sec \rightarrow \\ \leftarrow 2 \sec \rightarrow & \leftarrow 2 \sec \rightarrow & \leftarrow 2 \sec \rightarrow \end{array}$

### Exemple 2

Valeur d'entrée analogique : 300 (plage 0 à 1000) Temps périodique T : 10 secondes

La sortie TOR de la fonction PWM est 3 secondes "high" (haut), 7 secondes "low" (bas), 3 secondes "high", 7 secondes "low" et continue ainsi tant que le paramètre "En" = high.

En	
Max = 1000	
Ax = 300 Min = 0	
Q	$4 - 7 \sec - 7 \= 7 \\pm 7 \\pm 7 \\pm 7 \\pm 7 \\pm 7 \\pm 7 \\pm$

### Règle de calcul

Q = 1, pour (Ax – Min) / (Max – Min) de la durée PT Q = 0, pour PT – [(Ax – Min) / (Max – Min)] de la durée PT.

Remarque : Ax se réfère dans ce calcul à la valeur actuelle Ax comme calculé avec l'amplification (Gain) et le décalage (Offset). Min et Max se réfèrent à la valeur minimale et maximale indiquée pour la plage.

### Particularités du paramétrage

Tenez également compte des informations sur le traitement des valeurs analogiques (Page 298) pour obtenir plus d'informations sur les paramètres des blocs analogiques.

Fonctions spéciales (Page 222)

# 5.3.3.8 Opération mathématique



## **Descriptif technique**

Le bloc "Opération mathématique" calcule la valeur AQ d'une équation constituée d'opérateurs et d'opérandes personnalisés.

Connexion	Description
Entrée <b>En</b>	Un front montant à l'entrée En démarre le bloc fonctionnel Opération mathématique.
Paramètres	V1 : valeur 1 : premier opérande
	V2 : valeur 2 : deuxième opérande
	V3 : valeur 3 : troisième opérande
	V4 : valeur 4 : quatrième opérande
	Plage de valeurs : -32768 à 32767
	Opérateur 1 : premier opérateur
	Opérateur 2 : deuxième opérateur
	Opérateur 3 : troisième opérateur
	Priorité 1 : priorité de la première opération
	Priorité 2 : priorité de la seconde opération
	Priorité 3 : priorité de la troisième opération
	<b>p</b> : nombre de décimales
	Valeurs possibles : 0, 1, 2, 3
Sortie AQ	La sortie AQ est le résultat de l'équation à partir des valeurs d'opérandes et d'opérateurs. AQ est activée sur 32767 si elle est divisée par 0 ou si un dépassement haut survient. AQ est activée sur -32768 si un dépassement négatif (dépassement bas) survient.



#### **0BA1-0BA5**:

le bloc fonctionnel Opération mathématique existe seulement depuis la gamme d'appareils 0BA6.

## Paramètres V1, V2, V3 et V4

Les valeurs pour V1, V2, V3 et V4 peuvent également être une valeur actuelle d'une autre fonction déjà programmée.

- Comparateur analogique : Ax Ay
- Détecteur de seuil analogique : Ax
- Amplificateur analogique : Ax
- Multiplexeur analogique : AQ
- Rampe analogique : AQ
- Opération mathématique : AQ
- Régulateur PI : AQ
- Compteur/décompteur : Cnt

Pour les appareils **0BA7** et **0BA8**, vous pouvez en outre utiliser les valeurs actuelles des fonctions suivantes déjà programmées :

- Retard à l'enclenchement : Ta
- Retard au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement/au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement mémorisé : Ta
- Relais de passage (sortie d'impulsions) : Ta
- Relais de passage déclenché par front : Ta
- Générateur d'impulsions asynchrone : Ta
- Interrupteur d'éclairage d'escalier : Ta
- Commutateur confort : Ta
- Chronomètre : AQ
- Filtre analogique : AQ
- Valeur moyenne : AQ
- Max/Min : AQ
- Détecteur de seuil : Fre

Vous sélectionnez la fonction souhaitée par son numéro de bloc.

#### Paramètre p (nombre de décimales)

Le paramètre p s'applique uniquement à la représentation des valeurs V1, V2, V3, V4 et AQ dans un texte de message.

#### Description de la fonction

La fonction Opération mathématique combine quatre opérandes et trois opérateurs pour former une équation. L'opérateur peut être l'un des 4 opérateurs standard : +, -, \* ou /. Vous devez paramétrer une priorité univoque High ("H"), Medium ("M") ou Low ("L") pour chaque opérateur. L'opération à la priorité High sera exécutée en priorité, ensuite celle à la priorité Medium et finalement celle à la priorité Low. Vous devez indiquer une seule opération avec chaque priorité. Les valeurs d'opérandes peuvent renvoyer à des fonctions définies auparavant afin de fournir la valeur respective. La fonction Opération mathématique arrondit le résultat à la valeur entière la plus proche.

Le nombre de valeurs d'opérandes est fixé à quatre et le nombre d'opérateurs à 3. Si vous avez besoin de moins d'opérandes, utilisez des constructions telles que "+ 0" ou "\* 1" pour renseigner les paramètres restants.

Vous pouvez également configurer le comportement de la fonction lorsque le paramètre de validation En = 0. Le bloc fonctionnel peut conserver la dernière valeur ou être remis à 0.

## Erreurs possibles : division par zéro et débordement

Si l'exécution du bloc fonctionnel Opération mathématique entraîne une division par zéro ou un débordement, des bits internes indiquant le type d'erreur survenue sont mis à 1. Vous pouvez programmer un bloc fonctionnel Détection d'erreurs d'opération mathématique dans votre programme de commande afin de détecter ces erreurs et de piloter le comportement du programme en conséquence. Vous programmez un bloc fonctionnel Détection d'erreurs (Page 351) d'opération mathématique pour chaque bloc fonctionnel "Opération mathématique".

#### **Exemples**

Les tableaux suivants montrent quelques exemples simples de paramètres du bloc Opération mathématique, ainsi que les équations et valeurs de sortie qui en résultent :

V1	Opérateur 1 (Priorité 1)	V2	Opérateur 2 (Priorité 2)	V3	Opérateur 3 (Priorité 3)	V4
12	+ (M)	6	/ (H)	3	- (L)	1

Equation : (12 + (6 / 3)) - 1 Résultat : 13

V1	Opérateur 1 (Priorité 1)	V2	Opérateur 2 (Priorité 2)	V3	Opérateur 3 (Priorité 3)	V4
2	+ (L)	3	* (M)	1	+ (H)	4

Equation : 2 + (3 \* (1 + 4)) Résultat : 17

V1	Opérateur 1 (Priorité 1)	V2	Opérateur 2 (Priorité 2)	V3	Opérateur 3 (Priorité 3)	V4
100	- (H)	25	/ (L)	2	+ (M)	1

Equation : (100 – 25) / (2 + 1) Résultat : 25

Fonctions spéciales (Page 222)

# 5.3.3.9 Filtre analogique (0BA7 et 0BA8 uniquement)



# Descriptif technique

Le bloc fonctionnel Filtre analogique sert à lisser le signal d'entrée analogique.

Connexion	Description
Entrée Ax	L'entrée Ax est l'un des signaux analogiques suivants :
	• AI1 à AI8 <sup>(*)</sup>
	• AM1 à AM16 (si 0BA7) ou AM1 à AM64 (si 0BA8)
	NAI1 à NAI32
	AQ1 et AQ2 (si 0BA7) ou AQ1 à AQ8 (si 0BA8)
	NAQ1 à NAQ16
	Numéro de bloc d'une fonction avec sortie analogique
Paramètres	<b>Sn</b> (nombre d'échantillons) : détermine combien de valeurs analogiques sont échantillonnées dans les cycles de programme déterminés par le nombre d'échantillons paramétré. LOGO! échantillonne une valeur analogique dans chaque cycle de programme. Le nombre de cycles de programme est égal au nombre d'échantillons paramétré.
	Valeurs possibles :
	8, 16, 32, 64, 128, 256
Sortie AQ	<b>AQ</b> fournit une valeur moyenne de l'entrée analogique <b>Ax</b> sur le nombre actuel d'échantillons. Elle est définie ou réinitialisée selon l'entrée analogique et le nombre d'échantillons.
* AI1 à AI8 : 0 à 10	V correspond à 0 à 1000 (valeur interne).

#### Références

5.3 Fonctions spéciales

## Paramètres

Vous pouvez donner les valeurs suivantes au nombre d'échantillons :

🕅 B001 [Filtro analógico]	×
Parámetros Comentario	
Parámetro Nombre de bloque:	
Filtro analógico	
Número de muestras	8
Otros Protección activa	16 32 64 128 256
Aceptar	Cancelar Ayuda

Une fois le paramètre défini, le filtre analogique calcule la valeur moyenne des échantillons et affecte cette valeur à AQ.

#### Diagramme de temps



## **Descriptif technique**

La fonction fournit la valeur moyenne après échantillonnage du signal d'entrée analogique sur le nombre d'échantillons paramétré. Cette fonction spéciale peut réduire l'erreur du signal d'entrée analogique.

#### Remarque

Huit blocs fonctionnels Filtre analogique au maximum sont disponibles pour un programme de commande dans LOGO!Soft Comfort V7.0 ou V8.0.

Vue d'ensemble des fonctions spéciales (Page 222)

## 5.3.3.10 Max/Min (0BA7 et 0BA8 uniquement)



## Descriptif technique

Le bloc fonctionnel Max/Min enregistre la valeur maximum ou minimum.

Connexion	Description
Entrée <b>En</b>	La fonction de l'entrée En ( <b>En</b> able) dépend de la valeur du paramètre Mode et de la sélection de la case à cocher "Lorsque Enable = 0, réinitialiser Max/Min".
Entrée S1	Cette entrée est activée lorsque vous paramétrez Mode =2 :
	Un front montant (passage de 0 à 1) à l'entrée <b>S1</b> affecte la valeur maximum à la sortie <b>AQ</b> .
	Un front descendant (passage de 1 à 0) à l'entrée <b>S1</b> affecte la valeur minimum à la sortie <b>AQ</b> .
Entrée <b>Ax</b>	L'entrée Ax est l'un des signaux analogiques suivants :
	• Al1 à Al8 (*)
	AM1 à AM16 (si 0BA7) ou AM1 à AM64 (si 0BA8)
	NAI1 à NAI32
	• AQ1 à AQ2 (si 0BA7) ou AQ1 à AQ8 (si 0BA8)
	NAQ1 à NAQ16
	Numéro de bloc d'une fonction avec sortie analogique
Paramètres	Mode
	Réglages possibles : 0, 1, 2, 3
	Mode = 0 : AQ = Min
	Mode = 1 : AQ = Max
	Mode = 2 et S1= 0 (bas) : AQ = Min
	Mode = 2 et S1= 1 (haut) : AQ = Max
	Mode = 3 ou une valeur de bloc est référencée : AQ = Ax
Sortie <b>AQ</b>	AQ fournit la valeur minimum, la valeur maximum ou la valeur actuelle en fonction des entrées ou elle est remise à 0 à la désactivation de la fonction si elle a été configurée ainsi.
* AI1 à AI8 : 0 à	10 V correspond à 0 à 1000 (valeur interne).

## Paramètre Mode

La valeur du paramètre **Mode** peut également être la valeur actuelle d'une autre fonction déjà programmée. Vous pouvez utiliser les valeurs actuelles des fonctions suivantes :

- Comparateur analogique : Ax Ay
- Détecteur de seuil analogique : Ax
- Amplificateur analogique : Ax
- Multiplexeur analogique : AQ

- Rampe analogique : AQ
- Opération mathématique : AQ
- Compteur/décompteur : Cnt
- Détecteur de seuil : Fre
- Max/Min : Ax
- Régulateur PI : AQ
- Filtre analogique (0BA7 uniquement) : AQ
- Valeur moyenne (0BA7 uniquement) : AQ
- Retard à l'enclenchement : Ta
- Retard au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement/au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement mémorisé : Ta
- Relais de passage (sortie d'impulsions) : Ta
- Relais de passage déclenché par front : Ta
- Générateur d'impulsions asynchrone : Ta
- Interrupteur d'éclairage d'escalier : Ta
- Commutateur confort : Ta
- Chronomètre (0BA7 uniquement) : AQ

Vous pouvez sélectionner la fonction souhaitée par son numéro de bloc.

## Diagramme de temps



\* Si vous cochez la case "Lorsque Enable = 0, réinitialiser Max/Min".

*Références* 5.3 Fonctions spéciales

#### Description de la fonction

1997 B009 [Max/Min]	×
Paramètres Commentaire	
Paramètre Nom de bloc:	_
Mode 0≑ ∐	
Max/Min	
Mode=0,Sortie=Min; Mode=1,Sortie=Max; Mode=2,si S1=0,Sortie=Min; Mode=2,si S1=1,Sortie=Max; Sinon,Sortie=Ax;	
Lorsque Enable = 0, réinitialiser Max/Min	
Autres	-
Remanence	
I Protection activée	
OK Annuler Aide	

Si vous cochez la case "Lorsque Enable = 0, réinitialiser Max/Min" :

- Enable = 0 : La fonction donne la valeur 0 à AQ.
- Enable = 1 : La fonction donne à AQ une valeur qui dépend de la valeur de Mode et de S1.

Si vous ne cochez pas la case "Lorsque Enable = 0, réinitialiser Max/Min" :

- Enable = 0 : La fonction maintient AQ à la valeur en cours.
- Enable = 1 : La fonction donne à AQ une valeur qui dépend de la valeur de Mode et de S1.

Mode = 0 : La fonction affecte la valeur minimum à AQ.

Mode = 1 : La fonction affecte la valeur maximum à AQ.

Mode = 2 et S1 = 0 : La fonction affecte la valeur minimum à AQ.

Mode = 2 et S1 = 1 : La fonction affecte la valeur maximum à AQ.

Mode = 3 ou une valeur de bloc est référencée : La fonction fournit la valeur actuelle de l'entrée analogique.

Fonctions spéciales (Page 222)

#### Références

5.3 Fonctions spéciales

#### Voir aussi

Comparateur analogique (Page 274) Détecteur de seuil analogique (Page 267) Amplificateur analogique (Page 280) Multiplexeur analogique (Page 281) Commande linéaire (Page 318) Opération mathématique (Page 288) Compteur/décompteur (Page 258) Régulateur PI (Page 313) Filtre analogique (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 291) Valeur moyenne (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 297) Retard à l'enclenchement (Page 227) Retard au déclenchement (Page 229) Retard à l'enclenchement/au déclenchement (Page 231) Retard à l'enclenchement mémorisé (Page 233) Relais de passage (sortie d'impulsions) (Page 234) Relais de passage déclenché par front (Page 236) Générateur d'impulsions asynchrone (Page 239) Interrupteur d'éclairage d'escalier (Page 243) Commutateur confort (Page 245) Chronomètre (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 256)

# 5.3.3.11 Valeur moyenne (0BA7 et 0BA8 uniquement)



# Descriptif technique

La fonction Valeur moyenne échantillonne le signal d'entrée analogique pendant la durée configurée et transmet la valeur moyenne à **AQ**.

Connexion	Description
Entrée <b>En</b>	Un front montant (passage de 0 à 1) à l'entrée En ( <b>En</b> able) affecte à la sortie <b>AQ</b> la valeur moyenne de l'entrée Ax après la durée configurée. Un front descendant (passage de 1 à 0) maintient la sortie à sa dernière valeur calculée.
Entrée R	Un front montant (passage de 0 à 1) à l'entrée R ( <b>R</b> eset) remet la sortie AQ à 0.
Entrée Ax	L'entrée Ax est l'un des signaux analogiques suivants :
	• Al1 à Al8 (*)
	• AM1 à AM16 (si 0BA7) ou AM1 à AM64 (si 0BA8)
	NAI1 à NAI32
	AQ1 et AQ2 (si 0BA7) ou AQ1 à AQ8 (si 0BA8)
	NAQ1 à NAQ16
	Numéro de bloc d'une fonction avec sortie analogique
Paramètres	St (temps d'échantillonnage) : Peut être défini en jours, heures, minutes ou secondes.
	Plage de valeurs :
	Si St = secondes : 1 à 59
	Si St = jours : 1 à 365
	Si St = heures : 1 à 23
	Si St = minutes : 1 à 59
	Sn (nombre d'échantillons) :
	Plage de valeurs :
	Si St = secondes : 1 à St*100
	Si St = jours : 1 à 32767
	Si St = heures : 1 à 32767
	Si St = minutes et St ≤ 5 minutes : 1 à St*6000
	Si St = minutes et St ≥ 6 minutes : 1 à 32767
Sortie AQ	AQ fournit la valeur moyenne sur le temps d'échantillonnage indiqué.
* AI1 à AI8 : 0 à 10	V correspond à 0 à 1000 (valeur interne).

#### Paramètres St et Sn

Le paramètre **St** représente le temps d'échantillonnage et le paramètre **Sn** le nombre d'échantillons.

## Diagramme de temps



#### Description de la fonction

Lorsque **En** = 1, la fonction Valeur moyenne calcule la valeur moyenne des échantillons pendant la durée configurée. A la fin du temps d'échantillonnage, la fonction affecte cette valeur moyenne calculée à la sortie **AQ**.

Lorsque **En =** 0, **le calcul s'arrête et AQ** conserve la dernière valeur calculée. **AQ** est remis à 0 lorsque **R =** 0.

Fonctions spéciales (Page 222)

# 5.3.4 Traitement des valeurs analogiques

#### 5.3.4.1 Principes de base

#### Analogique et numérique

Un signal analogique est une grandeur physique qui peut avoir une valeur quelconque – donc des valeurs intermédiaires continues – comprise dans des limites définies. Le contraire d'analogique est *numérique*. Un signal numérique ne peut avoir que deux états : 0 et 1, "actif" et "inactif".

#### Du signal électrique à la valeur analogique

#### Traitement de base

Afin que LOGO! soit en mesure de traiter une grandeur physique, plusieurs étapes sont nécessaires :

- LOGO! peut charger des tensions électriques de 0 V à 10 V ou des courants électriques de 0 mA à 20 mA sur une entrée analogique.
   La grandeur physique (comme la température, la pression, la vitesse, etc.) doit donc être convertie en une grandeur électrique. Un capteur externe effectue cette conversion.
- 2. LOGO! lit la grandeur électrique et la convertit pour la suite du traitement en une valeur normalisée comprise dans des limites allant de 0 à 1000. Cette valeur est alors utilisée comme entrée d'une fonction analogique spéciale dans le programme de commande.
- 3. Afin que vous puissiez adapter la valeur normalisée à l'application, LOGO! calcule la valeur analogique à partir de cette valeur normalisée dans une fonction spéciale analogique en tenant compte de l'amplification (Gain) et du décalage du point zéro (Offset). Ensuite, la fonction spéciale (par exemple, l'amplificateur analogique) analyse la valeur analogique. Si une fonction spéciale analogique dispose d'une sortie analogique, la valeur analogique est utilisée comme sortie de la fonction spéciale.
- LOGO! vous permet également de convertir à nouveau les valeurs analogiques en une tension électrique. La tension peut alors admettre des valeurs comprises entre 0 V et 10 V.
- 5. A l'aide de cette tension, LOGO! peut commander un actionneur externe permettant de reconvertir la tension et, par conséquent, la valeur analogique en une grandeur physique.

Le graphique suivant illustre ce traitement.



#### Gain

La valeur normalisée est multipliée par un paramètre. Ce paramètre vous permet d'amplifier la grandeur électrique ; pour cette raison, ce paramètre est désigné sous le nom d'amplification (Gain).

#### Décalage du point zéro (Offset)

Vous pouvez ajouter ou déduire un paramètre de la valeur normalisée amplifiée.

Ce paramètre vous permet de décaler le point zéro de la grandeur électrique ; pour cette raison, ce paramètre est désigné sous le nom de décalage du point zéro (Offset).

## Gain et Offset

La valeur analogique se calcule de la façon suivante :

Valeur analogique = (valeur normalisée x Gain) + Offset

Le graphique suivant illustre la formule et l'influence de l'amplification (Gain) et du décalage du point zéro (Offset) :



La droite dans le graphique décrit quelle valeur normalisée est convertie en quelle valeur analogique. Le paramètre Gain correspond à la pente des droites. Le paramètre Offset correspond au décalage du point zéro des droites sur l'axe des y.

## Sortie analogique

Lorsque vous interconnectez une fonction spéciale (disposant d'une sortie analogique) à une sortie analogique **réelle**, sachez que la sortie analogique peut uniquement traiter des valeurs comprises entre 0 et 1000.

Paramétrages possibles avec LOGO!Soft Comfort (Page 301)

Paramétrages possibles avec LOGO! (Page 302)

Exemple : Commande de chauffage (Page 303)

0BA0 0BA7

0BA0 à 0BA4 (Page 305)

## 5.3.4.2 Paramétrages possibles avec LOGO!Soft Comfort

#### Capteur

Veuillez paramétrer votre type de capteur. (0 V à 10 V ; 0 mA à 20 mA ; 4 mA à 20 mA ; PT100/PT1000 ; pas de capteur)

La plage de valeurs pour la valeur normalisée s'étend de 200 à 1000 si vous utilisez un type de capteur de 4 mA à 20 mA.

#### Plage de mesure

Spécifiez la plage de mesure. Il s'agit de la plage de mesure à représenter pour la valeur analogique.

apteur	
Capteur: 0 10 V	V
aramètres analogiques	
Plage de mesure	Paramètres
Minimum: 0 🌩 🚹	Gain: 1,00 🗘 🚹
Maximum: 1000 🖨 🚹	Offset: 0 🖨 🚹
	apteur Capteur: 0 10 V aramètres analogiques Plage de mesure Minimum: 0 + 1 Maximum: 1000 + 1

LOGO!Soft Comfort calcule automatiquement l'amplification (Gain) et le décalage (Offset) à partir de la plage de mesure.

#### Gain et Offset

Si vous souhaitez toutefois indiquer l'amplification (Gain), vous pouvez saisir ici des valeurs entre – 10,00 et + 10,00. La valeur 0 n'est pas judicieuse car vous obtiendrez dans ce cas toujours la valeur 0 comme résultat, quelle que soit la valeur analogique existante.

Si vous souhaitez toutefois indiquer le décalage du point zéro (Offset), entrez ici des valeurs comprises entre – 10000 et 10000.

#### Erreur d'arrondi

LOGO!Soft Comfort calcule l'amplification et le décalage du point zéro avec la plus grande précision tandis que LOGO! calcule en interne avec des valeurs en nombres entiers. Par conséquent, toutes les combinaisons de paramètres ne sont pas possibles sur le LOGO!. Dans ce cas, LOGO!Soft Comfort détecte une erreur d'arrondi sur le LOGO! avant d'effectuer le transfert et vous propose une autre plage de valeurs possible.

## Simulation dans LOGO!Soft Comfort

Au cours de la simulation dans LOGO!Soft Comfort, vous pouvez lire les valeurs suivantes :



- ① Valeur physique ; les limites sont prédéfinies par la plage de valeurs (3)
- ② Valeur normalisée
- ③ Plage de mesure
- Valeur analogique (après le traitement de l'amplification (Gain) et du décalage du point zéro (Offset))
- 5 Valeur analogique sur la sortie analogique

#### 5.3.4.3 Paramétrages possibles avec LOGO!

Si vous programmez directement votre programme de commande sur le LOGO!, vous pouvez uniquement entrer les paramètres d'amplification (Gain) et de décalage du point zéro (Offset). Vous pouvez calculer ces paramètres comme suit :

Plage de valeurs externes minCapteur - maxCapteur :

Plage d'une grandeur physique que le capteur peut mesurer.

Plage normalisée de valeurs minnorm - maxnorm :

Plage des valeurs normalisées

Pour les capteurs fournissant de 0 à 10 V ou de 0 à 20 mA, la plage normalisée des valeurs est comprise entre 0 et 1000.

Pour les capteurs fournissant de 4 à 20 mA, la plage normalisée est comprise entre 200 et 1000.

De ce fait, les résultats pour l'amplification (Gain) et le décalage du point zéro (Offset) sont les suivants :

Gain = (max<sub>Capteur</sub> - min<sub>Capteur</sub>) / (max<sub>norm</sub> - min<sub>norm</sub>)

Offset = [(min<sub>Capteur</sub> x max<sub>norm</sub>) - (max<sub>Capteur</sub> x min<sub>norm</sub>)] / (max<sub>norm</sub> - min<sub>norm</sub>)

Si vous avez calculé l'amplification (Gain) ou le décalage du point zéro (Offset) selon les formules présentées ci-dessus, vous pouvez déterminer l'autre valeur à l'aide des formules suivantes :

Gain = (min<sub>Capteur</sub> - Offset) / min<sub>norm</sub>

Offset = (minCapteur - (Gain x minnorm)

## 5.3.4.4 Exemple

## Conditions

Capteur : capteur de température, plage de mesure : -50 °C à 100 °C Température à mesurer : 25 °C

## Traitement avec LOGO!Soft Comfort

- 1. Le capteur convertit la température de 25 °C en une valeur de tension de 5,0 V.
- 2. LOGO!Soft Comfort convertit les 5,0 V dans la valeur normalisée 500.
- 3. A partir des indications sur le capteur et la plage de mesure, LOGO!Soft Comfort calcule et détermine la valeur 0,15 pour Gain et -50 pour Offset.
  A l'aide de la formule :
  Valeur analogique = (valeur normalisée x Gain) + Offset LOGO!Soft Comfort calcule comme valeur analogique :
  Valeur analogique = (500 x 0,15) 50 = 25

## Traitement avec LOGO!

- 1. Le capteur convertit la température de 25 °C en une valeur de tension de 5,0 V.
- 2. LOGO! convertit les 5,0 V dans la valeur normalisée 500.
- Vous devez déterminer les valeurs pour Gain et Offset à partir des indications sur le capteur et la plage de mesure. A l'aide des formules :

Gain = (max<sub>Capteur</sub> – min<sub>Capteur</sub>) / (max<sub>norm</sub> – min<sub>norm</sub>) et Offset = min<sub>Capteur</sub> – (Gain × min<sub>norm</sub>) donne le résultat suivant

Gain = (100 - (-50)) / (1000 - 0) = 0,15Offset =  $-50 - (0,15 \times 0) = -50$ 

4. A l'aide de la formule Valeur analogique = (valeur normalisée × Gain) + Offset LOGO! calcule comme valeur analogique : Valeur analogique = (500 x 0,15) - 50 = 25

# Autres exemples

Grandeur physique	Grandeur électrique mesurée par le capteur	Valeur normalisée	Gain	décalage du point zéro (Offset)	Valeur analogique
	0 V	0	0.01	0	0
	5 V	500			5
	10 V	1000			10
	4 mA	0	10	0	0
	12 mA	500			5000
	20 mA	1000			10000
	0 mA	0	1	50	50
	10 mA	500			550
	20 mA	1000			1050
1000 mbars	ΟV	0	4	1000	1000
3700 mbars	6.75 V	675			3700
5000 mbars	10 V	1000			5000
-30 °C	0 mA	0	0.1	-30	-30
0 °C	6 mA	300			0
70 °C	20 mA	1000			70

#### 5.3.4.5 0BA0 à 0BA4

0BA0 0BA7

#### Restriction pour les appareils de la gamme 0BA4

L'amplification (Gain) n'admet pas de valeurs négatives.

#### Calcul pour les appareils des gammes 0BA0 à 0BA3

Pour les appareils LOGO! appartenant à ces gammes, LOGO! ajoute ou déduit le paramètre Offset de la valeur normalisée **avant** de multiplier la valeur par le paramètre Gain.

Pour cette raison, vous devez utiliser les formules suivantes :

Valeur analogique = (valeur normalisée + Offset) x (Gain x 100)

Gain (en %) = (max<sub>Capteur</sub> - min<sub>Capteur</sub>) / [(max<sub>norm</sub> - min<sub>norm</sub>) x 100]

Offset = [(min<sub>Capteur</sub> x max<sub>norm</sub>) – (max<sub>Capteur</sub> x min<sub>norm</sub>)] / (max<sub>Capteur</sub> – min<sub>Capteur</sub>)

Gain (en %) = min<sub>Capteur</sub> / [(min<sub>norm</sub> + Offset) x 100]

Offset = [max<sub>Capteur</sub> / (Gain x 100)] - max<sub>norm</sub>

#### Gain

Ce paramètre est indiqué en %.

L'amplification (Gain) (Page 298) n'admet pas de valeurs négatives.

## Décalage du point zéro (Offset)

Vous pouvez saisir des valeurs comprises entre -999 et +999 pour le décalage du point zéro (Page 298).

## 5.3.5 Commande / Régulation

#### 5.3.5.1 Bases de commande et de régulation

Dans le domaine de la technique, on rencontre des tâches de régulation et de commande de grandeurs.

La commande influe sur une grandeur sans qu'il soit possible de compenser les influences extérieures. La régulation maintient une grandeur à une valeur donnée et les influences extérieures peuvent être compensées.

Dans l'exemple suivant, commander signifie que l'homme règle la puissance calorifique sur une valeur constante. Le radiateur n'est pas en mesure de compenser la baisse de la température ambiante lorsque la fenêtre est ouverte.

Dans ce même exemple, réguler induit que l'homme augmente la puissance calorifique lorsque la température ambiante descend sous 20 °C. Si cette température dépasse 20 °C, il réduit la puissance calorifique.



## Notions de base sur la régulation

Dans l'exemple suivant, le courant électrique alimentant le chauffage électrique représente la **grandeur réglante**. La résistance réglable est l'**actionneur**. La main actionnant ce dernier constitue le **régleur**. La température ambiante réelle est considérée comme la grandeur réglée ou la valeur réelle. La température ambiante souhaitée est considérée comme la **grandeur de référence** ou la valeur théorique. Le chauffage électrique est le **système réglé**. Le thermomètre constitue le **capteur**. La perte de température provoquée par l'ouverture d'une fenêtre est la **grandeur perturbatrice**.

Par conséquent : ainsi, l'homme relève la grandeur réglée (la température ambiante) sur le capteur (le thermomètre), compare la grandeur réglée (la température ambiante) avec la grandeur de référence (la température ambiante souhaitée) et régule la grandeur réglante (le courant alimentant le chauffage) à l'aide du régleur (la main) et au moyen de l'actionneur (la résistance réglable) afin de compenser la grandeur perturbatrice (la baisse de la température en raison de la fenêtre ouverte). L'homme est donc le régulateur.

Références



Le dispositif de réglage se compose de l'actionneur et du régleur.

Le régleur et le régulateur constituent le dispositif de régulation.

L'illustration suivante reproduit une représentation abstraite du processus décrit ci-dessus.

L'unité de comparaison compare la grandeur de référence avec la grandeur réglée à l'aide du capteur. Si la grandeur de référence et la valeur réglée divergent l'une de l'autre, il en résulte un signal d'écart positif ou négatif qui modifie à son tour la grandeur réglée.



#### Boucle de régulation

La grandeur réglée x influence la grandeur réglante M via le dispositif de régulation, ce qui est à l'origine d'un cycle fermé que l'on désigne également comme **boucle de régulation**.

Lorsque la fenêtre dans l'exemple présenté ci-dessus est ouverte, la température baisse dans la pièce. L'homme doit augmenter la puissance calorifique du radiateur. Si cette augmentation est trop importante, la température est trop élevée. L'homme doit réduire la puissance calorifique.

Lorsque la puissance calorifique augmente ou baisse trop rapidement, la boucle de régulation commence à osciller. La température ambiante varie. Il fait soit trop froid, soit trop chaud. Afin d'éviter que ce phénomène ne survienne, l'homme doit réduire ou augmenter la puissance calorifique avec précaution et lentement.

#### Signal d'écart

Le signal d'écart correspond à la différence entre la grandeur de référence et la grandeur réglée. Résultat : il s'agit de la divergence entre une valeur réelle et une valeur théorique.

#### e = SP - PV

Le signal d'écart e a pour effet de modifier la grandeur réglante M.

L'exemple ci-dessus illustre parfaitement ce phénomène : lorsque la température ambiante s'élève à 22 °C ( = grandeur réglée PV) alors que la température souhaitée est 20 °C ( = grandeur de référence SP), on obtient le signal d'écart suivant :

e = SP - PV = 20 °C - 22 °C = -2 °C

Le signe négatif illustre ici un effet paradoxal, ce qui signifie que la puissance calorifique est réduite.

La différence de régulation est égale à zéro ou minime lorsque la boucle de régulation se trouve en régime permanent. Si la grandeur de référence varie ou qu'une perturbation se produit, il en résulte un signal d'écart. La grandeur réglante M élimine le signal d'écart.

Bases du régulateur (Page 309)

Description des différents paramètres (Page 312)

Régulateur PI (Page 313)

Commande de chauffage (Page 193)

Commande linéaire (Page 318)

## 5.3.5.2 Bases du régulateur

L'illustration ci-dessous représente un régulateur de manière simplifiée :



L'unité de comparaison et la fonction de régulation décrivent le comportement du régulateur.

Dans la suite, nous vous présentons les types de régulateurs les plus importants. La réponse transitoire fournit de nombreuses informations sur le comportement d'un régulateur. Cette réponse transitoire décrit la manière dont un régulateur réagit aux variations de la grandeur réglée.

Les trois types de régulateurs de base sont les suivants :

- Régulateur proportionnel (régulateur P)
- Régulateur par intégration (régulateur I)
- Régulateur différentiel (régulateur D, n'est pas présenté ici)

Les régulateurs peuvent combiner les trois types. Par ex., un régulateur PI est un régulateur proportionnel/intégral.

#### Régulateur P

Un régulateur proportionnel (régulateur P) modifie la grandeur réglante M proportionnellement au signal d'écart. Le régulateur P fonctionne sans retard. Il n'est pas en mesure de supprimer un signal d'écart.

 $M_{Pn} = k_P \times e_n$ 

M<sub>Pn</sub> : grandeur réglante du régulateur P à l'instant n

k<sub>P</sub> : amplification du régulateur P

en : signal d'écart à l'instant n

L'illustration suivante représente la variation de la grandeur réglée et réponse transitoire du régulateur :



#### Récapitulatif

Le régulateur P possède les propriétés suivantes :

- il ne peut pas remédier aux perturbations survenant dans le système réglé > le signal d'écart subsiste.
- Il réagit immédiatement à une modification de la grandeur réglée
- il est stable.

#### Régulateur I

Un régulateur par intégration (régulateur I) modifie la grandeur réglante M proportionnellement au signal d'écart et au temps. Le régulateur I fonctionne avec retard. Il supprime complètement un signal d'écart.

Afin de calculer la valeur de la grandeur réglante à un instant **n**, il faut subdiviser le temps jusqu'à cet instant en petites tranches de temps. Les signaux d'écart à la fin d'une tranche de temps doivent être additionnés (intégrés) pour être ensuite pris en compte dans les calculs.

 $M_{In} = k_{I} \times (T_{S} / T_{I}) \times (e_{n} + e_{n-1} + e_{n-2} + e_{n-3} + \dots + e_{0}) = k_{I} \times (T_{S} / T_{I}) \times e_{n} + M_{In-1}$ 

Min : grandeur réglante du régulateur I à l'instant n

M<sub>In-1</sub> : grandeur réglante du régulateur I à l'instant n-1 ; également appelée somme intégrale

kı : amplification du régulateur I

Ts : période d'échantillonnage, durée d'une tranche de temps

T<sub>1</sub> : temps d'action par intégration : Ce temps commande l'influence de l'action par intégration sur la grandeur réglante ; encore appelé temps de dosage d'intégration ou temps d'intégration.

en : signal d'écart à l'instant n

en-1 : signal d'écart à l'instant n-1 ; etc.

eo : signal d'écart au début des calculs

L'illustration suivante représente la variation de la grandeur réglée et réponse transitoire du régulateur :



#### Récapitulatif

Le régulateur l possède les propriétés suivantes :

- il règle la grandeur réglée exactement sur la grandeur de référence.
- il tend alors à osciller > instable.
- il a besoin de davantage de temps pour effectuer la régulation que le régulateur P.

## Régulateur Pl

Un régulateur PI réduit immédiatement le signal d'écart et supprime le signal d'écart qui subsiste.

 $M_n = M_{Pn} + M_{In} = k_P \times e_n + k_I \times (T_S / T_I) \times e_n + M_{In-1}$ 

Mn : grandeur réglante au moment n

MPn : action proportionnelle de la grandeur réglante

MIn : action intégrale de la grandeur réglante

M<sub>In-1</sub> : grandeur réglante du régulateur I à l'instant n-1 ; également appelée somme intégrale

k<sub>P</sub> : amplification du régulateur P

k<sub>I</sub> : amplification du régulateur I

Ts : période d'échantillonnage, durée d'une tranche de temps

 $T_1$ : ce temps commande l'influence de l'action par intégration sur la grandeur réglante ; encore appelé temps de dosage d'intégration ou temps d'intégration

 $e_n$  : signal d'écart à l'instant n

L'illustration suivante représente la variation de la grandeur réglée et réponse transitoire du régulateur :



## Récapitulatif

Le régulateur PI possède les propriétés suivantes :

Aide en ligne LOGO!Soft Comfort Instructions de service, 06/2014

- le composant du régulateur P capte rapidement tout signal d'écart.
- il supprime ensuite le signal d'écart subsistant.
- les composants du régulateur se complètent de manière à ce que le régulateur PI puisse travailler rapidement et précisément.

# 5.3.5.3 Description des différents paramètres

Paramètres du régulateur	Représenté dans LOGO!	Plage de valeurs possible dans LOGO!
Mn grandeur réglante au moment n	Sortie du bloc de régulateur PI	0 à 1000
kP amplification de l'action P	Dans le LOGO!, le paramètre KC est considéré comme l'amplification de l'action I mais également de l'action P du régulateur.	0,00 à 99,99
kl amplification de l'action l	Si vous saisissez KC = 0, vous désactivez l'action P du régulateur. Dans ce cas particulier, la valeur k pour l'action I est définie automatiquement sur 1.	
	Si KC = 0 : kP = 0 et kI = 1 Si KC ≠ 0 : kP = kI = KC	
Ts période d'échantillonnage, durée d'une tranche de temps	Réglé comme valeur constante	500 ms
Tı temps intégral	Paramètre Tı : si vous réglez ce paramètre sur 99.59 min, vous désactivez l'action I du régulateur.	00:01 min. à 99:59 min.
en signal d'écart à l'instant n ; en général, l'équation suivante est valable : E = SP - PV	Cf. SP et PV	u.
SP	Le paramètre SP est la valeur théorique par défaut w. Vous pouvez utiliser la sortie analogique d'une autre fonction spéciale pour ce paramètre.	-10000 à +20000
PV	PV est la valeur réelle x et se calcule comme suit : PV = (valeur analogique à l'entrée * Gain) + Offset. Vous pouvez connecter l'entrée à un capteur PT100, par exemple à l'aide d'une entrée analogique.	
	Le paramètre Gain influence PV.	0,0 à 10,0
	Le paramètre Offset influence PV.	-10000 à +20000

Références

Paramètres du régulateur	Représenté dans LOGO!	Plage de valeurs possible dans LOGO!
	PV est délimité par les paramètres Min et Max.	Respectivement : 10000 à +20000
	Le paramètre Dir définit le sens d'action du régulateur.	- OU +
	"Positif" : lorsque la valeur théorique est > à la valeur réelle, cette dernière est augmentée ; lorsque la valeur théorique est < à la valeur réelle, cette dernière est diminuée.	
	"Négatif" : lorsque la valeur théorique est > à la valeur réelle, cette dernière est diminuée ; lorsque la valeur théorique est < à la valeur réelle, cette dernière est augmentée.	
	Exemple : régulation du chauffage : lorsque la valeur théorique est supérieure à la valeur réelle (la pièce est trop froide), la grandeur réglante permet d'augmenter la valeur réelle.	

Pour plus de détails (par ex. sur le passage du mode manuel au mode automatique, les groupes de paramètres, etc.), référez-vous à la description de la fonction spéciale "Régulateur PI".

## 5.3.5.4 Régulateur Pl



#### Descriptif technique

Un régulateur PI est un régulateur proportionnel et intégral. Vous avez la possibilité de mettre en oeuvre et également de combiner les deux types de régulateurs.

Connexion	Description
Entrée <b>A/M</b>	Activez le mode du régulateur : 1 : mode automatique 0 : fonctionnement manuel
Entrée <b>R</b>	L'entrée R (réinitialisation) permet de remettre la sortie à AQ. Tant que cette entrée est mise à 1, l'entrée A/M est verrouillée. La sortie AQ est remise à 0.
Entrée <b>PV</b>	Valeur analogique : grandeur réglée, influence la sortie.

Références

5.3 Fonctions spéciales

Connexion	Description
Paramètres	Capteur : type du capteur utilisé
	Min. :valeur minimum pour PV Plage de valeurs : -10 000 à +20 000
	Max. : valeur maximum pour PV Plage de valeurs : -10 000 à +20 000
	<b>gain</b> Plage de valeurs : -10,00 à +10,00
	<b>décalage</b> Plage de valeurs : -10 000 à +10 000
	SP : valeur théorique par défaut Plage de valeurs : -10 000 à +20 000
	<b>Mq :</b> valeur de AQ avec mode manuel. Plage de valeurs : 0 à 1 000
	Jeux de paramètres : préréglages en fonction de l'application pour KC, TI et Dir (cf. ci-dessous)
	KC : gain Plage de valeurs : 00,00 à 99,99
	TI : temps intégral Plage de valeurs 00:01 min à 99:59 min
	<b>Dir :</b> sens d'action du régulateur Plage de valeurs : + ou -
	<b>p</b> : nombre de décimales Plage de valeurs : 0, 1, 2, 3
Sortie AQ	Sortie analogique (grandeur réglante) Plage de valeurs pour AQ : 0 à 1 000

## Paramètres SP et Mq

La valeur réelle d'une autre fonction déjà programmée peut fournir la consigne SP et la valeur pour Mq :

- Comparateur analogique : Ax Ay
- Détecteur de seuil analogique : Ax
- Amplificateur analogique : Ax
- Multiplexeur analogique : AQ
- Rampe analogique : AQ
- Opération mathématique : AQ
- Compteur/décompteur : Cnt

Pour les appareils **OBA7** et **OBA8**, vous pouvez en outre utiliser les valeurs actuelles des fonctions suivantes déjà programmées :

- Retard à l'enclenchement : Ta
- Retard au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement/au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement mémorisé : Ta

- Relais de passage (sortie d'impulsions) : Ta
- Relais de passage déclenché par front : Ta
- Générateur d'impulsions asynchrone : Ta
- Interrupteur d'éclairage d'escalier : Ta
- Commutateur confort : Ta
- Chronomètre : AQ
- Filtre analogique : AQ
- Valeur moyenne : AQ
- Max/Min : AQ
- Détecteur de seuil : Fre

Vous sélectionnez la fonction souhaitée par son numéro de bloc.

#### Paramètre P (nombre de décimales)

S'applique uniquement à la représentation des valeurs de PV, SP, Min et Max dans un texte de message.

#### Diagramme de temps

La manière et la vitesse de modification de AQ dépendent des paramètres KC et TI. La courbe de AQ n'est donnée qu'à titre d'exemple dans le diagramme. Un procédé de régulation est continu. Seule une partie est donc représentée dans le diagramme.



- ① Une défaillance entraîne la chute de PV et comme Dir est paramétré sur haut, AQ augmente jusqu'à ce que PV corresponde de nouveau à SP.
- Une défaillance entraîne la chute de PV et comme Dir est paramétré sur haut, AQ diminue jusqu'à ce que PV corresponde de nouveau à SP.
   Dir est adapté au comportement de base d'une boucle de régulation. Le sens (Dir) ne peut pas être modifié durant l'exécution de la fonction. Le changement de Dir est ici uniquement représenté à titre indicatif.
- ③ Etant donné que l'entrée R met AQ à 0, PV est modifié. Ici, on suppose que PV augmente, ce qui entraîne une chute de AQ en raison de la Dir = haut.

#### Afficheur de courbes du régulateur PI en simulation ou test en ligne

Si vous affichez le programme de commande dans un test en ligne ou dans une simulation (Page 35), LOGO!Soft Comfort affiche un afficheur de courbes des valeurs de l'entrée PV; de la sortie AQ et du paramètre SP du régulateur PI. L'afficheur de courbes montre la modification dans le temps de AQ et PV par rapport à SP. La période d'échantillonnage est configurable, ce qui vous permet de visualiser de nombreux échantillons dans un minimum de temps ou un nombre plus réduit d'échantillons sur une période plus longue.

#### Descriptif technique

Lorsque l'entrée A/M est à 0, la fonction spéciale fournit à la sortie AQ, la valeur que vous avez définie dans le paramètre Mq.

Lorsque l'entrée A/M est à 1, le mode automatique démarre. La valeur Mq adoptée étant une somme intégrale, la fonction de régulateur commence à effectuer les calculs à l'aide des formules indiquées dans les bases de commande et de régulation (Page 305). Utilisez la valeur actuelle PV dans les formules :

Valeur actuelle PV = (PV \* Gain) + Offset

Si la valeur actuelle PV = SP, la fonction spéciale ne modifie pas la valeur sur AQ.

Dir = haut/+ (diagramme de temps N°1 et 3)

- Si la valeur actuelle PV > SP, la fonction spéciale diminue la valeur sur AQ.
- Si la valeur actuelle PV < SP, la fonction spéciale augmente la valeur sur AQ.

Dir = bas/- (diagramme de temps N°2)

- Si la valeur actuelle PV > SP, la fonction spéciale augmente la valeur sur AQ.
- Si la valeur actuelle PV < SP, la fonction spéciale diminue la valeur sur AQ.

En cas d'augmentation, AQ est augmentée/diminuée jusqu'à ce que le valeur actuelle PV corresponde de nouveau à SP. La vitesse de modification de AQ dépend des paramètres KC et TI.

Si l'entrée PV dépasse le paramètre Max., la valeur actuelle PV est alors définie sur la valeur de Max. Si PV passe en dessous du paramètre Min., la valeur actuelle PV est alors définie sur la valeur de Min.

Si l'entrée R est à 1, la sortie AQ est remise à 0. Tant que R est mise à 1, l'entrée A/M est verrouillée.

# Temps d'échantillonnage

Le temps d'échantillonnage est paramétré à 500 ms.

## Jeux de paramètres

Afin de simplifier l'utilisation du régulateur PI, les paramètres de KC, TI et Dir sont déjà prédéfinis comme jeux de paramètres pour les applications suivantes :

Jeu de paramètres	Exemple d'application	Paramètre KC	Paramètre TI (s)	Paramètre Dir
Température rapide	Régulation de la température, du froid dans de petites pièces ; petits volumes	0,5	30	+
Température lente	Régulation du chauffage, de la ventilation, de la température et du froid dans de grandes pièces ; grands volumes	1,0	120	+
Pression 1	Modification rapide de la pression, régulation de compresseur	3,0	5	+
Pression 2	Modification lente de la pression, régulation de la pression différentielle (régulation du débit)	1,2	12	+
Niveau de remplissage 1	Remplissage de tonneaux et de conteneurs sans écoulement	1,0	99:59	+
Niveau de remplissage 2	Remplissage de tonneaux et de conteneurs avec écoulement	0,7	20	+

## Particularités du paramétrage

Tenez compte des bases de commande et de régulation (Page 305).

Fonctions spéciales (Page 222)

# 5.3.5.5 Commande linéaire



# Descriptif technique

Grâce à la commande de rampe, vous pouvez déplacer la sortie du niveau actuel au niveau sélectionné à une vitesse spécifique.

Connexion	Description	
Entrée <b>En</b>	Un changement d'état de 0 à 1 sur l'entrée En ( <b>En</b> able) applique le niveau Start/Stop (Offset "B" + <b>StSp</b> ) à la sortie pendant 100 ms pour la faire tendre vers le niveau sélectionné.	
	Un changement d'état 1 à 0 définit immédiatement le niveau actuel sur Offset "B" et met ainsi la sortie AQ à 0.	
Entrée <b>Sel</b>	Sel = 0 : le niveau 1 (Level 1) est sélectionné. Sel = 1 : le niveau 2 (Level 2) est sélectionné.	
	Un changement d'état de Sel permet à la fonction de tendre du niveau actuel vers celui choisi à la vitesse spécifiée.	
Entrée <b>St</b>	Un changement d'état de 0 à 1 sur l'entrée <b>St</b> (Stop retardé) permet de réduire le niveau actuel à vitesse constante jusqu'à ce que le niveau Start/Stop (Offset "B" + StSp) soit atteint. Le niveau Start/Stop est maintenu pendant 100 ms puis le système met à 1 le niveau actuel sur Offset "B". De cette façon, la sortie AQ est mise à 0.	
Paramètres	L1 et L2 : niveaux à atteindre ; plage de valeurs pour chaque niveau : -10000 à 20000	
	MaxL : valeur maximale ne devant pas être dépassée. Plage de valeurs : -10000 à 20000	
	<b>StSp :</b> Décalage Start/Stop (Offset) : valeur ajoutée à Offset "B" pour calculer le niveau Start/Stop. Si le décalage Start/Stop est égal à 0, le niveau Start/Stop est égal à Offset "B". Plage de valeurs : 0 à 20000	
	Rate : vitesse à laquelle le niveau 1, le niveau 2 ou le décalage est atteint en pas/s. Plage de valeurs : 1 à 10000	
	<b>gain</b> Plage de valeurs : 0 à 10,00	
	<b>décalage</b> Plage de valeurs : -10000 à 10000	
	<b>p</b> : nombre de décimales Plage de valeurs : 0, 1, 2, 3	
Sortie AQ	La sortie <b>AQ</b> est mise à l'échelle à l'aide de la formule suivante : (niveau actuel - Offset "B") / gain "A"	
	Remarque : lorsque la sortie AQ est affichée en mode de paramétrage ou de texte de message, le système affiche la sortie comme valeur non mise à l'échelle (en unités physiques : niveau actuel).	
	Plage de valeurs pour AQ : 0 à 32767	

## Paramètres Level 1 et Level 2

Les paramètres pour les niveaux Level 1 et Level 2 peuvent également être fournis par la valeur actuelle d'une autre fonction déjà programmée :

- Comparateur analogique : Ax Ay
- Détecteur de seuil analogique : Ax
- Amplificateur analogique : Ax
- Multiplexeur analogique : AQ
- Opération mathématique : AQ
- Régulateur PI : AQ
- Compteur/décompteur : Cnt

Pour les appareils **OBA7** et **OBA8**, vous pouvez en outre utiliser les valeurs actuelles des fonctions suivantes déjà programmées :

- Retard à l'enclenchement : Ta
- Retard au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement/au déclenchement : Ta
- Retard à l'enclenchement mémorisé : Ta
- Relais de passage (sortie d'impulsions) : Ta
- Relais de passage déclenché par front : Ta
- Générateur d'impulsions asynchrone : Ta
- Interrupteur d'éclairage d'escalier : Ta
- Commutateur confort : Ta
- Chronomètre : AQ
- Filtre analogique : AQ
- Valeur moyenne : AQ
- Max/Min : AQ
- Détecteur de seuil : Fre

Vous sélectionnez la fonction souhaitée par son numéro de bloc.

#### Paramètre p (nombre de décimales)

S'applique uniquement à la représentation des valeurs AQ, Level 1, Level 2, MaxL, StSp, et Rate dans un texte de message.

## Chronogramme pour AQ



#### **Descriptif technique**

Lorsque l'entrée En est activée, la fonction définit le niveau actuel sur la valeur StSp + Offset "B" pendant 100 ms.

La fonction tend ensuite du niveau StSp + Offset "B" en fonction de la commutation de St du niveau StSp + Offset "B" vers le niveau 1 ou vers le niveau 2 avec l'accélération spécifiée sous Rate.

Lorsque l'entrée St est mise à 1, la fonction approche le niveau StSp + Offset "B" à l'accélération indiquée dans Rate. La fonction conserve ensuite le niveau défini sur StSp + Offset "B" pendant 100 ms. Une fois les 100 ms écoulées, le niveau est mis sur la valeur Offset "B". Sortie AQ. La valeur mise à l'échelle (sortie AQ) est 0.

Si l'entrée St est mise à 1, la fonction ne peut être redémarrée que lorsque les entrées St et En ont été remises à 0.

Si une modification est effectuée au niveau de l'entrée Sel, la fonction tend du niveau actuel cible vers le nouveau en fonction de la commutation de Sel et à la vitesse spécifiée.

Lorsque l'entrée En est réinitialisée, la fonction définit immédiatement le niveau actuel sur Offset "B".

Le niveau actuel est actualisé toutes les 100 ms. Tenez compte de la relation entre la sortie AQ et le niveau actuel :

Sortie AQ = (niveau actuel - Offset "B") / Amplification "A".

#### Particularités du paramétrage

Tenez également compte des informations sur le traitement des valeurs analogiques (Page 298) pour obtenir plus d'informations sur les paramètres des blocs analogiques.

Fonctions spéciales (Page 222)

# 5.3.6 Autres

## 5.3.6.1 Relais à automaintien



## Descriptif technique

L'entrée S permet de mettre à 1 la sortie Q. Une autre entrée R permet de la remettre à 0.

Connexion	Description	
Entrée S	L'entrée S (Set) vous permet de mettre à 1 la sortie Q.	
Entrée <b>R</b>	L'entrée R (Reset) vous permet de remettre à 0 la sortie Q. Si S et R sont parallèlement mises à 1, la sortie Q est remise à 0 (la remise à 0 est prioritaire sur la mise à 1).	
Paramètres	amètres <b>Rémanence</b> activée (on) = l'état est enregistré avec rémanence.	
Sortie Q	ortie <b>Q</b> Q est activée avec S et reste activée jusqu'à ce que l'entrée R soit mise à 1.	

## Diagramme de temps



## Description de la fonction

Un relais à automaintien est un simple élément de mémoire binaire. La valeur de la sortie dépend des états des entrées et de l'état actuel de la sortie.

Tableau logique pour le relais à automaintien :

S	R	Q	Remarque
0	0	х	L'état reste constant
0	1	0	Remise à 0
1	0	1	Setup
1	1	0	Remise à 0

Lorsque la rémanence est activée, la sortie conserve le signal qu'elle possédait avant une panne de secteur.

Fonctions spéciales (Page 222)

# 5.3.6.2 Relais à impulsion



# Descriptif technique

La mise à 1 et la remise à 0 de la sortie sont respectivement réalisées par une brève impulsion à l'entrée.

Connexion	Description
Entrée <b>Trg</b>	L'entrée Trg (Trigger) permet d'activer et de désactiver la sortie Q.
Entrée <b>S</b>	L'entrée S (Set) vous permet de mettre à 1 la sortie.
Entrée <b>R</b>	L'entrée R (Reset) vous permet de remettre à 0 la sortie.
Paramètres	Sélection : RS (priorité de l'entrée R) ou SR (priorité de l'entrée S)
	Rémanence activée (on) = l'état est enregistré avec rémanence.
Sortie <b>Q</b>	Q est activée avec Trg et désactivée avec le Trg suivant, si S et R = 0.



#### 0BA0-0BA3 :

la fonction spéciale ne dispose pas de l'entrée S et de la sélection de la priorité.

Pour la sortie Q, on a :

Q est activée avec Trg et désactivée avec le Trg suivant ou par la mise à 1 de R.



Diagramme de temps



## Description de la fonction

A chaque fois que l'état de l'entrée Trg passe de 0 à 1 et que les entrées S et R = 0, l'état de la sortie Q est modifié, à savoir la sortie est activée ou désactivée.

L'entrée Trg n'a aucune influence sur la fonction spéciale lorsque S = 1 ou R = 1.

L'entrée S permet de mettre le relais à impulsion à 1, c'est-à-dire que la sortie est mise à 1.

L'entrée R permet de remettre le relais à impulsion à l'état initial, c'est-à-dire que la sortie est remise à 0.

En fonction de votre paramétrage, l'entrée R a la priorité sur l'entrée S (c'est-à-dire que l'entrée S n'agit pas tant que R = 1) ou inversement, l'entrée S a la priorité sur l'entrée R (c'est-à-dire que l'entrée R n'agit pas tant que S = 1).



#### 0BA0-0BA3 :

La fonction suivante s'applique : A chaque fois que l'état de l'entrée Trg passe de 0 à 1, l'état de la sortie Q est modifié, à savoir la sortie est activée ou désactivée.

L'entrée R permet de remettre le relais à impulsion à l'état initial, c'est-à-dire que la sortie est remise à 0.

Après la remise sous tension ou la remise à 0, le relais à impulsion est remis à 0 et la sortie Q également.

#### Attention

Lorsque Trg = 0 et Par = RS, la fonction spéciale "Relais à impulsion" correspond à la fonction spéciale "Relais à automaintien".

Fonctions spéciales (Page 222)

# 5.3.6.3 Texte de message (LOGO! 0BA8)



# Descriptif technique

Cette fonction affiche des textes de message et des paramètres d'autres blocs à l'état de fonctionnement **RUN** sur l'écran embarqué LOGO! ou sur LOGO! TDE.

Connexion	Description
Entrée <b>En</b>	Un changement d'état de l'entrée <b>En</b> (Validation) de 0 à 1 permet de démarrer l'émission du texte de message.
Entrée P	P correspond à la priorité du texte de message. 0 correspond à la priorité la plus faible, 127 à la priorité la plus élevée. Ack : acquittement du texte de message
Paramètres	Text : saisie du texte de message
	<b>Par.</b> : paramètre ou valeur actuelle d'une autre fonction déjà programmée qui peut être affichée de manière numérique ou sous forme de bargraphe (voir "Paramètres ou valeurs actuelles pouvant être représentés")
	Time : affichage de l'heure actualisée en permanence
	Date : affichage de la date actualisée en permanence
	EnTime : affichage de l'heure du changement d'état de En de 0 à 1
	EnDate : affichage de la date du changement d'état de En de 0 à 1
	Noms d'états E/S : affichage du nom d'un état d'entrée ou de sortie numérique, par ex. "On" ou "Off" Les appareils LOGO! 0BA8 peuvent afficher les noms d'état des éléments suivants :
	Entrées TOR
	Sorties TOR
	Mémentos
	Touches fléchées
	Touches de fonction LOGO! TDE
	Bits de registre de décalage
	Sorties de blocs fonctionnels
	Entrée analogique : affichage de la valeur d'entrée analogique affichée dans le texte de message et mise à jour après la temporisation analogique.
	<b>Echelle de temps :</b> affichage de la valeur actuelle d'un bloc fonctionnel référencé en tant que valeur de temps mise à l'échelle selon la base de temps configurée pour le bloc fonctionnel Texte de message. Les formats d'affichage de temps possibles sont les suivants :
	heures : minutes : secondes . millisecondes
	heures : minutes : secondes
	heures : minutes
	heures
	(par exemple, "01: 20 : 15 .15")
	Symbole : affichage de caractères sélectionnés dans les jeux de caractères pris en charge
Sortie <b>Q</b>	Q reste à 1 tant que le texte de message est affiché.
## Réglages

Outre les entrées du bloc fonctionnel et les paramètre du texte de message, les paramétrages suivants proposent une autre commande de l'affichage des textes de message :

- Sélection du jeu de caractères : vous pouvez sélectionner ici si vous souhaitez rédiger un texte de message avec des caractères issus du jeu de caractères primaire ou avec des caractères issus du jeu de caractères secondaire. Vous sélectionnez les deux jeux de caractères soit dans le menu "Config. mess." du module LOGO! Base ou via la commande de menu Fichier → Paramètres pour texte de message (Page 52) de LOGO!Soft Comfort.
- Cible de message : vous pouvez sélectionner ici si le texte de message doit être affiché sur l'écran embarqué LOGO!, sur LOGO! TDE ou sur les deux. Si vous sélectionnez le serveur Web comme cible, vous pouvez afficher les textes de message LOGO! avec le serveur Web.
- **Paramètre du prompteur :** le texte du message peut défiler sur l'écran ou y être affiché en permanence. Il existe deux types de prompteurs de message :
  - Caractère par caractère
  - Ligne par ligne

Vous pouvez configurer chaque ligne individuelle d'un texte de message sous forme de prompteur. Le paramètre "Caractère par caractère" ou "Ligne par ligne" s'applique à toutes les lignes que vous configurez sous forme de prompteur. Cochez l'option à côté d'un numéro de ligne pour configurer la ligne en tant que prompteur. Le nombre de lignes dépend de votre sélection dans la boîte de dialogue Fichier → Paramètres pour texte de message (Page 52).

## Particularités du paramétrage



#### ① Zone "Nom de bloc"

Vous pouvez entrer ici un nom de bloc.

#### 2 Zone "Paramétrages"

Vous configurer ici les paramétrages suivants :-

- Priorité du texte du message
- Case d'option "Acquitter le message" : si cette case est cochée, vous devez acquitter un message afin que cette dernière puisse être fermée.
- Jeu de caractères pour le texte de message

#### ③ Zone "Blocs"

Vous sélectionnez ici les blocs parmi tous les blocs dans le programme de commande. Vous pouvez ensuite sélectionner des paramètres de ces blocs pour les afficher dans le texte de message.

#### ④ Zone "Prompteur"

Vous définissez ici les paramètres du prompteur pour le texte de message :

- Format du prompteur "Caractère par caractère"
- Format du prompteur "Ligne par ligne"
- Case à cocher permettant d'activer le prompteur pour chaque ligne

#### 5 Zone "Cible de bloc"

Vous pouvez sélectionner ici si le texte de message doit être affiché sur l'écran embarqué LOGO!, sur LOGO! TDE ou sur les deux. Si vous sélectionnez le serveur Web comme cible, vous pouvez afficher les textes de message LOGO! avec le serveur Web.

#### 6 Zone "Paramètre de bloc"

Vous pouvez sélectionner ici les paramètres à afficher dans un texte de message et qui sont issus du bloc que vous avez sélectionné dans la zone "Bloc".

#### ⑦ Bouton "Insérer paramètre"

Ce bouton permet d'insérer un paramètre de bloc sélectionné dans le texte de message.

#### 8 Zone "Texte de message"

Vous regroupez ici le texte de message. Les informations entrées dans cette zone sont affichées sur l'écran embarqué LOGO! ou sur LOGO! TDE.

Au-dessus de cette zone se trouvent d'autres boutons :

**Bouton effacer** : permettant d'effacer des entrées dans la zone "Messages"

℃ Bouton "Caractères spéciaux" : permettant l'insertion de caractères spéciaux dans la zone "Messages"

**Bouton Bargraphes :** permettant l'insertion d'un bargraphe horizontal ou vertical dans la zone "Messages"

AI Bouton "AI" : permettant l'insertion d'une valeur d'entrée analogique dans la zone "Messages"

**ON/OFF** Bouton "ACTIVE/DESACTIVE" : permettant d'indiquer une valeur numérique représentée par l'une des deux séquences de caractères correspondant aux états 0 et 1, comme "ACTIVE" et "DESACTIVE".

Symbole Bouton "Symbole" : permettant l'ouverture du clavier virtuel. Vous pouvez insérer des caractères du jeu de caractères actuel.

**Bouton "Echelle de temps" :** permettant de référencer une valeur actuelle et de l'afficher dans un format de base de temps indiqué.

**Editer manuellement** Bouton "Editer manuellement" : permettant d'utiliser l'éditeur statique pour ajouter, déplacer ou supprimer des éléments dans les textes de message sans pour cela modifier la position d'autres éléments.

#### Comment créer un texte de message

Les appareils LOGO! 0BA8 prennent en charge l'affichage de textes de message de six lignes. Une grille avec six lignes et des caractères individuels sont affichés dans la zone "Messages".

Si vous choisissez l'écran embarqué LOGO! comme destination du message, la zone des textes de message possède une largeur de 32 caractères pour les jeux de caractères latins et de 16 caractères pour les jeux de caractères asiatiques. Si vous choisissez le module LOGO! TDE comme destination du message, la zone des textes de message possède une largeur de 40 caractères pour les jeux de caractères latins et de 20 caractères pour les jeux de caractères latins et de 20 caractères pour les jeux de caractères asiatiques. Dans les deux cas, la largeur du caractère de chaque ligne est deux fois plus grande que celle de l'écran embarqué LOGO! ou de LOGO! TDE. Si vous choisissez les deux comme destination, la zone des textes de message possède toujours une largeur de 32 caractères pour les jeux de caractères latins et de 16 caractères

le serveur Web comme cible, le texte de message s'affiche via le serveur Web de la même façon que sur l'écran embarqué LOGO!.

Les lignes de message qui sont plus longues que la largeur effective de l'écran peuvent être formatées sous forme de "Prompteur". Dans la zone "Messages", LOGO!Soft Comfort affiche la zone visible sur l'écran embarqué LOGO! ou sur LOGO! TD en vert et la zone qui ne peut être affichée que dans le message défilant (comme prompteur) en bleu.

Pour configurer le contenu d'un texte de message, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez dans la zone "Bloc" le bloc dont les paramètres doivent être affichés.
- Déplacez à l'aide de la souris les paramètres requis de la zone "Paramètres" vers la zone "Texte de message". Vous pouvez également insérer une valeur de paramètre avec le bouton "Insérer paramètre".
- 3. Vous pouvez ajouter des données de paramètre, des valeurs de dates ou d'heures issues de la zone "Paramètres de bloc" dans la zone "Texte de message" et saisir un texte. Pour saisir un texte, sélectionnez le jeu de caractères du texte de message et saisissez-le. Vous pouvez également utiliser les boutons au dessus de la zone "Texte de message" pour ajouter des caractères spéciaux, des bargraphes, des valeurs d'entrée analogiques et des noms pour les états E/S numériques.

#### Nouveaux caractères spéciaux

Cinq nouveaux caractères spéciaux ( ) pour l'affichage des textes de message sur les appareils LOGO! 0BA8 ou sur LOGO! TDE. Avec ces caractères spéciaux, vous pouvez créer des textes d'une taille importante pour l'affichage des messages.



#### Exemple:

## Mode de simulation

Représentation des textes de message (Page 148)

#### test en ligne de messages

La fonction Test en ligne de messages vous permet de visualiser les mêmes textes de message que ceux affichés dans le module LOGO! Base.

Vous pouvez démarrer ou arrêter les messages en ligne en cliquant sur le bouton à bascule et les messages sont affichés comme suit :

#### Références 5.3 Fonctions spéciales



Pendant un test en ligne de messages, vous ne pouvez pas utiliser LOGO!Soft Comfort pour éditer les paramètres de texte de message, modifier le jeu de caractères, acquitter un texte de message ou décaler un texte de message. Vous pouvez toutefois utiliser le bouton "Aller au bloc".

Vue d'ensemble des fonctions spéciales (Page 222)

## Voir aussi

Texte de message (LOGO! 0BA6 et LOGO! 0BA7) (Page 329)

## 5.3.6.4 Texte de message (LOGO! 0BA6 et LOGO! 0BA7)



#### Brève description

Cette fonction affiche des textes de message et des paramètres d'autres blocs à l'état de fonctionnement **RUN** sur l'écran embarqué LOGO! ou sur LOGO! TD.

Les appareils LOGO! 0BA6 et 0BA7 prennent en charge de nombreuses fonctions de textes de message nouvelles que les appareils jusqu'à 0BA5 ne prenaient pas en charge. Certaines de ces nouvelles fonctions concernent **uniquement** les appareils LOGO! 0BA7. Vous pouvez cependant choisir d'utiliser soit le bloc fonctionnel Texte de message avec les nouvelles fonctions, soit les blocs fonctionnels Texte de message de LOGO! 0BA5 ou antérieurs dans votre programme de commande. Vous effectuez cette sélection dans la boîte de dialogue Fichier → Paramètres pour texte de message (Page 52) en même temps que les autres paramétrages globaux. Vous pouvez également utiliser le bouton "Activer message au nouveau style et paramétrage" au bas de la boîte de dialogue pour convertir votre bloc fonctionnel Texte de message au bloc disposant des nouvelles fonctions. Vous ne pouvez pas mélanger et apparier des blocs fonctionnels Texte de message avec les nouvelles fonctions et des blocs fonctionnels Texte de message LOGO! 0BA5 ou antérieurs dans votre programme de commande.

## Références

5.3 Fonctions spéciales

Connexion	Description
Entrée <b>En</b>	Un changement d'état de l'entrée <b>En</b> (Validation) de 0 à 1 permet de démarrer l'émission du texte de message.
Entrée P	P correspond à la priorité du texte de message. 0 correspond à la priorité la plus faible, 127 à la priorité la plus élevée. Ack : acquittement du texte de message
Paramètres	Text : saisie du texte de message
	<b>Par.</b> : paramètre ou valeur actuelle d'une autre fonction déjà programmée qui peut être affichée de manière numérique ou sous forme de bargraphe (voir "Paramètres ou valeurs actuelles pouvant être représentés")
	Time : affichage de l'heure actualisée en permanence
	Date : affichage de la date actualisée en permanence
	EnTime : affichage de l'heure du changement d'état de En de 0 à 1
	EnDate : affichage de la date du changement d'état de En de 0 à 1
	<b>Noms d'états E/S :</b> affichage du nom d'un état d'entrée ou de sortie numérique, par ex. "On" ou "Off" Les appareils LOGO! 0BA7 peuvent afficher les noms d'état des éléments suivants :
	Entrées TOR
	Sorties TOR
	Mémentos
	Touches fléchées
	Touches de fonction LOGO! TD
	Bits de registre de décalage
	Sorties de blocs fonctionnels
	Entrée analogique : affichage de la valeur d'entrée analogique affichée dans le texte de message et mise à jour après la temporisation analogique.
	<b>Echelle de temps (0BA7 uniquement) :</b> affichage de la valeur actuelle d'un bloc fonctionnel référencé en tant que valeur de temps mise à l'échelle selon la base de temps configurée pour le bloc fonctionnel Texte de message. Les formats d'affichage de temps possibles sont les suivants :
	heures : minutes : secondes . millisecondes
	heures : minutes : secondes
	heures : minutes
	heures
	(par exemple, "01: 20 : 15 .15")
	Symbole (OBA7 uniquement) : affichage de caractères sélectionnés dans les jeux de caractères pris en charge
Sortie Q	Q reste à 1 tant que le texte de message est affiché.

## Réglages

Outre les entrées du bloc fonctionnel et les paramètre du texte de message, les paramétrages suivants proposent une autre commande de l'affichage des textes de message :

- Sélection du jeu de caractères : vous pouvez sélectionner ici si vous souhaitez rédiger un texte de message avec des caractères issus du jeu de caractères primaire ou avec des caractères issus du jeu de caractères secondaire. VVous sélectionnez les deux jeux de caractères soit dans le menu "Config. mess." du module LOGO! Base ou via la commande de menu Fichier → Paramètres pour texte de message (Page 52) de LOGO!Soft Comfort.
- Cible de message : vous pouvez sélectionner ici si le texte de message doit être affiché sur l'écran embarqué LOGO!, sur LOGO! TD ou sur les deux.
- Paramètres du prompteur : le texte du message peut défiler sur l'écran ou y être affiché en permanence. Les possibilités du prompteur et vos options sont décrites plus précisément plus bas.

## Description de la fonction

Lorsque l'état de l'entrée En passe de 0 à 1 et si le module LOGO! est en mode RUN, l'écran embarqué LOGO! et/ou LOGO! TD affiche(nt) votre texte de message configuré.

Si la case d'option "Acquitter le message" n'est pas cochée, le texte de message est de nouveau masqué si le signal sur l'entrée En passe de 1 à 0.

Si la case d'option "Acquitter le message" est cochée, après la remise à 0 de l'entrée En, le texte de message reste affiché jusqu'à ce que vous l'acquittiez avec le bouton OK. Tant que l'entrée En est à l'état 1, le texte de message ne peut pas être acquitté.

Si plusieurs fonctions de textes de message ont été déclenchées avec En = 1, le message qui possède la priorité la plus élevée (0 = la plus faible, 127 = la plus élevée) s'affiche. Ceci signifie également qu'un nouveau texte de message activé ne s'affiche que s'il possède une priorité plus élevée que les textes de message activés jusque là.

Si le programme de commande utilise le mémento M27 (Page 203), le module LOGO! affiche uniquement, si M27 = 0 (Low), les textes de message qui ont été écrits dans le jeu de caractères primaire (jeu de caractères 1). Si M27 = 1 (high), LOGO! affiche uniquement les textes de message qui ont été écrits dans le jeu de caractères secondaire (jeu de caractères 2).

Une fois qu'un texte de message a été désactivé ou acquitté, le texte de message actif jusqu'à présent et possédant la priorité la plus élevée s'affiche automatiquement.

Vous pouvez passer de l'affichage en RUN aux textes de message avec les touches a et v.

## Particularités du paramétrage

	B004 [Hessage texts]     Parameter Comment		×	
1—	Parameter Block name		Î	
2—	Message Text Setting Priority:	Current character set selection  Current character set 1: ISO859_1 7 Inskied  Current or 1: ISO859_1 7 Inskied		
3—	Contents Block 001 [Jp;Down counter]	Parameter		-6
	B002 [On-yOff-Gelay]			
			-	
		Current date Current date Message enable time Message enable date		
4—		Insert Parameter (7)  Message Text     Z ~ C - Al ONIOFF Symbol 00:00 Edit manually		-8
(5)—	Message Destination C LOGOI Display C LOGOI TD G Both			
	Protection Active     Show message information in details	Overwrite		
	Others	OK Cancel	Heb	

#### ① Zone "Nom de bloc"

Vous pouvez entrer ici un nom de bloc.

### 2 Zone "Paramétrages"

Vous configurer ici les paramétrages suivants :-

- Priorité du texte du message
- Case d'option "Acquitter le message" : si cette case est cochée, vous devez acquitter un message afin que cette dernière puisse être fermée.
- Jeu de caractères pour le texte de message

#### ③ Zone "Blocs"

Vous sélectionnez ici les blocs parmi tous les blocs dans le programme de commande. Vous pouvez ensuite sélectionner des paramètres de ces blocs pour les afficher dans le texte de message.

#### 4 Zone "Prompteur"

Vous définissez ici les paramètres du prompteur pour le texte de message :

- Format du prompteur "Caractère par caractère"
- Format du prompteur "Ligne par ligne"
- Case à cocher permettant d'activer le prompteur pour chaque ligne

#### 5 Zone "Cible de bloc"

Vous pouvez sélectionner ici si le texte de message doit être affiché sur l'écran embarqué LOGO!, sur LOGO! TD ou sur les deux.

#### 6 Zone "Paramètre de bloc"

Vous pouvez sélectionner ici les paramètres à afficher dans un texte de message et qui sont issus du bloc que vous avez sélectionné dans la zone "Bloc".

#### O Bouton "Insérer paramètre"

Ce bouton permet d'insérer un paramètre de bloc sélectionné dans le texte de message.

#### 8 Zone "Texte de message"

Vous regroupez ici le texte de message. Les informations entrées dans cette zone sont affichées sur l'écran embarqué LOGO! ou sur LOGO! TD.

Au-dessus de cette zone se trouvent d'autres boutons :

Bouton effacer : permettant d'effacer des entrées dans la zone "Messages"

℃ Bouton "Caractères spéciaux" : permettant l'insertion de caractères spéciaux dans la zone "Messages"

Bouton Bargraphes : permettant l'insertion d'un bargraphe horizontal ou vertical dans la zone "Messages" AI Bouton "AI" : permettant l'insertion d'une valeur d'entrée analogique dans la zone "Messages"

**ON/OFF** Bouton "ACTIVE/DESACTIVE" : permettant d'indiquer une valeur numérique représentée par l'une des deux séquences de caractères correspondant aux états 0 et 1, comme "ACTIVE" et "DESACTIVE".

Editer manuellement Bouton "Editer manuellement" : permettant d'utiliser l'éditeur statique pour ajouter, déplacer ou supprimer des éléments dans les textes de message sans pour cela modifier la position d'autres éléments.

#### Pour les LOGO! 0BA7 uniquement :

Symbole Bouton "Symbole" : permettant l'ouverture du clavier virtuel. Vous pouvez insérer des caractères du jeu de caractères actuel.

**Bouton "Echelle de temps"** : permettant de référencer une valeur actuelle et de l'afficher dans un format de base de temps indiqué.

#### Comment créer un texte de message

Une grille avec 4 lignes et des caractères individuels sont affichés dans la zone "Messages". La zone de configuration des textes de message possède une largeur de 24 caractères pour les jeux de caractères occidentaux et de 16 caractères pour les jeux de caractères asiatiques. Dans les deux cas, la largeur du caractère de chaque ligne est deux fois plus grande que celle de l'écran embarqué LOGO! ou de LOGO! TD. Les lignes de message qui sont plus longues que la largeur effective de l'écran peuvent être formatées sous forme de "Prompteur". Dans la zone "Messages", LOGO!Soft Comfort affiche la zone visible sur l'écran embarqué LOGO! TD dans une couleur et la zone qui ne peut être affichée que dans le message défilant (comme prompteur) dans une autre couleur.

Pour configurer le contenu d'un texte de message, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez dans la zone "Bloc" le bloc dont les paramètres doivent être affichés.
- Déplacez à l'aide de la souris les paramètres requis de la zone "Paramètres" vers la zone "Texte de message". Vous pouvez également insérer une valeur de paramètre avec le bouton "Insérer paramètre".
- 3. Vous pouvez ajouter des données de paramètre, des valeurs de dates ou d'heures issues de la zone "Paramètres de bloc" dans la zone "Texte de message" et saisir un texte. Pour saisir un texte, sélectionnez le jeu de caractères du texte de message et saisissez-le. Vous pouvez également utiliser les boutons au dessus de la zone "Texte de message" pour ajouter des caractères spéciaux, des bargraphes, des valeurs d'entrée analogiques et des noms pour les états E/S numériques.

#### Jeu de caractères pour textes de message

Les versions LOGO! 0BA6 et ultérieures prennent en charge cinq jeux de caractères pour les messages. Parmi ceux-ci, vous pouvez en sélectionnez deux pour l'affichage de textes de message avec la commande de menu Fichier → Paramètres pour texte de message (Page 52) ou dans le menu de configuration des messages du module LOGO!. Pour les cinquante textes de message possibles configurables, vous pouvez en indiquer un nombre devant être dans la première langue et un nombre dans la seconde langue. Vous pouvez, par exemple, configurer 50 blocs de fonction pour textes de messages de sorte qu'ils contiennent un texte de message unique pour le jeu de caractères 1. Mais vous pouvez également configurer 25 blocs de fonction pour textes de message qui contiennent chacun deux textes de messages : un pour le jeu de caractères 1 et un pour le jeu de caractères 2. Toute combinaison est possible tant que le nombre total de textes de messages ne dépasse pas 50.

Les jeux de caractères mis à disposition en fonction des paramètres de texte de message, sont affichés dans la boîte de dialogue "Texte de message". Pour sélectionner un jeu de caractères, cochez l'option "Activé" et appuyez sur le bouton pour le jeu de caractères. Les caractères que vous saisissez ensuite sont issus du jeu de caractères que vous avez sélectionné et activé. Si vous décochez l'option "Activé" pour un jeu de caractères, LOGO!Soft Comfort vous demande de confirmer cette opération. Le texte de message correspondant à ce jeu de caractères est éventuellement supprimé.

Le jeu de caractères d'un texte de message ne dépend pas du paramétrage de la langue pour l'affichage des menus de l'écran embarqué LOGO!. Ces langues peuvent être différentes.

#### Jeu de caractères chinois

Le module LOGO! Base et LOGO! TD prennent en charge le jeu de caractères chinois (GB-2312) pour la République Populaire de Chine. Les appareils utilisent pour ce jeu de caractères le chiffrement de Microsoft Windows. Le chiffrement Windows permet aux appareils d'afficher les mêmes caractères que dans l'éditeur de textes de message de LOGO!Soft Comfort lorsque vous utilisez un émulateur pour le chinois ou une version chinoise de Microsoft Windows

Pour que les caractères chinois du jeu de caractères chinois puissent être affichés correctement dans l'éditeur de textes de message de LOGO!Soft Comfort, une version chinoise Windows ou un émulateur pour le chinois est nécessaire. Vous devez démarrer l'émulateur pour le chinois avant d'ouvrir le bloc de fonction pour texte de message dans LOGO!Soft Comfort.

## Prompteur de message

Vous pouvez configurer un texte de message également sous forme de prompteur. Il existe deux types de prompteurs de message :

- caractère par caractère
- ligne par ligne

Pour les messages défilant sur l'affichage caractère par caractère, chaque caractère disparaît individuellement sur le côté gauche de la ligne pendant que les caractères arrivent individuellement du côté droit. L'intervalle de temps pour le prompteur est indiqué dans les paramètres du texte de message en tant que temps prompteur.

Pour les messages défilant sur l'affichage ligne par ligne, la première partie du message disparaît sur le côté gauche de la ligne pendant que la seconde partie du message arrive du côté droit. L'intervalle de temps pour le prompteur correspond au paramètre décuplé du temps prompteur. Les deux parties du message se relaient simplement sur l'écran embarqué LOGO! ou sur LOGO! TD.

Le temps prompteur correspond à l'intervalle de temps dont un caractère ou une ligne a besoin pour disparaître de l'affichage. Le temps prompteur est un paramètre de texte de message global pour tous les textes de message.

#### Exemple : message de défilement caractère par caractère

La figure suivante illustre la configuration d'un texte de message d'une ligne comportant 24 caractères dans LOGO!Soft Comfort :

<b>X</b> 1	<b>X</b> 2	<b>X</b> 3	<b>X</b> 4	<b>X</b> 5	<b>X</b> 6	<b>X</b> 7	X8	<b>X</b> 9	<b>X</b> 10	<b>X</b> 11	<b>X</b> 12	<b>X</b> 13	<b>X</b> 14	<b>X</b> 15	<b>X</b> 16	<b>X</b> 17	<b>X</b> 18	<b>X</b> 19	<b>X</b> 20	<b>X</b> 21	<b>X</b> 22	<b>X</b> 23	<b>X</b> 24

Si vous configurez ce message sous forme de prompteur "Caractère par caractère" avec un intervalle prompteur de 0,1 seconde, la première représentation de cette ligne de message s'effectue sur l'écran embarqué LOGO! ou sur LOGO! TD comme sur la figure suivante :

Après 0,1 seconde, la ligne de message saute d'un caractère vers la gauche. Le message est affiché de la manière suivante sur l'écran embarqué LOGO! ou sur LOGO! TD :

X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X1

0,1 seconde plus tard, la ligne de message saute à nouveau d'un caractère vers la gauche. Le message est affiché de la manière suivante sur l'écran embarqué LOGO! ou sur LOGO! TD :

Exemple : message de défilement ligne par ligne

Références

5.3 Fonctions spéciales

La même configuration de message que dans l'exemple précédent a été utilisée pour le prochain exemple :

<b>X</b> 1	<b>X</b> 2	<b>X</b> 3	<b>X</b> 4	<b>X</b> 5	<b>X</b> 6	<b>X</b> 7	X8	<b>X</b> 9	<b>X</b> 10	<b>X</b> 11	<b>X</b> 12	<b>X</b> 13	<b>X</b> 14	<b>X</b> 15	<b>X</b> 16	X17	<b>X</b> 18	<b>X</b> 19	<b>X</b> 20	<b>X</b> 21	<b>X</b> 22	<b>X</b> 23	<b>X</b> 24

Si vous configurez ce message sous forme de prompteur "Caractère par caractère" avec un intervalle prompteur de 0,1 seconde, la première représentation de ce message contient, sur l'écran embarqué LOGO! ou sur LOGO! TD, la première partie du message comme illustré dans la figure suivante :

# X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24

Après 1 seconde (10 x 0,1 seconde), le message saute vers la gauche et affiche la partie droite du message comme illustré dans la figure suivante :

# X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12

L'affichage alterne toutes les secondes entre les deux parties du message.

Vous pouvez configurer chaque ligne individuelle d'un texte de message sous forme de prompteur. Le paramètre "Caractère par caractère" ou "Ligne par ligne" s'applique à toutes les lignes que vous configurez sous forme de prompteur. Cochez l'option à côté d'un numéro de ligne pour configurer la ligne en tant que prompteur.

## Bargraphes

Vous pouvez sélectionner la représentation sous forme de bargraphe pour la valeur actuelle d'un bloc fonctionnel dans votre programme de commande. Le bargraphe peut être affiché verticalement ou horizontalement sur l'écran embarqué LOGO! ou sur LOGO! TD. Vous pouvez configurer jusqu'à quatre bargraphes par texte de message.

Sélectionnez dans la zone "Texte de message" le bouton "Bargraphe" \_\_\_\_\_ pour insérer un bargraphe dans la zone "Texte de message". Vous devez ensuite entre les informations suivantes dans la boîte de dialogue "Paramétrage du bargraphe" :

- Bloc issu de votre programme de commande et représentant le bargraphe
- Valeur maximale et minimale du bargraphe : LOGO! calcule la longueur ou la hauteur du bargraphe en adaptant la valeur actuelle entre la valeur minimum et la valeur maximum.
- Alignement du bargraphe : horizontal ou vertical
- Largeur et hauteur du bargraphe en positions de caractères

#### Exemple :

Un bargraphe dans un texte de message avec les propriétés suivantes :

- Longueur configurée du bargraphe : 4 positions de caractères
- Alignement : horizontal

- Valeur minimum configurée : 1000
- Valeur maximum configurée : 2000
- Valeur actuelle : 1750

Le bargraphe en résultant a une longueur de 3 positions de caractères.

#### Représentation sous forme de texte d'états E/S TOR

Vous pouvez affecter aux deux états d'entrées et de sorties numériques des noms tels qu''On" ou "Off". Pour la gamme d'appareils LOGO! 0BA6 et 0BA7, vous pouvez afficher ces noms d'état E/S numérique dans un texte de message. Le nombre maximum de caractères pour un nom d'état est de huit pour les jeux de caractères des langues occidentales et de quatre pour les jeux de caractères des langues asiatiques. Le bouton "ACTIVE/DESACTIVE" dans la zone "Texte de message" vous permet de définir les noms

des deux états d'une sortie ou entrée devant être utilisés dans le texte de message.

Vous pouvez afficher jusqu'à 4 noms d'états E/S numériques dans un seul texte de message.

Vous ne pouvez utiliser que 20 noms d'états E/S maximum dans les blocs fonctionnels de textes de message d'un programme de commande.

#### Affichage du temps de temporisateur restant

Pour la gamme d'appareils LOGO! 0BA6, le temps restant d'un temporisateur peut être affiché dans un texte de message. Avant que cette fonction n'existe, vous pouviez afficher le temps actuel écoulé d'un temporisateur et ses paramètres.

Si vous disposez le temps restant dans un texte de message, le temps restant avant que le temporisateur n'expire est affiché. Pour les temporisateurs possédant plusieurs valeurs (retards à l'enclenchement, retards au déclenchement par ex.), vous pouvez afficher le temps restant de chaque valeur individuelle dans un texte de message.

#### Affichage d'entrées analogiques

Vous pouvez également sélectionner des entrées analogiques pour l'affichage dans les textes de message. Sélectionnez dans la zone "Texte de message" le bouton "AI" pour insérer une entrée analogique (AI) dans la zone "Texte de message".

Si un texte de message contient des entrées analogiques, la fréquence d'actualisation par les valeurs actuelles est indiquée dans les Paramètres de texte de message globaux (Page 52) sous la temporisation du filtre. Les valeurs disponibles pour la fréquence de mise à jour sont : 100 ms, 200 ms, 400 ms, 800 ms et 1000 ms. Si vous avez inséré plusieurs entrées analogiques dans un texte de message, la fréquence de mise à jour s'applique à toutes les valeurs :

#### Editeur statique ("Editer manuellement")

LOGO!Soft Comfort dispose d'un éditeur statique pour les textes de message ce qui vous permet de disposer les éléments du texte de manière conviviale. L'éditeur possède entre autres une corbeille dans laquelle vous pouvez temporairement stocker des éléments de textes de message pour disposer la position des éléments d'une nouvelle façon dans la

zone d'affichage. Vous pouvez déplacer les éléments vers le haut, le bas, la gauche et la droite sans pour cela modifier la position d'autres éléments.

Pour appeler l'éditeur statique, cliquez au dessus de la zone "Texte de message" sur le bouton "Editer manuellement". Le système vous demande également d'éditer manuellement un texte de message si un conflit survient avec des éléments existants lors de la disposition ou du déplacement d'éléments dans le texte de message.



#### 0BA0-0BA3 :

Nombre maximal de textes de message : 5

Non pris en charge : prompteurs de message, bargraphes, entrées analogiques, noms pour états E/S et affichage du temps de temporisateur restant.

#### 0BA4-0BA5 :

Nombre maximal de textes de message : 10 Non pris en charge : prompteurs de message, bargraphes, entrées analogiques, noms pour états E/S et affichage du temps de temporisateur restant.

### **Clavier virtuel**

Vous pouvez accéder au clavier virtuel en cliquant sur le bouton <u>symbole</u> au-dessus du menu de texte de message. La boîte de dialogue Clavier virtuel se présente comme suit :



Le clavier virtuel affiche certains caractères du jeu de caractères actuel. Lorsque vous sélectionnez un caractère, son code s'affiche dans le champ "Code caractère (hex)". Pour insérer le caractère sélectionné, cliquez sur le bouton "Insérer".

LOGO! ne prend pas en charge tous les caractères de tous les jeux de caractères. La zone de code prise en charge est [0x21, 0x7E] && [0xA1, 0xDF] pour le jeu de caractères SJIS et [0x21, 0x7E] && [0xA1, 0xFF] pour les autres jeux de caractères. Vous trouverez la liste détaillée des caractères pris en charge et de leurs codes sur le DVD pour LOGO!Soft Comfort.

### Echelle de temps

Pour configurer l'échelle de temps pour un bloc fonctionnel, cliquez sur le bouton ocion pour ouvrir la boîte de dialogue "Paramètre échelle de temps" :

Paramètre é	chelle de temps	x
Bloc:	B002 [Compteur d'heures de fonctionnement]	▼
Valeur actuelle :	Temps restant (MN)	•
Base de temps:	10 millisecondes	•
	OK Annu	ler

Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez configurer la base de temps pour la mise à l'échelle d'une valeur de bloc fonctionnel. Vous sélectionnez un bloc fonctionnel, une valeur actuelle et une base de temps, puis vous cliquez sur "**OK**" pour confirmer vos choix.

Le calcul pour l'affichage d'une valeur de temps dans un texte de message en fonction de la base de temps configurée est présenté ci-dessous, "C" représentant la valeur actuelle :

Base de temps du texte de message	Format de temps	Calcul pour la valeur de temps
Heures	хх	С
Minutes	xx : xx	C / 60 : C % 60
Secondes	xx : xx : xx	(C / 60) / 60 : (C / 60) % 60 : C % 60
10 millisecondes	xx : xx : xx : xx	C / 100 / 60 / 60 : ((C / 100 / 60) % 60 : (C / 100) % 60 : C % 100

/: Division entière

%: Reste de la division entière

#### Copier-coller du texte

Quand vous saisissez des caractères dans la zone de texte des messages ou du nom d'état E/S, vous pouvez à tout moment utiliser les raccourcis clavier (Ctrl-c) pour copier et (Ctrl-v) pour coller. Vous pouvez copier et coller des caractères d'un document à l'autre sur votre ordinateur, copier et coller du texte dans un texte de message, dans un nom d'état E/S ou dans la zone de texte de l' écran de démarrage LOGO! (Page 84). LOGO!Soft Comfort vérifie la validité des caractères à copier par rapport au jeu de caractères sélectionné. Les fonctions copier et coller sont prises en charge uniquement dans les zones de texte de message, de nom d'état E/S ou de la vue de démarrage de LOGO! TD. Vous ne pouvez pas utiliser la fonction copier-coller dans les bargraphes, les paramètres de blocs fonctionnels et la fonction ne s'applique pas à autre chose que des caractères de texte du jeu de caractères sélectionné.

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction couper (Ctrl+x) sauf à partir d'un document sur l'ordinateur. LOGO!Soft Comfort ne prend pas en charge la fonction Couper dans le texte de message, dans un nom d'état E/S ou dans les zones de texte de la vue de démarrage de LOGO! TD.



LOGO!Soft Comfort V7.0 conserve l'information textuelle lorsque vous copiez et collez un bloc fonctionnel Texte de message.

Si vous collez un bloc fonctionnel Texte de message dans un autre programme de commande avec un jeu de caractères différent, LOGO!Soft Comfort conserve uniquement les caractères du jeu de caractères du programme de commande dans lequel vous effectuez l'insertion. LOGO!Soft Comfort affiche un "?" à la place des caractères non pris en charge.

### Texte de message après modification du jeu de caractères

LOGO!Soft Comfort V7.0 conserve l'information textuelle lorsque vous changez de jeu de caractères.

LOGO!Soft Comfort garde uniquement les caractères pris en charge par le jeu de caractères actuel et affiche un "?" à la place des caractères non pris en charge.

### Restrictions

Les restrictions suivantes s'appliquent aux blocs fonctionnels de textes de message :

- Il existe au plus 50 fonctions de texte de message.
- Il existe au total 32 bargraphes maximum dans les textes de message.
- LOGO!Soft Comfort prend en charge toutes les fonctions définies pour les textes de message. Vous ne pouvez programmer qu'un nombre limité de fonctions de texte de message lors de la programmation directe sur le module LOGO!. Référez-vous au manuel LOGO! pour une description de la programmation des textes de message sur le module LOGO!.
- Chaque ligne de message peut contenir 24 caractères (jeux de caractères des langues occidentales) ou 16 caractères (jeux de caractères des langues asiatiques). Les restrictions suivantes s'appliquent dans le texte de message :
  - Nombre maximal de paramètres : 4
  - Nombre maximal de bargraphes : 4
  - Nombre maximal de noms d'états E/S : 4 pour les appareils LOGO! 0BA6 ; les appareils LOGO! 0BA7 prennent en charge huit noms d'états E/S au maximum dans un bloc fonctionnel Texte de message et 40 noms d'états E/S au maximum pour l'ensemble des blocs fonctionnels Texte de message.
  - Nombre maximal de valeurs de date/heure : 4
  - Nombre maximal d'entrées analogiques : 2

#### Particularités du paramétrage

Les propriétés du bloc permettent de paramétrer le texte de message. Vous pouvez entrer jusqu'à quatre lignes de texte par texte de message (l'écran embarqué LOGO! et LOGO! TD comprennent 4 lignes) et définir la priorité du texte de message. Lors de la saisie, il faut veiller à ce que l'on puisse passer à la ligne de texte suivante à l'aide des touches fléchées

ou de la souris. La touche [ENTREE] permet de valider entièrement les propriétés de blocs et de fermer le menu des propriétés de blocs.

Dans les lignes de texte, vous pouvez également reprendre les valeurs actuelles d'autres blocs. Pour cela, vous devez sélectionner le bloc souhaité dans la boîte de dialogue **Bloc**. Tous les paramètres disponibles du bloc sélectionné sont ensuite énumérés dans la boîte de dialogue **Paramètres**. Lorsque vous sélectionnez un paramètre de bloc dans cette boîte de dialogue, il est inséré dans la ligne de texte sélectionnée. Lorsque vous appelez le texte de message, la valeur actuelle du paramètre s'affiche alors dans le texte de message.

Cette case d'option "Acquitter le message" permet de définir si le message doit être acquitté avant d'être masqué.

#### Mode de simulation

Représentation des textes de message (Page 148)

#### Test en ligne de messages (0BA7 uniquement)

La fonction Test en ligne de messages vous permet de visualiser les mêmes textes de message que ceux affichés dans le module LOGO! Base.

Vous pouvez démarrer ou arrêter les messages en ligne en cliquant sur le bouton à bascule et les messages sont affichés comme suit :



Pendant un test en ligne de messages, vous ne pouvez pas utiliser LOGO!Soft Comfort pour éditer les paramètres de texte de message, modifier le jeu de caractères, acquitter un texte de message ou décaler un texte de message. Vous pouvez toutefois utiliser le bouton "Aller au bloc".

Vue d'ensemble des fonctions spéciales (Page 222)

#### Voir aussi

Texte de message (LOGO! 0BA4 et LOGO! 0BA5) (Page 342)

## 5.3.6.5 Texte de message (LOGO! 0BA4 et LOGO! 0BA5)



## Brève description

Cette fonction affiche des textes de message et des paramètres d'autres blocs à l'état de fonctionnement **RUN** sur l'écran embarqué LOGO!.

Connexion	Description
Entrée <b>En</b>	Un changement d'état de l'entrée En (Validation) de 0 à 1 permet de démarrer l'émission du texte de message.
Entrée <b>P</b>	P correspond à la priorité du texte de message. 0 correspond à la priorité la plus faible, 30 à la priorité la plus élevée. Ack : acquittement du texte de message
Paramètres	Text : saisie du texte de messagePar : paramètre ou valeur actuelle d'une autre fonction déjà programmée (voir"Paramètres ou valeurs actuelles pouvant être représentés")Time : affichage de l'heure actualisée en permanenceDate : affichage de la date actualisée en permanenceEnTime : affichage de l'heure du changement d'état de 0 à 1EnDate : affichage de la date du changement d'état de 0 à 1
Sortie Q	Q reste à 1 tant que le texte de message est affiché.

#### Description de la fonction

Lorsque l'état de l'entrée En passe de 0 à 1, le texte de message que vous avez paramétré (valeur actuelle, texte, heure, date) apparaît à l'écran en mode RUN.

Acquittement désactivé (Ack = Off) :

Lorsque l'état de l'entrée En passe de 0 à 1, le texte de message est masqué.

Acquittement activé (Ack = On) :

Lorsque l'état de l'entrée En passe de 1 à 0, le texte de message reste affiché jusqu'à ce que vous l'acquittiez avec le bouton OK. Tant que l'entrée En est à l'état 1, le texte de message ne peut pas être acquitté.

Si plusieurs fonctions de textes de message ont été déclenchées avec En = 1, le message qui possède la priorité la plus élevée (0 = la plus faible, 30 = la plus élevée) s'affiche. Ceci signifie également qu'un nouveau texte de message activé ne s'affiche que s'il possède une priorité plus élevée que les textes de message activés jusque là.

Une fois qu'un texte de message a été désactivé ou acquitté, le texte de message suivant possédant la priorité la plus élevée s'affiche.

Vous pouvez passer de l'affichage en RUN aux textes de message avec les touches A et v.

## Restrictions

Dix fonctions de textes de message sont disponibles au maximum.

## Particularités du paramétrage

	B004 (Hessage texts) Parameter Comment	×	
J—	Parameter Block name	-	
2—		(	5
3—	Image: Second		-
	Diversente Parameter		<u>.</u>
	On Threshold 😭 Off Threshold 😭		
	Current time Current date Message enable time Message enable date		8
	Others	-	
	OK Cancel Heis		

#### ① Zone "Nom de bloc"

Vous pouvez entrer ici un nom de bloc.

#### 2 Zone "Paramétrage"

Vous trouvez ici les paramètres suivants :

- Priorité du texte du message
- Case à cocher permettant d'acquitter le texte de message

#### ③ Zone "Blocs"

Vous sélectionnez ici les blocs parmi tous les blocs dans le programme de commande. Vous pouvez ensuite sélectionner des paramètres de ces blocs pour les afficher dans le texte de message.

## (4) Bouton "Supprimer"

Bouton permettant de supprimer des entrées dans la zone "Messages".

#### Bouton "Caractères spéciaux"

Bouton permettant l'insertion de caractères spéciaux dans la zone "Messages".

#### 5 Zone "Texte de message"

Vous regroupez dans cette zone le texte de message. Les informations saisies dans cette zone correspondent à celles de l'écran embarqué LOGO!.

### 6 Bouton "Insérer"

Bouton pour l'insertion d'un paramètre de bloc sélectionné dans le texte de message.

## Zone "Paramètre de bloc"

Vous trouvez ici les paramètres pouvant sortir dans un texte de message et se trouvant dans le bloc que vous avez sélectionné dans la **zone "Bloc"**.

#### 8 Zone "Paramètres généraux"

Vous trouvez ici les paramètres généraux comme la date actuelle.

#### Comment créer un texte de message

- 1. Sélectionnez dans la zone "Bloc" le bloc dont les paramètres doivent être affichés.
- 2. Déplacez à l'aide de la souris les paramètres requis de la zone **"Paramètres de bloc"** vers la **zone "Messages"**. Vous pouvez également utiliser le bouton **"Coller"**.
- 3. Complétez le cas échéant les paramètres dans la **zone "Messages"** par d'autres indications.

### Mode de simulation

Représentation des textes de message (Page 148)

Fonctions spéciales (Page 222)

## 5.3.6.6 Texte de message (LOGO! 0BA2 et LOGO! 0BA3)





Le texte de message est disponible uniquement pour les appareils de la gamme 0BA2 et ultérieure.

## Brève description

Affichage d'un texte de messages paramétré en mode RUN.

Connexion	Description
Entrée <b>En</b>	Un changement d'état de l'entrée En (Validation) de 0 à 1 permet de démarrer l'émission du texte de message.
Paramètre <b>P</b>	P correspond à la priorité du texte de message. 0 correspond à la priorité la plus faible, 9 à la priorité la plus élevée.
Paramètres	Par. : paramètre ou valeur actuelle d'une autre fonction déjà programmée (voir "Paramètres ou valeurs actuelles pouvant être représentés")
Sortie <b>Q</b>	Q reste à 1 tant que le texte de message est affiché.

## Description de la fonction

Lorsque l'état de l'entrée En passe de 0 à 1, le texte de message que vous avez paramétré apparaît à l'écran en mode RUN. Lorsque l'état de l'entrée En passe de 1 à 0 et que l'obligation d'acquittement est désactivée, le texte de message est masqué. Si l'obligation d'acquittement est activée, le texte de message n'est masqué que si l'entrée En = 0 et si le message a été acquitté par "OK" dans le module LOGO! La sortie Q reste à 1 tant que le texte de message est affiché.

Si plusieurs fonctions de textes de message ont été déclenchées avec En = 1, le message qui possède la priorité la plus élevée s'affiche. En appuyant sur le bouton  $\checkmark$  du module LOGO!, vous pouvez également afficher les messages à la priorité moins élevée.

Vous pouvez passer de l'affichage standard aux textes de message avec les touches a et v.

#### Restrictions

Il existe au plus cinq fonctions de textes de message.

### Particularités du paramétrage

Les propriétés du bloc permettent de paramétrer le texte de message. Vous pouvez entrer jusqu'à quatre lignes de texte par texte de message (l'affichage du texte sur le module LOGO! possède quatre lignes) et définir la priorité du texte de message. Lors de la saisie, il faut veiller à ce que l'on puisse passer à la ligne de texte suivante à l'aide des touches fléchées ou de la souris. La touche [ENTREE] permet de valider entièrement les propriétés de blocs et de fermer le menu des propriétés de blocs.

Dans les lignes de texte, vous pouvez également reprendre les valeurs actuelles d'autres blocs. Pour cela, vous devez sélectionner le bloc souhaité dans la boîte de dialogue **Bloc**. Tous les paramètres disponibles du bloc sélectionné sont ensuite énumérés dans la boîte de dialogue **Paramètres**. Lorsque vous sélectionnez un paramètre de bloc dans cette boîte de dialogue, il est inséré dans la ligne de texte sélectionnée. Lorsque vous appelez le texte de message, la valeur actuelle du paramètre s'affiche alors dans le texte de message.

Cette case d'option "Acquitter le message" permet de définir si le message doit être acquitté avant d'être masqué.

#### Mode de simulation

Représentation des textes de message (Page 148) Fonctions spéciales (Page 222)

## 5.3.6.7 Commutateur logiciel



```
Références
```

## Descriptif technique

Cette fonction spéciale agit comme un bouton-poussoir ou un commutateur mécanique.

Connexion	Description
Entrée <b>En</b>	Un passage de l'état de l'entrée En (validation) de 0 à 1 permet d'activer la sortie Q, si de plus, vous avez activé 'Etat=On' en mode de paramétrage.
Paramètres	<b>Commutateur :</b> permet de sélectionner si la fonction est utilisée comme bouton- poussoir pour un cycle (On) ou comme commutateur (Off).
	Etat : état On ou Off repris dans le premier cycle lors du démarrage du programme si la rémanence est désactivée.
	Rémanence activée (on) = l'état est enregistré avec rémanence.
Sortie <b>Q</b>	La sortie Q est à 1 tant que En = 1 et que l'on a les paramètres Type = Switch (commutateur) et Etat = On.
	La sortie Q devient 1 pendant un cycle si EN = 1, Commutateur = On (bouton- poussoir) et Etat = On.

## Etat à la livraison

La fonction de commutateur est activée par défaut pour le paramètre "Commutateur".

## Diagramme de temps



## Description de la fonction

Lorsque l'entrée En est à mise à 1 et que le paramètre "Etat" est mis sur "On" en mode de paramétrage, puis validé par OK, la sortie est activée. Cela ne dépend pas du fait que la fonction ait été paramétrée comme commutateur ou comme bouton-poussoir.

La sortie est remise à zéro dans les trois cas suivants :

- lorsque l'état de l'entrée En passe de 1 à 0,
- lorsque la fonction a été paramétrée comme bouton-poussoir et qu'un cycle s'est écoulé après l'activation,
- lorsqu'en mode de paramétrage, le paramètre "Etat" a été mis sur "Off" et validé par OK.

#### Particularités du paramétrage

Vous pouvez utiliser le commutateur logiciel comme bouton-poussoir ou comme commutateur. Le paramètre Etat vous permet d'indiquer si le commutateur/bouton-poussoir est activé (actionné) ou désactivé.

Si le commutateur logiciel est paramétré comme bouton-poussoir, la sortie est toujours mise à 1 pour un cycle lorsque, le bouton-poussoir étant activé, l'état de l'entrée En passe de 0 à 1 ou que, En étant à 1, le bouton-poussoir passe de Off à On.

Fonctions spéciales (Page 222)

## 5.3.6.8 Registre de décalage (0BA7 à 0BA8)



### Descriptif technique

La fonction Registre de décalage lit une valeur d'entrée et effectue un décalage des bits. La valeur de la sortie correspond à celle du bit de registre de décalage configuré. Le sens de décalage peut être modifié grâce à une entrée spécifique.

Pour les LOGO! 0BA6, vous ne pouvez utiliser qu'un registre de décalage dans un programme de commande. En revanche, avec les appareils LOGO! 0BA7 et LOGO! 0BA8, vous pouvez utiliser jusqu'à quatre registres de décalage de huit bits respectivement dans un programme de commande.

Connexion	Description
Entrée In	Entrée dont la valeur est lue au démarrage de la fonction.
Entrée <b>Trg</b>	Un front montant (passage de 0 à 1) à l'entrée Trg (Trigger) permet de démarrer la fonction spéciale. Un passage de l'état de 1 à 0 n'a pas d'effet.
Entrée <b>Dir</b>	L'entrée Dir permet de définir le sens de décalage des bits de registre de décalage Sx.1 à Sx.8 : Dir = 0 : décalage vers le haut (Sx.1 >> Sx.8) Dir = 1 : décalage vers le bas (Sx.8 >> Sx.1) Remarque :
	"x" correspond à l'indice du registre de décalage.
Paramètres	Indice du registre de décalage : indice du registre de décalage dans le programme de commande.
	Valeurs possibles : 1 à 4
	<b>Bit de registre de décalage</b> déterminant la valeur de la sortie Q. Valeurs possibles : 1 à 8
	Rémanence activée (on) = l'état est enregistré avec rémanence.
Sortie <b>Q</b>	La valeur de la sortie correspond à celle du bit de registre de décalage configuré.

```
Références
```

### Paramètres

Les appareils LOGO! 0BA7 ou 0BA8 disposent de quatre registres de décalage de huit bits chacun. L'indice de registre de décalage correspond à l'un des quatre registres de décalage dans le programme de commande. Les bits de registre de décalage sont numérotés sous la forme Sx.y, x représentant l'indice du registre et y le numéro de bit.

IMB001 [Regis	stre de décalage]	×
Paramètres	Commentaire	
Paramètre _ No	ım de bloc:	-
Registre à dé	icalage Indice du registre de décalage: 1 Bit de registre de décalage du connecteur de sortie: 1	
Autres	ence	_
	OK Annuler Aide	;

#### Diagramme de temps

Si l'indice du registre de décalage est 1, les bits du registre de décalage seront S1.1 à S1.8.



#### Description de la fonction

Dans le cas d'un front montant (passage de 0 à 1) à l'entrée Trg (Trigger), la fonction lit la valeur de l'entrée In.

En fonction du sens de décalage défini, cette valeur est inscrite dans les bits de registre de décalage (Page 203) Sx.1 à Sx.8.

- Dir = 0 (décalage vers le haut) : Sx.1 prend la valeur de l'entrée In, la valeur précédente de Sx.1 est décalée dans Sx.2, la valeur précédente de Sx.2 dans Sx.3 ... la valeur précédente de Sx.7 dans Sx.8.
- Dir = 1 (décalage vers le bas) : Sx.8 prend la valeur de l'entrée In, la valeur précédente de Sx.8 est décalée dans Sx.7, la valeur précédente de Sx.7 dans Sx.6 ... la valeur précédente de Sx.2 dans Sx.1.

La sortie Q fournit la valeur des bits de registre de décalage configurés.

Lorsque la rémanence n'est pas activée, la fonction de décalage recommence à Sx.1 ou Sx.8 en cas de panne secteur.

Fonctions spéciales (Page 222)

## 5.3.6.9 Registre de décalage (0BA4 à 0BA6)



### Descriptif technique

La fonction Registre de décalage lit une valeur d'entrée et effectue un décalage des bits. La valeur de la sortie correspond à celle du bit de registre de décalage configuré. Le sens de décalage peut être modifié grâce à une entrée spécifique. Pour les appareils des gammes OBA4 à OBA6, vous ne pouvez utiliser qu'un registre de décalage dans un programme de commande.

Connexion	Description
Entrée In	Entrée dont la valeur est lue au démarrage de la fonction.
Entrée <b>Trg</b>	Un front montant (passage de 0 à 1) à l'entrée Trg (Trigger) permet de démarrer la fonction spéciale. Un passage de l'état de 1 à 0 n'a pas d'effet.
Entrée <b>Dir</b>	L'entrée Dir permet de définir le sens de décalage des bits de registre de décalage S1 à S8 : Dir = 0 : décalage vers le haut (S1 >> S8) Dir = 1 : décalage vers le bas (S8 >> S1)
Paramètres	<b>Bit de registre de décalage</b> déterminant la valeur de la sortie Q. Valeurs possibles : S1 à S8 <b>Rémanence</b> activée (on) = l'état est enregistré avec rémanence.
Sortie <b>Q</b>	La valeur de la sortie correspond à celle du bit de registre de décalage configuré.

## Diagramme de temps



## Description de la fonction

Dans le cas d'un front montant (passage de 0 à 1) à l'entrée Trg (Trigger), la fonction lit la valeur de l'entrée In.

En fonction du sens de décalage, cette valeur est inscrite dans le bit du registre de décalage (Page 203) S1 ou S8.

- Décalage vers le haut : S1 reprend la valeur de l'entrée In ; la valeur précédente de S1 est décalée dans S2 ; la valeur précédente de S2 est décalée dans S3 ; etc.
- Décalage vers le bas : S8 reprend la valeur de l'entrée In ; la valeur précédente de S8 est décalée dans S7 ; la valeur précédente de S7 est décalée dans S6 ; etc.

La sortie Q fournit la valeur des bits de registre de décalage configurés.

Lorsque la rémanence n'est pas activée, la fonction de décalage recommence avec S1 ou S8 en cas de panne secteur.

Fonctions spéciales (Page 222)

## 5.3.6.10 Détection d'erreurs d'opération mathématique

$\begin{array}{c c} R & - & E \\ Par & E \end{array} = \begin{array}{c} - Q \\ \end{array}$	En R Par		+= E→	-Q
---	----------------	--	----------	----

## Descriptif technique

Le bloc "Détection d'erreurs d'opération mathématique" met une sortie à 1 lorsqu'une erreur est survenue dans le bloc fonctionnel "Opération mathématique" référencé.

Connexion	Description	
Entrée <b>En</b>	Activation du bloc fonctionnel Détection d'erreurs d'opération mathématique	
Entrée <b>R</b>	Remettre la sortie à 0.	
Paramètres	Bloc fonctionnel référencé : numéro de bloc d'une opération mathématique Erreur à détecter : division par 0, dépassement haut ou division par 0 OU dépassement haut. Remettre automatiquement à 0 : La sortie est automatiquement remise à 0 lorsque l'état d'erreur est corrigé.	
Sortie <b>Q</b>	Q est mise à "1" lorsque l'erreur à détecter est survenue dans la dernière exécution du bloc fonctionnel Opération mathématique référencé.	



0BA1- 0BA5 :

le bloc fonctionnel Détection d'erreurs d'opération mathématique existe seulement depuis la gamme d'appareils 0BA6.

#### Paramètre "Bloc fonctionnel référencé"

La valeur pour le paramètre "Bloc fonctionnel référencé" indique le numéro d'un bloc fonctionnel Opération mathématique déjà programmé.

#### Description de la fonction

Le bloc Détection d'erreurs d'opération mathématique met la sortie à 1 lorsqu'une erreur survient dans le bloc fonctionnel Opération mathématique référencé. Vous pouvez programmer la fonction de telle manière que la sortie survienne en cas de division par 0, de dépassement haut ou en cas de l'une des deux erreurs.

Si vous cochez la case "Remettre automatiquement à 0", la sortie est remise à 0 avant la prochaine exécution du bloc fonctionnel. Si la case n'est pas cochée, la sortie reste telle quelle jusqu'à ce que le bloc Détection d'erreurs d'opération mathématique soit remis à 0 avec le paramètre R.

Si, dans un cycle quelconque, le bloc fonctionnel Opération mathématique référencé est exécuté avant le bloc fonctionnel Détection d'erreurs d'opération mathématique, l'erreur est détectée dans le même cycle. Si le bloc fonctionnel Opération mathématique référencé est exécuté après le bloc fonctionnel Détection d'erreurs d'opération mathématique, l'erreur est détectée dans le prochain cycle.

5.4 Profil d'archive de variables (OBA7 & OBA8 uniquement)

## Table logique pour la détection d'erreurs d'opération mathématique

Dans le tableau suivant, "Erreur à détecter" représente le paramètre du bloc Détection d'erreurs d'opération mathématique indiquant le type d'erreur à détecter. Zéro représente le bit de division par zéro défini par l'opération mathématique à la fin de son exécution : il est à 1 si l'erreur s'est produite, à 0 sinon. OF représente le bit de dépassement haut défini par l'opération mathématique : il est à 1 si l'erreur s'est produite, à 0 sinon. OF représente le bit de dépassement haut défini par l'opération mathématique : il est à 1 si l'erreur s'est produite, à 0 sinon. "Division par 0 OU dépassement haut" représente l'opération logique OU du bit de division par 0 et du bit de dépassement haut de l'opération mathématique référencée. La sortie (Q) représente la sortie de la fonction de détection d'erreurs d'opération mathématique. Un "x" signifie que le bit peut être à 0 ou à 1 sans que cela n'ait d'influence sur la sortie.

Erreur à détecter	0	OF	Sortie (Q)
Division par 0	1	Х	1
Division par 0	0	Х	0
Dépassement haut	Х	1	1
Dépassement haut	Х	0	0
division par 0 OU dépassement haut	1	0	1
division par 0 OU dépassement haut	0	1	1
division par 0 OU dépassement haut	1	1	1
division par 0 OU dépassement haut	0	0	0

Si le bloc fonctionnel Opération mathématique référencé est nul, la sortie sera toujours à 0.

Fonctions spéciales (Page 222)

#### Voir aussi

Opération mathématique (Page 288)

## 5.3.6.11 Autres fonctions dans l'éditeur CONT

Les opérations AND avec évaluation de front (Page 218) et NAND avec évaluation de front (Page 219) sont disponibles dans le groupe des autres fonctions des programmes de commande CONT.

5.4 Profil d'archive de variables (OBA7 & OBA8 uniquement)

# 5.4 Profil d'archive de variables (0BA7 & 0BA8 uniquement)

## 5.4.1 Qu'est-ce qu'une archive de variables ?



Vous pouvez configurer une archive de variables pour enregistrer les valeurs en cours des blocs fonctionnels et des zones de mémoire dans un programme de commande.

Connexion	Description
En	Le bloc Archive de variables commence l'enregistrement de données en cas de front montant (passage de 0 à 1) à l'entrée En (Enable).

#### Brève description

Vous pouvez accéder à l'archive de variables dans l'arborescence de navigation LOGO!Soft Comfort :



Vous pouvez configurer une archive de variables par programme de commande. Une fois que vous avez configuré une archive de variables, l'icône dans l'arborescence de navigation est grisée de sorte que vous ne pouvez plus la sélectionner :

Fonctions de base     Fonctions spéciales	
🝷 🛅 Profil d'archive de variables	
L. Archive de variables	

## 5.4.2 Configuration de l'archive de variables

Dans un programme de commande, vous ne pouvez configurer qu'une seule archive de variables pour enregistrer les valeurs en cours des blocs fonctionnels et les zones de mémoire suivantes :

- |
- Q
- M
- Al

Aide en ligne LOGO!Soft Comfort Instructions de service, 06/2014

#### 5.4 Profil d'archive de variables (OBA7 & OBA8 uniquement)

- AQ
- AM

Pour les mémentos et les E/S numériques, vous devez enregistrer les données en groupes de 8 bits, par exemple I1 à I8, Q9 à Q16, M17 à M24. Pour les données analogiques, vous sélectionnez une valeur à enregistrer, par exemple AI1, AQ2 ou AM1. Vous configurez les valeurs du bloc fonctionnel en groupes de huit bits ou en tant que valeurs uniques en fonction du type de valeur (numérique ou non).

Vous pouvez enregistrer 32 éléments au maximum (valeurs analogiques ou groupes numériques de huit bits) dans l'archive de variables.

<sup>1</sup> ₩ <b>11</b>	[Archiv	/e de variables]					×
Para	mètres	Commentaire					
Par	amètre						
	Bloc et	paramètre					
	Blog	uer:		Paramètre:			
			~				
	A	AI1 [Entrée analogique]					
	AI	AI2 [Entrée analogique]					
	AI	AI3 [Entrée analogique]	~				
	٤.		>				
_			lnsérer le	es paramètres			
	Elémer	nts d'archive de variable	S				
		Bloc			Paramètre		
						Supprimer	
Aut	res						
Г	Protec	tion activée					
	_						
					ОК	Annuler	Aide

Vous pouvez configurer l'archive de variables uniquement dans LOGO!Soft Comfort. Vous ne pouvez pas créer, configurer ni effacer d'archive de variables à partir d'un appareil LOGO! 0BA7.

## 5.4.3 Transfert de l'archive de variables

Une fois l'archive de variables configurée, vous pouvez charger le programme de commande dans les appareils LOGO! 0BA7 ou LOGO! 0BA8 où l'archive de variables est stockée dans l'EEPROM interne.

Vous pouvez transférer l'archive de variables en format .CSV dans votre PC ou dans une carte SD. Utilisez la commande de menu "Outils -> Transférer -> Charger archive de

variables (0BA7 et 0BA8 uniquement) (Page 79)" pour charger l'archive de variables de l'EEPROM interne dans votre PC, et les appareils LOGO! 0BA7 ou LOGO! 0BA8 doivent être à l'état STOP.

## 5.4.4 Ouverture d'une archive de variables téléchargée

Une fois l'archive de variables chargée sur votre PC, double-cliquez sur le fichier .CSV correspondant qui s'ouvrira par défaut dans Microsoft Excel. Vous pouvez néanmoins également l'ouvrir avec un éditeur de texte.

# 5.5 UDF (0BA7 & 0BA8 uniquement)

## 5.5.1 Qu'est-ce qu'un UDF ?

Un UDF (User-Defined Function block ou bloc fonctionnel personnalisé) est un moyen pratique de gérer une logique de commande composée d'un groupe de blocs fonctionnels et utilisée à plusieurs endroits dans un programme de commande ou dans plusieurs programmes de commande. Un UDF vous évite de copier et de coller un ensemble commun de blocs à plusieurs endroits et améliore la lisibilité de la logique de programme en réduisant le nombre de lignes de connexion. Avec un UDF, vous pouvez modifier en une seule fois toutes les occurrences de la logique de commande.

Procédez comme suit pour créer et utiliser un UDF :

- 1. Mode d'édition : créer et éditer un UDF
  - Vous pouvez créer un nouvel UDF à l'aide de menus ou de barres d'outils et éditer cet UDF.

  - Vous pouvez sauvegarder l'UDF dans un chemin de bibliothèque d'UDF d'où vous pourrez l'importer ultérieurement.
  - Vous pouvez créer votre propre bibliothèque d'UDF ou copier une bibliothèque d'UDF d'une société tierce.
- 2. Mode d'utilisation : utilisez l'UDF dans un logigramme ou dans un autre UDF (UDF imbriqué)

Si vous avez importé l'UDF, il est disponible dans l'arborescence des blocs comme les blocs fonctionnels généraux. Vous pouvez l'utiliser de la même manière qu'un bloc fonctionnel général.

5.5 UDF (OBA7 & OBA8 uniquement)

## 5.5.2 Création d'un UDF

Vous pouvez créer un UDF vide à l'aide de la commande de menu Fichier  $\rightarrow$  Nouveau (Page 47).



Un UDF comporte un rectangle qui délimite sa zone d'édition. Vous pouvez modifier la position et les dimensions de cette zone.

Restrictions pour les UDF :

- Entrées (analogiques + numériques) : 8
- Sorties (analogiques + numériques) : 4
- Paramètres : 8

#### Remarque

Tous les blocs ne peuvent pas être insérés dans un UDF. Les éléments présentés cidessous **ne peuvent pas** être ajoutés à un UDF :

- Entrées
- Sorties
- Entrées analogiques
- Sorties analogiques
- M8
- M25 à M31
- Registres de décalage
- Régulateurs PI
- Archive de variables
- Textes de message

Vous pouvez également créer un UDF à partir de figures sélectionnées. Pour créer un nouvel UDF, sélectionnez les blocs, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez "①" dans le menu contextuel suivant.



Si la sélection comprend des blocs non pris en charge par un UDF, LOGO!Soft Comfort les exclut de l'UDF. Si un bloc fonctionnel inclus est relié à un bloc exclu, LOGO!Soft Comfort crée une entrée ou une sortie pour remplacer le bloc exclu. Si le nombre d'entrées et de sorties dépasse les limites autorisées, LOGO!Soft Comfort ne crée pas les entrées ou sorties qui dépasseraient les limites.

LOGO! Soft Comfort crée l'UDF et l'ouvre dans l'éditeur UDF :



5.5 UDF (0BA7 & 0BA8 uniquement)

## 5.5.3 Edition de l'UDF

## Ajout/suppression de connecteurs

Vous pouvez créer une entrée/sortie en traçant une ligne de connexion partant d'un bloc et allant vers le côté gauche ou droit du rectangle d'édition de l'UDF :



Pour supprimer une entrée/sortie, sélectionnez la figure de connecteur jaune et choisissez "①" dans le menu contextuel. La ou les lignes de connexion associées seront également supprimées :



5.5 UDF (OBA7 & OBA8 uniquement)

## Configuration des propriétés UDF

Les propriétés UDF comprennent des informations, telles que identificateur, mot de passe, noms de connecteurs, commentaires, etc. Pour éditer les propriétés UDF, double-cliquez sur le texte d'identificateur au-dessus de la boîte d'édition d'UDF ou utilisez la commande "Edition -> Editer les propriétés UDF (Page 66)". LOGO!Soft Comfort affiche la boîte de dialogue suivante :

ter les pro	opriétés UDF		×
Param	nètres Remarque		
lentificate	eur:		
Identit	ficateur UDF		
lot de pas	se UDF		
	Ancien mot	de passe :	
	Mot	de passe :	
Saieir an	core une foie le nouveau mot	da nassa	
Salsii en	core une lois le nouveau mot	de passe [	
	re d'antrés		
onnecteu	rs a entree		_
Index	Identificateur	Nom	
2	#AI1		
3	#12		
,			
onnecteu	rs de sortie		
Index	Identificateur	Nom	_
1	#Q1		
2	#AQ1		
3	#Q2		
]			
			OK Annuler Aide

La boîte de dialogue comprend trois onglets :

- E/S
- Paramètres
- Remarque

```
Références
```

5.5 UDF (OBA7 & OBA8 uniquement)

## Onglet E/S spécifique

Dans cet onglet, vous pouvez configurer l'identificateur, le mot de passe UDF et les noms des connecteurs d'entrée et de sortie :

Paramèt	res Remarque		
ntificateur	:	Ð	
Identifica	ateur: JODP	9	
t de passe	UDF		
	Ancien mot de	passe:	
	Motids	nacce :	
laisis as as	mot de	1 00000	
saisir enco	re une fois le nouveau mot d	e passe	
nnecteurs	d'entrée		
Index	Identificateur	Nom	
1	#I1		
2	#AI1		
3	#I2		
anastaura	de eortie		
nnecteurs	de sorbe		
Index	Identificateur	Nom	
	#Q1		
1	#AQ1		
1 2			
1 2 3	#Q2		
1 2 3	#Q2		
1 2 3	#Q2		
1 2 3	#Q2		
1	#Q2		

Vous pouvez entrer un identificateur pour votre UDF dans le champ "①" de la boîte de dialogue ci-dessus. Par défaut, l'identificateur est "UDF".

Le mot de passe UDF permet de masquer les détails d'un UDF de sorte que la bibliothèque UDF peut être diffusée sans les détails. En mode d'utilisation, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'UDF et sélectionner "②" dans le menu contextuel pour étendre l'UDF et visualiser ses détails :


Si vous n'avez pas configuré de mot de passe pour l'UDF, LOGO! Soft Comfort affiche le contenu de l'UDF étendu lorsque vous sélectionnez "①" :



Si vous avez configuré un mot de passe pour l'UDF et que vous sélectionnez "①", vous devez d'abord entrer le mot de passe avant que LOGO!Soft Comfort n'affiche le contenu de l'UDF étendu :

Mot de passe UDF	Į.	×
Saisir un mot de passe pour ouvrir le fichier UDF		
D:\LOGO\LOGO!0BA8\UDF_TEST diagrams for documentation\Edit UDF properties_20140	318.ln	na
1		
OK An	uler	
	Circi	
K Charger	1::	: :
		: :
D:\LOGO\LOGO!0BA8\UDF_TEST diagrams for documentation\Edit UDF propert	1.1	
	111	: :
0%		: :

```
Références
```

## Onglet "Paramètres" spécifique

Vous pouvez configurer les paramètres de l'UDF dans cet onglet :

Editer les propriétés UDF E/S Paramètres Remarque			×
Référence paramètre			J
Identificateur	Bloc	Paramètre	
Ajouter Supprime 2 3 Bloc Bloc Bloc [Retard à l'endendre Ax 8002 [Filtre analog BloS [Retard à l'endendre US 1001 [Retard à l'endendre BloS [Retard à l'endendre] BloS [R	r ement/au déci	Paramètre Valeur actuele Retard à l'enclenchement Temps restant 5	
		OK Annu	er Aide

Vous pouvez référencer les paramètres disponibles des blocs fonctionnels utilisés dans l'UDF comme paramètres de l'UDF. "④" montre les blocs fonctionnels tandis que "⑤" affiche les paramètres inclus dans les blocs sélectionnés. Double-cliquez sur un paramètre ou utilisez "②" pour déplacer un paramètre de "⑤" à "①".

Pour supprimer un paramètre de ①, sélectionnez le paramètre et cliquez sur ③. Le paramètre réapparaît alors dans ⑤.

Utilisez la première colonne dans ① pour identifier chaque paramètre. Définissez un identificateur unique pour chaque paramètre :

Références

5.5 UDF (OBA7 & OBA8 uniquement)

Editer les propriétés UDF E/S Paramètres Remarque	X
Référence paramètre	
Identificateur Bloc	Paramètre
Ta B001 [Retard à l'endenchement]	Valeur actuelle
T B001 [Retard à l'endenchement]	Retard à l'endenchement
TRes B001 [Retard à l'endenchement]	Temps restant Q
Ajouter Supprimer	
Bloc	Paramètre
B001 [Retard à l'endenchement]      Acc B002 [Filtre anal ]      B003 [Retard à l'endenchement/au déci      B003 [Retard à l'endenchement/au déci	5
	OK Annuler Aide

## Onglet "Commentaire" spécifique

Vous pouvez utiliser cet onglet pour ajouter une description de votre UDF.

La remarque peut décrire la façon d'utiliser l'UDF, la fonction des entrées et sorties ou tout autre détail. Par défaut, la remarque apparaît à droite de la boîte d'édition de l'UDF, mais vous pouvez la placer où vous voulez :



#### Références

### 5.5 UDF (0BA7 & 0BA8 uniquement)

## Identificateur UDF

L'identificateur UDF qui apparaît dans la boîte d'édition de l'UDF constitue un moyen aisé d'identifier l'UDF et apparaît également dans l'arborescence des blocs :



Double-cliquez sur l'identificateur UDF au-dessus de l'UDF étendu pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés suivante. Vous pouvez entrer jusqu'à huit caractères pour le nom de l'UDF. Vous pouvez également protéger l'UDF par un mot de passe dans la boîte de dialogue suivante :

Editer	les proprie	étés UDF				×
E/S	Paramètr	es Remarque				
Iden	tificateur : Identificat	eur : UDF	1			
Mot	de passe l	JDF				
Sa	iisir encore	Ancien r I e une fois le nouveau	not de passe : Not de passe : mot de passe			
	Index	Identificateur	Nom			
1		#[1				
2		#AI1				
3		#12				
Conr	necteurs d	le sortie				
Г	Index	Identificateur	Nom			
1		#Q1				
2		#AQ1				
3		#Q2				
				OK	Annuer	Alde

#### Nom personnalisé pour un bloc UDF

Vous pouvez également configurer un nom personnalisé pour un UDF. C'est le nom de bloc qui apparait au-dessus du bloc UDF comme pour les autres blocs fonctionnels dans un programme de commande.

Pour configurer un nom personnalisé pour l'UDF, double-cliquez sur le bloc UDF et LOGO!Soft Comfort affiche la boîte de dialogue suivante :



Entrez un nom pour l'UDF et cliquez sur "①" dans la boîte de dialogue ci-dessus. LOGO!Soft Comfort affiche alors le nouveau nom du bloc UDF :



Aide en ligne LOGO!Soft Comfort Instructions de service, 06/2014

## 5.5.4 Enregistrement de l'UDF

#### Enregistrement d'un UDF

Vous pouvez enregistrer un UDF unique comme fichier .Ima en cliquant sur 🔚 ou en sélectionnant "Fichier -> Enregistrer (Page 50)"/"Fichier -> Enregistrer sous (Page 50)" dans la barre de menus.

#### Enregistrement d'une bibliothèque UDF

Vous pouvez configurer une structure de bibliothèque UDF qui représente soit un UDF unique, soit un dossier de plusieurs UDF. Voir Outils -> Options : UDF (Page 126) pour la configuration du chemin de bibliothèque UDF.

#### Gestion de la version en mode d'édition

Vous pouvez réviser un UDF si nécessaire pour ajouter de nouvelles fonctions ou résoudre des problèmes de logique. LOGO!Soft Comfort utilise "version" pour identifier les différences. La plage valide des numéros de version s'étend de 0.0.1 à 255.255.255. Si vous modifier quelque chose dans un UDF et cliquez sur , la boîte de dialogue suivante s'affiche :

M Définir la nouve	lle version			×
Ancienne version :	1.0.2			
Nouvelle version :		1 🕂 🚹 :	0 🜩 🚹 :	3 🗘 🚹
		_	_	_
			OK	Annuler

La nouvelle version doit être un incrément de la valeur précédente. Ainsi, dans l'exemple cidessus, les versions 1.0.3 ou 0.254.3 seraient invalides.

# 5.5.5 Utilisation de l'UDF dans un programme de commande LOG ou dans un autre UDF

Deux méthodes sont disponibles pour la configuration d'une bibliothèque UDF :

- Sélectionnez la commande de menu Outils -> Options : UDF (Page 126)
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "UDF" dans l'arborescence d'instructions suivante et sélectionnez "①" afin d'appeler la boîte de dialogue pour la configuration de la bibliothèque UDF

▼ <mark>```` UDF</mark>	Configurer UDF	1
🔤 📅 Demo		
···· 🗱 UDF		
👻 🖢 UDF_TE	ST diagrams for	documentation
TEST	1	
🚰 UDF		

L'arborescence des blocs affiche les UDF et la bibliothèque UDF que vous avez configurés :

▼ <mark>`_</mark> ] UDF
UDF
- 🎽 Demo
UDF
UDF_TEST diagrams for documentation
TEST1
DEMO
TEST2
- 🎽 UDF
TEST4

#### Remarque

Un UDF créé sur le module LOGO! Base 0BA8 est invalide pour le module LOGO! Base 0BA7.

#### Remarque

Tous les UDF ne peuvent pas être utilisés dans un programme de commande. Les UDF invalides apparaissent certes dans l'arborescence des blocs mais sont grisés. Un UDF est invalide s'il présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

- L'UDF n'a pas de blocs ni de connecteurs.
- L'UDF a des connecteurs d'entrée ou de sortie, mais pas de connexions de bloc.
- L'UDF contient des blocs, mais pas de connecteurs d'entrée ou de sortie.

Un programme de commande peut contenir 16 UDF différents au maximum et ne doit pas dépasser 64 instances d'UDF au total.

A l'intérieur d'un programme de commande, l'utilisation des UDF est comparable à celle d'autres blocs fonctionnels. Un double clic, par exemple, ouvre la boîte de dialogue suivante. Avec cette boîte de dialogue, vous pouvez entrer des noms personnalisés et des commentaires, comme d'autres blocs fonctionnels.

<sup>10</sup> U002 [TEST	[4] X
Paramètres	Commentaire
Paramètre _	am de bloc
	on de bloc.j
	OK Annuler Aide

De la même manière, les paramètres UDF peuvent être référencés par d'autres blocs : vous pouvez, p. ex., faire glisser le connecteur d'entrée de la boîte de paramètres d'un bloc fonctionnel vers le connecteur de sortie de la boîte de paramètres d'un bloc UDF :

·



Vous pouvez inclure des paramètres UDF éditables dans des textes de message (Page 324)



#### Remarque

Vous ne pouvez pas inverser les connecteurs d'entrée UDF.

Si un UDF référence de manière interne un paramètre qui est fourni par un autre bloc fonctionnel déjà programmé, ce paramètre apparaîtra sous cette forme : "U\*" lorsque vous utiliserez l'UDF dans un programme de commande. Exemple :



## 5.5.6 Synchronisation des versions UDF

Vous pouvez utiliser un UDF dans plusieurs programmes de commande. Si vous actualisez un UDF pour une nouvelle version, vous devez synchroniser les instances d'UDF, notamment les instances d'UDF imbriquées, avec la nouvelle version. Selon la manière dont vous utilisez l'UDF, LOGO!Soft Comfort indique différentes situations relatives à la mise à jour de l'UDF.



LOGO!Soft Comfort affiche un signal d'avertissement (!) dans le coin supérieur droit pour signaler que l'UDF est périmé. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur le bloc et sélectionner "①" dans le menu contextuel suivant pour faire passer l'UDF à une nouvelle version.

Propiedades del bloque. Propiedades remotas····	
🗶 Cortar	Ctrl+X
E Copiar	Ctrl+C
🗙 Borrar	S
유마 Expandir UDF	
Actualizar UDF	1
Sele Actualizar UDF	Ctrl+A
E Ayuda	

LOGO!Soft Comfort affiche un point d'interrogation (?) pour signaler que l'UDF n'est pas disponible dans la bibliothèque actuelle. Vous devez réimporter l'UDF dans la bibliothèque UDF actuelle pour remédier à cette situation.

Un point vert () signifie que l'UDF est configuré et que sa version est la plus récente.

Vous pouvez également mettre à jour plusieurs UDF en même temps. Sélectionnez un groupe d'UDF, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez "①" dans le menu contextuel ci-dessous. En cas de conflits, LOGO!Soft Comfort met à jour uniquement les UDF dont l'actualisation ne provoque pas de conflit. LOGO!Soft Comfort laisse tels quels les UDF présentant des conflits et fournit un rapport d'échec dans la fenêtre d'infos.

💥 Couper	Ctrl+X
E Copier	Ctrl+C
🗙 Effacer	S
品 Créer UDF	
Mise à jour UDF	1
<ul> <li>Automatiquemen Mise à jour U</li> <li>Aligner horizontalement</li> <li>Aligner verticalement</li> <li>Répartition horizontale de l'espansion</li> </ul>	DF
🕂 Répartition verticale de l'espac	e
E Aide	

# 5.6 Programmes de commande

Avec LOGO!Soft Comfort, vous pouvez commencer immédiatement à concevoir vos propres programmes de commande. Le chapitre Didacticiel (Page 131) fournit des informations détaillées sur la création et la simulation d'un programme de commande.

LOGO!Soft Comfort vous permet d'écrire d'abord vos programmes et de déterminer (Page 91) ensuite le LOGO! dont vous avez besoin pour mettre vos idées en application !

Aucun paramétrage particulier du programme n'est nécessaire.

L'appareil LOGO! que vous pouvez utiliser pour votre application dépend de plusieurs facteurs :

- nombre d'entrées et de sorties à utiliser,
- espace mémoire (Page 374) utilisé par le programme de commande,
- utilisation de fonctions spéciales données.

# 5.6.1 Matériel LOGO!

## Gamme d'appareils LOGO!

LOGO!Soft Comfort vous permet de créer des programmes pour des appareils LOGO! issus de différentes gammes d'appareils. Les gammes d'appareils LOGO! diffèrent quant à la performance, la taille de l'espace mémoire, le nombre de blocs de programmes (p. ex., blocs de mémentos) et la structure des appareils.

0BA0 0BA7 Comme il existe des différences spécifiques aux appareils au niveau des fonctions, vous devez faire la distinction non seulement entre les version LOGO!, mais également faire attention au numéro de la version. Celui-ci correspond au dernier chiffre du numéro de référence de LOGO!.

Les versions actuelles LOGO! font déjà partie de la 9ème génération. Vous les reconnaissez aux derniers chiffres de leur numéro de référence : 0BA8.

Vous reconnaissez les trois premières génération des appareils LOGO! aux derniers chiffres 0, 1 et 2. La différence majeure par rapport aux 3 premières générations de LOGO! est la modularité des appareils. A partir de la version OBA3, les variantes Long et AS-Interface n'existent plus. Les appareils standard possèdent à présent une interface d'extension à laquelle vous pouvez raccorder des modules d'extension (modules numériques, modules analogiques et modularité n'a quasiment aucune influence sur la création du programme. Vous pouvez continuer de programmer votre LOGO! comme à l'accoutumée. Il vous suffit de tenir compte du fait que les entrées/sorties AS-Interface et analogiques sont déterminées par la position à laquelle est raccordé le module d'extension correspondant.

## Appareils actuels

Nom	Numéro d'article
LOGO! 12/24RCE *	6ED1052-1MD00-0BA8
LOGO! 24CE *	6ED1052-1CC01-0BA8
LOGO! 24RCE (CA/CC)	6ED1052-1HB00-0BA8
LOGO! 230RCE (CA/CC)	6ED1052-1FB00-0BA8
LOGO! 12/24RCEo *	6ED1052-2MD00-0BA8
LOGO! 24CEo *	6ED1052-2CC01-0BA8
LOGO! 24RCEo (CA/CC)	6ED1052-2HB00-0BA8
LOGO! 230RCEo (CA/CC)	6ED1052-2FB00-0BA8

\* Avec entrées analogiques

L'espace mémoire disponible est identique pour tous les appareils.

Les modules d'extension suivants sont disponibles pour les appareils standard :

Nom	N° de référence
LOGO! DM8 230R	6ED1 055-1FB00-0BA2
LOGO! DM16 230R	6ED1 055-1FB10-0BA2
LOGO! DM8 24	6ED1 055-1CB00-0BA2
LOGO! DM16 24	6ED1 055-1CB10-0BA2
LOGO! DM8 12/24R	6ED1 055-1MB00-0BA2
LOGO! DM8 24R	6ED1 055-1HB00-0BA2
LOGO! DM16 24R	6ED1 055-1NB10-0BA2
LOGO! AM2	6ED1 055-1MA00-0BA2
LOGO! AM2 AQ	6ED1 055-1MM00-0BA2
LOGO! AM2 RTD	6ED1 055-1MD00-0BA2
LOGO! TDE	6ED1 055-4MH00-0BA1

Vous pouvez utiliser la description pour identifier les différentes propriétés de LOGO! :

- 12 signifie Version 12 V
- 24 signifie Version 24 V
- 230 signifie Version 115/230 V
- R signifie Sorties de relais (sans sorties de transistor R)
- C signifie Horloge/Minuterie intégrée
- o signifie sans écran
- E signifie la version LOGO! ... E (avec interface Ethernet)
- DM signifie module TOR (digital module)
- AM signifie module analogique (analog module)
- TDE signifie afficheur de texte avec interfaces Ethernet

## Fonctions spéciales en fonction des versions LOGO!

Fonction spéciale	0BA0 Standard	0BA0 L	0BA0 LB1 1	0BA1 toutes	0BA2 toutes	0BA3 toutes	0BA4 toutes	0BA5 toutes	0BA6 toutes	0BA7 toutes	0BA8 toutes
Retard à l'enclenchement	х	х	Х	х	Х	х	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr
Retard au déclenchement	х	х	х	х	х	х	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr
Retard à l'enclenchement mémorisé	х	Х	Х	Х	Х	Х	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr
Retard à l'enclenchement/au déclenchement	-	-	-	-	Х	Х	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr
Relais à automaintien	Х	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr

Références

Fonction spéciale	0BA0 Standard	0BA0 L	0BA0 LB1 1	0BA1 toutes	0BA2 toutes	0BA3 toutes	0BA4 toutes	0BA5 toutes	0BA6 toutes	0BA7 toutes	0BA8 toutes
Relais à impulsion	Х	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr
Relais de passage	-	Х	Х	Х	Х	Х	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr
Relais de passage déclenché par front	-	-	-	-	х	х	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr
Minuterie )*	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Horloge de programmation annuelle )*	-	-	-	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х
Compteur/décompteur	Х	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr
Compteur d'heures de fonctionnement	-	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr
Générateur d'horloge symétrique	х	х	х	х	Х	х	Х	х	х	х	х
Générateur d'impulsions asynchrone	-	-	-	х	Х	х	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr
Générateur aléatoire	-	-	-	-	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Détecteur de seuil	-	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Détecteur de seuil analogique	-	-	-	-	х	х	х	х	х	х	х
Comparateur analogique	-	-	-	-	х	х	х	х	х	х	х
Interrupteur d'éclairage d'escalier	-	-	-	-	х	х	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr
Commutateur confort	-	-	-	-	Х	Х	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr
Texte de message	-	-	-	-	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Commutateur logiciel	-	-	-	-	-	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr
Registre de décalage	-	-	-	-	-	-	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr
Surveillance de valeurs analogiques	-	-	-	-	-	-	Xr	Xr	Xr	Xr	Xr
Amplificateur analogique	-	-	-	-	-	-	х	х	Х	Х	х
Détecteur de seuil différentiel analogique	-	-	-	-	-	-	Х	Х	Х	Х	х
Multiplexeur analogique	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х	х
Régulateur Pl	-	-	-	-	-	-	-	Xr	Xr	Xr	Xr
Rampe analogique	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	Х
Modulation de largeur d'impulsion (MLI)	-	-	-	-	-	-	-	-	х	х	х
Opération mathématique	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	Х
Détection d'erreurs d'opération mathématique	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x

#### Références

#### 5.6 Programmes de commande

Fonction spéciale	0BA0 Standard	0BA0 L	0BA0 LB1 1	0BA1 toutes	0BA2 toutes	0BA3 toutes	0BA4 toutes	0BA5 toutes	0BA6 toutes	0BA7 toutes	0BA8 toutes
Horloge astronomique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х
Chronomètre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Xr	Xr
Filtre analogique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х
Max/Min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Xr	Xr
Valeur moyenne	-		-	-	-	-	-	-	-	Xr	Xr

X = oui ; - = non

)\* = L'utilisation de cette fonction n'est judicieuse que pour les versions LOGO! à horloge intégrée.

r = rémanent

## 5.6.2 Mémoire

## 5.6.2.1 Occupation de mémoire

Les blocs de votre programme de commande requièrent de l'espace mémoire. Vous pouvez voir l'espace occupé par chaque bloc dans le tableau.

La colonne "Rémanence" (rémanence activée) affiche l'espace mémoire requis pour la sauvegarde des données en cas de coupure de courant.

#### Pour les appareils LOGO! 0BA7 et LOGO! 0BA8

Bloc	RAM (octets)	REM (octets)
AND (front)	12	-
NAND	12	-
OR (front)	12	-
NOR	12	-
XOR	8	-
NOT	8	-
Retard à l'enclenchement	12	3
Retard au déclenchement	16	3
Retard à l'enclenchement/au déclenchement	16	3
Retard à l'enclenchement mémorisé	16	3
Relais de passage	12	3
Relais de passage déclenché par front	20	4
Générateur d'impulsions asynchrone	16	3
Générateur aléatoire	16	-
Interrupteur d'éclairage d'escalier	16	3
Commutateur confort	20	3
Minuterie hebdomadaire	24	-

Références

Bloc	RAM	REM
	(octets)	(octets)
Horloge de programmation annuelle	12	-
Horloge astronomique	40	-
Chronomètre	28	19
Compteur/décompteur	32	5
Compteur d'heures de fonctionnement	36	13
Détecteur de seuil	20	-
Détecteur de seuil analogique	20	-
Détecteur de seuil différentiel analogique	20	-
Comparateur analogique	24	-
Surveillance analogique	24	-
Amplificateur analogique	12	-
Modulation de largeur d'impulsion (MLI)	32	-
Opération mathématique	24	-
Détection d'erreurs d'opération mathématique	16	1
Relais à automaintien	12	1
Relais à impulsion	12	1
Texte de message	12	-
Touche programmable	12	2
Multiplexeur analogique	20	-
Régulateur PI	44	2
Filtre analogique	20	-
Max/Min	20	7
Valeur moyenne	32	20
Commande linéaire	40	-
Registre de décalage	16	1

## Pour les appareils LOGO! 0BA6

Bloc	RAM (octets)	REM (octets)
AND (front)	12	-
NAND	12	-
OR (front)	12	-
NOR	12	-
XOR	8	-
NOT	4	-
Retard à l'enclenchement	8	3
Retard au déclenchement	12	3
Retard à l'enclenchement/au déclenchement	12	3
Retard à l'enclenchement mémorisé	12	3
Relais de passage	8	3

Bloc	RAM (octets)	REM (octets)
Relais de passage déclenché par front	16	4
Générateur d'impulsions asynchrone	12	3
Générateur aléatoire	12	-
Interrupteur d'éclairage d'escalier	12	3
Commutateur confort	16	3
Minuterie hebdomadaire	20	-
Horloge de programmation annuelle	12	-
Compteur/décompteur	28	5
Compteur d'heures de fonctionnement	28	9
Détecteur de seuil	16	-
Détecteur de seuil analogique	16	-
Détecteur de seuil différentiel analogique	16	-
Comparateur analogique	24	-
Surveillance analogique	20	-
Amplificateur analogique	12	-
Modulation de largeur d'impulsion (MLI)	24	-
Opération mathématique	20	-
Détection d'erreurs d'opération mathématique	12	1
Relais à automaintien	8	1
Relais à impulsion	12	1
Texte de message	8	-
Touche programmable	8	2
Multiplexeur analogique	20	-
Régulateur PI	40	2
Commande linéaire	36	-
Registre de décalage	12	1

# Pour les appareils LOGO! 0BA5

Bloc	RAM (octets)	REM (octets)
AND (avec/sans évaluation de front)	12	-
NAND	12	-
OR (avec/sans évaluation de front)	12	-
NOR	12	-
XOR	8	-
NOT	4	-
Retard à l'enclenchement	8	3
Retard au déclenchement	12	3
Retard à l'enclenchement/au déclenchement	12	3
Retard à l'enclenchement mémorisé	12	3

Références

Bloc	RAM (octets)	REM (octets)
Relais de passage	8	3
Relais de passage déclenché par front	16	4
Générateur d'impulsions asynchrone	12	3
Générateur aléatoire	12	-
Interrupteur d'éclairage d'escalier	12	3
Commutateur confort	16	3
Minuterie hebdomadaire	20	-
Horloge de programmation annuelle	8	-
Compteur/décompteur	24	5
Compteur d'heures de fonctionnement	24	9
Détecteur de seuil	16	-
Détecteur de seuil analogique	16	-
Détecteur de seuil différentiel analogique	16	-
Comparateur analogique	24	-
Surveillance de valeur analogique	20	-
Amplificateur analogique	12	-
Relais à automaintien	8	1
Relais à impulsion	12	1
Texte de message	8	-
Touche programmable	8	2
Multiplexeur analogique	20	-
Contrôleur	40	2
Commande linéaire	36	-
Registre de décalage	12	1

# Pour les appareils LOGO! 0BA4

Bloc	RAM (octets)	REM (octets)
AND (avec/sans évaluation de front)	12	-
NAND	12	-
OR (avec/sans évaluation de front)	12	-
NOR	12	-
XOR	8	-
NOT	4	-
Retard à l'enclenchement	8	3
Retard au déclenchement	12	3
Retard à l'enclenchement/au déclenchement	12	3
Retard à l'enclenchement mémorisé	12	3
Relais de passage	8	3
Relais de passage déclenché par front	16	4

Bloc	RAM (octets)	REM (octets)
Générateur d'impulsions asynchrone	12	3
Générateur aléatoire	12	-
Interrupteur d'éclairage d'escalier	12	3
Commutateur confort	16	3
Minuterie hebdomadaire	20	-
Horloge de programmation annuelle	8	-
Compteur/décompteur	24	5
Compteur d'heures de fonctionnement	24	9
Détecteur de seuil	16	-
Détecteur de seuil analogique	16	-
Détecteur de seuil différentiel analogique	16	-
Comparateur analogique	24	-
Surveillance de valeur analogique	20	-
Amplificateur analogique	12	-
Relais à automaintien	8	1
Relais à impulsion	12	1
Texte de message	8	-
Touche programmable	8	2
Registre de décalage	12	1

## OBAO OBA7

#### 0BA0-0BA3 : Les indications suivantes s'appliquent :

Les blocs de votre programme de commande requièrent de l'espace mémoire. Vous pouvez voir l'espace occupé par chaque bloc dans chaque zone de la mémoire dans le tableau :

Bloc	Par	RAM	minuterie	REM
Fonctions de base	0	0	0	0
Retard à l'enclenchement	1	1	1	0
Retard au déclenchement	2	1	1	0
Retard à l'enclenchement/au déclenchement	2	1	1	0
Retard à l'enclenchement mémorisé	2	1	1	0
Relais de passage	1	1	1	0
Relais de passage déclenché par front	1	1	1	0
Générateur d'horloge symétrique	1	1	1	0
Générateur d'impulsions asynchrone	3	1	1	0
Générateur aléatoire	2	1	1	0
Interrupteur d'éclairage d'escalier	1	1	1	0
Commutateur confort	2	1	1	0
Minuterie hebdomadaire	6	2	0	0
Horloge de programmation annuelle	2	0	0	0

Références

5.6 Programmes de commande

Bloc	Par	RAM	minuterie	REM
Compteur/décompteur*	2	(2)	0	(2)
Compteur d'heures de fonctionnement	2	0	0	4
Détecteur de seuil	3	3	1	0
Détecteur de seuil analogique	4	2	0	0
Comparateur analogique	3	4	0	0
Relais à automaintien*	0	(1)	0	(1)
Relais à impulsion*	0	(1)	0	(1)
Textes de message	1	0	0	0
Commutateur logiciel*	1	(1)	0	(1)

\*: \*: selon le paramétrage de la fonction avec ou sans rémanence, la zone de mémoire suivante est occupée par la fonction correspondante :

- rémanence désactivée : la fonction occupe la zone de mémoire RAM
- rémanence activée : la fonction occupe la zone de mémoire REM

L'espace mémoire mis à disposition par le LOGO! est indiqué ici. (Page 379)

### 5.6.2.2 Espace mémoire

Pour les appareils LOGO! 0BA7 et LOGO! 0BA8, vous pouvez utiliser jusqu'à 400 blocs dans votre programme de commande.

Un programme de commande dans LOGO! peut occuper au maximum l'espace mémoire suivant :

- RAM : 8000 octets (pour 0BA7) ou 8500 octets (pour 0BA8)
- Données rémanentes (REM) : 250 octets

Pour les appareils LOGO! 0BA6, vous pouvez utiliser jusqu'à 200 blocs dans votre programme de commande.

Un programme de commande dans LOGO! peut occuper au maximum l'espace mémoire suivant :

- RAM : 3800 octets
- Données rémanentes (REM) : 250 octets

L'espace mémoire utilisé s'affiche dans la fenêtre d'infos lorsque vous sélectionnez la commande de menu Outils  $\rightarrow$  Déterminer LOGO! (Page 91) ou que vous appuyez sur la touche de fonction (Page 31) [F2].

08A0 08A7	Les indications suivantes s'appliquent :						
	Gamme d'appareils LOGO!	Blocs	Par	RAM	Minuterie	REM	Mémento s
	LOGO! 0BA40BA5 0BA4 à 0BA5	130	Non limité	Non limité	Non limité	60	24
	LOGO! 0BA2 à 0BA3	56	48	27	16	15	8
	LOGO! 0BA1	56	48	27	16	15	4
	LOGO! 0BA0	30	27	24	10	0/7	0

Un programme de commande comporte une série de blocs qui commencent par une entrée et se terminent par une sortie.

Profondeur d'imbrication (gamme d'appareils LOGO! 0BA0, 0BA1)

Le nombre de blocs se trouvant dans le programme de commande définit la profondeur d'imbrication.

Entrées/sorties prises en compte pour le niveau d'imbrication :

- Entrées (I (Page 201), AI (Page 205))
- High, Low (Hi, Lo (Page 202))
- Mémento (M (Page 203))
- Sorties (Q (Page 202))

Blocs pris en compte pour le niveau d'imbrication :

- Fonctions de base (Page 216)
- Fonctions spéciales (Page 222)

Autres entrées/sorties prises en compte pour le niveau d'imbrication :

- Entrées AS-Interface (la (Page 25))
- Sorties AS-Interface (Qa (Page 26))

Dans un module LOGO!, vous pouvez uniquement réaliser une profondeur d'imbrication maximale donnée dans votre programme de commande. La profondeur d'imbrication maximale dans un chemin d'accès d'un programme est de 58 blocs.

Il en résulte la spécification suivante :

1 entrée + 56 blocs + 1 sortie

Prof. max. d'un programme de commande = 58 objets

Si, dans LOGO!Soft Comfort, vous entrez un programme dépassant la profondeur d'imbrication maximale, un message d'erreur s'affiche lors de la simulation ou du transfert.

Implémentation de programmes de commande volumineux

Vous pouvez implémenter des programmes de commande volumineux grâce à des retours de signaux. Vous implémentez un retour de signal en ajoutant un bloc de mémento (Page 203) à la fin du programme et en connectant les blocs restants à la sortie du bloc de mémento. LOGO! interprète le mémento comme la sortie du premier programme et également comme le bloc de terminaison des blocs commutés. Dans LOGO!, le programme volumineux comportant un mémento est considéré comme deux programmes distincts. Si aucun mémento n'est plus disponible, vous pouvez également utiliser un bloc de sortie.

## 5.6.3 Blocs et numéros de blocs

### 5.6.3.1 Blocs

Les blocs symbolisent des bornes de connexion ou des fonctions. Dans LOGO!Soft Comfort, on distingue différents types de blocs caractérisés par les abréviations suivantes :

Type de bloc	Identification
Entrée	1
Sortie	Q
Bit de registre de décalage	S
Etat 1 (niveau haut)	Hi
Etat 0 (niveau bas)	Lo
Borne ouverte	Х
Touche fléchée	С
Fonction	В
Touche de fonction LOGO! TD	F
Mémento	Μ
Entrée analogique	AI
Sortie analogique	AQ
Mémento analogique	AM
Entrée de réseau	NI
Entrée de réseau analogique	NAI
Sortie de réseau	NQ
Sortie de réseau analogique	NAQ
Profil d'archive de variables	L
UDF	UDF

## 5.6.3.2 Numéros de blocs

## Attribution de numéros de blocs

A chaque fois que vous insérez un bloc dans votre programme de commande, LOGO!Soft Comfort attribue à ce bloc un numéro, le **numéro de bloc**. Sur l'écran d'un appareil LOGO!, le 5.7 Projets réseau

numéro du bloc actuel figure en haut. Dans LOGO!Soft Comfort, le numéro de bloc se trouve directement au-dessus du bloc inséré.

L'écran embarqué LOGO! utilise des numéros de blocs pour s'orienter et affecter les opérations logiques. Dans LOGO!Soft Comfort, vous pourrez également suivre les connexions séparées grâce à l'affichage des numéros de blocs.

Les constantes et bornes de connexion (Page 199) utilisent la désignation de la borne ou une simple désignation du bloc pour l'identification plutôt qu'un numéro de bloc. Vous pouvez affecter des désignations de bloc supplémentaires aux entrées (Page 201), sorties (Page 202) et mémentos (Page 203) avec des commentaires. Les blocs de signaux pour High et Low (Page 202) ne possèdent pas de numérotation de bloc.

### Détermination des numéros de blocs pour un module LOGO!

Le LOGO! n'impose pas de spécifications précises quant à l'emplacement d'une entrée analogique ou une sortie numérique. La configuration matérielle détermine le numéro de bloc.



Le LOGO! non modulaire impose des spécifications précises sur l'emplacement des entrées analogiques et des sorties numériques.

# 5.7 Projets réseau

#### Introduction

Avec LOGO!Soft Comfort V8.0, vous pouvez concevoir votre propre projet réseau dans le mode Projet.

Un projet réseau est généralement constitué des éléments suivants :

- Schémas des connexions pour les appareils
- Paramètres des appareils
- Configuration réseau des appareils

Le chapitre Didacticiel (Page 154) fournit des informations détaillées sur la création, le paramétrage de l'appareil et la configuration Ethernet de projets réseau.



Les éditeurs CONT et UDF ne sont pas disponibles dans le mode Projet.

# Conseils et astuces

# 6.1 Conseils et astuces

Comment conserver une vue d'ensemble lors de la simulation (Page 383)

Comment sélectionner rapidement et facilement des blocs et les placer dans votre programme de commande (Page 384)

Comment connecter rapidement et facilement des blocs dans des programmes de commande volumineux (Page 385)

Comment afficher la touche de fonction correspondante dans l'info-bulle (Page 385)

Comment identifier la version du programme (Page 385)

Comment accéder aux fonctions de manière contextuelle (Page 385)

Comment modifier rapidement la taille de la représentation du programme de commande (Page 386)

Comment modifier rapidement des paramètres de blocs (Page 386)

Comment quitter rapidement des schémas de connexions, sans enregistrer (Page 386)

Comment définir le temps de cycle (Page 386)

# 6.2 Comment conserver une vue d'ensemble lors de la simulation

Pour conserver une vue d'ensemble claire de programmes de commande volumineux lorsque vous travaillez avec des écrans possédant une faible résolution, suivez les étapes suivantes :

- 1. Agrandissez au maximum la fenêtre d'application de LOGO!Soft Comfort, afin qu'elle occupe la totalité de l'écran.
- 2. Fermez la fenêtre d'infos et réduisez l'arborescence des diagrammes et l'arborescence d'instructions.

**Avantage :** vous avez augmenté l'espace disponible pour l'édition du programme de commande. L'accès aux barres d'outils des entrées et des sorties est possible sans restrictions, car les barres d'outils sont toujours à l'avant-plan.

**Remarque :** Vous pouvez rétablir la position d'origine de l'arborescence des diagrammes et de l'arborescence d'instructions en cliquant sur l'icône .

*6.3 Comment sélectionner rapidement et facilement des blocs et les placer dans votre programme de commande* 

# 6.3 Comment sélectionner rapidement et facilement des blocs et les placer dans votre programme de commande

Outre la méthode classique de sélection du bloc souhaité avec les icônes de la barre d'outils "Outil", vous avez deux autres possibilités :

## Alternative 1

- 1. Agrandissez le catalogue depuis l'arborescence d'instructions.
- 2. Dans le catalogue, cliquez sur le bloc souhaité qui sera ainsi sélectionné.
- Avec le bouton gauche de la souris, cliquez sur l'emplacement de votre programme de commande où vous souhaitez placer le bloc. Le bloc s'affiche et est placé à l'emplacement voulu.
- 4. Pour insérer plus d'une instance de bloc à la fois, double-cliquez sur le bloc, ce qui pousse LOGO!Soft Comfort à afficher une icône tampon à côté du bloc. Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur les emplacements dans l'interface de programmation pour placer les différentes instances du bloc.

**Avantage :** la commutation entre constantes/bornes de connexion, fonctions de base et fonctions spéciales vous évite d'avoir à cliquer sur les icônes respectives dans la barre d'outils "Outil".

## Alternative 2

- 1. Ouvrez le catalogue de la barre d'outils "Outil".
- 2. Dans le catalogue, cliquez sur un bloc quelconque qui sera ainsi sélectionné.
- 3. Lorsque vous créez un programme de commande volumineux, vous pouvez à présent aussi bien fermer le catalogue que masquer la barre d'outils "Outil".
- 4. Tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée, cliquez sur l'emplacement de votre programme de commande où vous souhaitez placer un bloc avec le bouton gauche de la souris. LOGO!Soft Comfort affiche un masque contenant la liste de tous les blocs, dans lequel vous pouvez sélectionner le bloc souhaité par un double-clic.

Astuce : l'en-tête du masque contient également un champ de saisie. Lorsque vous y entrez la première lettre de la fonction spéciale souhaitée, p. ex., l'affichage se limite à tous les blocs qui commencent par cette lettre. Vous pouvez ainsi naviguer rapidement vers le bloc recherché sans faire défiler la liste complète dans le masque. LOGO!Soft Comfort insère le bloc à la bonne position dans votre programme de commande.

5. Si vous souhaitez placer le bloc à plusieurs endroits, cliquez, avec le bouton gauche de la souris, sur les emplacements auxquels vous souhaitez placer les autres blocs.

**Avantage :** dans le cas de programmes de commande volumineux, vous n'êtes pas dépendant du catalogue. Vous disposez ainsi d'une surface d'écran plus grande pour votre programme de commande.

6.4 Comment connecter rapidement et facilement des blocs dans des programmes de commande volumineux

# 6.4 Comment connecter rapidement et facilement des blocs dans des programmes de commande volumineux

Outre la méthode classique de réaliser une connexion en utilisant les icônes de la barre d'outils "Outil", vous avez une autre possibilité :

- 1. Après avoir placé les blocs dans votre programme de commande, double-cliquez sur l'entrée ou la sortie d'un bloc.
- 2. Un masque contenant la liste de tous les blocs du programme de commande s'affiche, Sélectionnez un bloc par un double-clic. Astuce : l'en-tête du masque contient également un champ de saisie. Lorsque vous y entrez la première lettre de la fonction spéciale souhaitée, p. ex., l'affichage se limite à tous les blocs qui commencent par cette lettre. Vous pouvez ainsi naviguer rapidement vers le bloc recherché sans faire défiler la liste complète dans le masque.

Vous pouvez également utiliser des caractères génériques tels que \* ou ?.

LOGO!Soft Comfort procède à la connexion entre les deux blocs.

**Avantage :** cette méthode vous permet de créer rapidement et aisément des connexions, en particulier dans le cas de programmes de commande volumineux.

# 6.5 Comment afficher la touche de fonction correspondante dans l'infobulle

Condition requise : les info-bulles (Page 70) sont activées.

Vous pouvez vous placer au-dessus d'une icône pour visualiser son info-bulle ainsi que la touche de fonction (Page 31) (si disponible) qui exécute la fonction correspondante.

## 6.6 Comment identifier la version du programme

Vous pouvez spécifier le numéro de version de votre programme de commande actuel dans le champ **Version** de la boîte de dialogue Fichier → Propriétés : infos supplémentaires (Page 57). LOGO!Soft Comfort conserve les informations sur la version lorsque vous chargez le programme de commande entre le PC et LOGO!.



Cette fonction est disponible uniquement sur les appareils de la gamme 0BA2 et ultérieure.

# 6.7 Comment accéder aux fonctions de manière contextuelle

Cliquez sur le bouton droit de la souris sur un objet pour afficher un menu contextuel vous proposant les fonctions principales pour cet objet.

6.8 Comment modifier rapidement la taille de la représentation du programme de commande

# 6.8 Comment modifier rapidement la taille de la représentation du programme de commande

Maintenez la touche [Ctrl] enfoncée et tournez la molette de la souris. **Résultat** :la taille d'affichage de votre programme de commande se modifie.

# 6.9 Comment modifier rapidement des paramètres de blocs

Cliquez sur la zone des paramètres que vous souhaitez modifier et tournez la molette de la souris.

Résultat : le paramètre se modifie.

# 6.10 Comment quitter rapidement des schémas de connexions, sans enregistrer

Vous quittez rapidement un ou plusieurs programmes de commande, sans enregistrer :

 Ouvrez le menu Fichier, maintenez la touche [CTRL] enfoncée et cliquez sur la commande de menu Fermer.

**Résultat :** le programme de commande actuellement actif est fermé sans demande de confirmation.

 Ouvrez le menu Fichier, maintenez la touche [CTRL] enfoncée et cliquez sur la commande de menu Fermer tout.

**Résultat :** tous les programmes de commande ouverts sont fermés sans demande de confirmation.

Attention : si vous avez créé ou modifié des programmes de commande, ils ne seront pas enregistrés.

# 6.11 Comment définir le temps de cycle

Le temps de cycle représente le temps de traitement de programme (lire les entrées, exécuter les programmes et écrire les sorties).

Le temps de cycle de chaque fonction est inférieur à 0,1 ms. Vous pouvez établir le temps de cycle du programme de commande à l'aide d'un programme test. Pour plus d'informations, référez-vous à l'annexe B du *manuel LOGO!*.



Le temps d'exécution des différentes fonctions dans la gamme d'appareils LOGO! 0BA3 ou antérieure est indéterminé, et les temps varient pour chaque fonction. Vous pouvez uniquement déterminer le temps pour un seul cycle de programme. Pour plus d'informations, référez-vous à l'annexe B du *manuel LOGO!*. Vous pouvez les télécharger sur le site de LOGO! sur Internet.

# Index

#### ...

"Organisation" de l'interface de programmation, 182

## Α

Acquittement des textes de message, 342 Activer sortie, 147 Afficheur de courbes, 35 Afficheur de courbes pour le régulateur PI, 35 aide contextuelle, 129 Alignement automatique, 62 Aligner les objets sélectionnés horizontalement, 61 Aligner les objets sélectionnés verticalement, 61 Aligner sur la grille, 67 Amplificateur analogique, 280 Annuler, 59 Appareils, 91 Applications, 189 Applications LOGO!, 189 Archivage, 50, 50 Archive de variables, 353 Arrêter LOGO!, 78 AS-Interface, 23 Atteindre la connexion, 141 Autre utilisation, 152 Autres fonctions dans l'éditeur CONT, 352

# В

Barre d'état, 27, 31 description, 31, 97 Barre d'outils, 27, 34 outil, 28 simulation, 27 standard, 27 Barres d'outils outils, 27 Bases de commande et de régulation, 305, 309 Bits de registre de décalage, 203 Bloc, 132, 134 Occupation de mémoire, 374 raccordement, 134 Sélection, 132 Blocs, 381 Bobine à relais; Sortie,

Bornes d'entrée, 25 Bornes ouvertes, 203

## С

Catalogue, 33 Centre de mise à jour, 21 Chronomètre, 256 Ciseaux/Connecteur, 39 Coller, 60 Commande de chauffage, 193 Commande des temporisations pour la simulation, 152 commentaire de bloc, 143 Commentaires associé, 143 indépendant des blocs, Commutateur confort, 245 Commutateur logiciel, 346 Comparateur analogique, 274 Comparer des programmes de commande, 91 Compatibilité, 21 Compteur, 258 Compteur d'heures de fonctionnement, 261 Conditions pour le didacticiel, 131 Configuration de la connexion Ethernet Connexions serveur/client, 173 LOGO! vers appareils distants, 168 LOGO! vers appareils IHM, 172 LOGO! vers appareils S7, 171 LOGO! vers LOGO! esclave, 170 LOGO! vers LOGO! local, 164 Configuration modem, 99 Configurer commande pour modem distant, 101 Configurer commande pour modem local, 101 Configurer numéro de téléphone, 102 couper, 102 sélectionner modem à configurer, 100, 100 Configurer l'archive de variables, 353 Connexion des blocs, 134 Conseils et astuces, 383 Constantes et bornes de connexion, 199 CONT, 20 Contact à fermeture, 214 Contact à ouverture, 214 Contact analogique, 215 Contrôle d'accès, 85 Convertir, 40, 40 Copier, 60

Aide en ligne LOGO!Soft Comfort Instructions de service, 06/2014 couleur, 125 Couper les connexions, 141 Coupure du réseau, 147 Créer un UDF, 356

## D

Date, 81 Décalage du point zéro (Offset), 298 Définir l'éditeur, 123 Démarrer LOGO!, 78 Détecteur de seuil, 265 Détecteur de seuil analogique, 267 Détecteur de seuil différentiel analogique, 272 Détection d'erreurs d'opération mathématique, 351 Déterminer LOGO!, 91 Diagramme de blocs fonctionnels, 20 Diagramme fonctionnel, 178 Disponibilité des blocs, 136 Documentation, 186 Documentation du programme de commande, 143

# Ε

échelle de temps, 339 écran, 123 Ecran de mise sous tension TD, 84 Edition de la représentation, 139 Edition d'objets sélectionnés, 140 Sélection d'objets, 139 Edition de l'UDF Ajout/suppression de connecteurs, 358 commentaire, 363 Configuration des propriétés UDF, 359 E/S, 360 Identificateur UDF, 364 Mot de passe UDF, 360 paramètres, 362 Enoncé du problème, 175 Enregistrer, 50 Enregistrer l'UDF, 366 Enregistrer sous, 50 Entrées, 201 Entrées analogiques, 205 Entrées de fréquence, 97 Entrées pour AS-Interface, 25 Espace mémoire, 379 maximal, 379 requis, 374 Exemple, 303 Exemple d'application, 175

Exemple de travail, 175 Exemples d'applications, 189

## F

FAQ, 21 Fenêtre de message, 30 Fenêtre d'état, 97 Fenêtre d'infos, 27, 30 Fichier Extention du nom de fichier, 50 Nom du chemin et du fichier, 50 Filtre analogique, 291 Fonction des entrées, 97 Fonction Registre de décalage, 347 Fonctions de base, 216 AND, 217 AND avec évaluation de front, 218 NAND, 219 NAND avec évaluation de front, 219 NOR, 221 NOT, 222 OR, 220 XOR, 221 Fonctions spéciales, 222, 298 analogiques, 298 dépendances de versions, 371 vue d'ensemble, 222 Fonctions spéciales analogiques, 280

# G

Gain, 298 Générateur aléatoire, 241 Générateur d'horloge symétrique, 238 Générateur d'impulsions asynchrone, 239 Grille, 67

# Η

Hi (élevé), 202 Horloge, 81 Horloge astronomique, 254 Horloge de programmation annuelle, 250 Horloge de programmation mensuelle, 250 Horloge de sortie d'impulsions, 250

## L

Impression, 51

imprimer, 124 Informations sur le traitement des valeurs analogiques, 298 Installation d'aération, 190 Interface utilisateur, 27 Internet, 21 Interrupteur d'éclairage d'escalier, 243 Introduction, 131, 154 inversement, 215, 216, 222

# J

jeu de paramètres, 222 Jeux de caractères textes de message, 52

# L

lignes de croisement, 141 Lo (faible), 202 LOG, 20 Logigramme (diagramme CONT), 20 LOGO!, 21 compatibilité, 21 gamme d'appareils, 21, 371 LOGO! TD, 18

## М

Marquage, 143 Max/Min, 293 Mémentos, 203 Menu Affichage, 68 Barre d'état, 70 Info-bulles, 70 Marquage de lignes, 69 Optimisation, 182 Menu Aide, 127 aide contextuelle, 129 Centre de mise à jour, 129 Info, 130 Sommaire, 128 Menu de transfert Arrêter LOGO!, 78 Démarrer LOGO!, 78 Régler l'heure, 81 Menu Edition, 58 Annuler, 59 Boîte de dialogue Propriétés de bloc, 65 Coller, 60 Contenu du presse-papiers, 60

Copier, 60 Copier les objets sélectionnés, 60 Couper, 60 couper les connexions, 124 Couper les objets sélectionnés, 60 Effacer, 59 Noms des connexions, 64 presse-papiers:dans le programme, 60 Propriétés de bloc, 65, 65, 124 Rétablir, 59 Sélectionné au premier plan, 64 Sélectionné en arrière-plan, 64 Sélectionner tout, 63 Menu Fenêtre, 126 Défractionnement, 126 Liste de sélection, 127 Menu Fichier, 46 Aperçu avant impression, 51 Archivage, 50 Enregistrer, 50 Enregistrer sous, 50 Fermer, 49 Fermer tout, 49 imprimer, 51 Mise en page, 51 Nouveau, 47 Propriétés : généralités, 55 Propriétés : Mise en page, 40 Propriétés : Statistiques, 58 Quitter, 58 Menu Format Activer la grille, 67 Aligner sur la grille, 67 Polices de caractères, 66 Menu Outils, 37, 71 Choix des appareils, 91 Couper modem, 102 Déterminer LOGO!, 91 Paramètres de simulation, 97 Raccorder modem, 99 simulation, 97 Test en ligne, 41 Menu Outils → Options couleur, 125 écran, 123 éditeur, 123 imprimer, 124 Minuterie, 248 Mise en mémoire tampon de l'horloge, 250 Mise en page, 40 Mode Diagramme, 32 Mode Projet, 33

Aide en ligne LOGO!Soft Comfort Instructions de service, 06/2014 Modulation de largeur d'impulsion MLI, 285 Mosaïque horizontal, 61 vertical, 61 Mot Passe, 56 Multiplexeur analogique, 281

## Ν

Niveaux fixes, 202 Nom du chemin et du fichier, 50, 50 Noms des connexions, 64 Nouveau, 18 Nouvelles fonctions spéciales, 18 Numéro de référence, 371 Numéros de blocs, 382 Numérotation de bloc, 132, 133

# 0

Onglet Statistiques, 58 Opération mathématique, 288 Optimisation de la représentation, 184 Outil connecteur, 39 Outil de sélection, 39 Outil texte, 39 Ouvrir, 47

# Ρ

Paramétrage durant une simulation, 151 Paramètres, 222 Paramètres de blocs dans les textes de message, 342 Paramètres du PC, 161 Placement de blocs, 132, 133, 180 Plage de mesure, 298 Polices de caractères, 66 Pompe à eau industrielle, 175 Porte industrielle, 191 Positionnement, 132, 133 Positionnement précis, 67 Presse-papiers, 47, 60 Principes de base analogique, 298 Priorité des textes de message, 342 Profondeur d'imbrication, 379 Programme de commande, 132, 143, 144 archivage, 144 charge, 144 création, 132 Documentation, 143 Nouveau, 132

Projet de commande, 154 création, 154 Nouveau, 154 Propriétés, 55, 57 Généralités, 55, 57 Type de matériel, 55 Propriétés de bloc, 65, 65 Protection, 222

# Q

Quitter, 58

# R

Raccourcis, 31 Rampe analogique, 318 Référence, 222 Réglages, 52 LOGO!, 302 LOGO!Soft Comfort, 301 Textes de message, 52 Réglages de texte de message, 52 Régler l'heure, 81 Régulateur PI, 309 Régulateur PI, 313 Régulateur; PI, Régulation, 305 Relais à automaintien, 321 Relais à impulsion, 322 Relais de passage, 234 Relais de passage déclenché par front, 236 Rémanence, 222 Remplacement de blocs, 141 Représentation de la solution standard, 177 Représentation des entrées, 145 Représentation des textes de message, 148 Rétablir, 59 Retard à l'enclenchement, 227 Retard à l'enclenchement mémorisé, 233 Retard à l'enclenchement/au déclenchement, 231 Retard au déclenchement, 229 retour de signal, 379

# S

Saisie des données du projet, 179 Saisie du nom des connexions, 64 Saut de page, 141 Sélection du mode de fonctionnement, 37 Sélectionné au premier plan, 64 simulation barre d'outils, 35 Démarrer, 97, 145 Heure, 152 Simulation affichage d'état, 35 Solution Exemple de travail, 178 Solution, exemple de travail, 177 Sortie, 146, 202 Sorties analogiques, 206 AQ à l'état STOP, 55 Sorties pour AS-Interface, 26 Station de remplissage, 196 Surveillance de valeurs analogiques, 277 Synchroniser des versions UDF, 369

# Т

Temporisation pour filtre de saisie analogique, 52 Temporisation prompteur, 52 Test du programme de commande, 185 Test en ligne, 41, 188 Test en ligne de messages, 328, 341 Textes de message, 148, 342 Touches de fonction, 31 Touches de fonction LOGO! TD/TDE, 202 Touches fléchées, 201 Transfert de l'archive de variables, 355 Transfert du programme de commande, 187 Type de textes, 123

# V

Valeur analogique, 298 Valeur limite pour OT, 261 Valeur moyenne, 297 Version LOGO!, 371

# Ζ

Zoom, 70

Index