





© 2014 Tous droits réservés.

Windows et le logo Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs sociétés respectives.



Questions? Need some help? This manual will help you enjoy your new product





# 

## 

-

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil photo. Tout ce que vous devez prendre des photos numériques de qualité et vidéos est inclus avec votre appareil photo.

Polaroid fait capturer ces moments spéciaux aussi facile que possible.

S'il vous plaît lire attentivement ce manuel d'abord afin de tirer le meilleur parti de votre appareil photo numérique.

#### **REMARQUE:**

- Votre appareil photo nécessite une carte mémoire Micro SD (jusqu'à 32 Go) pour une utilisation normale.
   Micro SD Les cartes mémoire ne sont pas inclus et doivent être achetés séparément.
- Cet appareil photo est un dispositif de Plug and Play. Vous pouvez télécharger les images et vidéos capturées par votre appareil photo sans le logiciel en accédant directement à la carte mémoire de l'appareil photo de ton ordinateur. Il est toutefois recommandé d'installer les souvenirs instantanés Polaroid Logiciel pour profiter de l'expérience complète Polaroid.

### 

- Ne pas ouvrir le sous-marin de la porte de la batterie.
- Fermez la porte de la batterie correctement pour une meilleure étanchéité à l'eau.
- Rincer l'appareil à l'eau claire après utilisation et garder au sec pour le stockage.

#### Etanche jusqu'à 10 ft. (3,0 mètres)

- 18 Méga Pixels
- Appareil photo numérique
- Digital Video Recorder
- Flash intégré
- Zoom numérique 4x
- Double écran LCD: 2,7 "(arrière) + 1.8" Affichage (Front) TFT couleur
- Micro SD Support de carte mémoire
- Faites glisser la porte Verrou de la batterie
- 2x piles alcalines AAA





1. Appareil photo numérique

Câble USB 2.

- 3. Polaroid instantanée Souvenirs CD du logiciel d'installation
- 4. Dragonne

**REMARQUE:** Micro carte mémoire SD et piles non comprises.



- 1. déclencheur
- 2. Power On / Off Bouton
- 3. Bouton interrupteur LCD
- 4. Dragonne Connecteur
- 5. Petit écran LCD (avant)
- 6. Flash
- 7. Lentille
- 8. Indicateur Occupé LED
- 9. Macro Switch / normal
- 10. Ecran LCD (retour)

- 11. Up / Zoom avant (T) Bouton
- (W) 12. Bouton Bas / Zoom arrière
- 13. Bouton Gauche / Flash Light
- Bouton 14. Droit / Lecture
- Bouton interrupteur 15. MODE
- 16. Menu / Supprimer Bouton
- 17. Compartiment à piles
- 18. Micro SD Slot pour carte mémoire
- 19. Port USB
- 20. trépied



Insérez 2 x AAA (1.5V). Les piles alcalines recommandées.

Piles non incluses.



Micro SD carte mémoire (jusqu'à 32 Go) nécessaire pour une utilisation normale. Carte mémoire SD non incluse.





Utiliser 2x AAA (1.5V). Les piles alcalines sont recommandées. Piles non incluses.

- 1) Ouvrez la porte du compartiment de la batterie / carte mémoire.
- Insérez correctement les piles dans votre appareil photo numérique, selon la polarité indiquée à l'intérieur le compartiment à piles.
- 3) Fermez bien la porte du compartiment de la batterie / carte mémoire.

#### REMARQUE:

- Retirez les piles de l'appareil lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation pendant une période prolongée.
- Ne pas mélanger les piles alcalines et non alcalines.
- Certaines fonctions, telles que Flash, ne fonctionnera pas si le niveau de puissance de la batterie est faible.
- Lorsque la puissance de la batterie est faible, l'icône de la batterie devient rouge et l'appareil photo sera automatiquement désactiver quelques secondes plus tard.
- Le statut énergétique de l'alimentation est affichée sur l'écran LCD, comme indiqué ci-dessous:



Assurez-vous d'une carte Micro SD a été correctement insérée dans votre appareil photo.

Micro SD carte mémoire non incluse.



Pour insérer correctement la carte mémoire:

1) Eteignez l'appareil photo.

- 2) Ouvrez la porte du compartiment de la batterie / carte mémoire.
- Insérez la carte Micro SD dans la fente dans la direction indiquée sur l'appareil photo (voir SD icône en la fente pour carte SD Micro). Reportez-vous aux images: 1 et 2.
- Poussez la carte Micro SD jusqu'à ce que vous entendiez un léger déclic. Cela indique que la mémoire carte a été insérée correctement. Reportez-vous aux images: 3 et 4.

#### REMARQUE:

- Il n'y a qu'une seule direction droit d'insérer la carte mémoire Micro SD dans la fente. Ne forcez pas la carte dans la fente pour carte mémoire, car il peut endommager l'appareil photo et la Micro SD carte mémoire.
- Après l'appareil est sous tension, une icône de la carte mémoire apparaît sur l'écran LCD. Si tu fais pas voir l'icône SD sur l'écran, s'il vous plaît vérifier si la carte est insérée correctement.

## 

#### La carte mémoire Micro SD doit être formatée avant de prendre des photos.

Formatage de la carte mémoire Micro SD:

- 1) appuie sur le **ELE MENU** bouton Photo Capture ou mode de capture vidéo.
- 2) Sélectionnez let menu de configuration' options en appuyant sur la [DROIT (Lecture) bouton.
- appuie sur le [BAS (W) pour mettre en surbrillance et sélectionnez le 'Format' et appuyez sur la
   SHUTTER / OK bouton pour confirmer.
- 4) Pour formater la carte mémoire Micro SD, sélectionnez «Oui» et appuyez sur la **SHUTTER / OK** bouton.
- 5) Les options suivantes apparaissent: **Oui Non** 
  - Pour formater la carte mémoire Micro SD, sélectionnez 'oui»Et appuyez sur la SHUTTER / OK bouton.
     Toutes les données sur la carte mémoire seront automatiquement supprimés. Une fois la carte mémoire SD est formaté «Terminé» apparaît brièvement sur l'écran LCD indiquant le processus de formatage est terminé.
  - Pour quitter le menu sans formater la carte mémoire SD, sélectionnez 'Non'Puis appuyez sur la
     OBTURATEUR/D'accord bouton. Alternativement, vous pouvez appuyer sur laLE MENU bouton pour quitter.

appuie sur le **UPUISSANCE** bouton pour allumer l'appareil photo.

Votre appareil photo dispose de différents modes pour les différentes fonctions de l'appareil.



Utilisez ce mode pour capturer des images avec votre appareil photo.

Ceci est le mode par défaut lorsque l'appareil est sous tension.

Pour prendre une photo, l'objectif de votre appareil photo comme désiré et appuyez sur la Obturateur bouton.

La photo est automatiquement enregistrée dans la carte mémoire de votre appareil photo.

Pour accéder aux différents menus pour le mode Photo Capture, appuyez sur la

tandis que dans le mode Photo Capture.



Utilisez ce mode pour capturer des vidéos avec votre appareil photo numérique.

Après avoir allumé votre appareil photo, appuyez sur la MODE (M) bouton une fois pour ouvrir la capture vidéo

mode. Pour prendre une vidéo, l'objectif de votre appareil photo comme désiré et appuyez sur la Obturateur bouton pour démarrer

enregistrement. Un indicateur d'enregistrement rouge apparaît sur l'écran LCD lorsque l'enregistrement est en

la progression. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la Obturateur touche à nouveau. La vidéo est automatiquement

enregistré sur la carte mémoire de votre appareil photo.

tandis que dans le mode de capture vidéo.

Pour accéder aux différents menus pour le mode de capture vidéo, appuyez sur la



Utilisez ce mode pour afficher et gérer les photos et vidéos que vous avez capturées.

Après avoir allumé votre appareil photo, appuyez sur **ECTURE** bouton pour ouvrir la lecture

Mode pour des photos et des vidéos. Vous pouvez faire défiler les photos et vidéos que vous avez

déjà pris pour consulter ou supprimer comme vous le souhaitez.

Pour accéder aux différents menus pour le mode de lecture des photos et des vidéos, appuyez sur la



Capteur d'image	Capteur CMOS	
Résolution d'image	18M = 4928x3696; 14M = 4320x3240; 8M = 3264x2448; 5M = 2592x1944; 3M = 2048x1536; VGA = 640x480	
Résolution vidéo	VGA 640 x 480; QVGA 320 x 240	
Format de fichier	JPEG (Photo); AVI (vidéo)	
Mémoire externe	Micro SD carte mémoire (jusqu'à 32 Go)	
Affichage LCD 2,7 + 1,8 "écran couleur TFT		
Lentille	f = 8,5 mm	
Zoom	Zoom numérique 4x	
Exposition	± 2,0, ± 5/3, ± 4/3, ± 1,0, ± 2/3, ± 1/3, 0	
Balance des blancs	Auto, Lumière du jour, Nuageux, Tungstène, Fluorescent	
ISO	Auto, 100, 200, 400, 800	
Flash	No Flash, Forcé, Flash automatique	
Retardateur	Délai de 10 secondes, Off	
Macro	Oui, Switch Manuel	
Langues	Anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, japonais	
Microphone	oui	
Interface USB	USB 2.0	
Configuration requise	Microsoft® Windows XP (SP 3), Vista (SP1) et Windows 7 ou	
Comgutation requise	au dessus de  ; MAC OSX 10.5.x ou au-dessus	
Batterie	2x AAA (1.5V) piles alcalines	
Température de fonctionnement	0~45[]C	

Pour être en mesure de télécharger des photos et des vidéos sur votre ordinateur en utilisant les mémoires instantanés Polaroid Logiciel, vous devez la configuration minimale suivante:

- Microsoft® Windows XP avec Service Pack 3, Windows Vista avec Service Pack 1,
   De Windows 7 ou supérieur
- 4 processeur Pentium® (ou au-dessus)
- 1 Go de RAM, 250 Mo d'espace libre sur le disque dur
- Moniteur couleur 16 bits, 1024 X 768 résolution d'écran recommandée
- Lecteur CD ROM
- QuickTime® 6 ou supérieur
- MICROSOFT ® Internet Explorer 7 ou supérieur
- U Windows Media Player 10 ou supérieur
- DirectX 9 ou supérieur
- Connexion Internet requise

- processeur Intel fonctionnant sous Mac OS X 10.5.x ou ultérieur
- 1 Go de RAM, 250 Mo d'espace libre sur le disque dur
- Affichage: 1024 x 768 ou de résolution supérieure
- Lecteur CD ROM
- QuickTime® 6 ou supérieur
- Connexion Internet requise

REMARQUE: Assurez-vous que la dernière compatible Adobe® Flash® Player est installé sur votre ordinateur.

- Assurez-vous que les piles (non incluses) ont été insérés correctement dans votre appareil photo numérique.
- Assurez-vous que la carte Micro SD a été insérée correctement dans votre appareil photo numérique.
   carte Micro SD jusqu'à 32 Go non inclus.

S'il te plait regarde Initiale Caméra Installer pour plus d'informations.

appuie sur le **UPuissance** bouton pour allumer votre appareil photo sur ON.

Après la mise sous tension, la lumière LED tourne brièvement et l'écran LCD se met en marche avec votre appareil photo Mode Photo Capture.

Alors que l'appareil est allumé, vous pouvez appuyer sur **UPuissance** bouton vers le bas à nouveau pendant quelques secondes à un point quelconque pour allumer votre appareil photo OFF.

Votre appareil photo numérique dispose également d'une fonction Auto Power Off qui va automatiquement éteindre votre appareil photo après une période de temps spécifique que votre appareil photo est inactif afin d'économiser la batterie Puissance. Les réglages Auto Power Off peuvent être réglées à partir de la 'Power Save' menu des réglages accessibles du **the** Menu Configuration' tout en mode Photo Capture ou mode de capture vidéo. Votre appareil dispose de trois modes principaux:

- 1) Photo Capture Mode: Utilisez ce mode pour capturer des photos avec votre appareil photo.
- 2) Video Mode Capture: Utilisez ce mode pour capturer des vidéos avec votre appareil photo.
- Mode de lecture (pour les photos et vidéos): Utilisez ce mode pour afficher les photos et vidéos vous avez déjà pris avec votre appareil photo.
- Lorsque l'appareil est d'abord sous tension, le mode de capture photo sera active.
- Les icônes qui apparaissent sur l'écran LCD sont les meilleurs paramètres par défaut afin que vous puissiez commencer à capturer et profiter des photos de qualité claires.

Pour changer le mode de la caméra active, assurez-vous que l'appareil est sous tension et appuyez sur la

#### MODE (M) bouton.



Lorsque en mode photo Capture, cette icône apparaîtra sur le coin supérieur gauche de l'écran LCD.



En mode de capture vidéo, cette icône sera affiché sur le coin supérieur gauche de l'écran LCD.



En mode lecture, ces icônes sera affiché sur le coin supérieur gauche de l'écran LCD.

**REMARQUE**: Appuie sure LECTURE bouton pour accéder au mode de lecture.

Chaque mode de la caméra a un ensemble de menus spécifiques aux paramètres de ce mode, ainsi que des menus pour le les paramètres de configuration de l'appareil photo.

Pour accéder au menu principal pour chaque mode:

1) appuie sur le **ELE MENU** bouton pour ouvrir les menus principal du mode actuel.

REMARQUE: Mode lecture - appuyez et maintenez la

- appuie sur le **VERS LE BAS** ou **UP** pour sélectionner un menu spécifique.
   L'option sélectionnée apparaît en surbrillance.
- appuie sur le SHUTTER / OK bouton pour confirmer et enregistrer votre sélection et ouvrir les options pour le menu que vous avez sélectionné.
- Pour sélectionner une option spécifique, appuyez sur la <u>UVERS LE BAS</u> ou <u>UP</u> bouton, puis le SHUTTER / OK bouton pour enregistrer l'option sélectionnée et revenir au menu principal.

Pour accéder à la **Menu de configuration de la caméra**:

- 1) appuie sur le **ELE MENU** bouton tandis que dans le mode Photo Capture ou mode de capture vidéo.
- 2) appuie sur le []À GAUCHE ou [DROITE pour sélectionner

Configuration de la caméra.

- 3) appuie sur le **VERS LE BAS** ou **UP** pour sélectionner un menu spécifique.
- appuie sur le SHUTTER / OK bouton pour confirmer et enregistrer votre sélection et ouvrir les options pour le menu que vous avez sélectionné.
- 5) Pour sélectionner une option spécifique, appuyez sur la <u>UVERS LE BAS</u> ou <u>UP</u> bouton, puis le SHUTTER / OK bouton pour enregistrer l'option sélectionnée et revenir au menu principal.

#### REMARQUE:

- A tout moment vous pouvez appuyer sur ELE MENU bouton pour quitter les menus et revenir à la précédente écran.
- Une fois que vous modifiez un paramètre, le réglage est enregistré par votre appareil photo jusqu'à ce que vous modifiez manuellement le réglage ou de restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'appareil photo.
- Après avoir sélectionné le réglage désiré, certains paramètres apparaissent comme une icône sur l'écran LCD en mode capture indiquant l'option sélectionnée.

Il y a plusieurs options de flash disponibles sur votre appareil photo en mode Photo Capture.

Les options suivantes apparaissent sur l'écran LCD Mode Photo Capture en séquence:

#### No Flash, Flash forcé, Flash automatique

Pour changer le mode flash, appuyez sur la 🛛 🔹 À GAUCHE<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Flash Bouton de fonction rapide pour basculer entre

les options jusqu'à ce que vous arrivez à votre réglage désiré.

## 

- Lors de l'utilisation de Flash, se tenir entre 8 à 10 pieds de la scène que vous souhaitez capturer.
- Le mode Macro doit être désactivé lorsque vous voulez utiliser le flash.
  - Pour désactiver le mode Macro: Appuyez sur le commutateur UP Macro vers l'icône de montagne 📥 .
  - Lorsque la macro est OFF, l'icône de montagne 📃 🛦 apparaît sur l'écran LCD.

Type de flash	La description
6	Pas de flash apparaît.
	Utilisez cette option si vous ne voulez pas activer le flash.
Arrêt forcé (par défaut)	
<b>5</b> forcé	Le flash est activé pour chaque photo. <b>REMARQUE</b> : Si vous utilisez cette option dans un environnement bien éclairé, votre photo peut être trop lumineux / lumière (surexposé). L'icône clignote pendant
	la charge et cesse de clignoter une fois prêt à l'emploi.
<b>\$</b> <sub>UNE</sub>	Lorsque vous voulez que la caméra pour déterminer si Flash est nécessaire, sélectionnez Flash automatique. Le flash s'allume automatiquement en fonction des conditions d'éclairage. Quand la lumière LED et LCD Flash auto icône cessent de clignoter, le flash est prêt à l'emploi. <b>Remarque</b> : Dans certains appareils, une première flash apparaît pour tester vos conditions d'éclairage. Si le flash est nécessaire, un second flash apparaîtra lors de la prise de la photo. L'icône clignote pendant la charge et cesse de clignoter une fois prêt à l'emploi.

Votre appareil photo dispose d'un commutateur Macro qui vous permet d'activer ou de désactiver le mode Macro manuellement sur votre appareil photo.

#### ON MACRO: Close-up Photographies

Tout en utilisant le mode Macro, vous pouvez capturer des images à courte portée (11cm  $\sim$  18 cm).

Pour activer le mode Macro ON:

- Deussez l'interrupteur Macro sur le côté de votre appareil photo BAS pour l'icône de fleur
- Lorsqu'elle est activée, le mode Macro permet à votre appareil de se concentrer sur un objet qui est proche de l'appareil photo.
- L'icône de fleur 💦 apparaît sur l'écran LCD et indique que le mode Macro est activé.

#### OFF MACRO: Mode Normal

La fonction Macro OFF est le mode normal pour capturer des images.

Pour activer le mode Macro OFF:

Poussez l'interrupteur Macro sur le côté de l'UP de l'appareil photo de l'icône de montagne

La montagne 🛛 🔺 icône apparaît sur l'écran LCD.

□ Lorsque le mode Macro est éteint, les photos peuvent être capturées à partir de 0.5m - ∞(infini).

#### **REMARQUE:**

Le mode Macro doit être activée DE lorsque vous souhaitez utiliser les fonctionnalités suivantes de votre

caméra: Flash. Pour mettre l'appareil hors du mode Macro: Faites glisser le commutateur UP Macro vers l'icône de montagn

La montagne 📃 La cône apparaît sur l'écran LCD.

L'affichage des icônes sur l'écran LCD peut être cachée ou visible comme souhaité.

- 1) appuyez sur la rapide **UPuissance** bouton pendant 1 seconde pour masquer l'affichage des icônes sur le tandis que l'écran en mode veille.
- 2) appuyez sur la rapide **UPuissance** nouveau sur la touche pendant 1 seconde pour réafficher les icônes sur l'écran.

Le mode Photo Capture vous permet de capturer des photos avec votre appareil photo numérique.

Lorsque l'appareil est allumé pour la première, la caméra sera en mode Photo Capture.

1) Allumez votre appareil photo.

Mode Photo Capture est le mode par défaut qui apparaît lors de la mise sous tension de l'appareil photo.

2) Sélectionnez la scène avec l'écran LCD.

> Utilisez l'écran LCD à l'arrière de la caméra pour diriger la caméra sur la scène que vous feriez souhaitez capturer.

3) Zoom numérique:

appuie sur le [UP / T - Zoom et [BAS / W - Zoom arrière boutons zoom avant / arrière, si désiré.

Vous pouvez agrandir votre sujet jusqu'à 4 fois en utilisant le zoom numérique.

Une fois que vous commencez grossissant, le zoom numérique Indicateur suivant apparaît sur le haut, à droite

côté de l'écran LCD ainsi que le montant d'agrandissement actuel:



La barre d'indication de zoom se déplace à droite lorsque vous Zoom In (T) et se déplace à gauche lorsque vous Zoom En dehors (W).

appuie sur le **OBOBTURATEUR** bouton pour prendre la photo. 4)

La photo est automatiquement enregistrée dans la Micro SD carte mémoire de l'appareil photo.

Vous pouvez également capturer vos photos à l'aide de l'écran LCD à l'avant de l'appareil photo.

Avant de prendre la photo, assurez-vous que le commutateur Macro sur le côté de l'appareil photo est en baisse 1)

et dans le MACRO sur ON



🖞 . L'icône de la fleur apparaît sur l'écran LCD.

- 2) Lorsque vous souhaitez inclure rapidement vous dans la photo, appuyez simplement sur la LCD Commutateur bouton et tenir l'appareil face régulièrement vers vous à bout de bras (30 ~ 45cm).
- 3) Assurez-vous que vous pouvez vous voir sur l'écran LCD.

- 4) Regardez la lentille de la caméra.
- 5) appuie sur le **OBOBTURATEUR** bouton pour prendre la photo.

Vous pouvez également utiliser la fonction Retardateur lorsque vous souhaitez vous inclure dans la

photographier.

Afin de vous voir et définir la scène comme vous le souhaitez, utiliser l'écran LCD à l'avant de

l'appareil photo. Il est recommandé d'utiliser un trépied afin d'éviter de secouer la caméra.

- 1) Alors que dans Mode Photo Capture, appuyez sur la **ELE MENU** bouton pour ouvrir les options des menus.
- 2) appuie sur le [VERS LE BAS pour sélectionner «Retardateur».
- 3) appuie sur le **SHUTTER / OK** pour sélectionner et ouvrir l'option de menu en surbrillance.
- appuie sur le []VERS LE BAS pour sélectionner l'option de retard Retardateur: 'On'.
   Règle l'appareil photo pour capturer votre photo avec un délai de 10 secondes.
- 5) appuie sur le **SHUTTER / OK** bouton pour confirmer et enregistrer l'option sous-menu en surbrillance.
- 6) La fonction Retardateur est maintenant prêt à être utilisé.

L'icône Retardateur apparaît sur l'écran LCD.

7) Réglez l'appareil photo dans la direction que vous souhaitez capturer.

appuie sur le LCD Interrupteur bouton pour vous voir partir de l'écran LCD avant de l'appareil photo.

- 8) appuie sur le **OBOBTURATEUR** bouton pour prendre la photo.
- 9) La photo sera prise après un délai de 10 secondes.

Le compte à rebours jusqu'à ce que la photo est prise est indiquée sur l'écran LCD. Les bips de l'appareil photo et le voyant clignote pendant le compte à rebours.

#### REMARQUE:

En fonction de la distance à l'objet photographié, utilisez le commutateur Macro pour régler

la distance. Sélectionnez la macro ON, le Symbole de la fleur si vous souhaitez prendre un gros plan
photo (11cm -18 cm). Si vous souhaitez prendre une photo de l'environnement ou les personnes (0.5m
- L'infini), réglez le commutateur Macro sur OFF, ▲mode normal.
Voir mode Macro pour plus de détails.

- La fonction Retardateur reste active jusqu'à ce que vous modifiez manuellement à 'OFF' en sélectionnant cette option dans le mode Capture Retardateur / Menu Photo.
- Si vous n'êtes pas sûr qu'il y ait assez d'éclairage, allumez le

AFlash automatique en appuyant sur la

GAUCHEL flashbouton. Si la puissance de la batterie est trop faible, le flash ne sera pas activé.

Voir **options flash** pour plus de détails.

Fonction rapide	La description		
Bouton			
	<b>FLASH</b> : Alterne les options flash suivants apparaissent sur l'écran LCD:		
	Pas de flash, <b>F</b> lash forcé, <b>F</b> lash automatique		
	Navigue MENU: Navigue au sein des menus.		
	LECTURE: Ouvre le mode de lecture.		
	Navigue MENU: Navigue au sein des menus.		
	<b>ZOOM</b> : Zoome		
	Navigue MENU: Navigue au sein des menus.		
	<b>ZOOM</b> : Zooms OUT		
	Navigue MENU: Navigue au sein des menus.		

#### Autre

	PHOTO CAPTURE: Capture la photo		
SHUTTER / OK	CONCLUT et SAUVE SELECTION: Dans le menu, entre dans la		
	sous-menu et permet d'économiser l'option de réglage sélectionné.		
	PHOTO CAPTURE MENU: Ouvre et quitte les options de menu pour Photo		
	Mode de capture		
	REMARQUE: Utilisez le HAUT BAS GAUCHE DROITE boutons pour naviguer.		
MODE (M)	MODE SELECT: Bascule entre le mode Photo Capture et vidéo		
	Mode de capture		



Les icônes suivantes apparaissent sur l'écran LCD et indiquent les options de menu sélectionnées et

état de la caméra.

Article	Fonction	La description	
		Affiche le mode actuel.	
1		Mode Photo Capture	
	Sélection du mode	Mode Capture vidéo	
		mode de lecture	
2	Indicateur de flash	Pas de flash: Le flash est désactivé.	
		Force de Flash: Le flash est activé dans tous les environnements.	
		<b>AFlash auto:</b> L'appareil détermine si le flash	
		doit être utilisé ou non.	
3		DE: Macro OFF Mode (capture d'image normale)	
	Indicateur Macro	SUR: Mode macro ON (close up capture d'image)	
4	Retardateur	Affiche réglage sélectionné Retardateur:	
		<b>DE</b> : Aucune icône apparaît sur l'écran LCD	

	Résolution Sélection	<b>18M</b> = 4928x3696; <b>14M</b> = 4320x3240;
5		<b>8M</b> = 3264x2448; <b>5M</b> = 2592x1944;
		<b>3M</b> = 2048x1536; <b>VGA</b> = 640x480
		Affiche le réglage de qualité sélectionné:
6	Qualité de l'image	super fine , 🗱 Bien, 🔀 Ordinaire
7 In		Les batteries sont pleines.
	Indicateur de batterie	Les batteries sont vides (icône devient rouge).
		Indication pour remplacer les piles.
8	Zoom Indicateur	Affiche le rapport de zoom en mode de prévisualisation:
		1.0X- 4.0X
0	Micro SD Memory Card	SDLa carte micro SD est insérée et sera utilisé comme
9	Indication	stockage pour PHOTO et VIDEO.
	Balance des blancs	Affiche sélectionné réglage de la balance des blancs:
dix		Auto,
		Fluorescent
11	photo Compteur Nombre de photos qui peuvent être prises conformément sé la résolution et la taille de la carte mémoire.	

#### Accès à la capture de photos Menus mode

Pour accéder et utiliser le menu Photo Mode Capture:

1) Alors que dans Mode Photo Capture, appuyez sur la ELE MENU bouton pour ouvrir les menus principal pour la

Mode Photo Capture.

2) appuie sur le **VERS LE BAS** ou **UP** pour sélectionner un menu spécifique.

L'option sélectionnée apparaît en surbrillance.

 appuie sur le SHUTTER / OK bouton pour confirmer et enregistrer votre sélection et ouvrir le sous-menu options pour le menu que vous avez sélectionné. 4) Pour sélectionner une option spécifique dans la liste de sous-menu, appuyez sur la **UVERS LE BAS** ou **UP** bouton et

puis le SHUTTER / OK bouton pour enregistrer l'option sélectionnée et revenir au menu principal.

Si vous souhaitez revenir à la liste du menu principal sans sélectionner une option, appuyez sur la

☐À GAUCHE bouton.

**REMARQUE**: Le réglage sélectionné restera jusqu'à ce que vous décidiez de le changer à nouveau à une date ultérieure.

Certains paramètres sélectionnés apparaissent sous forme d'icône sur l'écran LCD.

5) A tout moment vous pouvez appuyer sur ELE MENU bouton pour quitter les menus et revenir à la

écran précédent.

#### Photo Capture Menu principal mode d'options

Les options suivantes apparaissent dans le Photo Capture Mode Menu principal:

Menu Nom et description	Options du menu	Option Menu Détails
Résolution	<b>18M</b> résolution en pixels (par défaut)	4928 x 3696
souhaitée des images prises par votre appareil. Gardez à l'esprit que les images avec une résolution plus élevée soront également proptie plus de mémors de votre	14M résolution en pixels	4320 x 3240
appareil photo.	8M résolution en pixels	3264 x 2448
	5M résolution en pixels	2592 x 1944
	<b>3M</b> résolution en pixels	2048 x1536
	VGA résolution en pixels	640 x 480
	super fine	Affiche le réglage de l'image de qualité.
souhaité des images prises par votre appareil. Gardez à l'esprit que les images avec un niveau de qualité d'image plus élevée seront également prendre	Bien (Défaut)	
plus de mémoire sur votre appareil photo.	Ordinaire	
Mesure	centre	centre - la moyenne de la lumière mesurée dans le cadre entier, mais
Le paramètre de mesure aura une incidence sur la façon dont votre appareil photo effectue lors de la capture d'une image. En fonction de votre sélection, l'appareil photo sera plus sensible à se concentrer sur des domaines particuliers à l'écran et d'ajuster l'image	Multi (Défaut)	donne plus de poids à ce sujet dans le centre <b>Multi</b> - Utilisé dans des conditions normales les divisions de l'appareil photo et ajuste les réglages de l'image en
la couleur et l'éclairage en conséquence.		

		plusieurs zones de mesure de la lumière tels que les conditions complexes de lumière, la position du sujet, la luminosité, fond, lumière directe et des scènes <b>Place</b> - Mesure la zone dans le cadre de mesure spot au centre de l'écran LCD pour régler l'exposition sur le sujet au centre de l'écran.
blanc Équilibre	Auto (Défaut)	balance des blancs automatique.
La fonction de balance des blancs permet à votre appareil photo pour régler la coloration des images capturées en fonction du type de source lumineuse dans l'environnement actuel. ajuster correctement la balance des blancs réglage pour correspondre à votre environnement actuel permettra	Lumière du jour	Balance des blancs sélectionnés pour la lumière du jour environnant.
à l'appareil photo pour bien équilibrer les couleurs dans les images qui sont prises avec votre appareil photo.	Nuageux	Balance des blancs sélectionnés pour entourant nuageux.
	angstène	Balance des blancs sélectionnés pour éclairage tungstène.
	Fluorescent	La balance des blancs selectionnee pour fluorescent environnante.
ISO Le menu ISO vous permet de régler le niveau de sensibilité que votre appareil photo doit allumer dans le milieu environnant. Lorsque le niveau ISO est augmentée, le capteur d'image dans votre appareil photo sera plus sensible à la lumière et vous permettre de capturer des images dans des situations de faible éclairage. La plus grande sensibilité à la lumière peut cependant réduire la qualité des images qui sont prises. Lorsque I'ISO est réduite, le capteur d'image dans votre appareil photo sera moins sensible à la lumière et permet d'optimiser la qualité d'image dans des environnements avec un éclairage lumineux.	Image: Auto (Défaut)         Image: Auto (Défaut)	Affiche le réglage de la sensibilité.
Exposition Le réglage de l'exposition Lumière vous permet de contrôler la quantité de lumière qui pénètre dans l'objectif de votre appareil photo. Ce paramètre doit être ajusté lorsque l'environnement est plus ou moins foncée que la normale. Lorsque l'environnement a plus de lumière que nécessaire, réduire le réglage de l'exposition (en utilisant le négatif - chiffre) à	<b>EV EV</b> <b>EV EV</b> <b>EV</b>	Affiche sélectionné EV valeur ±.
réduire la quantité de lumière admise dans le	EV EV -0,1 +0,1 ± 0,7	

objectif de votre appareil photo. Si l'environnement a moins de lumière (plus sombre) que nécessaire, augmenter le paramètre (en utilisant le compte positif de +) exposition à augmenter la quantité de lumière autorisée dans l'objectif de votre appareil photo. <b>Soi Minuteur</b> Le menu Retardateur vous permet de définir un délai entre le moment où l'appareil photo <b>Obturateur</b> bouton est enfoncé et la capture réelle de l'image. Ceci est une fonctionnalité optimale si vous ne voulez pas seulement pour prendre la photo mais souhaite aussi être dans l'image vous-même. Situé juste le retardateur, appuyez sur la <b>Obturateur</b> bouton sur votre appareil photo et placez- vous en face de la caméra comme vous le souhaitez	DE (Par défaut) - aucune icône	OFF: Affiche simple - pas d'icône, ON: sélection 10S Minuteur avec l'icône Cos
	0	Afficho lo poromòtro
Acuité	Difficile	Netteté.
images prises avec votre appareil photo. Le niveau de netteté dicte si les bords de	<b>Ordinaire</b> (Défaut)	
obiets dans l'image sont plus ou moins distinctes		
		Affiche l'effet de couleur sélectionné
Le menu Effet vous permet de sélectionner un effet unique qui peut créer un look intéressant de	B & W	sur l'écran LCD comme vous capturez vos images avec l'effet spécial sélectionné.
ta photo.	<b>Sépia</b>	
	Négatif	
	Lomo	
	R rouge	
	Gvert	
	B Bleu Vif	
date Timbre	DE (Défaut)	OFF: Le cachet de date ne sera
Lorsque vous prenez une photo avec votre appareil photo, l'image peut inclure un horodatage avec la date et l'heure que l'image a été prise.	SUR	capturées. ON: Le cachet de date apparaît sur les images capturées.
Rapide Vue	DE	OFF: Pas d'image aperçu de la
	SUR (Défaut)	photo prise, la photo aperçu apparaît brièvement sur l'écran LCD.

Le mode de lecture vous permet de consulter et d'éditer des photos et des vidéos que vous avez déjà pris avec votre appareil photo.

- Lorsque vous mettez d'abord sur l'appareil photo, l'appareil photo sera en mode Photo Capture par défaut.
- appuie sur le **DLECTURE** bouton pour ouvrir le mode de lecture.
   appuie sur le **MODE (M)** bouton pour quitter le mode de lecture et revenir au mode capture.
- La dernière image capturée apparaît sur l'écran LCD. S'il n'y a pas d'images stockées, une message (Aucun fichier) apparaît.
- Vidéos apparaissent avec une icône vidéo sur la partie inférieure gauche de l'écran LCD.
   Photos apparaissent sans une icône.
- Le compteur d'image est affichée en haut à droite de l'écran LCD, indiquant le nombre de l'image sélectionnée et le nombre total d'images capturées.

#### 1) Sélection de photos:

- Une fois en mode lecture, appuyez sur la À GAUCHE ou 
   DROITE bouton pour faire défiler la images sur la carte mémoire de votre appareil photo jusqu'à ce que vous trouver l'image que vous souhaitez voir.
  - appuie sur le []À GAUCHE bouton pour afficher l'image précédente.
  - appuie sur le **DROITE** bouton pour afficher l'image suivante.
- Chaque image capturée (vidéo et photo) est affiché sur l'écran LCD.

#### 2) Agrandissement de votre photo sélectionnée:

- appuie sur le **UP / T Zoom** pour zoomer et agrandir la photo sélectionnée jusqu'à 4x.
- appuie sur le **BAS / W Zoom arrière** bouton pour Zoom arrière de la photo sélectionnée.
- La quantité d'agrandissement et de zoom orientation photo sont indiqués sur le fond de la Écran LCD.

Utilisez le []À GAUCHE , []DROITE, MODE (M) (déplacer vers le haut ]]et

E MENU (descendre ])

boutons pour naviguer autour de la photo agrandie.

Facilement naviguer et sélectionner l'image que vous souhaitez voir en utilisant la vue Miniature. Les images sur votre appareil photo seront affichées dans une matrice 3 X 3 où vous pouvez utiliser la direction boutons pour faire défiler et sélectionner les images à partir des vignettes.

Pour accéder à la vue Miniature:

- 1) appuie sur le **ELECTURE** bouton pour ouvrir le mode de lecture.
- 2) appuie sur le **BAS / W Zoom arrière** bouton.

Toutes les images (photos et vidéos) sur votre appareil photo apparaîtront dans la Onglet.

- 3) Utilisez le **[]UP, []VERS LE BAS, []À GAUCHE,** et **[]DROITE** boutons pour faire défiler et sélectionnez l'image que vous souhaitent voir.
- 4) appuie sur le **SHUTTER / OK** bouton pour agrandir l'image sélectionnée en plein écran.

Fonction rapide	La description	
Bouton		
	Image précédente: Affiche l'image précédente.	
	Navigue MENU: Navigue dans la vue des menus et des vignettes.	
	LECTURE: Ouvre le mode de lecture.	
	IMAGE SUIVANTE: Affiche l'image suivante.	
	<b>Navigue MENU:</b> Navigue dans la vue des menus et des vignettes.	
	<b>ZOOM</b> : Zoome	
	Navigue MENU: Navigue dans la vue des menus et des vignettes.	
	THUMBNAIL VIEW: Ouvre la Miniature Vue. Pour naviguer dans le	
	Onglet appuyez sur la HAUT BAS GAUCHE DROITE les boutons et le	
□BAS / W	OBTURATEUR pour sélectionner une image.	
	<b>ZOOM</b> : Zooms OUT	
	Navigue MENU: Navigue dans la vue des menus et des vignettes.	

#### Autre

	SELECTION D'IMAGE: Dans Onglet, confirme et ouvre l'image pour
SHUTTER / OK	taille réelle.
	CONCLUT et SAUVE SELECTION: Dans le menu, entre dans la
	sous-menu et permet d'économiser l'option de réglage sélectionné.
	PHOTO LECTURE LE MENU: Ouvre et quitte les options de menu pour
<b></b>	mode de lecture
	REMARQUE: Utilisez le HAUT BAS GAUCHE DROITE boutons pour naviguer.
	Navigue ZOOM: Navigue BAS photo agrandie.
	MODE SELECT: Bascule entre le mode Photo Capture et vidéo
MODE (M)	Mode de capture.
	Navigue ZOOM: Navigue UP photo agrandie



Les icônes suivantes apparaissent sur l'écran LCD et indiquent les options de menu sélectionnées et

état de la caméra.

Article	Fonction	La description
1	Sélection du mode	Affiche le mode actuel.
		mode de lecture
		Mode Photo Capture
		Mode Capture vidéo
2	nhoto Comptour	Nombre de la photo prise. / Nombre total de capture
2	photo Compteur	Photos
3	Protéger / Verrouillage	Le symbole de verrouillage indique que l'image est verrouillée.
		Image sans le symbole de verrouillage indique que l'image est
		non verrouillé.
		Affiche dans laquelle la résolution de la photo était
4	Resolution Sélection	capturé: 18M, 14M, 8M, 5M, 3M, VGA

#### Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de lecture Photo:

1) «Supprimer fichier» Menu:

appuyez sur la rapide **LE MENU** EFFACER bouton en mode lecture pour ouvrir le 'File Delete'

le menu. Ce menu vous permet de supprimer le fichier sélectionné en cours d'affichage en mode lecture.

2) Photo Mode de lecture Menus:

Appuyez et **tenir** la **LE MENU**/ **TEFFACER** bouton en mode lecture jusqu'à ce que la lecture de photos menu apparaît. Les options de menu suivantes apparaissent:

#### Protéger, Supprimer, Diaporama, Photo Effect, Redimensionner

#### Supprimer Menu Fichier

Alors que dans le mode de lecture, vous pouvez rapidement supprimer des photos de votre appareil photo à travers la «Supprimer» le menu. Vous pouvez supprimer un seul clip photo / vidéo, ou supprimer toutes les images enregistrées sur la carte SD. Supprimer:

- 1) appuie sur le **ELECTURE** bouton pour accéder au mode de lecture.
- appuie sur le []À GAUCHE ou []DROITE pour sélectionner une photo ou une vidéo que vous souhaitez effacer.
- Appuyez sur la Fonction rapide LE MENU/ WEFFACER bouton une fois pour ouvrir le menu 'Supprimer Fichier'.
   Les options suivantes apparaissent: 'Unique' ou 'Tout'.

#### SINGLE: POUR SUPPRIMER UNE PHOTO UNIQUE OU VIDEO:

- appuie sur le **VERS LE BAS** ou **UP** pour sélectionner: 'Single'
- appuie sur le SHUTTER / OK bouton pour confirmer et enregistrer votre sélection.
- Une fenêtre apparaît demandant confirmation à «Supprimer ce fichier?

appuie sur le **VERS LE BAS** ou **UP** pour sélectionner 'oui'Effacer automatiquement sélectionné

photo / vidéo ou 'Non'Pour quitter sans effacer la photo / vidéo.

- appuie sur le SHUTTER / OK bouton pour confirmer et enregistrer votre sélection.

#### ALL: POUR SUPPRIMER TOUTES VOS PHOTOS ET VIDEOS CAPTURÉS:

- appuie sur le **VERS LE BAS** ou **UP** pour sélectionner: 'Tous'
- Une fenêtre apparaît demandant confirmation à «Supprimer tous les fichiers?
   appuie sur le **VERS LE BAS** ou **UP** bouton pour sélectionner 'Oui' pour effacer automatiquement toutes les images ou 'Non'Pour sortir sans effacer.
- appuie sur le **SHUTTER / OK** bouton pour confirmer et enregistrer votre sélection.

#### **REMARQUE:**

- appuie sur le ELE MENU/ EFFACER bouton à tout moment pour quitter le menu «Supprimer».
- Les images qui sont protégés / verrouillés ne peuvent pas être supprimés. Tout d'abord déverrouiller l'image (s), puis procéder à la suppression.
- Il est fortement recommandé d'abord enregistrer et télécharger vos images avant de les supprimer.

# IMPORTANT: Gardez à l'esprit que la suppression supprimera définitivement les images sélectionnées sur la carte mémoire de votre appareil photo.

#### Protéger Menu

Vos photos et vidéos prises avec votre appareil photo peuvent être protégés ou "verrouillé" pour empêcher toute suppression ou la modification étant faite aux fichiers.

- 1) appuie sur le **ELECTURE** bouton pour accéder au mode de lecture.
- appuie sur le []À GAUCHE ou []DROITE pour sélectionner une photo ou une vidéo que vous souhaitez protéger / serrure.
- 3) Appuyez et maintenez la **ELE MENU** bouton jusqu'à ce que les options du menu sont affichés.
- 4) appuie sur le **VERS LE BAS** ou **UP** pour sélectionner l'option de menu 'Protect'.
- 5) appuie sur le SHUTTER / OK bouton pour confirmer votre sélection et ouvrir le sous-menu 'Protect'

#### Options: Simple, Protéger tout, Déprotéger tout

#### PROTÉGER L'image sélectionnée:

Pour verrouiller l'utilisation de l'image sélectionnée du **[VERS LE BAS** ou **[UP** pour mettre en surbrillance et sélectionnez 'Single' puis appuyez sur la **SHUTTER / OK**.

L'option de menu «Protéger ce fichier? apparaît. Sélectionnez 'Oui' pour protéger l'image ou 'Non' à

garder non protégés.

Une fois que l'image est protégée, la ( $\overleftarrow{\mathbf{T}}$ )lcône de protection / de verrouillage apparaît sur l'image en mode de lecture Mode.

#### Déprotégez l'image sélectionnée:

Pour déverrouiller le verrouillage utilisation des images sélectionné []VERS LE BAS ou []UP pour mettre en surbrillance 'Single' puis appuyez sur la SHUTTER / OK bouton.

L'option de menu 'Déprotégez Ce fichier? apparaît. Sélectionnez 'Oui' déprotéger l'image ou 'Non'

pour le maintenir verrouillé. Une fois que l'image est protégée, l'icône de verrouillage ne figure pas sur la

image.

#### Protéger toutes les images:

Pour protéger toutes les images enregistrées sur la carte SD utiliser le **VERS LE BAS** ou **UP** bouton pour mettre en évidence et sélectionnez «Protéger tous» puis appuyez sur la **SHUTTER / OK** bouton.

L'option de menu «protéger tous les fichiers? apparaît. Sélectionnez '**Oui'** pour protéger les toutes les images ou '**Non'** à sortie sans protection de toutes les images.

Toutes les images protégées apparaissent avec le  $\mathbf{\overline{\tau}}$  protéger / icône de verrouillage en mode lecture.

#### Déprotéger toutes les images:

Pour déprotéger toutes les images verrouillées utilisent []VERS LE BAS ou []UP pour mettre en surbrillance et sélectionnez

'Unprotect All' puis appuyez sur la **SHUTTER / OK** bouton.

L'option de menu 'déprotéger tous les fichiers? apparaît. Sélectionnez '**Oui'** déprotéger toutes les images ou '**Non'** pour quitter sans déverrouiller les images.

6) appuie sur le ELE MENU bouton pour quitter l'écran de menu à tout moment.

#### **REMARQUE**:

- Protégés images / verrouillés apparaissent avec un protéger / icône de verrouillage tout en regardant l'image
   Mode de lecture. Les images qui ne sont pas verrouillés ne pas afficher l'icône de verrouillage.
- Protégés images / verrouillés ne peuvent pas être supprimés. Vous devez d'abord déverrouiller l'image (s), puis sélectionnez l'option de menu 'Supprimer Fichier'.

#### Menu Diaporama

Vous pouvez afficher un diaporama de toutes les photos prises avec votre appareil photo en mode lecture.

Le menu Diaporama vous permet de régler la longueur de l'intervalle de temps que chaque image affiche

pendant le diaporama, la transition qui apparaît entre les photos et le bouclage de la glissière

Montrer.

Pour sélectionner les paramètres du diaporama et de jouer le diaporama, suivez ces instructions:

- 1) appuie sur le **ELECTURE** bouton pour ouvrir le mode de lecture.
- 2) Appuyez et maintenez la EELE MENU touche en mode de lecture jusqu'à ce que les options de menu sont affiché.
- appuie sur le <u>VERS LE BAS</u> ou <u>UP</u> pour sélectionner "Diaporama", puis appuyez sur la SHUTTER / OK bouton pour entrer dans le menu Diaporama des paramètres.
- appuie sur le **[VERS LE BAS** ou **[UP** bouton pour déterminer les paramètres du diaporama et de jouer le Diaporama. Voici les options de réglage:
  - COMMENCER: Sélectionnez 'Start' et appuyez sur la SHUTTER / OK touche pour lancer le diaporama.
     Les images enregistrées sur la carte mémoire Micro SD seront affichés en séquence automatiquement.

Remarque: Pour arrêter le diaporama appuyez sur la SHUTTER / OK bouton.

- INTERVALLE: Sélectionnez 'Intervalle' et appuyez sur la <u>À</u> GAUCHE ou <u>DROITE</u> pour sélectionner un intervalle de temps de 1 à 10 secondes entre chaque photo.
- TRANSITION: Sélectionnez 'Transition' et appuyez sur la **A GAUCHE** ou **DROITE** pour sélectionner le style de transition entre chaque photo.
- REPEAT: Sélectionnez 'Repeat' et appuyez sur la <u>À</u> GAUCHE ou <u>DROITE</u> pour sélectionner «Non» que joue le diaporama une fois ou «Oui» qui se répète continuellement le diaporama.
- 5) appuie sur le SHUTTER / OK bouton pour confirmer les réglages sélectionnés.
- 6) appuie sur le **ELE MENU** bouton pour quitter et revenir aux menus Lecture de photos.

#### photo Effect

La fonction Photo Effect vous permet d'ajouter des effets spéciaux à vos photos capturées.

1) appuie sur le **LECTURE** bouton pour ouvrir le mode de lecture.

- appuie sur le []À GAUCHE ou []DROITE pour sélectionner une photo à laquelle vous souhaitez ajouter un effet.
- 3) Appuyez et maintenez la **ELE MENU** touche en mode de lecture jusqu'à ce que les options de menu sont affiché.
- appuie sur le **VERS LE BAS** ou **UP** pour sélectionner 'Photo Effect' puis appuyez sur la **OBTURATEUR** bouton pour accéder aux options Photo Effect.
- appuie sur le **VERS LE BAS** ou **UP** pour sélectionner une option Photo Effect.
   Les options Photo Effect comprennent: B & B, Sépia, Négatif, Mosaïque, Rouge, Vert, Bleu
- appuie sur le SHUTTER / OK bouton pour confirmer l'option Photo Effect sélectionnée.
   L'effet est automatiquement appliqué à la photo et enregistrée comme nouvelle, photo séparée.
- 7) appuie sur le **ELE MENU** bouton pour quitter à tout moment.

#### Redimensionner

La fonction Redimensionner vous permet de redimensionner votre image capturée à une taille inférieure et de l'enregistrer en tant que image distincte.

- 1) appuie sur le **LECTURE** bouton pour ouvrir le mode de lecture.
- 2) appuie sur le []À GAUCHE ou []DROITE pour sélectionner une photo que vous souhaitez redimensionner.
- Appuyez et maintenez la E MENU touche en mode de lecture jusqu'à ce que les options de menu sont affiché.
- appuie sur le **VERS LE BAS** ou **UP** bouton pour sélectionner «Redimensionner» puis appuyez sur la SHUTTER / OK bouton pour accéder aux options Redimensionner.

Les options Redimensionner comprennent: 16M, 8M, 5M (par défaut), 3M, VGA

5) appuie sur le **VERS LE BAS** ou **UP** pour sélectionner une nouvelle taille, puis appuyez sur la **SHUTTER / OK** bouton.

L'image avec la taille sélectionnée est automatiquement enregistrée comme nouvelle, photo séparée.

6) appuie sur le ELE MENU bouton pour quitter à tout moment.

Le mode de capture vidéo vous permet de capturer des vidéos avec votre appareil photo numérique.

Lorsque l'appareil est d'abord allumé, l'appareil sera en mode Photo Capture.

appuie sur le MODE (M) bouton une fois pour accéder au mode de capture vidéo.

1) Allumez votre appareil photo.

Mode Photo Capture est le mode par défaut qui apparaît lors de la mise sous tension de l'appareil photo.

appuie sur le **MODE (M)** bouton pour passer en mode de capture vidéo.

- le 🔡 icône vidéo apparaît en haut à gauche.
- 2) Sélectionnez la scène avec l'écran LCD:

Utilisez l'écran LCD à l'arrière de la caméra pour diriger la caméra sur la scène que vous feriez souhaitez capturer.

3) Zoom numérique:

appuie sur le []UP / T - Zoom et []BAS / W - Zoom arrière boutons zoom avant / arrière, si désiré.
Vous pouvez agrandir votre sujet jusqu'à 4 fois en utilisant le zoom numérique.
Une fois que vous commencez grossissant, le zoom numérique Indicateur suivant apparaît sur le haut, à droite côté de l'écran LCD ainsi que le montant d'agrandissement actuel:

W T 4.0X

La barre d'indication de zoom se déplace à droite lorsque vous Zoom In (T) et se déplace à gauche lorsque vous Zoom En dehors (W).

- 4) Capture vidéo:
  - COMMENCER: Appuyez COMOBTURATEUR bouton pour commencer la capture vidéo. Un clignotant, rouge icône «REC» apparaît en haut à gauche de l'écran LCD, indiquant que l'enregistrement est en la progression. Le temps écoulé de l'enregistrement peut être vu en rouge à côté de l'icône «REC».
  - PAUSE: Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur la **DROITE** bouton.

appuie sur le [] DROITE touche à nouveau pour poursuivre l'enregistrement.

- STOP: Pour arrêter l'enregistrement vidéo, appuyez sur la **DEOBTURATEUR** bouton.
- 5) La vidéo est automatiquement enregistrée dans la Micro SD carte mémoire de l'appareil photo.

6) Vous pouvez également capturer vos vidéos à l'aide du Écran LCD avant.

Lorsque vous souhaitez rapidement et facilement vous inclure dans la vidéo:

- appuie sur le **LCD Interrupteur** bouton pour activer l'écran LCD avant.
- Tenez l'appareil face à vous.
- Assurez-vous que vous pouvez vous voir dans la scène sur l'écran LCD, regardez la lentille,

puis appuyez sur la **OBOBTURATEUR** bouton pour commencer l'enregistrement.

Fonction rapide	La	La description	
Bouton			
		Navigue MENU: Navigue au sein des menus.	
		<b>LECTURE</b> : Ouvre le mode de lecture.	
		Navigue MENU: Navigue au sein des menus.	
		ZOOM: Zoome	
		Navigue MENU: Navigue au sein des menus.	
		ZOOM: Zooms OUT	
		Navigue MENU: Navigue au sein des menus.	

#### Autre

SHUTTER / OK	<b>COMMENCER ARRÊTER:</b> Démarre et arrête la capture vidéo.		
	CONCLUT et SAUVE SELECTION: Dans le menu, entre et		
	enregistre l'option de menu sélectionnée.		
	VIDÉO CAPTURE LE MENU: Ouvre et quitte les options de menu pour la vidéo		
	Mode de capture		
	<b>REMARQUE</b> : Utilisez le <b>HAUT BAS GAUCHE DROITE</b> boutons pour naviguer.		
	MODE SELECT: Bascule entre le mode Photo Capture et vidéo		
	Mode de capture		



Les icônes suivantes apparaissent sur l'écran LCD et indiquent les options de menu sélectionnées et

état de la caméra.

Article	Fonction	La description
1	Sélection du mode	Affiche le mode actuel.  Mode Capture vidéo Mode Photo Capture mode de lecture
2	Indicateur Macro Indicateur d'enregistrement	<ul> <li>Mode veille: Indicateur Macro est affiché.</li> <li>DE: Mode Macro OFF (Capture d'image normale)</li> <li>SUR: Macro mode ON (Fermer la capture d'image)</li> <li>Mode d'enregistrement: Remplace le mode de capture vidéo icône et icône Macro. le</li> <li>Interference d'interference et le temps d'enregistrement écoulé apparaît lorsque la vidéo est en cours d'enregistrement.</li> </ul>
3	Vidéo Compteur	<ul> <li>Mode veille: Non affiché.</li> <li>Mode d'enregistrement: Affiche le temps d'enregistrement écoulé (en rouge) que la vidéo est capturée.</li> </ul>
4	Résolution Sélection	<b>VGA</b> 640 x 480; <b>QVGA</b> 320 x 240

		Les batteries sont pleines.	
5	Indicateur de batterie	Les batteries sont vides (icône devient rouge).	
		Indication pour remplacer les piles.	
C C	Zoom Indiantour	Affiche le rapport de zoom en mode de prévisualisation:	
0		1.0X- 4.0X	
		Affiche sélectionné réglage de la balance des blancs:	
7	Balance des blancs	Auto,	
		Tungstène,	
8		Affiche la quantité de temps disponible pour la vidéo	
	Capture video Capacité	capturer conformément à la résolution et la taille de la carte mémoire.	

#### Accès à la capture vidéo mode Menu

Pour accéder et utiliser les menus du mode de capture vidéo:

1) En mode de capture vidéo, appuyez sur la **III LE MENU** bouton pour ouvrir les menus principal pour la

Mode Capture vidéo.

2) appuie sur le **VERS LE BAS** ou **UP** pour sélectionner un menu spécifique.

L'option sélectionnée apparaît en surbrillance.

- appuie sur le SHUTTER / OK bouton pour confirmer et enregistrer votre sélection et ouvrir le sous-menu options pour le menu que vous avez sélectionné.
- 4) Pour sélectionner une option spécifique dans la liste de sous-menu, appuyez sur la <u>UP</u> bouton et puis le SHUTTER / OK bouton pour enregistrer l'option sélectionnée et revenir au menu principal.

Si vous souhaitez revenir à la liste du menu principal sans sélectionner une option, appuyez sur la

**À GAUCHE** bouton.

**REMARQUE**: Le réglage sélectionné restera jusqu'à ce que vous décidiez de le changer à nouveau à une date ultérieure (Sauf pour la fonction Retardateur). Certains paramètres sélectionnés apparaissent sous forme d'icône sur l'écran LCD.

5) A tout moment vous pouvez appuyer sur ELE MENU bouton pour quitter les menus et revenir à la

écran précédent.

#### Capture vidéo mode principal Option du menu

L'option suivante apparaît dans le Photo Capture Mode Menu principal:

Menu Nom et description	Options du menu	Options du menu Détails
<b>Taille du film</b> Le menu de taille vidéo vous permet de choisir la taille souhaitée de la vidéo prise par l'appareil photo. Gardez à l'esprit que les vidéos avec une résolution plus élevée seront également prendre plus de la mémoire de votre appareil photo.	VGA (Défaut) QVGA	640 x 480 320 x 240
blanc Équilibre La fonction de balance des blancs permet à votre appareil photo pour régler la coloration des images capturées en fonction du type de source lumineuse dans l'environnement actuel. ajuster correctement la balance des blancs réglage pour correspondre à votre environnement actuel permettra à l'appareil photo pour bien équilibrer les couleurs dans les images qui sont prises avec votre appareil photo.	Auto (Défaut)	balance des blancs automatique. Balance des blancs sélectionnés pour la lumière du jour environnant. Balance des blancs sélectionnés pour entourant nuageux. Balance des blancs sélectionnés pour éclairage tungstène. La balance des blancs sélectionnée pour fluorescent environnante.

Le mode de lecture vous permet de consulter et d'éditer des photos et des vidéos que vous avez déjà pris avec votre appareil photo.

- Lorsque vous mettez d'abord sur l'appareil photo, l'appareil photo sera en mode Photo Capture par défaut.
- appuie sur le **DLECTURE** bouton pour ouvrir le mode de lecture.
   appuie sur le **MODE (M)** bouton pour quitter le mode de lecture et revenir au mode capture.
- La dernière image capturée apparaît sur l'écran LCD. S'il n'y a pas d'images stockées, une message (Aucun fichier) apparaît.
- Vidéos apparaissent avec une icône vidéo sur la partie inférieure gauche de l'écran LCD.
   Photos apparaissent sans une icône.
- Le compteur d'image est affichée en haut à droite de l'écran LCD, indiquant le nombre de l'image sélectionnée et le nombre total d'images capturées.

1) Sélection de votre vidéo:

- Une fois en mode lecture, appuyez sur la À GAUCHE ou 
   DROITE bouton pour faire défiler la images sur la carte mémoire de votre appareil photo jusqu'à ce que vous trouver l'image que vous souhaitez voir.
  - appuie sur le **A GAUCHE** bouton pour afficher l'image précédente.
  - appuie sur le **DROITE** bouton pour afficher l'image suivante.
- Chaque image capturée (vidéo et photo) est affiché sur l'écran LCD.
- Uidéos apparaissent avec un kicône Pellicule en bas à gauche de l'écran LCD.
- 2) Jouer votre vidéo sélectionnée:
  - COMMENCER: Appuyez sur la **UP / T** bouton pour lancer la lecture de la vidéo.
  - PAUSE: Appuyez sur la **UP / T** pour faire une pause puis appuyez de nouveau pour continuer à jouer la vidéo.
  - AVANCE RAPIDE: Appuyez sur la **DROITE** bouton pour avancer rapidement pendant la lecture de votre vidéo.
  - REWIND: Appuyez sur la A GAUCHE bouton pour rembobiner tout en jouant votre vidéo.
  - STOP: Appuyez sur la **MODE (M)** bouton pour arrêter la lecture de la vidéo.

**REMARQUE**: L'appareil photo ne comprend pas un haut-parleur. Afin d'entendre le son capturé avec vos vidéos, s'il vous plaît vous connecter à votre ordinateur via le câble USB fourni pour jouer directement ou télécharger le fichier, puis jouer à partir de votre ordinateur. Pour plus de détails voir les sections suivantes:

Obtenir des photos et vidéos de votre appareil photo à votre ordinateur Transfert d'Images de mon appareil photo à mon ordinateur manuellement

Facilement naviguer et sélectionner l'image que vous souhaitez voir en utilisant la vue Miniature.

Les images sur votre appareil photo seront affichées dans une matrice 3 X 3 où vous pouvez utiliser la direction

boutons pour faire défiler et sélectionner les images à partir des vignettes.

Pour accéder à la vue Miniature:

- 3) appuie sur le **ELECTURE** bouton pour ouvrir le mode de lecture.
- 4) appuie sur le [BAS / W Zoom arrière bouton.

Toutes les images (photos et vidéos) sur votre appareil photo apparaîtront dans la Onglet.

- 5) Utilisez le **UP**, **VERS LE BAS**, **À GAUCHE**, et **DROITE** boutons pour faire défiler et sélectionnez l'image que vous souhaitent voir.
- 6) appuie sur le **SHUTTER / OK** bouton pour agrandir l'image sélectionnée en plein écran.

Une fois la vidéo sélectionnée est pleine taille, vous pouvez jouer et de visionner la vidéo.

Fonction rapide	La description		
Bouton			
	Image précédente: Affiche l'image précédente.		
	<b>REMBOBINER</b> : Pendant la lecture vidéo, rembobine la vidéo du jeu.		
	Navigue MENU: Navigue au sein des menus.		
	LECTURE: Ouvre le mode de lecture.		
	IMAGE SUIVANTE: Affiche l'image suivante.		
	AVANCE RAPIDE: Pendant la lecture vidéo, avance rapide de la lecture de la vidéo.		
	Navigue MENU: Navigue au sein des menus.		
	DÉMARRER PAUSE: Pendant la lecture vidéo, des arrêts et des pauses du jeu		
[]UP / T	Vidéo.		
	Navigue MENU: Navigue au sein des menus.		
	THUMBNAIL VIEW: Ouvre la Miniature Vue. Pour naviguer dans le		
	Onglet appuyez sur la HAUT BAS GAUCHE DROITE les boutons et le		
	OBTURATEUR pour sélectionner une image.		
	Navigue MENU: Navigue au sein des menus.		

#### Autre

	SELECTION D'IMAGE: Dans Onglet, confirme et ouvre l'image pour		
	taille réelle.		
SHUTTERTOR	CONCLUT et SAUVE SELECTION: Dans le menu, entre et sauve		
	l'option de menu sélectionnée.		
	MENU DE LECTURE: Ouvre et quitte les options de menu pour le mode de lecture.		
	REMARQUE: Utilisez le HAUT BAS GAUCHE DROITE boutons pour naviguer.		
	ARRÊTEZ: Pendant la lecture vidéo, arrête et sort de la lecture vidéo.		
MODE (M)	MODE SELECT: Bascule entre le mode Photo Capture et vidéo		
	Mode de capture		



Les icônes suivantes apparaissent sur l'écran LCD et indiquent les options de menu sélectionnées et

état de la caméra.

Article	Fonction	La description
1	Type de fichier Indicateur	Affiche le mode actuel.
2	photo Compteur	Nombre de la photo prise. / Nombre total de capture Photos
3	Protéger / Verrouillage	Le symbole de verrouillage indique que l'image est verrouillée. Image sans le symbole de verrouillage indique que l'image est pas fermé à clef.
4	Résolution Sélection	Affiche l'icône de la vidéo et identifie dans lequel la résolution du vidéo a été capturé: <b>VGA</b> 640 x 480; <b>QVGA</b> 320 x 240
5	Lire la vidéo	Indique à appuyer sur la [] <b>UP</b> bouton pour commencer la lecture de la Vidéo.

Les icônes suivantes apparaissent lors de la lecture de la vidéo sélectionnée:



Article	Fonction	La description		
1	Time Counter	Affiche le temps de lecture vidéo écoulé / Durée totale de		
-		vidéo capturée.		
		Les batteries sont pleines.		
2	Indicateur de batterie	Les batteries sont vides (icône devient rouge). Indication		
		de remplacer les piles.		
		Affiche les options de contrôle de la vidéo en cours de lecture vidéo:		
		UP: Jouez et		
3	Contrôles vidéo	À GAUCHER Rembobiner		
		DROITE: Avance rapide		
		MODE: Arrêtez		
1	Résolution Sélection	Affiche dans lequel la résolution de la vidéo a été capturé:		
4		<b>VGA</b> 640 x 480; <b>QVGA</b> 320 x 240		

#### Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de lecture Photo:

1) «Supprimer fichier» Menu:

appuyez sur la rapide **LE MENU** EFFACER bouton en mode lecture pour ouvrir le 'File Delete'

le menu. Ce menu vous permet de supprimer le fichier sélectionné en cours d'affichage en mode lecture.

2) Photo Mode de lecture Menus:

Appuyez et maintenez la LE MENU/ WEFFACER bouton en mode lecture jusqu'à ce que la lecture de photos menu apparaît. Les options de menu suivantes apparaissent:

Protéger, Supprimer

#### Supprimer Menu Fichier

Alors que dans le mode de lecture, vous pouvez rapidement supprimer des photos de votre appareil photo à travers la «Supprimer» le menu. Vous pouvez supprimer un seul clip photo / vidéo, ou supprimer toutes les images enregistrées sur la carte SD. Supprimer:

- 1) appuie sur le **ELECTURE** bouton pour accéder au mode de lecture.
- appuie sur le []À GAUCHE ou []DROITE pour sélectionner une photo ou une vidéo que vous souhaitez effacer.
- Appuyez sur la Fonction rapide LE MENU/ WEFFACER bouton une fois pour ouvrir le menu 'Supprimer Fichier'.
   Les options suivantes apparaissent: 'Unique' ou 'Tout'.

#### SINGLE: POUR SUPPRIMER UNE PHOTO UNIQUE OU VIDEO:

- appuie sur le **VERS LE BAS** ou **UP** pour sélectionner: 'Single'
- appuie sur le SHUTTER / OK bouton pour confirmer et enregistrer votre sélection.
- Une fenêtre apparaît demandant confirmation à «Supprimer ce fichier?

appuie sur le **VERS LE BAS** ou **UP** pour sélectionner 'oui'Effacer automatiquement sélectionné

photo / vidéo ou 'Non'Pour quitter sans effacer la photo / vidéo.

- appuie sur le SHUTTER / OK bouton pour confirmer et enregistrer votre sélection.

#### ALL: POUR SUPPRIMER TOUTES VOS PHOTOS ET VIDEOS CAPTURÉS:

- appuie sur le **VERS LE BAS** ou **UP** pour sélectionner: 'Tous'
- Une fenêtre apparaît demandant confirmation à «Supprimer tous les fichiers?
   appuie sur le **VERS LE BAS** ou **UP** bouton pour sélectionner 'Oui' pour effacer automatiquement toutes les images ou 'Non'Pour sortir sans effacer.
- appuie sur le **SHUTTER / OK** bouton pour confirmer et enregistrer votre sélection.

#### **REMARQUE:**

- appuie sur le ELE MENU/ EFFACER bouton à tout moment pour quitter le menu «Supprimer».
- Les images qui sont protégés / verrouillés ne peuvent pas être supprimés. Tout d'abord déverrouiller l'image (s), puis procéder à la suppression.
- Il est fortement recommandé d'abord enregistrer et télécharger vos images avant de les supprimer.

# IMPORTANT: Gardez à l'esprit que la suppression supprimera définitivement les images sélectionnées sur la carte mémoire de votre appareil photo.

#### Protéger Menu

Vos photos et vidéos prises avec votre appareil photo peuvent être protégés ou "verrouillé" pour empêcher toute suppression ou la modification étant faite aux fichiers.

- 1) appuie sur le **ELECTURE** bouton pour accéder au mode de lecture.
- appuie sur le []À GAUCHE ou []DROITE pour sélectionner une photo ou une vidéo que vous souhaitez protéger / serrure.
- 3) Appuyez et maintenez la **ELE MENU** bouton jusqu'à ce que les options du menu sont affichés.
- 4) appuie sur le **[VERS LE BAS** ou **[UP** pour sélectionner l'option de menu 'Protect'.
- 5) appuie sur le SHUTTER / OK bouton pour confirmer votre sélection et ouvrir le sous-menu 'Protect'

#### Options: Simple, Protéger tout, Déprotéger tout

#### PROTÉGER L'image sélectionnée:

Pour verrouiller l'utilisation de l'image sélectionnée du **[VERS LE BAS** ou **[UP** pour mettre en surbrillance et sélectionnez 'Single' puis appuyez sur la **SHUTTER / OK**.

L'option de menu «Protéger ce fichier? apparaît. Sélectionnez 'Oui' pour protéger l'image ou 'Non' à

garder non protégés.

Une fois que l'image est protégée, la ( $\overleftarrow{\mathbf{T}}$ )lcône de protection / de verrouillage apparaît sur l'image en mode de lecture Mode.

#### Déprotégez l'image sélectionnée:

Pour déverrouiller le verrouillage utilisation des images sélectionné []VERS LE BAS ou []UP pour mettre en surbrillance 'Single' puis appuyez sur la SHUTTER / OK bouton.

L'option de menu 'Déprotégez Ce fichier? apparaît. Sélectionnez 'Oui' déprotéger l'image ou 'Non'

pour le maintenir verrouillé. Une fois que l'image est protégée, l'icône de verrouillage ne figure pas sur la

image.

#### Protéger toutes les images:

Pour protéger toutes les images enregistrées sur la carte SD utiliser le **VERS LE BAS** ou **UP** bouton pour mettre en évidence et sélectionnez «Protéger tous» puis appuyez sur la **SHUTTER / OK** bouton.

L'option de menu «protéger tous les fichiers? apparaît. Sélectionnez '**Oui'** pour protéger les toutes les images ou '**Non'** à sortie sans protection de toutes les images.

Toutes les images protégées apparaissent avec le protéger / icône de verrouillage en mode lecture.

#### Déprotéger toutes les images:

Pour déprotéger toutes les images verrouillées utilisent []VERS LE BAS ou []UP pour mettre en surbrillance et sélectionnez

'Unprotect All' puis appuyez sur la **SHUTTER / OK** bouton.

L'option de menu 'déprotéger tous les fichiers? apparaît. Sélectionnez '**Oui'** déprotéger toutes les images ou '**Non'** pour quitter sans déverrouiller les images.

6) appuie sur le ELE MENU bouton pour quitter l'écran de menu à tout moment.

#### **REMARQUE**:

- Protégés images / verrouillés apparaissent avec un protéger / icône de verrouillage tout en regardant l'image
   Mode de lecture. Les images qui ne sont pas verrouillés ne pas afficher l'icône de verrouillage.
- Protégés images / verrouillés ne peuvent pas être supprimés. Vous devez d'abord déverrouiller l'image (s), puis sélectionnez l'option de menu 'Supprimer Fichier'.

#### Accéder au menu

Pour accéder à la **W**enu de configuration de la caméra:

- 1) appuie sur le ELE MENU bouton tandis que dans le mode Photo Capture ou mode de capture vidéo.
- 2) appuie sur le []À GAUCHE ou **PROITE** pour sélectionner **Configuration** de la caméra.
- 3) appuie sur le [VERS LE BAS ou [UP pour sélectionner un menu spécifique.
- appuie sur le SHUTTER / OK bouton pour confirmer et enregistrer votre sélection et ouvrir les options pour le menu que vous avez sélectionné.
- 5) Pour sélectionner une option spécifique, appuyez sur la **VERS LE BAS** ou **UP** bouton, puis le **SHUTTER / OK** bouton pour enregistrer l'option sélectionnée et revenir au menu principal.

#### REMARQUE:

A tout moment vous pouvez appuyer sur ELE MENU bouton pour quitter les menus et revenir à la précédente

écran.

Une fois que vous modifiez un paramètre, le réglage est enregistré par votre appareil photo jusqu'à ce que vous modifiez manuellement l réglage ou restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'appareil photo.

#### Configuration de l'appareil photo Options du menu principal

Voici les options de menu qui apparaissent dans le menu de configuration générale de votre appareil photo:

Menu Nom et description	Options du menu	Options du menu Détails
<b>Sonner</b> Vous avez la possibilité d'activer les sons de l'appareil photo - pour désactiver tous les effets sonores que l'appareil émet lors de l'exécution des fonctions de l'appareil photo.	DE (Défaut) SUR	Sélectionne l'option d'entendre les sons caméra sonores. OFF: Aucun signal sonore est émis de l'appareil photo peuvent être entendus. ON: Caméra bips sonores peuvent être entendus.

<b>Fréquence Lumière</b> Les options du menu de fréquence représentent la fréquence du courant électrique dans les sources d'éclairage fluorescent dans vos paramètres régionaux. Si votre appareil est réglé sur une fréquence qui ne correspond pas à un courant électrique de votre pays, vous pouvez voir des vagues sur les images prises par l'appareil photo.	<b>50HZ</b> (Défaut) <b>60HZ</b>	Sélectionne la fréquence de puissance dans votre région: 50Hz: Royaume-Uni, l'Europe et l'Australie 60Hz: États-Unis, le Canada et l'Amérique du Sud
Économie d'énergie La fonction d'économie d'énergie éteint automatiquement l'appareil photo après une période de temps spécifique que votre appareil photo est laissé au repos.	<b>OFF 1 min. 3 min.</b> (Défaut)	Sélectionne le temps de l'appareil photo sera automatiquement hors tension après avoir été laissé au repos.
La langue Vous pouvez sélectionner le paramètre de langue de votre appareil en sélectionnant la langue souhaitée dans le menu Langue.	Anglais (Défaut)/ Français / Allemand / Italien / Espagnol / Portugais / Japonais	Sélectionne la langue d'affichage de la caméra.
Date et heure Le menu Date / Heure vous permet de régler la date et l'heure de votre appareil photo comme vous le souhaitez.	AA / MM / JJ HR: MIN.	Sélectionne la date et l'heure.
Format Vous pouvez utiliser le menu Format pour supprimer tout le contenu qui est actuellement sur la carte mémoire de votre appareil photo. Cette option supprimera tout le contenu en une seule fois. Si vous souhaitez supprimer les images, utilisez le menu Supprimer dans le mode lecture de l'appareil photo.	oui Non	Formater la carte mémoire Micro SD. Garde en tête que le formatage de la carte mémoire supprime définitivement tout le contenu sur la carte mémoire de votre appareil photo.
<b>Tout recommencer</b> Ce menu permet de réinitialiser les paramètres de l'appareil photo aux paramètres par défaut.	oui Non	Remet l'appareil photo aux paramètres par défaut.
Version		Affiche la caméra Version Firmware.

#### Vous devez être connecté à Internet pour installer et exécuter le logiciel Polaroid Memories instantanée.

1) Insérez le CD d'installation dans votre lecteur de CD-ROM. Le Polaroid instantanée fenêtre souvenirs d'installation apparaît. WINDOWS OS: Si la fenêtre ne semble pas, ouvrir le lecteur CD / DVD de l'application

(Fenêtre de lecture automatique) et cliquez sur "runsetup.exe" pour lancer le programme d'installation.

MAC OS: Si la fenêtre ne semble pas, cliquez sur l'icône qui apparaît sur le bureau pour installer

Mémoires instantanée Polaroid.

2) Si vous ne disposez pas d'un accès Internet au moment de l'insertion du CD-ROM, se connecter à Internet, puis cliquez sur le bouton "Installer Polaroid Souvenirs instantanés" pour commencer l'installation.

**REMARQUE:**Si vous ne disposez pas d'un accès Internet, vous pouvez toujours télécharger les médias de la caméra. Cliquez sur le bouton "Comment transférer des photos et des vidéos à partir de mon appareil photo à mon ordinateur» pour des instructions.

3) Si vous avez accès à Internet, la fenêtre "Choisissez votre langue» ouvre, choisissez votre

langue et cliquez sur "Suivant" pour ouvrir la fenêtre suivante.

- 4) Sélectionnez votre modèle d'appareil photo dans la liste et cliquez sur "Suivant" pour ouvrir la fenêtre suivante.
- 5) Cliquez sur "Suivant" pour confirmer votre sélection de modèle d'appareil photo et d'installer l'application.
- 6) S'il vous plaît patienter pendant que la demande est en cours d'installation sur votre ordinateur.
- 7) S'il vous plaît examiner les termes de la licence. Sur WINDOWS et MAC OS: Cliquez sur le "J'accepte les termes du contrat de licence" puis cliquez sur "Suivant" pour continuer.
- WINDOWS uniquement: Que le «Polaroid souvenirs instantanés" installateur créer le dossier à l'endroit où le programme sera installé, puis cliquez sur "Installer".
- 9) S'il vous plaît patienter pendant que l'application continue du processus d'installation sur votre ordinateur. MAC OS: Si nécessaire, s'il vous plaît suivez les instructions pour installer le logiciel Adobe® Flash® Player.
- dix) WINDOWS OS: Cliquez sur le bouton "Fermer" lorsque l'installation est terminée, puis cliquez sur "Lancer les Polaroid Souvenirs instantanés» pour ouvrir l'application.

MAC OS: Cliquez sur le bouton "Quitter" lorsque l'installation est terminée.

Cliquez sur le "Launch Polaroid souvenirs instantanés» pour ouvrir l'application.

11) Si vous fermez l'application, vous pouvez exécuter les souvenirs instantanés Polaroid des programmes (PC) ou Application (Mac) menu sur votre ordinateur ou double cliquez sur l'icône du bureau Souvenirs instantanés Polaroid.



- Utilisez le câble USB fourni avec votre appareil photo pour connecter votre appareil à votre ordinateur.
   Ouvrez le port USB de l'appareil photo (également Micro SD / batterie) couvercle du compartiment.
   Branchez la plus petite extrémité du câble USB à votre appareil photo et la plus grande extrémité à votre le port USB de l'ordinateur.
- 2) appuie sur le **Puissance** bouton.
- La première fois que vous connectez l'appareil à l'ordinateur que vous pourriez avoir à attendre quelques secondes jusqu'à ce que l'ordinateur reconnaît le périphérique.

Une carte SD doit être insérée. Ne débranchez pas le câble pendant le transfert. Cela permettra

annuler le transfert de tous les fichiers sur leur chemin vers votre ordinateur.

1) Sélectionnez le bouton "Obtenir des images" dans le menu principal.

Pola	roid	。INSTA	NT MEMOR	RIES
<b>()</b>	t Images		Manage Ima	19es
Send by Email	Slideshow	Print Photos	Frame Maker	
Facebook	Flickr Picasa Web Albums	Photobucket	You Tube	

- 2) La fenêtre «Obtenir des images de l'appareil" ouvre.
- 3) Vous pouvez choisir de télécharger des photos, des vidéos ou les deux.
- 4) Sélectionnez votre appareil photo (disque amovible) à partir de la fenêtre de l'appareil. Si votre appareil photo est le seul périphérique USB connecté alors il sera automatiquement sélectionné.
- 5) Sélectionnez un emplacement sur l'ordinateur où placer les nouveaux fichiers photo et vidéo.
- 6) Ajouter les nouveaux fichiers photo et vidéo à des albums si on le souhaite.
- 7) Sélectionnez pour supprimer les fichiers multimédias de l'appareil sélectionné (disque amovible) après l'importation.
- 8) Cliquez sur le bouton "Obtenir des images" pour transférer les photos et vidéos de votre appareil photo à votre ordinateur.
- 9) Un media télécharger barre de progression apparaît en bas à gauche indiquant le nombre de fichiers multimédias téléchargement sur votre ordinateur. Un message apparaît lorsque le téléchargement est terminé.

10) Les fichiers photo et vidéo que vous avez sélectionnés sont maintenant téléchargés sur votre ordinateur dans le dossier sélectionné et albums prêts pour votre usage.

Utilisation des mémoires instantanées Polaroid, vous pouvez:

- Ajouter et gérer des photos et des vidéos dans le partage de la photo la plus populaire et sociale sites de réseautage - Facebook, Flickr, Picasa, MySpace, Photobucket, Twitter et YouTube
- Seamlessly transférer des photos et des vidéos d'un réseau social à un autre
- Organisez vos images en créant ligne et hors ligne albums
- Modifier les images en utilisant des outils automatiques et manuels

Pour plus de détails sur la façon d'utiliser les souvenirs instantanés Polaroid ouvrir le menu «Aide» de la

option de menu.

- 1) Utilisez le câble USB fourni avec votre appareil photo pour connecter votre appareil à votre ordinateur.
- 2) MSDC apparaît sur l'écran LCD.
- 3) Une fenêtre apparaît avec une liste d'options, sélectionnez "Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers" et cliquez sur OK.
- 4) Ouvrez le dossier DCIM et le dossier à l'intérieur pour afficher les fichiers multimédias.
- 5) Sélectionnez le support et copiez les fichiers de ce dossier dans votre ordinateur. En option, sélectionnez le fichiers et choisissez Copier dans le menu Edition. Ensuite, sélectionnez un dossier et choisissez Coller dans le Modifier menu.
- Nous vous recommandons de copier les images dans le répertoire / dossier Mes images et photos vidéos dans les vidéos / dossier Mes vidéos.
- Ne débranchez pas le câble pendant le transfert. Cela permettra d'annuler le transfert de tous les fichiers sur leur chemin vers votre ordinateur.
- 1) Utilisez le câble USB fourni avec votre appareil photo pour connecter votre appareil à votre ordinateur.
- 2) MSDC apparaît sur l'écran LCD.
- 3) L'icône de l'appareil de l'appareil photo apparaît sur le bureau.
- Cliquez sur l'icône du périphérique et ouvrez le dossier DCIM et le dossier à l'intérieur pour voir les médias fichiers.
- Sélectionnez les fichiers et faites-les glisser dans votre ordinateur. En option, sélectionnez les fichiers et choisissez
   Copier dans le menu Edition du Finder. Ensuite, sélectionnez un dossier et choisissez Coller dans le Modifier le menu.
- Nous vous recommandons de copier les images dans le dossier Images et les vidéos dans le Films dossier.
- Ne débranchez pas le câble pendant le transfert. Cela permettra d'annuler le transfert de tous les fichiers sur leur chemin vers votre ordinateur.

REMARQUE: S'il vous plaît vérifier l'emballage de votre appareil pour la compatibilité avec l'iPad.

#### Apple iPad Caméra Connexion:

Pour les modèles qui sont compatibles avec l'iPad, les photos et les vidéos peuvent être importées à partir de votre appareil photo numérique à votre iPad en suivant l'une des options suivantes:

1) Connexion de votre appareil photo numérique à votre iPad à l'aide d'un connecteur d'appareil photo iPad:

Branchez le connecteur de l'appareil photo dans le port connecteur dock sur votre iPad, puis fixez votre appareil photo numérique à l'aide d'un câble USB (fourni) au connecteur de l'appareil photo.

REMARQUE: Le connecteur de l'appareil photo iPad ne sont pas inclus. Cet article peut être acheté séparément.

#### 2) L'utilisation d'un lecteur de carte SD iPad:

Connectez le lecteur de carte SD sur votre iPad, puis insérez SD carte mémoire de votre appareil photo numérique dans la fente pour importer des photos et des vidéos directement à partir de la carte SD de votre appareil photo. **REMARQUE**: Le lecteur de carte SD iPad ne sont pas inclus. Cet article peut être acheté séparément.

Après avoir effectué la connexion, votre iPad ouvre automatiquement l'application «Photos». Ce vous permet de choisir les photos et vidéos d'importer et de les organiser dans des albums.

L'appareil photo numérique est un appareil délicat.

S'il vous plaît manipuler votre appareil avec soin pour éviter de l'endommager.

Ne pas exposer votre appareil à des sources de chaleur.

Cette garantie couvre l'acheteur original seulement et ne sont pas transférables. Cette garantie couvre les produits qui ne fonctionnent pas correctement en utilisation normale, en raison de les défauts de matériaux ou de fabrication. Votre produit sera réparé ou remplacé sans frais pour pièces ou la main-d'œuvre pour une période d'un an.

Les dommages ou des dysfonctionnements qui ne résultent pas de défauts de matériaux ou de fabrication et des dommages ou dysfonctionnements des autres que l'utilisation normale, y compris, mais limité à, la réparation par des personnes non autorisées.

Appelez 877-408-0033 ou visitez notre site Web à www.polaroid.com. Pour recevoir le service de garantie ainsi que le nom et l'adresse d'un service de produit autorisé centre, l'acheteur original doit nous contacter pour la détermination et le service problème procédures. Une preuve d'achat sous la forme d'un acte de vente ou facture acquittée, attestant que le Le produit est dans le délai (s) de garantie applicable, doivent être présentés afin d'obtenir le service demandé. Il est de votre responsabilité d'emballer et d'envoyer tous les produits défectueux correctement accompagné d'une copie datée de la preuve d'achat, une explication écrite du problème, et valide adresse de retour au centre de service autorisé à vos frais. Ne pas inclure d'autres éléments ou accessoires avec le produit défectueux. Tous les produits reçus par le centre de service autorisé qui ne sont pas couverts par la garantie sera retourné unrepaired. AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN PARTICULIER OBJET, AUTRES QUE CELLES EXPRESSEMENT DECRITE CI-DESSUS SONT APPLICABLES. DISTRIBUTEUR EXCLUT TOUTE GARANTIE APRÈS L'EXPRESS PÉRIODE DE GARANTIE INDIQUE CI-DESSUS. AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU GARANTIE DONNÉ PAR UNE PERSONNE, ENTREPRISE OU ENTITÉ EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT EST LIAISON SUR LE DISTRIBUTEUR. RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT DE L'ORIGINAL PRIX D'ACHAT - À DISCRÉTION DU DISTRIBUTEUR - SONT LES EXCLUSIVE RECOURS DU CONSOMMATEUR. EN AUCUN CAS DISTRIBUTEUR, ITS FABRICANTS OU IP HOLDINGS PLR, LLC SERONT TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE. DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, PUNITIFS OU INDIRECTS (tels que, mais SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFITS, D'ÉCONOMIES, DE DONNÉES OU RECORDS) CAUSES PAR L'UTILISATION, MAUVAISE UTILISATION OU L'INCAPACITE D'UTILISER LE PRODUIT. SAUF COMME CONTRAIRES, AUCUNE AUTRE GARANTIE SONT APPLICABLES. Toutefois, RECOUVREMENT CONTRE DES CONSOMMATEURS DISTRIBUTEUR NE DOIT PAS DEPASSER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR DISTRIBUTEUR. CETTE GARANTIE NE SERA PAS PROLONGER À TOUTE PERSONNE AUTRE QUE LE INITIAL QUI ACHETE LE PRODUIT ET NE SONT PAS TRANSMISSIBLES.

Certains pays, états ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des accessoires ou dommages-intérêts ou indirects autorisent des limitations sur les garanties, donc la limitation ou les exclusions ne peuvent pas appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varier d'un État ou d'une province à. **Contactez votre revendeur agréé pour déterminer si une autre garantie applique.** 

Ce produit est fabriqué, distribué et vendu par Sakar International, Inc. Polaroid, Polaroid & Pixel, Made in Polaroid et Polaroid Classique Border Logo sont des marques de PLR IP Holdings, LLC, utilisée sous licence. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, qui n'a pas commandité, endossé ou approuvé ce produit. PLR IP Holdings, LLC ne la fabrication de ce produit ou fournir la garantie ou le soutien de tout fabricant. Pour les questions de support technique s'il vous plaît visitez notre site Web à www.polaroid.com. Pour plus d'aide, vous pouvez également appeler notre service d'assistance technique sans frais au 877-408-0033, ou pour le soutien e-mail, s'il vous plaît contactez-nous au polaroid@sakar.com.

# Q: Je prends des photos et sélectionné le bouton "Obtenir des images". Je reçois un message que le images ont été transférées avec succès mais les photos ne semblent pas sur mon ordinateur.

#### Que fais-je?

Tout d'abord vous assurer que vous avez en fait pris des photos. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre un certain échantillon les photos et essayer ensuite de les télécharger à nouveau.

Avec des photos de test (si applicable à votre appareil photo), si la puissance de l'appareil photo est éteint avant de télécharger les à l'ordinateur, les photos ne sont pas stockées dans la mémoire de l'appareil photo. Ces photos doivent être téléchargé rapidement avant la puissance de l'appareil photo est éteint. Si les photos sont enregistrées dans la mémoire SD carte, puis toutes les photos devraient apparaître.

#### Q: Comment puis-je assurer que je ne perds pas de photos importantes?

Cet appareil photo nécessite une carte SD pour une utilisation normale. Si la puissance de l'appareil photo est éteint, rien ne se passera les images stockées sur la carte mémoire SD. Nous vous recommandons de toujours télécharger vos photos à votre ordinateur dès que possible pour éviter toute perte de données accidentelle.

Q: Je supprimé des images en utilisant les souvenirs instantanés Polaroid. Les images ont également été supprimées à partir de mon ordinateur. Comment puis-je récupérer des images que je accidentellement supprimés? Toutes les images supprimées à l'aide des mémoires instantanées Polaroid sont envoyés au recyclage de votre ordinateur ou Corbeille et peut être récupéré à partir de là. WEEE



Batterie

Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques et / ou Batterie par les utilisateurs dans les ménages privés dans l'Union européenne.

Ce symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que cela peut pas être éliminés avec les déchets ménagers. Vous devez disposer de vos déchets équipements et / ou de la batterie par la manipulation de la parole à la reprise applicable régime pour le recyclage des équipements électriques et électroniques et / ou batterie. Pour plus d'informations sur le recyclage de cet équipement et / ou batterie, s'il vous plaît communiquer avec votre bureau de la ville, le magasin où vous avez acheté l'équipement ou de votre service d'élimination des déchets ménagers. le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles et veiller à ce qu'il est recyclé d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. E-déchets - PLR IP Holdings, LLC, ses licenciés, filiales et Sakar International, Inc. pleinement soutient toutes les initiatives de déchets électroniques. intendants Comme responsables de l'environnement, et pour éviter de violer les lois établies, vous devez disposer correctement de ce produit dans conformité avec toutes les réglementations en vigueur, des directives ou d'autres gouvernances dans la région où vous résidez. S'il vous plaît vérifier auprès des autorités locales ou le détaillant où vous avez acheté ce produit pour déterminer un emplacement où vous pouvez disposer de manière appropriée du produit.

Vous pouvez aussi aller à <u>www.polaroid.com</u> et référencer la responsabilité sociale pour en savoir plus sur les lois spécifiques de votre région et de localiser une installation de collecte près de chez vous.

Si votre appareil électronique dispose d'une mémoire interne sur laquelle les données confidentielles personnelles ou autres peuvent être stockées, vous voudrez peut-être effectuer un processus de désinfection de données avant de mettre au rebut votre appareil pour assurer une autre partie ne peut pas accéder à vos données personnelles. aseptisation de données varie selon le type de produit et de son logiciel, et vous voudrez peut-être à la recherche du meilleur processus de désinfection pour votre appareil avant de les jeter. Vous pouvez également vérifier auprès de votre section locale installation de recyclage pour déterminer leurs procédures de désinfection de données lors du recyclage processus.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement. Attention: les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement. NOTE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère. Utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, si non installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la radio ou à -télévision réception, qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou expérimenté technicien radio / TV pour de l'aide.