



IDEAL NETWORKS

SignalTEK CT






Prise en main simplifiée
156841 édition 3

© IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd 2018

A subsidiary of IDEAL INDUSTRIES INC.



IDEAL INDUSTRIES, INC.



1	Prise pour câble	11	Bouton "ENTER"
2	LED Ethernet	12	Boutons du curseur
3	LED Activité	13	Bouton de mise sous tension
4	Bouton d'Autotest	14	Module batterie
5	Connecteur alimentation DC	15	LED indicatrice de chargement
6	Interface USB	16	LED Liaison
7	Adaptateur Wi-Fi	17	LED Bon/Échec
8	Écran tactile	18	LED Sauvegardé
9	Boutons de fonction	19	Bouton d'autotest distant
10	Bouton de retour en arrière	20	LED d'état de la batterie


LED indicatrice de charge (15)	Statut
Vert	Chargement
Éteint	Charge terminée
Clignotement	Non chargé

LED Bon/Échec (17)	Statut
Vert	Test bon
Rouge	Test en échec


LED d'état de la batterie (20)	Statut
Vert (Sous tension)	Le niveau de la batterie est suffisant pour une utilisation
Rouge (Sous tension)	Le niveau de la batterie est faible mais toujours opérationnel
Éteint	Hors tension

Quatre façons de naviguer

A



B




C





Escape / Échappement -
retourne à l'écran précédent
ENTER - valide la sélection




D






Configuration du projet



Configuration du test



Tests de câblage



Visualisation des résultats de test

3/5000 19:47

96 m

Défaut de performance des données

Données

Câblage

Résultats sauvegardés sous 0001

Sauv. auto. activée

NewJob

PROJETS N° M CONFIG

Detailed description: This screenshot shows the main test configuration screen. At the top, it displays '3/5000' and the time '19:47'. Below that, a diagram shows two network ports connected by a cable labeled '96 m'. A message reads 'Défaut de performance des données'. Two buttons are visible: 'Données' (highlighted in red) and 'Câblage' (highlighted in green). Below these, it says 'Résultats sauvegardés sous 0001', 'Sauv. auto. activée', and 'NewJob'. At the bottom are three menu items: 'PROJETS', 'N° M', and 'CONFIG'.

Données 19:55

ECHEC 00:10

Échoué avec des erreurs à 1 Gb/s

Trames envoyées 823 452

100%

Trames Reçues 2 056

< 1%

Taux d'erreur 821 396

> 99%

DEFAULT

Detailed description: This screenshot shows the 'Données' test results. At the top, it says 'Données' and the time '19:55'. A status bar shows 'ECHEC' (Failure) and a duration of '00:10'. The main message is 'Échoué avec des erreurs à 1 Gb/s'. Below, it lists 'Trames envoyées' (823 452) with a green bar at '100%' and 'Trames Reçues' (2 056) with a green bar at '< 1%'. The 'Taux d'erreur' (Error rate) is '821 396' with a red bar at '> 99%'. A 'DEFAULT' button is highlighted at the bottom.

Câblage 04:03

DROIT

Cat6 568B UTP/STP

1	1	9m
2	2	9m
3	3	11m
4	4	11m
5	5	11m
6	6	11m
7	7	10m
8	8	10m

S S

LANCER CONFIG

Detailed description: This screenshot shows the 'Câblage' test results. At the top, it says 'Câblage' and the time '04:03'. A status bar shows 'DROIT' (Success) with a green checkmark. Below, it lists 'Cat6 568B UTP/STP'. A table shows 8 pairs of cables with their respective lengths. At the bottom, there are two network port icons and a 'DEFAULT' button. The bottom menu items are 'LANCER' and 'CONFIG'.

Défauts de câblage 19:55

ECHEC 00:00:10


Causes d'erreur possibles

1. Câblage trop long
2. Mauvaises torsades
3. Mauvaise qualité de câble

Detailed description: This screenshot shows the 'Défauts de câblage' (Cable faults) screen. At the top, it says 'Défauts de câblage' and the time '19:55'. A status bar shows 'ECHEC' (Failure) and a duration of '00:00:10'. The main message is 'Causes d'erreur possibles' (Possible causes of error). Below, there is a list of three items: '1. Câblage trop long', '2. Mauvaises torsades', and '3. Mauvaise qualité de câble'.

Rapports de Tests

5 tests sont
sauvegardés /
Capacité mémoire =
5000 tests




Indique que le
Wi-Fi est
connecté

Sélectionnez
le mode de
sauvegarde
des résultats

Sélectionnez
le projet actuel

Sauvegardez le
résultat manuellement
lorsque la sauvegarde
automatique n'est pas
activée.

Visualise
Résultat



Sélectionnez
le projet


Sélectionner
Résultat



OU Sauvegarde le
rapport sur la clé
USB

-> USB

OU transfère vers le
Smartphone en utilisant
l'application **IDEAL
AnyWARE™** pour
Android™/Apple



Cartographie des menus

