

• Mode d'emploi

Logiciel pour station de retouche 4 en 1 (TPS-900) N° de commande 1933085

Utilisation prévue

Cette application logicielle (en abrégé « App ») permet à l'utilisateur de se connecter à la station de révision à l'aide d'un ordinateur fonctionnant sous Windows®. Une fois la connexion établie, l'utilisateur peut afficher les données, exécuter des commandes à partir d'un ordinateur et configurer les paramètres



Tous les noms d'entreprise et de produits sont des margues déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Mode d'emploi actualisé

Téléchargez le mode d'emploi le plus récent sur www.conrad.com/downloads ou scannez le code QR indiqué. Suivez les instructions figurant sur le site Web.



Explication des symboles



Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle sert à indiquer les informations importantes présentes dans ce mode d'emploi. Veuillez lire ces informations attentivement.

Le symbole de la flèche indique des informations spécifiques et des conseils spéciaux pour le fonctionnement.

Configuration système requise

- Interface USB 2.0 (ou version ultérieure)
- Système d'exploitation Windows[®] XP, 7, 8, 10

Installation

a) Téléchargez et installez le logiciel



- 1. Visitez le site www.conrad.com/downloads et saisissez le numéro de l'article.
- 2. Téléchargez le logiciel suivant :
 - Pilote : 1933085-86_2108748_driver_v1
 - Application : 1933085_software_v1
- 3. Installez le pilote.
- 4. Installez l'application.

b) Station de révision : Réglez le mode sur « SLA » (SLAVE)

- 1. Connectez la station de révision à une prise de courant, puis allumez l'appareil.
- 2. Appuyez sur la touche MENU/ENTER et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu système.
- 3. Faites défiler vers le bas jusqu'à Mode, puis appuyez sur MENU/ENTER.
- 4. Sélectionnez SLA, puis appuyez sur la touche MENU/ENTER pour confirmer.

N'oubliez pas de régler de nouveau le mode sur « MA » (MASTER) si vous n'utilisez pas l'application pour contrôler le produit.

c) Connectez la station de révision à l'ordinateur

- 1. Allumez votre ordinateur et connectez-vous si nécessaire.
- 2. Connectez une extrémité du câble fourni au port USB-B de la station de révision, et l'autre extrémité à un port USB-A de votre ordinateur.
- 3. Patientez quelques instants pour que votre système reconnaisse la connexion et procède aux réglages nécessaires. Le système vous informera de l'état de la connexion.

5

>

d) Obtenir des informations sur le port COM

- 1. Ouvrez le « device manager » Windows®.
- → Démarrer → recherchez « device manager »
- 2. Allez à « Ports (COM & LPT) » et déroulez le menu.
- Relevez le numéro de série du port USB, par 3. exemple (COM5).
- Si plusieurs ports s'affichent, notez tous les numéros.
- 4. Quittez le gestionnaire de périphériques.

Monitors

- Network adapters Other devices
- Ports (COM & LPT)
 - Standard Serial over Bluet
 - Standard Serial over Bluete
- USB Serial Port (COM5)
- Print queues >
 - Processors

Aperçu de l'application



- 1 Lien de communication
- 2 Configuration des paramètres des canaux
- 3 Commandes du port série et panneau d'affichage de messages
- Graphique d'affichage de température en temps réel

Operation



Lorsque vous utilisez la station de révision via l'application, effectuez toujours un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que chaque action produit le résultat escompté.

Ouvrez puis fermez chaque canal pour vérifier que ces actions démarrent et arrêtent les périphériques matériels prévus. Prenez ces informations en compte.

Observez également l'écran LCD de la station de révision lorsque vous configurez les différents paramètres de l'application, par exemple lorsque vous modifiez la température.

a) Lien de communication

Connectez-vous à la station de soudage en établissant un lien de communication (1).

- 1. Sélectionnez le numéro de port COM dans la liste déroulante.
- Essayez chacun des numéros de port COM indiqués précédemment.
- 2. Sélectionnez [OpenPort] pour établir une connexion. Le port série et le panneau d'affichage de messages (3) indiquent l'état de la connexion.

Sélection	Description
SetMachine	Modifier les unités de température et activer/désactiver la tonalité du clavier.
<<	Agrandir/réduire le graphique d'affichage de la température en temps réel
FindPort	Rechercher le port COM connecté.

b) Configuration des paramètres des canaux

Les appareils connectés peuvent être contrôlés au moyen de leurs canaux respectifs 1 à 3.

Sélection	Description	
Open	Activer/désactiver le périphérique	
LockParan	Verrouiller les paramètres pour éviter qu'ils ne soient modifiés par inadvertance.	
SetParam	Configurer le délai de mise en veille automatique et la compensation de température.	
SetTempe	Régler la température	
SetAir	Régler le volume d'air (non applicable au fer à souder).	
Туре	L'état en temps réel s'affiche.	
Temp	 Reportez-vous au mode d'emploi du produit pour connaître le numér du « Type » de modèle de chaque périphérique connecté. 	
Air		

c) Graphique d'affichage de température en temps réel

Sélection	Description
Ch1, Ch2, Ch3	Sélectionner un autre canal pour afficher le graphique de température en temps réel.
Save	Enregistrer le graphique à un emplacement précis.

d) Commandes du port série et panneau d'affichage de messages

- Les commandes exécutées, l'état du canal et les codes d'erreur apparaissent dans le panneau d'affichage de messages (3). Voir la section « Codes d'erreurs » pour plus d'informations.
- Saisissez manuellement une commande série, puis appuyer sur [Send] pour exécuter cette commande

Commandes du port série

Commande	Description	
C?0	Aide	
C00	Restaurer les paramètres d'usine	
C10	Vérifier la température de tous les canaux	
C11	Vérifier la température du canal 1	
C12	Vérifier la température du canal 2	
C13	Vérifier la température du canal 3	
C20	Ouvrir tous les canaux	
C21	Ouvrir le canal 1	
C22	Ouvrir le canal 2	
C23	Ouvrir le canal 3	
C24	Ouvrir le stylo à dessouder	
C30	Fermer tous les canaux	
C31	Fermer le canal 1	
C32	Fermer le canal 2	
C33	Fermer le canal 3	
C34	Fermer le stylo à dessouder	
Indique les données à fournir par l'utilisateur, indique qu'aucune donnée n'est à fournir		
C41	Sélection de l'unité de température °C 0 ; °F 1	
C42	Commutateur de tonalité activé 0 ; désactivé	
Si la valeur d	'entrée comporte moins de 3 chiffres, utilisez 0 pour compléter ;	
C51	Réglage de la valeur de température du canal 1 (150-500 °C/302-932 °F)	
C52	Réglage de la valeur de température du canal 2 (150-500 °C/302-932 °F)	
C53	Réglage de la valeur de température du canal 3 (150-500 °C/302-932 °F)	
C54	Réglage de la valeur de débit d'air du canal 3 (150-500 °C/302-932 °F)	
C61	Valeur d'étalonnage de la température du canal 1 (-50-50 °C/-90-90 °F)	
C62	Valeur d'étalonnage de la température du canal 2 (-50-50 °C/-90-90 °F)	
C63	Valeur d'étalonnage de la température du canal 3 (-50-50 °C/-90-90 °F)	
C71	Réglage du délai de mise en veille du canal 1 (0 à 120) (valeur par défaut à la livraison : 0 minute, pas de veille)	
C72	Réglage du délai de mise en veille du canal 2 (0 à 120) (valeur par défaut à la livraison : 0 minute, pas de veille)	
C80	Verrouillage des paramètres pour tous les canaux Déverrouiller : 0 Verrouiller : 1	
C81	Verrouillage des paramètres du canal 1 Déverrouiller : 0 Verrouiller : 1	
C82	Verrouillage des paramètres du canal 2 Déverrouiller : 0 Verrouiller : 1	
C83	Verrouillage des paramètres du canal 3 Déverrouiller : 0 Verrouiller : 1	

Messages d'erreurs à l'écran

Affichage sur l'écran, type d'erreur	Description
Erreur « E-1 », fusible thermique	L'unité chauffante (du fer à souder, du pistolet à dessouder, de la pincette ou de la buse d'air chaud) est défectueuse ou présente un faux contact.
Erreur « E-2 », défaut de capteur	Le capteur de température (du fer à souder, du pistolet à dessouder, de la pincette ou de la buse d'air chaud) est défectueux ou présente un faux contact.

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Tous droits réservés y compris la traduction. La reproduction par n'importe quel moyen, p. ex. photocopie, microfilm ou saisie dans des systèmes de traitement électronique des données, nécessite l'autorisation préalable par écrit de l'éditeur. La réimpression, même en partie, est interdite. Cette publication représente l'état technique au moment de l'impression.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.