



Guide d'utilisation

Imprimante 3D Pro 3 Solution facile de création de modèles 3D

☆ Veuillez lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.



Pro 3

Catalogue

a)	Informations importantes	
1.1	Avertissement	- 1
1.2	Consommable	- 1
1.3	Conditions environnementales	- 1
b)	Présentation du produit	
2.1	Présentation de l'apparence	- 2
2.2	Présentation de l'extrudeuse	- 3
2.3	Présentation de la plateforme de construction	- 3
2.4	Liste d'accessoires	- 4
2.5	Spécifications techniques	- 5
c)	Préparation avant l'impression	
3.1	Aperçu du menu	- 6
3.2	L'étalonnage de la plateforme de construction	- 14
3.3	Chargement/déchargement des consommables	- 16
3.3.1	Installation du support de bobine	- 16
3.3.2	Chargement des consommables	- 17
3.3.3	Déchargement des consommables	- 18
3.4	Imprimer à partir du logiciel « Cura »	- 19
3.4.1	Configuration du logiciel Windows®	- 19
3.4.2	Démarrage du logiciel- Windows® & Mac 2	- 1
3.4.3	Paramètre du logiciel- Windows® & Mac	- 22
3.4.4	Fichier de configuration de la charge - Windows	- 24
3.5	Imprimer à partir de « renkforce 3D setup »	- 25
d)	Impression de modèles 3D	
4.1	L'impression	- 26
4.2	Retrait des imprimés finis	- 27

a) Informations importantes

1.1 Avertissement

- ① Pendant ou dès la fin de l' impression, la température la plus élevée de la buse est de 260 ° C, et la température la plus élevée de la plateforme de construction est de à 100 ° C, pour garantir votre sécurité, ne touchez pas aux impressions finies en 3D / à la buse / au lit d' impression pendant le processus d' impression ou de refroidissement.
- ② Nous utilisons le câble d' alimentation d' origine fourni par nos soins pour éviter tout dommage aux pièces électriques.

1.2 Filament

Les imprimantes Renkforce peuvent être utilisées avec une large gamme de filaments. Toutefois, pour obtenir les meilleurs résultats d'impression, nous vous recommandons d'utiliser le filament de bonne qualité, étant donné que le filament de mauvaise qualité boucherait l'extrudeuse et l'endommagerait avec le moteur.

1.3 Conditions environnementales

Les imprimantes 3D peuvent fonctionner normalement avec une température comprise entre +15 ° C et +45 ° C, et avec une humidité ambiante comprise entre 30 % et 90 %. La qualité d'impression est réduite lorsque la température et l'humidité ambiantes sont hors limites. Il convient de garder le filament bien scellé lorsqu'il est ouvert et inutilisé pendant une longue période. Le filament absorbe l'humidité et la poussière lorsqu'il est exposé à l'air pendant une longue période, ce qui affecte la qualité d'impression.

b) Présentation du produit

2.1 Présentation de l'apparence



- ① Écran tactile
- 2 Logement pour carte SD
- 3 Lit d'impression
- ④ L'extrudeuse
- (5) Commutateur d'éclairage
- ⑥ Ventilateur de refroidissement de la carte mère
- \bigcirc Prise de courant et interrupteur



2.2 Présentation de l'extrudeuse



 ① Buse
 ③ dispositif de chauffage et NTC
 ⑤ Dissipateur thermique
 ⑦ Ventilateur d'extrudeuse
 ⑨ Le levier

 ② Bloc thermique
 ④ Tube de filament
 ⑥ Ventilateur de l'objet
 ⑧ Couvercle de l'extrudeuse

2.3 Présentation de la plate-forme de construction



PS : Il est possible de retirer le support d'impression, qui est également séparé par la surface d'impression.

2.4 Liste d'accessoires

Image	Nnom	Qté.	Article
	Cordon d'alimentation	1	рс
	Carte SD (contient le mode d'emploi et le logiciel de découpe)	1	рс
	Support magnétique	1	рс
	Plateforme de construction métallique complète	1	рс
	Tige d'éjection 1,8*150 mm	1	рс
Ø	Clé hexagonale de 6 mm de diamètre.	1	рс
	Clé hexagonale d'un diamètre de 1,5/2//2,5/3 mm	4	рс
	Support de bobine	1	рс
	Petite aiguille 0,3*75 mm	2	рс
	Brucelles	1	рс
	Pince coupe latérale	1	рс
	Filament	1	рс

2.5 Spécifications techniques

Tension de fonctionnement :	100 - 240 V/CA, 50/60 Hz
Consommation électrique :	320 W max.
Fusible :	F10AL, 250 V
Processus de production 250 V :	Fabrication de filaments fondus (FFF)
Taille du modèle (L*H*P) :	200*200*150 mm max.
Résolution de la couche d'impression :	0,05 - 0,3 mm
Vitesse d'impression :	20 - 300 mm/s
Format d'impression :	GCODE
Buse (φ) :	0,2 mm/0,4 mm/0,6 mm/0,8 mm ; 0,2 mm/0,6 mm/0,8 mm est facultatif, il n'est pas fourni avec l'appareil.
Filament (φ) :	1,75 mm
Matériau de filament approprié :	PLA, ABS, PETG, TPU, Wood, HIPS, ePA (Nylon), ePA-CF (20 % Fibre de carbone),
Température de l'autrudause :	Bronze, Cuivre, Acier, Perle, Aluminium
remperature de rextrudeuse .	+160 à +260° C
Température du lit chauffant :	+40 à +100° C
Interfaces :	Carte SD
Configuration système requise :	Windows 7 ou supérieur, Mac OS 10.6.8 ou supérieur
Logiciel de découpe :	Сига
Conditions de fonctionnement :	+15 à + 35 °C, 30 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)
Conditions de rangement :	+15 à + 35 °C, 30 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)
Dimension (L*H*P) :	395*400*425 mm
Poids :	21,5 kg

C) Préparation avant l'impression

3.1 Aperçu du menu

Système/outil/impression

- L'écran tactile est allumé lorsque l'alimentation électrique est connectée et l'appareil s'allume.
- Vous pouvez toucher l'écran pour le fonctionnement.
- Ne touchez pas l'écran avec les objets pointus.

L'utilisateur peut vérifier l'état de l'impression, les informations sur l'équipement, les paramètres d'usine et l'étalonnage de l'écran en touchant l'icône du système.

L'utilisateur peut effectuer le contrôle manuel, le préchauffage, le contrôle manuel du filament, la mise à niveau, le réglage du volume d'air, l'arrêt d'urgence en touchant l'icône de l'outil.

Interface outil/manuel

L'utilisateur peut réinitialiser ou régler manuellement la position du lit d'impression et de l'extrudeuse.

Réglage du clic et de la distance de déplacement

Interface outil/préchauffage

L'utilisateur peut contrôler la température de l'extrudeuse et du lit d'impression en touchant l'icône de préchauffage.

Chargement/déchargement des outils/filaments

Outil/ventilateur d'air

L'utilisateur peut contrôler la marche/l'arrêt du ventilateur de refroidissement, ainsi que le volume d'air du ventilateur de l'extrudeuse et du ventilateur de l'objet.

Outil/mise à niveau

L'utilisateur peut étalonner le lit d'impression par le menu de niveau.

Voir le point 3.2 pour des instructions détaillées.

L'utilisateur peut cliquer sur l'icône d'arrêt d'urgence pour éteindre tous les moteurs en cas d'urgence.

Menu d'impression

Sélectionnez le fichier pour lancer l'impression.

Sélectionnez le fichier pour accéder à l'interface

d'impression

L'utilisateur peut régler le paramètre d'impression par le menu outil.

3.2 L' étalonnage du lit d' impression

Le lit d'impression a été étalonné et correctement nivelée à la sortie de l'usine, mais une certaine déviation se produira pendant le transport, il est donc préférable que l'utilisateur puisse effectuer la mise à niveau du lit d'impression avant l'impression.

Remarque : Il est indispensable de préchauffer la plateforme de construction avant de procéder à la mise à niveau, dans le cas contraire, l'expansion du support magnétique après le chauffage aura un impact important sur les résultats de la mise à niveau et les résultats de l'impression.

 Placez un papier A4 entre la buse et la plateforme de construction, accédez à l'icône de niveau sous le menu outil, et cliquez sur la flèche (comme indiqué ci-dessous), la plateforme de construction se déplace vers le haut tandis que la tête d'impression se déplace vers la droite derrière la partie avant du BuildMat.

Please adjust the thumb screw under platform.

- 2. Bouton d'étalonnage
- ☆ Faites glisser le papier d'avant en arrière entre la buse et le support magnétique. Si le papier peut être glissé facilement entre la buse et le support magnétique, vous pouvez faire tourner la vis à oreilles dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il y ait une légère résistance.
- 🖈 Si le papier ne peut pas être déplacé, vous pouvez tourner la vis à oreilles dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il y ait une légère résistance.

Attention : Ne laissez pas la plateforme de construction monter très haut, sinon vous risquez d'endommager la plateforme de montage ou la tête d'impression.

- Cliquez sur l'étape suivante (comme indiqué à droite), la tête d'impression se déplace vers la gauche derrière la partie avant du support magnétique, faites-le en tant que 2e étape.
- 4. Cliquez sur l'étape suivante (comme indiqué à droite), la tête d'impression se déplace vers la gauche devant le support magnétique, faites-le en tant que 2e étape.
- 5. Cliquez sur l'étape suivante (comme indiqué à droite), la tête d'impression se déplace vers la droite devant le support magnétique, faites-le en tant que 2e étape.
- 6. Une fois que vous avez terminé les 4 étapes, l'étalonnage de la plateforme de construction est effectué.

PS : Si vous ne pouvez pas sans heurts ou si les impressions ne semblent pas très bonnes, la plateforme de construction n'est probablement pas correctement mise à niveau, il vaut mieux refaire l'étalonnage de la plateforme de construction.

3.3 Chargement/déchargement du filament

3.3.1 Installation du support de bobine et du tube de filament.

3.3.2 Chargement du filament de l'extrudeuse

1. Entrez dans le menu de l'outil et cliquez sur l'icône du filament.

① Cliquez sur la température pour préchauffer l'extrudeuse.

2. Coupez le filament en formant un angle et chargez-le dans l'entrée d'alimentation de l'extrudeuse, qui s'alimente automatiquement.

② Lorsqu'il s'agit de la température préréglée, cliquez sur E1, l'utilisateur peut charger le filament dans l'entrée d'alimentation, qui s'alimente automatiquement. Une fois que le filament a fondu et est sorti en douceur de la buse, cliquez sur l'icône d'arrêt.

3.3.3 Déchargement du filament de l'extrudeuse

Entrez dans le menu de l'outil et cliquez sur l'icône du filament

② Lorsqu'elle atteint la température préréglée, cliquez sur E1, le moteur d'alimentation commence à se décharger automatiquement et l'utilisateur peut retirer le filament.

3.4 Imprimer à partir du logiciel « Cura »

3.4.1 a) Configuration du logiciel Windows

Ultimaker Cura Setup	
	Welcome to the Ultimaker Cura Setup Wizard
	The start of guide you through the installation of Utilitaties (CVA). It as recommended that, you does all other applications before starting charts. This will also be trouble to update relevant system files without having to reboot your computer. Click hexit to continue.
	Next > Cancel

1. Cliquez sur « Next > ».

Ultimaker Cura Setup	
Cho	ose Start Menu Folder
Cho	iose a Start Menu folder for the Ultimaker Cura shortcuts.
Select the Start Menu folder in wi	hich you would like to create the program's shortcuts. You a new folder.
Lítimaker Cura	
2222	
Accessories Administrative Tools	
Games	
IUN¶EI%p Maintenance	
Startup	
Tablet PC TencentVideoMPlayer	
Do not create shortcuts	
ulisoft Install System v2.51	
	< Back Next > Cancel

License	e Agreement	
Please	review the license terms before installing	Ultimaker Cura.
Press Page Down to see the rest of t	the agreement.	
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LIC Version 3, 29 June 20	CENSE 107	*
Copyright (C) 2007 Free Software F Everyone is permitted to copy and of this license document, but chang	Foundation, Inc. < <u>http://fsf.org/</u> > distribute verbatim copies ing it is not allowed.	
This version of the GNU Lesser Ger the terms and conditions of version License, supplemented by the additi	neral Public License incorporates 3 of the GNU General Public onal permissions listed below.	-
, If you accept the terms of the agree agreement to install Ultimaker Cura.	ment, click I Agree to continue. You must	accept the
lsoft Install System v2.51		1
	< Back I Agree	Cancel

2. Cliquez sur « l agree »

C Ultimaker Cura Setup	
Ch	oose Components hoose which features of Ultimaker Cura you want to install.
Check the components you war install. Click Install to start the i	nt to install and uncheck the components you don't want to nstallation.
Select components to install:	Itimaker Cura Executable and Data Files Intel Arduno Drivers Intel Arduno Drivers Intel Yead State 2013 Redistributable Den Yead Yead State 2013 Redistributable Den Yead Yead State 2014 Den Yead Redistributable Den Yead Redistributable
Space required: 550.0MB	Deer GCODE mes with Cura
Nulsoft Install System v2.51	< Bock Install Cancel

6. Cliquez sur « install > ».

4. Cliquez sur « Next > ».

. Cliquez sur « finish > ».

b) Configuration du logiciel Mac

	CURA	
	😸 🗏 💷 📖 🐘 🔹 🏟 🔹 🙆 🎯 🐨 🔍 Q. Search	
Favorites		
illi soft		Applica
Code Code		
① 我的是果云	Utimaker_Oura-4.	
AirDrop		
All My Files		
Cloud Drive		
x ^d Applications		
E Desktop		
Docum e e		
O Downk		
i swiftco Opening "O	tmaker_Gara-4.1.0-Darwin.dmg*	
· 经果资 Finishing		
Nutston		
and and		
0.0	Uttimaker Cura-4.1.0-Darwin	
El Alt		
,		
Applications	Ultimaker Cura	
	the second s	
	7 (14)	
	ulfimaker	
	cura 4.1.0	
	Loading machines	
	The model must advanced 30	
	printing software at the heart of	
	your workflow.	
	1 1 1 K ()	
	Made together with our community.	
3	Traitement des logiciels	
0	. Traitement des logiciels.	

2. Double-cliquez sur l'icône.

3.4.2 Démarrage du logiciel - Windows® et Mac

Après l'installation, l'« Configuration Wizard », qui vous guidera à travers le processus d'installation de l'imprimante 3D, apparaît

4. Cliquez sur « Next ».

3.4.3 Paramètres du logiciel - Windows® et Mac

Après le démarrage du logiciel, importez les paramètres de l'imprimante

_ o × < 🚍 Fine 0.1mm 🖾 20% 🗳 Off ≑ On 1 1. Cliquez sur «

Preferen	ces	×
Preferen General Settings Kateriale	ers Profiles Activate Depletates Internet Partinet: modificate Bildo II. Default profiles Dearth Dearth Activation Dearth Activation Deart	Fine Fore Fore
		Close

4. Cliquez sur « Import » et sélectionnez Dro 3 .curaprofile ce fichier dans la carte SD

루 Fine O.lmm 20% 🖾 Off 🛛 ≑ On 1 Print settings × Profile Fine = 0.1nn ~ ≡ Quality $\phi \sim$ Layer Height e 0.1 nn Initial Laver Height e 0.3 22 A She11 Wall Thickness 0.8 nn Wall Line Count 0.8 Tep/Bettom Thickness nn 0.8 Top Thickness nn Top Layers 8 Botton Thickness nn Bottom Layers < Recommended 2. Cliquez sur « \sim

-	0	×

General Settings Printers Materials	Profiles Activate Duplicate Remove	QUEZ SUF « ACTIVATE » Bename Import Export
6.5	Allow Freedow From Action Control	re 100 AL Global Settings Extruder 1 Setting Profile Unit Consister Profile Unit Consister State State State Build Pitter Adminent Build Pitter Adminent

3.4.4 Fichier de configuration du matériel - Windows

Afin de faciliter le processus de paramétrage des différents matériaux (Bois/Élastique/Cuivre/PLA), vous pouvez charger des fichiers de configuration de matériaux pré-configurés depuis de la carte SD.

Preference	ices			
General Settings Printers Materials Profiles	Materials Activate Create Dr Printer: renkforce RF1	plicate Res	1078 Import Emp	ort
	Generic TPU 954 Chromatik	<	Information Prin	nt settings
	DSH RABIOLUM	ć	Display Name	PLA
	Fiberlogy HD	< C	Material Type	renkforce
	Filo3D IMADE3D	< <	Color	renkforce
	Innofill	<	Density	1.24 g/cm*
	OctoFiber	<	Dianeter	1.75 mm
	Polymaker	<	Filament Cost	€ 0.00
	renkforce	~	Filament weight	2.0.0
	renkforce renkforce PLA	÷	Cost per Meter	~0.00 €/a
	TIZYX	<	Description	
	Velleman	<	Fast, safe and r	eliable printing.
	Verbatia 7999	< _	printing of part	s and prototypes a

4. Cliquez sur « Activate »

dans la carte SD (Sélectionnez un fichier de configuration du filament utilisé par vos soins dans la fenêtre de sélection et confirmez votre sélection)

3.5 Imprimer à partir de « renkforce 3D setup ».

1. Cliquez sur « Next > ».

2. Cliquez sur « I Agree ».

3. Cliquez sur « Next > ».

d) Imprimer le modèle 3D

- 4.1 Impression
- 1. Enregistrez les fichiers « .gcode » sur la carte Micro SD.
- 2. Insérez la carte SD dans l'imprimante et sélectionnez les fichiers à imprimer
- 3. Les imprimantes impriment automatiquement le modèle 3D, une alarme vocale retentit lorsque l'impression est terminée et l'appareil passe en mode « veille ».

4.2 Retrait des imprimés finis

1. Lorsque l'impression est terminée, l'utilisateur peut retirer le support magnétique pendant que la plateforme de construction refroidit.

2. Retirez à la main les imprimés finis du support magnétique, sans aucun outil, et l'utilisateur peut maintenant terminer l'impression et obtenir ce qu'il veut.

Nettoyage et entretien

N'utilisez jamais de détergents agressifs, d'alcool isopropylique ou toute autre solution chimique, car ils peuvent endommager le boîtier ou affecter le fonctionnement du produit.

N'immergez jamais le produit dans l'eau.

Risques de brûlures ! Ne touchez pas directement la buse chaude à mains nues.

a) Nettoyage de l'appareil

• Utilisez un chiffon sec et doux ou une brosse pour nettoyer l'extérieur de l'imprimante 3D.

b) Nettoyage de la buse

Nettoyage de l'extérieur de la buse

- Utilisez un chiffon sec et doux ou similaire pour essuyer soigneusement la buse après chaque impression ; s'il reste encore des résidus dans la buse, versez un peu d'alcool anhydre sur le chiffon pour essuyer les résidus.
- ----> Pour ce faire, la buse doit être encore chaude. Si ce n'est pas le cas, chauffez d'abord la buse de l'extrudeuse.

Nettoyage de l'intérieur de la buse

• Chauffez la buse, puis chargez et déchargez le filament à plusieurs reprises jusqu'à ce que le flux de filament soit celui prévu.

Si la buse continue à ne pas extruder suffisamment de matière après cette procédure, déchargez le filament et utilisez la petite aiguille pour nettoyer la buse. Poussez la petite aiguille à travers la buse, puis poussez de haut en bas à plusieurs reprises jusqu'à ce que la buse soit propre et qu'il n'y ait plus d'impuretés à l'intérieur.

c) Nettoyage de l'intérieur de l'extrudeuse

Chauffez la buse à la température préréglée, appuyez sur le levier du filament et poussez la tige d'éjection vers le bas à travers le radiateur, puis tirez plusieurs fois du haut vers le bas jusqu'à ce que le radiateur et le tube métallique soient propres et que les impuretés sortent.

d) Nettoyage du support magnétique

Grattez doucement le résidu sur le support magnétique avec un couteau.

e) Remplacer le fusible

29

Éteignez l'imprimante et débranchez le câble d'alimentation avant de remplacer le fusible et laissez l'imprimante refroidir.

Ne jamais réparer les fusibles ou ponter le porte-fusible.

- Placez l'interrupteur sur la position O et débranchez l'imprimante du secteur.
- Un fusible de rechange est stocké dans le compartiment à fusibles entre la prise d'alimentation et l'interrupteur.

 \rightarrow

• Pour le remplacement, assurez-vous d'utiliser uniquement les fusibles du type et du courant nominal spécifiés (voir « Données techniques »).

 Utilisez un tournevis approprié pour ouvrir avec précaution le support du fusible hors du compartiment des fusibles.

- · Retirez le fusible défectueux et remplacez-le par un nouveau.
- Repoussez avec précaution le support du fusible portant le nouveau fusible dans le compartiment à fusibles.

 Reconnectez l'appareil à la tension du réseau et mettez-le en service.

f) Décharger le filament

• Veillez à ce que la température de la buse atteigne 170 °C ou plus.

② Lorsqu'elle atteint la température préréglée, cliquez sur E1, le moteur d'alimentation commence à se décharger automatiquement et l'utilisateur peut retirer le filament.

Si le matériau du filament est en bois ou en métal, coupez-le et remplacez-le au préalable par un filament PLA comme décrit dans la section « d) Changer/remplacer le filament » à la page 24, puis déchargez le filament PLA. Le filament PLA élimine les éventuels résidus laissés par le filament de bois ou de métal.

g) Stockage de l'imprimante 3D

- Déchargez le filament.
- Déplacez l'interrupteur sur la position O et débranchez l'imprimante du secteur. Laissez l'imprimante refroidir à température ambiante.
- Nettoyez l'imprimante si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.
- Stockez-le dans un endroit sec et dépourvu de poussière, hors de portée des enfants.

Dépannage

1 3	
Problème	Solution possible
L'imprimante 3D ne fonctionne pas après la mise en marche. L'écran reste sombre.	Vérifiez le branchement de la ligne d'alimentation.
	Vérifiez la prise de courant. Est-elle correctement alimentée ?
	Vérifiez le fusible du secteur (pour plus de détails, voir la section e) « Remplacer le fusible » à la page 29.
La carte SD ne peut pas être lue par l'imprimante 3D	Retirez la carte SD et insérez-la à nouveau.
	Éteignez et rallumez l'imprimante 3D.
	Réinsérer une autre carte SD
L'objet imprimé présente des défauts.	Vérifiez les réglages de température de la buse. Elles doivent correspondre au matériau du filament et à l'objet imprimé. Expérimentez les réglages de la température.
	Ne commencez à imprimer que lorsque la buse a atteint la température appropriée.
	Maintenez une distance raisonnable entre le lit d'impression et la buse, pas trop proche ni trop éloignée.
	Retirez tout filament excessif sur la buse avant chaque impression.
L'alimentation en filaments est interrompue ou il n'y a pas assez de filaments fournis.	Vérifiez la bobine du filament. Elle doit tourner facilement.
	Vérifiez si le filament est piégé quelque part sur son chemin de la bobine à l'extrudeuse.
	Vérifiez si le filament est correctement inséré dans le tube de filament.
	Vérifiez si la température de la buse est trop basse pour le matériau de filament utilisé.
	Vérifiez si l'extrudeuse est bouchée. Nettoyer l'extrudeuse, pour plus de détails, voir la section « c) Nettoyer l'extrudeuse » à la page 29.
	Vérifiez si la buse est bouchée. Nettoyez la buse (pour plus de détails, voir la section « b) Nettoyer la buse » à la page 28).

Problème	Solution possible
L'impression s'arrête pendant le fonctionnement.	Données des fichiers « .gcode » erronées.
	Mauvaise connexion entre la carte SD et l'imprimante 3D.
L'objet imprimé n'adhère pas au lit de construction.	La température de la buse est trop basse. Augmentez la température de la buse.
	Des résidus sur le lit d'impression empêchent l'adhérence de l'objet. Nettoyez le lit d'impression (pour plus de détails, voir la section d) « Nettoyage du support magnétique » à la page 29).
	La vitesse d'impression est peut-être trop élevée. Diminuez la vitesse.
	La buse est trop éloignée du lit d'impression, étalonnez à nouveau le lit d'impression.
	Ajoutez le radeau à l'objet imprimé.
L'objet imprimé ne peut pas être retiré du lit de construction.	Attendez que l'objet imprimé et le support magnétique se refroidissent. Inclinez doucement l'objet à l'aide d'un couteau et retirez-le avec vos mains. Ensuite, augmentez la distance entre le lit de construction et la buse. Voir le chapitre 3.2 « L'étalonnage du lit d'impression » à la page 14.
L'écran LCD affiche un contenu indéchiffrable ou reste vide.	Redémarrez l'imprimante 3D.
La buse se refroidit inopinément.	Sélectionnez < Preheat > pour réchauffer la buse et effectuer d'autres actions dans les 5 minutes qui suivent, par exemple charger/décharger le filament, imprimer, etc.
La trajectoire de la buse est bloquée.	Retirez toujours tout filament excessif sur la buse avant chaque impression.
La buse est bouchée.	Nettoyez l'intérieur de la buse, pour plus de détails, reportez-vous à la section « b) Nettoyer la buse » à la page 28.
	Nettoyer l'extrudeuse, pour plus de détails, voir « c) Nettoyer l'intérieur de l'extrudeuse » à la page 29.
	Remplacez l'unité d'extrusion (disponible sous la référence 2269325).

Problème	Solution possible
L'extrudeuse prend la mauvaise direction pendant l'impression.	Vérifiez si la bobine de filament se déplace en douceur sur son support.
Le filament reste coincé pendant le déchargement.	Charger et décharger le filament.
L'extrudeuse ne chauffe pas ou n'arrête pas de chauffer.	Redémarrez l'imprimante 3D. Sélectionnez < Preheat > et attendez 2 minutes, puis vérifiez s'il y a un changement de température.
	Le thermistor et le dispositif de chauffage fonctionnent mal. Remplacez le thermistor et le dispositif de chauffage (disponible sous les références 2269451 & 2269452).
« Temp sensor error or not enough power » s'affiche à l'écran, l'écran tactile et l'imprimante 3D ne fonctionnent pas.	Éteignez l'imprimante 3D. Desserrez légèrement les 4 vis du couvercle de l'écran LCD et vérifiez si le problème est résolu.
	Le thermistor et le dispositif de chauffage fonctionnent mal et ne peuvent pas détecter correctement la température de l'extrudeuse. Remplacez le thermistor et le dispositif de chauffage (disponible sous les références 2269451 & 2269452).

Élimination des déchets

Les appareils électroniques sont des objets recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ne touchez pas le lit d'impression pendant le préchauffage ou l'impression.

Warning! Hazardous moving parts – keep fingers and other body parts away. Ne touchez pas la tête d'impression pendant le préchauffage ou l'impression.

Ne mettez pas les mains à l'intérieur de la machine pendant le fonctionnement.

Ce document est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-92240 Hirschau - Allemagne (www.conrad.com).

Tous droits réservés y compris la traduction. La reproduction par n'importe quel moyen, p. ex. photocopie, microfilm ou saisie dans des systèmes de traitement électronique des données, nécessite l'autorisation préalable par écrit de l'éditeur. La réimpression, même en partie, est interdite. Cette publication représente l'état technique au moment de l'impression.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

2159185_v1_1120_02_mxs_m_fr