

Bedienungsanleitung – User Manual

32 A Einphasiger Energiezähler – 32 A single phase energy counter

DPM 1L 32-D





GB User Manual

▲ ACHTUNG!

Der Inhalt dieser Anleitung und die technischen Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert ewrden. Die Beschreibung der Produktspezifikationen stellt keinen Vertragsbestandteil dar.

specification of this User Manual are or notice. They do not represent any

The content and the technical specificat subject to change without prior notice. contractual obligation.

Die Installation und Inbetriebnahme des Zählers darf nur von ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden. Vor jeder Tätigkeit am Gerät muss die Versorgung getrennt werden.

ANSCHLUSSBILD – WIRING DIAGRAMM

ABISOLIERBARE KABELLÄNGE – CABLE STRIPPING LENGHT

▲ WARNING! Device installation and use must be carried out by qualified staff. Switch off the voltage before device installation.

ABMESSUNGEN – SIZE







ANZEIGESYMBOLE – SYMBOLS ON DISPLAY

Symbole Symbol	Beschreibung Description
EOde	Der Zähler ist nicht verwendbar und sollte sofort an den Hersteller zurück gesendet werden. The counter cannot be used an ist must be returned to the Manufact.
Л	Aktiver S0 Ausgang [Wirkenergie] Active S0 output [active energy]
8888.8.8	Hauptanzeigefeld Main Area
	Teilzählerwerte. Wenn blinkend ist der Zähler gestoppt. Partial counter value. If flashing, the counter is stopped.
VA kWh	Messeinheitsfeld Measuring unit area

TASTENFUNKTION – KEY FUNCTIONS

90

Funktion	Wo	Wie lange
How to	Where	Press time
Die Seiten der Gruppe blättern	Jede Seite einer Gruppe	Sofort
Scroll pages in a loop	any loops page	Instantaneous
Zeigt die Seite "Setup?" zur Programmierung an	Jede Seite außer der Einstellung	Zweimal schnell
Display "Setup?" page for Setup access	any loops except for Setup	Twice quickly
Zugang zu den Einstellseiten Access Setup pages	"Setup?" Seite "Setup?" page	>3s
Die Einstellung eines Wertes/Anzahl starten	Einstellseiten	Zweimal schnell
Enable setup for a value/digit	Setup pages	Twice quickly
Einen Wert ändern	Einstellseiten	Sofort
Change a value/digit	Setup pages	Instantaneous
Bestätigung eines Wertes/Anzahl	Einstellseiten	Zweimal schnell
Confirm a value/digit	Setup pages	Twice quickly
Eine Anzahl ändern (Y, N, C)	"Save?" Seite	Sofort
Change item (Y, N, C)	"Save?" page	Instantaneous
Bestätigung einer angezeigten Anzahl (Y, N, C) Confirm the displayed item (Y, N, C)	"Save?" Seite "Save?" page	>3s
Anzeige der zugeordneten Zähler-Funktionen Display the functions available for the shown counter	Teilzählerseite Partial counter page	>3s
Eine Funktion ändern (Start, Stop, Res)	Teilzählerseite	Sofort
Change function (Start, Stop, Reset)	Partial counter page	Instantaneous
Bestätigung der angezeigten Funktion (Start, Stop, Res) Confirm the displayed function (Start, Stop, Reset)	Teilzählerseite Partial counter page	>3s
Displaytest Display test	Echtzeitwerte- und Infoseiten Instantaneous values and info pages	>10s

TASTENFUNKTION - KEY FUNCTIONS

Echtzeitwerte Instantaneous values	Symbol Symbol	Messeinheit <i>Measure Unit</i>
Spannung Voltage	v	v
Strom Current	I	А
Leistungsfaktor Power factor	PF	
Wirkleistung Active Power	Р	kW
Frequenz Frequency	f	Hz

REIHENFOLGE DER ANZEIGE – PAGE STRUCTURE

Nach dem Einschalten des Zählers erscheint im Display die Software Nr., danach die Checksumme. Im Menü unterscheidet die Anzeige zwischen "Messung/Info" und "Einstell"-Angaben.



MESSUNG- UND INFOSEITEN – MEASURING AND INFO PAGES



MENÜ EINSTELLUNGEN – SETUP PAGES

	D DEUTSCH	GB ENGLISH
SELUP 7	Zugangsseite zum Menü Einstellungen	Setup Access Page
• 3 s 5 - 0	Freigabe/Sperren des 50 Ausgangs (Default: freigegeben) 1. Beim Drücken (zwei- mal schnell) wird eine neue Seite angezeigt. 2. Einmal die Taste zur Anderung des blinken- den Wertes drücken, ON zur Freigabe des zum Wirkenergie asso- zierten Ausgang, OFF zum Sperren 3. Zweimal schnell die Taste zur Bestätigung drücken.	 S0 Output enable/ disable (Default: enabled) 1. Press the key twice quickly, a new page for will be displayed. Press key once to chan- ge the flashing value, ON to enable the out- put combined to zhe active energy counter, OFF to disable it. Confirm by pressing the key twice quickly.
SRUEP Y	Verlassen der Einstellung 1. Einwal die Taste zur Änderung des blinken- den Wertes drücken: Y zum Verlassen mit Speicherung der Ände- rungen, N zum Verlas- sen ohne Speicherung und C zum weiter blättern im Menü Ein- stellungen zur Bestätigung drücken.	Exit from Setup 1. Press the key once to change the flashing value, Y to exit and save the settings. N to exit without saving, C to continue scrolling setup pages. 2. Cinfirm by pressing the key for more than 3s.

Gespeicherte Angaben Recorded Data	Symbol Symbol	Messeinheit Measure Unit	Weitere Angaben Other information	Symbol Symbol	Wert/Stand Value/Status
Gesamtwirkenergie Total Active energy	L	kWh	Teilzähler Partial counter	EOde	START/STOP
Rücksetzbare Energieteilzähler Resettable partial energy counter	L	kWh	Laufende S0 Impulse Active S0 output	Л	ON/OFF
			Fehlerstand		•••••

Error Condition

ZUGRIFF AUF DEN TEILZÄHLER (TAGES kWh ZÄHLER)

Die Anzeige Teilzähler starten

How to start displayed partial counter

123456,7*** *** <u>5£Ar£</u>,7** *** 123456,7***

Sperren der früher gestarteten Teilzähler How to stop displayec partial counter



Den angezeigten Teilzähler zurücksetzen How to reset displayed partial counter



rESEÈ

Zurück zu den Anzeigeseiten ohne Veränderung der Teilzähler Back to the measurement pages without operating on partial counter 1234567.mm Ö+5£0P 2. ●+[Ont 2. Ö+1234567.mm

MENÜ EINSTELLUNGEN – SETUP PAGES

D DEUTSCH	GB ENGLISH	EN 50470-1, EN 50470-3, EN 62053-31
Angaben gemäß der Richtlinien	Data in compliance with standards	20050 51
ALLGEMEIN	GENERAL	
Gehäuse gemäß Richtlinie	Housing in compliance with standard	DIN 43880
Klemmen gemäß Richtlinie	Terminals in compliance with standard	EN 60999
HILFSSPANNUNG	POWER SUPPLY	
Hilfsspannung wird vom Messkreis aufgenommen	Power supplied from the voltage circuit	
Spannungsmessbereich	Voltage range	230 V ±20%
Verbrauch	Consumption	0,8 VA max
Nennfrequenz	Nominal frequency	50/60 Hz
STROM	CURRENT	
Grenzstrom I _{max}	Maximum value I _{max}	32 A
Referenz-/Nenn-/Bemessungsstrom I _{ref} (I _b)	I _{ref} value (I _b)	5 A
Übergangsstromstärke I _{tr}	I _r value	500 mA
Mindeststromstärke I _{min}	I _{min} value	250 mA
Anlaufstrom/Startstrom I	Start current I _e	20 mA
GENAUIGKEIT	ACCURACY	
Wirkenergie Klasse B gemäß	Active energy class B according to	EN 50470-3
S0 AUSGANG	SO OUTPUT	
Passivoptoisolierte NPN	NPN Passive optoisolated	
Integrationskontante	Meter constant	1000 imp/kWh
Max Werte (gemäß der Richtlinie EN 62053-31)	Maximum values (in compliance with EN62053-31)	27 V _{DC} - 27 mA
Gesamtwirkenergiezähler	Total active energy counter	kWh
Impulsdauer	Pulse length	100 ms
MESSTECHNISCHE PRÜF-LED	METROLOGICAL LED	
Integrationskonstante	Meter constant	5000 imp/kWh
ANSCHLUSSQUERSCHNITTE	WIRE DIAMETER FOR TERMINALS	
Messeingänge (A & V)	Measuring terminals (A & V)	1,5 ÷ 6 mm²
S0 Ausgang	S0 Output	0,14 ÷ 2,5 mm²
SICHERHEIT GEMÄSS EN 50470-1	SAFETY ACCORDING TO EN 50470-1	
Inneninstallation	Indoor installation	
Verschmutzungsgrad	Pollution degree	2
Schutzklasse (EN 50470-1)	Protective class (EN 50470-1)	11
Impulsspannungsprüfung	Pulse voltage test	1,2/50 µs 6 kV
AC Spannungsprüfung (EN 50470-3, 7.2)	AC Voltage test (EN 50470-3, 7.2)	4 kV
Gehäuse Flammbeständigkeit	Housing material flame resistance	UL 94 class V0
UMWELTBEDINGUNGEN	ENVIRONMENTAL CONDITIONS	
Mechanische Umgebung	Mechanical environmental	M1
Elektromagnetische Umgebung	Electromagnetic environmental	E2
Arbeitstemperaturbereich	operating temperature	-25°C ÷ +55°C
Lagertemperaturbereich	Storage temperature	-40°C ÷ +75°C
Relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)	Humidity (without condensation)	max 80%
Sinusförmiger Vibrationsumfang	Sinusoidal vibration amplitude	50 Hz ±0,075 mm
Schutzgrad – Frontseite (gewährleistet nur bei Installati- on in einem Schaltschrank mit mind. IP51 Schutzgrad)	Protection degree – frontal part (granted only only in case of installation in a cabinet with at least IP51 protection degree)	IP50
Klemmenschutzgrad	Protection degree – terminals	IP20

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

01/02

•