



MULTIFEED SCENARIO - 6° DISTANCE SATELLITE -					
			Satellit 1[*] Thor	Satellit 2[*] Sirius	
			-1	5,2	
Location	Latitude	Longitude			
Bodo N	67,16	14,22	ON FOCUS	1	SIDE A
Stockholm S	59,23	18,00			
Bergen N	60,17	5,13			
Oslo N	59,56	10,41			
Hyltenbruk S	57,00	13,06			
Kopenhagen DK	55,43	12,27			
Warsaw PL	52,35	21,05			
Berlin	52,31	13,20			
Athens	38,01	23,44			
Rome I	41,52	12,37			
Madrid ES	40,26	-3,42	2		
Lisbon P	38,42	-9,05	3		
			4		
			6		
			7		
			Satellit 1[*] Eutelsat	Satellit 2[*] Astra	
			13	19,2	
Location	Latitude	Longitude			
Bodo N	67,16	14,22	ON FOCUS	1	SIDE A
Bergen N	60,17	5,13			
Oslo N	59,56	10,41			
Stockholm S	59,23	18,00			
Hyltenbruk S	57,00	13,06			
Kopenhagen DK	55,43	12,27			
Berlin	52,31	13,20			
Warsaw PL	52,35	21,05			
Lisbon P	38,42	-9,05			
Madrid ES	40,26	-3,42			
Rome I	41,52	12,37	2		
Athens	38,01	23,44	3		
			4		
			6		
			7		

Italian

Il presente supporto consente la ricezione di due satelliti contemporaneamente (ad esempio Astra/Eutelsat, Thor/Sirius)

Fissare entrambi gli LNB sul supporto multifeed e sull'antenna

Orientare la parabola in azimuth ed elevazione, verso il satellite che si intende ricevere a fuoco.

Successivamente posizionare l'LNB fuori fuoco, consultando la tabella allegata.

Le asole previste nella piastrina di alluminio consentono un ottimale posizionamento dell'LNB "strabico" al fine di ottenere il massimo guadagno in relazione alla posizione geografica in cui avviene l'installazione.

Sulla piastrina di alluminio troverete impresse 7 tacche equidistanti che vi serviranno a questo scopo.

English

This multifeed bracket allows to receive two different satellites whose position differ by about 6°. (for instance Thor/Sirius, Astra/Eutelsat)

Fixate both LNB's on the multifeed-bracket and attach it to the antenna.

Aim the antenna on the azimuth and elevation plan to the satellite you intend to receive.

After that adjust LNB B according to the excel file on the following page.

The foreseen holes in the aluminium bracket allows the right fixation of LNB B in order to get the maximum possible gain considering the geographic position where you are doing the installation.

On the aluminium bracket you will find 7 equidistant notches which will help you for doing the adjustment.

French

Ce support à sources multiples permet la réception de deux satellites dont la position diffère d'environ 6° (par exemple, Thor/Sirius, Astra/Eutelsat).

Fixez les deux LNB sur ce support et fixez ce dernier à l'antenne.

Orientez l'antenne selon l'angle d'azimut et d'élévation correspondant au satellite que vous souhaitez recevoir.

Ajustez ensuite le LNB B en utilisant le tableau de la page suivante.

Les orifices prévus sur le support en aluminium permettent de fixer correctement le LNB B de façon à optimiser le gain en fonction de la position géographique de l'installation.

Le support en aluminium comporte 7 encoches équidistantes facilitant l'ajustement.

German

Diese Multifeed-Klammer ermöglicht das Empfangen von Signalen zweier verschiedener Satelliten, deren Position um ca. 6° differieren. (z. B. Thor/Sirius oder Astra/Eutelsat)

Befestigen Sie beide LNBs auf der Multifeed-Klammer und montieren sie diese auf der Antenne.

Richten Sie die Antenne auf den Azimut und die Höhe des Satelliten aus, den Sie empfangen wollen.

Justieren Sie danach LNB B gemäß den Angaben in der Excel-Datei auf der folgenden Seite.

Die vorgebohrten Löcher in der Aluminiumklammer ermöglichen die Befestigung von LNB B zur Erzielung der maximalen Verstärkung in der geographischen Position, wo Sie die Installation vornehmen.

Auf der Aluminiumklammer finden Sie 7 Kerben mit gleichem Abstand, die die Justierung vereinfachen.