

LaserRange-Master T3



 Laser
650 nm

SPEED
SHUTTER 

Laserliner®

	04
	10
	16
	22
	28
	34
	40
	46
	52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Laser



2 x Typ AAA / LR03
1,5V / Alkaline


LaserRange-Master T3





Lesen Sie vollständig die Bedienungsanleitung und das beiliegende Heft „Garantie- und Zusatzhinweise“. Befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Diese Unterlage ist aufzubewahren und bei Weitergabe der Lasereinrichtung mitzugeben.

Kompakter Laser-Entfernungsmesser zum Messen von Längen, Flächen und Volumen – mit Funktion zur Winkelmessung



DISPLAY:

- | | |
|---|---|
| a Einstellungsmenü | g Flächenmessung |
| b Messeinheit m / ft / inch / _ ' _ " | h Volumenmessung |
| c Mesebene (Referenz)
hinten / Gewinde / vorne | i Winkelfunktion 1 |
| d Dauermessung /
Längenmessung | j Winkelfunktion 2 |
| e Pythagoras 1 | k Messwert Winkelfunktion |
| f Pythagoras 2 | l Zwischenwerte |
| | m Messwerte / Messergebnisse
Einheit m / ft / inch / _ ' _ " |



TASTATUR:

1. Messen
2. AN / AUS




Allgemeine Sicherheitshinweise

– Setzen Sie das Gerät ausschließlich gemäß dem Verwendungszweck innerhalb der Spezifikationen ein.



- Achtung: Nicht in den direkten oder reflektierten Strahl blicken.
- Den Laserstrahl nicht auf Personen richten.
- Falls Laserstrahlung der Klasse 2 ins Auge trifft, sind die Augen bewusst zu schließen und der Kopf sofort aus dem Strahl zu bewegen.
- Betrachten Sie den Laserstrahl oder die Reflektionen niemals mit optischen Geräten (Lupe, Mikroskop, Fernglas, ...).
- Verwenden Sie den Laser nicht auf Augenhöhe (1.40 ... 1.90 m).
- Gut reflektierende, spiegelnde oder glänzende Flächen sind während des Betriebes von Lasereinrichtungen abzudecken.
- In öffentlichen Verkehrsbereichen den Strahlengang möglichst durch Absperrungen und Stellwände begrenzen und den Laserbereich durch Warnbeschilderung kennzeichnen.
- Manipulationen (Änderungen) an der Lasereinrichtung sind unzulässig.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug und gehört nicht in die Hände von Kindern.



Einschalten, Messen und Ausschalten:



Das Gerät startet nach dem Einschalten mit der Dauermessung.

Messeinheit umschalten:


m / ft / inch / _ ' _ "




Messebene (Referenz) umschalten:

hinten / Gewinde / vorne

1.



2.

**Messfunktionen umschalten:**

Länge

Pythagoras

1

Pythagoras

2

Fläche


Volumen

Winkel-

funktion


Winkel-

funktion

**Längenmessung:**

Gerät an

Messen / Hold




Das Gerät startet nach dem Einschalten mit der Dauermessung.

Pythagoras-Funktion 1:



Pythagoras 1



1. Messung



2. Messung

**Ergebnis**
Höhe


LaserRange-Master T3

Pythagoras-Funktion 2:


Pythagoras 2




1. Messung



2. Messung



3. Messung



Ergebnis
Höhe




Flächenmessung:


Fläche



1. Messung



2. Messung



Ergebnis
Fläche




Volumenmessung:


Volumen




1. Messung



2. Messung



3. Messung



Ergebnis
Volumen




Winkelfunktion 1:

Winkelfunktion 1



Messung



Ergebnisse

Die Messergebnisse werden durch den 360° Neigungssensor automatisch ermittelt.




Die Rückseite des Gerätes dient als Bezugsfläche für die Messung von Winkeln.

Winkelfunktion 2:


Winkelfunktion 2



1. Messung



2. Messung

**Ergebnis****Höhe****2x****1x**

Das Messergebnis wird durch den 360° Neigungssensor ermittelt.



Die Rückseite des Gerätes dient als Bezugsfläche für die Messung von Winkeln.

Wichtige Hinweise

- Der Laser zeigt den Messpunkt an, bis zu dem gemessen wird. In den Laserstrahl dürfen keine Gegenstände hineinragen.
- Das Gerät kompensiert bei der Messung unterschiedliche Raumtemperaturen. Berücksichtigen Sie daher eine kurze Anpassungszeit bei Ortswechseln mit großen Temperaturunterschieden.
- Das Gerät ist im Außenbereich nur eingeschränkt einsetzbar und kann bei starker Sonneneinstrahlung nicht verwendet werden.
- Bei Messungen im Freien können Regen, Nebel und Schnee die Messergebnisse beeinflussen bzw. verfälschen.
- Bei ungünstigen Bedingungen wie z.B. schlecht reflektierende Oberflächen kann die max. Abweichung größer als 3 mm betragen.
- Teppiche, Polster oder Vorhänge reflektieren den Laser nicht optimal. Benutzen Sie glatte Oberflächen.
- Bei Messungen durch Glas (Fensterscheiben) können die Messergebnisse verfälscht werden.
- Eine Energiesparfunktion schaltet das Gerät automatisch ab.
- Reinigung mit einem weichen Tuch. Es darf kein Wasser in das Gehäuse eindringen.

Fehlercode:

Err204: Berechnungsfehler

Err208: Interner Fehler

Err220: Batterien austauschen

Err252: Temperatur ist zu hoch: > 40°C

Err253: Temperatur ist zu niedrig: < 0°C

Err255: Empfangenes Signal zu schwach oder Messzeit ist zu lang

Err256: Empfangenes Signal zu stark

Err261: Außerhalb des Messbereichs

Err500: Hardware-Fehler

LaserRange-Master T3

Technische Daten (Technische Änderungen vorbehalten. 12.16)

Distanzmessung

Messbereich innen	0,2 m - 30 m
Genauigkeit (typisch)*	$\pm 0,2 \text{ mm} / \text{m}$

Winkelmessung

Messbereich	$\pm 90^\circ$
Auflösung	$0,1^\circ$
Genauigkeit	$0,1^\circ$

Laserklasse	$2 < 1 \text{ mW}$
Laserwellenlänge	650 nm
Strahldivergenz	< 1,5 mrad
Arbeitstemperatur	-10°C – 40°C
Lagertemperatur	-20°C – 70°C
Relative Luftfeuchte	20%rH ... 85%rH, nicht kondensierend
Betriebs-Höhenlage	$\leq 2000 \text{ m}$

Automatische Abschaltung	dynamisch je nach Messmodus: Laser: 30 Sek. - 5 Min. Gerät: 3 Min. - 8 Min.
Stromversorgung	2 x AAA 1,5 Volt Batterien
Abmessungen (B x H x T)	100 x 23 x 35 mm
Gewicht (inkl. Batterien)	82 g

* bis 10 m Messabstand bei gut reflektierender Zieloberfläche und Raumtemperatur. Bei größeren Distanzen und ungünstigen Messbedingungen, wie z.B. starke Sonneneinstrahlung oder schwach reflektierende Zieloberflächen, kann die Messabweichung um $\pm 0,2 \text{ mm/m}$ steigen.

EU-Bestimmungen und Entsorgung

Das Gerät erfüllt alle erforderlichen Normen für den freien Warenverkehr innerhalb der EU.

Dieses Produkt ist ein Elektrogerät und muss nach der europäischen Richtlinie für Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und entsorgt werden.

Weitere Sicherheits- und Zusatzhinweise unter:


www.laserliner.com/info





Read the operating instructions and the enclosed brochure „Guarantee and additional notices“ completely. Follow the instructions they contain. This document must be kept in a safe place and if the laser device is passed on, this document must be passed on with it.

Compact laser distance meter for measuring length, area and volume – with angle measurement function



DISPLAY:

- a Settings menu
- b Unit of measure
m / ft / inch / _ ' _ "
- c Measurement point (reference)
rear / thread / front
- d Continuous measurement /
Length measurement
- e Pythagoras 1
- f Pythagoras 2

- g Area measurement
- h Volume measurement
- i Angle function 1
- j Angle function 2
- k Measured value, angle function
- l Intermediate values
- m Measurement values /
Measurement results
Unit m / ft / inch / _ ' _ "



KEYPAD:

1. Measure
2. ON / OFF



General safety instructions


- The device must only be used in accordance with its intended purpose and within the scope of the specifications.



Laser radiation!
Do not stare into the beam!
Class 2 laser
 $< 1 \text{ mW} \cdot 650 \text{ nm}$
EN 60825-1:2014

- Attention: Do not look into the direct or reflected beam.
- Do not point the laser beam towards persons.
- If a person's eyes are exposed to class 2 laser radiation, they should shut their eyes and immediately move away from the beam.
- Under no circumstances should optical instruments (magnifying glass, microscope, binoculars) be used to look at the laser beam or reflections.
- Do not use the laser at eye level (1.40 ... 1.90 m)
- Reflective, specular or shiny surfaces must be covered whilst laser devices are in operation.
- In public areas shield off the laser beam with barriers and partitions wherever possible and identify the laser area with warning signs.
- Tampering with (making changes to) the laser device is not permitted.
- This device is not a toy - keep out of the reach of children.



Switch on, measure and switch off:



After switching on, the device starts with continuous measurement.



Change unit of measure:

m / ft / inch / _ ' _ "




Change measurement point (reference):

rear / thread / front

**Change measurement function:**length pythagoras pythagoras
1 2


area

volume

Angle
function
1Angle
function
2**Length measurement:**

device on

measure / hold




After switching on, the device starts with continuous measurement.

Pythagoras function 1:


pythagoras 1



1. measurement




2. measurement


**result
height****1x | 2x |**

LaserRange-Master T3


Pythagoras function 2:




Area measurement:



Volume measurement:



Angle function 1:




The measurement results are determined automatically by the 360° inclination sensor.



The back of the device can be used as a reference surface for measuring angles.

Angle function 2:



The measurement result is determined by the 360° inclination sensor.

! The back of the device can be used as a reference surface for measuring angles.

Important notices

- The laser points to the location that will be measured.
No objects may get into the laser's line of measurement.
- The device compensates the measurement for different room temperatures. Therefore allow the device a brief adaptation period when changing locations with large temperature differences.
- The device is only conditionally useable in outdoor areas and cannot be used in strong sunlight.
- The measurement results of outdoor measurements may be influenced or falsified by rain, fog and snow.
- In unfavourable conditions, e.g. with poorly reflecting surfaces, the maximum deviation may be greater than 3 mm.
- Carpeting, upholstery or curtains will not reflect the laser optimally.
Measure to flat surfaces.
- Measurements made through glass (window panes) can falsify measurement results.
- An energy-saving function switches the device off automatically.
- Clean with a soft cloth. Water may not be allowed to penetrate the housing.

Error codes:

- Err204: Calculation error
Err208: Internal fault
Err220: Replace the battery
Err252: Temperature is too high: > 40°C
Err253: Temperature is too low: < 0°C
Err255: Received signal too weak or measuring time too long
Err256: Received signal too strong
Err261: Outside the measuring range
Err500: Hardware fault

Technical Data (Subject to technical changes without notice.) 12.16)

Distance measurement

Inside measurement range	0.2 m - 30 m
Precision (typical)*	± 0.2 mm / m

Angle measurement

Measuring range	± 90°
Resolution	0.1°
Precision	0.1°

Laser class	2 < 1 mW
Laser wavelength	650 nm
Strahldivergenz	< 1.5 mrad
Operating temperature	-10°C – 40°C
Storage temperature	-20°C – 70°C
Relative air humidity	20%rH ... 85%rH, no condensation
Operating height	≤ 2000 m
Automatic switch-off	Dynamic depending on measuring mode: Laser: 30 s - 5 min Device: 3 min - 8 min
Power supply	2 x AAA 1.5 Volt Batterien
Dimensions (W x H x D)	100 x 23 x 35 mm
Weight (incl. batteries)	82 g

* measuring distance up to 10 m with strongly reflective target surface and at room temperature. The measurement deviation may increase by ± 0.2 mm/m for greater distances and under unfavourable measuring conditions such as strong sunlight or weakly reflective target surfaces.

EU directives and disposal

This device complies with all necessary standards for the free movement of goods within the EU.

This product is an electric device and must be collected separately for disposal according to the European Directive on waste electrical and electronic equipment.


Further safety and supplementary notices at:
www.laserliner.com/info





Lees de bedieningshandleiding en de bijgevoegde brochure „Garantie- en aanvullende aanwijzingen“ volledig door. Volg de daarin beschreven aanwijzingen op. Bewaar deze documentatie en geef ze door als u de laserinrichting doorgeeft.

Compacte laser-afstandsmeter voor het meten van lengten, oppervlakken en volumes – met functie voor de hoekmeting



DISPLAY:

- a Instelmenu
- b Meeteenheid
m / ft / inch / _' _"
- c Meetniveau (referentie)
achter / Schroefdraad / voor
- d Constante meting /
Lengtemeting
- e Pythagoras 1
- f Pythagoras 2
- g Oppervlaktemeting
- h Volumeteting
- i Hoekfunctie 1
- j Hoekfunctie 2
- k Meetwaarde hoekfunctie
- l Tussenwaarden
- m Meetwaarden / meetresultaten
eenheid m / ft / inch / _' _"



TOETSENBORD:

1. Meten
2. AAN / UIT




Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Gebruik het apparaat uitsluitend doelmatig binnen de aangegeven specificaties.



- Opgelet: Kijk nooit in de directe of reflecterende straal.
- Richt de laserstraal niet op personen.
- Als laserstraling volgens klasse 2 de ogen raakt, dient u deze bewust te sluiten en uw hoofd zo snel mogelijk uit de straal te bewegen.
- Bekijk de laserstraal of de reflecties nooit met behulp van optische apparaten (loep, microscoop, verrekijker, ...).
- Gebruik de laser niet op ooghoogte (1,40 ... 1,90 m).
- Goed reflecterende, spiegelende of glanzende oppervlakken moeten tijdens het gebruik van laserinrichtingen worden afgedekt.
- In openbare verkeersbereiken moet de lichtbaan zo goed mogelijk door afbakening en scheidingswanden beperkt en het laserbereik door middel van waarschuwingsborden gekenmerkt worden.
- Manipulaties (wijzigingen) aan de laserinrichting zijn niet toegestaan.
- Dit apparaat is geen speelgoed en hoort niet thuis in kinderhanden.



Inschakelen, meten en uitschakelen:



! Het apparaat begint na het inschakelen met een constante meting.



Meeteenheid omschakelen:

m / ft / inch / ' "




Skift af måleplan (reference):

achter / schroefdraad / voor


**Meetfunctie omschakelen:**

lengte	Pythagoras	Pythagoras	oppervlak	volume	hoek-functie	hoek-functie
1	2				1	2

**Lengtemeting:**

apparaat aan

meten / hold




Het apparaat begint na het inschakelen met een constante meting.

Pythagoras-functie 1:


Pythagoras 1



1e meting




2e meting

**Resultaat
hoogte**


1x | 2x

LaserRange-Master T3


Pythagoras-functie 2:




Oppervlaktemeting:



Volumetrie:



Hoekfunctie 1:



De meetresultaten worden automatisch bepaald door de 360°-neigingssensor.




De achterzijde van het apparaat is bedoeld als referentievlek voor de meting van hoeken.

Hoekfunctie 2:


Hoekfunctie 2



1e meting



2e meting

**Resultaat
hoogte**

DIST

1x**2x**

Het meetresultaat wordt bepaald door de 360°-neigingssensor.



De achterzijde van het apparaat is bedoeld als referentievak voor de meting van hoeken.

Belangrijke opmerkingen

- De laser geeft het meetpunt aan tot waar gemeten wordt. De laserstraal mag niet door voorwerpen onderbroken worden.
- Bij de meting compenseert het apparaat verschillende ruimte-temperaturen. Houd daarom rekening met een korte aanpassingstijd bij plaatsveranderingen met grote temperatuurverschillen.
- Het apparaat kan in het buitenbereik slechts beperkt worden toegepast en kan bij sterke zoninstraling niet worden gebruikt.
- Bij metingen in de openlucht kunnen regen, mist en sneeuw de meetresultaten beïnvloeden resp. vervalsen.
- Bij ongunstige omstandigheden zoals b.v. slecht reflecterende oppervlakken kan de maximale afwijking meer dan 3 mm bedragen.
- Tapijten, kussens of gordijnen reflecteren de laser niet optimaal. Werk dus met gladde oppervlakken.
- Bij metingen door glas (ramen) kunnen de meetresultaten worden vervalkst.
- Een energiebesparingsfunctie schakelt het apparaat automatisch uit.
- Reinig het apparaat met een zachte, droge doek. Er mag geen water in de behuizing dringen.

Foutcode:

Err204: Berekeningsfout

Err208: Interne fout

Err220: Batterij is bijna leeg

Err252: Temperatuur is te hoog: > 40°C

Err253: Temperatuur is te laag: < 0°C

Err255: Ontvangen signaal te zwak of meettijd is te lang

Err256: Ontvangen signaal te sterk

Err261: Buiten het meetbereik

Err500: Hardwarefout

LaserRange-Master T3

Technische gegevens

(Technische veranderingen voorbehouden 12.16)

Afstandsmeting

Meetbereik binnen	0,2 m - 30 m
Nauwkeurigheid (karakteristiek)*	± 0,2 mm / m

Hoekmeting

Meetbereik	± 90°
Resolutie	0,1°
Nauwkeurigheid	0,1°

Laserklasse	2 < 1 mW
Lasergolf lengte	650 nm
Straalafwijking	< 1,5 mrad
Werktemperatuur	-10°C – 40°C
Opslagtemperatuur	-20°C – 70°C
Relatieve luchtvochtigheid	20%rH ... 85%rH, niet condenserend
Bedrijfshoogte	≤ 2000 m
Automatische uitschakeling	dynamisch al naargelang de meetmodus: Laser: 30 sec. - 5 min. Apparaat: 3 min. - 8 min.
Stroomverzorging	2 x AAA 1,5 Volt-batterijen
Afmetingen (B x H x D)	100 x 23 x 35 mm
Gewicht (incl. batterijen)	82 g

* tot 10 m meetafstand bij goed reflecterend doeloppervlak en bij ruimtemperatuur. Bij grotere afstanden en ongunstige meetvoorraarden, zoals sterke zonnestraling of zwak reflecterende doelopervlakken, kan de meetafwijking ± 2 mm/m groter worden.

EU-bepalingen en afvoer

Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde normen voor het vrije goederenverkeer binnen de EU.



Dit product is een elektrisch apparaat en moet volgens de Europese richtlijn voor oude elektrische en elektronische apparatuur gescheiden verzameld en afgevoerd worden.




Verdere veiligheids- en aanvullende instructies onder:

www.laserliner.com/info



Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte „Garanti-oplysninger og supplerende anvisninger“ grundigt igennem. Følg de heri indeholdte instrukser. Dette dokument skal opbevares og følge med laserenheden, hvis denne overdrages til en ny bruger.

Kompakt laser-afstandsmåler til måling af længder, flader og volumener – med funktion til vinkelmåling



DISPLAY:

- | | | | |
|----------|---|----------|--|
| a | Indstillingsmenu | g | Flademåling |
| b | Måleenhed i m / ft / inch / _' _" | h | Rumfangsmåling |
| c | Måleplan (reference) bag / gevind / foran | i | Vinkelfunktion 1 |
| d | Kontinuerlig måling / Længdemåling | j | Vinkelfunktion 2 |
| e | Pythagoras 1 | k | Måleværdi vinkelfunktion |
| f | Pythagoras 2 | l | Mellemværdier |
| | | m | Måleværdier / Måleresultater
Enhed i m / fod / tommer / _' _" |



1.

TASTATUR:

1. Måling
2. TÆND / SLUK



2.


Almindelige sikkerhedshenvisninger

- Apparatet må kun bruges til det tiltænkte anvendelsesformål inden for de givne specifikationer.



- Pas på: Undgå at se ind i en direkte eller reflekterende stråle.
- Undgå at rette laserstrålen mod personer.
- Hvis laserstråling i klasse 2 rammer en person i øjnene, skal vedkommende bevidst lukke øjnene og straks fjerne hovedet fra strålen.
- Laserstrålen eller dens refleksioner må aldrig betragtes gennem optisk udstyr (lup, mikroskop, kikkert, ...).
- Undlad at anvende laseren i øjenhøjde (1,40 ... 1,90 m).
- Godt reflekterende, spejlende eller skinnende overflader skal tildækkes, så længe der bruges laserudstyr.
- I områder med offentlig færdsel skal strålebanen så vidt muligt begrænses af afspærringer og skillevægge, og laserområdet skal afmærkes med advarselsskilte.
- Manipulation (ændring) af laserenheden er ikke tilladt.
- Denne enhed er ikke legetøj og hører ikke hjemme i hænderne på børn.



Tænding, måling og slukning:



Apparatet starter, når der tændes for den kontinuerlige måling.



Skift af måleenhed:

m / fod / tommer / $'$ $"$




Skift af måleplan (reference):

bag / gevind / foran


**Skift af målefunktion:**

Længde	Pythagoras	Pythagoras	Flade	Rumfang	Vinkel-funktion	Vinkel-funktion
1	2				1	2

**Længdemåling:**

Enhed tændt

Måling / Hold




Apparatet starter, når der tændes for den kontinuerlige måling.

Pythagoras-funktion 1:



Pythagoras 1



1. måling




2. måling


**Resultat
højde**

LaserRange-Master T3


Pythagoras-funktion 2:




Flademåling:



Rumfangsmåling:



Vinkelfunktion 1:



Måleresultaterne bestemmes automatisk via den 360° hældningssensor.


! Apparatets bagside fungerer som referenceflade for måling af vinkler.

Vinkelfunktion 2:


Vinkelfunktion 2



1. måling



2. måling



Resultat

højde



1x

2x

Måleresultatet bestemmes via den 360° hældningssensor.



Apparatets bagside fungerer som referenceflade for måling af vinkler.

Vigtigt

- Laseren angiver det målepunkt, hvortil der måles. Der må ikke komme genstande i vejen for laserstrålen.
- Enheden kompenserer for forskellige rumtemperaturer under målingen. Man skal derfor være opmærksom på, at der er en kort tilpasningstid, når der skiftes mellem steder med store temperaturforskelle.
- Enheden kan kun bruges i begrænset omfang udendørs og slet ikke i kraftigt sollys.
- Ved måling i det fri kan regn, tåge og sne påvirke og / eller forfalske måleresultaterne.
- Under ugunstige forhold som fx dårligt reflekterende overflader kan den maksimale afvigelse være større end 3 mm.
- Tæpper, puder eller gardiner reflekterer ikke laseren optimalt. Sørg for at bruge glatte overflader.
- Ved måling gennem glas (ruder) risikerer man, at måleresultatet bliver forfalsket.
- En energisparefunktion slukker automatisk for enheden.
- Rengøres med en blød klud. Der må ikke trænge vand ind i huset.

Fejlkode:

Err204: Beregningsfejl

Err208: Intern fejl

Err220: Udskift batterier

Err252: Temperatur er for høj: > 40°C

Err253: Temperatur er for lav: < 0°C

Err255: Modtaget signal for svagt eller måletid er for lang

Err256: Modtaget signal for kraftigt

Err261: Uden for måleområdet

Err500: Hardware-fejl

LaserRange-Master T3

Tekniske data (Ret til ændringer forbeholdt. 12.16)

Afstandsmåling

Måleområde indendørs	0,2 m - 30 m
Nøjagtighed (typisk)*	± 0,2 mm / m

Vinkelmåling

Måleområde	± 90°
Opløsning	0,1°
Nøjagtighed	0,1°

Laserklasse	2 < 1 mW
Laserbølgelængde	650 nm
Stråledivergens	< 1,5 mrad
Arbejdstemperatur	-10°C – 40°C
Lagertemperatur	-20°C – 70°C
Relativ luftfugtighed	20%rH ... 85%rH, ikke-kondenserende
Driftshøjdeposition	≤ 2000 m
Automatisk slukning	dynamisk alt efter målemodus: Laser: 30 sek. - 5 min. Apparat: 3 min. - 8 min.
Strømforsyning	2 x AAA 1,5 Volt-batterier
Mål (B x H x D)	100 x 23 x 35 mm
Vægt (inkl. batterier)	82 g

* op til 10 m måleafstand ved godt reflekterende måloverflade og rumtemperatur. Ved større afstande og mindre gode måleforhold som fx kraftigt sollys eller svagt reflekterende måloverflader kan måleafvigelsen stige med ± 0,2 mm/m.

EU-bestemmelser og bortskaffelse

Apparatet opfylder alle påkrævede standarder for fri vareomsætning inden for EU.

Dette produkt er et elapparat og skal indsamles og bortskaffes separat i henhold til EF-direktivet for (brugte) elapparater.


Flere sikkerhedsanvisninger og supplerende tips på:
www.laserliner.com/info





Lisez entièrement le mode d'emploi et le carnet ci-joint „Remarques supplémentaires et concernant la garantie“ cijointes. Suivez les instructions mentionnées ici. Conservez ces informations et les donner à la personne à laquelle vous remettez le dispositif laser.

Télémètre laser compact pour la mesure de longueurs, surfaces et volumes – avec fonction de mesure d'angle



AFFICHAGE :

- a** Menu de réglage
- b** Unité de mesure en m / ft / inch / _ ' _ "
- c** Plan de mesure (référence) arrière / filetage / avant
- d** Mesure continue / Mesure de la longueur
- e** Pythagores 1
- f** Pythagores 2

- g** Mesure de la surface
- h** Mesure du volume
- i** Fonction d'angle 1
- j** Fonction d'angle 2
- k** Valeur mesurée fonction d'angle
- l** Valeurs intermédiaires
- m** Valeurs mesurées / Résultats de mesure
Unité en m / ft / inch / _ ' _ "



CLAVIER :

- 1.** Mesurer
- 2.** MARCHE / ARRÊT

Consignes de sécurité générales

– Utiliser uniquement l'instrument pour l'emploi prévu dans le cadre des spécifications.



Rayonnement laser!
Ne pas regarder dans le faisceau.
Appareil à laser de classe 2
 $< 1 \text{ mW} \cdot 650 \text{ nm}$
EN 60825-1:2014


- Attention : Ne pas regarder le rayon direct ou réfléchi.
- Ne pas diriger le rayon laser sur des personnes.
- Si le rayonnement laser de la classe 2 touche les yeux, fermez délibérément les yeux et tournez immédiatement la tête loin du rayon.
- Ne jamais regarder le faisceau laser ni les réflexions à l'aide d'instruments optiques (loupe, microscope, jumelles, etc.).
- Ne pas utiliser le laser à hauteur des yeux (entre 1,40 et 1,90 m).
- Couvrir les surfaces brillantes, spéculaires et bien réfléchissantes pendant le fonctionnement des dispositifs laser.
- Lors de travaux sur la voie publique, limiter, dans la mesure du possible, la trajectoire du faisceau en posant des barrages et des panneaux. Identifier également la zone laser en posant un panneau d'avertissement.
- Il est interdit de manipuler (modifier) le dispositif laser.
- Cet appareil n'est pas un jouet et ne doit pas être manipulé par des enfants.

Mise en marche, mesure et arrêt :

Instrument en marche

Mesurer



Instrument à l'arrêt



L'appareil lance la mesure continue dès qu'il est mis en marche.



Changer d'unité de mesure :

m / ft / inch / _ ' _ "




Commutation au plan de mesure (référence) :

arrière / filetage / avant

**Changer de fonctions de mesure :**Longueur Pythagores Pythagores
1 2


Surface

Volume

Fonction d'angle
1Fonction d'angle
2**Mesure de la longueur :**

Instrument en marche

Mesurer / Hold




L'appareil lance la mesure continue dès qu'il est mis en marche.

Fonction Pythagore 1 :



Pythagores 1



1ère mesure




2e mesure


**Résultat hauteur**

LaserRange-Master T3


Fonction Pythagore 2 :




Mesure de la surface :



Mesure du volume :



Fonction d'angle 1 :



Les résultats de mesure sont calculés automatiquement par le capteur d'inclinaison 360°.



La face arrière de l'appareil sert de surface de référence pour la mesure des angles.

Fonction d'angle 2 :


Fonction d'angle 2



1ère mesure

2e mesure

Résultat
hauteur



Le résultat de mesure est calculé par le capteur d'inclinaison 360°.



La face arrière de l'appareil sert de surface de référence pour la mesure des angles.

Remarques importantes

- Le laser affiche le point jusqu'auquel la mesure sera effectuée. Aucun objet ne doit se dépasser dans le champ du rayon laser.
- Pendant la mesure, l'instrument compense les écarts de température ambiante. En cas d'écart de température importants, tenez compte d'une courte période d'adaptation suite au changement de lieu.
- L'utilisation de l'instrument à l'extérieur est limitée et il n'est pas possible de l'utiliser en cas de fort ensoleillement.
- La pluie, le brouillard et la neige peuvent influencer voire fausser les mesures à l'air libre.
- L'écart peut être supérieur à 3 mm en cas de mauvaises conditions de mesure par ex. en cas de surfaces à mauvaise réflexion.
- Les tapis, les sièges rembourrés ou les rideaux ne renvoient pas le rayon laser de manière optimale. Utiliser des surfaces lisses.
- Dans le cas de mesures à travers du verre (vitres), il est possible que les résultats de mesure soient faussés.
- Une fonction d'économie d'énergie éteint automatiquement l'instrument.
- Nettoyage avec une lingette douce. L'eau ne doit pas pénétrer dans le boîtier.

Code erreur :

Err204: Erreur de calcul

Err208: Erreur interne

Err220: Echanger les piles

Err252: Température trop élevée : > 40°C

Err253: Température trop basse : < 0°C

Err255: Le signal reçu est trop faible ou le temps de mesure est trop long

Err256: Le signal reçu est trop fort

Err261: En dehors de la plage de mesure

Err500: Défaillance matérielle

Données techniques

(Sous réserve de modifications techniques. 12.16)

Mesure de distances

Plage de mesure à l'intérieur	0,2 m - 30 m
Précision (typique)*	± 0,2 mm / m

Mesures d'angle

Plage de mesure	± 90°
Résolution	0,1°
Précision	0,1°

Laser classer	2 < 1 mW
Longueur de l'onde laser	650 nm
Divergence du faisceau	< 1,5 mrad
Température de travail	-10°C – 40°C
Température de stockage	-20°C – 70°C
D'humidité relative	20%rH ... 85%rH, non condensante
Hauteur de fonctionnement	≤ 2000 m
Arrêt automatique	dynamique en fonction du mode de mesure : Laser : de 30 s à 5 min Appareil : de 3 min à 8 min
Alimentation électrique	piles 2 x AAA 1,5 Volt
Dimensions (L x H x P)	100 x 23 x 35 mm
Poids (piles incluse)	82 g

* jusqu'à une distance de 10 m avec une surface cible bien réfléchissante et à température ambiante. L'écart de mesure peut atteindre ± 0,2 mm/m en cas de plus grandes distances et de conditions de mesure moins favorables, comme par ex. en cas de fort ensoleillement ou de surfaces cibles à faible réflexion.

Réglementation UE et élimination des déchets

L'appareil est conforme à toutes les normes nécessaires pour la libre circulation des marchandises dans l'Union européenne.

Ce produit est un appareil électrique et doit donc faire l'objet d'une collecte et d'une mise au rebut sélectives conformément à la directive européenne sur les anciens appareils électriques et électroniques (directive DEEE).


Autres remarques complémentaires et consignes de sécurité sur www.laserliner.com/info





Lea atentamente las instrucciones de uso y el pliego adjunto „Garantía e información complementaria”. Siga las instrucciones indicadas en ellas. Conserve esta documentación y entréguela con el dispositivo si cambia de manos.

Distanciómetro láser compacto para medir longitudes, superficies y volúmenes con función para medir ángulos.



INDICADOR:

- | | | | |
|----------|--|----------|--|
| a | Menú de configuración | g | Medición de superficies |
| b | Unidad m / ft / inch / ' " | h | Medición del volumen |
| c | Nivel de medición (Referencia)
detrás / Rosca / delante | i | Función de radio 1 |
| d | Medición permanente /
Medición de longitudes | j | Función de radio 2 |
| e | Pitágoras 1 | k | Valor de medición
de la función de ángulo |
| f | Pitágoras 2 | l | Valores intermedios |
| | | m | Valores de medición / Resultados
Unidad m / ft / inch / ' " |



TECLADO:

1. Medir
2. CON / DES



Indicaciones generales de seguridad


- Utilice el aparato únicamente para los usos previstos dentro de las especificaciones.



- Atención: No mire directamente el rayo ni su reflejo.
- No oriente el rayo láser hacia las personas.
- Si el rayo láser de clase 2 se proyecta en los ojos, ciérrelos inmediatamente y aparte la cabeza de su trayectoria.
- No mire nunca el rayo láser o las reflexiones con aparatos ópticos (lupa, microscopio, prismáticos, ...).
- No utilice el láser a la altura de los ojos (1,40 ... 1,90 m).
- Durante el uso de un equipo láser hay que cubrir necesariamente todas las superficies reflectantes, especulares o brillantes.
- En zonas de tráfico públicas debe limitarse el recorrido de los rayos dentro de lo posible mediante barreras o tabiques móviles y marcar la zona de trabajo con láser con placas de advertencia.
- No está permitido manipular (alterar) este dispositivo.
- Este dispositivo no es ningún juguete y no debe encontrarse al alcance de los niños.

Conectrar, medir y desconectar:


Aparato encendido



Medir

1x

Aparato apagado





1x



El aparato inicia la medición permanente al encenderlo.

Conmutar unidad de medida:


m / ft / inch / _ ' _ "




Conmutar nivel de medición (Referencia):

detrás / Rosca / delante

1.



2.

**Conmutar funciones de medición:**

Longitud

Pitágoras

Pitágoras

Superficie


Volumen

Función de radio

Función de radio

1

2




1

2

Medición de longitudes:

Aparato encendido

Medir / Hold




El aparato inicia la medición permanente al encenderlo.

Función Pitágoras 1:


Pitágoras 1



1. Medición



2. Medición

**Resultado
Altura**


LaserRange-Master T3

Función Pitágoras 2:


Pitágoras 2




1. Medición



2. Medición



3. Medición



Resultado
altura



1x

2x

3x




Medición de superficies:


Superficie



1. Medición



2. Medición



Resultado
superficie



1x

2x




Medición del volumen:


Volumen




1. Medición



2. Medición



3. Medición



Resultado
volumen



1x

2x

3x



Función de radio 1:

Función de radio 1



Medición



1x

Resultados

Los resultados de medición se obtienen automáticamente con el sensor de inclinación de 360°.



La parte trasera del dispositivo sirve de superficie de referencia para medir ángulos.

Función de radio 2:

Función de radio 2




1. Medición

2. Medición

Resultado

Altura



El resultado de medición se obtiene con el sensor de inclinación de 360°.



La parte trasera del dispositivo sirve de superficie de referencia para medir ángulos.

Avisos importantes

- El láser indica el punto de medición hasta el que se va a medir. En el rayo láser no deben penetrar objetos.
- El aparato compensa diferentes temperaturas ambientales al medir. Por ello considere un tiempo corto de adaptación, al cambiar de lugar con grandes diferencias de temperatura.
- El aparato sólo puede usarse limitadamente en exteriores y no puede usarse con fuertes rayos solares.
- En mediciones en el exterior la lluvia, la niebla y la nieve pueden influir y falsificar los resultados de medición.
- En condiciones desfavorables como p. ej. superficies mal reflectantes la discrepancia máx. puede ser mayor de 3 mm.
- Alfombras, acolchados o cortinas no reflejan el láser óptimamente. Utilice superficies lisas.
- En mediciones a través de cristal (ventanas), pueden falsificarse los resultados de medición.
- Una función economizante de energía desconecta automáticamente el aparato.
- Limpieza con un paño suave. No debe penetrar agua en la caja.

Código de errores:

Err204: Error de cálculo

Err208: Error interno

Err220: Cambiar las pilas

Err252: La temperatura es muy alta: > 40°C

Err253: La temperatura es muy baja: < 0°C

Err255: Señal receptora demasiado débil
o tiempo de medición demasiado largo

Err256: Señal receptora demasiado fuerte

Err261: Fuera de la gama de medición

Err500: Fallo de hardware

Datos Técnicos (Salvo modificaciones. 12.16)

Medición de la distancia

Gama de medición interiores	0,2 m - 30 m
Precisión (típico)*	± 0,2 mm / m

Medición del ángulo

Rango de medición	± 90°
Resolución	0,1°
Precisión	0,1°

Clase de láser	2 < 1 mW
Longitud de onda del láser	650 nm
Divergencia del rayo	< 1,5 mrad
Temperatura de trabajo	-10°C – 40°C
Temperatura de almacenaje	-20°C – 70°C
Humedad relativa del aire	20%rH ... 85%rH, no condensante
Altitud de operación	≤ 2000 m

* Distancia de medición hasta 10 m con superficies reflectantes y a temperatura ambiente. Con distancias mayores y condiciones desfavorables, como fuerte radiación solar o superficies de baja reflexión, puede aumentar la tolerancia de las mediciones en ± 0,2 mm/m.

Disposiciones europeas y eliminación

El aparato cumple todas las normas requeridas para el libre tráfico de mercancías en la UE.

Se trata de un aparato eléctrico, por lo que debe ser recogido y eliminado por separado conforme a la directiva europea relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados.

Más información detallada y de seguridad en:


www.laserliner.com/info





Leggere completamente le istruzioni nell'opuscolo allegato „Indicazioni aggiuntive e di garanzia“. Attenersi alle indicazioni ivi riportate. Questo documento deve essere conservato e fornito insieme all'apparecchio in caso questo venga inoltrato a terzi.

Telemetro laser compatto per la misurazione di lunghezze, aree e volumi – con funzione per la misurazione di angoli



DISPLAY:

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| a | Menu di impostazione | g | Misura dell'area |
| b | Unità di misura
m / ft / inch / _ ' _ " | h | Misura del volume |
| c | Piano di misura (riferimento)
posteriore / Filettatura / anteriore | i | Funzione angoli 1 |
| d | Misura continua /
Misura della lunghezza | j | Funzione angoli 2 |
| e | Funzione pitagorica 1 | k | Valore misurato funzione angolo |
| f | Funzione pitagorica 2 | l | Valori intermedi |
| | | m | Valori misurati / risultati di
misura / Unità di misura
m / ft / inch / _ ' _ " |



1.

TASTIERA:

1. Misura
2. ON / OFF



2.

Indicazioni generali di sicurezza


- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in conformità con gli scopi previsti e nei limiti delle specificazioni.



Radiazione laser!
Non guardare direttamente
il raggio! Laser classe 2
 $< 1 \text{ mW} \cdot 650 \text{ nm}$
EN 60825-1:2014

- Attenzione: Non guardare direttamente il raggio o quello riflesso.
- Non puntare il raggio laser su persone.
- Nel caso in cui la radiazione laser della classe 2 dovesse colpire gli occhi, chiuderli e spostare la testa dalla direzione del raggio.
- Non osservare in nessun caso il raggio laser o i riflessi con strumenti ottici (lenti d'ingrandimento, microscopi, binocoli, ecc.).
- Non utilizzare il laser all'altezza degli occhi (1,40 ... 1,90 m).
- Le superfici riflettenti, a specchio o lucenti devono essere coperte durante il funzionamento di apparecchi laser.
- In zone di traffico pubblico il percorso dei raggi deve essere limitato possibilmente con sbarramenti e pareti mobili, segnalando l'area d'intervento del laser con cartelli di avvertimento.
- Non sono permesse manipolazioni (modifiche) dell'apparecchio laser.
- Questo apparecchio non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.



Accensione, misura e spegnimento:





Dopo l'accensione l'apparecchio si avvia in modalità di misura continua.

Cambio dell'unità di misura:

m / ft / inch / ' "



Commutazione del piano di misura (riferimento): posteriore / Filettatura / anteriore



Cambio delle funzioni di misura:

Lunghezza Funzione pitagorica Funzione pitagorica
1 2




Area

Volume

Funzione angoli
1


Funzione angoli
2



Misura della lunghezza:

Strumento On

Misura / Hold



Dopo l'accensione l'apparecchio si avvia in modalità di misura continua.



Funzione pitagorica 1:

Funzione pitagorica 1

1.^a misura

2.^a misura

Risultato
altezza



1x | 2x |

LaserRange-Master T3

Funzione pitagorica 2:


Funzione
pitagorica 2

1.^a misura


2.^a misura

3.^a misura


Risultato
altezza



1x



2x



3x




Misura dell'area:

Area


1.^a misura

2.^a misura

Risultato
area



1x



2x



Misura del volume:


Volume

1.^a misura


2.^a misura

3.^a misura


Risultato
volume



1x



2x



3x



Funzione angoli 1:

Funzione angoli 1

Misura



1x



Risultati

I risultati di misurazione vengono determinati automaticamente dal sensore di inclinazione a 360°.




La parte posteriore dell'apparecchio funge da superficie di riferimento per la misurazione di angoli.

Funzione angoli 2:


Funzione angoli 2



1.ª misura



2.ª misura



Risultato
altezza



1x | 2x

Il risultato di misurazione viene determinato automaticamente dal sensore di inclinazione a 360°.



La parte posteriore dell'apparecchio funge da superficie di riferimento per la misurazione di angoli.

Avvertenze importanti

- Il laser indica il punto fino al quale si esegue la misura. Nel raggio laser non devono sporgere oggetti.
- Durante la misura l'apparecchio compensa temperature diverse dell'ambiente, per cui occorre attendere per un breve periodo di adattamento quando si passa ad un altro luogo a temperatura notevolmente diversa.
- L'apparecchio è utilizzabile all'aperto solo in maniera limitata e non può essere usato in presenza di intensa radiazione solare.
- Nelle misure all'aperto, la pioggia, la nebbia e la neve possono influenzare o falsificare i risultati di misura.
- In condizioni sfavorevoli, ad esempio superfici poco riflettenti, lo scarto massimo può essere maggiore di 3 mm.
- I tappeti, le imbottiture e le tende non riflettono il laser in maniera ottimale. Utilizzare superfici lisce.
- I risultati delle misure eseguite attraverso il vetro (finestre) possono essere falsificati.
- Una funzione di risparmio di energia spegne l'apparecchio automaticamente.
- Pulizia con un panno morbido. All'interno dell'apparecchio non deve penetrare acqua

Codice di guasto:

Err204: Errore di calcolo

Err208: Errore interno

Err220: Sostituire le batterie

Err252: Temperatura eccessiva: > 40°C

Err253: Temperatura insufficiente: < 0°C

Err255: Segnale ricevuto troppo debole
o tempo di misurazione troppo lungo

Err256: Segnale ricevuto troppo forte

Err261: Fuori dal campo di misura

Err500: Errore hardware

LaserRange-Master T3

Dati tecnici (Con riserva di modifiche tecniche. 12.16)

Misurazione di distanze

Campo di misura interno	0,2 m - 30 m
Precisione (tipico)*	$\pm 0,2 \text{ mm} / \text{m}$

Misurazione di angoli

Campo di misura	$\pm 90^\circ$
Risoluzione	$0,1^\circ$
Precisione	$0,1^\circ$

Classe laser	$2 < 1 \text{ mW}$
Lunghezza delle onde laser	650 nm
Divergenza di fascio	$< 1,5 \text{ mrad}$
Temperatura d'esercizio	-10°C – 40°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C – 70°C
Di umidità relativa dell'aria	20%RH ... 85%RH, non condensante
Altezza di esercizio	$\leq 2000 \text{ m}$

Spegnimento automatico	dinamico a seconda della modalità di misura: Laser: 30 sec. - 5 min. Apparecchio: 3 min. 8 min.
Alimentazione elettrica	2 pile AAA da 1,5 V
Dimensioni (L x H x P)	100 x 23 x 35 mm
Peso (con pile)	82 g

* fino distanze di misura di 10 m con superfici da misurare ben riflettenti e a temperatura ambiente. In caso di distanze maggiori e condizioni sfavorevoli, come p.e. forte irradiazione solare o superfici da misurare poco riflettenti, la divergenza di misura può salire di $\pm 0,2 \text{ mm/m}$.

Norme UE e smaltimento

L'apparecchio soddisfa tutte le norme necessarie per la libera circolazione di merci all'interno dell'UE.

Questo prodotto è un apparecchio elettrico e deve pertanto essere raccolto e smaltito separatamente in conformità con la direttiva europea sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate.

Per ulteriori informazioni ed indicazioni di sicurezza:


www.laserliner.com/info





Przeczytać dokładnie instrukcję obsługi i załączoną broszurę „Informacje gwarancyjne i dodatkowe”. Postępować zgodnie z zawartymi w nich instrukcjami. Niniejszy dokument należy zachować, a w przypadku przekazania urządzenia laserowego załączyć go.

Kompaktowy dalmierz laserowy do pomiaru długości, powierzchni i objętości z funkcją do pomiaru kątów



WYSWIETLACZ:

- a Menu ustawień
- b Jednostka pomiaru m / ft / inch / _' _"
- c Płaszczyzna pomiarowa (odniesienie) tył / Gwint / przed
- d Pomiar ciągły /
Pomiar długości
- e Funkcja Pitagorasa 1
- f Funkcja Pitagorasa 2

- g Pomiar powierzchni
- h Pomiar kubatury
- i Funkcja kąta 1
- j Funkcja kąta 2
- k Wartość pomiaru funkcja kąta
- l Wartości pośrednie
- m Wartości pomiaru / wyniki pomiaru jednostka m / ft / inch / _' _"



1.



2.

KLAWIATURA:

1. Pomiar
2. WŁ / WYŁ

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Wykorzystywać urządzenie wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem podanym w specyfikacji.



Promieniowanie laserowe!
Nie kierować lasera w oczy!
Laser klasy 2
 $< 1 \text{ mW} \cdot 650 \text{ nm}$
EN 60825-1:2014


- Uwaga: Nie patrzeć w bezpośredni lub odbity promień lasera.
- Nie kierować promienia lasera na osoby.
- W przypadku trafienia oka promieniem laserowym klasy 2 należy świadomie zamknąć oczy i natychmiast usunąć głowę z promienia.
- Nigdy nie patrzeć w promień lasera lub jego odbicia za pomocą instrumentów optycznych (lupy, mikroskopu, lornetki, ...).
- Nie używać lasera na wysokości oczu (1,40 ... 1,90 m).
- Podczas eksploatacji urządzeń laserowych należy przykryć wszelkie powierzchnie dobrze odbijające promienie, błyszczące oraz lustrzane.
- W obszarach publicznych bieg promieni ograniczyć w miarę możliwości za pomocą blokad i parawanów oraz oznaczyć obszar działania lasera za pomocą znaków ostrzegawczych.
- Manipulacje (zmiany) urządzenia laserowego są niedopuszczalne.
- Urządzenie nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Włączanie, pomiar i wyłączanie:

urządzenie włączone

pomiar

urządzenie wyłączone




Urządzenie uruchamia się po włączeniu pomiaru ciągłego.


Przełączanie jednostki

pomiaru: m / ft / inch / _ ' _ "



1.




2.



Przełączanie płaszczyzny pomiarowej (odniesienia): tył / gwint / przód




Przełączanie funkcji pomiaru:



Pomiar długości:

urządzenie wł.


pomiar / hold




Urządzenie uruchamia się po włączeniu pomiaru ciągłego.

Funkcja Pitagorasa 1:

Funkcja Pitagorasa 1 1. pomiar



2. pomiar

**wynik
wysokość****1x****2x**

LaserRange-Master T3

Funkcja Pitagorasa 2:




Funkcja
Pitagorasa 2

1. pomiar

2. pomiar

3. pomiar

wynik
wysokość



1x

2x

3x



Pomiar powierzchni:

powierzchnia



1. pomiar

2. pomiar

wynik
powierzchnia



1x

2x



Pomiar kubatury:

kubatura



1. pomiar

2. pomiar

3. pomiar

wynik
kubatura



1x

2x

3x




Funkcja kąta 1:

Funkcja kąta 1



pomiar



1x

wyniki

Wyniki pomiaru ustalane są automatycznie przez czujnik nachylenia 360°.




Tylna strona przyrządu jest powierzchnią odniesienia do pomiaru kątów.

Funkcja kąta 2:


Funkcja kąta 2



1. pomiar



2. pomiar



wynik
wysokość



1x

2x



Wynik pomiaru ustalany jest przez czujnik nachylenia 360°.



Tylna strona przyrządu jest powierzchnią odniesienia do pomiaru kątów.

Ważne wskazówki

- Laser wskazuje punkt pomiarowy, do którego odbywa się pomiar. W promieniu lasera nie mogą znajdować się żadne przedmioty.
- Urządzenie kompensuje podczas pomiaru różnice temperatur wewnętrzne. Dlatego w razie zmiany miejsca pomiaru o dużej różnicy temperatury należy uwzględnić pewien czas adaptacji.
- Eksploracja urządzenia na zewnątrz jest ograniczona i przy silnym nasłonecznieniu jego użycie jest niemożliwe.
- Wyniki pomiarów na wolnym powietrzu mogą być zafałszowywane przez opady deszczu, mgłę i śnieg.
- W niekorzystnych warunkach, na przykład przy powierzchniach źle odbijających światło, maksymalny odchył pomiaru może być większy niż 3 mm.
- Dwany, tapicerka czy zasłony nie odbijają optymalnie promienia lasera. Należy korzystać z gładkich powierzchni.
- W przypadku pomiarów przez szkło (szyby okienne) wyniki pomiarów mogą być zafałszowane.
- Funkcja oszczędzania energii automatycznie wyłącza urządzenie.
- Urządzenie czyścić miękką szmatką. Do obudowy nie może przedostać się woda.

Kody błędów:

Err204: Błąd obliczeniowy

Err208: Błąd wewnętrzny

Err220: Wymień baterie

Err252: Zbyt wysoka temperatura: > 40°C

Err253: Zbyt niska temperatura: < 0°C

Err255: Odbierany sygnał jest zbyt słaby lub czas pomiaru zbyt długi

Err256: Odbierany sygnał jest zbyt silny

Err261: Poza zakresem pomiaru

Err500: Błąd sprzętowy

LaserRange-Master T3

Dane Techniczne (Zmiany zastrzezone. 12.16)

Pomiar odległości

Zakres pomiaru wewnętrz	0,2 m - 30 m
Dokładność (typowo)*	± 0,2 mm / m
Pomiar kąta	
Zakres pomiarowy	± 90°
Rozdzielcość	0,1°
Dokładność	0,1°
Klasa lasera	2 < 1 mW
Długość fali lasera	650 nm
Dywergencja promienia laserowego	< 1,5 mrad
Temperatura pracy	-10°C – 40°C
Temperatura składowania	-20°C – 70°C
Wilgotności względnej	20%RH ... 85%RH, bez skraplania
Wysokość n.p.m. podczas eksploatacji	≤ 2000 m
Automatyczne wyłączanie	dynamicznie w zależności od trybu pomiaru: Laser: 30 s – 5 min. Urządzenie: 3 min. – 8 min.
Zasilanie	2 baterie AAA 1,5 V
Wymiary (S x W x G)	100 x 23 x 35 mm
Masa (z baterie)	82 g

* Do 10 m odstępu pomiarowego przy dobrze odbijającej światło powierzchni docelowej i temperaturze pokojowej. W przypadku większych odległości i niekorzystnych warunków pomiaru, jak np. silne promieniowanie słoneczne lub słabo odbijające światło powierzchnie docelowe, odchylenie pomiarowe może wzrosnąć o ± 0,2 mm/m.

Przepisy UE i usuwanie

Przyrząd spełnia wszystkie normy wymagane do wolnego obrotu towarów w UE.

Produkt ten jest urządzeniem elektrycznym i zgodnie z europejską dyrektywą dotyczącą złomu elektrycznego i elektronicznego należy je zbierać i usuwać oddziennie.


Dalsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i informacje dodatkowe patrz: www.laserliner.com/info





Lue käyttöohje kokonaan. Lue myös lisälehti Takuu- ja lisähjeet. Noudata annettuja ohjeita. Säilytä nämä ohjeet ja anna ne mukaan laserlaitteen seuraavalle käyttäjälle.

Kompakti laser-etaisyyssmittari pituksien, pinta-alojen ja tilavuuksien mittamiseen - Kulmamittaus



NÄYTTÖ:

- | | | | |
|----------|--|----------|--|
| a | Asetusvalikko | g | Pinta-alojen mittaus |
| b | Yksikkö m / ft / inch / _' _" | h | Tilavuuksien mittaus |
| c | Mittaustaso (referenssi)
takana / kierre / edessä | i | Kulmamittaustoiminto 1 |
| d | Jatkuva mittaus /
Pituuden mittaus | j | Kulmamittaustoiminto 2 |
| e | Kolmiomittaus 1 | k | Kulmamittaustulokset
lukema |
| f | Kolmiomittaus 2 | l | Välimittauksit |
| | | m | Mitatut arvot / mittaustulokset
yksikkö m / ft / inch / _' _" |




1.

NÄPPÄIMET:

1. Mittaus
2. ON / OFF

2.



Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä laitetta yksinomaan ilmoitettuun käyttötarkoitukseen teknisten tietojen mukaisesti.




- Huomaa: Älä katso lasersäteeseen, älä myöskään heijastettuun säteeseen.
- Älä suuntaa lasersäädettä kohti ihmisiä.
- Jos 2-laserluokan lasersäde osuu silmään, sulje ja pidä silmäsi kiinni ja käänä pääsi heti pois lasersäteestä.
- Älä katso lasersäteeseen tai sen heijastumaan optisella laitteella (esim. luuppi, mikroskooppi tai kaukoputki).
- Älä käytä laseria silmien korkeudella (1,40 - 1,90 m).
- Peitä heijastavat ja kiihtävät sekä peilipinnat, kun käytät laserlaitetta.
- Yleisellä kulkuväylällä työskennellessäsi rajaa lasersäde suluilla ja seinäkkeillä ja merkitse lasersäde varoituskilvin.
- Muutokset laserlaitteeseen on kielletty.
- Tämä laite ei ole lelu. Älä säilytä tästä lasten ulottuvilla.

Kytkeminen ON-tilaan, mittaaminen ja kytkeminen OFF-tilaan:

laite ON

mittaus

laite OFF




Virran pääälle kytkemisen jälkeen laite aloittaa jatkuvan mittauksen.


Yksikön vaihto:

m / ft / inch / ' "

1.




2.




Mittaustason (referenssi) vaihtaminen:

takana / kierre / edessä

1.



2.

**Mittaustoiminnon vaihto:**

pituus

kolmio-mittaus

1

kolmio-mittaus

2

pinta-ala


tilavuus

kulma-mittaus

toiminto


kulma-mittaus

toiminto

**Pituuden mittaus:**

laitte ON

mittaus / hold




Virran pääälle kytkemisen jälkeen laite aloittaa jatkuvan mittauksen.

Kolmiomittaus 1:


Kolmiomittaus 1



1. mittaus




2. mittaus

**Tulos
korkeus**


1x | 2x

LaserRange-Master T3


Kolmiomittaus 2:



Pinta-alojen mittaus:




Tilavuuksien mittaus:



Kulmamittaustoiminto 1:

Kulmamittaustoiminto 1 mittaus



360° kallistusanturi laskee mittautulokset automaattisesti.




Laitteen takasivu on kulmien mittamisen viitepinta.

Kulmamittaustoiminto 2:

Kulmamittaustoiminto 2

1. mittaus

2. mittaus

Tulos korkeus

360° kallistusanturi laskee mittaustuloksen.



Laitteen takasivu on kulmien mittaanisen viitepinta.

Tärkeätä tietää

- Lasersäde etenee mitattavaan kohteeseen saakka. Säteen tiellä ei saa olla muita esineitä.
- Laite ottaa huomioon ympäröivän lämpötilan. Ennen mittauksen aloittamista anna laitteen sopeutua mittauspaikan lämpötilaan.
- Laitetta voi käyttää ulkona vain rajoituksin. Erittäin kirkkaassa auringonvalossa laitetta ei voi käyttää.
- Ulkona mitattaessa saattavat sade, sumu ja lumi vaikuttaa mittaustulosta väärentävästi.
- Maksimipoikkeama voi olla suurempi kuin 3 mm epäedullisessa mittaustilanteessa, esim. jos laserin vastaanottava pinta heijastaa huonosti.
- Matoista, pehmusteista ja verhoista laser ei heijastu parhaalla mahdollisella tavalla. Käytä mittauskohteina sileitä pintoja.
- Lasin läpi (ikkunat) mittaaninen saattaa vääristää mittaustuloksen.
- Virransäätötoiminto kytkee laitteen automaattisesti tilaan OFF.
- Käytä laitteen puhdistamiseen pehmeää kangasta. Laitteeseen ei saa päästä vettä.

Virheilmoitukset:

Err204: Laskentavirhe

Err208: Sisäinen virhe

Err220: Vaihda paristot

Err252: Lämpötila on liian korkea: > 40°C

Err253: Lämpötila on liian matala: < 0°C

Err255: Vastaanotettu signaali on liian heikko
tai mittausaika on liian pitkä

Err256: Vastaanotettu signaali on liian voimakas

Err261: Mittausalueen ulkopuolella

Err500: Laitevika

LaserRange-Master T3

Tekniset tiedot (Tekniset muutokset mahdollisia. 12.16)

Etäisyysmittaus

Mittausalue sisätilassa	0,2 m - 30 m
Tarkkuus (tyypillinen)*	$\pm 0,2 \text{ mm} / \text{m}$

Kulmamittaus

Mittausalue	$\pm 90^\circ$
Tarkkuus	$0,1^\circ$
Tarkkuus	$0,1^\circ$

Laserluokka	$2 < 1 \text{ mW}$
Laserin aallonpituus	650 nm
Säteen hajonta	< 1,5 mrad
Käyttölämpötila	-10°C – 40°C
Käyttölämpötila	-20°C – 70°C
Suhteellinen kosteus	20%rH ... 85%rH, ei kondensoitava
Käytökkorkeus	$\leq 2000 \text{ m}$

Automaattinen virrankatkaisu	dynaaminen kulloisenkin mittaustilan mukaan: Laser: 30 s - 5 min Laite: 3 min - 8 min
Virransaanti	Paino (sis. paristot)
Mitat (L x K x S)	100 x 23 x 35 mm
Paino (sis. paristot)	82 g

* jopa 10 m mittausetäisyys hyvin heijastavalla kohdepinnalla ja huonelämpötilassa. Suuremmilla etäisyyksillä ja epäedullisissa olosuhteissa, kuten voimakkaassa auringonvalossa tai huonosti heijastavalla kohdepinnalla mittapoikkeama voi olla jopa $\pm 0,2 \text{ mm/m}$.

EY-määräykset ja hävittäminen

Laite täyttää kaikki EY:n sisällä tapahtuvaa vapaata tavaravaihtoa koskevat standardit.

Tämä tuote on sähkölaite. Se on kierrättettävä tai hävitettävä vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EY-direktiivin mukaan.

Lisätietoja, turvallisuus- yms. ohjeita:

www.laserliner.com/info



LaserRange-Master T3

LaserRange-Master T3



SERVICE



Umarex GmbH & Co. KG

– Laserliner –

Möhnenstraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

laserliner@umarex.de

Rev.1216

Umarex GmbH & Co. KG
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333
www.laserliner.com



Laserliner®