

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR HYBRID-WECHSELRICHTER



AUSGABE: A

Inhaltsverzeichnis

1. \	/orsichtsmaßnahmen	1
	1.1 Wirkungskreis	1
	1.2 Benutzerzielgruppe	1
	1.3Verwendungskennzeichnung	1
2. S	icherheit	2
	2.1 Wichtige Sicherheitsanweisungen	2
	2.2 Identifizierungsbeschreibung	6
	2.3 CE Richtlinie	7
3. E	inführung	9
	3.1. Grundausstattung	9
	3.2 Betriebsart	
	3.3 Abmessung	
4. T	echnische Daten	14
	4.1 Parameter der Batterieschnittstelle (für die E/I-Version)	14
	4.2 Photovoltaik-Schnittstellenparameter (für E/I-Version)	
	4.3 AC-seitige Netzanschlussparameter (für E-, I-Version)	
	4.4 AC-seitige Off-Grid-Parameter (für E-, I-Version)	
	4.5 Mechanische Parameter (für E-, I-Version)	
	4.6 Schnittstellenparameter (für E-, I-Version)	
	4.7 Grundparameter (für E-, I-Version)	15
	4.8 Schutzfunktion (für Version E und I)	
5. li	nstallation	
	5.1 Auf körperliche Schäden überprüfen	17
	5.2 Packliste	17
	5.3 Installation	
6.	Elektrische Anschlüsse	
	6.1 Photovoltaik-Anschluss	20
	6.2 Netzverbindung	22
	6.3EPS Anschluss (nur für Version I und E)	
	6.4 Batterieanschluss	27
	6.5 Messgerät Anschluss	29
	6.6 DRM Verbindung	
	6.7 WiFi Verbindung (optional)	
	6.8GPRS Verbindung (optional)	
7.	Einstellung	
	7.1 Systemsteuerung	
	7.2Beschreibung des Status der LED-Anzeige	
	7.3Kurzanleitung zur Einrichtung	
8.A	usführliche Beschreibung der Anzeige- und Einstellparameter	
	8.1 LCD-Anzeige	40
	8.2 Einstellung	44

8.3	Abfrage	 55
9. Fehlerdiagnose		 . 59

1. Vorsichtsmaßnahmen

1.1 Wirkungskreis

Dieses Handbuch ist ein Teil der REVO-Serie, das die Zusammensetzung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Ausfall des Produkts beschreibt. Bitte lesen Sie es vor der Operation sorgfältig durch.

R5KL1	R6KL1	R7K6L1	R8KH3
R10KH3	R12KH3	R15KH3	

Namensregeln, zum Beispiel: R10KH3

"R" bedeutet "REVO-Serie".

"7K6,10K" bedeutet "Ausgangsleistung 7,6 kW oder 10 kW".

"L" bezieht sich auf 48V Batteriespannung "H" bedeutet Batteriespannung > 48V.

"1, 3" bedeutet "einphasiger Ausgang (1) oder dreiphasiger (3).

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch an einem Ort auf, der jederzeit eingesehen werden kann.

1.2 Benutzerzielgruppe

Dieses Handbuch ist für qualifizierte Elektriker. Die in diesem Handbuch beschriebenen Aufgaben können nur von qualifizierten Elektrikern ausgeführt werden.

1.3 Verwendungskennzeichnung

Die folgenden Arten von Sicherheitshinweisen und allgemeinen Informationen finden Sie in diesem Handbuch wie folgt:



Gefahr!

"GEFAHR "weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.



Alarm!

"ALARM" weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.



" VORSICHT"weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Achtung ! "ACHTUNG "bietet beste Bedienung und wertvolle Tipps für unsere Produkte.

2. Sicherheit

2.1 Wichtige Sicherheitsanweisungen

Gefahr!



Hochspannung im Wechselrichter ist lebensgefährlich! Alle Arbeiten müssen von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.

Kinder und Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen dieses Gerät nicht benutzen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder angewiesen.

Kinder sollten überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie dieses Produkt nicht verwenden.



Vorsicht!

Überhitzung von Gehäusekomponenten kann Verbrennungen verursachen!

Während des Betriebs können das Gehäuse und der Kühlkörper heiß werden. Während des Betriebs der Maschine kann nur die Gehäuseabdeckung mit niedriger Temperatur berührt werden.



Vorsicht! Mögliche Gesundheitsschäden durch Strahlung! Kommen Sie dem Wechselrichter zu keiner Zeit näher als 20 cm.

Vorsicht!

Der Photovoltaik-Generator ist geerdet..



• Erfüllen Sie lokale Anforderungen für die Erdung von Photovoltaik-Modulen und Photovoltaik-Generatoren. Es wird empfohlen, den Generatorrahmen mit anderen leitfähigen Oberflächen zu verbinden, um eine kontinuierliche Leitung und Erdung für optimalen Schutz von System und Personal zu gewährleisten.

Alarm!

• Stellen Sie sicher, dass die DC-Eingangsspannung ≤ der Maximalwert ist. Überspannung kann dauerhafte Schäden. oder andere Verluste am Wechselrichter verursachen, welche nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

Warnung!

• Das autorisierte Wartungspersonal muss die AC- und DC-Stromversorgung des Wechselrichters trennen, bevor es mit Wartung, Reinigung oder Betrieb eines an den Wechselrichter angeschlossenen Stromkreises beginnt.



Betreiben Sie den Wechselrichter nicht, während er läuft.

Alarm! Risiko eines Stromschlags!

Alarm

- Bitte lesen Sie vor der Anwendung diesen Abschnitt sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass die Anwendung korrekt und sicher ist. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf.
- Es wird empfohlen, hier nur das zum Wechselrichter passende Zubehör zu verwenden, da sonst die Gefahr von Feuer, Stromschlag oder Personenschäden entstehen kann.
- Stellen Sie sicher, dass die vorhandenen Drähte in gutem Zustand und nicht zu klein sind.
- Entfernen Sie keine Wechselrichterkomponenten, die nicht in der Installationsanleitung aufgeführt sind. Das Produkt enthält keine vom Benutzer wartbaren Komponenten. Anweisungen zum Erhalt von Service finden Sie unter Garantie. Der Versuch, den Wechselrichter selbst zu reparieren, kann zu einem Stromschlag oder Brand führen und Ihre Garantie ungültig machen.
- Von brennbaren und explosiven Gegenständen fernhalten, um Feuer zu vermeiden.
- Der Aufstellungsort muss weit von feuchten oder korrosiven Stoffen entfernt sein.
- Autorisiertes Servicepersonal muss bei der Installation oder Bedienung dieser Geräte Isolierwerkzeuge verwenden.
- PV-Module müssen eine Einstufung nach IEC 61730 Klasse A haben.
- Berühren Sie nicht den positiven oder negativen Pol des Photovoltaik-Anschlussgeräts. Berühren Sie beide nicht gleichzeitig.
- Das Gerät enthält Kondensatoren. Nach dem Trennen von Netz, Batterie und Photovoltaik-Stromversorgung bleiben diese Kondensatoren mit tödlicher Spannung geladen.
- Nach dem Trennen von der Stromversorgung dauert die gefährliche Spannung fünf Minuten.
- Die im Kondensator gespeicherte Energie kann einen Stromschlag verursachen. Betreiben Sie den Wechselrichter, den Koppler, das Stromkabel, das Batteriekabel, das Photovoltaikkabel oder den Photovoltaikgenerator nicht, wenn der Wechselrichter eingeschaltet ist. Nach dem Ausschalten der Photovoltaik, Batterie und Stromversorgung warten Sie 5 Minuten, bevor Sie den DC, den Batteriestecker

und den Netzkoppler abziehen, um die Kapazität des Zwischenkreises zu entladen.

- Beim Zugriff auf die internen Schaltkreise des Wechselrichters ist es wichtig, 5 Minuten zu warten, bevor die Leistungsschaltkreise in Betrieb genommen oder die Elektrolytkondensatoren im Inneren des Geräts entfernt werden. Öffnen Sie das Gerät nicht manuell, da die Kondensatoren Zeit brauchen, um sich vollständig zu entladen!
- Messen Sie die Spannung zwischen den Klemmen UDC+ und UDC mit einem Multimeter (Impedanz mindestens 1 Ohm), um sicherzustellen, dass das Gerät entladen ist, bevor Sie es in Betrieb nehmen (35 VDC).

►Überspannungsschutz für Photovoltaikanlagen (SPD)

Alarm!



Bei der Installation einer photovoltaischen Stromerzeugungsanlage sollte ein Überspannungsschutz mit einem Überspannungsableiter vorgesehen werden. Wenn der Wechselrichter mit dem Netz verbunden ist, werden weder auf der Photovoltaik-Eingangsseite noch auf der Einspeiseseite SPDs installiert.

Blitze verursachen Schäden, entweder direkt oder durch Überspannungen in der Nähe.

In den meisten Fällen sind induzierte Überspannungen die wahrscheinlichste Ursache für Blitzschäden, insbesondere in ländlichen Gebieten, wo die Stromversorgung normalerweise über lange Freileitungen erfolgt. Das PV-Array kann Überspannungen an leitfähigen und AC-Kabeln enthalten, die zu Gebäuden führen.

Blitzschutzexperten sollten für Endanwendungen konsultiert werden. Mit angemessenem äußeren Schutz kann Blitzschutz die Auswirkungen von Blitzstrom in Gebäuden auf kontrollierbare Weise reduzieren und Blitzstrom über den Boden entladen.

SPD wird installiert, um den Wechselrichter vor mechanischer Beschädigung und übermäßiger Beanspruchung zu schützen, und das Blitzschutzsystem (LPS) außerhalb des Gebäudes sollte Blitzableiter enthalten, während der externe Isolationsabstand eingehalten wird.

Um das Gleichstromsystem zu schützen, sollte die Überspannungsunterstützung (SPD Typ 2) auf dem Array zwischen dem Gleichstromkabel am Wechselrichterende und dem Photovoltaik-Generator installiert werden. Ist das Spannungsschutzniveau (VP) des Ableiters größer als 1100V, ist ein zusätzlicher SPD (Typ 3) für den Überspannungsschutz elektrischer Geräte erforderlich.

Zum Schutz des Wechselstromsystems sollte ein Überspannungsschutzgerät (SPD Typ 2) am Haupteingangspunkt der AC-Stromquelle (am Leistungsschalter des Kunden) zwischen dem Wechselrichter und dem Zähler/Verteilersystem installiert werden; die Signalleitung SPD (Testpuls D1) entspricht der europäischen Norm EN 61631-1.

Alle Gleichstromkabel sind so kurz wie möglich zu installieren, um den Betrieb der Ausrüstung zu gewährleisten, und diese positiven und negativen Kabel oder Haupt-Gleichstromkabel müssen zusammen gewickelt werden. Funkenspalt-Geräte sind nicht für den Einsatz in Gleichstromkreisen geeignet. Sobald sie eingeschaltet sind, hören sie nicht auf, bis die Spannung an beiden Enden normalerweise 30V überschreitet.

Inselbekämpfung

Der Inseleffekt ist ein besonderes Phänomen, bei dem die netzgekoppelte Photovoltaikanlage auch dann noch Strom in das nahe Netz einspeist, wenn der Spannungsausfall im Stromnetz auftritt. Dies ist gefährlich für das Wartungspersonal und die Öffentlichkeit. Wechselrichter der REVO Hybrid-Serie bieten Active Frequency Drifting (AFD), um Inselbildungseffekte zu verhindern.

► PE-Anschluss und Leckstrom

• Die Endanwendung des Geräts muss den Schutzleiter durch einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einem Nennfehlerstrom von Ifn \leq 240 mA überwachen, der das Gerät im Fehlerfall automatisch abschaltet.

Der Zweck dieses Geräts ist es, die an den Photovoltaik-Generator angeschlossene Kapazität auf ca. 700 nf zu begrenzen.



• Eine unsachgemäße Erdung kann zu Verletzungen, Tod oder Geräteausfall führen und die elektromagnetischen Interferenzen verstärken.

• Stellen Sie sicher, dass die Größe des Erdungsleiters den Anforderungen der Sicherheitsvorschriften entspricht.

• Wenn mehrere Geräte vorhanden sind, schließen Sie die Erdungsklemme des Geräts nicht in Reihe an. Wenn zum Schutz unter direktem oder indirektem Kontakt eine Leckschutzeinrichtung (RCD) oder eine Überwachungseinrichtung (RCM) verwendet wird, dürfen nur RCD oder RCM vom Typ B auf der Stromseite dieses Produkts verwendet werden.

Benutzer in Großbritannien

• Die Installation der an die Stromversorgungsanschlüsse angeschlossenen Geräte muss den Anforderungen der britischen Norm 7671 entsprechen.

• Die elektrische Installation der PV-Anlage muss den Anforderungen der britischen Norm 7671 und der Internationalen Elektrotechnischen Kommission 60364-7-712 entsprechen.

• Es können keine Schutzeinstellungen geändert werden.

• Der Benutzer sollte sicherstellen, dass das Gerät immer in Übereinstimmung mit den Anforderungen von ESCR22(1)(a) installiert, konstruiert und betrieben wird.

Benutzer in Australien und Neuseeland

• Die elektrische Installation und Wartung muss von einem zugelassenen Elektriker durchgeführt werden und den australischen nationalen Verdrahtungsregeln entsprechen.

Sicherheitshinweise f
ür Batterien

Der Hybrid-Wechselrichter der REVO-Serie arbeitet mit Hochvoltbatterie und spezifischen Parametern wie Batterietyp, Nennspannung, Nennkapazität usw. Siehe Abschnitt 4.3.

Da die Batterie potenzielle Stromschlag- und Kurzschlussgefahren enthalten kann, sollten die folgenden Warnungen beim Batteriewechsel beachtet werden, um dadurch verursachte Unfälle zu vermeiden:

1. Tragen Sie keine Uhren, Ringe oder ähnliche Metallgegenstände.

2. Verwenden Sie isolierte Werkzeuge.

3. Tragen Sie Gummischuhe und Handschuhe.

4. Legen Sie keine Metallwerkzeuge und ähnliche Metallteile auf die Batterie.

5. Schalten Sie vor dem Entfernen der Batterieanschlussklemme die mit der Batterie verbundene Last aus.

6. Die Wartung der Speicherbatterie kann nur durch Personal mit entsprechendem Fachwissen durchgeführt werden.

2.2 Identifizierungsbeschreibung

In diesem Abschnitt werden alle Symbole erläutert, die auf dem Wechselrichter- und Typenschild angezeigt werden.

•Symbole auf Typenbeschriftungen

Symbol	Beschreibung
CE	CE-Zeichen Der Wechselrichter erfüllt die Anforderungen der zutreffenden CE-Produktlinie.
SUD SUD	TÜV Zertifizierung
	RCM Zeichen
SAA	SAA Zertifizierung
	Vorsicht vor heißen Oberflächen.Der Wechselrichter kann während des Betriebs heiß werden, vermeiden Sie Kontakt während des Betriebs.
4	Gefahr durch Hochspannung Lebensgefahr durch hohe Spannung im Wechselrichter!
	Gefahr eines Stromschlags!
	Bitte folgen Sie den Anweisungen in der beiliegenden Anleitung
R	Der Wechselrichter darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden, Entsorgungshinweise finden Sie im beigefügten Dokument.
	Betreiben Sie den Wechselrichter erst, wenn er von der Batterie, der Stromversorgung und der Photovoltaik-Stromerzeugung vor Ort getrennt ist.
	Hochspannung kann lebensgefährlich sein. Nach dem Einschalten liegt im Wechselrichter eine Restspannung an und die Entladung dauert 5 Minuten. Warten Sie 5 Minuten, bevor Sie die Abdeckung öffnen.

2.3 CE Richtlinie

Dieses Kapitel folgt den Anforderungen der Europäischen Niederspannungsrichtlinie, die Sicherheitshinweise und akzeptable Bedingungen für das Einfuhrsteuersystem enthält. Diese Anweisungen und Bedingungen müssen Sie bei Installation, Betrieb und Wartung der Geräte beachten. Bei Nichtbeachtung können Körperverletzung oder Tod die Folge sein oder das Gerät beschädigt werden. Bitte lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie an der Ausrüstung arbeiten. Wenn Sie die Gefahren, Warnungen oder Anweisungen nicht verstehen, wenden Sie sich bitte vor der Installation an einen autorisierten Servicehändler.

Der Wechselrichternetzanschluss entspricht den Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Richtlinie 2014/30/EU über elektromagnetische Verträglichkeit. Das Gerät basiert auf EN 62109-1:2010; EN 62109-2:2011; IEC 62109-1(ed.1); IEC62109-2 (Hrsg.1); EN 61000-6-3:2007+A:2011; EN

61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005;

Wenn es in der Photovoltaikanlage installiert ist, ist es verboten, das Gerät zu starten (d.h. den vorgesehenen Betrieb zu starten), bis festgestellt wird, dass das gesamte System den Anforderungen der EU-Richtlinien (2014/35/EU, 2014/30/E, etc.) entspricht. Der an das Netz angeschlossene Wechselrichter muss beim Verlassen des Werks mit einer vollständigen Anschlussvorrichtung ausgestattet sein und bereit sein, die Stromversorgung und die Photovoltaik-Stromversorgung zu verbinden. Die Installation des Geräts muss den nationalen Verdrahtungsvorschriften entsprechen. Die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften hängt von der korrekten Installation und Konfiguration des Systems einschließlich der Verwendung spezifizierter Verkabelungen ab. Das System kann nur von professionellem Montagepersonal installiert werden, das mit Sicherheits- und elektromagnetischen Verträglichkeitsanforderungen vertraut ist. Der Monteur ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass das endgültige System allen relevanten Gesetzen des Landes entspricht, in dem es verwendet wird.

Die einzelnen Baugruppen des Systems sind durch national/international vorgeschriebene Verdrahtungsmethoden miteinander zu verbinden, wie z.B. die nationale elektrische Kodierung (NFPA) Nr. 70 oder die VDE-Verordnung Nr. 0107.

3. Einführung

3.1. Grundausstattung

Die REVO-Serie ist ein hochwertiger Hybrid-Wechselrichter, der Sonnenenergie in Gleichstrom umwandeln und Energie in Batterien speichern kann.

Der Wechselrichter kann verwendet werden, um den Eigenverbrauch zu optimieren, den erzeugten Strom in der Batterie für die zukünftige Nutzung zu speichern oder an das öffentliche Netz anzuschließen. Die Funktionsweise hängt von der Photovoltaik-Energie und den Benutzerpräferenzen ab. Die Energie von Batterien und Wechselrichtern (erzeugt durch Photovoltaik-Stromerzeugung) kann verwendet werden, um Notstrom bereitzustellen, wenn das Stromnetz abgeschaltet wird.

►Systemdiagramm

Die REVO-Serie ist als zwei EPS-Versionen konzipiert, die Kunden gemäß den örtlichen Vorschriften auswählen können.

Die E-Version ist für Verdrahtungsvorschriften geeignet, die erfordern, dass die lastseitige Masse des EPS nicht von der netzseitigen Masse getrennt ist (in den meisten Ländern zutreffend).



Version I gilt für Verdrahtungsregeln, die eine Isolierung des lastseitigen Erdungskabels vom netzseitigen Erdungskabel des EPS erfordern (gilt für die Verdrahtungsregeln von AS/NZS_3000:2012 in Australien und Neuseeland)



Vorsicht!

Bitte kontrollieren Sie die Haushaltslast und stellen Sie sicher, dass sie im EPS-Modus innerhalb des Bereichs der "EPS-Ausgangsleistung" liegt, da der Wechselrichter sonst in Bereitschaft bleibt und eine "Überlastfehler"-Warnung ausgibt.

3.2 Betriebsart

Wechselrichter der REVO-Serie können je nach Anforderung mehrere Arbeitsmodi bereitstellen.



Arbeitsmodus:Eigenverbrauch(mitPhotovoltaik-Stromversorgung)Priorität: Last > Batterie > StromnetzDieses Modell eignet sich für Gebiete mit niedrigennetzgekoppelten Strompreisen und hohen Energiepreisen.

Der durch die Photovoltaik erzeugte Strom wird zunächst zur Versorgung lokaler Verbraucher und dann zum Laden der

Batterien verwendet. Überschüssiger Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist.

ausreicht. liefert das Netz Strom.



Arbeitsmodus:Eigenverbrauch(keinePhotovoltaik-Stromversorgung)Bei fehlender Photovoltaikversorgung entlädt die Batteriezunächst die lokale Last, Wenn die Batteriekapazität nicht



Arbeitsmodus: Spitzen schneiden und Täler füllen Priorität: Batterie > Last > Stromnetz (beim Laden) Priorität: Last > Batterie > Stromnetz (beim Entladen) Dieser Modus eignet sich für Gebiete mit Spitzen- und Talstrompreisen. Benutzer können den Strom außerhalb der Spitzenzeiten verwenden, um die Batterie aufzuladen.

Die Lade- und Entladezeit lässt sich flexibel einstellen und auch das Laden am Netz ist wählbar.



Arbeitsmodus: Priorität eingeben

Priorität: Last> Stromnetz >Batterie

Dieses Modell ist in Regionen mit hohem Strompreis und Exportkontrolle anwendbar.

Die PV-Stromerzeugung wird zunächst zur Versorgung lokaler

Verbraucher und dann zur Ausgabe an das öffentliche Netz genutzt. Eine redundante Stromversorgung lädt die Batterie auf.



Arbeitsmodus: Standby-Modus Priorität: Batterie > Last > Stromnetz

11 / 67

Dieser Modus eignet sich für Gebiete mit häufigen Stromausfällen. Er stellt sicher, dass die Batterie genügend Energie zur Verfügung hat, wenn das Stromnetz getrennt wird.

Auf diese Weise wird die Batterie gezwungen, für eine festgelegte Zeit aufzuladen und sich nie zu entladen, wenn das Netz angeschlossen ist. Außerdem können Sie wählen, ob Sie über das Netz laden möchten.



*EPS-Status

Wenn das Stromnetz ausfällt, liefert das System Notstrom über Photovoltaik oder Batterien, um Haushaltslasten zu versorgen.

3.3 Abmessung

Einheit: mm



3.4 PV-Wechselrichterterminal



Markierung	Erklärung
PV1	PV1+: PV 1 positiver Eingang, PV1-: PV 1 negativer Eingang
PV2	PV2+: PV 2 positiver Eingang, PV2-: PV 2 negativer Eingang
COM1	GPRS Schnittstelle
COM2	WIFI Schnittstelle
BAT	BAT+: Positiver Batterieeingang, BAT-: Negativer Batterieeingang
Signalleitung	BMS Kommunikation, DRM, Trockenkontakt, Zählerschnittstelle,
	NTC Erkennung, CAN Kommunikation
Backup1	①: Lastleitung A Phase, ②: Lastleitung B Phase, ③: Lastleitung
	C Phase, ④: Neutralleiter der Ladeleitung, ⑤: Erdungsdraht der
	Lastleitung
Backup1	6: Lastleitung A Phase, 7: Lastleitung B Phase, 8: Lastleitung
	C Phase, ③: Neutralleiter der Ladeleitung, ①: Erdungsdraht der
	Lastleitung
Grid	\mathbb{O} : Netzlinie A Phase, \mathbb{O} : Netzlinie B Phase, \mathbb{O} : Netzlinie
	C Phase,
	Netzlinie
GEN	(10): Generatorphase A, (1) : Generatorphase B, (10) :
	Generatorphase C, (19: Generatorneutrale Leitung, 20:
	Erdungsdraht des Generators



Alarm! Für die Installation sind qualifizierte Elektriker erforderlich.

4. Technische Daten

4.1 Parameter der Batterieschnittstelle (für die E/I-Version)

Ν	R8KH3	R10KH3	R12KH3	R15KH3			
Batteriespannungsbereich (V)			125~600				
Maximaler Bat	teriestrom (A	50					
Maximale Lade- und			10400	13000	14400	16500	
Entladeleistung (W)							

4.2 Photovoltaik-Schnittstellenparameter (für E/I-Version)

Modell	R8KH3	R10KH3	R12KH3	R15KH3
Maximale DC-Eingangsspannung (V)	1000			
MPPT-Arbeitsspannungsbereich (V)		12	25~850	
Startspannung (V)	125			
Maximaler Eingangsstrom (A)	13/13A	13/13A	13/13A	26/26A
Maximale DC-Eingangsleistung (W)	1140	13000	15600	19500
Maximaler Kurzschlussstrom nach	16	16	16	16
*MPPT-Schaltungsnummer				
MPPT-Eingangskanäle	2	2	2	2
Anzahl der MPPT-Eingangskanäle	1/1	1/1	1/1	2/2
pro Kanal				

4.3 AC-seitige Netzanschlussparameter (für E-, I-Version)

Modell	R8KH3	R10KH3	R12KH3	R15KH3	
Nennausgangsleistung (VA)	8000	10000	12000	15000	
Maximale Ausgangsleistung (VA)	8800	11000	13200	16500	
Maximale Eingangsleistung (VA)	17600	22000	26400	30000	
Maximaler Ausgangsstrom (A)	12.7	15.8	19	23.8	
Maximaler Eingangsstrom (A)	26.8	33.4	40	43	
Maximale Leistung (W)	8000	10000	12000	15000	
Nennausgangsspannung (V)	400V, 3W+N+PE				
Nennfrequenz (Hz)	50Hz/60Hz				
Stromharmonische	< 3%				

Verzerrung	(@	
Nennleistung)		
Leistungsfaktor		~1 (-0.8~0.8 Einstellbar)

4.4 AC-seitige Off-Grid-Parameter (für E-, I-Version)

Modell	R8KH3	R10KH3	R12KH3	R15KH3		
Nennausgangsleistung (VA)	8000	10000	12000	15000		
Maximale Ausgangsleistung	8800	11000	13200	16500		
(VA)				10300		
Nennausgangsspannung (V)		40	0V,3W+N+	PE		
Nennfrequenz (Hz)		50Hz/60Hz				
Stromharmonische	< 3%					
Verzerrung (@						
Nennleistung)						
Maximale Effizienz	97.9%	98.2%	98.2%	98.5%		
Europäische Effizienz	97.2%	97.5%	97.5%	97.6%		
MPPT Effizienz	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%		
Lade-und Entladeeffizienz	97.5%	97.5%	97.6%	97.8%		
der Batterie						

4.5 Mechanische Parameter (für E-, I-Version)

Modell	R8KH3	R10KH3	R12KH3	R15KH3
Länge, Breite und Dicke	520*550*	520*550*	520*550*	520*550* 180
(mm)	180	180	180	
Gewicht	23kg	24kg	25kg	30kg

4.6 Schnittstellenparameter (für E-, I-Version)

Modell	R8KH3	R10KH3	R12KH3	R15KH3
Mensch-Computer-Interaktion LED;APP				
BMS Schnittstelle	RS485,CAN			
EMS Schnittstelle	RS485			
Kommunikationsschnittstelle des Zählers	RS485			
Cloud-Kommunikationsschnittstelle		WIFI c	der WAN	

4.7 Grundparameter (für E-, I-Version)

Modell	R8KH3	R8KH3 R10KH3 R12KH3 R15KH				
Schutzgrad	IP65					
Arbeitstemperatur	-35~60°C					
Relative Luftfeuchtigkeit	0~100%					
Betriebshöhe	Keine Derating bei 2000m über dem Meeresspiegel					
Kühlmodus	Selbstkühlung					

Lärm	≤25dB
Installationsmethode	Wandaufhängung

4.8 Schutzfunktion (für Version E und I)

Modell	R8KH3	R10KH3	R12KH3	R15KH3		
Inselschutz	Ja					
Schutz des Rückanschlusses von	Ja					
Photovoltaik-Eingängen						
Schutz vor Rückwärtsverbindung	Ja					
des Batterieeingangs						
Prüfung der Isolationsimpedanz	Ја					
Rückstromerkennung			Ja			
PV-Eingang Überspannung			Ja			
Überstrom Überleistung						
Batterie-Eingang Überspannung,			Ja			
Überstrom und Überleistung						
AC-Ausgang und Eingang			Ja			
Überspannung Überstrom						
Überleistung						
Übertemperaturschutz			Ja			
Wellenweise Strombegrenzung			Ja			
Referenzstromausfallschutz			Ja			

5. Installation

5.1 Auf körperliche Schäden überprüfen

Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter während des Transports intakt ist. Bei sichtbaren Schäden wie Rissen wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.

5.2 Packliste

Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Produkt heraus, überprüfen Sie bitte zuerst das Zubehör. Die Packliste ist wie folgt















Seriennummer	Beschreibung
А	Wechselrichter
В	Aufhänger
С	Expansionsschrauben und Schwenkkopfschrauben
D	Photovoltaikstecker (2*positiv, 2*negativ)
E	WiFi-Modul (optional)
F	GPRS-Modul (optional)
G	Bedienungsanleitung
Н	Stromwandler

5.3 Installation

► Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

• Wechselrichter der REVO-Serie sind für die Außenaufstellung (IP 65) konzipiert. Stellen Sie sicher, dass der Installationsort die folgenden Bedingungen erfüllt: Nicht in direktem Sonnenlicht.

- Nicht in Bereichen, in denen leicht entzündliche Materialien gelagert werden. Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installieren.
- Nicht direkt in kalter Luft.
- Halten Sie sich von der TV-Antenne oder dem Antennenkabel fern. Nicht höher als die Höhe von ca. 2000 Meter über dem Meeresspiegel. Nicht in der Umgebung von Niederschlag oder Feuchtigkeit (*95%). Gute Belüftung.
- Die Umgebungstemperatur liegt im Bereich von -25°C bis +60°C. Die Neigung der Wand sollte innerhalb von 5 Grad liegen.
- Die Montage des Wandwechselrichters sollte folgende Bedingungen erfüllt werden:
 - 1. Einbaufläche aus massivem Ziegel/Beton oder gleichwertiger Festigkeit;

2. Wenn die Stärke der Wand nicht ausreicht, muss sie gestützt oder verstärkt werden (wie Holzwände, die mit dicken dekorativen Schichten bedeckt sind);

Vermeiden Sie während der Installation und des Betriebs direkte Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee.



▶ Platzbedarf



► Installationsschritte

Benötigte Werkzeuge für die Installation

Installationswerkzeuge: Polklemmen und RJ 45 Crimpzange, Schraubendreher, Handschlüssel, elektrische Bohrer etc.



Schritt 1: Installieren und befestigen Sie die Wandhalterung an der Wand.

1.1 Platzieren Sie die Halterung an der Wand, markieren Sie die Positionen der vier Löcher, nehmen Sie sie dann herunter und legen Sie sie beiseite.

1.2 Bohren Sie Löcher mit einem Elektrobohrer, und die Lochtiefe muss mehr als 60mm sein, um ausreichende Festigkeit sicherzustellen, um den Wechselrichter zu stützen.

1.3 Installieren Sie den Expansionsnagel in das Loch und ziehen Sie ihn fest. Dann befestigen Sie die Wandhalterung des Wechselrichters mit Expansionsschrauben.

Schritt 2: Halten Sie den Seitengriff fest und hängen Sie den Wechselrichter an die Wandhalterung.

Schritt 3: Ziehen Sie die Befestigungsschrauben an der linken und rechten Seite des Wechselrichters fest.

Schritt 4: Bei Bedarf kann der Kunde unten links am Wechselrichter eine Diebstahlsicherung anbringen.





Schritt 1





Schritt 2

6. Elektrische Anschlüsse

6.1 Photovoltaik-Anschluss

Wählen Sie Photovoltaikmodule mit hervorragender Leistung und zuverlässiger Qualität aus. Die Leerlaufspannung des Reihenmodularrays sollte kleiner als die maximale DC-Eingangsspannung sein, und die Arbeitsspannung sollte dem MPPT-Spannungsbereich entsprechen.

Maximale DC-Spannungsgrenze								
Modell	R8KH3	R8KH3 R10KH3 R12KH3 R15KH3						
Maximale	1000							
Gleichspannung (V)								
MPPT Spannungsbereich	125~850							
(V)								



	Vorsicht!+				
	Die folgenden PV-Ansch	hlussarten sind nicht zuläss	ig!		
		0.944			
V		1 ▽⁺	- 1	+ PV1	
X		J []-+			
		+		$ $ $ $ $+$ $_{PV2}$	
				- 1 12	

Verbindungsschritte:

Schritt 1: Prüfung von Photovoltaik-Modulen

1.1 Verwenden Sie ein Multimeter, um die Spannung des Modul-Arrays zu messen.

1.2 PV+ und PV- vom PV-Modul zum Anschlusskasten korrekt prüfen.

1.3 Bitte stellen Sie sicher, dass die Impedanz der Photovoltaik zum positiven und negativen Pol der Erde M Ω betragen sollte.

Schritt 2: Trennen Sie den Photovoltaikanschluss.

Schritt 3: Linienbau

3.1 Wählen Sie 12 AWG Drähte und kaltgepresste Klemmen (Steckerstift, Buchsenstift).

3.2 Entfernen Sie 10 mm Isolierung vom Ende des Drahtes.

3.3 Stecken Sie den Draht in die kaltgepresste Klemme (Steckerstift, Buchsenstift) und drücken Sie ihn mit der Crimpzange fest.

Schritt 4: Montieren Sie den Crimpdraht und den Photovoltaikanschluss.

Schritt5: Stecken Sie den Photovoltaikanschluss in den entsprechenden Photovoltaikanschluss am Wechselrichter ein.



6.2 Netzverbindung

Der Hybrid-Wechselrichter der REVO-Serie ist für das dreiphasige Stromnetz ausgelegt. Die Spannung ist 220/240V und die Frequenz ist 50/60Hz. Andere technische Anforderungen müssen den Gegebenheitendes lokalen öffentlichen Stromnetzes entsprechen.

Modell	R8KH3	R10KH3	R12KH3	R15KH3		
Kabel		4-5mm ²			5-10mm ²	
MCB	20A :			32A 40A		

Der MCB muss zwischen Wechselrichter und Stromnetz installiert werden, und keine Last darf mit dem Wechselrichter verbunden werden.

Verbindungsschritte:

Schritt 1: Überprüfen Sie die Netzspannung.

1.1 Überprüfen Sie die Netzspannung und vergleichen Sie diese mit dem zulässigen Spannungsbereich (siehe technische Daten).

1.2 Stromkreis allphasig trennen und gegen Wiedereinschalten sichern.

Schritt 2: Entfernen Sie die wasserdichte Abdeckung des Gitters am Wechselrichter.

Schritt 3: AC-Kabel herstellen.

3.1 Wählen Sie den geeigneten Draht aus (Kabelgröße: siehe Tabelle 4).

3.2 Belassen Sie ca. 60 mm Leitermaterialquerschnitt.

3.3 Entfernen Sie 10 mm Isolierung vom Ende des Kabels.

3.4 Fädeln Sie die Enden der Drähte in die Rohranschlüsse ein und drücken Sie sie mit einer Crimpzange fest.

Schritt 4: Führen Sie die 10 mm blanken Metallteile an den Enden der Drähte jeweils in die dreiphasigen Gitteranschlüsse ein und ziehen Sie die Muttern fest.

Schritt 2:





6.3 EPS Anschluss (nur für Version I und E)

Hybrid-Wechselrichter der REVO-Serie verfügen über netzunabhängige und netzgekoppelte Funktionen. Der Wechselrichter gibt Strom über den AC-Anschluss aus, wenn das Stromnetz eingeschaltet ist, und gibt Strom über den EPS-Anschluss aus, wenn das Stromnetz ausgeschaltet ist.

►I-Version und E-Version

Wechselrichter der REVO-Serie sind in zwei Versionen erhältlich, die Kunden gemäß den örtlichen Vorschriften auswählen können.

Version I gilt für Verdrahtungsregeln, die eine Isolierung des lastseitigen Erdungskabels vom netzseitigen Erdungskabel des EPS erfordern (gilt für die Verdrahtungsregeln von Australien und Neuseeland AS/NZS_3000:2012).

Version E gilt für die Verdrahtungsregel, dass der lastseitige Erdungsdraht, der EPS erfordert, nicht vom netzseitigen Erdungsdraht getrennt ist (gilt für die meisten Länder).

I Version



E Version



Für Kaufanforderungen für kompatible Schütze wenden Sie sich bitte an unser Verkaufspersonal.



►Verbindungsschritte:

Schritt 1: EPS-Draht herstellen

1.1 Wählen Sie die passenden Kabel (Kabelgröße: siehe Abbildung unten).

1.2 Reserve über 60 mm Querschnitt des Leitermaterials.

1.3 Entfernen Sie 10 mm Isolierung vom Ende des Drahtes.

1.4 Das Ende des Drahtes wird mit der Rohrklemme verbunden und mit einer Crimpzange gepresst.

Schritt 2: Führen Sie die 10 mm blanken Metallteile an den Enden der Drähte jeweils in die EPS-Ports ein und ziehen Sie die Muttern fest.

Schritt 1



Tabelle 5 Kabel und Miniatur-Leistungsschalter werden empfohlen

Modell	R8KH3	R10KH3	R12KH3	R15KH3	
EPS Kabel			$\geq 5 mm^2$		
EPS MCB		25A		32A	

Schritt 2:



► EPS Belastungsanforderungen

Alarm!
Stellen Sie sicher, dass die Nennleistung der EPS-Last mit der Nennleistung der
INEPS-Ausgangsleistung übereinstimmt, andernfalls schaltet sich der Wechselrichter mit
einem "Überlast" - Geräusch ab.
Wenn "Überlastung" angezeigt wird, passen Sie die Lastleistung an, um sicherzustellen, dass
sie innerhalb des EPS-Ausgangsleistungsbereichs liegt, und schalten Sie dann den
Wechselrichter wieder ein.
Stellen Sie bei nichtlinearen Lasten sicher, dass die Stoßleistung im Bereich der
EPS-Ausgangsleistung liegt.

Die folgende Tabelle zeigt einige übliche zulässige Lasten als Referenz.

Modell	Lei	stung	aomoincomo Ausrüstuna		Beispiel				
	Initial	festgesetzt	gemeinsame Ausrustung	Ausrüstung	Initial	festgesetzt			
Widerstand – sbelastung	R 1	R 1	Lampe Fernsehen	Lampe 100W	100VA (W)	100VA (W)			
Kapazitive – Belastung	R 2	R 1.5	Leuchtstofflampe	40W Leuchtstofflampe	80VA (W)	60VA (W)			
Induktive – Belastung	R 3~5	R2	Ventilator Kühlschrank	Kühlschrank	450-750V/ (W)	4 300VA (W)			

6.4 Batterieanschluss

Das Hybrid-Wechselrichter-Lade- und Entladesystem der Serie REVO H ist für Hochvolt-Lithiumbatterien konzipiert.

Bitte beachten Sie vor der Auswahl einer Batterie, dass die maximale Spannung der Batterie 600 V nicht überschreiten darf, die Nennspannung der Batterie 500 V nicht überschreiten darf und die Batteriekommunikation mit dem Hybrid-Wechselrichter der REVO-Serie kompatibel sein sollte.

▶Batterietrenner

Installieren Sie vor dem Anschließen an die Batterie einen nicht polarisierten DC-Trennschalter, um sicherzustellen, dass der Wechselrichter während der Wartung sicher getrennt werden kann.

Modell	R8KH3	R10KH3	R12KH3	R15KH3						
Spannung(V)	Die Ner überstei	Die Nennspannung des DC-Trennschalters ist hoch und übersteigt die maximale Spannung der Batterie								
Strom(A)			80A							

▶ Batterieanschlussdiagramm



HINWEIS: Bei der Arbeit mit Pylontech-Batterien wird empfohlen, dass die Anzahl der Batteriemodule (H48050-15S) 2-7 und die Anzahl der Batteriemanagersysteme (SC0500A-100S) 1 beträgt.

►BMS Pin-Definition

Die Kommunikationsschnittstelle zwischen Wechselrichter und Batterie ist RS485 oder CAN und RJ45

Beachten Sie bei Verwendung des RS485-Protokolls, dass PIN2 getrennt werden muss.

-1		PIN								8
22222000000	CAN	Definition	Х	Х	Х	BMS_CANH	BMS_CANL	Х	Х	Х
←8	Rs485	Definition	Х	Х	Х	Х	Х	GND	BMS_485A	BMS_485B



Die Batteriekommunikation kann nur normal funktionieren, wenn das BMS mit dem Wechselrichter kompatibel ist.

►Schritte zum Batterieanschluss:

Schritt 1: Wählen Sie 2 Drähte mit 10-mm² aus und entfernen Sie 15 mm von der Vorderseite des Kabels.

Schritt 3: Führen Sie den abisolierten Draht in die Hohlklemme ein und klemmen Sie ihn mit der Crimpvorrichtung fest.

Schritt 4: Entfernen Sie die wasserdichte Abdeckung.

Schritt 5: Demontieren Sie den wasserdichten Stecker und führen Sie das Kabel durch den wasserdichten Stecker.

Schritt 6: Verbinden Sie die Kabel mit den Klemmen des Wechselrichters.

Schritt 7: Bauen Sie den wasserdichten Stecker und die wasserdichte Abdeckung zusammen. Schritte 1,2,3





Schritte 4, 5



Schritt 6



Vorsicht! Plus- und Minuspol der Batterie dürfen nicht vertauscht werden!

6.5 Messgerät Anschluss

Das Messgerät wird verwendet, um den Stromverbrauch des gesamten Wohnsitzes zu überwachen, und der Wechselrichter benötigt auch die Daten des Messgeräts, um die Exportsteuerungsfunktion zu realisieren.

Vorsicht!

[-≿

Es ist notwendig, das Gerät an den Wechselrichter anzuschließen, sonst schaltet der Wechselrichter den Alarm "Geräteausfall" aus. Die Gerätekommunikation funktioniert nur, wenn das Gerät mit dem Wechselrichter kompatibel ist.

Anschlussdiagramm des Messgeräts



▶Pin-Definition des Messgeräts

Die Kommunikationsschnittstelle zwischen Wechselrichter und Messgerät ist RS485 mit RJ45 Stecker.

	← 1	1	2	3	4	5	6	7	8
\Box		IGRID_AP_I	IGRID_AN_I	IGRID_BN_I	IGRID_CP_I	IGRID_CN_I	IGRID_BP_I	RS485_A	RS485_B

►Schritte zur Geräteverbindung:

Informationen zum Geräteanschluss finden Sie unter BMS-Verbindungsverfahren (Seite 32). Beachten Sie, dass die Pin-Definition und Port-Position leicht unterschiedlich sein werden.

Schritt 1. Entfernen Sie den wasserdichten Stecker und die wasserdichte Abdeckung.

Schritt 2. Bereiten Sie das Kommunikationskabel vor (ohne Ummantelung) und führen Sie das Kabel durch den wasserdichten Stecker.

Schritt 3. Stecken Sie eine RJ45-Seite des Kabels in den Zähleranschluss im Laufwerk und die andere Seite in den BMS-485-Anschluss des Messgeräts.

Schritt 4. Bauen Sie den wasserdichten Stecker und die wasserdichte Abdeckung zusammen.

Schritte 1,2



Das Siegel dient der Abdichtung, bitte achten Sie darauf, dass es erhalten bleibt. Schritt 3

DRM	СТ	Dry contact
BMS-485	Parallel	NTC
BMS-CAN		



Schritt 4



6.6 DRM Verbindung

DRM unterstützt mehrere Demand Response Modi durch Senden von Steuersignalen, wie unten gezeigt:

Hinweis: Nur PN6 (DRM0) ist jetzt verfügbar, und andere PIN-Funktionen sind in der Entwicklung.

8



►DRM Verbindungsschritte:

Informationen zur DRM-Verbindung finden Sie unter BMS-Verbindungsverfahren (Seite 32). Beachten Sie, dass die PIN-Definition und der Port-Standort leicht unterschiedlich sein werden.



Das Siegel dient der Abdichtung, bitte achten Sie darauf, dass es erhalten bleibt.

Schritt 3

DRM	СТ	Dry contact	
BMS-485	Parallel	NTC	
BMS-CAN			

Schritt 4:



6.7 WiFi Verbindung (optional)

Der Wechselrichter stellt einen WiFi -Anschluss bereit, der Daten vom Wechselrichter sammeln und über WiFi an die Monitoring-Website übertragen kann.

(bei Bedarf Produkte von Lieferanten kaufen)

► Skizzenkarte



►WiFi Verbindungsschritte:

Schritt 1. Stecken Sie das WiFi in den "WiFi"-Anschluss auf der Unterseite des Wechselrichters.

Schritt 2. Stellen Sie die Verbindung zwischen Wechselrichter und Router her.

Schritt 3. Erstellen Sie online ein Benutzerkonto (weitere Informationen finden Sie im WiFi Benutzerhandbuch).



Bitte verbinden Sie den Port oben

6.8 GPRS Verbindung (optional)

Der Hybrid-Wechselrichter der REVO-Serie verfügt über eine GPRS-Schnittstelle (Radio Frequency) zur Steuerung der Schaltzeit der angegebenen Last über den externen Smart Plug (falls erforderlich, kaufen Sie das Produkt beim Lieferanten), so dass die Last hauptsächlich Photovoltaik-Energie verbraucht und während des Betriebs möglichst geringe Energiekosten erzeugt.

Skizzenkarte



GPRS Verbindungsschritte



Ausführliche Verbindungsschritte finden Sie in der Smart Plug-Bedienungsanleitung

Bitte verbinden Sie den Port unten

Nachdem Sie alle folgenden Schritte überprüft haben, starten Sie den Wechselrichter

- ① Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter fest an der Wand befestigt ist.
- ② Stellen Sie sicher, dass alle DC- und AC-Leitungen angeschlossen sind.
- ③ Stellen Sie sicher, dass das Messgerät gut angeschlossen ist.
- ④ Stellen Sie sicher, dass die Batterie gut angeschlossen ist.
- (5) Schalten Sie den Photovoltaikschalter und den Batterieschalter ein.



▶Überprüfen Sie den Wechselrichter:

Schritt 1. Überprüfen Sie den Status des LCD-Bildschirms, der Bildschirm sollte die Hauptschnittstelle anzeigen.



Schritt 2. Wenn es sich um den ersten Start handelt, folgen Sie bitte den Anweisungen. Spezifische Einstellungen finden Sie in Abschnitt 8 (Einstellungen).

Schritt 3. Richten Sie WiFi gemäß dem WiFi -Benutzerhandbuch ein.

Schritt 4. Führen Sie den "Selbsttest" durch. (nur für Italien)

Selbsttest nach CEI 0-21 (nur Italien)

Nur in Italien in Betrieb genommene Wechselrichter müssen einen Selbsttest durchführen. Italienische Normen verlangen nach CEI 0-21, dass alle ins Netz eingespeisten Wechselrichter mit einer Selbsttestfunktion ausgestattet sind. Während des Selbsttests überprüft der Wechselrichter kontinuierlich die Reaktionszeit des Schutzes und die Werte für Überspannung, Unterspannung, Überfrequenz und Unterfrequenz. Die Selbsttestfunktion ist jederzeit verfügbar, und der Testbericht wird auf dem LCD-Display zur Überprüfung durch den Endbenutzer angezeigt.

7. Einstellung

7.1 Systemsteuerung



Seriennummer	Name	Beschreibung				
A	LCD	Alle Informationen des gesamten Systems				
	Anzeige	anzeigen				
		Ein: Der Wechselrichter arbeitet im				
D		netzgekoppelten Modus				
D		Aus: Der Wechselrichter ist nicht mit dem Netz				
	Anzeiger	verbunden				
		Ein: Der Wechselrichter arbeitet im				
C		Off-Grid-Modus				
L		Aus: Der Wechselrichter arbeitet nicht im				
		Off-Grid-Modus				
		Ein: Das gesamte System hat einen Alarm				
D		Aus: Das gesamte System hat keinen Alarm				
		Ein: Das gesamte Gerät hat einen				
E		schwerwiegenden Fehler				
		Aus: die ganze Maschine hat keinen Fehler				

F	Touch-Taste	Esc:	Kehren	Sie	von	der	aktu	ellen
		Einstell	lungsschni	ttstelle	zurück			
G	-	Up: Be	ewegen S	ie den	Cursor	nach	oben	oder
		erhöhe	en Sie den	Einstell	wert			
Н		Down:	Bewegen	Sie de	n Cursor	nach	unten	oder
		verring	jern Sie de	en Einst	ellungsw	rert		
I		Enter:	Aktuelle	Einste	llungen	bestä	itigen	und
		speiche	ern					

7.2 Beschreibung des Status der LED-Anzeige

Maschinenstatus	Grid (grün)	EPS (grün)	Alarm (gelb)	Fault (rot)
Initialisierung	Aus	Aus	Aus	Aus
Standby	Aus	Aus	Aus	Aus
Netzanschluss	Ein	Aus	Aus	Aus
Netzunabhängig	Aus	Ein	Aus	Aus
Nebenschluß	Aus	Ein	Ein	Aus
Fehler	Aus	Aus	Aus	Ein

7.3 Kurzanleitung zur Einrichtung

(1) Stellen Sie zunächst den entsprechenden Netzstandard, PV-Eingangstyp, Batterietyp ein; Netzstandards:



Hinweis: Wenn der örtliche Netzanschluss Blindleistung erfordert, stellen Sie bitte die erforderliche Blindleistung gemäß der folgenden Referenz ein.



7.3.1 Nach tatsächlichen Bedürfnissen einstellen.

Spitzenschnitt- und Talfüllmodus:

Nachdem der Peak Clipping- und Talfüllmodus eingestellt ist, muss die Lade- und Entladezeit eingestellt werden.



Hinweis: Wenn die Zeiteinstellung falsch ist, müssen Sie die richtige Zeit einstellen und die Eingabetaste drücken, um die Schnittstelle zu verlassen.

(2) Wählen Sie den geeigneten Modus entsprechend der tatsächlichen Situation Selbstverwendung (Systemdefault-Modus)



Um weitere Elemente einzurichten, starten Sie bitte nach der Einrichtung neu.

Batteriepriorität:				
Einstellung	Passwort eingeben - zur Bestätigung die Eingabetaste drücken.	1 ; Systemeinstellungen	zur Bestätigung die Eingabetaste drücken	1 : Arbeitsmodus
			E	ur Bestätigung die ingabetaste drücken
		Wechselrichter neu starten.	zur Bestätigung die Eingabetaste drücken	3 : Batteriepriorität

Hinweis: Bei Auswahl des Batterieprioritätsmodus sollte der Ladestrom entsprechend dem Batterietyp ausgewählt werden. Der Standardstrom des Systems ist 25A.

8. Ausführliche Beschreibung der Anzeige- und Einstellparameter

8.1 LCD-Anzeige

8.1.1 PV1 Schnittstelle zur Parameteranzeige



8.1.2 PV1 Schnittstelle zur Parameteranzeige





8.1.4 Batterieparameter



8.1.5 Batterieinformationen



8.1.6 BMS Parameter



8.1.7 Netzseitige Parameter



8.1.8 Parameter des Wechselrichters



8.1.9 Informationen laden



8.1.10 Leistung auf Wechselrichter- und Netzseite



8.1.11 PV, Last, Leistung auf Batterieseite



8.1.12 Interne Umgebungstemperatur der ganzen Maschine, Temperatur des Wechselrichters, Lade- und Entladevorrichtung



8.1.13 Statusinformationen

D-Schnittstelle	detaillierte Informationen «	
Statusinformationen	System: Die Statusinformationen der gesamten Maschine werden angezeigt, einschließlich Initialisierung, Standby, PV-Netzanschluss, Batterienetzanschluss, Hybridstromversorgung, Netzstromversorgung, PV-Aufladung, Netzstromversorgung, Fehlermodus usw.	
Wechse. Standby DCDC: Standby	^o Wechselrichter: Zeigt die Statusinformationen des Wechselrichters an, einschließlich Standby, Off-Grid, Netzangeschlossen, Off-Grid-Tracking usw.	
	DCDC: zeigt die Statusinformationen des Ladens und Entladens an, einschließlich Standby, Lademodus, Entladungsmodus usw.	÷

8.1.14 Fehlermeldung

And the second second		
	Fehlermeldung -	Die Zahl repräsentiert den Fehlercode und der Text ist die Fehlermeldung (siehe Kapitel 9 für Details)
02:	Batterie nicht angeschlossen -	Hinweis: Wenn sich oben rechts auf dem Bildschirm ein Schlosssymbol befindet, können Sie die Seite nicht umblättern, sondern müssen zuerst die Eingabetaste drücken, um sie zu entsperren.

8.1.15 Systemeinstellungen

LCD-Schnittstelle	detaillierte Informationen
Systemeinstellungen Zustand: Eigenverbrauch	 Status: der eingestellte Wert des Arbeitsmodus der gesamten Maschine, einschließlich: Eigengebrauch, Spitzenrasur und Talfüllung und Batteriepriorität.
Netzanschlussstandard: 220/50 -	Netzanschlussstandard: Der angezeigte Wert ist der tatsächlich eingestellte Netzstandard.
	PV-Eingang: Der angezeigte Wert ist der Einstellwert des PV-Eingangstyps, einschließlich: parallel, unabhängig, konstante Spannung.

8.1.16 Benutzereinstellungen

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
<u>Benutzer</u> →1: Einstellung 2: Abfrage 3: Statistik	Drücken Sie die Esc-Taste, um in die Benutzereinstellungen zu gelangen Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 8.2.

Bei der Eingabe der Einstellungen müssen Sie das Passwort eingeben. Die Details sind wie folgt:

LCD-Schnittstelle	Beschreibung -
Passwort	Um die Einstellungen einzugeben, müssen Sie ein Passwort eingeben, das Standardpasswort ist "00000", drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtstaste, um das Passwort anzupassen, drücken Sie die Eingabetaste, um den Cursor vorwärts zu bewegen, und drücken Sie die Esc-Taste, um den Cursor rückwärts zu bewegen.

8.2 Einstellung

LCD-Schnittstelle	detaillierte Informationen
-------------------	----------------------------

	Diese Seite dient zum Einstellen von Optionen. Drücken Sie
Einstellung	die Aufwärts-/Abwärtstaste, um die entsprechende Auswahl
→1:Systemeinstellungen	zu treffen. Drücken Sie die Eingabetaste um das
2: Batterieparameter	
3: Netzstandards	ausgewanite Menu aurzururen.
4: Betriebsparameter	Drücken Sie die Esc-Taste, um zur Benutzeroberfläche
5: 485 Adresse	zurückzukehren (siehe 8.1.16);
6: 485 Baudrate	
7: Anzeigesprache	Insgesamt 13 Optionen, darunter Systemeinstellungen,
8: LCD	Batterieparameter, Netzstandards, Betriebsparameter,
Hintergrundbeleuchtung	485-Adresse, 485-Baudrate, Anzeigesprache,
9: Datum/Uhrzeit	LCD-Hintergrundbeleuchtung, Datum/Uhrzeit, 10:
10: Datensätze löschen	Datensätze löschen, Passwort festlegen, Wartung und
11: Passwort festlegen	Werkseinstellungen.
12: Wartung	
13:Werkseinstellungen	

8.2.1 Systemeinstellungen

LCD-Schnittstelle	detaillierte Informationen
Systemeinstellungen	Auf dieser Seite werden Parameter für das System festgelegt. Drücken Sie die Up/Down-Taste, um die
\rightarrow 1: Arbeitsmodus	entsprechende Auswahl zu treffen. Drücken Sie die
2: Backup aktivieren 3: Batterie aufwecken	Eingabetaste, um das ausgewählte Menü aufzurufen. Drücken Sie die ESC-Taste, um zur Benutzeroberfläche zurückzukehren (siehe 8.1.16);
4: Programmsteuerung aktivieren	
5:Einschaltverzögerungszeit	
6: PV-Eingangstyp	
7: Anti-Rückfluss	

1 Arbeitsmodus

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
Arbeitsmodus 1: Eigengebrauch → 2: Spitzenschnitt und Talfüllung 3:Batteriepriorit ät	Über diese Schnittstelle wird der Arbeitsmodus ausgewählt. Drücken Sie Esc, um zur Einstellungsschnittstelle zurückzukehren. (Siehe 8.2.1)

Bei Auswahl des Spitzenschnitts und Talfüllung sollte auch die Lade- und Entladezeit eingestellt werden.

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
Ladebeginn: 00 : 00 Ladeende: 00: 00 Entladebeginn:00: 00 Ende der Entladung: 00: 00	Diese Schnittstelle dient zur Auswahl der Spitzenlastverschiebungszeit. Drücken Sie die Up/Down, um zur entsprechenden Option zu wechseln Drücken Sie die Eingabetaste, um das ausgewählte Menü einzugeben. Drücken Sie Esc, um zur Arbeitsmodus-Schnittstelle zurückzukehren.

Einstellung der Lade- und Entladezeit

2 Backup aktivieren

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
Backup aktivieren →1: Verboten	Wenn die Netz-Photovoltaik ausgeschaltet ist, wird die Batterie aktiviert, um die Last mit Strom zu versorgen. Die
2: Zulassen	Standardoption ist zuzulassen.

③ Batterie aufwachen

<u> </u>	
LCD-Schnittstelle	Beschreibung
Batterie aufwachen →1: Verboten 2: Zulassen	Aktivierungseinstellung für Batterieaktivierung. Die Standardoption ist Deaktiviert.

④Programmgesteuerte Aktivierung

	-
LCD-Schnittstelle	Beschreibung
Programmgesteuerte	Sie müssen es aktivieren, wenn Sie das Gerät fernsteuern
Aktivierung -	möchten. Die Standardoption ist Deaktiviert.
→1: Verboten	
2: Zulassen	

⑤ Startverzögerung

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
-------------------	--------------

Startverzög	erung	Die Eingabewerte reichen von 20 bis 300 und variieren je
Eingabe:	60	nach Standard.
Einheit	S	

⑥ PV Eingabetyp

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
Eingabetyp	Einstellung des PV-Eingangsmodus.
→1: unabhängig	Die Werkseinstellungen sind unabhängig;
2:Parallelschaltung	Wenn der Paralleleingang auf den unabhängigen
3: konstanter Druck	Modus eingestellt ist, wird die Photovoltaik-Leistung
	unausgewogen.

8.2.2 Batterieparameter

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
Batterieparameter → 1: Batterietyp 2:Batterieentladetiefe 3: Ladestrom der Batterie	Diese Schnittstelle dient zur Auswahl der Batterieparameter. Drücken Sie die Up/Down, um zur entsprechenden Option zu wechseln. Drücken Sie die Eingabetaste, um das ausgewählte Menü zu öffnen. Drücken Sie Esc, um zur Einstellungsschnittstelle zurückzukehren;

① Batterietyp

= 1	
LCD-Schnittstelle	Beschreibung
Batterietyp	Über diese Schnittstelle wird der Batterietyp ausgewählt.
1: Bleisäure	Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtstaste, um zur
\rightarrow 2:	entsprechenden Option zu wechseln. Drücken Sie die
Benutzerdefinierte	Eingabetaste, um das ausgewählte Menü zu öffnen.
Batterie	Wählen Sie Blei-Säure-Batterie, um die
3: Pylon Lithium	Blei-Säure-Batterieschnittstelle zu betreten.
Batterie	Wählen Sie "Benutzerdefinierte Lithium-Batterie", um die
4: Boqiang Lithium	Schnittstelle "Benutzerdefinierte Lithium-Batterie" zu
Batterie	öffnen.
5: Toband Lithium	Wählen Sie Pylon Lithiumbatterie, um Pylon
	Lithiumbatterie Schnittstelle zu betreten.

Benutzerdefinierte Parameter der Lithiumbatterie

LCD-Schnittstelle	Beschreibung

		Über diese Schnittstelle können benutzerdefinierte
	Benutzerdefinierte	Lithiumbatterieparameter ausgewählt werden. Drücken
	Lithiumbatterie	Sie die Up/Down um zur entsprechenden Option zu
	→1: Ladespannung	
2	: Entladeschutzspannung	wechseln. Drücken Sie die Eingabetaste, um das
	3: Ladeschutzspannung	ausgewählte Menü zu öffnen.
		Die Optionen umfassen Batterieladespannung,
		Batterieentladungsspannung und
		Batterieüberspannungsschutz.

Parameter der Bleisäurebatterie

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
 Bleisäurebatterie →1: Ladespannung 2:Entladeschutzspannung 3:Ladeschutzspannung 4: Batteriekapazität 	Diese Schnittstelle dient zur Auswahl von Blei-Säure-Batterieparametern. Drücken Sie die Up/Down Taste, um zur entsprechenden Option zu wechseln. Drücken Sie die Eingabetaste, um das ausgewählte Menü zu öffnen. Die Auswahl umfasst Ladespannung, Entladeschutzspannung, Ladeschutzspannung, Batteriekapazität (siehe 1 bis 4).

1 Ladespannung

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
Ladespannung	Drücken Sie die Up/Down, um den Eingabewert zu erhöhen oder zu verringern.
Eingabe: 56.5 Einheit: V	Drücken Sie die Eingabetaste, um den Cursor rückwärts zu bewegen, die Eingabe zu bestätigen und zur
	Batterieparameterschnittstelle zurückzukehren. Drücken Sie Esc, um die Auswahl abzubrechen und zur
	Batterieparameterschnittstelle zurückzukehren.

2 Entladeschutzspannung

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
Abschaltspannung	Drücken Sie die Up/Down, um den Eingabewert zu erhöhen oder zu verringern.
-	Drücken Sie die Eingabetaste, um den Cursor rückwärts zu
	bewegen, die Eingabe zu bestätigen und zur
Eingabe: 43.2	Batterieparameterschnittstelle zurückzukehren.
Einheit: V	Drücken Sie Esc, um die Auswahl abzubrechen und zur
	Batterieparameterschnittstelle zurückzukehren.

③ Ladeschutzspannung

LCD-Schnittstelle	Beschreibung

Ladeschutzspannung -	Drücken Sie die Up/Down, um den Eingabewert zu erhöhen oder zu verringern
Eingabe: 57.5	Drücken Sie die Eingabetaste, um den Cursor rückwärts
Eminent: V	zu bewegen, die Eingabe zu bestätigen und zur
	Batterieparameterschnittstelle zurückzukehren. Drücken Sie Esc, um die Auswahl abzubrechen und zur
	Batterieparameterschnittstelle zurückzukehren.

④ Batteriekapazität

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
Batteriekapazität Eingabe: 57.5 Einheit: AH	Drücken Sie die Up/Down, um den Eingabewert zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Cursor rückwärts zu bewegen, die Eingabe zu bestätigen und zur Batterieparameterschnittstelle zurückzukehren; Die Batteriekapazität ist 50~1000.

8.2.3 Netzstandards

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
 Netzstandards → 1: 220V/50HZ 2: 230V/50HZ 3: 240V/50HZ 4: 220V/60HZ 5: 230V/60HZ 6: 240V/60HZ 	Drücken Sie die Up/Down, um die entsprechende Option zu verschieben. Es stehen sechs Standards zur Auswahl. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie Esc, um die Auswahl abzubrechen und zur Einstellungsschnittstelle zurückzukehren (siehe 8.2)

8.2.4 Betriebsparameter

LCD-Schnittstelle	Beschreibung

Betriebsparameter →1: Reaktiver Modus	Drücken Sie die Up/Down, um zur entsprechenden Option zu gelangen; drücken Sie die Eingabetaste, um das ausgewählte Menü aufzurufen.
2:	Drücken Sie die Esc-Taste, um zur
 Netzanschlus s 3: Entladungsleistung 4: Niedrige Netzspannung 5: Hohe Netzspannung 6: Niedrige Netzfrequenz 7: Hohe 	Einstellungsschnittstelle zurückzukehren, die Optionen umfassen den reaktiven Modus und die Netzverbindung Leistung, Entladungsleistung, niedrige Netzspannung, hohe Netzspannung, niedrige Netzfrequenz und hohe/niedrige Netzfrequenz (siehe ① bis⑦)
Netzfrequenz	

1 Reaktivmodus

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
 Reaktivmodus - →1: Regelung des Leistungsfaktors 2: Blindleistungsregelung 3: QU Kurve 4: QP Kurve 	 Drücken Sie die Up/Down, um die entsprechende Option zu verschieben. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu bestätigen und das Menü zur Einstellung des Leistungsfaktors aufzurufen. (Wählen Sie 2, drücken Sie die Eingabetaste, um die Eingabe zu bestätigen und die reaktive Schnittstelle aufzurufen; wählen Sie 3, 4, wählt den entsprechenden Modus und kehrt zur Parameter einstellungss chnittstelle zurück) Drücken Sie die Esc-Taste, um die Eingabe abzubrechen und zur Bedienparameterschnittstelle zurückzukehren.

Regelung des Leistungsfaktors

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
- Einstellung des Funktionsfaktors –	Drücken Sie die Up/Down Taste, um die Eingabenummer anzupassen.
Eingabe: C1.00	Drücken Sie Enter, um die Eingabe zu bestätigen, oder drücken Sie Esc, um die Eingabe abzubrechen und zur Bedienparameterschnittstelle zurückzukehren.

	Der Eingangswert sollte zwischen L0.80 und L0.99 oder C0.8 und C1.00 liegen.
Wertebereich	
(L1.00~C1.00)	

Blindleistungsregelung

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
- Blindleistung –	Drücken Sie die Up/Down Taste, um die Eingabenummer anzupassen.
Eingabe: +60%	Drücken Sie Enter, um die Eingabe zu bestätigen, oder drücken Sie Esc, um die Eingabe abzubrechen und zur Bedienparameterschnittstelle zurückzukehren. Der Eingabewert sollte zwischen -60% und +60% liegen, dies variiert je nach Standard.
Wertebereich	
(-60%~+60%)	

② Netzgekoppelte Stromversorgung

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
- Netzgekoppelte Stromversorgung –	Drücken Sie die Up/Down Taste, um die Eingabenummer anzupassen. Drücken Sie Enter, um die Eingabe zu bestätigen, oder
Eingabe : 100%	drücken Sie Esc, um die Eingabe abzubrechen und zur
Wertebereich	Der Eingangswert sollte zwischen 0 und 100 liegen.
(0~100)	

3 Entladeleistung

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
- Entladeleistung –	Drücken Sie die Up/Down, um die Eingabenummer anzupassen.
Eingabe : 050%	Bestätigen Sie mit der Enter-Taste oder drücken Sie die Esc-Taste, um die Eingabe abzubrechen und zu den
$(0 \sim 100)$	Betriebsparametern zurückzukehren. Nummernschnittstelle;
	Der Eingabewert sollte zwischen 0 und 100 liegen.

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
-------------------	--------------

- Niedrige	Niederspannungsschutzpunkt des Stromnetzes.
Netzspannung –	Drücken Sie die Up/Down Taste, um die
Eingabe: Einheit: V	Eingabenummer anzupassen; Drücken Sie Enter, um die Eingabe zu bestätigen.
	Drücken Sie Esc, um die Eingabe abzubrechen und zur
Wertebereich	Bedienparameterschnittstelle zurückzukehren. Der Wert sollte zwischen 176V und 270V liegen, der
(176~270V)	mit verschiedenen Standards variiert.

(5) Hohe Netzspannung

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
- Hohe Netzspannung- Eingabe : Einheit : V Wertebereich (240~280V)	Netzüberspannungsschutzpunkt Drücken Sie Up/Down, um den Eingabewert anzupassen; Drücken Sie Enter, um die Eingabe zu bestätigen. Drücken Sie Esc, um die Eingabe abzubrechen und zur Bedienparameterschnittstelle zurückzukehren. Der Wert sollte zwischen 240 V und 280 V liegen, was mit verschiedenen Standards variiert.

6 Niedrige Netzfrequenz

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
Niedrige Netzfrequenz Eingabe : Einheit : Hz Wertebereich (45~49.8)	Niederfrequenzschutzpunkt des Stromnetzes Drücken Sie Up/Down, um den Eingabewert anzupassen. Drücken Sie Enter, um die Eingabe zu bestätigen. Drücken Sie Esc, um die Eingabe abzubrechen und zur Bedien parameter schnittstelle zurückzukehren. Dieser Wert liegt je nach Norm zwischen 45 und 49.8.

7 Hohe Netzfrequenz

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
-------------------	--------------

Hohe Netzfrequenz –	Netzüberfrequenzschutzpunkt
Eingabe: 52.0 Einheit : Hz	Drücken Sie die Up/Down, um den eingegebenen Wert anzupassen. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Eingabe zu bestätigen.
Wertebereich (50.5~55)	Drücken Sie die Esc-Taste, um die Eingabe abzubrechen und zum Betriebsparameter-Interface zurückzukehren; Der Wert liegt je nach Norm zwischen 50,5 und 55.

8.2.5 485 Adresse

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
485 Adresse Eingabe : 1 Wertebereich (1 ~64)	Drücken Sie die Up/Down, um zur entsprechenden Option zu wechseln. Drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste oder drücken Sie Esc, um die Auswahl abzubrechen und zur Einstellungsoberfläche zurückzukehren.; Der Eingabewert sollte zwischen 1 und 64 liegen.

8.2.6 485 Baudrate

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
Optionen – 1: 2400 bps 2: 4800 bps →3: 9600 bps	Drücken Sie die Up/Down, um zur entsprechenden Option zu wechseln. Drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste oder drücken Sie Esc, um die Auswahl abzubrechen und zur Einstellungsoberfläche zurückzukehren Es stehen drei Optionen zur Auswahl: 2400/4800/9600.

8.2.7 Sprache

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
angezeigte Sprache →1: Chinesisch 2: ENGLISH	Drücken Sie die Up/Down, um zur entsprechenden Option zu wechseln. Drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste oder drücken Sie Esc, um die Auswahl abzubrechen und zur Einstellungsoberfläche zurückzukehren.

8.2.8 LCD Hintergrundbeleuchtung

LCD-Schnit	tstelle	Beschreibung
 Hintergrundbele	uchtung	Drücken Sie Up/Down, um den Eingabewert anzupassen.
Zeit – Eingabe:	20	Drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste oder drücken Sie Esc, um die Eingabe abzubrechen und zur Einstellungsschnittstelle zurückzukehren
Einheit:	Sekunde	Der Eingangswert sollte zwischen 20 und 120 liegen.
Wertebereich (20	~120)	

8.2.9 Datum/Uhrzeit

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
Datum/Uhrzeit -Datum: 2018-09-19 Uhrzeit: 10: 01: 12 Woche: Samstag	Drücken Sie Up/Down, um den Eingabewert anzupassen. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Eingabe zu bestätigen und zur Einstellungsschnittstelle zurückzukehren. Drücken Sie Esc, um zur Einstellungsschnittstelle zurückzukehren. Der Eingangswert sollte zwischen 2000 und 2099 liegen.

8.2.10 Datensätze löschen

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
Datensätze löschen →1: absagen 2:bestätigen	Löschen Sie alle vorherigen Verlaufsdatensätze im Menü Abfrage/Datensatz. Drücken Sie die Up/Down, um zur entsprechenden Option zu wechseln;
	Drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste oder drücken Sie Esc, um die Auswahl abzubrechen und zur Einstellungsoberfläche zurückzukehren.

8.2.11 Passworteinstellung

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
Passwort alt : XXXXX neu : XXXXX Bestätige : XXXXX	Diese Schnittstelle wird verwendet, um das Passwort zu ändern, indem Sie die Einstellungsschnittstelle eingeben; Drücken Sie Up/Down, um den Eingabewert anzupassen.Drücken Sie die Eingabetaste, um den Cursor rückwärts zu bewegen, bestätigen Sie die Änderung und kehren Sie zur Einstellungsschnittstelle zurück, drücken Sie Esc, um den Cursor vorwärts zu bewegen und zur Einstellungsschnittstelle zurückzukehren.

8.2.12

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
	Nur für Wartungspersonal.
→12:Wartung	

8.2.13 Werkseinstellungen

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
- Werkseinstellungen -	Drücken Sie die Up/Down, um zur
\rightarrow 1: absagen 2: bestätigen	entsprechenden Option zu wechselnDrücken Sie die Eingabetaste,
0	um die gewählte Option zu bestätigen.

8.3 Abfrage

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
Abfrage →1 : Maschinentyp	Drücken Sie die Up/Down, um zur entsprechenden Option zu wechseln; Drücken Sie die Eingabetaste, um die ausgewählte Option einzugeben.
2: Seriennummer	Drücken Sie die Esc-Taste, um zur Benutzeroberfläche
3: Softwareversion	zurückzukehren (siehe 8.1.16).
4: Betriebsdatensatz	Es gibt vier optionale Optionen: Maschinentyp,
	Seriennummer, Softwareversion und Betriebsdatensatz
	(siehe 1 bis 4).

① Maschinentyp

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
Maschinentyp R5KL1	Diese Schnittstelle zeigt den Maschinentyp des Wechselrichters an. Drücken Sie ESC, um zur Abfrageoberfläche zurückzukehren.

2 Seriennummer

LCD-Schnittstelle	Beschreibung

Seriennummer	Die Schnittstelle zeigt die Seriennummer des Wechselrichters an;
GUID: 05DBFF38 430987323639424E	Dies ist einzigartig für jedes Gerät und in jedem Kontext

3 Softwareversion

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
Softwareversion ARM: V1.00.21 DSP: V1.01.10	Diese Schnittstelle zeigt die Softwareversionen des Wechselrichters ARM und DSP an.Drücken Sie Esc, um zur Abfrageoberfläche zurückzukehren.

4 Betriebsdatensatz

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
Aufzeichnung (01) 02: Batterie nicht angeschlossen Erscheinen : 08-12 15:12 verschwinden:	Aufzeichnung (01): die Gesamtzahl der Fehleraufzeichnungen (bis zu 500) (mit 1 markiert ist der letzte Fehler oder Alarm); 02 : Fehlercode (siehe Kapitel 9 Fehlerdiagnosetabelle für Details);
	Auftreten: Zeitpunkt des Auftretens des Ausfalls. Drücken Sie die Up/Down, um den Datensatz anzuzeigen; drücken Sie die Eingabetaste, um das Beschreibungsmenü des entsprechenden Datensatzes aufzurufen; drücken Sie die Esc-Taste, um zum Abfragemenü zurückzukehren.

8.4 Statistik

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
 Statistik →1: Zeitstatistik 2: Zeiten des Netzanschlusses 3: Leistungsspitze 4: Stromerzeugung des Tages 5: Stromerzeugung des Monats 6: Stromerzeugung im 	Diese Schnittstelle wird verwendet, um statistische Elemente auszuwählen. Drücken Sie die Up/Down, um zur entsprechenden Option zu gelangen. Drücken Sie die Eingabetaste, um das ausgewählte Menü aufzurufen. Drücken Sie Esc, um zur Benutzeroberfläche zurückzukehren; es gibt insgesamt sieben Optionen: Zeitstatistik/Netzanschlusszeiten/Spitzenleistung/Stro merzeugung des Tages/Monats
	submerzeugung/ Jamessubmerzeugung/ Gesamte

laufenden Jahr	Stromerzeugung (siehe 1 bis 7).
7: Gesamte Stromerzeugung	

1 Zeitstatistik

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
Zeit Start: 5 Netzanschluss: Einheit: Stunde	Laufzeit des Wechselrichters (Stunden) Netzanschlusszeit (Stunden). Drücken Sie die Esc-Taste, um zur Statistikoberfläche zurückzukehren.

② Zeiten des Netzanschlusses

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
Zeiten des	Diese Schnittstelle zeigt die Netzanschlusszeiten des
Netzanschlusses	Wechselrichters an. Drücken Sie Esc, um zur
Anzahl: 0	Statistikoberfläche zurückzukehren.

③ Leistungsspitze

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
Leistungsspitze Nach dem Start : 5000	Diese Schnittstelle zeigt die historische Aufzeichnung und den Leistungsspitzenwert des Tages. Drücken Sie die Esc-Taste, um zur Statistikoberfläche zurückzukehren.
Spitzenwert des Tages:0	
Einheit: W	

④ Stromerzeugung des Tages

0

der Tag	Diese Schnittstelle zeigt die Stromerzeugung des Tages (kWh) Photovoltaik-Stromerzeugung an.
Photovoltaik: 0.0KWH Netzgekoppelt: 0.0KWH	Stromerzeugung mit Netzanschluss. Stromverbrauch von Last und Wechselrichter. Drücker
Energieverbrauch: 0.0KWH	Sie Esc, um zur Statistikoberfläche zurückzukehren.

⑤ Stromerzeugung des Monats

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
aktueller Monat	Diese Schnittstelle zeigt die Photovoltaik-Stromerzeugung (kWh) des aktuellen
Photovoltaik: 0.0KWH	Monats an;
Netzgekoppelt: 0.0KWH Energieverbrauch: 0.0KWH	Stromerzeugung mit Netzanschluss; Stromverbrauch von Last und Wechselrichter. Drücken
	Sie Esc, um zur Statistikoberfläche zurückzukehren.

⑥ Stromerzeugung für das Jahr

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
Dieses Jahr	Diese Schnittstelle zeigt die jährliche Stromerzeugung (kWh) aus Photovoltaik an.
Photovoltaik : 0.0KWH Netzgekoppelt: 0.0KWH Energieverbrauch: 0.0KWH	Stromerzeugung mit Netzanschluss; Stromverbrauch von Last und Wechselrichter. Drücken Sie Esc, um zur Statistikoberfläche zurückzukehren.

⑦ Gesamte Stromerzeugung

LCD-Schnittstelle	Beschreibung
Gesamte Stromerzeugung Photovoltaik : 0.0KWH	Diese Schnittstelle zeigt die gesamte Photovoltaik-Stromerzeugung (kWh) an.
Netzgekoppelt: 0.0KWH Energieverbrauch: 0.0KWH	Stromerzeugung mit Netzanschluss; Stromverbrauch von Last und Wechselrichter.Drücken Sie Esc, um zur Statistikoberfläche zurückzukehren.

9. Fehlerdiagnose

Wenn Sie auf die folgenden Probleme stoßen, lesen Sie bitte die entsprechenden Lösungen. Wenn das Problem immer noch nicht behoben ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

Fehlerinhalt	Fehlercode	Lösung
Entladungsüberstrom	00 29	(1) Nach einer Wartezeit von 1 Minute startet der Wechselrichter automatisch neu.
		(2) Prüfen Sie, ob die Lastgröße mit der Beschreibung in der Spezifikation übereinstimmt
		(3) Trennen Sie alle Netzschalter, warten Sie, bis der Bildschirm erlischt und die gesamte Maschine neu startet.
		(4) Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie, ob auf der Lastseite ein Kurzschluss vorliegt.
Überlastung	01	(1) Prüfen Sie, ob die Lastgröße geringer ist als die maximale Leistung der gesamten Maschine.
		(2) Trennen Sie alle Netzschalter, warten Sie, bis der Bildschirm erlischt, und schalten Sie dann die gesamte Maschine wieder ein.(3) Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie, ob auf der Lastseite ein Kurzschluss vorliegt.
Batterie nicht	02	(1) Prüfen Sie, ob die Batterie angeschlossen ist
angeschlossen		(2) Prüfen Sie, ob eine Unterbrechung im Anschlusskabel der Batterie vorliegt
		(3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
Batterieunterspannung	03 04 26	(1) Prüfen Sie, ob der Spannungseinstellbereich der Batterie mit der aktuellen Batterie kompatibel ist.
		(2) Überprüfen Sie das Stromnetz, um zu sehen, ob die PV Strom hat, wenn nicht, wird die Batterie automatisch geladen, nachdem Strom empfangen wird.
		(3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

— 1				
Feh	lerbe	ehebu	inasti	abelle

Batterieüberspannung

05 27

 (1) Prüfen Sie, ob der Spannungseinstellbereich der Batterie mit der aktuellen Batterie kompatibel ist
 (2) Überprüfen Sie, ob das Netz ausgeschaltet ist. Wenn der Strom ausgeschaltet ist, warten Sie, bis das Netz eingeschaltet wird. Das

		Netz lädt die Batterie automatisch auf.
		(3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
Netzunterspannung	06	(1) Prüfen Sie, ob das Stromnetz anormal ist
		(2) Schalten Sie das gesamte Gerät aus, warten Sie, bis sich der LCD-Bildschirm ausschaltet, und schalten Sie ihn dann ein.(3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
Netzüberspannung	07	(1) Überprüfen Sie, ob das Stromnetz anormal ist
		(2) Schalten Sie die gesamte Maschine aus, warten Sie, bis der LCD-Bildschirm ausgeschaltet ist, und schalten Sie ihn dann ein.
		(3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
Niedrige Netzfrequenz	08	(1) Überprüfen Sie, ob das Stromnetz anormal ist
		(2) Schalten Sie die gesamte Maschine aus, warten Sie, bis der LCD-Bildschirm ausgeschaltet ist, und schalten Sie ihn dann ein.(3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
Hohe Netzfrequenz	09	(1) Überprüfen Sie, ob das Stromnetz anormal ist
		(2) Schalten Sie die gesamte Maschine aus, warten Sie, bis der LCD-Bildschirm ausgeschaltet ist, und schalten Sie ihn dann ein.(3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
Überschüssiger Leckstrom	10	 (1) Prüfen Sie, ob am Photovoltaikmodul ein Kurzschluss zur Erde vorliegt (2) Überprüfen Sie, ob die Lastseite Strom nach PE leckt. (3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
PV nicht angeschlossen	11	(1) Überprüfen Sie, ob das Photovoltaikpanel an den entsprechenden Port angeschlossen ist.
		(2) Der PV-Schalter auf der Frontplatte der gesamten Maschine ist nicht geschlossen.(3) Überprüfen Sie, ob das Photovoltaikpanel beschädigt ist.
Stromnetz CT ist umgekehrt angeschlossen	12	 (1) Prüfen Sie, ob die Verdrahtungsrichtung des Stromwandlers korrekt ist (2) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

Niederspannung der	13	(1) Prüfen Sie, ob die Eingabemodus-Einstellung korrekt ist.
Sammelschiene		 (2) Schalten Sie das gesamte Gerät aus, warten Sie, bis sich der LCD- Bildschirm ausschaltet, und schalten Sie ihndann ein. (3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
Überspannung der	14	(1) Prüfen Sie, ob die Eingabemodus-Einstellung korrekt ist.
Sammelschiene		 (2) Schalten Sie das gesamte Gerät aus, warten Sie, bis sich der LCD- Bildschirm ausschaltet, und schalten Sie ihndann ein. (3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
Wechselrichterüberstrom	15	 (1) Schalten Sie das gesamte Gerät aus, warten Sie, bis sich der LCD- Bildschirm ausschaltet, und schalten Sie ihndann ein. (2) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
Ladegerät Überstrom	16	 (1) Prüfen Sie, ob auf der Batterieseite ein Kurzschluss vorliegt (2) Überprüfen Sie die Ladestromeinstellung. (3) Schalten Sie das gesamte Gerät aus, warten Sie, bis sich der LCD- Bildschirm ausschaltet, und schalten Sie ihndann ein.
Oszillation der Sammelschiene	17 18 19 20	 Schalten Sie das gesamte Gerät aus, warten Sie, bis sich der LCD- Bildschirm ausschaltet, und schalten Sie ihndann ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
Hohe Umgebungstemperatur	21	 Überprüfen Sie, ob die aktuelle Umgebungstemperatur die empfohlene Betriebstemperatur überschreitet. Wenn ja, schalten Sie s gesamte System für eine Stunde aus und dann wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
Hohe Batterietemperatur	23	 Schalten Sie das gesamte Systems für eine Stunde aus und dann wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
Niedrige Batterietemperatur	24	 (1) Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur in der Nähe der Batterie, um festzustellen, ob sie der Spezifikation entspricht. (2) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
Große Batteriezellendruckdifferenz	25	 (1) Führen Sie ununterbrochenes Laden und Entladen der Batterie durch. Der spezifische Vorgang besteht darin, zuerst die Netzseite und die PV-Seite für eine Stunde zu trennen. Nachdem die Batterie für eine Stunde entladen ist, verbinden Sie wieder die Netzseite. Der PV-Seitenschalter lädt die Batterie. Nach 1 bis 2 Zyklen kehrt die Batteriespannung auf den Normalzustand zurück. (2) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an
		Ihren Händler vor Ort.

Ladeüberstrom	28	 (1) Prüfen Sie, ob auf der Batterieseite ein Kurzschluss vorliegt (1) Überprüfen Sie die Ladestromeinstellung. (3) Schalten Sie das gesamte Gerät aus, warten Sie, bis sich der LCD- Bildschirm ausschaltet, und schalten Sie es dann ein.
Sanftstart der Sammelschiene fehlt; Sanftanlauf des Wechselrichters; Kurzschluss der Sammelschiene; Kurzschluss des Wechselrichters; Lüfterdefekt; Ausfall des BUS-Relais; Grid Relaisfehler EPS Relaisfehler; EPS Relaisfehler; Interner CT-Fehler;	32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 44	 Schalten Sie das gesamte Gerät aus, warten Sie, bis sich der LCD- Bildschirm ausschaltet, und schalten Sie es dann ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
Niedriger PV-Isolationswiderstand	37	(1) Überprüfen Sie, ob der PE-Draht geerdet ist.(2) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
PV-Kurzschluss	43	 (1) Schalten Sie das gesamte Gerät aus, warten Sie, bis sich der LCD- Bildschirm ausschaltet, und schalten Sie es dann ein. (2) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

Batterie umgekehrt angeschlossen	46	 (1) Prüfen Sie, ob die Plus- und Minuspole der Batterie richtig angeschlossen sind. (2) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
-------------------------------------	----	--