brother.

Használati útmutató

Brother színes nyomtató

HL-3140CW HL-3150CDW HL-3170CDW



Csökkent látóképességű felhasználóknak

A kézikönyvet a Screen Reader "text-to-speech" (felolvasó) szoftver segítségével is elolvashatja.

A készülék használata előtt be kell állítania a hardvert, és telepíteni kell a nyomtató illesztőprogramját

A készülék beállításához használja a Gyors telepítési útmutató dokumentumot. A dobozban ebből egy nyomtatott példány található.

Kérjük, a készülék használata előtt gondosan olvassa el a Használati útmutató dokumentumot.

Kérjük, látogasson el a <u>http://solutions.brother.com/</u> weboldalra, ahol választ kaphat a gyakran feltett kérdésekre (FAQ), a terméktámogatással és műszaki problémákkal kapcsolatos kérdésekre, és ahonnan letöltheti a legújabb meghajtó- és segédprogramokat.

Megjegyzés: nem áll rendelkezésre minden országban az összes modell.

A használati útmutatók és azok megtalálása

Melyik útmutató?	Mi található benne?	Hol található?
Termékbiztonsági útmutató	Először ezt az útmutatót olvassa el. Olvassa el a biztonsági előírásokat a készülék beállítása előtt. Ebben az útmutatóban találja a védjegyeket és jogi korlátozásokat.	Nyomtatott / A dobozban
Gyors telepítési útmutató	Kövesse a készülék beállításával, valamint az operációs rendszer és a használt kapcsolattípus illesztőprogramjainak és szoftvereinek telepítésével kapcsolatos utasításokat.	Nyomtatott / A dobozban
Használati útmutató	Megismerheti a nyomtatási műveleteket, a kellékanyagok cseréjének és a szokásos karbantartás elvégzésének módját. Lásd: hibaelhárítási tanácsok.	PDF-fájl / CD-ROM / A dobozban
Hálózati használati útmutató	Ez az útmutató hasznos információt nyújt a Brother készülékkel kapcsolatos vezetékes és vezeték nélküli hálózati és biztonsági beállításokról. Emellett részletes hibakeresési tanácsokat és további információkat olvashat a készülék által támogatott protokollokról.	PDF-fájl / CD-ROM / A dobozban
Wi-Fi Direct™ Útmutatója	Ez az útmutató ismerteti a Brother készülék konfigurálásának és használatának módját a Wi-Fi Direct™ szabványt támogató mobileszközökről való közvetlen vezeték nélküli nyomtatásra.	PDF-fájl / Brother Solutions Center a http://solutions.brother.com/ webhelyen
Google Cloud Print útmutató	Ez az útmutató ismerteti, hogyan konfigurálhatja a Brother készüléket egy Google fiókhoz, illetve hogyan használhatja a Google Cloud Print szolgáltatásait internetes nyomtatáshoz.	PDF-fájl / Brother Solutions Center a http://solutions.brother.com/ webhelyen
AirPrint útmutató	Ez az útmutató információkat tartalmaz arról, hogyan nyomtathat az AirPrint használatával OS X v10.7.x vagy 10.8.x rendszerről, illetve iPhone, iPod touch, iPad vagy egyéb iOS készülékről a Brother nyomtatóval nyomtató-illesztőprogram telepítése nélkül.	PDF-fájl / Brother Solutions Center a http://solutions.brother.com/ webhelyen

A dokumentáció használata

Köszönjük, hogy Brother készüléket választott! A dokumentáció elolvasása segíthet abban, hogy a legjobbat hozza ki a készülékéből.

A dokumentációban használt szimbólumok és egyezményes jelek

A dokumentációban a következő szimbólumok és egyezményes jelek szerepelnek.

FIGYELMEZTETÉS	A <u>FIGYELMEZTETÉS</u> olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amely, ha nem kerülik el, súlyos, akár végzetes sérüléseket eredményezhet.
FONTOS	A <u>FONTOS</u> olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amely csak anyagi kárral vagy a termék működőképességének megszűnésével járó balesethez vezethet.
MEGJEGYZÉS	A megjegyzések segítséget nyújtanak abban, mit tegyen egy adott helyzetben, vagy arra hívják fel a figyelmet, hogy az adott művelet más jellemzők mellett hogyan működik.
A	Az áramütésveszély ikonja elektromos áramütés veszélyére figyelmeztet.
	A tűzveszély ikonja tűz lehetőségére figyelmeztet.
	A forró felület ikon a készülék forró részeire figyelmeztet, hogy kerülje el ezek érintését.
\otimes	A tiltó ikonok olyan műveleteket jeleznek, amelyeket tilos elvégezni.
Félkövér	Félkövér betűkkel a készülék vezérlőpultján található vagy a számítógép monitorán megjelenő gombokat jelöltük.
Dőlt betű	A dőlt betűstílus egy fontos pont kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányítja.
Courier New	Courier New betűtípusban jelennek meg a készülék LCD-kijelzőjén kijelzett üzenetek.
·	

MEGJEGYZÉS

Ha Windows[®] 8 operációs rendszert futtató táblagépet használ, a beállításokat a képernyő megérintésével vagy egérkattintással választhatja ki.

Tartalomjegyzék

1 Nyomtatási módok

A készülék bemutatása	1
Elölnézet és hátulnézet	1
Használható papír és más nyomtatási média	2
Ajánlott papír és nyomtatási média	2
Papír típusa és mérete	2
Speciális papír kezelése és használata	4
Nem nyomtatható terület számítógép használatakor	7
Papír betöltése	8
Papír és nyomtatási média betöltése	8
Papír betöltése a normál papírtálcába	8
Papír betöltése a kézi adagoló nyílásba	
20Idalas nyomtatás	
Útmutatások a papír mindkét oldalára történő nyomtatáshoz	20
Automatikus 2 oldalas nyomtatás (HL-3150CDW és HL-3170CDW)	21
Kézi 2 oldalas nyomtatás	

2 Illesztőprogram és szoftver

Dokumentum nyomtatása	Nyomtató-illesztőprogram	24
A nyomtató-illesztőprogram beállításai. 26 Windows [®] 27 A nyomtató-illesztőprogram beállításainak elérése 27 A Windows [®] nyomtató-illesztőprogram funkciói 28 Alapvető fül 28 Speciális fül 27 Nyomtatási profilok lap 28 Speciális fül 37 Nyomtatási profilok lap 46 Eszközbeállítások lap 48 Támogatás 49 A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói 51 A nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh) 63 A nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh) 63 A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói 75 A nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh) 63 A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói 75 A nyomtató-illesztőprogram eltávolítása 63 A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói 75 A nyomtató-illesztőprogram eltávolítása 63 A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói 75 A nyomtató-ill	Dokumentum nyomtatása	25
Windows [®] 27 A nyomtató-illesztőprogram beállításainak elérése 27 A Windows [®] nyomtató-illesztőprogram funkciói 28 Alapvető fül 28 Speciális fül 37 Nyomtatási profilok lap 46 Eszközbeállítások lap 48 Támogatás 49 A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói 51 A nyomtató-illesztőprogram eltávolítása 60 Status Monitor 63 A nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh) 63 A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh) 63 A nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh) 63 A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh) 63 A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh) 63 A nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh) 63 A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói 75 A nyomtató-illesztőprogram eltávolítása 80 Status Monitor 81	A nyomtató-illesztőprogram beállításai	26
A nyomtató-illesztőprogram beállításainak elérése 27 A Windows [®] nyomtató-illesztőprogram funkciói 28 Alapvető fül 28 Speciális fül 37 Nyomtatási profilok lap 46 Eszközbeállítások lap 48 Támogatás 49 A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói 51 A nyomtató-illesztőprogram eltávolítása 60 Status Monitor 63 A nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh) 63 A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói 51 A nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh) 63 Az oldalbeállítási lehetőségek kiválasztása 63 A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói 75 A nyomtató-illesztőprogram eltávolítása 63 A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói 75 A nyomtató-illesztőprogram eltávolítása 80 Status Monitor 81	Windows [®]	27
A Windows [®] nyomtató-illesztőprogram funkciói 28 Alapvető fül 28 Speciális fül 37 Nyomtatási profilok lap 46 Eszközbeállítások lap 48 Támogatás 49 A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói 51 A nyomtató-illesztőprogram eltávolítása 60 Status Monitor 61 Macintosh 63 A nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh) 63 A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh) 63 A nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh) 63 A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói 75 A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói 75 A nyomtató-illesztőprogram eltávolítása 80 Status Monitor 80	A nyomtató-illesztőprogram beállításainak elérése	27
Alapvető fül. 28 Speciális fül 37 Nyomtatási profilok lap 46 Eszközbeállítások lap 48 Támogatás 49 A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói 51 A nyomtató-illesztőprogram eltávolítása 60 Status Monitor 61 Macintosh 63 A nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh) 63 A serseript3 nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh) 63 A serseript3 nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh) 63 A nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh) 63 A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói 75 A nyomtató-illesztőprogram eltávolítása 80 Status Monitor 81	A Windows [®] nyomtató-illesztőprogram funkciói	28
Speciális fül 37 Nyomtatási profilok lap 46 Eszközbeállítások lap 48 Támogatás 49 A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói 51 A nyomtató-illesztőprogram eltávolítása 60 Status Monitor 61 Macintosh 63 A nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh) 63 Az oldalbeállítási lehetőségek kiválasztása 63 A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói 75 A nyomtató-illesztőprogram eltávolítása 63 A status Monitor 63 A status Monitor 81	Alapvető fül	28
Nyomtatási profilok lap46Eszközbeállítások lap48Támogatás49A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói51A nyomtató-illesztőprogram eltávolítása60Status Monitor61Macintosh63A nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh)63A z oldalbeállítási lehetőségek kiválasztása63A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói75A nyomtató-illesztőprogram eltávolítása80Status Monitor81	Speciális fül	37
Eszközbeállítások lap	Nyomtatási profilok lap	46
Támogatás. 49 A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói 51 A nyomtató-illesztőprogram eltávolítása. 60 Status Monitor 61 Macintosh 63 A nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh) 63 Az oldalbeállítási lehetőségek kiválasztása. 63 A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói 75 A nyomtató-illesztőprogram eltávolítása. 80 Status Monitor 81	Eszközbeállítások lap	48
A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói 51 A nyomtató-illesztőprogram eltávolítása 60 Status Monitor 61 Macintosh 63 A nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh) 63 Az oldalbeállítási lehetőségek kiválasztása 63 A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói 75 A nyomtató-illesztőprogram eltávolítása 80 Status Monitor 81	Támogatás	49
A nyomtató-illesztőprogram eltávolítása	A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói	51
Status Monitor 61 Macintosh 63 A nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh) 63 Az oldalbeállítási lehetőségek kiválasztása 63 A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói 75 A nyomtató-illesztőprogram eltávolítása 80 Status Monitor 81	A nyomtató-illesztőprogram eltávolítása	60
Macintosh 63 A nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh) 63 Az oldalbeállítási lehetőségek kiválasztása 63 A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói 75 A nyomtató-illesztőprogram eltávolítása 80 Status Monitor 81	Status Monitor	61
A nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh)	Macintosh	63
Az oldalbeállítási lehetőségek kiválasztása	A nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh)	63
A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói	Az oldalbeállítási lehetőségek kiválasztása	63
A nyomtató-illesztőprogram eltávolítása	A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script [®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói	75
Status Monitor 81	A nyomtató-illesztőprogram eltávolítása	80
	Status Monitor	81
Szoftver	Szoftver	83
Szoftver a hálózati használathoz83	Szoftver a hálózati használathoz	83

1

24

3 Általános információk

Vezérlőpult	84
Vezérlőpult áttekintése	84
LED jelzések	
Készülék állapotára vonatkozó üzenetek	86
Menü táblázat	87
Dokumentumok újranyomtatása	101
Az utolsó nyomtatási feladat újranyomtatása	101
Az utolsó feladat újranyomtatása	101
Titkosított adatok nyomtatása	102
Titkosított adatok	102
Titkosított adatok nyomtatása	102
Biztonsági funkciók	103
Secure Function Lock 2.0	
Beállítási zár	103
Gazdaságossági funkciók	105
Festéktakarékos	105
Készenléti üzemmód	
Mélyalvó üzemmód	105
Automatikus kikapcsolás	106
Színkorrekció	107
Gyakoriság	107
Színkalibráció	107
Automatikus regisztráció	108

4 Szokásos karbantartás

162

84

Fogyóeszközök cseréje	109
A festékkazetták cseréje	113
A dobegységek cseréje	122
A papírtovábbító egység cseréje	132
A hulladékfesték-kazetta cseréje	137
A készülék tisztítása és ellenőrzése	144
A burkolat tisztítása	144
A LED fej tisztítása	146
A koronavezetékek tisztítása	147
A dobegység tisztítása	151
A papírbehúzó görgő tisztítása	158
A készülék csomagolása és szállítása	159
-	

5 Hibakeresés

A probléma meghatározása	
Hiba- és karbantartási üzenetek	
Papírelakadás	
Ha problémát tapasztal a készülékkel	179
A nyomtatási minőség javítása	
Készülékinformációk	193
A sorozatszám ellenőrzése	193
Alapbeállítások	193

Függelék Α

Α	Függelék	195
	Készülék műszaki adatai	
	Általános	
	Nyomtatási média	
	Nyomtató	
	Interfész	
	Hálózat (LAN)	
	Számítógép-követelmények	
	Papírválasztással kapcsolatos fontos információ	
	Fogyóeszközök	
	Brother hívószámok	
в	Index	205

Nyomtatási módok

A készülék bemutatása

Elölnézet és hátulnézet



- 1 Nyomtatott oldallal lefelé fordított nyomatok kimeneti tálca laptámasza (laptámasz)
- 2 Vezérlőpult folyadékkristályos kijelzővel (LCD)
- 3 Kézi adagoló nyílás fedele
- 4 Papírtálca
- 5 Nyomtatott oldallal lefelé fordított nyomatok kimeneti gyűjtőtálcája
- 6 Kézi adagoló nyílás
- 7 Felső fedél
- 8 Hátlap (nyomtatott oldallal felfelé fordított nyomatok kimeneti gyűjtőtálcája, ha nyitva van)
- 9 Hálózati kábel csatlakozója
- 10 10BASE-T / 100BASE-TX (HL-3150CDW és HL-3170CDW)
- 11 USB port

MEGJEGYZÉS

Az ebben a Használati útmutató dokumentumban található illusztrációk többsége a HL-3170CDW készüléket ábrázolja.

Használható papír és más nyomtatási média

A nyomtatás minősége a használt papír típusától függően változhat.

A következő nyomtatási médiatípusokat használhatja: normál papír, vékony papír, vastag papír, vastagabb papír, finom írópapír, újrahasznosított papír, címkék, borítékok vagy fényes papír (lásd: *Nyomtatási média* ➤ részt a(z) 197. oldalon).

A legjobb eredmény elérése érdekében kövesse az alábbi utasításokat:

- NE helyezzen különböző papírtípusokat egyszerre a papírtálcába, mivel lapelakadást, illetve hibás adagolást okozhat.
- A helyes nyomtatáshoz ugyanazt a papírméretet kell beállítani az alkalmazói szoftverben, mint ami a papírtálcában van.
- Ne érintse meg a papír frissen nyomtatott felületét.
- Nagyobb mennyiségű papír beszerzése előtt kisebb mennyiségben végezzen próbanyomtatást annak ellenőrzésére, hogy a papír megfelelő-e a készülékhez.

Ajánlott papír és nyomtatási média

Papírtípus	Adat	
Normál papír	Xerox Premier TCF 80 g/m ²	
	Xerox Business 80 g/m ²	
Újrahasznosított Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²		
Címkék Avery lézercímke L7163		
Borítékok	Antalis River sorozat (DL)	
Fényes papír Xerox Colotech+ Fényes bevonat 12		

Papír típusa és mérete

A készülék a behelyezett normál papírtálcáról és a kézi adagoló nyílásból húzza be a papírt.

A nyomtató illesztőprogramjában és a kézikönyvben a papírtálcák elnevezése a következő:

Tálca	Név
Papírtálca	Tálca 1
Kézi adagoló nyílás	Kézi

A papírtálcák kapacitása

	Lapméret	Papírtípusok	Lapok száma
Papírtálca (1. tálca)	A4, Letter, Legal, B5 (JIS), Executive, A5, A5 (hosszú él), A6, Folio ¹	Normál papír, vékony papír és újrahasznosított papír	legfeljebb 250 lap (80 g/m ²)
Kézi adagoló nyílás	Szélesség: 76,2 – 216mm Hosszúság: 116 – 355,6mm	Normál papír, vékony papír, vastag papír, vastagabb papír, finom írópapír, újrahasznosított papír, borítékok, címkék és fényes papír	1 lap 1 boríték

¹ A Folio papírok mérete 215,9 mm x 330,2 mm.

Ajánlott papírspecifikációk

Az alábbi papírspecifikációk felelnek meg készülékéhez.

Névleges fajlagos tömeg	75–90 g/m ²
Vastagság	80–110 μm
Érdesség	Több mint 20 sec.
Merevség	90–150 cm ³ /100
Szálirány	Hosszanti
Fajlagos ellenállás	10e ⁹ –10e ¹¹ ohm
Felületi ellenállás	10e ⁹ –10e ¹² ohm-cm
Töltőanyag	CaCO ₃ (semleges)
Hamutartalom	23 tömeg% alatt
Fényesség	Több mint 80%
Átlátszatlanság	Több mint 85%

A készülékhez lézer/LED készülékekhez alkalmas normál papírt használjon.

■ Használjon 75–90 g/m² súlyú papírt.

Használjon hosszanti szálirányú, semleges Ph értékű papírt, amelynek nedvességtartalma 5% körüli.

Ezzel a készülékkel a DIN 19309 műszaki adatoknak megfelelő újrahasznosított papír használható.

(Mielőtt a papírt a készülékbe helyezné, lásd: *Papírválasztással kapcsolatos fontos információ* → részt a(z) 202. oldalon.)

Speciális papír kezelése és használata

A készülék kialakítása lehetővé teszi, hogy a legtöbb xerográfiai és bankpostapapír-típussal jól működjön. Azonban előfordulhat, hogy bizonyos papírjellemzők befolyásolhatják a nyomtatási minőséget és a kezelés megbízhatóságát. A megfelelő teljesítmény érdekében mindig próbálja ki mintákkal a hatást, mielőtt vásárolna. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, és tartsa lezárva. Vigyázzon, hogy a papír ne gyűrődjön meg, és óvja azt a nedvesség, közvetlen napfény és hő káros hatásaitól.

Néhány fontos irányelv papír választásához:

- NE használjon tintasugaras nyomtatóba való papírt, mert papírelakadást vagy károsodást okozhat.
- Az előnyomtatott papíron csak olyan tinta lehet, amely ellenáll a készülék beégetési folyamata során alkalmazott hőnek 200 °C.
- Ha finom papírt használ, és a papír durva felületű, gyűrődött vagy ráncos, ez csökkent minőségű nyomtatást eredményezhet.

Elkerülendő papírtípusok

FONTOS

Bizonyos papírtípusok nem nyújtanak elég jó teljesítményt, vagy akár a készülék károsodását is okozhatják.

NE használjon olyan papírt:

- · ami erősen mintázott
- · ami nagyon sima vagy fényes
- · ami gyűrődött vagy szamárfüles



1 A 2 mm-es vagy nagyobb hullámosodás elakadást okozhat.

- · ami bevonatos vagy vegyileg felületkezelt
- · ami sérült, gyűrött vagy behajtott
- · ami túllépi az ebben az útmutatóban ajánlott súlyhatárt
- amin címkék vagy kapcsok vannak
- ami alacsony hőmérsékletű festéket vagy termográfiát használó fejléccel rendelkezik
- ami többrétegű vagy indigó nélküli többmásolatos papír
- ami tintasugaras nyomtatáshoz készült

Ha a fenti listában felsorolt papírokat használja, károsodhat a készüléke. Az ilyen károsodást semmilyen Brother garancia vagy szervizszerződés nem fedezi.

Borítékok

Készülékéhez a borítékok legtöbbje használható. Azonban elképzelhető, hogy bizonyos borítékok az elkészítési módjukból kifolyólag adagolási vagy nyomtatási minőségproblémákat okoznak. A borítékok legyenek egyenes, jól vasalt hajtásúak. A borítékok legyenek laposak, simák, ne pedig buggyosak vagy vékonyak. Olyan szállítótól szerezze be a borítékokat, aki megértette, hogy a borítékokat lézeres készülékben fogja nyomtatni.

Ajánlatos tesztnyomtatást végezni a borítékkal, hogy ellenőrizni tudja a nyomtatási minőséget.

Elkerülendő borítéktípusok

FONTOS

NE használjon olyan borítékot:

- amely sérült, felpödörődött, begyűrődött vagy szokatlan formájú
- amely túlzottan csillog, vagy mintázott
- amely tűzőkapcsokkal, patentokkal, csatokkal, zsinórokkal rendelkezik
- amely öntapadó lezárású
- amely buggyos szerkezetű
- amely nem élesen hajtott
- · amely domborított (kiemelkedő írás van rajta)
- amelyre korábban már lézer/LED nyomtatóval nyomtattak
- amely belül -előnyomtatott
- · amelyet nem lehet szépen egymásra pakolni
- amely a műszaki adatokban meghatározott papírnál nehezebb papírból készült
- amelyet nem egyenes élek és derékszögek szegélyeznek
- amelyen ablakok, rések, lyukak, kivágások vagy perforációk vannak
- ami az alábbi ábrán látható módon ragasztós a felszínén



• ami az ábrán látható módon kettős hajtókával rendelkezik



• ami olyan hajtókákkal rendelkezik, amelyek a vásárláskor nincsenek lehajtva

• melynek minden oldala hajtogatott, ahogy az alábbi ábrán látható



Ha a fenti listában felsorolt borítékokat használja, károsodhat a készüléke. Az ilyen jellegű kárt esetenként semmilyen Brother jótállás vagy szervizmegállapodás nem fedi, védi.

Címkék

Készülékéhez a címkék legtöbbje használható. A címkéknek akrilbázisú ragasztófelülettel kell rendelkezniük, mert ez az anyag sokkal stabilabb marad a beégető egység által kibocsátott magas hőmérsékleten. A ragasztónak a készülék semmilyen részével nem szabad érintkeznie, mert a címkeanyag hozzáragadhat a dobegységekhez vagy a görgőkhöz, és elakadást vagy nyomtatási minőségi problémákat okozhat. A címkék között nem türemkedhet ki ragasztóanyag. A címkéknek a papír teljes hosszában és szélességében kell elhelyezkednie. Ha üres területek vannak az íven, egyes címkék leválhatnak, ami komoly elakadást okozhat, vagy nyomtatási problémához vezethet.

A készülékben használt címkéknek ellen kell állnia 200 °C hőmérsékletnek 0,1 másodperces időtartamig.

Kerülendő címketípusok

Ne használjon olyan címkéket, amelyek sérültek, felpöndörödtek, begyűrődöttek vagy szokatlan formájúak.



FONTOS

- NE használjon részben használt címkeíveket. A használt hordozó fólia tönkreteheti a készülékét.
- NE használjon újra vagy illesszen be olyan címkéket, amelyeket korábban használt, vagy amelyek lapjáról hiányzik néhány címke.
- A címkéket tartalmazó ív súlya nem haladhatja meg a Használati útmutató dokumentumban megadott előírt értékeket. Az előírt értéket meghaladó adottságú címkék lehet, hogy nem töltődnek vagy nyomtatódnak majd helyesen, esetleg károsíthatják a készüléket.

Nem nyomtatható terület számítógép használatakor

A lenti ábrák a nem nyomtatható területek maximális méretét mutatják. A nem nyomtatható területek a papírmérettől és a használt alkalmazás beállításaitól függően változnak.



Használat	Dokumentu mméret	Fent (1)	Bal (2)
		Lent (3)	Jobb (4)
Nyomtatás	Letter	4,23 mm	4,23 mm
	A4	4,23 mm	4,23 mm
	Legal	4,23 mm	4,23 mm

Papír betöltése

Papír és nyomtatási média betöltése

A készülék a normál papírtálcáról és a kézi adagoló nyílásából tud papírt behúzni.

Amikor papírt tesz a tálcába, ügyeljen az alábbiakra:

Ha a felhasználói szoftver támogatja a papírméret kiválasztását a nyomtatási menüben, kiválaszthatja azt a szoftverrel. Ha a felhasználói szoftver nem támogatja a papírméret kiválasztását, a nyomtató illesztőprogramjában vagy a készülék vezérlőpultjának gombjaival állíthatja be a papírméretet.

Papír betöltése a normál papírtálcába

Egy normál papírtálcába legfeljebb 250 papír tölthető (1. tálca). A papír a papírtálca jobb oldalán látható maximum papírjelzésig (▼ ▼) tölthető a tálcába. (Az ajánlott papír kiválasztásához lásd a Használható papír és más nyomtatási média >> részt a(z) 2. oldalon.)

Nyomtatás az 1. tálcából származó normál papírra, vékony papírra vagy újrahasznosított papírra

1 A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.



2 A papírvezető zöld kioldókarjait (1) nyomva tartva igazítsa a papírvezetőket a papírtálcába töltött papírhoz. Ellenőrizze, hogy a lapvezetők szilárdan rögzítve vannak-e vájataikban.



3 Alaposan forgassa át a papírköteget, hogy megelőzze a papír elakadását vagy ferde behúzását.



Nyomtatási módok

- 4 Helyezzen papírt a tálcába, és ellenőrizze a következőket:
 - A papír a papírtálca maximum papírjelzése (▼▼▼) (1) alatt van-e.
 - A papírtálca túltöltése papírelakadást okozhat.
 - A nyomtatandó oldalak lefele néznek.
 - A helyes lapadagolás érdekében ellenőrizze, hogy az oldalsó papírvezetők hozzáérnek-e a papír széléhez.



- 5 Helyezze vissza határozottan a papírtálcát. Ellenőrizze, hogy teljesen be van-e helyezve a készülékbe.
- 6 Emelje fel az (1) papírtartó szárnyat, hogy a papír ne csússzon le a lefelé fordított kimeneti tálcáról, vagy minden egyes lapot távolítson el, amint kijön a készülékből.



Nyomtatási módok

7 A következő beállítások közül választhat a nyomtató-illesztőprogram egyes legördülő listáiban.

Papírméret

A4		Levél	Hivatalos	Adminisztratív	A5
B5		JIS B5	Folio	A5 Hosszú Szegély	A6
A h	asználható pap	vírméretekről lásd: <i>P</i>	Papír típusa és mére	ete ➤➤ részt a(z) 2.	oldalon.
■ Mée	diatípus				
Sim	a Papír	Vékony Papír	Újrafelhasznált papír		
■ Pap	oírforrás				
Tálo	ca 1				
A tová	bbi beállításoké	ért lásd: <i>Illesztőprog</i>	ram és szoftver cím	nű részt a 2. fejezet	ben.

MEGJEGYZÉS

A legördülő listákban látható lehetőségek neve az operációs rendszertől és annak verziójától függően eltérő lehet.

8 Küldje a nyomtatási adatokat a készülékre.

Papír betöltése a kézi adagoló nyílásba

(Az ajánlott papír kiválasztásához lásd a *Használható papír és más nyomtatási média* ➤ részt a(z) 2. oldalon.)

MEGJEGYZÉS

A készülék bekapcsolja a Kézi adagolás üzemmódot, ha papírt tesz a kézi adagoló nyílásba.

Nyomtatás normál papírra, újrahasznosított papírra vagy finom papírra a kézi adagoló nyíláson keresztül

Emelje fel az (1) papírtartó szárnyat, hogy megakadályozza a papír kicsúszását a kimeneti tálcáról, vagy távolítsa el azonnal a papírt, ahogy kijön a készülékből.



Nyissa ki a kézi adagoló nyílás fedelét.



3 Mindkét kezét használva csúsztassa a kézi adagoló nyílás papírvezetőit a használni kívánt papír szélességéhez.



Mindkét kezével toljon egy papírlapot határozottan a kézi lapadagoló nyílásba addig, amíg a papír felső széle a papíradagoló hengerekhez nem ér. Tartsa a papírt a görgőkhöz nyomva körülbelül két másodpercig, vagy amíg a készülék fel nem veszi, és be nem húzza azt.



MEGJEGYZÉS

- Ha Belső elakadás hibaüzenet jelenik meg az LCD kijelzőn, a készülék nem képes felvenni és behúzni a papírt. A készülék visszaállításához távolítsa el a papírt, majd nyomja meg a vezérlőpult Cancel gombját. Helyezze vissza a papírt, és nyomja *határozottan* a görgőkhöz.
- A papírt a nyomtatandó oldalával felfelé helyezze a kézi adagoló nyílásba.
- Győződjön meg arról, hogy a papír egyenes, és megfelelő pozícióban van a kézi adagoló nyíláson. Ha nincs, akkor lehetséges, hogy a papír adagolása nem lesz megfelelő, ami ferde nyomtatást vagy papírelakadást okoz.
- Húzza ki teljesen a papírt, ha a kézi adagoló nyílásba újra be kívánja helyezni azt.
- Ne tegyen egyszerre egynél több papírt a kézi adagoló nyílásba, mert ez papírelakadást okozhat.

5 A következő beállítások közül választhat a nyomtató-illesztőprogram egyes legördülő listáiban.

Papírméret

Szélesség: 76,2 – 216 mm Hosszúság: 116 – 355,6 mm

Testreszabott papírméret ¹

¹ Az eredeti papírméretet Windows[®] nyomtató-illesztőprogramokban a Felhasználói Beállítás... lehetőséget választva, Windows[®] rendszerhez készült BR-Script nyomtató-illesztőprogramokban a Egyéni PostScript-oldalméret lehetőséget választva, illetve Macintosh nyomtató-illesztőprogramokban a Manage Custom Sizes... (Egyéni papírméretek lehetőséget) lehetőséget választva határozhatja meg.

A használható papírméretekről lásd: Papír típusa és mérete ➤> részt a(z) 2. oldalon.

Médiatípus

Sima Papír

Vékony Papír

Újrafelhasznált papír Ragasztott Papír

Papírforrás

Kézi

A további beállításokért lásd: Illesztőprogram és szoftver című részt a 2. fejezetben.

MEGJEGYZÉS

A legördülő listákban látható lehetőségek neve az operációs rendszertől és annak verziójától függően eltérő lehet.

6 Küldje a nyomtatási adatokat a készülékre.

Ha az LCD kijelzőn megjelenik a Kézi adagolás felirat, térjen vissza a 4 lépéshez, és helyezze be a következő lapot. Ezt ismételje meg minden nyomtatandó oldal esetében.

MEGJEGYZÉS

Az LCD kijelzőn addig látható a Kézi adagolás felirat, amíg papírlapot nem helyez a kézi adagoló nyílásba.

Nyomtatás a kézi adagoló nyílásba helyezett vastag papírra, címkékre, borítékokra vagy fényes papírra

Amikor a hátsó fedél (a felfelé néző nyomatok kimeneti tálcája) le van húzva, akkor a készülék papírútja egyenes a kézi adagoló nyílástól a készülék hátsó részéig. Használja ezt a papíradagolót és kimeneti módszert, ha vastag papírra, címkékre, borítékokra vagy fényes papírra szeretne nyomtatni. (Az ajánlott papír kiválasztásával kapcsolatban lásd: *Használható papír és más nyomtatási média* → részt a(z) 2. oldalon és *Borítékok* → részt a(z) 5. oldalon.)

Nyissa ki a hátlapot (felfelé néző kimeneti tálcát).



(Csak borítékok nyomtatásához)

Az alábbi ábra szerint nyomja le és maga felé a két szürke kart a bal és a jobb oldalon.



3 Nyissa ki a kézi adagoló nyílás fedelét.



4 Mindkét kezét használva csúsztassa a kézi adagoló nyílás papírvezetőit a használni kívánt papír szélességéhez.



5 Mindkét kezével toljon egy papírlapot határozottan a kézi lapadagoló nyílásba addig, amíg a papír felső széle a papíradagoló hengerekhez nem ér. Tartsa a papírt a görgőkhöz nyomva körülbelül két másodpercig, vagy amíg a készülék fel nem veszi, és be nem húzza azt.



MEGJEGYZÉS

- Ha Belső elakadás hibaüzenet jelenik meg az LCD kijelzőn, a készülék nem képes felvenni és behúzni a papírt. A készülék visszaállításához távolítsa el a papírt, majd nyomja meg a vezérlőpult **Cancel** gombját. Helyezze vissza a papírt, és nyomja *határozottan* a görgőkhöz.
- A papírt a nyomtatandó oldalával felfelé helyezze a kézi adagoló nyílásba.
- Győződjön meg arról, hogy a papír egyenes, és megfelelő pozícióban van a kézi adagoló nyíláson. Ha nincs, akkor lehetséges, hogy a papír adagolása nem lesz megfelelő, ami ferde nyomtatást vagy papírelakadást okoz.
- Húzza ki teljesen a papírt, ha a kézi adagoló nyílásba újra be kívánja helyezni azt.
- Ne tegyen egyszerre egynél több papírt a kézi adagoló nyílásba, mert ez papírelakadást okozhat.

6 A következő beállítások közül választhat a nyomtató-illesztőprogram egyes legördülő listáiban.

■ Pap	pírméret				
(Va	stag papírra, ci	ímkékre vagy fénye	s papírra történő ny	romtatáshoz)	
A4		Levél	Hivatalos	Adminisztratív	A5
A5 Sze	Hosszú gély	A6	B5	JIS B5	
3 x	5	Folio	Testreszabott papíri	néret ¹	
(Bo	rítékok nyomta	tásához)			
Cor	n-10	DL	C5	Monarch	
Tes	treszabott papíri	méret ¹			
1 µ r N	Az eredeti papírmére endszerhez készült l Aacintosh nyomtató- natározhatja meg.	tet Windows [®] nyomtató-ille BR-Script nyomtató-illesztő illesztőprogramokban a Ma	esztőprogramokban a Felh óprogramokban a Egyéni F anage Custom Sizes (Eg	asználói Beállítás lehe PostScript-oldalméret leh gyéni papírméretek lehető	tőséget választva, Windows [®] netőséget választva, illetve séget) lehetőséget választva
A h	asználható pap	oírméretekről lásd: F	Papír típusa és mér	e <i>te</i> ➤➤ részt a(z) 2	. oldalon.
■ Mé	diatípus				
(Va	stag papírra, ci	ímkékre vagy fénye	s papírra történő ny	romtatáshoz)	
Vas	stag Papír	Vastagabb Papír	Fényes papír	Címke	
(Bo	rítékok nyomta	tásához)			
Вог	ŕítékok	Vékony Borítékok	Vastag Borítékok		
■ Pap	oírforrás				

Kézi

A további beállításokért lásd: Illesztőprogram és szoftver című részt a 2. fejezetben.

MEGJEGYZÉS

- A legördülő listákban látható lehetőségek neve az operációs rendszertől és annak verziójától függően eltérő lehet.
- Ha a **Címke** lehetőség van kiválasztva a nyomtató-illesztőprogramban, a készülék a kézi adagoló nyílásból tölti be a papírt, akkor is, ha papírforrásként nem a **Kézi** lehetőség van kiválasztva.
- Envelope #10, használata esetén válassza a Com-10 (Windows[®] rendszeren) vagy a Envelope #10 (Borítékok) (Macintosh számítógépen) lehetőséget a Papírméret legördülő listából.
- A nyomtató-illesztőprogramban nem szereplő egyéb borítékok esetén (például Envelope #9 vagy Envelope C6 esetén) válassza a Felhasználói Beállítás... lehetőséget (Windows[®] nyomtató-illesztőprogram esetén) vagy a Egyéni PostScript-oldalméret lehetőséget (BR-Script nyomtató-illesztőprogram és Windows[®] rendszer esetén) vagy a Manage Custom Sizes... (Egyéni papírméretek lehetőséget) lehetőséget (Macintosh nyomtató-illesztőprogram esetén).
- 7 Küldje a nyomtatási adatokat a készülékre.
- 8 Ha az LCD kijelzőn megjelenik a Kézi adagolás felirat, térjen vissza az 6 lépéshez, és helyezze be a következő lapot.
- (Csak borítékok nyomtatásához)
 Amikor végzett a nyomtatással, állítsa vissza a 2 lépésben lenyomott két szürke kart az eredeti helyzetbe.
- 0 Csukja le a hátsó fedelet (a felfelé néző kimeneti tálcát).

MEGJEGYZÉS

- Az LCD kijelzőn addig látható a Kézi adagolás felirat, amíg papírlapot vagy borítékot nem helyez a kézi adagoló nyílásba.
- Azonnal távolítson el a tálcáról minden kinyomtatott lapot vagy borítékot. A felhalmozódó lapok vagy borítékok elakadáshoz vagy a papír gyűrődéséhez vezethetnek.

20Idalas nyomtatás

Az összes mellékelt nyomtató-illesztőprogram lehetővé teszi a -2 oldalas nyomtatást. (Windows[®] felhasználók) A beállítások kiválasztásával kapcsolatban további tájékoztatást a nyomtató-illesztőprogram **Segítség** menüpontjában talál.

Útmutatások a papír mindkét oldalára történő nyomtatáshoz

- A vékony lapok gyűrődhetnek.
- Ha a papír gyűrött, simítsa ki, majd helyezze vissza a papírtálcára. Ha a papír továbbra is gyűrött, cserélje ki.
- Ha a papír adagolása nem megfelelő, lehetséges, hogy meggyűrődött. Vegye ki a lapot és egyenesítse ki. Ha a papír továbbra is gyűrött, cserélje ki.
- A kézi 2 oldalas funkció használatakor lehetséges, hogy papírelakadás történik vagy rossz lesz a nyomtatási minőség. (Lapelakadás esetén lásd *Papírelakadás* ➤> részt a(z) 169. oldalon. A nyomtatási minőségével kapcsolatos problémák esetén lásd *A nyomtatási minőség javítása* > részt a(z) 183. oldalon.)

MEGJEGYZÉS

Ellenőrizze, hogy a papírtálca teljesen be van-e helyezve a készülékbe.

Automatikus 2 oldalas nyomtatás (HL-3150CDW és HL-3170CDW)

Ha Macintosh nyomtató meghajtót használ, lásd a 2-oldalú nyomtatás ➤> részt a(z) 74. oldalon.

Automatikus 2 oldalas nyomtatás a Windows[®] nyomtató-illesztőprogrammal

A következő beállítások közül választhat a nyomtató-illesztőprogram egyes menüiben.

- Papírméret
 - **A4**
- Médiatípus

Sima Papír

Újrafelhasznált papír Vékony Papír

Papírforrás

Tálca 1 Kézi

Kétoldalas / Brosúra

Kétoldalas

Kétoldalas típusa a következőben: Kétoldalas beállítások

Négy opció érhető el mindegyik oldalbeállításhoz (lásd 2oldalas / Füzet ➤> részt a(z) 34. oldalon).

Ofszetbekötés a következőben: Kétoldalas beállítások

Adja meg a kötés eltolását (lásd 2oldalas / Füzet ➤> részt a(z) 34. oldalon).

MEGJEGYZÉS

- Ne használjon vékony írópapírt.
- A legördülő listákban látható lehetőségek neve az operációs rendszertől és annak verziójától függően eltérő lehet.

A további beállításokért lásd: Illesztőprogram és szoftver című részt a 2. fejezetben.

Küldje a nyomtatási adatokat a készülékre. A készülék automatikusan a lap mindkét oldalára nyomtat.

1

Automatikus 2 oldalas n illesztőprogrammal	yomtatás a Windo	ws [®] rendszerhez készült BR-Script nyomtató-		
 A következő beállítások közül választhat a nyomtató-illesztőprogram egyes menüiben. 				
A4				
Média típus				
Sima Papír	Újrafelhasznált papír	Vékony Papír		
Papírforrás				
Tálca 1	Kézi adagolás			
■ Kétoldalas nyomtatás				
Rövid oldal mentér	n Hosszú oldal n	nentén		
Oldal sorrend				
Fedő - hát	Hát - fedő			
• Ne használjon vékony	rópapírt.			

 A legördülő listákban látható lehetőségek neve az operációs rendszertől és annak verziójától függően eltérő lehet.

A további beállításokért lásd: Illesztőprogram és szoftver című részt a 2. fejezetben.

2 Küldje a nyomtatási adatokat a készülékre. A készülék automatikusan a lap mindkét oldalára nyomtat.

Kézi 2 oldalas nyomtatás

A Windows[®] rendszerhez készült BR-Script nyomtató-illesztőprogram nem támogatja a kézi 2 oldalas nyomtatást.

Ha Macintosh nyomtató meghajtót használ, lásd a Kézi 2 oldalas nyomtatás ➤> részt a(z) 74. oldalon.

Kézi 2 oldalas nyomtatás a Windows[®] nyomtató-illesztőprogrammal

1 A következő beállítások közül választhat a nyomtató-illesztőprogram egyes legördülő listáiban.

Papírméret

Használhatja a használt tálcához megadott összes papírméretet.

Médiatípus

Használhatja a használt tálcához megadott összes médiatípust, kivéve azokat a borítékokat és címkéket, amelyeknek csak egy oldala van.

Papírforrás

Tálca 1 Kézi

Kétoldalas / Brosúra

Kétoldalas (kézi)

Kétoldalas típusa a következőben: Kétoldalas beállítások

Négy opció érhető el mindegyik oldalbeállításhoz (lásd 2oldalas / Füzet ➤> részt a(z) 34. oldalon).

Ofszetbekötés a következőben: Kétoldalas beállítások

Adja meg a kötés eltolását (lásd 2oldalas / Füzet ➤> részt a(z) 34. oldalon).

A további beállításokért lásd: Illesztőprogram és szoftver című részt a 2. fejezetben.

2 Küldje a nyomtatási adatokat a készülékre. A készülék először a páros számú oldalakat nyomtatja ki a papír egyik oldalára. Ezt követően a Windows[®] illesztőprogram (egy felugró üzenetben) a papír ismételt behelyezését kéri a páratlan számú oldalak nyomtatásához.

MEGJEGYZÉS

A papírt a beszorulás elkerülése érdekében a behelyezés előtt simítsa egyenesre. A túl vékony vagy túl vastag papír használata nem javasolt.

2

Illesztőprogram és szoftver

Nyomtató-illesztőprogram

A nyomtató meghajtó egy olyan szoftver, mely a számítógép által használt adatformátumból az adott nyomtató számára szükséges formátumba alakítja át az adatokat. Jellemzően ez a formátum oldalleíró (PDL) nyelv.

A Windows[®] és Macintosh támogatott verzióinak nyomtató-illesztőprogramjai a mellékelt CD-ROM-on vagy a Brother Solutions Center webhelyén találhatók a következő címen: <u>http://solutions.brother.com/</u>. Telepítse az illesztőprogramokat a Gyors telepítési útmutató lépései alapján. A legfrissebb nyomtató-illesztőprogramok letölthetők a Brother Solutions Center webhelyéről:

http://solutions.brother.com/

Windows[®] esetén

- Windows[®] nyomtató-illesztőprogram (a termékhez ajánlott nyomtató-illesztőprogram)
- BR-Script nyomtató-illesztőprogram (PostScript[®] 3[™] nyelvi emuláció HL-3170CDW készülékhez)¹
 - Telepítse az illesztőprogramot a CD-ROM-ról az Egyéni telepítés használatával.

Macintosh esetén

1

1

- Macintosh nyomtató-illesztőprogram (a termékhez ajánlott nyomtató-illesztőprogram)
- BR-Script nyomtató-illesztőprogram (PostScript[®] 3[™] nyelvi emuláció HL-3170CDW készülékhez)¹
- Az illesztőprogram telepítési útmutatójáért keresse fel webhelyünket az alábbi címen: http://solutions.brother.com/.

Linux[®] esetén ^{1 2}

- LPR nyomtató meghajtó
- CUPS nyomtató meghajtó
- ¹ További információért és a Linux nyomtató-illesztőprogram letöltéséhez látogassa meg a modell oldalát a <u>http://solutions.brother.com/</u> webhelyen, vagy használja a mellékelt CD-ROM-on található hivatkozást.
- ² A Linux változattól függően előfordulhat, hogy nem áll rendelkezésre nyomtató-illesztőprogram, vagy a modell első kiadása után jelenik meg.

Dokumentum nyomtatása

Amikor a készülék adatokat fogad a számítógéptől, elkezdi a nyomtatást a papír felvételével a papírtálcáról vagy a kézi adagoló nyílásból. A kézi adagoló nyílás többféle típusú papír és boríték adagolására használható (lásd: *A papírtálcák kapacitása* **>>** részt a(z) 3. oldalon).

 Az alkalmazásban kattintson a Nyomtatás parancsra. Ha más nyomtató-illesztőprogramok is telepítve vannak a számítógépén, az alkalmazói szoftver Nyomtatás vagy Nyomtatási beállítások menüpontjának megnyitása válassza a Brother HL-XXXX series elemet nyomtató-illesztőprogramként (ahol az XXXX a modell neve), majd a nyomtatás megkezdéséhez kattintson az OK vagy a Nyomtasd gombra.

A számítógép elküldi az adatokat a készüléknek. A Data LED villogni kezd, és az LCD kijelzőn a Nyomtatás üzenet jelenik meg.

3 Amint a készülék valamennyi adat nyomtatását befejezte, a **Data** LED nem villog tovább.

MEGJEGYZÉS

- A papírméretet és a tájolást a felhasználói szoftverben választhatja ki.
- Ha a felhasználói szoftver nem támogatja az Ön egyedi papírméretét, a következő legnagyobbat válassza.
- Ezt követően a felhasználói szoftverben a jobb és a bal margó módosításával állítsa be a nyomtatási területet.

A nyomtató-illesztőprogram beállításai

Amikor számítógépről nyomtat, a következő nyomtatási beállításokat változtathatja meg:

	Windows [®] nyomtató- illesztőprogram	BR-Script nyomtató- illesztőprogram Windows [®] rendszerhez (csak HL-3170CDW esetén)	Macintosh nyomtató illesztőprogram	BR-Script nyomtató- illesztőprogram Macintosh rendszerhez (csak HL-3170CDW esetén)
Papírméret	✓	✓	✓	✓
Oldalbeállítás	\checkmark	\checkmark	✓	\checkmark
Másolatok	✓	✓	✓	\checkmark
Média típus	✓	✓	✓	✓
Nyomtatási minőség	✓	✓	✓	✓
Színes/Fekete-fehér	✓	✓	✓	✓
Több példány	✓	✓	✓	✓
2 oldalas ¹ / Füzet ²	✓	✓	✓	✓
Papír Forrás	\checkmark	✓	✓	✓
Lépték	✓	✓	✓	✓
Fordított nyomtatás	✓		✓	✓
Vízjel használata	✓			
Fejléc-lábléc nyomtatása	✓			
Tonerkímélő Mód	✓	✓	✓	\checkmark
Biztonsági Nyomtatás	✓	✓	✓	\checkmark
Rendszergazda	✓			
Felhasználó hitelesítése	✓			
Színkalibráció	\checkmark			
Újranyomtatás használata	\checkmark			
Készenléti üzemmód	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Javított nyomtatás	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Üres oldal kihagyása	\checkmark		\checkmark	
Szöveg nyomtatása fekete színben	✓			
Nyomtatási profil	\checkmark			

¹ Kézi 2 oldalas nyomtatás a Windows[®] rendszerhez készült BR-Script nyomtató-illesztőprogrammal nem érhető el.

² Macintosh nyomtató-illesztőprogrammal és Macintosh rendszerhez készült BR-Script nyomtató-illesztőprogrammal füzetnyomtatás nem érhető el.

Windows[®]

A nyomtató-illesztőprogram beállításainak elérése

(Windows[®] XP és Windows Server[®] 2003 esetén) 6 Kattintson a Start gombra, majd a Nyomtatók és Faxok lehetőségre. (Windows Vista[®] és Windows Server[®] 2008 esetén)

(Start) gombra, majd a Vezérlőpult, Hardver és hang, végül a Nyomtatók elemre. Kattintson a

(Windows[®] 7 és Windows Server[®] 2008R2 esetén)

Kattintson a



Start gombra, majd kattintson az Eszközök és nyomtatók lehetőségre.

- 2 Kattintson a jobb gombbal a Brother HL-XXXX series ikonra (ahol az XXXX a modell neve), és válassza a Nyomtató tulajdonságai (Tulajdonságok) és szükség esetén a Brother HL-XXXX series elemet. Megjelenik a nyomtató tulajdonságainak párbeszédpanelje.
- 3 Válassza az Általános lapot, majd kattintson a Beállítások... (Nyomtatási beállítások...) elemre. A tálca beállításainak megadásához kattintson a Eszközbeállítások lapra.

A Windows[®] nyomtató-illesztőprogram funkciói

További információkat a nyomtató illesztőprogramjához tartozó Segítség tartalmaz.

MEGJEGYZÉS

- A képernyő felvételek ebben a részben a Windows[®] 7 rendszerből származnak. A számítógépen megjelenő képernyők az operációs rendszertől függően eltérhetnek.
- A nyomtató-illesztőprogram beállításainak eléréséről lásd: A nyomtató-illesztőprogram beállításainak elérése >> részt a(z) 27. oldalon.

Alapvető fül

Az Oldalkép beállításokat az Alapvető lap bal oldalán lévő ábrára kattintva is módosíthatja.



- Válassza ki a Papírméret, Oldalbeállítás, Másolatok, Médiatípus, Nyomtatási Minőség, Színes / Fekete-fehér és Dokumentumtípus (1) beállítását.
- 2 Válassza a Összetett Oldal és Kétoldalas / Brosúra lehetőséget (2).
- 3 Válassza ki a **Papírforrás** beállítását (3).
- 4 Ellenőrizze a megjelenített beállításokat (4).
- 5 Kattintson az OK gombra a beállítások megerősítéséhez. Az alapértelmezett beállításokhoz való visszatéréshez kattintson az Alapértelmezett, majd az OK gombra.

MEGJEGYZÉS

Ha nyomtatás előtt megtekintené a dokumentumot, jelölje be a Nyomtatási előnézet jelölőnégyzetet (5).

Papírméret

A legördülő menüből válassza ki azt a papírméretet, amelyet használ.

Oldalbeállítás

Az Oldalbeállítás használatával azt állíthatja be, hogy a dokumentum nyomtatása milyen helyzetben történjen (**Álló** vagy **Fekvő**).



Másolatok

A másolatok beállítás meghatározza a kinyomtatott példányszámot.

Leválogatás

Ha a szétválogat jelölőnégyzet be van jelölve, a készülék először kinyomtatja a teljes dokumentum egy példányát, és ezt a meghatározott számban megismétli. Ha a egyeztetés jelölőnégyzet nincs bejelölve, minden egyes oldal a kívánt példányszámban kerül kinyomtatásra, ezután lép a nyomtatás a következő oldalra.

Leválogatás bejelölve



Leválogatás jelölése törölve



Média típus

Készülékéhez az alábbi médiatípusokat használhatja. A legjobb nyomtatási minőség eléréséhez válasszon a használt papírhoz illő médiát.

- Sima Papír
- Vékony Papír
- Vastag Papír
- Vastagabb Papír
- Ragasztott Papír
- Borítékok
- Vastag Borítékok
- Vékony Borítékok
- Újrafelhasznált papír
- Címke
- Fényes papír

MEGJEGYZÉS

- Normál papír (60–105 g/m²) használata esetén válassza a Sima Papír lehetőséget. Ha nagyobb súlyú papírt vagy vastagabb papírt használ, válassza a Vastag Papír vagy a Vastagabb Papír beállítást.
 Bankpostapapír használata esetén válassza a Ragasztott Papír beállítást.
- Ha borítékokat használ, válassza a Borítékok lehetőséget. Ha az Borítékok ki van jelölve, és a festék nem rögzül megfelelően a borítékra, válassza az Vastag Borítékok elemet. Ha az Borítékok kiválasztásakor a boríték gyűrődik, válassza az Vékony Borítékok lehetőséget. További információkért lásd: A papírtálcák kapacitása ➤> részt a(z) 3. oldalon.

Nyomtatási minőség

Válasszon a nyomtatási minőség következő beállításai közül.

Normál (600 x 600 dpi)

600×600 dpi. Általános nyomtatáshoz ajánlott. Jó nyomtatási minőség elfogadható nyomtatási sebesség mellett.

Finom (2400 dpi class)

2400 dpi osztály. A legjobb nyomtatási üzemmód. Ezt az üzemmódot használja nagy felbontású képek, például fényképek nyomtatásához. Mivel a nyomtatandó adatok mennyisége sokkal nagyobb, mint a Normál üzemmód esetén, a feldolgozási idő / adatátviteli idő és a nyomtatási idő hosszabb lesz.

MEGJEGYZÉS

A nyomtatási sebesség a beállított nyomtatási minőségtől függően változik. A magasabb nyomtatási minőség több, az alacsonyabb kevesebb időt vesz igénybe.
Színes/Fekete-fehér

Válassza ki a megfelelő Színes/Fekete-fehér beállítást:

Automatikus

A készülék ellenőrzi, hogy a dokumentum színes-e. Szín érzékelése esetén a nyomtatás színes lesz. Ha nem érzékel színt, a nyomtatás egyszínű lesz. A teljes nyomtatási sebesség csökkenhet.

Színes

Akkor válassza ezt az üzemmódot, ha a dokumentum színes, és színesben szeretné kinyomtatni.

Fekete-fehér

Akkor válassza ezt a módot, ha a dokumentum csak fekete vagy szürkeárnyalatos szöveget és/vagy objektumokat tartalmaz. Ha a dokumentum színes, a fekete-fehér nyomtatási üzemmód kiválasztása esetén a nyomtatás 256 szintű szürkeárnyalatban történik.

MEGJEGYZÉS

- A dokumentumok néha akkor is tartalmazhatnak szín információkat, ha egyszínűnek tűnnek (a szürke területek például színek kombinációjából állhatnak).
- Ha a cián, magenta vagy sárga festék kifogy egy színes dokumentum nyomtatása során, a nyomtatási feladat nem fejezhető be. Ha elegendő festék maradt, újraindíthatja a nyomtatási feladatot fekete-fehér módban.

Dokumentum típusa

A **Dokumentumtípus** használatával automatikusan kiválaszthatja az adattípus nyomtatásához megfelelő beállításokat.

Dokumentum (Normál)

Ha egyszerre szöveget és képeket is nyomtat, használja ezt az üzemmódot.

Fénykép / Kép

Fényképek vagy képek nyomtatásához használja ezt az üzemmódot.

Dokumentum (Vegyes)

Képek/szöveg, illetve fényképek/képek nyomtatásához használja ezt az üzemmódot.

MEGJEGYZÉS

Ebben az üzemmódban több időt vesz igénybe a nyomtatás.

Kézi

A Kézi lehetőséget választva kézi módszerrel jelölhetők ki a beállítások a Beállítások gombra kattintva.

Beállítások párbeszédpanel

A következő beállítások módosításához kattintson a Alapvető lap Beállítások... elemére.

Szín Változat

Az alábbi opciók érhetők el színillesztés módban:

Normál

Ez az alapértelmezett színes mód.

Élénk

Az összes elem színe úgy módosul, hogy a nyomat élénkebb színhatást keltsen.

• Auto

A nyomtató-illesztőprogram választja ki a Szín Változat típusát.

MEGJEGYZÉS

Ebben az üzemmódban több időt vehet igénybe a nyomtatás.

• Semmi

Import...

Egy adott kép nyomtatási konfigurációjának módosításához kattintson a **Beállítások** lehetőségre. Amikor befejezte a kép paramétereinek, például a fényerőnek és a kontrasztnak a beállítását, nyomtatási konfigurációs fájlként importálhatja ezeket a beállításokat. Az **Export...** funkció segítségével létrehozhat egy konfigurációs fájlt az aktuális beállításokból.

Export...

Egy adott kép nyomtatási konfigurációjának módosításához kattintson a **Beállítások** lehetőségre. Amikor befejezte a kép paramétereinek, például a fényerőnek és a kontrasztnak a beállítását, nyomtatási konfigurációs fájlként exportálhatja ezeket a beállításokat. Az **Import...** funkció segítségével előzőleg exportált konfigurációs fájlokat tölthet be.

Tökéletes Szürke Szín

Lehetőség van a sötét területek képminőségének javítására.

Fekete nyomtatás erősítése

Akkor válassza ezt a beállítást, ha egy fekete-fehér kép nem nyomtatható ki megfelelően.

Vékony vonalak javítása

Lehetőség van a vékony vonalak képminőségének javítására.

Javított mintanyomtatás

Akkor válassza ezt az opciót, ha a kinyomtatott kitöltések és minták eltérnek attól, ami a számítógépen megjelenik.

Több példány

A Több példány kiválasztásával csökkenthető a képek mérete úgy, hogy a készülék egy lapra több oldalt nyomtat. Növelheti is a képméretet, így egy oldalt több lapra nyomtathat ki.

Oldal sorrend

Az N az 1-be opció kiválasztásakor beállítható az oldal sorrend a legördülő lista segítségével.

Határvonal

Ha a Több példány funkcióval több oldalt nyomtat egy lapra, a lapra nyomtatott oldalak köré folytonos szegélyt vagy szaggatott szegélyt helyezhet, vagy beállíthatja, hogy a készülék szegélyek nélkül nyomtassa az oldalakat a lapra.

Vágóvonal nyomtatása

Ha az 1 az NxN oldalban opció van bejelölve, kiválasztható a **Vágóvonal nyomtatása** lehetőség. Ezzel a beállítással halvány kivágási vonalat nyomtathat a nyomtatható terület köré.

2oldalas / Füzet

2 oldalas nyomtatáshoz vagy füzetnyomtatáshoz ezt a funkciót használja.

Semmi

- 2 oldalas nyomtatás letiltása.
- Kétoldalas / Kétoldalas (kézi)
 - 2 oldalas nyomtatáshoz használja ezeket az opciókat.
 - Kétoldalas (HL-3150CDW és HL-3170CDW)

A készülék automatikusan a lap mindkét oldalára nyomtat.

Kétoldalas (kézi)

A készülék először a páros számozású oldalakat nyomtatja ki. Ezután a nyomtató illesztőprogramja leállítja a nyomtatást, és megjeleníti a papírok ismételt behelyezésére vonatkozó utasításokat. Az **OK** gombra kattintás után a készülék kinyomtatja a páratlan számozású oldalakat is.

A **Kétoldalas** vagy **Kétoldalas (kézi)** kiválasztásakor a **Kétoldalas beállítások...** gomb kiválaszthatóvá válik. A következő beállításokat adhatja meg a **Kétoldalas beállítások** párbeszédpanelen.

Kétoldalas típusa

Mindegyik tájolási beállításhoz négy különböző 2 oldalas kötési irány tartozik.

Álló

Hosszú oldal (bal)

Hosszú oldal (jobb)

Rövid oldal (fent)

Rövid oldal (lent)

11111				
11	2	3	_	

		11		
		സ		-
		н	_	-
				-
				-
<u> </u>		- III -	_	-
	-	ണ്ട	_	1
	— q	:н	91	-
	_ 0	' III.	c	_
_			_	1

	1	
2	_	
3	<u> </u>	
_	=	

Fekvő

Hosszú oldal (fent)

\subseteq		16
2	_	
3	÷	
E		
-		

	3	<u> </u>
	2	Ç
C		= 1 U

Hosszú oldal (lent)

Rövid oldal (jobb)

=7		R
	2	3
 		19

Rövid oldal (bal)

273	
6	

Ofszetbekötés

Ha bejelöli az **Ofszetbekötés** jelölőnégyzetet, beállíthatja a kötéshez tartozó margót hüvelykben vagy milliméterben mérve.

Brosúra / Brosúra (kézi)

Ezzel az opcióval nyomtathat dokumentumokat füzet formátumban 2 oldalas nyomtatással. A készülék a megfelelő oldalszámok alapján rendezi a dokumentumot, és lehetővé teszi, hogy az oldalak sorrendjének módosítása nélkül összehajthassa a kinyomtatott dokumentumokat középen.

• Brosúra (HL-3150CDW és HL-3170CDW)

A készülék automatikusan a lap mindkét oldalára nyomtat.

• Brosúra (kézi)

A készülék először a páros számozású oldalakat nyomtatja ki. Ezután a nyomtató illesztőprogramja leállítja a nyomtatást, és megjeleníti a papírok ismételt behelyezésére vonatkozó utasításokat. Az **OK** gombra kattintás után a készülék kinyomtatja a páratlan számozású oldalakat is.

A Brosúra vagy Brosúra (kézi) kiválasztásakor a Kétoldalas beállítások... gomb kiválaszthatóvá válik. A következő beállításokat adhatja meg a Kétoldalas beállítások párbeszédpanelen.

Kétoldalas típusa

Mindegyik tájolási beállításhoz két különböző 2 oldalas kötési irány tartozik.

Álló

Bal oldali kötegelés

Jobb oldali kötegelés

Fekvő

Felső oldali kötegelés Alsó

Alsó oldali köteglés

	F		
	3	11111	
2	\leq	4	5

[
	E
	3
5	4 2

	2
\subseteq	=3 ∕∖
)_=	== 4}
1 =	=== /
E	<u> </u>

	5
	4
Ξ	3∀
	2

Brosúra nyomtató módszer

Ha a Felosztás szettekre van kiválasztva:

Ez az opció lehetővé teszi, hogy a teljes füzetet kisebb egyedülálló füzetkészletekben nyomtassa, és hogy a kisebb egyedülálló füzeteket behajthassa középen az oldalszámok sorrendjének módosítása nélkül. Az egyes kisebb füzetek lapjainak számát 1 és 15 közötti értékre állíthatja be. Ez az opció segíthet, amikor egy sok oldalt tartalmazó nyomtatott füzetet kell összehajtania.

Ofszetbekötés

Az **Ofszetbekötés** jelölőnégyzetet bejelölve beállíthatja a kötéshez tartozó margót hüvelykben vagy milliméterben mérve.

Papír Forrás

A **Automatikus Válogatás**, **Tálca 1**, vagy **Kézi** lehetőségek közül választhat, és külön tálcát jelölhet ki az első oldalhoz, illetve az utána következőkhöz.

Nyomtatási előnézet

Dokumentum előnézete a nyomtatás előtt. Ha bejelöli a **Nyomtatási előnézet** jelölőnégyzetet, a nyomtatás elindulása előtt megnyílik a Nyomtatási előnézet megtekintése ablak.



Oldalak listája terület (1)

Az Oldalak listája terület a ténylegesen nyomtatandó oldalak oldalszámát jeleníti meg. Ha kiválaszt egy oldalt a listából, az oldal nyomtatási előképe megjelenik az Előnézet területen. Ha nem szeretne kinyomtatni egy adott oldalt, törölje a jelölőnégyzetet.

Előnézet terület (2)

Az Előnézet terület az Oldalak listája területen kiválasztott oldalak nyomtatási előnézetét jeleníti meg.

MEGJEGYZÉS

- Ha a nyomtató-illesztőprogram beállításai között a Brosúra lehetőséget választotta, a Nyomtatási előnézet funkció nem használható.
- Ha a nyomtató-illesztőprogram beállításai között a Kétoldalas lehetőséget választotta, az Oldalak listája terület használatával keresztül nem törölhet oldalakat.

Speciális fül



Az itt található beállításokat az alábbi lehetőségekre kattintva módosíthatja:

- Léptékbeállítás (1)
- Fordított Nyomtatás (2)
- Vízjel Használata (3)
- Fejléc-lábléc nyomtatás (4)
- Tonerkímélő Mód (5)
- Biztonsági Nyomtatás (6)
- Adminisztrátor (7)
- Felhasználó hitelesítése (8)
- Egyéb nyomtatóopciók... (9)

Lépték

Módosíthatja a nyomtatandó kép léptékét.

Fordított nyomtatás

A Fordított Nyomtatás jelölőnégyzet bejelölésével 180 fokkal elforgatja az oldalt.

Vízjel használata

Vízjelként emblémát vagy szöveget helyezhet el a dokumentumon. Választhat az előre beállított vízjelek közül, vagy használhat saját készítésű bitképfájlt. Jelölje be a **Vízjel Használata** jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Beállítások...** gombra.

Vízjelbeállítások

Vízjelbeállítások		×
	<u>V</u> ízjelválasztás <mark>Bizalmas</mark> Másolás Vázlat	Hozzáadás Beáilítások Törjés
	Eőre hoz Szöveggel eg <u>v</u> vonalban	
🔲 Egyéni beállításo <u>k</u>		
<u>E</u> lső oldal	Egyéb oldalak	
KSEMMI> Bizalmas Másolás Vázlat	ESEMMI> Bizalmas Másolás Vázlat	
ОК	Mégse <u>A</u> lapértelmezett	<u>S</u> egítség

Előre hoz

Ez az opció a kijelölt karaktereket vagy képet a nyomtatott dokumentumra helyezi.

Szöveggel egyvonalban

Jelölje be az **Szöveggel egyvonalban** jelölőnégyzetet, ha csak a szöveges vízjel körvonalát szeretné kinyomtatni.

Egyéni beállítások

Az első oldalra és az azt követő oldalakra más-más vízjelet nyomtathat.

Vízjel Szerkesztése

Kattintson a **Hozzáadás...** gombra a vízjel beállításainak hozzáadásához, majd válassza a **Szöveg használata** vagy **Bitérképfájl használata** lehetőséget a **Vizjel Stílus** beállításban.

Vízjel Szerkesztése			×
		Vizjel Stílus Szöve <u>g h</u> asználata	a) 🔘 <u>B</u> itérképfáji használata
		<u>C</u> ím	
103		Szöveg	
Bilar		Szö <u>v</u> eg	Bizalmas
		B <u>e</u> tűkészlet	Arial
		Stíl <u>u</u> s	Nomál 🔻
Helyzet		<u>M</u> éret	72
Automatikusa <u>n</u> középre		Színválasz <u>t</u> ás	
<u>x</u> [-100 - 100]	0	Bittérkép	
<u>v</u> [-100 - 100]	0	Eáil	
S <u>z</u> ög [0 - 359 °]	45 🌲		Keresés
		Léptékbeállítás (25	- 999 %] 100 🔺 %
		ОК	Mégse <u>S</u> egítség

• Cím

Adjon megfelelő nevet a vízjelnek.

• Szöveg

Írja be a vízjel szövegét a **Szöveg** mezőbe, majd válassza ki a **Betűkészlet**, **Stílus**, **Méret** és **Színválasztás...** tulajdonságokat.

Bittérkép

Adja meg a fájlnevet és a bitkép helyét a **Fájl** mezőben, vagy kattintson a **Keresés...** gombra a fájl megkereséséhez. A bitképek léptéke 25 és 999% között határozható meg.

• Helyzet

Ezen beállítással szabályozhatja a vízjel elhelyezkedését az oldalon.

Fejléc-lábléc nyomtatása

Ha ez a funkció aktív, rákerül a kinyomtatott dokumentumra a számítógép rendszerórájából vett dátum és idő, az aktuális felhasználó bejelentkezési neve, vagy egy beírt szöveg. A testre szabáshoz kattintson a Beállítások lehetőségre.

ID nyomtatás

Ha a számítógép bejelentkezési felhasználónevét szeretné kinyomtatni, válassza a **Felhasználói név** lehetőséget. Ha más nevet szeretne nyomtatni, válassza az **Saját beállítás** lehetőséget, és írja be a nevet az **Saját beállítás** szövegmezőbe.

Tonerkímélő Mód

Ez a funkció takarékos festékhasználatot tesz lehetővé. A **Tonerkímélő Mód** beállítást Be értékre állítva a nyomtatások halványabban jelennek meg. Az alapértelmezett beállítás a Ki.

MEGJEGYZÉS

A Tonerkímélő Mód használata nem javasolt a fényképek vagy szürkeárnyalatos képek nyomtatásához.

Biztonsági Nyomtatás

A biztonsági dokumentumok jelszóval védettek a nyomtatóra küldéskor. Csak a jelszó ismeretében lehet ezeket a dokumentumokat kinyomtatni. Mivel a dokumentumok jelszóval védettek a gépen, ezért kinyomtatásukhoz be kell írni a jelszót a vezérlőpulton.

Titkosított dokumentum küldése:

- Kattintson a Beállítások... elemre a Biztonsági Nyomtatás lapon, és jelölje be a Biztonsági Nyomtatás jelölőnégyzetet.
- 2 Adja meg a jelszavát, és kattintson az **OK** gombra.
- 3 A titkosított dokumentum kinyomtatásához meg kell adnia jelszavát a készülék vezérlőpultján (lásd: Titkosított adatok nyomtatása ➤➤ részt a(z) 102. oldalon).

Titkosított dokumentum törlése:

A titkosított dokumentumokat a készülék vezérlőpultján kell törölnie (lásd: *Titkosított adatok nyomtatása* → részt a(z) 102. oldalon).

Rendszergazda

Az adminisztrátornak (rendszergazdának) joga van az olyan funkciók korlátozására, mint a másolási arány vagy a vízjel.

Adminisztrátor beállítások

Jelszó

Írja be a jelszót ebbe a mezőbe.

MEGJEGYZÉS

A jelszó megváltoztatásához kattintson a Jelszó beállítása... elemre.

Másolatok Zár

Zárolja az Alapvető lap Példányszám kijelölését, hogy a felhasználók ne nyomtathassanak több példányt.

Összetett Oldal & Lépték Zár

Zárolja a többoldalas lapelrendezés és a méretezés beállításokat.

Színes / Fekete-fehér Zár

Zárolja a Színes/Fekete-fehér beállításokat Fekete-fehér értéken, hogy meggátolja a színes nyomtatást.

Vízjel Zár

A Vízjel opció beállításait zárolja, hogy ne lehessen módosítani azokat.

Fejléc-lábléc nyomtatás zárolása

A Fejléc-lábléc nyomtatása opció beállításait zárolja, hogy ne lehessen módosítani azokat.

Felhasználó hitelesítése

Ha a Secure Function Lock 2.0 funkció nem engedélyezi a számítógépről való nyomtatást, a **Felhasználó hitelesítési beállítások** párbeszédpanelen meg kell adnia azonosítóját és PIN-kódját. Kattintson a **Felhasználó hitelesítése** lap **Beállítások** elemére, és adja meg azonosítóját és PIN-kódját. Ha számítógépes bejelentkezési neve regisztrálva van a Secure Function Lock 2.0 funkcióban, az azonosító és a PIN-kód megadása helyett bejelölheti a **Használja a számítógépes bejelentkezéshez használt nevét** jelölőnégyzetet.

A Secure Function Lock 2.0 funkcióval kapcsolatos további információk: >>Hálózati használati útmutató

MEGJEGYZÉS

- Ha a készüléket hálózaton használja, kattinthat a Nyomtatási állapot ellenőrzése lehetőségre az azonosítási adatok megtekintéséhez, például hogy mely funkciókhoz nem férhet hozzá, illetve még hány oldal nyomtatására jogosult. Megjelenik a Hitelesítés eredménye párbeszédpanel.
- Ha a készüléket hálózaton használja, bejelölheti a **Nyomtatási állapot megjelenítése nyomtatás előtt** jelölőnégyzetet, így a **Hitelesítés eredménye** párbeszédpanel minden nyomtatáskor megjelenik.
- Ha minden nyomtatás alkalmával meg szeretné adni azonosítóját és PIN-kódját, jelölje be az Minden nyomtatási feladat előtt azonosító és PIN megadása jelölőnégyzetet.

Egyéb nyomtatóopciók

Egyéb nyomtatóopciók	×
Nyomtató Funkció	Cafaladh-faif
Sz ínkalibráció	 Szilikalibidov W klikráciác adatok bezmálata
Újranyomás Használat	California dalaki haszinalak V Eszközadatok automatikus lekérése
Pihentető Idő	
Javított nyomtatás	Sz ínkalibráció <u>e</u> lindítása
Üres oldal átugrása	
Fekete szöveg nyomtatása	
٩	
	OK Mégse <u>S</u> egítség

A Nyomtató funkciója pontban az alábbiakat állíthatja be:

- Színkalibráció
- Újranyomás Használat
- Pihentető Idő
- Javított nyomtatás
- Üres oldal átugrása

Fekete szöveg nyomtatása

Színkalibráció

Az egyes színek kimenő színmélysége változhat attól függően, hogy milyen hőmérsékletű és páratartalmú környezetben van a készülék. Ez a beállítás segít javítani a színmélység minőségét. A nyomtatóillesztőprogram a készülékben tárolt szín kalibrálási adatokat használja.

Kalibrációs adatok használata

Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a nyomtató-illesztőprogram a készülékből lekérdezett kalibrálási adatokkal állítja be a színt a nyomtató-illesztőprogramnak megfelelően. Ez állandó nyomtatási minőséget biztosít.

Eszközadatok automatikus lekérése

Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a nyomtató-illesztőprogram a készülék a színkalibrálási adatait fogja használni.

Színkalibráció elindítása...

Ha erre a gombra kattint, a készülék megkezdi a szín kalibrálását, majd a nyomtató-illesztőprogram a készülék kalibrációs adatait fogja használni.

Újranyomtatás használata

A készülék a memóriájában tárolja a számára elküldött nyomtatási feladatokat. Az utolsó kinyomtatott dokumentumot újra kinyomtathatja anélkül, hogy az adatokat újból el kellene küldenie a számítógépéről. Az Újranyomtatás funkcióról szóló további információt lásd: *Dokumentumok újranyomtatása* ▶ részt a(z) 101. oldalon.

MEGJEGYZÉS

Ha meg szeretné akadályozni, hogy mások is kinyomtathassák az adatait az újranyomtatás funkcióval, törölje az **Újranyomás Használat** jelölőnégyzet bejelölését.

Készenléti üzemmód

Amikor a készülék bizonyos ideig nem kap adatokat, Alvó üzemmódba lép. Alvó üzemmódban a készülék úgy viselkedik, mintha ki lenne kapcsolva. A Nyomtató alapértelmezése lehetőség kiválasztása esetén a késleltetés beállítás visszaáll a gyárban beállított időre. Ez az illesztőprogramban módosítható. Az intelligens Alvó üzemmód beállítja a készülék használati gyakoriságának megfelelő optimális időtúllépés értékét.

Ha a készülék Alvó üzemmódban van, az LCD Készenlét módot jelenít meg, de a készülék továbbra is képes adatokat fogadni. Ha nyomtatási feladat érkezik, a készülék elhagyja a készenléti állapotot, és megkezdi a nyomtatást.

Javított nyomtatás

Ez a funkció lehetővé teszi egy minőségi nyomtatási probléma javítását.

Csökkentett papírgyűrődés

Ha ezt a beállítást választja, csökkenhet a papírgyűrődés.

Ha csak néhány oldalt nyomtat, nincs szüksége erre a beállításra. Javasoljuk, állítsa át a nyomtatóillesztőprogram **Médiatípus** beállítását valamilyen vékony beállításra.

MEGJEGYZÉS

Ez a művelet csökkenti a készülék hőmérsékletét a beégetési művelet során.

Javított festék rögzítés

Ezzel a beállítással javítható a festék megtapadása. Ha ez a beállítás nem javítja kellően a nyomtatás minőségét, állítsa át a nyomtató-illesztőprogramjának **Médiatípus** beállítását egy vastag beállításra.

MEGJEGYZÉS

Ez a művelet növeli a készülék hőmérsékletét a beégetési művelet során.

Üres oldal kihagyása

Ha be van jelölve az **Üres oldal átugrása** jelölőnégyzet, a nyomtató-illesztőprogram automatikusan észleli az üres oldalakat, és kihagyja azokat a nyomtatásból.

MEGJEGYZÉS

Ez a beállítás nem működik, ha a következő beállításokat választja:

- Vízjel Használata
- Fejléc-lábléc nyomtatás
- N az 1-ben és 1 oldal NxN oldalon a Összetett Oldal területen
- Kétoldalas (kézi), Brosúra, Brosúra (kézi) és Kétoldalas a Ofszetbekötés beállítással a Kétoldalas / Brosúra területen

Szöveg nyomtatása fekete színben

Ez a funkció csak a fekete-fehér nyomtatást engedélyezi.

MEGJEGYZÉS

Bizonyos karakterek esetében lehet, hogy nem működik.

Nyomtatási profilok lap

A **Nyomtatási profilok** szerkeszthető előbeállítások, amelyekkel gyorsan elérheti a gyakran használt nyomtatási konfigurációkat.



- Nyomtatási profil listamező (1)
- Profil törlése... (2)
- Mindig a Nyomtatási profilok fül jelenjen meg először. (3)
- Profil hozzáadása... (4)
- Aktuális nyomtatási profil nézete (5)

Válassza ki a profilját a nyomtatási profil listamezőből.

- 2 Ha minden nyomtatás alkalmával meg kívánja jeleníteni a Nyomtatási profilok lapot az ablak előtt, jelölje be az Mindig a Nyomtatási profilok fül jelenjen meg először. jelölőnégyzetet.
- 3 A kiválasztott profil alkalmazásához kattintson az OK gombra.

Profil hozzáadása

A **Profil hozzáadása...** párbeszédpanel megjelenítéséhez kattintson a **Profil hozzáadása...** gombra. Legfeljebb 20 új, tetszőleges beállításokat tartalmazó profilt adhat hozzá.



Az Ikon listából válasszon ki egy használni kívánt ikont, majd kattintson az **OK** gombra.

3 A nyomtató-illesztőprogram ablakának bal oldalán látható beállításokat menti a rendszer.

Profil törlése

A Profil törlése párbeszédpanel megjelenítéséhez kattintson a Profil törlése... gombra. Bármely hozzáadott profilt törölheti.



1 Válassza ki a profilját a nyomtatási profil listamezőből.



2 Kattintson a **Törlés** gombra.

3 A kijelölt profil törlődik.

Eszközbeállítások lap

MEGJEGYZÉS

A **Eszközbeállítások** lap elérésével kapcsolatban lásd: A *nyomtató-illesztőprogram beállításainak* elérése **>>** részt a(z) 27. oldalon.

Az **Automatikus Felismerés** gombra kattintva a nyomtató-illesztőprogram megjeleníti a készülék sorozatszámát és a papírtálca papírméret beállítását.



Sorozatszám (1)

Az **Automatikus Felismerés** (2) lehetőségre kattintva a nyomtató-illesztőprogram megvizsgálja a készüléket, és kijelzi annak sorozatszámát. Ha a sorozatszámot nem sikerült lekérdezni, a képernyőn a "-

Papír forrás Beállítás (3)

Az **Automatikus Felismerés** (2) gombra kattintva megjeleníti a készülék sorozatszámát és a papírtálcákra vonatkozó papírméret-beállításokat.

MEGJEGYZÉS

Az Automatikus Felismerés (2) funkció nem érhető el a következő esetekben:

- A készülék ki van kapcsolva.
- Ha a készüléknél hiba lépett fel.
- A készülék USB-kábellel kapcsolódik a nyomtatókiszolgálóhoz egy megosztott hálózati környezetben.
- Ha a készülék kábele nincs megfelelően csatlakoztatva.

Támogatás

A Nyomtatási beállítások párbeszédpanelen kattintson a Támogatás... gombra.

brother HL-XXXX		J Brother SolutionsCe
	Alapvető Haladó Nyomtatási	profilok
	Pap írméret	A4
	Oldalbeáll ítás	
	Másolatok(W)	1 _ Leválogatás
	Médiat ípus	Sima Papír
	Nyomtatási Minőség	Normál (600 x 600 dpi)
Papírméret · A4	Színes / <u>F</u> ekete-fehér	Automatikus
210 x 297 mm (9.2 x 11 7 in)	Dokumentumtípus	Dokumentum (Normál)
(8.3 x 11.7 m) Médiatípus : Sima Papír		Beáll ítások
Másolatok : 1		
Nyomtatási Minőség : Normál (600 Kétoldalas / Brosúra : Semmi	Összetett Ol <u>d</u> al	Nomál
Léptékbeállítás : Kikapcsol	Oldal sorre <u>n</u> d	Jobbra, majd le
Vízjel : Kikapcsol	<u>H</u> atárvonal	
Biztonsagi Nyomtatas : Kikaposol	Kétoldalas / B <u>r</u> osúra	Semmi
		Kétoldalas <u>b</u> eállítások
	Pap irforrás	
	Első <u>O</u> ldal	Automatikus Válogatás
Nyomtatási előnézet(F)	Más Oldala <u>k</u>	Mint az Első Oldal
Profil hozzáadása(X)		Alapértelmezeti
Támogatás		
Támogatás	OK Mégse	e Alkalma <u>z</u> <u>Segítaé</u>
Támogatás	OK Mégse	e Alkalma <u>z</u> <u>Segitsé</u> Nyomtató meg Változat 0.5 22 Június 2
Támogatás	OK Méger Jother Solutions Center Zatlakozás közvetlenül Bröther Solution Iddiához, esköz meghajő frissi tésekét Jokumentációk találhatók a Brother tem	 Alkalmag Segítsé Nyomtató megi Változat 0.5 22 Június : S Center Web (http://solutions.brother.com/) , kézikönyvekét, fehér oldalak és más ékekhez.
Támogatás Drother Solutions Center Eredeti készlet weboldala	jother Solutions Center satlakozás közvetlenül Brother Solution Idalához, eszköz meghajó frissítésekét lokumentációk találhatók a Brother tem Vjobb minőség érdekében a Brother erec itogassa meg honpalunkat.	 Alkalmaz Segítsé Nyomtató megi Változat 0.5 22 Június ; S Center Web (http://solutions.brother.com/) , kézikönyvekét, fehér oldalak és más ékekhez. deti készletéből válasszon. További részletekéti
Támogatás Támogatás Drocther Brother Eredeti készlet weboldala	OK Mégae OK Mégae OK Mégae OK Mégae OK Mégae	Alkalmaz Segítsé Nyomtaló meg Változet 0.5 22 Június ; s Center Web (http://solutions.brother.com/) i, kézikönyvekkét, fehér oldalak és más ékekhez. deti készletéből válasszon. További részletekér mának és kinyonntalásának ingyenes és egyszer ariat alkalmazásnak a segítségével, fényképei é roölapad, naptát, prospektuut és más egyéb

Brother Solutions Center... (1)

5

6

Miatt.

A Brother Solutions Center (<u>http://solutions.brother.com</u>) egy olyan webhely, amely információkkal szolgál az Ön Brother termékéről, beleértve a készülékének használatával kapcsolatos GYIK (gyakran ismétlődő kérdések) megtekintésének lehetőségét, a használati útmutatókat, az illesztőprogram-frissítéseket és a tippeket.

© 1993-2012 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.

Seg îtség

ОК

Illesztőprogram és szoftver

Eredeti készlet weboldala... (2)

Ha rákattint erre a gombra, ellátogathat az eredeti Brother kellékeket kínáló webhelyünkre.

Brother CreativeCenter... (3)

Ha erre a gombra kattint, ellátogathat webhelyünkre, ahol az üzleti és otthoni használathoz ingyenes és egyszerű online megoldásokat talál.

Nyomtatás Beállítása (4)

Ez a gomb a készülék belső beállításainak konfigurációját bemutató oldalakat nyomtatja ki.

■ Beállítás ellenőrzése... (5)

Ellenőrizheti a nyomtató-illesztőprogram beállításait.

■ Miatt... (6)

Ez a gomb felsorolja a nyomtató-illesztőprogram fájljait és a verzióval kapcsolatos információkat.

A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script[®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói

MEGJEGYZÉS

A képernyő felvételek ebben a részben a Windows[®] 7 rendszerből származnak. A számítógépen megjelenő képernyők az operációs rendszertől függően eltérőek lehetnek.

Nyomtatási beállítások

MEGJEGYZÉS

A Nyomtatási beállítások párbeszédpanel megjelenítéséhez kattintson a Beállítások... gombra az Általános lapon, a Brother HL-XXXX BR-Script3 - tulajdonságok párbeszédpanelen.

Elrendezés lap

Az elrendezést a **Tájolás**, **Kétoldalas nyomtatás** (2 oldalas), **Oldalsorrend** és **Oldal/lap** beállítások módosításával változtathatja meg.

🖶 Brother HL- xxxx BR-Script3 nyomtatási beállításai	×
Elrendezés Oldalbeállítás Biztonsági Nyomtatás	
I_ájolás: ▲ Álló Kétoldalas nyomtatás: ④ Nincs Oldalsorrend: Fedő - hát Oldalformátum ④ Olgal/lap 1 ● Eüzet Szegélyek rajzolása	
Speciális	
OK Mégse Alkalmaz Súg	jó

Tájolás

A Tájolás beállítás határozza meg, hogyan legyen kinyomtatva a dokumentum.

(Álló, Fekvő vagy Elforgatott)

Kétoldalas nyomtatás

A 2 oldalas nyomtatáshoz válassza a Rövid oldal mentén vagy a Hosszú oldal mentén lehetőséget.

Oldalsorrend

Meghatározza, hogy a dokumentum oldalainak nyomtatása milyen sorrendben történik. A **Fedő - hát** beállítással az 1. oldal kerül a köteg tetejére. A **Hát - fedő** beállítással az 1. oldal a köteg aljára kerül.

• Oldal/lap

Az **Oldal/lap** kiválasztásával csökkenthető a képek mérete úgy, hogy a készülék egy lapra több oldalt nyomtat. A dokumentum füzet stílusban való nyomtatásához válassza a **Füzet** lehetőséget.

Szegélyek rajzolása

Szegély hozzáadásához használja ezt a funkciót.

Oldalbeállítás lap

A Papír forrása beállítást választhatja ki.

🖶 Brother HL- XXXX BR-Script3 nyomtatási beállításai
Erendezés Oldalbeállítás Biztonsági Nyomtatás
Tálcaválasztás
Papír forrása: Automatikus választás 🗸 🗸
Szines
Eekete-fehér Szí <u>n</u> es
Speciális
OK Mégse Alkalmaz Súgó

Papír forrása

Válasszon az Automatikus választás, Tálca 1 vagy Kézi adagolás lehetőség közül.

Automatikus választás

Ez a beállítás abból a papírforrásból adagolja a papírt, amelyben a dokumentum méretének megfelelő, a nyomtató-illesztőprogramban megadott papírméret található.

Tálca 1

Ez a beállítás az 1. tálcáról adagolja a papírt.

Kézi adagolás

Ez a beállítás a kézi adagoló nyílásból fogja behúzni a papírt. A kézi adagoló nyílásba helyezett papír méretének meg kell egyeznie a nyomtató-illesztőprogramban meghatározott mérettel.

Illesztőprogram és szoftver

Biztonsági Nyomtatás lap

🖶 Nyomtatási beállítások	×
Elrendezés Oldalbeállítás Biztonsági Nyomtatás	
Jelszó	
Feladat adatai	
 Használja az alap rendszemevet 	
© Egyéni név <u>h</u> asználata	
<u>F</u> elhasználó Név	
<u>M</u> unka Név	
OK Mégse Súga	5

A biztonsági dokumentumok jelszóval védettek a nyomtatóra küldéskor. Csak a jelszó ismeretében lehet ezeket a dokumentumokat kinyomtatni. Mivel a dokumentumok jelszóval védettek a gépen, ezért kinyomtatásukhoz be kell írni a jelszót a vezérlőpulton.

Titkosított dokumentum küldése:



1 Jelölje be a Biztonsági Nyomtatás jelölőnégyzetet.



2 Adja meg a jelszavát, és kattintson az **OK** gombra.

3 A titkosított dokumentum kinyomtatásához meg kell adnia jelszavát a készülék vezérlőpultján (lásd: Titkosított adatok nyomtatása ➤➤ részt a(z) 102. oldalon).

Titkosított dokumentum törlése:

A titkosított dokumentumokat a készülék vezérlőpultján kell törölnie (lásd: Titkosított adatok nyomtatása ➤ részt a(z) 102. oldalon).

Speciális opciók

A **speciális beállítások** párbeszédpanel a **Speciális...** gombra kattintva érhető el, amely az **Elrendezés** lapon és a **Oldalbeállítás** lapon található.



1) Válassza ki a **Papírméret** és a **Példányszám** beállítások értékét (1).

Papírméret

A legördülő menüből válassza ki azt a papírméretet, amelyet használ.

Példányszám

A másolatok beállítás meghatározza a kinyomtatott példányszámot.

2) Adja meg a Kép színkezelése, Méret és a TrueType betűtípus beállításait (2).

Kép színkezelése

Megadja, hogyan történjen a színes képek nyomtatása.

- Ha nem szeretné engedélyezni a Kép színkezelése beállítást, kattintson az Az ICM tiltott elemre.
- Ha azt szeretné, hogy a színillesztési számításokat a gazdaszámítógép végezze el, mielőtt elküldi a dokumentumot a készüléknek, kattintson az **Az ICM-et a gazdarendszer kezeli** lehetőségre.
- Ha azt szeretné, hogy a színillesztési számításokat a készülék végezze el, kattintson az Az ICM-et nyomtató kezeli a nyomtató hitelesítése alapján lehetőségre.

Méret

Meghatározza a dokumentum kicsinyítésének vagy nagyításának százalékát.

TrueType betűtípus

Meghatározza a TrueType betűkészlet opciókat. Kattintson a **Helyettesítés eszközbetűtípussal** (alapértelmezett) lehetőségre, ha a TrueType betűkészleteket tartalmazó dokumentumok nyomtatásához a nyomtatóban található megfelelő betűkészleteket szeretne használni. Ekkor gyorsabb a nyomtatás, de elveszhetnek speciális karakterek, melyeket a nyomtató betűkészlete nem tartalmaz. Ha a TrueType betűkészletet le szeretné tölteni a nyomtató betűkészleteinek használata helyett, kattintson a **Letöltés letölthetö betűkészletként** gombra.

A beállítások módosításához válasszon egy beállítást a Nyomtató lehetőségei listában (3):



Nyomtatási Minőség

Válasszon a nyomtatási minőség következő beállításai közül.

• Normál (600 x 600 dpi)

600 dpi osztály. Általános nyomtatáshoz ajánlott. Jó nyomtatási minőség jó nyomtatási sebességgel.

Finom (2400 dpi class)

2400 dpi osztály. A legjobb nyomtatási üzemmód. Ezt az üzemmódot használja nagy felbontású képek, például fényképek nyomtatásához. Mivel a nyomtatandó adatok mennyisége sokkal nagyobb, mint a Normál üzemmód esetén, a feldolgozási idő, az adatátviteli idő és a nyomtatási idő hosszabb lesz.

Média típus

Készülékéhez az alábbi médiatípusokat használhatja. A legjobb nyomtatási minőség eléréséhez válassza ki a használt médiatípust.

- Sima Papír
- Vékony Papír
- Vastag Papír
- · Vastagabb Papír
- Ragasztott Papír
- Borítékok
- Vastag Borítékok
- Vékony Borítékok
- Újrafelhasznált papír
- Címke
- Fényes papír
- Tonerkímélő Mód

Ez a funkció takarékos festékhasználatot tesz lehetővé. A **Tonerkímélő Mód** beállítást **Bekapcsol** értékre állítva a nyomtatások halványabban jelennek meg. Az alapértelmezett beállítás: **Kikapcsol**.

MEGJEGYZÉS

A **Tonerkímélő Mód** mód használata nem javasolt fényképek vagy szürkeárnyalatos képek nyomtatásához.

Pihentető Idő [Perc]

Amikor a készülék bizonyos ideig nem kap adatokat, Alvó üzemmódba lép. Alvó üzemmódban a készülék úgy viselkedik, mintha ki lenne kapcsolva. A Nyomtató alapértelmezése lehetőség kiválasztása esetén a késleltetés beállítás visszaáll a gyárban beállított időre. Ez az illesztőprogramban módosítható. Az intelligens Alvó üzemmód beállítja a készülék használati gyakoriságának megfelelő optimális időtúllépés értékét.

Ha a készülék Alvó üzemmódban van, az LCD Készenlét módot jelenít meg, de a készülék továbbra is képes adatokat fogadni. Ha nyomtatási feladat érkezik, a készülék elhagyja a készenléti állapotot, és megkezdi a nyomtatást.

Színes / Fekete-fehér

A szín módot választhatja ki:

Automatikus

A készülék ellenőrzi, hogy a dokumentum színes-e. Szín érzékelése esetén a nyomtatás színes lesz. Ha nem érzékel színt, a nyomtatás egyszínű lesz. A teljes nyomtatási sebesség csökkenhet.

Színes

A készülék teljes színű üzemmódban nyomtat.

Fekete-fehér

A Fekete-fehér üzemmód kiválasztásával szürkeárnyalatban nyomtatható a dokumentum.

MEGJEGYZÉS

- A dokumentumok néha akkor is tartalmazhatnak szín információkat, ha egyszínűnek tűnnek (a szürke területek például színek kombinációjából állhatnak).
- Ha a cián, magenta vagy sárga festék kifogy egy színes dokumentum nyomtatása során, a nyomtatási feladat nem fejezhető be. Elindíthatja ismét a nyomtatási feladatot Mono módban, ha a fekete festék elegendő.

Szín Változat

Az alábbi opciók érhetők el a Színillesztési módban:

Normál

Ez az alapértelmezett színes mód.

Élénk

Az összes elem színe úgy módosul, hogy a nyomat élénkebb színhatást keltsen.

- Semmi
- Tökéletes Szürke Szín

Lehetőség van a sötét területek képminőségének javítására.

Fekete nyomtatás erősítése

Akkor válassza ezt a beállítást, ha egy fekete-fehér kép nem nyomtatható ki megfelelően.

Tónus beállítás lezárása

Megakadályozza, hogy más alkalmazások átállíthassák a Tónus paramétert. Az alapértelmezett beállítás: **Bekapcsol**.

Legjobb minőségű kép nyomtatás

Nagyon jó minőségű kép nyomtatása állítható be. Ha a Legjobb minőségű kép nyomtatás beállítást Bekapcsol értékre állítja, a nyomtatás sebessége csökken.

Javított nyomtatás

Ez a funkció lehetővé teszi egy minőségi nyomtatási probléma javítását.

Csökkentett papír görbülés

Ha ezt a beállítást választja, csökkenhet a papírgyűrődés. Ha csak néhány oldalt nyomtat, nincs szüksége erre a beállításra. Javasoljuk, állítsa át a nyomtató-illesztőprogram **Médiatípus** beállítását valamilyen vékony beállításra.

MEGJEGYZÉS

Ez a művelet csökkenti a készülék hőmérsékletét a beégetési művelet során.

Javított festék rögzítés

Ezzel a beállítással javítható a festék megtapadása. Ha ez a beállítás nem javítja kellően a nyomtatás minőségét, állítsa át a nyomtató-illesztőprogramjának **Média típus** beállítását egy vastag beállításra.

MEGJEGYZÉS

Ez a művelet növeli a készülék hőmérsékletét a beégetési művelet során.

Portok lap

Ha szeretné megváltoztatni azt a portot, amelyhez a készülék csatlakozik, illetve azt az útvonalat, amelyet a hálózati készülékhez használ, válassza ki vagy adja hozzá a használni kívánt portot.

portra lesznek nyomtatva. Port Leírás Nyomtató LPT3: Nyomtatóport COM1: COM2: Soros port E COM3: Soros port E COM4: Soros port E COM4: Soros port E Port hozzá <u>a</u> dása Port törlése Port bedilítása Kétirányú támogatás engedélyezése Kétirányú támogatás engedélyezése	Italános Meg	rother HL- xxx	Speciális x BR-Scrip	Színkezelés t3	Biztonság	Eszközbeállít	ások Mia	tt	
✓ USB001 Virtuális USB rendszer Brother HL- xxxx BR-Script3 → Port hozzá <u>a</u> dása Port <u>t</u> örlése Port <u>b</u> eállítása Kétirányú támogatás engedélyezése	Porta leszne Port COM1: COM2: COM3: COM4: FILE:	k nyomtatva. Leírás Nyomtatópo Soros port Soros port Soros port Soros port Nyomtatás fa	írt	Nyomtató			• E		
Nyomtatók készletezésének <u>e</u> ngedélyezése	Port hozz	Virtuális USB á <u>a</u> dása támogatás eng ók készletezésér	Port <u>t</u> é Port <u>t</u> é jedélyezése nek <u>e</u> ngedél	Brother H örlése yezése	L- xxxx Port	<u>b</u> eállítása	•		

٦

A nyomtató-illesztőprogram eltávolítása

A telepített nyomtató-illesztőprogram a következő lépések végrehajtásával távolítható el.

MEGJEGYZÉS

- Az **Meghajtó program levétele** lehetőség nem érhető el, ha a nyomtató-illesztőprogramot a Windows **Nyomtató hozzáadása** funkcióval telepítette.
- Az eltávolítás során használt fájlok törléséhez az eltávolítás után célszerű a számítógépet újraindítani.
- 1 Kattintson a **Start** gombra, mutasson a **Minden program**, **Brother** elemre, majd a készülék nevére.
- 2 Kattintson a **Meghajtó program levétele** gombra.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Status Monitor

A **Status Monitor** egy konfigurálható szoftverfejlesztő-eszköz, amely egy vagy több eszköz állapotát felügyeli, lehetővé téve a hibaüzenetekről történő azonnali értesítést, például ha kifogyott vagy elakadt a papír, illetve ha festékkazettát kell cserélni.

🔀 Brother S	itatus Monitor	×
Brother HL	-xxxx series	•
	BRNxxxxxxxxx	
	Kész	
	Hibaelhárítás	
	Látogassa meg az Eredeti kellékanyag weboldalt	
	BK C M Y	

Bármikor ellenőrizheti a készülék állapotát. Ehhez kattintson duplán az ikonra a tálcán, vagy válassza a **Status Monitor** parancsot a **Start/Minden program/Brother/HL-XXXX** menüből a számítógépen.

(Windows[®] 7 / Windows[®] 8)

Ha bejelölte a **A Status Monitor engedélyezése indításkor** jelölőnégyzetet a telepítés során, a somb vagy az **Status Monitor** ikonja látható a tálcán.

Ha a **Status Monitor** ikont meg kívánja jeleníteni a tálcán, kattintson a sombra. A **Status Monitor** ikon megjelenik a kis ablakban. Ezután húzza a ikont a tálcára.



Kattintson a Hibakeresés gombra a hibaelhárítási webhely eléréséhez.

Ha kevés festék van a kazettában vagy probléma adódik a festékkazettával, a következő ikonok jelennek meg.

•	Alacsony festékszint.
8	A festékkazetta kiürült.

MEGJEGYZÉS

- Ha többet szeretne megtudni a Status Monitor szoftverről, kattintson a jobb gombbal a Status Monitor ikonra, és válassza a Segítség lehetőséget.
- Az automatikus szoftverfrissítés funkció akkor aktív, ha az állapotfigyelő funkció is aktív.

A készülék állapotának figyelése

A számítógép indítása után a Brother Status Monitor ikonja megjelenik a tálcán.

	A zöld ikon a normál készenléti állapotot jelzi.
	A sárga ikon figyelmeztetést jelent.
X	A vörös ikon azt jelzi, hogy hiba történt.
	Az offline állapotot szürke ikon jelzi.

A Status Monitor megjeleníthető a tálcán vagy a számítógép asztalán.

Előugró ablak hiba esetén

Az **Hiba esetén előugró ablak** figyelmezteti, ha a számítógép által megfigyelt eszköznél probléma jelentkezik. Az alapértelmezett beállítás a bekapcsolt állapot.

Az Hiba esetén előugró ablak kikapcsolásához kattintson jobb gombbal a Brother Status Monitor ikonra vagy ablakra, és törölje az Hiba esetén előugró ablak jelölőnégyzet jelölését.

MEGJEGYZÉS

A Status Monitor megjelenítésével úgy is bármikor ellenőrizheti a készülék állapotát, hogy az **Hiba esetén előugró ablak** ki van kapcsolva.

Macintosh

A nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh)

A készülék a következők rendszereket támogatja: Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x.

MEGJEGYZÉS

Az ebben a szakaszban látható képernyőképek az OS X v10.7.x rendszerből származnak. A Macintoshképernyők az operációs rendszertől függően eltérők.

Az oldalbeállítási lehetőségek kiválasztása

Válassza ki a Paper Size (Papírméret), Orientation (Tájolás) és Scale (Beosztás) beállítását.

Egy alkalmazásban, például a TextEdit szoftverben kattintson a File (Fájl), majd az Page Setup (Oldalbeállítás) lehetőségre. Győződjön meg arról, hogy a Brother HL-XXXX (ahol az XXXX a modell neve) van kiválasztva a Format for (Formátum:) előugró menüben. Válassza ki vagy módosítsa a Paper Size (Papírméret), Orientation (Tájolás) és Scale (Beosztás) beállítását, majd kattintson az OK gombra.

Settings:	Page Attributes	\$
Format For:	Brother HL-xxxx	\$
	Brother HL-xxxx series C	UPS
Paper Size:	A4	\$
Orientation: Scale:	100 %	
)	Ca	ncel OK

2 A nyomtatás megkezdéséhez egy alkalmazásban, például a TextEdit szoftverben kattintson a File (Fájl) menüre, és válassza a Print (Nyomtasd) parancsot.

(Mac OS X v10.6.8 esetén)

További oldalbeállítási lehetőségekért kattintson a Nyomtató előugró menü mellett lévő információs háromszögre.

Printer: Bro Presets: Sta	ther HL- xxxx
(?) (PDF v) (Preview Cancel Print Printer: Brother HL-3170CDW series Presets: Standard Copies: 1 Collated Two-Sided Pages: All Paper Size: A4 20.99 by 29.70 cm Orientation: 1 to: 1 Paper Size: A4 Drint header and footer
() (PDF •	Cancel Prin

MEGJEGYZÉS

Az **Presets** (Előbeállítások) legördülő lista **Save As** (Mentés másként) elemének kiválasztásával az aktuális beállításokat előbeállításként mentheti.

(OS X v10.7.x és 10.8.x esetén)

További oldalbeállítási lehetőségekért kattintson a Show Details (Részletek megjelenítése) gombra.

MEGJEGYZÉS

Az **Presets** (Előbeállítások) legördülő lista **Save Current Settings as Preset...** (Aktuális beállítások mentése előbeállításként...) elemének kiválasztásával az aktuális beállításokat előbeállításként mentheti.

A nyomtatási opciók kiválasztása

A különleges nyomtatási lehetőségek vezérléséhez válassza a **Print Settings** (Nyomtatás Beállítása) lehetőséget a Nyomtatás párbeszédpanelen. Az elérhető lehetőségekről részleteket az egyes lehetőségek alábbi leírásaiban talál.



Fedőlap

A következő fedőlap-beállításokat választhatja ki:

	Printer: Brother HL-xxxx	\$
	Presets: Default Settings	\$
	Copies: 1 🗌 🗌 Two-:	Sided
	Pages: 💿 All	
	Paper Size: A4	210 by 297 m
	Orientation:	
	Cover Page	\$-
	Print Cover Page: • N	lone efore document
1 of 1 • • • •	Cover Page Type: sta	ifter document indard :
	Billing Info:	

Print Cover Page (Fedőlap nyomtatása)

Akkor használja ezt a funkciót, ha fedőlapot kíván hozzáadni a dokumentumhoz.

Cover Page Type (Fedőlap típusa)

Válasszon egy fedőlap mintát.

Billing Info (Számlázási info)

Ha számlázási információkat szeretne hozzáadni a fedőlaphoz, adja meg a szöveget a **Billing Info** (Számlázási info) szövegmezőben.
Elrendezés

	Printer: Brother HL-xxxx ‡
	Presets: Default Settings \$
	Copies: 1 Two-Sided
	Pages: All From: 1 to: 1
	Paper Size: A4 + 210 by 297 mm
	Orientation:
	Layout \$
	Pages per Sheet: 1 +
	Layout Direction:
	Border: None ‡
	Two-Sided: Off \$
	 Reverse page orientation Flip horizontally
PDF Hide Details	Cancel

Pages per Sheet (Oldal/lap)

Az **Pages per Sheet** (Oldal/lap) kiválasztásával csökkenthető a képek mérete úgy, hogy a készülék egy lapra több oldalt nyomtat.

Layout Direction (Elrendezés iránya)

Amikor megadja, hogy hány oldal kerüljön egy lapra, megadhatja az elrendezés irányát is.

Border (Szegély)

Szegély hozzáadásához használja ezt a funkciót.

Two-Sided (Kétoldalas)

Lásd a 2-oldalú nyomtatás ➤➤ részt a(z) 74. oldalon.

Reverse Page Orientation (Oldal tájolásának visszaállítása)

A **Reverse Page Orientation** (Oldal tájolásának visszaállítása) jelölőnégyzet bejelölésével 180 fokkal elforgatja az oldalt.

■ Flip horizontally (Vízszintes tükrözés)

Jelölje be a **Flip horizontally** (Vízszintes tükrözés) jelölőnégyzetet, ha balról jobbra tükrözött oldalt kíván nyomtatni.

Biztonsági Nyomtatás

	Printer: Brother HL-xxxx ‡
	Presets: Default Settings +
	Copies: 1 Two-Sided
	Pages: 💿 All
	Paper Size: A4 210 by 297 m
	Secure Print ‡
	Secure Print
	User Name :
≪< ≪ 1 of 1 (► ►►	XXXXXX
	Job Name :
	XXXXXX
	Password :

Secure Print (Biztonsági Nyomtatás):

A biztonsági dokumentumok jelszóval védettek a nyomtatóra küldéskor. Csak a jelszó ismeretében lehet ezeket a dokumentumokat kinyomtatni. Mivel a dokumentumok jelszóval védettek a gépen, ezért kinyomtatásukhoz be kell írni a jelszót a vezérlőpulton.

Titkosított dokumentum küldése:



2 Adja meg a jelszavát, a felhasználónevét és a feladat nevét, majd kattintson a Print (Nyomtatás) gombra.



A titkosított dokumentumok törléséhez a készülék vezérlőpultját kell használnia (lásd: *Titkosított adatok nyomtatása* **>>** részt a(z) 102. oldalon).

Nyomtatási beállítások

Válassza ki beállításait a Print Settings (Nyomtatás Beállítása) listában:

	Printer: Brother HL-xxxx ‡
	Presets: Default Settings \$
	Copies: 1 Two-Sided
	Pages: • All
	Paper Size: A4 + 210 by 297 mm
	Orientation:
	Print Settings ‡
	Media Type: Plain Paper
	Print Quality: Normal
	Color / Mono: Auto
	Paper Source: Auto Select
	▶ Advanced

Media Type (Médiatípus)

Válassza a következő médiatípusok egyikét:

- Plain Paper (Sima Papír)
- Thin Paper (Vékony Papír)
- Thick Paper (Vastag Papír)
- Thicker Paper (Vastagabb Papír)
- Bond Paper (Ragasztott Papír)
- Envelopes (Borítékok)
- Env. Thick (Vastag Borítékok)
- Env. Thin (Vékony Borítékok)
- Recycled Paper (Újrafelhasznált papír)
- · Label (Címke)
- Glossy Paper (Fényes papír)
- Print Quality (Nyomtatási Minőség)

Válasszon a nyomtatási minőség következő beállításai közül.

• Normal (Normál (600 x 600 dpi))

600 dpi osztály. Általános nyomtatáshoz ajánlott. Jó nyomtatási minőség jó nyomtatási sebességgel.

• Fine (Finom (2400 dpi class))

2400 dpi osztály. A legjobb nyomtatási üzemmód. Ezt az üzemmódot használja nagy felbontású képek, például fényképek nyomtatásához. Mivel a nyomtatandó adatok mennyisége sokkal több, mint a normál üzemmód esetén, a feldolgozási idő / adatátviteli idő és a nyomtatási idő hosszabb lesz.

MEGJEGYZÉS

A nyomtatási sebesség a beállított nyomtatási minőségtől függően változik. A magasabb nyomtatási minőség több, az alacsonyabb kevesebb időt vesz igénybe.

Color / Mono (Színes / Fekete-fehér)

Válassza ki a megfelelő Színes/Fekete-fehér beállítást:

• Auto (Automatikus)

A készülék ellenőrzi, hogy a dokumentum színes-e. Szín érzékelése esetén a nyomtatás színes lesz. Ha nem érzékel színt, a nyomtatás egyszínű lesz. A teljes nyomtatási sebesség csökkenhet.

• Color (Színes)

Akkor válassza ezt az üzemmódot, ha a dokumentum színes, és színesben szeretné kinyomtatni.

• Mono (Fekete-fehér)

Akkor válassza ezt a módot, ha a dokumentum csak fekete vagy szürkeárnyalatos szöveget és/vagy objektumokat tartalmaz. A Fekete-fehér mód gyorsabbá teszi a nyomtatási sebességet, mint a színes mód. Ha a dokumentum színes, a fekete-fehér nyomtatási üzemmód kiválasztása esetén a nyomtatás 256 szintű szürkeárnyalatban történik.

MEGJEGYZÉS

- A dokumentumok néha akkor is tartalmazhatnak szín információkat, ha egyszínűnek tűnnek (a szürke területek például színek kombinációjából állhatnak).
- Ha a cián, magenta vagy sárga festékkazetta kifogy egy színes dokumentum nyomtatása során, a nyomtatási feladat nem fejezhető be. Elindíthatja ismét a nyomtatási feladatot Mono módban, ha a fekete festék elegendő.

Paper Source (Papírforrás)

Válasszon az Auto Select (Automatikus Válogatás), Tray1 (Tálca 1) vagy Manual (Kézi) lehetőség közül.

Advanced (Haladó) nyomtatási beállítások

Ha a **Advanced** (Haladó) lehetőség mellett található háromszög jelre (►) kattint, megjelennek a speciális nyomtatási beállítások.

Printer:	Brother HL-xx	xx ‡
Presets:	Default Setting	js ‡
Copies:	1 Two	o-Sided
Pages:	All From: 1	to: 1
Paper Size:	A4	\$ 210 by 297 mm
Orientation:	tê te	
	Print Settings	\$]
	Media Type:	Plain Paper
	Print Quality:	Normal
	Color / Mono:	Auto
	Paper Source:	Auto Select
▼ Advanced		
Toner Save N	lode Output	Tanar Sava Mada
Sleep Time	output	Toher Save Mode
Other Print O	ptions	
	Advanced Advanced Improve Print Sleep Time Other Print O	Presets: Default Setting Copies: 1 Two Pages: All Paper Size: A4 Orientation: IIII Print Settings Media Type: Print Quality: Color / Mono: Paper Source: V Advance Improve Print Output Sleep Time Other Print Options

■ Toner Save Mode (Tonerkímélő Mód)

Ez a funkció takarékos festékhasználatot tesz lehetővé. A **Toner Save Mode** (Tonerkímélő Mód) beállítást Be értékre állítva a nyomtatások halványabban jelennek meg. Az alapértelmezett beállítás a Ki.

MEGJEGYZÉS

A **Toner Save Mode** (Tonerkímélő Mód) mód használata nem javasolt fényképek vagy szürkeárnyalatos képek nyomtatásához.

Improve Print Output (Javított nyomtatás)

Ez a funkció lehetővé teszi egy minőségi nyomtatási probléma javítását.

Reduce Paper Curl (Csökkentett papírgyűrődés)

Ha ezt a beállítást választja, csökkenhet a papírgyűrődés.

Ha csak néhány oldalt nyomtat, nincs szüksége erre a beállításra. Javasoljuk, állítsa át a nyomtatóillesztőprogram **Media Type** (Médiatípus) beállítását valamilyen vékony beállításra.

MEGJEGYZÉS

Ez a művelet csökkenti a készülék hőmérsékletét a beégetési művelet során.

Improve Toner Fixing (Javított festék rögzítés)

Ezzel a beállítással javítható a festék megtapadása. Ha ez a beállítás nem javítja kellően a nyomtatás minőségét, állítsa át a nyomtató-illesztőprogramjának **Media Type** (Médiatípus) beállítását egy vastag beállításra.

MEGJEGYZÉS

Ez a művelet növeli a készülék hőmérsékletét a beégetési művelet során.

Sleep Time (Pihentető Idő)

Amikor a készülék bizonyos ideig nem kap adatokat, Alvó üzemmódba lép. Alvó üzemmódban a készülék úgy viselkedik, mintha ki lenne kapcsolva. A **Printer Default** (Alapértelmezett Nyomtató) lehetőség kiválasztása esetén az időtúllépési beállítás visszaáll a gyárban beállított időre. Ez az illesztőprogramban módosítható. A készenléti idő módosításához, válassza a **Manual** (Kézi) lehetőséget, majd írja be az időt a szövegmezőbe az illesztőprogramban.

Ha a készülék Alvó üzemmódban van, az LCD Készenlét módot jelenít meg, de a készülék továbbra is képes adatokat fogadni. Ha nyomtatási feladat érkezik, a készülék elhagyja a készenléti állapotot, és megkezdi a nyomtatást.

Other Print Options (Egyéb nyomtatóopciók)

Skip Blank Page (Üres oldal átugrása)

Ha be van jelölve az **Skip Blank Page** (Üres oldal átugrása) jelölőnégyzet, a nyomtató-illesztőprogram automatikusan észleli az üres oldalakat, és kihagyja azokat a nyomtatásból.

Színbeállítások

Color Mode (Szín Változat)

Az alábbi opciók érhetők el a Színillesztési üzemmódban:

• Normal (Normál)

Ez az alapértelmezett színes mód.

• Vivid (Élénk)

Az összes elem színe úgy módosul, hogy a nyomat élénkebb színhatást keltsen.

- None (Semmi)
- Improve Gray Color (Tökéletes Szürke Szín)

Lehetőség van a sötét területek képminőségének javítására.

Enhance Black Printing (Fekete nyomtatás erősítése)

Akkor válassza ezt a beállítást, ha egy fekete-fehér kép nem nyomtatható ki megfelelően.

2-oldalú nyomtatás

■ Automatikus 2 oldalas nyomtatás (HL-3150CDW és HL-3170CDW)

Válassza a Layout (Elrendezés) lehetőséget.

Válassza a Long-edge binding (Kötés a hosszú él mentén) vagy Short-edged binding (Kötés a rövid él mentén) lehetőséget a Two-Sided (Kétoldalas) listából.

Printer: Brother HL-xxxx ‡
Presets: Default Settings \$
Copies: 🚺 🗹 Two-Sided
Pages: • All From: 1 to: 1
Paper Size: A4
Orientation:
Layout +
Pages per Sheet: 1 ‡
Layout Direction: Z S M
Border Off
Two-Sided 🗸 Long-Edge binding Short-Edge binding
Flip horizontally

Kézi 2 oldalas nyomtatás

Válassza a Paper Handling (Papírkezelés) lehetőséget.

 Válassza a Even Only (Csak páros), majd a Print (Nyomtatás) elemet. Töltse be újra a nyomtatott papírt a tálcába (az 1. tálcába vagy kézi adagoló nyílásba üres oldalával lefelé). Válassza a Odd Only (Csak páratlan), majd a Print (Nyomtatás) elemet.

	Printer: Brother HL-xxxx \$
	Presets: Default Settings ‡
	Copies: 🚺 🗹 Two-Sided
	Pages: 💽 All
	Paper Size: A4 📮 210 by 297 mm
	Orientation:
	Paper Handling +
	All pages
	Pages to Prnt ✓ Even Only
1 of 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Page Order: Automatic \$
	Scale to fit paper size
	Destination Paper Size: Suggested Paper: A4 +
	Scale down only
(?) PDF T Hide Details	Cancel

A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script[®] 3™ nyelvi emuláció) funkciói

Ez a rész a BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram megkülönböztető műveleteit írja le. A BR-Script3 nyomtatóillesztőprogram alapvető műveleteit lásd *A nyomtató-illesztőprogram funkciói (Macintosh)* ➤ részt a(z) 63. oldalon a **Page Setup** (Oldalbeállítás), **Cover Page** (Fedőlap), **Paper Source** (Papírforrás) és **Layout** (Elrendezés) részében.

A nyomtatási opciók kiválasztása

A speciális nyomtatási funkciók vezérléséhez válassza a **Printer Features** (Nyomtatási lehetőségek) menüpontot a Nyomtatás párbeszédpanelen.



A nyomtató funkciói

Feature Sets: (Lehetőségcsomagok:) General 1 (1. beállítás)

	Printer: Brother HL-xxxx ‡
	Presets: Default Settings \$
	Copies: 🚺 🗌 Two-Sided
	Pages: • All
	Paper Size: A4 + 210 by 297 m
	Orientation:
	Printer Features \$
	Feature Sets: General 1 +
	Print Quality: Normal (600 x 600 dpi) +
(44 4 1 of 1)	Media Type: Plain Paper \$
	Toner Save Mode
	Sleep Time [Min.]: Printer Default \$
	Color/Mono: Auto \$
	Color Mode: Normal ‡

Print Quality (Nyomtatási Minőség)

A Nyomtatási Minőség legördülő listából válassza ki a következő felbontások egyikét.

• Normal (Normál (600 x 600 dpi))

600×600 dpi. Általános nyomtatáshoz ajánlott. Jó nyomtatási minőség elfogadható nyomtatási sebesség mellett.

• Fine (Finom (2400 dpi class))

2400 dpi osztály. A legjobb nyomtatási üzemmód. Ezt az üzemmódot használja nagy felbontású képek, például fényképek nyomtatásához. Mivel a nyomtatandó adatok mennyisége sokkal nagyobb, mint a Normál üzemmód esetén, a feldolgozási idő / adatátviteli idő és a nyomtatási idő hosszabb lesz.

Media Type (Médiatípus)

Válasszon a készülékbe töltött papírtípusnak megfelelő médiatípust.

- Plain Paper (Sima Papír)
- Thin Paper (Vékony Papír)
- Thick Paper (Vastag Papír)
- Thicker Paper (Vastagabb Papír)
- Bond Paper (Ragasztott Papír)
- Envelopes (Borítékok)
- Env. Thick (Vastag Borítékok)
- Env. Thin (Vékony Borítékok)
- Recycled Paper (Újrafelhasznált papír)
- · Label (Címke)
- Glossy Paper (Fényes papír)

Toner Save (Tonertakarékos)

Ezzel a funkcióval meghosszabbíthatja a festék élettartamát. A **Toner Save** (Tonertakarékos) beállítás bejelölésekor a nyomatok halványabbak lesznek. Az alapértelmezett beállítás a Ki.

MEGJEGYZÉS

A **Toner Save** (Tonertakarékos) mód használata nem javasolt fényképek vagy szürkeárnyalatos képek nyomtatásához.

Sleep Time [Min.] (Pihentető Idő [Perc])

Amikor a készülék bizonyos ideig nem kap adatokat, Alvó üzemmódba lép. Alvó üzemmódban a készülék úgy viselkedik, mintha ki lenne kapcsolva. A **Printer Default** (Alapértelmezett Nyomtató) lehetőség kiválasztása esetén az időtúllépési beállítás visszaáll a gyárban beállított időre. Ez az illesztőprogramban módosítható. A készenléti idő módosításához, válassza a **2**, **10** vagy **30** lehetőséget.

Ha a készülék Alvó üzemmódban van, az LCD Készenlét módot jelenít meg, de a készülék továbbra is képes adatokat fogadni. Ha nyomtatási feladat érkezik, a készülék elhagyja a készenléti állapotot, és megkezdi a nyomtatást.

Color / Mono (Színes / Fekete-fehér)

Válassza ki a megfelelő színes módot:

• Auto (Automatikus)

A készülék ellenőrzi, hogy a dokumentum színes-e. Szín érzékelése esetén a nyomtatás színes lesz. Ha nem érzékel színt, a nyomtatás egyszínű lesz. A teljes nyomtatási sebesség csökkenhet.

· Color (Színes)

A készülék teljes színű üzemmódban nyomtat.

• Mono (Fekete-fehér)

A Fekete-fehér üzemmód kiválasztásával szürkeárnyalatban nyomtatható a dokumentum.

MEGJEGYZÉS

- A dokumentumok néha akkor is tartalmazhatnak szín információkat, ha egyszínűnek tűnnek (a szürke területek például színek kombinációjából állhatnak).
- Ha a cián, magenta vagy sárga festékkazetta kifogy egy színes dokumentum nyomtatása során, a nyomtatási feladat nem fejezhető be. Elindíthatja ismét a nyomtatási feladatot Mono módban, ha a fekete festék elegendő.

Color Mode (Szín Változat)

Az alábbi opciók érhetők el a Színillesztési módban:

• Normal (Normál)

Ez az alapértelmezett színes mód.

Vivid (Élénk)

Az összes elem színe úgy módosul, hogy a nyomat élénkebb színhatást keltsen.

• None (Semmi)

	Printer: Brother HL-xxxx \$
	Presets: Default Settings +
	Copies: Two-Sided
	Pages: • All
	O From: 1 to: 1
	Paper Size: A4
	Orientation:
	Printer Features 1
	Feature Sets: General 2 🔅
	Improve Gray Colour: On +
(H4 4) 10f1 (P PH)	Enhance Black Printing
	Halftone Screen Lock
	High Quality Image Printing
	Improve Print Output: Off \$

Feature Sets: (Lehetőségcsomagok:) General 2 (2. beállítás)

■ Improve Gray Colour (Tökéletes Szürke Szín)

Lehetőség van a sötét területek képminőségének javítására.

Enhance Black Printing (Fekete nyomtatás erősítése)

Akkor válassza ezt a beállítást, ha egy fekete-fehér kép nem nyomtatható ki megfelelően.

Halftone Screen Lock (Tónusbeállítás lezárása)

Megakadályozza, hogy más alkalmazások átállíthassák a Tónus paramétert. Az alapértelmezett beállítás **Bekapcsol**.

High Quality Image Printing (Legjobb minőségű kép nyomtatása)

Javíthatja a nyomtatott kép minőségét. Ha a **High Quality Image Printing** (Legjobb minőségű kép nyomtatása) beállítást **Bekapcsol** értékre állítja, a nyomtatás sebessége csökken.

Improve Print Output (Javított nyomtatás)

Ez a funkció lehetővé teszi egy minőségi nyomtatási probléma javítását.

Reduce Paper Curl (Csökkentett papírgyűrődés)

Ha ezt a beállítást választja, csökkenhet a papírgyűrődés.

Ha csak néhány oldalt nyomtat, nincs szüksége erre a beállításra. Javasoljuk, állítsa át a nyomtatóillesztőprogram **Media Type** (Médiatípus) beállítását valamilyen vékony beállításra.

MEGJEGYZÉS

Ez a művelet csökkenti a készülék hőmérsékletét a beégetési művelet során.

Improve Toner Fixing (Javított festék rögzítés)

Ezzel a beállítással javítható a festék megtapadása. Ha ez a beállítás nem javítja kellően a nyomtatás minőségét, állítsa át a nyomtató-illesztőprogramjának **Media Type** (Médiatípus) beállítását egy vastag beállításra.

MEGJEGYZÉS

Ez a művelet növeli a készülék hőmérsékletét a beégetési művelet során.

Biztonsági Nyomtatás

A biztonsági dokumentumok jelszóval védettek a nyomtatóra küldéskor. Csak a jelszó ismeretében lehet ezeket a dokumentumokat kinyomtatni. Mivel a dokumentumok jelszóval védettek a gépen, ezért kinyomtatásukhoz be kell írni a jelszót a vezérlőpulton.



Ha biztonságos nyomtatási feladatot kíván létrehozni, válassza a **Secure Print** (Biztonsági Nyomtatás) lehetőséget, majd jelölje be a **Secure Print** (Biztonsági Nyomtatás) jelölőnégyzetet. Adja meg a jelszót a **Password** (Jelszó) szövegmezőben, majd kattintson a **Print** (Nyomtatás) lehetőségre.

(A biztonságos nyomtatással kapcsolatos további információkért lásd: *Titkosított adatok nyomtatása* → részt a(z) 102. oldalon.)

A nyomtató-illesztőprogram eltávolítása

- 1 Jelentkezzen be, mint "Administrator" (rendszergazda).
- 2 Az Apple menüből válassza a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőséget. Kattintson a Print & Fax (Nyomtatás és fax) vagy Print & Scan (Nyomtatás és szkennelés) ¹ elemre, majd válassza ki az eltávolítani kívánt nyomtatót, és távolítsa el azt a gombra kattintva.

3 Kattintson a **Delete Printer** (Nyomtató törlése) gombra.

¹ Print & Scan (Nyomtatás és szkennelés) az OS X v10.7.x és 10.8.x felhasználók számára

Status Monitor

A **Status Monitor** segédprogram egy konfigurálható szoftverfejlesztő-eszköz, amely a készülék állapotának megfigyelésére szolgál, és lehetővé teszi olyan hibaüzenetek megtekintését, amelyek a papír kifogyásáról vagy papírelakadásról tájékoztatnak előre beállított frissítési időközönként, valamint hozzáférést biztosít a Web alapú kezelő segédprogramhoz. A készülék állapotát a Brother Status Monitor használatával ellenőrizheti, amelyet a következőképpen indíthat el:

- Mac OS X v10.6.8 esetén
 - Futtassa a System Preferences (Rendszerbeállítások) eszközt, válassza a Print & Fax (Nyomtatás és fax) lehetőséget, majd válassza ki a készüléket.
 - Kattintson a Options & Supplies... (Opciók és tartozékok...) gombra. Válassza a Utility (Segédprogramok) lapot, majd kattintson a Open Printer Utility (Nyomtatási segédprogram megnyitása) elemre. Elindul a Status Monitor alkalmazás.
- OS X v10.7.x és 10.8.x esetén
 - Futtassa a System Preferences (Rendszerbeállítások) eszközt, válassza a Print & Scan (Nyomtatás és szkennelés) lehetőséget, majd válassza ki a készüléket.
 - Kattintson a Options & Supplies... (Opciók és tartozékok...) gombra. Válassza a Utility (Segédprogramok) lapot, majd kattintson a Open Printer Utility (Nyomtatási segédprogram megnyitása) elemre. Elindul a Status Monitor alkalmazás.

A készülék állapotának frissítése

A készülék legfrissebb állapotát a megnyitott **Status Monitor** ablakban a Frissítés 🤀 ikonra kattintva ellenőrizheti.



Ha kevés festék van a kazettában vagy probléma adódik a festékkazettával, a következő ikonok jelennek meg.

•	Alacsony festékszint.
8	A festékkazetta kiürült.

Beállíthatja, hogy milyen gyakran frissítse a szoftver a készülék állapotára vonatkozó adatokat. A menüsoron kattintson a **Brother Status Monitor** elemre, majd válassza a **Preferences** (Beállítások) lehetőséget.

Az ablak megjelenítése vagy elrejtése

A **Status Monitor** elindítása után elrejtheti vagy megjelenítheti az ablakot. Az ablak elrejtéséhez kattintson a menüsoron a **Brother Status Monitor** lehetőségre, majd válassza a **Hide Status Monitor** (Állapotfelügyelet elrejtése) elemet. Az ablak megjelenítéséhez kattintson a dokkban a **Brother Status Monitor** ikonra.



Kilépés az ablakból

Kattintson a **Brother Status Monitor** lehetőségre a menüsoron, majd válassza az előugró menü **Quit Status Monitor** (Állapotfelügyelet kiléptetése) elemét.

Web alapú kezelő (csak hálózati csatlakozás esetén)

A Web alapú kezelő rendszert a **Status Monitor** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érheti el. A készülék egy szokványos webböngészővel kezelhető a HTTP (Hypertext átviteli protokoll) segítségével. A Web alapú kezelő rendszerről további információkért ➤>Hálózati használati útmutató: *Web alapú kezelő*

Szoftver

Szoftver a hálózati használathoz

A hálózati segédprogram szoftverről további információkért ➤>Hálózati használati útmutató: Hálózati funkciók

3

Általános információk

Vezérlőpult

Ezen készülék kezelőpanelén egy folyadékkristályos kijelző (LCD), nyolc gomb és két fénykibocsátó dióda (LED) található. Az LCD egy 16 karakteres, egysoros kijelző.

Vezérlőpult áttekintése

A rajz a HL-3170CDW típuson alapul.



1 LCD

A készülék beállítását és használatát elősegítő üzeneteket jeleníti meg.

Egy négyfokozatú skála jelzi a vezeték nélküli jel erősségét, amennyiben vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódik.

. . 8 8 0 Max

2 🕐 Be-/kikapcsolás

Ki- és bekapcsolhatja a készüléket.

A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a 🙆 gombot.

Tartsa lenyomva a 🔘 gombot a készülék kikapcsolásához. A kijelzőn megjelenik a Leállítás üzenet, és néhány másodpercig látható marad, mielőtt eltűnne.

3 Menügombok:

▲ vagy ▼ (+ vagy -)

Lenyomásával fel-le mozoghat a menük és opciók között.

Nyomja meg számok megadásához vagy a szám növeléséhez. Két módon írhat be számokat. A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával egyszerre egy számmal feljebb vagy lejjebb léphet, illetve a ▲ vagy ▼ gombot lenyomva tartva gyorsabban is mozoghat a számok között. Ha a kívánt szám megjelenik, nyomja le az **OK** gombot.

οκ

Ezzel a gombbal eltárolhatja beállításait a készülékben. Egy beállítás módosítása után a készülék visszatér az előző menüszintre.

Back

Egy szinttel történő visszalépés a menü struktúrában.

Használatával a számok beállításakor kiválaszthatja az előző számjegyet.

4 Secure

Kinyomtathatja a memóriába mentett adatokat, ha beírja a négy számjegyből álló jelszavát. (További információért lásd az *Titkosított adatok nyomtatása* ➤➤ részt a(z) 102. oldalon.)

5 Go

A **Go** gomb megnyomásával törölhet egyes hibaüzeneteket. Az összes többi hiba törléséhez kövesse a vezérlőpult utasításait vagy lásd: *Hiba- és karbantartási üzenetek* **>>** részt a(z) 163. oldalon.

Nyomtatás szüneteltetése és folytatása.

Lehetővé teszi a készülék memóriájában maradt adatok kinyomtatását.

Kiválaszthatja a megjelenített opciót az utolsó menüszinten. A beállítás módosítása után a készülék visszatér az Üzemkész módba.

Ezen gomb megnyomásával és körülbelül 4 másodpercig való nyomva tartásával Újranyomtatás módba válthat. (Részletesebb információt a következő fejezetben talál: *Dokumentumok újranyomtatása* ▶ részt a(z) 101. oldalon.)

6 Cancel

Törölheti az aktuális beállítást.

Beprogramozott nyomtatási feladatot töröl, és törli azt a készülék memóriájából is. Több nyomtatási feladat törléséhez tartsa lenyomva ezt a gombot addig, amíg a kijelzőn a Nyomt. f. törl. felirat meg nem jelenik.

7 Error LED

Narancssárgán villog, ha az LCD hibát jelez, vagy fontos, állapotra vonatkozó üzenetet küld. (Részletesebb információt a következő fejezetben talál: *LED jelzések* **>>** részt a(z) 86. oldalon.)

8 Data LED

A LED a készülék állapotától függően villog. (Részletesebb információt a következő fejezetben talál: *LED jelzések* ➤➤ részt a(z) 86. oldalon.)

LED jelzések

A LED-ek a készülék állapotát jelző fények.

Data LED (zöld)

LED jelzés	Jelentés
Világít	Az adatok a készülék memóriájában vannak.
Villog	A készülék adatokat fogad vagy dolgoz fel.
Nem világít	Nincs több adat a memóriában.

Error LED (narancssárga)

LED jelzés	Jelentés	
Villog	Probléma adódott a készülékkel.	
Nem világít	Nincs probléma a készülékkel.	

Készülék állapotára vonatkozó üzenetek

Az alábbi táblázat a normál működés során megjelenő, a készülék állapotára vonatkozó üzeneteket tartalmazza:

A készülék állapotüzenete	Jelentés
Lehütés	A készülék lehűl.
Nyomtatás törlés	A feladat megszakítása folyamatban van.
Nyomt. f. törl.	
Kalibráljon	A készülék a színmélységet kalibrálja.
Adatot kihagy	A készülék figyelmen kívül hagyja a PS illesztőprogrammal feldolgozott adatokat.
Szünet	A készülék felfüggesztette működését. Nyomja meg a Go gombot a készülék újbóli elindításához.
Kérem várjon	A készülék bemelegszik.
	A készülék a kalibrálási folyamatot végzi.
Nyomtatás	A készülék nyomtat.
Kész	A készülék készen áll a nyomtatásra.
Készenlét	Készenléti üzemmódban (energia-megtakarítás mód) a készülék olyan, mintha ki lenne kapcsolva, de továbbra is képes adatok fogadására. Ha nyomtatási feladat érkezik, a készülék elhagyja a készenléti állapotot, és megkezdi a nyomtatást.
Alvómód	Mély alvás módban (amelyben még kevesebb energiát fogyaszt, mint a készenléti üzemmódban) a készülék úgy viselkedik, mintha ki lenne kapcsolva. Ha Alvó üzemmódban a készülék nem kap adatokat bizonyos ideig, Mélyalvó üzemmódba lép. A készülék felébred, amikor nyomtatási feladatot kap.
Regisztráció	A készülék a nyomtatási pozíciót állítja be.

3

Menü táblázat

A menü üzemmód elérése

- A menügombok bármelyikének (▲, ▼, OK vagy Back) megnyomásával kapcsolat nélküli állapotba helyezheti a készüléket.
- 2 Az egyes menüszintek között a kívánt irányban a ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával lépkedhet.
- 3 Nyomja meg az OK gombot, amikor a kívánt opció megjelenik az LCD-kijelzőn. Az LCD ezt követően a következő menüszintet fogja megjeleníteni.
- 4 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot az adott menüszinten lévő menüponthoz való görgetéshez.
- 5 Nyomja meg a OK vagy Go gombot. Egy-egy opció beállítását követően a kijelzőn az Elfogadva felirat jelenik meg.

Menü táblázat

Összesen hét menü van. Az egyes menükben választható lehetőségekről az alábbi táblázatok tartalmaznak további információkat.

Ha nem végez műveletet a vezérlőpulton 30 másodpercen belül, az LCD Üzemkész módba lép.

MEGJEGYZÉS

A vezérlőpult LCD kijelzőjén megjelenő nevek a következők:

- Normál papírtálca: 1. tálca
- Kézi adagoló nyílás: Kézi adagolás

Gép információ

Almenü 1	Almenü 2	Menüpontok	Opciók	Leírások	
Nyomtató beáll.	-	-	-	A Nyomtatóbeállítások oldal kinyomtatása.	
Nyomt.hál.beáll.	-	-	-	A Hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása.	
WLANjel nyomt	-	-	-	Kinyomtatja a vezeték nélküli LAN-kapcsolat ellenőrzésének eredményeit.	
Tesztnyomtatás	-	-	-	Tesztoldal nyomtatása.	
Demonyomtatás	-	-	-	Bemutatóoldalt nyomtat.	
Dob pont nyomt	-	-	-	A dob pont ellenőrző lista kinyomtatása.	
Nyom.betükészl. (HI-3170CDW)	HP LaserJet	-	-	A HP LaserJet betűkészletlistáját és mintáit nyomtatja.	
	BR-Script 3	-	-	A BR-Script betűkészlet-listájának és mintáinak kinyomtatása.	
Gyári szám	-	-	-	A készülék sorozatszámát jeleníti meg.	
Verzió	Main Verzió	-	-	Megjeleníti a fő firmware verziót.	
	Sub1 Verzió	-	-	Megjeleníti a firmware alverziót.	
	RAM mérete	-	-	A készülék memóriájának méretét mutatja.	
Lapszám	Összes	-	-	A kinyomtatott oldalak teljes számát jeleníti meg.	
	Szín	-	-	A színes kinyomtatott oldalak teljes számát jeleníti meg.	
	Monokróm	-	-	A fekete-fehér kinyomtatott oldalak teljes számát jeleníti meg.	
Kép szám Fekete (BK) - - Megjeleníti a fekete szí darabszámát.		Megjeleníti a fekete színnel készített képek darabszámát.			
	Cián(C)	-	-	Megjeleníti a cián színnel készített képek darabszámát.	
	Bíbor(M)	-	-	Megjeleníti a bíbor színnel készített képek darabszámát.	
	Sárga(Y)	-	-	Megjeleníti a sárga színnel készített képek darabszámát.	
Dobszámláló	Fekete(BK)	-	-	Megjeleníti a fekete dobegységgel kinyomtatott oldalak teljes számát.	
	Cián(C)	-	-	Megjeleníti a cián dobegységgel kinyomtatott oldalak teljes számát.	
	Bíbor(M)	-	-	Megjeleníti a bíbor dobegységgel kinyomtatott oldalak teljes számát.	
	Sárga(Y)	-	-	Megjeleníti a sárga dobegységgel kinyomtatott oldalak teljes számát.	
A gyári beá	llítások vastag bet	űvel és csillagga	l jelöltek.		

Gép információ (folytatás)

Almenü 1	Almenü 2	Menüpontok	Opciók	Leírások
Alkatr.élet.	Toner élettartam	Fekete(BK)	-	Megjeleníti az egyes festékkazetták hátralévő
		Cián(C)	-	élettartamát.
		Bíbor(M)	-	Abban az esetben például, ha a fekete
		Sárga(Y)	-	az alábbi kijelzés látható.
				BK II 000000
	Dob élettart.	Fekete(BK)	-	Megjeleníti a fekete dobegység hátralévő élettartamát.
		Cián(C)	-	Megjeleníti a cián dobegység hátralévő élettartamát.
		Bíbor(M)	-	Megjeleníti a bíbor dobegység hátralévő élettartamát.
		Sárga(Y)	-	Megjeleníti a sárga dobegység hátralévő élettartamát.
	Szíj élettartam	-	-	Megjeleníti a papírtovábbító egység hátralévő élettartamát.
	PF kit 1 élett.	-	-	Megjeleníti az 1. PF készlettel még kinyomtatható oldalak számát.
	Ég.egys.élett.	-	-	Megjeleníti az égetőegységgel (rögzítőegységgel) még kinyomtatható oldalak számát.
Reset élettart. (Csak akkor	Hengeregység	Fekete(BK)	-	A fekete dobegység élettartamát alaphelyzetbe állítja. A dobegység cseréjekor jelenik meg.
jelenik meg, ha a dobegység		Cián(C)	-	A cián dobegység élettartamát alaphelyzetbe állítja. A dobegység cseréjekor jelenik meg.
vagy papírtovábbító		Bíbor(M)	-	A bíbor dobegység élettartamát alaphelyzetbe állítja. A dobegység cseréjekor jelenik meg.
meghatározott élettartamát.)		Sárga(Y)	-	A sárga dobegység élettartamát alaphelyzetbe állítja. A dobegység cseréjekor jelenik meg.
	Szíjegység	-	-	A papírtovábbító egység élettartamát alaphelyzetbe állítja. A papírtovábbító egység cseréjekor jelenik meg.
A gyári beá	llítások vastag betű	vel és csillagga	l jelöltek.	

Papírtálca

Almenü	Opciók	Leírások
Kézi adagolás	Be/ Ki*	Megadja, hogy kívánja-e manuálisan adagolni a lapokat.
Kétoldalas	Be(hosszú old)/	Megadja, hogy a nyomtató nyomtasson-e a lap
(HL-3150CDW és HL-3170CDW)	Be(rövid old) /Ki*	mindkét oldalára.
1.tálca méret	Bármely* /Letter/Legal/ A4/Executive/JIS B5/A5/ A5 L/JIS B6/A6/Ívlap	Megadja a szabvány papírtálcába helyezett papír méretét.
A gyári beállítások vasta	ag betűvel és csillaggal jelöltek.	

Ált. beáll.

Almenü	Menüpontok	Opciók	Leírások
Nyelv	-	Angol*/Français	Kiválaszthatja az LCD kijelzőn használt nyelvet.
Gazdaságosság	Készenléti idő	0/1/2/ 3* /4/5/Min	Beállítja a várakozási időt, mely után a nyomtató energiatakarékos üzemmódba kapcsol.
	Tonertakarékos	Ве/кі*	Növeli az adott festékkazettával kinyomtatható oldalak számát.
	Aut. kikapcs.	Ki /1 óra* /2 óra/ 4 óra/8 óra	Beállítja, hogy a készülék hány órát töltsön Mélyalvó üzemmódban, mielőtt kikapcsolna. Válassza a Ki beállítást, ha nem szeretné, hogy a készülék kikapcsoljon.
Panel kontroll	Gombismétlés	0.1 */0.4/0.6/0.8/ 1.0/1.4/1.8/2.0 Mp.	Beállítja, hogy milyen időközönként változik az LCD üzenet, ha lenyomva tartja a
	Üzenet görg.	<pre>1. szint*/2. szint//10. szint</pre>	Megadja azt az időt másodpercben, amely alatt egy LCD üzenet végigfut az LCD kijelzőn. 1. szint = 0,2 mp – 10. szint = 2,0 mp
	LCD kontraszt	+	Beállítja az LCD kijelző kontraszt értékét.
	Auto online	Be*/Ki	Úgy állítja be a készüléket, hogy ha az 30 másodpercig tétlen, térjen vissza Üzemkész módba. Ha a Ki beállítást választja, a készülék nem fogad nyomtatási feladatokat, ha Menü üzemmódban maradt.
Bizt. beáll.	-	Be/Ki*	A vezérlőpult zárolását Be vagy Ki értékűre váltja a jelszóval.
Újranyomtatás	-	Be/Ki*	Az újranyomtatás beállítást Be vagy Ki értékűre váltja.
Interfész	Kiválaszt	Auto* / USB / Hálózat	Kiválasztja a használni kívánt interfészt.
			Ha a Auto beállítást választja, a készülék automatikusan USB- vagy Ethernet-interfészre vált attól függően, hogy melyik interfész fogad adatokat.
	Auto HA idő	1/2/3/4/ 5* //99Mp.	Be kell állítania az automatikus interfészválasztás időtúllépési idejét.
	Bemenő puffer	Szint 1/2/3/4*//7	Növeli vagy csökkenti a bemeneti puffer kapacitását.
A gyári beállítások	vastag betűvel és csilla	ggal jelöltek.	

Nyomtatás menü

Almenü	Menüpontok	Opciók	Leírások
Emuláció	-	Auto*/HP LaserJet/	Az emulációs üzemmód
(HL-3170CDW)		BR-Script 3	kiválasztása.
Auto folytatás	-	Be/ Ki*	Válassza ezt a beállítást, ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan javítsa a papírméretből fakadó hibákat.
Kimenő szín	-	Auto*/Színes/Mono	Beállítja a kimenet színét.
(HL-3170CDW)			
Médiatípus (HL-3170CDW)	-	Sima papír*/ Vastag papír/ Vastagabb pap./ Vékony papír/ Újrapapír/ Finom papír/ Borítékok/ Vastag boríték/ Vékony boríték/ Fényes papír	Beállítja a papír típusát.
Papír (HL-3170CDW)	-	Letter/Legal/ A4* / Executive/Com-10/DL/ JIS B5/B5/A5/A5 L/ JIS B6/A6/Monarch/ C5/Ívlap	Beállítja a papír méretét.
Másolatok (HL-3170CDW)	-	1*/2//999	Beállítja a nyomtatási példányszámot.
Oldalbeállítás (HL-3170CDW)	-	Álló* / Fekvő	Ez a készülék álló és fekvő oldalbeállítással tud nyomtatni.
Nyomt. pozíció	X eltolás	-500/-499//-1/ 0* / 1//499/500Pont	Eltolja a nyomtatási kezdőpozíciót (az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál.
	Y eltolás	-500/-499//-1/ 0* / 1//499/500Pont	Eltolja a nyomtatási kezdőpozíciót (az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (fel) és +500 (le) értékek között 300 dpi felbontásnál.
Auto FF idő (HL-3170CDW)	-	Be/ Ki*	Lehetővé teszi a fennmaradó adatok kinyomtatását a Go lenyomása nélkül.
A gyári beállítások	vastag betűvel és c	sillaggal jelöltek.	

Nyomtatás menü (folytatás)

Almenü	Menüpontok	Opciók	Leírások
HP LaserJet	Betükészl.száma	I000// I059* //I071	Beállítja a betűtípusszámot.
(HL-3170CDW)	Betü magasság	0.44//10.00*//	Beállítja a betűtérközt.
		99.99	A Betű magasság menü akkor j elenik meg, amikor a Betűkészl.száma beállításban az I059 – I071 lehetőséget választja .
	Betü pontméret	4.00//12.00*//	Beállítja a betűméretet.
		999.75	A Betű pontméret menü akkor jelenik meg, amikor a Betűkészl.száma beállításban az 1000 – 1058 lehetőséget választja.
	Szimbólumkészl.	PC-8*/PC-8 D/N/	Beállítja a karakterkészlet szimbólumkészletét.
	Táblázat nyomt.	-	Kinyomtatja a kódtáblázatot. Ha a Emuláció vált. üzenet megjelenik az LCD kijelzőn, válassza az Auto vagy HP LaserJet lehetőséget az Emuláció területen a Nyomtatás menü alatt (lásd: 92. oldal.)
	Auto LF	Ве / Кі*	BE: CR → CR+LF, KI: CR → CR
	Auto CR	Be/ Ki*	BE: LF → LF+CR, FF → FF+CR vagy VT → VT+CR KI: LF → LF, FF → FF vagy VT → VT
	Auto hajtogatás	Be / Ki*	Meghatározza, hogy ha a készülék eléri a jobb margót, történjen-e soremelés és visszatérés a sor elejére.
	Auto kihagyás	Be* / Ki	Meghatározza, hogy ha a nyomtatási pozíció eléri az alsó margót, történjen-e soremelés és kocsi vissza a sor elejére.
	Bal margó	##	A bal margót a 0 és 70 oszlopok között állítja be 1 cpi mellett. Az alapértelmezett beállítás 0 cpi.
	Jobb margó	##	A jobb margót a 10 és 80 oszlopok között állítja be 1 cpi mellett. Az alapértelmezett beállítás 78 cpi (A4).
	Felső margó	#.##	A felső margót állítja be a papír tetejétől mért távolságra: 0,00, 0,33, 0,50, 1,00, 1,50 vagy 2,00 hüvelyk. Az alapértelmezett beállítás 0,50 hüvelyk.
A gyári beállítások	vastag betűvel és csilla	ggal jelöltek.	

Nyomtatás menü (folytatás)

Almenü	Menüpontok	Opciók	Leírások
HP LaserJet (HL-3170CDW) (folytatás)	Alsó margó	#.##	Az alsó margót állítja be a papír aljától mért távolságra: 0,00, 0,33, 0,50, 1,00, 1,50 vagy 2,00 hüvelyk. Az alapértelmezett beállítás 0,50 hüvelyk.
	Vonalak	###	5 és 128 között beállítja az oldalankénti vonalak számát. Az alapértelmezett beállítás 64 sor (A4).
BR-Script 3 (HL-3170CDW)	Nyomtatás hiba	Be*/Ki	Megadja, hogy a készülék kinyomtassa-e a hibainformációt, amikor hiba merül fel.
	САРТ	Be/ Ki*	Használja a CAPT (Color Advanced Printing Technology) technológiát nem Brother PS illesztőprogrammal létrehozott PS-fájlok nyomtatásakor a legjobb nyomtatási minőség érdekében. A színek és a fényképek tisztábban, pontosabban jelennek meg. A nyomtatás sebessége csökken.
A gyári beállítások	vastag betűvel és csilla	ggal jelöltek.	

Hálózat menü

Almenü 1	Almenü 2	Menüpontok	Opciók	Leírások
Vezetékes LAN (HL-3150CDW	TCP/IP	Boot mód	Auto*/Statikus/RARP/ BOOTP/DHCP	Kiválasztja a legmegfelelőbb IP üzemmódot.
és HL-3170CDW)		IP cím	###.###.###.### (000.000.000.000)* ¹	Megadja az IP címet.
		Alhálóz. Maszk	###.###.###.### (000.000.000.000)* ¹	Megadja az alhálózat maszkot.
		Gateway	###.###.###.### (000.000.000.000)* ¹	Megadja az átjáró címet.
		IP Boot Próba	0 / 1 / 2 / 3* / / 32767	Megadja a készülék IP-cím lekérési kísérleteinek számát, amikor a Boot mód beállítása a Statikus kivételével bármi.
		APIPA	Be*/Ki	Automatikusan kiosztja az IP- címet a link-local címtartományból. ¹
		IPv6	Be/Ki*	Engedélyezi vagy letiltja az IPv6 protokollt.
	Ethernet	-	Auto*/100B-FD/ 100B-HD/10B-FD/ 10B-HD	Az Ethernet kapcsolat (link) üzemmódot választja ki.
	Vez. állapot	-	Aktív 100B-FD/ Aktív 100B-HD/ Aktív 10B-FD/ Aktív 10B-HD/Inaktív/ Vezetékes KI	Megjeleníti az Ethernet- kapcsolat állapotát.
	MAC cím	-	-	Megjeleníti a készülék MAC- címét.
	Alap visszaáll	A belső nyomtatósz beállításokra.	tását visszaállítja a gyári	
	Vezeték enged	-	Be*/Ki	Az Ethernet kapcsolat (link) üzemmódot választja ki.
🖉 A gyári be	állítások vastag be	etűvel és csillaggal je	löltek.	

Hálózat menü (folytatás)

Almenü 1	Almenü 2	Menüpontok	Opciók	Leírások
WLAN	TCP/IP	Boot mód	Auto*/Statikus/RARP/ BOOTP/DHCP	Kiválasztja a legmegfelelőbb IP üzemmódot.
		IP cím	###.###.###.###	Megadja az IP címet.
			(000.000.000.000)* ¹	
		Alhálóz. Maszk	###.###.###.###	Megadja az alhálózat
			(000.000.000.000)* ¹	maszkot.
		Gateway	###.###.###.###	Megadja az átjáró címet.
			(000.000.000.000)* ¹	
		IP Boot Próba	0/1/2/ 3* //32767	Megadja a készülék IP-cím lekérési kísérleteinek számát, amikor a Boot mód beállítása a Statikus kivételével bármi.
		APIPA	Be*/Ki	Automatikusan kiosztja az IP- címet a link-local címtartományból ¹
		IPv6	Be/ Ki*	Engedélyezi vagy letiltja az IPv6 protokollt.
	Telep.Varázsló	-	-	A beállítás varázslóval konfigurálja a vezeték nélküli hálózat beállításait.
	WPS/AOSS	-	-	WPS vagy AOSS™ módszerrel konfigurálja a vezeték nélküli hálózat beállításait.
	WPS PIN kóddal	-	-	Konfigurálja a vezeték nélküli hálózat beállításait a WPS és PIN-kód használatával.
🖉 A gyári b	beállítások vastag be	etűvel és csillaggal je	elöltek.	

Hálózat menü (folytatás)

Almenü 1	Almenü 2	Menüpontok	Opciók	Leírások		
^{WLAN} (folytatás)	WLAN állapot (Csak akkor jelenik meg, ha a WLAN Engedve értéke Be, a	Állapot	Aktív(11n) / Aktív(11b) / Aktív(11g) / Vez. LAN aktív ² / WLAN KI/AOSS aktív/ Kapcs.sikertelen	Mutatja a vezeték nélküli Ethernet-kapcsolat állapotát.		
	értéke pedig Ki.)	Jelzés	Erős/Közepes/Gyenge/ Nincs	A jel állapotát jeleníti meg.		
		Csatorna	-	A használt csatornát mutatja, amikor a Állapot aktív.		
		Sebesség	-	A kapcsolat sebességét mutatja, amikor a Állapot aktív.		
		SSID	-	Az SSID kijelzése [legfeljebb 32 számjegy és karakter felhasználásával a 0-9, a-z és A-Z tartományokból, ASCII értékekkel]		
		Párbeszéd mód	Ad-hoc/Infrastruktúra	Megjeleníti az aktuális Kommunikációs módot.		
	MAC cím	-	-	Megjeleníti a készülék MAC- címét.		
	Alap visszaáll (HL-3150CDW és HL-3170CDW)	A belső nyomtatókiszolgáló összes vezeték nélküli hálózati beállítását visszaállítja a gyári alapbeállításokra.				
	WLAN Engedve	-	Be/Ki*	A vezeték nélküli interfészt be- vagy kikapcsolja.		
Wi-Fi Direct	Nyomógomb	-	-	Egyszerűen konfigurálhatja a Wi-Fi Direct™ hálózat beállításait egyszerűen az egygombos módszerrel.		
	PIN kód	-	-	Egyszerűen konfigurálhatja a Wi-Fi Direct™ hálózat beállításait a WPS és egy PIN- kód használatával.		
	Kézi	-	-	Manuálisan konfigurálhatja a Wi-Fi Direct™ hálózat beállításait.		
	Csop. tulajd.	-	Be/ Ki*	A készüléket csoporttulajdonosként állítja be.		
A gyári be	állítások vastag be	etűvel és csillaggal je	löltek.			

Hálózat menü (folytatás)

Almenü 1	Almenü 2	Menüpontok	Opciók	Leírások	
Wi-Fi Direct (folytatás)	Eszköz info	Eszköz neve	-	Megtekintheti a készülék eszköznevét.	
		SSID	-	A csoporttulajdonos SSID azonosítóját jeleníti meg.	
				Amikor a készülék nincs csatlakoztatva, az LCD- kijelzőn a Nincs csatlak-va jelenik meg.	
		IP cím	-	Megjeleníti a készülék IP- címét.	
	Státusz info	Állapot	CS/T aktív(**)/ Kliens aktív/ Nincs csatlak-va/Ki/ Vez. LAN aktív	Megjeleníti a Wi-Fi Direct™ hálózat állapotát.	
			** = eszközök száma		
		Jelzés	Erős/Közepes/Gyenge/ Nincs	Megjeleníti a Wi-Fi Direct™ hálózat jelerősségét.	
				Amikor a készüléke csoporttulajdonosként viselkedik, az LCD-kijelzőn mindig a Erős felirat látható.	
		Csatorna	-	A használt csatornát mutatja, amikor a Állapot értéke CS/T aktív(**) vagy Kliens aktív.	
		Sebesség	-	A kapcsolat sebességét mutatja, amikor a Állapot értéke CS/T aktív(**) vagy Kliens aktív.	
	I/F enged Be / κi* Engedélyezi vagy letiltj Wi-Fi Direct™ kapcsola				
Hál. alapáll.	A belső nyomtató	szerver összes háló	zati beállítását visszaállítja a gy	vári beállításokra.	
🖉 A gyári be	állítások vastag be	etűvel és csillaggal je	elöltek.		

¹ A ### egy 000 és 255 közötti számot jelent. Hálózathoz csatlakozáskor, ha a készülék "Bootolási módja" "Automatikus", a készülék megkísérli beállítani az IP-címet, és az alhálózati maszkot egy bootkiszolgálóról, például DHCP- vagy BOOTP-kiszolgálóról. Ha bootkiszolgáló nem található, egy APIPA IP-címet oszt ki a rendszer, például: 169. 254. [001-254]. [000-255]. Ha a "Bootolási mód" mód "Statikus", akkor manuálisan kell megadnia egy IP-címet a készülék vezérlőpultján.

² csak HL-3150CDW és HL-3170CDW

Menü reszet

Hálózat A belső nyomtatószerver összes hálózati beállítását visszaállítja a gyári beállításokra. Gyári újraind. Újraindítja a készüléket, és visszaállítja valamennyi nyomtatóbeállítást (beleértve a parancsbeállításokat is) a gyári alapbeállításokra. A gyári beállítások vastag betűvel és csillaggal jelöltek.	A kijelző tartalma	Leírás	
Gyári újraind. Újraindítja a készüléket, és visszaállítja valamennyi nyomtatóbeállítást (beleértve a parancsbeállításokat is) a gyári alapbeállításokra. A gyári beállítások vastag betűvel és csillaggal jelöltek.	Hálózat	A belső nyomtatószerver összes hálózati beállítását visszaállítja a gyári beállításokra.	
A gyári beállítások vastag betűvel és csillaggal jelöltek.	Gyári újraind.	Újraindítja a készüléket, és visszaállítja valamennyi nyomtatóbeállítást (beleértve a parancsbeállításokat is) a gyári alapbeállításokra.	

Általános információk

Színkorrekció

Almenü	Opciók	Leírások
Frekvencia	Normál* / Alacsony / Ki	Beállítja azt az időintervallumot, amilyen rendszeresen el kívánja végezni a színkalibrálást és az automatikus regisztrációt.
Színkalibráció	Kalibráljon	Kalibrálás végrehajtása a színek módosításához.
	Újraindít	A kalibrálási paramétereket visszaállítja az alapbeállításokra.
Auto regiszt.	-	Automatikusan beállítja az egyes színek nyomtatási pozícióját.
A gyári beállítások va	astag betűvel és csillaggal jelöltek.	

Dokumentumok újranyomtatása

Az utolsó nyomtatási feladat újranyomtatása

Az utolsó nyomtatási feladat újranyomtatását a számítógépről való újbóli elküldés nélkül hajthatja végre.

MEGJEGYZÉS

- Az Újranyomtatás funkció nem használható, ha be van kapcsolva a Secure Function Lock 2.0. (A Secure Function Lock 2.0 funkcióval kapcsolatos további információkért >>Hálózati használati útmutató: Secure Function Lock 2.0)
- Ha a készülék nem rendelkezik elég memóriával a nyomtatási feladat tárolásához, nem nyomtatja ki a dokumentumot.
- Ha 30 másodpercet vár a vezérlőpult gombjainak megnyomása között, bezárul az Újranyomtatás beállítása, és az LCD visszatér Üzemkész módba.
- A nyomtató meghajtó beállításairól szóló további információért lásd az Speciális fül
 ➤ részt a(z) 37. oldalon.
- A készülék kikapcsolása után az utolsó nyomtatási feladat törlődik.

Az utolsó feladat újranyomtatása

1 A vezérlőpult gombjaival az Ált. beáll. menübe lépve győződjön meg róla, hogy az Újranyomtatás beállítás Be értékű.

MEGJEGYZÉS

Ha a készülékhez mellékelt Windows[®] nyomtató-illesztőprogrammal nyomtat, a nyomtató-illesztőprogram **Újranyomás Használat** beállításai elsőbbséget élveznek a vezérlőpulton megadott beállításokkal szemben. Jelölje be az **Újranyomás Használat** jelölőnégyzetet a nyomtató-illesztőprogramban. (További információért lásd az *Újranyomtatás használata* **>>** részt a(z) 43. oldalon.)

2 Tartsa lenyomva a **Go** gombot körülbelül 4 másodpercig, majd engedje el.

- Győződjön meg róla, hogy az LCD-kijelzőn a Újranyomt: Nyomt. szöveg szerepel. Nyomja meg a OK gombot.
- A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával választhatja ki a másolatszámot. 1 és 999 Másolatok között választhat.
- 5 Nyomja meg a **OK** vagy **Go** gombot.

MEGJEGYZÉS

Az utolsó nyomtatási feladat memóriából való törléséhez a **3–5** lépés helyett tegye a következőt:

 A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a Újranyomt:Törl. lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.

Az LCD-kijelzőn megjelenik a Törölve üzenet, majd a készülék visszatér az Üzemkész módba.

Titkosított adatok nyomtatása

Titkosított adatok

A biztonsági dokumentumok jelszó által védettek, nyomtatásuk csak a jelszó ismeretében lehetséges. A készülék nem nyomtat dokumentumokat, amikor nyomtatásra küldi azokat. A dokumentum kinyomtatásához a készülék vezérlőpultját kell használnia (a jelszóval). A biztonsági adatokat egyszeri nyomtatás után a rendszer törli.

Ha a nyomtatási adatok sorba állítására használt terület tele van, az LCD-kijelzőn az Memória megtelt üzenet jelenik meg. A **Cancel** gomb megnyomásával térhet vissza az Üzemkész módba.

A sorba állított adatok törléséhez hajtsa végre ezt a műveletet a vezérlőpult segítségével.

MEGJEGYZÉS

- A készülék kikapcsolásakor a rendszer törli a biztonsági adatokat.
- Ha 30 másodpercet vár a vezérlőpult gombjainak megnyomása között, bezárul a Biztonságos nyomtatás beállítása, és az LCD visszatér Üzemkész módba.
- A nyomtató-illesztőprogram beállításaival és a titkosított adatok létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd: *Biztonsági Nyomtatás* >> részt a(z) 40. oldalon (Windows[®] nyomtató-illesztőprogram esetén), *Speciális opciók* >> részt a(z) 54. oldalon (Windows[®] BR-Script nyomtató-illesztőprogram esetén), *Biztonsági Nyomtatás* >> részt a(z) 68. oldalon (Macintosh nyomtató-illesztőprogram esetén) vagy *Biztonsági Nyomtatás* >> részt a(z) 79. oldalon (Macintosh BR-Script nyomtató-illesztőprogram esetén).

Titkosított adatok nyomtatása

- 1 Nyomja meg a **Secure** gombot.
- 2 A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával választhatja ki a felhasználónevet. Nyomja meg a OK gombot.
- 3 A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával választhatja ki a feladatot. Nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 A jelszó beírásához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot. Nyomja meg a OK gombot.
- 5 A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a Nyomtat lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
- 6 A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával választhatja ki a kívánt másolatszámot.
- 7 Nyomja meg a **OK** vagy **Go** gombot.

MEGJEGYZÉS

A biztonságos nyomtatás adatainak a memóriából való törléséhez az (5) – 7) lépés helyett tegye a következőt:

• A ▲ vagy V gomb segítségével válassza ki a Töröl lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.

Az LCD-kijelzőn megjelenik a Törölve üzenet, majd a készülék visszatér az Üzemkész módba.
Biztonsági funkciók

Secure Function Lock 2.0

A biztonsági funkciózár lehetővé teszi a nyomtatási funkciók¹ nyilvános elérésének korlátozását.

Ez a funkció a Menü beállításainak hozzáférési korlátozásával megakadályozza a felhasználókat abban, hogy módosítsák a készülék alapértelmezett beállításait. A biztonsági funkciók használata előtt először meg kell adnia egy rendszergazda jelszót. A rendszergazda korlátozhatja az egyes felhasználók tevékenységét egy felhasználói jelszóval. A korlátozott felhasználóknak meg kell adniuk egy felhasználói jelszót a készülék használatához. A Secure Function Lock a Web alapú kezelő vagy a BRAdmin Professional 3 (csak Windows[®] esetén) segítségével állítható be (>>Hálózati használati útmutató).

¹ A nyomtatási funkciók közé tartoznak az AirPrint, a Google Cloud Print által küldött nyomtatási feladatok.

MEGJEGYZÉS

- Jól jegyezze le a jelszót. Ha elfelejti, vissza kell állítania a készülékben tárolt jelszót. A jelszó visszaállításával kapcsolatos információért hívja a Brother vevőszolgálatát vagy a helyi Brother kereskedőt.
- Csak a rendszergazdák állíthatják be a korlátozásokat, és módosíthatják az egyes felhasználók beállításait.

Beállítási zár

Beállítási zár alkalmazása során megadhat egy jelszót, így megakadályozhatja, hogy mások véletlenül módosítsák a készülék beállításait. Jól jegyezze le a jelszót. Ha elfelejti, vissza kell állítania a készülékben tárolt jelszavakat. Forduljon a rendszergazdához, a Brother vevőszolgálathoz vagy a helyi Brother kereskedőhöz.

Ha a Beállítási zár Be értékű, a következő beállítások csak a jelszóval módosíthatók:

- Papírtálca
- Általános beállítások
- Nyomtatási menü (kivéve táblázat nyomtatása)
- Hálózat (kivéve állapot, Mac-cím, állapotinformáció és Wi-Fi Direct eszköz információ)
- Visszaállítás menü

Jelszó beállítása

- 1 A ▲ vagy V gomb segítségével válassza ki a Ált. beáll. lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
- 2 A ▲ vagy V gomb segítségével válassza ki a Bizt. beáll. lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
- 3 Adjon meg egy négy számjegyből álló jelszót. Az egyes számjegyek megadásához nyomja meg a vagy ▼ gombot egy szám kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
- 4) Adja meg újra a jelszót, amikor az LCD-kijelzőn az Ell. : üzenet jelenik meg.

A beállítási zár jelszavának módosítása

A jelszó módosítása előtt kapcsolja ki a beállítási zárat (lásd: *Beállítási zár be-/kikapcsolása* ➤ részt a(z) 104. oldalon).

- 1 A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a Ált. beáll. lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
- 2 A ▲ vagy V gomb segítségével válassza ki a Bizt. beáll. lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
- 🕄 A 🛦 vagy 🖣 gomb segítségével válassza ki a Jelszó beállít lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
- 4 Írja be a regisztrált négyjegyű jelszót. Az egyes számjegyek megadásához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot egy szám kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
- Írjon be egy négyjegyű számot az új jelszóhoz. Az egyes számjegyek megadásához nyomja meg a vagy ▼ gombot egy szám kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
- 6 Adja meg újra a jelszót, amikor az LCD-kijelzőn az Ell. : üzenet jelenik meg.

Beállítási zár be-/kikapcsolása

Ha az alábbi utasításokat követve rossz jelszót ad meg, az LCD-kijelzőn a Rossz jelszó üzenet lesz látható. Adja meg újra a helyes jelszót.

Beállítási zár bekapcsolása

- 1 A ▲ vagy V gomb segítségével válassza ki a Ált. beáll. lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
- 2 A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a Bizt. beáll. lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
- **3** Nyomja meg az **OK** gombot, amikor az LCD-kijelzőn a Be felirat látható.
- (4) Írja be a regisztrált négyjegyű jelszót. Az egyes számjegyek megadásához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot egy szám kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.

Beállítási zár kikapcsolása

- A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a Ált. beáll. lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
- 2 A ▲ vagy V gomb segítségével válassza ki a Bizt. beáll. lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
- Írja be a regisztrált négyjegyű jelszót. Az egyes számjegyek megadásához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot egy szám kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
- 4) Nyomja meg az **OK** vagy **Go** gombot, amikor az LCD-kijelzőn a Ki felirat látható.

Gazdaságossági funkciók

Festéktakarékos

Ez a funkció takarékos festékhasználatot tesz lehetővé. Ha Be állapotba kapcsolja a Festéktakarékos üzemmódot, a nyomtatás halványabbnak tűnik. Az alapértelmezett beállítás: Ki.

- 1 A **▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a** Ált. beáll. lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
- 2 A **▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a** Gazdaságosság lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
- 3 A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a Tonertakarékos lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, és válassza a Be vagy Ki beállítást. Nyomja meg a OK vagy Go gombot.

Készenléti üzemmód

A Készenléti üzemmód beállítással csökkenthető az áramfogyasztás. Amikor a készülék Alvó üzemmódban (Energia-megtakarítás üzemmódban) van, úgy viselkedik, mintha ki lenne kapcsolva. A készülék felébred, és elkezd nyomtatni, amikor nyomtatási feladatot kap.

Kiválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen Alvó üzemmódba. Ha a készülék nyomtatási fájlt vagy dokumentumot fogad, az időzítő újraindul. Az alapértelmezett beállítás 3 perc. Amikor a készülék Alvó üzemmódban van, az LCD kijelzőn Készenlét felirat jelenik meg.

- 1 A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a Ált. beáll. lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
- 2 A **▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a** Gazdaságosság lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
- 3 A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a Készenléti idő lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
- A ▲ vagy ▼ gombok használatával állítsa be, mennyi ideig legyen a készülék tétlen állapotban, mielőtt készenléti üzemmódba kapcsolna. Nyomja meg a OK vagy Go gombot.

Mélyalvó üzemmód

Amikor a készülék Alvó üzemmódban van, és bizonyos ideig nem fogad feladatot, a készülék Mélyalvó üzemmódra vált, és az LCD kijelzőn Alvómód üzenet jelenik meg. A Mélyalvó üzemmód még kevesebb áramot használ, mint az Alvó üzemmód. A készülék felébred, amikor nyomtatási feladatot kap.

Automatikus kikapcsolás

Ha a készülék egy bizonyos ideig Mélyalvó üzemmódban van, automatikusan Kikapcsolás módba lép. A nyomtatás elkezdéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot a kezelőpanelen, majd küldje el a nyomtatási adatokat.

A következő módon állíthatja be, hogy a készülék mennyi időt töltsön Mélyalvó üzemmódban, mielőtt Automatikus kikapcsolás üzemmódba lép:

- 1 A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a Ált. beáll. lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
- 2 A **▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a** Gazdaságosság lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
- 3 A ▲ vagy V gomb segítségével válassza ki a Aut. kikapcs. lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.

4 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a választáshoz: Ki, 1 óra, 2 óra, 4 óra vagy 8 óra. Nyomja meg a OK vagy Go gombot.

MEGJEGYZÉS

A készülék nem lép Kikapcsolás módba, ha vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, vagy ha biztonsági nyomtatási adatok vannak a memóriában.

Színkorrekció

Gyakoriság

Beállíthatja, milyen gyakran történjen meg a színkorrekció (Színkalibráció és Automatikus regisztráció). A gyári alapbeállítás a Normál. A színkorrekció folyamata elhasznál némi festéket.

- 1) A **∆ vagy V gomb segítségével válassza ki a** Színkorrekció **lehetőséget. Nyomja meg a OK gombo**t.
- 2 A **▲** vagy **▼** gomb segítségével válassza ki a Frekvencia lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
- 3 A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a Normál, Alacsony vagy Ki lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.

Színkalibráció

A nyomatok kimenő színmélysége minden szín esetében függhet a környezeti jellemzőktől, például a hőmérséklettől és a páratartalomtól. A kalibráció segít a színmélység javításában.

MEGJEGYZÉS

- Ha a Windows[®] nyomtató-illesztőprogramot használja, az illesztőprogram automatikusan beszerzi a kalibrálási adatait, ha a Kalibrációs adatok használata és Eszközadatok automatikus lekérése jelölőnégyzet be van jelölve. Az alapbeállítások be vannak kapcsolva. Lásd a Színkalibráció
 ➤ részt a(z) 43. oldalon.
- Ha a Macintosh nyomtató-illesztőprogramot használja, a kalibrálást a Status Monitor használatával kell végrehajtania. Indítsa el a Status Monitor alkalmazást, majd válassza a Control (Beállítás) menü Color Calibration (Színkalibráció) elemét. A Status Monitor elindításával kapcsolatban lásd: Status Monitor >> részt a(z) 81. oldalon.

Kalibráció

- 1 A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a Színkorrekció lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
- 2 A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a Színkalibráció lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
- 3 A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a Kalibráljon lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ gombot a Igen kiválasztásához. A készülék végrehajtja a kalibrációt, majd visszatér Üzemkész módba.

Általános információk

Alaphelyzet

A kalibrálási paramétereket visszaállíthatja a gyári értékre.

- 1 A **▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a** Színkorrekció **lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot**.
- 2) A **▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a** Színkalibráció **lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot**.
- 3 A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a Újraindít lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ gombot a újraindít kiválasztásához. Az LCD kijelzőn Elfogadva üzenet jelenik meg, majd a készülék visszatér Üzemkész módba.

Automatikus regisztráció

Minden egyes színre automatikusan beállítja a nyomtatási pozíciót.

Ha a képek vagy színes részek egyszínű területei cián, bíbor vagy sárga szegélyűek, az automatikus regisztráció funkcióval háríthatja el a problémát.

- 1 A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a Színkorrekció lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
- 2 A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a Auto regiszt. lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
- **3** Nyomja meg az **OK** gombot a Regisztráció kiválasztásához.

4 Nyomja meg a ▲ gombot a Igen kiválasztásához. A készülék végrehajtja a regisztrációt, majd visszatér Üzemkész módba. 4

Szokásos karbantartás

Fogyóeszközök cseréje

Ki kell cserélni a fogyóeszközt, ha a nyomtató jelzi, hogy valamelyik fogyóeszköz élettartama lejárt. A következő fogyóeszközöket saját kezűleg kicserélheti.

Nem javasoljuk nem Brother kellékanyagok használatát, mivel azok veszélyeztetik a nyomtatási minőséget, a hardver teljesítményét, valamint a készülék megbízhatóságát.

MEGJEGYZÉS

A dobegység és a tonerkazetta két különálló alkatrész.

Festékkazetta	Dobegység		
Lásd a <i>A festékkazetták cseréje</i> ➤➤ részt a(z) 113. oldalon.	Lásd a <i>A dobegységek cseréje</i> ➤ részt a(z) 124. oldalon.		
Modellszám: TN-241BK, TN-241C, TN-245C, TN-241M, TN-245M, TN-241Y, TN-245Y	Modellszám: DR-241CL 4 db. Dobegységkészlet vagy külön dobegységek DR-241CL-BK, DR-241CL-CMY		
Szíjegység	Hulladékfesték-kazetta		
Lásd a <i>A papírtovábbító egység cseréje</i> ➤ részt a(z) 132. oldalon.	Lásd a A hulladékfesték-kazetta cseréje ➤ részt a(z) 137. oldalon.		
Modellszám: BU-220CL	Modellszám: WT-220CL		

Az alábbi üzenetek jelennek meg az LCD kijelzőn az Üzemkész módban. Ezek az üzenetek olyan figyelmeztetések, amelyek az egyes fogyóeszközök cseréjére szólítják fel a felhasználót még azelőtt, hogy a kérdéses fogyóeszközök elérnék élettartamuk végét. A kellemetlenségek elkerülése érdekében javasolt tartalék fogyóeszközök beszerzése, még mielőtt a készülék abbahagyná a nyomtatást.

LCD üzenetek	Előkészítendő kellékanyag	Hozzávetőleges élettartam	Csere eljárás	Modellszám
Kevés toner: X	Festékkazetta X = C, M, Y, BK C = Cián M = Magenta Y = Sárga BK = Fekete	<fekete> 2 500 oldal ^{1 2 5} <cián, magenta,<br="">Sárga> 1 400 oldal ^{1 2 5} 2 200 oldal ^{1 2 6}</cián,></fekete>	Lásd: 114. oldal	TN-241BK ⁵ TN-241C ⁵ TN-245C ⁶ TN-241M ⁵ TN-245M ⁶ TN-241Y ⁵ TN-245Y ⁶
Lassan dob vége	4 dobegység	15 000 oldal ^{1 3 4}	Lásd: 122. oldal	(4 dobegység) DR-241CL (1 dobegység) DR-241CL-BK DR-241CL-CMY
Dob vége: X	1 dobegység x = C, M, Y, BK C = Cián M = Magenta y = Sárga BK = Fekete	15 000 oldal ^{1 3 4}	Lásd: 122. oldal	
Szíj élett. vége	Szíjegység	50 000 oldal ¹	Lásd: 132. oldal	BU-220CL
H.festt. vége	Hulladékfesték- kazetta	50 000 oldal ¹	Lásd: 137. oldal	WT-220CL

¹ A4 vagy Letter méretű, egyoldalas lapok.

² A kazetták hozzávetőleges kapacitása az ISO/IEC 19798 szabvány alapján lett meghatározva.

³ Feladatonként 1 lap

⁴ A hengeregység élettartama csak közelítő érték, és a használat jellegétől függ.

- ⁵ Szabványos festékkazetta
- ⁶ Nagy kapacitású tonerkazetta

Rendszeresen tisztítania kell a készüléket, és cserélnie kell a fogyóeszközöket, amikor a következő üzenetek jelennek meg az LCD kijelzőn.

LCD üzenetek	Cserére szoruló kellékanyag	Hozzávetőleges élettartam	Csere eljárás	Modellszám
Cseréljen tonert	Festékkazetta	<fekete> 2 500 oldal ^{1 2 5}</fekete>	Lásd: 114. oldal	TN-241BK ⁵ TN-241C ⁵ TN-245C ⁶ TN-241M ⁵ TN-245M ⁶ TN-241Y ⁵ TN-245Y ⁶
		<cián, magenta,<br="">Sárga> 1 400 oldal ^{1 2 5} 2 200 oldal ^{1 2 6}</cián,>		
Cseréljen dobot	4 dobegység	15 000 oldal ^{1 3 4}	Lásd: 122. oldal	(4 dobegység) DR-241CL (1 dobegység) DR-241CL-BK DR-241CL-CMY
Dobegys.csere:X	1 dobegység X = C, M, Y, BK C = Cián M = Magenta Y = Sárga BK = Fekete	15 000 oldal ^{1 3 4}	Lásd: 122. oldal	
Dob leállítás	Dobegység	15 000 oldal ^{1 3 4}	Lásd: 122. oldal	
Szíj csere	Szíjegység	50 000 oldal ¹	Lásd: 132. oldal	BU-220CL
H.fes.kaz. Csere	Hulladékfesték- kazetta	50 000 oldal ¹	Lásd: 137. oldal	WT-220CL
Olvasztó csere	Beégetőmű	50 000 oldal ¹	Hívja viszonteladóját vagy a Brother ügyfélszolgálatot, ha új beégetőegységre van szüksége.	
Csere PF Kit1	Papíradagoló készlet	50 000 oldal ¹	Hívja viszonteladóját vagy a Brother ügyfélszolgálatot, ha új 1. papíradagoló készletre van szüksége.	

¹ A4 vagy Letter méretű, egyoldalas lapok.

² A kazetták hozzávetőleges kapacitása az ISO/IEC 19798 szabvány alapján lett meghatározva.

³ Feladatonként 1 lap

⁴ A hengeregység élettartama csak közelítő érték, és a használat jellegétől függ.

⁵ Szabványos festékkazetta

⁶ Nagy kapacitású tonerkazetta

MEGJEGYZÉS

- A <u>http://www.brother.com/original/index.html</u> címen talál útmutatást a használt tonerkazetták a Brother gyűjtőprogramba való eljuttatásáról. Ha úgy dönt, hogy nem viszi vissza a használt festékkazettát, kérjük, a helyi előírásoknak megfelelően, a háztartási hulladéktól elkülönítve helyezze azt el. Ha bármilyen kérdése van, hívja a helyi hulladékkezeléssel foglalkozó hivatalt. (>>Termékbiztonsági útmutató: Az újrahasznosítási információ megfelel a WEEE és az akkumulátorra vonatkozó irányelveknek).
- Javasoljuk, hogy a fogyóeszközöket mindig egy megfelelő méretű papírdarabra helyezze rá, nehogy a tartalmuk kiömöljön és szétszóródjon.
- Ha nem az ajánlottal azonos papírtípust használ, a készülék és a fogyóeszközök élettartama csökkenhet.
- Az egyes festékkazetták várható élettartamának meghatározása az ISO/ICE 19798 szerint történt. A csere gyakoriságát a nyomtatás mennyisége, a fedési százalék, a használt médiatípus és a készülék kiés bekapcsolt állapotban töltött ideje befolyásolja.
- A kellékanyagok (kivéve a festékkazetták) cseréjének gyakoriságát nagyban befolyásolja a nyomtatás mennyisége, a használt médiatípus és a készülék ki- és bekapcsolt állapotban töltött ideje.

A festékkazetták cseréje

Modellszám: A festékkazetták modellszámát lásd: *Fogyóeszközök cseréje* >> részt a(z) 109. oldalon A normál festékkazetták körülbelül 2 500 oldalt (fekete), illetve körülbelül 1 400 oldalt (cián, bíbor, sárga) képesek nyomtatni¹. A nagy kapacitású festékkazetták körülbelül 2 200 oldalt képesek nyomtatni (cián, bíbor, sárga)¹. A tényleges oldalszám a dokumentumok típusától függ. Ha a festék kezd kifogyni, az LCD kijelzőn Kevés festék felirat jelenik meg.

A készülékhez mellékelt festékkazettát körülbelül 1 000 oldal után kell kicserélni¹.

¹ A kazetták hozzávetőleges kapacitása az ISO/IEC 19798 szabvány alapján lett meghatározva.

MEGJEGYZÉS

- A festék hátralevő élettartamának jelzése a nyomtatott dokumentumoktól és a használattól függ.
- Érdemes már akkor készenlétbe helyezni egy új tonerkazettát, amikor a kijelzőn megjelenik a festék kifogyására figyelmeztető üzenet.
- A jó minőségű nyomtatás érdekében eredeti Brother tonerkazettát használjon. Ha festékkazettát kíván vásárolni, forduljon a Brother vevőszolgálathoz vagy a helyi Brother kereskedőhöz.
- Javasoljuk, hogy a tonerkazetta cseréjekor tisztítsa meg a készüléket. Lásd a A készülék tisztítása és ellenőrzése >> részt a(z) 144. oldalon.
- NE csomagolja ki az új festékkazettát, amíg nem áll készen a készülékbe való behelyezésére.

Alacsony festékszint: X

Kevés toner: X

Ha az LCD-kijelzőn a Kevés toner: X üzenet jelenik meg, akkor a készülék hamarosan kifogy a festékből. Vásároljon új festékkazettát mielőtt megjelenne a Cseréljen festékkazettát üzenet, és tartsa kéznél. Az X mutatja, hogy melyik színű festékkazetta kezd kiürülni. (BK= Fekete, C= Cián, M= Magenta, Y= Sárga). A festékkazetta cseréjéről itt olvashat: *A festékkazetták cseréje* **>>** részt a(z) 114. oldalon.

Vásároljon új tonerkazettát, és telepítse azt készülékbe, mielőtt a Cseréljen tonert üzenet megjelenik.

Festékkazetta cseréje

Ha a következő üzenet jelenik meg az LCD kijelzőn, ki kell cserélnie a festékkazettát:

(Cseréljen tonert)

Az LCD üzenet tartalma mutatja, hogy melyik színt kell cserélni.

Ha az LCD-kijelzőn a Cseréljen tonert üzenet látható, a készülék leállítja a nyomtatást, amíg ki nem cseréli a tonerkazettát.

Egy új eredeti Brother tonerkazetta behelyezésével kilép a tonerkazetta cseréjére felszólító üzemmódból.

A festékkazetták cseréje

- **1** Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
- 2 Nyissa fel a felső fedelet, amíg az a nyitott helyzetben nem rögzül.



3 Emelje ki az LCD kijelzőn jelzett színhez tartozó festékkazetta és dobegység szerelvényét.



▲ **FIGYELEM**

Forró felület

Közvetlenül a készülék használata után néhány belső alkatrész különösen forró. Várja meg, amíg a készülék lehűl, mielőtt annak belső alkatrészeit megérintené.



FONTOS

- Javasoljuk, hogy a festékkazetta és a dobegység szerelvényét tiszta, sima felületre tegye, és eldobható papírt helyezzen alá arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna vagy kiszóródna.
- A statikus elektromosság okozta károk elkerülése érdekében NE érjen az alábbi ábrán látható elektródákhoz.



4 Nyomja le a zöld zárókart, és vegye ki a tonerkazettát a dobegységből.



FIGYELEM

- A tonerkazettákat vagy a dobegységet NE dobja tűzbe. Felrobbanhat és sérüléseket okozhat.
- NE használjon semmilyen gyúlékony anyagot, aeroszolt, illetve alkoholt vagy ammóniát tartalmazó szerves oldószert/folyadékot a készülék belsejének vagy külső részének tisztításához. Ez tüzet vagy elektromos áramütést okozhat. Helyette kizárólag száraz, nem foszló ruhadarabot használjon.
 - (**>>**Termékbiztonsági útmutató: *Általános óvintézkedések*)



FONTOS

- Körültekintően bánjon a tonerkazettával. Ha a keze vagy a ruhája festékporral szennyeződött, azonnal törölje le vagy mossa le hideg vízzel.
- A nyomtatási minőség védelme érdekében NE érintse az ábrán jelzett részeket.

<Festékkazetta>

<Dobegység>



• Javasoljuk, hogy a tonerkazettát tiszta, sima, vízszintes, stabil felületre tegye, és eldobható papírt helyezzen alá arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna, kiszóródna.

MEGJEGYZÉS

- Gondosan zárja le a használt festékkazettát egy zacskóban, hogy ne szóródjon ki belőle a festékpor.
- A <u>http://www.brother.com/original/index.html</u> címen talál útmutatást a használt fogyóeszközök a Brother gyűjtőprogramba való eljuttatásáról. Ha úgy dönt, hogy nem juttatja vissza a gyártónak a használt fogyóeszközöket, akkor azokat a helyi szabályozásoknak megfelelően selejtezze, elkülönítve a háztartási szeméttől. Ha bármilyen kérdése van, hívja a helyi hulladékkezeléssel foglalkozó hivatalt.
 (>>Termékbiztonsági útmutató: Az újrahasznosítási információ megfelel a WEEE és az akkumulátorra vonatkozó irányelveknek).

5 Csomagolja ki az új festékkazettát. Fogja meg két kézzel, egyenesen a kazettát, és néhányszor finoman rázza meg oldalirányban, hogy a festékpor egyenletesen oszoljon el a kazettában.



FONTOS

- NE csomagolja ki az új festékkazettát, amíg nem áll készen a készülékbe való behelyezésére. Ha sokáig hagyja kibontva a kazettát, akkor csökken annak élettartama.
- Ha a kicsomagolt dobegység közvetlen napfénynek (vagy hosszabb ideig lámpafénynek) van kitéve, az egység károsodhat.
- A Brother készülékeket adott műszaki paramétereket teljesítő festékek használatára tervezték, és az eredeti Brother tonerkazettákkal nyújtanak optimális teljesítményt. A Brother nem tudja garantálni ugyanezt az optimális teljesítményt más tulajdonságokkal bíró festékkazetta használata mellett. Ezért a Brother azt javasolja, hogy kizárólag Brother márkájú tonerkazettát helyezzen a nyomtatóba, és ne töltse fel a kazettát másfajta festékkel. A jótállás nem vonatkozik a dobegység vagy egyéb alkatrészek olyan károsodásának javítására, amely azért keletkezett, mert az Ön által használt, nem eredeti Brother márkájú tonerkazetták nem illenek a készülékbe, vagy mert a festék nem alkalmas a készülékben való használatra.

Húzza le a védőfedelet.



FONTOS

Amint kivette a csomagolóanyagot, azonnal tegye a festékkazettát a fényérzékeny henger egységbe. A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák elkerülése érdekében NE érintse meg a készülék az ábrákon jelzett részeit.



Helyezze az új tonerkazettát a dobegységbe úgy, hogy a helyére kattanjon. Ha helyesen helyezte be, a dobegység zöld zárókarja automatikusan felemelkedik.



MEGJEGYZÉS

Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.

8 Tisztítsa meg a koronaszálat a dobegységben úgy, hogy a zöld fület néhányszor finoman balról jobbra, majd jobbról balra csúsztatja.



MEGJEGYZÉS

Mielőtt visszatenné a fényérzékeny henger egységet a nyomtatóba, tegye vissza a tisztítószerszámot tárolási helyére (▲) (1). A fülön és a dobegységen található nyilaknak egymásra kell mutatniuk. Ha nem egymásra mutatnak, a nyomtatott oldalakon függőleges csíkok jelenhetnek meg.

9 Ismételje meg a 3 –8 lépést a maradék három koronavezeték megtisztításához.

MEGJEGYZÉS

A koronavezetékek tisztításához nem szükséges eltávolítani a festékkazettát a dobegységből.

Csúsztassa a festékkazetta és a dobegység szerelvényét a készülékbe. Győződjön meg arról, hogy a festékkazetta színe megegyezik a készüléken lévő címke színével.







MEGJEGYZÉS

A festékkazetta cseréje után NE kapcsolja ki a készüléket és ne nyissa ki az felső fedelet, amíg az LCD kijelzőn a Kész üzenet meg nem jelenik.

A dobegységek cseréje

Modellszám: DR-241CL 4 db. Dobegységkészlet vagy külön dobegységek DR-241CL-BK, DR-241CL-CMY

Egy új dobegység körülbelül 15 000 A4 vagy Letter méretű egyoldalas lapot képes nyomtatni. A DR-241CL dobegység-készlet négy dobegységet tartalmaz, egy feketét (DR-241CL-BK) és három színeset (DR-241CL-CMY). A DR-241CL-BK egyetlen fekete dobegységet tartalmaz. A DR-241CL-CMY egy színes dobegységet tartalmaz.

Ha egy dobegység elérte a gyárilag meghatározott nyomtatható oldalak számát, akkor a készülék LCD kijelzőjén a cserére figyelmeztető üzenet jelenik meg. A termék ezek után még továbbra is működőképes, de a nyomtatási minőséggel kapcsolatban már problémák merülhetnek fel.

Mivel a dobegységek a működésük közben egymással összhangban és együttesen forognak (attól függetlenül, hogy kerül-e festék a lapra), és mivel egyetlen dobegység megsérülése igen valószínűtlen, ezért a dobegységek cseréje általában egyszerre történik (ha nem egyetlen dobegység [DR-241CL-BK fekete esetén és DR-241CL-CMY színes esetén] cseréjéről van szó olyan okból, amely nem az élettartammal van összefüggésben). Kényelme érdekében a Brother a dobegységeket négyes készletben árulja (DR-241CL).

FONTOS

Az optimális teljesítmény elérése érdekében csak eredeti Brother dobegységeket és eredeti Brother tonerkazettákat használjon. Harmadik féltől származó dobegységek vagy tonerkazetták használata csökkentheti a nyomtatási minőséget és a készülék élettartamát is. A jótállás nem terjed ki az olyan problémákra, amelyek harmadik féltől származó dobegységek vagy tonerkazetták használatából fakadnak.

Dob!

(Dob !

A koronavezetékek koszosak lettek. Tisztítsa meg a koronavezetékeket a 4 dobegységben (lásd: *A koronavezetékek tisztítása* **>>** részt a(z) 147. oldalon).

Dobok élettartama a végéhez közelít

Lassan dob vége

A négy dobegység élettartama hamarosan lejár, és cserét igényelnek. Ajánlott eredeti Brother dobegységeket kéznél tartani a cseréhez. Vásároljon új dobegység-készletet (DR-241CL), és készítse elő, mielőtt Cseréljen dobot üzenet jelenne meg.

Dob élettartama a végéhez közelít: X

Dob vége: X

Ha csak egy adott dob közelít élettartama végéhez, akkor az LCD a Dob vége: X üzenetet jeleníti meg. Az x mutatja azon dobegység színét, amelynek élettartama a végéhez közelít. (BK = Fekete, C= Cián, M= Magenta, Y= Sárga). Ajánlott eredeti Brother dobegységeket kéznél tartani a cseréhez. Vásároljon új DR-241CL-BK (fekete esetén) vagy DR-241CL-CMY (a cián, bíbor, sárga szín esetén) dobegységet, és készítse elő, mielőtt Cseréljen dobot üzenet jelenne meg. A dobegységek cseréjével kapcsolatban lásd: A dobegységek cseréje ➤ részt a(z) 124. oldalon.

Cserélje a dobegységeket

Cseréljen dobot

A négy dobegység élettartama végére ért. Cserélje az összes dobegységet egy újra. Ajánlott eredeti Brother dobegységet behelyezni.

Csere után nullázza le a lecserélt dobegységek számlálóját az új dobegységekkel kapott utasításokat követve.

Cserélje a dobegységet: X

```
(Dobegys.csere:X )
```

Ha csak egy adott dob cseréje szükséges, akkor az LCD a Dobegys.csere: X üzenetet jeleníti meg. Az X jelzi annak a dobegységnek a színét, amely cserére szorul. (BK= Fekete, Y= Sárga, M= Magenta, C= Cián).

Dob leállítása

```
(Dob leállítás
```

Nem tudjuk garantálni a nyomtatás minőségét. Cserélje ki a dobegységet egy újra. Ajánlott eredeti Brother dobegységet behelyezni.

Csere után állítsa vissza a dob számlálóját az új dobegységgel kapott utasításokat követve.

A dobegységek cseréje

FONTOS

- A fényérzékeny henger egység festéket tartalmazhat, ezért cseréje során körültekintően kezelje. Ha a keze vagy a ruhája festékporral szennyeződött, azonnal törölje le vagy mossa le hideg vízzel.
- Amikor dobegységet cserél, mindig tisztítsa meg a készülék belsejét (lásd: A készülék tisztítása és ellenőrzése ➤> részt a(z) 144. oldalon).

Ha új dobegységet helyez be, a dobegység számlálóját le kell nulláznia a következő módon:

Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.

2) Nyissa fel a felső fedelet, amíg az a nyitott helyzetben nem rögzül.



3 Emelje ki az LCD kijelzőn jelzett színhez tartozó festékkazetta és dobegység szerelvényét.



▲ **FIGYELEM**

Forró felület

Közvetlenül a készülék használata után néhány belső alkatrész különösen forró. Várja meg, amíg a készülék lehűl, mielőtt annak belső alkatrészeit megérintené.



FONTOS

- Javasoljuk, hogy a festékkazetta és a dobegység szerelvényét tiszta, sima felületre tegye, és eldobható papírt helyezzen alá arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna vagy kiszóródna.
- A statikus elektromosság okozta károk elkerülése érdekében NE érjen az alábbi ábrán látható elektródákhoz.



4 Nyomja le a zöld zárókart, és vegye ki a tonerkazettát a dobegységből.



FIGYELEM

- A tonerkazettákat vagy a dobegységet NE dobja tűzbe. Felrobbanhat és sérüléseket okozhat.
- NE használjon semmilyen gyúlékony anyagot, aeroszolt, illetve alkoholt vagy ammóniát tartalmazó szerves oldószert/folyadékot a készülék belsejének vagy külső részének tisztításához. Ez tüzet vagy elektromos áramütést okozhat. Helyette kizárólag száraz, nem foszló ruhadarabot használjon.
 - (**>>**Termékbiztonsági útmutató: *Általános óvintézkedések*)



FONTOS

- Körültekintően bánjon a tonerkazettával. Ha a keze vagy a ruhája festékporral szennyeződött, azonnal törölje le vagy mossa le hideg vízzel.
- A nyomtatási minőség védelme érdekében NE érintse az ábrán jelzett részeket.

<Festékkazetta>

<Dobegység>



• Javasoljuk, hogy a tonerkazettát tiszta, sima, vízszintes, stabil felületre tegye, és eldobható papírt helyezzen alá arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna, kiszóródna.

MEGJEGYZÉS

- Gondosan zárja le a használt dobegységet egy tasakba, hogy a dobegységből ne szóródjon ki a festékpor.
- A <u>http://www.brother.com/original/index.html</u> címen talál útmutatást a használt fogyóeszközök a Brother gyűjtőprogramba való eljuttatásáról. Ha úgy dönt, hogy nem juttatja vissza a gyártónak a használt fogyóeszközöket, akkor azokat a helyi szabályozásoknak megfelelően selejtezze, elkülönítve a háztartási szeméttől. Ha bármilyen kérdése van, hívja a helyi hulladékkezeléssel foglalkozó hivatalt.
 (>>Termékbiztonsági útmutató: *Az újrahasznosítási információ megfelel a WEEE és az akkumulátorra vonatkozó irányelveknek*).



Csomagolja ki az új dobegységet.

Szokásos karbantartás





7 Helyezze a tonerkazettát az új dobegységbe úgy, hogy az a helyére kattanjon. Ha helyesen helyezte be a kazettát, a dobegység zöld zárókarja automatikusan felemelkedik.



MEGJEGYZÉS

Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.

8 Tisztítsa meg a koronaszálat a dobegységben úgy, hogy a zöld fület néhányszor finoman balról jobbra, majd jobbról balra csúsztatja.



MEGJEGYZÉS

Mielőtt visszatenné a fényérzékeny henger egységet a nyomtatóba, tegye vissza a tisztítószerszámot tárolási helyére (▲) (1). A fülön és a dobegységen található nyilaknak egymásra kell mutatniuk. Ha nem egymásra mutatnak, a nyomtatott oldalakon függőleges csíkok jelenhetnek meg.

9 Ismételje meg a **3** – **3** lépést a maradék három koronavezeték megtisztításához.

MEGJEGYZÉS

A koronavezetékek tisztításához nem szükséges eltávolítani a festékkazettát a dobegységből.

Csúsztassa a festékkazetta és a dobegység szerelvényét a készülékbe. Győződjön meg arról, hogy a festékkazetta színe megegyezik a készüléken lévő címke színével.



1 Zárja le a készülék felső fedelét.



Szokásos karbantartás

12 Ha új dobegységet helyez be, a dobegység számlálóját le kell nulláznia. Az erre vonatkozó útmutatást az új dobegység dobozában találja.

A papírtovábbító egység cseréje

Modellszám: BU-220CL

Egy új papírtovábbító egység kb. 50 000 A4 vagy Letter méretű egyoldalas lap nyomtatására használható.

A papírtovábbító egység hamarosan eléri élettartama végét

(Szíj élett. vége)

Ha az LCD kijelzőn a Szíj élett. vége üzenet olvasható, akkor a papírtovábbító egység élettartama végéhez közelít. Vásároljon új papírtovábbító egységet, és készítse elő, mielőtt a Szíj csere üzenet megjelenik. A papírtovábbító egység cseréjéről A papírtovábbító egység cseréje című részben olvashat: 132. oldal.

Cserélje ki a papírtovábbító egységet

Ha a következő üzenet jelenik meg az LCD kijelzőn, ki kell cserélnie a papírtovábbító egységet:

(Szíj csere

FONTOS

- NE érintse meg a papírtovábbító egység felületét. Ha megérinti, romolhat a nyomtatás minősége.
- A papírtovábbító egység helytelen kezelése által okozott sérülések semmisé tehetik a jótállást.

A papírtovábbító egység cseréje

- Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
- 2 Nyissa fel a felső fedelet, amíg az a nyitott helyzetben nem rögzül.



3 Emelje ki a festékkazetták és dobegységek szerelvényeit.



FONTOS

- Javasoljuk, hogy a festékkazetták és dobegységek szerelvényeit tiszta, sima felületre tegye, és eldobható papírt helyezzen alájuk arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna vagy kiszóródna.
- A statikus elektromosság okozta károk elkerülése érdekében NE érjen az alábbi ábrán látható elektródákhoz.



- Körültekintően bánjon a tonerkazettával. Ha a keze vagy a ruhája festékporral szennyeződött, azonnal törölje le vagy mossa le hideg vízzel.
- A nyomtatási minőség védelme érdekében NE érintse az ábrán jelzett részeket.

<Festékkazetta>

<Dobegység>



Fogja meg a papírtovábbító egység zöld fogantyúját, emelje meg a papírtovábbító egységet, majd húzza ki azt.



FONTOS

A nyomtatási minőség védelme érdekében NE érintse az ábrán jelzett részeket.



5 Csomagolja ki az új papírtovábbító egységet, és helyezze be a készülékbe.



6 Csúsztassa a festékkazetták és dobegységek szerelvényeit a készülékbe. Győződjön meg arról, hogy a festékkazetta színe megegyezik a készüléken lévő címke színével. Ismételje meg ezt a lépést az összes festékkazetta és dobegység szerelvénye esetében.



7



8 A papírtovábbító egység cseréjekor az alábbi lépéseket követve nullázza le a papírtovábbító egység számlálóját. Az erre vonatkozó útmutatást az új papírtovábbító egység dobozában találja.

A hulladékfesték-kazetta cseréje

Modellszám: WT-220CL

A hulladékfesték-kazetta élettartama körülbelül 50 000 A4 vagy Letter méretű egyoldalas lap.

Hulladékfesték-kazetta rövidesen elhasználódik

(H.fest.-t. vége

Ha az LCD kijelzőn a H.fest.-t. vége üzenet olvasható, akkor a hulladékfesték-kazetta élettartama végéhez közelít. Vásároljon új hulladékfesték-kazettát, és készítse elő, mielőtt a H.fes.kaz. Csere üzenet megjelenik. A hulladékfesték-kazetta cseréjéről A hulladékfesték-kazetta cseréje részben olvashat: 137. oldal.

Cserélje ki a hulladékfesték-kazettát

Ha a következő üzenet jelenik meg az LCD kijelzőn, ki kell cserélnie a hulladékfesték-kazettát:

H.fes.kaz. Csere

A hulladékfesték-kazetta cseréje

Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.

2 Nyissa fel a felső fedelet, amíg az a nyitott helyzetben nem rögzül.



3 Emelje ki a festékkazetták és dobegységek szerelvényeit.



FONTOS

- Javasoljuk, hogy a festékkazetták és dobegységek szerelvényeit tiszta, sima felületre tegye, és eldobható papírt helyezzen alájuk arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna vagy kiszóródna.
- A statikus elektromosság okozta károk elkerülése érdekében NE érjen az alábbi ábrán látható elektródákhoz.



- Körültekintően bánjon a tonerkazettával. Ha a keze vagy a ruhája festékporral szennyeződött, azonnal törölje le vagy mossa le hideg vízzel.
- A nyomtatási minőség védelme érdekében NE érintse az ábrán jelzett részeket.

<Festékkazetta>

<Dobegység>


Fogja meg a papírtovábbító egység zöld fogantyúját, emelje meg a papírtovábbító egységet, majd húzza ki azt.



FONTOS

A nyomtatási minőség védelme érdekében NE érintse az ábrán jelzett részeket.



5 Távolítsa el a narancssárga csomagolóanyagot.



MEGJEGYZÉS

Ez a lépés csak akkor szükséges, amikor először cseréli a hulladékfesték-kazettát, és nem szükséges a csere hulladékfesték-kazetta esetén. A narancssárga csomagolóanyag a gyárban kerül a csomagba, hogy védjék a készüléket a szállítás alatt.

6

Fogja meg a hulladékfesték-kazetta zöld fogantyúját, és távolítsa el a kazettát a készülékből.



FONTOS

NE használja többször a hulladékfesték-kazettát.

▲ FIGYELEM



- NE dobja tűzbe a hulladékfesték-kazettát. Felrobbanhat és sérüléseket okozhat.
- NE használjon semmilyen gyúlékony anyagot, aeroszolt, illetve alkoholt vagy ammóniát tartalmazó szerves oldószert/folyadékot a készülék belsejének vagy külső részének tisztításához. Ez tüzet vagy elektromos áramütést okozhat. Helyette kizárólag száraz, nem foszló ruhadarabot használjon.
 - (>>Termékbiztonsági útmutató: Általános óvintézkedések)



MEGJEGYZÉS

- Gondosan zárja le a hulladékfesték-kazettát egy megfelelő zacskóban, hogy ne szóródjon ki belőle a festékpor.
- A helyi szabályozásoknak megfelelően selejtezze a hulladékfesték-kazettát, elkülönítve azt a háztartási szeméttől. Esetleges kérdésével forduljon a helyi hulladékgyűjtést végző szolgáltatóhoz.

7 Csomagolja ki az új hulladékfesték-kazettát, és helyezze be a készülékbe.



8 Helyezze a papírtovábbító egységet a készülékbe.



9 Csúsztassa a festékkazetták és dobegységek szerelvényeit a készülékbe. Győződjön meg arról, hogy a festékkazetta színe megegyezik a készüléken lévő címke színével. Ismételje meg ezt a lépést a festékkazetták és dobegységek szerelvényeinek mindegyike esetében.







A készülék tisztítása és ellenőrzése

Rendszeresen tisztítsa meg a készülék külsejét és belsejét száraz, szálmentes kendővel. A festékkazetta vagy a dobegység cseréjekor győződjön meg róla, hogy kitisztította a készülék belsejét. Ha a nyomtatott oldalakat a festék összekoszolja, tisztítsa meg a készülék belsejét egy száraz, szálmentes kendővel.

FIGYELEM



- A tonerkazettákat vagy a dobegységet NE dobja tűzbe. Felrobbanhat és sérüléseket okozhat.
- NE használjon semmilyen gyúlékony anyagot, aeroszolt, illetve alkoholt vagy ammóniát tartalmazó szerves oldószert/folyadékot a készülék belsejének vagy külső részének tisztításához. Ez tüzet vagy elektromos áramütést okozhat. Helyette kizárólag száraz, nem foszló ruhadarabot használjon.
 - (>>Termékbiztonsági útmutató: Általános óvintézkedések)



FONTOS

Semleges tisztítószereket használjon. Az illékony folyadékokkal (mint pl. hígító vagy benzin) végzett tisztítás károsítja a készülék felületét.

A burkolat tisztítása

1) Tartsa lenyomva a 🕐 gombot a készülék kikapcsolásához.

2) Húzza ki az interfészkábeleket, majd a hálózati tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatból.

3 Törölje le a készülék külsejét egy száraz, szálmentes kendővel a por eltávolításához.



4 A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.



- 5 Ha papír van a papírtálcában, vegye ki.
- 6 Távolítson el mindent, ami a papírtálca belsejében esetleg megakadt.
- 7 Törölje le a port a papírtálca külsejéről és belsejéről egy száraz, nem foszló ruhadarabbal.



- 8 Töltse fel papírral, majd helyezze vissza megfelelően a papírtálcát a készülékbe.
- 9 Először dugja vissza a készülék hálózati tápkábelét az elektromos csatlakozóaljzatba, majd csatlakoztassa az interfészkábeleket.
- 10 Kapcsolja be a készüléket.

A LED fej tisztítása

Ha probléma adódik a nyomtatási minőséggel, például a színek halványak vagy nem kivehetőek, illetve csíkok vagy sávok jelennek meg a kinyomtatott lapon, a következő módon tisztítsa meg a LED fejeket:

1 Tartsa lenyomva a 🔘 gombot a készülék kikapcsolásához.

2 Nyissa fel a felső fedelet, amíg az a nyitott helyzetben nem rögzül.



3 A LED fejek ablakait (1) száraz, szálmentes ruhával törölje át. Ne érjen ujjával a LED fejek ablakaihoz (1).



- 4 Zárja le a készülék felső fedelét.
- 5) Kapcsolja be a készüléket.

A koronavezetékek tisztítása

Ha problémái adódnak a nyomtatás minőségével, tisztítsa meg a koronavezetéket az alábbiak szerint:

- 1 Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
- 2 Nyissa fel a felső fedelet, amíg az a nyitott helyzetben nem rögzül.



3 Emelje ki a festékkazetta és a dobegység szerelvényét.



▲ FIGYELEM

Forró felület

Közvetlenül a készülék használata után néhány belső alkatrész különösen forró. Várja meg, amíg a készülék lehűl, mielőtt annak belső alkatrészeit megérintené.



FONTOS

- Javasoljuk, hogy a festékkazetta és dobegység szerelvényét egy eldobható papírra vagy ruhadarabra helyezze arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna vagy kiszóródna.
- Kezelje óvatosan a festékkazetták és dobegységek szerelvényeit. Ha a keze vagy a ruhája festékporral szennyeződött, azonnal törölje le vagy mossa le hideg vízzel.
- A statikus elektromosság okozta károk elkerülése érdekében NE érjen az alábbi ábrán látható elektródákhoz.



4 Tisztítsa meg a koronaszálat a dobegységben úgy, hogy a zöld fület néhányszor finoman balról jobbra, majd jobbról balra csúsztatja.



MEGJEGYZÉS

Mielőtt visszatenné a fényérzékeny henger egységet a nyomtatóba, tegye vissza a tisztítószerszámot tárolási helyére (▲) (1). A fülön és a dobegységen található nyilaknak egymásra kell mutatniuk. Ha nem egymásra mutatnak, a nyomtatott oldalakon függőleges csíkok jelenhetnek meg.

6 Csúsztassa a festékkazetta és a dobegység szerelvényét a készülékbe. Győződjön meg arról, hogy a festékkazetta színe megegyezik a készüléken lévő címke színével.



6 Ismételje meg a **3** – **5** lépést a további három koronavezeték megtisztításához.

Zárja le a készülék felső fedelét.

A dobegység tisztítása

Ha a nyomaton fehér vagy fekete pontok vannak 94 mm távolságban egymástól, idegen anyag (például ragasztóanyag egy címkéről) kerülhetett a dob felületére. Kövesse az alábbi lépéseket a probléma megoldásához.



1 Győződjön meg róla, hogy készüléke Üzemkész módban van.

A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a Gép információ lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.

- 3 A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a Dob pont nyomt lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot a dobpont ellenőrző lista kinyomtatásához.
- 4 Tartsa lenyomva a 🔘 gombot a készülék kikapcsolásához.
- Nyissa fel a felső fedelet, amíg az a nyitott helyzetben nem rögzül.



6 A kinyomtatott pontok színe jelzi, hogy melyik színű dobot kell tisztítani. Emelje ki a problémát okozó szín festékkazettájának és dobegységének szerelvényét.



▲ FIGYELEM

Forró felület

Közvetlenül a készülék használata után néhány belső alkatrész különösen forró. Várja meg, amíg a készülék lehűl, mielőtt annak belső alkatrészeit megérintené.



FONTOS

- Javasoljuk, hogy a festékkazetta és dobegység szerelvényét egy eldobható papírra vagy ruhadarabra helyezze arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna vagy kiszóródna.
- Kezelje óvatosan a festékkazetták és dobegységek szerelvényét. Ha a keze vagy a ruhája festékporral szennyeződött, azonnal törölje le vagy mossa le hideg vízzel.
- A statikus elektromosság okozta károk elkerülése érdekében NE érjen az alábbi ábrán látható elektródákhoz.



7 Nyomja le a zöld zárókart, és vegye ki a tonerkazettát a dobegységből.



8 Fordítsa át a dobegységet az ábrán látható módon. Győződjön meg róla, hogy a dobegységszerelvény (1) a bal oldalon van.



- 9 Olvassa el a következő információkat a dobpont ellenőrző listáról.
 - Pont helye: A lap nyolc számozott oszloppal rendelkezik. A nyomtatott pontot tartalmazó oszlop számával kereshető meg a pont helye a dobon.

10 A folt megkereséséhez használja a dobgörgő melletti számozott jelölőket. Az ellenőrzőlista 2. oszlopában lévő pont például azt jelenti, hogy folt van a dob "2" jelölésű területén.



11 Forgassa kezével maga felé a dobegység szélét, mialatt nézi a feltételezett terület felületét.



MEGJEGYZÉS

A nyomtatásminőségi problémák elkerülése érdekében NE érintse meg a dobegység felületét, mindig csak a szélét fogja meg.

12 Ha megtalálta a nyomot a dobon, amely egybeesik a dob pont ellenőrző listával, óvatosan törölje le a dob felületét egy pamut törlőruhával mindaddig, amíg a jel le nem jön a felületről.



FONTOS

NE használjon éles tárgyat vagy folyadékot a fényérzékeny dob felszínének tisztítására.

13 Helyezze vissza a tonerkazettát a dobegységbe úgy, hogy a helyére kattanjon. Ha helyesen helyezte be a kazettát, a dobegység zöld zárókarja automatikusan felemelkedik.



MEGJEGYZÉS

Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.

Csúsztassa a festékkazetta és a dobegység szerelvényét a készülékbe. Győződjön meg arról, hogy a festékkazetta színe megegyezik a készüléken lévő címke színével.



- 15 Zárja le a készülék felső fedelét.
- 16 Kapcsolja be a készüléket.

A papírbehúzó görgő tisztítása

A papírbehúzó görgő rendszeres tisztításával megelőzheti a papírelakadásokat a papír megfelelő adagolásának biztosításával.

- 1 Tartsa lenyomva a 🔘 gombot a készülék kikapcsolásához.
- 2 A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.
- Ha papír van a papírtálcában, vegye ki.
- 4 Távolítson el mindent, ami a papírtálca belsejében esetleg megakadt.
- 5 Egy jól kicsavart, langyos vízzel nedvesített, szálmentes kendővel törölje le a papírtálcában lévő szétválasztó párnát (1) a por eltávolítása érdekében.



6 Törölje le a két papírfelszedő görgőt (1) a készülékben a por eltávolítása érdekében.



- 7 Töltse fel papírral, helyezze vissza, és rögzítse a papírtálcát.
- 8) Kapcsolja be a készüléket.

A készülék csomagolása és szállítása

▲ FIGYELEM

Ez a készülék igen nehéz, több mint 17,4 kg súlyú. Amikor a készüléket leteszi, ügyeljen arra, hogy az ujjai ne csípődjenek be.

Ha valamilyen okból szállítani kell a készüléket, a szállítás során előforduló sérülések megelőzésére gondosan csomagolja be azt eredeti csomagolásába. A készüléket a szállító cégnél megfelelően biztosítani kell.

Ha nem a Brother csereprogram keretében készül lecserélni egy készüléket, hagyja benne a festékkazettákat és dobegységeket a csomagoláskor és szállításkor.

- 1 Tartsa lenyomva a @ gombot a készülék kikapcsolásához. Hagyja a készüléket legalább 10 percig kikapcsolt állapotban, hogy lehűljön.
- 2 Húzza ki az összes kábelt a készülékből, majd húzza ki a hálózati tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatból.
- Helyezze a csomagolóanyagot (1) a kartondobozba.



4 Csomagolja be a készüléket egy műanyag zsákba, majd helyezze a csomagolóanyagra (1).



MEGJEGYZÉS

Ha a Brother csereprogram keretében küldi vissza a készüléket a Brother számára, csak a készüléket csomagolja be. Őrizze meg az összes különálló alkatrészt, beleértve a festékkazetták és dobegységek szerelvényeit, továbbá a nyomtatott anyagokat, amelyeket tovább használhat a cserekészülékben.

5 Helyezze az "R FRONT" feliratú csomagolóanyagot (2) a készülék jobb oldalára. Helyezze az "L FRONT" feliratú csomagolóanyagot (3) a készülék bal oldalára.



6 Tegye a hálózati tápkábelt és a nyomtatott anyagokat az eredeti dobozba az ábra szerint.



7 Csukja vissza dobozt, és zárja le ragasztószalaggal.

Hibakeresés

Ha úgy véli, nem működik megfelelően a készülék, tekintse meg először az alábbi elemeket, és kövesse a hiba elhárítására vonatkozó tanácsokat. A legtöbb hibát a felhasználó maga is javítani tudja.

A probléma meghatározása

Először ellenőrizze az alábbiakat:

- A készülék hálózati tápkábele megfelelően van csatlakoztatva, és a készülék be van kapcsolva. Ha a készülék nem kapcsol be a hálózati tápkábel csatlakoztatása után, lásd: Egyéb nehézségek
 részt a(z) 182. oldalon.
- Valamennyi védő alkatrészt eltávolította-e.
- A papírtálcába megfelelően van behelyezve a papír.
- Az interfész kábelek megfelelően vannak csatlakoztatva a készülékhez és a számítógéphez, vagy vezeték nélküli kapcsolat be van állítva mind a készüléken, mind a számítógépen.
- LCD üzenetek

5

(Lásd Hiba- és karbantartási üzenetek ➤> részt a(z) 163. oldalon.)

Ha a fenti ellenőrzésekkel nem küszöbölhető ki a hiba, határozza meg a problémát, majd lapozzon az alábbi listában megjelölt oldalra.

A készülék nem nyomtat.

Lapkezelés

(Lásd Papírkezelési nehézségek >> részt a(z) 180. oldalon.)

A nyomtató nyomtat, de továbbra is problémák vannak.

Nyomtatás min.

(Lásd A nyomtatási minőség javítása ➤> részt a(z) 183. oldalon.)

A nyomtatás tartalma nem helyes

(Lásd Nyomtatási nehézségek >> részt a(z) 179. oldalon.)

Hálózati és egyéb problémák:

- Hálózati nehézségek >> részt a(z) 181. oldalon
- Egyéb nehézségek >> részt a(z) 182. oldalon

162

Hiba- és karbantartási üzenetek

Mint minden kifinomult irodai termék esetében, hibák léphetnek fel, és a fogyóeszközöket pótolni kell. Ha ez történik, a készülék azonosítja a hibát vagy a szükséges rendszeres karbantartást, és megjeleníti a megfelelő üzenetet. Leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzenetek alább láthatók.

A legtöbb hibát és a rendszeres karbantartást maga a felhasználó is javíthatja, illetve elvégezheti. Ha további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center webhelyen található legújabb GYIK és hibaelhárítási tanácsok nyújthatnak útmutatást:

Webhelyünket a következő címen keresheti fel: http://solutions.brother.com/.

Nem javasoljuk nem Brother kellékanyagok használatát, mivel azok veszélyeztetik a nyomtatási minőséget, a hardver teljesítményét, valamint a készülék megbízhatóságát.

MEGJEGYZÉS

Az LCD kijelzőn megjelenő nevek a következők.

- Normál papírtálca: 1. tálca
- Kézi adagoló nyílás: Kézi adagolás

Hibaüzenet	Ok	Tennivaló
1.tálca elakadás	Papírelakadás történt a készülék papírtálcájában.	Lásd a <i>A papír a papírtálcában akadt el</i> ➤➤ részt a(z) 169. oldalon.
Beégető egység	A beégető egység hőmérséklete nem emelkedik a megfelelő mértékben adott időn belül.	Kapcsolja ki a készüléket, várjon pár másodpercet, majd kapcsolja be újra. Hagyja a készüléket bekapcsolva 15 percig.
	A beégető egység túlhevült.	
Belépés tiltva	A használni kívánt funkciót a Secure Function Lock 2.0 letiltotta.	Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a Secure Function Lock beállításainak ellenőrzéséhez.
Belső elakadás	Papírelakadás történt a készülék belsejében.	Lásd a <i>A papír a készülék belsejében akadt el</i> ➤➤ részt a(z) 175. oldalon.
Csere PF Kit1	A papíradagoló készlet cserére szorul.	A papíradagoló készlet cseréjével kapcsolatban forduljon a Brother vevőszolgálathoz vagy a helyi Brother kereskedőhöz vagy egy hivatalos Brother szervizközponthoz.
Cseréljen dobot	Ideje kicserélni a 4 dobegységet.	Cserélje ki a 4 dobegységet (lásd: <i>A dobegységek cseréje</i> >> részt a(z) 124. oldalon).
	Az új dobegység beszerelésekor nem lett lenullázva a dobegység számlálója.	Nullázza le a dobegység számlálóját (lásd: A dobegységek cseréje ➤➤ részt a(z) 124. oldalon).
Cseréljen tonert	A tonerkazetta élettartama lejárt. A készülék leállítja az összes nyomtatási műveletet.	Cserélje ki az LCD kijelzőn jelzett színhez tartozó festékkazettát (lásd: <i>A festékkazetták cseréje</i> ➤ részt a(z) 114. oldalon).

Hibaüzenet	Ok	Tennivaló
Dob !	A dobegységen lévő koronaszálat tisztítani kell.	Tisztítsa meg mind a négy koronavezetéket (színenként egy) a dobegységben a zöld fül elcsúsztatásával (lásd: <i>A koronavezetékek tisztítása</i> ➤ részt a(z) 147. oldalon).
	A dobegység vagy a festékkazetta és a dobegység szerelvénye nincsen megfelelően behelyezve.	Távolítsa el a festékkazetta és a dobegység szerelvényét, vegye ki a festékkazettát a dobegységből, majd helyezze vissza a festékkazettát a dobegységbe. Helyezze vissza a festékkazetta és a dobegység szerelvényét a készülékbe. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a festékkazettát (lásd: <i>A festékkazetták cseréje</i> ➤ részt a(z) 114. oldalon).
Dob leállítás	A dobegység cserére szorul.	Cserélje az LCD kijelzőn látható színhez tartozó dobegységet (lásd: <i>A dobegységek cseréje</i> ➤➤ részt a(z) 124. oldalon).
Dob vége: X (X mutatja, hogy az adott színhez tartozó festékkazetta vagy dobegység cserére szorul. BK = fekete, C = cián, M = magenta, Y = sárga.)	Az LCD kijelzőn jelzett színhez tartozó dobegység közelít élettartama végéhez.	Rendeljen egy új dobegységet az LCD kijelzőn jelzett színhez, mielőtt a Dobegys.csere:X üzenet megjelenik.
Dobegys.csere:X (X mutatja, hogy az adott színhez tartozó festékkazetta vagy dobegység cserére szorul. BK = fekete, C = cián, M = magenta, Y = sárga.)	ldőszerű a jelzett színhez tartozó dobegység cseréje.	Cserélje ki az LCD kijelzőn látható színhez tartozó dobegységet (lásd: <i>A dobegységek cseréje</i> ➤➤ részt a(z) 124. oldalon).
	Az új dobegység beszerelésekor nem lett lenullázva a dobegység számlálója.	Nullázza le a dobegység számlálóját (lásd: A dobegységek cseréje ➤➤ részt a(z) 124. oldalon).
Elak. Kézi adag.	Papírelakadás történt a készülék kézi adagoló nyílásában.	Lásd a Papírelakadás történt a kézi adagoló nyílásban ➤➤ részt a(z) 169. oldalon.
Fedél nyitva	Nem záródott megfelelően a felső fedél.	Zárja le a készülék felső fedelét.
	A beégetőegység fedele nincs teljesen lezárva, vagy papírelakadás történt a készülék hátulsó részében a készülék bekapcsolásakor.	Zárja le a beégetőegység fedelét, a készülék hátlapján belül található.
		Ellenőrizze, hogy a papír nincs-e elakadva a készülék hátuljában, majd zárja be a beégetőegység fedelét, és nyomja meg a Go gombot (lásd: A papír a készülék hátsó részében akadt el >> részt a(z) 173. oldalon).
H.fes.kaz. Csere	ldőszerű a hulladékfesték-kazetta cseréje.	Cserélje ki a hulladékfesték-kazettát (lásd: <i>A</i> <i>hulladékfesték-kazetta cseréje</i> ➤➤ részt a(z) 137. oldalon).
H.festt. vége	A hulladékfesték-kazetta hamarosan megtelik.	Rendeljen új hulladékfesték-kazettát, mielőtt a H.fes.kaz. Csere üzenet megjelenne.

Hibakeresés

Hibaüzenet	Ok	Tennivaló
Hátsó elakadás	Papírelakadás történt a készülék hátsó részében.	Lásd a A papír a készülék hátsó részében akadt el ➤ részt a(z) 173. oldalon.
Kalibráljon	A kalibráció meghiúsult.	Tartsa lenyomva a gombot a készülék kikapcsolásához. Várjon néhány másodpercet, majd kapcsolja be újra a nyomtatót. Ismételje meg a színkalibrálást a vezérlőpanel vagy a nyomtató-illesztőprogram segítségével (lásd: Színkalibráció >> részt a(z) 43. oldalon).
		 Helyezze be egy új papírtovábbító egységet (lásd: A papírtovábbító egység cseréje ➤ részt a(z) 132. oldalon).
		Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor kérjen segítséget a Brother vevőszolgálattól vagy egy helyi Brother kereskedőtől.
Kazetta hiba	A festékkazetta rosszul lett behelyezve.	Húzza ki az LCD kijelzőn látható színhez tartozó festékkazetta és dobegység szerelvényét, emelje a festékkazettát, majd helyezze ismét vissza a dobegységbe. Helyezze vissza a festékkazetta és a dobegység szerelvényét a készülékbe. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor kérjen segítséget a Brother vevőszolgálattól vagy egy helyi Brother kereskedőtől.
Képtelen nyom ##	Mechanikai probléma történt a készülékben.	Tartsa lenyomva a 🕐 gombot a készülék kikapcsolásához. Várjon pár másodpercet, majd újra kapcsolja be.
		Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor kérjen segítséget a Brother vevőszolgálattól vagy egy helyi Brother kereskedőtől.
Kétold. lapelak.	Papírelakadás történt a papírtálca alatt vagy a beégetőegységben.	Lásd a <i>A papír elakadt a papírtálca alatt</i> ➤➤ részt a(z) 171. oldalon.
Kétold. letiltva	A készülék hátlapja nincs teljesen bezárva.	Zárja be a készülék hátlapját.
Kevés toner: X (X mutatja, hogy az adott színhez tartozó festékkazetta vagy dobegység élettartama a végéhez közelít. BK = fekete, C = cián, M = magenta, Y = sárga.)	Ha az LCD kijelzőn a Kevés festék üzenet jelenik meg, a nyomtatás lehetséges, azonban a készülék tájékoztatja, hogy a festékkazetta élettartama hamarosan lejár.	Rendeljen meg egy új festékkazettát, hogy az kéznél legyen a cseréhez, amikor a Cseréljen tonert üzenet megjelenik az LCD kijelzőn.
Kézi adagolás	Kézi lett kiválasztva papírforrásként, amikor nem volt papír a kézi adagoló nyílásban.	Helyezzen az LCD kijelzőn látható papírméretnek megfelelő méretű papírt a kézi adagoló nyílásba. Ha a készülék Szünet üzemmódban van, nyomja meg a Go gombot (lásd: <i>Papír betöltése a kézi adagoló</i> <i>nyílásba</i> ➤➤ részt a(z) 12. oldalon).

Hibaüzenet	Ok	Tennivaló
Kicsi papír	A nyomtató-illesztőprogramban meghatározott papírméret túl kicsi ahhoz, hogy a készülék a nyomtatott oldallal lefelé fordított nyomatok kimeneti tálcájára juttassa el azt.	Nyissa fel a hátsó fedelet (a lapokat nyomtatott oldalukkal felfelé tároló kimeneti tálcát), hogy a nyomtatott lap a nyomtatott oldallal felfelé fordított nyomatok kimeneti tálcáján át távozhasson, majd nyomja meg a Go gombot.
Korlát túllépés	Elérte a Secure Function Lock 2.0 szolgáltatásban megadott nyomtatási korlátot.	Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a Secure Function Lock beállításainak ellenőrzéséhez.
Lassan dob vége	A 4 dobegység élettartama hamarosan lejár.	Rendeljen új dobegységet, hogy az kéznél legyen a cseréhez, amikor a Cseréljen dobot üzenet megjelenik az LCD kijelzőn (lásd: <i>Dobok élettartama a végéhez közelít</i> ➤➤ részt a(z) 122. oldalon).
Log elérési hiba	A készülék nem fér hozzá a kiszolgálón található nyomtatási naplófájlhoz.	Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával a Nyomtatási napló tárolása a hálózaton funkció beállításainak ellenőrzéséhez.
		(Részletes információk: ➤➤Hálózati használati útmutató: <i>Nyomtatási napló tárolása a hálózaton</i>)
Memória megtelt Biztonsági nyomtatás adattároló megtelt.	Megtelt a készülék memóriája.	Nyomja meg a Cancel gombot, és törölje a titkosított nyomtatás korábban eltárolt adatait.
Memória megtelt	Megtelt a készülék memóriája.	Csökkentse a dokumentum összetettségét vagy csökkentse a nyomtatási felbontást.
Méret hiba DX	A nyomtató-illesztőprogramban vagy a vezérlőpult menüjében meghatározott papírméret nem érhető el az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz.	Nyomja meg a Cancel gombot. Válasszon olyan papírméretet, amelyet a 2 oldalas nyomtatás támogat. Az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz használható papírméret az A4.
	A tálcában található papír nem megfelelő méretű, és nem alkalmas az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz.	Helyezzen a tálcába megfelelő méretű papírt, és állítsa be a papírméretet a tálca számára (lásd: <i>Papírtálca</i> ➤➤ részt a(z) 90. oldalon).
		Az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz használható papírméret az A4.
Mérethiba	A jelölt tálcában található papír nem helyes méretű.	Ugyanolyan méretű papírt tegyen a papírtálcába, mint ami a nyomtató-illesztőprogramban van kiválasztva, majd nyomja meg a Go gombot, vagy a nyomtató-illesztőprogramban válassza ki a jelzett papírtálcába töltött papír méretét.
Nem elérhető	A kért funkciót a Secure Function Lock 2.0 nem engedélyezi minden felhasználói azonosító számára.	Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a Secure Function Lock beállításainak ellenőrzéséhez.
Nincs engedély	A színes dokumentumok nyomtatása korlátozott.	Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a Secure Function Lock beállításainak ellenőrzéséhez.

Hibaüzenet	Ok	Tennivaló
Nincs h.fes.kaz.	A hulladékfesték-kazetta nincs megfelelően behelyezve.	Helyezze vissza a hulladékfesték-kazettát (lásd: A hulladékfesték-kazetta cseréje ➤ részt a(z) 137. oldalon).
Nincs Papír	A készülékből kifogyott a papír,	Helyezzen papírt a jelzett papírtálcába.
Helyezzen be <méret> papírt a <tálca> tálcába.</tálca></méret>	vagy a papirt helytelenűl töltötték be az adott papírtálcába.	Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő méretre vannak beállítva.
Nincs szíjegység	A papírtovábbító egység nincs megfelelően behelyezve.	Helyezze vissza a papírtovábbító egységet (lásd: <i>A papírtovábbító egység cseréje</i> ➤ részt a(z) 132. oldalon).
Nincs tálca	A normál papírtálca nem vagy helytelenül lett a készülékbe helyezve.	Helyezze vissza a normál papírtálcát.
Nincs toner	A festékkazetta vagy a festékkazetta és a dobegység szerelvénye nincsen megfelelően behelyezve.	Távolítsa el a festékkazetta és a dobegység szerelvényét, vegye ki a festékkazettát a dobegységből, majd helyezze vissza a festékkazettát a dobegységbe. Helyezze vissza a festékkazetta és a dobegység szerelvényét a készülékbe. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a festékkazettát (lásd: <i>A festékkazetták cseréje</i> ➤ részt a(z) 114. oldalon).
Olvasztó csere	A beégetőegység cserére szorul.	A beégetőegység cseréjével kapcsolatban forduljon a Brother vevőszolgálathoz vagy a helyi Brother kereskedőhöz vagy egy hivatalos Brother szervizközponthoz.
Regisztráció	A regisztráció meghiúsult.	 Tartsa lenyomva a gombot a készülék kikapcsolásához. Várjon néhány másodpercet, majd kapcsolja be újra a nyomtatót. Ismételje meg az automatikus színregisztrációt a vezérlőpult segítségével (lásd: Automatikus regisztráció >> részt a(z) 108. oldalon).
		 Helyezze be egy új papírtovábbító egységet (lásd: A papírtovábbító egység cseréje részt a(z) 132. oldalon).
		Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor kérjen segítséget a Brother vevőszolgálattól vagy egy helyi Brother kereskedőtől.
Rövid papír	A tálcában lévő papír hossza túl rövid ahhoz, hogy a készülék a nyomtatott oldallal lefelé fordított nyomatok kimeneti tálcájára juttassa el azt.	Nyissa fel a hátsó fedelet (a lapokat nyomtatott oldalukkal felfelé tároló kimeneti tálcát), hogy a nyomtatott lap a nyomtatott oldallal felfelé fordított nyomatok kimeneti tálcáján át távozhasson. Vegye ki a nyomtatott lapokat, majd nyomja meg a Go gombot.
Szíj csere	ldeje kicserélni a papírtovábbító egységet.	Cserélje ki a papírtovábbító egységet (lásd: <i>A papírtovábbító egység cseréje</i> ➤ részt a(z) 132. oldalon).

Hibakeresés

Hibaüzenet	Ok	Tennivaló
Szíj élett. vége	A papírtovábbító egység élettartama hamarosan lejár.	Vásároljon egy új papírtovábbító egységet, mielőtt a Szíj csere üzenet megjelenne.
Toner hiba	Egy vagy több festékkazetta nincs megfelelően behelyezve.	Húzza ki az összes dobegységet. Vegye ki az összes festékkazettát, majd helyezze vissza azokat a dobegységekbe.

Papírelakadás

Új papír hozzáadásakor mindig vegye ki az összes maradék lapot a papírtálcából, és igazítsa meg a köteget. Ez segít meggátolni, hogy a készülék egyszerre több papírlapot adagoljon és megakadályozza a papírelakadást.

Papírelakadás történt a kézi adagoló nyílásban

Ha az LCD az Elak. Kézi adag. üzenetet jeleníti meg, kövesse az alábbi lépéseket:

1 Távolítsa el a kézi adagoló nyílásban vagy annak környékén elakadt papírt.



2 A nyomtatás folytatásához nyomja meg a Go gombot.

A papír a papírtálcában akadt el

Ha az LCD az 1.tálca elakadás üzenetet jeleníti meg, kövesse az alábbi lépéseket:

1 A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.



2 Mindkét kezével megfogva, óvatosan húzza ki az elakadt lapot.



MEGJEGYZÉS

Ha lefelé húzza, könnyebben eltávolíthatja az elakadt papírt.

Győződjön meg róla, hogy a papír a papírtálca maximum papírjelzése (▼ ▼ ▼) alatt legyen. Miközben nyomva tartja a zöld papírvezető kioldókarját, igazítsa a papírvezetőket a papír méretéhez. Ellenőrizze, hogy a lapvezetők szilárdan rögzítve vannak-e vájataikban.

4 Helyezze vissza határozottan a papírtálcát.

A papír elakadt a papírtálca alatt

Ha az LCD az Kétold. lapelak. üzenetet jeleníti meg, kövesse az alábbi lépéseket:

Hagyja bekapcsolva a készüléket 10 percig, hogy a belső ventilátor lehűtse a készülék nagyon forró alkatrészeit.

2 A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.



3) Ellenőrizze, hogy nem maradt-e elakadt papír a készüléken belül.



4 Ha nem akadt el papír a készülék belsejében, ellenőrizze a papírtálca alatti részt.



Hibakeresés

5 Ha nem akadt el papír a papírtálcában, nyissa ki a hátlapot.



▲ FIGYELEM

Forró felület

Közvetlenül a készülék használata után néhány belső alkatrész különösen forró. Várja meg, amíg a készülék lehűl, mielőtt annak belső alkatrészeit megérintené.



6 Mindkét kézzel húzza ki lassan az elakadt papírt.



- 7 Zárja be a hátsó fedelet, amíg az a zárt helyzetben nem rögzül.
- 8 Helyezze vissza a papírtálcát a készülékbe.

A papír a készülék hátsó részében akadt el

Ha az LCD-kijelzőn a Hátsó elakadás üzenet jelenik meg, akkor papírelakadás történt a hátulsó fedőlap mögött. Kövesse az alábbi lépéseket:

Hagyja bekapcsolva a készüléket 10 percig, hogy a belső ventilátor lehűtse a készülék nagyon forró alkatrészeit.

2 Nyissa le a hátlapot.



▲ **FIGYELEM**

Forró felület

Közvetlenül a készülék használata után néhány belső alkatrész különösen forró. Várja meg, amíg a készülék lehűl, mielőtt annak belső alkatrészeit megérintené.



Hibakeresés

3 Húzza maga felé a bal és jobb oldalon lévő zöld füleket, majd nyissa ki a beégetőegység fedelét (1).



4 Mindkét kézzel óvatosan húzza ki az elakadt papírt a beégetőegységből.



5 Zárja be a beégetőegység fedelét (1).



6 Teljesen csukja vissza a hátlapot.
A papír a készülék belsejében akadt el

Ha az LCD az Belső elakadás üzenetet jeleníti meg, kövesse az alábbi lépéseket:

Hagyja bekapcsolva a készüléket 10 percig, hogy a belső ventilátor lehűtse a készülék nagyon forró alkatrészeit.

2 Nyissa fel a felső fedelet, amíg az a nyitott helyzetben nem rögzül.



▲ FIGYELEM

Forró felület

Közvetlenül a készülék használata után néhány belső alkatrész különösen forró. Várja meg, amíg a készülék lehűl, mielőtt annak belső alkatrészeit megérintené.



Hibakeresés

3 Emelje ki a festékkazetták és dobegységek négy szerelvényét.



FONTOS

- Javasoljuk, hogy a festékkazetták és dobegységek szerelvényeit egy eldobható papírra vagy ruhadarabra helyezze arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna vagy kiszóródna.
- Kezelje óvatosan a festékkazetták és dobegységek szerelvényeit. Ha a keze vagy a ruhája festékporral szennyeződött, azonnal törölje le vagy mossa le hideg vízzel.
- A statikus elektromosság okozta károk elkerülése érdekében NE érjen az alábbi ábrán látható elektródákhoz.







5 Csúsztassa a festékkazetták és dobegységek szerelvényeit a készülékbe. A festékkazetták és dobegységek mind a négy szerelvénye esetében győződjön meg arról, hogy a festékkazetta színe megegyezik a készüléken lévő címke színével.



6 Zárja le a készülék felső fedelét.

MEGJEGYZÉS

Ha Belső elakadás közben kikapcsolja a készüléket, a készülék hiányos adatokat nyomtat a számítógépről amikor visszakapcsolja. A készülék bekapcsolása előtt törölje a nyomtatási sor feladatait a számítógépen.

Ha problémát tapasztal a készülékkel

FONTOS

- Műszaki segítségért azon országbeli számot kell hívnia, ahol a készüléket vásárolta. A hívást az adott országon belülről kell kezdeményezni.
- Ha úgy véli, nem működik megfelelően a készülék, tekintse meg az alábbi táblázatot, és kövesse a hiba elhárítására vonatkozó tanácsokat. A legtöbb hibát a felhasználó maga is javítani tudja.
- Ha további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center a legfrissebb Gyakran Feltett Kérdésekre (FAQ) adott válaszokkal és hibakeresési ötletekkel további támogatást nyújt. Látogasson meg bennünket a <u>http://solutions.brother.com/</u> címen.

Nyomtatási nehézségek

Problémák	Javaslatok
A készülék nem nyomtat.	Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtató-illesztőprogram van-e telepítve és kiválasztva.
	Ellenőrizze, hogy az LCD-kijelzőn nem jelent-e meg hibaüzenet. (Lásd <i>Hiba- és karbantartási üzenetek</i> ➤➤ részt a(z) 163. oldalon.)
	Ellenőrizze, hogy a készülék online állapotban van-e: (Windows [®] 7 és Windows Server [®] 2008 R2)
	Kattintson a 🚱 (Start) gombra, majd az Eszközök és nyomtatók lehetőségre. Kattintson a jobb gombbal a Brother HL-XXXX series elemre, majd kattintson a Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése lehetőségre. Kattintson a Nyomtató lehetőségre, és ellenőrizze, hogy a Kapcsolat nélküli használat jelölőnégyzet nincs bejelölve.
	(Windows Vista [®] és Windows Server [®] 2008)
A készülék nem nyomtat vagy abbahagyta a nyomtatást.	Kattintson a 🚱 (Start) gombra, majd a Vezérlőpult, Hardver és hang, végül a Nyomtatók elemre. Kattintson a jobb gombbal a Brother HL-XXXX series lehetőségre. Ellenőrizze, hogy a Offline nyomtatás jelölőnégyzete nincs bejelölve. (Windows [®] XP és Windows Server [®] 2003)
	Kattintson a Start gombra, majd a Nyomtatók és Faxok elemre. Kattintson a jobb gombbal a Brother HL-XXXX series lehetőségre. Ellenőrizze, hogy a Offline nyomtatás jelölőnégyzet nincs bejelölve.
	Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a Secure Function Lock beállításainak ellenőrzéséhez.
	Győződjön meg arról, hogy felhasználói felület beállítása a készüléken Auto (a felület megváltoztatásának módjáról itt olvashat: 91. oldal).
	Ellenőrizze, hogy a készülék nincsen-e Kikapcsolás módban.
	Ha a készülék Kikapcsolás üzemmódban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a 🕑 gombot a kezelőpanelen, majd küldje el újra a nyomtatási adatokat.
	(Lásd <i>Automatikus kikapcsolás</i> ➤➤ részt a(z) 106. oldalon.)
	Nyomja meg a Cancel gombot.
	A gép visszavonja a nyomtatási feladatot, majd törli a memóriából. A nyomat befejezetlen maradhat.

Nyomtatási nehézségek (folytatás)

Problémák	Javaslatok
A fejlécek vagy láblécek csak akkor látszanak, ha a dokumentumot a képernyőn jeleníti meg, a kinyomtatott oldalon nem.	Az oldal felső vagy alsó részén nem nyomtatható terület van. Állítsa be a felső és az alsó margót úgy, hogy lehetővé tegye a dokumentum felső és alsó területének nyomtatását is. (Lásd Nem nyomtatható terület számítógép használatakor ➤➤ részt a(z) 7. oldalon.)
A készülék váratlanul nyomtatni kezd, vagy összefüggéstelen karakterhalmazt nyomtat.	A nyomtatási feladatok megszakításához nyomja meg a Cancel gombot.
	Ellenőrizze az alkalmazás beállításait, hogy azok a készülékhez megfelelően vannak-e beállítva.
A készülék az első néhány oldalt helyesen nyomtatja, majd néhány oldalról hiányoznak szövegrészek.	Ellenőrizze az alkalmazás beállításait, hogy azok a készülékhez megfelelően vannak-e beállítva.
	A számítógép nem ismeri fel a készülék "bemeneti puffer megtelt" jelét. Győződjön meg róla, hogy helyesen csatlakoztatta az interfészkábelt. (➤>Gyors telepítési útmutató)
A készülék nem tudja végrehajtani az "oldalkép" nyomtatást.	Ellenőrizze, hogy az alkalmazásban és a nyomtató-illesztőprogramban ugyanúgy van-e beállítva a papírméret.
A nyomtatási sebesség túl lassú.	Próbálja meg módosítani a nyomtató-illesztőprogram beállításait. A legjobb minőség hosszabb adatfeldolgozási, küldési és nyomtatási időt igényel.
A készülék nem nyomtat az Adobe [®] Illustrator [®] programból.	Csökkentse a nyomtatási minőséget.
	(Windows esetén lásd: <i>Alapvető fül</i> ➤➤ részt a(z) 28. oldalon)
	(Macintosh esetén lásd: Nyomtatási beállítások ➤➤ részt a(z) 69. oldalon)
Gyenge nyomtatási minőség	Lásd a A nyomtatási minőség javítása ➤➤ részt a(z) 183. oldalon.

Papírkezelési nehézségek

Problémák	Javaslatok
A készülék nem adagol papírt.	Ha a papírtálca üres, töltsön be új köteg papírt a papírtálcába.
	Ha van papír a tálcában, ellenőrizze, hogy egyenesek-e a lapok. Ha a papír meggyűrődött, simítsa ki. Sokszor hasznos lehet, ha kiveszi a papírt, megfordítja a köteget, és úgy teszi vissza a papírtálcába.
	Kevesebb papírt tegyen a tálcába és próbálja meg újra a nyomtatást.
	Ellenőrizze, hogy a kézi adagolás üzemmód legyen kiválasztva a nyomtató- illesztőprogramban.
	Tisztítsa meg a papírbehúzó görgőt.
	(Lásd <i>A papírbehúzó görgő tisztítása</i> ➤➤ részt a(z) 158. oldalon.)
A készülék a kézi adagoló nyíláson keresztül nem adagolja a lapokat.	Ellenőrizze, hogy a Kézi beállítás van-e kiválasztva a nyomtató-illesztőprogramban.
Hogyan nyomtathatok borítékra?	Egyszerre csak egy borítékot töltsön be a kézi adagoló nyílásba. Az alkalmazást a használt borítékméretre kell beállítani. Ezt általában az alkalmazás Oldalbeállítás vagy Dokumentum beállításai menüjében teheti meg.
	(További részletekért tekintse át az alkalmazás kézikönyvét.)

Hálózati nehézségek

Problémák	Javaslatok
Nem sikerül hálózaton keresztül nyomtatni a szoftvertelepítés befejezése után. (HI -3150CDW és	Amikor megjelenik a Nem lehet nyomtatni a hálózati nyomtatón. képernyő, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha a probléma továbbra is fennáll, lásd: ➤>Hálózati használati útmutató: <i>Hibakeresés</i> .
	Győződjön meg arról, hogy felhasználói felület beállítása a készüléken Auto (a felület megváltoztatásának módjáról itt olvashat: 91. oldal).
HL-3170CDW)	
A Brother szoftver nem telepíthető.	(Windows [®]) Ha a biztonsági szoftver figyelmeztetése megjelenik a számítógép képernyőjén a telepítés során, módosítsa a biztonsági szoftver beállításait, hogy engedélyezze a Brother termék telepítési programjának vagy egyéb programjainak futtatását.
	(Macintosh) Amennyiben kémprogram-elhárító vagy vírusirtó biztonsági szoftver tűzfal funkcióját használja, azt ideiglenesen kapcsolja ki, majd telepítse a Brother szoftvert.
A készülék nem képes vezeték nélküli hálózathoz csatlakozni.	A WLAN jelentés segítségével vizsgálja meg a problémát. A WLAN jelentést a következő menüpont segítségével nyomtathatja ki: Gép információ, WLANjel nyomt, majd nyomja meg a Go gombot.
	Részletesebb információk: >>Gyors telepítési útmutató
A készülék hálózaton	való használatával kapcsolatos egyéb problémák: >>Hálózati használati útmutató

Egyéb nehézségek

Problémák	Javaslatok
A készülék nem kapcsol be.	Az áramellátásban bekövetkező nem kívánatos események (pl. villámlás vagy túlfeszültség) beindíthatták a készülék belső védelmi mechanizmusait. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápvezetéket. Várjon tíz percig, majd csatlakoztassa a tápvezetéket, és kapcsolja be a készüléket.
	Ha a probléma továbbra is fennáll, kapcsolja ki a készüléket. Ha egy áramelosztót használt, húzza ki azt, ellenőrizendő, hogy nem az okozza a gondot. Csatlakoztassa a készülék tápkábelét közvetlenül egy másik, biztosan működő elektromos csatlakozóaljzatba, és kapcsolja be a készüléket. Ha a készülék még mindig nem kap tápellátást, próbáljon ki egy másik tápkábelt.
A készülék nem tudja kinyomtatni a bináris kódot tartalmazó EPS-adatokat a	(Windows[®]) Az EPS-adatok nyomtatásához tegye a következőt:
BR-Script3 nyomtató- illesztőprogrammal	1 Windows [®] 7 és Windows Server [®] 2008 R2 esetén:
	Kattintson a 🚱 (Start) gombra, majd az Eszközök és nyomtatók lehetőségre. Windows Vista [®] és Windows Server [®] 2008 esetén:
	Kattintson a 🚱 (Start) gombra, majd a Vezérlőpult, Hardver és hang , végül a Nyomtatók elemre.
	Windows [®] XP és Windows Server [®] 2003 esetén: Kattintson a Start gombra, és válassza a Nyomtatók és Faxok lehetőséget.
	Kattintson a jobb gombbal a Brother HL-XXXX BR-Script3 ikonra, válassza a Nyomtató tulajdonságai (Tulajdonságok) lehetőséget, és a Brother HL-XXXX BR-Script3 elemet, ha szükséges.
	3 Az Eszközbeállítások lapon válassza a TBCP lehetőséget (Címkézett bináris kommunikációs protokoll) a Kimeneti protokoll alatt.
	(Macintosh) Ha a készülék egy USB-interfésszel felszerelt számítógéphez csatlakozik, nem tudja kinyomtatni a bináris kódot tartalmazó EPS-adatokat. Az EPS adatokat egy hálózaton keresztül nyomtathatja ki a készüléken. A BR-Script3 nyomtató- illesztőprogram hálózaton keresztül történő telepítésével kapcsolatban keresse fel a Brother Solutions Center webhelyet a <u>http://solutions.brother.com/</u> címen.

A nyomtatási minőség javítása

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák esetén először nyomtasson tesztoldalt (lásd ➤ részt a(z) 88. oldalon). Ha a nyomat jónak tűnik, a probléma valószínűleg nem a készülékkel van. Ellenőrizze az interfészkábelt, vagy próbálja ki a készüléket egy másik számítógéppel. Ha a nyomat minőségével probléma van, ellenőrizze először a következő lépéseket. Ha ezután továbbra is probléma akad a nyomtatás minőségével, ellenőrizze az alábbi grafikont, és kövesse az ajánlott lépéseket.

MEGJEGYZÉS

A Brother azt javasolja, hogy kizárólag eredeti Brother márkájú kazettát használjon, és ne töltse fel a használt kazettát másfajta festékkel.

 A legjobb minőség érdekében az ajánlott papír használatát javasoljuk. Ellenőrizze, hogy a használt papír megfelel-e a műszaki adatoknak (lásd: Használható papír és más nyomtatási média
 ➤ részt a(z) 2. oldalon).

Győződjön meg róla, hogy a dobegységek és a festékkazetták megfelelően vannak-e behelyezve.

Példák a gyenge nyomtatási minőségre.	Javaslat
BCDEFGH bcdefghijk ABCD ibcde	Módosítsa a margókat az alkalmazásban, és nyomtassa ki újra a dokumentumot.
	 Hajtsa végre a kalibrálást a vezérlőpanel vagy a nyomtató-illesztőprogram segítségével (lásd: Színkalibráció >> részt a(z) 107. oldalon).
	Ellenőrizze, hogy a festéktakarékos mód a vezérlőpulton vagy a nyomtató- illesztőprogramban ki van kapcsolva.
D	 Ellenőrizze, hogy az illesztőprogramban beállított médiatípus megfelel a használt papírtípusnak (lásd: Használható papír és más nyomtatási média részt a(z) 2. oldalon).
	Óvatosan rázza meg mind a négy festékkazettákat.
A színek az egész oldalon halványak vagy nem kivehetők	Mind a négy LED ablakát törölje meg puha, száraz, nem bolyhosodó ruhával (lásd: A LED fej tisztítása >> részt a(z) 146. oldalon).

Példák a gyenge nyomtatási minőségre.	Javaslat
	Mind a négy LED ablakát törölje meg puha, száraz, nem bolyhosodó ruhával (lásd: A LED fej tisztítása >> részt a(z) 146. oldalon).
BB	Ellenőrizze, hogy nem került-e idegen anyag (például papírfoszlány, öntapadós jegyzet vagy piszok) a készülékbe, illetve a dobegység és a festékkazetta környékére.
	 Tisztítsa meg a dobegységet (lásd: A dobegység tisztítása részt a(z) 151. oldalon).
Fehér vonalak vagy sávok az oldal mentén lefelé	

Példák a gyenge nyomtatási minőségre.	Javaslat
	 Tisztítsa meg mind a négy koronavezetéket (színenként egy) a dobegységben a zöld fül elcsúsztatásával (lásd: A koronavezetékek tisztítása >> részt a(z) 147. oldalon).
B S S Z Í S S Í S S Í S S Í S S Í S S Í S S Í S S Í S S Í S S Í S S Í S S S S S S S S S S	Győződjön meg róla, hogy a koronavezeték zöld füle a kiindulási pozícióban van (A) (1).
	 Cserélje ki azt a festékkazettát, amelyik a csík vagy sáv színével azonos (lásd: A festékkazetták cseréje >> részt a(z) 114. oldalon). A festékkazetta színének megkereséséhez olvassa el a gyakori kérdéseket és a hibakeresési tanácsokat webhelyünkön: <u>http://solutions.brother.com/</u>.
	 Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a dobegységet (lásd: A dobegységek cseréje >> részt a(z) 124. oldalon).
	A dobegység színének azonosításához látogasson el a <u>http://solutions.brother.com/</u> weboldalra, és tekintse meg a GYIK kérdéseit, valamint a hibaelhárítási tippeket.
	 Azonosítsa a problémát okozó színt, majd cserélje ki a vonallal megegyező színű festékkazettát (lásd: A festékkazetták cseréje részt a(z) 114. oldalon).
RR	A festékkazetta színének megkereséséhez olvassa el a gyakori kérdéseket és a hibakeresési tanácsokat webhelyünkön: <u>http://solutions.brother.com/</u> .
	 Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a dobegységet (lásd: A dobegységek cseréje >> részt a(z) 124. oldalon).
Színes keresztező vonalak a papíron	A dobegység színének azonosításához látogasson el a <u>http://solutions.brother.com/</u> weboldalra, és tekintse meg a GYIK kérdéseit, valamint a hibaelhárítási tippeket.

Példák a gyenge nyomtatási minőségre.	Javaslat
	 Ellenőrizze, hogy az illesztőprogramban beállított médiatípus megfelel a használt papírtípusnak (lásd: Használható papír és más nyomtatási média részt a(z) 2. oldalon).
	 Ellenőrizze a környezeti körülményeket. Bizonyos körülmények, például a magas páratartalom okozhat festékhiányos nyomtatást. (>>Termékbiztonsági útmutató: Válasszon biztonságos helyet a termék számára.)
Fehér foltok vagy festékhiányos nyomtatás	 Ha a probléma nem szűnik meg néhány oldal nyomtatása után, idegen anyag, például ragasztóanyag kerülhetett egy címkéről a dob felületére. Tisztítsa meg a dobegységet (lásd: <i>A dobegység tisztítása</i> részt a(z) 151. oldalon).
	 Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a dobegységet (lásd: A dobegységek cseréje >> részt a(z) 124. oldalon).
	A dobegység színének azonosításához látogasson el a <u>http://solutions.brother.com/</u> weboldalra, és tekintse meg a GYIK kérdéseit, valamint a hibaelhárítási tippeket.
	Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a festékkazettát (lásd: A festékkazetták cseréje >> részt a(z) 114. oldalon). A festékkazetta színének megkereséséhez olvassa el a gyakori kérdéseket és a hibakeresési tanácsokat webhelyünkön: <u>http://solutions.brother.com/</u> .
	 Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a dobegységet (lásd: A dobegységek cseréje >> részt a(z) 124. oldalon).
Üres oldal vagy néhány szín hiányzik	A dobegység színének azonosításához látogasson el a <u>http://solutions.brother.com/</u> weboldalra, és tekintse meg a GYIK kérdéseit, valamint a hibaelhárítási tippeket.
94 mm	 Ha a probléma nem szűnik meg néhány oldal nyomtatása után, idegen anyag, például ragasztóanyag kerülhetett egy címkéről a dob felületére. Tisztítsa meg a dobegységet (lásd: <i>A dobegység tisztítása</i> részt a(z) 151. oldalon).
	 Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a dobegységet (lásd: A dobegységek cseréje >> részt a(z) 124. oldalon).
Színes pontok 94 mm-enként	A dobegység színének azonosításához látogasson el a <u>http://solutions.brother.com/</u> weboldalra, és tekintse meg a GYIK kérdéseit, valamint a hibaelhárítási tippeket.
24 mm	Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a festékkazettát (lásd: A festékkazetták cseréje >> részt a(z) 114. oldalon). A festékkazetta színének megkereséséhez olvassa el a gyakori kérdéseket és a hibakeresési tanácsokat webhelyünkön: <u>http://solutions.brother.com/</u> .
Színes pontok 24 mm-enként	

Példák a gyenge nyomtatási minőségre.	Javaslat
Festékszóródás vagy festékfolt	Ellenőrizze a környezeti körülményeket. A magas páratartalom, magas hőmérséklet, és hasonló környezeti feltételek ilyen nyomtatási hibát okozhatnak.
	Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a festékkazettát (lásd: A festékkazetták cseréje >> részt a(z) 114. oldalon). A festékkazetta színének megkereséséhez olvassa el a gyakori kérdéseket és a hibakeresési tanácsokat webhelyünkön: <u>http://solutions.brother.com/</u> .
	Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a dobegységet (lásd: A dobegységek cseréje >> részt a(z) 124. oldalon).
	A dobegység színének azonosításához látogasson el a <u>http://solutions.brother.com/</u> weboldalra, és tekintse meg a GYIK kérdéseit, valamint a hibaelhárítási tippeket.

Példák a gyenge nyomtatási minőségre.	Javaslat
A nyomatok színe nem olyan, amilyet várt	 A színmélység javítása érdekében kalibrálja a színeket előbb a vezérlőpult, majd a nyomtató-illesztőprogram segítségével (lásd: <i>Színkalibráció</i> részt a(z) 107. oldalon).
	A színek nyomtatási pozíciója módosítható az élesebb kép érdekében. Ehhez hajtson végre automatikus színregisztrációt a vezérlőpult segítségével (lásd: Automatikus regisztráció ➤> részt a(z) 108. oldalon).
	 Ellenőrizze, hogy a festéktakarékos mód a vezérlőpulton vagy a nyomtató- illesztőprogramban ki van kapcsolva. Lásd: Tonerkímélő Mód, Speciális fül részt a(z) 37. oldalon (Windows[®] nyomtató-illesztőprogram esetén), Speciális opciók >> részt a(z) 54. oldalon (Windows[®] BR-Script nyomtató- illesztőprogram esetén), Advanced (Haladó) nyomtatási beállítások részt a(z) 71. oldalon (Macintosh nyomtató-illesztőprogram esetén) vagy A nyomtató funkciói >> részt a(z) 76. oldalon (Macintosh BR-Script nyomtató-illesztőprogram esetén).
	 Ha a fekete részek nyomtatási minősége nem olyan, mint amilyet várt, jelölje be a Fekete szöveg nyomtatása jelölőnégyzetet a nyomtató- illesztőprogramban. Lásd: Fekete szöveg nyomtatása, Egyéb nyomtatóopciók >> részt a(z) 42. oldalon. Ha a nyomtatás gyenge minőségű, törölje a Tökéletes Szürke Szín jelölőnégyzet jelölését a nyomtató-illesztőprogramban. Lásd: Tökéletes Szürke Szín, Beállítások párbeszédpanel
	 részt a(z) 32. oldalon (Windows[®] nyomtató-illesztőprogram esetén), Speciális opciók >> részt a(z) 54. oldalon (Windows[®] BR-Script nyomtató-illesztőprogram esetén) vagy Advanced (Haladó) nyomtatási beállítások részt a(z) 71. oldalon (Macintosh nyomtató-illesztőprogram esetén).
	Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a festékkazettát (lásd: A festékkazetták cseréje >> részt a(z) 114. oldalon). A festékkazetta színének megkereséséhez olvassa el a gyakori kérdéseket és a hibakeresési tanácsokat webhelyünkön: <u>http://solutions.brother.com/</u> .
	Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a dobegységet (lásd: A dobegységek cseréje >> részt a(z) 124. oldalon).
	A dobegység színének azonosításához látogasson el a <u>http://solutions.brother.com/</u> weboldalra, és tekintse meg a GYIK kérdéseit, valamint a hibaelhárítási tippeket.
	Helyezze a készüléket stabil, vízszintes felületre.
	 Hajtson végre automatikus színregisztrációt a vezérlőpult segítségével (lásd: Automatikus regisztráció >> részt a(z) 108. oldalon).
	 Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a dobegységet (lásd: A dobegységek cseréje >> részt a(z) 124. oldalon).
	A dobegység színének azonosításához látogasson el a <u>http://solutions.brother.com/</u> weboldalra, és tekintse meg a GYIK kérdéseit, valamint a hibaelhárítási tippeket.
Színek teves regisztrációja	■ Helyezze be egy új papírtovábbító egységet (lásd: A papírtovábbító egység cseréje ➤> részt a(z) 132. oldalon).

Példák a gyenge nyomtatási minőségre.	Javaslat
	 Hajtsa végre a kalibrálást a vezérlőpanel vagy a nyomtató-illesztőprogram segítségével (lásd: Színkalibráció >> részt a(z) 107. oldalon).
B	Törölje a Tökéletes Szürke Szín jelölőnégyzet jelölését a nyomtató- illesztőprogramban.
	Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a festékkazettát (lásd: A festékkazetták cseréje >> részt a(z) 114. oldalon). A festékkazetta színének megkereséséhez olvassa el a gyakori kérdéseket és a hibakeresési tanácsokat webhelyünkön: <u>http://solutions.brother.com/</u> .
Egyenetlen festéksűrűség jelenik meg ismétlődően a lapon	Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a dobegységet (lásd: A dobegységek cseréje >> részt a(z) 124. oldalon).
	A dobegység színének azonosításához látogasson el a <u>http://solutions.brother.com/</u> weboldalra, és tekintse meg a GYIK kérdéseit, valamint a hibaelhárítási tippeket.
	Ellenőrizze, hogy a festéktakarékos mód a vezérlőpulton vagy a nyomtató- illesztőprogramban ki van kapcsolva. Lásd: Tonerkímélő Mód, Speciális fül
W X Y Z	➤ részt a(z) 37. oldalon (Windows [®] nyomtató-illesztőprogram esetén),
	 Speciális opciók ➤➤ részt a(z) 54. oldalon (Windows[®] BR-Script nyomtató-illesztőprogram esetén), Advanced (Haladó) nyomtatási beállítások ➤ részt a(z) 71. oldalon (Macintosh nyomtató-illesztőprogram esetén) vagy A nyomtató funkciói ➤➤ részt a(z) 76. oldalon (Macintosh BR-Script nyomtató-illesztőprogram esetén).
Vékony vonalaknál hiányos a	Módosítsa a nyomtatási felbontást.
kép	Ha Windows nyomtató-illesztőprogramot használ, válassza a Javított mintanyomtatás lehetőséget az Alapvető lap Nyomtatási beállítás területén (lásd: Beállítások párbeszédpanel >> részt a(z) 32. oldalon).
	 Ellenőrizze a papírtípust és a papírminőségét (lásd: Használható papír és más nyomtatási média >> részt a(z) 2. oldalon).
R	Bizonyosodjon meg róla, hogy a hátsó fedél zárva van.
	Ellenőrizze, hogy a hátsó fedél mögött lévő két szürke kar felfelé fordított helyzetben van-e.
	 Ellenőrizze, hogy az illesztőprogramban beállított médiatípus megfelel a használt papírtípusnak (lásd: Használható papír és más nyomtatási média részt a(z) 2. oldalon).
Gyűrődés	

Példák a gyenge nyomtatási	Javaslat				
minosegre.					
B B B B B B	 Ellenőrizze a környezeti körülményeket. Az alacsony páratartalom, alacsony hőmérséklet és hasonló környezeti feltételek ilyen nyomtatási hibát okozhatnak. (>>Termékbiztonsági útmutató: Válasszon biztonságos helyet a termék számára.) Ellenőrizze, hogy az illesztőprogramban beállított médiatípus megfelel a használt papírtípusnak (lásd: Használható papír és más nyomtatási média >> részt a(z) 2. oldalon). 				
Szellemkép	 Mindenképpen emelje meg a két szürke kart a hátsó fedél mögött, amíg felfelé fordított helyzetbe nem kerülnek (1). 				
	 Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a dobegységet (lásd: A dobegységek cseréje >> részt a(z) 124. oldalon). A dobegység színének azonosításához látogasson el a http://solutions.brother.com/ weboldalra, és tekintse meg a GYIK kérdéseit, 				

Példák a gyenge nyomtatási	Javaslat
minőségre.	
	Mindenképpen emelje meg a két szürke kart a hátsó fedél mögött, amíg felfelé fordított helyzetbe nem kerülnek (1).
B Gyenge fixálás	
	 Ellenőrizze, hogy az illesztőprogramban beállított médiatípus megfelel a használt papírtípusnak (lásd: Használható papír és más nyomtatási média részt a(z) 2. oldalon).
	Válassza a Javított festék rögzítés módot a nyomtató-illesztőprogramban.
	(Windows esetén lásd: <i>Egyéb nyomtatóopciók</i> ➤➤ részt a(z) 42. oldalon.)
	(Macintosh esetén lásd: <i>Nyomtatási beállítások</i> ➤➤ részt a(z) 69. oldalon.)
	Ha ez a beállítás nem javítja kellően a nyomtatás minőségét, állítsa át a nyomtató-illesztőprogramjának Médiatípus beállítását egy vastag beállításra. Boríték nyomtatásakor a médiatípus beállításánál válassza a Vastag Borítékok lehetőséget.

Példák a gyenge nyomtatási minőségre.	Javaslat
	Válassza a Csökkentett papírgyűrődés módot a nyomtató- illesztőprogramban.
	(Windows esetén lásd: <i>Egyéb nyomtatóopciók</i> ➤➤ részt a(z) 42. oldalon.)
	(Macintosh esetén lásd: <i>Nyomtatási beállítások</i> ➤➤ részt a(z) 69. oldalon.)
DD	Ha nem oldódik meg a probléma, a médiatípus beállításánál válassza a Sima Papír lehetőséget.
Göndörödő vagy hullámos lan	Boríték nyomtatásakor a médiatípus beállításánál válassza a Vékony Borítékok lehetőséget.
	Ha nem használja gyakran a készüléket, előfordulhat, hogy a papír túl sokáig volt a papírtálcán. Fordítsa meg a papírtálcában lévő papírköteget. Emellett pörgesse át a papírköteget, majd fordítsa el 180°-kal a papírtálcában.
	A papírt olyan helyen tárolja, ahol nincs kitéve magas hőmérsékletnek vagy magas páratartalomnak.
	Nyissa fel a hátsó fedelet (a felfelé néző nyomatok kimeneti tálcáját), hogy a nyomtatott lapok a felfelé néző nyomatok kimeneti tálcáján át távozhassanak.
	Borítékok nyomtatásakor ellenőrizze, hogy a borítékkarok a hátsó fedél belsejében le vannak hajtva a borítékpozícióba.
(J z	Lásd a <i>Papír betöltése a kézi adagoló nyílásba</i> ➤➤ részt a(z) 12. oldalon.
Borítékgyűrődések	MEGJEGYZÉS Amikor befejezte a nyomtatást, nyissa fel a hátsó fedelet, és állítsa vissza a két szürke kart eredeti helyzetébe (1) azáltal, hogy ütközésig emeli őket.

Készülékinformációk

A sorozatszám ellenőrzése

A készülék sorozatszámát az LCD kijelzőn nézheti meg.

- 1 A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a Gép információ lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
- 2 A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a Gyári szám lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.

Alapbeállítások

A készülék az alapbeállítások három szintjével rendelkezik. Az alapbeállítások a gyárban lettek beállítva a szállítás előtt (lásd: *Menü táblázat* ➤➤ részt a(z) 87. oldalon).

- Hálózat
- Gyári beáll.
- Beállítások visszaállítása

MEGJEGYZÉS

- Az előre beállított alapbeállításokat nem tudja megváltoztatni.
- · Az oldalszámlálók nem módosíthatók.

A hálózat gyári alapbeállításai

Ha csak a nyomtatókiszolgálót kívánja visszaállítani a gyári alapbeállításokra (valamennyi hálózati információ, például a jelszó és az IP-cím visszaállításával), kövesse az alábbi lépéseket:

1 A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a Menü reszet lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.

2) A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a Hálózat lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.

3 Nyomja meg a 🛦 gombot a Igen kiválasztásához. A készülék automatikusan újraindul.

Gyári beáll.

A készüléket részlegesen visszaállíthatja a gyári nyomtatóbeállításokra. A következő beállítások nem állnak vissza: Interfész, Nyelv, Újranyomtatás, Bizt. beáll., Secure Function Lock 2.0 és a hálózati beállítások:

- 1) A **▲** vagy **▼** gomb segítségével válassza ki a Menü reszet lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
- 2 A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a Gyári újraind. lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
 - Nyomja meg a 🛦 gombot a Újraindít kiválasztásához.

Beállítások visszaállítása

Ez a művelet visszaállít minden készülékbeállítást a gyári beállításokra:

- Húzza ki a hálózati kábelt a készülékből. Ennek hiányában nem állíthatja vissza a hálózati beállításokat (például az IP-címet).
- 2 A ▲ vagy ▼ gomb segítségével válassza ki a Menü reszet lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
- 3 Nyomja meg egyszerre a ▲ és Cancel gombot. Nyomja meg az OK gombot a Alapbeállítások megjelenése után.
- **4** Nyomja meg az **OK** gombot a Nyomt.újraind? megjelenése után.
- 5 A készülék automatikusan újraindul.

Készülék műszaki adatai

Általános

Modell		HL-3140CW	HL-3150CDW	HL-3170CDW			
Nyomtató típusa		LED	LED				
Nyomtatási mód		Elektro-fotografikus LE	D nyomtató (egyutas)				
Memóriakapacitás	Szabvány	64 MB		128 MB			
LCD (folyadékkristályos	kijelző)	16 karakter \times 1 sor					
Áramforrás		220–240 V váltakozó fe	eszültség, 50/60 Hz				
Energiafogyasztás ¹	Csúcs	Kb. 1152 W					
(átlag)	Nyomtatás	Kb. 335 W 25 °C-on	Kb. 335 W 25 °C-on				
	Kész	Kb. 60 W 25 °C-on					
	Készenlét	Kb. 5,5 W					
	Mély alvás	Kb. 0,57 W					
	Kikapcsolás ²³	Kb. 0,05 W					
Méretek		410 mm —	240 mm	465 mm			
Súly (kellékanyagokkal)		17,4 kg	17,8 kg	18,1 kg			

¹ USB-kapcsolatok számítógéppel

² A mérés az IEC 62301 Edition 2.0 szabvány alapján történt.

³ Az energiafelvétel a használati környezettől és az alkatrészek elhasználódásától függően változhat.

Függelék

Modell			HL-3140CW	HL-3150CDW	HL-3170CDW	
Zajszint	Hangnyomás	Nyomtatás	LPAm = 53,0 dB (A)			
		Kész	LPAm = 33,0 dB (A)			
	Hangerő ¹²	Nyomtatás	(Színes) LwAd = 6,31 B (A) (Fekete-fehér) LwAd = 6,30 B (A)		(Színes) LwAd = 6,43 B (A)	
					(Fekete-fehér) LwAd = 6,42 B (A)	
		Kész	Lwad = 4,15 B (A)		Lwad = 4,53 B (A)	
Hőmérséklet Működés közben		Működés közben	10–32,5 °C		-	
Tárolás		Tárolás	0–40 °C			
Páratartalom Működés közben		Működés közben	20–80% (páralecsapódás nélkül)			
Tárolás		Tárolás	10–90% (páralecsapódás nélkül)			

¹ A mérés a RAL-UZ122 szerinti módszernek megfelelően történt.

² A Lwad> 6,30 B (A) értékkel rendelkező irodai készülékek nem alkalmasak olyan helyiségben való használatra, ahol nagy koncentrációt igénylő munkát végeznek. Zajkibocsátásuk miatt az ilyen készülékeket külön helyiségben kell elhelyezni.

Nyomtatási média

Modell			HI -3140CW	HL-3150CDW	HL-3170CDW	
	D () ()	D (4)				
Papir	Papírtálca	Papírtípus	Normál papír, vékony papír, újrahasznosított papír			
bemenet ¹	(normál)	Papírméret	A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (hosszú él), A6, Executive, Legal, Folio			
		Papírsúly	60–105 g/m ²			
		Maximális papírkapacitás	Legfeljebb 250 lap 80 g/m ² tömegű normál papír			
	Kézi adagoló nyílás	Papírtípus	 Normál papír, vékony papír, vastag papír, vastagabb papír, újrahasznosított papír, finom írópapír, címke, boríték, vékony boríték vastag boríték, fényes papír Szélesség: 76,2 – 216 mm Hosszúság: 116 – 355,6 mm 			
		Papírméret				
		Papírsúly	60–163 g/m ²			
Papír	Lefelé néző	kimeneti tálca	Leafeliebb 100 lap 80 a/m ² tömeaű normál papír (lefelé nézve érkeznek			
kimenet ¹			a lefelé néző nyomatok	kimeneti papírtálcájára)		
	Felfelé néző	kimeneti tálca	Egy lap (felfelé nézve é	rkezik a felfelé néző kim	eneti tálcára)	
2 oldalas	Automatikus 2 oldalas	Papírtípus	-	Normál papír, vékony p papír	apír, újrahasznosított	
	nyomtatás	Papírméret	-	A4		
		Papírsúly	- 60–105 g/m ²			

¹ A címkék esetén ajánlatos azonnal eltávolítani a kinyomtatott papírokat a kimeneti papírtálcáról az elkenődés elkerülése érdekében.

Nyomtató

Modell			HL-3140CW	HL-3150CDW	HL-3170CDW	
Automatikus	2 oldalas nyo	omtatás	-	Igen		
Emuláció		GDI		PCL6, BR-Script3 (PostScript [®] 3™)		
Felbontás		600 × 600 dpi 2400 dpi (600 × 2400) minőség				
Nyomtatási sebesség ^{1 2}	Egyoldalas nyomtatás	Monokróm	Legfeljebb 18 oldal percenként (A4 méret) Legfeljebb 19 oldal percenként (Letter méret) Legfeljebb 18 oldal percenként (A4 méret) Legfeljebb 19 oldal percenként (Letter méret)		Legfeljebb 22 oldal percenként (A4 méret) Legfeljebb 23 oldal percenként (Letter méret)	
		Színes			Legfeljebb 22 oldal percenként (A4 méret) Legfeljebb 23 oldal percenként (Letter méret)	
	2 oldalas nyomtatás	Monokróm	-	Legfeljebb 7 oldal perc percenként) (A4 vagy l	rcenként (3,5 lap v Letter méret)	
		Színes	- Legfeljebb 7 oldal perce percenként) (A4 vagy L		cenként (3,5 lap Letter méret)	
Első nyomtatás elkészítési ideje ³		(Színes) Kevesebb, mint 16 másodperc 23 °C / 230 V mellett (Mono) Kevesebb, mint 16 másodperc 23 °C / 230 V mellett		ellett		

¹ A nyomtatási sebesség a nyomtatott dokumentum típusától függően eltérő lehet.

² A nyomtatási sebesség lassabb lehet, ha a készülék vezeték nélküli LAN-kapcsolattal csatlakozik.

³ Üzemkész módból és normál tálcával

Interfész

Modell	HL-3140CW	HL-3150CDW	HL-3170CDW			
USB	Nagy sebességű USB 2.0 ¹²					
	Ajánlott olyan USB 2.0 kábelt (A/B típust) használni, amely nem hosszabb 2,0 méternél.					
Ethernet ³	-	10BASE-T / 100BASE-TX				
		5-ös kategóriájú (vagy nagyobb átviteli sebességű), egyenes bekötésű, csavart érpárú kábelt használjon.				
Vezeték nélküli LAN ³	IEEE 802.11b/g/n (infrastruktúra mód/ad-hoc mód)					
	IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)					

Készüléke nagy sebességű USB 2.0 interfésszel rendelkezik. A készülék csatlakoztatható olyan számítógéphez is, amely USB 1.1 interfésszel rendelkezik.

² Harmadik fél által gyártott USB port nem támogatott.

³ A részletes hálózati műszaki adatokkal kapcsolatban lásd: Hálózat (LAN) >> részt a(z) 200. oldalon és >> Hálózati használati útmutató

Hálózat (LAN)

Modell		HL-3140CW	HL-3150CDW	HL-3170CDW		
LAN		A készüléket csatlakoztathatja hálózathoz hálózati nyomtatás céljából.				
		A készülékhez a Brother BRAdmin Light ¹² hálózatkezelési szoftver van mellékelve.				
Protokollok	IPv4	 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS névfeloldás, DNS feloldó, mDNS, LLMNR válaszadó, LPR/LPD, Egyéni Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP kiszolgáló, TELNET kiszolgáló, HTTP/HTTPS kiszolgáló, TFTP ügyfél és kiszolgáló, SMTP ügyfél, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (nyomtatás), CIFS ügyfél, SNTP ügyfél NDP, RA, DNS feloldó, mDNS, LLMNR válaszadó, LPR/LPD, Egyéni Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP-kiszolgáló, TELNET-kiszolgáló, HTTP/HTTPS-kiszolgáló, TFTP-kliens és -kiszolgáló, SMTP-kliens, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (nyomtatás), CIFS-kliens, SNTP-kliens 				
	IPv6					
Biztonsági protokollok	Vezetékes	- APOP, POP before SMTP, SMTP-A SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, PO v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, F EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos		TP, SMTP-AUTH, S, SMTP, POP), SNMP EAP-FAST, PEAP, Kerberos		
	Vezeték nélküli	li APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos				
Vezeték nélküli hálózati biztonság		WEP 64/128 bites, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)				
Vezeték nélküli hálózat ∣AOSS™		lgen				
beállítását támogató segédprogram	WPS	Igen				

¹ (Windows[®] felhasználók esetén) A Brother BRAdmin Light elérhető a készülékhez mellékelt CD-ROM lemezről. (Macintosh felhasználók esetén) A Brother BRAdmin Light letöltésként érhető el a következő helyről: <u>http://solutions.brother.com/</u>.

² (Windows[®] felhasználók esetén) Ha haladó nyomtatókezelési lehetőségekre van szüksége, használja a Brother BRAdmin Professional segédprogram legújabb verzióját, amelyet a következő webhelyről tölthet le: <u>http://solutions.brother.com/</u>.

Számítógép-követelmények

Számítógép	platform és	PC-interfés	Z		Processzor	Merevlemez
operációs rendszer verzió		USB ¹	10/100 Base-TX (Ethernet) ²	Vezeték nélküli 802.11b/g/n		kapacitás a telepítéshez
Windows [®]	Windows [®] XP Home	Nyomtatás			32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor	80 MB
operacios rendszer	Windows [®] XP Professional				bites (x0+) process20	
	Windows [®] XP Professional x64 Edition				64 bites (x64) processzor	
	Windows Vista [®]				32 bites (x86) vagy 64	
	Windows [®] 7				bites (x64) processzor	
	Windows [®] 8					
	Windows Server [®] 2003	Nyomtatás			32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor	
	Windows Server [®] 2003 x64 Edition				64 bites (x64) processzor	
	Windows Server [®] 2008				32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor	
	Windows Server [®] 2008 R2				64 bites (x64) processzor	
	Windows Server [®] 2012				64 bites (x64) processzor	
Macintosh	Mac OS X v10.6.8	Nyomtatás			Intel [®] processzor	80 MB
operacios rendszer	OS X v10.7.x					
	OS X v10.8.x					

¹ Harmadik fél által gyártott USB port nem támogatott.

² csak HL-3150CDW és HL-3170CDW

A legfrissebb nyomtató meghajtót a <u>http://solutions.brother.com/</u> weboldalról töltheti le.

Az összes védjegy, márka és terméknév a megfelelő vállalatok tulajdona.

Papírválasztással kapcsolatos fontos információ

Ez a rész a készülékkel használni kívánt papír kiválasztásához ad tájékoztatást.

MEGJEGYZÉS

Az ajánlottól eltérő papír használata lapelakadást vagy hibás adagolást okozhat.

Mielőtt nagyobb mennyiségű papírt vásárol

Ellenőrizze, hogy a papír megfelelő-e a készülékhez.

Normál nyomtatásra alkalmas papír

Felhasználási területe szerint a papírokat nyomtatásra és másolásra alkalmas papírokra lehet felosztani. Az alkalmazási terület általában a papír csomagolásán olvasható. Ellenőrizze a csomagoláson, hogy a papír alkalmas-e lézernyomtatókhoz. Lézernyomtatókhoz alkalmas papírt használjon.

Névleges fajlagos tömeg

Az általános felhasználású papír fajlagos tömege országonként eltérő. Ajánlott 75–90 g/m² tömegű papírt használni, a készülék azonban vékonyabb és vastagabb papírokkal is megbirkózik.

Hossz- és keresztirányban erezett papír

A papírmasszában lévő rostok a papírgyártás során egy irányban rendeződnek. A papírokat két csoportra lehet osztani, hossz- és keresztirányban erezettekre.

A hosszirányban erezett papír a papír hosszabbik élével párhuzamosan erezett. A keresztirányban erezett papír a papír hosszabbik élére merőlegesen erezett. A legtöbb normál másolásra használt papír hosszirányban erezett, de van keresztirányban erezett papír is. A készülékhez hosszirányban erezett papír használata javasolt. A keresztirányban erezett papír túl gyenge a készülék papírszállító rendszeréhez.

Savas papír és semlegesített papír

A papírokat savas és semlegesített papírokra lehet osztani.

Habár a korszerű papírgyártási módszerek savas papírral kezdődtek, manapság környezetvédelmi okokból a semlegesített papírok kezdik elfoglalni a helyüket.

Az újrahasznosított papírok között sokféle savas papír található. A készülékhez semlegesített papír használata javasolt.

A savas papírt a semlegestől savas papír érzékelő tollal különböztetheti meg.

Nyomtatási felület

Egy lap első és hátsó oldalának jellemzői kissé eltérhetnek.

Általában a papírcsomag kinyitásakor a lapok felfelé néző oldala a nyomtatási oldal. Kövesse a papírcsomagoláson látható utasításokat. Általában nyíl jelzi a nyomtatási oldalt.

Fogyóeszközök

Modell			HL-3140CW	HL-3150CDW	HL-3170CDW	Modellszám
Tonerkazetta	A	Fekete	Kb. 1 000, A4 vagy Letter méretű oldal ¹			-
k.	kapott	Cián, Magenta, Sárga	Kb. 1 000, A4 vagy Letter méretű oldal ¹			-
	Szabvány	Fekete	Kb. 2 500, A4 va	Kb. 2 500, A4 vagy Letter méretű oldal ¹		
		Cián, Magenta, Sárga	Kb. 1 400 A4 vagy Letter méretű oldal ¹			TN-241C, TN-241M, TN-241Y
	Nagy F kapacitású M		-			-
			Kb. 2 200 A4 vaç	y Letter méretű ol	dal ¹	TN-245C, TN-245M, TN-245Y
Dobegység		Kb. 15 000 A4 va (1 oldal/feladat) ²	5 000 A4 vagy Letter méretű oldal dal/feladat) ²		DR-241CL ³ , DR-241CL-BK ⁴ , DR-241CL-CMY ⁵	
Papírtovábbító egység		Kb. 50 000 A4 va	Kb. 50 000 A4 vagy Letter méretű oldal		BU-220CL	
Hulladékfes	ték-kazetta		Kb. 50 000 A4 vagy Letter méretű oldal		oldal	WT-220CL

¹ A kazetták hozzávetőleges kapacitása az ISO/IEC 19798 szabvány alapján lett meghatározva.

² A hengeregység élettartama csak közelítő érték, és a használat jellegétől függ.

³ 4 db-ot tartalmaz. Dobegységkészlet.

⁴ 1 db-ot tartalmaz. Fekete dobegység.

⁵ 1 db-ot tartalmaz. Színes dobegység.

Brother hívószámok

FONTOS

Műszaki és működtetési segítségért azon országbeli számot kell hívnia, ahol a készüléket vásárolta. A hívást az adott országon **belülről** kell kezdeményezni.

A termék regisztrálása

Kérjük, töltse ki a Brother Warranty Registration (Brother garanciaregisztrációs) űrlapot, vagy a termék regisztrációjának legegyszerűbb és leghatékonyabb módját választva regisztráljon az alábbi webhelyen:

http://www.brother.com/registration/

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A Brother Solutions Center egy egységes erőforrásközpont az összes készülékhez. Letöltheti a legújabb illesztőprogramokat és segédprogramokat, elolvashatja a GYIK kérdéseit és a hibaelhárítási tippeket, valamint megtudhatja, hogyan használhatja a leghatékonyabb módon Brother termékét.

http://solutions.brother.com/

A Brother illesztőprogramok frissítései tölthetők le innen.

Vevőszolgálat

A http://www.brother.com/ weboldalon keresse meg a helyi Brother iroda kapcsolattartási adatait.

Szervizközpontok címei

Az európai szervizközpontok címét a helyi Brother irodától tudhatja meg. Az európai irodák címe és telefonszáma a <u>http://www.brother.com/</u> weboldalon, a megfelelő ország kiválasztásával érhető el.

Internet címek

A Brother globális weboldala: http://www.brother.com/

A "Gyakran feltett kérdések" (FAQ), terméktámogatási és műszaki kérdések, valamint az illesztőprogram-frissítések és segédprogramok az alábbi weboldalon találhatóak: <u>http://solutions.brother.com/</u>

B Index

Számjegyek

2 oldalas elakadása	. 171
20Idalas nyomtatás	20

Α

A termék regisztrálása	
Alapbeállítások	193
Alvó üzemmód	86, 105
Apple Macintosh	24, 63
Automatikus kikapcsolás	106

Á

Általános beállítások	
-----------------------	--

В

Back gomb	
Borítékok	3, 5, 15
BR-Script3	51, 75

С

Cancel gomb			85
Címkék	. 3,	6,	15

D

Data LED	86
Dobegység	122

Е

Elakadás 1. tálca	169
Elakadás belül	175
Elakadás hátul	173
Emuláció	198
Error LED	86
Eszközbeállítások lap	48

F

Festékkazetta	
Fogyóeszközök	109, 110, 111, 203
Folio	

G

Go gomb	 5
Gombok	 1

Н

Hálózat menü	95
Hálózati csatlakozás	
Hálózati szoftver	
Hibakeresés	
ha problémákat tapasztal	
hálózat	
nyomtatás	
papírkezelés	
Hibaüzenetek	

ا سام سار م	100
Interiesz	 199

Κ

Karbantartási üzenetek	110, 111
Készülékinformációk	
Kézi 2 oldalas nyomtatás	
Kézi adagolás elakadása	169
Koronaszál	147

L

LCD (folyadékkristályos kijelző)	84
LED (fénykibocsátó dióda)	86
Linux	24

Μ

24, 63
195
87
105
195

Ν

Nem nyomtatl	nató terület	 	7
Normál papír		 	2

Index

NY

Nyomtatás

y = = = = =	
Macintosh	
BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram	75
Nyomtató-illesztőprogram	63
nehézségek	
Windows [®]	
2 oldalas nyomtatás	
BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram	51
Füzetnyomtatás	
Nyomtató-illesztőprogram	
Nyomtatás menü	
Nyomtatás min.	
Nyomtatási média műszaki adatok	
Nyomtató-illesztőprogram	24, 60, 80
-	

Ρ

Papír	
ajánlott	
betöltés	
méret	2
tálca kapacitása	
típus	2
Papírelakadás	
Papírtálca	
•	

S

Segédprogramok	
Status Monitor	
Macintosh	
Windows [®]	61
Súly	

SZ

Számítógép-követelmények	201
Szervizközpontok (Európa és más országok)	204
Színkorrekció100,	107

Т

TCP/IP	
Tisztítás	[′] 144
Titkosított adatok	

Ú

Újranyomtatás		101
---------------	--	-----

V

Vastag papír	. 15
Vezérlőpult	. 84
Vezérlőpult LCD-menüje	. 87
Visszaállítás menü	. 99
Vízjel	41

W

Windows®	 24
WLAN	 97