Teljesítmény-és fogyasztásmérő készülék adatrögzítővel

PEL102 PEL103







MAGYAR

Használati útmutató

CHAUVIN ARNOUX GROUP

Az Ön által beszerzett termék egyPEL102/103 teljesítmény és fogyasztásmérő készülék adatrögzítővel. Köszönjük a bizalmát.

A készülék optimális használatának biztosítása érdekében:

- " az útmutatót gondosan olvassa el,
- " és a felhasználásra vonatkozó utasításokat pontosan tartsa be.

Â	FIGYELEM, VESZÉLY! Amint ez a veszélyjelölés megjelenik valahol, a felhas hívni.	ználó köteles az útmutatót segítségül
À	FIGYELEM Lökőfeszültség-veszély! Az ezzel a szimbólummal jelölt alkatrészek veszély	es feszültség alatt állhatnak!
\Box	A készüléket dupla szigetelés védi.	
•ر_ــ'	USB csatlakozó.	RJ45 Ethernet-csatlakozó.
52	SD kártya.	Hálózati csatlakozó.
≙	Kensington-lopásgátló	Föld
	Ezeket az utasításokat el kell olvasni és meg kell érteni.	Gyakorlati tanács vagy hasznos tipp.
Δ	A termék életciklusának ISO14040 szerinti elemzése alapján a termék besorolása:	újrahasznosítható.
CE	A CE-jelölés igazolja az európai irányelveknek, különösen a kisfeszültsé összeférhetőségre vonatkozó irányelvnek való megfelelést.	gű irányelvnek és az elektromágneses
X	Az áthúzott hulladéktároló azt jelenti, hogy a készüléket az Európai Unión bel újrahasznosítás céljából az elektromos hulladékok szelektív gyűjtőhelyén	ül a 2002/96/EK irányelvnek megfelelően kell leadni. A készülék nem kerülhet a

A mérési kategóriák meghatározása:

- " A IV-es kategória kisfeszültségű létesítmények feszültségforrásánál végzett mérésekre vonatkozik.
- Példák: csatlakoztatás az áramhálózatra, fogyasztásmérők és védőberendezések.
- " A III-as kategória épületek villamos létesítményében végzett mérésekre vonatkozik. Példák: elosztószekrények, megszakítók, biztosítékok, helyhez kötött ipari gépek és készülékek.
- " A II-es kategória a közvetlenül a kisfeszültségű létesítmény áramkörein végzett mérésekre vonatkozik. Példák: háztartási készülékek vagy hordozható elektromos eszközök áramforráshoz csatlakoztatása.

Biztonsági tudnivalók

Ez a készülék és a tartozékai megfelelnek az IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, IEC 61010-031 és IEC 61010-2-032 biztonsági szabványoknak, a III-as mérési kategóriában 1000 V feszültségig vagy a IV-es kategóriában 600 V feszültségig.

A biztonsági figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása elektromos áramütés veszélyéhez, tűz- vagy robbanásveszélyhez, valamint a készülék és a berendezés tönkremeneteléhez vezethet.

" A felhasználónak és a felelősség viselőjének a különböző biztonsági figyelmeztetéseket gondosan el kell olvasnia és pontosan meg kell értenie.

Az elektromos veszélyek ismerete és tudatosítása a készülék használata során elengedhetetlen.

- " Kizárólag a hálózati analizátorral szállított tartozékokat használja (mérőzsinórok, mérőcsúcsok, stb…). Alacsonyabb méretezési feszültségű vagy mérési kategóriájú tartozékok használata esetén, a megengedett feszültség, illetve mérési kategória a felhasznált tartozékok legalacsonyabb értékére csökken.
- " Minden használat előtt ellenőrizze a mérőzsinór, a készülékház és a tartozékok szigetelésének kifogástalan állapotát.
- Az olyan alkatrészeket, amelyeknek akárcsak helyenként sérült a szigetelése, javítás vagy selejtezés céljából el kell különíteni.
- " Soha ne használja a készüléket a megadottnál nagyobb feszültségű vagy mérési kategóriájú hálózaton.
- " Soha ne használjon károsodott, hiányos vagy rosszul záródó készüléket.
- "Kizárólag a gyártó által szállított tápegységeket és akkukat használja. Ezek az alkatrészek speciális biztonsági szerkezeteket tartalmaznak.
- " Az akkuk, illetve az SD-kártya kivétele előtt győződjön meg róla, hogy a készülék minden csatlakozóról le van választva, és kikapcsolt állapotban van.
- " Mindig használja a szükséges egyéni védőfelszerelést.
- " A mérőzsinórokat, mérőcsúcsokat, krokodilcsipeszeket és hasonló eszközöket mindig a védőgallér mögött fogja meg.
- " Az esetlegesen nedves csipeszeket a készülékhez csatlakoztatás előtt meg kell szárítani.
- " A javításokat és a méréstechnikai ellenőrzéseket csak jogosultsággal rendelkező szakszemélyzet végezheti.

Tartalomjegyzék

1. Átvétel	
1.1. Kicsomagolás	4
1.2. Akku feltöltése	5
2. Készülék bemutatása	6
2.1. Leírás	6
2.2. Előlap	7
2.3. Hátlan	
2.4. Mérőzsinór csatlakozása	
2.5 A bepattintható színkódolt ielölőelemek elhelvezése	9
2.6 Csatlakozók	9
27 Felszerelés	10
	10
2.9 Evenágombok funkciói	10
2 10 CD-kijelző (PEI 103)	11
2.11. Leb amóriakanacitás	12
2 Hacinolata	11
3.1 A készülák hez és kikancsolása	
3.2. A falvátal indítása/laállítása és a Bluatonth kancsolat aktiválása.	14
3.2. A fervele indiasa leantasa es a Didetouti-kapcsolat aktivalasa	
3.3. Coadiakozasok	10
3.4. Alametoszlu telneszetek es r EL-usaliakuzuk	10 22
5.5. A Intelesek Njelzese (FEL 105)	
4. A Detviow - clopefee	3 1
4.1. A Dataviewe telepitese	
4.2. A PEL-RESZUER CSAUAROZIAIASA	
4.4. PEL Transier Szoliver	
4.5. A Keszülekbeli taloli adalok letollese	
4.0. FEL MODELIER	
5. Muszani adalok	
5.1. Feinasznalasi leileleiek.	
5.3. Ellatas	
5.5. Kornyezeti teltetelek.	
5.0. Elektromos biztonság	
5.7. ELEK I ROMAGNESES OSSZEFERHETOSEG	
6. Karbantartas	
6.1. AKkumulator	
6.2. Akku-LED	
6.3. Tisztitas	
6.4. Méréstechnikai felülvizsgálat	
6.5. Javitas	
6.6. A Firmware trissitese	
7. Jotalias	
8. Rendelėsi adatok	
8.1. Power & Energy Logger - Teljesítmény- és fogyasztásmérő készülék adatrögzítővel PEL102/103	
8.2. Lartozékok	59
8.3. Pótalkatrészek	59
9. Mellékletek	60
9.1. Mérések	60
9.2. Mérési képletek	62
9.3. Atlagképzés	63
9.4. Engedélyezett áramhálózatok	64
9.5. Mennyiségek táphálózatok szerint	66
9.6. Fogalmak	

1. Átvétel

1.1. Kicsomagolás



Szám	Megnevezés	Mennyîsê g
1	PEL 102 vagy PEL 103 (típustól függően)	1
2	Banán-banán egyenes-egyenes fekete dugós biztonsági vezetékek	4
3	Krokodilcsipeszek, fekete	4
4	CD használati útmutatóval és DataView₀ szoftverrel	1
5	USB kábel (A-B típus), 1,5 m	1
6	Tápkábel, 1,5 m	1
7	Hordtáska	1
8	Bepattintható jelölőelem és gyűrűkészlet a mérőzsinórok és áramérzékelők egyes fázisainak jelölésére	12
۹	SD-kártya 2 GB	1
10	SD-kártya/USB adapter	1
(1)	Multifix univerzális rögzítőkészlet	1
(12)	Vizsgálati tanúsítvány	1
13	PEL-biztonsági adatlap	1
(14)	Rövid leírás	15
(15)	MA193 Mini <i>FLEX</i> _® áramérzékelő (típustól függően)	3
(16)	Biztonsági adatlap MA193 áramérzékelőhöz (típustól függően)	1

1. táblázat

1.2. Akku feltöltése

Az első üzembe helyezés előtt az akkut teljesen fel kell tölteni.





2. Készülék bemutatása

2.1. Leírás

PEL: Power & Energy Logger (Teljesítmény és fogyasztásmérő készülék adatrögzítővel)

A PEL 102/103 készülék egyszerűen kezelhető teljesítmény- és fogyasztásmérő készülékek (egy-, kettő,- ill. háromfázisú Y és Δ).

A PEL a teljesítmény- és fogyasztásmérők összes olyan funkciójával rendelkezik, amelyre a világon elterjedt legtöbb hálózathoz szükség van (50 Hz, 60 Hz, 400 Hz és DC), valamint számos csatlakozási lehetőséget kínál a legkülönbözőbb készülékek számára. A készülék 600 V CAT IV/1000 V CAT III környezetben történő használatra készült.

A készülék kompakt kialakítású, és számos kapcsolóberendezésbe, elosztópanelbe beilleszthető.

A készülék az alábbi méréséket és számításokat kínálja:

- " Közvetlen feszültségmérés 600 V-ig CAT IV/1000 V-ig CAT III
- "Közvetlen árammérés MA193 áramérzékelőkkel 50mA és 10000A közötti tartományban
- " Teljesítmény-mérések: a hatásos teljesítmény (W), meddő teljesítmény (var) és

látszólagos teljesítmény (VA) mérése

" Energiamérések: a hálózatra termelt és a hálózatról felvett hatásos energia (Wh), meddő energia 4-síknegyed (varh), látszólagos energia (VAh) mérése

"Teljesítménytényező (PF), cos ϕ és tan Φ mérése

- " Csúcstényező
- " A feszültségek és áramok teljes harmonikus torzítása (THD)

"A feszültség és áram felharmonikusai (50. rendig) 50/60 Hz "frekvenciamérések esetén

- " RMS- és DC-mérések 128 minta/periódus mintavételezési gyakorisággal egyidejűleg az összes fázison
- " Világoskék hármas LCD-kijelző a PEL 103 készüléken (három fázis egyidejű kijelzése)
- " A mérési értékek és a számítási eredmények mentése SD- vagy SDHC kártyára
- " Az áramérzékelők automatikus felismerése
- "Külső áramérzékelő áramok és feszültségek áttételi viszonyának konfigurációja "17 különböző összeköttetés vagy elektromos energiaelosztó hálózat
- " USB-, LAN- (Ethernet) és Bluetooth kapcsolat támogatása
- " A DataView_® szoftver lehetővé teszi az adatok kiolvasását, a számítógép valós idejű csatlakoztatását és jelentések létrehozását használatra kész jelentésminták alapján.



- (1) Négy feszültségmérő csatlakozó
- (2) Három áramérzékelő csatlakozó
- (3) Elasztomer-bevonatos merev ház

(A)

(4) Digitális LCD-kijelző a mérési adatok, számítási eredmények és beállítások számára (lásd a 2.10 szakaszt).

С

Navigációs gomb

D Enter gomb

(5) Kettő (PEL 102), illetve négy (PEL 103) funkciógomb (lásd a 2.9 szakaszt).

Be-/ki gomb

- 6 9 állapotkijelző jelzőlámpa (lásd a 2.11 szakaszt).
- (7) Lopásgátló Kensington zárhely (lásd a 2.8 szakaszt).
- 8 USB- és Ethernet-csatlakozók, SD-kártyanyílás és védődugó a csatlakozókhoz
- 9 Szabványos hálózati csatlakozódugó (IEC C7 nem polarizált) 110/250 VAc betápláláshoz

2.3. Hátlap



(1) Négy (műanyag házba öntött) mágnes

- 2 Hat db Torxe-csavar (csak a gyártó által végzett javításokhoz)
- 3 Multifix szerelési hely (lásd a 2.7. szakaszt).

2.4. Mérőzsinór csatlakozás



- (1) A kis furatokba (••) lehet tenni az áram- és feszültségbemeneteket jelölő bepattintható színkódolt jelölőelemeket.
- (2) Feszültségbemenetek (biztonsági banándugó).
- (3) Árambemenetek (4-pólusú dugós csatlakozó).

Több fázis mérése esetén először minden tartozékot és minden csatlakozót meg kell jelölni a színes jelölőgyűrűkkel és a bepattintható jelölőelemekkel (vele szállítjuk) úgy, hogy minden egyes áram- és feszültségcsatlakozáshoz egy szín legyen hozzárendelve.

A mérőcsúcsok csatlakoztatása a PEL készülékhez:

- " Az áram mérése: 4-pólusú dugós csatlakozó I1,I2,I3
- " A feszültség mérése: V1,V2,V3 és N csatlakozóhüvelyek

A mérőcsúcsokat a kiválasztott csatlakoztatási tervnek megfelelően a felügyelni kívánt áramkörhöz kell csatlakoztatni. Ne felejtse el - szükség esetén meghatározni a feszültség és áram áttételi viszonyait.

2.5 A bepattintható színkódolt jelölőelemek elhelyezése

Az áramérzékelők csatlakoztatása előtt olvassa el a megfelelő biztonsági adatlapokat!

A készülék szállítási terjedelmébe 12 db színes jelölőgyűrű és bepattintható jelölőelem tartozik az áramérzékelő, a vezetékek és a bemenetek megjelölésére.

- " Válassza le ehhez a bepattintható színes jelölőelemeket és nyomja őket a csatlakozóhüvelyek alatti furatokba, a nagy jelölőelemeket az árambemenetekhez, a kicsiket a feszültségbemenetekhez.
- " Ezután tegye az azonos színű gyűrűt az adott bemenethez tartozó áramérzékelő mérőzsinórjának mindkét végéhez.



6. ábra.

2.6 Csatlakozók

Π



- 1 Hálózati kábel csatlakozó (lásd a 3.3.1 szakaszt).
- 2 SD-kártyanyílás (lásd a 3.3.3 szakaszt).
- (3) USB-csatlakozódugó (lásd a 3.3.4 szakaszt).
- (4) RJ45 Ethernet-csatlakozódugó (lásd a 3.3.6 szakaszt).

2.7 Felszerelés

Az erős mágneses mező károsíthatja a merevlemezeket és az orvostechnikai eszközöket.

A PEL 102/103 készülék a beépített mágnesek segítségével függőleges ferromágneses fémfelületekre rögzíthető.







9. ábra

Ezen kívül a PEL 102/103 készülék a MultiFix univerzális rögzítőkészlet segítségével is rögzíthető sík, függőleges felületekre.

A MultiFix univerzális rögzítőkészlet tartalmaz egy erős mágnest a fémfelületekhez rögzítéshez, és egy dupla zsanért is az ajtók felső éléhez és kampókra rögzítéshez.

2.8 Lopásgátló

A PEL 102/103 készülék a Kensington-rendszerekhez alkalmas Kensington zárhellyel (Kensington slot) rendelkezik (lásd a 3. ábrát), amely egy (irodaszer- és számítástechnikai szaküzletekben beszerezhető) acélkábellel kombinálva megakadályozza a készülék eltulajdonítását.

2.9 Nyomógombok funkciói

Gomb	leírása						
ON/OFF (be-/kikapcsoló)							
(\square)	gomb						
	Készülék be- és kikapcsolása (lásd a 3.1 szakaszt).						
	Megjegyzés: Amíg a készülék a táphálózatra van csatlakoztatva, illetve folyamatban van a felvétel, addig nem						
	lehet kikapcsolni.						
(\mathbf{C})	Vozárlőgombi						
	vezeriogomb:						
	A Tervetell munkaloryamat, liletve a Bluetooth kapcsolat De- es Kikapcsolasa (last a 3.2. szakaszt).						
	Enter gomb (csak a PEL103 típusnál):						
	A gomb hosszú ideig tartó megnyomása: a részfogyasztások kijelzése (lásd a 3.5.2 szakaszt).						
(◀ᢏ►)	Navigációs gomb (csak a DEL 103 típusnál):						
	A kijelzett adatok kiválasztása ás lanozása az LCD kijelzőn (lásd a 3.5 szakaszt)						
J	A NJERETI ANATOK MATASATASA ESTAPOZASA AZ LOD-NJEROH (TASU A 3.5 SZAKASZI).						

2. táblázat

2.10. LCD-kijelző (PEL 103)



- (1) Fázisazonosító
- Oszlopdiagram (terhelési tényező Min Max) A felhasználó által a DataView® szoftverrel megadott teljes tartomány vagy teljes terhelés (0 100 %) százalékos aránya.
- (3) Mérések vagy a kijelzési oldalak címkéi
- (4) Mérési értékek
- (5) Mértékegységek

Az alsó és felső kijelzőkeretben az alábbi információk láthatók:

lkon	Leírás
×	Fordított fázissorrend, illetve fázishiány (csak a háromfázisú rendszereknél)
\$	Az adatok készen állnak a mentésre (ha hiányzik a megjegyzés, akkor lehetséges, hogy készülékhiba áll fenn)
P- ← †Q+ ↓Q-	Síknegyed
\geq	Mérési üzemmód (valós idejű értékek)
W	Teljesítmény és fogyasztás üzemmód
	Felharmonikus-mérés üzemmód
	MIN/MAX. Üzemmód
•	Információk
F	Nincs kiosztva

3. táblázat

2.11. LED állapotok



Jelzőlámpák	Állapo							
és színek	t							
Ģ	Zöld LED: felvétel állapota A LED 5 másodpercenként egyszer villog: a készülék készenléti üzemmódban van, tehát nincs felvétel folyamatban. A LED 5 másodpercenként kétszer villog: a készülék felvételi üzemmódban van.							
Ģ	Kék LED: Bluetooth A LED nem világít: a Bluetooth nincs aktiválva. A LED világít: a Bluetooth aktiválva van, de nincs átvitel. A LED másodpercenként kétszer villog: a Bluetooth aktiválva, az átvitel folvamatban van.							
Ģ	Piros LED: fázissorrend A LED nem világít: a fázisok sorrendje helyes. A LED másodpercenként egyszer villog: a fázisok sorrendje helytelen.							
Ģ	Piros LED: túlterhelés A LED nem világít: nincs túlterhelés a bemeneteken. A LED másodpercenként egyszer villog: legalább egy bemenet túlterhelt. A LED világít: az áramérzékelő hiányzik, illetve hibás a csatlakoztatása.							
Ģ	 Piros/zöld LED: az SD-kártya állapota A zöld LED világít: az SD kártya rendben van. A piros LED 5 másodpercenként ötször villog: az SD-kártya megtelt. A piros LED 5 másodpercenként négyszer villog: a memóriakapacitás legfeljebb 1 hétre elegendő. A piros LED 5 másodpercenként háromszor villog: a memóriakapacitás legfeljebb két hétre elegendő. A piros LED 5 másodpercenként kétszer villog: a memóriakapacitás legfeljebb három hétre elegendő. A piros LED 5 másodpercenként egyszer villog: a memóriakapacitás legfeljebb három hétre elegendő. 							
	elegendő. A piros LED világít: az SD kártya hiányzik, illetve zárolva van.							
0	Sárga/piros LED: akku töltési állapot Ha a hálózati kábel csatlakoztatva van, akkor az akku teljesen feltöltődik. A LED nem világít: az akku teljesen fel van töltve.							
6	A sárga LED világít: az akku töltése folyamatban. A sárga LED másodpercenként egyszer villog: az akku teljes kisülés után ismét töltődik.							
	A piros LED másodpercenként kétszer villog: az akku gyenge vagy nincs hálózati áram.							

Jelzőlámpák és színek	Állapot				
7 A Be/kikapcsoló gomb alatt	Zöld LED: betáplálás A LED világít: van külső betáplálás. A LED nem világít: nincs külső betáplálás.				
8 A csatlakozóban	Zöld LED: Ethernet A LED nem világít: nincs tevékenység. A LED villog: van tevékenység (adatkapcsolat aktív).				
9 A csatlakozódugóban	Sárga LED: Ethernet A LED nem világít: az Ethernet stack (verem) vagy az Ethernet vezérlő inicializálása nem sikerült. Lassan villog (másodperces ütemben): Stack kifogástalanul inicializálva. Gyorsan villog (másodpercenként 10-szer): Az Ethernet vezérlő kifogástalanul inicializálva. Kétszer felvillan, és utána szünet: DHCP-hiba A LED világít: a hálózati kapcsolat inicializálva van és használatra kész.				

4. táblázat

2.12. Memóriakapacitás

Memóriakapacitások

A PEL-készülékek FAT32-re formázott SD- és SDHC-kártyákkal és max. 32 GB kapacitással működnek. Az ilyen mennyiségű adatok átvitele a számítógép teljesítményétől és a kapcsolattól függően hosszú ideig tarthat, és a számítógép intenzív igénybevételével jár. Egyes számítógépek az ilyen adatmennyiségeknél elérik a teljesítőképességük határát, és a táblázatok csak korlátozott adatmennyiséget dolgoznak fel.

Ezért javasoljuk, hogy az adatokat először optimalizálja az SD-kártyán, és csak a ténylegesen szükséges méréseket mentse el. Csak információjelleggel: 30 nap felvétel, 10 perces átlagolási időintervallumokkal, 1 másodperces adatok és felharmonikus adatok felvételével egy 4 vezetékes háromfázisú hálózatra kb. 3,2 GB tárhelyet vesz igénybe. A felharmonikusok nélkül a szükséges tárhely kb. 0,52 GB-ra csökken. Tehát ha a felharmonikusokra nincs feltétlenül szükség, akkor a felvételűket deaktiválni kell.

Ajánlott maximális felvételi idő:

" Egy hét átlagolt értékekkel, 1 másodperces adatokkal és felharmonikusokkal végzett felvétel esetén,

" egy hónap átlagolt értékekkel, 1 másodperces adatok felvételével, de felharmonikusok nélkül végzett felvétel esetén, " egy év csak átlagolt értékek felvétele esetén.

Ezen kívül nem célszerű 32-nél több felvett folyamatot tárolni az SD-kártyán.

A felharmonikusokra is kiterjedő felvételek vagy hosszú (egy hónapnál hosszabb) felvételi idő esetén class 4-es vagy magasabb kategóriájú SDHC-kártyát kell használni.

Terjedelmes felvételek letöltése esetén nem javasoljuk a Bluetooth-kapcsolatot, mivel ez túl sokáig tartana. Ha a Bluetooth kapcsolat használata elkerülhetetlen, akkor át kell gondolni, hogy az 1 másodperces adatokra és a felharmonikus-tartalomra valóban szükség van-e, mivel ezek nélkül az adatok nélkül a 30 napos felvétel már csak 2,5 MB.

Az USB- vagy Ethernet-kapcsolatok ezzel szemben az adatátvitel szempontjából elfogadható lehet a felvétel méretétől és a hálózat sebességétől függően. Javasoljuk azonban, hogy közvetlenül a számítógépbe, illetve számítógépre csatlakoztatott kártyaolvasóba helyezze a kártyát, így a leggyorsabb az adatok átvitele.



Fontos megjegyzés: Az alábbi kezelési útmutatások feltételezik, hogy a felhasználó a PEL-készüléket már konfigurálta. Ez a konfiguráció kizárólag a PEL-Transfer szoftver segítségével (a DataView_® val szállítjuk) végezhető el. A konfiguráláshoz a 4.3. szakaszban található az útmutató.

A PEL készülékek egyszerűen kezelhetők:

- " A felvétel indítása előtt a készüléket konfigurálni kell. Ezeket a beállításokat a PEL-Transfer-ben (lásd a 4.3. szakaszt) kell elvégezni. A nem szándékos módosítások elkerülése érdekében a PEL-készülék folyamatban lévő felvétel közben nem programozható.
- , A PEL-készülék automatikusan bekapcsolódik (lásd a 3.1.1 szakaszt), amint áramellátáshoz van csatlakoztatva.
- " A vezérlőgomb C · megnyomása indítja a felvételt (lásd a 3.2 szakaszt).
- " Az áramellátás megszakadása vagy a felvételi munkafolyamat befejezése után a PEL készülék kijelzője egy meghatározott idő után kialszik (lásd a 3.1.2 szakaszt).

3.1. A készülék be- és kikapcsolása

3.1.1. Bekapcsolás

i

- " Csatlakoztassa a tápkábelt az PEL-készülékhez.
- " Csatlakoztassa a PEL-készüléket a csatlakozóaljzathoz. A készülék automatikusan bekapcsolódik.

" A PEL-készülék áramellátáshoz csatlakoztatása után a zöld jelzőlámpa az **ON/OFF (be-/kikapcsoló) gomb** alatt felkapcsolódik.

Megjegyzés: A PEL-készülék csatlakozóaljzathoz csatlakoztatása esetén az akku automatikusan feltöltődik. A teljesen feltöltött akku kb. 30 perc független üzemet biztosít, tehát rövid idejű hibák és áramkimaradások esetén a készülék tovább működhet.

3.1.2. A PEL KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

A PEL-készülék nem kapcsolódik ki, amíg áramellátásra van csatlakoztatva, és amíg felvétel van folyamatban, illetve programozás alatt.

Megjegyzés: Ez a működési mód egy óvintézkedés, amelynek célja annak megakadályozása, hogy a felhasználó véletlenszerűen vagy hibás kezelés következtében megszakítsa a felvételt.

- A PEL-készülék kikapcsolása:
- " Válassza le a hálózati kábelt a hálózati csatlakozóról.

"Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot két másodpercnél hosszabb ideig az összes jelzőlámpa felkapcsolódásáig. Engedje el a be-/kikapcsoló gombot.

- " Ekkor a PEL-készülék kikapcsol, és minden jelzőlámpa és kijelző kialszik.
- " Ha még fennáll az áramellátás, akkor a készülék nem kapcsolódik ki.
- " Ha még folyamatban van felvétel vagy programozás, akkor a készülék nem kapcsolódik ki.

3.2. Felvétel indítása/ megállítása, és a Bluetooth kapcsolat aktiválása

A felvételek csak az SD-kártyán tárolódnak.

A felvétel indítása:

- " Helyezze az SD-kártyát a készülékbe.
- " A felvétel indításához és megállításához, illetve a Bluetooth kapcsolat aktiválásához és deaktiválásához nyomja meg a vezérlőgombot ().
- " Nyomja le több mint 2 mp-re (>2mp), majd engedje fel avezérlőgombot.
- " A REC (zöld, 1-es számmal jelölve a 11. ábrán) és Bluetooth (kék, 2-es számmal jelölve a 11. ábrán) jelzőlámpa egymás után
 3 mp-re bekapcsolódik. Ebben az időtartományban a felhasználónak lehetősége van az adott funkció alábbiak szerinti meghatározására.
- " A vezérlőgomb jelzőlámpa világításának (tehát csak a világítás 3mp-es) ideje alatti felengedése az alábbi eredményhez vezet:

" REC-LED (START / STOPP)

- A gomb felengedése a jelzőlámpa világításának időtartama alatt: A felvétel elindul (amennyiben nem volt még felvétel folyamatban).
- A gomb felengedése a jelzőlámpa világításának időtartama alatt: A felvétel megáll (amennyiben felvétel volt folyamatban).

" BLUETOOTH-LED (BE/KI)

- A gomb felengedése ennek a jelzőlámpának a világítási időtartama alatt: A Bluetooth kapcsolat aktiválódik (amennyiben még nem volt aktív).
- A gomb felengedése ennek a jelzőlámpának a világítási időtartama alatt: A Bluetooth kapcsolat deaktiválódik (amennyiben aktív volt).

Megjegyzés: Ha a felvételt és a Bluetooth kapcsolatot is el szeretné indítani, akkor ezt egymás után egyesével kell megtenni, tehát a folyamatot ismételni kell.

3.3 Csatlakozások



3.3.1. BETÁPLÁLÁS

A PEL-készülék egy külső tápkábelen, nem polarizált IEC C7 csatlakozódugón keresztül kapja az áramellátást. Ilyen kábelek számos

számítástechnikai szaküzletben beszerezhetőek. Új kábel beszerzése esetén figyeljen arra, hogy a kábel ne legyen polarizált. Pótkábelt a gyártónál is rendelhet.

A PEL-készülék 120 V vagy 230 V (±10%) feszültséggel és 50/60Hz frekvenciával működik, hogy kompatibilis legyen a világszerte használt összes tápfeszültséggel.

- " A készülék mindaddig bekapcsolva marad, amíg az áramhálózatra van csatlakoztatva.
- " Ha kikapcsolt készüléket csatlakoztat az áramhálózatra, akkor a készülék bekapcsolódik, és automatikusan feltöltődik az akku.
- " Az áramellátás hirtelen megszakadása (áramszünet, hálózati kábel eltávolítása) esetén, a készülék kb. 30 percig tovább működik, kivéve, ha aktiválva van az energiatakarékos üzemmód.
- " A PEL-készülék beépített, programozható energiatakarékos üzemmóddal rendelkezik. Gyenge akkutöltöttség esetén (másodpercenként kétszer villog a PIROS LED) a készülék kikapcsolódik. Az áramellátás helyreállása esetén a PEL készülékek ismét bekapcsolódnak.

"Ha a készülék nem az áramhálózatról kap betáplálást, akkor a bekapcsolás a **be/kikapcsoló gombbal** történik (lásd a 3.1. szakaszt).

"Ha a készülék nem az áramhálózatról kap betáplálást, és nincs felvétel folyamatban, illetve programozva, akkor a bekapcsolás abe/kikapcsoló gombbal történik (lásd a 3.1 szakaszt).

3.3.2. STANDBY (KÉSZENLÉTI) ÜZEMMÓD (ÉS KIJELZŐ FÉNYEREJE)

Ha egy bekapcsolt készülék meghatározott ideig nem aktív, akkor az LCD kijelző (PEL 103) automatikusan készenléti üzemmódra kapcsol át.

Készenléti üzemmódban a mérések és felvételek tovább futnak, csak a képernyő megvilágítás fényereje csökken egy meghatározott szintre. A készenléti üzemmód fényerőszintjét a felhasználó a PEL-Transfer szoftveren keresztül adhatja meg (lásd a 4.3.1 szakaszt).

Az Enter- vagy a navigációs gomb megnyomása visszaállítja a kijelző normál fényerejét.

Megjegyzés: A kijelző normál fényereje szintén a PEL-Transfer szoftveren keresztül adható meg (lásd a 4.3.1 szakaszt).

3.3.3. MEMÓRIAKÁRTYA (SD-KÁRTYA)

A PEL 102/103 készülék az adatokat SD-kártyán tárolja. A PEL készülékek az SD-kártyákat 2 GB-ig és a FAT32-re formázott SDHC-kártyákat (4 - 32 GB) támogatják.

- " Ha a készülék csatlakoztatva van, és nincs felvétel folyamatban, illetve programozva, akkor az SD-kártya megformázható a PEL-Transfer-en keresztül.
- "Közvetlenül a számítógépbe helyezve az SD-kártya bármikor megformázható.
- " Csak nem lezárt SD-kártya alkalmas a formázásra, illetve adattárolásra.
- " Az SD-kártyát leválasztás nélkül ki lehet venni, ha nincs folyamatban felvétel.

A PEL rövid fájlneveket használ (8 karakter), mint pl. Ses00004.

3.3.4. PEL készülék csatlakoztatása USB-n keresztül

A PEL 102/103 készüléket USB-n keresztül (A/B-kábellel) csatlakoztatható a számítógéphez a készülék konfigurálásához, felvételi munkafolyamat előkészítéséhez (valós idejű kapcsolat) és a felvételi adatok letöltéséhez.

Megjegyzés: A készülék és a számítógép USB-kábellel történő csatlakoztatása a készüléket nem kapcsolja be és az akku sem töltődik.

3.3.5. PEL-KAPCSOLAT Bluetooth-ON KERESZTÜL

A PEL 102/103 készülék Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakoztatható a számítógéphez a készülék konfigurálásához, felvételi munkafolyamat előkészítéséhez és a felvételi adatok letöltéséhez.

Ha a számítógépen nincs gyári Bluetooth, akkor használjon USB-Bluetooth adaptert. A gyári Windows-driver alapesetben automatikusan telepíti a Bluetooth eszközt.

A párosítási folyamat az operációs rendszertől, a Bluetooth-rendszertől és drivertől függ.

Szükség esetére az alapértelmezett párosítási kód 0000. Ez a kód a PEL-Transfer szoftveren keresztül nem módosítható.

3.3.6. PEL-KAPCSOLAT VEZETÉKES ETHERNET HÁLÓZATON KERESZTÜL

A vezetékes hálózat adatok és a készülék állapotának valós idejű megjelenítésére, a PEL készülék konfigurálására, felvételi munkafolyamat előkészítésére és a felvett adatok letöltésére szolgál.

IP-cím:

A PEL készülék IP-címmel rendelkezik.

Ha a PEL-Transfer szoftverrel végzett készülékkonfiguráció közben be van jelölve a "DHCP einschalten" (DHCP bekapcsolása, dinamikus IP-cím), akkor a készülék a hálózat DHCP-szerverénél automatikusan igényli az IP-címet.

Internetprotokoll: UDP. Az alapértelmezett csatlakoztatási port a 3041. A PEL-Transfer szoftveren keresztül engedélyezhető, hogy routeren keresztül a számítógép több készülékhez csatlakozzon.

Megjegyzés: Ha éppen aktív egy vezetékes LAN-kapcsolat, akkor a hálózati beállítások nem módosíthatók, ehhez USB-kapcsoltra van szükség.

3.4 Áarmelosztó rendszerek és PEL-csatlakozók

Ez a fejezet bemutatja, hogyan kell az adott táphálózattól függően a berendezéshez csatlakoztatni az áramérzékelők és a feszültség mérőzsinórjait. A PEL készüléket a kiválasztott áramelosztó hálózatra is konfigurálni kell (lásd a 4.3.3 szakaszt).



16

3.4.1. Egyfázisú hálózat két vezetékkel

Egyfázisú 2-vezetékes hálózaton végzett mérésekhez:

" Csatlakoztassa az N mérőzsinórt a nulla-vezetékhez

" Csatlakoztassa a V1 mérőzsinórt az L1 fázisvezetékhez, csatlakoztassa az áramszondát

az L1 fázisvezetékhez

Ellenőrizze az érzékelőkön a nyíl irányát, a nyílnak a terhelés (Load) felé kell mutatnia. Ez biztosítja a helyes fázisszöget a teljesítmény-méréshez és a fázistól függő egyéb mérésekhez.



13. ábra

3.4.2. KÉTFÁZISÚ, HÁROM VEZETÉKES HÁLÓZAT (KÉT FÁZIS A KÖZÉPLEÁGAZÁSSAL ELLÁTOTT TRANSZFORMÁTORTÓL)

Kétfázisú 3 vezetékes hálózaton végzett mérésekhez:

" Csatlakoztassa az N mérőzsinórt a nulla-vezetékhez

" Csatlakoztassa a V1 mérőzsinórt az L1 fázisvezetékhez, Csatlakoztassa a V2 mérőzsinórt az L2 fázisvezetékhez, Csatlakoztassa az I1 áramszondát az L1 fázisvezetékhez, Csatlakoztassa az I2 áramszondát az L2 fázisvezetékhez

Ellenőrizze az érzékelőkön a nyíl irányát, a nyílnak a terhelés (Load) felé kell mutatnia. Ez biztosítja a helyes fázisszöget a teljesítmény-méréshez és a fázistól függő egyéb mérésekhez.

3.4.3. HÁROMFÁZISÚ HÁLÓZAT HÁROM VEZETÉKKEL

3.4.3.1. Háromfázisú hálózat 3 vezetékkel (A, 2 áramérzékelővel)

A háromvezetékes háromfázisú hálózaton végzett mérésekhez (Delta kapcsolás, két áramérzékelővel):

" Csatlakoztassa a V1 mérőzsinórt az L1 fázisvezetékhez, Csatlakoztassa a V2 mérőzsinórt az L2 fázisvezetékhez, Csatlakoztassa a V3 mérőzsinórt az L3 fázisvezetékhez, Csatlakoztassa az I1 áramszondát az L1 fázisvezetékhez, Csatlakoztassa az I3 áramszondát az L3 fázisvezetékhez





3.4.3.2. Háromfázisú hálózat 3 vezetékkel (△, 3 áramérzékelővel)

A háromvezetékes háromfázisú hálózaton végzett mérésekhez (Delta kapcsolás, két áramérzékelővel):

Csatlakoztassa a V1 mérőzsinór az L1 fázisvezetékhez, Csatlakoztassa a V2 mérőzsinórt az L2 fázisvezetékhez, Csatlakoztassa a V3 mérőzsinórt az L3 fázisvezetékhez" Csatlakoztassa 11 áramszondát az 11 az fázisvezetékhez" Csatlakoztassa az 12 áramszondát L2 fázisvezetékhez" az Csatlakoztassa az I3 áramszondát az L3 fázisvezetékhez

Ellenőrizze az érzékelőkön a nyíl irányát, a nyílnak a terhelés (Load) felé kell mutatnia. Ez biztosítja a helyes fázisszöget a teljesítmény-méréshez és a fázistól függő egyéb mérésekhez.

3.4.3.3. Háromfázisú hálózat 3 vezetékkel (nyitott Δ , 2 áramérzékelővel)

A háromvezetékes, háromfázisú hálózaton végzett mérésekhez (nyitott delta, két áramérzékelővel):

Csatlakoztassa a V1 mérőzsinórt az L1 ,, fázisvezetékhez, Csatlakoztassa a V2 mérőzsinórt az L2 fázisvezetékhez,, Csatlakoztassa a V3 mérőzsinórt az L3 fázisvezetékhez.. Csatlakoztassa az 11 áramszondát az L1 fázisvezetékhez" Csatlakoztassa 13 a7 áramszondát az L3 fázisvezetékhez

Ellenőrizze az érzékelőkön a nyíl irányát, a nyílnak a terhelés (Load) felé kell mutatnia. Ez biztosítja a helyes fázisszöget a teljesítmény-méréshez és a fázistól függő egyéb mérésekhez.

3.4.3.4. Háromfázisú hálózat 3 vezetékkel (nyitott A, 3 áramérzékelővel)

A háromvezetékes, háromfázisú hálózaton végzett mérésekhez (nyitott delta, három áramérzékelővel):

Csatlakoztassa a V1 mérőzsinór az L1 fázisvezetékhez, Csatlakoztassa a V2 mérőzsinórt az L2 fázisvezetékhez, Csatlakoztassa a V3 mérőzsinórt az L3 fázisvezetékhez. Csatlakoztassa 11 áramszondát az 11 az fázisvezetékhez" Csatlakoztassa az 12 áramszondát L2 fázisvezetékhez" az Csatlakoztassa az I3 áramszondát az L3 fázisvezetékhez







3.4.3.5. Háromfázisú Y hálózat 3 vezetékkel (2 áramérzékelővel)

A háromvezetékes, háromfázisú hálózaton végzett mérésekhez (csillagkapcsolás, két áramérzékelővel):

Csatlakoztassa a V1 mérőzsinórt az L1 fázisvezetékhez, Csatlakoztassa a V2 mérőzsinórt az L2 fázisvezetékhez, Csatlakoztassa a V3 mérőzsinórt L3 fázisvezetékhez" az Csatlakoztassa az 11 áramszondát az L1 fázisvezetékhez., Csatlakoztassa az 13 áramszondát az L3 fázisvezetékhez



Ellenőrizze az érzékelőkön a nyíl irányát, a nyílnak a terhelés (Load) felé kell mutatnia. Ez biztosítja a helyes fázisszöget a teljesítmény-méréshez és a fázistól függő egyéb mérésekhez.

3.4.3.6. Háromfázisú Y hálózat 3 vezetékkel (3 áramérzékelővel)

A háromvezetékes, háromfázisú hálózaton végzett mérésekhez (csillagkapcsolás, három áramérzékelővel):

Csatlakoztassa a V1 mérőzsinór az L1 fázisvezetékhez, Csatlakoztassa a V2 mérőzsinórt az L2 fázisvezetékhez, Csatlakoztassa a V3 mérőzsinórt az L3 fázisvezetékhez" Csatlakoztassa l1 áramszondát az L1 az fázisvezetékhez" Csatlakoztassa a7 12 áramszondát az L2 fázisvezetékhez" Csatlakoztassa az 13 áramszondát az L3 fázisvezetékhez

Ellenőrizze az érzékelőkön a nyíl irányát, a nyílnak a terhelés (Load) felé kell mutatnia. Ez biztosítja a helyes fázisszöget a teljesítmény-méréshez és a fázistól függő egyéb mérésekhez.

3.4.3.7. Háromfázisú hálózat 3 vezetékkel (∆, szimmetrikus, 1 áramérzékelővel)

A háromfázisú 3 vezetékes hálózaton végzett mérésekhez (szimmetrikus deltakapcsolás, egy áramérzékelővel):

" Csatlakoztassa a V1 mérőzsinórt az L1 fázisvezetékhez, Csatlakoztassa a V2 mérőzsinórt az L2 fázisvezetékhez, Csatlakoztassa az I3 áramszondát az L3 fázisvezetékhez.





3.4.4. HÁROMFÁZISÚ Y HÁLÓZAT 4 VEZETÉKKEL

3.4.4.1. Háromfázisú Y hálózat 4 vezetékkel (3 áramérzékelővel)

A négyvezetékes, háromfázisú hálózaton végzett mérésekhez (csillagkapcsolás, három áramérzékelővel):

" Csatlakoztassa az N mérőzsinórt a nulla-vezetékhez

Csatlakoztassa a V1 mérőzsinór az L1 fázisvezetékhez, Csatlakoztassa a V2 mérőzsinórt az L2 fázisvezetékhez, Csatlakoztassa a V3 L3 mérőzsinórt az fázisvezetékhez" Csatlakoztassa áramszondát az L1 az 11 fázisvezetékhez" Csatlakoztassa 12 az áramszondát L2 az fázisvezetékhez. Csatlakoztassa az I3 áramszondát az L3 fázisvezetékhez



Ellenőrizze az érzékelőkön a nyíl irányát, a nyílnak a terhelés (Load) felé kell mutatnia. Ez biztosítja a helyes fázisszöget a teljesítmény-méréshez és a fázistól függő egyéb mérésekhez.

3.4.4.2. Háromfázisú szimmetrikus Y hálózat 4 vezetékkel

A négyvezetékes, háromfázisú hálózaton végzett mérésekhez (szimmetrikus deltakapcsolás, három áramérzékelővel):

- " Csatlakoztassa a V1 mérőzsinórt az L1 fázisvezetékhez.
- " Csatlakoztassa az N mérőzsinórt a nulla-vezetékhez
- " Csatlakoztassa az I1 négyvezetékes az L1 fázisvezetékhez.

Ellenőrizze az érzékelőkön a nyíl irányát, a nyílnak a terhelés (Load) felé kell mutatnia. Ez biztosítja a helyes fázisszöget a teljesítmény-méréshez és a fázistól függő egyéb mérésekhez.



3.4.4.3. Háromfázisú Y hálózat 4 vezetékkel 2,5 elemen

A négyvezetékes, háromfázisú hálózaton végzett mérésekhez (csillagkapcsolás, 2,5 elemen, három áramérzékelővel):

" Csatlakoztassa az N mérőzsinórt a nulla-vezetékhez

Csatlakoztassa a V1 mérőzsinórt az L1 fázisvezetékhez, Csatlakoztassa a V3 mérőzsinórt az L3 fázisvezetékhez. Csatlakoztassa az I1 áramszondát a7 11 fázisvezetékhez.. Csatlakoztassa az l2 áramszondát az L2 fázisvezetékhez" Csatlakoztassa 13 az áramszondát az L3 fázisvezetékhez



Ellenőrizze az érzékelőkön a nyíl irányát, a nyílnak a terhelés (Load) felé kell mutatnia. Ez biztosítja a helyes fázisszöget a teljesítmény-méréshez és a fázistól függő egyéb mérésekhez.

3.4.5. Háromfázisú hálózat 4 vezetékkel Δ

Négyvezetékes, háromfázisú elrendezés (deltakapcsolás Δ "High Leg"). Nincs csatlakoztatott áramérzékelő, mivel a mért létesítmények nem lehetnek kisfeszültségű hálózatok.

3.4.5.1. Háromfázisú hálózat 4 vezetékkel Δ

A négyvezetékes, háromfázisú hálózaton végzett mérésekhez (deltakapcsolás, három áramérzékelővel):

" Csatlakoztassa az N mérőzsinórt a nulla-vezetékhez

Csatlakoztassa a V1 mérőzsinór az L1 fázisvezetékhez, Csatlakoztassa a V2 mérőzsinórt az L2 fázisvezetékhez, Csatlakoztassa a V3 mérőzsinórt L3 fázisvezetékhez.. az Csatlakoztassa az I1 áramszondát az L1 fázisvezetékhez.. Csatlakoztassa 12 a7 áramszondát L2 az fázisvezetékhez. Csatlakoztassa az 13 áramszondát az L3 fázisvezetékhez



3.4.5.2. Háromfázisú hálózat 4 vezetékkel (nyitott∆)

A négyvezetékes, háromfázisú hálózaton végzett mérésekhez (nyitott deltakapcsolás, három áramérzékelővel):

" Csatlakoztassa az N mérőzsinórt a nulla-vezetékhez

Csatlakoztassa a V1 mérőzsinór az L1 fázisvezetékhez, Csatlakoztassa a V2 mérőzsinórt az L2 fázisvezetékhez, Csatlakoztassa a V3 mérőzsinórt 13 fázisvezetékhez.. a7 Csatlakoztassa az 11 áramszondát az L1 12 fázisvezetékhez" Csatlakoztassa az áramszondát L2 fázisvezetékhez" az Csatlakoztassa az 13 áramszondát az L3 fázisvezetékhez

Ellenőrizze az érzékelőkön a nyíl irányát, a nyílnak a terhelés (Load) felé kell mutatnia. Ez biztosítja a helyes fázisszöget a teljesítmény-méréshez és a fázistól függő egyéb mérésekhez.

3.4.6. DC-HÁLÓZATOK

3.4.6.1. DC hálózat 2 vezetékkel

A kétvezetékes DC-hálózaton végzett mérésekhez:

" Csatlakoztassa az N mérőzsinórt a negatív

vezetékhez.,, Csatlakoztassa a V1 mérőzsinórt a +1 pozitív vezetékhez ,, Csatlakoztassa az áramszondát a +1 vezetékhez.







3.4.6.2. DC hálózat 3 vezetékkel

Háromvezetékes DC-hálózaton végzett mérésekhez:

" Csatlakoztassa a N mérőzsinórt a negatív vezetékhez." Csatlakoztassa a V1 mérőzsinórt a +1 vezetékhez." Csatlakoztassa a V2 mérőzsinórt a +2 vezetékhez." Csatlakoztassa az I1 áramszondát a +1 vezetékhez." Csatlakoztassa az I2 áramszondát a +2 vezetékhez.



Ellenőrizze az érzékelőkön a nyíl irányát, a nyílnak a terhelés (Load) felé kell mutatnia. Ez biztosítja a helyes fázisszöget a teljesítmény-méréshez és a fázistól függő egyéb mérésekhez.

3.4.6.3. DC hálózat 4 vezetékkel

A négyvezetékes DC hálózaton, három áramérzékelővel végzett mérésekhez:

" Csatlakoztassa az N mérőzsinórt a negatív-vezetékhez.

Csatlakoztassa a V1 mérőzsinórt a +1 vezetékhez." Csatlakoztassa а V2 mérőzsinórt +2 а vezetékhez." Csatlakoztassa a V3 mérőzsinórt a +3vezetékhez." Csatlakoztassa az 11 áramszondát +1а vezetékhez... Csatlakoztassa az 12 áramszondát a +2 vezetékhez." Csatlakoztassa az 13 áramszondát a +3 vezetékhez.



Ellenőrizze az érzékelőkön a nyíl irányát, a nyílnak a terhelés (Load) felé kell mutatnia. Ez biztosítja a helyes fázisszöget a teljesítmény-méréshez és a fázistól függő egyéb mérésekhez.

3.5 A mérések kijelzése (PEL 103)

Ebben a szakaszban képernyőképek szemléltetik a mérési módokat. A PEL-készülék lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző mérési értékek különböző beállításokkal történő megjelenítését.

Az alábbi hat mérési mód áll rendelkezésre:



"Adatok a feszültség és áram áttételi viszonyról, IP-címről, szoftver-verzióról, időkapcsoló óráról - Megjegyzés: A PEL-

készülék konfigurációja a használat előtt csak a PEL-Transfer szoftveren keresztül végezhető el. A konfigurációval, a mérési adatok felvételével és letöltésével kapcsolatosan részletesebb információk a 4. szakaszban találhatók. A navigációs- 🕩 és Enter gomb 🛥 segítségével lehet a mérési módok között tallózni és navigálni.

3.5.1. ALAPMÉRÉSEK - MEGJELENÍTÉSI ADATOK

Az alapmérések (valós idejű értékek) minden fázisra sorrenden megjelennek a képernyőn: a megjelenítés sorrendje a betáplálási hálózattól függ. Az 5. táblázat a betáplálási hálózattól függően mutatja az adott méréseket. A ▼ gomb segítségével érhetők el a kijelzések.

Az alábbi példa egy négyvezetékes, háromfázisú hálózat esetén mutatja a kijelzés sorrendjét. A ▼ gomb lefelé, a ▲ felfelé tolja el a kijelzést. Az 5. táblázat minden csatlakozási típusra mutatja a kijelzések sorrendjét (PEL 103).

	Szakas z	1 fázis 2 vezeték	DC 2 vezeték	1 fázis 3 vezeték	DC 3 vezeték	3 fázis; 3 vezeték *	3 fázis; 4 vezeték **	DC 4 vezeték
		Р	Р	11	11	11	11	11
	1	I	Ι	12	12	12	12	12
. 5588 *	I	V	V			13	13	13
IN6,59 _		F		«IN» IN	«IN» IN	«IN» IN	«IN» IN	«IN» IN
1º;,								
• 8.065 °		Р		V1	V1	U12	V1	V1
7 ° 230,8 v	2	Q		V2	V2	U23	V2	V2
	2	S				U31	V3	V3
		«PF» PF		F		F	F	
19;-,								
¥80.3 v		Р		U12	Р	Р	U12	Р
; 383,0 v		Q				Q	U23	
. 3892 ·	3	S				S	U31	
		«TAN»				«PF» PF	F	
		TAN						
16,6,2 *				Р		Р	Р	
				Q		Q	Q	
7 20,78 🖈	4			S		S	S	
₽₽ [«PF» PF		«TAN» TAN	«PF» PF	
				Р			Р	
	5			Q			Q	
	Ŭ			S			S	
<u>¦HN U,c'5</u> ⊠				«TAN» TAN			«TAN» tan	
30. ábra	<u> </u>	1		5 <i>t</i>	áhlázat		L	

«---» = kijelzett szöveg.

5. táblázat

- * : Háromfázisú hálózat 3 vezetékkel:
 - " Háromfázisú hálózat 3 vezetékkel (Δ , 2 áramérzékelő)
 - " Háromfázisú hálózat 3 vezetékkel (Δ, 3 áramérzékelő)
 - " Háromfázisú hálózat 3 vezetékkel (nyitott delta, 2 áramérzékelő)
 - " Háromfázisú hálózat 3 vezetékkel (nyitott delta, 3 áramérzékelő)
 - " Háromfázisú Y hálózat 3 vezetékkel (2 áramérzékelő)
 - " Háromfázisú Y hálózat 3 vezetékkel (3 áramérzékelő)
 - " Háromfázisú hálózat 3 vezetékkel (Δ szimmetrikus, 1 áramérzékelő)

** : Háromfázisú hálózat 4 vezetékkel:

- " Háromfázisú hálózat 4 vezetékkel Y (3 áramérzékelő)
- " Háromfázisú hálózat 4 vezetékkel Y szimmetrikus
- " Háromfázisú hálózat 4 vezetékkel Y (2,5 elem)
- " Háromfázisú hálózat 4 vezetékkel Δ
- "Háromfázisú hálózat 4 vezetékkel nyitott Δ

3.5.2. ENERGIAFOGYASZTÁS - KIJELZÉSI ÉRTÉKEK

A PEL készülék méri a jellemző energiafogyasztási értékeket. Haladó szintű mérések szakemberek számára, illetve mélyebbre ható elemzésekhez szintén lehetségesek.

A síknegyedek szerinti teljesítmények (IEC 62053-23) a kijelzések közötti egyszerű görgetéssel érhetők el. A teljesítményproblémákkal foglalkozó mérnökök gyakran használják az egyes síknegyedek szerinti értékeket.

Az időalapú energiafogyasztás-mérések (általában 10-15 perces integrációs vagy átlagolási időtartamokkal) sorrendben minden fázisra megjelennek a kijelzéseken. Az 7. táblázat a betáplálási hálózattól függően mutatja az adott méréseket.

A ▼ gomb lefelé, a ▲ felfelé tolja el a kijelzést.

Az alábbi példa mutatja a kijelzés sorrendjét egy háromfázisú 4 vezetékes hálózat esetén.

A ▼ gombbal érhetők el a kijelzések.

A fogyasztásmérések a felvételi munkafolyamat elején kezdődnek. A részfogyasztások meghatározott időtartam alatt mért fogyasztások (lásd a 4.3.5 szakaszt).

A részfogyasztás mérések elérése: elérése:

A ▼ gomb segítségével lehet visszatérni az energia paraméterezéséhez.

Az 6. táblázat minden csatlakozási típusra mutatja a kijelzések sorrendjét (PEL 103).

Definíciók:

- " Ep+: Összes hatásos (hálózatból felvett) energia fogyasztás kWh-ban
- " Ep-: Összes hatásos (hálózatra termelt) energia fogyasztás kWh-ban
- " Eq1: Hatásos energia fogyasztás (hálózatból felvett) az 1. síknegyedben kvarh egységben.
- " Eq2: Hatásos energia fogyasztás (hálózatból felvett) az 2. síknegyedben kvarh egységben.
- " Eq3: Hatásos energia fogyasztás (hálózatból felvett) az 3. síknegyedben kvarh egységben.
- " Eq4: Hatásos energia fogyasztás (hálózatból felvett) az 4. síknegyedben kvarh egységben.
- " Es+: Összes látszólagos energia-fogyasztás (hálózatból felvett) in kVAh

" Es-: Összes látszólagos energia (hálózatra termelt) kVAh egységben

Az ipari létesítmények számára többnyire az alábbi értékek is jelentőséggel bírnak. Az egyéb értékek a terhelés elemzésére és a áramellátási hálózatok üzemeltetői számára lényegesek.

- " kWh: Ep+, a terhelés hatásos energia fogyasztása
- " kvarh: Eq1, a terhelés meddő energia fogyasztása
- " kVAh: Es+, a terhelés látszólagos energia fogyasztása



31. ábra

Az energiafogyasztás értékeinek kijelzése (vastagon szedve az utolsó oldalon bemutatott példa értékei):

Szakasz	1 fázis 2 vezeték	DC 2 vezeték	1 fázis 3 vezeték	DC 3 vezeték	3 fázis; 3 vezeték	3 fázis; 4 vezeték	DC 4 vezeték
	Ep+	Ep+	Ep+	Ep+	Ep+	Ep+	EP+
1	«P»	«P»	«P»	«P»	«P» kWh	«P»	«P»
	Ep-	Ep-	Ep-	Ep-	Ep-	Ep-	Ep-
2	«P-»	«P-»	«P-»	«P-»	«P-» kWh	«P-»	«P-»
	Eq1		Eq1		Eq1	Eq1	
3	«q 1»	Timer A	«q 1»	Timer A	«q 1» VARh	«q 1»	Timer A
	Eq2		Eq2		Eq2	Eq2	
4	«q 2»		«q 2»		«q 2» VARh	«q 2»	
	Eq3		Eq3		Eq3	Eq3	
5	«q 3»		«q 3»		«q 3» VARh	«q 3»	
	Eq4		Eq4		Eq4	Eq4	
6	«q 4»		«q 4»		«q 4» VARh	«q 4»	
	Es+		Es+		Es+	Es+	
7	«S»		«S»		«S» kVAh	«S»	
	Es-		Es-		Es-	Es-	
8	«S-»		«S-»		«S-» IVAh	«S-»	
9	Timer A		Timer A		Timer A	Timer A	

6. táblázat

3.5.3. A FELHARMONIKUSOK MEGJELENÍTÉSE

1	† ⊈ +	٦
	· 28.07 *	,
	* 20 <u>8</u> 9 *	,
		,
	<u>. 1441N 18,13 *</u>	
	⊔ [∞] 0,99	i i
	□ <u> </u>	5
V	لصله	
	1 <u>0+</u>	
	L1-L2 1,80 %	
	L2-L3 1,03 %	5
	···· 0,88 %	5
	اكل	
	32. ábra	

Szakasz	1 fázis	1 fázis	3 fázis;	3 fázis;	
	vezeté k	3 vezeték	3 vezeték	4 vezeték	
1	THD_I	THD_I1 THD_I2 « THD IN» IN	THD_I1 THD_I2 THD_I3 « THD IN» IN	THD_I1 THD_I2 THD_I3 « THD IN» IN	
2	THD_ V «THDV»	THD_V1 THD_V2 «THDV»		THD_V1 THD_V2 THD_V3 «THDV»	
3		THD_U12	THD_U12 THD_U23 THD_U31 «THDU»	THD_U12 THD_U23 THD_U31 «THDU»	

7. táblázat A DC-méréseknél a felharmonikus-funkció nem áll rendelkezésre.

3.5.4. MIN.-/MAX. KIJELZÉS



1407 197 197 197 197 197 197 197	8 9 8	39 88 38 1)(1	},8 },7 },4 33	A A A A
1905 11 1975 1 1975 1 1975 1 1975 1 1975 1 1975 1	2 2 2 2	38 33 30. 50.	}, 4 }, 0 , 4 (0	V V V Hz
1995 Li - L2 1975 Li - L2 1975 L2 - L3 1975 L3 - L1 1975 L3 - L1	4 4 4	;6 ;0; ;0;), 8), 8 10	V V V Hz
995 93 195 197 197 197 197 197 197 197	2 7 8	8,8 8 (0,8 	}9)4 }0	k W VAR k VA
	3 8 5 ×	8,8 8 (7,8	39)4 30	k W VAR K VA

Z	1 fázis 2 vezeték	DC 2 vezeték	1 fázis 3 vezeték	DC 3 vezeték	3 fázis; 3 vezeték	3 fázis; 4 vezeték	DC 4 vezeték
	P	Р	11	11	11	11	11
			12	I2	12	12	12
1	V	V			13	13	13
	F		«IN»IN	«IN»IN		«IN»IN	«IN»IN
	Р	Р	V1	V1	U12	V1	V1
	Q		V2	V2	U23	V2	V2
2	S				U31	V3	V3
	«MIN»	«MIN»	F		F	F	
	Р	Р	U12	Р	Р	U12	Р
	Q				Q	U23	
3	S				S	U31	
	«MAX»	«MAX»		«MIN»	«MIN»	F	«MIN»
	THD_I		Р	Р	Р	Р	Р
	THD_V		Q		Q	Q	
4			S		S	S	
			«MIN»	«MAX»	«MAX»	«MIN»	«MAX»
			Р		THD_I1	Р	
					THD_I2	Q	
5			S		THD_I3	S	
			«MAX»			«MAX»	

33. ábra

8. táblázat





	Szakasz	Érték	Mértékegységek
▼ ************************************	1	Hálóza t típusa	$1P-2W$ =Egyfázisú hálózat két vezetékkel $1P-3W$ =Egyfázisú hálózat 3 vezetékkel $3P-3W\Delta 3$ =Háromfázisú hálózat 3 vezetékkel (Δ , 3 áramérzékelő) $3P-3W\Delta 2$ =Háromfázisú hálózat 3 vezetékkel (Δ , 2 áramérzékelő) $3P-3W\Delta 2$ =Háromfázisú hálózat 3 vezetékkel (Δ , 2 áramérzékelő) $3P-3W02$ =Háromfázisú hálózat 3 vezetékkel (nyitott Δ , 2 áramérzékelő) $3P-3W03$ =Háromfázisú hálózat 3 vezetékkel (nyitott Δ , 3 áramérzékelő) $3P-3W03$ =Háromfázisú hálózat 3 vezetékkel (Y, 3 áramérzékelő) $3P-3WY$ =Háromfázisú hálózat 3 vezetékkel (Y, 2 áramérzékelő) $3P-3WY2$ =Háromfázisú hálózat 4 vezetékkel Y $=$ Háromfázisú hálózat 4 vezetékkel Y $=$ Háromfázisú hálózat 4 vezetékkel Y $3P-4WY2$ =Háromfázisú hálózat 4 vezetékkel Y 2,5 $3P-4W24$ =Háromfázisú hálózat 4 vezetékkel Δ $3P-4W0\Delta$ =Háromfázisú hálózat 4 vezetékkel Δ $3P-4WOA$ =Háromfázisú hálózat 4 vezetékkel Δ
🖄 👄 ^{ig} r.			DC-3W = DC hálózat 3 vezetékkel DC-4W = DC hálózat 4 vezetékkel
00 1000 v PT PRIM	2	"PRI" Primer TT	V
	3	"SEC" Szekunder TT	. γ
× ↔ ¹ 00 0400 A	4	"PRI" Primer TC:	A
,bp 899L	5	IP-cím	IP-cím (futó szövea)
► <u>192, 168,0</u>			



34. ábra

Szakasz	Érték	Mértékegységek
	Program-	1. szám = 'DSP' szoftververzió
	verzió	2. szám = 'Mikroprocesszor' szoftververzió
6	Sorozat- szám	Sorozatszám (futó szöveg) (A PEL-készülék alaplapján található címkén is)

9. táblázat

4. Számítógépes programok: PEL-Transfer és DataView®

i

A PEL-Transfer és a DataView® programok kezelésével kapcsolatos szövegkörnyezettől függő információk a szoftverek súgómenüjében találhatók.

4.1. A DataView® telepítése

Telepítse először a szoftvert és a meghajtót, csak utána csatlakoztassa a készüléket!

Hardver-/szoftverkövetelmények:

- " Windows XP/Windows Vista vagy Windows 7 (32/64 bit)
- " 2GB 4GB RAM
- " 100GB tárhely a merevlemezen
- " CD-ROM-meghajtó

A DataView_® a Chauvin Arnoux_® cég bejegyzett védjegye. A Windows_® a Microsoft_® cég begyezett védjegye.

 Tegye a CD-t a CD-ROM-meghajtóba (4-es szám az 1. táblázatban). Ha az automatikus indítás funkció engedélyezve van, akkor a telepítőprogram automatikusan elindul. Ha az automatikus indítás funkció nincs engedélyezve: Válassza ki a Start.html opciót a D:\SETUP könyvtárban (amennyiben a CD-ROM-meghajtó a D, ellenkező esetben válassza a megfelelő meghajtót.) Windows Vista operációs rendszerek esetén megjelenik aBenutzerkontensteuerung (felhasználói fiókok kezelése) opció. Kattintson az OK (engedélyezés) parancsgombra. 2. Válasszon nyelvet, és kattintson a böngészőben az ENTER-re. Engedélyezze a böngészőnek a fájl megnyitását.



35. ábra

3. Válassza ki a "Software" oszlopot.



36. ábra

32

- 4. Válassza ki a DataView, illetve a PEL-Transfer szoftvert, amennyiben csak ezt a szoftvert szeretné telepíteni.
- 5. Töltse le, és csomagolja ki a fájlt.

i

6. Kattintson a Setup.exe fájlra, és kövesse a megjelenő utasításokat.

Ahhoz, hogy PDF-jelentéseket hozhasson létre a DataView® szoftver segítségével, a **PDF-XChange** opciónak bejelölve kell lennie.

DataView - InstallShield Wizard	
Features wählen Die zu installierenden Features auswählen.	P.S.A.
Wählen Sie die Features, die Sie installieren möchten, und nicht installieren möchten.	d löschen Sie die Features, die Sie
 DTR Ground Tester Installation Tester Megohmmeter MicroOhmmeter MicroOhmmeter PEL Power & Quality Analyser Simple Logger II PDF-XChange drivers 	PEL102 PEL103
22,39 MB des erforderlichen Speicherplatzes auf dem C-L 4610,86 MB des verfügbaren Speicherplatzes auf dem C- InstallShield	aufwerk Laufwerk ck Weiter > Abbrechen

37. ábra

- 7. Kattintson az Installationsbereit (telepítésre kész) ablakban az Installieren (telepítés)gombra.
- 8. Ha a telepíteni kívánt készüléknek USB-kapcsolatra van szüksége, akkor az alábbi üzenet jelenik meg. Kattintson az **OK**ra.



38. ábra

A driver telepítése hosszabb ideig tarthat. Az is előfordulhat, hogy a Windows a "Dieses Programm antwortet nicht" (A program nem válaszol) üzenetet jeleníti meg, annak ellenére, hogy a telepítés normál módon fut. Várja meg amíg a telepítés befejeződik.

- 9. Amint a driverek telepítése készen van, megjelenik a telepítés végét jelző párbeszédablak. Kattintson az OK-ra.
- 10. Az Installation Wizard Complete (telepítésvarázsló készen van) Installationsassistent fertig (telepítésvarászló kész) üzenet jelenik meg. Kattintson a Fertigstellen (befejezés) parancsgombra.
- 11. Megjelenik a Frage (kérdés) párbeszédablak. Kattintson a Ja (igen) parancsgombra, a készülék számítógép USBcsatlakozójához történő csatlakoztatásával kapcsolatos információk megjelenítéséhez.

A konfigurációs ablak nyitva marad. Ekkor letölthet egy további programot (pl. Adobe_® Reader), vagy bezárhatja az ablakot.

12. Adott esetben indítsa újra a számítógépet.

i

Az asztalon ekkor megtalálható a DataView® és a telepített készülékek vezérlőpultjának parancsikonjai.

Ekkor megnyithatja a PEL-Transfer szoftvert, és csatlakoztathatja a PEL-készüléket a számítógéphez.

4.2. A PEL-készülék csatlakoztatása

A PEL-készülék csatlakoztatásához az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Nyissa meg a PEL-Transfer szoftvert (dupla kattintás a PEL-Ikonra

asztalon). Megnyílik a PEL-Transfer szoftver:

PEL Transfer - Sans titre
Datei Bearbeiten Ansehen Gerät Tools (Einstellungen) Hilfe
DataView-Bericht Aufgezeichnete Daten erstellen berunterladen -
Py Abekspletz Pet-Hetswerk Egene aktuale Vorgänge
Für Hilfe F1 drücken

39. ábra

2. A menüszalag ikonjainak megjelenítése: kattintson az ikon melletti kis nyílra, válassza ki a Schaltflächen löschen und hinzufügen (ikonok törlése vagy hozzáadása), ezután a Standard-Symbolleiste (alapértelmezett menüszalag) opciót, és végül a kívánt ikonokat.



40. ábra



41. ábra

35

3. A készülék csatlakoztatására több lehetőség áll rendelkezésre:

Válassza ki a Gerät, Neues Gerät (készülék/új készülék) opciót. készülék) ikonra.

vagy Kattintson a menüszalagon a Neues Gerät (új





Megnyílik a Neues Gerät (új készülék) varázslópárbeszédablaka.

Assistent "Neues Gerät"	×
Sie möchten die Verbindung mit einem neuen Gerät herstellen, das an diesen Computer bzw. ein Netzwe Dieser Assistent unterstützt Sie dabei, dieses Gerät in Ihr PEL-Netz aufzunehmen.	rk angeschlossen
Wählen Sie die passende Option für Ihre Verbindung:	
Das Gerät ist über ein USB-Kabel an Ihren Computer angeschlossen.	
O Das Gerät ist an ein Netzwerk angeschlossen	
O Das Gerät verwendet eine drahtlose Bluetooth-Verbindung	
Sie können Ihr Gerät mittels Ethernet über ein lokales Netzwerk anschließen. Es besteht auch die Möglichkeit, das Gerät direkt an einen Computer anzuschließen, a in manchen Fällen ein Kreuzkabel erforderlich sein.	allerdings kann dazu
"Weiter" klicken.	
Abt	prechen Hilfe

44. ábra

4. Válassza ki a megfelelő kapcsolatot.



Megjegyzés: Az ebben a fejezetben bemutatott párbeszédablakok megfelelnek az első párbeszédablakban kiválasztott kapcsolódási módnak.

A legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás az USB-n keresztüli csatlakoztatás, ezért a PEL-készülék és a PEL-Transfer szoftver első használatához ezt a kapcsolódási módot javasoljuk.

Az USB-n keresztül csatlakoztatott összes készülék fel van sorolva ebben a párbeszédablakban.

Assistent "Neues Gerä	t" - USB	×
Wählen Sie das ni	eue Gerät aus der Drop-Down-Liste unten.	
Gerät:	PEL103-143923KGH	
DOCL	Ihr Gerät muss unter Spannung stehen und an einen USB-Anschluss dieses Computers angeschlossen sein. Sollte das Gerät nicht auf der Liste stehen, gehen Sie den Geräte-Manager dieses Computers und suchen Sie in der Gruppe "Sonstige Peripheriegeräte" ein PEL-Symbol mit Frage- oder Rufzeichen.	
	Solite es unter "Anderes Gerat" erscheinen, mussen Sie den Driver neu installieren.	

45. ábra

" Válassza ki a **Gerät (készülék)** legördülő menüben a megfelelő PEL-készüléket, és kattintson a **Weiter (tovább)** parancsgombra.

" Amint teljesen felépült a kapcsolat, aktívvá válik a Beenden (befejezés) parancsgomb. Zárja be a varázslót a **Beenden** (befejezés) parancsgombra kattintással.



Ekkor a készülék bejegyzésre kerül a PEL-Netz (PEL-hálózat) listába.

A bejegyzés mindaddig a listában marad, ameddig a felhasználó nem törli.

A bejegyzés törléséhez kattintson a Gerät entfernen (készülék eltávolítása) ikonra.



4.2.2. ETHERNET-CSATLAKOZÓ

Geben Sie die	e IP-Adresse (v4) und den UDP-Anschluss des neuen Geräts an
	Adresse: . 0 . 0 . 0
	Beispiel: 192.168.0.54
	Port: 3041
	Beispiel: 3041
DOEL	Ihr Gerät muss an das Netzwerk angeschlossen sein, unter Spannung stehen und eine IP-Adresse besitzen.
~	Je nach der gewählten Konfiguration wird dem Gerät entweder eine IP-Adresse aus dem Netzwerk zugeordnet (dynamische Adresse über den DHCP-Server) oder es erhält eine fixe Adresse.
	Achtung: Der DHCP-Server ändert die dynamische Adresse regelmäßig.
	Sollten Sie dem Gerät selbst eine IP-Adresse zuordnen, müssen Sie vorher sichergehen, dass diese Adresse nicht bereits von einem anderen Gerät im Netzwerk belegt ist!
	Sollten Ihr Computer und das Gerät nicht im selben Subnetz angeschlossen sein, geben Sie die Subnetz-Adresse des Geräts ein und lassen es mit "Suchen" auffinden.

47. ábra

- " Adja meg a címmezőben a PEL-készülék IP-címét.
 - "PEL 103: Válassza ki az Informationen (információk) menüt, és görgesse le az IP Addr (IP cím) sorig (lásd a 3.5.5 szakaszt).
 - " PEL 102: A készülék IP-címének megállapításához USB- vagy Bluetooth kapcsolatra van szükség (lásd a 4.3.2 szakaszt).
- " Alapértelmezés szerint a PEL-készülék a 3041 (UDP) portot használja, de a konfigurációban ezt meg lehet változtatni. A port értéke csak USB- vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül határozható meg (lásd a 4.3.2 szakaszt).

Megjegyzés: Ha nem tudja az IP-címet, és a PEL-készülék ugyanabban az alhálózatban van, mint a számítógép, akkor adja meg az alhálózat IP-címét (pl. 192.168.0.1), és használja a Suchen (keres) gombot a megkereséséhez (jobbra a címmező mellett). Amennyiben sikeres a keresési folyamat, ezzel azonosította az egyes PEL-csatlakozók IP-címét az alhálózatban.

" Ha meg van adva az IP-cím, és a csatlakozó, kattintson a "Weiter" (tovább) gombra.

- " Amint teljesen felépült a kapcsolat, aktívvá válik a Beenden (befejezés) gomb. Zárja be a varázslót a **Beenden (befejezés)** gombbal.
- " Ekkor a készülék bejegyzésre kerül a **PEL-Netz (PEL-hálózat)** listába. A bejegyzés törlésig megmarad (lásd a 4.2.1 szakaszt).

4.2.3. BLUETOOTH-KAPCSOLAT

Megjegyzés: Ahhoz, hogy aktiválható legyen a Bluetooth kapcsolat, a PEL-készülék és a számítógép Bluetooth moduljának aktiválva és bekapcsolva kell lenniük.

A Bluetooth kapcsolat párbeszédablakában a PEL-készülék a listában vagy a nevével vagy annak a COM-csatlakozónak a számával található meg, amelyhez hozzá van rendelve.

Ha a szoftver a PEL-készülék nevét le tudja olvasni, akkor a legördülő listában ennek megfelelően jelenik meg.

Ellenkező esetben azt a COM-csatlakozót kell kiválasztani, amihez a PEL-készülék Bluetooth kapcsolata hozzá van rendelve. Így keresheti meg a COM-portot: nyissa meg a PEL-bejegyzésre duplán kattintva a "Blue-Tooth-Peripheriegeräte" (Bluetooth eszközök) párbeszédablakot (aminek következtében egy további párbeszédablak, az "Eigenschaften" (tulajdonságok) párbeszédablak jelenik meg). Válassza ki itt a "Services" fület, ahol megtalálhatja azt a COM-portot, amihez a Bluetooth kapcsolat hozzá van rendelve.

A Bluetooth kapcsolat létrehozásához a számítógépen aktiválni kell a Bluetooth kapcsolatot, és a PEL-készüléket párosítani kell a számítógéppel. Ehhez a Bluetooth ikonra duplán kattintva nyissa meg a "Blue-Tooth-Peripheriegeräte" párbeszédablakot, és kattintson a "Neues Peripheriegerät" (Új Bluetooth-eszköz) lehetőségre. A Bluetooth ikon a menüszalagon az óraikon mellett található.

Ha a készülék a nevével sem és a COM-csatlakozó számával sem jelenik meg a legördülő listában, akkor

ellenőrizni kell az alábbi pontokat: Be van kapcsolva a készülék? Aktiválva van a Bluetooth? A "Blue-Tooth-Peripheriegeräte" párbeszédablakban megtalálható a PEL bejegyzés?

A PEL-készüléken aktiválva van a Bluetooth-opció? A láthatóságot és egyéb Bluetooth opciókat az első alkalommal USBkapcsolaton keresztül lehet

meghatározni és konfigurálni.

Wallien Sie das He	ue Gerat aus der Drop-Down-Liste unten.
Gerät:	COMI
DOEL	Ihr Gerät muss unter Spannung stehen und mit diesem Computer gepaart sein.
	Das Bluetooth-Funkmodul muss sowohl auf diesem Computer als auch am neuen Gerät eingeschaltet sein
	Die Bluetooth-Verbindung zwischen diesem Computer und dem neuen Gerät muss bereits mit dem entsprechenden Bluetooth-Tool gepaart worden sein.
	Sollte das Gerät nicht auf der Liste stehen, probieren Sie es mit dem Namen des COM-Anschlusses, dem zugeordnet ist. Gegebenenfalls wählen Sie den COM-Ausgang.



- " Válassza ki a Gerät (készülék) legördülő listában a megfelelő PEL-készüléket, és kattintson a Weiter (tovább) gombra.
- " Amint teljesen felépült a kapcsolat, aktívvá válik a Beenden (befejezés) gomb. Zárja be a varázslót a **Beenden (befejezés)** gombbal.
- " Ekkor a készülék bejegyzésre kerül a PEL-Netz (PEL-hálózat) listába. A bejegyzés törlésig megmarad (lásd a 4.2.1 szakaszt).

4.3. Készülék-konfiguráció

i

A PEL-készülék beállításához járjon el az alábbiak szerint:

1. Nyissa meg a PEL-Transfer szoftvert, és csatlakoztasson egy készüléket (lásd a 4.4 és 4.2 szakaszt).

2. Ezután válassza ki a Gerät (készülék) menüben a Konfiguration (konfigurálás) lehetőséget (lásd a 4.3 szakaszt).

A "Das Gerät konfigurieren" (készülék konfigurálása) párbeszédablakon belül 5 fül van a különböző készülékspecifikus opciók számára.

Folyamatban lévő felvétel alatt a készülék konfigurációja nem módosítható. Ebben az esetben előbb az Aufzeichnung beenden (felvétel befejezése) lehetőségre kell kattintani.

4.3.1. AZ "ALLGEMEINES" (ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK) FÜL OPCIÓI

	ation Messer	h Aufzeichnung Zähler	
Gerätekennzeichnun	a		
Modell:	PEL 103 CA		
Seriennummer:	143923KGH		
Bezeichnuna:	SEL103-1439	23KGH	(max, 32 Zeichen)
Position:	Office		(max. 32 Zeichen)
Automatisches Auss	halten		
(€) 3 min			Kontrast:
◯ 10 min			Helliakeit:
🔿 15 min		U_II:_1	
ODeaktivierung		Heiligke	
This will prevent instrument.	the start and	stop of recording, also the enab	ing and disabling of Bluetooth at the
This will prevent instrument. Datum und Uhrzeit e SD-Karte formati	instellen D	stop of recording, also the enab atum/Uhrzeit-Einstellung im Gerä jifferenz auf.	ling and disabling of Bluetooth at the t und auf diesem Computer weisen 17 Sekunde(n)

49. ábra

- " Name (név): A PEL-készülék neve. Alapértelmezés szerint a készülék típusa és sorozatszáma.
- " Position (pozíció): A PEL-készülék pozíciója.
- " Abschaltautomatik (automatikus lekapcsolás): Az automatikus lekapcsolás be-/kikapcsolása.
- " Kontrast der LCD-Anzeige (LCD-kijelző kontrasztja): Beállítható a készülék LCD-kijelzőjének kontrasztja.
- "Helligkeit der LCD-Anzeige (LCD-kijelző fényereje): Itt állítható be normál üzemmódra a fényerő.

"Helligkeit der LCD-Anzeige im Standby (LCD-kijelző fényereje Standby üzemmódban): Itt állítható be készenléti üzemmódra a fényerő.

- " Wahltaste an der Gerätevorderseite sperren (készülék előlapján lévő vezérlőgomb letiltása) : Letilthatja vagy engedélyezheti a vezérlőgombot. Ez az Enter és navigációs gombot nem tiltja le (PEL 103).
- " Datum und Uhrzeit einstellen (idő beállítása): Megnyitja a párbeszédablakot, ahol beállítható a készülék dátuma és ideje.
- " SD-Karte formatieren (SD-kártya formázása): Megformázza a készülékben lévő SD-kártyát.

4.3.2. A "KOMMUNIKATION" FÜL OPCIÓI

	Kommunikation	Maccan Aufzeichnung Zäh				
		Marzaichinung zah				
Bluetooth	ooth einschalten					
	Hauptschlüssel:	0000				
	Bezeichnung:	PEL103-143923KGH		(max. 32 ASCII-Zeichen)		
	Sichtbarkeit:	O sichtbar				
		🔘 unsichtbar				
USB						
	Bezeichnung:	PEL103-143923KGH				
Netz						
	MAC-Adresse:	00:0B:3C:35:FB:51				
		nalten (Dynamische IP-Adresse)				
	IP-Adresse:	0,0,0,1				
Ga	iteway address:	255 , 255 , 255 , 255				
	Subnet mask:	255 , 255 , 255 , 0]			
UDP-Ans	chluss-Nummer:	3041	(1 bis 65.535)			
Kennwort	für Bluetooth / N	letzwerk	(max.	16 Zeichen)		
Geräl	teschutz mit Kenr	nwort einschalten				
Keni	nwort:					
Bei aktivie zur Konfig	ertem Geräteschu juration zugreifer	tz wird dieses Kennwort verlang 1 kann.	gt, bevor man üb	er Bluetooth oder Ethernet auf das Gerät		
<u></u>						
			ſ			

50. ábra

A "Kommunikation" fül az alábbi opciókat foglalja magában:

- " Bluetooth einschalten (Bloetooth bekapcsolása): Jelölőnégyzet a készülék Bluetooth-moduljának engedélyezéséhez és letiltásához.
- " Hauptschlüssel (Bluetooth kulcs): A Bluetooth kulcs megjelenítése a PEL-készülék számítógéppel történő párosításához. Ez a kód nem módosítható.
- " Name (név): Itt adható meg, milyen név jelenjen meg a PEL készülék párosításakor. Csak ASCII-karakterek engedélyezettek.
- "Sichtbarkeit (láthatóság): Elrejthető a készülék létezése a számítógépek keresője elől.
- " Name (USB) (Név USB): A PEL-készülék neve a készüléklistában (nem módosítható).
- " MAC-Adresse (MAC-cím): A PEL készülék MAC-címe.
- " **DHCP einschalten (Dynamische IP-Adresse) (DHCP engedélyezése, dinamikus IP-cím):** Jelölőnégyzet a PELkészüléken a DHCP engedélyezéséhez és tiltásához.
- " IP-Adresse (IP-cím): Deaktivált DHCP esetén itt rendelhető hozzá az IP-cím a készülékhez.
- " UDP-Port-Nummer: Itt lehet megadni a készülék UDP-port azonosítószámát.
- " Geräteschutz mit Kennwort einschalten (jelszavas készülékvédelem bekapcsolása): Aktiválja a jelszó megadását a PEL-konfigurációhoz.
- " Kennwort (jelszó): A jelszavas készülékvédelem aktiválása esetén itt adható meg a jelszó.

4.3.3. A "MESSEN" (MÉRÉS) FÜL OPCIÓI

emeines Kommunikation (165561) Autzeichnung Zahle	er		
Stromversorgungsnetz	2		
Einphasig (V1 - I1) Zweiphasig Dreiphasig 3 Leiter (Δ , 2 Stromwandler, ohne I2) Dreiphasig 3 Leiter (Δ , 3 Stromwandler) Dreiphasig 3 Leiter (offenes Δ , 2 Stromwandler, ohne I α Dreiphasig 3 Leiter (offenes Δ , 3 Stromwandler) 3-phase 3-wire Y (2 current sensors - no I2) Dreiphasig 3 Leiter Y 3-phase 3-wire Δ balanced (U12 - I3) Dreiphasig 4 Leiter Y			
Neppopappung und Übergetzungsverbältnis in Spappung		No	
Ubersetzungsverhältnis eingeben rimäranzeige: 1000 V (50650000) Phase-P undäranzeige: 1000 V (501000) Phase-P	hase O Phase-Neutral) Auto) 50 Hz) 60 Hz) 400 Hz
Strommessung			
AmpFLEX / MiniFLEX	Stromzange MN93A: 5 A -		
Bereich: 🔘 100 A 🛛 🔘 2000 A	Externen Stromwandle	r verwende	en
	Primäranzeige:	5	A (525000)
Anzahl Windungen (Primär): 1 (1, 2 oder Eine höhere Primärwindungszahl verbessert die	Sekundäranzeige:	5	A
Empfindlichkeit der AmpFLEX/miniFLEX, allerdings wird	Adaptergehäuse 5 A		
der Primärnennstrom durch die Windungsanzahl geteilt.	Externen Stromwandle	r verwende	en
Beispiel: Bei 2 Primärwindungen im Bereich 2000 A	Primäranzeige:	5	A (525000)
beträgt der Nennstrom 1000 A anstelle von 2000 A.	Sekundäranzeige:	5	A
	Stromwandler mit BNC-Ad	lapter	
	Nennstrom:	100	A (125000)
	Ausgangsspannung:	1	v
	Ausgangsspannung darf 1	,7 V Peak n	icht überschreiten



A "Messen" (mérés) fül az alábbi opciókat tartalmazza:

- " **Stromversorgungsnetz (áramellátó hálózat)**: Annak az áramellátó hálózatnak a megadása, amelyhez a PEL-készüléket csatlakoztatja. A PEL-készülék által támogatott hálózatok a 3.4. szakaszban találhatók.
 - A "DC 2, 3 oder 4-Leiter" (DC hálózat 2, 3 vagy 4 vezetékkel) opcióval csak DC-mérések lehetségesek. Az "Andere Netze" (egyéb hálózatok) opcióval csak AC-mérések lehetségesek.

" Übersetzungsverhältnis eingeben (Feszültség áttételi viszonyszám megadása): Aktiválja a PEL-készülék áttételi viszonyát.

- " **Primär (primer feszültség)**: Az áttételi viszony primer feszültségének és annak meghatározása, hogy fázis-fázis vagy fázis-nulla feszültség.
- " Sekundär (szekunder feszültség): Az áttételi viszony szekunder feszültségének és annak meghatározása, hogy fázisfázis vagy fázis-nulla feszültség.

Megjegyzés: Ha a primer feszültség fázis-fázis, akkor szekunder feszültségként a PEL-103-kijelzőn fázis-fázis feszültség jelenik meg, és fázis-nulla feszültség, ha a primerfeszültség is fázis-nulla.

Áttételi viszonyok

Tulajdonság	Tartomány	Lépésköz
Primer feszültség	50 V - 650 000 V	1 V
Szekunder feszültség	50 V - 1 000 V	1 V

" Nennfrequenz (névleges frekvencia): A táphálózat alapértelmezett frekvenciájának megadása.

- " Auto (automatikus üzemmód): A PEL-készülék felismeri a táphálózat frekvenciáját.
- " 50 Hz, 60 Hz és 400 Hz : A PEL-készülék az adott frekvenciát használja a mérésekhez.

Megjegyzés: Ingadozó frekvenciájú táphálózatok esetén az automatikus üzemmód inkonzisztenciához vezethet.

4.3.4. ÁRAMÉRZÉKELŐK ÉS ÁTTÉTELI VISZONYOK

Az áttételi viszonyok és az áramérzékelők automatikusan meghatározásra kerülnek. A készülék az 1-es csatornán észlelt áramérzékelőt azonosítja. Ha itt nincs csatlakoztatva áramérzékelő, akkor a 2-es csatorna ellenőrzése következik. Ha sem az 1-es, sem a 2-es csatornán nincs csatlakoztatott áramérzékelő, akkor a 3-as csatorna ellenőrzése következik.

Megjegyzés: Minden áramérzékelőnek azonos típusúnak kell lennie, ellenkező esetben csak az I1-re csatlakoztatott modell kerül figyelembevételre az áramérzékelők kiválasztásához.

Részletesebb információk az áramérzékelő műszaki adatairól az 5.2.4 szakaszban találhatók.

" Mini*Flex/AmpFlex :* Lehetővé teszi az Amp*Flex*»/Mini*Flex*» érzékelők áramtartományának meghatározását.

" Anzahl Windungen der Ampflex/MiniFlex-Stromwandler um Phasen/Neutralleiter (Az Ampflex/MiniFlex áramérzékelő tekercsének menetszáma a fázis-/nullavezeték körül): Az AmpFlex_®/MiniFlex_®-áramérzékelő tekercsmeneteinek száma a vezeték körül.

Megjegyzés: Az Amp*Flex*_®/Mini*Flex*_®-áramérzékelők maximális árama (maximális tartományérték) a tekercsek számával van elosztva.

- " MN93A lakatfogó (5 A): Megadható az MN93A lakatfogóhoz 5A tartományban használt külső áramváltó névleges primer feszültsége.
- " Adapter 5 A: Megadható az adapterhez 5A tartományban használt külső áramváltó névleges primer feszültsége.
- " Áramérzékelő BNC adapterrel: Megadható a BNC adapterrel használt külső áramérzékelő névleges primer feszültséget generál az áramérzékelő kimenetén. A csúcsfeszültség a kimeneten nem lépheti túl az 1,7 Voltot.

Figyelmeztetés: A BNC adaptervezetékek és a BNC-adapterhez csatlakoztatott áramérzékelő-vezetékek potenciálja megegyezik a PEL-készülék nullavezeték csatlakozójának potenciáljával. Ha véletlenül a nullavezeték fázisfeszültséghez kerül csatlakoztatásra, akkor a BNC-adapteren keresztül a PEL-készülékkel összekötött áramérzékelő fázison lehet. Az áramütések és rövidzárlatok elkerülése érdekében csak az IEC 61010-2-032 szabványnak megfelelő áramérzékelőket szabad használni.

Megjegyzés: Ha nincs megadva áttételi viszony, akkor a PEL 103 készüléken az I névleges áram, ill. primer áram kerül kijelzésre. A szekunder-áram nem kerül kijelzésre.

Az áram áttételi viszonyai

Tulajdonság	Tartomány	Lépésköz
Primer áram	5 A - 25 000 A	1 A
Szekunder áram	5 A	_
	10. táblázat	



i

Megjegyzés: Az alábbi feltételeknek kell teljesülnie, ellenkező esetben a PEL-Transfer elutasítja a konfigurációt.

- Primer névleges feszültség TT > szekunder névleges feszültség TT
- Primer névleges feszültség TT x primer névleges áram TC < 650 MVA

4.3.5. AZ "AUFZEICHNUNG" (FELVÉTEL) FÜL OPCIÓI

jemeines 🛛 Kommunikation				
	Messen Aufzeichnur	9 Zähler		
Speichervorgang	r			
Bezeichnung:	Beispiel		(max, 40 Zeic	hen)
Aufzeichnungsdauer	- 562			
Aufzeichnung sofort st. Aufzeichnung festleger	arten	Dauer:	8 Stunden 💌	
Beginn am:	27/09/2012	Beginn um:	11:31:09	
Ende am:	27/09/2012	Ende um:	19:31:09	
	Start-Da	tum/Uhrzeit initialis	eren	
Aggregationszeitraum der	Entwicklungskurven			
Aggregationszeitraum:	10 min 🔽 Die	Aggregation erfolgt	jeweils zur ganzen Stunde	
Market Alle in Columback	alth gamagaaaaa Warta	aufaaichean		
Auch alle im Sekundent Mit Oberschwingung The maximum recommende - ope week with aggregate	akt gemessenen Werte « gsordnungen (Strom und ed duration of a recordin ed values, 1s trends and	aufzeichnen Spannung) g is: 1s barmonics		
Auch alle im Sekundent Mit Oberschwingung The maximum recommende - one week with aggregat - one wenth with aggregat - one year with only aggre	akt gemessenen Werte - gsordnungen (Strom und ed duration of a recordin ed values, 1s trends and red values and 1s trends gated values (no 1s trends	aufzeichnen Spannung) g is: 1s harmonics, (no 1s harmonics), ids and no 1s harm	onics).	
Auch alle im Sekundent Mit Oberschwingung The maximum recommende - one week with aggregat - one month with aggregat - one year with only aggre The number of sessions or	akt gemessenen Werte psordnungen (Strom und ad duration of a recordin ad values, 1s trends and red values and 1s trends ugated values (no 1s trends the SD-Card should not	aufzeichnen Spannung) g is: 1 s harmonics, (no 1 s harmonics), nds and no 1 s harm : exceed 32.	onics).	
Auch alle im Sekundent Mit Oberschwingung The maximum recommende - one week with aggregate - one month with aggregat - one year with only aggre The number of sessions or Status der SD-Karte	akt gemessenen Werte gsordnungen (Strom und ed duration of a recordin ed values, 1s trends and ed values and 1s trends gated values (no 1s tren n the SD-Card should not	aufzeichnen Spannung) g is: 1 s harmonics, ; (no 1 s harmonics), ids and no 1 s harm ; exceed 32.	onics).	
Auch alle im Sekundent Mit Oberschwingung The maximum recommende - one week with aggregate - one week with aggregat - one year with only aggre The number of sessions or Status der SD-Karte	akt gemessenen Werte - isordnungen (Strom und ed duration of a recordin ed values, 1s trends and red values and 1s trends igated values (no 1s tren i the SD-Card should not	aufzeichnen Spannung) g is: 1s harmonics, (no 1s harmonics), ids and no 1s harm : exceed 32.	onics).	
Auch alle im Sekundent Mit Oberschwingung The maximum recommende - one week with aggregat - one year with only aggre The number of sessions or Status der SD-Karte	akt gemessenen Werte geordnungen (Strom und ed duration of a recordin ed values, 1s trends and ed values and 1s trends gated values (no 1s trends of the SD-Card should not beichers belegt.	aufzeichnen Spannung) 1 s harmonics, : (no 1 s harmonics), ids and no 1 s harm : exceed 32.	onics).	
 Auch alle im Sekundent Mit Oberschwingung The maximum recommende one week with aggregate one year with only aggregat one year with only aggregat the number of sessions or Status der SD-Karte 13,91% des SD-Karten-Sp 1643 Mb sind auf der SD-I 1645 Ab auf der SD-Karter 	akt gemessenen Werte - gsordnungen (Strom und ad duration of a recordin ad values, 1s trends and red values and 1s trends gated values (no 1s trends the SD-Card should not beichers belegt. Karte frei. D-Karte beträgt 1909 M	aufzeichnen Spannung) g is: 1s harmonics, : (no 1s harmonics), nds and no 1s harm : exceed 32.	onics).	
 Auch alle im Sekundent Mit Oberschwingung The maximum recommende one week with aggregate one year with only aggregat one year with only aggregat The number of sessions or Status der SD-Karte Mit des SD-Karte Mit sind auf der SD-I Die Gesamtkapazität der S 	akt gemessenen Werte psordnungen (Strom und ad duration of a recordin ad values, 1s trends and red values and 1s trends ogated values (no 1s trends the SD-Card should not peichers belegt. (arte frei. D-Karte beträgt 1909 MI	aufzeichnen Spannung) g is: 1s harmonics, (no 1s harmonics), nds and no 1s harm : exceed 32.	onics).	
Auch alle im Sekundent Mit Oberschwingung The maximum recommende - one week with aggregate - one week with aggregate - one year with only aggre The number of sessions or Status der SD-Karte - SD-Kar	akt gemessenen Werte - psordnungen (Strom und ad values, 1s trends and red values and 1s trends igated values (no 1s trends the SD-Card should not beichers belegt. Karte frei. D-Karte beträgt 1909 M	aufzeichnen Spannung) g is: 1 s harmonics, (no 1 s harmonics), nds and no 1 s harm : exceed 32.	onics).	
 Auch alle im Sekundent Mit Oberschwingung The maximum recommende one week with aggregate one year with only aggreg The number of sessions or Status der SD-Karte Status der SD-Karte Mit SD-Karten-Sg 13,91% des SD-Karten-Sg 1643 Mb sind auf der SD- Die Gesamtkapazität der S 	akt gemessenen Werte - gsordnungen (Strom und ed duration of a recordin ed values, 1s trends and red values and 1s trends gated values (no 1s tren the SD-Card should not peichers belegt. Karte frei. D-Karte beträgt 1909 M	aufzeichnen Spannung) g is: 1s harmonics, : (no 1s harmonics), nds and no 1s harm : exceed 32.	onics).	
 Auch alle im Sekundent Mit Oberschwingung The maximum recommende one week with aggregate one year with only aggregate one year with only aggregate The number of sessions or Status der SD-Karte Status der SD-Karte Mit des SD-Karten-S; 1643 Mb sind auf der SD- Die Gesamtkapazität der S 	akt gemessenen Werte - isordnungen (Strom und ad duration of a recordin ad values, 1s trends and red values and 1s trends igated values (no 1s trends in the SD-Card should not beichers belegt. (arte frei. D-Karte beträgt 1909 M	aufzeichnen Spannung) g is: 1s harmonics, (no 1s harmonics), nds and no 1s harm exceed 32.	onics).	
 Auch alle im Sekundent Mit Oberschwingung The maximum recommende one week with aggregate one year with only aggre The number of sessions or Status der SD-Karte Status der SD-Karte Mit Sind auf der SD-Harte Die Gesamtkapazität der S 	akt gemessenen Werte - Isordnungen (Strom und ad duration of a recordin ad values, 1s trends and red values and 1s trends igated values (no 1s trends igated values (no 1s trends the SD-Card should not beichers belegt. Karte frei. D-Karte beträgt 1909 MI	aufzeichnen Spannung) g is: 1s harmonics, (no 1s harmonics), nds and no 1s harm : exceed 32.	onics).	

52. ábra

A "Aufzeichnung" (felvétel) fül az alábbi opciókat foglalja magába:

" Name des Vorgangs (felvételi munkafolyamat neve): A felvételi munkafolyamat nevének megadása.

Megjegyzés: A felvételi munkafolyamat nevénél az %d karakterek beszúrása esetén minden új folyamatnál automatikusan folytatódik a számozás.

- " Aufzeichnung sofort starten (felvétel azonnali indítása): Ha be van jelölve, akkor a konfiguráció elfogadása után a felvétel azonnal indul.
- "Aufzeichnung festlegen (felvétel időzítése): Jelölőnégyzet. Itt lehet megadni a felvétel kezdési dátumát és időpontját.
- " Messdauer (mérés időtartama): Legördülő menü a felvétel időtartamának kiválasztási lehetőségével.

" Aggregationszeitraum der Entwicklungskurven (a trendgörbék átlagolási ideje): Az átlagolt mérések adatgyűjtési idejének meghatározása.

" Auch alle im Sekundentakt gemessenen Werte aufzeichnen: Itt határozható meg, hogy az összes 1 másodperces mérési adat bekerüljön-e a felvételbe.

" Mit Oberschwingungsordnungen (Strom und Spannung) (Felharmonikus rendekkel, áram és feszültség): Itt határozható meg, hogy a felharmonikus adatok is bekerüljenek-e a felvételbe.

4.3.6. "ZÄHLER" (FOGYASZTÁSMÉRŐ) FÜL OPCIÓI

Gerät I	konfiguriere	n					
lgemeines	Kommunikatio	n Messen	Aufzeichnur	ig Zähler			
Zeitzähle	er						
Ges	amt- und Teilene	erniezähler	rücksetzen				
Zeit	zähler "Geräteb	etrieb" rück	setzen				
Zeit	zähler "Spannun	ng an Messe	ingängen" rücl	setzen			
📃 Zeit	zähler "Strom ar	n Messeingä	ingen" rückset:	zen			
7ählar	aucwählen diec	a wardan m	it "OK" rückoo	-01-71			
	aaswanien, dies		IIC OK TUCKYB:	,6121.			
2.2							
Teilener	giezähler Iration period:	1 Tag	😺 Die Teilz	ähler werden nac	h Ablauf der gewählten	Frist rückgesetzt.	
Incog	, adon ponodi [1 (dg	Die Zähl	vorgänge starten	bei Kalenderübergänge	en.	
					ОК	Abbrechen	Hilfe

53. ábra

A "Zähler" (fogyasztásmérő) fül az alábbi opciókat tartalmazza:

i

" Gesamt- und Teilenergiezähler rücksetzen (összes fogyasztás és részfogyasztás állásának alaphelyzetbe állítása): Jelölőnégyzet a készülék fogyasztásmérőjének lenullázásához.

Megjegyzés: Minden új felvétel indítás automatikusan nullára állítja az összes fogyasztás és a részfogyasztás állását.

" Zeitzähler "Gerätebetrieb" rücksetzen (készülék üzemidejének lenullázása): Jelölőnégyzet a készülék üzemidőszámlálójának lenullázásához.

" Zeitzähler "Spannung an Messeingängen" rücksetzen ("feszültség a mérőbemeneteken" időszámláló lenullázása): Jelölőnégyzet a feszültség jelenléti időszámlálójának lenullázásához.

" Zeitzähler "Strom an Messeingängen" rücksetzen ("áram a mérőbemeneteken" időszámláló lenullázása): Jelölőnégyzet az áram jelenléti időszámlálójának lenullázásához.

"Integrationsperiode (Integrációs periódus): Itt rendelhető hozzá a készülék részfogyasztás méréseihez időtartam.

4.4. PEL Transfer szoftver

A képernyő felső részén található főmenü az alábbi parancsokat tartalmazza:

Datei (fájl)

Öffnen (megnyitás) - Megnyitja a már rendelkezésre álló felvételi munkafolyamatot.

Schließen (bezárás) - Bezárja a kiválasztott felvételi munkafolyamatot.

Speichern (mentés) - Elmenti az aktuálisan megnyitott felvételi munkafolyamatot.

Speichern unter (mentés másként) - Más néven menti el a kiválasztott felvételi munkafolyamatot.

DataView-Bericht erstellen (DataView jelentés létrehozása) - A kiválasztott felvételi munkafolyamat alapján hoz létre jelentést.

An Tabellen-Kalkulationsprogramm senden (exportálás táblázatba) - A kiválasztott felvételi munkafolyamat méréseit táblázatos fájlba menti.

Drucken (nyomtatás) - Kinyomtatja az adatkeret tartalmát.

Seitenansicht (nyomtatási előnézet) - Megjeleníti az adatkeret nyomtatási előnézetét.

Druckvorgang einrichten (nyomtatási beállítások) - Különböző nyomtatási beállítások meghatározása.

Beenden (bezárás) - Bezárja a PEL-Transfer szoftvert.

Bearbeiten (szerkesztés)

Adressbuch bearbeiten (címtár szerkesztése) - Itt adhatja meg a kiválasztott felvételi munkafolyamathoz a címeket.

Eigenschaften des Vorgangs anzeigen (felvételi munkafolyamat tulajdonságai) - Módosítja a kiválasztott felvételi munkafolyamat különböző beállításait.

Aufzeichnung "1s" löschen (1 másodperces felvételek törlése) - A kiválasztott felvételi munkafolyamat másodpercenként mentett adatainak eltávolítása.

Ansicht (nézet)

Symbolleiste einrichten (menüszalag testreszabása) - Ikonok hozzáadása a menüszalaghoz, illetve ikonok eltávolítása a menüszalagról.

Vergrößerung (nagyítás) - A kurzort nagyítóvá változtatja, amelynek segítségével az ábra kinagyítható.

Letzte Vergrößerung (legutolsó nagyítás) - Az ábra legutóbbi nagyításának visszaállítása.

Vergrößern (+) (Nagyítás +) - Az ábra nagyítási tényezőjének növelése.

Verkleinern (-) (kicsinyítés -) - Az ábra nagyítási tényezőjének csökkentése.

Alles vergrößern (minden nagyítása) - Úgy állítja be a grafika nagyítási tényezőjét, hogy az összes adat megjeleníthető legyen.

Anzeigefenster festlegen (kijelzőablak meghatározása) - Itt határozhatja meg azt az időtartamot, ami az ábrán megjelenik.

Zurück (visszalépés) - Visszalép az utolsó kijelzési képhez.

Weiter (tovább) - Továbblép a következő kijelzési képhez. Gerät (készülék)

Neues Gerät (új készülék) - A PEL-hálózaton kiválasztott új készülék hozzáadása.

Gerät entfernen (készülék eltávolítása) - A PEL-hálózatban kiválasztott készülék törlése.

Verbindung zu Gerät trennen (készülékkapcsolat megszakítása) - Megszakítja a kapcsolatot a kiválasztott készülékkel.

Verbindung zu Gerät herstellen (készülékkapcsolat helyreállítása) - Létrehozza a kapcsolatot a kiválasztott készülékkel.

Konfigurieren - (konfigurálás) Megjeleníti a kiválasztott készülékhez a konfigurációs ablakot.

Herunterladen (letöltés) - Letölti a megfelelő készülék kiválasztott felvételi munkafolyamatát.

Datum und Uhrzeit einstellen (dátum és időpont beállítása) - Megnyitja a párbeszédablakot, ahol beállítható a készülékek aktuális dátuma és ideje.

Start/Stopp der Aufzeichnung (felvétel indítása/megállítása) - A kijelzés attól függ, hogy van-e folyamatban felvétel. Ha a készüléken éppen nincs felvétel folyamatban, akkor itt az "Aufzeichnung beginnen" (felvétel kezdete) opció látható, ami megnyitja az Aufzeichnung (felvétel) párbeszédablakot, ahol a felvétel elindítható. Ha a készüléken folyamatban van felvétel, akkor itt az "Aufzeichnung beenden" (felvétel befejezése) opció látható, ami befejezi a felvételt.

Vorgang löschen (felvételi munkafolyamat törlése) - Törli a kiválasztott felvételi munkafolyamatot a készülékből.

Status (állapot) - Megjeleníti az adatkeretben kiválasztott készülék állapotát.

Tools (beállítások)

Farben (színbeállítások) - Az egyes mérési görbék alapértelmezett színének meghatározása az ábrán, amelyek az egyes trendmérésekhez társított grafikonokhoz rendelhetők.

Puffer (puffertároló) - A letöltött adatok puffertároló opciók beállítása a párbeszédablakban.

Bericht auswählen (jelentés kiválasztása) - A "Vorlagen" (minták) párbeszédablak megnyitása, ahol ki lehet választani az alapértelmezett mintát a DataView kiértékelésekhez.

Optionen (opciók) - Különböző programopciók meghatározása.

Hilfe (súgó)

Hilfe-Themen (súgótémák) - A PEL-Transfer szoftverhez kapcsolódó súgótémák listázása.

PEL-Bedienungsanleitung (PEL-használati útmutató) - Itt megtekinthető a készülék használati útmutatója.

Update (frissítés) - Megnyitja a Chauvin-Arnoux weboldalát és meghatározza a készülékhez legfrissebb szoftver és firmwareverziót.

Info zu (info) - Megnyitja a megfelelő párbeszédablakot.

4.5. A készülékben tárolt adatok letöltése

A készülékben tárolt felvételek a Download-parancs segítségével tölthetők le a számítógép adatbázisába.

A felvétel letöltése:

- 1. Válassza ki az Aufgezeichnete Vorgänge (felvett folyamatok) PEL- fadiagramban a kívánt felvételi munkafolyamatot.
- 2. Válassza ezután a Gerät (készülék) menüben a Herunterladen (letöltés) opciót, illetve kattintson a menüszalagon a Herunterladen (letöltés) lehetőségre. Ezzel megkezdődik a felvett adatok átvitele a számítógépre.

lerunterladen					
PEL-Name	Name des Vorgangs	Verzeichnis	Größe	Läuft	Status
PEL103-136275KFH	Test Record	Ses00015	759022	100,0 %	OK
Jote that downloading is :	suspended while viewing instru	ment status and rea	al-time data.		
Schl	ießen Alles löschen	offen	Pause	Optionen	Hilfe
1					



- 3. A letöltési folyamat végén válassza ki a felvételt, és az Öffnen (nyissa meg) gombbal nyissa meg. A felvétel az Eigene (saját) aktuelle Vorgänge (aktuális felvételi munkafolyamatok)alatt jelenik meg a könyvtárstruktúrában.
- 4. Ha ekkor kiválasztja a különböző elemeket az Eigene aktuelle Vorgänge (saját aktuális felvételi munkafolyamatok) menüben a felvételi munkafolyamat alatt, akkor kijelzésre kerülnek a megfelelő adatok az adatkeretben.

4.6. PEL modellek

A PEL-modellek kezelésével kapcsolatos részletesebb információkat a DataView®online-súgófelületén talál.

5.1. Felhasználási-feltételek

Tulajdonság	Felhasználási-feltételek
Környezeti hőmérséklet	23 ±2°C
Relatív páratartalom	[45% rel. páratartalom; 75% rel.páratartalom.]
Fázisfeszültség	[100 Vrms; 1000 Vrms] DC nélkül (< 0.5%)
Bemeneti feszültség az árambemeneteken (Amp <i>FLEX</i> ® / Min <i>iFLEX</i> ®kivételével)	[50 mV; 1,2 V] DC nélkül (< 0.5%) AC-mérésekhez, AC nélkül (< 0.5%) DC-mérésekhez
Hálózati frekvencia	50 Hz ± 0,1 Hz és 60 Hz ± 0,1 Hz
Felharmonikusok	<0.1 %
A feszültség asszimetriája	0%

11. táblázat

5.2. Elektromos adatok

5.2.1. FESZÜLTSÉGBEMENETEK

Üzemi feszültségtartomány: Fázis - nulla-, valamint nulla-föld feszültségek 50 Vrms - 1000 Vrms Fázisok közti feszültségek 100 Vrms - 2000 Vrms

Bemeneti impedancia: 1908 k Ω (fázis-nulla) Max. megengedett túlterhelés:

1100 Vrms

5.2.2. ÁRAMBEMENETEK

Megjegyzés: az áramérzékelő kimenetei feszültségek.

Üzemi tartomány: 0,5 mV - 1,2 V (1V = Inévleges) = $\sqrt{2}$ csúcstényezővel

Max. megengedett túlterhelés: 1,7 V

5.2.3. MÉRÉSI BIZONYTALANSÁG SPECIFIKÁCIÓI (áramérzékelő nélkül)

Specifikációk 50/60 Hz-re

Mennyiségek	Mérési tartomány	Mérési bizonytalanság
Frekvencia (f)	42,5 Hz < f < 69 Hz	± 0,1 Hz
Fázis-nulla feszültség (V)	100V <v<1000v< td=""><td>±(0,2% + 0.2 V)</td></v<1000v<>	±(0,2% + 0.2 V)
Fázis-fázis feszültség (U)	200V <u<2000v< td=""><td>± 0,2% ± 0.4 V</td></u<2000v<>	± 0,2% ± 0.4 V
Áram (I) áramérzékelő nélkül	5% < l < 120% Inévleges	± 0,2% ± 0,02% Inévleges
Listésse taliasítmémy (D)	PF=1 100V <v<1000v 5% < I < 120% Inévleges</v<1000v 	± 0,5% ± 0,005% Pnévleges
Hatasos teljestimeny (P)	0,5 induktív < PF < 0,8 kapacitív 100V <v<1000v 5% < I < 120% Inévleges</v<1000v 	± 0,7% ± 0,007% Pnévleges

Mennyiségek	Mérési tartomány	Mérési bizonytalanság
	Sin φ = 1 100V <v<1000v 5% < I < 120% Inévleges</v<1000v 	± 1% ± 0,01% Qnévleges
Meddő teliesítmény (O)	0,5 induktív < Sin	± 1% ± 0,015% Qnévleges
weddo teijositneny (@)	0,5 induktív < Sin	± 1,5% ± 0,015% Qnévleges
	0,25 induktív < Sin	± 3,5% ± 0,003% Qnévleges
Látszólagos teljesítmény (S)	100V <v<1000v 5% < I < 120% Inévleges</v<1000v 	± 0,5% ± 0,005% Snévleges
Tolios(tmánutányoző (DE)	0,5 induktív < PF < 0,5 kapacitív 100V <v<1000v 5% < I < 120% Inévleges</v<1000v 	± 0,05
	0,2 induktív < PF < 0,2 kapacitív 100V <v<1000v 5% < I < 120% Inévleges</v<1000v 	± 0,1
Τορφ	√3 induktív < Tan Φ < √3 kapacitív 100V <v<1000v 5% < I < 120% Inévleges</v<1000v 	± 0,02
Tan Q	3,2 induktív < Tan Φ < 3,2 kapacitív 100V <v<1000v 5% < I < 120% Inévleges</v<1000v 	± 0,05
Hotácos operaio (Ep)	PF=1 100V <v<1000v 5% < I < 120% Inévleges</v<1000v 	± 0,5%
⊓atasos energia (⊏p)	0,5 induktív < PF < 0,8 kapacitív 100V <v<1000v 10% < I < 120% Inévleges</v<1000v 	±0,6%
	Sin φ = 1 100V <v<1000v 5% < I < 120% Inévleges</v<1000v 	±2%
Moddő oporaio (Eg)	0,5 induktív < Sin	±2%
Meddo energia (Eq)	0,5 induktív < Sin φ < 0,5 kapacitív 100V <v<1000v 5% < I < 10% Inévleges</v<1000v 	±2,5%
	0,25 induktív < Sin	±2,5%
Látszólagos energia (Es)	100V <v<1000v 5% < I < 120% Inévleges</v<1000v 	± 0,5%
Felharmonikus rendje (1 - 25)	PF=1 100V <v<1000v 10% < I < 120% Inévleges</v<1000v 	± 1%
THD	PF=1 100V <v<1000v 10% < I < 120% Inévleges</v<1000v 	± 1%

12. táblázat

Az Inévleges a mért áram értéke az áramérzékelő 1V-os kimeneti értéknél. Az áram névleges értékei a 23. táblázatban találhatók.

A Pnévleges és az Snévleges a hatásos- és látszólagos teljesítmények V = 1000V, I = Inévleges és FP = 1 esetén. A Qnévleges a meddő teljesítmény V = 1000V, I = Inévleges és Sin ϕ = 1 esetén

Specifikációk 400 Hz

Mennyiségek	Mérési tartomány	Mérési bizonytalanság
Frekvencia (f)	340 Hz < F < 460 Hz	± 0,1 Hz
Fázis-nulla feszültség (V)	100V <v<600v< td=""><td>± 0,5% ± 0,5V</td></v<600v<>	± 0,5% ± 0,5V
Fázis-fázis feszültség (U)	200V <u<1200v< td=""><td>± 0,5% ± 0,5V</td></u<1200v<>	± 0,5% ± 0,5V
Áram (I) áramérzékelő nélkül	± 5% < l < 120% Inévleges	± 0,5% ± 0,05 % Inévleges
	PF=1 100V <v<600v 5% < I < 120% Inévleges</v<600v 	±2% ± 0,02% Pnévleges jellemzően
natasos teljesitmeny (P)	0,5 induktív < PF < 0,8 kapacitív 100V <v<600v 5% < I < 120% Inévleges</v<600v 	±3% ± 0,03% Pnévleges jellemzően
Hatásos energia (Ep)	PF=1 100V <v<600v 5% < I < 120% Inévleges</v<600v 	± 2%

13. táblázat

Az Inévleges megfelel az 1V áramérzékelő kimeneti értéknél mért áramértéknek. Az áram névleges értékei a 23. táblázatban találhatók, a Pnévleges a hatásos teljesítmény V = 600 V, I = Inévleges és PF = 1 feltételekre

DC-jellemzők

Mennyiségek	Mérési tartomány	Mérési bizonytalanság jellemzően
Feszültség (V)	100V <v<1000v< td=""><td>±1% ±3V</td></v<1000v<>	±1% ±3V
Áram (I) áramérzékelő nélkül	5% < l < 120% Inévleges	± 1% ± 0,3% Inévleges
Hatásos teljesítmény (P)	100V <v<1000v 5% < I < 120% Inévleges</v<1000v 	± 1% ± 0,3% Pnévleges
Hatásos energia (Ep)	100V <v<1000v 5% < I < 120% Inévleges</v<1000v 	± 1,5%

14. táblázat

Az Inévleges megfelel az 1V áramérzékelő kimeneti értéknél mért áramértéknek. Az áram névleges értékei a 23. táblázatban találhatók, a Pnévleges a V = 1000 V, I = Inévleges feltételek melletti teljesítmény

Hőmérséklet

V, U, I, P, Q, S, PF és E értékekre:

- " 300 ppm/°C, 5% < I < 120% és PF = 1 feltételek teljesülése esetén
- " 500 ppm/°C, 10% < I < 120% és PF = 0,5 induktiv feltételek teljesülése esetén
- " DC-Offset V : 10 mv/°C jellemzően I : 300 ppm x Inévleges /°C jellemzően

5.2.4. Áramérzékelők

i

5.2.4.1. A készülék kezelése

Megjegyzés: Kérjük, vegye figyelembe az áramérzékelő biztonsági adatlapját, illetve a használati útmutatóját!

5.2.4.2. Használat és tulajdonságok

Lakatfogókkal és rugalmas mérőhurkokkal anélkül meghatározható a kábelekben folyó áram, hogy meg kellene szakítani az áramkört. Ez a felhasználót is védi az áramkör esetleges veszélyes áramaitól.

Az áramérzékelőt a mért áramnak és a kábel átmérőjének megfelelően kell kiválasztani a méréshez. Vegye figyelembe az áramérzékelők elhelyezésénél, hogy az áramérzékelőn látható nyílnak a terhelés (Load) fele kell mutatnia.

5.2.4.3. Mini*Flex*® MA193

A rugalmas Mini*Flex*® MA193 áramérzékelővel az áramkör megszakítása nélkül lehet mérni a kábelekben folyó áramot. Ez az áramkör esetleges veszélyes áramaival szemben is védelmet biztosít. Kizárólag mérőkészülék tartozékaként használható. Több áramérzékelő használata esetén jelölje meg először a fázist egy színes jelölőgyűrűvel (vele szállítjuk), és csak ezután csatlakoztassa a mérőhurkot a készülékhez.

- " A mérőhurok nyitásához meg kell nyomni a sárga zárat. Zárja körül a mérendő áramot vezető vezetéket a MiniFlex-szel (csak egy vezetéket szabad körülzárni).
- " Zárja a hurkot. Optimális mérési minőség úgy érhető el, ha a vezeték pontosan az áramérzékelő közepén megy át, és az áramkör olyan körkörös, amennyire csak lehet.



" Az áramérzékelő levétele: Nyissa a hurkot, és vegye le a vezetékről. Ez után vegye le a készülékről az áramérzékelőt.

Mini <i>Flex</i> ⊚ MA193		
Névleges tartomány	100/400/2000/10000 Aac	
Mérési tartomány	50 mA - 12000 AAC	
Max. befogási átmérő	Hosszúság = 250 mm; $Ø$ = 70 mm	
Biztonság	IEC 61010-2-032, szennyezettségi fok 2, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III	

15. táblázat

Megjegyzés: A névleges tartomány 0,05 %-ánál kisebb áramok 0-ként kerülnek kijelzésre.

A névleges tartományok 50/200/1000/5000 AAC-re vannak korlátozva 400 Hz-en.

5.2.4.4. Egyéb áramérzékelők

A mérési tartományok az áramérzékelők tartományai, ezért eltérések lehetnek a PEL-készülék mérési tartományához képest. Vegye figyelembe az áramérzékelő használati útmutatóját.

Megjegyzés: Az áram nullázásakor a teljesítmény-számítások is nullázódnak.

Lakatfogó PAC193		
Névleges tartomány	1000 Aac, 1400 Add max	
Mérési tartomány	1 - 1000 Aac, 1 - 1300 Acsúcs ac+dc	
Max. befogási átmérő	Egy 42mm-es vezeték vagy két 25,4mm-es vezeték vagy két gyűjtősín 50x5mm	
Biztonság	IEC 61010-2-032, szennyezettségi fok 2, 300 V CAT IV, 600 V CAT III	

16. táblázat

Megjegyzés: Az < 1 AAC/DC áramok 0-ként kerülnek kijelzésre.

Lakatfogó C193		
Névleges tartomány	1000 A _{AC} f ≤1 kHz-re	
Mérési tartomány	0,5 A - 1200 A _{AC} max (I >1000 A max. 5 perc)	
Max. befogási átmérő	52 mm	
Biztonság	IEC 61010-2-032, szennyezettségi fok 2, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III	

17. táblázat

Megjegyzés: Az < 0,5 A áramok 0-ként kerülnek kijelzésre.

Amp <i>Flex</i> ₀ A193		
Névleges tartomány	100/400/2000/10000 Aac	
Mérési tartomány	0,05 - 12000 Aac	
Max. befogási átmérő	Hosszúság = 450 mm; Ø = 120 mm	
(típustól függően)	Hosszúság = 800 mm; \emptyset = 235 mm	
Biztonság	IEC 61010-2-032, szennyezettségi fok 2, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III	

18. táblázat

Megjegyzés: A névleges tartomány 0,05 %-ánál kisebb áramok 0-ként kerülnek kijelzésre.

A névleges tartományok 50/200/1000/5000 AAC-re vannak korlátozva 400 Hz-en.

Lakatfogó MN93		
Névleges tartomány	200 A _A c f ≤1 kHz-re	
Mérési tartomány	0,5 - 240 A _{AC} max (I >200 A nem tartósan)	
Max. befogási átmérő	20 mm	
Biztonság	IEC 61010-2-032, szennyezettségi fok 2, 300 V CAT IV, 600 V CAT III	

19. táblázat

Megjegyzés: Az < 0,5 A áramok 0-ként kerülnek kijelzésre.

	Lakatfogó MN93A		
Névleges tartomány	A és 100 Aac		
Mérési tartomány	A: 0,01 - 6 Aac max; 100 A: 0.2 - 120 Aac max		
Max. befogási átmérő	20 mm		
Biztonság	IEC 61010-2-032, szennyezettségi fok 2, 300 V CAT IV, 600 V CAT III		

20. táblázat

Az MN93A fogók 5A tartománya az áramváltók szekunder áramának mérésére van kialakítva.

Megjegyzés: Az A < 10 mA × áttétel 5 A tartományban és < 0,2 A 100 A áramok nullaként kerülnek kijelzésre ezzel az áramérzékelővel.

Lakatfogó E3N		
Névleges tartomány	10 Aac/dc, 100 Aac/dc	
Mérési tartomány	ány 0,01 - 100 A _{AC/DC}	
Max. befogási átmérő	11,8 mm	
Biztonság IEC 61010-2-032, szennyezettségi fok 2, 300 V CAT IV, 600 V CAT III		

21. táblázat

Megjegyzés: A < 10 mA áramok 0-ként kerülnek kijelzésre.

Adapter 5 A		
Névleges tartomány 5 Aac		
Mérési tartomány	0,005 - 6 Aac	
Árammérő bemenetek	3	
Biztonság	IEC 61010-2-032, szennyezettségi fok 2, 300 V CAT III	

22. táblázat

Megjegyzés: A < 5 mA áramok 0-ként kerülnek kijelzésre.

5.2.4.5. Mérési bizonytalanság

Az áram- és fázismérések és a készülék mérési bizonytalanságát hozzá kell adni a mindenkori értékhez (teljesítmény, energia, teljesítménytényező, tan Φ, stb.).

Aramérzékelő	Névleges áram- erősség	Áram (RMS vagy DC)	Mérési bizonytalanság	Jellemző eltérés ¢ 50/60 Hz-nél	Mérési bizonytalanság ¢ 50/60 Hz-nél	Jellemző eltérés ¢ 400 Hz-nél
Lakatfogó PAC193		50 A 100 A-nél	±1,5%±1A	- 1°	± 2,5°	
	1000 Adc	100 A 800 A-nél	±2,5%	0.70		- 4,5° 100 A-nél
		800 A 1200 A-nél	±4%	- 0,7°	± 2°	
Lakatfogó		50 A 100 A-nél	± 0,5%	+ 0,25°	± 1°	
C193	1000 Aac	100 A 1 200 A-nél	± 0,3%	+ 0,2°	± 0,7°	+ 0,1° 1000 A-nél
	100 Aac	5 A 120 A-nél	± 1% ± 50 mA	0°	± 0,5°	- 0,5°
Amp <i>FLEX</i> ⊛	400 Aac	20 A 500 A-nél	±1%± 0,2A	0°	± 0,5°	- 0,5°
A193 (1)	2000 Aac	100 A 2400 A-nél	±1%± 15A	0°	± 0,5°	- 0,5°
	10000 Aac	500 A 12000 A-nél	±1%	0°	± 0,5°	- 0,5°
	100 Aac	5 A 120 A-nél	± 1% ± 50 mA	0°	± 0,5°	- 0,5°
Mini <i>FLEX</i> ∞	400 Aac	20 A 500 A-nél	± 1% ± 0,2 mA	0°	± 0,5°	- 0,5°
MA193 (1)	MA193 (1) 2000 AAC 10000 AAC	100 A 2400 A-nél	±1%± 1A	0°	± 0,5°	- 0,5°
		500 A 12000 A-nél	± 1%	0°	± 0,5°	- 0,5°
		5 A 40 A-nél	±2,5%±1A	+ 2°	± 5°	- 1,5° 40 A-nél
Lakatfogó MN93	200 Aac	40 A 100 A-nél	±2%±1A	+ 1,2°	± 3°	- 0,8° 100 A-nél
		100 A 240 A-nél	±1%+1A	± 0,8°	± 2,5°	- 1° 200 A-nél
Lakatfogó	100 Aac	5 A 120 A-nél	± 1%	+ 0,75°	± 2,5°	- 0,5° 100 A-nél
MN93A	5 AAC	250 mA 6 A-nél	± 1%	+ 1,7°	± 5°	- 0,5° 5 A-nél
Lakatfogó E3N		5 A 40 A-nél	± 4% ± 50 mA	-	± 1°	-
	TUU AAC/DC	40 A 100 A-nél	± 15%	-	± 1°	-
	10 Aac/dc	50 mA 10 A-nél	± 3% ± 50 mA	-	± 1,5°	-
Adapter 5A	5 AAC	250 mA 6 A-nél	± 0,5% ± 1 mA	-	± 0,5°	-

23. táblázat

(1): A névleges tartományok az 50/200/1000/5000 AAC-re vannak korlátozva 400 Hz-en

5.3. Betáplálás

Betáplálás a hálózati csatlakozón keresztül

- " Üzemi feszültség: 110 V / 250 V (± 10 %) 50/60 Hz
- " Maximális teljesítmény: 15 VA

Akkuteljesítmény

- " Típus: NiMH-akku
- "Töltési idő: kb. 5 óra
- "Töltési hőmérséklet: 10 ... 40°C

Megjegyzés: A kikapcsolt készülék valós idejű órája két héten keresztül működésben marad.

5.4. Mechanikai adatok

- " Méretek: 256 × 125 × 37 mm
- " **Súly:** < 1 kg

...

" Ejtésteszt: 1 m a legrosszabb esetben (mechanikai sérülések és üzemzavarok nélkül).

" IP-védettség: Ház által nyújtott védettség (IP-kód) a CEI60529 szerint, IP54 üzemen kívül/csatlakozóhüvelyek figyelembevétele nélkül

5.5. Környezeti feltételek

" Tengerszint feletti magasság:

- " Üzem: 0 2000 m;
 - Üzemen kívül: 0 10000 m
- "Hőmérséklet és relatív páratartalom:

% rel. páratartalom



1= referenciatartomány

1+2= Üzemi tartomány

1+2+3= Tárolás akkuval

1+2+3+4= Tárolás akku nélkül

5.6. Elektromos biztonság

A készülékek megfelelnek az IEC 61010-1 és IEC 61010-2-030 szabvány követelményeinek az alábbiak szerint:

- " Mérőbemenetek és készülékház: 600 V CAT IV / 1 000 V CAT III, szennyezettségi fok 2
- " Áramellátás: 300 V túlfeszültségkategória II, szennyezettségi fok 2

Az áramérzékelőkre lásd az 5.2.4 szakaszt.

Az áramérzékelők megfelelnek az IEC 610-10-032 szabvány követelményeinek. A mérőzsinórok és a krokodilcsipeszek megfelelnek az IEC 61010-031 szabvány követelményeinek.

5.7. ELEKTROMÁGNESES ÖSSZEFÉRHETŐSÉG

A zavarok kibocsátása és zavarokkal szembeni ellenálló képesség ipari környezetben megfelel az IEC 61326-1 szabványnak.



i

A készülék nem tartalmaz szakképzettséggel vagy jogosultsággal nem rendelkező személyek által cserélhető részeket. Minden jogosulatlan beavatkozás vagy un. "egyenértékű" alkatrésszel végzett alkatrészcsere súlyosan veszélyeztetheti a készülék biztonságát.

6.1 Akkumulátor

A készülék NiMH-akkuval van ellátva. Ez a technológia több előnyt kínál:

- " Hosszú üzemidő alacsony helyigény és súly mellett;
- " rövid feltöltési idők;
- " csökkentett memória hatás: Bármikor utántöltheti az akkut, amikor még nincs teljesen lemerülve.
- "Környezetvédelem: Nincsenek környezetre káros anyagok (ólom, kadmium) az alkalmazható irányelveknek megfelelően.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor az akku teljesen lemerülhet, és ebben az esetben teljesen fel kell tölteni. Töltés közben előfordulhat, hogy a készülék időlegesen nem működik. A teljesen lemerült akku feltöltése több órát vehet igénybe.

Ebben az esetben az akku csak 5 kisütési/töltési ciklus után éri el ismét a kapacitása 95%-át.

Az alábbi tanácsok betartásával optimalizálhatja az akkuhasználatot, és meghosszabbíthatja az akku élettartamát:

- " A készüléket csak 10 és 40°C közötti hőmérsékleten töltse.
- " Tartsa be a készüléküzem feltételeit.
- " Tartsa be a készülék tárolásának feltételeit.

6.2. Akku-LED

A sárga/piros LED (6-os szám a 4. táblázatban) az akku töltöttségi állapotát mutatja. Az akku ismét teljesen feltöltődik, ha a készülék a táphálózatra van csatlakoztatva.

- " A LED nem világít: Az akku fel van töltve (hálózati betáplálással vagy anélkül).
- " A sárga LED világít (nem villog): az akku töltődik.
- " A sárga LED másodpercenként egyszer villog: Az akku teljes kisütés után újra töltődik.
- " A piros LED másodpercenként kétszer villog: Az akku gyenge és nincs hálózati tápellátás.

6.3. Tisztítás

Válassza le a készüléket minden áramforrásról.

A készüléket csak szappanos vízzel enyhén megnedvesített törlőkendővel tisztítsa. Nedves, közvetlenül utána száraz törlőkendővel törölje le a készüléket vagy szárítsa meg sűrített levegővel. A tisztításhoz ne használjon sem alkoholt, sem oldószert vagy benzint.

Az áramérzékelőhöz:

- " Figyeljen arra, hogy idegen test ne akadályozza a mérőhurok zárószerkezetét.
- " Tartsa a lakatfogó légrését makulátlanul tisztán. Védje a lakatfogót a fröccsenő víztől.

6.4. Méréstechnikai felülvizsgálat



Mint ahogy más mérő- vagy vizsgálókészülékek esetén is, ebben az esetben is szükség van a készülék rendszeres felülvizsgálatára.

Ajánlott legalább évente egyszer elvégeztetni a készülék felülvizsgálatát. A felülvizsgálattal és a kalibrálással kapcsolatban forduljon az akkreditált mérőlaborunkhoz (kérésre tájékoztatást és címeket adunk), illetve a Chauvin Arnoux telephelyhez vagy az országában működő kereskedőhöz.

6.5. Javítás

A jótállási időn belüli és azon kívüli javításokhoz küldje vissza a készüléket a kereskedőjéhez.

6.6. A Firmware frissítése

A Chauvin-Arnoux cég a legjobb szolgáltatást, a legjobb teljesítményt és a legújabb technikát szeretné kínálni Önnek. Ezért a weboldalon lehetőség van a Firmware ingyenes frissítésének letöltésére.

Keresse fel honlapunkat: <u>http://www.chauvin-arnoux.com</u> Jelentkezzen be, és hozzon létre egy fiókot. Lépjen ezután a "Support" mezőben a "Download Firmware Update", utána a "PEL102/103" lehetőségre.

Csatlakoztassa a készüléket a vele szállított USB-kábel segítségével a számítógépre.

Figyelem: A szoftver frissítésekor a készülék felhasználói konfigurációja és a tárolt mérési adatok elveszhetnek. Készítsen ezért a frissítés előtt biztonsági másolatot az adatokról a számítógépen.

7. Jótállás

Amennyiben nincs kifejezetten másként meghatározva, a jótállásunk a készülék átadását követő **tizenkét hónapra** terjed ki (kivonat az általános üzleti feltételeinkből, amelyet kérésre szívesen megküldünk).

A jótállási igények érvényesítése az alábbi esetekben kizárt:

- " A készülék szakszerűtlen használata, vagy más, nem kompatibilis készülékkel együtt történő használata esetén.
- " A készülék gyártó kifejezett engedélye nélkül történő módosítása esetén.
- " A készüléken a gyártó által jóvá nem hagyott személyek által végzett beavatkozások esetén.
- " A készülék olyan alkalmazásokhoz történő hozzáigazítása esetén, amelyeket nem a készülékhez terveztek vagy nincsenek megnevezve a használati útmutatóban.
- " Ütések, esések vagy vízkárok esetén.

8.1. Power & Energy Logger - Teljesítmény- és fogyasztásmérő készülék adatrögzítővel PEL102/103

Bower & Energy Logger - Tolicoltmány, ás fogyasztásmárő kászülák adotrögzítővel	
PEL102	P01157152
Power & Energy Logger - Teljesítmény- és fogyasztásmérő készülék adatrögzítővel PEL103	P01157153
Power & Energy Logger - Teljesítmény- és fogyasztásmérő készülék PEL102 Mini <i>FLEX</i> ⊛áramérzékelővel	P01157150
Power & Energy Logger - Teljesítmény- és fogyasztásmérő készülék PEL103 Mini <i>FLEX</i> ⊪áramérzékelővel	
	P01157151
 Komplett készüléket szállítunk az alábbi tartozékokkal: 123-as számú hordtáska 4 Egyenes-egyenes banán-banán biztonsági vezeték fekete, 3 m. 4 Krokodilcsipesz, fekete Bepattintható jelölőelem és jelölőgyűrű készlet a mérőzsinórok és áramérzékelők egyes fázisainak 1 jelölésére. 1 USB kábel (A-B típus), 1,5 m 1 Tápkábel: 1,5 m 1 SD-kártya 2 GB. 1 SD-kártya 2 GB. 1 SD-kártya/USB adapter. 1 Multifix univerzális rögzítőkészlet 1 CD használati útmutatóval és DataVieweszoftverrel. 1 Vizsgálati tanúsítvány. 1 Rövid leírás 1 Biztonsági adatlap. 8.2 Tartozékok	
Mini <i>FLEX</i> ® MA193 250 mm	P01120580
lakattogo MN93	P01120425B
lakatfogó MN93A	P01120434B
lakatfogó C193	D04400000D
Amp <i>FI FX</i> ® A193 450 mm	P01120323B
Amp <i>FLEX</i> ⊚ A193 800 mm	P01120531B
lakatfogó PAC93	P01120070B
lakatfogó E3N	
BNC-adapter E3N lakatfogóhoz	P01120043A
Adantar 5 A (háromfázisú)	P01102081
	P01101959
I apegyseg + lakattogó E3N	P01120047

8.3. Pótalkatrészek

A / B típusú USB kábel	
	P01295293
Hálózati kábel (1,5 m)	P01295174
Hordtáska 23-as szám 1 készlet biztonsági vezeték egyenes-egyenes fekete banán-banán csatlakozódugó, 4 db krokodilcsipesz és 12 db bepattintható jelölőelem és	P01298078
gyűrű	P01295476
Multifix univerzális rögzítőkészlet	P01021002

9.1. Mérések

9.1.1. Meghatározások

Minden számítás megfelel az IEC 61557-12 és IEC 61010-4-30 szabványnak.

A hatásos- és meddő teljesítmények geometriai ábrázolása:





Ábrázolás az IEC 60375 12. és 14. szakaszának megfelelően. Az áramvektor (a tengely jobboldalán) a diagram referenciája. A V feszültségvektor iránya a fázisszögtől függ.

9.1.2. MINTAVÉTELEZÉS

9.1.2.1. Mintavételi gyakoriság

Hálózati frekvenciától függően: 50Hz, 60Hz vagy 400Hz.

A mintavételezési gyakoriság másodpercenként újra kiszámításra kerül.

- " Hálózati frekvencia f = 50 Hz
 - " 42,5 és 57,5 Hz (50 Hz ± 15 %) között a mintavételezési gyakoriság a hálózati frekvenciához kötött. Minden hálózati periódusra 128 minta áll rendelkezésre.
 - " Å 42,5–57,5 Hz tartományon kívül a mintavételezési gyakoriság 128x50 Hz.
- "Hálózati frekvencia f = 60 Hz
 - " 51 és 69 Hz (60 Hz ± 15 %) között a mintavételezési gyakoriság a hálózati frekvenciához kötött. Minden hálózati periódusra 128 minta áll rendelkezésre.
 - A 51–69 Hz tartományon kívül a mintavételezési gyakoriság 128x50 Hz.
- "Hálózati frekvencia f = 400 Hz
 - " 340 és 460 Hz (400 Hz ± 15 %) között a mintavételezési gyakoriság a hálózati frekvenciához kötött. Minden hálózati periódusra 16 minta áll rendelkezésre.
 - " Å 340–460 Hz tartományon kívül a mintavételezési gyakoriság 16x400 Hz.

A készülék az egyenáramot a frekvenciatartományon kívüli frekvenciaként kezeli. Ebben az esetben a mintavételezési gyakoriság a beállított hálózati frekvenciától függően 6,4 kHz (50/400 Hz) vagy 7,68 kHz (60 Hz).

9.1.2.2. A mintavételezési gyakoriság kötöttsége

- " Alapértelmezés szerint a mintavételezési gyakoriság a V1-hez kötött.
- " Ha V1 nem található, akkor a V2-t, majd a V3-at, I1-et, I2-őt és I3-at keresi a program.

9.1.2.3. AC/DC

A PEL-készülék AC- és DC-méréseket végez váltakozóáramú és egyenáramú hálózatokban. A felhasználónak kell kiválasztania, hogy a mérés AC vagy DC.

A PEL-készüléken AC + DC értékek nem lehetségesek.

9.1.2.4. A nullavezeték árama

A PEL 102 és 103 készülék táphálózattól függően kiszámítja a nullavezeték áramát.

9.1.2.5. 1 másodperces mennyiségek

A készülék a periódus alatt elvégzett mérések alapján a (9.2 szakasznak megfelelően) másodpercenként kiszámítja a mennyiségeket. Az 1 másodperces értékek célja:

- " valós idejű értékekként,
- " 1 másodperc alatti tendencia,
- " összegyűjtött értékek az átlagoláshoz (lásd a 9.1.2.6 szakaszt)
- " az átlagoláshoz gyűjtött tendenciaértékek minimum és maximum értékének meghatározása.

A felvételi munkafolyamat közben minden 1 másodperces érték rögzítésre kerül az SD-kártyán.

9.1.2.6. Átlagképzés

Az átlagolt mennyiségek meghatározott idő alatt mért adatok 25. táblázat képletei alapján számított értékei.

Az átlagolási idő mindig egész órával vagy egész perccel kezdődik. Az átlagolási idő minden mennyiségre azonos hosszúságú. Az alábbi időtartamok lehetségesek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 és 60 perc.

A felvételi munkafolyamat közben minden átlagolt adat rögzítésre kerül az SD-kártyán. Ezek a PEL-Transfer szoftverben lehívhatók (lásd a 4.4 szakaszt).

9.1.2.7. Min. és Max.

A min. és max. az 1 másodperces adatok minimális és maximális értéke az adott átlagolási időtartamra. Ezek az értékek dátummal és időponttal kerülnek tárolásra (lásd a 25. táblázatot).

9.1.2.8. Az energiaértékek kiszámítása

Az energiaértékek másodpercenként kerülnek kiszámításra. Az összes energia a felvételi munkafolyamat közbeni fogyasztást jelenti.

A részenergia meghatározható adott integrációs periódusra. Az alább időtartamok lehetségesek: 1 óra, 1 nap, 1 hét, 1 hónap. A részenergia csak valós időben áll rendelkezésre, nem kerül be a felvételbe.

Az összes energia értéke a felvételi munkafolyamat adataival együtt rendelkezésre áll.

9.2. Mérési képletek

A PEL készülékek 128 mintát vesznek periódusonként (16 mintát 400Hz-nél), és periódusonként kiszámítják a feszültség, áram és hatásos teljesítmény mennyiségeit.

Ezt követően a PEL készülék kiszámítja az átlagértéket 50 periódusra (50Hz), 60 periódusra (60Hz) vagy 400 periódusra (400Hz), (1 másodperces mennyiségek).

Mennyisé gek	Képletek	Megjegyzések	
AC feszültség RMS fázis-nulla (VL)	V [1s] = $\sqrt{\frac{1}{2} \times \sum_{n=1}^{N} v^2}$	vL = v1, v2 vagy v3 elemi minta N = minták száma	
Feszültség DC (V _L)	$V_{L}[1s] = \frac{1}{N} \times \sum_{n=1}^{N} v_{n}$	vL = v1, v2 vagy v3 elemi minta N = minták száma	
Feszültség AC RMS fázis-fázis (UL)	$U \cdot [1s] = \sqrt{\frac{1}{N} \times \sum_{i=1}^{N} u^{2}}$	ab = u ₁₂ , u ₂₃ vagy u ₃₁ elemi minta N = minták száma	
Áram AC RMS (I∟)	$V_{N} = \frac{1}{1} \frac{1}{\sqrt{N}} \frac{N}{i^{2}}$	iL = i1, i2 vagy i3 elemi minta N = minták száma	
Áram DC (I∟)	$I_L[1s] = \frac{1}{N} \times \sum_{i=1}^{N} i_L$	iL = i1, i2 vagy i3 elemi minta N = minták száma	
Feszültség csúcstényezője (V-CF)	$V - CF[1s] = \frac{1}{2} \times \sum_{r=1}^{5} CF_{rr}$	CF _{VL} a közepes csúcsértékek és a 10/12 periódusból számított RMS közötti viszony	
Áram csúcstényezője (I-CF)	$I - CF[1s] = \frac{1}{2} \times \sum_{i=1}^{5} CF_{ii}$	CF⊩ a közepes csúcsértékek és a 10/12 periódusból számított RMS közötti viszony	
Asszimetria (u ₂)	$u_2[1s] = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{3 - 6\beta}}{1 + \sqrt{3 - 6\beta}}}$	mit $\beta = \frac{U_{12}^4 \text{ fund} + U_{23}^4 \text{ fund} + U_{31}^4 \text{ fund}}{(U_{12}^2 \text{ fund} + U_{23}^2 \text{ fund} + U_{31}^2 \text{ fund})^2}$	
Hatásos teljesítmény (PL)	$P_L[1s] = \frac{1}{N} \times \sum_{1}^{N} (v_L \times i_L)$	L = I1, I2 vagy I3 elemi minta N = minták száma P⊤[1s] = P₁[1s] + P₂[1s] + P₃[1s]	
Meddő	$Q_L[1s] = sign[1s] \times \sqrt{S_L^2[1s] - P_L^2[1s]}$	A meddő teljesítmény tartalmazza a felharmonikusokat. "sign[1s]" a látszólagos teljesítmény jele	
(QL)	$Q_{T}[1s] = Q_{1}[1s] + Q_{2}[1s] + Q_{3}[1s]$	A számított összes meddő teljesítmény QT [1s] egy vektor.	
Látszólagos teljesítmény (S _L)	$\frac{S_{L}[1s] = V_{L}[1s] \times I_{L}[1s]}{S_{T}[1s] = S_{1}[1s] + S_{2}[1s] + S_{3}[1s]}$	Az ST [1s] összes látszólagos teljesítmény egy aritmetikai középérték.	
Teljesítménytényező (PF _L)	$PF_L[1s] = \frac{P_L[1s]}{S_L[1s]}$		
Cos ϕ_L $\cos(\varphi_L)[1s] = \frac{1}{5} \times \sum_{1}^{5} \cos(\varphi_L)[10/12]$		Cos φ∟ [10/12] az l áram-alapharmonikus és a feszültség- alapharmonikus közötti fáziseltolódás koszinusza Fázis-nulla V 10/12 periódusértékre	
Tan Φ	$tg(\varphi)[1s] = \frac{1}{5} \times \sum_{1}^{5} \frac{Q[10/12]}{P[10/12]}$	A Q[10/12] és P[10/12] a Q- és P-értékek 10/12 periódusra.	
Feszültség teljes harmonikus torzítása fázis-nulla THD_VL (%)	$THD_V = 100 \times \sqrt{\frac{\left(Veff^2 - V_{HI}^2\right)}{V_{HI}^2}}$	A THD az alapharmonikus összetevő %-os értékeként kerül kiszámításra. A VH1 az alapharmonikus összetevő értéke.	
Feszültség teljes harmonikus torzítása fázis-fázis THD_Uab (%)	$THD_U=100\times\sqrt{\frac{\left(Ueff^2-U_{_{HI}}^2\right)}{U_{_{HI}}^2}}$	A THD az alapharmonikus összetevő %-os értékeként kerül kiszámításra. A UH1 az alapharmonikus összetevő értéke.	
Áram teljes harmonikus torzítása THD_IL (%)	$THD_I = 100 \times \sqrt{\frac{\left(Ieff^2 - I_{HI}^2\right)}{I_{HI}^2}}$	A THD az alapharmonikus összetevő %-os értékeként kerül kiszámításra. A IH1 az alapharmonikus összetevő értéke.	

9.3. Átlagképzés

Az átlagolt mennyiségek meghatározott időtartományban az alábbi képletek alapján számított értékek. Az átlagolás az aritmetikai, a négyzetes középértékkel vagy más eljárással kerül kiszámításra.

Mennyiségek	Képlet
Feszültség fázis-nulla (V∟) (RMS)	$V_{L}[a] = \frac{1}{N} \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N} \frac{1}{x} \sum_{x=0}^{V} \frac{1}{x} \frac{1}{x} [1s]$
Feszültség fázis-nulla (V _L) (DC)	$V_{L}[\mathbf{a}] = \frac{N}{1} \times \frac{N^{-1}}{V} [200ms]_{Lx}$
Feszültség fázis-fázis (U _{ab}) (RMS)	$U_{ab} [agg] = \overline{\frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N} U_{abx}^{2} [1s]}$ ab = 12, 23 vagy 31
Áram (I∟) (RMS)	$I_L[a] = N \times \sum_{x=0}^{\frac{N}{2}} [1s]$
Áram (I _L) (DC)	$I_L[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} I_{Lx}[200ms]$
Feszültség csúcstényezője (V _C F _L)	$CF_{VL}[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{1}^{N} CF_{VL}[1s]$
Áram csúcstényezője (IcFL)	$CF_{IL} [agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{1}^{N} CF_{IL} [1s]$
Asszimetria (u₂)	$u2 [agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{1}^{N} u2 [1s]$
Frekvencia (F)	$F[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{n} F_x [1s]$
Hatásos teljesítmény (hálózatra termelt) (PsL)	$P_{SL}[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} P_{SLx}[1s]$
Hatásos teljesítmény (hálózatból felvett) (P _{LL})	$P_{SL}[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N} P_{SLx}[1s]$
Meddő teljesítmény (hálózatra termelt) (Q _{SL})	$Q_{SL} [agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N} Q_{SLx} [1s]$
Meddő teljesítmény (hálózatból felvett) (Q և)	$Q_{RL} [agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N} Q_{RLx} [1s]$
Látszólagos teljesítmény (SL)	$S_{L}[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N} S_{Lx} [1s]$
Feszültségforrás teljesítménytényezője a megfelelő síknegyedekkel (PF	$PF [agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N} PF [1s]$
Hatásos teljesítmény (hálózatból felvett) (P _{LL})	$P_{SL}[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N} P_{SLx}[1s]$

Meddő teljesítmény (hálózatra termelt) (Q _{SL})	$Q_{SL} [agg] = N \times \sum_{x=0}^{N} Q_{SLx} [1s]$
Meddő teljesítmény (hálózatból felvett) (Q և)	$Q_{RL} [agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N} Q_{RLx} [1s]$
Látszólagos teljesítmény (S _L)	$S_{L}[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N} S_{Lx} [1s]$

Mennyiségek	Képlet
Feszültségforrás teljesítménytényezője a megfelelő síknegyedekkel (PF	$PF [agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{sL}^{N} \frac{PF [1s]}{sL}$
sد Feszültségforrás teljesítménytényezője a megfelelő síknegyedekkel (PF) ⊔	$PF_{RL} [agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N} PF_{RLx} [1s]$
Cos (φ∟)s feszültségforrás a megfelelő síknegyedekkel	$\cos(\boldsymbol{\phi}_L) \operatorname{S}[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N} \operatorname{Cos}(\boldsymbol{\phi}_L) \operatorname{Sx}[1s]$
Cos (∲ _{L)L} feszültségforráson a megfelelő síknegyedekkel	$\operatorname{Cos}(\boldsymbol{\phi}_{L})_{R}[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} \operatorname{Cos}(\boldsymbol{\phi}_{L})_{Rx}[1s]$
Tan Φ_{s} a feszültségforrásnál	$\operatorname{Tan}(\boldsymbol{\phi})_{S}[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N} \operatorname{Tan}(\boldsymbol{\phi})_{Sx}[1s]$
Tan Φ∟terhelés	$\operatorname{Tan}(\boldsymbol{\phi})_{R} [agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N} \operatorname{Tan}(\boldsymbol{\phi})_{Rx} [1s]$
torzí Teljes harmonikus tás feszültség fázis-nulla THD_V∟ (%)	$THD_V_L[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N} THD_V_{Lx}[1s]$
torzí Teljes harmonikus tás Feszültség fázis-fázis THD_U (%) ه	$THD_U_{ab} [agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N} THD_U_{abx} [1s]$
Áram teljes harmonikus torzítása THD_I∟ (%)	$THD_IL[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N} THD_ILx[1s]$

25. táblázat

Megjegyzés: Az N az 1 másodperces értékek mennyisége az alapul vett átlagolási időtartamon (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 vagy 60 perc) belül.

9.4. Engedélyezett áramhálózatok

Az alábbi táphálózatok támogatottak:

- " A V1, V2, V3 a vizsgált létesítmény fázis-nulla feszültségei. [V1 = VL1-N; V2 = VL2-N; V3 = VL3-N].
- " A kisbetűvel jelölt v1, v2, v3 a mintavételezett értékeket jelenti.
- " Az U1, U2, U3 a vizsgált létesítmény fázisai közti feszültség.
- " A kisbetűs jelölések a mintavételezett értékeket jelölik [u12 = v1-v2; u23 = v2-v3; u31 = v3-v1].
- " Az I1, I2, I3 a vizsgált létesítmény fázisvezetékeiben folyó áramok.
- " A kisbetűvel jelölt i1, i2, i3 a mintavételezett értékeket jelöli.

Táphálózat	Rövidítés	Fázis- sorrend	Megjegyzések	Vonatkozó szakasz
1 fázis		N.	A feszültséget az L1 és N között mérjük.	Lásd a
(1 fázis 2 vezeték)	1P- 2W	NINCS	Az áramot az az L1 vezetéken mérjük.	3.4.1 szakaszt
Osztott fázis			A feszültséget az L1, L2 és N között mérjük.	l ásd a
(1 fázis 3 vezeték)	1P-3W	Nincs	Az áramot az L1 és L2 vezetéken mérjük. A nullavezeték áramának számítása: iN = i1 + i2	3.4.2 szakaszt.
3 fázis 3 vezeték	3P-3W/42			Lásd a
Δ [2 áramérzékelő]			A teljesítménymérés a virtuális nullavezetékes három wattmérős módszeren alapul. A feszültséget az I 1, I 2 és I 3 között mériük.	3.4.3.1 szakaszt.
3 fázis 3				
vezeték nyitott Δ	3P-3WO2	igen		Lasd a 3.4.3.3
[2 áramérzékelő]			számítása (az L2-n nincs áramérzékelő): i2 = -i1 -i3	szakaszt.
3 fázis 3 vezeték	3P-3WY2		A nullavezetek az aram es teszultsegmeresekhez nem all rendelkezésre.	Lásd a
Y [2 áramérzékelő]				szakaszt.
3 fázis 3 vezeték				Lásd a
Δ [3 áramérzékelő]	3P-3W∆3		A teljesítménymérés a három wattmérős módszeren alapul	szakaszt.
3 fázis 3				
vezeték nyitott Δ	3P-3WO3	lgen		3.4.3.4
[3 áramérzékelő]			Az áramot az L1, L2 és L3 vezetékeken mérjük. A nullavezeték az áram és feszültségmérésekhez nem áll	szakaszt.
3 fázis 3 vezeték	3P-3WY3		rendelkezésre.	Lásd a
Y [3 áramérzékelő]				szakaszt.
3 fázis 3 vezeték szimmetrikus Δ	3P-3W∆B	Nincs	A teljesítménymérés az egy wattmérős módszeren alapul. A feszültséget az L1 és L2 között mérjük. Az áramot az L3 vezetéken mérjük. U23 = U31 = U12. I1=I2=I3	Lásd a 3.4.3.7 szakaszt.
3 fázis 4 vezeték Y	3P-4WY	lgen	 A teljesítménymérés a három wattmérős módszeren alapul nullavezetékkel. A feszültséget az L1, L2 és L3 között mérjük. Az áramot az L1, L2 és L3 vezetékeken mérjük. A nullavezeték áramának számítása: iN = i1 + i2 + i3. 	Lásd a 3.4.4.1 szakaszt.
3 fázis 4 vezeték szimmetrikus Y	3P-4WYB	Nincs	A teljesítménymérés az egy wattmérős módszeren alapul. A feszültséget az L1 és N között mérjük. Az áramot az L1 vezetéken mérjük. V1=V2=V3 U23 = U31 = U12= V1 × $\sqrt{3}$. I1=I2=I3	Lásd a 3.4.4.2 szakaszt.
3 fázis 3 vezeték Y 2,5	3P-4WY2	lgen	 Ez a módszer az úgynevezett végeselemes módszer. A teljesítménymérés a három wattmérős módszeren alapul virtuális nullavezetékkel. A feszültséget az L1, L3 és N vezeték között mérjük. A V2 számítása: v2 = - v1- v3, u12 = 2•v1 + v3, u23 = - v1- 2•v3. A V2-nek szimmetrikusnak kell lennie. Az áramot az L1, L2 és L3 vezetékeken mérjük. A nullavezeték áramának számítása: iN = i1 + i2 + i3. 	Lásd a 3.4.4.3 szakaszt.
3 fázis 4 vezeték	3P-4W∆		A teljesítménymérés a három wattmérős módszeren alapul nullavezetékkel, de az egyes fázisokra nem áll rendelkezésre külön teljesítményadat.	Lásd a

Δ		Nincs	A feszültséget az L1, L2 és L3 között mérjük. Az áramot az L1, L2 és L3 vezetékeken mérjük.	3.4.5.1 szakaszt.
3 fázis 4 vezeték Δ nyitott	3P-4WO∆		A nullavezeték árama csak az áramváltó egy ágára kerül kiszámításra: iN = i1 + i2	Lásd a 3.4.5.2 szakaszt.
DC hálózat 2 vezetékkel	DC-2W	nem	A feszültséget az L1 és N között mérjük. Az áramot az L1 vezetéken mérjük.	Lásd a 3.4.6.1 szakaszt.

Táp- hálózat	Rövidítés	Fázis- sorrend	Megjegyzések	Referencia- kijelzése
			A feszültséget az L1, L2 és N között mérjük.	
DC hálózat 3 vezeté	C-3W	Nincs	Az áramot az L1 és L2 vezetéken mérjük. A záróirányú áram (visszáram) számítása: iN = i1 + i2.	Lásd a 3.4.6.2 szakaszt.
DC hálózat 4 vezeté	C-4W	Nincs	A feszültséget az L1, L2, L3 és N vezeték között mérjük. Az áramot az L1, L2 és L3 vezetékeken mérjük. A záróirányú áram (visszáram) számítása: iN = i1 + i2 + i3	Lásd a 3.4.6.3 szakaszt.

26. táblázat

9.5. Mennyiségek táphálózatok szerint = Igen

•

= Nincs

Monn	visógo			3P-3W Δ 2	3P-3W Δ 3					3P-4W Δ			
k	lyisege	1P-2W	1P-3W	3P-3WO2 3P-3WY2	3P-3WO3 3P-3WY3	зр-з₩∆в	3P-4WY	3P-4WYB	3P-4WY2	3P-4WO Δ	DC-2W	DC-3W	DC-4W
V1	RMS	•	•				•	•	•	•			
V ₂	RMS		•				•	•(1)	● (1)	•			
V ₃	RMS						●	•(1)	●	●			
V ₁	DC										•	•	•
V2	DC											٠	٠
V ₃	DC												•
U_12	RMS		•	•	•	•	•	•(1)	● (1)	•			
U	RMS			•	•	•(1)	●	•(1)	•(1)	•			
U ₃₁	RMS			•	•	•(1)	•	•(1)	•	•			
l1	RMS	•	•	•		•		•					
2	RMS		•	•(2)	•	•(1)	•	•(1)	•	•			
l3	RMS			•	●	•(1)	●	•(1)	●	•			
× ا	RMS		•(2)				•(2)	•(4)	•(2)	•(2)			
l1	DC										•	•	•
l2	DC											•	•
l ₃	DC												•
IN	DC											•(2)	•(2)
		•	•				•	•	•	•			
V CF2			●				●	•(1)	•(1)	•			
V CF3							•	•(1)	•	•			
CF1		•	•	•	•	•	•	•	•	•			
CF2			•	•(2)	•	•(1)	•	•(1)	•	•			
CF3				•	•	•(1)	●	•(1)	●	•			
U ₂				•	•	•(4)	•	•(4)	•(4)	•(3)			
F		•	●	•	•	•	•	•	•	•			
P ₁		•	•				•	•	•	•	•	•	•
P ₂			●				●	•(1)	•(1)	•		•	•
P ₃							●	•(1)	●	•			●
PT		•(6)	●	•	•	•	●	•(1)	●	●	•(6)	●	●
P ₁	Sour.	●	●				●	•	●	•	•	●	●
P ₂	Sour.		●				●	•(1)	●(1)	●		●	●

Monn	visógo			3P-3W∆2	3P-3W Δ 3					3P-4W Δ			
k	iyiseye	1P-2W	1P-3W	3P-3WO2	3P-3WO3	зр-зw Δ в	3P-4WY	3P-4WYB	3P-4WY2	зр-4wo Δ	DC-2W	DC-3W	DC-4W
	0			3P-3WY2	3P-3WY3		•						•
Р3 Рт	Sour.	•(6)	•	•			•	●(1) ●(1)	•	•	(6)	•	•
P1	Load	•	•				•	•	•	•	•	•	•
P ₂	Load		•				•	•(1)	•(1)	•		•	•
P3	Load						•	•(1)	•	•			•
PT	Load	•(6)	•	•	•	•	•	● (1)	•	•	•(6)	•	•
Q1		•	•				•	•	•	•			
Q2			•				•	●(1)	•(1)	•			
Q ₃							•	•(1)	•	•			
Q _T		•(6)	•	•	•	•	●	●(1)	•	•			
Q1	Sour.	•	•				●	•	•	•			
Q2	Sour.		•				•	•(1)	•(1)	•			
Q ₃	Sour.						•	•(1)	•	•			
QT	Sour.	•(6)	•	•	•			•(1)					
Q1	Load	•	•				•	•	•	•			
Q2	Load		•				•	•(1)	•(1)	•			
Q3	Load						•	•(1)	•	•			
Q _T	Load	•(6)	•	•	•	•	●	•(1)	•	•			
S ₁		•	•				•	•	•	•			
S ₂			●				•	●(1)	•(1)	•			
S ₃							•	•(1)	•	•			
ST		•(6)	•	•	•	•	•	•(1)	•	•			
PF1		•	•				•	•	•	•			
PF ₂			٠				•	•(1)	•(1)	•			
PF₃							•	•(1)	•	•			
PFT		•(6)	•	•	•	•	•	•(1)	•	•			
PF ₁	Sour.	•	•				•	•	•	•			
PF ₂	Sour.		•				•	•(1)	•(1)	•			
PF ₃	Sour.						•	•(1)	•	•			
PFT	Sour.	•(6)	•	•	•	•	●	•(1)	•	•			
PF ₁	Load	●	●				●	•	•	●			
PF ₂	Load		●				●	•(1)	•(1)	•			
PF ₃	Load			ļ			●	•(1)	•	•			
PFT	Load	•(6)	•	•	•	•	●	•(1)	•	•			
Cos φ 1		●	●	ļ			●	•	•	•			
Cos ϕ_2			●				●	•(1)	•(1)	•			
Cos ϕ_3							●	•(1)	•	•			
Cos φ ⊤		•(6)	•	•	•	•	●	•(1)		•			
Cos φ 1	Sour.	●	•	 			●	•		•			
Cos ϕ_2	Sour.		•					•(1)	•(1)	•			
Cos ϕ_3	Sour.							•(1)					
Cos φ _M	Sour.	•(6)	•		•	•		•(1)					
Cos ϕ_1	Load		•					•					
	Load							•(1)	•(1)	•			
Cos ϕ_3	Load			-			•	•(1)	•				
Cos φ ⊤	Load	•(6)				•(3)		•(1)					

Monn	visógo			3P-3W Δ 2	3P-3W Δ 3					3P-4W Δ			
k	lyisege	1P-2W	1P-3W	3P-3WO2 3P-3WY2	3P-3WO3 3P-3WY3	3Р-3₩∆В	3P-4WY	3P-4WYB	3P-4WY2	зр-4wo Δ	DC-2W	DC-3W	DC-4W
Tan Φ		•	•	•	•	•(3)	•	•	•(1)	•			
Tan Φ	Sour.	•		•	•	•(3)	•			•			
Tan Φ	Load	•	•	•	•	•(3)	•	•	•	•			
Hi_V ₁	i=1	•	•				•			•			
Hi_V ₂	- 50		•				•	•(1)	•	•			
Hi_V3	(5)						•	•(1)	•	•			
Hi_U ₁₂	i=0		•	•	•	•	•	● (1)	•(1)	•			
Hi_U ₂₃	- 50			•	•	•(1)	•	•(1)	•(1)	•			
Hi_U ₃₁	(5)			•	•	•(1)	•	•(1)	•	•			
Hi_l₁		•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Hi_l ₂	i=0		•	•(2)	•	•(1)	•	•(1)	•	•			
Hi I3	- 50 (5)			•	•	•(1)	•	•(1)	•	•			
Hi_I _N			•(2)				•(2)	•(4)	•(2)	•(2)			
THD_V ₁		•					•	•	•	•			
THD_V ₂							•	•(1)	•(1)	•			
THD_V ₃							•	•(1)	•	•			
THD_U ₁₂			•	•	•	•	•	•(1)	•(1)	•			
THD _U ₂₃				•	•	●(1)	•	•(1)	•(1)	•			
THD U ₃₁				•	•	•(1)	•	•(1)	•	•			
THD_I1			•	•	•	•		•	•	•			
THD_I2			•	•(2)	•	•(1)	●	•(1)	•	•			
THD_I ₃					•	•(1)		•(1)		•			
THD_I _N			•(2)				•(2)	•(4)	•(2)	•(2)			

(1) Extrapolált
(2) Számított
(3) Nem szignifikáns érték
(4) mindig = 0

(5) 7. rend max. 400Hz-nél

(6) $P_1 = P_T$, $\phi_1 = \phi_T$, $S_1 = S_T$, $PF_1 = PF_T$, $\cos \phi_1 = \cos \phi_T$

9.6. Fogalmak

¢ ≣	A fázis-nulla feszültség fáziseltolódása a fázis-nulla áramhoz képest.
	Induktív fáziseltolódás.
+	Kapacitív fáziseltolódás.
0	Fok.
% A Átlagolás CF	Százalék. Ampere (áram mértékegysége). Különböző átlagértékek, definíció: 9.3. szakasz. Az áram, illetve a feszültség csúcstényezője: a csúcsérték és hatásos érték közötti viszony
cos ∲ DC Ep Eq Es Frekvencia Alapharmoniku Hz	A fázis-nulla feszültség és a fázis-nulla áram közötti fáziseltolódás cosinusa. Egyenáramú komponens (áram vagy feszültség). Hatásos energia. Meddő energia. Látszólagos energia. Feszültség vagy áram teljes rezgéseinek száma másodpercenként. s összetevő: Az alapfrekvencia szerinti összetevő. Hertz (frekvencia mértékegysége).

I	Az áram szimbóluma.						
I-CF	Az áram csúcstényezője.						
I-THD	Az áram teljes harmonikus torzítása.						
lx-Hh	∖z n-edik rendű felharmonikus áramának értéke vagy százalékos aránya.						
L	Többfázisú áramhálózat fázisa.						
MAXLegmagasa	abb érték.						
Mérési eljárás N	<i>l</i> lérési eljárás egyetlen méréshez.						
MINLegkisebb é	rték.						
Felharmonikuso	o k: Feszültségek vagy áramok elektromos létesítményekben olyan frekvenciával, ami az alapharmonikus többszöröse.						
Р	Hatásos teljesítmény.						
PF	Teljesítménytényező (Power Factor): A hatásos teljesítmény és a látszólagos teljesítmény közötti viszony.						
Fázis	Az áram és a feszültség időbeni kapcsolata váltakozóáramú áramkörökben.						
Q	Meddő teljesítmény.						
Felharmonikus	rendje: Olyan egész szám, ami meghatározza a felharmonikus frekvenciája és az alapharmonikus frekvenciája közötti viszonyt.						
RMS értékeiből képzett	RMS (Root Mean Square) Az áram vagy a feszültség négyzetes középértéke. Egy adat négyzetre emelt pillanatnyi t						
	középérték négyzetgyöke egy meghatározott időtartományon belül.						
S	Látszólagos teljesítmény.						
tan Φ	A meddő teljesítmény és a hatásos teljesítmény viszonya.						
Névleges feszü	ItségA hálózat névleges feszültsége.						
THD	Teljes harmonikus torzítás (Total Harmonic Distortion). Egy jel felharmonikusainak arányát adja meg az RMS alapértékhez, illetve a DC nélküli RMS összértékhez viszonyítva.						
U	Feszültség két fázis között.						
U-CF	A fázis-fázis feszültség csúcstényezője.						
u2	A fázis-nulla feszültségek asszimetriája.						
Feszültségek a	sszimetriája többfázisú elektromos hálózatban: Az az állapot, amikor a vezetékek közötti feszültségek (alapharmonikus összetevő) effektív értékei és/ vagy a fáziseltolódás az egymás után következő vezetékeknél nem teljesen azonos.						
Ux-Hn	Az n-edik rendű felharmonikus fázis-fázis feszültségének értéke vagy százalékos aránya.						
Uxy-THD	Két fázis közötti feszültség teljes harmonikus torzítása.						
v	Fázis-nulla feszültség vagy Volt (feszültség mértékegysége) rövidítése.						
V-CF	A feszültség csúcstényezője.						
VA	A látszólagos teljesítmény mértékegysége (Volt x Ampere).						
var	A meddő teljesítmény mértékegysége.						
varh	A meddő energia mértékegysége.						
V-THD	A fázis-nulla feszültség teljes harmonikus torzítása.						
Vx-Hn	Az n-edik rendű felharmonikus fázis-nulla feszültségének értéke vagy százalékos aránya.						
w	A hatásos teljesítmény mértékegysége (Watt).						
Wh	A hatásos energia mértékegysége (Watt x óra).						

Rövidítés	Szimbólum	Megszorozva a			
mili	m	10 ⁻³			
kilo	k	10 ₃			
Mega	М	106			
Giga	G	109			
Tera	T 1012				
Peta	Р	1015			
Exa	E	10 ¹⁸			

(Mértékegységek) rövidítése a nemzetközi rendszer szerint (IS)