

## DeltaGT LITE / PRO MI 3309 Rövid használati útmutató Ver. 1.1, Best.-Nr. 20 751 870



Gyártó:

METREL d.d. Ljubljanska cesta 77 1354 Horjul Szlovénia

E-Mail: metrel@metrel.SI http://www.metrel.si

© 2011 METREL

A CE-jelölés az Ön készülékén azt jelenti, hogy ez a készülék teljesíti az EU-nak (Európai Unió) a biztonság és az elektromágneses összeférhetőség biztosítására vonatkozó követelményeket.

Ezen dokumentum egyetlen részét sem szabad - tekintet nélkül annak formájára - a METREL írásos hozzájárulása nélkül semmilyen eszközzel sem sokszorosítani vagy felhasználni.

## Tartalomjegyzék

	1 Üzembehelyezési útmutató
	Biztonsági és üzemeltetési tudnivalók
1.1	
1.2	A műszer bemutatása – az előlap és a csatlakozó felület 5
1.3	A műszer bemutatása – a szimbólumok jelentése
1.4 -	Teendők az elemekkel 9
1.5	Garancia és javítások10
	2 A mérés rövid ismertetése
21	üzemmódiai 11
Ζ.Ι	Egy vizsgálati szekvencia végrehaitása a VDE-Organisator-ral
2.2	
2.3	A felhasználói Autoteszt elvégzése (Delta GT PRO)12
2.4	A gyorsteszt végrehajtása (automatikus teszt)
2.5 A	A Code-Autoteszt végrehajtása (Delta GT PRO)13
2.6	Az egyedi mérés végzése
2.7	
271	A vedovezelo ellenorzese
2.7.1	Szigetelési ellenállás15
3.7.2	Szigetelési ellenállás- S
4.7.2	Helyettesítő levezető áram17
	Helyettesítő levezető áram - S
5.7.2	
6.7.2	Polaritás19
2.7.1	Különbözeti áram20
2.7.1	Eriniesi aram
2.1.2	(F) NCD Teszi- (Hordoznato Fr vedokapcsolo)
2.7.1	Valós effektív feszültség
2 A	PC software telenítése lénésről lénésre (Delta GT PRO) 25
J A	
4 A METE	<b>REL GMDH VDE teszter szerinti vizsgalati tipusokhoz tartozo kártyák</b> .27

## 1 Üzembehelyezési útmutató

.....

## 1.1 Biztonsági és üzemeltetési tudnivalók

- Ì A műszeren lévő figyelmeztetés a következőket jelenti: "Olvassa át a kézikönyvet, különös tekintettel a biztonságos üzemeltetés feltételeire". A szimbólum aktív közreműködést követel meg a kezelőtől!
- Ì Figyelmesen olvassa el ez az útmutatót, különben a készülék használata veszélyessé válhat mind a kezelője, mind pedig a műszer vagy a vizsgálandó tárgy számára!
- Ì Amennyiben a mérőműszert olyan módon használják, ami ebben a die nicht in dieser Kezelési Útmutatóban nem szerepel, akkor az a védelem, amit a műszer nyújt, nem fogja tudni teljesen betölteni a szerepét!
- Ì Ne használja a mérőműszert és tartozékait, ha rajtuk külsérelmi nyomokat talált!
- Ì Tartsa be az összes általánosan ismert óvintézkedés rendelkezéseit azért, hogy a veszélyes feszültségekkel való munka során elkerülhető legyen az áramütés!
- Ì A készülék elektromos energiával való ellátásához csak olyan csatlakozó aljzatokat használjon, amelyet előtte szakszerűen földeltek!
- À A hálózati feszültség 80 V AC-nál magasabb legyen, különben tönkremehet a belső áramellátás.
- Ì Csak a műszert forgalmazójától származó szabványos- vagy különleges vizsgálati tartozékokat használjon!
- À készülék karbantartását és kalibrálását csakis tapasztalt és engedéllyel rendelkező szakember végezheti!
- Ì A műszer belsejében veszélyes feszültségek jöhetnek létre. Válassza le az összes mérővezetéket, távolítsa el az elektromos hálózati vezetéket és kapcsolja ki a műszert, mielőtt kinyitja az elemtartót.
- Ì A műszer újratölthető NiCd- vagy NiMH-elemeket tartalmaz. Ezeket az elemeket ugyanolyan típusúakkal kell cserélni, ahogyan ez meg is van adva az elemtáblán vagy ebben a kézikönyvben.
- Ì Ha egy több mint 200 mA védővezető-vizsgálóáramú vizsgálókódot állítanak be (kézileg, egy vonalkód olvasóval vagy a RFID-olvasó-/író készülékkel), akkor a DeltaGT LITE / PRO műszer 200 mA vizsgálóárammal automatikusan elvégzni a védővezetőellenállás-átfolyás ellenőrzését. A vizsgálat többi paramétere változatlan marad. A kezelő ismerje jól a szakmáját és képes legyen eldönteni, hogy elfogadható-e az a mérés, amit 200 mA áramon kell végezni.

## A műszer bemutatása – az előlap és a csatlakozók

.....



#### A műszer bemutatása

- 1. Kijelző
- 2. ROSSZ üzenet
- 3. JÓ üzenet
- 4. TESZT gomb
- 5. FELFELÉ gomb
- 6. LEFELÉ gomb
- MEM gomb (a Delta GT PRO típusnál aktív)
- 8. TAB gomb
- 9. BE/KI- (2 mp.), ESC gomb
- 10. hálózati ellenőrző dugasz



#### Csatlakozók

- 1. S/EB1 a mérőcsúcs és a védővezető ellenőrzése csatlakozója
- 2. IEC / feszültségbemenet
- 3. LN kapocs a fixen installált vizsgálat tárgy ellenőrzéséhez
- 4. PE kapocs a fixen installált vizsgálat tárgy ellenőrzéséhez
- 5. Biztosítéktábla az alábbi biztosítékokkal: 2 x T16 A / 250 V túlterhelés és zárlat elleni védelemmel.
- 6. A hálózati feszültség csatlakozója a töltés és különféle mérések számára.
- 7. USB csatlakozó a PC-vel történő adatforgalomhoz (a Delta GT PRO típusnál aktív)
- 8. PS/2-csatlakozó a vonalkódolvasóval és a PC történő kommunikációhoz (RS-232) (a Delta GT PRO típusnál aktív)

## A műszer bemutatása – a szimbólumok jelentése.....

#### Figyelmeztetések



#### VIGYÁZAT!

Figyelmeztő felhívás a tápfeszültség nem szakszerű állapotára Lehetséges okok:

- Nincs csatlakozó a földeléshez vagy egyéb kábelezési probléma a betáplálási csatlakozón.
- Ì A műszert 110 V-ra kötötték be vagy egy IThálózatra kapcsolták rá.



KEINE SPANNUNG

#### UORSICHT 15:170 L-N WIDERSTAND NIEDRIG (<200) ZURUCK WEITER



VORSICHT	21:18
ABLEITUNG LN-PE-S/EB HOCH!	IST
ZURÖCK WEITE	R

#### VIGYÁZAT!

A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózatra. Csatlakoztassa a készüléket a hálózati feszültségre.

#### VIGYÁZAT!

Az előzetes vizsgálat keretében csekély ellenállást tapasztaltunk a vizsgálandó tárgy feszültségbemenetén. A vizsgálandó tárgy feszültség alá helyezését követően nagy valószínűséggel túlzottan nagy áram fog folyni. Még ha csak rövid időre is folyik (a kapcsolóáram által okozott) nagy áram, el lehet végezni a vizsgálatot, egyébként pedig nem.

Adjon I/N választ a Y (J) iII. N ezekkel a gombokkal: JA (YES) vagy NEIN (NO).

#### VIGYÁZAT!

Az előzetes vizsgálat keretében csekély ellenállást tapasztaltunk a vizsgálandó tárgy feszültségbemenetén. A vizsgálandó tárgy feszültség alá helyezését követően nagy valószínűséggel biztosítékok fognak átégni. Még ha csak rövid időre is folyik (a kapcsolóáram által okozott) nagy áram, el lehet végezni a vizsgálatot, egyébként pedig nem. Adjon I/N választ a Y (J) ill. N ezekkel a gombokkal: JA (YES) vagy NEIN (NO).

#### VIGYÁZAT!

Veszélyesen nagy (3,5 mA fölötti) levezető áram fog jelentkezni, amikor vizsgálandó tárgyat feszültség alá helyezzük. Adjon I/N választ a **Y (J) bzw. N** ezekkel a gombokkal: **JA (YES) oder NEIN (NO)**.

Csak akkor szabad továbbfolytatni a vizsgálatot, ha minden biztonsági intézkedést megtettek. Az első A teszt folytatása javasolt, egy alapos védővezető ellenállás mérést szükséges elvégezni a vizsgálandó tárgyon. VORSICHT 21:22

ITUNG E−S∕EB IST ZU



VEITER ZURÖCK

VORSICHT 15:27

Zu hohe Externe Spannung an Steckdose

VORSICHT	13:43
Conference	alar <sup>1</sup>

S/EB1-PE zu

#### VORSICHT 13:00

KEINE SPEICHER MEHR FÜR AUTOTEST

VORSICHT 12:04

OHNE SPEICHER



KALIBRATIONSP ODE WIRD IN 29 E ABGELAUFEN.



DER KALIBRATIONSD ATUM IST ABGELAUFEN

VORSICHT 17:10C

PE NOT CONNECTED

HW-FEHLER

#### VIGYÁZAT!

Veszélyesen nagy (20 mA fölötti) levezető áram fog jelentkezni, amikor vizsgálandó tárgyat feszültség alá helyezzük. A készülék azonnal blokkola a tesztet VIGYÁZAT!

A hálózati ellenőrző dugaszon lévő feszültség az LN - PE csatlakozók között magasabb, mint kb. 20 V (AC vagy

DC)!

azonnal válassza le a vizsgálandó tárgyat a műszerről és állapítsa meg,

miért talált ott külső feszültséget!

#### VIGYÁZAT!

A hálózati ellenőrző dugaszon lévő feszültség az LN - PE csatlakozók között magasabb, mint kb. 10 V (AC vagy

DC)!

azonnal válassza le a vizsgálandó tárgyat a műszerről és állapítsa meg,

miért talált ott külső feszültséget!

#### VIGYÁZAT!

Az (S/EB - PE) mérőszondán lévő áram magasabb mint kb. 10 mA (AC vagy DC)! Válassza le a mérőszondát a vizsgálandó tárgyról és állapítsa meg, miért talált ott külső áramot!

#### VIGYÁZAT!

A Felhasználói-Autotest tárolója elérte a max. 50 szekvencia felső határt! (Delta GT PRO)

#### VIGYÁZAT!

A belső memória megtelt. (DELTA GT PRO)

#### VIGYÁZAT!

A kalibrálás határideje kevesebb mint 1 hónap múlva lejár. A műszer számolja visszafelé a napokat.

#### VIGYÁZAT!

A kalibrálás határideje lejárt. Hitelesíttesse ismét a műszert!

Nincs kapcsolat a PE-vel az IEC csatlakozón.

A készülék súlyos hibát talált. Kapcsolja ki a gépet. Távolítson el minden kábelt és vezetéket a készülékről. Ezután kapcsolja be újból a készüléket. Küldje be a készüléket javításra, ha ez az üzenet mégegyszer megjelenik.

#### *MI 3309 DeltaGT LITE / PRO útmutató*





## Szimbólumok





#### VIGYÁZAT!

A műszer kimenetére egy nagy szigetelés ellenőrző feszültség kerül!

#### VIGYÁZAT!

A műszer kimenetére egy nagy szigetelés ellenőrző feszültség kerül!

A mérés folyamatban

A mérés eredményét el lehet menteni.

Csatlakoztassa rá a vizsgálóvezetéket az S/EB1 vizsgálóaljzatra.

A mérés alatt hajlítsa meg a készülék elektromos hálózati vezetékét.

Ügyeljen arra, hogy a vizsgálandó tárgy be legyen kapcsolva (azért, hogy kétség kívül a teljes áramkört mérjük meg).

Csatlakoztassa a megmérendő vezetéket az IEC vizsgálati csatlakozójára.

A mérés sikerült.

A mérés nem sikerült.

A mérés félbeszakadt. Figyeljen a megjelenő figyelmeztetésekre és üzenetekre.

RCD-t bekapcsolni

Az L és az N egymással fel vannak cserélve.

Kijelzi, melyik a hibás vezeték. (fehér = a határértéken belül/ schwarz = a határértéken túl))



#### Az elemek- és a töltés kijelzői

Az elemek töltöttségének kijelzése. Gyenge az elem. Az elem túl gyenge ahhoz, hogy pontos eredményt garantálhasson.. Cseréljen elemet vagy töltse fel az akkut. A töltés folyamatban van (ha a külső töltőkészülék csatlakoztatva van).

## 1.4 Teendők az elemekkel

- Ì Amikor elemet kell cserélni vagy fel kell nyitni az elemtartó fedelét, akkor előtte válassza le az összes mérővezetéket és a műszerre csatlakoztatott és a méréshez szükséges összes tartozékot és kapcsolja ki a műszert. A műszer belsejében veszélyes feszültségek jöhetnek létre.
- Ì Minden elemet helyesen rakjon be! Ha ez mégis helytelenül történne, akkor a műszer nem fog működni és az elemek lemerülhetnek.
- Ì Távolítson el minden elemet az elemtartóból, mert ezzel megvédheti a műszer az elemekből kifolyó sav maró hatásától, amikor a műszert hosszabb időn keresztül nem használja.
- Ì AA méretű alkáli- vagy újratölthető NiMH-elemeket lehet használni. Az üzemidőt a 2100 mAh névleges kapacitású cellákra adták meg.

A műszer mindig automatikusan elkezdi az elemek töltését, amikor a hálózatra csatlakoztatják.

#### VIGYÁZAT!

Ne töltse az alkáli elemet!

## 1.5 Garancia és javítások

Az összes, valószínűleg hibás műszert és vele együtt a jelentkezett hiba ismertetését is vissza kellene küldeni a Metrel céghez. Ajánlatos minden hibás készüléket azon a forgalmazón keresztül visszajuttatni a Metrel céghez, amelyiktől a terméket vásárolták. A garanciális időn belül minden hibás terméket kicserélnek vagy megjavítanak. Ezekre akkor történik teljes költségyisszatérítés ha nincs elegendő cseretartalék. Az oda/vissza

akkor történik teljes költségvisszatérítés, ha nincs elegendő cseretartalék. Az oda/vissza postázási költségek nem tartoznak a visszatérítendő költségek közé.

A Metrel cég nem vonható felelősségre a használat vagy a működtetés során keletkezett veszteségért és kárért. Az ügyfeleivel szemben semmi esetre sem vonható felelősségre a Metrel cég a termék használatból való kieséséből, a működtetés megszakadásából vagy az elmaradt haszonból fakadó különleges vagy közvetett, járulékos és büntető célú vagy kiegészítő büntetési tétel jellegű kártérítésért, még akkor sem, ha előtte felhívták a Metrel figyelmét az ilyen károk, veszteségek bekövetkezésének lehetőségére.

Abban az esetben, ha a vásárló készüléke a garanciális időn túl javításra szorul, akkor azon a forgalmazón keresztül készül el a javítási ajánlat, amelyiktől a terméket vásárolták.

#### Megjegyzések:

- Ì A műszeren végzett bármely, engedély nélküli javítás vagy kalibrálás a termék garancia elvesztéséhez vezet.
- Í Minden műszereladás a Metrel szokásos Üzletszabályzata és szállítási feltételei szerint bonyolódik le. Metrel fenntartja magának a jogot, hogy a szállítási feltételeket bármikor módosíthassa. Az összes nyomdahiba, gépelési elütés vagy egyéb hibák és az értékesítési szakirodalom számára szóló közzététel, ajánlatok, árjegyzékek, az ajánlatok elfogadásai, számlák vagy egyéb, a Metrel által kiadott dokumentum vagy információ anélkül szorul javításra, hogy ez a Vásárló részéről bármiféle kötelezettséggel járna.
- Ì A műszaki paraméterek és a termék kialakítása a Vásárlók számára történő előzetes bejelentés nélkül a Metrel cég által bármikor megváltoztathatók. A Metrel cég fenntartja magának a jogot, hogy a termékek műszaki paraméterein azzal a céllal hajtson végre módosításokat egy megfelelő időpontban, hogy azok megfelelhessenek a törvény vagy az EU által megszabott követelményeknek, vagy pedig akkor, ha olyan terméket kell a Metrel féle specifikáció szerint leszállítani, amelynél az érintett paraméterek alapvetően nem befolyásolják a termék minőségét vagy teljesítményét.
- Ì Ha az egyik feltétel érvénytelenné vagy semmissé válik, az nem érinti hátrányosan az összes többi feltétel érvényességét.
- Ì A Metrel cég abban az esetben mentesül a késedelmes vagy nem-teljesítés következtében keletkezett felelősség alól, ha annak kiváltó oka kívül esik a Metrel cég hatókörén.
- Ì A Vásárló egyetlen, a Metrel cég által már befogadott megrendelést sem vonhat vissza, kivéve akkor, ha azt a Metrel cég írásban jóváhagyja és teljesíti azt a feltételt, hogy kártalanítja a Metrel céget az alább felsorolt pontok szerint: a megrendelés visszavonásából fakadó összes veszteség és felmerült költség, keletkezett kár, teher és felmerült kiadás, amelyeket a Metrel cég elszenvedni, ill. viselni kényszerült. Egy ilyen sztornírozás minimális díja a megrendelt áru összértékének 25 %-át teszi ki.

## 2 A mérés rövid ismertetése

.....

## 2.1 A műszer mérési üzemmódjai

A műszer négy üzemmódban használható.





- Ì <VDE ORGANISATOR> a VDE 0701-0702 szabvány szerint előre beprogramozott vizsgálati frekvenciák.
- 1 **<EINZELPRÜFUNG>** egyedi vizsgálatok
- Ì <Felhasználói-AUTOTEST> (egyéni automatikus teszt) a felhasználó által definiált, előre beprogramozott szekvencia (Delta GT PRO)
- **I** GYORSTESZT (automatikus teszt)
- Ì <CODE-AUTOTEST> kódon alapuló vizsgálati frekvenciák, amelyek alkalmasak a vonalkóddal való munkára (Delta GT PRO)
- Ì **<HILFE>** segéd képernyők
- Ì <KONFIGURATION> Menü a műszer konfigurálásához

## 2.2 Egy vizsgálati szekvencia végrehajtása a VDE-Organisator-ral





## A felhasználói Autoteszt elvégzése (Delta GT PRO).....



## 2.4 A gyorsteszt végrehajtása (automatikus teszt)





## A Code-Autoteszt végrehajtása (Delta GT PRO)



## 2.6 Az egyedi mérés végzése





## 2.7 Mérések

## 2.7.1 A védővezető ellenőrzése



### 2.7.2 Szigetelési ellenállás



×A0

### 2.7.3 Szigetelési ellenállás- S

Lim:0.10MΩ Uhr: 10s

SLAB



IS0-S

E-A.S.

>200MΩ ✓

0.00mA 🗸

#### 2.7.4 Helyettesítő levezető áram



## 2.7.5 Helyettesítő levezető áram - S

aram - S	Q
🕐 A funkció beállítása	Z A paraméterek és határértékek beállítása Kimenet a vizsgálati feszültség nagysága
E-ABLT.STR.S 15:100 I:mA Out:30.00 Lim:0150mm Uhr: 3s S	határérték a legnagyobb érintési levezető áram időa vizsgálat időtartama
A készülék csatlakoztatása a műszerhez (a melékelt ábra szerint).	A vizsgálat végrehajtása
Az eredinenyek megtekintese	
	MESSERGEBNISSE 13:1250 ↑PE.LEI. 0.03Ω ✓ ISO >200MΩ ✓ ISO-S >200MΩ ✓ E-A.S. 0.00mA ✓ E-A.S. 0.00mA ✓

## 2.7.6 A polaritás



### 2.7.1 A különbözeti áram

1 A funkció beállítása	A paraméterek és határértékek beállítása
DIFFERENZSTROM 18:35 I:mA P:kVA Lim:0.50m8 Uhr: 35	határérték a legnagyobb levezető áram időa vizsgálat időtartama
A készülék csatlakoztatása a műszerhez (a mellékelt ábra szerint).	A vizsgálat végrehajtása
Q	
Az eredmények megtekintése I:O.43mA P:0.50kUA Lim:0.50kuA	MESSERGEBNISSE 14:46 DIF.STR. 0.24mA BER.STR. 0.19mA RCD LST. 0.59kUA

### 2.7.1 Érintési áram



## 2.7.2 (P)RCD Teszt- (hordozható FI védőkapcsoló)

A funkció beállítása	A paraméterek és határértékek beállítása Out A kiválasztott vizsgálat I'N Névleges vizsgálóáram I'N Mul Multiplikator Mod az RCD-Teszt típusa
A (P)RCD csatlakoztatása a műszerhez (a mellékelt ábra szerint). RCD:	A vizsgálat végrehajtása
PRCD Test hálózati elektromos áramról / hálózati ellenőrző duga	asz
Az eredmények megtekintése t:31.6 m s Out: COD Jan: 30mH Mul: x1 Mod: 0* Mul: x2 Mul:	12:16 MESSERGEBNISSE 14:14:14 DIF.STR. 0.24mA ~ BER.STR. 0.19mA ~ RCD ~ LST. 0.59kVA



## 2.7.3 Teljesítmény





Q			
Az eredmények megtekintése			
	MESSERGEBNISSE 14:44 DIF.STR. 0.24mA / BER.STR. 0.19mA / RCD / LST. 0.59kVA		

## 2.7.1 Valós effektív feszültség



## 3 A PC software telepítésa, lépésről lépésre (Delta GT PRO)

PATLink PRO és PATLink PRO Plus a ZVEH- Mérési és Vizsgálati jkv. szerint.

**<u>Fontos</u>**: A Felhasználó rendelkezzen teljeskörű rendszergazdai jogosultsággal, ha a PCjén Windows 7 operációs rendszer fut.. Olvassa el a Dokumentumot a telepítési tudnivalók fejeztben lévő  $\hat{r}$  jogosultságok/hibakeresés Windows 7 alatt.

1. Tegye be a műszerrel együttszállított CD-t a számítógépe CD/DVD meghajtójába.

2. A software-nek automatikusan kell indulnia. Ha nem így történik, akkor kattintson duplán az Ön számítógépén lévő CD/DVD meghajtó szimbólumára, ezzel kilistázza a CD tartalmát, majd utána kattintson duplán a "METREL.exealkalmazás file-ra.

3. Ekkor megjelenik az induló üdvözlő képernyő; Adjon I/N választ a nyelvre (német) és a termék megnevezésére (Delta GT PRO).



A nyelv kiválasztása <sup>kiválasztása</sup>

a termék megnevezésének

4. A software telepítéséhez adjon I/N választ a PATLink PRO következő képernyőjén.

MI 3	3309 DeltaGT PRO
PATLINS PRO	PC SW PATLink PRO emilglicht Kommunikation zwischen PC und Detz@TPRO.
USB Treiber instalation	Anweisung für USB Treiber-Instalation (PDP).
Bedienungsanleitung	Bedienungsanleitung zum Gebrauch des Dettaß PRO (PDF)
Kurzanlehung	Nurzaniebung zum Gebrauch des DettaGT PRO (PDI).
Handbach	Handbuch zum Prüfen elektrischer Betriebsmittel(PCF)
Metrel Katalog	Finden Sie mehr Information über Metrel Geräte (PDF).
htp. iven metrel.de	) <b>(</b> teres) • 13

A termék kiválasztása (PAT Link PRO)

5. Most elindul a software telepítése; Adjon I/N választ az üdvözlő képernyőn "Weiter" ("Tovább") és kövesse a telepítési utasításokat.

6. A telepítés befejeződése után erősítse meg azt és jelölje be a következő négyzetet: "A Program automatikusan induljon el". (A további kezelés megkönnyítése érdekében a program egy-egy linket helyez el az asztalon és a Start menüben.)

7. A PATLink PRO software kattintson az asztalon vagy a Start menüben lévő linkre. A software különféle segédfájlokkal is rendelkezik, ezek segítik Önt, amikor végigtanulmányozza a fejezeteket.

8. A ZVEH szerinti PRO Plus jegyzókönyv generálásához egy külön feloldókódra (jelszó) is szükség lehet. Ez egy lehetőség, ezért forduljon a software forgalmazójához.

9. Adjon I/N választ az "USB-telepítés".

Figyelmesen olvassa el a CD lemezen elérhető Kezelési utasítás "USB-telepítés" fejezetét és kövesse az utasításokat, hogyan történik a műszer és a számítógép közötti adatkapcsolat létrehozása és hogyan lehet letölteni az adatokat.

Az USB drivereket a Windows 7 automatikusan telepíti.

\* A Delta GT LITE-ot kiegészítőleg fel lehet szerelni a Delta GT PRO mintájára. Ehhez ezt a készüléket (Delta GT LITE) be kell küldeni a szervízbe. Kérjük, további tájékoztatásért forduljon a software forgalmazójához!

MI 3309 DeltaGT LITE / PRO

#### .....

# 4 A METREL GmbH VDE teszter szerinti vizsgálati típusokhoz tartozó kártyák

#### 

Kód	Az Autoteszt szek	vencia neve és ismertetése	határértékek	vonalkód
		VDE szerint végzendő		
A01	KI_1_Iso	vizsgálatok az 1. osztályba tartozó készülék. A szigetelési ellenállás és a helyettesítő levezető áram mérését	földelési kapcsolat: 0,30 : szigetelés: 1,00 M: Helyettesítő levezetési áram 3,50mA	A0 1
		lenet alkalmazni.	földalági kapagalat: 0.20 :	
A02	KI_1_Iso_BLT	vizsgálatok az 1. osztályba tartozó készülék szigetelt szabadon megérinthető, áramvezető részek. A szigetelési ellenállás és a helvettesítő levezető áram	szigetelés: 1,00 M: szigetelés - S: 2,00 M: Helyettesítő levezető áram: 3,50	
		mérését	Helvettesítő levezető	A0 2
		lehet alkalmazni.	áram-S: 0,50	
		VDE szerint végzendő	mA	
A03	KI_1_la	vizsgálatok az 1. osztályba tartozó készülék. A különbözeti áram mérése be van állítva.	földelési kapcsolat: 0,30 : levezető áram 3,50 mA	A0 3
A04	KI_1_Ia_BLT	VDE szerint végzendő vizsgálatok az 1. osztályba tartozó készülék szigetelt szabadon megérinthető, áramvezető részek. A különbözeti és	földelési kapcsolat: 0,30 : levezető áram 3,50 mA érintési levezető áram: 0.50 mA	
		az érintési áram mérését beállítják.		
A05	KI_2_Iso	VDE szerint végzendő vizsgálatok készülék az x osztályba tartozik 2 szigetelt szabadon megérinthető vezetőképes részek A szigetelési ellenállás mérése és a helyettesítő levezető áram mérése itt alkalmazható.	szigetelés - S: 2,00 M: helyettesítő levezető áram-S: 0,50 mA	A0 5
		VDE szerint végzendő vizsgálatok		

06	KI_2_lbs	a 2. osztályba tartozó készülék az érintési áram vizsgálata leállítva.	érintési levezető áram: 0,50 mA	A0 6
A07	KI_1_lsola	VDE szerint végzendő vizsgálatok <i>az 1. osztályba tartozó készülék</i> vizsgálat: a szigetelés és A különbözeti áramot beállítják.	földelési kapcsolat: 0,30 : szigetelés: 1,00 M: a levezető áram: 3,50 mA	A0 7
A08	KI_1_IsolaBLT	VDE szerint végzendő vizsgálatok az 1. osztályba tartozó készülék szigetelt szabadon megérinthető, áramvezető részek. vizsgálat: a szigetelés, a különbözeti és az érintési áramot beállítják.	földelési kapcsolat: 0,30 : szigetelés: 1,00 M: szigetelés - S: 2,00 M: a levezető áram: 3,50 mA az érintési levezető áram: 0,50 mA	A0 8
A09	KI_2_lsolbs	VDE szerint végzendő vizsgálatok az 2. osztályba tartozó készülék szigetelt szabadon megérinthető, vezetőképes részekkel. vizsgálat: a szigetelés és	szigetelés - S: 2,00 M: az érintési levezető áram: 0,50 mA	A0 9
A10	KI_2	VDE szerint végzendő vizsgálatok a 2. osztályba tartozó készülék szigetelés nélküli szabadon megérinthető vezetőképes részek.		0
A11	KI_3_Iso	VDE szerint végzendő vizsgálatok a 3. osztályba tartozó készülék szigetelt szabadon megérinthető, vezetőképes részekkel.	szigetelés - S: 0,25 M:	A1 1
A12	кі_3	VDE szerint végzendő vizsgálatok a 3. osztályba tartozó készülék szigetelés nélküli szabadon megérinthető vezetőképes részek.		A1 2

28