



Használati útmutató

PV-ISOTEST

Tanalomjegyzék

1. BIZ	TONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ELJÁRÁSOK	3
1.1.	Információk az előkészítéshez	3
1.2.	Használat közben	4
1.3.	Használat után	4
1.4.	A mérési kategória definíciója (túlfeszültségkategória)	4
2.	ÁLTALÁNOS LEÍRÁS	5
2.1.	Bevezetés	5
2.2.	A műszer jellemzői	5
3	A HASZNÁLAT ELŐKÉSZÍTÉSE	6
31	Flőkészítő ellenőrzés	6
3.2.	A mérőkészülék tápellátása	6
3.3	Tárolás	6
4	A KÉSZÜLÉK RÉSZEL	7
ч. Д 1	A készülék ismertetése	7
42	A kezelőgombok leírása	
4.3.	A kijelző leírása	8
4.4.	Kezdőkép	8
5	MENIŬI	q
51	SFT_műszerbeállítások	9 Q
5.1.1	Nev	9
5.1.2.	Dátum és idő	9
5.1.3.	Általános beállítások	10
5.1.4	Információk	10
6.	A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK	11
6.1.	RPE – Folytonosságellenőrzés PV-modulokon/stringeken/mezőkön	11
6.1.1.	A mérőzsinórok kalibrálása	
6.1.2.	Folytonosságellenőrzés standard (STD) üzemmódban	
0.1.J. 61/	FOIYIOTOSSAUgellet IOTZES TITTET (TTVIR) UZETTITTOODAT Rendallenessának	15 17
0.1.4.	Mo. Orienteléni alleméllén méréne D. (manak dalén és atrianaleur	
0.2.	IVL2 – Szigetelesi ellenallas merese PV-modulokon es sinngeken	18 10
622 Szi	igetelés neres - DOAL uzer ni rou	
6.2.3.	Rendellenességek	
6.3.	GFL – PV-stringek szigetelési hibáinak lokalizálása	
6.4.	DMM-multiméter funkció	
7.	AZ EREDMÉNYEK ELMENTÉSE	
7.1.	Mérési eredmények elmentése	
7.2.	A kijelzett értékek megnyitása és a belső memória törlése	
8	A KÉSZÜL ÉK SZÁMÍTÓGÉPHEZ CSATLAKOZTATÁSA	32
0.		
9.	MARDANTARTAS ES APULAS	ວວ ວວ
9.1.	Aldahosiniomadok	రు 22
9.Z. Q 3	Len κοστε Δ kászülák tisztítása	
94	Az élettartam vége	
10		24
10.	WUSZANI ADA I UN	
10.1	. Muszak jellen zok	
10.2	. Aidiai los jeile i izok Releváns szabiványok	
10.2.2	Kijelző és adattároló	
10.2.3.	Áramellátás	
10.2.4.	Mechanikai jellemzők	35
10.3	A használat klimatikus feltételei	35
10.0		
10.0	. Tartozékok	
10.0 10.4 11.	. Tartozékok MELLÉKLET – ELMÉLETI INFORMÁCIÓK	

-WHT°

11.2.	Dielektromos abszorpciós arány (DAR)	36
12. Szer	víz	37
12.1.	Garanciális feltételek	37
12.2	Szervíz	37

ŴHT

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ELJÁRÁSOK

Ez a műszer megfelel a villamos mérőkészülékekről szóló IEC/EN61010-1 biztonsági szabványnak. Méréseknél vegye figyelembe a következő utasításokat, és rendkívül gondosan olvasson el minden megjegyzést, amely előtt a Δ szimbólum látható.

- Ne mérjen feszültséget és áramot nedves vagy vizes környezetben.
- Ne használja a műszert robbanékony vagy éghető gázt vagy anyagot, gőzt vagy port tartalmazó környezetben.
- Ha nem végez mérést, ne érintse meg a mérendő áramkört.
- Ne érintsen meg szabadon lévő, vezetőképes fémrészeket, pl. használaton kívüli mérőzsinórokat, stb.
- Ne használja a műszert, ha a műszer rossz állapotban van, pl. deformálódott, törött, nincs rajta kijelzés, stb.
- Legyen óvatos a különleges helyeken a 25V feletti és normál környezetben az 50V feletti feszültség mérésekor, mivel fennáll az áramütés veszélye.

A használati útmutatóban és a műszeren az alábbi szimbólumok fordulnak elő:



Figyelem: Vegye figyelembe a használati útmutatót. A helytelen használat károsíthatja a műszert vagy annak alkatrészeit.



Nagyfeszültségű veszély: Fennáll az áramütés veszélye.



Kettős szigetelés



DC feszültség





1.1. INFORMÁCIÓK AZ ELŐKÉSZÍTÉSHEZ

- Ez a műszer a 10.3 pontban megadott környezeti feltételek melletti használatra készült. Ne használja a műszert ettől eltérő környezeti feltételek mellett.
- A műszer CAT III 1500VDC és CAT III 1000VAC kategóriában a bemenetek közötti maximum 1500VDC és 1000VAC feszültséggel használható FESZÜLTSÉGMÉRÉSHEZ. Ne mérjen olyan áramköröket, amelyek túllépik a 10.1 pontban meghatározott határértékeket.
- Tartsa be a szokásos biztonsági rendelkezéseket, amelyek a kezelő veszélyes áramokkal szembeni védelmére és a műszer helytelen kezelés elleni védelmére szolgálnak.
- Csak a készülékhez mellékelt tartozékok garantálják a biztonsági szabványoknak való megfelelést. Ezeknek jó állapotban kell lenniük, szükség esetén ugyanolyan típusú modellel kell cserélni őket.
- Győződjön meg róla, hogy az elemek megfelelően vannak behelyezve.
- A mérőzsinórok mérendő áramkörhöz csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a megfelelő funkció van kiválasztva.

1.2. HASZNÁLAT KÖZBEN

Javasoljuk az alábbi ajánlások és utasítások alapos átolvasását:

FIGYELMEZTETÉS!

• A figyelmeztetések és/vagy a használati útmutató figyelmen kívül hagyása a műszert és/vagy annak alkatrészeit károsíthatja, és veszélyt jelenthet a felhasználó számára.



A szimbólum az elemek teljes töltöttségi állapotát jelzi; ha az elemek töltöttségi állapota a minimumszintre csökken, akkor a kijelzőn megjelenik

a "L" szimbólum. Ebben az esetben szakítsa meg az ellenőrzéseket, és cserélje ki az elemeket a 9.2 pontban leírtaknak megfelelően.

• A műszer elemek nélkül is megőrzi a tárolt adatokat.

1.3. HASZNÁLAT UTÁN

A mérések befejezése után kapcsolja ki a műszert az **ON/OFF** gomb néhány másodpercig történő lenyomva tartásával. Ha hosszabb ideig nem használja a műszert, vegye ki az elemeket, és kövesse a 3.3 pont útmutatásait.

1.4. A MÉRÉSI KATEGÓRIA DEFINÍCIÓJA (TÚLFESZÜLTSÉGKATEGÓRIA)

A "IEC/EN61010-1: Villamos mérő -, szabályzó és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai

1. rész: Általános előírások", meghatározza az

általában túlfeszültségkategóriának hívott mérési kategória jelentését. A 6.7.4, A mérendő áramkörök fejezet szerint:

Az áramkörök az alábbi mérési kategóriákra vannak felosztva:

• A IV-es mérési kategóriába a kisfeszültségű létesítmény betáplálásán végzett mérések tartoznak.

Erre példák az elektromos mérőkészülékek és a túláram elleni primer védőberendezéseken végzett mérések.

- A III-as mérési kategóriába az épületlétesítményeken végzett mérések tartoznak. Például az elosztókon, megszakítókon, vezetékrendszereken (beleértve a vezetékek, gyűjtősíneket, csatlakozódobozokat, kapcsolókat és a fali aljzatokat), valamint az ipari és néhány egyéb berendezésen (pl. helyhez kötött, állandó hálózati csatlakozású motorokon) végzett mérések.
- A II-es mérési kategória a kisfeszültségű létesítményhez közvetlenül csatlakozó áramkörök mérésére vonatkozik. Például háztartási gépeken, hordozható elektromos szerszámokon és hasonló üzemeszközökön végzett mérések.
- Az I-es mérési kategóriába a fő hálózatra közvetlenül nem csatlakozó áramkörön végzett mérések tartoznak.

Például a nem a fő hálózatról leágazó áramkörökön, ill. speciálisan biztosított (belső), a fő hálózatról leágazó áramkörök. A második esetben a tranziens-terhelések változóak, ezért a szabvány követelménye, hogy a felhasználónak ismernie kell a készülék tranziensekkel szembeni zavartűrését.

2. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

2.1. BEVEZETÉS

A műszer PV-modulokon/stringeken végzett mérésekre szolgál annak érdekében, hogy a gyártó által közölt paraméterek megállapíthatók és ellenőrizhetők legyenek. Ezen kívül a műszerrel 1500 V DC-ig szigetelésmérés és kisohmos mérés is végezhető PV-modulokon, stringeken és PV-berendezéseken.

A hagyományos szigetelésmérő műszer a PV-modulokban fellépő stringfeszültség miatt általában nem alkalmas a PV-berendezésen végzett szigetelésmérésre. A PV-ISOTEST azonban pontosan ezekre a feltételekre van kialakítva, és képes egyetlen teszttel automatikusan felismerni, hogy a teljes string szigetelése megfelel-e az elvárásoknak, és még annak felismerésére is képes, hogy melyik póluson lehet a szigeteléshiba.

2.2. A MŰSZER JELLEMZŐI

Ez a modell háttérvilágítással ellátott kijelzővel, belső kontrasztállítási lehetőséggel és **HELP** gombbal van ellátva annak érdekében, hogy a felhasználónak gyors és egyszerű segítséget nyújtson a műszer berendezéseken történő használata során. Az igény szerint inaktiválható automatikus kikapcsolás funkció a műszert 5 perc használat nélküli idő után kikapcsolja.

Mérési funkciók:

- > A védővezető folytonosságellenőrzése (RPE)
- Ellenőrzés > 200mA vizsgálóárammal az IEC/EN62446, VDE 0413-4, IEC/EN61557-4 szabványoknak megfelelően.
- A mérőzsinórok manuális kalibrálása
- > A szigetelési ellenállás mérése PV-modulokon/stringeken (MΩ)
- 250V, 500V, 1000V és 1500VDC vizsgálófeszültséggel az IEC/EN62446, VDE 0413-2, IEC/EN61557-2 szabványoknak megfelelően.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- DUAL → Két szigetelésmérésből álló automatikus sorozat (Riso+) és Riso-), tehát a string (+) pozitív pólusa és a földelés, valamint a string (-) negatív pólusa és a földelés között.
- TMR → Szigetelésmérés a felhasználó által választott időtartammal a string negatív pólusa és a földelés között.
- GFL (földelési hiba kereső) funkció a PV-string szigeteléshibájának megkereséséhez és a hiba helyének megállapításához (lásd a 6.3 pontot.)
- PI (polarizációs index) és DAR (dielektromos abszorpciós arány) mérés PVmodulon/stringen lásd a 6.2.2 pontot.
- > Multiméter (DMM) funkció:

A multiméter (DMM) funkció lehetővé teszi a DC- és RMS-feszültségek azonnali kijelzését (tehát az esetleges AC-összetevő figyelembevételével) a string pólusai és a földelés között.

3. A HASZNÁLAT ELŐKÉSZÍTÉSE

3.1. ELŐKÉSZÍTŐ ELLENŐRZÉS

Kiszállítás előtt a műszer elektronikája és mechanikája alapos ellenőrzésen ment keresztül. A készülék optimális állapotban történő kiszállítása érdekében megtettük a legjobb óvintézkedéseket. Ennek ellenére javasoljuk, hogy röviden ellenőrizze, hogy a műszer nem sérülte meg szállítás közben. Ha valami rendellenességet tapasztal, azonnal forduljon a kereskedőhöz. Ellenőrizze a csomag tartalmát a 10.4 pontban leírtaknak megfelelően. Eltérések esetén értesítse a kereskedőjét. Ha szükségessé válik a műszer visszaküldése, akkor kövesse a 12. pont útmutatásait.

3.2. A MÉRŐKÉSZÜLÉK TÁPELLÁTÁSA

A műszer elemmel működik. Az elem típusa és élettartama a 10.2 pontban található.

A "**I**" szimbólum a belső elemek teljes töltöttségi állapotát mutatja. Amennyiben az elemtöltöttségi szint a minimumra csökken, a kijelzőn megjelenik a "**I**" szimbólum. Ebben az esetben szakítsa félbe az ellenőrzést, és cserélje ki az elemeket a 9.2 pontban leírtaknak megfelelően.

A tárolt adatokat elem nélkül is megőrzi a műszer.

A műszer magasan fejlett algoritmusokkal rendelkezik az elemek élettartamának maximalizálása érdekében. <u>A HELP/¥ gomb</u> folyamatos lenyomva tartásával aktiválhatja a <u>kijelző</u> <u>háttérvilágításának beállítását. A kijelző gyakori használata lerövidíti az elemek élettartamát.</u>

3.3 TÁROLÁS

Ha a készülék hosszabb ideig szélsőséges környezeti feltételek mellett volt tárolva, akkor a pontos mérési eredmények biztosítása érdekében várja meg, amíg a műszer ismét hozzáigazodik a normál feltételekhez (lásd a 10.3 pontot).

4. A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

4.1. A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE



1. ábra: A műszer előlnézete



4.2. A KEZELŐGOMBOK LEÍRÁSA

A műszeren az alábbi gombok állnak rendelkezésre:



ON/OFF gomb a műszer be-/kikapcsolásához

ESC gomb a kiválasztott menüpont jóváhagyás nélküli bezárásához **MENU** gomb a műszer főnmenüjének bármely pontból való eléréséhez



Gombok ◀ ▲ ► ▼ a kurzor különböző

kijelzési képeken belüli mozgatásához a kívánt programozási paraméter kiválasztásához

SAVE/ENTER gomb a belső paraméterek és a mérési eredmények mentéséhez (SAVE) és a kívánt funkciók menüből történő kiválasztásához (ENTER)



GO gomb a mérés elindításához STOP

gomb a mérés befejezéséhez

HELP gomb az online súgó eléréséhez, amely minden kiválasztott funkcióhoz megjeleníti a műszer és a rendszer közötti lehetséges kapcsolatokat.

 gomb (hosszabban lenyomva) a háttérvilágítás beállításához

4.3. A KIJELZŐ LEÍRÁSA

A műszer egy 128 x 128 pontból álló grafikai kijelzővel van ellátva. A kijelzőn legfelül a rendszerdátum és -idő látható, valamint az elem töltöttségi állapota. A kijelző alsó részén látható az aktív funkció.

4.4. KEZDŐKÉP

A műszer bekapcsolása után néhány másodpercig a kezdőkép látható. A kijelzési kép az alábbi információkat tartalmazza:

- Műszer típusa (PV-ISOTEST)
- A gyártó logója
- A műszer sorozatszáma (SN:)
- A műszer firmware-verziója (FW:)
- Az utolsó kalibrálás dátuma (Calibration date:)

PV-ISOTEST

ΗТ

SN: 20105678

HW: 1.00 FW: 1.02 Kalibrierdatum: 23/10/2020

Ezt követően megjelenik az utoljára használt mérési funkció.

5. MENÜ

Az **ESC/MENU** gomb megnyitja a menüt. Itt megadhatók beállítások, megjeleníthetők mérési értékek és megnyitható a szükséges mérési funkció.

Válassza ki a kurzorral a kívánt funkciót, és hagyja jóvá a választást az **ENTER** gombbal.

MENU	14/09 -17:34 🛛 🖬
DMM	: Multimeter
MΩ	: Isolation
GFL	Finde ISO Fehler
RPE	: Durchgang
SET	: Einstellungen
MEM	: Speicher
PC	: Daten übertragen

5.1. SET – MŰSZERBEÁLLÍTÁSOK

Válassza ki a (▲ ,▼) nyílgombbal a SET (beállítás) menüt, és hagyja jóvá a választást az ENTER gombbal. Megjelenik a különböző műszerbeállításokat tartalmazó kijelzési kép.

Ezek a beállítások automatikusan mentésre kerülnek, és a műszer kikapcsolása után is a memóriában maradnak.

SET	14/09 -17:34	
Spra	iche	
Datu	mundUhrzeit	
Allg	.Einstellung	
Info	rmationen	

5.1.1. Nyelv

Válassza ki a (▲,▼) nyílgombbal a **Sprache** (nyelv) menüpontot, és hagyja jóvá a választást az **ENTER** gombbal. A műszer megjeleníti a kijelzési képet, ahol beállítható a rendszernyelv.

Válassza ki a kívánt lehetőséget a (\blacktriangle , \blacktriangledown) nyílgombbal. Nyomja meg az **ENTER** gombot a jóváhagyáshoz vagy az **ESC** gombot az előző kijelzési képre történő visszalépéshez.

5.1.2. Dátum és idő

- Válassza ki a (▲, ▼) nyílgombbal a "Datum und Uhrzeit" (dátum és idő) menüpontot, és hagyja jóvá a választást az ENTER gombbal.
- Ebben a menüpontban a dátum- és időkijelzés formátuma beállítható európai (EU) vagy amerikai (US) formátumra.
- 3. Válassza ki a megfelelő lehetőséget a (◀,►) nyílgombbal.
- Nyomja meg a SAVE gombot a beállítások mentéséhez. Röviden megjelenik a "Daten gespeichert" (adatok elmentve) üzenet. Nyomja meg az ESC/MENU gombot a módosított beállítások mentéséhez, és az előző menübe való visszalépéshez.





₩[`]HT°

5.1.3. Általános beállítások

Válassza ki a (\blacktriangle , \blacktriangledown) nyílgombbal az **Allg. Einstellungen** (általános beállítások) menüpontot, és hagyja jóvá a választást az **ENTER** gombbal. A műszer megjeleníti a kijelzési képet, ahol aktiválható/inaktiválható az automatikus kikapcsolás és a gombhangok.

Válassza ki a kívánt lehetőséget a (\blacktriangle , \blacktriangledown) nyílgombbal. Nyomja meg az **ENTER** gombot a jóváhagyáshoz vagy az **ESC** gombot az előző kijelzési képre történő visszalépéshez.

SET 15/10 – 18:04 Auto Power Off Tastenton GFF ► C

5.1.4 Információk

Válassza ki a (\blacktriangle , \bigtriangledown) nyílgombbal az **Informationen** (információk) menüpontot, és hagyja jóvá a választást az **ENTER** gombbal.

A műszer a jobb oldalon látható kezdőképet mutatja.

Nyomja meg az **ESC** gombot a menübe való visszalépéshez.



6. A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

6.1. RPE – FOLYTONOSSÁGELLENŐRZÉS PV-MODULOKON/STRINGEKEN/MEZŐ-KÖN

Ennek a mérésnek a célja folytonosságellenőrzés végzése a PV-berendezés védő- és potenciálkiegyenlítő vezetékein (pl. a földeléstől a potenciálkiegyenlítésig, valamint a PV berendezésig). Az ellenőrzést > 200mA vizsgálóárammal, a VDE 0413-4, IEC/EN61557-4 és IEC/EN62446 szabvány előírásai szerint kell végezni.

6.1.1. A mérőzsinórok kalibrálása

 Válassza ki a (▲,▼) nyílgombbal az RPE menüpontot, és hagyja jóvá a választást az ENTER gombbal. A műszeren az alábbi kijelzés látható:



RPE	15/10 –	18:04	
R	-		Ω
lte	st-		m A
STD	2.00Ω		Ω
MODUS	Lim.		>ф<

3. Csatlakoztassa egymáshoz a mérőzsinórokat a 4. ábrán látható módon.



4. ábra: A mérőkábelek ellenállásának kompenzálása

-WHT°



RPE 15/10 – 18:04				
			0	
R	-		Ω	
lte	st-		m A	
	Mess	sung		
STD	2.00Ω	-	Ω	
MODUS	Lim.		>ф<	

RPE	15/10 -	- 18:04	
R	-		Ω
lte	st-		m A
STD	2.00Ω		0.06 Ω
MODUS	Lim		>\$<

 A kalibrálás indításához nyomja meg a GO/STOP gombot. A kijelzőn egymás után a "Messung..." / "Prüfung" és "Nullstellung" (mérés/ellenőrzés/nullázva) üzenet jelenik meg.

6. Ha a mért ellenállásérték a kompenzálási folyamat végén ≤5Ω, akkor a műszer egy dupla hangjelzést ad ki a pozitív teszteredmény jelzésére, és a kijelző jobb alsó részén mutatja a kábelek kompenzált ellenállásának értékét, amely az összes ezt követő folytonosságellenőrzésből levonásra kerül.

ŴĦT

6.1.2 Folytonosságellenőrzés standard (STD) üzemmódban

 Válassza ki a (▲,▼) nyílgombbal az RPE menüpontot, és hagyja jóvá a választást az ENTER gombbal. A műszer az alábbi kijelzési oldalt mutatja. A kijelzőn megjelenik az "STD" szimbólum.





- 2. Válassza ki a ◀ vagy ► nyílgombbal a "Lim." pozíciót. A műszer a jobb oldalon látható kijelzési képet mutatja.
- Állítsa be a (▲, ▼) nyílgombbal a folytonosságellenőrzés küszöbértékét, amelyek 0.01Ω÷9.99Ω tartományban 0.01Ω lépésekben választhatók ki (a határérték jellemző értéke ≤1Ω)
- 4. Végezze el a mérőzsinórok kiindulási kalibrálását (lásd a 6.1.1 pontot).
- 5. Csatlakoztassa a műszert a PV berendezés/modul mérendő keretéhez és a földeléshez az 5. ábrán látható módon.



<u>JELMAGYARÁZAT</u>:

- E: Zöld kábel
- C: Kék kábel
- 1. PV Modul/string
- 2. Potenciálkiegyenlítés/ földelés
- 3. A PV-berendezés fémkerete

5. ábra: A műszer csatlakoztatása a PV-berendezés szerkezeti elemeihez a folytonosságellenőrzéshez



FIGYELMEZTETÉS!

A **GO/STOP** gomb megnyomása után különböző hibaüzenetek jelenhetnek meg (lásd a 6.1.4 pontot) anélkül, hogy a műszer elkezdené az ellenőrzést. Keresse meg, és szüntesse meg a hibát az ellenőrzési munka folytatása előtt.

6. Az elle<mark>nőrzés indításához nyomja meg a **GO** gombot. Amennyiben</mark>

RPE 15/10 – 18:04

PV-ISOTEST

nincsenek hibaüzenetek, a műszer a "**Messung...**", (mérés...) üzenetet jeleníti meg az oldalt láható kijelzési képnek megfelelően.

 R
 Ω

 MODUS
 Lim.
 Ω

 MODUS
 Lim.
 0.06 Ω

RPE	15/10 -	- 18:04	
R	C).23	Ω
lte	st 2	210	mΑ
110	51 2		
	C	0K	
STD	2.00Ω		0.06 Ω
MODUS	Lim.		>ф<

- 7. A mérés végén a műszer megjeleníti a mért objektum ellenállásértékét. Ha az eredmény alacsonyabb a beállított maximális határértéknél, akkor a műszeren az "OK" kijelzés látható (az érték kisebb vagy egyenlő a beállított határértéknél), ellenkező esetben a "NOT OK" kijelzés látható (az érték nagyobb a beállított határértéknél), ahogy a jobb oldalon látható kijelzési kép mutatja.
- Nyomja meg a SAVE gombot az eredmények memóriába mentéséhez (lásd a 7.1 pontot), vagy nyomja meg az ESC/MENU gombot a mérési eredmények mentése nélkül a mérési alapképre történő visszalépéshez.

6.1.3. Folytonosságellenőrzés Timer (TMR) üzemmódban

- Válassza ki a (▲,▼) nyílgombbal az RPE menüpontot, és hagyja jóvá a választást az ENTER gombbal. A műszer az alábbi kijelzési képet mutatja.
- Az időzítő kiválasztásához válassza ki a (▲,▼) nyílgombbal a Timer (időzítő) üzemmódot. Ezt a "TMR" szimbólum jelzi a kijelzőn.
- Válassza ki a ◀ vagy ► nyílgombbal a "Lim." pozíciót. A műszer a jobb oldalon látható kijelzési képet mutatja.
- Állítsa be a (▲, ▼) nyílgombbal a folytonosságellenőrzés küszöbértékét, amelyek 0.01Ω÷9.99Ω tartományban 0.01Ω lépésekben választhatók ki (a határérték jellemző értéke ≤1Ω)
- Válassza ki a ◀ vagy ► nyílgombbal a "Zeit." (idő) lehetőséget. A műszer a jobb oldalon látható kijelzési képet mutatja.
- 6. Állítsa be a (▲, ▼) nyílgombbal a folytonosságméréshez a mérés időtartamát (Timer) 3s ÷ 99s tartományban 3s lépésekben.
- 7. Végezze el a mérőzsinórok kiindulási kalibrálását (lásd a 6.1.1 pontot).
- 8. Csatlakoztassa a műszert az 5. ábrán látható módon a mérendő PV modulhoz/stringhez és a rendszer fő földelési pontjához.

FIGYELMEZTETÉS!

A **GO/STOP** gomb megnyomása után különböző hibaüzenetek jelenhetnek meg (lásd a 6.1.4 pontot) anélkül, hogy a műszer elkezdené az ellenőrzést. Keresse meg, és szüntesse meg a hibát az ellenőrzési munka folytatása előtt.

RPE 15/10 – 18:0			04		
R		-	-	-	Ω
lte	s t	-	-	-	m A
Т		-	-	-	s
TMR	2.00Ω			12s	Ω
MODUS	Lim.			idő	>¢<

RPE	15/10	- 1	8:04	4	
R		-			Ω
lte	st	-			m A
Т		-			S
TMR	2.00Ω		12	s	Ω
MODUS	Lim.		Ze	it	>ф<

RPE	15/10 –	18:	04	
R	-	-	-	Ω
ltest		-	-	m A
Т	-	-	-	S
TMR	2.00Ω		12s	Ω
MODUS	Lim.		Zeit	>ф<



-ŴHT°

9. Az ellenőrzés indításához nyomja meg a GO/STOP gombot. Ha nincsenek hibaüzenetek, akkor a műszer egy sorozat folyamatos mérést indít a beállított időzítő teljes időtartama alatt. 3 másodpercenként megszólal egy rövid hangjelzés,, és felváltva látható a "Messung..." (mérés) és "Bitte warten..." (kérjük várjon) kijelzés, ahogy ezt a jobb oldalon látható kép mutatja. Ilyen módon a felhasználó a mérés helyén az egyik pontról a másikra mozoghat.

RPE 15/10 – 18:04					
R	C).23	Ω		
			•		
Ite	st 2	209	ΜA		
т	1	1	9		
1	I	I	0		
Bitte warten					
STD	2.00Ω	12s	0.06 Ω		
MODUS	Lim	Zeit	>0<		

- 10. A műszer a mérés végén a tartós mérés összes mért értékének maximumát jelzi ki. Ha az eredmény alacsonyabb a beállított maximális határértéknél, akkor a műszeren az "OK" kijelzés látható (az érték kisebb vagy egyenlő a beállított határértékkel), ellenkező esetben a "NOT OK" kijelzés látható (az érték nagyobb a beállított határértéknél), ahogy a jobb oldalon látható kijelzési kép mutatja.
- 11. Nyomja meg a SAVE gombot az eredmények memóriába mentéséhez (lásd a 7.1 pontot) vagy nyomja meg az ESC/MENU gombot a mérési eredmények mentése nélkül a mérési alapképre történő visszalépéshez.

RPE	15/10 -	- 18:04	
R	0	. 5 4	Ω
lte	est 2	09	m A
Т	0		S
	C	к	
STD	2.00Ω	12s	0.06 Ω
MODUS	Lim.	Zeit	>¢<

-₩[^]HT°

6.1.4. Rendellenességek

- A kompenzált ellenállásérték nullára állításához végezze el újra a kompenzálást 5Ω-nál nagyobb ellenállással, pl. nyitott vezetékekkel. A "Nullstellung" (nullázva) üzenet megjelenik a kijelzőn.
- Ha a műszer az E és C kapcsa között 3V-nál nagyobb feszültséget állapít meg, akkor nem végzi el a mérést, hosszú hangjelzést ad, és a "V.Input >3V" kijelzést mutatja.

 Ha a műszer azt észleli, hogy a kalibrált ellenállás nagyobb a műszer által mért ellenállásnál, akkor egy hoszszú hangjelzést ad, és a "Nullstellung NICHT OK" (nullázási hiba) üzenetet mutatja.

- Ha a műszer a vezetékein 5Ω-nál nagyobb ellenállást mér, akkor egy hosszú hangjelzést ad, és a kompenzált értéket nullára állítja, és a "Nullstellung" (nullázva) üzenetet mutatja.
- 5. Ha a műszer megállapítja, hogy a kalibrált ellenállás magasabb a mért ellenállásnál (pl. nem a készülékhez mellékelt mérőzsinórok alkalmazása esetén), a műszer egy hosszú hangjelzést ad, és a jobb oldalon látható ábrához hasonló kijelzést mutat. Indítsa újra a műszert, és végezze el ismét a kalibrálást.

RPE	15/1	0 – 18	3:04	
				_
R			-	Ω
lte	st		-	m A
	Nul	Istellı	Ina	
STD	2.00Ω		ang	Ω
MODUS	Lim.			>ф<
RPE	15/1	0 – 18	3:04	
R			-	Ω
lte	st		-	mΑ
			2)/-	
STD	2.00Ω	iput>	- 3 V	Ω
MODUS	Lim.			>ф<
RPF	15/1	0 – 18	8:04	
R		0.0	3	Ω
lte	st	21	2	mΑ
	0.		-	
NU STD	2 000	ung N	IICH	0 220 Q
MODUS	Lim.			>ф<
RPE	15/1	0 _ 18	8.04	
	10,11			
R		>4.	99	Ω
Ite	st	<u> </u>		mΔ
		ч 0		1117
	Nul	lstellu	ung	
STD	2.00Ω	2		Ω
MODUS	Lim.			>\$<
RPE	15/1	10 – 1	8:04	particular.
				C
K			-	9
lte	st			m A
OTD	Rcal	> Rr	ness	
STD MODO	Rcal 2.00Ω	> Rr	ness	Ω > b <

6.2. MΩ – SZIGETELÉSI ELLENÁLLÁS MÉRÉSE PV MODULOKON ÉS STRINGEKEN Ennek a mérésnek a célja a PV modulok, stringek és mezők aktív vezetőinek szigetelési ellenállásának mérése a VDE 0413-2, IEC/EN61557-2 és IEC/EN62446 szabványoknak megfelelően a string pozitív és negatív kapcsának rövidre zárására szolgáló külső adapter használata nélkül.

FIGYELMEZTETÉS!

- A szigetelésmérés elvégezhető egyetlen modulon, stringen vagy a több párhuzamosan kapcsolt stringből álló teljes rendszeren.
- Ha a modul / string / rendszer egyik pólusa a földhöz csatlakozik, akkor ezt a kapcsolatot átmenetileg le kell választani.
- Az IEC/EN62446-1 szabványnak megfelelően a Vtest ellenőrzési feszültségnek ≥ kell lennie a rendszer névleges feszültségénél.
- A VDE0413-2 szabvány 1MΩ értéket határoz meg a >120V névleges feszültségű rendszerek szigetelési ellenállásának minimális értékeként.
- Válassza le a stringet / a rendszert az inverterről és az összes kisütő egységről.
- Ajánlott, a szigetelésmérést a blokkoló diódák előtt végezni.

A műszer az alábbiak szerint állapítja meg a szigetelési ellenállást:

- > DUAL → üzemmód: A műszer időrendi sorrendben először a PV modul vagy string pozitív (+) pólusa és a PE földelés között és utána a negatív (-) pólus és a PE földelés között méri a szigetelést.
- ➤ TMR → üzemmód: A műszer megszakítás nélküli szigetelésmérést végez (max. 999sec időtartamig), de csak a műszer "N" és "E" kapcsa között. A kiválasztott mérési idő végén a szigetelési ellenállás legkisebb mért értéke kerül kijelzésre. Ilyen módon a műszer a DAR (dielektromos abszorpciós tényező) és PI (polarizációs index) paramétereket is megállapítja.

6.2.1. Szigetelésmérés – DUAL üzemmód

 Válassza ki a (▲,▼) nyílgombbal az MΩ menüpontot, és hagyja jóvá a választást az ENTER gombbal. A műszer a jobb oldalon látható kijelzési képet mutatja. Válassza ki a (▲,▼) nyílgombbal a "DUAL" mérésmódot a "MODUS" menüpontban.

MΩ	15/10 -	- 18:04	
Vtest	(+)	(-)	- V
Riso			- ΜΩ
	Rp -	N	IΩ
	V P N 0 V	V P E 0 V	V N E 0 V
	0 0	0 1	0 0
		1.00M	
DUAL	1500V	Ω	
MODUS	Vtest.	Lim.	
MΩ	15/10 -	- 18:04	
MΩ Vtest	15/10 - (+)	- 18:04 (-)	- V
MΩ Vtest Riso	15/10 - (+) 	- 18:04 (-) 	- V - ΜΩ
MΩ Vtest Riso	15/10 - (+) R p -	- 18:04 (-) 	- V - ΜΩ 1Ω
MΩ Vtest Riso	15/10 - (+) R p -	- 18:04 (-) N	- V - ΜΩ 1Ω
MΩ Vtest Riso	15/10 - (+) R p -	- 18:04 (-) N N	- V - ΜΩ 1Ω VNE
MΩ Vtest Riso	15/10 - (+) R p - V P N 0 V	- 18:04 (-) 	- V - ΜΩ 1Ω VNE 0V
MΩ Vtest Riso DUAL	15/10 - (+) R p - V P N 0 V 1500V	- 18:04 (-) 	- V - ΜΩ 1Ω VNE 0V

- A vizsgálófeszültség beállításához válassza ki a ◀ vagy a ► nyílgombbal a "Vtest" lehetőséget.
- 3. Válassza ki a (▲,▼) nyílgombbal az alábbi (Vnom) vizsgálófeszültségek egyikét: **250, 500, 1000, 1500VDC**

₩[™]HT°

- Válassza ki a ◀ vagy ► nyílgombbal a "Lim." pozíciót. A műszer a jobb oldalon látható kijelzési képet mutatja.
- Állítsa be a (▲, ▼) nyílgombbal a szigetelési ellenállás határértékét az alábbi választható értékek közül: 0.05, 0.10, 0.23, 0.25, 0.50, 1.00, 50MΩ. Vegye figyelembe, hogy a vonatkozó szabványok a szigetelési ellenállás minimális értékére 1MΩ -ot írnak elő.



6. Csatlakoztassa a műszert a mérendő PV-stringhez a 6. ábrán látható módon. A teszt több, egymással párhuzamosan kapcsolt stringen is elvégezhető. Gondoljon arra, hogy a string/ stringek kábelére csatlakoztatott összes túlfeszültséglevezetőt szintén le kell választani, és ajánlott a mérést a blokkoló diódák előtt végezni.



6. ábra: Csatlakoztatás a szigetelésméréshez DUAL üzemmódban



FIGYELMEZTETÉS!

A **GO/STOP** gomb megnyomása után különböző hibaüzenetek jelenhetnek meg (lásd a 6.2.3 pontot) anélkül, hogy a műszer elkezdené az ellenőrzést. Keresse meg, és szüntesse meg a hibát lehetőség szerint a mérések folytatása előtt.

 Az ellenőrzés elindításához nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 mp-ig a GO/STOP gombot. Ha nincs hibaüzenet, akkor a műszer a "Messung..." (mérés) üzenetet mutatja a jobb oldalon látható kép szerint. A "Vtest" mezőben a műszer által generált tényleges vizsgálófeszültség látható.

Az ellenőrzés ideje a parazita kapacitások jelenélétől vagy hiányától függően változhat.

MΩ	15/10 – 18:04					
Vtest	(+)	(-)	- V			
Riso			- ΜΩ			
	Rp -	M	Ω			
	V P N 1480V	V P E -750V	V N E 748V			
	Mess	sung				
DUAL	1500V	1.00MΩ				
MODUS	Vtest.	Lim.				

- 8. A műszer itt egymás után 2 mérést végez:
 - Szigetelés a string (+) pozitív pólusa és a PE között
 - Szigetelés a string (-) negatív pólusa és a PE közötl Vtest Biog
 - > Az **Rp** párhuzamos ellenállás két (+ és -) mérésből történő kiszámítása és kijelzése.

Ha "**Rp≥Lim**", akkor a kijelzőn az "**OK**" üzenet láthatd mérés pozitív eredményének jelentésére.

Nyomja meg a SAVE gombot az eredmények memóriá DUAL mentéséhez (lásd a 7.1 pontot), vagy nyomja meg Modus ESC/MENU gombot a mérési eredmények mentése nélkül

a mérési alapképre történő visszalépéshez.

6.2.2 Szigetelésmérés – TMR üzemmód

MΩ 15/10 - 18:04 Válassza ki a (\blacktriangle , \bigtriangledown) nyílgombbal az **M** Ω menüpontot, és Vtest(-) Ri(-) MΩ hagyja jóvá a választást az ENTER gombbal. A műszer a Zeit -- s jobb oldalon látható kijelzési képet mutatja. Válassza ki a (▲,▼) nyílgombbal a "TMR" mérésmódot a "MODE" me-DAR ΡI - -VPN VPE VNE 0 V 0 V 0 V 1.00MΩ TMR 1500V 3s MODUS Vtest. l im 7eit

MO

- A vizsgálófeszültség beállításához válassza ki a ◀ vagy nyílgombbal a "Vtest" lehetőséget.
- Válassza ki a (▲, ▼) nyílgombbal az alábbi (Vnom) vizsgálófeszültségek egyikét: 250, 500, 1000, 1500VDC
- A műszer a jobb oldalon látható kijelzési képet mutatja.
- Válassza ki a (▲, ▼) nyílgombbal a szigetelési ellenállás határértékét a 0.05, 0.10, 0.23, 0.25, 0.50, 1.00, **50M** Ω értékek közül. Vegye figyelembe, hogy a vonatkozó szabványok a szigetelési ellenállás minimális értékére $1M\Omega$ -ot írnak elő.

MΩ	15/10 –	18:04	
Vtest(Ri(-)	-)	-	V MΩ
Zeit		-	S
DAR.	P VPN 0V	I VPE 0V	V N E 0 V
TMR	1500V 1	.00MΩ	3s
MODUS	Vtest.	Lim.	Zeit

MΩ	15/10		
Vtest(_{Ri(-)}	(-) -		V MΩ
Zeit			S
DAR	F	۶I	
	V P N 0 V	V P E 0 V	V N E 0 V
TMR	1500V	1.00MΩ	3s
MODUS	Vtest.	Lim.	Zeit

DE-20



1.

nüpontban.

₩[™]HT°

- Válassza ki a ◀ vagy ► nyílgombbal a "Zeit." (idő) lehetőséget. A műszer a jobb oldalon látható kijelzési képet mutatja.
 Állítsa be a (▲ ▼) nyílgombbal a mérési időt az alábbi tar-
- Állítsa be a (▲,▼) nyílgombbal a mérési időt az alábbi tartományban: 3s ÷ 999s

ő-	MΩ	15/10		
	Vtest(- _{Ri(-)}	•)	-	V MΩ
	Zeit		-	s
ar-				
	DAR	P VPN	I VPF	 V N F
		0 V	0 V	0 V
	TMR	1500V	1.00MΩ	3s
	MODUS	Vtest.	Lim.	Zeit

8. Csatlakoztassa a műszert az ellenőrzendő PV-stringre a 7. ábrán látható módon. A teszt több, egymással párhuzamos stringen is elvégezhető. Gondoljon arra, hogy a string/ stringek kábelére csatlakoztatott összes túlfeszültséglevezetőt szintén le kell választani, és ajánlott a mérést a blokkoló diódák előtt végezni.



7. ábra: Csatlakoztatás a szigetelésméréshez TMR üzemmódban

FIGYELMEZTETÉS!

A **GO/STOP** gomb megnyomása után különböző hibaüzenetek jelenhetnek meg (lásd a 6.2.3 pontot) anélkül, hogy a műszer elkezdené az ellenőrzést. Keresse meg, és szüntesse meg a hibát lehetőség szerint az ellenőrzési munkák folytatása előtt.

 Az ellenőrzés elindításához nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 mp-ig a GO/STOP gombot. Ha nincs hibaüzenet, akkor a műszer a "Messung..." (mérés) üzenetet mutatja a jobb oldalon látható kép szerint. A "Vtest (-)" mezőben a műszer által generált tényleges vizsgálófeszültség látható.

MΩ	15/10 –	18:04	
Vtest(Ri(-)	-) -		V MΩ
Zeit		-	S
DAR	P	I	
	V P N 0 V	V P E 0 V	V N E 0 V
	Messi	ung	
TMR	1500V	1.00MΩ	700s
MODUS	Vtest.	Lim.	Zeit

-₩́HT°

 9. Ha "Vtest(-)>Vnom" és "Ri(-)≥Lim", akkor a műszeren az "OK" kijelzés látható a pozitív mérési eredmény jelentésére.

<u>Ha a mérési idő ≥60s</u>, akkor a műszer a **DAR** (dielektromos abszorpciós arány) paramétert is mutatja (lásd a 11.2 pontot).

<u>Ha a mérési idő ≥600sec</u>, akkor a műszer a **DAR** (dielektromos abszorpciós arány) és a **PI** (polarizációs index) paramétert is mutatja (lásd a 11.1 pontot).

Nyomja meg a **SAVE** gombot az eredmények memóriába mentéséhez (lásd a 7.1 pontot), vagy nyomja meg az **ESC/MENU** gombot a mérési eredmények mentése nélkül a mérési alapképre történő visszalépéshez.

MΩ	VIΩ 15/10 – 18:04					
Vtest(V					
Ri(-)) >	100	MΩ			
Zeit	6	00	S			
DAR	1.41	ΡI	1.02			
	VPN	VPE	VNE			
	0 V	0 V	0 V			
OK						
TMR	1500V	1.00MΩ	700s			
MODUS	Vtest.	Lim.	Zeit			

ŴHT

6.2.3. Rendellenességek

 Ha a műszer felismeri az alábbi feltételek egyikét : "|VPN| > 1500V", "|VPE| > 1500V" vagy "|VNE| > 1500V", akkor megszakítja a mérést, egy hosszú hangjelzést ad, és a kijelzőn megjelenik a "V > LIM" üzenet. Ellenőrizze a PV-string kimeneti feszültségét.

MΩ	15/10 -	- 18:04				
Vtes	(+))	(-)			
t		-		- V		
Riso		-		- ΜΩ		
	Rр		Μ	Ω		
	VPN	V P	Е	VNE		
>	1500V -7	'50V 7	58V			
V>LIM						
DUAL	1500V	1.00M	Ω			
MODUS	Vtest.	Lim	ı.			

2. Ha a műszer DUAL üzemmódban a GO/STOP gomb meg-	MΩ
nyomásakor VPN <0V feszültséget állapít meg, akkor	
megszakítja a mérést, egy hosszú hangjelzést ad, és a ki-	Vte
jelzőn a " P-N tauschen " (P-N felcserélve) üzenet jelenik	Ris
meg.	

Ellenőrizze a polaritást és a műszer és PV-string közötti csatlakozásokat.

3.	CSAK D	UAL	üzemm	ódban:	ha a r	nűszer	a GO /	STOP
	gomb le	nyom	ásakor	0 <vpn< th=""><th>l<30V</th><th>feszülts</th><th>séget</th><th>állapít</th></vpn<>	l<30V	feszülts	séget	állapít
	meg, akke	or me	gszakítj	a a mér	ést, eg	y hosszí	i hang	jelzést
	ad, és a l	kijelző	ón a " VF	°N <lim< th=""><th>" üzene</th><th>et jelenik</th><th>meg.</th><th>Ellen-</th></lim<>	" üzene	et jelenik	meg.	Ellen-
	őrizze a l	⊇V-sti	ring kim	eneti fe	szültsé	gét (a f	eszülts	ség túl
	alacsony	, <mark>enn</mark>	ek ≥30\	/-nak ke	ell lenni	e.		-

4. Ha DUAL üzemmódban a **GO/STOP** gomb lenyomásakor az alábbi feltételek egyikét a mért feszültségek nem teljesítik:

RMS(VPN) - |(VPN DC)| <10 RMS(VPE) - |(VPE) DC| <10 RMS(VNE) - |(VNE) DC| <10

(**AC feszültség felismerve)**, a műszer megszakítja a mérést, egy hosszú hangjelzés hallható, és a kijelzőn "**VAC > LIM**" üzenet jelenik meg. Ellenőrizze a PV-string kimeneti feszültségeit.

Vtest Riso	(+) - -	(-) 	V MΩ
	Rр		MΩ	
	VPN	V P	E	VNE
-	1480V	- 75	0 V	748V
	P-N ta	ausche	en	
DUAL	1500V	1.00M	Ω	
MODUS	Vtest.	Lim	ı.	

15/10 – 18:04

MΩ	15/10 – 18:04				
Vtoot	(+)	(-)	V		
viesi			- v		
lsoW			- M 🗖		
	Rp -	M	Ω		
	V P N 2 0 V	V P E -750V	V N E 748V		
VPN < LIM					
		1.00M			
DUAL	1500V	Ω			
MODUS	Vtest.	Lim.			

MΩ	15/10 – 18:04			
	(+)	(-)		
Vtest		• ••	- V 🗖	
Riso			- ΜΩ	
	Rp -	M	Ω	
	V P N 1480V	V P E -750V	V N E 748V	
	VAC	> I IM		
	V/(0	1 00M		
DUAL	1500V	Ω		
MODUS	Vtest.	Lim.		

-ŴĤT

PV-ISOTEST

5. Ha a műszer megállapítja, hogy a pozitív és negatív pólus közötti feszültség nagyobb a beállított vizsgálófeszültségnél, akkor a kijelzőn "VPN>Vtest" üzenet jelenik meg, és a műszer leállítja az ellenőrzést, mivel nem felel meg az IEC/EN62446-1 szabványnak.

Ellenőrizze a PV-string kimeneti feszültségét.

Ismételje meg az ellenőrzést a mérendő string feszültségénél nagyobb vizsgálófeszültséggel.

 Ha a műszer megállapítja, hogy Rp<Lim (a mért szigetelési ellenállás túl alacsony), akkor

"NOT OK" üzenet jelenik meg a kijelzőn.

MΩ					
Vtest	(+) 1320		(-) 1510	V	
Riso	>100)	>100	MΩ	
	Rр	>100	MΩ	2	
	V P N 1500V	V F -7	P E 50V	V N E 748V	
	VPN	>\/tes	:t		
	VIIV	1 00	M		
DUAL	1500V	Ω			
MODUS	Vtest.	Lir	n.		

MΩ		- 18:04			
Vtest	(+) 1540	(-) 1520	V		
Riso	0.1	>10	ΩM 0		
	Rp 0).1 M	Ω		
	V P N 1500V	V P E -750V	V N E 748V		
NOT OK					
	1.00M				
DUAL	1500V	Ω			
MODUS	Vtest.	Lim.			

6.3. GFL – PV-stringek szigetelési hibáinak lokalizálása

A GFL (Ground Fault Locator) funkcióban a műszer képes a berendezés egy stringjében megállapítani a szigetelési hiba helyét, amelyet pl. víz vagy nedvesség PV-modul csatlakozódobozaiba jutása okozhat. A műszer a földeléshez viszonyított, két (V (+) és V (-)) bemeneti feszültséget méri, és a feszültségek egymáshoz viszonyított arányából állapítja meg a stringben lévő hiba feltételezett helyét.

FIGYELMEZTETÉS!

 A GFL funkció az alábbi feltételek esetén ad pontos eredményeket:
 > Ellenőrzés az inverterről, minden kisütő egységről és funkcionális földelőkapocsról leválasztott egyedüli stringen



- > Egyedüli alacsony szigetelési érték hiba a string tetszőleges helyén.
- Az egyedüli hiba szigetelési ellenállása <0.1MΩ</p>
- Ezeknek a hibáknak a véletlen jellegéből adódóan ajánlott a mérések olyan környezeti feltételek melletti elvégzése, amelyek a hiba megjelenésekor fennálltak.

1. Válassza ki a ($▲$, $▼$) nyílgombbal a GFL (földelési hiba ke-	GFL	15/10 – 18:04	_
resése) menüpontot, és hagyja jóvá a választást az EN- TER gombbal. A műszer a jobb oldalon láható kijelzési ké- pet mutatja. Az "Rp" adat a mérendő string (+) pozitív pólu- sának és (-) mínusz pólusának párhuzamos szigetelési el-	Rр		ΜΩ
lenállását adja meg.	V P N 0 V	V P E 0 V	V N E 0 V
	10	1500V 0.10MΩ	
	NMOD	Vtest. Lim.	
2. Az ellenőrzendő stringben lévő modulok számának beállí-	GFL	15/10 – 18:04	
tásához válassza ki a ◀ vagy ▶ nyílgombbal a " NMOD " lehetőséget.	Rр		MΩ
3. Válassza ki a (▲,▼) nyílgombbal a modulok számát: 4 ÷ 50			
	VPN	VPE	VNE
	10 NMOD	1500V 0.10MΩ Vtest. Lim.	1
4. A vizsgálófeszültség beállításához válassza ki a			<u> </u>
◀ vagy ► nyílgombbal a "Vtest" lehetőséget.	GFL	15/10 – 18:04	
	Rр		MΩ
 5. Válassza ki a (▲,▼) nyílgombbal az alábbi vizsgálófeszült- ségek egyikét (Vnom): 250, 500, 1000, 1500VDC. 	VPN	VPE	VNE
Az IEC/EN62446-1 rendelkezéseinek megfelelően aján- lott a Vtest ≥ rendszer Vnom beállítása.	0 V	0 V	0 V ⁻
	10	1500V 0.10MΩ	
	NMOD	Vtest. Lim.	

-WHT°

- Válassza ki a ◀ vagy ► nyílgombbal a "Lim." lehetőséget. A műszer a jobb oldalon láható kijelzési képet mutatja.
- Állítsa be a (▲,▼) nyílgombbal a szigetelési ellenállás határértékére a 0.05 MΩ vagy a 0.10MΩ értéket.

GFL	15/10 – 1	8:04	
Rр		-	MΩ
V P N 0 V	V P 0	E V	V N E 0 V
10	1500V ().10MΩ	
NMOD	Vtest.	Lim.	

8. Csatlakoztassa a műszert az ellenőrzendő PV-stringhez a 8. ábrán látható módon. Gondoljon arra, hogy a string/ stringek kábelére csatlakoztatott összes túlfeszültséglevezetőt szintén le kell választani, és ajánlott a mérést a blokkoló diódák előtt végezni.



8. ábra: A műszer csatlakoztatása a szigetelésméréshez GFL üzemmódban

FIGYELMEZTETÉS!

A **GO/STOP** gomb megnyomása után különböző hibaüzenetek jelenhetnek meg (lásd a 6.2.3 pontot) anélkül, hogy a műszer elkezdené az ellenőrzést. Keresse meg, és szüntesse meg a hibát lehetőség szerint az ellenőrzési munkák folytatása előtt.

 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a GO/STOP gombot 2 másodpercig a teszt indításához (szigetelésmérés DUAL üzemmódban). Ha nincsenek hibaüzenetek, akkor a műszer a "Messung..." (mérés) üzenet jeleníti meg a jobb oldalon látható ábrának megfelelően.

GFL	15/10 –	18:04			
Rр	-		MΩ		
VPN	VP	E	VNE		
0 V	0 V		0 V		
Messung					
10	1500V	0.10MΩ			
NMOD	Vtest.	Lim.			

Θ

10. Ha nincsenek hibák (Rp≥Lim), akkor a műszer a jobb oldalon látható kijelzési képet és az

"OK" üzenetet mutatja.





14

NMOD

12. Az NMOD+1 (utolsó modul utáni) pozícióban fennálló (Rp<Lim) hiba esetén a műszer a jobb oldalon látható kijelzési képet és a "PE Fehler: NMOD..(-)" üzenetet mutatja. Ellenőrizze a string felőli (-)

vezeték szigetelési állapotát.

13. Az 1-es pozícióban (az 1. és 2. modul között) fennálló (Rp<Lim) hiba esetén, a műszer a jobb oldalon látható kijelzési képet és a "PE Fehler: 1..2" üzenetet mutatja. Ellenőrizze a megadott (a példában az 1-es és 2es) modulok csatlakozódobozait és a hozzátartozó csatlakozókábelek szigetelési állapotát.



PE Fehler: (+)..1

1500V

Vtest.

0.10MΩ

Lim.





A GFL funkció eredményei nem menthetők el a műszer memóriájába.

16. Minden szigetelésmérés után (6.2.2. fejezet) TMR vagy DUAL üzemmódban elmenthető a mérés, és egy rövid szöveges üzenet adható meg a megjegyzés sorban pl. "Fehler zw. Modul x und y" (hiba az x és y modul között). (Lásd a 7.1. fejezetet.)

₩[™]HT°

6.4. DMM – multiméter funkció

Ebben a funkcióban a műszer az RMS (root mean square value) értékeket és a (+) pozitív pólus és a (-) negatív pólus, a (-) negatív pólus és a földelés, és a (+) pozitív pólus és a földelés közötti feszültséget mutatja a bemeneti feszültségekben jelenlévő váltakozó áramú összetevők ellenőrzésére.

1 V	(álassza ki a (▲ ▼) nvílgombbal az DMM menüpontot	és	D
h	agyja jóvá a választást az ENTER gombbal. A műszer	a	v
jo	obb oldalon láható kijelzési képet mutatja:		v

DMM	15/10 – 18:04	
VPNrms	0	V
VPErms	0	V
VNErms	0	V
VPNdc	0	V
VPEdc	0	V
VNEdc	0	V

- 2. Csatlakoztassa a műszert az ellenőrzendő PV-stringhez a 8. ábrán látható módon.
- Kijelzésre kerülnek a feszültségértékek a jobb oldalon látható ábrának megfelelően.

-	DMM	15/10 – 18:04	
	VPNrms	1480	V
	VPErms	-750	V
	VNErms	748	V
	VPNavg	1420	V
	VPEavg	-720	V
	VNEavg	726	V

FIGYELMEZTETÉS!

A DMM funkció eredményei nem menthetők el a műszer memóriájába.

7. AZ EREDMÉNYEK ELMENTÉSE

A műszer max. 999 mérési eredmény elmentését teszi lehetővé. Az adatok bármikor megjeleníthetők és törölhetők. Az adatok mentésekor legfeljebb 3 szintű numerikus azonosító rendelhető hozzá a PV rendszerhez, a karakterlánchoz és a modulhoz (max. érték 250). Minden szinthez 20 jelölés áll rendelkezésre, amelyet a felhasználó <u>számítógéppel és a</u> <u>műszerhez adott Topview szoftverrel</u> személyre szabhat. Egy megjegyzés is hozzáadható minden méréshez.

7.1. MÉRÉSI EREDMÉNYEK ELMENTÉSE

- Nyomja meg a SAVE/ENTER gombot, amikor egy mérési seredmény megjelenik a kijelzőn. A jobb oldalon látható kijelzési kép jelenik meg a kijelzőn. Tartalma:
 - "Messung" (mérés) bejegyzés, amely az első rendelkezésre álló memóriahelyet azonosítja.
 - Az első jelölés (pl. "Anlage"/berendezés), amelyhez egy 1 ÷ 250 közötti számérték rendelhető hozzá.
 - A második jelölés (pl. "String"), amelyhez egy 0 (- -) ÷ 250 közötti numerikus érték rendelhető hozzá.
 - A harmadik jelölés (pl. "Modul"), amelyhez egy 0 (- -)
 ÷ 250 közötti numerikus érték rendelhető hozzá.
 - A "Kommentar" (megjegyzés) egy olyan bejegyzés, ahol max. 30 karakterből álló szöveg adható meg.
- Válassza ki a ◄ vagy ► nyílgombbal a jelölést, és módosítsa a (▲,▼) nyílgombbal a hozzárendelt számérték címkéjét (pl.: "Bereich"/terület) a rendelkezésre álló címkék közül vagy a felhasználó által személyre szabható címkék SAVE közül (max. 20 név).
- Válassza ki a "Kommentar" (megjegyzés) lehetőséget, és nyomja meg a SAVE/ENTER gombot a kívánt szöveg megadásához. A virtuális billentyűzetet tartalmazó következő kijelzési kép jelenik meg:
- 5. A kiválasztott karakter törléséhez vigye a kurzort a "CANC" lehetőségre, és nyomja meg a **SAVE/ENTER** gombot.
- A beírt megjegyzés jóváhagyásához és az előző kijelzési képhez történő visszalépéshez vigye a kurzort az "ENDE" (befejezés) lehetőségre, és nyomja meg a SAVE/ENTER gombot.







7. A mérési érték elmentéséhez nyomja meg a **SAVE/ENTER** gombot, vagy a mentés nélküli kilépéshez nyomja meg az **ESC/MENU** gombot.

WHT°

7.2. A KIJELZETT ÉRTÉKEK MEGNYITÁSA ÉS A BELSŐ MEMÓRIA TÖRLÉSE

- Válassza ki a (▲,▼) nyílgombbal a MEM menüpontot, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az ENTER gombot. A jobb oldalon látható kijelzési kép jelenik meg a kijelzőn. A kijelzési kép tartalma:
- Annak a memóriahelynek a száma, ahová a mérési érték mentésre került.
- > A mérési érték mentésének dátuma
- > Az elmentett mérési érték típusa
- Minden kijelzési képre az elmentett mérési értékek összes száma, és a maradék rendelkezésre álló tárhely
- Válassza ki a (▲,▼) nyílgombbal a megjelenítendő mérési értéket.
- Az elmentett mérési érték kijelzőn történő megjelenítéséhez nyomja meg a SAVE/ENTER gombot. Az előző kijelzési képre történő visszalépéshez nyomja meg az ESC/MENU gombot.
- 4. A következő kijelzési képre lépéshez válassza ki a vagy ▶ nyílgombbal a "Seite" (oldal) műveletet.
- 5. A memória teljes tartalmának törléséhez válassza ki a "CANC" lehetőséget. Az alábbi kijelzési kép jelenik meg:
- Az adatok törlésének jóváhagyásához nyomja meg a SAVE/ENTER gombot. Kijelzésre kerül a "Speicher leer" (memória üres) kijelzés.
- A funkcióból való kilépéshez és a főmenübe való visszalépéshez nyomja meg a MENU/ESC gombot.

MEM	15/10 –	18:04	
Ν.	Dat	um	qvT
001	15/0	9 /20	RPE
		0	
002	16/	9/20	RPE
003	17	7/09/20	RPE
		0	
004	18/	9/20	MΩ
		0	
005	19/	9/20	MΩ
006	19	9/09/20	MΩ
007	19/0	9/20	MΩ
T 1 007		F · 00	
1 ot: 007		Frei: 99	92
$\uparrow \downarrow$	$\uparrow \downarrow$	Tot	
Rec	Seite	CANC	

MEM	15/10 –	18:04	
Ν.	Dat	um	Тур
001	15	5/09/20	RPE
002	16/09	9/20	RPE
003	17	7/09/20	RPE
004	18/09	9/20	MΩ
005	19/09	9/20	MΩ
006	19	0/09/20	MΩ
007	10/00	2/20	MO
007	15/03	5720	101.32
Tot: 007		Frei: 99	92
•	•		-
₩	$\uparrow \downarrow$	Tot	
Rec	Seite	CANC	

- 11				_
r″	MEM	15/10 –	18:04	
Ś-		ALLES LÖSC	HEN?	
		ENTER	/ ESC	

8. A KÉSZÜLÉK SZÁMÍTÓGÉPHEZ CSATLAKOZTATÁSA

GYELMEZTETÉS!

- A műszer egy C2006 kábel segítségével csatlakoztatható a számítógéphez.
- Az adatátvitelhez előbb telepíteni kell a C2006 kábel meghajtóját és a szoftvert.
- Ezen kívül be kell állítani a számítógépen a használandó USB csatlakozót és a megfelelő, 57600 Bits/s adatátviteli sebességet. A paraméterek beállításához indítsa el a készülékhez mellékelt szoftvert. Az ezzel kapcsolatos részletekről a szoftver online súgó oldalán tájékozódhat.
- A használandó csatlakozóaljzatot nem foglalhatja más tartozék vagy alkalmazás, pl. egér vagy modem. Zárja be az összes nyitott folyamatot a Windows feladatkezelőben.
- Az optikai csatlakozók infravörös LED sugarakat bocsátanak ki. Semmi esetre se nézzen az infravörös sugárba. AZ IEC/EN60825-1 szabvány szerint ezekre a sugarakra az 1M LED biztonsági előírások vonatkoznak.

Az elmentett mérési adatok számítógépre történő átviteléhez az alábbi lépések szükségesek:

- 1. Kapcsolja be a műszert az **ON/OFF** gombbal.
- 2. Csatlakoztassa a számítógépet a műszerrel szállított C2006 optikai/USB kábellel.
- 3. A főmenübe történő visszalépéshez nyomja meg az **ESC/MENU** gombot.
- 4. Az adatátvitelhez válassza ki a (▲,▼) nyílgombbal a "**PC**" lehetőséget, és hagyja jóvá a választást a **SAVE/ENTER** gombbal.

MENU	15/10 – 18:04
DMM	: Multimeter
$M\Omega$: Szigetelés
GFL	: Finde ISO Fehler
RPE	: Durchgang
SET	: Einstellungen
MEM	: Speicher
PC	: Daten übertragen

5. A következő kijelzés jelenik meg:



6. Az adatátvitel megkezdéséhez használja a Topview szoftvert (az ezzel kapcsolatos részletekről a szoftver online súgó oldalán tájékozódhat).

9. KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS

9.1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az Ön által vásárolt műszer egy precíziós mérőműszer. A lehetséges károsodások és veszélyek elkerülése érdekében soha ne lépje túl az ebben a használati útmutatóban feltüntetett műszaki határértékeket a mérésnél vagy a tárolásnál. Ne használja ezt a műszert kedvezőtlen feltételek, pl. magas hőmérséklet vagy páratartalom mellett. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak. Használat után mindig kapcsolja ki a készüléket. Ha hoszszabb ideig nem használja a műszert, vegye ki az elemeket a kifolyás elkerülése érdekében, mivel a kifolyás károsíthatná a készülék belső áramköreit.

9.2. ELEMCSERE

A műszer elemeit új elemekre kell cserélni, amint

a kijelzőn megjelenik a " " szimbólum, vagy egy mérés közben megjelenik a "Batterie leer" (elem lemerült) üzenet.



FIGYELMEZTETÉS!

Ezt a munkát csak szakemberek vagy képzett technikusok végezhetik. Ez előtt a tevékenység előtt válassza le az összes kábelt a műszer bemeneti csatlakozóiról.

- 1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot.
- 2. Húzza ki a csatlakozókábeleket a bemeneti csatlakozóaljzatokból.
- 3. Egy csavarhúzó segítségével vegye le az elemtartó fedelét.
- 4. Vegye ki az összes elemet az elemtartó rekeszből, cserélje ki az összeset azonos méretű új elemre (lásd a 10.2.3 pontot), és figyeljen a helyes polaritásra.
- 5. Rakja vissza az elemtartó fedelét, és rögzítse az előzőleg félretett csavarhúzóval.
- 6. Adja le az elemeket környezetbarát módon hulladékgyűjtésbe. Használja ehhez a megfelelő hulladékgyűjtő tartályokat.

9.3. A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

A műszer tisztításához használjon egy puha, száraz törlőruhát. Ne használjon nedves törlőkendőket, oldószert vagy vizet, stb.

9.4. AZ ÉLETTARTAM VÉGE



FIGYELMEZTETÉS: A műszeren lévő szimbólum azt mutatja, hogy a műszert, a tartozékokat és a belső elemeket külön és megfelelően le kell adni hulladékgyűj-tésbe.

10.MŰSZAKI ADATOK

10.1. MŰSZAKI JELLEMZŐK

A mérési pontosság 23°C±5°C, <80% relatív páratartalom mellett ±[mérési érték %-a+(digit*felbontás)] formában van megadva.

DC feszültség

Méréshatár [V]	Felbontás [V]	Pontosság
3 ÷ 1500	1	±(mérési érték 1.0%-a + 2 digit)

AC + TRMS feszültség

Méréshatár [V]	Felbontás [V]	Pontosság
		±(mérési érték 1.0%-a+ 3
3 ÷ 1000	1	digit)

Frekvenciatartomány: 42.5 ÷ 69Hz; <3V mérési értékek esetén a nulla feszültség kerül kijelzésre.

Szigetelési ellenállás R(+), R(-), Rp (MΩ) – DUAL üzemmód

Vizsgálófeszültség [V]	Méréshatár [MΩ]	Felbontás (MΩ)	Pontosság (*)	
	0,1÷0,99	0,01		
250, 500, 1000, 1500	1.0÷19.9	0,1	±(meresi ertek 5,0%-a + 3	
	20÷100	1	uigit)	

(*) A pontosság VPN \geq 240V, Rfeheler \geq 10 Ω esetére megadva. Az Rp és R(+) pontossága nincs meghatározva arra az esetre, ha R(+) \geq 0,2M Ω és R(-)<0,2M Ω ->,

Az Rp és R(-) pontossága nincs meghatározva arra az esetre, ha $R(+) < 0.2M\Omega$ és $R(-) \ge 0.2M\Omega$

Üresjárási feszültség <1,25 x névleges vizsgálófeszültség

<15mA (csúcs) minden vizsgálófeszültségre

>1mA $\vec{R} = 1k\Omega x$ Vnom (VPN, VPE, VNE= 0) mellett

Szigetelési ellenállás (MΩ) – TIMER üzemmód

Vizsgálófeszültség [V]	Méréshatár [M Ω]	Felbontás (MΩ)	Pontosság
	0,01 ÷ 9,99	0,01	±(mérési érték 5,0%-a + 5
250, 500, 1000, 1500	10,0 ÷ 99,9	0,1	digit)
Üresjárási feszültség <1,25 x n	évleges vizsgálófeszültség		

Úresjárási feszültség Rövidzárási áram Névleges vizsgálóáram Beállítható időzítő:

Rövidzárási áram

Névleges mérőáram

<15mA (csúcs) minden vizsgálófeszültségre

>1mA \dot{R} = 1k Ω x Vnom (VPN, VPE, VNE= 0) mellett

3s ÷ 999s

A védővezető folytonossága (RPE)

Méréshatár [Ω]	Felbontás (Ω)	Pontosság
0,00 ÷ 9,99	0,01	±(Mérési érték 2,0%-a +
10,0 ÷ 99,9	0,1	2 digit)
100 ÷ 1999	1	

Vizsgálóáram: >200mA DC - 5Ω (kábellel együtt), felbontás 1mA, pontosság ±(mérési érték 5,0%-a + 5digit)

Üresjárati feszültség 4<Vo<10V

GFL – Földelési hiba kereső

Tensione di prova DC [V]	Campo [MΩ]	Risoluzione [MΩ]	Incertezza Rp(*)	Incertezza Posizione	
250 500 1000	0,1 ÷ 0,99	0,01	±(Mérési érték 5.0%-a + 5		
250, 500, 1000,	1,0 ÷ 19,9	0,1		\pm 1 modulo	
1500	20 ÷ 100	1			

(*) A pontosság VPN≥240V, Rfeheler≥10 Ω esetére megadva. Az Rp és R(+) pontossága nincs meghatározva arra az esetre, ha R(+)≥0,2M Ω és R(-)<0,2M Ω ->, az Rp és R(-) pontossága nincs meghatározva arra az esetre, ha R(+) < 0,2M Ω és R(-) ≥ 0,2M Ω .

Üresjárási feszültség <1,25 x névleges vizsgálófeszültség Rövidre zárási áram

<15mA (csúcs) minden névleges mérőáramra >1mA R = 1kΩ x Vnom (VPN, VPE,

VNE= 0) mellett

> Ellenőrzés az inverterről, minden kisütő egységről és funkcionális földelőkapocsról leválasztott egyedüli stringen

Alacsony szigetelési érték egyedüli hibája bárhol a stringben

Az egyedüli hiba szigetelési ellenállása <0,1MΩ</p>

Ezeknek a hibáknak a véletlen jellegéből adódóan ajánlott a mérések olyan környezeti feltételek melletti elvégzése, amelyek a hiba megjelenésekor fennálltak.



nya:

10.2. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

10.2.1 Releváns szabványok

A készülék biztonsága:	IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-2-030,
	IEC/EN61010-2-033, IEC/EN61010-2-034
EMC (elektromágneses összefér-	IEC/EN61326-1
hetőség):	IEC/EN61010-031
Mérőtartozékok biztonsági szabvá-	IEC/EN62446

Általános tudnivalók:

Mérés MΩ:	IEC/EN61557-2, VDE0413-2
Mérés RPE:	IEC/EN61557-4, VDE0413-4
Szigetelés:	Kettős szigetelés
Szennyezési fok:	2
Mérési kategória:	CAT III 1500V DC, CAT III 1000V AC,
2	Max. 1500VDC, 1000V AC a bemenetek között

10.2.2 Kijelző és adattároló

Kijelző típusa:

Tárhely: PC interfész:

10.2.3. Áramellátás elem-

típus:	6x1,5V alkáli ceruzaelem AA LR06 vagy 6x1 2V NiMH ceruzaakku AA I R06
Elemállapot jelző:	Szimbólum " " a kijelzőn
Elem élettartama	> 500 mérés (minden funkcióhoz)
Automatikus kikapcsolás:	5 perc használat nélküli idő után

10.2.4. Mechanikai jellemzők

Méretek (H x Sz x M) Súly (elemmel együtt): Mechanikai védelem: 235 x 165 x 75mm 1,2kg IP40

128x128 pxl grafikus kijelző háttérvilágítással max. 999

méréssel, optikai/USB

10.3. A HASZNÁLAT KLIMATIKUS FELTÉTELEI

Referencia hőmérséklet: 23°C ± 5°C Referencia hőmérséklet: 0°C ÷ 40°C Megengedett relatív páratartalom: <80% rel. páratartalom Tárolási hőmérséklet: -10°C ÷ 60°C Tárolási páratartalom: <80% rel. páratartalom Maximális földrajzi magasság: 2000m

Ez a műszer megfelel az kisfeszültségű készülékekről szóló 2014/35/EU (LVD) és az elektromágneses összeférhetőségről szóló EMC 2014/30/EU irányelvnek. Ez a termék megfelel a 2011/65/EU (RoHS) és a 2012/19/EU (WEEE) irányelvnek.

10.4. TARTOZÉKOK

Lásd a tartozékok mellékelt listáját.

11.MELLÉKLET – ELMÉLETI INFORMÁCIÓK

11.1. A POLARIZÁCIÓS INDEX MÉRÉSE (PI)

Ennek a diagnosztikai ellenőrzésnek a célja a polarizációs jelenség hatásainak értékelése. Ha nagy feszültséget használunk szigetelésen, akkor a szigetelésben lévő elektromos dipólusok az alkalmazott elektromos mezővel azonos irányba fordulnak. Ennek a jelenségnek a neve a <u>polarizáció</u>. A polarizált molekulák polarizációs (abszorpciós) áramot hoznak létre, ami csökkenti a szigetelési ellenállás összértékét.

A **PI** paraméter az 1 perc után mért és a 10 perc után mért szigetelési ellenállás egymáshoz viszonyított aránya. A vizsgálófeszültség az ellenőrzés teljes ideje alatt fennmarad, és az ellenőrzés végén a műszer megadja az arány értékét:

$$PI = \frac{Riso \ (10 \text{ min})}{Riso \ (1 \text{ min})}$$

Néhány referenciaérték:

PI érték	A szigetelés állapota
1,0 - 1,25	Nem elfogadható
1,4 - 1,6	Jó
1,6	Kiváló

11.2. DIELEKTROMOS ABSZORPCIÓS ARÁNY (DAR)

A **DAR** paraméter a 30 másodperc és 1 perc után mért szigetelési ellenállás egymáshoz viszonyított értéke. A vizsgálófeszültség az ellenőrzés teljes ideje alatt fennmarad, és az ellenőrzés végén a műszer megadja az arány értékét:

$$DAR = \frac{Riso (1 \text{ min})}{Riso (30s)}$$

Néhány referenciaérték:

DAR érték	A szigetelés állapota
< 1,0	Veszélyesen rossz
1,0 - 2,0	Ellenőrzendő
2,0 - 4,0	Jó
4,0	Kiváló

12.SZERVÍZ

12.1. GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Erre a műszerre az anyag- és gyártási hibákra az Általános Szerződéses Feltételeink szerint jótállást biztosítunk. A jótállási idő alatt a gyártó fenntartja magának a jogot arra, hogy a terméket a választása szerint megjavítsa vagy kicserélje. Ha valamilyen oknál fogva javításra vagy cserére be kell küldeni a műszert, akkor vegye fel először a kapcsolatot azzal a helyi kereskedővel, akinél a műszert vásárolta. A szállítási költségeket az ügyfél viseli. Ne felejtse el mellékelni a beküldés okának részletes leírását (a felismert hiányosság leírását). Csak az eredeti csomagolást használja. A nem az eredeti csomag használatára visszavezethető szállítási károk költségei minden esetben az ügyfelet terhelik. A gyártó nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyeknek az oka:

A jótállás nem terjed ki az alábbiakra:

- Tartozékok és elemek javítása és/vagy cseréje (nem terjed ki rá a jótállás)
- Olyan javítások, amelyek szakszerűtlen használatból vagy nem megfelelő tartozékokkal vagy készülékekkel történő szakszerűtlen kombinációból adódnak.
- A nem megfelelő szállítási csomagolásból adódó károk miatt szükségessé váló javítások.
- Szakképzetlen vagy felhatalmazással nem rendelkező személyek által végzett javítási kísérlet miatti javítások.
- A gyártó kifejezett engedélye nélkül módosított műszerek.
- A műszer jellemzőinek és a használati útmutatóknak nem megfelelő használat.

Ennek a használati útmutatónak a tartalma a gyártó beleegyezése nélkül semmilyen formában nem reprodukálható.

A termékeink szabadalom alatt állnak, és a védjegyeink be vannak jegyezve. Fenntartjuk magunknak a jogot a műszaki adatok és árak esetleg szükséges műszaki javítások vagy fejlesztések miatti módosítására.

12.2. SZERVÍZ

Abban az esetben, ha a műszer nem működik megfelelően, mielőtt felveszi a kapcsolatot a kereskedőjével, ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak behelyezve, és a kábelek megfelelően csatlakoznak, és megfelelően működnek, és szükség esetén cserélje ki őket. Ellenőrizze, hogy az üzemi folyamatai megfelelnek az ebben a használati útmutatóban leírt eljárásmódoknak. Ha valamilyen oknál fogva javításra vagy cserére be kell küldeni a műszert, akkor vegye fel először a kapcsolatot a helyi kereskedővel, akinél a műszert vásárolta. A szállítási költségeket az ügyfél viseli. Ne felejtse el mellékelni a beküldés okának részletes leírását (a felismert hiányosság leírását). Csak az eredeti csomagolást használja. A nem az eredeti csomag használatára visszavezethető szállítási károk költségei minden esetben az ügyfelet terhelik.



HT INSTRUMENTS SA

C/ Legalitat, 89 08024 Barcelona - **ESP** Tel.: +34 93 408 17 77, Fax: +34 93 408 36 30 eMail: info@htinstruments.com eMail: info@htinstruments.es Web: www.htinstruments.es

HT INSTRUMENTS USA LLC

3145 Bordentown Avenue W3 08859 Parlin - NJ - **USA** Tel: +1 719 421 9323 eMail: sales@ht-instruments.us Web: www.ht-instruments.com HT ITALIA SRL Via della Boaria, 40 48018 Faenza (RA) - ITA Tel: +39 0546 621002 Fax: +39 0546 621144 eMail: ht@htitalia.it Web: www.ht-instruments.com

HT INSTRUMENTS GMBH Am Waldfriedhof 1b D-41352 Korschenbroich - GER Tel: +49 (0) 2161 564 581 Fax: + 49 (0) 2161 564 583 eMail: info@ht-instruments.de Web: www.ht-instruments.de

HT INSTRUMENTS BRASIL

Rua Aguaçu, 171, bl. Ipê, sala 108 13098321 Campinas SP - **BRA** Tel: +55 19 3367.8775 Fax: +55 19 9979.11325 eMail: vendas@ht-instruments.com.br Web: www.ht-instruments.com.br

HT ITALIA CHINA OFFICE 意大利 HT 中国办事处

Room 3208, 490# Tianhe road, Guangzhou - **CHN** 地址:广州市天河路 490 号壬丰大厦 3208 室 Tel.: +86 400-882-1983, Fax: +86 (0) 20-38023992 eMail: zenglx_73@hotmail.com Web: www.guangzhouht.com