

MANUALE UTENTE

Rilevatore di biossido di carbonio

Modello CO240



Introduzione

Congratulazioni per aver scelto il modello CO240 di Extech Instruments. Il CO240 misura biossido di carbonio (CO_2), temperatura ambientale e umidità relativa. Inoltre, calcola la temperatura di punto di rugiada e bulbo umido. L'allarme acustico regolabile dall'utente si attiva quando il livello di CO_2 supera il limite programmato, e la funzione del flusso dati consente di acquisire le letture in tempo reale tramite PC (connessione USB). Il dispositivo è spedito completamente testato e calibrato e, se usato nel modo corretto, garantirà anni di servizio affidabile. Visitare il sito Web (<u>www.extech.com</u>) per consultare l'ultima versione del presente Manuale utente e gli aggiornamenti del prodotto e per contattare l'assistenza clienti.

Caratteristiche

- Rilevatore portatile per la misurazione accurata di CO₂, temperatura ambientale e umidità relativa
- Misurazione di CO₂ (0~9999 ppm) tramite tecnologia NDIR (Non-dispersive Infrared)
- Doppio display per indicazione di umidità relativa/temperatura ambientale e CO₂
- Calcolo della temperatura di punto di rugiada e bulbo umido
- Soglia di allarme regolabile per CO₂ elevato con segnale acustico
- Attacco per treppiede
- Cavo USB per il flusso di dati da PC (software fornito)
- Alimentazione tramite batteria o adattatore CA

EXTECH INSTRUMENTS

Descrizione dello strumento

- 1. Sensori
- 2. Display LCD
- 3. Pulsante HOLD / Freccia su
- 4. Pulsante MODE / Freccia sinistra <
- 5. Pulsante SET
- 6. Presa adattatore CA
- 7. Attacco per treppiede
- 8. Pulsante POWER (心)
- 9. M Pulsante (Max/Min) / ► Freccia destra
- 10. Pulsante UNIT
- 11. ▼ Pulsante Freccia giù
- 12. Porta USB per interfaccia PC



Il vano batterie è posizionato sul retro dello strumento.

Funzionamento

Accensione dello strumento

Premere il pulsante **POWER** per accendere lo strumento. Tenere premuto il pulsante **POWER** per 2 secondi per spegnere lo strumento. Durante la misurazione e se l'allarme si attiva (segnale acustico), premere il pulsante **POWER** per disattivare il segnale acustico. Premere nuovamente per attivare il segnale acustico. Il segnale acustico è attivato come impostazione predefinita. Lo strumento può essere alimentato utilizzando 6 batterie AAA o l'adattatore CA opzionale.

Suggerimento: per la registrazione dei dati, alimentare l'unità utilizzando l'adattatore CA/CC in modo da risparmiare sul consumo della batteria.

Spegnimento automatico

Il CO240 si spegne automaticamente dopo 20 minuti di inattività. Per disattivare la funzione di spegnimento automatico: Con la metro, premere e tenere premuto il tasto di attesa e poi premere il pulsante di ACCENSIONE. Il display LCD visualizza "n" e lo strumento torna alla modalità di misurazione normale.

Misurazioni

All'accensione dello strumento, è eseguito un test automatico. Data la natura del sensore NDIR, sono necessari generalmente circa 10 minuti per ottenere letture stabili e accurate. Se il cavo USB è collegato al CO240, il simbolo USB verrà visualizzata sul LCD.

Le letture di temperatura e umidità relativa si alternano nella riga inferiore dell'LCD, mentre la lettura di CO_2 è visualizzata sulla riga superiore del display. Usare il pulsante MODE per eseguire la commutazione fra le modalità DP (temperatura del punto di rugiada) e WB (temperatura del bulbo umido) nella riga inferiore del display.

Memoria delle letture max/min

Premere il pulsante **MAX/MIN** per rivedere le letture massime e minime acquisite a partire dall'accensione dello strumento. Premere il pulsante una volta per il valore massimo. Premere nuovamente per il valore minimo. Premere una terza volta per tornare alla modalità di normale funzionamento. In modalità MAX-MIN, tenere premuto il pulsante **HOLD** per 2 secondi per resettare (cancellare) i valori max e min memorizzati.

Selezione dell'unità di misura °C/°F

Premere il tasto **UNIT** per selezionare l'unità di misura desiderata.

Calibrazione

Tenere premuti i pulsanti **SET + UNIT** per 2 secondi per avviare la modalità di calibrazione automatica. Assicurarsi che la presenza di CO_2 sia ridotta al minimo. Si raccomanda di farlo que in aria esterna. L'LCD mostra "**CAL**" ed esegue un conto alla rovescia di 60 secondi durante la calibrazione. Durante la calibrazione, come valore di riferimento standard di CO_2 è mostrata la lettura "**400**". Al termine della calibrazione, lo strumento torna alla modalità di normale funzionamento.

Calibrazione di fondo automatica CO2 (ABC)

L'algoritmo ABC monitora continuamente la lettura minima del sensore in un intervallo di tempo definito, correggendo gradualmente eventuali deviazioni a lungo termine (usando come riferimento il valore di aria fresca previsto di 400 ppm). Il periodo ABC è di 15 giorni, durante i quali la funzione ABC è sempre attiva per impostazione predefinita.

Impostazione dell'allarme CO2

Tenere premuto il pulsante **SET** per 2 secondi per entrare nella modalità di impostazione della soglia di allarme di CO₂. Premere il pulsante **HOLD** per aumentare il valore e freccia giù per diminuirlo. Premere il pulsante **MODE** per selezionare la cifra a sinistra e premere **MAX/MIN** per la cifra a destra. Una volta impostato il valore desiderato, premere il pulsante **SET** per 2 secondi per salvare l'impostazione dell'allarme. L'LCD torna alla modalità di normale funzionamento. Il limite di allarme predefinito è 1000 ppm (OSHA). Premere il pulsante **POWER** per accendere/spegnere l'allarme.

Flusso di dati al PC

Il CO240 consente di trasmettere un flusso di dati al PC in tempo reale, utilizzando il software SW200-S fornito. Quando lo strumento è connesso al PC, sul display LCD è visibile l'icona USB. Installare il driver USB e il software fornito prima di provare a trasmettere i dati. Fare riferimento all'utility Guida nel software per maggiori dettagli.

Manutenzione e risoluzione dei problemi

Sostituzione delle batterie

Quando appare l'icona della batteria sul display LCD, le batterie devono essere sostituite.

Far scorrere il coperchio del vano batterie sul retro dello strumento verso il basso.

Rimuovere le vecchie batterie e sostituirle con batterie nuove (tutte dello stesso tipo) rispettando la corretta polarità. Lo strumento utilizza sei (6) batterie AAA da 1,5 V. Riposizionare il coperchio del vano batterie prima di usare nuovamente lo strumento.



Non smaltire mai batterie usate o ricaricabili con i normali rifiuti domestici.

In qualità di consumatori, gli utenti sono tenuti per legge a consegnare le batterie usate negli appositi centri di raccolta, nel negozio in cui è avvenuto l'acquisto oppure in un qualsiasi negozio di batterie.

Smaltimento: non smaltire questo strumento con i rifiuti domestici. L'utente è obbligato a consegnare i dispositivi al termine del loro ciclo di vita presso i centri di raccolta designati per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Promemoria per la sicurezza delle batterie

- o Smaltire le batterie in modo responsabile; rispettando le normative applicabili.
- Non smaltire mai le batterie nel fuoco: le batterie potrebbero esplodere o perdere liquido.
- Non usare mai insieme diversi tipi di batterie; installare nuove batterie dello stesso tipo.

Risoluzione dei problemi / Messaggi di errore

Letture scorrette	Sostituire le batterie o usare l'adattatore CA/CC e ricontrollare.
ER1	Guasto al sensore di CO ₂ , temperatura o umidità o errore di comunicazione nel sensore. Se il messaggio persiste, restituire per la riparazione.
ER2	CO_2 , Temperatura o umidità relativa fuori range. La lettura acquisita supera le specifiche definite per il range di CO_2 , temperatura o umidità. Questo errore è normale quando si cancellano le letture max e min in modalità MAX/MIN.
"9999"	La lettura supera il range di misurazione massima di $\rm CO_2$ o la batteria è quasi scarica.

Specifiche tecniche

Display Range di misurazione CO ₂	Doppio display LCD multifunzione Da 0 a 9999 ppm		
Accuratezza CO ₂	± (75 ppm + 5 % della lettura) da 0 a 2000 ppm		
Campo di temperatura	Da -10 a 50 °C (da 14 a 122 °F); 0,1° di risoluzione		
Accuratezza temperatura	±1 °C (1,8 °F)		
Range di misurazione dell'umidità relativa Da 10 a 90 % RH			
Umidità relativa	± 5 % della lettura a 25 °C (77 °F) o ± 7 % RH		
Range temperatura del punto di rugiada: Da -72,9 a 47 °C (da -99,22 a 118 °F); 0,1° di risoluzione			
Range temperatura del bulbo umido: Da -11 a 48,2 °C (da 12.2 a 118,8 °F); 0,1° di risoluzione			
Alimentazione	6 batterie AAA o adattatore CA		
Dimensioni	211 x 60 x 40 mm (8,3 x 2,4 x 1,6")		
Peso	181,4 g (6,4 oz.)		

Copyright © 2014-2015 FLIR Systems, Inc.

Tutti i diritti riservati, incluso il diritto di riproduzione integrale o parziale in qualsiasi forma. ISO-9001 Certified

www.extech.com