<u>I</u>QONÍX°

Istruzioni

Telecamera HD a batteria Hotspot Wlan N. ord. 1421458

Uso previsto

Il prodotto funge da una videocamera di sorveglianza. Il funzionamento e la programmazione avvengono mediante l'App "Mini WiFi Cam". Essa può essere installata su uno smartphone o tablet con Android™ o sistema operativo Apple.

Le immagini possono essere trasferite tramite l'hotspot WLAN integrato direttamente su smartphone o tablet. Inoltre, la videocamera è integrata in una rete WLAN esistente. Inoltre, c'è la possibilità che la videocamera memorizza le immagini su una scheda micro SD.

L'alimentazione del prodotto avviene mediante l'alimentatore a spina fornito o mediante batteria ricaricabile integrata.

Questo prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di società e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Fornitura

- Telecamera HD con supporto
- Alimentatore
- · Materiale di montaggio a parete (2 viti, 2 tasselli)
- Istruzioni

Istruzioni per l'uso aggiornate: 7

- 1. Aprire il sito internet www.conrad.com/downloads in un browser od effettuare la scansione del codice QR raffigurato sulla destra.
- 2. Selezionareil tipo di documento e la lingua e poi inserire il corrispondente numero ordine nel campo di ricerca. Dopo aver avviato la ricerca, è possibile scaricare i documenti trovati.

Indicazioni di sicurezza

La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istruzioni. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali!

Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone causati da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza. In tali casi decade ogni diritto alla garanzia!

- · Per motivi di sicurezza e omologazione (CE) non è consentito lo spostamento fatto autonomamente e/o la modifica dell'apparecchio.
- L'alimentatore è conforme alla classe di protezione II.
- La presa di corrente per l'alimentatore deve essere in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.
- Il prodotto e l'alimentatore sono intesi solo per l'uso in ambienti chiusi e asciutti. Non esporre l'interno del dispositivo a raggi solari diretti, calore forte, freddo, umidità o bagnato, in quanto potrebbe danneggiarsi.

Inoltre, con l'alimentatore sussiste pericolo di morte dovuto a scossa elettrica!

- Non tirare mai l'alimentatore a spina per il cavo dalla presa elettrica.
- Se l'alimentatore è danneggiato, non utilizzarlo: sussiste pericolo di morte dovuto a scossa elettrica!

Staccare l'alimentazione della presa a cui è collegato l'alimentatore (spegnere il salva vita o rimuovere il fusibile, poi spegnere anche il corrispondente interruttore differenziale). Quindi staccare l'alimentatore dalla presa di corrente e portare il prodotto a un centro tecnico specializzato.

- Il prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
- · Far attenzione a non lasciare il materiale di imballaggio incustodito in quanto potrebbe rappresentare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- · Maneggiare il prodotto con cura: esso può essere danneggiato da urti, colpi o cadute accidentali, anche da un'altezza ridotta.

- Se la videocamera non è utilizzata per lungo tempo (ad es. stoccaggio), ricaricare la batteria almeno ogni 3 mesi per evitare una scarica profonda. In caso di scarica profonda la batteria ricaricabile al litio diventa inutilizzabile!
- In caso di domande che non trovano risposta in queste istruzioni, non esitate a contattare la nostra assistenza o un altro tecnico specializzato.

Montaggio e collegamento della videocamera Montaggio della videocamera

- È possibile montare la videocamera in due modi. Fissare la staffa utilizzando le viti e i tasselli in dotazione, o semplicemente fissare il supporto magnetico ad una superficie metallica.
- · Nell'immagine a destra è possibile vedere come fissare correttamente il supporto incluso con la videocamera.
- Se si opta per il montaggio fisso e per il fissaggio del supporto della videocamera alla parete (a seconda della struttura della parete) sono necessari tasselli, segnare attraverso i fori nel supporto a parete l'esatta posizione dei fori.
- Assicurarsi che durante la realiz-7 zazione dei fori di montaggio e il serraggio delle viti non si danneggi alcun cavo o filo.

Fissare la staffa a parete con le viti ed event. dei tasselli alla parete.

Collegamento della videocamera

- Prima di poter utilizzare la videocamera con la batteria ricaricabile, è necessario caricarla, È sufficiente collegare la videocamera all'alimentazione. Finché il LED rosso sul retro della videocamera è acceso, la batteria è in carica. Quando è carica, il LED si spegne.
- Ora per configurare la videocamera e caricare contemporaneamente la batteria, collegare l'uscita dell'alimentatore a spina al connettore previsto sulla videocamera. Lo troverete sul retro, nell'angolo in alto a sinistra. C'è un foro più grande sul retro. Proprio accanto ad esso (in alto a destra) vi è il selettore on/off.
- Inserire l'alimentatore in una presa di corrente.
- Per accendere la videocamera, far scorrere il selettore piccolo verso destra, lontano dal connettore di alimentazione. Se la videocamera non è ancora registrata su Internet, il LED giallo sul retro lampeggia.
- Se si desidera utilizzare una scheda di memoria, inserirla ora nello slot della scheda, prima di accendere la videocamera. Lo slot si trova sul retro della videocamera al centro.
- Nella modalità di rilevamento del movimento, la registrazione automatica av-7 viene solo quando è inserita una scheda di memoria.

I contatti della scheda Micro SD devono essere rivolti verso il basso, o lontano dal connettore di alimentazione.

Inserire la scheda nello slot fino a quando non scatta in posizione.

Se successivamente si desidera rimuovere la scheda, premerla in modo da sbloccarla. Poi rimuoverla dallo slot.

· La configurazione e il funzionamento avvengono in modalità wireless tramite WLAN.

Scaricare l'App

· Aprire l'App-Store sul proprio smartphone o tablet. Con Android™, aprire "Google Play-Store". Se si utilizza un iPhone, iPad o un iPodTouch, aprire l'"iTunes Store" di Apple.



- Cercare l'app "Mini WiFi Cam" e installarla.
- È possibile associarla facilmente al proprio sistema, effettuando la scansione del codice QR seguente. Poi si viene reindirizzati alla pagina dello Store corrispondente.

Android™





Osservare anche i requisiti di sistema nei dati tecnici di queste istruzioni e nella descrizione dell'App nello Store.



CE

Collegare lo smartphone/tablet alla videocamera

- Aprire le impostazioni WLAN sul proprio smartphone o tablet. Trovare la voce WLAN nel menu delle impostazioni sul proprio dispositivo.
- · Collegare il proprio dispositivo alla WLAN della videocamera. Questa si chiama "IPCAM_XXXXXX". Le 6 X sono diverse per ogni videocamera. La rete non è crittografata, quindi è necessario inserire una password.
- Una volta stabilita la connessione, avviare l'app installata in precedenza "Mini WiFi Cam"

Configurazione della videocamera nell'app

- · Nell'app toccare l'icona della videocamera "Click here to add camera", per aggiungere una nuova videocamera.
- Nella schermata successiva, ricercare per la videocamera. Per fare ciò toccare la lente di ingrandimento.
- Toccare la videocamera una volta che viene trovata.
- La videocamera è aggiunta alla pagina iniziale dell'app.
- È ora possibile utilizzare la videocamera attraverso l'hotspot WLAN integrato. Per fare ciò toccare la videocamera.

Funzionamento della videocamera

- Ora si vede l'immagine dal vivo dalla videocamera. Prima di continuare, si deve allineare prima meccanicamente la videocamera.
- In questa pagina dell'app, si possono effettuare le seguenti operazioni: Con l'icona dell'altoparlante, all'estrema sinistra sotto, è possibile accendere o

spegnere il microfono della videocamera.

La funzione della seconda icona non è supportata da questa videocamera.

Se si tocca l'icona centrale, è possibile personalizzare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento dell'immagine.

Con la seconda icona da destra (videocamera) è possibile avviare la registrazione video. Per uscire, toccare di nuovo l'icona al momento su sfondo rosso. Con il pulsante di destra (fotocamera) è possibile scattare una foto.

- Se si utilizza la freccia Indietro in alto a sinistra nel menu principale, toccando il pulsante "Gallery" (in basso al centro) è possibile vedere le foto scattate.
- Toccare la videocamera corrispondente per vedere video e foto. Toccando è possibile vedere foto o video.
- · Per eliminare una registrazione, toccare la ruota dentata.

Impostazioni avanzate della videocamera

· Per modificare le impostazioni, cambiare nuovamente con il pulsante "Camera" (in basso a destra) nel menu principale e toccare l'ingranaggio a destra accanto alla videocamera.

Qui toccando "Settings" è possibile aprire le impostazioni utilizzate.

Inoltre, qui è possibile sincronizzare il tempo della videocamera con il proprio smartphone o tablet ("Adjust"), eliminare la videocamera ("Delete") e con "Edit" modificare i nomi della videocamera e assegnare una password.

- È necessario creare una password per l'utente "admin" in ogni caso, per pro-7 teggere l'accesso alla videocamera.
- Toccare "Settings" per aprire le impostazioni utilizzate.

Qui è possibile impostare l'inoltro per e-mail ("Mail Settings"), modificare le impostazioni per il rilevamento di movimento ("Motion detection") ("Alarm Settings") e gli utenti che possono avere accesso, creare o modificare la videocamera ("User Settings").

Inoltre, qui si ha la possibilità di ripristinare la videocamera alle impostazioni di fabbrica ("Restore default"). È possibile farlo manualmente sulla videocamera. Si veda il capitolo corrispondente (Ripristino della videocamera alle impostazioni di fabbrica).

Con l'ultima voce "AutoUpgrade System Firmware", è possibile aggiornare il firmware della videocamera. La videocamera deve essere collegata alla rete e a Internet

- · Per integrare la videocamera nella rete WLAN esistente, affinché si possa avere accesso a Internet e accedere alla videocamera tramite la propria rete normale, toccare il pulsante "WiFi Settings".
- Dopo una breve ricerca, viene visualizzata la propria WLAN normale.

Toccare la rete e quindi immettere la password per la propria WLAN.

- · Per salvare e applicare premere "Save" e infine "Yes", per riavviare la videocamera
- Dopo il riavvio, la videocamera si collega direttamente tramite WLAN al proprio router. Pertanto, se ciò avviene automaticamente, il proprio smartphone o tablet deve riconnettersi con il WLAN del proprio router.

Che la connessione è riuscita, è indicato da un'icona blu WLAN che viene visualizzata sulla videocamera nell'app. Non appena la videocamera è collegata con Internet, il LED giallo sulla parte posteriore si illumina fisso.

Ripristino della videocamera alle impostazioni di fabbrica

- · Per ripristinare le videocamera alle impostazioni di fabbrica, collegare all'alimentazione e attendere 1 minuto, fino a quando non si conclude la procedura di avvio.
- Premere a fondo il tasto Reset sul dispositivo per 5 secondi, fino a guando il LED. di rete giallo sul retro della videocamera non è più acceso in modo fisso o lampeggia lentamente, ma lampeggia rapidamente. Poi rilasciare il tasto. Il tasto si trova a destra al di sotto dello slot della scheda Micro SD, accanto ai 3 LED.
- La videocamera esegue un riavvio. Ciò richiede circa 1 minuto. Quindi, l'unità è ripristinata alle impostazioni di fabbrica.

Manutenzione e pulizia

- Il prodotto è esente da manutenzione.
- Esternamente, il prodotto può essere pulito solo con un panno pulito, morbido e asciutto. Non premere eccessivamente la superficie della videocamera per evitare graffi.



Non utilizzare agenti pulenti abrasivi, detergenti a base di alcol o altre soluzioni chimiche: queste potrebbero danneggiare l'alloggiamento (scolorimento) o anche alterarne il funzionamento.

Smaltimento

Il prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici.

Smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia.

Dichiarazione di Conformità (DOC)

Noi, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, con la presente dichiariamo che questo prodotto è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni principali della direttiva 1999/5/CE.

La Dichiarazione di Conformità (DOC) di questo prodotto è reperibile al sito www.conrad.com.

Dati tecnici

a) Prodotto

Tensione di esercizio	5 V/CC
Assorbimento di corrente:	max. 450 mA
Batteria ricaricabile	Batteria ricaricabile agli ioni di litio, 3,7 V/CC, 420 mAh
Ricarica	Mediante l'alimentatore a spina fornito
Durata della batteria	Fino a 1 ora
Standard di trasmissione	WLAN, 2,4 GHz b/g/n
Portata	8 m
Schede di memoria supportate	Micro-SD, Micro-SDHC, max. 32 GB
Sensore telecamera	CMOS 1/4"
Angolo della videocamera	75°
Risoluzione video	1280 x 720 Pixel (720p); 25 FPS
Formato video	ASF (M-Jpeg; H.264)
Raggio d'azione al buio	max. 3 metri
Sistemi operativi supportati (App)	Android™ 2.0 o superiore; Apple iOS dalla versione 6
Misure (A x L x P)	circa 63 x 31 x 65 mm (videocamera e supporto)
Misure (Ø x P)	circa 28 x 65 mm (solo videocamera)
Peso	ca. 52 g (incluso supporto a parete)
Condizioni di impiego	-10 °C fino a +50 °C, da 20% fino a 85% umidità relativa
Condizioni di conservazione	-20 °C fino a +60 °C, da 0% fino a 90% umi- dità relativa
b) Alimentatore	

Tensione di esercizio	. 100 - 240 V/CA, 50/60 Hz, max. 0,18 A
Uscita	.5V/CC, 1 A

Note legal

Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fo-tocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresi vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.

© Copyright 2016 by Conrad Electronic SE.

N. 15913C1