

### Analizzatore di reti portatile

### **MYeBOX 150, MYeBOX 1500**



### **MANUALE DI ISTRUZIONI**

(M084B01-09-19A)



# Circutor\_\_\_\_\_

#### **PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Rispettare le avvertenze indicate nel presente manuale, attraverso i simboli indicati qui di seguito.



**PERICOLO** Indica un rischio da cui possono derivare danni alle persone o alle cose.

Circutor



#### ATTENZIONE

Indica che si deve prestare un'attenzione speciale al punto indicato.

#### Se è necessario maneggiare il dispositivo per la sua installazione, avviamento o manutenzione tenere presente che:

	Un utilizzo o un'installazione non corretta del dispositivo possono creare danni, sia alle per- sone sia alle cose. In particolare la manipolazione sotto tensione può provocare la morte o lesioni gravi provocate da shock elettrico al personale che lo utilizza. Un'installazione o manu- tenzione difettosa provoca un rischio d'incendio. Leggere attentamente il manuale prima di collegare il dispositivo. Seguire tutte le istruzioni d'installazione e manutenzione del dispositivo, durante la vita dello stesso. In particolare, rispettare le norme d'installazioni indicate nel Codice Elettrico Nazionale.
ATTENZIONE	Consultare il manuale di istruzioni prima di utilizzare il dispositivo
$\wedge$	Qualora le istruzioni riportate nel presente manuale precedute da questo simbolo non vengano osser- vate o realizzate correttamente, possono provocare danni personali o danneggiare il dispositivo e/o gli impianti.

#### LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

**CIRCUTOR, SA** si riserva il diritto di realizzare modifiche, senza preavviso, del dispositivo o delle specifiche del dispositivo, indicate nel seguente manuale di istruzioni.

**CIRCUTOR, SA** pone a disposizione dei sui clienti, le ultime versioni delle specifiche dei dispositivi e i manuali più aggiornati nella sua pagina web.

www.circutor.com





**CIRCUTOR,SA** raccomanda l'uso dei cavi e degli accessori originali forniti con il dispositivo.

# Circutor\_\_\_\_\_

#### CONTENUTO

PRECAUZIONI DI SICUREZZA	3
LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ	3
CONTENUTO	4
CRONOLOGIA DELLE REVISIONI	6
SIMBOLI	6
1 VERIFICHE DA EFFETTUARE ALLA CONSEGNA DELL'APPARECCHIO	7
2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	8
3 INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO	10
3.1 PRIMA DELL'USO	10
3.2 INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA	11
3.3 INSTALLAZIONE	13
3.3.1 CINGHIA DI SICUREZZA	13
3.4MYeBOX 480V ~ PSU ADAPTER : ALIMENTATORE	14
3.5 CAVI DI TENSIONE	16
3.6 PINZE DI CORRENTE	16
3.7 MORSETTI DELL'APPARECCHIO	17
3.7.1 MYeBOX 150	17
3.7.2 MYeBOX 1500	18
3.8 SCHEMI DI CONNESSIONE	20
3.8.1 MISURAZIONE DI SISTEMA TRIFASE CON CONNESSIONE A QUATTRO FILI, MYeBOX 150.	.20
3.8.2 MISURAZIONE DI SISTEMA TRIFASE CON CONNESSIONE A QUATTRO FILI, MYeBOX 1500	).21
3.8.3 MISURAZIONE DI SISTEMA TRIFASE CON CONNESSIONE A TRE FILI, MYEBOX 150 E MYE	-
	22
3.8.4 MISURAZIONE DI SISTEMA TRIFASE CON CONNESSIONE A TRE FILI E INSERZIONE Aron	~~
	23
3.8.5 MISURAZIONE DI SISTEMA BIFASE CON CONNESSIONE A TRE FILI, MYeBOX 150	24
3.8.6 MISURAZIONE DI SISTEMA BIFASE CON CONNESSIONE A TRE FILI, MYeBOX 1500	25
3.8.7 MISURAZIONE DI SISTEMA BIFASE CON CONNESSIONE A DUE FILI, MYEBOX 150 e	
МҮеВОХ 1500	26
	~-
3.8.8 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYEBOX 150	27
3.8.8 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 150 3.8.9 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 1500	27 28
3.8.8 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 150 3.8.9 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 1500 3.8.10 PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE	27 28 29
3.8.8 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 150 3.8.9 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 1500 3.8.10 PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE 3.8.11 COLLEGAMENTO DELLA CORRENTE DISPERSA, ILeak. (Modello MYeBOX 1500)	27 28 29 29
3.8.8 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 150 3.8.9 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 1500 3.8.10 PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE. 3.8.11 COLLEGAMENTO DELLA CORRENTE DISPERSA, ILeak. (Modello MYeBOX 1500) 3.9 REGISTRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO	27 28 29 29 30
<ul> <li>3.8.8 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 150</li> <li>3.8.9 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 1500</li> <li>3.8.10 PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE.</li> <li>3.8.11 COLLEGAMENTO DELLA CORRENTE DISPERSA, ILeak. (Modello MYeBOX 1500)</li> <li>3.9 REGISTRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO.</li> <li>4 FUNZIONAMENTO</li> </ul>	27 28 29 29 30 31
<ul> <li>3.8.8 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 150</li> <li>3.8.9 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 1500</li> <li>3.8.10 PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE.</li> <li>3.8.11 COLLEGAMENTO DELLA CORRENTE DISPERSA, ILeak. (Modello MYeBOX 1500)</li> <li>3.9 REGISTRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO</li></ul>	27 28 29 30 31 31
<ul> <li>3.8.8 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 150</li> <li>3.8.9 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 1500</li> <li>3.8.10 PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE.</li> <li>3.8.11 COLLEGAMENTO DELLA CORRENTE DISPERSA, ILeak. (Modello MYeBOX 1500)</li> <li>3.9 REGISTRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO.</li> <li>4 FUNZIONAMENTO</li> <li>4.1 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO</li></ul>	27 28 29 30 31 31 32
<ul> <li>3.8.8 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 150</li> <li>3.8.9 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 1500</li> <li>3.8.10 PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE.</li> <li>3.8.11 COLLEGAMENTO DELLA CORRENTE DISPERSA, ILeak. (Modello MYeBOX 1500)</li> <li>3.9 REGISTRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO.</li> <li>4.1 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO.</li> <li>4.2 PARAMETRI DI MISURAZIONE</li></ul>	27 28 29 30 31 31 32 33
<ul> <li>3.8.8 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 150</li> <li>3.8.9 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 1500</li> <li>3.8.10 PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE.</li> <li>3.8.11 COLLEGAMENTO DELLA CORRENTE DISPERSA, ILeak. (Modello MYeBOX 1500)</li> <li>3.9 REGISTRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO.</li> <li>4 FUNZIONAMENTO</li> <li>4.1 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO</li> <li>4.2 PARAMETRI DI MISURAZIONE</li></ul>	27 28 29 30 31 31 32 33 35
<ul> <li>3.8.8 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 150</li> <li>3.8.9 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 1500</li> <li>3.8.10 PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE.</li> <li>3.8.11 COLLEGAMENTO DELLA CORRENTE DISPERSA, ILeak. (Modello MYeBOX 1500)</li> <li>3.9 REGISTRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO.</li> <li>4 FUNZIONAMENTO</li> <li>4.1 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO.</li> <li>4.2 PARAMETRI DI MISURAZIONE</li> <li>4.2.1 PARAMETRI DI QUALITÀ</li> <li>4.3 FUNZIONI DELLA TASTIERA.</li> <li>4.4 DISPLAY</li> </ul>	27 28 29 30 31 31 32 33 35 36
<ul> <li>3.8.8 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 150</li> <li>3.8.9 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 1500</li> <li>3.8.10 PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE.</li> <li>3.8.11 COLLEGAMENTO DELLA CORRENTE DISPERSA, ILeak. (Modello MYeBOX 1500)</li> <li>3.9 REGISTRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO.</li> <li>4 FUNZIONAMENTO</li> <li>4.1 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO.</li> <li>4.2 PARAMETRI DI MISURAZIONE</li> <li>4.2.1 PARAMETRI DI QUALITÀ</li> <li>4.3 FUNZIONI DELLA TASTIERA.</li> <li>4.4 DISPLAY</li> <li>4.5 INDICATORI LED</li> </ul>	27 28 29 30 31 31 31 32 33 35 36 37
<ul> <li>3.8.8 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 150</li> <li>3.8.9 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 1500</li> <li>3.8.10 PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE.</li> <li>3.8.11 COLLEGAMENTO DELLA CORRENTE DISPERSA, ILeak. (Modello MYeBOX 1500)</li> <li>3.9 REGISTRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO.</li> <li>4 FUNZIONAMENTO</li> <li>4.1 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO.</li> <li>4.2 PARAMETRI DI MISURAZIONE</li> <li>4.2.1 PARAMETRI DI QUALITÀ</li> <li>4.3 FUNZIONI DELLA TASTIERA.</li> <li>4.4 DISPLAY</li> <li>4.5 INDICATORI LED</li> <li>4.5.1 MYeBOX 150.</li> </ul>	27 28 29 30 31 31 31 32 33 35 36 37 37
<ul> <li>3.8.8 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 150</li> <li>3.8.9 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 1500</li> <li>3.8.10 PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE.</li> <li>3.8.11 COLLEGAMENTO DELLA CORRENTE DISPERSA, ILeak. (Modello MYeBOX 1500)</li> <li>3.9 REGISTRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO.</li> <li>4 FUNZIONAMENTO</li> <li>4.1 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO.</li> <li>4.2 PARAMETRI DI MISURAZIONE</li> <li>4.2.1 PARAMETRI DI QUALITÀ</li> <li>4.3 FUNZIONI DELLA TASTIERA.</li> <li>4.4 DISPLAY</li> <li>4.5 INDICATORI LED</li> <li>4.5.2 MYeBOX 1500.</li> </ul>	27 28 29 30 31 31 35 36 37 37 37
<ul> <li>3.8.8 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 150</li> <li>3.8.9 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 1500</li> <li>3.8.10 PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE.</li> <li>3.8.11 COLLEGAMENTO DELLA CORRENTE DISPERSA, ILeak. (Modello MYeBOX 1500)</li> <li>3.9 REGISTRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO.</li> <li>4 FUNZIONAMENTO</li> <li>4.1 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO.</li> <li>4.2 PARAMETRI DI MISURAZIONE</li> <li>4.2.1 PARAMETRI DI QUALITÀ</li> <li>4.3 FUNZIONI DELLA TASTIERA.</li> <li>4.4 DISPLAY</li> <li>4.5 INDICATORI LED</li> <li>4.5.1 MYeBOX 1500.</li> <li>4.6 INGRESSI (MODELLO MYEBOX 1500)</li> </ul>	27 28 29 30 31 31 32 33 35 36 37 37 39 41
<ul> <li>3.8.8 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 150</li> <li>3.8.9 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 1500</li> <li>3.8.10 PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE.</li> <li>3.8.11 COLLEGAMENTO DELLA CORRENTE DISPERSA, ILeak. (Modello MYeBOX 1500)</li></ul>	27 28 29 30 31 31 32 33 35 36 37 37 39 41 41
<ul> <li>3.8.8 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 150</li> <li>3.8.9 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 1500</li> <li>3.8.10 PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE</li></ul>	27 28 29 30 31 31 32 33 35 36 37 37 37 39 41 42
3.8.8 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 150 3.8.9 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 1500 3.8.10 PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE. 3.8.11 COLLEGAMENTO DELLA CORRENTE DISPERSA, ILeak. (Modello MYeBOX 1500) 3.9 REGISTRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO. 4 FUNZIONAMENTO 4.1 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO. 4.2 PARAMETRI DI MISURAZIONE 4.2 PARAMETRI DI QUALITÀ 4.3 FUNZIONI DELLA TASTIERA. 4.4 DISPLAY 4.5 INDICATORI LED 4.5.1 MYeBOX 1500. 4.5.2 MYeBOX 1500. 4.6 INGRESSI (MODELLO MYeBOX 1500) 4.7 USCITE (MODELLO MYeBOX 1500) 4.8.1. DATABASE 4.8.2 MEMORIA MICROSD	27 28 29 30 31 31 32 33 35 36 37 37 37 39 41 42 42
3.8.8 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 150 3.8.9 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 1500 3.8.10 PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE. 3.8.11 COLLEGAMENTO DELLA CORRENTE DISPERSA, ILeak. (Modello MYeBOX 1500) 3.9 REGISTRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO. 4 FUNZIONAMENTO 4.1 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 4.2 PARAMETRI DI MISURAZIONE 4.2.1 PARAMETRI DI QUALITÀ 4.3 FUNZIONI DELLA TASTIERA. 4.4 DISPLAY 4.5 INDICATORI LED 4.5.1 MYeBOX 1500 4.5.2 MYeBOX 1500 4.6 INGRESSI (MODELLO MYeBOX 1500) 4.7 USCITE (MODELLO MYeBOX 1500) 4.8 REGISTRAZIONE DEI DATI 4.8.1. DATABASE 4.8.2. MEMORIA MicroSD 5 VISILAI IZZAZIONE	27 28 29 30 31 31 32 33 35 36 37 37 37 39 41 41 42 42 42
<ul> <li>3.8.8 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 150</li> <li>3.8.9 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 1500</li> <li>3.8.10 PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE</li></ul>	27 28 29 30 31 31 32 33 35 36 37 37 37 39 41 41 42 42 42 42 42 49
<ul> <li>3.8.8 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 150</li> <li>3.8.9 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 1500</li> <li>3.8.10 PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE</li> <li>3.8.11 COLLEGAMENTO DELLA CORRENTE DISPERSA, ILeak. (Modello MYeBOX 1500)</li> <li>3.9 REGISTRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO</li></ul>	27 28 29 30 31 31 32 33 35 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 41 42 42 42 42 42 51
<ul> <li>3.8.8 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 150</li> <li>3.8.9 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 1500</li> <li>3.8.10 PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE</li> <li>3.8.11 COLLEGAMENTO DELLA CORRENTE DISPERSA, ILeak. (Modello MYeBOX 1500)</li></ul>	27 28 29 30 31 31 32 33 35 37 37 37 37 37 37
<ul> <li>3.8.8 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 150</li> <li>3.8.9 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 1500</li> <li>3.8.10 PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE.</li> <li>3.8.11 COLLEGAMENTO DELLA CORRENTE DISPERSA, ILeak. (Modello MYeBOX 1500)</li> <li>3.9 REGISTRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO.</li> <li>4.1 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO.</li> <li>4.2 PARAMETRI DI QUALITÀ</li> <li>4.3 FUNZIONI DELLA TASTIERA.</li> <li>4.4 DISPLAY.</li> <li>4.5 INDICATORI LED.</li> <li>4.5.2 MYeBOX 1500.</li> <li>4.6 INGRESSI (MODELLO MYeBOX 1500)</li> <li>4.7 USCITE (MODELLO MYeBOX 1500)</li> <li>4.8 REGISTRAZIONE DEI DATI.</li> <li>4.8.1. DATABASE.</li> <li>4.8.2. MEMORIA MicroSD.</li> <li>5 VISUALIZZAZIONE: MEASURE</li> <li>5.1 MENU DI VISUALIZZAZIONE: MEASURE</li> <li>5.3 MENU DI VISUALIZZAZIONE: COMMUNICATIONS</li> </ul>	27 28 29 30 31 31 32 33 35 36 37 37 37 37 37 39 41 42 42 42 42 55
<ul> <li>3.8.8 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 150</li> <li>3.8.9 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 1500</li> <li>3.8.10 PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE.</li> <li>3.8.11 COLLEGAMENTO DELLA CORRENTE DISPERSA, ILeak. (Modello MYeBOX 1500)</li></ul>	27 28 29 30 31 31 32 33 35 36 37 37 37 37 37 39 41 41 42 42 42 42 42 55 55 56
<ul> <li>3.8.8 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 150</li> <li>3.8.9 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 1500</li> <li>3.8.10 PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE.</li> <li>3.8.11 COLLEGAMENTO DELLA CORRENTE DISPERSA, ILeak. (Modello MYeBOX 1500)</li></ul>	27 28 29 30 31 31 32 33 35 36 37 37 37 37 37 37 37 39 41 42 42 42 42 53 54 55 56 55
<ul> <li>3.8.8 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 150</li> <li>3.8.9 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 1500</li> <li>3.8.10 PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE.</li> <li>3.8.11 COLLEGAMENTO DELLA CORRENTE DISPERSA, ILeak. (Modello MYeBOX 1500)</li></ul>	27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 35 55 55
<ul> <li>3.8.8 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 150</li> <li>3.8.9 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 1500</li> <li>3.8.10 PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE</li></ul>	27 28 29 30 31 31 32 33 35 36 37 35 35 37 37 37 37 37 37 35 35 35 37 37 37 35 35 35 35 35 35 35 35 55 55 55 55 55 55 55
<ul> <li>3.8.8 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 150</li> <li>3.8.9 MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 1500</li> <li>3.8.10 PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE</li></ul>	27 28 29 30 31 31 32 33 35 36 37 37 37 39 41 42 42 42 42 51 54 55 56 55 56 58 60 61
<ul> <li>3.8.8. MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 150</li> <li>3.8.9. MISURAZIONE DI SISTEMA MONOFASE DA FASE A NEUTRO DI DUE FILI, MYeBOX 1500</li> <li>3.8.10. PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE</li></ul>	27 28 29 30 31 31 32 33 35 36 37 37 37 37 37 39 41 41 42 42 42 42 42 55 56 57 58 60 61 61

## -Circutor

6.1.2 PRIMARIO DI TENSIONE	. 62
6.1.3 SECONDARIO DI TENSIONE	. 62
6.1.4 SCALA DELLE PINZE DI FASE	. 63
6.1.5 PRIMARIO DEL TRASFORMATORE DI CORRENTE	. 63
6.1.6 SCALA DELLA PINZA DI NEUTRO	. 64
6.1.7 PRIMARIO DEL TRASFORMATORE DI CORRENTE DI NEUTRO	. 64
6.1.8 SCALA DELLA PINZA PER LA MISURAZIONE DELLA CORRENTE DISPERSA, ILeak	. 65
6.1.9 PRIMARIO DEL TRASFORMATORE DI CORRENTE DISPERSA	. 65
6.1.10 FREQUENZA	. 66
6.1.11 SALVARE	.66
6.1.12 USCIRE	.66
6.2 MENU DI CONFIGURAZIONE: DEVICE PROFILE SETUP	. 67
6.2.1 NOME DELL'APPARECCHIO	. 67
6.2.2 NOME DELLA MISURAZIONE	. 67
6.2.3 TIPO DI INSTALLAZIONE	.68
6.2.4 SALVARE	.68
6.2.5 USCIRE	. 68
6.3 MENU DI CONFIGURAZIONE: QUALITY SETUP	. 69
6.3.1 SOVRATENSIONE, SWELL	. 69
6.3.2 CALO, SAG	. 69
6.3.3 INTERRUZIONE	.70
6.3.4 TRANSITORI, DISTURB	.70
6.3.5 SALVARE	.71
6.3.6 USCIRE	.71
6.4 MENU DI CONFIGURAZIONE: COMMUNICATIONS SETUP	.71
6.4.1 CONFIGURAZIONE Wi-Fi	.71
6.4.2 SSID	.72
6.4.3 WPS	.72
6.4.4 PASSWORD	.73
6.4.5 ABILITAZIONE DEL TRAFFICO DATI TRAMITE 3G	.73
6.4.6 APN, NOME DEL PUNTO DI ACCESSO	.74
6.4.7 APN, UTENTE	.77
6.4.8 APN, PASSWORD	.75
6.4.9 PIN	.75
6.4.10 SALVARE	.76
6.4.11 USCIRE	.76
6.5 MENU DI CONFIGURAZIONE: MEMORY SETUP	.76
6.5.1 INIZIALIZZAZIONE TOTALE DEL DATABASE	.76
6.5.2 SALVARE	.77
6.5.3 USCIRE	.77
6.6 MENU DI CONFIGURAZIONE: RESET FACTORY SETUP	.77
6.6.1 CARICARE LA CONFIGURAZIONE PREDEFINITA.	.78
6.6.2 SALVARE	.78
6.6.3 USCIRE	.78
7 TRAFFICO DATI SENZA FILI	.79
7.1 AMBIENTE D'USO E SALUDE	.79
7.2 UBICAZIONE DELLE ANTENNE	. 80
7.3 TECNOLOGIA Wi-Fi	. 80
7.4 TECNOLOGIA 3G (MODELLO MYeBOX 1500)	.81
7.4.1 INSERIMENTO DELLA SCHEDA SIM.	. 81
8 APP PER DISPOTIVI MOBILI MYEBOX	.82
9 MYeBOX Cloud	.82
10 AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE	.82
10.1 AGGIORNAMENTO TRAMITE USB	.82
10.2 AGGIORNAMENTO TRAMITE LA APP PER DISPOSITIVI MOBILI	.83
11 CARAITERISTICHE TECNICHE	.84
12 MANUTENZIONE E SERVIZIO TECNICO	.88
	.88
14 CERTIFICATO CE	.89

#### **CRONOLOGIA DELLE REVISIONI**

Circutor\_\_\_\_\_

Data	Revisione	Descrizione		
02/17	M084B01-09-16A	Versione iniziale		
05/17	M084B01-09-17A	Cambiamenti nei paragrafi: 3.2 3.5 3.8 4.2 4.2.1 4.5.2 4.8.2.3 5.6 6.1. 6.3.4 11 14.		
02/18	M084B01-09-18A	Cambiamenti nei paragrafi: 3.2 3.4 11.		
06/18	M084B01-09-18B	Cambiamenti nei paragrafi: 4.2 4.8.2.3 5 5.1 5.4 5.7 6.1.1 - 7.3 7.4 11.		
06/19	M084B01-09-19A	Cambiamenti nei paragrafi: 3.4 3.6 4.2.1 4.8.2.3 6.4.4 6.4.8 10 11.		

Tabella 1: Cronologia delle revisioni.

#### SIMBOLI

#### Tabella 2: Simboli.

Simbolo	Descrizione
CE	Conforme alla normativa pertinente.
LISTED MEASURING EQUIPMENT E237816	Certificato UL
¢	Conforme alla normativa CMiM
	Categoria di sicurezza dell'apparecchio: Classe II
X	Apparecchio conforme alla normativa europea 2012/19/EC. Quando l'apparecchio rag- giunge il termine della propria vita utile, non smaltirlo nel contenitore dei residui domestici. Occorre seguire la normativa locale in materia di riciclaggio delle apparecchiature elettro- niche.
	Corrente continua.
~	Corrente alterna.

**Nota:** le immagini degli apparecchi vengono fornite a scopo unicamente illustrativo e possono essere diverse dall'apparecchio originale.

#### **1.- VERIFICHE DA EFFETTUARE ALLA CONSEGNA DELL'APPARECCHIO**

Alla prima apertura dell'apparecchio, verificare quanto segue:

a) L'apparecchio corrisponde alle specifiche dell'ordine.

b) L'apparecchio non è stato danneggiato durante il trasporto.

c) Ispezionare visivamente l'esterno dell'apparecchio prima di collegarlo a una fonte di alimentazione.

Circutor

d) Verificare che l'apparecchio sia completo di:

#### Kit A\_MYeBOX 150 e Kit A\_MYeBOX 1500:

- Un manuale di installazione.
- 1 batteria.
- 1 adattatore di alimentazione CA.
- 1 antenna Wi-Fi.
- 1 antenna 3G (Kit A\_MYeBOX 1500).
- 1 cavo µUSB.
- Fascette MYeBOX di 9 colori.
- Connettore volante ingressi digitali/uscite di transistor (Kit A\_MYeBOX 1500).

#### Kit MYeBOX 150 e Kit MYeBOX 1500:

- Un manuale di installazione.
- 1 batteria.
- 1 adattatore di alimentazione di CA.
- 1 antenna Wi-Fi.
- 1 antenna 3G (Kit MYeBOX 1500).
- 1 cavo µUSB.
- Fascette MYeBOX di 9 colori.
- 4 cavi di tensione UL 600V CAT III (5 nel Kit MYeBOX 1500).
- 4 pinze a coccodrillo UL 600V CAT III (5 nel Kit MYeBOX 1500).
- Connettore volante ingressi digitali/uscite di transistor (Kit MYeBOX 1500).
- Custodia per il trasporto.



In presenza di problemi quando con la consegna del prodotto, contattare immediatamente il corriere e/o il servizio di assistenza clienti di **CIRCUTOR**.

#### 2.- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Circutor.

**MYeBOX** è un analizzatore portatile che misura, calcola e visualizza i parametri principali di qualsiasi installazione elettrica (monofase, bifase con e senza neutro, trifase equilibrato o squilibrato e mediante inserzione Aron).

**MYeBOX** consente la configurazione da remoto e la visualizzazione dei parametri elettrici su smartphone o tablet grazie a un'app che funziona su rete Wi-Fi.



Esistono due modelli dell'apparecchio:

✓ MYeBOX 150.
 ✓ MYeBOX 1500.

Il modello MYeBOX 150 dispone di:

- 4 ingressi per la misurazione della tensione, L1, L2, L3 y N.

- 4 ingressi per la misurazione della corrente, L1, L2, L3 y N.

- **5** pulsanti e **2** tasti, che consentono di spostarsi tra le varie schermate e di realizzare la programmazione dell'apparecchio.

- **14 LED** di indicazione degli stati: acceso, stato della batteria, registrazione, connessione degli ingressi di misurazione, stato della memoria e connessione Wi-Fi.

- Display LCD, per la visualizzazione dei parametri.

- Tecnologia Wi-Fi.

- 1 connettore **µUSB** per collegare l'apparecchio a un PC e scaricarvi i dati.

Il modello MYeBOX 1500 dispone di:

- **5** ingressi per la misurazione della tensione, L1, L2, L3, N e tensione di riferimento, URef.

- 5 ingressi per la misurazione della corrente, L1, L2, L3, N e corrente di fuga.

- **5** pulsanti e **2** tasti, che consentono di spostarsi tra le varie schermate e di realizzare la programmazione dell'apparecchio.

- 21 LED di indicazione degli stati: acceso, stato della batteria, registrazione, connessione degli ingressi di misurazione, stato della memoria, connessione Wi-Fi e 3G.

- Display LCD, per la visualizzazione dei parametri.

- 2 ingressi digitali.

- 2 uscite transistor.

- Tecnologia 3G.

- Tecnologia Wi-Fi.
- 1 connettore **µUSB** per collegare l'apparecchio a un PC e scaricarvi i dati.

L'app **MYeBOX** consente la programmazione completa di **MYeBOX** da remoto, la configurazione della misurazione, la visualizzazione dei parametri più importanti e l'invio delle registrazioni a **MYeBOX Cloud**.

Circutor

#### **3.- INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO**

#### 3.1.- PRIMA DELL'USO



Circutor.

Per un uso sicuro dell'apparecchio, è fondamentale utilizzarlo attenendosi alle misure di sicurezza previste dalla normativa del paese in cui ci si trova, indossando gli elementi di protezione individuale necessari (guanti di gomma, protezione per il viso e indumenti ignifughi omologati) per evitare lesioni dovute a scariche o arco elettrico causate dall'esposizione a conduttori di corrente e rispettando inoltre tutte le avvertenze contenute in questo manuale di istruzioni.

L'installazione dell'apparecchio **MYeBOX** dev'essere realizzata da personale autorizzato e qualificato.

Prima di manipolare, modificare le connessioni dell'apparecchio o sostituirlo, occorre scollegarlo dalla corrente e interrompere la misurazione. Manipolare l'apparecchio mentre è collegato è pericoloso.

È fondamentale mantenere i cavi in perfetto stato per evitare incidenti o danni alle persone o alle installazioni.

L'apparecchio deve essere utilizzato unicamente con la categoria specificata per misurazione, tensione o valori di corrente.

Il fabbricante dell'apparecchio non è responsabile di alcun danno provocato dalla mancata osservanza, da parte dell'utente o dell'installatore, degli avvisi e/o delle indicazioni contenuti in questo manuale né dei danni derivati dall'uso di prodotti o accessori non originali o di altre marche.

Controllare l'apparecchio prima di ogni uso. Verificare l'assenza di fessure e controllare che non manchino parti della struttura.

In caso di anomalie o avarie dell'apparecchio, non utilizzarlo per alcuna misurazione.

Prima di avviare una misurazione, controllare l'ambiente di lavoro. Non realizzare misurazioni in ambienti pericolosi, esplosivi, umidi o bagnati.

#### 3.2.- INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

Non smontare e non modificare la batteria. La garanzia non è valida per batterie diversa da quella consegnata da <b>Circutor</b> né per batterie smontate o modificate.
<ul> <li>L'installazione avvenuta in modo non corretto rappresenta un pericolo di esplosione.</li> <li>Per evitare possibili danni: <ul> <li>Installare esclusivamente batterie fornite o consigliate da Circutor.</li> <li>Mantenere la batteria lontano dal fuoco o fonti di calore ad alte temperature.</li> <li>Non cercare di smontarla.</li> <li>Non esporla all'acqua.</li> <li>Non mandarla in cortocircuito.</li> <li>Non darle colpi.</li> </ul> </li> </ul>
Provvedere allo smaltimento della batteria secondo le normative o le disposizioni locali. Non eliminarla con i residui domestici. Quando il prodotto ha raggiunto la fine della propria vita utile, portarlo a un punto di raccolta specifico per apparecchi elettrici o elettronici.
Per evitare scariche elettriche, scollegare i terminali di misurazione e alimenta- zione prima di aprire lo sportello del vano batteria. Non utilizzare l'apparecchio senza lo sportello.

Lo sportello della batteria si trova nella parte posteriore dell'apparecchio, Figura 1.



Figura 1:Posizione della batteria.

Circutor

Svitare la vite dello sportello con un cacciavite piatto e fare scorrere lo sportello fino a estrarlo. (**Figura 2**)



Figura 2: Estrazione dello sportello della batteria.

Collegare la batteria, Figura 3.

Circutor\_\_\_\_\_



Figura 3:Collegare la batteria.

Inserire il cavo di collegamento all'interno del coperchio della batteria, Figura 4.



Figura 4:Inserire il cavo di collegamento all'interno del coperchio della batteria.

Inserire la batteria nella posizione corretta e chiudere nuovamente lo sportello. (Figura 5)



Non schiacciare i cavi della batteria durante l'inserimento.

## Circutor



Figura 5:Inserimento della batteria.



#### **3.3.- INSTALLAZIONE**



Con l'apparecchio collegato, i morsetti, l'apertura di sportelli o l'eliminazione di elementi possono dare accesso a parti pericolose al tatto. L'apparecchio non dev'essere utilizzato fino al completamento dell'installazione.

#### 3.3.1.- CINGHIA DI SICUREZZA

**MYeBOX** offre, opzionalmente, una cinghia di sicurezza.



Figura 6: Cinghia di sicurezza.

Per installare la cinghia di sicurezza, segui questi passaggi:

Circutor\_\_\_\_



Figura 7: Installazione della cinghia di sicurezza: Passaggi 1 e 2.



Figura 8: Installazione della cinghia di sicurezza: Passaggi 3 e 4.

#### 3.4.-MYeBOX 480V ~ PSU ADAPTER : ALIMENTATORE

Nota : l'alimentatore MYeBOX 480V ~ è un accessorio venduto separatamente.

**MYeBOX 480V~ PSU ADAPTER** è un alimentatore ad alta efficienza, progettato per alimentare e ricaricare l'analizzatore di rete portatile **MYeBOX**.

Progettato per CAT IV 300 V con funzionamento 230V ... 480V ~ .

L'alimentatore include cavi a banana, che permettono di collegarlo alla maggior parte delle installazioni e un cavo adattatore per collegarlo all'analizzatore **MYeBOX**.

CARATTERISTICHE TECNICHE				
Fonde di alimentazione				
Ingresso				
Tensione nominale	230 480 V ~			
Frequenza 47 63 Hz				
<b>Consumo</b> 8 47 VA				
Categoria dell'installazione CAT IV 300V				
Uscita				
Tensione massima di uscita 370 Vpicco				
Corrente massima di uscita 1.5 Apicco				

#### Tabella 3:Caratteristiche tecniche MYeBOX 480V~ PSU ADAPTER

Tabella 3 (	(continuazione)	: Caratteristiche	tecniche MYeBOX	480V~ PSU ADAPTER
Tubena o j	continuazione	· ouratteristicite	Comone milebox	

Circutor

Caratteristiche ambientali				
Temperatura di funzionamento0°C +40°C				
Temperatura di conservazione	-20°C +70°C			
Umidità relativa 5 95 %				
Altitudine massima 2000 m				
Grado di protezione IP30				
Caratteristiche meccaniche				
Dimensioni 78.8 x 78.8 x 53.1 mm				
<b>Peso</b> 168 g.				
Imballaggio ABS (UL-94-V0)				
Norme				
UNE-EN 61010-1:2011, UNE-EN 61000-6-2:2006, UNE-EN 61010-6-4:2007, UL 61010-1 3rd Edition 2012-05-11, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 3rd Edition 2012-05				



Figura 9: Connessione del MyeBOX 480 ~ PSU ADAPTER.

#### 3.5.- CAVI DI TENSIONE

Circutor.

Per realizzare la misurazione della tensione, è necessario utilizzare dei cavi di connessione da 600V CAT III e isolamento doppio.

I kit **B\_MYeBOX 150** e **B\_MYeBOX 1500** vengono consegnati con i cavi necessari:

- Cavi di tensione UL 600V CAT III con isolamento doppio o superiore.
- Pinze a coccodrillo UL 600V CAT III

Con gli apparecchi vengono date in dotazione delle fascette colorate, per consentire l'identificazione dei canali di misurazione in base agli standard di ogni paese.

Fase	Color del cavo	
L1	Marrone	
L2	Nero	
L3	Grigio	
N	Celeste	
l Leak	Rosso scuro	
Terra	Verde/giallo	

#### Tabella 4: Colore dei cavi: Europeo (IEC 60445 :2010).

#### 3.6.- PINZE DI CORRENTE

È possibile effettuare la misurazione della corrente tramite le pinze di corrente o i trasformatori. L'apparecchio riconosce automaticamente le pinze collegate e visualizza nel menu di configurazione i parametri necessari per una corretta configurazione. ("6.1.- MENU DI CONFIGURAZIO-NE: MEASURE SETUP")



È necessario utilizzare pinze IEC 61010-2-032.

#### ✓ Misurazione della corrente di fase e neutro:

Tabella 5: Pinze e trasformatori per la misurazione della corrente di fase e della corrente di neutro.

Тіро	Scala	Intervallo di misurazione	Precisione <sup>(1)</sup>
CPG-5	-	0,05 5A	0,2% (3% 120% ln)
(CPG-100)	-	1 100 A	0,2% (3% 120% ln)
(CPRG-500)	-	1 500 A	0,2% (3% 120% ln)
(CPRG-1000)	-	1 1000 A	0,2% (3% 120% ln)
CPG-200/2000	LOW	1 200 A	0,2% (3% 120% ln)
	HI	10 2000 A	0,2% (3% 120% ln)
FLEX-Rxxx	LOW	100 A	1% (10% 200% ln)
	MEDIUM	1000 A	1% (10% 200% ln)
	HI	10000 A	1% (10% 200% ln)
Trasformatore/ 0,333 V	-	1% 200% In	1% (1% 19% ln) 0.5% (20% 120% ln)
Trasformatore/ 0,250 A	-	1% 200% In	0.5% (1% 200% ln)

<sup>(1)</sup> Precisione dei dati con le seguenti condizioni di misurazione per ingresso 2 V: esclusione degli errori apportati dalle pinze e dai trasformatori di corrente, intervallo di temperatura di 5-45 °C, fattore di potenza di 0-1.



Le tre pinze di fase, L1, L2 e L3 devono essere dello stesso tipo. Altrimenti il file **EVA** registrerà un evento di errore e verrà consentita la realizzazione di misurazioni, ma l'apparecchio utilizzerà le caratteristiche della pinza installata in L1.

Circutor

#### ✓ Misurazione della corrente dispersa, ILeak (modello MYeBOX 1500):

Тіро	Scala	Intervallo di misurazione	Precisione <sup>(2)</sup>
CFG-5	-	0,01 5A	0,2% (3 % 200% ln)
CFG-10	-	0.02 10 A	0,2% (3 % 200% ln)
Trasformatore WG	-	1% 500% In	1% (10% 200% ln)

#### Tabella 6: Pinze e trasformatori per la misurazione della corrente dispersa.

<sup>(2)</sup> Precisione dei dati con le seguenti condizioni di misurazione per ingresso 2 V: esclusione degli errori apportati dalle pinze e dai trasformatori di corrente, intervallo di temperatura di 5-45 °C, fattore di potenza di 0-1.

### **Nota:** i trasformatori devono essere collegati all'apparecchio con i connettori e la EEPROM corrispondente perché siano efficienti.

#### 3.7.- MORSETTI DELL'APPARECCHIO

#### 3.7.1.- MYeBOX 150

#### Tabella 7:Relazione dei morsetti della parte inferiore di MYeBOX 150.

Morsetti della parte inferiore di MYeBOX 150		
1: U1, ingresso tensione L1     5: I1, ingresso corrente L1		
2: U2, ingresso tensione L2	6: I2, ingresso corrente L2	
3: U3, ingresso tensione L3	7: I3, ingresso corrente L3	
4: UN, neutro ingressi tensione	8: IN, ingresso corrente di neutro	



Figura 10:Morsetti MYeBOX 150, parte inferiore.

Tabella 8:Relazione dei morsetti della parte superiore di MYeBOX 150.

Morsetti della parte superiore di MYeBOX 150		
9: Power Supply, alimentazione ausiliare.	<b>10: μUSB</b> , connettore μUSB.	

## Circutor\_



Figura 11: Morsetti MYeBOX 150, parte superiore.

#### 3.7.2.- MYeBOX 1500

#### Tabella 9:Relazione dei morsetti della parte inferiore di MYeBOX 1500.

Morsetti della parte inferiore di MYeBOX 1500		
1: U1, ingresso tensione L1	6: I1, ingresso corrente L1	
2: U2, ingresso tensione L2	7: I2, ingresso corrente L2	
3: U3, ingresso tensione L3	8: I3, ingresso corrente L3	
4: UN, neutro ingressi tensione	9: IN, ingresso corrente di neutro	
5: URef, ingresso tensione di riferimento	10: ILeak, ingresso corrente dispersa	



Figura 12:Morsetti MYeBOX 1500, parte inferiore.

Morsetti della parte superiore di MYeBOX 1500		
<b>11: Power Supply</b> , alimentazione ausiliare. <b>15: O1</b> , uscita di transistor 1		
12: I1, ingresso digitale 1	16: O2, uscita di transistor 2	
13: I2, ingresso digitale 2	17: OC, GND per le uscite di transistor	
14: IC, GND per gli ingressi digitali18: μUSB, connettore μUSB.		

# -Circutor



Figura 13:Morsetti MYeBOX 1500, parte superiore.

#### 3.8.- SCHEMI DI CONNESSIONE

Circutor\_

#### 3.8.1.- MISURAZIONE DI SISTEMA TRIFASE CON CONNESSIONE A QUATTRO FILI, MYeBOX 150.

Tipo di installazione (Circuit Select)<sup>(3)</sup>: 3 Phases + Neutral.



Figura 14: Misurazione trifase con connessione a quattro fili (MYeBOX 150).

**Nota:** consultare la sezione "3.8.10.- PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE."

<sup>(3)</sup> Consultare "5.2.- MENU DI VISUALIZZAZIONE: DEVICE PROFILE"

3.8.2.- MISURAZIONE DI SISTEMA TRIFASE CON CONNESSIONE A QUATTRO FILI, MYeBOX 1500.

Circutor

Tipo di installazione (Circuit Select)<sup>(4)</sup>: 3 Phases + Neutral.



Figura 15: Misurazione trifase con connessione a quattro fili (MYeBOX 1500).

**Nota:** consultare la sezione "3.8.10.- PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE."

(4) Consultare "5.2.- MENU DI VISUALIZZAZIONE: DEVICE PROFILE"

3.8.3.- MISURAZIONE DI SISTEMA TRIFASE CON CONNESSIONE A TRE FILI, MYeBOX 150 e MYeBOX1500.

Tipo di installazione (Circuit Select)<sup>(5)</sup>: 3 Phases.

Circutor\_



Figura 16: Misurazione trifase con connessione a tre fili (MYeBOX 150, MYeBOX 1500).

**Nota:** consultare la sezione "3.8.10.- PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE."

<sup>(5)</sup> Consultare "5.2.- MENU DI VISUALIZZAZIONE: DEVICE PROFILE"

#### 3.8.4.- MISURAZIONE DI SISTEMA TRIFASE CON CONNESSIONE A TRE FILI E INSER-ZIONE Aron MYeBOX 150 e MYeBOX 1500.

Circutor

Tipo di installazione (Circuit Select)<sup>(6)</sup>: Aron.



Figura 17: Misurazione trifase con connessione a tre fili e inserzione Aron (MYeBOX 150, MYeBOX 1500).

**Nota:** consultare la sezione "3.8.10.- PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE."

<sup>(6)</sup> Consultare "5.2.- MENU DI VISUALIZZAZIONE: DEVICE PROFILE"

**3.8.5.- MISURAZIONE DI SISTEMA BIFASE CON CONNESSIONE A TRE FILI, MYeBOX 150.** 

Tipo di installazione (Circuit Select)<sup>(7)</sup>: 2 Phases + Neutral.

Circutor.



Figura 18: Misurazione bifase con connessione a tre fili (MYeBOX 150).

**Nota:** consultare la sezione "3.8.10.- PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE."

<sup>(7)</sup> Consultare "5.2.- MENU DI VISUALIZZAZIONE: DEVICE PROFILE"

3.8.6.- MISURAZIONE DI SISTEMA BIFASE CON CONNESSIONE A TRE FILI, MYeBOX 1500.

Circutor

Tipo di installazione (Circuit Select)<sup>(8)</sup>: 2 Phases + Neutral.



Figura 19: Misurazione bifase con connessione a tre fili (MYeBOX 1500).

**Nota:** consultare la sezione "3.8.10.- PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE."

(8) Consultare "5.2.- MENU DI VISUALIZZAZIONE: DEVICE PROFILE"

3.8.7.- Misurazione di sistema bifase con connessione a due fili, MYeBOX 150 e MYeBOX 1500.

Tipo di installazione (Circuit Select)<sup>(9)</sup>: 2 Phases.

Circutor.



Figura 20: Misurazione bifase con connessione a due fili (MYeBOX 150, MYeBOX 1500).

**Nota:** consultare la sezione "3.8.10.- PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE."

<sup>(9)</sup> Consultare "5.2.- MENU DI VISUALIZZAZIONE: DEVICE PROFILE"

3.8.8.- Misurazione di sistema monofase da fase a neutro di due fili, MYeBOX 150.

Circutor

**Tipo di installazione (Circuit Select)**<sup>(10)</sup>**:** 1 Phases + Neutral.



Figura 21: Misurazione monofase da fase a neutro di due fili, (MYeBOX 150).

**Nota:** consultare la sezione "3.8.10.- PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE."

(10) Consultare "5.2.- MENU DI VISUALIZZAZIONE: DEVICE PROFILE"

3.8.9.- Misurazione di sistema monofase da fase a neutro di due fili, MYeBOX 1500.

Tipo di installazione (Circuit Select)<sup>(11)</sup>: 1 Phases + Neutral.

Circutor.



Figura 22: Misurazione monofase da fase a neutro di due fili, (MYeBOX 1500).

Nota: consultare la sezione "3.8.10.- PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE."

(11) Consultare "5.2.- MENU DI VISUALIZZAZIONE: DEVICE PROFILE"

3.8.10.- PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO DELLA MISURAZIONE DI CORRENTE.

Circutor



Figura 23: Particolare del collegamento della misurazione di corrente.

#### 3.8.11.- COLLEGAMENTO DELLA CORRENTE DISPERSA, ILeak. (Modello MYeBOX 1500)



Figura 24: Collegamento della corrente dispersa, ILeak (MYeBOX 1500):

3.9.- REGISTRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO

Per potere utilizzare il dispositivo per la prima volta occorre:

1.- Registrare MYeBOX all'indirizzo www.myebox.es.

Circutor\_

2.- Registrare il dispositivo su una rete con connessione a internet.

**3.-** Scaricare l'ultima versione dell'app per dispositivi mobili **MYeBOX**, disponibile su App Store e Google Play.

4.- Connettersi al dispositivo dall'app per dispositivi mobili.

**5.-** Dopo aver collegato il dispositivo all'app, occorre verificare se è disponibile una versione più aggiornata del firmware. Se esiste una nuova versione del firmware, l'app mostra il messaggio della **Figura 25**.

Fi To 🖬 O 🚯 🛍	*0	ទិ 🖉 83% 🖬 10:37
MYeBOX disp	oonibles	
Q		
Atención		
Nueva versiór del MYeBOX d	n 001.000.027 lisponible	de firmware
	CANCELAR	ACTUALIZAR
No hay nii		
		+

Figura 25: Schermata dell'app MYeBOX in cui viene notificata la presenza di una nuova versione.

Per scaricare e installare la nuova versione, occorre accedere in modalità **Configurazione** all'opzione **Firmware** e premere **Avviare**. Il dispositivo scaricherà il pacchetto e inizierà automaticamente l'aggiornamento.



Figura 26: Schermata dell'aggiornamento del firmware di MYeBOX.

#### **4.- FUNZIONAMENTO**

#### 4.1.- PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO



MYeBOX è un analizzatore di reti portatile su quattro quadranti (consumo e generazione).

Circutor

Oltre alle funzioni fondamentali di qualunque analizzatore, MYeBOX:

✓ Consente la configurazione e la visualizzazione dei dati:

- Da remoto, tramite tablet o smartphone, utilizzando un'app per dispositivi mobili.
- Localmente, tramite il display e la tastiera tattile dell'apparecchio.

✓ Dispone di un database per la registrazione di tutti i parametri e gli eventi realizzati dall'apparecchio.

✓ Dispone di una memoria MicroSD su cui salvare i file **STD**, **EVA** e **EVQ** delle registrazioni del database.

✓La dotazione standard prevede la tecnologia Wi-Fi.

✓II modello MYeBOX 1500 è dotato di tecnologia 3G.

✓ Dispone di una batteria al litio che assicura autonomia all'apparecchio per la registrazione dei cali di tensione nell'installazione e l'invio del relativo avviso.



4.2.- PARAMETRI DI MISURAZIONE

L'apparecchio misura e registra diversi tipi di parametri:

✓ Parametri elettrici.

Circutor\_\_\_\_

✓ Parametri di qualità (EVQ), come sovratensione, cali e interruzioni conformi alla norma EN50160.

✓ Forme d'onda dei vari canali.

Tutti i parametri di misurazione vengono visualizzati nell'app per dispositivi mobili **MYeBOX**, **Tabella 11**.

Parametro	Unità	Fasi L1-L2-L3	N	Totale III
Tensione fase-neutro (12)	Vph-N	✓	$\checkmark$	✓
Tensione fase-fase (12)	Vph-ph	✓		✓
Corrente <sup>(12)</sup>	A	✓	$\checkmark$	✓
Corrente dispersa	A	✓		✓
Frequenza <sup>(12)</sup>	Hz	√(L1)		
Potenza attiva (12)	kW	✓		✓
Potenza apparente <sup>(12)</sup>	kVA	✓		$\checkmark$
Potenza reattiva induttiva (12)	kvarL	✓		$\checkmark$
Potenza reattiva capacitiva (12)	kvarC	✓		✓
Fattore di potenza (12)	PF	✓		✓
Fattore di cresta	CF	✓		
K-factor	-	✓		
Cos φ <sup>(12)</sup>	φ	✓		✓
THD % tensione	% THD V	✓	$\checkmark$	
THD % corrente	% THD A	✓	$\checkmark$	
Scomposizione armoniche tensione (fino alla 50ª armonica)	harm V	~	~	
Scomposizione armoniche corrente (fino alla 50ª armonica)	harm A	~	~	
Flicker istantaneo Pi		✓	$\checkmark$	
Flicker PST	Pst	✓	$\checkmark$	
Energia attiva	kWh	✓		✓
Energia reattiva induttiva	kvarLh	✓		✓
Energia reattiva capacitiva	kvarCh	✓		$\checkmark$
Energia apparente	kVAh	✓		✓
Squilibrio della tensione (12)	-			✓
Asimmetria della tensione (12)	-			$\checkmark$
Squilibrio della corrente	-			$\checkmark$
Asimmetria della corrente	-			✓
Richiesta massima della corrente	A	✓		$\checkmark$
Richiesta massima della potenza attiva	kW			$\checkmark$
Richiesta massima della potenza apparente	kVA			$\checkmark$

Tabella 11: Parametri di misurazione di MYeBOX.

Parametro	Unità	Fasi L1-L2-L3	N	Totale III
Forme d'onda	-	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
Rappresentazione fasoriale	-	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
Parametro	Unità	Tari	ffa T1-	Т2
Nº di ore della tariffa attiva (12)	hours		$\checkmark$	
Costo (12) COST 🗸				
Emissioni CO <sub>2</sub> <sup>(12)</sup>	kgCO <sub>2</sub>	kgCO₂ ✓		

Tabella 11 (continuazione): Parametri di misurazione di MYeBOX.

Circutor

<sup>(12)</sup> Parametri visualizzati nel display dell'apparecchio.

#### 4.2.1.- PARAMETRI DI QUALITÀ

Per il controllo della qualità della somministrazione, occorre definire i livelli di tensione, in base al valore efficace vero, a partire dai quali l'apparecchio deve registrare un evento. Secondo la norma EN-61000-4-30, si deve calcolare il valore efficace di tutte le pulsazioni di CA di ogni ciclo, aggiornando ogni mezzo ciclo. Se il valore efficace supera determinate soglie programmate, si dice che si è prodotto **un evento**.

L'apparecchio rileva gli eventi di qualità come sovratensioni, cali e interruzioni di corrente o transitori. La **Figura 28** mostra un esempio di questi eventi.



Figura 28: Esempio degli eventi di qualità.

#### ✓ Sovratensione

Nell'intervallo di tempo **t0** della **Figura 28** viene mostrato un evento di sovratensione. La durata dell'evento è uguale al tempo in cui il segnale si trova al di sopra del valore della soglia stabilita ("6.3.1.- SOVRATENSIONE, SWELL"); in questo esempio è il 110 % della tensione nominale, più il tempo impiegato dal segnale nel diminuire di valore, inclusa un'isteresi del 2%.

#### ✓ Calo di tensione

Negli intervalli di tempo **t1** e **t3** della **Figura 28** vengono mostrati due cali di tensione. La durata dell'evento è uguale al tempo in cui il segnale si trova al di sotto del valore della soglia stabilita ("**6.3.2.-** *CALO, SAG"*); in questo esempio è il 90 % della tensione nominale.

#### ✓ Interruzione della tensione

Nell'intervallo di tempo **t2** della **Figura 28** viene mostrato un evento di interruzione della tensione. La durata dell'evento è uguale al tempo in cui il segnale si trova al di sotto del valore della soglia stabilita ("**6.3.3.- INTERRUZIONE"**); in questo esempio è il 10 % della tensione nominale, più il tempo impiegato dal segnale nell'aumentare di valore, inclusa un'isteresi del 2%.

#### ✓ Transitori

Circutor

Il rilevamento dei transitori avviene verificando che la differenza tra un campione e quello successivo non superi il valore della rampa massima nominale per il coefficiente del livello di distorsione selezionato dall'utente ("6.3.4.- TRANSITORI, DISTURB"). Nel nostro caso vengono verificati 128 campioni per ciclo.

La rampa massima nominale è il valore della tangente massima calcolata a partire da un valore nominale selezionato dall'utente. In un'onda sinusoidale, la rampa massima è data per definizione al passaggio dallo 0, per cui calcoliamo come rampa massima il valore della sinusoide tra il punto campione 0 (passaggio dallo 0) e il punto 1 (primo campione).

I transitori sono verificati e salvati fase a fase. Vengono verificate separatamente le 3 fasi di tensione e, se viene rilevato un transitorio, vengono salvati i 15 cicli della forma d'onda della variabile che l'ha causato.

#### Esempio:

Nella **Figura 29** vengono mostrate le alterazioni rilevate durante la configurazione di un coefficiente di distorsione del 5.0.



Figura 29: Transitori rilevati con un coefficiente di distorsione del 5.0.

Nella **Figura 30** vengono mostrate le alterazioni rilevate durante la configurazione di un coefficiente di distorsione del 90.0.



Circutor



#### **4.3.- FUNZIONI DELLA TASTIERA**

**MYeBOX** dispone di 5 pulsanti tattili e di 2 tasti:

Tasto	Azione
	Tasto di accensione/spegnimento dell'apparecchio.
	Tasto di inizio/fine della registrazione dei dati.

40. Europiano dei teeti

Quando viene premuto il tasto di spegnimento dell'apparecchio, appare la schermata della Figura 31, in cui viene chiesto di confermare lo spegnimento.



Usare i pulsanti 🔰 e 🗹 per selezionare o meno lo spegnimento dell'apparecchio. Premere il pulsante E per confermare.

Durante lo spegnimento dell'apparecchio, viene visualizzata la schermata della Figura 32 (2) e, se l'apparecchio è collegato ad una fonte di alimentazione, viene mostrato lo stato di carica della batteria, Figura 32 (3).





Pulsante	Azione
$\langle$	Passa alla schermata di visualizzazione precedente.
$\left.\right>$	Passa alla schermata di visualizzazione successiva.
	Accede al menu di visualizzazione. Accede al menu di configurazione da <b>Setup menu</b> .
$\sim$	Passa al menu di visualizzazione successivo.
	Passa al menu di visualizzazione precedente.

Tabella 13: Funzione dei pulsanti: Menu di visualizzazione.

#### Tabella 14: Funzione dei pulsanti: Menu di configurazione.

Pulsante	Azione
<	Passa alla schermata di configurazione precedente.
	Sposta il cursore verso sinistra di una posizione in modalità di modifica.
	Passa alla schermata di visualizzazione successiva.
	Sposta il cursore verso destra di una posizione in modalità di modifica.
	Entra nella modalità di modifica.
	Conferma l'opzione selezionata.
	Passa all'opzione successiva del menu.
$\checkmark$	Diminuisce il valore del campo nel menu di programmazione.
	Passa all'opzione precedente del menu.
	Aumenta il valore del campo nel menu di programmazione.

Dopo cinque minuti di inattività dell'apparecchio, premendo qualsiasi tasto o pulsante si attiva la retroilluminazione.

#### 4.4.- DISPLAY

Circutor.

L'apparecchio dispone di un display retroilluminato di due linee da 20 caratteri ognuna, per visualizzare tutti i parametri indicati nella **Tabella 11** e poter effettuare la configurazione.



Figura 33: Display MYeBOX
# 4.5.- INDICATORI LED

# 4.5.1.- MYeBOX 150.

Wifi Memoria USB Batteria Circutor  $(\hat{\gamma})$ (USB) ( 🖃 ONёвох 150 REC DATE TIME 25/06/2015 15:07:50 < >U3 -/ U1 U2 IN U3 UN 11 13 12 Figura 34: Spie LED MYeBOX 150.

# Il modello MYeBOX 150 dispone di 14 LED di indicazione, Figura 34 e Tabella 15.

#### Tabella 15: Descrizione dei LED, MYeBOX 150.

LED	Descrizione
ON	Spento
	Apparecchio spento.
	Lampeggiante (1 s)
	Apparecchio acceso.
Wi-Fi	Spento
	Connessione Wi-Fi disattivata.
	Acceso
	Connessione Wi-Fi attivata.
	Lampeggiante (1 s)
	Traffico dati tramite Wi-Fi.

Circutor

Circutor\_\_\_\_\_

Tabella 15 (continuazione): Descrizione dei LED, MYeBOX 150.

LED	Descrizione
	Acceso
	Colore verde: carica della batteria tra il 70 100 %.
	Colore giallo: carica della batteria tra il 30 70%.
	Colore rosso: carica della batteria tra il 5 30%.
Batteria	Lampeggiante (1 s)
	<b>Colore verde:</b> batteria non in carica, tra il 70 100 %.
	<b>Colore giano:</b> batteria non in carica, tra il 50 70%.
	Lampeggiante (0.5 s)
	<b>Colore rosso:</b> batteria non in carica. < 5%
	Spento
	Senza accesso alla memoria MicroSD, non è necessario collegare il cavo
	USB.
	Acceso
USB	Accesso disponibile alla memoria MicroSD, è possibile accedervi collegan-
	do il cavo USB.
	Lampeggiante (1 s)
	Traffico di dati.
	Acceso
	Colore verde: quantità di memoria disponibile 55 100 %.
Memoria	<b>Colore giallo:</b> quantità di memoria disponibile: 25 55 %.
	Colore rosso: quantita di memoria disponibile. 10 25 %.
	<b>Colora rassa:</b> Quantità di momoria disponibilo: $< 10.\%$
	Sponto
	Non à in corso la registrazione di dati
REC	L'apparecchio sta registrando dei dati
	L'appareccillo sta registratido del dati.
	Errore durante la registrazione o l'accesso alla memoria MicroSD
	Spento
	Senza tensione nell'ingresso corrispondente (111:1.1.1.12:1.2.1.13:1.3.1.1N)
U1	LN)
U2	Acceso
U3	Tensione nell'ingresso corrispondente. (U1: L1, U2: L2, U3: L3, UN: LN)
	Lampeggiamento di U1, U2 ed U3 (1 s)
	Errore nella sequenza delle fasi L1-L2-L3
	Spento
1  2  3	Pinza non collegata (I1: L1, I2: L2, I3: L3)
	Acceso
	Pinza collegata (I1: L1, I2: L2, I3: L3)
	Lampeggiante (1 s)
	Potenza negativa o <b>cos</b> < ± 0,6

Circutor

LED	Descrizione
IN	Spento
	Pinza non collegata (LN)
	Acceso
	Pinza collegata (LN)

### 4.5.2.- MYeBOX 1500.

Il modello MYeBOX 1500 dispone di 21 LED di indicazione, Figura 35 e Tabella 16.



Figura 35: Spie LED MYeBOX 1500.

LED	Descrizione
ON	Spento
	Apparecchio spento.
	Lampeggiante (1 s)
	Apparecchio acceso.
Wi-Fi	Spento
	Connessione Wi-Fi disattivata.
	Acceso
	Connessione Wi-Fi attivata.
	Lampeggiante (1 s)
	Traffico dati tramite Wi-Fi.

# Circutor\_\_\_\_\_

Tabella 16 (continuazione): Descrizione dei LED, MYeBOX 1500.

LED	Descrizione
	Spento
	Connessione 3G disattivata.
20	Acceso
36	Connessione 3G attivata.
	Lampeggiante (1 s)
	Traffico dati tramite 3G.
	Acceso
	Colore verde: carica della batteria tra il 70 100 %.
	Colore giallo: carica della batteria tra il 30 70%.
	Colore rosso: carica della batteria tra il 5 30%.
Batteria	Lampeggiante (1 s)
	<b>Colore verde:</b> batteria non in carica, tra il 70 100 %.
	<b>Colore giano:</b> batteria non in carica, tra il 50 70%.
	Lampendiante $(0.5 \text{ s})$
	<b>Colore rosso:</b> hatteria non in carica $< 5\%$
	Spento
INI4	Ingresso digitale non attivo
INT IN2	
	Ingresso digitale attivo
	Spento
	Uscita di transistor non attiva
OUT2	
	Uscita di transistor attiva
	Spento
	Senza accesso alla memoria MicroSD, non è necessario collegare il cavo
	USB.
	Acceso
USB	Accesso disponibile alla memoria MicroSD, è possibile accedervi collegan-
	do il cavo USB.
	Lampeggiante (1 s)
	Traffico di dati.
	Acceso
	Colore verde: quantità di memoria disponibile 55 100 %.
Memoria	<b>Colore giallo:</b> quantità di memoria disponibile 25 55 %.
	<b>Colore rosso:</b> quantita di memoria disponibile 10 25 %.
	Lampeggiante (0,5 S)
	Colore rosso: quantita di memoria disponibile < 10 %.
	Spento
REC	
	L'apparagabia eta registrando dei deti
	L'apparecchio sta registrando del dati.
	Lampeggiante (1 s)
	Errore durante la registrazione o l'accesso alla memoria MicroSD.

LED	Descrizione
	Spento
U1 U2 U3 UN URef	Senza tensione nell'ingresso corrispondente. (U1: L1, U2: L2, U3: L3, UN: LN, URef: tensione di riferimento)
	Acceso
	Tensione nell'ingresso corrispondente. (U1: L1, U2: L2, U3: L3, UN: LN, URef: tensione di riferimento)
	Lampeggiamento di U1, U2 y U3 (1 s)
	Errore nella sequenza delle fasi L1-L2-L3
1  2  3	Spento
	Pinza non collegata (I1: L1, I2: L2, I3: L3)
	Acceso
	Pinza collegata (I1: L1, I2: L2, I3: L3)
	Lampeggiante (1 s)
	Potenza negativa o <b>cos</b> < ± 0,6
	Spento
IN	Pinza non collegata (IN: LN, ILeak: corrente dispersa)
ILeak	Acceso
	Pinza collegata (IN: LN, ILeak: corrente dispersa)

#### Tabella 16 (continuazione): Descrizione dei LED, MYeBOX 1500.

Circutor

## 4.6.- INGRESSI (modello MYeBOX 1500)

**MYeBOX 1500** dispone di due ingressi digitali (morsetti 12, 13 e 14 della **Tabella 10**), programmabili tramite l'app per dispositivi mobili.

*Nota:* gli ingressi digitali devono essere collegati a circuiti SELV (Safety Extra Low Voltage).

### 4.7.- USCITE (modello MYeBOX 1500)

L'apparecchio dispone di due uscite digitali di transistor (morsetti 15, 16 e 17 della **Tabella 10**), programmabili tramite l'app per dispositivi mobili.

# Circutor\_

## 4.8.- REGISTRAZIONE DEI DATI

## 4.8.1. DATABASE

**MYeBOX** dispone di un database per la registrazione di tutti i parametri e gli eventi realizzati dall'apparecchio.

Pera avviare la registrazione dei dati è necessario premere il tasto . Una volta premuto il tasto, viene visualizzata la schermata della **Figura 36**, in cui confermare l'inizio della registrazione.

RECORDING

Figura 36: Schermata di conferma della registrazione.

YES

Usare i pulsanti e e per selezionare o meno la registrazione. Premere il pulsante e per confermare.

Premere di nuovo il pulsante per terminare la registrazione.

Durante la registrazione dei dati, il led **REC** è acceso. (*"4.5.- INDICATORI LED"*) Nel menu di configurazione **Device profile setup**, impostare il nome della registrazione in cui verranno salvate tutte le misurazioni (*"6.2.2.- NOME DELLA MISURAZIONE"*). L'apparecchio aggiunge la data di registrazione al nome impostato, consentendo così di utilizzare lo stesso nome in più di una registrazione.

**Nota:** ogni volta che si avvia una nuova registrazioni di dati, i parametri di energia salvati nella registrazione del database vengono inizializzati.

**Nota:** in caso di reset dell'apparecchio durante la registrazione di dati, i parametri di energia accumulati non vanno persi.

**Nota:** i cambi nel menu di configurazione vanno effettuati quando non è in corso la registrazione dei dati .

*Nota:* nel\_menu di configurazione non è possibile avviare né terminare la registrazione di dati:

il tasto 🖤 è disattivato.

Dall'app MYeBOX è possibile accedere a tutte le registrazioni.

## 4.8.2. MEMORIA MicroSD

L'apparecchio è dotato di una memoria MicroSD installata, per la registrazione dei dati.

Memoria MicroSD	
Formato	FAT32
Capacità	16 GB

 Tabella 17: Caratteristiche della memoria MicroSD.



L'apparecchio riconosce unicamente schede con il formato FAT32. Se la memoria MicroSD utilizzata è in un altro formato, l'apparecchio non potrà scrivere su di essa e indicherà un errore di scrittura tramite il lampeggiamento del LED **REC**. È consigliabile non usare schede che contengono dati importanti e realizzare di frequente delle copie di backup dei dati salvati sulla scheda.

Circutor

Nella memoria MicroSD viene salvato uno ZIP che contiene tre tipi di file:

✓Un file \*. **EVA**, in cui sono registrati tutti gli eventi realizzati dall'apparecchio a partire dall'ultima inizializzazione del database.

✓ Un file \*.EVQ, in cui sono salvati tutti gli eventi di qualità dell'ultima registrazione.

✓ Sei file \*. **STD**, in cui sono registrati tutti i parametri della misurazione dell'ultima registrazione.

I file possono essere scaricati tramite collegamento µUSB oppure possono essere inviati **MYeBOX Cloud**, sul cloud.

## 4.8.2.1. File .EVA

Nel file **.EVA** sono registrati tutti gli eventi realizzati dall'apparecchio, con la data e l'ora in cui hanno avuto luogo.

**MYeBOX** è in grado di rilevare e registrare i seguenti eventi:

EVENTO	DESCRIZIONE
BAT_ON	Apparecchio alimentato dalla batteria.
BAT_OFF	Livello della batteria che provoca lo spegnimento dell'apparec- chio.
CLEAR_ENERGY	Perdita dei energia (inizializzazione).
SETUP_LOST	Perdita di configurazione (difetto).
SETUP_CHANGED	Modifica di qualche parametro di configurazione.
SETUP_TRANS_RATIO_CHANGED	Modifica della configurazione dei rapporti di trasformazione.
SETUP_TIME_CHANGED	Modifica della configurazione di data e ora.
SETUP_ALARM_CHANGED	Modifica della configurazione di qualche parametro degli avvisi.
SETUP_GAIN	Perdita dei parametri di regolazione della misurazione (difetto).
FORMAT_SD	Formattazione della memoria MicroSD.
DELETE_STD_FILE	Eliminazione dei file STD quando viene inizializzata una misurazione.
DELETE_EVQ_FILE	Eliminazione dei file EVQ quando viene inizializzata una misu- razione.
POWER_ON	Accensione dell'apparecchio.
POWER_OFF	Spegnimento dell'apparecchio.
INPUT_1_ON	Stato dell'ingresso 1 su ON.
INPUT_2_ON	Stato dell'ingresso 2 su ON.
INPUT_1_OFF	Stato dell'entrata 1 su OFF.
INPUT_2_OFF	Stato dell'entrata 2 su OFF.
OUTPUT_1_ON	Stato dell'uscita 1 su ON.
OUTPUT_2_ON	Stato dell'uscita 2 su ON.
OUTPUT_1_OFF	Stato dell'uscita 1 su OFF.
OUTPUT_2_OFF	Stato dell'uscita 2 su OFF.

Tabella 18: Eventi del file .EVA.

EVENTO	DESCRIZIONE
DATA_CHANGED_BEFORE	Modifica della data (precedente).
DATA_CHANGED_AFTER	Modifica della data (nuova).
SD_SATATUS_OK	Stato corretto della MicroSD.
SD_STATUS_OUT	MicroSD non rilevata.
SD_STATUS_ERROR	Errore di accesso alla MicroSD.
MYeBOX_UPGRADE	Aggiornamento firmware.
REC_STOP	Interruzione della registrazione manuale (tramite pulsante o app).
REC_START	Avvio della registrazione manuale (tramite pulsante o app).
EVQ_STOP	Disattivazione automatica o manuale degli eventi o transitori.
EVQ_START	Attivazione automatica o manuale degli eventi o transitori.
ALARM_1_ON	Avviso 1 attivo.
ALARM_2_ON	Avviso 2 attivo.
ALARM_3_ON	Avviso 3 attivo.
ALARM_4_ON	Avviso 4 attivo.
ALARM_1_OFF	Avviso 1 non attivo.
ALARM_2_OFF	Avviso 2 non attivo.
ALARM_3_OFF	Avviso 3 non attivo.
ALARM_4_OFF	Avviso 4 non attivo.

#### Tabella 18 (continuazione): Eventi del file .EVA

## 4.8.2.2. File .EVQ

Nel file .EVQ sono salvati tutti gli eventi di qualità. Vengono salvati i seguenti dati di ogni evento:

DATO	DESCRIZIONE
Tipo di evento	Sovratensione, calo, interruzione o transitorio <sup>(13)</sup> .
Data evento	Indica il momento in cui si è verificato l'evento. Questo valore è ottenuto con una precisione di un ciclo.
Durata dell'evento	Durata dell'evento in millisecondi.
Tensione massima/minima dell'evento	In caso di interruzioni o un cali, verrà salvato il valore efficace <sup>(14)</sup> minimo della tensione ottenuto durante l'evento. In caso di sovratensioni, verrà salvato il valore massimo.
Tensione media dell'evento	Valore efficace <sup>(14)</sup> medio della tensione ottenuto durante la durata dell'e- vento registrato.
Tensione precedente all'even- to	Viene salvato il valore efficace <sup>(14)</sup> della tensione presente prima che si producesse l'evento.
Forma d'onda di 15 cicli dell'e- vento	L'apparecchio salva la registrazione dei cinque cicli precedenti all'ini- zio dell'evento; una volta terminato il rilevamento dell'evento, vengono registrati anche i dieci cicli successivi. In questo modo, l'evento rimane perfettamente circoscritto ed è possibile mostrarlo nel contesto comple- to, migliorandone l'analisi.

#### Tabella 19: Dati di un evento di qualità.

<sup>(13)</sup> Per gli eventi di tipo *Transitorio* viene salvato solo il dato: *Forma d'onda di 15 cicli dell'evento.* <sup>(14)</sup> Consultare "4.2.1.- PARAMETRI DI QUALITÀ."

## 4.8.2.3. FILE .STD

Nel file standard (**.STD**) vengono salvati tutti i parametri da registrare con cadenza periodica, secondo un intervallo programmato.

Circutor

La Tabella 20 indica le variabili che è possibile includere in un file .STD.

Variabili	Unità	Fasi L1-L2-L3	N	Totale III	Periodo Registrazione <sup>(15)</sup>
Tensione fase-neutro (efficace, massima, minima)	Vph-N	~	~	~	5 min
Tensione fase-fase (efficace, massima, minima)	Vph-ph	~		~	5 min
Corrente (media, massima, minima)	A	✓	$\checkmark$	✓	5 min
Corrente dispersa (media, massima, minima)	А	~		~	5 min
Frequenza (media, massima, minima)	Hz	√(L1)			5 min
Potenza attiva (media, massima, minima)	kW	~		~	5 min
Potenza apparente (media, massima, minima)	kVA	~		~	5 min
Potenza reattiva induttiva (media, massima, minima)	kvarL	~		~	5 min
Potenza reattiva capacitiva (media, massima, minima)	kvarC	~		~	5 min
Fattore di potenza (medio, massimo, minimo)	PF	~		~	5 min
Fattore di cresta (tensione e corrente)	CF	✓			5 min
K-factor	-	✓			5 min
THD % tensione (media, massima, minima)	% THD V	~	~		5 min
THD % corrente (media, massima, minima)	% THD A	~	~		5 min
Scomposizione armoniche tensione (fino alla 50ª armonica)	harm V	~	~		5 min
Scomposizione armoniche corrente (fino alla 50ª armonica)	harm A	~	~		5 min
Flicker istantaneo	Pinst	✓	$\checkmark$		5 min
Flicker PST	Pst	✓	$\checkmark$		10 min
Energia attiva	kWh	✓		✓	5 min
Energia reattiva induttiva	kvarLh	✓		✓	5 min
Energia reattiva capacitiva	kvarCh	✓		✓	5 min
Squilibrio della tensione	-			✓	5 min
Asimmetria della tensione	-			✓	5 min
Tensione omopolare	-			$\checkmark$	5 min
Tensione diretta	-			$\checkmark$	5 min
Tensione inversa	-			$\checkmark$	5 min
Squilibrio della corrente	-			✓	5 min

Tabella 20:Variabili che è possibile includere nel file .STD.

Ci	irrı	tor

Variabili	Unità	Fasi L1-L2-L3	N	Totale III	Periodo Registrazione <sup>(15)</sup>
Asimmetria della corrente	-			<ul> <li>✓</li> </ul>	5 min
Corrente omopolare	-			<ul> <li>✓</li> </ul>	5 min
Corrente diretta	-			<ul> <li>✓</li> </ul>	5 min
Corrente inversa	-			<ul> <li>✓</li> </ul>	5 min
Massima richiesta della corrente	A	✓		✓	15 min
Richiesta massima della potenza attiva	kW			<ul> <li>✓</li> </ul>	15 min
Richiesta massima della potenza apparente	kVA			~	15 min
Variabili	Unità	Tariffa	1 T1 -	T2	Periodo Registrazione <sup>(15)</sup>
Costo	COST		<b>√</b>		5 min
Emissioni CO <sub>2</sub>	kgCO <sub>2</sub>		$\checkmark$		5 min

Tabella 20 (continuazione): Variabili che è possibile includere nel file .STD.

<sup>(15)</sup> Periodo di registrazione predefinito.

Il periodo di registrazione di queste variabili può essere configurato dall'utente.

**Nota:** Possono essere salvate soltanto 32 variabili alla volta con un periodo di registro di 1 secondo.

Per esempio:

Tabella 21:Esempio di salvataggio di 32 variabili con un periodo di registrazione di 1 secondo.

Variabili	L1	L2	L3	Totale III
Tensione fase-fase	1	1	1	1
Tensione fase-neutro	1	1	1	1
Corrente	1	1	1	1
Potenza attiva	1	1	1	1
Potenza reattiva induttiva e Capacitiva	2	2	2	2
Fattore di potenza	1	1	1	1
Frequenza	1			
Flicker	1	1	1	
Totale delle variabili	32			

Alcune delle variabili del file .SDT sono da commentare ulteriormente:

#### ✓ Flicker istantaneo e flicker PST:

L'apparecchio registra il valore di flicker istantaneo e quello ottenuto durante il periodo di registrazione (**flicker PST**). L'app calcolerà il valore **PLT**.

## ✓ Armoniche:

**MYeBOX** misura e registra il valore medio del tasso di distorsione armonica individuale fino all'armonica 50 e il valore dei THD di tensione e corrente fino all'armonica 40. Ogni registrazione corrisponde a un insieme di 10 cicli inclusi nel periodo di registrazione.

## ✓ Squilibrio:

L'apparecchio calcola i coefficienti di asimmetria e di squilibrio delle tensioni e delle correnti del sistema trifase.

Circutor

**Coefficiente di asimmetria, Ka:** relazione tra la componente omopolare e quella diretta di un sistema squilibrato.

$$K_a \% = \frac{|U_0|}{|U_d|} \ 100$$

#### Equazione 1: Coefficiente di asimmetria.

**Coefficiente di squilibrio, Kd:** relazione tra la componente inversa e quella diretta di un sistema squilibrato.

$$K_d \% = \frac{|U_i|}{|U_d|} \ 100$$

Equazione 2:Coefficiente di squilibrio.

## ✓ K-factor, fattore di riduzione della potenza dei trasformatori:

L'apparecchiatura calcola il **K-factor** secondo **IEEE C57.110**. Il **K-factor** è un fattore per il calcolo della riduzione della potenza dei trasformatori.

$$K - factor = \sum_{h=1}^{\infty} \left[\frac{I_h}{I_R}\right]^2 h^2 = \frac{1}{I_R^2} \sum_{h=1}^{\infty} I_h^2 h^2$$

#### Equazione 3: K-factor

Dove:

 $I_{\rm R}$ , rappresenta la corrente di carico rms nominale del trasformatore,

h, è l'ordine dell'armonica.

## ✓ Fattore di cresta

Il fattore di cresta è la relazione tra il valore di picco e il valore efficace di una tensione o corrente periodica. Lo scopo del fattore di cresta è dare un'idea del picco dell'onda; viene usato essenzialmente per le onde di corrente

$$CF = \frac{\left|U_{pico}\right|}{\left|U_{RMS}\right|} \ 100$$

#### Equazione 4: Fattore di cresta.

È un'onda sinusoidale perfetta, il valore del picco è √2 volte maggiore del valore di RMS, quindi il fattore cresta è uguale a **1,41**. Per le onde con valore di picco molto alto, il fattore di cresta sarà maggiore di **1,41**.

# 4.8.2.4.- Estrazione della scheda di memoria MicroSD.



Circutor.

Per evitare scariche elettriche, scollegare i terminali di misurazione e alimentazione prima di aprire lo sportello del vano batteria. Non utilizzare l'apparecchio senza lo sportello.

La memoria MicroSD si trova sotto la batteria. Per estrarla, seguire le indicazioni contenute nella sezione *"3.2.- INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA".* 

Nella Figura 37 viene mostrata la posizione della memoria MicroSD di dati.



Figura 37: Posizione della memoria MicroSD.



Nello stesso vano della memoria MicroSD c'è anche un'altra memoria per uso interno dell'apparecchio.

**Non estrarre e non manipolare** la memoria di uso interno, altrimenti potrebbe verificarsi la perdita dei dati e un funzionamento erroneo dell'apparecchio.

# **5.- VISUALIZZAZIONE**

I parametri che l'apparecchio visualizza sullo schermo sono organizzati in vari menu di visualizzazione, **Figura 38**.

Circutor



Una volta terminata l'inizializzazione dell'apparecchio, il display mostra la prima schermata del menu di visualizzazione **Measure**, **Figura 39**.

Circutor.

UL1	VL2	VL3
230.0	230.0	230.0

Figura 39: Schermata di tensioni fase-neutro, menu misurazioni.

Se l'apparecchio rileva un errore del sistema, viene mostrata la schermata di errore della Figura 40, con il codice dell'errore. Questa schermata scompare quando viene premuto un pulsante o un tasto dell'apparecchio.

SIST	ΈM	UER]	FIED	
CODE	ER	ROR:	0×01FE	-

Figura 40: Schermata di errore.

Quando una tensione fase-neutro supera i 600 V, viene mostrata la seguente schermata:

DANGER OVERVOLTAGE

Figura 41: Schermata di sovratensione.

Questa schermata non scompare finché la tensione non è inferiore a 600 V (fase-neutro).

## 5.1.- MENU DI VISUALIZZAZIONE: MEASURE

La **Figura 42** mostra la schermata principale del menu di visualizzazione **Measure**, in cui vengono visualizzati tutti i parametri di misurazione dell'apparecchio.

Circutor

## MEASURE

Figura 42: Menu di visualizzazione Measure, schermata principale.

Premere il pulsante per accedere al menu di visualizzazione. Utilizzare i pulsanti e per spostarsi tra le schermate.

Tabella 22:Menu di visualizzazione Measure.					
	Menu di vi	isualizzazio	ne Measure		
	111 1	111.2	111.2		
	220.0	220 0	220 0		
	6	5	1		
Tensioni fase-neutro, V	L1, VL2 e V	L2			
	UL12	VL23	VL31		
	398.0	400.0	401.3		
Tonoioni foco foco \// 1		1.04			
Tensioni tase-tase, VLT	2, VL23 e V	LJI			
	A1	A2	A3		
	5.00	5 00	5.00		
	1007 g 1007 1007		1001 <b>-</b> 1001 1001		
Correnti di fase, A1, A2	e A3.				
	1.1111	LIIIO	ыно		
	11500	11575	11000		
	11060		11000		
Potenza attiva di ognuna	a delle fasi.	(16)			
	1	1	1		
	KVLL	KVILZ HEDE	KVILO		
	11266	11010	11666		
Potenza reattiva indutti	<b>va</b> di ognun	a delle fasi.	(16)		
	1				
	KVRUI	KURUZ	KURU3		
	11266	11010	11666		
Potenza reattiva capacitiva di ognuna delle fasi. (16)					
	KUA1	kVA2	kVA3		
	11500	11575	11600		
Potenza apparente di oc	nuna delle	fasi. (16)			

Tabella 22 (continuazione): Menu di visualizzazione Measure.					
		Sudiizzazione	weasure		
	COS1	COS2	COS3		
	-0.80	-1.00	-0.50		
<b>Cos</b> $\phi$ di ognuna delle f	asi.(16)				
	000111	mm			
	100	-0	111 05		
	1.0.0	e	00		
Cos φ III e fattore di pot	enza III. <sup>(16)</sup>				
	kvrCIII	kurL	.		
	34500	345	00		
Potenza reattiva canaci	tiva trifase e	notenza rea	uttiva indu	uttiva trifase <sup>(16)</sup>	
	kWIII	kVA			
	34500	334	50		
Potenza attiva trifase e	po <b>tenza app</b>	arente trifas	<b>e.</b> <sup>(16)</sup>		
	CDCA	LUIL			
	т пер 50 00	RAGGGGGGG	, 9 9 9 9		
Frequenza ed energia t	rifase.				
	VKd	VF	(a		
	2.340	0.6	:53		
Coefficienti di Squilibri	o (KD) e Asiı	mmetria (Ka)	di Tensio	one.	
•		<u> </u>			
	INPUT1	IN	PUT2		
	25.349	28	.218		
Entrate digitali					
Se sono state configura	ite come Sta	ato, si visual	izza se l'o	entrata è collegata (1) o	
Se sono state configurate	come Conta	atore si visuali	zza: il tota	alizzatore del contatore x il	
fattore di conteggio selez	ionato.				
	Má	TN MENU			
_	1			I	
Premere il pulsante	per uscire	dal menu di	visualizz	azione.	

<sup>(16)</sup> Sul display vengono visualizzati solo i valori di consumo.

## 5.2.- MENU DI VISUALIZZAZIONE: DEVICE PROFILE

La **Figura 43** mostra la schermata principale del menu di visualizzazione **Device Profile**, in cui vengono visualizzati tutti i dati del profilo dell'apparecchio.

Circutor

# DEVICE PROFILE

Figura 43: Menu di visualizzazione Device Profile, schermata principale.

Premere il pulsante per accedere al menu di visualizzazione. Utilizzare i pulsanti e per spostarsi tra le schermate.

Tabella 23: Menu di visualizzazione Device Profile.					
Me	enu di visualizzazione Device Prof	ile.			
Nome dell'apparecchio	DEVICE NAME MYeBOXService				
	MEASURE NAME MEASURE_DEFAULT				
Nome della registrazion	e attuale del database				
CIRCUIT SELECTED 3 PHASES + NEUTRAL					
	UL2 UL3 UL1 -I1 I2 I3				
Configurazione delle connessioni delle fasi di corrente e tensione.(17)					
MAIN MENU					
Premere il pulsante	per uscire dal menu di visualizz	azione.			

<sup>(17)</sup> Configurabile unicamente nell'app per dispositivi mobili.

# 5.3.- MENU DI VISUALIZZAZIONE: QUALITY

Circutor\_\_\_\_

La **Figura 44** mostra la schermata principale del menu di visualizzazione **Quality**, in cui vengono visualizzati tutti i parametri di qualità dell'apparecchio.

		QUALITY						
	Figura 44: Menu di visualizzazione Quality, schermata principale.							
Preme Utilizza	emere il pulsante 🗮 per accedere al menu di visualizzazione. ilizzare i pulsanti 🔰 e 🖍 per spostarsi tra le schermate.							
1	1	abella 24: Menu	di visualiz	zazione Quality	<i>I</i> .			
		Menu di vis	ualizzazi	one Quality				
		NOMIN	λL VOL 163	.TAGE 3.00				
	Tensione nominale							
		SWELL 105	SAG 113	INTERRU 205				
	Contatore degli eventi r SWELL, numero di sovra SAG, numero di cali rileva INTERRU, numero di inte I contatori vengono azze quando viene riavviato l'a	i <b>levati:</b> tensioni rileva ati. rruzioni rileva rati ogni volta pparecchio.	te. te. che si a	vvia una nuo	va registrazione di dati e			
		TRA	NSIEN'	TS 2435				
	Contatore del numero di transitori rilevati, viene azzerato ogni volta che si avvia una nuova registrazione di dati e quando viene riavviato l'apparecchio.							
		MAI	N MENL	I				
	Premere il pulsante 🧮 p	er uscire dal	menu di v	visualizzazion	e.			

## 5.4.- MENU DI VISUALIZZAZIONE: COMMUNICATIONS

La **Figura 45** mostra la schermata principale del menu di visualizzazione **Communications**, in cui vengono visualizzati tutti i dati attivi sull'apparecchio.

Circutor

# COMMUNICATIONS

Figura 45: Menu di visualizzazione Communications, schermata principale.

Premere il pulsante per accedere al menu di visualizzazione. Utilizzare i pulsanti e per spostarsi tra le schermate.

Tabella 25: Menu di visualizzazione Communications.					
Men	u di visualizzazione Communicat	ons			
Tino di configurazione V	WIFI CONFIG ACCESS POINT				
Tipo di configurazione v					
	WIFI SSID MYeBOX_083115331025				
SSID, nome della rete MY <i>Point</i> o nome della rete a:	eBOX se Tipo di configurazione Wi ziendale se è impostato su <i>Network.</i>	-FI è impostato su Access			
	WIFI IP 172.111.255.001				
IP della rete Wi-Fi.					
	WIFI SIGNAL 86 %				
<b>Livello del segnale Wi-Fi</b> , valore compreso tra 0% e 100%, se <b>Tipo di configurazione</b> <b>Wi-FI</b> è impostato su <i>Network</i>					
Nota: schermata visibile i	nel modello <b>MYeBOX 1500</b>				
	3G NETWORK apn.vodafone.es				
Nome della rete 3G					
Nota: schermata visibile i	nel modello <b>MYeBOX 1500</b>				
	3G IP 172.111.255.001				
IP della rete 3G					



5.5.- MENU DI VISUALIZZAZIONE: DATE/TIME

Circutor.

La **Figura 46** mostra la schermata principale del menu di visualizzazione **Date/Time**, in cui vengono visualizzate la data e l'ora attuali.



## 5.6.- MENU DI VISUALIZZAZIONE: INFORMATION

La **Figura 47** mostra la schermata principale del menu di visualizzazione **Information**, in cui vengono visualizzate tutte le informazioni dell'apparecchio.

Circutor

# INFORMATION

Figura 47: Menu di visualizzazione Information, schermata principale.

Premere il pulsante per accedere al menu di visualizzazione. Utilizzare i pulsanti e per spostarsi tra le schermate.

Tab	oella 27: Menu di visualizzazione Informati	ion.		
Γ	Menu di visualizzazione Informatio	n		
	MEMORY SPACE 75 %			
Quantità di memoria dis Nota: la memoria disponi dati, poiché viene genera	ponibile. ibile non è mai del 100%, nemmeno to un nuovo database vuoto.	dopo l'inizializzazione dei		
	BATTERY LEVEL 99 %			
Livello di carica della ba	atteria.			
Numero di identificazio	REGISTER CODE 203591F559255F00 ne dell'apparecchio			
	CODE ERROR 0×0006			
<b>Codice di errore</b> , 0x0000 Nella Tabella 28 vengono	) indica che non sono presenti errori mostrati tutti i possibili codici di erro	nell'apparecchio. re dell'apparecchio.		
	VERSION 000.001.039			
Versione dell'apparecchio				
	MAINMENU			
Premere il pulsante	per uscire dal menu di visualizza	azione.		

# Circutor.

Bit di errore	Descrizione	Azione
0x0000	Nessun errore	-
0x0001	Errore della memoria (DDR)	Spegnere e accendere nuovamente l'apparecchio. Se il problema persiste, contattare con il servizio di assi- stenza clienti.
0x0002 0x0004 0x0006	Errore della memoria MicroSD.	Verificare che la memoria MicroSD sia inserita corretta- mente nella cavità corrispondente. Se il problema persiste, contattare con il servizio di assi- stenza clienti.
0x0008	Errore della memoria (NAND)	
0x0010	Errore del 3G	
0x0020	Errore del Wi-Fi	
0x0040	Errore della UART 1	
0x0080	Errore della UART 2	
0x0100	Errore dell'elaboratore	Spegnere e accendere nuovamente l'apparecchio.
0x0200	Errore della tastiera	Se il problema persiste, contattare con il servizio di assi-
0x0400	Errore dell'ADC	stenza clienti.
0x0800	Errore dell'ADC1	
0x1000	Errore di stato della UART 2	
0x11FE	Errore interno	
0x2000	Errore di configurazione della ta- stiera.	

#### Tabella 28: Codici di errore.

# 5.7.- MENU DI VISUALIZZAZIONE: ENERGY RATIOS

La **Figura 48**, mostra lo schermo principale del menù di visualizzazione Energy Ratios, dove sono visualizzate le ratio di energia del dispositivo.

# ENERGY RATIOS

Figura 48: Menu di visualizzazione Energy Ratios, schermata principale.

Premere il pulsante per accedere al menu di visualizzazione. Utilizzare i pulsanti e per spostarsi tra le schermate.

Tabella 29: Menu di visualizzazione Energy Ratios

M	Menu di visualizzazione Energy Ratio		
	hourT1+ 3	costT1+ 5.34567	
Nº di ore della Tariffa 1 attiva (Energia Consumata) Costo per kWh della Tariffa 1 (Energia Consumata)			

Tabla 29 (continuazione) : Menu di visualizzazione Energy Ratios			
Menu di visualizzazione Energy Ratios			
	KgCO2T1+ 280.76544		
Emissioni di CO <sub>2</sub> della	Fariffa 1 (Energia Co	onsumata)	1
	hourT1- 2	costT1- 5.25244	
Nº di ore della Tariffa 1 attiva (Energia Generata) Costo per kWh della Tariffa 1 (Energia Generata)			
	KgCO2T1- 125.85855		
Emissioni di CO <sub>2</sub> della	<b>Fariffa 1</b> (Energia Ge	enerata)	
	hourT2+ 1	costT2+ 2.32160	
Nº di ore della Tariffa 2 attiva (Energia Consumata) Costo per kWh della Tariffa 2 (Energia Consumata)			
	KgCO2T2+ 150.70044		
Emissioni di CO <sub>2</sub> della	<b>Tariffa 2</b> (Energia Co	nsumata)	
	hourT2- 5	costT2- 7.85165	
Nº di ore della Tariffa 2 attiva (Energia Generata) Costo per kWh della Tariffa 2 (Energia Generata)			
	KgC02T2- 50.70000		
Emissioni di CO <sub>2</sub> della Tariffa 2 (Energia Generata)			
	MAINME	NU	
Premere il pulsante	per uscire dal me	nu di visualizza	azione.

Circutor

# 6.- CONFIGURAZIONE

Circutor\_\_\_\_

La configurazione dell'apparecchio è organizzata in menu, Figura 49.



<sup>(18)</sup>Il menu **Service Setup** è il menu di servizio, per uso intento, senza utilità per l'utente di **MYe-BOX**. Da qualunque schermata dei menu di configurazione, se non viene premuto nessun pulsante per cinque minuti, l'apparecchio esce dal menu di configurazione e torna alla schermata delle tensioni fase-neutro de menu di visualizzazione **Measure**.

Circutor

**Nota:** i cambi nel menu di configurazione vanno effettuati quando non è in corso la registrazione dei dati .

## 6.1.- MENU DI CONFIGURAZIONE: MEASURE SETUP

La **Figura 50** mostra la schermata principale del menu di configurazione **Measure**, in cui vengono impostati i parametri di misurazione dell'apparecchio.

MEASURE SETUP

Figura 50: Menu di configurazione Measure, schermata principale.

Premere il pulsante E per accedere al menu di configurazione.

## 6.1.1.- TENSIONE NOMINALE

Questa schermata serve a configurare il valore della tensione nominale fase - neutro.

NOMINAL VOLTAGE 000230.50

Premere il pulsante E per accedere alla modalità di modifica.

Utilizzare i pulsanti e e per scrivere o modificare il valore del carattere lampeggiante.

Quando il valore della schermata è quello desiderato, utilizzare i pulsanti De C per spostare il cursore di modifica.

Valore minimo di configurazione: (tensione nominale/rapporto tensione) ≥ 50. Valore massimo di configurazione: (tensione nominale/rapporto tensione) ≤ 1000. Il rapporto massimo possibile di tensione: 9999.

*Nota: il rapporto di tensione è la relazione tra il primario e il secondario di tensione.* 

Per confermare il dato, premere il pulsante 🗮.

Utilizzare i pulsanti De e per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

# 6.1.2.- PRIMARIO DI TENSIONE

Circutor.

Questa schermata serve a configurare il primario del trasformatore di tensione.

PRIMARY VOLTAGE 000001

Premere il pulsante per accedere alla modalità di modifica.

Utilizzare i pulsanti e per scrivere o modificare il valore del carattere lampeggiante. Quando il valore della schermata è quello desiderato, utilizzare i pulsanti e per spostare il cursore di modifica.

Valore minimo di configurazione: 1 V. Valore massimo di configurazione: 500000 V.

Per confermare il dato, premere il pulsante **=**.

Utilizzare i pulsanti  $\geq$  e  $\leq$  per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

# 6.1.3.- SECONDARIO DI TENSIONE

Questa schermata serve a configurare il secondario del trasformatore di tensione.

SECONDARY VOLTAGE 001.5

Premere il pulsante <u>per ac</u>cedere alla modalità di modifica.

Utilizzare i pulsanti e per scrivere o modificare il valore del carattere lampeggiante.

Quando il valore della schermata è quello desiderato, utilizzare i pulsanti De de per spostare il cursore di modifica.

Valore minimo di configurazione: 1,0 V. Valore massimo di configurazione: 999,9 V.

Per confermare il dato, premere il pulsante **=**.

Utilizzare i pulsanti 之 e 🤇 per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

# 6.1.4.- SCALA DELLE PINZE DI FASE

Questa schermata serve a selezionare la scala delle pinze utilizzate per la misurazione di fase. *Nota:* se la pinza ha solo una scala, questo parametro non è modificabile.

Circutor

	PHASE CLAMP SCALE LOW	
Premere il pulsante 🗮 per acc Utilizzare i pulsanti 🎽 e 🗖 HI , MEDI UM o LOW. (Con	cedere alla modalità di modifica. per spostarsi tra le varie opzioni: sultare " <i>3.5 PINZE DI CORRENT</i>	<b>E"</b> ).
Per confermare l'opzione selez	zionata, premere il pulsante 🗮.	

Utilizzare i pulsanti 之 e 🤇 per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

## 6.1.5.- PRIMARIO DEL TRASFORMATORE DI CORRENTE

Nota: questo parametro viene visualizzato solo quando si collega una pinza CPG-5.

Questa schermata serve a configurare il primario del trasformatore di corrente per la misurazione di fase.

> PHASE CURRENT TRANSF 05000

Premere il pulsante per accedere alla modalità di modifica. Utilizzare i pulsanti e per scrivere o modificare il valore del carattere lampeggiante.

Quando il valore della schermata è quello desiderato, utilizzare i pulsanti  $\Sigma$  e  $\Sigma$  per spostare

Quando il valore della schermata è quello desiderato, utilizzare i pulsanti 📶 e 💕 per spostare il cursore di modifica.

Valore minimo di configurazione: 1 A. Valore massimo di configurazione: 10000 A.

Per confermare il dato, premere il pulsante **E**.

Utilizzare i pulsanti De e per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

# 6.1.6.- SCALA DELLA PINZA DI NEUTRO

Circutor

Questa schermata serve a selezionare la scala della pinza utilizzata per la misurazione di neutro.

*Nota:* se la pinza ha solo una scala, questo parametro non è modificabile.

NEUTRAL CLAMP SCALE LOW

Premere il pulsante per accedere alla modalità di modifica. Utilizzare i pulsanti e per spostarsi tra le varie opzioni:

HI, MEDIUM o LOW. (Consultare "**3.5.- PINZE DI CORRENTE**").

Per confermare l'opzione selezionata, premere il pulsante **E**.

Utilizzare i pulsanti  $\geq$  e  $\leq$  per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

## 6.1.7.- PRIMARIO DEL TRASFORMATORE DI CORRENTE DI NEUTRO

Nota: questo parametro viene visualizzato solo quando si collega una pinza CPG-5.

Questa schermata serve a configurare il primario del trasformatore di corrente per la misurazione di neutro.

NEUTR	CURRENT	TRANSF
		05000

Premere il pulsante <u>per ac</u>cedere alla modalità di modifica.

Utilizzare i pulsanti e per scrivere o modificare il valore del carattere lampeggiante.

Quando il valore della schermata è quello desiderato, utilizzare i pulsanti De de per spostare il cursore di modifica.

Valore minimo di configurazione: 1 A. Valore massimo di configurazione: 10000 A.

Per confermare il dato, premere il pulsante **=**.

Utilizzare i pulsanti De e per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

# 6.1.8.- SCALA DELLA PINZA PER LA MISURAZIONE DELLA CORRENTE DISPERSA, ILeak

Circutor

Nota: parametro di configurazione disponibile nel modello MYeBOX 1500.

Questa schermata serve a selezionare la scala della pinza utilizzata per la misurazione della corrente dispersa.

CLAMP SCALE

Nota: se la pinza ha solo una scala, questo parametro non è modificabile.

LEAK



Per confermare l'opzione selezionata, premere il pulsante 🧮.

Utilizzare i pulsanti De e e per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

# 6.1.9.- PRIMARIO DEL TRASFORMATORE DI CORRENTE DISPERSA

Nota: parametro di configurazione disponibile nel modello MYeBOX 1500.

Questa schermata serve a configurare il primario del trasformatore di corrente per la misurazione della corrente dispersa.

> LEAK CURRENT TRANSF 05000

Premere il pulsante pe<u>r ac</u>cedere alla modalità di modifica.

Utilizzare i pulsanti e per scrivere o modificare il valore del carattere lampeggiante.

Quando il valore della schermata è quello desiderato, utilizzare i pulsanti De C per spostare il cursore di modifica.

Valore minimo di configurazione: 1 A. Valore massimo di configurazione: 10000 A.

Per confermare il dato, premere il pulsante 🧮.

Utilizzare i pulsanti De e e per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

# 6.1.10.- FREQUENZA

Circutor.

Questa schermata serve a selezionare la frequenza di funzionamento.

	FREQ HZ 50.00	
Premere il pulsante 🗮 per ac	cedere alla modalità di modifica.	
Utilizzare i pulsanti         ▲         ●           50,00, 50 Hz.         €0,00, 60 Hz,	per spostarsi tra le varie opzioni:	
Per confermare l'opzione selez	zionata, premere il pulsante 🗮.	
Utilizzare i pulsanti 본 e 🧲 p	per spostarsi tra le schermate di co	onfigurazione del

## 6.1.11.- SALVARE

Premere il pulsante per salvare i valori modificati nel menu e passare alla schermata principale del menu di configurazione **Measure**.



Utilizzare i pulsanti De per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

## 6.1.12.- USCIRE

Premere il pulsante per passare alla schermata principale del menu di configurazione **Measure** senza salvare i valori modificati.



Utilizzare i pulsanti De e per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

## 6.2.- MENU DI CONFIGURAZIONE: DEVICE PROFILE SETUP

La **Figura 51** mostra la schermata principale del menu di configurazione **Device Profile**, in cui viene configurato il profilo dell'apparecchio.

Circutor

DEVICE PROFILE SETUP

Figura 51: Menu di configurazione Device Profile, schermata principale.

Premere il pulsante E per accedere al menu di configurazione.

## 6.2.1.- NOME DELL'APPARECCHIO

Questa schermata serve a impostare il nome con cui identificare l'apparecchio.

DEVICE NAME MYeBOXService

Premere il pulsante pe<u>r ac</u>cedere alla modalità di modifica.

Utilizzare i pulsanti e per scrivere o modificare il valore del carattere lampeggiante.

Quando il valore della schermata è quello desiderato, utilizzare i pulsanti De e per spostare il cursore di modifica.

Per confermare il dato, premere il pulsante **=**.

Utilizzare i pulsanti 之 e 🗹 per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

## 6.2.2.- NOME DELLA MISURAZIONE

In questa schermata è possibile impostare il nome con cui salvare la registrazione dei dati nel database. Nell'app vengono visualizzate tutte le misurazioni con la data di inizio della registrazione accanto al nome della misurazione.

> MEASURE NAME MEASURE\_DEFAULT

Premere il pulsante E per accedere alla modalità di modifica.

Utilizzare i pulsanti e per scrivere o modificare il valore del carattere lampeggiante.

Quando il valore della schermata è quello desiderato, utilizzare i pulsanti De e per spostare il cursore di modifica.

Per confermare il dato, premere il pulsante 💻

Utilizzare i pulsanti 之 e 🤇 per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

#### Manuale di istruzioni

# 6.2.3.- TIPO DI INSTALLAZIONE

Circutor\_\_\_\_

Questa schermata serve a configurare il tipo di installazione.

SELECT CIRCUIT 3 PHASES + NEUTRAL

Premere il pulsante <u>per ac</u>cedere alla modalità di modifica.

- Utilizzare i pulsanti 🔛 e 🛆 per spostarsi tra le varie opzioni:
  - 1 PHASE + NEUTRAL, misurazione di sistema monofase da fase a neutro a 2 fili.
  - 2 PHRSES, misurazione di sistema monofase da fase a fase a 2 fili.
  - 2 PHASE + NEUTRAL, misurazione di sistema bifase con connessione a 3 fili.
  - 3 PHRSES, misurazione di sistema trifase con connessione a 3 fili.
  - 3 PHASES + NEUTRAL, misurazione di sistema trifase con connessione a 4 fili.
  - PROM, misurazione di sistema trifase con connessione a tre fili e inserzione ARON.

Per confermare l'opzione selezionata, premere il pulsante **=**.

Utilizzare i pulsanti  $\geq$  e  $\leq$  per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

## 6.2.4.- SALVARE

Premere il pulsante per salvare i valori modificati nel menu e passare alla schermata principale del menu di configurazione **Device Profile**.

SAVE

Utilizzare i pulsanti  $\geq$  e  $\leq$  per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

# 6.2.5.- USCIRE

Premere il pulsante per passare alla schermata principale del menu di configurazione **Device Profile** senza salvare i valori modificati.



Utilizzare i pulsanti  $\ge$  e  $\le$  per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

## 6.3.- MENU DI CONFIGURAZIONE: QUALITY SETUP

La **Figura 52** mostra la schermata principale del menu di configurazione **Quality**, in cui vengono impostati i parametri di qualità dell'apparecchio.

Circutor

# QUALITY SETUP

Figura 52: Menu di configurazione Quality, schermata principale.

Premere il pulsante per accedere al menu di configurazione.

## 6.3.1.- SOVRATENSIONE, SWELL

Questa schermata serve a configurare il valore di soglia per la registrazione della sovratensione, in percentuale rispetto al valore della tensione nominale.



Premere il pulsante pe<u>r ac</u>cedere alla modalità di modifica.

Utilizzare i pulsanti e e per scrivere o modificare il valore del carattere lampeggiante.

Quando il valore della schermata è quello desiderato, utilizzare i pulsanti De C per spostare il cursore di modifica.

## Valore minimo di configurazione: 100%

Valore massimo di configurazione: 150%

*Nota:* impostare il valore su **0** per disattivare la registrazione della sovratensione.

Per confermare il dato, premere il pulsante

Utilizzare i pulsanti 之 e 🗹 per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

## 6.3.2.- CALO, SAG

Questa schermata serve a configurare il valore di soglia per la registrazione dei cali, in percentuale rispetto al valore della tensione nominale.



Premere il pulsante <u>per ac</u>cedere alla modalità di modifica.

Utilizzare i pulsanti e per scrivere o modificare il valore del carattere lampeggiante.

Quando il valore della schermata è quello desiderato, utilizzare i pulsanti De e per spostare il cursore di modifica.

# Circutor\_

Valore minimo di configurazione: 50% Valore massimo di configurazione: 97% Nota: impostare il valore su 0 per disattivare la registrazione dei cali.

Per confermare il dato, premere il pulsante

Utilizzare i pulsanti De e e per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

# 6.3.3.- INTERRUZIONE

Questa schermata serve a configurare il valore di soglia per la registrazione delle interruzioni, in percentuale rispetto al valore della tensione nominale.

CORTE / INTERRUPTION 010%

Premere il pulsante per accedere alla modalità di modifica.

Utilizzare i pulsanti e per scrivere o modificare il valore del carattere lampeggiante.

Quando il valore della schermata è quello desiderato, utilizzare i pulsanti De e per spostare il cursore di modifica.

Valore minimo di configurazione: 1%

**Valore massimo di configurazione:** 20% **Nota:** impostare il valore su **0** per disattivare la registrazione delle interruzioni.

Per confermare il dato, premere il pulsante

Utilizzare i pulsanti De e per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

# 6.3.4.- TRANSITORI, DISTURB

Questa schermata serve a configurare il coefficiente del livello di distorsione per il rilevamento dei transitori.

TRANSITORIO/DISTURB 002.0

Premere il pulsante per accedere alla modalità di modifica.

Utilizzare i pulsanti e per scrivere o modificare il valore del carattere lampeggiante.

Quando il valore della schermata è quello desiderato, utilizzare i pulsanti De C per spostare il cursore di modifica.

Valore minimo di configurazione: 1,0
Valore massimo di configurazione: 100,0
Nota : valore consigliato 5.0
Nota: impostare il valore su 0 per disattivare il rilevamento dei transitori.
Per confermare il dato, premere il pulsante .

Utilizzare i pulsanti  $\geq$  e  $\leq$  per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

# 6.3.5.- SALVARE

Premere il pulsante e per salvare i valori modificati nel menu e passare alla schermata principale del menu di configurazione **Quality**.



Utilizzare i pulsanti De e e per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

## 6.3.6.- USCIRE

Premere il pulsante per passare alla schermata principale del menu di configurazione **Quality** senza salvare i valori modificati.

EXIT

Circutor

Utilizzare i pulsanti 2 e per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

## 6.4.- MENU DI CONFIGURAZIONE: COMMUNICATIONS SETUP

La **Figura 53** mostra la schermata principale del menu di configurazione **Communications**, in cui vengono impostati i parametri di comunicazione dell'apparecchio.

COMMUNICATIONS SETUP

Figura 53: Menu di configurazione Communications, schermata principale.

Premere il pulsante E per accedere al menu di configurazione.

## 6.4.1.- CONFIGURAZIONE Wi-Fi

Questa schermata serve a selezionare il tipo di configurazione della rete Wi-Fi.

WIFI COMM ACCESS POINT

Premere il pulsante E per accedere alla modalità di modifica.

Utilizzare i pulsanti 🔛 e 🔼 per spostarsi tra le varie opzioni:

NETWORK: selezionare quest'opzione se l'apparecchio dev'essere collegato a una rete Wi-Fi aziendale, già creata.

ACCESS POINT: se è selezionata quest'opzione, l'apparecchio crea una rete Wi-Fi a cui l'utente possa collegarsi dall'app.

Per confermare l'opzione selezionata, premere il pulsante 🧮

Utilizzare i pulsanti De e e per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

## 6.4.2.- SSID

Circutor.

**Nota:** parametro di configurazione non modificabile quando è selezionato ACCESS POINT nel parametro "6.4.1.- CONFIGURAZIONE Wi-Fi".

In questa schermata si configura il SSID (Service Set Identifier), nome della rete aziendale.

WIFI SSID MYeBOX\_083115331025

Premere il pulsante e per accedere alla modalità di modifica.

Utilizzare i pulsanti e per scrivere o modificare il valore del carattere lampeggiante.

Quando il valore della schermata è quello desiderato, utilizzare i pulsanti De e per spostare il cursore di modifica.

Per confermare il dato, premere il pulsante

Utilizzare i pulsanti  $\geq$  e  $\leq$  per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

## 6.4.3.- WPS

**Nota:** parametro di configurazione non modificabile quando è selezionato ACCESS POINT nel parametro "6.4.1.- CONFIGURAZIONE Wi-Fi".

Questa schermata serve a selezionare l'attivazione del WPS, utilizzato per collegare con facilità l'apparecchio alle reti.

Per effettuare il collegamento tramite WPS, è necessario attivare il tasto WPS sul router a cui verrà connesso **MyeBOX**. Una volta premuto il tasto WPS, il router sarà pronto per accettare nuovi apparecchi durante 1 o 2 minuti.

Questo è il momento in cui attivare il WPS di MyeBOX.



Premere il pulsante per accedere alla modalità di modifica. Utilizzare i pulsanti e per spostarsi tra le varie opzioni:
YES, WPS attivo. NO, WPS non attivo.

Per confermare l'opzione selezionata, premere il pulsante 🧮.

Nota: l'apparecchio attiva il WPS una volta salvata la configurazione ("6.4.10.- SALVARE").

Circutor

Utilizzare i pulsanti e per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

#### 6.4.4.- PASSWORD

**Nota:** parametro di configurazione non modificabile quando è selezionato ACCESS POINT nel parametro "6.4.1.- CONFIGURAZIONE Wi-Fi" o YES nel parametro "6.4.3.- WPS".

Questa schermata serve a configurare la password della rete Wi-Fi.

WIFI PASSWORD \*\*\*\*\*

Premere il pulsante e pe<u>r ac</u>cedere alla modalità di modifica.

Utilizzare i pulsanti e per scrivere o modificare il valore del carattere lampeggiante. Quando il valore della schermata è quello desiderato, utilizzare i pulsanti e per spostare il cursore di modifica.

#### N massimo dei caratteri: 32.

Per confermare il dato, premere il pulsante **=**.

Utilizzare i pulsanti 之 e 🗹 per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

## 6.4.5.- ABILITAZIONE DEL TRAFFICO DATI TRAMITE 3G

Nota: parametro di configurazione disponibile nel modello MYeBOX 1500.

Questa schermata serve ad abilitare o meno il traffico dati tramite 3G.



## 6.4.6.- APN, NOME DEL PUNTO DI ACCESSO

Nota: parametro di configurazione disponibile nel modello MYeBOX 1500. Nota: parametro di configurazione non modificabile guando è selezionato DISABLE nel parametro "6.4.5.- ABILITAZIONE DEL TRAFFICO DATI TRAMITE 3G".

In questa schermata viene configurato il nome dell'APN per le connessioni 3G.

	VODAFONE	APN	NAME	
Premere il pulsante Utilizzare i pulsanti Quando il valore della scherma	cedere alla moda per scrivere o mo ta è quello deside	lità di r odificar erato, u	nodifica. e il valore tilizzare i	e del carattere lampeggiante.
il cursore di modifica.				
Per confermare il dato, premer	e il pulsante 📃.			

Utilizzare i pulsanti De e e per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

#### 6.4.7.- APN, UTENTE

Circutor

Nota: parametro di configurazione disponibile nel modello MYeBOX 1500.

Nota: parametro di configurazione non modificabile quando è selezionato DISABLE nel parametro "6.4.5.- ABILITAZIONE DEL TRAFFICO DATI TRAMITE 3G".

In questa schermata viene configurato l'utente dell'APN per le connessioni 3G.

	APN	USER
TSW52		

Premere il pulsante E per accedere alla modalità di modifica.

Utilizzare i pulsanti e e per scrivere o modificare il valore del carattere lampeggiante.

Quando il valore della schermata è quello desiderato, utilizzare i pulsanti De e C per spostare il cursore di modifica.

Per confermare il dato, premere il pulsante

Utilizzare i pulsanti De e C per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

#### 6.4.8.- APN, password

Nota: parametro di configurazione disponibile nel modello MYeBOX 1500.

**Nota:** parametro di configurazione non modificabile quando è selezionato DISABLE nel parametro "6.4.5.- ABILITAZIONE DEL TRAFFICO DATI TRAMITE 3G"

In questa schermata viene configurata la password dell'APN per le connessioni 3G.

APN PASSWORD

Circutor

Premere il pulsante per accedere alla modalità di modifica.

Utilizzare i pulsanti e per scrivere o modificare il valore del carattere lampeggiante.

Quando il valore della schermata è quello desiderato, utilizzare i pulsanti De e per spostare il cursore di modifica.

#### N massimo dei caratteri: 32.

Per confermare il dato, premere il pulsante **E**.

Utilizzare i pulsanti 之 e 🤇 per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

#### 6.4.9.- PIN

Nota: parametro di configurazione disponibile nel modello MYeBOX 1500.

**Nota:** parametro di configurazione non modificabile quando è selezionato DISABLE nel parametro "6.4.5.- ABILITAZIONE DEL TRAFFICO DATI TRAMITE 3G."

In questa schermata viene configurato il codice PIN per le connessioni 3G.

3G PIN \*\*\*\*

Premere il pulsante per accedere alla modalità di modifica.

Utilizzare i pulsanti e per scrivere o modificare il valore del carattere lampeggiante.

Quando il valore della schermata è quello desiderato, utilizzare i pulsanti De e per spostare il cursore di modifica.

Per confermare il dato, premere il pulsante **E**.

Utilizzare i pulsanti De e e per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

## 6.4.10.- SALVARE

Circutor

Premere il pulsante per salvare i valori modificati nel menu e passare alla schermata principale del menu di configurazione **Communications**.

	SAVE

Utilizzare i pulsanti De e per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

#### 6.4.11.- USCIRE

Premere il pulsante per passare alla schermata principale del menu di configurazione **Communications** senza salvare i valori modificati.

EXIT

Utilizzare i pulsanti De e C per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

#### 6.5.- MENU DI CONFIGURAZIONE: MEMORY SETUP

La **Figura 54** mostra la schermata principale del menu di configurazione **Memory**, in cui viene salvato il database.

## MEMORY SETUP

Figura 54: Menu di configurazione Memory, schermata principale.

Premere il pulsante E per accedere al menu di configurazione.

## 6.5.1.- INIZIALIZZAZIONE TOTALE DEL DATABASE

In questa schermata è possibile scegliere di inizializzare completamente il database.

FORMAT MEMORY NO

Premere il pulsante per accedere alla modalità di modifica.

Utilizzare i pulsanti 🗹 e 🗠 per spostarsi tra le varie opzioni:

NO. per non inizializzare completamente il database.

YES, per inizializzare completamente il database.

Per confermare l'opzione selezionata, premere il pulsante

Utilizzare i pulsanti  $\Sigma$  e  $\subseteq$  per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

#### 6.5.2.- SALVARE

Premere il pulsante E per avviare l'inizializzazione del database.

SAVE

Circutor

Durante l'inizializzazione, viene visualizzata questa schermata:

SD FORMATTING ....

Una volta terminata l'inizializzazione, possono apparire diversi messaggi, in base al risultato:

SD FORMAT DONE, se l'inizializzazione è avvenuta correttamente.

SD NOT DETECTED, se l'apparecchio non rileva la memoria.

SD FORMAT ERROR, se l'inizializzazione non è avvenuta correttamente.

I messaggi spariscono dopo cinque secondi e l'apparecchio passa alla schermata principale del menu di configurazione **Memory**.

Utilizzare i pulsanti De e e per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

#### 6.5.3.- USCIRE

Premere il pulsante per passare alla schermata principale del menu di configurazione **Memory** senza salvare i valori modificati.

EXIT

Utilizzare i pulsanti 之 e 🤇 per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

6.6.- MENU DI CONFIGURAZIONE: RESET FACTORY SETUP

La **Figura 55** mostra la schermata principale del menu di configurazione **Reset Factory**, in cui è possibile caricare i valori predefiniti dell'apparecchio.

## RESET FACTORY SETUP

Figura 55: Menu di configurazione Reset Factory Setup, schermata principale.

Circutor\_

Premere il pulsante e per accedere al menu di configurazione.

## 6.6.1.- CARICARE LA CONFIGURAZIONE PREDEFINITA.

Questa schermata consente di caricare la configurazione predefinita sull'apparecchio, ossia la configurazione con le impostazioni di fabbrica.



Premere il pulsante per accedere alla modalità di modifica.

Utilizzare i pulsanti 🔛 e 🦳 per spostarsi tra le varie opzioni:

NO. non viene caricata la configurazione predefinita.

WES, viene caricata la configurazione predefinita.

Per confermare l'opzione selezionata, premere il pulsante . Utilizzare i pulsanti e e per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

#### 6.6.2.- SALVARE

Premere il pulsante per iniziare a caricare la configurazione predefinita e passare alla schermata principale del menu di configurazione **Reset Factory**.



Utilizzare i pulsanti De e per spostarsi tra le schermate di configurazione del menu.

#### 6.6.3.- USCIRE

Premere il pulsante per passare alla schermata principale del menu di configurazione **Re**set Factory senza salvare i valori modificati.



#### 7.- TRAFFICO DATI SENZA FILI

L'apparecchio dispone delle seguenti tecnologie senza fili:

#### Modello MYeBOX 150:

✓ Tecnologia Wi-Fi

#### Modello MYeBOX 1500:

✓Tecnologia Wi-Fi

✓ Tecnologia 3G.

#### 7.1.- AMBIENTE D'USO E SALUDE

Le comunicazioni tramite tecnologia senza fili emettono energia elettromagnetica a radiofrequenza, come altri dispositivi che fanno uso del canale radio.

Poiché le comunicazioni tramite tecnologia senza fili avvengono all'interno delle direttrici che soddisfano gli standard e le indicazioni di sicurezza sulla radiofrequenza, il loro uso da parte degli utenti è assolutamente sicuro.

Esistono ambienti o situazioni in cui la comunicazione tramite tecnologia senza fili potrebbe essere limitata dal proprietario dell'edificio o dai rappresentati responsabili dell'organizzazione. Queste situazioni possono includere:

✓Uso di collegamenti senza fili a bordo di aerei, negli ospedali o vicino a stazioni di servizio, zone a rischio esplosivo, apparecchi o dispositivi medici elettronici applicati al corpo (come ad esempio pacemaker).

 $\checkmark$  In qualunque altro ambiente in cui il rischio di interferenza con altri dispositivi o servizi viene identificato come pericoloso.

In caso di dubbi sulla politica relativa all'uso di dispositivi senza fili in un'organizzazione specifica (aeroporti, ospedali, ecc.) è consigliabile chiedere un'autorizzazione per l'uso delle comunicazioni tramite tecnologia senza fili.

Circutor

#### 7.2.- UBICAZIONE DELLE ANTENNE

Circutor.

L'apparecchio è dotato di due antenne per i collegamenti Wi-Fi e 3G.



Figura 56:Ubicazione delle antenne senza fili.

Il connettore delle antenne è standard, ma è possibile cambiare le antenne con altre di dimensioni maggiori nei casi in cui occorre più campo.

#### 7.3.- TECNOLOGIA Wi-Fi

Il Wi-Fi è una delle tecnologie senza fili più utilizzate al giorno d'oggi per le connessioni e per lo scambio di dati tra dispositivi elettronici senza bisogno di collegarli fisicamente.

**MYeBOX** dispone di tecnologia Wi-Fi sulla banda di 2,4 GHz, secondo gli standard IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n.

La configurazione delle connessioni Wi-Fi può essere realizzata attraverso l'app per dispositivi mobili o dal display dell'apparecchio; consultare *"6.4.- MENU DI CONFIGURAZIONE: COMMUNI-CATIONS SETUP"* e *"5.4.- MENU DI VISUALIZZAZIONE: COMMUNICATIONS".* 

Caratteristiche di sicurezza delle comunicazioni Wi-Fi		
Protocollo di sicurezza WPA2		
Comunicazioni tramite il servizio web cifrate con SSL		
L'uso dell'API tramite il servizio Web richiede autenticazione di tipo base.		

#### 7.4.- TECNOLOGIA 3G (modello MYeBOX 1500)

I dispositivi **MYeBOX 1500** dispongono di connessioni dati 3G, per cui è possibile stabilire una connessione all'apparecchio e scambiare dati con altri dispositivi mobile senza bisogno di una connessione Wi-Fi.

Circutor

L'unico requisito è una scheda SIM.

La configurazione delle connessioni 3G può essere realizzata attraverso l'app per dispositivi mobili o dal display dell'apparecchio; consultare *"6.4.- MENU DI CONFIGURAZIONE: COMMUNI-CATIONS SETUP"* e *"5.4.- MENU DI VISUALIZZAZIONE: COMMUNICATIONS".* 



Nota: Il dispositivo consente soltanto l'uso di schede 3G.

#### 7.4.1.- INSERIMENTO DELLA SCHEDA SIM.



Per evitare scariche elettriche, scollegare i terminali di misurazione e alimentazione prima di aprire lo sportello del vano batteria. Non utilizzare l'apparecchio senza lo sportello.

La scheda SIM va inserita sotto alla batteria, vedere la Figura 57. Per estrarla, seguire le indicazioni contenute nella sezione *"3.2.- INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA".* 



Figura 57: Posizionamento della scheda SIM.

## 8.- APP PER DISPOTIVI MOBILI MYeBOX

L'apparecchio dispone dell'app per dispositivi mobili **MYeBOX**, che consente all'utente di collegarsi senza fili agli apparecchi, tramite tecnologia Wi-Fi o 3G (**MYeBOX 1500**) e di:

✓ Realizzare la configurazione totale dell'apparecchio.

✓ Visualizzare tutti i parametri in tempo reale, sia dal punto di vista numerico che grafico.
 ✓ Visualizzare forme d'onda.

✓ Scaricare i file con le registrazioni dei dati salvati nella memoria MicroSD.

✓ Programmare l'invio di e-mail se viene generato un avviso.

L'app per dispositivi mobili **MYeBOX** è compatibile con iOS e Android, e dispone di versioni per smartphone e tablet.

#### 9.- MYeBOX Cloud

Circutor.

L'apparecchio dispone di un'app basata sul cloud, **MYeBOX Cloud**, a cui è possibile inviare tutti i dati registrati nella memoria MicroSD (consultare "4.8.2. *MEMORIA MicroSD*") per poterli analizzare o consultare.

#### **10.- AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE**

È possibile aggiornare il software dell'apparecchio in due modi:

✓Tramite USB.

✓ Mediante l'app per dispositivi mobili MYeBOX.

**Nota:** Prima di eseguire un aggiornamento del software, si consiglia di eseguire una copia dei dati dell'apparecchiatura (in file o inviandoli al cloud) poiché, nel caso in cui venga rilevata un'anomalia, il database verrà formattato automaticamente.

#### 10.1.- AGGIORNAMENTO TRAMITE USB

Con **MYeBOX** acceso:

- **1.-** Collegare l'apparecchio a un PC mediante il cavo µUSB.
- 2.- Nelle risorse del computer del PC, MYeBOX appare come un'unità di archiviazione.
- 3.- Copiare il file di aggiornamento (*firmware\_myeBOX.bin*) su MYeBOX.
- 4.- Una volta copiato il file, scollegare MYeBOX dal PC.

**5.-** Riavviare **MYeBOX**: l'apparecchio sarà aggiornato nel momento del riavvio. *Nota: una volta aggiornato, MYeBOX si riavvierà automaticamente.* 

#### 10.2.- AGGIORNAMENTO TRAMITE LA APP PER DISPOSITIVI MOBILI

Con MYeBOX acceso:

**1.-** Aprire l'app per dispositivi mobili **MYeBOX**.

**2.-** Se è disponibile una nuova versione dell'apparecchio, l'app lo indica nel menu **Con-figurazione/firmware** e chiede all'utente se vuole procedere all'aggiornamento.

Circutor

**3.-** Se l'utente conferma, l'aggiornamento inizia automaticamente. *Nota:* una volta aggiornato, *MYeBOX* si riavvierà automaticamente.

## 11.- CARATTERISTICHE TECNICHE

Circutor\_\_\_\_\_

Fonte di alimentazione (adattatore di alimentazione di CA).			
Ingresso			
Tensione nominale		100 2	240 V ~
Frequenza		47	63 Hz
Consumo		MYeBOX 150	MYeBOX 1500
		22 28 VA	25 31 VA
Categoria dell'installazione		CAT II	300 V
	Uscita		
Tensione nominale		9 V	
0		MYeBOX 150	MYeBOX 1500
Consumo		18 W	20 W
Circuito	di misurazione della te	nsione	
Margine di misurazione della tensione	10600 V ~ (F-N)		
Margine di misurazione della frequenza	42.5 69 Hz		
Impedenza di ingresso	2,4 ΜΩ		
Tensione minima di misurazione (Vstart)	ne minima di misurazione (Vstart) 10 V ~		
onsumo massimo ingresso tensione 0,15 VA			
Categoria dell'installazione	CAT III 600V		
Circuito di misurazione della corrente			
	Misurazione della corrente di fase e neutro		
Tino di pinza/trasformatoro	Pinze: CPG-5, CPG-100, CPRG-500, CPRG-1000,		
	CPG-200/2000, FLEX-Rxxx,		
npo di pinza/trasionnatore	Trasformatori con uscita 250 mA o 333 mV		
	Misurazione della corrente dispersa (modello MYeBOX 1500)		
	CFG-5, CFG-10, trasformatori tipo WG		
Tipo di pinza/trasformatore	Pinze: CPG-5, CPG-100 CPG-200/2000, FLEX-F Trasformatori con uscita <b>Misurazione della cor</b> CFG-5, CFG-10, trasfor	D, CPRG-500, CPRG- Rxxx, a 250 mA o 333 mV <b>rente dispersa</b> (mode matori tipo WG	1000, ello <b>MYeBOX 1500</b> )
	In head allo nin-	a samaultana Talaalla	

Corrente nominale (In)	In base alla pinza, consultare <b>Tabella 5</b> e <b>Tabella 6</b>
Margine di misurazione della corrente	1 200 ln %
Corrente massima, impulso < 1 s	3*In A
Corrente minima di misurazione (Istart)	In base alla pinza, consultare <b>Tabella 5</b> e <b>Tabella 6</b>
Consumo massimo ingresso corrente	0,0004 VA
Categoria dell'installazione	CAT III 600V

Frequenza di campionamento		
MYeBOX 150	50 Hz	60 Hz
	44.8 kHz	53.76 kHz
MYeBOX 1500	57.6 kHz	69.12 kHz

Precisione delle misurazioni <sup>(19)</sup>		
Misurazione della tensione (F-N) (20)	Classe 0,2 (10600 V~) (IEC 61557-12) Classe A (23345 V~) (IEC 61000-4-30)	
Misurazione di corrente	Classe 0,2 (1% 200%ln) (IEC 61557-12)	
Misurazione della potenza attiva e apparente (Vn 230/110 V~)	Classe 0,5 ± 1 carattere (IEC 61557-12)	
Misurazione della potenza reattiva (Vn 230/110 V~)	Classe 1 ± 1 carattere (IEC 61557-12)	
Misurazione dell'energia attiva	Classe 0,5S (IEC 62053-22)	
Misurazione dell'energia reattiva	Classe 1 (IEC 62053-23)	
Misurazione della frequenza	Classe A ( 42.5 69 Hz) (IEC 61000-4-30)	

(continuazione) Precisione delle misurazioni <sup>(19)</sup>		
Misurazione del fattore di potenza	Classe 0,5 (IEC 61557-12)	
Misurazione del THD di tensione	Classe I (IEC 61000-4-7)	
Armoniche di tensione (fino alla 50)	Classe I (IEC 61000-4-7)	
Misurazione del THD di corrente	Classe I (IEC 61000-4-7)	
Armoniche di corrente (fino alla 50)	Classe I (IEC 61000-4-7)	
Pinst Flicker	3 % (IEC 61000-4-15)	
Pst Flicker	5 % (0,2 10Pst) (IEC 61000-4-15)	
Squilibrio della tensione	Classe A (IEC 61000-4-30)	
Asimmetria della tensione	Classe A (IEC 61000-4-30)	
Squilibrio della corrente	Classe A (IEC 61000-4-30)	
Asimmetria della corrente	Classe A (IEC 61000-4-30)	

Circutor

<sup>(19)</sup> Precisione dei dati con le seguenti condizioni di misurazione per ingresso 2 V: esclusione degli errori apportati dalle pinze e dai trasformatori di corrente, intervallo di temperatura di 5-45 °C, fattore di potenza di 0-1. <sup>(20)</sup> Secondo il modello.

Uscite digitali di transistor (modello MYeBOX 1500)		
Quantità	2	
Тіро	Transistor	
Tensione massima	48 V	
Corrente massima	90 mA	

Ingressi digitali (modello MYeBOX 1500) <sup>(11)</sup>	
Quantità	2
Тіро	Contatto libero da potenziale
Isolamento	2,7 kV
Corrente massima in cortocircuito	5 mA
Tensione massima in circuito aperto	4 9 V ===
Frequenza massima	100 Hz
<sup>(21)</sup> Devono essere collegati a un circuito SELV.	

Tecnologia Wi-Fi		
Banda	2,4 GHz	
Standard	IEEE 802.11 b / g / n	
Potenza di uscita	20 dBm	
Potenza irradiata equivalente (ERP)	< 57 dBm	
Potenza isotropa irradiata equivalente (EIRP)	17 dBm	
Potenza dell'emittente	17 dBm	
Tasso di assorbimento specifico (SAR)	0.08 W/Kg	

Tecnologia 3G (modello MYeBOX 1500)	
Reti : MYeBOX 1500-3G	UMTS/HSPA: 850/900/1900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
Reti : MYeBOX 1500-3G_CA	UMTS/HSPA/HSPA+: 850/1900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
Reti : MYeBOX 1500-3G_XP	UMTS/HSPA/HSPA+: 900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
Massima potenza in uscita	UMTS/3G (potenza classe 3): 24 dBm GSM850/900 (potenza classe 4) : 33 dBm GSM1800/1900 (potenza classe 1) : 30 dBm
Interfaccia con utente	
Display	Alfanumerico a 20 caratteri su due linee

# Circutor\_\_\_\_\_

(continuazione) Interfaccia con utente				
Tastiera	5 pulsanti, 2 tasti			
LED	MYeBOX 150: 14 LED, MYeBOX 1500: 21 LED			
Connettività	μUSB			
	Batteria interna			
Tipo		Litio		
Tensione		3 V		
Capacità	220 mAh			
Autonomia	10 anni			
	Batteria			
Tipo Litio				
Tensione		3,7 V		
Capacità	37	'00 mAh		
Tempo per la carica		6 ore		
Temperatura di carica	0	40 °C		
	MYeBOX 150	MYeBOX 150 MYeBOX 1500		
Autonomia <sup>(22)</sup>	2	senza 3G	con 3G	
	2 016	2 ore	50 min	
<sup>(22)</sup> In base alle condizioni ambientali e alle funzio	oni attivate.			
	Memoria MicroSD			
Formato	F	-AT 32		
Capacità		16 GB		
Tempo di registrazione	1 s, 1 min, 5 r	nin, 15 min, 1 h, 1 g		
	Caratteristiche ambientali			
Temperatura di funzionamento     -10 °C 50 °C				
Temperatura di conservazione -2		℃ … 60 °C		
Umidità relativa (senza condensazione)       5 9		5 95%		
Altitudine massima		2000 m		
Grado di protezione IP30		IP30		
C	aratteristiche meccaniche			
Dimensioni	Figu	<b>ra 58</b> (mm)		
Poso	MYeBOX 150	MYeBO	X 1500	
	950 g.	975	ig.	
Imballaggio	ballaggio Plastica V0 autoestinguente			
Norme				
Materiale elettrico per la misurazione, il controllo e l'uso in labo- ratorio. Requisiti di compatibilità elettromagnetica (CEM). Parte 1: Requisiti generali. (Ratificata da AENOR a marzo del 2013).EN 61326-1:2013		1:2013		
Electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General Requirements		UL 61010-1, 3rd Edition, 2012-05-11		
Electrical equipment for measurement, Part 1: General Requirements	control, and laboratory use -	CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12, 3rd Edition, 2012-05		
Safety requirements for electrical equipment for measurement, con- trol, and laboratory use Part 1: General requirementsIEC 61010-1:2010, 3rd Ed		0, 3rd Edition		

# Circutor







## Circutor\_

## 12.- MANUTENZIONE E SERVIZIO TECNICO

All'apparecchio non occorre manutenzione.

Pulire lo schermo esclusivamente con acqua e sapone e asciugarlo con un panno morbido e asciutto.

In caso di dubbi sul funzionamento o averia del dispositivo, contattare il Servizio di assistenza tecnica di **CIRCUTOR, SA.** 

#### Servizio Assistenza Tecnica

Vial Sant Jordi, s/n, 08232 – Viladecavalls (Barcellone) Tel.: 902 449 459 (Spagna) / +34 937 452 919 (fuori dalla Spagna) email: sat@circutor.com

#### 13.- GARANZIA

**CIRCUTOR** garantisce che i suoi prodotti sono protetti da qualsiasi difetto di fabbricazione per un periodo di due anni dalla data di consegna dei dispositivi.

**CIRCUTOR** provvederà a riparare o a sostituire tutti i prodotti con difetti di fabbricazione che siano stati restituiti durante il periodo di validità della garanzia.

<ul> <li>Non si accetterà alcuna restituzione né si provvederà alla riparazione di alcun dispositivo, se non accompagnato da una relazione in cui si indica il difetto ris- contrato o i motivi della restituzione.</li> <li>La garanzia non ha effetto se il dispositivo ha subito un "cattivo uso" o se non sono state rispettate le istruzioni di deposito, installazione o manutenzione di cui al presente manuale. Si definisce con "cattivo uso" qualsiasi situazione d'uso o deposito contraria al Codice Elettrico Nazionale o che superi i limiti indicati nella sezione relativa alle caratteristiche tecniche e ambientali di cui al presente</li> </ul>
<ul> <li>manuale.</li> <li>CIRCUTOR declina ogni responsabilità per i possibili danni al dispositivo o alle altre parti dell'installazione e non copre il costo delle possibili penalizzazioni derivanti da un'eventuale avaria, cattiva installazione o "cattivo uso" del dispositivo. Di conseguenza, la presente garanzia non è applicabile alle avarie che si producono nei seguenti casi:s:</li> <li>Aumento di tensione elettrica e/o perturbazioni elettriche durante la somministrazione.</li> </ul>
<ul> <li>Acqua, se il prodotto non dispone della Classificazione IP adeguata.</li> <li>Mancanza di ventilazione e/o temperature eccessive.</li> <li>Un'installazione sbagliata e/o mancanza di manutenzione.</li> <li>Se l'acquirente ripara o modifica il materiale senza l'autorizzazione del fabbricante.</li> </ul>

#### 14.- CERTIFICATO CE



Circutor

# Circutor\_\_\_\_\_

<text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text>	DECLARAÇÃO DA UEOE CONFORMIDADE         DECLARAÇÃO DA UEOE CONFORMIDADE         DECLARAÇÃO DA UEOE CONFORMIDADE         DECLARAÇÃO DA UEOE CONFORMIDADE         A resente declaração de conformidade é expedida sob acousivar responsabilidade da CIRCUTOR com morada em vial Samt Jordi, s/n – 08232 Viladecavalts (Barcelona) Espanha         Producto:         Producto:         Cambinador portácios trifásico         Série:         Malisador portácios trifásico         Série:         Marca         Marca	Control of the second sec
18/07/2017	دریه Viladecavalls (Spain) General Manager:	9107
Anno di marcatura "CE": 2016	Ano de marcação "CE":: 2016	ahr der CE-Kennzeichnung: 2016
IECG1010-1:2010-AMD1:2016.CV Ed 3.0 IEC 61010-2-030:2010 Ed 1.0 IEC 61000-6-2:2016 Ed 3.0 IEC 61000-6-4:2006-AMD1:2007 CV Ed 2.1 IEC 61326-1:2012 Ed 2.0	IEC61010-1:2010+AMD1:2016.GSVE43.0 IEC 61010-2-030:2010 Ed 1.0 IEC 61000-6-2:2016 Ed 3.0 IEC61000-6:4:2006+AMD1:2010 CSV Ed 2.1 IEC 61326-1:2012 Ed 2.0	<pre>ci010.12019-MDD12016CSYEd3.0 IEC 61010-2-030:2010 Ed 1.0 C 61000-6-2:2016 Ed 3.0 IEC 61000-64:2064AMD1:2010 CSY Ed 2.1 EC 61326-1:2012 Ed 2.0</pre>
È conforme alle seguenti normative o altri documenti normativi:	Está em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s):	besteht Konformität mit der/den folgenden/folgenden orm/Normen oder sonstigem/sonstiger gelwerk/Regelwerken
2014/53/UE: Radio Equipment Directive 2011/65/UE: RoHS2 Directive	2014/53/UE: Radio Equipment Directive 2011/65/UE: RoHS2 Directive	4/53/UE: Radio Equipment Directive 2011/65/UE: RoHS2 Directive
L'oggetto della dichiarazione è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione Europea, a condizione che venga installato, mantenuto e utilizzato nell'ambito dell'applicazione per cui è stato prodotto, secondo le norme di installazione applicabili e le istruzioni del produttore. 204/93/0Efettomagneti Comptibiliy Detine 2014/35/UE: Low Voltage Directive	O objeto da declaração está conforme a legislação de harmonização pertinente na UE, sempre que seja instalado, mantido e utilizado na aplicação para a qual foi fabricado, de acordo com as normas de instalação aplicáveis e as instruções do fabricante. 2014/35/UE: Low Voltage Directive	r Gegenstand der Konformitätserklärung ist konform mit der tenden Gesetzgebung zur Harmonisierung der EU, sofern die tallation, Wartung undVerwendung der Anwendung seinem rwendungszweck entsprechend gemäß den geltenden tallationsstandards und der Vorgaben des Herstellers erfolgt. (MUE:RernmagnetKompathitybrethe 2014/35/UE: Low Voltage Directive
CIRCUTOR	CIRCUTOR	CIRCUTOR
MARCHIO:	Marca:	uke:
MYeBOX 150, MYeBOX 1500	MYeBOX 150, MYeBOX 1500	reBOX 150, MYeBOX 1500
Serie:	Série:	ie:
Analizzatore di reti portatile	Analisador portáteis trifásico	gbarer Dreiphasen-Analysator
prodotto:	Producto:	odukt:
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE La presente dichiarazione di conformità viene rilasciata sotto la responsabilità esclusiva di CIRCUTOR, con sede in Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcellona) Spagna	DECLARAÇÃO DA UE DE CONFORMIDADE A presente declaração de conformidade é expedida sob a exclusiva responsabilidade da CIRCUTOR com morada em Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Espanha	KONFORMITÄTSERKLÄRUNG UE liegende Konformitätserklärung wird unter alleiniger antwortung von CIRCUTOR mit der Anschrift, Vial Sant di, s/n - 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spanien, gestellt
Ĺ	(J)	
CIRCUTOR, SA - Vial Sant Jordi, s/n 08232 Viladecevalls (Barcelona) Spain (+34) 937 452 900 - info@circutor.com		CIRCUTOR

CIRCUTOR, SA – Vial Sant Jordi, s/n 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain (+34) 937 452 900 – info@circutor.com



(Td

DEKLARACIA ZGODNOŚCI UE Niniejsza deklaracja zgodności zostaje wydana na wylączną odpowiedzialność firmy CIRCUTOR z siedzibą pod adresem: Vial Sant Jordi, s/n – 08232 ViladecavalIs (Barcelona) Hiszpania

produk:

Przenośny analizator sieciowy

Seria:

MYeBOX 150, MYeBOX 1500

marka:

# CIRCUTOR

Przedmiot deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami prawodawstwa harmonizacyjnego w Unii Europejskiej pod warunkiem, że będzie instalowany, konserwowany i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, dla którego został wyprodukowany, zgodnie z mającymi zastosowanie normami dotyczącymi instalacji oraz instrukcjami producenta

004/30/UE: Retromagnetic Compatibility Directive 2014/35/UE: Low Voltage Directive 2014/35/UE: RoHS2 Directive 2011/65/UE: ROHS2 DIRECTIVE 201

Jest zgodny z następującą(ymi) normą(ami) lub innym(i) dokumentem(ami) normatywnym(i):

IEC 61010-1:2010-4MD1:2016 CSV Ed 3.0 IEC 61010-2-030:2010 Ed 1.0 IEC 61000-6-2:2016 Ed 3.0 IEC 61000-64:2006+AMD1:2010 CSV Ed 2.1

Rok oznakowania "CE":

IEC 61326-1:2012 Ed 2.0



Circutor

Viladecavalls (Spain), 18/07/2017 General Manager: Ferran Gil Torné



## Circutor\_

MiCOMLabs		
	Radio Equipment Directive 2014/53/EU	
Mi	COM Labs, Inc.: EU Notified Body Number 2280	
EU-	Type Examination Certificate	
Certificate Number:	STCT476-1A Rev: A Date: 22 <sup>th</sup> March 2017	
Approval Holder Name:	Mary Meng Skylab M&C Technology Co., Ltd.	
Approval Holder Address	6 Floor, Building 9, Lijincheng Scientific&Technical park, Gongye East Road, Longhua District, Shenzhen, China	
Product Names(s):	2.4G Module	
Product Model(s):	SKW17	
Brand Name(s):	N/A	
Product Manufacturer:	Skylab M&C Technology Co., Ltd.	
Essential Requirement	Applicable Standards / Specifications	
Safety Requirements	EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013 IEC 609501:2005 + A1:2009	
EMC Requirements	EN 301 489-1 V 2.2.0 EN 301 489-17 V3.2.0	

The device shall be marked with the CE mark as shown in accordance with Articles 19 and 20 of the Radio Equipment Directive. (See Annex 2 of this document)

EN 300 328 V2.1.1

EN 62311:2008

Radio Spectrum

**RF Exposure Requirements** 

Scope: This EU-Type Examination Certificate is given in respect of compliance of radio spectrum use Article 3 Paragraph 2 of the RED Directive 2014/53/EU. The scope of the evaluation and this certificate relates only to those items identified in "Annex 1 to EU-Type Examination Certificate" for the specific product and Certificate number referenced above.

EU Type Examination was performed according to Module B: EU-type examination procedure per Annex III the Directive on the essential requirements in Article 3, for the specific product and Certificate Number referenced above.

This EU Type Examination Certificate is based upon the review of the Technical Documentation and supporting evidence for the adequacy of the technical design solution, it is only valid in conjunction with the attached Annexes. The scope of this statement relates to a single sample of the apparatus identified above and of the submitted documents only.

Signed by; Gordon Hurst, President & CEO

CE

## Circutor

CIRCUTOR, SA Vial Sant Jordi, s/n 08232 - Viladecavalls (Barcellona) Tel.: (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14 www.circutor.com central@circutor.com