

Inbraak alarmcentrale Terxon MX – Installatie instructies



Perfecte veiligheid voor woning, huis en bedrijf

Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Ze bevat belangrijke opmerkingen over het in gebruik nemen en de bediening. Let hierop, ook als u dit product aan derden doorgeeft. Bewaar daarom de installatieinstructies om deze na te kunnen lezen! Een lijst met alle inhouden vindt u in de inhoudsopgave op pagina 3.

CE

1 Inleiding

Geachte klant,

wij bedanken u voor de aankoop van de inbraakalarmcentrale Terxon MX. Met dit toestel heeft u een product gekocht, dat met de allernieuwste techniek werd gebouwd.

Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen. De overeenstemming werd aangetoond, de overeenkomstige verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant gedeponeerd (www.abussc.eu).

Om deze toestand te behouden en een gebruik zonder gevaren te garanderen, moet u als gebruiker deze installatie-instructies in acht nemen!

Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw speciaalzaak.

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG 86444 Affing GERMANY www.abus-sc.eu info@abus-sc.eu

2 Bedoeld gebruik

Deze inbraakalarminstallatie dient in combinatie met overeenkomstige melders en signaalgevers voor de beveiliging van uw eigendom. U kunt daarmee uw firma, huis, garage, tuinhuisje, weekendhuisje, etc. beveiligen.

De centrale meldt het ongeoorloofd binnendringen door het schakelen van uitgangen waarop u optische en akoestische, of stille alarmmelders kunt aansluiten.

Het contact van de installatie inclusief aangesloten componenten met vocht, bv. in badkamers e.d. moet beslist worden vermeden.

Een andere toepassing dan hierboven beschreven kan tot beschadiging van dit product leiden.

Bovendien is dit met gevaren, zoals bijv. kortsluiting, brand, elektrische schok, etc. verbonden. De netadapter is voor het gebruik op het openbare stroomnet met 230 volt / 50 Hz wisselspanning geschikt.

Het gehele product mag niet gewijzigd of omgebouwd worden.

De aansluiting op het openbare stroomnet valt onder de voor het land specifieke bepalingen. Stelt u zich hierover a.u.b. van tevoren op de hoogte.

3 Inhoud

1	Inleid	ling	.2
2	Bedo	eld gebruik	.2
3	Inhou	ıd	3
4	Veilig	Jheidstips	5
5	Inhou	Id van de levering en benodigde accessoires	.6
6	Opme	erkingen over aansluit- en uitbreidingsmogelijkheden	7
7	Opme	erkingen over het veiligheidssysteem	8
8	Overz	zicht van de componenten van het huis1	0
9	Opme	erkingen over de montage1	2
9.	1	De centrale1	2
9.	2	De bedieningselementen1	2
10	Op	omerkingen over de bedrading1	3
10).1	Centrale1	3
10).2	Bedieningselementen1	4
10).3	Melders1	7
	10.3.	1 Openingsmelders voor ramen en deuren1	7
	10.3.2	2 Infrarood-bewegingsmelders1	7
	10.3.3	3 Rookmelders 1	8
	10.3.4	4 Akoestische glasbreukmelders:1	8
	10.3.	5 Passieve glasbreukmelders1	8
10).4	Buitensirene en flitslamp1	9
10).5	Kiezer2	20
10).6	Sleutelschakelaar2	20
10).7	Inbouwen en aansluiten van een luidspreker2	21
10).8	Relaismodule2	21
10).9	Weerstanden2	21
10).10	Aansluiting van uitbreidingsmodules2	22
10).11	Looptest2	22
10).12	Melder-alarmgeheugen2	22
11	Er	nkel systeem of gepartitioneerd systeem2	23
12	Be	egripsverklaring2	24
13	Al	gemene begrippen2	26
13	Al	gemene begrippen2	26
14	Vc	porbeeldinstallatie	27
15	De	e eerste keer in gebruik	33
16	Op	omerkingen over de programmering	34
16	5.1	Programmeermodus	34

16.2	Overzicht programmeermenu	
16.3	Instelling in het programmeermen	
16.4	Programmering van partities	Fehler! Textmarke nicht definiert.
16.4	Programmering van partities	Fehler! Textmarke nicht definiert.
16.5	Voorbeeld voor een system met partities	Fehler! Textmarke nicht definiert.
16.6	Testfunctie	70
16.7	SIA report-modus	Fehler! Textmarke nicht definiert.
17	Technische gegevens	74
18	Fouten verhelpen	75
19	Index	

4 Veiligheidstips

!WAARSCHUWING!

Ter voorkoming van branden en verwondingen neemt u a.u.b. de volgende opmerkingen in acht:

- Bevestig het apparaat zeker op een droge plaats in het huis.
- Zorg voor voldoende ventilatie van de installatie.
- Stel de installatie niet aan temperaturen van onder -10°C of boven 55°C bloot.
- De installatie werd uitsluitend voor het gebruik binnenshuis geconstrueerd.
- De maximale luchtvochtigheid mag niet meer dan 90% (niet condenserend) bedragen.
- Zorg ervoor dat van buiten geen metalen voorwerpen in de installatie gestoken kunnen worden.
- Voer alle werkzaamheden aan de installatie in spanningsloze toestand uit.

!LET OP!

Neem a.u.b. de volgende voorzorgsmaatregelen in acht, zodat uw apparaat altijd goed functioneert:

- De installatie wordt via de al ingebouwde transformator van 12V gelijkspanning voorzien.
- De transformator wordt via een apart beveiligde leiding met het 230VAC huisnet verbonden.
- De aansluitwerkzaamheden aan het huisnet vallen onder de nationale bepalingen.
- De noodstroomvoorziening wordt door een 7 Ah accu gegarandeerd.
- De maximale stroomopname van de aangesloten componenten mag nooit meer dan 1A bedragen.
- Vervang zekeringen altijd door zekeringen van hetzelfde type, in geen geval hoger.

!BELANGRIJKE INFO!

Algemeen over de inbraakalarminstallatie

Door ondeskundige of slordige installatiewerkzaamheden kunnen signalen verkeerd geïnterpreteerd worden en kan er daardoor vals alarm worden gegeven. De kosten voor het eventueel uitrukken van reddingsbrigades, zoals bijv.: brandweer of politie, moet de exploitant van de installatie betalen. Lees daarom deze handleiding aandachtig door en let tijdens de installatie van het systeem op de precieze benaming van de gebruikte leidingen en componenten.

5 Inhoud van de levering en benodigde accessoires

Inhoud van de levering:

- Inbraakalarminstallatie
- LCD-bedieningselement
- Installatie-instructies
- Gebruiksaanwijzing

U heeft bovendien het volgende nodig:

Alarmmelder Signaalgever

12V/7Ah accu

Verdeler

Kabel

Optioneel verkrijgbaar:

Relaismodule

Draadloze uitbreiding met 8-zones

Draaduitbreiding met 8-zones





Gereedschap:

Sleufschroevendraaier (klein) Kruiskopschroevendraaier Boormachine Boor 6mm Boor 4mm Schroeven 6mm Schroeven 4mm Evt. pluggen, gips Soldeerbout en soldeertin Isolatieband of krimphuls Meetinstrument voor spanning en weerstand Kabelkanaal Klemschroeven

6 Opmerkingen over aansluit- en uitbreidingsmogelijkheden

De inbraakalarminstallatie is het basisapparaat van een elektronisch veiligheidssysteem voor het beveiligen van uw eigendom (bijv.: voor woning, huis, garage, winkels, enz.). Na het aanvullen met andere elementen, zoals bijv. melders en signaalgevers, beveiligt de installatie de te bewaken bereiken. Bij een ongewenste poging tot inbraak wordt het alarm geactiveerd.

De bediening van de installatie wordt met behulp van een aangesloten bedieningselement uitgevoerd. Dit maakt het mogelijk, de installatie op een verborgen plaats te installeren. Indien nodig kunnen maximaal 4 bedieningselementen aangesloten worden. Bovendien maakt de installatie een bediening via een zogenaamde sleutelschakelaar mogelijk.

Door de ingebouwde telefoonkiezer is de inbraakalarmcentrale in staat, in geval van alarm dit alarm via het telefoonnet aan geselecteerde deelnemers door te geven.

De inbraakalarminstallatie beschikt over 9 apart geanalyseerde alarmzones. De installatie analyseert, of tussen de beide contacten (CCT1) van elke alarmzone een (minimale ruststroom vloeit of niet. Brengt u een contact tussen de contacten van de alarmzone tot stand, dan geldt dit als gesloten en stroomvloei is mogelijk. Is er geen contact aanwezig, dan is er geen stroomvloei mogelijk en de alarmzone is open. Bij wijzigingen wordt afhankelijk van de programmering een alarm geactiveerd. Een differentiële bewaking van de alarmzones is ook mogelijk (DEOL).

Bovendien beschikt de centrale over een ingebouwde PC-interface.

Kenmerken van de installatie:

- 8 vrij programmeerbare alarmzones, daarvan kan elke zone o.a. als volgt geprogrammeerd worden: onmiddellijk, vertraagd, toegang, overval, 24 uur, vuur, techniek of tijd.
- Uitbreidbaar tot max. 32 zones door optimale uitbreidingsmodules.
- 1 sabotagezone voor aangesloten melders.
- 1 sabotagezone voor aangesloten signaalgevers.
- 1 transistoruitgang en 2 relaisuitgangen, die aan een bepaalde gebeurtenis (alarm, vuur, overval,...) toegewezen kunnen worden.
- Geïntegreerde netadapter (230VAC/12VDC) voor de voeding van de installatie, van de aangesloten melders en voor het laden van de accu.
- Noodstroomvoorziening via een 12V/7Ah accu.
- Eenvoudige programmering en bediening via één of max. vier bedieningselementen.
- De toestand van de alarmzones en van de alarmcentrale wordt met behulp van tekstweergave aangegeven.
- Zoneblokkering als mogelijkheid om afzonderlijke alarmzones tijdelijk uit de bewaking te halen.
- Toegangsautorisatie voor de bediening en programmering via een uit 4 of 6 cijfers bestaande code.
- Sabotagecontacten voor de centrale en de bedieningselementen.
- Alarm- en gebeurtenisgeheugen.
- Geïntegreerde telefoonkiezer.
- Partitionering van de centrale voor de simulatie van 4 aparte alarmcentrales.

7 Opmerkingen over het veiligheidssysteem

De Terxon MX inbraakalarmcentrale biedt de mogelijkheid om voor elk van de 8 (max.32) alarmzones een willekeurige configuratie te kiezen om ze optimaal aan de bedrijfsvoorwaarden aan te passen. Bovendien raden wij u aan:

- De externe melders in zo klein mogelijke groepen over de zones te verdelen (bijv. melders parterre op zone 1, enz.), eventueel apart in te schakelen en voor zover mogelijk alle zones van de centrale te gebruiken.
- Het akoestische signaal (sirene) van de signaalgever dient korter dan het optische signaal (flitslicht) te zijn. De overeenkomstige alarmeringstijden richten zich naar de voor het land specifieke voorschriften. (In Duitsland moet de akoestische alarmering tot 3 minuten worden begrensd!).
- De vertragingstijd dient pas na de praktische controle definitief ingesteld te worden.
- Kies als gebruikers- en programmeercode een toevallige combinatie van 4 of 6 cijfers.
- De code mag alleen aan personen gegeven worden, die uw volste vertrouwen genieten.
- Bij de bediening van de installatie moet de code zo ingevoerd worden, dat buitenstaanders de code niet kunnen zien.
- Het voor de bedrading van de componenten aanbevolen aansluitsnoer (minimumdoorsnede: 0,22mm²/ader) heeft in de regel een gekleurde markering van de aders.

Gebruikers- en programmeercode moeten verschillend zijn.

Om het geheel overzichtelijk te houden, moeten de aders uniform als volgt worden toegewezen:

Rood:	+12V spanningsvoeding
Zwart:	0V massa
Geel:	alarmcontact
Groen:	alarmcontact
Bruin:	sabotagecontact
Wit:	sabotagecontact

- Gebruik verdelers voor het aansluiten van meerdere melders op één alarmzone. Voor het verlengen van snoeren kunt u beide uiteinden aan elkaar solderen of klemschroeven gebruiken. Let op een isolatie (isolatieband, krimphuls) om kortsluitingen en vals alarm te voorkomen. Neem de illustratie daartoe op de volgende pagina in acht.
- Ga stap voor stap te werk:
- 1. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
- 2. Teken een schema van het object, die de montageplaats van de melders en van de centrale en de benodigde snoeren bevat.
- 3. Leg de benodigde snoeren aan.
- 4. Monteer de melders en de centrale.
- 5. Verbind de aansluitsnoeren met de melders en de centrale.
- 6. Voorzie de centrale van spanning (accu, stroomnet)
- 7. Voer de programmering uit.

In de onderstaande afbeelding krijgt u een overzicht over het juiste gebruik van soldeerverdelers bij het aansluiten van meerdere melders op één alarmzone:



Soms moeten meerdere alarmcontacten in één zone aaneengesloten worden. Sluit de verbreekcontacten in een serieschakeling aan.

NC-alarmcontacten



Het aansluiten van maakcontacten, bijv. van overvaldetectors is op deze centrale niet mogelijk.

aansluitsnoer voor de centrale

Zoals al besproken, analyseert de alarminstallatie de alarmzones via de aanwezige stroomvloei. De meeste in de alarmtechniek gebruikte melders zijn verbreekcontacten, d.w.z. de melders onderbreken bij alarm de alarmzone. De melders worden verbreekrelais, of ook N.C. (normally closed) genoemd en worden als volgt aangesloten (De brug tussen CCT moet worden verwijderd):



8 Overzicht van de componenten van het huis

NL



- ① Aansluiting van de 230V netvoeding met primaire zekering (T 250V 250mA).
- 230VAC / 12VDC transformator.
- ③ Aansluitklemmenstrippen voor sirene, flitslicht, progr. uitgangen, luidsprekers, 12VDC spanningsvoeding en alarmzones.
- (4) Aansluiting van het sabotagecontact van het huis van de alarmcentrale.
- (5) Aansluitklemmenstrip voor de noodstroomaccu.
- 6 Aansluitklemmenstrip voor de bedieningselementen.
- Aansluitklem voor de aanvullende transistoruitgangen of de optionele relaismodule.
- 8 Plaats voor de 12 V noodstroomaccu (7 Ah) en de bedrading.
- (9) Aansluiting voor PC-datakabel.
- Aansluitingen voor telefoonleiding.

OPMERKING OVER 230V-BEDRADING

Sluit op dit moment de netspanning nog niet aan!

Bedraad de aansluitklem van de netspanning als volgt:





9 Opmerkingen over de montage

9.1 De centrale

Bevestig de centrale op een gladde, droge, schokvrije en warmtebestendige ondergrond. De leiding voor de spanningsvoeding van de alarmcentrale en die van de alarmzones en van de alarmgevers (sirene, flitslicht, evt. externe luidspreker) moeten onopvallend, indien mogelijk onder de stuclaag weggewerkt of in een kabelkanaal aangelegd worden.

- Open het huis van de alarmcentrale door met behulp van een kruiskopschroevendraaier de schroeven van het huis los te draaien en het deksel van het huis van de centrale te tillen.
- De printplaat van de centrale wordt met drie schroeven op de printplaathouders in het huis geborgd. Draai deze los en verwijder de printplaat. De stekker van de transformator kan daarbij van de printplaat losgetrokken worden.
- Gebruik nu het huis van de centrale als sjabloon voor het markeren van de bevestigingsgaten.
- Boor op de gemarkeerde plaatsen drie gaten (min. 4mm Ø, 4,5cm lang).
- Monteer het huis van de centrale en steek de kabels in het huis van de centrale.
- Draai de bevestigingsschroeven pas vast, als u de bedrading helemaal heeft afgesloten, plaatst vervolgens de printplaat weer en sluit het huis van de centrale met het deksel af.

9.2 De bedieningselementen

De bedieningselementen moeten ook op een gladde, droge, schokvrije ondergrond gemonteerd worden. Belangrijk is daarbij de montagehoogte. Deze moet zo gekozen worden, dat elke gebruiker makkelijk de weergaven kan aflezen en de toetsen kan bedienen.

- Klap het deksel van het bedieningselement open en draai de schroeven aan de onderkant van het bedieningselement los.
- Gebruik het huis als sjabloon voor het markeren van de boorgaten.
- Boor op de gemarkeerde plaatsen drie gaten (min. 4mm Ø, 3cm lang).
- Leg nu de bedrading van het bedieningselement naar de centrale (zie volgende pagina) aan.
- Leg de bedrading van het bedieningselement met externe componenten aan.
- Voer de noodzakelijke instellingen in het bedieningselement uit.
- Bevestig nu het huis van het bedieningselement op de wand. Plaats de frontplaat met de printplaat van het bedieningselement weer en draai de schroeven van het bedieningselement weer vast.

10 Opmerkingen over de bedrading

10.1 Centrale

① Aansluitklemmenstrip voor de sabotage- en alarmzones.

COM A/T: Aansluitingen voor de sabotage van de melders **CCT 1...8:** Aansluitingen voor de alarmzones 1-8

② Aansluitklemmenstrip voor de 12V DC spanningsvoeding van externe apparaten (bijv. melders).

AUX: +12V duurspanning voor melders OV: 0V massa

- ③ Aansluitklemmenstrip voor luidspreker, progr. uitgangen en sirenesabotage.
 - TR: sabotage-ingang voor sirene
 - +/LS: Aansluiting voor de optionele 16 ohm luidspreker
 - **OP3:** Aansluiting voor de open collectortransistoruitgang (bijv. als triggersignaal van de kiezer)

RELAY

OUTPUTS: Aansluitingen voor 2 relais NC/NO

Aansluitklemmenstrip voor bedieningselementen

12V+ duurspanning
0V massa
Databus
Databus

- **(5)** Aansluiting voor PC-datakabel.
- 6 Aansluitingen telefoonleiding.



10.2 Bedieningselementen

De inbraakalarminstallatie is in staat, maximaal vier bedieningselementen te gebruiken die in één BUS aangesloten zijn.

De bedieningselementen kunnen als ring of stervormig met de alarmcentrale verbonden worden. Sluit het bedieningselement als volgt aan.

- D Naar het volgende bedieningselement/centrale Aansluitklem: 0V
- Naar het volgende bedieningselement/centrale Aansluitklem: 12V
- ③ Naar het volgende bedieningselement/centrale Aansluitklem: CLK (clock)
- Aansluitklem: DATA (data)

De maximale lengte van de databus mag niet meer dan 200m bedragen. Gebruik voor de bedrading van de bedieningselementen een snoer met een leidingdoorsnede van min. 0,22mm².

Bovendien kunnen de volgende elementen op de bedieningselementen aangesloten worden:

- (5) ET: Een toets voor het handmatig beëindigen van de uitgangsvertragingstijd. Het contact is als normally open (NO) geschakeld en moet voor het activeren gesloten worden.
- (6) Ext. tamper: Een aanvullende ingang op het bedieningselement waarop een extern sabotagecontact (NC) aangesloten kan worden. Het contact moet voor het activeren van een sabotagealarm geopend worden.
- **PANIC I/P**: Dze ingang heeft geen functie.
- **OPMERKING:** De aansluitleidingen moeten van boven in de klembruggen worden gestoken.



Codering van de bedieningselementen Bedieningselement 1: Geleiderbrug niet ingestoken Bedieningselement 2-4: Geleiderbrug overeenkomstig op de PIN met het nummer 2, 3 of 4 ingestoken.

Achtergrondverlichting

Achtergrondverlichting aan:Geleiderbrug ingestoken.



Aansluiting	Betekenis
AC netadapteraansluiting	Aansluiting van de 230V netadapter
(AC IN)	
Kick-start-brug (KS)	Verbind de beide contacten van deze klembrug als u de alarmcentrale zonder 230V spanningsvoeding wilt
	starten.
Accu-aansluiting (+ -)	Aansluitstekker van de noodstroomvoorziening
COMMS-interface	Aansluiting van de aanvullende transistoruitgangen
NVM reset-brug (NVM	Verbind de beide contacten van deze klembrug als u de alarmcentrale wilt resetten.
RST)	
Zekeringen (BAT F-2A /	Vervang de zekeringen altijd door zekeringen van hetzelfde type. Let erop dat de zekeringhouders altijd
12VAUX F-1A)	een goed contact met de zekering hebben, aangezien er anders storingen optreden.
Sirene-sabotage-ingang	Deze ingang moet bij sirenemodellen met eigen stroomvoorziening direct met de sabotage-uitgang van de
(TR)	sirene worden verbonden. Anders moet het sabotagecontact van de sirene in de lus tussen de TR-ingang
	en 0V worden geplaatst. Is er geen sirene aanwezig, dan moet de TR-ingang direct met de 0V-uitgang
	worden verbonden.
Optionele luidspreker	Hier kunt u een 16 ohm luidspreker voor de interne alarmering aansluiten.
(LS)	
Lokale download-	Hier kunt u een lokale PC aansluiten. Via het downloader-programma kan de centrale geconfigureerd
aansluiting (SK1)	worden.

Aansluitingen voor	RJ11-aansluiting / schroefaansluitingen voor telefoonleiding
telefoonaansluiting	
(RJ11 / A/B A1/B1)	



10.3 Melders

10.3.1 Openingsmelders voor ramen en deuren

Openingsmelders dienen voor de bewaking van ramen en deuren. Voor het activeren van de in-/uitgangsvertragingstijd moet minimaal één openingsmelder op de hoofdingangsdeur waarop ook een bedieningselement geïnstalleerd is, gemonteerd zijn.

Om het geheel overzichtelijk te houden, moeten niet meer dan tien openingsmelders per alarmzone worden gebruikt. Als de magneet van het bladveercontact van de openingsmelder wordt verwijderd, gaat het schakelcontact open en de alarmzone wordt onderbroken. Lees daarvoor a.u.b. ook de handleiding die bij uw openingsmelder is bijgevoegd.

Aansluitvoorbeeld:



10.3.2 Infrarood-bewegingsmelders

Infrarood-bewegingsmelders detecteren de infraroodwarmtebeweging van levende wezens en mogen alleen binnen worden gebruikt. Om het geheel overzichtelijk te houden dient u geen bewegingsmelders met openingsmelders in één zone te plannen.

Aansluitvoorbeeld:



10.3.3 Rookmelders

NL

Deze inbraakalarminstallatie maakt het aansluiten van rookmelders mogelijk. Programmeer hiervoor het zonetype "vuur" of "brandmelder" afhankelijk van de functie van de rookmelder. Deze programmering leidt tot een bijzondere akoestische alarmering van de aanwezige personen (gepulst alarmsignaal).



10.3.4 Akoestische glasbreukmelders:

Deze glasbreukmelders analyseren de bij glasbreuk ontstane akoestische signalen.

Aansluitvoorbeeld:



10.3.5 Passieve glasbreukmelders

Passieve glasbreukmelders worden direct op de te bewaken ruit bevestigd. Er kunnen alleen passieve glasbreukmelders worden gebruikt, die geen lijnvoeding nodig hebben, maar een potentiaalvrij alarmcontact bieden.

Aansluitvoorbeeld:



passieve glasbreukmelder

18

10.4 Buitensirene en flitslamp

Om daders af te schrikken en de omgeving te alarmeren, raden wij u aan, op de alarmcentrale een sirene en een flitslamp aan te sluiten.

Let erop dat deze alarmgevers buiten zo hoog mogelijk bevestigd worden (bijv. in de gevel) en de leidingen niet zichtbaar aangelegd zijn. De akoestische alarmering buiten kan een storing van de rust in de buurt veroorzaken. Neem hiervoor de voor het land specifieke richtlijnen in acht. Wij raden u aan een alarmduur van drie minuten niet te overschrijden. De visuele alarmering (flitslicht) blijft tot aan de handmatige bevestiging van het alarm actief.

Naast de aansturing van sirene en flitslicht raden wij u aan, het sabotagecontact van de combisignaalgever op de sabotage-ingang van de alarmcentrale aan te sluiten. Als het huis van de sirene geopend wordt of de verbinding met de sirene onderbroken wordt, activeert het onderbroken sabotagecontact een sabotagealarm.

Aansluiting van een signaalgever met eigen stroomvoorziening

Het functieprincipe van deze alarmgevercombinaties is gebaseerd op een permanente spanningsvoeding van de sirene en van een in het huis van de sirene geïntegreerde accu.

Op een transistoruitgang van de alarmcentrale is ofwel een houdspanning voor de sirene aangesloten, die bij alarm wegvalt (of door sabotage doorgesneden wordt) of de alarmcentrale geeft bij alarm via de transistoruitgang een triggersignaal af, dat de sirene en het flitslicht activeert.

De alarmduur van de sirene wordt direct bij de signaalgever ingesteld. Het flitslicht blijft ook hier tot aan de handmatige bevestiging van het alarm actief. Neem a.u.b. voor de juiste installatie in ieder geval de installatieinstructies van de signaalgever met eigen stroomvoorziening in acht.

Aansluitvoorbeeld:



Bell Trigger Strobe Trigger Tamper Supply+ Supply-U 12V

Aansluitvoorbeeld:

alarmcentrale

10.5 Kiezer

De ingebouwde telefoonkiezer van de centrale maakt het mogelijk, de meest uiteenlopende systeemmeldingen aan verschillende telefoonnummers door te geven.

Let op: Als u een DSL-splitter in uw telefoonbekabeling gebruikt, let er dan op dat deze vóór de alarmcentrale geïnstalleerd is. Het hoogfrequentie DSL-signaal kan tot storing van de overdracht leiden.

Wij raden u aan de aanvullende alarmuitgangen te gebruiken om de optionele telefoonkiezer met de centrale te verbinden.

De uitgangen kunt u nu met de alarmingangen van uw kiezer verbinden. Let erop dat u de polariteit van de alarmingang op de kiezer op -12V zet (trigger polariteit neg.). Neem a.u.b. bovendien de handleiding van uw telefoonkiezer in acht.



Neem a.u.b. daarbij de opmerkingen over de aanvullende alarmuitgangen op de volgende pagina in acht.

10.6 Sleutelschakelaar

Elke zone biedt de mogelijkheid, voor zover overeenkomstig geprogrammeerd, van het aansluiten van een sleutelschakelaar voor het activeren of deactiveren van de alarmcentrale.

Er kunnen sleutelschakelaars met impulscontact of doorlopend contact gebruikt worden. Let er bij de sleutelschakelaars met doorlopend contact op dat de bedieningselementen nog actief zijn en er verkeerde interpretaties kunnen optreden als een sleutelschakelaar nog actief is, de alarmcentrale echter al via het bedieningselement gedeactiveerd werd. Wij raden daarom het gebruik van sleutelschakelaars met impulscontact aan.

Door het bedienen van de sleutelschakelaar wordt de uitgangsvertragingstijd voor het overeenkomstige bereik geactiveerd, daarna staat de alarmcentrale op scherp. Bij interne bereiken is ook een onmiddellijk op scherp zetten mogelijk. Bij het opnieuw bedienen wordt de alarmcentrale uitgeschakeld.

Sommige sleutelschakelaars hebben aanvullende LEDweergaven, die extern aangesloten kunnen worden. Deze kunt u evt. met de progr. uitgangen (OP1) aansluiten.



NL

10.7 Inbouwen en aansluiten van een luidspreker

Een optionele 16 ohm luidspreker wordt op de klemmen LS en + aangesloten.

De luidspreker kan direct in het huis van de alarmcentrale ingebouwd worden.

Als alternatief kan de luidspreker als aanvullende interne alarmering van de alarmcentrale apart gemonteerd worden. De afstand ten opzichte van de centrale mag daarbij niet meer dan 20m bedragen.

Aanvullende alarmuitgangen

De alarmcentrale beschikt op de bovenste rand van de printplaat over een aansluiting voor aanvullende transistoruitgangen. Deze worden met behulp van de bijgevoegde steekkabels in gebruik genomen. Hieronder vindt u de pintoewijzing van de kabel. Let er a.u.b. op dat de kleurcodering van de kabel niet altijd met de hieronder beschreven vermelding overeenstemt.

Kleur	Functie	
Rood (1)	+12V permanente	
	spanningsvoeding (500mA max.)	
Zwart (29	Massa 0V permanent	
Oranje/Wit (3)	Niet in gebruik	
Bruin/Wit (4)	Storingsingang van de telefoon bij	
	leidingverlies (+12V indien gestoord)	
Grijs (5)	Aanvullende uitgang 8	
Wit (6)	Aanvullende uitgang 7	
Paars (7)	Aanvullende uitgang 6	
Blauw (8)	Aanvullende uitgang 5	
Groen (9)	Aanvullende uitgang 4	
Geel (10)	Aanvullende uitgang 3	
Oranje (11)	Aanvullende uitgang 2	
Bruin (12)	Aanvullende uitgang 1	



10.8 Relaismodule

In plaats van de aanvullende transistoruitgangen heeft u de mogelijkheid, een optionele relaismodule met acht wisselrelais aan te sluiten. Neem daarvoor a.u.b. de opmerkingen in de relaismodule in acht.

10.9 Weerstanden

Het alarmsysteem kan de zones op twee manieren bewaken.

A: Zone gesloten NC (geen weerstand gebruikt) B: Zone gesloten 2.2 kohm (twee weerstanden gebruikt)

Bij de eerste variant kan het systeem alleen herkennen of de zone geopend werd en registreert een openen altijd als alarm op deze zone. De sabotagecontacten van de afzonderlijke melders moeten apart op de sabotagezone van de alarmcentrale aangesloten worden. De in deze handleiding beschreven aansluitvoorbeelden hebben daarbij betrekking op variant A (zonder weerstanden).

Bij de tweede variant worden sabotagecontact en alarmcontact in één zone bewaakt. De alarmcentrale kan daarbij onderscheiden of het bij een wijziging van de weerstand om een alarm of om een sabotage gaat. Let erop dat er twee verschillende weerstandswaarden zijn. A: 2,2kohm (rood, rood, rood, goud) B: 4,7kohm (geel, paars, rood, goud)

Let bij de beide inbouwvarianten van de melders op het volgende: A: B:

10.10 Aansluiting van uitbreidingsmodules

De draaduitbreidingsmodule met 8 zones en de draadloze uitbreidingsmodule worden als volgt op de 4-draads bus aangesloten.



Let er bij het aansluiten van de draaduitbreidingsmodule met 8 zones op dat de zoneafsluiting (NC / DEOL) van centrale en uitbreidingsmodule identiek is.

Adressering van uitbreidingsmodules:

Elke uitbreidingsmodule moet aan een bepaald bereik van zones toegewezen worden. Twee modules mogen niet aan hetzelfde zonebereik toegewezen zijn. De zonebereiken moeten via de geleiderbruggen op de uitbreidingsmodules worden geadresseerd.



0 0

3

••4

3

4

zones 9-16

zone

zones 17-24

zones 25-32

10.11 Looptest

Voor de looptestfunctie moet de uitgang OP3 overeenkomstig geprogrammeerd zijn (functie 83, optie 5). Activeert de gebruiker de looptestfunctie, dan wordt de LED voor het herkennen van een beweging op de melder geactiveerd.



10.12 Melder-alarmgeheugen

Voor de looptestfunctie bij bijv. bewegingsmelders moet de uitgang OP3 overeenkomstig geprogrammeerd zijn (functie 83, optie 3). De melder die als eerste in een lijn geactiveerd is, kan dit opslaan en signaleren.



11 Enkel systeem of gepartitioneerd systeem

De centrale kan als enkel of gepartitioneerde systeem worden gebruikt. In het enkele systeem kunnen alle bereiken gelijktijdig en 3 deelgebieden op scherp geschakeld of uitgeschakeld worden. Alle bedieningselementen, zones en uitgangen werken voor het gehele systeem.

Werkt de centrale als gepartitioneerd systeem, dan stelt de centrale in zekere zin 4 kleinere zelfstandige alarmcentrales ter beschikking. In het gepartitioneerde systeem:

- kan elke partitie in geval van alarm onafhankelijk op scherp geschakeld/uitgeschakeld worden.
- kunt u verschillende bedieningselementen tot één of meerdere partitie(s) toewijzen. De bedieningselementen kunnen alleen toegewezen partities op scherp schakelen/uitschakelen.
- kan elke partitie een aparte signaalgever hebben.

• kunnen zones aan meerdere partities toegewezen worden; bijv. kan één voordeur-zone door meerdere firma's in één gebouw gebruikt worden.

De keuze tussen enkel systeem of gepartitioneerd systeem kan bij de eerste keer in gebruik nemen in de centrale gekozen worden. Als u dit later wilt veranderen, dan gebruikt u de opdracht "98 Fabrieksinstellingen herstellen".

Voor meer informatie leest u a.u.b. "Programmering van partities".

12 Begripsverklaring

Voor de eigenlijke programmering van de centrale moet u eerst een overzicht over de gebruikte begrippen krijgen. U krijgt eerst een verklaring van de mogelijke zonetypen en de toegewezen eigenschappen.

NG - NIET IN GEBRUIK

Een zone waarop niets aangesloten is en daardoor niet in gebruik is, moet met een klembrug worden afgesloten en op niet in gebruik gezet worden.

OV - OVERVAL

Deze zone activeert altijd een alarm. Onafhankelijk van het feit of de inbraakalarminstallatie geactiveerd of gedeactiveerd is. Een overvalalarm kan ook stil (bijv.: via optionele telefoonkiezer) doorgegeven worden. Het programmeermenu kan alleen verlaten worden als deze zone gesloten is.

VU - VUUR

Deze zone activeert altijd een alarm. Onafhankelijk van het feit of de inbraakalarminstallatie geactiveerd of gedeactiveerd is. De alarmering vindt via de zoemer in het bedieningselement en op de buitensirene als gepulst alarmsignaal plaats. Het programmeermenu kan alleen verlaten worden als deze zone gesloten is. Sluit op deze zone alleen brandmelders aan, die via een automatische reset beschikken, anders wordt bij de handmatige reset opnieuw een alarm geactiveerd.

OM - ONMIDDELLIJK

Deze zone activeert bij een geactiveerde inbraakalarminstallatie onmiddellijk een alarm als de toestand van de alarmzone verandert. (bijv. openen van het NC-alarmcontact). Deze zone kan bij het verlaten van het programmeermenu geopend zijn.

24 UUR

Deze zone activeert altijd een onmiddellijk alarm. Met een gedeactiveerde inbraakalarminstallatie vindt de alarmering via de zoemer in het bedieningselement en de luidspreker van de alarmcentrale plaats. In geactiveerde toestand wordt bovendien de sirene-uitgang geactiveerd. Wordt een 24 uur zone geblokkeerd, dan geldt dit alleen voor de gedeactiveerde toestand. Het programmeermenu kan alleen verlaten worden als deze zone gesloten is.

IU – IN-/UITGANG

Deze zone activeert met geactiveerde een ingestelde inbraakalarminstallatie pas na een vertragingstijd (ingangsvertraging) een alarm. Gebruik dit zonetype bijv. voor de openingsmelder op uw voordeur. Bij het verlaten van het object kan het sluiten van deze zone gebruikt worden om de uitgangsvertraging te beëindigen. Deze zone kan bij het verlaten van het programmeermenu geopend zijn.

IV - INGANG VOLGEND

Deze zone activeert geen alarm als eerder een ingangs-/uitgangszone de ingangsvertragingstijd geactiveerd is. Er volgt een onmiddellijk alarm als er eerder geen ingangsvertraging werd geactiveerd. Gebruik dit zonetype bijv. voor een bewegingsmelder in de gang, die op de (van een openingsmelder voorziene voordeur gericht is. Deze melder kan als in-/uitgangsmelder bij interne activering gebruikt worden. Deze zone kan bij het verlaten van het programmeermenu geopend zijn.

TS - TRILLINGSSENSOR

Deze zone is voor oudere generaties van trillingssensoren nodig. Neem per geval contact op met de technische hotline.

TK - TECHNIEK

Een techniekzone activeert in gedeactiveerde toestand een alarm via het bedieningselement en een optionele kiezer. In geactiveerde toestand wordt er geen alarm geactiveerd. Mocht er een alarm in geactiveerde toestand op deze zone optreden, dan wordt dit tijdens het deactiveren van de centrale weergegeven. Gebruik dit zonetype bijv. voor watermelders. Het programmeermenu kan alleen verlaten worden als deze zone gesloten is.

SK - SLEUTELKASTJE

Als deze zone geopend wordt, wordt deze gebeurtenis in het geheugen van de inbraakalarminstallatie opgeslagen. Gelijktijdig kan deze gebeurtenis via de optionele telefoonkiezer doorgegeven worden. Er wordt geen alarm afgegeven.

BM – BRANDMELDER

Deze zone werkt net als een vuurzone. In tegenstelling tot de vuurzone kunnen bij deze zone de aangesloten brandmelders door het kortstondig verwijderen van de voedingsspanning gereset worden zonder dat er daarbij een alarm wordt afgegeven. Het resetten moet daarbij echter via een schakeluitgang plaatsvinden. Het programmeermenu kan alleen verlaten worden als deze zone gesloten is.

SS – SLEUTELSCHAKELAAR IMPULS

Op de inbraakalarminstallatie kan een sleutelschakelaar (impuls) aangesloten worden. Een verandering van deze zone verandert de toestand van de alarmcentrale van actief naar uitgeschakeld, of uitgeschakeld naar actief (na afloop van de vertragingstijd).

BS – BLOKSLOT

Op de inbraakalarminstallatie kan een sleutelschakelaar (duur) aangesloten worden. Een verandering van deze zone verandert de toestand van de alarmcentrale van actief naar uitgeschakeld, of uitgeschakeld naar actief (na afloop van de vertragingstijd). Let erop dat u alleen via de sleutelschakelaar de centrale bedient. Bij een onduidelijke toestand, bijv.: Sleutelschakelaar gesloten, op het bedieningselement gedeactiveerd, kan het gebeuren dat de centrale in de actieve toestand terugkeert.

AM – Anti-mask

De anti-mask-functie wordt door sommige bewegingsmelders ondersteund en werkt als afdekkingsbeveiliging. Via een aparte uitgang op de melder wordt aan de centrale gemeld, dat de melder afgedekt is. Dit probleem wordt dan aan de bijbehorende alarmzone gemeld.

FB – Forbikobler

Deze zone wordt met een extern codeslot of een toegangscontrole-element verbonden. Deze zone werkt zoals een regulaire in-/uitgangszone. Als deze zone tijdens de uitgangstijd geactiveerd wordt, dan wordt de uitgangstijd direct beëindigd en de inbraakalarminstallatie wordt geactiveerd. Als deze zone met een geactiveerde inbraakalarminstallatie geactiveerd wordt, start deze de ingangsvertraging.

13 Algemene begrippen

ZONE

Zone worden één of meerdere melders genoemd, die met de inbraakalarminstallatie via een ingang CCT verbonden zijn.

Éen zone geldt als geopend of geactiveerd als de stroomkring binnen CCT door een melder (bewegingsmelder, magneetcontact,...) onderbroken werd (voor NC) of de weerstandswaarde veranderd is (voor DEOL).

Een zone geldt als gesloten of in rust als de stroomkring binnen CCT gesloten is (voor NC) of de lijnspanning van de centrale zich binnen de juiste parameters bevindt (voor DEOL).

INBRAAKALARMINSTALLATIE GEACTIVEERD

In actieve toestand van de inbraakalarminstallatie bewaakt deze alle zones op veranderingen in de lijnspanning en activeert lokaal en optioneel extern een alarm.

INBRAAKALARMINSTALLATIE GEDEACTIVEERD

In uitgeschakelde toestand van de inbraakalarminstallatie worden alleen die zones bewaakt, die altijd actief zijn, zoals bijvoorbeeld, 24 uur, techniek, vuur- en brandmelders. Een alarm door één van deze zones leidt meestal alleen tot een intern alarm.

INTERN/EXTERN GEACTIVEERD

Naast de complete activering van de inbraakalarminstallatie is het ook mogelijk afzonderlijke bereiken (B, C, D) te activeren. Daardoor is het mogelijk dat u thuis bent en het bereik van het systeem activeert en zodoende ook beveiligd bent. Deze manier van activeren wordt intern genoemd.

INTERN ALARM

Bij een intern alarm worden alleen de zoemers van de bedieningselementen en de optioneel aangesloten luidspreker geactiveerd.

LOKAAL ALARM

Bij een lokaal alarm worden bovendien de aangesloten combisignaalgevers (flitslicht en sirene) geactiveerd.

EXTERN ALARM

Bij een extern alarm wordt naast de aangesloten akoestische en optische signaalgevers ook nog eens een signaal via telefoon doorgegeven.

14 Voorbeeldinstallatie

Aan de hand van deze voorbeeldinstallatie wordt u vertrouwd gemaakt met het gebruik van de Terxon MX. Hiertoe gebruiken wij een systeem met twee gebruikers. Eén gebruiker moet via invoer van een code, de andere via chip-sleutel de alarminstallatie kunnen (de)activeren Verder moeten twee melders, een bewegingsmelder (XEVOX ECO) en een openingsmelder (FU7350W) op de installatie aangesloten worden. Via het schakelslot (SE1000) moet het gehele systeem op scherp gezet worden.

De signaalgever SG1650 (sirene+flits) dient voor de visuele en akoestische weergave van een inbraak- of overvalalarm.

Ook willen wij u de programmering van de meldertypes en van de transistoruitgangen voor de externe alarmgever uitvoering uitleggen. Sluit de installatie a.u.b. nog niet op de spanningsvoeding of op de accu aan!

Eerst beginnen wij met de bedrading van de alarmlijnen van de bewegings- en openingsmelder. Vervolgens leggen wij de bedrading van de sabotagelijn uit. Gebruik a.u.b. voor de bedrading de 8-aderige alarmkabel AZ6360 of AZ6361. De volgende afbeelding toont de aansluiting van de melders op de installatie:



Let er a.u.b. op, dat u voor de bedrading van de sabotagelijn nog twee extra leidingen nodig heeft. In de volgende stap sluiten wij het bedieningselement op de installatie aan. Let er a.u.b. op, dat de geleiderbrug bij het gebruik van maar één bedieningselement niet erin gestoken is (zie pagina 12). Sluit het bedieningselement zoals afgebeeld op de centrale aan.



NL

Nu wordt de sleutelschakelaar (SE1000) op de installatie aangesloten. Steek daarvoor de bijgevoegde stekkerkabel in de aansluitstrip voor de extra schakeluitgangen. Deze uitgangen heeft u nodig voor de aansturing van de LED's.



Lees hiervoor a.u.b. ook de gebruiksaanwijzing van de SE1000 door. De sluitelschakelaar moet op impuls worden ingesteld. De hierboven getoonde schakeling biedt u de mogelijkheid de alarminstallatie door draaien van de sleutel in beide richtingen te activeren of te deactiveren. Ook hier wordt de sabotagelijn nog niet op de centrale aangesloten. De instelling van de realais-schakeluitgangen en extra schakeluitgangen laten we later zien.

Hieronder laten we de bedrading van de sabotagelijn zien. Let er a.u.b. op, dat u alle sabotagecontacten van de afzonderlijke componenten in serie schakelt. Met uitzondering van sirene en flits, aangezien hiervoor een speciale sabotageaansluiting op de installatie aanwezig is. De volgende afbeelding met bewegingsmelder en sleutelschakelaar dient ter verduidelijking van de aansluiting van de sabotagecontacten. De openingsmelder heeft geen sabotageaansluitingen!



Als u uitsluitend melders zonder sabotagecontact gebruikt, moet u een brug tussen COM en A/T op het alarmsysteem aanbrengen.

Voordat wij tot het programmeren van de installatie komen, beschrijven wij ter afsluiting van de

bedradingswerkzaamheden nog de aansluiting van de sirene en van de flits op de Terxon MX. Hiervoor gebruiken we de SG 1650.

De sabotagelijn voor flits en sirene wordt via een eigen sabotagecontact van de installatie aangesloten. Als u geen externe signaalgever wilt gebruiken, moet u een draadbrug tussen TR en massa (0V) van de alarmcentrale plaatsen. De aansluiting van de SG1650 op de Terxon MX wordt in de volgende afbeelding weergegeven: De bedrading van de installatie is daarmee afgesloten.



Nu komt het programmeren van de installatie op de voorgrond te staan. Let er a.u.b. op, dat de sabotagecontacten van alle componenten gesloten zijn, voordat u de installatie op de spanningsvoeding aansluit. Ga a.u.b. als volgt te werk:

- Sluit daarvoor de 12 V accu (7,0Ah) op de klemmen van de centrale met de juiste kleuren aan (rood = + 12V, zwart = 0V).
- Sluit de beide PIN's van de kickstart-geleiderbrug met behulp van een schroevendraaier kort (zie pag. 14).
- 4. Voer de standaardgebruikerscode in. Dat is: **1234**. Met de weergave in het display hoeft geen rekening gehouden te worden.
- 5. Sluit eerst het huis van de inbraakalarminstallatie voordat u de 230V spanning aansluit.
- 6. Voorzie de inbraakalarminstallatie van de 230V netspanning.

- Voer nu via een bedieningselement in: 0 en vervolgens de standaardprogrammeercode 7890 Op het display staat: Mult Syst?
- Druk op toets 1 om een gepartitioneerd systeem aan te maken.
 Druk op toets 0 om een enkel systeem als in onze voorbeeldinstallatie aan te maken.
- 10. De weergave in het display toont: Installer Mode
- 11. U bevindt zich nu in het programmeermenu van de inbraakalarminstallatie en kunt met het programmeren beginnen.

We beginnen met het programmeren van de beide zones. Voer via het toetsenbord 001, gevolgd door \checkmark , in om instellingen van zone 1 (bewegingsmelder) te verrichten. U ziet de volgende weergave.

001: Zone01 TERXON M

U kunt nu de zonenaam "Zone01" met behulp van het toetsenbord van het bedieningselement veranderen. De toetsen moeten zoals bij een mobiele telefoon bediend worden. Met toets C gaat u een positie naar voren, met toets D een positie terug (zie pagina 46). Druk nu op de invoertoets verschijnt:

001: LD abcd1 TERXON M

Zone 001 moet als "Onmiddellijk" gedefinieerd worden. Voer nu 03 in. U ziet de weergave:

003: NA a TERXON M

Met de toetsen A, B, C, D kunt u de toewijzing van de melder aan de afzonderlijke bereiken veranderen. In deze voorbeeldprogrammering is de bewegingsmelder alleen aktief, als het hele systeem is ingeschakeld. Bevestig nu met toets van invoer. U komt weer in het beginvenster van het programmeermenu terug. Voer nu 002 voor de bewerking van zone 2, gevolgd door , in. U ziet:

002: Zone02 TERXON M

Verander de naam van de zone naar eigen wens en druk op de invoertoets . De volgende weergave verschijnt:

002: IR abcd1 TERXON M

Deze veranderen we in in/uitgang. Voer 05 in. U ziet de volgende weergave op het display:



NL

Voeg door indrukken van toets B het bereik B aan de melder toe. Bevestig de instelling met de invoertoets Het getal "1" achter de deelbereiken geeft de tijdvertragingsgroep (1 tot 4) aan. Deze kunt u altijd in het programmeermenu (menupunt 201 tot 204) veranderen (zie pagina 88).Nu hoeft alleen nog de sleutelschakelaar op zone 3 geprogrammeerd te worden. Voer 003 in, verander, als u dat wilt, de zonenaam en druk op de invoertoets Het display laat het volgende zien:



Verander de zone door invoer van 11 in de sleuteschakelaar en de volgende weergave verschijnt:



Bevestig uw invoer met \checkmark . Let er a.u.b. op, dat de niet aangesloten zones 004 tot 008 op "Niet in gebruik" (NG) staan. De desbetreffende zone kunt u via 00 in de overeenkomstige instelling zetten.

In de volgende stap moet de uitgangsvertragingstijd ingesteld worden. Deze geeft aan, hoeveel tijd u voor het verlaten van de beveiligde zone ter beschikking heeft, voordat de alarminstallatie op scherp geschakeld wordt. Kies in de programmeermodus via het bedieningselement 044, gevolgd door . Op het display ziet u:

> 044: Uitlp. A=45 TERXON M

Voer de gewenste totale uitgangsvertraging in (1 voor 10 sec. tot 6 voor 120 sec.) en bevestig dit met . De ingangsvertragingstijd 1 wordt via het menupunt 201 ingesteld.

201: Inloop 1 = 45 TERXON M

In dit voorbeeld heeft u 45 seconden voor het deactiveren van de op scherp geschakelde alarminstallatie.

U kunt waarden tussen 10 en 120 sec. kiezen. 1 staat voor 10 en 6 voor 120 seconden. Druk a.u.b naar eigen wens in

Nu gaan wij naar de programmering van de extra transistoruitgangen voor de LED's van de sleutelschakelaar. De gele LED moet in gedeactiveerde, de rode in geactiveerde toestand van de alarminstallatie branden. Voer via het toetsenbord 151 in om de eerste extra transistoruitgang OP4 of de toestand van de rode LED te programmeren. Bevestig dit met de invoertoets



U ziet:

Verander a.u.b door invoer van 13 de instelling naar "Actief volgend". De weergave verandert in:



Bevestig uw invoer met 🔽.

De instelling voor OP5 - in het programmeermenu van punt 152 – is "Aan" (14). Let er a.u.b. op, dat veranderingen pas na het verlaten van het programmeermenu overgenomen worden.

De gele LED brandt alleen in gedeactiveerde toestand van het alarmsysteem continu en gaat na het op scherp stellen uit. De rode LED geeft aan, of de installatie op scherp staat.

Tot besluit worden de instellingen van de relaisuitgangen 1 en 2 voor de sirene en de flits van SG 1650 uitgelegd. Voer 081 via het toetsenbord in en bevestig met . De volgende weergave verschijnt:



Voer nu 08 in om "Flitser" te kiezen. Daardoor wordt de flits pas uitgezet, als u de alarminstallatie deactiveert. Druk tot besluit op . Daardoor wordt de flits pas uitgezet, als u de alarminstallatie deactiveert.

De relaisuitgang 2 moet op "Sirene" gezet worden. Kies daarvoor het menupunt 082 en bevestig dit met \checkmark . Door invoer van 00 en \checkmark , zet u de uitgang op "Sirene".

Om de sirenevertraging te veranderen, voert u in het programmeermenu 041 in en drukt u op de invoertoets **V**. U ziet op het display:

041: SirVertr = 0 TERXON M

Als u dat wilt, kunt u een verandering van de sirenevertraging invoeren. U kunt kiezen uit waarden van 0 tot 20 min.

Bij de sireneduur kunt u kiezen uit waarden van 1,5 min. tot 20 min.

Kies daarvoor a.u.b. het programmeerpunt 042 en bevestig met



Wij raden u aan deze waarde zo te laten of tot 1,5 minuten te verkorten (in Duitsland mag de sireneduur niet langer dan 3 minuten zijn).

Voordat de gebruikers toegevoegd worden, willen we nog de afzonderlijke functies van de installatie testen. Laten we beginnen met de test van de relais-/transistoruitgangen. Voer nu in het programmeermenu 091 in en druk op 🗹.



U heeft nu een verbinding tussen NO1 en C1.

Als u invoertoets opnieuw indrukt, wordt de uitgang weer teruggezet. Met de menupunten 092 en 093 kunt u de relaisuitgang 2 en de transistoruitgang OP3 testen. In de volgende stap controleren we of de zoemer van het bedieningselement goed werkt. Kies hiervoor het menupunt 095, gevolgd door . U ziet de volgende weergave:

> 095: Test: Codebd TERXON M

Gelijktijdig hoort u een ononderbroken toon. De zoemer werkt. Bevestig dit met 🔽.

Tot besluit wordt de werking van de melders getest. Daarvoor staat menupunt 097 ter beschikking. Druk na invoer van dit punt op de invoertoets . De volgende weergave is op het display te zien:



Open nu zone 02. U hoort een dubbel signaal en ziet de weergave:



Sluit de zone weer en druk opnieuw op 🗹 om de meldertest af te sluiten. Voer de test ook op de andere melders uit.

Als u een luidspreker bij het systeem gebruikt, kunt u deze in het programmeermenu via 094 testen.

Dan zijn alle instellingen in het programmeermenu verricht. Verlaat het programmeermenu via invoer van 099 en bevestig dit met . U bevindt zich nu in het gebruikersmenu.

Vervolgens moet er nog twee gebruikers aan het systeem toegevoegd worden. De eerste gebruiker (Bert) moet het systeem via de invoer van een code, de tweede (Anna) met behulp van een chip-sleutel kunnen activeren en deactiveren.

Voer in het gebruikersmenu de administratorcode 1234 in.



Voer nu via het toetsenbord 4 in. Het bedieningselement toont:

Oudecode = TERXON M⁻

Voer nu het gebruikersnummer van gebruiker 2 in. Deze luidt: X002. Druk op 🗹. Op het display verschijnt:

G02: Gebr 02	
TERXON M	

Verander nu de naam via het toetsenbord van het bedieningspaneel, in ons geval BERT.

G02: BERND TERXON M

Druk op de invoertoets

Nu wordt u gevraagd een nieuwe code in het systeem in te voeren.



Voer bijv. 1111 in en bevestig dit met \checkmark . Via deze code kan de installatie op scherp en op 'niet op scherp' geschakeld worden.

In de volgende stap wordt gebruikster Anna toegevoegd, die via de chip-sleutel de installatie moet activeren of deactiveren. Voer daarvoor in het gebruikersmenu de administratorcode 1234, gevolgd door 4, in. U ziet:



Voer nu de code van gebruiker 3 in. Deze luidt: X003. Druk op 🔽. Op het display verschijnt:

G03: Gebr 03 TERXON M

Verander nu de naam in ANNA en druk op de invoertoets . Op het display verschijnt:

> G03: ANNA TERXON M

Na indrukken van de invoertoets verschijnt op het display:

Gebr 03: TERXON M

Houd nu de chip-sleutel voor het bedieningselement. U hoort een dubbel signaal. De chip-sleutel werd met succes ingelezen. Als u dat wilt, kunt u aanvullend voor de gebruiker ook een PIN-code reserveren. In dat geval heeft de gebruiker de keuze, of hij het alarmsysteem via code of chip-sleutel activeren wil.

Wilt u de Terxon MX activeren, voer dan a.u.b. de code in of houd de chip-sleutel voor de installatie. U ziet de volgende weergave:

Door indrukken van de toetsen A of kunt u nu de gehele installatie op scherp schakelen. Via de toetsen B, C en D heeft u de mogelijkheid afzonderlijke deelbereiken te selecteren. Zo kunt u bijv. in het geval van deze voorbeeldinstallatie via het op scherp schakelen van het deelbereik B alleen de openingsmelder activeren en zodoende de uitgangsdeuren bewaken. De installatie is nu helemaal ingesteld.

Wilt u in plaats van signaalgever SG1650, SG1710 of SG1900 gebruiken, maak dan a.u.b. gebruik van de volgende aansluitschema's.



Bij gebruik van de sirene moet relaisuitgang 1 (programmeermenu: menupunt 081) op sirene (00) gezet zijn.



Gebruik voor het aansluiten van SG1900 de bijgevoegde weerstanden (1k Ohm). Vergeet niet de aansluiting van de interne accu van NC naar Battery (–) om te zetten. Lees a.u.b. hiervoor ook de gebruiksaanwijzingen van de overeenkomstige signaalgevers aandachtig door.

15 De eerste keer in gebruik nemen

Als u de voorbeeldinstallatie niet wilt gebruiken en direkt uw eigen programmering wilt beginnen, dan leest u a.u.b aandachtig de volgende punten. Let u op dat u bent vertrouwd geraakt met de belangrijkste begrippen van de centrale. U kunt de centrale nu in gebruik nemen.

- Sluit daarvoor de 12 V accu (7,0Ah) op de klemmen van de centrale met de juiste kleuren aan (rood = + 12V, zwart = 0V).
- 2. Sluit de beide PIN's van de kickstart-geleiderbrug met behulp van een schroevendraaier kort (zie pag. 14).
- De groene LED-weergave voor de spanning

 (2) begint te knipperen en de zoemers van de bedieningselementen kunnen geactiveerd zijn. Met de weergave in het display hoeft geen rekening gehouden te worden.
- 4. Voer de standaardgebruikerscode in. Dat is: **1234**. Met de weergave in het display hoeft geen rekening gehouden te worden.
- 5. Sluit eerst het huis van de inbraakalarminstallatie voordat u de 230V spanning aansluit.
- Voorzie de inbraakalarminstallatie van de 230V netspanning.
- De groene LED-weergave voor de spanning
 brandt continu.
- Voer nu via een bedieningselement in: 0 en vervolgens de standaardprogrammeercode 7890 Op het display staat: Mult Syst?
- Druk op toets 1 om een gepartitioneerd systeem aan te maken.
 Druk op toets 0 om een enkel systeem aan te maken.
- 10. De weergave in het display toont: Installer Mode

11. U bevindt zich nu in het programmeermenu van de inbraakalarminstallatie en kunt met het programmeren beginnen.

16 Opmerkingen over de programmering

16.1 Programmeermodus

Alle gegevens in de programmeermodus worden via het toetsenbord ingevoerd. De LCD-weergave geeft u informatie over uw invoer. Nadere informatie over de afzonderlijke programmeerpunten is vanaf pagina 30 te vinden.

Om een punt te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

- Voer eerst via het toetsenbord het uit drie cijfers bestaande nummer voor het menupunt in, (bijv. 001 voor zone 1), waarvan u de eigenschap wilt bekijken of wijzigen. Druk voor het bevestigen van uw invoer op de invoertoets .
 Op de LCD-weergave wordt het geselecteerde menupunt weergegeven.
- 2. Als u de instelling niet wilt wijzigen drukt u op de invoertoets .
- Anders voert u nu de nieuwe waarde via het toetsenbord in. De overeenkomstige waarde haalt u uit de programmeertabel. De nieuwe eigenschap wordt weergegeven.
- 4. Om de nieuwe waarde op te slaan, drukt u ter bevestiging op de invoertoets
- 5. Een nieuw punt kan pas geselecteerd worden als in het LCD-display Programmeer mode staat.

Voor het verlaten van het programmeermenu gaat u als volgt te werk:

- 1. In het LCD- display staat: Programmeer mode
- Toets 99 in en bevestig uw invoer met de invoertoets.
 In het LCD- display staat: Ende prog ?
- Bevestig uw invoer met de invoertoets
 Voor het annuleren van de invoer drukt u op de X-toets
 X

- Heeft u de invoer met de invoertoets bevestigd, dan controleert de alarmcentrale de actueelste status van het systeem. Voor zover er geen storingen optreden, keert de alarmcentrale in de normale operationele status terug. U heeft het programmeermenu verlaten. De centrale bevindt zich in uitgeschakelde toestand.
- 5. Treden er storingen op, dan worden deze nu weergegeven. Mogelijke storingen zijn:
 - Sabotagecontact van de alarmcentrale of bedieningselement geopend
 - Geen net- of accuvoeding aanwezig
 - Een zone geopend, die ook in uitgeschakelde toestand van de centrale onmiddellijk een alarm afgeeft (24 uur, vuur, brand, sabotage)

Bij een systeemstoring wordt de programmeermodus niet verlaten. Verhelp eerst alle weergegeven systeemstoringen en voer de hierboven beschreven stappen opnieuw uit.

Fabriekscodes	
Programmeercode/ Mastercode:	7890
Gebruikerscode 1/ Admincode:	1234
Gebruikerscode 2 – 16:	X002X016 (niet geldig)
Bedreigingscode	X017 (niet geldig)

16.2 Overzicht programmeermenu

Landinstelling (000 🗹 n 🗹)

Let op: Bij de wijziging van de landinstelling worden alle instellingen in het systeem op de fabriekswaarden van het desbetreffende land teruggezet.

Menupunt	Instelling (n)	Betekenis
000	0	UK – Groot-Brittannië
	1	I – Italië
	2	EE – Spanje
	3	P – Portugal
	4	NL – Nederland
	5	FR – Frankrijk
	6	B – België
	7	D – Duitsland
	8	CH – Zwitserland
	9	A – Oostenrijk
	X1	IRL – Ierland
	X2	OEM1
	X3	OEM2
	X4	FI – Finland
	X5	N – Noorwegen
	X6	DK – Denemarken
	X7	S – Zweden

Zone-instelling (001 – 008 🗹 🗹 nn 🗹)

Bij de zoneprogrammering programmeert u eerst de zonenaam en vervolgens de zone-eigenschap.

	0	
Menupunt	Instelling (nn)	Betekenis
001 - 008	00	NG – Niet in gebruik
	01	OV – Overval
	02	VU – Vuur
	03	OM – Onmiddellijk
	04	24 – 24 uur
	05	IU – In/uitgang
	06	IV – Ingang volgend
	07	TS – Trillingssensor
	08	TK – Techniek
	09	SK – Sleutelkastje
	10	BM – Brandmelder

Menupunt	Instelling (nn)	Betekenis
	11	SS – Sleutelschakelaar
	12	BS – Blokslot
	13	AM – Anti mask
	14	FB – Forbikobler zone

Naast de zone-eigenschappen programmeert u bovendien de zone-attributen.

Menupunt	Instelling	Betekenis
	(nn)	
	X1	CDeurbel
	X2	S – Meldertest
	X3	D – Dubbele activering
	X4	O – Zoneblokkeringen
		mogelijk
	X7	16 Gevoeligheid
	В	Bewaakt in bereik B
	С	Bewaakt in bereik C
	D	Bewaakt in bereik D

Programmeercode (020 🗹 nnnn 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
020	nnnn	Programmeercode

Zoneafsluiting (021 🗹 n 🗹)

		· ·
Menupunt	Instelling	Betekenis
021	0	Geen weerstand NC
	1	Twee weerstanden DEOL

Intern volume (022 🗹 n 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
022	0	Uit
	19	ZachtHard

Intern alarm (025 🗹 n 🗹)

Intern alam		
Menupunt	Instelling	Betekenis
025	0	Lokaal alarm volgend
	1	Tot uitgeschakeld

Alarm bij een mislukte activering (027 🗸 n 🔨)

		<u> </u>
Menupunt	Instelling	Betekenis
027	0	Intern alarm
	1	Lokaal alarm

Status weergave uitschakelen (028 🗹 n 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
028	0	Nooit uitschakelen
	1	Na 180sec. uitschakelen
	2	30sec. na code uitschakelen

Extern alarm vertraging met geactiveerde ingangsvertraging ($029 \sqrt{n} \sqrt{n}$)

ingangsvertraging (029 🔽 n 🔽)		
Menupunt	Instelling	Betekenis
029	0	Uit
	1	Aan

Overvalalarm (030 🗹 n 🗹)		
Menupunt	Instelling	Betekenis
030	0	Hard
	1	Stil

Zonesabotage reset (031 🗹 n 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
031	0	Geen program.code
		nodig
	1	Programmeercode nodig

Systeem-reset (033 🗹 n 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
033	0	Geen program.code
		nodig
	1	Program.code nodig

Overval-reset (034 🗹 n 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
034	0	Gebruiker-reset
	1	Programmeer-reset

Eerste melder alarm uitschakelen (035 🗹 n 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
035	0	Eerste melder
		uitschakelen
	1	Eerste melder bewaken

Alarm uitso	chakelen	(036 🗹	n 🗸	
			_	_

Menupunt	Instelling	Betekenis
036	0	Gebruiker kan vals alarm niet uitschakelen

1	Gebruiker kan vals alarm
	uitschakelen

Sabotage report uitgeschakeld (037 🗸 n 🔨)

Menupunt	Instelling	Betekenis
037	0	Alleen intern
	1	Intern + centrale

Systeemsabotage-reset (038 🗹 n 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
038	0	Gebruiker-reset
	1	Programmeer-reset

Uitgangsmodus voor gehele bereik $(030 \sqrt{n} \sqrt{n})$

(039 🗠 n l	<u>~</u>	
Menupunt	Instelling	Betekenis
039	0	Uitgangstijd
	1	Handmatig
	2	Laatste deur
	3	Afsluiten
In het gepa	rtitioneerde syste	em:
	3	Onmiddellijk
	4	Stil
	5	Afsluiten

Systeem auto actief na alarm

(040 🗹 n 🗹)		
Menupunt	Instelling	Betekenis
040	0	Nooit
	1	Eén keer
	2	Twee keer
	3	Drie keer
	4	Altijd

Sirenevertraging (041 🗹 n 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
041	0	Geen vertraging
	1	1,5 min vertraging
	2	3 min vertraging
	3	5 min vertraging
	4	10 min vertraging
	5	15 min vertraging
	6	20 min vertraging

Sireneduur (042 🗹 n 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
042	1	1,5 min.
-----	---	----------
	2	3 min.
	3	5 min.
	4	10 min.
	5	15 min.
	6	20 min.

Uitgangstijd gehele bereik (044 🗹 n 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
044	1	10 sec.
	2	20 sec.
	3	30 sec.
	4	45 sec.
	5	60 sec.
	6	120 sec.

In-/uitgangsvertraging volume

(045 🗹 n 🗹)		
Menupunt	Instelling	Betekenis
045	0	Geen signaal
	19	1 = zacht - 9 = hard

Sabotagealarm reactie (046 🗹 n 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
046	0	Intern alarm
	1	Bedieningselement
		Intern +
		bedieningselement

Datum en tijd (051 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
051	TnnMnnJnn	Invoer datum
	SnnMnn	Invoer tijd

Zones en sabotage blokkeren (052 🗸 n 🔨)

Menupunt	Instelling	Betekenis
052	0	Zones blokkeren mogelijk
	1	Zones en sabotage
		blokkeren mogelijk

Annuleren - reset (053 🗹 n 🗹)		
Menupunt	Instelling	Betekenis
053	0	Optie zoals in punt 33

	1	Reset door gebruiker
--	---	----------------------

Zonegedrag bij intern B (060 🗹 n 🗹)

2		,
Menupunt	Instelling	Betekenis
060	0	In-/uitgangszone blijft in-
		/uitgangszone
	1	In-/uitgangszone wordt
		onmiddellijke zone

Zonegedrag bij intern B (061 🗹 n 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
061	0	Ingang volg. blijft ingang volg.
	1	Ingang volg. wordt in- /uitgangszone

Uitgangsmodus voor intern B (062 🗹 n 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
062	0	Uitgangstijd + zacht signaal
	1	Onmiddellijk
	2	Stil
	3	Zoals uitgangsmodus voor geheel op scherp

Alarmgedrag bij intern B (063 🗹 n 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
063	0	Alleen
		bedieningselement
	1	Luidspreker en
		bedieningselement
	2	Lokaal alarm
	3	Extern alarm (sirene en
		kiezer)

Uitgangstijd bij intern B (065 🗹 n 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
065	1	10 sec.
	2	20 sec.
	3	30 sec.
	4	45 sec.
	5	60 sec.
	6	120 sec.

Zonegedrag E/A bij intern C (070 🗹 n 🗹)

	<u> </u>	
Menupunt	Instelling	Betekenis
070	0	In-/uitgangszone blijft in-
		/uitgangszone
	1	In-/uitgangszone wordt
		onmiddellijke zone

Zonegedrag ing. volg. bij intern C (071 🗹 n 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
071	0	Ingang volg. blijft ingang
		volg.
	1	Ingang volg. wordt in-
		/uitgangszone

NL

Uitgangsmodus voor intern C (072 🗹 n 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
072	0	Uitgangstijd plus zacht
		signaal
	1	Onmiddellijk
	2	Stil
	3	Zoals uitgangsmodus
		voor geheel op scherp

Alarmgedrag bij intern C (073 🗸 n 🗸)

Menupunt	Instelling	Betekenis
073	0	Bedieningselement
	1	Luidspreker en
		bedieningselement
	2	Lokaal alarm
	3	Extern alarm (bedelem.
		+ sirene en kiezer)

Uitgangstijd bij intern C (075 🗹 n 🗹)

		1
Menupunt	Instelling	Betekenis
075	1	10 sec.
	2	20 sec.
	3	30 sec.
	4	45 sec.
	5	60 sec.
	6	120 sec.

Uitgangsmodus voor intern D (076 🗹 n 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
076	0	Uitgangstijd plus zacht
		signaal
	1	Onmiddellijk

2	Stil
3	Zoals uitgangsmodus
	voor geheel op scherp

Alarmgedrag bij intern D (077 🗹 n 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
077	0	Bedieningselement
	1	Luidspreker en
		bedieningselement
	2	Lokaal alarm
	3	Extern alarm (sirene en
		kiezer)

Uitgangstijd bij intern D (079 🗹 n 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
079	1	10 sec.
	2	20 sec.
	3	30 sec.
	4	45 sec.
	5	60 sec.
	6	120 sec.

Gedrag van de transistoruitgang 1 (081 \checkmark nn \checkmark)

Menupunt	Instelling	Betekenis
081	00	Sirene
	01	In-/uitgang volgend
	02	Actief volgend
	03	Actief stabiel
	04	Schok sensor reset
	05	Looptest
	06	Gereed volgend
	07	24 uur
	08	Flitslicht volgend
	09	Vuur reset
	10	Sirenetest (met eigen
		str.voorz.)
	11	Actief bevestigend
	12	Actief impuls 1
	13	Uitgeschakeld impuls 1
	14	Alarm bevestigen
	15	Alles activeren 1
	16	Alles deactiveren 1
	17	Alarm
	26	Actief impuls 1

27	Actief impuls 2
28	Actief impuls 3
29	Actief impuls 4
30	Uitgeschakeld impuls 1
31	Uitgeschakeld impuls 2
32	Uitgeschakeld impuls 3
33	Uitgeschakeld impuls 4
34	Vuur
35	Overval

Gedrag van de transistoruitgang 2

 $(082 \sqrt{nn} \sqrt{n})$

Menupunt	Instelling	Betekenis
082	Zie instelling	voor transistoruitgang 1

Gedrag van de transistoruitgang 1 ($083 \checkmark$ nn \checkmark)

Menupunt	Instelling	Betekenis
083	Zie instelling	voor transistoruitgang 1

Gedrag van de uitgangen bij inbraakalarm

(085 🗹 n 🗸)

Menupunt	Instelling	Betekenis
085	0	Stabiel tot uitgeschakeld
	1	Weer activeren

Aanvullende ingangsvertraging

(086 🔽 n 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
086	0	Uit
	1	Aan

Bedieningselementalarm (087 🗹 n 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
087	0	Niet geactiveerd
	1	Geactiveerd

Alarm bevestiging (089 🗹 n 🗹)		
Menupunt	Instelling	Betekenis
089	0	Bevestigen UIT
	1	Bevestigen AAN

Gebeurtenisgeheugen (090 🗹 n 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
090	0	Geheugen printen

1	Terugbladeren
3	Vooruitbladeren
×	Geheugen verlaten
\checkmark	Tussen datum/tijd en
	gebeurtenis omschakelen

Uitgang 1 testen (091 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
091	✓ X	Test afsluiten

Uitgang 2 testen (092 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
092	✓ X	Test afsluiten

Uitgang 3 testen (093 🗸)

Menupunt	Instelling	Betekenis
093	✓ X	Test afsluiten

Interne luidspreker testen (094 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
094	××	Test afsluiten

Sirene bedieningselement testen (095 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
095	×	Test afsluiten

Looptest (097 🗸)

Menupunt	Instelling	Betekenis
097	×	Test afsluiten

Fabrieksinstelling herstellen (098 📿)

Menupunt	Instelling	Betekenis
098	×	Fabrieksinstelling
		herstellen

Programmeermenu verlaten (099 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
099	\checkmark	Programmeermenu
		verlaten

Taalinstelling voor het OSD-menu $(126 \sqrt{n})$

Menupunt	Instelling	Betekenis
126	0	Engl. = Engels
	1	Ital. = Italiaans
	2	Span. = Spaans
	3	Port. = Portugees
	4	Ned. = Nederlands
	5	Fran. = Frans
	6	Duit. = Duits
	7	Noor. = Noors
	8	Zwee. = Zweeds
	9	Deen. = Deens
	X1	Fin. = Fins

Gedrag van de aanvullende schakeluitgang 1 (151 🗹 nn 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
151	00	Niet in gebruik
	01	Vuur volgend
	02	Overval volgend
	03	Inbraak volgend
	04	Actief/uitgeschakeld
		volgend
	05	Alarm annuleren
	06	Technisch alarm
	11	Net storing
	12	Sabotage volgend
	13	Actief volgend
	14	Uitgeschakeld volgend
	15	Zone geblokkeerd
	16	Noodoproep volgend
	17	Sleutelkastje
	18	Anti mask
	19	Brandmelder
	20	Comms melding
	21	Accufout
	22	Alarmsysteem
	30	Actief impuls 1
	31	Actief impuls 2
	32	Actief impuls 3
	33	Actief impuls 4
	34	Uitgeschakeld impuls 1
	35	Uitgeschakeld impuls 2
	36	Uitgeschakeld impuls 3

37	Uitgeschakeld impuls 4

Gedrag van de aanvullende schakeluitgang 2 $(152 \checkmark nn \checkmark)$

	(
Menupunt	Instelling	Betekenis	
152	Zie instelling	voor schakeluitgang 1	

Gedrag van de aanvullende schakeluitgang 3

(153 🗹 nn 🗸)

Menupunt	Instelling	Betekenis
153	Zie instelling	voor schakeluitgang 1

Gedrag van de aanvullende schakeluitgang 4

(154 🗸 nn 🗸)

Menupunt	Instelling	Betekenis
154	Zie instelling	voor schakeluitgang 1

Gedrag van de aanvullende schakeluitgang 5

(155 🗹 nn 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
155	Zie instelling	voor schakeluitgang 1

Gedrag van de aanvullende schakeluitgang 6 $(156 \checkmark nn \checkmark)$

Menupunt	Instelling	Betekenis
156	Zie instelling	voor schakeluitgang 1

Gedrag van de aanvullende schakeluitgang 7 (157 \checkmark nn \checkmark)

Menupunt	Instelling	Betekenis
157	Zie instelling	voor schakeluitgang 1

Gedrag van de aanvullende schakeluitgang 8 (158 🗹 nn 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
158	Zie instelling	voor schakeluitgang 1

Inversie van de aanvullende schakeluitgangen

(159 🗹 n 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
159	0	Niet geïnverteerd
		(+ve valt weg)
	1	Geïnverteerd
		(+ve wordt aangesloten)

Duur van het actieve impuls 1 2 3 4

(170 🗸 n 🗸 n 🗸 n 🔨 n 🔨)		
Menupunt	Instelling	Betekenis
170	00	stabiel
	01 – 12	Duur impuls in seconden

Schakeluitgang actief stabiel

(171 🗸 n 🗸 n 🗸 n 🗸 n 🔨)		
Menupunt	Instelling	Betekenis
171	ABCD	Schakeluitgang activeren bij een actief bereik

Duur van het uitgeschakelde impuls 1

(172 🗸 n 🗸 n 🗸 n 🗸 n 🗸)		
Menupunt	Instelling	Betekenis
172	00	stabiel
	01 – 12	Duur impuls in seconden

Schakeluitgang uitgeschakeld stabiel

(173 🗸 n 🗸 n 🗸 n 🗸 n 🗸)		
Menupunt	Instelling	Betekenis
173	ABCD	Schakeluitgang activeren bij een uitgeschakeld bereik

Schakeluitgang bij vuur

(174 🗸 n 🗸 n 🗸 n 🗸 n 🗸)		
Menupunt	Instelling	Betekenis
174	0	Schakeluitgang uit
	1	Schakeluitgang aan

Schakeluitgang bij overval

(175 🗸 n 🗸 n 🗸 n 🗸 n 🗸)		
Menupunt	Instelling	Betekenis
175	0	Schakeluitgang uit
	1	Schakeluitgang aan

Laatste uitgang settling-tijd

(182 🔽 n 🖳)		
Menupunt	Instelling	Betekenis
182	07	7 seconden
	08	8 seconden
	09	9 seconden
	10	10 seconden
	11	11 seconden
	12	12 seconden
<u></u>		

Display regel veranderen (183 🗹 n 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
183	Max. 16 tekens	C/D – links / rechts

Vuur signaalgever (184 🗹 n 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
184	0	UIT
	1	AAN

Sleutelschakelaar auto reset (185 🗸 n 🔨)

Menupunt	Instelling	Betekenis
185	0	UIT
	1	AAN

Aantal home "beep" oproepen (186 \checkmark n \checkmark)

Menupunt	Instelling	Betekenis
186	Nn	00 – 15

Fast format kanaal 1

_ (191 🗹 🗠 nn 🗠	<u>~)</u>	
Menupunt	Instelling	Betekenis
191	00	Niet in gebruik
	01	Vuur volgend
	02	Overval volgend
	03	Inbraak volgend
	04	Actief/uitgeschakeld volgend
	05	Alarm annuleren
	06	Technisch alarm
	11	Net storing
	12	Sabotage volgend
	13	Actief volgend
	14	Uitgeschakeld volgend
	15	Zone geblokkeerd
	16	Noodoproep volgend
	17	Sleutelkastje
	18	Anti mask
	19	Brandmelder
	20	Comms melding
	21	Batterijfout
	22	Alarmsysteem
	30	Actief impuls 1
	31	Actief impuls 2
	32	Actief impuls 3
	33	Actief impuls 4
	34	Uitgeschakeld impuls 1
	35	Uitgeschakeld impuls 2
	36	Uitgeschakeld impuls 3

37	Uitgeschakeld impuls 4
01	ongooonanoia impaio i

Fast format Kanaal 2 (192 🗹 nn 🗹)			
Menupunt	Instelling	Betekenis	
192	Zie instelling	voor kanaal 1	

Fast format Kanaal 3 (193 🗹 nn 🗹)		
Menupunt	Instelling	Betekenis
193	Zie instelling	voor kanaal 1

Fast format Kanaal 4 (194 🗹 nn 🗹)		
Menupunt	Instelling	Betekenis
194	Zie instelling	voor kanaal 1

Fast format Kanaal 5 (195 🗹 nn 🗹)		
Menupunt	Instelling	Betekenis
195	Zie instelling	voor kanaal 1

Fast format Kanaal 6 (196 🗹 nn 🗹)

Menupunt	Instelling	Betekenis
196	Zie instelling	voor kanaal 1

Fast format Kanaal 7 (197 🗹 nn 🗹)		
Menupunt	Instelling	Betekenis
197	Zie instelling	voor kanaal 1

Fast format Kanaal 8 (198 🗹 nn 🗹)			
Menupunt	Instelling	Betekenis	
198	Zie instelling	voor kanaal 1	

Weergave zoneweerstand (199 🗹)

16.3 Instelling in het programmeermen.

000 Landinstellingen

Gebruik deze instelling om de inbraakalarminstallatie met de overeenkomstige landconfiguratie uit te rusten. Bij het laden van de landinstellingen gaan alle voor de gebruiker gedefinieerde instellingen verloren. Wilt u alleen de taal van de weergave van het bedieningselement wijzigen, gebruik dan het menupunt 126 (taal).

Vanuit het gebruikersniveau gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 0
- 2. Voer de programmeercode in: **7890** In het LCD- display staat: INSTALLER MODE

Menupunt	Instelling	Betekenis
199	Toetsen 1 + 3 zonekeuze	

Forbikobler toegangstijd

				-		-				
1000			/						/	κ.
(200	\sim	n	\sim	n	\sim	n	\sim	n	\sim	1

Menupunt	Instelling	Betekenis
200	1	Ingangsvertragingsgroep 1
	2	Ingangsvertragingsgroep 2
	3	Ingangsvertragingsgroep 3
	4	Ingangsvertragingsgroep 4

Ingangsvertragingsgroep 1 (201 🗸 n 🗸)

Menupunt	Instelling	Betekenis
201	1	10 seconden
	2	20 seconden
	3	30 seconden
	4	45 seconden
	5	60 seconden
	6	120 seconden

Ingangsvertragingsgroep 2 (202 🗹 n 🗹) zie 201

Ingangsvertragingsgroep 3 (203 🗸 n 🔨) zie 201

Ingangsvertragingsgroep 4 (204 🗹 n 🗹) zie 201

- 3. Voer op het bedieningselement in: **000**
- 4. In het LCD- display staat: 000:Land=DE
- 5. Voer op het bedieningselement in: 4
- 6. In het LCD- display staat: 000:COUNTRY=NL
- 7. Voer op het bedieningselement in:
- 8. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

Met deze instelling heeft u de voorinstellingen voor Nederand verricht. Pas na deze instelling stemmen de gemarkeerde waarden van het programmeeroverzicht met de ingestelde waarden van de inbraakalarminstallatie overeen.

001 - 008 zone-instelling

Onder het punt Zone-instelling verricht u zowel de instelling voor de naam van de zone als ook de zoneeigenschap.

Vanuit het programmeerniveau gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: **001**
- 2. In het LCD- display staat: 001: ZONE 01
- 3. De cursor knippert onder de eerste letter.
- 4. Gebruik het toetsenbord om de naam van de zone met maximaal 12 tekens in te voeren.



5. Hieronder wordt als naam van de zone het woord "ENTREE" ingevoerd.

Voer daarvoor op het bedieningselement in:





- 6. Heeft u iets verkeerd getypt, dan kunt u met de Dtoets D de cursor achteruit bewegen.
- Een letter of een cijfer wist u door op deze positie met behulp van de 0-toets

 <u>0</u> een spatie te zetten.
- Heeft u een nieuwe naam van de zone ingevoerd, bevestig dan uw invoer.
 Voer daarvoor op het bedieningselement in:

Na de invoer van de naam van de zone vindt de invoer van de zone-eigenschap plaats. De desbetreffende zoneeigenschappen worden op de pagina's 19 en 20 in deze handleiding uitgelegd. Ga voor de invoer van de zoneeigenschap als volgt te werk:

1. Gebruik het toetsenbord om de zone-eigenschap in te voeren en druk op:

NG – Zone niet in gebruik
OV – Overval
BR – Vuur
NA – Onmiddellijk
24 – 24 uur
LD – In-/uitgang
IR – Ingang volgend
TS – Trillingsmelder
TE – Techniekzone
KB – Sleutelkastje
SD – Brandmelder
KM – Sleutelschakelaar impuls

12	KS – Sleutelschakelaar stabiel
13	AM – Anti mask
14	FB – Forbikobler

2. Aanvullend op de zone-eigenschap voert u in, voor welk bereik deze zone bewaakt moet worden. De uitleg over de bereiken vindt u op pagina 20 in deze handleiding. Gebruik het toetsenbord om het bereik te programmeren en druk op:

Е	Deze zone is bewaakt als het bereik A geactiveerd werd. In het LCD- display staat: a
В	Deze zone is bewaakt als het bereik B geactiveerd werd. In het LCD- display staat: b
с	Deze zone is bewaakt als het bereik C geactiveerd werd. In het LCD- display staat: c
d	Deze zone is bewaakt als het bereik D geactiveerd werd. In het LCD- display staat: d

3. Naast de zone-eigenschap en het bereik waarin de zone bewaakt moet worden, is er nog een zoneattribuut. Gebruik het toetsenbord om de zoneattributen te programmeren en druk op:

	B – Deurbel
	De centrale genereert elke keer een
	signaal op het bedieningselement en de
	luidspreker als een zone met dit
	zoneattribuut geactiveerd wordt. Dit
X1	geldt alleen als de
	inbraakalarminstallatie uitgeschakeld is.
	Dit zoneattribuut staat voor zones met
	de eigenschap Onmiddellijk, In-
	/uitgang, Ing. volgend en trillingsmelder
	ter beschikking.
	T – Meldertest
	Zones met dit zoneattribuut zijn in één
	testfunctie. U gebruikt deze testfunctie
X2	als u van mening bent dat een melder
	een vals alarm zou kunnen activeren.
	Deze zone gaat in een 14-daagse test.
	Activeert deze zone binnen deze 14

	dagen, dan wordt er geen alarm afgegeven. De melder wordt uit de bewaking genomen en er volgt een melding in het display. Activeert de zone binnen de 14 dagen niet, dan wordt de zonetest afgesloten, het zoneattribuut gewist en de zone werkt weer normaal. Dit zoneattribuut staat voor zones met de eigenschap Onmiddellijk, Ingang volgend, Techniek en Trillingsmelder ter beschikking.
Х3	D – Zonekoppeling Zones met dit zoneattribuut activeren pas een alarm als nog een zone binnen een tijdvenster van 5 minuten activeert of als een zone minimaal 10 seconden geopend is (bijv.: magneetcontacten). Deze functie reduceert valse alarmen door afzonderlijke melders tot een minimum, maar kan onder bepaalde omstandigheden ertoe leiden dat een inbraak pas laat of helemaal niet herkend wordt. Dit zoneattribuut staat voor zones met de eigenschap Onmiddellijk of Ingang volgend ter beschikking.
X4	O – Zoneblokkeringen Zones met dit zoneattribuut kunnen door de gebruiker handmatig geblokkeerd en uit de bewaking uitgeschakeld worden.

4. Naast de zone-eigenschappen en zone-attributen kunt u bij sommige zone-eigenschappen nog aanvullende instellingen verrichten. Zo moet u bij een in-/uitgangszone en de ing. volgend zone de ingangsvertragingstijd vastleggen en bij de zone trillingsmelder de gevoeligheid ervan. Gebruik het toetsenbord om aanvullende eigenschappen te programmeren en druk op:

X7	Bij zones met de zone-eigenschap in- /uitgang of ing. volgend programmeert u
	hiermee de overeenkomstige

	ingangsvertragingstijdgroep
	Druk vervolgens op de toets:
	1 voor de vertragingsgroep 1
	2 voor de vertragingsgroep 2
	3 voor de vertragingsgroep 3
	4 voor de vertragingsgroep 4
	Bij zones met de zone-eigenschap
Х7	trillingsmelder programmeert u hiermee
	de gevoeligheid. Druk vervolgens op de
	toets 1-6:
	1 ongevoelig
	6 gevoelig

- NL
- 5. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- **OPMERKING:** De vertragingstijd voor de in-/uitgangszone moet langer zijn dan die van de ing. volgend zone. De tijd voor de ingangsvertragingstijdgroep programmeert u in het punt 201 t/m 204.

020 Wijzigen van de programmeercode

Voor het wijzigen van de programmeercode, die voor de toegang tot het programmeermenu nodig is. Vanuit het programmeerniveau gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 020
- 2. In het LCD- display staat: 020: CODE
- 3. De cursor knippert aan het einde van de instelling.
- 4. Gebruik het toetsenbord om de nieuwe uit vier cijfers bestaande programmeercode in te voeren.
- 5. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 6. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

021 Wijzigen van de zoneafsluiting

Voor het wijzigen van de zoneafsluiting voor de ingangen van de inbraakalarminstallatie. Vanuit het programmeerniveau gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 021
- 2. In het LCD- display staat: 021: CC + A/T
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

	CC + A/T
	Bij deze zoneafsluiting mag er geen
	weerstand in de alarmzone gebruikt
	worden. Tijdens het openen van de
	zone wordt er een alarm geactiveerd.
00	Het sabotagecontact van de melder
	moet apart op de
	inbraakalarminstallatie aangesloten
	worden.
	Neem de aansluitdiagrammen voor de
	bedrading met NC + Sabo in acht
	Dii daza zanaafaluiting maatan twaa
	bij deze zonearsturing moeren rwee
	weerstanden met verschillende
	waarden worden gebruikt. Afhankelijke
	van welke weerstandswaarde gewijzigd
01	wordt, activeert de
	inbraakalarminstallatie een alarm of
	sabotage. De sabotage-ingang op de
	centrale heeft geen functie
	Noom do paneluitdiagrammon year do
	bedrading met DEOL in acht.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

022 Wijzigen van het volume bij een intern alarm

Voor het wijzigen van de zoneafsluiting voor de ingangen van de inbraakalarminstallatie. Vanuit het programmeerniveau gaat u als volgt te werk:

1. Voer op het bedieningselement in: 022

- 2. In het LCD- display staat: 022: D.BelVol=3
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

D.BelVol Vermeld hier, met welk volume het interne alarm via het bedieningselem en de (opt.) aangesloten luidspreker moet worden afgegeven. Druk op de toets: 0 uit 1 zacht 9 hard	ent
--	-----

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

025 Intern alarm

Voor het wijzigen van de eigenschap van het interne alarm gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 025
- 2. In het LCD- display staat: 025: LS Tijd
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

	Int alarm volgt lokaal alarm
0	Het interne alarm volgt de ingevoerde
	tijden voor de buitensirene
	Int. alarm tot uitgeschakeld
1	Het interne alarm loopt tot de
	alarmcentrale uitgeschakeld werd.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

027 Alarm bij een mislukte activering

Voor het wijzigen van de eigenschap van het alarm bij een mislukte activering gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 027 🗸
- 2. In het LCD- display staat: 027: INTERN
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

0	Het alarm bij een mislukte activering wordt via de interne signaalgever afgegeven.
1	Het alarm bij een mislukte activering wordt bovendien via de buitensirene lokaal afgegeven.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

028 Statusweergave

Voor het wijzigen van de eigenschap van de statusweergave gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 028
- 2. In het LCD- display staat: 028: Status UIT
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

0	De weergave blijft permanent geactiveerd. Het systeem geeft altijd weer of de alarmcentrale geactiveerd of gedeactiveerd is.
1	De weergave van de toestand van de centrale blijft na invoer van de gebruikerscode 180 seconden geactiveerd, daarna wisselt deze weer naar de datum&tijdweergave.
2	De weergave schakelt 30 seconden na elke gebeurtenis weer terug naar de datum&tijdweergave. Let erop dat ook de LED's maar 30 seconden branden.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

029 Toegangsalarmvertraging

Voor het wijzigen van de eigenschap van de toegangsalarmvertraging gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 029
- 2. In het LCD- display staat: 029: VERtraginUIT
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

•	De alarmcentrale genereert onmiddellijk
U	een alarm als de gebruiker van de
	vastgelegde ingangsroute afwijkt.
	De alarmcentrale verlengt de
	ingangsvertraging met nog eens 30
	seconden als de gebruiker van de
	vastgelegde ingangsroute afwijkt.
	Daarbij wordt een intern alarm
1	geactiveerd om de gebruiker erop te
	wijzen dat hij een fout heeft begaan.
	Wordt de gebruikerscode binnen
	ingangsvertragingstijd ingevoerd, dan
	wordt een lokaal alarm vermeden en de
	alarmcentrale gereset.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

030 Stille overval

Voor het wijzigen van de eigenschap van het stille overvalalarm gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 030
- 2. In het LCD- display staat: 030: OV Luid
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

0	OV Luid Bij het activeren van het overvalalarm genereert de alarmcentrale lokaal een alarm.
1	OV Stil

NL

Bij het activeren van het overvalalarm
genereert de alarmcentrale lokaal geen
alarm. Het alarm wordt alleen via
relaiscontacten afgegeven en via de
opt. kiezer doorgegeven.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

031 Zonesabotage

Voor het wijzigen van de eigenschap van de zonesabotage gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 031
- 2. In het LCD- display staat: 031: EngTmpRstUIT
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

0	Geen programmeercode nodig (UIT) Bij het activeren van een sabotagealarm is de invoer van de gebruikerscode voldoende om de
	sabotagemelding te bevestigen.
	Programmeercode nodig (AAN)
	Bij het activeren van een
	sabotagealarm is na de invoer van de
1	gebruikerscode voor het deactiveren
	van het alarm nog de invoer van de
	programmeercode nodig om het
	sabotagealarm te wissen.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

033 Systeem-reset

Voor het wijzigen van de eigenschap van de systeemreset gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 033 🗸
- 2. In het LCD- display staat: 033: Inst.Rst UIT
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

0	Systeem-reset (UIT) Bij de weergave van een systeemfout is alleen de invoer van een gebruikerscode nodig om de melding te bevestigen.
1	Systeem-reset (AAN) Bij de weergave van een systeemfout is de invoer van een programmeercode nodig om de melding te bevestigen.

Let a.u.b. op het volgende:

Bepaalde gebeurtenissen vereisen altijd de invoer van een programmeercode. Dit zijn: Uitval of storing op een bedieningselement Uitval van de 12V voedingszekering Lage accu in de centrale

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

034 Overval-reset

Voor het wijzigen van de eigenschap van de overval-reset gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 034 🗸
- 2. In het LCD- display staat: 034: OV Gebr RST
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:



	OV Inst RST
	Om een overvalalarm te resetten, is na
	de invoer van een geldige
1	gebruikerscode voor het deactiveren
	van het alarm nog de invoer van een
	programmeercode nodig om het
	overvalalarm te wissen.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

035 Eerste-alarmreactie

Voor het wijzigen van de eigenschap van de eerstealarmreactie gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 035 🗸
- 2. In het LCD- display staat: 035: Lock-outAAN.
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

	Eerste melder uitschakelen, Lock-
0	outAAN
	Na afloop van de alarmtijd (alarmtijd
	van de lokale alarmering van de
	buitensirene) wordt de alarmcentrale
	weer geactiveerd. De zone die het
	alarm heeft geactiveerd, wordt niet
	meer bewaakt.
	Eerste melder bewaken, Her-in
	Na afloop van de alarmtijd (alarmtijd
1	van de lokale alarmering van de
	buitensirene) wordt de alarmcentrale
	weer geactiveerd. De zone die het
	alarm heeft geactiveerd, wordt ook
	weer bewaakt.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

036 Alarm afbreken

Gebruikers zetten soms een vals alarm in werking. Voor het wijzigen van de eigenschap van het interne alarm gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 036
- 2. In het LCD- display staat: 036: Afbr UIT
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

0	Afbr UIT Het afbreken door de gebruiker is niet toegestaan.
1	Afbr AAN Gebruikers mogen een alarm afbreken.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

037 Sabotage report niet op scherp

Voor het wijzigen van deze eigenschap gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 037
- 2. In het LCD- display staat: 037: Dag Sab UIT
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

	Dag Sab UIT
0	Bij een sabotage in de toestand "niet
	op scherp" van de centrale geeft deze
	alleen een intern alarm af
	Dag Sab AAN
1	Bij een sabotage in de toestand 'niet op
	scherp' van de centrale geeft deze een
	intern alarm en meldt de sabotage aan
	de centrale.

4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:

5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

038 Systeemsabotage-reset

Voor het wijzigen van de eigenschap van de systeemsabotage-reset gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 038
- 2. In het LCD- display staat: 038: EngSysTm UIT
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

	•
0	EngSysTm UIT Bij een systeemsabotage is het mogelijk de alarmcentrale door de invoer van de gebruikerscode te resetten.
1	EngSysTm AAN Bij een systeemsabotage is het alleen door de invoer van de bouwercode mogelijk de alarmcentrale te resetten.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

039 Uitgangsmodus voor geheel op scherp (A)

Voor het wijzigen van de eigenschap van de uitgangsmodus voor geheel op scherp gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 039
- 2. In het LCD- display staat: 039: A=Tijdsbep.
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

	A=Tijdsbep.
0	Na het activeren van de alarmcentrale
	begint de geprogrammeerde
	uitgangsvertragingstijd te lopen. Na
	afloop van de vertragingstijd wordt de
	alarmcentrale geactiveerd. Mochten er

	op dit tijdstip zones geopend zijn, dan
	wordt er een alarm afgegeven.
1	A=Afbreken Na het activeren van de alarmcentrale begint de uitgangsvertragingstijd te lopen. De vertragingstijd loopt zo lang, tot een met een bedieningselement verbonden toets bediend wordt, die de uitgangsvertragingstijd handmatig beëindigd. De uitgangsvertraging wordt zeven seconden na indrukken van de toets beëindigd.
2	A=Lst. Deur Na het activeren van de alarmcentrale begint de uitgangsvertragingstijd te lopen. De vertragingstijd loopt zo lang, tot een zone met de zone-eigenschap in-/uitgang gesloten werd. De uitgangsvertraging wordt zeven seconden na indrukken van de toets beëindigd.
3	A=Schakel. E Na het activeren van de alarmcentrale begint de vertragingstijd te lopen. De vertragingstijd loopt zo lang, tot een zone met de eigenschap in-/uitgang gesloten werd en ér bovendien na het sluiten van de zone een contact dat met het bedieningselement verbonden is, geopend werd.

NL

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

040 Systeem auto op scherp

Voor het wijzigen van de eigenschap van de systeem auto op scherp gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 040 🗸
- 2. In het LCD- display staat: 040: Her-in=Altyd
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

	Her-in=Nooit
	Na het activeren van het alarm loopt het
	alarm tot aan de ingestelde alarmtijd
	van de buitensignaalgever. Mocht nog
0	een melder na afloop van de ingestelde
	alarmtijd nog een alarm van de
	alarmcentrale melden, dan wordt echter
	niet weer opnieuw een alarm
	geactiveerd.
	Her-in=1 / 2 / 3 / Altyd
	Na het activeren van het alarm loopt het
1-4	alarm tot aan de ingestelde alarmtijd
	van de buitensignaalgever. Al naar
	gelang de ingevoerde waarde wordt de
	centrale één, twee, drie keer of altijd
	geactiveerd. Mocht er opnieuw een
	alarmmelding optreden, dan wordt er
	weer een alarm geactiveerd.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

041 Sirenevertraging

Voor het wijzigen van de eigenschap van de sirenevertraging gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 041
- 2. In het LCD- display staat: 041: SirVertr 0
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

1	Sir. Vertr 0
1	Na het activeren van het alarm wordt de

		lokale alarmering zonder vertraging
_		
2	2	Sir. Vertr 1,5 Na het activeren van het alarm wordt de lokale alarmering na een vertraging van 1,5 minuten geactiveerd.
		Sir. Vertr 3
	2	Na het activeren van het alarm wordt de
1	5	lokale alarmering na een vertraging van
		3 minuten geactiveerd.
		Sir. Vertr 10
	4	Na het activeren van het alarm wordt de
	+	lokale alarmering na een vertraging van
		10 minuten geactiveerd.
		Sir. Vertr 15
	5	Na het activeren van het alarm wordt de
1	5	lokale alarmering na een vertraging van
		15 minuten geactiveerd.
		Sir. Vertr 20
	6	Na het activeren van het alarm wordt de
	0	lokale alarmering na een vertraging van
		20 minuten geactiveerd.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

042 Sireneduur

Voor het wijzigen van de eigenschap van de systeem auto op scherp gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 042
- 2. In het LCD- display staat: 042: SirTijd =3
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

1	SirTijd =1,5 Na de alarmering wordt de lokale alarmering 1,5 minuten geactiveerd.
2	SirTijd =3 Na de alarmering wordt de lokale alarmering 3 minuten geactiveerd.

	SirTijd =5
3	Na de alarmering wordt de lokale
	alarmering 5 minuten geactiveerd.
	SirTijd =10
4	Na de alarmering wordt de lokale
	alarmering 10 minuten geactiveerd.
	SirTijd =15
5	Na de alarmering wordt de lokale
	alarmering 15 minuten geactiveerd.
	SirTijd =20
6	Na de alarmering wordt de lokale
	alarmering 20 minuten geactiveerd.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

044 Uitgangsvertragingstijd A

Voor het wijzigen van de eigenschap van de uitgangsvertragingstijd bij geheel op scherp A gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 044 🗸
- 2. In het LCD- display staat: 044: Uitlp.A=10
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

1	Uitlp.A=10 Uitgangsvertragingstijd voor geheel op scherp 10 seconden.
2	Uitlp. A=20 Uitgangsvertragingstijd voor geheel op scherp 20 seconden.
3	Uitlp. A=30 Uitgangsvertragingstijd voor geheel op scherp 30 seconden.
4	Uitlp. A=45 Uitgangsvertragingstijd voor geheel op scherp 45 seconden.
5	Uitlp. A=60 Uitgangsvertragingstijd voor geheel op scherp 60 seconden.

	Uitlp. A=120
6	Uitgangsvertragingstijd voor geheel op scherp 120 seconden.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

045 In-/uitgangsvertragingssignaal volume

Voor het wijzigen van de eigenschap van het volume van het in-/uitgangsvertragingssignaal gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 045 🗸
- 2. In het LCD- display staat: 045: I/U VOL=5
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

0	I/U VOL=UIT
	In-/uitgangsvertragingssignaal uit.
1-9	I/U VOL=1/2/3/4/5/6/7/8/9
	In-/uitgangsvertragingssignaal zacht (19
	tot hard (9)

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

046 Sabotagealarm

Voor het wijzigen van de eigenschap van het sabotagealarm met gedeactiveerde alarmcentrale gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 046
- 2. In het LCD- display staat: 046: Intern
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

0	Intern,
U	Bij sabotagealarm in de gedeactiveerde

NL

	toestand van de alarmcentrale wordt
	alleen een intern alarm geactiveerd.
	Codebd
4	Bij sabotagealarm in gedeactiveerde
1	toestand van de alarmcentrale wordt
	het B-element geactiveerd.
2	Int+RKP
	Bij sabotagealarm in gedeactiveerde
	toestand van de alarmcentrale wordt
	het B-element en het interne alarm
	geactiveerd.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

051 Datum en tijd

Voor het wijzigen van de datum en de tijd gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 051
- 2. In het LCD- display staat bijv.: 051: D03 M02 J05
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en voer de dag in:
- 4. Bevestig uw invoer met 🔽
- 5. Voer met behulp van het toetsenbord de maand in. (januari t/m september = 01 t/m 09)
- 6. Bevestig uw invoer met 🔽.
- 7. Voer met behulp van het toetsenbord het jaar in.
- 8. Bevestig uw invoer met 🔽
- 9. De weergave wisselt, voert u nu met behulp van het toetsenbord het uur in.
- 10. Bevestig uw invoer met 🔽.
- 11. Voer met behulp van het toetsenbord de minuut in.
- 12. Bevestig uw invoer met 🔽.

13. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

052 Sabotage blokkeren

Voor het wijzigen van de eigenschap van de sabotage gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 052
- 2. In het LCD- display staat: 052: Overbr Alarm
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

0	Overbr Alarm Het is alleen mogelijk afzonderlijke zones te blokkeren, een sabotagezone of een sabotagealarm kan niet
	geblokkeerd worden.
1	Overbr Al+Ta
	Het is mogelijk afzonderlijke zones en
	ook sabotagezones of een
	sabotagealarm uit de bewaking te
	blokkeren.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

053 Afbreken - reset

Voor het wijzigen van de eigenschap afbreken reset, gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 053 🗸
- 2. In het LCD- display staat: 053: Afbr.=Syst.
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

0	Afbr.=Syst. De reset na een afgebroken alarm vindt plaats zoals in functie 33 ingesteld.
1	Afbr.=Gebr Na een afgebroken alarm mag de

4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:

5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

060 Gedrag I/U bij intern op scherp (B)

Voor het wijzigen van de eigenschap van de in-/uitgangszone bij intern op scherp (B) gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 060 🗸
- 2. In het LCD- display staat: 060: B=LD =LD
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

0	LD = LD Een als in-/uitgang geprogrammeerde zone heeft deze eigenschap ook bij interne activering en start daardoor de ingangsvertragingstijd bij het activeren van de zone en bij een actieve interne activering.
1	LD = NA Een als In-/uitgang geprogrammeerde zone verandert zijn zone-eigenschap bij een interne activering naar Onmiddellijk en geeft een alarm bij het activeren van de zone en bij een actieve interne activering af.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

061 Gedrag ing. volg. bij intern op scherp (B)

Voor het wijzigen van de zone-eigenschap bij intern op scherp (B) gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 061
- 2. In het LCD- display staat: 061: B=IR =IR

3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

	-
0	IR = IR
	Een als ingang volgend
	geprogrammeerde zone heeft deze
	eigenschap ook bij een interne
	activering en maakt het betreden van
	deze zones mogelijk terwijl de
	ingangsvertraging loopt.
1	IR = LD
	Een als Ingang volgend
	geprogrammeerde zone verandert zijn
	zone-eigenschap bij een interne
	activering naar In-/uitgang en start de
	vertragingstijd bij het activeren van de
	zone en bij een actieve interne
	activering.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

062 Gedrag uitgangsmodus intern op scherp (B)

Voor het wijzigen van de eigenschap van de uitgangsmodus bij intern op scherp (B) gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 062
- 2. In het LCD- display staat: 062: B=LEISE
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

0	B=A+Lagetoon Het akoestische signaal tijdens de uitgangsvertragingstijd wordt met half volume afgegeven.
1	B=Direct Bij een interne activering wordt de alarmcentrale onmiddellijk, d.w.z. zonder vertragingstijd intern geactiveerd.
2	B=Stil Er wordt geen akoestisch signaal tijdens de uitgangsvertragingstijd afgegeven. Na het verstrijken van de vertragingstijd geeft de centrale een kort signaal af.
3	B=A De uitgangsmodus voor intern op scherp B is net als de uitgangsmodus voor geheel op scherp A

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

063 Alarmgedrag bij intern op scherp (B)

Voor het wijzigen van het alarmgedrag bij intern op scherp (B) gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 063 🗸
- 2. In het LCD- display staat: 063: B = B-TEIL

- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:
- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

	Codebd
0	Alleen de bediendelen worden
	geactiveerd.
	Intern
1	Bij alarm worden de bediendelen en het
	interne alarm geactiveerd.
	Lokaal
2	Bij alarm worden de bediendelen, het
	interne alarm en de buitensirene
	geactiveerd.
3	Voll.
	Bij alarm worden naast de bediendelen
	en de interne signalering ook de
	buitensirene en de uitgangen
	geactiveerd

065 Uitgangsvertragingstijd intern B

Voor het wijzigen van de eigenschap van de uitgangsvertragingstijd bij intern op scherp B gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 065 🗸
- 2. In het LCD- display staat: 065: UitloopB=10
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

1	UitloopB=10 Uitgangsvertragingstijd voor intern op scherp B 10 seconden.
2	UitloopB=20 Uitgangsvertragingstijd voor intern op scherp B 20 seconden.
3	UitloopB=30 Uitgangsvertragingstijd voor intern op scherp B 30 seconden.

4	UitloopB=45 Uitgangsvertragingstijd voor intern op scherp B 45 seconden.
5	UitloopB=60 Uitgangsvertragingstijd voor intern op scherp B 60 seconden.
6	UitloopB=120 Uitgangsvertragingstijd voor intern op scherp B 120 seconden.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

070 Gedrag I/U bij intern op scherp (C)

Voor het wijzigen van de zone-eigenschap van de in-/uitgangszone bij intern op scherp (C) gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 070
- 2. In het LCD- display staat: 070: C=LD =LD
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

0	LD = LD Een als in-/uitgang geprogrammeerde zone heeft deze eigenschap ook bij interne activering en start daardoor de ingangsvertragingstijd bij het activeren van de zone en bij een actieve interne activering.
1	LD = NA Een als In-/uitgang geprogrammeerde zone verandert zijn zone-eigenschap bij een interne activering naar Onmiddellijk en geeft een alarm bij het activeren van de zone en bij een actieve interne activering af.

4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:

5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

071 Gedrag ing. volg. bij intern op scherp (C)

Voor het wijzigen van de zone-eigenschap van de ingang volgend zone bij intern op scherp (C) gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 071
- 2. In het LCD- display staat: 071: C=IR =IR
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

0	EF = EF
	Een als ingang volgend
	geprogrammeerde zone heeft deze
	eigenschap ook bij een interne
	activering en maakt het betreden van
	deze zones mogelijk terwijl de
	ingangsvertraging loopt.
	IR = LD
	Een als Ingang volgend
	geprogrammeerde zone verandert zijn
1	zone-eigenschap bij een interne
	activering naar In-/uitgang en start de
	vertragingstijd bij het activeren van de
	zone en bij een actieve interne
	activering.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

072 Gedrag uitgangsmodus intern (C)

Voor het wijzigen van de eigenschap van de uitgangsmodus bij interne activering (C) gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 072 🗸
- 2. In het LCD- display staat: 072: C=LEISE

3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

0	C=A+Lagetoon Het akoestische signaal tijdens de uitgangsvertragingstijd wordt met half volume afgegeven.
1	C=Direct Bij een interne activering wordt de alarmcentrale onmiddellijk, d.w.z. zonder vertragingstijd intern geactiveerd.
2	C=Stil Er wordt geen akoestisch signaal tijdens de uitgangsvertragingstijd afgegeven. Na het verstrijken van de vertragingstijd geeft de centrale een kort signaal af.
3	C=A De uitgangsmodus voor intern op scherp B is net als de uitgangsmodus voor geheel op scherp A

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

073 Alarmgedrag bij intern (C)

Voor het wijzigen van het alarmgedrag bij interne activering (C) gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 073 🗸
- 2. In het LCD- display staat: 073: C = BT/INT
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

0	C=Codebd Alleen de bedieningselementen worden geactiveerd
1	D=Intern Bij alarm worden de bedieningselementen en het interne alarm geactiveerd.

2	C=Lokaal
	Bij alarm worden de
	bedieningselementen, het interne alarm
	en de buitensirene geactiveerd.
	C=Voll
3	Bij alarm worden naast de
	bedieningselementen en de interne
	signalering ook de buitensirene en de
	uitgangen geactiveerd.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

075 Uitgangsvertragingstijd intern C

Voor het wijzigen van de eigenschap van de uitgangsvertragingstijd bij intern op scherp C gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 075 🔽
- 2. In het LCD- display staat: 075: UitloopC=10
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

ntern on
item op
ntern op
ntern op
ntern op
ntern op
•
ntern op
•

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

076 Gedrag uitgangsmodus intern (D)

Voor het wijzigen van de eigenschap van de uitgangsmodus bij interne activering (D) gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 076
- 2. In het LCD- display staat: 076: D=LEISE
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

0	D=A+Lagetoon Het akoestische signaal tijdens de uitgangsvertragingstijd wordt met half volume afgegeven.
1	D=Directf Bij een interne activering wordt de alarmcentrale onmiddellijk, d.w.z. zonder vertragingstijd intern geactiveerd.
2	D=Stil Er wordt geen akoestisch signaal tijdens de uitgangsvertragingstijd afgegeven. Na het verstrijken van de vertragingstijd geeft de centrale een kort signaal af.
3	D=A De uitgangsmodus voor intern op scherp B is net als de uitgangsmodus voor geheel op scherp A

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

077 Alarmgedrag bij intern (D)

Voor het wijzigen van het alarmgedrag bij interne activering (D) gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 077 🗸
- 2. In het LCD- display staat: 077: D = BT/INT
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

0	D=Codebd Alleen de bedieningselementen worden geactiveerd
	D=Intern
	Bij alarm worden de
1	bedieningselementen en het interne
	alarm geactiveerd.
	D=Lokaal
2	Bij alarm worden de
2	bedieningselementen, het interne alarm
	en de buitensirene geactiveerd.
3	D=Voll.
	Bij alarm worden naast de
	bedieningselementen en de interne
	signalering ook de buitensirene en de
	uitgangen geactiveerd.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

079 Uitgangsvertragingstijd intern D

Voor het wijzigen van de eigenschap van de uitgangsvertragingstijd bij intern op scherp D gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 079
- 2. In het LCD- display staat: 079: UitloopD=10
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

	UitloopD=10
1	Uitgangsvertragingstijd voor
	Intern op scherp D 10 seconden.
	UitloopD=20
2	Uitgangsvertragingstijd voor
	Intern op scherp D 20 seconden.
	UitloopD=30
3	Uitgangsvertragingstijd voor
	Intern op scherp D 30 seconden.
	UitloopD=45
4	Uitgangsvertragingstijd voor
	Intern op scherp D 45 seconden.
	UitloopD=60
5	Uitgangsvertragingstijd voor
	Intern op scherp D 60 seconden.
	UitloopD=120
6	Uitgangsvertragingstijd voor
	Intern op scherp D 120 seconden.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

081 Transistoruitgang OP1

Voor het wijzigen van het gedrag van de transitoruitgang OP1 op de printplaat van de alarmcentrale gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 081
- 2. In het LCD- display staat: 081: SIRENE
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

	Deze zone wordt geactiveerd als een
	zone een alarm activeert waarvan de
	zone-eigenschap 24 uur is. De uitgang
	wordt gedeactiveerd als de
	alarmcentrale gedeactiveerd wordt.
08	Flitser Deze uitgang wordt geactiveerd als een lokaal of extern alarm geactiveerd wordt. De uitgang blijft actief tot de alarmcentrale gedeactiveerd wordt.
09	Brand Reset Deze uitgang wordt gebruikt om rookmelders te resetten. Deze uitgang wordt na elk deactiveren en resetten van de alarmcentrale na een alarm minimaal 3 seconden geactiveerd.
10	Sirene test Deze uitgang na het programmeren geactiveerd en tijdens het uitvoeren van de sirenetest (opdracht 91 in het programmeermenu) gedeactiveerd.
11	Flitser Set Deze uitgang wordt 10 seconden geactiveerd, nadat de alarmcentrale geactiveerd werd en de alarmcentrale actief is. De uitgang kan gebruikt worden om een bevestiging van actief af te geven.
12	Aan UG1 Deze uitgang wordt voor een instelbare periode (opdracht 170) geactiveerd als de centrale compleet (A) of intern (B), (C) of (D) geactiveerd werd (opdracht 171).
13	Uit UG1 Deze uitgang wordt voor een instelbare periode (opdracht 172) geactiveerd als de centrale compleet (A) of intern (B), (C) of (D) gedeactiveerd werd (opdracht 171).
14	Bevestig Deze uitgang is actief tijdens een bevestigd alarm.

15	Aan Comp1 Deze uitgang is 10 seconden actief nadat het systeem op scherp geschakeld werd.
16	Uit Comp1 Deze uitgang is 10 seconden actief nadat het systeem op niet-op-scherp geschakeld werd of na een alarm op niet-op-scherp geschakeld werd.
17	Systeem Alar Deze uitgang is actief als de centrale een alarm geconstateerd heeft.
26	Aan UG1 Deze uitgang wordt voor een instelbare periode (opdracht 170) geactiveerd als de centrale compleet (A) of intern (B), (C) of (D) geactiveerd werd (opdracht 171).
27	Aan UG2 Deze uitgang wordt voor een instelbare periode (opdracht 170) geactiveerd als de centrale compleet (A) of intern (B), (C) of (D) geactiveerd werd (opdracht 171).
28	Aan UG3 Deze uitgang wordt voor een instelbare periode (opdracht 170) geactiveerd als de centrale compleet (A) of intern (B), (C) of (D) geactiveerd werd (opdracht 171).
29	Aan UG4 Deze uitgang wordt voor een instelbare periode (opdracht 170) geactiveerd als de centrale compleet (A) of intern (B), (C) of (D) geactiveerd werd (opdracht 171). De uitgang wordt ook geactiveerd als een vuur- of overvalalarm werd geactiveerd.

30	Uit UG1 Deze uitgang wordt voor een instelbare periode (opdracht 170) geactiveerd als de centrale compleet (A) of intern (B), (C) of (D) gedeactiveerd werd (opdracht 171).
31	Uit UG2 Deze uitgang wordt voor een instelbare periode (opdracht 170) geactiveerd als de centrale compleet (A) of intern (B), (C) of (D) gedeactiveerd werd (opdracht 171).
32	Uit UG3 Deze uitgang wordt voor een instelbare periode (opdracht 170) geactiveerd als de centrale compleet (A) of intern (B), (C) of (D) gedeactiveerd werd (opdracht 171).
33	Uit UG4 Deze uitgang wordt voor een instelbare periode (opdracht 170) geactiveerd als de centrale compleet (A) of intern (B), (C) of (D) gedeactiveerd werd (opdracht 171).
34	Brand Deze uitgang wordt geactiveerd als een vuuralarm werd geactiveerd. De uitgang blijft zo lang actief tot het alarm gedeactiveerd werd.
35	OV Deze uitgang wordt geactiveerd als een vuuralarm werd geactiveerd. De uitgang blijft zo lang actief tot het alarm gedeactiveerd werd.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

082 Transistoruitgang OP2

Voor het wijzigen van het gedrag van de transitoruitgang OP2 op de printplaat van de alarmcentrale gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 082
- 2. In het LCD- display staat: 082: Flitser
- Gebruik het toetsenbord om uit de hierboven beschreven punten te kiezen en voer de functie overeenkomstig in:

083 Transistoruitgang OP3

Voor het wijzigen van het gedrag van de transitoruitgang OP3 op de printplaat van de alarmcentrale gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 083 🗸
- 2. In het LCD- display staat: 083: Flitser
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de hierboven beschreven punten te kiezen en voer de functie overeenkomstig in:

085 Inbraakuitgang

Voor het wijzigen van het gedrag van de transitoruitgang bij inbraakalarm gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 085 🗸
- 2. In het LCD- display staat: 085: Inbr=Contin.
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

00	Contin. De uitgang blijft geactiveerd tot de gebruiker of programmeur de alarmcentrale reset
	Hor in
01	De uitgang wordt na het verstrijken van
	de ingestelde sireneduur gereset. Deze
	kan bij een herhaald alarm weer
	geactiveerd worden.

4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:

5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

086 Aanvullend ingangsvertraging

Voor het wijzigen van het gedrag van de tijd van de ingangsvertraging gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 086
- 2. In het LCD- display staat: 086:2e Kans UIT
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

0	UIT Na het verstrijken van de ingangsvertragingstijd wordt er een extern alarm geactiveerd.
1	AAN Na het verstrijken van de vertragingstijd wordt er een intern alarm geactiveerd. De gebruiker heeft nu nog eens 30 seconden tijd om zijn gebruikerscode in te voeren en de alarmcentrale te deactiveren.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

087 Bedieningselementalarm

Voor het wijzigen van de eigenschap van de aangesloten bedieningselementen gaat u als volgt te werk: _____

- 1. Voer op het bedieningselement in: 087 🔽
- 2. In het LCD- display staat: 087:2 Toets UIT
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

0 UIT Is de functie gedeactiveerd, dan kan e geen alarm via het bedieningselement worden afgegeven.	r
--	---

1	AAN Is de functie geactiveerd, dan kan er geen alarm via het bedieningselement worden afgegeven. Voor het activeren van een alarm drukt u op de toetsen: 1 & 3 voor overval 4 & 6 voor med. noodroep 7 & 9 voor vuuralarm Nadere informatie daarover vindt u in
	Nadere informatie daarover vindt u in de gebruiksaanwijzing van dit product.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

090 - 097 Testfunctie zie 16.6

098 Fabrieksinstellingen herstellen

Om de fabrieksinstellingen weer te herstellen, gaat u als volgt te werk:

- 1. U moet zich in de programmeermodus bevinden.
- 2. Voer op het bedieningselement in: **098**
- 3. In het LCD- display staat: 098: Stdrd Waarde
- 4. Voer op het bedieningselement in: 1
- Voor het weer herstellen van de fabrieksinstellingen drukt u op de toets:
- 6. Voor het annuleren drukt u op de toets: X
- 7. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

099 Programmeermodus verlaten

Om de programmeermodus te verlaten, gaat u als volgt te werk:

1. Voer op het bedieningselement in: 099

- 2. In het LCD- display staat: 099: Uit Prog?
- 3. Voer op het bedieningselement in:
- 4. Het bedieningselement toont: Controle
- Als er geen storing optreedt en zones met de eigenschap 24 uur, vuur, overval of techniek geopend gesloten zijn, wordt het programmeermenu verlaten.
- Treedt er een storing op, dan geeft de alarmcentrale deze aan. Verhelp de storing en voer de stappen 1 – 4 opnieuw uit.

126 Taal instellen

Om de taalinstelling voor de weergave in het bedieningselement te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: **126**
- 2. In het LCD- display staat: 126:Lang=Nederl
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

00	ENGL.
01	ITAL.
02	SPAN.
03	PORT.
04	NED.
05	FRAN.
06	DUIT.
07	NOORW.
08	ZWEE.
09	DEEN.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont
- 6. PROGRAMMEER MODE.

128 Extern alarm

Via de draadloze uitbreiding zijn alle draadloze melders bewaakt. Als een draadloze zone langer dan 2 uur niet met de draadloze uitbreiding gecommuniceerd heeft, dan meldt deze een bewakingsfout. De extern-alarm-functie beschrijft, hoe de centrale op deze fout reageert. Voor het wijzigen van de instellingen gaat u als volgt te <u>werk:</u>

- 1. Voer op het bedieningselement in: 128
- 2. In het LCD- display staat: 128:Voll Alarm
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

0	Voll Alarm
	Sirene + centrale-oproep
	LokaalAlarm
1	Intern, extern + signaal van het
	bedieningselement
2	Alleen Keypa
3	Alleen Com, geen sirenes
4	Blokkeer ann
	Centrale kan niet op scherp geschakeld
	worden, tot de melder met een fout
	reageert

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

129 Extern deactiveren

Voor het wijzigen van de instellingen gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 129 🗸
- 2. In het LCD- display staat: 129:ExtUnset UIT
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

0	ExtUnset UIT De gebruiker moet eerst de toegangszone betreden en zodoende de toegangstijd starten, voordat hij met de afstandsbediening op niet-op-scherp kan schakelen.
1	ExtUnset AAN De gebruiker kan de centrale op niet-

op-scherp schakelen, zonder de
toegangszone te betreden.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

151 Aanvullende uitgangen

Via de bijgevoegde kabel of met behulp van de optionele relaisprintplaat beschikt u over nog eens acht transistoruitgangen. Om de instelling van de uitgang 1 te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: **151**
- 2. In het LCD- display staat: 151:Brand
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

00	Niet Gbr
01	Brand
02	OV
03	Inbr
04	In/Uit
05	Afbr
06	Technisch
11	220 Ft
12	Sab Alarm
13	Uit
14	Aan
15	Zn Overbr
16	Medisch
17	Key Box
18	AntiMAsk
19	Rook Det
20	Comms ACK
21	Batt Fout
22	Systeem Alar
30	Aan UG1
31	Aan UG 2
32	Aan UG 3
33	Aan UG 4

34	Uit UG1
35	Uit UG2
36	Uit UG3
37	Uit UG4

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

152 Aanvullende uitgangen

Aanvullende uitgang 2

153 Aanvullende uitgangen Aanvullende uitgang 3

154 Aanvullende uitgangen Aanvullende uitgang 4

155 Aanvullende uitgangen Aanvullende uitgang 5

156 Aanvullende uitgangen Aanvullende uitgang 6

157 Aanvullende uitgangen Aanvullende uitgang 7

158 Aanvullende uitgangen

Aanvullende uitgang 8

159 Aanvullende uitgangen inverteren

Het is mogelijk de aanvullende transistoruitgangen voor verschillende toepassingen ook te inverteren. In geïnverteerde toestand wordt de spanning van + 12V in de actieve toestand aangesloten, bijv.: voor het aansturen van een visueel signaal.

- 1. Voer op het bedieningselement in: **159**
- 2. In het LCD- display staat: 159: INVComOutUIT
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

00 UIT

	+12V spanning wordt voor het activeren van de uitgang verwijderd. In
	gedeactiveerde toestand is de uitgang
	op + 12V geregeld.
	AAN
	+12V spanning wordt voor het activeren
01	van de uitgang aangesloten. In
	gedeactiveerde toestand is de uitgang
	op massa geregeld.

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

170 Prog. van de impulsuitgangen (tijd actief)

De als uitgangstype geprogrammeerde uitgangen Actief 1-4 worden met een impuls gedurende een vooraf gedefinieerde tijd bij het activeren van de centrale en bij vuur- of overvalalarm aangestuurd. Leg eerst de tijd vast waarbinnen deze uitgangen actief moeten zijn.

- 1. Voer op het bedieningselement in: **170**
- 2. In het LCD- display staat: 170: Aan UG1 01
- 3. Gebruik het toetsenbord om de duur in te voeren. Mogelijke waarden zijn 00 voor stabiel en een duur tussen 00 en 12 seconden.
- 4. Druk ter bevestiging op de toets:
- 5. In het LCD- display staat: 170: Aan UG2 01
- 6. Gebruik het toetsenbord om op dezelfde manier de impulstijd 2 in te voeren.
- 7. Ga door tot alle tijden ingevoerd zijn.
- 8. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

171 Prog. van de impulsuitgangen (niveaus actief)

Leg vast wanneer de uitgangen geactiveerd moeten worden door te bepalen bij welke manier van (de-) activeren (A, B, C, D) de uitgangen actief moeten schakelen.

- 1. Voer op het bedieningselement in: 171
- 2. In het LCD- display staat: 171: Aan UG1 ABCD
- Gebruik het toetsenbord om het activeringsniveau in te voeren. A = geheel actief, B, C en D voor intern actief B, C of D.
- 4. Druk ter bevestiging op de toets:
- 5. In het LCD- display staat: 170: Aan UG2 ABCD
- 6. Gebruik het toetsenbord om op dezelfde manier het activeringsniveau 2 in te voeren.
- 7. Ga door tot alle niveaus ingevoerd zijn.
- 8. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

172 Prog. van de impulsuitgangen (tijd uitgeschakeld)

De als uitgangstype geprogrammeerde uitgangen Uitgeschakeld 1-4 worden met een impuls voor de vooraf gedefinieerde tijd bij het deactiveren van de centrale aangestuurd. Leg eerst de tijd vast waarbinnen deze uitgangen actief moeten zijn.

- 1. Voer op het bedieningselement in: 172 🗸
- 2. In het LCD- display staat: 172: Uit UG1 01
- 3. Gebruik het toetsenbord om de duur in te voeren. Mogelijke waarden zijn 00 voor stabiel en een duur tussen 00 en 12 seconden.
- 4. Druk ter bevestiging op de toets:
- 5. In het LCD- display staat: 172: Uit UG2 01
- 6. Gebruik het toetsenbord om op dezelfde manier de impulstijd 2 in te voeren.

- 7. Ga door tot alle tijden ingevoerd zijn.
- 8. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

173 Prog. van de impulsuitgangen (niveaus uitgeschakeld)

Leg vast wanneer de uitgangen geactiveerd moeten worden door te bepalen bij welke manier van (de-) activeren (A, B, C, D) de uitgangen actief moeten schakelen.

- 1. Voer op het bedieningselement in: 173 🗸
- 2. In het LCD- display staat: 173: Uit UG1 ABCD
- Gebruik het toetsenbord om het activeringsniveau in te voeren. A = geheel actief, B, C en D voor intern actief B, C of D.
- 4. Druk ter bevestiging op de toets:
- 5. In het LCD- display staat: 173: Uit UG2 ABCD
- 6. Gebruik het toetsenbord om op dezelfde manier het activeringsniveau 2 in te voeren.
- 7. Ga door tot alle niveaus ingevoerd zijn.
- 8. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

174 Prog. van de impulsuitgangen (vuuroptie)

Leg vast of de uitgangen ook aanvullend bij vuuralarm geactiveerd moeten worden door de optie Vuur op AAN te zetten. Let op: Alleen uitgangen die bij het deactiveren van de centrale geactiveerd worden, kunnen aanvullend ook bij vuur geactiveerd worden.

- 1. Voer op het bedieningselement in: 174 🗹
- 2. In het LCD- display staat: 174: Brand 1 AAN
- 3. Gebruik het toetsenbord om te bepalen: 00=UIT 01=AAN
- 4. Druk ter bevestiging op de toets:
- 5. In het LCD- display staat: 174: Brand 2 AAN
- 6. Gebruik het toetsenbord om op dezelfde manier de optie Vuur 2 in te voeren.
- 7. Ga door tot alle uitgangen ingevoerd zijn.

67

8. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

175 Prog. van de impulsuitgangen (overvaloptie)

Leg vast of de uitgangen ook aanvullend bij overvalalarm geactiveerd moeten worden door de optie Overval op AAN te zetten. Let op: Alleen uitgangen die bij het deactiveren van de centrale geactiveerd worden, kunnen aanvullend ook bij overval geactiveerd worden.

- 1. Voer op het bedieningselement in: **175**
- 2. In het LCD- display staat: 175: OV 1 AAN
- 3. Gebruik het toetsenbord om te bepalen: 00=UIT 01=AAN
- Druk ter bevestiging op de toets:
- 5. In het LCD- display staat: 175: OV 2 AN
- 6. Gebruik het toetsenbord om op dezelfde manier de optie Vuur 2 in te voeren.
- 7. Ga door tot alle uitgangen ingevoerd zijn.
- 8. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

182 Laatste uitgang settling-tijd

Deze tijd plaatst een vertraging van de alarmmelding bij de melders in het uitgangsbereik. Tijdens deze tijd zijn de sirenes uitgeschakeld en de centrale negeert de alarmen. Voor het wijzigen van de instellingen gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: **182**
- 2. In het LCD- display staat: 182:Setteling 07
- 3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

07-12 Setteling 07-12

4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:

5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

183 Display weergave veranderen

Deze tijd plaatst een vertraging van de alarmmelding bij de melders in het uitgangsbereik. Tijdens deze tijd zijn de sirenes uitgeschakeld en de centrale negeert de alarmen. Voor het wijzigen van de instellingen gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 183
- 2. In het LCD- display staat: 183: 9752
- 3. Gebruik het toetsenbord om de weergave op het display te veranderen. Gebruik het toetsenbord zoals bij het geven van de naam van de zone.
- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

184 Vuur signaalgever

Voor het wijzigen van de instellingen gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: **184**
- 2. In het LCD- display staat: 184:PulsBrandUIT

3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

0	PulsBrandUIT
	Normmaal 2-tonig vuuralarm
1	PulseBrandAAN
	Zendt een pulssignaal aan als "Sirene"
	geschakelde uitgangen (81-83=00)

4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:

5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

185 Sleuelschakelaar auto reset

Voor het wijzigen van de instellingen gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: **185**
- 2. In het LCD- display staat: 185:KsAutoRstUIT

3. Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

	KsAutoRstUIT
0	De gebruiker moet geactiveerde zones
	handmatig terugzetten.
	KsAutoRstAAN
1	Met de wacht code kann een gebruiker
	na een alarm de centrale op niet-op-
	scherp schakelen. Er wordt een item in
	het gebeurtenisgeheugen geplaatst.

4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:

5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

186 Aantal home "beep" oproepen

Voor het wijzigen van de instellingen gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: **186**
- 2. In het LCD- display staat: 186:HB calls 02
- Gebruik het toetsenbord om uit de volgende punten te kiezen en druk op:

01-15	HB calls 01-15 Aantal oproepen bij een ingesteld
	report type home "beep" (opdracht 103=6)

- 4. Bevestig uw invoer. Voer daarvoor op het bedieningselement in:
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

201 Prog. ingangsvertragingstijd 1

Leg de ingangsvertragingstijd 1 in seconden vast. Ga daarbij als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 201
- 2. In het LCD- display staat: 201: Inloop 1=45
- 3. Gebruik het toetsenbord om de ingangsvertragingstijd in te voeren.
- 4. Bevestig uw invoer met de toets.
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

202 Prog. ingangsvertragingstijd 2

Leg de ingangsvertragingstijd 2 in seconden vast. Ga daarbij als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 202
- 2. In het LCD- display staat: 202: Inloop. 2=45
- 3. Gebruik het toetsenbord om de ingangsvertragingstijd in te voeren.
- 4. Bevestig uw invoer met de toets.
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

203/204 Prog. ingangsvertragingstijd 3/4

Leg de ingangsvertragingstijd 3/4 in seconden vast. Ga daarbij als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 203/204
- 2. In het LCD- display staat: 203/204: Inloop. 3/4=45
- 3. Gebruik het toetsenbord om de ingangsvertragingstijd in te voeren.
- 4. Bevestig uw invoer met de toets.
- 5. Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een dubbel signaal "beep" "beep" en toont PROGRAMMEER MODE.

16.4 Testfunctie

090 Gebeurtenisgeheugen

De centrale slaat de laatste 250 gebeurtenissen op. Elke gebeurtenis wordt met datum en tijd opgeslagen. Het gebeurtenisgeheugen kan via het programmeermenu worden bekeken.

- 1. Voer op het bedieningselement in: 090
- 2. Het LCD-display toont de jongste gebeurtenissen als eerste.
- 3. Om binnen het gebeurtenisgeheugen vooruit en achteruit te bladeren, gebruikt u toets 1 om vooruit te bladeren of toets 3 om achteruit te bladeren.
- 4. Druk op de toets 🗹 om tussen de gebeurtenis en datum/tijd te wisselen.
- 5. Druk op de toets om het gebeurtenisgeheugen te verlaten.
- 6. Het gebeurtenisgeheugen kan niet door de programmeur en niet door de gebruiker gewist worden.

Vermeldingen in het gebeurtenisgeheugen en hun betekenis:

Vermelding	Betekenis
220 Fout	Uitval van de 230VAC
	spanningsvoeding
220 Hrst	230VAC spanningsvoeding weer
	hersteld
Alarm Afbr.	Alarm handmatig door gebruiker
	afgebroken
AUX DC Fout	12VDC voeding uitgevallen of AUX
	zekering defect
AUX DC Fail	12VDC voeding weer hersteld
Hers	
Checksum	Fout in het geheugen van de
fout	alarmcentrale geconstateerd
Accu Test	Uitval van de accuvoeding of
Fout	accuzekering defect

NL

Lage Accu	Accuvoeding weer hersteld
Hrst	
Inbr Znn	Zone nn heeft een inbraakalarm
Alarm	geactiveerd
Inbr Znn Hrst	Zone nn OK
Standrd	Fabrieksinstellingen werden weer
geladen	hersteld
EEPROM	Geheugenfout in de alarmcentrale
Fout	
Brand Znn	Zone nn heeft een vuuralarm
Alarm	geactiveerd
Brand Znn	Zone nn werd gereset
Hrst	
Brand Reset	Vuuralarm gereset
Cnn Toets	Een gebruiker heeft te vaak geprobeerd
Alarm	zijn code in het bedieningselement nn in
	te voeren
Cnn Vermist	Bedieningselement nn uitgevallen
Cnn Herstel	Bedieningselement nn werd weer
	aangesloten
Cnn Sab.	Bedieningselement nn heeft
	sabotagealarm geactiveerd
Cnn Herstel	Bedieningselement nn sabotage werd
	gereset
Br Knn Alarm	Op het bedieningselement nn werd
	vuuralarm geactiveerd
Md Knn	Op bedieningselement nn werd een
Alarm	med. noodoproep geactiveerd
Sleutel aan	Via de sleutelschakelaar van de zone nn
Znn	werd de alarmcentrale geactiveerd
Vermelding	Betekenis
Sleutel uit	Via de sleutelschakelaar van de zone nn
Znn	werd de alarmcentrale gedeactiveerd
KeyBox Open	De zone nn met de eigenschap
Znn KauDau Diaht	sieuteikastje werd gesloten
KeyBox Dicht	De zone nn met de eigenschap
$\angle (11)$	sieuteikastje werd geopend
Sab. Systeem	Het dekselcontact van de centrale werd
Haratal Cab	
Preister SaD.	met dekselcontact van de centrale IS
Acouvermiet	Accuracing and throken (kehol night
Accu vermist	Accuvoeding onderbroken (kabel hiet
	aangesioten)

Herstel Accu	Accuvoeding weer hersteld (kabel
	aangesloten)
OV Cnn	BDT nn heeft een overvalalarm
Alarm	geactiveerd
OV Znn	Zone nn heeft een overvalalarm
Alarm	geactiveerd
OV Znn Hrst	Het overvalalarm van zone nn werd
	gereset
Aan Fout Znn	De alarmcentrale kon niet geactiveerd
	worden omdat de ZN nn geactiveerd
	was
Brand Al. Znn	Zone nn heeft een vuuralarm
	geactiveerd
Brand Rst.	Zone nn vuuralarm gereset
Znn	
Zn in test Znn	Zone nn meldertest mislukt
Herst. Sab.	Sirenesabotage werd gereset
Sirene	
Sab. Sirene	Sirenesabotage geactiveerd
Opnieuw aan	Systeem werd automatisch
	gereactiveerd
Opstart Syst.	Systeem van spanning voorzien en
	gestart
Sab. Znn	Zone nn heeft een sabotagealarm
	geactiveerd
Sab. Znn Hrst	Zone nn sabotagealarm gereset
Tech Znn	Zone nn heeft een technisch alarm
Alarm	geactiveerd
Tech Znn	Zone nn alarm gereset
Hrst	
Tel Lijn Fout	Fout bij de transmissie (niet bij Terxon
	S)
Tel Lijn Hrst	Fout bij de transmissie gereset
Gnn Wijzig	Gebruiker nn heeft de gebruikerscode
Gnn	van de gebruiker nn gewijzigd
Gnn Verw.	Gebruiker nn heeft de gebruikerscode
Gnn	van de gebruiker nn gewist
Gnn Uit prog	Gebruiker nn heeft het
	programmeermenu verlaten
Gnn	Gebruiker nn heeft het
Aanwezig	programmeermenu betreden
Gnn Systeem	Gebruiker nn heeft de alarmcentrale
Uit.	gereset

NL

Gnn # Aan	Gebruiker nn heeft de alarmcentrale
	(bereik #) geactiveerd
Gnn # Uit	Gebruiker nn heeft de alarmcentrale
	(bereik #) gedeactiveerd
Gnn	Gebruiker nn heeft de tijd en de datum
Tijd/Datum	gewijzigd
Gnn Znn	Gebruiker nn heeft de ZN nn uit de
Ovbr	bewaking uitgesloten
Gnn Znn N-	Gebruiker nn heeft de ZN nn in de
ovbr	bewaking weer opgenomen
Global	Alleen in geval van zone-eigenschap
Tamper	NC + Sabo: Sabotagelijn (COM A/T)
	geactiveerd
GI Tamper	Sabotagelijn (COM A/T) weer gereset
Tstr	

091 Uitgang 1 testen

De centrale activeert uitgang 1 op de printplaat van de centrale tot deze handmatig weer beëindigd wordt. Om de test te starten, moet u zich in het programmeermenu bevinden. Dan gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 091
- 2. Om de test te beëindigen drukt u op de toets:

092 Uitgang 2 testen

De centrale activeert uitgang 2 op de printplaat van de centrale tot deze handmatig weer beëindigd wordt. Om de test te starten, moet u zich in het programmeermenu bevinden. Dan gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 092 .
- 2. Om de test te beëindigen drukt u op de toets:

093 Uitgang 3 testen

De centrale activeert uitgang 3 op de printplaat van de centrale tot deze handmatig weer beëindigd wordt. Om de test te starten, moet u zich in het programmeermenu bevinden. Dan gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: **093**
- 2. Om de test te beëindigen drukt u op de toets:

094 Luidsprekeruitgang testen

De centrale activeert uitgang voor de optioneel aangesloten luidspreker op de printplaat van de centrale tot deze handmatig weer beëindigd wordt. Om de test te starten, moet u zich in het programmeermenu bevinden. Dan gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 094 🗹
- 2. Om de test te beëindigen drukt u op de toets:

095 Bedieningselementzoemer testen

De centrale activeert de zoemer van de bedieningselementen tot deze handmatig weer beëindigd wordt. Om de test te starten, moet u zich in het programmeermenu bevinden. Dan gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 095
- 2. Om de test te beëindigen drukt u op de toets:

Werd de looptest geactiveerd, dan is het mogelijk alle zones van de alarmcentrale te activeren om hun functie te controleren. Activeer de looptest en activeer achter elkaar alle zones. Test ook het sabotagecontact. Ga als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: 097 🔽.
- 2. In het LCD- display staat: 097: LoopTEST
- Activeer een zone. De zoemer van het bedieningselement geeft een tweetonig signaal af. Bovendien staat in het LCD- display: A:ZONE nn
- Heeft u een sabotagealarm geactiveerd, dan toont het bedieningselement via het LDC-display: S:ZONE nn
- 5. Om de looptest te beëindigen drukt u op de toets:
199 Weerstandswaarde meten

De centrale is in staat, de weerstandswaarden van de afzonderlijke zones te meten en uit te voeren. Zo kan er snel geconstateerd worden of een weerstand verkeerd gebruikt werd. Ga als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: **199** .
- 2. Het LCD-display toont de waarden.
- 3. Om van zone naar zone te wisselen, gebruikt u het cijfer 1 en het cijfer 3.

Betekenis van de weergave

Vermelding	Betekenis
NO	Geen weerstand gebruikt, zone geopend
2K1	2,2KOhm weerstand gebruikt
4K7	4,7KOhm weerstand gebruikt
	overeenkomstige waarde in kohm

991 Softwareversie / zone-modulecontrole

Met behulp van deze functie heeft de bouwer de mogelijkheid, de softwareversie van de centrale af te lezen en te controleren of de centrale gepartitioneerd is.

- 1. Voer op het bedieningselement in: **991**
- 2. Het LCD-display geeft de softwareversie en de letter **p** voor een gepartitione<u>erd</u> systeem weer.
- 3. Druk vervolgens op de toets om de aangesloten uitbreidingsmodule (max. 3) te controleren.

099 voor het verlaten van het

programmeermenu drukt u op de toets 🔽.

Voor het verlaten van het programmeermenu gaat u als volgt te werk:

- 1. Voer op het bedieningselement in: **099**
- 2. Om het menu te verlaten, drukt u op de toets:
- Het bedieningselement bevestigt uw invoer met een signaal "beeeeep" en toont weer datum en tijd.

NL

17 Technische gegevens

NL

Spanningsvoeding	
Externe spanningsvoeding:	230V AC +/-10% (omgevingstemperatuur 20°C)
Externe stroomopname:	1.0A maximaal
Interne spanningsvoeding:	19V AC / -10%
Interne stroomvoorziening:	2.0A maximaal
CPU stroomopname:	150mA maximaal
Bedieningselement stroomopname:	35mA maximaal
Noodstroomvoorziening:	12V DC, 7.0Ah loodaccumulator
Uitgangen	
Relaisuitgangen 1 / 2: Transistoruitgang 3:	24VDC, 1A maximaal 12V DC, 500mA maximaal, negatief schakelend
Luidspreker:	2 x 16ohm luidspreker maximaal
AUX:	12V DC, 0.5A maximaal
Aanvullende transistoruitgangen:	12V DC, elk 0.05A maximaal
Ingangen	la sons von de celetere von de sizere
IR:	ingang van de sabotage van de sirene
Telefoonstoring:	+12V DC bij optredende storing
Zekeringen	
F1 – 12V AUX:	230V, 1A snel
F2 – accu:	230V, 2A snel
Specificaties	
Afmetingen:	390mm x 310mm x 95mm (HxBxD)
Gewicht:	5kg
Interne tijd:	+/- 10min./jaar, afgestemd op de netfrequentie
Omgeving:	-10°C tot +40°C max. 75% luchtvochtigheid

18 Fouten verhelpen

De centrale toont geen reactie, hoewel net- en accuspanning aangesloten zijn	Controleer eventueel de aansluitingen van de net- en accuvoeding en de drie miniatuurzekeringen. Vervang deze zekeringen door dezelfde soort zekeringen, voor zover nodig
Het display toont één/meerdere open zones (hoewel waarschijnlijk alle alarmcontacten in rust zijn) en de alarmcentrale kan niet geactiveerd worden of er volgt geen doorlopend	Verwijder eerst alle aansluitingen van de desbetreffende alarmzone en vervang deze door een draadbrug tussen CCT. Mocht de zone nu als gesloten weergegeven worden, dan ligt de oorzaak van de storing aan de aangesloten alarmcontacten/kabels. Controleer deze met een doorgangsmeter. Eventueel treedt er kortsluiting op tussen de alarm- en sabotagezone of de 0V-aansluiting.
vertragingssignaal. De alarmcentrale meldt continu sabotage.	Controleer de sabotagecontacten van de centrale en van de bedieningselementen. De veren van deze contacten moeten helemaal ingedrukt
Ŭ	zijn. Controleer de aangesloten sabotagecontacten met een doorgangsmeter en vergewist u zich ervan dat er geen kortsluiting optreedt. Let erop dat ook de sabotagezone van de sirene met 0V afgesloten wordt.
Het activeren van een melder leidt niet tot een alarm.	Heeft u meer dan één melder in een alarmlijn aangesloten, controleer dan of alle NC-contacten in serie en niet parallel aangesloten werden, maak gelijktijdig alle aangesloten melders los. Zorg ervoor dat u de standaard aanwezige draadbruggen van de afzonderlijke zones verwijderd heeft. Werd de alarmzone juist geprogrammeerd?
De externe alarmering start niet.	Controleer met een multimeter de transistoruitgang waarop de sirene aangesloten is om de juiste werking van de centrale te garanderen. Sluit dan de sirene op de accu direct aan en controleer de werking ervan.
Sabotagealarm wordt niet geactiveerd, hoewel een sabotagecontact op een alarmmelder geopend werd.	Controleer of alle sabotagecontacten in serie aangesloten zijn. Mochten ze parallel aangesloten zijn, dan moeten eerst alle contacten geopend worden, zodat een sabotagealarm geactiveerd wordt. Eventueel treedt er ook kortsluiting bij de bedrading op.
Melders activeren vals alarm.	Controleer of de melders overeenkomstig de gegevens van de fabrikant gemonteerd en afgesteld werden. In geval van bewegingsmelders let u er met name op dat deze altijd in de ruimte kijkend gemonteerd werden en dat ze niet op warmtebronnen zijn gericht. In geval van openingscontacten let u erop dat de schakelafstand tussen bladveercontact en magneet niet teveel beweging heeft. Controleer ook de bedrading. Let met name op juiste soldeerpunten en klemmen. Het aanleggen van leidingen in de buurt van 230 V/400V leidingen kan ook tot storingen leiden.
Programmeer- en gebruikerscode werden vergeten.	Verwijder de netspanning en de noodstroomvoorziening van de alarmcentrale. Sluit de brug "NVM RST" onder het aansluitblok van de aanvullende transistoruitgangen kort en sluit met een kortgesloten brug eerst de noodstroomvoorziening en vervolgens de netspanning weer aan. Alle codes en evt. dagsleutels werden gewist. De gebruikerscode 1 (mastercode) is weer 1234, de bouwercode 7890. De programmering behalve datum/tijd blijft behouden.
U denkt dat de centrale een functie heeft die niet goed werkt.	Voer een fabrieksreset uit (programmeermenu optie 98) en controleer de gewenste functie opnieuw. Meestal ligt de fout aan de externe bedrading.

19 Index

Aantal home "beep" oproepen	. 69
Aanvullend ingangsvertraging	. 63
Aanvullende uitgangen	65
Aanvullende uitgangen inverteren	66
Afbreken - reset	. 54
Alarm afbreken	. 50
Alarm bij een mislukte activering	. 47
Alarmgedrag bij intern (C)	. 58
Alarmgedrag bij intern (D)	. 60
Alarmgedrag bij intern op scherp (B)	56
Bedieningselementalarm	63
Bedieningselementzoemer testen	73
Datum en tijd	. 54
Display weergave veranderen	. 69
Eerste-alarmreactie	. 50
Extern alarm	65
Extern deactiveren	. 65
Fabrieksinstellingen herstellen	. 64
Gebeurtenisgeheugen	.71
Gedrag I/U bij intern op scherp (B)	. 55
Gedrag I/U bij intern op scherp (C)	. 57
Gedrag ing. volg. bij intern op scherp (B).	. 55
Gedrag ing. volg. bij intern op scherp (C) .	. 57
Gedrag uitgangsmodus intern (C)	. 57
Gedrag uitgangsmodus intern (D)	. 59
Gedrag uitgangsmodus intern op scherp (B)
	. 56
In-/uitgangsvertragingssignaal volume	. 53
Inbraakuitgang	. 63
Intern alarm	. 47
Laatste uitgang settling-tijd	. 68
Landinstellingen	. 43
Luidsprekeruitgang testen	.73
Overval-reset	. 49
Prog. ingangsvertragingstijd 1	. 70
Prog. ingangsvertragingstijd 2	. 70
Prog. ingangsvertragingstijd 3/4	.70

Prog. van de impulsuitgangen (niveaus	
actief)	.67
Prog. van de impulsuitgangen (niveaus	
uitgeschakeld)	.68
Prog. van de impulsuitgangen (overvalopti	ie)
	.68
Prog. van de impulsuitgangen (tijd actief).	.66
Prog. van de impulsuitgangen (tijd	
uitgeschakeld)	.67
Prog. van de impulsuitgangen (vuuroptie)	.68
Programmeermodus verlaten	.64
Sabotage blokkeren	.54
Sabotage report niet op scherp	.50
Sabotagealarm	.53
Sireneduur	.52
Sirenevertraging	.52
Sleuelschakelaar auto reset	.69
Softwareversie / zone-modulecontrole	.74
Statusweergave	.47
Stille overval	.48
Systeem auto op scherp	.52
Systeem-reset	.49
Systeemsabotage-reset	.51
Taal instellen	.64
Testfunctie	.71
Toegangsalarmvertraging	.48
Transistoruitgang OP1	.60
Uitgang testen	.73
Uitgangsmodus voor geheel op scherp (A)	51
Uitgangsvertragingstijd A	.53
Uitgangsvertragingstijd intern B	.56
Uitgangsvertragingstijd intern C	.58
Uitgangsvertragingstijd intern D	.60
Vuur signaalgever	.69
Weerstandswaarde meten	.74
Wijzigen van de programmeercode	.46
Wijzigen van de zoneafsluiting	.46

.

Wijzigen van	het volume	bij een inte	rn alarm

rm	Zone-instelling	
. 46	Zonesabotage	
	-	

20 Systeemoverzicht

Dit systeemoverzicht geeft informatie over de in uw alarmsysteem geïnstalleerde componenten, hun standplaats en werking, en evt. wijzigingen. Het systeemoverzicht is altijd ook onderdeel van het alarmsysteem en dient op een veilige plaats te worden bewaard.

Zone	Beschrijving	Compleet Actief A	Intern Actief B	Intern Actief C	Intern Actief D	Blokkeren mogelijk	Deurbel

Uitgangstijd A	Uitgangstijd B	Uitgangstijd C	Uitgangstijd D	
Ingangstijd A	Ingangstijd B	Ingangstijd C	Ingangstijd D	
Sireneduur	Flitsduur			