

Smartvest



Gebruikershandleiding

Belangrijke aanwijzingen en FAQ's over dit product en andere producten vindt u op website www.abus.com

Versie 1.2

Nederlandse vertaling van de originele Duitse handleiding. Bewaren voor toekomstig gebruik! Inleiding

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de geldende EU-richtlijnen. De conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij:

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG Linker Kreuthweg 5 86444 Affing DUITSLAND

Om deze toestand te behouden en een veilig gebruik te garanderen, dient u als gebruiker deze gebruikershandleiding in acht te nemen!

Lees de complete gebruikershandleiding door voordat u het product in gebruik neemt. Neem alle gebruiks- en veiligheidsinstructies in acht!

Alle genoemde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Neem bij vragen contact op met uw installateur of speciaalzaak!



Uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze gebruikershandleiding is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch weglatingen of onnauwkeurigheden ontdekken, informeer ons dan schriftelijk hierover via het bovenstaande adres.

ABUS Security-Center GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische en typografische fouten en behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder aankondiging vooraf, wijzigingen aan het product en in de gebruikershandleidingen aan te brengen.

ABUS Security-Center is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor directe en indirecte gevolgschade die in verband met de uitrusting, de prestatie en het gebruik van dit product ontstaan. Voor de inhoud van dit document wordt geen enkele garantie gegeven.

Verklaring van symbolen

A	Het symbool met de flits in de driehoek wordt gebruikt als er gevaar voor de gezondheid bestaat, bijv. door een elektrische schok.				
	Een driehoek met uitroepteken wijst op belangrijke instructies in deze gebruikershandleiding die absoluut in acht genomen moeten worden.				
í	Dit symbool wijst op bijzondere tips en instructies over de bediening.				

Opsommingen

1. 2.	 Opsommingen met vaste volgorde in de tekst of waarschuwing.
•	 Opsommingen zonder vaste volgorde in de tekst of waarschuwing.

Beoogd gebruik

Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het werd gebouwd en ontworpen! leder ander gebruik geldt als niet beoogd!

Dit apparaat mag alleen gebruikt worden voor het/de volgende doel(en):

 Het draadloze Smartvest-alarmsysteem biedt een ongecompliceerde instap in het moderne wonen met een betrouwbare algehele beveiliging in combinatie met aantrekkelijke Home Automation-functies. De Smartvest-centrale verbindt maximaal 32 draadloze componenten en 4 IP-camera's met de gratis app. Met de gratis app heeft de gebruiker wereldwijd toegang tot de centrale. De centrale heeft een geïntegreerde sirene die bij een alarm afgaat met een volume van 90dB en kan daarnaast ook met pushnotificaties via app en e-mail alarmeren.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Algemeen

Lees voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt nauwkeurig de volgende instructies en let op alle waarschuwingen, zelfs als u vertrouwd bent in de omgang met elektronische apparaten.

Bij schade die door het niet in acht nemen van deze gebruikershandleiding wordt veroorzaakt vervalt het recht op garantie. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor gevolgschade!
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of letselschade, die door onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies is veroorzaakt. In deze gevallen vervalt ieder recht op garantie!

Bewaar deze handleiding zorgvuldig als naslagwerk in de toekomst.

Als u het apparaat verkoopt of doorgeeft, overhandig dan ook deze handleiding.

De volgende veiligheids- en gevareninstructies dienen niet alleen ter bescherming van uw gezondheid, maar zijn ook bedoeld voor de bescherming van het apparaat. Lees de volgende punten aandachtig door:

Voeding

- Gebruik dit apparaat alleen op een stroombron die de op het typeplaatje vermelde netspanning levert. Neem contact op met uw energiebedrijf als u niet zeker weet welke voeding bij u beschikbaar is.
- Koppel het apparaat los van de netvoeding, voordat u onderhouds- of installatiewerkzaamheden uitvoert
- Om het apparaat helemaal van het stroomnet te scheiden, moet de netstekker uit het stopcontact worden getrokken.
- Om brandgevaar uit te sluiten, moet de netstekker van het apparaat altijd uit het stopcontact worden getrokken, als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.

Overbelasting / overspanning

- Voor een storm en/of onweer met het risico van blikseminslag koppelt u het apparaat los van het elektriciteitsnet of sluit u het apparaat op een noodvoeding aan.
- Vermijd overbelasting van stopcontacten, verlengsnoeren en adapters. Overbelasting kan leiden tot brand of een elektrische schok.

Kabels

- Houd kabels altijd aan de stekker vast en trek niet aan de kabel zelf
- Raak het netsnoer nooit met natte handen aan, omdat dit kortsluiting of een elektrische schok kan veroorzaken.
- Plaats niet het apparaat, meubels of andere zware voorwerpen op de kabels en let erop dat deze niet worden geknikt, in het bijzonder aan de stekker en aan de aansluitingen
- Maak nooit een knoop in een kabel en bind de kabel niet samen met andere kabels.
- Alle kabels moeten zo worden gelegd dat niemand erop kan gaan staan of erdoor wordt belemmerd.
- Een beschadigd netsnoer kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Controleer het netsnoer regelmatig.
- Wijzig of manipuleer netsnoeren en netstekkers niet.
- Gebruik geen adapterstekkers of verlengsnoeren die niet voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en manipuleer netsnoeren niet.

Kinderen

- Elektrische apparaten mogen niet in de handen van kinderen terechtkomen! Laat kinderen nooit zonder toezicht elektrische apparaten gebruiken. Kinderen kunnen de mogelijke gevaren niet altijd goed herkennen. Kleine onderdelen kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt.
- Houd verpakkingsfolie uit de buurt van kinderen. Er bestaat gevaar voor verstikking!
- Dit apparaat hoort niet thuis in de handen van kinderen. Verende onderdelen kunnen bij onjuist gebruik eruit springen en letsel (bijv. ogen) bij kinderen veroorzaken.

Opstelplaats/gebruiksomgeving

Plaats of monteer de Smartvest op een vast, effen oppervlak of muur en zet geen zware voorwerpen op het apparaat.

Zorg altijd voor voldoende ventilatie (plaats de Smartvest niet in een kast, op een dik tapijt, op een bed, of op plaatsen waar de ventilatieopeningen afgedekt zijn, en houd minimaal 10 cm afstand aan naar alle kanten)

De Smartvest is niet geschikt voor gebruik in ruimtes met een hoge temperatuur of luchtvochtigheid (bijv. badkamers) of in zeer stoffige ruimtes.

Let bij alle componenten die alleen voor binnentoepassingen geschikt zijn erop dat

- geen directe warmtebronnen (zoals van verwarmingen) op de componenten werken.
- geen direct zonlicht of sterk kunstlicht op de beeldopnemer schijnt.
- geen open brandhaarden (bijv. brandende kaarsen) op of naast de componenten staan.
- het contact met spat- of druipwater wordt vermeden.
- de componenten niet worden gebruikt in de buurt van water, de componenten mogen vooral niet ondergedompeld worden (plaats geen met vloeistoffen gevulde voorwerpen, bijv. vazen of drankflessen op of naast het apparaat).
- de componenten niet blootstaan aan sterke temperatuurschommelingen, omdat anders luchtvochtigheid kan condenseren en een elektrische kortsluiting kan veroorzaken.

Let bij alle componenten die voor binnen- en buitentoepassingen geschikt zijn erop dat

- de componenten niet blootstaan aan sterke schokken of trillingen.
- de componenten niet in de directe omgeving van magnetische velden (bijv. luidsprekers) staan.
- het contact met agressieve vloeistoffen wordt vermeden.
- geen vreemd materiaal binnendringt.
- de bedrijfstemperatuur en de bedrijfsluchtvochtigheid van de componenten worden aangehouden.

Lees voor de correcte montage en de naleving van de bedrijfsomgeving van de componenten de bijbehorende Quick Guide, de technische gegevens en de montagehandleiding in hoofdstuk 3.

Batterij

Alle componenten van de Smartvest behalve het draadloze stopcontact worden of kunnen met een batterij worden gevoed. Voor een lange levensduur en om brand en letsel te voorkomen dient u zich te houden aan de volgende aanwijzingen:

- Gooi de batterij niet bij het huishoudelijke afval.
- Stel de batterij niet bloot aan een warmtebron of aan direct invallend zonlicht. Bewaar de batterij niet op een plaats waar zeer hoge temperaturen kunnen optreden.
- De batterij mag niet worden verbrand.
- De batterij mag niet met water in aanraking komen.
- De batterij mag niet uit elkaar gehaald, doorboord of beschadigd worden.
- De batterijcontacten mogen niet kortgesloten worden.
- De batterij mag niet in handen van kleine kinderen terechtkomen.
- De batterij is niet herlaadbaar.

Uitpakken

Tijdens het uitpakken dient u het apparaat met uiterste zorgvuldigheid te behandelen.

Verpakkingen en verpakkingsmiddelen kunnen worden gerecycled en dienen voor hergebruik te worden afgevoerd.

Wij adviseren u:

Papier, karton en golfkarton of kunststofverpakkingen dienen in de daarvoor bestemde verzamelcontainer te worden gedeponeerd.

Zolang deze in uw woonomgeving nog niet beschikbaar zijn, kunt u deze materialen bij het huisvuil doen.



Waarschuwing

Bij een eventuele beschadiging van de originele verpakking controleert u eerst het apparaat. Als het apparaat beschadigd is, stuurt u het in de verpakking terug en informeert u de bezorgdienst.

Ingebruikname

Voor de eerste ingebruikname alle veiligheids- en bedieningsinstructies lezen!



Waarschuwing

Ondeskundige en amateuristische werkzaamheden aan het elektriciteitsnet of aan de huisinstallaties zijn niet alleen gevaarlijk voor uzelf, maar ook voor anderen.

Sluit de installaties zo aan dat net- en laagspanningsstroomkringen altijd gescheiden verlopen en op geen enkele plaats met elkaar verbonden zijn of door een defect met elkaar verbonden kunnen raken.

Onderhoud en reiniging

Onderhoudswerkzaamheden zijn nodig als het apparaat beschadigd is, bijv. als de netstekker, het netsnoer of de behuizing beschadigd is, vloeistof of voorwerpen in het apparaat terecht zijn gekomen, het apparaat blootgestaan heeft aan regen of vocht of als het niet goed werkt of gevallen is.

Onderhoud

- Als u rookontwikkeling, of ongebruikelijke geluiden of geuren vaststelt, schakelt u het apparaat meteen uit en trekt u de netstekkers uit het stopcontact. In deze gevallen mag het apparaat niet meer gebruikt worden tot een deskundige een controle heeft uitgevoerd.
- Laat alle onderhoudswerkzaamheden uitsluitend door gekwalificeerde specialisten uitvoeren.
- Open nooit de behuizing van het apparaat of de accessoires. Bij geopende behuizing bestaat levensgevaar door elektrische schok.

Reiniging

- De behuizing van het apparaat alleen met een vochtige doek reinigen.
- Geen oplosmiddelen, spiritus, verdunners etc. en geen van de volgende stoffen gebruiken: zout water, insectenverdelger, chloor- of zuurhoudende oplosmiddelen (salmiak), schuurpoeder.
- Met de katoenen doek zacht over het oppervlak wrijven totdat deze helemaal droog is.



Het apparaat werkt met gevaarlijke spanning. Koppel het apparaat voor onderhoudswerkzaamheden (bijv. reinigen) los van het stroomnet!

Inhoud

1.1.	FUAA35000 Smartvest	8
1.2.	FUHA35000 draadloos stopcontact	. 11
1.3.	FUMK35000 magneetcontact	. 12
1.4.	FUBW35000 bewegingsmelder	. 13
1.5.	FURM35000 rook-hittemelder	. 13
1.6.	FUSG35000 sirene	. 14
1.7.	FUBE35000 afstandsbediening	. 15
2. Inge	ebruikname	. 16
2.1.	Smartvest-app installeren	. 16
2.2.	Smartvest instellen	. 16
2.3.	Componenten programmeren	. 19
2.4.	Algemene instellingen	. 21
3. Moi	ntage	. 23
3.1.	FUAA35000 Smartvest	. 23
3.2.	FUHA35000 draadloos stopcontact	. 24
3.3.	FUMK35000 magneetcontact	. 24
3.4.	FUBW35000 bewegingsmelder	. 26
3.5.	FURM35000 rook-hittemelder	. 27
3.6.	FUSG35000 sirene	. 28
3.7.	FUBE35000 afstandsbediening	. 29
4. Bec	liening	. 30
4.1.	Navigatiebalk en voettekst	. 31
4.2.	Overzicht	. 32
4.3.	Hotkeys	. 34
4.4.	Ruimtes	. 35
4.5.	Camera's	. 37
4.6.	Contacten	. 39
4.7.	Gebeurtenissen	. 40
4.8.	Alarmweergave	. 41
5. Cor	nfiguratie	. 42
5.1.	Configuratieoverzicht	. 43
5.2.	Componenten	. 44
5.3.	Hotkeys	. 52
5.4.	Scenario's	. 54
5.5.	Tijdschema's	. 55
5.6.	Geavanceerde instellingen	. 56
6. Tec	hnische gegevens	. 61

1. Beschrijving van het apparaat

In dit hoofdstuk worden de Smartvest en alle bijbehorende componenten beschreven.

1.1. FUAA35000 Smartvest

Voorzijde



\bigcirc	Power LED	Croon	Aan	Systeem wordt gevoed met spanning
	Power-LED	Groen	Uit	Geen voedingsspanning
			Uit	Systeem is 'inactief'
2	Status-LED	Geel	Aan	Systeem is 'inactief' en er is een storing (bijvoorbeeld lage batterij of magneetcontact staat 'open')
		Blauw	Aan	Systeem is 'actief'
		Rood	Aan	Systeem is 'actief' en in alarmtoestand (normaal alarm, sabotagealarm of paniekalarm)
		Groen	Aan	Verbinding met netwerk en internet
3	Netwerk LED		Uit	Verbinding met netwerk zonder internet
		Rood	Knipperend	Geen netwerkverbinding
4	Optionele voet. Afneembaar voor wandmontage.			

Onderzijde

		D 2 3	(4)
0	Resetknop	 Resetten van de wachtwoorden entwerkinstellingen op DHCP: druk bij een ingeschakelde seconden in met behulp var en er is een continue toon toopnieuw op. Reset van de installatie op de 	pp de fabrieksinstellingen (123456) en installatie de resetknop langer dan 10 n een paperclip. De Power LED gaat uit te horen. De installatie start vervolgens fabrieksinstellingen betekent dat alle
		 nstellingen teruggezet worden en gewist. Druk bij een spanningsloze langer dan 10 seconden inge voedt. De Power LED gaat De installatie start vervolger 	de pairing van de componenten worden centrale op de resetknop en houd deze edrukt terwijl u de centrale met spanning uit en er is een continue toon te horen. Is opnieuw op.
2	RJ45-aansluiting	Geïntegreerde netwerkaansluiting	10/100 Mbit
3	Voedingsspanning	5V DC / 1,5 A. Apparaat start auto	matisch bij netspanning
4	Hygrometer	Geïntegreerde hygrometer voo uchtvochtigheid	r de meting van temperatuur en

Achterzijde



1	Batterijvak	 6x AA (1,5 V) batterijen voor noodstroom (levensduur van de batterij ca. 5 uur) Batterij vervangen Klemmen indrukken om de afdekking van het batterijvak te openen. Verwijder de lege 6 AA (1,5 V) batterijen uit het vak en plaats nieuwe 6 AA (1,5 V) batterijen. Let daarbij op de in de bodem aangegeven richting. Sluit daarna het batterijvak af met de afdekking. 		
2	Ophanging	Ophanging voor wandmontage Afstand tussen boorgaten: 10 cm (boorsjabloon bijgevoegd)		
3	Luidspreker	Luidspreker van Smartvest met een volume van maximaal 90db.		
	Achtergrond-	Uit	Uit	Systeem is 'inactief'
4		Geel	Aan	Systeem is 'inactief' en er is een storing (bijvoorbeeld lege batterij of magneetcontact staat open)
	LEDS	Blauw	Aan	Systeem is 'actief'
		Rood	Aan	Systeem is 'actief' en in alarmtoestand (bijvoorbeeld magneetcontact geopend)
5	Kabelgeleiding	Kabelgeleiding voor voedingsspanning en netwerkkabel.		

1.2. FUHA35000 draadloos stopcontact



1	Geaard stopcontact	Geaard stopcontact type F (CEE 7/4). Te gebruiken in de volgende landen: Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Nederland			
	Status-LED		Uit	Draadloos stopcontact is actief, spanning wordt doorgegeven.	
		Blauw	Aan	Draadloos stopcontact is inactief, spanning wordt niet doorgegeven aan de verbruiker.	
0			Knipperend	Draadloos stopcontact start	
e		Oranje	Knipperend	Repeater-modus gestart.	
			Aan	Draadloos stopcontact is inactief, spanning wordt niet doorgegeven aan de verbruiker.	
				Repeater-modus aan en verbonden met een component.	
3	Toets	Druk één keer op de toets om het draadloze stopcontact actief of inactief schakelen.			
		Houd de toets 5 seconden ingedrukt om de repeater-modus in te schakelen.			
4	Geaarde stekker	Geaarde stekker type F (CEE 7/4). Te gebruiken in de volgende landen: Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Nederland			

Repeater-modus

Het draadloze stopcontact kan een verbruiker schakelen maar ook als draadloze repeater voor een andere component worden gebruikt. Hiertoe volgt u de volgende stappen:

- 1. Houd de toets 5 seconden ingedrukt om de repeater-modus in te schakelen. De Status-LED begint oranje te knipperen.
- 2. Voer een handmatige programmering uit bij de component die u wilt verbinden met het draadloze stopcontact (zie hoofdstuk 5 Configuratie).
- 3. Als de verbinding is gelukt, brandt de status-LED oranje.
- 4. Om de repeater-modus weer uit te schakelen, koppelt u eerst het stopcontact los. Druk nu de toets in en houd deze toets ingedrukt. Sluit het stopcontact weer aan. Wacht tot de LED blauw knippert en laat pas dan de toets los. Alshet uitschakelen is gelukt, brandt de LED nu blauw.



Aanwijzing

Er kan altijd slechts één component worden aangesloten op een draadloos stopcontact.

1.3. FUMK35000 magneetcontact



0	Zandarcomponent	Bestaat uit draadloze component			
			aan raamkoziji	n	
0	Signaal LED	Plauw	Kninnarand	Magneetcontact wordt gesloten	
	Signaal-LED	Diauw	Knipperenu	Magneetcontact wordt geopend	
		1x 3V knoopcelbatterij (CR2032) voor de voedingsspanning (levensduur van de batterij is 1 jaar)			
		De Smartvest-app waarschuwt als de batterij bijna leeg is. Volg de aanwijzingen in de app.			
3	Batterijvak				
		Batterij v	ervangen		
		Schuif de afdekking van het batterijvak naar beneden toe eruit.			
		Trek de lege 3V-knoopcelbatterij uit de daarvoor bestemde houder en plaats een nieuwe 3V-knoopcelbatterij. Sluit het batterijvak nu weer af met de afdekking.			
6	Magnaataompopopt	Bestaat u	it magnetische	component	
4	wayneetcomponent	Montage aan raam			

1.4. FUBW35000 bewegingsmelder



1	Knop	Knop voor afnemen van achterzijde	
0	Programmeertoets	Toets voor het handmatig programmeren in de Smartvest Inschakelen testmodus: 5s indrukken Uitschakelen testmodus: 5s indrukken	
3	Sabotagecontact	Sabotagecontact voor alarmering bij ongewilde demontage	
4	Batteriivak	 3x AA (1,5 V) batterijen als voedingsspanning (levensduur batterij tot 2 jaar) De Smartvest-app waarschuwt als de batterij bijna leeg is. Volg de aanwijzingen in de app. 	
U	Dattorijvan	Batterij vervangen Druk op de knop aan de onderzijde van de bewegingsmelder en verwijder	
		de achterzijde van de bewegingsmelder. Verwijder de lege 3 AA (1,5 V) batterijen uit het vak en plaats nieuwe 3 AA (1,5 V) batterijen. Let daarbij op de in de bodem aangegeven richting. Monteer de bewegingsmelder weer aan de gemonteerde achterzijde.	



Aanwijzing

In de testmodus wordt de spaarmodus van de bewegingsmelder gedeactiveerd en activeert daarmee bij iedere erkende beweging. Gebruik deze modus om te controleren of de melder de bewaakte ruimte helemaal kan detecteren. Schakeld de testmodus na de toepassing uit, omdat anders de levensduur van de batterij sterk verkort wordt!

1.5. FURM35000 rook-hittemelder

Lees voor de beschrijving de handleiding van de rook-hittemelder.

1.6. FUSG35000 sirene



1	LED-kamer LED knippert (afhankelijk van de instelling) bij alarm en als feedbac wijziging van de sirene-instellingen.	
2	Luidspreker	Luidspreker van de sirene met een volume van maximaal 80db of 100db.
3	Programmeertoets	Toets voor het handmatig programmeren in de Smartvest
4	Sabotagecontact	Sabotagecontact voor alarmering bij ongewilde demontage.
		4x C (1,5V) batterijen als voedingsspanning (levensduur batterij tot 2 jaar) Batterij vervangen Draaj de beide schroeven in de afdekking los. De schroeven hoeven niet
		helemaal te worden verwijderd. Klap de afdekking aan de onderzijde naar boven en haal de afdekking daarna eruit.
5	Batterijvak	Om de schroeven beter te bereiken, kunt u de rubberen afdekking van het sabotagecontact tijdens het vervangen van de batterij voor korte tijd verwijderen.
		Verwijder de lege 4 C (1,5 V) batterijen uit het vak en plaats nieuwe 4 C (1,5 V) batterijen. Let erop dat de springveer zich altijd aan de negatieve (-) zijde van de batterij bevindt. Voer de bovenste zijde van de afdekking in de daarvoor bedoelde gaten en monteer de afdekking aan de onderste zijde met behulp van de beide schroeven.

1.7. FUBE35000 afstandsbediening



1	Signaal-LED	Blauw	Knipperend	Feedback bij druk op de toets	
2	Actief-toets	Toets voor het actief schakelen van de Smartvest Voor het actief schakelen 5 seconden ingedrukt houden			
3	Inactief-toets	Toets v	oor het inactie	f schakelen van de Smartvest	
4	Camera-toets	Toets v	oor het starter	n van de opname voor aangesloten camera's	
5	Paniek-toets	Toets voor het inschakelen van het paniekalarm (3 seconden indrukken)			
6	Batterijvak	 1x 3V knoopcelbatterij (CR2032) voor de voedingsspanning (levensduur batterij tot 2 jaar) De Smartvest-app waarschuwt als de batterij bijna leeg is. Volg de aanwijzingen in de app. Batterij vervangen Trek het batterijvak aan de zijkant van de afstandsbediening eruit Trek de lege 3V-knoopcelbatterij uit de daarvoor bestemde houder en plaats een nieuwe 3V-knoopcelbatterij. Schuif het batterijvak weer in de afstandsbediening. 			



Aanwijzing

De precieze reactie die volgt op een druk op de toets hangt af van de instellingen in de app. Lees hiertoe voor de actief-toets en inactief-knop paragraaf 5.6 Geavanceerde instellingen 5.6 en voor de camera-toets en paniek-toets paragraaf 5.3 Hotkeys.

2. Ingebruikname

Volg, voordat u uw Smartvest en melders monteert, de onderstaande stappen om uw Smartvest in gebruik te nemen en de componenten in de Smartvest te programmeren.

2.1. Smartvest-app	Smartvest-app installeren		
	Voor de S Store ee Deze ap randappa	Smartvest kan ir n app met de r p kan op sm ıraten genoemd	a de Google Playstore en in de iOS App naam 'Smartvest' worden gedownload. artphones en tablets, die hieronder worden, worden gebruikt.
	Voor de installatie gaat u naar de Google Playstore of iOS App Store en zoekt naar de term 'Smartvest'.		
	Installeer	de Smartvest-a	pp.
		Aanwijzing Houd er reker minimaal de zijn:	ning mee dat voor de Smartvest-app volgende besturingssystemen nodig
		Apple	iOS 7
		Android	4.0

2.2. Smartvest instellen		
e Rotar	Sluit eerst de meegeleverde LAN-kabel aan op de onderzijde van de Smartvest en verbindt deze met uw router. Sluit daarna de meegeleverde voeding aan. Aanwijzing Zorg ervoor dat bij uw router de functie DHCP is geactiveerd, omdat anders geen verbinding mogelijk is met de Smartvest. Begin pas met het instellen van de Smartvest via de app als de groene Power-LED continu brandt en de centrale twee keer gepiept heeft. Bij de integratie in een lokaal netwerk zonder internettoegang vervalt de dubbele pieptoon.	

System auswählen 🗘	Start nu de Smartvest-app en neem de volgende stappen:
(\pm)	Instelling starten Druk op het plusteken om een Smartvest toe te voegen.
Ants	Vervolgens zoekt de app automatisch naar apparaten in uw netwerk.
Contant biométican Multica	Selecteren
Gerätekennung (DID) manuell eingeben Gerätekennung (DID) eingeben Gerätekennung (DID) eingeben Geben Sie die Gerätekennung (DID) manuell ein und klicken Sie weiter. Die Gerätekennung (DID) manuell ein und klicken Sie weiter. Die Gerätekennung (DID) manuell ein und klicken Sie	Kies de Smartvest in de lijst. Als u de Smartvest van een ander netwerk uit wilt integreren of de Smartvest niet is gevonden, voert u de DID handmatig in. Alle volgende overige gegevens moeten dan eveneens handmatig worden ingevoerd.
Geräte im lokalen Netzwerk	
WGAG-000028-JTBLX >	
< System hinzufügen Weiter	Apparaatveiligheidscode
Gerätesicherheitscode eingeben Standard Gerätesicherheitscode 123455. Bitte ändern Sie den Gerätesicherheitscode nach dem ersten Login.	De standaardinstelling apparaatveiligheidscode '123456' is reeds opgeslagen. Bij de eerste inrichting drukt u op 'Volgende'. Als de apparaatveiligheidscode reeds werd gewijzigd, voert u hier de juiste code in.
	Standaard-apparaatveiligheidscode: '123456' Als u voor het eerst inlogt, wordt u gevraagd om de apparaatveiligheidscode te wijzigen.
	Aanwijzing De apparaatveiligheidscode kunt u in de instellingen wijzigen. Als u de apparaatveiligheidscode reeds heeft gewijzigd, kunt u de code hier handmatig invoeren voordat u op 'Volgende' drukt.

System hinzufügen Speichern Gerätename Smartvest Raum Image: Speichern methods of the speichern methods of th	Naamgeving, informatie over ruimte en plaats Geef een naam voor de Smartvest. Standaard is de naam 'Smartvest' vergeven. Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de Smartvest wordt gemonteerd. Druk op de pijl om naar het vorige venster terug te gaan. Voor het weergeven van weersinformatie drukt u op de regel Stad en zoekt u uw plaats met behulp van de plaatsnaam of de postcode en kiest u in de resultaten uw plaats. Maamwijzing De plaatsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de bepaling van de weergegevens. Instelling beëindigen Druk op 'Opelaan' om de invoer te beëindigen
	U heeft nu uw Smartvest in de app geïntegreerd.
Nur Notrufe 🗖 🙋 🔗 🛱 🗩 11:13 System auswählen 🥻	Apparaatveiligheidscode bij de eerste ingebruikname wijzigen
Smartvest Bitte ändern Sie den Gerätesicherheitscode (mindestens 6 Zeichen) Neuer Gerätesicherheitscode Gerätesicherheitscode bestätige SPEICHERN	Bij de eerste ingebruikname (of na het resetten van de centrale op de fabrieksinstellingen) wordt u gevraagd om de apparaatveiligheidscode te wijzigen. Deze moet minimaal 6 en mag maximaal 16 tekens lang zijn. De volgende tekens zijn toegestaan: • letters $(a - z / A - Z)$ • cijfers $(0 - 9)$ • speciale tekens: + - * / % = _ ! ? @ # \$ & (),;:
	Aanwijzing De gewijzigde apparaatveiligheidscode mag niet 123456 zijn. U kunt de apparaatveiligheidscode in de instellingen (geavanceerde instellingen / veiligheidsinstellingen) op ieder moment wijzigen.
Ubersicht Hotkeys Räur	Nieuwe firmware beschikbaar
Smartvest ist bereit zum aktivieren	Voer een firmware-update van de Smartvest-centrale uit om alle nieuwe functies van de smartvest-app te kunnen gebruiken.
Neue Firmware verfügbar: bitte in den erweiterten Einstellungen aktualisieren. BESTÄTIGEN	De update start u in de geavanceerde instellingen (hoofdstuk 5.6)

2.3. Componenten	programmeren
Übersicht Hotkeys Räun	Start de Smartvest-app en maak een verbinding met de Smartvest.
Smartvest ist bereit zum aktivieren	Aanwijzing De instellingen van uw componenten vindt u in het hoofdstuk 5.1 Componenten.
× System Konfiguration	Smartvest-instellingen openen
Einstellungen der Smartvest anpassen	Druk in de bedieningsweergave linksonder op het instellingensymbool com naar de instellingen van de Smartvest te gaan. Voer het volgende wachtwoord voor de instelling in
Einstellungen entsperren	(standaard: '123456') om alle instelmogelijkheden te openen.
Kontakte	
Abmelden	Standaardwachtwoord voor instellingen: '123456 ' U kunt dit in de 'geavanceerde instellingen / veiligheidsinstellingen' aanpassen.
Systemauswah: Sie können die App Einstellungen andern oder sich in einem anderen System anmelden.	
Komponenten verwalten +	Component selecteren
Alarmzentrale	Selecteer in de lijst helemaal bovenaan 'Componenten'.
Smartvest >	
Funk-Steckdose	Druk rechtsboven op het plussymbool voor het toevoegen van een component
Schlafzimmer_F-S 🗁 Schlafzimmer >	
Fernbedienung	Selecteer de gewenste component uit de lijst.
Fernbedienung	
Bewegungsmelder	Om het programmeren van een component voortijdig te verlaten,
Bewegung! 🖂 Wohnzimmer >	drukt u in de individuele vensters op 'Annuleren'.
Funk-Steckdose	
Esszimmer_F-S IC Esszimmer >	
Öffnungsmelder	
<u>8</u> 22 11 (2010)	





		App-veil Druk op '	igheid App-PIN wijzigen' om uw eigen app-PIN te kiezen. Bij de stelling is de standaardnin voor de app (123456)
Change J Actuelle App PIN eingeben Neue App PIN eingeben	AppPin Save		Let op Na inschakelen van de app-PIN wordt deze bij iedere start van de app op uw randapparaat opgevraagd. Als u de app-PIN vergeten bent, verwijdert u de Smartvest-app en installeert u deze opnieuw.
		Â	Standaard app-PIN: '123456'
		Schakel iedere sta dit om d	het automatisch inloggen voor de app-PIN uit, zodat b art van de app de app-PIN wordt opgevraagd. Gebrui e toegang tot de app te verhinderen als ook ander
		personer	i uw randapparaat gebruiken .
< App Konfig	guration	Handleic	ling
C App Konfig Verfügbare Systeme	guration	Handleic Hier kun openen.	liw randapparaat gebruiken . ling t u de Smartvest-handleiding op uw mobiele telefoo
< App Konfu Verfügbare Systeme Smartvest v Neues System hinzufüger	guration WGAG-000028-JTBLX > n >	Handleic Hier kun openen.	i uw randapparaat gebruiken . ling t u de Smartvest-handleiding op uw mobiele telefoo
App Konfie Verfügbare Systeme Smartvest Neues System hinzufüger Ann Einhander! Ann Einhander!	guration WGAG-000028-JTBLX > n >	Handleic Hier kun openen.	ling t u de Smartvest-handleiding op uw mobiele telefoo
C App Konfig Verfüghare Systeme Smartvest v Neues System hinzufüger App Sicherheit App PIN ändern	guration WGAG-000028-JTBLX > n >	Handleic Hier kun openen.	ling t u de Smartvest-handleiding op uw mobiele telefoc
 App Konfit Verfügbare Systeme Smartvest Neues System hinzufüger App Sicherheit App PIN ändern Automatisch Einloggen 	guration WGAG-000028-JTBLX > n >	Handleic Hier kun openen.	ling t u de Smartvest-handleiding op uw mobiele telefoc
C App Konfig Verfügbare Systeme Smartvest ' Neues System hinzufüger App Sicherheit App PIN ändern Automatisch Einloggen Sichern Sie Bre App mit einer PIN	guration WGAG-000028-JTBLX > n >	Handleic Hier kun openen.	ling t u de Smartvest-handleiding op uw mobiele telefoc
App Konfre Verfügbare Systeme Smartvest Neues System hinzufüger App Sicherneit App PIN ändern Sichern Sie Ihre App mit einer PIN Smartvest Anleitung	guration WGAG-000028-JTBLX > n > K-Abfrage beim App-Start. >	Handleic Hier kun openen.	ling t u de Smartvest-handleiding op uw mobiele telefoo
App Konfre Verfügbare Systeme Smartvest Neues System hinzufüger App Sicherheit App PIN ändern Automatisch Einloggen Sichern Sie filtre App mit einer PIN Smartvest Anleitung	guration WGAG-000028-JTBLX > n >	Handleic Hier kun openen.	ling t u de Smartvest-handleiding op uw mobiele telefoo

3. Montage

in dit hoofdstuk wordt de montage van de Smartvest en alle bijbehorende componenten beschreven. Voor de bediening en de instelling van de Smartvest met de Smartvest-app leest u de hoofdstukken 4 en 5.



Waarschuwing

Bij gebruik van de zelfklevende pads moet de ondergrond schoon, slijtvast en droog zijn. Oppervlakken zoals behang, Styropor® of oppervlakken met een siliconen- of teflonlaag zijn niet geschikt als montagelocatie.

3.1. FUAA35000 Smartvest

De Smartvest is uitsluitend geschikt voor binnentoepassingen. Lees hiertoe de aanwijzingen bij de veiligheidsinstructies over de opstellingsplaats en de bedrijfsomgeving .

Algemene montage-instructies

Zorg er vóór de montage voor dat de Smartvest noodstroom krijgt via de batterij.

- 1. Open hiervoor de afdekking van het batterijvak door beide klemmen in te drukken.
- 2. Trek de kunststofstrook los.
- 3. Sluit daarna de afdekking weer.



Vrijstaande montage

Druk de Smartvest op de voet en plaats de Smartvest op de gewenste plek. De kabels kunnen in de kabelgeleiding op de voet worden geklemd zodat ze netjes kunnen worden gelegd.



Wandmontage

Plak de meegeleverde boorsjabloon van de Smartvest op de gewenste installatieplaats. Gebruik een waterpas om de boorsjabloon recht uit te lijnen. Boor gaten op de opgegeven plekken en plaats de meegeleverde pluggen. Schroef nu de meegeleverde schroeven zo in de pluggen dat de koppen ongeveer 6mm uitsteken. Hang daarna de Smartvest op.



3.2. FUHA35000 draadloos stopcontact

Het draadloze stopcontact is uitsluitend geschikt voor binnentoepassingen. Lees hiertoe de aanwijzingen bij de veiligheidsinstructies over de opstellingsplaats en de bedrijfsomgeving. Draadloze stopcontacten mogen nooit in een rij worden gestoken.

Montage

Steek het draadloze stopcontact in een stopcontact en steek de gewenste verbruiker (bijvoorbeeld lamp) in het draadloze stopcontact.

3.3. FUMK35000 magneetcontact

Het magneetcontact is uitsluitend geschikt voor binnentoepassingen. Lees hiertoe de aanwijzingen bij de veiligheidsinstructies over de opstellingsplaats en de bedrijfsomgeving .

Algemene montage-instructies

- Monteer altijd de kleine magneetcomponent op het raam of de deur en de grote zendercomponent op het raam- of deurkozijn
- Monteer het magneetcontact zo dat de twee componenten horizontaal maximaal 0,5 cm en verticaal maximaal 1,5 cm van elkaar verwijderd zijn.
- Als u twijfelt, test u of het hoogteverschil bij uw raam of uw deur te hoog is, door de beide componenten op de gewenste plaats op het raam of de deur tegen elkaar te houden en daarna de zendercomponent op het raam- of deurkozijn te brengen. Als dan de blauwe signaal-LED brandt, is het hoogteverschil te groot.
- Om het hoogteverschil te vereffenen, gebruikt u de meegeleverde sluitringen die aan de achterzijde van de componenten moeten worden aangebracht. De meegeleverde schroeven passen bij het gebruik van de sluitringen niet meer voor de montage. Gebruik hiervoor of eigen schroeven of gebruik de meegeleverde zelfklevende pads (aanbevolen).
- Monteer het magneetcontact altijd op de zijde waar het raam of de deur wordt geopend en niet aan de scharnierzijde.
- U kunt het magneetcontact zowel aan de bovenzijde als de zijkant van een raam aanbrengen. Als u het magneetcontact aan de onderkant van een raam monteert, zal het magneetcontact bij gekanteld raam mogelijk niet inschakelen (niet aanbevolen).

Montage met zelfklevende pads (aanbevolen)

- 1. Plak de beide kleine zelfklevende pads op de grote zendercomponent van het magneetcontact en de langere zelfklevende pad op de kleinere magneetcomponent van het magneetcontact.
- 2. Plak de grote zendercomponent bij het raam op de gewenste plek op het raamkozijn en de kleinere magneetcomponent op het raam zelf.



Montage met schroeven

- 1. Open de kleinere magneetcomponent van het magneetcontact met een dunne platte schroevendraaier.
- 2. Verwijder de afdekking van het batterijvak van de grotere zendercomponent van het magneetcontact.
- Schroef de kleinere magneetcomponent op de gewenste positie van het raam met behulp van de 2 schroeven. Daarvoor moet u eerst de bedoelde gaten met een schroevendraaier of boor doorbreken.
- 4. Schroef één schroef voor het ophangoog van de zendercomponent aan het raamkozijn.
- 5. Hang de zendercomponent op en zet deze met de laatste schroef vast aan het raamkozijn .



3.4. FUBW35000 bewegingsmelder

De bewegingsmelder is uitsluitend geschikt voor binnentoepassingen. Lees hiertoe de aanwijzingen bij de veiligheidsinstructies over de opstellingsplaats en de bedrijfsomgeving .

Algemene montage-instructies

- De bewegingsmelder 2 2,5 m boven de vloer monteren voor een bereik van 12m.
- De melder ofwel vlak aan de muur of in een hoek (aanbevolen) monteren.
- De bewegingsmelder niet tegenover warmtebronnen of ramen, boven een radiator, in de buurt van grote metalen structuren, in de buurt van stroomkabels of gasleidingen, in de buurt van elektronische of draadloze apparaten of op een afstand van minder dan 30mm van het plafond monteren.
- Het bewakingsgebied van de melder is naar beneden gericht. Neig de melder daarom niet te sterk naar onderen, omdat het bereik anders kleiner wordt. Aanbevolen wordt een horizontale, rechtopstaande positie.

Plakmontage

- 1. Voor een wandmontage plakt u de meegeleverde zelfklevende pads aan de achterzijde van de bewegingsmelder.
- 2. Voor een hoekmontage plakt u de zelfklevende pads op de fasen (schuine vlakken) van de bewegingsmelder.
- 3. Monteer de bewegingsmelder op de gewenste installatieplaats op een effen oppervlak.





Boormontage met houder

- 1. Druk de houder in de bewegingsmelder.
- 2. Houd de bewegingsmelder op de gewenste installatieplaats en stel de gewenste hoek in.
- 3. Zet de positie vast door de schroef aan de achterkant van de houder vast te draaien.
- Plak de meegeleverde boorsjabloon van de bewegingsmelder op de gewenste installatieplaats. Gebruik een waterpas om de boorsjabloon recht uit te lijnen. Boor gaten op de opgegeven plekken en plaats de meegeleverde pluggen.

Druk de houder er weer uit en monteer de houder met de meegeleverde schroeven. Aan het einde schuift u de bewegingsmelder weer op de houder.



Boormontage zonder houder

- 1. Druk op de knop aan de onderzijde van de bewegingsmelder en verwijder de achterzijde van de bewegingsmelder.
- 2. Gebruik de daarvoor bestemde gaten aan de binnenkant van de achterzijde als boorsjabloon voor de wand- of hoekmontage.
- 3. Boor de gaten en plaats de meegeleverde pluggen. Schroef daarna de achterzijde van de bewegingsmelder met de meegeleverde schroeven vast aan de wand of de hoek.
- 4. Druk de bewegingsmelder weer op de gemonteerde onderplaat van de bewegingsmelder.

3.5. FURM35000 rook-hittemelder

De rook-hittemelder is uitsluitend geschikt voor binnentoepassingen. Lees hiertoe de aanwijzingen over de opstellingsplaats en de bedrijfsomgeving bij de veiligheidsinstructies en in de handleiding van de rook-hittemelder.

Montage

Lees voor de montage de handleiding van de rook-hittemelder.

3.6. FUSG35000 sirene

De sirene is geschikt voor buiten- en binnentoepassingen. Lees hiertoe de aanwijzingen bij de veiligheidsinstructies over de opstellingsplaats en de bedrijfsomgeving.

Algemene montage-instructies



Waarschuwing

Bij het monteren van de sirene kan het sabotagecontact activeren. Voor dit geval is de sirene standaard op **'LED'** ingesteld. Als u de sirene reeds op **'sirene**' of **'LED en sirene**' heeft geconfigureerd, stelt u dit voor de montage weer op **'LED'**. Het plotseling activeren van het akoestische alarmgeluid van de sirene tijdens de montage op grote hoogte kan anders tot ernstige ongevallen en lichamelijk letsel of schade leiden.

U kunt ook de onderhoudsmodus inschakelen om valse alarmen te vermijden. (Zie hoofdstuk 5 Configuratie)

Houd bij een test van het akoestische alarm van de sirene altijd een minimale afstand van 3 m aan om lichamelijk letsel (bijvoorbeeld aan het gehoor) te voorkomen.

- De sirene is uitsluitend geschikt voor beschermde buitentoepassingen. (IP44)
- Breng de sirene buiten het handbereik (minimaal 3 m montagehoogte) aan.
- Kies de installatieplaats zo dat de sirene reeds vanuit een grote afstand goed te zien en te horen is.
- De sirene wordt geactiveerd als het sabotagecontact voor het eerst geactiveerd wordt. Als het sabotagecontact vervolgens losgemaakt wordt, wordt het sabotagecontact getriggerd.

Boormontage

1. Plak de meegeleverde boorsjabloon van de bewegingsmelder op de gewenste installatieplaats. Gebruik een waterpas om de boorsjabloon recht uit te lijnen. Boor gaten op de opgegeven plekken en plaats de meegeleverde pluggen. Verwijder de boorsjabloon weer

Bevestig nu A-vormige houder met behulp van de schroeven aan de muur.

- 2. Steek de meegeleverde voeding in de sirene en plaats de sirene van boven in de houder (klik 1) en druk deze tegen de muur (klik 2).
- 3. Draai nu de kleine schroef aan de onderzijde van de houder vast.



3.7. FUBE35000 afstandsbediening

De afstandsbediening is uitsluitend geschikt voor binnentoepassingen. Lees hiertoe de aanwijzingen over de gebruiksomgeving in de veiligheidsinstructies.

Montage

Gebruik de sleutelring om de afstandsbediening aan bijvoorbeeld uw sleutelhanger te bevestigen.

4. Bediening



De Smartvest-app is onderverdeeld in twee fundamentele menu-onderdelen. De bediening en configuratie.

In dit hoofdstuk wordt de bediening van de Smartvest met de Smartvest-app beschreven. Voor de configuratie van de Smartvest leest u hoofdstuk 5.

De volgende functies zijn in de bediening beschikbaar:

- Overzicht van de belangrijkste informatie en functies
 - Actief / intern actief / inactief schakelen van de Smartvest
 - o Actieve apparaten
 - o Storingen
- Overzicht en inschakelen van uw hotkeys
- Overzicht van uw ruimtes en de status van de ruimtemelders
- Overzicht en inschakelen van uw camera's
- Overzicht en oproepen van uw contacten
- Overzicht van de gebeurtenissen



Aanwijzing

Afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem en randapparaat kan de daadwerkelijke weergave iets van de in deze handleiding gebruikte screenshots afwijken. Het overzicht van de menu's wordt in deze handleiding met behulp van tablet-screenshot weergegeven terwijl de beschrijvingen van de individuele menupunten met behulp van smartphonescreenshots zijn weergegeven. De namen van de menupunten en de menunavigatie zijn echter gelijk op ieder apparaat.

4.1. Navigatiebalk en voettekst				
Übersicht Hotkeys Räun	Start de Smartves	Smartvest-app en maak een verbinding met de t.		
Smartvest ist borcit zum aktivieren Panik Aufnahme	Navigatie Weergave Bovenaar weergege kleur gear	ebalk e n in de navigatiebalk worden de menupunten even. Het menu waarin u zich bevindt wordt met een ccentueerd.		
☆ (注 25.0 % (示 ^{B °C} 25.0 % (示 ^{B °C})	<u>Menuwissel</u> U kunt tussen de individuele menu's wisselen middels het zogenaamde 'swipen' (met de vinger van rechts naar links of van links naar rechts over het beeldscherm vegen). U kunt de individuele menu's ook oproepen door op het gewenste menu in de menubalk te drukken.			
	<u>Kleurcode</u> De toestand waarin de Smartvest zich bevindt wordt op de navigatiebalk met een kleurcodering aangegeven.			
Übersicht Hotkeys Räun	Grijs	Systeem is 'inactief'		
Übersicht Hotkeys Räun	Geel	Systeem is 'inactief' en er is een storing (bijvoorbeeld batterij leeg)		
Übersicht Hotkeys Räun	Blauw	Systeem is 'actief'		
Alarm	Rood	Systeem is 'actief' en in alarmtoestand (bijvoorbeeld magneetcontact geopend, paniek of sabotage)		
	Voetteks	t		
	Instellinge In de voe	<u>en</u> ettekst bevindt zich linksonder het symbool voor de		
	instellinge Smartves	en 🖾. Druk hierop om naar de instellingen van de t te gaan.		
	Indicatie v Rechtson luchtvoch	van temperatuur, luchtvochtigheid en weer der ziet u informatie over de temperatuur, de tigheid en het weer.		
	22 ℃ 29.0 %	Indicatie van de binnentemperatuur en de luchtvochtigheid, gemeten met de hygrometer van de Smartvest.		
	⁸ ℃	Weerbericht voor de in de Smartvest ingestelde locatie.		
		Aanwijzing		
		Het duurt na de start van de centrale circa 30 minuten totdat de waarden van de hygrometer voor binnen zijn gestabiliseerd		

4.2. Overzicht	
	Statusindicatie
Übersicht Hotkeys Räun	In de statusindicatie worden drie verschillende symbolen voor de betreffende status van de Smartvest weergegeven. De status die op dat moment van toepassing is, wordt in kleur gemarkeerd Daaronder staat de bijbehorende tekst. U kunt de statu veranderen door naar links of rechts te trekken of door op de gewenste status te drukken.
Smartvest ist Intern aktiviert Übersicht Hotkeys Räun	Smartvest is gedeeltelijk ingeschakeld
Cinc Cinc Cinc Cinc Cinc Cinc Cinc Cinc	De interne inschakelen is af fabriek als buitenbeveiliging voorgeprogrammeerd. Dat betekent dat magneetcontacten weliswaar alarm slaan, maar de bewegingsmelders niet. Zo kunt u vrij door het huis (intern) lopen zonder een alarm te activeren. Als echter iemand van buiten het object binnendringt, wordt ook het alarm van het magneetcontact geactiveerd. Aanbevolen toepassing: Zet de Smartvest op intern ingeschakeld voordat u naar bed gaat.
	Smartvest is uitgeschakeld (gereed voor inschakelen)
	In deze status staat het systeem niet op scherp. De meldingen van de meeste sensoren activeren geen alarm. De enige uitzondering is de rookmelder die voor uw veiligheid altijd een alarm activeert onafhankelijk van de systeemstatus. Bovendien wordt het alarm geactiveerd als één van de componenten een sabotagemelding verstuurd. Aanbevolen toepassing: Zet de Smartvest op uitgeschakeld voordat u thuis komt.
	Smartvest is ingeschakeld
	De inschakeling is af fabriek als volledige beveiliging voorgeprogrammeerd. Dat betekent dat alle sensoren alarm slaan. Aanbevolen toepassing: Zet de Smartvest op geactiveerd als u het huis verlaat en niemand meer thuis is.
	Aanwijzing Bij het programmeren van componenten worden automatisch standaardwaarden ingesteld voor de geactiveerde status. De instellingen voor de status wijzigt u onder het punt 5.5 Geavanceerde instellingen / status configuratie.



4.3. Hotkeys

Toepassingsvoorbeelden

Hotkeys worden gebruikt voor de eenvoudige inschakeling van verschillende componenten door drukken.

U kunt bijvoorbeeld een hotkey (Paniek) voor het inschakelen van de sirene configureren voor het geval dat u een potentiële inbreker nog vóór de inbraakpoging voor uw huis ontdekt. Met een druk op de hotkey schakelt u dan de sirene in die de inbreker zal afschrikken.

U kunt bijvoorbeeld ook een door de gebruiker gedefinieerde hotkey voor het inschakelen van één of meer stopcontacten maken en de verlichting in het huis met één druk op de hotkey in- en uitschakelen.





4.4. F	Ruimtes	
Räume Kame	eras Kontak	Ruimteoverzicht
Dachboden 19000 verbunden		In het ruimteoverzicht bevinden zich alle ruimtes waar minimaal één component aan is toegevoegd. Onder iedere ruimtenaam worden maximaal 2 componenten weergegeven.
Schlafzimmer Schlafzimmer_F-S an	A	
Wohnzimmer Bewegungt Alarmzentrale	Ē	
\$	24 °C 35 0 % 3°C 77.0 %	Details ruimte
< Dachb	oden	Druk op de gewenste ruimte om het individuele ruimteoverzicht te
Bewegung!		openen. Alle aan de ruimte toegevoegde componenten worden
Dachboden_F-S aus	ON	getoond. Door op de pijl S linksboven te drukken verlaat u het individuele ruimteoverzicht.
	\rightarrow	
ā 19100	nd Dachboden	

Räume Kamer	ras Kontak [.]	Kleurcode Als een individuele component een storing heeft, wordt de bijbehorende ruimte in het ruimteoverzicht en de component geel
Esszimmer Esszimmer_F-S an	"OI	gemarkeerd.
Wintergarten Öffnungsmelder geöffnet	R	
Außenbereich 19100 Trennen Sirene	Ŷ	
¢ (24 ℃ 25.0 % 8 ℃ 79.0 %	

4.5. Camera's		
Kameras Kontakte Ereig	Cameraoverzicht In het cameraoverzicht kunnen maximaal 4 camera's word	den
	weergegeven. U kunt in de instellingen (zie hoofdstuk Geavanceerde instellingen) 4 camera's aan het cameraoverzi toevoegen of de instellingen van de reeds bestaande camer bewerken.	5.5 cht a's
	Door op de betreffende camera te tikken gaat u naar de liv weergave van deze camera met de verschillende camerafuncti	ve- es.
	TVAC19000	
	Live-weergave	
	U stuurt de camera door met uw vinger over de live-weerga naar links, rechts, boven of onder te vegen.	ave
< 19000	Zoom het camerabeeld door twee vingers van elkaar af bewegen.	te
	Acties	
	Push-to-Talk	
	Houd de knop ingedrukt om door d cameraluidspreker met personen op locatie t spreken.	le te
	Microfoon inschakelen	
	Druk op de knop om het opgenomen geluid van d camera te beluisteren.	le
	Presetposities Druk op de knop om de zojuist ingestelde posities o te slaan (preset 1, 2, 3) of op te roepen.	р
	Snapshot Druk op de knop om een snapshot op uv randapparaat op te slaan.	w
	Opname REC Daula an da lanan ang ang ang ang ang ang ang ang ang	
	Starten.	te
	Aanwijzing:	
	Opnames zijn alleen mogelijk als er een microSI kaart in de camera is geplaatst! Anders verschijnt o knop 'REC' niet.	D- Je

< 19100	TVAC19100		
	<u>Live-weer</u> Zoom het	<u>gave</u> t camerabeeld door twee vingers van elkaar af te	
	bewegen.	t damerabeela deel twee viligere van eikaar af te	
	Acties	Microfoon inschakelen Druk op de knop om het opgenomen geluid van de camera te beluisteren. Snapshot Druk op de knop om een snapshot op uw randapparaat op te slaan. Opname Druk op de knop om een opname van 1 minuut te starten.	
		Aanwijzing:	
	Â	Opnames zijn alleen mogelijk als er een microSD- kaart in de camera is geplaatst! Anders verschijnt de knop 'REC' niet.	
Nur Notrufe 🕴 🖬 👘 🗊 12:39	TVAC160	00	
TVAC16000	Live-weergave		
Kamera 2	Zoom het bewegen.	t camerabeeld door twee vingers van elkaar af te	
And And	<u>Camerawi</u>	issel	
Ten es	Selecteer	de gewenste camera (camera 1 – 4)	
	<u>Acties</u>		
		Snapshot	
		randapparaat op te slaan.	
6		Opname	
	• REC	starten.	
		Aanwijzing:	
	∕ì	Opnames zijn alleen mogelijk als er een microSD- kaart in de TVAC16000 monitor is geplaatst! Anders verschijnt de knop 'REC' niet.	

4.6.	Con	tacten	
eras Kor	ntakte Er	eignisse	Contactenoverzicht
Notruf	Poliz	ei	In het contactenoverzicht kunnen maximaal 4 contacten worden weergegeven. 2 voorgeconfigureerde contacten Noodoproep en Politie zijn reeds bij de eerste installatie opgeslagen. U kunt in de
§ 112	§ 110		contacten toevoegen aan het contactenoverzicht of reeds
Max Mustermanr	Timo	Tester	bestaande contacten bewerken.
& 07114512471	& 071	214657821	
< ← + Zu Konta	د ≧ 2 ع	417 (2015) 5.05 (2017) MEHR en	Oproepen Door op het nummer van het contact te drukken opent automatisch de telefoonweergave van uw randapparaat waarin
071/	01 0 407	70.40	starten moet u op de beltoets van uw randapparaat drukken.
0712	2 8467	846 🗠	
1	2	3 DEF	De voorgeconfigureerde contacten Noodoproep en
4 _{GHI}	5 JKL	6 ^{MNO}	Politie alleen in noodgevallen gebruiken.
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	
*	0	#	
	0	Ausbi.	

4.7. Gebeurtenissen				
eras Kontakte Ereignisse	Gebeurtenissenoverzicht			
Öffnungsmelder Schließen	In het gebeurtenissenoverzicht worden de laatste 100 gebeurtenissen weergegeven.			
Esszimmer_F-S an 104 Esszimmer 10:50	Om oudere gebeurtenissen te bekijken, gebruikt u de zoekfunctie. De Smartvest-centrale slaat maximaal 1000 items op.			
Öffnungsmelder geöffnet				
Sirene aus 🖄 Außenbereich 10.50	Cameragebeurtenissen worden direct van de camera			
System Deaktivieren +A Wohrzimmer 10:50	in het gebeurtenissenoverzicht geladen en bijgewerkt. Afhankelijk van de netwerkverbinding kan			
System Deaktivieren	het meerdere minuten duren totdat een nieuwe video wordt weergegeven.			
System aktiviert	\land Aanwijzing			
☆ ⊡ へ 徐 ^{24 ℃} ☆ ^{8 ℃}	Gebeurtenissen van de bewegingsmelder worden niet in het gebeurtenissenoverzicht weergegeven.			
	Voor het testen van functies gebruikt u de testmodus. (Zie hoofdstuk 1.4 Bewegingsmelder)			
pros Kontokte Freignisse	Kleurcode			
Öffnungsmelder geöffnet	Als componenten een alarmtoestand getriggerd hebben, worden deze in het gebeurtenissenoverzicht rood gemarkeerd.			
Esszimmer_F-S an	Als componenten geen signaal naar de Smartvest verzenden of als de batterij leeg is worden deze in het gebeurtenissenoverzicht			
System Deaktivieren	geel gemarkeerd.			
Sirene aus Außenbereich 11:10				
System Deaktivieren				
Sirene aus Außenbereich 11:09				
Bewegung! Ausgelöst Dachboden 11:09				
↓ ↓				
	Export			
	Druk op het exportsymbool inksonder om het actuele gebeurtenissenoverzicht op uw randapparaat in een tekstbestand op te slaan.			
	Zoeken			
	Druk op het zoeksymbool linksonder om de gebeurtenissen in een gespecificeerde periode te zoeken. Druk op 'Zoeken' om			
	een zoekopdracht uit te voeren of op het pijlsymbool S om terug te gaan naar het gebeurtenissenoverzicht.			
Nur Notrufe 🛊 🖾 🗖 🧼 🛱 📰 12:57	Handmatig verversen			
2016-04-30	U kunt de gebeurtenislijst met een 'swipe' naar onderen handmatig verversen. Dit is vooral handig bij het laden cameragebeurtenissen.			
System Deaktivie Ma Abstelliammer 12:56				
Sirene aus @ Außenbereich 12:56				
Deckenfluter an				



5. Configuratie

X Smartvest's Preference	
Manage Your Smartvest	
Components	>
Hotkeys	>
Scenarios	>
Schedules	>
Advanced System Settings	>
Contacts	>
Smartvest Manual	>
Log Out	>
After Log Out you'll be redirected to system selection, you can change app settings or select any system for log in.	

De Smartvest-app is onderverdeeld in twee fundamentele menu-onderdelen. De bediening en configuratie.

In dit hoofdstuk wordt de configuratie van de Smartvest met de Smartvest-app beschreven. Voor de bediening van de Smartvest leest u hoofdstuk 4.

De volgende punten kunt u in de configuratie uitvoeren:

- uw componenten instellen en toevoegen
- uw hotkeys instellen
- uw scenario's instellen
- uw tijdschema's instellen
- netwerk- en veiligheidsparameters instellen
- Modi voor inschakelen / gedeeltelijk inschakelen / uitschakelen instellen
- tijd en firmware instellen
- de test-, onderhouds- af afstandsbedieningsmodus inschakelen



Aanwijzing

Afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem en randapparaat kan de daadwerkelijke weergave iets van de in deze handleiding gebruikte screenshots afwijken. Het overzicht van de menu's wordt in deze handleiding met behulp van tablet-screenshot weergegeven terwijl de beschrijvingen van de individuele menupunten met behulp van smartphonescreenshots zijn weergegeven. De namen van de menupunten en de menunavigatie zijn echter gelijk op ieder apparaat.

5.1. Configuratieoverzicht

Configuratieoverzicht

In het configuratieoverzicht zijn de Smartvest-instellingen, contacten en de handleiding weergegeven.

× System Konfiguration	Smartvest-instellingen
Einstellungen der Smartvest anpassen Passwort für Einstellungen eingeben	Voer het wachtwoord voor de instellingen in (standaard: '123456') om alle instelmogelijkheden voor de Smartvest te openen.
Einstellungen entsperren Kontakte Smartvest Anleitung Abmelden Nach dem Abmelden gelangen Sie zurück in die sich in einem anderen System anmelden.	De volgende instellingen kunnen alleen met het wachtwoord voor de instellingen worden gewijzigd: Componenten Hotkeys Scenario's Tijdschema's Geavanceerde instellingen
	Deze instellingen zijn gedetailleerder beschreven in de hoofdstukken 5.2 tot 5.6.
(Kontakta	Druk op 'Contacten' om de contactenlijst te openen. De wijze waarop de contacten worden weergegeven kan op ieder apparaat individueel worden ingesteld, omdat deze in de app zelf worden opgeslagen.
Notruf > Polizei > Max Mustermann Ausgewählter	Druk op het gewenste contact dat u wilt wijzigen of op het plussymbool for een nieuw contact toe te voegen.
Timo Tester Ausgewählter >	<u>Naam</u> Voer de naam van het contact in. <u>Nummer</u> Voer het telefoonnummer van het contact in
	<u>Geselecteerde helper</u> Activeer deze eigenschap bij favoriete contacten die u in noodsituaties wilt bereiken. Als u ten minste één contact als geselecteerde helper heeft geactiveerd, wordt bij de volgende alarmering van de Smartvest dit contact meteen als oproepoptie weergegeven. Maximaal 2 van de 4 contacten kunnen geactiveerd zijn als geselecteerde helper.
	Nieuwe of gewijzigde contacten worden in het contactoverzicht (zie hoofdstuk 4.6 Contacten) weergegeven.
	Handleiding Smartvest Hier kunt u de Smartvest-handleiding op uw mobiele telefoon openen.
	Afmelden Druk op 'Afmelden' om de verbinding met de Smartvest te beëindigen. Daarna gaat u naar het beginscherm.

5.2. Componenten

Componentenoverzicht

Druk op 'Componenten' om naar het componentenoverzicht te gaan. In dit overzicht worden alle geprogrammeerde componenten en de bijbehorende ruimtes weergegeven.

Component programmeren

Druk op het plussymbool + om een component toe te voegen. Selecteer de component uit de componentenlijst.

<	Kamera hinzufügen	Weiter	
19100			
WGAG-X	XXXXX-TVACZ	>	
search wi	thin local network	C	
	Cancel		

Camera

Aanwijzing

Als de camera met een LAN-kabel op hetzelfde netwerk als de Smartvest-centra aangesloten is, kunt u de camera direct met de Smartvest-app programmeren, configureren en daarna in de WLANmodus schakelen.

Voor de directe WLAN-verbinding volgt u eerst de handleiding van de camera voor de ingebruikname van de camera in uw thuisnetwerk.

- Voer de naam van de component in.
- Zoek in het netwerk naar de camera.
- Selecteer de DID van de camera in de gebeurtenissen. U kunt de DID van de camera ook handmatig invoeren en daarna op 'Volgende' drukken.
- Voer nu de veiligheidscode van de camera in.
- Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de component wordt gemonteerd. Druk op de pijl dom terug te gaan naar de instellingen.
- Druk daarna op 'Volgende' om het programmeren af te sluiten.

	Draadloos stopcontact
K Schritt 1 von 3 Weiter Cerätename	• Voer de naam van de component in.
Funk-Steckdose	Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de component
Raum Spielzimmer &∜c Spielzimmer >	wordt gemonteerd. Druk op de pijl 🗹 om terug te gaan naar de instellingen.
Addrechen	Druk daarna op 'Volgende'
	• Volg de instructies in de app en sluit het proces af.
	Aanwijzing Als het programmeerproces niet succesvol was, herhaalt u deze stappen opnieuw.
C Schritt 1 von 3 Weiter	Magneetcontact
Gerstename	Voer de naam van de component in.
Rum	• Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de component
Treppenhaus 🚊 Treppenhaus >	wordt gemonteerd. Druk op de pijl 🗹 om terug te gaan naar de instellingen.
	Druk daarna op 'Volgende'
	 Volg de aanwijzingen in de app.
	Aanwijzing
	Als het programmeerproces niet succesvol was, drukt u op 'Programmeren' en opent het batterijvak van het magneetcontact en sluit deze weer.
Schritt 1 von 3 Weiter	Bewegingsmelder
Gerätename	Voer de naam van de component in.
Bewegungsmelder	• Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de component
Gang X Gang →	wordt gemonteerd. Druk op de pijl 🗹 om terug te gaan naar de instellingen.
Abbrechen	Druk daarna op 'Volgende'
	Volg de instructies in de app en sluit het proces af.
	Aanwijzing
	Als het programmeerproces niet succesvol was, drukt u op 'Programmeren', op de knop aan de onderzijde van de bewegingsmelder en verwijdert u

	de bewegingsmelder van de achterzijde van de behuizing en drukt u op de programmeertoets.
Schritt 1 von 3 Weiter	Rook-hittemelder
Gerätename	Voer de naam van de component in.
Rauchwarnmelder Raum Schlafzimmer Abbrechen	 Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de component wordt gemonteerd. Druk op de pijl dom terug te gaan naar de instellingen.
	Druk daarna op 'Volgende'
	• Volg de instructies in de app en sluit het proces af.
	Aanwijzing Als het programmeerproces niet succesvol was, drukt u op 'Programmeren', maakt u de rook- hittemelder los van de onderplaat en verwijdert u de batterijen en plaatst ze opnieuw.
	Sirene
C Schritt 1 von 3 Weiter	• Voer de naam van de component in.
Gerätename	• Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de component
Sirene Raum Außenbereich 🛞 Außenbereich >	wordt gemonteerd. Druk op de pijl 🗹 om terug te gaan naar de instellingen.
Abbrechen	Druk daarna op 'Volgende'
	• Volg de instructies in de app en sluit het proces af.
	Aanwijzing Als het programmeerproces niet succesvol was, drukt u op 'Programmeren' en op de programmeertoets aan de achterzijde van de sirene.

	Afstandsbediening
Caritanana	Voer de naam van de component in.
Fernbedienung Raum Mobile Geräte	 Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de component wordt gemonteerd. Druk op de pijl dom terug te gaan naar
Abbrechen	 Druk daarna op 'Volgende'
	• Volg de instructies in de app en sluit het proces af.
	Aanwijzing Als het programmeerproces niet succesvol was, drukt u op 'Programmeren' en 5 seconden op de camera-hotkey van de afstandsbediening.

Component instellen Selecteer in het componentenoverzicht de component die u wilt instellen.			
< Alarmzentrale Speichern	Alarmcentrale		
Name	Naam		
Smartvest	Voer de naam voor de Smartvest in.		
Hintergrund LED			
aus	Achtergrond-LED		
Niedrig	Stel de lichtsterkte van de achtergrond-LED's in op 'Uit, 'Laag' of		
Hoch 🗸	'Hoog'.		
Lautstärke			
aus 🗸	<u>volume</u>		
Niedrig	Stel net volume van de alarmcentrale bij alarmeringen of andere		
Hoch	Uit		
Reaktionsdauer	Laag: 70 dB		
10 sek	Hoog: 90 dB		
30 sek 🗸			
60 sek	Reactietijd		
120 sek	Stel hier de alarmduur van de alarmcentrale bij een noodgeval in.		
180 sek			
Raum	Ruimte		
Wohnzimmer 🗁 Wohnzimmer >	Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de Smartvest wordt		
Stadt	gemonteerd. Druk op de pijl 🗹 om terug te gaan naar de		
Affing@Bavaria@Germany	instellingen.		
	Plaats		
	Voor het weergeven van weersinformatie drukt u op de regel Stad en zoekt u uw plaats met behulp van de plaatsnaam of de postcode en kiest u in de resultaten uw plaats.		

Naam Voer de naam van de component in. Naam Voer de naam van de component in. Automatisch uitschakelen na scenario Stel in hoe lang het draadloze stopcontact geactiveerd moet blijven nadat deze door een scenario geactiveerd is. Brein Brein Brein	K Funk-Steckdose Speichern	Draadloos stopcontact
Veer de naam van de component in. Automatisch uitschakelen na scenario Stel in hoe lang het draadloze stopcontact geactiveerd moet blijven nadat deze door een scenario geactiveerd is. Ruimte Deboca Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin het draadloze stopcontact wordt gemonteerd. Druk op de pijl of om terug te gaan naar de instellingen. Name Magneetcontact Name Voer de naam van de component in. Name Newegingsmelder Naam Voer de naam van de component in. Name Veer de naam van de component in. Name<	News	<u>Naam</u>
Automatisch uitschakelen na scenario Stel in hoe lang het draadloze stopcontact geactiveerd is. Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin het draadloze stopcontact geactiveerd is. Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin het draadloze stopcontact wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen. Verdeersen wordte Verdeersen wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen. Verdeersen wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen. Verdeersen wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen. Verdeersen wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen. Verdeersen wordte Naam Voer de naam van de component in. Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de bewegingsmelder Naam Veer de naam van de component in. Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de bewegingsmelder wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen.	Dachboden_F-S	Voer de naam van de component in.
View Stel in hoe lang het draadloze stopcontact geactiveerd moet bijven nadat deze door een scenario geactiveerd is. Stel in hoe lang het draadloze stopcontact geactiveerd is. Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin het draadloze stopcontact wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen. Verwegnegoedde Magneetcontact Naam Voer de naam van de component in. Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin het magneetcontact wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen. Verwegnegoedde Poende ruimtelijst en kies een ruimte waarin het magneetcontact wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen. Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin het magneetcontact wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen. Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin het magneetcontact wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen. Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de bewegingsmelder wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen. Noer de naam van de component in. Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de bewegingsmelder wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen.	Automatisches Ausschalten nach dem Szenario	Automatisch uitschakelen na scenario
2 or Injver induct deze door een scenario geduiveerd is. 2 or Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin het draadloze stopcontact wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen. Verdeeden @ Orevegenender Gedeen Offruggeneder Wagneetcontact Naam Voer de naam van de component in. Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin het magneetcontact wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen. Voer de naam van de component in. Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin het magneetcontact wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen. Extenden @ Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin het magneetcontact wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen. Extenden @ Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin het magneetcontact wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen. Extenden @ Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de bewegingsmelder wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen.	Kein 🗸	Stel in hoe lang het draadloze stopcontact geactiveerd moet
Brein Brein Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin het draadloze stopcontact wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen. Wetensee Derkoen Derkoen Wetensee Z. Wergure Magneetcontact Naam Voer de naam van de component in. Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin het magneetcontact wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen. Derkoen Voer de naam van de component in. Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de bewegingsmelder Naam Voer de naam van de component in. Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de bewegingsmelder wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen. Voer de naam van de component in. Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de bewegingsmelder wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen.	2 min	bijven nadat deze door een scenano geactiveerd is.
Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin het draadloze stopcontact wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen. Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin het draadloze stopcontact wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen. Offrægenetier Sector Offrægenetier Sector Vergenetier Sector Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin het draadloze stopcontact wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen. Vergenetier Sector Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin het magneetcontact wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen. Sector Sector Detboer Sector Detboer Sector Sector Detboer Sector Sector Detboer Secor Detboer </th <th>10 min</th> <th>Ruimte</th>	10 min	Ruimte
in the the endeed we are instrumented and a lease of the instellingen. stopcontact wordt gemonteerd. Druk op de pijl of om terug te gaan naar de instellingen. instrumented instrumented in the instrumented instellingen.	30 min	Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin het draadloze
Image: Control of Contro of Contro of Contro of Control of Control of Control of Control o	Nach dem Ansteuern der Funk-Steckdose durch das Szenario wird diese nach einer bestimmten Zeit wieder deaktiviert.	stopcontact wordt gemonteerd. Druk op de pijl Som terug te gaan naar de instellingen.
Offungender sender Magneetcontact Naam Voer de naam van de component in. Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin het magneetcontact wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen.	Raum	
Consummer Magneetcontact Naam Voer de naam van de component in. Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin het magneetcontact wordt gemonteerd. Druk op de pijl of om terug te gaan naar de instellingen. Rewegungsmelder Rewegungsmelder wordt gemonteerd. Druk op de pijl of om terug te gaan naar de instellingen.		
Image: Naam Voer de naam van de component in. Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin het magneetcontact wordt gemonteerd. Druk op de pijl of om terug te gaan naar de instellingen. Revegungemelde Bewegingsmelder Naam Voer de naam van de component in. Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin het magneetcontact wordt gemonteerd. Druk op de pijl of om terug te gaan naar de instellingen. Revegungemelde Bewegingsmelder Naam Voer de naam van de component in. Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de bewegingsmelder wordt gemonteerd. Druk op de pijl of om terug te gaan naar de instellingen.	< Öffnungsmelder Speichern	Magneetcontact
Chronogametelor Voer de naam van de component in. Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin het magneetcontact wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen. Rewegungemetelor Souteen Rewegungemetelor Souteen Rewegungemetelor Souteen Rewegungemetelor Souteen Rewegungemetelor Souteen Rewegungemetelor Souteen Rewegungemetelor Naam Voer de naam van de component in. Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de bewegingsmelder wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen.	Name	Naam
Note: Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin het magneetcontact wordt gemonteerd. Druk op de pijl i om terug te gaan naar de instellingen. Revegungsmeter Specken New Bewegingsmelder Naam Voer de naam van de component in. Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de bewegingsmelder Naam Voer de naam van de component in. Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de bewegingsmelder wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen.	Öffnungsmelder	Voer de naam van de component in.
Weintegarten 2 Weintegarten Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin het magneetcontact wordt gemonteerd. Druk op de pijl i om terug te gaan naar de instellingen.	Raum	Ruimte
Image: Sector of the number of the sector target of ta	Wintergarten	Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin het magneetcontact
Envergangsmelder Speichern Naam Voer de naam van de component in. Revergangsmelder Naam Voer de naam van de component in. Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de bewegingsmelder wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen.		wordt gemonteerd. Druk op de piil om terug te gaan paar de
Bewegungsmelder Speicher Bewegingsmelder Bewegungsmelder Naam Voer de naam van de component in. Naam Duchboden ≧ Duchboden Duchboden ≧ Duchboden Duchboden ≧ Duchboden Bewegingsmelder wordt gemonteerd. Druk op de pijl i om terug te gaan naar de instellingen.		instellingen.
Image: Speicher S		
Rewegungsmelder Spelchern Woer de naam van de component in. Rewegungsmeldef Dachboden Dachboden Dachboden Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de bewegingsmelder wordt gemonteerd. Druk op de pijl of om terug te gaan naar de instellingen.		
Bewegungsmelder Speichert Bewegingsmelder Name Voer de naam van de component in. Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de bewegingsmelder wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen.		
Bewegungsmelder Speichern Weregungsmelder Bewegungsmelder Dachboden Dachboden Dachboden Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de bewegingsmelder wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen.		
Image: Speicher Bewegingsmelder Name Voer de naam van de component in. Dachboden Dachboden Dachboden Dachboden Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de bewegingsmelder wordt gemonteerd. Druk op de pijl om terug te gaan naar de instellingen.		
Image: Bewegungsmelder Bewegingsmelder Bewegungsmelder Naam Voer de naam van de component in. Ruimte Dachboden > Dachboden > Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de bewegingsmelder wordt gemonteerd. Druk op de pijl i om terug te gaan naar de instellingen.		
Nove Bewegungsmelder! Num Nover de naam van de component in. Dachboden	Sewegungsmelder Speichern	Bewegingsmelder
Name Bewegungsmelder Ruim		Naam
bervegungsmelder Dachboden ▲ Dachboden ▲ Dachboden > Dachboden <t< th=""><th>Name</th><th>Voer de naam van de component in.</th></t<>	Name	Voer de naam van de component in.
Ruimte Dachboden Dachboden D	bewegungsmeiden	
Dachboden Dachboden Die Dachbo	Raum	Ruimte
bewegingsmelder wordt gemonteerd. Druk op de pijl S om terug te gaan naar de instellingen.	Dachboden 🖻 Dachboden >	Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de
te gaan naar de instellingen.		bewegingsmelder wordt gemonteerd. Druk op de pijl 🗹 om terug
		te gaan naar de instellingen.

Nur Notrufe 🕴 🗹 📰 🕼 📼 14:15	Rook-hittemelder
Rauch-Hitze-Warnmelderpeichern	Naam
Name	Voer de naam van de component in.
Rauchmelder	
Raum	
Wohnzimmer 🗁 Wohnzimmer >	Ruimte
	Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de component wordt
	gemonteerd. Druk op de pijl S om terug te gaan naar de instellingen.
	Sirene
C Sirana Spaichara	Naam
Nome	Voer de naam van de component in.
Sirene	Reactietype
Reaktionstyp:	Stel in hoe de sirene bij inschakeling moet reageren.
LED 🗸	
Sirene	LED LED's knipperen
LED und Sirene	Sirono Sirene wordt ingeschakeld
Dauer	
10 sek	LED's knipperen en sirene wordt ingeschakeld
30 sek 🗸	
60 sek	Duur
120 sek	Stel voor de sirene in hoe lang deze bij inschakeling moet klinken
180 sek	of de LED's moeten knipperen.
Lautstarke	
Hoch	Volume
	Stel het volume van de sirene in.
Raum	Uit
	Laag: ca 80 dB
	Hoog: ca 100 dB
	Let op Houd bij een ingesteld volume van 100dB altijd een minimale afstand van 3 m aan om lichamelijk letsel (bijvoorbeeld aan het gehoor) te voorkomen.
	Ruimte Open de ruimtelijst en kies een ruimte weerin
	de Smartvest wordt gemonteerd. Druk op de pijl S om terug te gaan naar de instellingen.

C Fernbedienung Name Fernbedienung Raum Mobile Geräte >	Afstandsbediening <u>Naam</u> Voer de naam van de component in. <u>Ruimte</u> Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de Smartvest wordt gemonteerd. Druk op de pijl
	Camora
Kamera Speichern	Naam
Name	Voer de naam van de component in.
DID CGAG-001534-HCFLE	<u>DID</u> Lees hier de DID van de camera af
	Security Code
Advanced settines	Security Code in de camera invoeren
Advanced settings	
Raum	Geavanceerde instellingen
Eingang 🚊 Eingang >	Open de geavanceerde instellingen door de camera- administratorcode (basisinstelling: 123456) in te voeren
	Ruimte
	Open de ruimtelijst en kies een ruimte waarin de camera wordt
	gemonteerd. Druk op de pijl K om terug te gaan naar de instellingen.

C Erweiterte Einste	llungen Kamera	
Sicherheitseinstellungen		
Admin Passwort		>
Gerätesicherheitscode		>
Einstellungen Zeitzonen		
Zeitzone	GMT+01:00	>
Sommerzeit	Aktivieren	>
Videoeinstellungen		
Videoqualität	Besseres Streaming	>
Umgebungsmodus	Innen(60Hz)	>
Schlechte Lichtverhältnis	sse Anþassung	>
Bildausrichtung	Drehen	>
WiFi einstellungen		
WiFi	PMVL DrayTek	>
WiFi Einstellungen werden nach übernommen.	Verlassen des Menüs	
Einstellungen Bewegungserkenn	ung	
Erkennungsmodus	Aus	>
Einstellungen SD-Karten		
SD-Karte formatieren		>
Ringspeicher	Aktivieren	>
Bei der Formatierung der SD-Kar	te werden alle Daten gelös	cht.

Uitgebreide camera-instellingen

(niet beschikbaar TVAC16000-camera's)

Administratorwachtwoord en apparaatveiligheidscode

Wijzig hier de apparaatveiligheidscode en het administratorwachtwoord van de camera

Met de apparaatveiligheidscode krijgt u toegang tot het camerabeeld

Met het administratorwachtwoord opent u de geavanceerde instellingen.

Instellingen tijdzones

Kies de tijdzone waarin de camera wordt geïnstalleerd. Als in de tijdzone wordt omgeschakeld naar zomertijd, activeert u de zomertijd.

Videoinstellingen

Videokwaliteit

Stel de kwaliteit voor de videostreams in:

- Betere streaming: de videoweergave wordt vloeiender.
- Beter beeld: het videobeeld wordt met een hogere resolutie weergegeven.
- HD Video: het videobeeld wordt in HD-resolutie uitgezonden. Het beeld kan op grond van het grote datavolume vertraagd worden weergegeven.



Aanwijzing:

Gebruik de instelling Beter beeld / HD video alleen bij voldoende bandbreedte (1Mbps) en voldoende systeemvoorwaarden; houd er rekening mee dat op grond van de verschillende overdrachtstechnologieën van audio en video een asynchrone overdracht op grond van verschillende netwerkbelastingen kan optreden.

Omgevingsmodus

- U kunt kiezen uit een netfrequentie Binnen (50Hz), Binnen (60Hz) en Buiten.
- standaardwaarde Duitsland: 50 Hz

Aanpassing slechte lichtverhoudingen

Aanpassing van het videobeeld aan slechte lichtomstandigheden in de nachtmodus in stappen van 5 niveaus. Op niveau 5 wordt het beeld het helderst belicht.

Beelduitlijning

Hier kunt u het beeld draaien, spiegelen of draaien en spiegelen.

Wifi-instellingen



Aus

Nie dria

Nie

Software

Kies het gewenste netwerk dat de camera voor de internettoegang gebruikt en voer het benodigde WLAN-wachtwoord in.



Aanwijzing:

Om de toegang door vreemden te voorkomen, beschermt u uw netwerk door versleuteling met WPA/ WPA2/ WPA2-PSK.



Nadat de instellingen zijn opgeslagen, start de camera opnieuw op. U dient niet te vergeten om de ethernetadapterkabel (als deze gebruikt is bij de eerste setup) eruit te trekken.



Hoch

Hoch

Als de verbindingsopbouw mislukt of de ingevoerde wifigegevens onjuist zijn, drukt u 5 seconden op de resetknop om de camera te resetten naar de fabrieksinstellingen.

Detectiemodus

De instellingen voor de bewegingsdetectie zijn nodig voor de bewegingsgestuurde opname.

U kunt kiezen tussen Uit of Software.

- Uit: Geen notificatie / opname bij beweging.
- Software: Bewegingsdetectie via de software van de camera.

U kunt voor de dag en nacht verschillende gevoeligheden voor de bewegingsdetectie vastleggen. Hoe hoger de gevoeligheid, hoe minder beweging hoeft te worden gedetecteerd om de bewegingsdetectie te activeren.

Instellingen SD-kaarten

SD-kaart formatteren

SD-kaart formatteren. Als u een SD-kaart langdurig wilt gebruikt, gebruikt u een SD-kaart van de klasse 10.



Aanwijzing:

Bij het formatteren van de SD-kaart worden alle gegevens gewist. U dient voor de formattering een back-up te maken van de gegevens.

Ringgeheugen inschakelen

Als deze functie ingeschakeld is, worden bij een volle SD-kaart de oudste opnames overschreven met de nieuwe.

Apparaatinformatie

Lees hier de firmware-versie, het totale geheugen en de beschikbare geheugenplaats af.

5.3. Hotkeys

Hotkeys

<	Hotkeys	
Konfigurierte	Hotkeys	
Panik		>
Kamera		>
Hotkeys 1		>
Hotkeys 2		>
Hotkeys 3		>
Hotkeys 4		>
Hotkeys 5		>
Hotkeys 6		>
Hotkeys 7		>
Hotkeys 8		>
Hotkeys 9		>

Druk op de geconfigureerde hotkeys Paniek of Camera of op één van de 9 configureerbare hotkeys om deze in te stellen. De geconfigureerde en nog niet geconfigureerde hotkeys worden in de weergave gescheiden door een lege regel.

Hotkey-instellingen

Kies in de lijst met actuatoren de gewenste componenten die bij het indrukken van de hotkey moeten worden geactiveerd.

Druk op 'Opslaan' om de hotkey met de gewenste actuatoren te maken.

De hotkey is daarna te zien in het hotkey-overzicht (zie hoofdstuk 4.3 Hotkeys) en kan door drukken geactiveerd worden.

<	Hotkeys 2	Speich	ern
Funk-Steckdose			
Dachboden_F-S	٨	Dachboden	
Esszimmer_F-S	101	Esszimmer	~
Kamera			
19000	Д	Eingang	
19100	A	Dachboden	
16000	- H	Abstellkammer	
Sirene			
Sirene	躛	Außenbereich	

5.4. Scenario's

Toepassingsvoorbeelden

U kunt uw woning met scenario's automatiseren.

U kunt bijvoorbeeld een bewegingsmelder-detectie bij het binnentreden van de ruimte of een magneetcontact-detectie bij het openen van een deur gebruiken om lichtbronnen, die zijn aangesloten op een draadloos stopcontact, in te schakelen.

U kunt echter ook een detectie door een bewegingsmelder of magneetcontact gebruiken om een camera-opname te starten. Zo ziet u altijd wanneer iemand in uw woning binnengetreden is.

Öffnungsmelder	🔒 Winterga	arten 🛑
Bewegungsmelder		
Bewegung!	🖄 Dachboo	len
Kameras		
19000	Eingang	
19100	🖄 Dachboo	len
16000	🖻 Abstellk	ammer
Wählen Sie den linken B	ereich aus um ein Szen	ario zu erstellen.

Eingangstür

L Eingang

Eingangstür

Deckenfluter

Standleuchte

Innenkamera

Aufnahme (Position 1)

Aufnahme (Position 2) Aufnahme (Position 3)

Aufnahme

Speichern

Scenario's

Kies in de lijst met sensoren de gewenste componenten waaraan u een scenario wilt toewijzen.

Aan een sensor kan een willekeurig aantal actuatoren worden toegewezen.

U kunt bestaande, geconfigureerde scenario's met de AAN/UITschakelaar aan de rechterzijde van de componenten ook handmatig uitschakelen totdat u ze weer wilt inschakelen.

Scenario-instellingen

Druk op het plussymbool om de lijst met actuatoren te openen. Kies één of meer actuatoren die u aan het scenario van de sensor wilt toevoegen en druk op 'Opslaan'.

Bij draadloze stopcontacten kiest u bovendien nog of het draadloze stopcontact bij inschakeling van het scenario geactiveerd ('aan') of gedeactiveerd ('uit') moet worden.

Als u de draai- en kantelbare TVAC19000-camera als actuator gebruikt, kunt u de opname vanaf 1 van 3 presetposities uit starten.



Aanwijzing:

U kunt een actuator uit de lijst verwijderen door deze uit de lijst met actuatoren te verwijderen (vinkje verwijderen)



Aanwijzing:

U dient erop te letten dat een scenario niet met de configuratie bij alarm in conflict komt.

Voorbeeld:

Als een bewegingsmelderdetectie bij een alarm een draadloos stopcontact inschakelt, zou u voor deze bewegingsmelder geen scenario moeten maken waarbij hetzelfde stopcontact wordt uitgeschakeld.

5.5. Tijdschema's

Toepassingsvoorbeelden

Tijdschema's kunt u gebruiken om uw woning te automatiseren of uw aanwezigheid te simuleren.

U kunt voor ieder draadloos stopcontact tijdschema's opslaan en tijdens uw afwezigheid aanwezigheid simuleren door bijvoorbeeld op het draadloze stopcontact aangesloten lichtbronnen in te schakelen.

Maar u kunt bijvoorbeeld de kerstverlichting op een draadloos stopcontact aansluiten en deze via tijdschema's alleen 's nachts inschakelen.

< Zeitplär	e	Tijdschema's
Funk-Stechdose Dachboden_F-S Esszimmer_F-S	Dachboden >	Selecteer in de lijst met draadloze stopcontacten het gewenste draadloze stopcontact waarvoor u een tijdschema wilt maken.
 Zeitplan Einster Startzeit: Endzeit: Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Teitag 	2llungen Speichern 14:45 18:59 	Instellingen tijdschema Druk op het plussymbool

5.6. Geavanceerde	instellingen	
	Netwerkinstellingen	
K NetzwerkeinstellungenSpeichern	Standaard is de Smartvest ingesteld op DHCP. Dit beteken de Smartvest automatisch een IP-adres, subnetmasker, gate	
DHCP	en DNS-server van uw router krijgt.	
IP Adresse		
192.168.0.50	op 'Uit' en voert de gegevens zelf in.	
Subnetzmaske		
255.255.255.0		
Gateway		
192.168.0.1	Aanbevolen wordt om de DHCP-functie op Aan te	n' te
DNS Server		
192.168.0.1	ID odrog	
	<u>IP-aules</u>	÷
	vindt u in uw router-instellingen.	
	Subnetmasker	
	Het subnetmasker is afhankelijk van het netwerk waarin de	Э
	Smartvest zich bevindt. Het gebruikelijke subnetmasker	
	255.255.255.0.	
	Cateway on DNS-server	
	Voor de gateway en de DNS-server vult u normaal het IP-adres	
	voor de galeway en de DNS-server vuit d'hormaarhet in-adres van uw router in.	۰ ۱
	Voorbeeld voor een handmatige invoer:	
	IP-adres: 192 168 0 50	
	Subnetmasker: 255 255 0	
	Gateway: 192 168 0 1	
	DNS-server: 192.168.0.1	
	Druk als u klaar bent on "Onslaan" om de gegevens on te slaan	

Beveiligingsinstellingen

In de beveiligingsinstellingen kunt u de apparaatveiligheidscode en het wachtwoord voor de instellingen van de Smartvest wijzigen. Er wordt dringend aanbevolen om reeds bij de eerste inrichting beide wachtwoorden te wijzigen.

Apparaatveiligheidscode

Vul de oude apparaatveiligheidscode in en daarna een nieuwe apparaatveiligheidscode. Bevestig deze opnieuw en druk op 'Opslaan'.



Sicherheitseinstellunger Speichern

.....

.....

.....

.....

Aanwijzing

De apparaatveiligheidscode wordt automatisch op het randapparaat in de centrale instellingen gewijzigd waarop u de wijziging heeft uitgevoerd.

Bij andere randapparatuur moet u vóór de volgende aanmelding de apparaatveiligheidscode in de algemeen instellingen (zie punt 2.4 Algemene Instellingen) wijzigen.

Wachtwoord voor instellingen

Voer eerst het oude wachtwoord voor de instellingen in en daarna het nieuwe wachtwoord voor de instellingen. Bevestig het nieuwe wachtwoord en druk op 'Opslaan'.



Aanwijzing

Als u uw apparaatveiligheidscode of uw wachtwoord voor de instellingen vergeten bent, kunt u deze door een reset op de standaardwaarde '123456' resetten.

Druk daarvoor 10 seconden (terwijl het apparaat ingeschakeld is) met behulp van een paperclip op de resetknop op de Smartvest om de Smartvest te resetten op de fabrieksinstellingen. De pairing met de componenten en de belangrijkste instellingen gaan daarbij niet verloren.



Status configuratie

Selecteer de status die u wilt configureren. Bepaal hoe uw Smartvest in deze status moet reageren.

Actief

Kies de actuatoren en sensoren die in de status 'Actief' moeten activeren of detecteren.

Uitgangsvertraging

Schakel de uitgangsvertraging in zodat u na inschakelen van de Smartvest nog voldoende tijd heeft om het huis te verlaten. De uitgangsvertraging geldt voor Actief en Intern actief.



Aanwijzing

In de status 'Actief' worden standaard alle actuatoren
en sensoren geactiveerd.

 Fur interne A 	.ktivierungSpeich	nern	<u>l</u>
Sensoren			K
Bewegungsmelder			
Bewegung!	Dachboden		ι
Öffnungsmelder			S
Öffnungsmelder	Wintergarten	\checkmark	S
Aktoren			u
Funk-Steckdose			
Dachboden_F-S	Dachboden	\checkmark	
Esszimmer_F-S	Esszimmer	~	
Kamera			
19000	Eingang	\checkmark	
Sirene			<u>l</u>
Sirene	Außenbereich	~	l li
Exit Delay			A
Non Delay		\checkmark	V
30 sec			0
< Für Deakt	ivierung Speict	hern	
< Für Deakt	ivierung Speict	hern	
 Für Deakt Eingangsverzögerung Keine Verzögerung 	ivierung Speict	nern	

Intern actief

Kies de actuatoren en sensoren die in de status 'Intern actief' moeten activeren of detecteren.

Uitgangsvertraging

Schakel de uitgangsvertraging in zodat u na inschakelen van de Smartvest nog voldoende tijd heeft om het huis te verlaten. De uitgangsvertraging geldt voor Actief en Intern actief.



Aanwijzing

In de status 'Intern actief' worden standaard alle actuatoren en sensoren geactiveerd, met uitzondering van de bewegingsmelders.

Inactief

Ingangsvertraging

Activeer de ingangsvertraging zodat u na de inactief-schakeling van de Smartvest nog voldoende tijd heeft als u uw huis binnenkomt.



Let op

De ingangsvertraging brengt een verhoogd veiligheidsrisico met zich mee, omdat de centrale in deze periode kan worden gesaboteerd.





6. Technische gegevens

Modelnummer		FUAA35000 - Smartvest
Batterij		6 x AA (2 x 3) (1,5V) voor noodstroomvoeding
Levensduur van de batterij	h	Ø 5
Bedrijfstemperatuur	°C	0 - 40
Frequentie	MHz	868,3
Gewicht	g	540
Hygrometer		Geïntegreerd
Afmetingen	mm	279,6 x 89,3 x 193,8
Max. draadloze zones		32
Max. luchtvochtigheid	%	80
Montage		Vrijstaande montage of wandmontage.
Netwerkaansluiting	Mbit.	10/100
Reikwijdte	m	Ca. 30, afhankelijk van de situatie ter plaatse
Geluidsniveau	dB	Uit, laag (70), hoog (90)
Voedingsspanning	V	5
Energieverbruik	mA	Max. 450

Modelnummer		FUHA35000 – draadloos stopcontact
Aansluitingen		Geaarde stekker aan apparaat (type:F); geaarde stekkerdoos aan apparaat (type:F)
Bedrijfstemperatuur	°C	0 - 40
Frequentie	MHz	868
Gewicht	g	129
Afmetingen	mm	55 x 99 x 31
Max. luchtvochtigheid	%	80
Reikwijdte	m	Ca. 30, afhankelijk van de situatie ter plaatse
Sabotagebeveiliging		Nee
Schakelvermogen	W	< 3680
Signaalcontrole		Ja, tijdinterval 3h
Voedingsspanning	V	250 AC

Modelnummer		FUMK35000 – magneetcontact
Batterij		1 x CR2032 (3V)
Levensduur van de batterij	h	Ø 1 jaar
Bedrijfstemperatuur	°C	0 - 40
Frequentie	MHz	868,3
Gewicht	g	30
Afmetingen	mm	40 x 71 x 14
Max. luchtvochtigheid	%	80
Montage		Deur- en raammontage
Reikwijdte	m	Ca. 30, afhankelijk van de situatie ter plaatse
Sabotagebeveiliging		Ja
Signaalcontrole		Ja, tijdinterval 3h

Modelnummer		FUBW35000 – bewegingsmelder
Batterij		3 x AA (1,5V)
Levensduur van de batterij	h	Ø 2 jaar
Bedrijfstemperatuur	°C	0 - 40
Detectiemethode		Warmtedetectie
Energiebesparingsmodus	S	120 (na herkende beweging stuurt de bewegingsmelder pas na 120 seconden weer een volgende melding)
Bewakingsgebied	m	16
Frequentie	MHz	868,3
Gewicht	g	163
Afmetingen	mm	61 x 110 x 52
Max. luchtvochtigheid	%	80
Montage		Wandmontage Hoogte > 2m
PIR-beeldhoek		Horizontaal: 105° Verticaal: 45°
Reikwijdte	m	Ca. 30, afhankelijk van de situatie ter plaatse
Sabotagebeveiliging		Ja
Signaalcontrole		Ja, tijdinterval 3h

Modelnummer		FURM35000 – rook-hittemelder
Mute schakeling alarm	М	10
Batterij		2 x AA (1,5V)
Levensduur van de batterij	h	Ø 1 jaar
Bedrijfstemperatuur	°C	0 - 45
Bewakingsgebied	m²	40
Frequentie	MHz	868,3
Gewicht	g	166
Afmetingen	mm	32 x 120
Max. luchtvochtigheid	%	93
Montage		Plafondmontage
Reikwijdte	m	Ca. 30, afhankelijk van de situatie ter plaatse
Signaalcontrole		Ja, tijdinterval 3h

Modelnummer		FUSG35000 – sirene
Batterij		4 x C (1,5V)
Levensduur van de batterij	h	Ø 2 jaar
Bedrijfstemperatuur	°C	-10 - 50
Frequentie	MHz	868,3
Gewicht	g	870
Kleur verlichting		Rood
Verlichting		LED
Afmetingen	mm	112 x 300 x 102
Max. luchtvochtigheid	%	80
Montage		Wandmontage in beschermd buitengebied
PIR-beeldhoek		Horizontaal: 105°, verticaal: 45°
Reikwijdte	m	Ca. 30, afhankelijk van de situatie ter plaatse
Sabotagebeveiliging		Ja
Geluidsniveau	dB	Uit, laag (80), hoog (100)
Beschermingsklasse	IP	44
Signaalcontrole		Ja, tijdinterval 3h
Voedingsspanning	V	5
Energieverbruik	mA	200
Modelnummer		FUBE35000 – afstandsbediening

Batterij		1 x CR2032 (3V)
Levensduur van de batterij	h	Ø 2 jaar
Bedrijfstemperatuur	°C	0 - 40
Frequentie	MHz	868,3
Gewicht	g	22
Afmetingen	mm	30 x 60 x 14
Max. luchtvochtigheid	%	80
Montage		Deur- en raammontage
Reikwijdte	m	Ca. 30, afhankelijk van de situatie ter plaatse
Sabotagebeveiliging		Nee
Signaalcontrole		Ja, tijdinterval 3h