

 Overzicht voor programmeren

RFID-toegangssysteem

Bestelnr. 3048932

→ In de volgende tabellen wordt in de eerste regel verwezen naar het hoofdstuknummer van de belangrijkste instructies, zodat u de gedetailleerde beschrijving gemakkelijker kunt vinden.

Programmeermodus oproepen (9. a)	
Verloop	Toetsencombinatie/bediening
Programmeermodus oproepen	 (Mastercode) 

→ De mastercode in de standaard-fabrieksinstelling (of na het resetten naar de fabrieksinstellingen) is      .

Mastercode wijzigen (9. b)	
Verloop	Toetsencombinatie/bediening
1. Programmeermodus oproepen	 (Mastercode) 
2. Programmeercode invoeren	
3. Nieuwe mastercode invoeren	(nieuwe mastercode)
4. Invoer bevestigen	
5. De nieuwe mastercode nogmaals invoeren	(nieuwe mastercode)
6. Invoer bevestigen	
7. Programmeermodus beëindigen	

→ De mastercode moet uit 6 cijfers bestaan.

Inlezen van de gebruikerstransponder met IR-afstandsbediening (9. c) Mogelijkheid 1: Sla de gebruikerstransponder automatisch op in het eerstvolgende vrije geheugen.	
Verloop	Toetsencombinatie/bediening
1. Programmeermodus oproepen	 (Mastercode) 
2. Programmeercode invoeren	
3. Transponder inlezen	(Transponder lezen) of Voer het 8/10-cijferige transpondernummer in en bevestig met de  toets
4. Sluit de inleesmodus af	
5. Programmeermodus beëindigen	

→ Om meerdere gebruikerstransponders na elkaar in te lezen, herhaalt u stap 3. Het geheugennummer wordt automatisch met één verhoogd.

Inlezen van de gebruikerstransponder met IR-afstandsbediening (9. c) Mogelijkheid 2: De gebruikerstransponder aan een specifiek geheugen toewijzen	
Verloop	Toetsencombinatie/bediening
1. Programmeermodus oproepen	 (Mastercode) 
2. Programmeercode invoeren	
3. Geheugennummer invoeren	(Geheugennummer), mogelijk is     
4. Invoer bevestigen	
5. Transponder inlezen	(Transponder lezen) of Voer het 8/10-cijferige transpondernummer in en bevestig met de  toets
6. Sluit de inleesmodus af	
7. Programmeermodus beëindigen	

→ Om meerdere gebruikerstransponders na elkaar in te lezen, herhaalt u de stappen 3+4+5.

Inlezen van de gebruikerstransponder met IR-afstandsbediening (9. c) Mogelijkheid 3: Grootschalige registratie van gebruikerstransponders, mits hun transpondernummers opeenvolgend zijn	
Verloop	Toetsencombinatie/bediening
1. Programmeermodus oproepen	 (Mastercode) 
2. Programmeercode invoeren	
3. Voer het eerste geheugennummer in van waaruit de grootschalige registratie moet worden uitgevoerd	(Geheugennummer), mogelijk is     
4. Invoer bevestigen	
5. Voer het aantal transponders voor de grootschalige registratie in	(aantal), bijv.  
6. Invoer bevestigen	
7. Voer het transpondernummer van de eerste transponder in	(8/10-cijferig transpondernummer)
8. Invoer bevestigen	
9. Sluit de inleesmodus af	
10. Programmeermodus beëindigen	

Gebruikerstransponder met mastertransponder inlezen (9. c)	
Verloop	Toetsencombinatie/bediening
1. Inleesprocedure starten	(Mastertransponder lezen)
2. Transponder inlezen	(Transponder lezen) of Voer het 8/10-cijferige transpondernummer in en bevestig met de  toets
3. Inleesprocedure beëindigen	(Mastertransponder lezen)

Individuele gebruikerstransponder (9. d) wissen met de IR-afstandsbediening	
Verloop	Toetsencombinatie/bediening
1. Programmeermodus oproepen	 (Mastercode) 
2. Programmeercode invoeren	
3. Voer verwijdering uit	(Transponder lezen) of Voer het 8/10-cijferige transpondernummer in en bevestig met de  toets of Geheugennummers invoeren (    ) en met de toets  bevestigen
4. Wismodus afsluiten	
5. Programmeermodus beëindigen	

Afzonderlijke gebruikerstransponders wissen (9. d) met de mastertransponder	
Verloop	Toetsencombinatie/bediening
1. Start wismodus	2x (Mastertransponder lezen)
2. Transponder wissen	(Transponder lezen) of Voer het 8/10-cijferige transpondernummer in en bevestig met de  toets
3. Wismodus afsluiten	(Mastertransponder lezen)

Alle gebruikerstransponders wissen (9. e)	
Verloop	Toetsencombinatie/bediening
1. Programmeermodus oproepen	 (Mastercode) 
2. Programmeercode invoeren	
3. Mastercode invoeren ter bevestiging	(Mastercode)
4. Invoer bevestigen en de wismodus verlaten	
5. Programmeermodus beëindigen	

Activeringsduur van het wisselcontact instellen (9. f)	
Verloop	Toetsencombinatie/bediening
1. Programmeermodus oproepen	[*] (Mastercode) [#]
2. Programmeercode invoeren	[3]
3. Activeringsduur voor het wisselcontact	[1] [9] [9] = 1 - 99 seconden of [0] = Toggle-werking
4. Invoer bevestigen	[#]
5. Programmeermodus beëindigen	[*]

→ De activeringstijd in de standaard-fabrieksinstelling (of na het resetten naar de fabrieksinstellingen) is 5 seconden.

Selecteer of deactiveer de beveiliging tegen onjuiste invoer (9. g)	
Verloop	Toetsencombinatie/bediening
1. Programmeermodus oproepen	[*] (Mastercode) [#]
2. Programmeercode invoeren	[4]
3. Beveiligingsfunctie selecteren	[0] = Beveiligingsfunctie is gedeactiveerd of [1] = Blokkering gedurende 10 minuten (tijdens deze periode is noch toegang via een geldige gebruikerstransponder, noch bediening via IR-afstandsbediening mogelijk; ook de mastertransponder heeft geen functie) of [2] = Blokkering met alarm gedurende 1 - 3 minuten (zie hoofdstuk 8. h voor het instellen van de alarmduur); het alarm kan voortijdig worden gestopt met een geldige gebruikerstransponder of door het invoeren van de mastercode met de IR-afstandsbediening
4. Invoer bevestigen	[#]
5. Programmeermodus beëindigen	[*]

→ Als de functie [2] is geselecteerd, dan moet de alarmduur (1-3 minuten, standaardinstelling = 1 minuut) nog worden ingesteld.

Instellen van de alarmduur voor de beveiligingsfunctie (9. h)	
Verloop	Toetsencombinatie/bediening
1. Programmeermodus oproepen	[*] (Mastercode) [#]
2. Programmeercode invoeren	[5]
3. Tijd voor de alarmduur instellen	(alarmduur); mogelijk is [1] [3] minuten
4. Invoer bevestigen	[#]
5. Programmeermodus beëindigen	[*]

→ De alarmduur in de standaard-fabrieksinstellingen (of na het resetten naar de fabrieksinstellingen) is 1 minuut.

In-/uitschakelen van de LED- en geluidssignalen (9. i)	
Verloop	Toetsencombinatie/bediening
1. Programmeermodus oproepen	[*] (Mastercode) [#]
2. Programmeercode invoeren	[6]
3. Functie selecteren	[1] = LED uitgeschakeld of [2] = LED ingeschakeld of [3] = Geluidssignaal uitgeschakeld of [4] = Geluidssignaal ingeschakeld
4. Invoer bevestigen	[#]
5. Programmeermodus beëindigen	[*]

→ In de standaard-fabrieksinstellingen (of na het resetten naar de fabrieksinstellingen), zijn zowel de LED als het geluidssignaal ingeschakeld.