

www.conrad.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

C€

SilverFast[®] 8 – oprogramowanie skanera do slajdów i negatywów Plustek Opticfilm 8100

Produkt nr: 374154



Strona 1 z 28

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl



SilverFast[®] 8 – Instalacja

Uwaga: Prosimy o zainstalowanie sterowników używanego skanera zanim przystąpisz do instalacji oprogramowania SilverFast[®] 8.

Wyjątek: ten krok nie jest wymagany w przypadku użycia urządzeń Nikon lub Reflecta.

Instalacja na Mac OS X

SilverFast 8 jest kompatybilny z Intel Mac (OS X v10.5 - 10.7)

- Włóż płytę instalacyjną DVD SilverFast[®] 8 do napędu lub pobierz aktualną wersję oprogramowania ze strony SilverFast. Uruchom program instalacyjny.
- Przeczytaj informacje zawarte w punkcie "Important Information" na początku procesu instalacji. Następnie prosimy o zaakceptowanie warunków licencyjnych.

000	Install SilverFast 8
To co of the	ntinue installing the software you must agree to the terms
O Introduction	Endorum (19)
Rea Click / and que Eicense	Agree to continue or click Disagree to cancel the installation Jit the Installer.
Des Re Ins	ad License Disagree Agree e
 Installation Summary 	documentation for a method of generating an image file for the subsequent production of color separations or print files. This is a license and not a purchase agreement. LaserSoft Imaging AG has developed SilverFast* and is the owner of all rights in the software and the copy thereof:
	 1.Copyright (1) The licensee acknowledges that LaserSoft Imaging AG is the owner of the copyright in the software both with regard to the source and the object code. (2) The documentation and the software are copyrighted. Unauthorized use, including the use of all visual and video material, gives rise to claims for compensatory damages.

• Następnie możesz wybrać, które z komponentów powinny być zainstalowane. Wybierz pożądane opcje za pomocą checkboxów.



		200000	
Introduction Read Me License Destination Select Installation Type Installation Summary	Package Name ✓ SilverFast 8 Application ► Scanner Profiles ✓ Add-Ons ✓ Documentation ✓ Movies ► ✓ IT8 Reference Files ✓ Adobe Photoshop PlugIn	Action Upgrade Upgrade Upgrade Upgrade	Size 212 MB 266 MB 223 MB 40,9 MB 182 MB 0 bytes 27,3 MB
	Space Required: 797 MB	Remaining: 177 G	8

- Kliknij "Install" aby zainstalować SilverFast[®] 8.
- Zanim po raz pierwszy uruchomisz SilverFast[®] 8, ważne jest aby aktywować oprogramowanie z pomocą dołączonego numeru seryjnego. Więcej informacji znajdziesz w punkcie "Rejestracja".

Instalacja na Microsoft Windows

ONRAD

SilverFast 8 jest kompatybilny z Windows 7, Vista and XP

- Włóż płytę instalacyjną DVD SilverFast[®] 8 do napędu lub pobierz aktualną wersję oprogramowania ze strony SilverFast. Uruchom program instalacyjny.
- Wybierz pożądany język instalacji
- Następnie prosimy o zaakceptowanie warunków licencyjnych.
- Następnie możesz wybrać, które z komponentów powinny być zainstalowane. Wybierz pożądane opcje za pomocą checkboxów.



👁 SilverFast 8 Setup 📃 🗆 🔀					
Ch c	oose Components hoose which features of SilverFast you want to install.				
Check the components you want to install and uncheck the components you don't want to install. Click Next to continue.					
Select components to install:	Startmenu Shortcuts Shortcut on the Desktop Shortcut in the Taskbar Add-Ons Movies (en) [download] Ocumentations (en) [download]				
Space required: 90.1MB	Description Position your mouse over a component to see its description.				
SilverFast 8.0.0r2 - (110912) —	< Back Next > Cancel				

• Wybierz folder do instalacji oprogramowania SilverFast® 8.

SilverFast 8 Setup	_				
	Choose Install Location				
	Choose the folder in which to install SilverFast.				
Setup will install SilverFast in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Install to start the installation.					
Destination Folder C:\Programme\SilverF	Fast Application\SilverFast 8\ Browse				
Space required: 90.1MB Space available: 41.9GB					
SilverFast 8.0.0r2 - (110912)	< Back Install Cance	el			

• Kliknij "Install" aby zainstalować SilverFast[®] 8.

Strona 4 z 28 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl



 Zanim po raz pierwszy uruchomisz SilverFast[®] 8, ważne jest aby aktywować oprogramowanie z pomocą dołączonego numeru seryjnego. Więcej informacji znajdziesz w punkcie "Wprowadzanie numeru seryjnego" oraz "Rejestracja".

Wprowadzanie numeru seryjnego.

Zanim zaczniesz pracę z SilverFast[®] 8 konieczna jest wprowadzenie numeru seryjnego oprogramowania. W tym celu wpisz dołączony do oprogramowania kod rejestracyjny.

Uwaga: Włącz skaner zanim uruchomisz SilverFast[®] 8.



©2011 LaserSoft Imaging AG, LaserSoft Imaging, SilverFast, SilverFast HDR, SilverFast Multi-Exposure, ACR, GANE, HiRePP, NegaFix, ScanPilot, SRD, ISRD, SCC, SC2G, PrinTao are registered trademarks of LaserSoft Imaging AG, Germany. All mentioned trademarks are the protected trademarks of the respective owners.

Patents: EP 1594301, EP 1744278

Image Source	Scanner	\$
Language selection	US/English	\$
Service Dialog		

- Włącz skaner, następnie uruchom SilverFast[®] 8.
- Wybierz Twój skaner w opcji "Image source" (źródło obrazu)
- Wybierz pożądany język w opcji "Language Selection" (wybór języka)
- Klinij przycisk "Start"

Kiedy uruchamiasz SilverFast[®] 8 po raz pierwszy, pojawi się okno dialogowe do wpisania numeru seryjnego.



	Serialization	00
	umber.	Please enter your SilverFast serial numb
		First name
	- ((Last name
		Company
-		Serial number -
Exit	Unlock	Get demo license
	Unlock	Get demo license

- Aby zarejestrować oprogramowanie wpisz swoje imię, nazwisko oraz dołączony numer seryjny.
- Następnie kliknij "Unlock" (odblokuj)
- SilverFast[®] 8 jest gotowy do pracy.

Uwaga: w trakcie rejestracji wprowadź imię i nazwisko użyte przy zakupie SilverFast[®] 8. Jeśli zakupiłeś SilverFast[®] 8 w wersji DVD, włóż plytę DVD do napędu.

Jeśli nie posiadasz numeru seryjnego do SilverFast[®] 8, możesz używać SilverFast[®] 8 przez okres testowy – 30 dni.

Rejestracja

Po wprowadzeniu numeru seryjnego, oferujemy możliwość rejestracji online SilverFast[®] 8. W tym celu automatycznie pojawi się okno rejestracji oprogramowania.

Po rejestracji SilverFast[®] 8, możesz pobierać pojawiające się regularnie aktualizacje oprogramowania bez dodatkowych opłat, za pomocą naszej strony internetowej.

W trakcie rejestracji zalecamy subskrypcję naszego newslettera. Będziemy Ci wysyłać najlepsze oferty oraz informację o aktualizacji co dwa miesiące.



Title:	please choose 💌
First Name, Last Name *:	
Address:	
ZIP / Postal Code, City:	
State/Province:	
Company:	
Country *:	Germany
Email address *:	
Email (re-type) *:	
Manufacturer *:	Select manufacturer

- O Yes, please. I'd like to receive the SilverFast newsletter (approximately 6 times a year).
- O No, thanks. I don't want to receive your newsletter.

Strona **7** z **28**



SilverFast[®] 8: Nowy panel roboczy WorkflowPilot



Elementy panelu roboczego WorkflowPilot:

- 1. Panel kontrolny
- 2. Okno podglądu
- 3. Standardowy pasek narzędzi
- 4. Specjalny pasek narzędzi

Sercem SilverFast[®] 8 jest unikalny panel roboczy *WorkflowPilot*. W trakcie ciągłego udoskonalania funkcji *ScanPilot* stworzyliśmy doskonałej jakości narzędzie wspierające proces skanowania, doceniony przez początkujących jak również zaawansowanych użytkowników.

Zintegrowany z SilverFast[®] 8 *WorkflowPilot* poprowadzi cię przez cały proces dbając o zachowanie odpowiedniej kolejności elementów procesu skanowania. Dzięki temu za kjażdym razem dokonasz najwyższej jakości skanów, zachowując ten sam , najwyższy standard jakości.

Strona 8 z 28



W zależności od skanowanego materiału oraz celu digitalizacji, zaprojektowaliśmy różne ścieżki procesu skanowania. Po prostu postępuj krok po kroku według wskazówek *WorkflowPilot.*

Mogą to być po kolei operacje: skan wstępny (prescan), kadrowanie (frame selection) — wybranie obszaru zdjęcia, który chcesz zeskanować, automatyczna optymalizacja (auto function) i na koniec właściwy skan. Po wykonaniu tych operacji otrzymasz poprawny skan w skali 1:1.

Dzięki temu, wszystkie potencjalne błędy, które mogły by wystąpić przy manualnej obsłudze SilverFast[®] 8 z racji np. błędnej kolejności wykonywania, w tym trybie pozostaną uniknięte. Jako zaawansowany użytkownik, możesz oczywiście pracować manualnie, bez korzystania z funkcji *WorkflowPilot*.

Aktywacja / deaktywacja WorkflowPilot.

• Kliknij myszką na symbolu w lewym górnym rogu aplikacji aby aktywować/dezaktywować *WorkflowPilot* w dowolnym momencie.



aktywny nieaktywny

• Rekomendujemy użycie trybu *WorkflowPilot* w szczególności początkującym użytkownikom.

Uwaga: przy przełączaniu z trybu manualnego na tryb *WorkflowPilot* wszystkie dotychczas ustawione parametry w oprogramowaniu SilverFast[®] 8 ostaną anulowane.

SilverFast® 8: Elementy kontrolne

Następujący rozdział opisuje poszczególne elementy interfejsu SilverFast[®] 8.

Czytelne okna dialogowe programu SilverFast[™] pokazują na bieżąco aktywne funkcje programu. Korzystając z funkcji dostępnych w palecie narzędziowej możesz zmieniać wszystkie ważne parametry pracy programu



1. Panel kontrolny (Controls Dock)

Panel kontrolny zawiera listę opcji pozwalających na konfiguracje narzędzi SilverFast[®] 8. Klikając na strzałkę, możesz rozwinąć okno opcji danej funkcji:

SilverFast® SE Plus
Reflective Positive 48 -> 24 Bit Frame
Scan dimensions
Densitometer
Navigator
▼
Midtone N 11
Contrast -4
Saturation A
29

Jeśli pracujesz w trybie *WorkflowPilot*, odpowiedne opcje zostaną od razu rozwinięte, wraz z predefiniowanymi ustawieniami trybu *WorkflowPilot*. Wyświetlone zostanie również narzędzie, które jest następnym krokiem trybu *WorkflowPilot*.

Poprzez zaznaczanie/odznaczanie checkboxów, możesz aktywować/dezaktywować poszczególne opcje programu.

Strona 10 z 28



Użycie "x" spowoduje zamknięcie panelu narzędzia oraz anulowanie wszystkich wprowadzonych w nim ustawień.

2. Okno podglądu (Preview Window)

Duże okno podglądu pokazuje zawsze aktualny pre-skan. W tym miejscu pokazywane są wszystkie operacje na skanowanym obrazie w czasie rzeczywistym. Dzięki temu masz dokładny wgląd w rezultat skanowania.



Możesz używać także dostępnego miejsca w oknie podglądu aby umieścić tutaj moduły narzędzi SilverFast[®] 8. Aby to zrobić przeciągnij poszczególne moduły w pożądane miejsce za pomocą myszki. Kliknij na przycisk "dock" w module aby przywrócił moduł z powrotem w początkowe położenie.

3. Standardowy pasek narzędzi

Horyzontalny pasek narzędzi zawiera najczęściej używane, standardowe narzędzia. Czerwona kropka wewnątrz danej ikonki narzędzia oznacza ze dane narzędzie jest aktywne oraz zostało zastosowane do aktualnego skanu.

Strona 11 z 28







Jeśli korzystasz z trybu *WorkflowPilot* pozostałe funkcje konieczne dla wybranego trybu pojawią się w tym widoku automatycznie. Z pomocą trybu *WorkflowPilot* przez wskazane kroki w widoku.

4. Specjalny pasek narzędzi

Horyzontalny pasek narzędzi zawiera dodatkowe specjalne narzędzia, które nie są wymagane przy standardowej obróbce skanu. Czerwona kropka wewnątrz danej ikonki narzędzia oznacza ze dane narzędzie jest aktywne oraz zostało zastosowane do aktualnego skanu.

Narzędzia programu SilverFast - skrót.

Wykorzystując umiejętnie narzędzia dostępne w palecie narzędziowej możesz łatwo dokonać wszelkich zmian w skanowanej fotografii. W większości przypadków automatyczna optymalizacja skanu daje doskonałe efekty. Jeśli chcesz skrócić proces optymalizacji skanu, wybierz po prostu interesujący Cię obszar i naciśnij przycisk, aby uruchomić funkcję automatycznej optymalizacji.

Obrót podglądu

Umożliwia obrót skanu wstępnego w oknie podglądu. Aby obrócić skan wstępny o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara naciśnij przycisk myszką. Jeśli naciśniesz przycisk trzymając klawisz SHIFT SilverFast™ obróci skan wstępny w przeciwną stronę.

Automatyczne ustawienie ekspozycji

Program przeanalizuje przed skanowaniem zakres gęstości oryginału i optymalnie ustawi parametry skanowania.

Strona 12 z 28

iSRD

Doskonała funkcja korygująca automatycznie większość uszkodzeń i śmieci znajdujących się na filmie. Dostępna tylko z niektórymi skanerami.

Wielokrotne skanowanie

Jeśli chcesz podnieść jakość Twoich skanów, użyj tej funkcji. Program będzie skanował oryginał wielokrotnie, nakładając na siebie poszczególne skany. W efekcie w finalnym skanie o wiele mniej widoczne będą szumy generowane przez układy elektroniczne skanera.

5 kroków skanowania za pomocą trybu WorkflowPilot

Stosując w odpowiedniej kolejności narzędzia programu SilverFast 8 osiągniesz doskonałe efekty. Zachowuj poniższą kolejność przeprowadzanych operacji.

- 1. Wybierz typ materiału oraz sposobu skanowania
- 2. Podgląd skanu
- 3. Wybór rozdzielczości skanowania
- 4. Dostosuj optymalizację skanu
- 5. Wybierz folder zapisu oraz rozpocznij skanowanie

1. Wybierz typ materiału oraz sposobu skanowania

Wybierz moduły opcji pod menu "Source", oraz typ skanowanego materiału. W zależności od typu skanera, możesz wybrać spośród opcji "Print" (wydruk), "Photo" (fotografia), "Negative" (negatyw), "Kodachrome" (klisza pozytywowa Kodachrome) or "Slide" (diapozytyw).

• W drugim kroku wybierz cel skanowania: "Archive", "Edit", "Print", "Web" etc.

• Użyj przycisku "Color mode" aby wybrać tryb skanowania: kolorowy lub czarnobiały.

2. Podgląd skanu

• Zacznij tryb *WorkflowPilot* za pomocą przycisku Start w module przycisków kontrolnych.

Tryb *WorkflowPilot* poprowadzi Cię przez wszystkie kroki skanowania, w zależności od wybranych ustawień (wg pkt. 1). Początkowo wyświetlony jest podgląd skanu w głównym oknie podglądu.

- Następnie, za pomocą myszy przesuń czerwoną ramkę oznaczającą obszar skanowania do pożądanego rozmiaru. Upewnij się że ramka obszaru skanowania jest wewnątrz skanowanego kadru, oraz nie zawiera spadu lub obszaru w podglądzie spoza oryginalnego kadru.
- Moduł z przyciskami kontrolującymi narzędzia SilverFast[®] 8 otworzy się w module narzędzi po lewej stronie, dla każdego kroku skanowania. Każdy moduł będzie zawierał przyciski do zapisania Twoich ustawień, do zresetowania wprowadzanych zmian oraz do dostępu do pliku pomocy / materiału wideo QuickTime z instruktażem obsługi SilverFast[®] 8.

Strona 14 z 28

• Kliknij na przycisk "Continue" (kontynuuj)

Wróć Kontynuuj

W panelu kontrolnym po każdym ukończonym kroku skanowania aby przejść do kolejnego etapu/narzędzia SilverFast[®] 8. *WorkflowPilot* dopuszcza użycie również kroku "wróć" aby powrócić do poprzedniego kroku ustawień w dowolnym momencie. Obecne ustawienia w danym kroku zostaną zachowane.

3. Wybór rozdzielczości skanowania

• Wybierz format oraz rozdzielczość pliku skanu w oknie "Scan dimensions", które pojawi się w module parametrów narzędzi.

 W celu tylko drukowania na drukarce laserowej lub atramentowej rekomendowane jest wybranie rozdzielczości między 200 a 300 dpi. Dla pliku cyfrowego zalecamy zastosowanie odpowiednio wyższej rozdzielczości.

Uwaga: jeśli jako źródło obrazu wybrałeś negatyw, w module narzędzi pojawi się dodatkowo opcja "NegaFix". W tym miejscu możesz wybrać producenta negatywu, typ kliszy oraz czas ekspozycji Twojego negatywu.

Strona **15** z **28**

💌 🧱 NegaFix		Ð
Hersteller	Fuji	\$
Filmtyp	Nexia	\$
Empfindlichkeit	A200 APS	\$
CCR	 Image: A start of the start of	
Belichtung		0.6
Toleranz		
		29

Uwaga: w wersji "Ai Studio" lista opcji jest dostępna w trybie "ekspert". Moduł "ekspert" zawiera zaawansowane funkcje dla najdokładniejszej obróbki skanów. Niektóre moduły wersji "Ai Studio" są z tego powodu nieco inne, niż opisano w poniższej instrukcji.

4. Dostosuj optymalizację skanu

 W zależności od wybranego trybu, WorkflowPilot poprowadzi cię krok po kroku przez standardowe opcje i narzędzia pozwalające na optymalizację i korektę skanowanego obrazu.

Uwaga: Jeśli jako docelowy format wybierzesz "Archive", zapisane bez zmian. Możesz przejść od razu do kroku 5.

4.1. Automatyczna optymalizacja obrazu (auto-adjust)

Inteligentna funkcja optymalizacji obrazu *SilverFast Auto Adjust* potrafi automatycznie analizować Twój skan oraz automatycznie aplikować poszczególne narzędzia *SilverFast* ww celu obróbki obrazu.

Jeśli zastosujesz automatyczną optymalizację, program samodzielnie określi poprawną wartość najjaśniejszego i najciemniejszego punktu obrazu. Automatycznie skoryguje również ewentualne dominanty barwne (w zależności od wybranego typu obrazu).

Strona 16 z 28

Możesz zmieniać te ustawienia podczas następujących kroków 4.2 – 4.11, lub zresetować je i wprowadzić swoje własne ustawienia.

4.2. Histogram

Praca z histogramem w programie SilverFast daje duże możliwości ręcznej kontroli pracy programu i samodzielnej korekty skanu. Korzystając z pomocy histogramu łatwo ustawisz wartości najjaśniejszego i najciemniejszego punktu skanu.

Histogram pokazuje częstotliwość oraz wartości tonalne, jakie pojawiają się w skanowanym obrazie obrazując je jako diagram na skali metrycznej. Dostarcza informacje o zakresie kontrastu oraz jasności obrazu. Histogram może być użyty aby pozbyć się prześwietlenia lub niedoświetlenia skanowanych obrazów. Korygując ręcznie najjaśniejszy/najciemniejszy punkt skanu przy pomocy histogramu możesz sprawić, że skan będzie zbudowany z pełnego zakresu każdego z kanałów RGB.

Gdy dokonasz jakichkolwiek zmian w histogramie, SilverFast natychmiast wyświetli w oknie podglądu skanu efekt ich działania.

Strona 17 z 28

- W module histogramu znajdują się 3 suwaki dostrajania. Przesuń lewy suwak aby przesunąć czarny punkt (cienie), oraz prawy, aby przesunąć biały punkt (światła).
 Przycisk "N/L" służy przełączaniu miedzy trybami korekty: pomiędzy skalą liniową oraz logarytmiczną histogramu.
- Jeśli chcesz dostosować histogram dla poszczególnych kanałów RGB, wybierz odpowiedni przycisk koloru powyżej histogramu. Dzięki temu możesz korygować indywidualnie każdy z kanałów histogramu. Ułatwia to korektę poszczególnych składowych koloru. Szary przycisk odnosi się łącznie do trzech kanałów RGB. Korektę możesz przeprowadzać przeciągając czarne trójkąty znajdujące się poniżej histogramu.
- Suwak "Color Cast Removal" pozwala na dokonanie płynnej korekty dominant barwnych. Im bardziej suwak przesunięty jest do prawej strony, tym większa jest wartość korekty.

Efekty pracy programu możesz obserwować na ekranie - przeciągnij

suwak do takiej pozycji, aby korekta dominant była zgodna z Twoimi zamierzeniami. Wartości bliskie zeru oznaczają niewielką korektę. Wartość 100% oznacza całkowite usunięcie dominant barwnych.

4.3. Okno krzywych gradacji

Korzystając z tej funkcji możesz wpływać na wartość półtonów modyfikując krzywe RGB. Krzywe nasycenia możesz zmieniać używając suwaków, wprowadzając wartości liczbowe lub poprzez manipulacją samą krzywą.

Krzywe gradacji pokazują relacje między oryginałem a obrazem skorygowanym. Wartości tonalne obrazu są optymalizowane poprzez korekcję najjaśniejszego i najciemniejszego punktu obrazu oraz zmianę krzywych gradacji.

Strona **18** z **28**

Niedoświadczeni użytkownicy próbują korygować skan poprzez zmianę jasności i kontrastu skanu, co grozi utratą szczegółów zawartych w jasnych i ciemnych partiach skanu.

- Aby edytować krzywe gradacji oraz osiągnąć optymalne efekty należy w kolejności: 1. Skorygować najjaśniejszy / najciemniejszy punkt skanu. 2. Skorygować krzywe gradacji. 3. W razie potrzeby przeprowadzić wybiórczą i/lub globalną korektę kolorów. 4. Wykadrować skan, ustalić skalę powiększenia. 5. Wyostrzyć skan. Korekta skanu przeprowadzana wyłącznie przez zmianę jasności i kontrastu może łatwo doprowadzić do bezpowrotnej utraty jasnych i ciemnych partii obrazu.
- Jeśli chcesz dostosować krzywą gradacji np. dla oddzielnego kanału RGB, kliknij na czerwony , zielony, lub niebeski przycisk ponad wykresem krzywych. Szary przycisk odnosi się łącznie do trzech kanałów RGB.

4.4. AACO – tryb Auto Adaptive Contrast Optimization

Tryb AACO (automatyczna optymalizacja kontrastu) jest narzędziem służącym do automatycznej poprawy kontrastu w ciemnych obszarach skanu bez wpływu na jasne obszary. Dzięki temu za pomocą AACO możesz wydobyć dużo więcej szczegółów z ciemnych obszarów skanu.

•	设 Auto Adaptive	Contrast Optimis	sation	1	x	•
	Presets	Normal Effect	\$			
				0		0

• Wybierz pomiędzy opcjami "Low Effect" (niska korekta), "Normal Effect" (średnia korekta) lub "High Effect" (wysoka korekta), jak pokazano na obrazie powyżej, aby wprowadzić korektę kontrastu skanu.

4.5. GCC (Global Color Correction)

Korzystając z okna "Global Colour Correction" możesz zmieniać ogólny balans kolorów skanu. Korekta balansu kolorów jest używana do zmiany ogólnej kolorystyki skanu w sytuacji, gdy cienie i światła są już skorygowane (neutralne), i chcesz tylko lekko "przesunąć" kolory półtonów.

Strona 20 z 28

- Ogólna korekta balansu kolorów: balans kolorów skanu możesz zmienić przeciągając punkt kontrolny (czarna kropka) w odpowiednie miejsce koła barw,
- Dokładnej korekty dokonasz naciskając kolorowe punkty wokół koła barw. Balans kolorów zostanie przesunięty w stronę wybranego koloru.

4.6. SCC[®] - Wybiórcza korekta kolorów (Selective Color Correction) / ACR - Adaptacyjne przywracanie kolorów (Adaptive Color Restoration)

Selektywna korekta kolorów SCC umożliwia zamianę koloru na inny kolor — kolory dopełniające mogą być redukowane, a aktualny kolor wzmacniany. Celem selektywnej korekty kolorów jest taka zmiana (osłabienie) kolorów dopełniających, aby zmienić (wzmocnić) kolor korygowany w odpowiedni sposób.

Adaptacyjne przywracanie kolorów – narzędzie pozwalające na korektę bladych, wyblakłych kolorów oraz korekty przesyconych kolorów.

•	Selec	tive Color Cor	rection		1	×
	Red	•	н	warmer		•
	Green		•	stronger	:	•
	Blue	\rightarrow		brighter	;	•
	Cyan	-		none	;	÷
	Magenta			duller	;	•
	Yellow		10	none		•
	0		0		• • 8	
				2	0	Ð

- Wybór korygowanego koloru. Ponieważ często trudno jest określić, czy kolor, który chcesz korygować to odcień np. czerwonego czy magenty, wskaż po prostu interesujący cię kolor w oknie preskanu myszką. SilverFast™ sam odczyta wartość koloru i umieści ją w środku koła barw. Następnie pojawi się lista opcji do wyboru, tutaj wybierz pożądaną opcję korekty. Na przykład: opcja "greener +" spowoduje przesunięcie balansu koloru w stronę zieleni, bardziej nić opcja "greener". Korekta suwakami. Aby korygować barwę (Hue), przesuń mały prostokąt znajdujący się na końcu suwaka.
- Kliknij na przycisk ACR aby przeprowadzić automatyczne przywracanie kolorów, lub dokonaj korekty nasycenia kolorów za pomocą horyzontalnego suwaka.

4.7. GANE[®] - Redukcja szumów oraz ziarnistości (Grain and Noise Elimination)

Skanowanie w wysokich rozdzielczościach kliszy fotograficznej lub filmowej może ujawnić ziarnistość zapisanego obrazu. Z tego samego powodu na skanowanym obrazie mogą pojawić się szumy i nieostrości. Opcja GANE pozwala na usunięcie ziarnistości i redukcję efektu szumu obrazu.

Strona 22 z 28

•	🕙 Grain and Noise Elimination	✓ X 🕂
		۵,
	👃 Preview off, press 1:1 button	
	Presets Light GANE	
	2	99

- Funkcja GANE (Redukcja szumów oraz ziarnistości) może być przeprowadzona w trzech etapach: "Light GANE" – lekka redukcja, "Medium GANE" – średnia redukcja lub "Strong GANE" – mocna redukcja.
- Aby podejrzeć efekt zmian GANE wymagane jest kliknięcie przycisku "1:1" aby wygenerować podgląd.

4.8. USM - Maska wyostrzająca (Unsharp Masking)

Narzędzie Unsharp Masking (Maska wyostrzająca), pozwala na poprawę kontrastu krawędzi szczegółów, przez co jesteśmy w stanie uzyskać bardziej wyostrzony obraz. SilverFast[®] 8 korzysta z dodatkowych parametrów takich jak jasność dla wyostrzania, dzięki czemu korekta nie ma wpływu na kolory skanu.

🔻 😨 Unsha	arp Masking	🖌 X 🗗
		۵,
	For exact preview press 1:1 butto	'n
Power =		120
Radius 🛑	0	1.0
Threshold 💳	0	4.8
	[2	000

- Przy użyciu tej funkcji program automatycznie wyostrzy skan. Dostępne są trzy stopnie intensywności wyostrzania. Możesz wybrać jeden z nich, wybierając z menu odpowiednią pozycję wyostrzanie słabsze "less auto sharp", wyostrzanie normalne "auto sharp", wyostrzanie mocniejsze "more auto sharp".
- Jeśli chcesz kontrolować ręcznie parametry wyostrzania, wybierz z menu pozycję "Unsharp masking". Przed zmianą parametrów wyostrzania naciśnij przycisk

Strona 23 z 28

PRESCAN i wskaż obszar, który ma być zeskanowany przez program. Po chwili w lewym oknie pojawi się skan oryginalny, w prawym skan po wyostrzeniu.

• Aby podejrzeć efekt zmian, wymagane jest kliknięcie przycisku "1:1" aby wygenerować podgląd.

4.9. Descreening – usuwanie rastra drukarskiego

Materiały drukowane posiadają zawsze określoną strukturę wydruku na którą składa się wiele sąsiadujących ze sobą poszczególnych punktów. Podczas skanowania w wysokiej rozdzielczości, mimo że oryginał przedstawia znakomitej jakości zdjęcie, na skanie pojawiają się paski i wzory rombów, tzw. "moiré patterning". Ten wzór nazywany rastrem, koliduje ze "wzorem" niewielkich elementów matrycy skanera i powoduje występowanie regularnych zniekształceń. SilverFast[®] 8 posiada funkcję *Descreening*, dzięki której efekt ten może być wyeliminowany lub przynajmniej w znacznym stopniu zredukowany.

🔻 🋞 Desc	reening	🖌 X 🕂
		۵.
	Preview off, press 1:1 button	
Presets	Retain text (Newspaper)	\$
Screen (Ipi)	Newspaper (85 lpi)	\$ 85 ×
Softness		5
	1	9 9

- Jeśli znasz rodzaj skanowanych oryginałów, np. magazyn, gazeta lub wydruk atramentowy, możesz wybrać je z menu w panelu narzędzi. Dostępne są trzy fabryczne nastawy gazeta codzienna "newspaper" (liniatura 85lpi), kolorowy magazyn "magazine" (133lpi), druk wysokiej jakości "art print" (175lpi). Jeśli znasz dokładnie liniaturę skanowanego druku, wybierz pozycję "custom" i wpisz konkretną wartość liniatury (z menu wybierz: Screen > Custom > następnie wprowadź wartość lpi). Jeśli nie znasz tej wartości, wybierz opcję "Auto"
- Za pomocą suwaka ustaw wartość początkową od jakiej funkcja usuwania rastra jest aktywowana.

• Aby podejrzeć efekt zmian, wymagane jest kliknięcie przycisku "1:1" aby wygenerować podgląd.

4.10. SilverFast Multi-Exposure[®] - wielokrotna ekspozycja

Liczba odcieni szarości skanowanych materiałów potrafi być tak wysoka, ze konwencjonalne skanery nie są w stanie uchwycić i zarejestrować wszystkich odcieni szarości. W takim wypadku w trakcie skanowania tracimy część detali oryginalnego materiału, szczególnie w cieniach. Opcja *SilverFast Multi-Exposure*[®] (wielokrotna ekspozycja skanu) wzmacnia dynamiczny zakres ekspozycji, wykonując podwójne skanowanie z różnymi czasami ekspozycji. Dwa niezależne skany są następnie łączone w jeden plik obrazu.

Uwaga: nie każdy model skanera wspiera funkcję SilverFast Multi-Exposure

• Możesz aktywować lub dezaktywować opcję *SilverFast Multi-Exposure* poprzez kliknięcie ikonki w menu narzędzi standardowych powyżej okna podglądu. Pamiętaj że opcja *SilverFast Multi-Exposure* wymaga więcej czasu niż tradycyjny skan.

Aktywna Nieaktywna

4.11. iSRD[®] - usuwanie śladów kurzu i zadrapań (infrared based Dust and Scratch Removal)

Slajdy i negatywy często posiadają ślady kurzu i zadrapań, które następnie widać na skanach. Funkcja iSDR używa kanału podczerwieni a celu wykrycia tych defektów, oraz usunięcia ich ze skanu za pomocą odpowiedniego algorytmu.

Strona 25 z 28

Dust and Scratch Removal	✓ X 🗗
🔊 SRD 🥯 iSRD	
Preview off, press 1:1 bo	utton
Correction Correct	12
•	🖸 🥥 🔂

 wybierz "Automatic" z menu "Correction" w oknie iSRD aby włączyć tryb iSRD. Jeśli chcesz dostroić poziom detekcji defektów kliszy/slajdu, kliknij element menu "Correct". Za pomocą suwaka "Detection" ustaw poziom wykrywania defektów.

Uwaga: nie każdy model skanera wspiera funkcję iSRD

 Wybierz tryb SRD aby skanować połyskujące / gładkie oryginały. Tryb SRD nie posiada funkcji trybu automatycznego. Za pomocą suwaka "Detection" ustaw poziom wykrywania defektów. Dodatkowo są dostępne 2 suwaki dla określania rozmiaru, powyżej jakiego defekty będą wykrywane.

🔻 🍺 Dus	t and Scratch Removal	¥ X 🗣
		۰.
	👃 Preview off, press 1:1 button	
Correction	Correct \$	
Defect type		
Detection		60
Defect size		- 4
Intensity		100
	2	09

- Użyj przycisku białego lub czarnego aby wybrać, jaki typ defekty ma wyć wykrywany: jasne lub ciemne.
- Aby podejrzeć efekt zmian, wymagane jest kliknięcie przycisku "1:1" aby wygenerować podgląd.

Strona 26 z 28

Wybierz folder zapisu oraz rozpocznij skanowanie

- Wybierz pożądany format pliku (TIFF, PSD, JPEG, JP2) z menu drop-down w panelu narzędzi. Jeśli to koniecznie użyj przycisku "Opt." Aby dostawać dalsze opcje plików.
- W polu "Name" wprowadź nazwę obrazu oraz kliknij ikonkę folderu aby wybrać folder zapisu.

/Users/benutzer/Pictures) 💼	
Custom 🗘		
Web (72 dpi) 💲	72	ppi 🌲
0	72dpi	9.8MB
	Custom \$ Web (72 dpi) \$	Custom

- Teraz możesz rozpocząć skan, kliknij przycisk "Continue".
- Pojawi się pasek postępu pokazujący zaawansowanie skanowania.

<u></u>	_			
	72DPI =>	/Users/benutzer/	Pictures/Photo_	01.t
-	1/1	00000	87%	<u> </u>
	Scanning	Image (87%)	_	
	-			11.

 Jeśli jest to konieczne, w dowolnym momencie możesz kliknąć żółty przycisk "Cancel".

www.conrad.pl

Strona 28 z 28

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl