

www.conrad.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

€

Repeater Wi-Fi Allnet ALL0237R, 2,4 GHz, 300 Mb/s, 1 x RJ45 (LAN)

Nr produktu 409402



Strona **1** z **23**

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl



O urządzeniu

ALLNET ALLO237R jest kompaktowym wzmacniaczem sygnału WiFi o prędkości do 300Mbps wspierającym standardy 802.11 b/g/n oraz posiadające port Ethernetowi 10/100.

Wzmacnianie i rozszerzanie zasięgu sieci WiFi

ALL0237R wspiera transmisję w technologii 802.11n z prędkością przesyłu danych do 300 Mbps. Urządzenie może odbierać istniejący sygnał w technologii 802.11n oraz wzmacniać go i przesyłać dalej, w miejsca do których nie dociera sygnał pochodzący z routera lub access pointa. Urządzenie eliminuje konieczność zastosowania połączenia przewodowego jednocześnie zapewniając identyczną jakość sygnału. Urządzenie może wzmacniać i przesyłać sygnał bezprzewodowy dostarczany przez praktycznie każdy router lub access point dostępny na rynku. Jest również kompatybilnie wstecz ze starszymi routerami i Access pointami działającymi w technologiach 802.11b/g.

Dostosuj swoją sieć przewodową do standardu WiFi

Urządzenie wyposażone jest w jeden port MDI/MDIX LAN (10/100M), który może być użyty do podłączenia istniejącej sieci przewodowej, dzięki czemu zyskujesz połączenie bezprzewodowe w jego zasięgu. Port ten może być również użyty do zmiany konfiguracji urządzenia poprzez aplikację sieciową lub aktualizację firmware urządzenia.

Technologia MIMO

Urządzenie zostało zaprojektowane w technologii MIMO, która skutecznie eliminuje tzw. "martwe punkty" oraz rozszerza zasięg sieci w obrębie mieszkania czy domu.

Zaawansowane zabezpieczenia

ALLO237R pracuje w 64/128-bitowej technologii szyfrowania WEP oraz technologii WiFi Protected Access (WPA), WPA2 w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony oraz zabezpieczenia sieci przed niepowołanymi próbami połączenia.

Kompaktowe, bez konieczności dodatkowego zasilania

Urządzenie jest bardzo proste do skonfigurowania oraz kompaktowe. Wyeliminowana została konieczność podłączania do niego zewnętrznego przewodu zasilającego, dzięki czemu urządzenie może zostać podłączone bezpośrednio do gniazda sieciowego.

Minimalne wymagania systemowe

Twój komputer musi być wyposażony co najmniej w:

- Dowolny system operacyjny
- Przeglądarkę internetową
- Procesor 233 MHz
- Adapter sieci Ethernet lub sieci bezprzewodowej

Strona **2** z **23**



Zawartość zestawu

Opakowanie zawiera elementy wskazane poniżej. Jeśli opakowanie nie zawiera któregoś z poniższych elementów, skontaktuj się ze sprzedawcą. Zawartość zestawu może się różnić w zależności od zakupionego modelu urządzenia.

- ALL0237R
- Kabel Ethernet
- Podręcznik użytkownika
- Płyta CD ze sterownikami i oprogramowaniem

Przegląd urządzenia

Panel przedni



WSKAŹNIK MOCY	STATUS URZĄDZENIA	OPIS
3 kreski	Połączone	Siła sygnału powyżej 95%
2 kreski	Połączone	Siła sygnału 55-94%
1 kreska	Połączone	Siła sygnału 10-54%



Część górna



	OPIS				
Przycisk WPS	Pozwala	podłączyć	ALL0237R	do	dowolnego
	urządzen	ia pracujące	go w standa	ardzi	e WPS

Część dolna



	OPIS
PRZYCISK RESET	Przytrzymanie przycisku RESET przez 5 sekund spowoduje przywrócenie
	urządzenia do ustawień fabrycznych
PORT ETHERNET	Port służy do przewodowego podłączenia, np. komputera.

Strona **4** z **23**

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl



Logowanie do panelu użytkowania

Aby zalogować się do panelu użytkownika, uruchom przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome), wpisz w pasku adresu: <u>http://192.168.1.1</u> i wciśnij Enter.



Quick Connect

Kliknij ikonę "Quick Connect" aby włączyć skanowanie w poszukiwaniu dostępnych sieci bezprzewodowych w Twoim otoczeniu.

Strona 5 z 23



Setup

ALLNET	ALL0237R 300Mbit Wireless Repeater
	Wed Jan 30, 2013 09:01:27 AM
Setup for ALL Mode of Operation:	O237R 300Mbit Wireless Repeater
SSID:	
MAC Address:	
Broadcast SSID:	ENABLED DISABLED
Security Mode:	OPEN \$
Channel:	2412MHz (Channel 1)
	0.0
Enhanced Compatibility:	

Mode of operation

Repeater

Ustaw urządzenie jako wzmacniacz sygnału bezprzewodowego aby rozszerzyć zasięg sieci dostarczanej przez router.

Access Point

Ustaw urządzenie jako punkt dostępowy, aby umożliwić dostęp do sieci bezprzewodowej.

Bridge

Ustaw urządzenie jako mostek, aby spełniało rolę klienta dla Twojego urządzenia sieciowego.

Strona 6 z 23



SSID

W tym polu możesz ustawić nazwę swojej sieci bezprzewodowej. Wybranie opcji "Disable" w polu "Broadcast SSID" daje możliwość ukrycia nazwy sieci w przypadku skanowania.

Security mode

Pozwala wybrać spośród kilku trybów zabezpieczeń Twojej sieci przed nieautoryzowanym dostępem. Dostępne tryby:

WEP

HEX

64bit – używa haseł o długości 10 znaków (litery A-F, cyfry 0-9) 128bit – używa haseł o długości 26 znaków (litery A-F, cyfry 0-9)

ASCII

64bit – używa haseł o długości 5 znaków (litery A-Z, cyfry 0-9) 128bit – używa haseł o długości13 znaków (litery A-Z, cyfry 0-9)

WPA

Silne szyfrowanie, jednak niektóre urządzenia starszego typu mogą nie wspierać tego protokołu.

WPA2

Najsilniejszy tryb szyfrowania zapewniający najlepsze zabezpieczenie, jednak niektóre urządzenia starszego typu mogą nie wspierać tego protokołu.

WPA/WPA2 PSK

Szyfrowanie najlepiej zrównoważone pomiędzy poziomem zabezpieczenia a kompatybilnością ze starszymi urządzeniami.

Strona **7** z **23**



Wireless

Wireless Basic Settings

		3	30	٩.	
Vireless Basi	c Settings				
Enable Wireless:	ENABLED DISABLED				
Broadcast \$SID:	ENABLED DISABLED				
S SID:	ALL0237r				
Wireless Mode:	11b/g/n mixed mode				
Channel:	2412MHz (Channel 1)				
HT Data Rate:	Auto				
HT Channel Bandwidth:	20 20(40				
HT Guard Interval:	Long Auto				
HT Channel Mode:	HT40+				

Enable Wireless

Włącz ("Enabled") lub wyłącz ("Disabled") funkcję sieci bezprzewodowej

Broadcast SSID

Ukryj ("Disabled") swoją sieć bezprzewodową (domyślnie dostępna – "Enabled")

SSID

Nazwa sieci bezprzewodowej

Wireless Mode

Opcja ta pozwala wybrać standard sieci bezprzewodowej w jakim sygnał ma być udostępniany

Channel

Jeśli siła sygnału jest słaba, możesz zmienić jego kanał przesyłania. Aby poprawić odbiór, wybierz ostatni używany kanał (dostępne jedynie w trybie Access Point).

Channel Bandwidth

Opcja pozwala na wybór szerokości pasma - 20MHz oraz 20/40MHz (Auto).

HT Data Rate and HT Guard Interval

Aby zapewnić maksymalną wydajność, opcja ta powinna zostać ustawiona w trybie "Auto".

Strona **8** z **23**



Wireless Security Settings

	🚴 🚴 🌯	
/ireless Sec	urity Settings	
Security Mode:		
	ENABLED DISABLED	
VP S:		
nrollee PIN:	11922285	

Security Mode

Tryb szyfrowania jakiego chcesz użyć dla zabezpieczenia Twojej sieci

WPS

Za pomocą tego ustawienia możesz włączyć ("enable") lub wyłączyć ("disable") tryb WPS (Wifi Protected Setup) dla Twojego urządzenia.

Enrollee PIN

Za pomocą tej opcji możesz sprowadzić numer PIN po wprowadzeniu którego urządzenie zewnętrzne będzie automatycznie konfigurowane.

Registrar PIN

W tym miejscu możesz wpisać kod WPS-PIN dla bezprzewodowych klientów sieciowych Twojego urządzenia. Dzięki tej opcji urządzenia te będą miały możliwość automatycznej konfiguracji. **Pamiętaj**: tryb WPS działa wyłącznie dla trybów szyfrowania WPA-PSK, WPA2-PSK oraz WPA/WPA2. Urządzenie które łączy się z siecią musi wspierać tryb WPS abyś mógł używać tej opcji.

Strona **9** z **23**



MAC Filter Settings

Opcje te pozwalają na dodatkowe zabezpieczenie Twojej sieci bezprzewodowej. Dzięki nim możesz zablokować lub zezwolić na dostęp urządzeniom zewnętrznym poprzez ALL0237R za pomocą adresu MAC, który jest unikalny dla każdego urządzenia sieciowego.

		🔊 🖓 🖉 🖉 👘 🐧	
		2 2	
IAC	Filter Settings		
Policy:	Disat	allow Deny	
	'ess:	0	
MAC Add			
MAC Addi	MAC Address	Rule Remove	

Policy

Disable

Użyj tej opcji aby wyłączyć lub pominąć listę adresów MAC jakie mają być blokowane lub mogą uzyskiwać dostęp do sieci bezprzewodowej.

Allow

Użyj tej opcji aby ustawić adresy MAC, które będą miały dostęp do sieci bezprzewodowej.

Deny

Użyj tej opcji aby ustawić adresy MAC, które nie będą miały dostępu do sieci bezprzewodowej.

MAX Address

Wpisz adres MAC urządzenia i wciśnij

aby dodać go do listy.

Usuwanie adresu MAC z listy

Naciśnij

aby usunąć adres MAC z listy

Strona 10 z 23



Gdzie znajdę adres MAC mojego urządzenia?

W wierszu poleceń wpisz komendę *ipconfig/all* i wciśnij enter, aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych urządzeń sieciowych.

C	Wiersz polecenia	
	Nazwa hosta : MarcinO-HP Sufiks podstawowej domeny DNS : Typ węzła : Hybrydowy Routing IP włączony : Nie Serwer WINS Proxy włączony : Nie	* III
к	arta Ethernet Połączenie lokalne:	
	Sufiks DNS konkretnego połączenia : Onis	
	Adres IPv4	*

System

Device information

	2 🧠 🎄 😝	ê.
evice Information	ation	
irmware Version:	262.23.1-002	
wild Date:	Jul 16 2012	
ierial Number:	2626110401577	
TH MAC Address:	00:0F:C9:08:36:93	Ĵ
Bridge MAC Address:	00:0F:C9:08:36:93	
Wireless MAC Address:	00:0F:C9:08:36:94	
Mirolaee Statue	Enshiad	

Firmware Version

Wskazuje bieżącą wersję firmware w urządzeniu.

Strona **11** z **23**



Build Date

Wskazuje datę tworzenia zainstalowanego firmware.

Serial Number

Wskazuje numer seryjny urządzenia

ETH.Bridge and Wireless MAC adress

Wskazuje adres MAC poszczególnych interfejsów

Wireless Status

Wskazuje status sieciowy połączenia bezprzewodowego.

LAN Configuration

		8	N.	 de.	
AN Configu	ation				
AN Configui	192.168.1.1	-			

Device IP address

Wskazuje bieżący adres IP urządzenia.

Pamiętaj: Aby zapobiec konfliktowi urządzeń zmień ten adres jeśli używać dwóch ALL0237R w swojej sieci. Drugie urządzenie może pracować przykładowo z adresem 192.168.1.2.

Strona 12 z 23



Configuration Settings

GALLNET"	ALL0237R 300Mbit Wireless Repeater	Reboot
	Wed Jan 30, 201:	3 09:04:08 AM
		7
	System 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Configuration S	Settings	
Backup Update Restore		
Backup Settings		
Backup your Repeater(ALL023 roceater(ALL0237R 300Mbit V	37R 300Mbit Wireless Repeater) configurations. You may save your	
Apply		

Backup settings

Pozwala na zapisanie aktualnych ustawień urządzenia. Domyślna nazwa pliku dla ustawień urządzenia to "RT2880_Settings.dat". Wybierz **Apply** aby zapisać konfigurację.

Update

W tym miejscu możesz załadować zapisaną konfigurację swojego urządzenia. Wybierz i załaduj odpowiedni plik po wybraniu przycisku **"Apply".**

Restore

Kliknij **"Apply"** aby zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych. Niezapisane zmiany zostaną utracone.

Strona 13 z 23



Firmware Upgrade

Opcja ta pozwana na aktualizację firmware urządzenia. Firmware powinien być ściągany wyłączenie ze strony <u>http://www.allnet.de/downloads.html</u>.

ALLNET	ALL0237R 300Mbit Wireless Repeater Reboot
	Wed Jan 30, 2013 09:05:30 AM
Firmware Upg	Irade
Firmware Version:	
Build Date:	
Firmware File Name:	Datei auswahlen Keine Datei ausgewählt
Steps Download Lat Firmware Version: Build Date: Firmware File Name: Note: The update process take	est Firmware Click the browse button to locale the firmware Click Apply to upload Date: auswahlen Keine Datei ausgewählt as about 3 minutes to complete, and your ALL0237R 300Mbit Wireless Repeater will reboot.

Aktualizacja firmware

1. Połącz kablem urządzenie ALL0237R z komputerem

2. Uruchom przeglądarkę internetową i w polu adresu wpisz <u>http://192.168.1.1</u> aby uzyskać dostęp do interfejsu urządzenia.

3. Kliknij "Setup" i wybierz firmware

4. Kliknij przycisk "Browse" i wybierz plik firmware dla Twojego urządzenia, a następnie kliknij **Apply** aby rozpocząć proces aktualizacji.

Pamiętaj: Zaleca się używanie jedynie oficjalnego firmware udostępnianego przez firmę ALLNET. Używanie plików pochodzących z innych źródeł może prowadzić do utraty gwarancji na urządzenie.

Strona 14 z 23



System Password

Ustaw hasło dostępu do interfejsu urządzenia aby uniknąć wprowadzania zmian w urządzeniu przez osoby niepowołane.

	😪 🍕 🏷 😪 🚍	
	👔 🤜 🍇	😽 💩
ystem Pas	sword	
ystem Pas	sword	

System Password

Wpisz swoje hasło i wciśnij przycisk **"Apply"** aby zostało zapisane. Aby usunąć hasło, skasuj je z odpowiedniego pola i ponownie kliknij **"Apply".**

Pamiętaj: Jeśli zapomnisz swojego hasła, nie będzie możliwości aby je odzyskać. W takim przypadku konieczne jest zresetowanie urządzenia wciskając przycisk znajdujący się obok portu Ethernet urządzenia.

Konfiguracja urządzenia

Umiejscowienie urządzenia jest kluczową kwestią pozwalającą maksymalnie wzmocnić istniejący sygnał sieci bezprzewodowej. Najbardziej optymalnym miejscem dla urządzenia jest umieszczenie go w takim miejscu, w jakim sygnał routera/AP jest na dobrym poziomie. Pozwoli to uniknąć rozłączania się urządzenia i utraty paczek danych.

Strona 15 z 23





Wskaźnik LED wskazuje siłę odbieranego sygnału bezprzewodowego.

Odbiór i przepustowość sygnału jest uzależniona od połączonych w tym samym czasie urządzeń, struktury sieci, urządzeń sieciowych znajdujących się w pobliżu oraz przeszkód mogących zakłócać odbiór sygnału.

Strona 16 z 23



Wzmacniacz sygnału bezprzewodowego

1. Podłącz urządzenia ALL0237R do gniazda zasilania, ustaw włącznik w pozycji ON i podłącz do komputera za pomocą kabla sieciowego.

2. Uruchom przeglądarkę internetową. Powinieneś zostać automatycznie przeniesiony na stronę interfejsu urządzenia. Jeśli tak się nie stanie, w pasku adresu wpisz "192.168.1.1" i wciśnij Enter.

Available Wireless Networks		Filmar da, zinta Film							The second s
Available Wireless Networks]			(((0				(((0))	
SSID Security Signal Mode WPS Connect ALLNET-INT1 WPA2 Image: Signal NO Image: Signal Image: Signal NO Image: Signal Image: Signal NO Image: Signal Image: Signal Image: Signal NO Image: Signal Image: Sig			Refresh	5	works	Net	/ireless	Available W	
ALLNET-INT1 WPA2 P 11b/g/n NO O ALLNET-Guest WPA2 P 11b/g/n NO O WPA2 P 11b/g/n NO O			Connect	WPS	Mode	Signal	Security	SSID	
Quic ALLNET-Guest WPA2 🖓 11b/gh NO 🕥 e less			٢	NO	11b/g/n	7	WPA2	ALLNET-INT1	
WP42 🌍 11b/gm NO 🕥		lose	0	NQ	11b/g/n	7	WPA2	ALLNET-Guest	ouic
			0	NO	11b/g/n	7	WPA2		State Courte
dd-wrt NONE 🜍 11lbig NO 🌍			0	NO	11 lb/g	7	NONE	did-wit	and a
Technik WP42 💝 11big NO 🕥			Ð	NO	111b/g	7	WPA2	Technik	Cust
LocoLeche WP42 💝 115/gin YES 🕥		- rutected Setup	0	YES	115/g/n	7	WPA2	LocoLeche	Syst
			1				-	-	-

3. Wybierz nazwę swojej sieci (SSID) z listy i wybierz "connect" "->"

4. Wpisz hasło dostępu do sieci udostępnianej przez Twój router i wybierz **"Apply".** Twoje urządzenie ALL0237R uruchomi się ponownie i zostaniesz przekserowany do interfejsu użytkownika jak poniżej:



Odłącz kabel od urządzenia oraz komputera, a następnie podłącz ALL0237R w miejscu w którym może dobrze odbierać sygnał z Twojego routera.

Strona 17 z 23



DIAGRAM PODŁĄCZENIA (W TRYBIE WZMACNIACZA SYGNAŁU)



Strona 18 z 23

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl



Bezprzewodowy Access Point

Skonfiguruj swoje urządzenie ALL0237R jako Access point aby dostarczyć sygnał ze swojego routera drogą bezprzewodową.

- 1. Podłącz urządzenie ALL0237R do gniazda zasilania
- 2. Połącz urządzenie ALL0237R oraz komputer za pomocą kabla sieciowego
- 3. Uruchom przeglądarkę internetową. Zostaniesz przeniesiony do interfejsu użytkownika urządzenia

	and a		
etup for ALL0237F	300Mbit Wirele	Ss Repeater	
lode of Operation: Repo	ator Access Point Bridge		
SID:			
rosdcaet SSID: ENAS	BLED DISABLED		
ecurity Mode: OPEN	(I)		

4. Przejdz do

menu konfiguracji (Setup) i wybierz opcję "Access Point" w wierszu "Mode of Operation"

- 5. Wpisz nazwę sieci bezprzewodowej w polu SSID
- 6. Wpisz hasło dostępowe do sieci i wciśnij "Apply".
- 7. Po zapisaniu zmian, podłącz urządzenie do portu LAN swojego routera



DIAGRAM PODŁĄCZENIA (W TRYBIE ACCESS POINT)



Strona 20 z 23



Bezprzewodowy mostek

Podłącz urządzenia (np. komputer PC, konsola, telewizor typu smart) za pomocą kabla sieciowego do portu sieciowego urządzenia ALL0237R.

- 1. Podłącz i uruchom urządzenie ALL0237R
- 2. Podłącz ALL0237R do komputera za pomocą kabla sieciowego.
- 3. Uruchom przeglądarkę internetową. Zostaniesz przekierowany do interfejsu użytkownika.

	ALLUZ37K SUDIVIDIL WIREless Repeater
	Wed Jan 30, 2013 09:25:07 AM
Setup for ALLO	0237R 300Mbit Wireless Repeater
Setup for ALLO Mode of Operation:	0237R 300Mbit Wireless Repeater
Setup for ALL(Mode of Operation: SSID: MAC Address:	CO237R 300Mbit Wireless Repeater
Setup for ALL(Mode of Operation: SSID: MAC Address: Security Mode:	CO237R 300Mbit Wireless Repeater
Setup for ALL(Mode of Operation: SSID: MAC Address: Security Mode: Channet:	O237R 300Mbit Wireless Repeater Repeater Access Point Bridge OPEN \$ 2412MHz (Channel 1)

- 4. Przejdz do menu konfiguracji (Setup) i wybierz opcję "Bridge" w wierszu "Mode of Operation".
- 5. Wpisz nazwę sieci bezprzewodowej w polu SSID.
- 6. Wybierz kanał na jakim urządzenie ma działać i wpisz hasło sieci bezprzewodowej, a następnie wciśnij przycisk "Apply". UWAGA: SSID, Tryb zabezpieczeń, hasło oraz kanał muszą odpowiadać ustawieniom Twojego

routera bezprzewodowego.

Strona 21 z 23



www.conrad.pl

DIAGRAM PODŁĄCZENIA (W TRYBIE BRIDGE)



WPS

Standard WPS (Wifi Protected Setup) pozwala na połączenie ALL0237R do urządzeń bezprzewodowych za pomocą wciśnięcia jednego przycisku. Pamiętaj, że urządzenia podłączane do ALL0237R muszą obsługiwać standard WPS.

Konfiguracja podłączenia ALL0237R z routerem bezprzewodowym poprzez WPS

- 1. Przytrzymaj przycisk WPS na urządzeniu ALL0237R przez 5 sekund.
- 2. Przytrzymaj przycisk WPS na routerze przez około 2 sekundy w czasie maksymalnie 2 minut po wciśnięciu przycisku na ALL0237R.



Konfiguracja ALL0237R z bezprzewodowym klientem (urządzeniem) przez WPS

- 1. Przytrzymaj przycisk WPS na urządzeniu ALL0237R przez 2 sekundy.
- 2. Przytrzymaj przycisk WPS na kliencie przez około 2 sekundy w czasie maksymalnie 2 minut po wciśnięciu przycisku na ALL0237R.

Strona 22 z 23





- Urządzenie musi być instalowane w miejscu o swobodnym dostępie do gniazda zasilania.
- Nie otwieraj ani nie serwisuj urządzenia we własnym zakresie.
- Urządzenie może być serwisowane jedynie przez kwalifikowanego specjalistę.
- Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
- Podłączaj urządzenie do gniazda elektrycznego zgodnie z parametrami na tabliczce znamionowej. Podłączenie do innej sieci może skutkować uszkodzeniem urządzenia.

http://www.conrad.pl

Strona 23 z 23

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl