

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Netgear WN3000RP-100GRS, N300, 1 x RJ45 (LAN)

CE

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi etgear WN3000RP-100GRS, N300, 1 x J45 (LAN)

Nr produktu 975573

Strona **1** z **21**



www.conrad.pl



Sprzęt:



Dla uzyskania najlepszego efektu skieruj anteny do góry:



Ledy na przodzie urządzenia pokazują jak pracuje urządzenie:

WPS – LED oznacza bezprzewodowe połączenie WPS

- jasne zielone – połączenie bezprzewodowe zabezpieczone (WPA lub WPA2)

- migające zielone – połączenie WPS jest w trakcie.

Połączenie z komputerem – dioda LED świeci się, gdy urządzenie jest podłączone do komputera.

Strona **2** z **21**



Status – dioda LED świeci się, gdy urządzenie jest włączone.

Ocena połączenia – dioda LED oznacza połączenie pomiędzy repeaterem a routerem.

- Zielone : najlepsze
- Bursztynowe: dobre
- Czerwone: słabe

Boczny panel posiada funkcje:

 Port Ethernet – możesz użyć go do przewodowego połączenia z komputerem lub innym urządzeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

 Przycisk resetu do ustawień fabrycznych – Aby zresetować urządzenie użyj spinacza i przytrzymaj przycisk tak długa, aż diody zaczną migać.

- Przycisk WPS – naciśnij przycisk WPS aby bezprzewodowo połączyć repeater z routerm lub bezprzewodowym adapterem.

- Przycisk włącz/wyłącz – włącza i wyłącza urządzenie.

Jak pracuje repeater

Repeater pracuje jak mostek pomiędzy bezprzewodowym routerem a komputerem lub bezprzewodowym urządzeniem poza bezprzewodowym zasięgiem routera. Aby to zrobić, repeater musi wykonać 2 główne zadania:

1. Repeater łączy się z bezprzewodową siecią, która jest włączona. Gdy się połączy staje się klientem. Podobnie jak komputery łączą się z siecią.

2. Repeater staje się acces pointem dla komputerów. Urządzenie posiada własną bezprzewodową sieć zwaną NETGEAR_EXT, do której mogą dołączyć komputery. Jako Access point wykonuje zadania, które robią routery, takie jak rozpowszechnianie nazwy sieci SSID.

Strona 3 z 21





Kiedy używać repeatera?

Netgear zaleca używanie urządzenia, tylko wtedy gdy zasięg jest bardzo słaby. Sygnał wychodzący z repeatera jest słabszy, dlatego zaleca się używanie go do komputerów czy urządzeń, do których dociera bardzo słaby sygnał lub pozostają w tzw. martwej strefie.

Diody na urządzeniu powiedzą Ci, czy urządzenie zostało odpowiednio ustawione.

- Najlepiej jest gdy dioda oceny połączenia i dioda połączenia z komputerem świecą na zielono.

- połączenie może też odbywać się gdy dioda oceny połączenia jest koloru bursztynowego i dioda połączenia z komputerem świeci się na zielono.

Ustawianie repeatera

Najlepszym rozwiązaniem jest ustawienie repeatera w połowie drogi pomiędzy routerem, a komputerem.





Lokalizacja Repeatera

Najlepsze połączenie zostanie ustanowione, gdy istnieje połączenie wzrokowe między repeaterem, a routerem sieci bezprzewodowej, a także między repeaterem i komputerem, którego używasz. Jeśli prosta droga jest zablokowana przez grubą ścianą lub innymi materiałami, przesuń repeater do innej lokalizacji w połowie drogi między komputerem a routerem. Jeśli dioda LED oceny połączenia jest zielona lub bursztynowa i dioda LED połączenia z komputerem jest zielona, wszystko powinno działać zgodnie z oczekiwaniami.

Aby polepszyć jakość połączenia z koloru bursztynowego na zielony:

- gdy już podłączysz repeater z komputerem, który jest poza zasięgiem routera i zalogujesz się na <u>www.mywifiext.net</u>, sprytny instalator przeprowadzi Cię przez instalację połączenia repeatera do routera.

 - jeżeli dioda oceny połączenia jest czerwona lub jeśli sprytny instalator nie może połączyć repeatera do routera, przesuń urządzenie bliżej do routera. Jeżeli już to zrobisz sprawdź diodę oceny połączenia i kontynuuj proces połączenia przez instalator.

Połączenie repeatera z komputerem za pomocą kabla (zazwyczaj podłączasz go bezprzewodowo, ale masz również możliwość połączenia po kablu np. do urządzeń tego wymagających jak konsole do gier, drukarki lub komputery.

Uwaga: Przed podłączeniem kablowym najpierw zainstaluj i skonfiguruj repeater odpowiednio.

- 1. Podłącz za pomocą kabla komputer i repeater
- 2. Wepnij urządzenie do gniazdka elektrycznego.
- 3. Zaloguj się odpowiednio jak opisano:

Jeśli masz problem z połączeniem:

- Jeśli uruchomisz komputer podłącz kabel Ethernet do repeatera i uruchom szybko przeglądarkę, komputer nadal może potrzebować paru minut aby rozpoznać połączenie Ethernet LAN przed połączeniem.

- upewnij się, że kabel jest odpowiednio połączony do repeatera, i dioda LED na urządzeniu świeci się. Jeśli dioda się nie świeci, podłącz kabel jeszcze raz i uruchom ponownie przeglądarkę.

Logowanie do repeatera

Możesz zalogować się do urządzenia aby zobaczyć, lub zmienić jego ustawienia.

1. W komputerze otwórz przeglądarkę internetową Mozilla Firefox lub Interner Explorer.

2. W polu adresu wpisz <u>http://www.mywifiext.net</u>., zostaniesz poproszony o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła. Jeżeli nie wyskoczyło okienko z loginem i hasłem upewnij się, że Twój adres zawiera http:// z przodu adresu.





Authenticat	ion Required	X
() User Name:	A username and password are being requested by http://www.mywifiext.net	
	OK Cancel	

3. Wpisz **admin** jako nazwę użytkownika. Domyślne hasło to: **password.** Netgear rekomenduje zmianę hasła na bezpieczniejsze

- Jeżeli repeater ma połączenie z Internetem pojawi się upgrade firmware i oprogramowanie zacznie szukać nowego oprogramowania.
- Obraz statusu jest na lewej szpalcie. Ekran pokazuje aktualną pozycję w menu.

Menu	 Setup Wizard Add WPS Client 	Status		Status screen
		Hardware Version	WN3000RPT	
	Setup	Firmware Version	V1.0.0.18_1.0.3	
	 Connect to Existing Network 	GUI Language Version	V1.0.0.6_2.1.9.1	
	Wireless Settings	Connection Status to Existing Network		
	= IP Addrore Sotup	Name (SSID)	Millers-Guest	
	- IP Address Setup	Link Rate	130 Mbps	
	Maintenance	Connection Status	connected	
	 Status 	Extender ID Info		
	Attached Devices	MAC Address	E0:91:E5:EC:DA:84	
	Backup Settings	IP Address	192.168.1.250	
	 Set Password 	DHCP Client	ON	
		IP Subnet Mask	255.255.255.0	
	Firmware Update	Gateway IP Address	192.168.1.1	
	Advanced	Domain Name Server	192.168.1.1	
	 Wireless Settings 	Extender Wireless Setting		
		Name (SSID)	Millers-Guest_EXT	
	Web Support	Region	United States	
	Knowledge Base	Channel	6	
	Documentation	Mode	Up to 145 Mbps	
		Wireless AP	On	
	Longut	Broadcast Name	On	
	Logout	Wi-Fi Protected Setup	Configured	

Użyj sprytnego instalatora aby ustawić repeater.

Sprytny instalator może pomóc skonfigurować repeater, aby połączyć się z siecią bezprzewodową. Uniwersalny repeater WiFi WN3000RP instrukcja instalacji (w zestawie), wyjaśnia, jak zainstalować urządzenie. Podczas instalacji, po uruchomieniu przeglądarki internetowej, kreator Smart Wizard automatycznie się wyświetli.

Po instalacji użyj inteligentnego instalatora jeszcze raz.

1. zaloguj się do urządzenia jak opisano powyżej.

Uwaga: gdy zaczniesz używać inteligentnego instalatora, musisz skończyć instalację zanim przejdziesz do wykonywania innych czynności i wyjdziesz.

2. Z menu wybierz Setup Wizard, pojawi się poniższy obraz.

Strona 6 z 21



www.conrad.pl

1-Select Existing Network	Select the r	name of your existing network.			Refresh Continue
		SSID	Channel	Signal	Security
2 Apply Security	•	MyHomeNetwork	1	100%	WPAWPA2-PSK
2-Apply Security	0	homelab-wndr3700	11	84%	WPA2-PSK
	0	NETGEAR88	4	78%	WPA2-PSK
3-Configure Extender	0	FVS318N_1	1	7696	OFF
5-Conligure Extender	0	FVS318N_1	1	7196	OFF
	0	ReadySHARE-2	3	7196	WPA2-PSK
4-Einslize Settings	0	homelab-wndr3800	4	6996	WPA2-PSK
- maize Settings	0	VEVG3700_1	1	69%	OFF
	0	7377 4543	6	69%	WEP
5-Review Settings	0	dlink635	8	6896	OFF
o nemen octango	0	7143 5670	6	67%	WEP

3. Albo wybierz sieć z listy albo wybierz Menually input my wireless SSID (przycisk radio button i wpisz SSID).

4. Wpisz hasło sieci bezprzewodowej i kliknik Continue. Pojawi się kolejny ekran:

1-Select Existing Network	Enter the settings fo	or the Extender network.	
Characterister)	Name (SSID):	MyHomeNetwork_EXT	
2-Apply Security	Use the same security	and passphrase as those for the existing network.	
3-Configure Extender			Continue
4-Finalize Settings			
5-Review Settings			

5. Upewnij się, że właściwa nazwa sieci jest pokazana i kliknij Continue. Repeater połączy się z siecią.

1-Select Existing Network	The Smart Wizard is setting up a secure connection between the existing network and Extender. This takes approximately 2 minutes.
2-Apply Security	10%
3-Configure Extender	
4-Finalize Settings	
5-Review Settings	

Bezprzewodowa sieć repeatera (SSID) zmieni nazwę na _EXT dodane do końca nazwy jak pokazano na poniższym obrazku.

Strona 7 z 21



www.conrad.pl

1-Select Existing	You are now one step away from completing the installation.
Network	The Extender network name(SSID) has been changed to MyHomeNetwork_EXT . Right now your computer is not connected to the Extender network.
2-Apply Security	With the software that you use to manage your wireless connections, connect your PC or wireless device to the Extender network. For example, you may use a NETGEAR wireless adapter wizard, or Windows wireless network software, as shown below.
3-Configure Extender	St Vireless Network Connection Network Tasks Choose a wireless network
4-Finalize Settings	Reflechmeterschilds Click anitemnisthe let belavets connect to agrieless retrievil in sange or to get more information. (VP) NTGR_play=EST
5-Review Settings	Extender network Wireless network name (SSID) : MyHomeNetwork_EXT Security type: WPA/WPA2-PSK
	PassPhrase Hard2gu3ss copy password Select this checkbox once you have connected the PC or wireless device to Extender. The PC to Extender LED should be lit. (Selecting the checkbox will activate the Continue button.)*

Kiedy to się stanie komputer rozłączy się z repeterem sieci bezprzewodowej

6. Jeżeli chcesz użyć tego samego hasła do połączenia z siecią bezprzewodową repeatera, jakiej użyłeś do połączenia bezprzewodowej istniejącej sieci, kliknij copy password (kopiuj hasło).

7. Za pomocą oprogramowania do zarządzania połączeniami bezprzewodowymi podłącz sieć bezprzewodową repeatera. Na przykład jeżeli używasz Windows możesz zobaczyć taki obrazek:

Wireless Network Con	nection 🔀
The network 'MyHomeNetw key). A network key helps	work_EXT' requires a network key (also called a WEP key or WPA prevent unknown intruders from connecting to this network.
Type the key, and then di	ck Connect.
Network key:	1
Confirm network key:	
	<u>C</u> onnect Cancel

8. Następnie powróć do instalatora repeatera i zaznacz checkbox potwierdzający, że połączyłeś się z siecią repeatera.

(Selecting the checkbox will activate the Continue button.)"	
Continue]

9. Kliknij Continue.

Strona **8** z **21**



Aby zmienić ustawienia podłącz repeater do komputera i w przeglądarce wpisz adres: <u>http://www.mywifiext.net</u>

- Podłącz repeater do istniejącej sieci
- Użyj funkcji WPS Dodawanie komputera do sieci bezprzewodowej repeatera
- Ustawienia sieci bezprzewodowej repeatera
- Ustawienia adresu IP repeatera
- Ekran stanu
- Podłącz urządzenie
- Tworzenie kopii zapasowych i Zarządzanie ustawieniami
- Ustawianie hasła
- Aktualizacja firmware
- Ustawienia zaawansowane Bezprzewodowe

Podłącz repeater do istniejącej sieci

Możesz użyć menu, aby bezprzewodowo podłączyć repeater do sieci domowej.

1. Z menu repeatera <u>http://www.mywifiext.net</u> wybierz: Setup>Connect to an Existing Network. Repeater zeskanuje wszystkie dostępne sieci i wyświetli listę.

1-Select Existing Network	Connection Status	Use the	e same security and pa	assphrase as th	ose for the e	xisting network. Refresh Continue
	40010		SSID	Channel	Signal	Security
2 Apply Country		0	Millers	6	49%	WPA2-PSK
2-Apply Security	Ŷ _B	۲	Millers-Guest	6	47%	WPA2-PSK
	_	0	2WIRE406	3	28%	WPA-PSK
2.Configure Extender		0	dingding	8	16%6	WPA-PSK
-comigure Extender		0	2WIRE972	1	6%	WEP
		0	Manually input my wireless SS	D		
4-Finalize Settings						Refresh Continue
5-Review Settings						

Jeśli Twoja sieć nie znajduje się na liście sprawdź poprawne ustawienie odległości pomiędzy repeateram, a routerem (opisane wcześniej w niniejszej instrukcji)

2. Wybierz za pomocą radio buttonów swoją sieć i kliknij Continue, pojawi się kolejny obraz

Strona 9 z 21





1-Select Existing Network	Connection Status	Please enter the security passphrase associated with you	r existing network
2-Apply Security	1521	Nami (SGD): Secult: Passofrare:	Milers-Guest WPA2-PSK(AES)
3-Configure Extender	40 1	Byouhaw Access Control List (ACL) enabled in your outer, please make sure you have added below MAC address inter your router's Access Control List (ACL) This device MAC address is E0.91.75.7C DA54 Your vireless adapter MAC address is C2.14.60.40.40.19	
4-Finalize Settings		<sack< th=""><th>Continue</th></sack<>	Continue
5-Review Settings			

3. Wpisz hasło sieci i kliknij continue. Repeater podłączy się do sieci domowej.

Użyj WPS aby dodać komputer do sieci bezprzewodowej repeatera.

WPS (WiFi Protected Setup) pozwala Ci połączyć komputer lub bezprzewodowe urządzenie do sieci repeatera bez wprowadzania hasła sieci bezprzewodowej. Zamiast użyjesz przycisku WPS lub PIN do połączenia. WPS wspiera WPA i WPA2 zabezpieczenia sieci. Jeśli sieć repeatera jest otwarta (bez zabezpieczenia) to WPS automatycznie ustali WPA2 + WPA zabezpieczenie sieci bezprzewodowej repeatera.

Przewodnik instalacji Repeatera WN3000RP wyjaśni Ci jak to zrobić podczas instalacji. Możesz połączyć się z WPS korzystając z przycisku WPS na boku urządzenia lub zalogować się do urządzenia.

Aby użyć przycisku WPS.

1. Znajdź przycisk na urządzeniu



Strona 10 z 21

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl



2. Naciśnij przycisk WPS. Pod 2 minutach urządzenie spróbuje dodać bezprzewodowego klienta (komputer lub inne bezprzewodowe urządzenie) do sieci bezprzewodowej.

3. W przeciągu 2 minut naciśnij przycisk WPS na urządzeniu lub podążaj na instrukcjami, które pojawią się na bezprzewodowym urządzeniu. Bezprzewodowe urządzenie jest teraz podłączone do repeatera.

Aby zalogować się do urządzenia i ustawić połączenie WPS:

1. Z menu urządzenia <u>http://www.mywifiext.net</u>, wybierz Setup>Add WPS Client. Pojawi się poniższy ekran:

Add WPS Client	t
Select a setup metho	od:
Push Button (reco	ommended)
You can either pre Extender or press	ess the Push Button physically on the Wireless the Button below (soft Push Button).
	(3)
O PIN Number	

2. Wybierz radio button

- Push Button (zalecane) – kliknij przycisk 🔛 lub naciśnij WPS na urządzeniu

- PIN Number – wybierz numer PIN I wprowadź PIN klienta, w polu, które się pojawi

Repeater spróbuje znaleźć bezprzewodowego klienta (komputer), który próbuje przyłączyć się do sieci. Jeżeli używasz przycisku WPS, spróbuje w przeciągu 2 minut. Jeżeli użyłeś PIN, spróbuje w 4 minuty.

Podejdź do komputera. Użyj oprogramowania WPS aby spróbować podłączyć się do repeatera.
 Pierwszy raz gdy dodasz klienta WPS, WPS automatycznie użyje połączenia zabezpieczonego WPA2 +
 WPA z przypadkowym hasłem. Możesz zobaczyć ustawienia na ekranie ustawień.

Ustawienia sieci bezprzewodowej repeatera.

Możesz użyć ustawień sieci bezprzewodowej do zmiany nazwy sieci (SSID) lub ustawień sieci. Jeżeli nie zmienisz nazwy sieci, będzie się ona nazywać NETGEAR_EXT i sieć jest otwarta (bez zabezpieczeń).

Uwaga: Jeżeli używasz komputera do zmiany ustawień sieci bezprzewodowej repeatera, zostaniesz rozłączony po naciśnięciu przycisku Apply. Aby połączyć się ponownie musisz wybrać nazwę sieci, którą stworzyłeś i wpisać hasło lub klucz sieci, który ustaliłeś.

Aby zmienić ustawienia sieci bezprzewodowej dla repeatera:

1. Z menu repeatera <u>http://www.mywifiext.net</u> wybierz Setup>Wireless Settings aby wyświetlić poniższy obrazek:

Strona 11 z 21



Wireless Network	
Name (SSID):	Millers-Guest_EXT
Region:	United States
Security Options	
O None	
O WEP	
WPA-PSK [TKIP]	
and the second se	
WPA2-PSK [AES]	
WPA2-PSK [AES] WPA-PSK [TKIP] + WP	A2-PSK [AES]
WPA2-PSK [AES] WPA-PSK [TKIP] + WP Security Options (WPA2-	PA2-PSK [AES]
WPA2-PSK [AES] WPA-PSK [TKIP] + WP Security Options (WPA2-I Passphrase:	PA2-PSK [AES] PSK) (8-63 characters or 64 hex

2. W polu nazwy SSID możesz wpisać nazwę sieci

3. W polu Security Options wybierz rodzaj zabezpieczenia, którego chcesz używać.

- None –sieć otwarta, bez zabezpieczeń. Każdy komputer czy urządzenie bezprzewodowe, może przyłączyć się do sieci.

-WEP- to starszy standard, z mniejszymi możliwościami zabezpieczenia niż WPA czy WPA2. WEP używa klucza kodowania i kodowania danych. Możesz wybrać 64 bitowy lub 128 bitowy klucz kodowania.

-WPA-PSK[TKIP] – WPA zabezpiecza lepiej niż WEP. Używając bezprzewodowego komputera lub urządzenia bezprzewodowego wspierającego WPA możesz ustawić hasło, aby przyłączyć się do bezprzewodowej sieci repeatera.

 WPA2-PSK[AES]- WPA2 zabezpiecza jeszcze lepiej niż WPA, ale niektóre starsze komputery nie wspierają tego standardu. Używając bezprzewodowego komputera lub urządzenia bezprzewodowego wspierającego WPA możesz ustawić hasło, aby przyłączyć się do bezprzewodowej sieci repeatera.

- WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PASK [AES]. Używając urządzeń bezprzewodowych wspierających standard WPA i WPA2 możesz wprowadzić hasło aby dołączyć do sieci bezprzewodowej repeatera.

4. Naciśnij Apply aby zapisać ustawienia.

5. Użyj bezprzewodowego komputera aby połączyć się siecią repeatera z nowymi ustawieniami. Inteligenty instalator przeprowadzi Cię przez ten proces.

Ustawienia WEP

1. W ustawieniach sieci bezprzewodowej w opcjach Security Options wybierz radio button WEP.

2. Wybierz rodzaj uwierzytelniania: Automatic, Open System lub Shared Key. Ustawienia domyślne to sieć otwarta (bez zabezpieczeń).

Strona 12 z 21



Uwaga:Uwierzytelnianie jest używane osobno od kodowania. Możesz użyć uwierzytelniania, które wymaga klucza, ale ciągle zostawia niezakodowaną transmisję danych. Ochrona jest mocniejsza jeżeli użyjesz obu rodzajów kodowania (Shared key i WEP).

- 3. Wybierz siłę kodowania
- WEP 64 bit. Wprowadź 10 szesnastkowych znaków (kombinacja spośród 0-9, a-f, A-F)
- WEP 128 bit. Wprowadzć 26 szesnastkowych znaków (kombinacja spośród 0-9, a-f, A-F)

4. Wprowadź klucz. Możesz automatycznie lub ręcznie zaprogramować 4 klucze. Wartości muszą być identyczne na wszystkich komputerach i acces pointach w sieci.

- hasło –aby użyć generatora kluczy wpisz hasło i naciśnij Generate. Klucze utworzą się automatycznie. Bezprzewodowe komputery muszą użyć haseł lub kluczy aby podłączyć się do repeatera.

Uwaga: Nie wszystkie komputery wspierają generator kluczy haseł. Jeśli Twój komputer nie wspiera tego będziesz musiał wprowadzić kod aby podłączyć się do sieci.

- Key 1 – Key 4 – te wartości nie są wrażliwe na wielkość liter. Możesz ręcznie wprowadzić 4 klucze.
 Wartości muszą być identyczne na wszystkich komputerach i Access pointach w sieci. Wprowadź 10 szesnastkowych znaków (kombinacja spośród 0-9, a-f, A-F)

5. Wybierz, który spośród 4 kluczy będzie domyślny. Transmisja danych jest zawsze szyfrowana używając domyślnego klucza. 4 pozycje są wyłączone jeżeli WPA-PSK lub WPA uwierzytelnianie jest wyłączone.

6. Naciśnij Apply aby zachować.

Ustawianie WPA, WPA2, lub WPA + WPA2

Oba ustawienia WPA i WPA2 dają mocne zabezpieczenia. WPA z TKIP może być używany w Windows z Service Pack 2 lub późniejsze. WPA2 z AES jest sprzętową implementacją. Sprawdź dokumentację Twojego urządzenia przed implementacją.

Aby ustawić WPA lub WPA2 na repeterze:

1. Na ekranie ustawień wybierz radio button WPA lub WPA2.

- 2. Na ekranie pojawi się odpowiednia opcja do wyboru.
- 3. Dla WPA-PSK lub WPA2-PSK wprowadź hasło.
- 4. Kliknij Apply aby zachować.

Ustawianie adresu IP repeatera:

Z menu repeatera <u>http://www.mywifiext.net</u>, pod nagłówkiem Maintenance, wybierz IP address.

Ekran IP pokazuje, czy repeater jest ustawiony tak, aby dynamicznie pobrać adres z routera (najczęstsze ustawienie), lub jest ustawione na statyczny adres IP.

Strona 13 z 21



- dynamiczne pobranie adresu IP. Sieć bezprzewodowa routera przypisuje adres IP gdy repeater podłączy się do sieci. Większość sieci jest tak skonstruowana, że router automatycznie to robi.

- Użycie statycznego adresu IP – sprecyzuj statyczne IP. To nie jest zwykle konieczne. Żeby to zrobić musisz znać się na tym, lub poproś kogoś, kto Ci pomoże.

-Adres IP – statyczny adres IP

- Maska podsieci IP. Maska podsieci powiązana z adresem IP.
- Brama adresu IP. Adres IP dla bramy.
- Główny DNS. Główna nazwa domeny (DNS).
- Drugi DNS. Druga nazwa domeny (DNS).

Obraz statusu:

Gdy połączysz się z <u>http://www.mywifiext.net</u>, po automatycznym sprawdzeniu firmware, pojawi się obraz statusu. Możesz też wybrać Status z menu.

Hardware Version	WN3000RPT	
Firmware Version	V1.0.0.18_1.0.3	
GUI Language Version	V1.0.0.6_2.1.9.1	
Connection Status to Existing N	etwork	
Name (SSID)	Millers-Guest	
Link Rate	130 Mbps	
Connection Status	connected	
Extender IP Info		
MAC Address	E0:91:F5:FC:DA:84	
IP Address	192.168.1.250	
DHCP Client	ON	
IP Subnet Mask	255.255.255.0	
Gateway IP Address	192.168.1.1	
Domain Name Server	192.168.1.1	
Extender Wireless Setting	2001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Name (SSID)	Millers-Guest_EXT	
Region	United States	
Channel	6	
Mode	Up to 145 Mbps	
Wireless AP	On	
Broadcast Name	On	
Wi-Fi Protected Setup	Configured	

Obraz pokazuje aktualne ustawienia dla repeatera.

Możesz kliknąć Show Statistics aby zobaczyć statystyki urządzenia jak np. liczba przesłanych i odebranych pakietów na każdy port.

Wersja sprzętu i firmware – model urządzenia i aktualnie używana wersja firmware. Wersja języka GUI – aktualnie wybrany język.

Status połączenia

Strona 14 z 21



- Nazwa SSID nazwa wprowadzonej sieci repeatera
- Status połączenia
- Link Rate aktualna transmisja (Tx) i odebrane (Rx)

Informacje IP repeatera

- Adres MAC.Adres fizyczny repeatera, widziany z sieci lokalnej (LAN).
- Adres IP.Adres IP repeatera.Domyślnie 192.168.1.250.
- Klient DHCP. Identyfikuje klienta DHCP sieci w sieci bezprzewodowej.

• Maska podsieci IP.IP maska podsieci związana z adresem IP LAN z repeatera.Domyślnie jest to 255.255.255.0.

- Adres IP bramy. adres IP bramy sieciowej bezprzewodowej.
- Domain Name Server. Adres IP serwera nazw domen (DNS) sieci bezprzewodowej.

Ustawienia sieci bezprzewodowej repeatera:

- Nazwa (SSID).Nazwa (SSID) sieci bezprzewodowej.
- Region.Kraj, w którym repeater jest skonfigurowany do użycia.
- Kanał. Bieżący kanał, który określa częstotliwość roboczą.
- Sieć bezprzewodowa AP. Wskazuje czy punkt dostępowy (AP) jest włączony.
- Nazwa transmisji. Wskazuje, czy repeater jest skonfigurowany do nadawania swojego SSID.
- Wi-Fi Protected Setup. To wskazuje, czy Wi-Fi Protected Setup jest skonfigurowany.

Pokaż statystyki

Na menu kliknij Show statistics aby wyświetlić poniższy obrazek:

Port	Status	TxPkts	RxPkts	Collisions	Tx B/s	Rx B/s	Up Time
LAN	100M/Full	1143	1224	0	1506	657	00:04:31
VLAN	145M	0	0	0	0	0	00:04:53

Pole	Opis
LAN lub WLAN (port)	Statystyki dla sieci LAN (lokalnej) i
	bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) portów.
	Dla każdego portu, na ekranie wyświetlane są
	następujące:
Status	Status portu
TxPkts	Liczba transmitowanych pakietów od resetu lub

Strona **15** z **21**

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl



	ręcznego czyszczenia.
RxPkts	Liczba odebranych pakietów od resetu lub
	ręcznego czyszczenia.
Collisions	Liczba kolizji na porcie od czasu resetu lub
	ręcznego czyszczenia.
Tx B/s	Wykorzystanie linii, procentowe wykorzystanie
	przepustowości na tym porcie
Rx B/s	Wykorzystanie linii
Up Time	Czas jaki upłynął od ostatniego wyłączenia lub
	resetu.
Poll Interval	Częstotliwość interwału, jeżeli zmienisz wartość
	naciśnij Set Interval.

Dołączone urządzenia

Z menu repeatera <u>http://www.mywifiext.net</u>, pod nagłówkiem Maintenance wybierz Network Devices aby wyświetlić poniższy obraz:

fire	Devices			
#	IP Address	Device Name	MAC Address	Virtual MAC Address
1	192.168.1.100	TECHPUBS	00:1A:6B:6D:8F:19	02:1A:6B:6D:8F:19
final	ase Devices (MA	ralace intruder	aleo chow un hore	1
firel	ess Devices (Wi	reless intruder	s also show up here	•)

Back up i zarządzanie repeterem:

Z menu repeatera <u>http://www.mywifiext.net</u>, pod nagłówkiem Maintenance wybierz Backup Settings aby wyświetlić poniższy obraz:

Backup Settings	
Save a Copy of Current Setting)s Backup
Restore Saved Setting from a	File Browse
Revert to Factory Default Setti	ngs Erase



Backup i funkcje przywracania pozwalają Ci zachować ustawienia repeatera w pliku. Jeżeli raz zrobisz poprawnie ustawienia repeatera, zapisz je, aby móc je wykorzystać w sytuacji gdy będziesz tego potrzebować. Możesz przywrócić wtedy takie ustawienia z pliku klikając restore.

Ustawienia Backup:

1. Naciśnij Backup. Przeglądarka wypakuje konfigurację urządzenia.

2. Jeśli nie masz skonfigurowanej przeglądarki do automatycznego zapisu plików, zapisz plik gdziekolwiek.

3. Nazwij plik tak, abyś mógł później go znaleźć i domyślić się, że to plik konfiguracyjny do tego urządzenia np. Internet_adapter.cfg.

Ustawiania przywracania:

- 1. Na ekranie ustawień backup kliknij Browse
- 2. Odnajdź i wybierz uprzednio zapisany plik backup
- 3. Naciśnij Restore.

Na ekranie pojawi się informacja o poprawnym załadowaniu ustawień. Repeater zresetuje się wtedy (zajmie to ok. 1 minuty).

Uwaga: podczas restartu nie próbuj łączyć się z internetem. Zaczekaj aż repeater skończy się restartować.

4. Zamknij okno dialogowe.

Usuwanie ustawień:

Z powodu jakiś okoliczności możesz chcieć usunąć ustawienia repeatera. Aby to zrobić naciśnij przycisk Erase na ekranie backup. Po usunięciu ustawień, urządzenie przejdzie do ustawień fabrycznych.

Uwaga: podczas restartu nie próbuj łączyć się z internetem. Zaczekaj aż repeater skończy się restartować.

Ustawianie hasła:

Nazwa użytkownika to admin, a domyślne hasło to password. NETGEAR rekomenduje ustawienie silniejszego hasła.

Z menu repeatera http://www.mywifiext.net , wybierz Maintenance> Set Password. Pojawi się poniższy obraz.

Strona 17 z 21





Set Password		
Old Password		
Set Password		
Repeat New Password		

Wpisz stare hasło, następnie wprowadź nowe hasło dwa razy. Kliknij Apply, aby zachować.

Aktualizacja firmware.

Jeżeli nie zmieniłeś ustawień repeatera, przy każdym logowaniu urządzenie sprawdza czy nie ma nowych aktualizacji. Jeżeli nie chcesz używać automatycznych aktualizacji odznacz checkbox" Check for New Version Upon Login".

Aby sprawdzić aktualizację i ją zainstalować:

1. z menu repeatera <u>http://www.mywifiext.net</u> pod nagłówkiej Maintenance wybierz Firmware Upgrade, pojawi się poniższy ekran:

Router Upgrade		
Check for new version	n from the Internet.	Check
Check for new ver	rsion upon login	
Locate and select the	upgrade file on your ha	ard disk.
		Browse
	Upload Canc	el

2. Kliknij Check, żeby sprawdzić czy dostępna jest aktualizacja. Jeżeli jest postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie.

3. Użyj przycisku Browse aby odnaleźć plik z aktualizacją

4. Kliknij Upload aby zainstalować firmware.

Uwaga: gdy zacznie się proces aktualizacji, nie wyłączaj urządzenia, komputera. Zaczekaj aż urządzenie się zrestartuje.

Zaawansowane ustawienia sieci bezprzewodowej:

Repeater jest skonfigurowany optymalnie. Nie należy zmieniać tych ustawień, chyba że pod nadzorem Netgear. Niewłaściwie wprowadzone ustawienia spowodują wadliwe działanie urządzenia.

Strona 18 z 21



Aby zobaczyć lub zmienić ustawienia zaawansowane:

Z menu repeatera <u>http://www.mywifiext.net</u>, pod nagłówkiej Advanced wybierz Wireless Settings, pojawi się poniższy ekran:

Advanced Wireless Settings	
Enable Wireless Access Point	
Enable SSID Broadcast	
WPS Settings	
Device's PIN:	94093209
Disable Device's PIN	
Keep Existing Wireless Setting	S
Wireless Card Access List	Set Up Access List

Możesz zobaczyć lub skonfigurować następujące ustawienia:

• Włącz bezprzewodowy Access Point. Włącz repeater do pracy jako bezprzewodowy punkt dostępowy. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, a następnie komputery lub urządzenia bezprzewodowe nie mogą łączyć się bezprzewodowo z repeterem.

• Włącz transmisję SSID. Włącz repeater do rozgłaszania nazwy sieci bezprzewodowej (SSID). Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, a następnie sieć bezprzewodowa jest ukryta. Aby połączyć się z ukrytą siecią bezprzewodową, należy wpisać nazwę sieci bezprzewodowej.

• Wyłączenie urządzenia PIN. Zaznaczenie tego pola wyboru wyłącza kod PIN repeatera. PIN może być używany przez bezprzewodowe połączenie WPS.

• zachować istniejące ustawienia sieci bezprzewodowej. Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, ustawienia w ekranie Wireless Settings zatrzyma samo, gdy WPS służy do połączenia bezprzewodowego.

• Lista dostępu Konfiguracja. Określ listę komputerów lub urządzeń bezprzewodowych, które są dopuszczone do łączenia się z siecią. W przypadku korzystania z listy dostępu, to komputery, które nie są na liście nie mogą przyłączyć się do sieci bezprzewodowej.

Rozwiązywanie problemów:

1. Po podłączeniu do sieci, Kreator Smart Wizard prowadzi mnie z prośbą o hasło, i jestem pewien, że wpisałem poprawne hasło. Co mogę zrobić?

Jest bardzo prawdopodobne, że repeater jest umieszczony na granicy w zakresie objętym przez router. Zobacz Ustawienie repeatera.

2. Dostałem wiadomość o błędzie na ekranie ustawień przeglądania w Smart Wizard. Co należy zrobić?

Strona 19 z 21



Upewnij się, że komputer jest podłączony do repeatera, używając identyfikatora SSID i hasła, które zostały wprowadzone, a następnie kliknij przycisk Odśwież w przeglądarce. Będzie to powrót do kreatora Smart Wizard.

3. Podłączony do NETGEAR_EXT uruchomił przeglądarkę, ale dlaczego nie mogę zobaczyć kreatora Smart Wizard?

• Upewnij się, że komputer jest skonfigurowany do korzystania z protokołu DHCP. Po skonfigurowaniu komputera do używania statycznego adresu IP, musisz zmienić ustawienia tak, by korzystał z Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

- Upewnij się, że do połączenia komputera z repeaterem świeci na zielono.
- Ponownie uruchom przeglądarkę i wpisz www.mywifiext.net.
- Upewnij się, że komputer ma adres IP w ekranie IP Address (patrz Ustawienia IP repeater Adres

Podłączanie do http://www.mywifiext.net

Jeśli masz problemy z połączeniem, spróbuj zlokalizować źródło problemu:

• Jeśli Twoja przeglądarka wyświetla stronę błędu, upewnij się, że wpisałeś http:// po wpisaniu tego adresu URL w polu adresu przeglądarki internetowej.

• Diody LED mogą pomóc stwierdzić, czy urządzenie jest poprawnie skonfigurowane i działa tak jak powinno.

Połączenie sieci bezprzewodowej

Aby przyłączyć się do sieci bezprzewodowej, należy znać nazwę sieci (tzw. SSID), tak aby można je wybrać. Jeśli sieć jest zabezpieczona, należy znać hasło lub klucz. Jeśli Repeater nie łączy się z siecią, które wybrałeś, wyświetla się następujący komunikat:

Połączenie nie powiodło się do wybranej sieci.

W takim przypadku może być to jeden z wymienionych powodów:

• nazwa sieci, hasło lub klucz mógł być nieprawidłowo wpisany. Kliknij przycisk Anuluj, użyj kreatora Smart Wizard, aby wybrać sieć z listy, a następnie ponownie wpisz hasło lub klucz. Pamiętaj o wielkości liter.

• Jeśli kreator Smart Wizard nie może znaleźć sieci bezprzewodowej (nie jest wyświetlany na ekranie Select istniejącej sieci), należy sprawdzić, czy sieć bezprzewodowa jest uruchomiona. Upewnij się, że router jest włączony. Jeśli to możliwe, przenieść Extender bliżej do routera i kliknij Try Again.

• Jeśli dioda LED WLAN na repeterze jest, oznacza to słabe połączenie bezprzewodowe.Najlepsze połączenie.

Jeśli używasz kreatora Smart Wizard, a repeater nie może połączyć się z routerem lub nie może uzyskać adresu IP z routera, to wyświetla się następujący komunikat:

Nie są w stanie połączyć się z Internetem. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby uruchomić poprzez utworzenie połączenia się z siecią.

Ustawienia fabryczne:

Strona 20 z 21



Factory Set	tings	
Smart Wizar	d	Enabled
Wireless	Wireless communication	Enabled
	Wireless Network Name (SSID)	NETGEAR_EXT
	Security	Disabled
	Transmission speed	Auto ¹
	Country/Region	United States (varies by region)
	Operating mode	802.11n, 802.11g, 802.11b
	Data rate	Up to 300 Mbps

Specyfikacja techniczna:

Protokoły sieciowe oraz standardy	Dane i protokoły routingu: TCP / IP, DHCP serwer
kompatybilności	i klient
Wejście AC	100-240V~, 0.3A (Max)
Fizyczna specyfikacja	• Wymiary: 112 x 74 x 45 mm (4.41 x 2.91 x 1.77
	in)
	• Waga: 0.245 kg
Środowisko	• Temperatura operacyjna: 32° do 140° F (0° do
	40° C)
	 Wilgotność operacyjna: 90% maksymalna
	wilgotność względna bez kondensacji.
	 Emisja elektromagnetyczna : Spełnia
	wymagania:: FCC Part 15 Class B.
Interface	• Lokalnie: 10BASE-T, 100BASE-Tx, RJ-45
	• 802.11n/g/b

http://www.conrad.pl