

Instrukcja użytkowania RF100 v2 Drukarka 3D Nr zamówienia: 1548286

Spis treści

		Strona
1.	Wprowadzenie	4
2.	Objaśnienie symboli	4
3.	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	5
4.	Zakres dostawy	5
5.	Zawartość karty SD	6
	a) 3D Models (Modele 3D)	6
	b) Config (Konfiguracja)	6
	c) Manual (Podręcznik)	7
	d) Software (Oprogramowanie)	7
6.	Cechy i funkcje	7
7.	Zasada działania drukarki 3D	8
8.	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania	9
	a) Ogólne informacje	9
	b) Podłączanie do zasilania	
9.	Elementy i części obsługowe	
	a) Drukarka (przód i tył)	
	b) Akcesoria	
10.	. Przed instalacją	13
11.	. Montaż	
	a) Ustawianie drukarki 3D	13
	b) Instalacja i podłączanie	13
12.	. Panel sterowania	15
	a) Działanie początkowe	15
	b) Opcje i funkcje menu	15
	c) < Info screen > (Ekran informacyjny)	
13.	. Ogólne uwagi o drukowaniu 3D	
	a) Temperatura dyszy	
	b) Zapobieganie zatykaniu się dyszy	
	c) Grubość warstwy drukowania	
14.	. Przygotowanie	
	a) Kalibracja stołu	
	b) Wkładanie filamentu	
	c) Ładowanie filamentu	

PL

	d)	Zmiana/wymiana filamentu	23
	e)	Instalacja oprogramowania "Cura" (opcja)	24
15.	Dru	Jkowanie z karty SD	24
	a)	Rozpoczęcie drukowania	24
	b)	Wstrzymanie drukowania	25
	c)	Dopasowywanie parametrów podczas drukowania	25
	d)	Zatrzymywanie drukowania	26
	e)	Wykonywanie < Emergency stop > (Zatrzymanie awaryjne)	26
	f)	Restartowanie drukarki 3D	26
16.	Dru	Ikowanie z oprogramowania "Cura"	26
	a)	Uwagi ogólne	26
	b)	Instalacja	27
	c)	Konfiguracja oprogramowania – Windows®	27
	d)	Konfiguracja oprogramowania – Mac OS	30
	e)	Ustawienia oprogramowania – Windows®	34
	f)	Wczytywanie pliku konfiguracyjnego – Windows®	37
	g)	Wczytywanie pliku konfiguracyjnego – Mac OS	37
	h)	Wczytywanie pliku modelu – Windows® i Mac OS	38
	i)	Rozpoczęcie drukowania	39
	j)	Zatrzymywanie drukowania	40
	k)	Wykonywanie < Emergency stop > (Zatrzymanie awaryjne)	40
17.	Cz	yszczenie i konserwacja	40
	a)	Czyszczenie urządzenia	40
	b)	Czyszczenie dyszy	40
	c)	Czyszczenie wewnętrznej strony ekstruder	41
	d)	Czyszczenie stołu	41
	e)	Wymiana bezpiecznika	41
	f)	Wyładowanie filamentu	42
	g)	Przechowywanie drukarki 3D	42
18.	Ro	związywanie problemów	43
19.	Uty	/izacja	46
20.	Dane techniczne		

1. Wprowadzenie

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zakup tego produktu.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi.

W celu utrzymania tego stanu oraz zapewnienia bezpiecznej eksploatacji użytkownik musi stosować się się niniejszej instrukcji użytkowania!



Niniejsza instrukcja użytkowania należy do tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące uruchomienia produktu oraz postępowania z nim. Należy o tym pamiętać przekazując produkt osobom trzecim. Należy zachować niniejszą instrukcję użytkowania do późniejszego korzystania!

Potrzebujesz pomocy technicznej? Skontaktuj się z namil: (Godziny pracy: pn.-pt. 9:00 - 17:00)

	Klient indywidualny	Klient biznesowy
E-mail:	bok@conrad.pl	<u>b2b@conrad.pl</u>
Tel:	801 005 133	(12) 622 98 22
	(12) 622 98 00	
Fax:	(12) 622 98 10	(12) 622 98 10

Strona www: www.conrad.pl

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska

2. Objaśnienie symboli



Symbol pioruna wewnątrz trójkąta służy jako ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu obrażeniami ciała, jak np. porażenie prądem elektrycznym.



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do wskazania ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.



Ten symbol ostrzega o gorących powierzchniach, z którymi kontakt może spowodować obrażenia.



Ten symbol ostrzega o obrażeniach dłoni, które można odnieść, sięgając do działającego urządzenia.



Ten symbol ostrzega o obrażeniach dłoni, które może spowodować napęd pasowy.



Przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.



Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi!

Symbol strzałki wskazuje specjalne informacje i porady dotyczące eksploatacji.

3. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Drukarka 3D jest dostarczana zmontowana i jest gotowa do użycia. Można ją obsługiwać za pomocą komputera, korzystając z dołączonego oprogramowania, lub za pomocą wbudowanego wyświetlacza. Pokrywana proszkowo metalowa obudowa zapewnia długą żywotność. Urządzenie drukuje przedmioty o maksymalnych wymiarach 120 x 120 120 mm i jest wyposażone w jasne oświetlenie LED, które pozwoli Ci monitorować postęp drukowania. Na karcie SD znajduje się ponad 100 modeli 3D gotowych do drukowania, które można wydrukować kilkoma kliknięciami.

Drukarkę 3D można podłączać tylko do gniazdka zasilającego 100-240 V/AC, 50/60 Hz. Jest zaprojektowana wyłącznie do użytku domowego.

Jest przeznaczona tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto, niewłaściwe stosowanie może doprowadzić do zwarcia, pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub innych zagrożeń. Przeczytaj dokładnie instrukcje i przechowuj je w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aktualne instrukcje obsługi, pliki modeli 3D, pliki konfiguracyjne:

Pobierz aktualne instrukcje obsługi, pliki modeli 3D oraz pliki konfiguracyjne poprzez link <u>www.conrad.com/downloads</u> lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.



4. Zakres dostawy

- · W pełni zmontowana drukarka 3D
- 250 g oryginalnego filamentu Renkforce (1,75 mm, biały)
- · Karta SD 8 GB z
 - podręcznikiem,
 - oprogramowaniem "Cura",
 - sterownikiem USB,
 - ponad 100 gotowych do drukowania modeli 3D,
 - plikami konfiguracyjnymi.
- · Przewód zasilający
- · Przewodnik Szybki start
- · Uchwyt na szpulkę z filamentem
- · Rurka filamentu

- · Przewód USB
- Skrobaczka
- Pinceta
- · Krajalnica boczna
- Klucz trzpieniowy o przekroju sześciokąta foremnego 2 mm
- Klucz trzpieniowy o przekroju sześciokąta foremnego 2,5 mm
- 2x śrubami
- Szklany stół, zamontowany, z powierzchnią klejącą
- 5 próbki oryginalnego filamentu Renkforce (drewnianego, miedzianego, elastycznego, świecącego w ciemności i termicznego kolorowego. - 1,75 mm - 50 g każdy)

5. Zawartość karty SD

- · Karta SD zawiera następujące foldery główne:
 - 3D Models (Modele 3D)
 - Config (Konfiguracja)
 - Manual (Podręcznik)
 - Software (Oprogramowanie)

Aby wyświetlić całą zawartość karty SD, podłącz drukarkę 3D z włożoną kartą SD do komputera. Przez panel sterowania będziesz mieć ograniczony dostęp do karty SD.

a) 3D Models (Modele 3D)

- Folder "3D Models" (Modele 3D) zawiera klika podfolderów z "Basic shape" (Kształty podstawowe), "Capital letters (A-Z)" (Duże litery (A-Z)), "Constellation" (Konstelacje), "Mathematical symbols" (Symbole matematyczne), "Numbers" (Liczby), "VariousObjects" (Różne przedmioty).
- Dostępnych jest ponad 100 gotowych do drukowania modeli 3D.
- · Każdy model jest dostępny w formacie .gcode, .jpg, .stl. Na przykład "RF100":



· JPG to podgląd modelu.

Z pliku STL możesz utworzyć własny GCODE, korzystając z oprogramowania "Cura".

Używaj GCODE do drukowania.

 Włóż kartę SD do odpowiedniego slotu lub wczytaj plik .stł do oprogramowania "Cura", aby przygotować się do drukowania.



Na panelu sterowania wymienione są tylko pliki .gcode.

b) Config (Konfiguracja)

- · Folder "Config" (Konfiguracja) zawiera pliki konfiguracyjne do różnych materiałów filamentowych:
 - "Copper" (miedź)
 - "Elastic" (elastyczny)
 - "PLA"
 - "Wood" (drewno)
- Wczytaj plik konfiguracyjny do oprogramowania "Cura", aby wydrukować przedmiot z wybranego materiału filamentowego (szczegóły patrz "f) Wczytywanie pliku konfiguracyjnego – Windows[®] na stronie 37).

Zawartości tego folderu nie można przejrzeć na panelu sterowania. Te pliki konfiguracyjne są zalecane do dostarczonych filamentów. Za pomocą oprogramowania "Cura" możesz utworzyć również właśnie ustawienia konfiguracyjne.

c) Manual (Podręcznik)

· Folder "Manual" (Podręcznik) zawiera instrukcje szybkiego rozpoczęcia pracy.

Zawartości tego folderu nie można przejrzeć na panelu sterowania.

d) Software (Oprogramowanie)

 Folder "Software" (Oprogramowanie) zawiera oprogramowanie w postaci pliku wykonywalnego (.exe) dla Windows[®] i obrazu dysku (.dmg) dla Mac OS oraz sterownika USB.

Zawartości tego folderu nie można przejrzeć na panelu sterowania.

6. Cechy i funkcje

- · Drukarka 3D jest dostarczana całkowicie zmontowana i jest gotowa do użycia.
- Maks. wymiary drukowanego przedmiotu: 120 x 120 x 120 mm
- · Bardzo precyzyjny ekstrudera o dyszy drukującej 0,4 mm.
- · Wyświetlacz LC z pokrętłem sterującym do obsługi urządzenia bezpośrednio na urządzeniu.
- Działanie przez komputer (USB) lub autonomiczne działanie z kartą SD
- · Obsługuje drukowanie z karty SD i komputera
- · Ręczne dopasowanie parametrów drukowania możliwe nawet w trakcie działania
- Wyjątkowo stabilna dzięki metalowej konstrukcji
- · Pasuje do filamentów 1,75 mm typu PLA, drewno, miedź, elastyczny, świeci w ciemności i termiczny kolorowy
- · Ponad 100 gotowych do drukowania modeli 3D
- · Wraz z oprogramowaniem "Cura"

7. Zasada działania drukarki 3D

- Aby drukować w 3D, potrzebujesz pliku, który zawiera trójwymiarowe dane przedmiotu do wydrukowania (typowy format takich plików to np. STL).
- Ten plik można utworzyć za pomocą odpowiedniego oprogramowania lub skanera 3D. Wiele plików do drukowania jest także dostępnych online – można je pobrać, aby jak najszybciej wydrukować przedmiot.
- Zadaniem faktycznego oprogramowania drukarki jest wyrenderowanie powyższego trójwymiarowego pliku w plik, który drukarka może wydrukować. Jest to plik, w którym określone są poszczególne warstwy druku, temperatury druku dla dysz itp. Plik ma rozszerzenie ".gcode".
- Ten plik do drukowania GCODE jest wysyłany do drukarki 3D przez interfejs USB z komputera lub zapisywany na karcie SD, wkładanej do odpowiedniego slotu drukarki 3D, w przypadku działania autonomicznego.
- Drukarka 3D tworzy przedmiot warstwa po warstwie (procedura tworzenia stopionego filamentu), materiał filamentowy jest transportowany ze szpuli filamentu do dyszy.
- W ekstruderze materiał filamentowy jest topiony i nakładany na stół drukarki warstwa po warstwie przez precyzyjną dyszę.
- Stół drukarki porusza się w kierunku Z (do góry, w dół), esktruder porusza się w kierunkach X (lewo/prawo) i Y (do przodu/do tyłu). W ten sposób tworzy się wszystkie wymagane elementy do wydrukowania trójwymiarowego przedmiotu poprzez poziome nakładanie warstw.



Drukarka 3D jest bardzo skomplikowanym urządzeniem, w którym wiele parametrów należy ustawić w zależności od drukarki, drukowanego przedmiotu i stosowanego materiału włókien.

Ponadto, przyczepność drukowanego przedmiotu na płycie drukarskiej zależy od temperatury stołu, materiału filamentowego, kalibracji stołu, kształtu/rozmiaru drukowanych przedmiotów i właściwości powierzchni stołu.

Wpływy otoczenia, takie jak przeciągi, smar na stole itd. również odgrywają rolę w jakości i przyczepności drukowanego przedmiotu.

Z powyższych względów nie jest możliwe osiągnięcie wysokiej jakości wydruku od razu i bez wcześniejszych eksperymentów.

Zmieniaj regulowane parametry w małych krokach, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty drukowania do Twoich zastosowań. Przykłady wydruków zawarte na karcie SD dostarczają referencji, ale muszą zostać udoskonalone, aby uzyskać idealne rezultaty w zależności od powyższych parametrów.

8. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci gwarancję.

a) Ogólne informacje

- Wszystkie osoby które ten produkt obsługują, montują, instalują, ustawiają, włączają do eksploatacji lub serwisują muszą być odpowiednio przeszkolone i wykwalifikowane oraz muszą przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi.
- Ten produkt nie jest zabawką i nie nadaje się dla dzieci. Dzieci nie potrafią ocenić zagrożenia podczas pracy urządzeń elektrycznych.
- Drukarka 3D nie nadaje się dla osób z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub dla osób niedoświadczonych lub niedoinformowanych.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wibracjami, łatwopalnymi gazami, parą, kurzem, rozpuszczalnikiem, dużą wilgotnością, jak deszcz lub para oraz silnymi obciążeniami mechanicznymi.
- Części mechaniczne urządzenia produkowane są bardzo precyzyjnie. Nigdy nie stosuj przy nich mechanicznej siły. Przez to drukarka 3D może stać się bezużyteczna.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
 - został uszkodzony,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- Urządzenia nie można używać w pobliżu wanien, pryszniców, basenów lub zlewów. Produktu nie wolno zamoczyć.
- · Eksploatuj urządzenie tylko w klimacie umiarkowanym, nigdy w klimacie tropikalnym.



Niektóre części urządzenia mogą bardzo mocno się nagrzać i spowodować oparzenia. Zachowaj ostrożność w obecności dzieci i osób szczególnie wrażliwych.



Nigdy nie sięgaj do drukarki 3D w trakcie eksploatacji. Przemieszczające się mechaniczne części wewnątrz drukarki stwarzają wysokie ryzyko obrażeń!

 Nie umieszczaj na produkcie żadnych przedmiotów; aby uniknąć przegrzania, nie przykrywaj produktu w trakcie działania.



- Dysza jest w trakcie działania bardzo gorąca. Nie dotykaj jej bezpośrednio gołymi rękami w trakcie działania ani tuż po jego zakończeniu. Pozostaw ją najpierw do ostygnięcia.
- Nie ruszaj produktu w trakcie działania. Wyłącz produkt przed poruszeniem go, transportem lub przechowywaniem.
- · Nigdy nie używaj drukarki 3D na zewnątrz.
- Na urządzeniu lub w jego pobliżu nigdy nie należy umieszczać pojemników zawierających płyny, np szklanki, wazony itp., ani nie wylewać żadnych płynów nad urządzeniem. Płyny mogą dostać się do wnętrza obudowy i wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo elektryczne. Stwarza to również duże niebezpieczeństwo pożaru lub potencjalnie śmiertelne porażenie prądem!

Jeśli miało to miejsce, najpierw wyłącz zasilanie gniazda elektrycznego odpowiednio na wszystkich biegunach (np. wyłącz bezpiecznik i wyłącznik FI), a następnie wyciągnij przewód zasilający z gniazdka. Odłącz wszystkie przewody od urządzenia. Nie później używaj żadnej części produktu, lecz przekaż go do specjalistycznego warsztatu.

- Tuż obok urządzenia ani na nim nigdy nie umieszczaj żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- Nigdy nie podłączaj wtyczki do gniazdka bezpośrednio po przeniesieniu urządzenia z zimnego otoczenia do ciepłego. Powstająca kondensacja może zniszczyć urządzenie. Przed podłączeniem pozwól urządzeniu osiągnąć temperaturę pokojową. Poczekaj, aż kondensat wyparuje.
- Nie zakrywaj otworów na spodzie produktu. Nie wkładaj żadnych ostrych przedmiotów do produkt, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym!
- · Nie zostawiaj działającego produktu bez nadzoru.
- W żadnych okolicznościach nie możesz serwisować żadnych elementów we wnętrzu drukarki 3D, więc nigdy nie rozkładaj modułu silnika.
- Podczas ustawiania drukarki 3D zwróć uwagę, aby przełącznik zasilania z tyłu urządzenia był łatwo dostępny, dzięki czemu w razie awarii urządzenie będzie można szybko i łatwo wyłączyć.
- W trakcie pracy, będzie emitowany hałas i zapach, w zależności od użytego materiału włókien. Pamiętaj
 o tym przy wyborze miejsca instalacji i materiałów włókien. Zapewnij odpowiednią wentylację lub
 zainstalować system odciągowy. Nie wdychaj powstających oparów. W przypadku używania innych
 materiałów włókien niż zalecane, mogą się tworzyć trujące opary i gazy.
- Przestrzegaj dodatkowych informacji o bezpieczeństwie w poszczególnych rozdziałach tych instrukcji.
- Ze względów bezpieczeństwa, wszelkie nieautoryzowane adaptacje i/lub modyfikacje produktu niezgodnie z tą instrukcją obsługi są niedozwolone. Komponenty mogą ulec uszkodzeniu, a w ten sposób zakłócić działanie lub bezpieczeństwa urządzenia.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.



b) Podłączanie do zasilania

- To urządzenie jest produktem o klasie bezpieczeństwa 1. Jedynym dopuszczalnym źródłem napięcia jest prawidłowo uziemione gniazdko elektryczne (100–240 V/AC, 50/60 Hz) z sieci publicznej.
- Przed podłączeniem drukarki 3D do zasilania sprawdź, czy napięcie AC w Twojej sieci lokalnej odpowiada specyfikacjom na tabliczce znamionowej (z tyłu drukarki 3D).
- Nigdy nie dotykaj przewodów zasilających lub wtyczki przewodu zasilania mokrymi lub wilgotnymi rękami. Istnieje ryzyko potencjalnie śmiertelnego porażenia prądem!
- Nie pozwalaj, aby przewód zasilający zwisał przez krawędź stołu lub innych powierzchni, na których stoi drukarka 3D.
- Przed użyciem rozwiń całkowicie przewód zasilający. Przewód zasilający, który nie jest całkowicie rozwinięty, może spowodować przegrzanie i stanowi zagrożenie pożarowe!
- Gniazdko musi się znajdować w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
- · Nigdy nie wyjmuj wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód. Zawsze używaj uchwytów na bokach wtyczki.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka, jeśli nie zamierzasz używać drukarki 3D przed dłuższy czas.
- Ze względów bezpieczeństwa wyjmij wtyczkę z gniazdka podczas burzy.
- · Wyjmij wtyczkę z gniazdka po zakończeniu użytkowania.
- · Zawsze odłączaj produkt od zasilania, jeśli jest pozostawiany bez nadzoru.
- Odłączaj produkt od zasilania i komputera przed pracami konserwacyjnymi lub modyfikacjami i zostaw go do ostygnięcia.
- Należy przestrzegać tego, by przewód zasilający nie był zgniatany, zginany, nie ocierał się o ostre krawędzie, ani nie był obciążony mechanicznie w inny sposób. Unikaj nadmiernego obciążenia termicznego przewodu sieciowego przez kontakt z bardzo wysoką lub niską temperaturą. Nie modyfikuj przewodu zasilającego. W przeciwnym wypadku przewód zasilający może ulec uszkodzeniu. Uszkodzony przewód zasilający może spowodować śmiertelne porażenie prądem.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, nie należy go dotykać. Najpierw wyłączyć odpowiednie gniazdko sieciowe (np. za pomocą automatycznego wyłącznika), a następnie ostrożnie wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka sieciowego. W żadnym wypadku nie korzystaj z produktu z uszkodzonym przewodem zasilającym.

9. Elementy i części obsługowe

a) Drukarka (przód i tył)



- 1 Uchwyt na rurkę filamentu
- 2 Filament ze szpulką
- 3 Uchwyt na szpulkę z filamentem
- 4 Gniazdo zasilania

b) Akcesoria

- 5 Przegródka na bezpiecznik
- 6 Przełącznik zasilania
- 7 Slot na kartę SD
- 8 Wyświetlacz LC
- 9 Pokrętło sterujące
- 10 Śruby wyrównujące stół (łącznie 3)
- 11 Stół
- 12 Dysza
- 13 Ekstruder
- 14 Rurka filamentu
- A 5 próbki oryginalnego filamentu Renkforce
- B Przewód zasilający
- C Przewód USB
- D Skrobaczka
- E Karta SD
- F Pinceta
- G Klucz trzpieniowy o przekroju sześciokąta foremnego 2 / 2,5mm
- H 2 śruby
- I Krajalnica boczna
- J Rurka filamentu
- K Uchwyt na szpulkę z filamentem
- L Oryginalny filament PLA Renkforce ze szpulką



10. Przed instalacją

- · Ostrożnie wyjmij wszystkie elementy z opakowania.
- Zdejmij folię ochronną z wyświetlacza LC i obudowy.
- · Przetnij opaski kablowe na każdej stronie za pomocą bocznych krajalnic.
- Sprawdź, czy nie brakuje żadnych części i czy części nie są uszkodzone. Nie używaj urządzenia, jeśli części są uszkodzone lub ich brakuje.

11. Montaż

a) Ustawianie drukarki 3D



Podczas ustawiania drukarki 3D zwróć uwagę, aby przełącznik zasilania był łatwo dostępny, dzięki czemu w razie awarii urządzenie będzie można szybko i łatwo wyłączyć.

Podczas ustawiania urządzenia zapewnij odpowiednią wentylację. Nie ustawiaj urządzenia na miękkich powierzchniach, jak dywan czy łóżko itp., ponieważ inne przedmioty nie mogą przeszkadzać w cyrkulacji powietrza. Blokuje to wydzielanie gorąca z produktu i może powodować przegrzanie (niebezpieczeństwo pożaru).

Sprawdź, czy urządzenie ma stabilne podparcie nóżki i umieść je na stabilnym podłożu. W przypadku upadku drukarki 3D osoby mogą odnieść obrażenia.

Sprawdź, czy przewody zasilające i USB nie są naciągnięte ani uszkodzone przez ostre krawędzie.

Zawsze układaj przewody tak, aby nikt nie mógł się o nie potknąć ani w nie zaplątać. Istnieje niebezpieczeństwo zranienia.

· Umieść drukarkę 3D na suchej, płaskiej, niewrażliwej na wibracje i stabilnej powierzchni.

Na spodzie urządzenia znajdują się antypoślizgowe nóżki. W razie potrzeby umieść pod urządzeniem matę ochronną, aby chronić powierzchnię blatu.

b) Instalacja i podłączanie



Gniazdko musi znajdować się w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne, aby w przypadku usterki można było szybko odłączyć urządzenie od zasilania.

Zachowaj ostrożność przy posługiwaniu się przewodem zasilającym i podłączaniu do zasilania. Napięcie zasilania może spowodować potencjalnie śmiertelne porażenie prądem elektrycznym.

Przed włożeniem wtyczki sprawdź, czy napięcie urządzenia wskazane na drukarce 3D odpowiada dostępnemu napięciu w sieci. Nie podłączaj urządzenia, jeśli wskazanie nie odpowiada dostępnemu napięciu w sieci. Nieprawidłowe napięcie zasilania może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń urządzenia i zagrożenia dla użytkownika.



· Umieść stół.



 Aby zamontować szpulkę z filamentem z tyłu drukarki 3D, użyj 2 śrub i klucza trzpieniowego o przekroju sześciokąta foremnego.

"Nosek" na końcu uchwytu jest skierowany w górę.



• Włóż kartę SD z naklejką skierowaną w dół.



- Podłącz kabel zasilający do gniazdka zasilającego.
- Rozwiń całkowicie kabel zasilający i włóż wtyczkę do gniazdka w ścianie.



- Włącz drukarkę 3D, przesuwając przełącznik zasilania w pozycję I.
- · Obszar drukowania świeci się.
- Na wyświetlaczu LC pojawia się < Info screen > (Ekran informacyjny). Wskazuje on, że drukarka 3D jest teraz gotowa do użytku.

12. Panel sterowania

- · Drukarkę 3D obsługuje się pokrętłem sterującym.
- Wyświetlacz LC pokazuje opcje menu i stan działania na < Info screen > (Ekran informacyjny).

a) Działanie początkowe

Opis	Czynność	
Nawigacja po strukturze menu	Obróć pokrętło sterujące w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek	
Dopasowanie parametru	zegara / zgodnie z ruchem wskazówek zegara.	
Wybieranie / wchodzenie do menu	Naciśnij pokrętło sterujące.	
Potwierdzanie opcji menu / parametru		
Powrót do poprzedniego menu		

b) Opcje i funkcje menu

Następujące informacje odnoszą się do oprogramowania sprzętowego drukarki V2.1; funkcje mogą się zmieniać wraz z aktualizacją wersji.

Funkcja		
< Info screen > (Ekran informacyjny) jest pokazywany po włączeniu drukarki 3D i podczas drukowania. Szczegóły patrz sekcja "c) < Info screen > (Ekran informacyjny)" na stronie 18.		
rybie czuwania)		
Powrót do< Info screen > (Ekran informacyjny).		
Wejdź do menu < Prepare > (Przygotuj).		
Karta SD została pomyślnie wykryta. Wejdź do menu "SD Card" (Karta SD).		
Karta SD nie została pomyślnie wykryta.		
Wejdź do menu < About > (Informacje), aby sprawdzić informacje o wersji oprogramowania sprzętowego.		
Menu < Prepare > (Przygotuj) (w trybie czuwania)		
Powrót do menu < Main > (Główne).		

Opcja menu	Funkcja	
< Auto home > (Automatyczna pozycja początkowa)	Stół przesuwa się w pozycję 0 (z = 0) wzdłuż osi z, a dysza w pozycje początkową (x,y) = (0,120).	
< Level bed > (Wyrównaj stół)	Wejdź do menu < Level bed > (Wyrównaj stół).	
	Potwierdź tę opcję menu,a dysza zacznie się rozgrzewać do domyślnej temperatury 220°C.	
(Podgrzej wstępnie PLA)	Jeśli w ciągu następnych 5 minut nie zostanie wykonane żadne działanie, podgrzewanie zostanie wyłączone, a dysza schłodzona, aby zapobiec przegraniu filamentu i zablokowaniu dyszy.	
< Load filament >	Wybierz tę funkcję, aby załadować filament do ekstrudera.	
(Załaduj filament)	Drukarka 3D wciągnie 80 mm filamentu do ekstrudera.	
	Temperatura dyszy musi być wyższa niż 170°C.	
< Unload filament >	Prukarka 3D wajagnia 10 mm filomentu da aktrudara, a pactagnia wutlaazu 80 mm	
(Wyładuj filament)	z ekstrudera.	
	Temperatura dyszy musi być wyższa niż 170°C.	
< Move axis > (Przesuń oś)	Wejdź do menu < Move axis > (Przesuń oś).	
< Disable steppers > (Wyłącz silniki krokowe)	Wyłącz wszystkie silniki. Ekstruder oraz stół można przesuwać ręką wzdłuż X, Y, Z.	
< Temperature > (Temperatura)	Wejdź do menu < Temperature > (Temperatura).	
Menu < SD card > (Karta SD)	Szczegóły patrz rozdział "5. Zawartość karty SD" na stronie 6	
Menu < Level bed > (Wyrówn	iaj stół)	
< Prepare > (Przygotuj)	Powrót do menu < Prepare > (Przygotuj).	
< First point > (Pierwszy punkt)	Dopasuj pierwszy punkt do kalibracji stołu. Ekstruder przesuwa się do pierwszego nunktu kalibracji	
< Second point > (Drugi punkt)	Dopasuj drugi punkt do kalibracji stołu. Ekstruder przesuwa się do drugiego punktu kalibracji.	
< Third point > (Trzeci punkt)	Dopasuj trzeci punkt do kalibracji stołu. Ekstruder przesuwa się do trzeciego punktu kalibracji.	
Menu < Move axis > (Przesuń oś)		
< Prepare > (Przygotuj)	Powrót do menu < Prepare > (Przygotuj).	
< Move 10mm > (Przesuń o 10 mm)	Dopasuj czułość pokrętła: Ruch o 10 mm na 1 podwyższenie.	
< Move 1mm >	Dopasuj czułość pokrętła: Ruch o 1 mm na 1 podwyższenie.	
(Przesuń o 1 mm)	Wejdź do menu < Move > (Przesuń), aby wybrać ruch osi X, Y i Z.	
< Move 0.1mm > (Przesuń o 0.1 mm)	Dopasuj czułość pokrętła: Ruch o 0,1 mm na 1 podwyższenie.	

Opcja menu	Funkcja		
< Move > (Przesuń)			
< Move axis > (Przesuń oś)	Powrót do menu < Move axis > (Przesuń oś)		
< Move X > (Przesuń X)	Wybierz ruch osi X i wejdź do menu < Move X > (Przesuń X), aby dopasować ruch osi X w zakresie od 0 do +120 mm.		
< Move Y > (Przesuń Y)	Ekstruder porusza się w lewo / w prawo wzdłuż osi X. Wybierz ruch osi Y i wejdź do menu < Move Y > (Przesuń Y), aby dopasować ruch osi Y w zakresie od +120 do 0 mm.		
	Ekstruder porusza się do przodu / do tyłu wzdłuż osi Y (* do tyłu: w stronę panelu sterowania).		
	Wybierz ruch osi Z i wejdź do menu < Move Z > (Przesuń Z), aby dopasować ruch osi Z w zakresie od 0 do +120 mm.		
< Move Z > (Przesuń Z)	Ekstruder porusza się w górę / w dół wzdłuż osi Z.		
	Ta opcja jest niedostępna, jeśli wybrano < Move 10mm > (Przesuń o 10mm).		
Menu < Temperature > (Temp	peratura)		
< Prepare > (Przygotuj)	Powrót do menu < Prepare > (Przygotuj).		
	Dopasuj temperaturę dyszy w zakresie od 0 do 260°C.		
< Nozzle > (Dysza)	Nie utrzymuj temperatury dyszy 260°C przez dłużej niż 10 minut. Po 10 minutach obniż ją do 230°C i utrzymuj ją w tej temperaturze przez co najmniej 10 minut przed ponownym jej podniesieniem. Jeśli stale posługujesz się drukarką 3D w temperaturach powyżej 230°C, żywotność ekstrudera skróci sie drastycznie.		
Menu < About > (Informacje)			
< Version > (Wersja)	< Version > (Wersja) Sprawdź numer wersji oprogramowania sprzętowego.		
Menu < Main > (Główne) (pod	dczas drukowania)		
< Info screen > (Ekran informacyjny)	Powrót do< Info screen > (Ekran informacyjny).		
< Tune > (Dostrój)	Lista parametrów do kontroli prędkości drukowania, temperatury dyszy, prędkości wentylatora i prędkości przepływu filamentu podczas drukowania.		
< Pause print > (Wstrzymaj drukowanie)	Wstrzymuje lub przerywa drukowanie (dostępne tylko przy drukowaniu z karty SD).		
< Resume print > (Wznów drukowanie)	Kontynuuj drukowanie po wstrzymaniu lub przerwaniu drukowania.		
< Stop print > (Zatrzymai drukowanie)	Zatrzymaj drukowanie. Dysza wraca do pozycji początkowej, a stół przesuwa się w dół. Dysza zaczyna stygnąć (dostępne tylko przy drukowaniu z karty SD).		
	Zatrzymanie może zająć klika sekund. Natychmiast kończy wszystkie zadania.		
< Emergency stop > (Zatrzymanie awaryjne)	Ruch osi i wytłaczanie filamentu zatrzymuje się. Drukarka 3D nie akceptuje żadnych danych wejściowych, a < Info screen > (Ekran informacyjny) nie aktualizuje się. Następnie należy zrestartować drukarkę 3D (szczegóły patrz "f) Restartowanie drukarki 3D" na stronie 26).		

Opcja menu	Funkcja	
Menu < Tune > (Dostrój)		
< Speed > (Prędkość)	 Dopasuj prędkość drukowania w zakresie od 10 do 300%. Domyślne ustawienie to 100%. Prędkość drukowania jest ustawiana przez oprogramowanie "Cura" podczas generowania pliku GCODE. Opcja prędkość ustawia procent tej prędkości (np. 150%). Aby uzyskać najlepsze wyniki drukowania zalecamy ustawić żądaną prędkość bezpośrednio w oprogramowaniu "Cura". 	
< Nozzle > (Dysza)	Dopasuj temperaturę dyszy w zakresie między 0 a 260°C. Domyślne ustawienie to 220°C.	
< Fan speed >	Dopasuj prędkość wentylatora w zakresie od 0 do 255 obr./min. Domyślne ustawienie to 255 obr./min.	
(Prędkość wentylatora)	Kiedy temperatura dyszy osiągnie 40°C, wentylator włączy się automatycznie z domyślnym ustawieniem 255 obr./min.	
	Dopasuj prędkość podawania filamentu do ekstrudera w zakresie od 10 do 300%. Domyślne ustawienie to 100%.	
< Flow > (Przepływ)	Prędkość podawania zależy od prędkości drukowania.	
	Jeśli prędkość przepływu jest za wysoka, dysza może się zatkać.	

c) < Info screen > (Ekran informacyjny)



1 % procesu drukowania

- 2 Czas pracy, licząc od rozpoczęcia zadania drukowania.
- 3 Informacje o stanie drukarki 3D
- 4 Prędkość drukowania (można ją dopasować pokrętłem sterującym)
- 5 Obecna pozycja osi X, Y, Z
- 6 Temperatura obecna/docelowa

Ekran informacyjny informuje Cię o różnych stanach:

Informacja o stanie	Sytuacja
"3D printer ready" (Drukarka 3D gotowa)	Drukarka 3D jest gotowa do użycia.
"Heating" (Podgrzewanie)	Trwa podgrzewanie.
"Heating done" (Podgrzewanie zakończone)	Proces podgrzewania został zakończony.
"Printing " (Drukowanie)	Trwa drukowanie.
"Printing aborted" (Przerwano drukowanie)	Przerwano drukowanie.
"Restart printer" (Zrestartuj drukarkę)	Nieprawidłowe działanie drukarki 3D.

Informacja o stanie

Sytuacja

"6hours 5 minutes" (6 godzin 5 minut)

"Temp sensor error"

Całkowity czas drukowania, np. w tym przypadku plik modelu potrzebuje łącznie 6 godzin i 5 minut na wydrukowanie. Nieprawidłowe działanie termistora (patrz "18. Rozwiązywanie problemów" na stronie 43).

13. Ogólne uwagi o drukowaniu 3D



W trakcie drukowania nigdy nie odcinaj zasilania, nie odłączaj przewodu USB ani nie wyjmuj karty SD.

- · Jakość wydruku drukarek 3D zależy od wielu czynników. Najważniejsze to:
 - prędkość drukowania,
 - grubość warstwy,
 - kalibracja stołu,
 - temperatura,
 - przepływ,
 - materiał filamentowy,
 - struktura modelu 3D.
- Nie zawsze jest możliwe osiągnięcie satysfakcjonujących wyników drukowania za pierwszą próbą. Dopasowanie i dostrojenie są konieczne do poprawy jakości wydruku.
- · Każdy materiał wymaga różnych ustawień drukowania.
- Unikaj nawisów większych niż 45°. W razie potrzeby użyj opcji podpór struktury w oprogramowaniu "Cura" i usuń podpory po zakończeniu drukowania.

a) Temperatura dyszy

- Najlepsza temperatura dyszy zależy od materiału filamentowego oraz grubości warstwy drukarki. Temperatura
 drukowania filamentu zależy od materiału filamentowego oraz producenta filamentu. Przed drukowaniem zawsze
 sprawdzaj specyfikację filamentu przed drukowaniem. Dla osiągnięcia najlepszych wyników zaleca się używanie
 oryginalnych filamentów Renkforce.
- · Wykonaj pierwsze testowe wydruki w temperaturze domyślnej.
- Aby zoptymalizować jakość wydruku, wydrukuj ten sam przedmiot z taką samą grubością warstwy, ale z różnymi temperaturami dyszy. Wybieraj temperatury w odstępach 50°C od poprzedniej. Porównaj wyniki.

W ten sposób możesz łatwiej znaleźć odpowiednie temperatury dyszy do różnych filamentów oraz grubość warstwy wydruku.

- Jeśli temperatura dyszy jest ustawiona na zbyt wysoką, materiał nie może wystygnąć wystarczająco szybko i ponownie stopi warstwę poniżej.
- Jeśli temperatura dyszy jest zbyt niska, filament nie topi się prawidłowo i jego przepływ jest niejednorodny. Z tych powodów poszczególne warstwy nie stapiają się ze sobą wystarczająco.

b) Zapobieganie zatykaniu się dyszy

- · Nie zostawiaj na długo dyszy w wysokiej temperaturze bez drukowania.
- · Podczas ładowania filamentu trzymaj dyszę co najmniej 20 mm od stołu.
- · Po użyciu wyładuj filament.

c) Grubość warstwy drukowania

- Grubość warstwy drukowania określa wysokość poszczególnych warstw wydruku, a przez do rozdzielczość i jakość wydrukowanego przedmiotu.
- · Im cieńsze drukowane warstwy, tym lepsza jakość wydruku i jego trwałość.
- · Im grubsze drukowane warstwy, tym niższa jakość wydruku i krótsza jego trwałość.

Eksperymentuj z powyższymi parametrami, aby odkryć satysfakcjonujące wyniki drukowania w zależności od użytego materiału.

Do pierwszych prób drukowania użyj filamentu PLA. Ponieważ jest to materiał, który można łatwo opanować, ponieważ nie kurczy się on w trakcie stygnięcia i dobrze przykleja się do stołu.

14. Przygotowanie

a) Kalibracja stołu



 Naciśnij pokrętło sterujące na < Info screen > (Ekran informacyjny), aby wejść do < Main Page > (Strona główna).



- W menu < Main > (Główne) wybierz < Prepare > (Przygotuj).
- Wybierz < Auto home > (Automatyczna pozycja początkowa).



- Dopasuj 3 śruby pod stołem, aby wyrównać odstęp między stołem a dyszą, aż płyta będzie leżeć na płasko.
- Odstęp powinien wynosić między 0,1 a 0,3 mm (tj. użyj kartki A4 jako narzędzia do zmierzenia). Dysza nie może dotykać płyty!

5

Prepare First point Second point Third point

- Powrót do menu < Prepare > (Przygotuj).
- Wejdź do menu < Level bed > (Wyrównaj stół) i wybierz < First point > (Pierwszy punkt).
- Podczas dopasowywania stołu odstęp między dyszą a stołem musi koniecznie być zawsze taki sam. W przeciwnym razie stół będzie nierówny i drukowane przedmioty mogą nie przykleić się do niego prawidłowo.



 Powtórz KROKI 1–4 dla punktu drugiego i trzeciego (pokazane są sekwencja kalibracji i ścieżka ruchu dyszy).

· Jeśli drukarka nie drukuje prawidłowo po kalibracji stołu, należy wykonać następujące kroki:



- Najpierw wybierz < Auto home > (Automatyczna pozycja początkowa) w menu
 Prepare > (Przygotuj), następnie wybierz < Disable steppers > (Wyłącz silniki krokowe), aby odblokować silnik.
- Dopasuj odstęp 5 mm między dyszą a stołem, obracając ręką gwint (oś Z) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



 Delikatnie obróć gwint (oś Z) w kierunku ruchu wskazówek zegara...



- … aż rozlegnie się kliknięcie w górnej lewej części stołu.
- Skalibruj stół, powtarzając kroki 1–6 w sekcji "a) Kalibracja stołu" na stronie 20.

b) Wkładanie filamentu



· Umieść filament w uchwycie na szpulke z filamentem.



· Włóż rurkę na filamentu w uchwyt na nią.



· Przeprowadź filament przez rurkę, aż po stronie ekstrudera bedzie widać ok. 5 cm.

c) Ładowanie filamentu



- Wybierz < Move 1mm > (Przesuń o 1 mm).
- Wybierz < Move Z > (Przesuń Z).



(Przygotuj), wybierz najpierw < Auto Home > (Automatyczna pozycja początkowa), a następnie < Move axis >

· Dopasuj oś Z-axis do minimum + 20,0 mm.



· Włóż filament w otwór ekstrudera



 Wybierz < Preheat PLA > (Podgrzej) wstępnie PLA) w menu < Prepare > (Przygotuj).



 Kiedy obecna temperatura osiągnie wysokość docelową (co najmniej 170°C), wybierz < Load filament > (Załaduj filament).



- Delikatnie popchnij i poprowadź filament do ekstrudera, aż wyjdzie z dyszy.
- Poczuj, jak filament powoli jest wciągany do ekstrudera.

Jeśli z dyszy nie wydostaje się filament po zaprzestaniu ruchu filamentu, wybierz ponownie < Load filament > (Załaduj filament). Po załadowaniu filamentu można usunąć jego resztki pincetką.

d) Zmiana/wymiana filamentu

- · Zmień filament, jeśli chcesz przejść na inny kolor filamentu lub materiał.
- · Wymień filament, jeśli obecny się zużył i należy użyć nowego.
- Przed zmianą lub wymianą filamentu należy podgrzać ekstruder, aby można było dokładnie usunąć z niego stary filament.



Nie dotykaj gorącej dyszy ekstrudera. Niebezpieczeństwo oparzeń!



- Obetnij obecny filament w ekstruderze.
- Wyjmij szpulkę z filamentem z uchwytu.



- Wybierz < Preheat PLA > (Podgrzej wstępnie PLA).
- Pozostały filament jest wyciskany.



- Umieść nowy filament w uchwycie na szpulkę z filamentem.
- Przeprowadź nowy filament do ekstrudera.



- Wybierz < Load filament > (Załaduj filament).
- Pozwól na wyciskanie nowego filamentu...



· ... aż resztki starego filamentu zostana całkowicie usuniete z ekstrudera. Można to rozpoznać po zmianie koloru.

e) Instalacja oprogramowania "Cura" (opcja)

Szczegóły patrz rozdział "16. Drukowanie z oprogramowania "Cura"" na stronie 26.

15. Drukowanie z karty SD



Podczas nagrzewania może powstać niewielka ilość dymu lub pary. Jest to normalne. Zapewnij odpowiednia wentylacje.

Nie stosuj żadnej siły mechanicznej wobec stołu. Niebezpieczeństwo złamania stołu.

· Drukowanie bezpośrednio z karty SD można wykonać tylko z panelu sterowania. Nie wymaga ono instalacji oprogramowania. Drukarka 3D musi być odłączona od komputera. Jeśli jest podłączona, odłącz przewód USB.

a) Rozpoczęcie drukowania

(Drukuj z karty SD) w menu

< Main > (Główne).



- < RF100.gcode >.
- · Zwróć uwagę, że w menu są pokazywane tylko pliki w formacie .gcode.

4

- Na wyświetlaczu LC pojawia się < Info screen > (Ekran informacyjny).
- Stół przesuwa się w pozycję zero wzdłuż osi Z. Dysza przesuwa się w pozycję początkową i zaczyna się nagrzewać.
- Kiedy dysza osiągnie temperaturę docelową, rozpoczyna się drukowanie.



- Po zakończeniu drukowania zostaw drukowany przedmiot na kilka minut do ostygnięcia.
- Wyjmij stół. Ostrożnie usuń wydrukowany przedmiot skrobaczką.
- · Ponownie skalibruj stół.

b) Wstrzymanie drukowania

Kiedy drukowanie jest wstrzymane, dysza dalej się nagrzewa. Dlatego wstrzymuj drukowanie tylko na krótko, w przeciwnym razie dysza się przegrzeje i może się zatkać.

- Naciśnij pokrętło sterujące, aby opuścić < Info screen > (Ekran informacyjny) i wejść do menu < Main > (Główne).
- Wybierz < Pause print > (Wstrzymaj drukowanie), aby wstrzymać drukowanie.
- Aby kontynuować drukowanie, wybierz < Resume print > (Wznów drukowanie).

c) Dopasowywanie parametrów podczas drukowania



Zalecane tylko dla zaawansowanych użytkowników.

- Naciśnij pokrętło sterujące, aby opuścić < Info screen > (Ekran informacyjny) i wejść do menu < Main > (Główne).
- Wejdź do menu < Tune > (Dostrój), aby dopasować prędkość drukowania, temperaturę dyszy, prędkość wentylatora i prędkość podawania filamentu do ekstrudera.



Prędkość drukowania: Obserwuj drukowanie i dopasuj jego prędkość. Prędkość drukowania może wpłynąć na jakość drukowania różnych przedmiotów i różnych filamentów, np. jeśli prędkość drukowania jest zbyt duża, drukowany przedmiot może się nie przykleić do stołu.

Temperatura dyszy: Nie utrzymuj temperatury dyszy 260°C przez dłużej niż 10 minut. Po 10 minutach obniż ją do 230°C i utrzymuj ją w tej temperaturze przez co najmniej 10 minut przed ponownym jej podniesieniem. Jeśli stale posługujesz się drukarką 3D w temperaturach powyżej 230°C, żywotność ekstrudera skróci się drastycznie.



Prędkość wentylatora: Uważaj, jeśli prędkość wentylatora jest ustawiona na 0 obr./min podczas nagrzewania dyszy, ponieważ może to spowodować jej zatkanie.

Przepływ (prędkość podawania filamentu do ekstrudera): Obserwuj drukowanie i dopasuj prędkość. Jeśli prędkość jest za wysoka, dysza może się zatkać.



Parametr "Prędkość drukowania" można także wyregulować, obracając pokrętło w trakcie procesu drukowania.

d) Zatrzymywanie drukowania

- Naciśnij pokrętło sterujące, aby opuścić < Info screen > (Ekran informacyjny) i wejść do menu < Main > (Główne).
- Wybierz < Stop print > (Zatrzymaj drukowanie), aby zatrzymać drukowanie. Całkowite zatrzymanie drukarki 3D może zająć kilka sekund.
- · Dysza wraca do pozycji początkowej, a stół przesuwa się w dół. Dysza zaczyna się schładzać.

e) Wykonywanie < Emergency stop > (Zatrzymanie awaryjne)

 Wybierz < Emergency stop > (Zatrzymanie awaryjne) na pokrętle sterującym, aby natychmiast zatrzymać wszystkie bieżące zadania.

Ruch wszystkich osi i wytłaczanie filamentu zostaną zatrzymane. Drukarka 3D nie akceptuje żadnych danych wejściowych, a < Info screen > (Ekran informacyjny) nie aktualizuje się.

• Zrestartuj drukarkę 3D (szczegóły patrz "f) Restartowanie drukarki 3D" na stronie 26).

f) Restartowanie drukarki 3D

- · Zrestartuj drukarkę 3D,
 - jeśli wyświetlacz LC nie pokazuje żadnych poprawnych informacji lub jest pusty.
 - po wykonaniu < Emergency stop > (Zatrzymanie awaryjne).
 - jeśli drukarka 3D nie działa prawidłowo.
- · Odłącz podłączany przewód USB, jeśli jest.
- · Wyłącz drukarkę 3D. Po krótkiej chwili włącz ją ponownie i obsługuj jak zwykle.

16. Drukowanie z oprogramowania "Cura"

a) Uwagi ogólne

- Drukarka 3D jest kompatybilna z pakietem oprogramowania "Cura" dostępnym na systemy Windows[®] i Mac OS. Konkretne wymagania wobec systemu operacyjnego i sprzętu znajdziesz na stronie internetowej pod adresem <u>https://ultimaker.com/;</u> sprawdź, czy Twój komputer spełnia minimalne wymagania.
- Niestety wyjaśnienie wszystkich funkcji dołączonego oprogramowania nie jest możliwe w ramach niniejszej instrukcji obsługi. Pełne instrukcje są dostępne na <u>https://ultimaker.com/</u>.

- Podstawowe działanie i ścieżka do wykonania pierwszego wydruku są jednak opisane poniżej, abyś mógł szybko i łatwo otrzymać wynik. Aby jeszcze to ułatwić, zebraliśmy kilka plików konfiguracyjnych specyficznych dla drukarki i materiałów, które możesz znaleźć na dostarczonej karcie SD.
- "Cura" jest wydajnym oprogramowaniem do drukowania 3D łatwe w obsłudze nawet dla początkujących.



- · Oprogramowanie "Cura" wykonuje następujące zadania:
 - Umieszczanie, obracanie i skalowanie przedmiotów 3D.
 - Cięcie przedmiotu do wydrukowania na cienkie warstwy, które drukarka 3D może wydrukować warstwa po warstwie. Wynikiem tego procesu jest plik GCODE.
 - Przeglądanie plików GCODE pod kątem błędów i możliwości wydruku.
 - Generowanie struktur wspierających i fundamentów, aby uzyskać lepsze wyniki drukowania.
 - Wysyłanie plików GCODE do drukarki lub zapisywanie ich na karcie SD do drukowania autonomicznego.
 - Ustawianie i przechowywanie danych drukarki i filamentu.
 - Zarządzanie profilami drukarki i filamentu.

b) Instalacja

- Zainstaluj plik "Cura_15.04.6.exe" (dla Windows[®]) lub "Cura-15.04.6-MacOS.dmg" (dla Mac OS) z folderu "Software" (Oprogramowanie) na karcie SD.
- Podczas instalacji wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie. Szczegóły patrz instrukcje podane na <u>https://ultimaker.com/</u>.

c) Konfiguracja oprogramowania – Windows®

Podłączanie do drukarki 3D

- Podłącz drukarkę 3D do wolnego portu USB na komputerze za pomocą dostarczonego przewodu USB. Włącz drukarkę.
 - ➔ Kiedy drukarka zostanie podłączona do komputera, musi być ona włączona przez cały czas.
- Kiedy po raz pierwszy podłączasz drukarkę i komputer, system operacyjny rozpoznaje nowy sprzęt i szuka odpowiednich sterowników.



Jeśli odpowiedni sterownik jest niedostępny, możesz ręcznie zainstalować potrzebne sterowniki. Wykonaj następujące czynności:

1 Otwórz Menedżera urządzeń na komputerze.

Nowe urządzenie jest rozpoznawane w sekcji "Other devices" ("Inne urządzenia" lub porty COM i LPT).



- 2 Kliknij prawym przyciskiem myszki "USB Serial Port" (Port szeregowy USB), a następnie wybierz "Update Driver Software…" (Aktualizuj oprogramowanie sterownika…). → System devic → Universal Ser Properties Properties
- Kliknij "Browse my computer for driver software." (Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika).

Wymagany sterownik jest dostępny na karcie SD "Software/ft232 usb uart driver".

4 Aby zakończyć proces aktualizacji, wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.



Other devices

Uruchamianie oprogramowania

Po zakończeniu instalacji pojawia się "Configuration Wizard" (Kreator konfiguracji), który przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji drukarki 3D:

		Configuration Wizard
		First time run wizard
		Welcome, and thanks for trying Cura!
		This wizard will help you in setting up Cura for your machine.
		Select your language: English 🔹 1
1	Wybierz swój preferowany język (np. angielski).	
2	Kliknij "Next >" (Dalej).	
		2
		< Back Next > Cancel



	Configuration Wizard
	Custom RepRap information
	RepRap machines can be vastly different, so here you can set your own settings. Be sure to review the default profile before running it on your machine. If you like a default profile for your machine added, them make an issue on github.
	You will have to manually install Marlin or Sprinter firmware.
	Machine name RF100 v2 7
	Machine width X (mm) 120
	Machine depth Y (mm) 120
	Machine height Z (mm) 120
Wprowadź parametry jak pokazano.	Nozzle size (mm) 0.4
Kliknij "Finish" (Zakończ), aby zakończyć działanie kreatora.	Heated bed I Bed center is 0,0,0 (RoStock)
	8
	< Back Einish Cancel

d) Konfiguracja oprogramowania - Mac OS

• Ważnie jest, aby przed podłączeniem drukarki i komputera udostępnić profil drukarki oprogramowaniu.





	Configuration Wizard
	Add new machine wizard
6 Kliknij "Next >" (Dalej).	This wizard will help you in setting up Cura for your machine.
 7 Wybierz "Other" (Inne). 8 Kliknij "Next >" (Dalej). 	Configuration Wizard Select your machine What kind of machine do you have: Ultimaker 2+ Ultimaker 2 Extended+ Ultimaker 2 Extended Ultimaker 2 Go Ultimaker Original Ultimaker Original+ Printrbot Lulzbot TAZ Lulzbot Mini Other (Ex: RepRap, MakerBot, Witbox) The collection of anonymous usage information helps with the continued improvement of Cura. This does NOT submit your models online nor gathers any privacy related information. Submit anonymous usage information: For full details see: http://wiki.ultimaker.com/Cura:stats

	Configuration Wizard		
	Other machine information		
	The following are defined mechine profiles are evaluable		
	Note that these profiles are not guaranteed to give good results, or work at all. Extra tweaks might be required. If you find issues with the predefined profiles, or want an extra profile. Please report it at the github issue tracker.		
	OBFB		
	DeltaBot		
	Hephestos		
	O Hephestos_XL		
	CKupido		
9 Wybierz "RF100 v2".	MakerBotReplicator		
	Mendel		
10 Kliknij "Next >" (Dalej).	Ord		
	O Prusa Mendel i3		
	• RF100 v2		
	O RIGID3D HOBBY		
	O ROBO 3D R1		
	Rigid3D		
	Rigid3d_Zero		
	RigidBot		
	Zone3d Printer	10	
	< Back	Next > Cancel	
	Configuration Wizard		
	Cura Ready!		
	Cura is now ready to be used!		
11 Kliknij "Finish" (Zakończ).			
Instalacja jest zakończona.			
		11	
	< Back	Finish Cancel	

e) Ustawienia oprogramowania – Windows®



Tutaj można opcjonalnie wprowadzić dalsze ustawienia; jednak powinni to robić tylko zaawansowaniu użytkownicy. Funkcje patrz dokumentacja online pomocy oprogramowania.

Użycie nieprawidłowych ustawień może skutkować uszkodzeniem drukarki 3D lub wadliwymi wydrukami. Początkujący powinni najpierw pracować z podstawowymi ustawieniami.

- 1 Uruchom oprogramowanie.
- 2 Wybierz "Machine" (Urządzenie).
- 3 Wybierz "Machine settings" (Ustawienia urzadzenia)
- 4 Wybierz port szeregowy, do którego jest podłączona drukarka 3D. Numer portu nie zależy od systemu (szczegóły patrz rozdział "Podłączanie do drukarki 3D" na stronie 27). Ustaw "Baudrate" (Prędkość transmisji) na 115200.
- 5 Kliknij "Ok". "Machine settings" (Ustawienia urządzenia) zamkną się.

6 Skonfiguruj parametry w "Basic settings" (Ustawienia podstawowe) w przedstawiony sposób. Są to możliwe parametry dla filamentu PLA. Kiedy najedziesz na

> parametr myszką, pojawi się wskazówka.

>

achine settings							X
kF100 v2							
Machine settings			Printer	head size			
E-Steps per 1mm filament 0			Head size	e towards X mi	n (mm)	0	
Maximum width (mm) 12	20		Head size	e towards Y mi	n (mm)	0	
Maximum depth (mm) 12	20		Head size	e towards X ma	ax (mm)	0	
Maximum height (mm) 12	20		Head size	e towards Y ma	ax (mm)	0	
Extruder count 1	1	•	Printer g	antry height (n	nm)	0	
Machine center 0,0			Commu	inication se	ttings		
Build area shape Sc	quare	•	Serial por	rt 🖌	1	COM 3	•
GCode Flage Re	epRap (Marlin/S	printer) 🔻	Baudrate		T	115200	•
Ok Add new m	achine	move machine	Change mad	hine name			
	-						
Cura - 15.04.6)						
File Tools M	lachine E	kpert Help					
Basic Advance	d Plugins	Start/End-GO	Code			_	
Quality				6		<u></u>	
Layer height (mn	n)	0.1			Ľ	-7	
Shell thickness (n	nm)	0.8					
Enable retraction	n 🛛	v					
Fill							
Bottom/Top thick	mess (mm)	0.5		-			
Fill Density (%)		15					
Speed and Te	emperatu	re		·			
Print speed (mm/	(s)	50		_			
Printing tempera	ture (C)	210					
Cupport							
Support	ſ	News	_]				
Support type	l l	None					
Platform adhesio	n type [Raft					
Filament				_			
Diameter (mm)		1.75					
Flow (%)		100.0					
Machine							

- 7 Skonfiguruj parametry w "Advanced" (Zaawansowane) w przedstawiony sposób. Są to możliwe parametry dla filamentu PLA.
 - Cura - 15.04.6 File Tools Machine Expert Help Advanced Plugi Basic Switch to quickprint... Switch to full settings... Quality Layer height (mm) Open expert settings... CTRL+E Shell thickness (mm)

15

50

210

Enable retraction

Fill Density (%)

Bottom/Top thickness (mm) 0.5

Speed and Temperature Print speed (mm/s)

Printing temperature (C)

Fill

8 W sekcji "Expert" (Ekspert) wybierz "Open expert settings" (Otwórz ustawienia eksperckie).

Cura	- 15.04.6					
File To	ools Mac	hine Ex	pert Help			
Basic	Advanced	Plugins	Start/End-GCode			
Retra	ction				7	- <u>X</u> -
Speed ((mm/s)		40.0]		
Distanc	e (mm)		2			
Qualit	y					
Initial la	ayer thicknes	ss (mm)	0.3	1		
Initial la	ayer line wid	th (%)	100			
Cut off	Cut off object bottom (mm)		0.0			
Dual extrusion overlap (mm)		0.15				
Speed						
Travel s	Travel speed (mm/s)		50.0			
Bottom	layer speed	(mm/s)	30			
Infill spe	eed (mm/s)		50			
Top/bo	Top/bottom speed (mm/s)		30			
Outer s	Outer shell speed (mm/s)		25			
Inner shell speed (mm/s)		35				
Cool						
Minimal	Minimal layer time (sec)		5			
Enable cooling fan		V				

Run bed leveling wizard...

Run head offset wizard...

...

		Support	
		Structure type	Lines 🔻
	_	Overhang angle for support (deg)	60
	9	Fill amount (%)	15
		Distance X/Y (mm)	0.5
		Distance Z (mm)	0.1
		Black Magic	
		Spiralize the outer contour	
		Only follow mesh surface	
		Brim	
		Brim line amount	20
etrv w		Raft	
innort"		Extra margin (mm)	5.0
letawiony		Line spacing (mm)	3.0
vioriy		Base thickness (mm)	0.3
		Base line width (mm)	1.0
nii Ok"		Interface thickness (mm)	0.27
		Interface line width (mm)	0.4
		Airgap	0.0
		First Layer Airgap	0.22
		Surface layers	2
		Surface layer thickness (mm)	0.27
		Surface layer line width (mm)	0.4
		Fix horrible	
		Combine everything (Type-A) Combine everything (Type-B) Keep open faces Extensive stitching	
	1(Ok	

Średnica filamentu:

Średnica filamentu jest podana przez jego producenta. Jeśli nie możesz znaleźć średnicy filamentu, którego chcesz użyć (np. na szpulce z filamentem nie ma etykiety), możesz samodzielnie obliczyć średnicę. Wykonaj poniższe kroki:

- 1. Odmierz 1 m filamentu jako próbkę.
- 2. Za pomocą suwmiarki wykonaj co najmniej 10 pomiarów średnicy w równych odstępach na długości 1 m.
- 3. Oblicz średnią wszystkich pomiarów, co da Ci średnicę filamentu.

Ponieważ idealna temperatura różni się wśród producentów filamentu, zachęcamy do przeprowadzenia własnych testów opartych na ustawieniach wstępnych, aby określić najlepszą kombinację temperatura – filament. Podczas przeprowadzania testów używaj odstępów 5°C i porównuj wyniki podczas lub po wydrukowaniu z innymi ustawieniami. Pierwsza warstwa zawsze powinna być wydrukowana w nieco wyższej temperaturze i wolniej, aby zapewnić lepsze przyklejenie do stołu.

f) Wczytywanie pliku konfiguracyjnego – Windows®

 Aby ułatwić proces ustawiania parametrów dla różnych materiałów (drewno/materiały elastyczne/miedź/PLA), możesz wczytać wstępnie skonfigurowanie pliki konfiguracyjne materiałów z karty SD. Takie pliki konfiguracyjne są także dostępne na stronie <u>www.conrad.com</u>.

			iura - 15.04.6				1
		File	Tools Machine Expert	Help	_		ī
		1	Load model file	CTRL+L		Load	Į.
			Save model	CTRL+S			l
			Reload platform	F5			l
			Clear platform	CTRL+D			l
			Print	CTRL+P			
1	Kliknij "File" (Plik).		Save GCode	CTRL+G			
2	Wybierz "Open Profile"		Show slice engine log				
	(Otwórz profil).	ΙГ	Open Profile 2				
		н.	Save Profile				
			Load Profile from GCode				
		-	Preferences	CTRL+,	F		
			Machine settings				
			Recent Model Files	•			
			Recent Profile Files	+			
			Quit				

- 3 Wybierz plik konfiguracyjny filamentu dla używanego filamentu w oknie wyboru i potwierdź.
 - Na dołączonej karcie SD w głównym folderze "Config" (Konfiguracja) jest kilka plików konfiguracyjnych. Alternatywnie omiń ten krok i wykonaj ustawienia w ostatniej sekcji (szczegóły patrz rozdział "e) Ustawienia oprogramowania Windows[®]" na stronie 34), aby rozpocząć szybkie drukowanie.

g) Wczytywanie pliku konfiguracyjnego - Mac OS

- · Pliki konfiguracyjne na Mac OS nie znajdują się na dołączonej karcie SD.
- · Pobierz pliki konfiguracyjne ze strony www.conrad.com/downloads.
- · Skopiuj je na swój komputer.

>

 Wczytaj pliki konfiguracyjne, powtarzając kroki opisane w rozdziale "d) Konfiguracja oprogramowania – Mac OS" na stronie 30.



h) Wczytywanie pliku modelu - Windows® i Mac OS

- W głównym folderze "3D Models" (Modele 3D) na dołączonej karcie znajdziesz kilka przykładów do pierwszych
 prób drukowania. Jednak jest wiele miejsc w sieci, gdzie możesz pobrać pliki modeli 3D. Alternatywnie możesz
 także użyć programu 3D, aby utworzyć własne. Sprawdź, czy plik modelu 3D jest w formacie .stl (plik STL).
- Wczytaj plik modelu, przeciągając go na wirtualny stół w głównym oknie, lub klikając przycisk 🖾. Plik zostanie automatycznie przekonwertowany na format .gcode.



Jeśli karta SD nie jest włożona do komputera, kliknij przycisk 🗖, aby zapisać plik GCODE na komputerze.

- Aby drukować offline, zapisz plik GCODE na karcie SD. Następnie włóż kartę SD do drukarki i zacznij drukować bezpośrednio z panelu sterowania drukarki.
- Kiedy karta SD jest podłączona do komputera, przycisk zamienia się w , pozwalając Ci zapisać plik na karcie SD.

i) Rozpoczęcie drukowania

Kiedy drukarka jest podłączona do komputera przewodem USB, pojawia się ikona drukarki
 Image:
 Image:



j) Zatrzymywanie drukowania

Aby przerwać proces drukowania, wybierz "Cancel print" (Anuluj drukowanie) w oprogramowaniu "Cura".



Ponieważ w oprogramowaniu jest ustawienie buforowe przepływu danych, po naciśnięciu przycisku drukarce zatrzymanie może zająć do 1 minuty.

Kiedy dysza się nagrzewa, nie wybieraj "Cancel print" (Anuluj drukowanie); w przeciwnym razie będziesz musiał odłączyć przewód USB i zrestartować drukarkę.

Po anulowaniu zadania drukowania temperatura dyszy zostanie utrzymana. Pozwól dyszy ostygnąć, ustawiając temperaturę na 0°C i przesuń stół w dół za pomocą menu < Move axis > w drukarce. Następnie odłącz przewód USB i zrestartuj drukarkę.

k) Wykonywanie < Emergency stop > (Zatrzymanie awaryjne)

- Wybierz < Emergency stop > (Zatrzymanie awaryjne) na pokrętle sterującym, aby natychmiast zatrzymać wszystkie bieżące zadania.
- · Zrestartuj drukarkę 3D (szczegóły patrz "f) Restartowanie drukarki 3D" na stronie 26).

17. Czyszczenie i konserwacja



Nigdy nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu izopropylowego ani innych roztworów chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę, a nawet wpłynąć negatywnie na działanie produktu.

Nigdy nie zanurzać produktu w wodzie.



Niebezpieczeństwo oparzeń! Nie dotykaj gorącej dyszy bezpośrednio gołymi rękami.

a) Czyszczenie urządzenia

· Używaj suchej, miękkiej ściereczki lub szczotki, aby wyczyścić drukarkę 3D z zewnątrz.

b) Czyszczenie dyszy

Czyszczenie zewnętrznej strony dyszy

· Używaj suchej, miękkiej ściereczki lub czegoś podobnego, aby starannie wytrzeć dyszę po każdym wydruku.

Dysza musi być do tego nadal gorąca. Jeśli nie jest, podgrzej najpierw dyszę ekstrudera.

Czyszczenie wewnętrznej strony dyszy

Podgrzej dyszę, a następnie ładuj i wyładowuj wielokrotnie, aż przepływ filamentu będzie zgodny z oczekiwaniami.



c) Czyszczenie wewnętrznej strony ekstruder

Aby uzyskać szczegółowe informacje, pobierz oddzielną podręcznik ze wskazówkami "Czyszczenie i konserwacja" na stronie www.conrad.com/downloads lub zeskanuj kod QR przedstawiony na stronie 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej

d) Czyszczenie stołu

· Użyj skrobaczki, aby ostrożnie usunąć resztki ze stołu.

e) Wymiana bezpiecznika



Odłącz drukarkę 3D i komputer od zasilania przed wymianą bezpiecznika (wyjmij wtyczkę z gniazdka) i zostaw drukarkę do ostygnięcia.

Nigdy nie naprawiaj bezpieczników ani nie mostkuj uchwytu na bezpiecznik.

- · Przestaw przełącznik zasilania w pozycję wyłączenia O i odłącz drukarkę od zasilania.
- W przegródce na bezpiecznik, między gniazdem zasilania i przełącznikiem zasilania, jest schowany jeden zapasowy bezpiecznik.
- Jeśli chodzi o kolejne bezpieczniki, do wymiany musisz koniecznie używać wyłącznie bezpieczników konkretnego typu i o konkretnym prądzie znamionowym.



 Aby otworzyć uchwyt na bezpiecznik w przegródce na bezpiecznik, użyj odpowiedniego śrubokrętu.



- Wyjmij uszkodzony bezpiecznik i zastąp go nowym.
- Ostrożnie włóż uchwyt na bezpiecznik z nowym bezpiecznikiem z powrotem do przegródki.



 Ponownie podłącz urządzenie do zasilania i uruchom je.

f) Wyładowanie filamentu

Temperatura dyszy musi koniecznie osiągnąć 170°C lub więcej.



Jeśli materiał filamentowy to drewno albo metal, odetnij go i zastąp najpierw filamentem PLA, jak opisano w sekcji "d) Zmiana/wymiana filamentu" na stronie 23, a następnie wyładuj filament PLA. Filament PLA usuwa potencjalne resztki pozostawione przez filament drewniany lub metalowy.

g) Przechowywanie drukarki 3D

- · Wyładuj filament.
- Przestaw przełącznik zasilania w pozycję wyłączenia O i odłącz drukarkę od napięcia zasilania. Zostaw drukarkę do ostygnięcia do temperatury pokojowej.
- Wyczyść drukarkę, jeśli nie będziesz z niej korzystać przez dłuższy czas.
- · Przechowuj w suchym miejscu bez kurzu i poza zasięgiem dzieci.

18. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe rozwiązanie				
Drukarka 3D nie działa po włączeniu. Wyświetlacz i oświetlenie przestrzeni drukowania pozostają ciemne.	Sprawdź podłączenie przewodu zasilającego.				
	Sprawdź gniazdko zasilające. Czy jest ono prawidłowo zasilane prądem?				
	Sprawdź bezpiecznik sieciowy (szczegóły patrz rozdział "e) Wymiana bezpiecznika" na stronie 41).				
	Sprawdź połączenie przewodu USB.				
	Czy przypisany port USB jest wybrany w oprogramowaniu?				
	Sprawdź, czy zainstalowane są wymagane sterowniki.				
Delegancia LISP z drukarka 2D nia jaat	Odłącz kabel USB i podłącz go ponownie.				
możliwe.	Wyłącz i włącz ponownie drukarkę 3D.				
	Zrestartuj komputer.				
	Użyj innego portu USB w komputerze.				
	Podłącz prawidłowo drukarkę 3D bezpośrednio do portu USB w komputerze. Nie używaj żadnego hubu USB.				
	Sprawdź ustawienia temperatury dyszy. Muszą one pasować do				
	materiału filamentowego i drukowanego przedmiotu.				
	Poeksperymentuj z ustawieniami temperatury.				
	Rozpocznij drukowanie dopiero wtedy, kiedy dysza osiągnie wymaganą temperaturę.				
Wydrukowany przedmiot jest wadliwy.	Zmniejsz odstęp między stołem a dyszą (patrz rozdział "a) Kalibracja stołu" na stronie 20).				
	Kiedy drukujesz z komputera, nie używaj innych programów wymagających dużej mocy obliczeniowej. Skanery antywirusowe i pobieranie mogą także zaszkodzić transmisji sygnału do drukarki 3D. Spróbuj wykonać ten sam wydruk z karty SD, aby mieć pewność, że połączenie USB nie jest przyczyną problemów.				
	Przed każdym wydrukiem usuwaj z dyszy nadmiar filamentu.				
	Sprawdź szpulkę z filamentem. Musi się łatwo obracać.				
Dopływ filamentu zostaje przerwany lub nie jest dostarczana wystarczająca ilość materiału filamentowego.	Sprawdź, czy filament nie utknął gdzieś po drodze ze szpulki do ekstrudera.				
	Sprawdź, czy filament jest prawidłowo włożony przez rurkę filamentu.				
	Sprawdź, czy temperatura dyszy nie jest za niska do używanego materiału filamentowego.				
	Sprawdź, czy dysza nie jest zatkana. Wyczyść dyszę (szczegóły patrz rozdział "b) Czyszczenie dyszy" na stronie 40).				

Problem	Możliwe rozwiązanie
	Odłącz komputer od drukarki 3D i drukuj z karty SD.
Drukowanie zatrzymuje się w trakcie.	Sprawdź ustawienia komputera. Nie może on przełączać się w tryb oczekiwania podczas drukowania (ustawienia opcji energii) ani po prostu wyłączać (instalacja oprogramowania lub aktualizacje oprogramowania podczas drukowania).
	Temperatura dyszy jest zbyt niska. Zwiększ temperaturę dyszy.
Drukowany przedmiot nie przykleja się	Na stole znajdują się resztki, które uniemożliwiają przyklejenie przedmiotu. Wyczyść stół (szczegóły patrz rozdział "d) Czyszczenie stołu" na stronie 41).
do stołu.	Prędkość drukowania może być zbyt wysoka. Zmniejsz prędkość.
	Ponownie skalibruj stół.
	Dodaj fundament do drukowanego przedmiotu.
Nie można usunąć drukowanego	Poczekaj, aż wydrukowany przedmiot ostygnie.
przedmiotu ze stołu.	Użyj skrobaczki, aby usunąć przedmiot.
Wyświetlacz LC pokazuje nieczytelną treść lub pozostaje pusty.	Zrestartuj drukarkę 3D (patrz rozdział "f) Restartowanie drukarki 3D" na stronie 26).
Dysza nieoczekiwanie schładza się.	Wybierz < Preheat PLA> (Podgrzej wstępnie PLA), aby ponownie podgrzać dyszę i w ciągu następnych 5 minut wykonaj kolejne działanie, np. załaduj/wyładuj filament, wydrukuj itp.
Ścieszka ruchu dyszy jest zablokowana.	Przed każdym wydrukiem zawsze usuwaj z dyszy nadmiar filamentu.
	Wyczyść wnętrze dyszy, szczegóły patrz "b) Czyszczenie dyszy" na stronie 40.
Dysza jest zatkana.	Zdemontuj wytłaczarkę w celu dalszego czyszczenia, szczegóły patrz "c) Czyszczenie wewnętrznej strony ekstruder" na stronie 41.
	Wymień zespół wytłaczarki (dostępny pod numerem art. 1522157).
Podczas drukowania ekstruder porusza się w złym kierunku.	Sprawdź, czy szpulka z filamentem porusza się swobodnie w uchwycie.
Filament utyka podczas wyładowywania.	Załaduj i wyładuj filament.
	Zrestartuj drukarkę 3D (patrz rozdział "f) Restartowanie drukarki 3D" na stronie 26).
Wytłaczarka nie nagrzewa się lub nie	Wybierz <preheat pla=""> i poczekaj 2 minuty.</preheat>
przestaje grzać.	Sprawdź temperaturę wytłaczarki na ekranie informacyjnym.
	Termistor i grzałka działają nieprawidłowo. Wymień termistor z grzałką (dostępny pod numerem art. 1538778).
Temperatura nagrzewania jest zbliżona do temperatury pokojowej lub stale wynosi 0°C.	Termistor i grzałka działają nieprawidłowo. Wymień termistor z grzałką (dostępny pod numerem art. 1538778).

Problem	Możliwe rozwiązanie
Na wyświetlaczu wyświetlany jest "Temp sensor error", pokrętło sterujące nie działa, drukarka 3D nie działa.	Wyłącz drukarkę 3D. Zdejmij osłonę zespołu wytłaczarki i sprawdź, czy wszystkie kable są podłączone prawidłowo.
	Termistor i grzałka działają nieprawidłowo i nie mogą prawidłowo wykryć temperatury wytłaczarki. Wymień termistor z grzałką (dostępny pod numerem art. 1538778).

19. Utylizacja



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

20. Dane techniczne

Napięcie robocze	100–240 V/AC, 50/60 Hz
Pobór mocy	maks. 60 W
Pobór mocy w trybie oczekiwania	1,08 W
Bezpiecznik.	F5AL, 250 V
Proces produkcji	Fused filament fabrication (FFF)
Wymiary modelu (szer. x wys. x gł.)	maks. 120 x 120 x 120 mm
Rozdzielczość warstwy drukowania	0,1–0,2 mm
Prędkość drukowania	30–300 mm/s
Format drukowania	GCODE
Dysza (ø)	0,4 mm
Filament (ø)	1,75 mm
Odpowiedni materiał filamentowy	PLA, flexible, drewno, perły, materiały elastyczne, miedź, aluminium
Temperatura wytłaczania	+180 do +260°C (jeśli temperatura mieści się pomiędzy 230 a 260°C, czas działania nie może przekraczać 10 minut na cykl)
Interfejsy	USB 2.0 i czytnik kart SD
Wymagania systemowe	Windows® XP lub nowszy, Mac OS 10.6.8 lub nowszy
Kompatybilny z oprogramowaniem "Cura"	Wersja 15.04.6 lub niższa
Warunki pracy	+5 do +55°C, 30–90% wilgotność względna (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	+5 do +35°C, 30–90% wilgotność względna (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	295 x 331 x 351 mm
Waga	9,5 kg

(P) To publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiejkolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.