www.conrad.si





## NAVODILA ZA UPORABO

# Ojačevalnik WLAN-signala TP-LINK

## Model: TL-WA750RE in TL-WA850RE

Kataloška št.: 98 99 31



#### Kazalo

Uvod	2
Razlaga LED-lučk	2
PRVA metoda >> hitra namestitev z WPS-gumbom	3
DRUGA metoda >> namestitev prek spletnega brskalnika	4
Sprememba lokacije ojačevalnika WLAN-signala	6
Dodatek 1: adapter za zabavno elektroniko	7
Dodatek 2: odpravljanje težav	8
Tehnična podpora	9
Garancijski list 1	0

### Uvod



Za pripravo ojačevalnika WLAN-signala na obratovanje uporabite **PRVO ali DRUGO metodo**. V teh navodilih smo za primer vzeli model TL-WA850RE.

## Razlaga LED-lučk



#### **RE (Range Extender)**

Sveti: TL-WA850RE je povezan z glavnim brezžičnim omrežjem. Utripa: TL-WA850RE vzpostavlja povezavo. Ne sveti: TL-WA850RE ni povezan.

#### Wireless

Ne sveti: Brezžična funkcija ojačevalnika WLAN-signala TL-WA850RE je onemogočena. Utripa: Brezžična funkcija ojačevalnika WLAN-signala TL-WA850RE je omogočena.

#### Power

Sveti: Napajanje ojačevalnika WLAN-signala TL-WA850RE je vključeno. Ne sveti: Napajanje ojačevalnika WLAN-signala TL-WA850RE je izključeno.

## Ethernet

Ne sveti: Z vrati ETHERNET ni povezana nobena naprava. Sveti: Z vrati ETHERNET je sicer povezana naprava, vendar ni aktivna. Utripa: Z vrati ETHERNET je povezana naprava in je aktivna.

## IIII (jakost signala)

Ne sveti: TL-WA850RE ne prejema brezžičnega signala. Prikaz črtic (1-5): TL-WA850RE prejema brezžični signal. Več LED označuje boljšo jakost signala.

#### PRVA metoda >> hitra namestitev z WPS-gumbom

- 1. Ojačevalnik WLAN-signala TL-WA850RE namestite v bližini svojega brezžičnega usmerjevalnika ali dostopne točke ter ga vključite. Počakajte, dokler LED "Wireless" ne utripa.
- 2. Pritisnite **WPS**-gumb (ali **QSS**-gumb na nekaterih usmerjevalnikih) na svojem brezžičnem usmerjevalniku ali dostopni točki.



3. Pritisnite gumb <sup>()</sup> na sprednji strani ojačevalnika WLAN-signala TL-WA850RE. Čez približno 2 minuti LED **"RE"** neprekinjeno sveti, s čimer označuje, da se je TL-WA850RE povezal z glavnim brezžičnim omrežjem.



Takoj ko LED **"RE"** začne neprekinjeno svetiti, listajte do poglavja **"Sprememba lokacije ojačevalnika WLAN-signala"**, da dokončate nastavitve.



Po namestitvi bo ime WLAN-omrežja ojačevalnika WLAN-signala enako kot ime glavnega omrežja.

### DRUGA metoda >> namestitev prek spletnega brskalnika

1. Ojačevalnik WLAN-signala TL-WA850RE namestite v bližini svojega brezžičnega usmerjevalnika ali dostopne točke ter ga vključite. Počakajte, dokler LED **"Wireless"** ne utripa.





Brezžični usmerjevalnik

TL-WA850RE

2. Računalnik povežite z ojačevalnikom WLAN-signala TL-WA850RE.

## Možnost A: povezava prek Ethernet kabla

1) Povežite TL-WA850RE s svojim računalnikom prek Ethernet kabla.



 Na svojem računalniku prekinite povezavo z vsemi brezžičnimi omrežji, počakajte, da LED "Ethernet" na ojačevalniku WLAN-signala TL-WA850RE začne utripati, nato pa nadaljujte s 3. korakom.

ALI

#### Možnost B: brezžična povezava

1) Kliknite ikono za brezžično internetno povezavo 🔤 na svojem namizju.



2) Kliknite na ikono za osvežitev <sup>4</sup>/<sub>2</sub> in vzpostavite povezavo s TL-WA850RE (TP-LINK\_Extender\_XXXXX), nato nadaljujte s **3. korakom**.

Not connected	43
Wireless Network Connection	^
TP-LINK_Extender_4D9BDF	-attl ect
TP-LINK_2E5539	at
	_
Open Network and Sharing Center	

 Odprite spletni brskalnik in v polje za URL vtipkajte http://tplinkextender.net ter pritisnite Enter. Uporabniško ime: admin Geslo: admin

A lettra (Anlinkentender ast/	
File Edit View Favorites Tools Help	
Windows Security	
The server tplinkextender.net at TP-LINK Wireless Range Extender W4.850RE requires a username and password. Warning: This server is requesting that your username and password be sent in an insecure manner (basic authentication without a secure connection).	
Remember my credentials	
OK Cancel	



Če se zgornja stran za prijavo ne pojavi, prosimo, da se prepričate, da je vaš računalnik nastavljen tako, da samodejno pridobi IP-naslov. Za več informacij glejte poglavje **Odpravljanje težav » T3**.

- 4. Po prijavi vidite stran za hitro namestitev **Quick Setup**. Kliknite **Next** (Naprej), nato pa sledite napotkom, da zaključite nastavitve.
- 5. Prosimo, da za zaključitev namestitve nadaljujete s poglavjem "Sprememba lokacije ojačevalnika WLAN-signala".



- 1. Po namestitvi bo ime WLAN-omrežja ojačevalnika WLAN-signala enako kot ime glavnega omrežja ali pa bo v uporabi vaše individualno ime glede na izbiro.
- 2. Do strani za nastavitve ojačevalnika WLAN-signala lahko kadarkoli dostopate na naslednji način "DRUGA metoda: 2. korak -> Možnost A -> 3. korak".

#### Sprememba lokacije ojačevalnika WLAN-signala

Po uspešni povezavi lahko prestavite ojačevalnik WLAN-signala TL-WA850RE na boljšo lokacijo za optimizirano delovanje in pokritost vašega razširjenega brezžičnega omrežja.

#### Najboljša lokacija je na polovici poti

V splošnem velja, da je idealna lokacija za ojačevalnik WLAN-signala TL-WA850RE na polovici poti med vašim brezžičnim usmerjevalnikom in vašimi napravami z WLAN-povezavo. Če to ni možno, bo namestitev ojačevalnika WLAN-signala TL-WA850RE bliže vašemu brezžičnemu usmerjevalniku poskrbela za stabilno delovanje.



#### • Pravilo 3 LED-lučk

Če ste v dvomu glede jakosti signala, glejte indikator za jakost signala na sprednji strani ojačevalnika WLAN-signala TL-WA850RE in izberite lokacijo, pri kateri svetijo najmanj 3 LED-lučke za jakost signala.



#### • Manj ovir = boljše delovanje

Poskusite izbrati lokacijo, ki bo zmanjšala število ovir med ojačevalnikom WLAN-signala TL-WA850RE in vašim brezžičnim usmerjevalnikom. Odprti hodniki ali druge prostorne lokacije ponavadi nudijo boljše pogoje za delovanje kot prenatrpana soba.

#### • Manj motenj = več stabilnosti

Poskusite izbrati lokacijo, ki zmanjšuje motnje, ki jih povzročajo naprave, ki delujejo na isti brezžični frekvenci, kot so npr. brezžični telefoni, Bluetooth naprave in mikrovalovne pečice.

#### Dodatek 1: adapter za zabavno elektroniko

Ojačevalnik WLAN-signala TL-WA850RE nudi ETHERNET vrata, ki omogočajo, da naprava deluje kot brezžični adapter za povezavo žične naprave kot so npr. Blu-ray predvajalnik, igralna konzola, digitalni video snemalnik in pametni televizor. Hkrati si lahko z napravo deli tudi brezžično omrežje. Prosimo, da za namestitev ojačevalnika WLAN-signala TL-WA850RE upoštevate PRVO ali DRUGO metodo, nato pa za povezavo ene izmed naprav z Ethernetom upoštevajte naslednji diagram za povezavo.



#### Dodatek 2: odpravljanje težav

## T1. Kako ojačevalnik WLAN-signala TL-WA850RE povrnem v stanje tovarniških nastavitev?

#### 1. metoda:

Uporabite koničast predmet in pritisnite gumb **RESET** na spodnji strani ojačevalnika WLANsignala TL-WA850RE, medtem ko je priključen na vtičnico.





#### 2. metoda:

Prijavite se na stran za nastavitve ojačevalnika WLAN-signala prek svojega spletnega brskalnika, nato pa pojdite na "System Tools -> Factory Defaults" (Sistemska orodja -> Tovarniške nastavitve) in kliknite "Restore" (Povrni).

\* Ko ojačevalnik WLAN-signala TL-WA850RE povrnete v stanje tovarniških nastavitev, se vse nastavitve izgubijo in pred uporabo boste morali ponovno izvesti postopek namestitve.

# T2. Kako lahko ugotovim, če ojačevalnik WLAN-signala TL-WA850RE dejansko omogoča večji domet mojega brezžičnega signala?

En način, da se prepričate, če ojačevalnik WLAN-signala TL-WA850RE deluje v skladu s pričakovanji, je ta, da primerjate jakost signala svojega brezžičnega omrežja z in brez uporabe ojačevalnika WLAN-signala TL-WA850RE.

\* Pred uporabo te metode poskrbite, da se vaš računalnik (ali katera druga brezžična naprava, pri kateri želite opazovati spremembe v jakosti signala) lahko poveže z vašim brezžičnim omrežjem.

#### T3. Kaj naj storim, če se ne morem prijaviti na stran za nastavitve ojačevalnika WLANsignala TL-WA850RE, potem ko je naprava uspešno vzpostavila povezavo?

Nastavitve svojega računalnika morate spremeniti tako, da bo samodejno pridobival IPnaslov ("Obtain an IP address automatically") in naslov DNS-strežnika ("Obtain DNS server address automatically"). Prosimo, upoštevajte spodnje napotke:

#### Za Mac OS X:

- Kliknite ikono Apple na zgornjem levem robu zaslona.
- Pojdite na "System Preferences -> Network" (Sistemske nastavitve -> Omrežje).
- Izberite "Airport" (Letališče) v levi menijski vrstici, nato pa za brezžično konfiguracijo kliknite "Advanced" (Napredno) ali pa za žično konfiguracijo izberite "Ethernet".

- Pod možnostjo "Configure IPv4 box" (Konfiguriraj enoto IPv4) pod "TCP/IP", izberite "Using DHCP" (Uporabi DHCP).
- Za shranjevanje nastavitev kliknite "Apply" (Uporabi).

### Za Windows XP:

- Kliknite "Start -> Control Panel -> Network and Internet Connections -> Network Connections" (Start -> Nadzorna plošča -> Omrežje in internetne povezave -> Omrežne povezave).
- Z desno miškino tipko kliknite "Wireless Network Connection" (Brezžična omrežna povezava) ali "Local Area Connection" (Lokalna omrežna povezava), nato kliknite "Properties" (Lastnosti).
- Izberite "Internet Protocol (TCP/IP)" (Internetni protokol (TCP/IP)), nato kliknite "Properties" (Lastnosti).
- İzberite "Óbtain an IP address automatically" (Samodejno pridobi IP-naslov) in "Obtain DNS server address automatically" (Samodejno pridobi naslov DNS-strežnika). Nato kliknite "OK" (V redu).

## Za Windows 7:

- Kliknite "Start -> Control Panel -> Network and Internet -> View network status and tasks -> Change adapter settings" (Start -> Nadzorna plošča -> Omrežje in internet -> Poglej stanje omrežja in nalog -> Spremeni nastavitve adapterja).
- Z desno miškino tipko kliknite "Wireless Network Connection" (Brezžična omrežna povezava) ali "Local Area Connection" (Lokalna omrežna povezava), nato kliknite "Properties" (Lastnosti).
- Izberite "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" (Internetni protokol različica 4 (TCP/IPv4)), nato kliknite "Properties" (Lastnosti).
- Izberite "Obtain an IP address automatically" (Samodejno pridobi IP-naslov) in "Obtain DNS server address automatically" (Samodejno pridobi naslov DNS-strežnika). Nato kliknite "OK" (V redu).



Če imate dodatna vprašanja ali težave, potem se obrnite na tehnično podporo.

#### Tehnična podpora

- Za več pomoči pri odpravljanju težav obiščite stran www.tp-llnk.com/en/support/faq.
- Za prenos najnovejše strojno-programske opreme, gonilnikov, pomožnih programov in navodil za uporabo obiščite spletno stran http://www.tp-link.com/en/support/download/.
- Za vso drugo tehnično podporo nas kontaktirajte na naslednjem naslovu:

#### Mednarodna podpora

Telefon: +86 755 2650 4400 E-pošta: support@tp-link.com Delovni čas: 24 ur na dan, 7 dni v tednu

#### **TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.**

www.tp-link.com



#### **GARANCIJSKI LIST**

Izdelek: Ojačevalnik WLAN-signala TP-LINK TL-WA850RE Kat. št.: 98 99 31 Conrad Electronic d.o.o. k.d. Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248 www.conrad.si, info@conrad.si

#### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu**.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj <u>z izpolnjenim garancijskim listom</u>.

#### Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.