www.conrad.si





# NAVODILA ZA UPORABO

# Nano WLAN USB-adapter TP-LINK TL-WN725N, 150 Mb/s, Wireless-N

Kataloška št.: 99 56 37



# Kazalo

Vsebina paketa	2
Sistemske zahteve	2
1 Povezava strojne opreme	2
Za Windows XP	3
Za Windows Vista	3
2 Namestitev programske opreme	4
3 Povezava z omrežjem	8
Prva metoda	10
Druga metoda	10
Dodatek: povezava z brezžičnim usmerjevalnikom preko WPS	12
Tehnična podpora	14
Mednarodna podpora	14
Garancijski list	15

### Vsebina paketa

Nano WLAN USB-adapter TL-WN725N CD z dokumentacijo Navodila za hitro namestitev

### Sistemske zahteve

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP

#### 1 Povezava strojne opreme



Potem ko adapter priključite na računalnik, se bo morda pojavil Found New Hardware Wizard (Čarovnik za najdeno novo strojno opremo). Prosimo, da kliknete na 'Cancel' ('Prekliči').

## Za Windows XP

Found New Hardware Wizard					
	Welcome to the Found New Hardware Wizard				
	Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation (D), or on the Windows Update Web site (with your permission). Online privacy information				
	Can Windows connect to Windows Update to search for soltware?				
	<ul> <li>Yes, this time only</li> <li>Yes, now and givery time I connect a device</li> <li>No, not this time</li> </ul>				
	Click Next to continue.				
	< Back Next > Cancel				

# Za Windows Vista



### 2 Namestitev programske opreme

(Postopek namestitve pri Windows 7/Vista/XP je podoben. Tukaj smo kot primer vzeli postopek namestitve pri Windows 7.)

1. V CD-ROM pogon vstavite CD z dokumentacijo TP-LINK.



2. Poiščite model TL-WN725N, kliknite nanj, nato pa izberite Install Driver&Utility (Namesti gonilnike in pomožni program).

TP-LINK The Reliable Choice			Setup Wizard Wireless N Product
TLAVER42ND TLAVER41ND	TLWRAIN	TL-WNB23N	TI AMAZZISH Install Driver&Utility User Guide
Note : Please select the model of your router first easy steps.	st. Easy Setup Assistant will g	uide you to set up your ne	ew router through a few
Specifications are subject to change without notice. More infor is a registered trademark of TP-LINK Technologies Co., List C	malion, please refer to http://www.tp opyright-O-2012 TP-LINK.All rights (	Hink.com. TP-LINK	rowse CD O EXIT

# ⚠ Opomba:

Program vas prosi, da izberete jezik namestitve iz spustnega seznama s 14 jeziki. Ko to storite, za nadaljevanje kliknite na gumb **OK**. V nadaljevanju smo za primer vzeli angleški jezik.

3. Pojavi se okno **InstallShield Wizard (Čarovnik za namestitev)**. Za nadaljevanje kliknite gumb **Next (Naprej)**.



 Izberite Install TP-LINK Wireless Configuration Utility and Driver (Namesti pomožni program in gonilnike za brezžično konfiguracijo TP-LINK), nato pa kliknite na gumb Next (Naprej).

TP-LINK Wireless Configuration Utility and Driver - Install	IShield Wizard
Setup Type Select the setup type that best suits your needs.	TP-LINK
Click the type of setup you prefer. Install Driver Only Install TP-LINK Wireless Configuration Utility and Driver	Description Choose this option to install TP-LINK Wireless Configuration Utility and driver. This is the recommended option.
InstallShield ————————————————————————————————————	. Next > Carcel

5. Kliknite na **Change... (Spremeni ...)** za določitev ciljne mape lahko pa pustite privzeto nastavitev. Za nadaljevanje kliknite gumb **Next (Naprej)**.

TP-LINK Wir	eless Configuration Utility and Driver - InstallShield Wizard
Choose D Select the	estination Location efolder where setup will install files TP-LINK/
	Install TP-LINK Wireless Configuration Utility and Driver to: C:\\TP-LINK Wireless Configuration Utility
InstalShield –	< Back Next > Cancel
matananiela –	< Back Next > Cancel

6. Za namestitev gonilnikov in pomožnega programa za svoj adapter kliknite gumb **Install** (Namesti).

TP-LINK Wireless Configuration Utility and Driver - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation. TP-LINK
Click Instal to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
nstalShield
Kack Install Cancel

7. Postopek namestitve lahko traja od 1-2 minuti.



8. Nato se pojavi naslednje okno. Za dokončanje namestitve kliknite gumb **Finish** (Dokončaj).



# 3 Povezava z omrežjem

(Če ima vaš brezžični usmerjevalnik ali dostopna točka funkcijo WPS ali QSS, lahko ta korak preskočite in za hitro povezavo z omrežjem nadaljujete s poglavjem **Dodatek: povezava z brezžičnim usmerjevalnikom preko WPS**.)

	к				-	×
Status	WPS	Network	Profile	Advanced		
Network Nam	ne(SSID)	Secur	ity –	Channel 👻	Signal 🔻	
TP-LINK_7D	BC8B	None		2 (2.4G)	all	Â
TP-LINK_Net	twork1	WPA2-	PSK	13 (2.4G)	at l	
TP-LINK_130	969	None		6 (2.4G)	100	=
TP-LINK_012	2345	None		10 (2.4G)	100	
TP-LINK_130	919	None		7 (2.4G)	100	
TP-LINK_104	13C2	WPA/V	VPA2- PSK	11 (2.4G)	100	
TPLINK_DAT	A_TRANS	WPA-F	PSK	11 (2.4G)	100	
ChinaNet-gv2	72	WPA2-	PSK	1 (2.4G)	100	-
-					Rescan	

1. Po namestitvi se na vašem namizju pojavi konfiguracijsko okno.

# ⚠́ Opomba:

Na vašem namizju se pojavi ikona 🐖. Z dvoklikom na ikono zaženete pomožni program.

 V orodni vrstici kliknite na Network (Omrežje) za prikaz seznama razpoložljivih brezžičnih omrežij. Označite ime ciljnega omrežja (npr. TP-LINK\_Network1), nato pa za vzpostavitev povezave kliknite gumb Connect (Poveži).

A Mrs		0	P. Mar	
Status WPS	Network	Profile	Advanced	
Network Name(SSID)	Securi	ty = Chai	nnel =	Signal 🔻
TP-LINK_7DBC8B	None	2 (2	.4G)	.atl
TP-LINK_Network1	WPA2-1	PSK 9 (2	.4G)	In
	🖉 Connect	automatically	Connect	
TPLINK_DATA_TRANS	WPA-P	SK 11 (2	2.4G)	an!
TP-LINK_1043C2	WPA/W	/PA2-PSK 11 (2	2.4G)	nt!
TP-LINK_130919	None	7 (2	.4G)	.etf
TP-LINK_130969	None	6 (2	.4G)	.all
TP-LINK 074009	WPA/W	/PA2-PSK 6 (2.	.4G)	. all

# ⚠ Opomba:

Na tem mestu smo izbrali samo brezžično omrežje z zaščito tipa **WPA/WPA2-PSK** kot primer za prikaz naslednjih korakov.

Če bi radi izvedeli več o povezavi z brezžičnim omrežjem z zaščito tipa **WPA/WPA2**, prosimo, da si preberete navodila za uporabo, ki jih najdete na CD-ju z dokumentacijo.

3. Če je omrežje nezavarovano, se boste neposredno povezali z njim. Če je zavarovano (z WPA/WPA2-PSK), se lahko z omrežjem povežete na dva načina.

### Prva metoda:

V polje **Security Key (Varnostni ključ)** vpišite brezžično geslo, nato pa za nadaljevanje kliknite gumb **OK**.

Please input the pa	assword:
Security Key:	*****
	Show characters
	OK Cancel

## Druga metoda:

Brez vnašanja ključa pritisnite tipko WPS ali QSS na svojem brezžičnem usmerjevalniku, na kar vas opomni napis "You can also connect by pushing the button on the router" (Povežete se lahko tudi s pritiskom tipke na brezžičnem usmerjevalniku). Nato za nadaljevanje kliknite gumb **OK**.

Please input the pa	ssword:	
Security Key:		]
	Show characters	
()	You can also connect by pushing the button on the router.	
	OK	Cancel

4. Naslednje okno prikazuje uspešno vzpostavitev povezave. Kliknite gumb **Close (Zapri)** in uživajte v internetnem dostopu.

Connected to TP-LINK_Network1	
Close	]

5. Če si želite ogledati več informacij o omrežju, s katerim ste povezani, v orodni vrstici kliknite ikono **Status**.

	5				- x
Status	WPS	Network	Profile	Advanced	
Profile Name: Network Nam	e(SSID):	TP-LINK_Network1 TP-LINK_Network1			
Network Type	-	Infrastructure	Rate:	150Mbps	
Channel:		9 (2.4G)	Encryptic	on Type: AES	
AP MAC:		94-0C-6D-2F-3C-BE	Wireless	Mode: 802.11n	
IP Address:		192.168.0.111			
Signal Streng	th:			96% E	xcellent

# Dodatek: povezava z brezžičnim usmerjevalnikom preko WPS

Če ima vaš brezžični usmerjevalnik funkcijo WPS ali QSS, lahko vzpostavite brezžično povezavo tudi na ta način.

# ⚠ Opomba:

Prosimo, da si za več metod konfiguracije WPS preberete navodila za uporabo, ki jih najdete na CD-ju z dokumentacijo.

1. Pritisnite tipko **WPS** ali **QSS** na brezžičnem usmerjevalniku. (Tukaj je kot primer uporabljen brezžični usmerjevalnik TL-WR741 ND.)



 Zaženite pomožni program za konfiguracijo in v orodni vrstici kliknite ikono WPS. Izberite možnost Push the button on my access point or wireless router (Pritisk tipke na moji dostopni točki ali brezžičnem usmerjevalniku), nato pa kliknite gumb Connect (Poveži).

	К				= x
Status	WPS	Network	Profile	Advanced	
<b>(((WPS)</b> Please cho	This applicati hose a method to j	on will guide you th oin a wireless netw	nrough configuring rork:	) your wireless networ	k.
<ul> <li>Push the</li> <li>Enter the</li> </ul>	e button on my ac e PIN of my acces	cess point or wireless	router.		
⊜ Enter the	e PIN of this devic	e into my access p	oint ar wireless r	outer.	
					Connect

3. Počakajte, da se postopek vzpostavljanja povezave zaključi. Naslednje okno prikazuje uspešno vzpostavitev povezave. Za dokončanje povezave z WPS kliknite gumb **OK**.

Configuring the wireless network.
(((WPS)))
Successfully connected to the network by WPS !
OK

#### Tehnična podpora

- Za več pomoči pri odpravljanju težav obiščite spletno stran www.tp-link.com/support/faq.asp.
- Za prenos najnovejše strojno-programske opreme, gonilnikov, pomožnih programov in navodil za uporabo obiščite spletno stran www.tp-link.com/support/download.asp
- Za vso drugo tehnično podporo nas kontaktirajte na naslednjem naslovu:

### Mednarodna podpora

Telefon: +86 755 26504400 E-pošta: support@tp-link.com Delovni čas: 24 ur na dan, 7 dni v tednu

### **TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.**

### www.tp-link.com



### **GARANCIJSKI LIST**

Izdelek: Nano WLAN USB-adapter TP-LINK TL-WN725N, 150 Mb/s, Wireless-N Kat. št.: 99 56 37

Garancijska izjava:

Conrad Electronic d.o.o. k.d. Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248 www.conrad.si, info@conrad.si

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu**.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj <u>z izpolnjenim garancijskim listom</u>.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.