SONY

4-528-304-11(1) (CZ)

Osobní audio systém

CZ Návod k obsluze

* 4 5 2 8 3 0 4 1 1 * (1)

©2014 Sony Corporation

CMT-X5CD/CMT-X5CDB

http://www.sony.net/

Made for iPod iPhone

Download on the App Store

UPOZORNĚNÍ

V zájmu snížení rizika požáru nezakrývejte větrací otvor přístroje novinami, ubrusy, závěsy atd.
V blízkosti přístroje by se neměly nacházet zdroje otevřeného ohně (např. zapálené svíčky).

V zájmu snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.

K odpojení jednotky ze sítě je nutné vypojit zástrčku. Zapojte ji proto do snadno přístupné zásuvky. Pokud se na jednotce všimnete něčeho neobvyklého, ihned zástrčku ze zásuvky vytáhněte.

Neinstalujte přístroj do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo vestavěná skříňka.

Nevystavujte baterie ani přístroje s nainstalovanými bateriemi nadměrnému horku, například slunečnímu světlu nebo ohni.

Dokud je jednotka zapojena do zásuvky střídavého proudu, není odpojena od elektrické sítě, i když je vypnutá.

Toto zařízení bylo testováno a bylo stanoveno, že splňuje limity směrnice EMC, které se týkají používání propojovacího kabelu kratšího než 3 metry.

Štítek je umístěn zvenku na spodní straně přístroje.

POZOR

Používání optických přístrojů při práci s tímto produktem zvyšuje riziko poškození zraku.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Toto zařízení je klasifikováno jako laserový produkt třídy 1. Toto označení je umístěno zvenku na spodní straně.

POZOR

Při nedodržení správného postupu výměny baterie hrozí její výbuch. Baterii vyměňujte pouze za shodný nebo ekvivalentní typ.

Pro zákazníky v Evropě

Upozornění pro zákazníky: Následující informace se vztahují pouze na zařízení zakoupená v zemích podléhajících směrnicím EU.

Tento přístroj vyrobila společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko, nebo byl vyroben jejím jménem. S dotazy ohledně shody produktů se zákony Evropské unie se obracejte na autorizovaného zástupce: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V záležitostech souvisejících se servisem a zárukou se obracejte na adresy uvedené v samostatných servisních a záručních listech.

Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a ostatní příslušná nařízení směrnice 1999/5/ES. Podrobnosti naleznete na této adrese URL: http://www.compliance.sony.de/

Pro zákazníky v Evropě a Austrálii

Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémem sběru tříděného odpadu)

Tento symbol na produktu nebo balení stanovuje, že s daným produktem nelze nakládat jako s domovním odpadem. Je třeba jej odevzdat na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Jestliže zajistíte správnou likvidaci tohoto produktu, pomůžete předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které by mohla způsobit nevhodná likvidace. Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje. Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu získáte na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Pouze pro Evropu

Likvidace použitých baterií (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémem sběru tříděného odpadu)

Tento symbol na baterii nebo jejím obalu značí, že s baterií dodávanou s tímto produktem se nesmí zacházet jako s domovním odpadem. Na určitých bateriích může být tento symbol doplněn chemickou značkou. Chemické značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou doplněny v případě, že baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova. Zajistíte-li řádnou likvidaci baterií, pomůžete předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které by mohla způsobit nevhodná likvidace. Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje.
U produktů, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat vyžadují nepřetržité připojení k vestavěné baterii, by měl výměnu této baterie provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Abyste zajistili, že s baterií bude správně naloženo, odevzdejte ji po skončení životnosti na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
V případě všech dalších typů baterií si prosím přečtěte část popisující bezpečné vyjmutí baterie z produktu. Odevzdejte baterii na příslušném sběrném místě pro recyklaci použitých baterií. Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu nebo baterie získáte na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Před použitím systému

Poruchy, k nimž dojde během standardního použití systému, budou opraveny společností Sony v souladu s podmínkami platnými pro omezenou záruku na tento systém. Společnost Sony však nenese žádnou zodpovědnost za následky, které vzniknou v souvislosti s poruchou či poškozením systému.

Hudební disky zakódované pomocí technologií na ochranu autorských práv

Tento produkt slouží k přehrávání disků, které odpovídají standardu kompaktních disků (CD). V poslední době některé nahrávací společnosti prodávají hudební disky zakódované pomocí technologií na ochranu autorských práv. Některé z těchto disků neodpovídají standardu kompaktních disků (CD) a tento produkt je možná nebude schopen přehrát.

Poznámka k diskům DualDisc

Disk DualDisc má dvě strany, z nichž jedna obsahuje záznam digitálního videa a druhá digitální zvukový záznam. Strana se zvukovým záznamem však neodpovídá standardu kompaktních disků (CD), a proto nelze zaručit, že tento disk bude možné přehrát.

Upozornění ohledně licencí a ochranných známek

- Windows Media je buď ochranou známkou, nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo dalších zemích.
- Tento produkt je chráněn určitými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití nebo distribuce této technologie mimo tento produkt jsou bez příslušné licence společnosti Microsoft nebo jejích oprávněných dceřiných společností zakázány.
- Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty licencované institutem Fraunhofer IIS a společností Thomson.
- „WALKMAN" a logo „WALKMAN" jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Sony Corporation.
- © 2013 CSR plc a společnosti z její skupiny. Značka aptX® a logo aptX jsou ochrannými známkami společnosti CSR plc nebo jedné ze společností z její skupiny a mohou být zaregistrovány v jedné či více jurisdikcích.
- Slovní označení a loga BLUETOOTH® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti BLUETOOTH SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek ze strany společnosti Sony Corporation podléhá licenci.
- Značka N je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.
- Android a Google Play jsou ochrannými známkami společnosti Google Inc.
- Názvy systémů a produktů uvedené v tomto návodu jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními známkami výrobců. Symboly ™ a ® jsou v tomto návodu vynechány.
- Apple, logo Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc., registrovanými v USA a dalších zemích. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc.
- Označení „Made for iPod", „Made for iPhone" a „Made for iPad" znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo konkrétně pro připojení k zařízení iPod a iPhone a obdrželo certifikaci vývojáře, že splňuje výkonové normy společnosti Apple. Společnost Apple není zodpovědná za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními předpisy a normami. Upozorňujeme, že používání tohoto příslušenství se zařízeními iPod nebo iPhone může ovlivňovat funkčnost bezdrátových systémů.
- „Xperia" a „Xperia Tablet" jsou ochranné známky společnosti Sony Mobile Communications AB.

Začínáme

Umístění ovládacích prvků

Poznámka
Tento návod k obsluze se zaměřuje zejména na ovládání jednotky pomocí dálkového ovladače. Stejné úkony je ale možné provádět také pomocí tlačítek na jednotce se stejnými nebo podobnými názvy.

Dálkový ovladač



Jednotka (přední/horní část)



Před prvním použitím dálkového ovladače
Baterie je již v dálkovém ovladači vložena z výroby. Před prvním použitím dálkového ovladače nezapomeňte z držáku baterií vyjmout izolační pásek. Podrobnosti v oddíle „Výměna baterie".

Jednotka (zadní část)



A Port (USB)

Připojte zařízení USB.

Poznámka
- Zařízení iPhone/iPod můžete s tímto systémem používat pouze prostřednictvím připojení Bluetooth.

B Konektor AUDIO IN (externí vstup)

Slouží k připojení volitelného externího zařízení pomocí připojovacího audio kabelu (není součástí dodávky).

C Vstup ~ AC IN (220–240V AC)

Slouží k propojení systému se zásuvkou ve zdi prostřednictvím napájecího kabelu (součást dodávky).

D ANTÉNA FM (pouze pro CMT-X5CD) ANTÉNA DAB/FM (pouze pro CMT-X5CDB)

Slouží k připojení FM nebo DAB/FM antény.
* Na výše uvedené ilustraci byl použit model CMT-X5CD.

Poznámka
- Vyhledejte místo a směr poskytující dobrý příjem signálu a upevněte antény na stabilní povrch (okno, stěna atd.).
- Připevněte konec FM antény lepicí páskou.

Příjem rozhlasové stanice DAB/DAB+ (pouze u modelu CMT-X5CDB)

Když systém po zakoupení poprvé zapnete, spustí se automatické vyhledávání DAB a vytvoří seznam dostupných služeb. Během automatického vyhledávání DAB se zobrazí „********". V průběhu automatického vyhledávání DAB nemačkejte žádná tlačítka na jednotce ani na dálkovém ovladači. Vyhledávání by se přerušilo a seznam služeb by se nevytvořil správně. Chcete-li automatické vyhledávání DAB spustit manuálně, postupujte podle pokynů v oddíle „Manuální spuštění automatického vyhledávání DAB". Pokud jste se přestěhovali, proveďte počáteční vyhledávání DAB ručně, čímž znovu zaregistrujete obsah vysílání.

Nastavení hodin

1. Stisknutím tlačítka I/⏻ [6] zapněte systém.
2. Stiskněte tlačítko TIMER [13].
   Pokud se zobrazí nápis „PLAY SET", stisknutím tlačítka ↑/↓ [15] vyberte položku „CLOCK" a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
3. Pomocí tlačítek ↑/↓ [15] nastavte hodinu a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
4. Pomocí tlačítek ↑/↓ [15] nastavte minutu a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].

Poznámka
- Pokud odpojíte napájecí kabel nebo dojde k výpadku proudu, nastavení hodin se zruší.

Zobrazení hodin, když je systém vypnutý
Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY [20] zobrazíte hodiny. Hodiny se zobrazí přibližně na 8 sekund.
Je-li systém v pohotovostním režimu funkce BLUETOOTH, hodiny se po stisknutí tlačítka DISPLAY [20] nezobrazí.

Poslech disku CD

Přehrávání disku CD-DA/MP3

1. Stisknutím tlačítka FUNCTION [1] vyberte funkci „CD".
2. Vložte disk CD do slotu pro disk [9], který se nachází v horní části jednotky.
   Disk CD vložte tak, aby jeho potištěná strana směřovala směrem k vám.



   Disk se automaticky přehraje. Pokud na funkci „CD" přepnete z jiného režimu a disk CD je již vložen ve slotu, počkejte, až na displeji zmizí nápis „READING". Poté stiskněte tlačítko ►II [2].
   Pomocí tohoto tlačítka na ovladači nebo na jednotce můžete obsah přetáčet směrem dopředu nebo dozadu, vybírat stopy, soubory a složky (v případě disků MP3) apod.

Vyjmutí disku CD
Stiskněte tlačítko ⏏ (vysunout) [8] na jednotce.

Poznámka
- S tímto systémem nelze použít 8cm disky CD.
- Nevkládejte disky CD, které mají nestandardní tvar (např. srdce, čtverec, hvězda). Můžete tím systém nenávratně poškodit.
- Nepoužívejte disky CD, na kterých je lepicí páska, nálepka nebo lepidlo. Mohlo by dojít k poruše.
- Při vyjímání disku CD se nedotýkejte jeho povrchu.

Změna režimu přehrávání

Režim přehrávání umožňuje opakovaně přehrávat stejný hudební soubor nebo přehrávat soubory v náhodném pořadí.

Režim přehrávání

1. Stisknutím tlačítka ■ [17] zastavte přehrávání.
   Pokud jste v kroku č. 4 vybrali možnost „REPEAT", není třeba přehrávání zastavovat.
2. Stiskněte tlačítko MENU [19].
3. Pomocí tlačítek ↑/↓ [15] vyberte položku „CD MENU" a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
4. Pomocí tlačítek ↑/↓ [15] vyberte položku „PLAYMODE" nebo „REPEAT" a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
5. Pomocí tlačítek ↑/↓ [15] vyberte režim přehrávání a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
   Můžete vybrat následující režimy přehrávání.

PLAYMODE

Režim přehrávání	Účinek
NORMAL	Přehraje stopu nebo soubor.
FOLDER*	Přehraje všechny stopy ve vybrané složce. Na displeji [7] se rozsvítí nápis „FLDR".
SHUFFLE	Přehraje všechny stopy nebo soubory v náhodném pořadí. Na displeji [7] se rozsvítí nápis „SHUF".
FLDR.SHUF*	Přehraje všechny stopy nebo soubory ve vybrané složce v náhodném pořadí. Na displeji [7] se rozsvítí nápis „FLDR.SHUF".
PROGRAM	Přehraje naprogramované stopy nebo soubory. Na displeji [7] se rozsvítí „PGM". Podrobnosti viz oddíl „Vytvoření vlastního programu (přehrávání v naprogramovaném pořadí)".

* Tento režim přehrávání lze použít pouze při přehrávání disků MP3.

REPEAT

Režim přehrávání	Účinek
ALL (opakovaně přehraje všechny stopy)	Systém bude opakovaně přehrávat všechny stopy na disku nebo ve složce. Na displeji [7] se rozsvítí „⇄".
ONE (opakovaně přehraje jednu stopu)	Systém bude opakovaně přehrávat vybranou stopu. Na displeji se rozsvítí symbol „⇄1" [7].
OFF	Zruší opakované přehrávání.

Poznámky k přehrávání disků MP3

- Na disk, který obsahuje soubory MP3, neukládejte zbytečné složky ani soubory.
- Složky, které neobsahují žádné soubory MP3, systém nerozpozná.
- Systém přehrává pouze MP3 soubory s příponou „mp3". Pokud má soubor příponu „mp3", ale nejedná se o zvukový soubor MP3, může při přehrávání tohoto souboru vzniknout šum, který by mohl poškodit systém.
- Maximální počet složek a souborů MP3, který je kompatibilní s tímto systémem:
  – 999* složek (včetně kořenové složky)
  – 999 souborů
  – 250 souborů v jedné složce
  – 8 úrovní složek (ve stromové struktuře souborů)

* Do tohoto počtu patří i složky, které neobsahují žádné soubory MP3 ani žádné jiné soubory. V závislosti na struktuře složek může systém rozpoznat nižší počet složek, než je jejich skutečný počet.
- Nelze zaručit kompatibilitu se všemi typy kódovacího/zapisovacího softwaru MP3, CD-R/RW, záznamových zařízení a záznamových médií. Při přehrávání nekompatibilních disků MP3 se může přehrávat pouze šum či přerušovaný zvuk, případně může dojít k tomu, že disky nebude vůbec možné přehrát.

Vytvoření vlastního programu (Přehrávání v naprogramovaném pořadí)

Přehraje naprogramovanou stopu nebo soubor na disku CD.

1. V kroku č. 5 uvedeném v části „Změna režimu přehrávání" vyberte položku „PROGRAM" a stiskněte tlačítko ⊕ [14].
2. Pokud používáte disk MP3, vyberte pomocí tlačítek 🗀 +/– [15] složku se stopami nebo soubory, které chcete zařadit do programu.
   Chcete-li přehrát všechny stopy nebo soubory ve složce, stiskněte tlačítko ⊕ [14].
3. Pomocí tlačítek ⏮/⏭ [3] vyberte požadovanou stopu nebo soubor, poté vyberte ⊕ [14].

Číslo zvolené stopy nebo souboru — Celkový čas přehrávání zvolené stopy nebo souboru

   Chcete-li naprogramovat další stopy nebo soubory, opakujte výše uvedené kroky.
4. Stiskněte tlačítko ►II [2].
   Spustí se přehrávání vašeho programu stop nebo souborů.

Ukončení přehrávání v naprogramovaném pořadí
V kroku č. 1 vyberte možnost „NORMAL" namísto možnosti „PROGRAM" a stiskněte tlačítko ⊕ [14].

Odstranění naprogramované stopy nebo souboru
Stiskněte tlačítko CLEAR [16] ve chvíli, kdy je přehrávání zastaveno. S každým stisknutím tlačítka bude smazána poslední naprogramovaná stopa.
Když jsou všechny naprogramované stopy nebo soubory smazány, zobrazí se nápis „NO STEP".

Tip
- Můžete naprogramovat až 25 stop nebo souborů. Pokud se pokusíte naprogramovat více než 25 stop nebo souborů, zobrazí se nápis „FULL". V takovém případě vymažte nepotřebné stopy.
- Opětovné přehrávání programu spustíte stisknutím tlačítka ⊕ [14].

Poznámka
- Pokud po naprogramování vyjmete disk nebo odpojíte napájecí kabel, všechny naprogramované stopy a soubory budou odstraněny.

Poslech rádia

Ladění rozhlasové stanice

1. Stisknutím tlačítka FUNCTION [1] vyberte funkci „FM" nebo „DAB*" (u modelu CMT-X5CDB).
2. Stiskněte tlačítko PRESET +/– [3] a podržte jej, dokud se zobrazení frekvence na displeji [7] nezačne měnit. Poté tlačítko uvolněte.
   Ladění se automaticky zastaví po naladění FM stereo vysílání (**automatické ladění**).
   Na displeji [7] se rozsvítí nápis „ST".

* Funkce DAB je k dispozici pouze u modelu CMT-X5CDB.

Ruční ladění

Opakovaným stisknutím tlačítka PRESET +/– [3] nalaďte požadovanou stanici.

Poznámky ke stanicím DAB/DAB+ (pouze pro model CMT-X5CDB)

- Když naladíte stanici, která poskytuje služby RDS, budou z vysílání převzaty informace jako například název služby a stanice.
- Při ladění stanice DAB/DAB+ se zvuk může ozvat až po několika sekundách.
- Po ukončení sekundární služby se automaticky přijímá primární služba.
- Tento tuner nepodporuje datové služby.

Tip
- Sumí-li příjem FM stereo vysílání, stiskněte opakovaně tlačítko MENU [19] a postupně vyberte možnosti „TUNE:MENU", „FM MODE" a „MONO", čímž zvolíte jednokanálový příjem. To pomůže snížit šum.

Předvolba rozhlasových stanic

Můžete přednastavit požadované stanice.

1. Nalaďte požadovanou stanici a stiskněte tlačítko MENU [19].
2. Pomocí tlačítek ↑/↓ [15] vyberte možnost "TUNE:MENU" a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
3. Pomocí tlačítek ↑/↓ [15] vyberte možnost „MEMORY" a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
4. Pomocí tlačítek ↑/↓ [15] vyberte možnost „OK" a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
5. Pomocí tlačítek ↑/↓ [15] vyberte číslo předvolby a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].

Číslo předvolby



   Na displeji se zobrazí nápis „COMPLETE" [7] a rozhlasová stanice se zaregistruje na zvolené číslo předvolby.
   Chcete-li uložit další stanice, opakujte výše uvedený postup.
6. Vypněte systém stisknutím tlačítka I/⏻ [6] a opětovným stisknutím tlačítka I/⏻ [6] jej znovu zapněte.

Tip
- Můžete přednastavit až 20 stanic FM nebo 20 stanic DAB/DAB+ a 20 stanic FM (CMT-X5CDB).
- Pokud v kroku č. 5 vyberete číslo předvolby, které již bylo zaregistrováno, nahradí se předvolená rozhlasová stanice aktuálně naladěnou stanicí.

Naladění předvolené rozhlasové stanice

Opakovaným stisknutím tlačítka PRESET +/– [3] vyberte číslo předvolby, na které je zaregistrována požadovaná stanice.

Manuální spuštění automatického vyhledávání DAB (pouze pro model CMT-X5CDB)

Před laděním stanic DAB/DAB+ je třeba provést počáteční vyhledávání DAB.
Pokud jste se přestěhovali, proveďte počáteční vyhledávání DAB ručně, čímž aktualizujete informace o službách DAB/DAB+.

1. Stiskněte tlačítko MENU [19].
2. Pomocí tlačítek ↑/↓ [15] vyberte možnost "TUNE:MENU" a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
3. Pomocí tlačítek ↑/↓ [15] vyberte možnost „INIT:SCAN" a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
4. Pomocí tlačítek ↑/↓ [15] vyberte možnost „OK" a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
   Spustí se vyhledávání. Průběh vyhledávání naznačují postupující hvězdičky ("*******).
   V závislosti na dostupnosti služeb DAB/DAB+ ve vaší oblasti může vyhledávání trvat i několik minut.

Poznámka
- Pokud ve vaší zemi nebo oblasti není vysílání DAB/DAB+ podporováno, zobrazí se nápis „NO SERV".
- Tento postup zruší všechny dříve uložené předvolby.
- Před odpojením DAB/FM antény se ujistěte, že je systém vypnutý, aby nastavení DAB/DAB+ zůstalo zachováno.

Poslech souboru na zařízení USB

Přehrávání souboru na zařízení USB

Na tomto systému můžete přehrávat audio soubory uložené v zařízení USB, jako je například WALKMAN® nebo jiný přehrávač digitálních médií. Stačí toto USB zařízení připojit k systému. Podrobnosti o kompatibilních zařízeních USB naleznete v části „Podporovaná zařízení".

1. Stisknutím tlačítka FUNCTION [1] vyberte funkci „USB".
2. Připojte zařízení USB ke konektoru ⭠ (USB) [A], který se nachází na zadní části jednotky.
   Připojte USB zařízení přímo či prostřednictvím kabelu USB dodaného se zařízením USB ke ⭠ konektoru [A] (USB).
   Počkejte, dokud nezmizí nápis „READING".
3. Stiskněte tlačítko ►II [2].
   Zahájí se přehrávání.
   Pomocí tlačítek na ovladači nebo na jednotce můžete obsah přetáčet směrem dopředu či dozadu a vybírat stopy, soubory nebo složky.

Změna režimu přehrávání

Pokud přehráváte ze zařízení USB, můžete vybrat režim přehrávání. Stiskněte tlačítko MENU [19] a vyberte možnost „USB MENU". Dále vyberte možnost „PLAYMODE" nebo „REPEAT". Podrobnosti naleznete v části „Změna režimu přehrávání" kapitoly „Poslech disku CD". Přehráváte-li soubor na zařízení USB, není možné přehrávat v naprogramovaném pořadí.

Tip
- Pokud k jednotce připojíte zařízení USB, automaticky se začne nabíjet jeho baterie. Zařízení USB lze nabíjet i v případě, že je systém vypnutý.
- Pokud se připojené zařízení USB nenabíjí, odpojte jej a znovu jej zapojte. Podrobnosti ohledně stavu nabíjení zařízení USB naleznete v návodu k obsluze daného zařízení USB.

Poznámka
- Pořadí při přehrávání na tomto systému se může lišit od pořadí při přehrávání na připojeném digitálním hudebním přehrávači.
- Před odpojením zařízení USB systém vždy vypněte. Odpojení zařízení USB při zapnutém systému může poškodit data na zařízení USB.
- Je-li nezbytné připojení pomocí kabelu USB, použijte kabel USB dodaný se zařízením USB, které chcete připojit. Podrobné informace o způsobu připojení najdete v návodu k obsluze dodávané se zařízením USB, které chcete připojit.
- V závislosti na typu připojeného zařízení USB může určitou dobu trvat, než se po připojení zobrazí nápis „READING".
- Nepřipojujte zařízení USB přes rozbočovač USB.
- Po připojení zařízení USB přečte systém všechny soubory na tomto zařízení. Pokud je v zařízení USB velké množství složek nebo souborů, úplné přečtení tohoto zařízení USB může trvat dlouhou dobu.
- V případě některých připojených zařízení USB může úplné přečtení zařízení USB nebo přenos signálu ze systému trvat dlouhou dobu.
- Nelze zaručit kompatibilitu se všemi typy kódovacího/zapisovacího softwaru. Pokud byly zvukové soubory kódovány v softwaru, který není kompatibilní, může při přehrávání těchto souborů vzniknat šum, případně může dojít k poruše.
- Maximální počet složek a souborů v zařízení USB, který je kompatibilní s tímto systémem:
  – 1 000* složek (včetně kořenové složky)
  – 3 000 souborů
  – 250 souborů v jedné složce
  – 8 úrovní složek (ve stromové struktuře souborů)

* Do tohoto počtu patří i prázdné složky nebo složky, které neobsahují žádné zvukové soubory, jež by bylo možné přehrát. V závislosti na struktuře složek může systém rozpoznat nižší počet složek, než je jejich skutečný počet.
- Systém nemusí podporovat všechny funkce připojeného zařízení USB.
- Složky, které neobsahují žádné zvukové soubory, nejsou rozpoznány.
- Zvukové formáty, které můžete poslouchat prostřednictvím tohoto systému, jsou následující:
  – MP3: přípona souboru „mp3"
  – WMA*: přípona souboru „wma"
  – AAC*: přípona souboru „m4a", „mp4" nebo „3gp"

Pokud má nákres systému správnou příponu, ale ve skutečnosti se jedná o jiný typ souboru, může systém může šumět nebo může dojít k jeho poruše.

* Soubory s ochranou autorských práv DRM (Digital Rights Management) nebo soubory stažené z internetového hudebního obchodu na tomto systému nelze přehrát. Pokusíte-li se takový soubor přehrát, systém přehraje následující zvukový soubor bez této ochrany.

Poslech hudby s použitím volitelných zvukových zařízení

Přehrávání hudby z volitelných zvukových zařízení

Můžete přehrávat stopy z volitelných zvukových zařízení připojených k jednotce.

Poznámka
- Nejdříve snižte hlasitost stisknutím tlačítka VOL – [4].

1. Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION [1] vyberte položku „AUDIO IN".
2. Propojte zvukový kabel s konektorem AUDIO IN [B] v zadní části jednotky a s výstupním konektorem volitelného externího zařízení.
3. Spusťte přehrávání obsahu připojeného zařízení.
   Během přehrávání upravte hlasitost připojeného zařízení.
4. Hlasitost lze upravit stiskem tlačítka VOL +/– [4] na dálkovém ovládání.

Poznámka
- Pokud je úroveň hlasitosti připojeného zařízení příliš nízká, může systém automaticky přejít do pohotovostního režimu. Podrobnosti naleznete v části „Nastavení funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu".

Poslech hudby prostřednictvím připojení BLUETOOTH

Párování systému se zařízením BLUETOOTH a poslech hudby

Prostřednictvím bezdrátového připojení můžete poslouchat hudbu ze zařízení BLUETOOTH. Než začnete funkci BLUETOOTH používat, zaregistrujte své zařízení BLUETOOTH pomocí párování.

Poznámka
- Umístěte zařízení BLUETOOTH, které chcete připojit, do vzdálenosti maximálně 1 metr od systému.
- Je-li vaše zařízení BLUETOOTH kompatibilní s funkcí NFC, přeskočte následující postup. Viz část „Poslech hudby jediným dotykem (NFC)".

1. Stisknutím tlačítka FUNCTION [1] vyberte položku „BT AUDIO".
2. Stiskněte tlačítko MENU [19].
3. Pomocí tlačítek ↑/↓ [15] vyberte možnost „BT MENU" a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
4. Pomocí tlačítek ↑/↓ [15] vyberte možnost „PAIRING" a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
5. Pomocí tlačítek ↑/↓ [15] vyberte možnost „OK" a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
   Jakmile na displeji začne blikat nápis „PAIRING" [7], systém se přepne do režimu párování.
6. Vyhledejte systém pomocí zařízení BLUETOOTH.
   Na displeji zařízení BLUETOOTH se může zobrazit seznam nalezených zařízení.
7. Vyberte položku [SONY:CMT-X5CD] nebo [SONY:CMT-X5CDB] (tento systém).
   Pokud budete na zařízení BLUETOOTH vyzváni k zadání kódu, zadejte „0000".
   Pokud se systém na displeji zařízení nezobrazí, začněte znovu od kroku č. 1.
   Po dokončení párování se na displeji místo nápisu „PAIRING" zobrazí název připojeného zařízení BLUETOOTH a rozsvítí se kontrolka BLUETOOTH.
8. Stiskněte tlačítko ►II [2].
   Zahájí se přehrávání.
   V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být potřeba znovu stisknout tlačítko ►II [2]. Také může být nutné spustit hudební přehrávač v zařízení BLUETOOTH.
9. Stisknutím tlačítka VOL +/– [4] upravte hlasitost.
   Nelze-li hlasitost systému změnit, změňte ji v zařízení BLUETOOTH.
   Pomocí tlačítek na ovladači nebo na jednotce můžete obsah přetáčet směrem dopředu či dozadu a vybírat hudbu a složky.

Tip
- I když je již navázáno připojení s jedním zařízením BLUETOOTH, můžete provést párování nebo se pokusit navázat připojení s dalším zařízením BLUETOOTH. Po úspěšném navázání připojení s dalším zařízením BLUETOOTH se aktuálně navázané připojení BLUETOOTH přeruší.

Poznámka
- Výše popsané operace nemusejí být pro určitá zařízení BLUETOOTH k dispozici. Samotné operace se navíc mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení BLUETOOTH.
- Jakmile je párování jednou provedeno, není již třeba jej znovu provádět. Párování je ale nutné znovu provést v následujících případech:
  – Informace o párování byly vymazány při opravě zařízení BLUETOOTH.
  – Pokoušíte se spárovat systém s více než 10 zařízeními BLUETOOTH.
  Tento systém je možné spárovat až s 9 zařízeními BLUETOOTH. Pokud po spárování s 9 zařízeními spárujete další zařízení BLUETOOTH, informace o novém zařízení přepíšou informace o zařízení, které bylo k systému připojeno jako první.
  – Informace o registraci párování jsou smazány z připojeného zařízení.
  – Pokud systém inicializujete nebo smažete historii párování systému, smažou se všechny informace o párování.
- Zvuk systému nelze přenášet do reproduktoru BLUETOOTH.
- Klíč „Passkey" může být nazýván „Passcode", „PIN code", „PIN number" nebo „Password" apod.

Kontrola adresy připojeného zařízení BLUETOOTH

Stiskněte tlačítko DISPLAY [20] ve chvíli, kdy se na displeji zobrazí název připojeného zařízení BLUETOOTH [7]. Na dvou řádcích displeje [7] se po dobu 8 sekund zobrazí adresa zařízení BLUETOOTH.

Zrušení připojení k zařízení BLUETOOTH

Zrušte připojení BLUETOOTH v zařízení BLUETOOTH. Na displeji [7] se zobrazí nápis „BT AUDIO".

Smazání informací o registraci párování

1. Po provedení kroku č. 3 v části „Párování systému se zařízení BLUETOOTH a poslech hudby" vyberte možnost „DEL-LINK" a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
2. Pomocí tlačítek ↑/↓ [15] vyberte možnost „OK" a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
   Na displeji se zobrazí nápis „COMPLETE" [7] a všechny informace o párování se smažou.

Poznámka
- Pokud smažete informace o párování, nebudete moci navázat připojení BLUETOOTH, dokud párování znovu neprovedete.

Poslech hudby prostřednictvím registrovaného zařízení

Po provedení kroku č. 1 uvedeného v části „Párování systému se zařízením BLUETOOTH a poslech hudby" připojte zařízení BLUETOOTH k systému. Poté stisknutím tlačítka ►II [2] na jednotce spusťte přehrávání.

Poslech hudby jediným dotykem (NFC)

NFC je technologie, která na krátkou vzdálenost umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi různými zařízeními, jako jsou mobilní telefony nebo IC tagy.
Stačí se dotknout systému chytrým telefonem nebo tabletem. Systém se automaticky zapne, spáruje a naváže připojení BLUETOOTH. Nejdříve zapněte nastavení NFC.

1 Dotkněte se zařízením značky N [10] na jednotce.
Dotkněte se zařízením jednotky a nepřerušujte kontakt, dokud zařízení nezavibruje.
Informace o tom, kterou částí telefonu se systému dotýkat, naleznete v uživatelské příručce ke svému chytrému telefonu či tabletu.

2 Po navázání připojení stiskněte tlačítko ▶II [2].
Chcete-li navázané připojení zrušit, dotkněte se chytrým telefonem či tabletem značky N [10] na jednotce.

Tip
- Funkcí NFC jsou vybaveny kompatibilní chytré telefony (kompatibilní operační systém: Android verze 2.3.3 nebo novější s výjimkou systému Android 3.x).
Informace o kompatibilních zařízeních najdete na níže uvedených webových stránkách.
Pro zákazníky v Evropě:
http://support.sony-europe.com/
Pro zákazníky v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/support
- Chcete-li navázané připojení zrušit, dotkněte se chytrým telefonem či tabletem značky N [10] na jednotce.
- Pokud chytrý telefon nebo tablet na dotyk s jednotkou nereaguje, stáhněte si do chytrého telefonu či tabletu aplikaci „NFC Easy Connect" a spusťte ji. Poté se zařízením znovu dotkněte jednotky. NFC Easy Connect je bezplatná aplikace určená výhradně pro systém Android™. Naskenujte následující 2D kód.

- Pokud se chytrým telefonem nebo tabletem kompatibilním s funkcí NFC dotknete jednotky ve chvíli, kdy je k systému připojeno jiné zařízení BLUETOOTH, toto zařízení BLUETOOTH se odpojí a systém naváže spojení s chytrým telefonem nebo tabletem.

Poznámka
- V některých zemích a oblastech není možné aplikaci kompatibilní s funkcí NFC stáhnout.
- U některých chytrých telefonů či tabletů může být tato funkce k dispozici, aniž by bylo třeba stahovat aplikaci „NFC Easy Connect". V tom případě se ovládání a specifikace chytrého telefonu mohou lišit od popisu v této příručce. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce dodávané s vaším chytrým telefonem či tabletem.

Přehrávání obsahu s vysoce kvalitním zvukovým kodekem (AAC/aptX)

Ze zařízení BLUETOOTH můžete přijímat data ve formátu kodeku AAC nebo aptX. Tento kodek umožňuje přehrávat obsah s vyšší kvalitou zvuku. V tomto nastavení jsou možnosti „BT AAC" a „BT APTX" nastaveny na hodnotu „ON".

1 Stiskněte tlačítko MENU [19].
2 Pomocí tlačítek ♦/♦ [15] vyberte možnost „BT MENU" a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
3 Pomocí tlačítek ♦/♦ [15] vyberte možnost „BT AAC" (pro kodek AAC) nebo „BT APTX" (pro kodek aptX) a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
4 Pomocí tlačítek ♦/♦ [15] vyberte možnost „ON" a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].

Poznámka
- Pokud spustíte nastavení během připojení BLUETOOTH, bude připojení přerušeno.
- Pokud zvuk při příjmu ve formátu kodeku AAC přeskakuje, zrušte toto nastavení výběrem možnosti „OFF" v kroku č. 4. V takovém případě bude systém přijímat obsah ve formátu kodeku SBC.

Další informace

Nastavení funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu

Pokud neprovedete žádnou operaci nebo na výstupu není audio signál, přejde systém asi po 15 minutách automaticky do pohotovostního režimu (**funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu**).
Ve výchozím nastavení je funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu zapnutá.

1 Stiskněte tlačítko MENU [19].
2 Pomocí tlačítek ♦/♦ [15] vyberte možnost „STBY:MODE" a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
3 Pomocí tlačítek ♦/♦ [15] vyberte položku „AUTO:STBY" a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
4 Pomocí tlačítek ♦/♦ [15] vyberte možnost „ON" nebo „OFF" a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].

Tip
- Dvě minuty před přechodem do pohotovostního režimu se na displeji zobrazí nápis „AUTO:STBY" [7].

Poznámka
- Funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu neplatí pro funkci tuneru (FM/DAB*), ani když je zapnutá.
- Systém nemusí automaticky přejít do pohotovostního režimu v následujících případech:
  – při používání funkce FM nebo DAB*,
  – při rozpoznání audio signálu,
  – při přehrávání zvukových stop nebo souborů,
  – v případě, že je aktivován časovač přehrávání nebo časovač vypnutí.
- I když je zapnuta funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu, systém v následujících případech znovu zahájí odpočítávání času zbývajícího do přechodu do pohotovostního režimu (asi 15 minut):
  – pokud je připojeno zařízení USB v režimu funkce USB,
  – pokud stisknete tlačítko na dálkovém ovladači nebo na jednotce.

* Funkce DAB je k dispozici pouze u modelu CMT-X5CDB.

Nastavení pohotovostního režimu funkce BLUETOOTH

Když je povolen pohotovostní režim funkce BLUETOOTH, systém přejde do režimu čekání na připojení BLUETOOTH, i když je vypnutý. Tento režim je ve výchozím nastavení zakázán.

1 Stiskněte tlačítko MENU [19].
2 Pomocí tlačítek ♦/♦ [15] vyberte možnost „STBY:MODE" a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
3 Pomocí tlačítek ♦/♦ [15] vyberte možnost „BT STBY" a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
4 Pomocí tlačítek ♦/♦ [15] vyberte možnost „ON" nebo „OFF" a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
5 Stisknutím tlačítka I/⏻ [6] vypněte systém.

Tip
- Pokud je tento režim nastaven na hodnotu „ON", systém se automaticky zapne a po aktivaci funkce BLUETOOTH na připojeném zařízení můžete poslouchat hudbu.

Zapínání/vypínání bezdrátového signálu BLUETOOTH

Pokud je jednotka zapnutá, můžete ovládat signál BLUETOOTH. Výchozí nastavení je ON (zapnuto).

1 Zapněte jednotku.
2 Stiskněte a podržte tlačítko ⏮ [3] a I/⏻ [6] na jednotce.
3 Jakmile se na displeji zobrazí nápis „RF OFF" (bezdrátový signál BLUETOOTH je vypnut) nebo „RF ON" (bezdrátový signál BLUETOOTH je zapnut), uvolněte tlačítko.

Tip
- Pokud je toto nastavení vypnuto, není funkce BLUETOOTH k dispozici.
- Pokud je toto nastavení vypnuto, je možné jednotku zapnout jedním dotykem (NFC) pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.
- Pokud je toto nastavení vypnuto, není možné nastavit pohotovostní režim funkce BLUETOOTH.
- Pokud je pohotovostní režim funkce BLUETOOTH zapnutý a dojde k vypnutí jednotky, pohotovostní režim funkce BLUETOOTH se vypne.
- Pokud je toto nastavení vypnuto, není možné jednotku spárovat se zařízením BLUETOOTH.
- Drátové připojení lze použít i v případě, že je toto nastavení vypnuto.

Nastavení zvuku

Nastavení basů, výšek a tónu můžete měnit tak, aby vám vyhovovalo.

1 Stiskněte tlačítko SOUND [12].
2 Pomocí tlačítek ♦/♦ [15] vyberte možnost „CA+", „P-EQ" (zvukový efekt) nebo „WIDE ST" (stereofonní efekt) a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].

CA+: Toto nastavení představuje kvalitu zvuku doporučenou společností Sony.
P-EQ (EQUALIZER): Umožňuje vybírat požadovaný zvuk z následujících stylů: **„R AND B/HIP HOP", „ROCK", „POPS", „CLASSIC", „JAZZ", „FLAT", „CUSTOM"**
WIDE ST (WIDE STEREO): Vyberte volbu „HIGH" nebo „NORMAL" a stiskněte tlačítko ⊕ [14].
Chcete-li nastavit přirozenější stereofonní zvuk, vyberte možnost „NORMAL".

Používání časovačů

Systém nabízí časovač vypnutí a časovač zapnutí.

Poznámka
- Časovač vypnutí má přednost před časovačem zapnutí.

Nastavení časovače vypnutí

Tato funkce umožňuje systém automaticky vypnout v určitou dobu.

1 Stiskněte tlačítko MENU [19].
2 Pomocí tlačítek ♦/♦ [15] vyberte možnost „SLEEP" a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
3 Pomocí tlačítek ♦/♦ [15] vyberte požadovaný čas a poté stiskněte ⊕ [14].
Můžete nastavit hodnotu v rozmezí „10MIN" (10 minut) až „90MIN" (90 minut) po 10minutových krocích.

Poznámka
- Chcete-li udržet kontakty baterie v dobrém stavu, otírejte baterii suchým hadříkem.
- Neberte baterii do kovové pinzety, mohlo by dojít ke zkratu.
- Použití baterie jiného typu než CR2025 může způsobit požár či výbuch.

Tip
- Chcete-li zjistit zbývající dobu do aktivace časovače vypnutí, postupujte podle kroků č. 1 a 2 uvedených výše.
- Časovač vypnutí funguje, i když nejsou nastaveny hodiny.

Zrušení časovače vypnutí

Ve výše uvedeném kroku č. 3 vyberte možnost „OFF".

Nastavení časovače zapnutí

Poznámka
- Před nastavením časovače nezapomeňte nastavit hodiny. Viz oddíl „Nastavení hodin".

Časovač přehrávání

Každý den v předvolenou dobu můžete poslouchat disky CD nebo MP3, zařízení USB či rádio.
Nastavení časovače zapnutí platí, dokud jej nezrušíte.

1 Připravte zdroj zvuku.
2 Stiskněte tlačítko TIMER [13].
3 Pomocí tlačítek ♦/♦ [15] vyberte možnost „PLAY SET" a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
Na displeji začne blikat čas spuštění [7].
4 Pomocí tlačítek ♦/♦ [15] vyberte čas a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
Stejným postupem nastavte volbu „MINUTE" pro počáteční čas. Poté nastavte volby „HOUR" a „MINUTE" pro koncový čas.
5 Pomocí tlačítek ♦/♦ [15] vyberte požadovaný zdroj zvuku a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
Zobrazí se potvrzovací obrazovka pro časovač přehrávání.
6 Stisknutím tlačítka I/⏻ [6] vypněte systém.

Tip
- Systém se automaticky zapne před zvolenou dobou.
  – u FM nebo DAB*: asi 15 sekund před nastavenou dobou
  – u CD nebo zařízení USB: asi 90 sekund před zvolenou dobou
- Pokud je zdrojem zvuku disk CD, můžete časovač přehrávání předprogramovat. Viz oddíl „Vytvoření vlastního programu (přehrávání v naprogramovném pořadí)".
- Pokud je zdrojem zvuku rádio, nezapomeňte předem naladit rozhlasovou stanici.
- Chcete-li změnit nastavení časovače, zopakujte celý postup od začátku.

* Funkce DAB je k dispozici pouze u modelu CMT-X5CDB.

Poznámka
- Pokud je systém ve zvolenou dobu již zapnutý, nebude časovač zapnutí fungovat. Nepracujte se systémem, dokud se nezapne a nezahájí přehrávání pomocí časovače.
- Pokud jako zdroj pro časovač zapnutí zvolíte rozhlasovou stanici, kterou jste nastavili pomocí automatického (AUTO) nebo ručního (MANUAL) ladění, a po nastavení časovače změníte frekvenci či pásmo dané stanice, změní se také nastavení rozhlasové stanice pro časovač.
- Pokud jako zdroj pro časovač přehrávání zvolíte rozhlasovou stanici, kterou jste nastavili pomocí předvolby rozhlasové stanice, a po nastavení časovače změníte frekvenci nebo pásmo dané stanice, nastavení rozhlasové stanice pro časovač se nezmění. Rozhlasová stanice pro časovač zůstane pevně naladěná na frekvenci, kterou nastavíte.

Kontrola nastavení

1 Stiskněte tlačítko TIMER [13].
2 Pomocí tlačítek ♦/♦ [15] vyberte možnost „SELECT" a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
3 Pomocí tlačítek ♦/♦ [15] vyberte možnost „TIMER SEL" a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
4 Pomocí tlačítek ♦/♦ [15] vyberte možnost „PLAY SEL" a poté stiskněte tlačítko ⊕ [14].
Na displeji se zobrazí nastavení časovače [7].

Zrušení časovače

Po dokončení kroku 3 v oddíle „Kontrola nastavení" vyberte možnost „OFF" a poté stiskněte ⊕ [14].

Výměna baterie

S vybíjením baterie se postupně zkracuje dosah dálkového ovladače. Pokud dálkové ovládání přestane pracovat úplně, vyměňte jeho baterii za novou lithiovou baterii CR2025 (není součástí dodávky).

1 Stiskněte a podržte západku Ⓐ v zadní části ovladače a poté držák baterie vytáhněte ven ve směru šipky.



2 Vložte do držáku novou baterii (pólem „+" vzhůru) a zasuňte držák baterie zpět do slotu.

Držák baterie

Poznámka
- Chcete-li udržet kontakty baterie v dobrém stavu, otírejte baterii suchým hadříkem.
- Neberte baterii do kovové pinzety, mohlo by dojít ke zkratu.
- Použití baterie jiného typu než CR2025 může způsobit požár či výbuch.

O aplikaci SongPal

Aplikace pro konkrétní tento model je dostupná na portálech Google Play a App Store.

Nastavení zvuku

Nastavení zvuku si můžete snadno přizpůsobit, nebo použít nastavení „CA+" doporučené společností Sony.

Ovládání zařízení připojeného přes rozhraní USB

Můžete přehrávat hudbu uloženou v zařízení připojeném ke konektoru USB.

Funkce, které lze ovládat pomocí aplikace SongPal, se liší v závislosti na připojených zařízeních.
Technické údaje a design aplikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Odstraňování problémů

Odstraňování problémů

1 Přesvědčte se, zda je napájecí kabel pevně připojen.
2 Vyhledejte svůj problém v následujícím seznamu a proveďte uvedené kroky pro jeho odstranění.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Pokud kontrolka pohotovostního režimu [5] bliká
Okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a ujistěte se, že není připojen do zásuvky s napětím jiným než 220 V AC.
- Poté, co kontrolka pohotovostního režimu [5] přestane blikat, napájecí kabel znovu zapojte a zapněte systém. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Obecné

Systém nelze zapnout.
- Ujistěte se, že je napájecí kabel řádně zapojen do zásuvky.

Systém neočekávaně přešel do pohotovostního režimu.
- Nejedná se o poruchu. Pokud neprovedete žádnou operaci nebo na výstupu není audio signál, přejde systém asi po 15 minutách automaticky do pohotovostního režimu.
Viz „Nastavení funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu".

Nastavení hodin nebo časovače přehrávání se neočekávaně zrušilo.
- Pokud asi minutu neprovedete žádnou operaci, nastavení hodin nebo časovače přehrávání se automaticky zruší. Opakujte postup nastavení od začátku.

Ze systému nevychází žádný zvuk.
- Zvyšte hlasitost na jednotce.
- Zkontrolujte, zda je externí zařízení řádně připojeno ke zdířce AUDIO IN [8] a zda je nastavena funkce AUDIO IN.
- Daná stanice mohla dočasně přerušit vysílání.

Ozývá se výrazné hučení nebo šum.
- Přemístěte systém mimo dosah zdrojů šumu.
- Zapojte systém do jiné zásuvky.
- Doporučujeme použít kabel nebo zásuvku s filtrem proti rušení (není součástí dodávky).

Dálkový ovladač nefunguje.
- Odstraňte jakékoliv překážky mezi dálkovým ovladačem a senzorem [11] na jednotce a umístěte jednotku mimo dosah zářivkového osvětlení.
- Namiřte dálkový ovladač na senzor dálkového ovladače [11] na jednotce.
- Přejděte s dálkovým ovladačem blíže k systému.
- Vyměňte baterie.

Disk CD-DA/MP3

Na displeji se zobrazí nápis „LOCKED" [7] a disk nelze vyjmout ze slotu [9].
- Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony nebo na místní autorizovaný servis společnosti Sony.

Disk nebo soubor se nepřehraje.
- Disk není ukončen (na disk CD-R nebo CD-RW lze přidat další data).

Zvuk přeskakuje nebo disk nelze přehrát.
- Disk je znečištěný nebo poškrábaný. Pokud je disk znečištěný, otřete jej.
- Přemístěte systém mimo dosah vibrací (například na stabilní stojan).

Přehrávání nezačíná od první stopy nebo souboru.
- Ujistěte se, že je zvolen správný režim přehrávání. Pokud je jako režim přehrávání zvolena možnost „SHUFFLE" nebo „PROGRAM", změňte toto nastavení.

Zahájení přehrávání trvá déle než obvykle.
- Následující disky mohou prodloužit dobu potřebnou k zahájení přehrávání:
  – disk se složitou stromovou strukturou,
  – disk, který obsahuje více relací,
  – disk, který obsahuje mnoho složek.

Zařízení USB

Podrobnosti o kompatibilních zařízeních USB naleznete v části „Podporovaná zařízení".

Je připojeno nepodporované zařízení USB.
- Mohou se vyskytnout následující problémy.
  – Zařízení USB není rozpoznáno.
  – Systém nezobrazuje názvy souborů nebo složek.
  – Není možné spustit přehrávání.
  – Zvuk přeskakuje.
  – Je slyšet šum.
  – Zvuk je zkreslený.

Ze systému nevychází žádný zvuk.
- Zařízení USB není správně připojeno. Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte.

Je slyšet šum, zvuk přeskakuje nebo je zkreslený.
- Je připojeno nepodporované zařízení USB. Připojte podporované zařízení USB.
- Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte. Poté systém znovu zapněte.
- Šum obsahují již samotná hudební data nebo je zvuk zkreslený. Šum mohl vzniknout při vytváření hudebních dat v důsledku podmínek na počítači. V takovém případě soubor odstraňte a hudební data znovu uložte.
- Při kódování souborů byla použita příliš nízká přenosová rychlost. Na zařízení USB uložte soubory zakódované s použitím vyšší přenosové rychlosti.

Delší dobu se zobrazuje nápis „READING" nebo dlouho trvá, než začne přehrávání.
- Proces čtení může trvat déle v následujících případech.
  – V zařízení USB je velký počet souborů nebo složek.
  – Struktura souborů je příliš složitá.
  – V paměti není dostatek volného místa.
  – Interní paměť je fragmentovaná.

Název souboru nebo složky (název alba) se nezobrazuje správně.
- Znovu uložte hudební data na zařízení USB, protože data uložená na zařízení USB mohou být poškozena.
- Systém dokáže zobrazit následující znaky:
  – velká písmena (A až Z),
  – číslice (0 až 9),
  – symboly (< > * +, [ ] @ \ _).
Jiné znaky se zobrazí jako „_".

Zařízení USB není rozpoznáno.
- Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte. Poté systém znovu zapněte.
- Připojené zařízení USB nemusí být kompatibilní.
- Zařízení USB nefunguje správně. Informace o tom, jak tento problém vyřešit, naleznete v návodu k obsluze dodaném s vaším zařízením USB.

Přehrávání se nespustí.
- Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte. Poté systém znovu zapněte.
- Připojené zařízení USB nemusí být kompatibilní.

Přehrávání se nezahájí od první stopy.
- Nastavte režim přehrávání na možnost „NORMAL".

Zařízení USB nelze nabít.
- Ujistěte se, že je zařízení USB správně připojeno ke konektoru -⑂- (USB) [A].
- Systém toto zařízení USB nemusí podporovat.
- Odpojte zařízení USB a znovu jej připojte. Podrobnosti ohledně stavu nabíjení zařízení USB naleznete v návodu k obsluze daného zařízení USB.

Tuner

Ozývá se výrazné hučení nebo šum (na displeji bliká nápis „STEREO" [7]) nebo nelze naladit vysílání.
- Připojte správně anténu.
- Vyhledejte místo a směr zajišťující dobrý příjem a poté anténu opět nastavte.
- Abyste předešli vzniku šumu, neumísťujte antény do blízkosti jednotky, kabelu reproduktoru a ostatních AV komponent.
- Vypněte elektrická zařízení v blízkosti systému.

Je slyšet více rozhlasových stanic současně.
- Vyhledejte místo a směr zajišťující dobrý příjem a poté anténu opět nastavte.
- Svažte kabely antén k sobě pomocí kabelových vázacích svorek a upravte délku kabelů.

Rozhlasová stanice DAB/DAB+ nemá optimální příjem.
- Zkontrolujte všechna zapojení antén a poté spusťte automatické vyhledávání DAB.
Viz „Manuální spuštění automatického vyhledávání DAB (pouze pro model CMT-X5CDB)".
- Aktuální služba DAB/DAB+ nemusí být k dispozici. Pomocí tlačítek TUNING +/– [3] vyberte jinou službu.
- Pokud jste se přestěhovali, některé služby/frekvence se mohly změnit a možná se vám obvyklé vysílání nepodaří naladit. Proveďte automatické vyhledávání DAB a znovu tak zaregistrujte obsah vysílání. (Tento postup zruší všechny dříve uložené předvolby.)

Vysílání DAB/DAB+ bylo přerušeno.
- Zkontrolujte umístění systému nebo upravte orientaci antény, abyste zvýšili zobrazovanou hodnotu kvality signálu.

Obnovení továrního nastavení systému

Pokud systém stále nefunguje správně, obnovte jeho tovární nastavení.
Tovární nastavení systému můžete obnovit pomocí tlačítek na jednotce.

1 Odpojte napájecí kabel a ujistěte se, že kontrolka pohotovostního režimu [5] nesvítí. Poté napájecí kabel znovu připojte a systém zapněte.
2 Stiskněte tlačítko FUNCTION [1] a I/⏻ [6] podržte je, dokud se na displeji nezobrazí nápis „RESET".
Všechna uživatelská nastavení, jako například předvolené rozhlasové stanice, časovač a hodiny, se vymažou.
Pokud problém i po provření všech výše uvedených položek přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Poznámka
- Pokud se chcete jednotky zbavit nebo pokud ji chcete předat jiné osobě, z bezpečnostních důvodů ji resetujte.

Zprávy

Při provozu se na displeji mohou zobrazit nebo blikat následující zprávy.

CANNOT PLAY: Na systému nelze přehrát zvukové soubory, protože jejich formát není podporován, nebo kvůli omezení přehrávání.
CAN'T PLAY: Vložili jste disk, který nelze na tomto systému přehrát, například disk CD-ROM nebo DVD.
COMPLETE: Předvolba rozhlasových stanic proběhla úspěšně.
DATA ERROR: Pokusili jste se přehrát soubor, který nelze přehrát.
ERROR: Během inicializace jste se systémem pracovali. Chvíli počkejte, než bude inicializace dokončena.
FULL: Pokusili jste se naprogramovat více než 25 stop nebo souborů.
LOCKED: Slot pro disk [9] je uzamčen a disk nelze vysunout. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
NO DEVICE: Není připojeno žádné zařízení USB, případně bylo připojené zařízení USB odpojeno.
NO DISC: V přehrávači není vložen žádný disk nebo jste vložili disk, který nelze přehrát.
NO MEMORY: V zařízení USB není vloženo paměťové médium nebo systém paměťové médium nerozpoznal.
NO STEP: Všechny naprogramované stopy byly vymazány.
NO SUPPORT: Systém nepodporuje připojené zařízení USB.
NO TRACK: Na zařízení USB nebo disku není žádný soubor, který by bylo možné přehrát.
NOT IN USE: Stiskli jste tlačítko, které nemá přiřazenou žádnou funkci přehrávání.
OVER CURRENT: Odpojte zařízení USB z konektoru, vypněte systém a opět jej zapněte.
PUSH STOP: Během přehrávání v režimu CD nebo USB jste se pokusili změnit režim přehrávání.
READING: Systém načítá informace na disku CD nebo zařízení USB. Během načítání některá tlačítka nefungují.
TIME NG: Pro časovač přehrávání byl nastaven stejný počáteční a koncový čas.

Bezpečnostní opatření/ Technické údaje

Bezpečnostní opatření

Disky, které tento systém PŘEHRÁVÁ
- Zvukové disky CD-DA
- CD-R/CD-RW (zvuková data stop disků CD-DA a souborů MP3)

Nepoužívejte disk CD-R/CD-RW, na kterém nejsou uložena žádná data. Mohlo by dojít k poškození disku.

Disky, které tento systém NEPŘEHRÁVÁ
- CD-ROM
- CD-R/CD-RW/CD-ROM, která nejsou ve formátu hudebního CD nebo MP3 odpovídajícímu standardu ISO 9660 Úroveň 1/Úroveň 2, Joliet
- CD-R/CD-RW s více relacemi a s neuzavřenou relací
- CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou záznamu, CD-R/CD-RW, která jsou poškrábaná nebo špinavá, nebo CD-R/CD-RW zaznamenaná na nekompatibilním záznamovém zařízení
- CD-R/CD-RW, který není správně ukončen
- Disky CD-R/CD-RW, které obsahují jiné soubory než soubory MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
- 8cm disky
- Disky, které nemají standardní tvar (např. srdce, čtverec, hvězda)
- Disky, na kterých je lepicí páska, papír nebo nálepka
- Vypůjčené nebo použité disky, na kterých lepidlo přesahuje okraje nálepky
- Disky, které jsou potištěné lepkavým inkoustem

Poznámky k přehrávání disků CD-DA
- Před zahájením přehrávání disk otřete čisticím hadříkem od středu směrem k okraji.
- Nečistěte disk rozpouštědly, jako je například benzín nebo ředidlo, běžně dostupnými čisticími prostředky ani antistatickým sprejem určeným pro vinylové desky.
- Nevystavujte disky přímému slunečnímu světlu nebo zdrojům tepla, jako je například horkovzdušné potrubí, ani je nenechávejte v autě zaparkovaném na přímém slunci.

Bezpečnost
- Pokud víte, že přístroj nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí kabel vytažením zástrčky ze zásuvky. Při odpojování systému vždy uchopte zástrčku. Nikdy netahejte za kabel.
- Pokud se do systému dostane jakýkoli pevný objekt nebo tekutina, odpojte systém a nechte jej před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem.
- Napájecí kabel lze vyměnit pouze v kvalifikovaném servisu.

Umístění
- Neinstalujte systém do nakloněné polohy ani na místa s velmi vysokou či nízkou teplotou, se zvýšeným množstvím prachu, nečistot či vlhkosti, na místa bez dostatečného odvětrávání ani na místa, která jsou vystavena vibracím, přímému slunečnímu záření nebo jasnému osvětlení.
- Chcete-li systém umístit na speciálně ošetřené povrchy (například voskem, olejem nebo leštidlem), postupujte opatrně, protože může dojít ke vzniku skvrn nebo k poškození povrchu.
- Pokud systém přinesete z chladného do teplého prostředí nebo jej umístíte do místnosti s vysokou úrovní vlhkosti, vlhkost může zkondenzovat na čočkách uvnitř CD přehrávače a způsobit poruchu systému. V takovém případě vyjměte disk a nechte systém zapnutý po dobu přibližně 30 minut, dokud se vlhkost neodpaří. Pokud systém stále nefunguje ani po delší době, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Zahřívání
- Zahřívání přístroje při nabíjení nebo dlouhodobějším provozu je normální a nejedná se o poruchu.
- Pokud byl systém nepřetržitě používán při vysoké hlasitosti, nedotýkejte se krytu přístroje, protože se mohl zahřát na vysokou teplotu.
- Nezakrývejte větrací otvory.

Čištění krytu
Očistěte systém měkkou utěrkou navlhčenou jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte drsné materiály, čisticí písek ani rozpouštědla, například ředidlo, alkohol nebo benzín.

Kompatibilní zařízení a verze

iPhone/iPad/iPod touch
Informace o nejnovějších podporovaných verzích kompatibilních zařízení naleznete na následujících webových stránkách:
Pro zákazníky v Evropě:
http://support.sony-europe.com/
Pro zákazníky v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/support

Kompatibilní modely	Bluetooth*
iPhone 5S	○
iPhone 5C	○
iPhone 5	○
iPhone 4S	○
iPhone 4	○
iPhone 3GS	○
iPad Air*	○
iPad mini s displejem Retina*	○
iPad (4. generace)*	○
iPad mini*	○
iPad (3. generace)*	○
iPad 2*	○
iPad*	○
iPod touch (5. generace)	○
iPod touch (4. generace)	○
iPod touch (3. generace)*	○
iPod nano (7. generace)*	○

* Aplikace SongPal nepodporuje zařízení iPod touch (3. generace), iPod classic ani iPod nano.
Od ledna 2014 aplikace SongPal nepodporuje iPad.

Technologie Bluetooth spolupracuje se zařízeními iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch (5. generace) a iPod touch (4. generace).

Zařízení USB
Informace o nejnovějších podporovaných verzích kompatibilních zařízení naleznete na následujících webových stránkách:
Pro zákazníky v Evropě:
http://support.sony-europe.com/
Pro zákazníky v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/support

Bezdrátová technologie BLUETOOTH

BLUETOOTH je bezdrátová technologie s krátkým dosahem, která propojuje digitální zařízení, jako jsou osobní počítače a digitální fotoaparáty. Pomocí bezdrátové technologie BLUETOOTH můžete pracovat s připojenými zařízeními do vzdálenosti přibližně 10 metrů.
Bezdrátová technologie BLUETOOTH se běžně používá mezi dvěma zařízeními, ale jedno zařízení lze připojit k více zařízením.
K připojení nejsou zapotřebí žádné kabely, jako je tomu například u připojení USB, a zařízení také nemusejí být umístěna čelně proti sobě, jako je nezbytné při použití bezdrátové infračervené technologie. Při používání této technologie se zařízení BLUETOOTH může nacházet v tašce či kapse.
Bezdrátová technologie BLUETOOTH je celosvětovým standardem, který podporují tisíce společností. Tyto společnosti vyrábějí produkty, které tomuto celosvětovému standardu vyhovují.

Podporovaná verze a profily BLUETOOTH
Profil odkazuje na standardní sadu možností pro různé funkce produktu BLUETOOTH. Podrobnosti o podporované verzi a profilech BLUETOOTH naleznete v části „Technické údaje".

Poznámka
- Aby bylo možné používat zařízení BLUETOOTH připojené k systému, musí zařízení podporovat stejný profil jako systém. Funkce zařízení BLUETOOTH se mohou lišit v závislosti na specifikacích zařízení, a to dokonce i v případě, že má stejný profil jako tento systém.
- Z důvodů vlastností bezdrátové technologie BLUETOOTH je přehrávání na tomto systému nepatrně zpožděno oproti přehrávání zvuku na vysílajícím zařízení.

Účinný komunikační rozsah
Zařízení BLUETOOTH by měla být používána do vzdálenosti přibližně 10 metrů od sebe (vzdálenost bez překážek). Účinná komunikační vzdálenost se může zkrátit za následujících podmínek.
– Pokud se mezi propojovanými zařízeními BLUETOOTH nachází osoba, kovový předmět, stěna nebo jiná překážka
– V místech, kde je instalována bezdrátová síť LAN
– V blízkosti mikrovlnných trub, které jsou právě v provozu
– V místech, kde se vyskytují jiné elektromagnetické vlny

Účinky dalších zařízení
Zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě LAN (IEEE 802.11b/g) využívají stejné frekvenční pásmo (2,4 GHz). Když používáte zařízení BLUETOOTH v blízkosti zařízení připojeného k bezdrátové síti LAN, může dojít k elektromagnetickému rušení. V důsledku toho se může snižovat rychlost přenosu dat, může být slyšet šum nebo se nemusí podařit navázat spojení. Pokud k tomu dojde, zkuste následující řešení:
– Zkuste propojit tento systém a mobilní telefon BLUETOOTH nebo zařízení BLUETOOTH ve vzdálenosti nejméně 10 metrů od zařízení bezdrátové sítě LAN.
– Vypněte napájení zařízení bezdrátové sítě LAN, pokud v okruhu 10 metrů od něj používáte zařízení BLUETOOTH.

Účinky na další zařízení
Rádiové vlny vysílané tímto systémem mohou narušovat provoz některých zdravotnických přístrojů. Toto rušení může způsobit závadu, proto vždy vypněte napájení systému, mobilního telefonu BLUETOOTH a zařízení BLUETOOTH na těchto místech:
– V nemocnicích, ve vlacích a v letadlech
– V blízkosti automatických dveří či hlásičů požárů

Poznámka
- Tento systém podporuje funkce zabezpečení, které vyhovují specifikaci BLUETOOTH, aby bylo zaručeno bezpečné připojení během komunikace pomocí technologie BLUETOOTH. Toto zabezpečení však nemusí být vždy dostatečné. Záleží na nastavení i jiných faktorech, proto si vždy počínejte opatrně, když komunikujete pomocí technologie BLUETOOTH.
- Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za škody či jiné ztráty způsobené v důsledku úniku informací během komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH.
- Komunikaci BLUETOOTH nelze stoprocentně zaručit u všech zařízení BLUETOOTH, která mají stejný profil jako tento systém.
- Zařízení BLUETOOTH připojená k tomuto systému musejí vyhovovat specifikaci BLUETOOTH předepsané společností BLUETOOTH SIG, Inc. a jejich kompatibilita se specifikací musí být certifikována. Přesto však platí, že i když zařízení vyhovuje specifikaci BLUETOOTH, mohou nastat případy, kdy charakter či specifikace zařízení BLUETOOTH znemožňuje připojení či má za následek jinou ovládací metodu, zobrazení či provoz.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH, které je připojeno k systému, prostředí komunikace či okolních podmínkách se může objevit šum či výpadky zvuku.

Technické údaje

Zesilovač
Výstupní výkon (jmenovitý): 16 wattů + 16 wattů (při 8 ohmech, 1 kHz, 1% THD)
Efektivní výstupní výkon (referenční): 20 wattů + 20 wattů (na 1 kanál při 8 ohmech, 1 kHz)

Vstupy/Výstupy
Zdířka AUDIO IN (externí vstup):
Stereo mini jack, citlivost 700 mV, impedance 47 kiloohmů
USB:
Port USB: typ A, 5 V DC 1,5 A

CD-DA/MP3 přehrávač
Systém: systém pro přehrávání kompaktních disků a digitálních zvukových souborů
Parametry laserové diody
Vyzařování: Průběžné
Výstup laseru*: méně než 44,6 μW
* Tato hodnota byla naměřena ve vzdálenosti 200 mm od povrchu čočky objektivu Optical Pick-up Block s clonou 7 mm.
Frekvenční odezva: 20 Hz – 20 kHz
Poměr signál/šum: Více než 90 dB
Dynamický rozsah: Více než 90 dB

Tuner
FM tuner:
Stereofonní příjem v pásmu FM, superheterodynní tuner FM
Rozsah ladění: 87,5 MHz – 108,0 MHz (po 50 kHz)
Anténa: Kabel