(DE/BE) VORSICHT: Es ist ratsam, nur wiederaufladbare NiMH-Batterien von DURACELL zu laden. Versuchen Sie nicht, Batterien zu laden, die nicht wiederaufladbar sind. Missbrauch kann Risse in Batterien verursachen und zu Personen- oder Sachschäden führen. Nur zum Gebrauch in Innenräumen. Nur zum Gebrauch in trockener Umgebung. Elektroschockrisiko. Versuchen Sie nie, Teile des Ladegeräts oder Batterien zu zerlegen bzw. zu verändern. Das Ladegerät oder die Batterien können während des Ladevorgangs heiß werden. Sie kühlen nach Abschluss des Ladevorgangs wieder ab. Es ist empfehlenswert, wenn Kinder das Gerät nicht verwenden.
Batterietyp & maximale Ladekapazität:AA 2400mAh, AAA 850mAh, C/D 3000mAh, 9 Volt 170 mAh.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

1. DIESE ANWEISUNGEN AUFHEBEN - Dieses Informationsblatt enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanleitungen für dieses Ladegerät.
2. Bevor Sie das Batterieladegerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät, auf der Batterie und auf dem Gerät, in cas die Batterie eingelegt wird, genau durch.
3. VORSICHT - Zur Verringerung der Verletzungsgefahr sollten nur wiederaufladbare NiMH-Batterien geladen werden. Versuchen Sie nicht, Alkalin-, Zinkkohlenstoff-, Lithium-, NiOOH- oder andere Batterien, bei denen es sich nicht um NiMH-Batterien handelt, zu laden, denn diese könnten zerplatzen und Personen- sowie Sachschäden verursachen. Batterien von Feuer fernhalten, da dies eine Explosionsgefahr dargestellt. Für das ordnungsgemäße Einlegen sind die Polaritätsanzeiger (+/-) zu beachten.
4. Nur zum Gebrauch in Innenräumen. Nicht Regen oder Schnee aussetzen.
5. Nicht in die Nähe von Wasser oder extremer Hitze gelangen lassen.
6. Um die Beschädigungsgefahr für Stecker und Kabel des WS/GS-Adapters zu reduzieren, trennen Sie die Netzverbindung, indem Sie an dem Stecker und nicht an dem Kabel ziehen.
7. Vergewissern Sie sich, dass das WS/GS-Adapterkabel derart angeordnet ist, dass es nicht durch Darauftreten, Stolpern oder auf andere Weise einer Beschädigungs- oder Belastungsgefahr ausgesetzt wird.
8. Das Ladegerät nicht bei beschädigtem Kabel oder Stecker in Betrieb nehmen.
9. Das Ladegerät nicht in Betrieb nehmen, wenn es einen harten Schlag erhalten hat oder auf irgendeine andere Weise einer Beschädigungsquelle ausgesetzt war.
10. Das Ladegerät nicht zerlegen. Ein Zerlegen kann zu Elektroschock oder Feuergefahr führen.
11. Um die Elektroschockgefahr zu reduzieren, ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
12. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelnden Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die möglichen Gefahren verstehen. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht reinigen und pflegen.
13. Nur für den Gebrauch mit einem Schaltnetzteil vom Typ CEF22XX-ADP3 (XX=EU, UK).

BETRIEBSHINWEISE:

1. Die DURACELL NiMH-Batterien in die Ladefächer einlegen.
Es können die folgenden Zelltypen geladen werden:
- Von einer (1) bis zu vier (4) AA oder AAA Zellen
- Von einer (1) bis zu vier (4) C-Zellen
- Von einer (1) bis zu vier (4) D-Zellen
- Eine (1) 9V Zelle

Anmerkung: Unterschiedliche Zellgrößen können zur gleichen Zeit geladen werden.
2. Das GS-Netzkabel an das Ladegerät anschließen.
3. Den WS-Adapter in eine Netzsteckdose einstecken.
4. Bei korrektem Anschluss leuchten die LED-Anzeigelichter bzw. das LED-Anzeigelicht an dem Multicharger ROT auf, wodurch signalisiert wird, dass der Ladevorgang gerade stattfindet.
5. Wenn das Ladegerät während des Ladevorgangs Zustände erkennt, die nicht normal sind, unterbricht der Ladekanal den Ladevorgang und das entsprechende LED-Licht blinkt in ROT.
6. Die einzelnen LED-Anzeigeleuchten wechseln auf GRÜN, sobald die Batterien vollständig geladen sind.
7. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das Ladegerät von der Stromquelle und entfernen die Batterien.
8. Die Ladezeit kann je nach Batteriekapazität (mAh) unterschiedlich sein.
9. Neue Batterien oder Batterien, die über längere Zeit gelagert wurden, müssen möglicherweise geladen und 2 bis 3 Mal gebraucht werden, bevor eine optimale Ladeleistung erreicht wird.
10. Benutzen Sie immer den bei diesem Produkt mitgelieferten Duracell WS/GS-Adapter. Zur Vorbeugung gegen eine Beschädigung des Ladegeräts, Feuergefahr, Elektroschock oder Verletzung dürfen keine anderen Arten von WS/GS-Adaptern verwendet werden.

LED-ANZEIGEN DER BATTERIE

Zustand:	LED:
Keine Batterie	Aus
Während des Ladens	Rot
Abgeschlossener Ladevorgang	Grün
Nicht normale Batterie	Auf und ab blinkend Rot
Nicht normale Temperatur	Auf und ab blinkend Rot

ANMERKUNGEN & GEBRAUCHSTIPPS:

1. Laden Sie neue Batterien vor der Inbetriebnahme.
2. Dieses Ladegerät ist für 100-240 V AC, 50/60 Hz geeignet und kann daher im Ausland eingesetzt werden.
3. Der Ladevorgang der Batterien wird selbsttätig eingestellt, sobald der Endladezustand erreicht ist. Sicherheitsvorkehrungen sorgen dafür, dass die Batterie nicht über diesen Zustand hinaus geladen wird.
4. Das Ladegerät wurde insbesondere zur Verwendung der DURACELL NiMH-Akkus der folgenden Größen entwickelt und abgestimmt: Akkutyp: AA (Mignon) 1 bis zu 4 Stück gleichzeitig AAA (Micro) C (Baby) D (Mono) Akkutyp: 9V (Block) 1 Stück gleichzeitig.

KORREKTES ENTSORGEN DIESES PRODUKTS

Dieses Symbol zeigt an, dass das vorliegende Produkt EU-weit nicht zusammen mit anderem Haushaltsmüll entsorgt werden sollte. Zur Vermeidung möglicher Umwelt- oder Gesundheitsschäden aufgrund unkontrollierter Abfallbeseitigung, wird darum gebeten, das Produkt verantwortlich zu recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Zur Zurückgabe Ihres gebrauchten Geräts sind die entsprechenden Sammelsysteme zu nutzen oder der Einzelhändler, bei dem das Produkt gekauft wurde, zu kontaktieren. Über diese Stellen kann das Produkt einer umweltsicheren Wiederaufbereitung zugeführt werden.