Bedienungsanleitung
für BS Key Chain

Vielen Dank für den Kauf eines unserer Produkte, Sie werden Ihren Entschluss sicher nicht bereuen.

Mit dem Kauf dieses Geräts haben Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität ist nachgewiesen. Lesen Sie daher unbedingt die Anleitung um den Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen. Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung des Produktes gibt. Achten Sie hierauf auch bei Weitergabe an Dritte. Sie sollten die Anleitung daher zum Nachlesen aufheben.

Abb. ähnlich, Ausführung und Bauform kann abweichen

1. Aufladen
Bitte laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Bitte benutzen Sie dafür nur das mitgelieferte Ladegerät. Während des Ladevorgangs leuchtet die gelbe Status-LED dauerhaft.

2. Speicherkarte
Bevor Sie das Gerät einschalten, setzen Sie eine microSD (HC) Speicherkarte ein. Es werden nur microSD (bis 2GB) und microSDHC (bis 16GB) Speicherkarten unterstützt, die eine FAT32 Formatierung haben.

3. Ein- und Ausschalten
Halten Sie die Ein/Aus Taste für etwa 2-3 Sekunden gedrückt, bis die Status-LED aufleuchtet. Das Gerät ist nun betriebsbereit. Um es wieder auszuschalten, halten Sie erneut die Ein/Aus Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED erlischt.
Wenn das Gerät an ist keine weitere Bedienung erfolgt, dann bleibt es für ca. 30 Sekunden in Bereitschaft, danach schaltet es sich automatisch aus. (Batterieschonung)

4. Foto- / Videoaufnahme
Um Einzelbilder aufzunehmen, drücken Sie die Foto / Video Taste nur kurz an.
Bei jedem Tastendruck wird ein Standbild aufgenommen und mit einmaliges blinken der LED quittiert.
Drücken Sie die Taste länger als 3 Sekunden, dann wird eine Videoaufnahme gestartet und die LED blinkt 3-Mal schnell und danach erlischt sie. Drücken Sie die Taste erneut kurz an und die Aufnahme wird beendet.

5. USB Anschluss
Schließen Sie den Schlüsselanhänger über den USB Anschluss an einem Windows 2000/ME/XP Computer an, um die Aufgenommenen Dateien, auf Ihrer Festplatte zu übertragen. Das Gerät wird dann automatisch (Plug&Play) vom System erkannt, als Wechseldatenträger installiert und erscheint dann als Laufwerk unter „Arbeitsplatz“. Sie können dann die darin enthaltenen Dateien abspielen und auch kopieren bzw. übertragen.

6. Bild- / Videodateien Abspielen
Übertragen bzw. kopieren Sie zuerst die Dateien auf Ihrer Festplatte.
Falls die Videodateien auf Ihrem Rechner nicht einwandfrei wiedergegeben werden können, dann installieren Sie sich bitte den VLC Player, den in der neuesten Version auf www.videolan.org kostenlos herunterladen können.

7. Zeit- / Datumseinstellung
Auf www.sibus.eu/support finden Sie die Sie im Downloadbereich unter der Rubrik „Digitalrekorder“ die benötigte Software (BS Keychain Software). Laden Sie diese herunter, öffnen Sie sie und stellen mittels der Datei „TAG.txt“ Datum und Zeit wie folgt ein:

[date]
2009/09/01
15:31:00

Bitte beachten Sie, dass die Schreibweise bis auf jedes Zeichen genau übereinstimmt! Vor jeder neuen Zeile muss ein Leerzeichen gesetzt werden! Speichern Sie dann dieses als „TAG.txt“ –Datei direkt (ohne Ordner) auf der Speicherkarte. Wenn das Gerät danach neu gestartet wird, dann wird die aktuelle Zeit übernommen.

8. Reset
Falls das Gerät sich mal aus irgendeinem Grund blockiert und sich auch nicht mehr durch die Tasten bedienen lässt, dann drücken Sie kurz mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Büroklammer) die „Reset“ Taste. Nach dem Neustart ist das Gerät wieder vollfunktionsfähig.

9. Technische Daten:

Video-Format:	AVI
Auflösung:	720 x 480 Pixel (Video)/ 1280 x 1024 Pixel (Foto),
Batterie:	280mha, Betriebsspannung: 3.7V
Maße: (L x B x H):	50 x 32 15 mm
Gewicht:	20 Gramm (alle Angaben ohne Schlüsselring)

CE RoHS