Minuterie 0 – 30 minutes
Code : 537926

Important

1. Dévissez le cache B de la plaque de montage C.
2. Effectuez le branchement à 1 ou 2 pôles au dos de la minuterie D.
3. Fixez la plaque de montage C (anneau de retenue) dans la prise de courant encastrée.
4. Fixez le cache B sur la plaque de montage C.
5. Montez le bouton de réglage A sur l'axe du minuteur.

Attention : le bouton de réglage ne doit pas toucher le côté du cache, sinon le minuteur ne fonctionne pas ou de façon inexacte.

Minuterie 0 – 30 minutes
Code : 537926

Important

1. Dévissez le cache B de la plaque de montage C.
2. Effectuez le branchement à 1 ou 2 pôles au dos de la minuterie D.
3. Fixez la plaque de montage C (anneau de retenue) dans la prise de courant encastrée.
4. Fixez le cache B sur la plaque de montage C.
5. Montez le bouton de réglage A sur l'axe du minuteur.

Attention : le bouton de réglage ne doit pas toucher le côté du cache, sinon le minuteur ne fonctionne pas ou de façon inexacte.

Minuterie 0 – 30 minutes
Code : 537926

Important

1. Dévissez le cache B de la plaque de montage C.
2. Effectuez le branchement à 1 ou 2 pôles au dos de la minuterie D.
3. Fixez la plaque de montage C (anneau de retenue) dans la prise de courant encastrée.
4. Fixez le cache B sur la plaque de montage C.
5. Montez le bouton de réglage A sur l'axe du minuteur.

Attention : le bouton de réglage ne doit pas toucher le côté du cache, sinon le minuteur ne fonctionne pas ou de façon inexacte.

Minuterie 0 – 30 minutes
Code : 537926

Important

1. Dévissez le cache B de la plaque de montage C.
2. Effectuez le branchement à 1 ou 2 pôles au dos de la minuterie D.
3. Fixez la plaque de montage C (anneau de retenue) dans la prise de courant encastrée.
4. Fixez le cache B sur la plaque de montage C.
5. Montez le bouton de réglage A sur l'axe du minuteur.

Attention : le bouton de réglage ne doit pas toucher le côté du cache, sinon le minuteur ne fonctionne pas ou de façon inexacte.

Minuterie 0 – 30 minutes
Code : 537926

Important

1. Dévissez le cache B de la plaque de montage C.
2. Effectuez le branchement à 1 ou 2 pôles au dos de la minuterie D.
3. Fixez la plaque de montage C (anneau de retenue) dans la prise de courant encastrée.
4. Fixez le cache B sur la plaque de montage C.
5. Montez le bouton de réglage A sur l'axe du minuteur.

Attention : le bouton de réglage ne doit pas toucher le côté du cache, sinon le minuteur ne fonctionne pas ou de façon inexacte.

Minuterie 0 – 30 minutes
Code : 537926

Important

1. Dévissez le cache B de la plaque de montage C.
2. Effectuez le branchement à 1 ou 2 pôles au dos de la minuterie D.
3. Fixez la plaque de montage C (anneau de retenue) dans la prise de courant encastrée.
4. Fixez le cache B sur la plaque de montage C.
5. Montez le bouton de réglage A sur l'axe du minuteur.

Attention : le bouton de réglage ne doit pas toucher le côté du cache, sinon le minuteur ne fonctionne pas ou de façon inexacte.

Minuterie 0 – 30 minutes
Code : 537926

Important

1. Dévissez le cache B de la plaque de montage C.
2. Effectuez le branchement à 1 ou 2 pôles au dos de la minuterie D.
3. Fixez la plaque de montage C (anneau de retenue) dans la prise de courant encastrée.
4. Fixez le cache B sur la plaque de montage C.
5. Montez le bouton de réglage A sur l'axe du minuteur.

Attention : le bouton de réglage ne doit pas toucher le côté du cache, sinon le minuteur ne fonctionne pas ou de façon inexacte.

Minuterie 0 – 30 minutes
Code : 537926

Important

1. Dévissez le cache B de la plaque de montage C.
2. Effectuez le branchement à 1 ou 2 pôles au dos de la minuterie D.
3. Fixez la plaque de montage C (anneau de retenue) dans la prise de courant encastrée.
4. Fixez le cache B sur la plaque de montage C.
5. Montez le bouton de réglage A sur l'axe du minuteur.

Attention : le bouton de réglage ne doit pas toucher le côté du cache, sinon le minuteur ne fonctionne pas ou de façon inexacte.