CEF 15 - 104,5 x 59 - 20 pernas

590

59

104,5

209

DURACELL®
CHARGER
CEF15

LED Battery Health Indicator	
Condition	LED Color
After 15 minutes	Blinking green
Après 15 minutes	Vert clignotant
Après 15 minuti	Verde intermitente
Depois 15 minuti	Luce verde lampeggiante
Fully charged	Solid Green
Complètement chargé	Vert fixe
Completamente cargada	Verde fija
Ricarica completa	Luce verde fissa

© DURACELL
Charger and cells: Made in China. Charger n° pat. liées: fabriqués en Chine.
Carregador e células: Fabricado na China.
Caricabatterie e batterie: Fabbricati in Cina.
Procter & Gamble Switzerland SARL 47, route de Saint-Georges
1213 Petit-Lancy - 1 Genève, Suisse.

92137539

5 000394 036444

DURACELL

DURACELL DURACELL DURACELL DURACELL

GB Model Number: CEF 15 Duracell Charger

Caution: We recommend charging DURACELL NiMH rechargeable batteries only. Do not attempt to charge non-rechargeable batteries. Misuse could cause batteries to rupture, causing personal injury or damage. Indoor use only. Dry location use only. Risk of electric shock. Never disassemble or alter any part of the charger or batteries. Charger or batteries may become hot during charging and will cool down when charging is complete. Not recommended for use by children.

Important Safety Instructions

When using electrical products, basic precautions should always be practiced including the following:

1. Save these instructions – this sheet contains important safety and operating instructions for this charger.

2. Before using battery charger, read all instructions and caution markings on the charger, battery and device to be powered.

3. CAUTION – To reduce the risk of injury, charge only DURACELL NiMH rechargeable batteries. Do not mix batteries of different capacities. Do not charge Alkaline, Zinc Carbon, Lithium or any other kind of batteries not specified as they may burst causing personal injury and damage. Keep batteries away from fire or explosion may occur. For proper insertion, please observe polarity indicators (+/-). Keep batteries away from children. If swallowed, contact a physician at once.

4. Indoor use only, do not expose charger to rain or snow.

5. Do not use in a bathroom.

6. Do not place in water or near extreme heat.

7. Never use an extension cord or any attachment not recommended by DURACELL, otherwise this may result in a risk of fire, electric shock or injury to persons.

8. To reduce risk of damage to electric plug and cord, disconnect by pulling the plug not the cord.

9. Make sure cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress.

10. Do not operate charger with damaged cord or plug.

11. Do not disassemble charger. Disassembly may result in a risk of electric shock or fire.

12. To reduce risk of electric shock, unplug the charger from the outlet before attempting to clean or when not in use.

13. Never use as a power source for any electrical equipment.

14. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This power unit is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position.

Operating Instructions

If Blinking Red LED is encountered, first ensure you are attempting to charge a NiMH AA or AAA battery unit. If yes, remove and reinsert the NiMH battery. If battery has become heated, it may be damaged. Insert a new NiMH battery.

1. Insert 1 to 4 AA or AAA DURACELL NiMH batteries into the charging slots.

2. Connect the adapter with its corresponding plug to the charger.

3. Plug the adaptor into an AC outlet.

4. If connected correctly, the charger will perform a "self check" cycling the LED lights through RED and then GREEN.

5. The LED indicator will then show Solid RED indicating charging in progress.

Note: If charging AA's and AA's at the same time, charger will charge at AAA charge rate (which is slower than charging only AA's).

6. The LED indicator will turn GREEN when the batteries are charged.

7. Once charging is complete, unplug the charger from the power source and remove the batteries.

8. Charging time may vary based on battery capacity (mAh).

9. If abnormal conditions are detected by the charger during charging, the charger will stop charging, and the LED will blink RED.

10. Batteries that are new or have been stored for an extended period may need to be charged and used 2-3 times before optimal charge performance is achieved.

11. Charger or batteries may become hot during charging.

LED BATTERY HEALTH INDICATOR	
CONDITION	LED COLOR
Charging	Solid Red
Ready for Use	Blinking Green
Charged	Solid Green
Error/Bad Battery	Blinking Red

NOTES & USAGE TIPS:

1. Non rope-on-charged batteries may require charging before use.

2. This charger is capable of accepting 100-240 V AC, 50/60 Hz and, therefore, can be used overseas. Use an attachment plug adaptor of the power configuration for the power outlet needed. Or, if the shape of the plug does not fit the power outlet, use an attachment plug adaptor of the proper configuration for the power outlet.

3. Batteries will automatically stop charging when full charge is reached. Safety protections will prevent battery from overcharging.

4. Duracell Batteries charging capacities: 750mAh-2400mAh.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

FR Référence : CEF 15 Duracell Chargeur

Attention : Nous vous recommandons de ne charger que des piles NiMH rechargeables Duracell. N'essayez pas de charger des piles non rechargeables. Une mauvaise utilisation pourrait entraîner une fuite des piles, des blessures corporelles ou des dommages. Utilisation en intérieur uniquement. Utilisation au sec uniquement. Risque de décharge électrique. Ne démontez ou ne modifiez jamais un élément du chargeur ou les piles. Le chargeur ou les piles peuvent chauffer pendant la charge et refroidissent lorsque la charge sera terminée. Utilisation par les enfants non recommandée.

Consignes de sécurité importantes

Lors de l'utilisation de produits électriques, des consignes de base doivent toujours être appliquées, notamment les consignes suivantes :

1. Conservez les présentes consignes - cette fiche contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes concernant ce chargeur.

2. Avant d'utiliser le chargeur de piles, lisez toutes les instructions et tous les avertissements relatifs au chargeur, aux piles et à l'appareil à alimenter.

3. ATTENTION - Afin de réduire le risque de blessures, il est recommandé de ne charger que des piles NiMH rechargeables DURACELL. Ne mélangez pas des piles de capacités différentes. Ne chargez pas des piles alcalines, carbone zinc, lithium ou autres non spécifiées étant donné qu'elles peuvent exploser et donc entraîner des blessures corporelles ou des dommages. Tenez les piles à l'abri du feu ; dans le cas contraire, une explosion peut se produire. Pour une insertion correcte, veuillez respecter les indicateurs de polarité (+/-). Tenez les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

4. Utilisation en intérieur uniquement, n'exposez pas le chargeur à la pluie ou à la neige. N'utilisez pas le chargeur dans une salle de bain.

5. Ne placez pas le chargeur dans l'eau ou à proximité d'une chaleur extrême.

6. N'utilisez jamais de rallonge ou tout raccordement non recommandé par DURACELL ; ceci peut entraîner un risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures corporelles.

7. Afin de réduire le risque de dommages à la fiche électrique et au câble, débranchez l'appareil en tirant sur la fiche, et non sur le câble.

8. Assurez-vous que le câble est placé de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus, ou lui faire subir des dommages ou une tension autrement.

9. N'utilisez pas le chargeur avec un câble ou une fiche endommagé(e).

10. N'utilisez pas le chargeur s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit.

11. Ne démontez pas le chargeur. Le démontage peut entraîner un risque de décharge électrique ou d'incendie.

12. Afin de réduire le risque de décharge électrique, débranchez le chargeur de la prise avant d'essayer de le nettoyer ou lorsqu'il n'est pas utilisé.

13. N'utilisez jamais le chargeur comme source d'alimentation pour tout appareil électrique.

14. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou présentant un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou reçoivent des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Cette unité d'alimentation doit être correctement orientée en position de montage vertical ou sur le sol.

Consignes d'utilisation

Si la LED est rouge clignotant, assurez-vous d'abord que vous essayez bien de charger une pile NiMH AA ou AAA rechargeable. Si c'est bien le cas, retirez et réinsérez la pile NiMH. Si la pile a chauffé, elle peut être endommagée. Insérez une nouvelle pile NiMH.

1. Insérez 1 à 4 piles NiMH AA ou AAA DURACELL dans les emplacements de charge.

2. Raccordez l'adaptateur au chargeur avec sa fiche correspondante.

3. Branchez l'adaptateur dans une prise CA.

4. Si le chargeur est branché correctement, il effectuera un cycle d'"autocontrôle" en allumant les LED en ROUGE puis en VERT.

5. L'indicateur à LED s'allumera ensuite en ROUGE fixe pour indiquer que la charge est en cours. Remarque : si vous chargez des piles AAA et AA en même temps, le chargeur chargera au taux de charge des piles AAA (ce qui est plus lent que de charger uniquement des piles AA).

6. L'indicateur à LED passe au VERT lorsque les piles sont chargées.

7. Une fois la charge terminée, débranchez le chargeur de la source d'alimentation et retirez les piles.

8. La temps de charge peut varier en fonction de la capacité des piles (en mAh).

9. Si des conditions anormales sont détectées par le chargeur pendant la charge, il s'arrête de charger et la LED clignotera en ROUGE.

10. Les piles neuf neuves ou qui ont été stockées pendant une période prolongée peuvent avoir besoin d'être chargées et utilisées 2-3 fois avant d'obtenir des performances de charge optimales.

11. Le chargeur ou les batteries peuvent chauffer pendant la charge.

INDICATEUR D'ETAT DES PILES A LED	
ETAT	COULEUR DE LED
En charge	Rouge Fixe
Prête à être utilisé	Vert Clignotant
Chargée	Vert Fixe
Erreur/Mauvaise pile	Rouge Clignotant

REMARQUES ET CONSEILS D'UTILISATION :

1. Les nouvelles piles non préchargées peuvent avoir besoin d'être chargées avant d'être utilisées.

2. Ce chargeur peut accepter un courant de 100 à 240 VCA, 50/60 Hz, et peut donc être utilisé à l'étranger. Utilisez un adaptateur de fiche de la configuration d'alimentation pour la prise d'alimentation nécessaire. Ou, si la forme de la fiche ne correspond pas à la prise d'alimentation, utilisez un adaptateur de fiche de la configuration correspondante pour la prise d'alimentation.

3. Les piles s'arrêtent automatiquement de charger lorsque la charge totale est atteinte. Des protections de sécurité empêchent les piles de se surcharger.

4. Capacités de charge des piles Duracell : 750mAh-2400mAh.

ELIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT

Cet avertissement indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter des nuisances possibles à l'environnement ou à la santé humaine en raison d'une élimination des déchets non contrôlée, recyclez votre appareil de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour restituer votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de collecte de retour ou contacter le détaillant chez lequel le produit a été acheté. Celui-ci peut emporter ce produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.

© 2011 DURACELL
Chargeur et piles : fabriqués en Chine.
Procter & Gamble Suisse SARL 47, Route de Saint-Georges,
1213 Petit-Lancy - 1 Genève, Suisse. - www.duracell.com

S Modell nummer: CEF 15 Duracell Laddare

Varning: Vi rekommenderar att du endast laddar DURACELL NiMH uppladdningsbara batterier. Försök inte ladda icke-uppladdningsbara batterier. Missbruk kan leda till att batterierna spräcker och orsakar personskada eller materiella skador. Endast för inomhusbruk. Endast för torr användning. Risk för elektriska stötar. Plocka aldrig isär eller ändra någon del av laddare eller batterier. Laddare eller batterier kan bli varma under laddningen och avsänar när laddningen är klar. Bör inte användas av barn.

Viktig säkerhetsinformation

Iaktta alltid grundläggande försiktighet vid användning av elektriska produkter, däribland följande:

1. Spara anvisningarna - detta blad innehåller viktiga säkerhets- och bruksanvisningar för laddaren.

2. Innan du använder batteriladdaren, läs alla anvisningar och varningar på laddaren, batteriet och den utrustning som ska drivas med batteriet.

3. VARNING - För att minska risken för skador, ladda endast DURACELL NiMH uppladdningsbara batterier. Blanda inte batterier med olika kapacitet. Ladda inte alkaliska, kolsyra/zink-, litium- eller andra slags engångsbatterier batterier eftersom de kan spricka och orsaka skador på personer och egendom. Håll batterierna borta från eld på grund av explosionsrisken. Se till att batteripolerna (+/-) kommer rätt när du sätter i batterierna. Håll batterierna utom räckhåll för barn. Om ett batteri sväljs, sök genast läkare.

4. Endast för inomhusbruk, utsätt inte laddaren för regn eller snö. Får inte användas i badrummet.

5. Får inte läggas i vatten eller nära extrem värme.

6. Använd aldrig förlängningssladdar eller tillbehör som inte rekommenderas av DURACELL. Det kan leda till brandrisk, elektriska stötar eller personskador.

7. För att minska risken för skador på elkontakten och sladden, koppla ur genom att dra ut kontakten, dra inte i sladden.

8. Lägg sladden så att ingen trampar på den eller snubblar över den, och så att den inte blir skadad eller utsatt för påfrestning på annat sätt.

9. Använd inte laddare med skadad sladd eller kontakt.

10. Använd inte laddaren om den har skadats på något sätt.

11. Ta inte isär laddaren. Demontering kan medföra risk för elektriska stötar eller brand.

12. För att minska risken för elektriska stötar, koppla ur laddaren från vägguttaget före rengöring eller när den inte används.

13. Använd aldrig laddaren som strömkälla för elutrustning.

14. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller får instruktioner om användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.

Denna kraftenhet skä placeras korrekt i vertikalt eller golvmonterat läge.

Bruksanvisning

**Om blinkande röd LED-indikator blinkar, kontrollera först att batteriet som ska laddas är ett NiMH-AA- eller AAA-batteri. Om så är fallet, ta bort och sätt tillbaka NiMH-batteriet. Om batteriet har blivit varmt, kan det vara skadat. Sätt i ett nytt NiMH-batteri.*

1. Sätt i 1 till 4 AA eller AAA DURACELL NiMH batterier i laddaren.

2. Anslut adaptern med tillhörande kontakt till laddaren.

3. Anslut adaptern till ett eluttag.

4. Om anslutningen är korrekt utför laddaren en självtestsekvens där LED-indikatorn först lyser RÖTT och sedan GRÖNT.

5. LED-indikatorn visar därefter fast RÖTT sken för att visa att laddning pågår. OBS! Om du laddar AAA- och AA-batterier samtidigt, laddar laddaren med AAA-hastighet (som är långsammare än att bara ladda AA).

6. LED-indikatorn lyser GRÖNT när batterierna är laddade.

7. När laddningen är avslutad, koppla ur laddaren från elnätet och ta ur batterierna.

8. Laddningstiden kan variera beroende på batteriets kapacitet (mAh).

9. Om laddaren upptäcker onormala förhållanden under laddning, avbryter laddaren laddningen och LED-indikatorn blinkar RÖTT.

10. Batterier som är nya eller har förvarats under en längre tid kan behöva laddas och användas 2-3 gånger innan optimala laddningsprestanda uppnås.

11. Laddare eller batterier kan bli varma under laddning.

LED-INDIKERING AV BATTERINÅLSA	
TILLSTÅND	LED-FÄRG
Laddar	Fast röd
Klar att använda	Blinkande grön
Laddat	Fast grön
Fel/Dåligt batteri	Blinkande röd

ANMÄRKNINGAR OCH TIPS:

1. Nya batterier som inte är förladdade kan behöva laddas före användning.

2. Denna laddare accepterar 100-240 V AC, 50/60 Hz, och kan därför användas utomlands. Använd en stickkontakt med rätt konfiguration för eluttaget. Eller, om formen på kontakten inte passar i eluttaget, använd en adapter till stickkontakten med rätt konfiguration för eluttaget.

3. Batterierna slutar automatiskt att ladda när full laddning uppnåtts. Säkerhetsskydd förhindrar batteriet att överladdas.

4. Duracell batteriladdningskapacitet: 750mAh-2400mAh.

KORREKT AVFALLSHANTERING AV PRODUKT EN

Denna märkning anger att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra skada på miljön eller människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering, ska produkten återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återvinning av materiella resurser. Lämna in din begagnade utrustning på insamlingsplats för återvinning eller kontakta försäljningsstället där du köpte produkten. De kan skicka produkten till miljösäker återvinning.

© 2011 DURACELL
Laddare och celler: tillverkade i Kina.
Procter & Gamble Switzerland SARL, 47, Route de Saint-Georges
1213 Petit-Lancy - 1 Genève, Schweiz - www.duracell.com

GR Αριθμός μοντέλου: CEF 15 Duracell Φορτιστής Επαναφορτιζόμενων Μπαταριών

Προσοχή : Συνιστούμε να εκτελείτε φόρτιση μόνον επαναφορτιζόμενων μπαταριών DURACELL NiMH. Μην επιχειρείτε να φορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Η κακή χρήση θα μπορούσε να προκαλέσει τη θραύση των μπαταριών με την πρόκληση προσωπικών τραυματισμών ή ζημιών. Για χρήση αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους. Για χρήση αποκλειστικά σε ξηρούς χώρους. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Ποτέ να μην αποσυναρμολογείτε και να μην τροποποιείτε οποιοδήποτε μέρος του φορτιστή ή των μπαταριών. Ο φορτιστής ή οι μπαταρίες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη φόρτιση και θα ψυχθούν όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί. Δεν συνιστάται για χρήση παιδιά.

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια.

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών προϊόντων, πρέπει να ληφθούνται πάντα οφραγίσεις βασικά μέτρα προφύλαξης συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες - αυτό το φύλλο οδηγιών περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας για αυτόν τον φορτιστή.

2. Πριν από τη χρήση του φορτιστή μπαταριών διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής που υπάρχουν επάνω στο φορτιστή, την μπαταρία και τη συσκευή που θα τροφοδοτήσει.

3. ΠΡΟΣΟΧΗ - Για να μειωθούν οι κίνδυνοι τραυματισμού, να φορτίζετε αποκλειστικά επαναφορτιζόμενες μπαταρίες DURACELL NiMH. Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικών χωρητικοτήτων. Μη μην φορτίζετε αλκαλικές μπαταρίες, μπαταρίες άνθρακα ψευδαργύρου, λιθίου ή μπαταρίες άλλου τύπου που δεν προσδιορίζεται, καθώς ενδέχεται να εκραγούν, προκαλώντας τραυματισμό και ζημιές. Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από φωτιά, γιατί ενδέχεται να εκραγούν. Για σωστή τοποθέτηση, λάβετε υπόψη σας τις ενδείξεις πολικοτήτων (+/-). Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευθείτε αμέσως γιατρό.

4. Για χρήση αποκλειστικά στο εσωτερικό χώρο και δεν θα πρέπει ποτέ να εκτίθεται στη βροχή ή στο χιόνι.

5. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μπάνιο.

6. Μη χρησιμοποιείτε σε μέρη με υψηλές θερμοκρασίες.

7. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης ή οποιοδήποτε προσάρτημα που δεν συνιστάται από την DURACELL, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.

8. Για να περιορισθεί ο κίνδυνος ζημιάς στο ηλεκτρικό φις και στο καλώδιο, αποσυνδέστε τραβώντας το φις και όχι το καλώδιο.

9. Φροντίστε να τοποθετήσετε το καλώδιο με τέτοιον τρόπο ώστε να μην πατηθεί ή να μην προκληθεί ζημιά ή καταπόνηση.

10. Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή μπαταριών με κατεστραμμένο καλώδιο ή φις.

11. Μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή. Η αποσυναρμολόγηση ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

12. Για τον περιορισμό του κινδύνου ηλεκτροπληξίας αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα πριονα επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε ή όταν δεν χρησιμοποιείται.

13. Να μην χρησιμοποιείται ως πηγή ρεύματος για οποιονδήποτε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

14. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή δεν έχουν την απαραίτητη πείρα και γνώση, εκτός εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση και καθοδήγηση αναφορικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με την συσκευή. Αυτή η μονάδα ισχύος προορίζεται για σωστό προσανατολισμό σε κατακορυφή ή επιφάνεια δίπλα έστρωμα.

Οδηγίες χρήσης

**Εάν η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, πρώτα βεβαιωθείτε ότι προσπαθείτε να φορτίσετε μια μπαταρία NiMH AA ή AAA. Εάν είναι, αφαιρέστε και επανατοποθετήστε την μπαταρία NiMH. Εάν η μπαταρία έχει θερμανθεί, ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά. Τοποθετήστε μια νέα μπαταρία NiMH.*

1. Τοποθετήστε 1 έως 4 μπαταρίες AA ή AAA DURACELL NiMH στις υποδοχές φόρτισης.

2. Συνδέστε το τροφοδοτικό με το αντίστοιχο φις στο φορτιστή.

3. Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα AC.

4. Εάν η σύνδεση γίνει σωστά, ο φορτιστής θα εκτελέσει έναν "αυτόματο έλεγχο", όπου ανάβει εναλλάξ της ΚΟΚΚΙΝΗΣ λυχνίες LED και, κατόπιν, της ΠΡΑΣΙΝΗΣ.

5. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί αναμμένη η ΚΟΚΚΙΝΗ ενδεικτική λυχνία LED, υποδεικνύοντας πως η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη. Σημείωση: Εάν φορτώνετε ταυτόχρονα μπαταρίες τύπου ΑΑ και ΑΑΑ, ο φορτιστής θα φορτίσει τις μπαταρίες ΑΑΑ και ΑΑ, με χαμηλότερο ρυθμό φόρτισης από ό,τι εάν φορτίζατε μόνο μπαταρίες ΑΑ).

6. Η ενδεικτική λυχνία LED θα ανάψει με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα όταν φορτιστούν οι μπαταρίες.

7. Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πηγή τροφοδοσίας ρεύματος και αφαιρέστε τις μπαταρίες.

8. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαΦέρει στην χωρητικότητα της μπαταρίας (mAh).

9. Εάν συμβούλου θε μη φυσιολογικές συνθήκες από το φορτιστή κατά τη φόρτιση, ο φορτιστής θα πάψει να φορτίζει και η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει με ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα.

10. Οι νέες μπαταρίες ή εκείνες που έχουν αποθηκευθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται να χρειαστεί να φορτιστούν και να χρησιμοποιηθούν για 2-3 φορές προτού επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση φόρτισης.

11. Ο φορτιστής ή οι μπαταρίες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη φόρτιση.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ LED	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ LED
Φόρτιση	Σταθερό κόκκινο
Έτοιμο προς χρήση	Αναβοσβήνον πράσινο
Φορτίστηκε	Σταθερό πράσινο
Σφάλμα/ακατάλληλη μπαταρία	Αναβοσβήνον κόκκινο

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

1. Οι κανονισμοί μπαταριών που δεν έχουν φορτιστεί σε των προτύπων, ενδέχεται να πρέπει να φορτιστούν πριν από τη χρήση.

2. Αυτός ο φορτιστής έχει τη δυνατότητα να αποδέχεται 100-240 V AC, 50/60 Hz και, επομένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην Ευρώπη. Χρησιμοποιείτε ένα προσάρτημα φις σε τροφοδοτικού, κατάλληλο για τη συγκεκριμένη πρίζα. Ή, εάν το σχήμα του φις δεν ταιριάζει στην πρίζα, χρησιμοποιείτε τα κατάλληλο φις τροφοδοτικού για τη συγκεκριμένη πρίζα.

3. Όταν επιτευχθεί πλήρης φόρτιση, οι μπαταρίες θα σταματήσουν αυτομάτως. Προστασίες ασφαλείας θα αποτρέψουν υπερβολική φόρτιση των μπαταριών της μπαταρίας.

4. Χωρητικότητες φόρτισης μπαταριών Duracell: 750 mAh-2400 mAh.

ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτή η ένδειξη υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Για να αποφευχθούν πιθανές βλάβες στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από τη μη ελεγχόμενη απόρριψη απορριμμάτων, να ανακυκλώσετε υπεύθυνα έτσι ώστε να προωθηθεί η αειφόρος επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για επιστροφή των χρησιμοποιημένων συσκευών, χρησιμοποιήστε τα συστήματα συλλογής για επιστροφή ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να λαμβάνουν αυτό το προϊόν για ανακύκλωση με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

© 2011 DURACELL
Συσκευή και μπαταρίες: ΚΙΝΑ
Procter & Gamble Switzerland SARL, 47, Route de Saint-Georges,
Άγιος Κωνσταντίνος 49, 15124 Μαρούσι, Α
Βόρεια Ελλάδα, Τηλ. εξυπηρέτησης καταναλωτών 800-801-3458
Κατασκευάζεται στην Κίνα
Διάθεση τις οδηγίες προς τη χρήση - www.duracell.com

P Número do modelo: CEF 15 Duracell CARREGADOR

Cuidado: Recomendamos carregar apenas pilhas DURACELL NiMH recarregáveis. Não tente carregar pilhas não recarregáveis. A má utilização poderá causar uma ruptura das pilhas, provocando ferimentos pessoais ou danos. Uso interior apenas. Uso em locais secos apenas. Perigo de choque eléctrico. Nunca desmonte ou altere qualquer parte do carregador ou das pilhas. O carregador ou as pilhas poderão ficar quentes durante a carga e arrefecerão quando a carga estiver concluída. Não recomendado para uso por parte de crianças.

Instruções de Segurança Importantes:

Quando usar produtos eléctricos, deverá ter sempre precauções básicas incluindo as seguintes:

1. Guardar estas instruções - esta ficha contém instruções de segurança e operação importantes para este carregador.

2. Antes de usar o carregador de baterias, leia todas as instruções e marcações de cuidado no carregador, na pilha e no dispositivo a ligar.

3. CUIDADO - Para reduzir o risco de ferimento, carregue apenas pilhas recarregáveis DURACELL NiMH. Não misture pilhas de capacidades diferentes. Não carregue pilhas alcalinas, de carbono de zinco, lítio ou outro tipo não especificado pois poderão explodir, provocando ferimentos pessoais e danos. Mantenha as pilhas longe do fogo ou poderá originar uma explosão. Para uma inserção adequada, por favor, tenha em consideração os indicadores de polaridade (+/-). Mantenha as pilhas longe das crianças. Em caso de ingestão, chame imediatamente um médico.

4. Uso interno apenas, não exponha o carregador à chuva ou neve. Não use numa casa-de-banho.

5. Não coloque em água ou perto de calor extremo.

6. Nunca use um cabo de extensão ou qualquer acessório não recomendado pela DURACELL, caso contrário, poderá resultar em risco de incêndio, choque eléctrico ou ferimentos em pessoas.

7. Para reduzir o risco de danos na ficha eléctrica e no cabo, desligue puxando a ficha e não o cabo.

8. Certifique-se de que o cabo se encontra num local onde não seja pisado, provoque tropeções, ou fique sujeito a danos ou tensão.

9. Não opere o carregador se estiver danificado de alguma maneira.

10. Não desmonte o carregador. A desmontagem poderá resultar em risco de choque eléctrico ou incêndio.

12. Para reduzir o risco de choque eléctrico, desligue o carregador da tomada antes de tentar limpar ou quando não estiver a ser usado.

13. Nunca use como fonte de alimentação para nenhum equipamento eléctrico.

14. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho. Esta unidade de alimentação destina-se a ficar correctamente orientada na vertical ou no chão.

Instruções de Funcionamento

**Se o LED vermelho estiver a piscar, assegure-se primeiro de que está a tentar carregar uma pilha NiMH AA ou AAA apenas. Em caso afirmativo, retire e volte a inserir a pilha de NiMH. Se a pilha se ter aquecido, poderá ter sido danificada. Insira uma pilha NiMH nova.*

1. Insira 1 a 4 pilhas NiMH AA ou AAA DURACELL nas ranhuras de carga.

2. Ligue o adaptador com a sua ficha correspondente ao carregador.

3. Ligue o adaptador a uma tomada AC.

4. Se estiver ligado correctamente, o carregador irá realizar um ciclo de "auto-verificação" que liga os LED VERMELHAS e depois VERDES.

5. O indicador LED ficará VERMELHO fixo indicando que a carga está em progresso. Nota: Se carregar pilhas AAA e AA ao mesmo tempo, o carregador vai carregar a taxa de carga para AAA (que é mais lenta que a carga apenas para AA).

6. O indicador LED vai ficar VERDE quando as pilhas estiverem carregadas.

7. Quando a carga terminar, desligue o carregador da fonte de alimentação e retire as pilhas.

8. O tempo de carga poderá variar baseado na capacidade das pilhas (mAh).

9. Se o carregador detectar condições invulgares durante a carga, o carregador irá parar a carga, e o LED vai piscar VERMELHO.

10. As pilhas que forem novas ou que tiverem estado armazenadas durante um longo período de tempo poderão precisar de ser carregadas e usadas 2-3 vezes antes de atingirem um desempenho de carga ótimo.

11. O carregador ou as pilhas poderão ficar quentes durante a carga.

INDICADOR LED DE ESTADO DA PILHA	
CONDIÇÃO	COR DO LED
A carregar	Vermelho Fixo
Pronto para Usar	Verde Intermitente
Carregado	Verde Fixo
Erro/Pilha em Mau Estado	Vermelho Intermitente

NOTAS E DICAS DE USO:

1. Pilhas novas não previamente carregadas poderão requerer cargas antes de serem usadas.

2. Este carregador aceita 100-240 V AC, 50/60 Hz, e por isso, pode ser usado no estrangeiro. Caso seja necessário use um adaptador de corrente. Ou, se a forma da ficha não encaixar na tomada de corrente, use um adaptador de ficha com a configuração adequada para dicha toma.

3. As pilhas param de carregar automaticamente uma vez carregadas por completo. Las medidas de seguridad evitan que se sobrecarguen las pilas.

4. Capacidades de carga de las pilas Duracell: 750 mAh-2400 mAh.

PROCEDIMIENTO CORRECTO PARA DESHACERSE DE ESTE PRODUCTO

Esta marca indica que, en los países de la UE, este producto no se puede tirar a la basura con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud de las personas por la eliminación de residuos sin control, recíclelo de manera responsable, fomentando la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver un dispositivo usado, utilice los sistemas de recogida específicos o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Allí podrán ocuparse de reciclar el producto de forma segura para el medio ambiente.

© 2011 DURACELL
Cargador y pilas: fabricados en China.
Procter & Gamble Switzerland SARL 47, Route de Saint-Georges
1213 Petit-Lancy - 1 Ginebra, Suiza - www.duracell.com

DK Modelnummer: CEF 15 Duracell Lader

Advarsel: Vi anbefaler kun opladning af genopladelige DURACELL NiMH batterier. Forsøg aldrig at oplade batterier, der ikke er genopladelige. Forkert anvendelse kan føre til brud på batterierne, hvilket kan forårsage person- eller tingskade. Kun til indendørs brug. Må kun anvendes på tørre steder. Risiko for elektrisk stød. Demonter eller ændr aldrig nogen del af opladeren eller batterierne. Både opladeren og batterierne kan blive varme under opladningen. De afkøles, når opladningen er gennemført. Bør ikke anvendes af børn.

Vigtige sikkerhedsanvisninger

Ved brug af elektriske produkter, skal de grundlæggende forholdsregler altid overholdes, herunder følgende:

1. Gem denne vejledning - dette ark indeholder vigtige oplysninger og anvisninger til brug af denne oplader.

2. Før du bruger batteriopladeren, skal du læse alle instruktioner og advarselsmærkater på opladeren, batteriet og den enhed, som batteriet skal bruges til.

3. ADVARSEL - For at reducere risikoen for skader, må du kun oplade genopladelige DURACELL NiMH batterier. Bland aldrig batterier i forskellige størrelser. Oplad ikke Alkaline, zink-kul, lithium eller andre batterier end de, der beskrives, eller er angivet, de kan springe forårsage person- og tingsskader. Hold batterier væk fra åben ild, da dette kan forårsage eksplosion. Følg polaritetsindikatorerne (+/-) for