CEF 27 - 70 x 39 - 24 panels

312

39

70

210

DURACELL CHARGER

CEF27

92174602

NI-MH battery charger
Output: AA/HR6: 3.0V DC 160 mA
AAA/HR03: 3.0V DC 160 mA
Input: 100-240V AC, 50-60 Hz, 7W

The appliance shall not be disposed together with the normal waste. It must be recycled.

www.duracell.com

© DURACELL
Made in China
Procter & Gamble Switzerland SARL 47,
Route de Saint-Georges,
1213 Petit-Lancy, 1,Geneva, Switzerland.

GB Duracell Charger Model Number: CEF 27

CAUTION: We recommend charging DURACELL NiMH rechargeable batteries only. Do not attempt to charge non-rechargeable batteries. Misuse could cause batteries to rupture, causing personal injury or damage. Indoor use only. Dry location use only. Risk of electric shock. Never disassemble or alter any part of the charger or batteries. Charger or batteries may become hot during charging and will cool down when charging is complete. Not recommended for use by children.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

When using electrical products, basic precautions should always be practiced including the following:

1. **SAVE THESE INSTRUCTIONS** – this sheet contains important safety and operating instructions for this charger.
2. Before using battery charger read all instructions and caution markings on the charger, battery, and device using battery.
3. **CAUTION** - To reduce the risk of injury, charge only NiMH rechargeable batteries. Do not charge any disposable batteries such as Alkaline, Zinc Carbon, Lithium, NiOOH, or any batteries other than NiMH, as they may burst causing personal injury and damage. Keep batteries away from fire or explosion may occur. For proper insertion, please observe polarity indicators (+/-). Keep away from children. If swallowed, seek medical advice at once.
4. For indoor use only. Do not expose to rain or snow. Do not use in a bathroom.
5. Do not place in or near water or extreme heat.
6. Do not operate charger with damaged plug.
7. Do not operate charger if it has been damaged in any way.
8. Do not disassemble charger. Disassembly may result in a risk of electric shock or fire.
9. To reduce the risk of electric shock, unplug the charger from the outlet when not in use.
10. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
11. This power unit is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position.
12. Never use an extension cord or any attachment not recommended by DURACELL, otherwise this may result in a risk of fire, electric shock or injury to persons.

OPERATING INSTRUCTIONS:

*If Blinking Red LED is encountered, first ensure you are attempting to charge a NiMH AA or AAA battery only. If yes, remove and reinsert the NiMH battery. If battery has become heated, it may be damaged. Insert a new NiMH battery.

**If only 1 AA and only 1 AAA battery are placed into the charger, they will not charge, and the LED will blink Red after 30 seconds.

TO CHARGE BATTERIES:

1. Grip the charger on each side, and open it until it locks into place.
2. Insert DURACELL NiMH batteries into the charging slots. The following types of cells may be charged:
- Either two (2) or four (4) AA or AAA cells.

Position Chart

To charge either 2 or 4 AA or AAA batteries, use the following positions. To use the fast charge mode, insert 2 AA or 2 AAA batteries in the appropriate position. Fast charge mode only works for 2 AA or 2 AAA batteries. Charge 4 AA or 4 AAA batteries at a time using standard charging mode.

3. Lift the AC plug until the prongs snap into place.
4. Plug the charger into an AC outlet.
5. The LED indicator will light up solid RED.
6. If abnormal conditions are detected during charging, the charger channel will stop charging, and the corresponding LED will blink RED.
7. The individual LED indicators will turn solid GREEN when the batteries become fully charged.
8. Once charging is complete, unplug the charger from the power source and remove the batteries.
NOTE: If battery is fully charged and then reinserted right away into the charger, the fault Red Blinking LED indicator will occur since the battery is already fully charged.
9. Charging times may vary based on battery capacity (mAh).
10. Batteries that are new or have been stored for an extended period may need to be charged and used 2-3 times before optimal charge performance is achieved.

LED BATTERY HEALTH INDICATOR

CONDITION	LED COLOR
Charging	Solid Red
Ready for Use	Solid Green
Error/Bad Battery	Blinking Red

Storage
1. Once charger has been unplugged from the AC outlet, fold the prongs back into the charger until flat.
2. Push both sides of the charger together to its closed position.

NOTES & USAGE TIPS:
1. New non-pre-charged batteries may require charging before use.
2. This charger is capable of accepting 100-240 V AC, 50/60 Hz and, therefore, can be used overseas. Use an attachment plug adaptor of the power configuration for the power outlet needed. Or, if the shape of the plug does not fit the power outlet, use an attachment plug adaptor of the proper configuration for the power outlet.
3. Batteries will automatically stop charging when full charge is reached. Safety protections will prevent battery from overcharging.
4. Duracell batteries charging capacities: 750mAh/2400mAh

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

© 2011 DURACELL - Charger and cells: Made in China. Procter & Gamble Switzerland SARL 47, Route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy, 1 Geneva, Switzerland www.duracell.com

FR Duracell Chargeur Référence : CEF 27

ATTENTION: Nous vous recommandons de ne charger que des piles NiMH rechargeables DURACELL. N'essayez pas de charger des piles non rechargeables. Une mauvaise utilisation pourrait entraîner une fissure des piles, des blessures ou des dommages. Utilisation en intérieur uniquement. Utilisation au sec uniquement. Risque de décharge électrique. Ne démontez ou ne modifiez jamais un élément du chargeur ou les piles. Le chargeur ou les piles peuvent chauffer pendant la charge et refroidiront lorsque la charge sera terminée. Utilisation par les enfants non recommandée.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES :

Lors de l'utilisation de produits électriques, des consignes de base doivent toujours être appliquées, notamment les consignes suivantes :

1. **CONSERVEZ LES PRÉSENTES CONSIGNES** - cette fiche contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes concernant ce chargeur.
2. Avant d'utiliser le chargeur de piles, lisez toutes les instructions et tous les avertissements relatifs au chargeur, aux piles et à l'appareil utilisant les piles.
3. ATTENTION - Afin de réduire le risque de blessures, il est recommandé de ne charger que des piles NiMH rechargeables. Ne chargez pas de piles jetables comme des piles alcalines, carbone zinc, lithium, NiOOH ou toutes piles autres que les piles NiMH, étant donné qu'elles peuvent exploser et donc entraîner des blessures corporelles et des dommages. Tenez les piles à l'abri du feu ; dans le cas contraire, une explosion peut se produire. Pour une insertion correcte, veuillez respecter les indications de polarité (+/-). Tenez les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
4. Destiné à une utilisation en intérieur uniquement. N'exposez pas le chargeur à la pluie ou à la neige. N'utilisez pas le chargeur dans une salle de bain.
5. Ne placez pas le chargeur dans l'eau ou à proximité d'eau ou d'une chaleur extrême.
6. N'utilisez pas le chargeur avec une fiche endommagée.
7. N'utilisez pas le chargeur s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit.
8. Ne démontez pas le chargeur. Le démontage peut entraîner un risque de décharge électrique ou d'incendie.
9. Afin de réduire le risque de décharge électrique, débranchez le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé.
10. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou reçoivent des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
11. Cette unité d'alimentation doit être correctement orientée en position de montage verticale ou sur le sol.
12. N'utilisez jamais de rallonge ou tout raccordement non recommandé par DURACELL ; ceci peut entraîner un risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures corporelles.

CONSIGNES D'UTILISATION :

*Si la LED est rouge clignotant, assurez-vous d'abord que vous essayez bien de charger une pile NiMH AA ou AAA uniquement. Si c'est bien le cas, retirez et réinsérez la pile NiMH. Si la pile a chauffé, elle peut être endommagée. Insérez une nouvelle pile NiMH.

**Si 1 pile AA et 1 pile AAA seulement sont placées dans le chargeur, elles ne se chargeront pas et la LED clignotera en rouge après 30 secondes.

POUR CHARGER LES PILES :

1. Saisissez le chargeur de chaque côté et ouvrez-le jusqu'à ce qu'il se verrouille.
2. Insérez les piles NiMH DURACELL dans les emplacements de charge. Les types de piles suivants peuvent être chargés :
- Soit deux (2) ou quatre (4) piles AA ou AAA

TABLEAU DE POSITION

Pour charger 2 ou 4 piles AA ou AAA, utilisez les positions suivantes. Pour utiliser le mode charge rapide, insérez 2 piles AA ou 2 piles AAA dans la position appropriée. Le mode charge rapide ne fonctionne que pour 2 piles AA ou 2 piles AAA. Chargez 4 piles AA ou 4 piles AAA en même temps en utilisant le mode charge standard.

3. Soulevez la fiche CA jusqu'à ce que les dents se mettent en place avec un clic.
4. Branchez le chargeur à une prise CA.
5. L'indicateur à LED s'allumera en ROUGE fixe.
6. Si des conditions anormales sont détectées pendant la charge, le canal du chargeur arrêtera de charger et la LED correspondante clignotera en ROUGE.
7. Les indicateurs à LED individuels deviennent VERTS lorsque les piles sont totalement chargées.
8. Une fois la charge terminée, débranchez le chargeur de la source d'alimentation et retirez les piles.
REMARQUE : Si la pile est totalement chargée, puis réinsérée immédiatement dans le chargeur, l'indicateur à LED clignotant rouge d'erreur s'allumera étant donné que la pile est déjà totalement chargée.
9. Les temps de charge peuvent varier en fonction de la capacité des piles (en mAh).
10. Les piles qui sont neuves ou qui ont été stockées pendant une période prolongée peuvent avoir besoin d'être chargées et utilisées 2-3 fois avant d'obtenir une performance de charge optimale.

INDICATEUR D'ETAT DES PILES A LED

ETAT	COULEUR DE LED
En charge	Rouge Fixe
Prête à être utilisée	Vert fixe
Erreur/Mauvaise pile	Rouge clignotant

Stockage
1. Une fois que le chargeur a été débranché de la prise de courant CA, repliez les dents dans le chargeur jusqu'à ce qu'il soit plat.
2. Poussez les deux côtés du chargeur l'un vers l'autre jusqu'à ce qu'il soit en position fermée.

REMARQUES ET CONSEILS D'UTILISATION :
1. Les piles neuves non préchargées peuvent avoir besoin d'être chargées avant d'être utilisées.
2. Ce chargeur peut accepter un courant de 100 à 240 VCA, 50/60 Hz, et peut donc être utilisé à l'étranger. Utilisez un adaptateur de fiche de la configuration d'alimentation pour la prise d'alimentation nécessaire. Ou, si la forme de fiche ne correspond pas à la prise d'alimentation, utilisez un adaptateur de fiche de la configuration correspondante pour la prise d'alimentation.
3. Les piles s'arrêtent automatiquement de charger lorsque la charge totale est atteinte. Des protections de sécurité empêchent les piles de se surcharger.
4. Capacités de charge des piles Duracell: 750mAh-2400mAh

ELIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT

Cet avertissement indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin d'éviter des nuisances possibles à l'environnement ou à la santé humaine en raison d'une élimination des déchets non contrôlée, recyclez votre appareil de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour restituer votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de collecte de retour ou contacter le détaillant chez lequel le produit a été acheté. Celui-ci peut emporter ce produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.

© 2011 DURACELL
Chargeur et piles : fabriqués en Chine.
Procter & Gamble Switzerland SARL 47,
route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy,
1, Genève, Suisse - www.duracell.com

P Duracell CARREGADOR Número do modelo: CEF 27

ATENÇÃO : Recomendamos carregar pilhas DURACELL NiMH recarregáveis apenas. Não tente carregar pilhas não recarregáveis. A má utilização poderá causar uma ruptura das pilhas, provocando ferimentos pessoais ou danos. Usar apenas dentro de casa. Usar apenas em locais secos. Perigo de choque eléctrico. Nunca desmonte ou altere qualquer parte do carregador ou das pilhas. O carregador ou as pilhas poderão ficar quentes durante a carga e arrefecerão quando a carga estiver completa. Não recomendado para ser usado por crianças.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES:

Quando usar produtos eléctricos, deverá seguir sempre precauções básicas, incluindo as seguintes:

1. **GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES** – aqui encontra importantes instruções de segurança e de utilização deste carregador.
2. Antes de usar o carregador de pilhas, leia todas as instruções e avisos que constam no carregador, nas pilhas e no dispositivo onde as pilhas serão usadas.
3. CUIDADO – Para reduzir o risco de lesões, carregue apenas as pilhas recarregáveis NiMH. Não carregue pilhas descartáveis, por exemplo alcalinas, zinco de carbono, lítio, NiOOH ou outras que não sejam NiMH, porque podem explodir causando lesões e danos pessoais. Mantenha as pilhas longe de fogo, já que podem explodir. Para uma utilização correcta, observe os indicadores de polaridade (+/-). Mantenha fora do alcance das crianças. Se ingerir, procure imediatamente um médico.
4. Para uso apenas em interior. Não exponha à chuva ou neve. Não use numa casa-de-banho.
5. Não coloque na água ou perto de água ou calor extremo.
6. Não utilize o carregador com uma ficha danificada.
7. Não utilize o carregador se este estiver gravemente danificado de alguma maneira.
8. Não desmonte o carregador. Desmontá-lo poderá resultar num risco de choque eléctrico ou incêndio.
9. Para reduzir o risco de choque eléctrico, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso.
10. Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas , ou falta de experiência e conhecimento, a menos que estejam sob a supervisão ou instrução relativamente ao uso do aparelho, por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
11. Esta unidade de alimentação destina-se a ficar correctamente orientada numa posição vertical ou montada no chão.
12. Nunca use um cabo de extensão ou qualquer acessório não recomendado pela DURACELL; caso contrário, isto poderá resultar em risco de fogo, choque eléctrico ou ferimentos em pessoas.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO :

*Se o LED vermelho estiver a piscar, assegure-se primeiro de que está a tentar carregar uma pilha NiMH AA ou AAA apenas. Em caso afirmativo, remova ou reintroduza a pilha NiMH. Se a pilha estiver quente, poderá estar danificada. Insira uma pilha NiMH nova.

**Se colocar apenas 1 pilha AA e apenas 1 pilha AAA no carregador, estas não carregarão e o LED piscará Vermelho passados 30 segundos.

PARA CARREGAR PILHAS:

1. Segure no carregador de cada um dos lados e abra-o até bloquear no lugar.
2. Insira as pilhas NiMH da DURACELL nas ranhuras de carga. Poderá carregar os seguintes tipos de pilhas:
- Ou duas (2) ou quatro (4) pilhas AA ou AAA

GRÁFICO DE POSIÇÃO



Para carregar 2 ou 4 pilhas AA ou AAA, use as seguintes posições). Para usar o modo de carga rápida, insira 2 pilhas AA ou 2 pilhas AAA na posição apropriada. O modo de carga rápida só funciona para 2 pilhas AA ou 2 pilhas AAA. Carregue 4 pilhas AA ou 4 pilhas AAA ao mesmo tempo usando o modo de carga standard.

3. Levante a ficha AC até que os pontas encaixem no lugar.
4. Ligue o carregador a uma tomada AC.
5. O indicador LED fica VERMELHO fixo.
6. Se o carregador detectar condições irregulares durante a carga, o canal do carregador irá parar a carga, e o LED correspondente vai piscar VERMELHO.
7. Os indicadores LED individuais vão ficar VERDE fixo quando as pilhas estiverem carregadas.
8. Quando a carga terminar, desligue o carregador da ponta de alimentação e retire as pilhas.
OBSERVAÇÃO: Se a pilha estiver totalmente carregada e depois for reintroduzida imediatamente no carregador, o indicador LED intermitente Vermelho vai aparecer quando a pilha já estiver totalmente carregada.
9. Os tempos de carregamento variam com base na capacidade das pilhas (mAh).
10. As pilhas que são novas ou que estiveram armazenadas durante um período de tempo prolongado poderão ter que ser carregadas e usadas 2-3 vezes antes de atingirem o desempenho de carga óptimo.

INDICADOR LED DE ESTADO DA PILHA

CONDIÇÃO	COR DO LED
A carregar	Vermelho Fixo
Pronto para Usar	Verde Fixo
Erro/Pilha em Mau Estado	Vermelho Intermitente

Armazenamento
1. Quando o carregador tiver sido desligado de uma saída AC, dobre as pontas de volta no carregador até ficarem planas.
2. Empurre ambos os lados do carregador ao mesmo tempo para a sua posição fechada.

NOTAS E DICAS DE USO:
1. Pilhas novas não previamente carregadas poderão requerer carga antes de serem usadas.
2. Este carregador aceita 100-240 V AC, 50/60 Hz e, por isso, pode ser usado no estrangeiro. Use um adaptador de ficha acessório da configuração de potência para a tomada de corrente necessária. Ou, se a forma da ficha não encaixar na tomada de corrente, use um adaptador de ficha acessório da configuração apropriada para a tomada de corrente.
3. As pilhas são automaticamente parar de carregar quando se atingir a carga cheia. As protecções de segurança evitarão que a pilha carregue em excesso.
4. Capacidades de carga das Pilhas Duracell: 750mAh-2400mAh.

ELIMINAÇÃO CORRECTA DESTE PRODUTO

Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado com o resto do lixo doméstico dentro da UE. Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana a partir da eliminação de resíduos incontrolada, recicle-o de maneira responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, queira usar os sistemas de recolha e de devolução ou contacte o revendedor onde o produto foi comprado. Podem reciclar este produto para uma reciclagem segura para o ambiente.

© 2011 DURACELL
Carregador e células: Fabricado na China.
Procter & Gamble Switzerland SARL 47,
Route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy,
1, Genebra, Suíça - www.duracell.com

I Duracell Caricabatterie Numero Modello: CEF 27

ATTENZIONE: Raccomandiamo di ricaricare solo pile ricaricabili DURACELL NiMH. Non cercare di ricaricare pile non ricaricabili. Un uso improprio può provocare la rottura delle pile e causare infortuni o danni materiali. Solo per uso interno. Usare solo in un ambiente asciutto. Rischio di scariche elettriche. Non smontare né modificare un qualsiasi componente del caricatore o delle pile. Il caricatore o le pile possono scaldarsi durante la ricarica e si raffredderano quando la ricarica è completata. E' sconsigliato l'uso da parte dei bambini.

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA:

Quando si utilizzano prodotti elettrici, si dovrebbero prendere sempre delle precauzioni comprese quelle elencate qui di seguito:

1. **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI** - questo foglio contiene importanti istruzioni sul funzionamento e la sicurezza di questo caricatore.
2. Prima di utilizzare il caricabatterie leggere attentamente le istruzioni e le note di attenzione sul caricabatterie, la pila ed il dispositivo che utilizza la pila.
3. ATTENZIONE – Per ridurre il rischio d'infortunio, ricaricare solo pile ricaricabili NiMH. Non ricaricare pile usa e getta Alcaline, allo Zinco Carbonio, di Litio, NiOOH o qualsiasi pila diversa da NiMH, dato che potrebbero esplodere e provocare infortuni o danni materiali. Tenere le pile lontano dal fuoco altrimenti potrebbero esplodere. Per un corretto inserimento, vi preghiamo di osservare gli indicatori di polarità (+ / -). Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso d'ingestione, rivolgersi immediatamente ad un medico.
4. Solo per uso interno. Non esporre a pioggia o neve. Non usare in un bagno.
5. Non riporre in o vicino ad acqua o calore elevato.
6. Non usare il caricatore se la spina è danneggiata.
7. Non usare il caricatore se questi è stato danneggiato in un qualsiasi modo.
8. Non smontare il caricatore. Lo smontaggio può comportare il rischio di scariche elettriche o incendio.
9. Per ridurre il rischio di scariche elettriche, scollegare il caricatore dalla presa quando non è in uso.
10. Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o che non abbiano sufficiente esperienza e conoscenza, a meno che queste non abbiano ricevuto istruzioni o supervisione in relazione all'utilizzo dell'apparecchio, da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
11. Questa alimentazione è intesa correttamente orientata se è in posizione verticale o montato a terra.
12. Non usare mai prolunghe o attacchi non consigliati da DURACELL, questo potrebbe comportare un rischio d'incendio, scariche elettriche o infortunio.

ISTRUZIONI PER L'USO

*In caso di LED rosso intermittente, assicurarsi prima di tutto che la pila che state ricaricando sia esclusivamente una Pila NiMH AA o AAA. In caso affermativo, togliere e reinserire la pila NiMH. Se la pila si riscaldano, potrebbero essere danneggiate. Inserire una pila NiMH nuova.

**Se vengono inserite solo 1 pila AA ed 1 pila AAA nel caricatore, queste non si caricheranno, ed il LED diventerà ROSSO intermittente dopo 30 secondi.

PER RICARICARE LE BATTERIE

1. Prendere il caricabatterie su i due lati ed aprirlo fino a che non si fissa in posizione.
2. Inserire le pile NiMH DURACELL negli alloggi di carica. E' possibile ricaricare i seguenti tipi di pile:
- Da due (2) a quattro (4) pile AA o AAA

SCHEMA DI POSIZIONE



Per ricaricare 2 o 4 pile AA o AAA, utilizzare le seguenti posizioni. Per utilizzare la modalità di ricarica, inserire 2 pile AA o 2 pile AAA nella posizione corretta. La modalità di ricarica rapida funziona solo con pile 2 AA o 2 AAA. Ricaricare 4 pile AA o 4 pile AAA contemporaneamente utilizzando la modalità di ricarica standard.

3. Sollevare la spina CA fino a che i denti non scattano al loro posto.
4. Inserire il caricatore in una presa CA.
5. L'indicatore a LED diventerà ROSSO fisso.
6. Se vengono rilevate condizioni anomale durante la ricarica, il canale del caricabatterie cesserà di ricaricare e il LED corrispondente diventerà rosso intermittente.
7. I singoli indicatori LED diventeranno VERDI quando le batterie saranno completamente ricaricate.
8. Una volta che la ricarica è stata completata, scollegare il caricabatterie dalla fonte d'alimentazione e toglierne le pile.
NOTA: Se la pila è completamente carica e viene reinserita immediatamente nel caricabatterie, l'indicatore LED di guasto intermittente Rosso si accenderà poichè la batteria è già carica.
9. I tempi di ricarica più variare secondo la capacità della pila (mAh).
10. Le pile nuove o che sono rimaste a magazzino per un lungo periodo possono dover essere ricaricate ed utilizzate 2-3 volte prima di ottenere prestazioni di carica ottimali.

INDICATORE LED STATO DI SALUTE BATTERIA

CONDIZIONE	COLORE LED
Ricarica	Rosso fisso
Pronto all'uso	Verde fisso
Errore/cattiva batteria	Rosso intermittente

Immagazzinaggio
1. Una volta che il caricabatterie è stato scollegato dalla presa CA, ripiegare i denti nel caricabatterie fino a che non sono piatti.
2. Spingere entrambi i lati del caricabatterie insieme nella posizione di chiusura.

Un entweder 2 oder 4 AA- oder AAA-Batterien zu laden, verwenden Sie folgende Positionen). Um den Schnellladmodus zu verwenden, legen Sie 2 AA- oder 2 AAA-Batterien in die entsprechenden Positionen. Der Schnellladmodus funktioniert nur für 2 AA- oder 2 AAA-Batterien. Zum gleichzeitigen Laden von 4 AA- oder 4 AAA-Batterien verwenden Sie den Standardladmodus.

3. Heben Sie den Netzstecker an, bis die Stifte einrasten.
4. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose.
5. Die Kontrollleuchte leuchtet permanent ROT.
6. Wenn während des Ladevorgangs abnormale Zustände erkannt werden, unterbricht das Ladegerät den Ladevorgang und die entsprechende Kontrollleuchte blinkt ROT.
7. Wenn die Batterien vollständig aufgeladen sind, werden die einzelnen Kontrollleuchten permanent GRÜN.
8. Trennen Sie das Ladegerät nach Abschluss des Ladevorgangs von der Stromquelle und nehmen Sie die Batterien heraus.
HINWEIS: Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist und richtig in das Ladegerät eingelegt wird, blinkt die rote Fehlerkontrollleuchte, da die Batterie bereits vollständig aufgeladen ist.
9. Die Ladezeiten können je nach Batteriekapazität (mAh) variieren.
10. Neue oder für längere Zeit gelagerte Batterien müssen möglicherweise 2-3 Mal geladen und verwendet werden, bevor sie ihre optimale Ladeleistung erreichen.

LED-ANZEIGE DES BATTERIELADEZUSTANDS

ZUSTAND	LED-FARBE
Lädt	Permanent rot
Einsatzbereit	Permanent grün
Fehler/defekte Batterie	Rot blinkend

© 2011 DURACELL
Caricabatterie e pile: Made in China/Fatto in Cina
Procter & Gamble Switzerland SARL 47,
Route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy,
1, Geneva, Switzerland - www.duracell.com

Lagerung
1. Nachdem Sie das Ladegerät ausgesteckt haben, klappen Sie die Stifte wieder flach in das Ladegerät zurück.
2. Drücken Sie beide Seiten des Ladegeräts zusammen, um es zu schließen.

HINWEISE & TIPPS:
1. Neue, nicht vorgeladene Batterien müssen vor Gebrauch möglicherweise geladen werden.
2. Dieses Ladegerät kann mit 100-240 V AC, 50/60 Hz betrieben und daher im Ausland verwendet werden. Verwenden Sie einen Übergangsstecker der Stromkonfiguration für die benötigte Steckdose. Oder, wenn die Form des Steckers nicht in die Steckdose passt, verwenden Sie einen Übergangsstecker für die entsprechende Konfiguration der Steckdose.
3. Der Ladevorgang wird automatisch beendet, wenn die Akkus vollständig aufgeladen sind. Schutzeinrichtungen verhindern ein Überladen der Batterien.
4. Ladekapazität von Duracell-Batterien: 750mAh-2400mAh

ORDNUNGSGEMÄSSE ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Dieses Zeichen gibt an, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um eine mögliche Gefahr für die Umwelt oder die Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung zu vermeiden, recyclen Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie Ihr gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, benutzen Sie die Rückgabesammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Er kann dieses Produkt zurücknehmen und umweltfreundlich recyceln.

© 2011 DURACELL
Ladegerät und Zellen: Hergestellt in China.
Procter & Gamble Switzerland SARL 47,
Route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy,
1, Genf, Schweiz - www.duracell.com

NL Duracell Lader Modelnummer: CEF 27

LET OP! Wij raden aan om alleen herlaadbare NiMH-batterijen van DURACELL te herladen. Niet proberen niet-herlaadbare batterijen op te laden. Bij misbruik kunnen de batterijen kapotspaan met lichamelijk letsel of schade tot gevolg. Alleen geschikt voor binnengebruik. Alleen geschikt voor gebruik op een droge plaats. Risico van elektrische schok. Nooit enig deel van de lader of de batterijen demonteren of wijzigen. De lader en de batterijen kunnen warm worden gedurende het laden. Deze zullen opnieuw afkoelen wanneer het laden voltooid is. Niet aanbevolen voor gebruik door kinderen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:

Bij het gebruik van elektrische producten dienen steeds elementaire voorzorgsmaatregelen genomen te worden, waaronder de volgende:

1. **BEWAAR DEZE INSTRUCTIES** - Deze pagina bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsaanwijzingen met betrekking tot deze lader.
2. Lees alvorens de batterijlader te gebruiken alle instructies en veiligheidsaanduidingen op de lader, de batterij(en) en het apparaat waarin u de batterijen gebruikt.
3. LET OP! Laad alleen herlaadbare NiMH-batterijen om het risico van verwondingen te beperken. Het is verboden wegwerpbatterijen (bijv. alkaline-, zinkkoolstof-, lithium- of NiOOH-batterijen) of andere dan NiMH-batterijen op te laden aangezien deze kunnen barsten en lichamelijk letsel of schade kunnen veroorzaken. Houd de batterijen uit de buurt van vlammen, aangezien ze kunnen exploderen. Let bij het aanbrengen van de batterijen op de polariteitsaanduidingen (+/-). Buiten het bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikking onmiddellijk een arts raadplegen.
4. Alleen geschikt voor binnengebruik. Niet blootstellen aan regen of sneeuw. Niet gebruiken in een badkamer.
5. Niet in of nabij water of extreme hitte plaatsen.
6. De lader niet gebruiken als de stekker beschadigd is.
7. De lader niet gebruiken indien hij op een of andere manier beschadigd is.
8. De lader niet demonteren. Demontage kan resulteren in een risico van elektrische schok of brand.
9. Om het risico van een elektrische schok te verkleinen, de stekker van de lader uit de contactdoos trekken wanneer de lader niet in gebruik is.
10. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toezicht en instructies betreffende het gebruik van het apparaat krijgen van een persoon die instaat voor hun veiligheid. Er moet worden op toegezien dat kinderen niet met het apparaat spelen.
11. Dit elektrisch apparaat is bedoeld om verticaal of op de grond te worden opgesteld.
12. Nooit een verlengsnoer of accessoire gebruiken dat niet wordt aanbevolen door DURACELL. Anders is het risico van brand, elektrische schok of verwondingen niet uit te sluiten.

BEDIENINGSAANWIJZINGEN

*Indien de rode LED knippert, controleer dan eerst of u alleen NiMH-batterijen type AA of AAA probeert op te laden. Zo ja, haal de batterijen dan even uit de lader en plaats ze er opnieuw in. Indien de batterij warm is geworden, is ze mogelijk beschadigd. Breng een nieuwe NiMH-batterij aan. **Indien er slechts één 1 AA-batterij en 1 AAA-batterij in de lader is geplaatst, zullen deze niet opgeladen worden. De rode LED zal beginnen te knipperen na 30 seconden.

BATTERIJEN OPLADEN :

1. Neem de lader vast aan beide zijkanten en open hem tot hij in positie klikt.
2. Plaats NiMH-batterijen van DURACELL in de laadsleuven. De volgende types batterijen kunnen worden opgeladen:
- Ofwel twee (2) of vier (4) AA- of AAA-batterijen

POSITIESCHETS

Gebruik de volgende posities om 2 of 4 AA- of AAA-batterijen op te laden) Breng 2 AA- of 2 AAA-batterijen aan in de juiste positie om gebruik te maken van de snelladmodus. De snelladmodus werkt alleen met 2 AA- of 2 AAA-batterijen. Met de standaardladmodus kunt u 4 AA- of 4 AAA-batterijen tegelijk opladen.

3. Druk de stekker stevig in het stopcontact.
4. Kyke bitur valitmisþjónustuna.
5. LED-merkiviti gaus STÖÐUGU RAUÐU LJÓSI.
6. Ef óeðlileg LED-indikatorar ef sjast kanalhleðslutæki DRÆTT við hleðslu. Ef hleðslutæki er bilað, ætti LED-indikatorar ef sjast BLIKKJANDI RAUÐU LJÓSI.
7. Einstakir LED-indikatorar ef sjast varanlegt GRÆNT við hleðslu er fullt.
8. Að hleðslu er lokið, taktu hleðslutæki úr sambandi við rafmagnsinnstungu og fjarlægðu rafhlöðurnar.

ÞJÓNUSTUBÆLLA

Gebruik de volgende posities om 2 of 4 AA- of AAA-batterijen op te laden) Breng 2 AA- of 2 AAA-batterijen aan in de juiste positie om gebruik te maken van de snelladmodus. De snelladmodus werkt alleen met 2 AA- of 2 AAA-batterijen. Met de standaardladmodus kunt u 4 AA- of 4 AAA-batterijen tegelijk opladen.

3. Druk de stekker stevig in het stopcontact.
4. Kyke bitur valitmisþjónustuna.
5. LED-merkiviti gaus PUNASENA.
6. Ins laturi hvaðan lotattarsa þolikkeiskslun tilatnen, ef hleðslutæki bilar ætti LED-merkiviti að vera hvítt/ljósgult.
7. Yfirlátilsef LED-merkiviti mustuvat VIHREKS, kun pariston on valattu täyteen.
8. Kun latuus on suoritettu, irrota laturin pistoke virtalähteestä ja ota paristot pois.
HUOMAUTUS: jos pariston on jo ennestään ollut laturissa ja latausta on juuri jatkettu, akun vikaa ilmaiseva LED-merkkivalo vilkkuu, koska paristo on jo täyteen ladattu.
9. Latausajat vaihtelevat pariston varauskyvyn mukaan (mAh).
10. Uudet tai pitkään varastoidut paristot on ehkä ladattava ja käytettävä kahdesta 2-3 kertaa ennen optimaalista latautumista.

LED-INDIKATOR FÖR STAT VAN DE BATTERIJ

STAAT	LED-KLEUR
Opladen	Continu rood
Klaar voor gebruik	Continu groen
Storing/slechte batterij	Knipperend rood

Bewaring
1. Nadat de stekker van de lader uit de contactdoos getrokken is, plaatst u de pennen weer in de lader, zodat ze er niet meer uitsteken.
2. Druk de twee zijkanten van de lader samen tot deze gesloten is.

OPMERKINGEN EN TIPS:
1. Nieuwe herladbare batterijen moeten worden opgeladen voor gebruik indien ze niet voorgeladen zijn.
2. Deze lader is geschikt voor 100-240 V~, 50/60 Hz en kan bijgevolg overzee gebruikt worden. Gebruik de stekkeradapter die afgestemd is op de spanning die via de contactdoos geleverd wordt. Indien de stekker qua vorm niet past in de contactdoos, gebruik dan een adapter bestemde de stekker te kunnen aansluiten op de contactdoos.
3. Het laadproces stopt automatisch wanneer de batterijen volledig opgeladen zijn. Er zijn veiligheden ingebouwd die overlading van de batterijen voorkomen.
4. Laadvermogen Duracell-batterijen: 750 mAh-2400mAh

**CORRECTE AFDANKING VAN DIT PRODUCT