OLIGHT
USER MANUAL
H1R NOVA

INSIDE THE BOX
Headlamp, Head Strap with Silicone Mount, RCR123A (3.7V 650mAh) Lithium battery, USB Magnetic Charging Cable, Pocket Clip, User Manual, Pouch

SPECIFICATIONS
Material: AL6061-T6 Aluminum Alloy (Body)

72W	600 LUMENS	1280 cd	IP68	SOS 5 hours
1.5 m	Cree XM-L2	(L)61.5 x (D)21 mm	1 x RCR123A or 1 x CR123A	

Turbo	High	Medium	Low	Moonlight
600~1080 LUMENS	180 LUMENS	60 LUMENS	15 LUMENS	2 LUMENS
3~80 MINS	100 MINS	5 HRS	20 HRS	6 DAYS

All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standards. The tests are performed using one RCR123A (3.7V 650mAh) Lithium battery.

BATTERY INSTALLATION
Ensure the battery is inserted with the negative (-) end pointing to the head of the Headlamp (LED side).

Before first use, unscrew the tailcap and take off the insulating film.

AVAILABLE BATTERIES
- 1 x RCR123A or CR123A Lithium Battery

CHARGING
Please charge the battery before your first use to ensure that the light will function properly. According to IATA lithium battery transportation regulations, the battery power allowed is under 30% of full capacity during shipments. Connect the USB charging cable to an external USB power source (the USB power source is not included in the package. Users can charge it through any USB port such as a desktop/laptop, USB charger, or power bank) and then connect the other end of this cable to this product's tailcap. The indicator will glow red when it is charging, and glow green when it is fully charged or on standby.

CONTENTS

(EN) English ---------- 01
(CHS) 简体中文 ---------- 02
(FI) Finnish ---------- 03
(NO) Norwegian ---------- 04
(SE) Swedish ---------- 06
(NED) Nederland ---------- 07
(PL) Polska ---------- 09
(DE) Deutsch ---------- 11
(HU) Magyarország ---------- 12
(RU) Русский ---------- 14
(ES) Español ---------- 16
(RO) Romanesc ---------- 18
(JP) 日本語 ---------- 19
(BG) Български ---------- 21
(FR) Français ---------- 23
(IT) Italia ---------- 24

(EN) English

BATTERY INSTALLATION
Before your first use, unscrew the tailcap and remove the insulating film within the battery compartment before screwing the tailcap back on tightly. If the battery needs to be changed, make sure that the negative polarity side of the battery faces toward the direction of the light head (the side of LED).

ON/OFF: Single click the side switch to turn the headlamp on/off. When the headlamp is turned on again after it has been turned off, it will return to the previous mode selected before it was turned off. When the headlamp is off, SOS mode will not be memorized. The turbo mode is only memorized for 10 minutes, and after that it will only memorize the medium mode.

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the headlamp is on, press and hold the side switch to cycle through the mode sequence moonlight (or turbo) - low - medium - high - low. The mode is selected when the switch is released.

MOONLIGHT MODE: When the headlamp is off, press and hold the side switch for over one second to access the moonlight mode. If the last mode selected was moonlight before the headlamp was turned off, it will go directly to the moonlight mode once the light is turned on again.

TURBO: When the headlamp is not locked out, quickly double click the switch to activate the turbo mode. Quickly double click the side switch again to return to the previous memorized brightness level (except SOS).

SOS: When the headlamp is not locked out, quickly triple click the side switch to access the SOS mode. To quit this mode, do any operation with the switch.

LOCKOUT: When the headlamp is off, press and hold the side switch for two seconds to access the button lockout mode (the headlamp will enter the moonlight mode first and will then switch off to signal the lockout mode). Under the lockout mode, press and hold the switch for less than two seconds without releasing it and the headlamp will enter the moonlight mode again. The headlamp will quit the moonlight mode once the switch is released and it will return to and stay at the button lockout mode.

BUTTON LOCKOUT: Press and hold the side switch for about two seconds until the lamp gives a single blink and then release the switch. The headlamp will unlock and will return to the moonlight mode. You can hold the switch down again from this point to start cycling through the standard modes.

(CHS) 简体中文

电池安装
头灯首次使用前，请旋开尾盖并取出内部的绝缘片，然后旋紧尾盖。如需更换电池，请注意电池负极朝向头灯头部（LED所在的一端）。

如何使用头灯
开/关机：单按侧键即可开机。开机时，头灯输出在记忆存储的模式（关机前，SOS不记忆。Turbo关机后只记忆10分钟，之后记忆为中）。
改变亮度：按住侧键，输出从当前状态，按月光（或Turbo）>低亮>中亮>高亮>低亮顺序依次改变，释放按键时选定亮度。
月光模式：当头灯关闭时，按住侧键一秒钟以上可进入月光模式。如果上次关闭头灯时，月光模式是最后使用的模式，则头灯将直接进入月光模式。
Turbo：在非锁键状态下，快速双按侧键进入Turbo，再次快速双按返回记忆亮度（SOS除外）。
SOS：在非锁键状态下，快速连续三按按键，任意按键操作退出SOS。
锁键：关机状态下，长按（约2秒）按键直至月光关闭，释放进入锁键状态。锁键状态下，如按住时（小于2秒）按住按键时间出月光，按键释放后输出关闭，按键仍保持在锁键状态。
解锁：持续按住按键（约2秒），直到输出闪动一次后释放按键，解锁按键并开启月光。

(FI) Finnish

PARISTON ASENNUS
Ennen ensimmäistä käyttökertaa kierrä valaisimen kerrenkorkki auki, poista pariston koskekseen estävä liuska ja kiristä korkki takaisin kiinni. Paristo vaihdettaessa, aseta uusi paristo paikoilleen negatiivinen (-) -napa edellä.

VALAISIMEN KÄYTTÖ
ON/OFF: Sytytä tai sammuta valaisin painamalla käyttökytkintä kerran. Valo sytyttyä siinä toimintatilassa, missä se on edellisen kerran sammutettu. SOS-toimintoa ei jää valaisin muistiin kun valaisin sammutetaan. Turbo-tila muistetaan 10 minuutin ajan, pidemmän ajan kuluttua valaisin sytyttyä käynnistettäessä medium-tehotilassa.
TEHOTILAN VAIHTAMINEN: Valon palaessa, vaihda valaisimen tehotilaa pitämällä kytkintä painettuna painettuna. Tehotilat selaustavat edestakaisin kunnes valittavat aktiivisena olevan tehotilan vapauttamalla kytkimen.
MOONLIGHT-TILA: Valon ollessa sammuttuna, valaisin saadaan kytkettyä moonlight-tilaan kun kytkintä pidetään painettuna yli sekunnin ajan.
TURBO-TILA: Valaisin voidaan kytkeä turbo-tehotilaan kiikkamalla kytkintä nopeasti kaksi kertaa (ei näppäimen oleraa lukittuna). Palaa takaisin normaalitilaan kaksikiikkaamalla kytkintä uudestaan.
SOS-TILA: SOS-toiminto kytkeytyy pääälle kiikkaamalla kytkintä nopeasti kolme kertaa. Palaa normaalitaisan milä tahansa kiemmellä.
NÄPPÄINLUKKO: Valon ollessa sammuttuna, lukitse näppäin pitämällä kytkintä painettuna kahden sekunnin ajan (moonlight-toimintto palaa heiken ja sammuu sitten). Voit halutessasi käyttää moonlight-tilaa heikeilleesti näppäimen ollessa lukittuna, pitämällä kytkintä painettuna alle kahden sekunnin ajan. Painamalla pitempään kuin kaksi sekuntia näppäinlukko avautuu.
NÄPPÄINLUKON AVAAMINEN: Pidä kytkintä painettuna noin kahden sekunnin ajan. Valon vilahdettyä lyhyesti näppäinlukko avautuu ja valaisin kytkeytyy moonlight-tilaan. Siirry seluasmaan muita tehotiloja painamalla kytkin pohjaan uudelleen.

(NO) Norwegian

BATTERI INSTALLASJON
Før første gangs bruk, skru av bunnlokket og fjern den isolerende filmen før du igen skrur på bunnlokket. Hvis batteriet må skiftes, sørg for at den positive polariteten vender i retning av hodet på lykten (med LED).

HVORDAN BRUKE LYKTEN
AV/PÅ: Enkeltklikk på side bryteren for å slå lyset av / på. Når bryteren slås på igen, vil den gå tilbake til sist brukte modus. Når lykten er av, vil ikke SOS-modus lagres. Turbo hvis er kun lagret i 10 minutter og vil etter dette kun memorere medium nivå.
BYTTE EFFEKTNIVÅ: Når bryteren er på, trykker du inn og holder side bryteren i ønsket modus (eller turbo) - lav - medium - høy - lav. Nivået velges ved å slippe bryteren.
MOONLIGHT: Når lommelykten er av, trykk og hold side bryteren i over ett sekund for å få tilgang til moonlight-nivå. Om lykten ble brukt med moonlight når den sist ble slått av, vil den starte i moonlight igen ved neste bruk.
TURBO: Når hodelykten ikke er låst, vil et rask dobbeltklikk på bryteren aktivere turbo. Et raskt dobbeltklikk på side bryteren igen for å gå tilbake til forrige lagrede lysstyrke (unntatt SOS).
SOS: Når hodelykten ikke er låst, vil et raskt trippel klikk på side bryteren aktivere SOS. For å avslutte denne modusen holder det med et trykk på side bryteren.

ZMIANA TRYBU PRACY: Przy włączonej latarce naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny w celu przejścia do kolejnego trybu, w następnej Moonlight (lub turbo) - niski - średni - wysoki - niski. Gdy oczekiwany tryb będzie uruchomiony puść przycisk by zatwierdzić wybór.
TRYB MOONLIGHT: Przy wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad 1 sekundę w celu uruchomienia trybu Moonlight. Jeżeli przed poprzednim wyłączeniem wybrany był tryb Moonlight, zostanie on ponownie uruchomiony przy ponownym włączeniu.
TRYB TURBO: Szybkie dwukrotne kliknięcie przyciskiem bocznym uruchomi latarkę w trybie Turbo. Ponowne szybkie dwukrotne naciśnięcie przyciskiej przywróci poprzednie parametry jasności (za wyjątkiem trybu SOS).
TRYB SOS: Szybkie trzykrotne wciśnięcie przyciskiej bocznego uruchomi tryb SOS, naciśnienie przycisku przy działającym trybie SOS spowoduje jego Wyłączenie.
BLOKADA PRZYCISKU: Przy wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad 2 sekundy aby zablokować przyciski latarki. Kiedy latarka jest zablokowana, naciśnięcie i przytrzymanie przycisku na mniej niż 2 sekundy nie odblokuje jej, i świecić będzie jedynie wtedy gdy przycisk będzie przyciśnięty. Z chwilą zwolnienia przycisku latarka ponownie się uaktywni i będzie zablokowana.
ODBLOKOWANIE PRZYCISKU: Wciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, do momentu aż latarka pokwieci odblokowanie pojedynczym błyskiem. Obsługa latarki zostanie odblokowana, i przejdzie do trybu Moonlight. Mcznez ponownie przytrzymać przycisk aby ponownie przechodzić pomiędzy trybami.

(DE) Deutsch

EINLEGEN DER BATTERIEN
Vor erster Benutzung bitte die Endkappe (Tailcap) wie in der Darstellung gezeigt abschrauben, den Kunststoff-Isolierstreifen entfernen und die Endkappe wieder fest zuschrauben. Muss die Batterie gewechselt werden, stellen Sie bitte sicher, dass sich die negative Polarität-Seite der Batterie in Richtung nach dem Kopf der Taschenlampe steht (Sie Seite der LED).

BEDIENUNG
EIN-/AUSSCHALTEN: Zum Eins-/Ausschalten kurz einmal den Seitenschalter drücken. Schalten kurz drücken, die zuletzt verwendete Leuchtstufe wird gespeichert und beim erneuten Einschalten aktiviert (Memory). Beim Ausschalten wird SOS nicht gespeichert werden. Der Turbo Modus wird nur für 10 Minuten gespeichert und dann würde es nur mit dem Mittel-Modus gespeichert werden.
LEUCHTSTUFENWECHSEL: Bei eingeschalteter Leuchte Seitenschalter gedrückt halten und bei der gewünschten Helligkeitsstufe loslassen. Schaltreihenfolge dunkel – mittel – hoch – dunkel.
MOONLIGHT: Bei ausgeschalteter Leuchte Schalter für länger als 1 Sekunde gedrückt halten und Modus-Memory beim erneuten Einschalten.
TURBO: Bei ausgeschalteter Lampe Schalter doppelt drücken (Doppelklick) und Modus-Memory beim erneuten Einschalten (außer SOS).
SOS: Bei eingeschalteter Leuchte Seitenschalter 3x schnell drücken aktiviert

(SE) Swedish

INSTALLATION AV BATTERI
Innan du använder produkten för första gången, skruva av bottentrycket och ta bort den isolerande plastbiten från batteriet. Skruva sedan tillbaka bottentrycket ordentligt. Om batteriet behöver bytas, var noga med att montera batteriets minuspol mot lampuhuvudet (Sidan där lysdioden sitter).

ANVÄNDARINSTRUKTIONER
PÅ/AV: Tryck på strömbrytaren för att tända/släcka av/sätta på pannlampan. När pannlampan tänds efter att den stängts av, aktiverar det senast använda effektläget. Pannlampan memorerar inte SOS-läget när den släcks. Turbo läget memorerar bara i 10 minuter, efter det memorerar medium - läge.
ÄNDRA EFFEKTLÄGE: När pannlampan är tänd, håll strömbrytaren nedtryckt för att växla mellan de olika effektlägena, tillfällig moonlight (eller turbo) – låg – medium – hög – låg. Önskat effektläge väljs när strömbrytaren släpps.
MOONLIGHT-LÄGE: När lampan är avstängd, håll strömbrytaren nedtryckt i en sekund för att aktivera moonlight-läget. Sådes lampan var med MOONLIGHT läget innan den blev avstängd, kommer den att direkt aktivera moonlight läge vid nästa tillslag.
TURBO: När lampan är avstängd, håll strömbrytaren nedtryckt i en sekund för att aktivera knappsläset (lampan vill först aktivera moonlight-läget för att sedan återgå till knappsläs). När knappsläset är aktiverat och om strömbrytaren hålls nedtryckt i minst ån 2 sekunder, tänds moonlight-läget tillfälligt. Släpps strömbrytaren återgår lampan till att vara släst.
LÅS UPP KNAPPLÅS: Tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i ca 2 sekunder tills det att lampan blinkar till, släpp sedan strömbrytaren. Lampans knapplås är olåst och vill återgå till moonlight-läget. För att byta effektläge, håll strömbrytaren nedtryckt för att växla mellan de olika effektlägena.

(NED) Nederland

BATTERIJ INSTALLATIE
SOS-Modus (Strobosko-Blitzlicht), zum Deaktivieren Schalter erneut betätigen.
LOCKOUT: Bei ausgeschalteter Leuchte Schalter für länger als 1 Sekunde gedrückt halten aktiviert Lockout-Modus (aber wird ins MOONLIGHT zuerst eingehen und dann ausschalten, um Lockout-Modus zu signalisieren). Unter dem Lockout-Modus den Schalter für weniger als zwei Sekunden zu drücken und halten ohne Loslassen aktiviert erneut das MOONLIGHT. Das MOONLIGHT schaltet sich aus, sobald der Schalter losgelassen wird, und es wird wieder auf Lockout-Modus zurückkehren und verbleiben.
BUTTON LOCKOUT: Den Seitenschalter für etwa zwei Sekunden gedrückt halten, bis die Lampe einen einzigen Blitzstrahl zeigt und dann den Schalter loslassen. Es wird entriegelt und zum MOONLIGHT zurückgekehrt. Sie können dann den Schalter gedrückt halten, um den Leuchtstufenwechsel zu starten.

(HU) Magyarország

AKKUMULÁTOR ÜZEMBEHELYEZÉS
Első használat előtt csavarja le a lámpa záró kupakját és távolítsa el a szigetelő fóliát az elemről, majd szorosan csavarja vissza a kupakat. Az elem szükséges cseréje esetén bizonyosodjon meg arról, hogy az elem pozitív pólusa a lámpa feje felé nézzen!

ÜZEMELTETÉS
KAPCSOLÁS KI/BE: Egyszer kattintson a az oldal kapcsolón a lámpa be-, illetve kikapcsolásához. Bekapcsoláskor a lámpa az előzo használatior utoljára használt fényeron fog bekapcsolni.
A lámpa kikapcsolásakor az SOS üzemmód nem memorizálódik. A turbó mód csak 10 percig memorizálódik, ezt követően a lámpa az újra bekapcsolásakor a magas fényero fokozaton kapcsol be.
FÉNYERŐ VÁLTOZTATÁS: A lámpa bekapcsolt állapotában tartsa nyomva az oldalkapcsolót az automatikus fényerővláltozhoz a holdfény (vagy turbó) – alacsony – közepes – magas fényero fokozatokhoz. A kiválasztott fényero elérésekor engedje el a kapcsolót.
HOLDFÉNY MÓD: A lámpa kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva a kapcsolót több, mint 1 másodpercig a holdfény mód bekapcsolásához. Amennyiben a lámpa utolsó használatakor ez volt a kiválasztott üzemmód, úgy egyszerűen kapcsolja be a lámpát, a holdfény üzemmód lesz a kiválasztott.
TURBÓ MÓD: Amennyiben a lámpa kapcsolója nincs lezárva, gyors kétszeri kattintással aktválja a turbó üzemmódot. Ismételt duplá kattintással visszatérhet az előzoleg használt fényero szinthez (kivéve az SOS módot).
SOS: Amennyiben a lámpa kapcsolója nincs lezárva, gyors háromszori kattintással aktválja az SOS üzemmódot. Kilépni ebből az üzemmódból a kapcsolóval végzett bármilyen muveletet lehet.
LEZÁRÁS: A lámpa kikapcsolt állapotában nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercig a kapcsolót. A lámpa ekcután holdfény módba kapcsol, majd a lezárt módba kapcsol ál.). Lezárt állapotban nyomja le és tartsa nyomva 2 másodpercnél rövidebb ideig a kapcsolót annak felengedése nélkül a holdfény üzemmód ismételt eléréséhez. A kapcsoló felengedését követően a lámpa kikapcsolja a holdfény módot és visszatér a lezárt módba. Kapcsoló lezárás feloldása

(RU) Русский

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ
Перед первым использованием отвинтите хвостовой обтекатель и удалите изолирующую пленку внутри батарейного отсека перед тем, как плотно завинтовывать обтекатель обратно. Если батарею необходимо заменить, убедитесь, что сторона батареи с отрицательной полярностью обращена к направлению головки фонарика (сторона светодиода).

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВКЛ/ВЫКЛ: Кликните один раз мышью на боковой переключатель, чтобы включить/выключить фонарь. Когда фонарь включается снова после того, как он был выключен, он вернется к предыдущему выбранному режиму, который использовался до того, как он был выключен. Когда фонарь выключен, режим SOS не будет запоминаться. Турбо режим запоминается только в течение 10 минут, и после этого он будет только запоминать средний режим.
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ: Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте боковой переключатель для переключения по режимам, режимы лунного света (или турбо) - низкого - среднего - высокого - низкого. Режим выбирается, когда переключатель отпущен.
РЕЖИМ ЛУННОГО СВЕТА: Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте боковой переключатель в течение более одной секунды, чтобы получить доступ к режиму лунного света. Если последний выбранный режим был режимом лунного света до того, как фонарь был выключен, он будет непосредственно включен в лунном режиме при следующем включении.
ТУРБО РЕЖИМ: Когда фонарь не заблокирован, дважды быстро нажмите переключатель, чтобы активировать режим турбо. Дважды быстро нажмите боковой переключатель еще раз, чтобы вернуться к предыдущему запомненному уровню яркости (за исключением SOS).
SOS: Когда фонарь не заблокирован, тройцы быстро нажмите боковой переключатель, чтобы войти в режим SOS. Для того, чтобы выйти из этого режима, выполните любую операцию с помощью переключателя.
БЛОКИРОВКА: Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте боковой переключатель в течение двух секунд, чтобы получить доступ в режиму кнопки блокировки (фонарь перейдет в режим лунного света, а затем выключится, сигнализируя режим блокировкеи). В режиме блокировки, если нажать и удерживать выключатель до двух секунд, прежде чем отпустить переключатель, фонарь не будет разблокирован, и он может светить только до тех пор, пока нажата кнопка. Фонарь выйдет из режима лунного света после того, как вы отпустите переключатель, и он вернется и останется в режиме кнопки блокировки.
РАЗБЛОКИРОВКА КНОПКИ: Нажмите и удерживайте боковой переключатель в течение двух секунд, пока индикатор не мигнет один раз, а затем отпустите переключатель. Фонарь разблокируется и вернется в режим лунного света. Вы можете повернуть переключатель еще раз снова, чтобы начать перемещение по стандартным режимам.

(ES) Español

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA
Antes del primer uso, desenrosque la tapa posterior y retire la película aislante dentro del compartimento de la batería antes de volver a atornillar la tapa posterior apretadamente. Si la batería necesita ser cambiada, asegúrese de que el polo negativo de la batería está orientado hacia la dirección de la cabeza del faro (el lado del LED).

CÓMO OPERAR
ENCENDIDO/APAGADO: Haga un solo clic en el switch lateral para encender/apagar el faro. Cuando el faro se enciende de nuevo después de haber sido apagado, este volverá al modo seleccionado antes de que ser apagado. Cuando el faro está apagado, el modo SOS no se memorizará. El modo turbo solamente se memoriza durante 10 minutos, y después solo se memorizará el modo medio.
CAMBIO DE MODOS: Cuando el faro está encendido, mantenga pulsado el switch lateral para cambiar entre la secuencia de modos de intensidad: LUZ DE LUNA (o turbo) - baja - media - alta - baja. El modo se selecciona cuando al soltar el switch.
MODO LUZ DE LUNA: Cuando la linterna está apagada, mantenga pulsado el switch lateral durante más de un segundo para acceder al modo LUZ DE LUNA. Si el último modo seleccionado antes de apagar la linterna era LUZ DE LUNA, al volver a encenderla, se activará directamente al modo LUZ DE LUNA.
TURBO: Cuando el faro no está bloqueado, dé un rápido doble clic en el switch para activar el modo turbo. Dé un rápido doble clic en el switch otra vez para volver al nivel de brillo anterior memorizado (excepto el SOS).
SOS: Cuando el faro no está bloqueado, dé un rápido triple clic en el switch lateral para activar el modo SOS. Para salir de este modo, haga una operación con el switch.
BLOQUEO: Cuando el proyector está apagado, mantenga pulsado el switch lateral durante dos segundos para dar el modo bloqueo de botones (el faro entrará primero en el modo LUZ DE LUNA y luego se apagará para indicar el modo de bloqueo). En el modo de bloqueo, si mantiene pulsado el switch durante menos de dos segundos antes de soltarlo, el faro no se desbloquea, y solo se va a encender si se pulsa el botón. El faro saldrá del modo LUZ DE LUNA, una vez que se suelta el switch y volverá al modo de bloqueo de botones, permaneciendo en él.

(BG) Български

ПОСТАВЯРНЕ НА БАТЕРИЯТА
Преди първата употреба развийте фенера и премахнете изолиращия филм около батерията, след което пак плътно завинтете обратно. Ако батерията трябва да се подмени, поставете новата със знак „минус" към главата на фенера (страната с LED).

НАЧИН НА РАБОТА
ON/OFF: С един клик включвате фенера. Когато той се включи, режимът, при който е бил настроен преди това. При изключена светлина режим СОС няма да бъде запаметен. Режим турбо се запаметява само за 10 минути, след което ще запамети само среден режим.
СМЯНА НА НИВОТО НА ЯРКОСТ: Когато фенерът е включен, натиснете и задръжте страничния бутон, с което преминавате в различен режим - лунна светлина (или турбо) – ниска; - средна - висока; - ниска. След избор на режима бутонът се отпуска.

(RO) Românesc

INSTALAREA BATERILOR
Înainte de prima utilizare desurubati capacul bateriilor si indepartati filmul de protectie; insurubati la loc capacul cu bateriile complet. Pentru bateriile de rezervă, introducerea bateriile cu polul negativ (-) spre ted.

MODUL DE OPERARE
PORNIT / OPRIT: Apasare scurta pe butonul lateral pentru a porni / opri lanterna. Lanterna va memora ultima treapta de functionare. Modul SOS nu va fi memorat. Modul TURBO va fi memorat pentru 10 minute, dupa acest lanterna va memora modul Medium.
SCHIMBAREA TREPTELOR DE ILUMINARE: Atunci cand lanterna este PORNITA, mentineti apasat butonul pentru a parcurge ciclu modurile de iluminare. Modul este pastrat atunci cand butonul este eliberat.
Modul MOONLIGHT (de veghe): Atunci cand lanterna este OPRITA, ne apasa lung (1secunda) pentru accesarea modului cel mai mic (moonlight). Acest mod va fi memorat.
Modul TURBO: Inofierent de starea lanternei (oprit sau pornit), dublu click pe button pentru a se accesa modul turbo. Daca lanterna este blocata, acest mod nu se va putea accesa.
SOS: Indferent de starea lanternei (oprit sau pornit), triplu click pe button pentru a se accesa modul SOS. Daca lanterna este blocata, acest mod nu se va putea accesa.
BLOCAREA LANTERNEI: Tineti apasat butonul timp de 2 secunde, lanterna va emite un scurt flash. Eliberati butonul. Lanterna se va deblosa si va intra in modul Moonlight.
DEBLOCAREA LANTERNEI: Tineti apasat butonul timp de 2 secunde, lanterna va emite un scurt flash. Eliberati butonul. Lanterna se va deblosa si va intra in modul Moonlight.

(JP) 日本語

操作説明
電池を取り付ける方法：初めて使用する時には、電池蓋を開いて、絶縁膜を取り外してから電池蓋をしっかり締めてください。電池を交換する時、電極の向きをご注意ください（ボディLED側になるようこんんてください）。
操作方法
ON/OFF：1回押すと点灯し、点灯状態、最後に使ったモードが記憶されます。（調灯後、SOSは記憶されません。Turbo10分間以内に記憶されます。10分間を過ぎたら、Mid モードが記憶されます。）
モード切替：点灯状態時にスイッチを長押しすると明るさが Moonlight（或はTurbo）→Low→Mid→Hiの順に変わります。
Moonlightモード：調灯状態時1秒以上長押しするとムーンライトモードになります。スイッチから指を離すとその明るさが記憶されます。最後に使ったモードは Moonlightモードでもしたら、1回押すとMoonlightモードになります。
Turbo：本体はロックされない状態、素早くダブルクリックするとTurboになります。再度素早くダブルクリックすると記憶されたモードに戻ります。（SOSを除く）
SOS：本体はロックされない状態、素早く3回クリックするとSOSモードになります。任意のスイッチをクリックするとSOSモードが解除されます。
ロック：調灯状態時1秒以上長押しするとムーンライトモードになります。2秒くらい長押しするとムーライトモードは解除されて、ロック状態に入ります。ロック状態時、2秒以下（2秒未満）押しするとムーンライトモードになります。スイッチから指を離すと調灯されて、ロック状態に維持しています。

ロック状態解除：スイッチを2秒くらい長押しして、1回点滅するまでに、2から5回を即すと、ロック状態は解除されて、ムーンライトモードに入ります。

(BG) Български

ПОСТАВЯРНЕ НА БАТЕРИЯТА
Преди първата употреба развийте фенера и премахнете изолиращия филм около батерията, след което пак плътно завинтете обратно. Ако батерията трябва да се подмени, поставете новата със знак „минус" към главата на фенера (страната с LED).

НАЧИН НА РАБОТА
ON/OFF: С един клик включвате фенера. Когато той се включи, режимът, при който е бил настроен преди това. При изключена светлина режим СОС няма да бъде запаметен. Режим турбо се запаметява само за 10 минути, след което ще запамети само среден режим.
СМЯНА НА НИВОТО НА ЯРКОСТ: Когато фенерът е включен, натиснете и задръжте страничния бутон, с което преминавате в различен режим - лунна светлина (или турбо) – ниска; - средна - висока; - ниска. След избор на режима бутонът се отпуска.
ОТКЛЮЧАВАНЕ: Натиснете и задръжте страничния бутон за около две секунди, докато лампичката на прикрепете ведъж и тогава отпуснете. Фенерът ще се отключи и ще се върне в режим лунна светлина. След много можете да смените режима.

(FR) Français

INSTALLATION DES PILES
Avant la première utilisation, dévisser le tailcap et retirer le film isolant dans le compartiment de la batterie avant de visser le tailcap arrière fermement. Si la batterie doit être changée, assurez-vous que le côté négatif de la polarité de la batterie est tourné vers la direction de la tête de la lampe (le côté de la LED).

COMMENT OPERER
ON / OFF: Simple cliquez sur le bouton latéral pour tourner le projecteur sous / hors tension. Lorsque le projecteur est allumé à nouveau après qu'il a été hors tension, il retournera au mode précédent sélectionné avant qu'il ne soit mis hors tension. Quand le projecteur est éteint, le mode SOS ne sera pas mémorisé. Le mode turbo est mémorisé uniquement pendant 10 minutes, après quoi elle ne mémorise le mode bas.
CHANGEMENT LUMINOSITE NIVEAU: Quand le projecteur est allumé, appuyez et maintenez le bouton latéral pour passer le clair de lune de séquence de mode (ou turbo) - faible - moyen - haut - bas. Le mode est sélectionné lorsque l'interrupteur est relâché.
MONLIGHT MODE: Lorsque la lampe de poche est éteinte, appuyez et maintenez le bouton latéral pour accéder au mode clair de lune. Si le dernier mode sélectionné était clair de lune avant la lampe de poche a été éteint, il ira directement au mode clair de lune une fois que la lumière est allumée à nouveau.
TURBO: Lorsque le projecteur est pas verrouillé, double rapidement cliquez sur le bouton pour activer le mode turbo. Rapidement double-cliquez à nouveau sur le bouton latéral pour revenir au niveau précédent de luminosité mémorisé (sauf SOS).
SOS: Lorsque le projecteur est pas verrouillé, rapidement triple cliquez sur le bouton latéral pour accéder au mode SOS. Pour quitter ce mode, faire une opération sur le commutateur.
BLOCAGE: Quand le projecteur est éteint, appuyez et maintenez le bouton latéral pendant deux secondes pour accéder au mode bouton de verrouillage De projecteur va entrer en mode clair de lune d'abord et ensuite éteint pour signaler le mode de verrouillage). Dans le mode de verrouillage, appuyez et maintenez le bouton pendant moins de deux secondes, sans le relâcher et le projecteur va entrer en mode clair de lune à nouveau. Le projecteur va quitter le mode clair de lune une fois que le commutateur est relâché et il retournera à séjourner dans le mode bouton de verrouillage.
BOUTON LOCKOUT: Appuyez et maintenez enfoncé le bouton latéral pendant environ deux secondes jusqu'à ce que la lampe donne un seul clignotement puis relâcher le commutateur. Le projecteur se déverrouille et revient au mode clair de lune. Vous pouvez tenir le commutateur à nouveau de ce point pour commencer à vélo à travers les modes standards.

(IT) Italia

INSTALLAZIONEBATTERIE
(mono de 2 secondi) il pulsante attivando la luce lunta, dopo il rilascio del pulsante, lo stato spento è attivo, il pulsante rimane nello stato bloccato.
SBLOCCARE: Premere a lungo il pulsante (circa 2 secondi) fino al lampeggiante, poi rilasciare il pulsante, sbloccare il pulsante e attivare la luce lunta.

CAUTIONS:

Danger
- Do not throw the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.

Warning
- Do not activate the turbo mode repeatedly in a hot environment in case the surface of the headlamp grip has hot to touch.
- Make sure the negative polarity of the battery faces the head of the headlamp (the side of the LED). Please refer to the instructional manual.
- If the light is not in use for long periods or being transported, please gently unscrew the tail cap in advance to cut off the battery power supply, and tighten the tail cap again when it is back in use.
- Modes to be memorized: Moonlight, low, medium, high and turbo mode.
- Turbo mode are kept for the limited time minutes before dropping down slowly to the next brightness level within 1 minute.
- Moonlight is not in the cycle of regular brightness levels (low, medium and high). When under the moonlight or turbo mode, press and hold the switch to enter the cycle of regular brightness levels.

WARRANTY
Within 30 days of purchase: Return to retailer from which you purchased for repair or replacement.
Within 5 years of purchase: Return to Olight for repair or replacement. This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an Authorized reseller or Olight staff.

Technical Support Inquiries
techsupport@olightworld.us

Customer Service
customer@olightworld.com cs@olightworld.us

Visit **www.olightworld.com** to see our complete product line of portable illumination tools.

Olight Technology Co., Limited
Address: Baoan District, Shenzhen, China 518133, Fuhai Information Harbor, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, China
Post code: 518133

V1. 12, 26, 2016
3.06(6.6)(10.9)(21

MADE IN CHINA