Removal Instructions for Battery Recycling

ULTIMATE EARS

Import Safety, Compliance and Warranty Information

English

Read Manual Before Product Use.

WARNING! FIRE & ELECTRIC SHOCK HAZARD:
RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK WHICH MAY RESULT IN PERSONAL INJURY OR DEATH. Use as instructed.

Safe Usage Guidelines for Products

- Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Maintain a minimum distance of at least 6 inches (15 cm) around apparatus for sufficient ventilation.
- Do not block any ventilation openings.
- Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table cloths, curtains, etc.
- Do not push objects into apparatus vents or slots.
- Place apparatus in a stable location so it will not fall.
- No naked (open) flame sources, such as lighted candles, should be placed on or near the apparatus.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. The wide blade is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any such a power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- The apparatus shall be disconnected from the mains by unplugging the power cord of the apparatus from the AC mains receptacle.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- This is not a Children's Product and is not intended for use by children under 14 years old.

POWER SUPPLY WARNING! The power supply is for indoor use only. Only use the power supply included with your product. Do not attempt to repair the power supply. Do not immerse the power supply in water or subject it to physical abuse. Inspect the power supply regularly for cable, plug, and casing damage.

BATTERY WARNING! Improperly replaced batteries may present a risk of leak or explosion and personal injury. Mistreated rechargeable batteries may present a risk of fire or chemical burn. Do not disassemble or expose to conducting materials, moisture, liquid, or heat beyond 54° C (130° F). Do not use or charge the battery if it appears to be leaking, discolored, deformed, or in any way abnormal. Do not leave your battery discharged or unused for extended periods. Do not short circuit. Your device may contain an internal, rechargeable battery that is not replaceable. Battery life varies by usage. Non-rechargeable batteries should be discarded according to local laws. If no laws or regulations govern, dispose of your device in a waste bin for electronics. Keep batteries away from children.

Warning! A wet or contaminated micro-USB connector may cause excessive heat or melting and may lead to fire damage or personal injury. Always charge your speaker with a clean, dry micro-USB connector.

Warning! Exposure to noise above 85 decibels for long periods may cause hearing damage. Protect your hearing by establishing safe volumes.

Logitech Compliance. For Product Safety, EMC, RF and Energy information, go to www.logitech/compliance. Registration is not required for product compliance.

This product complies with relevant legal requirements for Restriction of Hazardous Substances (RoHS) and management of waste electronic and electrical equipment (WEEE) in the EU, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, India, China and Taiwan. For RoHS and WEEE information, go to www.logitech.com/compliance.

Batteries, electronic and electrical equipment should not be disposed of with household waste. Wherever possible, they should be segregated and brought to an appropriate collection point to enable recycling and avoid potential impacts on the environment and human health. For more information, contact your local authorities or place of purchase, or visit www.logitech/compliance.

The product and packaging will bear one of the following:

Please refer to product declaration on Logitech website for applicable CE mark

Hereby, Logitech Europe S.A., EPFL - Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Switzerland, declares that the radio equipment type Radio-Frequency peripheral is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.logitech.com/compliance

Operating Frequency Band in the European Union (MHz) and Maximum Radio-Frequency Power Transmitted (dBm):
Bluetooth (2400 - 2483.5 MHz): 2402 - 2480 MHz; 9.98 dBm

Logitech Limited Hardware Warranty – A Summary

Logitech warrants that its hardware product shall be free from defects in materials and workmanship for the length of time identified on the product package beginning from the date of original retail purchase, but in no instance shall this be less than two (2) years. See support.logitech.com for specific warranty information about your product and procedures to act on a warranty claim.

Logitech's entire liability and your exclusive remedy for any breach of warranty shall be, at Logitech's option, to repair or replace the product, or to refund the purchase price paid. If the hardware is returned to the point of purchase or such other place as required by law along with a receipt. Warranty protections are in addition to rights provided under local consumer laws and may vary among countries. See the full warranty information to know your complete rights and the additional protections provided by this product warranty.

Logitech Address: Logitech, Inc. 7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560.

For European Union Consumers Only: Please note that in the European Union, any warranty period less than two years shall be increased to two (2) years.

Manufacturer: Logitech Europe S.A., 1015 Lausanne, CH.
Importer: Logitech Europe S.A., Takenhofplein 3, 6538 SZ Nijmegen, NL.
Legal Representative: Logitech Ireland Services Ltd., 3400 Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Ireland.
Full Warranty Information: support.logitech.com

ONLY CHARGE WHEN CLEAN AND DRY

WARNING! A wet or contaminated micro-USB connector may cause excessive heat or melting and may lead to fire damage or personal injury. Always charge your speaker with a clean, dry micro-USB connector.
Follow these instructions:

- After the speaker has been exposed to water, dust, or similar elements, you must clean and dry the speaker's USB charging port before charging. For example, compressed air or a similar alternative may need to clean and dry this charging port. The included USB charging cable is not waterproof. Ensure that the cable's connectors are clean and dry before charging.

Deutsch

Lesen Sie das Handbuch vor der Nutzung des Produkts.

WARNUNG! BRAND- UND ELEKTROSCHOCKGEFAHR:
GEFAHR VON BRÄNDEN UND ELEKTROSCHOCKS, DIE ZU VERLETZUNGEN ODER ZU TOD FÜHREN KÖNNEN. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen.

Sicherheits- und Einsatzrichtlinien für Produkte

- Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie auf einen Abstand von mindestens 15 cm (6 Zoll) rund um das Gerät, damit eine ausreichende Lüftung gewährleistet ist.
- Achten Sie darauf, die Lüftungsschlitze nicht zu blockieren. Die Lüftung darf nicht eingeschränkt werden, etwa durch Bedecken der Öffnungen durch Gegenstände wie Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge oder Ähnliches.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen des Geräts ein.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Unterlage, um zu verhindern, dass es herunterfällt.
- Stellen Sie niemals offene Flammen in Form von brennenden Gegenständen (zum Beispiel Kerzen) auf oder neben das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizkörpern, Öfen, Herden oder anderen Wärme abgebenden Geräten wie Verstärkern) auf.
- Nicht für den europäischen Markt! Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen und verwenden Sie den gepolten Stecker ordnungsgemäß. Bei den in den USA üblichen polarisierten Steckern ist der eine breiter als der andere. Dieser breite Leiter ist eine Sicherheitsvorkehrung. Wenn das Gerät zu keinem Netzstecker ausgestattet ist, der mit in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
- Treten Sie nicht auf das Netzkabel und verhindern Sie ein Knicken oder Einklemmen. Achten Sie besonders auf Kabelenden an Steckern, Mehrfachsteckdosen und Gerätebuchsen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller genehmigtes Zubehör.
- Ziehen Sie den Netzstecker während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung.

Ne pas court-circuiter. Il est possible que votre dispositif contienne une pile rechargeable interne ne pouvant pas être remplacée. La longévité de la batterie/des piles varie en fonction de leur utilisation. Les piles hors d'usage doivent être mises au rebut conformément aux directives locales. S'il n'existe aucune loi aucun règlement en vigueur, veuillez jeter votre dispositif dans un bac dédié au recyclage d'appareils électroniques. Tenez les piles éloignées des enfants.

Avertissement! L'utilisation d'un connecteur micro-USB humide ou contaminé peut provoquer une surchauffe ou faire fondre des éléments et causer un incendie ou des blessures corporelles. Veillez à toujours utiliser un connecteur micro-USB propre et sec pour recharger votre enceinte.

Avertissement! L'exposition à du bruit supérieur à 85 décibels pendant des périodes prolongées peut causer des troubles auditifs. Protégez votre audition en définissant des volumes d'écoute modérés.

Conformité Logitech. Pour les mentions de sécurité, EMC, RF et énergie relatives au produit, rendez-vous sur www.logitech.com/compliance. Ce dispositif ne requiert aucun enregistrement pour rester en conformité.

Ce produit est conforme aux exigences légales applicables en matière de limitation de l'utilisation de substances dangereuses (RoHS) et de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) au sein de l'Union européenne, Turquie, en Ukraine, dans les Emirats arabes unis, en Inde, en Chine et en Taïwan. Pour les mentions RoHS et DEEE, rendez-vous sur www.logitech.com/compliance.

Les piles, équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Dans la mesure du possible, ils doivent être triés et déposés dans un centre de collecte adéquat pour permettre le recyclage et éviter des impacts potentiel sur l'environnement et la santé humaine. Pour en savoir plus, contactez les autorités locales ou le point de vente ou rendez-vous sur le site www.logitech.com/compliance.

Le produit et l'emballage comportent l'une des marques suivantes:

Reportez-vous aux informations du produit sur le site Logitech pour la marque CE applicable

Par la présente, Logitech Europe S.A., société par ACTIONS, Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Suisse, déclare que l'équipement radio de type périphérique à radiofréquence est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante: www.logitech.com/compliance

Bande de fréquence de fonctionnement en Union européenne (MHz) et puissance de radiofréquence maximale transmise (dBm):
Bluetooth (2400 - 2483.5 MHz): 2402 - 2480 MHz; 9.98 dBm

Garantie matérielle limitée de Logitech – Récapitulatif

Logitech garantit que, sous réserve de la durée indiquée sur le tout défaut matériel et de fabrication pour la période indiquée sur l'emballage à partir de la date d'achat d'origine. Cette période ne peut en aucun cas être inférieure à deux (2) ans. Pour les informations spécifiques relatives à la garantie de votre produit et les procédures de réclamations de garantie, rendez-vous sur support.logitech.com.

En cas de rupture de garantie, l'intégralité de la responsabilité de Logitech et votre recours exclusif consisteront, à la discrétion de Logitech, à réparer le matériel ou à le remplacer, ou à rembourser le prix d'achat, sous réserve que le produit soit renvoyé au point de vente ou à tout autre lieu indiqué par la loi, accompagné d'un justificatif d'achat. La protection offerte par cette garantie vient s'ajouter aux droits conférés par la législation relative aux droits des consommateurs et peut varier selon les pays. Consultez les informations complètes sur la garantie pour connaître vos droits des consommateurs dans votre pays, notamment les différents avantages offerts par la garantie de ce produit.

Adresse de Logitech: Logitech Inc. 7700 Gateway Blvd. Newark, CA 94560.

Avis aux consommateurs de l'Union européenne: Dans l'Union européenne, toute période de garantie inférieure à deux ans doit être rallongée pour atteindre une durée totale de deux (2) ans.

Fabricant: Logitech Europe SA, 1015 Lausanne, Suisse.
Importateur: Logitech Europe S.A., Takenhofplein 3, 6538 SZ Nijmegen, Pays-Bas.
Représentant légal: Logitech Ireland Services Ltd., 3400 Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Irlande.
Informations complètes sur la garantie: support.logitech.com

ONLY CHARGE WHEN CLEAN AND DRY

CHARGE TON ENCEINTE UNIQUEMENT LORSQU'ELLE EST PROPRE ET SÈCHE.

AVERTISSEMENT! L'utilisation d'un connecteur micro-USB humide ou contaminé peut provoquer une surchauffe ou faire fondre des éléments et causer un incendie ou des dommages corporels. Veillez à toujours utiliser un connecteur micro-USB propre et sec pour recharger votre enceinte.

Procédez comme suit:

- Si l'enceinte a été exposée à de l'eau, de la poussière ou des éléments similaires, tu dois nettoyer et sécher le port de charge USB avant de la charger. Par exemple, tu peux utiliser de l'air comprimé ou une alternative similaire pour nettoyer et sécher ce port de charge.
- Le câble de charge USB inclus n'est pas étanche. Assure-toi que les connecteurs du câble soient propres et secs avant de charger.

Italiano

Leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENZIONE! PERICOLO DI INCENDIO E SCOSSE ELETTRICHE: RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE CHE PUÒ PORTARE A LESIONI PERSONALI O MORTALI. Attenersi alle istruzioni.

Disposizioni per l'utilizzo sicuro dei prodotti

- Eseguire l'installazione secondo le prescrizioni del produttore.
- Non collocare alcun oggetto nel raggio di 15 cm dal dispositivo per garantire una ventilazione sufficiente.
- Non bloccare alcun apertura per la ventilazione.
- Non ostacolare la ventilazione coprendo le relative aperture con oggetti quali giornali, tovaglie, tende e così via.
- Non inserire oggetti nelle aperture per la ventilazione o in altre fessure del dispositivo.
- Collocare il dispositivo in posizione stabile per evitare che possa cadere.
- Non posizionare fonti di fiamme libere non riparate, quali candele accese, sul dispositivo.
- Non collocare il dispositivo in prossimità di fonti di calore quali termosifoni, stufe e altri apparecchi che producono calore, inclusi gli amplificatori.
- Non disattivare il dispositivo di sicurezza della spina polarizzata. Una spina polarizzata presenta due lamine, una più larga dell'altra. La lamina larga viene fornita per garantire maggiore sicurezza. Se la spina in dotazione non è compatibile con la propria presa di corrente, contattare un elettricista per sostituire la presa obsoleta.
- Evitare che il cavo di alimentazione costituisca un intralcio o rimanga schiacciato, in particolare in corrispondenza di spine, prese integrate e punti in cui esce dall'apparecchio.
- Utilizzare soltanto collegamenti o accessori specificati dal produttore.
- Scollegare il dispositivo durante i temporali con fulmini o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Tutti gli interventi di assistenza devono essere effettuati da personale specializzato. È necessario ricorrere all'assistenza di riparazione per qualsiasi tipo di guasto, ad esempio quando vengono danneggiati il cavo di alimentazione o la spina, è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sul dispositivo oppure quando il dispositivo è stato esposto a pioggia o acqua, non funziona correttamente o è caduto.
- Il dispositivo deve essere scollegato dalla presa di alimentazione rimuovendo il cavo di alimentazione dalla presa CA.
- Utilizzare una presa di alimentazione situata nelle vicinanze dell'apparecchio e che sia facilmente accessibile.
- Questo non è un prodotto per bambini e non deve essere utilizzato da minori di 14 anni.

AVVERTENZA PER L'ALIMENTATORE! L'alimentatore deve essere utilizzato soltanto al chiuso. Utilizzare solo l'alimentatore fornito con il prodotto. Non cercare di riparare o utilizzare un alimentatore danneggiato. Non immergere l'alimentatore in acqua, né sottoporlo a eccessive sollecitazioni fisiche. Ispezionare l'alimentatore regolarmente per controllare l'eventuale presenza di danni al cavo, alla spina e al corpo stesso dell'alimentatore.

AVVERTENZA PER LE BATTERIE! Le batterie non installate correttamente possono dare luogo a perdite, esplosioni e lesioni personali. Le batterie ricaricabili non trattate correttamente possono comportare rischi di incendio o combustione chimica. Non smontare o esporre a materiali conduttori, umidità, liquidi o temperature superiori a 54° C. Non utilizzare o ricaricare la batteria se presenta difetti o perdite. Se la batteria è danneggiata, non accendere un apparecchio. Non lasciare la batteria scarica o inutilizzata per un periodo di tempo prolungato. Non causare cortocircuiti. Il dispositivo potrebbe contenere una batteria ricaricabile non sostituibile. La durata delle batterie dipende dall'utilizzo. La batterie non funzionanti devono essere smaltite secondo le normative locali. In mancanza di tali normative, smaltire il dispositivo in un raccoglitore di rifiuti per dispositivi elettronici. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

Avviso: i connettori micro USB bagnati o contaminati sono soggetti a surriscaldamento o fusione e potrebbero causare incendi o lesioni personali. Ricaricare sempre il tuo altoparlante con un connettore micro USB asciutto e pulito per caricare l'altoparlante.

Avviso: l'esposizione a rumori superiori a 85 decibel per periodi prolungati può causare danni all'udito. Proteggere l'udito utilizzando volumi sicuri.

Conformità Logitech. Per informazioni energetiche e relative alla sicurezza dei prodotti, compatibilità elettromagnetica e radiofrequenza visitare il sito www.logitech.com/compliance. Per la conformità del prodotto non è richiesta la manutenzione. Questo prodotto è conforme ai requisiti legali della Normativa comunitaria RoHS e delle norme per lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di UE, Turchia, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, India, Cina e Taiwan. Per informazioni su queste norme, visitate www.logitech.com/compliance.

Le batterie e le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Ove possibile, devono essere separati e portati a un punto di raccolta appropriato per consentire il riciclo ed evitare un potenziale impatto sull'ambiente e sulla salute dell'uomo. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o il rivenditore oppure visitare il sito Web www.logitech.com/compliance.

Sul prodotto e sulla confezione è presente uno dei seguenti marchi:

Vedere la descrizione del prodotto sul sito Web Logitech per conoscere il marchio CE applicabile

Con il presente documento, Logitech Europe S.A., EPFL - Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Losanna, Svizzera, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio con dispositivo a radiofrequenza è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile alla seguente pagina Web: www.logitech.com/compliance

Banda di frequenza di funzionamento nell'Unione Europea (MHz) e massima alimentazione a radiofrequenza trasmessa (dBm):
Bluetooth (2400 - 2483.5 MHz): 2402 - 2480 MHz; 9.98 dBm

Garanzia limitata sull'hardware Logitech - Riepilogo

Logitech garantisce l'assenza di difetti di materiale e lavorazione in questo prodotto hardware per il periodo di tempo dichiarato sulla confezione, che in nessun caso sarà inferiore a due (2) anni, a partire dalla data di acquisto originale. Per informazioni specifiche sulla garanzia del prodotto e sulla procedura di richiesta di intervento in garanzia, vedere il sito Web support.logitech.com.
La completa responsabilità di Logitech e il rimedio esclusivo dell'utente per qualsiasi violazione della garanzia consisteranno, a discrezione di Logitech, nella riparazione o sostituzione del prodotto oggetto del reclamo, o nel rimborso del prezzo, unitamente che l'hardware sia riconsegnato al punto vendita o in un altro luogo previsto dalla legge con la ricevuta di acquisto. Le protezioni previste dalla garanzia vanno ad aggiungersi ai diritti derivanti dalle leggi locali sulla tutela dei consumatori e possono variare da paese a paese. Per conoscere i propri diritti consultare le informazioni sulla garanzia per intero. Le garanzie di questo prodotto, vedere la garanzia completa.

Indirizzo Logitech: Logitech, Inc. 7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560, USA.

Solo per i consumatori europei: Se in un paese membro dell'Unione europea è in vigore un periodo di copertura inferiore a due anni, la garanzia si estende automaticamente a due (2) anni.

Produttore: Logitech Europe S.A., 1015 Lausanne, CH.
Importatore: Logitech Europe S.A., Takenhofplein 3, 6538 SZ Nijmegen, NL.
Rappresentante legale: Logitech Ireland Services Ltd., 3400 Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Irlanda.
Garanzia completa: support.logitech.com

ONLY CHARGE WHEN CLEAN AND DRY

CARICARE SOLO QUANDO È PULITO E ASCIUTTO.

ATTENZIONE! I connettori micro USB bagnati o contaminati sono soggetti a surriscaldamento o fusione e potrebbero causare incendi o lesioni personali. Utilizzare sempre un connettore micro USB asciutto e pulito per caricare l'altoparlante.

- Dopo che l'altoparlante è stato esposto all'acqua, polvere o elementi simili, è necessario pulire e asciugare la porta di ricarica USB dell'altoparlante prima della ricarica. Ad esempio, per pulire e asciugare questa porta di ricarica è possibile utilizzare aria compressa o un'alternativa simile.
- Il cavo di ricarica USB incluso non è impermeabile. Assicurarsi che i connettori del cavo siano puliti e asciutti prima di ricaricare.

Español

Lea el manual antes de usar el producto.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA: RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA QUE PODRÍA PROVOCAR LESIONES FÍSICAS O LA MUERTE. Úselo según las instrucciones.

Directrices de uso y seguridad para el producto

- Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantenga una distancia mínima de 15 centímetros (6 pulgadas) alrededor del dispositivo para garantizar una ventilación adecuada.
- No bloquee las aberturas de ventilación.
- No deben depositarse objetos como periódicos, manteles o cortinas sobre las aberturas de ventilación ya que impedirían la correcta ventilación del dispositivo.
- No introduzca objetos en las ranuras o orificios de ventilación del dispositivo.
- Coloque el dispositivo en un lugar seguro para evitar que pueda caerse.
- No coloque el dispositivo cerca de fuentes de luz o calor con llama al descubierto.
- No realice la instalación cerca de fuentes de calor como radiadores, calentadores, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
- No anule, dañe, pulse ninguna circunstancia, la protección de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. La clavija ancha representa su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en la toma de corriente, encargue a un electricista la sustitución de la toma de corriente obsoleta.
- Evite que el cable de alimentación quede expuesto a pisadas o excesivamente doblado especialmente cerca de la clavija, puntos de conexión y el punto donde el cable sale del dispositivo. Utilice únicamente adaptadores o accesorios especificamente recomendados por el fabricante.
- Desenchufe este dispositivo durante tormentas eléctricas o si no va a utilizarlo durante periodos de tiempo prolongados.
- Asigne las posibles operaciones de mantenimiento y reparación a personal técnico cualificado. El dispositivo requiere servicio técnico en aquellos casos en los que haya sufrido algún desperfecto, como daños en el cable o en la clavija de alimentación, contacto con líquidos o caída de objetos en el interior del dispositivo, exposición a lluvia o humedad excesiva, funcionamiento incorrecto o golpes o caídas. El dispositivo debe desconectarse de la toma de corriente mediante la desconexión del cable de alimentación del dispositivo de la toma de CA.
- La toma de pared debería estar instalada cerca del equipo, en un lugar fácilmente accesible.
- Este producto no es para niños y no debe ser utilizado por personas menores de 14 años.

ADVERTENCIA SOBRE FUENTES DE ALIMENTACIÓN: La fuente de alimentación debe usarse en interiores, únicamente. Utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada con el producto. No utilice una fuente de alimentación que esté dañada o intente repararla. Evite la fuente de alimentación. No la sumerja y no la someta en líquidos. Examine la fuente de alimentación periódicamente para comprobar el buen estado del cable, el conector y la caja.

ADVERTENCIA SOBRE PILAS Y BATERÍAS: Las pilas o baterías mal colocadas pueden ocasionar una explosión o fugas o ocasionar lesiones personales. Las pilas o baterías recargables pueden constituir un riesgo de incendio o quemaduras químicas si no se tratan debidamente. Las pilas o baterías no deben desmontarse ni exponerse a materiales conductores, humedad, líquidos ni calor superior a 54° C (130° F). No utilice ni recargue la pila/batería si parece que tiene fugas, perdida de color, está deformada o presenta cualquier otro tipo de anomalía. No deje la pila/batería descargada o sin utilizar durante periodos prolongados. Evite cortocircuitos. Este dispositivo podría contener una pila/batería interna recargable no sustituible. La duración de las pilas/baterías depende del uso. Deshágase de las pilas/baterías inservibles teniendo en cuenta las leyes locales. Si no existen leyes al respecto, deseche el dispositivo en un contenedor para dispositivos electrónicos. Mantenga las pilas o baterías fuera del alcance de los niños.

Advertencia: Un conector micro USB mojado o contaminado puede producir calor excesivo o fusión y puede provocar daños por incendio o daños personales. Cargar siempre el altavoz con un conector micro USB limpio y seco.

Advertencia: La exposición a ruido superior a 85 decibelios durante periodos prolongados puede provocar lesiones auditivas. Establezca niveles de volumen seguros para proteger sus oídos.

Logitech y el cumplimiento de normativas. Para leer lo relativo a seguridad de productos, EMC, RF e información energética, visite www.Logitech.com/compliance. El mantenimiento no es obligatorio para el cumplimiento normativo.
Este producto cumple los requisitos legales pertinentes sobre Restricciones de sustancias peligrosas (RoHS) y la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en la UE, Turquía, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, India, China y Taiwán. Para leer lo relativo a RoHS y RAEE, visite www.logitech.com/compliance.

Português

Leia o manual antes de utilizar o produto.

ATENÇÃO! RISCO DE INCÊNDIO E CHOQUE ELÉCTRICO: RISCO DE INCÊNDIO E CHOQUE ELÉCTRICO QUE PODE RESULTAR EM LESÕES FÍSICAS OU MORTE. Utilize apenas como indicado.

Directrizes de utilização em segurança para produtos

- Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Mantenha uma distância mínima de, pelo menos, 6 polegadas (15 cm) em torno do aparelho para uma ventilação suficiente.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação.
- No deve obstruir a ventilação, colocando as respectivas aberturas com objectos, tais como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
- Não force objectos para o interior das ranhuras ou aberturas de ventilação do aparelho.
- Coloque o aparelho num local estável, de modo que não caia.
- Não coloque fontes de chama (abertas) sem protecção, tais como velas acesas, sobre ou perto do aparelho.
- Não instale o equipamento perto de fontes de calor, tais como radiadores, fogões, fornos ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produza calor.
- Respeite o propósito de segurança da ficha macho polarizada. Uma ficha polarizada possui duas lâminas, uma mais larga que a outra. A lâmina mais larga é fornecida para a sua segurança. Se a ficha fornecida não encaixar na tomada, solicite a substituição da tomada obsoleta por parte de um electricista.
- Evite pisar o fio eléctrico ou pressioná-lo, em especial perto das fichas, receptáculos e o local por onde sai do aparelho.
- Utilize apenas ligações/acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue o aparelho durante trovoadas ou quando não o utilizar durante longos períodos de tempo.
- Para consertar, chame um profissional qualificado. A manutenção é necessária se o aparelho tiver sido de qualquer forma danificado, por exemplo, em caso de dano no cabo de alimentação ou na ficha, derramamento de líquidos ou queda de objectos sobre o aparelho, exposição a chuva ou humidade, queda ou funcionamento irregular.
- Deve desligar o aparelho da rede eléctrica, desligando o cabo de alimentação do aparelho da tomada de rede CA.
- A tomada deve estar instalada perto do equipamento e ser facilmente acessível.
- Este não é um produto infantil e não se destina a ser utilizado por crianças menores de 14 anos.

AVISO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO! A fonte de alimentação é exclusivamente para utilização em ambiente interior. Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida com o produto. Não tente utilizar nem reparar uma fonte de alimentação danificada. Não mergulhe a fonte de alimentação em água nem a sujeite a choques. Examine regularmente a fonte de alimentação para detectar eventuais danos no cabo, ficha ou carcaça.

AVISO SOBRE A BATERIA!: A substituição incorrecta das baterias pode representar risco de derrame ou explosão e lesões físicas. As baterias recarregáveis podem apresentar risco de incêndio ou de queimaduras químicas se não forem manuseadas devidamente. Não desmonte nem exponha a materiais condutores, humidade, líquidos ou temperatura superior a 54° C (130° F). Não utilize nem carregue a bateria caso apresente sinais de fuga, descoloração, deformação ou qualquer outra anomalia. Não deixe a bateria descarregada ou sem utilização durante longos períodos de tempo. Não provoque curto-circuitos. O seu dispositivo contém uma bateria recarregável interna que não é substituível. A vida útil da bateria varia consoante a utilização. As baterias inoperacionais devem ser eliminadas de acordo com as leis locais. Se não existem leis no nosso país, coloque o dispositivo num recipiente de lixo para dispositivos electrónicos individuais. Mantenha as baterias fora do alcance das crianças.

Atenção! Um conector micro-USB húmido ou contaminado poderá causar calor excessivo ou derretimento e provocar incêndios ou lesões físicas. Carregue sempre o seu altifalante com um conector micro-USB limpo e seco.

Exposição a ruído elevado. A exposição a ruído superior a 85 decibéis (dB) durante períodos prolongados pode causar danos auditivos. Proteja os seus ouvidos estabelecendo níveis de volume seguros.

Conformidade Logitech. Para obter informações sobre segurança de produtos, EMC, RF e energia, aceda a http://www.logitech/compliance. Não é necessária manutenção para a conformidade do produto.
Este produto está em conformidade com os requisitos legais relevantes para a Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS) e gestão de resíduos de equipamentos eléctricos e eléctricos (REEE) na UE, Turquia, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Índia, China e Taiwan. Para obter informações sobre RoHS e REEE, visite http://www.logitech.com/compliance.

Baterias, equipamento eléctrico e eléctrico não devem ser eliminados com os resíduos domésticos. Sempre que possível, devem ser separados e entregados num ponto de recolha apropriado para permitir a reciclagem e evitar potenciais impactos no meio ambiente e na saúde humana. Para obter mais informações, contacte as autoridades locais ou o local de compra ou visite www.logitech/compliance.

O produto e embalagem incluem uma das seguintes marcas:

Consulte a declaração do produto no Web site da Logitech para a marca CE aplicável

Pelo presente documento, a Logitech Europe S.A., EPFL – Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Suíça, declara que o equipamento rádio periférico de tipo de rádio-frequência está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: www.logitech.com/compliance

Banda de frequência de funcionamento na União Europeia (MHz) e Máxima potência de rádio-frequência transmitida (dBm):
Bluetooth (2400 - 2483.5 MHz): 2402 - 2480 MHz; 9.98 dBm

Garantia limitada do hardware da Logitech: Resumo

A Logitech garante que os seus produtos de hardware estarão isentos de defeitos de materiais e fabrico pelo período de tempo indicado na embalagem do produto, que nunca poderá ser inferior a dois (2) anos, a partir da data da compra original. Consulte support.logitech.com para obter informações de garantia específicas acerca do seu produto e procedimentos para efectuar uma reclamação ao abrigo da garantia.

Toda a responsabilidade da Logitech e a sua salvaguarda exclusiva para qualquer violação da garantia será, por opção da Logitech, reparar ou substituir o produto, ou reembolsar o preço pago, desde que o hardware seja devolvido ao ponto de compra ou outro local exigível por lei, com uma cópia do recibo de venda. As protecções da garantia são adicionais aos direitos fornecidos ao abrigo das leis do consumidor locais e podem ser diferentes entre países. Consulte as informações de garantia completas para conhecer os seus direitos de consumidor e as protecções adicionais fornecidas por esta garantia do produto.

Endereço da Logitech: Logitech, Inc. 7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560.

Apenas para consumidores da União Europeia: Tenha em atenção que, na União Europeia, qualquer período de garantia inferior a dois anos deve ser prolongado para dois (2) anos.

Fabricante: Logitech Europe S.A., 1015 Lausanne, CH.
Importador: Logitech Europe S.A., Takenhofplein 3, 6538 SZ Nijmegen, NL.
Representante legal: Logitech Ireland Services Ltd., 3400 Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Irlanda.
Informações completas da garantia: support.logitech.com

ONLY CHARGE WHEN CLEAN AND DRY

CARREGUE APENAS SE ESTIVER LIMPO E SECO.

ATENÇÃO! Um conector micro-USB húmido ou contaminado poderá causar calor excessivo ou derretimento e provocar incêndios ou lesões físicas. Carregue sempre o seu altifalante com um conector micro-USB limpo e seco.

Siga estas instruções:

- Se o altifalante for exposto a água, poeira ou elementos similares, deve limpar e secar a porta de carregamento USB do altifalante antes de iniciar o carregamento. Por exemplo, pode utilizar ar comprimido ou uma alternativa semelhante para limpar e secar esta porta de carregamento.
- O cabo de carregamento USB não é à prova de água. Certifique-se de que os conectores do cabo estão limpos e secos antes de iniciar o carregamento.

Nederlands

Lees de handleiding voor u het product gebruikt.

WAARSCHUWING! GEVAAR OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOK: RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOK DIE PERSOONLIJK LETSEL OF DOOD TOT GEVOLG KAN HEBBEN. Volgens de instructies gebruiken.

Richtlijnen voor veilig gebruik van producten

- Installeer het systeem in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
- Laat een ruimte van minimaal 15 cm rond het apparaat vrij voor voldoende ventilatie.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen.
- Belemmer de ventilatie niet door de ventilatieopeningen te blokkeren door bijvoorbeeld zoals kranten, tafellakens, gordijnen enzovoort.
- Stop geen voorwerpen in openingen of gleuven van het apparaat.
- Plaats het apparaat op een stabiele locatie zodat het niet kan vallen.
- Plaats geen naakte (open) vlammen, zoals brandende kaarsen, op of dicht bij het apparaat.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van hittebronnen zoals radiatoren, kachels, fornuizen of andere apparaten warmteproducerende apparatuur (inclusief versterkers).
- Doe het veiligheidsdoel van de gepolariseerde stekker niet teniet. Een gepolariseerd stekker heeft twee pennen, waarvan de ene pen breder is dan de andere. De brede pen is voor uw veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in uw stopcontact passt, raadpleeg dan een elektricien voor vervanging van het verouderde stopcontact.
- Zorg dat er niet over de stroomdraad kan worden gelopen of dat de draad wordt geklemd, met name op de plekken, stopcontacten en op het punt waar de draad uit het apparaat komt.
- Gebruik alleen toebehoren/accessories die door de fabrikant zijn opgegeven.
- Ontkoppel dit apparaat tijdens onweersbuien of wanneer het langere tijd niet gebruikt wordt.
- Laat alle reparaties aan deskundig servicepersoneel over. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze beschadigd is, bijvoorbeeld wanneer de stroomdraad of stekker beschadigd is, er vloeistof op het apparaat gemorst of vallende voorwerpen in geraakt zijn, het apparaat blootgesteld is aan regen of vocht, het niet normaal werkt of iemand het heeft laten vallen.
- Ontkoppel het apparaat van het lichtnet door de stroomdraad van het apparaat van het wandstopcontact te verwijderen.
- Het stopcontact moet zich dicht bij het apparaat bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Dit product is niet bestemd voor kinderen en is niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 14 jaar.

**WAARSCHUWING VOOR STROOMTOEVOER!

Removal Instructions for Battery Recycling

Figyelem! A BS decibel felett hangerőnek való hosszan tartó kitettség halláskárosodást vezethet fel, ha hallását egy biztonságos hangerő megválasztásával.

Logitech-megfelelőség: Termékbiztonsági, elektromágneses kompatibilitási, rádiófrekvenciás sugárzási és energiafelhasználási adatok a www.logitech.com/compliance webhelyen olvashat.A készülék karbantartás nélkül is megfelel a vonatkozó előírásoknak.

Ez a termék megfelel a veszélyes anyagok felhasználását korlátozó (RoHS) irányelv és az elektromos és elektronikus készülékek hulladékainak kezeléséről szóló európai direktív (WEEE) követelményeinek az Európai Unióban, Törökországban, Ukrajnában, az Egyesült Arab Emirátusokban, Indiában, Kínában és Tajvanon. A RoHS és WEEE megfelelőségről a http://www.logitech.com/compliance webhelyen olvashat bővebben.

Az elemeket, elektronikai és elektronikus eszközöket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Lehetőség van arra, hogy ingyenesen leadja régi és az újrahasznosítás érdekében a megfelelő átadási pontokon kell leadni. Ezzel szükebbenti a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt esetleges ártalmas hatásait. Tovabbi információkért lépjen kapcsolatba a városvezetéssel vagy a termék értékesítőjével, esetleg keresse fel a www.logitech.com/compliance webhelyet.

A termékben és a csomagolásban az alábbi jelzések valamelyike szerepel:

CE VAGY CE

Tekintse meg a terméktokban/kézikonyvben a Logitech webhelyén az alkalmazhatóCEjelölésre vonatkozóan

A Logitech Europe S.A., EFPL (Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Svájci szövetségi köztársaság) hogy a jelen rádiós felszerelés típusú rádiófrekvenciás periféria megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-s megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a www.logitech.com/compliance weboldalon található meg

Működési frekvenciák (MHz): az Európai Unióban és maximális továbbított rádiófrekvenciás teljesítmény (dBm):

Bluetooth (2400 - 2483.5 MHz): 2402 - 2480 MHz; 9.98 dBm

A Logitech termékek korlátozott hardvergaranciája – összefoglaló

A Logitech az eredeti vásárló számára garanciát vállal arra, hogy a termék anyagában és kivitelezésében a vásárlás időpontjától számítva a csomagoláson feltüntetett ideig – amely a két (2) évet nem haladhatja meg – hibátlót mentes marad. A termékspecifikus garanciális információkat és a garancia meghosszabbítására vonatkozó javaslatot a support.logitech.com oldalon találja.

Amennyiben a garanciaban foglaltak szerint kötelezettsége van a Logitech saját feladata szerint kizárólag a kivételesen fontosnak vélt javítás a kérhetünk: a termék javításával vagy cseréljével, illetve a vásárlási visszatérítésének az összegével. A termékek a vásárlást igazoló bizonylattal egyszerű visszautasítják a vásárlás helyére, vagy eljuttatják a Logitech által meghatározott egyéb helyre. A garanciára vonatkozó helyi kiegészítő szabályozás a fent leírtaktól kétféle módon tér eltérő jogokat is biztosíthat, e korlátozásnak eltérő lehet. Fogyasztói jogaink az az ezen termék garanciájával eltérő biztosított kötelezettségvállalásban szerepelnek a teljes garanciafeltételekben.

A Logitech vállalat Cím: Logitech, Inc., 7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560.

Csak az Európai Unióban élő vásárlóknak: Az Európai Unió területén a kelt eredeti rövidebbnek jelzett garanciális időtartamok két (2) évre hosszabbodnak.

Gyártó: Logitech Europe S.A., 1015 Lausanne, Svájc.

Importőr: Logitech Europe S.A., Takenhofplein 3, 6538 SZ Nijmegen, Hollandia.

Jogi képviselő: Logitech Ireland Services Ltd., 3400 Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Írország.

Teljes garanciatájékoztató: support.logitech.com

USB

ONLY CHARGE WHEN CLEAN AND DRY

CSAK TISZTA ÉS SZÁRAZ ÁLLAPOTBAN TÖLTSE.

FIGYELEM! Egy nedves vagy szennyezett mikro-USB-csatlakozó túlmelegedés vagy olvadási eredményezhet, ami tűzkárhoz vagy személyi sérülésez vezethet. A hangszórót mindig tisztá és szárazá mikro-USB-csatlakozóval töltse.

Kövesse az alábbi utasításokat:

- Ha a hangszóró vízzel, portal vagy hasonló anyagokal érintkezett, tisztítsa és szárítsa meg a hangszóró USB-csatlakozóját a szálban megkezdése előtt. Pálcát szűrtett levegő vagy hasonló alkalmazható ilyen töltőport tisztítására és szárítására.
- A tartozék USB-csatlakozót nem szabad, hogy az szennyezése töltés előtt, hogy a kábelcsatlakozók tiszták és szárazak.

Česká verze

Před použitím produktu si přečtěte příručku.

USB

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

RIZIKO POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. KTERÉ MŮŽE VÉST ZA NÁSLEDEK ZRANĚNÍ OSOB ČI SMRT. Používejte v souladu s pokyny.

Pokyny pro bezpečné používání produktů

- Instalaci proveďte podle pokynů výrobce.
- Z důvodu dostatečného větrání ponechejte okolo přístroje alespoň 15 cm volného prostoru.
- Nezakrývejte větrací otvory.
- Větrání nesmí být omezováno zakrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.
- Nevkládejte předměty do otvorů a štěrbin.
- Umístěte produkt do pevného a rovného povrchu.
- Nepokládejte na přístroj ani do jeho blízkosti zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- Neumisťujte zařízení blízko tepelných zdrojů, například radiátorů, kamen a jiných zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- Z bezpečnostních důvodů používejte polarizovanou zástrčku. Polarizovaná zástrčka má dva různé široké kolíky. Širší kolík má bezpečnostní funkci. Pokud dodaná zástrčka neodpovídá zásuvce, poraďte se s elektrikářem o nahrazení zastaralé zásuvky.
- Chraňte zařízení před mechanickým poškozením, zejména podél zástrček, zásuvek a v místě vstupu ze zařízení.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem. Odpojte přístroj ze zásuvky při bouřce, nebo nepoužívané-li po delší dobu.
- Veškeré opravy veďte kvalifikovaným servisním pracovníkům. Dojde-li k jakémukoli poškození zařízení (jako je poškozená zástrčka, kluno nebo zástrčka, zařízení bylo polito tekutinou, nebo do něho zapadly předměty, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhku, nefunguje správně, nebo spadlo na zem), je nutný servisní zásah.
- Zařízení ze odpojované od elektrické sítě pouze vytaháním zástrčky ze zásuvky.
- Zásuvka musí být nainstalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Nejedná se o produkt pro děti, a není určen pro používání dětmi mladšími 14 let.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ZDROJE NAPÁJENÍ! Zdroj napájení je určen pouze pro použití ve zemích, pro které byl schválen pro zdroj napájení dodaný s produktem. Nepokoušejte se opravovat ani používat poškozený zdroj napájení. Neponořujte zdroj napájení do vody a nenechávejte ho ovlhčovat. Pravidelně kontrolujte, zda není poškozen kabel, zástrčka nebo kryt zdroje napájení.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO BEZPEČNÉ PAŘÍZENÍ! Nesprávné umístění baterií může mít za následek ich vytečenie, explozivu alebo zranenie osob. Dobíjecie baterie mělo v případě nesprávného zacházení nebezpečí požáru nebo popálenin chemickými látkami. Baterie nerozebírejte ani nevystavujte vodným materiálům, vlhkosti, kvapalinám alebo vysokým teplotám (nad 54° C). Ak sa z baterie uvoľňuje vnútorný roztok, ak sa zmení jej farba, ak je zdeformovaná, alebo ak vyzerá nezvyčajne, nenabíjajte ju a prestaňte ju používať. Nenechávajte baterie dlhší čas vybité alebo nepoužívané. Neskratujte ich. Vaše zariadenie môže obsahovať vnútornú dobíjacu batériu, ktorú nie je vymeniteľná. Zvyšnosť baterií závisí od používania. Nefunkčné baterie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi. Ak takéto zákony ani predpisy neexistujú, vyhoďte zariadenie do kontajnera určeného na elektronický odpad. Baterie obsahujú drahé kovy.

Upozornenie! Nikdy alebo kontaminovaný konektor micro-USB môže spôsobiť prehriatie alebo roztavenie. Ak môže mať za následok poruchu alebo zranenie osôb. Vždy reprodukujte nabíjacie pomocou Štítok a uchovajte konektora micro-USB.

Upozornenie! Vystavovanie sa hlasitosti nad BS decibelov po dobu dlhšiu ako môže spôsobiť poškodenie sluchu. Chráňte svoj sluch nastavením bezpečnej úrovne hlasitosti.

Produkty Logitech – vyhlásenie o zhode. Informácie o bezpečnosti produktu, elektromagnetickej kompatibilite a o použití rádiovej frekvencie a energií nájdete na stránke www.logitech.com/compliance. Údržba toho produktu nie je na jeho udržanie v chode potrebná.

Tento produkt spĺňa príslušné právne požiadavky smernice Obmedzenie používania nebezpečných látok (RoHS) a smernice o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE) v EÚ, Turecku, Ukrajine, Spojených arabských emirátoch, Indii, Číne a Taiwane. Informácie o smernici RoHS a WEEE nájdete na stránke www.logitech.com/compliance.

Batérie, elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Je-li to možné, je třeba je vytřídit a odevzdat na patřičném sběrném místě za účelem recyklace, čímž předejdete možným dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Chcete-li získat podrobnější informace, obraťte se na místní úřady nebo obchod, ve kterém byl výrobek zakoupen. Nebo přejděte na stránku www.logitech.com/compliance.

Produkt a balení bude obsahovat jedno z těchto označení:

CE NEBO CE

Příslušné označení CE naleznete na stránce Logitech u prohlášení o shodě CE produktu.

Společnost Logitech Europe S.A., EFPL – Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Švýcarsko, tímto prohlašuje, že toto periferní zařízení využívající rádiové frekvence spadá pod smernice 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.logitech.com/compliance

Provozní frekvence/ frekvence pásma v Evropské unii (MHz) a Maximum vyzařované radiofrekvenční energie (dBm):

Bluetooth (2400 - 2483.5 MHz): 2402 - 2480 MHz; 9.98 dBm

Omezená záruka na hardware společnosti Logitech – Shrnutí

Společnost Logitech zaručuje, že jejú hardwarový produkt bude bez závad materiálu a zpracování po dobu uvedenou na balení produktu od data zakoupení od oprávněného prodejce; tato doba však v žádném případě nebude kratší než dva (2) roky. Na stránce support.logitech.com naleznete specifické záruční informace týkající se vašeho produktu a postupů při uplatňování nároku na záruku.

Povinnosti společnosti Logitech a vašim výlučným nárokem na náhradu vyplývající z jakékoli závady v záruční době bude, na základě volby společnosti Logitech, opravа nebo výměna produktu, nebo vrácení peněžní částky ekvivalentní hodnotě nebo jeho nákupní ceně nebo jiném místě dle podávající zákona společně s účtenkou. Záruční ochrana představuje dodatek k právům spotřebovávaným v souladu s místními zákony o spotřebitelích, a může se v závisloti na zemi lišit. Přečtěte si úplné informace o záruce, ze kterých se dozvíte také podmínkách pro a informace o dopřihlové ochraně poskytované v rámci záruky tohoto produktu.

Adresa společnosti Logitech: Logitech, Inc., 7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560.

Pouze pro spotřebitele v Evropské unie: Uposzrovňujeme, že v Evropské unii je jakákoli doba trvání záruky, která je kratší než dva roky, prodloužena na dva (2) roky.

Výrobce: Logitech Europe S.A., 1015 Lausanne, CH.

Importér: Logitech Europe S.A., Takenhofplein 3, 6538 SZ Nijmegen, NL.

Právní zastoupení: Logitech Ireland Services Ltd., 3400 Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Irsko.

Úplné informace o záruce: support.logitech.com

USB

ONLY CHARGE WHEN CLEAN AND DRY

ZAŘÍZENÍ NABÍJEJTE JEN KEŠ JE ČISTÉ A SUCHÉ.

VÝSTRAHA! Mokrý alebo kontaminovaný konektor micro-USB môže spôsobiť prehriatie alebo roztavenie, čo môže mať za následok požiar alebo zranenie osôb. Vždy reprodukujte nabíjejte pomocou čistého a suchého konektora micro-USB.

Riaďte sa týmito pokynmi:

- Ak sa dostane vodného prostredia, ako napríklad vodu, prach alebo podobným podmienkam, je potrebné pred začatím nabíjania vyčistiť a vysušiť nabíjací port USB. Na vyčistenie a vysušenie nabíjacieho portu môžete použiť stlačený vzduch alebo podobné čistiace prostriedky.
- Pri nabíjaní kábel USB nesmie prísť do styku s prachom, špinou, sprchami, dažďom, tekutinami, ani ich kvapkami.
- Nie je potrebné, aby bol nabíjací port USB vždy čistý a suchý, ale pred nabíjaním by mal byť čistý a suchý.

Pokyny na bezpečné používanie produktov

- Zariadenie nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- Okolo zariadenia ponechajte voľnému priestoru aspoň 15 cm na dostatočné prúdenie vzduchu.
- Neblokujte ventilačné otvory.
- Nedovoľte blokovanie prúdenia vzduchu zakrytím ventilačných otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony, atď.
- Nevkladajte predmety do otvorov a štrbín.
- Umiestnite prístroj na stabilné a rovné miesto.
- Vedľa zariadenia ani nań neumiestňujte žiadne zdroje otvoreného plameňa, ako sú napríklad zapálené sviečky.
- Zariadenie neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napríklad radiátory, ohrievače, kachle a ďalšie prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Používajte bezpečnostnú polarizovanú zástrčku. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, pričom jeden z nich je širší. Širší kolík má bezpečnostnú funkciu. Ak dodaná zástrčka nezapadne do vašej zásuvky, obraťte sa na elektrikára, aby vymenil zastaranú zásuvku.
- Zabráňte tlapanju po elektrickom kábli a jeho stláčaniu najmä v oblasti kolíkov, zásuvky a v bode, kde kábel vychádza zo zariadenia.
- Používajte len doplnky a príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Počas búrok s bleskami a v čase, keď zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte zariadenie z elektrickej siete.
- Všetky opravy prenechajte kvalifikovaným servisným odborníkom. Ak je prístroj akýmikoľvek spôsobom poškodený (môže ide napríklad o poškodenie napájacieho kábla alebo zástrčky, poškodenie výliatou tekutinou na prístroj alebo objektmi zapadnutými do prístroja, poškodenie v dôsledku vystavenia prístroja dažďu alebo vlhkosti, poškodenie, následkom ktorého prístroj nepracuje normálnym spôsobom, alebo poškodenie spôsobené pádom prístroja), vyžaduje sa servisný zásah.
- Zariadenie môžete odpojiť od elektrickej siete iba vytiahnutím zástrčky zo zásuvky.
- Zásuvka musí byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
- Toto nie je produkt pre deti, a nie je určený na používanie deťmi mladšími ako 14 rokov.

UPOZORNENIE PRI POUŽÍVANÍ ZDROJA NAPÁJANIA! Zdroj napájania je určený iba na použitie vo krajinách schválených. Používajte iba zdroj napájania dodaný s produktom. Nepokúšajte sa opravovať ani používať poškodený zdroj napájania. Zdroj napájania neponárajte do vody, ani ho nevystavujte fyzickému tlaku. Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený kábel, zástrčka alebo kryt zdroja napájania.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE BATÉRIE: Nesprávne umiestnenie batérií môže mať za následok ich vytečenie, explóziu alebo zranenie osôb. Dobíjacie batérie môžu v prípade nesprávneho zacházdzania spôsobiť požiar alebo poleptanie chemikáliami. Batérie nerozoberajte ani nevystavujte vodným materiálom, vlhkosti, kvapalinám alebo vysokým teplotám (nad 54° C). Ak sa z batérie uvoľňuje vnútorný roztok, ak sa zmení jej farba, ak je zdeformovaná, alebo ak vyzerá nezvyčajne, nenabíjajte ju a prestaňte ju používať. Nenechávajte batérie dlhší čas vybité alebo nepoužívané. Neskratujte ich. Vaše zariadenie môže obsahovať vnútornú dobíjacu batériu, ktorú nie je vymeniteľná. Zvyšnosť batérií závisí od používania. Nefunkčné batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi. Ak takéto zákony ani predpisy neexistujú, vyhoďte zariadenie do kontajnera určeného na elektronický odpad. Batérie obsahujú drahé kovy.

Upozornenie! Vystavovanie sa hlasitosti nad BS decibelov po dobu dlhšiu môže spôsobiť poškodenie sluchu. Chráňte svoj sluch nastavením bezpečnej úrovne hlasitosti.

Produkty Logitech – vyhlásenie o zhode. Informácie o bezpečnosti produktu, elektromagnetickej kompatibilite a o použití rádiovej frekvencie a energií nájdete na stránke www.logitech.com/compliance. Údržba toho produktu nie je na jeho udržanie v chode potrebná.

Tento produkt spĺňa príslušné právne požiadavky smernice Obmedzenie používania nebezpečných látok (RoHS) a smernice o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE) v EÚ, Turecku, Ukrajine, Spojených arabských emirátoch, Indii, Číne a Taiwane. Informácie o smernici RoHS a WEEE nájdete na stránke www.logitech.com/compliance.

Batérie, elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domovným odpadom. Je-li to možné, je třeba je vytřídit a odevzdat na patřičném sběrném místě za účelem recyklace, čímž předejdete možným dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Chcete-li získat podrobnější informace, obraťte se na místní úřady nebo obchod, ve kterém byl výrobek zakoupen. Nebo přejděte na stránku www.logitech.com/compliance.

Produkt a balení bude obsahovat jedno z těchto označení:

CE NEBO CE

Příslušné označení CE naleznete na stránce Logitech u prohlášení o shodě CE produktu.

Společnost Logitech Europe S.A., EFPL – Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Švýcarsko, tímto prohlašuje, že toto periferní zařízení využívající rádiové frekvence spadá pod smernice 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.logitech.com/compliance

Provozní frekvence/ frekvence pásma v Evropské unii (MHz) a Maximum vyzařované radiofrekvenční energie (dBm):

Bluetooth (2400 - 2483.5 MHz): 2402 - 2480 MHz; 9.98 dBm

Omezená záruka na hardware společnosti Logitech – Shrnutí

Společnost Logitech zaručuje, že jej hardwarový produkt bude bez závad materiálu a zpracování po dobu uvedenou na balení produktu od data zakoupení od oprávněného prodejce; tato doba však v žádném případě nebude kratší než dva (2) roky. Na stránce support.logitech.com naleznete specifické záruční informace týkající se vašeho produktu a postupů při uplatňování nároku na záruku.

Povinnosti společnosti Logitech a vašim výlučným nárokem na náhradu vyplývající z jakékoli závady v záruční době bude, na základě volby společnosti Logitech, oprava nebo výměna produktu, nebo vrácení peněžní částky ekvivalentní hodnotě nebo jeho nákupní ceně nebo jiném místě dle podávající zákona společně s účtenkou. Záruční ochrana představuje dodatek k právům spotřebovávaným v souladu s místními zákony o spotřebitelích, a může se v závisloti na zemi lišit. Přečtěte si úplné informace o záruce, ze kterých se dozvíte také podmínkách pro a informace o dopřihlové ochraně poskytované v rámci záruky tohoto produktu.

Adresa společnosti Logitech: Logitech, Inc., 7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560.

Pouze pro spotřebitele v Evropské unii: Uposzrovňujeme, že v Evropské unii je jakákoli doba trvání záruky, která je kratší než dva roky, prodloužena na dva (2) roky.

Výrobce: Logitech Europe S.A., 1015 Lausanne, CH.

Importér: Logitech Europe S.A., Takenhofplein 3, 6538 SZ Nijmegen, NL.

Právní zastoupení: Logitech Ireland Services Ltd., 3400 Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Irsko.

Úplné informace o záruce: support.logitech.com

USB

ONLY CHARGE WHEN CLEAN AND DRY

ZARIADENIE NABÍJAJTE IBA KEĎ JE ČISTÉ A SUCHÉ.

VÝSTRAHA! Mokrý alebo kontaminovaný konektor micro-USB môže spôsobiť prehriatie alebo roztavenie, čo môže mať za následok požiar alebo zranenie osôb. Vždy reprodukujte nabíjejte pomocou čistého a suchého konektora micro-USB.

Riaďte sa týmito pokynmi:

- Ak sa dostane vodného prostredia, ako napríklad vodu, prach alebo podobným podmienkam, je potrebné pred začatím nabíjania vyčistiť a vysušiť nabíjací port USB. Na vyčistenie a vysušenie nabíjacieho portu môžete použiť stlačený vzduch alebo podobné čistiace prostriedky.
- Pri nabíjaní kábel USB nesmie prísť do styku s prachom, špinou, sprchami, dažďom, tekutinami, ani ich kvapkami.
- Nie je potrebné, aby bol nabíjací port USB vždy čistý a suchý, ale pred nabíjaním by mal byť čistý a suchý.

Pokyny na bezpečné používanie produktov

- Zariadenie nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- Okolo zariadenia ponechajte voľnému priestoru aspoň 15 cm na dostatočné prúdenie vzduchu.
- Neblokujte ventilačné otvory.
- Nedovoľte blokovanie prúdenia vzduchu zakrytím ventilačných otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony, atď.
- Nevkladajte predmety do otvorov a štrbín.
- Umiestnite prístroj na stabilné a rovné miesto.
- Vedľa zariadenia ani nań neumiestňujte žiadne zdroje otvoreného plameňa, ako sú napríklad zapálené sviečky.
- Zariadenie neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napríklad radiátory, ohrievače, kachle a ďalšie prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Používajte bezpečnostnú polarizovanú zástrčku. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, pričom jeden z nich je širší. Širší kolík má bezpečnostnú funkciu. Ak dodaná zástrčka nezapadne do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby vymenil zastaranú zásuvku.
- Zabráňte tlapanju po elektrickom kábli a jeho stláčaniu najmä v oblasti kolíkov, zásuvky a v bode, kde kábel vychádza zo zariadenia.
- Používajte len doplnky a príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Počas búrok s bleskami a v čase, keď zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte zariadenie z elektrickej siete.
- Všetky opravy prenechajte kvalifikovaným servisným odborníkom. Ak je prístroj akýmikoľvek spôsobom poškodený (môže ide napríklad o poškodenie napájacieho kábla alebo zástrčky, poškodenie výliatou tekutinou na prístroj alebo objektmi zapadnutými do prístroja, poškodenie v dôsledku vystavenia prístroja dažďu alebo vlhkosti, poškodenie, následkom ktorého prístroj nepracuje normálnym spôsobom, alebo poškodenie spôsobené pádom prístroja), vyžaduje sa servisný zásah.
- Zariadenie môžete odpojiť od elektrickej siete iba vytiahnutím zástrčky zo zásuvky.
- Zásuvka musí byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
- Toto nie je produkt pre deti, a nie je určený na používanie deťmi mladšími ako 14 rokov.

UPOZORNENIE PRI POUŽÍVANÍ ZDROJA NAPÁJANIA! Zdroj napájania je určený iba na použitie vo krajinách schválených. Používajte iba zdroj napájania dodaný s produktom. Nepokúšajte sa opravovať ani používať poškodený zdroj napájania. Zdroj napájania neponárajte do vody, ani ho nevystavujte fyzickému tlaku. Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený kábel, zástrčka alebo kryt zdroja napájania.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE BATÉRIE: Nesprávne umiestnenie batérií môže mať za následok ich vytečenie, explóziu alebo zranenie osôb. Dobíjacie batérie môžu v prípade nesprávneho zacházdzania spôsobiť požiar alebo poleptanie chemikáliami. Batérie nerozoberajte ani nevystavujte vodným materiálom, vlhkosti, kvapalinám alebo vysokým teplotám (nad 54° C). Ak sa z batérie uvoľňuje vnútorný roztok, ak sa zmení jej farba, ak je zdeformovaná, alebo ak vyzerá nezvyčajne, nenabíjajte ju a prestaňte ju používať. Nenechávajte batérie dlhší čas vybité alebo nepoužívané. Neskratujte ich. Vaše zariadenie môže obsahovať vnútornú dobíjacu batériu, ktorú nie je vymeniteľná. Zvyšnosť batérií závisí od používania. Nefunkčné batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi. Ak takéto zákony ani predpisy neexistujú, vyhoďte zariadenie do kontajnera určeného na elektronický odpad. Batérie obsahujú drahé kovy.

Upozornenie! Vystavovanie sa hlasitosti nad BS decibelov po dobu dlhšiu môže spôsobiť poškodenie sluchu. Chráňte svoj sluch nastavením bezpečnej úrovne hlasitosti.

Produkty Logitech – vyhlásenie o zhode. Informácie o bezpečnosti produktu, elektromagnetickej kompatibilite a o použití rádiovej frekvencie a energií nájdete na stránke www.logitech.com/compliance. Údržba toho produktu nie je na jeho udržanie v chode potrebná.

Tento produkt spĺňa príslušné právne požiadavky smernice Obmedzenie používania nebezpečných látok (RoHS) a smernice o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE) v EÚ, Turecku, Ukrajine, Spojených arabských emirátoch, Indii, Číne a Taiwane. Informácie o smernici RoHS a WEEE nájdete na stránke www.logitech.com/compliance.

Batérie, elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domovným odpadom. Je-li to možné, je třeba je vytřídit a odevzdat na patřičném sběrném místě za účelem recyklace, čímž předejdete možným dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Chcete-li získat podrobnější informace, obraťte se na místní úřady nebo obchod, ve kterém byl výrobek zakoupen. Nebo přejděte na stránku www.logitech.com/compliance.

Produkt a balení bude obsahovat jedno z těchto označení:

CE NEBO CE

Příslušné označení CE naleznete na stránce Logitech u prohlášení o shodě CE produktu.

Společnost Logitech Europe S.A., EFPL – Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Švýcarsko, tímto prohlašuje, že toto periferní zařízení využívající rádiové frekvence spadá pod smernice 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.logitech.com/compliance

Provozní frekvence/ frekvence pásma v Evropské unii (MHz) a Maximum vyzařované radiofrekvenční energie (dBm):

Bluetooth (2400 - 2483.5 MHz): 2402 - 2480 MHz; 9.98 dBm

Omezená záruka na hardware společnosti Logitech – Shrnutí

Společnost Logitech zaručuje, že jej hardwarový produkt bude bez závad materiálu a zpracování po dobu uvedenou na balení produktu od data zakoupení od oprávněného prodejce; tato doba však v žádném případě nebude kratší než dva (2) roky. Na stránce support.logitech.com naleznete specifické záruční informace týkající se vašeho produktu a postupů při uplatňování nároku na záruku.

Povinnosti společnosti Logitech a vašim výlučným nárokem na náhradu vyplývající z akejkoľvek poruchy v záručnej lehote bude, na základe volby spoločnosti Logitech, oprava alebo výmena produktu, alebo vrátenie peňazí, za predpokladu, že je hardvér vrátený v mieste predaja alebo inom mieste podľa požiadaviek zákona spoločne s účtenkou. Záručná ochrana predstavuje dodatok k právam poskytovaným v súlade s miestnymi zákonmi o spotrebiteľoch, a môže sa v závislosti na krajine líšiť. Prečítajte si úplné informácie o záruke, z ktorých sa dozviete svoje spotrebiteľské práva a informácie o dopĺňkovej ochrane poskytovanej v rámci záruky tohoto produktu.

Adresa spoločnosti Logitech: Logitech, Inc. 7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560.

Iba pre spotrebiteľov z Európskej únie: Uposzrňujeme, že v Európskej únii je akákoľvek lehota trvania záruky, ktorá je kratšia než dva roky, predĺžená na dva (2) roky.

Výrobca: Logitech Europe S.A., 1015 Lausanne, CH.

Dovozca: Logitech Europe S.A., Takenhofplein 3, 6538 SZ Nijmegen, NL.

Právne zastúpenie: Logitech Ireland Services Ltd., 3400 Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Írsko.

Úplné informácie o záruke: support.logitech.com

USB

ONLY CHARGE WHEN CLEAN AND DRY

ZARIADENIE NABÍJAJTE IBA KEĎ JE ČISTÉ A SUCHÉ.

VÝSTRAHA! Mokrý alebo kontaminovaný konektor micro-USB môže spôsobiť prehriatie alebo roztavenie, čo môže mať za následok požiar alebo zranenie osôb. Vždy reprodukujte nabíjejte pomocou čistého a suchého konektora micro-USB.

Riaďte sa týmito pokynmi:

- Ak sa dostane vodného prostredia, ako napríklad vodu, prach alebo podobným podmienkam, je potrebné pred začatím nabíjania vyčistiť a vysušiť nabíjací port USB. Na vyčistenie a vysušenie nabíjacieho portu môžete použiť stlačený vzduch alebo podobné čistiace prostriedky.
- Pri nabíjaní kábel USB nesmie prísť do styku s prachom, špinou, sprchami, dažďom, tekutinami, ani ich kvapkami.
- Nie je potrebné, aby bol nabíjací port USB vždy čistý a suchý, ale pred nabíjaním by mal byť čistý a suchý.

Pokyny na bezpečné používanie produktov

- Zariadenie nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- Okolo zariadenia ponechajte voľnému priestoru aspoň 15 cm na dostatočné prúdenie vzduchu.
- Neblokujte ventilačné otvory.
- Nedovoľte blokovanie prúdenia vzduchu zakrytím ventilačných otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony, atď.
- Nevkladajte predmety do otvorov a štrbín.
- Umiestnite prístroj na stabilné a rovné miesto.
- Vedľa zariadenia ani nań neumiestňujte žiadne zdroje otvoreného plameňa, ako sú napríklad zapálené sviečky.
- Zariadenie neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napríklad radiátory, ohrievače, kachle a ďalšie prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Používajte bezpečnostnú polarizovanú zástrčku. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, pričom jeden z nich je širší. Širší kolík má bezpečnostnú funkciu. Ak dodaná zástrčka nezapadne do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby vymenil zastaranú zásuvku.
- Zabráňte tlapanju po elektrickom kábli a jeho stláčaniu najmä v oblasti kolíkov, zásuvky a v bode, kde kábel vychádza zo zariadenia.
- Používajte len doplnky a príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Počas búrok s bleskami a v čase, keď zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte zariadenie z elektrickej siete.
- Všetky opravy prenechajte kvalifikovaným servisným odborníkom. Ak je prístroj akýmikoľvek spôsobom poškodený (môže ide napríklad o poškodenie napájacieho kábla alebo zástrčky, poškodenie výliatou tekutinou na prístroj alebo objektmi zapadnutými do prístroja, poškodenie v dôsledku vystavenia prístroja dažďu alebo vlhkosti, poškodenie, následkom ktorého prístroj nepracuje normálnym spôsobom, alebo poškodenie spôsobené pádom prístroja), vyžaduje sa servisný zásah.
- Zariadenie môžete odpojiť od elektrickej siete iba vytiahnutím zástrčky zo zásuvky.
- Zásuvka musí byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
- Toto nie je produkt pre deti, a nie je určený na používanie deťmi mladšími ako 14 rokov.

UPOZORNENIE PRI POUŽÍVANÍ ZDROJA NAPÁJANIA! Zdroj napájania je určený iba na použitie vo krajinách schválených. Používajte iba zdroj napájania dodaný s produktom. Nepokúšajte sa opravovať ani používať poškodený zdroj napájania. Zdroj napájania neponárajte do vody, ani ho nevystavujte fyzickému tlaku. Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený kábel, zástrčka alebo kryt zdroja napájania.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE BATÉRIE: Nesprávne umiestnenie batérií môže mať za následok ich vytečenie, explóziu alebo zranenie osôb. Dobíjacie batérie môžu v prípade nesprávneho zacházdzania spôsobiť požiar alebo poleptanie chemikáliami. Batérie nerozoberajte ani nevystavujte vodným materiálom, vlhkosti, kvapalinám alebo vysokým teplotám (nad 54° C). Ak sa z batérie uvoľňuje vnútorný roztok, ak sa zmení jej farba, ak je zdeformovaná, alebo ak vyzerá nezvyčajne, nenabíjajte ju a prestaňte ju používať. Nenechávajte batérie dlhší čas vybité alebo nepoužívané. Neskratujte ich. Vaše zariadenie môže obsahovať vnútornú dobíjacu batériu, ktorú nie je vymeniteľná. Zvyšnosť batérií závisí od používania. Nefunkčné batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi. Ak takéto zákony ani predpisy neexistujú, vyhoďte zariadenie do kontajnera určeného na elektronický odpad. Batérie obsahujú drahé kovy.

Upozornenie! Vystavovanie sa hlasitosti nad BS decibelov po dobu dlhšiu môže spôsobiť poškodenie sluchu. Chráňte svoj sluch nastavením bezpečnej úrovne hlasitosti.

Produkty Logitech – vyhlásenie o zhode. Informácie o bezpečnosti produktu, elektromagnetickej kompatibilite a o použití rádiovej frekvencie a energií nájdete na stránke www.logitech.com/compliance. Údržba toho produktu nie je na jeho udržanie v chode potrebná.

Tento produkt spĺňa príslušné právne požiadavky smernice Obmedzenie používania nebezpečných látok (RoHS) a smernice o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE) v EÚ, Turecku, Ukrajine, Spojených arabských emirátoch, Indii, Číne a Taiwane. Informácie o smernici RoHS a WEEE nájdete na stránke www.logitech.com/compliance.

Batérie, elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domovným odpadom. Je-li to možné, je třeba je vytřídit a odevzdat na patřičném sběrném místě za účelem recyklace, čímž předejdete možným dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Chcete-li získat podrobnější informace, obraťte se na místní úřady nebo obchod, ve kterém byl výrobek zakoupen