BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

POWERBANK 24.000 mAh
PB322PD

DE | EN | FR | ES | PT | SV
IT | NL | DK | FI | NO

DE

ALLGEMEINES

Bitte alle Teile auspacken und auf Vollständigkeit und Beschädigungen prüfen. Bei Beschädigungen das Produkt nicht in Betrieb nehmen. Hierzu an Ansmann oder einen der Servicedienste des Herstellers wenden.

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Benutzung und Inbetriebnahme dieses Produktes.

Vor Inbetriebnahme des Produkts die komplette Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen. Auch die Bedienungsanleitung von anderen Geräten lesen, welche mit diesem Produkt betrieben oder an dieses Produkt angeschlossen werden. Betriebsanleitung für spätteren Gebrauch oder für Nachbesitzer aufbewahren.

Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung für den Benutzer und andere Personen entstehen. Produkt und Zubehör unterliegen technischen Veränderungen und Regeln der Europäischen Union. Hierzu bitte auch die im Ausland landesspezifischen Gesetze und Richtlinien beachten.

HINWEISERKLÄRUNG

Bitte folgende Zeichen und Wörter beachten, welche in der Bedienungsanleitung, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:

- Information / Nützliche Zusatz-Informationen
- Hinweis / Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art
- Warnung! Achtung - Gefahrdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Anwendung außerhalb dieser Information gilt nicht als bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falschen bzw. nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Die Powerbank ist zum Laden kompatibler Geräte mit USB-Schnittstelle (z.B. Smartphones, Tablets, Kopfhörer, usw.) vorgesehen. Schließen Sie die Powerbank mit einem passenden USB-Kabel an Ihr Gerät an. Die Aufladung startet automatisch. Falls nach dem Anschließen des Geräts nichts passiert, schließen Sie die Stromtaste, um die Powerbank neu zu starten. Drücken Sie die Stromtaste, um den Ladevorgang zu beenden. Die Powerbank kann über den USB-Port USB-Typ-C-Netzteil, um die Powerbank aufzuladen. Schließen Sie USB-Netzteile können verwendet werden, der Ladevorgang verlängert sich entsprechend.

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Vor der Verwendung der Powerbank alle Anweisungen und Sicherheitshinweise des zu ladenden Geräts beachten. Die Powerbank ist nur geeignet für Geräte mit passendem USB-Eingang. Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel.

Bitte trennen Sie die Powerbank vom USB-Ladegerät, wenn diese vollständig aufgeladen ist. Nicht über Nacht laden. Nicht unbeaufsichtigt aufladen.

Um Brandgefahr bzw. die Gefahr eines elektrischen Schlages auszuschließen, ist die Powerbank vor Feuchtigkeit und Regen zu schützen. Das Produkt nicht wässern oder andere Flüssigkeiten tauchen. Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen.

Das Produkt kann durch Stöße, Schläge oder einen Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden. Behandeln Sie das Produkt sorgfältig! Verwenden Sie ein beschädigtes Gerät nicht mehr weiter. EXPLOSIONSGEFAHR! Entsorgen Sie die Powerbank gemäß den Anweisungen.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung arbeiten, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase befinden.

Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und wetterdämpfen Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen. Betreiben Sie das Produkt nur innerhalb seiner technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.

Prüfen Sie vor Anschluss eines Endgerätes, ob dieses mit der Stromabgabe des Ladegerätes ausreichend versorgt werden kann.

Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, Überhitzung und Schmutz. Verwenden Sie es nur in trockener Umgebung.

Das Produkt niemals extremen Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer, direkte Sonneneinstrahlung usw. aussetzen.

Führen Sie das Laden und Entladen der Powerbank nicht gleichzeitig aus.

Laden Sie Ihre Powerbank mindestens alle 4 Monate auf, um die Lebensdauer zu erhalten.

Nicht in der Verpackung benutzen.

Reinigungsarbeiten nur bei gezogenem Netzstecker / unterbrochener Spannungsversorgung.

Reinigungsarbeiten nur mit einem leicht feuchten Tuch durchführen, anschließend gut trockenreiben. Keine harten Bürsten oder scharfen Gegenstände, Schleuder- oder Lösungsmittel verwenden.

Repariere das Produkt nicht selbst! Reparaturen sollen dem Hersteller oder einer autorisierten Fachwerkstatt übergeben werden. Verwende nur Ersatzteile und Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen oder zugelassen sind. Nur so bleiben Sicherheitsansprüche erhalten.

Lasse das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, es kann zu gefährlichem Spielzeug werden.

Das Produkt darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getauscht werden

⓪ INDICAÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE (ELIMINAÇÃO
Elimine a embalagem de acordo com o seu tipo. Papelão e cartão junto com o papel velho, plástico junto com plástico.

Eliminar o produto inutilizável conforme as disposições legais. O símbolo do „caixote do lixo" indica que, nafé, os aparelhos elétricos não podem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico normal.

Para a eliminação, encaminhar o produto para um ponto de recolha especial para aparelhos usados, utilizar os sistemas de devolução e recolha de seu município ou contactar o revendedor onde o produto foi adquirido.

As baterias e baterias recarregáveis contidas nos aparelhos elétricos devem ser eliminadas separadamente sempre que possível. Eliminar sempre as pilhas usadas/baterias recarregáveis vazias (apenas aparelhos com bateria não podem ser levados para lixeiras).
A eliminação inadequada pode resultar na liberação de ingredientes tóxicos para o ambiente, o solo e as águas subterrâneas e na entrada de substâncias perigosas na cadeia alimentar. Deste forma, corrompe as suas características legais e contribui para a poluição do meio ambiente.

① EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE
As informações das presentes instruções de operação podem ser alteradas sem aviso prévio. Não se pode assumir qualquer responsabilidade pelos danos que possam ocorrer devido às instruções, às suas partes ou aos dispositivos descritos neste documento. Em particular, a instrução incorreta ou de uso indevido das informações contidas no presente manual de instruções.

CE O produto cumpre os requisitos das diretrizes UE.

Sujeito a alterações técnicas. Não nos responsabilizamos por erros de impressão.

SV

ALLMÄNT
Packa upp detta gräte och kontrollera om det är fullständigt och fritt från skador. Vid skador till produkten ifråga om tillfälle. Kontakta i så fall auktoriserad återförsäljare eller tillverkarens servicestäle.

Denna bruksanvisningen innehåller viktiga anvisningar om ibruktagande och handhavande. Läs igenom hela bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten. Beakta den bruksanvisningen på att produkten endast är avsedd för privat bruk och inte för yrkesmässiga bruksanvisningen för denna användning eller för ett ändrat ändamål.
Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte beaktas kan det leda till skador på produkten och risker föreligger för användaren och personer i närheten.
Bruksanvisningen baseras på tillämpliga standarder och regler i EU. Beakta även landspecifika lagar och föreskrifter.

① FÖRKLARING AV ANVISNINGAR
Beakta följande symboler och signalord som finns i bruksanvisningen, på produkten och på förpackningen.

ⓘ = Information / Nyttig extrainformation

⚠ Obs! (Denna anvisning varnar för skador och typer skador

⚠ = Varning! Se upp – farar om denna anvisning inte beaktas kan detta leda till svåra personskador eller dödsfall

AVSEDD ANVÄNDNING
Produkten är endast avsedd för privat bruk i hushållet och är inte avsedd för kommersiellt bruk. Att innan användning tillämpas av de avsedda ändamålen som beskrivs i denna bruksanvisnin. Vi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig resp. ej avsedd användning.
Powerbank använda för laddning av kompatibla enheter med USB-port (t.ex. smartphones, surfplattor, hörlurar osv.) Anslut Powerbank till din enhet med en lämplig USB-kabel. Laddningen startar automatiskt så snart en enhet ansluts till Powerbank. Om enheten är fullladdad kan den fortfarande anslutas till Powerbank. Tryck en gång på strömbrytaren för att kontrollera batteriets laddningsstatus. Använd en USB- eller typ C-laddare (5 V/2A för att ladda Powerbank. Om laddare USB-C eller USB-kabel kan användas beror laddningstiden förlängas på maximala ström.

⚠ SÄKERHETSANVISNINGAR
Denna produkt kan användas av barn från 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensoriska eller mental förmåga eller av personer utan tillräcklig erfarenhet av eller kunskap om produkten, såvida de har instruerats i hur produkten används och känner till farorna. Barn får inte leka med produkten. Barn får inte rengöra eller sköta produkten utan att de hålls under uppsikt.
Innan du använder Powerbank ska du följa alla instruktioner och säkerhetsanvisningar för den enhet som ska laddas. Powerbank är endast avsedd för enheter med en lämplig USB-port. Använd originalkablar eller certifierade kablar.
Koppla bort Powerbank från USB-laddaren när den är fulladdad. Ladda inte över natten. Ladda inte utan uppsikt.
För att utesluta risk för brand eller elstöt ska du skydda Powerbank mot fukt och regn! Sänk aldrig ned produkten i vatten eller andra vätskor. Ta aldrig produkten i drift om den är fuktig. Ta aldrig i den arbetande produkten med fuktiga händer.
Produkten kan skadas genom stöt, slag eller om den faller från hög höjd. Behandla produkten med omsorg! Använd inte produkten om den är defekt. EXPLOSIONSFARA! Bortskaffa Powerbank enligt anvisningarna.
Använd inte produkten i områden med explosionsrisk eller där det förekommer brännbara vätskor, brännbart damm eller brännbara gaser.
⚠ Ladda produkten endast i stängda, torra och stora utrymmen, på avstånd från brännbart material och vätskor. Om detta inte följs, kan brännskador och brander uppstå.
Produkten får endast drivas inom de effektgränser som anges i de tekniska specifikationerna.
Innan du ansluter en enhet ska du kontrollera om den kan strömförsörjas tillräcklig med laddaren.
Skydda produkten mot fukt, överhettning och smuts. Använd produkten endast i torr omgivning.
Utsätt inte produkten för extrem överbelastning, t.ex. extrem värme, kyla, brand, direkt solljus eller liknande.
Powerbank ska inte laddas och urladdas samtidigt.
Ladda din Powerbank minst var fjärde månad för att undvika att produktens livslängd förkortas.
Använd inte produkten när den ligger i förpackningen.
Rengöringsarbeten får endast utföras när nätkontakten dragits ur/spänningsförsörjningen kopplats från.
Rengör produkten endast med en lätt fuktad trasa och torka sedan av noggrant. Använd inte hårda borstar, vassa föremål eller skur- och lösningsmedel för att rengöra produkten.
Behandlad produkt av barn eller personer som inte är i stånd att hålla produkten under uppsikt eller som inte kan hantera produkten på ett säkert sätt kan leda till skador på personer och egendom.
Produkten kan inte ersättas av en annan produkt om den är defekt. Kontakta i så fall ett av ovanstående servicestäle.
Produkten kan inte repareras av icke-specialister. Om produkten är defekt ska den lämnas in till ett av ovanstående servicestäle.
Om produkten inte ska användas under en längre tid ska den tas ur bruk och förvaras på ett torr och svalt ställe utom barnens räckhåll.
Om produkten ska kasseras ska den lämnas in till ett av ovanstående servicestäle