

CHERRY KW X ULP

Mechanical Keyboard with Bluetooth®, RF and Cable Transmission

64410152-00, DE, EN, FR, ES, IT, NL, SV, NO, DK, FI, PL, CS, SK, SL, HR, ZHS, ZHT, ID Okt 2022
(580-270050, Ubox2 = ubx2, MXU-270, MXD-270R)

DE BEDIENUNGS-ANLEITUNG

1 Verbindung über 2,4 GHz-Funkempfänger
2 Verbindung über Bluetooth Kanal 1
3 Verbindung über Bluetooth Kanal 2
4 Verbindung über Kabel
5 Vorriger Titel
6 Start/Pause
7 Nächster Titel
8 Browser, Startseite
9 Beleuchtung dunkler
10 Beleuchtung heller
11 Rechner
12 E-Mail Programm starten
13 PC sperren
14 Ton leiser
15 Ton an/aus
16 Ton lauter
17 CHERRY-Taste für Ladezustand der Batterie und zum Deaktivieren der Windows-Tasten

Bevor Sie beginnen …

Jedes Gerät ist anders!
In der folgenden Anleitung erhalten Sie Hinweise zur effektiven und zuverlässigen Verwendung.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie an andere Benutzer weiter.

Die CHERRY KW X ULP ist eine Tastatur zur Bedienung von PC-Anwendungen.
Für Informationen zu weiteren Produkten, Downloads und vielem mehr, besuchen Sie bitte www.cherry.de.

1 Zu Ihrer Sicherheit

Erstickungsgefahr durch Verschlucken von Kleinteilen

- Bewahren Sie den Empfänger und das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf.

Sehgefahr durch fest eingestellte aufgeladene Batterie

- Zerstören Sie die Tastatur nicht, indem Sie sie zum Beispiel erhitzen, zerquetschen, erhitzen oder verbrennen.

"Repetitive Strain Injury" = "Verletzung durch wiederholte Belastungsvorgänge"
RSI entsteht durch kleine, sich ständig wiederholende Bewegungen.

- Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.
- Wählen Sie eine angenehme Neigung der Tastatur durch die Ausklappfüße auf der Unterseite.
- Machen Sie mehrere kleine Pausen, ggf. mit Dehnübungen.
- Ändern Sie oft Ihre Körperhaltung.

2 Beschädigungen vermeiden

Beschädigung der Tastatur

- Entfernen Sie nicht die Tastkappen.

Löschen von Speichermedien und Beschädigung von mechanischen Uhren durch Magneten

- Bringen Sie keine magnetischen Gegenstände, wie Magnetkarten oder externe Festplatten, und keine mechanischen Uhren näher als 10 cm zur Aufnahme des Empfängers an der Rückseite der Tastatur.

3 Tastatur ein-/ausschalten

- Schalten Sie auf der Rückseite der Tastatur den Schalter in die entsprechende Position:
  Aus = 0
  Ein = I

Nach dem Einschalten leuchtet die Tastatur kurz mit voller Helligkeit und dann in der eingestellten Intensität. Wird die Taste mit der eingestellten Verbindungsart [1] [2] [3] blinkt kurz und leuchtet bei erfolgreicher Verbindung 5 Sekunden.
Um Strom zu sparen, sinkt die Beleuchtung bei Nichtbenutzung im Batteriebetrieb nach 30 Sekunden auf die niedrigste Stufe und erlischt nach einer Minute. Bei angeschlossenem Kabel bleibt die Beleuchtung eingeschaltet.
Bei längerer Nichtbenutzung schaltet die Tastatur in einen Schlaf-Modus, in dem sie nur wenig Energie benötigt. Beim Betätigen einer Taste schaltet sie sich automatisch wieder ein.
Wird die Tastatur im Energiesparmodus trotzdem Energie verbraucht, sollten Sie sie bei längerer Nichtbenutzung und zum Transport manuell ausschalten.

4 Tastatur mit dem PC/Notebook verbinden

Sie können die Tastatur mit dem Empfänger über eine 2,4 GHz-Funkverbindung, über Bluetooth oder über das USB-Kabel mit dem PC/Notebook verbinden.
Das Wechseln der Verbindungsart ist bequem, wenn Sie die Tastatur an mehreren Geräten verwenden möchten.

4.1 Tastatur über Empfänger verbinden

1 Ziehen Sie den Empfänger aus der magnetischen Buchse an der Rückseite der Tastatur.
2 Schließen Sie den Empfänger möglichst an einer USB 2.0-Buchse des PC/Notebooks an (diese hat meist eine weiße oder schwarze Führung).
3 Schalten Sie die Tastatur ein (Schalter an der Rückseite auf "I").

Die F1-Taste [1] leuchtet zur Bestätigung 5 Sekunden grün. Die Tastatur ist mit Ihrem PC/Notebook verbunden.
Falls die F1-Taste [1] 5 Sekunden schnell grün blinkt, ist die Verbindung fehlgeschlagen.

- Versuchen Sie es erneut.

4.2 Tastatur über Bluetooth verbinden

Bluetooth-Version
Sie benötigen einen PC/Notebook mit einem Bluetooth-Empfänger, der mindestens Bluetooth 4.0 unterstützt.

1 Öffnen Sie an Ihrem PC/Notebook die Suche nach Bluetooth-Geräten (zum Beispiel über Start > Einstellungen > Geräte > Bluetooth).
2 Folgen Sie den Anweisungen der Software.
3 Schalten Sie die Tastatur ein (Schalter an der Rückseite auf "I").
4 Drücken Sie 5 Sekunden die F2-Taste [2] oder die F3-Taste [3] mit dem Bluetooth-Kanal, über den Sie die Tastatur mit dem PC/Notebook verbinden möchten.
Die Taste blinkt langsam blau. Ab diesem Zeitpunkt können Sie innerhalb von 60 Sekunden eine Verbindung aufbauen.
Falls die Taste nicht blau blinkt:
- Es besteht bereits eine Verbindung der Tastatur mit einem anderen PC/Notebook. Schalten Sie diesen aus oder deaktivieren Sie diese Verbindung.

5 Folgen Sie den Anweisungen der Software.

Die entsprechende Bluetooth-Taste leuchtet zur Bestätigung 5 Sekunden blau und die Tastatur ist mit Ihrem PC/Notebook verbunden.
Falls die Taste 5 Sekunden schnell blau blinkt, ist die Verbindung fehlgeschlagen.

- Versuchen Sie es erneut.

4.3 Tastatur über Kabel verbinden

1 Schließen Sie die Tastatur mit dem beiliegenden Kabel am PC/Notebook an.
2 Schalten Sie die Tastatur ein (Schalter an der Rückseite auf "I").
3 Drücken Sie die F4-Taste [4].

Falls Sie die F4-Taste [4] nicht drücken, wird die Tastatur nur über das Kabel geladen (siehe "7 Akku laden").
Die F4-Taste [4] leuchtet zur Bestätigung 5 Sekunden grün. Die Tastatur ist mit Ihrem PC/ Notebook verbunden.
Falls die F4-Taste [4] 5 Sekunden schnell grün blinkt, ist die Verbindung fehlgeschlagen.

- Versuchen Sie es erneut.

5 Verbindung wechseln

Wenn Sie die Tastatur mit mehreren Geräten über verschiedene Verbindungsarten eingerichtet haben, können Sie zwischen diesen Geräten wechseln.

- Drücken Sie die entsprechende Taste [1] [2] [3].

Bei erfolgreicher Verbindung, leuchtet die entsprechende Taste 5 Sekunden. Falls keine Verbindung zustande kam, blinkt die Taste 5 - 10 Sekunden.

6 Empfänger in der Tastatur verstauen

Der Empfänger ist so klein, dass er auch beim Transport einen Notebook- oder USB-Buchse bleiben kann. Wenn Sie ihn vor Verschmutzung und Verlust schützen möchten, ziehen Sie ihn ab und deponieren ihn in der Tastatur.

7 Akku laden

Wenn die Spannung des Akkus der Tastatur nachlässt, blinkt die CHERRY-Taste [17] 10x rot, danach stoppt das Signal. Bei einem Akkustand von unter 10 % blinkt die Taste 30 Minuten, unter 5 % alle 15 Minuten und unter 2 % alle 5 Minuten.
Ein nachlassender Akkustand wird angezeigt, wenn Sie die Tastatur einschalten, wenn Sie nach dem Starten des PC/Notebooks mit der Tastatur arbeiten oder sie aus dem Schlaf-Modus wecken.
Rechtzeitiges Laden verlängert die Lebensdauer des Akkus.

- Verbinden Sie das Ladekabel mit der Buchse der Tastatur und einem USB-Anschluss oder einem USB-Netzadapter.

  Ihre Stromquelle (PC/Notebook) muss eingeschaltet sein. Sie können während des Aufladevorgangs arbeiten, die CHERRY-Taste [17] leuchtet zu Beginnen des Ladevorgangs rot. Wenn die Tastatur mit Hilfe dieses Kabels ist, leuchtet sie gelb und wenn der Ladevorgang beendet ist, erlischt die Taste.

Die Ladeschaltung verhindert ein Überladen.

8 Zusätzliche Funktionen auf den Funktionstasten aktivieren

Auf den Funktionstasten befinden sich Symbole, mit denen Sie zusätzliche Funktionen ausführen können. Wenn die FN-Taste wie die restlichen Tasten leuchtet (Werkseinstellung):

- Für die Funktion eines Symbols drücken Sie die Funktionstaste mit dem entsprechenden Symbol.
  Oder:
- Für die Standardfunktion (F1 - F12) halten Sie die FN-Taste gedrückt und drücken Sie die Funktionstaste.

8.1 FN-Taste feststellen/lösen

Wenn Sie die Standardfunktion (F1 - F12) häufig verwenden, können Sie die FN-Taste feststellen (FN-Lock).

- Drücken Sie gleichzeitig die STRG-Taste und die FN-Taste.

Wenn die FN-Taste rot leuchtet, werden die Standardfunktionen (F1 - F12) der Funktionstasten ausgeführt.
Wenn die FN-Taste wie die restlichen Tasten leuchtet, werden die Funktionen der Symbole der Funktionstasten ausgeführt.

9 Windows-Tasten deaktivieren/ aktivieren

Um die Windows-Tasten nicht unbeabsichtigt zu betätigen, können Sie sie deaktivieren.

- Drücken Sie die CHERRY-Taste [17].

Die Windows-Tasten sind inaktiv (leuchten rot) oder aktiv (leuchten wie die restlichen Tasten).

10 Tastatur individuell konfigurieren

Mit der Software CHERRY KEYS können Sie viele Tasten der Tastatur frei belegen. Dadurch können Sie ein eigenes Tastaturlayout erstellen, das Ihren individuelle Textbausteine oder Makros zugreifen.
Sie erhalten CHERRY KEYS als kostenlosen Download auf www.cherry.de.
Probieren Sie es aus!

11 Tastatur reinigen

1 Schalten Sie die Tastatur aus.

HINWEIS! Aggressive Reinigungsmittel und Flüssigkeiten können die Tastatur beschädigen

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel wie Benzin oder Alkohol und keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme.
- Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in die Tastatur gelangt.

2 Reinigen Sie die Tastatur mit einem leicht feuchten Tuch und etwas milden Reinigungsmittels (z. B. Geschirrspülmittel).
3 Trocknen Sie die Tastatur mit einem Fusselfreien, weichen Tuch.

12 Falls die Tastatur nicht funktioniert

- Falls nach einem Schreibversuch eine der Tasten [1] [2] [3] länger blinkt, bedeutet dies, dass diese Verbindungsart existiert ist und die Tastatur keine Verbindung aufbauen kann. Wechseln Sie die Verbindungsart (siehe 5 "Verbindung wechseln") oder bauen Sie die Verbindung neu ein (siehe 4 "Tastatur mit dem PC/Notebook verbinden").
- Schalten Sie die Tastatur aus und wieder ein.
- Prüfen Sie, ob die entsprechende Verbindungsart eingestellt ist (siehe 5 "Verbindung wechseln").
- Laden Sie die Tastatur über das Ladekabel (siehe 7 "Akku laden").
- Entfernen Sie störende Gegenstände zwischen der Tastatur und dem PC/Notebook. Störend sind vor allem metallische oder elektrische Gegenstände, wie Kabel, Lautsprecher oder USB-Hubs.

13 Geräte entsorgen

- Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht im Hausmüll.
- Entsorgen Sie die Geräte, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, bei Ihrem Händler oder den kommunalen Sammelstellen.

14 Technische Daten

Bezeichnung	Wert
Versorgungs-spannung	5,0 VDC ±5 %
Ladespannung	Typ. 5,0 VDC
Ladestrom	Max. 500 mA
Stromaufnahme	Tastatur: max. 500 mA Empfänger: max. 20 mA
Batterie	Aufladbare Lithium-Ionen-Batterie, 2800 mAh
Sendefrequenz	2400,0 ... 2483,5 MHz
Sendeleistung	Max. 10 mW (EIRP)
Bluetooth	5.0
Lagertemperatur	-15 °C ... +60 °C
Betriebstemperatur	0 °C ... +40 °C

15 Kontakt

Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/OPf.
Internet: www.cherry.de
Telefon: +49 (0) 9643 2061-100*
*zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus Mobilfunknetzen möglich

16 EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Cherry Europe GmbH, Deutschland/OPf., Tyskland, att denna typ av radiosutrustning uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU. Hela texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på: www.cherry.de/compliance.

EN OPERATING MANUAL

1 Connection via 2.4 GHz radio receiver
2 Connection via Bluetooth channel 1
3 Connection via Bluetooth channel 2
4 Connection via cable
5 Previous title
6 Play/pause
7 Next title
8 Browser, home
9 Illumination darker
10 Illumination brighter
11 Calculator
12 Start e-mail program
13 Blocking the PC
14 Volume down
15 Sound on/off
16 Volume up
17 CHERRY key for battery charge level and to disable Windows keys.

Before you begin …

Every device is different!
The operating instructions contain information on effective and reliable use.

- Read the operating instructions carefully.
- Keep the operating instructions and pass them on to other users.

The CHERRY KW X ULP is a keyboard for operating PCs and laptops.
For information on other products, downloads and much more, visit us at www.cherry.de.

1 For your safety

Risk of choking from swallowing small parts

- Keep the device out of the reach of children under 3 years.

Fire hazard due to permanently installed rechargeable battery

- Do not destroy the keyboard by, for example, dismantling, crushing, heating or burning it.

RSI stands for "Repetitive Strain Injury".
RSI arises due to small movements continuously repeated over long periods of time.

- Set up your workspace ergonomically.
- Select a comfortable position of the keyboard using the adjusting the feet on the bottom.
- Take several short breaks, with stretching exercises if necessary.
- Change your posture often.

2 Avoiding damage

Damage to the keyboard

- Do not remove the key caps.

The magnet can wipe storage media and damage mechanical watches

- Do not bring storage media, such as magnetic cards or external hard drives, or mechanical watches closer than 10 cm to the receiver on the back of the keyboard.

3 Switching the keyboard on/off

- Slide the switch on the back of the keyboard to the appropriate position:
  Off = 0
  On = I

After switching on, the keyboard lights up briefly at full brightness and then at the set value. The key with the set connection [1] [2] [3] flashes briefly and lights up for 5 seconds if the connection is successful.
To save power, when not in use and in battery mode, the illumination drops to the lowest level after 30 seconds and after a further 30 minutes. When the cable is connected, the illumination remains on.
When not in use for an extended period of time, the keyboard enters sleep mode and wakes if users very little power. It switches on again automatically the first time a button is pressed.
Because the keyboard still consumes power in energy-saving mode, switch it off manually before longer periods of use or for transport.

4 Connecting the keyboard to the PC/ laptop

You can connect the keyboard with receiver to the PC/ laptop via a 2.4 GHz wireless connection, Bluetooth or the USB cable.
Switching between the connection methods is convenient if you want to use the keyboard on multiple devices.

4.1 Connecting the keyboard via the receiver

1 Pull the receiver out of the magnetic socket on the back of the keyboard.
2 Connect the receiver to a USB 2.0 port on your PC/ laptop if possible (this usually has a white or black guide).
3 Switch on the keyboard (set the switch on the back of the keyboard to "I").
4 Press the F1 key [1].

The F1 key [1] lights up green for 5 seconds to confirm. The keyboard is connected to your PC/ laptop.
If the F1 key [1] flashes green rapidly for 5 seconds, the connection has failed.

- Try again.

4.2 Connecting the keyboard via Bluetooth

Bluetooth version
You need a PC/laptop with a Bluetooth receiver that supports at least Bluetooth 4.0.

1 Open the search for Bluetooth devices on your PC/ laptop (for example via Start> Settings> Devices> Bluetooth).
2 Follow the software instructions.
3 Switch on the keyboard (set the switch on the back of the keyboard to "I").
4 Press the F2 key [2] or the F3 key [3] for 5 seconds with the Bluetooth channel you want to connect to the keyboard to the PC/laptop.
The key flashes blue slowly. From this point, you can establish a connection within 60 seconds.
If the key does not flash blue:
- The keyboard is already connected to another PC/laptop. Switch it off or deactivate that connection.

5 Follow the software instructions.

The corresponding Bluetooth key will light up blue for 5 seconds to confirm, and the keyboard is connected to your PC/laptop.
If the key flashes blue rapidly for 5 seconds, the connection has failed.

- Try again.

4.3 Connecting the keyboard via cable

1 Connect the keyboard to the PC/laptop using the cable provided.
2 Switch on the keyboard (set the switch on the back of the keyboard to "I").
3 Press the F4 key [4].

If you do not press the F4 key [4], the keyboard will only be charged via the cable (see 7 "Charging the battery").

The F4 key [4] lights up green for 5 seconds to confirm. The keyboard is connected to your PC/ laptop.
If the F4 key [4] flashes green rapidly for 5 seconds, the connection has failed.

- Try again.

5 Changing the connection type

If you have set up the keyboard with multiple devices using different connection types, you can switch between these devices.

- Press the corresponding key [1] [2] [3].

If the connection is successful, the corresponding button will light up for 5 seconds. If no connection was established, the button flashes for 5 - 10 seconds.

6 Stowing the receiver in the keyboard

The receiver is so small that it can stay in the USB port of a laptop while being transported. If you want to protect it from dirt and loss, remove it and store it in the keyboard.

7 Charging the battery

When the voltage of the keyboard battery decreases, the CHERRY key [17] flashes red 10x, then the signal stops. When the battery level is below 10%, the button flashes every 30 minutes, below 5% every 15 minutes and below 2% every 5 minutes.
A low battery level is indicated when you switch on the keyboard, when you work with the keyboard after starting the PC/laptop, or when you wake it up from sleep mode.
Charging the batteries in good time prolongs their service life.

- Connect the charging cable to the socket on the keyboard and a USB port or USB mains adapter.
  Your power source (PC/laptop) must be switched on. You can continue working while charging. The CHERRY key [17] will light up red when charging starts. When the keyboard is half charged, it will glow yellow and when charging is complete, it will glow green.

The charging circuit prevents overcharging.

8 Activating additional functions on the function keys

There are symbols on the function keys that allow you to perform additional functions.
When the FN key is lit like the rest of the keys (factory setting):

- For the function of a symbol, press the function key along with the corresponding symbol.
  Or:
- For the standard function (F1 - F12), press and hold the FN key and press the function key.

8.1 Locking/unlocking the FN key

If you use the standard functions (F1 - F12) often, you can lock the FN key (FN lock).

- Press the CTRL key and the FN key simultaneously.

When the FN key is lit red, the standard functions (F1 - F12) of the function keys are executed.
If the FN key is illuminated like the rest of the keys, the functions of the symbols of the function keys are executed.

9 Disabling/enabling Windows keys

To prevent the Windows keys from being pressed unintentionally, you can deactivate them.

- Press the CHERRY key [17].

The Windows keys are inactive (light up red) or active (light up like the rest of the keys).

10 Customizing the keyboard configuration

With the CHERRY KEYS software you can freely assign many of the keys on the keyboard. This means you can access apps, files, individual text modules or macros at the touch of a key.
You can obtain CHERRY KEYS as a free download at www.cherry.de.
Give it a go!

11 Cleaning the keyboard

1 Switch the keyboard off.

NOTE! Aggressive cleaning agents and liquids can damage the keyboard

- Do not use solvents such as gasoline or alcohol and scouring agents or scouring sponges for cleaning.
- Prevent liquids from entering the keyboard.

2 Clean the keyboard with a slightly damp cloth and some mild cleaning agent (e.g. dishwashing liquid).
3 Dry off the keyboard with a soft, lint-free cloth.

12 If the keyboard is not working

1 If one of the keys for the connection type [1] [2] [3] flashes for a prolonged period after a write attempt, this means that this connection type is set and the keyboard cannot establish a connection. Change the connection type (see 5 "Changing the connection type") or establish the connection again (see 4 "Connecting the keyboard to the PC/laptop").
Switch the keyboard off and on again.
2 Check that the appropriate connection type is set (see 5 "Changing the connection type").
3 Charge the keyboard via the charging cable (see 7 "Charging the battery").
4 Remove any objects causing interference between the keyboard and the PC/laptop. Interference is caused in particular by metallic or electrical objects such as cables, loudspeakers or USB hubs.
5 Reduce the distance between the keyboard and the PC/laptop.
6 Should any interference be encountered when using USB 3.0 devices right near the receiver: use a port that is further away, an additional cable or a USB hub for the receiver or USB 3.0 device.
7 Reset the keyboard to factory settings by inserting a pen (or paper clip) into the small hole under the center foot of the keyboard. This will also wipe the connections stored.

12.1 Rectifying a connection fault using the receiver

Connect the receiver to a USB 2.0 port on your PC/laptop (this usually has a white or black guide). Malfunctions may occur on a USB 3.0 port (blue guide).
Connect the receiver to another USB 2.0 port on the PC/laptop.
Reduce the distance between the receiver and the keyboard by connecting the receiver to a USB port that is close to the keyboard.
Use a USB extension cable to place the receiver as close to the keyboard as possible.

12.2 Rectifying a Bluetooth connection fault

1 Check whether internal interference from your PC/ laptop supports at least Bluetooth standard 4.0. Lower versions are supported.
2 If your PC/laptop is in standby mode, it cannot be woken up using Bluetooth devices. Switch on the PC/laptop manually.
3 If the keyboard is already connected to another PC/laptop, you cannot make a parallel connection. Turn off the first PC/laptop or deactivate the connections.

Operation of several Bluetooth devices on a PC/laptop
When too many Bluetooth devices are connected, it can be very much for the Bluetooth receivers in the PC/laptop.

- Turn off any unnecessary Bluetooth devices.
- Remove the connection to the keyboard in the Bluetooth software and add it again as a new device.
- Use an external Bluetooth receiver.
- Connect the keyboard via the receiver or cable.

13 Device disposal

- Do not dispose of devices with this symbol in household waste.
- Dispose of the devices in accordance with statutory regulations – at your local dealer or at municipal collection centers.

14 Technical data

Designation	Value
Supply voltage	5.0 VDC ±5%
Charging voltage	Typ. 5.0 VDC
Charging current	Max. 500 mA
Current consumption	Keyboard: max. 500 mA Receiver: max. 20 mA
Battery	Rechargeable lithium ion battery, 2800 mAh
Operating frequency	2400,0 ... 2483,5 MHz
Effective radiated power	Max. 10 mW (EIRP)
Bluetooth	5.0
Storage temperature	-15 °C ... +60 °C
Operating temperature	0 °C ... +40 °C

15 Certifications

15.1 EU Declaration of conformity

The company Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf., Germany hereby declares that this radio system model conforms to the European guideline 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity can be found under the following Internet address:
www.cherry.de/compliance.

15.2 US Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.3 US RF exposure statement

This device complies with the RF exposure requirements for mobile and fixed devices. However, the device should be kept in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

15.4 Canadian industry statement

This device complies with ISED's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

15.5 Canadian RF exposure statement

The product complies with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and is safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

15.6 UKCA

UK Authorised Representative:
Authorised Representative Service
The Old Methodist Chapel
Great Hucklow
SK17 8RG
UK

FR MODE D'EMPLOI

1 Connexion via récepteur sans fil 2,4 GHz
2 Connexion via Bluetooth canal 1
3 Connexion via Bluetooth canal 2
4 Connexion par câble
5 Titre précédent
6 Lecture / pause
7 Titre suivant
8 Navigateur, démarrage
9 Éclairage plus sombre
10 Éclairage plus clair
11 Calculateur
12 Démarrer le programme de messagerie
13 Blocage du PC
14 Volume plus bas
15 Activer / désactiver le son
16 Volume plus fort
17 Touche CHERRY pour le niveau de charge de la batterie et pour la désactivation des touches Windows

Avant de commencer …

Chaque appareil est différent !
Le mode d'emploi contient des consignes pour une utilisation efficace et fiable.

- Lisez attentivement le mode d'emploi.
- Conservez le mode d'emploi et transmettez-le aux autres utilisateurs.

CHERRY KW X ULP est un clavier pour l'utilisation des PC / ordinateurs portables.
Pour obtenir des informations sur d'autres produits, sur les téléchargements et bien d'autres choses, consultez le site www.cherry.de.

1 Pour votre sécurité

Risque d'étouffement en cas d'ingestion de petites pièces

- Conserver l'appareil hors de portée des enfants de moins de 3 ans.

Risque d'incendie dû à la batterie rechargeable intégrée

- Ne pas détruire le clavier, notamment en le désassemblant, en l'écrasant, en le chauffant ou en le brûlant.

LMR signifie "Lésion due aux mouvements répétitifs"
Le syndrome LMR apparaît suite à de petits mouvements se répétant en permanence.

- Organisez votre poste de travail de manière ergonomique.
- Sélectionnez une inclinaison agréable du clavier grâce aux pieds d'inclinaison sur la face inférieure.
- Faites plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
- Modifiez souvent votre attitude corporelle.

2 Éviter les dommages

Endommagement du câble

- Ne retirez pas les cabochons de touche.

Effacement de supports de données et endommagement de montres mécaniques par des aimants

- Ne placez aucun support de données, comme des cartes magnétiques ou des disques durs externes, ni aucune montre mécanique à moins de 10 cm du logement du récepteur situé au dos du clavier.

3 Activation et désactivation du clavier

- Au dos du clavier, amenez le commutateur dans la position correspondante
  Désactivé = 0
  Activé = I

Une fois activé, le clavier s'allume brièvement à pleine luminosité, puis à la valeur réglée. La touche indiquant le mode de connexion sélectionné [1] [2] [3] clignote brièvement 5 secondes si l'allume pendant 5 secondes si la connexion a réussi.
Pour économiser l'énergie, l'éclairage passe au niveau le plus bas après 30 secondes en cas de non-utilisation et après 30 minutes et s'éteint après une heure. Lorsque le câble est raccordé, l'éclairage reste allumé.
En cas de non-utilisation prolongée, le clavier passe en mode veille, dans lequel il ne consomme que peu d'énergie. Dès qu'une touche est pressée d'une touche, il s'active à nouveau automatiquement.
Le clavier continue de consommer de l'énergie, même lorsqu'il est en mode d'économie d'énergie. Par conséquent, désactivez-le manuellement lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée ou lorsque vous le transportez.

4 Relier le clavier au PC / à l'ordinateur portable

Vous pouvez relier le clavier au récepteur au PC / à l'ordinateur portable via une connexion sans fil de 2,4 GHz, via Bluetooth ou via le câble USB. Le changement du mode de connexion est pratique si vous souhaitez utiliser le clavier sur plusieurs appareils.

4.1 Connexion du clavier par l'intermédiaire du récepteur

1 Retirez le récepteur de la prise magnétique située au dos du clavier.
2 Raccordez si possible le récepteur à un port USB 2.0 du PC/de l'ordinateur portable (souvent génralement blanc ou noir).
3 Activez le clavier (interrupteur au dos sur "I").
4 Appuyez sur la touche F1 [1].

La touche F1 [1] s'allume en vert pendant 5 secondes pour confirmer. Le clavier est relié à votre PC / ordinateur portable.
Si la touche F1 [1] clignote rapidement en vert pendant 5 secondes, c'est que la connexion a échoué.

- Essayez à nouveau.

4.2 Connexion du clavier via Bluetooth

Version Bluetooth
Vous devez disposer d'un PC / ordinateur portable équipé d'un récepteur Bluetooth prenant en charge la norme Bluetooth 4.0 ou ultérieure.

1 Depuis votre PC / ordinateur portable, ouvrez la recherche des périphériques Bluetooth (par exemple via Démarrage > Paramètres > Périphériques > Bluetooth).
2 Suivez les instructions du logiciel.
3 Activez le clavier (interrupteur au dos sur "I").
4 Appuyez pendant 5 secondes sur la touche F2 [2] ou sur la touche F3 [3] avec le canal Bluetooth via lequel vous souhaitez connecter le clavier au PC / à l'ordinateur portable.
La touche clignote lentement en bleu. Vous avez alors 60 secondes pour établir une connexion.
Si la touche ne clignote pas en bleu :
- Le clavier est déjà connecté à un autre PC / ordinateur portable. Éteignez-le ou désactivez cette connexion.

5 Suivez les instructions du logiciel.

La touche Bluetooth correspondante s'allume en bleu pendant 5 secondes pour confirmer. Le clavier est relié à votre PC / ordinateur portable.
Si la touche clignote rapidement en bleu pendant 5 secondes, c'est que la connexion a échoué.

- Essayez à nouveau.

4.3 Connexion du clavier par câble

1 Reliez le clavier au PC / à l'ordinateur portable à l'aide du câble fourni.
2 Activez le clavier (interrupteur au dos sur "I").
3 Appuyez sur la touche F4 [4].

Si vous n'appuyez pas sur la touche F4 [4], le clavier se chargera uniquement via le câble (voir 7 "Charge de la batterie").

La touche F4 [4] s'allume en vert pendant 5 secondes pour confirmer. Le clavier est relié à votre PC / ordinateur portable.
Si la touche F4 [4] clignote rapidement en vert pendant 5 secondes, c'est que la connexion a échoué.

- Essayez à nouveau.

5 Changement de connexion

Si vous avez configuré le clavier avec plusieurs appareils via différents types de connexion, vous pouvez passer d'un appareil à l'autre.

- Appuyez sur la touche correspondante [1] [2] [3].

Si la connexion a réussi, la touche correspondante s'allume pendant 5 secondes. Si aucune connexion n'a été établie, la touche clignote pendant 5 à 10 secondes.

6 Rangement du récepteur dans le clavier

Le récepteur est si petit qu'il peut rester dans le port USB pendant le transport d'un ordinateur portable. Si vous souhaitez le protéger contre les risques de salissures et de perte, retirez-le et rangez-le dans le clavier.

7 Charge de la batterie

Lorsque la tension de la batterie du clavier diminue, la touche CHERRY [17] clignote 10 fois en rouge, puis le signal s'arrête. La touche se met à clignoter toutes les 30 minutes lorsque le niveau de charge de la batterie passe en dessous de 10 %, toutes les 15 minutes en dessous de 5 % et toutes les 5 minutes en dessous de 2 %.
Si le niveau de charge de la batterie est faible, cela vous est d'abord signalé lorsque vous allumez le clavier, lorsque vous travaillez avec le clavier après avoir démarré le PC / ordinateur portable ou lorsque vous le réveillez du mode veille.
Charger la batterie en temps utile prolonge sa durée de vie.

- Reliez le câble de charge à la prise du clavier et à un port USB du PC / ordinateur portable ou à un USB-Netzteil.
  Votre source d'alimentation (PC / ordinateur portable) doit être allumée. Vous pouvez continuer à travailler pendant la charge. La touche CHERRY [17] s'allume en rouge au début de ce processus. Lorsque le clavier est à moitié chargé et en vert lorsque le processus de recharge est terminé.

Le contrôle de charge évite la surcharge.

8 Activation de fonctions supplémentaires sur les touches de fonction

Les touches de fonction portent des symboles correspondant à des fonctions supplémentaires.
Si la touche FN s'allume comme les autres touches (réglage d'usine) :

- Pour utiliser la fonction d'un symbole, appuyez sur la touche de fonction portant le symbole correspondant.
  Ou :
- Pour utiliser une fonction standard (F1 - F12), appuyez sur la touche FN en la maintenant enfoncée et appuyez en même temps sur la touche de fonction.

8.1 Verrouiller/déverrouiller la touche FN

Si vous utilisez souvent les fonctions standard (F1 - F12), vous pouvez verrouiller la touche FN (FN-Lock).

- Pour ce faire, appuyez simultanément sur la touche CTRL et sur la touche FN.

Lorsque la touche FN est allumée en rouge, les fonctions standard (F1 - F12) des touches de fonction sont exécutées.
Lorsque la touche FN est allumée comme les autres touches, les fonctions des symboles des touches de fonction sont exécutées.

9 Désactivation / activation des touches Windows

Pour éviter d'actionner les touches Windows par inadvertance, il est possible de les désactiver.

- Appuyez sur la touche CHERRY [17].

Les touches Windows sont inactives (allumées en rouge) ou actives (allumées comme les autres touches).

10 Configuration personnalisée du clavier

Avec le logiciel CHERRY KEYS, vous pouvez affecter librement de nombreuses touches du clavier. Vous pouvez ainsi accéder à des applications, des fichiers, des modules de texte individuels ou des macros par une simple pression de touche.
Vous pouvez obtenir CHERRY KEYS en téléchargement gratuit sur www.cherry.de.
Essayez-le !

11 Nettoyage du clavier

1 Désactivez le clavier.

REMARQUE ! Les nettoyants et liquides agressifs peuvent endommager le clavier

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de solvants tels que l'essence ou l'alcool ni aucun produit ou éponge abrasif.
- Empêchez tout liquide de pénétrer dans le clavier.

2 Nettoyez le clavier avec un chiffon légèrement humide et un produit de nettoyage doux (p. ex. détergent vaisselle).
3 Séchez le clavier avec un chiffon doux non pelucheux.

12 Si le clavier ne fonctionne pas

1 Si, après une tentative d'écriture, l'une des touches du mode de connexion [1] [2] [3] clignote pour une durée prolongée, cela signifie que ce mode de connexion est sélectionné et que le clavier ne peut pas établir de connexion. Changez de mode de connexion (voir 5 "Changement de connexion") ou configurez à nouveau la connexion (voir 4 "Relier le clavier au PC / à l'ordinateur portable").
Désactivez et réactivez le clavier.
2 Vérifiez si le mode de connexion correspondant est sélectionné (voir 5 "Changement de connexion").
Chargez le clavier à l'aide du câble de charge (voir 7 "Charge de la batterie").
Éloignez tout objet pouvant faire obstacle entre le clavier et le PC / l'ordinateur portable. Sont particulièrement susceptibles de causer des interférences les électriques tels que les câbles, les enceintes ou les concentrateurs USB.
Réduisez la distance entre le clavier et le PC / l'ordinateur portable.
En cas d'interférences lors de l'utilisation de périphériques USB 3.0 à proximité immédiate du récepteur : utilisez un port plus éloigné, un périphérique USB 3.0 un port plus distant, un câble supplémentaire ou un concentrateur USB. Réinitialisez le clavier pour rétablir les paramètres d'usine en insérant un crayon (ou un trombone) dans le petit orifice situé au pied central du clavier. Cela efface également les informations mémorisées.

12.1 Élimination des défauts de connexion à l'aide du récepteur

Raccordez le récepteur à un port USB 2.0 du PC / de l'ordinateur portable

7 Opladning af genopladeligt batteri

Hvis spændingen på tastaturets batteri reduceres, blinker CHERRY-tasten (●) 10x rødt, derefter stopper signalet. Ved et niveau for det genopladelige batteri på under 1% blinker tasten (●) 10x rødt, derefter 10 minutter, under 5 % for hver 15 minutter og under 3 % for hver 5 minutter.

Et lavt niveau for det genopladelige batteri vises direkte, når du tænder tastaturet, hvis du arbejder med tastaturet efter stort set alt er endt/en batteri er computer, eller hvis du vækker den fra sleep-mode. Rettidig opladning forlænger det genopladelige batteris levetid.

- Forbind ledakablet med tastaturets bøsning og en USB-tilslutning eller en USB-netadapter.
- Din stærmkible (pc/barebar computer) skal være tændt. Du kan fortsætte med at arbejde under opladningen, CHERRY-tasten (●) lyser rødt ved begindelsen af opladningen. Når tastaturet er helt opladet, lyser det grønt, og tilgængelig er afslutet, lyser det grønt.

Ladeskakkapacitet er overopladning.

8 Aktivering af ekstra funktioner på funktionstasterne

På funktionstasterne findes der symboler, som du kan udføre ekstra funktioner med.

Når Fn-tasten lyser som resten af tastene (tærkbrisindstilling).

- Tryk på funktionstasten med det tilsvarende symbol for et symbols funktion.

Eller:

- Hold FN-tasten trykket ned, og tryk på funktionstasten for standardfunktionen (F1 - F12).

8.1 Aktivering/deaktivering af FN-tast

Hvis du anvender funktionstasterne (F1 - F12) tæt, kan du låse FN-tasten (FN-Lock).

- Tryk samtidigt på CTRL-tasten og FN-tasten.

Hvis FN-tasten lyser, udføres funktionstasternes standardfunktioner (F1 - F12).

Hvis FN-tasten lyser som resten af tastene, udføres funktionerne på funktionstasternes symboler.

9 Deaktivering/aktivering af Windows-tasterne

For ikke at aktivere Windows-tasterne utilsigtet kan du deaktivere dem.

- Tryk på CHERRY-tasten (●).

Windows-tasterne er inaktive (lyser rødt) eller aktive (lyser som resten af tastene).

10 Individuel konfiguration af tastaturet

Med software CHERRY KEYS kan du frit konfigurere mange taster på tastaturet. Derved har du adgang til ægger, filer, makroer, tekstkomponenter eller maker med et tryk på en tast.

Du får CHERRY KEYS som gratis download på www.cherry.de.

Prøv det af!

11 Rengøring af tastaturet

Slå tastaturet fra.

BEMÆRK! Aggressive rengøringsmidler og vasker kan beskadige tastaturet

- Anvend ikke ojlerengsmidler som f.eks. benzin eller alkohol og skuremidler og skuresvampe ved rengøringen.
- Sørg for at forhindre, at der trænger væske ind i tastaturet.
- Rengør tastaturet med en let fugtig klud og lidt mildt rengøringsmiddel (f.eks.: opvaskemiddel). Tør tastaturet med en tør klud efter, med klud.

12 Hvis tastaturet ikke fungerer

- Hvis en af tasterne for forbindelsestyper (●) blinker længere efter et forsøg på at skrive, betyder det, at denne tast er defekt eller indstillet, og at tastaturet ikke kan opbygge en forbindelse. Ændr forbindelsestypen (se 5 "Ændring af forbindelse"), eller indstil forbindelsen igen (se 4 "Forbindelse af tastaturet med pc/barebar computer").
- Sluk tastaturet, og tænd det igen.
- Kontrollér, om der anvender forbindelsestype er indstillet (se 5 "Ændring af forbindelse").
- Oplad tastaturet via ledekablet (se 7 "Opladning af genopladeligt batteri").
- Fjern forstyrrende genstande mellem tastaturet og pc'en/mobiltelefon. Hvis der er et metal- eller elektronisk genstande forstyrrende, som f.eks. Kabler, højttalere eller USB-huba.
- Reducér afstanden mellem tastaturet og pc'en/notebook'en.
- Hvis der opstår forstyrrelser ved anvendelse af USB 3.0-enheder i den umiddelbare nærhed af mobilsystem. Benyt i forbindelse med tastaturet eller USB 3.0-enheden en tilslutning, der er længere væk, et ekstra kabel eller en USB-hub.
- Nulstil tastaturet til fabriksindstillingerne ved at slukke en kuglepen (eller en clips) ind i det lille hul under tastaturets midterste hul holde. Derved slettes forbindelsesinformationerne også.

12.1 Udbedring af fejl på forbindelsen via modtageren

- Tilslut modtageren til et af pc'ens/den bærbare computers USB 2.0-stik (det har oftest en hvid eller sort farve). På USB 3.0-stik (blå farve) forekommer der nogle gange fejlfunktioner.
- Tilslut modtageren til et andet USB 2.0-stik på pc en/den bærbare computer.
- Reducér afstanden mellem modtageren og tastaturet ved at tilslutte modtageren til et USB-stik, der befinder sig tæt ved enhederne.

"Repetitive Strain Injury" = "Tilstavsata rasulukseata johtava vamma"

RSI syntyy pitenitä jatkuvasti toistuvista liikkeistä.

- Kalusta työpisteesi ergonomisesti.
- Aseta näppäimistö niin, että mahdollisimman monta luottimuka kuluen sen alapuolella olevilla säätöjalkoilla.
- Pidä useita lyhyitä taukoja, tee mahd. venytyshaarjoituksia.
- Muuta varioi työtä asentoa usein.

2 Vältä vaurioita

Näppäimistön vaurioitumineen

- Älä irrota näppäimistöä kosteista.

Nogensinti ya vaatasta talienvusväänieden tyhjenemisen ja mekaanisten kelloojen vaurioitumisen.

- Pidä talienvuvaliimet kuten magneettikortit tai ulkoiset kintolevyt sekä mekaanisen kellot vähintään 10 cm:n etäisyydellä vastaanottimen pidikkeestä näppäimistön näppäimistöstä.

3 Näppäimistön kytkeminen päälle / pois

- Työnnä näppäimistön taustapuolella oleva kytkin sponsion asentoon:
  Pois = 0
  Päällä = I

Päälilekyttimien jälkeen näppäimistön valaistus palaa hetken suurimmalla kirkkaudella ja sitten tämän jälkeen asetetun arvon mukaisella. Valo vilkkuu kerran, kun näppäimistö aheuttaa eriyisesti metallisen ja sähköisen esineet, kuten johdot, kautimet tai USB-keskittimet.

- Siirrä näppäimistö lähemmäksi pöytätietokonetta / kannettavan tietokoneen.
- Irrota näppäimistö ja näppäimistön valittimessa tällä kytkimen asento. Jos valo palaa sen jälkeen, näppäimistö ei ole yhteydessä kannettavan tietokoneen.

4 Näppäimistön yhdistäminen tietokoneeseen / kannettavaan tietokoneeseen

Tarkista, onko pöytätietokoneen / kannettavan tietokoneen virtaton vastaanotin sulkeutunut.

- Irrota näppäimistön näppäimistön liittimeen ja USB-liittimen tai USB-verkkolaitteeseen.
- Virtaltheen (pöytätietokoneen / kannettavan tietokoneen) tuloe olla kytketty päälle.
- Työskentely voi jatkua ilman aikana. CHERRY-näppäimistö (●) palaa lataukseen aikaessa punainen valo. Valon väri muuttuu keltaiseksi, kun näppäimistön latuus on edennyt puoleen välin. Latauksen päättyä valon väri muuttuu vihreäksi.

Latausykkytesta estää ylilataamisen.

8 Toimintonäppäimisten lisätoimintojen aktivointi

Toimintonäppäimissä on symboleja, joiden avulla on mahdollista suorita lisätoimintoja.

Jos valo palaa FN-näppäimessä kuten muissakin näppäimissä tiehdasasetuk":

- Symbolia vastaavaa toiminnon voi suorittaa painamalla vastaavalla symbolilla merkityä toimintonäppäintä.

tai:

- Vakiotoiminnon (F1 - F12) voi suorittaa pitämällä FN-näppäintä painettuna ja painamalla lisäksi toimintonäppäintä.

8.1 Fn-näppäimen lukitseminen / lukituksen poistaminen

Jos käytät vakiotoimintoja (F1 - F12) usein, voit lukita Fn-näppäimen (FN-Lock).

- Paina samaikaisesti seka CTRL-näppäintä että Fn-näppäintä.

Toimintonäppäimien (F1 - F12) vakiotoiminnot ovat valitunna, mikäli Fn-näppäintä palaa punaisen valo.

Toimintonäppäimien symboleja vastaavat toiminnot ovat valitunna, mikäli valo palaa FN-näppäimessä kuten muissakin näppäimissä.

Ennen kuin aloitat ...

Jokainen laite on erilainen!

Käyttöohjeesta löydät ohjeita tehokasta ja luotettavaa käyttöä varten.

- Lue käyttöohje huolellisesti läpi.
- Säilytä käyttöohje ja anna se eteenpäin mulle käyttäjälle.

CHERRY XK ULP on tietokoneiden käyttämiseen tarkoitettu näppäimistö.

Tietoja muista tuotteista, download-tarjonnasta ja paljon muuta löydät osoitteesta www.cherry.de.

1 Turvallisuutesi vuoksi

Pienten osien nielemisen vei johtaa tukehtumiseen

- Säilytä laite sekä sitä ilman 3-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.

Kiinteästi asennetusta akusta aiheutuva palovaara

- Älä riko käyttöohjeessa esimerkiksi purkamalla näppäimistön osiin tai murskaamalla, kuumentamalla tai poittamalla näppäimistöä.

11 Näppäimistön puhdistus

- Kytke näppäimistö pois päältä.

OSUJET! Voimakkaat puhdistusaineet ja nesteet voivat vaurioittaa näppäimistöä

- Älä käytä puhdistamiseen mitään liuottimia kuten bensiiniä tai alkoholia äläkä hankausaineita tai hankausseinää.
- Estä nesteen pääsy näppäimistöön.
- Puhdista näppäimistö kostealla liinalla ja pienellä määrällä mietoa puhdistusaineita (esim.: astianpesuaine).
- Kuivaa näppäimistö nukkaamattomalla pehmeällä liinalla.

12 Jos näppäimistö ei toimi

- Jos valo vilkkuu pitkään jossakin yhteystyypin näppäimistä (●) kerjoitusyntyksen jälkeen, tällöin kyseinen yhteystyypin on valittuna, eikä näppäimistö pysty muodostamaan yhteyttä. Vaihda yhteystyyppiä (katso 5 "Yhteyden vaihtaminen") tai irtaintiteyttä yhteyssalkset uudelleen (katso 4 "Näppäimistön yhdistäminen tietokoneeseen / kannettavaan tietokoneeseen").

Kytke näppäimistö pois päältä ja takaisin päälle. Tarkasta, onko valittuna sopiva yhteystyyppi (katso 5 "Yhteyden vaihtaminen").

- Lataa näppäimistö latausjohdon avulla (katso 7 "Akun lataaminen").

Jos näppäimistö aiheuttaa esineet näppäimistön ja pöytätietokoneen / kannettavan tietokoneen välillä. Häiriöt voivat aiheuttaa erityisesti metalliset ja sähköiset esineet, kuten johdot, kautimet tai USB-keskittimet.

- Siirrä näppäimistö lähemmäksi pöytätietokonetta / kannettavaa tietokonetta.
- Irrota näppäimistö ja näppäimistön valittimessa tällä kytkimen asento. Jos valo palaa sen jälkeen, näppäimistö ei ole yhteydessä kannettavan tietokoneen.

Yhteyden muodostaminen on epäonnistunut, mikäli näppäimessä vilkkuu nopeasti sininen valo 5 sekunnin ajan.

- Yritä uudelleen.

4.3 Näppäimistön yhdistäminen kaapelin avulla

- Yhdistä näppäimistö mukana toimitetulla kaapelilla pöytäkoneeseen / kannettavan tietokoneen.
- Paina näppäimistön (●) yläosassa radiovalitsinta kytkin asentoon "I".
- Paina F4-näppäintä (●) ja F3-näppäintä (●) sen mukaan, kummalle Bluetooth-kanavan välityksellä haluat yhdistää näppäimistön pöytäkoneeseen / kannettavaan tietokoneeseen. Näppäimessä vilkkuu hitaasti sininen valo. Tästä hetkestä alkaen valo vilkkuu 60 sekunnin ajan.

Jos sininen valo ei vilku näppäimessä:

- näppäimistön on jo yhdistetty toiseen pöytäkoneeseen / kannettavaan tietokoneeseen. Sammuta kyseinen laite tai sulje kyseinen yhteys.
- Toimi ohjeidemukaisesti uudelleen mukaan.

Asiaankuuluvassa Bluetooth-näppäimessä palaa 5 sekunnin ajan vahvistuksekisi sininen valo, ja näppäimistö on yhdistetty pöytäkoneeseen / kannettavaan tietokoneeseen.

Yhteyden muodostaminen on epäonnistunut, mikäli näppäimessä vilkkuu nopeasti sininen valo 5 sekunnin ajan.

- Yritä uudelleen.

4.3 Näppäimistön yhdistäminen kaapelin avulla

- Yhdistä näppäimistö mukana toimitetulla kaapelilla pöytäkoneeseen / kannettavan tietokoneeseen.

Pöytäkoneen / kannettavan Bluetooth-vastaanotin voi yksityiskohtaisesti, jos sinen liitetään liian monta Bluetooth-laitetta.

- Sulje tarpeettomat Bluetooth-laitteet.
- Poista näppäimistö Bluetooth-ohjelmistosta ja lisää näppäimistö taman jälkeen uutena laitteena. Käytä eri liitäntä Bluetooth-laitteelle.
- Yhdistä näppäimistö vastaanottimen tai kaapelin avulla.

13 Laitteiden häiritseminen

- Älä heitä tällä merkillä varustettuja laitteita kolotustelokseen.
- Toimita laitteet halvettaksi myyjälle tai kunnallisiin keräyspisteisiin säännösten mukaisesti.

14 Tekniset tiedot

Nimike	Arvo
Syöttöjännite	5,0 VDC ±5 %
Latausvirta	N. 5,0 VDC
Latausvirta	Maks. 500 mA
Virrankulutus	Näppäimistö: maks. 500 mA Taustapainolu: maks. 20 mA
Akku	Ladattava litium-ioni-akku, 2800 mAh
Lähetystaajuus	2400,0 ... 2483,5 MHz
Lähetysteho	Maks. 10 mW (EIRP)
Bluetooth	5.0
Varastointilämpötila	-15 °C ... +60 °C
Käyttölämpötila	0 °C ... +40 °C

15 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Cherry Europe GmbH, Auerbach/Opf., Saksa vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi on direktiivin 2014/53/EU vaatimuksien mukainen. EU-vaatimustenmukaisuuden tekstin kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta: www.cherry.de/compliance.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

① Połączenie za pośrednictwem odbiornika radiowego 2,4 GHz
② Połączenie za pomocą kanału Bluetooth 1
③ Połączenie za pomocą kanału Bluetooth 2
④ Połączenie za pomocą kabla
⑤ Przycisk wyboru
⑥ Start/pauza
⑦ Następny utwór
⑧ Przegladarka, strona główna
⑨ Zmniejszanie jasności podświetlenia
⑩ Zwiększanie jasności podświetlenia
⑪ Kalkulator
⑫ Uruchamianie programu do obsługi poczty elektronicznej
⑬ Zablokuj komputer
⑭ Ciszej
⑮ Dźwięk wł./wył.
⑯ Głośniej
⑰ Klawisz CHERRY do wskazywania poziomu naładowania akumulatora oraz do dezaktywacji klawiszy Windows

Zanim rozpoczniesz ...

Każde urządzenie jest inne!

W instrukcji obsługi można znaleźć informacje na temat eksploatacji i montażu. Należy ją zachować.

- Instrukcji obsługi należy zachować i przekazać ją w razie potrzeby kolejnemu użytkownikowi.

Klawiatura CHERRY KW X ULP to klawiatura do obsługi komputerów PC/notebooków.

Informacje o innych produktach, pakietach do pobrania oraz wiele innych można znaleźć na stronie internetowej www.cherry.de

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi!

Instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, montażu i obsługi urządzenia. Dzięki temu można za pomocą instrukcji obsługi zapoznać się z produktem i wykorzystać jego pełne możliwości. Należy ją zachować i przekazać kolejnemu użytkownikowi.

Oprogramowanie CHERRY KEYS jest dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie www.cherry.de. Warto je wypróbować!

11 Czyszczenie klawiatury

1. Wyłączyć klawiaturę.

WSKAZÓWKA! Agresywne środki czyszczące i płyny mogą uszkodzić klawiaturę

- Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników, takich jak benzyna lub alkohol oraz środków szorujących lub tez gąbek do szorowania.
- Unikać dostania się cieczy do klawiatury.
- Czyścić klawiaturę przy użyciu lekko wilgotnej szmatki oraz niewielkiej ilości łagodnego środka czyszczącego (np.: płynu do mycia naczyń).
- Osuszyć klawiaturę miękką, niepozostawiającą włókien szmatką.

12 Jeśli klawiatura nie działa

- Jeśli po próbie pisania jeden z klawiszy rodzaju połączenia (●) miga przez dłuższy czas, oznacza to, że jest ustawiony ten rodzaj połączenia, a klawiatura nie może nawiązać połączenia. Przełączyć rodzaj połączenia (patrz 5 "Przełączanie połączeń") lub ustawić nowe połączenie (patrz z 4 "Łączenie klawiatury z komputerem stacjonarnym/notebookiem").
- Wyłączyć i ponownie włączyć klawiaturę.
- Sprawdzić, czy jest ustawiony odpowiedni rodzaj połączenia (patrz 5 "Przełączanie połączeń").
- Naładować klawiaturę za pomocą kabla do ładowania (patrz 7 "Ładowanie akumulatora").
- Usunąć zakłócające przedmioty pomiędzy klawiaturą oraz komputerem stacjonarnym/ notebookiem. Właściwości zakłócające mają przede wszystkim przedmioty metalowe lub elektryczne, np.: kable, głośniki lub huby rozgałęziające USB.
- Zmniejszyć odstęp pomiędzy klawiaturą oraz komputerem stacjonarnym/notebookiem.
- Jeżeli przy stosowaniu urządzeń USB 3.0 dojdzie do zakłóceń w bezpośrednim otoczeniu, dodatkowego kabla bądź koncentratora USB. Klawiatura zresztą zgodna ze standardami fabrycznych, wkładając drut (lub spinacz biurowy) w małej otwór pomiędzy środkowej stopki klawiatury. W ten sposób zostaną usunięte również informacje o połączeniach.

12.1 Usuwanie zakłóceń połączenia za pośrednictwem odbiornika

- Podłączyć odbiornik do gniazda USB 2.0 komputera PC/notebooka (ma ono najczęściej biała lub czarną prowadnicę). W przypadku gniazd USB 3.0 (niebieska prowadnica) dochodzi niekiedy do zakłóceń działania.
- Podłączyć odbiornik do innego gniazda USB 2.0 w komputerze PC/notebooku.
- Zmniejszyć odstęp pomiędzy odbiornikiem a klawiaturą, podłączając odbiornik do gniazda USB, które znajduje się blisko klawiatury.
- Aby umieścić odbiornik w miarę możliwości blisko klawiatury, należy użyć kabla przedłużającego USB.

15 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Cherry Europe GmbH, Auerbach/Opf., Saksa vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi on direktiivin 2014/53/EU vaatimuksien mukainen. EU-vaatimustenmukaisuuden tekstin kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta: www.cherry.de/compliance.

CS NÁVOD K POUŽITÍ

① Připojení prostřednictvím rádiového přijímače 2,4 GHz
② Připojení prostřednictvím kanálu Bluetooth 1
③ Připojení prostřednictvím kanálu Bluetooth 2
④ Připojení prostřednictvím kabelu
⑤ Přepínací skládka
⑥ Start/pauza
⑦ Následující skladba
⑧ Prohlížeč, domovská stránka
⑨ Zmavení jasnosti
⑩ Zvýšení jasnosti
⑪ Kalkulačka
⑫ Spuštění e-mailového programu
⑬ Uzamknout počítač
⑭ Zvuk vyp.
⑮ Zvuk zapnout
⑯ Zvuk hlasitěji
⑰ Klávesa CHERRY pro stav nabití akumulátoru a deaktivování kláves Windows

Než začnete ...

Každý přístroj je jiný!

V návodu k použití obdržíte pokyny a informace k efektivnímu a spolehlivému používání.

- Pozorně si přečtěte návod k použití.
- Návod k použití si uschovejte a předejte ho ostatním uživatelům.

Klávesnice CHERRY KW X ULP je klávesnicí k ovládání stolních či přenosných počítačů.

Informace k dalším výrobkům, možností stahování a mnoho dalšího naleznete na stránkách www.cherry.de

1 Pro vaši bezpečnost

Hrozí nebezpečí úrazování všechnutím drobných součástek

- Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let.

Nebezpečí požáru způsobené dobíjecími bateriemi

- Nenechte klávesnici například rozebránim, rozdrcením, zahřátím nebo spálením.

Destruktive Strain Injury" = "Poranění v důsledku opakovaného stresu"

RSI vzniká malými pohyby, které se neustále opakují.

- Své pracoviště přizpůsobte ergonomicky.
- Nastavte podhodný sklon klávesnice pomocí nožiček na spodní straně.
- Udělejte si několik krátkých přestávek přípaadě s cviky na protažení.
- Často měňte polohu a není těla.

2 Zabránit poškození

Poškození klávesnice

- Nesnímejte čepičky kláves.

Vymazání paměťových médií a poškození mechanických součástek počítače

- Žádná paměťová média, jako jsou magnetické karty nebo pevné disky, a žádné mechanické hodiny neumísťujte blíž než 10 cm od uchycení přijímače do držáku na stránce klávesnice, abyste zabránili jejich poškození a chybě funkce.

Přijímač připojte k jednomu rozhraní USB 2.0 počítačenotebooku.

Klávesnice pracuje bezdrátově. Pro její správnou funkci je důležité, aby byl přijímač v dosahu klávesnice a nebyl zakrytý kovovými předměty.

Nejvhodnější umístění přijímače klávesnice je na pravé straně klávesnice.

Pokud klávesnici nepoužíváte, můžete přijímač uložit do odpovídajícího spínkem.

Nebo:

Pro standardní funkci (F1 - F12) podržte stisknutou klávesu Fn a stiskněte požadovanou klávesu.

8.1 Uzamčení/uvolnění klávesy FN

Používáte-li často standardní funkce (F1 - F12), můžete klávesu Fn uzamknout (FN-Lock).

- Stiskněte současně klávesu CTRL a klávesu FN.

Jestliže FN červeně svítí, jsou provádány standardní funkce (F1 - F12) příslušných kláves.

Jestliže FN svítí jako ostatní klávesy, jsou provádány funkce symbolů funkčních kláves.

Pokud klávesa F4 (●) červeně svítí, je klávesa nastavena. Klávesa bliká červeně pomalu.

Pokud klávesa F3 (●) svítí červeně, je klávesa nastavena. Klávesa bliká červeně rychle.

Pokud klávesa F4 (●) svítí červeně, je klávesa nastavena. Klávesa bliká červeně rychle