Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

BHH880

EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d'emploi
ID Buku Petunjuk Penggunaan
IT Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
TR Kullanma kılavuzu
BG Ръководство за потребителя
CS Příručka uživatele
ET Kasutusjuhend

Specifications are subject to change without notice
© 2020 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

100 % recycled paper

3000 022 13176

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- WARNING: Do not use this appliance near water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Always unplug the appliance after use.
- The mains cord is detachable. You must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Do not use the appliance on artificial hair.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.
- Keep the appliance away from flammable objects and material when it is switched on.
- Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or clothing) when it is hot.
- Do not operate the appliance with wet hands.
- Keep the brush clean and free of dust and styling products such as mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with styling products.
- The metal bristles have coating. This coating might slowly wear away over time. However, this does not affect the performance of the appliance.
- If the appliance is used on color-treated hair, the brush may be stained.
- Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.
- Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.
- Do not put on the cover after using. Always unplug the appliance by holding the plug.
- Do not clean any part of the brush under tap water as it is extremely dangerous.
- For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) that operates at a rated current not exceeding 30 mA. Ask your installer for advice. The RCD must have a rated residual operating current not higher than 30 mA. Ask your installer for advice.
- Burn hazard: Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling

- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

2 How to use

Before use:

Note

- Only use the brush on dry hair.
- Bristles are hot! Be careful the bristles nor put the bristles too close to your hair roots or scalp, to avoid unintended burns.
- Some parts of the brush may be hot. Hold the product by the handle.
- Remove your fingers when the brush is close to hair ends to avoid touching the bristles.
- Do not wash the brush under running water.

1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Comb your hair thoroughly and divide them into small sections.
3 Slide the temperature switch (◊) to select your desired setting according to the table as below:

Hair Type	Temperature Setting
Thin / Medium hair	(- 170°C
Thick hair	(- 200°C

➥ The indicator (◊) will keep blinking until the appliance is ready for use.

To straighten your hair (Fig.3)

1 Use a round brush or comb to detangle your hair before using.
2 Select one section of hair and put the heated brush (◊) underneath the hair stand with bristles facing down. Then, slowly pull down your hair roots.
3 Hold the selected hair section taut. Slide down the brush slowly to your hair ends in a single motion and slightly turn in the brush as you reach the ends to give soft flicks to the ends.
4 Allow the section of hair to cool for 2-3 seconds. On the same hair with brush facing downwards, hold the hair taut and slowly slide down to your hair ends in a single motion without stopping.
5 Repeat steps 2-4 as necessary until you get your desired results.
6 To turn off the appliance, slide the switch (◊) to O.
7 Let the hair stand with bristles facing down before you fix the hair into its final style. For long lasting results, mist with hairspray.

Tips and Tricks

1 Flatten the selected section of hair between your fingers before placing hair on the brush so that hair is spread evenly across the brush.

Dansk

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning grundigt, for du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.

- ADVARSEL: Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand uden på kan udgøre en risiko, selvom apparatet er slukket.
- ADVARSEL: Brug ikke apparatet i nærheden af badekar, brusebakker, kummer eller andre kar, der indeholder vand.
- Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsmæssige årsager udskiftes af Philips, af et servicecenter, der er godkendt af Philips, eller af personer med tilsvarende kvalifikationer.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med reduceret fysisk, sensorisk eller mental evne eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
- Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke apparatet på kunsthår.
- Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.
- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specielt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender sådan tilbehør eller dele, annulleres garantien.
- Du må ikke rengøre apparatet, når det er tændt.
- Brug kun apparatet på tørt hår.
- Lad aldrig apparatet vark, for det er helt afkølet.
- Lad ikke apparatet være tændt, når du ikke benytter apparatet, da det kan være meget varmt. Hold kun i håndtaget, da borstehårene er varme, og undgå kontakt med huden.
- Placer altid apparatet på en overflademodstandig, stabil og jævn overflade. Den samme borste må ikke benyttes overfladen eller andre overflader samtidigt.
- Netledningen må ikke komme i kontakt med apparatets varme dele. Når apparatet er tændt, skal det holdes væk fra brandbare genstande og materialer.
- Når apparatet er varmt, må der ikke laegges noget hen over det (fx tøj), håndklæder eller lignende.
- Undlad at betjene apparatet med våde hænder.
- Hold borsten ren og fri for støv og stylingprodukter som fals, mousse, spray og gel. Brug aldrig apparatet, når der er brugt stylingprodukter.
- Borstehårene af metal har en belægning. Denne belægning slides muligvis væk med tiden. Dette påvirker dog ikke apparatets ydeevne.
- Hvis apparatet bruges til farvet hår, kan det smitte af på borsten.
- Apparatet skal altid indsendes til et af Philips godkendt servicecenter til undersøgelse eller reparation. Reparation udført af uautoriseret Philips-servicevaerksted. Reparation udført af uautoriseret Philips-serviceværksted. Reparation udført af uautoriseret Philips-serviceværksted kan medføre elektronisk farlige situationer for brugeren.
- Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.
- Tæsk ikke i netledningen eller stikket. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.
- Rengør ikke apparatet med fugtigt middel under vandhanen, da det er ekstrem farligt.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA. Kontakt eventuelt en el-installatør.
- Fare for forbrændinger: Hold apparatet væk for mindre børns rækkevidde, navnlig under brug og nedkøling.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Genbrug

- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
- Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

2 Instruktioner om brug

For brug:

Bemærk

- Brug kun børsten på tørt hår.
- Børstehårene er varme. Vær ikke børstehårene, og placer ikke børstehårene tæt på dine hårrødder eller hovedbund, da der er risiko for forbrændinger.
- Visse dele af børsten kan være varme. Hold produktet i håndtaget.
- Fjern fingrene, når børsten er tæt på hårets spidser, for at undgå at røre børstehårene.
- Børsten må ikke vaskes under rindende vand.

1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Red dit hår omhyggeligt, og del det op i små hårlokker.
3 Skub temperaturkontakten (◊) for at vælge den ønskede indstilling ifl. tabellen nedenfor:

Hårtype	Temperaturindstilling
Fint / medium hår	(- 170°C
Tykt hår	(- 200°C

➥ Indikatoren (◊) blinker ved med at blinke, indtil apparatet er klar til brug.

Sådan glatter du dit hår (Fig.3)

1 Brug en rund børste eller en kam til at rede håret for brug.
2 Vælg en lok hår, og placer den opvarmede børste (◊) under håret med børstehårene opad. ca. 3 cm væk fra dine hårrødder.
3 Hold hårlokken stram. Skub langsomt børsten ned mod dine hårspidser i en enkelt bevægelse, og lav børsten lidt rul, da du når spidserne, for at give et blødere fald i spidserne.
4 Lad håret kole af i 2-3 sekunder. På den samme lok hår, med børsten rettet mod, skal du holde håret stramt og langsomt glide ned til spidserne i ét hår i en enkelt bevægelse uden at stoppe.
5 Gentag trin 2-4 efter behov, til du opnår det ønskede resultat.
6 Skub knappen (◊) til O for at slukke for apparatet.
7 Lad håret kole af, inden du lecer kjernen håret med fingrene og sætter den endelige frisure. Brug en hårlak for at få resultatet til at holde længere.

Gode råd og fiduser

1 Før den valgte hårlok flad mellem fingrene, for du placerer håret på børsten, så håret spredes jævnt over børsten.
2 Placer håret så tæt som muligt på hårrødderne, samt bund for at slæbe, at der er god kontakt med håret. Det giver et bedre stylingresultat.

Efter brug:

1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Placer det på en overflade, der kan tåle varme, mens det køler ned.
3 Rengør apparatet med en fugtig klud, og tørr det af. Sørg for at alle ester slog fra borsten med fingrene.

Opbevar altid apparatet sikkert og rent sted, det er frit for støv. Du kan også hænge det op i ophængningsstroppen (◊).

3 Reklamationsret og service

Hvis du har behov for oplysninger, fejls. om udskiftning af tilbehør, eller har et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com/support, eller kontakt dit lokale Philips-kundecenter. Telefonnummeret findes i folderen "Worldwide Guarantee". Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

4 Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
Apparatet virker slet ikke.	Måske virker den stikkontakt, som apparatet er sluttet til, ikke.	Kontrollér, at apparatet er sat korrekt i stikkontakten. Prøv stikkontakten ofteringen til denne stikkontakt.
Hårret er ikke glat nok efter styling.	Temperaturindstillingen er for lav til at rette den ønskede hårtype.	Brug en højere indstilling til at rette håret. Sæt temperaturindstilling til ◊. Placer håret fast på den varme bund på borsten.

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome.

1 Wichtig

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und bewahren Sie sie für die Zukunft auf.

- WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie es nach dem Gebrauch von der Stromversorgung. Die Nähe zum Wasser stellt ein Risiko dar, sogar wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder bezüglich einer sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kunsthaar.
- Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie dieses Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nur an trockenen Haar.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
- Geben Sie acht bei der Verwendung des Geräts, da es äußerst heiß sein könnte. Halten Sie nur den Griff, da die Borsten heiß sind, und vermeiden Sie Hautkontakt mit den Borsten.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine hitzebeständige, stabile ebene Fläche. Die Borsten dürfen nicht mit der Oberfläche oder anderen Innenbarss Material berühren.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt.
- Halten Sie das eingeschaltete Gerät fern von leicht entzündbaren Gegenständen und Materialien.
- Bedecken Sie das heiße Gerät niemals mit Handtüchern, Kleidungsstücken oder anderen Gegenständen.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Halten Sie die Bürste sauber und frei von Staub sowie von Stylingprodukten wie Schaumfestiger, Spray und Gel.
- Verwenden Sie das Gerät nie in Kombination mit Stylingprodukten.
- Die Metallborsten haben eine Beschichtung. Diese Beschichtung nutzt sich im Laufe der Zeit ab. Dadurch wird jedoch die Effektivität und die Leistung des Geräts.
- Bei Verwendung auf gefärbten oder gefärbtem Haar kann sich die Bürste möglicherweise verfärben.
- Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein von Philips autorisiertes Service-Center. Eine Reparatur durch unqualifizierte Personen kann zu einer hohen Gefährdung für den Verbraucher führen.
- Führen Sie keine Metallgegenstände in die Öffnungen ein, da dies zu Stromschlägen führen kann.
- Reinigen Sie die Teile der Bürste niemals unter fließendem Wasser, da dies sehr gefährlich ist.
- Der Einbau eines Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis, der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses Gerät muss über einen Nennauslösestrom von maximal 30 mA verfügen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Elektroinstallateur.
- Verbrennungsgefahr: Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf, insbesondere während des Gebrauchs und des Abkühlens.

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Recycling

- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf (2012/19/EU).
- Allgemäße können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
- Diese werden dort fachgerecht recycelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Allgemäße können Schadstoffe enthalten, die bei unsachgemäßer Entsorgung der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Entfernen Sie Rohrdichtungen nicht ohne Ihren Wiederverwertung einem Beitrag zum Umweltschutz leisten.
- Die Löschung personenbezogenen Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
- Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland: https://www.stiftung-ear.de/

2 Verwendung

Vor dem Gebrauch:

Hinweis

- Verwenden Sie die Bürste nur bei trockenem Haar.
- Die Borsten sind heiß. Berühren Sie die Borsten nicht, und halten Sie diese nicht zu nah an die Haarwurzeln oder die Kopfhaut, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Einige Teile der Bürste sind möglicherweise heiß. Halten Sie das Gerät am Griff.
- Entfernen Sie Ihre Finger, wenn Sie mit der Bürste die Haarspitzen erreichen, um die Borsten nicht zu berühren.
- Waschen Sie die Bürste nicht unter fließendem Wasser ab.

1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2 Kämmen Sie Ihr Haar gründlich durch, und teilen Sie es in einzelne Strähnen.
3 Stellen Sie den Temperaturschalter (◊) entsprechend der Tabelle unten auf die gewünschte Einstellung:

Haartyp	Temperaturen bei Stufe
Dünnes/mittelstarkes Haar	(- 170°C
Dickes Haar	(- 200°C

➥ Die Anzeige (◊) blinkt, bis das Gerät betriebsbereit ist.

So glätten Sie Ihre Haare (Abb.3)

1 Verwenden Sie eine Rundbürste oder einen Kamm, um Ihre Haare vor der Anwendung zu entwirren.
2 Wählen Sie eine Haarsträhne, und setzen Sie die beheizte Bürste (◊) ca. 3 cm von den Haarwurzeln entfernt mit den Borsten nach unten unter die Haarsträhne.
3 Halten Sie die Haarsträhne straff. Führen Sie die Bürste langsam in einer einzigen Bewegung nach unten, wo Sie den Haarspitzen, und drehen Sie die Bürste an den Haarspitzen leicht nach innen, um eine leichte Welle zu erhalten.
4 Lassen Sie die Haarsträhne 2-3 Sekunden abkühlen. Führen Sie die Bürste auf der gleichen Haarsträhne mit den Borsten nach unten langsam in einer einzigen Bewegung zu den Haarspitzen, während Sie die Haarsträhne straff halten.
5 Wiederholen Sie die Schritte 2-4, bis Sie die gewünschten Ergebnisse erhalten.
6 Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Schalter (◊) auf "O" stellen.
7 Lassen Sie die Haarsträhne abkühlen, bevor Sie Ihre Frisur mit den Fingern in die endgültige Form bringen. Besprühen Sie das Haar mit Haarspray für lang anhaltende Ergebnisse.

Tipps und Tricks

- Glätten Sie die gewählte Haarsträhne zwischen den Fingern, bevor Sie diese auf der Bürste platzieren, damit das Haar gleichmäßig über die Bürste verteilt ist.
- Platzieren Sie die gewählte Haarsträhne so nah wie möglich auf der Bürste, damit Ihre Haar guten Kontakt zur Bürste hat und bessere Stylingergebnisse erzielt werden.

Nach der Verwendung:

1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen Sie es abkühlen.
3 Reinigen Sie das Gerät und die Borsten mit einem feuchten Tuch, und entfernen Sie Haare oder Staub mit den Fingern von der Bürste.
4 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und staubfreien Ort auf. Sie können es auch an der Aufhängeöse (◊) aufhängen.

3 Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzgerät, oder treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website www.philips.com/support, oder kontaktieren Sie sich mit dem Philips Service-Center in Ihrem Land In Verbindung. Die Telefonnummer befindet sich in der internationalen Garantie. Wenn es in Ihrem Land kein Service-Center gibt, wenden Sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.

4 Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Möglicherweise ist die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen ist, kaputt.	Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen ist.
Die Haarsträhne wird nicht glatt genug.	Die Temperatur-Insellung ist zu niedrig für Ihren Haartyp.	Wählen Sie eine höhere Einstellung. Stellen Sie den Temperatureinstellung zu ◊. Platzieren Sie die ausgewählte Haarsträhne so nah wie möglich auf die beheizte Bürste.

Ελληνικά

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.

1 Σημαντικό

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέστε την από την πρίζα μετά τη χρήση λόγω της εγγύτητας με νερό ακόμα κι εάν η συσκευή είναι σβηστή.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση.
- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένο άτομο προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, αν τα άτομα αυτά έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Πριστού συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανένα άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς παρακολούθηση.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που δεν συνιστώνται ειδικά από τη Philips. Εάν χρησιμοποιείτε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε στεγνά μαλλιά.
- Περιμένετε έως ότου κρυώσει η συσκευή για να την τακτοποιήσετε.
- Προσέχετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς μπορεί να αναπτύξει ελάχιστα υψηλή θερμοκρασία. Να κρατάτε μόνο τη λαβή, καθώς οι βούρτσες είναι ζεστές, και αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που είναι ανθεκτική στη θερμότητα. Η ίδια βούρτσα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επιφάνεια με αφρώδη επιφάνεια ή με άλλες επιφάνειες.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής.
- Όταν η συσκευή είναι αναμμένη/ρυθμίση, κρατήστε τη μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα και υλικά.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή με οποιοδήποτε (π.χ. πετσέτα ή ρούχα) όταν είναι ζεστή.
- Μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Να διατηρείτε τη βούρτσα καθαρή, χωρίς σκόνη και υπολείμματα από προϊόντα στυλιζαρίσματος, όπως μους, σπρέι και τζελ. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε συνδυασμό με προϊόντα στυλιζαρίσματος.
- Οι μεταλλικές τρίχες είναι επικαλυμμένες. Η επίστρωση μπορεί να φθαρεί με το πέρασμα του χρόνου. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σε βαμμένα μαλλιά, ενδέχεται να εμφανιστούν λεκέδες στη βούρτσα.
- Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής, να απευθύνεστε πάντα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips. Η επισκευή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να θέσει τον χρήστη σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση για το χρήστη.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα στα ανοίγματα.
- Μην τοποθετείτε το καπάκι μετά από την πρώτη. Να αποσυνδέεται πάντα τη συσκευή από την πρίζα κρατώντας την από το βύσμα.
- Μην καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος της βούρτσας κάτω από τρεχούμενο νερό, επειδή αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.
- Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα μηχανισμό προστασίας από διαφυγή ρεύματος (RCD) στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο σας, στην οποία το μηγνιμένης ένα δεν πρέπει να έχει διαβαθμισμένη τιμή παραγωγικού ρεύματος μέγιστης λειτουργίας υπόλοιπο από 30mA. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τον ηλεκτρολόγο σας. Κίνδυνος εγκαύματος: Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα μικρά παιδιά, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της χρήσης και για όσο χρόνο κρυώνει μετά τη χρήση.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΕΜΠ)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Ανακύκλωση

- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του οικιακού σας (2012/19/ΕΕ).
- Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην αποφυγή επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

2 Τρόπος χρήσης

Πριν από τη χρήση:

Σημείωση

- Να χρησιμοποιείτε τη βούρτσα μόνο σε στεγνά μαλλιά.
- Οι τρίχες είναι ζεστές. Μην τις αγγίζετε και μην τις φέρνετε πολύ κοντά στις ρίζες των μαλλιών ή στο τριχωτό της κεφαλής για αποφύγετε τυχόν εγκάύματα.
- Ορισμένα μέρη της βούρτσας ενδέχεται να είναι ζεστά. Κρατήστε το προϊόν από τη λαβή του.
- Απομακρύνετε τα δάχτυλά σας όταν η βούρτσα βρίσκεται κοντά στις άκρες των μαλλιών, ώστε να αποφύγετε να αγγίξετε τις τρίχες.
- Μην πλένετε τη βούρτσα κάτω από τρεχούμενο νερό.

1 Βάλτε το βύσμα σε μια υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
2 Χτενίστε καλά τα μαλλιά σας και χωρίστε τα σε μικρές τούφες.
3 Σύρετε τον διακόπτη θερμοκρασίας (◊) για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Τύπος μαλλιών	Ρύθμιση θερμοκρασίας
Λεπτά/μεσαίας τρίχας	(- 170°C
Χονδρή τρίχα	(- 200°C

➥ Η ενδεικτική λυχνία (◊) θα συνεχίσει να αναβοσβήνει μέχρι η συσκευή να είναι έτοιμη για χρήση.

Για να ισιώσετε τα μαλλιά σας (εικ. 3)

1 Χρησιμοποιήστε μια στρογγυλή βούρτσα ή χτένα για να ξεμπλέξετε τα μαλλιά σας πριν αρχίσετε τη χρήση.
2 Επιλέξτε μια τούφα μαλλιών και τοποθετήστε τη (κάτη βούρτσα (◊) κάτω από την τούφα, με τις τρίχες της βούρτσας στραμμένες προς τα πάνω, σε απόσταση περίπου 3 εκ. από τις ρίζες των μαλλιών σας.
3 Χρατήστε τον τούφα τεντωμένη. Πωτήστε τη βούρτσα αργά με μία κίνηση προς τα κάτω, προς τις άκρες των μαλλιών σας, και γυρίστε την ελαφρά προς τα πάνω όταν θα πλησιάσετε στις άκρες, για να σχηματίσετε απαλές μπούκλες στις άκρες.
4 Αφήστε την τούφα να κρυώσει για 2-3 δευτερόλεπτα. Τοποτήστε τη βούρτσα στην ίδια τούφα με τις τρίχες προς τα κάτω και τραβήξτε αργά και σταθερά την τούφα, προς τις άκρες των μαλλιών με μία κίνηση.
5 Επαναλάβετε τα βήματα 2-4 μέχρι να πετύχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
6 Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, σύρετε τον διακόπτη (◊) στη θέση O.
7 Αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν κατά μήκος της βούρτσας σας για να τους δώσετε το τελικό φορεμένο. Για αποτελέσματα μεγαλύτερης διάρκειας, ψεκάστε με λακ.

Χαρακτηριστικά και συμβουλές

- Απλώνετε την τούφα ανάμεσα στα δάχτυλά σας πριν τα βάλετε στη βούρτσα, ώστε οι τρίχες να απλωθούν ομοιόμορφα.
- Τοποθετήστε την τούφα που επιλέξατε όσο πιο κοντά στη θερμαινόμενη βάση της βούρτσας, ώστε να υπάρχει καλύτερη επαφή για καλύτερα αποτελέσματα.

Μετά τη χρήση:

1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα.
2 Τοποθετήστε την σε μια θερμοανθεκτική επιφάνεια μέχρι να κρυώσει.
3 Καθαρίστε τη συσκευή και τις τρίχες της βούρτσας με ένα υγρό πανί και απομακρύνετε με τα δάχτυλά σας τυχόν τρίχες και σκόνη από τη βούρτσα.
4 Αποθηκεύστε τη σε ασφαλές και ξηρό μέρος, προστατευμένο από τη σκόνη. Μπορείτε επίσης να την κρεμάσετε (◊).

3 Εγγύηση και επισκευή

Εάν χρειάζεστε πληροφορίες ή, σε σχέση με την αντικατάσταση ενός εξαρτήματος ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips στη διεύθυνση www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. Θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης. Αν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.

4 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί καθόλου.	Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος στην πρίζα στην οποία έχει συνδεθεί η συσκευή.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συνδεθεί σωστά. Ελέγξτε την ασφάλεια της πρίζας.
Η τούφα δεν είναι ίσια αρκετά μετά το στάιλινγκ.	Η ρύθμιση της θερμοκρασίας είναι πολύ χαμηλή για να ταιριάζει το επιθυμητό αποτέλεσμα.	Χρησιμοποιήστε τα μαλλιά σας στην ή μεγαλύτερη θερμοκρασία. Ακόλουθα τη ρύθμιση θερμοκρασίας σε ◊. Τοποθετήστε την επιλεγμένη τούφα στη θερμαινόμενη βάση της βούρτσας.

Español

La felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

1 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesita consultarlo en el futuro.

- ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua.
- Si utiliza el aparato en el cuarto de baño,

5 Pemecahan Masalah

Masalah	Penyebab	Solusi
Alat sama sekali tidak bekerja.	Soket daya yang terhubung dengan alat mungkin rusak.	Periksa apakah alat dtancapkan dengan benar. Periksa sekering untuk soket daya ini di rumah Anda.
Helai rambut telah terjalin atau lurus setelah penataan.	Setelan suhu terlalu rendah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.	Sisir sambil Anda setelah indikator lampu berhenti berkedip. Ubah setelan suhu ke ❶. Letakkan helai rambut yang dipilih ke bagian dasar sikat yang panas.

Dilmpor oleh: PT Philips Indonesia Commercial Jl. Buncit Raya kav. 99 Jakarta Selatan

Italiano

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

AVVERTENZA: non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.

Quando l'apparecchio viene usato in bagno, scollegarlo dopo l'uso poiché la vicinanza all'acqua rappresenta un rischio anche quando il sistema è spento.

AVVERTENZA: non utilizzare l'apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.

Dopo l'utilizzo, scollegare sempre l'apparecchio.

Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato dovrà essere sostituito da un centro assistenza autorizzato Philips, i rivenditori specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per evitare situazioni pericolose. Quest'apparecchio non può essere usato da persone (inclusi bambini) aventi ridotte capacità mentali, fisiche o sensoriali oppure prive di esperienza e conoscenza, a meno che non ricevano, da parte di una persona responsabile della loro sicurezza, istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio. I bambini devono essere sempre sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che la tensione indicata su questi ultimo corrisponda a quella locale.

Non utilizzare l'apparecchio per scopi non descritti nel presente manuale.

Non utilizzare l'apparecchio su capelli artificiali.

Usare l'apparecchio e collegarlo all'alimentazione, non lasciarlo mai incustodito.

Utilizzare solo mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.

Non surriscaldare il cavo di alimentazione e proteggerlo dal contatto con l'apparecchio. Le operazioni di piega e manutenzione non devono essere eseguite mentre si sono in prossimità della presa di rete attiva. Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su questi ultimo corrisponda a quella locale.

Non utilizzare l'apparecchio per scopi non descritti nel presente manuale.

Non utilizzare l'apparecchio su capelli artificiali.

Usare l'apparecchio e collegarlo all'alimentazione, non lasciarlo mai incustodito.

Utilizzare solo mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.

Non surriscaldare il cavo di alimentazione e proteggerlo dal contatto con le parti surriscaldate dell'apparecchio.

Tenere l'apparecchio accesso lontano da oggetti e materiali infiammabili.

Non coprire mai l'apparecchio (ad esempio con un asciugamano o un indumento) quando è caldo.

Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.

Assicurarsi che la spazzola sia pulita e priva di polvere e residui di prodotti modellanti prima di riporre l'apparecchio. Non utilizzare mai l'apparecchio insieme a prodotti modellanti.

Le salite in modalità temperatura sono momentanee. Quest'ultimo è soggetto a usura nel corso del tempo. Questo, tuttavia, non compromette le prestazioni dell'apparecchio.

Nel l'apparecchio viene utilizzato un magnete. Tale spazzola potrebbe magnetizzarsi.

Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgersi sempre a un centro servizi autorizzato da Philips. La riparazione da parte di persone non qualificate potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità dell'utente.

Per evitare il rischio di scarica elettrica, non inserire oggetti metallici i nelle aperture.

Non tirare il cavo di alimentazione dopo l'uso. Scollegare sempre l'apparecchio tenendo la spina.

Non utilizzare la piastra per stirare sopra l'acqua corrente poiché ciò è estremamente pericoloso.

Per una sicurezza maggiore, è consigliabile installare un dispositivo RCD (Residual Current Device, dispositivo per corrente residua) all'interno del circuito elettrico che fornisce alimentazione al bagno. Tale dispositivo deve avere una corrente residua nominale residua caratteristica non superiore a 30 mA. Chiedere aiuto al proprio installatore.

Pericolo di ustione. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso e il raffreddamento.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Riciclaggio

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE).

- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto usato a un rivenditore:
- Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile che avete usato.
- Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) al rivenditori con un'area di vendita dedicata alle vendita di prodotti elettronici superiore ai 400 m2.

In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata locali. Smaltendo correttamente gli elettrodomestici in vigore nel vostro paese: un contributo smaltimento consente di proteggere l'ambiente per l'ambiente e per la salute.

2 Modalità d'uso

Prima dell'uso:

Nota

- Utilizzare la spazzola solo su capelli asciutti.
- Le setole sono calde. Non toccare le setole né avvicinarle troppo alla calle e dei capelli o al cuoio capelluto per evitare ustioni.
- Alcune parti della spazzola potrebbero essere calde. Tenere il prodotto per l'impugnatura.
- Togliere le dita quando la spazzola è vicina alle punte dei capelli per evitare di toccare le setole.
- Non riciclassare la spazzola nello stesso l'acqua corrente.

1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.

2 Pettinare accuratamente i capelli e dividerli in piccole ciocche.

3 Per scoprire l'intervallo di temperatura (❶) più adatto, consultare l'impostazione desiderata come mostrato dalla tabella di seguito.

Tipo di capelli	Impostazione della temperatura
Capelli sottili,medi	ℓ - 170°C
Capelli spessi	ℓ - 200 °C

➔ La spia (❷) continua a lampeggiare finché l'apparecchio non è pronto all'uso.

Per iniziare i capelli (Fig. 1)

1 Utilizzare una spazzola o un pettine rimlcino per districare i capelli prima dell'uso.

2 Raccogliere una ciocca di capelli e posizionare la spazzola risciadata (❸) sotto di essa con le setole rivolte verso l'alto, a circa 3 cm dalla radice.

3 Tenere la ciocca ben distesa. Far scorrere lentamente la spazzola verso il basso in una movimento continuo e regolare. Ripetere l'operazione l'intervo quando ci si avvicina alle punte per creare un morbido effetto ondulato.

4 Lasciar raffreddare la ciocca per 2 - 3 secondi. Sulla stessa ciocca, rivolgere la spazzola verso il basso e tenere i capelli ben distesi mentre si scorre in direzione delle punte in un unico movimento ininterrotto.

5 Se necessario, ripetere i passaggi 2 - 4 fino a ottenere i risultati desiderati.

6 Per spegnere l'apparecchio, far scorrere l'interruttore (❹) su O.

7 Lasciar raffreddare le ciocche di capelli prima di rilasciarle. Ciò aiuta le oltre a mantenere lo styling. Per risultati duraturi, applicare della lacca.

Suggerimenti

- Applattire la ciocca con le dita prima di posizionarla sulla spazzola. In modo che i capelli siano distribuiti uniformemente su di essa.
- Funzionare i capelli fino a quando non sono completamente asciutti. Se la spazzola per asciugare un buon contatto e ottenere risultati di piega migliori.

Dopo l'uso:

1 Spegnere l'apparecchio e staccare la spina.

2 Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a quando non è completamente freddo.

3 Pulire l'apparecchio e le setole con un panno umido e usare le dita per rimuovere i capelli o la polvere dalla spazzola.

4 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. È anche possibile appenderlo tramite l'apposito gancio (❺).

3 Garanzia e assistenza

Per ricevere ulteriori informazioni (ad esempio, sulla sostituzione di un accessorio) o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com/support oppure contattare il centro assistenza clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.

4 Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona.	La piega di corrente utilizzata non funziona.	Verificare che l'apparecchio sia collegato all'alimentazione elettrica principale. Verificare il fusibile di questa presa di alimentazione di casa.
La ciocca di capelli non è abbastanza calda.	L'impostazione di temperatura è troppo bassa per ottenere la piega desiderata.	Selezionare l'impostazione di calda più elevata. Modificare l'impostazione di temperatura se necessario di ❶. Posizionare la ciocca di capelli vicino alla base riscaldante della spazzola.

Nederlands

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

1 Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar opleveren, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is.

WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of andere waterhoudend object.

Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, een erkend Philips service centrum of vergelijkbaar kwalificeerd personeel om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.

Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.

Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.

Laad het apparaat niet onbeheerd en laat het niet onder toezicht liggen wanneer het is aangesloten op het stopcontact.

Gebruik alleen accessoires of vervangbare onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.

Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.

Gebruik het apparaat alleen op droog haar.

Wacht met opbergen totdat het apparaat is afgekoeld.

Wees zeer voorzichtig bij gebruik van het apparaat. Het kan bijzonder heet zijn. Houd het handvat alleen vast als de temperatuurinstelling is uitgeschakeld of koud is. Houd de stylingborstel altijd op een stabiele ondergrond. Laat de hete borstel nooit in contact komen met de ondergrond of met ander brandbaar materiaal.

Voorkom dat het netsnoer in aanraking komt met de hete delen van het apparaat.

Houd het apparaat uit de buurt van brandbare voorwerpen en materialen als het is ingeschakeld.

Bedek het apparaat nooit af als het heet is (bijv. met een handdoek of kleding).

Bieden het apparaat niet met natte handen.

Houd de borstel schoon en vrij van stof en stylingproducten voor mousse, haarlak en gel. Gebruik het apparaat nooit in combinatie met stylingproducten.

De metalen borstelharen zijn voorzien van een coating. Deze laag kan in de loop der tijd slijten door normaal gebruik. Dit heeft echter geen invloed op de prestaties van het apparaat.

De borstel van het apparaat kan verkleuringen vertonen tijd gebruik met gekleurd haar.

Bereg het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Reparatie door een onbevoegde persoon kan leiden tot een bijzondere gevaarlijke situatie voor de gebruiker.

Steek geen metalen voorwerpen in de openingen, om elektrische schokken te voorkomen.

Haal na gebruik altijd aan het netsnoer. Haal het netsnoer altijd uit het stopcontact door aan de stekker te trekken.

Reinig geen enkel onderdeel van de borstel met water uit de keuzen. Laat is extreem gevaarlijk.

Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar moet een nominale reststroom die niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg de installateur.

Bewaar/gebruik het apparaat niet in vochtige ruimtes.

Houd kinderen, met name tijdens gebruik en tijdens de afkoelen.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Recycling

- Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU).
- Volg de geldende regels in uw land voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Door het correct verwijderen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

2 Hoe te gebruiken

Voordat u het apparaat gebruikt:

Opmerking

- Gebruik de borstel alleen op droog haar.
- De borstelharen worden heet. Raak de borstelharen niet aan en houd ze niet te dicht bij de haarwortels of de hoofdhuid om beschadiging en verbranding te voorkomen.
- Bepaalde onderdelen van de borstel kunnen heet zijn. Houd het product vast bij de handgreep.
- Haal de stekker pas uit het stopcontact nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de borstelharen hebt laten afkoelen.
- Steek de stekker in een stopcontact.
- Kam uw haar stevig over en verdeel het in smalle stroengen.
- Zet de temperatuurinstelling (❶) op de gewenste stand (zie onderstaande tabel).

Haartype	Temperatuurinstelling
Dun / middeldik haar	ℓ - 170°C
Dik haar	ℓ - 200°C

➔ Het indicatielampje (❷) stopt met knipperen als het apparaat kan worden gebruikt.

Uw haar stylen (afb. 3)

1 Gebruik een rondo borstel of kam van tevoren eventuele klitten uit het haar te halen.

2 Pak wat haar in houd de verwarmde borstel (❸) onder de haarwortels. Houd de borstelharen naar boven, op ongeveer 3 cm van de haarwortels.

3 Houd de haarlok stevig. Haal de borstel zachtjes en in één beweging in de richting van de uiteinden van het haar. Herhaal deze stap als u bij de punten bent gekomen om ze een lichte krul te geven.

4 Laat het haar 2 à 3 seconden afkoelen. Houd dezelfde haarlok strak en haal de borstel met de borstelharen naar beneden langzaam en in één beweging naar de haarpunten.

5 Herhaal indien nodig stap 2 - 4 tot het gewenste resultaat het bereikt.

6 Zet de schakelaar (❹) op O om het apparaat uit te schakelen.

7 Laat de haarlokken afkoelen voordat u het met uw vingers definitief in model brengt. Gebruik hairspray voor een langdurige resultaat.

Tips en hints

- Druk de haarlok plat tussen uw vingers voordat u het haar op de borstel plaatst, zodat het haar goed over de borstel is verdeeld.
- Houd de lok zo droog mogelijk voordat u de verwarmde plaat om de borstel, zodat er goed contact is met het haar voor een beter resultaat.

Na gebruik:

1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.

2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is afgekoeld.

3 Reinig het apparaat en de borstelharen met een vochtige doek en gebruik uw vingers om haar of stof op de borstel te verwijderen.

4 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt het apparaat ook aan het ophangoog (❺) hangen.

3 Garantie en service

Als u informatie nodig hebt (bijv. over het verwangen van een hulpstuk) of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website www.philips.com/support of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u. Het telefoonnummer vindt u in het internationale garantieboekje). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

4 Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat doet het helemaal niet.	Misschien is het stopcontact waarop het apparaat wordt aangesloten defect.	Controleer of het apparaat juist is aangesloten. Controleer de zekering voor dit stopcontact in uw huis.
De haarlok is niet recht genoeg na het stylen.	Temperatuurstand is te laag voor het gewenste model.	Borstel uw haar als het nog warm is. Stel de temperatuur op stand ❶ Houd de gelijkmatige haarlok dicht bij de verwarmde plaat van de borstel.

Norsk

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av tilbudet som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

1 Viktig

Les denne bruksanvisningen nøye for du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet nær vann.

Når du bruker apparatet på badet, må du koble det fra etter bruk. Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparatet er slått av.

ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusjer, håndvasker eller andre omfanger som inneholder vann.

Koble alltid fra apparatet etter bruk.

Hvis nettledningen er ødelagt, må den byttes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner.

Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om bruken av apparatet eller tilsyn av en person som er ansvarlig for sikkerheten, på en måte som er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre vedlikehold av apparatet uten tilsyn.

For du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer med den lokale nettspenningen.

Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i denne veiledningen.

Ikke bruk apparatet på kunstig hår.

Når apparatet er koblet til stikkontakten, må du aldri la det stå uten tilsyn.

Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig.

Ikke surr nettledningen rundt apparatet.

Bruk apparatet bare på tørt hår.

Vent til apparatet er avkjølt for du legger det vekk.

Vær forsiktig når du bruker apparatet. Det kan bli svært varmt. Bare hold i håndtaket etterson borstehåret er varme og ikke må tas på.

Sett alltid apparatet på en varmebestandig, stabil og jevn overflate. Den hete børsten må aldri komme borti flaten eller annet brennbart materiale.

Unngå kontakt mellom nettledningen og de varme delene av apparatet.

Hold apparatet unna brennbare gjenstander og brennbart materiale når det er slått på.

Ikke dekk apparatet til med noe (for eksempel et håndkle eller klær) når det er varmt.

Ikke bruk apparatet med våte hender.

Hold alltid børsten ren og fri for støv og stylingprodukter som hårmousse, hårspray og hårgelé. Bruk aldri apparatet i kombinasjon med frisøringsprodukter.

Børstehårene i metall har et belegg. Dette belegget kan kanskje slites sakte ved bruk. Dette påvirker ikke ytelsen til apparatet.

Hvis apparatet brukes ofte, kan børsten misfarge håret.

Ta alltid med apparatet til et servicesenter som er autorisert av Philips, for undersøkelse eller reparasjon. Reparasjoner som er utført av uqualifiserte personer, kan skape svært farlige situasjoner for brukeren.

Ikke stikk metallgjenstander inn i åpningene. Det kan føre til elektrisk støt.

Ikke trekk i nettledningen etter bruk. Hold alltid i stoppslet når du fjerner apparatet fra stikkontakten.

Ikke vask noen deler av børsten i vann, da dette er svært farlig. Hvis du vil ha ekstra beskyttelse, råder vi deg til å installere en strømstyrtvernet (RCD) i den elektriske kretsen som forsyner badet. Denne enheten må ha et spenningsvirvå for restrøm som ikke er høyere enn 30 mA. Be om råd hos installatøren.

Fare for brannskader. Hold apparatet utilgjengelig fra små barn, spesielt under bruk og avkjøling.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Resirkulering

- Dette symbolet betyr at produktet ikke må avhendes som vanlig restavfall (2012/19/EU).
- Følg regionale regler for separat innsamling av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

2 Slik bruker du apparatet

For bruk:

Merk

- Borsten skal bare brukes på tørt hår.
- Borstehårene er varme. Ikke berør borstehårene eller hold dem for nær hårrøttene eller hodebunnen for å unngå skader og forbrenning.
- Enkelte deler av borsten kan være varme. Hold produktet i håndtaket.
- Ta først fingrene dine når borsten er i nærheten av hårtuppene, slik at du ikke kommer borti borstehårene.
- Ikke bruk apparatet over lengre tid.
- Koble stopselet til en stikkontakt.
- Dra kammen gjennom håret, og del det inn i mindre partier.
- Velg temperaturinnstilling (❶) for å velge ønsket innstilling i henhold til tabellen nedenfor.

Hårtype	Temperaturinnstilling
Tynt / normalt hår	ℓ - 170 °C
Tykt hår	ℓ - 200 °C

➔ Indikatoren (❷) blinker til apparatet er klart for bruk.

Slik retter du håret (fig. 3)

1 Bruk den runde borsten eller kammen til å fjerne floker i håret for bruk.

2 Velg et hårparti, og legg den oppsamlede borsten (❸) under hårpartiet med borstehårene vendt oppover, rundt 3 cm unna hårrøttene.

3 Hold hårpartiet strømt. For borsten sakte mot hårtuppene i én bevegelse, og vend borsten litt innover nederst for å vippe inn endene.

4 La hårpartiet avkjøles i 2–3 sekunder. Hold det samme hårpartiet strømt, og med borsten vendt nedover flere du dem sakte mot hårtuppene i én bevegelse.

5 Gjenta trinn 2–4 om nødvendig til du får det ønskede resultatet.

6 Slå av apparatet med å skyve bryteren (❹) til O.

7 La hårpartiene avkjøles for du fingerkjemmer håret, for å få frisyren på plass. Spray med hårspray, slik at frisyren holder seg.

Tips og triks:

- Rett ut hårpartiet du jobber med, mellom fingrene dine for du legger håret på borsten. Da blir håret jevnt fordelt over borsten.
- Legg hårpartiet du jobber med, så nær den oppsamlede delen til borsten, slik at den kommer i god kontakt med håret. Da går det bedre å style håret.

Etter bruk:

1 Slå apparatet av, og trekk ut stoppslet fra stikkontakten.

2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er kaldt.

3 Rengjør apparatet og borstehårene med en fuktig klut, og fjern hår og støv fra borsten med fingrene dine.

4 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også henge det i hengeøkken (❺).

3 Garanti og service

Hvis du trenger informasjon, feks. nå du vil erstatte et tilbehør, eller hvis du har problemer, kan du gå til Philips' nettsider på www.philips.com/support eller kontakte Philips forbrukerstøtte der du bor. Du finner telefonnummeret i garantiheftet. Hvis det ikke er noen forbrukstøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.

4 Feilsøking

Problem	Årsak	Løsning
Apparatet virker ikke i det hele tatt.	Kanskje stikkontakten som apparatet er tilkoblet, ikke fungerer.	Kontroller at apparatet er riktig koblet til stikkontakten. Kontroller sikringen for den aktuelle kontakten.
Håret blir ikke rett nok.	Temperaturinnstillingen er for lav.	Børst håret når indikatoren slutter å blinke. Endre temperaturinnstillingen til ❶. Legg hårpartiet du jobber med, nær den oppsamlede delen til borsten.

Português

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

AVISO: Não utilize este aparelho perto de água.

Quando o aparelho for utilizado na casa de banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.

AVISO: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

Desligue sempre da corrente após cada utilização.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por uma pessoa com qualificação semelhante para evitar perigos.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização seguras do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.

Não utilize o aparelho para outros fins que não os descritos neste manual.

Não utilize o aparelho em cabelo artificial.

Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.

Não utilize acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.

Não enrole o cabo de alimentação à volta do aparelho.

Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos.

Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o guardar.

Tenha muito cuidado ao utilizar o aparelho, pois este pode estar extremamente quente. Segure apenas na pega, visto que as cerdas estão quentes, e evite o contacto com a pele.

Coloque sempre o aparelho numa superfície plana, estável e resistente ao calor quando estiver ligado ou quente. Não deixe que as cerdas quentes entrem em contacto com outras superfícies.

Mantenha o aparelho afastado de objetos e materiais inflamáveis quando estiver ligado.

Nunca cubra o aparelho (p. ex., com toalhas ou roupa) quando estiver quente.

Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.

Mantenha a escova limpa e sem pó ou produtos de modelação (mousse, laca ou gel). Utilize o aparelho apenas em cabelo limpo e em combinação com produtos de modelação do cabelo.

As cerdas de metal dispõem de um revestimento. Este revestimento poderá degradar-se ao longo do tempo. No entanto, isto não afecta o desempenho do aparelho.

O aparelho foi utilizado em cabelos pintados, a escova pode ficar manchada.

Leve sempre o aparelho a um centro de assistência autorizado da Philips para qualquer reparação ou regulação. Reparações efectuadas por pessoas não qualificadas poderão provocar uma situação perigosa para o utilizador.

Não introduza objetos metálicos nas aberturas para evitar choques eléctricos.

Não puxe o cabo de alimentação após a utilização. Desligue o aparelho segurando sempre na ficha.

Não ligue a unidade a uma fonte de escova em água corrente, uma vez que tal procedimento é extremamente perigoso.

Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (dispositivo RCD) no circuito elétrico que abastece a casa de banho. Este dispositivo deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu eletricista.

Risco de queimaduras. Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças pequenas, particularmente durante a utilização e o arrefecimento.

Campos eletromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

Reciclagem

- Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos comuns (2012/19/UE).
- Siga as normas do seu país para a recolha selectiva de produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correta ajuda a evitar consequências prejudiciais para o ambiente e para a saúde pública.

2 Como utilizar

Antes de utilizar:

Nota

- Utilize a escova apenas sobre cabelos secos.
- As cerdas estão quentes. Não toque nelas nem as aproxime demasiado da raiz do cabelo ou do couro cabeludo para evitar queimaduras indesejadas.
- Algumas das partes da escova podem estar quentes. Segure o produto pela pega.
- Retire os dedos quando a escova estiver próxima das pontas do cabelo para evitar tocar nas cerdas.
- Desligue a escova em água corrente.

1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente elétrica.

2 Penteie completamente o cabelo e divida-o em pequenas secções.

3 Selecione a definição de temperatura (❶) mais adequada, consultando a tabela abaixo.

Tipo de cabelo	Regulação da temperatura
Cabelo fino/intermédio	ℓ - 170 °C
Cabelo espesso	ℓ - 200 °C

➔ O indicador (❷) continuará intermitente até a escova estar pronta a utilizar.

Para alisar o cabelo (Fig.3)

1 Utilize uma escova ou pente redondo para desembaraçar o cabelo antes de utilizar o aparelho.

2 Selecione uma secção de cabelo e coloque a escova aquecida (❸) sob a madeira pretendida com as cerdas voltadas para cima a uma distância de, aproximadamente, 3 cm da raiz do cabelo.

3 Segure a madeixa selecionada e mantenha-a esticada. Deslize a escova lentamente para baixo até as pontas do cabelo, num movimento e rode ligeiramente a escova à medida que alcança as pontas para dar um efeito ligeiramente ondulado.

4 Deixe a madeixa arrefecer durante 2-3 segundos. Com a escova voltada para baixo, segure e mantenha a mesma madeixa esticada e deslize lentamente para baixo até as pontas do cabelo num único movimento e sem parar.

5 Repita os passos 2-4 conforme necessário até obter o resultado pretendido.

6 Para desligar o aparelho, desloque o botão (❹) para a posição O.

7 Deixe que as secções de cabelo arrefeçam antes de passar os dedos pelo cabelo para dar o toque final. Para obter resultados de longa duração, aplique um pouco de laca.

Dicas e sugestões

- Prenda a secção de cabelo selecionada entre os dedos antes de passar a escova aquecida. Assim, o cabelo para que este esteja distribuído uniformemente pela escova.
- Aproxime a madeixa selecionada o máximo possível da base aquecida da escova para um contacto ideal e para um bom contacto com o cabelo e, deste modo, obter melhores resultados de modelação.

Após a utilização:

- Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
- Coloque o aparelho numa superfície plana até que arrefeça.
- Limpe o aparelho e as cerdas com um pano húmido e utilize os dedos para remover cabelos ou pó acumulados na escova.
- Guarde o seu aparelho num local seco, sem pó. Também pode pendurá-lo pela argola de suspensão (❺).

3 Garantia e assistência

Caso necessite de informações, p. ex. sobre a substituição de um acessório, ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em www.philips.com/support ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país. O número de telefone encontra-se no folheto da garantia internacional. Se não existir um Centro de Assistência ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da Philips.

4 Resolução de problemas

Problema	Causa	Solução
O aparelho não funciona.	A tomada de alimentação a que o aparelho foi ligado pode estar avariada.	Verifique se o aparelho está ligado corretamente à tomada. Verifique o fusível desta tomada elétrica em sua casa.
A madeixa não fica suficientemente quente ou liso depois de a modelar.	A regulação de temperatura é demasiado baixa para obter o estilo pretendido.	Pentei-se o cabelo quando o indicador deixar de estar intermitente. Altere a regulação da temperatura para ❶. Aproxime a madeixa selecionada da base aquecida da escova.

Svenska

Vi lyckar att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

1 Viktigt!

Läs användarhandboken noggrant innan du använder produkten och spara den för framtida bruk.

VARNING: Använd inte produkten i närheten av vatten.

Om du använder produkten i ett badrum måste du dra ut kontakten efter användning. Närhet till vatten utgör en fara, även när produkten är avstängd.

VARNING: Använd inte produkten i närheten av badkar, duschar, tvättställen eller andra behållare med vatten.

Dra alltid ut nätsladden efter användning.

Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, av Philips auktoriserade servicecenter eller liknande kvalificerad personal för att undvika olyckor.

Den här produkten kan användas av barn från 8 års ålder, personer med olika funktionshinder samt av personer som inte har kunskap om produkten såvida det sker under uppsikt eller om de har informerats om hur produkten används på ett säkert sätt och de eventuella medföljda riskerna. Barn ska inte leka med produkten. Barn får inte utföra underhåll av produkten om de inte övervakas av en vuxen.

Innan du ansluter produkten kontrollerar du att spänningen som anges på produkten motsvarar den lokala nätspänningen.

Använd inte produkten för något annat ändamål än vad som beskrivs i denna användarhandbok.

Använd inte produkten på konstgjort hår.

Lämna aldrig produkten obevakad när den är ansluten till eluttaget.

Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar som inte uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om du använder sådana tillbehör eller delar upphör inte garantin.

Linda inte nätsladden runt produkten.

Använd produkten endast på torrt hår.

Vänta tills produkten har svalnat innan du lägger undan den.

Var försiktig när du använder produkten, eftersom den kan vara mycket varm. Håll endast i handtaget eftersom borsten är varm och undvik kontakt med huden.

Ställ alltid apparaten på en värmetålig, stabil och plan yta. Den heta borsten ska aldrig beröra ytan eller annat brännbart material.

Undvik att nätsladden kommer i kontakt med produktens varma delar.

Håll produkten borta från brandfarliga föremål och material när den är påslagen.

Täck aldrig över produkten med något (tex, en handduk) när den är varm.

Använd inte produkten med våta händer.

Håll borsten ren och fri från damm och stylingprodukter som hårskum, hårspray och hårgelé. Använd aldrig produkten tillsammans med stylingprodukter.

Metallstråna har en beläggning. Beläggningen kan nötas bort efter längre tids användning. Det påverkar dock inte produktens prestanda.

Om du använder apparaten på färgat hår kan det bli fläckar på borsten.

Lämna alltid in produkten till ett servicecenter auktoriserat av Philips för undersökning och reparation. Reparation som görs av en obehörig person kan innebära en mycket farlig situation för användaren.

För inte in metallföremål i öppningarna eftersom det medför risk för elektriska stötar.

Dra inte i nätsladden vid användning. Koppla alltid från produkten genom att hålla i kontakten.

Rengör inte någon del av borsten under kranvatten då det är extremt farligt.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du installerar jordfelsbrytare för den krets som strömförsörjer badrummet. Jordfelsbrytaren måste ha en bryterströmstyrka som inte överstiger 30 mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information.

Risk för brännskador. Förvara produkten oåtkomligt för små barn, särskilt när produkten används och svalnar.

2 Användning

Före användning:

Obs!

- Borsten får endast användas på torrt hår.
- Borstharen är var

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

BHH880

HR Korisnički priručnik
HU Felhasználói kézikönyv
KK Қолданушының нұсқасы
LT Vartotojo vadovas
LV Lietotāja rokasgrāmata
PL Instrukcja obsługi
RO Manual de utilizare
RU Руководство пользователя
SK Príručka užívateľa
SL Uporabniški priročnik
SR Кориснички приручник
UK Посібник користувача
UZ Foydalanuvchi qo'llanmasi
SQ Manual përdoruesi
AR دليل المستخدم
FA راهنمای کاربر

PHILIPS

Specifications are subject to change without notice
© 2021 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3000 025 72233

Hrvatski

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

1 Važno

Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduću potrebu.

- UPOZORENJE: Ovaj aparat nemojte upotrebljavati u blizini vode.
- Kada aparat upotrebljavate u kupaonici, isključite ga nakon uporabe jer blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je aparat isključen.
- UPOZORENJE: Aparat nemojte upotrebljavati bilo kada, ako je oštećen, umjesto toga ga odmah zamijenite.
- Nikada ne koristite aparat ako ste umorni ili pod utjecajem alkohola.
- Aparat upotrebljavajte isključivo za njegovu namjenu. Nemojte upotrebljavati aparat na drugačiji način.
- Ovaj aparat nije namijenjen upotrebi osoba (uključujući djecu) s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osoba koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili su primili uputu o radu i razumiju opasnosti na sigurnan način te razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati aparatom. Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti aparat niti ga održavati.
- Prije no što priključite aparat provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne električne mreže.
- Aparat upotrebljavajte isključivo za čišćenje opisano u ovim uputama. Nemojte upotrebljavati aparat na umjetnoj koži.
- Ako je aparat priključen na napajanje, nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora.
- Nikada nemojte upotrebljavati dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili dijelove koje Philips ne preporučuje. Ako koristite dijelove koje Philips ne preporučuje, ako upotrebljavate takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo postaje ništetno.
- Kabel za napajanje nemojte omotavati oko aparata.
- Aparat upotrebljavajte isključivo na suhoj kosi.
- Prije pohrane pustite aparat da se ohladi.
- Budite vrlo pažljivi prilikom uporabe aparata jer on može biti izuzetno vruć. Aparat držite dalje od dijelova tijela koji su slabija vrsta te izbjegavajte kontakt s kožom.
- Aparat uvijek postavljajte na stabilnu i ravnu površinu otporno na toplinu. Vrući češalj ne smije biti u dodiru s površinom ili drugim zapaljivim materijalom.
- Izbjegavajte dodir mrežnog kabela s vrućim dijelovima aparata.
- Kad je uključen, aparat držite podalje od zapaljivih stvari i materijala. Dok je vrući, aparat nikada nemojte prekrivati (ručnikom ili tkaninom).
- S aparatom nemojte rabiti ako su vam ruke mokre.
- Četka treba biti čista i na njoj ne smije biti prljavštine, prašine i ostataka za oblikovanje frizure kao što su gljena, tak ili gel. Aparat nikada nemojte upotrebljavati ako je četka prljava.
- Metalna slavina imaju oštrogu. Ta oštroga s vremenom se može poloako tošiti. Međutim, to ne utječe na rad aparata.
- Ako aparat upotrebljavate na obojanoj kosi, na četki mogu ostati tragovi boje.
- Aparat uvijek dostavite u ovlašteni Philips servisni centar na održavanje ili popravak. Ovlašteni servisni centar osobe može osloboditi svakog opasnom situacijom za korisnika.
- Kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara, nemojte umetati metalne predmete u otvore.
- Naknadno ugrađene nemojte potezati kabel za napajanje. Aparat otvarajte isključivo dočvrsli utikač.
- Pažnja: ako dođe do oštećenja kabela pod mrlazom vode je je to vrlo opasno.
- Ako dodatnu zaštitu savjetujemo montiranje zaštitne strujne sklopke (RCD) u strujni krug koji opskrbljuje kupaonicu. Ta sklopka mora imati preostalu radnu električnu energiju koja ne prelazi 30 mA. Savjet zatražite od montažera.
- Oprezno od opekotina. Dotične aparat izvan dohvata male djece, osobito tijekom uporabe i hlađenja.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj uređaj sadrži Philips-ovu tehnologiju za slanje primjerenijeh standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Reciklaranje

- Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva (2012/19/EU).
- Pridržite pozitivni svoje dužane o zaštitnom prikupljanju elektroničnih i elektromičnih proizvoda. Ispravno odlaganje pomaže sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.

2 Uporaba

Prije uporabe:

Napomena

- Aparat upotrebljavajte isključivo na suhoj kosi.
- Vlakna su vrlo fina. Kako ne bi došlo do opekotina, vlakna nemojte namotati niti ih stavljati previše čvrsto. Pazite da ne dođete u kontakt s vlaknima. Neki dijelovi četke mogu biti vrući. Prvotno držite za dršku.
- Prekomjerno pritisnite kada četka dođe do vrhova kose kako ne biste dodirnuli vlakna.
- Češlaj nemojte pratiti pod mlazom vode iz slavine.

1 Uključite utikač u utičnicu.
2 Kosu temeljito počešljajte i podijelite na manje pramenove.
3 Pomaknite prekidač za temperaturu (⑤) kako biste odabrali željenu postavku.

Tip kose	Postavka temperature
Tanka kosa / kosa srednje gustoće	⌀ - 170 °C
Gusta kosa	⌀ - 200 °C

↪ Indikator (⑥) bljeskat će dok aparat ne bude spreman za uporabu.
Razvanje kose (sl. 3)
1 Prije uporabe uključujte kosu okruglom četkom III češljem.
2 Odvojite jedan pramen kose i postavite zagrijanu četku (③) ispod pramena kose tako da vlakna budu okrenuta prema gore, oko 3 cm od korijena kose.
3 Odvojeni pramen kose držite zategnutim. Četku polako u jednom potezu povucite prema dolje do krajeva kose i blago je okrenite prema unutra kako dosadno vrhove kose tako da ih blago uvijete.
4 Ostatite pramen kose da se hladi 2 – 3 sekunde. Držite zategnutim pramen kose sve dok se četka ohrenutu prema dolje i pustite pramen.
5 Kako biste nakon toga uklonili aparat, ponaknite prekidač (⑤) na 0.
6 Ostatite pramenove kose da se ohlade prije raščešljavanja kose prstima u konačni oblik. Kako biste osigurali dugotrajne rezultate, koristite češalj za kosu.

Savjeti i trikovi

- Odvojeni pramen kose uvijte oprezno medu prstima prije postavljanja kose na četku kako bi kosa bila ravnomjerno raspoređena na četki.
- Hrapava, boja a hajčinska lehšijenak, mlečitot fiščest, kefável vagy az ujjaval beállítja őket a végső formára. A hosszantartó eredményekért használjon hajlakkot.

Tippek és trükkök

- Ügyan közönt alakítsa laposra a kiválasztott hajtincset, miközött tásczi a hellire, hogy a haj egyenletesen elosszon a hellin.
- A kiválasztott hajtincset tegye a lehető legközelebb a helle felmelegített központi részéhez, hogy megfelelően érintkezzen a hajjal a jobb formázási eredmény elérdekében.

A használatot követően:

1 Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
2 Helyezze a készüléket egy hűtött felületre, amíg az ki nem hűl.
3 Hosszú hajhoz tisztítsa meg a készüléket és a szőrtéket, ujjaival pedig távolítsa el a hajszálakat és port a hellből.
4 A készüléket tárolja úgy, hogy a szőrtét mentesen helyezi bele. A készülék az akasztórukához (④) függeszthető is tárolható.

3 Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége, cip. egy tartozék cseréjével kapcsolatban, vagy valamilyen probléma merül fel a használat során, látogasson el a Philips honlapjára: www.philips.com/support, vagy olvassa el a mellékelt globális garancia tájékoztatót. A telefonszámot a világszerte érvényes garanciafüzetben találja. Ha országában nem működik ilyen weboldal, forduljon a Philips helyi vásárlószolgálatához.

4 Hibaelhárítás

Problléma	Ok	Megoldás
A készülék egyáltalán nem működik.	Elállapotéltető, hogy a fali aljzat, amelyhez a készüléket csatlakoztatta, nem működik megfelelően.	Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e csatlakoztatva a fali aljzathoz. Ellenőrizze az otthoné az aljzathoz tartozó biztosítékot.
A hajfésűnek nem elégsé egyenes a formázás után.	A hőfokbeállítás túl alacsony a kívánt forma eléréséhez.	Akkor formázza hajat, amikor a jezlítmény már állbahagyta a vélegjlő. Módosítsa a hőfokbeállítást a következőre: ❶ Vegye a kiválasztott hajtincset közel a kefe felmelegített központi részéhez.

Magyar

Köszönjük, hogy Philips terméket választ, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips által kínált támogatást teljes körűen igénybe vehet, ha regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

1 Fontos tudnivalók

A készülék első használatba előtt figyelmesen olvassa el a használati kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

- FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a készüléket vízben.
- Ha fürdőszobában használja a készüléket, használat után húzza ki a hálózati csatlakozódugót a fali aljzatból, mivel a víz még kikapcsolt készülék esetén is veszélyforrást jelent.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a készüléket tűrdőlkat. Juhanyó, ha készülék sérült, azonnal cserélje ki, mert az veszélyforrást jelent a készülékben.
- Használat után mindig húzza ki dugót az aljzatból.
- Ha a hálózati kábel megsérült, a kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy hivatalos szervizközpontban kell kicserélni.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék használatában kellő jártassággal nem rendelkező személyek, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve tájékozódnak a készülék biztonságos működtetéséről, valamint az azzal járó veszélyekről. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek felhasználói karbantartási rajta.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket, ellenőrizze, hogy az áram feltüntetett feszültsége megfelel-e az Ön helyi áramhálózat feszültségének.
- Csak a készülékhez mellékelt tartozékokat vagy a készülékhez ajánlott tartozékokat használja. Ha más tartozékokat használ, vagy ha a készülékhez nem ajánlott tartozékokat használ, a garancia érvényét veszti.
- Kerülje el, hogy a hálózati kábel a forró részekhez érjen.
- A bekapcsolt készüléket tartsa gyúlékony tárgyaktól és anyagoktól távol.
- Ne használja a forró készüléket semmilyen rpl. (történő)célból vagy ruházat).
- Ne módosítsa a készüléket nekes kézzel.
- Tartsa a kefét tisztán, portól és hajformázó termékektől, például habtól, spraytől és zselétől mentesen. Ne használja a készüléket hajformázó termékek használatával együtt.
- A fém sörték bevonattal rendelkeznek. A bevonat az idő folyamán kophat. Ez azonban nem befolyásolja a készülék teljesítményét. Ne feledje! hogy használat után a fém sörték forróak lehetnek. Ne érintsen őket.
- A készüléket kizárólag Philips hivatalos szakszervizhe vigye vizsgálatra, illetve javítatsa. A szakszerűtlen javítás a felhasználó számára különösen veszélyes lehet.
- Az alumínium részeket időnként tisztítsa meg a nedves flanellal a nyílásokra.
- A használatból következően ne hozza meg a hálózati kábelt. Mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki a készülék kábelét fali aljzatból.
- A formázókefe egyik részét sa mossa le a csap alatt, mert az rendkívül veszélyes.
- A még nagyobb védelem érdekében ajánlott egy bilszámos védőkapcsoló (RCD) beépítése a fürdőszoba áramkörébe. A bilszámos védőkapcsoló a 30 mA névleges hibaáramot nem lépheti túl. További tanácsot szakemberektől kapható.
- Égési sérülés veszélye. Tartsa a készüléket gyermekektől távol, különösen használat közben, illetve lehűlésker.

Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a Philips készülék az elektromágneses mezőkre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Újrahasznosítás

- Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként (2012/19/EU).
- Kövesse az országában érvényes, az elektromos és elektronikus hulladék szelektív gyűjtésére vonatkozó szabályokat. A megfelelő hulladékkezelés segítségel megelő a környezetre és az emberi egészségel kapcsolatos negatív következmények.

Lietuviškai

Sveikiname su „Philips“! Užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome, kad galėtumėte pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

1 Svarbu

Prieš pradedami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir išsaugokite jį, kad galėtumėte ateityje jį perskaityti.

- ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite šio prietaiso netoli vandens.
- Naudodami prietaisą vonioje, iš karto po naudojimo išjunkite kištuką iš elektros lizdo, nes net ir išjungtas, jis kelia pavojų.
- ĮSPĖJIMAS: nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo, kriauklės ar kitų indų, pripildytų vandens.
- Baigę naudoti, būtinai išjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips“ įgaliotoji atstovybė, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai, kitaip kyla pavojus.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba netuintieji patirties ir žinių, su sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudoti prietaisą ir prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų prietaisą, ir suprastinimti su susijusiais pavojais. Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu. Vaikai be priežiūros prietaiso valyti bei susaugojimo priežiūros negali.
- Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinę tinklo įtampą.
- Nenaudokite prietaiso kitaip tikslais, išskyrus nurodytus šiame vadove.
- Nenaudokite prietaiso dirbtiniams plaukams.
- Prijungus prietaisą prie maitinimo tinklo, nepalikite jo be priežiūros.
- Nenaudokite šio prietaiso ar dalių, pagamintų kitų gamintojų, bei nerekomenduojamų „Philips“. Jei naudotėte tokius priedus arba dalis, nebegalioja jūsų garantija.
- Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą.
- Prietaisą naudokite tik plaukams šiukšlinus.
- Prieš padėdami į saugyklą vėsų, leiskite prietaisui atvėsti.
- Naudodami prietaisą būkite atidūs, nes jis gali būti labai šiltas.
- Laikykite jį ne arčiau nei 5cm nuo savo veido ir nelieskite prie odos.
- Prietaisą visada statykite ant kaščiui atsparaus, stabilaus plokščio paviršiaus. Įkaitęs šepetys nikeda netuntų liestis su paviršiumi ar kitą degią medžiagą.
- Saugokite, kad maitinimo laidas nesiliestų prie karštų prietaiso dalių. Įjungtą prietaisą laikykite atokiau nuo degių dalių ir medžiagų. Jokiu būdu (nenaudokite prietaiso (pvz., rankšluosčiu ar audiniu).
- Nenaudokite prietaiso, jei šlapi rankos. Šlapiu
- Šepetys turi būti švarus, jame neturi būti dulkių ir likučiausių formuoti skirtų priemonių, pvz., putų, lako ir želės. Niekada nenaudokite šio prietaiso su purškiamomis formavimo priemonėmis.
- Metalinės šeriai yra su dangą. Šį dangą gali pamažu deštruoti. Tačiau tai nekenkia prietaiso veikimo efektyvumui.
- Jei prietaisu formuojatės dažytus plaukus, šepetys gali išdažyti.
- Prietaisą apžiūrėti ar taisyti prituikytės tik „Philips“ įgaliotieji techninės priežiūros centrai. Prietaisą taisantys neįvaliūtieji darbuotojai gali naudotojui sukelti tiin didelį pavojų.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio, jungas neištiekite metalinių daiktų.
- Šalgus naudoti, neištraukite maitinimo laido. Prietaisą visada atjunkite prištaikydami kištuką.
- Naplaukite šepetį tik drėgnu skudurėliu po Ciaupu, nes tai labai pavojinga.
- Dėl papildomo saugumo patariame elektros grandinėje, kuria tiekiamas maitinimas vonai, įrengti liekamosios srovės įtaisą (RCD). Šio RCD nominalioji liekamoji darbinė srovė turi būti ne didesnė kaip 30 mA. Patarimo kreipkitės į montuotoją.
- Pavojus nudegti. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje, ypač naudodami ir vėsindami.

Elektromagnetiniai laukai (EML)

„Philips“ pristatomas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Perdirbimas

- Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis (2012/19/ES).
- Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir elektroninės gaminių surinkimas. Tinkamai išmetus gaminį nuo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

2 Naudojimas

Prieš naudojant:

Pastaba

- Naudokite tik su sausais plaukais.
- Šerelių yra kartū. Nelaikykite šerelių ir nelaikykite jų per arti plaukų šaknų arba galvos odos, kad netrūkčia nenuciešgimtumte.
- Kai kurios šepetio dalys gali būti karštos. Laikykite gaminį už rankenos.
- Patraukite gnyčius, kai šepetys yra arti plaukų galiukų, kad nepažeistumėte šerelių.
- Neplaukite šepetio po tekančiu vandeniu.

1 Įkiškite kištuką į elektros lizdą.
2 Kruopščiai sukasokite plaukus ir suskirstykite juos mažomis sruogelėmis.
3 Slinkite temperatūros jungiklį (⑤), norėdami pasirinkti pageidaujamą nustatymą pagal toliau pateiktą lentelę.

Plaukų tipas	Temperatūros nustatymas
Ploni / vidutinio storio plaukai	⌀ - 170 °C
Stori plaukai	⌀ - 200 °C

↪ Indikatorius (⑥) mirksės tol, kol prietaisas bus paruoštas naudoti.
Plaukų tiesinimas (3 pav.)
1 Prieš naudodami tiesiuklenkite plaukus apvaliu šepečiu arba šukuosena.
2 Pasirinkite vieną plaukų sruogą ir padėkite įkaitintą šepetį (③) po plaukų sruoga taip, kad šerelių būtų nukreipti į viršų maždaug 3 cm atstumu nuo plaukų šaknų.
3 Laikykite gnybtuose plaukų sruogą įtempta. Lėtai, vieno judesio slinkite šepečiu žemyn iki plaukų galiukų ir, paskiek galiukus, švelniai pasukite šepetį į vidų, kad galiukai šviesiai patinkų.
4 Leiskite 2–3 sek. plaukų sruogai atvėsti. Laikykite kasą plaukus ir, laikydami šepetį nukreiptą į apačią, žiemkite plaukus bei tiesiai, kol plaukų sruoga atvės ir ji paleisite iš rankų galiukų.
5 Kartokite 2–4 veiksmus tiek, kiek reikia, kol pasieksite norimą rezultatą.
6 Nustatinkite įjungtį prietaisą slinkite jungiklį (⑤) į tiesi O.
7 Leiskite plaukų sruogoms atvėsti, tada braukdami pirštais baikto jas modeliuoti. Kad nuostabus rezultatas išliktų, užpurkšlėkite plaukų laką.

Patarimai

- Prieš dedami plaukus ant šepečio supkšteko pasirinkitą plaukų sruogą taip pat, kad plaukai nevienodai pasiskirstytų ant šepečio.
- Dėkite pastrikusius plaukus ilnai jmanoma arčiau prie įkaitinto šepečio įjungimo. kad užtikrintumėte gerą kontaktą ir kad nuostabus rezultatai būtų gaveni.

Po naudojimo:

1 Išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
2 Padėkite jį ant kaščiui atsparaus paviršiaus, kol jis atvės.
3 Valykite prietaisą ir šerelius drėgnu šluostės ir pirštais pašalinkite nuo šerelių likusius plaukus ir kosmetiką.
4 Laikykite jį sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Taip pat galite jį laikyti pakabintą už kilpos (④).

3 Garantija ir techninė priežiūra

Prireikus informacijos, pvz., dėl prieido pakeitimo, arba jei turite problemų, apsilankite „Philips“ svetainėje adresu www.philips.com/support arba kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje. Telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančiose garantijos sąlygose. Jei savo šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją.

4 Trikčių diagnostika

Problema	Priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Galbūt pažeistas elektros tinklo lizdas, prie kurio prijungtas lizdas.	Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai prijungtas prie tinklo. Patikrinkite namo eigesį saugiklį arba grandyklę.
Sušvelnotos plaukų sruogos nepalaikomos ilgai.	Temperatūros nustatymas per žemas, kad suformuotumėte norimą šukuoseną.	Šukuokite plaukus, kai indikatorius nustos mirksėti. Pakeiskite temperatūros nustatymą (❶) Tarpdantrąjų plaukų sruogą ir tada šukuokite plaukus.
Tvirtas sukas tarpatraenam keikio onaa tyra ksmo.	Kaiketti nelimete ingtyre arnaknen temperatyra tuen ksmo.	Hadgnetiga mumaltuiltuan bolanaan ekiks, sukuokingan tarpaeja. Ornatuitan temperatyraes ir ksmo pasirinkimą. Tandatran tyrae sukuti kuseli tyrae tarpaeja ir tada sukuokite plaukus.

Šiame vartotojo vadove pateikiami bendrieji duomenys apie prietaisą. Šiame vadove pateikiami bendrieji duomenys apie prietaisą. Šiame vadove pateikiami bendrieji duomenys apie prietaisą.

Latviešu

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/welcome.

1 Svariga informācija

Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

- BRĪDINĀJUMS. Neizmantojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
- Ja lietojat ierīci vannas istabā, pēc lietošanas vienmēr izslēdziet no elektrības, jo ūdens tuvums ir bīstams pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
- BRĪDINĀJUMS. Nelietojiet šo ierīci vannu, dušu, izlietņu vai citu ūdeni pildītu trauku tuvumā.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no sienas rozetes.
- Ja bojāts barošanas kabelis, to nomaiņu javeic Philips pilnvarota tehniskās apkopes centra darbiniekiem vai līdzīgu kvalificētu personu, lai novērstu risku no bīstamām situācijām.
- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tām nodrošina uzraudzību vai norādījumi par ierīces lietošanu tā, lai tās personas būtu spējīgas bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz ierīces norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
- Nelietojiet ierīci mākslīgos matos/parukās.
- Nekādā gadījumā neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pievienota elektrotīklam.
- Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, kuras Philips nav īpaši ieteicis. Izmantojot šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Uzmanieties, lai ierīces barošanas kabelis, ja tā var būt bīstami kaitēs. Satveriet vienmēr tikai aiz spraudņa, to ir vērts ar, un nekad nevelciet aiz vadu.
- Vienmēr novietojiet ierīci ar statīvu uz karstumtūrtuiguiu, stabilas un līdzenas virsmas. Karstā saka nedrīkst saskarties ar virsmu vai citu uzliesmojošu materiālu.
- Nepieļaujiet, ka elektrības vads saskaras ar ierīces karstajām daļām.
- Nelaujiet ierīcei, kad tā ir ieslēgta, nonākt saskarē ar viegli uzliesmojošiem priekšmetiem un materiāliem.
- Nekad neizmantojiet ierīci ar kādu daļēji priekšmetiem (piem., dvieli vai audumu), kad tā ir karsta.
- Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām.
- Rauglieties, lai suka būtu tīra un brīva no putekļiem un matu veidošanas līdzekļiem, piemēram, putām, lakas un želejas. Nekad neizmantojiet ierīci kopā ar matu veidošanas līdzekļiem.
- Metāla sariem ir pārklājums. Laika gaitā pārklājums var nolietoties. Tomēr tas neietekmē ierīces darbības efektivitāti.
- Ja ierīci lietosiet krāsotus matus, suka var nosmērēties.
- Vienmēr nododiet ierīci Philips pilnvarotā servisa centrā, ja nepieciešama apkope vai remonts. Nekādā gadījumā nemēģiniet remontēt vai radīt ierīci bīstamas situācijas lietotājam.
- Nekādā gadījumā nemēģiniet atvērt vai sadzīvu ar kantumtiurtuiguiu, stabilas un līdzenas virsmas. Karstā saka nedrīkst saskarties ar virsmu vai citu uzliesmojošu materiālu.
- Nepieļaujiet, ka elektrības vads saskaras ar ierīces karstajām daļām.
- Nelaujiet ierīcei, kad tā ir ieslēgta, nonākt saskarē ar viegli uzliesmojošiem priekšmetiem un materiāliem.
- Nekad neizmantojiet ierīci ar kādu daļēji priekšmetiem (piem., dvieli vai audumu), kad tā ir karsta.
- Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām.
- Rauglieties, lai suka būtu tīra un brīva no putekļiem un matu veidošanas līdzekļiem, piemēram, putām, lakas un želejas. Nekad neizmantojiet ierīci kopā ar matu veidošanas līdzekļiem.
- Mat

После завершения работы
1 Выключите прибор и отключите его от электросети.
2 Положите прибор на термостойкую поверхность для остывания.
3 Удалите собравшиеся волосы и другие загрязнения с щетки пальцами, а затем очистите прибор и щетинки влажной тканью.
4 Храните прибор в безопасном и сухом месте, защищенном от пыли. Можно также подвесить прибор за специальную петельку (④).

3 Гарантия и обслуживание
Для получения информации о замене насадки или консультации специалиста посетите сайт www.philips.com/support или свяжитесь с центром поддержки потребителей Philips в вашей стране. Номер телефона указан в гарантийном талоне. Если в вашей стране нет центра поддержки потребителей Philips, обратитесь по месту приобретения изделия.

4 Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Решение
Прибор не включается.	Возможно, неисправна электророзетка, к которой подключен прибор.	Проверьте правильность подключения прибора к розетке электросети. Проверьте исправность предохранителя для этой розетки электросети в доме.
После выпрямления волосы все еще вьются.	Для создания нужной укладки установлена недостаточно высокая температурная настройка.	Начните расчесывать волосы, когда индикатор перестанет мигать. Измените температурную настройку на ≀≀. Расположите прядь волос максимально близко к нагревательному элементу щетки.

Расческа - выпрямитель
Для бытовых нужд
Изготовитель: "Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды.
Импортер на территории России и Таможенного Союза: ООО «ФИЛИПС», Россия, Москва, ул. Сергея Макеева, 13, тел. +7 495 961 1111
Сделано в Китае

BHH880
Номинальные параметры: 110-240V~ 50-60Hz 52 W

Условия хранения, эксплуатации			
Температура		Относительная влажность	Атмосферное давление
Условия эксплуатации	Условия хранения		
+10°C ÷ +30°C	-25°C ÷ +60°C	35% ÷ 99%	85 ÷ 109 kPa

Slovensky
Blahoželáme vám ku kúpe a vitáme vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

1 Dôležité informácie
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na používanie a ponechajte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.
- VAROVANIE: Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody.
- Ak zariadenie používate v kúpeľni, hneď po použití ho odpojte zo siete, pretože voda v jeho blízkosti predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je zariadenie vypnuté.
- VAROVANIE: Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla ani inej nádoby obsahujúcej vodu.
- Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.
- V záujme predchádzania nebezpečným situáciám smie poškodený sieťový kábel vymeniť jedine personál spoločnosti Philips, servisného strediska autorizovaného spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Pred pripojením zariadenia sa presvedčte, či napätie udávané na zariadení zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako tie, ktoré sú opísané v tomto návode na použitie.
- Zariadenie nepoužívajte na úpravu umelých vlasov.
- Keď je zariadenie pripojené k elektrickej sieti, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo ani súčiastky od iných výrobcov ani príslušenstvo, ktoré spoločnosť Philips výslovne neodporučila. Ak takéto príslušenstvo alebo súčiastky použijete, záruka stráca platnosť.
- Sieťový kábel neovíjajte okolo zariadenia.
- Zariadenie používajte len na úpravu suchých vlasov.
- Predtým, ako zariadenie odložíte, nechajte ho vychladnúť.
- Pri používaní zariadenia buďte mimoriadne opatrní, pretože môže byť veľmi horúce. Zariadenie držte len za rúčku, pretože štetiny sú horúce. Zabráňte kontaktu s pokožkou.
- Zariadenie vždy položte na teplovzdorný, stabilný a rovný povrch. Horúca kefa sa nesmie dotýkať povrchu ani iného horľavého materiálu.
- Dávajte pozor, aby sa sieťový kábel nedotýkal horúcich častí zariadenia.
- Zapnuté zariadenie sa nesmie dostať do blízkosti horľavých predmetov a materiálu.
- Zapnuté zariadenie nikdy ničím neprikrývajte (napr. uterákom alebo oblečením).
- Zariadenie nepoužívajte, ak máte mokré ruky.
- Kefu udržiavajte čistú, chráňte ju pred prachom a znečistením prípravkami na tvarovanie účesu, ako napríklad penovým tužidlom, lakom alebo gélom. Zariadenie nikdy nepoužívajte v kombinácii s prostriedkami na úpravu účesov.
- Kovové štetiny majú povrchovú vrstvu. Povrchová vrstva sa môže časom postupne opotrebovať. Toto však nemá vplyv na činnosť ani výkon zariadenia.
- Ak sa zariadenie používa na úpravu farbených vlasov, kefa sa môže znečistiť.
- Kontrolu alebo opravu zariadenia zverte vždy servisnému stredisku, ktoré bolo autorizované spoločnosťou Philips. Oprava nekvalifikovanou osobou môže pre používateľa predstavovať veľké nebezpečenstvo.
- Do otvorov nezasúvajte kovové predmety, aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom.
- Po použití neťahajte za napájací kábel. Zariadenie vždy odpojte od siete uchopením a potiahnutím za zástrčku.
- Nečistite žiadnu časť kefy pod tečúcou vodou, pretože je to mimoriadne nebezpečné.
- Ak chcete zabezpečiť zvýšenú ochranu, odporúčame vám namontovať do elektrického obvodu, ktorý privádza elektrickú energiu do kúpeľne, zariadenie zvyškového prúdu (RCD). Toto zariadenie RCD nesmie mať nominálny zostatkový prevádzkový prúd vyšší ako 30 mA. Požiadajte o radu inštalatéra.
- Nebezpečenstvo popálenia. Držte zariadenie mimo dosahu detí, hlavne počas jeho používania a vychladzovania.

Elektromagnetické polia (EMF)
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Recyklácia
– Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ).
– Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

2 Použitie
Pred použitím:

Poznámky
- Kefu používajte len na úpravu suchých vlasov.
- Štetiny sú horúce. Nedotýkajte sa štetín, ani ich neumiestňujte príliš blízko k vlasovým korienkom ani k pokožke hlavy, aby ste sa vyhli popáleninám.
- Niektoré časti kefy môžu byť horúce. Výrobok držte za rúčku.
- Nepribližujte sa prstami ku kefe, keď je blízko končekov vlasov, aby ste sa nedotkli štetín.
- Kefu nečistite pod tečúcou vodou.

1 Pripojte zástrčku do sieťovej zásuvky.
2 Rozčešte si vlasy a rozdeľte ich do menších prameňov.
3 Posunutím posuvného prepínača teploty (①) vyberte požadované nastavenie podľa tabuľky nižšie.

Typ vlasov	Nastavenie teploty
Riedke / stredne husté vlasy	≀ – 170 °C
Husté vlasy	≀≀ – 200 °C

↪ Indikátor (②) bude blikať, kým zariadenie nebude pripravené na použitie.

Vyrovnávanie vlasov (obr. 3)
1 Pred použitím použite okrúhlu kefu alebo hrebeň na rozčesanie vlasov.
2 Vyberte jeden prameň vlasov a vložte pod neho zohriatu kefu (③) so štetinami smerujúcimi nahor, asi 3 cm od korienkov vlasov.
3 Držte vybratý prameň vlasov napnutý. Posúvajte kefu pomaly ku končekom vlasov jediným pohybom a pri dosiahnutí konca ju mierne otočte tak, aby ste na koncoch vytvorili jemné vlny.
4 Nechajte prameň vlasov vychladnúť 2 – 3 sekundy. Rovnaký prameň vlasov držte napnutý a s kefou smerujúcou nadol, pomaly a plynulo prejdite bez zastavenia až ku končekom.
5 Opakujte kroky 2 až 4 podľa potreby, kým nedosiahnete požadovaný výsledok.
6 Ak chcete vypnúť zariadenie, posuňte spínač (①) do polohy O.
7 Predtým, ako vlasy prehrabete prstami, aby získali finálny tvar, nechajte pramene vlasov vychladnúť. Ak chcete dosiahnuť dlhotrvajúce výsledky, naneste lak na vlasy.

Tipy a triky
- Pred použitím kefy, vybrané pramene vlasov vyrovnajte medzi prstami tak, aby sa vlasy rovnomerne rozložili po ploche celej kefy.
- Umiestnite vybraný vlasy čo najbližšie k vyhrievanej základni kefy, aby ste zabezpečili dobrý kontakt s vlasmi a získali lepšie výsledky stylingu.

Po použití:
1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
2 Umiestnite ho na teplovzdorný podklad a počkajte, kým vychladne.
3 Vyčistite zariadenie a štetiny vlhkou handričkou a pomocou prstov odstráňte z kefy vlasy alebo prach.
4 Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom a bezprašnom mieste. Môžete ho tiež zavesiť za očko na zavesenie (④).

3 Záruka a servis
Ak potrebujete informácie, napríklad o výmene nadstavca, alebo máte akýkoľvek problém, pozrite si webovú lokalitu spoločnosti Philips na adrese www.philips.com/support alebo sa obráťte na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine. Telefónne číslo nájdete v celosvetovo platnom záručnom liste. Ak sa vo vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

4 Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Zariadenie vôbec nefunguje.	Elektrická zásuvka, do ktorej ste spotrebič pripojili, môže byť nefunkčná.	Skontrolujte, či je spotrebič správne pripojený. Skontrolujte v domácnosti poistku tejto elektrickej zásuvky.
Prameň vlasov nie je po úprave dostatočne rovný.	Nastavenie teploty je príliš nízke na dosiahnutie požadovaného štýlu.	Kefu použite až potom, keď indikátor prestane blikať. Zmeňte nastavenie teploty na ≀≀. Umiestnite vybraný prameň vlasov blízko ku vyhrievacej základni kefy.

Slovenščina
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na www.philips.com/welcome.

1 Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
- OPOZORILO: Aparata ne uporabljajte v bližini vode.
- Ko aparat uporabljate v kopalnici, ga po uporabi vedno izključite iz omrežja, ker neposredna bližina vode predstavlja nevarnost, četudi je aparat izklopljen.
- OPOZORILO: Aparata ne uporabljajte v bližini kadi, tušev, umivalnikov ali drugih posod z vodo.
- Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.
- Poškodovani omrežni kabel sme zaradi varnosti zamenjati samo predstavnik družbe Philips, pooblaščeni servisni center družbe Philips ali ustrezno usposobljeno osebje.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
- Preden aparat priključite, preverite, ali na aparatu označena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparat uporabljajte izključno v namene, ki so opisani v tem priročniku.
- Aparata ne uporabljajte na umetnih laseh.
- Ko je aparat priključen na napajanje, ga ne puščajte brez nadzora.
- Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips izrecno ne priporoča. Uporaba takšnih nastavkov razveljavi garancijo.
- Omrežnega kabla ne navijajte okoli aparata.
- Aparat uporabljajte samo na suhih laseh.
- Preden aparat shranite, počakajte, da se ohladi.
- Pri uporabi aparata bodite zelo pozorni, ker je lahko izjemno vroč. Primite samo ročaj, ker so ščetine vroče, in se izogibajte stiku s kožo.
- Aparat vedno postavite na stabilno ravno površino, odporno proti vročini. Ogrevana krtača se ne sme nikoli dotakniti površine ali drugega vnetljivega materiala.
- Preprečite stik omrežnega kabla z vročimi deli aparata.
- Vklopljenega aparata ne približujte vnetljivim predmetom in materialom.
- Vročega aparata ne pokrivajte (npr. z brisačo ali obleko).
- Aparata ne uporabljajte z mokrimi rokami.
- Krtača mora biti čista in brez prahu, umazanije in sredstev za oblikovanje, kot so pena, razpršilo in gel. Aparata ne uporabljajte v kombinaciji s sredstvi za oblikovanje.
- Kovinske ščetine imajo prevleko. Prevleka se sčasoma lahko obrabi. Vendar to ne vpliva na delovanje aparata.
- Če aparat uporabljate na barvanih laseh, se krtača lahko umaže.
- Za pregled ali popravilo aparata se obrnite na Philipsov pooblaščeni servis. Popravilo s strani neusposobljenih oseb je lahko za uporabnika izredno nevarno.
- V reže ne vstavljajte kovinskih predmetov, da ne povzročite električnega šoka.
- Po uporabi ne vlecite za napajalni kabel. Aparat iz električnega omrežja vedno izključite tako, da primete vtič.
- Nobenega dela krtače ne čistite pod tekočo vodo, ker je to izredno nevarno.
- Za dodatno zaščito vam svetujemo vgradnjo varnostnega tokovnega stikala (FID) v električni tokokrog kopalnice. Izklopni tok varnostnega tokokroga ne sme presegati 30 mA. Za nasvet se obrnite na električarja.
- Nevarnost opeklin. Aparat hranite izven dosega otrok, zlasti med uporabo in ohlajanjem.

Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Recikliranje
- Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU).
- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

2 Uporaba
Pred uporabo:

Note
- Krtačo uporabljajte samo na suhih laseh.
- Ščetine so vroče. Ne dotikajte se ščetin niti jih ne približujte preveč lasnim koreninam ali lasišču, da preprečite nenamerne opekline.
- Nekateri deli krtače so lahko vroči. Izdelek držite za držalo.
- Ko je krtača v bližini lasnih konic, pazite na prste in se z njimi ne dotikajte ščetin.
- Krtače ne spirajte pod tekočo vodo.

1 Vtič priključite na omrežno vtičnico.
2 S krtačo temeljito počešite lase in jih razdelite na manjše pramene.
3 Stikalo za temperaturo (①) premaknite tako, da izberete želeno nastavitev glede na spodnjo razpredelnico.

Vrsta las	Nastavitev temperature
Tanki / srednje gosti lasje	≀ - 170 °C
Gosti lasje	≀≀ - 200 °C

↪ Ko je aparat pripravljen za uporabo, indikator (②) nehneno utripa.

Ravnanje las (slika 3)
1 Pred uporabo z okroglo krtačo ali glavnikom razčešite lase.
2 Izberite en pramen las in ogreto krtačo (③) držite pod pramenom tako, da so ščetine obrnjene navzgor, približno 3 cm nad lasnimi koreninami.
3 Pramen las naj bo zategnjen. Povlecite krtačo počasi navzdol do lasnih konic z enim gibom in rahlo obrnite krtačo, ko dosežete konice, da rahlo zavalovijo.
4 Pramen las naj se ohlaja 2–3 sekunde. Isti pramen s krtačo, obrnjeno navzdol, napnite in počasi povlecite navzdol do lasnih konic z enim gibom brez ustavljanja.
5 Po potrebi ponovite korake 2–4, dokler ne boste zadovoljni z rezultatom.
6 Aparat izklopite tako, da premaknete stikalo (①) na O.
7 Počakajte, da se prameni las ohladijo, preden si s prsti dokončno oblikujete pričesko. Za dolgotrajne rezultate uporabite utrjevalec las.

Namigi in triki
- Izbrani pramen las pred uporabo krtače poravnajte med prsti, da se lasje enakomerno razporedijo po krtači.
- Izbrani pramen las naj bo kar se da blizu ogreti glavi krtače, da zagotovite ustrezen stik z lasmi za boljše oblikovanje.

Po uporabi:
1 Aparat izklopite in izključite.
2 Položite ga na površino, ki je odporna na vročino, da se ohladi.
3 Aparat in ščetine očistite z vlažno krpo in s prsti odstranite lase ali prah s krtače.
4 Aparat hranite na varnem in suhem mestu, kjer ni prahu. Shranite ga lahko tudi tako, da ga obesite za obešalno zanko (④).

3 Garancija in servis
Za informacije o zamenjavi nastavka ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com/support ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi. Telefonska številka je navedena na mednarodnem garancijskem listu. Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

4 Odpravljanje težav

Težava	Vzrok	Rešitev
Aparat sploh ne deluje.	Napajalna vtičnica, v katero ste priključili aparat, je mogoče okvarjena.	Preverite, ali je aparat pravilno priključen. Doma preverite varovalko za to napajalno vtičnico.
Pramen las po oblikovanju ni dovolj zravnan.	Nastavitev temperature je prenizka za želeno pričesko.	Ko indikator preneha utripati, počešite lase. Nastavitev temperature spremenite na ≀≀. Izbrani pramen las približajte ogrevani glavi krtače.

Srpski
Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste najbolje iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.

1 Važno
Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
- UPOZORENJE: Ovaj aparat nemojte da koristite u blizini vode.
- Ako koristite aparat u kupatilu, isključite ga iz struje nakon upotrebe jer blizina vode predstavlja rizik, čak i kad je aparat isključen.
- UPOZORENJE: Nemojte da koristite ovaj aparat u blizini kade, tuš kabine, umivaonika ili drugih posuda sa vodom.
- Aparat posle upotrebe uvek isključite iz napajanja.
- Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamenjen od strane kompanije Philips, ovlašćenog Philips servisa ili na sličan način kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti. Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom. Deca ne bi trebalo da čiste aparat niti da ga održavaju bez nadzora.
- Pre nego što povežete aparat uverite se da oznaka voltaže na aparatu odgovara voltaži u lokalnoj mreži.
- Aparat koristite isključivo u svrhu opisanu u ovim uputstvima.
- Nemojte da koristite aparat na umetnoj kosi.
- Kada je aparat povezan na napajanje, nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora.
- Nikada nemojte da koristite dodatke niti delove drugih proizvođača koje kompanija Philips nije izričito preporučila. U slučaju upotrebe takvih dodataka ili delova, garancija prestaje da važi.
- Nemojte da namotavate kabl za napajanje oko aparata.
- Upotrebljavajte aparat samo kada je kosa suva.
- Pre odlaganja sačekajte da se aparat ohladi.
- Budite veoma pažljivi prilikom upotrebe aparata jer može biti veoma vruć. Aparat držite samo za dršku pošto su vlakna vruća, pa izbegavajte kontakt sa kožom.
- Aparat uvek postavite na vatrostalnu, stabilnu i ravnu površinu. Vruća četka nikada ne bi trebalo da dodiruje površinu niti druge zapaljive materijale.
- Izbegavajte dodir kabla za napajanje sa vrelim delovima aparata.
- Držite aparat dalje od zapaljivih predmeta i materijala kada je uključen.
- Nikada nemojte pokrivati aparat (npr. peškirom ili odećom) kada je vruć.
- Nemojte da rukujete aparatom dok su vam ruke mokre.
- Pazite da četka uvek bude čista i bez tragova prašine i proizvoda za oblikovanje kose, poput pene, spreja ili gela. Nikada nemojte da koristite aparat u kombinaciji sa proizvodima za oblikovanje kose.
- Metalna vlakna imaju premaz. Taj premaz se tokom vremena može polako istrošiti. Međutim, to ne utiče na performanse aparata.
- Ako aparat koristite na ofarbanoj kosi, četka može da se oboji.
- U slučaju provere ili popravke aparat uvek vratite u ovlašćeni Philips servisni centar. Popravka od strane nekvalifikovanih osoba može da izazove izuzetno opasne situacije po korisnika.
- Da biste izbegli strujni udar, nemojte da stavljate metalne predmete u otvore.
- Nakon korišćenja nemojte vući kabl za napajanje. Prilikom isključivanja aparata iz električne mreže uvek vucite utikač.
- Nijedan deo četke nemojte da čistite pod mlazom vode pošto je to izuzetno opasno.
- U cilju dodatne zaštite preporučujemo vam ugradnju automatskog osigurača na strujno kolo kupatila. Ovaj osigurač ne sme da ima radnu struju višu od 30 mA. Za savet se obratite stručnom licu.
- Opasnost od opekotina. Držite aparat van domašaja male dece, a naročito tokom upotrebe i hlađenja.

Elektromagnetna polja (EMF)
Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi sa elektromagnetnim poljima.

Recikliranje
- Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa običnim kućnim otpadom (2012/19/EU).
- Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje otpadnih električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

2 Način korišćenja
Pre upotrebe:

Napomena
- Četku koristite isključivo na suvoj kosi.
- Vlakna su vruća. Nemojte da dodirujete vlakna niti da ih prinosite preblizu korenovima ili temenu da biste izbegli nenamerne opekotine.
- Neki delovi četke mogu da budu vrući. Proizvod držite za dršku.
- Sklonite prste kada je četka blizu krajeva kose da biste izbegli dodirivanje vlakana.
- Nemojte da perete četku pod mlazom vode.

1 Utikač aparata priključite u utičnicu.
2 Temeljno očešljajte kosu i podelite je u male pramenove.
3 Pomerite prekidač za temperaturu (①) da biste izabrali željenu postavku u skladu sa donjom tabelom.

Tip kose	Postavka temperature
Tanka / srednje-gusta kosa	≀ – 170 °C
Gusta kosa	≀≀ – 200 °C

↪ Indikator (②) će nastaviti da treperi dok aparat ne bude spreman za korišćenje.

Da biste ispravili kosu (sl. 3)
1 Pomoću okrugle četke očešljajte kosu da biste je raspetljali pre korišćenja.
2 Izaberite pramen kose i stavite zagrejanu četku (③) ispod pramena sa vlaknima okrenutim nagore, na približno 3 cm od korenova.
3 Čvrsto držite izabrani pramen kose. Polako pomerajte četku do krajeva u jednom pokretu i malo je okrenite neposredno pre krajeva kako biste malo uvili krajeve.
4 Ostavite pramen kose da se hladi 2–3 sekunde. Na istom pramenu kose sa četkom okrenutom nadole, čvrsto držite kosu i polako pomerajte do krajeva jednim pokretom bez zaustavljanja.
5 Po potrebi, ponavljajte korake 2–4 dok ne dobijete željene rezultate.
6 Da biste isključili aparat, pomerite prekidač (①) u položaj O.
7 Pustite pramenove kose da se ohlade pre nego što prolaskom prstima kosi date završni oblik. Ako želite dugotrajne rezultate, nanesite lak za kosu.

Saveti i trikovi
- Poravnajte izabrani pramen kose između prstiju pre nego što stavite kosu na četku kako bi kosa bila ravnomerno raspoređena na četki.
- Izabrani pramen kose postavite što bliže zagrejanoj osnovi četke da biste obezbedili dobar kontakt sa kosom za bolje rezultate oblikovanja.

Nakon upotrebe:
1 Isključite aparat i izvucite kabl iz struje.
2 Postavite ga na površinu koja je otporna na toplotu dok se ne ohladi.
3 Aparat i vlakna očistite vlažnom krpom, a prstima uklonite kosu ili prašinu sa četke.
4 Odložite aparat na suvo i bezbedno mesto, bez prašine. Za odlaganje možete da upotrebite i petlju za kačenje (④).

3 Garancija i servis
Ako su vam potrebne informacije o zameni nastavka ili ako imate problem, posetite Web lokaciju kompanije Philips www.philips.com/support ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji. Broj telefona ćete pronaći na međunarodnom garantnom listu. Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se lokalnom distributeru Philips proizvoda.

4 Rešavanje problema

Problem	Uzrok	Rešenje
Aparat uopšte ne radi.	Možda utičnica u koju je priključen aparat ne radi.	Proverite da li je aparat pravilno priključen. Proverite osigurač za tu utičnicu u svom domu.
Pramen kose nije dovoljno prav nakon oblikovanja.	Postavka temperature je preniska za postizanje željenog rezultata oblikovanja.	Kosu češljajte kada indikator prestane da treperi. Postavku temperature promenite na ≀≀. Izabrani pramen kose postavite blizu osnove četke koja se zagreva.

Українська
Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб якнайкраще скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

1 Важлива інформація
Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його для майбутньої довідки.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не використовуйте цей пристрій біля води.
- У разі використання пристрою у ванній кімнаті витягуйте шнур із розетки після використання, оскільки перебування пристрою біля води становить ризик, навіть якщо пристрій вимкнено.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не використовуйте цей пристрій біля ванн, душів, басейнів або інших посудин із водою.
- Після використання завжди від'єднуйте пристрій від мережі.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до компанії Philips, сервісного центру, уповноваженого Philips, або фахівців із належною кваліфікацією.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років або більше чи особи зі послабленими фізичними відчуттями або розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за умови, що користування відбувається під наглядом, їм було проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм та їх було повідомлено про можливі ризики. Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих.
- Перед тим як під'єднувати пристрій до електромережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на ньому, із напругою у мережі.
- Не використовуйте пристрій для інших цілей, не описаних у цьому посібнику.
- Не використовуйте пристрій на штучному волоссі.
- Ніколи не залишайте під'єднаний пристрій без нагляду.
- Не використовуйте аксесуари чи деталі інших виробників, за винятком тих, які рекомендує компанія Philips. Використання таких аксесуарів чи деталей призведе до втрати гарантії.
- Не накручуйте шнур живлення на пристрій.
- Використовуйте пристрій лише на сухому волоссі.
- Перед тим як відкласти пристрій на зберігання, дайте йому охолонути.
- Будьте дуже уважними під час використання пристрою, оскільки він може сильно нагрітися. Тримайте пристрій лише за ручку та уникайте контакту зі шкірою, оскільки щетинки гарячі.
- Завжди кладіть пристрій на жаростійку, рівну та стійку поверхню. Не торкайтеся гарячою щітною поверхні чи інших займистих матеріалів.
- Запобігайте контакту шнура живлення із гарячими частинами пристрою.
- Тримайте увімкнений пристрій подалі від вогненебезпечних об'єктів та матеріалів.
- Ніколи не накривайте гарячий пристрій (наприклад, рушником чи одягом).
- Не користуйтеся пристроєм, якщо у Вас мокрі руки.
- Слідкуйте, щоб щітка була чистою від пилу та засобів моделювання зачіски: пінки, лаку та гелю для волосся. Ніколи не користуйтеся пристроєм у поєднанні з засобами моделювання.
- Металеві щетинки мають покриття. Із часом це покриття може зноситися. Однак, це не впливає на роботу пристрою.
- Якщо пристрій використовується для вкладання фарбованого волосся, на щітці можуть з'явитися плями.
- Перевірку та ремонт пристрою слід проводити виключно у сервісному центрі, уповноваженому Philips. Ремонт, виконаний особами без спеціальної кваліфікації, може спричинити дуже небезпечну ситуацію для користувача.
- Не вставляйте металеві предмети в отвори, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом.
- Не тягніть за кабель живлення після використання. Завжди від'єднуйте пристрій від мережі, тримаючи за штекер.
- Не мийте жодної частини щітки під краном, оскільки це дуже небезпечно.
- Для додаткового захисту рекомендується використовувати пристрій залишкового струму (RCD) в електромережі ванної кімнати. Номінальний залишковий струм пристрою залишкового струму (RCD) не повинен перевищувати 30 мА. Рекомендації щодо використання цього виробу можна одержати в спеціаліста.
- Ризик опіку. Тримайте пристрій подалі від малих дітей, особливо під час використання та охолодження.

Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

Утилізація
– Цей символ означає, що цей виріб не підлягає утилізації зі звичайними побутовими відходами (2012/19/EU).
– Дотримуйтесь правил роздільного збору електричних та електронних пристроїв у Вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

2 Правила користування
Перед використанням:

Примітка
- Використовуйте щітку лише на сухому волоссі.
- Щетинки гарячі. Не торкайтеся щетинок і не розміщуйте їх надто близько до коренів волосся або шкіри для запобігання небажаним опікам.
- Деякі частини щітки можуть бути гарячими. Тримайте виріб за ручку.
- Забирайте пальці, коли щітка наближається до кінчиків волосся, щоб не торкнутися щетинок.
- Не мийте щітку під краном.

1 Вставте вилку у розетку.
2 Добре розчешіть волосся і розділіть його на невеликі пасма.
3 Посуньте перемикач температури (①), щоб вибрати потрібне налаштування відповідно до таблиці внизу.

Тип волосся	Температура
Тонке/середнє волосся	≀ – 170 °C
Грубе волосся	≀≀ – 200 °C

↪ Індикатор (②) блиматиме, поки пристрій не буде готовий до використання.

Випрямлення волосся (мал. 3)
1 За допомогою круглої щітки або гребінця розпряміть волосся перед використанням.
2 Виберіть одне пасмо волосся і покладіть нагріту щітку (③) під нього щетинками вгору на відстані прибл. 3 см від коренів волосся.
3 Туго натягніть вибране пасмо волосся. Одним рухом повільно пересувайте щітку до кінчиків волосся і легенько поверніть її, щоб створити пишні кінчики.
4 Дайте пасму волосся охолонути 2–3 секунди. Спрямовувавши щітку вниз, туго натягніть волосся і повільно пересувається до кінчиків одним рухом, не зупиняючись.
5 Повторюйте кроки 2–4, поки не досягнете потрібних результатів.
6 Щоб вимкнути пристрій, пересуньте перемикач (①) у положення O.
7 Перед тим як розчісувати волосся пальцями і надати йому кінцевого вигляду, давайте пасмам охолонути. Для довготривалого результату нанесіть на волосся лак.

Поради та підказки
- Спочатку розрівняйте вибране пасмо волосся пальцями, а потім покладіть його на щітку для рівномірного розподілу.
- Покладіть вибране волосся якомога ближче до нагрітої основи щітки, щоб забезпечити хороший контакт із волоссям для кращої укладки.

Після використання:
1 Вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі.
2 Поставте пристрій на жаростійку поверхню і дайте йому охолонути.
3 Чистіть пристрій та щетинки вологою ганчіркою або пальцями видаляйте волосся чи пил на щітці.
4 Зберігайте пристрій у безпечному, сухому та незапиленому місці. Пристрій можна також зберігати, підвісивши його на гачок за петлю (④).

3 Гарантія та обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація (наприклад, стосовно заміни насадки) або у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips www.philips.com/support чи зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у своїй країні. Номер телефону можна знайти у гарантійному талоні. Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.

4 Усунення несправностей

Проблема	Причина	Вирішення
Пристрій взагалі не працює.	Можливо, не працює розетка, в яку вставлено пристрій.	Перевірте, чи пристрій підключено належним чином. Перевірте запобіжник для цієї розетки в домі.
Пасмо волосся не достатньо пряме після укладки.	Вибрано надто низьку температуру для створення потрібної зачіски.	Розчешіть волосся, коли індикатор перестане блимати. Змініть налаштування температури на ≀≀. Покладіть вибране пасмо волосся близько до нагрівальної основи щітки.

Компанія Philips встановлює строк служби на даний виріб – не менше 3 років
Служба підтримки споживачів
тел.: 0-800-500-697
(дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні)
для більш детальної інформації завітайте на www.philips.ua

Македонски
Ви честитаме за купувањето и добро дојдовте во Philips! За да целосно ја искористите поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/welcome.

1 Важно
Внимателно прочитајте го ова упатство за користење пред употребата на апаратот и зачувајте го за идни потреби.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: не користете го овој апарат во близина на вода.
- Кога апаратот го користите во бања, исклучете го од штекер по употребата бидејќи близината на водата претставува ризик, дури и кога апаратот е исклучен.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: немојте да го користите овој апарат во близина на кади, тушеви, мијалници или други садови со вода.
- Секогаш исклучувајте го апаратот од штекер по користењето.
- Во случај на оштетување, кабелот за напојување мора да го замени компанијата Philips, односно сервисен центар овластен од Philips или лица со слични квалификации за да се избегне опасност.
- Овој апарат може да го користат деца постари од 8 години и лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности или лица со недостаток на искуство и знаење, под услов да се под надзор или да добиле упатства за безбедно користење на апаратот и да ги разбираат можните опасности. Децата не смеат да си играат со апаратот. Децата не треба да го чистат или да го одржуваат апаратот без надзор.
- Пред да го приклучите апаратот, проверете дали напонот наведен на апаратот одговара на напонот на локалната електрична мрежа.
- Апаратот употребувајте го исклучиво за намените опишани во ова упатство.
- Немојте да го користите апаратот на вештачка коса.
- Никогаш не оставајте го апаратот без надзор кога е приклучен на напојување.
- Никогаш не користете додатоци или делови од други производители што не се препорачани од Philips. Доколку користите такви додатоци или делови, вашата гаранција ќе престане да важи.
- Немојте да го намотувате кабелот за напојување околу апаратот.
- Апаратот користете го само на сува коса.
- Почекајте да се олади апаратот пред да го складирате.
- Бидете особено внимателни кога го користите апаратот бидејќи може да биде премногу жежок. Држете го само за рачката бидејќи влакната се жешки и внимавајте да не дојде во допир со кожата.
- Апаратот секогаш поставувајте го на рамна и стабилна површина што е отпорна на топлина. Жешката четка никогаш не треба да ја допира површината или други запаливи материјали.
- Внимавајте кабелот за напојување да не ги допира жешките делови на апаратот.
- Држете го апаратот подалеку од запаливи предмети и материјали кога е вклучен.
- Никогаш немојте да го покривате апаратот (на пр. со пешкир или облека) кога е жежок.
- Немојте да ракувате со апаратот кога рацете ви се мокри.
- Четката секогаш треба да биде исчистена од нечистотии, прав и производи за обликување коса, како што се пена, спреј и гел. Никогаш немојте да го користите апаратот во комбинација со производи за обликување коса.
- Металните влакна се обложени. Оваа облога со текот на времето може да се истроши. Меѓутоа, тоа не влијае врз перформансите на апаратот.
- Ако апаратот го користите на бојадисана коса, четката може да се обои.
- Ако е потребна проверка или поправка на апаратот, секогаш носете го во овластен сервисен центар на Philips. Поправката од нестручни лица може да предизвика исклучително опасна ситуација за корисникот.
- Немојте да вметнувате метални предмети во отворите за да избегнете струен удар.
- Немојте да го влечете кабелот за напојување по употребата. Апаратот секогаш исклучувајте го со повлекување на приклучокот.
- Немојте да миете ниту еден дел од четката под млаз вода бидејќи тоа е многу опасно.
- За дополнителна заштита, ви препорачуваме да вградите заштитен уред за диференцијална струја (RCD) во струјното коло што ја снабдува бањата. Овој RCD не смее да има диференцијална работна струја поголема од 30 mA. Побарајте совет од стручно лице.
- Опасност од изгорувања. Држете го апаратот подалеку од дофат на мали деца, особено при употребата и ладењето.

Електромагнетни полиња (EMF)
Овој уред од Philips е усогласен со сите важечки стандарди и прописи што се однесуваат на изложеноста на електромагнетни полиња.

Рециклирање
- Овој симбол означува дека производот не смее да се фрла со обичниот отпад од домаќинствата (2012/19/EU).
- Придржувајте се до законите во вашата земја за одделно собирање на електрични и електронски производи. Правилното фрлање помага во спречувањето на негативните последици по животната средина и човековото здравје.

2 Како да го користите апаратот
Пред употреба:

Забелешка
- Четката користете ја само на сува коса.
- Влакната се жешки. Немојте да ги допирате влакната нити да ги ставате премногу блиску до коренот на косата или скалпот за да не се изгорите.
- Некои делови на четката може да бидат жешки. Држете го производот за рачката.
- Тргнете ги прстите кога четката ќе дојде блиску до врвовите на косата за да не ги допрете влакната.
- Немојте да ја миете четката под млаз вода.

1 Вметнете го приклучокот во штекер.
2 Темелно исчешлајте ја косата и поделете ја на мали прамени.
3 Поместете го прекинувачот за температура (①) за да ја изберете саканата поставка според табелата подолу.

Вид на коса	Поставка за температура
Ретка коса / коса со средна густина	≀ - 170 °C
Густа коса	≀≀ - 200 °C

↪ Индикаторот (②) ќе трепка сѐ додека апаратот не биде подготвен за употреба.

Исправување коса (сл. 3)
1 Пред употреба отплеткајте ја косата со тркалезна четка или чешел.
2 Одвојте еден прамен коса и ставете ја загреаната четка (③) под праменот со влакната свртени нагоре, приближно 3 cm од коренот на косата.
3 Држете го одвоениот прамен коса затегнат. Во еден потег, повлечете ја четката полека надолу до врвовите на косата и малку завртете ја непосредно пред да ги стигнете до врвовите за благо да ги извиткате.
4 Оставете го праменот коса да се олади 2-3 секунди. Држете го затегнат истиот прамен коса со четката свртена надолу и полека движете ја четката кон врвовите на косата во еден потег без запирање.
5 Повторувајте ги чекорите 2-4 колку што е потребно за да ги добиете саканите резултати.
6 За да го исклучите апаратот, поместете го прекинувачот (①) на O.
7 Оставете ги праменте коса да се оладат пред да ја исчешлате косата со прсти во крајниот облик. Нанесете спреј за коса за да постигнете долготрајни резултати.

Совети и трикови
- За да рамномерно ја распоредите косата на четката, израмнете го одвоениот прамен коса помеѓу прстите пред да ја поставите косата на четката.
- Поставете го одвоениот прамен коса што е можно поблиску до загреаната база на четката за да обезбедите добар контакт со косата и подобри резултати на обликување.

По употребата:
1 Исклучете го апаратот и извлечете го приклучокот од штекер.
2 Ставете го на површина што е отпорна на топлина додека не се олади.
3 Исчистете го апаратот и влакната со влажна крпа и со прсти отстранете ја косата или правот од четката.
4 Чувајте го на сигурно и суво место на кое нема прав. Можете и да го закачите со помош на јамката за закачување (④).

3 Гаранција и сервисирање
Ако ви се потребни информации, на пример за замена на додаток, или имате проблем, посетете ја веб-страницата на Philips на www.philips.com/support или контактирајте со центарот за корисничка поддршка на Philips во вашата земја. Телефонскиот број се наоѓа во меѓународниот гарантен лист. Ако во вашата земја нема центар за корисничка поддршка, обратете се на локалниот продавач на производи од Philips.

4 Решавање проблеми

Проблем	Причина	Решение
Апаратот воопшто не работи.	Штекерот на кој е приклучен апаратот можеби не работи.	Проверете дали апаратот е правилно приклучен. Проверете го осигурувачот на овој штекер во вашиот дом.
Праменот коса не е доволно рамен по обликувањето.	Поставката за температура е прениска за да се постигне саканата фризура.	Исчешлајте ја косата кога индикаторот ќе престане да трепка. Променете ја поставката за температура на ≀≀. Ставете го одвоениот прамен коса блиску до загреаната база на четката.

Shqip
Urime për blerjen dhe mirë se vini te Philips! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që ofron Philips, regjistroni produktin në faqen www.philips.com/welcome.

1 E rëndësishme
Lexoni me kujdes këtë manual përdorimi përpara se ta vini në punë pajisjen dhe ruajeni për referencë në të ardhmen.
- PARALAJMËRIM: Mos e përdorni këtë pajisje afër ujit.
- Kur pajisja përdoret në banjë, hiqeni atë nga priza pas përdorimit, sepse afërsia me ujin përben rrezik edhe kur pajisja është e fikur.
- PARALAJMËRIM: Mos e përdorni këtë pajisje pranë vaskave, dusheve, govatave ose enëve të tjera që mbajnë ujë.
- Hiqeni gjithnjë pajisjen nga priza pas përdorimit.
- Nëse kordoni elektrik është i dëmtuar, ai duhet ndërruar nga "Philips", nga një pikë servisi e autorizuar nga "Philips" ose nga persona me kualifikim të ngjashëm, në mënyrë që të shmangni rreziqet.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore, apo që kanë mungesë përvoje dhe njohurish vetëm nëse atu mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe nëse kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhen kryer nga fëmijët pa qenë të mbikëqyrur.
- Përpara se ta lidhni pajisjen, sigurohuni nëse tensioni i treguar në pajisje përkon me tensionin e rrjetit elektrik lokal.
- Mos e përdorni pajisjen për asnjë qëllim tjetër që nuk përshkruhet në këtë manual.
- Mos e përdorni pajisjen në flokë artificiale.
- Mos e lini asnjë pa mbikëqyrje pajisjen kur ajo është e lidhur me energjinë elektrike.
- Mos përdorni kurrë aksesorë apo pjesë nga prodhues të tjetër apo që nuk rekomandohen konkretisht nga "Philips". Nëse përdorni aksesorë apo pjesë të tilla, garancia juaj bëhet e pavlefshme.
- Mos e mblidhni kordonin elektrik përreth pajisjes.
- Përdoreni pajisjen vetëm në flokë të thatë.
- Pritni derisa pajisja të jetë ftohur përpara se ta vendosni në ruajtje.
- Kushtojini vëmendje të plotë pajisjes gjatë përdorimit pasi mund të jetë tejet e nxehtë. Mbajeni vetëm nga doreza, pasi fijet janë të nxehta, dhe evitoni kontaktin me lëkurën.
- Vendoseni gjithmonë pajisjen në sipërfaqe të qëndrueshme, të rrafshët, nxehtësirezistuese. Furça e nxehtë nuk duhet të prekë kurrë sipërfaqen apo materiale të tjera të djegshme.
- Evitoni kontaktin e kordonit elektrik me pjesët e nxehta të pajisjes.
- Mbajeni pajisjen larg sendeve dhe materialeve të djegshme kur është e ndezur.
- Mos e mbuloni kurrë pajisjen (p.sh. me peshqir apo rroba) kur është e nxehtë.
- Mos e përdorni pajisjen me duar të lagura.
- Mbajeni furçën të pastër dhe pa pluhur e produkte stilimi si p.sh. shkumë, spraj dhe xhel. Mos e përdorni kurrë pajisjen së bashku me produkte stilimi.
- Fijet metalike kanë veshje. Kjo veshje mund të konsumohet me ngadalë me kalimin e kohës. Por kjo nuk ndikon në rendimentin e pajisjes.
- Nëse pajisja përdoret mbi flokët të trajtuar me bojë, furça mund të njolloset.
- Gjithmonë dërgojeni pajisjen te një qendër shërbimi e autorizuar nga "Philips" për kontroll ose riparim. Riparimi nga persona të pakualifikuar mund të rezultojë në rrethana jashtëzakonisht të rrezikshme për përdoruesin.
- Mos futni sende metalike në vrima për të shmangur elektroshokun.
- Mos e tërhiqni nga kordoni elektrik pas përdorimit. Gjithmonë hiqeni pajisjen nga priza duke e kapur nga spina e saj.
- Mos pastroni asnjë pjesë të furçës nën ujë rubineti pasi është jashtëzakonisht e rrezikshme.
- Për mbrojtje shtesë, ne komandojmë që të instaloni një pajisje për rrymën e mbetur (RCD) në qarkun elektrik që furnizon banjën. Kjo RCD duhet të ketë një klasifikim për rrymën e mbetur të funksionimit jo më të lartë se 30mA. Pyetni instaluesin e pajisjes për këshilla.
- Rrezik djegieje. Mbajeni pajisjen larg fëmijëve të vegjël, sidomos gjatë përdorimit dhe ftohjes.

Fushat elektromagnetike (EMF)
Pajisja Philips është në përputhje me të gjitha standardet dhe rregulloret në fuqi për ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

Riciklimi
- Ky simbol do të thotë që produkti nuk duhet të hidhet me mbeturinat e zakonshme të shtëpisë (2012/19/BE).
- Ndiqni rregullat e shtetit tuaj për hedhjen e veçuar të produkteve elektrike dhe elektronike. Hedhja e duhur ndihmon në parandalimin e pasojave negative ndaj mjedisit dhe shëndetit të njeriut.

2 Si ta përdorni
Para përdorimit:

Shënim
- Përdoreni furçën vetëm në flokë të thatë.
- Fijet janë të nxehta. Mos i prekni fijet dhe mos i vendosni shumë afër rrënjëve të flokëve ose kokës, për të shmangur djegiet aksidentale.
- Disa pjesë të furçës mund të jenë të nxehta. Mbajeni produktin nga doreza.
- Hiqini gishtat kur furça është pranë majave të flokëve për të shmangur prekjen e fijeve.
- Mos e lani furçën nën ujë të rrjedhshëm.

1 Futni spinën në një prizë elektrike.
2 Krihini flokët plotësisht dhe ndajini në tufa të vogla.
3 Rrëshqisni çelësin e temperaturës (①) për të zgjedhur cilësimin tuaj të dëshiruar sipas tabelës si më poshtë.

Tipi i flokut	Cilësimi i temperaturës
Flokë të hollë/mesëm	≀ - 170 °C
Flokë të trashë	≀≀ - 200 °C

↪ Treguesi (②) do të vazhdojë të pulsojë derisa pajisja të jetë gati për përdorim.

Për të drejtuar flokët (Fig.3)
1 Përdorni një furçë ose krehër të rumbullakët për t'i shkrifëruar flokët para përdorimit.
2 Zgjidhni një tufë të flokëve dhe vendosni furçën e nxehtë (③) nën tufë me fijet të kthyera për lart, rreth 3cm larg rrënjëve të flokëve.
3 Mbajeni të ndërë tufën e zgjedhur të flokëve. Rrëshqiteni furçën ngadalë për poshtë në majat e flokëve në një lëvizje të vetme dhe kthejeni pak furçën ndërsa arrini majat për t'u dhënë kthime të buta majave.
4 Lëreni tufën e flokëve të ftohet për 2-3 sekonda. Në të njëjtat flokë me furçën të kthyer për poshtë, mbajini flokët të ndërë dhe rrëshqisni ngadalë për poshtë deri në majat e flokëve në një lëvizje të vetme pa u ndalur.
5 Përsëritni hapat 2-4 sipas nevojës derisa të merrni rezultatet e dëshiruara.
6 Për të fikur pajisjen, rrëshqisni çelësin (①) në O.
7 Lërini tufat e flokëve të ftohen para se t'i krihni flokët me gishta në stilin e tyre përfundimtar. Për rezultate afatgjata, njomini imët me llak.

Këshilla e teknika
- Rrafshoni pjesën e zgjedhur të flokëve mes gishtave para se t'i vendosni flokët në furçë, në mënyrë që flokët të përhapen në mënyrë të barabartë nëpër furçë.
- Vendosni flokët e zgjedhur sa më pranë bazës së nxehtë të furçës për t'u siguruar që të keni kontakt të mirë me flokët për rezultate më të mira stilimi.

Pas përdorimit:
1 Fikeni pajisjen dhe hiqeni nga priza.
2 Vendosni mbi një sipërfaqe rezistente ndaj nxehtësisë derisa ajo të ftohet.
3 Pastroni pajisjen dhe fijet me leckë të njomë dhe përdorni gishtat për të hequr flokët ose pluhurin nga furça.
4 Ruajeni në një vend të sigurt dhe të thatë, pa pluhur. Mund edhe ta vendosni varur nga laku i varjes (④).

3 Garancia dhe servisi
Nëse ju nevojiten informacione, për shembull për zëvendësimin e një pjese apo nëse keni ndonjë problem, vizitoni faqen e internetit të "Philips" në adresën www.philips.com/support ose kontaktoni me qendrën e kujdesit për klientin të "Philips" në vendin tuaj. Numrin e telefonit mund ta gjeni në fletëpalosjen e garancisë në mbarë botën. Nëse nuk ka qendër të kujdesit për klientin në shtetin tuaj, shkoni te shitësi lokal i "Philips".

4 Diagnostikimi

Problemi	Shkaku	Zgjidhja
Pajisja nuk punon fare.	Mund të jetë e dëmtuar priza ku është lidhur pajisja.	Kontrolloni nëse pajisja është lidhur siç duhet në prizë. Kontrolloni siguresën e shtëpisë që kontrollon këtë prizë.
Tufa e flokëve nuk është mjaftueshëm e drejtë pas stilimit.	Cilësimi i temperaturës është shumë i ulët për të arritur stilin e dëshiruar.	Krihini flokët me furçë kur treguesi të ndalojë së pulsuari. Ndryshoni cilësimin e temperaturës në ≀≀. Vendosni tufën e zgjedhur të flokëve pranë bazës ngrohëse të furçës.

العربية
نهنئك لشرائك هذا المنتج ومرحبًا بك في عالم فيليبس! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل المنتج في www.philips.com/welcome.

1 هام
اقرأ دليل المستخدم بعناية قبل استخدام الجهاز واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.
- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من المياه.
- عند استخدام هذا الجهاز في الحمام، قم بفصل الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه ذلك أن قربه من الماء يشكل خطرًا حتى عندما يكون متوقفًا عن التشغيل.
- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو مرشات الاستحمام أو المغسلة أو أي أوعية أخرى تحتوي على المياه.
- قم دائمًا بفصل الطاقة عن الجهاز بعد الاستخدام.
- إذا كان سلك الطاقة تالفًا، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة معتمد من قبل Philips أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين يبلغ عمرهم 8 سنوات وما فوق والأشخاص الذين يعانون من انخفاض في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة، في حال تم الإشراف عليهم أو تم تزويدهم بإرشادات تتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفي حال كانوا يدركون المخاطر التي قد يتعرضون لها. لا يجب أن يلعب الأطفال بالجهاز. لا يجب أن يقوم الأطفال بتنظيف الجهاز أو صيانته من دون الإشراف عليهم.
- قبل توصيل الجهاز بالكهرباء، تأكد من أن الفولتية المشار إليها على الجهاز متوافقة مع الفولتية المحلية.
- لا تستخدم الجهاز لأي غرض آخر غير المبين في هذا الدليل.
- لا تستخدم الجهاز على الشعر الصناعي.
- لا تترك الجهاز من دون مراقبة أثناء توصيله بالكهرباء.
- لا تستخدم أبدًا أي أكسسوارات أو قطع لا توصي بها Philips أو تابعة لشركات مصنعة أخرى. فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع من هذا النوع، يصبح الضمان غير صالح.
- لا تقم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول الجهاز.
- لا تستخدم الجهاز إلا على الشعر الجاف.
- انتظر حتى يبرد الجهاز قبل تخزينه.
- توخ الحذر الشديد أثناء استخدام الجهاز إذ قد يكون ساخنًا جدًا. امسكه من المقبض فقط، إذ إن الشعيرات ساخنة، وتفادى ملامسة البشرة.
- ضع الجهاز دائمًا على سطح مستو وثابت ومقاوم للحرارة. يجب ألا تلامس الفرشاة الساخنة السطح أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال.
- يجب تفادي ملامسة سلك الطاقة الرئيسي أجزاء الجهاز الساخنة.
- أبق الجهاز بعيدًا عن الأغراض والمواد القابلة للاشتعال عندما يكون قيد التشغيل.
- لا تغطِ الجهاز أبدًا (على سبيل المثال بمنشفة أو قطعة ثياب) عندما يكون ساخنًا.
- لا تشغل الجهاز عندما تكون يداك مبللتين.
- حافظ على الفرشاة نظيفة وخالية من الغبار ومنتجات التصفيف مثل الرغوة والرذاذ والجل. احرص على عدم استخدام الجهاز أبدًا مع أي منتجات تسريح.
- تتميز الشعيرات المعدنية بغلاف طبقي. قد تتعرض هذه الطبقة للتلف مع مرور الوقت. إلا أن ذلك لا يؤثر على أداء المنتج.
- في حال استخدام الجهاز على شعر مصبوغ، قد تتلطخ الفرشاة.
- يجب إرجاع الجهاز دائمًا إلى مركز خدمة معتمد من Philips لفحصه أو إصلاحه. قد يشكل إصلاحه من قبل أشخاص غير مؤهلين خطرًا شديدًا على المستخدم.
- لا تدخل أجسامًا معدنية داخل الفتحات لتفادي حدوث صدمة كهربائية.
- لا تسحب السلك أبدًا بعد الاستخدام. امسك بالقابس دائمًا لفصل الطاقة عن الجهاز.
- لا تنظف أي قطعة من الفرشاة تحت مياه الحنفية لأنه أمر خطير جدًا.
- لحماية إضافية، ننصحك بتركيب جهاز التيار المتخلف RCD في الدارة الكهربائية التي تزود الحمام بالطاقة. على جهاز RCD أن يكون مزودًا بتيار تشغيل متخلف مصنف لا يزيد عن 30 ملي أمبير. اطلب نصيحة المثبت.
- خطر الاحتراق. أبقِ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال، خصوصًا أثناء استخدامه وخلال تركه ليبرد.

الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)
يتوافق جهاز Philips هذا مع كافة المعايير والأنظمة المطبقة المتعلقة بالتعرض للحقول الكهرومغناطيسية.

إعادة التدوير
- يشير هذا الرمز إلى أنه يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية العادية (2012/19/EU).
- اتبع القوانين السارية في بلدك للتجميع المنفصل للمنتجات الإلكترونية والكهربائية. يساعد التخلص من النفايات بطريقة صحيحة في منع العواقب السلبية على البيئة وصحة الأشخاص.

2 كيفية الاستخدام
قبل الاستخدام:

ملاحظة
- لا تستخدمي الفرشاة إلا على الشعر الجاف.
- إن الشعيرات ساخنة. لا تلمسي الشعيرات أو تقربيها كثيرًا من جذور شعرك أو فروة رأسك لتجنب الحروق غير المقصودة.
- قد تكون بعض أجزاء الفرشاة ساخنة. احملي المنتج بمقبضه.
- أبعدي أصابعك عندما تكون الفرشاة قريبة من أطراف الشعر لتفادي ملامسة الشعيرات.
- لا تغسلي الفرشاة تحت المياه الجارية.

1 قومي بتوصيل القابس بمقبس التزويد بالطاقة.
2 مشّطي شعرك بعناية وقسّميه إلى خصل صغيرة.
3 اسحبي مفتاح درجة الحرارة (①) لتحديد الإعداد المطلوب وفقًا للجدول الوارد أدناه.

نوع الشعر	إعداد درجة الحرارة
شعر خفيف / متوسط الكثافة	≀ - 170 درجة مئوية
شعر كثيف	≀≀ - 200 درجة مئوية

↪ سيبقى المؤشر (②) يومض حتى يصبح الجهاز جاهزًا للاستخدام.

لتمليس شعرك (الصورة رقم 3)
1 استخدمي فرشاة مستديرة أو مشطًا لفصل شعرك قبل استخدام الجهاز.
2 حددي جزءًا واحدًا من شعرك وضعي الفرشاة المسخنة (③) أسفل خصلة الشعر مع توجيه الشعيرات نحو الأعلى، على بعد 3 سم تقريبًا من جذور الشعر.
3 شدّي خصلة الشعر المطلوبة. مرري الفرشاة ببطء حتى تصلي إلى أطراف شعرك بحركة واحدة وأديري الفرشاة قليلاً للحصول على تموجات خفيفة عند الوصول إلى الأطراف.
4 دعي خصلة الشعر تبرد لمدة تتراوح ما بين دقيقتين إلى 3 دقائق. أمسكي الخصلة نفسها بطريقة مشدودة مع توجيه الفرشاة نحو الأسفل ومرريها ببطء حتى تصلي إلى أطراف شعرك بحركة واحدة من دون توقف.
5 كرري الخطوات من 2 إلى 4 بحسب الحاجة للحصول على النتائج المطلوبة.
6 لإيقاف تشغيل الجهاز، اسحبي المفتاح (①) إلى O.
7 دعي خصل شعرك تبرد قبل تمشيطها بأصابعك لتحديد التسريحة النهائية. أضيفي مثبت الشعر للحصول على نتائج تدوم طويلاً.

تلميحات ونصائح
- ملّسي خصلة الشعر المطلوبة بأصابعك قبل وضع الشعر على الفرشاة كي ينتشر الشعر بالتساوي على الفرشاة.
- ضعي خصلة الشعر المطلوبة بالقرب من القاعدة المسخنة للفرشاة لضمان تلامس جيد مع الشعر بهدف الحصول على تسريحة أفضل.

بعد الاستخدام:
1 أوقفي تشغيل الجهاز وافصليه عن مصدر الطاقة.
2 ضعيه على سطح مقاوم للسخونة حتى يبرد.
3 نظّفي الجهاز والشعيرات باستخدام قطعة قماش رطبة واستخدمي أصابعك لإزالة الشعر أو الغبار الموجود عليه.
4 يُحفظ في مكان آمن وجاف، وخالٍ من الغبار. يمكنك أيضًا تعليقه بواسطة حلقة التعليق (④).

3 الضمان والخدمة
إذا أردت الحصول على مزيد من المعلومات، على سبيل المثال حول كيفية استبدال ملحق أو إذا واجهتك أي مشكلة، يرجى زيارة موقع الويب الخاص بشركة Philips على www.philips.com/support أو الاتصال بمركز خدمة المستهلك التابع لشركة Philips في بلدك. يتوفر رقم الهاتف في كتيب الضمان العالمي. في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك، فيمكنك التوجه إلى وكيل Philips في منطقتك.

4 استكشاف المشاكل وحلّها

المشكلة	السبب	الحل
لا يعمل الجهاز على الإطلاق.	قد يكون قابس الطاقة الذي تم توصيل الجهاز به معطلاً.	تأكدي من أن الجهاز موصول بمصدر الطاقة بشكل صحيح. تحققي من المصهر لمأخذ الطاقة هذا في منزلك.
لا تكون خصلة الشعر ملساء بما يكفي بعد الانتهاء من التسريح.	إن إعداد درجة الحرارة منخفض جدًا للحصول على التسريحة المطلوبة.	مشطي شعرك عندما يتوقف المؤشر عن الوميض. غيّري إعداد درجة الحرارة إلى ≀≀. ضعي خصلة الشعر المطلوبة من قاعدة التسخين الخاصة بالفرشاة.

فارسی
به دنیای محصولات Philips خوش آمدید. به شما برای خرید این محصول تبریک می گوییم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش Philips، دستگاه خود را در سایت www.philips.com/welcome ثبت نام کنید.

1 اطلاعات مهم
قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و آن را برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.
- هشدار: از دستگاه در نزدیکی آب استفاده نکنید.
- اگر از دستگاه در دستشویی استفاده می کنید، پس از مصرف آن را از پریز بکشید. استفاده از دستگاه در نزدیکی آب خطرآفرین است، حتی اگر خاموش باشد.
- هشدار: از این دستگاه در نزدیکی وان حمام، دوش آب، حوض یا ظروف حاوی آب استفاده نکنید.
- همیشه آن را پس از استفاده از پریز بکشید.
- درصورتی که سیم برق آسیب دیده است برای جلوگیری از بروز خطر، آن را نزد نمایندگی های Philips، مرکز خدمات مجاز Philips یا اشخاص متخصص تعویض کنید.
- کودکان بالای 8 سال و افرادی که از توانائی جسمی، حسی و ذهنی کم برخوردار هستند یا تجربه و آگاهی ندارند می توانند با نظارت بزرگترها و آموختن استفاده ایمن از دستگاه و آگاهی از خطرات ممکن، از دستگاه استفاده کنند. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و مراقبت از دستگاه نباید توسط کودکان بدون نظارت انجام شود.
- قبل از اتصال دستگاه به پریز برق، بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با ولتاژ برق محل شما مطابقت داشته باشد.
- از دستگاه به منظوری غیر از موارد شرح داده شده در این دفترچه راهنما استفاده نکنید.
- از دستگاه برای موهای مصنوعی استفاده نکنید.
- وقتی دستگاه به برق متصل است، آن را رها نکنید.
- هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان دیگر یا لوازمی که Philips آن ها را توصیه نمی کند استفاده نکنید. اگر از چنین لوازم جانبی یا قطعاتی استفاده کنید، ضمانت نامه شما از درجه اعتبار ساقط می شود.
- سیم برق را دور دستگاه نپیچانید.
- از دستگاه فقط برای موهای خشک استفاده کنید.
- قبل از جمع آوری دستگاه، صبر کنید تا خنک شود.
- هنگام کار با دستگاه بسیار دقت کنید چون ممکن است بیش از حد داغ باشد. فقط دسته را بگیرید چون برس داغ است و نباید با پوست شما تماس پیدا کند.
- همیشه دستگاه را روی یک سطح صاف، پایدار و مقاوم در برابر حرارت قرار دهید. برس داغ هرگز نباید در تماس با سطح یا سایر مواد قابل اشتعال قرار گیرد.
- از تماس سیم برق با قسمت های داغ دستگاه جلوگیری کنید.
- وقتی دستگاه روشن است، آن را دور از اشیاء و مواد قابل اشتعال نگهدارید.
- هرگز وقتی دستگاه داغ است، آن را با چیزی (مانند حوله یا پارچه) نپوشانید.
- از دستگاه با دست خیس استفاده نکنید.
- برس را تمیز و عاری از گرد و غبار و محصولات حالت دهنده مو مانند موس، اسپری و ژل نگهدارید. هرگز از دستگاه همراه با محصولات حالت دهنده مو استفاده نکنید.
- پین‌های فلزی برس روکش دارند. این روکش ممکن است در طول زمان ساییده شود. هرچند، این مسئله تاثیری در کارایی دستگاه ندارد.
- اگر از دستگاه برای موی رنگ زده استفاده شود، برس ممکن است لکه شود.
- همیشه دستگاه را برای آزمایش یا تعمیر به مرکز خدمات مجاز Philips بسپارید. تعمیر توسط افراد غیرمجاز ممکن است برای کاربر بسیار خطرآفرین باشد.
- اشیاء فلزی در روزنه های هوا وارد نکنید، چون احتمال برق گرفتگی وجود دارد.
- بعد از استفاده دوشاخه برق را با کشیدن سیم از پریز خارج نکنید. همیشه دوشاخه را بگیرید و از پریز بیرون بیاورید.
- هیچ یک از اجزای برس را زیر شیر آب تمیز نکنید چون خیلی خطرناک است.
- برای مراقبت بیشتر از این دستگاه، توصیه می شود که یک وسیله جریان مانده (RCD) را در مدار الکتریکی دستشویی نصب کنید. جریان کارکرد مانده در این RCD نباید از 30 میلی آمپر بیشتر باشد. برای اطلاعات بیشتر با فرد نصب کننده وسیله مشورت کنید.
- خطر سوختگی. دستگاه را خصوصاً در حین استفاده و خنک شدن، دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

میدان الکترومغناطیسی (EMF)
این دستگاه Philips با کلیه قوانین و استانداردهای کاربردپذیر میدان های الکترومغناطیسی مطابقت دارد.

بازیافت
- پس از پایان عمر محصول، آن را همراه با زباله های معمولی خانگی دور نیاندازید (2012/19/EU).
- در این خصوص بر طبق قوانین کشور خود نسبت به جمع‌آوری محصولات الکتریکی و الکترونیکی اقدام نمایید. دور انداختن صحیح، از تاثیرات منفی بر روی محیط زیست و سلامت انسان جلوگیری می کند.

2 نحوه استفاده
قبل از استفاده:

توجه
- از برس فقط برای موهای خشک استفاده کنید.
- پین‌های برس داغ هستند. برای جلوگیری از سوختگی، به پین‌های برس دست نزنید یا خیلی نزدیک به ریشه مو یا پوست سر قرار ندهید.
- ممکن است برخی قسمت‌های برس داغ باشند. محصول را با دسته‌اش نگه دارید.
- وقتی برس نزدیک به نوک موها شد، انگشتان را بردارید تا با پین‌های برس تماس نداشته باشد.
- برس را زیر شیر آب نشویید.

1 دوشاخه را به پریز برق بزنید.
2 موهای خود را کاملاً شانه زده و موها را به قسمت‌های کوچک تقسیم کنید.
3 کلید دما را حرکت دهید (①) و تنظیم مورد نظر را طبق جدول زیر انتخاب کنید.

نوع مو	تنظیم دما
موی نازک/متوسط	≀ - 170 درجه سانتیگراد
موی ضخیم	≀≀ - 200 درجه سانتیگراد

↪ نشانگر (②) چشمک می‌زند تا زمانی که دستگاه برای استفاده آماده باشد.

صاف کردن موها (شکل 3)
1 برای باز کردن گره موها قبل از استفاده، از یک شانه یا برس گرد استفاده کنید.
2 یک تکه از مو را بگیرید و برس داغ شده (③) را با فاصله 3 سانتیمتر از ریشه مو، زیر موها بگیرید، در حالی که پین‌های برس رو به بالا باشد.
3 تکه موی انتخابی را محکم نگهدارید. برس را در یک حرکت آرام تا انتهای موها به پایین بکشید و وقتی به انتهای موها نزدیک شدید برس را به طرف داخل بپیچانید تا انتهای مو حالت دار شود.
4 اجازه دهید مو 2 تا 3 ثانیه خنک شود. برس را روی همین تکه مو قرار دهید به صورتی که پین‌های برس رو به پایین باشد، مو را محکم نگهدارید و برس را در یک حرکت آرام بدون توقف تا انتهای مو بکشید.
5 مراحل 2 تا 4 را تکرار کنید تا به نتیجه مورد نظر برسید.
6 برای خاموش کردن دستگاه، کلید را (①) به طرف O ببرید.
7 قبل از شانه کردن با انگشتان، اجازه دهید موها خنک شوند تا حالت نهایی به موها داده شود. برای نتایج ماندگار، موها را اسپری بزنید.

نکات و ترفندها
- قبل از قرار دادن مو روی برس، آن تکه مو را بین انگشتان قرار داده و صاف کنید تا مو به طور یکنواخت روی برس پخش شود.
- قسمت انتخابی مو را تا حد امکان روی پایه داغ شده برس قرار دهید تا موهای بیشتری با برس داغ تماس داشته باشد تا حالت بهتری بگیرند.

پس از استفاده:
1 دستگاه را خاموش کرده و آن را از پریز خارج کنید.
2 دستگاه را روی یک سطح مقاوم در برابر حرارت قرار دهید تا خنک شود.
3 دستگاه و پین‌های برس را با پارچه مرطوب تمیز کرده و با انگشتانتان مو یا گرد و خاک روی برس را تمیز کنید.
4 و سپس آن را در محلی خشک و امن، بدون گرد و غبار قرار دهید. می‌توانید دستگاه را با حلقه آویز (④) آویزان کنید.

3 ضمانت نامه و خدمات پس از فروش
برای کسب اطلاعات مثلاً برای تعویض یک قطعه ضمیمه یا برای رفع اشکال دستگاه خود، لطفاً از وب سایت Philips به آدرس www.philips.com/support بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش Philips در کشور خود تماس بگیرید. برای دسترسی به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ ضمانت نامه مراجعه کنید. اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از فروش Philips وجود ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه نمایید.

4 عیب‌یابی

اشکال	علت	راه حل
دستگاه اصلا کار نمی کند.	ممکن است پریزی که دوشاخه دستگاه در آن است، خراب باشد.	بررسی کنید دوشاخه دستگاه درست به برق زده شده باشد. فیوز پریز برق خانگی خود را بررسی کنید.
مو بعد از حالت دهی به اندازه کافی صاف نمی‌شود.	تنظیمات دما برای حالت مورد نظر خیلی کم است.	وقتی چشمک زدن نشانگر متوقف شد، موها را با برس حالت دهید. تنظیم دما را روی ≀≀ قرار دهید. قسمت انتخابی مو را تا جایی که ممکن است نزدیک به پایه داغ برس قرار دهید.