USER MANUAL

IN THE BOX



Table 1: Flashlight

COOL WHITE	CCT: 5700-6700K CRI:70

TURBO	1,200 lumens	2 hours	170mm / 6.7in
HIGH	600 lumens	1 hour 10 min	120mm / 4.7in
MEDIUM	150 lumens	4 hours	30h
LOW	7.5 lumens	72 days	
MOONLIGHT	0.1 lumens		

Javelot

Powerful, Portable, Long-range EDC Flashlight.

Figure 1
Remove the insulating film



Figure 2
Charge

Table 2:
USB Magnetic Charging Cable

Cable length	0.5m
Input	USB Type A DC 5V 2A
Output	CC&CV 4.2V 2.0A
Time to fully charge	About 4.5 hours

Figure 3
ON/OFF

Figure 4
Lock/Unlock

Figure 5
Moonlight



Figure 6
Turbo

Figure 7
Strobe



SIDE SWITCH OPERATION:

Figure 8
Change Brightness Level



Figure 9
Mode Switching



TAIL SWITCH OPERATION:

Figure 9
Mode Switching



Figure 10
Press lightly for Low Mode



Figure 11
Press lightly and hold for momentary-on (Low)

Figure 12
Press firmly for Turbo Mode



Figure 13
Press lightly and hold for momentary-on (Turbo)

Figure 14
Change from Low to Turbo



Figure 15
Press lightly and hold for momentary-on (Medium)



Figure 16
Press firmly and hold for momentary-on (Strobe)



Figure 17
Battery level indicator

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 05
(DE) Deutsch 06
(HU) Magyarország 07
(PL) Polska 08
(RU) Русский 09
(ES) Español 10
(RO) Românesc 11
(UA) Українська 12
(JP) 日本語 13
(KR) 한국어 14
(TH) 15
(FR) Français 23
(IT) Italia 24
(SK) Slovenskýjazyk 26
(PT) Portugués 27

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3.
1. Product specification, see Table 1 and Table 2.
2. Operating instructions as below.
2.1 Remove the insulating film before first use, see Figure 1.
2.2 Charging, see Figure 2.
3. Side switch operating instructions as below:
3.1 ON/OFF, see Figure 3.
Quickly press to turn it on/off.
3.2 Lockout/Unlock, see Figure 4.
When the flashlight is off, press and hold the switch (for about 2 seconds) to lockout the switch. When the flashlight is on, press and hold the switch until you hear a switch off tone to signal lockout activated. In lockout mode, if you operate the switch for more than 4 seconds, the indicator at the center of the switch will briefly light up red to signal that the light is still in lockout mode. To unlock it, press and hold the switch for about one second until the Moonlight is on.
3.3 Moonlight, see Figure 5.
When the flashlight is off, press and hold the switch for over one second to access the Moonlight mode. If the light was turned off in Moonlight mode, simply press the switch.
3.4 Turbo, see Figure 6.
Quickly double press the side switch to enter Turbo mode, double press again to return to the memorized mode. If the battery level is low, the light will return to High mode.
3.5 Strobe, see Figure 7.
When the flashlight is on, press and hold the switch until it will, starting from Low, enter Strobe mode. Release now. Moonlight and Turbo not in the automatic cycle.)
3.6 Change Brightness Level, see Figure 8.
Press and hold the button for Momentary-on in Moonlight mode. Then release to turn off.
4.2.1 Press and hold button for Momentary-on, see Figure 13.
4.2.2 Press Turbo light 60 Turbo-tips, or tap 14x.
Tailgate Turbo (Tactical Mode) with backshell jet button for all ateliers Turbo. Tryck igen för att stänga av.
4.3 Tailcap light.
4.3.1 Twist the tail cap to hold out for Momentary-on, see Figure 15.
Tryck lätt och håll nere knappen för Momentary-on i Medium-läge. Släpp sedan för att stänga av.
4.3.2 Tryck lätt och håll ned för Momentary-on, see Figure 16.
Tryck lätt och håll ned knappen för Momentary-on i Strobe-läge. Släpp sedan för att stänga av.
5. Battery indicator, see Figure 17.

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3.
1. Product specification, see Table 1 and Table 2.
2. Operating instructions as below.
2.1 Remove the insulating film before first use, see Figure 1.
2.2 Charging, see Figure 2.
3. Side switch operating instructions as below:
3.1 ON/OFF, see Figure 3.
Quickly press to turn it on/off.
3.2 Lockout/Unlock, see Figure 4.
When the flashlight is off, press and hold the switch (for about 2 seconds) to lockout the switch. When the flashlight is on, press and hold the switch until you hear a switch off tone to signal lockout activated. In lockout mode, if you operate the switch for more than 4 seconds, the indicator at the center of the switch will briefly light up red to signal that the light is still in lockout mode. To unlock it, press and hold the switch for about one second until the Moonlight is on.
3.3 Moonlight, see Figure 5.
When the flashlight is off, press and hold the switch for over one second to access the Moonlight mode. If the light was turned off in Moonlight mode, simply press the switch.
3.4 Turbo, see Figure 6.
Quickly double press the side switch to enter Turbo mode, double press again to return to the memorized mode. If the battery level is low, the light will return to High mode.
3.5 Strobe, see Figure 7.
When the flashlight is on, press and hold the switch until it will, starting from Low, enter Strobe mode. Release now. Moonlight and Turbo not in the automatic cycle.)
3.6 Change Brightness Level, see Figure 8.
Press and hold the button for Momentary-on in Low mode. Then release to turn on Low mode.
4.2.1 Press lightly and hold for Momentary-on, see Figure 11.
Press lightly and hold the button for Momentary-on in Low mode. Then release to turn off.
4.2.2 Press firmly for Turbo mode, see Figure 12.
Quickly press to turn on in Low mode.
4.2.3 Press lightly and hold for Momentary-on, see Figure 13.
Quickly and firmly press to turn on in Turbo mode.
4.2.4 Press firmly and hold for Momentary-on, see Figure 13.
01

Kiedy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk (przez około 2 sekundy), aby aktywować blokadę. Blokada na latarce jest przydatna w trybie Moonlight, po czym nie wyłączaj, tylko naciśnij przycisk aktywacji blokady). W trybie blokady silnego przycisku nie oraz próba odblokowania szybsze, ze wskazówki na środku przycisku zaświeci się chwilowo na czerwono, sygnalizując, że latarka jest zablokowana. Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 1 sekundę, aż włączy się tryb Moonlight.
3.3 Moonlight, patrz Rysunek 5.
Kiedy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 1 sekundę, aby uzyskać tryb Moonlight. Jeśli latarka została wyłączona w trybie Moonlight, wystarczy nacisnąć przycisk.
3.4 Turbo, patrz Rysunek 6.
Szybko naciśnij dwukrotnie boczny przycisk, aby przejść do trybu Turbo, ponownie szybko naciśnij dwukrotnie, aby powrócić do zapamiętanego trybu. Jeśli poziom baterii jest niski, latarka powróci do trybu Wysokiego.
3.5 Stroboskop, patrz Rysunek 7.
Naciśnij przycisk tryb lub włącz tryb, aby włączyć stroboskop. Zwolnij z niego przycisk, aby włączyć stroboskop.
3.6 Zmiana poziomu jasności, patrz Rysunek 8.
Kiedy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby włączyć tryb Moonlight. Jeśli latarka została wyłączona w trybie Moonlight, wystarczy naciśnąć przycisk.
4.2 Ruch do tyłu w celu włączenia trybu Turbo, patrz Rysunek 10.
Szybko naciśnij dwukrotnie przycisk, aby przejść do trybu Turbo, ponownie szybko naciśnij dwukrotnie, aby powrócić do zapamiętanego trybu. Jeśli poziom baterii jest niski, latarka powróci do trybu Wysokiego.
4.2.1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć tryb Turbo, patrz Rysunek 11.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć tryb Turbo. Zwolnij, aby go wyłączyć.
4.2.2 Naciśnij mocno i przytrzymaj, aby włączyć tryb Turbo, patrz Rysunek 12.
Naciśnij mocno i przytrzymaj przycisk, aby włączyć tryb Turbo.
5. Wskaźnik baterii, patrz Rysunek 17.

(DE) Deutsch

Mehrsprachiges Wörterbuch, siehe Tabelle 3.
1. Produktspezifikation, siehe Tabelle 1 und Tabelle 2.
2. Bedienung:
2.1 Entfernen der Isolierfolie, siehe Abbildung 1.
2.2 Laden, siehe Abbildung 2.
3. Bedienung Seitenschalter:
3.1 EIN/AUS, siehe Abbildung 3.
Schnelles Drücken zum Ein- und Ausschalten.
3.2 Sperren/Entsperren, siehe Abbildung 4.
Zum Schalter im ausgeschalteten Zustand etwa 2 Sekunden lang drücken, um die Taschenlampe zu sperren. Die Taschenlampe bleibt kurz im Moonlight Modus an und schaltet sich dann aus, um den gesperrten Zustand zu signalisieren. Wird der Schalter im gesperrten Zustand gedrückt, leuchtet die Anzeige in der Mitte des Schalters kurz rot auf, um den gesperrten Zustand zu signalisieren. Zum Entsperren den Schalter etwa eine Sekunde lang gedrückt halten bis sich das Moonlight Modus einschaltet.
3.3 Moonlight Modus, siehe Abbildung 5.
Zum Schalter im ausgeschalteten Zustand mindestens 1 Sekunde lang drücken, um den Moonlight Modus zu aktivieren. Wurde der Moonlight Modus von einer ausgeschalteten Lampe aktiviert, kann ein Drücken genügen.
3.4 Turbo, siehe Abbildung 6.
Schnelles doppeltes Drücken des Seitenschalters schaltet in den Turbomodus, erneutes doppeltes Drücken schaltet zurück in den gespeicherten Modus. Bei niedriger Akkustand wird stattdessen der hohe Modus aktiviert.
3.5 Strobe, siehe Abbildung 7.
Den Schalter drei Mal schnell drücken, um den Strobeskop Modus zu aktivieren. Den Schalter erneut drücken oder gedrückt halten, um den Strobeskop Modus zu verlassen.
3.6 Helligkeit ändern, siehe Abbildung 8.
Im eingeschalteten Zustand den Schalter gedrückt halten. Der Taschenlampe wechselt zwischen den Modi "niedrig", "mittel" und "hoch", beginnend mit der aktuellen Helligkeitsstufe. Den Schalter loslassen, um die gewünschte Helligkeitsstufe zu wählen. Niedrigen, Der Moonlight Modus und der Turbomodus sind in diesem Zyklus nicht enthalten.
4. Bedienung Endkappenschalter:
4.1 Drucktasten zwischen normalen und taktischem Modus, siehe Abbildung 9.
02

Ο διακόπτης λειτουργεί ως κουμπί για πρόσκαιρη λειτουργία. Πατήστε το για να ανάψει και αφήστε το για να σβήσει.
4.2 Πρόσκαιρη λειτουργία από το πλάι του διακόπτη, see Figure 13.
Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία.
4.2.1 Πρόσκαιρη λειτουργία από το πλάι του διακόπτη, see Figure 13.
Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία.
4.2.2 Πρόσκαιρη λειτουργία από το πλάι του διακόπτη, see Figure 13.
Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία.
4.2.3 Πρόσκαιρη λειτουργία από το πλάι του διακόπτη, see Figure 13.
Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία.
4.2.4 Πρόσκαιρη λειτουργία από το πλάι του διακόπτη, see Figure 13.
Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία.
4.3 Ταχύτητα από το πλάι του διακόπτη, see Figure 14.
Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία.
4.3.1 Ταχύτητα από το πλάι του διακόπτη, see Figure 14.
Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία.
4.3.2 Ταχύτητα από το πλάι του διακόπτη, see Figure 14.
Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία.
4.3.3 Ταχύτητα από το πλάι του διακόπτη, see Figure 14.
Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία.
4.3.4 Ταχύτητα από το πλάι του διακόπτη, see Figure 14.
Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία.
4.4 Τακτική λειτουργία από το πλάι του διακόπτη, see Figure 15.
Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία.
4.4.1 Τακτική λειτουργία από το πλάι του διακόπτη, see Figure 15.
Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία.
4.4.2 Τακτική λειτουργία από το πλάι του διακόπτη, see Figure 15.
Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία.
4.4.3 Τακτική λειτουργία από το πλάι του διακόπτη, see Figure 15.
Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία.
4.4.4 Τακτική λειτουργία από το πλάι του διακόπτη, see Figure 15.
Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία.
4.5 Λειτουργία στροβοσκοπίου από το πλάι του διακόπτη, see Figure 16.
Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία.
4.5.1 Λειτουργία στροβοσκοπίου από το πλάι του διακόπτη, see Figure 16.
Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία.
4.5.2 Λειτουργία στροβοσκοπίου από το πλάι του διακόπτη, see Figure 16.
Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία.
4.5.3 Λειτουργία στροβοσκοπίου από το πλάι του διακόπτη, see Figure 16.
Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία.
4.5.4 Λειτουργία στροβοσκοπίου από το πλάι του διακόπτη, see Figure 16.
Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία.
4.6 Αλλαγή επιπέδου φωτεινότητας από το πλάι του διακόπτη, see Figure 17.
Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία.
4.6.1 Αλλαγή επιπέδου φωτεινότητας από το πλάι του διακόπτη, see Figure 17.
Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία.
4.6.2 Αλλαγή επιπέδου φωτεινότητας από το πλάι του διακόπτη, see Figure 17.
Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία.
4.6.3 Αλλαγή επιπέδου φωτεινότητας από το πλάι του διακόπτη, see Figure 17.
Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία.
4.6.4 Αλλαγή επιπέδου φωτεινότητας από το πλάι του διακόπτη, see Figure 17.
Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία.
5. Ένδειξη μπαταρίας, see Figure 18.
03

Ennen ensimmäistä käyttöä poista suojakalvo, katso kuva 1.
2.2 Lataus, katso kuva 2.
2.3 Kytkimen käyttö:
2.3.1 Käynnistys/sammutus, katso kuva 3.
Paina nopeasti käynnistääksesi tai sammuttaaksesi.
2.3.2 Lukitus/avaus, katso kuva 4.
Kun taskulamppu on sammutettu, paina kytkintä (noin 2 sekuntia) lukitaksesi kytkimen. Kun taskulamppu on päällä, paina kytkintä, kunnes kuulet kytkimen sammutusäänen, joka ilmaisee, että kytkin on lukittu. Kun kytkin on lukittu, jos painat kytkintä yli 4 sekuntia, kytkimen keskellä oleva merkkivalo syttyy hetkeksi punaisena, mikä ilmaisee, että kytkin on lukittu. Avaa lukitus painamalla kytkintä yli sekunnin ajan, kunnes Moonlight syttyy.
2.3.3 Moonlight, katso kuva 5.
Paina kytkintä yli sekunnin ajan, kun haluat siirtyä Moonlight-tilaan. Jos taskulamppu on sammutettu Moonlight-tilassa, paina kytkintä lyhyesti.
2.3.4 Turbo, katso kuva 6.
Paina kytkintä nopeasti kahdesti siirtyäksesi Turbo-tilaan, paina kahdesti uudelleen palataksesi muistettuun tilaan. Jos akun varaus on vähissä, valaisin palaa High-tilaan.
2.3.5 Strobe, katso kuva 7.
Paina kytkintä kolmesti käynnistääksesi Strobe-tilan. Voit poistua Strobe-tilasta painamalla kytkintä tai painamalla kytkintä kolmesti.
2.3.6 Kirkkauden säätäminen, katso kuva 8.
Pidä kytkintä painettuna, kun haluat vaihtaa kirkkautta. Valaisin vaihtaa kirkkaustasoja Low, Medium, High ja Turbo -tilojen välillä. Kun haluat valita haluamasi kirkkaustason, vapauta kytkin. Moonlight ja Turbo -tilat eivät ole automaattisessa syklissä.
4. Pyrofyysinen käyttötapa:
4.1 Tavallinen ja taktinen tilan välillä vaihtaminen, katso kuva 9.
Nopeasti kytkimen painaminen ja pitäminen alhaalla poistuu pyrofyysisesta tilasta. Jos haluat vaihtaa taktisen tilan ja tavallisen tilan välillä, paina kytkintä nopeasti ja pidä sitä painettuna. Napsauta sivupainiketta samanaikaisesti vaihtaaksesi normaalitilan ja taktisen tilan välillä. Odotusaikan on hieman tila.
4.2 Normaali tila
4.2.1 Paina kevyesti Low-tilan aktivoimiseksi, katso Figure 10.
Paina nopeasti käynnistääksesi Low-tilan.
4.2.2 Paina kevyesti ja pidä painettuna kytkintä käyttöä varten, katso Figure 11.
Paina kevyesti ja pidä painettuna Low-tilassa hetkellistä käyttöä varten. Vapauta kytkin sammuttaaksesi.
4.2.3 Paina lujasti käyttääksesi Turbo, katso Figure 12.
Paina nopeasti käynnistääksesi Turbo-tilassa.
4.2.4 Paina lujasti ja pidä painettuna hetkellistä käyttöä varten, katso Figure 13.
Paina lujasti ja pidä painettuna Turbo-tilassa hetkellistä käyttöä varten. Vapauta kytkin sammuttaaksesi.
4.2.5 Vaihda Low-tilasta Turbo-tilaan, katso Figure 14.
Low-tilan aikana pidä painettuna kytkintä ja napsauta sivupainiketta Turbo-tilaan. Vapauta kytkin sammuttaaksesi.
4.3 Taktinen tila
4.3.1 Paina kevyesti ja pidä painettuna käyttääksesi hetkellistä, katso Figure 15.
Paina kevyesti ja pidä painettuna käyttääksesi hetkellistä Medium-tilassa. Vapauta kytkin sammuttaaksesi.
4.3.2 Paina lujasti ja pidä painettuna Strobe-tilassa käyttääksesi hetkellistä, katso Figure 16.
Paina lujasti ja pidä painettuna Strobe-tilassa käyttääksesi hetkellistä. Vapauta kytkin sammuttaaksesi.
4.3.3 Vaihda Low-tilasta Turbo-tilaan, katso Figure 17.
Low-tilan aikana pidä painettuna kytkintä ja napsauta sivupainiketta Turbo-tilaan. Vapauta kytkin sammuttaaksesi.
5. Akun varauksen indikaattori, katso Figure 18.
04

Når lommelykten er av, trykk og hold brytteren i ca. 2 sekunder for å låse bryteren. Lommelykten vil slå på kort for å indikere at låsen er aktivert. Når du vil låse opp, trykk og hold brytteren i omtrent ett sekund til Moonlight er på.
3.3 Månemåne, se figur 5.
Når lommelykten er av, trykk og hold brytteren i over ett sekund for å få tilgang til Moonlight-modus. Hvis lyset ble slått av i Moonlight-modus, trykker du bare på brytteren.
3.4 Turbo, se figur 6.
Dobbelttrykk raskt på sidebryteren for å aktivere Turbo-modus. For å avslutte denne modusen, trykk ett enkelt eller trykk og hold brytteren.
3.6 Endre brysterivå, se figur 8.
Trykk og hold inne knappen for Momentary-on-drift, se figur 13.
3.7 Lockout/Unlock, se figur 4.
Når lommelykten er av, trykk og hold knappen i ca. 2 sekunder for å låse bryteren. Lommelykten vil blinke kort for å indikere at låsen er aktivert. For å låse opp, trykk og hold brytteren i omtrent ett sekund til Moonlight er på.
4. Taktisk modus
4.1 Vri lokket for å holde for Momentary-on, se figur 15.
Trykk og hold inne knappen for Momentary-on i taktisk modus. Slipp deretter for å slå av.
4.2 Normalt lys
4.2.1 Tryk let for at tænde for Momentary-on, se figur 15.
Tryk svagt for at slå lyset til/fra.
4.2.2 Tryk let og hold nede for Momentary-on, se figur 11.
Tryk let og hold inde knappen for Momentary-on i lavt niveau. Slip derefter for at slukke.
4.2.3 Tryk hårdt for momentan, se figur 12.
Tryk hårdt for at slå til i høj tilstand.
4.2.4 Tryk hårdt og hold for Momentary-on, se figur 13.
Tryk hårdt og hold knappen for Momentary-on. Slip derefter for at slukke.
5. Batteriindikator, se figur 17.
05

(SV) Swedish

Flerspråkig ordbok, se tabell 3.
1. Produktspecifikation, se tabell 1 och tabell 2.
2. Bruksanvisning enligt nedan:
2.1 Ta bort isoleringsfilmen före första användningen, se figur 1.
2.2 Laddning, se figur 2.
3. Bruksanvisning för sidobrytare enligt nedan.
3.1 PÅ/AV, se figur 3.
Tryck snabbt för att slå på/av den.
3.2 Lockout/Lås upp, se figur 4.
När fackslampan är av, tryck och håll knappen intryckt (i cirka 2 sekunder) för att kunna låsa brytaren. Fackslampan går en kort stund för att indikera att låsen är aktiverad. Vid upplåsning, håll knappen intryckt i ungefär en sekund tills Moonlight är på.
3.3 Månsken, se figur 5.
När fackslampan är av, tryck och håll knappen intryckt för att komma åt Moonlight-läget. Om lyset har slås av i Moonlight-läget, tryck bara på knappen.
3.4 Turbo, se figur 6.
Dubbeltryck snabbt på sidobrytaren för att komma in i Turbo, dubbeltryck igen för att återgå till det memorerade läget. Om batteristatus är låg återgår fackslampan till läget High.
3.5 Strobe, se figur 7.
Tryck på knappen 3 gånger eller mer för att aktivera Strobe-läget. För att avsluta det här läget, tryck på ett enkelt tryck och håll ned knappen.
3.6 Byta ljusstyrka, se figur 8.
När fackslampan är på, tryck och håll in sidobrytarknappen och den kommer, från den senaste ljusstyrkan, att växla mellan Low, Medium, High och Turbo. Low - Medium - High - Low. Ljuset väljs när sidobrytaren har släppts. Observera: Månsken och Turbo är inte i den automatiska cykeln.
4. Användningsinstruktioner för bakbrytarens enkel högtidsläsning:
4.1 Växla mellan normalt läge och taktiskt läge, se figur 9.
Tryck hårt och håll ned bakbrytarknappen och klicka på sidobrytaren samtidigt. För att växla mellan normalt läge och taktiskt läge. Standardinställningen är normalt läge.
4.2 Normalt läge
4.2.1 Tryck lätt för läge, se figur 10.
Tryck snabbt för att slå på i låg läge.
4.2.2 Tryck lätt och håll ned för Momentary-on, se figur 11.
Tryck lätt och håll ned knappen för Momentary-on i lågt läge. Släpp sedan för att stänga av.
4.2.3 Tryck hårt och håll ned för Momentary-on, se figur 13.
06

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση, see Figure 3.
Πατήστε γρήγορα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.
3.2 Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα, see Figure 4.
Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη (για περίπου 2 δευτερόλεπτα) για να κλειδώσετε το διακόπτη. Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη μέχρι να ακούσετε έναν τόνο απενεργοποίησης που θα σας δηλώνει ότι η λειτουργία κλειδώματος έχει ενεργοποιηθεί. Στη λειτουργία κλειδώματος, εάν χρησιμοποιήσετε το διακόπτη για περισσότερα από 4 δευτερόλεπτα, η ενδεικτική λυχνία στο κέντρο του διακόπτη θα ανάψει για λίγο με κόκκινο χρώμα για να σας δηλώσει ότι ο φακός εξακολουθεί να είναι κλειδωμένος. Για να τον ξεκλειδώσετε, πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη για περίπου ένα δευτερόλεπτο μέχρι να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Moonlight.
3.3 Moonlight, see Figure 5.
Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο για να μεταβείτε στη λειτουργία Moonlight. Εάν ο φακός είχε απενεργοποιηθεί ενώ βρισκόταν στη λειτουργία Moonlight, απλώς πατήστε το διακόπτη.
3.4 Turbo, see Figure 6.
Πατήστε γρήγορα δύο φορές το πλάι του διακόπτη για να μεταβείτε στη λειτουργία Turbo, πατήστε γρήγορα δύο φορές ξανά για να επιστρέψετε στην αποθηκευμένη λειτουργία. Εάν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, ο φακός θα επιστρέψει στη λειτουργία High.
3.5 Strobe, see Figure 7.
Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη μέχρι να ξεκινήσει η λειτουργία Strobe, ξεκινώντας από τη χαμηλή ένταση. Αφήστε τώρα. Οι λειτουργίες Moonlight και Turbo δεν περιλαμβάνονται στον αυτόματο κύκλο.
3.6 Αλλαγή επιπέδου φωτεινότητας, see Figure 8.
Πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη στη λειτουργία Momentary-on στη λειτουργία Low. Στη συνέχεια αφήστε τον για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Low.
4.2.1 Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία, see Figure 11.
Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο το κουμπί για πρόσκαιρη λειτουργία στη χαμηλή ένταση. Στη συνέχεια αφήστε το για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
4.2.2 Πατήστε δυνατά για τη λειτουργία Turbo, see Figure 12.
Πατήστε γρήγορα για ενεργοποίηση στη χαμηλή ένταση.
4.2.3 Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία, see Figure 13.
Πατήστε ελαφρά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία στη λειτουργία Turbo.
4.2.4 Πατήστε δυνατά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία, see Figure 13.
Πατήστε δυνατά και κρατήστε πατημένο για πρόσκαιρη λειτουργία στη λειτουργία Turbo.
5. Ένδειξη μπαταρίας, see Figure 17.
07

Kedy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk (przez około 2 sekundy), aby aktywować blokadę. Blokada na latarce jest przydatna w trybie Moonlight, po czym nie wyłączaj, tylko naciśnij przycisk aktywacji blokady). W trybie blokady silnego przycisku nie oraz próba odblokowania szybsze, ze wskazówki na środku przycisku zaświeci się chwilowo na czerwono, sygnalizując, że latarka jest zablokowana. Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 1 sekundę, aż włączy się tryb Moonlight.
3.3 Moonlight, patrz Rysunek 5.
Kiedy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 1 sekundę, aby uzyskać tryb Moonlight. Jeśli latarka została wyłączona w trybie Moonlight, wystarczy nacisnąć przycisk.
3.4 Turbo, patrz Rysunek 6.
Szybko naciśnij dwukrotnie boczny przycisk, aby przejść do trybu Turbo, ponownie szybko naciśnij dwukrotnie, aby powrócić do zapamiętanego trybu. Jeśli poziom baterii jest niski, latarka powróci do trybu Wysokiego.
3.5 Stroboskop, patrz Rysunek 7.
Naciśnij przycisk tryb lub włącz tryb, aby włączyć stroboskop. Zwolnij z niego przycisk, aby włączyć stroboskop.
3.6 Zmiana poziomu jasności, patrz Rysunek 8.
Kiedy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby włączyć tryb Moonlight. Jeśli latarka została wyłączona w trybie Moonlight, wystarczy naciśnąć przycisk.
4.2 Ruch do tyłu w celu włączenia trybu Turbo, patrz Rysunek 10.
Szybko naciśnij dwukrotnie przycisk, aby włączyć tryb Turbo, ponownie szybko naciśnij dwukrotnie, aby powrócić do zapamiętanego trybu. Jeśli poziom baterii jest niski, latarka powróci do trybu Wysokiego.
4.2.1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć tryb Turbo, patrz Rysunek 11.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć tryb Turbo. Zwolnij, aby go wyłączyć.
4.2.2 Naciśnij mocno i przytrzymaj, aby włączyć tryb Turbo, patrz Rysunek 12.
Naciśnij mocno i przytrzymaj przycisk, aby włączyć tryb Turbo.
5. Wskaźnik baterii, patrz Rysunek 17.
08

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση, see Figure 3.
Πατήστε γρήγορα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.
3.2 Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα, see Figure 4.
Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη (για περίπου 2 δευτερόλεπτα) για να κλειδώσετε το διακόπτη. Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη μέχρι να ακούσετε έναν τόνο απενεργοποίησης που θα σας δηλώνει ότι η λειτουργία κλειδώματος έχει ενεργοποιηθεί. Στη λειτουργία κλειδώματος, εάν χρησιμοποιήσετε το διακόπτη για περισσότερα από 4 δευτερόλεπτα, η ενδεικτική λυχνία στο κέντρο του διακόπτη θα ανάψει για λίγο με κόκκινο χρώμα για να σας δηλώσει ότι ο φακός εξακολουθεί να είναι κλειδωμένος. Για να τον ξεκλειδώσετε, πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη για περίπου ένα δευτερόλεπτο μέχρι να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Moonlight.
3.3 Moonlight, see Figure 5.
Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο για να μεταβείτε στη λειτουργία Moonlight. Εάν ο φακός είχε απενεργοποιηθεί ενώ βρισκόταν στη λειτουργία Moonlight, απλώς πατήστε το διακόπτη.
3.4 Turbo, see Figure 6.
Πατήστε γρήγορα δύο φορές το πλάι του διακόπτη για να μεταβείτε στη λειτουργία Turbo, πατήστε γρήγορα δύο φορές ξανά για να επιστρέψετε στην αποθηκευμένη λειτουργία. Εάν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, ο φακός θα επιστρέψει στη λειτουργία High.
3.5 Strobe, see Figure 7.
Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, π